

无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息
（2025 年第四季度）

截至 2025 年 9 月 30 日，无锡市（县、区）公司 10（20）千伏公用配变共有 56615 台，发生倒送的有 12849 台，占比 22.70%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有 56563 台，占比 99.91%；公用配变电源容量受限的共有 52 台，占比 00.09%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表 1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	配变名称	电压等级（kV）	额定容量（kVA）	电源可开放容量（kVA）	分布式光伏可开放容量（kVA）
1	市区	10kV 埃姆 1#箱变 T1	10	630	504	504
2	市区	10kV 爱齐 1#箱变 T1	10	630	504	504
3	市区	10kV 爱齐 2#箱变 T1（光伏）	10	630	341	341
4	市区	10kV 安国 3#箱变 T1	10	630	504	504
5	市区	10kV 安科 1#箱变 T1	10	630	504	504
6	市区	10kV 安龙 1#站（光伏）T1	10	800	652	652
7	市区	10kV 安龙 1#站 T2（光伏）	10	800	654	654
8	市区	10kV 安龙 2#站（光伏）T1	10	800	640	640
9	市区	10kV 安龙 2#站（光伏）T3	10	800	640	640

10	市区	10kV 安龙 2#站 T2	10	800	640	640
11	市区	10kV 安龙 2#站 T4（光伏）	10	800	640	640
12	市区	10kV 安龙 3#站（光伏） T1	10	800	640	640
13	市区	10kV 安瑞 3#站 T1（光伏）	10	800	640	640
14	市区	10kV 安瑞 3#站 T2（光伏）	10	800	640	640
15	市区	10kV 安瑞 4#站 T2（光伏）	10	800	640	640
16	市区	10kV 安瑞 5#站 T1（光伏）	10	800	640	640
17	市区	10kV 安阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
18	市区	10kV 安阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
19	市区	10kV 安阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
20	市区	10kV 安阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
21	市区	10kV 安阳花园站 T1（融合终端）	10	800	640	640
22	市区	10kV 安阳花园站 T2（融合终端）	10	800	640	640
23	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
24	市区	10kV 奥锦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
25	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
26	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
27	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
28	市区	10kV 奥锦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
29	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
30	市区	10kV 奥锦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
31	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
32	市区	10kV 奥锦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
33	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
34	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T2	10	800	640	640

35	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
36	市区	10kV 奥锦雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
37	市区	10kV 澳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
38	市区	10kV 白荡 1#箱变 T1	10	630	493	493
39	市区	10kV 白荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
40	市区	10kV 白旄 1#箱变 T1	10	630	504	504
41	市区	10kV 百大 1#站 T1	10	800	640	640
42	市区	10kV 百大 1#站 T2	10	800	640	640
43	市区	10kV 百大 2#站 T1	10	1000	800	800
44	市区	10kV 百大 2#站 T2	10	1000	800	800
45	市区	10kV 百大 3#站 T1	10	800	640	640
46	市区	10kV 百大 3#站 T2	10	800	640	640
47	市区	10kV 百大 4#站 T1	10	800	640	640
48	市区	10kV 百好锦园 1#站 T1	10	800	640	640
49	市区	10kV 百好锦园 1#站 T2	10	800	640	640
50	市区	10kV 百和花园 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
51	市区	10kV 百和花园 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
52	市区	10kV 百和花园 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
53	市区	10kV 百和花园 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
54	市区	10kV 百和花园 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
55	市区	10kV 百和花园 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
56	市区	10kV 百和花园 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
57	市区	10kV 百和花园 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
58	市区	10kV 百和花园 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
59	市区	10kV 百和花园 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640

60	市区	10kV 百和花园 6#站 T1	10	800	640	640
61	市区	10kV 百和花园 6#站 T2	10	800	640	640
62	市区	10kV 百花 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
63	市区	10kV 百乐 1#站 T1	10	800	640	640
64	市区	10kV 百乐 1#站 T2	10	800	640	640
65	市区	10kV 百乐 2#站 T1	10	800	640	640
66	市区	10kV 百乐 2#站 T2	10	800	640	640
67	市区	10kV 百乐 2#站 T3	10	800	640	640
68	市区	10kV 百乐 2#站 T4	10	800	619	619
69	市区	10kV 百乐 4#站 T1	10	800	640	640
70	市区	10kV 百乐 4#站 T2	10	800	640	640
71	市区	10kV 百乐 5#站 T1	10	800	640	640
72	市区	10kV 百乐 5#站 T2	10	800	640	640
73	市区	10kV 百乐 5#站 T3	10	800	640	640
74	市区	10kV 百乐 5#站 T4	10	800	640	640
75	市区	10kV 百乐 6#站 T1	10	800	640	640
76	市区	10kV 百乐 6#站 T2	10	800	640	640
77	市区	10kV 百乐 6#站 T3	10	800	640	640
78	市区	10kV 百乐 6#站 T4	10	800	640	640
79	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
80	市区	10kV 百郦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
81	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
82	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
83	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
84	市区	10kV 百郦华庭 3#站 T4	10	800	640	640

85	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
86	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
87	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
88	市区	10kV 百郦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
89	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
90	市区	10kV 百郦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
91	市区	10kV 百邻 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
92	市区	10kV 百邻 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
93	市区	10kV 百邻 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
94	市区	10kV 百邻 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
95	市区	10kV 柏北 1#箱变 T1	10	630	504	504
96	市区	10kV 柏翠春居 8#站 T1	10	800	640	640
97	市区	10kV 柏树 1#箱变 T1	10	630	504	504
98	市区	10kV 柏树 2#箱变 T1	10	400	320	320
99	市区	10kV 柏树 3#箱变 T1	10	400	320	320
100	市区	10kV 柏树 4#箱变 T1	10	400	320	320
101	市区	10kV 板桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
102	市区	10kV 板桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
103	市区	10kV 板桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
104	市区	10kV 板桥 5#箱变 T1	10	630	495	495
105	市区	10kV 半塘 1#箱变 T1	10	200	160	160
106	市区	10kV 半塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
107	市区	10kV 半塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
108	市区	10kV 半塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
109	市区	10kV 浜口 2#箱变 T1	10	630	504	504

110	市区	10kV 浜口 3#箱变 T1	10	630	504	504
111	市区	10kV 浜口 4#箱变 T1	10	630	504	504
112	市区	10kV 宝城 13#柜 T1	10	400	320	320
113	市区	10kV 宝德 1#箱变 T1	10	630	504	504
114	市区	10kV 宝界 1#箱变 T1	10	630	504	504
115	市区	10kV 宝来 1#箱变 T1	10	400	320	320
116	市区	10kV 宝品 1#箱变 T1	10	400	320	320
117	市区	10kV 宝通 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
118	市区	10kV 保利广场 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
119	市区	10kV 保利广场 2#站 T2	10	800	640	640
120	市区	10kV 鲍巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
121	市区	10kV 鲍巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
122	市区	10kV 鲍巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
123	市区	10kV 北创 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
124	市区	10kV 北创 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
125	市区	10kV 北创 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
126	市区	10kV 北创 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
127	市区	10kV 北创 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
128	市区	10kV 北创 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
129	市区	10kV 北创 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
130	市区	10kV 北创 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
131	市区	10kV 北创 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
132	市区	10kV 北创 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
133	市区	10kV 北创 8#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
134	市区	10kV 北创 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

135	市区	10kV 北大街 1#箱变 T1	10	630	504	504
136	市区	10kV 北方 1#箱变 T1	10	630	504	504
137	市区	10kV 北方 3#箱变 T1	10	630	504	504
138	市区	10kV 北平 1#箱变 T1	10	630	504	504
139	市区	10kV 北桥 2#站 T2	10	1000	800	800
140	市区	10kV 北桥 3#站 T2	10	1000	800	800
141	市区	10kV 北桥 3#站 T4	10	1000	800	800
142	市区	10kV 北桥 4#站 T2	10	1000	800	800
143	市区	10kV 北桥 5#站 T2	10	1000	800	800
144	市区	10kV 北桥 6#站 T2	10	800	640	640
145	市区	10kV 北洋湖 10#箱变 T1	10	630	504	504
146	市区	10kV 北洋湖 4#箱变 T1	10	630	494	494
147	市区	10kV 北洋湖 5#箱变 T1	10	630	504	504
148	市区	10kV 北洋湖 6#箱变 T1	10	630	504	504
149	市区	10kV 北洋湖 7#箱变 T1	10	630	504	504
150	市区	10kV 北洋湖 8#箱变 T1	10	630	504	504
151	市区	10kV 北洋湖 9#箱变 T1	10	630	504	504
152	市区	10kV 北庄 10#箱变 T1	10	630	504	504
153	市区	10kV 北庄 11#箱变 T1	10	630	504	504
154	市区	10kV 北庄 1 号箱变 T1	10	630	504	504
155	市区	10kV 北庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
156	市区	10kV 北庄 4#箱变 T1	10	630	504	504
157	市区	10kV 北庄 5#箱变 T1	10	630	504	504
158	市区	10kV 北庄 6#箱变 T1	10	630	504	504
159	市区	10kV 北庄 7#箱变 T1	10	630	504	504

160	市区	10kV 北庄 8#箱变 T1	10	630	504	504
161	市区	10kV 北庄 9#箱变 T1	10	630	504	504
162	市区	10kV 贝张 1#箱变 T1	10	630	504	504
163	市区	10kV 碧波 1#箱变 T1	10	630	504	504
164	市区	10kV 碧波苑站 T1	10	1000	800	800
165	市区	10kV 碧波苑站 T2	10	1000	800	800
166	市区	10kV 标准花园 1#箱变 T1	10	400	320	320
167	市区	10kV 别墅 1#箱变 T1	10	630	497	497
168	市区	10kV 别墅 3#箱变 T1	10	630	499	499
169	市区	10kV 别墅 4#箱变 T1	10	630	494	494
170	市区	10kV 别墅 5#箱变 T1	10	630	488	488
171	市区	10kV 别墅 6#箱变 T1	10	630	488	488
172	市区	10kV 别墅 7#箱变 T1	10	630	489	489
173	市区	10kV 滨河景园 2#站 T1	10	800	640	640
174	市区	10kV 滨河景园 2#站 T2	10	800	640	640
175	市区	10kV 滨河景园 2#站 T3	10	800	640	640
176	市区	10kV 滨河景园 2#站 T4	10	800	640	640
177	市区	10kV 滨河景园 3#站 T1	10	800	640	640
178	市区	10kV 滨河景园 3#站 T2	10	800	640	640
179	市区	10kV 滨河景园 3#站 T3	10	800	640	640
180	市区	10kV 滨河景园 3#站 T4	10	800	640	640
181	市区	10kV 滨河景园 4#站 T1	10	800	640	640
182	市区	10kV 滨河景园 4#站 T2	10	800	640	640
183	市区	10kV 滨河景园 4#站 T3	10	800	640	640
184	市区	10kV 滨河景园 4#站 T4	10	800	640	640

185	市区	10kV 滨河景园 5#站 T1	10	800	640	640
186	市区	10kV 滨河景园 5#站 T2	10	800	640	640
187	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T1	10	800	640	640
188	市区	10kV 滨河雅园 1#站 T2	10	800	640	640
189	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
190	市区	10kV 滨河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
191	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
192	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
193	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
194	市区	10kV 滨河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
195	市区	10kV 伯渎 1#箱变 T1	10	630	504	504
196	市区	10kV 伯渎 4#箱变 T1	10	400	320	320
197	市区	10kV 伯渎 5#箱变 T1	10	630	504	504
198	市区	10kV 伯渎 6#箱变 T1	10	630	504	504
199	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T1	10	800	640	640
200	市区	10kV 伯渎雅园 2#站 T2	10	800	640	640
201	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T1	10	800	640	640
202	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T2	10	800	640	640
203	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T3	10	800	640	640
204	市区	10kV 伯渎雅园 3#站 T4	10	800	640	640
205	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T1	10	800	640	640
206	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T2	10	800	640	640
207	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T3	10	800	640	640
208	市区	10kV 伯渎雅园 4#站 T4	10	800	640	640
209	市区	10kV 泊月湾 2#站 T1	10	800	640	640

210	市区	10kV 泊月湾 2#站 T2	10	800	640	640
211	市区	10kV 泊月湾 2#站 T3	10	800	640	640
212	市区	10kV 泊月湾 2#站 T4	10	800	640	640
213	市区	10kV 泊月湾 3#站 T1	10	800	640	640
214	市区	10kV 泊月湾 3#站 T2	10	800	640	640
215	市区	10kV 泊月湾 3#站 T3	10	800	640	640
216	市区	10kV 泊月湾 3#站 T4	10	800	640	640
217	市区	10kV 泊月湾 4#站 T1	10	800	640	640
218	市区	10kV 泊月湾 4#站 T2	10	800	640	640
219	市区	10kV 泊月湾 4#站 T3	10	800	640	640
220	市区	10kV 泊月湾 4#站 T4	10	800	640	640
221	市区	10kV 泊月湾 5#站 T1	10	800	640	640
222	市区	10kV 泊月湾 5#站 T2	10	800	640	640
223	市区	10kV 泊月湾 6#站 T1	10	800	640	640
224	市区	10kV 泊月湾 6#站 T2	10	800	640	640
225	市区	10kV 铂庭 6#站 T1	10	800	640	640
226	市区	10kV 铂庭 6#站 T2	10	800	594	594
227	市区	10kV 铂庭 6#站 T3	10	800	640	640
228	市区	10kV 铂庭 6#站 T4	10	800	640	640
229	市区	10kV 铂庭 7#站 T1	10	800	588	588
230	市区	10kV 铂庭 7#站 T2	10	800	640	640
231	市区	10kV 铂庭 7#站 T3	10	800	640	640
232	市区	10kV 铂庭 7#站 T4	10	800	604	604
233	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
234	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T2	10	800	640	640

235	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
236	市区	10kV 铂雅澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
237	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
238	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
239	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
240	市区	10kV 铂雅澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
241	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T1	10	800	640	640
242	市区	10kV 铂雅澜庭 4#站 T2	10	800	640	640
243	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T1	10	800	640	640
244	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T2	10	800	640	640
245	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T3	10	800	640	640
246	市区	10kV 铂雅澜庭 5#站 T4	10	800	640	640
247	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T1	10	800	640	640
248	市区	10kV 铂悦名邸 1#站 T2	10	800	640	640
249	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
250	市区	10kV 铂悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
251	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
252	市区	10kV 铂悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640
253	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
254	市区	10kV 铂悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
255	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T1	10	800	640	640
256	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T2	10	800	640	640
257	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T3	10	800	640	640
258	市区	10kV 铂云溪院 2#站 T4	10	800	640	640
259	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T1	10	800	640	640

260	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T2	10	800	640	640
261	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T3	10	800	640	640
262	市区	10kV 铂云溪院 3#站 T4	10	800	640	640
263	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T1	10	800	640	640
264	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T2	10	800	640	640
265	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T3	10	800	640	640
266	市区	10kV 铂云溪院 4#站 T4	10	800	640	640
267	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T1	10	800	640	640
268	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T2	10	800	640	640
269	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T3	10	800	640	640
270	市区	10kV 铂云溪院 5#站 T4	10	800	640	640
271	市区	10kV 博桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
272	市区	10kV 博桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
273	市区	10kV 博桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
274	市区	10kV 博桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
275	市区	10kV 博苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
276	市区	10kV 博苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
277	市区	10kV 博苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
278	市区	10kV 博苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
279	市区	10kV 博约 1#箱变 T1	10	630	504	504
280	市区	10kV 彩乐居 2#站 T1	10	800	640	640
281	市区	10kV 彩乐居 2#站 T2	10	800	640	640
282	市区	10kV 彩乐居 3#站 T1	10	800	640	640
283	市区	10kV 彩乐居 3#站 T2	10	800	640	640
284	市区	10kV 彩乐居 3#站 T3	10	800	640	640

285	市区	10kV 彩乐居 3#站 T4	10	800	640	640
286	市区	10kV 彩乐居 4#站 T1	10	800	640	640
287	市区	10kV 彩乐居 4#站 T2	10	800	640	640
288	市区	10kV 彩乐居 4#站 T3	10	800	640	640
289	市区	10kV 彩乐居 4#站 T4	10	800	640	640
290	市区	10kV 彩乐居 5#站 T1	10	800	640	640
291	市区	10kV 彩乐居 5#站 T2	10	800	640	640
292	市区	10kV 彩乐居 6#站 T1	10	800	640	640
293	市区	10kV 彩乐居 6#站 T2	10	800	640	640
294	市区	10kV 彩乐居 7#站 T1	10	800	640	640
295	市区	10kV 彩乐居 7#站 T2	10	800	640	640
296	市区	10kV 彩乐居 7#站 T3	10	800	640	640
297	市区	10kV 彩乐居 7#站 T4	10	800	640	640
298	市区	10kV 蔡皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
299	市区	10kV 蔡皇 2#箱变 T1	10	400	320	320
300	市区	10kV 蔡家 1#箱变 T1	10	630	504	504
301	市区	10kV 蔡湾 4#箱变 T1（光伏）	10	630	490	490
302	市区	10kV 蔡湾 5#箱变 T1	10	630	504	504
303	市区	10kV 蔡湾 6#箱变 T1	10	630	504	504
304	市区	10kV 蔡湾 7#箱变 T1	10	630	504	504
305	市区	10kV 蔡湾 8#箱变 T1	10	630	504	504
306	市区	10kV 仓渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
307	市区	10kV 仓渡 2#箱变 T1	10	630	504	504
308	市区	10kV 仓实 1#站 T1	10	400	320	320
309	市区	10kV 仓实 1#站 T2	10	400	320	320

310	市区	10kV 仓实 2#站 T1	10	800	640	640
311	市区	10kV 仓实 2#站 T2	10	800	640	640
312	市区	10kV 仓实 2#站 T3	10	800	640	640
313	市区	10kV 仓实 2#站 T4	10	800	640	640
314	市区	10kV 曹巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
315	市区	10kV 曹庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
316	市区	10kV 曹庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
317	市区	10kV 曹庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
318	市区	10kV 查镇 1#箱变 T1	10	630	504	504
319	市区	10kV 查镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
320	市区	10kV 查镇 11#箱变 T1	10	630	504	504
321	市区	10kV 查镇 12#箱变 T1	10	630	504	504
322	市区	10kV 查镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
323	市区	10kV 查镇 7#箱变 T1	10	400	320	320
324	市区	10kV 查镇 8#箱变 T1	10	630	504	504
325	市区	10kV 查镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
326	市区	10kV 柴巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
327	市区	10kV 常春名邸 2#站 T1	10	800	640	640
328	市区	10kV 常春名邸 2#站 T2	10	800	640	640
329	市区	10kV 常春名邸 3#站 T1	10	800	640	640
330	市区	10kV 常春名邸 3#站 T2	10	800	640	640
331	市区	10kV 常春名邸 4#站 T1	10	800	640	640
332	市区	10kV 常春名邸 4#站 T2	10	800	640	640
333	市区	10kV 常春名邸 4#站 T3	10	800	640	640
334	市区	10kV 常春名邸 4#站 T4	10	800	640	640

335	市区	10kV 常春名邸 5#站 T1	10	800	640	640
336	市区	10kV 常春名邸 5#站 T2	10	800	640	640
337	市区	10kV 常春名邸 5#站 T3	10	800	640	640
338	市区	10kV 常春名邸 5#站 T4	10	800	640	640
339	市区	10kV 常嘉 10#站 T1	10	800	640	640
340	市区	10kV 常嘉 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
341	市区	10kV 常嘉 10#站 T3	10	800	640	640
342	市区	10kV 常嘉 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
343	市区	10kV 常嘉 11#站 T1	10	800	640	640
344	市区	10kV 常嘉 11#站 T2	10	800	640	640
345	市区	10kV 常嘉 12#站 T1	10	800	640	640
346	市区	10kV 常嘉 12#站 T2	10	800	640	640
347	市区	10kV 常嘉 13#站 T1	10	800	640	640
348	市区	10kV 常嘉 13#站 T2	10	800	640	640
349	市区	10kV 常嘉 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
350	市区	10kV 常嘉 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
351	市区	10kV 常嘉 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
352	市区	10kV 常嘉 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
353	市区	10kV 常嘉 5#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
354	市区	10kV 常嘉 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
355	市区	10kV 常嘉 6#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
356	市区	10kV 常嘉 7#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
357	市区	10kV 常嘉 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
358	市区	10kV 常嘉 9#站 T1	10	800	640	640
359	市区	10kV 常嘉 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

360	市区	10kV 常嘉 9#站 T3	10	800	640	640
361	市区	10kV 常嘉 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
362	市区	10kV 常隆 1#箱变 T1	10	400	320	320
363	市区	10kV 常隆 2#箱变 T1	10	630	504	504
364	市区	10kV 辰上南园 1#站 T1	10	800	640	640
365	市区	10kV 辰上南园 1#站 T2	10	800	640	640
366	市区	10kV 辰上南园 2#站 T1	10	800	640	640
367	市区	10kV 辰上南园 2#站 T2	10	800	640	640
368	市区	10kV 辰上南园 2#站 T3	10	800	640	640
369	市区	10kV 辰上南园 2#站 T4	10	800	640	640
370	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T1	10	800	640	640
371	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T2	10	800	640	640
372	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T3	10	800	640	640
373	市区	10kV 辰学雅园 2#站 T4	10	800	640	640
374	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T1	10	800	640	640
375	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T2	10	800	640	640
376	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T3	10	800	640	640
377	市区	10kV 辰学雅园 3#站 T4	10	800	640	640
378	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T1	10	800	640	640
379	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T2	10	800	640	640
380	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T3	10	800	640	640
381	市区	10kV 辰学雅园 4#站 T4	10	800	640	640
382	市区	10kV 陈更 3#箱变 T1	10	630	504	504
383	市区	10kV 陈更 4#箱变 T1	10	630	504	504
384	市区	10kV 陈更 5#箱变 T1	10	630	504	504

385	市区	10kV 陈更 6#箱变 T1	10	630	504	504
386	市区	10kV 陈新 1#箱变 T1	10	400	320	320
387	市区	10kV 陈新 5#箱变 T1	10	200	160	160
388	市区	10kV 陈新 6#箱变 T1	10	630	504	504
389	市区	10kV 陈新 7#箱变 T1	10	630	504	504
390	市区	10kV 陈新 8#箱变 T1	10	630	504	504
391	市区	10kV 陈新 9#箱变 T1	10	630	504	504
392	市区	10kV 晨光 5#箱变 T1	10	630	504	504
393	市区	10kV 晨光 6#箱变 T1	10	630	504	504
394	市区	10kV 晨光和园 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
395	市区	10kV 晨光和园 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
396	市区	10kV 晨光和园 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
397	市区	10kV 晨光和园 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
398	市区	10kV 晨光和园 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
399	市区	10kV 晨光和园 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
400	市区	10kV 晨光静园 1#站 T1	10	800	640	640
401	市区	10kV 晨光静园 1#站 T2	10	800	640	640
402	市区	10kV 晨光静园 2#站 T1	10	800	640	640
403	市区	10kV 晨光静园 2#站 T2	10	800	640	640
404	市区	10kV 晨光静园 2#站 T3	10	800	640	640
405	市区	10kV 晨光静园 2#站 T4	10	800	640	640
406	市区	10kV 晨光静园 3#站 T1	10	800	640	640
407	市区	10kV 晨光静园 3#站 T2	10	800	640	640
408	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T1	10	800	640	640
409	市区	10kV 晨光晓园 1#站 T2	10	800	640	640

410	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T1	10	800	640	640
411	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T2	10	800	640	640
412	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T3	10	800	640	640
413	市区	10kV 晨光晓园 2#站 T4	10	800	640	640
414	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T1	10	800	640	640
415	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T2	10	800	640	640
416	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T3	10	800	640	640
417	市区	10kV 晨光晓园 3#站 T4	10	800	640	640
418	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T1	10	800	640	640
419	市区	10kV 晨光晓园 4#站 T2	10	800	640	640
420	市区	10kV 赤咀 3#箱变 T1	10	630	223	223
421	市区	10kV 赤咀 4#箱变 T1	10	630	504	504
422	市区	10kV 崇安府 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
423	市区	10kV 崇安府 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
424	市区	10kV 崇安府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
425	市区	10kV 崇安府 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
426	市区	10kV 船帆 5#箱变 T1	10	630	504	504
427	市区	10kV 创智天地 1#站 T1	10	800	640	640
428	市区	10kV 创智天地 1#站 T2	10	800	640	640
429	市区	10kV 创智天地 1#站 T3	10	800	640	640
430	市区	10kV 创智天地 1#站 T4	10	800	640	640
431	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
432	市区	10kV 春岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
433	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
434	市区	10kV 春岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640

435	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
436	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
437	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T3	10	800	640	640
438	市区	10kV 春岸雅筑 4#站 T4	10	800	640	640
439	市区	10kV 春潮 8#站 T1	10	1000	800	800
440	市区	10kV 春潮 8#站 T2	10	1000	800	800
441	市区	10kV 春潮 8#站 T3	10	1000	800	800
442	市区	10kV 春潮 8#站 T4	10	1000	800	800
443	市区	10kV 春潮二期 5#站 T2	10	1250	1000	1000
444	市区	10kV 春潮二期 5#站 T4	10	1250	1000	1000
445	市区	10kV 春潮一期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
446	市区	10kV 春潮一期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
447	市区	10kV 春潮一期 4#站 T2	10	800	640	640
448	市区	10kV 春城 1#箱变 T1	10	400	320	320
449	市区	10kV 春丰 7#箱变 T1	10	630	504	504
450	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
451	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
452	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T3	10	800	640	640
453	市区	10kV 春丰佳苑 2#站 T4	10	800	640	640
454	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
455	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
456	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T3	10	800	640	640
457	市区	10kV 春丰佳苑 3#站 T4	10	800	640	640
458	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
459	市区	10kV 春丰佳苑 4#站 T2	10	800	640	640

460	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
461	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
462	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
463	市区	10kV 春丰佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
464	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
465	市区	10kV 春丰佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
466	市区	10kV 春风南岸 2#站 T1	10	800	640	640
467	市区	10kV 春风南岸 2#站 T2	10	800	640	640
468	市区	10kV 春风南岸 2#站 T3	10	800	640	640
469	市区	10kV 春风南岸 2#站 T4	10	800	640	640
470	市区	10kV 春风南岸 3#站 T1	10	800	640	640
471	市区	10kV 春风南岸 3#站 T2	10	800	640	640
472	市区	10kV 春风南岸 3#站 T3	10	800	640	640
473	市区	10kV 春风南岸 3#站 T4	10	800	640	640
474	市区	10kV 春风南岸 4#站 T1	10	800	640	640
475	市区	10kV 春风南岸 4#站 T2	10	800	640	640
476	市区	10kV 春风南岸 5#站 T1	10	800	640	640
477	市区	10kV 春风南岸 5#站 T2	10	800	640	640
478	市区	10kV 春光苑 1#站 T1	10	1000	800	800
479	市区	10kV 春光苑 1#站 T2	10	1000	800	800
480	市区	10kV 春光苑 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
481	市区	10kV 春光苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
482	市区	10kV 春光苑 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
483	市区	10kV 春光苑 6#站 T1	10	800	640	640
484	市区	10kV 春光苑 6#站 T2	10	800	640	640

485	市区	10kV 春光苑 6#站 T3	10	800	640	640
486	市区	10kV 春光苑 6#站 T4	10	800	640	640
487	市区	10kV 春光苑 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
488	市区	10kV 春光苑 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
489	市区	10kV 春光苑 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
490	市区	10kV 春光苑 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
491	市区	10kV 春光苑 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
492	市区	10kV 春光苑 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
493	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T1	10	800	640	640
494	市区	10kV 春光苑三期 2#站 T2	10	800	640	640
495	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T1	10	800	640	640
496	市区	10kV 春光苑三期 3#站 T2	10	800	640	640
497	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T1	10	800	640	640
498	市区	10kV 春光苑三期 4#站 T2	10	800	640	640
499	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T1	10	800	640	640
500	市区	10kV 春光苑三期 5#站 T2	10	800	640	640
501	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T1	10	800	640	640
502	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T2	10	800	640	640
503	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T3	10	800	640	640
504	市区	10kV 春光苑三期 6#站 T4	10	800	640	640
505	市区	10kV 春合 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
506	市区	10kV 春合 1#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
507	市区	10kV 春合 2#站 T3	10	1250	1000	1000
508	市区	10kV 春合 2#站 T4	10	1250	1000	1000
509	市区	10kV 春合苑 2#箱变 T1	10	800	640	640

510	市区	10kV 春合苑 7#箱变 T1	10	630	504	504
511	市区	10kV 春和景明 2#站 T1	10	800	640	640
512	市区	10kV 春和景明 2#站 T2	10	800	640	640
513	市区	10kV 春和景明 2#站 T3	10	800	640	640
514	市区	10kV 春和景明 2#站 T4	10	800	640	640
515	市区	10kV 春和景明 3#站 T1	10	800	640	640
516	市区	10kV 春和景明 3#站 T2	10	800	640	640
517	市区	10kV 春和景明 3#站 T3	10	800	640	640
518	市区	10kV 春和景明 3#站 T4	10	800	640	640
519	市区	10kV 春惠 1#箱变 T1	10	630	396	396
520	市区	10kV 春惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
521	市区	10kV 春惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
522	市区	10kV 春江花园 12 号站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
523	市区	10kV 春江花园 12 号站 T4 (融合终端)	10	1000	800	800
524	市区	10kV 春江花园 18#站 T1 (融合终端)	10	1000	800	800
525	市区	10kV 春江花园 18#站 T2 (融合终端)	10	1000	800	800
526	市区	10kV 春江花园 19#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
527	市区	10kV 春江花园 19#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
528	市区	10kV 春江花园 2#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800

529	市区	10kV 春江花园 2#站 T3(融合终端)	10	1000	800	800
530	市区	10kV 春江花园 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
531	市区	10kV 春江花园 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
532	市区	10kV 春江花园 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
533	市区	10kV 春江花园 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
534	市区	10kV 春江花园 3#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
535	市区	10kV 春江花园 4#站 T1(融合终端)	10	1250	1000	1000
536	市区	10kV 春江花园 5#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
537	市区	10kV 春江花园 5#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
538	市区	10kV 春江花园 5#站 T3(融合终端)	10	1000	800	800
539	市区	10kV 春江花园 6#站 T2(融合终端)	10	1250	1000	1000
540	市区	10kV 春江花园 7#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
541	市区	10kV 春江花园 8#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
542	市区	10kV 春江花园 9#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
543	市区	10kV 春来 2#箱变 T1	10	315	252	252
544	市区	10kV 春来 3#箱变 T1	10	630	504	504
545	市区	10kV 春来苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
546	市区	10kV 春来苑 1#站 T1	10	1000	800	800
547	市区	10kV 春来苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
548	市区	10kV 春来苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
549	市区	10kV 春雷苑 10#站 T1	10	800	640	640

550	市区	10kV 春雷苑 10#站 T2	10	800	640	640
551	市区	10kV 春雷苑 8#站 T1	10	800	640	640
552	市区	10kV 春雷苑 8#站 T2	10	800	640	640
553	市区	10kV 春雷苑 9#站 T1	10	800	640	640
554	市区	10kV 春雷苑 9#站 T2	10	800	640	640
555	市区	10kV 春满园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
556	市区	10kV 春满园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
557	市区	10kV 春满园 2#站 T1	10	800	640	640
558	市区	10kV 春满园 2#站 T2	10	800	640	640
559	市区	10kV 春满园 2#站 T3	10	800	640	640
560	市区	10kV 春明 1#箱变 T1	10	630	504	504
561	市区	10kV 春明 3#箱变 T1	10	630	504	504
562	市区	10kV 春芯 1#箱变 T1	10	630	504	504
563	市区	10kV 春芯 2#箱变 T1（光伏）	10	630	452	452
564	市区	10kV 春芯 3#箱变 T1（光伏）	10	630	429	429
565	市区	10kV 春雨 3#箱变 T1	10	400	320	320
566	市区	10kV 春雨 4#箱变 T1	10	630	504	504
567	市区	10kV 春雨 5#箱变 T1	10	630	504	504
568	市区	10kV 春雨 6#箱变 T1	10	630	504	504
569	市区	10kV 慈善 1#箱变 T1（融合终端）	10	200	160	160
570	市区	10kV 翠景 1#站 T1	10	800	640	640
571	市区	10kV 翠园 1#箱变 T1	10	630	504	504
572	市区	10kV 翠园 2#箱变 T1	10	630	504	504
573	市区	10kV 翠竹园站 T1	10	1250	1000	1000
574	市区	10kV 翠竹园站 T3	10	1250	1000	1000

575	市区	10kV 大诚苑 1#站 T1	10	1000	800	800
576	市区	10kV 大诚苑 1#站 T2	10	1000	800	800
577	市区	10kV 大船桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
578	市区	10kV 大船桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
579	市区	10kV 大丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
580	市区	10kV 大东 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
581	市区	10kV 大方桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
582	市区	10kV 大浮 1#箱变 T1	10	630	504	504
583	市区	10kV 大浮 2#箱变 T1	10	630	504	504
584	市区	10kV 大河 1#箱变 T1	10	630	504	504
585	市区	10kV 大河 2#箱变 T1	10	630	504	504
586	市区	10kV 大河 3#箱变 T1	10	630	504	504
587	市区	10kV 大塘御园 10#站 T1	10	800	640	640
588	市区	10kV 大塘御园 10#站 T2	10	800	640	640
589	市区	10kV 大塘御园 11#站 T1	10	800	640	640
590	市区	10kV 大塘御园 11#站 T2	10	800	640	640
591	市区	10kV 大塘御园 2#站 T1	10	800	640	640
592	市区	10kV 大塘御园 2#站 T2	10	800	640	640
593	市区	10kV 大塘御园 3#站 T1	10	800	640	640
594	市区	10kV 大塘御园 3#站 T2	10	800	640	640
595	市区	10kV 大塘御园 4#站 T1	10	800	640	640
596	市区	10kV 大塘御园 4#站 T2	10	800	640	640
597	市区	10kV 大塘御园 5#站 T1	10	800	640	640
598	市区	10kV 大塘御园 5#站 T2	10	800	640	640
599	市区	10kV 大塘御园 6#站 T1	10	800	640	640

600	市区	10kV 大塘御园 6#站 T2	10	800	640	640
601	市区	10kV 大塘御园 6#站 T3	10	800	640	640
602	市区	10kV 大塘御园 6#站 T4	10	800	640	640
603	市区	10kV 大塘御园 7#站 T1	10	800	640	640
604	市区	10kV 大塘御园 7#站 T2	10	800	640	640
605	市区	10kV 大塘御园 8#站 T1	10	800	640	640
606	市区	10kV 大塘御园 8#站 T2	10	800	640	640
607	市区	10kV 大塘御园 9#站 T1	10	800	640	640
608	市区	10kV 大塘御园 9#站 T2	10	800	640	640
609	市区	10kV 大塘御园 9#站 T3	10	800	640	640
610	市区	10kV 大塘御园 9#站 T4	10	800	640	640
611	市区	10kV 大通 1#箱变 T1	10	630	504	504
612	市区	10kV 大渲 4#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
613	市区	10kV 大渲 5#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
614	市区	10kV 大渲 6#箱变 T1	10	630	504	504
615	市区	10kV 大运华府 10#站 T1	10	800	640	640
616	市区	10kV 大运华府 10#站 T2	10	800	640	640
617	市区	10kV 大运华府 10#站 T3	10	800	640	640
618	市区	10kV 大运华府 10#站 T4	10	800	640	640
619	市区	10kV 大运华府 11#站 T1	10	800	640	640
620	市区	10kV 大运华府 11#站 T2	10	800	640	640
621	市区	10kV 大运华府 11#站 T3	10	800	640	640
622	市区	10kV 大运华府 11#站 T4	10	800	640	640
623	市区	10kV 大运华府 2#站 T1	10	800	640	640
624	市区	10kV 大运华府 2#站 T2	10	800	640	640

625	市区	10kV 大运华府 2#站 T3	10	800	640	640
626	市区	10kV 大运华府 2#站 T4	10	800	640	640
627	市区	10kV 大运华府 3#站 T1	10	800	640	640
628	市区	10kV 大运华府 3#站 T2	10	800	640	640
629	市区	10kV 大运华府 4#站 T1	10	800	640	640
630	市区	10kV 大运华府 4#站 T2	10	800	640	640
631	市区	10kV 大运华府 4#站 T3	10	800	640	640
632	市区	10kV 大运华府 4#站 T4	10	800	640	640
633	市区	10kV 大运华府 8#站 T1	10	800	640	640
634	市区	10kV 大运华府 8#站 T2	10	800	640	640
635	市区	10kV 大运华府 9#站 T1	10	800	640	640
636	市区	10kV 大运华府 9#站 T2	10	800	640	640
637	市区	10kV 丹贝 1#箱变 T1	10	400	320	320
638	市区	10kV 荡东 2#箱变 T1	10	630	504	504
639	市区	10kV 荡东 3#箱变 T1	10	630	504	504
640	市区	10kV 荡东 4#箱变 T1	10	630	504	504
641	市区	10kV 荡东 5#箱变 T1	10	630	504	504
642	市区	10kV 荡东 6#箱变 T1	10	630	504	504
643	市区	10kV 荡东 7#箱变 T1	10	400	320	320
644	市区	10kV 荡海 1#箱变 T1	10	630	504	504
645	市区	10kV 荡口 1#箱变 T1	10	400	320	320
646	市区	10kV 荡苏 1#箱变 T1	10	630	504	504
647	市区	10kV 导航 1#箱变 T1	10	630	504	504
648	市区	10kV 道长巷站 T1	10	1000	800	800
649	市区	10kV 道长巷站 T2	10	1000	800	800

650	市区	10kV 道长巷站 T3	10	1000	800	800
651	市区	10kV 稻村 1#箱变 T1	10	630	504	504
652	市区	10kV 稻村 10#箱变 T1	10	630	504	504
653	市区	10kV 稻村 11#箱变 T1	10	630	504	504
654	市区	10kV 稻村 12#箱变 T1	10	630	504	504
655	市区	10kV 稻村 13#箱变 T1	10	630	504	504
656	市区	10kV 稻村 14#箱变 T1	10	630	504	504
657	市区	10kV 稻村 15#箱变 T1	10	630	504	504
658	市区	10kV 稻村 16#箱变 T1	10	630	504	504
659	市区	10kV 稻村 17#箱变 T1	10	630	504	504
660	市区	10kV 稻村 18#箱变 T1	10	630	504	504
661	市区	10kV 稻村 19#箱变 T1	10	630	504	504
662	市区	10kV 稻村 2#箱变 T1	10	630	504	504
663	市区	10kV 稻村 20#箱变 T1	10	630	504	504
664	市区	10kV 稻村 21#箱变 T1	10	630	504	504
665	市区	10kV 稻村 22#箱变 T1	10	630	504	504
666	市区	10kV 稻村 23#箱变 T1	10	630	504	504
667	市区	10kV 稻村 24#箱变 T1	10	630	504	504
668	市区	10kV 稻村 25#箱变 T1	10	630	504	504
669	市区	10kV 稻村 26#箱变 T1	10	630	504	504
670	市区	10kV 稻村 27#箱变 T1	10	630	504	504
671	市区	10kV 稻村 3#箱变 T1	10	630	504	504
672	市区	10kV 稻村 4#箱变 T1	10	630	504	504
673	市区	10kV 稻村 5#箱变 T1	10	630	504	504
674	市区	10kV 稻村 6#箱变 T1	10	630	504	504

675	市区	10kV 稻村 7#箱变 T1	10	630	504	504
676	市区	10kV 稻村 8#箱变 T1	10	630	504	504
677	市区	10kV 稻村 9#箱变 T1	10	630	504	504
678	市区	10kV 稻香 1#箱变 T1	10	630	504	504
679	市区	10kV 稻香 2#箱变 T1	10	630	504	504
680	市区	10kV 稻香 3#箱变 T1	10	630	504	504
681	市区	10kV 稻香 4#箱变 T1	10	630	504	504
682	市区	10kV 稻香 5#箱变 T1	10	630	504	504
683	市区	10kV 稻香 6#箱变 T1	10	630	504	504
684	市区	10kV 稻香 7#箱变 T1	10	630	504	504
685	市区	10kV 稻香 8#箱变 T1	10	630	504	504
686	市区	10kV 德昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
687	市区	10kV 地税 2#箱变 T1	10	630	504	504
688	市区	10kV 地税 3#箱变 T1	10	630	504	504
689	市区	10kV 地税 4#箱变 T1	10	630	504	504
690	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
691	市区	10kV 帝泊湾 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
692	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
693	市区	10kV 帝泊湾 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
694	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
695	市区	10kV 帝泊湾 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
696	市区	10kV 帝泊湾 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
697	市区	10kV 典基 1#箱变 T1	10	630	504	504
698	市区	10kV 典基 2#箱变 T1	10	630	504	504
699	市区	10kV 典基 3#箱变 T1	10	630	504	504

700	市区	10kV 刁庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
701	市区	10kV 丁昌桥 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
702	市区	10kV 丁昌桥 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
703	市区	10kV 丁昌桥 3#站 T2（融合终端）	10	400	320	320
704	市区	10kV 顶峰 1#箱变 T1	10	630	504	504
705	市区	10kV 东柏 1#箱变 T1	10	630	504	504
706	市区	10kV 东柏 10#箱变 T1	10	630	504	504
707	市区	10kV 东柏 11#箱变 T1	10	630	504	504
708	市区	10kV 东柏 12#箱变 T1	10	630	504	504
709	市区	10kV 东柏 13#箱变 T1	10	630	504	504
710	市区	10kV 东柏 14#箱变 T1	10	630	504	504
711	市区	10kV 东柏 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
712	市区	10kV 东柏 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
713	市区	10kV 东柏 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
714	市区	10kV 东柏 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
715	市区	10kV 东柏 6#箱变 T1	10	630	504	504
716	市区	10kV 东柏 7#箱变 T1	10	630	504	504
717	市区	10kV 东柏 8#箱变 T1	10	630	504	504
718	市区	10kV 东柏 9#箱变 T1	10	630	504	504
719	市区	10kV 东大 1#箱变 T1	10	630	504	504
720	市区	10kV 东大 3#箱变 T1	10	630	504	504
721	市区	10kV 东方名苑站 T1	10	1250	1000	1000
722	市区	10kV 东方名苑站 T3（光伏）	10	1250	1000	1000
723	市区	10kV 东方时代站 T1	10	800	640	640
724	市区	10kV 东方时代站 T2	10	800	640	640

725	市区	10kV 东港 4#站 T1	10	630	504	504
726	市区	10kV 东港 4#站 T2	10	630	504	504
727	市区	10kV 东港 4#站 T3	10	630	504	504
728	市区	10kV 东港 4#站 T4	10	630	504	504
729	市区	10kV 东河花园站 T1	10	1000	800	800
730	市区	10kV 东河花园站 T2	10	1000	800	800
731	市区	10kV 东降 1#箱变 T1	10	630	504	504
732	市区	10kV 东降 2#箱变 T1	10	630	504	504
733	市区	10kV 东降 3#箱变 T1	10	400	320	320
734	市区	10kV 东降 4#箱变 T1	10	630	504	504
735	市区	10kV 东降 5#箱变 T1	10	630	504	504
736	市区	10kV 东降 6#箱变 T1	10	630	504	504
737	市区	10kV 东降 7#箱变 T1	10	630	504	504
738	市区	10kV 东璟 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
739	市区	10kV 东璟 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
740	市区	10kV 东璟 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
741	市区	10kV 东璟 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
742	市区	10kV 东璟 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
743	市区	10kV 东璟 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
744	市区	10kV 东璟 16#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
745	市区	10kV 东璟 16#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
746	市区	10kV 东璟 16#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
747	市区	10kV 东璟 16#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
748	市区	10kV 东璟 17#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
749	市区	10kV 东璟 17#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

750	市区	10kV 东璟 17#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
751	市区	10kV 东璟 17#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
752	市区	10kV 东璟 18#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
753	市区	10kV 东璟 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
754	市区	10kV 东璟 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
755	市区	10kV 东璟 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
756	市区	10kV 东璟 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
757	市区	10kV 东璟 21#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
758	市区	10kV 东璟 21#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
759	市区	10kV 东璟 21#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
760	市区	10kV 东璟 21#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
761	市区	10kV 东璟 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
762	市区	10kV 东璟 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
763	市区	10kV 东璟 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
764	市区	10kV 东璟 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
765	市区	10kV 东璟 24#站 T1	10	800	640	640
766	市区	10kV 东璟 24#站 T2	10	800	640	640
767	市区	10kV 东璟 24#站 T3	10	800	640	640
768	市区	10kV 东璟 24#站 T4	10	800	640	640
769	市区	10kV 东璟 25#站 T1	10	800	640	640
770	市区	10kV 东璟 25#站 T2	10	800	640	640
771	市区	10kV 东璟 25#站 T3	10	800	640	640
772	市区	10kV 东璟 25#站 T4	10	800	640	640
773	市区	10kV 东璟 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
774	市区	10kV 东璟 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

775	市区	10kV 东璟 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
776	市区	10kV 东璟 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
777	市区	10kV 东璟 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
778	市区	10kV 东璟 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
779	市区	10kV 东璟 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
780	市区	10kV 东璟 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
781	市区	10kV 东璟 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
782	市区	10kV 东璟 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
783	市区	10kV 东璟 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
784	市区	10kV 东璟 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
785	市区	10kV 东璟 9 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
786	市区	10kV 东璟 9 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
787	市区	10kV 东廊 1#箱变 T1	10	630	504	504
788	市区	10kV 东廊 2#箱变 T1	10	630	504	504
789	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T1	10	800	640	640
790	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T2	10	800	640	640
791	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T3	10	800	640	640
792	市区	10kV 东蕾苑 2#站 T4	10	800	640	640
793	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T1	10	800	640	640
794	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T2	10	800	640	640
795	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T3	10	800	640	640
796	市区	10kV 东蕾苑 3#站 T4	10	800	640	640
797	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T1	10	800	640	640
798	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T2	10	800	640	640
799	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T3	10	800	640	640

800	市区	10kV 东蕾苑 4#站 T4	10	800	640	640
801	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T1	10	800	640	640
802	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T2	10	800	640	640
803	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T3	10	800	640	640
804	市区	10kV 东蕾苑 5#站 T4	10	800	640	640
805	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
806	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
807	市区	10kV 东蠡湖 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
808	市区	10kV 东岭 1#站 T1	10	800	640	640
809	市区	10kV 东岭 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
810	市区	10kV 东岭 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
811	市区	10kV 东岭 2#站 T2	10	800	640	640
812	市区	10kV 东岭 3#站 T1	10	800	640	640
813	市区	10kV 东岭 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
814	市区	10kV 东岭 4#站 T1	10	800	640	640
815	市区	10kV 东岭 4#站 T2	10	800	640	640
816	市区	10kV 东岭 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
817	市区	10kV 东岭 5#站 T2	10	800	640	640
818	市区	10kV 东鹏 6#箱变 T1	10	630	504	504
819	市区	10kV 东山 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
820	市区	10kV 东山 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
821	市区	10kV 东山 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
822	市区	10kV 东山 6#箱变 T1	10	630	504	504
823	市区	10kV 东山 7#箱变 T1	10	630	504	504
824	市区	10kV 东升 4#箱变 T1（光伏）	10	630	460	460

825	市区	10kV 东朔 1#箱变 T1	10	630	504	504
826	市区	10kV 东亭 1#箱变 T1	10	630	504	504
827	市区	10kV 东旺 1#箱变 T1	10	630	504	504
828	市区	10kV 东旺 10#箱变 T1	10	630	504	504
829	市区	10kV 东旺 11#箱变 T1	10	630	504	504
830	市区	10kV 东旺 12#箱变 T1	10	630	504	504
831	市区	10kV 东旺 13#箱变 T1	10	630	504	504
832	市区	10kV 东旺 2#箱变 T1	10	630	504	504
833	市区	10kV 东旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
834	市区	10kV 东旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
835	市区	10kV 东旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
836	市区	10kV 东旺 6#箱变 T1	10	630	504	504
837	市区	10kV 东旺 7#箱变 T1	10	630	504	504
838	市区	10kV 东旺 8#箱变 T1	10	630	504	504
839	市区	10kV 东旺 9#箱变 T1	10	630	492	492
840	市区	10kV 东望 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
841	市区	10kV 东望 2#站 T2（光伏）（融合终端）	10	800	640	640
842	市区	10kV 东望 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
843	市区	10kV 东望 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
844	市区	10kV 东望 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
845	市区	10kV 东望 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
846	市区	10kV 东望 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
847	市区	10kV 东望 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
848	市区	10kV 东望 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

849	市区	10kV 东望 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
850	市区	10kV 东望 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
851	市区	10kV 东望 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
852	市区	10kV 东望 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
853	市区	10kV 东望 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
854	市区	10kV 东望 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
855	市区	10kV 东望 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
856	市区	10kV 东望 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
857	市区	10kV 东望 8#站 T1（融合终端）（光伏）	10	800	640	640
858	市区	10kV 东望 8#站 T2（光伏）（融合终端）	10	800	640	640
859	市区	10kV 东坞 1#箱变 T1	10	630	504	504
860	市区	10kV 东坞 2#箱变 T1	10	630	504	504
861	市区	10kV 东坞 3#箱变 T1	10	630	504	504
862	市区	10kV 东学 4#箱变 T1	10	630	504	504
863	市区	10kV 东育 1#箱变 T1	10	630	504	504
864	市区	10kV 东育 2#箱变 T1	10	630	504	504
865	市区	10kV 东育 3#箱变 T1	10	630	504	504
866	市区	10kV 东育 4#箱变 T1	10	630	504	504
867	市区	10kV 东育 5#箱变 T1	10	630	492	492
868	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T1	10	800	640	640
869	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T2	10	800	640	640
870	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T3	10	800	640	640
871	市区	10kV 都荟名邸 2#站 T4	10	800	640	640

872	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T1	10	800	640	640
873	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T2	10	800	640	640
874	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T3	10	800	640	640
875	市区	10kV 都荟名邸 3#站 T4	10	800	640	640
876	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T1	10	800	640	640
877	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T2	10	800	640	640
878	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T3	10	800	640	640
879	市区	10kV 都荟名邸 4#站 T4	10	800	640	640
880	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T1	10	800	640	640
881	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T2	10	800	640	640
882	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T3	10	800	640	640
883	市区	10kV 都荟名邸 5#站 T4	10	800	640	640
884	市区	10kV 斗山花园 10#箱变 T1	10	630	504	504
885	市区	10kV 斗山花园 11#箱变 T1	10	630	504	504
886	市区	10kV 斗山花园 12#箱变 T1	10	630	504	504
887	市区	10kV 斗山花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
888	市区	10kV 斗山花园 3#箱变 T1	10	630	504	504
889	市区	10kV 斗山花园 9#箱变 T1	10	630	504	504
890	市区	10kV 独月 1#箱变 T1	10	400	320	320
891	市区	10kV 端桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
892	市区	10kV 端桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
893	市区	10kV 端桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
894	市区	10kV 端桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
895	市区	10kV 端桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
896	市区	10kV 端桥 6#箱变 T1	10	630	504	504

897	市区	10kV 端桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
898	市区	10kV 端桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
899	市区	10kV 多加 1#箱变 T1	10	400	320	320
900	市区	10kV 多加 2#箱变 T1	10	630	504	504
901	市区	10kV 多加 3#箱变 T1	10	630	504	504
902	市区	10kV 鹅湖 1#站 T2	10	800	640	640
903	市区	10kV 二钢 1#箱变 T1	10	630	504	504
904	市区	10kV 二期 1#箱变 T1（融合终端）	10	500	400	400
905	市区	10kV 二期 6#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
906	市区	10kV 二泉 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
907	市区	10kV 二泉 1 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
908	市区	10kV 二泉 1 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
909	市区	10kV 二泉 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
910	市区	10kV 二泉 3 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
911	市区	10kV 二泉 3 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
912	市区	10kV 范东 1#箱变 T1	10	630	504	504
913	市区	10kV 范东 2#箱变 T1	10	630	504	504
914	市区	10kV 范古 1#站 T4	10	1000	800	800
915	市区	10kV 范古 2#站 T4	10	1000	800	800
916	市区	10kV 范古 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
917	市区	10kV 范古 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
918	市区	10kV 方泉 1#站 T2	10	1000	800	800
919	市区	10kV 方泉 10#站 T1	10	1000	800	800
920	市区	10kV 方泉 10#站 T2	10	1000	800	800
921	市区	10kV 方泉 11#站 T1	10	800	640	640

922	市区	10kV 方泉 11#站 T2	10	800	640	640
923	市区	10kV 方泉 12#站 T1	10	800	640	640
924	市区	10kV 方泉 12#站 T2	10	800	640	640
925	市区	10kV 方泉 12#站 T3	10	800	640	640
926	市区	10kV 方泉 12#站 T4	10	800	640	640
927	市区	10kV 方泉 14#站 T1	10	1000	800	800
928	市区	10kV 方泉 14#站 T2	10	1000	800	800
929	市区	10kV 方泉 15#站 T1	10	800	640	640
930	市区	10kV 方泉 15#站 T2	10	800	640	640
931	市区	10kV 方泉 16#站 T1	10	800	640	640
932	市区	10kV 方泉 16#站 T2	10	800	640	640
933	市区	10kV 方泉 2#站 T1	10	1000	800	800
934	市区	10kV 方泉 2#站 T2	10	1000	800	800
935	市区	10kV 方泉 2#站 T3	10	1000	800	800
936	市区	10kV 方泉 3#站 T1	10	1000	800	800
937	市区	10kV 方泉 3#站 T2	10	1000	800	800
938	市区	10kV 方泉 3#站 T3	10	1000	800	800
939	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
940	市区	10kV 方泉苑六期 2#站 T2	10	800	640	640
941	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T1	10	800	640	640
942	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T2	10	800	640	640
943	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T3	10	800	640	640
944	市区	10kV 方泉苑六期 3#站 T4	10	800	640	640
945	市区	10kV 方巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
946	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T1	10	800	640	640

947	市区	10kV 芳华名庭 1#站 T2	10	800	640	640
948	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T1	10	800	640	640
949	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T2	10	800	640	640
950	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T3	10	800	640	640
951	市区	10kV 芳华名庭 2#站 T4	10	800	640	640
952	市区	10kV 翡翠 1#站 T1	10	1000	800	800
953	市区	10kV 翡翠 1#站 T2	10	1000	800	800
954	市区	10kV 翡翠 2#站 T1	10	1000	800	800
955	市区	10kV 翡翠 2#站 T2	10	1000	800	800
956	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T1	10	800	640	640
957	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T2	10	800	640	640
958	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T3	10	800	640	640
959	市区	10kV 翡翠湾雅园 2#站 T4	10	800	640	640
960	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T1	10	800	640	640
961	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T2	10	800	640	640
962	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T3	10	800	640	640
963	市区	10kV 翡翠湾雅园 3#站 T4	10	800	640	640
964	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T1	10	800	640	640
965	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T2	10	800	640	640
966	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T3	10	800	640	640
967	市区	10kV 翡翠湾雅园 4#站 T4	10	800	640	640
968	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T1	10	800	640	640
969	市区	10kV 翡翠湾雅园 5#站 T2	10	800	640	640
970	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T1	10	800	640	640
971	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T2	10	800	640	640

972	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T3	10	800	640	640
973	市区	10kV 翡翠文华 10#站 T4	10	800	640	640
974	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T1	10	800	640	640
975	市区	10kV 翡翠文华 3#站 T2	10	800	640	640
976	市区	10kV 翡翠文华 4#站 T1	10	800	640	640
977	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T1	10	800	640	640
978	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T2	10	800	640	640
979	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T3	10	800	640	640
980	市区	10kV 翡翠文华 5#站 T4	10	800	640	640
981	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T1	10	800	640	640
982	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T2	10	800	640	640
983	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T3	10	800	640	640
984	市区	10kV 翡翠文华 6#站 T4	10	800	640	640
985	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T1	10	800	640	640
986	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T2	10	800	640	640
987	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T3	10	800	640	640
988	市区	10kV 翡翠文华 7#站 T4	10	800	640	640
989	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T1	10	800	640	640
990	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T2	10	800	640	640
991	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T3	10	800	640	640
992	市区	10kV 翡翠文华 8#站 T4	10	800	640	640
993	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T1	10	800	640	640
994	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T2	10	800	640	640
995	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T3	10	800	640	640
996	市区	10kV 翡翠文华 9#站 T4	10	800	640	640

997	市区	10kV 分校 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
998	市区	10kV 分校 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
999	市区	10kV 分校 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1000	市区	10kV 分校 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1001	市区	10kV 分校 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1002	市区	10kV 分校 6#箱变 T1	10	630	504	504
1003	市区	10kV 分校 7#箱变 T1	10	630	504	504
1004	市区	10kV 分校 8#箱变 T1	10	630	504	504
1005	市区	10kV 丰涵 2#站 T1	10	1000	800	800
1006	市区	10kV 丰涵 2#站 T2	10	1000	800	800
1007	市区	10kV 丰涵 2#站 T3	10	1000	800	800
1008	市区	10kV 丰涵 3#站 T1	10	1000	800	800
1009	市区	10kV 丰涵 3#站 T2	10	1000	800	800
1010	市区	10kV 丰涵 4#站 T1	10	1000	800	800
1011	市区	10kV 丰涵 4#站 T2	10	1000	800	800
1012	市区	10kV 丰涵 4#站 T3	10	1000	800	800
1013	市区	10kV 丰涵 5#站 T1	10	1000	800	800
1014	市区	10kV 丰涵 5#站 T2	10	1000	800	800
1015	市区	10kV 丰涵 5#站 T3	10	1000	800	800
1016	市区	10kV 丰涵 6#站 T1	10	1000	800	800
1017	市区	10kV 丰涵 6#站 T2	10	1000	800	800
1018	市区	10kV 丰涵 6#站 T3	10	1000	800	800
1019	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T1	10	800	640	640
1020	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T2	10	800	640	640
1021	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T3	10	800	640	640

1022	市区	10kV 丰荟玖园 2#站 T4	10	800	640	640
1023	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T1	10	800	640	640
1024	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T2	10	800	640	640
1025	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T3	10	800	640	640
1026	市区	10kV 丰荟玖园 3#站 T4	10	800	640	640
1027	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T1	10	800	640	640
1028	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T2	10	800	640	640
1029	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T3	10	800	640	640
1030	市区	10kV 丰荟玖园 4#站 T4	10	800	640	640
1031	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T1	10	800	640	640
1032	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T2	10	800	640	640
1033	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T3	10	800	640	640
1034	市区	10kV 丰荟玖园 5#站 T4	10	800	640	640
1035	市区	10kV 丰泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
1036	市区	10kV 丰泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
1037	市区	10kV 丰泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
1038	市区	10kV 丰泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
1039	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1040	市区	10kV 丰泰苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1041	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T1	10	800	640	640
1042	市区	10kV 丰泰苑 4#站 T2	10	800	640	640
1043	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T1	10	800	640	640
1044	市区	10kV 丰泰苑 5#站 T2	10	800	640	640
1045	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T1	10	800	640	640
1046	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T2	10	800	640	640

1047	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T3	10	800	640	640
1048	市区	10kV 丰泰苑 6#站 T4	10	800	640	640
1049	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T1	10	800	640	640
1050	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T2	10	800	640	640
1051	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T3	10	800	640	640
1052	市区	10kV 丰泰苑 7#站 T4	10	800	640	640
1053	市区	10kV 丰田 7#站 T1	10	800	640	640
1054	市区	10kV 丰田 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1055	市区	10kV 丰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1056	市区	10kV 风光里 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1057	市区	10kV 风光里 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1058	市区	10kV 枫渡 1#箱变 T1	10	630	471	471
1059	市区	10kV 枫渡 2#箱变 T1	10	500	400	400
1060	市区	10kV 枫渡 3#箱变 T1	10	500	400	400
1061	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T1	10	800	640	640
1062	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
1063	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T3	10	800	640	640
1064	市区	10kV 枫荟溪苑 1#站 T4	10	800	640	640
1065	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
1066	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
1067	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T3	10	800	640	640
1068	市区	10kV 枫荟溪苑 2#站 T4	10	800	640	640
1069	市区	10kV 峰湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
1070	市区	10kV 凤宾 2#站 T1	10	1000	800	800
1071	市区	10kV 凤宾 2#站 T3	10	1000	800	800

1072	市区	10kV 凤宾站 T1	10	1000	800	800
1073	市区	10kV 凤宾站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1074	市区	10kV 凤宾站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
1075	市区	10kV 凤滨 2#箱变 T1	10	630	504	504
1076	市区	10kV 凤凰城 1#站 T1	10	800	640	640
1077	市区	10kV 凤凰城 1#站 T2	10	800	640	640
1078	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T1	10	800	640	640
1079	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T2	10	800	640	640
1080	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T3	10	800	640	640
1081	市区	10kV 凤乐馨兰 2#站 T4	10	800	640	640
1082	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T1	10	800	640	640
1083	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T2	10	800	640	640
1084	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T3	10	800	640	640
1085	市区	10kV 凤乐馨兰 3#站 T4	10	800	640	640
1086	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
1087	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
1088	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
1089	市区	10kV 凤栖雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
1090	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T1	10	630	504	504
1091	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T2	10	630	504	504
1092	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
1093	市区	10kV 凤栖雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
1094	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
1095	市区	10kV 凤栖雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
1096	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

1097	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
1098	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
1099	市区	10kV 凤天美庭 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
1100	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
1101	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
1102	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
1103	市区	10kV 凤天美庭 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
1104	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
1105	市区	10kV 凤天美庭 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
1106	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
1107	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
1108	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
1109	市区	10kV 凤天美庭 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
1110	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
1111	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
1112	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
1113	市区	10kV 凤天美庭 6#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
1114	市区	10kV 凤威 1#箱变 T1	10	630	504	504
1115	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T1 台区	10	800	640	640
1116	市区	10kV 凤屿和院 2#站 T2	10	800	640	640
1117	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T1	10	800	640	640

1118	市区	10kV 凤屿和院 3#站 T2	10	800	640	640
1119	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T1	10	800	640	640
1120	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T2	10	800	640	640
1121	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T3	10	800	640	640
1122	市区	10kV 凤屿和院 4#站 T4	10	800	640	640
1123	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T1	10	800	640	640
1124	市区	10kV 凤屿和院 5#站 T2	10	800	640	640
1125	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T1	10	800	640	640
1126	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T2	10	800	640	640
1127	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T3	10	800	640	640
1128	市区	10kV 凤屿和院 6#站 T4	10	800	640	640
1129	市区	10kV 凤园站 T1	10	1000	800	800
1130	市区	10kV 凤园站 T4	10	1000	800	800
1131	市区	10kV 凤张 1#箱变 T1	10	630	504	504
1132	市区	10kV 凤张 2#箱变 T1（光伏）	10	630	430	430
1133	市区	10kV 芙蓉 13#站 T1	10	800	640	640
1134	市区	10kV 芙蓉 13#站 T2	10	800	640	640
1135	市区	10kV 芙蓉 13#站 T3	10	800	640	640
1136	市区	10kV 芙蓉 13#站 T4	10	800	640	640
1137	市区	10kV 芙蓉 14#站 T1	10	800	640	640
1138	市区	10kV 芙蓉 14#站 T2	10	800	640	640
1139	市区	10kV 芙蓉 15#站 T1	10	800	640	640
1140	市区	10kV 芙蓉 15#站 T2	10	800	640	640
1141	市区	10kV 芙蓉 15#站 T3	10	800	640	640
1142	市区	10kV 芙蓉 15#站 T4	10	800	640	640

1143	市区	10kV 芙蓉 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640
1144	市区	10kV 芙蓉 4#站 T1（光伏）	10	800	640	640
1145	市区	10kV 芙蓉 6#站 T1（光伏）	10	630	498	498
1146	市区	10kV 芙蓉 7#站 T1（光伏）	10	800	623	623
1147	市区	10kV 芙蓉 8#站 T1（光伏）	10	800	625	625
1148	市区	10kV 芙蓉苑站 T1	10	1250	1000	1000
1149	市区	10kV 芙蓉苑站 T2	10	1250	1000	1000
1150	市区	10kV 芙蓉苑站 T3	10	1250	1000	1000
1151	市区	10kV 芙蓉苑站 T4	10	1250	1000	1000
1152	市区	10kV 福安状元里 2#站 T1	10	800	640	640
1153	市区	10kV 福安状元里 2#站 T2	10	800	640	640
1154	市区	10kV 福安状元里 2#站 T3	10	800	640	640
1155	市区	10kV 福安状元里 2#站 T4	10	800	640	640
1156	市区	10kV 福安状元里 3#站 T1	10	800	640	640
1157	市区	10kV 福安状元里 3#站 T2	10	800	640	640
1158	市区	10kV 福安状元里 3#站 T3	10	800	640	640
1159	市区	10kV 福安状元里 3#站 T4	10	800	640	640
1160	市区	10kV 福安状元里 4#站 T1	10	800	640	640
1161	市区	10kV 福安状元里 4#站 T2	10	800	640	640
1162	市区	10kV 福安状元里 4#站 T3	10	800	640	640
1163	市区	10kV 福安状元里 4#站 T4	10	800	640	640
1164	市区	10kV 福安状元里 5#站 T1	10	800	640	640
1165	市区	10kV 福安状元里 5#站 T2	10	800	640	640
1166	市区	10kV 福安状元里 6#站 T1	10	800	640	640
1167	市区	10kV 福安状元里 6#站 T2	10	800	640	640

1168	市区	10kV 福安状元里 6#站 T3	10	800	640	640
1169	市区	10kV 福安状元里 6#站 T4	10	800	640	640
1170	市区	10kV 福安状元里 7#站 T1	10	800	640	640
1171	市区	10kV 福安状元里 7#站 T2	10	800	640	640
1172	市区	10kV 福安状元里 7#站 T3	10	800	640	640
1173	市区	10kV 福安状元里 7#站 T4	10	800	640	640
1174	市区	10kV 福润轩 1#站 T2	10	800	640	640
1175	市区	10kV 福润轩 1#站 T4	10	800	640	640
1176	市区	10kV 福山 1#箱变 T1	10	630	504	504
1177	市区	10kV 福山 2#箱变 T1	10	630	504	504
1178	市区	10kV 福山 3#箱变 T1	10	630	504	504
1179	市区	10kV 复地 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1180	市区	10kV 复地 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1181	市区	10kV 复地 2#站 T1	10	1000	800	800
1182	市区	10kV 复地 2#站 T2	10	1000	800	800
1183	市区	10kV 复地 3#站 T1	10	1000	800	800
1184	市区	10kV 复地 3#站 T2	10	1000	800	800
1185	市区	10kV 复地 4#站 T1	10	800	610	610
1186	市区	10kV 复地 4#站 T2	10	800	640	640
1187	市区	10kV 复地 5#站 T1	10	800	640	640
1188	市区	10kV 富安华庭 1#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
1189	市区	10kV 富安华庭 2#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
1190	市区	10kV 富岸 1#箱变 T1	10	630	504	504
1191	市区	10kV 富村 1#箱变 T1	10	400	320	320
1192	市区	10kV 富村 2#箱变 T1	10	400	320	320

1193	市区	10kV 富村 3#箱变 T1	10	400	320	320
1194	市区	10kV 富村 4#箱变 T1	10	630	504	504
1195	市区	10kV 富村 6#箱变 T1	10	400	320	320
1196	市区	10kV 富饶 1#箱变 T1	10	400	320	320
1197	市区	10kV 富寓 1#箱变 T1	10	400	320	320
1198	市区	10kV 橄榄园 1#站 T1	10	800	640	640
1199	市区	10kV 橄榄园 1#站 T2	10	800	640	640
1200	市区	10kV 橄榄园 2#站 T1	10	800	640	640
1201	市区	10kV 橄榄园 2#站 T2	10	800	640	640
1202	市区	10kV 橄榄园 3#站 T1	10	800	640	640
1203	市区	10kV 橄榄园 3#站 T2	10	800	640	640
1204	市区	10kV 橄榄园 4#站 T1	10	800	640	640
1205	市区	10kV 橄榄园 4#站 T2	10	800	640	640
1206	市区	10kV 橄榄园 5#站 T1	10	800	640	640
1207	市区	10kV 橄榄园 5#站 T2	10	800	640	640
1208	市区	10kV 港东 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1209	市区	10kV 港东 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1210	市区	10kV 港东 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1211	市区	10kV 港通 1#箱变 T1	10	630	504	504
1212	市区	10kV 高潮 1#箱变 T1	10	630	481	481
1213	市区	10kV 高潮 2#箱变 T1	10	630	504	504
1214	市区	10kV 高潮 3#箱变 T1	10	630	504	504
1215	市区	10kV 高潮 4#箱变 T1	10	630	504	504
1216	市区	10kV 高潮 5#箱变 T1	10	630	504	504
1217	市区	10kV 高潮 6#箱变 T1	10	200	160	160

1218	市区	10kV 高达 1#站 T1	10	1000	800	800
1219	市区	10kV 高达 1#站 T2	10	1000	800	800
1220	市区	10kV 高泾村箱变 T1	10	630	443	443
1221	市区	10kV 高路 1#箱变 T1	10	630	504	504
1222	市区	10kV 高路 3#箱变 T1	10	400	320	320
1223	市区	10kV 高山花园箱变 T1	10	630	504	504
1224	市区	10kV 高石 1#箱变 T1	10	400	320	320
1225	市区	10kV 高雄 1#箱变 T1	10	630	504	504
1226	市区	10kV 格林 2#站 T1	10	1000	800	800
1227	市区	10kV 格林 2#站 T4	10	1000	800	800
1228	市区	10kV 葛巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
1229	市区	10kV 葛巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
1230	市区	10kV 工艺 4#箱变 T1	10	630	504	504
1231	市区	10kV 工运 1#站 T1	10	1000	800	800
1232	市区	10kV 工运 1#站 T2	10	1000	800	800
1233	市区	10kV 公利 1#箱变 T1	10	630	504	504
1234	市区	10kV 公利 2#箱变 T1	10	400	320	320
1235	市区	10kV 公沿 1#箱变 T1	10	630	504	504
1236	市区	10kV 拱北 1#箱变 T1	10	630	504	504
1237	市区	10kV 拱北 2#箱变 T1	10	630	504	504
1238	市区	10kV 拱北 3#箱变 T1	10	630	504	504
1239	市区	10kV 拱北 4#箱变 T1	10	630	504	504
1240	市区	10kV 共泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
1241	市区	10kV 共泰 2#箱变 T1	10	400	320	320
1242	市区	10kV 姑金 1#箱变 T1	10	630	504	504

1243	市区	10kV 古运河 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1244	市区	10kV 古运河 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1245	市区	10kV 古运河 2#站 T1	10	800	640	640
1246	市区	10kV 古运河 2#站 T3	10	800	640	640
1247	市区	10kV 古运河 3#站 T1	10	1000	800	800
1248	市区	10kV 古运河 3#站 T2	10	1000	800	800
1249	市区	10kV 古韵坊 1#站 T1（融合终端）	10	800	620	620
1250	市区	10kV 顾头 1#箱变 T1（光伏）	10	630	463	463
1251	市区	10kV 观河澜院站 T1	10	800	640	640
1252	市区	10kV 观河澜院站 T2	10	800	640	640
1253	市区	10kV 观河澜院站 T3	10	800	619	619
1254	市区	10kV 观河澜院站 T4	10	800	640	640
1255	市区	10kV 观澜府 5#站 T1	10	800	640	640
1256	市区	10kV 观澜府 5#站 T2	10	800	640	640
1257	市区	10kV 观澜府 5#站 T3	10	800	640	640
1258	市区	10kV 观澜府 5#站 T4	10	800	640	640
1259	市区	10kV 观澜府 6#站 T1	10	800	640	640
1260	市区	10kV 观澜府 6#站 T2	10	800	640	640
1261	市区	10kV 观山 1#箱变 T1	10	630	504	504
1262	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T1	10	800	640	640
1263	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T2	10	800	640	640
1264	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T3	10	800	640	640
1265	市区	10kV 观塘奕居 1#站 T4	10	800	640	640
1266	市区	10kV 管委 3#箱变 T1	10	630	504	504
1267	市区	10kV 光生 1#箱变 T1	10	630	504	504

1268	市区	10kV 广博 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1269	市区	10kV 广博 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1270	市区	10kV 广博 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1271	市区	10kV 广博 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1272	市区	10kV 广博 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1273	市区	10kV 广博 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1274	市区	10kV 广博 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1275	市区	10kV 广博 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1276	市区	10kV 广博 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1277	市区	10kV 广博 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1278	市区	10kV 广博 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1279	市区	10kV 广博 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1280	市区	10kV 广电 2#箱变 T1	10	630	504	504
1281	市区	10kV 广丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
1282	市区	10kV 广丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
1283	市区	10kV 广晟苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1284	市区	10kV 广晟苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1285	市区	10kV 广晟苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1286	市区	10kV 广晟苑 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1287	市区	10kV 广晟苑 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
1288	市区	10kV 广石 5#站 T1	10	1000	800	800
1289	市区	10kV 广石 5#站 T2	10	1000	800	800
1290	市区	10kV 广石 6#站 T1	10	1000	800	800
1291	市区	10kV 广石 6#站 T2	10	1000	800	800
1292	市区	10kV 广益 1#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800

1293	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
1294	市区	10kV 广悦怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
1295	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
1296	市区	10kV 广悦怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
1297	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
1298	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
1299	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T3	10	800	640	640
1300	市区	10kV 广悦怡庭 4#站 T4	10	800	640	640
1301	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
1302	市区	10kV 广悦怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
1303	市区	10kV 桂语和风 2#站 T1	10	800	640	640
1304	市区	10kV 桂语和风 2#站 T2	10	800	640	640
1305	市区	10kV 桂语和风 3#站 T1	10	800	640	640
1306	市区	10kV 桂语和风 3#站 T2	10	800	640	640
1307	市区	10kV 桂语和风 4#站 T1	10	800	640	640
1308	市区	10kV 桂语和风 4#站 T2	10	800	640	640
1309	市区	10kV 国际 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1310	市区	10kV 国际 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1311	市区	10kV 国际 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1312	市区	10kV 国际 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1313	市区	10kV 国际 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1314	市区	10kV 国际 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1315	市区	10kV 国际 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1316	市区	10kV 国际 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1317	市区	10kV 国际 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

1318	市区	10kV 国际 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1319	市区	10kV 国际 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1320	市区	10kV 国际 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1321	市区	10kV 国际 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1322	市区	10kV 国际 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1323	市区	10kV 国际 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1324	市区	10kV 国际 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1325	市区	10kV 国际 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1326	市区	10kV 国际 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1327	市区	10kV 国信 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1328	市区	10kV 国信 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1329	市区	10kV 国信 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1330	市区	10kV 国信 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1331	市区	10kV 国信 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1332	市区	10kV 国信 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1333	市区	10kV 国信 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1334	市区	10kV 国信 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1335	市区	10kV 国信 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1336	市区	10kV 国信 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1337	市区	10kV 国信 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1338	市区	10kV 国信 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1339	市区	10kV 国信 13#站 T1	10	800	640	640
1340	市区	10kV 国信 13#站 T2	10	800	640	640
1341	市区	10kV 国信 13#站 T3	10	800	640	640
1342	市区	10kV 国信 13#站 T4	10	800	640	640

1343	市区	10kV 国信 14#站 T1	10	800	640	640
1344	市区	10kV 国信 14#站 T2	10	800	640	640
1345	市区	10kV 国信 14#站 T3	10	800	640	640
1346	市区	10kV 国信 14#站 T4	10	800	640	640
1347	市区	10kV 国信 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1348	市区	10kV 国信 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1349	市区	10kV 国信 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1350	市区	10kV 国信 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1351	市区	10kV 国信 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1352	市区	10kV 国信 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1353	市区	10kV 国信 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1354	市区	10kV 国信 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1355	市区	10kV 国信 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1356	市区	10kV 国信 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1357	市区	10kV 国信 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1358	市区	10kV 国信 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1359	市区	10kV 国信 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1360	市区	10kV 国信 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1361	市区	10kV 国信 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1362	市区	10kV 国信 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1363	市区	10kV 海关 1#箱变 T1	10	630	504	504
1364	市区	10kV 海角 2#箱变 T1	10	630	504	504
1365	市区	10kV 海角 3#箱变 T1	10	630	504	504
1366	市区	10kV 海角 4#箱变 T1	10	630	504	504
1367	市区	10kV 海角 5#箱变 T1	10	630	504	504

1368	市区	10kV 海角 6#箱变 T1	10	630	504	504
1369	市区	10kV 海特 2#箱变 T1	10	630	504	504
1370	市区	10kV 海特 3#箱变 T1	10	630	504	504
1371	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T1	10	800	640	640
1372	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T2	10	800	640	640
1373	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T3	10	800	640	640
1374	市区	10kV 海雅锦园 10#站 T4	10	800	640	640
1375	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T1	10	800	640	640
1376	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T2	10	800	640	640
1377	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T3	10	800	640	640
1378	市区	10kV 海雅锦园 11#站 T4	10	800	640	640
1379	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T1	10	800	640	640
1380	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T2	10	800	640	640
1381	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T3	10	800	640	640
1382	市区	10kV 海雅锦园 13#站 T4	10	800	640	640
1383	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T1	10	800	640	640
1384	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T2	10	800	640	640
1385	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T3	10	800	640	640
1386	市区	10kV 海雅锦园 14#站 T4	10	800	640	640
1387	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T1	10	800	640	640
1388	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T2	10	800	640	640
1389	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T3	10	800	640	640
1390	市区	10kV 海雅锦园 15#站 T4	10	800	640	640
1391	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T1	10	800	640	640
1392	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T2	10	800	640	640

1393	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T3	10	800	640	640
1394	市区	10kV 海雅锦园 16#站 T4	10	800	640	640
1395	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T1	10	800	640	640
1396	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T2	10	800	640	640
1397	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T3	10	800	640	640
1398	市区	10kV 海雅锦园 17#站 T4	10	800	640	640
1399	市区	10kV 海雅锦园 4#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
1400	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T1	10	800	640	640
1401	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T2	10	800	640	640
1402	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T3	10	800	640	640
1403	市区	10kV 海雅锦园 7#站 T4	10	800	640	640
1404	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T1	10	800	640	640
1405	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T2	10	800	640	640
1406	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T3	10	800	640	640
1407	市区	10kV 海雅锦园 8#站 T4	10	800	640	640
1408	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T1	10	800	640	640
1409	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
1410	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T3	10	800	640	640
1411	市区	10kV 海雅锦园 9#站 T4	10	800	640	640
1412	市区	10kV 行创 1#箱变 T1	10	630	504	504
1413	市区	10kV 行星 1#箱变 T1	10	630	504	504
1414	市区	10kV 行星 2#箱变 T1	10	630	504	504
1415	市区	10kV 行星 3#箱变 T1	10	630	504	504
1416	市区	10kV 行星 5#箱变 T1	10	630	504	504
1417	市区	10kV 航运 1#箱变 T1	10	630	504	504

1418	市区	10kV 豪门 1#箱变 T1	10	630	504	504
1419	市区	10kV 浩桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
1420	市区	10kV 合成站 T1	10	630	504	504
1421	市区	10kV 合成站 T2	10	630	504	504
1422	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
1423	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
1424	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T3	10	800	640	640
1425	市区	10kV 和鸿嘉苑 1#站 T4	10	800	640	640
1426	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
1427	市区	10kV 和鸿嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
1428	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
1429	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
1430	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
1431	市区	10kV 和鸿嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
1432	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
1433	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
1434	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
1435	市区	10kV 和鸿嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
1436	市区	10kV 和泰苑站 T1	10	1000	800	800
1437	市区	10kV 和泰苑站 T2	10	1000	800	800
1438	市区	10kV 和谐 1#箱变 T1	10	630	504	504
1439	市区	10kV 和新 1#箱变 T1	10	630	504	504
1440	市区	10kV 和新 2#箱变 T1	10	630	504	504
1441	市区	10kV 和新 3#箱变 T1	10	630	504	504
1442	市区	10kV 和新 4#箱变 T1	10	630	504	504

1443	市区	10kV 和新 5#箱变 T1	10	630	504	504
1444	市区	10kV 和韵上院 2#站 T1	10	800	640	640
1445	市区	10kV 和韵上院 2#站 T2	10	800	640	640
1446	市区	10kV 和韵上院 3#站 T1	10	800	640	640
1447	市区	10kV 和韵上院 3#站 T2	10	800	640	640
1448	市区	10kV 和韵上院 4#站 T1	10	800	640	640
1449	市区	10kV 和韵上院 4#站 T2	10	800	640	640
1450	市区	10kV 和韵上院 4#站 T3	10	800	640	640
1451	市区	10kV 和韵上院 4#站 T4	10	800	640	640
1452	市区	10kV 和韵上院 5#站 T1	10	800	640	640
1453	市区	10kV 和韵上院 5#站 T2	10	800	640	640
1454	市区	10kV 和韵上院 5#站 T3	10	800	640	640
1455	市区	10kV 和韵上院 5#站 T4	10	800	640	640
1456	市区	10kV 和韵上院 6#站 T1	10	800	640	640
1457	市区	10kV 和韵上院 6#站 T2	10	800	640	640
1458	市区	10kV 和韵上院 6#站 T3	10	800	640	640
1459	市区	10kV 和韵上院 6#站 T4	10	800	640	640
1460	市区	10kV 和韵上院 7#站 T1	10	800	640	640
1461	市区	10kV 和韵上院 7#站 T2	10	800	640	640
1462	市区	10kV 和韵上院 8#站 T1	10	800	640	640
1463	市区	10kV 和韵上院 8#站 T2	10	800	640	640
1464	市区	10KV 和泽 2#站 T2	10	1000	800	800
1465	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
1466	市区	10kV 和著雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
1467	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T1	10	800	640	640

1468	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
1469	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
1470	市区	10kV 和著雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
1471	市区	10kV 河北 1#箱变 T1	10	400	320	320
1472	市区	10kV 河韵 2#站 T1	10	800	640	640
1473	市区	10kV 河韵 2#站 T2	10	800	640	640
1474	市区	10kV 河韵 3#站 T1	10	800	640	640
1475	市区	10kV 河韵 4#站 T1	10	800	640	640
1476	市区	10kV 河韵 4#站 T2	10	800	640	640
1477	市区	10kV 河韵 4#站 T3	10	800	640	640
1478	市区	10kV 河韵 4#站 T4	10	800	640	640
1479	市区	10kV 河韵 5#站 T1	10	800	640	640
1480	市区	10kV 河韵 5#站 T2	10	800	640	640
1481	市区	10kV 河韵 6#站 T1	10	800	640	640
1482	市区	10kV 河韵 6#站 T2	10	800	640	640
1483	市区	10kV 河庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
1484	市区	10kV 河庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
1485	市区	10kV 河庄 3#箱变 T1	10	630	504	504
1486	市区	10kV 恒电 1#箱变 T1	10	630	504	504
1487	市区	10kV 恒源 1#箱变 T1	10	630	504	504
1488	市区	10kV 横街站 T1	10	1250	1000	1000
1489	市区	10kV 横街站 T2	10	1000	800	800
1490	市区	10kV 弘丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
1491	市区	10kV 弘阳 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1492	市区	10kV 弘阳 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

1493	市区	10kV 红豆 3#站 T2（光伏）	10	800	640	640
1494	市区	10kV 红光 1#箱变 T1	10	400	320	320
1495	市区	10kV 红光 2#箱变 T1	10	630	504	504
1496	市区	10kV 红横 1#箱变 T1	10	630	504	504
1497	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T1	10	800	640	640
1498	市区	10kV 红蕾佳苑 2#站 T2	10	800	640	640
1499	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T1	10	800	640	640
1500	市区	10kV 红蕾佳苑 3#站 T2	10	800	640	640
1501	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T1	10	800	640	640
1502	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T2	10	800	640	640
1503	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T3	10	800	640	640
1504	市区	10kV 红蕾佳苑 4#站 T4	10	800	640	640
1505	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T1	10	800	640	640
1506	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T2	10	800	640	640
1507	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T3	10	800	640	640
1508	市区	10kV 红蕾佳苑 5#站 T4	10	800	640	640
1509	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T1	10	800	640	640
1510	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T2	10	800	640	640
1511	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T3	10	800	640	640
1512	市区	10kV 红蕾佳苑 6#站 T4	10	800	640	640
1513	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T1	10	800	640	640
1514	市区	10kV 红蕾佳苑二期 2#站 T2	10	800	640	640
1515	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T1	10	800	640	640
1516	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T2	10	800	640	640
1517	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T3	10	800	640	640

1518	市区	10kV 红蕾佳苑二期 3#站 T4	10	800	640	640
1519	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T1	10	800	640	640
1520	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T2	10	800	640	640
1521	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T3	10	800	640	640
1522	市区	10kV 红蕾佳苑二期 4#站 T4	10	800	640	640
1523	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T1	10	800	640	640
1524	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T2	10	800	640	640
1525	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T3	10	800	640	640
1526	市区	10kV 红蕾佳苑二期 5#站 T4	10	800	640	640
1527	市区	10kV 红明 1#箱变 T1	10	630	504	504
1528	市区	10kV 红明 2#箱变 T1	10	630	504	504
1529	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T2	10	1000	800	800
1530	市区	10kV 红旗花园 B 区 2#站 T3	10	1000	800	800
1531	市区	10kV 红星 1#箱变 T1	10	630	504	504
1532	市区	10kV 红星 2#箱变 T1	10	630	504	504
1533	市区	10kV 红星 3#箱变 T1	10	630	504	504
1534	市区	10kV 红园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1535	市区	10kV 红园 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1536	市区	10kV 红园 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1537	市区	10kV 红园 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1538	市区	10kV 红园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1539	市区	10kV 红园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1540	市区	10kV 红园 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1541	市区	10kV 宏诚 10#站 T1	10	800	640	640
1542	市区	10kV 宏诚 10#站 T2	10	800	640	640

1543	市区	10kV 宏诚 11#站 T1	10	800	640	640
1544	市区	10kV 宏诚 11#站 T2	10	800	640	640
1545	市区	10kV 宏诚 11#站 T3	10	800	640	640
1546	市区	10kV 宏诚 11#站 T4	10	800	640	640
1547	市区	10kV 宏诚 2#站 T2	10	800	640	640
1548	市区	10kV 宏诚 3#站 T2	10	1000	800	800
1549	市区	10kV 宏诚 5#站 T1	10	800	640	640
1550	市区	10kV 宏诚 5#站 T2	10	800	640	640
1551	市区	10kV 宏诚 5#站 T3	10	800	640	640
1552	市区	10kV 宏诚 5#站 T4	10	800	640	640
1553	市区	10kV 宏诚 6#站 T1	10	800	640	640
1554	市区	10kV 宏诚 6#站 T2	10	800	640	640
1555	市区	10kV 宏诚 6#站 T3	10	800	640	640
1556	市区	10kV 宏诚 6#站 T4	10	800	640	640
1557	市区	10kV 宏诚 7#站 T1	10	800	640	640
1558	市区	10kV 宏诚 7#站 T2	10	800	640	640
1559	市区	10kV 宏诚 8#站 T1	10	800	640	640
1560	市区	10kV 宏诚 8#站 T2	10	800	640	640
1561	市区	10kV 宏诚 9#站 T1	10	800	640	640
1562	市区	10kV 宏诚 9#站 T2	10	800	640	640
1563	市区	10kV 宏诚 9#站 T3	10	800	640	640
1564	市区	10kV 宏诚 9#站 T4	10	800	640	640
1565	市区	10kV 宏普 1#箱变 T1	10	630	504	504
1566	市区	10kV 宏普 2#箱变 T1	10	630	504	504
1567	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T1	10	800	640	640

1568	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T2	10	800	640	640
1569	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T3	10	800	640	640
1570	市区	10kV 鸿畅苑 1#站 T4	10	800	640	640
1571	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T1	10	800	640	640
1572	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T2	10	800	640	640
1573	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T3	10	800	640	640
1574	市区	10kV 鸿畅苑 2#站 T4	10	800	640	640
1575	市区	10kV 鸿经 2#箱变 T1	10	630	504	504
1576	市区	10kV 鸿经 3#箱变 T1	10	630	504	504
1577	市区	10kV 鸿经 4#箱变 T1	10	630	504	504
1578	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T1	10	800	640	640
1579	市区	10kV 鸿瑞苑 2#站 T2	10	800	640	640
1580	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T1	10	800	640	640
1581	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T2	10	800	640	640
1582	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T3	10	800	640	640
1583	市区	10kV 鸿瑞苑 3#站 T4	10	800	640	640
1584	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T1	10	800	640	640
1585	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T2	10	800	640	640
1586	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T3	10	800	640	640
1587	市区	10kV 鸿瑞苑 4#站 T4	10	800	640	640
1588	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T1	10	800	640	640
1589	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T2	10	800	640	640
1590	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T3	10	800	640	640
1591	市区	10kV 鸿瑞苑 5#站 T4	10	800	640	640
1592	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T1	10	800	640	640

1593	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T2	10	800	640	640
1594	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T3	10	800	640	640
1595	市区	10kV 鸿声家园 2#站 T4	10	800	640	640
1596	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T1	10	800	640	640
1597	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T2	10	800	640	640
1598	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T3	10	800	640	640
1599	市区	10kV 鸿声家园 3#站 T4	10	800	640	640
1600	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T1	10	800	640	640
1601	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T2	10	800	640	640
1602	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T3	10	800	640	640
1603	市区	10kV 鸿声家园 4#站 T4	10	800	640	640
1604	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T1	10	800	640	640
1605	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T2	10	800	640	640
1606	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T3	10	800	640	640
1607	市区	10kV 鸿声家园 5#站 T4	10	800	640	640
1608	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T1	10	800	640	640
1609	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T2	10	800	640	640
1610	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T3	10	800	640	640
1611	市区	10kV 鸿声家园 6#站 T4	10	800	640	640
1612	市区	10kV 鸿泰 1#箱变 T1	10	400	320	320
1613	市区	10kV 鸿泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
1614	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1615	市区	10KV 鸿泰苑 13#站 T2*（融合终端）	10	1000	800	800
1616	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1617	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

1618	市区	10kV 鸿泰苑 14#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
1619	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1620	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1621	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1622	市区	10kV 鸿泰苑 18#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1623	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1624	市区	10kV 鸿泰苑 19#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1625	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1626	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1627	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1628	市区	10kV 鸿泰苑 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1629	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1630	市区	10kV 鸿泰苑 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1631	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1632	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1633	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1634	市区	10kV 鸿泰苑 23#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1635	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1636	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1637	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1638	市区	10kV 鸿泰苑 24#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1639	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T1	10	800	640	640
1640	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T2	10	800	640	640
1641	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T3	10	800	640	640
1642	市区	10kV 鸿泰苑 26#站 T4	10	800	640	640

1643	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T1	10	800	640	640
1644	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T2	10	800	640	640
1645	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T3	10	800	640	640
1646	市区	10kV 鸿泰苑 27#站 T4	10	800	640	640
1647	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T1	10	800	640	640
1648	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T2	10	800	640	640
1649	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T3	10	800	640	640
1650	市区	10kV 鸿泰苑 28#站 T4	10	800	640	640
1651	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T1	10	800	640	640
1652	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T2	10	800	640	640
1653	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T3	10	800	640	640
1654	市区	10kV 鸿泰苑 29#站 T4	10	800	640	640
1655	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T1	10	800	640	640
1656	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T2	10	800	640	640
1657	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T3	10	800	640	640
1658	市区	10kV 鸿欣苑 2#站 T4	10	800	640	640
1659	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T1	10	800	640	640
1660	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T2	10	800	640	640
1661	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T3	10	800	640	640
1662	市区	10kV 鸿欣苑 3#站 T4	10	800	640	640
1663	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T1	10	800	640	640
1664	市区	10kV 鸿欣苑 4#站 T2	10	800	640	640
1665	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T1	10	800	640	640
1666	市区	10kV 鸿欣苑 5#站 T2	10	800	640	640
1667	市区	10kV 鸿雅 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640

1668	市区	10kV 鸿运坊站(20kV) T2	10	800	640	640
1669	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T1	10	800	640	640
1670	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T2	10	800	640	640
1671	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T3	10	800	640	640
1672	市区	10kV 鸿运苑 27#站 T4	10	800	640	640
1673	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T1	10	800	640	640
1674	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T2	10	800	640	640
1675	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T3	10	800	640	640
1676	市区	10kV 鸿运苑 28#站 T4	10	800	640	640
1677	市区	10kV 后畅 3#箱变 T1	10	630	504	504
1678	市区	10kV 后乐 1#箱变 T1	10	630	504	504
1679	市区	10kV 后沈安置箱变 T1	10	400	320	320
1680	市区	10kV 后石 1#箱变 T1	10	400	320	320
1681	市区	10kV 后新 1#箱变 T1	10	400	320	320
1682	市区	10kV 后政 1#箱变 T1	10	630	504	504
1683	市区	10kV 厚德 1#箱变 T1	10	630	504	504
1684	市区	10kV 厚桥 1#箱变 T1（光伏）	10	630	436	436
1685	市区	10kV 厚桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
1686	市区	10kV 湖滨 1#箱变 T1	10	630	504	504
1687	市区	10kV 湖滨杰座站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1688	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
1689	市区	10kV 湖滨壹号 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
1690	市区	10kV 湖畔 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1691	市区	10kV 湖畔 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1692	市区	10kV 湖畔 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

1693	市区	10kV 湖畔 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1694	市区	10kV 湖畔 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1695	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T1	10	800	640	640
1696	市区	10kV 湖湾意境 2#站 T2	10	800	640	640
1697	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T1	10	800	640	640
1698	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T2	10	800	640	640
1699	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T3	10	800	640	640
1700	市区	10kV 湖湾意境 3#站 T4	10	800	640	640
1701	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T1	10	800	640	640
1702	市区	10kV 湖湾意境 4#站 T2	10	800	640	640
1703	市区	10kV 湖玺山庄 1#站 T2	10	500	400	400
1704	市区	10kV 湖玺山庄 2#站 T2	10	630	504	504
1705	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T1	10	800	640	640
1706	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T2	10	800	640	640
1707	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T3	10	800	640	640
1708	市区	10kV 湖悦佳园 1#站 T4	10	800	640	640
1709	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T1	10	800	640	640
1710	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T2	10	800	640	640
1711	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T3	10	800	640	640
1712	市区	10kV 湖悦佳园 2#站 T4	10	800	640	640
1713	市区	10kV 湖畔名筑 2#站 T1	10	800	640	640
1714	市区	10kV 湖畔名筑 2#站 T2	10	800	640	640
1715	市区	10kV 湖畔名筑 2#站 T3	10	800	640	640
1716	市区	10kV 湖畔名筑 2#站 T4	10	800	640	640
1717	市区	10kV 湖畔名筑 3#站 T1	10	800	640	640

1718	市区	10kV 瑚畔名筑 3#站 T2	10	800	640	640
1719	市区	10kV 虎更 1#箱变 T1	10	400	320	320
1720	市区	10kV 浒村 1#箱变 T1	10	630	504	504
1721	市区	10kV 浒村 2#箱变 T1	10	630	504	504
1722	市区	10kV 浒塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
1723	市区	10kV 浒周 1#箱变 T1	10	630	504	504
1724	市区	10kV 花都 1#箱变 T1	10	630	504	504
1725	市区	10kV 花溪樾 5#站 T2（光伏）	10	800	640	640
1726	市区	10kV 花苑新村 1#站 T1	10	1000	800	800
1727	市区	10kV 花苑新村 2#站 T1	10	1000	800	800
1728	市区	10kV 华城 2#箱变 T1	10	630	504	504
1729	市区	10kV 华城 3#箱变 T1	10	630	504	504
1730	市区	10kV 华府 1#箱变 T1	10	630	504	504
1731	市区	10kV 华府 2#箱变 T1	10	630	492	492
1732	市区	10kV 华府 3#箱变 T1	10	630	497	497
1733	市区	10kV 华府 4#箱变 T1	10	630	504	504
1734	市区	10kV 华府 5#箱变 T1	10	630	493	493
1735	市区	10kV 华府 6#箱变 T1	10	630	504	504
1736	市区	10kV 华府 7#箱变 T1	10	630	480	480
1737	市区	10kV 华府 8#箱变 T1	10	630	504	504
1738	市区	10kV 华府 9#箱变 T1	10	630	504	504
1739	市区	10kV 华圻 1#箱变 T1	10	400	320	320
1740	市区	10kV 华圻 2#箱变 T1	10	400	320	320
1741	市区	10kV 华圻 3#箱变 T1	10	630	504	504
1742	市区	10KV 华侨城 1 号站 T1（融合终端）	10	630	504	504

1743	市区	10KV 华侨城 1 号站 T2 (融合终端)	10	630	504	504
1744	市区	10kV 华亭苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
1745	市区	10kV 华亭苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
1746	市区	10kV 华亭苑 3#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
1747	市区	10kV 华亭苑 3#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
1748	市区	10kV 华亭苑 4#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
1749	市区	10kV 华亭苑 4#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
1750	市区	10kV 华亭苑 4#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
1751	市区	10kV 华亭苑 4#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
1752	市区	10kV 华亭苑 5#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
1753	市区	10kV 华亭苑 5#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
1754	市区	10kV 华夏 1#站 T1	10	800	640	640
1755	市区	10kV 华夏 2#站 T1	10	800	640	640
1756	市区	10kV 华夏 2#站 T2	10	800	640	640
1757	市区	10kV 华新苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
1758	市区	10kV 华新苑 2#箱变	10	630	504	504
1759	市区	10kV 华新苑 2#站 T1	10	800	640	640
1760	市区	10kV 华新苑站 T1	10	800	640	640
1761	市区	10kV 华镇 10#箱变 T1	10	630	504	504
1762	市区	10kV 华镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
1763	市区	10kV 华镇 4#箱变 T1	10	630	504	504
1764	市区	10kV 华镇 5#箱变 T1	10	630	504	504
1765	市区	10kV 华镇 6#箱变 T1	10	630	504	504
1766	市区	10kV 华镇 7#箱变 T1	10	630	504	504
1767	市区	10kV 华镇 8#箱变 T1	10	630	504	504

1768	市区	10kV 华镇 9#箱变 T1	10	630	504	504
1769	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
1770	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
1771	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T3	10	800	640	640
1772	市区	10kV 华著澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
1773	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
1774	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
1775	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
1776	市区	10kV 华著澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
1777	市区	10kV 怀仁 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1778	市区	10kV 怀仁 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1779	市区	10kV 怀仁 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1780	市区	10kV 怀仁 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1781	市区	10kV 怀仁 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1782	市区	10kV 怀仁 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1783	市区	10kV 怀仁 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1784	市区	10kV 怀仁 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1785	市区	10kV 怀仁 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1786	市区	10kV 怀仁 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1787	市区	10kV 怀仁 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1788	市区	10kV 怀仁 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1789	市区	10kV 槐古北站 T1	10	1000	800	800
1790	市区	10kV 槐古北站 T2	10	1000	800	800
1791	市区	10kV 槐古北站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
1792	市区	10kV 环湖 10#箱变 T1	10	630	504	504

1793	市区	10kV 环湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
1794	市区	10kV 环湖 6#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1795	市区	10kV 环湖 7#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1796	市区	10kV 环湖 8#箱变 T1	10	400	320	320
1797	市区	10kV 环湖 9#箱变 T1	10	315	252	252
1798	市区	10kV 环湖苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1799	市区	10kV 环湖苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1800	市区	10kV 环湖苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1801	市区	10kV 环宇 1#箱变 T1	10	630	504	504
1802	市区	10kV 环宇 2#箱变 T1	10	630	504	504
1803	市区	10kV 黄金站 T1	10	1000	800	800
1804	市区	10kV 黄金站 T2	10	1000	800	800
1805	市区	10kV 黄金站 T3	10	1000	800	800
1806	市区	10kV 黄石 1#箱变 T1	10	630	504	504
1807	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
1808	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
1809	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T3	10	800	640	640
1810	市区	10kV 黄石嘉园 2#站 T4	10	800	640	640
1811	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
1812	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T2	10	800	640	640
1813	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
1814	市区	10kV 黄石嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
1815	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
1816	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
1817	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T3	10	800	640	640

1818	市区	10kV 黄石嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
1819	市区	10kV 黄湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
1820	市区	10kV 黄湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
1821	市区	10kV 黄湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
1822	市区	10kV 黄湾 4#箱变 T1	10	630	504	504
1823	市区	10kV 黄巷站 T2	10	1000	800	800
1824	市区	10kV 黄巷站 T3	10	1000	800	800
1825	市区	10kV 汇金站 T1	10	1000	800	800
1826	市区	10kV 汇金站 T3	10	1000	800	800
1827	市区	10kV 汇利站 T1	10	630	504	504
1828	市区	10kV 汇利站 T2（融合终端）	10	630	504	504
1829	市区	10kV 汇智科创站 T1	10	800	640	640
1830	市区	10kV 汇智科创站 T2	10	800	640	640
1831	市区	10kV 汇智科创站 T3（光伏）	10	800	629	629
1832	市区	10kV 汇智科创站 T4	10	800	640	640
1833	市区	10kV 会龙 1#箱变 T1	10	630	504	504
1834	市区	10kV 会龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
1835	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T1	10	800	640	640
1836	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T2	10	800	640	640
1837	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T3	10	800	640	640
1838	市区	10kV 荟溪锦园 2#站 T4	10	800	640	640
1839	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T1	10	800	640	640
1840	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T2	10	800	640	640
1841	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T3	10	800	640	640
1842	市区	10kV 荟溪锦园 3#站 T4	10	800	640	640

1843	市区	10kV 惠岸 1#箱变 T1	10	200	160	160
1844	市区	10kV 惠达 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1845	市区	10kV 惠达 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1846	市区	10kV 惠达 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1847	市区	10kV 惠达 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1848	市区	10kV 惠达 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1849	市区	10kV 惠达 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1850	市区	10kV 惠丰 1#站 T2	10	800	640	640
1851	市区	10kV 惠丰 1#站 T4	10	800	640	640
1852	市区	10kV 惠丰 10#站 T1	10	800	640	640
1853	市区	10kV 惠丰 10#站 T2	10	800	640	640
1854	市区	10kV 惠丰 10#站 T3	10	800	640	640
1855	市区	10kV 惠丰 10#站 T4	10	800	640	640
1856	市区	10kV 惠丰 9#站 T1	10	800	640	640
1857	市区	10kV 惠丰 9#站 T2	10	800	640	640
1858	市区	10kV 惠景 7#站 T1	10	1250	1000	1000
1859	市区	10kV 惠景 7#站 T2	10	1250	1000	1000
1860	市区	10kV 惠景 7#站 T3	10	1250	1000	1000
1861	市区	10kV 惠景 8#站 T1	10	800	640	640
1862	市区	10kV 惠景 8#站 T2	10	800	640	640
1863	市区	10kV 惠景 8#站 T3	10	800	640	640
1864	市区	10kV 惠景 8#站 T4	10	800	640	640
1865	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T1	10	800	640	640
1866	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T2	10	800	640	640
1867	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T3	10	800	640	640

1868	市区	10kV 惠澜佳园 1#站 T4	10	800	640	640
1869	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T1	10	800	640	640
1870	市区	10kV 惠澜佳园 2#站 T2	10	800	640	640
1871	市区	10kV 惠农 3#箱变 T1	10	400	320	320
1872	市区	10kV 惠农 4#箱变 T1	10	400	320	320
1873	市区	10kV 惠农 5#箱变 T1	10	630	504	504
1874	市区	10kV 惠农 6#箱变 T1	10	630	504	504
1875	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T1	10	800	640	640
1876	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T2	10	800	640	640
1877	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T3	10	800	640	640
1878	市区	10kV 惠阳源筑 1#站 T4	10	800	640	640
1879	市区	10kV 惠医 1#箱变 T1	10	630	504	504
1880	市区	10kV 惠医 2#箱变 T1	10	630	504	504
1881	市区	10kV 惠州安置 1#站 T1	10	1000	800	800
1882	市区	10kV 惠州安置 1#站 T2	10	1000	800	800
1883	市区	10kV 惠州安置 2#站 T1	10	800	640	640
1884	市区	10kV 惠州安置 2#站 T2	10	800	640	640
1885	市区	10kV 货运 2#箱变 T1	10	630	504	504
1886	市区	10kV 吉宝 5#站 T1	10	800	640	640
1887	市区	10kV 吉宝 5#站 T2	10	800	640	640
1888	市区	10kV 吉宝 5#站 T3	10	800	640	640
1889	市区	10kV 吉宝 5#站 T4	10	800	640	640
1890	市区	10kV 吉宝 6#站 T1	10	800	640	640
1891	市区	10kV 吉宝 6#站 T2	10	800	640	640
1892	市区	10kV 吉庆苑站 T2	10	800	640	640

1893	市区	10kV 吉庆苑站 T3	10	800	640	640
1894	市区	10kV 吉星家园 1#站 T1	10	1000	800	800
1895	市区	10kV 吉星家园 1#站 T4	10	1000	800	800
1896	市区	10kV 集景 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1897	市区	10kV 集景 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1898	市区	10kV 集景 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1899	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1900	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1901	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1902	市区	10kV 季景铭邸 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1903	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
1904	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
1905	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
1906	市区	10kV 季景铭邸 3#站 T4	10	800	640	640
1907	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T1	10	800	640	640
1908	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
1909	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
1910	市区	10kV 季景铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
1911	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
1912	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
1913	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
1914	市区	10kV 季景铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
1915	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T1	10	800	640	640
1916	市区	10kV 季景铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
1917	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T1	10	800	640	640

1918	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T2	10	800	640	640
1919	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T3	10	800	640	640
1920	市区	10kV 季景铭邸 7#站 T4	10	800	640	640
1921	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T1	10	800	640	640
1922	市区	10kV 季景铭邸 8#站 T2	10	800	640	640
1923	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T1	10	800	640	640
1924	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T2	10	800	640	640
1925	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T3	10	800	640	640
1926	市区	10kV 季景铭邸 9#站 T4	10	800	640	640
1927	市区	10kV 加洲 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1928	市区	10kV 加洲 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1929	市区	10kV 加洲 2#站 T1	10	1250	1000	1000
1930	市区	10kV 加洲 2#站 T3	10	1250	1000	1000
1931	市区	10kV 佳美 1#箱变 T1	10	630	504	504
1932	市区	10kV 家州 1#箱变 T1	10	400	320	320
1933	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
1934	市区	10kV 嘉德花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
1935	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
1936	市区	10kV 嘉德花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
1937	市区	10kV 嘉禾 1#箱变 T1	10	630	504	504
1938	市区	10kV 嘉禾 1#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
1939	市区	10kV 嘉禾 1#站 T4	10	1250	1000	1000
1940	市区	10kV 嘉禾 2#站 T2	10	1000	800	800
1941	市区	10kV 嘉禾 2#站 T3	10	1000	800	800
1942	市区	10kV 嘉利 1#箱变 T1	10	630	491	491

1943	市区	10kV 嘉利 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1944	市区	10kV 嘉利 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1945	市区	10kV 嘉利 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1946	市区	10kV 嘉利 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1947	市区	10kV 嘉利 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1948	市区	10kV 嘉利 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1949	市区	10kV 嘉利 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1950	市区	10kV 嘉利 12#站 T2（融合终端）	10	800	493	493
1951	市区	10kV 嘉利 13#站 T1（融合终端）	10	800	619	619
1952	市区	10kV 嘉利 13#站 T2（融合终端）	10	800	625	625
1953	市区	10kV 嘉利 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1954	市区	10kV 嘉利 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1955	市区	10kV 嘉利 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1956	市区	10kV 嘉利 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1957	市区	10kV 嘉利 16#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1958	市区	10kV 嘉利 16#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1959	市区	10kV 嘉利 2#箱变 T1	10	630	462	462
1960	市区	10kV 嘉利 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1961	市区	10kV 嘉利 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1962	市区	10kV 嘉利 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
1963	市区	10kV 嘉利 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1964	市区	10kV 嘉利 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1965	市区	10kV 嘉利 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1966	市区	10kV 嘉利 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1967	市区	10kV 嘉利 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

1968	市区	10kV 嘉利 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1969	市区	10kV 嘉利 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1970	市区	10kV 嘉利 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1971	市区	10kV 嘉利 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1972	市区	10kV 嘉利 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1973	市区	10kV 嘉利 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1974	市区	10kV 嘉利 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1975	市区	10kV 嘉利 7#箱变 T1	10	630	494	494
1976	市区	10kV 嘉利 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1977	市区	10kV 嘉利 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1978	市区	10kV 嘉利 8#箱变 T1	10	630	494	494
1979	市区	10kV 嘉利 9#箱变 T1	10	630	495	495
1980	市区	10kV 嘉利 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
1981	市区	10kV 嘉利 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
1982	市区	10kV 嘉利 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
1983	市区	10kV 嘉利 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
1984	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T1	10	800	640	640
1985	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T2	10	800	640	640
1986	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T3	10	800	640	640
1987	市区	10kV 嘉荫园 6#站 T4	10	800	640	640
1988	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T1	10	1000	800	800
1989	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T2	10	1000	800	800
1990	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T3	10	1000	800	800
1991	市区	10KV 嘉荫园 7#站 T4	10	1000	800	800
1992	市区	10kV 嘉寓 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

1993	市区	10kV 嘉寓 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
1994	市区	10KV 嘉寓 7#站 T2	10	1000	800	800
1995	市区	10kV 嘉悦园 4#站 T2	10	800	640	640
1996	市区	10kV 建达 2#箱变 T1	10	630	504	504
1997	市区	10kV 建港 2#箱变 T1	10	630	504	504
1998	市区	10kV 建华 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
1999	市区	10kV 建华 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
2000	市区	10kV 建华 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
2001	市区	10kV 建华 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
2002	市区	10kV 建华 5#箱变 T1	10	630	504	504
2003	市区	10kV 建筑 1#箱变 T1	10	630	504	504
2004	市区	10kV 江花 2#站 T1	10	800	640	640
2005	市区	10kV 江花 2#站 T2	10	800	640	640
2006	市区	10kV 江花 2#站 T3	10	800	640	640
2007	市区	10kV 江花 2#站 T4	10	800	640	640
2008	市区	10kV 江花 3#站 T1	10	800	640	640
2009	市区	10kV 江花 3#站 T2	10	800	640	640
2010	市区	10kV 江花 3#站 T3	10	800	640	640
2011	市区	10kV 江花 3#站 T4	10	800	640	640
2012	市区	10kV 江花 4#站 T1	10	800	640	640
2013	市区	10kV 江花 4#站 T2	10	800	640	640
2014	市区	10kV 江花 5#站 T1	10	800	640	640
2015	市区	10kV 江花 5#站 T2	10	800	640	640
2016	市区	10kV 江花 6#站 T1	10	800	640	640
2017	市区	10kV 江花 6#站 T2	10	800	640	640

2018	市区	10kV 江花 7#站 T1	10	800	640	640
2019	市区	10kV 江花 7#站 T2	10	800	640	640
2020	市区	10kV 江花 7#站 T3	10	800	640	640
2021	市区	10kV 江花 7#站 T4	10	800	640	640
2022	市区	10kV 江南府 11#站 T1	10	800	640	640
2023	市区	10kV 江南府 11#站 T2	10	800	640	640
2024	市区	10kV 江湾 5#站 T1	10	800	640	640
2025	市区	10kV 江湾 5#站 T2	10	800	640	640
2026	市区	10kV 江湾 5#站 T3	10	800	640	640
2027	市区	10kV 江湾 5#站 T4	10	800	640	640
2028	市区	10kV 江湾 6#站 T1	10	800	640	640
2029	市区	10kV 江湾 6#站 T2	10	800	640	640
2030	市区	10kV 江湾 6#站 T3	10	800	640	640
2031	市区	10kV 江湾 6#站 T4	10	800	640	640
2032	市区	10kV 江溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
2033	市区	10KV 江阴巷站 T1 融合终端	10	1000	800	800
2034	市区	10KV 江阴巷站 T2 融合终端	10	1000	800	800
2035	市区	10kV 蒋浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
2036	市区	10kV 蒋浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
2037	市区	10kV 蒋浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
2038	市区	10kV 蒋浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
2039	市区	10kV 蒋浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
2040	市区	10kV 交电 1#箱变 T1	10	630	504	504
2041	市区	10kV 交电 2#箱变 T1	10	630	504	504
2042	市区	10kV 交电 3#箱变 T1	10	630	504	504

2043	市区	10kV 交电 4#箱变 T1	10	630	504	504
2044	市区	10kV 交电 5#箱变 T1	10	630	504	504
2045	市区	10kV 胶南 1#箱变 T1	10	630	504	504
2046	市区	10kV 胶南 10#箱变 T1	10	630	504	504
2047	市区	10kV 胶南 11#箱变 T1	10	630	504	504
2048	市区	10kV 胶南 12#箱变 T1	10	630	504	504
2049	市区	10kV 胶南 2#箱变 T1	10	630	504	504
2050	市区	10kV 胶南 3#箱变 T1	10	630	504	504
2051	市区	10kV 胶南 4#箱变 T1	10	630	504	504
2052	市区	10kV 胶南 5#箱变 T1	10	630	504	504
2053	市区	10kV 胶南 6#箱变 T1	10	630	504	504
2054	市区	10kV 胶南 7#箱变 T1	10	630	504	504
2055	市区	10kV 胶南 8#箱变 T1	10	630	504	504
2056	市区	10kV 胶南 9#箱变 T1	10	630	504	504
2057	市区	10kV 焦化 1#箱变 T1	10	630	504	504
2058	市区	10kV 教育 3#箱变 T1	10	630	504	504
2059	市区	10kV 教育 4#箱变 T1	10	630	504	504
2060	市区	10kV 教育 5#箱变 T1	10	630	504	504
2061	市区	10kV 教育 6#箱变 T1（快速接口）	10	630	504	504
2062	市区	10kV 教育 7#箱变 T1	10	630	504	504
2063	市区	10kV 教育 8#箱变 T1（快速接口）	10	630	504	504
2064	市区	10kV 教育 9#箱变 T1	10	630	504	504
2065	市区	10kV 解放 1#箱变 T1	10	630	504	504
2066	市区	10kV 解放 2#箱变 T1	10	630	504	504
2067	市区	10kV 界经 1#箱变 T1	10	630	504	504

2068	市区	10kV 金岸 1#站 T1	10	800	640	640
2069	市区	10kV 金岸 1#站 T2	10	800	640	640
2070	市区	10kV 金城 1#箱变 T1	10	630	504	504
2071	市区	10kV 金鼎站 T1	10	1000	800	800
2072	市区	10kV 金鼎站 T2	10	1000	800	800
2073	市区	10kV 金都 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2074	市区	10kV 金都 2#站 T4	10	1250	1000	1000
2075	市区	10kV 金都站 T1	10	1250	1000	1000
2076	市区	10kV 金都站 T2	10	1250	1000	1000
2077	市区	10kV 金凤凰站 T1	10	630	504	504
2078	市区	10kV 金凤凰站 T2	10	630	504	504
2079	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
2080	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
2081	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T3	10	800	640	640
2082	市区	10kV 金港嘉苑 2#站 T4	10	800	640	640
2083	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
2084	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
2085	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
2086	市区	10kV 金港嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
2087	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
2088	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640
2089	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T3	10	800	640	640
2090	市区	10kV 金港嘉苑 4#站 T4	10	800	640	640
2091	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T1	10	800	640	640
2092	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T2	10	800	640	640

2093	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T3	10	800	640	640
2094	市区	10kV 金港嘉苑 5#站 T4	10	800	640	640
2095	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T1	10	800	640	640
2096	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T2	10	800	640	640
2097	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T3	10	800	640	640
2098	市区	10kV 金港嘉苑 6#站 T4	10	800	640	640
2099	市区	10kV 金海里 1#站 T1	10	1250	1000	1000
2100	市区	10kV 金海里 1#站 T2	10	1250	1000	1000
2101	市区	10kV 金海里 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2102	市区	10kV 金海里 2#站 T2	10	1250	1000	1000
2103	市区	10kV 金海苑站 T1	10	1000	800	800
2104	市区	10kV 金海苑站 T2	10	1000	800	800
2105	市区	10kV 金海苑站 T3	10	1000	800	800
2106	市区	10kV 金瑚湾 4#站 T1（光伏）	10	800	621	621
2107	市区	10kV 金惠 1#站 T1	10	1000	800	800
2108	市区	10kV 金惠 1#站 T4	10	1000	800	800
2109	市区	10kV 金惠 2#站 T1	10	1000	800	800
2110	市区	10kV 金惠 2#站 T4	10	1000	800	800
2111	市区	10kV 金惠 3#站 T1	10	1000	800	800
2112	市区	10kV 金惠 3#站 T4	10	1000	800	800
2113	市区	10kV 金惠 4#站 T1	10	1250	1000	1000
2114	市区	10kV 金惠 4#站 T4	10	1250	1000	1000
2115	市区	10kV 金惠 5#站 T1	10	1250	1000	1000
2116	市区	10kV 金惠 5#站 T4	10	1250	1000	1000
2117	市区	10kV 金惠苑 6#站 T1	10	1000	800	800

2118	市区	10kV 金惠苑 6#站 T4	10	1000	800	800
2119	市区	10kV 金惠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
2120	市区	10kV 金惠苑 7#站 T4	10	1000	800	800
2121	市区	10kV 金惠苑 8#站 T1	10	1000	800	800
2122	市区	10kV 金惠苑 8#站 T4	10	1000	800	800
2123	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T1	10	800	640	640
2124	市区	10kV 金惠苑五期 1#站 T2	10	800	640	640
2125	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T1	10	800	640	640
2126	市区	10kV 金惠苑五期 2#站 T2	10	800	640	640
2127	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T1	10	800	640	640
2128	市区	10kV 金惠苑五期 3#站 T2	10	800	640	640
2129	市区	10kV 金科 6#站 T1	10	800	640	640
2130	市区	10kV 金科 6#站 T2	10	800	640	640
2131	市区	10KV 金科 7#站 T1	10	800	640	640
2132	市区	10KV 金科 7#站 T2	10	800	640	640
2133	市区	10KV 金科 7#站 T3	10	800	640	640
2134	市区	10KV 金科 7#站 T4	10	800	640	640
2135	市区	10kV 金科集美 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2136	市区	10kV 金科集美 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2137	市区	10kV 金科集美 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2138	市区	10kV 金科集美 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2139	市区	10kV 金科集美 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
2140	市区	10kV 金科集美 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
2141	市区	10kV 金匱里 12#站 T1	20	800	640	640
2142	市区	10kV 金匱里 12#站 T2	20	800	640	640

2143	市区	10kV 金匱里 13#站 T1	20	800	640	640
2144	市区	10kV 金匱里 13#站 T2	20	800	640	640
2145	市区	10kV 金匱里 14#站 T1	20	800	640	640
2146	市区	10kV 金匱里 14#站 T2	20	800	640	640
2147	市区	10kV 金匱里 14#站 T3	20	800	640	640
2148	市区	10kV 金匱里 14#站 T4	20	800	640	640
2149	市区	10kV 金龙公寓 T1	10	630	504	504
2150	市区	10kV 金马国际花园 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2151	市区	10kV 金茂府 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2152	市区	10kV 金茂府 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2153	市区	10kV 金茂府 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2154	市区	10kV 金茂府 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2155	市区	10kV 金茂府 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2156	市区	10kV 金茂府 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2157	市区	10kV 金茂府 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2158	市区	10kV 金茂府 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2159	市区	10kV 金茂府 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2160	市区	10kV 金茂府 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2161	市区	10kV 金茂府 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2162	市区	10kV 金茂府 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2163	市区	10kV 金茂府 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2164	市区	10kV 金茂府 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2165	市区	10kV 金茂府 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2166	市区	10kV 金茂府 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

2167	市区	10kV 金茂府 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2168	市区	10kV 金茂府 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2169	市区	10kV 金梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
2170	市区	10kV 金牛苑 1#站 T1	10	800	640	640
2171	市区	10kV 金牛苑 1#站 T2	10	800	640	640
2172	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T1	10	800	640	640
2173	市区	10kV 金牛苑 2 号站 T2	10	800	640	640
2174	市区	10kV 金牛苑 3#站 T1（光伏）	10	800	640	640
2175	市区	10kV 金牛苑 3#站 T2	10	800	640	640
2176	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T1	10	800	640	640
2177	市区	10kV 金牛苑三期 2#站 T2	10	800	640	640
2178	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T1	10	800	640	640
2179	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T2	10	800	640	640
2180	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T3	10	800	640	640
2181	市区	10kV 金牛苑三期 3#站 T4	10	800	640	640
2182	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T1	10	800	640	640
2183	市区	10kV 金牛苑三期 4#站 T2	10	800	640	640
2184	市区	10kV 金桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
2185	市区	10kV 金桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
2186	市区	10kV 金桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
2187	市区	10kV 金桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
2188	市区	10kV 金色 14#站 T2（配）	10	800	640	640
2189	市区	10kV 金色 14#站 T3（配）	10	800	640	640
2190	市区	10kV 金山 1#箱变 T1	10	630	504	504
2191	市区	10kV 金山 2#箱变 T1	10	630	504	504

2192	市区	10kV 金山 3#箱变 T1	10	400	320	320
2193	市区	10kV 金山 4#箱变 T1	10	630	504	504
2194	市区	10kV 金山 5#箱变 T1	10	630	504	504
2195	市区	10kV 金山 6#箱变 T1	10	630	504	504
2196	市区	10kV 金山 7#箱变 T1	10	630	504	504
2197	市区	10kV 金山 9#箱变 T1	10	630	504	504
2198	市区	10kV 金苏 2#站 T1	10	800	640	640
2199	市区	10kV 金锡 1#箱变 T1	10	630	504	504
2200	市区	10kV 金锡 3#箱变 T1	10	630	504	504
2201	市区	10kV 金锡 4#箱变 T1	10	630	504	504
2202	市区	10kV 金锡 5#箱变 T1	10	630	504	504
2203	市区	10kV 金锡苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2204	市区	10kV 金锡苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2205	市区	10kV 金锡苑 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2206	市区	10kV 金锡苑 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2207	市区	10kV 金锡苑 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2208	市区	10kV 金锡苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2209	市区	10kV 金锡苑 3#站 T2	10	1000	800	800
2210	市区	10kV 金锡苑 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2211	市区	10kV 金锡苑 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2212	市区	10kV 金锡苑 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2213	市区	10kV 金锡苑 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2214	市区	10kV 金锡苑 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2215	市区	10kV 金锡苑 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2216	市区	10kV 金禧 2#站 T2	10	800	640	640

2217	市区	10KV 金星苑站 T2	10	1000	800	800
2218	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T1	10	800	640	640
2219	市区	10kV 金扬怡庭 2#站 T2	10	800	640	640
2220	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T1	10	800	640	640
2221	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T2	10	800	640	640
2222	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T3	10	800	640	640
2223	市区	10kV 金扬怡庭 3#站 T4	10	800	640	640
2224	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T1	10	800	640	640
2225	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T2	10	800	640	640
2226	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T3	10	800	640	640
2227	市区	10kV 金扬怡庭 4#站 T4	10	800	640	640
2228	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T1	10	800	640	640
2229	市区	10kV 金扬怡庭 5#站 T2	10	800	640	640
2230	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T1	10	800	640	640
2231	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T2	10	800	640	640
2232	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T3	10	800	640	640
2233	市区	10kV 金扬怡庭 6#站 T4	10	800	640	640
2234	市区	10kV 金叶 2#箱变 T1	10	630	504	504
2235	市区	10kV 金叶 4#箱变 T1	10	400	320	320
2236	市区	10kV 金园 2#站 T2	10	1000	800	800
2237	市区	10kV 金园 3#站 T2	10	1000	800	800
2238	市区	10kV 金园 3#站 T4	10	1000	800	800
2239	市区	10kV 金园 4#站 T2	10	1000	800	800
2240	市区	10kV 金园 5#站 T2	10	1000	800	800
2241	市区	10kV 金玥湾 2#站 T1	10	800	640	640

2242	市区	10kV 金玥湾 2#站 T2	10	800	640	640
2243	市区	10kV 金玥湾 2#站 T3	10	800	640	640
2244	市区	10kV 金玥湾 2#站 T4	10	800	640	640
2245	市区	10kV 金玥湾 3#站 T1	10	800	640	640
2246	市区	10kV 金玥湾 3#站 T2	10	800	640	640
2247	市区	10kV 金玥湾 4#站 T1	10	800	640	640
2248	市区	10kV 金玥湾 4#站 T2	10	800	640	640
2249	市区	10kV 金玥湾 5#站 T1	10	800	640	640
2250	市区	10kV 金玥湾 5#站 T2	10	800	640	640
2251	市区	10kV 金玥湾 6#站 T1	10	800	640	640
2252	市区	10kV 金玥湾 6#站 T2	10	800	640	640
2253	市区	10kV 金玥湾 7#站 T1	10	800	640	640
2254	市区	10kV 金玥湾 7#站 T2	10	800	640	640
2255	市区	10kV 金玥湾 7#站 T3	10	800	640	640
2256	市区	10kV 金玥湾 7#站 T4	10	800	640	640
2257	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T1	10	800	640	640
2258	市区	10kV 金悦福庭 1#站 T2	10	800	640	640
2259	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T1	10	800	640	640
2260	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T2	10	800	640	640
2261	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T3	10	800	640	640
2262	市区	10kV 金悦福庭 2#站 T4	10	800	640	640
2263	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T1	10	800	640	640
2264	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T2	10	800	640	640
2265	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T3	10	800	640	640
2266	市区	10kV 金悦福庭 3#站 T4	10	800	640	640

2267	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T1	10	800	640	640
2268	市区	10kV 金悦融庭 2#站 T2	10	800	640	640
2269	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T1	10	800	640	640
2270	市区	10kV 金悦融庭 3#站 T2	10	800	640	640
2271	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T1	10	800	640	640
2272	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T2	10	800	640	640
2273	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T3	10	800	640	640
2274	市区	10kV 金悦融庭 4#站 T4	10	800	640	640
2275	市区	10kV 锦河 1#箱变 T1	10	630	504	504
2276	市区	10kV 锦河 2#箱变 T1	10	630	504	504
2277	市区	10kV 锦河雅苑站 T1	10	800	640	640
2278	市区	10kV 锦河雅苑站 T2	10	800	640	640
2279	市区	10kV 锦鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504
2280	市区	10kV 锦明 2#箱变 T1	10	630	504	504
2281	市区	10kV 锦盛苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
2282	市区	10kV 锦盛苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
2283	市区	10kV 锦树里站 T1	10	1250	1000	1000
2284	市区	10kV 锦树里站 T2	10	1000	800	800
2285	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T1	10	800	640	640
2286	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T2	10	800	640	640
2287	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T3	10	800	640	640
2288	市区	10kV 锦数双河苑 10#站 T4	10	800	640	640
2289	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T1	10	800	640	640
2290	市区	10kV 锦数双河苑 2#站 T2	10	800	640	640
2291	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T1	10	800	640	640

2292	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T2	10	800	640	640
2293	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T3	10	800	640	640
2294	市区	10kV 锦数双河苑 3#站 T4	10	800	640	640
2295	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T1	10	800	640	640
2296	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T2	10	800	640	640
2297	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T3	10	800	640	640
2298	市区	10kV 锦数双河苑 4#站 T4	10	800	640	640
2299	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T1	10	800	640	640
2300	市区	10kV 锦数双河苑 5#站 T2	10	800	640	640
2301	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T1	10	800	640	640
2302	市区	10kV 锦数双河苑 6#站 T2	10	800	640	640
2303	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T1	10	800	640	640
2304	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T2	10	800	640	640
2305	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T3	10	800	640	640
2306	市区	10kV 锦数双河苑 7#站 T4	10	800	640	640
2307	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T1	10	800	640	640
2308	市区	10kV 锦数双河苑 8#站 T2	10	800	640	640
2309	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T1	10	800	640	640
2310	市区	10kV 锦数双河苑 9#站 T2	10	800	640	640
2311	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T1	10	800	640	640
2312	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T2	10	800	640	640
2313	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T3	10	800	640	640
2314	市区	10kV 锦硕苑 5#站 T4	10	800	640	640
2315	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T1	10	800	640	640
2316	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T2	10	800	640	640

2317	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T3	10	800	640	640
2318	市区	10kV 锦硕苑 6#站 T4	10	800	640	640
2319	市区	10kV 锦巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
2320	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T1	10	800	640	640
2321	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T2	10	800	640	640
2322	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T3	10	800	640	640
2323	市区	10kV 锦绣广场 1#站 T4	10	800	640	640
2324	市区	10kV 锦绣花园站 T1	10	1000	800	800
2325	市区	10kV 锦绣花园站 T2	10	1000	800	800
2326	市区	10kV 锦叙苑站 T1	10	800	640	640
2327	市区	10kV 锦叙苑站 T2	10	800	640	640
2328	市区	10kV 锦叙苑站 T3	10	800	640	640
2329	市区	10kV 锦叙苑站 T4	10	800	640	640
2330	市区	10kV 锦园#1 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2331	市区	10kV 锦园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2332	市区	10kV 锦园 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2333	市区	10kV 锦园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2334	市区	10kV 锦园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2335	市区	10kV 锦园 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2336	市区	10kV 京江苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
2337	市区	10kV 泾北 1#箱变 T1	10	630	504	504
2338	市区	10kV 泾北 2#箱变 T1	10	630	504	504
2339	市区	10kV 泾东 1#箱变 T1（光伏）	10	630	442	442
2340	市区	10kV 泾虹 1#箱变 T1	10	630	504	504
2341	市区	10kV 泾秀 3#箱变 T1	10	630	504	504

2342	市区	10kV 泾秀苑站 T1	10	800	640	640
2343	市区	10kV 泾秀苑站 T2	10	800	640	640
2344	市区	10kV 泾秀苑站 T3	10	800	640	640
2345	市区	10kV 泾悦站 T2	10	630	504	504
2346	市区	10kV 经一 1#箱变 T1	10	630	504	504
2347	市区	10kV 经一 2#箱变 T1	10	630	504	504
2348	市区	10kV 晶晶 4#站 T2	10	800	640	640
2349	市区	10kV 晶晶 5#站 T2	10	800	640	640
2350	市区	10kV 晶晶 5#站 T4	10	800	640	640
2351	市区	10kV 晶石 2#箱变 T1	10	630	504	504
2352	市区	10kV 晶石 3#箱变 T1	10	630	479	479
2353	市区	10kV 景观 1#箱变 T1	10	400	320	320
2354	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
2355	市区	10kV 景丽东苑 3#站 T4	10	1250	1000	1000
2356	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2357	市区	10kV 景粼雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
2358	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
2359	市区	10kV 景粼雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
2360	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
2361	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
2362	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
2363	市区	10kV 景粼雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
2364	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
2365	市区	10kV 景粼雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
2366	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T1	10	800	640	640

2367	市区	10kV 景粼雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
2368	市区	10kV 景南 10#箱变 T1	10	630	504	504
2369	市区	10kV 景南 11#箱变 T1	10	630	504	504
2370	市区	10kV 景南 12#箱变 T1	10	630	504	504
2371	市区	10kV 景南 13#箱变 T1	10	630	504	504
2372	市区	10kV 景南 14#箱变 T1	10	630	504	504
2373	市区	10kV 景南 15#箱变 T1	10	630	504	504
2374	市区	10kV 景南 16#箱变 T1	10	630	504	504
2375	市区	10kV 景南 17#箱变 T1	10	630	504	504
2376	市区	10kV 景南 18#箱变 T1	10	630	504	504
2377	市区	10kV 景南 19#箱变 T1	10	630	504	504
2378	市区	10kV 景南 2#箱变 T1	10	630	504	504
2379	市区	10kV 景南 20#箱变 T1	10	630	504	504
2380	市区	10kV 景南 21#箱变 T1	10	630	504	504
2381	市区	10kV 景南 22#箱变 T1	10	630	504	504
2382	市区	10kV 景南 23#箱变 T1	10	630	504	504
2383	市区	10kV 景南 24#箱变 T1	10	630	504	504
2384	市区	10kV 景南 25#箱变 T1	10	630	504	504
2385	市区	10kV 景南 26#箱变 T1	10	630	504	504
2386	市区	10kV 景南 27#箱变 T1	10	630	504	504
2387	市区	10kV 景南 28#箱变 T1	10	630	504	504
2388	市区	10kV 景南 29#箱变 T1	10	630	504	504
2389	市区	10kV 景南 3#箱变 T1	10	630	504	504
2390	市区	10kV 景南 4#箱变 T1	10	630	504	504
2391	市区	10kV 景南 5#箱变 T1	10	630	504	504

2392	市区	10kV 景南 6#箱变 T1	10	630	504	504
2393	市区	10kV 景南 7#箱变 T1	10	630	504	504
2394	市区	10kV 景南 8#箱变 T1	10	630	504	504
2395	市区	10kV 景南 9#箱变 T1	10	630	504	504
2396	市区	10kV 景苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2397	市区	10kV 景苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2398	市区	10kV 景苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2399	市区	10kV 景苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2400	市区	10kV 景苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2401	市区	10kV 景苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2402	市区	10kV 景苑 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2403	市区	10kV 景苑 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2404	市区	10kV 景苑 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2405	市区	10kV 景苑 4#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
2406	市区	10kV 景苑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2407	市区	10kV 景苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2408	市区	10kV 景苑 6#站 T1	10	800	640	640
2409	市区	10kV 景苑 6#站 T2	10	800	640	640
2410	市区	10kV 景苑 6#站 T3	10	800	640	640
2411	市区	10kV 景苑 6#站 T4	10	800	640	640
2412	市区	10kV 景苑 7#站 T1	10	800	640	640
2413	市区	10kV 景苑 7#站 T2	10	800	640	640
2414	市区	10kV 景苑 7#站 T3	10	800	640	640
2415	市区	10kV 景苑 7#站 T4	10	800	640	640
2416	市区	10kV 景苑 8#站 T1	10	800	640	640

2417	市区	10kV 景苑 8#站 T2	10	800	640	640
2418	市区	10kV 景苑站 T1	10	1000	800	800
2419	市区	10kV 景苑站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2420	市区	10kV 景悦 1#箱变 T1	10	630	504	504
2421	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
2422	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
2423	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T3	10	800	640	640
2424	市区	10kV 璟西铭邸 1#站 T4	10	800	640	640
2425	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2426	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2427	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
2428	市区	10kV 璟星雅苑 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
2429	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2430	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2431	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
2432	市区	10kV 璟星雅苑 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
2433	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
2434	市区	10kV 璟星雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
2435	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
2436	市区	10kV 璟星雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
2437	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
2438	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
2439	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T3	10	800	640	640
2440	市区	10kV 璟星雅苑 6#站 T4	10	800	640	640
2441	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T1	10	800	640	640

2442	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T2	10	800	640	640
2443	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T3	10	800	640	640
2444	市区	10kV 静学和鸣 2#站 T4	10	800	640	640
2445	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T1	10	800	640	640
2446	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T2	10	800	640	640
2447	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T3	10	800	640	640
2448	市区	10kV 静学和鸣 3#站 T4	10	800	640	640
2449	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T2	10	800	640	640
2450	市区	10kV 静学和鸣 4#站 T1	10	800	640	640
2451	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T1	10	800	640	640
2452	市区	10kV 静学和鸣 5#站 T2	10	800	640	640
2453	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T1	10	800	640	640
2454	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T2	10	800	640	640
2455	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T3	10	800	640	640
2456	市区	10kV 静学和鸣 6#站 T4	10	800	640	640
2457	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T1	10	800	640	640
2458	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T2	10	800	640	640
2459	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T3	10	800	640	640
2460	市区	10kV 境湖雅庭 2#站 T4	10	800	640	640
2461	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T1	10	800	640	640
2462	市区	10kV 境湖雅庭 3#站 T2	10	800	640	640
2463	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T1	10	800	640	640
2464	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T2	10	800	640	640
2465	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T3	10	800	640	640
2466	市区	10kV 境湖雅庭 4#站 T4	10	800	640	640

2467	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T1	10	800	640	640
2468	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T2	10	800	640	640
2469	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T3	10	800	640	640
2470	市区	10kV 境湖雅庭 5#站 T4	10	800	640	640
2471	市区	10kV 九里雅园 2#站 T1	10	800	640	640
2472	市区	10kV 九里雅园 2#站 T2	10	800	640	640
2473	市区	10kV 九里雅园 2#站 T3	10	800	640	640
2474	市区	10kV 九里雅园 2#站 T4	10	800	640	640
2475	市区	10kV 九里雅园 3#站 T1	10	800	640	640
2476	市区	10kV 九里雅园 3#站 T2	10	800	640	640
2477	市区	10kV 九里雅园 3#站 T3	10	800	640	640
2478	市区	10kV 九里雅园 3#站 T4	10	800	640	640
2479	市区	10kV 九里雅园 4#站 T1	10	800	640	640
2480	市区	10kV 九里雅园 4#站 T2	10	800	640	640
2481	市区	10kV 九里雅园 4#站 T3	10	800	640	640
2482	市区	10kV 九里雅园 4#站 T4	10	800	640	640
2483	市区	10kV 九里雅园 5#站 T1	10	800	640	640
2484	市区	10kV 九里雅园 5#站 T2	10	800	640	640
2485	市区	10kV 九里雅园 6#站 T1	10	800	640	640
2486	市区	10kV 九里雅园 6#站 T2	10	800	640	640
2487	市区	10kV 九里雅园 6#站 T3	10	800	640	640
2488	市区	10kV 九里雅园 6#站 T4	10	800	640	640
2489	市区	10kV 九里雅园 7#站 T1	10	800	640	640
2490	市区	10kV 九里雅园 7#站 T2	10	800	640	640
2491	市区	10kV 九里雅园 7#站 T3	10	800	640	640

2492	市区	10kV 九里雅园 7#站 T4	10	800	640	640
2493	市区	10kV 九里雅园 8#站 T1	10	800	640	640
2494	市区	10kV 九里雅园 8#站 T2	10	800	640	640
2495	市区	10kV 九松 1#箱变 T1	10	630	504	504
2496	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
2497	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
2498	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
2499	市区	10kV 九悦雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
2500	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
2501	市区	10kV 九悦雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
2502	市区	10kV 玖里映月 2#站 T1	10	800	640	640
2503	市区	10kV 玖里映月 2#站 T2	10	800	640	640
2504	市区	10kV 玖里映月 3#站 T1	10	800	640	640
2505	市区	10kV 玖里映月 3#站 T2	10	800	640	640
2506	市区	10kV 玖里映月 3#站 T3	10	800	640	640
2507	市区	10kV 玖里映月 3#站 T4	10	800	640	640
2508	市区	10kV 玖里映月 4#站 T1	10	800	640	640
2509	市区	10kV 玖里映月 4#站 T2	10	800	640	640
2510	市区	10kV 玖里映月 5#站 T1	10	800	640	640
2511	市区	10kV 玖里映月 5#站 T2	10	800	640	640
2512	市区	10kV 玖里映月 5#站 T3	10	800	640	640
2513	市区	10kV 玖里映月 5#站 T4	10	800	640	640
2514	市区	10kV 巨正 3#站 T1	10	800	640	640
2515	市区	10kV 巨正 3#站 T2	10	800	640	640
2516	市区	10kV 巨正 3#站 T3	10	800	640	640

2517	市区	10kV 巨正 4#站 T1	10	800	640	640
2518	市区	10kV 巨正 4#站 T2	10	800	640	640
2519	市区	10kV 巨正 4#站 T3	10	800	640	640
2520	市区	10kV 巨正 4#站 T4	10	800	640	640
2521	市区	10kV 聚江苑站 T1	10	1000	800	800
2522	市区	10kV 聚江苑站 T2	10	1000	800	800
2523	市区	10kV 聚江苑站 T3	10	1000	800	800
2524	市区	10kV 军福 1#箱变 T1	10	400	320	320
2525	市区	10kV 军路 2#箱变 T1	10	630	504	504
2526	市区	10kV 军医院站 T1	10	630	504	504
2527	市区	10kV 军医院站 T2	10	630	504	504
2528	市区	10kV 隽府 6#站 T2	10	1000	800	800
2529	市区	10kV 隽府 7#站 T2	10	1000	800	800
2530	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2531	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
2532	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
2533	市区	10kV 珺悦雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
2534	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
2535	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
2536	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
2537	市区	10kV 珺悦雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
2538	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
2539	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
2540	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T3	10	800	626	626
2541	市区	10kV 珺悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640

2542	市区	10kV 开发 1#箱变 T1	10	400	320	320
2543	市区	10kV 开发 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
2544	市区	10kV 开来 3#箱变 T1	10	630	504	504
2545	市区	10kV 凯宾 1#站 T2	10	800	619	619
2546	市区	10kV 凯旋 3#站 T3（光伏）	10	800	640	640
2547	市区	10kV 凯旋 5#站 T1（光伏）	10	800	640	640
2548	市区	10kV 凯旋 5#站 T2（光伏）	10	800	640	640
2549	市区	10kV 康臣 5#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
2550	市区	10kV 康臣 5#站 T2（融合终端）	10	630	484	484
2551	市区	10kV 康桥 3#站 T1	10	1000	800	800
2552	市区	10kV 康桥 3#站 T2	10	1000	800	800
2553	市区	10kV 康桥 3#站 T3	10	1000	800	800
2554	市区	10kV 康桥 3#站 T4	10	1000	800	800
2555	市区	10kV 康顺园 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2556	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T1	10	800	640	640
2557	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T2	10	800	640	640
2558	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T3	10	800	640	640
2559	市区	10kV 康悦熙园 1#站 T4	10	800	640	640
2560	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T1	10	800	640	640
2561	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T2	10	800	640	640
2562	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T3	10	800	640	640
2563	市区	10kV 康悦熙园 2#站 T4	10	800	640	640
2564	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T1	10	800	640	640
2565	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T2	10	800	640	640
2566	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T3	10	800	640	640

2567	市区	10kV 康筑泓园 2#站 T4	10	800	640	640
2568	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T1	10	800	640	640
2569	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T2	10	800	640	640
2570	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T3	10	800	640	640
2571	市区	10kV 康筑泓园 3#站 T4	10	800	640	640
2572	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T1	10	800	640	640
2573	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T2	10	800	640	640
2574	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T3	10	800	640	640
2575	市区	10kV 康筑泓园 4#站 T4	10	800	640	640
2576	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T1	10	800	640	640
2577	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T2	10	800	640	640
2578	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T3	10	800	640	640
2579	市区	10kV 康筑泓园 5#站 T4	10	800	640	640
2580	市区	10kV 客运 1#箱变 T1	10	630	504	504
2581	市区	10kV 孔雀 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2582	市区	10kV 孔雀 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2583	市区	10kV 孔雀 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2584	市区	10kV 孔雀 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2585	市区	10kV 孔雀 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2586	市区	10kV 孔雀 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2587	市区	10kV 孔雀 5#站 T1	10	800	640	640
2588	市区	10kV 孔雀 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2589	市区	10kV 孔雀 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2590	市区	10kV 孔雀 6#站 T1	10	800	640	640
2591	市区	10kV 孔雀 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

2592	市区	10kV 孔雀 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2593	市区	10kV 孔雀 7#站 T1	10	800	640	640
2594	市区	10kV 孔雀 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2595	市区	10KV 孔雀 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2596	市区	10KV 孔雀 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2597	市区	10kV 跨塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
2598	市区	10kV 跨塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
2599	市区	10kV 兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
2600	市区	10kV 兰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
2601	市区	10kV 兰苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
2602	市区	10kV 蓝城 1#站 T1	10	1000	800	800
2603	市区	10kV 蓝城 1#站 T3	10	1000	800	800
2604	市区	10kV 蓝城 2#站 T1	10	1000	800	800
2605	市区	10kV 蓝城 2#站 T4	10	1000	800	800
2606	市区	10kV 蓝城 3#站 T1	10	1000	800	800
2607	市区	10kV 蓝城 3#站 T4	10	1000	800	800
2608	市区	10kV 蓝城 4#站 T1	10	500	400	400
2609	市区	10kV 蓝城 4#站 T2	10	500	400	400
2610	市区	10kV 蓝城 5#站 T1	10	800	640	640
2611	市区	10kV 蓝城 5#站 T2	10	800	640	640
2612	市区	10kV 蓝城 6#站 T1	10	800	640	640
2613	市区	10kV 蓝城 6#站 T2	10	800	640	640
2614	市区	10kV 蓝力 1#箱变 T1	10	630	504	504
2615	市区	10kV 澜岸 7#站 T3	10	800	640	640
2616	市区	10kV 澜岸 7#站 T4	10	800	640	640

2617	市区	10kV 澜岸 9#站 T1	10	800	640	640
2618	市区	10kV 澜岸 9#站 T2	10	800	640	640
2619	市区	10kV 澜岸 9#站 T3	10	800	640	640
2620	市区	10kV 澜岸 9#站 T4	10	800	640	640
2621	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T1	10	800	640	640
2622	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T2	10	800	640	640
2623	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T3	10	800	640	640
2624	市区	10kV 澜亭水苑 1#站 T4	10	800	640	640
2625	市区	10kV 廊下 1#箱变 T1	10	630	504	504
2626	市区	10kV 廊羊 2#箱变 T1（光伏）	10	630	385	385
2627	市区	10kV 朗诗 5#站 T1	10	800	640	640
2628	市区	10kV 朗诗 5#站 T2	10	800	640	640
2629	市区	10kV 乐多站 T1	10	800	640	640
2630	市区	10kV 乐多站 T4	10	800	640	640
2631	市区	10kV 乐泉花园站 T1	10	1250	1000	1000
2632	市区	10kV 雷鑫 1#箱变 T1	10	630	504	504
2633	市区	10kV 梨花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
2634	市区	10kV 梨花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
2635	市区	10kV 梨庄站 T2	10	1000	800	800
2636	市区	10kV 梨庄站 T3	10	1000	800	800
2637	市区	10kV 蠡湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2638	市区	10kV 蠡湖 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2639	市区	10kV 蠡湖 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2640	市区	10kV 蠡湖 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2641	市区	10kV 蠡湖 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

2642	市区	10kV 蠡湖 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2643	市区	10kV 蠡湖 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2644	市区	10kV 蠡湖 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2645	市区	10kV 蠡湖 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2646	市区	10kV 蠡湖 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2647	市区	10kV 蠡湖 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2648	市区	10kV 蠡湖 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2649	市区	10kV 蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2650	市区	10kV 蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2651	市区	10kV 蠡湖 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2652	市区	10kV 蠡湖 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2653	市区	10kV 蠡湖 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2654	市区	10kV 蠡湖 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2655	市区	10kV 蠡湖 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2656	市区	10kV 蠡湖 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2657	市区	10kV 蠡湖 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2658	市区	10kV 蠡湖 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2659	市区	10kV 蠡湖公馆 1#站 T1	10	1000	800	800
2660	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T1(融合终端)	10	1250	1000	1000
2661	市区	10kV 蠡湖人家 1#站 T4(融合终端)	10	1250	1000	1000
2662	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T1(融合终端)	10	1250	1000	1000
2663	市区	10kV 蠡湖人家 3#站 T3(融合终端)	10	1250	1000	1000
2664	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T1	10	800	640	640
2665	市区	10kV 蠡湖壹号 6#站 T2	10	800	640	640
2666	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T1	10	800	640	640

2667	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T2	10	800	640	640
2668	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T3	10	800	640	640
2669	市区	10kV 蠡湖壹号 7#站 T4	10	800	640	640
2670	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T1	10	800	640	640
2671	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T2	10	800	640	640
2672	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T3	10	800	572	572
2673	市区	10kV 蠡园人才公寓 1#站 T4	10	800	640	640
2674	市区	10kV 李高 10#箱变 T1	10	630	504	504
2675	市区	10kV 李高 11#箱变 T1	10	630	504	504
2676	市区	10kV 李高 12#箱变 T1	10	630	504	504
2677	市区	10kV 李高 13#箱变 T1	10	630	504	504
2678	市区	10kV 李高 14#箱变 T1	10	630	504	504
2679	市区	10kV 李高 15#箱变 T1	10	630	504	504
2680	市区	10kV 李高 5#箱变 T1	10	400	320	320
2681	市区	10kV 李高 6#箱变 T1	10	630	504	504
2682	市区	10kV 李高 8#箱变 T1	10	630	504	504
2683	市区	10kV 李高 9#箱变 T1	10	630	504	504
2684	市区	10kV 里国 1#箱变 T1	10	630	504	504
2685	市区	10kV 里国 2#箱变 T1	10	630	504	504
2686	市区	10kV 理想城市站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2687	市区	10kV 理想城市站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2688	市区	10kV 理想城市站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2689	市区	10kV 理想城市站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2690	市区	10kV 立泵 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
2691	市区	10kV 利民 2#箱变 T1	10	200	160	160

2692	市区	10kV 利民 3#箱变 T1	10	630	504	504
2693	市区	10kV 利农 1#箱变 T1	10	630	504	504
2694	市区	10kV 连大桥 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2695	市区	10kV 连大桥 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2696	市区	10kV 连大桥 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2697	市区	10kV 连大桥 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2698	市区	10kV 莲蓉 1#箱变 T1	10	630	504	504
2699	市区	10kV 莲蓉 2#箱变 T1	10	630	504	504
2700	市区	10kV 莲蓉 3#箱变 T1	10	630	504	504
2701	市区	10kV 梁丁 2#箱变 T1	10	630	504	504
2702	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T1	10	1000	800	800
2703	市区	10kV 梁湖家园 2#站 T3	10	1000	800	800
2704	市区	10kV 梁溪警苑站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2705	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T1	10	630	504	504
2706	市区	10kV 梁中锦和 1#站 T2	10	630	504	504
2707	市区	10kV 林陆巷 1#站 T1	10	1250	1000	1000
2708	市区	10kV 林陆巷 1#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
2709	市区	10kV 林陆巷 2#站 T1	10	800	640	640
2710	市区	10kV 林陆巷 2#站 T2	10	800	640	640
2711	市区	10kV 林陆巷 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2712	市区	10kV 林业 1#箱变 T1	10	400	320	320
2713	市区	10kV 林业 2#箱变 T1	10	400	320	320
2714	市区	10kV 灵达 1#箱变 T1	10	400	320	320
2715	市区	10kV 灵达 2#箱变 T1	10	400	320	320
2716	市区	10kV 灵达 3#箱变 T1	10	400	320	320

2717	市区	10kV 灵达 4#箱变 T1	10	400	320	320
2718	市区	10kV 灵达 5#箱变 T1	10	400	320	320
2719	市区	10kV 灵达 6#箱变 T1	10	630	504	504
2720	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T1	10	800	640	640
2721	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T2	10	800	640	640
2722	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T3	10	800	640	640
2723	市区	10kV 聆湖美墅 4#站 T4	10	800	640	640
2724	市区	10kV 刘潭二村 2#箱变 T1	10	400	320	320
2725	市区	10kV 刘潭二村 3#箱变 T1	10	400	320	320
2726	市区	10kV 刘渔 1#箱变 T1	10	400	320	320
2727	市区	10kV 柳庄 1#箱变 T1（光伏）	10	630	459	459
2728	市区	10kV 龙海苑站 T1	10	1000	800	800
2729	市区	10kV 龙海苑站 T3	10	1000	800	800
2730	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2731	市区	10kV 龙湖天钜 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2732	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2733	市区	10kV 龙湖天钜 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2734	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2735	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2736	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
2737	市区	10kV 龙湖天钜 4#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
2738	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
2739	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2740	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
2741	市区	10kV 龙湖天钜 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640

2742	市区	10kV 龙盘 1#箱变 T1	10	630	504	504
2743	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
2744	市区	10kV 龙栖湾 1#站 T3	10	1250	1000	1000
2745	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T1	10	800	640	640
2746	市区	10kV 龙谦嘉园 2#站 T2	10	800	640	640
2747	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T1	10	800	640	640
2748	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T2	10	800	640	640
2749	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T3	10	800	640	640
2750	市区	10kV 龙谦嘉园 3#站 T4	10	800	640	640
2751	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T1	10	800	640	640
2752	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T2	10	800	640	640
2753	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T3	10	800	640	640
2754	市区	10kV 龙谦嘉园 4#站 T4	10	800	640	640
2755	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
2756	市区	10kV 龙塘家园 1#站 T2	10	1000	800	800
2757	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T1	10	1000	800	800
2758	市区	10kV 龙塘家园 2#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
2759	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
2760	市区	10kV 龙塘家园 3#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
2761	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T1	10	800	640	640
2762	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
2763	市区	10kV 龙塘家园 4#站 T3	10	800	640	640
2764	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
2765	市区	10kV 龙塘家园 5#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
2766	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800

2767	市区	10kV 龙塘家园 6#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
2768	市区	10kV 龙西 4#箱变 T1	10	630	504	504
2769	市区	10kV 龙西 6#箱变 T1	10	630	504	504
2770	市区	10kV 龙西 7#箱变 T1	10	630	504	504
2771	市区	10kV 龙西 8#箱变 T1	10	630	504	504
2772	市区	10kV 龙西 9#箱变 T1	10	630	504	504
2773	市区	10kV 龙西线 1#箱变 T1	10	500	400	400
2774	市区	10kV 龙西线 2#箱变 T1	10	500	400	400
2775	市区	10kV 龙业世家 2#站 T2	10	800	640	640
2776	市区	10kV 龙业世家 5#站 T1	10	800	640	640
2777	市区	10kV 龙业世家 5#站 T2	10	800	640	640
2778	市区	10kV 龙业世家 5#站 T3	10	800	640	640
2779	市区	10kV 龙业世家 5#站 T4	10	800	640	640
2780	市区	10kV 龙业世家 6#站 T1	10	800	640	640
2781	市区	10kV 龙业世家 6#站 T2	10	800	640	640
2782	市区	10kV 龙之韵 2#箱变 T1	10	630	504	504
2783	市区	10kV 隆祁 1#箱变 T1	10	630	504	504
2784	市区	10kV 隆泉园 1#站 T2	10	1000	800	800
2785	市区	10kV 隆泉园 1#站 T4	10	1000	800	800
2786	市区	10kV 隆泉园 2#站 T1	10	1000	800	800
2787	市区	10kV 隆泉园 2#站 T4	10	1000	800	800
2788	市区	10kV 隆舜园 1#站 T1	10	800	640	640
2789	市区	10kV 隆舜园 1#站 T2	10	800	640	640
2790	市区	10kV 隆舜园 2#站 T1	10	800	640	640
2791	市区	10kV 隆舜园 2#站 T2	10	800	640	640

2792	市区	10kV 隆舜园 3#站 T1	10	800	640	640
2793	市区	10kV 芦 I 线 2#箱变 T1	10	400	320	320
2794	市区	10kV 芦村 12#箱变 T1	10	630	504	504
2795	市区	10kV 芦村 13#箱变 T1	10	630	504	504
2796	市区	10kV 芦村线 1#箱变 T1	10	630	504	504
2797	市区	10kV 芦桥 12#箱变 T1	10	630	504	504
2798	市区	10kV 芦桥 13#箱变 T1	10	630	504	504
2799	市区	10kV 芦桥 14#箱变 T1	10	630	490	490
2800	市区	10kV 芦庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
2801	市区	10kV 陆家 1#箱变 T1	10	400	320	320
2802	市区	10kV 陆区 1#箱变 T1	10	630	504	504
2803	市区	10kV 陆区 2#箱变 T1	10	630	504	504
2804	市区	10kV 陆区 3#箱变 T1	10	630	504	504
2805	市区	10kV 陆区苑 1#站(20kV)T1（融合终端）	10	800	640	640
2806	市区	10kV 陆区苑 1#站(20kV)T3（融合终端）	10	800	640	640
2807	市区	10kV 陆缘站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2808	市区	10kV 路灯专用箱变 T1	10	200	160	160
2809	市区	10kV 路巷 3#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
2810	市区	10kV 路巷 5#箱变 T1	10	400	320	320
2811	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
2812	市区	10kV 麓鸣雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
2813	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
2814	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T2	10	800	640	640

2815	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
2816	市区	10kV 麓鸣雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
2817	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
2818	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
2819	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
2820	市区	10kV 麓鸣雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
2821	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
2822	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
2823	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
2824	市区	10kV 麓鸣雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
2825	市区	10kV 罗益 1#箱变 T1	10	500	400	400
2826	市区	10kV 罗益 2#箱变 T1	10	500	400	400
2827	市区	10kV 洛城上院 1#站 T1	10	1000	800	800
2828	市区	10kV 洛城上院 1#站 T2	10	1000	800	800
2829	市区	10kV 洛城上院 2#站 T1	10	1000	800	800
2830	市区	10kV 洛城上院 2#站 T2	10	1000	800	800
2831	市区	10kV 洛社 1#箱变 T1	10	630	504	504
2832	市区	10kV 落霞 1#箱变 T1	10	630	504	504
2833	市区	10KV 落霞 2#箱变 T1	10	630	504	504
2834	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
2835	市区	10kV 落霞苑三期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
2836	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T1	10	1250	1000	1000
2837	市区	10kV 落霞苑三期 2#站 T2	10	1250	1000	1000
2838	市区	10kV 闽江 1#箱变 T1	10	630	504	504
2839	市区	10kV 闽江 2#箱变 T1	10	630	504	504

2840	市区	10kV 闽江 3#箱变 T1	10	400	320	320
2841	市区	10kV 旅游局 T1	10	1000	800	800
2842	市区	10kV 绿地 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
2843	市区	10kV 绿地 1#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
2844	市区	10kV 绿地 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2845	市区	10kV 绿地 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2846	市区	10kV 绿地 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2847	市区	10kV 绿地 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2848	市区	10kV 绿地 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2849	市区	10kV 绿地 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2850	市区	10kV 绿地 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2851	市区	10kV 绿地 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2852	市区	10kV 绿地 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2853	市区	10kV 绿地 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2854	市区	10kV 绿地 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2855	市区	10kV 绿地 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2856	市区	10kV 绿地 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2857	市区	10kV 绿地 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2858	市区	10kV 绿地 16#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2859	市区	10kV 绿地 16#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2860	市区	10kV 绿地 17#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2861	市区	10kV 绿地 17#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2862	市区	10kV 绿地 17#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2863	市区	10kV 绿地 17#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2864	市区	10kV 绿地 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000

2865	市区	10kV 绿地 2#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
2866	市区	10kV 绿地 3#站 T1	10	1000	800	800
2867	市区	10kV 绿地 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
2868	市区	10kV 绿地 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
2869	市区	10kV 绿地 4#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
2870	市区	10kV 绿地 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2871	市区	10kV 绿地 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2872	市区	10kV 绿地 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2873	市区	10kV 绿地 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2874	市区	10kV 绿地 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2875	市区	10kV 绿地 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2876	市区	10kV 绿地 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2877	市区	10kV 绿地 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2878	市区	10kV 绿地 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2879	市区	10kV 绿地 8#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2880	市区	10kV 绿地 8#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2881	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T1 融合终端	10	800	640	640
2882	市区	10kV 绿地观澜 2#站 T3 融合终端	10	800	640	640
2883	市区	10kV 绿化 1#箱变 T1	10	630	504	504
2884	市区	10kV 绿化 2#箱变 T1	10	630	504	504
2885	市区	10kV 绿化 3#箱变 T1	10	400	320	320
2886	市区	10kV 绿化 4#箱变 T1	10	630	504	504
2887	市区	10kV 绿化 5#箱变 T1	10	630	504	504
2888	市区	10kV 绿科 1#箱变 T1	10	630	504	504
2889	市区	10kV 绿塔 1#箱变 T1	10	630	504	504

2890	市区	10kV 绿塔 3#箱变 T1	10	630	504	504
2891	市区	10kV 绿洲站 T1	10	1250	1000	1000
2892	市区	10kV 绿洲站 T3	10	1250	1000	1000
2893	市区	10kV 马波 1#箱变 T1	10	630	504	504
2894	市区	10kV 马波 2#箱变 T1	10	630	504	504
2895	市区	10kV 马波 3#箱变 T1	10	630	504	504
2896	市区	10kV 马桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
2897	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T1	10	800	640	640
2898	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T2	10	800	640	640
2899	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T3	10	800	640	640
2900	市区	10kV 缦悦名邸 2#站 T4	10	800	640	640
2901	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T1	10	800	640	640
2902	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T2	10	800	640	640
2903	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T3	10	800	640	640
2904	市区	10kV 缦悦名邸 3#站 T4	10	800	640	640
2905	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T1	10	800	640	640
2906	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T2	10	800	640	640
2907	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T3	10	800	640	640
2908	市区	10kV 缦悦名邸 4#站 T4	10	800	640	640
2909	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T1	10	800	640	640
2910	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T2	10	800	640	640
2911	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T3	10	800	640	640
2912	市区	10kV 缦悦名邸 5#站 T4	10	800	640	640
2913	市区	10kV 毛岸 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2914	市区	10kV 毛岸 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

2915	市区	10kV 毛岸 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2916	市区	10kV 毛岸 2#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
2917	市区	10kV 毛岸 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2918	市区	10kV 毛岸 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2919	市区	10kV 毛岸 3#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2920	市区	10kV 毛岸 3#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
2921	市区	10kV 毛岸 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2922	市区	10kV 毛岸 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2923	市区	10kV 毛岸 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2924	市区	10kV 毛岸 4#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
2925	市区	10kV 毛湾 10#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2926	市区	10kV 毛湾 10#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2927	市区	10kV 毛湾 10#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2928	市区	10kV 毛湾 10#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
2929	市区	10kV 毛湾 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2930	市区	10kV 毛湾 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2931	市区	10kV 毛湾 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2932	市区	10kV 毛湾 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2933	市区	10kV 毛湾 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2934	市区	10kV 毛湾 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2935	市区	10kV 毛湾 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2936	市区	10kV 毛湾 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2937	市区	10kV 毛湾 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2938	市区	10kV 毛湾 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2939	市区	10kV 毛湾 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

2940	市区	10kV 毛湾 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2941	市区	10kV 毛湾 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2942	市区	10kV 毛湾 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2943	市区	10kV 毛湾 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2944	市区	10kV 毛湾 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2945	市区	10kV 毛湾 15#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2946	市区	10kV 毛湾 15#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2947	市区	10kV 毛湾 16#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
2948	市区	10kV 毛湾 16#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
2949	市区	10kV 毛湾 16#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
2950	市区	10kV 毛湾 16#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
2951	市区	10kV 毛湾 17#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2952	市区	10kV 毛湾 17#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2953	市区	10kV 毛湾 17#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2954	市区	10kV 毛湾 17#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2955	市区	10kV 毛湾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2956	市区	10kV 毛湾 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2957	市区	10kV 毛湾 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2958	市区	10kV 毛湾 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2959	市区	10kV 毛湾 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2960	市区	10kV 毛湾 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2961	市区	10kV 毛湾 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2962	市区	10kV 毛湾 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2963	市区	10kV 毛湾 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2964	市区	10kV 毛湾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

2965	市区	10kV 毛湾 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2966	市区	10kV 毛湾 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2967	市区	10kV 毛湾 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2968	市区	10kV 毛湾 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2969	市区	10kV 毛湾 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2970	市区	10kV 毛湾 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2971	市区	10kV 毛湾 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2972	市区	10kV 毛湾 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2973	市区	10kV 毛湾 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2974	市区	10kV 毛湾 8#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2975	市区	10kV 毛湾 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2976	市区	10kV 毛湾 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2977	市区	10kV 毛湾 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
2978	市区	10kV 毛湾 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
2979	市区	10kV 毛湾 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
2980	市区	10kV 茅梓 2#箱变 T1	10	630	504	504
2981	市区	10kV 茅梓 3#箱变 T1	10	630	504	504
2982	市区	10kV 茅梓 4#箱变 T1	10	630	504	504
2983	市区	10kV 茅梓 5#箱变 T1	10	630	504	504
2984	市区	10kV 茅梓 6#箱变 T1	10	630	504	504
2985	市区	10kV 茅梓 7#箱变 T1	10	630	504	504
2986	市区	10kV 茂桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
2987	市区	10kV 茂桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
2988	市区	10kV 茂业城 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2989	市区	10kV 茂业城 6#站 T2	10	800	640	640

2990	市区	10kV 茂业城 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
2991	市区	10kV 茂业城 7#站 T2	10	800	640	640
2992	市区	10kV 玫瑰 7#站 T1	10	1000	800	800
2993	市区	10kV 眉周 1#箱变 T1	10	630	504	504
2994	市区	10kV 眉周 2#箱变 T1	10	630	504	504
2995	市区	10kV 梅北 1#箱变 T1	10	630	504	504
2996	市区	10kV 梅都府 1#站 T1	10	800	640	640
2997	市区	10kV 梅都府 1#站 T2	10	800	640	640
2998	市区	10kV 梅都府 2#站 T1	10	800	640	640
2999	市区	10kV 梅都府 2#站 T2	10	800	640	640
3000	市区	10kV 梅都府 2#站 T3	10	800	640	640
3001	市区	10kV 梅都府 2#站 T4	10	800	640	640
3002	市区	10kV 梅花 2#箱变 T1	10	630	504	504
3003	市区	10kV 梅泾 1#站 T1	10	1000	800	800
3004	市区	10kV 梅泾 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3005	市区	10KV 梅荆 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3006	市区	10kV 梅荆 22#站 T1	10	800	640	640
3007	市区	10kV 梅荆 22#站 T2	10	800	640	640
3008	市区	10kV 梅荆 23#站 T1	10	800	640	640
3009	市区	10kV 梅荆 23#站 T2	10	800	640	640
3010	市区	10kV 梅荆 24#站 T1	10	800	640	640
3011	市区	10kV 梅荆 24#站 T2	10	800	640	640
3012	市区	10kV 梅荆 24#站 T3	10	800	640	640
3013	市区	10kV 梅荆 24#站 T4	10	800	640	640
3014	市区	10kV 梅荆 25#站 T1	10	800	640	640

3015	市区	10kV 梅荆 25#站 T2	10	800	640	640
3016	市区	10kV 梅荆 25#站 T3	10	800	640	640
3017	市区	10kV 梅荆 25#站 T4	10	800	640	640
3018	市区	10kV 梅荆 26#站 T1	10	800	640	640
3019	市区	10kV 梅荆 26#站 T2	10	800	640	640
3020	市区	10kV 梅荆 26#站 T3	10	800	640	640
3021	市区	10kV 梅荆 26#站 T4	10	800	640	640
3022	市区	10kV 梅荆 27#站 T1	10	800	640	640
3023	市区	10kV 梅荆 27#站 T2	10	800	640	640
3024	市区	10kV 梅荆 28#站 T1	10	800	640	640
3025	市区	10kV 梅荆 28#站 T2	10	800	640	640
3026	市区	10kV 梅荆 29#站 T1	10	800	640	640
3027	市区	10kV 梅荆 29#站 T2	10	800	640	640
3028	市区	10kV 梅荆 29#站 T3	10	800	640	640
3029	市区	10kV 梅荆 29#站 T4	10	800	640	640
3030	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T1	10	800	640	640
3031	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T2	10	800	640	640
3032	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T3	10	800	640	640
3033	市区	10kV 梅里名苑 1#站 T4	10	800	640	640
3034	市区	10kV 梅梁 1#箱变 T1	10	630	504	504
3035	市区	10kV 梅梁 2#箱变 T1	10	630	504	504
3036	市区	10kV 梅坞 14#箱变 T1	10	630	504	504
3037	市区	10kV 梅坞 15#箱变 T1	10	630	504	504
3038	市区	10kV 梅坞 16#箱变 T1	10	630	504	504
3039	市区	10kV 梅坞 17#箱变 T1	10	630	504	504

3040	市区	10kV 梅坞 18#箱变 T1	10	630	504	504
3041	市区	10kV 梅坞 19#箱变 T1	10	630	504	504
3042	市区	10kV 梅坞 20#箱变 T1	10	630	504	504
3043	市区	10kV 梅坞 21#箱变 T1	10	630	504	504
3044	市区	10kV 美湖 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3045	市区	10kV 美湖 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3046	市区	10kV 美湖 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3047	市区	10kV 美湖 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3048	市区	10kV 美湖 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3049	市区	10kV 美湖 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3050	市区	10kV 美湖 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3051	市区	10kV 美湖 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3052	市区	10kV 美湖 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3053	市区	10kV 美湖 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3054	市区	10kV 美湖 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3055	市区	10kV 美湖 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3056	市区	10kV 美湖 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3057	市区	10kV 美湖 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3058	市区	10kV 美湖 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3059	市区	10kV 美湖 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3060	市区	10kV 美湖 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3061	市区	10kV 美湖 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3062	市区	10kV 美湖 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3063	市区	10kV 美湖 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3064	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

3065	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3066	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3067	市区	10kV 美璟澜庭 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3068	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3069	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3070	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3071	市区	10kV 美璟澜庭 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3072	市区	10kV 美林湖 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3073	市区	10kV 美林湖 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3074	市区	10kV 美林湖 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3075	市区	10kV 美林湖 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3076	市区	10kV 美林湖 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3077	市区	10kV 美林湖 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3078	市区	10kV 美林湖 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3079	市区	10kV 美林湖站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3080	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T1	10	800	640	640
3081	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T2	10	800	640	640
3082	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T3	10	800	640	640
3083	市区	10kV 美溪蓝庭 2#站 T4	10	800	640	640
3084	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T1	10	800	640	640
3085	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T2	10	800	640	640
3086	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T3	10	800	640	640
3087	市区	10kV 美溪蓝庭 3#站 T4	10	800	640	640
3088	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T1	10	800	640	640
3089	市区	10kV 美溪蓝庭 4#站 T2	10	800	640	640

3090	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T1	10	800	640	640
3091	市区	10kV 美悦华庭 1#站 T2	10	800	640	640
3092	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
3093	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
3094	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
3095	市区	10kV 美悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
3096	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
3097	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
3098	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T3	10	800	640	640
3099	市区	10kV 美悦华庭 3#站 T4	10	800	640	640
3100	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
3101	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
3102	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T3	10	800	640	640
3103	市区	10kV 美悦华庭 4#站 T4	10	800	640	640
3104	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T1	10	800	640	640
3105	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T2	10	800	640	640
3106	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T3	10	800	640	640
3107	市区	10kV 美卓华庭 2#站 T4	10	800	640	640
3108	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T1	10	800	640	640
3109	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T2	10	800	640	640
3110	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T3	10	800	640	640
3111	市区	10kV 美卓华庭 3#站 T4	10	800	640	640
3112	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T1	10	800	640	640
3113	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T2	10	800	640	640
3114	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T3	10	800	640	640

3115	市区	10kV 美卓华庭 4#站 T4	10	800	640	640
3116	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T1	10	800	640	640
3117	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T2	10	800	640	640
3118	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T3	10	800	640	640
3119	市区	10kV 美卓华庭 5#站 T4	10	800	640	640
3120	市区	10kV 孟家苑 1#站 T1	10	800	640	640
3121	市区	10kV 孟家苑 1#站 T2	10	800	640	640
3122	市区	10kV 孟家苑 1#站 T3	10	800	640	640
3123	市区	10kV 孟家苑 1#站 T4	10	800	640	640
3124	市区	10kV 糜巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
3125	市区	10kV 庙洛 3#箱变 T1	10	630	504	504
3126	市区	10kV 庙洛 4#箱变 T1	10	630	504	504
3127	市区	10kV 庙洛 5#箱变 T1	10	630	504	504
3128	市区	10kV 庙洛 6#箱变 T1	10	630	504	504
3129	市区	10kV 庙洛 7#箱变 T1	10	630	504	504
3130	市区	10kV 庙洛 8#箱变 T1	10	630	504	504
3131	市区	10kV 庙洛 9#箱变 T1	10	630	504	504
3132	市区	10kV 庙洛线电机分校 4#箱变 T1	10	800	640	640
3133	市区	10kV 庙桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
3134	市区	10kV 庙桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
3135	市区	10kV 庙圩 1#箱变 T1	10	630	504	504
3136	市区	10kV 庙圩 2#箱变 T1	10	630	504	504
3137	市区	10kV 庙圩 3#箱变 T1	10	630	504	504
3138	市区	10kV 庙圩 4#箱变 T1	10	630	504	504
3139	市区	10kV 庙新 1#箱变 T1	10	630	504	504

3140	市区	10kV 庙新 2#箱变 T1	10	630	504	504
3141	市区	10kV 庙新 3#箱变 T1	10	630	504	504
3142	市区	10kV 庙新 4#箱变 T1	10	630	504	504
3143	市区	10kV 庙新 5#箱变 T1	10	630	504	504
3144	市区	10kV 民丰 1#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
3145	市区	10kV 民丰 1#站 T3（融合终端）	10	630	504	504
3146	市区	10kV 民丰家园 2#站 T1	10	1000	800	800
3147	市区	10kV 民丰家园 2#站 T3	10	1000	800	800
3148	市区	10kV 民丰家园 3#站 T2	10	1000	800	800
3149	市区	10kV 民丰家园 3#站 T4	10	1000	800	800
3150	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T1	10	1000	800	800
3151	市区	10kV 民丰西苑 1#站 T3	10	1000	800	800
3152	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T1	10	1000	800	800
3153	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T2	10	630	504	504
3154	市区	10kV 民丰西苑 2#站 T4	10	1000	800	800
3155	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T1	10	1000	800	800
3156	市区	10kV 民丰西苑 3#站 T3	10	1000	800	800
3157	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T1	10	1000	800	800
3158	市区	10kV 民丰西苑 4#站 T3	10	1000	800	800
3159	市区	10kV 民新 2#箱变 T1	10	630	504	504
3160	市区	10kV 民新 3#箱变 T1	10	630	504	504
3161	市区	10kV 民新 4#箱变 T1	10	630	504	504
3162	市区	10kV 名花 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3163	市区	10kV 名花 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3164	市区	10kV 名花 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

3165	市区	10kV 名花 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3166	市区	10kV 名花 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3167	市区	10kV 名花 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3168	市区	10kV 明辉 1#箱变 T1	10	630	504	504
3169	市区	10kV 明辉 2#箱变 T1（光伏）	10	630	284	284
3170	市区	10kV 明瑞 2#站 T1	10	800	640	640
3171	市区	10kV 明旭 1#箱变 T1	10	630	504	504
3172	市区	10kV 明蕴 1#箱变 T1	10	630	504	504
3173	市区	10kV 明蕴 2#箱变 T1	10	630	504	504
3174	市区	10kV 明蕴 3#箱变 T1	10	630	504	504
3175	市区	10kV 明蕴 4#箱变 T1	10	630	504	504
3176	市区	10kV 明珠站 T1	10	1000	800	800
3177	市区	10kV 明珠站 T2	10	1000	800	800
3178	市区	10kV 明珠站 T3	10	1000	800	800
3179	市区	10kV 摩天站 T1	10	1250	1000	1000
3180	市区	10kV 摩天站 T3	10	1250	1000	1000
3181	市区	10kV 摩天站 T4	10	1250	1000	1000
3182	市区	10kV 木栖 4#箱变 T1	10	630	504	504
3183	市区	10kV 纳新 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3184	市区	10kV 南禅站 T1	10	1250	1000	1000
3185	市区	10kV 南禅站 T2	10	1250	1000	1000
3186	市区	10kV 南禅站 T3	10	1250	1000	1000
3187	市区	10kV 南禅站 T4	10	1250	1000	1000
3188	市区	10kV 南村 1#箱变 T1（光伏）	10	630	467	467
3189	市区	10kV 南村 2#箱变 T1	10	630	504	504

3190	市区	10kV 南村 3#箱变 T1	10	630	504	504
3191	市区	10kV 南林 1#箱变 T1	10	630	504	504
3192	市区	10kV 南桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
3193	市区	10kV 南山 1#箱变 T1	10	630	504	504
3194	市区	10kV 南市桥巷站 T2	10	1000	800	800
3195	市区	10kV 南星苑 2#站 T2	10	1000	800	800
3196	市区	10kV 南星苑 2#站 T4	10	1000	800	800
3197	市区	10kV 南星苑 21#站 T1	10	800	640	640
3198	市区	10kV 南星苑 21#站 T2	10	800	640	640
3199	市区	10kV 南星苑 22#站 T1	10	800	640	640
3200	市区	10kV 南星苑 22#站 T2	10	800	640	640
3201	市区	10kV 南星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
3202	市区	10kV 南星苑 3#站 T3	10	1000	800	800
3203	市区	10kV 南星苑 3#站 T4	10	1000	800	800
3204	市区	10kV 南星苑 5#站 T2	10	1000	800	800
3205	市区	10kV 南星苑 5#站 T3	10	1000	800	800
3206	市区	10kV 南星苑 5#站 T4	10	1000	800	800
3207	市区	10kV 南徐 1#箱变 T1	10	400	320	320
3208	市区	10kV 南徐 2#箱变 T1	10	630	504	504
3209	市区	10kV 南洋 3#箱变 T1	10	630	504	504
3210	市区	10kV 南窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
3211	市区	10kV 南窑 2#箱变 T1	10	630	504	504
3212	市区	10kV 南苑 1#站 T1	10	800	640	640
3213	市区	10kV 南苑 1#站 T2	10	800	640	640
3214	市区	10kV 南苑 2#站 T1	10	800	640	640

3215	市区	10kV 南苑 2#站 T2	10	800	640	640
3216	市区	10kV 南苑 2#站 T3	10	800	640	640
3217	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T1	10	800	640	640
3218	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T2	10	800	640	640
3219	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T3	10	800	640	640
3220	市区	10kV 南站花园一期 1#站 T4	10	800	640	640
3221	市区	10kV 南镇 1#箱变 T1	10	630	504	504
3222	市区	10kV 能汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
3223	市区	10kV 宁海里北站 T1	10	1250	1000	1000
3224	市区	10kV 宁海里北站 T2	10	1250	1000	1000
3225	市区	10kV 宁海里南站 T1	10	1250	1000	1000
3226	市区	10kV 宁海里南站 T2	10	1250	1000	1000
3227	市区	10kV 农关 1#箱变 T1	10	630	504	504
3228	市区	10kV 诺卡 1#站 T1	10	800	640	640
3229	市区	10kV 诺卡 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3230	市区	10kV 诺卡 10#站 T1	10	800	640	640
3231	市区	10kV 诺卡 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3232	市区	10kV 诺卡 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3233	市区	10kV 诺卡 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3234	市区	10kV 诺卡 3#站 T1	10	800	640	640
3235	市区	10kV 诺卡 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3236	市区	10kV 诺卡 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3237	市区	10kV 诺卡 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3238	市区	10kV 诺卡 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3239	市区	10kV 诺卡 7#站 T1	10	800	640	640

3240	市区	10kV 诺卡 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3241	市区	10kV 诺卡 8#站 T1	10	800	640	640
3242	市区	10kV 诺卡 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3243	市区	10kV 诺卡 9#站 T1	10	800	640	640
3244	市区	10kV 诺卡 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3245	市区	10kV 藕乐园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3246	市区	10kV 藕乐园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
3247	市区	10kV 藕乐园 14#站 T1	10	800	640	640
3248	市区	10kV 藕乐园 14#站 T2	10	800	640	640
3249	市区	10kV 藕乐园 14#站 T3	10	800	640	640
3250	市区	10kV 藕乐园 14#站 T4	10	800	640	640
3251	市区	10kV 藕乐园 15#站 T1	10	1000	800	800
3252	市区	10kV 藕乐园 15#站 T2	10	1000	800	800
3253	市区	10kV 藕乐园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
3254	市区	10kV 藕乐园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
3255	市区	10kV 藕乐园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
3256	市区	10kV 藕乐园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
3257	市区	10kV 牌楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
3258	市区	10kV 匹克 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3259	市区	10kV 匹克 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3260	市区	10kV 匹克 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3261	市区	10kV 匹克 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3262	市区	10kV 匹克 4#站 T2	10	800	640	640
3263	市区	10kV 匹克 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3264	市区	10kV 匹克 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

3265	市区	10kV 平湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
3266	市区	10kV 平湖苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3267	市区	10kV 平湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
3268	市区	10kV 平湖苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3269	市区	10kV 蒲田 2#箱变 T1	10	630	504	504
3270	市区	10kV 蒲田 3#箱变 T1	10	630	504	504
3271	市区	10kV 普睿 1#箱变 T1	10	630	504	504
3272	市区	10kV 普睿 2#箱变 T1	10	630	504	504
3273	市区	10kV 普睿 3#箱变 T1	10	630	504	504
3274	市区	10kV 普睿 4#箱变 T1	10	630	504	504
3275	市区	10kV 普睿 5#箱变 T1	10	630	504	504
3276	市区	10kV 普睿 6#箱变 T1	10	630	504	504
3277	市区	10kV 普睿 7#箱变 T1	10	630	504	504
3278	市区	10kV 普照 1#箱变 T1	10	630	504	504
3279	市区	10kV 普照 2#箱变 T1	10	630	504	504
3280	市区	10kV 普照 3#箱变 T1	10	630	504	504
3281	市区	10kV 柒塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
3282	市区	10kV 柒塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
3283	市区	10kV 柒塘 3#箱变 T1	10	400	320	320
3284	市区	10kV 柒塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
3285	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
3286	市区	10kV 栖景澜园 2#站 T2	10	800	640	640
3287	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
3288	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
3289	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T3	10	800	640	640

3290	市区	10kV 栖景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
3291	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
3292	市区	10kV 栖景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
3293	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
3294	市区	10kV 栖景澜园 5#站 T2	10	800	640	640
3295	市区	10kV 栖庭 2#站 T2	10	800	640	640
3296	市区	10kV 栖庭 2#站 T4	10	800	640	640
3297	市区	10kV 栖庭 3#站 T2	10	800	640	640
3298	市区	10kV 栖庭 3#站 T4	10	800	640	640
3299	市区	10kV 栖庭 4#站 T2	10	800	640	640
3300	市区	10kV 栖庭 4#站 T4	10	800	640	640
3301	市区	10kV 齐心 1#箱变 T1	10	630	504	504
3302	市区	10kV 前绿 1#箱变 T1	10	630	504	504
3303	市区	10kV 前毛 1#箱变 T1	10	400	320	320
3304	市区	10kV 前毛 2#箱变 T1	10	400	320	320
3305	市区	10kV 前宋巷站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
3306	市区	10kV 前张 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	297	297
3307	市区	10kV 前张 3#箱变 T1	10	400	320	320
3308	市区	10kV 前洲 4#箱变 T1	10	630	504	504
3309	市区	10kV 前洲 5#箱变 T1	10	630	504	504
3310	市区	10kV 前洲商贸站 T1	10	1250	1000	1000
3311	市区	10kV 钱大 1#箱变 T1	10	200	160	160
3312	市区	10kV 钱甲 2#箱变 T1	10	400	320	320
3313	市区	10kV 钱隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
3314	市区	10kV 钱隆 2#箱变 T1	10	630	504	504

3315	市区	10kV 墙南 2#箱变 T1	10	400	320	320
3316	市区	10kV 墙南 3#箱变 T1	10	630	504	504
3317	市区	10kV 墙南 4#箱变 T1	10	630	504	504
3318	市区	10kV 墙冶 1#箱变 T1	10	630	504	504
3319	市区	10kV 墙冶 2#箱变 T1	10	630	504	504
3320	市区	10kV 墙裕 1#箱变 T1	10	630	504	504
3321	市区	10kV 墙裕 3#箱变 T1	10	400	320	320
3322	市区	10kV 墙裕 4#箱变 T1	10	630	504	504
3323	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T1	10	800	640	640
3324	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T2	10	800	640	640
3325	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T3	10	800	640	640
3326	市区	10kV 墙韵佳园 10#站 T4	10	800	640	640
3327	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T1	10	800	640	640
3328	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T2	10	800	640	640
3329	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T3	10	800	640	640
3330	市区	10kV 墙韵佳园 11#站 T4	10	800	640	640
3331	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T1	10	800	640	640
3332	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T2	10	800	640	640
3333	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T3	10	800	640	640
3334	市区	10kV 墙韵佳园 2#站 T4	10	800	640	640
3335	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T1	10	800	640	640
3336	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T2	10	800	640	640
3337	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T3	10	800	640	640
3338	市区	10kV 墙韵佳园 3#站 T4	10	800	640	640
3339	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T1	10	800	640	640

3340	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T2	10	800	640	640
3341	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T3	10	800	640	640
3342	市区	10kV 墙韵佳园 4#站 T4	10	800	640	640
3343	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T1	10	800	640	640
3344	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T2	10	800	640	640
3345	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T3	10	800	640	640
3346	市区	10kV 墙韵佳园 5#站 T4	10	800	640	640
3347	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T1	10	800	640	640
3348	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T2	10	800	640	640
3349	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T3	10	800	640	640
3350	市区	10kV 墙韵佳园 6#站 T4	10	800	640	640
3351	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T1	10	800	640	640
3352	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T2	10	800	640	640
3353	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T3	10	800	640	640
3354	市区	10kV 墙韵佳园 8#站 T4	10	800	640	640
3355	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T1	10	800	640	640
3356	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T2	10	800	640	640
3357	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T3	10	800	640	640
3358	市区	10kV 墙韵佳园 9#站 T4	10	800	640	640
3359	市区	10kV 桥边 4#箱变 T1	10	630	504	504
3360	市区	10kV 桥边 5#箱变 T1	10	630	504	504
3361	市区	10kV 桥边 6#箱变 T1	10	630	504	504
3362	市区	10kV 桥边 7#箱变 T1	10	630	504	504
3363	市区	10kV 桥悦 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3364	市区	10kV 桥悦 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

3365	市区	10kV 桥悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
3366	市区	10kV 桥悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
3367	市区	10kV 秦甲 1#箱变 T1	10	630	504	504
3368	市区	10kV 秦泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
3369	市区	10kV 秦泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3370	市区	10kV 秦泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
3371	市区	10kV 勤新苑 4#站 T1	10	800	640	640
3372	市区	10kV 勤新苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3373	市区	10kV 勤新苑 4#站 T3	10	800	640	640
3374	市区	10kV 勤新苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3375	市区	10kV 勤新苑 5#站 T1	10	800	640	640
3376	市区	10kV 勤新苑 5#站 T2	10	800	640	640
3377	市区	10kV 勤新苑 5#站 T3	10	800	640	640
3378	市区	10kV 勤新苑 5#站 T4	10	800	640	640
3379	市区	10kV 沁园 II4#箱变 T1	10	630	504	504
3380	市区	10kV 沁园一期 10#箱变 T1	10	400	320	320
3381	市区	10kV 沁园一期 4#箱变 T1	10	400	320	320
3382	市区	10kV 青城苑 1#站 T1	10	1000	800	800
3383	市区	10kV 青城苑 1#站 T3	10	1000	800	800
3384	市区	10kV 青城苑 10#站 T1	10	800	640	640
3385	市区	10kV 青城苑 10#站 T2	10	800	640	640
3386	市区	10kV 青城苑 11#站 T1	10	800	640	640
3387	市区	10kV 青城苑 11#站 T2	10	800	640	640
3388	市区	10kV 青城苑 11#站 T3	10	800	640	640
3389	市区	10kV 青城苑 11#站 T4	10	800	640	640

3390	市区	10kV 青城苑 12#站 T1	10	800	640	640
3391	市区	10kV 青城苑 12#站 T2	10	800	640	640
3392	市区	10kV 青城苑 13#站 T1	10	1000	800	800
3393	市区	10kV 青城苑 13#站 T2	10	1000	800	800
3394	市区	10kV 青城苑 14#站 T1	10	1000	800	800
3395	市区	10kV 青城苑 14#站 T2	10	1000	800	800
3396	市区	10kV 青城苑 15#站 T1	10	1000	800	800
3397	市区	10kV 青城苑 15#站 T2	10	1000	800	800
3398	市区	10kV 青城苑 2#站 T1	10	1000	800	800
3399	市区	10kV 青城苑 2#站 T3	10	1000	800	800
3400	市区	10kV 青城苑 3#站 T3	10	1000	800	800
3401	市区	10kV 青城苑 8#站 T1	10	800	640	640
3402	市区	10kV 青城苑 8#站 T2	10	800	640	640
3403	市区	10kV 青城苑 9#站 T1	10	800	640	640
3404	市区	10kV 青城苑 9#站 T2	10	800	640	640
3405	市区	10kV 青峰 1#箱变 T1	10	630	504	504
3406	市区	10kV 青峰 2#箱变 T1	10	630	504	504
3407	市区	10kV 青虹 1#箱变 T1	10	630	504	504
3408	市区	10kV 青山 1#箱变 T1	10	630	504	504
3409	市区	10kV 青山 2#箱变 T1	10	630	504	504
3410	市区	10kV 青山 3#箱变 T1	10	630	504	504
3411	市区	10kV 青山 4#箱变 T1	10	630	488	488
3412	市区	10kV 青山 5#箱变 T1	10	630	504	504
3413	市区	10kV 青山 6#箱变 T1	10	630	504	504
3414	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T1	10	800	640	640

3415	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T2	10	800	640	640
3416	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T3	10	800	640	640
3417	市区	10kV 青韵璟园 2#站 T4	10	800	640	640
3418	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T1	10	800	640	640
3419	市区	10kV 青韵璟园 3#站 T2	10	800	640	640
3420	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T1	10	800	640	640
3421	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T2	10	800	640	640
3422	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T3	10	800	640	640
3423	市区	10kV 青韵璟园 4#站 T4	10	800	640	640
3424	市区	10kV 清水湾 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3425	市区	10kV 清水湾 1#站 T2	10	1250	986	986
3426	市区	10kV 清水湾 2#站 T2	10	1250	1000	1000
3427	市区	10kV 清水湾 2#站 T3	10	1250	1000	1000
3428	市区	10kV 清水湾 2#站 T5	10	800	640	640
3429	市区	10kV 邱巷 10#箱变 T1	10	630	504	504
3430	市区	10kV 邱巷 11#箱变 T1	10	630	504	504
3431	市区	10kV 邱巷 12#箱变 T1	10	630	504	504
3432	市区	10kV 邱巷 13#箱变 T1	10	630	504	504
3433	市区	10kV 邱巷 14#箱变 T1	10	630	504	504
3434	市区	10kV 邱巷 15#箱变 T1	10	630	504	504
3435	市区	10kV 邱巷 16#箱变 T1	10	630	504	504
3436	市区	10kV 邱巷 17#箱变 T1	10	630	504	504
3437	市区	10kV 邱巷 18#箱变 T1	10	630	504	504
3438	市区	10kV 邱巷 19#箱变 T1	10	630	504	504
3439	市区	10kV 邱巷 20#箱变 T1	10	630	504	504

3440	市区	10kV 邱巷 21#箱变 T1	10	630	504	504
3441	市区	10kV 邱巷 22#箱变 T1	10	630	504	504
3442	市区	10kV 邱巷 23#箱变 T1	10	630	504	504
3443	市区	10kV 邱巷 24#箱变 T1	10	630	504	504
3444	市区	10kV 邱巷 25#箱变 T1	10	630	504	504
3445	市区	10kV 邱巷 26#箱变 T1	10	630	504	504
3446	市区	10kV 邱巷 27#箱变 T1	10	630	504	504
3447	市区	10kV 邱巷 28#箱变 T1	10	630	504	504
3448	市区	10kV 邱巷 29#箱变 T1	10	630	504	504
3449	市区	10kV 邱巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
3450	市区	10kV 邱巷 30#箱变 T1	10	630	504	504
3451	市区	10kV 邱巷 31#箱变 T1	10	630	504	504
3452	市区	10kV 邱巷 32#箱变 T1	10	630	504	504
3453	市区	10kV 邱巷 33#箱变 T1	10	630	504	504
3454	市区	10kV 邱巷 34#箱变 T1	10	630	504	504
3455	市区	10kV 邱巷 35#箱变 T1	10	630	504	504
3456	市区	10kV 邱巷 36#箱变 T1	10	630	504	504
3457	市区	10kV 邱巷 37#箱变 T1	10	630	504	504
3458	市区	10kV 邱巷 38#箱变 T1	10	630	504	504
3459	市区	10kV 邱巷 39#箱变 T1	10	630	504	504
3460	市区	10kV 邱巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
3461	市区	10kV 邱巷 40#箱变 T1	10	630	504	504
3462	市区	10kV 邱巷 41#箱变 T1	10	630	504	504
3463	市区	10kV 邱巷 42#箱变 T1	10	630	504	504
3464	市区	10kV 邱巷 43#箱变 T1	10	630	504	504

3465	市区	10kV 邱巷 44#箱变 T1	10	630	504	504
3466	市区	10kV 邱巷 45#箱变 T1	10	630	504	504
3467	市区	10kV 邱巷 46#箱变 T1	10	630	504	504
3468	市区	10kV 邱巷 47#箱变 T1	10	630	504	504
3469	市区	10kV 邱巷 48#箱变 T1	10	630	504	504
3470	市区	10kV 邱巷 49#箱变 T1	10	630	504	504
3471	市区	10kV 邱巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
3472	市区	10kV 邱巷 50#箱变 T1	10	630	504	504
3473	市区	10kV 邱巷 51#箱变 T1	10	630	504	504
3474	市区	10kV 邱巷 52#箱变 T1	10	630	504	504
3475	市区	10kV 邱巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
3476	市区	10kV 邱巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
3477	市区	10kV 邱巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
3478	市区	10kV 邱巷 9#箱变 T1	10	630	504	504
3479	市区	10kV 全昌 5#箱变 T1	10	400	320	320
3480	市区	10kV 泉电 1#箱变 T1	10	630	504	504
3481	市区	10kV 泉电 2#箱变 T1	10	630	504	504
3482	市区	10kV 泉山 1#箱变 T1（光伏）	10	630	453	453
3483	市区	10kV 泉山 2#箱变 T1	10	630	504	504
3484	市区	10kV 泉山 3#箱变 T1	10	630	504	504
3485	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T1	10	800	640	640
3486	市区	10kV 泉山花苑 1#站 T2	10	800	640	640
3487	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T1	10	800	640	640
3488	市区	10kV 泉山花苑 2#站 T2	10	800	640	640
3489	市区	10kV 群星 1#箱变 T1	10	400	320	320

3490	市区	10kV 群星 2#箱变 T1	10	400	320	320
3491	市区	10kV 群星 3#箱变 T1	10	400	320	320
3492	市区	10kV 人民 1#箱变 T1	10	400	320	320
3493	市区	10kV 人民 2#箱变 T1	10	630	504	504
3494	市区	10kV 人民 3#箱变 T1	10	400	320	320
3495	市区	10kV 壬港 1#箱变 T1	10	630	504	504
3496	市区	10kV 仁和 4#站 T1	10	1250	1000	1000
3497	市区	10kV 仁和 4#站 T3	10	1250	1000	1000
3498	市区	10kV 仁家 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3499	市区	10kV 仁家 1#站 T2（融合终端）	10	800	612	612
3500	市区	10kV 仁家 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3501	市区	10kV 仁家 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3502	市区	10kV 仁家 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3503	市区	10kV 仁家 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3504	市区	10kV 仁家 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3505	市区	10kV 仁家 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3506	市区	10kV 仁家 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3507	市区	10kV 仁家 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3508	市区	10kV 仁家 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3509	市区	10kV 仁家 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3510	市区	10kV 任巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
3511	市区	10kV 任巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
3512	市区	10kV 荣达 2#箱变 T1	10	630	504	504
3513	市区	10kV 荣家 2#箱变 T1	10	630	504	504
3514	市区	10kV 荣盛 6#站 T1	10	1000	800	800

3515	市区	10kV 荣盛 6#站 T2	10	1000	800	800
3516	市区	10kV 荣盛 7#站 T1	10	1000	800	800
3517	市区	10kV 荣盛 7#站 T2	10	1000	800	800
3518	市区	10kV 荣巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
3519	市区	10kV 荣巷 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
3520	市区	10kV 荣巷 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3521	市区	10kV 荣巷 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3522	市区	10kV 荣巷 5#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
3523	市区	10kV 荣巷 6#箱变 T1	10	400	320	320
3524	市区	10kV 蓉陶 1#箱变 T1	10	630	504	504
3525	市区	10kV 蓉阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
3526	市区	10kV 蓉玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
3527	市区	10kV 融禾 10#站 T1	10	800	640	640
3528	市区	10kV 融禾 10#站 T2	10	800	640	640
3529	市区	10kV 融禾 10#站 T3	10	800	640	640
3530	市区	10kV 融禾 10#站 T4	10	800	640	640
3531	市区	10kV 融禾 11#站 T1	10	800	640	640
3532	市区	10kV 融禾 11#站 T2	10	800	640	640
3533	市区	10kV 融禾 11#站 T3	10	800	640	640
3534	市区	10kV 融禾 11#站 T4	10	800	640	640
3535	市区	10kV 融禾 12#站 T1	10	800	640	640
3536	市区	10kV 融禾 12#站 T2	10	800	640	640
3537	市区	10kV 融禾 12#站 T3	10	800	640	640
3538	市区	10kV 融禾 12#站 T4	10	800	640	640
3539	市区	10kV 融禾 13#站 T1	10	800	640	640

3540	市区	10kV 融禾 13#站 T2	10	800	640	640
3541	市区	10kV 融禾 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3542	市区	10kV 融禾 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3543	市区	10kV 融禾 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3544	市区	10kV 融禾 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3545	市区	10kV 融禾 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3546	市区	10kV 融禾 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3547	市区	10kV 融禾 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3548	市区	10kV 融禾 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3549	市区	10kV 融禾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3550	市区	10kV 融禾 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3551	市区	10kV 融禾 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3552	市区	10kV 融禾 7#站 T1	10	800	640	640
3553	市区	10kV 融禾 7#站 T2	10	800	640	640
3554	市区	10kV 融禾 7#站 T3	10	800	640	640
3555	市区	10kV 融禾 7#站 T4	10	800	640	640
3556	市区	10kV 融禾 8#站 T1	10	800	640	640
3557	市区	10kV 融禾 8#站 T2	10	800	640	640
3558	市区	10kV 融禾 9#站 T1	10	800	640	640
3559	市区	10kV 融禾 9#站 T2	10	800	640	640
3560	市区	10kV 融禾 9#站 T3	10	800	640	640
3561	市区	10kV 融禾 9#站 T4	10	800	640	640
3562	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T1	10	800	640	640
3563	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T2	10	800	640	640
3564	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T3	10	800	640	640

3565	市区	10kV 融兰玖园 1#站 T4	10	800	640	640
3566	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T1	10	800	640	640
3567	市区	10kV 融兰玖园 2#站 T2	10	800	640	640
3568	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3569	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3570	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3571	市区	10kV 融耀悦府 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3572	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3573	市区	10kV 融耀悦府 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3574	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3575	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3576	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3577	市区	10kV 融耀悦府 4#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3578	市区	10kV 融域 1#站 T2	10	800	640	640
3579	市区	10kV 瑞港 1#箱变 T1	10	630	504	504
3580	市区	10kV 瑞佳 1#箱变 T1	10	630	504	504
3581	市区	10kV 瑞佳 2#箱变 T1	10	630	504	504
3582	市区	10kV 瑞佳 3#箱变 T1	10	400	320	320
3583	市区	10kV 瑞佳 4#箱变 T1	10	400	320	320
3584	市区	10kV 瑞江 1#站 T3	10	1250	1000	1000
3585	市区	10kV 瑞江 1#站 T4 (融合终端)	10	1250	1000	1000
3586	市区	10kV 瑞江 2#站 T2	10	1000	800	800
3587	市区	10kV 瑞江 2#站 T3	10	1000	800	800
3588	市区	10kV 瑞景 1 # 站 T1	10	800	640	640
3589	市区	10kV 瑞景 1 # 站 T2	10	800	640	640

3590	市区	10kV 瑞仕 10#站 T1	10	800	640	640
3591	市区	10kV 瑞仕 10#站 T2	10	800	640	640
3592	市区	10kV 瑞仕 2#站 T2	10	800	640	640
3593	市区	10kV 瑞仕 2#站 T4	10	800	640	640
3594	市区	10kV 瑞仕 3#站 T1	10	800	640	640
3595	市区	10kV 瑞仕 3#站 T2	10	800	640	640
3596	市区	10kV 瑞仕 4#站 T1	10	800	640	640
3597	市区	10kV 瑞仕 4#站 T2	10	800	640	640
3598	市区	10kV 瑞仕 4#站 T3	10	800	640	640
3599	市区	10kV 瑞仕 4#站 T4	10	800	640	640
3600	市区	10kV 瑞仕 5#站 T1	10	800	640	640
3601	市区	10kV 瑞仕 5#站 T2	10	800	640	640
3602	市区	10kV 瑞仕 5#站 T3	10	800	640	640
3603	市区	10kV 瑞仕 5#站 T4	10	800	640	640
3604	市区	10kV 瑞仕 6#站 T1	10	800	640	640
3605	市区	10kV 瑞仕 6#站 T2	10	800	640	640
3606	市区	10kV 瑞仕 6#站 T3	10	800	640	640
3607	市区	10kV 瑞仕 6#站 T4	10	800	640	640
3608	市区	10kV 瑞仕 7#站 T1	10	800	640	640
3609	市区	10kV 瑞仕 7#站 T2	10	800	640	640
3610	市区	10kV 瑞仕 7#站 T3	10	800	640	640
3611	市区	10kV 瑞仕 7#站 T4	10	800	640	640
3612	市区	10kV 瑞仕 8#站 T1	10	800	640	640
3613	市区	10kV 瑞仕 8#站 T2	10	800	640	640
3614	市区	10kV 瑞仕 9#站 T1	10	800	640	640

3615	市区	10kV 瑞仕 9#站 T2	10	800	640	640
3616	市区	10kV 瑞仕 9#站 T3	10	800	640	640
3617	市区	10kV 瑞仕 9#站 T4	10	800	640	640
3618	市区	10kV 瑞星 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
3619	市区	10kV 瑞星 1#站 T3	10	1250	1000	1000
3620	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T1(融合终端)	10	1250	1000	1000
3621	市区	10kV 瑞星家园 2#站 T3(融合终端)	10	1250	1000	1000
3622	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
3623	市区	10kV 瑞星家园 3#站 T3	10	1250	1000	1000
3624	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T1(融合终端)	10	1250	1000	1000
3625	市区	10kV 瑞星家园 4#站 T3(融合终端)	10	1250	1000	1000
3626	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T1	10	1250	1000	1000
3627	市区	10kV 瑞星家园 5#站 T3	10	1250	1000	1000
3628	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T1	10	1250	1000	1000
3629	市区	10kV 瑞星家园 6#站 T3	10	1250	1000	1000
3630	市区	10kV 瑞雪 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3631	市区	10kV 瑞雪 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3632	市区	10kV 瑞雪 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3633	市区	10kV 瑞雪 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3634	市区	10kV 瑞雪 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3635	市区	10kV 瑞雪 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3636	市区	10kV 瑞雪 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3637	市区	10kV 瑞雪 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3638	市区	10kV 瑞雪 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3639	市区	10kV 瑞雪 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

3640	市区	10kV 瑞雪 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
3641	市区	10kV 瑞扬 4#站 T1	10	1000	800	800
3642	市区	10kV 瑞扬 4#站 T2	10	1000	800	800
3643	市区	10kV 瑞扬 4#站 T3	10	1000	800	800
3644	市区	10kV 瑞扬 4#站 T4	10	1000	800	800
3645	市区	10kV 润秀苑 2#站 T1	10	800	640	640
3646	市区	10kV 润秀苑 2#站 T3	10	800	640	640
3647	市区	10kV 润秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
3648	市区	10kV 润秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
3649	市区	10kV 润园 1#站 T1	10	800	640	640
3650	市区	10kV 赛维拉 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3651	市区	10kV 赛维拉 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3652	市区	10kV 沙泾 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3653	市区	10kV 山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
3654	市区	10kV 山北 1#箱变 T1	10	630	504	504
3655	市区	10kV 山北 2#箱变 T1	10	400	320	320
3656	市区	10kV 山北 3#箱变 T1	10	630	504	504
3657	市区	10kV 山北 4#箱变 T1	10	630	504	504
3658	市区	10kV 山河 1#箱变 T1	10	630	504	504
3659	市区	10kV 山河福邸 2#站 T1	10	800	640	640
3660	市区	10kV 山河福邸 2#站 T2	10	800	640	640
3661	市区	10kV 山河福邸 3#站 T1	10	800	640	640
3662	市区	10kV 山河福邸 3#站 T2	10	800	640	640
3663	市区	10kV 山河福邸 4#站 T1	10	800	640	640
3664	市区	10kV 山河福邸 4#站 T2	10	800	640	640

3665	市区	10kV 山河福邸 4#站 T3	10	800	640	640
3666	市区	10kV 山河福邸 4#站 T4	10	800	640	640
3667	市区	10kV 山河福邸 5#站 T1	10	800	640	640
3668	市区	10kV 山河福邸 5#站 T2	10	800	640	640
3669	市区	10kV 山河福邸 5#站 T3	10	800	640	640
3670	市区	10kV 山河福邸 5#站 T4	10	800	640	640
3671	市区	10kV 山河福邸 6#站 T1	10	800	640	640
3672	市区	10kV 山河福邸 6#站 T2	10	800	640	640
3673	市区	10kV 山河福邸 6#站 T3	10	800	640	640
3674	市区	10kV 山河福邸 6#站 T4	10	800	640	640
3675	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T1	10	800	640	640
3676	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T2	10	800	640	640
3677	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T3	10	800	640	640
3678	市区	10kV 山湖嘉院 1#站 T4	10	800	640	640
3679	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T1	10	800	640	640
3680	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T2	10	800	640	640
3681	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T3	10	800	640	640
3682	市区	10kV 山湖嘉院 2#站 T4	10	800	640	640
3683	市区	10kV 山南 3#箱变 T1	10	630	504	504
3684	市区	10kV 山泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
3685	市区	10kV 山泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
3686	市区	10kV 山泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
3687	市区	10kV 山泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
3688	市区	10kV 山文 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3689	市区	10kV 山语 5#站 T1	10	800	640	640

3690	市区	10kV 商贸 2#箱变 T1	10	630	504	504
3691	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T1	10	800	640	640
3692	市区	10kV 上荣裕园 2#站 T2	10	800	640	640
3693	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T1	10	800	640	640
3694	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T2	10	800	640	640
3695	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T3	10	800	640	640
3696	市区	10kV 上荣裕园 3#站 T4	10	800	640	640
3697	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T1	10	800	640	640
3698	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T2	10	800	640	640
3699	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T3	10	800	640	640
3700	市区	10kV 上荣裕园 4#站 T4	10	800	640	640
3701	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T1	10	800	640	640
3702	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T2	10	800	640	640
3703	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T3	10	800	640	640
3704	市区	10kV 上荣裕园 5#站 T4	10	800	640	640
3705	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T1	10	800	640	640
3706	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T2	10	800	640	640
3707	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T3	10	800	640	640
3708	市区	10kV 上棠雅园 1#站 T4	10	800	640	640
3709	市区	10kV 上源名筑 1#站 T1	10	800	640	640
3710	市区	10kV 上源名筑 1#站 T2	10	800	640	640
3711	市区	10kV 上源名筑 2#站 T1	10	800	640	640
3712	市区	10kV 上源名筑 2#站 T2	10	800	640	640
3713	市区	10kV 上源名筑 2#站 T3	10	800	640	640
3714	市区	10kV 上源名筑 2#站 T4	10	800	640	640

3715	市区	10kV 尚城 2#站 T1	10	1000	800	800
3716	市区	10kV 尚城 2#站 T2	10	800	640	640
3717	市区	10kV 尚城 2#站 T3	10	1000	800	800
3718	市区	10kV 尚书苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
3719	市区	10kV 尚书苑 1#站 T1	10	800	640	640
3720	市区	10kV 尚书苑 10#站 T1	10	800	640	640
3721	市区	10kV 尚书苑 10#站 T2	10	800	640	640
3722	市区	10kV 尚书苑 10#站 T3	10	800	640	640
3723	市区	10kV 尚书苑 10#站 T4	10	800	640	640
3724	市区	10kV 尚书苑 11#站 T1	10	800	640	640
3725	市区	10kV 尚书苑 11#站 T2	10	800	640	640
3726	市区	10kV 尚书苑 11#站 T3	10	800	640	640
3727	市区	10kV 尚书苑 11#站 T4	10	800	640	640
3728	市区	10kV 尚书苑 2#站 T1	10	1000	800	800
3729	市区	10kV 尚书苑 2#站 T2	10	1000	800	800
3730	市区	10kV 尚书苑 3#站 T1	10	800	640	640
3731	市区	10kV 尚书苑 3#站 T2	10	800	640	640
3732	市区	10kV 尚书苑 3#站 T3	10	800	640	640
3733	市区	10kV 尚书苑 7#站 T1	10	800	640	640
3734	市区	10kV 尚书苑 7#站 T2	10	800	640	640
3735	市区	10kV 尚书苑 7#站 T3	10	800	640	640
3736	市区	10kV 尚书苑 7#站 T4	10	800	640	640
3737	市区	10kV 尚书苑 8#站 T1	10	800	640	640
3738	市区	10kV 尚书苑 8#站 T2	10	800	640	640
3739	市区	10kV 尚书苑 9#站 T1	10	800	640	640

3740	市区	10kV 尚书苑 9#站 T2	10	800	640	640
3741	市区	10kV 尚书苑 9#站 T3	10	800	640	640
3742	市区	10kV 尚书苑 9#站 T4	10	800	640	640
3743	市区	10kV 尚苑 4#站 T1	10	800	640	640
3744	市区	10kV 尚苑 4#站 T2	10	800	640	640
3745	市区	10kV 邵巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
3746	市区	10kV 申梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
3747	市区	10kV 申梅苑 1#站 T2	10	800	640	640
3748	市区	10kV 申梅苑 1#站 T3	10	800	640	640
3749	市区	10kV 申梅苑 1#站 T4	10	800	640	640
3750	市区	10kV 申新线 3#箱变 T1	10	630	504	504
3751	市区	10kV 申新站 T2	10	800	640	640
3752	市区	10kV 深港 1#箱变 T1	10	630	504	504
3753	市区	10kV 深港 2#箱变 T1	10	630	504	504
3754	市区	10kV 神羊 2#箱变 T1	10	630	504	504
3755	市区	10kV 沈果 2#箱变 T1	10	630	504	504
3756	市区	10kV 省锡 1#箱变 T1	10	400	320	320
3757	市区	10kV 圣芭 11#站 T1	10	800	640	640
3758	市区	10kV 圣芭 11#站 T2	10	800	640	640
3759	市区	10kV 圣芭 11#站 T3	10	800	640	640
3760	市区	10kV 圣芭 11#站 T4	10	800	640	640
3761	市区	10kV 胜丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
3762	市区	10kV 胜丰 2#箱变 T1	10	200	160	160
3763	市区	10kV 胜利 4#箱变 T1	10	400	320	320
3764	市区	10kV 胜利 5#箱变 T1（光伏）	10	630	407	407

3765	市区	10kV 胜利 6#箱变 T1（光伏）	10	630	465	465
3766	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3767	市区	10kV 盛岸花园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
3768	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
3769	市区	10kV 盛岸花园 2#站 T3	10	1250	1000	1000
3770	市区	10kV 盛岸三期 1#站 T1	10	1250	1000	1000
3771	市区	10KV 盛店 1#箱变 T1	10	400	320	320
3772	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T1	10	800	640	640
3773	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T2	10	800	640	640
3774	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T3	10	800	640	640
3775	市区	10kV 盛荣雅园 1#站 T4	10	800	640	640
3776	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T1	10	800	640	640
3777	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T2	10	800	640	640
3778	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T3	10	800	640	640
3779	市区	10kV 盛荣雅园 2#站 T4	10	800	640	640
3780	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T1	10	800	640	640
3781	市区	10kV 盛巷二期 1#站 T2	10	800	640	640
3782	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T1	10	800	640	640
3783	市区	10kV 盛巷二期 2#站 T2	10	800	640	640
3784	市区	10kV 盛巷站 T1	10	1250	1000	1000
3785	市区	10kV 盛巷站 T3	10	1250	1000	1000
3786	市区	10kV 石街 1#箱变 T1	10	630	504	504
3787	市区	10kV 石塘 2#箱变 T1	10	400	320	320
3788	市区	10kV 石塘安居站 T1	10	1250	1000	1000
3789	市区	10kV 石塘安居站 T2	10	1250	1000	1000

3790	市区	10kV 石通 1#箱变 T1	10	630	504	504
3791	市区	10kV 石子街小区箱变 T1	10	630	504	504
3792	市区	10kV 时代 5#站 T1	10	800	640	640
3793	市区	10kV 时代 5#站 T3	10	800	640	640
3794	市区	10kV 时代大酒店 T1	10	1000	800	800
3795	市区	10kV 时代大酒店 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
3796	市区	10kV 史巷 1#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
3797	市区	10kV 士田 1#箱变 T1	10	630	504	504
3798	市区	10kV 世奥 1#站 T1	10	800	640	640
3799	市区	10kV 世奥 1#站 T2	10	800	640	640
3800	市区	10kV 世奥 2#站 T1	10	800	640	640
3801	市区	10kV 世奥 2#站 T2	10	800	640	640
3802	市区	10kV 世奥 2#站 T3	10	800	640	640
3803	市区	10kV 世奥 2#站 T4	10	800	640	640
3804	市区	10kV 世国 2#站 T1	10	800	640	640
3805	市区	10kV 世国 3#站 T3	10	800	640	640
3806	市区	10kV 世国 4#站 T1	10	800	640	640
3807	市区	10kV 世国 4#站 T3	10	800	640	640
3808	市区	10kV 世纪苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3809	市区	10kV 世纪苑 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3810	市区	10kV 世锦 10#站（光伏）T1	10	800	640	640
3811	市区	10kV 世锦 4#站（光伏）T1	10	800	607	607
3812	市区	10kV 世锦 4#站 T2（光伏）	10	800	622	622
3813	市区	10kV 世锦 5#站（光伏）T1	10	800	623	623
3814	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T1	10	1250	1000	1000

3815	市区	10kV 书香桃苑 1#站 T4	10	1250	1000	1000
3816	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T2	10	1000	800	800
3817	市区	10kV 书香桃苑 2#站 T3	10	1000	800	800
3818	市区	10kV 书院河府 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3819	市区	10kV 书院河府 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3820	市区	10kV 书院河府 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3821	市区	10kV 书院河府 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3822	市区	10kV 书院河府 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3823	市区	10kV 书院河府 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3824	市区	10kV 书院河府 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3825	市区	10kV 书院河府 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3826	市区	10kV 书院河府 4#T1 (融合终端)	10	800	640	640
3827	市区	10kV 书院河府 4#T2 (融合终端)	10	800	640	640
3828	市区	10kV 书院河府 4#T3 (融合终端)	10	800	640	640
3829	市区	10kV 书院河府 4#T4 (融合终端)	10	800	640	640
3830	市区	10kV 书院河府 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
3831	市区	10kV 书院河府 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
3832	市区	10kV 书院河府 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
3833	市区	10kV 书院河府 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
3834	市区	10kV 书院河府 6#站 T1	10	800	640	640
3835	市区	10kV 书院河府 6#站 T2	10	800	640	640
3836	市区	10kV 书院河府 6#站 T3	10	800	640	640
3837	市区	10kV 书院河府 6#站 T4	10	800	640	640
3838	市区	10kV 曙光 1#箱变 T1	10	400	320	320
3839	市区	10kV 曙光 2#箱变 T1	10	630	504	504

3840	市区	10kV 曙光 3#箱变 T1	10	630	504	504
3841	市区	10kV 曙光 4#箱变 T1	10	630	504	504
3842	市区	10kV 双联 1#箱变 T1	10	630	504	504
3843	市区	10kV 双子星 1#站 T1	10	1000	800	800
3844	市区	10kV 双子星 1#站 T2	10	1000	800	800
3845	市区	10kV 双子星 2#站 T1	10	1000	800	800
3846	市区	10kV 双子星 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3847	市区	10kV 水岸 3#站 T1	10	1000	800	800
3848	市区	10kV 水岸 3#站 T2	10	1000	800	800
3849	市区	10kV 水岸五区 10#站 T1	10	800	640	640
3850	市区	10kV 水岸五区 10#站 T2	10	800	640	640
3851	市区	10kV 水岸五区 10#站 T3	10	800	640	640
3852	市区	10kV 水岸五区 10#站 T4	10	800	640	640
3853	市区	10kV 水岸五区 2#站 T1	10	800	640	640
3854	市区	10kV 水岸五区 2#站 T2	10	800	640	640
3855	市区	10kV 水岸五区 3#站 T1	10	800	640	640
3856	市区	10kV 水岸五区 3#站 T2	10	800	640	640
3857	市区	10kV 水岸五区 3#站 T3	10	800	640	640
3858	市区	10kV 水岸五区 3#站 T4	10	800	640	640
3859	市区	10kV 水岸五区 4#站 T1	10	800	640	640
3860	市区	10kV 水岸五区 4#站 T2	10	800	640	640
3861	市区	10kV 水岸五区 5#站 T1	10	800	640	640
3862	市区	10kV 水岸五区 5#站 T2	10	800	640	640
3863	市区	10kV 水岸五区 5#站 T3	10	800	640	640
3864	市区	10kV 水岸五区 5#站 T4	10	800	640	640

3865	市区	10kV 水岸五区 7#站 T1	10	800	640	640
3866	市区	10kV 水岸五区 7#站 T2	10	800	640	640
3867	市区	10kV 水岸五区 8#站 T1	10	800	640	640
3868	市区	10kV 水岸五区 8#站 T2	10	800	640	640
3869	市区	10kV 水岸五区 8#站 T3	10	800	640	640
3870	市区	10kV 水岸五区 8#站 T4	10	800	640	640
3871	市区	10kV 水岸五区 9#站 T1	10	800	640	640
3872	市区	10kV 水岸五区 9#站 T2	10	800	640	640
3873	市区	10kV 水产 1#箱变 T1	10	630	504	504
3874	市区	10kV 水产 2#箱变 T1	10	630	504	504
3875	市区	10kV 水产 3#箱变 T1	10	630	504	504
3876	市区	10kV 水曲巷站 T1	10	800	640	640
3877	市区	10kV 水曲巷站 T2	10	800	640	640
3878	市区	10kV 水乡 1#箱变 T1	10	630	504	504
3879	市区	10kV 水乡 2#箱变 T1	10	400	320	320
3880	市区	10kV 水乡 3#箱变 T1	10	400	320	320
3881	市区	10kV 水榭 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3882	市区	10kV 水榭 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
3883	市区	10kV 水榭 3#箱变 T1	10	400	320	320
3884	市区	10kV 水榭 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3885	市区	10kV 水榭 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3886	市区	10kV 水榭天成 2#站 T1	10	800	640	640
3887	市区	10kV 水榭天成 2#站 T2	10	800	640	640
3888	市区	10kV 水榭天成 2#站 T3	10	800	640	640
3889	市区	10kV 水榭天成 2#站 T4	10	800	640	640

3890	市区	10kV 水榭天成 3#站 T1	10	800	640	640
3891	市区	10kV 水榭天成 3#站 T2	10	800	640	640
3892	市区	10kV 水星 2#箱变 T1	10	630	504	504
3893	市区	10kV 水星 3#箱变 T1	10	630	504	504
3894	市区	10kV 水秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
3895	市区	10kV 水秀 10#箱变 T1	10	630	504	504
3896	市区	10kV 水秀 11#箱变 T1	10	630	504	504
3897	市区	10kV 水秀 12#箱变 T1	10	630	504	504
3898	市区	10kV 水秀 13#箱变 T1	10	630	504	504
3899	市区	10kV 水秀 14#箱变 T1	10	630	504	504
3900	市区	10kV 水秀 15#箱变 T1	10	630	504	504
3901	市区	10kV 水秀 16#箱变 T1	10	630	504	504
3902	市区	10kV 水秀 17#箱变 T1	10	630	504	504
3903	市区	10kV 水秀 18#箱变 T1	10	630	504	504
3904	市区	10kV 水秀 19#箱变 T1	10	630	504	504
3905	市区	10kV 水秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
3906	市区	10kV 水秀 20#箱变 T1	10	630	504	504
3907	市区	10kV 水秀 21#箱变 T1	10	630	504	504
3908	市区	10kV 水秀 22#箱变 T1	10	630	504	504
3909	市区	10kV 水秀 23#箱变 T1	10	630	504	504
3910	市区	10kV 水秀 24#箱变 T1	10	630	504	504
3911	市区	10kV 水秀 25#箱变 T1	10	630	504	504
3912	市区	10kV 水秀 26#箱变 T1	10	630	504	504
3913	市区	10kV 水秀 27#箱变 T1	10	630	504	504
3914	市区	10kV 水秀 28#箱变 T1	10	630	504	504

3915	市区	10kV 水秀 29#箱变 T1	10	630	504	504
3916	市区	10kV 水秀 3#箱变 T1	10	630	504	504
3917	市区	10kV 水秀 30#箱变 T1	10	630	504	504
3918	市区	10kV 水秀 31#箱变 T1	10	630	504	504
3919	市区	10kV 水秀 32#箱变 T1	10	630	504	504
3920	市区	10kV 水秀 33#箱变 T1	10	630	504	504
3921	市区	10kV 水秀 34#箱变 T1	10	630	504	504
3922	市区	10kV 水秀 35#箱变 T1	10	630	504	504
3923	市区	10kV 水秀 36#箱变 T1	10	630	504	504
3924	市区	10kV 水秀 37#箱变 T1	10	630	504	504
3925	市区	10kV 水秀 38#箱变 T1	10	630	504	504
3926	市区	10kV 水秀 39#箱变 T1	10	630	504	504
3927	市区	10kV 水秀 4#箱变 T1	10	630	504	504
3928	市区	10kV 水秀 40#箱变 T1	10	630	504	504
3929	市区	10kV 水秀 5#箱变 T1	10	630	504	504
3930	市区	10kV 水秀 6#箱变 T1	10	630	504	504
3931	市区	10kV 水秀 7#箱变 T1	10	630	504	504
3932	市区	10kV 水秀 8#箱变 T1	10	630	504	504
3933	市区	10kV 水秀 9#箱变 T1	10	630	504	504
3934	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
3935	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
3936	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T3	10	800	640	640
3937	市区	10kV 水樾澜庭 1#站 T4	10	800	640	640
3938	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
3939	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T2	10	800	640	640

3940	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T3	10	800	640	640
3941	市区	10kV 水樾澜庭 2#站 T4	10	800	640	640
3942	市区	10kV 顺驰 1#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
3943	市区	10kV 顺驰 1#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
3944	市区	10kV 顺驰 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3945	市区	10kV 顺驰 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3946	市区	10kV 顺驰 12#站 T2	10	800	640	640
3947	市区	10kV 顺驰 18#站 T1	10	800	640	640
3948	市区	10kV 顺驰 18#站 T3	10	800	640	640
3949	市区	10kV 顺驰 19#站 T2	10	800	640	640
3950	市区	10kV 顺驰 19#站 T4	10	800	640	640
3951	市区	10kV 顺驰 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
3952	市区	10kV 顺驰 2#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
3953	市区	10kV 顺驰 20#站 T2	10	800	640	640
3954	市区	10kV 顺驰 20#站 T4	10	800	640	640
3955	市区	10kV 顺驰 21#站 T2	10	800	640	640
3956	市区	10kV 顺驰 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
3957	市区	10kV 顺驰 3#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
3958	市区	10kV 顺驰 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3959	市区	10kV 顺驰 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3960	市区	10kV 顺驰 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3961	市区	10kV 顺驰 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3962	市区	10kV 顺驰 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
3963	市区	10kV 顺驰 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3964	市区	10kV 顺驰 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

3965	市区	10kV 顺驰 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3966	市区	10kV 顺驰 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
3967	市区	10kV 顺驰 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
3968	市区	10kV 顺通 1#箱变 T1	10	630	504	504
3969	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T1	10	800	640	640
3970	市区	10kV 舜柯南园 2#站 T2	10	800	640	640
3971	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T1	10	800	640	640
3972	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T2	10	800	640	640
3973	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T3	10	800	640	640
3974	市区	10kV 舜柯南园 3#站 T4	10	800	640	640
3975	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
3976	市区	10kV 四季澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
3977	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
3978	市区	10kV 四季澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
3979	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
3980	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
3981	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
3982	市区	10kV 四季澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
3983	市区	10kV 寺头 11#站 T1	10	1000	800	800
3984	市区	10kV 寺头 11#站 T2	10	1000	800	800
3985	市区	10kV 寺头 19#站 T1	10	800	640	640
3986	市区	10kV 寺头 19#站 T2	10	800	640	640
3987	市区	10kV 寺头 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
3988	市区	10kV 寺头 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3989	市区	10kV 寺头 20#站 T1	10	800	640	640

3990	市区	10kV 寺头 20#站 T2	10	800	640	640
3991	市区	10kV 寺头 21#站 T1	10	800	640	640
3992	市区	10kV 寺头 21#站 T2	10	800	640	640
3993	市区	10kV 寺头 21#站 T3	10	800	640	640
3994	市区	10kV 寺头 21#站 T4	10	800	640	640
3995	市区	10kV 寺头 22#站 T1	10	800	640	640
3996	市区	10kV 寺头 22#站 T2	10	800	640	640
3997	市区	10kV 寺头 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
3998	市区	10kV 寺头 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
3999	市区	10kV 寺头 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4000	市区	10kV 寺头 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4001	市区	10kV 寺头 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
4002	市区	10kV 寺头家园 1#站 T1(融合终端)	10	1000	800	800
4003	市区	10kV 寺头家园 1#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
4004	市区	10kV 松竹苑 2#站 T3	10	800	640	640
4005	市区	10kV 松竹苑站 T1	10	1000	800	800
4006	市区	10kV 松竹苑站 T3	10	1000	800	800
4007	市区	10kV 宋公 1#箱变 T1	10	630	504	504
4008	市区	10kV 苏利 1#箱变 T1	10	630	504	504
4009	市区	10kV 苏利 2#箱变 T1	10	630	504	504
4010	市区	10kV 苏庙 1#箱变 T1	10	630	504	504
4011	市区	10kV 苏巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
4012	市区	10kV 苏巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
4013	市区	10kV 苏巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
4014	市区	10kV 苏巷 7#箱变 T1	10	630	504	504

4015	市区	10kV 苏巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
4016	市区	10kV 素兰 2#箱变 T1	10	630	504	504
4017	市区	10kV 塑料 1#箱变 T1	10	630	504	504
4018	市区	10kV 孙家 1#箱变 T1	10	630	504	504
4019	市区	10kV 塔影 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	437	437
4020	市区	10kV 塔影苑站 T1	10	630	504	504
4021	市区	10kV 塔影苑站 T2	10	630	504	504
4022	市区	10kV 太湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
4023	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T1	10	1000	800	800
4024	市区	10kV 太湖花园二期 3#站 T3	10	1000	800	800
4025	市区	10kV 太湖花园二期 4#站 T3	10	1000	800	800
4026	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T1	10	1250	1000	1000
4027	市区	10kV 太湖花园二期 5#站 T3	10	1250	1000	1000
4028	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T1	10	1000	800	800
4029	市区	10kV 太湖花园二期 9#站 T2	10	1000	800	800
4030	市区	10kV 太湖如院 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4031	市区	10kV 太湖如院 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4032	市区	10kV 太湖如院 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4033	市区	10kV 太湖如院 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4034	市区	10kV 太湖如院 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4035	市区	10kV 太湖如院 4#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4036	市区	10kV 太湖如院 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4037	市区	10kV 太湖如院 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4038	市区	10kV 太平洋 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4039	市区	10kV 太平洋 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

4040	市区	10kV 太平洋 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4041	市区	10kV 太平洋 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4042	市区	10kV 太平洋 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4043	市区	10kV 太平洋 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4044	市区	10kV 太平洋 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4045	市区	10kV 太平洋 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4046	市区	10kV 太平洋 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4047	市区	10kV 太平洋 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4048	市区	10kV 太平洋 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4049	市区	10kV 太平洋 12#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4050	市区	10kV 太平洋 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4051	市区	10kV 太平洋 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4052	市区	10kV 太平洋 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4053	市区	10kV 太平洋 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4054	市区	10kV 太平洋 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4055	市区	10kV 太平洋 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4056	市区	10kV 太平洋 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4057	市区	10kV 太平洋 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4058	市区	10kV 太平洋 4#站 T1（融合终端）	10	800	630	630
4059	市区	10kV 太平洋 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4060	市区	10kV 太平洋 5#站 T1（融合终端）	10	800	618	618
4061	市区	10kV 太平洋 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4062	市区	10kV 太平洋 5#站 T3（融合终端）	10	800	598	598
4063	市区	10kV 太平洋 5#站 T4（融合终端）	10	800	600	600
4064	市区	10kV 太平洋 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

4065	市区	10kV 太平洋 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4066	市区	10kV 太平洋 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4067	市区	10kV 太平洋 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4068	市区	10kV 太平洋 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4069	市区	10kV 太平洋 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4070	市区	10kV 太平洋 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4071	市区	10kV 太平洋 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4072	市区	10kV 太平洋 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4073	市区	10kV 太平洋 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4074	市区	10kV 泰伯 1#箱变 T1	10	630	504	504
4075	市区	10kV 泰伯 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4076	市区	10kV 泰伯 2#箱变 T1	10	630	504	504
4077	市区	10kV 泰富 1#站 T1	10	1000	800	800
4078	市区	10kV 泰富 1#站 T2	10	1000	800	800
4079	市区	10kV 泰富 1#站 T3	10	1000	800	800
4080	市区	10kV 泰富 1#站 T4	10	1000	800	800
4081	市区	10kV 泰富 2#站 T2	10	1000	800	800
4082	市区	10kV 泰富 2#站 T4	10	1000	800	800
4083	市区	10kV 泰翔站 T1	10	1000	800	800
4084	市区	10kV 泰翔站 T2	10	1000	800	800
4085	市区	10kV 谈村 5#箱变 T1	10	630	340	340
4086	市区	10kV 谈村 6#箱变 T1	10	630	504	504
4087	市区	10kV 檀溪 6#箱变 T1（融合终端）	10	500	384	384
4088	市区	10kV 檀溪湾 10#箱变 T1（融合终端）	10	630	494	494

4089	市区	10kV 檀溪湾 12#箱变 T1（融合终端）	10	630	474	474
4090	市区	10kV 檀溪湾 13#箱变 T1（融合终端）	10	630	477	477
4091	市区	10kV 檀溪湾 8#箱变 T1(融合终端)	10	630	446	446
4092	市区	10kV 唐巷站 T1	10	1000	800	800
4093	市区	10kV 唐巷站 T2	10	1000	800	800
4094	市区	10kV 唐周 1#箱变 T1	10	630	504	504
4095	市区	10kV 唐周巷 10#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
4096	市区	10kV 唐周巷 10#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
4097	市区	10kV 唐周巷 7#站 T1	10	1250	1000	1000
4098	市区	10kV 唐周巷 7#站 T3	10	1250	1000	1000
4099	市区	10kV 塘基 1#箱变 T1	10	630	504	504
4100	市区	10kV 塘基 2#箱变 T1	10	630	504	504
4101	市区	10kV 塘基 3#箱变 T1	10	630	504	504
4102	市区	10kV 塘南 3#箱变 T1	10	630	504	504
4103	市区	10kV 塘前 1#箱变 T1	10	630	504	504
4104	市区	10kV 塘前 2#箱变 T1	10	630	504	504
4105	市区	10kV 塘前 3#箱变 T1	10	630	504	504
4106	市区	10kV 塘头 2#箱变 T1	10	630	504	504
4107	市区	10kV 塘头 3#箱变 T1	10	630	504	504
4108	市区	10kV 塘头 4#箱变 T1	10	630	504	504
4109	市区	10kV 塘头 5#箱变 T1	10	630	504	504
4110	市区	10kV 塘头 6#箱变 T1	10	630	504	504
4111	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T1	10	800	640	640

4112	市区	10kV 塘悦雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
4113	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
4114	市区	10kV 塘悦雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
4115	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
4116	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
4117	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
4118	市区	10kV 塘悦雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
4119	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
4120	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
4121	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T3	10	800	640	640
4122	市区	10kV 塘悦雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
4123	市区	10kV 桃泉 1#箱变 T1	10	630	504	504
4124	市区	10kV 桃泉 10#箱变 T1	10	630	504	504
4125	市区	10kV 桃泉 11#箱变 T1	10	630	504	504
4126	市区	10kV 桃泉 12#箱变 T1	10	630	504	504
4127	市区	10kV 桃泉 13#箱变 T1	10	630	504	504
4128	市区	10kV 桃泉 14#箱变 T1	10	630	504	504
4129	市区	10kV 桃泉 15#箱变 T1	10	630	504	504
4130	市区	10kV 桃泉 16#箱变 T1	10	630	504	504
4131	市区	10kV 桃泉 17#箱变 T1	10	630	504	504
4132	市区	10kV 桃泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
4133	市区	10kV 桃泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
4134	市区	10kV 桃泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
4135	市区	10kV 桃泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
4136	市区	10kV 桃泉 6#箱变 T1	10	630	504	504

4137	市区	10kV 桃泉 7#箱变 T1	10	630	504	504
4138	市区	10kV 桃泉 8#箱变 T1	10	630	504	504
4139	市区	10kV 桃泉 9#箱变 T1	10	630	504	504
4140	市区	10kV 桃山 1#箱变 T1	10	630	504	504
4141	市区	10kV 桃盛 7#站 T1	10	1000	800	800
4142	市区	10kV 桃盛 7#站 T2	10	1000	800	800
4143	市区	10kV 桃盛 8#站 T1	10	800	640	640
4144	市区	10kV 桃盛 8#站 T2	10	800	640	640
4145	市区	10kV 桃盛 9#站 T1	10	800	640	640
4146	市区	10kV 桃盛 9#站 T2	10	800	640	640
4147	市区	10kV 桃盛 9#站 T3	10	800	640	640
4148	市区	10kV 桃盛 9#站 T4	10	800	640	640
4149	市区	10kV 桃香苑 6#站 T1	10	800	640	640
4150	市区	10kV 桃香苑 7#站 T1	10	800	640	640
4151	市区	10kV 桃香苑 8#站 T3	10	800	640	640
4152	市区	10kV 体育场 1#箱变 T1	10	630	504	504
4153	市区	10kV 体中 1#箱变 T1	10	630	504	504
4154	市区	10kV 体中 2#箱变 T1	10	630	504	504
4155	市区	10kV 体中 3#箱变 T1	10	630	504	504
4156	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4157	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4158	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4159	市区	10kV 天辰原筑 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4160	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4161	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640

4162	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4163	市区	10kV 天辰原筑 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4164	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4165	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4166	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4167	市区	10kV 天辰原筑 4#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4168	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4169	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4170	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4171	市区	10kV 天辰原筑 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4172	市区	10kV 天地 5#箱变 T1	10	630	504	504
4173	市区	10kV 天地 6#箱变 T1	10	630	504	504
4174	市区	10kV 天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
4175	市区	10kV 天鹅 10#站 T2	10	800	640	640
4176	市区	10kV 天鹅 4#站 T2	10	1250	1000	1000
4177	市区	10kV 天鹅 4#站 T4	10	1250	1000	1000
4178	市区	10kV 天纺 1#箱变 T1	10	400	320	320
4179	市区	10kV 天纺 2#箱变 T1	10	500	400	400
4180	市区	10kV 天河 1#站 T1 (融合终端)	10	1250	1000	1000
4181	市区	10kV 天锦 1#箱变 T1	10	630	504	504
4182	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T1	10	630	504	504
4183	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T2	10	630	504	504
4184	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T3	10	630	504	504
4185	市区	10kV 天镜铭筑 2#站 T4	10	630	504	504
4186	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T1	10	800	640	640

4187	市区	10kV 天镜铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
4188	市区	10kV 天郡 2#站 T1（光伏）	10	800	640	640
4189	市区	10kV 天罗 1#箱变 T1	10	500	400	400
4190	市区	10kV 天马站 T1	10	800	640	640
4191	市区	10kV 天马站 T2	10	800	640	640
4192	市区	10kV 天奇 1#站 T1	10	800	640	640
4193	市区	10kV 天奇 1#站 T2	10	800	640	640
4194	市区	10kV 天奇 2#站 T1	10	800	640	640
4195	市区	10kV 天奇 2#站 T2	10	800	640	640
4196	市区	10kV 天奇 3#站 T1	10	630	504	504
4197	市区	10kV 天奇 3#站 T2	10	630	504	504
4198	市区	10kV 天润北区站 T1	10	800	640	640
4199	市区	10kV 天润北区站 T2	10	800	640	640
4200	市区	10kV 天润站 T2	10	1000	800	800
4201	市区	10kV 天润站 T4	10	1000	800	800
4202	市区	10kV 天一城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
4203	市区	10kV 天一城 1#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
4204	市区	10kV 天一城 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
4205	市区	10kV 天一城 2#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
4206	市区	10kV 天一城 3#站 T1	10	500	400	400
4207	市区	10kV 天一城 4#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
4208	市区	10kV 天一城 5#站 T1	10	500	400	400
4209	市区	10kV 天一城 6#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
4210	市区	10kV 天一城 7#站 T1	10	500	400	400
4211	市区	10kV 天一城 8#站 T1（融合终端）	10	500	400	400

4212	市区	10kV 天一华府 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4213	市区	10kV 天一华府 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4214	市区	10kV 天一华府 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4215	市区	10kV 天一华府 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4216	市区	10kV 天一华府 4#站 T1	10	800	640	640
4217	市区	10kV 天一华府 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4218	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4219	市区	10kV 天渝骄园 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4220	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4221	市区	10kV 天渝骄园 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4222	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T1	10	800	640	640
4223	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T2	10	800	640	640
4224	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T3	10	800	640	640
4225	市区	10kV 天渝骄园 5#站 T4	10	800	640	640
4226	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4227	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4228	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T3	10	800	640	640
4229	市区	10kV 天渝骄园 6#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4230	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4231	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4232	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4233	市区	10kV 天渝骄园 7#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4234	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T1	10	800	640	640
4235	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T2	10	800	640	640
4236	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T3	10	800	640	640

4237	市区	10kV 天渝骄园二期 4#站 T4	10	800	640	640
4238	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T1	10	800	640	640
4239	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T2	10	800	640	640
4240	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T3	10	800	640	640
4241	市区	10kV 天渝尊园 3#站 T4	10	800	640	640
4242	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T1	10	800	640	640
4243	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T2	10	800	640	640
4244	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T3	10	800	640	640
4245	市区	10kV 天渝尊园 4#站 T4	10	800	640	640
4246	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T1	10	800	640	640
4247	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T2	10	800	640	640
4248	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T3	10	800	640	640
4249	市区	10kV 天渝尊园 5#站 T4	10	800	640	640
4250	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T1	10	800	640	640
4251	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T2	10	800	640	640
4252	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T3	10	800	640	640
4253	市区	10kV 天渝尊园 6#站 T4	10	800	640	640
4254	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T1	10	800	640	640
4255	市区	10kV 天渝尊园 7#站 T2	10	800	640	640
4256	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T1	10	800	640	640
4257	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T2	10	800	640	640
4258	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T3	10	800	640	640
4259	市区	10kV 天渝尊园 8#站 T4	10	800	640	640
4260	市区	10kV 天域 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4261	市区	10kV 天域 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

4262	市区	10kV 天域 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4263	市区	10kV 天域 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4264	市区	10kV 天域 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4265	市区	10kV 天域 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4266	市区	10kV 天域 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4267	市区	10kV 天域 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4268	市区	10kV 天域 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4269	市区	10kV 天域 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4270	市区	10kV 天域 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4271	市区	10kV 天域 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4272	市区	10kV 天域 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4273	市区	10kV 天域 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4274	市区	10kV 天域 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4275	市区	10kV 天域 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4276	市区	10kV 天域 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4277	市区	10kV 天域 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4278	市区	10kV 天域 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4279	市区	10kV 天域 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4280	市区	10kV 天域 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4281	市区	10kV 天域 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4282	市区	10kV 天域 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4283	市区	10kV 天域 8#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4284	市区	10kV 天域 8#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4285	市区	10kV 天域华园 2#站 T1	10	800	640	640
4286	市区	10kV 天域华园 2#站 T2	10	800	640	640

4287	市区	10kV 天域华园 2#站 T3	10	800	640	640
4288	市区	10kV 天域华园 2#站 T4	10	800	640	640
4289	市区	10kV 天域华园 3#站 T1	10	800	640	640
4290	市区	10kV 天域华园 3#站 T2	10	800	640	640
4291	市区	10kV 天域华园 3#站 T3	10	800	640	640
4292	市区	10kV 天域华园 3#站 T4	10	800	640	640
4293	市区	10kV 天域华园 4#站 T1	10	800	640	640
4294	市区	10kV 天域华园 4#站 T2	10	800	640	640
4295	市区	10kV 天域华园 4#站 T3	10	800	640	640
4296	市区	10kV 天域华园 4#站 T4	10	800	640	640
4297	市区	10kV 天域华园 5#站 T1	10	800	640	640
4298	市区	10kV 天域华园 5#站 T2	10	800	640	640
4299	市区	10kV 天域华园 5#站 T3	10	800	640	640
4300	市区	10kV 天域华园 5#站 T4	10	800	640	640
4301	市区	10kV 天域华园 6#站 T1	10	800	640	640
4302	市区	10kV 天域华园 6#站 T2	10	800	640	640
4303	市区	10kV 天域华园 6#站 T3	10	800	640	640
4304	市区	10kV 天域华园 6#站 T4	10	800	640	640
4305	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
4306	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
4307	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
4308	市区	10kV 天樾雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
4309	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
4310	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
4311	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T3	10	800	640	640

4312	市区	10kV 天樾雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
4313	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
4314	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
4315	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T3	10	800	640	640
4316	市区	10kV 天樾雅苑 4#站 T4	10	800	640	640
4317	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
4318	市区	10kV 天樾雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
4319	市区	10kV 天卒 1#箱变 T1	10	630	504	504
4320	市区	10kV 天卒 10#箱变 T1	10	630	504	504
4321	市区	10kV 天卒 11#箱变 T1	10	630	504	504
4322	市区	10kV 天卒 12#箱变 T1	10	630	504	504
4323	市区	10kV 天卒 2#箱变 T1	10	630	504	504
4324	市区	10kV 天卒 3#箱变 T1	10	630	504	504
4325	市区	10kV 天卒 4#箱变 T1	10	630	504	504
4326	市区	10kV 天卒 5#箱变 T1	10	630	504	504
4327	市区	10kV 天卒 6#箱变 T1	10	630	504	504
4328	市区	10kV 天卒 7#箱变 T1	10	630	504	504
4329	市区	10kV 天卒 8#箱变 T1	10	630	504	504
4330	市区	10kV 天卒 9#箱变 T1	10	630	504	504
4331	市区	10kV 田岸 2#箱变 T1	10	630	504	504
4332	市区	10kV 田岸 3#箱变 T1	10	630	504	504
4333	市区	10kV 铁巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
4334	市区	10kV 铁巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
4335	市区	10kV 铁巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
4336	市区	10kV 铁巷 4#箱变 T1	10	630	504	504

4337	市区	10kV 铁巷 5#箱变 T1	10	630	504	504
4338	市区	10kV 铁巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
4339	市区	10kV 铁巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
4340	市区	10kV 铁巷 8#箱变 T1	10	630	504	504
4341	市区	10kV 铁巷 9#箱变 T1	10	630	504	504
4342	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T1	10	800	640	640
4343	市区	10kV 汀兰溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
4344	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T1	10	800	640	640
4345	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
4346	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T3	10	800	640	640
4347	市区	10kV 汀兰溪苑 3#站 T4	10	800	640	640
4348	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
4349	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
4350	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
4351	市区	10kV 汀兰溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
4352	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T1	10	800	640	640
4353	市区	10kV 亭隆文化广场 2#站 T2	10	800	640	640
4354	市区	10kV 亭子桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
4355	市区	10kV 亭子桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
4356	市区	10kV 亭子桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
4357	市区	10kV 亭子桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
4358	市区	10kV 桐桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
4359	市区	10kV 桐桥 10#箱变 T1	10	630	504	504
4360	市区	10kV 桐桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
4361	市区	10kV 桐桥 3#箱变 T1	10	400	284	284

4362	市区	10kV 桐桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
4363	市区	10kV 桐桥 5#箱变 T1	10	400	320	320
4364	市区	10kV 桐桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
4365	市区	10kV 桐桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
4366	市区	10kV 桐桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
4367	市区	10kV 桐桥 9#箱变 T1	10	630	504	504
4368	市区	10kV 土西 1#箱变 T1（光伏）	10	630	475	475
4369	市区	10kV 土西 5#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
4370	市区	10kV 团北 1#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
4371	市区	10kV 团北 3#箱变 T1	10	800	640	640
4372	市区	10kV 团北 6#箱变 T1	10	630	504	504
4373	市区	10kV 宛山湖 5#站 T1	10	800	640	640
4374	市区	10kV 宛山湖 5#站 T2	10	800	640	640
4375	市区	10kV 宛山湖 5#站 T3	10	800	640	640
4376	市区	10kV 宛山湖 5#站 T4	10	800	640	640
4377	市区	10kV 宛溪雅居 1#站 T2（光伏）	10	800	631	631
4378	市区	10kV 万宝 1#箱变 T1	10	630	504	504
4379	市区	10kV 万博 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4380	市区	10kV 万博 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4381	市区	10kV 万博 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4382	市区	10kV 万博 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4383	市区	10kV 万博 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4384	市区	10kV 万博 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4385	市区	10kV 万博 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4386	市区	10kV 万博 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

4387	市区	10kV 万博 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4388	市区	10kV 万博 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4389	市区	10kV 万佳福邸站 T1	10	800	640	640
4390	市区	10kV 万佳福邸站 T2	10	800	510	510
4391	市区	10kV 万景 1#箱变 T1	10	630	504	504
4392	市区	10kV 万科 6#站 T1	10	1250	1000	1000
4393	市区	10kV 万科 6#站 T3	10	1250	1000	1000
4394	市区	10kV 万泉 1#箱变 T1	10	400	320	320
4395	市区	10kV 万泉 2#箱变 T1	10	630	504	504
4396	市区	10kV 万泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
4397	市区	10kV 万新 1#箱变 T1	10	630	504	504
4398	市区	10kV 万新 2#箱变 T1	10	630	504	504
4399	市区	10kV 万新 3#箱变 T1	10	630	504	504
4400	市区	10kV 万新 4#箱变 T1	10	630	504	504
4401	市区	10kV 万业 2#站 T1（光伏）	10	800	629	629
4402	市区	10kV 王巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
4403	市区	10kV 王巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
4404	市区	10kV 旺安佳园 1#站 T4（TTU）	10	1000	800	800
4405	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T2（TTU）	10	1000	800	800
4406	市区	10kV 旺安佳园 2#站 T4（TTU）	10	1000	800	800
4407	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T1	10	800	640	640
4408	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T2	10	800	640	640
4409	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T3	10	800	640	640
4410	市区	10kV 旺安佳园 3#站 T4	10	800	640	640
4411	市区	10kV 旺更 1#箱变 T1（光伏）	10	630	458	458

4412	市区	10kV 圩田 2#箱变 T1	10	400	320	320
4413	市区	10kV 圩田 3#箱变 T1	10	400	320	320
4414	市区	10kV 维依 2#箱变 T1	10	630	504	504
4415	市区	10kV 维依 3#箱变 T1	10	630	504	504
4416	市区	10kV 维盛 1#站 T1	10	800	640	640
4417	市区	10kV 维盛 1#站 T2	10	800	640	640
4418	市区	10kV 维盛 2#站 T1	10	800	640	640
4419	市区	10kV 维盛 2#站 T2	10	800	640	640
4420	市区	10kV 维盛 3#站 T1	10	800	640	640
4421	市区	10kV 维盛 3#站 T2	10	800	640	640
4422	市区	10kV 维盛 3#站 T3	10	800	640	640
4423	市区	10kV 维盛 3#站 T4	10	800	640	640
4424	市区	10kV 维盛 4#站 T1	10	800	640	640
4425	市区	10kV 维盛 4#站 T2	10	800	640	640
4426	市区	10kV 卫服 1#箱变 T1	10	400	320	320
4427	市区	10kV 卫家 1#箱变 T1	10	630	504	504
4428	市区	10kV 卫家 2#箱变 T1	10	630	504	504
4429	市区	10kV 卫星 1#箱变 T1	10	630	504	504
4430	市区	10kV 未来城 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4431	市区	10kV 未来城 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4432	市区	10kV 未来城 8#站 T1	10	800	640	640
4433	市区	10kV 未来城 8#站 T2	10	800	640	640
4434	市区	10kV 未来城 8#站 T3	10	800	640	640
4435	市区	10kV 未来城 8#站 T4	10	800	640	640
4436	市区	10kV 蔚观 8#站 T1	10	800	640	640

4437	市区	10kV 蔚蓝 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
4438	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T1	10	1000	800	800
4439	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T2	10	1000	800	800
4440	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T3	10	1000	800	800
4441	市区	10kV 蔚蓝 1#站 T4	10	1000	800	800
4442	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4443	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4444	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T3	10	1000	800	800
4445	市区	10kV 蔚蓝 2#站 T4	10	1000	800	800
4446	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4447	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4448	市区	10kV 蔚蓝 3 号站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4449	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
4450	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
4451	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
4452	市区	10kV 文萃雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
4453	市区	10kV 文湖苑 1#站 T1	10	1000	800	800
4454	市区	10kV 文湖苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4455	市区	10kV 文湖苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4456	市区	10kV 文湖苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4457	市区	10kV 文湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
4458	市区	10kV 文湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
4459	市区	10kV 文湖苑 5#站 T1	10	800	640	640
4460	市区	10kV 文湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
4461	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T1	10	800	640	640

4462	市区	10kV 文晖铭苑 2#站 T2	10	800	640	640
4463	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T1	10	800	640	640
4464	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T2	10	800	640	640
4465	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T3	10	800	640	640
4466	市区	10kV 文晖铭苑 3#站 T4	10	800	640	640
4467	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T1	10	800	640	640
4468	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T2	10	800	640	640
4469	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T3	10	800	640	640
4470	市区	10kV 文晖铭苑 4#站 T4	10	800	640	640
4471	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T1	10	800	640	640
4472	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T2	10	800	640	640
4473	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T3	10	800	640	640
4474	市区	10kV 文晖铭苑 5#站 T4	10	800	640	640
4475	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T1	10	800	640	640
4476	市区	10kV 文辉逸园 2#站 T2	10	800	640	640
4477	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T1	10	800	640	640
4478	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T2	10	800	640	640
4479	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T3	10	800	640	640
4480	市区	10kV 文辉逸园 3#站 T4	10	800	640	640
4481	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T1	10	800	640	640
4482	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T2	10	800	640	640
4483	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T3	10	800	640	640
4484	市区	10kV 文辉逸园 4#站 T4	10	800	640	640
4485	市区	10kV 文汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
4486	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T1	10	800	640	640

4487	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
4488	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
4489	市区	10kV 文澜雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
4490	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
4491	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
4492	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
4493	市区	10kV 文澜雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
4494	市区	10kV 文旅城 21#站 T1	10	800	640	640
4495	市区	10kV 文旅城 21#站 T2	10	800	640	640
4496	市区	10kV 文旅城 21#站 T3	10	800	640	640
4497	市区	10kV 文旅城 21#站 T4	10	800	640	640
4498	市区	10kV 文旅城 23#站 T2	10	800	640	640
4499	市区	10kV 文旅城 28#站 T1	10	800	640	640
4500	市区	10kV 文旅城 28#站 T2	10	800	640	640
4501	市区	10kV 文旅城 28#站 T3	10	800	640	640
4502	市区	10kV 文旅城 28#站 T4	10	800	640	640
4503	市区	10kV 文旅城 3#站 T1	10	800	640	640
4504	市区	10kV 文旅城 3#站 T2	10	800	640	640
4505	市区	10kV 文旅城 3#站 T3	10	800	640	640
4506	市区	10kV 文旅城 3#站 T4	10	800	640	640
4507	市区	10kV 文旅城 6#站 T1	10	800	640	640
4508	市区	10kV 文旅城 6#站 T2	10	800	640	640
4509	市区	10kV 文旅城 6#站 T3	10	800	640	640
4510	市区	10kV 文旅城 6#站 T4	10	800	640	640
4511	市区	10kV 文曲 1#箱变 T1	10	630	504	504

4512	市区	10kV 文曲 10#箱变 T1	10	630	504	504
4513	市区	10kV 文曲 11#箱变 T1	10	630	504	504
4514	市区	10kV 文曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
4515	市区	10kV 文曲 3#箱变 T1	10	630	504	504
4516	市区	10kV 文曲 4#箱变 T1	10	630	504	504
4517	市区	10kV 文曲 5#箱变 T1	10	630	504	504
4518	市区	10kV 文曲 6#箱变 T1	10	630	504	504
4519	市区	10kV 文曲 7#箱变 T1	10	630	504	504
4520	市区	10kV 文曲 8#箱变 T1	10	630	504	504
4521	市区	10kV 文曲 9#箱变 T1	10	630	504	504
4522	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T1	10	800	640	640
4523	市区	10kV 文曲公寓 1#站 T2	10	800	640	640
4524	市区	10kV 文曲公寓 2#站 T1	10	800	640	640
4525	市区	10kV 文怡苑站 T1	10	800	640	640
4526	市区	10kV 文怡苑站 T2	10	800	640	640
4527	市区	10kV 文怡苑站 T3	10	800	640	640
4528	市区	10kV 文怡苑站 T4	10	800	640	640
4529	市区	10kV 无锡监狱站 T1	10	630	504	504
4530	市区	10kV 无锡监狱站 T2	10	630	504	504
4531	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
4532	市区	10kV 吴锦嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
4533	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
4534	市区	10kV 吴锦嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
4535	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T1	10	800	640	640
4536	市区	10kV 吴锦嘉苑 4#站 T2	10	800	640	640

4537	市区	10kV 吴桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
4538	市区	10kV 梧桐 3#站 T2	10	800	640	640
4539	市区	10kV 梧桐 4#站 T3	10	800	640	640
4540	市区	10kV 五彩 2#站 T2	10	800	640	640
4541	市区	10kV 五彩 3#站 T2	10	800	640	640
4542	市区	10kV 五彩 4#站 T2	10	800	640	640
4543	市区	10kV 五彩 4#站 T4	10	800	640	640
4544	市区	10kV 五彩 5#站 T2	10	800	640	640
4545	市区	10kV 五彩 5#站 T4	10	800	640	640
4546	市区	10kV 五彩 6#站 T2	10	800	640	640
4547	市区	10kV 五彩 6#站 T4	10	800	640	640
4548	市区	10kV 五河新村 2#箱变 T1	10	630	504	504
4549	市区	10kV 五河新村 3#箱变 T1	10	630	504	504
4550	市区	10kV 五河苑 1#站 T1	10	1000	800	800
4551	市区	10kV 五河苑 1#站 T2	10	1000	800	800
4552	市区	10kV 五河苑 2#站 T1	10	1000	800	800
4553	市区	10kV 五河苑 2#站 T2	10	1000	800	800
4554	市区	10kV 五河苑 3#站 T1	10	1000	800	800
4555	市区	10kV 五河苑 3#站 T2	10	1000	800	800
4556	市区	10kV 五河苑 4#站 T1	10	1000	800	800
4557	市区	10kV 五河苑 4#站 T2	10	1000	800	800
4558	市区	10kV 五河苑 4#站 T3	10	1000	800	800
4559	市区	10kV 五里 3#箱变 T1	10	400	320	320
4560	市区	10kV 五牧 5#箱变 T1	10	630	504	504
4561	市区	10kV 五七 2#箱变 T1	10	630	504	504

4562	市区	10kV 五七 3#箱变 T1（光伏）	10	630	468	468
4563	市区	10kV 五星 17#站 T1	10	1000	800	800
4564	市区	10kV 五星 18#站 T1	10	630	504	504
4565	市区	10kV 西浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
4566	市区	10kV 西浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
4567	市区	10kV 西仓 1#箱变 T1	10	630	504	504
4568	市区	10kV 西埭 1#箱变 T1	10	630	504	504
4569	市区	10kV 西杜 1#箱变（TTU） T1	10	630	504	504
4570	市区	10kV 西杜 2#箱变（TTU） T1	10	630	504	504
4571	市区	10kV 西杜 3#箱变（TTU） T1	10	630	504	504
4572	市区	10kV 西格玛 1#箱变 T1	10	400	320	320
4573	市区	10kV 西格玛 2#箱变 T1	10	630	504	504
4574	市区	10kV 西河站 T1	10	1000	800	800
4575	市区	10kV 西河站 T3	10	1000	800	800
4576	市区	10kV 西荷 3#箱变 T1	10	630	504	504
4577	市区	10kV 西横街站 T1	10	1250	1000	1000
4578	市区	10kV 西横街站 T2	10	1250	1000	1000
4579	市区	10kV 西泾 10#箱变 T1	10	630	504	504
4580	市区	10kV 西泾 11#箱变 T1	10	630	504	504
4581	市区	10kV 西泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
4582	市区	10kV 西泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
4583	市区	10kV 西泾 4#箱变 T1	10	630	504	504
4584	市区	10kV 西泾 5#箱变 T1	10	630	504	504
4585	市区	10kV 西泾 6#箱变 T1	10	630	504	504
4586	市区	10kV 西泾 7#箱变 T1	10	630	504	504

4587	市区	10kV 西泾 8#箱变 T1	10	630	504	504
4588	市区	10kV 西泾 9#箱变 T1	10	630	504	504
4589	市区	10kV 西矿 1#箱变 T1	10	630	504	504
4590	市区	10kV 西矿 2#箱变 T1	10	630	504	504
4591	市区	10kV 西隆 1#箱变 T1	10	630	504	504
4592	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T1	10	800	640	640
4593	市区	10kV 西水晶舍 2#站 T2	10	800	640	640
4594	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T1	10	800	640	640
4595	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T2	10	800	640	640
4596	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T3	10	800	640	640
4597	市区	10kV 西水晶舍 3#站 T4	10	800	640	640
4598	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T1	10	800	640	640
4599	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T2	10	800	640	640
4600	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T3	10	800	640	640
4601	市区	10kV 西水晶舍 4#站 T4	10	800	640	640
4602	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T1	10	800	640	640
4603	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T2	10	800	640	640
4604	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T3	10	800	640	640
4605	市区	10kV 西水晶舍 5#站 T4	10	800	640	640
4606	市区	10kV 西汀苑 2#站 T1	10	800	640	640
4607	市区	10kV 西汀苑 2#站 T2	10	800	640	640
4608	市区	10kV 西汀苑 3#站 T1	10	800	640	640
4609	市区	10kV 西汀苑 3#站 T2	10	800	640	640
4610	市区	10kV 西汀苑 3#站 T3	10	800	640	640
4611	市区	10kV 西汀苑 3#站 T4	10	800	640	640

4612	市区	10kV 西羲里 2#站 T1	10	800	640	640
4613	市区	10kV 西羲里 2#站 T2	10	800	640	640
4614	市区	10kV 西羲里 3#站 T1	10	800	640	640
4615	市区	10kV 西羲里 3#站 T2	10	800	640	640
4616	市区	10kV 西羲里 3#站 T3	10	800	640	640
4617	市区	10kV 西羲里 3#站 T4	10	800	640	640
4618	市区	10kV 西羲里 4#站 T1	10	800	640	640
4619	市区	10kV 西羲里 4#站 T2	10	800	640	640
4620	市区	10kV 西羲里 4#站 T3	10	800	640	640
4621	市区	10kV 西羲里 4#站 T4	10	800	640	640
4622	市区	10kV 西羲里 5#站 T1	10	800	640	640
4623	市区	10kV 西羲里 5#站 T2	10	800	640	640
4624	市区	10kV 西羲里 5#站 T3	10	800	640	640
4625	市区	10kV 西羲里 5#站 T4	10	800	640	640
4626	市区	10kV 西羲里 6#站 T1	10	800	640	640
4627	市区	10kV 西羲里 6#站 T2	10	800	640	640
4628	市区	10kV 西园 10#箱变 T1	10	630	504	504
4629	市区	10kV 西园 11#箱变 T1	10	630	504	504
4630	市区	10kV 西园 12#箱变 T1	10	630	504	504
4631	市区	10kV 西园 13#箱变 T1	10	630	504	504
4632	市区	10kV 西园 14#箱变 T1	10	630	504	504
4633	市区	10kV 西园 15#箱变 T1	10	630	504	504
4634	市区	10kV 西园 16#箱变 T1	10	630	504	504
4635	市区	10kV 西园 17#箱变 T1	10	630	504	504
4636	市区	10kV 西园 18#箱变 T1	10	630	504	504

4637	市区	10kV 西园 2#箱变 T1	10	630	504	504
4638	市区	10kV 西园 3#箱变 T1	10	630	504	504
4639	市区	10kV 西园 4#箱变 T1	10	630	504	504
4640	市区	10kV 西园 5#箱变 T1	10	630	504	504
4641	市区	10kV 西园 6#箱变 T1	10	630	504	504
4642	市区	10kV 西园 7#箱变 T1	10	630	504	504
4643	市区	10kV 西园 8#箱变 T1	10	630	504	504
4644	市区	10kV 西园 9#箱变 T1	10	630	504	504
4645	市区	10kV 西漳 5#箱变 T1	10	630	504	504
4646	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
4647	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
4648	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T3	10	800	640	640
4649	市区	10kV 锡典雅筑 2#站 T4	10	800	640	640
4650	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
4651	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
4652	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
4653	市区	10kV 锡典雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
4654	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T1	10	800	640	640
4655	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T2	10	800	640	640
4656	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T3	10	800	640	640
4657	市区	10kV 锡钢浜 2#站 T4	10	800	640	640
4658	市区	10kV 锡沙 1#箱变 T1	10	630	504	504
4659	市区	10kV 锡沙 2#箱变 T1	10	630	504	504
4660	市区	10kV 锡沙 3#箱变 T1	10	630	504	504
4661	市区	10kV 锡沙 4#箱变 T1	10	630	504	504

4662	市区	10kV 锡沙 5#箱变 T1	10	630	504	504
4663	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T1	10	800	640	640
4664	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T2	10	800	640	640
4665	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T3	10	800	640	640
4666	市区	10kV 锡亭诚园 1#站 T4	10	800	640	640
4667	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T1	10	800	640	640
4668	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T2	10	800	640	640
4669	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T3	10	800	640	640
4670	市区	10kV 锡亭诚园 2#站 T4	10	800	640	640
4671	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T1	10	800	640	640
4672	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T2	10	800	640	640
4673	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T3	10	800	640	640
4674	市区	10kV 锡亭诚园 3#站 T4	10	800	640	640
4675	市区	10kV 锡通花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
4676	市区	10kV 锡通花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
4677	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T1	10	800	640	640
4678	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T2	10	800	640	640
4679	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T3	10	800	640	640
4680	市区	10kV 锡溪名邸 10#站 T4	10	800	640	640
4681	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4682	市区	10kV 锡溪名邸 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4683	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4684	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4685	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4686	市区	10kV 锡溪名邸 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640

4687	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4688	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4689	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4690	市区	10kV 锡溪名邸 4#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4691	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4692	市区	10kV 锡溪名邸 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4693	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4694	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4695	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4696	市区	10kV 锡溪名邸 6#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4697	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
4698	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
4699	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
4700	市区	10kV 锡溪名邸 7#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
4701	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T1	10	800	640	640
4702	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T2	10	800	640	640
4703	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T3	10	800	640	640
4704	市区	10kV 锡溪名邸 8#站 T4	10	800	640	640
4705	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T1	10	800	640	640
4706	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T2	10	800	640	640
4707	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T3	10	800	640	640
4708	市区	10kV 锡溪名邸 9#站 T4	10	800	640	640
4709	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T1	10	800	640	640
4710	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T2	10	800	640	640
4711	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T3	10	800	640	640

4712	市区	10kV 锡贤璟园 2#站 T4	10	800	640	640
4713	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T1	10	800	640	640
4714	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T2	10	800	640	640
4715	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T3	10	800	640	640
4716	市区	10kV 锡贤璟园 3#站 T4	10	800	640	640
4717	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T1	10	800	640	640
4718	市区	10kV 锡贤璟园 4#站 T2	10	800	640	640
4719	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T1	10	800	640	640
4720	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T2	10	800	640	640
4721	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T3	10	800	640	640
4722	市区	10kV 锡贤璟园 5#站 T4	10	800	640	640
4723	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T1	10	800	640	640
4724	市区	10kV 锡源尚院 10#站 T2	10	800	640	640
4725	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T1	10	800	640	640
4726	市区	10kV 锡源尚院 2#站 T2	10	800	640	640
4727	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T1	10	800	640	640
4728	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T2	10	800	640	640
4729	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T3	10	800	640	640
4730	市区	10kV 锡源尚院 3#站 T4	10	800	640	640
4731	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T1	10	800	640	640
4732	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T2	10	800	640	640
4733	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T3	10	800	640	640
4734	市区	10kV 锡源尚院 4#站 T4	10	800	640	640
4735	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T1	10	800	640	640
4736	市区	10kV 锡源尚院 5#站 T2	10	800	640	640

4737	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T1	10	800	640	640
4738	市区	10kV 锡源尚院 6#站 T2	10	800	640	640
4739	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T1	10	800	640	640
4740	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T2	10	800	640	640
4741	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T3	10	800	640	640
4742	市区	10kV 锡源尚院 7#站 T4	10	800	640	640
4743	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T1	10	800	640	640
4744	市区	10kV 锡源尚院 8#站 T2	10	800	640	640
4745	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T1	10	800	640	640
4746	市区	10kV 锡源尚院 9#站 T2	10	800	640	640
4747	市区	10kV 溪涧雅苑站 T1	10	800	640	640
4748	市区	10kV 溪涧雅苑站 T2	10	800	640	640
4749	市区	10kV 溪涧雅苑站 T3	10	800	640	640
4750	市区	10kV 溪涧雅苑站 T4	10	800	640	640
4751	市区	10kV 溪南里 2#站 T1	10	1000	800	800
4752	市区	10kV 溪南里 3#站 T1	10	1000	800	800
4753	市区	10kV 溪南里 4#站 T1	10	1000	800	800
4754	市区	10kV 溪南里 5#站 T1	10	1000	800	800
4755	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
4756	市区	10kV 溪秀苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4757	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T1	10	800	640	640
4758	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4759	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T3	10	800	640	640
4760	市区	10kV 溪秀苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4761	市区	10kV 溪雅 3#站 T3	10	800	640	640

4762	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
4763	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
4764	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
4765	市区	10kV 熙东铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
4766	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
4767	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
4768	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
4769	市区	10kV 熙东铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
4770	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T1	10	800	640	640
4771	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T2	10	800	640	640
4772	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T3	10	800	640	640
4773	市区	10kV 熙东铭筑 4#站 T4	10	800	640	640
4774	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T1	10	800	640	640
4775	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T2	10	800	640	640
4776	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T3	10	800	640	640
4777	市区	10kV 熙东铭筑 5#站 T4	10	800	640	640
4778	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T1	10	800	640	640
4779	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T2	10	800	640	640
4780	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T3	10	800	640	640
4781	市区	10kV 熙东铭筑 6#站 T4	10	800	640	640
4782	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T1	10	800	640	640
4783	市区	10kV 熙东铭筑 7#站 T2	10	800	640	640
4784	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T1	10	800	611	611
4785	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T2	10	800	607	607
4786	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T3	10	800	613	613

4787	市区	10kV 熙华雅苑 2#站 T4	10	800	586	586
4788	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
4789	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
4790	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
4791	市区	10kV 熙华雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
4792	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
4793	市区	10kV 熙华雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
4794	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T1	10	800	621	621
4795	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
4796	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T3	10	800	616	616
4797	市区	10kV 熙华雅苑 5#站 T4	10	800	640	640
4798	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T1	10	800	640	640
4799	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T2	10	800	640	640
4800	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T3	10	800	640	640
4801	市区	10kV 熙乐景园 1#站 T4	10	800	640	640
4802	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T1	10	800	640	640
4803	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T2	10	800	640	640
4804	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T3	10	800	640	640
4805	市区	10kV 熙乐景园 2#站 T4	10	800	640	640
4806	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T1	10	800	640	640
4807	市区	10kV 熙尚锦园 2#站 T2	10	800	640	640
4808	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T1	10	800	640	640
4809	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T2	10	800	640	640
4810	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T3	10	800	640	640
4811	市区	10kV 熙尚锦园 3#站 T4	10	800	640	640

4812	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T1	10	800	640	640
4813	市区	10kV 熙尚锦园 4#站 T2	10	800	640	640
4814	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
4815	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
4816	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
4817	市区	10kV 熙祥雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
4818	市区	10kV 熙悦府 3#站 T1	10	800	640	640
4819	市区	10kV 熙悦府 3#站 T2	10	800	640	640
4820	市区	10kV 熙悦府 3#站 T3	10	800	640	640
4821	市区	10kV 熙悦府 3#站 T4	10	800	640	640
4822	市区	10kV 熙悦府 4#站 T1	10	800	640	640
4823	市区	10kV 熙悦府 4#站 T2	10	800	640	640
4824	市区	10kV 熙悦府 5#站 T1	10	800	640	640
4825	市区	10kV 熙悦府 5#站 T2	10	800	640	640
4826	市区	10kV 熙悦府 6#站 T1	10	800	640	640
4827	市区	10kV 熙悦府 6#站 T2	10	800	640	640
4828	市区	10kV 熙悦府 7#站 T1	10	800	640	640
4829	市区	10kV 熙悦府 7#站 T2	10	800	640	640
4830	市区	10kV 熙悦府 7#站 T3	10	800	640	640
4831	市区	10kV 熙悦府 7#站 T4	10	800	640	640
4832	市区	10kV 熙悦府 8#站 T1	10	800	640	640
4833	市区	10kV 熙悦府 8#站 T2	10	800	640	640
4834	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
4835	市区	10kV 熙云雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
4836	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T1	10	800	640	640

4837	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
4838	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
4839	市区	10kV 熙云雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
4840	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
4841	市区	10kV 熙云雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
4842	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T1	10	800	640	640
4843	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T2	10	800	640	640
4844	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T3	10	800	640	640
4845	市区	10kV 玺悦珑庭 1#站 T4	10	800	640	640
4846	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T1	10	800	640	640
4847	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T2	10	800	640	640
4848	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T3	10	800	640	640
4849	市区	10kV 玺悦珑庭 2#站 T4	10	800	640	640
4850	市区	10kV 霞村 1#箱变 T1	10	400	320	320
4851	市区	10kV 夏家 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4852	市区	10kV 夏家 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4853	市区	10kV 夏家 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
4854	市区	10kV 夏家 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
4855	市区	10kV 夏家 2#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
4856	市区	10kV 夏庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
4857	市区	10kV 先进 1#箱变 T1	10	630	504	504
4858	市区	10kV 香槟街 1#站 T1	10	800	640	640
4859	市区	10kV 香槟街 1#站 T2	10	800	640	640
4860	市区	10kV 香茶 1#箱变 T1	10	400	320	320
4861	市区	10kV 香江 3#站 TI	10	800	640	640

4862	市区	10kV 香江 6#站 T1	10	800	640	640
4863	市区	10kV 香楠 1#箱变 T1	10	630	504	504
4864	市区	10kV 香山 1#箱变 T1	10	630	504	504
4865	市区	10kV 香山 2#箱变 T1	10	630	504	504
4866	市区	10kV 香颂 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4867	市区	10kV 香榭 1#站 T1	10	1250	1000	1000
4868	市区	10kV 香榭 1#站 T2	10	800	640	640
4869	市区	10kV 香榭 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4870	市区	10kV 香榭 1#站 T4	10	1250	1000	1000
4871	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T1	10	800	640	640
4872	市区	10kV 香逸澜园 2#站 T2	10	800	640	640
4873	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T1	10	800	640	640
4874	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T2	10	800	640	640
4875	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T3	10	800	640	640
4876	市区	10kV 香逸澜园 3#站 T4	10	800	640	640
4877	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T1	10	800	640	640
4878	市区	10kV 香逸澜园 4#站 T2	10	800	640	640
4879	市区	10kV 香樟园 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4880	市区	10kV 香樟园 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4881	市区	10kV 香樟园 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4882	市区	10kV 香樟园 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4883	市区	10kV 香樟园 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4884	市区	10kV 香樟园 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4885	市区	10kV 香樟园 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4886	市区	10kV 香樟园 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

4887	市区	10kV 香樟园 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4888	市区	10kV 香樟园 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4889	市区	10kV 香樟园 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4890	市区	10kV 香樟园 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4891	市区	10kV 香樟园 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4892	市区	10kV 香樟园 15#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4893	市区	10kV 香樟园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4894	市区	10kV 香樟园 2#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4895	市区	10kV 香樟园 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4896	市区	10kV 香樟园 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4897	市区	10kV 香樟园 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4898	市区	10kV 香樟园 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4899	市区	10kV 香樟园 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4900	市区	10kV 香樟园 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4901	市区	10kV 祥育苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4902	市区	10kV 祥育苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4903	市区	10kV 祥育苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4904	市区	10kV 祥育苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4905	市区	10kV 祥园 1#箱变 T1	10	630	504	504
4906	市区	10kV 祥园 2#箱变 T1	10	630	504	504
4907	市区	10kV 祥园 3#箱变 T1	10	630	504	504
4908	市区	10kV 翔纺 1#箱变 T1	10	630	504	504
4909	市区	10kV 翔纺 2#箱变 T1	10	630	504	504
4910	市区	10kV 翔纺 3#箱变 T1	10	630	504	504
4911	市区	10kV 翔纺 4#箱变 T1	10	630	504	504

4912	市区	10kV 翔纺 5#箱变 T1	10	630	504	504
4913	市区	10kV 向阳 1#箱变 T1	10	400	320	320
4914	市区	10kV 向阳 19#箱变 T1	10	400	320	320
4915	市区	10kV 向阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
4916	市区	10kV 向阳 20#箱变 T1	10	400	320	320
4917	市区	10kV 向阳 3#箱变 T1	10	630	504	504
4918	市区	10kV 向阳 4#箱变 T1	10	630	504	504
4919	市区	10kV 向阳 5#箱变 T1	10	630	504	504
4920	市区	10kV 向阳 6#箱变 T1	10	630	504	504
4921	市区	10kV 向阳 7#箱变 T1	10	630	504	504
4922	市区	10kV 向阳 8#箱变 T1	10	630	504	504
4923	市区	10kV 向阳 9#箱变 T1	10	400	320	320
4924	市区	10kV 向阳苑 1#站 T2	10	800	640	640
4925	市区	10kV 向阳苑 1#站 T3	10	800	640	640
4926	市区	10kV 橡树湾 7#站 T1	10	800	640	640
4927	市区	10kV 橡树湾 7#站 T2	10	800	640	640
4928	市区	10kV 橡树湾 8#站 T1	10	800	640	640
4929	市区	10kV 橡树湾 8#站 T2	10	800	640	640
4930	市区	10kV 橡树湾 8#站 T3	10	800	640	640
4931	市区	10kV 橡树湾 8#站 T4	10	800	640	640
4932	市区	10kV 小箕 2#箱变 T1	10	630	504	504
4933	市区	10kV 小箕 3#箱变 T1	10	630	504	504
4934	市区	10kV 小箕 4#箱变 T1	10	400	320	320
4935	市区	10kV 小箕 5#箱变 T1	10	630	504	504
4936	市区	10kV 小箕 6#箱变 T1	10	630	504	504

4937	市区	10kV 小箕 7#箱变 T1	10	630	504	504
4938	市区	10kV 小箕 8#箱变 T1	10	630	504	504
4939	市区	10kV 小南湾 2#站 T1	10	800	630	630
4940	市区	10kV 小南湾 2#站 T2	10	800	640	640
4941	市区	10kV 小南湾 3#站 T1	10	630	504	504
4942	市区	10kV 小南湾 3#站 T2	10	630	504	504
4943	市区	10kV 小天鹅 2#站 T1	10	800	640	640
4944	市区	10kV 小天鹅 2#站 T2	10	800	640	640
4945	市区	10kV 小天鹅 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4946	市区	10kV 小天鹅 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4947	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T1	10	800	640	640
4948	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T2	10	800	640	640
4949	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T3	10	800	640	640
4950	市区	10kV 晓团悦园 1#站 T4	10	800	640	640
4951	市区	10kV 晓星 1#站 T1	10	1000	800	800
4952	市区	10kV 晓星 1#站 T2	10	1000	800	800
4953	市区	10kV 协民 1#箱变 T1	10	630	504	504
4954	市区	10kV 鞋山 1#箱变 T1	10	630	504	504
4955	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T1	10	1000	800	800
4956	市区	10kV 榭丽苑 9#站 T2	10	1000	800	800
4957	市区	10kV 欣风家园 1#站 T1	10	800	640	640
4958	市区	10kV 欣风家园 1#站 T2	10	800	640	640
4959	市区	10kV 欣风家园 1#站 T3	10	800	640	640
4960	市区	10kV 欣风家园 1#站 T4	10	800	640	640
4961	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T1	10	800	640	640

4962	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T2	10	800	640	640
4963	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T3	10	800	640	640
4964	市区	10kV 欣旺广场 2#站 T4	10	800	640	640
4965	市区	10kV 新安 2#箱变 T1	10	630	504	504
4966	市区	10kV 新安 3#箱变 T1	10	630	504	504
4967	市区	10kV 新安 4#箱变 T1	10	630	504	504
4968	市区	10kV 新北 2#箱变 T1	10	630	504	504
4969	市区	10kV 新渎苑 4#站 T1	10	800	640	640
4970	市区	10kV 新渎苑 4#站 T2	10	800	640	640
4971	市区	10kV 新芳 2#箱变 T1	10	630	504	504
4972	市区	10kV 新芳 3#箱变 T1	10	630	504	504
4973	市区	10kV 新芳 4#箱变 T1	10	630	504	504
4974	市区	10kV 新芳 5#箱变 T1	10	630	504	504
4975	市区	10kV 新芳 6#箱变 T1	10	630	504	504
4976	市区	10kV 新芳 7#箱变 T1	10	630	504	504
4977	市区	10kV 新丰苑 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4978	市区	10kV 新丰苑 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4979	市区	10kV 新丰苑 10#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4980	市区	10kV 新丰苑 10#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4981	市区	10kV 新丰苑 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4982	市区	10kV 新丰苑 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4983	市区	10kV 新丰苑 11#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4984	市区	10kV 新丰苑 11#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4985	市区	10kV 新丰苑 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4986	市区	10kV 新丰苑 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

4987	市区	10kV 新丰苑 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4988	市区	10kV 新丰苑 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4989	市区	10kV 新丰苑 13#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4990	市区	10kV 新丰苑 13#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4991	市区	10kV 新丰苑 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
4992	市区	10kV 新丰苑 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
4993	市区	10kV 新丰苑 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
4994	市区	10kV 新丰苑 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
4995	市区	10kV 新丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
4996	市区	10kV 新丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
4997	市区	10kV 新丰苑 3#站 T2	10	1250	1000	1000
4998	市区	10kV 新丰苑 7#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
4999	市区	10kV 新丰苑 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5000	市区	10kV 新丰苑 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5001	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T1	10	800	640	640
5002	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T2	10	800	640	640
5003	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T3	10	800	640	640
5004	市区	10kV 新光嘉园 12#站 T4	10	800	640	640
5005	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T1	10	800	640	640
5006	市区	10kV 新光嘉园 13#站 T2	10	800	640	640
5007	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T1	10	800	640	640
5008	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T2	10	800	640	640
5009	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T3	10	800	640	640
5010	市区	10kV 新光嘉园 14#站 T4	10	800	640	640
5011	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T1	10	800	640	640

5012	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T2	10	800	640	640
5013	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T3	10	800	640	640
5014	市区	10kV 新光嘉园 15#站 T4	10	800	640	640
5015	市区	10kV 新红 1#箱变 T1	10	630	504	504
5016	市区	10kV 新红 2#箱变 T1	10	630	504	504
5017	市区	10kV 新红 3#箱变 T1	10	630	504	504
5018	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5019	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5020	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5021	市区	10kV 新湖南苑 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5022	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5023	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5024	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5025	市区	10kV 新湖南苑 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5026	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5027	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5028	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5029	市区	10kV 新湖南苑 4#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5030	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5031	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5032	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5033	市区	10kV 新湖南苑 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5034	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5035	市区	10kV 新湖南苑 6#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5036	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T1(融合终端)	10	800	640	640

5037	市区	10kV 新湖南苑 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5038	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5039	市区	10kV 新湖南苑 8#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5040	市区	10kV 新湖苑 1#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
5041	市区	10kV 新湖苑 1#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
5042	市区	10kV 新湖苑 1#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
5043	市区	10kV 新湖苑 2#站 T1 (融合终端)	10	800	640	640
5044	市区	10kV 新湖苑 2#站 T2 (融合终端)	10	800	640	640
5045	市区	10kV 新湖苑 2#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
5046	市区	10kV 新华 2#箱变 T1	10	630	504	504
5047	市区	10kV 新华 3#箱变 T1	10	630	481	481
5048	市区	10kV 新华 4#箱变 T1	10	630	504	504
5049	市区	10kV 新惠 1#箱变 T1	10	630	504	504
5050	市区	10kV 新惠 2#箱变 T1	10	630	504	504
5051	市区	10kV 新惠花园 1#站 T1	10	1000	800	800
5052	市区	10kV 新惠花园 1#站 T4	10	1000	800	800
5053	市区	10kV 新惠花园 2#站 T1	10	1000	800	800
5054	市区	10kV 新惠花园 2#站 T4	10	1000	800	800
5055	市区	10kV 新惠花园 3#站 T1	10	1000	800	800
5056	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T1	10	800	640	640
5057	市区	10kV 新佳园二期 1#站 T2	10	800	640	640
5058	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T1	10	800	640	640
5059	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T2	10	800	640	640
5060	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T3	10	800	640	640
5061	市区	10kV 新佳园二期 2#站 T4	10	800	640	640

5062	市区	10kV 新江南 1#站 T1	10	1000	800	800
5063	市区	10kV 新江南 1#站 T2	10	1000	800	800
5064	市区	10kV 新街 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5065	市区	10kV 新街 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5066	市区	10kV 新街 2#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5067	市区	10kV 新街 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5068	市区	10kV 新街 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5069	市区	10kV 新街 5#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
5070	市区	10kV 新街安置站 T1	10	800	640	640
5071	市区	10kV 新街安置站 T2	10	800	640	640
5072	市区	10kV 新街安置站 T3	10	800	640	640
5073	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5074	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5075	市区	10kV 新蠡湖 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
5076	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5077	市区	10kV 新蠡湖 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5078	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5079	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5080	市区	10kV 新蠡湖 3#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
5081	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5082	市区	10kV 新蠡湖 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5083	市区	10kV 新联家园 1#站 T4(融合终端)	10	1000	800	800
5084	市区	10kV 新联家园 2#站 T4(融合终端)	10	1250	1000	1000
5085	市区	10kV 新联家园 3#站 T4(融合终端)	10	1250	1000	1000
5086	市区	10kV 新民 2#箱变 T1	10	630	504	504

5087	市区	10kV 新民 3#箱变 T1	10	630	504	504
5088	市区	10kV 新藕苑 1#站 T2	10	1000	800	800
5089	市区	10kV 新藕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5090	市区	10kV 新藕苑 3#站 T2	10	1000	800	800
5091	市区	10kV 新桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
5092	市区	10kV 新盛花园站(20kV)T2(融合终端)	10	1000	800	800
5093	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
5094	市区	10kV 新盛花苑 4#站 T4(融合终端)	10	1000	800	800
5095	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T2(融合终端)	10	1000	800	800
5096	市区	10kV 新盛花苑 5#站 T4(融合终端)	10	1000	800	800
5097	市区	10kV 新世纪 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5098	市区	10kV 新苏 1#箱变 T1	10	400	320	320
5099	市区	10kV 新西 1#箱变 T1	10	630	504	504
5100	市区	10kV 新西 2#箱变 T1	10	630	504	504
5101	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T1	10	800	640	640
5102	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T2	10	800	640	640
5103	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T3	10	800	640	640
5104	市区	10kV 新溪雅园 1#站 T4	10	800	640	640
5105	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T1	10	800	640	640
5106	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T2	10	800	640	640
5107	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T3	10	800	640	640
5108	市区	10kV 新溪雅园 2#站 T4	10	800	640	640
5109	市区	10kV 新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
5110	市区	10kV 新巷 2#箱变 T1	10	630	504	504

5111	市区	10kV 新阳光 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5112	市区	10kV 新阳光 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5113	市区	10kV 新阳光 13#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5114	市区	10kV 新阳光 13#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5115	市区	10kV 新阳光 14#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5116	市区	10kV 新阳光 14#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5117	市区	10kV 新阳光 14#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5118	市区	10kV 新阳光 14#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5119	市区	10kV 新阳光 15#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5120	市区	10kV 新阳光 15#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5121	市区	10kV 新阳光 16#站 T1	10	800	614	614
5122	市区	10kV 新阳光 16#站 T2	10	800	622	622
5123	市区	10kV 新阳光 19#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5124	市区	10kV 新阳光 19#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5125	市区	10kV 新阳光 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5126	市区	10kV 新阳光 20#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5127	市区	10kV 新阳光 20#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5128	市区	10kV 新阳光 20#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5129	市区	10kV 新阳光 20#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5130	市区	10kV 新阳光 21#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5131	市区	10kV 新阳光 21#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5132	市区	10kV 新阳光 22#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5133	市区	10kV 新阳光 22#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5134	市区	10kV 新阳光 23#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5135	市区	10kV 新阳光 23#站 T2（融合终端）	10	800	640	640

5136	市区	10kV 新阳光 24#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5137	市区	10kV 新阳光 24#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5138	市区	10kV 新阳光 24#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5139	市区	10kV 新阳光 24#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5140	市区	10kV 新阳光 25#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5141	市区	10kV 新阳光 25#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5142	市区	10kV 新阳光 26#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5143	市区	10kV 新阳光 26#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5144	市区	10kV 新阳光 28#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5145	市区	10kV 新阳光 28#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5146	市区	10kV 新阳光 29#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5147	市区	10kV 新阳光 29#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5148	市区	10kV 新阳光 29#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5149	市区	10kV 新阳光 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5150	市区	10kV 新阳光 30#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5151	市区	10kV 新阳光 30#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5152	市区	10kV 新阳光 30#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5153	市区	10kV 新阳光 30#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5154	市区	10kV 新阳光 31#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5155	市区	10kV 新阳光 31#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5156	市区	10kV 新阳光 31#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5157	市区	10kV 新阳光 31#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5158	市区	10kV 新阳光 32#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5159	市区	10kV 新阳光 32#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5160	市区	10kV 新阳光 34#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

5161	市区	10kV 新阳光 34#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5162	市区	10kV 新阳光 35#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5163	市区	10kV 新阳光 35#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5164	市区	10kV 新阳光 35#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5165	市区	10kV 新阳光 35#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5166	市区	10kV 新阳光 36#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5167	市区	10kV 新阳光 36#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5168	市区	10kV 新阳光 36#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5169	市区	10kV 新阳光 36#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5170	市区	10kV 新阳光 38#站 T1	10	800	640	640
5171	市区	10kV 新阳光 38#站 T2	10	800	640	640
5172	市区	10kV 新阳光 38#站 T3	10	800	640	640
5173	市区	10kV 新阳光 38#站 T4	10	800	640	640
5174	市区	10kV 新阳光 39#站 T1	10	800	640	640
5175	市区	10kV 新阳光 39#站 T2	10	800	640	640
5176	市区	10kV 新阳光 39#站 T3	10	800	640	640
5177	市区	10kV 新阳光 39#站 T4	10	800	640	640
5178	市区	10kV 新阳光 4#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
5179	市区	10kV 新阳光 40#站 T1	10	800	640	640
5180	市区	10kV 新阳光 40#站 T2	10	800	640	640
5181	市区	10kV 新阳光 41#站 T1	10	800	640	640
5182	市区	10kV 新阳光 41#站 T2	10	800	640	640
5183	市区	10kV 新阳光 42#站 T1	10	800	640	640
5184	市区	10kV 新阳光 42#站 T2	10	800	640	640
5185	市区	10kV 新阳光 43#站 T1	10	800	640	640

5186	市区	10kV 新阳光 43#站 T2	10	800	640	640
5187	市区	10kV 新阳光 44#站 T1	10	800	640	640
5188	市区	10kV 新阳光 44#站 T2	10	800	640	640
5189	市区	10kV 新阳光 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5190	市区	10kV 新阳光 9#站 T2	10	800	640	640
5191	市区	10kV 新阳光 9#站 T4	10	800	640	640
5192	市区	10kV 新政 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5193	市区	10kV 新政 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
5194	市区	10kV 新洲七期 2#站 T1	10	800	640	640
5195	市区	10kV 新洲七期 2#站 T2	10	800	640	640
5196	市区	10kV 新洲七期 3#站 T1	10	800	640	640
5197	市区	10kV 新洲七期 3#站 T2	10	800	640	640
5198	市区	10kV 新洲七期 3#站 T3	10	800	640	640
5199	市区	10kV 新洲七期 3#站 T4	10	800	640	640
5200	市区	10kV 新洲七期 4#站 T1	10	800	640	640
5201	市区	10kV 新洲七期 4#站 T2	10	800	640	640
5202	市区	10kV 新洲七期 4#站 T3	10	800	640	640
5203	市区	10kV 新洲七期 4#站 T4	10	800	640	640
5204	市区	10kV 馨城 1#箱变 T1	10	630	504	504
5205	市区	10kV 馨城 1#站 T1	10	1250	1000	1000
5206	市区	10kV 馨城 1#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
5207	市区	10kV 馨城 2#箱变 T1	10	630	504	504
5208	市区	10kV 馨城 2#站 T2	10	1250	1000	1000
5209	市区	10kV 馨城 2#站 T3	10	1250	1000	1000
5210	市区	10kV 馨城 3#站 T1	10	1250	1000	1000

5211	市区	10kV 馨城 3#站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
5212	市区	10kV 馨城 4#箱变 T1	10	630	504	504
5213	市区	10kV 馨城 4#站 T1	10	1250	1000	1000
5214	市区	10kV 馨城 4#站 T4	10	1250	1000	1000
5215	市区	10kV 馨华苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5216	市区	10kV 馨华苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5217	市区	10kV 馨华苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5218	市区	10kV 馨华苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5219	市区	10kV 馨华苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5220	市区	10kV 馨华苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5221	市区	10kV 馨华苑 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5222	市区	10kV 馨华苑 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5223	市区	10kV 馨华苑 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5224	市区	10kV 馨华苑 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5225	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
5226	市区	10kV 鑫安花园 1#站 T2	10	1250	1000	1000
5227	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T1	10	1250	1000	1000
5228	市区	10kV 鑫安花园 2#站 T4	10	1250	1000	1000
5229	市区	10kV 鑫龙 1#站 T1	10	800	640	640
5230	市区	10kV 鑫龙 1#站 T2	10	800	640	640
5231	市区	10kV 鑫龙 3#站 T1	10	800	640	640
5232	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T1	10	800	640	640
5233	市区	10kV 鑫悦华府 4#站 T2	10	800	640	640
5234	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5235	市区	10kV 鑫悦华府 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640

5236	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T1(融合终端)	10	800	615	615
5237	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T2(融合终端)	10	800	621	621
5238	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T3	10	800	640	640
5239	市区	10kV 鑫悦华府 6#站 T4	10	800	640	640
5240	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T1	10	800	640	640
5241	市区	10kV 鑫悦华府 7#站 T2	10	800	640	640
5242	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T1	10	800	640	640
5243	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T2	10	800	640	640
5244	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T3	10	800	640	640
5245	市区	10kV 鑫悦华府 8#站 T4	10	800	640	640
5246	市区	10kV 星尔 1#箱变 T1	10	630	504	504
5247	市区	10kV 星湖苑站 T4 (TTU)	10	1250	1000	1000
5248	市区	10kV 星火 1#箱变 T1	10	630	504	504
5249	市区	10kV 星火 2#箱变 T1	10	630	429	429
5250	市区	10kV 星邻里 2#站 T1	10	800	640	640
5251	市区	10kV 星邻里 2#站 T2	10	800	640	640
5252	市区	10kV 星邻里 2#站 T3	10	800	640	640
5253	市区	10kV 星邻里 2#站 T4	10	800	640	640
5254	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T1	10	630	504	504
5255	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T2	10	630	504	504
5256	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T3	10	630	504	504
5257	市区	10kV 星麓名邸 1#站 T4	10	630	504	504
5258	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T1	10	800	640	640
5259	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T2	10	800	640	640
5260	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T3	10	800	640	640

5261	市区	10kV 星麓名邸 2#站 T4	10	800	640	640
5262	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T1	10	800	640	640
5263	市区	10kV 星麓名邸 3#站 T2	10	800	640	640
5264	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T1	10	800	640	640
5265	市区	10kV 兴宸嘉苑 1#站 T2	10	800	640	640
5266	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T1	10	800	640	640
5267	市区	10kV 兴宸嘉苑 2#站 T2	10	800	640	640
5268	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T1	10	800	640	640
5269	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T2	10	800	640	640
5270	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T3	10	800	640	640
5271	市区	10kV 兴宸嘉苑 3#站 T4	10	800	640	640
5272	市区	10kV 兴江站 T1	10	1000	800	800
5273	市区	10kV 兴江站 T2	10	1000	800	800
5274	市区	10kV 兴江站 T3	10	1000	800	800
5275	市区	10kV 兴隆苑 2#箱变 T1(融合终端)	10	630	504	504
5276	市区	10kV 兴塘 5#箱变 T1	10	630	504	504
5277	市区	10kV 兴塘 6#箱变 T1	10	630	504	504
5278	市区	10kV 兴塘 7#箱变 T1	10	630	504	504
5279	市区	10kV 兴塘 8#箱变 T1	10	630	504	504
5280	市区	10kV 兴源 1#箱变 T1	10	630	504	504
5281	市区	10kV 兴源 2#箱变 T1	10	400	320	320
5282	市区	10kV 兴源 3#箱变 T1	10	630	504	504
5283	市区	10kV 兴源 4#箱变 T1	10	400	320	320
5284	市区	10kV 兴源 5#箱变 T1	10	630	504	504
5285	市区	10kV 兴源 6#箱变 T1	10	630	504	504

5286	市区	10kV 兴源 7#箱变 T1	10	630	504	504
5287	市区	10kV 徐贵桥箱变 T1	10	630	504	504
5288	市区	10kV 许布 2#箱变 T1	10	315	252	252
5289	市区	10kV 许布 3#箱变 T1	10	630	504	504
5290	市区	10kV 许湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
5291	市区	10kV 许湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
5292	市区	10kV 许湾 3#箱变 T1	10	630	504	504
5293	市区	10kV 许运 1#箱变 T1	10	630	504	504
5294	市区	10kV 许运 2#箱变 T1	10	630	504	504
5295	市区	10kV 叙康 5#箱变 T1	10	630	504	504
5296	市区	10kV 薛湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
5297	市区	10kV 学府上院 2#站 T1	10	800	640	640
5298	市区	10kV 学府上院 2#站 T2	10	800	640	640
5299	市区	10kV 学府上院 3#站 T1	10	800	640	640
5300	市区	10kV 学府上院 3#站 T2	10	800	640	640
5301	市区	10kV 学府上院 3#站 T3	10	800	640	640
5302	市区	10kV 学府上院 3#站 T4	10	800	640	640
5303	市区	10kV 学府上院 4#站 T1	10	800	640	640
5304	市区	10kV 学府上院 4#站 T2	10	800	640	640
5305	市区	10kV 学府上院 4#站 T3	10	800	640	640
5306	市区	10kV 学府上院 4#站 T4	10	800	640	640
5307	市区	10kV 学府上院 5#站 T1	10	800	640	640
5308	市区	10kV 学府上院 5#站 T2	10	800	640	640
5309	市区	10kV 学府上院 5#站 T3	10	800	640	640
5310	市区	10kV 学府上院 5#站 T4	10	800	640	640

5311	市区	10kV 学前 1#箱变 T1	10	630	504	504
5312	市区	10kV 雪墅 1#箱变 T1	10	630	504	504
5313	市区	10kV 雪印 2#箱变 T1	10	400	320	320
5314	市区	10kV 雪印 3#箱变 T1	10	400	320	320
5315	市区	10kV 雪印 4#箱变 T1	10	630	504	504
5316	市区	10kV 雪嶂 1#箱变 T1	10	400	320	320
5317	市区	10kV 巡塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
5318	宜兴	10kV 雅达健康生态园 14#站 2#所 变	10	400	320	320
5319	市区	10kV 雅居站 T1	10	1250	1000	1000
5320	市区	10kV 雅居站 T3	10	1250	1000	1000
5321	市区	10kV 雅苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
5322	市区	10kV 雅苑 12#站 T1	10	800	640	640
5323	市区	10kV 雅苑 12#站 T2	10	800	640	640
5324	市区	10kV 雅苑 13#站 T1	10	800	640	640
5325	市区	10kV 雅苑 13#站 T2	10	800	640	640
5326	市区	10kV 雅苑 14#站 T1	10	800	640	640
5327	市区	10kV 雅苑 14#站 T2	10	800	640	640
5328	市区	10kV 雅苑 15#站 T1	10	800	640	640
5329	市区	10kV 雅苑 15#站 T2	10	800	640	640
5330	市区	10kV 雅苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5331	市区	10kV 雅苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5332	市区	10kV 雅苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5333	市区	10kV 雅苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5334	市区	10kV 亚星 1#箱变 T1	10	630	504	504

5335	市区	10kV 沿头 1#箱变 T1	10	630	504	504
5336	市区	10kV 堰桥 1#箱 T1	10	400	320	320
5337	市区	10kV 堰桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
5338	市区	10kV 堰沃 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5339	市区	10kV 堰沃 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5340	市区	10kV 堰沃 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5341	市区	10kV 堰沃 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5342	市区	10kV 堰沃 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5343	市区	10kV 堰沃 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5344	市区	10kV 堰沃 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5345	市区	10kV 堰沃 4#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5346	市区	10kV 堰西 1#箱变 T1 台区	10	630	504	504
5347	市区	10kV 堰新 11#站 T1	10	800	640	640
5348	市区	10kV 堰新 11#站 T2	10	800	640	640
5349	市区	10kV 堰新 11#站 T3	10	800	640	640
5350	市区	10kV 堰新 11#站 T4	10	800	640	640
5351	市区	10kV 堰新 12#站 T1	10	800	640	640
5352	市区	10kV 堰新 12#站 T2	10	800	640	640
5353	市区	10kV 堰新 12#站 T3	10	800	640	640
5354	市区	10kV 堰新 12#站 T4	10	800	640	640
5355	市区	10kV 堰新 13#站 T1	10	800	640	640
5356	市区	10kV 堰新 13#站 T2	10	800	640	640
5357	市区	10kV 堰新 13#站 T3	10	800	640	640
5358	市区	10kV 堰新 13#站 T4	10	800	640	640
5359	市区	10kV 堰新 3#站 (20kV) T1	10	1000	800	800

5360	市区	10kV 堰新 5#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
5361	市区	10kV 堰新 9#站 T1	10	800	640	640
5362	市区	10kV 堰新 9#站 T2	10	800	640	640
5363	市区	10kV 堰新苑 1#站 T1	10	800	640	640
5364	市区	10kV 堰新苑 1#站 T2	10	800	640	640
5365	市区	10kV 堰新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
5366	市区	10kV 堰新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
5367	市区	10kV 堰新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
5368	市区	10kV 堰新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
5369	市区	10kV 堰新苑 14#站 T3	10	1000	800	800
5370	市区	10kV 堰新苑 14#站 T4	10	1000	800	800
5371	市区	10kV 扬北站 T1	10	630	504	504
5372	市区	10kV 扬北站 T2	10	630	504	504
5373	市区	10kV 扬花苑 1#站 T1	10	800	640	640
5374	市区	10kV 扬花苑 1#站 T2	10	800	640	640
5375	市区	10kV 扬花苑 2#站 T1	10	800	640	640
5376	市区	10kV 扬花苑 2#站 T2	10	800	640	640
5377	市区	10kV 羊尖 5#站 T1	10	800	640	640
5378	市区	10kV 羊尖 5#站 T2	10	800	640	640
5379	市区	10kV 羊尖 5#站 T3	10	800	640	640
5380	市区	10kV 羊尖 5#站 T4	10	800	640	640
5381	市区	10kV 羊尖 6#站 T1	10	800	640	640
5382	市区	10kV 羊尖 6#站 T2	10	800	640	640
5383	市区	10kV 羊尖 6#站 T3	10	800	640	640
5384	市区	10kV 羊尖 6#站 T4	10	800	640	640

5385	市区	10kV 羊歧 1#箱变 T1	10	630	504	504
5386	市区	10kV 阳光 1#站 T1	10	1250	1000	1000
5387	市区	10kV 阳光 1#站 T3	10	1250	1000	1000
5388	市区	10kV 阳光 2#箱变 T1	10	630	504	504
5389	市区	10kV 阳光 3#箱变 T1	10	630	504	504
5390	市区	10kV 阳山 1#箱变 T1	10	630	504	504
5391	市区	10kV 阳山 2#箱变 T1	10	630	504	504
5392	市区	10kV 阳山 3#箱变 T1	10	630	504	504
5393	市区	10kV 阳山安置站 T1	10	1000	800	800
5394	市区	10kV 杨出 1#箱变 T1	10	630	504	504
5395	市区	10kV 杨出 2#箱变 T1	10	630	504	504
5396	市区	10kV 杨出 3#箱变 T1	10	630	504	504
5397	市区	10kV 杨工 1#箱变	10	400	320	320
5398	市区	10kV 杨湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
5399	市区	10kV 杨木桥站 T1	10	1000	800	800
5400	市区	10kV 杨木桥站 T2	10	1000	800	800
5401	市区	10kV 杨木桥站 T3	10	1000	800	800
5402	市区	10kV 杨普 1#箱变 T1	10	630	504	504
5403	市区	10kV 杨普 10#箱变 T1	10	630	504	504
5404	市区	10kV 杨普 11#箱变 T1	10	630	504	504
5405	市区	10kV 杨普 12#箱变 T1	10	630	504	504
5406	市区	10kV 杨普 2#箱变 T1	10	630	504	504
5407	市区	10kV 杨普 3#箱变 T1	10	630	504	504
5408	市区	10kV 杨普 4#箱变 T1	10	630	504	504
5409	市区	10kV 杨普 5#箱变 T1	10	630	504	504

5410	市区	10kV 杨普 6#箱变 T1	10	630	504	504
5411	市区	10kV 杨普 7#箱变 T1	10	630	504	504
5412	市区	10kV 杨普 8#箱变 T1	10	630	504	504
5413	市区	10kV 杨普 9#箱变 T1	10	630	504	504
5414	市区	10kV 杨亭 10#箱变 T1	10	630	504	504
5415	市区	10kV 杨亭 11#箱变 T1	10	630	504	504
5416	市区	10kV 杨亭 12#箱变 T1	10	630	504	504
5417	市区	10kV 杨亭 13#箱变 T1	10	630	504	504
5418	市区	10kV 杨亭 5#箱变 T1	10	630	504	504
5419	市区	10kV 杨亭 6#箱变 T1	10	630	504	504
5420	市区	10kV 杨亭 7#箱变 T1	10	630	504	504
5421	市区	10kV 杨亭 8#箱变 T1	10	630	504	504
5422	市区	10kV 杨亭 9#箱变 T1	10	630	504	504
5423	市区	10kV 洋溪华庭站 T1	10	800	640	640
5424	市区	10kV 洋溪华庭站 T2	10	800	640	640
5425	市区	10kV 洋溪华庭站 T3	10	800	640	640
5426	市区	10kV 洋溪华庭站 T4	10	800	640	640
5427	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T1	10	800	640	640
5428	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T2	10	800	640	640
5429	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T3	10	800	640	640
5430	市区	10kV 洋溪绿园 1#站 T4	10	800	640	640
5431	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T1	10	800	640	640
5432	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T2	10	800	640	640
5433	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T3	10	800	640	640
5434	市区	10kV 洋溪绿园 2#站 T4	10	800	640	640

5435	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T1	10	1000	800	800
5436	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T2	10	1000	800	800
5437	市区	10kV 洋溪人家 1#站 T3	10	1000	800	800
5438	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
5439	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
5440	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
5441	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
5442	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
5443	市区	10kV 洋溪水岸雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
5444	市区	10kV 姚家 1#箱变 T1	10	400	320	320
5445	市区	10kV 姚家 2#箱变 T1	10	630	504	504
5446	市区	10kV 姚家 3#箱变 T1	10	630	504	504
5447	市区	10kV 姚湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
5448	市区	10kV 姚湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
5449	市区	10kV 叶片 1#箱变 T1	10	630	504	504
5450	市区	10kV 叶片 2#箱变 T1	10	630	504	504
5451	市区	10kV 叶片 3#箱变 T1	10	630	504	504
5452	市区	10kV 叶片 4#箱变 T1	10	630	504	504
5453	市区	10kV 叶片 5#箱变 T1	10	630	504	504
5454	市区	10kV 叶片 6#箱变 T1	10	630	504	504
5455	市区	10kV 叶片 7#箱变 T1	10	630	504	504
5456	市区	10kV 壹品 4#站 T2（光伏）	10	800	640	640
5457	市区	10kV 宜东苑 2#站 T2	10	800	640	640
5458	市区	10kV 宜东苑 2#站 T4	10	800	640	640
5459	市区	10kV 亿帆 1#箱变 T1	10	630	504	504

5460	市区	10kV 亿帆 2#箱变 T1	10	630	504	504
5461	市区	10kV 亿帆 3#箱变 T1	10	630	504	504
5462	市区	10kV 亿丰 6#站 T1	10	800	640	640
5463	市区	10kV 亿丰 6#站 T2	10	800	640	640
5464	市区	10kV 亿丰 6#站 T3	10	800	640	640
5465	市区	10kV 亿丰 6#站 T4	10	800	640	640
5466	市区	10kV 亿丰 7#站 T1	10	800	640	640
5467	市区	10kV 亿丰 7#站 T2	10	800	640	640
5468	市区	10kV 亿丰 7#站 T3	10	800	640	640
5469	市区	10kV 亿丰 7#站 T4	10	800	640	640
5470	市区	10kV 义村 1#箱变 T1	10	630	504	504
5471	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T1	10	800	640	640
5472	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
5473	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T3	10	800	640	640
5474	市区	10kV 逸境铭筑 2#站 T4	10	800	640	640
5475	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T1	10	800	640	640
5476	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T2	10	800	640	640
5477	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T3	10	800	640	640
5478	市区	10kV 逸境铭筑 3#站 T4	10	800	640	640
5479	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T1	10	800	640	640
5480	市区	10kV 逸坤雅园 2#站 T2	10	800	640	640
5481	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T1	10	800	640	640
5482	市区	10kV 逸坤雅园 3#站 T2	10	800	640	640
5483	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T1	10	800	640	640
5484	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T2	10	800	640	640

5485	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T3	10	800	640	640
5486	市区	10kV 逸坤雅园 4#站 T4	10	800	640	640
5487	市区	10kV 逸泉 1#站 T2	10	800	640	640
5488	市区	10kV 逸泉 2#站 T2	10	1000	800	800
5489	市区	10kV 逸湾苑 2#站 T2	10	800	640	640
5490	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T2	10	800	640	640
5491	市区	10KV 逸湾苑 3#站 T4	10	800	640	640
5492	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T2	10	800	640	640
5493	市区	10kV 逸湾苑 4#站 T4	10	800	640	640
5494	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T2	10	800	640	640
5495	市区	10kV 逸湾苑 5#站 T4	10	800	640	640
5496	市区	10KV 银河湾 1#站 T2	10	800	640	640
5497	市区	10kV 尹城 2#箱变 T1	10	630	504	504
5498	市区	10kV 印湖 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5499	市区	10kV 印湖 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5500	市区	10kV 印湖 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5501	市区	10kV 印湖 4#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5502	市区	10KV 印湖线 1#箱变 T1	10	630	504	504
5503	市区	10kV 英郡 6#站 T1	10	800	640	640
5504	市区	10kV 英郡 6#站 T2	10	800	640	640
5505	市区	10kV 英郡 6#站 T3	10	800	640	640
5506	市区	10kV 英郡 6#站 T4	10	800	640	640
5507	市区	10kV 映山湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
5508	市区	10kV 映山湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
5509	市区	10kV 映山湖 4#箱变 T1	10	630	504	504

5510	市区	10kV 映山湖 5#箱变 T1	10	400	320	320
5511	市区	10kV 雍荣院 2#站 T1	10	800	640	640
5512	市区	10kV 雍荣院 2#站 T2	10	800	640	640
5513	市区	10kV 雍荣院 3#站 T1	10	800	640	640
5514	市区	10kV 雍荣院 3#站 T2	10	800	640	640
5515	市区	10kV 雍荣院 4#站 T1	10	630	504	504
5516	市区	10kV 雍荣院 4#站 T2	10	630	504	504
5517	市区	10kV 雍荣院 5#站 T1	10	800	640	640
5518	市区	10kV 雍荣院 5#站 T2	10	800	640	640
5519	市区	10kV 雍荣院 5#站 T3	10	800	640	640
5520	市区	10kV 雍荣院 5#站 T4	10	800	640	640
5521	市区	10kV 永定配电所 T1	10	1000	800	800
5522	市区	10kV 永定配电所 T2	10	1000	800	800
5523	市区	10kV 永翰 1#箱变	10	630	504	504
5524	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T1	10	800	640	640
5525	市区	10kV 永乐云筑 2#站 T2	10	800	640	640
5526	市区	10kV 永利 2#站 T2（融合终端）	10	800	616	616
5527	市区	10kV 永利 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5528	市区	10kV 永利 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5529	市区	10kV 永泰 2#箱变 T1	10	630	504	504
5530	市区	10kV 永泰 3#箱变 T1	10	630	504	504
5531	市区	10kV 永泰 4#箱变 T1	10	630	504	504
5532	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T1	10	800	640	640
5533	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T2	10	800	640	640
5534	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T3	10	800	640	640

5535	市区	10kV 咏硕苑 2#站 T4	10	800	640	640
5536	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T1	10	800	640	640
5537	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T2	10	800	640	640
5538	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T3	10	800	640	640
5539	市区	10kV 咏硕苑 3#站 T4	10	800	640	640
5540	市区	10kV 咏硕苑 5#站 T1	10	1000	800	800
5541	市区	10kV 优博 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5542	市区	10kV 优雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
5543	市区	10kV 优雅 2#箱变 T1	10	630	504	504
5544	市区	10kV 优雅 3#箱变 T1	10	630	504	504
5545	市区	10kV 悠山#4 站 T1	10	800	640	640
5546	市区	10kV 悠山 4#站 T2	10	800	640	640
5547	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T1	10	630	504	504
5548	市区	10kV 尤渡苑 3#站 T2	10	630	504	504
5549	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T1	10	630	504	504
5550	市区	10kV 尤渡苑 4#站 T2	10	630	504	504
5551	市区	10kV 尤渡苑站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5552	市区	10kV 尤渡苑站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
5553	市区	10kV 尤介 1#箱变 T1	10	400	320	320
5554	市区	10kV 尤巷 2#箱变(20kV) T1	10	630	504	504
5555	市区	10kV 尤巷 3#箱变(20kV) T1	10	630	504	504
5556	市区	10kV 友红 1#箱变 T1	10	630	504	504
5557	市区	10kV 友雪 2#箱变 T1	10	630	504	504
5558	市区	10kV 友雪 3#箱变 T1	10	630	504	504
5559	市区	10kV 友雪 4#箱变 T1	10	630	504	504

5560	市区	10kV 友雪 5#箱变 T1	10	630	504	504
5561	市区	10kV 友雪 6#箱变 T1	10	630	504	504
5562	市区	10kV 友谊 5#箱变 T1	10	630	504	504
5563	市区	10kV 鱼腥巷站 T1	10	1250	1000	1000
5564	市区	10kV 鱼腥巷站 T2	10	1250	1000	1000
5565	市区	10kV 俞尚 1#箱变 T1	10	630	504	504
5566	市区	10kV 渔梅 1#箱变 T1	10	400	320	320
5567	市区	10kV 渔业 1#箱变 T1	10	630	504	504
5568	市区	10kV 渔业 2#箱变 T1	10	630	504	504
5569	市区	10kV 瑜憬湾 10#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5570	市区	10kV 瑜憬湾 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5571	市区	10kV 瑜憬湾 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5572	市区	10kV 瑜憬湾 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5573	市区	10kV 瑜憬湾 8#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5574	市区	10kV 瑜憬湾 9#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
5575	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5576	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5577	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5578	市区	10kV 玉兰公馆 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5579	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5580	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5581	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5582	市区	10kV 玉兰公馆 3#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5583	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5584	市区	10kV 玉兰公馆 4#站 T2(融合终端)	10	800	640	640

5585	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5586	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5587	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5588	市区	10kV 玉兰公馆 5#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5589	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5590	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5591	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5592	市区	10kV 玉兰公馆 6#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5593	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5594	市区	10kV 玉兰公馆 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5595	市区	10kV 玉龙 1#箱变 T1	10	630	504	504
5596	市区	10kV 玉龙 10#箱变 T1	10	630	483	483
5597	市区	10kV 玉龙 2#箱变 T1	10	630	504	504
5598	市区	10kV 玉龙 3#箱变 T1	10	630	480	480
5599	市区	10kV 玉龙 4#箱变 T1	10	630	504	504
5600	市区	10kV 玉龙 5#箱变 T1	10	630	504	504
5601	市区	10kV 玉龙 6#箱变 T1	10	630	504	504
5602	市区	10kV 玉龙 7#箱变 T1	10	630	504	504
5603	市区	10kV 玉龙 8#箱变 T1	10	630	496	496
5604	市区	10kV 玉龙 9#箱变 T1	10	630	504	504
5605	市区	10kV 玉西 1#箱变 T1	10	630	504	504
5606	市区	10kV 育才 3#箱变 T1	10	630	504	504
5607	市区	10kV 育才苑 2#站 T2（光伏）	10	800	627	627
5608	市区	10kV 育才苑 3#站 T3（光伏）	10	800	640	640
5609	市区	10kV 育德苑 1#站 T1	10	800	640	640

5610	市区	10kV 育德苑 1#站 T2	10	800	640	640
5611	市区	10kV 育德苑 2#站 T1	10	800	640	640
5612	市区	10kV 育德苑 2#站 T2	10	800	640	640
5613	市区	10kV 育德苑 2#站 T3	10	800	640	640
5614	市区	10kV 育德苑 2#站 T4	10	800	640	640
5615	市区	10kV 御景名仕 2#站 T1	10	800	640	640
5616	市区	10kV 御景名仕 2#站 T2	10	800	640	640
5617	市区	10kV 御景名仕 2#站 T3	10	800	640	640
5618	市区	10kV 御景名仕 2#站 T4	10	800	640	640
5619	市区	10kV 御墅 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5620	市区	10kV 御墅 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5621	市区	10kV 御墅 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5622	市区	10kV 御墅 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5623	市区	10kV 御庭 7#站 T1	10	800	640	640
5624	市区	10kV 御庭 7#站 T2	10	800	640	640
5625	市区	10kV 御庭 8#站 T1	10	800	640	640
5626	市区	10kV 御庭 8#站 T2	10	800	640	640
5627	市区	10kV 御庭 9#站 T1	10	800	640	640
5628	市区	10kV 御庭 9#站 T2	10	800	640	640
5629	市区	10kV 御园站 T1	10	800	614	614
5630	市区	10kV 御园站 T2	10	800	640	640
5631	市区	10kV 裕安 1#箱变 T1	10	400	320	320
5632	市区	10kV 裕丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
5633	市区	10kV 裕丰 3#箱变 T1	10	400	320	320
5634	市区	10kV 裕丰 4#箱变 T1	10	630	504	504

5635	市区	10kV 裕后 1#箱变 T1	10	400	320	320
5636	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T1	10	800	640	640
5637	市区	10kV 裕景澜园 2#站 T2	10	800	640	640
5638	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T1	10	800	640	640
5639	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T2	10	800	640	640
5640	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T3	10	800	640	640
5641	市区	10kV 裕景澜园 3#站 T4	10	800	640	640
5642	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T1	10	800	640	640
5643	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T2	10	800	640	640
5644	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T3	10	800	640	640
5645	市区	10kV 裕景澜园 4#站 T4	10	800	640	640
5646	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T1	10	800	640	640
5647	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T2	10	800	640	640
5648	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T3	10	800	640	640
5649	市区	10kV 裕景澜园 5#站 T4	10	800	640	640
5650	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T1	10	800	640	640
5651	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T2	10	800	640	640
5652	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T3	10	800	640	640
5653	市区	10kV 裕蓉名邸 4#站 T4	10	800	640	640
5654	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T1	10	800	640	640
5655	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T2	10	800	640	640
5656	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T3	10	800	640	640
5657	市区	10kV 裕蓉名邸 5#站 T4	10	800	640	640
5658	市区	10kV 裕通 1#箱变 T1	10	630	504	504
5659	市区	10kV 裕通 2#箱变 T1	10	630	504	504

5660	市区	10kV 裕旺 3#箱变 T1	10	630	504	504
5661	市区	10kV 裕旺 4#箱变 T1	10	630	504	504
5662	市区	10kV 裕旺 5#箱变 T1	10	630	504	504
5663	市区	10kV 裕旺 6#箱变 T1	10	400	320	320
5664	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T1	10	800	640	640
5665	市区	10kV 誉湖雅园 1#站 T2	10	800	640	640
5666	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T1	10	800	640	640
5667	市区	10kV 誉湖雅园 2#站 T2	10	800	640	640
5668	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
5669	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
5670	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T3	10	800	640	640
5671	市区	10kV 誉珑铭邸 2#站 T4	10	800	640	640
5672	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T1	10	800	640	640
5673	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T2	10	800	640	640
5674	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T3	10	800	640	640
5675	市区	10kV 誉珑铭邸 3#站 T4	10	800	640	640
5676	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T1	10	800	640	640
5677	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T2	10	800	640	640
5678	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T3	10	800	640	640
5679	市区	10kV 誉珑铭邸 4#站 T4	10	800	640	640
5680	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T1	10	800	640	640
5681	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T2	10	800	640	640
5682	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T3	10	800	640	640
5683	市区	10kV 誉珑铭邸 5#站 T4	10	800	640	640
5684	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T1	10	800	640	640

5685	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T2	10	800	640	640
5686	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T3	10	800	640	640
5687	市区	10kV 誉珑铭邸 6#站 T4	10	800	640	640
5688	市区	10kV 誉品 3#站 T1	10	800	640	640
5689	市区	10kV 誉品 3#站 T2	10	800	640	640
5690	市区	10kV 誉品 3#站 T3	10	800	640	640
5691	市区	10kV 誉品 3#站 T4	10	800	640	640
5692	市区	10kV 誉品 4#站 T1	10	800	640	640
5693	市区	10kV 誉品 4#站 T2	10	800	640	640
5694	市区	10kV 誉品 4#站 T3	10	800	640	640
5695	市区	10kV 誉品 4#站 T4	10	800	640	640
5696	市区	10kV 园区 2#箱变 T1	10	630	504	504
5697	市区	10kV 园区 3#箱变 T1	10	630	504	504
5698	市区	10kV 袁塘 1#箱变 T1	10	630	504	504
5699	市区	10kV 袁塘 2#箱变 T1	10	630	504	504
5700	市区	10kV 袁塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
5701	市区	10kV 原筑 1#站 T1	10	800	640	640
5702	市区	10kV 原筑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5703	市区	10kV 原筑 1#站 T3	10	800	640	640
5704	市区	10kV 原筑 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5705	市区	10kV 圆上 1#箱变 T1	10	630	504	504
5706	市区	10kV 圆通站 T3	10	1000	800	800
5707	市区	10kV 源溪悦庭站 T1	10	800	640	640
5708	市区	10kV 源溪悦庭站 T2	10	800	640	640
5709	市区	10kV 源溪悦庭站 T3	10	800	640	640

5710	市区	10kV 源溪悦庭站 T4	10	800	640	640
5711	市区	10kV 源筑 10#站 T1	10	800	640	640
5712	市区	10kV 源筑 10#站 T2	10	800	640	640
5713	市区	10kV 源筑 10#站 T3	10	800	640	640
5714	市区	10kV 源筑 10#站 T4	10	800	640	640
5715	市区	10kV 源筑 11#站 T1	10	800	640	640
5716	市区	10kV 源筑 11#站 T2	10	800	640	640
5717	市区	10kV 源筑 11#站 T3	10	800	640	640
5718	市区	10kV 源筑 11#站 T4	10	800	640	640
5719	市区	10kV 远正 1#箱变 T1	10	630	504	504
5720	市区	10kV 远正 10#箱变 T1	10	630	504	504
5721	市区	10kV 远正 11#箱变 T1	10	630	504	504
5722	市区	10kV 远正 12#箱变 T1	10	630	504	504
5723	市区	10kV 远正 13#箱变 T1	10	630	504	504
5724	市区	10kV 远正 2#箱变 T1	10	630	504	504
5725	市区	10kV 远正 3#箱变 T1	10	630	504	504
5726	市区	10kV 远正 4#箱变 T1	10	630	504	504
5727	市区	10kV 远正 5#箱变 T1	10	630	504	504
5728	市区	10kV 远正 6#箱变 T1	10	630	504	504
5729	市区	10kV 远正 7#箱变 T1	10	630	504	504
5730	市区	10kV 远正 8#箱变 T1	10	630	504	504
5731	市区	10kV 远正 9#箱变 T1	10	630	504	504
5732	市区	10kV 月城 1#箱变 T1	10	630	504	504
5733	市区	10kV 月城 2#箱变 T1	10	630	504	504
5734	市区	10kV 月溪苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640

5735	市区	10kV 月溪苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5736	市区	10kV 月溪苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5737	市区	10kV 月溪苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5738	市区	10kV 月秀 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
5739	市区	10kV 月牙 1#箱变 T1	10	630	504	504
5740	市区	10kV 悦诚 4#站 T1	10	800	640	640
5741	市区	10kV 悦诚 4#站 T2	10	800	640	640
5742	市区	10kV 悦诚 4#站 T3	10	800	640	640
5743	市区	10kV 悦诚 4#站 T4	10	800	640	640
5744	市区	10kV 悦诚 5#站 T1	10	800	640	640
5745	市区	10kV 悦诚 5#站 T2	10	800	640	640
5746	市区	10kV 悦诚 5#站 T3	10	800	640	640
5747	市区	10kV 悦诚 5#站 T4	10	800	640	640
5748	市区	10kV 悦诚 6#站 T1（融合终端）	10	800	617	617
5749	市区	10kV 悦诚 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5750	市区	10kV 悦诚 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5751	市区	10kV 悦诚 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5752	市区	10kV 悦湖 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5753	市区	10kV 悦湖 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5754	市区	10kV 悦湖 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5755	市区	10kV 悦湖 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5756	市区	10kV 悦湖 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5757	市区	10kV 悦湖 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5758	市区	10kV 悦湖 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5759	市区	10kV 悦湖 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

5760	市区	10kV 悦湖 7#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5761	市区	10kV 悦湖 7#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5762	市区	10kV 悦湖 7#站 T3 (融合终端)	10	800	640	640
5763	市区	10kV 悦湖 7#站 T4 (融合终端)	10	800	640	640
5764	市区	10kV 悦湖 8#站 T1	10	800	640	640
5765	市区	10kV 悦湖 8#站 T2	10	800	640	640
5766	市区	10kV 悦湖 8#站 T3	10	800	640	640
5767	市区	10kV 悦湖 8#站 T4	10	800	640	640
5768	市区	10kV 悦湖 9#站 T1	10	800	640	640
5769	市区	10kV 悦湖 9#站 T2	10	800	640	640
5770	市区	10kV 悦湖 9#站 T3	10	800	640	640
5771	市区	10kV 悦湖 9#站 T4	10	800	640	640
5772	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
5773	市区	10kV 悦惠雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
5774	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
5775	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
5776	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
5777	市区	10kV 悦惠雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
5778	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T1	10	800	640	640
5779	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T2	10	800	640	640
5780	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T3	10	800	640	640
5781	市区	10kV 悦澜嘉园 1#站 T4	10	800	640	640
5782	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T1	10	800	640	640
5783	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T2	10	800	640	640
5784	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T3	10	800	640	640

5785	市区	10kV 悦珑湾 2#站 T4	10	800	640	640
5786	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T1	10	800	640	640
5787	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T2	10	800	640	640
5788	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T3	10	800	640	640
5789	市区	10kV 悦珑湾 3#站 T4	10	800	640	640
5790	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T1	10	800	640	640
5791	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T2	10	800	640	640
5792	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T3	10	800	640	640
5793	市区	10kV 悦珑湾 4#站 T4	10	800	640	640
5794	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5795	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5796	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
5797	市区	10kV 悦珑湾 5#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5798	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T1	10	800	640	640
5799	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T2	10	800	640	640
5800	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T3	10	800	640	640
5801	市区	10kV 悦珑湾 6#站 T4	10	800	640	640
5802	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T1	10	800	640	640
5803	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T2	10	800	640	640
5804	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T3	10	800	640	640
5805	市区	10kV 悦珑湾 7#站 T4	10	800	640	640
5806	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
5807	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
5808	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
5809	市区	10kV 悦蓉雅苑 2#站 T4	10	800	640	640

5810	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
5811	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
5812	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T3	10	800	640	640
5813	市区	10kV 悦蓉雅苑 3#站 T4	10	800	640	640
5814	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T1	10	800	640	640
5815	市区	10kV 悦蓉雅苑 4#站 T2	10	800	640	640
5816	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5817	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5818	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5819	市区	10kV 悦山名邸 2#站 T4(融合终端)	10	800	640	640
5820	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T1(融合终端)	10	800	640	640
5821	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T2(融合终端)	10	800	640	640
5822	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T3(融合终端)	10	800	640	640
5823	市区	10kV 悦山名邸 3#站 T4	10	800	640	640
5824	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T1	10	800	640	640
5825	市区	10kV 悦山名邸 4#站 T2	10	800	640	640
5826	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T1	10	800	640	640
5827	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T2	10	800	640	640
5828	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T3	10	800	640	640
5829	市区	10kV 悦山名邸 5#站 T4	10	800	640	640
5830	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T1	10	800	640	640
5831	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T2	10	800	640	640
5832	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T3	10	800	640	640
5833	市区	10kV 悦山名邸 6#站 T4	10	800	640	640
5834	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T1	10	800	640	640

5835	市区	10kV 悦山名邸 7#站 T2（光伏）	10	800	640	640
5836	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T1	10	800	640	640
5837	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T2	10	800	640	640
5838	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T3	10	800	640	640
5839	市区	10kV 悦禧家园 5#站 T4	10	800	640	640
5840	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T1	10	800	640	640
5841	市区	10kV 悦禧家园 6#站 T2	10	800	640	640
5842	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T1	10	800	640	640
5843	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T2	10	800	640	640
5844	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T3	10	800	640	640
5845	市区	10kV 悦禧家园 7#站 T4	10	800	640	640
5846	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T1	10	800	640	640
5847	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T2	10	800	640	640
5848	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T3	10	800	640	640
5849	市区	10kV 悦禧家园 8#站 T4	10	800	640	640
5850	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T1	10	800	640	640
5851	市区	10kV 悦禧家园 9#站 T2	10	800	640	640
5852	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T1	10	800	640	640
5853	市区	10kV 悦阳上园 1#站 T2	10	800	640	640
5854	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T1	10	800	640	640
5855	市区	10kV 悦阳上园 2#站 T2	10	800	640	640
5856	市区	10kV 跃进 1#箱变 T1	10	400	320	320
5857	市区	10kV 跃进 2#箱变 T1	10	400	320	320
5858	市区	10kV 跃进 3#箱变 T1	10	630	504	504
5859	市区	10kV 跃进 6#箱变 T1	10	630	504	504

5860	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T1	10	800	640	640
5861	市区	10kV 云辉澜庭 1#站 T2	10	800	640	640
5862	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T1	10	800	640	640
5863	市区	10kV 云辉澜庭 2#站 T2	10	800	640	640
5864	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T1	10	800	640	640
5865	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T2	10	800	640	640
5866	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T3	10	800	640	640
5867	市区	10kV 云辉澜庭 3#站 T4	10	800	640	640
5868	市区	10kV 云境华庭 2#站 T1	10	800	640	640
5869	市区	10kV 云境华庭 2#站 T2	10	800	640	640
5870	市区	10kV 云境华庭 2#站 T3	10	800	640	640
5871	市区	10kV 云境华庭 2#站 T4	10	800	640	640
5872	市区	10kV 云境华庭 3#站 T1	10	800	640	640
5873	市区	10kV 云境华庭 3#站 T2	10	800	640	640
5874	市区	10kV 云境华庭 4#站 T1	10	800	640	640
5875	市区	10kV 云境华庭 4#站 T2	10	800	640	640
5876	市区	10kV 云林苑 1#站 T1	10	1000	800	800
5877	市区	10kV 云林苑 1#站 T2	10	1000	800	800
5878	市区	10kV 云林苑 2#站 T1	10	1000	800	800
5879	市区	10kV 云林苑 2#站 T2	10	1000	800	800
5880	市区	10kV 云林苑 7#站 T1	10	630	504	504
5881	市区	10kV 云林苑 7#站 T2	10	630	504	504
5882	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T1	10	800	640	640
5883	市区	10kV 云麓铭筑 1#站 T2	10	800	640	640
5884	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T1	10	800	640	640

5885	市区	10kV 云麓铭筑 2#站 T2	10	800	640	640
5886	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T1	10	800	640	640
5887	市区	10kV 云溪名筑 1#站 T2	10	800	640	640
5888	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T1	10	800	640	640
5889	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T2	10	800	640	640
5890	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T3	10	800	640	640
5891	市区	10kV 云溪名筑 2#站 T4	10	800	640	640
5892	市区	10kV 云溪人家 2#站 T1	10	800	640	640
5893	市区	10kV 云溪人家 2#站 T2	10	800	640	640
5894	市区	10kV 云溪人家 2#站 T3	10	800	640	640
5895	市区	10kV 云溪人家 2#站 T4	10	800	640	640
5896	市区	10kV 云溪人家 3#站 T1	10	800	640	640
5897	市区	10kV 云溪人家 3#站 T2	10	800	640	640
5898	市区	10kV 云溪人家 3#站 T3	10	800	640	640
5899	市区	10kV 云溪人家 3#站 T4	10	800	640	640
5900	市区	10kV 云溪人家 4#站 T1	10	800	640	640
5901	市区	10kV 云溪人家 4#站 T2	10	800	640	640
5902	市区	10kV 云溪人家 4#站 T3	10	800	640	640
5903	市区	10kV 云溪人家 4#站 T4	10	800	640	640
5904	市区	10kV 云溪人家 5#站 T1	10	800	640	640
5905	市区	10kV 云溪人家 5#站 T2	10	800	640	640
5906	市区	10kV 云溪人家 5#站 T3	10	800	640	640
5907	市区	10kV 云溪人家 5#站 T4	10	800	640	640
5908	市区	10kV 云溪人家 6#站 T1	10	800	640	640
5909	市区	10kV 云溪人家 6#站 T2	10	800	640	640

5910	市区	10kV 云溪人家 6#站 T3	10	800	640	640
5911	市区	10kV 云溪人家 6#站 T4	10	800	640	640
5912	市区	10kV 云中 1#站 T1	10	1250	1000	1000
5913	市区	10kV 云中 1#站 T2	10	800	640	640
5914	市区	10kV 云中 1#站 T3	10	800	640	640
5915	市区	10kV 运河苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5916	市区	10kV 运河苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5917	市区	10kV 运河苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5918	市区	10kV 运河苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5919	市区	10kV 张村 1#箱变 T1	10	630	504	504
5920	市区	10kV 张泾 1#箱变 T1	10	630	504	504
5921	市区	10kV 张泾 2#箱变 T1	10	630	504	504
5922	市区	10kV 张泾 3#箱变 T1	10	630	504	504
5923	市区	10kV 张南 1#箱变（光伏）T1	10	630	489	489
5924	市区	10kV 张南 2#箱变（光伏）T1	10	630	496	496
5925	市区	10kV 张南 3#箱变 T1	10	630	504	504
5926	市区	10kV 张南 4#箱变（光伏）T1	10	630	504	504
5927	市区	10kV 张镇桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
5928	市区	10kV 张镇桥 1#站 T1	10	1000	800	800
5929	市区	10kV 张镇桥 1#站 T2	10	1000	800	800
5930	市区	10kV 张镇桥 10#站 T1	10	800	640	640
5931	市区	10kV 张镇桥 14#站 T1	10	800	640	640
5932	市区	10kV 张镇桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
5933	市区	10kV 张镇桥 2#站 T1	10	1000	800	800
5934	市区	10kV 张镇桥 2#站 T2	10	1000	800	800

5935	市区	10kV 张镇桥 2#站 T3	10	1000	800	800
5936	市区	10kV 张镇桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
5937	市区	10kV 张镇桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
5938	市区	10kV 张镇桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
5939	市区	10kV 张镇桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
5940	市区	10kV 长安 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
5941	市区	10kV 长安 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
5942	市区	10kV 长安 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
5943	市区	10kV 长东 1#箱变 T1	10	630	504	504
5944	市区	10kV 长东 10#箱变 T1	10	630	504	504
5945	市区	10kV 长东 11#箱变 T1	10	630	504	504
5946	市区	10kV 长东 12#箱变 T1	10	630	504	504
5947	市区	10kV 长东 13#箱变 T1	10	630	504	504
5948	市区	10kV 长东 2#箱变 T1	10	630	504	504
5949	市区	10kV 长东 3#箱变 T1	10	630	504	504
5950	市区	10kV 长东 4#箱变 T1	10	630	504	504
5951	市区	10kV 长东 5#箱变 T1	10	630	504	504
5952	市区	10kV 长东 6#箱变 T1	10	630	504	504
5953	市区	10kV 长东 7#箱变 T1	10	630	504	504
5954	市区	10kV 长东 8#箱变 T1	10	630	504	504
5955	市区	10kV 长东 9#箱变 T1	10	630	504	504
5956	市区	10kV 长哥 1#站 T2	10	800	640	640
5957	市区	10kV 长哥 1#站 T4	10	800	640	640
5958	市区	10kV 长乐 1#站(20kV)T1（融合终端）	10	1000	800	800

5959	市区	10kV 长乐 1#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5960	市区	10kV 长乐 15#站 T1	10	800	640	640
5961	市区	10kV 长乐 15#站 T2	10	800	640	640
5962	市区	10kV 长乐 15#站 T3	10	800	640	640
5963	市区	10kV 长乐 15#站 T4	10	800	640	640
5964	市区	10kV 长乐 2#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5965	市区	10kV 长乐 2#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5966	市区	10kV 长乐 3#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5967	市区	10kV 长乐 3#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5968	市区	10kV 长乐 3#站 (20kV) T3 (融合终端)	10	1000	800	800
5969	市区	10kV 长乐 4#站 (20kV) T1 (融合终端)	10	1000	800	800
5970	市区	10kV 长乐 4#站 (20kV) T2 (融合终端)	10	1000	800	800
5971	市区	10kV 长乐 4#站 (20kV) T3 (融合终端)	10	1000	800	800
5972	市区	10kV 长楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
5973	市区	10kV 长楼 10#箱变 T1	10	630	504	504
5974	市区	10kV 长楼 11#箱变 T1	10	630	504	504
5975	市区	10kV 长楼 12#箱变 T1	10	630	504	504

5976	市区	10kV 长楼 13#箱变 T1	10	630	504	504
5977	市区	10kV 长楼 2#箱变 T1	10	630	504	504
5978	市区	10kV 长楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
5979	市区	10kV 长楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
5980	市区	10kV 长楼 5#箱变 T1（光伏）	10	630	504	504
5981	市区	10kV 长楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
5982	市区	10kV 长楼 7#箱变 T1	10	630	504	504
5983	市区	10kV 长楼 8#箱变 T1	10	630	504	504
5984	市区	10kV 长楼 9#箱变 T1	10	630	504	504
5985	市区	10kV 长宁 1#站 T1	10	1000	800	800
5986	市区	10kV 长宁 1#站 T4	10	1000	800	800
5987	市区	10kV 长宁 2#站 T1	10	1000	800	800
5988	市区	10kV 长宁 2#站 T4	10	1000	800	800
5989	市区	10kV 长宁 3#站 T1	10	1000	800	800
5990	市区	10kV 长宁 3#站 T4	10	1000	800	800
5991	市区	10kV 长宁 4#站 T1	10	1000	800	800
5992	市区	10kV 长宁 4#站 T4	10	1000	800	800
5993	市区	10kV 长宁 5#站 T1	10	1000	800	800
5994	市区	10kV 长宁 5#站 T4	10	1000	800	800
5995	市区	10kV 长宁 6#站 T1	10	1000	800	800
5996	市区	10kV 长宁 6#站 T4	10	1000	800	800
5997	市区	10kV 长宁 7#站 T1	10	1000	800	800
5998	市区	10kV 长宁 7#站 T2	10	1000	800	800
5999	市区	10kV 长宁 8#站 T1	10	1250	1000	1000
6000	市区	10kV 长宁 8#站 T3	10	1250	1000	1000

6001	市区	10kV 长宁苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
6002	市区	10kV 长宁苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
6003	市区	10kV 长宁苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
6004	市区	10kV 长宁苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
6005	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T1	10	800	640	640
6006	市区	10kV 长宁苑六期 1#站 T2	10	800	640	640
6007	市区	10kV 长宁苑六期 2#站 T1	10	800	640	640
6008	市区	10kV 长庆大厦 1#箱变 T1	10	630	504	504
6009	市区	10kV 长泰 13#站 T1	10	800	640	640
6010	市区	10kV 长泰 13#站 T2	10	800	640	640
6011	市区	10kV 长泰 14#站 T1	10	800	640	640
6012	市区	10kV 长泰 14#站 T2	10	800	640	640
6013	市区	10kV 长泰 15#站 T1	10	800	640	640
6014	市区	10kV 长泰 15#站 T2	10	800	640	640
6015	市区	10kV 长泰 15#站 T3	10	800	640	640
6016	市区	10kV 长泰 15#站 T4	10	800	640	640
6017	市区	10kV 长泰 17#站 T1	10	800	640	640
6018	市区	10kV 长泰 17#站 T2	10	800	640	640
6019	市区	10kV 长泰 17#站 T3	10	800	640	640
6020	市区	10kV 长泰 17#站 T4	10	800	640	640
6021	市区	10kV 长泰 18#站 T1	10	800	640	640
6022	市区	10kV 长泰 18#站 T2	10	800	640	640
6023	市区	10kV 长泰 18#站 T3	10	800	640	640
6024	市区	10kV 长泰 18#站 T4	10	800	640	640
6025	市区	10kV 长欣 1#箱变 T1	10	630	504	504

6026	市区	10kV 长欣 2#箱变 T1	10	630	504	504
6027	市区	10kV 长馨 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6028	市区	10kV 长馨 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6029	市区	10kV 长馨 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6030	市区	10kV 长馨 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
6031	市区	10kV 长馨 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
6032	市区	10kV 长馨 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
6033	市区	10kV 长馨 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6034	市区	10kV 长馨 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6035	市区	10kV 长馨 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6036	市区	10kV 长馨 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6037	市区	10kV 长馨 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6038	市区	10kV 长馨 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6039	市区	10kV 长馨 6#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6040	市区	10kV 长馨 6#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
6041	市区	10kV 长馨 7#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6042	市区	10kV 长馨 7#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6043	市区	10kV 长馨 7#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
6044	市区	10kV 长馨 7#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
6045	市区	10kV 长馨 8#站 T1	10	800	640	640
6046	市区	10kV 长馨 8#站 T2	10	800	640	640
6047	市区	10kV 长馨 8#站 T3	10	800	640	640
6048	市区	10kV 长馨 8#站 T4	10	800	640	640
6049	市区	10kV 招路 1#箱变 T1	10	630	504	504
6050	市区	10kV 招路 2#箱变 T1	10	630	504	504

6051	市区	10kV 召乎 1#箱变 T1	10	630	504	504
6052	市区	10kV 召乎 2#箱变 T1	10	630	504	504
6053	市区	10kV 真荡 1#箱变 T1	10	400	320	320
6054	市区	10kV 振达 1#箱变 T1	10	630	504	504
6055	市区	10kV 振染 11#箱变 T1	10	630	504	504
6056	市区	10kV 振染 12#箱变 T1	10	630	504	504
6057	市区	10kV 振染 13#箱变 T1	10	630	504	504
6058	市区	10kV 震泽 1#箱变 T1	10	630	504	504
6059	市区	10kV 震泽 10#箱变 T1	10	630	504	504
6060	市区	10kV 震泽 11#箱变 T1	10	630	504	504
6061	市区	10kV 震泽 12#箱变 T1	10	630	504	504
6062	市区	10kV 震泽 13#箱变 T1	10	630	504	504
6063	市区	10kV 震泽 14#箱变 T1	10	630	504	504
6064	市区	10kV 震泽 2#箱变 T1	10	630	504	504
6065	市区	10kV 震泽 3#箱变 T1	10	630	504	504
6066	市区	10kV 震泽 4#箱变 T1	10	630	504	504
6067	市区	10kV 震泽 5#箱变 T1	10	630	504	504
6068	市区	10kV 震泽 6#箱变 T1	10	630	504	504
6069	市区	10kV 震泽 7#箱变 T1	10	630	504	504
6070	市区	10kV 震泽 8#箱变 T1	10	630	504	504
6071	市区	10kV 震泽 9#箱变 T1	10	630	504	504
6072	市区	10kV 镇巷站 T1	10	1000	800	800
6073	市区	10kV 镇巷站 T2	10	1000	800	800
6074	市区	10kV 正明 10#站 T1	10	800	640	640
6075	市区	10kV 正明 10#站 T2	10	800	640	640

6076	市区	10kV 正明 10#站 T3	10	800	640	640
6077	市区	10kV 正明 10#站 T4	10	800	640	640
6078	市区	10kV 正明 7#站 T1	10	800	640	640
6079	市区	10kV 正明 7#站 T2	10	800	640	640
6080	市区	10kV 正明 8#站 T1	10	800	640	640
6081	市区	10kV 正明 8#站 T2	10	800	640	640
6082	市区	10kV 正明 9#站 T1	10	800	640	640
6083	市区	10kV 正明 9#站 T2	10	800	640	640
6084	市区	10kV 正阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
6085	市区	10kV 正阳 2#箱变 T1	10	630	504	504
6086	市区	10kV 置煤 10#箱变 T1	10	630	504	504
6087	市区	10kV 置煤 4#箱变 T1	10	630	504	504
6088	市区	10kV 置煤 5#箱变 T1	10	630	504	504
6089	市区	10kV 置煤 6#箱变 T1	10	630	504	504
6090	市区	10kV 置煤 7#箱变 T1	10	630	504	504
6091	市区	10kV 置煤 8#箱变 T1	10	630	504	504
6092	市区	10kV 置煤 9#箱变 T1	10	630	504	504
6093	市区	10kV 置业 2#站 T1	10	1000	800	800
6094	市区	10kV 置业 2#站 T2	10	1000	800	800
6095	市区	10kV 置业 3#站 T1	10	1000	800	800
6096	市区	10kV 置业 3#站 T2	10	1000	800	800
6097	市区	10kV 置业 4#站 T1	10	1000	800	800
6098	市区	10kV 置业 4#站 T2	10	1000	800	800
6099	市区	10kV 置业 5#站 T1	10	1000	800	800
6100	市区	10kV 置业 5#站 T2	10	1000	800	800

6101	市区	10kV 中邦 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6102	市区	10kV 中邦 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6103	市区	10kV 中邦 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6104	市区	10kV 中邦 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6105	市区	10kV 中邦 4#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6106	市区	10kV 中邦 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6107	市区	10kV 中邦 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6108	市区	10kV 中邦 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6109	市区	10kV 中邦 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
6110	市区	10kV 中邦 6#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
6111	市区	10kV 中邦 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6112	市区	10kV 中邦 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
6113	市区	10kV 中邦 8#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6114	市区	10kV 中邦 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
6115	市区	10kV 中邦 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
6116	市区	10kV 中邦 9#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
6117	市区	10kV 中邦 9#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
6118	市区	10kV 中邦 9#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
6119	市区	10kV 中北 1#箱变 T1	10	630	504	504
6120	市区	10kV 中北 2#箱变 T1	10	630	504	504
6121	市区	10kV 中大 1#站 T2	10	1000	800	800
6122	市区	10kV 中大 1#站 T3	10	1000	800	800
6123	市区	10kV 中大 3#站 T2	10	1000	800	800
6124	市区	10kV 中大 3#站 T3	10	1000	800	800
6125	市区	10kV 中福 1#箱变 T1	10	630	504	504

6126	市区	10KV 中联 1#箱变 T1	10	630	504	504
6127	市区	10kV 中联 2#箱变 T1	10	630	504	504
6128	市区	10kV 中联 3#箱变 T1	10	630	504	504
6129	市区	10kV 中梁四季 1#站（光伏）T2	10	800	622	622
6130	市区	10kV 中南 1#箱变 T1	10	630	504	504
6131	市区	10kV 中南 1#站（20kV）T2（融合终端）	10	1000	800	800
6132	市区	10kV 中南 2#站（20kV）T2（融合终端）	10	1000	800	800
6133	市区	10kV 中南 2#站（20kV）T3（融合终端）	10	1000	800	800
6134	市区	10kV 中南 3#箱变 T1	10	630	504	504
6135	市区	10kV 中南 3#站（20kV）T1（融合终端）	10	1000	800	800
6136	市区	10kV 中南 3#站（20kV）T3（融合终端）	10	1000	800	800
6137	市区	10kV 中南 3#站 T2	10	1000	800	800
6138	市区	10kV 中南 4#箱变 T1	10	630	504	504
6139	市区	10kV 中桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
6140	市区	10kV 中桥 2#箱变 T1	10	400	314	314
6141	市区	10kV 中威 1#站 T1	10	1000	800	800
6142	市区	10kV 中威 1#站 T2	10	1000	800	800
6143	市区	10kV 中兴 1#箱变 T1	10	630	504	504
6144	市区	10kV 中兴 2#箱变 T1	10	630	504	504
6145	市区	10kV 中兴 3#箱变 T1	10	630	504	504

6146	市区	10kV 中兴 4#箱变 T1	10	630	504	504
6147	市区	10kV 中兴 5#箱变 T1	10	630	504	504
6148	市区	10kV 中兴隆 2#站 T1	10	800	640	640
6149	市区	10kV 中兴隆 2#站 T2	10	800	640	640
6150	市区	10kV 中兴隆 3#站 T1	10	800	640	640
6151	市区	10kV 中兴隆 3#站 T2	10	800	640	640
6152	市区	10kV 中兴隆 3#站 T3	10	800	640	640
6153	市区	10kV 中兴隆 3#站 T4	10	800	640	640
6154	市区	10kV 中央 1#箱变 T1	10	630	504	504
6155	市区	10kV 中央 2#箱变 T1	10	630	504	504
6156	市区	10kV 重楼 4#箱变 T1	10	630	504	504
6157	市区	10kV 重楼 5#箱变 T1	10	630	504	504
6158	市区	10kV 重楼 6#箱变 T1	10	630	504	504
6159	市区	10kV 周家角 1#箱变 T1	10	630	504	504
6160	市区	10kV 周山浜 5#箱变 T1	10	400	320	320
6161	市区	10kV 周潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
6162	市区	10kV 周新苑 6#站 T1	10	800	640	640
6163	市区	10kV 周新苑 6#站 T2	10	800	640	640
6164	市区	10kV 朱更 1#箱变 T1	10	630	504	504
6165	市区	10kV 竹园 6#站 T1	10	800	640	640
6166	市区	10kV 竹园 6#站 T3	10	800	640	640
6167	市区	10kV 竹苑二期站 1 号主变	10	1000	800	800
6168	市区	10kV 住友 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
6169	市区	10kV 住友 4#站 T2	10	800	640	640
6170	市区	10kV 住友 4#站 T4	10	800	640	640

6171	市区	10kV 住友 5#箱变 T1	10	630	504	504
6172	市区	10kV 庄木 1#箱变 T1	10	630	504	504
6173	市区	10kV 庄桥 5#箱变 T1	10	630	504	504
6174	市区	10kV 庄桥 6#箱变 T1	10	630	504	504
6175	市区	10kV 庄桥 7#箱变 T1	10	630	504	504
6176	市区	10kV 庄桥 8#箱变 T1	10	630	504	504
6177	市区	10kV 庄桥 9#箱变 T1	10	400	279	279
6178	市区	10kV 庄西 1#箱变 T1	10	630	504	504
6179	市区	10kV 庄西 3#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
6180	市区	10kV 庄西 4#箱变 T1（融合终端）	10	400	291	291
6181	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T1	10	1250	1000	1000
6182	市区	10kV 梓旺二村 1#站 T2	10	1250	1000	1000
6183	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T1	10	1000	800	800
6184	市区	10kV 梓旺三期 1#站 T2	10	1000	800	800
6185	市区	10kV 紫金 2#箱变 T1	10	630	504	504
6186	市区	10kV 紫金门 1#站 T2	10	1250	1000	1000
6187	市区	10kV 紫金门 1#站 T3	10	1250	1000	1000
6188	市区	10kV 紫金门 2#站 T2	10	1250	1000	1000
6189	市区	10kV 紫金门 2#站 T3	10	1250	1000	1000
6190	市区	10kV 紫金门 3#站 T1	10	800	640	640
6191	市区	10kV 紫金门 3#站 T2	10	800	640	640
6192	市区	10kV 紫金门 4#站 T1	10	800	640	640
6193	市区	10kV 紫金门 4#站 T2	10	800	640	640
6194	市区	10kV 紫金门 5#站 T1	10	800	640	640
6195	市区	10kV 紫金门 5#站 T2	10	800	640	640

6196	市区	10kV 紫兰园 2#站 T1	10	800	640	640
6197	市区	10kV 紫兰园 2#站 T2	10	800	640	640
6198	市区	10kV 紫兰园 3#站 T1	10	800	640	640
6199	市区	10kV 紫兰园 3#站 T2	10	800	640	640
6200	市区	10kV 紫兰园 3#站 T3	10	800	640	640
6201	市区	10kV 紫兰园 3#站 T4	10	800	640	640
6202	市区	10kV 紫兰园 4#站 T1	10	800	640	640
6203	市区	10kV 紫兰园 4#站 T2	10	800	640	640
6204	市区	10kV 紫兰园 4#站 T3	10	800	640	640
6205	市区	10kV 紫兰园 4#站 T4	10	800	640	640
6206	市区	10kV 紫兰园 5#站 T1	10	800	640	640
6207	市区	10kV 紫兰园 5#站 T2	10	800	640	640
6208	市区	10kV 紫汀 1#箱变 T1	10	630	504	504
6209	市区	10kV 紫汀 2#箱变 T1	10	630	504	504
6210	市区	10kV 紫汀 3#箱变 T1	10	630	504	504
6211	市区	10kV 紫汀 4#箱变 T1	10	630	504	504
6212	市区	10kV 紫汀 5#箱变 T1	10	630	504	504
6213	市区	10kV 紫汀 6#箱变 T1	10	630	504	504
6214	市区	10kV 总参 1#站 T1	10	400	320	320
6215	市区	10kV 走马 1#箱变 T1	10	630	504	504
6216	市区	10k 春丰 6#箱变 T1	10	630	504	504
6217	市区	10k 河韵 3#站 T2	10	800	640	640
6218	市区	10 世贸 1#箱变 T1	10	400	320	320
6219	宜兴	1 田头箱变主变 1	10	400	284	284
6220	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T1	10	1000	800	800

6221	市区	20/10kV 大箕山 5#站 T2	20	1000	800	800
6222	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T1	20	1000	800	800
6223	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T2	20	1000	800	800
6224	市区	20/10kV 大箕山 6#站 T3	10	1000	800	800
6225	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T1	20	1000	800	800
6226	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T2	20	1000	800	800
6227	市区	20/10kV 大箕山 7#站 T3	10	1000	800	800
6228	市区	20/10kV 富城湾 6#站 T2*	20	800	640	640
6229	市区	20/10kV 尤渡苑 6#站 T1	20	1000	800	800
6230	市区	20/10kV 尤渡苑 6#站 T2	20	1000	800	800
6231	市区	20/10kV 尤渡苑 6#站 T3	10	1000	800	800
6232	市区	20/10kV 尤渡苑 7#站 T1	10	1000	800	800
6233	市区	20/10kV 尤渡苑 7#站 T2	20	1000	800	800
6234	市区	20/10kV 尤渡苑 8#站 T1	20	1000	800	800
6235	市区	20/10kV 尤渡苑 8#站 T2	20	1000	800	800
6236	市区	20/10kV 尤渡苑 8#站 T3	10	1000	800	800
6237	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T1	20	1000	800	800
6238	市区	20/10kV 尤渡苑 9#站 T2	10	1000	800	800
6239	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
6240	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6241	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T3(融合终端)	20	800	640	640
6242	市区	20kV 岸芷澜庭 1#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6243	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
6244	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6245	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T3(融合终端)	20	800	640	640

6246	市区	20kV 岸芷澜庭 2#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6247	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
6248	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6249	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T3(融合终端)	20	800	640	640
6250	市区	20kV 岸芷澜庭 3#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6251	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
6252	市区	20kV 岸芷澜庭 4#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6253	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T1	20	800	640	640
6254	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T2	20	800	640	640
6255	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T3	20	800	640	640
6256	市区	20kV 铂晨名筑 5#站 T4	20	800	640	640
6257	市区	20kV 博苑 3#站 T1* (融合终端)	20	1000	800	800
6258	市区	20kV 博苑 3#站 T2* (融合终端)	20	1000	800	800
6259	市区	20kV 博苑 3#站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
6260	市区	20kV 博苑 4#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6261	市区	20kV 博苑 5#站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6262	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T1	20	800	640	640
6263	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T2	20	800	640	640
6264	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T3	20	800	640	640
6265	市区	20kV 辰风云庭 2#站 T4	20	800	640	640
6266	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T1	20	800	640	640
6267	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T2	20	800	640	640
6268	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T3	20	800	640	640
6269	市区	20kV 辰风云庭 3#站 T4	20	800	640	640
6270	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T1	20	800	640	640

6271	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T2	20	800	640	640
6272	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T3	20	800	640	640
6273	市区	20kV 辰风云庭 4#站 T4	20	800	640	640
6274	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T1	20	800	640	640
6275	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T2	20	800	640	640
6276	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T3	20	800	640	640
6277	市区	20kV 辰风云庭 5#站 T4	20	800	640	640
6278	市区	20kV 城南 15#站 T1	20	630	504	504
6279	市区	20kV 城南 15#站 T2	20	630	504	504
6280	市区	20kV 城南 2#站 T1（融合终端）	20	800	597	597
6281	市区	20kV 城南 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6282	市区	20kV 橙园 2#站 T1	20	1000	800	800
6283	市区	20kV 大渲 1#站 T1	20	800	640	640
6284	市区	20kV 德院 2#站 T2	20	800	640	640
6285	市区	20kV 东顾巷 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6286	市区	20kV 东顾巷 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6287	市区	20kV 东顾巷 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6288	市区	20kV 东顾巷 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6289	市区	20kV 东顾巷 3#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6290	市区	20kV 东顾巷 4#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6291	市区	20kV 东顾巷 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6292	市区	20kV 东顾巷 5#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6293	市区	20kV 东顾巷 5#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6294	市区	20kV 东顾巷 5#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6295	市区	20kV 范巷 1#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800

6296	市区	20kV 范巷 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6297	市区	20kV 费湾 1#箱变 T1	20	630	504	504
6298	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6299	市区	20kV 凤凰璟园 2#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6300	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6301	市区	20kV 凤凰璟园 3#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6302	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6303	市区	20kV 凤凰璟园 4#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6304	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6305	市区	20kV 凤凰璟园 5#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6306	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6307	市区	20kV 凤凰璟园 6#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6308	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6309	市区	20kV 凤凰璟园 7#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
6310	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T1	20	800	640	640
6311	市区	20kV 贡湖苑 12#站 T2	20	800	640	640
6312	市区	20kV 古爱 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6313	市区	20kV 古爱 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6314	市区	20kV 古爱 3#站 T1*（融合终端）	20	800	640	640
6315	市区	20kV 古爱 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6316	市区	20kV 古爱 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6317	市区	20kV 古爱 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6318	市区	20kV 观湖湾 10#站 T1	20	800	640	640
6319	市区	20kV 观湖湾 10#站 T2	20	800	640	640
6320	市区	20kV 观湖湾 11#站 T1	20	800	640	640

6321	市区	20kV 观湖湾 11#站 T2	20	800	640	640
6322	市区	20kV 观湖湾 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6323	市区	20kV 观湖湾 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6324	市区	20kV 观湖湾 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6325	市区	20kV 观湖湾 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6326	市区	20kV 观湖湾 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6327	市区	20kV 观湖湾 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6328	市区	20kV 观湖湾 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6329	市区	20kV 观湖湾 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6330	市区	20kV 观湖湾 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6331	市区	20kV 观湖湾 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6332	市区	20kV 观湖湾 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6333	市区	20kV 观湖湾 7#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6334	市区	20kV 观湖湾 7#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6335	市区	20kV 观湖湾 8#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6336	市区	20kV 观湖湾 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6337	市区	20kV 观湖湾 9#站 T1	20	800	640	640
6338	市区	20kV 观湖湾 9#站 T2	20	800	640	640
6339	市区	20kV 观湖湾 9#站 T3	20	800	640	640
6340	市区	20kV 观湖湾 9#站 T4	20	800	640	640
6341	市区	20kV 海岸 1#箱变 T1	20	630	504	504
6342	市区	20kV 海岸城 10#站 T2	20	800	640	640
6343	市区	20kV 海岸城 8#站 T4	20	800	640	640
6344	市区	20kV 海岸城 9#站 T2	20	800	640	640
6345	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T1	20	800	640	640

6346	市区	20kV 海和清舒院 1#站 T2	20	800	640	640
6347	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T1	20	800	640	640
6348	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T2	20	800	640	640
6349	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T3	20	800	640	640
6350	市区	20kV 海和清舒院 2#站 T4	20	800	640	640
6351	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T1	20	800	640	640
6352	市区	20kV 和璟蓝园 1#站 T2	20	800	640	640
6353	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T1	20	800	640	640
6354	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T2	20	800	640	640
6355	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T3	20	800	640	640
6356	市区	20kV 和璟蓝园 2#站 T4	20	800	640	640
6357	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T1	20	800	640	640
6358	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T2	20	800	640	640
6359	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T3	20	800	640	640
6360	市区	20kV 和顺玖园 2#站 T4	20	800	640	640
6361	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T1	20	800	640	640
6362	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T2	20	800	640	640
6363	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T3	20	800	640	640
6364	市区	20kV 和顺玖园 3#站 T4	20	800	640	640
6365	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T1	20	800	640	640
6366	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T2	20	800	640	640
6367	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T3	20	800	640	640
6368	市区	20kV 和顺玖园 4#站 T4	20	800	640	640
6369	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T1	20	800	640	640
6370	市区	20kV 和顺玖园 5#站 T2	20	800	640	640

6371	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T1	20	800	640	640
6372	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T2	20	800	640	640
6373	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T3	20	800	640	640
6374	市区	20kV 和喜瑞园 2#站 T4	20	800	640	640
6375	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T1	20	800	640	640
6376	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T2	20	800	640	640
6377	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T3	20	800	640	640
6378	市区	20kV 和喜瑞园 3#站 T4	20	800	640	640
6379	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T1	20	800	640	640
6380	市区	20kV 和喜瑞园 4#站 T2	20	800	640	640
6381	市区	20kV 和喜瑞园 5#T1	20	800	640	640
6382	市区	20kV 和喜瑞园 5#T2	20	800	640	640
6383	市区	20kV 和喜瑞园 5#T3	20	800	640	640
6384	市区	20kV 和喜瑞园 5#T4	20	800	640	640
6385	市区	20kV 和喜瑞园 6#T1	20	800	640	640
6386	市区	20kV 和喜瑞园 6#T2	20	800	640	640
6387	市区	20kV 和喜瑞园 6#T3	20	800	640	640
6388	市区	20kV 和喜瑞园 6#T4	20	800	640	640
6389	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
6390	市区	20kV 和悦澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
6391	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
6392	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
6393	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
6394	市区	20kV 和悦澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
6395	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T1	20	800	640	640

6396	市区	20kV 和悦澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
6397	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T1	20	800	640	640
6398	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T2	20	800	640	640
6399	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T3	20	800	640	640
6400	市区	20kV 和悦澜庭 5#站 T4	20	800	640	640
6401	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T1	20	800	640	640
6402	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T2	20	800	640	640
6403	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T3	20	800	640	640
6404	市区	20kV 和悦澜庭 6#站 T4	20	800	640	640
6405	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T1	20	800	640	640
6406	市区	20kV 和悦澜庭 7#站 T2	20	800	640	640
6407	市区	20kV 河滨 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6408	市区	20kV 河滨 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6409	市区	20kV 河滨 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6410	市区	20kV 河滨 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6411	市区	20kV 河滨 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6412	市区	20kV 河滨 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6413	市区	20kV 河滨花园 2#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
6414	市区	20kV 河滨花园 2#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6415	市区	20kV 河滨花园 3#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
6416	市区	20kV 河滨花园 3#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
6417	市区	20kV 鸿基 37#站 T1	20	800	640	640
6418	市区	20kV 鸿基 37#站 T2	20	800	640	640
6419	市区	20kV 鸿基 38#站 T1	20	800	640	640
6420	市区	20kV 鸿基 38#站 T2	20	800	640	640

6421	市区	20kV 鸿基 38#站 T3	20	800	640	640
6422	市区	20kV 鸿基 38#站 T4	20	800	640	640
6423	市区	20kV 湖风 1#箱变 T1	20	630	504	504
6424	市区	20kV 湖景 1#箱变 T1	20	630	504	504
6425	市区	20kV 琥珀 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6426	市区	20kV 琥珀 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6427	市区	20kV 华盛苑 8#站 T1	20	800	640	640
6428	市区	20kV 华盛苑 8#站 T2	20	800	640	640
6429	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T1	20	800	640	640
6430	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
6431	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T3	20	800	640	640
6432	市区	20kV 黄泥头佳苑 2#站 T4	20	800	640	640
6433	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
6434	市区	20kV 黄泥头佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
6435	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
6436	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
6437	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T3	20	800	640	640
6438	市区	20kV 黄泥头佳苑 4#站 T4	20	800	640	640
6439	市区	20kV 汇融 1#站 T1	20	800	640	640
6440	市区	20kV 汇融 1#站 T2	20	800	640	640
6441	市区	20kV 慧谷 1#箱变 T1	20	630	504	504
6442	市区	20kV 建惠 1#箱变 T1	20	630	504	504
6443	市区	20kV 建惠 2#箱变 T1	20	630	504	504
6444	市区	20kV 金桂 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6445	市区	20kV 金桂 5#站 T1	20	800	640	640

6446	市区	20kV 金匱里 10#站 T1	20	800	640	640
6447	市区	20kV 金匱里 10#站 T2	20	800	640	640
6448	市区	20kV 金匱里 11#站 T1	20	800	640	640
6449	市区	20kV 金匱里 11#站 T2	20	800	640	640
6450	市区	20kV 金匱里 11#站 T3	20	800	640	640
6451	市区	20kV 金匱里 11#站 T4	20	800	621	621
6452	市区	20kV 金匱里 8#站 T1	20	800	640	640
6453	市区	20kV 金匱里 8#站 T2	20	800	640	640
6454	市区	20kV 金匱里 9#站 T1	20	800	640	640
6455	市区	20kV 金匱里 9#站 T2	20	800	640	640
6456	市区	20kV 金匱里 9#站 T3	20	800	640	640
6457	市区	20kV 金匱里 9#站 T4	20	800	640	640
6458	市区	20kV 金色 2#站 T2	20	800	640	640
6459	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T1	20	800	640	640
6460	市区	20kV 金溪瑞府 1#站 T2	20	800	640	640
6461	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T1	20	800	640	640
6462	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T2	20	800	640	640
6463	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T3	20	800	640	640
6464	市区	20kV 金溪瑞府 2#站 T4	20	800	640	640
6465	市区	20kV 金星苑 2#站 T1（融合终端）	20	1250	1000	1000
6466	市区	20kV 金星苑 2#站 T2（融合终端）	20	1250	1000	1000
6467	市区	20kV 金星苑 2#站 T3（融合终端）	20	1250	1000	1000
6468	市区	20kV 金域 11#站 T1	20	800	640	640
6469	市区	20kV 金域 11#站 T2	20	800	640	640
6470	市区	20kV 金域 11#站 T3	20	800	640	640

6471	市区	20kV 金域 11#站 T4	20	800	640	640
6472	市区	20kV 金域 12#站 T1	20	800	640	640
6473	市区	20kV 金域 12#站 T2	20	800	640	640
6474	市区	20kV 金域 12#站 T3	20	800	640	640
6475	市区	20kV 金域 12#站 T4	20	800	640	640
6476	市区	20kV 九龙仓 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6477	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T1	20	800	640	640
6478	市区	20kV 玖珑悦居 2#站 T2	20	800	640	640
6479	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T1	20	800	640	640
6480	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T2	20	800	640	640
6481	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T3	20	800	640	640
6482	市区	20kV 玖珑悦居 3#站 T4	20	800	640	640
6483	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T1	20	800	640	640
6484	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T2	20	800	640	640
6485	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T3	20	800	640	640
6486	市区	20kV 玖珑悦居 4#站 T4	20	800	640	640
6487	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T1	20	800	640	640
6488	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T2	20	800	640	640
6489	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T3	20	800	640	640
6490	市区	20kV 玖珑悦居 5#站 T4	20	800	640	640
6491	市区	20kV 君悦府 1#站 T1	20	800	640	640
6492	市区	20kV 君悦府 1#站 T2	20	800	640	640
6493	市区	20kV 凯发 11#站 T1	20	800	640	640
6494	市区	20kV 凯发 11#站 T2	20	800	640	640
6495	市区	20kV 凯发 12#站 T1	20	800	640	640

6496	市区	20kV 凯发 12#站 T2	20	800	640	640
6497	市区	20kV 凯发 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6498	市区	20kV 凯发 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6499	市区	20kV 匭里 1#箱变 T1	20	630	504	504
6500	市区	20kV 蓝庭 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6501	市区	20kV 蓝庭 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6502	市区	20kV 蓝庭 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6503	市区	20kV 蓝庭 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6504	市区	20kV 蓝庭 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6505	市区	20kV 蓝庭 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6506	市区	20kV 梨花苑 2#站 T1	20	1000	800	800
6507	市区	20kV 梨花苑 2#站 T2	20	1000	800	800
6508	市区	20kV 梨花苑 2#站 T3	20	1000	800	800
6509	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6510	市区	20kV 蠡溪苑 1#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6511	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6512	市区	20kV 蠡溪苑 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6513	市区	20kV 立信 2#站 T3	20	800	640	640
6514	市区	20kV 立信 2#站 T4	20	800	640	640
6515	市区	20kV 立信 4#站 T1	20	800	640	640
6516	市区	20kV 立信 4#站 T2	20	800	640	640
6517	市区	20kV 立信 4#站 T3	20	800	640	640
6518	市区	20kV 立信 4#站 T4	20	800	640	640
6519	市区	20kV 立信 5#站 T1	20	800	640	640
6520	市区	20kV 立信 5#站 T2	20	800	640	640

6521	市区	20kV 立信 5#站 T3	20	800	640	640
6522	市区	20kV 立信 5#站 T4	20	800	640	640
6523	市区	20kV 丽景苑 10#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6524	市区	20kV 丽景苑 10#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6525	市区	20kV 丽景苑 11#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6526	市区	20kV 丽景苑 11#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6527	市区	20kV 丽景苑 11#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6528	市区	20kV 丽景苑 11#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6529	市区	20kV 丽景苑 12#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6530	市区	20kV 丽景苑 12#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6531	市区	20kV 丽景苑 13#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6532	市区	20kV 丽景苑 13#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6533	市区	20kV 丽景苑 14#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6534	市区	20kV 丽景苑 14#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6535	市区	20kV 丽景苑 15#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6536	市区	20kV 丽景苑 15#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6537	市区	20kV 丽景苑 15#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6538	市区	20kV 丽景苑 15#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
6539	市区	20kV 丽景苑 16#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6540	市区	20kV 丽景苑 16#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6541	市区	20kV 丽景苑 16#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6542	市区	20kV 丽景苑 16#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
6543	市区	20kV 丽景苑 17#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6544	市区	20kV 丽景苑 17#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6545	市区	20kV 丽景苑 17#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800

6546	市区	20kV 丽景苑 17#站 T4（融合终端）	20	1000	800	800
6547	市区	20kV 丽景苑 19#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6548	市区	20kV 丽景苑 19#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6549	市区	20kV 丽景苑 20#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6550	市区	20kV 丽景苑 20#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6551	市区	20kV 丽景苑 20#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6552	市区	20kV 丽景苑 20#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6553	市区	20kV 丽景苑 21#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6554	市区	20kV 丽景苑 21#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6555	市区	20kV 丽景苑 21#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6556	市区	20kV 丽景苑 21#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6557	市区	20kV 丽景苑 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6558	市区	20kV 丽景苑 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6559	市区	20kV 丽景苑 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6560	市区	20kV 丽景苑 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6561	市区	20kV 丽景苑 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6562	市区	20kV 丽景苑 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6563	市区	20kV 丽景苑 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6564	市区	20kV 丽景苑 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6565	市区	20kV 丽景苑 8#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6566	市区	20kV 丽景苑 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6567	市区	20kV 丽景苑 9#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6568	市区	20kV 丽景苑 9#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6569	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T1	20	800	640	640
6570	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T2	20	800	640	640

6571	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T3	20	800	640	640
6572	市区	20kV 龙渚天澜居 2#站 T4	20	800	640	640
6573	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T1	20	800	640	640
6574	市区	20kV 龙渚天澜居 3#站 T2	20	800	640	640
6575	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T1	20	800	640	640
6576	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T2	20	800	640	640
6577	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T3	20	800	640	640
6578	市区	20kV 龙渚天澜居 4#站 T4	20	800	640	640
6579	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T1	20	800	640	640
6580	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T2	20	800	640	640
6581	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T3	20	800	640	640
6582	市区	20kV 龙渚天澜居 5#站 T4	20	800	640	640
6583	市区	20kV 绿色 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6584	市区	20kV 绿色 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6585	市区	20kV 绿色 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6586	市区	20kV 绿色 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6587	市区	20kV 绿色 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6588	市区	20kV 绿色 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6589	市区	20kV 魅力 8#站 T1	20	1000	800	800
6590	市区	20kV 魅力 8#站 T2	20	1000	800	800
6591	市区	20kV 魅力 9#站 T1	20	1000	800	800
6592	市区	20kV 魅力 9#站 T2	20	1000	800	800
6593	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
6594	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
6595	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T3	20	800	640	640

6596	市区	20kV 明月澜庭 2#站 T4	20	800	640	640
6597	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T1	20	800	640	640
6598	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T2	20	800	640	640
6599	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T3	20	800	640	640
6600	市区	20kV 明月澜庭 3#站 T4	20	800	640	640
6601	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T1	20	800	640	640
6602	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T2	20	800	640	640
6603	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T3	20	800	640	640
6604	市区	20kV 明月澜庭 4#站 T4	20	800	640	640
6605	市区	20kV 依联园 10#站 T1	20	800	640	640
6606	市区	20kV 依联园 10#站 T2	20	800	640	640
6607	市区	20kV 依联园 10#站 T3	20	800	640	640
6608	市区	20kV 依联园 10#站 T4	20	800	640	640
6609	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
6610	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
6611	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
6612	市区	20kV 璞悦雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
6613	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T1	20	800	640	640
6614	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
6615	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
6616	市区	20kV 璞悦雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
6617	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T1	20	800	640	640
6618	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
6619	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
6620	市区	20kV 璞悦雅苑 4#站 T4	20	800	640	640

6621	市区	20kV 青春 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6622	市区	20kV 青春 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6623	市区	20kV 青春 2#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6624	市区	20kV 青春 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6625	市区	20kV 青春 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6626	市区	20kV 青春 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6627	市区	20kV 青春 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6628	市区	20kV 青春 3#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6629	市区	20kV 清扬 1#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6630	市区	20kV 清扬 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6631	市区	20kV 清扬 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6632	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T1	20	800	640	640
6633	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T2	20	800	640	640
6634	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T3	20	800	640	640
6635	市区	20kV 清源听澜居 2#站 T4	20	800	640	640
6636	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T1	20	800	640	640
6637	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T2	20	800	640	640
6638	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T3	20	800	640	640
6639	市区	20kV 清源听澜居 3#站 T4	20	800	640	640
6640	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T1	20	800	640	640
6641	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T2	20	800	640	640
6642	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T3	20	800	640	640
6643	市区	20kV 清源听澜居 4#站 T4	20	800	640	640
6644	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T1	20	800	640	640
6645	市区	20kV 清源听澜居 5#站 T2	20	800	640	640

6646	市区	20kV 山水澜园 2#站 T1	20	800	640	640
6647	市区	20kV 山水澜园 2#站 T2	20	800	640	640
6648	市区	20kV 山水澜园 3#站 T1	20	800	640	640
6649	市区	20kV 山水澜园 3#站 T2	20	800	640	640
6650	市区	20kV 山水澜园 3#站 T3	20	800	640	640
6651	市区	20kV 山水澜园 3#站 T4	20	800	640	640
6652	市区	20kV 山水澜园 4#站 T1	20	800	640	640
6653	市区	20kV 山水澜园 4#站 T2	20	800	640	640
6654	市区	20kV 山水澜园 5#站 T1	20	800	640	640
6655	市区	20kV 山水澜园 5#站 T2	20	800	640	640
6656	市区	20kV 山水澜园 5#站 T3	20	800	640	640
6657	市区	20kV 山水澜园 5#站 T4	20	800	640	640
6658	市区	20kV 尚锦 18#站 T3	20	800	640	640
6659	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T1	20	800	640	640
6660	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T2	20	800	640	640
6661	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T3	20	800	640	640
6662	市区	20KV 申芯华庭 2#站 T4	20	800	640	640
6663	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T1	20	800	640	640
6664	市区	20kV 申芯华庭 3#站 T2	20	800	640	640
6665	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T1	20	800	640	640
6666	市区	20kV 申芯华庭 4#站 T2	20	800	640	640
6667	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T1	20	800	640	640
6668	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T2	20	800	640	640
6669	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T3	20	800	640	640
6670	市区	20kV 申芯华庭 5#站 T4	20	800	640	640

6671	市区	20kV 水乡苑 11#站 T1	20	1000	800	800
6672	市区	20kV 水乡苑 11#站 T2	20	1000	800	800
6673	市区	20kV 水韵园 5#站 T1	20	800	640	640
6674	市区	20kV 水韵园 5#站 T2	20	800	640	640
6675	市区	20kV 岁梅 1#箱变 T1	20	630	504	504
6676	市区	20kV 岁梅 2#箱变 T1	20	630	504	504
6677	市区	20kV 岁梅 3#箱变 T1	20	630	504	504
6678	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T1	20	800	640	640
6679	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T2	20	800	640	640
6680	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T3	20	800	640	640
6681	市区	20kV 太湖佳园 6#站 T4	20	800	640	640
6682	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T1	20	800	640	640
6683	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T2	20	800	640	640
6684	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T3	20	800	640	640
6685	市区	20kV 太湖佳园 7#站 T4	20	800	640	640
6686	市区	20kV 天鹅 20#站 T1	20	800	640	640
6687	市区	20kV 天鹅 20#站 T2	20	800	640	640
6688	市区	20kV 天鹅 20#站 T3	20	800	640	640
6689	市区	20kV 天鹅 20#站 T4	20	800	640	640
6690	市区	20kV 天鹅 22#站 T1	20	800	640	640
6691	市区	20kV 天鹅 22#站 T2	20	800	640	640
6692	市区	20kV 天鹅 22#站 T3	20	800	640	640
6693	市区	20kV 天鹅 22#站 T4	20	800	640	640
6694	市区	20kV 天鹅 23#站 T1	20	800	640	640
6695	市区	20kV 天鹅 23#站 T2	20	800	640	640

6696	市区	20kV 天鹅 23#站 T3	20	800	640	640
6697	市区	20kV 天鹅 23#站 T4	20	800	640	640
6698	市区	20kV 天鹅 24#站 T1	20	800	640	640
6699	市区	20kV 天鹅 24#站 T2	20	800	640	640
6700	市区	20kV 天禧 8#站 T1	20	800	640	640
6701	市区	20kV 天沿 1#箱变 T1	20	630	504	504
6702	市区	20kV 万达 1#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6703	市区	20kV 万达 10#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6704	市区	20kV 万达 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6705	市区	20kV 万达 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6706	市区	20kV 万达 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6707	市区	20kV 万达 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6708	市区	20kV 万达 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6709	市区	20kV 万达 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6710	市区	20kV 万达 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6711	市区	20kV 万达 9#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6712	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T1	20	800	640	640
6713	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T2	20	800	640	640
6714	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T3	20	800	640	640
6715	市区	20kV 吴都雅苑 5#站 T4	20	800	640	640
6716	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T1	20	800	640	640
6717	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T2	20	800	640	640
6718	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T3	20	800	640	640
6719	市区	20kV 吴都雅苑 6#站 T4	20	800	640	640
6720	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T1	20	800	640	640

6721	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T2	20	800	640	640
6722	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T3	20	800	640	640
6723	市区	20kV 吴都雅苑 7#站 T4	20	800	640	640
6724	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T1	20	800	640	640
6725	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T2	20	800	640	640
6726	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T3	20	800	640	640
6727	市区	20kV 吴都雅苑 8#站 T4	20	800	640	640
6728	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T1	20	800	640	640
6729	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T2	20	800	640	640
6730	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T3	20	800	640	640
6731	市区	20kV 吴都雅苑 9#站 T4	20	800	640	640
6732	市区	20kV 五爱南 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6733	市区	20kV 五爱南 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6734	市区	20kV 五爱南 2#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6735	市区	20kV 五爱南 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6736	市区	20kV 五爱南 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6737	市区	20kV 五爱南 3#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6738	市区	20kV 五爱南 4#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6739	市区	20kV 五爱南 4#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6740	市区	20kV 五爱南 5#站 T1	20	1000	800	800
6741	市区	20kV 五爱南 5#站 T2	20	1000	800	800
6742	市区	20kV 五爱南 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6743	市区	20kV 五爱南 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6744	市区	20kV 五爱南 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6745	市区	20kV 五爱南 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640

6746	市区	20kV 五爱南 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6747	市区	20kV 五爱南 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6748	市区	20kV 五爱南 7#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6749	市区	20kV 五爱南 7#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6750	市区	20kV 西水东 13#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6751	市区	20kV 西水东 17#站 T1	20	800	640	640
6752	市区	20kV 西水东 17#站 T2	20	800	640	640
6753	市区	20kV 西水东 17#站 T3	20	800	640	640
6754	市区	20kV 西水东 17#站 T4	20	800	640	640
6755	市区	20kV 西水东 18#站 T1	20	800	640	640
6756	市区	20kV 西水东 18#站 T2	20	800	640	640
6757	市区	20kV 仙河苑 34#站 T2	20	1000	800	800
6758	市区	20kV 仙河苑 35#站 T1	20	800	640	640
6759	市区	20kV 仙河苑 35#站 T2	20	800	640	640
6760	市区	20kV 仙蠡苑 2#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6761	市区	20kV 仙蠡苑 3#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6762	市区	20kV 仙蠡苑 4#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6763	市区	20kV 仙蠡苑 5#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6764	市区	20kV 仙蠡苑 6#站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6765	市区	20kV 香馨苑 2#站 T1	20	800	640	640
6766	市区	20kV 香馨苑 2#站 T2	20	800	640	640
6767	市区	20kV 香馨苑 3#站 T1	20	800	640	640
6768	市区	20kV 香馨苑 3#站 T2	20	800	640	640
6769	市区	20kV 香馨苑 3#站 T3	20	800	640	640
6770	市区	20kV 香馨苑 3#站 T4	20	800	640	640

6771	市区	20kV 香馨苑 4#站 T1	20	800	640	640
6772	市区	20kV 香馨苑 4#站 T2	20	800	640	640
6773	市区	20kV 香馨苑 5#站 T1	20	800	640	640
6774	市区	20kV 香馨苑 5#站 T2	20	800	640	640
6775	市区	20kV 香馨苑 5#站 T3	20	800	640	640
6776	市区	20kV 香馨苑 5#站 T4	20	800	640	640
6777	市区	20kV 香馨苑 6#站 T1	20	800	640	640
6778	市区	20kV 香馨苑 6#站 T2	20	800	640	640
6779	市区	20kV 香馨苑 7#站 T1	20	800	640	640
6780	市区	20kV 香馨苑 7#站 T2	20	800	640	640
6781	市区	20kV 香馨苑 7#站 T3	20	800	640	640
6782	市区	20kV 香馨苑 7#站 T4	20	800	640	640
6783	市区	20kV 香馨苑 8#站 T1	20	800	640	640
6784	市区	20kV 香馨苑 8#站 T2	20	800	640	640
6785	市区	20kV 香馨苑 8#站 T3	20	800	640	640
6786	市区	20kV 香馨苑 8#站 T4	20	800	640	640
6787	市区	20kV 祥翼 2#站 T1	20	800	640	640
6788	市区	20kV 祥翼 2#站 T2	20	800	640	640
6789	市区	20kV 祥翼 2#站 T3	20	800	640	640
6790	市区	20kV 祥翼 2#站 T4	20	800	640	640
6791	市区	20kV 祥翼 3#站 T1	20	800	640	640
6792	市区	20kV 祥翼 3#站 T2	20	800	640	640
6793	市区	20kV 祥翼 3#站 T3	20	800	640	640
6794	市区	20kV 祥翼 3#站 T4	20	800	640	640
6795	市区	20kV 祥翼 4#站 T1	20	800	640	640

6796	市区	20kV 祥翼 4#站 T2	20	800	640	640
6797	市区	20kV 祥翼 5#站 T1	20	800	640	640
6798	市区	20kV 祥翼 5#站 T2	20	800	640	640
6799	市区	20kV 祥翼 5#站 T3	20	800	640	640
6800	市区	20kV 祥翼 5#站 T4	20	800	640	640
6801	市区	20kV 祥翼 6#站 T1	20	800	640	640
6802	市区	20kV 祥翼 6#站 T2	20	800	640	640
6803	市区	20kV 新安 36#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6804	市区	20kV 新安 36#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6805	市区	20kV 新安 37#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6806	市区	20kV 新安 37#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6807	市区	20kV 新安 37#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6808	市区	20kV 新安 38#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6809	市区	20kV 新安 38#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6810	市区	20kV 新安 39#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6811	市区	20kV 新安 39#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6812	市区	20kV 新安 40#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6813	市区	20kV 新安 41#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6814	市区	20kV 新安 42#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6815	市区	20kV 新安 42#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6816	市区	20kV 新安 42#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6817	市区	20kV 新安 43#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6818	市区	20kV 新安 43#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6819	市区	20kV 新安 44#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6820	市区	20kV 新安 44#站 T2（融合终端）	20	800	640	640

6821	市区	20kV 新安 44#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6822	市区	20kV 新安 44#站 T4（融合终端）	20	800	593	593
6823	市区	20kV 新安 45#站 T1	20	800	640	640
6824	市区	20kV 新安 45#站 T2	20	800	640	640
6825	市区	20kV 新安 45#站 T3	20	800	640	640
6826	市区	20kV 新安 45#站 T4	20	800	640	640
6827	市区	20kV 新安花园 26 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6828	市区	20kV 新安花园 26 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6829	市区	20kV 新安花园 27 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6830	市区	20kV 新安花园 27 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6831	市区	20kV 新安花园 27 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800
6832	市区	20kV 新安花园 28 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6833	市区	20kV 新安花园 28 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6834	市区	20kV 新安花园 29 号站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6835	市区	20kV 新安花园 29 号站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
6836	市区	20kV 新安花园 29 号站 T3（融合终端）	20	1000	800	800

6837	市区	20kV 新安花园 30 号站 T1 (融合终端)	20	800	640	640
6838	市区	20kV 新安花园 30 号站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6839	市区	20kV 新安花园 31 号站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
6840	市区	20kV 新安花园 31 号站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6841	市区	20kV 新安花园 31 号站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
6842	市区	20kV 新安花园 32 号站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
6843	市区	20kV 新安花园 32 号站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6844	市区	20kV 新安花园 33 号站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
6845	市区	20kV 新安花园 33 号站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6846	市区	20kV 新安花园 33 号站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
6847	市区	20kV 新安花园 34 号站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800
6848	市区	20kV 新安花园 34 号站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6849	市区	20kV 新安花园 35 号站 T1 (融合终端)	20	1000	800	800

6850	市区	20kV 新安花园 35 号站 T2 (融合终端)	20	1000	800	800
6851	市区	20kV 新安花园 35 号站 T3 (融合终端)	20	1000	800	800
6852	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T1	20	800	640	640
6853	市区	20kV 新安佳苑 3#站 T2	20	800	640	640
6854	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T1	20	800	640	640
6855	市区	20kV 新安佳苑 4#站 T2	20	800	640	640
6856	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T1	20	800	640	640
6857	市区	20kV 新安佳苑 5#站 T2	20	800	640	640
6858	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T1	20	800	640	640
6859	市区	20kV 新安佳苑二期 2#站 T2	20	800	640	640
6860	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T1	20	800	640	640
6861	市区	20kV 新安佳苑二期 3#站 T2	20	800	640	640
6862	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T1	20	800	640	640
6863	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T2	20	800	640	640
6864	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T3	20	800	640	640
6865	市区	20kV 新安佳苑二期 4#站 T4	20	800	640	640
6866	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T1	20	800	640	640
6867	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T2	20	800	640	640
6868	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T3	20	800	640	640
6869	市区	20kV 新安佳苑二期 5#站 T4	20	800	640	640
6870	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T1	20	800	640	640
6871	市区	20kV 新安佳苑二期 6#站 T2	20	800	640	640
6872	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T1	20	800	640	640

6873	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T2	20	800	640	640
6874	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T3	20	800	640	640
6875	市区	20kV 新安佳苑二期 7#站 T4	20	800	640	640
6876	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T1	20	800	640	640
6877	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T2	20	800	640	640
6878	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T3	20	800	640	640
6879	市区	20kV 新安佳苑三区 1#站 T4	20	800	640	640
6880	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T1	20	800	640	640
6881	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T2	20	800	640	640
6882	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T3	20	800	640	640
6883	市区	20kV 新安佳苑三区 2#站 T4	20	800	640	640
6884	市区	20kV 新安老街站 T1	20	800	640	640
6885	市区	20kV 新安老街站 T2	20	800	640	640
6886	市区	20kV 新安老街站 T3	20	800	640	640
6887	市区	20kV 新安老街站 T4	20	800	640	640
6888	市区	20kV 新光 10#站 T1	20	800	640	640
6889	市区	20kV 新光 10#站 T2	20	800	640	640
6890	市区	20kV 新光 10#站 T3	20	800	640	640
6891	市区	20kV 新光 10#站 T4	20	800	640	640
6892	市区	20kV 新光 2#站 T1（融合终端）	20	630	504	504
6893	市区	20kV 新光 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6894	市区	20kV 新光 3#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6895	市区	20kV 新光 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6896	市区	20kV 新光 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6897	市区	20kV 新光 6#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800

6898	市区	20kV 新光 7#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6899	市区	20kV 新光 7#站 T2	20	1000	800	800
6900	市区	20kV 新光 8#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
6901	市区	20kV 新光 9#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6902	市区	20kV 新光 9#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6903	市区	20kV 新盛花园 2#站 T2	20	1250	1000	1000
6904	市区	20kV 信诚 9#站 T1	20	800	640	640
6905	市区	20kV 信诚 9#站 T2	20	800	640	640
6906	市区	20kV 信诚 9#站 T3	20	800	640	640
6907	市区	20kV 信诚 9#站 T4	20	800	640	640
6908	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T1	20	800	640	640
6909	市区	20kV 星湖雅园 2#站 T2	20	800	640	640
6910	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T1	20	800	640	640
6911	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T2	20	800	640	640
6912	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T3	20	800	640	640
6913	市区	20kV 星湖雅园 3#站 T4	20	800	640	640
6914	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T1	20	800	640	640
6915	市区	20kV 星湖雅园 4#站 T2	20	800	640	640
6916	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T1	20	800	640	640
6917	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T2	20	800	640	640
6918	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T3	20	800	640	640
6919	市区	20kV 星湖雅园 5#站 T4	20	800	640	640
6920	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T1	20	800	640	640
6921	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T2	20	800	640	640
6922	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T3	20	800	640	640

6923	市区	20kV 星湖雅园 6#站 T4	20	800	640	640
6924	市区	20kV 星元 4#站 T1	20	800	640	640
6925	市区	20kV 星元 4#站 T2	20	800	640	640
6926	市区	20kV 星元 4#站 T3	20	800	640	640
6927	市区	20kV 星元 4#站 T4	20	800	640	640
6928	市区	20kV 星元 5#站 T1	20	800	640	640
6929	市区	20kV 星元 5#站 T2	20	800	640	640
6930	市区	20kV 星元 6#站 T1	20	800	640	640
6931	市区	20kV 星元 6#站 T2	20	800	640	640
6932	市区	20kV 兴想 16#站 T1	20	800	640	640
6933	市区	20kV 兴想 16#站 T2	20	800	640	640
6934	市区	20kV 兴想 16#站 T3	20	800	640	640
6935	市区	20kV 兴想 16#站 T4	20	800	640	640
6936	市区	20kV 兴想 17#站 T1	20	800	640	640
6937	市区	20kV 兴想 17#站 T2	20	800	640	640
6938	市区	20kV 兴想 17#站 T3	20	800	591	591
6939	市区	20kV 兴想 17#站 T4	20	800	640	640
6940	市区	20kV 雪新苑 10#站 T1	20	800	640	640
6941	市区	20kV 雪新苑 10#站 T2	20	800	640	640
6942	市区	20kV 雪新苑 10#站 T3	20	800	640	640
6943	市区	20kV 雪新苑 10#站 T4	20	800	640	640
6944	市区	20kV 雪新苑 11#站 T1	20	800	640	640
6945	市区	20kV 雪新苑 11#站 T2	20	800	640	640
6946	市区	20kV 雪新苑 11#站 T3	20	800	640	640
6947	市区	20kV 雪新苑 11#站 T4	20	800	640	640

6948	市区	20kV 雪新苑 12#站 T1	20	800	640	640
6949	市区	20kV 雪新苑 12#站 T2	20	800	640	640
6950	市区	20kV 雪新苑 12#站 T3	20	800	640	640
6951	市区	20kV 雪新苑 12#站 T4	20	800	640	640
6952	市区	20kV 雪新苑 9#站 T1	20	800	640	640
6953	市区	20kV 雪新苑 9#站 T2	20	800	640	640
6954	市区	20kV 雅锦园 1#站 T1	20	800	640	640
6955	市区	20kV 雅锦园 1#站 T2	20	800	640	640
6956	市区	20kV 雅锦园 2#站 T1	20	800	640	640
6957	市区	20kV 雅锦园 2#站 T2	20	800	640	640
6958	市区	20kV 雅锦园 3#站 T1	20	800	640	640
6959	市区	20kV 雅锦园 3#站 T2	20	800	640	640
6960	市区	20kV 雅锦园 3#站 T3	20	800	640	640
6961	市区	20kV 雅锦园 3#站 T4	20	800	640	640
6962	市区	20kV 雅锦园 6#站 T1	20	800	640	640
6963	市区	20kV 雅锦园 6#站 T2	20	800	640	640
6964	市区	20kV 雅居乐 8#站 T2	20	800	640	640
6965	市区	20kV 雅居乐 9#站 T1	20	800	640	640
6966	市区	20kV 雅居乐 9#站 T2	20	800	640	640
6967	市区	20kV 沿中 1#箱变 T1	20	630	504	504
6968	市区	20kV 滟澜 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6969	市区	20kV 滟澜 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6970	市区	20kV 滟澜 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6971	市区	20kV 滟澜 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6972	市区	20kV 滟澜 4#站 T3（融合终端）	20	800	640	640

6973	市区	20kV 滟澜 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6974	市区	20kV 滟澜 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6975	市区	20kV 滟澜 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
6976	市区	20kV 滟澜 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
6977	市区	20kV 滟澜 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
6978	市区	20kV 滟澜 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
6979	市区	20kV 洋溪 3#站 T1	20	1000	800	800
6980	市区	20kV 耀春 1#箱变 T1	20	630	504	504
6981	市区	20kV 耀春 2#箱变 T1	20	630	504	504
6982	市区	20kV 耀春 3#箱变 T1	20	630	504	504
6983	市区	20kV 耀春 4#箱变 T1	20	630	504	504
6984	市区	20kV 壹方 8#站 T1	20	800	640	640
6985	市区	20kV 壹方 8#站 T2	20	800	640	640
6986	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T1	20	800	640	640
6987	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T2	20	800	640	640
6988	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T3	20	800	640	640
6989	市区	20kV 雍华尚苑 2#站 T4	20	800	640	640
6990	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T1	20	800	640	640
6991	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T2	20	800	640	640
6992	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T3	20	800	640	640
6993	市区	20kV 雍华尚苑 3#站 T4	20	800	640	640
6994	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T1	20	800	640	640
6995	市区	20kV 雍华尚苑 4#站 T2	20	800	640	640
6996	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T1	20	800	640	640
6997	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T2	20	800	640	640

6998	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T3	20	800	640	640
6999	市区	20kV 雍华尚苑 5#站 T4	20	800	640	640
7000	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T1	20	800	640	640
7001	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T2	20	800	640	640
7002	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T3	20	800	640	640
7003	市区	20kV 雍华尚苑 6#站 T4	20	800	640	640
7004	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T1	20	800	640	640
7005	市区	20kV 愉樾雅居 10#站 T2	20	800	640	640
7006	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T1	20	800	640	640
7007	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T2	20	800	640	640
7008	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T3	20	800	640	640
7009	市区	20kV 愉樾雅居 2#站 T4	20	800	640	640
7010	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T1	20	800	640	640
7011	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T2	20	800	640	640
7012	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T3	20	800	640	640
7013	市区	20kV 愉樾雅居 3#站 T4	20	800	640	640
7014	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T1	20	800	640	640
7015	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T2	20	800	640	640
7016	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T3	20	800	640	640
7017	市区	20kV 愉樾雅居 4#站 T4	20	800	640	640
7018	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T1	20	800	640	640
7019	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T2	20	800	640	640
7020	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T3	20	800	640	640
7021	市区	20kV 愉樾雅居 5#站 T4	20	800	640	640
7022	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T1	20	800	640	640

7023	市区	20kV 愉樾雅居 6#站 T2	20	800	640	640
7024	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T1	20	800	640	640
7025	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T2	20	800	640	640
7026	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T3	20	800	640	640
7027	市区	20kV 愉樾雅居 7#站 T4	20	800	640	640
7028	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T1	20	800	640	640
7029	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T2	20	800	640	640
7030	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T3	20	800	640	640
7031	市区	20kV 愉樾雅居 8#站 T4	20	800	640	640
7032	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T1	20	800	640	640
7033	市区	20kV 愉樾雅居 9#站 T2	20	800	640	640
7034	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T1	20	800	640	640
7035	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T2	20	800	640	640
7036	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T3	20	800	640	640
7037	市区	20kV 钰璟尚贤居 2#站 T4	20	800	640	640
7038	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T1	20	800	626	626
7039	市区	20kV 钰璟尚贤居 3#站 T2	20	800	640	640
7040	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T1	20	800	640	640
7041	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T2	20	800	623	623
7042	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T3	20	800	630	630
7043	市区	20kV 钰璟尚贤居 4#站 T4	20	800	621	621
7044	市区	20kV 裕沁 10#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7045	市区	20kV 裕沁 10#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7046	市区	20kV 裕沁 10#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
7047	市区	20kV 裕沁 10#站 T4（融合终端）	20	800	640	640

7048	市区	20kV 裕沁 2#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7049	市区	20kV 裕沁 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7050	市区	20kV 裕沁 2#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
7051	市区	20kV 裕沁 2#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
7052	市区	20KV 裕沁 3#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7053	市区	20KV 裕沁 3#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7054	市区	20KV 裕沁 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7055	市区	20KV 裕沁 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7056	市区	20KV 裕沁 4#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
7057	市区	20KV 裕沁 4#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
7058	市区	20KV 裕沁 5#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7059	市区	20KV 裕沁 5#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7060	市区	20KV 裕沁 5#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
7061	市区	20KV 裕沁 5#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
7062	市区	20kV 裕沁 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7063	市区	20kV 裕沁 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7064	市区	20kV 裕沁 7#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7065	市区	20kV 裕沁 7#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7066	市区	20kV 裕沁 8#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7067	市区	20kV 裕沁 8#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7068	市区	20kV 裕沁 8#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
7069	市区	20kV 裕沁 8#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
7070	市区	20kV 裕沁 9#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
7071	市区	20kV 裕沁 9#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7072	市区	20kV 裕沁 9#站 T3（融合终端）	20	800	640	640

7073	市区	20kV 裕沁 9#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
7074	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T1	20	800	640	640
7075	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T2	20	800	640	640
7076	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T3	20	800	640	640
7077	市区	20kV 悦湖观邸 1#站 T4	20	800	640	640
7078	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T1	20	800	640	640
7079	市区	20KV 悦湖观邸 2#站 T2	20	800	640	640
7080	市区	20kV 悦园 10#站 T1	20	800	640	640
7081	市区	20kV 悦园 10#站 T2	20	800	640	640
7082	市区	20kV 悦园 10#站 T3	20	800	640	640
7083	市区	20kV 悦园 10#站 T4	20	800	640	640
7084	市区	20kV 悦园 14#站 T1	20	800	640	640
7085	市区	20kV 悦园 14#站 T2	20	800	640	640
7086	市区	20kV 悦园 15#站 T1	20	800	640	640
7087	市区	20kV 悦园 15#站 T2	20	800	640	640
7088	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T1	20	800	640	640
7089	市区	20kV 云萃澜庭 1#站 T2	20	800	640	640
7090	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T1	20	800	640	640
7091	市区	20kV 云萃澜庭 2#站 T2	20	800	640	640
7092	市区	20kV 耘生 1#站 T2（融合终端）	20	1000	800	800
7093	市区	20kV 耘生 2#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
7094	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T1	20	800	640	640
7095	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T2	20	800	640	640
7096	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T3	20	800	640	640
7097	市区	20kV 韵月华苑 1#站 T4	20	800	640	640

7098	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T1	20	800	640	640
7099	市区	20kV 韵月华苑 2#站 T2	20	800	640	640
7100	市区	20kV 张镇桥 12#站 T1	20	800	640	640
7101	市区	20kV 张镇桥 12#站 T2	20	800	640	640
7102	市区	20kV 张镇桥 12#站 T3	20	800	640	640
7103	市区	20kV 张镇桥 12#站 T4	20	800	640	640
7104	市区	20kV 张镇桥 4#站 T1	20	800	640	640
7105	市区	20kV 张镇桥 4#站 T2	20	800	640	640
7106	市区	20kV 中电 1#箱变 T1	20	630	504	504
7107	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T1	20	800	640	640
7108	市区	20kV 舟悦万顺居 2#站 T2	20	800	640	640
7109	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T1	20	800	640	640
7110	市区	20kV 舟悦万顺居 3#站 T2	20	800	640	640
7111	市区	211 工地	10	200	160	160
7112	市区	308 部队配变	10	400	320	320
7113	市区	308 部队一配变	10	400	320	320
7114	江阴	8 队变箱变主变	10	630	320	320
7115	宜兴	PMS_ 江南市场 5#公变	10	400	320	320
7116	宜兴	PMS_ 楼新公变	10	200	160	160
7117	宜兴	PMS_ 天沅御城 15#室 1#所变配电 变压器	20	800	640	640
7118	宜兴	PMS_ 天沅御城 15#室 2#所变配电 变压器	20	800	640	640
7119	江阴	PMS_ (祝塘) 金润苑 2#配电所 1# 主变	10	500	400	400

7120	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
7121	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 3#主变	10	500	334	334
7122	江阴	PMS_（祝塘）金润苑 2#配电所 4#主变	10	500	400	400
7123	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T2	10	800	640	640
7124	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T4	10	800	640	640
7125	市区	PMS_10kV 安龙 3#站 T2	10	800	640	640
7126	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T1	10	800	640	640
7127	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T2	10	800	640	640
7128	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T3	10	800	640	640
7129	市区	PMS_10kV 安龙 4#站 T4	10	800	640	640
7130	市区	PMS_10kV 安瑞 2#站 T1	10	800	640	640
7131	市区	PMS_10kV 安瑞 2#站 T2	10	800	640	640
7132	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T1	10	800	640	640
7133	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T3	10	800	640	640
7134	市区	PMS_10kV 安瑞 4#站 T4	10	800	640	640
7135	市区	PMS_10kV 安瑞 5#站 T2	10	800	640	640
7136	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T1	10	800	640	640
7137	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T2	10	800	640	640
7138	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T3	10	800	640	640
7139	市区	PMS_10kV 安瑞 6#站 T4	10	800	640	640
7140	市区	PMS_10kV 安怡 4#站 T1	10	800	640	640
7141	市区	PMS_10kV 安怡 4#站 T2	10	800	640	640

7142	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T1	10	800	640	640
7143	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T2	10	800	640	640
7144	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T3	10	800	640	640
7145	市区	PMS_10kV 安怡 5#站 T4	10	800	640	640
7146	市区	PMS_10kV 奥凯 2#站 T1	10	800	640	640
7147	市区	PMS_10kV 奥凯 2#站 T2	10	800	640	640
7148	市区	PMS_10kV 奥林花园 5#站 T1	10	800	640	640
7149	市区	PMS_10kV 奥林花园 5#站 T2	10	800	640	640
7150	市区	PMS_10kV 奥林花园 6#站 T1	10	1000	800	800
7151	市区	PMS_10kV 奥林花园 6#站 T2	10	1000	800	800
7152	市区	PMS_10kV 奥林站 T1	10	1000	800	800
7153	市区	PMS_10kV 奥林站 T2	10	1000	800	800
7154	市区	PMS_10KV 白金站 T1	10	1000	765	765
7155	市区	PMS_10kV 白金站 T2	10	1000	800	800
7156	市区	PMS_10kV 百大 4#站 T2	10	800	640	640
7157	市区	PMS_10kV 百大 5#站 T1	10	1000	800	800
7158	市区	PMS_10kV 百大 5#站 T2	10	1000	800	800
7159	市区	PMS_10kV 百好锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
7160	市区	PMS_10kV 百好锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
7161	市区	PMS_10kV 百好锦园 3#站 T1	10	800	640	640
7162	市区	PMS_10kV 百好锦园 3#站 T2	10	800	640	640
7163	市区	PMS_10kV 百和 1#箱变 T1	10	630	504	504
7164	市区	PMS_10kV 百花 3#箱变 T1	10	400	297	297
7165	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T1	10	800	640	640
7166	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T2	10	800	640	640

7167	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T3	10	800	640	640
7168	市区	PMS_10kV 柏翠春居 2#站 T4	10	800	640	640
7169	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T1	10	800	640	640
7170	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T2	10	800	640	640
7171	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T3	10	800	640	640
7172	市区	PMS_10kV 柏翠春居 3#站 T4	10	800	640	640
7173	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T1	10	800	640	640
7174	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T2	10	800	640	640
7175	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T3	10	800	640	640
7176	市区	PMS_10kV 柏翠春居 4#站 T4	10	800	640	640
7177	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T1	10	800	640	640
7178	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T2	10	800	640	640
7179	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T3	10	800	640	640
7180	市区	PMS_10kV 柏翠春居 5#站 T4	10	800	640	640
7181	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T1	10	800	640	640
7182	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T2	10	800	640	640
7183	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T3	10	800	640	640
7184	市区	PMS_10kV 柏翠春居 6#站 T4	10	800	640	640
7185	市区	PMS_10kV 柏翠春居 7#站 T1	10	800	640	640
7186	市区	PMS_10kV 柏翠春居 7#站 T2	10	800	640	640
7187	市区	PMS_10kV 柏翠春居 8#站 T2	10	800	640	640
7188	市区	PMS_10kV 板桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
7189	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T1	10	800	640	640
7190	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T2	10	800	640	640
7191	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T3	10	800	640	640

7192	市区	PMS_10kV 半岛 1#站 T4	10	800	640	640
7193	市区	PMS_10kV 半岛 2#站 T1	10	800	640	640
7194	市区	PMS_10kV 半岛 2#站 T2	10	800	640	640
7195	市区	PMS_10kV 半岛 3#站 T1	10	800	640	640
7196	市区	PMS_10kV 半岛 3#站 T2	10	800	640	640
7197	市区	PMS_10kV 半岛 4#站 T1	10	800	640	640
7198	市区	PMS_10kV 半岛 4#站 T2	10	800	640	640
7199	市区	PMS_10kV 浜口 1#箱变 T1	10	400	320	320
7200	市区	PMS_10kV 宝界站 T1	10	1000	800	800
7201	市区	PMS_10kV 宝通 1#箱变 T1	10	630	504	504
7202	市区	PMS_10kV 宝通 3#箱变 T1	10	630	504	504
7203	市区	PMS_10kV 鲍巷 2#箱变 T1	10	400	320	320
7204	市区	PMS_10kV 北禅寺 2#箱变 T1	10	630	504	504
7205	市区	PMS_10kV 北禅寺 3#箱变 T1	10	630	504	504
7206	市区	PMS_10kV 北创 3#站 T2	10	800	640	640
7207	市区	PMS_10kV 北创 3#站 T4	10	800	640	640
7208	市区	PMS_10kV 北创 4#站 T2	10	800	640	640
7209	市区	PMS_10kV 北创 6#站 T2	10	800	640	640
7210	市区	PMS_10kV 北创 6#站 T4	10	800	640	640
7211	市区	PMS_10kV 北创 7#站 T2	10	800	640	640
7212	市区	PMS_10kV 北桥 2#站 T1	10	1000	800	800
7213	市区	PMS_10kV 北桥 3#站 T1	10	1000	800	800
7214	市区	PMS_10kV 北桥 3#站 T3	10	1000	800	800
7215	市区	PMS_10kV 北桥 4#站 T1	10	1000	800	800
7216	市区	PMS_10kV 北桥 5#站 T1	10	1000	800	800

7217	市区	PMS_10kV 北桥 6#站 T1	10	800	640	640
7218	市区	PMS_10kV 北新河 10#站 T1	10	1000	800	800
7219	市区	PMS_10kV 北新河 10#站 T2	10	1000	800	800
7220	市区	PMS_10kV 北新河 6#站 T1	10	1000	800	800
7221	市区	PMS_10kV 北新河 6#站 T2	10	1000	800	800
7222	市区	PMS_10kV 北新河 7#站 T1	10	1000	800	800
7223	市区	PMS_10kV 北新河 7#站 T2	10	1000	800	800
7224	市区	PMS_10kV 北新河 8#站 T1	10	1000	800	800
7225	市区	PMS_10kV 北新河 8#站 T2	10	1000	800	800
7226	市区	PMS_10kV 北新河 9#站 T1	10	1000	800	800
7227	市区	PMS_10kV 北新河 9#站 T2	10	1000	800	800
7228	市区	PMS_10kV 北洋湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
7229	市区	PMS_10kV 北洋湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
7230	市区	PMS_10kV 北洋湖 3#箱变 T1	10	400	320	320
7231	市区	PMS_10kV 北庄 2#箱变 T1	10	400	320	320
7232	市区	PMS_10kV 碧波苑 2#站 T1	10	800	640	640
7233	市区	PMS_10kV 碧波苑 2#站 T2	10	800	640	640
7234	市区	PMS_10kV 碧波苑 3#站 T1	10	800	640	640
7235	市区	PMS_10kV 碧波苑 3#站 T2	10	800	640	640
7236	市区	PMS_10kV 碧波苑 4#站 T1	10	800	640	640
7237	市区	PMS_10kV 碧波苑 4#站 T2	10	800	640	640
7238	市区	PMS_10kV 碧波苑 5#站 T1	10	800	640	640
7239	市区	PMS_10kV 碧波苑 5#站 T2	10	800	640	640
7240	市区	PMS_10kV 标准花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
7241	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T1	10	800	640	640

7242	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T2	10	800	640	640
7243	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T3	10	800	640	640
7244	市区	PMS_10kV 槟园 2#站 T4	10	800	640	640
7245	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T1	10	800	640	640
7246	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T2	10	800	640	640
7247	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T3	10	800	640	640
7248	市区	PMS_10kV 槟园 3#站 T4	10	800	640	640
7249	市区	PMS_10kV 伯渎 2#箱变 T1	10	630	504	504
7250	市区	PMS_10kV 伯渎 3#箱变 T1	10	630	504	504
7251	市区	PMS_10kV 伯仕苑 1#站 T1	10	800	640	640
7252	市区	PMS_10kV 伯仕苑 1#站 T2	10	800	640	640
7253	市区	PMS_10kV 铂庭 1#站 T1	10	800	640	640
7254	市区	PMS_10kV 铂庭 1#站 T2	10	800	640	640
7255	市区	PMS_10kV 铂庭 4#站 T1	10	800	640	640
7256	市区	PMS_10kV 铂庭 4#站 T2	10	800	640	640
7257	市区	PMS_10kV 铂庭 5#站 T1	10	800	640	640
7258	市区	PMS_10kV 铂庭 5#站 T2	10	800	640	640
7259	市区	PMS_10kV 博润站 T1	10	500	400	400
7260	市区	PMS_10kV 博约 2#箱变 T1	10	630	504	504
7261	市区	PMS_10kV 博约 3#箱变 T1	10	400	310	310
7262	市区	PMS_10kV 彩旻 2#站 T1	10	800	640	640
7263	市区	PMS_10kV 彩旻 2#站 T2	10	800	640	640
7264	市区	PMS_10kV 彩旻 2#站 T3	10	800	640	640
7265	市区	PMS_10kV 彩旻 2#站 T4	10	800	640	640
7266	市区	PMS_10kV 蔡湾 1#箱变 T1	10	630	504	504

7267	市区	PMS_10kV 蔡湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
7268	市区	PMS_10kV 查镇 2#箱变 T1	10	630	504	504
7269	市区	PMS_10kV 查镇 3#箱变 T1	10	630	504	504
7270	市区	PMS_10kV 查镇 4#箱变 T1	10	630	504	504
7271	市区	PMS_10kV 常嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
7272	市区	PMS_10kV 常嘉 3#站 T2	10	1000	800	800
7273	市区	PMS_10kV 常嘉 4#站 T2	10	1000	800	800
7274	市区	PMS_10kV 常嘉 5#站 T1	10	1000	800	800
7275	市区	PMS_10kV 常嘉 6#站 T1	10	1000	800	800
7276	市区	PMS_10kV 常嘉 7#站 T1	10	1000	800	800
7277	市区	PMS_10kV 常嘉 8#站 T1	10	1000	800	800
7278	市区	PMS_10kV 常顺 1#箱变 T1	10	630	504	504
7279	市区	PMS_10kV 陈更 1#箱变 T1	10	630	504	504
7280	市区	PMS_10kV 陈更 2#箱变 T1	10	630	504	504
7281	市区	PMS_10kV 晨光和园 1#站 T1	10	800	640	640
7282	市区	PMS_10kV 晨光和园 1#站 T2	10	800	640	640
7283	市区	PMS_10kV 晨光和园 2#站 T1	10	800	640	640
7284	市区	PMS_10kV 晨光和园 2#站 T2	10	800	640	640
7285	市区	PMS_10kV 赤咀 1#箱变 T1	10	400	320	320
7286	市区	PMS_10kV 赤咀 2#箱变 T1	10	400	320	320
7287	市区	PMS_10kV 崇安府 2#站 T1	10	800	640	640
7288	市区	PMS_10kV 崇安府 2#站 T3	10	800	640	640
7289	市区	PMS_10kV 崇安府 3#站 T1	10	800	640	640
7290	市区	PMS_10kV 崇安府 3#站 T3	10	800	640	640
7291	市区	PMS_10kV 崇宁路 1#箱变 T1	10	630	504	504

7292	市区	PMS_10kV 船帆 1#箱变 T1	10	400	320	320
7293	市区	PMS_10kV 船帆 2#箱变 T1	10	630	504	504
7294	市区	PMS_10kV 船帆 3#箱变 T1	10	400	297	297
7295	市区	PMS_10kV 船帆 4#箱变 T1	10	400	320	320
7296	市区	PMS_10kV 春潮二期 8#站 T1	10	800	640	640
7297	市区	PMS_10kV 春潮二期 8#站 T2	10	800	640	640
7298	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T1	10	800	640	640
7299	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T2	10	800	640	640
7300	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T3	10	800	640	640
7301	市区	PMS_10kV 春潮二期 9#站 T4	10	800	640	640
7302	市区	PMS_10kV 春潮一期 8#站 T1	10	1250	1000	1000
7303	市区	PMS_10kV 春潮一期 8#站 T3	10	1250	1000	1000
7304	市区	PMS_10kV 春城 10#站 T1	10	800	640	640
7305	市区	PMS_10kV 春城 10#站 T2	10	800	640	640
7306	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T1	10	800	640	640
7307	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T2	10	800	640	640
7308	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T3	10	800	640	640
7309	市区	PMS_10kV 春城 8#站 T4	10	800	640	640
7310	市区	PMS_10kV 春城 9#站 T1	10	800	640	640
7311	市区	PMS_10kV 春城 9#站 T2	10	800	640	640
7312	市区	PMS_10kV 春光苑 2#站 T2	10	1000	800	800
7313	市区	PMS_10kV 春光苑 3#站 T1	10	800	640	640
7314	市区	PMS_10kV 春光苑 3#站 T2	10	800	640	640
7315	市区	PMS_10kV 春光苑 4#站 T1	10	800	640	640
7316	市区	PMS_10kV 春光苑 4#站 T2	10	800	640	640

7317	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T1	10	800	640	640
7318	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T2	10	800	640	640
7319	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T3	10	800	640	640
7320	市区	PMS_10kV 春光苑 5#站 T4	10	800	640	640
7321	市区	PMS_10kV 春合苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
7322	市区	PMS_10kV 春合苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
7323	市区	PMS_10kV 春合苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
7324	市区	PMS_10kV 春合苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
7325	市区	PMS_10kV 春惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
7326	市区	PMS_10kV 春嘉 2#站 T2	10	1000	800	800
7327	市区	PMS_10kV 春建#1 箱变 T1	10	400	320	320
7328	市区	PMS_10kV 春来 1#箱变 T1	10	315	252	252
7329	市区	PMS_10kV 春雷苑 1#站 T1	10	1000	800	800
7330	市区	PMS_10kV 春雷苑 1#站 T2	10	1000	800	800
7331	市区	PMS_10kV 春雷苑 3#站 T1	10	800	640	640
7332	市区	PMS_10kV 春雷苑 3#站 T2	10	800	640	640
7333	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T1	10	800	640	640
7334	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T2	10	800	640	640
7335	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T3	10	800	640	640
7336	市区	PMS_10kV 春雷苑 4#站 T4	10	800	640	640
7337	市区	PMS_10kV 春雷苑 5#站 T1	10	1000	800	800
7338	市区	PMS_10kV 春雷苑 5#站 T2	10	1000	800	800
7339	市区	PMS_10kV 春雷苑 6#站 T1	10	800	640	640
7340	市区	PMS_10kV 春雷苑 6#站 T2	10	800	640	640
7341	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T1	10	800	640	640

7342	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T2	10	800	640	640
7343	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T3	10	800	640	640
7344	市区	PMS_10kV 春满园 5#站 T4	10	800	640	640
7345	市区	PMS_10kV 翠景 1#站 T2	10	800	640	640
7346	市区	PMS_10kV 翠景 2#站 T1	10	800	640	640
7347	市区	PMS_10kV 翠景 2#站 T2	10	800	640	640
7348	市区	PMS_10kV 大诚苑 11#站 T1	10	800	640	640
7349	市区	PMS_10kV 大诚苑 11#站 T2	10	800	640	640
7350	市区	PMS_10kV 大诚苑 12#站 T1	10	800	640	640
7351	市区	PMS_10kV 大诚苑 12#站 T2	10	800	640	640
7352	市区	PMS_10kV 大诚苑 13#站 T1	10	800	640	640
7353	市区	PMS_10kV 大诚苑 13#站 T2	10	800	640	640
7354	市区	PMS_10kV 大诚苑 14#站 T1	10	800	640	640
7355	市区	PMS_10kV 大诚苑 14#站 T2	10	800	640	640
7356	市区	PMS_10kV 大诚苑 15#站 T1	10	800	640	640
7357	市区	PMS_10kV 大诚苑 15#站 T2	10	800	640	640
7358	市区	PMS_10kV 大诚苑 6#站 02001*	10	1000	800	800
7359	市区	PMS_10kV 大诚苑 6#站 02002	10	1000	800	800
7360	市区	PMS_10kV 大诚苑 6#站 02003	10	1000	800	800
7361	市区	PMS_10kV 大诚苑 7#站 03001*	10	1000	800	800
7362	市区	PMS_10kV 大诚苑 7#站 03002	10	1000	800	800
7363	市区	PMS_10kV 大诚苑 8#站 04001*	10	1000	800	800
7364	市区	PMS_10kV 大诚苑 8#站 04002	10	1000	800	800
7365	市区	PMS_10kV 大诚苑 9#站 05001**	10	1000	800	800
7366	市区	PMS_10kV 大诚苑 9#站 05002	10	1000	800	800

7367	市区	PMS_10kV 大池 1#箱变 T1	10	630	493	493
7368	市区	PMS_10kV 大池 2#箱变 T1	10	630	504	504
7369	市区	PMS_10kV 大池 3#箱变 T1	10	630	504	504
7370	市区	PMS_10kV 大池 4#箱变 T1	10	630	504	504
7371	市区	PMS_10kV 大池 5#箱变 T1	10	630	504	504
7372	市区	PMS_10kV 大丁 1#箱变 T1	10	500	400	400
7373	市区	PMS_10kV 大丁 1#站 T1	10	1000	800	800
7374	市区	PMS_10kV 大丁 1#站 T2	10	1000	800	800
7375	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
7376	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
7377	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
7378	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800
7379	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 4#站 T1	10	1000	800	800
7380	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 4#站 T2	10	1000	800	800
7381	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 5#站 T1	10	1000	800	800
7382	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 5#站 T2	10	1000	800	800
7383	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 6#站 T1	10	1000	800	800
7384	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 6#站 T2	10	1000	800	800
7385	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 7#站 T1	10	1000	800	800
7386	市区	PMS_10kV 大丁佳苑 7#站 T2	10	1000	800	800
7387	市区	PMS_10kV 大箕山 8#站 T1	10	800	640	640
7388	市区	PMS_10kV 大箕山 8#站 T2	10	800	640	640
7389	市区	PMS_10kV 大箕山 8#站 T3	10	800	640	640
7390	市区	PMS_10kV 大箕山 9#站 T1	10	1000	800	800
7391	市区	PMS_10kV 大箕山 9#站 T2	10	1000	800	800

7392	市区	PMS_10kV 大绛 2#箱变 T1	10	630	504	504
7393	市区	PMS_10kV 大绛 3#箱变 T1	10	630	504	504
7394	市区	PMS_10kV 大绛 4#箱变 T1	10	630	504	504
7395	市区	PMS_10kV 大马巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
7396	市区	PMS_10kV 大马巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
7397	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T1	10	800	640	640
7398	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T2	10	800	640	640
7399	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T3	10	800	640	640
7400	市区	PMS_10kV 大唐 2#站 T4	10	800	640	640
7401	市区	PMS_10kV 大塘锦园 2#站 T1	10	800	640	640
7402	市区	PMS_10kV 大塘锦园 2#站 T2	10	800	640	640
7403	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T1	10	800	640	640
7404	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T2	10	800	640	640
7405	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T3	10	800	640	640
7406	市区	PMS_10kV 大塘锦园 3#站 T4	10	800	640	640
7407	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T1	10	800	640	640
7408	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T2	10	800	640	640
7409	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T3	10	800	640	640
7410	市区	PMS_10kV 大塘锦园 4#站 T4	10	800	640	640
7411	市区	PMS_10kV 大塘锦园 5#站 T1	10	800	640	640
7412	市区	PMS_10kV 大塘锦园 5#站 T2	10	800	640	640
7413	市区	PMS_10kV 荡东 1#箱变 T1	10	630	504	504
7414	市区	PMS_10kV 道长 3#箱变 T1	10	400	320	320
7415	市区	PMS_10kV 道长 4#箱变 T1	10	630	504	504
7416	市区	PMS_10kV 地税 1#箱变 T1	10	400	320	320

7417	市区	PMS_10kV 地质 6#箱变 T1	10	630	504	504
7418	市区	PMS_10kV 地质 7#箱变 T1	10	630	504	504
7419	市区	PMS_10kV 地质 8#箱变 T1	10	630	504	504
7420	市区	PMS_10kV 帝泊湾 1#站 T2	10	800	640	640
7421	市区	PMS_10kV 帝泊湾 1#站 T4	10	800	640	640
7422	市区	PMS_10kV 帝泊湾 2#站 T2	10	800	640	640
7423	市区	PMS_10kV 帝泊湾 2#站 T4	10	800	640	640
7424	市区	PMS_10kV 帝泊湾 3#站 T2	10	800	640	640
7425	市区	PMS_10kV 帝泊湾 3#站 T4	10	800	640	640
7426	市区	PMS_10kV 帝泊湾 4#站 T2	10	800	640	640
7427	市区	PMS_10kV 淀溪 1#箱变 T1	10	500	400	400
7428	市区	PMS_10kV 刁庄 2#箱变 T1	10	630	504	504
7429	市区	PMS_10kV 丁昌桥 1#站 T1	10	800	640	640
7430	市区	PMS_10kV 丁昌桥 2#站 T1	10	800	640	640
7431	市区	PMS_10kV 丁昌桥 3#站 T1	10	400	320	320
7432	市区	PMS_10kV 丁降里 1#箱变 T1	10	400	320	320
7433	市区	PMS_10kV 丁降里 2#箱变 T1	10	630	504	504
7434	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T1	10	800	640	640
7435	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T2	10	800	640	640
7436	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T3	10	800	640	640
7437	市区	PMS_10kV 丁香 10#站 T4	10	800	640	640
7438	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T1	10	800	640	640
7439	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T2	10	800	640	640
7440	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T3	10	800	640	640
7441	市区	PMS_10kV 丁香 11#站 T4	10	800	640	640

7442	市区	PMS_10kV 丁香 12#站 T1	10	800	640	640
7443	市区	PMS_10kV 丁香 12#站 T2	10	800	640	640
7444	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T1	10	800	640	640
7445	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T2	10	800	640	640
7446	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T3	10	800	640	640
7447	市区	PMS_10kV 丁香 13#站 T4	10	800	640	640
7448	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T1	10	800	640	640
7449	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T2	10	800	640	640
7450	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T3	10	800	640	640
7451	市区	PMS_10kV 丁香 14#站 T4	10	800	640	640
7452	市区	PMS_10kV 丁香 2#站 T1	10	800	640	640
7453	市区	PMS_10kV 丁香 2#站 T2	10	800	640	640
7454	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T1	10	800	640	640
7455	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T2	10	800	640	640
7456	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T3	10	800	640	640
7457	市区	PMS_10kV 丁香 3#站 T4	10	800	640	640
7458	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T1	10	800	640	640
7459	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T2	10	800	640	640
7460	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T3	10	800	640	640
7461	市区	PMS_10kV 丁香 4#站 T4	10	800	640	640
7462	市区	PMS_10kV 丁香 5#站 T1	10	800	640	640
7463	市区	PMS_10kV 丁香 5#站 T2	10	800	640	640
7464	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T1	10	800	640	640
7465	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T2	10	800	640	640
7466	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T3	10	800	640	640

7467	市区	PMS_10kV 丁香 6#站 T4	10	800	640	640
7468	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T1	10	800	640	640
7469	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T2	10	800	640	640
7470	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T3	10	800	640	640
7471	市区	PMS_10kV 丁香 7#站 T4	10	800	640	640
7472	市区	PMS_10kV 丁香 9#站 T1	10	800	640	640
7473	市区	PMS_10kV 丁香 9#站 T2	10	800	640	640
7474	市区	PMS_10kV 东宝 2#站 T1	10	800	640	640
7475	市区	PMS_10kV 东宝 2#站 T2	10	800	640	640
7476	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T1	10	800	640	640
7477	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T2	10	800	640	640
7478	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T3	10	800	640	640
7479	市区	PMS_10kV 东宝 3#站 T4	10	800	640	640
7480	市区	PMS_10kV 东宝 4#站 T1	10	800	640	640
7481	市区	PMS_10kV 东宝 4#站 T2	10	800	640	640
7482	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T1*	10	800	640	640
7483	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T2	10	800	640	640
7484	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T3*	10	800	640	640
7485	市区	PMS_10kV 东宝 5#站 T4	10	800	640	640
7486	市区	PMS_10kV 东港 1#站 T1	10	800	640	640
7487	市区	PMS_10kV 东港 1#站 T2	10	800	640	640
7488	市区	PMS_10kV 东港 2#站 T1	10	800	640	640
7489	市区	PMS_10kV 东港 2#站 T2	10	800	640	640
7490	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T1	10	800	640	640
7491	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T2	10	800	640	640

7492	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T3	10	800	640	640
7493	市区	PMS_10kV 东港 3#站 T4	10	800	640	640
7494	市区	PMS_10kV 东河头巷站 T1	10	1250	1000	1000
7495	市区	PMS_10kV 东河头巷站 T2	10	1250	1000	1000
7496	市区	PMS_10kV 东晶 1#站 T1	10	800	640	640
7497	市区	PMS_10kV 东晶 1#站 T2	10	800	640	640
7498	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T1	10	800	640	640
7499	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T2	10	800	640	640
7500	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T3	10	800	640	640
7501	市区	PMS_10kV 东晶 2#站 T4	10	800	626	626
7502	市区	PMS_10kV 东璟 18#站 T1	10	1000	800	800
7503	市区	PMS_10kV 东山 2#箱变(20kV) T1	10	630	504	504
7504	市区	PMS_10kV 东升 1#箱变 T1	10	630	504	504
7505	市区	PMS_10kV 东升 2#箱变 T1	10	630	504	504
7506	市区	PMS_10kV 东升 3#箱变 T1	10	630	504	504
7507	市区	PMS_10kV 东顺苑 2#站 T1	10	800	640	640
7508	市区	PMS_10kV 东顺苑 2#站 T2	10	800	640	640
7509	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T1	10	800	640	640
7510	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T2	10	800	640	640
7511	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T3	10	800	640	640
7512	市区	PMS_10kV 东顺苑 3#站 T4	10	800	640	640
7513	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T1	10	1000	800	800
7514	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T2	10	1000	800	800
7515	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T3	10	1000	800	800
7516	市区	PMS_10kV 东顺苑 4#站 T4	10	1000	800	800

7517	市区	PMS_10kV 东司 1#箱变 T1 配电变压器	10	630	494	494
7518	市区	PMS_10kV 东泰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
7519	市区	PMS_10kV 东苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
7520	市区	PMS_10kV 东望 3#站 T1	10	800	640	640
7521	市区	PMS_10kV 东学 1#箱变 T1	10	630	504	504
7522	市区	PMS_10kV 东学 2#箱变 T1	10	500	400	400
7523	市区	PMS_10kV 东学 3#箱变 T1	10	630	504	504
7524	市区	PMS_10kV 独月 2#箱变 T1	10	630	504	504
7525	市区	PMS_10kV 鹅湖 1#站 T1	10	800	640	640
7526	市区	PMS_10kV 鹅湖 2#站 T1	10	1000	800	800
7527	市区	PMS_10kV 鹅湖 2#站 T2	10	1000	800	800
7528	市区	PMS_10kV 二泉 2 号站 T1	10	1000	800	800
7529	市区	PMS_10kV 二泉 2 号站 T3	10	1000	800	800
7530	市区	PMS_10kV 二泉 3#箱变 T1	10	630	504	504
7531	市区	PMS_10kV 二泉 4#箱变 T1	10	630	504	504
7532	市区	PMS_10kV 二泉 5#箱变 T1	10	630	504	504
7533	市区	PMS_10kV 法雷 1#箱变 T1	10	630	504	504
7534	市区	PMS_10kV 范古 1#站 T1	10	1000	800	800
7535	市区	PMS_10kV 范古 2#站 T1	10	1000	800	800
7536	市区	PMS_10kV 范古 3#站 T1	10	630	504	504
7537	市区	PMS_10kV 范古 6#站 T1	10	800	640	640
7538	市区	PMS_10kV 方泉 13#站 T1	10	1000	800	800
7539	市区	PMS_10kV 方泉 13#站 T2	10	1000	800	800
7540	市区	PMS_10kV 方泉 18#站 T1	10	800	640	640

7541	市区	PMS_10kV 方泉 18#站 T2	10	800	640	640
7542	市区	PMS_10kV 方泉 19#站 T1	10	800	640	640
7543	市区	PMS_10kV 方泉 19#站 T2	10	800	640	640
7544	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T1	10	800	640	640
7545	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T2	10	800	640	640
7546	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T3	10	800	640	640
7547	市区	PMS_10kV 方泉 20#站 T4	10	800	640	640
7548	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T1	10	1000	800	800
7549	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T2	10	1000	800	800
7550	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T3	10	1000	800	800
7551	市区	PMS_10kV 方泉 21#站 T4	10	1000	800	800
7552	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T1	10	800	640	640
7553	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T2	10	800	640	640
7554	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T3	10	800	640	640
7555	市区	PMS_10kV 方泉 22#站 T4	10	800	640	640
7556	市区	PMS_10kV 方泉 4#站 T1	10	1000	800	800
7557	市区	PMS_10kV 方泉 4#站 T2	10	1000	800	800
7558	市区	PMS_10kV 方泉 5#站 T1	10	1000	800	800
7559	市区	PMS_10kV 方泉 5#站 T2	10	1000	800	800
7560	市区	PMS_10kV 纺工 1#箱变 T1	10	630	490	490
7561	市区	PMS_10kV 飞马 4#箱变 T1	10	630	504	504
7562	市区	PMS_10kV 飞马 5#箱变 T1	10	630	504	504
7563	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T1	10	800	640	640
7564	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T2	10	800	640	640
7565	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T3	10	800	640	640

7566	市区	PMS_10kV 丰涵 7#站 T4	10	800	640	640
7567	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T1	10	800	640	640
7568	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T2	10	800	640	640
7569	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T3	10	800	640	640
7570	市区	PMS_10kV 丰涵 8#站 T4	10	800	640	640
7571	市区	PMS_10kV 丰泰苑 3#站 T1	10	1000	800	800
7572	市区	PMS_10kV 丰泰苑 3#站 T2*	10	1000	800	800
7573	市区	PMS_10kV 丰苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
7574	市区	PMS_10kV 峰影 1#站 T1	10	1000	800	800
7575	市区	PMS_10kV 峰影 1#站 T2	10	1000	800	800
7576	市区	PMS_10kV 峰影 2#站 T1	10	1000	800	800
7577	市区	PMS_10kV 峰影 2#站 T2	10	1000	800	800
7578	市区	PMS_10kV 凤凰城 2#站 T1	10	1250	1000	1000
7579	市区	PMS_10kV 凤凰城 2#站 T2	10	1250	1000	1000
7580	市区	PMS_10kV 凤凰城 3#站 T1	10	800	640	640
7581	市区	PMS_10kV 凤凰城 3#站 T2	10	800	640	640
7582	市区	PMS_10kV 凤凰城 4#站 T1	10	800	640	640
7583	市区	PMS_10kV 凤凰城 4#站 T2	10	800	640	640
7584	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T1	10	800	640	640
7585	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T2	10	800	640	640
7586	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T3	10	800	640	640
7587	市区	PMS_10kV 凤凰城 5#站 T4	10	800	640	640
7588	市区	PMS_10kV 凤翔 1#箱变 T1	10	630	504	504
7589	市区	PMS_10kV 凤翔 2#箱变 T1	10	630	504	504
7590	市区	PMS_10kV 芙蓉 10#站 T1	10	800	640	640

7591	市区	PMS_10kV 芙蓉 10#站 T2	10	800	640	640
7592	市区	PMS_10kV 芙蓉 11#站 T1	10	800	640	640
7593	市区	PMS_10kV 芙蓉 11#站 T2	10	800	640	640
7594	市区	PMS_10kV 芙蓉 2#站 T1	10	800	640	640
7595	市区	PMS_10kV 芙蓉 3#站 T1	10	800	640	640
7596	市区	PMS_10kV 芙蓉 3#站 T2	10	800	640	640
7597	市区	PMS_10kV 芙蓉 4#站 T2	10	800	640	640
7598	市区	PMS_10kV 芙蓉 5#站 T1	10	1000	800	800
7599	市区	PMS_10kV 芙蓉 5#站 T2	10	1000	800	800
7600	市区	PMS_10kV 芙蓉 6#站 T2	10	630	504	504
7601	市区	PMS_10kV 芙蓉 9#站 T1	10	800	640	640
7602	市区	PMS_10kV 芙蓉 9#站 T2	10	800	640	640
7603	市区	PMS_10kV 芙五站 T1	10	800	640	640
7604	市区	PMS_10kV 芙五站 T2	10	800	640	640
7605	市区	PMS_10kV 福润轩 1#站 T1	10	800	640	640
7606	市区	PMS_10kV 福润轩 1#站 T3	10	800	640	640
7607	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T1	10	800	640	640
7608	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T2	10	800	640	640
7609	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T3	10	800	640	640
7610	市区	PMS_10kV 福源华亭 1#站 T4	10	800	640	640
7611	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T1	10	800	640	640
7612	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T2	10	800	640	640
7613	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T3	10	800	640	640
7614	市区	PMS_10kV 福源华亭 2#站 T4	10	800	640	640
7615	市区	PMS_10kV 福源华亭 3#站 T1	10	800	640	640

7616	市区	PMS_10kV 福源华亭 3#站 T2	10	800	640	640
7617	市区	PMS_10kV 复地 5#站 T2	10	800	640	640
7618	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T1	10	800	640	640
7619	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T2	10	800	640	640
7620	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T3	10	800	640	640
7621	市区	PMS_10kV 复地 6#站 T4	10	800	640	640
7622	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T1	10	800	640	640
7623	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T2	10	800	640	640
7624	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T3	10	800	640	640
7625	市区	PMS_10kV 复地 7#站 T4	10	800	640	640
7626	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T1	10	800	640	640
7627	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T2	10	800	640	640
7628	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T3	10	800	640	640
7629	市区	PMS_10kV 复地 8#站 T4	10	800	640	640
7630	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T1	10	800	640	640
7631	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T2	10	800	640	640
7632	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T3	10	800	640	640
7633	市区	PMS_10kV 复地 9#站 T4	10	800	640	640
7634	市区	PMS_10kV 富安 1#站 (20kV) T1*	10	1000	800	800
7635	市区	PMS_10kV 富安 1#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
7636	市区	PMS_10kV 富安 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
7637	市区	PMS_10kV 富安 2#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
7638	市区	PMS_10kV 富安 3#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
7639	市区	PMS_10kV 富安 3#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
7640	市区	PMS_10kV 富安 3#站 (20kV) T3	10	1000	800	800

7641	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T1	10	1000	800	800
7642	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T2	10	1000	800	800
7643	市区	PMS_10kV 富安 4#站 T3	10	1000	800	800
7644	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T1	10	1000	800	800
7645	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T2	10	1000	800	800
7646	市区	PMS_10kV 富安 5#站 T3	10	1000	800	800
7647	市区	PMS_10kV 富安华庭 1#站 T2	10	1000	800	800
7648	市区	PMS_10kV 富安华庭 2#站 T1	10	1000	800	800
7649	市区	PMS_10kV 富城湾 1#站 T1	10	800	640	640
7650	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T1	10	1000	800	800
7651	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T2	10	1000	800	800
7652	市区	PMS_10kV 富润 2#站 T3	10	1000	800	800
7653	市区	PMS_10kV 富润 3#站 T1	10	1000	800	800
7654	市区	PMS_10kV 富润 3#站 T2	10	1000	800	800
7655	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T1	10	1000	800	800
7656	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T2	10	1000	800	800
7657	市区	PMS_10kV 富润 4#站 T3	10	1000	800	800
7658	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T1	10	1000	800	800
7659	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T2	10	1000	800	800
7660	市区	PMS_10kV 富润 5#站 T3	10	1000	800	800
7661	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T1	10	1000	800	800
7662	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T2	10	1000	800	800
7663	市区	PMS_10kV 富润 6#站 T3	10	1000	800	800
7664	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T1	10	1000	800	800
7665	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T2	10	1000	800	800

7666	市区	PMS_10kV 富润 7#站 T3	10	1000	800	800
7667	市区	PMS_10kV 富雅 2#站 T1	10	800	640	640
7668	市区	PMS_10kV 富雅 2#站 T2	10	800	640	640
7669	市区	PMS_10kV 港悦站 T1	10	800	640	640
7670	市区	PMS_10kV 港悦站 T2	10	800	640	640
7671	市区	PMS_10kV 耿湾 1#箱变 T1	10	400	320	320
7672	市区	PMS_10kV 古韵坊 2#站 T1	10	800	640	640
7673	市区	PMS_10kV 观邸 1#站 T1	10	800	640	640
7674	市区	PMS_10kV 观邸 1#站 T2	10	800	640	640
7675	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T1	10	800	640	640
7676	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T2	10	800	640	640
7677	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T3	10	800	640	640
7678	市区	PMS_10kV 观邸 2#站 T4	10	800	640	640
7679	市区	PMS_10kV 观邸 3#站 T1	10	800	640	640
7680	市区	PMS_10kV 观邸 3#站 T2	10	800	640	640
7681	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T1	10	800	640	640
7682	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T2	10	800	640	640
7683	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T3	10	800	640	640
7684	市区	PMS_10kV 观邸 4#站 T4	10	800	640	640
7685	市区	PMS_10kV 观澜 1#站 T1	10	800	640	640
7686	市区	PMS_10kV 观澜 1#站 T2	10	800	640	640
7687	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T1	10	800	640	640
7688	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T2	10	800	640	640
7689	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T3	10	800	640	640
7690	市区	PMS_10kV 观澜 2#站 T4	10	800	640	640

7691	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T1	10	800	640	640
7692	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T2	10	800	640	640
7693	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T3	10	800	640	640
7694	市区	PMS_10kV 观澜府 2#站 T4	10	800	640	640
7695	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T1	10	800	640	640
7696	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T2	10	800	640	640
7697	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T3	10	800	640	640
7698	市区	PMS_10kV 观澜府 3#站 T4	10	800	640	640
7699	市区	PMS_10kV 观澜府 4#站 T1	10	800	640	640
7700	市区	PMS_10kV 观澜府 4#站 T2	10	800	640	640
7701	市区	PMS_10kV 观庭 4#站 T1	10	800	640	640
7702	市区	PMS_10kV 观庭 4#站 T2	10	800	640	640
7703	市区	PMS_10kV 观庭 7#站 T1	10	800	640	640
7704	市区	PMS_10kV 观庭 7#站 T2	10	800	640	640
7705	市区	PMS_10kV 观庭 8#站 T1	10	800	640	640
7706	市区	PMS_10kV 观庭 8#站 T2	10	800	640	640
7707	市区	PMS_10kV 管委 2#箱变 T1	10	630	504	504
7708	市区	PMS_10kV 光群 1#箱变 T1	10	630	504	504
7709	市区	PMS_10kV 广场 1#箱变 T1	10	200	160	160
7710	市区	PMS_10kV 广电 3#箱变 T1	10	630	504	504
7711	市区	PMS_10kV 广丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
7712	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T1	10	800	640	640
7713	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T2	10	800	640	640
7714	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T3	10	800	640	640
7715	市区	PMS_10kV 广汇 2#站 T4	10	800	640	640

7716	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T1	10	800	640	640
7717	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T2	10	800	640	640
7718	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T3	10	800	640	640
7719	市区	PMS_10kV 广汇 3#站 T4	10	800	640	640
7720	市区	PMS_10kV 广晟苑 1#站 T2*	10	1000	800	800
7721	市区	PMS_10kV 广晟苑 2#站 T2	10	1000	800	800
7722	市区	PMS_10kV 广晟苑 3#站 T2	10	1000	800	800
7723	市区	PMS_10kV 广晟苑 4#站 T2	10	1000	800	800
7724	市区	PMS_10kV 广晟苑 4#站 T4	10	1000	800	800
7725	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T1	10	800	640	640
7726	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T2	10	800	640	640
7727	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T3	10	800	640	640
7728	市区	PMS_10kV 广石 10#站 T4	10	800	640	640
7729	市区	PMS_10kV 广石 7#站 T1	10	1000	800	800
7730	市区	PMS_10kV 广石 7#站 T2	10	1000	800	800
7731	市区	PMS_10kV 广石 9#站 T1	10	800	640	640
7732	市区	PMS_10kV 广石 9#站 T2	10	800	640	640
7733	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T1	10	1000	800	800
7734	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T2	10	1000	800	800
7735	市区	PMS_10kV 广益 1#站 T3	10	1000	800	800
7736	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T1	10	800	640	640
7737	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T2	10	800	640	640
7738	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T3	10	800	640	640
7739	市区	PMS_10kV 广益 2#站 T4	10	800	640	640
7740	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T1	10	800	640	640

7741	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
7742	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T3	10	800	640	640
7743	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 1#站 T4	10	800	640	640
7744	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T1	10	800	640	640
7745	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
7746	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T3	10	800	640	640
7747	市区	PMS_10kV 海泰雅苑 2#站 T4	10	800	640	640
7748	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T1	10	800	640	640
7749	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T2	10	800	640	640
7750	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T3	10	800	640	640
7751	市区	PMS_10kV 海雅锦园 2#站 T4	10	800	640	640
7752	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T1	10	800	640	640
7753	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T2	10	800	640	640
7754	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T3	10	800	640	640
7755	市区	PMS_10kV 海雅锦园 3#站 T4	10	800	640	640
7756	市区	PMS_10kV 海雅锦园 4#站 T1	10	800	640	640
7757	市区	PMS_10kV 海雅锦园 4#站 T2	10	800	640	640
7758	市区	PMS_10kV 海雅锦园 4#站 T4	10	800	640	640
7759	市区	PMS_10kV 海雅锦园 5#站 T1	10	800	640	640
7760	市区	PMS_10kV 海雅锦园 5#站 T2	10	800	640	640
7761	市区	PMS_10kV 海韵 1#站 T1	10	800	640	640
7762	市区	PMS_10kV 海韵 1#站 T2	10	800	640	640
7763	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T1	10	800	640	640
7764	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T2	10	800	640	640
7765	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T3	10	800	640	640

7766	市区	PMS_10KV 海韵 2#站 T4	10	800	640	640
7767	市区	PMS_10kV 行星 4#箱变 T1	10	630	504	504
7768	市区	PMS_10kV 行星 6#箱变 T1	10	630	504	504
7769	市区	PMS_10kV 豪景苑 2#站 T1	10	800	640	640
7770	市区	PMS_10kV 豪景苑 2#站 T2	10	800	640	640
7771	市区	PMS_10kV 豪景苑 3#站 T1	10	800	640	640
7772	市区	PMS_10kV 豪景苑 3#站 T2	10	800	640	640
7773	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T1	10	800	640	640
7774	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T2	10	800	640	640
7775	市区	PMS_10kV 豪景苑 4#站 T3	10	800	640	640
7776	市区	PMS_10KV 和泽 1#站 T1	10	800	640	640
7777	市区	PMS_10KV 和泽 1#站 T2	10	800	640	640
7778	市区	PMS_10KV 和泽 2#站 T1	10	1000	800	800
7779	市区	PMS_10kV 恒泰 1#站 T1	10	800	640	640
7780	市区	PMS_10kV 恒泰 1#站 T2	10	800	640	640
7781	市区	PMS_10kV 横山 2#箱变 T1	10	630	504	504
7782	市区	PMS_10kV 弘阳 1#站 T1*	10	800	640	640
7783	市区	PMS_10kV 弘阳 1#站 T2	10	800	640	640
7784	市区	PMS_10kV 红豆 2#站 T1	10	800	640	640
7785	市区	PMS_10kV 红豆 2#站 T2	10	800	640	640
7786	市区	PMS_10kV 红豆 3#站 T1	10	800	640	640
7787	市区	PMS_10kV 红豆 4#站 T1	10	800	640	640
7788	市区	PMS_10kV 红豆 4#站 T2	10	800	640	640
7789	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T1	10	800	640	640
7790	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T2	10	800	640	640

7791	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T3	10	800	640	640
7792	市区	PMS_10kV 红豆 5#站 T4	10	800	640	640
7793	市区	PMS_10kV 红豆 6#站 T1	10	800	640	640
7794	市区	PMS_10kV 红豆 6#站 T2	10	800	640	640
7795	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T1	10	800	640	640
7796	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T2	10	800	640	640
7797	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T3	10	800	640	640
7798	市区	PMS_10kV 红豆 7#站 T4	10	800	640	640
7799	市区	PMS_10kV 红力 1#箱变 T1	10	400	320	320
7800	市区	PMS_10kV 红明 3#箱变 T1	10	630	504	504
7801	市区	PMS_10kV 红旗 1#箱变 T1	10	400	320	320
7802	市区	PMS_10kV 红星苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
7803	市区	PMS_10kV 红园 2#站 T2	10	800	640	640
7804	市区	PMS_10kV 红园 2#站 T4	10	800	640	640
7805	市区	PMS_10kV 红园 3#站 T2	10	800	640	640
7806	市区	PMS_10kV 红园 3#站 T4	10	800	640	640
7807	市区	PMS_10kV 红园 4#站 T2	10	800	640	640
7808	市区	PMS_10kV 红园 5#站 T2*	10	800	640	640
7809	市区	PMS_10kV 红园 5#站 T4*	10	800	640	640
7810	市区	PMS_10kV 宏润 1#站 T1	10	800	640	640
7811	市区	PMS_10kV 宏润 1#站 T2	10	800	640	640
7812	市区	PMS_10kV 宏润 2#站 T1	10	800	640	640
7813	市区	PMS_10kV 宏润 2#站 T2	10	800	640	640
7814	市区	PMS_10kV 宏润 3#站 T1	10	800	640	640
7815	市区	PMS_10kV 宏润 3#站 T2	10	800	640	640

7816	市区	PMS_10kV 洪山线 1#箱变 T1	10	400	320	320
7817	市区	PMS_10kV 洪山线 2#箱变 T1	10	400	320	320
7818	市区	PMS_10kV 鸿基 10#站 T1	10	800	640	640
7819	市区	PMS_10kV 鸿基 10#站 T2	10	800	640	640
7820	市区	PMS_10kV 鸿基 16#站 T1	10	800	640	640
7821	市区	PMS_10kV 鸿基 16#站 T2	10	800	640	640
7822	市区	PMS_10kV 鸿基 32#站 T1	10	800	640	640
7823	市区	PMS_10kV 鸿基 32#站 T2	10	800	640	640
7824	市区	PMS_10kV 鸿基 33#站 T1	10	800	640	640
7825	市区	PMS_10kV 鸿基 33#站 T2	10	800	640	640
7826	市区	PMS_10kV 鸿基 6#站 T1	10	800	640	640
7827	市区	PMS_10kV 鸿基 6#站 T2	10	800	640	640
7828	市区	PMS_10kV 鸿基 7#站 T1	10	1000	800	800
7829	市区	PMS_10kV 鸿基 7#站 T2	10	1000	800	800
7830	市区	PMS_10kV 鸿基 8#站 T1	10	800	640	640
7831	市区	PMS_10kV 鸿基 8#站 T2	10	800	640	640
7832	市区	PMS_10kV 鸿基 9#站 T1	10	800	640	640
7833	市区	PMS_10kV 鸿基 9#站 T2	10	800	640	640
7834	市区	PMS_10kV 鸿景 1#站 T1	10	800	640	640
7835	市区	PMS_10kV 鸿景 1#站 T2*	10	800	640	640
7836	市区	PMS_10kV 鸿景 2#站 T1	10	800	640	640
7837	市区	PMS_10kV 鸿景 2#站 T2	10	800	640	640
7838	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T1	10	1000	800	800
7839	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T2	10	1000	800	800
7840	市区	PMS_10kV 鸿南 1#站 T3	10	1000	800	800

7841	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 1#站 T1	10	800	640	640
7842	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 1#站 T2	10	800	640	640
7843	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T1	10	800	640	640
7844	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T2	10	800	640	640
7845	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T3	10	800	640	640
7846	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 2#站 T4	10	800	640	640
7847	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T1	10	800	640	640
7848	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T2	10	800	640	640
7849	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T3	10	800	640	640
7850	市区	PMS_10kV 鸿山紫庭 3#站 T4	10	800	640	640
7851	市区	PMS_10kV 鸿雅 2#站 T1	10	800	640	640
7852	市区	PMS_10kV 鸿雅 3#站 T1	10	800	640	640
7853	市区	PMS_10kV 鸿雅 3#站 T2	10	800	640	640
7854	市区	PMS_10kV 鸿雅 4#站 T1	10	800	640	640
7855	市区	PMS_10kV 鸿雅 4#站 T2	10	800	640	640
7856	市区	PMS_10kV 鸿雅 5#站 T1	10	800	640	640
7857	市区	PMS_10kV 鸿雅 5#站 T2	10	800	640	640
7858	市区	PMS_10kV 鸿运坊站 (20kV) T1	10	800	640	640
7859	市区	PMS_10kV 鸿运苑 10#站 T1	10	1000	800	800
7860	市区	PMS_10kV 鸿运苑 10#站 T2	10	1000	800	800
7861	市区	PMS_10kV 鸿运苑 11#站 T1	10	1000	800	800
7862	市区	PMS_10kV 鸿运苑 11#站 T2	10	1000	800	800
7863	市区	PMS_10kV 鸿运苑 12#站 T1	10	1000	800	800
7864	市区	PMS_10kV 鸿运苑 12#站 T2	10	1000	800	800
7865	市区	PMS_10kV 鸿运苑 13#站 T1	10	1000	800	800

7866	市区	PMS_10kV 鸿运苑 13#站 T2	10	1000	800	800
7867	市区	PMS_10kV 鸿运苑 14#站 T1	10	1000	800	800
7868	市区	PMS_10kV 鸿运苑 14#站 T2	10	1000	800	800
7869	市区	PMS_10kV 鸿运苑 15#站 T1	10	1000	800	800
7870	市区	PMS_10kV 鸿运苑 15#站 T2	10	1000	800	800
7871	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T1	10	1000	800	800
7872	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T2	10	1000	800	800
7873	市区	PMS_10kV 鸿运苑 16#站 T3	10	1000	800	800
7874	市区	PMS_10kV 鸿运苑 17#站 T1	10	1000	800	800
7875	市区	PMS_10kV 鸿运苑 17#站 T2	10	1000	800	800
7876	市区	PMS_10kV 鸿运苑 19#站 T1	10	800	640	640
7877	市区	PMS_10kV 鸿运苑 19#站 T2	10	800	640	640
7878	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T1	10	800	640	640
7879	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T2	10	800	640	640
7880	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T3	10	800	640	640
7881	市区	PMS_10kV 鸿运苑 20#站 T4	10	800	640	640
7882	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T1	10	800	640	640
7883	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T2	10	800	640	640
7884	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T3	10	800	640	640
7885	市区	PMS_10kV 鸿运苑 21#站 T4	10	800	640	640
7886	市区	PMS_10kV 鸿运苑 22#站 T1	10	1000	800	800
7887	市区	PMS_10kV 鸿运苑 22#站 T2	10	1000	800	800
7888	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T1	10	800	640	640
7889	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T2	10	800	640	640
7890	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T3	10	800	640	640

7891	市区	PMS_10kV 鸿运苑 23#站 T4	10	800	640	640
7892	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T1	10	800	640	640
7893	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T2	10	800	640	640
7894	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T3	10	800	640	640
7895	市区	PMS_10kV 鸿运苑 24#站 T4	10	800	640	640
7896	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T1	10	800	640	640
7897	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T2	10	800	640	640
7898	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T3	10	800	640	640
7899	市区	PMS_10kV 鸿运苑 25#站 T4	10	800	640	640
7900	市区	PMS_10kV 鸿运苑 26#站 T1	10	800	640	640
7901	市区	PMS_10kV 鸿运苑 26#站 T2	10	800	640	640
7902	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9#站 T1	10	1000	800	800
7903	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9#站 T2	10	1000	800	800
7904	市区	PMS_10kV 鸿运苑 9#站 T3	10	1000	800	800
7905	市区	PMS_10kV 后村 1#箱变 T1	10	630	504	504
7906	市区	PMS_10kV 后村 2#箱变 T1	10	630	504	504
7907	市区	PMS_10kV 后村 3#箱变 T1	10	630	504	504
7908	市区	PMS_10kV 后村 4#箱变 T1	10	630	504	504
7909	市区	PMS_10kV 后张巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
7910	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T1	10	800	640	640
7911	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T2*	10	800	640	640
7912	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T3	10	800	640	640
7913	市区	PMS_10kV 厚德苑 10#站 T4*	10	800	640	640
7914	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T1	10	800	640	640
7915	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T2*	10	800	640	640

7916	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T3	10	800	640	640
7917	市区	PMS_10kV 厚德苑 11#站 T4*	10	800	640	640
7918	市区	PMS_10kV 厚德苑 2#站 T1	10	800	640	640
7919	市区	PMS_10kV 厚德苑 2#站 T2	10	800	640	640
7920	市区	PMS_10kV 厚德苑 3#站 T1	10	800	640	640
7921	市区	PMS_10kV 厚德苑 3#站 T2	10	800	640	640
7922	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T1	10	800	640	640
7923	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T2	10	800	640	640
7924	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T3	10	800	640	640
7925	市区	PMS_10kV 厚德苑 4#站 T4	10	800	640	640
7926	市区	PMS_10kV 厚德苑 5#站 T1	10	800	640	640
7927	市区	PMS_10kV 厚德苑 5#站 T2	10	800	640	640
7928	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T1	10	800	640	640
7929	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T2	10	800	640	640
7930	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T3	10	800	640	640
7931	市区	PMS_10kV 厚德苑 6#站 T4	10	800	640	640
7932	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T1	10	800	640	640
7933	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T2	10	800	640	640
7934	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T3	10	800	640	640
7935	市区	PMS_10kV 厚德苑 7#站 T4	10	800	640	640
7936	市区	PMS_10kV 厚德苑 8#站 T1	10	800	640	640
7937	市区	PMS_10kV 厚德苑 8#站 T2	10	800	640	640
7938	市区	PMS_10kV 厚德苑 9#站 T1	10	800	640	640
7939	市区	PMS_10kV 厚德苑 9#站 T2	10	800	640	640
7940	市区	PMS_10kV 湖滨杰座站 T2	10	800	640	640

7941	市区	PMS_10kV 湖滨苑 1#站 T1	10	800	640	640
7942	市区	PMS_10kV 湖滨苑 1#站 T2	10	800	640	640
7943	市区	PMS_10kV 湖滨苑 4#站 T1	10	800	640	640
7944	市区	PMS_10kV 湖滨苑 4#站 T2	10	800	640	640
7945	市区	PMS_10kV 湖畔 1#站 T2	10	800	640	640
7946	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T1	10	800	640	640
7947	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T2	10	800	640	640
7948	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T3	10	800	640	640
7949	市区	PMS_10kV 湖畔 10#站 T4	10	800	640	640
7950	市区	PMS_10kV 湖畔 2#站 T2	10	800	640	640
7951	市区	PMS_10kV 湖畔 3#站 T2	10	800	640	640
7952	市区	PMS_10kV 湖畔 4#站 T2	10	800	640	640
7953	市区	PMS_10kV 湖畔 6#站 T1	10	800	640	640
7954	市区	PMS_10kV 湖畔 6#站 T2	10	800	640	640
7955	市区	PMS_10kV 湖畔 7#站 T1	10	800	640	640
7956	市区	PMS_10kV 湖畔 7#站 T2	10	800	640	640
7957	市区	PMS_10kV 湖畔 8#站 T1	10	800	640	640
7958	市区	PMS_10kV 湖畔 8#站 T2	10	800	640	640
7959	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T1	10	800	640	640
7960	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T2	10	800	640	640
7961	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T3	10	800	640	640
7962	市区	PMS_10kV 湖畔 9#站 T4	10	800	640	640
7963	市区	PMS_10kV 湖玺山庄 1#站 T1	10	500	400	400
7964	市区	PMS_10kV 湖玺山庄 2#站 T1	10	630	504	504
7965	市区	PMS_10kV 湖香 1#站 T1	10	800	640	640

7966	市区	PMS_10kV 湖香 1#站 T2	10	800	640	640
7967	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T1	10	800	640	640
7968	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T2	10	800	640	640
7969	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T3	10	800	640	640
7970	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 1#站 T4	10	800	640	640
7971	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T1	10	800	640	640
7972	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T2	10	800	640	640
7973	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T3	10	800	640	640
7974	市区	PMS_10kV 湖晓兰庭 2#站 T4	10	800	640	640
7975	市区	PMS_10kV 花海 2#站 T1	10	800	640	640
7976	市区	PMS_10kV 花海 2#站 T2	10	800	640	640
7977	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T1	10	800	640	640
7978	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T2	10	800	640	640
7979	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T3	10	800	640	640
7980	市区	PMS_10kV 花海 3#站 T4	10	800	640	640
7981	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T1	10	800	640	640
7982	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T2	10	800	640	640
7983	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T3	10	800	640	640
7984	市区	PMS_10kV 花郡 4#站 T4	10	800	640	640
7985	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T1	10	800	640	640
7986	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T2	10	800	640	640
7987	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T3	10	800	640	640
7988	市区	PMS_10kV 花郡 5#站 T4	10	800	640	640
7989	市区	PMS_10kV 花溪樾 2#站 T1	10	800	640	640
7990	市区	PMS_10kV 花溪樾 2#站 T2	10	800	640	640

7991	市区	PMS_10kV 花溪樾 3#站 T1	10	800	640	640
7992	市区	PMS_10kV 花溪樾 3#站 T2	10	800	640	640
7993	市区	PMS_10kV 花溪樾 4#站 T1	10	800	640	640
7994	市区	PMS_10kV 花溪樾 4#站 T2	10	800	640	640
7995	市区	PMS_10kV 花溪樾 5#站 T1	10	800	640	640
7996	市区	PMS_10kV 华城 1#箱变 T1	10	630	504	504
7997	市区	PMS_10kV 华府 1#站 T1*	10	800	640	640
7998	市区	PMS_10kV 华府 1#站 T2	10	800	640	640
7999	市区	PMS_10kV 华府 2#站 T1	10	800	640	640
8000	市区	PMS_10kV 华府 2#站 T2	10	800	640	640
8001	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T1	10	800	640	640
8002	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T2	10	800	640	640
8003	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T3	10	800	640	640
8004	市区	PMS_10kV 华府 3#站 T4	10	800	640	640
8005	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T1	10	800	640	640
8006	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T2	10	800	640	640
8007	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T3	10	800	640	640
8008	市区	PMS_10kV 华府 4#站 T4	10	800	640	640
8009	市区	PMS_10kV 华侨城站 T2	10	630	504	504
8010	市区	PMS_10kV 华宇开闭所 T1	10	1000	800	800
8011	市区	PMS_10kV 化工 2#箱变 T1	10	630	504	504
8012	市区	PMS_10kV 环翠苑 2#站 T1	10	800	640	640
8013	市区	PMS_10kV 环翠苑 2#站 T2	10	800	640	640
8014	市区	PMS_10kV 环湖 5#箱变 T1	10	630	504	504
8015	市区	PMS_10kV 环湖苑 1#站 T2	10	1000	800	800

8016	市区	PMS_10kV 环湖苑 2#站 T2	10	1000	800	800
8017	市区	PMS_10kV 环湖苑 3#站 T2	10	1000	800	800
8018	市区	PMS_10kV 环镇 1#箱变 T1	10	400	320	320
8019	市区	PMS_10kV 惠飞大厦#1 箱变 T1	10	630	504	504
8020	市区	PMS_10kV 惠飞大厦#2 箱变 T1	10	630	504	504
8021	市区	PMS_10kV 惠丰 1#站 T1	10	800	640	640
8022	市区	PMS_10kV 惠丰 1#站 T3	10	800	640	640
8023	市区	PMS_10kV 惠丰 11#站 T1	10	1000	800	800
8024	市区	PMS_10kV 惠丰 11#站 T2	10	1000	800	800
8025	市区	PMS_10kV 惠丰 3#站 T1	10	1000	800	800
8026	市区	PMS_10kV 惠丰 3#站 T2	10	1000	800	800
8027	市区	PMS_10kV 惠丰 4#站 T1	10	800	640	640
8028	市区	PMS_10kV 惠丰 4#站 T2	10	800	640	640
8029	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T1	10	800	640	640
8030	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T2	10	800	640	640
8031	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T3	10	800	640	640
8032	市区	PMS_10kV 惠丰 5#站 T4	10	800	640	640
8033	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T1	10	800	640	640
8034	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T2	10	800	640	640
8035	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T3	10	800	640	640
8036	市区	PMS_10kV 惠丰 6#站 T4	10	800	640	640
8037	市区	PMS_10kV 惠丰 7#站 T1	10	1000	800	800
8038	市区	PMS_10kV 惠丰 7#站 T2	10	1000	800	800
8039	市区	PMS_10kV 惠丰 8#站 T1	10	1000	800	800
8040	市区	PMS_10kV 惠丰 8#站 T2	10	1000	800	800

8041	市区	PMS_10kV 惠河 3#箱变 T1	10	630	504	504
8042	市区	PMS_10kV 惠河 4#箱变 T1	10	630	504	504
8043	市区	PMS_10kV 惠景 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
8044	市区	PMS_10kV 惠景 2#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
8045	市区	PMS_10kV 惠景 3#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
8046	市区	PMS_10kV 惠景 3#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
8047	市区	PMS_10kV 惠景 4#站 T1	10	1000	800	800
8048	市区	PMS_10kV 惠景 5#站 T1	10	1000	800	800
8049	市区	PMS_10kV 惠景 6#站 T1	10	1000	800	800
8050	市区	PMS_10kV 惠景线 4#站 T2	10	1000	800	800
8051	市区	PMS_10kV 惠景线 4#站 T3	10	1000	800	800
8052	市区	PMS_10kV 惠景线 5#站 T2	10	1000	800	800
8053	市区	PMS_10kV 惠景线 5#站 T3	10	1000	800	800
8054	市区	PMS_10kV 惠景线 6#站 T2	10	1000	800	800
8055	市区	PMS_10kV 惠景线 6#站 T3	10	1000	800	800
8056	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1#站 T1	10	1000	800	800
8057	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1#站 T2	10	1000	800	800
8058	市区	PMS_10kV 惠麓苑 1#站 T3	10	1000	800	800
8059	市区	PMS_10kV 惠麓苑 2#站 T1	10	1000	800	800
8060	市区	PMS_10kV 惠麓苑 2#站 T2	10	1000	800	800
8061	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T1	10	1000	800	800
8062	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T2	10	1000	800	800
8063	市区	PMS_10kV 惠麓苑 3#站 T3	10	1000	800	800
8064	市区	PMS_10kV 惠麓苑 4#站 T1	10	1000	800	800
8065	市区	PMS_10kV 惠麓苑 4#站 T2	10	1000	800	800

8066	市区	PMS_10kV 惠麓苑 5#站 T1	10	800	640	640
8067	市区	PMS_10kV 惠麓苑 5#站 T2	10	800	640	640
8068	市区	PMS_10kV 惠苑 1#站 T1	10	800	640	640
8069	市区	PMS_10kV 惠苑 1#站 T2	10	800	640	640
8070	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T1	10	800	640	640
8071	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T2	10	800	640	640
8072	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T3	10	800	640	640
8073	市区	PMS_10kV 惠苑 2#站 T4	10	800	640	640
8074	市区	PMS_10kV 惠苑 3#变 T1	10	800	640	640
8075	市区	PMS_10kV 惠苑 3#变 T2	10	800	640	640
8076	市区	PMS_10kV 惠韵 2#站 T1	10	800	640	640
8077	市区	PMS_10kV 惠韵 2#站 T2	10	800	640	640
8078	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T1	10	800	640	640
8079	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T2	10	800	640	640
8080	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T3	10	800	640	640
8081	市区	PMS_10kV 惠韵 3#站 T4	10	800	640	640
8082	市区	PMS_10kV 惠韵 4#站 T1	10	800	640	640
8083	市区	PMS_10kV 惠韵 4#站 T2	10	800	640	640
8084	市区	PMS_10kV 惠韵 5#站 T1	10	800	640	640
8085	市区	PMS_10kV 惠韵 5#站 T2	10	800	640	640
8086	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T1	10	800	640	640
8087	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T2	10	800	640	640
8088	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T3	10	800	640	640
8089	市区	PMS_10kV 惠韵 6#站 T4	10	800	640	640
8090	市区	PMS_10kV 货运 1#箱变 T1	10	630	504	504

8091	市区	PMS_10kV 吉宝 2#站 T1	10	800	640	640
8092	市区	PMS_10kV 吉宝 2#站 T2	10	800	640	640
8093	市区	PMS_10kV 吉宝 3#站 T1	10	800	640	640
8094	市区	PMS_10kV 吉宝 3#站 T2	10	800	640	640
8095	市区	PMS_10kV 吉宝 4#站 T1	10	800	640	640
8096	市区	PMS_10kV 吉宝 4#站 T2	10	800	640	640
8097	市区	PMS_10kV 吉品花苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
8098	市区	PMS_10kV 吉品花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
8099	市区	PMS_10kV 吉祥 8#站 T1	10	800	640	640
8100	市区	PMS_10kV 吉祥 8#站 T2	10	800	640	640
8101	市区	PMS_10kV 集景 1#站 T1	10	800	640	640
8102	市区	PMS_10kV 集景 2#站 T1	10	800	640	640
8103	市区	PMS_10kV 集景 3#站 T1	10	800	640	640
8104	市区	PMS_10kV 加洲 3#站 T1	10	1250	1000	1000
8105	市区	PMS_10kV 加洲 3#站 T4	10	1250	1000	1000
8106	市区	PMS_10kV 家乐 3#站 T1	10	800	640	640
8107	市区	PMS_10kV 家乐 3#站 T2	10	800	640	640
8108	市区	PMS_10kV 嘉城 1#站 T1	10	1000	800	800
8109	市区	PMS_10kV 嘉城 1#站 T2	10	1000	800	800
8110	市区	PMS_10kV 嘉城 3#站 T1	10	1250	1000	1000
8111	市区	PMS_10kV 嘉城 3#站 T2	10	1250	1000	1000
8112	市区	PMS_10kV 嘉利 3#箱变 T1	10	630	490	490
8113	市区	PMS_10kV 嘉利 4#箱变 T1	10	630	491	491
8114	市区	PMS_10kV 嘉利 5#箱变 T1	10	630	475	475
8115	市区	PMS_10kV 嘉利 6#箱变 T1	10	630	504	504

8116	市区	PMS_10kV 嘉阳 1#站 T1	10	400	320	320
8117	市区	PMS_10kV 嘉阳 1#站 T2	10	400	320	320
8118	市区	PMS_10kV 嘉寓 2#站 T1	10	800	640	640
8119	市区	PMS_10kV 嘉寓 2#站 T2	10	800	640	640
8120	市区	PMS_10kV 嘉寓 3#站 T1	10	800	640	640
8121	市区	PMS_10kV 嘉寓 3#站 T2	10	800	640	640
8122	市区	PMS_10kV 嘉寓 4#站 T1	10	800	640	640
8123	市区	PMS_10kV 嘉寓 4#站 T2	10	800	640	640
8124	市区	PMS_10kV 嘉寓 5#站 T1	10	800	640	640
8125	市区	PMS_10kV 嘉寓 5#站 T2	10	800	640	640
8126	市区	PMS_10kV 嘉寓 6#站 T1	10	800	640	640
8127	市区	PMS_10kV 嘉寓 6#站 T2	10	800	640	640
8128	市区	PMS_10KV 嘉寓 7#站 T1	10	1000	800	800
8129	市区	PMS_10kV 嘉园 1#站(20kV) T1	10	800	640	640
8130	市区	PMS_10kV 嘉园 1#站(20kV) T2	10	800	640	640
8131	市区	PMS_10kV 嘉园 2#站(20kV) T1	10	800	640	640
8132	市区	PMS_10kV 嘉园 2#站(20kV) T2	10	800	640	640
8133	市区	PMS_10kV 嘉园 3#站(20kV) T1	10	800	640	640
8134	市区	PMS_10kV 嘉园 3#站(20kV) T2	10	800	640	640
8135	市区	PMS_10kV 嘉园 4#站(20kV) T1	10	1000	800	800
8136	市区	PMS_10kV 嘉园 4#站(20kV) T2	10	1000	800	800
8137	市区	PMS_10kV 嘉悦园 2#站 T1	10	800	640	640
8138	市区	PMS_10kV 嘉悦园 2#站 T2	10	800	640	640
8139	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T1	10	800	640	640
8140	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T2	10	800	640	640

8141	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T3	10	800	640	640
8142	市区	PMS_10kV 嘉悦园 3#站 T4	10	800	640	640
8143	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4#站 T1	10	800	640	640
8144	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4#站 T3	10	800	640	640
8145	市区	PMS_10kV 嘉悦园 4#站 T4	10	800	640	640
8146	市区	PMS_10kV 嘉悦园 5#站 T1	10	800	640	640
8147	市区	PMS_10kV 嘉悦园 5#站 T2	10	800	640	640
8148	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T1	10	800	640	640
8149	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T2	10	800	640	640
8150	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T3	10	800	640	640
8151	市区	PMS_10kV 嘉悦园 6#站 T4	10	800	640	640
8152	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T1	10	800	640	640
8153	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T2	10	800	640	640
8154	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T3	10	800	640	640
8155	市区	PMS_10kV 嘉悦园 7#站 T4	10	800	640	640
8156	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T1	10	800	640	640
8157	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T2	10	800	640	640
8158	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T3	10	800	640	640
8159	市区	PMS_10kV 嘉悦园 8#站 T4	10	800	640	640
8160	市区	PMS_10kV 建清 1#箱变 T1	10	630	504	504
8161	市区	PMS_10kV 剑桥 1#站 T1	10	800	631	631
8162	市区	PMS_10kV 剑桥 1#站 T2	10	800	603	603
8163	市区	PMS_10kV 剑桥 2#站 T1	10	800	606	606
8164	市区	PMS_10kV 剑桥 2#站 T2	10	800	640	640
8165	市区	PMS_10kV 剑桥 3#站 T1	10	800	640	640

8166	市区	PMS_10kV 剑桥 3#站 T2	10	800	640	640
8167	市区	PMS_10kV 剑桥 4#站 T1	10	800	640	640
8168	市区	PMS_10kV 剑桥 5#站 (20kV) T1	10	800	640	640
8169	市区	PMS_10kV 剑桥 5#站 (20kV) T2	10	800	640	640
8170	市区	PMS_10kV 剑桥 6#站 T1	10	800	640	640
8171	市区	PMS_10kV 剑桥 6#站 T2	10	800	640	640
8172	市区	PMS_10kV 剑桥 7#站 T1	10	630	504	504
8173	市区	PMS_10kV 剑桥 7#站 T2	10	630	498	498
8174	市区	PMS_10kV 剑桥 8#站 T1	10	800	640	640
8175	市区	PMS_10kV 剑桥 8#站 T2	10	800	640	640
8176	市区	PMS_10kV 剑桥 9#站 T1	10	800	560	560
8177	市区	PMS_10kV 剑桥 9#站 T2	10	800	617	617
8178	市区	PMS_10kV 健康站 T1	10	1000	800	800
8179	市区	PMS_10kV 江大 3#站 T1	10	1000	800	800
8180	市区	PMS_10kV 江大 3#站 T2	10	1000	800	800
8181	市区	PMS_10kV 江大 4#站 T1	10	800	640	640
8182	市区	PMS_10kV 江大 4#站 T2	10	800	640	640
8183	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T1	10	800	640	640
8184	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T2	10	800	640	640
8185	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T3	10	800	640	640
8186	市区	PMS_10kV 江南府#2 站 T4	10	800	640	640
8187	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T1	10	800	640	640
8188	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T2	10	800	640	640
8189	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T3	10	800	640	640
8190	市区	PMS_10kV 江南府#3 站 T4	10	800	640	640

8191	市区	PMS_10KV 江南府#4 站 T1	10	800	640	640
8192	市区	PMS_10KV 江南府#4 站 T2	10	800	640	640
8193	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T1	10	800	640	640
8194	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T2	10	800	640	640
8195	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T3	10	800	640	640
8196	市区	PMS_10kV 江南府 10#站 T4	10	800	640	640
8197	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T1	10	800	640	640
8198	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T2	10	800	640	640
8199	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T3	10	800	640	640
8200	市区	PMS_10kV 江南府 5#站 T4	10	800	640	640
8201	市区	PMS_10kV 江南府 7#站 T1	10	800	640	640
8202	市区	PMS_10kV 江南府 7#站 T2	10	800	640	640
8203	市区	PMS_10kV 江南府 8#站 T1	10	800	640	640
8204	市区	PMS_10kV 江南府 8#站 T2	10	800	640	640
8205	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T1	10	800	640	640
8206	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T2	10	800	640	640
8207	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T3	10	800	640	640
8208	市区	PMS_10kV 江南府 9#站 T4	10	800	640	640
8209	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T1	10	800	640	640
8210	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T2	10	800	640	640
8211	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T3	10	800	640	640
8212	市区	PMS_10kV 江湾 2#站 T4	10	800	640	640
8213	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T1	10	800	640	640
8214	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T2	10	800	640	640
8215	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T3	10	800	640	640

8216	市区	PMS_10kV 江湾 3#站 T4	10	800	640	640
8217	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T1	10	800	640	640
8218	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T2	10	800	640	640
8219	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T3	10	800	640	640
8220	市区	PMS_10kV 江湾 4#站 T4	10	800	640	640
8221	市区	PMS_10kV 金岸世家 2#站 T1	10	1000	800	800
8222	市区	PMS_10kV 金岸世家 2#站 T2	10	1000	800	800
8223	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T1	10	800	640	640
8224	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T2	10	800	640	640
8225	市区	PMS_10kV 金岸世家 3#站 T3	10	800	640	640
8226	市区	PMS_10kV 金碧苑 1#站 T1	10	800	640	640
8227	市区	PMS_10kV 金碧苑 1#站 T2	10	800	640	640
8228	市区	PMS_10kV 金碧苑 2#站 T1	10	800	640	640
8229	市区	PMS_10kV 金碧苑 2#站 T2	10	800	640	640
8230	市区	PMS_10kV 金都 3#站 T1	10	1000	800	800
8231	市区	PMS_10kV 金都 3#站 T2	10	1000	800	800
8232	市区	PMS_10kV 金都 4#站 T1	10	800	640	640
8233	市区	PMS_10kV 金都 4#站 T2	10	800	640	640
8234	市区	PMS_10kV 金都 5#站 T1	10	800	640	640
8235	市区	PMS_10kV 金都 5#站 T2	10	800	640	640
8236	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T1	10	800	640	640
8237	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T2	10	800	640	640
8238	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T3	10	800	640	640
8239	市区	PMS_10kV 金瑚湾 2#站 T4	10	800	640	640
8240	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T1	10	800	640	640

8241	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T2	10	800	640	640
8242	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T3	10	800	640	640
8243	市区	PMS_10kV 金瑚湾 3#站 T4	10	800	640	640
8244	市区	PMS_10kV 金瑚湾 4#站 T2	10	800	640	640
8245	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T1	10	800	640	640
8246	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T2	10	800	640	640
8247	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T3	10	800	640	640
8248	市区	PMS_10kV 金瑚湾 5#站 T4	10	800	640	640
8249	市区	PMS_10kV 金瑚湾 6#站 T1	10	800	640	640
8250	市区	PMS_10kV 金瑚湾 6#站 T2	10	800	640	640
8251	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T1	10	800	640	640
8252	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T2	10	800	640	640
8253	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T3	10	800	640	640
8254	市区	PMS_10kV 金瑚湾 7#站 T4	10	800	640	640
8255	市区	PMS_10kV 金竣苑 1#站 T1	10	800	640	640
8256	市区	PMS_10kV 金竣苑 1#站 T2	10	800	640	640
8257	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T1	10	800	640	640
8258	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T2	10	800	640	640
8259	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T3	10	800	640	640
8260	市区	PMS_10kV 金竣苑 2#站 T4	10	800	640	640
8261	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T1	10	800	640	640
8262	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T2	10	800	640	640
8263	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T3	10	800	640	640
8264	市区	PMS_10kV 金科 2#站 T4	10	800	640	640
8265	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T1	10	800	640	640

8266	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T2	10	800	640	640
8267	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T3	10	800	640	640
8268	市区	PMS_10kV 金科 3#站 T4	10	800	640	640
8269	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T1	10	800	640	640
8270	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T2	10	800	640	640
8271	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T3	10	800	640	640
8272	市区	PMS_10kV 金科 4#站 T4	10	800	640	640
8273	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T1	10	800	640	640
8274	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T2	10	800	640	640
8275	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T3	10	800	640	640
8276	市区	PMS_10kV 金科 5#站 T4	10	800	640	640
8277	市区	PMS_10kV 金乐站 T1	10	800	640	640
8278	市区	PMS_10kV 金乐站 T2	10	800	640	640
8279	市区	PMS_10kV 金龙 1#站 T1	10	800	640	640
8280	市区	PMS_10kV 金龙 1#站 T2	10	800	640	640
8281	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T1	10	800	640	640
8282	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T2	10	800	640	640
8283	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T3	10	800	640	640
8284	市区	PMS_10kV 金茂府 7#站 T4	10	800	640	640
8285	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T1	10	800	640	640
8286	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T2	10	800	640	640
8287	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T3	10	800	640	640
8288	市区	PMS_10kV 金茂府 8#站 T4	10	800	640	640
8289	市区	PMS_10kV 金梅苑 1#站 T1	10	800	640	640
8290	市区	PMS_10kV 金梅苑 1#站 T2	10	800	640	640

8291	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T1	10	800	640	640
8292	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T2	10	800	640	640
8293	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T3	10	800	640	640
8294	市区	PMS_10kV 金色 11#站 T4	10	800	640	640
8295	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T1	10	800	640	640
8296	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T2	10	800	640	640
8297	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T3	10	800	640	640
8298	市区	PMS_10kV 金色 12#站 T4	10	800	640	640
8299	市区	PMS_10kV 金色 13#站 T1	10	800	640	640
8300	市区	PMS_10kV 金色 13#站 T2	10	800	640	640
8301	市区	PMS_10kV 金色 14#站 T1（配）	10	800	640	640
8302	市区	PMS_10kV 金色 14#站 T4（配）	10	800	640	640
8303	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T1	10	800	640	640
8304	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T2	10	800	640	640
8305	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T3	10	800	640	640
8306	市区	PMS_10kV 金色 9#站 T4	10	800	640	640
8307	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T1	10	800	640	640
8308	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T2	10	800	640	640
8309	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T3	10	800	640	640
8310	市区	PMS_10kV 金世 1#站 T4	10	800	640	640
8311	市区	PMS_10kV 金苏 2#站 T2	10	800	640	640
8312	市区	PMS_10kV 金苏 3#站 T1	10	800	640	640
8313	市区	PMS_10kV 金苏 3#站 T2	10	800	640	640
8314	市区	PMS_10kV 金锡苑 10#站 T1	10	800	640	640
8315	市区	PMS_10kV 金锡苑 7#站 T2	10	800	640	640

8316	市区	PMS_10kV 金锡苑 7#站 T4	10	800	640	640
8317	市区	PMS_10kV 金禧 2#站 T1	10	800	640	640
8318	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T1	10	800	640	640
8319	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T2	10	800	640	640
8320	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T3	10	800	640	640
8321	市区	PMS_10kV 金禧 3#站 T4	10	800	640	640
8322	市区	PMS_10kV 金禧 4#站 T1	10	800	640	640
8323	市区	PMS_10kV 金禧 4#站 T2	10	800	640	640
8324	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T1	10	800	640	640
8325	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T2	10	800	640	640
8326	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T3	10	800	640	640
8327	市区	PMS_10kV 金禧 5#站 T4	10	800	640	640
8328	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T1	10	800	640	640
8329	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T2	10	800	640	640
8330	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T3	10	800	640	640
8331	市区	PMS_10kV 金禧 6#站 T4	10	800	640	640
8332	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T1	10	800	640	640
8333	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T2	10	800	640	640
8334	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T3	10	800	640	640
8335	市区	PMS_10kV 金禧 7#站 T4	10	800	640	640
8336	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T1	10	800	640	640
8337	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T2	10	800	640	640
8338	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T3	10	800	640	640
8339	市区	PMS_10kV 金禧家园#5 站 T4	10	800	640	640
8340	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T1	10	800	640	640

8341	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T2	10	800	640	640
8342	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T3	10	800	640	640
8343	市区	PMS_10kV 金禧家园#6 站 T4	10	800	640	640
8344	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T1	10	800	640	640
8345	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T2	10	800	640	640
8346	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T3	10	800	640	640
8347	市区	PMS_10kV 金禧家园 2#站 T4	10	800	640	640
8348	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T1	10	800	640	640
8349	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T2	10	800	640	640
8350	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T3	10	800	640	640
8351	市区	PMS_10kV 金禧家园 3#站 T4	10	800	640	640
8352	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T1	10	800	640	640
8353	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T2	10	800	640	640
8354	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T3	10	800	640	640
8355	市区	PMS_10kV 金禧家园 4#站 T4	10	800	640	640
8356	市区	PMS_10KV 金星苑站 T1	10	1000	800	800
8357	市区	PMS_10kV 金扬 2#箱变 T1	10	630	504	504
8358	市区	PMS_10kV 金扬 3#箱变 T1	10	630	504	504
8359	市区	PMS_10kV 金园 2#站 T1	10	1000	800	800
8360	市区	PMS_10kV 金园 3#站 T1	10	1000	800	800
8361	市区	PMS_10kV 金园 3#站 T3	10	1000	800	800
8362	市区	PMS_10kV 金园 4#站 T1	10	1000	800	800
8363	市区	PMS_10kV 金园 5#站 T1	10	1000	800	800
8364	市区	PMS_10kV 锦翠 1#站 T1	10	1000	800	800
8365	市区	PMS_10kV 锦翠 1#站 T2	10	1000	800	800

8366	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T1	10	800	640	640
8367	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T2	10	800	640	640
8368	市区	PMS_10kV 锦翠 2#站 T3	10	800	640	640
8369	市区	PMS_10kV 锦明 1#箱变 T1	10	630	504	504
8370	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T1	10	800	640	640
8371	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T2	10	800	640	640
8372	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T3	10	800	640	640
8373	市区	PMS_10kV 锦商 2#站 T4	10	800	640	640
8374	市区	PMS_10kV 锦旺苑 3#站 T1	10	800	640	640
8375	市区	PMS_10kV 锦旺苑 3#站 T2	10	800	640	640
8376	市区	PMS_10kV 锦旺苑 4#站 T1	10	800	640	640
8377	市区	PMS_10kV 锦旺苑 4#站 T2	10	800	640	640
8378	市区	PMS_10kV 锦旺苑 5#站 T1	10	800	640	640
8379	市区	PMS_10kV 锦旺苑 5#站 T2	10	800	640	640
8380	市区	PMS_10kV 锦旺苑 6#站 T1	10	800	640	640
8381	市区	PMS_10kV 锦旺苑 6#站 T2	10	800	640	640
8382	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T1	10	800	640	640
8383	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T2	10	800	640	640
8384	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T3	10	800	640	640
8385	市区	PMS_10kV 锦熙府站 T4	10	800	640	640
8386	市区	PMS_10kV 锦绣 1#站 T1	10	800	640	640
8387	市区	PMS_10kV 锦绣 1#站 T2	10	800	640	640
8388	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T1	10	800	640	640
8389	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T2	10	800	640	640
8390	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T3	10	800	640	640

8391	市区	PMS_10kV 锦绣 2#站 T4	10	800	640	640
8392	市区	PMS_10kV 锦绣 3#站 T1	10	800	640	640
8393	市区	PMS_10kV 锦绣 3#站 T2	10	800	640	640
8394	市区	PMS_10kV 锦园#1 站 T2*	10	800	596	596
8395	市区	PMS_10kV 锦园 2#站 T2*	10	800	640	640
8396	市区	PMS_10kV 锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
8397	市区	PMS_10kV 锦园 4#站 T2*	10	800	608	608
8398	市区	PMS_10kV 锦园 5#站 T2	10	800	640	640
8399	市区	PMS_10kV 锦园 6#站 T2	10	1000	800	800
8400	市区	PMS_10kV 泾悦站 T1	10	630	504	504
8401	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T1	10	800	640	640
8402	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T2	10	800	640	640
8403	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T3	10	800	640	640
8404	市区	PMS_10kV 晶品 2#站 T4	10	800	640	640
8405	市区	PMS_10kV 晶品 3#站 T1	10	800	640	640
8406	市区	PMS_10kV 晶品 3#站 T2	10	800	640	640
8407	市区	PMS_10kV 晶品 4#站 T1	10	800	640	640
8408	市区	PMS_10kV 晶品 5#站 T1	10	800	640	640
8409	市区	PMS_10kV 晶品 5#站 T3	10	800	640	640
8410	市区	PMS_10kV 晶石 1#箱变 T1	10	630	504	504
8411	市区	PMS_10kV 景湖美苑 2#站 T1	10	800	640	640
8412	市区	PMS_10kV 景湖美苑 2#站 T2	10	800	640	640
8413	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T1	10	800	640	640
8414	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T2	10	800	640	640
8415	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T3	10	800	640	640

8416	市区	PMS_10kV 景湖美苑 3#站 T4	10	800	640	640
8417	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T1	10	800	640	640
8418	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T2	10	800	640	640
8419	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T3	10	800	640	640
8420	市区	PMS_10kV 景湖美苑 4#站 T4	10	800	640	640
8421	市区	PMS_10kV 景湖美苑 5#站 T1	10	800	640	640
8422	市区	PMS_10kV 景湖美苑 5#站 T2	10	800	640	640
8423	市区	PMS_10kV 景南 1#箱变 T1	10	630	504	504
8424	市区	PMS_10kV 景悦 2#箱变 T1	10	630	504	504
8425	市区	PMS_10kV 景悦 3#箱变 T1	10	630	504	504
8426	市区	PMS_10kV 景悦 4#箱变 T1	10	630	504	504
8427	市区	PMS_10kV 景悦 5#箱变 T1	10	630	504	504
8428	市区	PMS_10kV 景悦 6#箱变 T1	10	630	504	504
8429	市区	PMS_10kV 景悦 7#箱变 T1	10	630	497	497
8430	市区	PMS_10kV 景悦 8#箱变 T1	10	630	500	500
8431	市区	PMS_10kV 景悦 9#箱变 T1	10	630	504	504
8432	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T1	10	800	640	640
8433	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T2	10	800	640	640
8434	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T3	10	800	640	640
8435	市区	PMS_10kV 玖里湾 2#站 T4	10	800	640	640
8436	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T1	10	800	640	640
8437	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T2	10	800	640	640
8438	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T3	10	800	640	640
8439	市区	PMS_10kV 玖里湾 3#站 T4	10	800	640	640
8440	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T1	10	800	640	640

8441	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T2	10	800	640	640
8442	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T3	10	800	640	640
8443	市区	PMS_10kV 玖里湾 4#站 T4	10	800	640	640
8444	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T1	10	800	640	640
8445	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T2	10	800	640	640
8446	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T3	10	800	640	640
8447	市区	PMS_10kV 玖里湾 5#站 T4	10	800	640	640
8448	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T1	10	800	640	640
8449	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T2	10	800	640	640
8450	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T3	10	800	640	640
8451	市区	PMS_10kV 玖里湾 6#站 T4	10	800	640	640
8452	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T1	10	800	640	640
8453	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T2	10	800	640	640
8454	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T3	10	800	640	640
8455	市区	PMS_10kV 玖里湾 7#站 T4	10	800	640	640
8456	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T1	10	800	640	640
8457	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T2	10	800	640	640
8458	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T3	10	800	640	640
8459	市区	PMS_10kV 玖里湾 8#站 T4	10	800	640	640
8460	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T1	10	800	640	640
8461	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T2	10	800	640	640
8462	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T3	10	800	640	640
8463	市区	PMS_10kV 玖里湾 9#站 T4	10	800	640	640
8464	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T1	10	800	640	640
8465	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T2	10	800	640	640

8466	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T3	10	800	640	640
8467	市区	PMS_10kV 巨正 2#站 T4	10	800	640	640
8468	市区	PMS_10kV 巨正 3#站 T4	10	800	640	640
8469	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T1	10	800	640	640
8470	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T2	10	800	640	640
8471	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T3	10	800	640	640
8472	市区	PMS_10kV 巨正 5#站 T4	10	800	640	640
8473	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T1	10	800	640	640
8474	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T2	10	800	640	640
8475	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T3	10	800	640	640
8476	市区	PMS_10kV 巨正 6#站 T4	10	800	640	640
8477	市区	PMS_10kV 军路 1#箱变 T1	10	500	400	400
8478	市区	PMS_10kV 军嶂 1#站 T1	10	1000	800	800
8479	市区	PMS_10kV 军嶂 1#站 T2	10	1000	800	800
8480	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T1	10	1000	800	800
8481	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T2	10	1000	800	800
8482	市区	PMS_10kV 军嶂 2#站 T3	10	1000	800	800
8483	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T1	10	1000	800	800
8484	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T2	10	1000	800	800
8485	市区	PMS_10kV 军嶂 3#站 T3	10	1000	800	800
8486	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T1	10	1000	800	800
8487	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T2	10	1000	800	800
8488	市区	PMS_10kV 军嶂 4#站 T3	10	1000	800	800
8489	市区	PMS_10kV 君和 1#站 T1	10	1000	800	800
8490	市区	PMS_10kV 君和 1#站 T2	10	1000	800	800

8491	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T1	10	1000	800	800
8492	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T2	10	1000	800	800
8493	市区	PMS_10kV 君和 2#站 T3	10	1000	800	800
8494	市区	PMS_10KV 君域 1#站 T1	10	1000	800	800
8495	市区	PMS_10KV 君域 1#站 T2	10	1000	800	800
8496	市区	PMS_10KV 君域 2#站 T1	10	1000	800	800
8497	市区	PMS_10KV 君域 2#站 T2	10	1000	800	800
8498	市区	PMS_10KV 君域 4#站 T1	10	1000	800	800
8499	市区	PMS_10KV 君域 4#站 T2	10	1000	800	800
8500	市区	PMS_10KV 君域 5#站 T1	10	1000	800	800
8501	市区	PMS_10KV 君域 5#站 T2	10	1000	800	800
8502	市区	PMS_10KV 君域 6#站 T1	10	1000	800	800
8503	市区	PMS_10KV 君域 6#站 T2	10	1000	800	800
8504	市区	PMS_10kV 隽府 6#站 T1	10	1000	800	800
8505	市区	PMS_10kV 隽府 7#站 T1	10	1000	800	800
8506	市区	PMS_10kV 凯宾 1#站 T1	10	630	478	478
8507	市区	PMS_10kV 凯宾 2#站 T1	10	630	504	504
8508	市区	PMS_10kV 凯宾站 T1	10	1250	1000	1000
8509	市区	PMS_10kV 凯宾站 T2	10	1250	1000	1000
8510	市区	PMS_10kV 凯发站 (20kV) T1	10	1000	800	800
8511	市区	PMS_10kV 凯水 1#箱变 T1	10	400	320	320
8512	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T1	10	800	640	640
8513	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T2	10	800	640	640
8514	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T3	10	800	640	640
8515	市区	PMS_10kV 凯旋 14#站 T4	10	800	640	640

8516	市区	PMS_10kV 凯旋 15#站 T1	10	800	640	640
8517	市区	PMS_10kV 凯旋 15#站 T2	10	800	640	640
8518	市区	PMS_10kV 凯旋 2#站 T1	10	800	640	640
8519	市区	PMS_10kV 凯旋 2#站 T2	10	800	640	640
8520	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T1	10	800	640	640
8521	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T2	10	800	640	640
8522	市区	PMS_10kV 凯旋 3#站 T4	10	800	640	640
8523	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T1	10	800	640	640
8524	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T2	10	800	640	640
8525	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T3	10	800	640	640
8526	市区	PMS_10kV 凯旋 4#站 T4	10	800	640	640
8527	市区	PMS_10kV 凯旋 5#站 T3	10	800	640	640
8528	市区	PMS_10kV 凯旋 5#站 T4	10	800	640	640
8529	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T1	10	800	640	640
8530	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T2	10	800	640	640
8531	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T3	10	800	640	640
8532	市区	PMS_10kV 凯旋 6#站 T4	10	800	640	640
8533	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T1	10	800	640	640
8534	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T2	10	800	640	640
8535	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T3	10	800	640	640
8536	市区	PMS_10kV 凯旋 7#站 T4	10	800	640	640
8537	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T1	10	800	640	640
8538	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T2	10	800	640	640
8539	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T3	10	800	640	640
8540	市区	PMS_10kV 凯旋 8#站 T4	10	800	640	640

8541	市区	PMS_10kV 康臣 1#站 T1	10	1000	800	800
8542	市区	PMS_10kV 康臣 1#站 T2*	10	1000	800	800
8543	市区	PMS_10kV 康臣 2#站 T1*	10	1000	800	800
8544	市区	PMS_10kV 康臣 2#站 T2	10	1000	800	800
8545	市区	PMS_10kV 康臣 3#站 T1*	10	1000	800	800
8546	市区	PMS_10kV 康臣 3#站 T2	10	1000	800	800
8547	市区	PMS_10kV 康臣 4#站 T1	10	800	640	640
8548	市区	PMS_10kV 康臣 4#站 T2*	10	800	640	640
8549	市区	PMS_10kV 康嘉苑站 (20kV) T1	10	1000	800	800
8550	市区	PMS_10kV 康嘉苑站 (20kV) T2	10	1000	800	800
8551	市区	PMS_10kV 康顺园 1#站 T1	10	1000	800	800
8552	市区	PMS_10kV 康顺园 2#站 T1	10	1000	800	800
8553	市区	PMS_10kV 康馨苑站 T1	10	1000	682	682
8554	市区	PMS_10kV 康馨苑站 T2	10	1000	800	800
8555	市区	PMS_10kV 柯兰公寓箱变 T1	10	630	504	504
8556	市区	PMS_10KV 孔城 1#箱变 T1	10	630	504	504
8557	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T1	10	800	640	640
8558	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T2	10	800	640	640
8559	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T3	10	800	640	640
8560	市区	PMS_10kV 孔径 1#站 T4	10	800	640	640
8561	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T1	10	800	640	640
8562	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T2	10	800	640	640
8563	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T3	10	800	640	640
8564	市区	PMS_10kV 孔径 3#站 T4	10	800	640	640
8565	市区	PMS_10kV 孔雀 2#站 T1	10	800	640	640

8566	市区	PMS_10kV 孔雀 2#站 T3	10	800	640	640
8567	市区	PMS_10kV 孔雀 3#站 T1	10	800	640	640
8568	市区	PMS_10kV 孔雀 3#站 T3	10	800	640	640
8569	市区	PMS_10kV 孔雀 4#站 T1	10	800	640	640
8570	市区	PMS_10kV 孔雀 4#站 T3	10	800	640	640
8571	市区	PMS_10kV 孔雀 5#站 T3	10	800	640	640
8572	市区	PMS_10kV 孔雀 6#站 T3	10	800	640	640
8573	市区	PMS_10kV 孔雀 8#站 T1	10	800	640	640
8574	市区	PMS_10KV 孔雀 8#站 T3	10	800	640	640
8575	市区	PMS_10kV 兰亭站 T1	10	800	640	640
8576	市区	PMS_10kV 兰亭站 T2	10	800	640	640
8577	市区	PMS_10kV 蓝城 10#站 T1	10	800	640	640
8578	市区	PMS_10kV 蓝城 10#站 T2	10	800	640	640
8579	市区	PMS_10kV 蓝城 11#站 T1	10	800	640	640
8580	市区	PMS_10kV 蓝城 11#站 T2	10	800	640	640
8581	市区	PMS_10kV 蓝城 12#站 T1	10	1000	800	800
8582	市区	PMS_10kV 蓝城 12#站 T2	10	1000	800	800
8583	市区	PMS_10kV 蓝城 13#站 T1	10	630	504	504
8584	市区	PMS_10kV 蓝城 13#站 T2	10	630	481	481
8585	市区	PMS_10kV 蓝城 14#站 T1	10	630	504	504
8586	市区	PMS_10kV 蓝城 7#站 T1	10	800	640	640
8587	市区	PMS_10kV 蓝城 7#站 T2	10	800	640	640
8588	市区	PMS_10kV 蓝城 8#站 T1	10	800	640	640
8589	市区	PMS_10kV 蓝城 8#站 T2	10	800	640	640
8590	市区	PMS_10kV 蓝城 9#站 T1	10	800	640	640

8591	市区	PMS_10kV 蓝城 9#站 T2	10	800	640	640
8592	市区	PMS_10kV 蓝光 2#站 T1	10	800	640	640
8593	市区	PMS_10kV 蓝光 2#站 T2	10	800	640	640
8594	市区	PMS_10kV 蓝光 3#站 T1	10	800	640	640
8595	市区	PMS_10kV 蓝光 3#站 T2	10	800	640	640
8596	市区	PMS_10kV 蓝光 4#站 T1	10	800	640	640
8597	市区	PMS_10kV 蓝光 4#站 T2	10	800	640	640
8598	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T1	10	800	640	640
8599	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T2	10	800	640	640
8600	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T3	10	800	640	640
8601	市区	PMS_10kV 蓝光 5#站 T4	10	800	640	640
8602	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T1	10	800	640	640
8603	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T2	10	800	640	640
8604	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T3	10	800	640	640
8605	市区	PMS_10kV 蓝光 6#站 T4	10	800	640	640
8606	市区	PMS_10kV 澜岸 2#站 T1	10	800	640	640
8607	市区	PMS_10kV 澜岸 2#站 T2	10	800	632	632
8608	市区	PMS_10kV 澜岸 3#站 T1	10	800	640	640
8609	市区	PMS_10kV 澜岸 3#站 T2	10	800	618	618
8610	市区	PMS_10kV 澜岸 4#站 T1	10	800	640	640
8611	市区	PMS_10kV 澜岸 4#站 T2	10	800	640	640
8612	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T1	10	800	603	603
8613	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T2	10	800	640	640
8614	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T3	10	800	640	640
8615	市区	PMS_10KV 澜岸 5#站 T4	10	800	640	640

8616	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T1	10	800	640	640
8617	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T2	10	800	640	640
8618	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T3	10	800	640	640
8619	市区	PMS_10kV 澜岸 6#站 T4	10	800	640	640
8620	市区	PMS_10kV 澜岸 7#站 T1	10	800	640	640
8621	市区	PMS_10kV 澜岸 7#站 T2	10	800	640	640
8622	市区	PMS_10kV 澜岸 8#站 T1	10	800	640	640
8623	市区	PMS_10kV 澜岸 8#站 T2	10	800	640	640
8624	市区	PMS_10kV 朗诗 3#站 T1	10	630	504	504
8625	市区	PMS_10kV 朗诗 3#站 T2	10	630	504	504
8626	市区	PMS_10kV 朗诗 4#站 T1	10	800	640	640
8627	市区	PMS_10kV 朗诗 4#站 T2	10	800	640	640
8628	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 1#站 T2	10	800	640	640
8629	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 2#站 T1	10	1000	800	800
8630	市区	PMS_10kV 蠡湖公馆 2#站 T2	10	1000	800	800
8631	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡站 T1	10	1000	800	800
8632	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡站 T2	10	1000	800	800
8633	市区	PMS_10kV 蠡湖尚郡站 T3	10	1000	800	800
8634	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T1	10	800	640	640
8635	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T2	10	800	640	640
8636	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T3	10	800	640	640
8637	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 2#站 T4	10	800	640	640
8638	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T1	10	800	640	640
8639	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T2	10	800	640	640
8640	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T3	10	800	640	640

8641	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 3#站 T4	10	800	640	640
8642	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T1	10	800	640	640
8643	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T2	10	800	640	640
8644	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T3	10	800	640	640
8645	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 4#站 T4	10	800	640	640
8646	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T1	10	800	554	554
8647	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T2	10	800	640	640
8648	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T3	10	800	640	640
8649	市区	PMS_10kV 蠡湖壹号 5#站 T4	10	800	640	640
8650	市区	PMS_10kV 蠡景苑 1#箱变 T1	10	630	492	492
8651	市区	PMS_10kV 蠡景苑 2#箱变 T1	10	630	495	495
8652	市区	PMS_10kV 礼舍 1#箱变 T1	10	630	504	504
8653	市区	PMS_10kV 李高 1#箱变 T1	10	630	504	504
8654	市区	PMS_10kV 李高 2#箱变 T1	10	630	504	504
8655	市区	PMS_10kV 李高 3#箱变 T1	10	630	504	504
8656	市区	PMS_10kV 李高 4#箱变 T1	10	630	461	461
8657	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T1	10	800	640	640
8658	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T2	10	800	640	640
8659	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T3	10	800	640	640
8660	市区	PMS_10kV 理想名筑 2#站 T4	10	800	640	640
8661	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T1	10	800	640	640
8662	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T2	10	800	640	640
8663	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T3	10	800	640	640
8664	市区	PMS_10kV 理想名筑 3#站 T4	10	800	640	640
8665	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T1	10	800	640	640

8666	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T2	10	800	640	640
8667	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T3	10	800	640	640
8668	市区	PMS_10kV 理想名筑 4#站 T4	10	800	640	640
8669	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T1	10	800	640	640
8670	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T2	10	800	640	640
8671	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T3	10	800	640	640
8672	市区	PMS_10kV 理想名筑 5#站 T4	10	800	640	640
8673	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T1	10	800	640	640
8674	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T2	10	800	640	640
8675	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T3	10	800	640	640
8676	市区	PMS_10kV 立人 2#站 T4	10	800	640	640
8677	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T1	10	800	640	640
8678	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T2	10	800	640	640
8679	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T3	10	800	640	640
8680	市区	PMS_10kV 立人 3#站 T4	10	800	640	640
8681	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T1	10	800	640	640
8682	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T2	10	800	640	640
8683	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T3	10	800	640	640
8684	市区	PMS_10kV 立人 4#站 T4	10	800	640	640
8685	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T1	10	800	640	640
8686	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T2	10	800	640	640
8687	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T3	10	800	640	640
8688	市区	PMS_10kV 立人 5#站 T4	10	800	640	640
8689	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T1	10	800	640	640
8690	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T2	10	800	640	640

8691	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T3	10	800	640	640
8692	市区	PMS_10kV 立人 6#站 T4	10	800	640	640
8693	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T1	10	800	640	640
8694	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T2	10	800	640	640
8695	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T3	10	800	640	640
8696	市区	PMS_10kV 联心苑 10#站 T4	10	800	640	640
8697	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T1	10	800	640	640
8698	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T2	10	800	640	640
8699	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T3	10	800	640	640
8700	市区	PMS_10kV 联心苑 11#站 T4	10	800	640	640
8701	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T1	10	800	640	640
8702	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T2	10	800	640	640
8703	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T3	10	800	640	640
8704	市区	PMS_10kV 联心苑 12#站 T4	10	800	640	640
8705	市区	PMS_10kV 联心苑 5#站 T1	10	1000	800	800
8706	市区	PMS_10kV 联心苑 5#站 T2	10	1000	800	800
8707	市区	PMS_10kV 联心苑 5#站 T3	10	1000	800	800
8708	市区	PMS_10kV 联心苑 6#站 T1	10	1000	800	800
8709	市区	PMS_10kV 联心苑 6#站 T2	10	1000	800	800
8710	市区	PMS_10kV 联心苑 7#站 T1	10	1000	800	800
8711	市区	PMS_10kV 联心苑 7#站 T2*	10	1000	800	800
8712	市区	PMS_10kV 联心苑 8#站 T1	10	800	640	640
8713	市区	PMS_10kV 联心苑 8#站 T2	10	800	640	640
8714	市区	PMS_10kV 联心苑 9#站 T1	10	800	640	640
8715	市区	PMS_10kV 联心苑 9#站 T2	10	800	640	640

8716	市区	PMS_10kV 梁开 1#箱变 T1	10	630	504	504
8717	市区	PMS_10kV 梁溪警苑站 T2	10	800	640	640
8718	市区	PMS_10kV 林陆巷 4#站 T1	10	800	640	640
8719	市区	PMS_10kV 林陆巷 4#站 T2	10	800	640	640
8720	市区	PMS_10kV 林陆巷 5#站 T1	10	1000	800	800
8721	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 2#站 T1	10	800	640	640
8722	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 2#站 T2	10	800	640	640
8723	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T1	10	800	640	640
8724	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T2	10	800	640	640
8725	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T3	10	800	640	640
8726	市区	PMS_10kV 聆湖美墅 3#站 T4	10	800	640	640
8727	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 2#站 T1	10	800	640	640
8728	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 2#站 T2	10	800	640	640
8729	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T1	10	800	640	640
8730	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T2	10	800	640	640
8731	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T3	10	800	640	640
8732	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 3#站 T4	10	800	640	640
8733	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 4#站 T1	10	800	640	640
8734	市区	PMS_10kV 聆湖雅筑 4#站 T2	10	800	640	640
8735	市区	PMS_10kV 刘仓 1#箱变 T1	10	400	320	320
8736	市区	PMS_10kV 刘仓 2#箱变 T1	10	630	504	504
8737	市区	PMS_10kV 刘仓 3#箱变 T1	10	630	504	504
8738	市区	PMS_10kV 刘仓 4#箱变 T1	10	630	504	504
8739	市区	PMS_10kV 刘仓 5#箱变 T1	10	630	504	504
8740	市区	PMS_10kV 刘仓 6#箱变 T1	10	630	504	504

8741	市区	PMS_10kV 刘仓 7#箱变 T1	10	630	504	504
8742	市区	PMS_10kV 刘仓 8#箱变 T1	10	630	504	504
8743	市区	PMS_10kV 刘桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
8744	市区	PMS_10kV 龙城 3#箱变 T1	10	630	504	504
8745	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T1	10	800	640	640
8746	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T2	10	800	640	640
8747	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T3	10	800	640	640
8748	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 1#站 T4	10	800	640	640
8749	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 2#站 T1	10	800	640	640
8750	市区	PMS_10kV 龙湖天璞 2#站 T2	10	800	640	640
8751	市区	PMS_10kV 龙栖湾 2#站 T1	10	1000	800	800
8752	市区	PMS_10kV 龙栖湾 2#站 T2	10	1000	800	800
8753	市区	PMS_10kV 龙世站 T1	10	800	640	640
8754	市区	PMS_10kV 龙世站 T2	10	800	640	640
8755	市区	PMS_10kV 龙潭 1#箱变 T1	10	630	504	504
8756	市区	PMS_10kV 龙塘家园 11#站 T2	10	1000	800	800
8757	市区	PMS_10kV 龙塘家园 12#站 T2	10	1000	800	800
8758	市区	PMS_10kV 龙塘家园 13#站 T2	10	1000	800	800
8759	市区	PMS_10kV 龙塘园 2#站 T1	10	1000	800	800
8760	市区	PMS_10kV 龙塘园 2#站 T2	10	1000	800	800
8761	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T1	10	1000	800	800
8762	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T2	10	1000	800	800
8763	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T3	10	1000	800	800
8764	市区	PMS_10kV 龙塘园 3#站 T4	10	1000	800	800
8765	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T1	10	1000	800	800

8766	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T2	10	1000	800	800
8767	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T3	10	1000	800	800
8768	市区	PMS_10kV 龙塘园 4#站 T4	10	1000	800	800
8769	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T1	10	800	640	640
8770	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T2	10	800	640	640
8771	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T3	10	800	640	640
8772	市区	PMS_10kV 龙塘园 5#站 T4	10	800	640	640
8773	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T1	10	1000	800	800
8774	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T2	10	1000	800	800
8775	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T3	10	1000	800	800
8776	市区	PMS_10kV 龙塘园 6#站 T4	10	1000	800	800
8777	市区	PMS_10kV 龙西 3#箱变 T1	10	630	504	504
8778	市区	PMS_10kV 龙西 5#箱变 T1	10	630	504	504
8779	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T1	10	800	640	640
8780	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T3	10	800	640	640
8781	市区	PMS_10kV 龙业世家 2#站 T4	10	800	640	640
8782	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T1	10	800	640	640
8783	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T2	10	800	640	640
8784	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T3	10	800	640	640
8785	市区	PMS_10kV 龙业世家 3#站 T4	10	800	640	640
8786	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T1	10	800	640	640
8787	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T2	10	800	640	640
8788	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T3	10	800	640	640
8789	市区	PMS_10kV 龙业世家 4#站 T4	10	800	640	640
8790	市区	PMS_10kV 龙韵站 T1	10	800	640	640

8791	市区	PMS_10kV 龙韵站 T2	10	800	640	640
8792	市区	PMS_10kV 隆亭苑 2#站 T1	10	800	640	640
8793	市区	PMS_10kV 隆亭苑 2#站 T2	10	800	640	640
8794	市区	PMS_10kV 隆亭苑 3#站 T1	10	800	640	640
8795	市区	PMS_10kV 隆亭苑 3#站 T2	10	800	640	640
8796	市区	PMS_10kV 隆亭苑 4#站 T1	10	800	640	640
8797	市区	PMS_10kV 隆亭苑 4#站 T2	10	800	640	640
8798	市区	PMS_10kV 隆亭苑 5#站 T1	10	800	640	640
8799	市区	PMS_10kV 隆亭苑 5#站 T2	10	800	640	640
8800	市区	PMS_10kV 芦村 2#箱变 T1	10	400	320	320
8801	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T1	10	1000	800	800
8802	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T2	10	1000	800	800
8803	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T3	10	1000	800	800
8804	市区	PMS_10kV 芦村家园 2#站 T4	10	1000	800	800
8805	市区	PMS_10kV 芦桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
8806	市区	PMS_10kV 陆邸站 T1	10	800	640	640
8807	市区	PMS_10kV 陆邸站 T2	10	800	640	640
8808	市区	PMS_10kV 陆邸站 T3	10	800	640	640
8809	市区	PMS_10kV 陆邸站 T4	10	800	640	640
8810	市区	PMS_10kV 陆区苑 1#站 (20kV) T2	10	800	640	640
8811	市区	PMS_10kV 陆区苑 2#站 T1	10	800	640	640
8812	市区	PMS_10kV 陆区苑 2#站 T2	10	800	640	640
8813	市区	PMS_10kV 陆区苑 3#站 T1	10	800	640	640
8814	市区	PMS_10kV 陆区苑 3#站 T2	10	800	640	640
8815	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T1	10	800	640	640

8816	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T2	10	800	640	640
8817	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T3	10	800	640	640
8818	市区	PMS_10kV 陆区苑 4#站 T4	10	800	640	640
8819	市区	PMS_10kV 陆区苑 5#站 T1	10	1000	800	800
8820	市区	PMS_10kV 陆区苑 5#站 T2	10	1000	800	800
8821	市区	PMS_10kV 陆缘站 T2	10	800	640	640
8822	市区	PMS_10kV 路威 1#箱变 T1	10	400	320	320
8823	市区	PMS_10kV 路巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
8824	宜兴	PMS_10kV 洛涧姚家 2#箱变主变	10	400	320	320
8825	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T1	10	800	640	640
8826	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T2	10	800	640	640
8827	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T3	10	800	640	640
8828	市区	PMS_10kV 洛龙 2#站 T4	10	800	640	640
8829	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T1	10	800	640	640
8830	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T2	10	800	634	634
8831	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T3	10	800	631	631
8832	市区	PMS_10kV 洛龙 3#站 T4	10	800	629	629
8833	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T1	10	800	640	640
8834	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T2	10	800	640	640
8835	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T3	10	800	640	640
8836	市区	PMS_10kV 洛龙 4#站 T4	10	800	640	640
8837	市区	PMS_10kV 洛社 2#箱变 T1	10	630	504	504
8838	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T1	10	1000	800	800
8839	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T2	10	1000	800	800
8840	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T3	10	1000	800	800

8841	市区	PMS_10kV 落霞苑 10#站 T4	10	1000	800	800
8842	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T1	10	800	640	640
8843	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T2	10	800	640	640
8844	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T3	10	800	640	640
8845	市区	PMS_10kV 落霞苑 11#站 T4	10	800	640	640
8846	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T1	10	1000	800	800
8847	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T2	10	1000	800	800
8848	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T3	10	1000	800	800
8849	市区	PMS_10kV 落霞苑 12#站 T4	10	1000	800	800
8850	市区	PMS_10kV 落霞苑 6#站 T1	10	1000	800	800
8851	市区	PMS_10kV 落霞苑 6#站 T2	10	1000	800	800
8852	市区	PMS_10kV 落霞苑 7#站 T1	10	800	640	640
8853	市区	PMS_10kV 落霞苑 7#站 T2	10	800	640	640
8854	市区	PMS_10kV 落霞苑 9#站 T1	10	800	640	640
8855	市区	PMS_10kV 落霞苑 9#站 T2	10	800	640	640
8856	市区	PMS_10kV 绿岛花苑（农电高压综合变）T1	10	630	504	504
8857	市区	PMS_10kV 绿地观澜 2#站 T2	10	800	640	640
8858	市区	PMS_10kV 绿地观澜 2#站 T4	10	800	640	640
8859	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T1	10	800	640	640
8860	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T2	10	800	640	640
8861	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T3	10	800	640	640
8862	市区	PMS_10kV 绿景 10#站 T4	10	800	640	640
8863	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T1	10	800	640	640
8864	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T2	10	800	640	640

8865	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T3	10	800	640	640
8866	市区	PMS_10kV 绿景 11#站 T4	10	800	640	640
8867	市区	PMS_10kV 绿景 13#站 T1	10	800	640	640
8868	市区	PMS_10kV 绿景 13#站 T2	10	800	640	640
8869	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T1	10	800	640	640
8870	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T2	10	800	640	640
8871	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T3	10	800	640	640
8872	市区	PMS_10kV 绿景 14#站 T4	10	800	640	640
8873	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T1	10	800	640	640
8874	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T2	10	800	640	640
8875	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T3	10	800	640	640
8876	市区	PMS_10kV 绿景 15#站 T4	10	800	640	640
8877	市区	PMS_10kV 绿景 16#站 T1	10	800	640	640
8878	市区	PMS_10kV 绿景 16#站 T2	10	800	640	640
8879	市区	PMS_10kV 绿景 2#站 T1	10	800	640	640
8880	市区	PMS_10kV 绿景 2#站 T2	10	800	640	640
8881	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T1	10	800	640	640
8882	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T2	10	800	640	640
8883	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T3	10	800	640	640
8884	市区	PMS_10kV 绿景 3#站 T4	10	800	640	640
8885	市区	PMS_10KV 绿景 4#站 T1	10	800	640	640
8886	市区	PMS_10kV 绿景 4#站 T2	10	800	640	640
8887	市区	PMS_10KV 绿景 5#站 T1	10	800	640	640
8888	市区	PMS_10kV 绿景 5#站 T2	10	800	640	640
8889	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T1	10	800	640	640

8890	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T2	10	800	640	640
8891	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T3	10	800	640	640
8892	市区	PMS_10kV 绿景 6#站 T4	10	800	640	640
8893	市区	PMS_10kV 绿景 7#站 T1	10	800	640	640
8894	市区	PMS_10kV 绿景 7#站 T2	10	800	640	640
8895	市区	PMS_10kV 绿景 8#站 T1	10	800	640	640
8896	市区	PMS_10kV 绿景 8#站 T2	10	800	640	640
8897	市区	PMS_10kV 绿景 9#站 T1	10	800	640	640
8898	市区	PMS_10kV 绿景 9#站 T2	10	800	640	640
8899	市区	PMS_10kV 麻歧 1#箱变 T1	10	400	320	320
8900	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T1	10	1000	800	800
8901	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T2	10	1000	800	800
8902	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T3	10	1000	800	800
8903	市区	PMS_10kV 马鞍苑 10#站 T4	10	1000	800	800
8904	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T1	10	1000	800	800
8905	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T2	10	1000	800	800
8906	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T3	10	1000	800	800
8907	市区	PMS_10kV 马鞍苑 11#站 T4	10	1000	800	800
8908	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T1	10	1000	800	800
8909	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T2	10	1000	800	800
8910	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T3	10	1000	800	800
8911	市区	PMS_10kV 马鞍苑 2#站 T4	10	1000	800	800
8912	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T1	10	1000	800	800
8913	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T2	10	1000	800	800
8914	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T3	10	1000	800	800

8915	市区	PMS_10kV 马鞍苑 3#站 T4	10	1000	800	800
8916	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T1	10	1000	800	800
8917	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T2	10	1000	800	800
8918	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T3	10	1000	800	800
8919	市区	PMS_10kV 马鞍苑 4#站 T4	10	1000	800	800
8920	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T1	10	1000	800	800
8921	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T2	10	1000	800	800
8922	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T3	10	1000	800	800
8923	市区	PMS_10kV 马鞍苑 5#站 T4	10	1000	800	800
8924	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T1	10	1000	800	800
8925	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T2	10	1000	800	800
8926	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T3	10	1000	800	800
8927	市区	PMS_10kV 马鞍苑 7#站 T4	10	1000	800	800
8928	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T1	10	1000	800	800
8929	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T2	10	1000	800	800
8930	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T3	10	1000	800	800
8931	市区	PMS_10kV 马鞍苑 8#站 T4	10	1000	800	800
8932	市区	PMS_10kV 马鞍苑 9#站 T1	10	1000	800	800
8933	市区	PMS_10kV 马鞍苑 9#站 T2	10	1000	800	800
8934	市区	PMS_10kV 马桥 3#箱变 T1	10	630	504	504
8935	市区	PMS_10kV 马桥 4#箱变 T1	10	630	504	504
8936	市区	PMS_10kV 马湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
8937	市区	PMS_10kV 马湾 2#箱变 T1	10	400	320	320
8938	市区	PMS_10kV 毛湾 6#站 T2	10	800	640	640
8939	市区	PMS_10kV 茅庄 1#箱变 T1	10	630	504	504

8940	市区	PMS_10kV 玫瑰 10#站 T1	10	800	640	640
8941	市区	PMS_10kV 玫瑰 10#站 T2	10	800	640	640
8942	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T1	10	800	640	640
8943	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T2	10	800	640	640
8944	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T3	10	800	640	640
8945	市区	PMS_10kV 玫瑰 11#站 T4	10	800	640	640
8946	市区	PMS_10kV 玫瑰 6#站 T1	10	800	640	640
8947	市区	PMS_10kV 玫瑰 6#站 T2	10	800	640	640
8948	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T2	10	800	640	640
8949	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T3	10	800	640	640
8950	市区	PMS_10kV 玫瑰 7#站 T4	10	800	640	640
8951	市区	PMS_10kV 玫瑰 8#站 T1	10	800	640	640
8952	市区	PMS_10kV 玫瑰 8#站 T2	10	800	640	640
8953	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T1	10	800	640	640
8954	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T2	10	800	640	640
8955	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T3	10	800	640	640
8956	市区	PMS_10kV 玫瑰 9#站 T4	10	800	640	640
8957	市区	PMS_10kV 梅花 3#箱变 T1	10	400	320	320
8958	市区	PMS_10kV 梅荆 10#站 T1	10	800	640	640
8959	市区	PMS_10kV 梅荆 10#站 T2	10	800	640	640
8960	市区	PMS_10kV 梅荆 11#站 T1	10	800	640	640
8961	市区	PMS_10kV 梅荆 11#站 T2	10	800	640	640
8962	市区	PMS_10kV 梅荆 13#站 T1	10	800	640	640
8963	市区	PMS_10kV 梅荆 13#站 T2	10	800	640	640
8964	市区	PMS_10kV 梅荆 14#站 T1	10	800	640	640

8965	市区	PMS_10kV 梅荆 14#站 T2	10	800	640	640
8966	市区	PMS_10kV 梅荆 15#站 T1	10	800	640	640
8967	市区	PMS_10kV 梅荆 15#站 T2	10	800	640	640
8968	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T1	10	800	640	640
8969	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T2	10	800	640	640
8970	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T3	10	800	640	640
8971	市区	PMS_10kV 梅荆 16#站 T4	10	800	640	640
8972	市区	PMS_10kV 梅荆 17#站 T1	10	800	640	640
8973	市区	PMS_10kV 梅荆 17#站 T2	10	800	640	640
8974	市区	PMS_10kV 梅荆 18#站 T1	10	1000	800	800
8975	市区	PMS_10kV 梅荆 18#站 T2	10	1000	800	800
8976	市区	PMS_10kV 梅荆 19#站 T1	10	1000	800	800
8977	市区	PMS_10kV 梅荆 19#站 T2	10	1000	800	800
8978	市区	PMS_10KV 梅荆 20#站 T2	10	800	640	640
8979	市区	PMS_10KV 梅荆 20#站 T3	10	800	640	640
8980	市区	PMS_10KV 梅荆 20#站 T4	10	800	640	640
8981	市区	PMS_10kV 梅荆 6#站 T1	10	800	640	640
8982	市区	PMS_10kV 梅荆 6#站 T2	10	800	640	640
8983	市区	PMS_10kV 梅荆 7#站 T1	10	800	640	640
8984	市区	PMS_10kV 梅荆 7#站 T2	10	800	640	640
8985	市区	PMS_10kV 梅荆 8#站 T1	10	800	640	640
8986	市区	PMS_10kV 梅荆 8#站 T2	10	800	640	640
8987	市区	PMS_10kV 梅荆 9#站 T1	10	800	640	640
8988	市区	PMS_10kV 梅荆 9#站 T2	10	800	640	640
8989	市区	PMS_10kV 梅里 3#站 T1	10	800	640	640

8990	市区	PMS_10kV 梅里 3#站 T2	10	800	640	640
8991	市区	PMS_10kV 梅里 4#站 T1	10	800	640	640
8992	市区	PMS_10kV 梅里 4#站 T2	10	800	640	640
8993	市区	PMS_10kV 梅里花苑 1#站 T1	10	1000	800	800
8994	市区	PMS_10kV 梅里花苑 1#站 T2	10	1000	800	800
8995	市区	PMS_10kV 梅梁苑 1#站 T1	10	800	640	640
8996	市区	PMS_10kV 梅梁苑 1#站 T2	10	800	640	640
8997	市区	PMS_10kV 梅梁苑 2#站 T1	10	800	640	640
8998	市区	PMS_10kV 梅梁苑 2#站 T2	10	800	640	640
8999	市区	PMS_10kV 梅梁苑 3#站 T1	10	800	640	640
9000	市区	PMS_10kV 梅梁苑 3#站 T2	10	800	640	640
9001	市区	PMS_10kV 美湖 1#箱变 T1	10	630	504	504
9002	市区	PMS_10kV 美湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
9003	市区	PMS_10kV 美湖 3#箱变 T1	10	630	504	504
9004	市区	PMS_10kV 美湖 4#箱变 T1	10	400	320	320
9005	市区	PMS_10kV 美林湖 2#站 T2	10	800	640	640
9006	市区	PMS_10kV 美林湖 3#站 T1	10	800	640	640
9007	市区	PMS_10kV 美林湖 4#站 T1	10	800	640	640
9008	市区	PMS_10kV 美林湖 5#站 T1	10	800	640	640
9009	市区	PMS_10kV 美林湖 6#站 T2	10	800	640	640
9010	市区	PMS_10kV 美林湖 7#站 T2	10	800	640	640
9011	市区	PMS_10kV 美林湖站 T1	10	1000	800	800
9012	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T1	10	800	640	640
9013	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T2	10	800	640	640
9014	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T3	10	800	640	640

9015	市区	PMS_10kV 孟里 2#站 T4	10	800	640	640
9016	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T1	10	800	640	640
9017	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T2	10	800	640	640
9018	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T3	10	800	640	640
9019	市区	PMS_10kV 孟里 3#站 T4	10	800	640	640
9020	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T1	10	800	640	640
9021	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T2	10	800	640	640
9022	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T3	10	800	640	640
9023	市区	PMS_10kV 孟里 4#站 T4	10	800	640	640
9024	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T1	10	800	640	640
9025	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T2	10	800	640	640
9026	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T3	10	800	640	640
9027	市区	PMS_10kV 孟里 5#站 T4	10	800	640	640
9028	市区	PMS_10kV 米兰 2#站 T1	10	800	640	640
9029	市区	PMS_10kV 米兰 2#站 T2	10	800	640	640
9030	市区	PMS_10kV 米兰 3#站 T1	10	800	640	640
9031	市区	PMS_10kV 米兰 3#站 T2	10	800	640	640
9032	市区	PMS_10kV 米兰 4#站 T1	10	800	640	640
9033	市区	PMS_10kV 米兰 4#站 T2	10	800	640	640
9034	市区	PMS_10kV 米兰 5#站 T1	10	800	640	640
9035	市区	PMS_10kV 米兰 5#站 T2	10	800	640	640
9036	市区	PMS_10kV 米兰 6#站 T1	10	800	640	640
9037	市区	PMS_10kV 米兰 6#站 T2	10	800	640	640
9038	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T1	10	800	640	640
9039	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T2	10	800	640	640

9040	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T3	10	800	640	640
9041	市区	PMS_10kV 米兰 7#站 T4	10	800	640	640
9042	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T1	10	800	640	640
9043	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T2	10	800	640	640
9044	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T3	10	800	640	640
9045	市区	PMS_10kV 米兰 8#站 T4	10	800	640	640
9046	市区	PMS_10kV 米兰 9#站 T1	10	800	640	640
9047	市区	PMS_10kV 米兰 9#站 T2	10	800	640	640
9048	市区	PMS_10kV 蜜园 2#站 T1	10	800	640	640
9049	市区	PMS_10kV 蜜园 2#站 T2	10	800	640	640
9050	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T1	10	800	640	640
9051	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T2	10	800	640	640
9052	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T3	10	800	640	640
9053	市区	PMS_10kV 蜜园 3#站 T4	10	800	640	640
9054	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T1	10	800	640	640
9055	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T2	10	800	640	640
9056	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T3	10	800	640	640
9057	市区	PMS_10kV 蜜园 4#站 T4	10	800	640	640
9058	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T1	10	800	640	640
9059	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T2	10	800	640	640
9060	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T3	10	800	640	640
9061	市区	PMS_10kV 蜜园 5#站 T4	10	800	640	640
9062	市区	PMS_10kV 庙桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
9063	市区	PMS_10kV 岷山 2#箱变 T1	10	630	504	504
9064	市区	PMS_10kV 明发 3#站 T1	10	630	504	504

9065	市区	PMS_10kV 明发 3#站 T2	10	630	504	504
9066	市区	PMS_10kV 明发 4#站 T1	10	800	640	640
9067	市区	PMS_10kV 明发 4#站 T2	10	800	640	640
9068	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T1	10	800	640	640
9069	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T2	10	800	640	640
9070	市区	PMS_10kV 明发 5#站 T3	10	800	640	640
9071	市区	PMS_10kV 明湖 2#站 T1	10	800	640	640
9072	市区	PMS_10kV 明湖 2#站 T2	10	800	640	640
9073	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T1	10	800	640	640
9074	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T2	10	800	640	640
9075	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T3	10	800	640	640
9076	市区	PMS_10kV 明湖 3#站 T4	10	800	640	640
9077	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T1	10	800	640	640
9078	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T2	10	800	640	640
9079	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T3	10	800	640	640
9080	市区	PMS_10kV 明湖 4#站 T4	10	800	640	640
9081	市区	PMS_10kV 明瑞 2#站 T2	10	800	640	640
9082	市区	PMS_10kV 明瑞花园 1#站 T1	10	800	640	640
9083	市区	PMS_10kV 明瑞花园 1#站 T2	10	800	640	640
9084	市区	PMS_10kV 南尖站 T1	10	630	504	504
9085	市区	PMS_10kV 南市桥巷站 T1	10	1000	800	800
9086	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T2	10	1000	800	800
9087	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T3*	10	1000	800	800
9088	市区	PMS_10kV 南星苑 1#站 T4	10	1000	800	800
9089	市区	PMS_10kV 南徐 4#箱变 T1	10	400	320	320

9090	市区	PMS_10kV 南徐 5#箱变 T1	10	400	320	320
9091	市区	PMS_10kV 南长 1#箱变 T1	10	630	504	504
9092	市区	PMS_10kV 南长 10#箱变 T1	10	630	504	504
9093	市区	PMS_10kV 南长 11#箱变 T1	10	630	504	504
9094	市区	PMS_10kV 南长 2#箱变 T1	10	630	504	504
9095	市区	PMS_10kV 南长 3#箱变 T1	10	630	504	504
9096	市区	PMS_10kV 南长 6#箱变 T1	10	630	504	504
9097	市区	PMS_10kV 南长 7#箱变 T1	10	630	504	504
9098	市区	PMS_10kV 南长华府 1#站 T1	10	800	640	640
9099	市区	PMS_10kV 南长华府 1#站 T2	10	800	640	640
9100	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T1	10	800	640	640
9101	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T2	10	800	640	640
9102	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T3	10	800	640	640
9103	市区	PMS_10kV 南长华府 2#站 T4	10	800	640	640
9104	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T1	10	800	640	640
9105	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T2	10	800	640	640
9106	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T3	10	800	640	640
9107	市区	PMS_10kV 南长华府 3#站 T4	10	800	640	640
9108	市区	PMS_10kV 能光 2#箱变 T1	10	630	504	504
9109	市区	PMS_10kV 农丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
9110	市区	PMS_10kV 农机 1#箱变 T1	10	400	320	320
9111	市区	PMS_10kV 农机 3#箱变 T1	10	630	504	504
9112	市区	PMS_10kV 依联园 2#站 T1	20	1000	800	800
9113	市区	PMS_10kV 依联园 2#站 T2	20	1000	800	800
9114	市区	PMS_10kV 依联园 2#站 T3	20	1000	800	800

9115	市区	PMS_10kV 依联园 2#站 T4	20	1000	800	800
9116	市区	PMS_10kV 依联园 3#站 T1	20	1000	800	800
9117	市区	PMS_10kV 依联园 3#站 T2	20	1000	800	800
9118	市区	PMS_10kV 依联园 4#站 T1	20	1000	800	800
9119	市区	PMS_10kV 依联园 4#站 T2*	20	1000	800	800
9120	市区	PMS_10kV 依联园 5#站 T1	20	1000	800	800
9121	市区	PMS_10kV 依联园 5#站 T2	20	1000	800	800
9122	市区	PMS_10kV 依联园 5#站 T3	20	1000	800	800
9123	市区	PMS_10kV 依联园 5#站 T4	20	1000	800	800
9124	市区	PMS_10kV 依联园 6#站 T1	20	1000	800	800
9125	市区	PMS_10kV 依联园 6#站 T2*	20	1000	800	800
9126	市区	PMS_10kV 依联园 7#站 T1	20	1000	800	800
9127	市区	PMS_10kV 依联园 7#站 T2	20	1000	800	800
9128	市区	PMS_10kV 诺卡 11#站 T1	10	800	640	640
9129	市区	PMS_10kV 诺卡 4#站 T1	10	800	640	640
9130	市区	PMS_10kV 诺卡 5#站 T1	10	800	640	640
9131	市区	PMS_10kV 诺卡 6#站 T1	10	800	640	640
9132	市区	PMS_10kV 欧典 7#箱变 T1	10	630	504	504
9133	市区	PMS_10kV 欧风 1#站 T1	10	800	640	640
9134	市区	PMS_10kV 欧风 1#站 T2	10	800	640	640
9135	市区	PMS_10kV 欧风 2#站 T1	10	800	640	640
9136	市区	PMS_10kV 欧风 2#站 T2	10	800	640	640
9137	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T1	10	800	640	640
9138	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T2	10	800	640	640
9139	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T3	10	800	640	640

9140	市区	PMS_10kV 欧风 3#站 T4	10	800	640	640
9141	市区	PMS_10kV 欧风 4#站 T2	10	800	640	640
9142	市区	PMS_10kV 欧风 5#站 T1	10	800	640	640
9143	市区	PMS_10kV 欧风 5#站 T2	10	800	640	640
9144	市区	PMS_10kV 欧风 6#站 T1	10	800	640	640
9145	市区	PMS_10kV 欧风 6#站 T2	10	800	640	640
9146	市区	PMS_10kV 藕乐汇 2#站 T1	10	800	640	640
9147	市区	PMS_10kV 藕乐汇 2#站 T2	10	800	640	640
9148	市区	PMS_10kV 藕乐汇站 T1	10	400	320	320
9149	市区	PMS_10kV 藕乐汇站 T2	10	400	320	320
9150	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T1	10	800	640	640
9151	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T2	10	800	640	640
9152	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T3	10	800	640	640
9153	市区	PMS_10kV 藕乐园 10#站 T4	10	800	640	640
9154	市区	PMS_10kV 藕乐园 11#站 T1	10	1000	800	800
9155	市区	PMS_10kV 藕乐园 11#站 T2	10	1000	800	800
9156	市区	PMS_10kV 藕乐园 13#站 T1	10	800	640	640
9157	市区	PMS_10kV 藕乐园 13#站 T2	10	800	640	640
9158	市区	PMS_10kV 藕乐园 4#站 (20kV) T1	10	800	640	640
9159	市区	PMS_10kV 藕乐园 4#站 (20kV) T2	10	800	640	640
9160	市区	PMS_10kV 藕乐园 4#站 (20kV) T3	10	800	640	640
9161	市区	PMS_10kV 藕乐园 5#站 T1	10	800	640	640
9162	市区	PMS_10kV 藕乐园 5#站 T2	10	800	640	640
9163	市区	PMS_10kV 藕乐园 6#站 T1	10	800	640	640
9164	市区	PMS_10kV 藕乐园 6#站 T2	10	800	640	640

9165	市区	PMS_10kV 藕乐园 7#站 T1	10	800	640	640
9166	市区	PMS_10kV 藕乐园 7#站 T2	10	800	640	640
9167	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T1	10	800	640	640
9168	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T2	10	800	640	640
9169	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T3	10	800	640	640
9170	市区	PMS_10kV 藕乐园 9#站 T4	10	800	640	640
9171	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T1	10	1000	800	800
9172	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T2	10	1000	800	800
9173	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T3	10	1000	800	800
9174	市区	PMS_10kV 藕乐苑 12#站 T4	10	1000	800	800
9175	市区	PMS_10kV 排巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
9176	市区	PMS_10kV 排巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
9177	市区	PMS_10kV 排巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
9178	市区	PMS_10kV 排巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
9179	市区	PMS_10kV 匹克 1#站 T1	10	1000	800	800
9180	市区	PMS_10kV 匹克 2#站 T2	10	800	640	640
9181	市区	PMS_10kV 匹克 3#站 T2	10	800	640	640
9182	市区	PMS_10kV 匹克 5#站 T2	10	800	640	640
9183	市区	PMS_10kV 匹克 6#站 T2	10	1000	800	800
9184	市区	PMS_10kV 苹果园 1#站 T1	10	800	640	640
9185	市区	PMS_10kV 苹果园 1#站 T2	10	800	640	640
9186	市区	PMS_10kV 苹果园 2#站 T1	10	800	640	640
9187	市区	PMS_10kV 苹果园 2#站 T2	10	800	640	640
9188	市区	PMS_10kV 苹果园 3#站 T1	10	800	640	640
9189	市区	PMS_10kV 苹果园 3#站 T2	10	800	640	640

9190	市区	PMS_10kV 苹果园 4#站 T1	10	1000	800	800
9191	市区	PMS_10kV 苹果园 4#站 T2	10	1000	800	800
9192	市区	PMS_10kV 菩提 1#箱变 T1	10	630	504	504
9193	市区	PMS_10kV 蒲田 1#箱变 T1	10	630	504	504
9194	市区	PMS_10kV 浦巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
9195	市区	PMS_10kV 栖庭 2#站 T1	10	800	640	640
9196	市区	PMS_10kV 栖庭 2#站 T3	10	800	640	640
9197	市区	PMS_10kV 栖庭 3#站 T1	10	800	640	640
9198	市区	PMS_10kV 栖庭 3#站 T3	10	800	640	640
9199	市区	PMS_10kV 栖庭 4#站 T1	10	800	640	640
9200	市区	PMS_10kV 栖庭 4#站 T3	10	800	640	640
9201	市区	PMS_10kV 栖霞 2#站 T1	10	800	640	640
9202	市区	PMS_10kV 栖霞 2#站 T2	10	800	640	640
9203	市区	PMS_10kV 栖霞 3#站 T1	10	800	640	640
9204	市区	PMS_10kV 栖霞 3#站 T2	10	800	640	640
9205	市区	PMS_10kV 栖霞站 T1	10	1000	800	800
9206	市区	PMS_10kV 栖霞站 T2	10	1000	800	800
9207	市区	PMS_10kV 栖云苑 2#站 T3	10	1000	800	800
9208	市区	PMS_10kV 栖云苑 2#站 T4	10	1000	800	800
9209	市区	PMS_10kV 栖云苑 4#站 T1	10	1000	800	800
9210	市区	PMS_10kV 栖云苑 4#站 T2	10	1000	800	800
9211	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T1	10	800	640	640
9212	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T2	10	800	640	640
9213	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T3	10	800	640	640
9214	市区	PMS_10kV 栖云苑 5#站 T4	10	800	640	640

9215	市区	PMS_10kV 栖云苑 6#站 T1	10	1000	800	800
9216	市区	PMS_10kV 栖云苑 6#站 T2	10	1000	800	800
9217	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T1	10	800	640	640
9218	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T2	10	800	640	640
9219	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T3	10	800	640	640
9220	市区	PMS_10kV 栖云苑 7#站 T4	10	800	640	640
9221	市区	PMS_10kV 前西溪站 T1	10	630	504	504
9222	市区	PMS_10kV 前西溪站 T2	10	630	504	504
9223	市区	PMS_10kV 前玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
9224	市区	PMS_10kV 前张 1#箱变 T1	10	630	504	504
9225	市区	PMS_10kV 前洲 2#箱变 T1	10	630	504	504
9226	市区	PMS_10kV 前洲 3#箱变 T1	10	630	504	504
9227	市区	PMS_10kV 钱桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
9228	市区	PMS_10kV 钱桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
9229	市区	PMS_10kV 墙南 1#箱变 T1	10	400	320	320
9230	市区	PMS_10kV 勤新苑 1#站 T1	10	1000	800	800
9231	市区	PMS_10kV 勤新苑 2#站 T1	10	800	640	640
9232	市区	PMS_10kV 勤新苑 2#站 T2	10	800	640	640
9233	市区	PMS_10kV 勤新苑 3#站 T1	10	800	640	640
9234	市区	PMS_10kV 沁园 II1#箱变 T1	10	630	504	504
9235	市区	PMS_10kV 沁园一期 20#箱变 T1	10	630	504	504
9236	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T1	10	800	640	640
9237	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T2	10	800	640	640
9238	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T3	10	800	640	640
9239	市区	PMS_10kV 青城苑 16#站 T4	10	800	640	640

9240	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T1	10	800	640	640
9241	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T2	10	800	640	640
9242	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T3	10	800	640	640
9243	市区	PMS_10kV 青城苑 17#站 T4	10	800	640	640
9244	市区	PMS_10kV 青城苑 18#站 T1	10	1000	800	800
9245	市区	PMS_10kV 青城苑 18#站 T2	10	1000	800	800
9246	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T1	10	800	640	640
9247	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T2	10	800	640	640
9248	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T3	10	800	640	640
9249	市区	PMS_10kV 青城苑 19#站 T4	10	800	640	640
9250	市区	PMS_10kV 青城苑 3#站 T1	10	1000	800	800
9251	市区	PMS_10kV 青城苑 3#站 T2	10	1000	800	800
9252	市区	PMS_10kV 青城苑 4#站 T1	10	1000	800	800
9253	市区	PMS_10kV 青城苑 4#站 T2	10	1000	800	800
9254	市区	PMS_10kV 青城苑 5#站 T1	10	1000	800	800
9255	市区	PMS_10kV 青城苑 5#站 T2	10	1000	800	800
9256	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T1	10	800	640	640
9257	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T2	10	800	640	640
9258	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T3	10	800	640	640
9259	市区	PMS_10kV 青城苑 6#站 T4	10	800	640	640
9260	市区	PMS_10kV 青荡线 1#箱变 T1	10	400	320	320
9261	市区	PMS_10kV 青虹 2#箱变 T1	10	630	504	504
9262	市区	PMS_10kV 青山二村 1#箱 T1	10	630	504	504
9263	市区	PMS_10kV 清枫 1#站 T1	10	800	640	640
9264	市区	PMS_10kV 清枫 1#站 T2	10	800	640	640

9265	市区	PMS_10kV 清枫 2#站 T1	10	800	640	640
9266	市区	PMS_10kV 清枫 2#站 T2	10	800	640	640
9267	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T1	10	800	640	640
9268	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T2	10	800	640	640
9269	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T3	10	800	640	640
9270	市区	PMS_10kV 清锦 2#站 T4	10	800	640	640
9271	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T1	10	800	640	640
9272	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T2	10	800	640	640
9273	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T3	10	800	640	640
9274	市区	PMS_10kV 清锦 3#站 T4	10	800	640	640
9275	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T1	10	800	640	640
9276	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T2	10	800	640	640
9277	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T3	10	800	640	640
9278	市区	PMS_10kV 清锦 4#站 T4	10	800	640	640
9279	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T1	10	800	640	640
9280	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T2	10	800	640	640
9281	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T3	10	800	640	640
9282	市区	PMS_10kV 清锦 5#站 T4	10	800	640	640
9283	市区	PMS_10kV 晴山 1#箱变 T1	10	630	504	504
9284	市区	PMS_10KV 邱巷线 1#箱变 T1	10	630	504	504
9285	市区	PMS_10KV 邱巷线 2#箱变 T1	10	630	504	504
9286	市区	PMS_10kV 全昌 1#箱变 T1	10	400	320	320
9287	市区	PMS_10kV 全昌 2#箱变 T1	10	400	320	320
9288	市区	PMS_10kV 全昌 3#箱变 T1	10	400	320	320
9289	市区	PMS_10kV 全昌 4#箱变 T1	10	400	320	320

9290	市区	PMS_10kV 全昌 6#箱变 T1	10	630	504	504
9291	市区	PMS_10kV 泉商#1 站 T1	10	800	640	640
9292	市区	PMS_10kV 泉商#1 站 T2	10	800	640	640
9293	市区	PMS_10kV 泉商#2 站 T1	10	800	640	640
9294	市区	PMS_10kV 泉商#2 站 T2	10	800	640	640
9295	市区	PMS_10kV 人民 4#箱变 T1	10	630	504	504
9296	市区	PMS_10kV 仁和 1#站 T1	10	1250	1000	1000
9297	市区	PMS_10kV 仁和 1#站 T3	10	1250	1000	1000
9298	市区	PMS_10kV 仁和 2#站 T1	10	1250	1000	1000
9299	市区	PMS_10kV 仁和 2#站 T3	10	1250	1000	1000
9300	市区	PMS_10kV 仁家 2#站 T1	10	800	640	640
9301	市区	PMS_10kV 仁家 2#站 T3	10	800	640	640
9302	市区	PMS_10kV 仁家 3#站 T1	10	800	640	640
9303	市区	PMS_10kV 仁家 4#站 T1	10	800	640	640
9304	市区	PMS_10kV 仁家 5#站 T1	10	800	640	640
9305	市区	PMS_10kV 仁家 7#站 T1	10	800	640	640
9306	市区	PMS_10kV 仁家 7#站 T3	10	800	640	640
9307	市区	PMS_10kV 仁家 8#站 T1*	10	800	640	640
9308	市区	PMS_10kV 荣军 1#箱变 T1	10	630	504	504
9309	市区	PMS_10kV 荣军 2#箱变 T1	10	400	320	320
9310	市区	PMS_10kV 荣军 3#箱变 T1	10	400	320	320
9311	市区	PMS_10kV 荣盛 1#站 T1	10	800	640	640
9312	市区	PMS_10kV 荣盛 1#站 T2	10	800	640	640
9313	市区	PMS_10kV 荣盛 2#站 T1	10	800	640	640
9314	市区	PMS_10kV 荣盛 2#站 T2	10	800	640	640

9315	市区	PMS_10kV 荣盛 3#站 T1	10	800	640	640
9316	市区	PMS_10kV 荣盛 3#站 T2	10	800	640	640
9317	市区	PMS_10kV 荣盛 4#站 T1	10	1000	800	800
9318	市区	PMS_10kV 荣盛 4#站 T2	10	1000	800	800
9319	市区	PMS_10kV 荣盛 5#站 T1	10	1000	800	800
9320	市区	PMS_10kV 荣盛 5#站 T2	10	1000	800	800
9321	市区	PMS_10kV 荣巷 7#箱变 T1	10	630	504	504
9322	市区	PMS_10kV 荣御山庄站 T1	10	800	640	640
9323	市区	PMS_10kV 荣御山庄站 T2	10	800	640	640
9324	市区	PMS_10kV 荣裕 1#站 T1	10	800	640	640
9325	市区	PMS_10kV 荣裕 1#站 T2	10	800	640	640
9326	市区	PMS_10kV 荣裕 2#站 T1	10	800	640	640
9327	市区	PMS_10kV 荣裕 2#站 T2	10	800	640	640
9328	市区	PMS_10kV 融禾 2#站 T2	10	800	640	640
9329	市区	PMS_10kV 融禾 3#站 T2	10	800	640	640
9330	市区	PMS_10kV 融禾 3#站 T4	10	800	640	640
9331	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T1	10	800	640	640
9332	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T2	10	800	640	640
9333	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T3	10	800	640	640
9334	市区	PMS_10kV 融辉 1#站 T4	10	800	640	640
9335	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T1	10	800	640	640
9336	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T2	10	800	640	640
9337	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T3	10	800	640	640
9338	市区	PMS_10kV 融辉 2#站 T4	10	800	640	640
9339	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T1	10	800	640	640

9340	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T2	10	800	640	640
9341	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T3	10	800	640	640
9342	市区	PMS_10kV 融辉 3#站 T4	10	800	640	640
9343	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T1	10	800	640	640
9344	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T2	10	800	640	640
9345	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T3	10	800	640	640
9346	市区	PMS_10kV 融辉 5#站 T4	10	800	640	640
9347	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T1	10	800	640	640
9348	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T2	10	800	640	640
9349	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T3	10	800	640	640
9350	市区	PMS_10kV 融辉 6#站 T4	10	800	640	640
9351	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T1	10	800	640	640
9352	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T2	10	800	640	640
9353	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T3	10	800	640	640
9354	市区	PMS_10kV 融辉 7#站 T4	10	800	640	640
9355	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T1	10	800	640	640
9356	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T2	10	800	640	640
9357	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T3	10	800	640	640
9358	市区	PMS_10kV 融辉 8#站 T4	10	800	640	640
9359	市区	PMS_10kV 融域 1#站 T1	10	800	640	640
9360	市区	PMS_10kV 融域 2#站 T1	10	1000	800	800
9361	市区	PMS_10kV 融域 2#站 T2	10	1000	800	800
9362	市区	PMS_10kV 融域 3#站 T1	10	800	640	640
9363	市区	PMS_10kV 融域 3#站 T2	10	800	640	640
9364	市区	PMS_10kV 瑞城 7#站 T1	10	1000	800	800

9365	市区	PMS_10kV 瑞城 7#站 T2	10	1000	800	800
9366	市区	PMS_10kV 瑞湖 2#站 T1*	10	800	640	640
9367	市区	PMS_10kV 瑞湖 2#站 T2	10	800	640	640
9368	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T1	10	800	640	640
9369	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T2	10	800	640	640
9370	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T3	10	800	640	640
9371	市区	PMS_10kV 瑞湖 3#站 T4	10	800	640	640
9372	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T1	10	800	640	640
9373	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T2	10	800	640	640
9374	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T3	10	800	640	640
9375	市区	PMS_10kV 瑞湖 4#站 T4	10	800	640	640
9376	市区	PMS_10kV 瑞湖 5#站 T1	10	800	640	640
9377	市区	PMS_10kV 瑞湖 5#站 T2	10	800	640	640
9378	市区	PMS_10kV 瑞湖 5#站 T3	10	800	640	640
9379	市区	PMS_10kV 瑞湖 5#站 T4	10	800	640	640
9380	市区	PMS_10kV 瑞仕 2#站 T1	10	800	640	640
9381	市区	PMS_10kV 瑞仕 2#站 T3	10	800	640	640
9382	市区	PMS_10kV 瑞翔 1#站 T1	10	1000	800	800
9383	市区	PMS_10kV 瑞翔 1#站 T2	10	1000	800	800
9384	市区	PMS_10kV 瑞星家园 10#站 T1	10	1250	1000	1000
9385	市区	PMS_10kV 瑞星家园 10#站 T3	10	1250	1000	1000
9386	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T1	10	1000	800	800
9387	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T2	10	1000	800	800
9388	市区	PMS_10kV 瑞星家园 7#站 T3	10	1000	800	800
9389	市区	PMS_10kV 瑞星家园 8#站 T1	10	1000	800	800

9390	市区	PMS_10kV 瑞星家园 8#站 T2	10	1000	800	800
9391	市区	PMS_10kV 瑞星家园 9#站 T1	10	1000	800	800
9392	市区	PMS_10kV 瑞星家园 9#站 T2	10	1000	800	800
9393	市区	PMS_10kV 瑞雪 2#站 T1	10	800	640	640
9394	市区	PMS_10kV 瑞雪 3#站 T1	10	800	640	640
9395	市区	PMS_10kV 瑞雪 3#站 T3	10	800	640	640
9396	市区	PMS_10kV 瑞雪 4#站 T1	10	800	640	640
9397	市区	PMS_10kV 瑞雪 4#站 T3	10	800	640	640
9398	市区	PMS_10kV 瑞雪 5#站 T1	10	800	640	640
9399	市区	PMS_10kV 瑞雪 5#站 T3	10	800	640	640
9400	市区	PMS_10kV 瑞雪 6#站 T1	10	800	640	640
9401	市区	PMS_10kV 瑞雪 6#站 T3	10	800	640	640
9402	市区	PMS_10kV 瑞雪 7#站 T1	10	800	640	640
9403	市区	PMS_10kV 瑞雪 7#站 T3	10	800	640	640
9404	市区	PMS_10kV 瑞扬 2#站 T1	10	1000	800	800
9405	市区	PMS_10kV 瑞扬 2#站 T2	10	1000	800	800
9406	市区	PMS_10kV 瑞扬 3#站 T1	10	1000	800	800
9407	市区	PMS_10kV 瑞扬 3#站 T2	10	1000	800	800
9408	市区	PMS_10kV 润秀苑 2#站 T2	10	800	640	640
9409	市区	PMS_10kV 润秀苑 2#站 T4	10	800	640	640
9410	市区	PMS_10kV 润秀苑 3#站 T2	10	800	640	640
9411	市区	PMS_10kV 润秀苑 3#站 T4	10	800	640	640
9412	市区	PMS_10kV 润秀苑 4#站 T1	10	800	640	640
9413	市区	PMS_10kV 润秀苑 4#站 T2	10	800	640	640
9414	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T1	10	800	640	640

9415	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T2	10	800	640	640
9416	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T3	10	800	640	640
9417	市区	PMS_10kV 润秀苑 5#站 T4	10	800	640	640
9418	市区	PMS_10kV 润秀苑 6#站 T1	10	800	640	640
9419	市区	PMS_10kV 润秀苑 6#站 T2	10	800	640	640
9420	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T1	10	800	640	640
9421	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T2	10	800	640	640
9422	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T3	10	800	640	640
9423	市区	PMS_10kV 润秀苑 7#站 T4	10	800	640	640
9424	市区	PMS_10kV 润玉 1#箱变 T1	10	630	504	504
9425	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T2	10	800	640	640
9426	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T3	10	800	640	640
9427	市区	PMS_10kV 润园 1#站 T4	10	800	640	640
9428	市区	PMS_10kV 润泽 1#站 T1	10	800	640	640
9429	市区	PMS_10kV 润泽 1#站 T2	10	800	640	640
9430	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T1	10	800	640	640
9431	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T2	10	800	640	640
9432	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T3	10	800	640	640
9433	市区	PMS_10kV 润泽 2#站 T4	10	800	640	640
9434	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T1	10	800	640	640
9435	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T2	10	800	640	640
9436	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T3	10	800	640	640
9437	市区	PMS_10kV 润泽 3#站 T4	10	800	640	640
9438	市区	PMS_10kV 山浜 2#箱变 T1	10	400	320	320
9439	市区	PMS_10kV 山河 2#箱变 T1	10	630	504	504

9440	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T1	10	800	640	640
9441	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T2	10	800	640	640
9442	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T3	10	800	640	640
9443	市区	PMS_10kV 山河雅园 2#站 T4	10	800	640	640
9444	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T1	10	800	640	640
9445	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T2	10	800	640	640
9446	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T3	10	800	640	640
9447	市区	PMS_10kV 山河雅园 3#站 T4	10	800	640	640
9448	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T1	10	800	640	640
9449	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T2	10	800	640	640
9450	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T3	10	800	640	640
9451	市区	PMS_10kV 山河雅园 4#站 T4	10	800	640	640
9452	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T1	10	800	640	640
9453	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T2	10	800	640	640
9454	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T3	10	800	640	640
9455	市区	PMS_10kV 山河雅园 5#站 T4	10	800	640	640
9456	市区	PMS_10KV 山明线 1#箱变 T1	10	630	504	504
9457	市区	PMS_10kV 山南 1#箱变 T1	10	630	504	504
9458	市区	PMS_10kV 山水 1#站 T1	10	1000	800	800
9459	市区	PMS_10kV 山水 1#站 T2*	10	1000	800	800
9460	市区	PMS_10kV 山水 2#站 T1*	10	1000	800	800
9461	市区	PMS_10kV 山水 2#站 T2	10	1000	800	800
9462	市区	PMS_10kV 山水 3#站 T1*	10	800	640	640
9463	市区	PMS_10kV 山水 3#站 T2	10	800	640	640
9464	市区	PMS_10kV 山水 4#站 T1	10	800	640	640

9465	市区	PMS_10kV 山水 4#站 T2*	10	800	640	640
9466	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 1#站 T1	10	800	640	640
9467	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 1#站 T2	10	800	640	640
9468	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 2#站 T1	10	800	640	640
9469	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 2#站 T2	10	800	640	640
9470	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T1	10	800	640	640
9471	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T2	10	800	640	640
9472	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T3	10	800	640	640
9473	市区	PMS_10kV 山水嘉庭 3#站 T4	10	800	640	640
9474	市区	PMS_10kV 山语 1#站 T1*	10	1000	800	800
9475	市区	PMS_10kV 山语 1#站 T2*	10	1000	800	800
9476	市区	PMS_10kV 山语 2#站 T1	10	1000	800	800
9477	市区	PMS_10kV 山语 2#站 T2	10	1000	800	800
9478	市区	PMS_10kV 山语 3#站 T1*	10	800	640	640
9479	市区	PMS_10kV 山语 3#站 T2	10	800	640	640
9480	市区	PMS_10kV 山语 4#站 T1	10	800	640	640
9481	市区	PMS_10kV 山语 4#站 T2	10	800	640	640
9482	市区	PMS_10kV 山语 5#站 T2	10	800	640	640
9483	市区	PMS_10kV 山语 6#站 T1	10	1000	800	800
9484	市区	PMS_10kV 山语 6#站 T2	10	1000	800	800
9485	市区	PMS_10kV 山韵 10#站 T1	10	1000	800	800
9486	市区	PMS_10kV 山韵 10#站 T2	10	1000	800	800
9487	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T1	10	1000	800	800
9488	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T2	10	1000	800	800
9489	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T3	10	1000	800	800

9490	市区	PMS_10kV 山韵 12#站 T4	10	1000	800	800
9491	市区	PMS_10kV 山韵 13#站 T1	10	1000	800	800
9492	市区	PMS_10kV 山韵 13#站 T2	10	1000	800	800
9493	市区	PMS_10kV 山韵 2#站 T1	10	1000	800	800
9494	市区	PMS_10kV 山韵 2#站 T2	10	1000	800	800
9495	市区	PMS_10kV 山韵 3#站 T1	10	1000	800	800
9496	市区	PMS_10kV 山韵 3#站 T2	10	1000	800	800
9497	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T1	10	1000	800	800
9498	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T2	10	1000	800	800
9499	市区	PMS_10kV 山韵 4#站 T3	10	1000	800	800
9500	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T1	10	1000	800	800
9501	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T2	10	1000	800	800
9502	市区	PMS_10kV 山韵 5#站 T3	10	1000	800	800
9503	市区	PMS_10kV 山韵 6#站 T1	10	800	640	640
9504	市区	PMS_10kV 山韵 6#站 T2	10	800	640	640
9505	市区	PMS_10kV 山韵 7#站 T1	10	800	640	640
9506	市区	PMS_10kV 山韵 7#站 T2	10	800	640	640
9507	市区	PMS_10kV 山韵 8#站 T1	10	1000	800	800
9508	市区	PMS_10kV 山韵 8#站 T2	10	1000	800	800
9509	市区	PMS_10kV 山韵 9#站 T1	10	1000	800	800
9510	市区	PMS_10kV 山韵 9#站 T2	10	1000	800	800
9511	市区	PMS_10kV 商业 1#箱变 T1	10	400	320	320
9512	市区	PMS_10kV 尚东 10#站 T1	10	800	640	640
9513	市区	PMS_10kV 尚东 10#站 T2	10	800	640	640
9514	市区	PMS_10kV 尚东 11#站 T1	10	400	320	320

9515	市区	PMS_10kV 尚东 11#站 T2	10	400	320	320
9516	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T1	10	800	640	640
9517	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T2	10	800	640	640
9518	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T3	10	800	640	640
9519	市区	PMS_10kV 尚东 2#站 T4	10	800	640	640
9520	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T1	10	800	640	640
9521	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T2	10	800	640	640
9522	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T3	10	800	640	640
9523	市区	PMS_10kV 尚东 3#站 T4	10	800	640	640
9524	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T1	10	800	640	640
9525	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T2	10	800	640	640
9526	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T3	10	800	640	640
9527	市区	PMS_10kV 尚东 4#站 T4	10	800	640	640
9528	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T1	10	800	640	640
9529	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T2	10	800	640	640
9530	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T3	10	800	640	640
9531	市区	PMS_10kV 尚东 5#站 T4	10	800	640	640
9532	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T1	10	800	640	640
9533	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T2	10	800	640	640
9534	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T3	10	800	640	640
9535	市区	PMS_10kV 尚东 6#站 T4	10	800	640	640
9536	市区	PMS_10kV 尚东 7#站 T1	10	800	640	640
9537	市区	PMS_10kV 尚东 7#站 T2*	10	800	640	640
9538	市区	PMS_10kV 尚东 8#站 T1	10	800	640	640
9539	市区	PMS_10kV 尚东 8#站 T2	10	800	640	640

9540	市区	PMS_10kV 尚东 9#站 T1	10	800	640	640
9541	市区	PMS_10kV 尚东 9#站 T2	10	800	640	640
9542	市区	PMS_10kV 尚锦 1#站 T1	10	800	640	640
9543	市区	PMS_10kV 尚锦 1#站 T2*	10	800	640	640
9544	市区	PMS_10kV 尚锦 10#站 T1	10	800	640	640
9545	市区	PMS_10kV 尚锦 10#站 T2	10	800	640	640
9546	市区	PMS_10kV 尚锦 11#站 T1	10	800	640	640
9547	市区	PMS_10kV 尚锦 11#站 T2	10	800	640	640
9548	市区	PMS_10kV 尚锦 2#站 T1	10	800	640	640
9549	市区	PMS_10kV 尚锦 2#站 T2*	10	800	640	640
9550	市区	PMS_10kV 尚锦 3#站 T1	10	800	640	640
9551	市区	PMS_10kV 尚锦 3#站 T2*	10	800	640	640
9552	市区	PMS_10kV 尚锦 4#站 T1	10	800	640	640
9553	市区	PMS_10kV 尚锦 4#站 T2*	10	800	640	640
9554	市区	PMS_10kV 尚锦 5#站 T1	10	500	400	400
9555	市区	PMS_10kV 尚锦 5#站 T2*	10	500	400	400
9556	市区	PMS_10kV 尚锦 6#站 T1	10	630	504	504
9557	市区	PMS_10kV 尚锦 6#站 T2	10	630	504	504
9558	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T1	10	1000	800	800
9559	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T2	10	1000	800	800
9560	市区	PMS_10kV 尚锦 7#站 T3	10	1000	800	800
9561	市区	PMS_10kV 尚锦 8#站 T1	10	800	640	640
9562	市区	PMS_10kV 尚锦 8#站 T2	10	800	640	640
9563	市区	PMS_10kV 尚锦 9#站 T1	10	800	640	640
9564	市区	PMS_10kV 尚锦 9#站 T2	10	800	640	640

9565	市区	PMS_10kV 尚书苑 4#站 T1	10	800	640	640
9566	市区	PMS_10kV 尚书苑 4#站 T2	10	800	640	640
9567	市区	PMS_10kV 尚书苑 5#站 T1	10	800	640	640
9568	市区	PMS_10kV 尚书苑 5#站 T2	10	800	640	640
9569	市区	PMS_10KV 尚苑 1#站 T1	10	800	640	640
9570	市区	PMS_10KV 尚苑 1#站 T2	10	800	640	640
9571	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T1	10	800	640	640
9572	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T2	10	800	640	640
9573	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T3	10	800	640	640
9574	市区	PMS_10KV 尚苑 2#站 T4	10	800	626	626
9575	市区	PMS_10kV 尚苑 3#站 T1	10	800	640	640
9576	市区	PMS_10kV 尚苑 3#站 T2	10	800	640	640
9577	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T1	10	800	640	640
9578	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T2	10	800	640	640
9579	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T3	10	800	631	631
9580	市区	PMS_10kV 尚苑 5#站 T4	10	800	640	640
9581	市区	PMS_10kV 申新站 T1	10	800	640	640
9582	市区	PMS_10kV 绅泰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
9583	市区	PMS_10kV 神羊 1#箱变 T1	10	400	320	320
9584	市区	PMS_10kV 生科站 T1	10	1250	1000	1000
9585	市区	PMS_10kV 圣芭 10#站 T1	10	800	640	640
9586	市区	PMS_10kV 圣芭 10#站 T2	10	800	640	640
9587	市区	PMS_10kV 圣芭 8#站 T1	10	800	640	640
9588	市区	PMS_10kV 圣芭 8#站 T2	10	800	640	640
9589	市区	PMS_10kV 圣芭 9#站 T1	10	800	640	640

9590	市区	PMS_10kV 圣芭 9#站 T2	10	800	640	640
9591	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 3#站 T1	10	800	640	640
9592	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 3#站 T2	10	800	640	640
9593	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 4#站 T1	10	800	640	640
9594	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 4#站 T2	10	800	632	632
9595	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 5#站 T1	10	800	640	640
9596	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 5#站 T2	10	800	640	640
9597	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T1	10	800	640	640
9598	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T2	10	800	640	640
9599	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T3	10	800	640	640
9600	市区	PMS_10kV 圣芭芭拉 6#站 T4	10	800	640	640
9601	市区	PMS_10kV 胜利 1#箱变 T1	10	630	504	504
9602	市区	PMS_10kV 胜利 2#箱变 T1	10	630	504	504
9603	市区	PMS_10kV 盛世 5#站 T1	10	800	640	640
9604	市区	PMS_10kV 盛世 5#站 T2	10	800	640	640
9605	市区	PMS_10kV 盛世 6#站 T1	10	1000	800	800
9606	市区	PMS_10kV 盛世 6#站 T2	10	1000	800	800
9607	市区	PMS_10kV 盛世 7#站 T1	10	800	640	640
9608	市区	PMS_10kV 盛世 7#站 T2	10	800	640	640
9609	市区	PMS_10kV 盛世 8#站 T1	10	800	640	640
9610	市区	PMS_10kV 盛世 8#站 T2	10	800	640	640
9611	市区	PMS_10kV 时代 1#站 T1	10	800	640	640
9612	市区	PMS_10kV 时代 1#站 T2	10	800	640	640
9613	市区	PMS_10kV 时代 2#站 T1	10	800	640	640
9614	市区	PMS_10kV 时代 2#站 T2	10	800	640	640

9615	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T1	10	800	640	640
9616	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T2	10	800	640	640
9617	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T3	10	800	640	640
9618	市区	PMS_10kV 时代 4#站 T4	10	800	640	640
9619	市区	PMS_10kV 时代 5#站 T2	10	800	640	640
9620	市区	PMS_10kV 时代 5#站 T4	10	800	640	640
9621	市区	PMS_10kV 时代 6#站 T1	10	800	640	640
9622	市区	PMS_10kV 时代 6#站 T2	10	800	640	640
9623	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T1	10	800	640	640
9624	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T2	10	800	640	640
9625	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T3	10	800	640	640
9626	市区	PMS_10kV 拾房 2#站 T4	10	800	640	640
9627	市区	PMS_10kV 拾房 3#站 T1	10	800	640	640
9628	市区	PMS_10kV 拾房 3#站 T2	10	800	614	614
9629	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T1	10	800	624	624
9630	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T2	10	800	640	640
9631	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T3	10	800	640	640
9632	市区	PMS_10kV 拾房 4#站 T4	10	800	640	640
9633	市区	PMS_10kV 世国 2#站 T2	10	800	640	640
9634	市区	PMS_10kV 世国 3#站 T1	10	800	640	640
9635	市区	PMS_10kV 世国 3#站 T2	10	800	640	640
9636	市区	PMS_10kV 世国 3#站 T4	10	800	640	640
9637	市区	PMS_10kV 世国 4#站 T2	10	800	640	640
9638	市区	PMS_10kV 世国 4#站 T4	10	800	640	640
9639	市区	PMS_10kV 世纪苑 1#站 T1	10	1000	800	800

9640	市区	PMS_10kV 世纪苑 2#站 T1	10	1000	800	800
9641	市区	PMS_10kV 世纪苑 2#站 T2	10	1000	800	800
9642	市区	PMS_10kV 世纪苑 3#站 T1	10	1000	800	800
9643	市区	PMS_10kV 世纪苑 4#站 T1	10	1000	800	800
9644	市区	PMS_10kV 世纪苑 4#站 T2	10	1000	800	800
9645	市区	PMS_10kV 世锦 10#站 T2	10	800	640	640
9646	市区	PMS_10kV 世锦 10#站 T3	10	800	640	640
9647	市区	PMS_10kV 世锦 10#站 T4	10	800	640	640
9648	市区	PMS_10kV 世锦 11#站 T1	10	800	640	640
9649	市区	PMS_10kV 世锦 11#站 T2	10	800	640	640
9650	市区	PMS_10kV 世锦 5#站 T2	10	800	640	640
9651	市区	PMS_10kV 世锦 6#站 T1	10	800	640	640
9652	市区	PMS_10kV 世锦 6#站 T2	10	800	640	640
9653	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T1	10	800	640	640
9654	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T2	10	800	640	640
9655	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T3	10	800	640	640
9656	市区	PMS_10kV 世锦 8#站 T4	10	800	640	640
9657	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T1	10	800	640	640
9658	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T2	10	800	640	640
9659	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T3	10	800	640	640
9660	市区	PMS_10kV 世锦 9#站 T4	10	800	640	640
9661	市区	PMS_10kV 世贸 1#站 T1*	10	800	640	640
9662	市区	PMS_10kV 世贸 1#站 T2	10	800	640	640
9663	市区	PMS_10kV 世贸 2#站 T1*	10	800	640	640
9664	市区	PMS_10kV 世贸 2#站 T2	10	800	640	640

9665	市区	PMS_10kV 世贸 3#站 T1*	10	800	640	640
9666	市区	PMS_10kV 世贸 3#站 T2	10	800	640	640
9667	市区	PMS_10kV 世贸 4#站 T1*	10	800	640	640
9668	市区	PMS_10kV 世贸 4#站 T2*	10	800	640	640
9669	市区	PMS_10kV 市北 1#箱变 T1	10	630	504	504
9670	市区	PMS_10kV 双象 1#箱变 T1	10	630	504	504
9671	市区	PMS_10kV 水岸 17#站 T1	10	1000	800	800
9672	市区	PMS_10kV 水岸 17#站 T2	10	1000	800	800
9673	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T1	10	1000	800	800
9674	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T2	10	1000	800	800
9675	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T3	10	1000	800	800
9676	市区	PMS_10kV 水岸 18#站 T4	10	1000	800	800
9677	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T1	10	800	640	640
9678	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T2	10	800	640	640
9679	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T3	10	800	640	640
9680	市区	PMS_10kV 水岸 19#站 T4	10	800	640	640
9681	市区	PMS_10kV 水岸 2#站 005004	10	1000	800	800
9682	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T1	10	1000	800	800
9683	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T2	10	1000	800	800
9684	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T3	10	1000	800	800
9685	市区	PMS_10kV 水岸 20#站 T4	10	1000	800	800
9686	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T1	10	800	640	640
9687	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T2	10	800	640	640
9688	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T3	10	800	640	640
9689	市区	PMS_10kV 水岸 21#站 T4	10	800	640	640

9690	市区	PMS_10kV 水岸 4#站 T1	10	800	640	640
9691	市区	PMS_10kV 水岸 4#站 T2	10	800	640	640
9692	市区	PMS_10kV 水岸 5#站 T1	10	1000	800	800
9693	市区	PMS_10kV 水岸 5#站 T2	10	1000	800	800
9694	市区	PMS_10kV 水岸 6#站 T1	10	1000	800	800
9695	市区	PMS_10kV 水岸 6#站 T2	10	1000	800	800
9696	市区	PMS_10kV 水岸 7#站 T1	10	1000	800	800
9697	市区	PMS_10kV 水岸 7#站 T2	10	1000	800	800
9698	市区	PMS_10kV 水岸 8#站 T1	10	1000	800	800
9699	市区	PMS_10kV 水岸 8#站 T2	10	1000	800	800
9700	市区	PMS_10kV 水岸 9#站 T1	10	800	640	640
9701	市区	PMS_10kV 水岸 9#站 T2	10	800	640	640
9702	市区	PMS_10kV 水府 1#站 T1	10	800	640	640
9703	市区	PMS_10kV 水府 1#站 T2	10	800	640	640
9704	市区	PMS_10kV 水府 2#站 T1	10	800	640	640
9705	市区	PMS_10kV 水府 2#站 T2	10	800	640	640
9706	市区	PMS_10kV 水晶城站 T1	10	1600	1280	1280
9707	市区	PMS_10kV 水晶城站 T2	10	1600	1280	1280
9708	市区	PMS_10kV 水曲 1#箱变 T1	10	630	504	504
9709	市区	PMS_10kV 水曲 2#箱变 T1	10	630	504	504
9710	市区	PMS_10kV 水仙里 1#站 T1	10	800	640	640
9711	市区	PMS_10kV 水仙里 1#站 T2	10	800	640	640
9712	市区	PMS_10kV 水仙里 2#站 T1	10	1000	800	800
9713	市区	PMS_10kV 水仙里 2#站 T2	10	1000	800	800
9714	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#站 T1	10	1000	800	800

9715	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#站 T2	10	1000	800	800
9716	市区	PMS_10kV 水乡苑 6#站 T3	10	1000	800	800
9717	市区	PMS_10kV 水榭 5#站 T1	10	800	640	640
9718	市区	PMS_10kV 水榭 6#站 T1	10	1000	800	800
9719	市区	PMS_10kV 水星 1#箱变(20kV) T1	10	630	504	504
9720	市区	PMS_10kV 顺驰 12#站 T1	10	800	640	640
9721	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T1	10	800	640	640
9722	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T2	10	800	640	640
9723	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T3	10	800	640	640
9724	市区	PMS_10kV 顺驰 13#站 T4	10	800	640	640
9725	市区	PMS_10kV 顺驰 14#站 T1	10	800	640	640
9726	市区	PMS_10kV 顺驰 14#站 T2	10	800	640	640
9727	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T1	10	800	640	640
9728	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T2	10	800	640	640
9729	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T3	10	800	640	640
9730	市区	PMS_10kV 顺驰 15#站 T4	10	800	640	640
9731	市区	PMS_10kV 顺驰 16#站 T1	10	800	640	640
9732	市区	PMS_10kV 顺驰 16#站 T2	10	800	640	640
9733	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T1	10	800	640	640
9734	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T2	10	800	640	640
9735	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T3	10	800	640	640
9736	市区	PMS_10kV 顺驰 17#站 T4	10	800	640	640
9737	市区	PMS_10kV 顺驰 18#站 T2	10	800	640	640
9738	市区	PMS_10kV 顺驰 18#站 T4	10	800	640	640
9739	市区	PMS_10kV 顺驰 19#站 T1	10	800	640	640

9740	市区	PMS_10kV 顺驰 19#站 T3	10	800	640	640
9741	市区	PMS_10kV 顺驰 20#站 T1	10	800	640	640
9742	市区	PMS_10kV 顺驰 20#站 T3	10	800	640	640
9743	市区	PMS_10kV 顺驰 21#站 T1	10	800	640	640
9744	市区	PMS_10kV 顺驰 6#站 T2	10	800	640	640
9745	市区	PMS_10kV 寺头 12#站 T1	10	1000	800	800
9746	市区	PMS_10kV 寺头 12#站 T2	10	1000	800	800
9747	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T1	10	800	640	640
9748	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T2	10	800	640	640
9749	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T3	10	800	640	640
9750	市区	PMS_10kV 寺头 13#站 T4	10	800	640	640
9751	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T1	10	800	640	640
9752	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T2	10	800	640	640
9753	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T3	10	800	640	640
9754	市区	PMS_10kV 寺头 14#站 T4	10	800	640	640
9755	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T1	10	800	640	640
9756	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T2	10	800	640	640
9757	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T3	10	800	640	640
9758	市区	PMS_10kV 寺头 15#站 T4	10	800	640	640
9759	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T1	10	800	640	640
9760	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T2	10	800	640	640
9761	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T3	10	800	640	640
9762	市区	PMS_10kV 寺头 16#站 T4	10	800	640	640
9763	市区	PMS_10kV 寺头 6#站 T1	10	1000	800	800
9764	市区	PMS_10kV 寺头 6#站 T2	10	1000	800	800

9765	市区	PMS_10kV 寺头 7#站 T1	10	1000	800	800
9766	市区	PMS_10kV 寺头 7#站 T2	10	1000	800	800
9767	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T1	10	1000	800	800
9768	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T2	10	1000	800	800
9769	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T3	10	1000	800	800
9770	市区	PMS_10kV 寺头 8#站 T4	10	1000	800	800
9771	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T1	10	1000	800	800
9772	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T2	10	1000	800	800
9773	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T3	10	1000	800	800
9774	市区	PMS_10kV 寺头 9#站 T4	10	1000	800	800
9775	市区	PMS_10kV 松竹苑 2#站 T1	10	800	640	640
9776	市区	PMS_10kV 松竹苑 2#站 T2	10	800	640	640
9777	市区	PMS_10kV 嵩山 1#箱变 T1	10	630	504	504
9778	市区	PMS_10kV 嵩山 3#箱变 T1	10	630	504	504
9779	市区	PMS_10kV 嵩山 4#箱变 T1	10	630	504	504
9780	市区	PMS_10kV 孙蒋 1#箱变 T1	10	630	504	504
9781	市区	PMS_10kV 孙钱 1#箱变 T1	10	630	504	504
9782	市区	PMS_10kV 孙钱 3#箱变 T1	10	400	320	320
9783	市区	PMS_10kV 太湖如院 2#站 T1	10	800	640	640
9784	市区	PMS_10kV 太湖如院 2#站 T3	10	800	640	640
9785	市区	PMS_10kV 太湖如院 3#站 T1	10	800	640	640
9786	市区	PMS_10kV 太湖如院 3#站 T3	10	800	640	640
9787	市区	PMS_10kV 太湖如院 4#站 T1	10	800	640	640
9788	市区	PMS_10kV 太湖如院 4#站 T3	10	800	640	640
9789	市区	PMS_10kV 太湖如院 5#站 T1	10	800	640	640

9790	市区	PMS_10kV 太湖如院 5#站 T3	10	800	640	640
9791	市区	PMS_10kV 太康 1#站 T1	10	630	504	504
9792	市区	PMS_10kV 太康 1#站 T2	10	630	504	504
9793	市区	PMS_10kV 泰伯 12#站 T1	10	800	640	640
9794	市区	PMS_10kV 泰伯 12#站 T2	10	800	640	640
9795	市区	PMS_10kV 泰伯 13#站 T2	10	800	640	640
9796	市区	PMS_10kV 泰伯 14#站 T1	10	800	640	640
9797	市区	PMS_10kV 泰伯 14#站 T2	10	800	640	640
9798	市区	PMS_10kV 泰伯 15#站 T1	10	1000	800	800
9799	市区	PMS_10kV 泰康苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
9800	市区	PMS_10kV 泰康苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
9801	市区	PMS_10kV 谈村 1#箱变 T1	10	630	504	504
9802	市区	PMS_10kV 谈村 3#箱变 T1	10	630	504	504
9803	市区	PMS_10kV 谈村 4#箱变 T1	10	630	504	504
9804	市区	PMS_10kV 檀溪湾 15#箱变 T1	10	630	497	497
9805	市区	PMS_10kV 檀溪湾 16#箱变 T1	10	630	479	479
9806	市区	PMS_10kV 檀溪湾 17#箱变 T1	10	630	477	477
9807	市区	PMS_10kV 檀溪湾 18#箱变 T1	10	630	493	493
9808	市区	PMS_10kV 檀溪湾 19#箱变 T1	10	630	473	473
9809	市区	PMS_10kV 檀溪湾 20#箱变 T1	10	630	504	504
9810	市区	PMS_10kV 檀溪湾 21#箱变 T1	10	630	504	504
9811	市区	PMS_10kV 檀溪湾 22#箱变 T1	10	630	455	455
9812	市区	PMS_10kV 檀溪站 T1	10	1000	800	800
9813	市区	PMS_10kV 檀溪站 T3	10	1000	800	800
9814	市区	PMS_10kV 探机 4#箱变 T	10	630	504	504

9815	市区	PMS_10kV 探机 5#箱变 T1	10	630	504	504
9816	市区	PMS_10kV 探机 6#箱变 T1	10	400	320	320
9817	市区	PMS_10kV 探机 8#柜 T1	10	630	504	504
9818	市区	PMS_10kV 唐周巷 1#站 2	10	1000	800	800
9819	市区	PMS_10kV 唐周巷 1#站 4	10	1000	800	800
9820	市区	PMS_10kV 塘村 1#箱变 T1	10	630	489	489
9821	市区	PMS_10kV 塘村 2#箱变 T1	10	630	504	504
9822	市区	PMS_10kV 塘泾里 1#站 T1	10	1000	800	800
9823	市区	PMS_10kV 塘泾里 1#站 T2	10	1000	800	800
9824	市区	PMS_10kV 塘铁 1#箱变 T1 (TTU)	10	630	327	327
9825	市区	PMS_10kV 塘铁 2#箱变 T1	10	630	504	504
9826	市区	PMS_10kV 塘头 1#箱变 T1	10	630	504	504
9827	市区	PMS_10kV 桃盛 2#站 T1	10	1000	800	800
9828	市区	PMS_10kV 桃盛 2#站 T2	10	1000	800	800
9829	市区	PMS_10kV 桃盛 3#站 T1	10	1000	800	800
9830	市区	PMS_10kV 桃盛 3#站 T2	10	1000	800	800
9831	市区	PMS_10kV 桃盛 4#站 T1	10	1000	800	800
9832	市区	PMS_10kV 桃盛 4#站 T2	10	1000	800	800
9833	市区	PMS_10kV 桃盛 5#站 T1	10	800	640	640
9834	市区	PMS_10kV 桃盛 5#站 T2	10	800	640	640
9835	市区	PMS_10KV 桃盛 6#站 T1	10	800	640	640
9836	市区	PMS_10KV 桃盛 6#站 T2	10	800	640	640
9837	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T1	10	800	640	640
9838	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T2	10	800	640	640
9839	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T3	10	800	640	640

9840	市区	PMS_10kV 桃香苑 10#站 T4	10	800	640	640
9841	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T1	10	800	640	640
9842	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T2	10	800	640	640
9843	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T3	10	800	640	640
9844	市区	PMS_10kV 桃香苑 11#站 T4	10	800	640	640
9845	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T1	10	800	640	640
9846	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T2	10	800	640	640
9847	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T3	10	800	640	640
9848	市区	PMS_10kV 桃香苑 12#站 T4	10	800	640	640
9849	市区	PMS_10kV 桃香苑 2#站 T1	10	800	640	640
9850	市区	PMS_10kV 桃香苑 2#站 T2	10	800	640	640
9851	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T1	10	800	640	640
9852	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T2	10	800	640	640
9853	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T3	10	800	640	640
9854	市区	PMS_10kV 桃香苑 3#站 T4	10	800	640	640
9855	市区	PMS_10kV 桃香苑 4#站 T1	10	800	640	640
9856	市区	PMS_10kV 桃香苑 4#站 T2	10	800	640	640
9857	市区	PMS_10kV 桃香苑 6#站 T2	10	800	640	640
9858	市区	PMS_10kV 桃香苑 7#站 T2	10	800	640	640
9859	市区	PMS_10kV 桃香苑 8#站 T1	10	800	640	640
9860	市区	PMS_10kV 桃香苑 8#站 T2	10	800	640	640
9861	市区	PMS_10kV 桃香苑 8#站 T4	10	800	640	640
9862	市区	PMS_10kV 桃香苑 9#站 T1	10	1000	800	800
9863	市区	PMS_10kV 桃香苑 9#站 T2	10	1000	800	800
9864	市区	PMS_10kV 桃源居 1#站 (20kV) T1	10	1000	800	800

9865	市区	PMS_10kV 桃源居 1#站 (20kV) T2*	10	1000	800	800
9866	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T1	10	800	640	640
9867	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T2	10	800	640	640
9868	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T3	10	800	640	640
9869	市区	PMS_10kV 天萃苑 1#站 T4	10	800	640	640
9870	市区	PMS_10kV 天鹅 19#站 T1	10	800	640	640
9871	市区	PMS_10kV 天鹅 19#站 T2	10	800	640	640
9872	市区	PMS_10kV 天鹅 5#站 T1	10	800	640	640
9873	市区	PMS_10kV 天鹅 5#站 T2	10	800	640	640
9874	市区	PMS_10kV 天鹅 6#站 T1	10	800	640	640
9875	市区	PMS_10kV 天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
9876	市区	PMS_10kV 天鹅 7#站 T1	10	1000	777	777
9877	市区	PMS_10kV 天鹅 7#站 T2	10	1000	781	781
9878	市区	PMS_10kV 天鹅 8#站 T1	10	800	640	640
9879	市区	PMS_10kV 天鹅 8#站 T2	10	800	640	640
9880	市区	PMS_10kV 天鹅 9#站 T1	10	800	640	640
9881	市区	PMS_10kV 天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
9882	市区	PMS_10kV 天河 1#站 T3	10	1250	1000	1000
9883	市区	PMS_10kV 天湖 2#站 T1	10	800	640	640
9884	市区	PMS_10kV 天湖 2#站 T2*	10	800	640	640
9885	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T1	10	800	640	640
9886	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T2*	10	800	640	640
9887	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T3	10	800	640	640
9888	市区	PMS_10kV 天湖 3#站 T4*	10	800	640	640
9889	市区	PMS_10kV 天湖 4#站 T1	10	800	640	640

9890	市区	PMS_10kV 天湖 4#站 T2*	10	800	640	640
9891	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T1	10	800	640	640
9892	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T2	10	800	640	640
9893	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T3	10	800	640	640
9894	市区	PMS_10kV 天湖 5#站 T4	10	800	640	640
9895	市区	PMS_10kV 天湖 6#站 T1	10	800	640	640
9896	市区	PMS_10kV 天湖 6#站 T2	10	800	640	640
9897	市区	PMS_10kV 天湖 7#站 T1	10	800	640	640
9898	市区	PMS_10kV 天湖 7#站 T2	10	800	640	640
9899	市区	PMS_10kV 天骄 3#箱变 T1	10	400	320	320
9900	市区	PMS_10kV 天骄 6#箱变 T1	10	630	504	504
9901	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T1	10	800	640	640
9902	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T2	10	800	640	640
9903	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T3	10	800	640	640
9904	市区	PMS_10kV 天郡 10#站 T4	10	800	640	640
9905	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T1	10	800	640	640
9906	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T2	10	800	640	640
9907	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T3	10	800	640	640
9908	市区	PMS_10kV 天郡 11#站 T4	10	800	640	640
9909	市区	PMS_10kV 天郡 12#站 T1	10	800	640	640
9910	市区	PMS_10kV 天郡 12#站 T2	10	800	640	640
9911	市区	PMS_10kV 天郡 2#站 T2	10	800	640	640
9912	市区	PMS_10kV 天郡 3#站 T1	10	800	640	640
9913	市区	PMS_10kV 天郡 3#站 T2	10	800	640	640
9914	市区	PMS_10kV 天郡 4#站 T1	10	800	640	640

9915	市区	PMS_10kV 天郡 4#站 T2	10	800	640	640
9916	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T1	10	800	640	640
9917	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T2	10	800	640	640
9918	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T3	10	800	640	640
9919	市区	PMS_10kV 天郡 5#站 T4	10	800	640	640
9920	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T1	10	800	640	640
9921	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T2	10	800	640	640
9922	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T3	10	800	640	640
9923	市区	PMS_10kV 天郡 6#站 T4	10	800	640	640
9924	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T1	10	800	640	640
9925	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T2	10	800	640	640
9926	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T3	10	800	640	640
9927	市区	PMS_10kV 天郡 7#站 T4	10	800	640	640
9928	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T1	10	800	640	640
9929	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T2	10	800	640	640
9930	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T3	10	800	640	640
9931	市区	PMS_10kV 天郡 8#站 T4	10	800	640	640
9932	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T1	10	800	640	640
9933	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T2	10	800	640	640
9934	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T3	10	800	640	640
9935	市区	PMS_10kV 天郡 9#站 T4	10	800	640	640
9936	市区	PMS_10kV 天力苑 1#站 T1	10	1000	800	800
9937	市区	PMS_10kV 天力苑 1#站 T2	10	1000	800	800
9938	市区	PMS_10kV 天奇 4#站 T1	10	800	640	640
9939	市区	PMS_10kV 天奇 4#站 T2	10	800	640	640

9940	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T1	10	800	640	640
9941	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T2	10	800	640	640
9942	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T3	10	800	640	640
9943	市区	PMS_10kV 天奇 5#站 T4	10	800	640	640
9944	市区	PMS_10kV 天一城 11#站 T1	10	800	640	640
9945	市区	PMS_10kV 天一城 11#站 T2	10	800	640	640
9946	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T1	10	800	640	640
9947	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T2	10	800	640	640
9948	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T3	10	800	640	640
9949	市区	PMS_10kV 天一城 12#站 T4	10	800	640	640
9950	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T1	10	800	640	640
9951	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T2	10	800	640	640
9952	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T3	10	800	640	640
9953	市区	PMS_10kV 天一城 13#站 T4	10	800	640	640
9954	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T1	10	800	640	640
9955	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T2	10	800	640	640
9956	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T3	10	800	640	640
9957	市区	PMS_10kV 天一华府 1#站 T4	10	800	640	640
9958	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T1	10	800	640	640
9959	市区	PMS_10kV 天一华府 2#站 T3	10	800	640	640
9960	市区	PMS_10kV 天渝骄园 2#站 T1	10	800	640	640
9961	市区	PMS_10kV 天渝骄园 2#站 T3	10	800	640	640
9962	市区	PMS_10kV 天渝骄园 3#站 T1	10	800	640	640
9963	市区	PMS_10kV 天渝骄园 3#站 T3	10	800	640	640
9964	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T1	10	800	640	640

9965	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T2	10	800	640	640
9966	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T3	10	800	640	640
9967	市区	PMS_10kV 天渝尊园 2#站 T4	10	800	640	640
9968	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T1	10	800	640	640
9969	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T2	10	800	640	640
9970	市区	PMS_10kV 天域 2#站 T3	10	800	640	640
9971	市区	PMS_10kV 天域 7#站 T1	10	800	640	640
9972	市区	PMS_10kV 天域 7#站 T2	10	800	640	640
9973	市区	PMS_10kV 天域 9#站 T1	10	800	640	640
9974	市区	PMS_10kV 天域 9#站 T2	10	800	640	640
9975	市区	PMS_10kV 天御 2#站 T1	10	800	640	640
9976	市区	PMS_10kV 天御 2#站 T2	10	800	640	640
9977	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T1	10	800	640	640
9978	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T2	10	800	640	640
9979	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T3	10	800	640	640
9980	市区	PMS_10kV 天御 3#站 T4	10	800	640	640
9981	市区	PMS_10kV 天元 1#站 T1	10	800	640	640
9982	市区	PMS_10kV 天元 1#站 T2	10	800	640	640
9983	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T1	10	800	640	640
9984	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T2	10	800	640	640
9985	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T3	10	800	640	640
9986	市区	PMS_10kV 天元 2#站 T4	10	800	640	640
9987	市区	PMS_10kV 天悦 2#站 T1	10	1000	800	800
9988	市区	PMS_10kV 天悦 2#站 T2	10	1000	800	800
9989	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T1	10	800	640	640

9990	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T2*	10	800	640	640
9991	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T3	10	800	640	640
9992	市区	PMS_10kV 天悦 3#站 T4	10	800	640	640
9993	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T1	10	800	640	640
9994	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T2	10	800	640	640
9995	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T3	10	800	640	640
9996	市区	PMS_10kV 天悦 4#站 T4	10	800	640	640
9997	市区	PMS_10kV 天悦 5#站 T1	10	800	640	640
9998	市区	PMS_10kV 天悦 5#站 T2	10	800	640	640
9999	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T1	10	800	640	640
10000	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T2	10	800	640	640
10001	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T3	10	800	640	640
10002	市区	PMS_10kV 天悦 6#站 T4	10	800	640	640
10003	市区	PMS_10kV 天紫 2#站 T1	10	800	640	640
10004	市区	PMS_10kV 天紫 2#站 T2	10	800	640	640
10005	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T1	10	800	640	640
10006	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T2	10	800	640	640
10007	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T3	10	800	640	640
10008	市区	PMS_10kV 天紫 3#站 T4	10	800	640	640
10009	市区	PMS_10kV 天紫 4#站 T1	10	800	640	640
10010	市区	PMS_10kV 天紫 4#站 T2	10	800	640	640
10011	市区	PMS_10kV 听涛 3#箱变 T1	10	400	320	320
10012	市区	PMS_10kV 通汇 1#箱变 T1	10	630	504	504
10013	市区	PMS_10kV 同心 1#箱变 01002	10	630	504	504
10014	市区	PMS_10kV 土西 2#箱变 T1	10	630	504	504

10015	市区	PMS_10kV 土西 3#箱变 T1	10	630	504	504
10016	市区	PMS_10kV 土西 4#箱变 T1	10	630	504	504
10017	市区	PMS_10kV 团北#2 箱变 T1	10	630	504	504
10018	市区	PMS_10kV 团北 4#箱变 T1	10	630	504	504
10019	市区	PMS_10kV 团北 5#箱变 T1	10	630	504	504
10020	市区	PMS_10kV 团结站 T2	10	1000	800	800
10021	市区	PMS_10kV 屯里 1#箱变 T1	10	400	320	320
10022	市区	PMS_10kV 宛山湖 2#站 T1	10	1000	800	800
10023	市区	PMS_10kV 宛山湖 2#站 T2*	10	1000	800	800
10024	市区	PMS_10kV 宛山湖 3#站 T1	10	800	640	640
10025	市区	PMS_10kV 宛山湖 3#站 T2*	10	800	640	640
10026	市区	PMS_10kV 宛山湖 4#站 T1	10	800	640	640
10027	市区	PMS_10kV 宛山湖 4#站 T2*	10	800	640	640
10028	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T1	10	800	640	640
10029	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T3	10	800	640	640
10030	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 1#站 T4	10	800	640	640
10031	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T1	10	800	640	640
10032	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T2	10	800	640	640
10033	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T3	10	800	640	640
10034	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 2#站 T4	10	800	640	640
10035	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T1	10	800	640	640
10036	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T2	10	800	640	640
10037	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T3	10	800	640	640
10038	市区	PMS_10kV 宛溪雅居 3#站 T4	10	800	640	640
10039	市区	PMS_10kV 万湖 1#箱变 T1	10	400	320	320

10040	市区	PMS_10kV 万花 2#站 T1	10	800	640	640
10041	市区	PMS_10kV 万花 2#站 T2	10	800	640	640
10042	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T1	10	800	640	640
10043	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T2	10	800	640	640
10044	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T3	10	800	640	640
10045	市区	PMS_10kV 万花 3#站 T4	10	800	640	640
10046	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T1	10	1250	1000	1000
10047	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T2	10	800	640	640
10048	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T3	10	1250	1000	1000
10049	市区	PMS_10kV 万科 10#站 T4	10	800	640	640
10050	市区	PMS_10kV 万科 11#站 T1	10	1250	1000	1000
10051	市区	PMS_10kV 万科 11#站 T3	10	1250	1000	1000
10052	市区	PMS_10kV 万旺 1#箱变 T1	10	400	320	320
10053	市区	PMS_10kV 万鑫 1#站 T1	10	1000	800	800
10054	市区	PMS_10kV 万鑫 1#站 T2	10	1000	800	800
10055	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T1	10	800	640	640
10056	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T2	10	800	640	640
10057	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T3	10	800	640	640
10058	市区	PMS_10kV 万业 10#站 T4	10	800	640	640
10059	市区	PMS_10kV 万业 2#站 T2	10	800	640	640
10060	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T1	10	800	640	640
10061	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T2	10	800	640	640
10062	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T3	10	800	640	640
10063	市区	PMS_10kV 万业 3#站 T4	10	800	640	640
10064	市区	PMS_10kV 万业 4#站 T1	10	800	640	640

10065	市区	PMS_10kV 万业 4#站 T2	10	800	640	640
10066	市区	PMS_10kV 万业 5#站 T1	10	800	640	640
10067	市区	PMS_10kV 万业 5#站 T2	10	800	640	640
10068	市区	PMS_10kV 万业 6#站 T1	10	800	640	640
10069	市区	PMS_10kV 万业 6#站 T2	10	800	640	640
10070	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T1	10	800	640	640
10071	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T2	10	800	640	640
10072	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T3	10	800	640	640
10073	市区	PMS_10kV 万业 7#站 T4	10	800	640	640
10074	市区	PMS_10kV 万业 8#站 T1	10	800	640	640
10075	市区	PMS_10kV 万业 8#站 T2	10	800	640	640
10076	市区	PMS_10kV 万业 9#站 T1	10	800	640	640
10077	市区	PMS_10kV 万业 9#站 T2	10	800	640	640
10078	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T1	10	1000	800	800
10079	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T2	10	1000	800	800
10080	市区	PMS_10kV 旺安佳园 1#站 T3	10	1000	800	800
10081	市区	PMS_10kV 旺安佳园 2#站 T1	10	1000	800	800
10082	市区	PMS_10kV 旺安佳园 2#站 T3	10	1000	800	800
10083	市区	PMS_10kV 微密 1#箱变 T1	10	630	504	504
10084	市区	PMS_10kV 未来城 2#站 T1	10	800	640	640
10085	市区	PMS_10kV 未来城 2#站 T2	10	800	640	640
10086	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T1	10	800	640	640
10087	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T2	10	800	640	640
10088	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T3	10	800	640	640
10089	市区	PMS_10kV 未来城 3#站 T4	10	800	640	640

10090	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T1	10	800	640	640
10091	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T2	10	800	640	640
10092	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T3	10	800	640	640
10093	市区	PMS_10kV 未来城 4#站 T4	10	800	640	640
10094	市区	PMS_10kV 未来城 5#站 T1	10	800	640	640
10095	市区	PMS_10kV 未来城 5#站 T2	10	800	640	640
10096	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T1	10	800	640	640
10097	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T2	10	800	640	640
10098	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T3	10	800	640	640
10099	市区	PMS_10kV 未来城 6#站 T4	10	800	640	640
10100	市区	PMS_10kV 未来城 7#站 T1	10	800	640	640
10101	市区	PMS_10kV 未来城 7#站 T2	10	800	640	640
10102	市区	PMS_10kV 蔚观 1#站 T1	10	800	640	640
10103	市区	PMS_10kV 蔚观 1#站 T2	10	800	640	640
10104	市区	PMS_10kV 蔚观 2#站 T1	10	800	640	640
10105	市区	PMS_10kV 蔚观 2#站 T2	10	800	640	640
10106	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T1	10	800	640	640
10107	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T2	10	800	640	640
10108	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T3	10	800	640	640
10109	市区	PMS_10kV 蔚观 3#站 T4	10	800	640	640
10110	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T1	10	800	640	640
10111	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T2	10	800	640	640
10112	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T3	10	800	640	640
10113	市区	PMS_10kV 蔚观 4#站 T4	10	800	640	640
10114	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T1	10	800	640	640

10115	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T2	10	800	640	640
10116	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T3	10	800	640	640
10117	市区	PMS_10kV 蔚观 5#站 T4	10	800	640	640
10118	市区	PMS_10kV 蔚观 6#站 T1	10	800	640	640
10119	市区	PMS_10kV 蔚观 6#站 T2	10	800	640	640
10120	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T1	10	800	640	640
10121	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T2	10	800	640	640
10122	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T3	10	800	640	640
10123	市区	PMS_10kV 蔚观 7#站 T4	10	800	640	640
10124	市区	PMS_10kV 蔚观 8#站 T2	10	800	640	640
10125	市区	PMS_10kV 文湖苑 2#站 T1	10	800	640	640
10126	市区	PMS_10kV 文湖苑 3#站 T2	10	800	640	640
10127	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T1	10	800	640	640
10128	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T2	10	800	640	640
10129	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T3	10	800	640	640
10130	市区	PMS_10kV 文旅城 10#站 T4	10	800	640	640
10131	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T1	10	800	640	640
10132	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T2	10	800	640	640
10133	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T3	10	800	640	640
10134	市区	PMS_10kV 文旅城 11#站 T4	10	800	640	640
10135	市区	PMS_10kV 文旅城 13#站 T1	10	800	640	640
10136	市区	PMS_10kV 文旅城 13#站 T2	10	800	640	640
10137	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T1	10	800	640	640
10138	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T2	10	800	640	640
10139	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T3	10	800	640	640

10140	市区	PMS_10kV 文旅城 14#站 T4	10	800	640	640
10141	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T1	10	800	640	640
10142	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T2	10	800	640	640
10143	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T3	10	800	640	640
10144	市区	PMS_10kV 文旅城 15#站 T4	10	800	640	640
10145	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T1	10	800	640	640
10146	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T2	10	800	640	640
10147	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T3	10	800	640	640
10148	市区	PMS_10kV 文旅城 16#站 T4	10	800	640	640
10149	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T1	10	800	640	640
10150	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T2	10	800	640	640
10151	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T3	10	800	640	640
10152	市区	PMS_10kV 文旅城 17#站 T4	10	800	640	640
10153	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T1	10	800	640	640
10154	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T2	10	800	640	640
10155	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T3	10	800	640	640
10156	市区	PMS_10kV 文旅城 18#站 T4	10	800	640	640
10157	市区	PMS_10kV 文旅城 19#站 T1	10	800	640	640
10158	市区	PMS_10kV 文旅城 19#站 T2	10	800	640	640
10159	市区	PMS_10kV 文旅城 2#站 T1	10	800	640	640
10160	市区	PMS_10kV 文旅城 2#站 T2	10	800	640	640
10161	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T1	10	800	640	640
10162	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T2	10	800	640	640
10163	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T3	10	800	640	640
10164	市区	PMS_10kV 文旅城 20#站 T4	10	800	640	640

10165	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T1	10	800	640	640
10166	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T2	10	800	640	640
10167	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T3	10	800	640	640
10168	市区	PMS_10kV 文旅城 22#站 T4	10	800	640	640
10169	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T1	10	800	640	640
10170	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T3	10	800	640	640
10171	市区	PMS_10kV 文旅城 23#站 T4	10	800	640	640
10172	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T1	10	800	640	640
10173	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T2	10	800	640	640
10174	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T3	10	800	640	640
10175	市区	PMS_10kV 文旅城 24#站 T4	10	800	640	640
10176	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T1	10	800	640	640
10177	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T2	10	800	640	640
10178	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T3	10	800	640	640
10179	市区	PMS_10kV 文旅城 25#站 T4	10	800	640	640
10180	市区	PMS_10kV 文旅城 26#站 T1	10	800	640	640
10181	市区	PMS_10kV 文旅城 26#站 T2	10	800	640	640
10182	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T1	10	800	640	640
10183	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T2	10	800	640	640
10184	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T3	10	800	640	640
10185	市区	PMS_10kV 文旅城 27#站 T4	10	800	640	640
10186	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T1	10	800	640	640
10187	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T2	10	800	640	640
10188	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T3	10	800	640	640
10189	市区	PMS_10kV 文旅城 5#站 T4	10	800	640	640

10190	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T1	10	800	640	640
10191	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T2	10	800	640	640
10192	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T3	10	800	640	640
10193	市区	PMS_10kV 文旅城 7#站 T4	10	800	640	640
10194	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T1	10	800	640	640
10195	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T2	10	800	640	640
10196	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T3	10	800	640	640
10197	市区	PMS_10kV 文旅城 8#站 T4	10	800	640	640
10198	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T1	10	800	640	640
10199	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T2	10	800	640	640
10200	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T3	10	800	640	640
10201	市区	PMS_10kV 文旅城 9#站 T4	10	800	640	640
10202	市区	PMS_10kV 文台变箱变 T1	10	630	504	504
10203	市区	PMS_10kV 吴月 2#站 T1	10	800	640	640
10204	市区	PMS_10kV 吴月 2#站 T2	10	800	640	640
10205	市区	PMS_10kV 吴月 3#站 T1	10	1000	800	800
10206	市区	PMS_10kV 吴月 3#站 T2	10	1000	800	800
10207	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T1	10	800	640	640
10208	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T2	10	800	621	621
10209	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T3	10	800	629	629
10210	市区	PMS_10kV 吴月 4#站 T4	10	800	640	640
10211	市区	PMS_10kV 吴月 5#站 T1	10	1000	771	771
10212	市区	PMS_10kV 吴月 5#站 T2	10	1000	749	749
10213	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T1	10	800	640	640
10214	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T2	10	800	640	640

10215	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T3	10	800	640	640
10216	市区	PMS_10kV 吴越花园 2#站 T4	10	800	640	640
10217	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T1	10	800	640	640
10218	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T2	10	800	640	640
10219	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T3	10	800	640	640
10220	市区	PMS_10kV 吴越花园 3#站 T4	10	800	640	640
10221	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T1	10	800	640	640
10222	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T2	10	800	640	640
10223	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T3	10	800	640	640
10224	市区	PMS_10kV 吴越之星 3#站 T4	10	800	640	640
10225	市区	PMS_10kV 梧桐 1#站 T1	10	800	640	640
10226	市区	PMS_10kV 梧桐 1#站 T2	10	800	640	640
10227	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T1	10	800	640	640
10228	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T2	10	800	640	640
10229	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T3	10	800	640	640
10230	市区	PMS_10kV 梧桐 2#站 T4	10	800	640	640
10231	市区	PMS_10kV 梧桐 3#站 T1	10	800	640	640
10232	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T1	10	800	640	640
10233	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T2	10	800	640	640
10234	市区	PMS_10kV 梧桐 4#站 T4	10	800	640	640
10235	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T1	10	800	640	640
10236	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T2	10	800	640	640
10237	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T3	10	800	640	640
10238	市区	PMS_10kV 梧桐 5#站 T4	10	800	640	640
10239	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T1	10	800	640	640

10240	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T2	10	800	640	640
10241	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T3	10	800	640	640
10242	市区	PMS_10kV 梧桐 6#站 T4	10	800	640	640
10243	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T1	10	800	640	640
10244	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T2*	10	800	640	640
10245	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T3	10	800	640	640
10246	市区	PMS_10kV 梧桐 7#站 T4*	10	800	640	640
10247	市区	PMS_10kV 五爱 1#站 T1	10	800	640	640
10248	市区	PMS_10kV 五爱 1#站 T2	10	800	640	640
10249	市区	PMS_10kV 五爱 2#站 T1	10	1000	800	800
10250	市区	PMS_10kV 五爱 2#站 T2	10	1000	800	800
10251	市区	PMS_10kV 五彩 2#站 T1	10	800	640	640
10252	市区	PMS_10kV 五彩 3#站 T1	10	800	640	640
10253	市区	PMS_10kV 五彩 4#站 T1	10	800	640	640
10254	市区	PMS_10kV 五彩 4#站 T3	10	800	640	640
10255	市区	PMS_10kV 五彩 5#站 T1	10	800	640	640
10256	市区	PMS_10kV 五彩 5#站 T3	10	800	640	640
10257	市区	PMS_10kV 五彩 6#站 T1	10	800	640	640
10258	市区	PMS_10kV 五彩 6#站 T3	10	800	640	640
10259	市区	PMS_10kV 五河苑 7#站 T1	10	1000	800	800
10260	市区	PMS_10kV 五河苑 7#站 T2	10	1000	800	800
10261	市区	PMS_10kV 五河苑 7#站 T3	10	1000	800	800
10262	市区	PMS_10kV 五河苑 8#站 T1	10	1000	800	800
10263	市区	PMS_10kV 五河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
10264	市区	PMS_10kV 五庙 1#箱变 T1	10	400	320	320

10265	市区	PMS_10kV 五庙 2#箱变 T1	10	400	320	320
10266	市区	PMS_10kV 五洲 1#站 T1	10	800	640	640
10267	市区	PMS_10kV 五洲 1#站 T2	10	800	640	640
10268	市区	PMS_10kV 五洲 2#站 T1	10	800	640	640
10269	市区	PMS_10kV 五洲 2#站 T2	10	800	640	640
10270	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T1	10	800	640	640
10271	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T2	10	800	640	640
10272	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T3	10	800	640	640
10273	市区	PMS_10kV 五洲 3#站 T4	10	800	640	640
10274	市区	PMS_10kV 西城 1#站 T1	10	1000	800	800
10275	市区	PMS_10kV 西城 1#站 T2	10	1000	800	800
10276	市区	PMS_10kV 西城 2#站 T1	10	800	640	640
10277	市区	PMS_10kV 西城 2#站 T2	10	800	640	640
10278	市区	PMS_10kV 西城 3#站 T1	10	800	640	640
10279	市区	PMS_10kV 西城 3#站 T2	10	800	640	640
10280	市区	PMS_10kV 西城 4#站 T1	10	800	640	640
10281	市区	PMS_10kV 西城 4#站 T2	10	800	640	640
10282	市区	PMS_10kV 西城 5#站 T1	10	800	640	640
10283	市区	PMS_10kV 西城 5#站 T2	10	800	640	640
10284	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T1	10	1000	800	800
10285	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T2	10	1000	800	800
10286	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T3	10	1000	800	800
10287	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 2#站 T4	10	1000	800	800
10288	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 3#站 T1	10	1000	800	800
10289	市区	PMS_10kV 西郊佳苑 3#站 T2	10	1000	800	800

10290	宜兴	PMS_10kV 西街茶场箱变主变	10	200	122	122
10291	市区	PMS_10kV 西泾 1#箱变 T1	10	400	320	320
10292	江阴	PMS_10kV 西景花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
10293	江阴	PMS_10kV 西景花苑 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
10294	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
10295	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
10296	江阴	PMS_10kV 西景花苑 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
10297	市区	PMS_10kV 西前 1#箱变 T1	10	630	504	504
10298	市区	PMS_10kV 西漳 2#箱变 T1	10	630	504	504
10299	市区	PMS_10kV 锡景苑 2#站 T1	10	800	640	640
10300	市区	PMS_10kV 锡景苑 2#站 T2	10	800	640	640
10301	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T1	10	800	640	640
10302	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T2	10	800	640	640
10303	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T3	10	800	640	640
10304	市区	PMS_10kV 锡景苑 4#站 T4	10	800	640	640
10305	市区	PMS_10KV 锡星 1#箱变 T1	10	400	320	320
10306	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T1	10	800	640	640
10307	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T2	10	800	640	640
10308	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T3*	10	800	640	640
10309	市区	PMS_10kV 溪岸 2#站 T4	10	800	640	640

10310	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T1	10	800	640	640
10311	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T2	10	800	640	640
10312	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T3	10	800	640	640
10313	市区	PMS_10kV 溪岸 4#站 T4	10	800	640	640
10314	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T1	10	800	640	640
10315	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T2	10	800	640	640
10316	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T3	10	800	640	640
10317	市区	PMS_10kV 溪岸 5#站 T4	10	800	640	640
10318	市区	PMS_10kV 溪南里 2#站 T2	10	1000	800	800
10319	市区	PMS_10kV 溪南里 3#站 T2	10	1000	800	800
10320	市区	PMS_10kV 溪南里 4#站 T2	10	1000	800	800
10321	市区	PMS_10kV 溪南里 5#站 T2	10	1000	800	800
10322	市区	PMS_10kV 溪畔 1#站 T1	10	800	640	640
10323	市区	PMS_10kV 溪畔 1#站 T2	10	800	640	640
10324	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T1	10	800	640	640
10325	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T2	10	800	640	640
10326	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T3	10	800	640	640
10327	市区	PMS_10kV 溪畔 2#站 T4	10	800	640	640
10328	市区	PMS_10kV 溪雅 10#站 T1	10	800	640	640
10329	市区	PMS_10kV 溪雅 10#站 T2	10	800	640	640
10330	市区	PMS_10kV 溪雅 11#站 T1	10	800	640	640
10331	市区	PMS_10kV 溪雅 11#站 T2	10	800	640	640
10332	市区	PMS_10kV 溪雅 12#站 T1	10	800	640	640
10333	市区	PMS_10kV 溪雅 12#站 T2	10	800	640	640
10334	市区	PMS_10kV 溪雅 13#站 T1	10	800	640	640

10335	市区	PMS_10kV 溪雅 13#站 T2	10	800	640	640
10336	市区	PMS_10kV 溪雅 14#站 T1	10	800	640	640
10337	市区	PMS_10kV 溪雅 14#站 T2	10	800	640	640
10338	市区	PMS_10kV 溪雅 15#站 T1	10	800	640	640
10339	市区	PMS_10kV 溪雅 15#站 T2	10	800	640	640
10340	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T1	10	800	640	640
10341	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T2	10	800	640	640
10342	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T3	10	800	640	640
10343	市区	PMS_10kV 溪雅 2#站 T4	10	800	640	640
10344	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T1	10	800	640	640
10345	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T2	10	800	640	640
10346	市区	PMS_10kV 溪雅 3#站 T4	10	800	640	640
10347	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T1	10	800	640	640
10348	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T2	10	800	640	640
10349	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T3	10	800	640	640
10350	市区	PMS_10kV 溪雅 4#站 T4	10	800	640	640
10351	市区	PMS_10kV 溪雅 6#站 T1	10	800	640	640
10352	市区	PMS_10kV 溪雅 6#站 T2	10	800	640	640
10353	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T1	10	800	640	640
10354	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T2	10	800	640	640
10355	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T3	10	800	640	640
10356	市区	PMS_10kV 溪雅 7#站 T4	10	800	640	640
10357	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T1	10	800	640	640
10358	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T2	10	800	640	640
10359	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T3	10	800	640	640

10360	市区	PMS_10kV 溪雅 8#站 T4	10	800	640	640
10361	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T1	10	800	640	640
10362	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T2	10	800	640	640
10363	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T3	10	800	640	640
10364	市区	PMS_10kV 溪雅 9#站 T4	10	800	640	640
10365	市区	PMS_10kV 霞村 2#箱变 T1	10	630	504	504
10366	市区	PMS_10kV 夏家 1#箱变 (20kV) T1	10	630	504	504
10367	市区	PMS_10kV 夏湾 II 线 1#箱变 T1	10	630	504	504
10368	市区	PMS_10kV 仙泵 1#箱变 T1	10	400	320	320
10369	市区	PMS_10kV 仙河苑 10#站 T1	10	800	640	640
10370	市区	PMS_10kV 仙河苑 10#站 T2*	10	800	640	640
10371	市区	PMS_10kV 仙河苑 11#站 T1	10	800	640	640
10372	市区	PMS_10kV 仙河苑 11#站 T2*	10	800	640	640
10373	市区	PMS_10kV 仙河苑 12#站 T1	10	1000	800	800
10374	市区	PMS_10kV 仙河苑 12#站 T2*	10	1000	800	800
10375	市区	PMS_10kV 仙河苑 13#站 T1	10	1000	800	800
10376	市区	PMS_10kV 仙河苑 13#站 T2	10	1000	800	800
10377	市区	PMS_10kV 仙河苑 14#站 T1	10	1000	800	800
10378	市区	PMS_10kV 仙河苑 14#站 T2	10	1000	800	800
10379	市区	PMS_10kV 仙河苑 15#站 T1	10	1000	800	800
10380	市区	PMS_10kV 仙河苑 15#站 T2	10	1000	800	800
10381	市区	PMS_10kV 仙河苑 16#站 T1	10	1000	800	800
10382	市区	PMS_10kV 仙河苑 16#站 T2	10	1000	800	800
10383	市区	PMS_10kV 仙河苑 17#站 T1	10	1000	800	800
10384	市区	PMS_10kV 仙河苑 17#站 T2	10	1000	800	800

10385	市区	PMS_10kV 仙河苑 18#站 T1	10	1000	800	800
10386	市区	PMS_10kV 仙河苑 18#站 T2	10	1000	800	800
10387	市区	PMS_10kV 仙河苑 19#站 T1	10	1000	800	800
10388	市区	PMS_10kV 仙河苑 19#站 T2	10	1000	800	800
10389	市区	PMS_10kV 仙河苑 2#站 T1	10	800	640	640
10390	市区	PMS_10kV 仙河苑 2#站 T2*	10	800	640	640
10391	市区	PMS_10kV 仙河苑 3#站 T1	10	800	640	640
10392	市区	PMS_10kV 仙河苑 3#站 T2*	10	800	640	640
10393	市区	PMS_10kV 仙河苑 4#站 T1	10	800	640	640
10394	市区	PMS_10kV 仙河苑 4#站 T2*	10	800	640	640
10395	市区	PMS_10kV 仙河苑 5#站 T1	10	800	640	640
10396	市区	PMS_10kV 仙河苑 5#站 T2	10	800	640	640
10397	市区	PMS_10kV 仙河苑 6#站 T1*	10	1000	800	800
10398	市区	PMS_10kV 仙河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
10399	市区	PMS_10kV 仙河苑 6#站 T3	10	1000	800	800
10400	市区	PMS_10kV 仙河苑 7#站 T1*	10	800	640	640
10401	市区	PMS_10kV 仙河苑 7#站 T2	10	800	640	640
10402	市区	PMS_10kV 仙河苑 8#站 T1*	10	1000	800	800
10403	市区	PMS_10kV 仙河苑 8#站 T2	10	1000	800	800
10404	市区	PMS_10kV 仙河苑 9#站 T1*	10	1000	800	800
10405	市区	PMS_10kV 仙河苑 9#站 T2	10	1000	800	800
10406	市区	PMS_10kV 宪丰 2#箱变 T1	10	400	320	320
10407	市区	PMS_10kV 香槟 1#站 T1	10	800	640	640
10408	市区	PMS_10kV 香槟 1#站 T2	10	800	640	640
10409	市区	PMS_10kV 香槟 2#站 T1*	10	800	640	640

10410	市区	PMS_10kV 香槟 2#站 T2	10	800	640	640
10411	市区	PMS_10kV 香槟 3#站 T1	10	800	640	640
10412	市区	PMS_10kV 香槟 3#站 T2	10	800	640	640
10413	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T1	10	800	640	640
10414	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T2	10	800	640	640
10415	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T3	10	800	640	640
10416	市区	PMS_10kV 香槟 4#站 T4	10	800	640	640
10417	市区	PMS_10kV 香槟 5#站 T1	10	800	640	640
10418	市区	PMS_10kV 香槟 5#站 T2	10	800	640	640
10419	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T1	10	800	640	640
10420	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T2	10	800	640	640
10421	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T3	10	800	640	640
10422	市区	PMS_10kV 香槟 6#站 T4	10	800	640	640
10423	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T1	10	800	640	640
10424	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T2	10	800	640	640
10425	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T3	10	800	640	640
10426	市区	PMS_10kV 香槟 7#站 T4	10	800	640	640
10427	市区	PMS_10kV 香槟站 T1	10	1000	800	800
10428	市区	PMS_10kV 香槟站 T2	10	1000	800	800
10429	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T1	10	800	640	640
10430	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T2	10	800	640	640
10431	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T3	10	800	640	640
10432	市区	PMS_10kV 香堤 2#站 T4	10	800	640	640
10433	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T1	10	800	640	640
10434	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T2	10	800	640	640

10435	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T3	10	800	640	640
10436	市区	PMS_10kV 香堤 3#站 T4	10	800	640	640
10437	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T1	10	800	640	640
10438	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T2	10	800	640	640
10439	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T3	10	800	640	640
10440	市区	PMS_10kV 香阁豪庭 1#站 T4	10	800	640	640
10441	市区	PMS_10kV 香花 1#箱变 T1	10	400	320	320
10442	市区	PMS_10kV 香花 2#站 T1	10	800	640	640
10443	市区	PMS_10kV 香花 2#站 T2	10	800	640	640
10444	市区	PMS_10kV 香花 4#站 T1	10	800	640	640
10445	市区	PMS_10kV 香花 4#站 T2	10	800	640	640
10446	市区	PMS_10kV 香江 2#站 T2	10	1000	800	800
10447	市区	PMS_10kV 香江 2#站 T1	10	1000	800	800
10448	市区	PMS_10kV 香江 3#站 T2	10	800	640	640
10449	市区	PMS_10kV 香江 4#站 T2	10	800	640	640
10450	市区	PMS_10kV 香江 4#站 T1	10	800	640	640
10451	市区	PMS_10kV 香江 5#站 T1	10	800	640	640
10452	市区	PMS_10kV 香江 5#站 T2	10	800	640	640
10453	市区	PMS_10kV 香江 6#站 T2	10	800	640	640
10454	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T1	10	800	640	640
10455	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T2	10	800	640	640
10456	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T3	10	800	640	640
10457	市区	PMS_10kV 香江 7#站 T4	10	800	640	640
10458	市区	PMS_10kV 香江 8#站 T1	10	800	640	640
10459	市区	PMS_10kV 香江 8#站 T2	10	800	640	640

10460	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T1	10	800	640	640
10461	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T2	10	800	640	640
10462	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T3	10	800	640	640
10463	市区	PMS_10kV 香江 9#站 T4	10	800	640	640
10464	市区	PMS_10kV 香珞苑 1#站 07001	10	800	640	640
10465	市区	PMS_10kV 香珞苑 1#站 07002	10	800	640	640
10466	市区	PMS_10kV 香珞苑 2#站 1	10	800	640	640
10467	市区	PMS_10kV 香珞苑 2#站 2	10	800	640	640
10468	市区	PMS_10kV 香梅 6#站 T1	10	1000	800	800
10469	市区	PMS_10kV 香梅 6#站 T2	10	1000	800	800
10470	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T1	10	800	640	640
10471	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T2	10	800	640	640
10472	市区	PMS_10kV 香梅 7#站 T3	10	800	640	640
10473	市区	PMS_10kV 香梅 8#站 T1	10	1000	800	800
10474	市区	PMS_10kV 香梅 8#站 T2	10	1000	800	800
10475	市区	PMS_10kV 香梅 9#站 T1	10	1000	800	800
10476	市区	PMS_10kV 香梅 9#站 T2	10	1000	800	800
10477	市区	PMS_10kV 香梅假日 3#站 T2	10	1000	721	721
10478	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T1	10	1000	800	800
10479	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T2	10	1000	800	800
10480	市区	PMS_10kV 香楠 9#站 T3	10	1000	800	800
10481	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T1	10	800	640	640
10482	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T2	10	800	640	640
10483	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T3	10	800	640	640
10484	市区	PMS_10kV 香颂 2#站 T4	10	800	640	640

10485	市区	PMS_10kV 香颂 3#站 T1	10	800	640	640
10486	市区	PMS_10kV 香颂 3#站 T2	10	800	640	640
10487	市区	PMS_10kV 香颂 4#站 T1	10	800	640	640
10488	市区	PMS_10kV 香榭 2#站 T1	10	800	640	640
10489	市区	PMS_10kV 香榭 2#站 T2	10	800	640	640
10490	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T1	10	800	640	640
10491	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T2	10	800	640	640
10492	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T3	10	800	640	640
10493	市区	PMS_10kV 香榭 3#站 T4	10	800	640	640
10494	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T1	10	800	640	640
10495	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T2	10	800	640	640
10496	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T3	10	800	640	640
10497	市区	PMS_10kV 香溢 2#站 T4	10	800	640	640
10498	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T1	10	800	640	640
10499	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T2	10	800	640	640
10500	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T3	10	800	640	640
10501	市区	PMS_10kV 香溢 3#站 T4	10	800	640	640
10502	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T1	10	800	640	640
10503	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T2	10	800	640	640
10504	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T3	10	800	640	640
10505	市区	PMS_10kV 香溢 4#站 T4	10	800	640	640
10506	市区	PMS_10kV 香溢 5#站 T1	10	800	640	640
10507	市区	PMS_10kV 香溢 5#站 T2	10	800	640	640
10508	市区	PMS_10kV 香樟园 1#站 T2	10	800	640	640
10509	市区	PMS_10kV 香樟园 13#站 T1	10	800	640	640

10510	市区	PMS_10kV 香樟园 13#站 T3	10	800	640	640
10511	市区	PMS_10kV 香樟园 14#站 T1	10	800	640	640
10512	市区	PMS_10kV 香樟园 15#站 T1	10	800	640	640
10513	市区	PMS_10kV 香樟园 15#站 T3	10	800	640	640
10514	市区	PMS_10kV 香樟园 2#站 T2	10	800	627	627
10515	市区	PMS_10kV 香樟园 2#站 T4	10	800	640	640
10516	市区	PMS_10kV 向阳苑 1#站 T1	10	800	640	640
10517	市区	PMS_10KV 橡树湾 1#站 T1	10	800	640	640
10518	市区	PMS_10KV 橡树湾 1#站 T2	10	800	640	640
10519	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T1	10	800	640	640
10520	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T2	10	800	640	640
10521	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T3	10	800	640	640
10522	市区	PMS_10kV 橡树湾 11#站 T4	10	800	640	640
10523	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T1	10	800	640	640
10524	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T2	10	800	640	640
10525	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T3	10	800	640	640
10526	市区	PMS_10kV 橡树湾 12#站 T4	10	800	640	640
10527	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T1	10	800	640	640
10528	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T2	10	800	640	640
10529	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T3	10	800	640	640
10530	市区	PMS_10kV 橡树湾 13#站 T4	10	800	640	640
10531	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T1	10	800	640	640
10532	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T2	10	800	640	640
10533	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T3	10	800	640	640
10534	市区	PMS_10kV 橡树湾 14#站 T4	10	800	640	640

10535	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T1	10	800	640	640
10536	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T2	10	800	640	640
10537	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T3	10	800	640	640
10538	市区	PMS_10KV 橡树湾 2#站 T4	10	800	640	640
10539	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T1	10	800	640	640
10540	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T2	10	800	640	640
10541	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T3	10	800	640	640
10542	市区	PMS_10KV 橡树湾 4#站 T4	10	800	640	640
10543	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T1	10	800	640	640
10544	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T2	10	800	640	640
10545	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T3	10	800	640	640
10546	市区	PMS_10kV 橡树湾 5#站 T4	10	800	640	640
10547	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T1	10	800	640	640
10548	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T2	10	800	640	640
10549	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T3	10	800	640	640
10550	市区	PMS_10kV 橡树湾 6#站 T4	10	800	640	640
10551	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T1	10	800	640	640
10552	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T2	10	800	640	640
10553	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T3	10	800	640	640
10554	市区	PMS_10kV 橡树湾 9#站 T4	10	800	640	640
10555	市区	PMS_10kV 小箕 1#箱变 T1	10	630	504	504
10556	市区	PMS_10kV 小天鹅#1 站 T1	10	800	640	640
10557	市区	PMS_10kV 小天鹅#1 站 T2	10	800	640	640
10558	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T1	10	800	640	640
10559	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T2	10	800	640	640

10560	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T3	10	800	640	640
10561	市区	PMS_10kV 小天鹅 10#站 T4	10	800	640	640
10562	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T1	10	800	640	640
10563	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T2	10	800	640	640
10564	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T3	10	800	640	640
10565	市区	PMS_10kV 小天鹅 11#站 T4	10	800	640	640
10566	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T1	10	800	640	640
10567	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T2	10	800	640	640
10568	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T3	10	800	640	640
10569	市区	PMS_10kV 小天鹅 12#站 T4	10	800	640	640
10570	市区	PMS_10kV 小天鹅 3#站 T1	10	800	640	640
10571	市区	PMS_10kV 小天鹅 3#站 T2	10	800	640	640
10572	市区	PMS_10kV 小天鹅 4#站 T1	10	800	640	640
10573	市区	PMS_10kV 小天鹅 4#站 T2	10	800	640	640
10574	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T1	10	800	640	640
10575	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T2	10	800	640	640
10576	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T3	10	800	640	640
10577	市区	PMS_10kV 小天鹅 6#站 T4	10	800	640	640
10578	市区	PMS_10kV 小天鹅 8#站 T3	10	800	640	640
10579	市区	PMS_10kV 小天鹅 8#站 T4	10	800	640	640
10580	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T1	10	800	640	640
10581	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T2	10	800	640	640
10582	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T3	10	800	640	640
10583	市区	PMS_10kV 小天鹅 9#站 T4	10	800	640	640
10584	市区	PMS_10kV 谢埭荡 1#站 T1	10	1000	800	800

10585	市区	PMS_10kV 谢埭荡 1#站 T2	10	800	640	640
10586	市区	PMS_10kV 榭丽苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10587	市区	PMS_10kV 榭丽苑 1#站 T2	10	1000	800	800
10588	市区	PMS_10kV 榭丽苑 10#站 T1	10	800	640	640
10589	市区	PMS_10kV 榭丽苑 10#站 T2	10	800	640	640
10590	市区	PMS_10kV 榭丽苑 11#站 T1	10	1000	800	800
10591	市区	PMS_10kV 榭丽苑 11#站 T2	10	1000	800	800
10592	市区	PMS_10kV 榭丽苑 12#站 T1	10	800	640	640
10593	市区	PMS_10kV 榭丽苑 12#站 T2	10	800	640	640
10594	市区	PMS_10kV 榭丽苑 13#站 T1	10	800	640	640
10595	市区	PMS_10kV 榭丽苑 13#站 T2	10	800	640	640
10596	市区	PMS_10kV 榭丽苑 14#站 T1	10	800	640	640
10597	市区	PMS_10kV 榭丽苑 14#站 T2	10	800	640	640
10598	市区	PMS_10kV 榭丽苑 15#站 T1	10	1000	800	800
10599	市区	PMS_10kV 榭丽苑 15#站 T2	10	1000	800	800
10600	市区	PMS_10kV 榭丽苑 2#站 T1	10	1000	800	800
10601	市区	PMS_10kV 榭丽苑 2#站 T2	10	1000	800	800
10602	市区	PMS_10kV 榭丽苑 3#站 T1	10	1000	800	800
10603	市区	PMS_10kV 榭丽苑 3#站 T2	10	1000	800	800
10604	市区	PMS_10kV 榭丽苑 4#站 T1	10	1000	800	800
10605	市区	PMS_10kV 榭丽苑 4#站 T2	10	1000	800	800
10606	市区	PMS_10kV 榭丽苑 5#站 T1	10	1000	800	800
10607	市区	PMS_10kV 榭丽苑 5#站 T2	10	1000	800	800
10608	市区	PMS_10kV 榭丽苑 6#站 T1	10	1000	800	800
10609	市区	PMS_10kV 榭丽苑 6#站 T2	10	1000	800	800

10610	市区	PMS_10kV 榭丽苑 7#站 T1	10	1000	800	800
10611	市区	PMS_10kV 榭丽苑 7#站 T2	10	1000	800	800
10612	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T1	10	800	640	640
10613	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T2	10	800	640	640
10614	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T3	10	800	640	640
10615	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 2#站 T4	10	800	640	640
10616	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 3#站 T1	10	800	640	640
10617	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 3#站 T2	10	800	640	640
10618	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 4#站 T1	10	800	640	640
10619	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 4#站 T2	10	800	640	640
10620	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 5#站 T1	10	800	640	640
10621	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 5#站 T2	10	800	640	640
10622	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T1	10	800	640	640
10623	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T2	10	800	640	640
10624	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T3	10	800	640	640
10625	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 6#站 T4	10	800	640	640
10626	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 7#站 T1	10	800	640	640
10627	市区	PMS_10kV 昕悦华庭 7#站 T2	10	800	640	640
10628	市区	PMS_10kV 新北 1#箱变 T1	10	630	504	504
10629	市区	PMS_10kV 新都会 3#站 T1	10	800	640	640
10630	市区	PMS_10kV 新都会 3#站 T2	10	800	640	640
10631	市区	PMS_10kV 新都苑 2#站 T1	10	800	640	640
10632	市区	PMS_10kV 新都苑 2#站 T2	10	800	640	640
10633	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T1	10	800	640	640
10634	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T2	10	800	640	640

10635	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T3	10	800	640	640
10636	市区	PMS_10kV 新都苑 3#站 T4	10	800	640	640
10637	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T1	10	800	640	640
10638	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T2	10	800	640	640
10639	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T3	10	800	640	640
10640	市区	PMS_10kV 新都苑 4#站 T4	10	800	640	640
10641	市区	PMS_10kV 新都苑 5#站 T1	10	800	640	640
10642	市区	PMS_10kV 新都苑 5#站 T2	10	800	640	640
10643	市区	PMS_10kV 新都苑 6#站 T1	10	800	640	640
10644	市区	PMS_10kV 新都苑 6#站 T2	10	800	640	640
10645	市区	PMS_10kV 新都苑 7#站 T1	10	800	640	640
10646	市区	PMS_10kV 新都苑 7#站 T2	10	800	640	640
10647	市区	PMS_10kV 新都苑 8#站 T1	10	800	640	640
10648	市区	PMS_10kV 新都苑 8#站 T2	10	800	640	640
10649	市区	PMS_10kV 新渎苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10650	市区	PMS_10kV 新渎苑 1#站 T2	10	1000	800	800
10651	市区	PMS_10kV 新渎苑 2#站 T1	10	800	640	640
10652	市区	PMS_10kV 新渎苑 2#站 T2	10	800	640	640
10653	市区	PMS_10kV 新峰站 T1	10	630	504	504
10654	市区	PMS_10kV 新恒 1#箱变 T1	10	400	320	320
10655	市区	PMS_10kV 新湖苑 3#站 T1	10	800	640	640
10656	市区	PMS_10kV 新湖苑 3#站 T2*	10	800	640	640
10657	市区	PMS_10kV 新湖苑 4#站 T1	10	800	640	640
10658	市区	PMS_10kV 新湖苑 4#站 T2	10	800	640	640
10659	市区	PMS_10kV 新湖苑 5#站 T1	10	800	640	640

10660	市区	PMS_10kV 新湖苑 5#站 T2	10	800	640	640
10661	市区	PMS_10kV 新湖苑 6#站 T1	10	800	640	640
10662	市区	PMS_10kV 新湖苑 6#站 T2	10	800	640	640
10663	市区	PMS_10kV 新华 1#箱变 T1	10	630	496	496
10664	市区	PMS_10kV 新惠 1#站 T1	10	800	640	640
10665	市区	PMS_10kV 新惠 1#站 T2	10	800	640	640
10666	市区	PMS_10kV 新惠 2#站 T1	10	800	640	640
10667	市区	PMS_10kV 新惠 2#站 T2	10	800	640	640
10668	市区	PMS_10kV 新惠 3#站 T1	10	800	640	640
10669	市区	PMS_10kV 新惠 3#站 T2	10	800	640	640
10670	市区	PMS_10kV 新惠 4#站 T1	10	1000	800	800
10671	市区	PMS_10kV 新惠 4#站 T2	10	1000	800	800
10672	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T1	10	800	640	640
10673	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T2	10	800	640	640
10674	市区	PMS_10kV 新惠 5#站 T3	10	800	640	640
10675	市区	PMS_10kV 新惠 6#站 T1	10	1000	800	800
10676	市区	PMS_10kV 新惠 6#站 T2	10	1000	800	800
10677	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T1	10	1000	800	800
10678	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T2	10	1000	800	800
10679	市区	PMS_10kV 新惠 7#站 T3	10	1000	800	800
10680	市区	PMS_10kV 新惠 8#站 T1	10	1000	800	800
10681	市区	PMS_10kV 新惠 8#站 T2	10	1000	800	800
10682	市区	PMS_10kV 新街 1#站 T1	10	1000	800	800
10683	市区	PMS_10kV 新街 2#站 T1	10	800	640	640
10684	市区	PMS_10kV 新街 2#站 T3	10	800	640	640

10685	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T1	10	1000	800	800
10686	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T2	10	1000	800	800
10687	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T3	10	1000	800	800
10688	市区	PMS_10kV 新街 3#站 T4	10	1000	800	800
10689	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T1	10	800	640	640
10690	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T3	10	800	640	640
10691	市区	PMS_10kV 新街 4#站 T4	10	800	640	640
10692	市区	PMS_10kV 新街 5#站 T1	10	1000	800	800
10693	市区	PMS_10kV 新街 5#站 T3	10	1000	800	800
10694	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T1	10	800	640	640
10695	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T2	10	800	640	640
10696	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T3	10	800	640	640
10697	市区	PMS_10kV 新街口 2#站 T4	10	800	640	640
10698	市区	PMS_10kV 新街口 3#站 T1	10	800	640	640
10699	市区	PMS_10kV 新街口 3#站 T2	10	800	640	640
10700	市区	PMS_10kV 新乐苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10701	市区	PMS_10kV 新乐苑 1#站 T2	10	1000	800	800
10702	市区	PMS_10kV 新乐苑 1#站 T3	10	1000	800	800
10703	市区	PMS_10kV 新乐苑 2#站 T1	10	1000	800	800
10704	市区	PMS_10kV 新乐苑 2#站 T2	10	1000	800	800
10705	市区	PMS_10kV 新民 1#箱变 T1	10	630	504	504
10706	市区	PMS_10kV 新藕苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10707	市区	PMS_10kV 新藕苑 2#站 T1	10	1000	800	800
10708	市区	PMS_10kV 新藕苑 3#站 T1	10	1000	800	800
10709	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T1	10	800	640	640

10710	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T2	10	800	640	640
10711	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T3	10	800	640	640
10712	市区	PMS_10kV 新藕苑 5#站 T4	10	800	640	640
10713	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T1	10	800	640	640
10714	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T2	10	800	640	640
10715	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T3	10	800	640	640
10716	市区	PMS_10kV 新藕苑 6#站 T4	10	800	640	640
10717	市区	PMS_10kV 新藕苑 7#站 T1	10	1000	800	800
10718	市区	PMS_10kV 新藕苑 7#站 T2	10	1000	800	800
10719	市区	PMS_10kV 新盛花园站 (20kV) T1	10	1000	800	800
10720	市区	PMS_10kV 新盛花园站 (20kV) T3	10	1000	800	800
10721	市区	PMS_10kV 新盛花苑 4#站 T1	10	1000	800	800
10722	市区	PMS_10kV 新盛花苑 4#站 T3	10	1000	800	800
10723	市区	PMS_10kV 新盛花苑 5#站 T1	10	1000	800	800
10724	市区	PMS_10kV 新盛花苑 5#站 T3	10	1000	800	800
10725	市区	PMS_10kV 新世纪 2#站 T2	10	800	640	640
10726	市区	PMS_10kV 新巷 1#站 T1	10	1000	800	800
10727	市区	PMS_10kV 新巷 1#站 T2	10	1000	800	800
10728	市区	PMS_10kV 新雅 1#箱变 T1	10	630	504	504
10729	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T1	10	800	640	640
10730	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T2	10	800	640	640
10731	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T3	10	800	640	640
10732	市区	PMS_10kV 新阳光 10#站 T4	10	800	640	640
10733	市区	PMS_10kV 新阳光 11#站 T1	10	800	640	640
10734	市区	PMS_10kV 新阳光 11#站 T2	10	800	640	640

10735	市区	PMS_10kV 新阳光 12#站 T1	10	800	640	640
10736	市区	PMS_10kV 新阳光 12#站 T2	10	800	640	640
10737	市区	PMS_10kV 新阳光 2#站 T2	10	800	640	640
10738	市区	PMS_10kV 新阳光 29#站 T3	10	800	640	640
10739	市区	PMS_10kV 新阳光 3#站 T2	10	800	640	640
10740	市区	PMS_10kV 新阳光 33#站 T1	10	1000	800	800
10741	市区	PMS_10kV 新阳光 33#站 T2	10	1000	800	800
10742	市区	PMS_10kV 新阳光 34#站 T2	10	800	640	640
10743	市区	PMS_10kV 新阳光 34#站 T4	10	800	640	640
10744	市区	PMS_10kV 新阳光 4#站 T1	10	1000	800	800
10745	市区	PMS_10kV 新阳光 4#站 T2	10	1000	800	800
10746	市区	PMS_10kV 新阳光 5#站 T2	10	800	640	640
10747	市区	PMS_10kV 新阳光 6#站 T1	10	800	640	640
10748	市区	PMS_10kV 新阳光 6#站 T2	10	800	640	640
10749	市区	PMS_10kV 新阳光 7#站 T1	10	800	640	640
10750	市区	PMS_10kV 新阳光 7#站 T2	10	800	640	640
10751	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T1	10	800	640	640
10752	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T2	10	800	640	640
10753	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T3	10	800	640	640
10754	市区	PMS_10kV 新阳光 8#站 T4	10	800	640	640
10755	市区	PMS_10kV 新阳光 9#站 T1	10	800	640	640
10756	市区	PMS_10kV 新阳光 9#站 T3	10	800	640	640
10757	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 1#站 T1	10	800	640	640
10758	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 1#站 T2	10	800	640	640
10759	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 2#站 T1	10	800	640	640

10760	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 2#站 T2	10	800	640	640
10761	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
10762	市区	PMS_10kV 新洲雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
10763	市区	PMS_10kV 新庄 1#箱变 T1	10	630	504	504
10764	市区	PMS_10kV 馨城 3#箱变 T1	10	630	504	504
10765	市区	PMS_10kV 鑫安 11#站 T1	10	1000	800	800
10766	市区	PMS_10kV 鑫安 11#站 T2	10	1000	800	800
10767	市区	PMS_10kV 鑫安 11#站 T3	10	1000	800	800
10768	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T1	10	1000	800	800
10769	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T2	10	1000	800	800
10770	市区	PMS_10kV 鑫安花园 12#站 T3	10	1000	800	800
10771	市区	PMS_10kV 鑫安花园 13#站 T1	10	1000	800	800
10772	市区	PMS_10kV 鑫安花园 13#站 T2	10	1000	800	800
10773	市区	PMS_10kV 鑫安花园 14#站 T1	10	1000	800	800
10774	市区	PMS_10kV 鑫安花园 14#站 T2	10	1000	800	800
10775	市区	PMS_10kV 鑫安花园 15#站 T1	10	1000	800	800
10776	市区	PMS_10kV 鑫安花园 15#站 T2	10	1000	800	800
10777	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T1	10	800	640	640
10778	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T2	10	800	640	640
10779	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T3	10	800	640	640
10780	市区	PMS_10kV 鑫龙 2#站 T4	10	800	640	640
10781	市区	PMS_10kV 鑫龙 3#站 T2	10	800	640	640
10782	市区	PMS_10kV 鑫龙 4#站 T1	10	800	640	640
10783	市区	PMS_10kV 鑫龙 4#站 T2	10	800	640	640
10784	市区	PMS_10kV 鑫龙 5#站 T1	10	800	640	640

10785	市区	PMS_10kV 鑫龙 5#站 T2	10	800	640	640
10786	市区	PMS_10kV 鑫泰苑 1#站 T1	10	800	640	640
10787	市区	PMS_10kV 鑫泰苑 1#站 T2	10	800	640	640
10788	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T1	10	800	640	640
10789	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T2	10	800	640	640
10790	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T3	10	800	640	640
10791	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 2#站 T4	10	800	640	640
10792	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T1	10	800	640	640
10793	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T2	10	800	640	640
10794	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T3	10	800	640	640
10795	市区	PMS_10kV 鑫悦华府 3#站 T4	10	800	640	640
10796	市区	PMS_10kV 星都 1#站 T1	10	800	640	640
10797	市区	PMS_10kV 星都 1#站 T2	10	800	640	640
10798	市区	PMS_10kV 星都 2#站 T1	10	800	640	640
10799	市区	PMS_10kV 星都 2#站 T2	10	800	640	640
10800	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T1	10	800	640	640
10801	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T2	10	800	640	640
10802	市区	PMS_10kV 星都 3#站 T3	10	800	640	640
10803	市区	PMS_10kV 星光 1#站 T1	10	800	640	640
10804	市区	PMS_10kV 星光 1#站 T2	10	800	640	640
10805	市区	PMS_10kV 星海 1#箱变 T1	10	630	504	504
10806	市区	PMS_10KV 星海 2#箱变 T1	10	630	504	504
10807	市区	PMS_10kV 星海苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
10808	市区	PMS_10kV 星海苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
10809	市区	PMS_10kV 星湖苑站 T3	10	1250	1000	1000

10810	市区	PMS_10kV 兴塘 3#箱变 T1	10	630	504	504
10811	市区	PMS_10kV 兴竹 5#箱变 T1	10	630	504	504
10812	市区	PMS_10kV 兴竹 6#箱变 T1	10	630	504	504
10813	市区	PMS_10kV 幸福里 10#站 T1	10	400	320	320
10814	市区	PMS_10kV 幸福里 10#站 T2	10	400	320	320
10815	市区	PMS_10kV 幸福里 2#站 T1	10	800	640	640
10816	市区	PMS_10kV 幸福里 2#站 T2	10	800	640	640
10817	市区	PMS_10kV 幸福里 3#站 T1	10	1000	800	800
10818	市区	PMS_10kV 幸福里 3#站 T2	10	1000	800	800
10819	市区	PMS_10kV 幸福里 4#站 T1	10	800	640	640
10820	市区	PMS_10kV 幸福里 4#站 T2	10	800	640	640
10821	市区	PMS_10kV 幸福里 5#站 T1	10	800	640	640
10822	市区	PMS_10kV 幸福里 5#站 T2	10	800	640	640
10823	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T1	10	800	640	640
10824	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T2	10	800	640	640
10825	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T3	10	800	640	640
10826	市区	PMS_10kV 幸福里 6#站 T4	10	800	640	640
10827	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T1	10	800	640	640
10828	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T2	10	800	640	640
10829	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T3	10	800	640	640
10830	市区	PMS_10kV 幸福里 7#站 T4	10	800	640	640
10831	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T1	10	800	640	640
10832	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T2	10	800	640	640
10833	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T3	10	800	640	640
10834	市区	PMS_10kV 幸福里 8#站 T4	10	800	640	640

10835	市区	PMS_10kV 幸福里 9#站 T1	10	800	640	640
10836	市区	PMS_10kV 幸福里 9#站 T2	10	800	640	640
10837	市区	PMS_10kV 许艾 3#箱变 T1	10	630	504	504
10838	市区	PMS_10kV 许艾 4#箱变 T1	10	630	504	504
10839	市区	PMS_10kV 许布 1#箱变 T1	10	630	504	504
10840	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T1	10	800	640	640
10841	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T2	10	800	640	640
10842	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T3	10	800	640	640
10843	市区	PMS_10kV 叙丰 10#站 T4	10	800	640	640
10844	市区	PMS_10kV 叙丰 6#站 T1	10	800	640	640
10845	市区	PMS_10kV 叙丰 6#站 T2	10	800	640	640
10846	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T1	10	800	640	640
10847	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T2	10	800	640	640
10848	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T3	10	800	640	640
10849	市区	PMS_10kV 叙丰 7#站 T4	10	800	640	640
10850	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T1	10	800	640	640
10851	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T2	10	800	640	640
10852	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T3	10	800	640	640
10853	市区	PMS_10kV 叙丰 8#站 T4	10	800	640	640
10854	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T1	10	800	640	640
10855	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T2	10	800	640	640
10856	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T3	10	800	640	640
10857	市区	PMS_10kV 叙丰 9#站 T4	10	800	640	640
10858	市区	PMS_10kV 薛湾 1#箱变 T1	10	630	504	504
10859	市区	PMS_10kV 雅洛 1#箱变 T1	10	630	504	504

10860	市区	PMS_10kV 雅苑 10#站 T1	10	800	640	640
10861	市区	PMS_10kV 雅苑 10#站 T2	10	800	640	640
10862	市区	PMS_10kV 雅苑 16#站 T1	10	800	640	640
10863	市区	PMS_10kV 雅苑 16#站 T2	10	800	640	640
10864	市区	PMS_10kV 雅苑 17#站 T1	10	800	640	640
10865	市区	PMS_10kV 雅苑 17#站 T2	10	800	640	640
10866	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T1	10	800	640	640
10867	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T2	10	800	640	640
10868	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T3	10	800	640	640
10869	市区	PMS_10kV 雅苑 18#站 T4	10	800	640	640
10870	市区	PMS_10kV 雅苑 19#站 T1	10	800	640	640
10871	市区	PMS_10kV 雅苑 19#站 T2	10	800	640	640
10872	市区	PMS_10kV 雅苑 3#站 T1	10	800	640	640
10873	市区	PMS_10kV 雅苑 3#站 T2	10	800	640	640
10874	市区	PMS_10kV 雅苑 5#站 T1	10	800	640	640
10875	市区	PMS_10kV 雅苑 5#站 T2	10	800	640	640
10876	市区	PMS_10kV 雅苑 6#站 T1	10	800	640	640
10877	市区	PMS_10kV 雅苑 6#站 T2	10	800	640	640
10878	市区	PMS_10kV 雅苑 7#站 T1	10	800	640	640
10879	市区	PMS_10kV 雅苑 7#站 T2	10	800	640	640
10880	市区	PMS_10kV 雅苑 8#站 T1	10	800	640	640
10881	市区	PMS_10kV 雅苑 8#站 T2	10	800	640	640
10882	市区	PMS_10kV 雅苑 9#站 T1	10	800	640	640
10883	市区	PMS_10kV 雅苑 9#站 T2	10	800	640	640
10884	市区	PMS_10kV 严家 6#箱变 T1	10	630	504	504

10885	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T1	10	800	640	640
10886	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T2	10	800	640	640
10887	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T3	10	800	640	640
10888	市区	PMS_10kV 堰沃 2#站 T4	10	800	640	640
10889	市区	PMS_10kV 堰新 1#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
10890	市区	PMS_10kV 堰新 1#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
10891	市区	PMS_10kV 堰新 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
10892	市区	PMS_10kV 堰新 2#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
10893	市区	PMS_10kV 堰新 3#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
10894	市区	PMS_10kV 堰新 4#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
10895	市区	PMS_10kV 堰新 4#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
10896	市区	PMS_10kV 堰新 5#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
10897	市区	PMS_10kV 堰新 6#站 T1	10	800	640	640
10898	市区	PMS_10kV 堰新 6#站 T2	10	800	640	640
10899	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T1	10	800	640	640
10900	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T2	10	800	640	640
10901	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T3	10	800	640	640
10902	市区	PMS_10kV 堰新 7#站 T4	10	800	640	640
10903	市区	PMS_10kV 堰新 8#站 T1	10	800	640	640
10904	市区	PMS_10kV 堰新 8#站 T2	10	800	640	640
10905	市区	PMS_10kV 堰新苑 10#站 T1	10	1000	800	800
10906	市区	PMS_10kV 堰新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
10907	市区	PMS_10kV 堰新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
10908	市区	PMS_10kV 堰新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
10909	市区	PMS_10kV 堰新苑 12#站 T1	10	1000	800	800

10910	市区	PMS_10kV 堰新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
10911	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T1	10	1000	800	800
10912	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
10913	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T3	10	1000	800	800
10914	市区	PMS_10kV 堰新苑 15#站 T4	10	1000	800	800
10915	市区	PMS_10kV 堰新苑 17#站 T1	10	800	640	640
10916	市区	PMS_10kV 堰新苑 17#站 T2	10	800	640	640
10917	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T1	10	800	640	640
10918	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T2	10	800	640	640
10919	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T3	10	800	640	640
10920	市区	PMS_10kV 堰新苑 18#站 T4	10	800	640	640
10921	市区	PMS_10kV 堰新苑 2#站 T1	10	800	640	640
10922	市区	PMS_10kV 堰新苑 2#站 T2	10	800	640	640
10923	市区	PMS_10kV 堰新苑 4#站 T1	10	800	640	640
10924	市区	PMS_10kV 堰新苑 4#站 T2	10	800	640	640
10925	市区	PMS_10kV 堰新苑 5#站 T1	10	800	640	640
10926	市区	PMS_10kV 堰新苑 5#站 T2	10	800	640	640
10927	市区	PMS_10kV 堰新苑 6#站 T1	10	800	640	640
10928	市区	PMS_10kV 堰新苑 6#站 T2	10	800	640	640
10929	市区	PMS_10kV 堰新苑 7#站 T1	10	800	640	640
10930	市区	PMS_10kV 堰新苑 7#站 T2	10	800	640	640
10931	市区	PMS_10kV 堰新苑 9#站 T1	10	1000	800	800
10932	市区	PMS_10kV 堰新苑 9#站 T2	10	1000	800	800
10933	市区	PMS_10kV 雁栖园 2#站 T1	10	800	640	640
10934	市区	PMS_10kV 雁栖园 2#站 T2	10	800	640	640

10935	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T1	10	800	640	640
10936	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T2	10	800	640	640
10937	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T3	10	800	640	640
10938	市区	PMS_10kV 雁栖园 3#站 T4	10	800	640	640
10939	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T1	10	800	640	640
10940	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T2	10	800	640	640
10941	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T3	10	800	640	640
10942	市区	PMS_10kV 雁栖园 4#站 T4	10	800	640	640
10943	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T1	10	800	640	640
10944	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T2	10	800	640	640
10945	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T3	10	800	640	640
10946	市区	PMS_10kV 雁栖园 5#站 T4	10	800	640	640
10947	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T1	10	1000	800	800
10948	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T2	10	1000	800	800
10949	市区	PMS_10kV 扬名 6#站 T3	10	1000	800	800
10950	市区	PMS_10kV 扬名 7#站 T1	10	1000	800	800
10951	市区	PMS_10kV 扬名 7#站 T2	10	1000	800	800
10952	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T1	10	1000	800	800
10953	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T2	10	1000	800	800
10954	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T3	10	1000	800	800
10955	市区	PMS_10kV 扬名 8#站 T4	10	1000	800	800
10956	市区	PMS_10kV 羊尖 3#站 T1	10	800	640	640
10957	市区	PMS_10kV 羊尖 3#站 T2	10	800	640	640
10958	市区	PMS_10kV 羊尖 4#站 T1	10	800	640	640
10959	市区	PMS_10kV 羊尖 4#站 T2	10	800	640	640

10960	市区	PMS_10kV 阳光 1#箱变 T1	10	630	504	504
10961	市区	PMS_10kV 杨家桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
10962	市区	PMS_10kV 杨家桥 2#箱变 T1	10	630	504	504
10963	市区	PMS_10kV 杨市 1#箱变 T1	10	630	504	504
10964	市区	PMS_10kV 杨市 2#站 T1	10	800	640	640
10965	市区	PMS_10kV 杨市 2#站 T2	10	800	640	640
10966	市区	PMS_10kV 姚安 1#箱变 T1	10	630	504	504
10967	市区	PMS_10kV 姚安 2#箱变 T1	10	630	504	504
10968	市区	PMS_10kV 姚安 3#箱变 T1	10	630	504	504
10969	市区	PMS_10kV 姚安 4#箱变 T1	10	630	504	504
10970	市区	PMS_10kV 壹品 2#站 T1	10	800	640	640
10971	市区	PMS_10kV 壹品 2#站 T2	10	800	640	640
10972	市区	PMS_10kV 壹品 3#站 T1	10	800	640	640
10973	市区	PMS_10kV 壹品 3#站 T2	10	800	640	640
10974	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T1	10	800	640	640
10975	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T3	10	800	640	640
10976	市区	PMS_10kV 壹品 4#站 T4	10	800	640	640
10977	市区	PMS_10kV 怡丰苑 1#站 T1	10	1000	800	800
10978	市区	PMS_10kV 怡丰苑 1#站 T2	10	1000	800	800
10979	市区	PMS_10kV 怡和站 T1	10	1250	1000	1000
10980	市区	PMS_10kV 怡和站 T2	10	1250	1000	1000
10981	市区	PMS_10kV 宜东苑 2#站 T1	10	800	640	640
10982	市区	PMS_10kV 宜东苑 2#站 T3	10	800	640	640
10983	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T1	10	800	640	640
10984	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T2	10	800	640	640

10985	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T3	10	800	640	640
10986	市区	PMS_10kV 亿丰 2#站 T4	10	800	640	640
10987	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T1	10	800	640	640
10988	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T2	10	800	640	640
10989	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T3	10	800	640	640
10990	市区	PMS_10kV 亿丰 3#站 T4	10	800	640	640
10991	市区	PMS_10kV 亿丰 4#站 T1	10	800	640	640
10992	市区	PMS_10kV 亿丰 4#站 T2	10	800	640	640
10993	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T1	10	800	640	640
10994	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T2	10	800	640	640
10995	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T3	10	800	640	640
10996	市区	PMS_10kV 亿丰 5#站 T4	10	800	640	640
10997	市区	PMS_10kV 奕盛 1#站 T1	10	800	640	640
10998	市区	PMS_10kV 奕盛 1#站 T2	10	800	640	640
10999	市区	PMS_10kV 奕盛 2#站 T1	10	800	640	640
11000	市区	PMS_10kV 奕盛 2#站 T2	10	800	640	640
11001	市区	PMS_10kV 奕盛 3#站 T1	10	800	640	640
11002	市区	PMS_10kV 奕盛 3#站 T2	10	800	640	640
11003	市区	PMS_10kV 奕盛 4#站 T1	10	800	640	640
11004	市区	PMS_10kV 奕盛 4#站 T2	10	800	640	640
11005	市区	PMS_10kV 奕盛 5#站 T1	10	800	640	640
11006	市区	PMS_10kV 奕盛 5#站 T2	10	800	640	640
11007	市区	PMS_10kV 奕盛 6#站 T1	10	1000	800	800
11008	市区	PMS_10kV 奕盛 6#站 T2	10	1000	800	800
11009	市区	PMS_10kV 益多花园 5#箱变 T1	10	630	504	504

11010	市区	PMS_10kV 益明苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
11011	市区	PMS_10kV 益明苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
11012	市区	PMS_10kV 逸泉 1#站 T1	10	800	640	640
11013	市区	PMS_10kV 逸泉 2#站 T1	10	1000	800	800
11014	市区	PMS_10kV 逸泉 3#站 T1	10	800	640	640
11015	市区	PMS_10kV 逸泉 3#站 T2	10	800	640	640
11016	市区	PMS_10kV 逸湾苑 2#站 T1	10	800	640	640
11017	市区	PMS_10KV 逸湾苑 3#站 T1	10	800	640	640
11018	市区	PMS_10KV 逸湾苑 3#站 T3	10	800	640	640
11019	市区	PMS_10kV 逸湾苑 4#站 T1	10	800	640	640
11020	市区	PMS_10kV 逸湾苑 4#站 T3	10	800	640	640
11021	市区	PMS_10kV 逸湾苑 5#站 T1	10	800	604	604
11022	市区	PMS_10kV 逸湾苑 5#站 T3	10	800	640	640
11023	市区	PMS_10kV 殷惠 1#箱变 T1	10	630	504	504
11024	市区	PMS_10KV 银河湾 1#站 T1	10	800	640	640
11025	市区	PMS_10kV 银河湾 2#站 T1	10	800	640	640
11026	市区	PMS_10kV 银河湾 2#站 T2	10	800	640	640
11027	市区	PMS_10kV 银河紫苑 1#站 T1	10	800	640	640
11028	市区	PMS_10kV 银河紫苑 1#站 T2	10	800	640	640
11029	市区	PMS_10kV 银河紫苑 2#站 T1	10	800	640	640
11030	市区	PMS_10kV 银河紫苑 2#站 T2	10	800	640	640
11031	市区	PMS_10kV 银河紫苑 3#站 T1	10	800	621	621
11032	市区	PMS_10kV 银河紫苑 3#站 T2	10	800	596	596
11033	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T1	10	800	640	640
11034	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T2	10	800	640	640

11035	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T3	10	800	640	640
11036	市区	PMS_10kV 银禧 2#站 T4	10	800	640	640
11037	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T1	10	800	640	640
11038	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T2	10	800	640	640
11039	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T3	10	800	640	640
11040	市区	PMS_10kV 银禧 4 号站 T4	10	800	640	640
11041	市区	PMS_10kV 尹城 1#箱变 T1	10	630	504	504
11042	市区	PMS_10kV 印湖 2#站 T2	10	800	640	640
11043	市区	PMS_10kV 印湖 3#站 T2	10	800	640	640
11044	市区	PMS_10kV 印湖 4#站 T2	10	800	640	640
11045	市区	PMS_10kV 印湖 4#站 T4	10	800	640	640
11046	市区	PMS_10kV 英郡 1#站 T1	10	800	640	640
11047	市区	PMS_10kV 英郡 1#站 T2	10	800	640	640
11048	市区	PMS_10kV 英郡 2#站 T1	10	800	640	640
11049	市区	PMS_10kV 英郡 2#站 T2	10	800	640	640
11050	市区	PMS_10kV 英郡 3#站 T1	10	800	640	640
11051	市区	PMS_10kV 英郡 3#站 T2	10	800	640	640
11052	市区	PMS_10kV 英郡 4#站 T1	10	800	640	640
11053	市区	PMS_10kV 英郡 4#站 T2	10	800	640	640
11054	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T1	10	800	640	640
11055	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T2	10	800	640	640
11056	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T3	10	800	640	640
11057	市区	PMS_10kV 英郡 5#站 T4	10	800	640	640
11058	市区	PMS_10kV 英郡 7#站 T1*	10	800	640	640
11059	市区	PMS_10kV 英郡 7#站 T2	10	800	640	640

11060	市区	PMS_10kV 盈科站 T1	10	800	640	640
11061	市区	PMS_10kV 盈科站 T2	10	800	640	640
11062	市区	PMS_10kV 盈科站 T3	10	800	640	640
11063	市区	PMS_10kV 盈科站 T4	10	800	640	640
11064	市区	PMS_10kV 映山湖 2#箱变(20kV) T1	10	630	504	504
11065	市区	PMS_10kV 映月 2#站 T1	10	800	640	640
11066	市区	PMS_10kV 映月 2#站 T2	10	800	640	640
11067	市区	PMS_10kV 映月 3#站 T1	10	800	640	640
11068	市区	PMS_10kV 映月 3#站 T2	10	800	640	640
11069	市区	PMS_10kV 映月 4#站 T1	10	800	640	640
11070	市区	PMS_10kV 映月 4#站 T2	10	800	640	640
11071	市区	PMS_10kV 映月 5#站 T1	10	800	640	640
11072	市区	PMS_10kV 映月 5#站 T2	10	800	640	640
11073	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T1	10	800	640	640
11074	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T2	10	800	640	640
11075	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T3	10	800	640	640
11076	市区	PMS_10kV 雍锦园 2#站 T4	10	800	640	640
11077	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T1	10	800	640	640
11078	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T2	10	800	640	640
11079	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T3	10	800	640	640
11080	市区	PMS_10kV 雍锦园 3#站 T4	10	800	640	640
11081	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T1	10	800	640	640
11082	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T2	10	800	640	640
11083	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T3	10	800	640	640
11084	市区	PMS_10kV 雍锦园 4#站 T4	10	800	640	640

11085	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T1	10	800	640	640
11086	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T2	10	800	640	640
11087	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T3	10	800	640	640
11088	市区	PMS_10kV 雍锦园 5#站 T4	10	800	640	640
11089	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T1	10	800	640	640
11090	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T2	10	800	640	640
11091	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T3	10	800	640	640
11092	市区	PMS_10kV 雍锦园 6#站 T4	10	800	640	640
11093	市区	PMS_10kV 永丰站 T1	10	800	640	640
11094	市区	PMS_10kV 永利 1#站 T1	10	800	640	640
11095	市区	PMS_10kV 永利 1#站 T2	10	800	640	640
11096	市区	PMS_10kV 永利 2#站 T1	10	800	640	640
11097	市区	PMS_10kV 永利 3#站 T1	10	800	640	640
11098	市区	PMS_10kV 永利 4#站 T1	10	800	640	640
11099	市区	PMS_10kV 永利 4#站 T2	10	800	640	640
11100	市区	PMS_10kV 永利 5#站 T1	10	1000	800	800
11101	市区	PMS_10kV 永泰 1#箱变 T1	10	630	504	504
11102	市区	PMS_10kV 永通 1#站 T1	10	800	640	640
11103	市区	PMS_10kV 永通 1#站 T2	10	800	640	640
11104	市区	PMS_10kV 优博 1#站 T2	10	800	640	640
11105	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T1	10	800	640	640
11106	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T2	10	800	640	640
11107	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T3	10	800	632	632
11108	市区	PMS_10kV 悠山 1#站 T4	10	800	640	640
11109	市区	PMS_10kV 悠山 2#站 T1	10	800	640	640

11110	市区	PMS_10kV 悠山 2#站 T2	10	800	625	625
11111	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T1	10	800	640	640
11112	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T2	10	800	640	640
11113	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T3	10	800	640	640
11114	市区	PMS_10kV 悠山 3#站 T4	10	800	640	640
11115	市区	PMS_10kV 友谊家园站 1 号主变	10	1250	1000	1000
11116	市区	PMS_10kV 渔花 1#箱变 T1	10	400	320	320
11117	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 10#站 T2	10	1000	800	800
11118	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 5#站 T2	10	1000	800	800
11119	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 6#站 T2	10	800	640	640
11120	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 7#站 T2	10	1000	800	800
11121	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 8#站 T2	10	1000	800	800
11122	市区	PMS_10kV 瑜憬湾 9#站 T2	10	1000	800	800
11123	市区	PMS_10kV 宇晖 1#箱变 T1	10	630	504	504
11124	宜兴	PMS_10kV 玉女潭箱变主变	10	400	273	273
11125	市区	PMS_10kV 玉麒会 1#站 T1	10	800	640	640
11126	市区	PMS_10kV 玉麒会 1#站 T2	10	800	640	640
11127	市区	PMS_10kV 玉麒会 2#站 T1	10	800	640	640
11128	市区	PMS_10kV 玉麒会 2#站 T2	10	800	640	640
11129	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T1	10	800	640	640
11130	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T2	10	800	640	640
11131	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T3	10	800	640	640
11132	市区	PMS_10kV 玉洲 1#站 T4	10	800	640	640
11133	市区	PMS_10kV 玉洲 2#站 T1	10	800	640	640
11134	市区	PMS_10kV 玉洲 2#站 T2	10	800	640	640

11135	市区	PMS_10kV 育才苑 2#站 T1	10	800	640	640
11136	市区	PMS_10kV 育才苑 3#站 T1	10	800	640	640
11137	市区	PMS_10kV 育才苑 3#站 T2	10	800	640	640
11138	市区	PMS_10kV 育才苑 3#站 T4	10	800	640	640
11139	市区	PMS_10kV 御景名仕 1#站 T1	10	800	640	640
11140	市区	PMS_10kV 御景名仕 1#站 T2	10	800	640	640
11141	市区	PMS_10kV 御澜湾 10#站 T1	10	800	640	640
11142	市区	PMS_10kV 御澜湾 10#站 T2	10	800	640	640
11143	市区	PMS_10kV 御澜湾 11#站 T1	10	800	640	640
11144	市区	PMS_10kV 御澜湾 11#站 T2	10	800	640	640
11145	市区	PMS_10kV 御澜湾 2#站 T1	10	800	640	640
11146	市区	PMS_10kV 御澜湾 2#站 T2	10	800	640	640
11147	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T1	10	800	640	640
11148	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T2	10	800	640	640
11149	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T3	10	800	640	640
11150	市区	PMS_10kV 御澜湾 3#站 T4	10	800	640	640
11151	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T1	10	800	640	640
11152	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T2	10	800	640	640
11153	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T3	10	800	640	640
11154	市区	PMS_10kV 御澜湾 4#站 T4	10	800	640	640
11155	市区	PMS_10kV 御澜湾 5#站 T1	10	800	640	640
11156	市区	PMS_10kV 御澜湾 5#站 T2	10	800	640	640
11157	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T1	10	800	640	640
11158	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T2	10	800	640	640
11159	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T3	10	800	640	640

11160	市区	PMS_10kV 御澜湾 7#站 T4	10	800	640	640
11161	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T1	10	800	640	640
11162	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T2	10	800	640	640
11163	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T3	10	800	640	640
11164	市区	PMS_10kV 御澜湾 8#站 T4	10	800	640	640
11165	市区	PMS_10kV 御澜湾 9#站 T1	10	800	640	640
11166	市区	PMS_10kV 御澜湾 9#站 T2	10	800	640	640
11167	市区	PMS_10kV 御墅 10#站 T1	10	800	640	640
11168	市区	PMS_10kV 御墅 10#站 T2	10	800	640	640
11169	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T1	10	800	640	640
11170	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T2	10	800	640	640
11171	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T3	10	800	640	640
11172	市区	PMS_10kV 御墅 11#站 T4	10	800	640	640
11173	市区	PMS_10kV 御墅 5#站 T1	10	1000	800	800
11174	市区	PMS_10kV 御墅 5#站 T2	10	1000	800	800
11175	市区	PMS_10kV 御墅 6#站 T1	10	1000	800	800
11176	市区	PMS_10kV 御墅 6#站 T2	10	1000	800	800
11177	市区	PMS_10kV 御墅 7#站 T1	10	800	640	640
11178	市区	PMS_10kV 御墅 8#站 T1	10	800	640	640
11179	市区	PMS_10kV 御墅 9#站 T1	10	800	640	640
11180	市区	PMS_10kV 御墅 9#站 T2	10	800	640	640
11181	市区	PMS_10kV 御庭 1#站 T1*	10	800	640	640
11182	市区	PMS_10kV 御庭 1#站 T2	10	800	640	640
11183	市区	PMS_10kV 御庭 2#站 T1*	10	800	640	640
11184	市区	PMS_10kV 御庭 2#站 T2	10	800	640	640

11185	市区	PMS_10kV 御庭 3#站 T1*	10	800	640	640
11186	市区	PMS_10kV 御庭 3#站 T2	10	800	640	640
11187	市区	PMS_10kV 御庭 4#站 T1*	10	800	640	640
11188	市区	PMS_10kV 御庭 4#站 T2	10	800	640	640
11189	市区	PMS_10kV 御庭 5#站 T1	10	1000	800	800
11190	市区	PMS_10kV 御庭 5#站 T2	10	1000	800	800
11191	市区	PMS_10kV 御园 2#站 T1	10	630	504	504
11192	市区	PMS_10kV 御园 2#站 T2	10	630	504	504
11193	市区	PMS_10kV 御园 3#站 T1	10	800	630	630
11194	市区	PMS_10kV 御园 3#站 T2	10	800	621	621
11195	市区	PMS_10KV 御园 4#站 T1	10	800	640	640
11196	市区	PMS_10KV 御园 4#站 T2	10	800	619	619
11197	市区	PMS_10kV 裕丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
11198	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T1	10	800	640	640
11199	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T2	10	800	640	640
11200	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T3	10	800	640	640
11201	市区	PMS_10kV 誉品 2#站 T4	10	800	640	640
11202	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T1	10	800	640	640
11203	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T2	10	800	640	640
11204	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T3	10	800	640	640
11205	市区	PMS_10kV 誉品 5#站 T4	10	800	640	640
11206	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T1	10	800	640	640
11207	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T2	10	800	640	640
11208	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T3	10	800	640	640
11209	市区	PMS_10kV 誉品 6#站 T4	10	800	640	640

11210	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T1	10	800	640	640
11211	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T2	10	800	640	640
11212	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T3	10	800	640	640
11213	市区	PMS_10kV 誉品 7#站 T4	10	800	640	640
11214	市区	PMS_10kV 毓秀苑 1#站 (20kV) T1	10	800	640	640
11215	市区	PMS_10kV 毓秀苑 1#站 (20kV) T2	10	800	640	640
11216	市区	PMS_10kV 毓秀苑 2#站 (20kV) T1	10	800	640	640
11217	市区	PMS_10kV 毓秀苑 2#站 (20kV) T2	10	800	640	640
11218	市区	PMS_10kV 园区 1#箱变 T1	10	630	504	504
11219	市区	PMS_10kV 袁村 1#箱变 T1	10	200	160	160
11220	市区	PMS_10kV 袁村 2#箱变 T1	10	200	160	160
11221	市区	PMS_10kV 源筑 2#站 T1	10	800	640	640
11222	市区	PMS_10kV 源筑 2#站 T2	10	800	640	640
11223	市区	PMS_10kV 源筑 3#站 T1	10	800	640	640
11224	市区	PMS_10kV 源筑 3#站 T2	10	800	640	640
11225	市区	PMS_10kV 源筑 4#站 T1	10	800	640	640
11226	市区	PMS_10kV 源筑 4#站 T2	10	800	640	640
11227	市区	PMS_10kV 源筑 5#站 T1	10	800	640	640
11228	市区	PMS_10kV 源筑 5#站 T2	10	800	640	640
11229	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T1	10	800	640	640
11230	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T2	10	800	640	640
11231	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T3	10	800	640	640
11232	市区	PMS_10kV 源筑 6#站 T4	10	800	640	640
11233	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T1	10	800	640	640
11234	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T2	10	800	640	640

11235	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T3	10	800	640	640
11236	市区	PMS_10kV 源筑 7#站 T4	10	800	640	640
11237	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T1	10	800	640	640
11238	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T2	10	800	640	640
11239	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T3	10	800	640	640
11240	市区	PMS_10kV 源筑 8#站 T4	10	800	640	640
11241	市区	PMS_10kV 月溪花苑站 T1	10	500	400	400
11242	市区	PMS_10kV 月溪花苑站 T2	10	500	400	400
11243	市区	PMS_10kV 月溪苑 1#站 T2	10	800	640	640
11244	市区	PMS_10kV 月溪苑 2#站 T2	10	800	640	640
11245	市区	PMS_10kV 月溪苑 3#站 T2	10	800	640	640
11246	市区	PMS_10kV 月溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
11247	市区	PMS_10kV 月秀东园 2#箱变 T1	10	630	504	504
11248	市区	PMS_10kV 月秀东园 3#箱变 T1	10	630	504	504
11249	市区	PMS_10kV 阅山 1#站 T1	10	800	640	640
11250	市区	PMS_10kV 阅山 1#站 T2*	10	800	640	640
11251	市区	PMS_10kV 阅山 2#站 T1	10	1000	800	800
11252	市区	PMS_10kV 阅山 2#站 T2*	10	1250	1000	1000
11253	市区	PMS_10kV 阅山 3#站 T1	10	1000	800	800
11254	市区	PMS_10kV 阅山 3#站 T2	10	1000	800	800
11255	市区	PMS_10kV 阅山 4#站 T1	10	800	640	640
11256	市区	PMS_10kV 阅山 4#站 T2	10	800	640	640
11257	市区	PMS_10kV 悦湖 2#站 T1	10	800	640	640
11258	市区	PMS_10kV 悦湖 2#站 T2	10	800	640	640
11259	市区	PMS_10kV 悦湖 3#站 T1	10	800	640	640

11260	市区	PMS_10kV 悦湖 3#站 T2	10	800	628	628
11261	市区	PMS_10kV 悦湖 4#站 T1	10	800	640	640
11262	市区	PMS_10kV 悦湖 4#站 T2	10	800	640	640
11263	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T1	10	800	640	640
11264	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T2	10	800	640	640
11265	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T3	10	800	640	640
11266	市区	PMS_10kV 悦水园 10#站 T4	10	800	640	640
11267	市区	PMS_10kV 悦水园 2#站 T1	10	800	640	640
11268	市区	PMS_10kV 悦水园 2#站 T2	10	800	640	640
11269	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T1	10	800	640	640
11270	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T2	10	800	640	640
11271	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T3	10	800	640	640
11272	市区	PMS_10kV 悦水园 3#站 T4	10	800	640	640
11273	市区	PMS_10kV 悦水园 4#站 T1	10	800	640	640
11274	市区	PMS_10kV 悦水园 4#站 T2	10	800	640	640
11275	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T1	10	800	640	640
11276	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T2	10	800	640	640
11277	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T3	10	800	640	640
11278	市区	PMS_10kV 悦水园 5#站 T4	10	800	640	640
11279	市区	PMS_10kV 悦水园 7#站 T1	10	800	640	640
11280	市区	PMS_10kV 悦水园 7#站 T2	10	800	640	640
11281	市区	PMS_10kV 悦水园 8#站 T1	10	800	640	640
11282	市区	PMS_10kV 悦水园 8#站 T2	10	800	640	640
11283	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T1	10	800	640	640
11284	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T2	10	800	640	640

11285	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T3	10	800	640	640
11286	市区	PMS_10kV 悦水园 9#站 T4	10	800	640	640
11287	市区	PMS_10kV 悦禧家园#2 站 T1	10	800	640	640
11288	市区	PMS_10kV 悦禧家园#2 站 T2	10	800	640	640
11289	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T1	10	800	640	640
11290	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T2	10	800	640	640
11291	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T3	10	800	640	640
11292	市区	PMS_10kV 悦禧家园#3 站 T4	10	800	640	640
11293	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T1	10	800	640	640
11294	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T2	10	800	640	640
11295	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T3	10	800	640	640
11296	市区	PMS_10kV 悦禧家园#4 站 T4	10	800	640	640
11297	市区	PMS_10kV 跃进 2#柜 T1	10	400	320	320
11298	市区	PMS_10kV 跃进 5#箱变 T1	10	630	504	504
11299	市区	PMS_10kV 云景 2#站 T1	10	800	640	640
11300	市区	PMS_10kV 云景 2#站 T2	10	800	640	640
11301	市区	PMS_10kV 云景 3#站 T1	10	800	640	640
11302	市区	PMS_10kV 云景 3#站 T2	10	800	640	640
11303	市区	PMS_10kV 运河上府 10#站 T1	10	800	640	640
11304	市区	PMS_10kV 运河上府 10#站 T2	10	800	640	640
11305	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T1	10	800	640	640
11306	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T2	10	800	640	640
11307	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T3	10	800	640	640
11308	市区	PMS_10kV 运河上府 2#站 T4	10	800	640	640
11309	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T1	10	800	640	640

11310	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T2	10	800	640	640
11311	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T3	10	800	640	640
11312	市区	PMS_10kV 运河上府 3#站 T4	10	800	640	640
11313	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T1	10	800	640	640
11314	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T2	10	800	640	640
11315	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T3	10	800	640	640
11316	市区	PMS_10kV 运河上府 4#站 T4	10	800	640	640
11317	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T1	10	800	640	640
11318	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T2	10	800	640	640
11319	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T3	10	800	640	640
11320	市区	PMS_10kV 运河上府 5#站 T4	10	800	640	640
11321	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T1	10	800	640	640
11322	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T2	10	800	640	640
11323	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T3	10	800	561	561
11324	市区	PMS_10kV 运河上府 6#站 T4	10	800	640	640
11325	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T1	10	800	640	640
11326	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T2	10	800	640	640
11327	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T3	10	800	640	640
11328	市区	PMS_10kV 运河上府 7#站 T4	10	800	640	640
11329	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T1	10	800	640	640
11330	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T2	10	800	640	640
11331	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T3	10	800	640	640
11332	市区	PMS_10kV 运河上府 8#站 T4	10	800	640	640
11333	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T1	10	800	640	640
11334	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T2	10	800	640	640

11335	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T3	10	800	640	640
11336	市区	PMS_10kV 运河上府 9#站 T4	10	800	640	640
11337	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T1	10	800	640	640
11338	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T2	10	800	640	640
11339	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T3	10	800	640	640
11340	市区	PMS_10KV 运河苑 10#站 T4	10	800	640	640
11341	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T1	10	800	640	640
11342	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T2	10	800	640	640
11343	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T3	10	800	640	640
11344	市区	PMS_10kV 运河苑 11#站 T4	10	800	640	640
11345	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T1	10	800	640	640
11346	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T2	10	800	640	640
11347	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T3	10	800	640	640
11348	市区	PMS_10kV 运河苑 4#站 T4	10	800	640	640
11349	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T1	10	800	640	640
11350	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T2	10	800	640	640
11351	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T3	10	800	640	640
11352	市区	PMS_10kV 运河苑 5#站 T4	10	800	640	640
11353	市区	PMS_10kV 运河苑 6#站 T1	10	800	640	640
11354	市区	PMS_10kV 运河苑 6#站 T2	10	800	640	640
11355	市区	PMS_10kV 运河苑 7#站 T1	10	800	640	640
11356	市区	PMS_10kV 运河苑 7#站 T2	10	800	640	640
11357	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T1	10	800	640	640
11358	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T2	10	800	640	640
11359	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T3	10	800	640	640

11360	市区	PMS_10kV 运河苑 8#站 T4	10	800	640	640
11361	市区	PMS_10KV 运河苑 9#站 T1	10	800	640	640
11362	市区	PMS_10KV 运河苑 9#站 T2	10	800	640	640
11363	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T1	10	800	640	640
11364	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T2	10	800	640	640
11365	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T3	10	800	640	640
11366	市区	PMS_10kV 站头 1#站 T4	10	800	640	640
11367	市区	PMS_10kV 站头 2#站 T1	10	800	640	640
11368	市区	PMS_10kV 站头 2#站 T2	10	800	640	640
11369	市区	PMS_10kV 张舍苑 3#站(20kV) T1	10	1000	800	800
11370	市区	PMS_10kV 张舍苑 3#站(20kV) T2	10	1000	800	800
11371	市区	PMS_10kV 张舍苑 3#站 T3	10	1000	800	800
11372	市区	PMS_10kV 张舍苑 4#站 T1	10	800	640	640
11373	市区	PMS_10kV 张舍苑 4#站 T2	10	800	640	640
11374	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T1	10	800	640	640
11375	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T2	10	800	640	640
11376	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T3	10	800	640	640
11377	市区	PMS_10kV 张舍苑 5#站 T4	10	800	640	640
11378	宜兴	PMS_10kV 张阳箱变主变	10	400	320	320
11379	市区	PMS_10kV 张镇桥 11#站 T	10	630	504	504
11380	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T2	10	800	640	640
11381	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T3	10	800	640	640
11382	市区	PMS_10kV 张镇桥 14#站 T4	10	800	640	640
11383	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T1	10	800	640	640
11384	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T2	10	800	640	640

11385	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T3	10	800	640	640
11386	市区	PMS_10kV 张镇桥 15#站 T4	10	800	640	640
11387	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T1	10	800	640	640
11388	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T2	10	800	640	640
11389	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T3	10	800	640	640
11390	市区	PMS_10kV 张镇桥 16#站 T4	10	800	640	640
11391	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T1	10	800	640	640
11392	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T2	10	800	640	640
11393	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T3	10	800	640	640
11394	市区	PMS_10kV 张镇桥 17#站 T4	10	800	640	640
11395	市区	PMS_10kV 张镇桥 18#站 T1	10	1000	800	800
11396	市区	PMS_10kV 张镇桥 18#站 T2	10	1000	800	800
11397	市区	PMS_10kV 张镇桥 19#站 T1	10	800	640	640
11398	市区	PMS_10kV 张镇桥 19#站 T2	10	800	640	640
11399	市区	PMS_10KV 张镇桥 20#站 T1	10	800	640	640
11400	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T2	10	800	640	640
11401	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T3	10	800	640	640
11402	市区	PMS_10kV 张镇桥 20#站 T4	10	800	640	640
11403	市区	PMS_10kV 张镇桥 9#站 T1	10	800	640	640
11404	市区	PMS_10kV 张镇桥 9#站 T2	10	800	640	640
11405	市区	PMS_10kV 张镇桥 9#站 T3	10	800	640	640
11406	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T1*	10	1000	800	800
11407	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T2*	10	1000	800	800
11408	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T3*	10	1000	800	800
11409	市区	PMS_10kV 璋山 2#站 T4*	10	1000	800	800

11410	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T1*	10	1000	800	800
11411	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T2*	10	1000	800	800
11412	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T3*	10	1000	800	800
11413	市区	PMS_10kV 璋山 3#站 T4*	10	1000	800	800
11414	市区	PMS_10kV 长安 1#箱变 T1	10	200	160	160
11415	市区	PMS_10kV 长安 1#站 T3	10	800	640	640
11416	市区	PMS_10kV 长哥 1#箱变 T1	10	630	504	504
11417	市区	PMS_10kV 长哥 1#站 T1	10	800	640	640
11418	市区	PMS_10kV 长哥 1#站 T3	10	800	640	640
11419	市区	PMS_10kV 长广溪 1#站 T1	10	500	400	400
11420	市区	PMS_10kV 长广溪 1#站 T2	10	500	400	400
11421	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T1	10	800	640	640
11422	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T2	10	800	640	640
11423	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T3	10	800	640	640
11424	市区	PMS_10kV 长乐 10#站 T4	10	800	640	640
11425	市区	PMS_10kV 长乐 12#站 T1	10	800	640	640
11426	市区	PMS_10kV 长乐 12#站 T2	10	800	640	640
11427	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T1	10	1000	800	800
11428	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T2	10	1000	800	800
11429	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T3	10	1000	800	800
11430	市区	PMS_10kV 长乐 13#站 T4	10	1000	800	800
11431	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T1	10	1000	800	800
11432	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T2	10	1000	800	800
11433	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T3	10	1000	800	800
11434	市区	PMS_10kV 长乐 14#站 T4	10	1000	800	800

11435	市区	PMS_10kV 长乐 6#站 T1	10	800	640	640
11436	市区	PMS_10kV 长乐 6#站 T2	10	800	640	640
11437	市区	PMS_10kV 长乐 7#站 T1	10	800	640	640
11438	市区	PMS_10kV 长乐 7#站 T2	10	800	640	640
11439	市区	PMS_10kV 长乐 8#站 T1	10	800	640	640
11440	市区	PMS_10kV 长乐 8#站 T2	10	800	640	640
11441	市区	PMS_10kV 长乐 9#站 T1	10	800	640	640
11442	市区	PMS_10kV 长乐 9#站 T2	10	800	640	640
11443	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T1	10	800	640	640
11444	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T2	10	800	640	640
11445	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T3	10	800	640	640
11446	市区	PMS_10kV 长泰 16#站 T4	10	800	640	640
11447	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T1	10	800	640	640
11448	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T2	10	800	640	640
11449	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T3	10	800	640	640
11450	市区	PMS_10kV 长泰 6#站 T4	10	800	640	640
11451	市区	PMS_10kV 长泰 7#站 T1	10	800	640	640
11452	市区	PMS_10kV 长泰 7#站 T2	10	800	640	640
11453	市区	PMS_10kV 长欣公寓 B1 箱变 T1	10	630	504	504
11454	市区	PMS_10kV 长欣公寓 B2 箱变 T1	10	630	504	504
11455	市区	PMS_10kV 赵巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
11456	市区	PMS_10kV 振染 1#箱变 T1	10	630	504	504
11457	市区	PMS_10KV 振染 10#箱变 T1	10	630	504	504
11458	市区	PMS_10kV 振染 2#箱变 T1	10	630	504	504
11459	市区	PMS_10kV 振染 3#箱变 T1	10	630	504	504

11460	市区	PMS_10kV 振染 4#箱变 T1	10	630	504	504
11461	市区	PMS_10kV 振染 5#箱变 T1	10	630	504	504
11462	市区	PMS_10kV 振染 6#箱变 T1	10	630	504	504
11463	市区	PMS_10kV 振染 7#箱变 T1	10	630	504	504
11464	市区	PMS_10KV 振染 8#箱变 T1	10	630	504	504
11465	市区	PMS_10KV 振染 9#箱变 T1	10	630	504	504
11466	市区	PMS_10kV 震泽 1#站 T1	10	800	640	640
11467	市区	PMS_10kV 震泽 1#站 T2	10	800	640	640
11468	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T1	10	800	640	640
11469	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T2	10	800	640	640
11470	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T3	10	800	640	640
11471	市区	PMS_10kV 正明 2#站 T4	10	800	640	640
11472	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T1	10	800	640	640
11473	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T2	10	800	640	640
11474	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T3	10	800	640	640
11475	市区	PMS_10kV 正明 3#站 T4	10	800	640	640
11476	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T1	10	800	640	640
11477	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T2	10	800	640	640
11478	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T3	10	800	640	640
11479	市区	PMS_10kV 正明 4#站 T4	10	800	640	640
11480	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T1	10	800	640	640
11481	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T2	10	800	640	640
11482	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T3	10	800	640	640
11483	市区	PMS_10kV 正明 5#站 T4	10	800	640	640
11484	市区	PMS_10kV 置煤 2#箱变 T1	10	630	504	504

11485	市区	PMS_10kV 置煤 3#箱变 T1	10	630	504	504
11486	市区	PMS_10kV 中和 1#站 T1	10	630	504	504
11487	市区	PMS_10kV 中和 1#站 T2	10	630	504	504
11488	市区	PMS_10kV 中皇 1#箱变 T1	10	630	504	504
11489	市区	PMS_10kV 中皇 3#箱变 T1	10	400	320	320
11490	市区	PMS_10kV 中皇 4#箱变 T1	10	630	504	504
11491	市区	PMS_10kV 中梁四季 1#站 T1	10	800	640	640
11492	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T1	10	800	640	640
11493	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T2	10	800	640	640
11494	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T3	10	800	640	640
11495	市区	PMS_10kV 中梁四季 2#站 T4	10	800	640	640
11496	市区	PMS_10kV 中南 1#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
11497	市区	PMS_10kV 中南 2#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
11498	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T1*	10	1000	800	800
11499	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T2	10	1000	800	800
11500	市区	PMS_10kV 中南 5#站 T3	10	1000	800	800
11501	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T1*	10	1000	800	800
11502	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T2	10	1000	800	800
11503	市区	PMS_10kV 中南 6#站 T3	10	1000	800	800
11504	市区	PMS_10kV 中南 7#站 T1*	10	1000	800	800
11505	市区	PMS_10kV 中南 7#站 T2	10	1000	800	800
11506	市区	PMS_10kV 中南 8#站 T1*	10	1000	800	800
11507	市区	PMS_10kV 中南 8#站 T2	10	1000	800	800
11508	市区	PMS_10kV 中星苑 1#站(20kV) T1	10	500	400	400
11509	市区	PMS_10kV 周新苑 10#站 T1	10	1000	800	800

11510	市区	PMS_10kV 周新苑 10#站 T2	10	1000	800	800
11511	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T1	10	1000	800	800
11512	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T2	10	1000	800	800
11513	市区	PMS_10kV 周新苑 11#站 T3	10	1000	800	800
11514	市区	PMS_10kV 周新苑 12#站 T1	10	1000	800	800
11515	市区	PMS_10kV 周新苑 12#站 T2	10	1000	800	800
11516	市区	PMS_10kV 周新苑 13#站 T1	10	1000	800	800
11517	市区	PMS_10kV 周新苑 13#站 T2	10	1000	800	800
11518	市区	PMS_10kV 周新苑 14#站 T1	10	1000	800	800
11519	市区	PMS_10kV 周新苑 14#站 T2	10	1000	800	800
11520	市区	PMS_10kV 周新苑 15#站 T1	10	1000	800	800
11521	市区	PMS_10kV 周新苑 15#站 T2	10	1000	800	800
11522	市区	PMS_10kV 周新苑 16#站 T1	10	1000	800	800
11523	市区	PMS_10kV 周新苑 16#站 T2	10	1000	800	800
11524	市区	PMS_10kV 周新苑 25#站 T1	10	1000	800	800
11525	市区	PMS_10kV 周新苑 25#站 T2	10	1000	800	800
11526	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T1	10	1000	800	800
11527	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T2	10	1000	800	800
11528	市区	PMS_10kV 周新苑 26#站 T3	10	1000	800	800
11529	市区	PMS_10kV 周新苑 27#站 T1	10	1000	800	800
11530	市区	PMS_10kV 周新苑 27#站 T2	10	1000	800	800
11531	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站 (20kV) T1	10	1000	800	800
11532	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站 (20kV) T2	10	1000	800	800
11533	市区	PMS_10kV 周新苑 28#站 (20kV) T3	10	1000	800	800
11534	市区	PMS_10kV 朱桥 1#箱变	10	630	504	504

11535	市区	PMS_10kV 朱桥 2#箱变	10	630	504	504
11536	市区	PMS_10kV 朱桥 3#箱变	10	630	504	504
11537	市区	PMS_10kV 竹园#4 站 T1	10	800	640	640
11538	市区	PMS_10kV 竹园#4 站 T2	10	800	640	640
11539	市区	PMS_10kV 竹园 6#站 T2	10	800	640	640
11540	市区	PMS_10kV 竹园 6#站 T4	10	800	640	640
11541	市区	PMS_10kV 竹苑 2#站 T1	10	630	504	504
11542	市区	PMS_10kV 竹苑 2#站 T2	10	630	504	504
11543	市区	PMS_10kV 住友 1#柜 T1	10	1000	800	800
11544	市区	PMS_10kV 住友 1#柜 T2	10	1000	800	800
11545	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T1	10	1000	800	800
11546	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T2	10	1000	800	800
11547	市区	PMS_10kV 住友 2#站 T3	10	1000	800	800
11548	市区	PMS_10kV 住友 4#箱变 T1	10	400	320	320
11549	市区	PMS_10kV 住友 4#站 T1	10	800	640	640
11550	市区	PMS_10kV 住友 4#站 T3	10	800	640	640
11551	市区	PMS_10kV 庄朵 1#箱变 T1	10	630	504	504
11552	市区	PMS_10kV 梓旺二村 2#站 T1	10	800	640	640
11553	市区	PMS_10kV 梓旺二村 2#站 T2	10	800	640	640
11554	市区	PMS_10kV 紫金苑站 T1	10	1000	800	800
11555	市区	PMS_10kV 紫郡 2#站 T1	10	800	640	640
11556	市区	PMS_10kV 紫郡 2#站 T2	10	800	640	640
11557	市区	PMS_10kV 紫郡 3#站 T1	10	800	640	640
11558	市区	PMS_10kV 紫郡 3#站 T2	10	800	640	640
11559	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T1	10	800	640	640

11560	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T2	10	800	640	640
11561	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T3	10	800	640	640
11562	市区	PMS_10kV 紫郡 4#站 T4	10	800	640	640
11563	市区	PMS_10kV 紫郡 5#站 T1	10	800	640	640
11564	市区	PMS_10kV 紫郡 5#站 T2	10	800	640	640
11565	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T1	10	800	640	640
11566	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T2	10	800	640	640
11567	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T3	10	800	640	640
11568	市区	PMS_10kV 紫郡 6#站 T4	10	800	640	640
11569	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T1	10	800	640	640
11570	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T2	10	800	640	640
11571	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T3	10	800	640	640
11572	市区	PMS_10kV 紫郡 7#站 T4	10	800	640	640
11573	市区	PMS_10kV 紫郡 8#站 T1	10	800	640	640
11574	市区	PMS_10kV 紫郡 8#站 T2	10	800	640	640
11575	市区	PMS_10kV 紫郡 9#站 T1	10	800	640	640
11576	市区	PMS_10kV 紫郡 9#站 T2	10	800	640	640
11577	市区	PMS_10kV 自治路配电所 T1	10	800	640	640
11578	市区	PMS_10kV 自治路配电所 T2	10	800	640	640
11579	市区	PMS_10kV 总参 1#站 T2	10	400	320	320
11580	江阴	PMS_15 大队加工厂站变	10	250	200	200
11581	宜兴	PMS_1 号井宿舍公变	10	200	160	160
11582	市区	PMS_1 号箱变 T1	10	630	504	504
11583	市区	PMS_2#箱变 T1	10	630	504	504
11584	市区	PMS_20/10kV 富城湾 1#站 T2	20	800	640	640

11585	市区	PMS_20/10kV 富城湾 2#站 T1	10	800	640	640
11586	市区	PMS_20/10kV 富城湾 2#站 T2	20	800	640	640
11587	市区	PMS_20/10kV 富城湾 3#站 T1	10	800	640	640
11588	市区	PMS_20/10kV 富城湾 3#站 T2	20	800	640	640
11589	市区	PMS_20/10kV 富城湾 4#站 T1	10	800	640	640
11590	市区	PMS_20/10kV 富城湾 4#站 T2	20	800	640	640
11591	市区	PMS_20/10kV 富城湾 5#站 T1	10	800	640	640
11592	市区	PMS_20/10kV 富城湾 5#站 T2	20	800	640	640
11593	市区	PMS_20/10kV 富城湾 6#站 T1	10	800	640	640
11594	市区	PMS_20/10kV 富城湾 7#站 T1	10	800	640	640
11595	市区	PMS_20/10kV 富城湾 7#站 T2*	20	800	640	640
11596	市区	PMS_20/10kV 富城湾 8#站 T1	10	800	640	640
11597	市区	PMS_20/10kV 富城湾 8#站 T2*	20	800	640	640
11598	市区	PMS_20/10kV 金太湖 4#站 T1	20	800	640	640
11599	市区	PMS_20/10kV 金太湖 4#站 T2	10	800	640	640
11600	市区	PMS_20/10 金太湖 5#站 T1	20	800	640	640
11601	市区	PMS_20/10 金太湖 5#站 T2	10	800	640	640
11602	市区	PMS_20/10 金太湖 6#站 T1	20	800	640	640
11603	市区	PMS_20/10 金太湖 6#站 T2	10	800	640	640
11604	市区	PMS_20kV 泓园 2#站 T1	20	800	640	640
11605	市区	PMS_20kV 泓园 2#站 T2	20	800	640	640
11606	市区	PMS_20kV 泓园 2#站 T3	20	800	640	640
11607	市区	PMS_20kV 泓园 2#站 T4	20	800	640	640
11608	市区	PMS_20kV 璩颐湾 1#站 T1	20	800	640	640
11609	市区	PMS_20kV 璩颐湾 1#站 T2	20	800	640	640

11610	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 2#站 T1	20	800	640	640
11611	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 2#站 T2	20	800	640	640
11612	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 2#站 T3	20	800	640	640
11613	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 2#站 T4	20	800	640	640
11614	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 3#站 T1	20	800	640	640
11615	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 3#站 T2	20	800	640	640
11616	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 4#站 T1	20	800	640	640
11617	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 4#站 T2	20	800	640	640
11618	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 4#站 T3	20	800	640	640
11619	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 4#站 T4	20	800	640	640
11620	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 5#站 T1	20	800	640	640
11621	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 5#站 T2	20	800	640	640
11622	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 5#站 T3	20	800	640	640
11623	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 5#站 T4	20	800	640	640
11624	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 6#站 T1	20	800	640	640
11625	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 6#站 T2	20	800	640	640
11626	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 6#站 T3	20	800	640	640
11627	市区	PMS_20kV 瑗颐湾 6#站 T4	20	800	640	640
11628	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T1	20	800	640	640
11629	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T2	20	800	640	640
11630	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T3	20	800	640	640
11631	市区	PMS_20kV 博大 2#站 T4	20	800	640	640
11632	市区	PMS_20kV 博苑 4#站 T1*	20	1000	800	800
11633	市区	PMS_20kV 博苑 5#站 T1	20	1000	800	800
11634	市区	PMS_20kV 产电 1#箱变 T1	20	400	320	320

11635	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T1	20	800	640	640
11636	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T2	20	800	640	640
11637	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T3	20	800	640	640
11638	市区	PMS_20kV 城南 10#站 T4	20	800	640	640
11639	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T1	20	800	640	640
11640	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T2	20	800	640	640
11641	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T3	20	800	640	640
11642	市区	PMS_20kV 城南 11#站 T4	20	800	640	640
11643	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T1	20	800	640	640
11644	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T2	20	800	640	640
11645	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T3	20	800	640	640
11646	市区	PMS_20kV 城南 12#站 T4	20	800	640	640
11647	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T1	20	800	640	640
11648	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T2	20	800	640	640
11649	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T3	20	800	640	640
11650	市区	PMS_20kV 城南 13#站 T4	20	800	640	640
11651	市区	PMS_20kV 城南 14#站 T1	20	800	640	640
11652	市区	PMS_20kV 城南 14#站 T2	20	800	640	640
11653	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T1	20	800	640	640
11654	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T2	20	800	640	640
11655	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T3	20	800	640	640
11656	市区	PMS_20kV 城南 3#站 T4	20	800	640	640
11657	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T1	20	800	640	640
11658	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T2	20	800	640	640
11659	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T3	20	800	640	640

11660	市区	PMS_20kV 城南 4#站 T4	20	800	640	640
11661	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T1	20	800	640	640
11662	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T2	20	800	640	640
11663	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T3	20	800	640	640
11664	市区	PMS_20kV 城南 5#站 T4	20	800	640	640
11665	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T1	20	800	640	640
11666	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T2*	20	800	640	640
11667	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T3	20	800	640	640
11668	市区	PMS_20kV 城南 6#站 T4*	20	800	640	640
11669	市区	PMS_20kV 城南 7#站 T1	20	800	640	640
11670	市区	PMS_20kV 城南 7#站 T2	20	800	640	640
11671	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T1	20	800	640	640
11672	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T2	20	800	640	640
11673	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T3	20	800	640	640
11674	市区	PMS_20kV 城南 8#站 T4	20	800	640	640
11675	市区	PMS_20kV 城南 9#站 T1	20	800	640	640
11676	市区	PMS_20kV 城南 9#站 T2	20	800	640	640
11677	市区	PMS_20kV 橙园 1#站 T1	20	800	640	640
11678	市区	PMS_20kV 橙园 1#站 T2	20	800	640	640
11679	市区	PMS_20kV 橙园 2#站 T2	20	800	640	640
11680	市区	PMS_20kV 橙园 3#站 T1	20	1000	800	800
11681	市区	PMS_20kV 橙园 3#站 T2	20	1000	800	800
11682	市区	PMS_20kV 橙园 4#站 T1	20	800	640	640
11683	市区	PMS_20kV 橙园 4#站 T2	20	800	640	640
11684	市区	PMS_20kV 传奇 1#站 T1	20	800	640	640

11685	市区	PMS_20kV 传奇 1#站 T2	20	800	640	640
11686	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T1	20	800	640	640
11687	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T2	20	800	640	640
11688	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T3	20	800	640	640
11689	市区	PMS_20kV 传奇 2#站 T4	20	800	640	640
11690	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T1	20	800	640	640
11691	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T2	20	800	640	640
11692	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T3	20	800	640	640
11693	市区	PMS_20kV 传奇 3#站 T4	20	800	640	640
11694	市区	PMS_20kV 大渲 1#站 T2	20	800	640	640
11695	市区	PMS_20kV 大渲 2#站 T1	20	800	640	640
11696	市区	PMS_20kV 大渲 2#站 T2	20	800	640	640
11697	市区	PMS_20kV 德院 1#站 T1	20	800	640	640
11698	市区	PMS_20kV 德院 1#站 T2	20	800	640	640
11699	市区	PMS_20kV 德院 2#站 T1	20	800	640	640
11700	市区	PMS_20kV 德院 3#站 T1	20	800	640	640
11701	市区	PMS_20kV 德院 3#站 T2	20	800	640	640
11702	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T1	20	1000	800	800
11703	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T2	20	1000	800	800
11704	市区	PMS_20kV 东风 3#站 T3	20	1000	800	800
11705	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T1	20	1000	800	800
11706	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T2	20	1000	800	800
11707	市区	PMS_20kV 东风 4#站 T3	20	1000	800	800
11708	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T1	20	1000	800	800
11709	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T2	20	1000	800	800

11710	市区	PMS_20kV 东风 5#站 T3	20	1000	800	800
11711	市区	PMS_20kV 东风 6#站 T1	20	1000	800	800
11712	市区	PMS_20kV 东风 6#站 T2	20	1000	800	800
11713	市区	PMS_20kV 东风 7#站 T1	20	1000	800	800
11714	市区	PMS_20kV 东风 7#站 T2	20	1000	800	800
11715	市区	PMS_20kV 东风 8#站 T1	20	1000	800	800
11716	市区	PMS_20kV 东风 8#站 T2	20	1000	800	800
11717	市区	PMS_20kV 范巷 1#站 T2	20	1000	800	800
11718	市区	PMS_20kV 范巷 2#站 T2	20	1000	800	800
11719	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2#站 T1	20	1000	800	800
11720	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2#站 T2	20	1000	800	800
11721	市区	PMS_20kV 丰裕苑 2#站 T3	20	1000	800	800
11722	市区	PMS_20kV 丰裕苑 3#站 T1	20	1000	800	800
11723	市区	PMS_20kV 丰裕苑 3#站 T2	20	1000	800	800
11724	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4#站 T1	20	1000	800	800
11725	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4#站 T2	20	1000	800	800
11726	市区	PMS_20kV 丰裕苑 4#站 T3	20	1000	800	800
11727	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 10#站 T1	20	800	640	640
11728	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 10#站 T2	20	800	640	640
11729	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 11#站 T1	20	800	640	640
11730	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 11#站 T2	20	800	640	640
11731	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 12#站 T1	20	800	640	640
11732	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 12#站 T2	20	800	640	640
11733	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 2#站 T1	20	800	640	640
11734	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 2#站 T3	20	800	640	640

11735	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 3#站 T1	20	800	640	640
11736	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 3#站 T3	20	800	640	640
11737	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 4#站 T1	20	800	640	640
11738	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 4#站 T3	20	800	640	640
11739	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 5#站 T1	20	800	640	640
11740	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 5#站 T3	20	800	640	640
11741	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 6#站 T1	20	800	640	640
11742	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 6#站 T3	20	800	640	640
11743	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 7#站 T1	20	800	640	640
11744	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 7#站 T3	20	800	640	640
11745	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T1	20	800	640	640
11746	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T2	20	800	640	640
11747	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T3	20	800	640	640
11748	市区	PMS_20kV 凤凰璟园 9#站 T4	20	800	640	640
11749	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T1	20	800	640	640
11750	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T2	20	800	640	640
11751	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T3	20	800	640	640
11752	市区	PMS_20kV 凤起和苑 2#站 T4	20	800	640	640
11753	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T1	20	800	640	640
11754	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T2	20	800	640	640
11755	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T3	20	800	640	640
11756	市区	PMS_20kV 凤起和苑 3#站 T4	20	800	640	640
11757	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T1	20	800	640	640
11758	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T2	20	800	640	640
11759	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T3	20	800	640	640

11760	市区	PMS_20kV 凤起和苑 4#站 T4	20	800	640	640
11761	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T1	20	800	640	640
11762	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T2	20	800	640	640
11763	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T3	20	800	640	640
11764	市区	PMS_20kV 凤起和苑 5#站 T4	20	800	640	640
11765	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T1	20	800	640	640
11766	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T2	20	800	640	640
11767	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T3	20	800	640	640
11768	市区	PMS_20kV 凤起和苑 6#站 T4	20	800	640	640
11769	市区	PMS_20kV 港投 2#站 T1	20	800	640	640
11770	市区	PMS_20kV 港投 2#站 T2	20	800	640	640
11771	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T1	20	800	640	640
11772	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T2	20	800	640	640
11773	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T3	20	800	640	640
11774	市区	PMS_20kV 贡湖苑 10#站 T4	20	800	640	640
11775	市区	PMS_20kV 贡湖苑 11#站 T1	20	1000	800	800
11776	市区	PMS_20kV 贡湖苑 11#站 T2	20	1000	800	800
11777	市区	PMS_20kV 贡湖苑 9#站 T1	20	800	640	640
11778	市区	PMS_20kV 贡湖苑 9#站 T2	20	800	640	640
11779	市区	PMS_20kV 观山 1#站 T1	20	1000	800	800
11780	市区	PMS_20kV 观山 1#站 T2	20	1000	800	800
11781	市区	PMS_20kV 观山 2#站 T1	20	1000	800	800
11782	市区	PMS_20kV 观山 2#站 T2	20	1000	800	800
11783	市区	PMS_20kV 观山 3#站 T1	20	800	640	640
11784	市区	PMS_20kV 观山 3#站 T2	20	800	640	640

11785	市区	PMS_20kV 观山 4#站 T1	20	800	640	640
11786	市区	PMS_20kV 观山 4#站 T2	20	800	640	640
11787	市区	PMS_20kV 观山 5#站 T1	20	800	640	640
11788	市区	PMS_20kV 观山 5#站 T2	20	800	640	640
11789	市区	PMS_20kV 海岸城 10#站 T1	20	800	640	640
11790	市区	PMS_20kV 海岸城 5#站 T1	20	800	640	640
11791	市区	PMS_20kV 海岸城 5#站 T2	20	800	640	640
11792	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T1	20	800	640	640
11793	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T2	20	800	640	640
11794	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T3	20	800	640	640
11795	市区	PMS_20kV 海岸城 6#站 T4	20	800	640	640
11796	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T1	20	800	640	640
11797	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T2	20	800	640	640
11798	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T3	20	800	640	640
11799	市区	PMS_20kV 海岸城 7#站 T4	20	800	640	640
11800	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T1	20	800	640	640
11801	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T2	20	800	640	640
11802	市区	PMS_20kV 海岸城 8#站 T3	20	800	640	640
11803	市区	PMS_20kV 海岸城 9#站 T1	20	800	640	640
11804	市区	PMS_20kV 海岸城 9#站 T3	20	800	640	640
11805	市区	PMS_20kV 海岸城 9#站 T4	20	800	640	640
11806	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T1	20	800	640	640
11807	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T2	20	800	640	640
11808	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T3	20	800	640	640
11809	市区	PMS_20kV 海悦花园 2#站 T4	20	800	640	640

11810	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T1	20	800	640	640
11811	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T2	20	800	640	640
11812	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T3	20	800	640	640
11813	市区	PMS_20kV 海悦花园 3#站 T4	20	800	640	640
11814	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T1	20	800	640	640
11815	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T2	20	800	640	640
11816	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T3	20	800	640	640
11817	市区	PMS_20kV 海悦花园 4#站 T4	20	800	640	640
11818	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T1	20	800	640	640
11819	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T2	20	800	640	640
11820	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T3	20	800	640	640
11821	市区	PMS_20kV 海悦花园 5#站 T4	20	800	640	640
11822	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T1	20	800	640	640
11823	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T2	20	800	640	640
11824	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T3	20	800	640	640
11825	市区	PMS_20kV 海悦花园 6#站 T4	20	800	640	640
11826	市区	PMS_20kV 海悦花园 7#站 T1	20	800	640	640
11827	市区	PMS_20kV 海悦花园 7#站 T2	20	800	640	640
11828	市区	PMS_20kV 和风 1#站 T1	20	1000	800	800
11829	市区	PMS_20kV 和风 1#站 T2	20	1000	800	800
11830	市区	PMS_20kV 和风 2#站 T1	20	1000	800	800
11831	市区	PMS_20kV 和风 2#站 T2	20	1000	800	800
11832	市区	PMS_20kV 和风 3#站 T1	20	800	640	640
11833	市区	PMS_20kV 和风 3#站 T2	20	800	640	640
11834	市区	PMS_20kV 和风 4#站 T1	20	800	640	640

11835	市区	PMS_20kV 和风 4#站 T2	20	800	640	640
11836	市区	PMS_20kV 和风 5#站 T1	20	1000	800	800
11837	市区	PMS_20kV 和风 5#站 T2	20	1000	800	800
11838	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T1	20	1000	800	800
11839	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T2	20	1000	800	800
11840	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T3	20	1000	800	800
11841	市区	PMS_20kV 和风 6#站 T4	20	1000	800	800
11842	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T1	20	800	640	640
11843	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T2	20	800	640	640
11844	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T3	20	800	640	640
11845	市区	PMS_20kV 泓园 3#站 T4	20	800	640	640
11846	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T1	20	800	640	640
11847	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T2	20	800	640	640
11848	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T3	20	800	640	640
11849	市区	PMS_20kV 泓园 4#站 T4	20	800	640	640
11850	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T1	20	800	640	640
11851	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T2	20	800	640	640
11852	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T3	20	800	640	640
11853	市区	PMS_20kV 泓园 5#站 T4	20	800	640	640
11854	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T1	20	800	640	640
11855	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T2	20	800	640	640
11856	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T3	20	800	640	640
11857	市区	PMS_20kV 泓园 6#站 T4	20	800	640	640
11858	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T1	20	800	640	640
11859	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T2	20	800	640	640

11860	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T3	20	800	640	640
11861	市区	PMS_20kV 泓园 7#站 T4	20	800	640	640
11862	市区	PMS_20kV 鸿基 12#站 T1	20	800	640	640
11863	市区	PMS_20kV 鸿基 12#站 T2	20	800	640	640
11864	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T1	20	800	640	640
11865	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T2	20	800	640	640
11866	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T3	20	800	640	640
11867	市区	PMS_20kV 鸿基 13#站 T4	20	800	640	640
11868	市区	PMS_20kV 鸿基 14#站 T1	20	800	640	640
11869	市区	PMS_20kV 鸿基 14#站 T2	20	800	640	640
11870	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T1	20	800	640	640
11871	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T2	20	800	640	640
11872	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T3	20	800	640	640
11873	市区	PMS_20kV 鸿基 15#站 T4	20	800	640	640
11874	市区	PMS_20kV 鸿基 17#站 T1	20	800	640	640
11875	市区	PMS_20kV 鸿基 17#站 T2	20	800	640	640
11876	市区	PMS_20kV 鸿基 18#站 T1	20	800	640	640
11877	市区	PMS_20kV 鸿基 18#站 T2	20	800	640	640
11878	市区	PMS_20kV 鸿基 19#站 T1	20	800	640	640
11879	市区	PMS_20kV 鸿基 19#站 T2	20	800	640	640
11880	市区	PMS_20kV 鸿基 20#站 T1	20	800	640	640
11881	市区	PMS_20kV 鸿基 20#站 T2	20	800	640	640
11882	市区	PMS_20kV 鸿基 21#站 T1	20	800	640	640
11883	市区	PMS_20kV 鸿基 21#站 T2	20	800	640	640
11884	市区	PMS_20kV 鸿基 22#站 T1	20	800	640	640

11885	市区	PMS_20kV 鸿基 22#站 T2	20	800	640	640
11886	市区	PMS_20kV 鸿基 23#站 T1	20	800	640	640
11887	市区	PMS_20kV 鸿基 23#站 T2	20	800	640	640
11888	市区	PMS_20kV 鸿基 24#站 T1	20	800	640	640
11889	市区	PMS_20kV 鸿基 24#站 T2	20	800	640	640
11890	市区	PMS_20kV 鸿基 25#站 T1	20	800	640	640
11891	市区	PMS_20kV 鸿基 25#站 T2	20	800	640	640
11892	市区	PMS_20kV 鸿基 26#站 T1	20	800	640	640
11893	市区	PMS_20kV 鸿基 26#站 T2	20	800	640	640
11894	市区	PMS_20kV 鸿基 34#站 T1	20	800	640	640
11895	市区	PMS_20kV 鸿基 34#站 T2	20	800	640	640
11896	市区	PMS_20kV 鸿基 35#站 T1	20	800	640	640
11897	市区	PMS_20kV 鸿基 35#站 T2	20	800	640	640
11898	市区	PMS_20kV 鸿基 36#站 T1	20	1000	800	800
11899	市区	PMS_20kV 鸿基 36#站 T2	20	1000	800	800
11900	市区	PMS_20kV 湖山湾 1#站 T1	20	1000	800	800
11901	市区	PMS_20kV 湖山湾 1#站 T2	20	1000	800	800
11902	市区	PMS_20kV 湖山湾 2#站 T1	20	1000	800	800
11903	市区	PMS_20kV 湖山湾 2#站 T2	20	1000	800	800
11904	市区	PMS_20kV 湖山湾 3#站 T1	20	1000	800	800
11905	市区	PMS_20kV 湖山湾 3#站 T2	20	1000	800	800
11906	市区	PMS_20kV 湖山湾 4#站 T1	20	1000	800	800
11907	市区	PMS_20kV 湖山湾 4#站 T2	20	1000	800	800
11908	市区	PMS_20kV 湖山湾 4#站 T3	20	1000	800	800
11909	市区	PMS_20kV 湖山湾 5#站 T1	20	1000	800	800

11910	市区	PMS_20kV 湖山湾 5#站 T2	20	1000	800	800
11911	市区	PMS_20kV 湖山湾 6#站 T1	20	1000	800	800
11912	市区	PMS_20kV 湖山湾 6#站 T2	20	1000	800	800
11913	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T1	20	800	640	640
11914	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T2	20	800	640	640
11915	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T3	20	800	640	640
11916	市区	PMS_20kV 湖园 2#站 T4	20	800	640	640
11917	市区	PMS_20kV 湖园 3#站 T1	20	800	640	640
11918	市区	PMS_20kV 湖园 3#站 T2	20	800	640	640
11919	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T1	20	800	640	640
11920	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T2	20	800	640	640
11921	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T3	20	800	640	640
11922	市区	PMS_20kV 湖园 4#站 T4	20	800	640	640
11923	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T1	20	800	640	640
11924	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T2	20	800	640	640
11925	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T3	20	800	640	640
11926	市区	PMS_20kV 琥珀 2#站 T4	20	800	640	640
11927	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T2	20	800	640	640
11928	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T3	20	800	640	640
11929	市区	PMS_20kV 琥珀 3#站 T4	20	800	640	640
11930	市区	PMS_20kV 琥珀 4#站 T1	20	800	640	640
11931	市区	PMS_20kV 华憬佳园 1#站 T1	20	1000	800	800
11932	市区	PMS_20kV 华憬佳园 1#站 T2	20	1000	800	800
11933	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T1	20	1000	800	800
11934	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T2	20	1000	800	800

11935	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T3	20	1000	800	800
11936	市区	PMS_20kV 华憬佳园 2#站 T4	20	1000	800	800
11937	市区	PMS_20kV 华憬佳园 3#站 T1	20	800	640	640
11938	市区	PMS_20kV 华憬佳园 3#站 T2	20	800	640	640
11939	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T1	20	1000	800	800
11940	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T2	20	1000	800	800
11941	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T3	20	1000	800	800
11942	市区	PMS_20kV 华憬佳园 4#站 T4	20	1000	800	800
11943	市区	PMS_20kV 华憬佳园 5#站 T1	20	800	640	640
11944	市区	PMS_20kV 华憬佳园 5#站 T2	20	800	640	640
11945	市区	PMS_20kV 黄泥头 2#站 T1	20	1000	800	800
11946	市区	PMS_20kV 黄泥头 2#站 T2	20	1000	800	800
11947	市区	PMS_20kV 黄泥头 2#站 T3	20	1000	800	800
11948	市区	PMS_20kV 黄泥头 3#站 T1	20	1000	800	800
11949	市区	PMS_20kV 黄泥头 3#站 T2	20	1000	800	800
11950	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#站 T1	20	1000	800	800
11951	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#站 T2	20	1000	800	800
11952	市区	PMS_20kV 建乐苑 1#站 T3	20	1000	800	800
11953	市区	PMS_20kV 建乐苑 2#站 T1	20	1000	800	800
11954	市区	PMS_20kV 建乐苑 2#站 T2	20	1000	800	800
11955	市区	PMS_20kV 建乐苑 3#站 T1	20	1000	800	800
11956	市区	PMS_20kV 建乐苑 3#站 T2	20	1000	800	800
11957	市区	PMS_20kV 金阁 1#站 T1	20	1000	800	800
11958	市区	PMS_20kV 金阁 1#站 T2	20	1000	800	800
11959	市区	PMS_20kV 金阁 2#站 T1	20	1000	800	800

11960	市区	PMS_20kV 金阁 2#站 T2	20	1000	800	800
11961	市区	PMS_20kV 金阁 3#站 T1	20	1000	800	800
11962	市区	PMS_20kV 金阁 3#站 T2	20	1000	800	800
11963	市区	PMS_20kV 金桂 2#站 T2	20	800	640	640
11964	市区	PMS_20kV 金桂 3#站 T1	20	800	640	640
11965	市区	PMS_20kV 金桂 3#站 T2	20	800	640	640
11966	市区	PMS_20kV 金桂 4 号站 T1	20	800	640	640
11967	市区	PMS_20kV 金桂 4 号站 T2	20	800	640	640
11968	市区	PMS_20kV 金桂 5#站 T2	20	800	640	640
11969	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T1	20	800	640	640
11970	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T2	20	800	640	640
11971	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T3	20	800	640	640
11972	市区	PMS_20kV 金桂 6#站 T4	20	800	640	640
11973	市区	PMS_20kV 金匮里 6#站 T1	20	800	640	640
11974	市区	PMS_20kV 金匮里 6#站 T2	20	800	640	640
11975	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T1	20	800	640	640
11976	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T2	20	800	640	640
11977	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T3	20	800	640	640
11978	市区	PMS_20kV 金匮里 7#站 T4	20	800	640	640
11979	市区	PMS_20kV 金色 2#站 T1	20	1000	800	800
11980	市区	PMS_20kV 金色 3#站 T1	20	1000	800	800
11981	市区	PMS_20kV 金色 3#站 T2	20	1000	800	800
11982	市区	PMS_20kV 金色 4#站 T1	20	1000	800	800
11983	市区	PMS_20kV 金色 4#站 T2	20	1000	800	800
11984	市区	PMS_20kV 金色 5#站 T1	20	1000	800	800

11985	市区	PMS_20kV 金色 5#站 T2	20	1000	736	736
11986	市区	PMS_20kV 金色 6#站 T1	20	1000	800	800
11987	市区	PMS_20kV 金色 6#站 T2	20	1000	800	800
11988	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T1	20	800	640	640
11989	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T2	20	800	640	640
11990	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T3	20	800	640	640
11991	市区	PMS_20kV 金色 7#站 T4	20	800	640	640
11992	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T1	20	800	640	640
11993	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T2	20	800	640	640
11994	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T3	20	800	640	640
11995	市区	PMS_20kV 金色 8#站 T4	20	800	640	640
11996	市区	PMS_20kV 金域 2#站 T1	20	1000	800	800
11997	市区	PMS_20kV 金域 2#站 T2	20	1000	800	800
11998	市区	PMS_20kV 金域 3#站 T1	20	1000	800	800
11999	市区	PMS_20kV 金域 3#站 T2	20	1000	800	800
12000	市区	PMS_20kV 金域 4#站 T1	20	1000	800	800
12001	市区	PMS_20kV 金域 4#站 T2	20	1000	800	800
12002	市区	PMS_20kV 金域 5#站 T1	20	1000	800	800
12003	市区	PMS_20kV 金域 5#站 T2	20	1000	800	800
12004	市区	PMS_20kV 金域 6#站 T1	20	1000	800	800
12005	市区	PMS_20kV 金域 6#站 T2	20	1000	800	800
12006	市区	PMS_20kV 金域 7#站 T1	20	1000	800	800
12007	市区	PMS_20kV 金域 7#站 T2	20	1000	800	800
12008	市区	PMS_20kV 金域 8#站 T1	20	1000	800	800
12009	市区	PMS_20kV 金域 8#站 T2	20	1000	800	800

12010	市区	PMS_20kV 金域 9#站 T1	20	1000	800	800
12011	市区	PMS_20kV 金域 9#站 T2	20	1000	800	800
12012	市区	PMS_20kV 锦硕苑 1#站 T1	20	1000	800	800
12013	市区	PMS_20kV 锦硕苑 1#站 T2	20	1000	800	800
12014	市区	PMS_20kV 锦硕苑 2#站 T1	20	1000	800	800
12015	市区	PMS_20kV 锦硕苑 2#站 T2	20	1000	800	800
12016	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4#站 T1	20	800	640	640
12017	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4#站 T2	20	800	640	640
12018	市区	PMS_20kV 锦硕苑 4#站 T3	20	800	640	640
12019	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T1	20	800	640	640
12020	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T2	20	800	640	640
12021	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T3	20	800	640	640
12022	市区	PMS_20kV 九龙仓 11#站 T4	20	800	640	640
12023	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T1	20	800	640	640
12024	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T2	20	800	640	640
12025	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T3	20	800	640	640
12026	市区	PMS_20kV 九龙仓 12#站 T4	20	800	640	640
12027	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T1	20	800	640	640
12028	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T2	20	800	640	640
12029	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T3	20	800	640	640
12030	市区	PMS_20kV 九龙仓 15#站 T4	20	800	640	640
12031	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T1	20	800	640	640
12032	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T2	20	800	640	640
12033	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T3	20	800	640	640
12034	市区	PMS_20kV 九龙仓 16#站 T4	20	800	640	640

12035	市区	PMS_20kV 九龙仓 17#站 T1	20	1000	800	800
12036	市区	PMS_20kV 九龙仓 17#站 T2	20	1000	800	800
12037	市区	PMS_20kV 九龙仓 18#站 T1	20	800	640	640
12038	市区	PMS_20kV 九龙仓 18#站 T2	20	800	640	640
12039	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T1	20	800	640	640
12040	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T2	20	800	640	640
12041	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T3	20	800	640	640
12042	市区	PMS_20kV 九龙仓 19#站 T4	20	800	640	640
12043	市区	PMS_20kV 九龙仓 20#站 T1	20	800	640	640
12044	市区	PMS_20kV 九龙仓 20#站 T2	20	800	640	640
12045	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T1	20	800	640	640
12046	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T2	20	800	640	640
12047	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T3	20	800	640	640
12048	市区	PMS_20kV 九龙仓 22#站 T4	20	800	640	640
12049	市区	PMS_20kV 九龙仓 23#站 T1	20	800	640	640
12050	市区	PMS_20kV 九龙仓 23#站 T2	20	800	640	640
12051	市区	PMS_20kV 九龙仓 2 号站 T1	20	1000	800	800
12052	市区	PMS_20kV 九龙仓 2 号站 T2	20	1000	800	800
12053	市区	PMS_20kV 九龙仓 3 号站 T1	20	1000	800	800
12054	市区	PMS_20kV 九龙仓 3 号站 T2	20	1000	800	800
12055	市区	PMS_20kV 九龙仓 4 号站 T1	20	1000	800	800
12056	市区	PMS_20kV 九龙仓 5#站 T1	20	1000	800	800
12057	市区	PMS_20kV 九龙仓 5#站 T2	20	1000	800	800
12058	市区	PMS_20kV 九龙仓 6#站 T1	20	1000	800	800
12059	市区	PMS_20kV 九龙仓 6#站 T2	20	1000	800	800

12060	市区	PMS_20kV 九龙仓 7#站 T1	20	1000	800	800
12061	市区	PMS_20kV 九龙仓 7#站 T2	20	1000	800	800
12062	市区	PMS_20kV 九龙仓 8#站 T1	20	1000	800	800
12063	市区	PMS_20kV 九龙仓 8#站 T2	20	1000	800	800
12064	市区	PMS_20kV 九龙仓 9#站 T1	20	1000	800	800
12065	市区	PMS_20kV 九龙仓 9#站 T2	20	1000	800	800
12066	市区	PMS_20kV 玖玖世家 1#站 T1	20	800	640	640
12067	市区	PMS_20kV 玖玖世家 1#站 T2	20	800	640	640
12068	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T1	20	800	640	640
12069	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T2	20	800	640	640
12070	市区	PMS_20kV 玖玖世家 2#站 T3	20	800	640	640
12071	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T1	20	800	640	640
12072	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T2	20	800	640	640
12073	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T3	20	800	640	640
12074	市区	PMS_20kV 玖玖世家 4#站 T4	20	800	640	640
12075	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T1	20	800	640	640
12076	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T2	20	800	640	640
12077	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T3	20	800	640	640
12078	市区	PMS_20kV 玖玖世家 5#站 T4	20	800	640	640
12079	市区	PMS_20kV 玖玖世家 6#站 T1	20	800	640	640
12080	市区	PMS_20kV 玖玖世家 6#站 T2	20	800	640	640
12081	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T1	20	800	640	640
12082	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T2	20	800	640	640
12083	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T3	20	800	640	640
12084	市区	PMS_20kV 玖玖世家 7#站 T4	20	800	640	640

12085	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T1	20	800	640	640
12086	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T2	20	800	640	640
12087	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T3	20	800	640	640
12088	市区	PMS_20kV 玖玖世家 8#站 T4	20	800	640	640
12089	市区	PMS_20kV 县区 1#箱变 T1	20	630	504	504
12090	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T1	20	800	640	640
12091	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T2	20	800	640	640
12092	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T3	20	800	640	640
12093	市区	PMS_20kV 君悦府 2#站 T4	20	800	640	640
12094	市区	PMS_20kV 君悦府 3#站 T1	20	800	640	640
12095	市区	PMS_20kV 君悦府 3#站 T2	20	800	640	640
12096	市区	PMS_20kV 君悦府 4#站 T1	20	800	640	640
12097	市区	PMS_20kV 君悦府 4#站 T2	20	800	640	640
12098	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T1	20	800	640	640
12099	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T2	20	800	640	640
12100	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T3	20	800	640	640
12101	市区	PMS_20kV 凯发 10#站 T4	20	800	640	640
12102	市区	PMS_20kV 凯发 3#站 T1	20	1000	800	800
12103	市区	PMS_20kV 凯发 3#站 T2	20	1000	800	800
12104	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T1	20	800	640	640
12105	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T2	20	800	640	640
12106	市区	PMS_20KV 凯发 4#站 T3	20	800	640	640
12107	市区	PMS_20KV 凯发 5#站 T2	20	800	640	640
12108	市区	PMS_20kV 凯发 7#站 T1	20	1000	800	800
12109	市区	PMS_20kV 凯发 7#站 T2	20	1000	800	800

12110	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T1	20	800	640	640
12111	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T2	20	800	640	640
12112	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T3	20	800	640	640
12113	市区	PMS_20kV 凯发 8#站 T4	20	800	640	640
12114	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T1	20	800	640	640
12115	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T2	20	800	640	640
12116	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T3	20	800	640	640
12117	市区	PMS_20kV 凯发 9#站 T4	20	800	640	640
12118	市区	PMS_20kV 空港 2#站 T1	20	630	504	504
12119	市区	PMS_20kV 空港 2#站 T2	20	630	504	504
12120	市区	PMS_20kV 空港 3#站 T1	20	630	504	504
12121	市区	PMS_20kV 空港 3#站 T2	20	630	504	504
12122	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T1	20	800	640	640
12123	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T2	20	800	640	640
12124	市区	PMS_20kV 空港 4#站 T3	20	1000	800	800
12125	市区	PMS_20kV 空港 5#站 T1	20	800	640	640
12126	市区	PMS_20kV 空港 5#站 T2	20	800	640	640
12127	市区	PMS_20kV 空港 6#站 T1	20	800	640	640
12128	市区	PMS_20kV 空港 6#站 T2	20	800	640	640
12129	市区	PMS_20kV 琅石名筑 1#站 T1	20	800	640	640
12130	市区	PMS_20kV 琅石名筑 1#站 T2	20	800	640	640
12131	市区	PMS_20kV 梨花苑 1#站 T1	20	1000	800	800
12132	市区	PMS_20kV 梨花苑 1#站 T2	20	1000	800	800
12133	市区	PMS_20kV 梨花苑 1#站 T3	20	1000	800	800
12134	市区	PMS_20kV 梨花苑 3#站 T1	20	1000	800	800

12135	市区	PMS_20kV 梨花苑 3#站 T2	20	1000	800	800
12136	市区	PMS_20kV 梨花苑 3#站 T3	20	1000	800	800
12137	市区	PMS_20KV 梨花苑 4#站 T1	20	1000	800	800
12138	市区	PMS_20KV 梨花苑 4#站 T2	20	1000	800	800
12139	市区	PMS_20KV 梨花苑 4#站 T3	20	1000	800	800
12140	市区	PMS_20KV 梨花苑 5#站 T1	20	500	400	400
12141	市区	PMS_20KV 梨花苑 5#站 T2	20	500	400	400
12142	市区	PMS_20kV 立信 2#站 T1	20	800	640	640
12143	市区	PMS_20kV 立信 2#站 T2	20	800	640	640
12144	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T1	20	800	640	640
12145	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T2	20	800	640	640
12146	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T3	20	800	640	640
12147	市区	PMS_20kV 立信 3#站 T4	20	800	640	640
12148	市区	PMS_20kV 丽都 2#站 T1	20	800	640	640
12149	市区	PMS_20kV 丽都 2#站 T2	20	800	640	640
12150	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T1	20	800	640	640
12151	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T2	20	800	640	640
12152	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T3	20	800	640	640
12153	市区	PMS_20kV 丽都 3#站 T4	20	800	640	640
12154	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T1	20	800	640	640
12155	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T2	20	800	640	640
12156	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T3	20	800	640	640
12157	市区	PMS_20kV 绿郡 2#站 T4	20	800	640	640
12158	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T1	20	800	640	640
12159	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T2	20	800	640	640

12160	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T3	20	800	640	640
12161	市区	PMS_20kV 绿郡 3#站 T4	20	800	640	640
12162	市区	PMS_20kV 绿郡 4#站 T1	20	800	640	640
12163	市区	PMS_20kV 绿郡 4#站 T2	20	800	640	640
12164	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T1	20	800	640	640
12165	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T2	20	800	640	640
12166	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T3	20	800	640	640
12167	市区	PMS_20kV 绿郡 5#站 T4	20	800	640	640
12168	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T1	20	800	640	640
12169	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T2	20	800	640	640
12170	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T3	20	800	640	640
12171	市区	PMS_20kV 绿郡 6#站 T4	20	800	640	640
12172	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T1	20	800	640	640
12173	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T2	20	800	640	640
12174	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T3	20	800	640	640
12175	市区	PMS_20kV 绿郡 7#站 T4	20	800	640	640
12176	市区	PMS_20kV 魅力 10#站 T1	20	1000	800	800
12177	市区	PMS_20kV 魅力 10#站 T2	20	1000	800	800
12178	市区	PMS_20kV 魅力 11#站 T1	20	1000	800	800
12179	市区	PMS_20kV 魅力 11#站 T2	20	1000	800	800
12180	市区	PMS_20kV 魅力 12#站 T1	20	1000	800	800
12181	市区	PMS_20kV 魅力 12#站 T2	20	1000	800	800
12182	市区	PMS_20kV 魅力 13#站 T1	20	1000	800	800
12183	市区	PMS_20kV 魅力 13#站 T2	20	1000	800	800
12184	市区	PMS_20kV 魅力 14#站 T1	20	1000	800	800

12185	市区	PMS_20kV 魅力 14#站 T2	20	1000	800	800
12186	市区	PMS_20kV 魅力 2#站 T1	20	1000	800	800
12187	市区	PMS_20kV 魅力 2#站 T2	20	1000	800	800
12188	市区	PMS_20kV 魅力 3#站 T1	20	1000	800	800
12189	市区	PMS_20kV 魅力 3#站 T2	20	1000	800	800
12190	市区	PMS_20kV 魅力 4#站 T1	20	1000	800	800
12191	市区	PMS_20kV 魅力 4#站 T2	20	1000	800	800
12192	市区	PMS_20kV 魅力 5#站 T1	20	1000	800	800
12193	市区	PMS_20kV 魅力 5#站 T2	20	1000	800	800
12194	市区	PMS_20kV 魅力 6#站 T1	20	1000	800	800
12195	市区	PMS_20kV 魅力 6#站 T2	20	1000	800	800
12196	市区	PMS_20kV 魅力 7#站 T1	20	1000	800	800
12197	市区	PMS_20kV 魅力 7#站 T2	20	1000	800	800
12198	市区	PMS_20kV 依联园 8#站 T1	20	800	640	640
12199	市区	PMS_20kV 依联园 8#站 T2	20	800	640	640
12200	市区	PMS_20kV 依联园 8#站 T3	20	800	640	640
12201	市区	PMS_20kV 依联园 8#站 T4	20	800	640	640
12202	市区	PMS_20kV 依联园 9#站 T1	20	800	640	640
12203	市区	PMS_20kV 依联园 9#站 T2	20	800	640	640
12204	市区	PMS_20kV 依联园 9#站 T3	20	800	640	640
12205	市区	PMS_20kV 依联园 9#站 T4	20	800	640	640
12206	市区	PMS_20kV 清扬 1#站 T1	20	1000	800	800
12207	市区	PMS_20kV 清扬 2#站 T2	20	1000	800	800
12208	市区	PMS_20kV 清扬 3#站 T2	20	1000	800	800
12209	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T1	20	800	640	640

12210	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T2	20	800	640	640
12211	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T3	20	800	640	640
12212	市区	PMS_20kV 尚锦 13#站 T4	20	800	640	640
12213	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T1	20	800	640	640
12214	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T2	20	800	640	640
12215	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T3	20	800	640	640
12216	市区	PMS_20kV 尚锦 14#站 T4	20	800	640	640
12217	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T1	20	800	640	640
12218	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T2	20	800	640	640
12219	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T3	20	800	640	640
12220	市区	PMS_20kV 尚锦 15#站 T4	20	800	640	640
12221	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T1	20	800	640	640
12222	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T2	20	800	640	640
12223	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T3	20	800	640	640
12224	市区	PMS_20kV 尚锦 16#站 T4	20	800	640	640
12225	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T1	20	800	640	640
12226	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T2	20	800	640	640
12227	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T3	20	800	640	640
12228	市区	PMS_20kV 尚锦 17#站 T4	20	800	640	640
12229	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T1	20	800	640	640
12230	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T2	20	800	640	640
12231	市区	PMS_20kV 尚锦 18#站 T4	20	800	640	640
12232	市区	PMS_20kV 水乡苑 10#站 T1	20	1000	800	800
12233	市区	PMS_20kV 水乡苑 10#站 T2	20	1000	800	800
12234	市区	PMS_20kV 水乡苑 12#站 T1	20	1000	800	800

12235	市区	PMS_20kV 水乡苑 12#站 T2	20	1000	800	800
12236	市区	PMS_20kV 水乡苑 13#站 T1	20	1000	800	800
12237	市区	PMS_20kV 水乡苑 13#站 T2	20	1000	800	800
12238	市区	PMS_20kV 水乡苑 14#站 T1	20	1000	800	800
12239	市区	PMS_20kV 水乡苑 14#站 T2	20	1000	800	800
12240	市区	PMS_20kV 水乡苑 15#站 T1	20	1000	800	800
12241	市区	PMS_20kV 水乡苑 15#站 T2	20	1000	800	800
12242	市区	PMS_20kV 水乡苑 16#站 T1	20	1000	800	800
12243	市区	PMS_20kV 水乡苑 16#站 T2	20	1000	800	800
12244	市区	PMS_20kV 水乡苑 17#站 T1	20	1000	800	800
12245	市区	PMS_20kV 水乡苑 17#站 T2	20	1000	800	800
12246	市区	PMS_20kV 水乡苑 18#站 T1	20	1000	800	800
12247	市区	PMS_20kV 水乡苑 18#站 T2	20	1000	800	800
12248	市区	PMS_20kV 水乡苑 19#站 T1	20	800	640	640
12249	市区	PMS_20kV 水乡苑 19#站 T2	20	800	640	640
12250	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T1	20	800	640	640
12251	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T2	20	800	640	640
12252	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T3	20	800	640	640
12253	市区	PMS_20kV 水乡苑 20#站 T4	20	800	640	640
12254	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T1	20	800	640	640
12255	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T2	20	800	640	640
12256	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T3	20	800	640	640
12257	市区	PMS_20kV 水乡苑 21#站 T4	20	800	640	640
12258	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T1	20	800	640	640
12259	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T2	20	800	640	640

12260	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T3	20	800	640	640
12261	市区	PMS_20kV 水乡苑 22#站 T4	20	800	640	640
12262	市区	PMS_20kV 水乡苑 23#站 T1	20	800	640	640
12263	市区	PMS_20kV 水乡苑 23#站 T2	20	800	640	640
12264	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T1	20	800	640	640
12265	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T2	20	800	640	640
12266	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T3	20	800	640	640
12267	市区	PMS_20kV 水乡苑 24#站 T4	20	800	640	640
12268	市区	PMS_20kV 水乡苑 25#站 T1	20	800	640	640
12269	市区	PMS_20kV 水乡苑 25#站 T2	20	800	640	640
12270	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T1	20	800	640	640
12271	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T2	20	800	640	640
12272	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T3	20	800	640	640
12273	市区	PMS_20kV 水乡苑 26#站 T4	20	800	640	640
12274	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T1	20	800	640	640
12275	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T2	20	800	640	640
12276	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T3	20	800	640	640
12277	市区	PMS_20kV 水乡苑 27#站 T4	20	800	640	640
12278	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T1	20	800	640	640
12279	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T2	20	800	640	640
12280	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T3	20	800	640	640
12281	市区	PMS_20kV 水乡苑 29#站 T4	20	800	640	640
12282	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T1	20	800	640	640
12283	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T2	20	800	640	640
12284	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T3	20	800	640	640

12285	市区	PMS_20kV 水乡苑 30#站 T4	20	800	640	640
12286	市区	PMS_20kV 水乡苑 8#站 T1	20	1000	800	800
12287	市区	PMS_20kV 水乡苑 8#站 T2	20	1000	800	800
12288	市区	PMS_20kV 水乡苑 9#站 T1	20	800	640	640
12289	市区	PMS_20kV 水乡苑 9#站 T2	20	800	640	640
12290	市区	PMS_20kV 水韵园 1#站 T1	20	800	640	640
12291	市区	PMS_20kV 水韵园 1#站 T2	20	800	640	640
12292	市区	PMS_20kV 水韵园 1#站 T3	20	800	640	640
12293	市区	PMS_20kV 水韵园 2#站 T1	20	800	640	640
12294	市区	PMS_20kV 水韵园 2#站 T2	20	800	640	640
12295	市区	PMS_20kV 水韵园 2#站 T3	20	800	640	640
12296	市区	PMS_20kV 水韵园 3#站 T1	20	800	640	640
12297	市区	PMS_20kV 水韵园 3#站 T2	20	800	640	640
12298	市区	PMS_20kV 水韵园 3#站 T3	20	800	640	640
12299	市区	PMS_20kV 水韵园 4#站 T1	20	800	640	640
12300	市区	PMS_20kV 水韵园 4#站 T2	20	800	640	640
12301	市区	PMS_20kV 水韵园 5#站 T3	20	800	640	640
12302	市区	PMS_20kV 水韵园 6#站 T1	20	800	640	640
12303	市区	PMS_20kV 水韵园 6#站 T2	20	800	640	640
12304	市区	PMS_20kV 苏宁 2#站 T1	20	800	640	640
12305	市区	PMS_20kV 苏宁 2#站 T2	20	800	640	640
12306	市区	PMS_20kV 苏宁 3#站 T1	20	1000	800	800
12307	市区	PMS_20kV 苏宁 3#站 T2	20	1000	800	800
12308	市区	PMS_20kV 太湖华府 1#站 T1	20	800	640	640
12309	市区	PMS_20kV 太湖华府 1#站 T2	20	800	640	640

12310	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T1	20	800	640	640
12311	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T2	20	800	640	640
12312	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T3	20	800	640	640
12313	市区	PMS_20kV 太湖华府 2#站 T4	20	800	640	640
12314	市区	PMS_20kV 太湖佳园 1#站 T1	20	800	640	640
12315	市区	PMS_20kV 太湖佳园 1#站 T2	20	800	640	640
12316	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T1	20	800	640	640
12317	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T2	20	800	640	640
12318	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T3	20	800	640	640
12319	市区	PMS_20kV 太湖佳园 2#站 T4	20	800	640	640
12320	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T1	20	800	640	640
12321	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T2	20	800	640	640
12322	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T3	20	800	640	640
12323	市区	PMS_20kV 太湖佳园 3#站 T4	20	800	640	640
12324	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T1	20	800	640	640
12325	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T2	20	800	640	640
12326	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T3	20	800	640	640
12327	市区	PMS_20kV 太湖佳园 4#站 T4	20	800	640	640
12328	市区	PMS_20kV 太湖佳园 5#站 T1	20	1000	800	800
12329	市区	PMS_20kV 太湖佳园 5#站 T2	20	1000	800	800
12330	市区	PMS_20kV 天鹅 12#站 T1	20	800	640	640
12331	市区	PMS_20kV 天鹅 12#站 T2	20	800	640	640
12332	市区	PMS_20kV 天鹅 13#站 T1	20	800	640	640
12333	市区	PMS_20kV 天鹅 13#站 T2	20	800	640	640
12334	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T1	20	800	640	640

12335	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T2	20	800	640	640
12336	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T3	20	800	640	640
12337	市区	PMS_20kV 天鹅 14#站 T4	20	800	640	640
12338	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T1	20	800	640	640
12339	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T2	20	800	640	640
12340	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T3	20	800	640	640
12341	市区	PMS_20kV 天鹅 15#站 T4	20	800	640	640
12342	市区	PMS_20kV 天鹅 16#站 T1	20	800	640	640
12343	市区	PMS_20kV 天鹅 16#站 T2	20	800	640	640
12344	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T1	20	800	640	640
12345	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T2	20	800	640	640
12346	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T3	20	800	640	640
12347	市区	PMS_20kV 天鹅 18#站 T4	20	800	640	640
12348	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T1	20	800	640	640
12349	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T2	20	800	640	640
12350	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T3	20	800	640	640
12351	市区	PMS_20kV 天鹅 25#站 T4	20	800	640	640
12352	市区	PMS_20kV 天鹅 26#站 T1	20	800	640	640
12353	市区	PMS_20kV 天鹅 26#站 T2	20	800	640	640
12354	市区	PMS_20kV 天骄 10#站 T1	20	800	640	640
12355	市区	PMS_20kV 天骄 10#站 T2	20	800	640	640
12356	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T1	20	800	640	640
12357	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T2	20	800	640	640
12358	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T3	20	800	640	640
12359	市区	PMS_20kV 天骄 2#站 T4	20	800	640	640

12360	市区	PMS_20kV 天骄 3#站 T1	20	800	640	640
12361	市区	PMS_20kV 天骄 3#站 T2	20	800	640	640
12362	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T1	20	800	640	640
12363	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T2	20	800	640	640
12364	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T3	20	800	640	640
12365	市区	PMS_20kV 天骄 4#站 T4	20	800	640	640
12366	市区	PMS_20kV 天骄 5#站 T1	20	800	640	640
12367	市区	PMS_20kV 天骄 5#站 T2	20	800	632	632
12368	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T1	20	800	640	640
12369	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T2	20	800	640	640
12370	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T3	20	800	640	640
12371	市区	PMS_20kV 天骄 6#站 T4	20	800	640	640
12372	市区	PMS_20kV 天骄 7#站 T1	20	800	640	640
12373	市区	PMS_20kV 天骄 7#站 T2	20	800	640	640
12374	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T1	20	800	640	640
12375	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T2	20	800	640	640
12376	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T3	20	800	640	640
12377	市区	PMS_20kV 天骄 8#站 T4	20	800	640	640
12378	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T1	20	800	640	640
12379	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T2	20	800	640	640
12380	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T3	20	800	640	640
12381	市区	PMS_20kV 天骄 9#站 T4	20	800	640	640
12382	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T1	20	800	625	625
12383	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T2	20	800	640	640
12384	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T3	20	800	640	640

12385	市区	PMS_20kV 天禧 2#站 T4	20	800	640	640
12386	市区	PMS_20kV 天禧 3#站 T1	20	800	640	640
12387	市区	PMS_20kV 天禧 3#站 T2	20	800	640	640
12388	市区	PMS_20kV 天禧 4#站 T1	20	800	640	640
12389	市区	PMS_20kV 天禧 4#站 T2	20	800	640	640
12390	市区	PMS_20kV 天禧 5#站 T1	20	800	640	640
12391	市区	PMS_20kV 天禧 5#站 T2	20	800	640	640
12392	市区	PMS_20kV 天禧 6#站 T1	20	800	640	640
12393	市区	PMS_20kV 天禧 6#站 T2	20	800	640	640
12394	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T1	20	800	640	640
12395	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T2	20	800	640	640
12396	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T3	20	800	640	640
12397	市区	PMS_20kV 天禧 7#站 T4	20	800	640	640
12398	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T2	20	800	640	640
12399	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T3	20	800	640	640
12400	市区	PMS_20kV 天禧 8#站 T4	20	800	640	640
12401	市区	PMS_20kV 万达 1#站 T2	20	1000	800	800
12402	市区	PMS_20kV 万达 10#站 T1	20	1000	800	800
12403	市区	PMS_20kV 万达 2#站 T2	20	1000	800	800
12404	市区	PMS_20kV 万达 3#站 T2*	20	1000	800	800
12405	市区	PMS_20kV 万达 4#站 T2	20	800	640	640
12406	市区	PMS_20kV 万达 5#站 T1	20	800	640	640
12407	市区	PMS_20KV 万达 6#站 T1	20	800	640	640
12408	市区	PMS_20KV 万达 7#站 T1	20	800	640	640
12409	市区	PMS_20KV 万达 8#站 T1	20	800	640	640

12410	市区	PMS_20kV 万达 9#站 T1	20	1000	800	800
12411	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T1	20	800	640	640
12412	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T2	20	800	640	640
12413	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T3	20	800	640	640
12414	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 2#站 T4	20	800	640	640
12415	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T1	20	800	640	640
12416	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T2	20	800	640	640
12417	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T3	20	800	640	640
12418	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 3#站 T4	20	800	640	640
12419	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T1	20	800	640	640
12420	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T2	20	800	640	640
12421	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T3	20	800	640	640
12422	市区	PMS_20kV 吴都雅苑 4#站 T4	20	800	640	640
12423	市区	PMS_20kV 西水东 10#站 T1	20	630	504	504
12424	市区	PMS_20kV 西水东 10#站 T2	20	630	504	504
12425	市区	PMS_20kV 西水东 11#站 T1	20	800	640	640
12426	市区	PMS_20kV 西水东 11#站 T2*	20	800	640	640
12427	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T1	20	800	640	640
12428	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T2*	20	800	640	640
12429	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T3	20	800	640	640
12430	市区	PMS_20kV 西水东 12#站 T4*	20	800	640	640
12431	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T1	20	800	640	640
12432	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T2	20	800	640	640
12433	市区	PMS_20kV 西水东 13#站 T4	20	800	640	640
12434	市区	PMS_20kV 西水东 15#站 T1	20	800	640	640

12435	市区	PMS_20kV 西水东 15#站 T2	20	800	640	640
12436	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T1	20	800	640	640
12437	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T2	20	800	640	640
12438	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T3	20	800	640	640
12439	市区	PMS_20kV 西水东 16#站 T4	20	800	640	640
12440	市区	PMS_20kV 西水东 2#站 T1	20	800	640	640
12441	市区	PMS_20kV 西水东 2#站 T2	20	800	640	640
12442	市区	PMS_20kV 西水东 3#站 T1	20	800	640	640
12443	市区	PMS_20kV 西水东 3#站 T2	20	800	640	640
12444	市区	PMS_20kV 西水东 4#站 T1	20	800	640	640
12445	市区	PMS_20kV 西水东 4#站 T2	20	800	640	640
12446	市区	PMS_20kV 西水东 5#站 T1	20	800	640	640
12447	市区	PMS_20kV 西水东 5#站 T2	20	800	640	640
12448	市区	PMS_20kV 西水东 6#站 T1	20	800	640	640
12449	市区	PMS_20kV 西水东 6#站 T2	20	800	640	640
12450	市区	PMS_20kV 西水东 7#站 T1	20	800	640	640
12451	市区	PMS_20kV 西水东 7#站 T2	20	800	640	640
12452	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T1	20	800	640	640
12453	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T2	20	800	640	640
12454	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T3	20	800	640	640
12455	市区	PMS_20kV 西水东 8#站 T4	20	800	640	640
12456	市区	PMS_20kV 西水东 9#站 T1	20	800	640	640
12457	市区	PMS_20kV 西水东 9#站 T2	20	800	640	640
12458	市区	PMS_20kV 仙河苑 21#站 T1	20	1000	800	800
12459	市区	PMS_20kV 仙河苑 21#站 T2	20	1000	800	800

12460	市区	PMS_20kV 仙河苑 22#站 T1	20	1000	800	800
12461	市区	PMS_20kV 仙河苑 22#站 T2	20	1000	800	800
12462	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T1	20	1000	800	800
12463	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T2	20	1000	800	800
12464	市区	PMS_20kV 仙河苑 23#站 T3	20	1000	800	800
12465	市区	PMS_20kV 仙河苑 24#站 T1	20	1000	800	800
12466	市区	PMS_20kV 仙河苑 24#站 T2	20	1000	800	800
12467	市区	PMS_20kV 仙河苑 25#站 T1	20	1000	800	800
12468	市区	PMS_20kV 仙河苑 25#站 T2	20	1000	800	800
12469	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T1	20	1000	800	800
12470	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T2	20	1000	800	800
12471	市区	PMS_20kV 仙河苑 26#站 T3	20	1000	800	800
12472	市区	PMS_20kV 仙河苑 28#站 T1	20	800	640	640
12473	市区	PMS_20kV 仙河苑 28#站 T2	20	800	640	640
12474	市区	PMS_20kV 仙河苑 29#站 T1	20	800	640	640
12475	市区	PMS_20kV 仙河苑 29#站 T2	20	800	640	640
12476	市区	PMS_20kV 仙河苑 30#站 T1	20	800	640	640
12477	市区	PMS_20kV 仙河苑 30#站 T2	20	800	640	640
12478	市区	PMS_20kV 仙河苑 31#站 T1	20	800	640	640
12479	市区	PMS_20kV 仙河苑 31#站 T2	20	800	640	640
12480	市区	PMS_20kV 仙河苑 32#站 T1	20	1000	800	800
12481	市区	PMS_20kV 仙河苑 32#站 T2	20	1000	800	800
12482	市区	PMS_20kV 仙河苑 33#站 T1	20	1000	800	800
12483	市区	PMS_20kV 仙河苑 33#站 T2	20	1000	800	800
12484	市区	PMS_20kV 仙河苑 34#站 T1	20	1000	800	800

12485	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 2#站 T1	20	1000	800	800
12486	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 3#站 T1	20	1000	800	800
12487	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 4#站 T1	20	1000	800	800
12488	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 4#站 T2	20	1000	800	800
12489	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 5#站 T1	20	1000	800	800
12490	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 5#站 T2	20	1000	800	800
12491	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 6#站 T1	20	1000	800	800
12492	市区	PMS_20kV 仙蠡苑 6#站 T2	20	1000	800	800
12493	市区	PMS_20kV 香硕 1#站 T1	20	800	640	640
12494	市区	PMS_20kV 香硕 1#站 T2	20	800	640	640
12495	市区	PMS_20KV 香硕 3#站 T1	20	800	640	640
12496	市区	PMS_20KV 香硕 3#站 T2	20	800	640	640
12497	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T1	20	800	640	640
12498	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T2	20	800	640	640
12499	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T3	20	800	640	640
12500	市区	PMS_20kV 香硕 4#站 T4	20	800	640	640
12501	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T1	20	800	640	640
12502	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T2	20	800	640	640
12503	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T3	20	800	640	640
12504	市区	PMS_20kV 香硕 5#站 T4	20	800	640	640
12505	市区	PMS_20kV 新安 37#站 T3	20	800	640	640
12506	市区	PMS_20kV 新安 40#站 T1	20	800	640	640
12507	市区	PMS_20kV 新安 41#站 T1	20	800	640	640
12508	市区	PMS_20kV 新安 42#站 T3	20	800	640	640
12509	市区	PMS_20kV 新安佳苑 2#站 T1	20	800	640	640

12510	市区	PMS_20kV 新安佳苑 2#站 T2	20	800	640	640
12511	市区	PMS_20kV 新光 2#站 T2	20	630	504	504
12512	市区	PMS_20kV 新光 3#站 T2	20	800	640	640
12513	市区	PMS_20kV 新光 3#站 T4	20	800	640	640
12514	市区	PMS_20kV 新光 4#站 T2	20	800	640	640
12515	市区	PMS_20kV 新光 5#站 T2	20	800	640	640
12516	市区	PMS_20kV 新光 6#站 T2	20	1000	800	800
12517	市区	PMS_20kV 新光 8#站 T2	20	1000	800	800
12518	市区	PMS_20kV 新光 9#站 T2	20	800	640	640
12519	市区	PMS_20kV 新光 9#站 T4	20	800	640	640
12520	市区	PMS_20kV 新河 1#站 T1	20	800	640	640
12521	市区	PMS_20kV 新河 1#站 T2	20	800	640	640
12522	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T1	20	800	640	640
12523	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T2	20	800	640	640
12524	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T3	20	800	640	640
12525	市区	PMS_20kV 新河 2#站 T4	20	800	640	640
12526	市区	PMS_20kV 新盛花园 2#站 T1	20	800	640	640
12527	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T1	20	800	640	640
12528	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T2	20	800	640	640
12529	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T3	20	800	640	640
12530	市区	PMS_20kV 信诚 2#站 T4	20	800	640	640
12531	市区	PMS_20kV 信诚 3#站 T1	20	800	640	640
12532	市区	PMS_20kV 信诚 3#站 T2	20	800	640	640
12533	市区	PMS_20kV 信诚 5#站 T1	20	800	640	640
12534	市区	PMS_20kV 信诚 5#站 T2	20	800	640	640

12535	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T1	20	800	640	640
12536	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T2	20	800	640	640
12537	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T3	20	800	640	640
12538	市区	PMS_20kV 信诚 6#站 T4	20	800	640	640
12539	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T1	20	800	640	640
12540	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T2	20	800	640	640
12541	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T3	20	800	640	640
12542	市区	PMS_20kV 信诚 7#站 T4	20	800	640	640
12543	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T1	20	800	640	640
12544	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T2	20	800	640	640
12545	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T3	20	800	640	640
12546	市区	PMS_20kV 信诚 8#站 T4	20	800	640	640
12547	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T1	20	800	640	640
12548	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T2	20	800	640	640
12549	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T3	20	800	640	640
12550	市区	PMS_20kV 信诚花园 1#站 T4	20	800	640	640
12551	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T1	20	800	640	640
12552	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T2	20	800	640	640
12553	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T3	20	800	640	640
12554	市区	PMS_20kV 星元 2#站 T4	20	800	640	640
12555	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T1	20	800	640	640
12556	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T2	20	800	640	640
12557	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T3	20	800	640	640
12558	市区	PMS_20kV 星元 3#站 T4	20	800	640	640
12559	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T1	20	800	640	640

12560	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T2	20	800	640	640
12561	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T3	20	800	640	640
12562	市区	PMS_20kV 兴想 11#站 T4	20	800	640	640
12563	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T1	20	800	640	640
12564	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T2*	20	800	604	604
12565	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T3	20	800	640	640
12566	市区	PMS_20kV 兴想 12#站 T4*	20	800	640	640
12567	市区	PMS_20kV 兴想 13#站 T1	20	800	640	640
12568	市区	PMS_20kV 兴想 13#站 T2	20	800	640	640
12569	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T1	20	800	628	628
12570	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T2	20	800	640	640
12571	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T3	20	800	640	640
12572	市区	PMS_20kV 兴想 14#站 T4	20	800	640	640
12573	市区	PMS_20kV 兴想 15#站 T1	20	800	632	632
12574	市区	PMS_20kV 兴想 15#站 T2	20	800	640	640
12575	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T1	20	800	640	640
12576	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T2	20	800	640	640
12577	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T3	20	800	640	640
12578	市区	PMS_20kV 兴想 7#站 T4	20	800	640	640
12579	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T1	20	800	640	640
12580	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T2	20	800	640	640
12581	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T3	20	800	640	640
12582	市区	PMS_20kV 兴想 8#站 T4	20	800	640	640
12583	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T1	20	800	640	640
12584	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T2*	20	800	640	640

12585	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T3	20	800	640	640
12586	市区	PMS_20kV 兴想 9#站 T4*	20	800	640	640
12587	市区	PMS_20kV 兴竹 2#站 T1	20	1000	800	800
12588	市区	PMS_20kV 兴竹 2#站 T2	20	1000	800	800
12589	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T1	20	1000	800	800
12590	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T2	20	1000	800	800
12591	市区	PMS_20kV 兴竹 3#站 T3	20	1000	800	800
12592	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T1	20	1000	800	800
12593	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T2	20	1000	800	800
12594	市区	PMS_20kV 兴竹 4#站 T3	20	1000	800	800
12595	市区	PMS_20kV 雪溪苑 1#站 T1	20	1000	800	800
12596	市区	PMS_20kV 雪溪苑 1#站 T2	20	1000	800	800
12597	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T1	20	800	640	640
12598	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T2	20	800	640	640
12599	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T3	20	800	640	640
12600	市区	PMS_20kV 雪溪苑 10#站 T4	20	800	640	640
12601	市区	PMS_20kV 雪溪苑 11#站 T1	20	800	640	640
12602	市区	PMS_20kV 雪溪苑 11#站 T2	20	800	640	640
12603	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T1	20	800	640	640
12604	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T2	20	800	640	640
12605	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T3	20	800	640	640
12606	市区	PMS_20kV 雪溪苑 12#站 T4	20	800	640	640
12607	市区	PMS_20kV 雪溪苑 13#站 T1	20	1000	800	800
12608	市区	PMS_20kV 雪溪苑 13#站 T2	20	1000	800	800
12609	市区	PMS_20kV 雪溪苑 14#站 T1	20	800	640	640

12610	市区	PMS_20kV 雪溪苑 14#站 T2	20	800	640	640
12611	市区	PMS_20kV 雪溪苑 15#站 T1	20	800	640	640
12612	市区	PMS_20kV 雪溪苑 15#站 T2	20	800	640	640
12613	市区	PMS_20kV 雪溪苑 2#站 T1	20	1000	800	800
12614	市区	PMS_20kV 雪溪苑 2#站 T2*	20	1000	800	800
12615	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3#站 T1	20	800	640	640
12616	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3#站 T2*	20	800	640	640
12617	市区	PMS_20kV 雪溪苑 3#站 T3	20	800	640	640
12618	市区	PMS_20kV 雪溪苑 4#站 T1	20	1000	800	800
12619	市区	PMS_20kV 雪溪苑 4#站 T2*	20	1000	800	800
12620	市区	PMS_20kV 雪溪苑 5#站 T1	20	1000	800	800
12621	市区	PMS_20kV 雪溪苑 5#站 T2*	20	1000	800	800
12622	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#站 T1	20	1000	800	800
12623	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#站 T2	20	1000	800	800
12624	市区	PMS_20kV 雪溪苑 6#站 T3	20	1000	800	800
12625	市区	PMS_20kV 雪溪苑 7#站 T1	20	1000	800	800
12626	市区	PMS_20kV 雪溪苑 7#站 T2	20	1000	800	800
12627	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T1	20	800	640	640
12628	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T2	20	800	640	640
12629	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T3	20	800	640	640
12630	市区	PMS_20kV 雪溪苑 9#站 T4	20	800	640	640
12631	市区	PMS_20kV 雪新苑 1#站 T1	20	1000	800	800
12632	市区	PMS_20kV 雪新苑 1#站 T2	20	1000	800	800
12633	市区	PMS_20kV 雪新苑 2#站 T1	20	1000	800	800
12634	市区	PMS_20kV 雪新苑 2#站 T2	20	1000	800	800

12635	市区	PMS_20kV 雪新苑 3#站 T1	20	1000	800	800
12636	市区	PMS_20kV 雪新苑 3#站 T2	20	1000	800	800
12637	市区	PMS_20kV 雪新苑 4#站 T1	20	1000	800	800
12638	市区	PMS_20kV 雪新苑 4#站 T2	20	1000	800	800
12639	市区	PMS_20kV 雪新苑 5#站 T1	20	1000	800	800
12640	市区	PMS_20kV 雪新苑 5#站 T2	20	1000	800	800
12641	市区	PMS_20kV 雪新苑 6#站 T1	20	1000	800	800
12642	市区	PMS_20kV 雪新苑 6#站 T2	20	1000	800	800
12643	市区	PMS_20kV 雪新苑 7#站 T1	20	800	640	640
12644	市区	PMS_20kV 雪新苑 7#站 T2	20	800	640	640
12645	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T1	20	800	640	640
12646	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T2	20	800	640	640
12647	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T3	20	800	640	640
12648	市区	PMS_20kV 雪新苑 8#站 T4	20	800	640	640
12649	市区	PMS_20kV 雅锦园 4#站 T1	20	800	640	640
12650	市区	PMS_20kV 雅锦园 4#站 T2	20	800	640	640
12651	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T1	20	800	640	640
12652	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T2	20	800	640	640
12653	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T3	20	800	622	622
12654	市区	PMS_20kV 雅锦园 5#站 T4	20	800	640	640
12655	市区	PMS_20kV 雅居 6#站 T1	20	800	640	640
12656	市区	PMS_20kV 雅居 6#站 T2	20	800	640	640
12657	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T1	20	800	640	640
12658	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T2	20	800	640	640
12659	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T3	20	800	640	640

12660	市区	PMS_20kV 雅居 7#站 T4	20	800	640	640
12661	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T1	20	800	640	640
12662	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T2	20	800	640	640
12663	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T3	20	800	640	640
12664	市区	PMS_20kV 雅居 8#站 T4	20	800	640	640
12665	市区	PMS_20kV 雅居乐 2#站 T1	20	800	640	640
12666	市区	PMS_20kV 雅居乐 2#站 T2	20	800	640	640
12667	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T1	20	800	640	640
12668	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T2	20	800	640	640
12669	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T3	20	800	640	640
12670	市区	PMS_20kV 雅居乐 3#站 T4	20	800	640	640
12671	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T1	20	800	640	640
12672	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T2	20	800	640	640
12673	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T3	20	800	640	640
12674	市区	PMS_20kV 雅居乐 4#站 T4	20	800	640	640
12675	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T1	20	800	640	640
12676	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T2	20	800	640	640
12677	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T3	20	800	640	640
12678	市区	PMS_20kV 雅居乐 5#站 T4	20	800	640	640
12679	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T1	20	800	640	640
12680	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T2	20	800	640	640
12681	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T3	20	800	640	640
12682	市区	PMS_20kV 雅居乐 6#站 T4	20	800	640	640
12683	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T1	20	800	640	640
12684	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T2	20	800	640	640

12685	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T3	20	800	640	640
12686	市区	PMS_20kV 雅居乐 7#站 T4	20	800	640	640
12687	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T1	20	800	640	640
12688	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T3	20	800	640	640
12689	市区	PMS_20kV 雅居乐 8#站 T4	20	800	640	640
12690	市区	PMS_20kV 雅园 1 # 站 T1	20	1000	800	800
12691	市区	PMS_20kV 雅园 1 # 站 T2	20	1000	800	800
12692	市区	PMS_20kV 雅园 2 # 站 T1	20	1000	800	800
12693	市区	PMS_20kV 雅园 2 # 站 T2	20	1000	800	800
12694	市区	PMS_20kV 雅园 3 # 站 T1	20	1000	800	800
12695	市区	PMS_20kV 雅园 3 # 站 T2	20	1000	800	800
12696	市区	PMS_20kV 雅园 4 # 站 T1	20	1000	800	800
12697	市区	PMS_20kV 雅园 4 # 站 T2	20	1000	800	800
12698	市区	PMS_20kV 雅园 5 # 站 T1	20	1000	800	800
12699	市区	PMS_20kV 雅园 5 # 站 T2	20	1000	800	800
12700	市区	PMS_20kV 滟澜 1#站 T1	20	800	640	640
12701	市区	PMS_20kV 滟澜 1#站 T2	20	800	640	640
12702	市区	PMS_20kV 滟澜 3#站 T1	20	800	640	640
12703	市区	PMS_20kV 滟澜 3#站 T2	20	800	640	640
12704	市区	PMS_20kV 滟澜 5#站 T1	20	800	640	640
12705	市区	PMS_20kV 滟澜 7#站 T2	20	800	640	640
12706	市区	PMS_20kV 洋溪 3#站 T2	20	1000	800	800
12707	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T1	20	1000	800	800
12708	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T2	20	1000	800	800
12709	市区	PMS_20kV 洋溪 4#站 T3	20	1000	800	800

12710	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T1	20	1000	800	800
12711	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T2	20	1000	800	800
12712	市区	PMS_20kV 洋溪 5#站 T3	20	1000	800	800
12713	市区	PMS_20kV 壹方 2#站 T1	20	800	640	640
12714	市区	PMS_20kV 壹方 2#站 T2	20	800	640	640
12715	市区	PMS_20kV 壹方 3#站 T1	20	800	640	640
12716	市区	PMS_20kV 壹方 3#站 T2	20	800	640	640
12717	市区	PMS_20kV 壹方 4#站 T1	20	800	640	640
12718	市区	PMS_20kV 壹方 4#站 T2	20	800	640	640
12719	市区	PMS_20kV 壹方 5#站 T1	20	800	640	640
12720	市区	PMS_20kV 壹方 5#站 T2	20	800	640	640
12721	市区	PMS_20kV 壹方 7#站 T1	20	800	640	640
12722	市区	PMS_20kV 壹方 7#站 T2	20	800	640	640
12723	市区	PMS_20kV 奕翔 1#站 T1	20	800	640	640
12724	市区	PMS_20kV 奕翔 1#站 T2	20	800	640	640
12725	市区	PMS_20kV 奕翔 2#站 T1	20	800	640	640
12726	市区	PMS_20kV 奕翔 2#站 T2	20	800	640	640
12727	市区	PMS_20kV 奕翔 3#站 T1	20	800	640	640
12728	市区	PMS_20kV 奕翔 3#站 T2	20	800	640	640
12729	市区	PMS_20kV 影苑 1#站 T1	20	1000	800	800
12730	市区	PMS_20kV 影苑 1#站 T2	20	1000	800	800
12731	市区	PMS_20kV 影苑 2#站 T1	20	1000	800	800
12732	市区	PMS_20kV 影苑 2#站 T2	20	1000	800	800
12733	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T1	20	1000	800	800
12734	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T2	20	1000	800	800

12735	市区	PMS_20kV 影苑 3#站 T3	20	1000	800	800
12736	市区	PMS_20kV 渔港 2#站 T1	20	1000	800	800
12737	市区	PMS_20kV 渔港 2#站 T2	20	1000	800	800
12738	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T1	20	1000	800	800
12739	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T2	20	1000	800	800
12740	市区	PMS_20kV 渔港 3#站 T3	20	1000	800	800
12741	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T1	20	1000	800	800
12742	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T2	20	1000	800	800
12743	市区	PMS_20kV 渔港 4#站 T3	20	1000	800	800
12744	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T1	20	1000	800	800
12745	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T2	20	1000	800	800
12746	市区	PMS_20kV 渔港 5#站 T3	20	1000	800	800
12747	市区	PMS_20kV 渔港 6#站 T1	20	1000	800	800
12748	市区	PMS_20kV 渔港 6#站 T2	20	1000	800	800
12749	市区	PMS_20kV 渔港 7#站 T1	20	1000	800	800
12750	市区	PMS_20kV 渔港 7#站 T2	20	1000	800	800
12751	市区	PMS_20kV 玉兰 10#站 T1	20	800	640	640
12752	市区	PMS_20kV 玉兰 10#站 T2*	20	800	640	640
12753	市区	PMS_20kV 玉兰 11#站 T1	20	800	640	640
12754	市区	PMS_20kV 玉兰 11#站 T2*	20	800	640	640
12755	市区	PMS_20kV 玉兰 13#站 T1	20	800	640	640
12756	市区	PMS_20kV 玉兰 13#站 T2	20	800	640	640
12757	市区	PMS_20kV 玉兰 14#站 T1	20	800	640	640
12758	市区	PMS_20kV 玉兰 14#站 T2	20	800	640	640
12759	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T1	20	800	640	640

12760	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T2	20	800	640	640
12761	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T3	20	800	640	640
12762	市区	PMS_20kV 玉兰 15#站 T4	20	800	640	640
12763	市区	PMS_20kV 玉兰 16#站 T1	20	800	640	640
12764	市区	PMS_20kV 玉兰 16#站 T2	20	800	640	640
12765	市区	PMS_20kV 玉兰 17#站 T1	20	800	640	640
12766	市区	PMS_20kV 玉兰 17#站 T2	20	800	640	640
12767	市区	PMS_20kV 玉兰 18#站 T1	20	800	640	640
12768	市区	PMS_20kV 玉兰 18#站 T2	20	800	640	640
12769	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T1	20	800	640	640
12770	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T2	20	800	640	640
12771	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T3	20	800	640	640
12772	市区	PMS_20kV 玉兰 19#站 T4	20	800	640	640
12773	市区	PMS_20kV 玉兰 2#站 T1	20	800	640	640
12774	市区	PMS_20kV 玉兰 2#站 T2	20	800	640	640
12775	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T1	20	800	640	640
12776	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T2	20	800	640	640
12777	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T3	20	800	640	640
12778	市区	PMS_20kV 玉兰 20#站 T4	20	800	640	640
12779	市区	PMS_20kV 玉兰 21#站 T1	20	800	640	640
12780	市区	PMS_20kV 玉兰 21#站 T2	20	800	640	640
12781	市区	PMS_20kV 玉兰 22#站 T1	20	800	640	640
12782	市区	PMS_20kV 玉兰 22#站 T2	20	800	640	640
12783	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T1	20	800	640	640
12784	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T2	20	800	640	640

12785	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T3	20	800	640	640
12786	市区	PMS_20kV 玉兰 23#站 T4	20	800	640	640
12787	市区	PMS_20kV 玉兰 24#站 T1	20	800	640	640
12788	市区	PMS_20kV 玉兰 24#站 T2	20	800	640	640
12789	市区	PMS_20kV 玉兰 25#站 T1	20	800	640	640
12790	市区	PMS_20kV 玉兰 25#站 T2	20	800	640	640
12791	市区	PMS_20kV 玉兰 26#站 T1	20	800	640	640
12792	市区	PMS_20kV 玉兰 26#站 T2	20	800	640	640
12793	市区	PMS_20kV 玉兰 27#站 T1	20	800	640	640
12794	市区	PMS_20kV 玉兰 27#站 T2	20	800	640	640
12795	市区	PMS_20kV 玉兰 3#站 T1	20	800	640	640
12796	市区	PMS_20kV 玉兰 3#站 T2	20	800	640	640
12797	市区	PMS_20kV 玉兰 4#站 T1	20	1000	800	800
12798	市区	PMS_20kV 玉兰 4#站 T2	20	1000	800	800
12799	市区	PMS_20kV 玉兰 5#站 T1	20	1000	800	800
12800	市区	PMS_20kV 玉兰 5#站 T2	20	1000	800	800
12801	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T1	20	800	640	640
12802	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T2*	20	800	640	640
12803	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T3	20	800	640	640
12804	市区	PMS_20kV 玉兰 6#站 T4*	20	800	640	640
12805	市区	PMS_20kV 玉兰 7#站 T1	20	800	640	640
12806	市区	PMS_20kV 玉兰 7#站 T2*	20	800	640	640
12807	市区	PMS_20kV 玉兰 8#站 T1	20	800	640	640
12808	市区	PMS_20kV 玉兰 8#站 T2*	20	800	640	640
12809	市区	PMS_20kV 玉兰 9#站 T1	20	800	640	640

12810	市区	PMS_20kV 玉兰 9#站 T2*	20	800	640	640
12811	市区	PMS_20kV 悦府 1#站 T1	20	800	640	640
12812	市区	PMS_20kV 悦府 1#站 T2	20	800	640	640
12813	市区	PMS_20kV 悦府 2#站 T1	20	1000	800	800
12814	市区	PMS_20kV 悦府 2#站 T2	20	1000	800	800
12815	市区	PMS_20kV 悦府 3#站 T1	20	1000	800	800
12816	市区	PMS_20kV 悦府 3#站 T2	20	1000	800	800
12817	市区	PMS_20kV 悦府 4#站 T1	20	1000	800	800
12818	市区	PMS_20kV 悦府 4#站 T2	20	1000	800	800
12819	市区	PMS_20kV 悦府 5#站 T1	20	800	640	640
12820	市区	PMS_20kV 悦府 5#站 T2	20	800	640	640
12821	市区	PMS_20kV 悦园 11#站 T1	20	800	640	640
12822	市区	PMS_20kV 悦园 11#站 T2	20	800	640	640
12823	市区	PMS_20kV 悦园 12#站 T1	20	800	640	640
12824	市区	PMS_20kV 悦园 12#站 T2	20	800	640	640
12825	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T1	20	800	640	640
12826	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T2	20	800	640	640
12827	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T3	20	800	640	640
12828	市区	PMS_20kV 悦园 13#站 T4	20	800	640	640
12829	市区	PMS_20kV 悦园 2#站 T1	20	800	640	640
12830	市区	PMS_20kV 悦园 2#站 T2	20	800	640	640
12831	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T1	20	800	640	640
12832	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T2	20	800	640	640
12833	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T3	20	800	640	640
12834	市区	PMS_20kV 悦园 3#站 T4	20	800	640	640

12835	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T1	20	800	640	640
12836	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T2	20	800	640	640
12837	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T3	20	800	640	640
12838	市区	PMS_20kV 悦园 4#站 T4	20	800	640	640
12839	市区	PMS_20kV 悦园 5#站 T1	20	800	640	640
12840	市区	PMS_20kV 悦园 5#站 T2	20	800	640	640
12841	市区	PMS_20kV 悦园 6#站 T1	20	800	640	640
12842	市区	PMS_20kV 悦园 6#站 T2	20	800	640	640
12843	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T1	20	800	640	640
12844	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T2	20	800	640	640
12845	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T3	20	800	640	640
12846	市区	PMS_20kV 悦园 7#站 T4	20	800	640	640
12847	市区	PMS_20kV 悦园 8#站 T1	20	800	640	640
12848	市区	PMS_20kV 悦园 8#站 T2	20	800	640	640
12849	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T1	20	800	640	640
12850	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T2	20	800	640	640
12851	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T3	20	800	640	640
12852	市区	PMS_20kV 悦园 9#站 T4	20	800	640	640
12853	市区	PMS_20kV 云林苑 10#站 T1	20	800	640	640
12854	市区	PMS_20kV 云林苑 10#站 T2	20	800	640	640
12855	市区	PMS_20kV 云林苑 11#站 T1	20	800	640	640
12856	市区	PMS_20kV 云林苑 11#站 T2	20	800	640	640
12857	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T1	20	800	640	640
12858	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T2	20	800	640	640
12859	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T3	20	800	640	640

12860	市区	PMS_20kV 云林苑 12#站 T4	20	800	640	640
12861	市区	PMS_20kV 云林苑 4#站 T1	20	1000	800	800
12862	市区	PMS_20kV 云林苑 4#站 T2	20	1000	800	800
12863	市区	PMS_20kV 云林苑 4#站 T3	20	1000	800	800
12864	市区	PMS_20kV 云林苑 8#站 T1	20	1000	800	800
12865	市区	PMS_20kV 云林苑 8#站 T2	20	1000	800	800
12866	市区	PMS_20kV 云林苑 9#站 T1	20	800	640	640
12867	市区	PMS_20kV 云林苑 9#站 T2	20	800	640	640
12868	市区	PMS_20kV 耘生 1#站 T1	20	1000	800	800
12869	市区	PMS_20kV 耘生 2#站 T1	20	800	640	640
12870	市区	PMS_20kV 张镇桥 5#站 T1	20	800	640	640
12871	市区	PMS_20kV 张镇桥 6#站 T1	20	630	504	504
12872	市区	PMS_20kV 张镇桥 7#站 T1	20	630	504	504
12873	市区	PMS_20kV 张镇桥 8#站 T1	20	800	640	640
12874	市区	PMS_20kV 臻园 1#站 T1	20	800	640	640
12875	市区	PMS_20kV 臻园 1#站 T2	20	800	640	640
12876	市区	PMS_20kV 臻园 2#站 T1	20	800	640	640
12877	市区	PMS_20kV 臻园 2#站 T2	20	800	640	640
12878	江阴	PMS_21#路灯变	10	100	80	80
12879	江阴	PMS_22#路灯变	10	100	80	80
12880	江阴	PMS_27#路灯变	10	80	64	64
12881	江阴	PMS_28#路灯变	10	100	80	80
12882	市区	PMS_2 号箱变 T1	10	630	504	504
12883	市区	PMS_5#箱变 T1	10	630	504	504
12884	市区	PMS_6#箱变 T1	10	630	504	504

12885	江阴	PMS_6 队变	10	400	309	309
12886	市区	PMS_73801 部队站 T1	10	800	640	640
12887	江阴	PMS_7 队公变	10	250	185	185
12888	市区	PMS_8690 部队箱变 T1	10	315	252	252
12889	市区	PMS_8720 部队箱变 T1	10	630	504	504
12890	市区	PMS_89001 部队	10	200	160	160
12891	宜兴	PMS_9#楼公变	10	400	320	320
12892	市区	PMS_矮步圩东配变	10	200	132	132
12893	市区	PMS_艾尔特	10	400	320	320
12894	市区	PMS_艾科隆配变	10	400	320	320
12895	江阴	PMS_爱尔变	10	400	320	320
12896	江阴	PMS_爱家名邸 1#配电所 1#主变	20	630	454	454
12897	江阴	PMS_爱家名邸 1#配电所 2#主变	20	630	488	488
12898	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 1#主变	20	800	640	640
12899	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 2#主变	20	800	640	640
12900	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 3#主变	20	800	640	640
12901	江阴	PMS_爱家名邸 118#配电所 4#主变	20	800	640	640
12902	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
12903	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 2#主变	20	800	640	640
12904	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 3#主变	20	800	640	640
12905	江阴	PMS_爱家名邸 122#配电所 4#主变	20	800	640	640
12906	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 1#主变	20	800	640	640
12907	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 2#主变	20	800	640	640
12908	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 3#主变	20	800	640	640
12909	江阴	PMS_爱家名邸 136#配电所 4#主变	20	800	640	640

12910	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 1#主变	20	630	504	504
12911	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 2#主变	20	630	504	504
12912	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 3#主变	20	630	504	504
12913	江阴	PMS_爱家名邸 140#配电所 4#主变	20	630	504	504
12914	江阴	PMS_爱家名邸 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
12915	江阴	PMS_爱家名邸 7#配电所 2#主变	20	630	448	448
12916	江阴	PMS_爱家尊邸 18#配电所 1#主变	20	800	640	640
12917	江阴	PMS_爱家尊邸 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
12918	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 1#主变	20	800	640	640
12919	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 2#主变	20	800	640	640
12920	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 3#主变	20	800	640	640
12921	江阴	PMS_爱家尊邸 43#配 4#主变	20	800	640	640
12922	江阴	PMS_爱家尊邸 58#配电所 1#主变	20	800	640	640
12923	江阴	PMS_爱家尊邸 58#配电所 2#主变	20	800	640	640
12924	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 1#主变	20	800	640	640
12925	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 2#主变	20	800	640	640
12926	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 3#主变	20	800	640	640
12927	江阴	PMS_爱家尊邸 73#配电所 4#主变	20	800	640	640
12928	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 1#主变	20	800	640	640
12929	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 2#主变	20	800	640	640
12930	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 3#主变	20	800	640	640
12931	江阴	PMS_爱家尊邸 78#配电所 4#主变	20	800	640	640
12932	市区	PMS_爱普尔化工厂配变	10	200	160	160
12933	宜兴	PMS_安坝桥公变	10	400	320	320
12934	市区	PMS_安定电站	10	400	320	320

12935	市区	PMS_安定电站三配变	10	400	320	320
12936	市区	PMS_安定二配变	10	400	320	320
12937	市区	PMS_安定一	10	200	160	160
12938	市区	PMS_安东大队二配变	10	400	320	320
12939	市区	PMS_安东大队配变	10	400	320	320
12940	宜兴	PMS_安东新村公变	10	200	160	160
12941	市区	PMS_安更 1#箱变 T1	10	630	504	504
12942	市区	PMS_安更二配变	10	200	160	160
12943	市区	PMS_安更上配变	10	200	160	160
12944	市区	PMS_安国 1#箱变 T1	10	630	504	504
12945	市区	PMS_安国 2#箱变 02001	10	400	320	320
12946	市区	PMS_安活	10	400	320	320
12947	江阴	PMS_安基变	10	200	160	160
12948	宜兴	PMS_安基公变	10	400	320	320
12949	江阴	PMS_安吉圩变	10	315	252	252
12950	江阴	PMS_安家巷变	10	200	82	82
12951	宜兴	PMS_安居 2#公变	10	400	320	320
12952	江阴	PMS_安居变	10	400	320	320
12953	宜兴	PMS_安居路灯公变	10	200	160	160
12954	市区	PMS_安居三配变	10	200	160	160
12955	市区	PMS_安居四配变	10	400	320	320
12956	宜兴	PMS_安居小区公变	10	400	320	320
12957	宜兴	PMS_安居小区南公变	10	400	320	320
12958	宜兴	PMS_安康 1#公变	10	315	252	252
12959	宜兴	PMS_安康 2#公变	10	315	252	252

12960	宜兴	PMS_安康 3#公变	10	315	252	252
12961	宜兴	PMS_安康安置 1#箱变	10	400	320	320
12962	宜兴	PMS_安康安置 2#箱变	10	400	320	320
12963	宜兴	PMS_安康三期 1#箱变	10	630	504	504
12964	宜兴	PMS_安康小区 1#公变	10	315	252	252
12965	宜兴	PMS_安康小区 2#公变	10	315	252	252
12966	宜兴	PMS_安乐村委公变	10	200	160	160
12967	宜兴	PMS_安乐电站公变	10	400	308	308
12968	宜兴	PMS_安乐东村公变	10	400	254	254
12969	宜兴	PMS_安乐东公变	10	200	112	112
12970	江阴	PMS_安乐桥变	10	400	320	320
12971	宜兴	PMS_安乐西站北公变	10	200	126	126
12972	宜兴	PMS_安乐西站公变	10	400	301	301
12973	宜兴	PMS_安乐下村公变	10	400	190	190
12974	宜兴	PMS_安乐下村西公变	10	200	87	87
12975	宜兴	PMS_安乐新桥公变	10	200	160	160
12976	江阴	PMS_安利桥箱变主变	10	630	504	504
12977	宜兴	PMS_安前 2#公变	10	200	107	107
12978	市区	PMS_安前配变	10	400	320	320
12979	宜兴	PMS_安桥村公变	10	400	148	148
12980	宜兴	PMS_安桥路 4#公变	10	400	320	320
12981	宜兴	PMS_安桥路公变	10	400	320	320
12982	江阴	PMS_安庆桥变	10	400	320	320
12983	江阴	PMS_安全村北变	10	250	200	200
12984	江阴	PMS_安全村西变	10	315	252	252

12985	市区	PMS_安全滑触线	10	200	160	160
12986	市区	PMS_安全基站配变	10	200	160	160
12987	江阴	PMS_安上 2#变	10	400	320	320
12988	江阴	PMS_安上变	10	250	200	200
12989	江阴	PMS_安上西 2#变	10	200	160	160
12990	江阴	PMS_安上西变	10	400	303	303
12991	宜兴	PMS_安盛公变	10	200	160	160
12992	宜兴	PMS_安头南公变	10	400	320	320
12993	市区	PMS_安西二变	10	200	160	160
12994	市区	PMS_安西路口配变	10	200	160	160
12995	市区	PMS_安西路配变	10	200	160	160
12996	市区	PMS_安西南二配变	10	400	320	320
12997	江阴	PMS_安西西变	10	400	320	320
12998	宜兴	PMS_安西夏芳 2#公变	10	200	160	160
12999	市区	PMS_安西许更配变	10	400	320	320
13000	市区	PMS_安西许更三配变	10	400	320	320
13001	江阴	PMS_安祥排涝站变	10	200	160	160
13002	江阴	PMS_安巷村北站变	10	315	237	237
13003	江阴	PMS_安巷村公变	10	400	320	320
13004	江阴	PMS_安巷村南站变	10	400	320	320
13005	江阴	PMS_安巷新村变	10	400	302	302
13006	江阴	PMS_安巷新东变	10	400	320	320
13007	江阴	PMS_安巷新农村变	10	400	320	320
13008	江阴	PMS_安巷中心变	10	400	320	320
13009	市区	PMS_安新壹配变	10	200	160	160

13010	市区	PMS_安阳楼配变	10	400	320	320
13011	市区	PMS_安怡 2#站 T1	10	800	640	640
13012	市区	PMS_安怡 2#站 T2	10	800	640	640
13013	市区	PMS_安怡 2#站 T3	10	800	640	640
13014	市区	PMS_安怡 2#站 T4	10	800	640	640
13015	市区	PMS_安怡 3#站 T1	10	800	640	640
13016	市区	PMS_安怡 3#站 T2	10	800	640	640
13017	市区	PMS_安怡 3#站 T3	10	800	640	640
13018	市区	PMS_安怡 3#站 T4	10	800	640	640
13019	市区	PMS_安镇充配变	10	200	160	160
13020	市区	PMS_安镇大队二变	10	400	320	320
13021	宜兴	PMS_安置 2#公变	10	400	320	320
13022	市区	PMS_安中新村配变	10	400	320	320
13023	市区	PMS_安庄二配变	10	200	160	160
13024	市区	PMS_安庄配变	10	200	160	160
13025	市区	PMS_庵北配变	10	200	160	160
13026	市区	PMS_庵东配变	10	400	302	302
13027	市区	PMS_庵西东配变	10	200	160	160
13028	市区	PMS_岸东配变	10	400	320	320
13029	市区	PMS_岸里泵	10	315	252	252
13030	市区	PMS_岸里二	10	400	320	320
13031	市区	PMS_岸里排涝	10	160	128	128
13032	市区	PMS_岸里配变	10	400	320	320
13033	市区	PMS_岸里五配变	10	400	320	320
13034	江阴	PMS_岸桥头西变	10	400	320	320

13035	市区	PMS_岸上配变	20	400	320	320
13036	宜兴	PMS_岸塘桥公变	10	200	160	160
13037	江阴	PMS_岸头上南变	10	200	160	160
13038	市区	PMS_岸乙配变	10	400	320	320
13039	江阴	PMS_凹塘里变	10	315	252	252
13040	江阴	PMS_凹塘里南变	10	400	320	320
13041	市区	PMS_奥化二配变	10	200	160	160
13042	市区	PMS_奥化配变	10	400	320	320
13043	市区	PMS_奥林花园 2#站 (B1) T2	10	1250	1000	1000
13044	市区	PMS_奥林花园 2#站 (B1) T3	10	1250	1000	1000
13045	市区	PMS_奥林花园 3#站 (A) T1	10	1250	1000	1000
13046	市区	PMS_奥林花园 3#站 (A) T2	10	1250	1000	1000
13047	市区	PMS_奥林花园 4#站 T3	10	1250	1000	1000
13048	市区	PMS_奥林花园配变 (TTU)	10	400	320	320
13049	市区	PMS_奥顺毛纺配变	10	200	160	160
13050	市区	PMS_奥运配变	10	400	320	320
13051	市区	PMS_八宝泵配变	10	200	160	160
13052	市区	PMS_八队二配变	10	400	320	320
13053	宜兴	PMS_八房安置小区 1#公变	10	250	200	200
13054	宜兴	PMS_八房安置小区 2#公变	10	400	320	320
13055	宜兴	PMS_八房八一组公变	10	200	160	160
13056	江阴	PMS_八房变	10	400	249	249
13057	宜兴	PMS_八房村 3#公变	10	400	320	320
13058	江阴	PMS_八房村变	10	400	299	299
13059	江阴	PMS_八房村东变	10	400	181	181

13060	宜兴	PMS_八房港箱变	10	200	160	160
13061	江阴	PMS_八房西变	10	200	160	160
13062	宜兴	PMS_八连公变	10	200	160	160
13063	市区	PMS_八棉家舍	10	400	320	320
13064	江阴	PMS_八商场箱变主变	10	630	504	504
13065	市区	PMS_八士镇配变	10	400	320	320
13066	宜兴	PMS_八仕村公变	10	400	320	320
13067	宜兴	PMS_八仕东庄公变	10	200	160	160
13068	宜兴	PMS_八仕冯道圩公变	10	200	160	160
13069	宜兴	PMS_八仕河北公变	10	200	142	142
13070	宜兴	PMS_八仕西河浜公变	10	200	81	81
13071	市区	PMS_八一菜场配变	10	200	160	160
13072	江阴	PMS_八站	10	250	200	200
13073	江阴	PMS_八丈径变	10	400	174	174
13074	宜兴	PMS_八庄公变	10	400	320	320
13075	江阴	PMS_芭斗桥北变	10	400	32	32
13076	江阴	PMS_芭斗桥变	10	400	320	320
13077	江阴	PMS_芭斗桥东变	10	315	174	174
13078	市区	PMS_芭斗弄一配变（TTU）	10	400	320	320
13079	宜兴	PMS_坝壕 2#公变	10	400	320	320
13080	宜兴	PMS_坝壕公变	10	400	320	320
13081	市区	PMS_坝里电站配变	10	200	160	160
13082	市区	PMS_坝里桥电站配变	10	400	320	320
13083	宜兴	PMS_坝上 2#公变	10	400	320	320
13084	宜兴	PMS_坝上公变	10	160	57	57

13085	市区	PMS_坝头变（南瑞）	10	200	160	160
13086	宜兴	PMS_坝头公变	10	315	252	252
13087	江阴	PMS_坝头加工厂变	10	400	292	292
13088	江阴	PMS_坝头南站	10	400	320	320
13089	江阴	PMS_坝头上北变	10	400	211	211
13090	江阴	PMS_坝头上变	10	400	320	320
13091	江阴	PMS_坝头上东变	10	400	320	320
13092	市区	PMS_坝头西配变	10	200	160	160
13093	江阴	PMS_坝头西站	10	400	279	279
13094	市区	PMS_坝巷泵	10	400	320	320
13095	市区	PMS_坝巷一配变	10	400	320	320
13096	江阴	PMS_白宕变	10	200	124	124
13097	宜兴	PMS_白宕大桥箱变主变	10	630	504	504
13098	宜兴	PMS_白宕南路小区公变	10	400	320	320
13099	宜兴	PMS_白宕小区 1#公变	10	400	320	320
13100	宜兴	PMS_白宕小区 4#公变	10	400	320	320
13101	江阴	PMS_白峰变	10	400	98	98
13102	江阴	PMS_白峰东变	10	400	118	118
13103	江阴	PMS_白峰南变	10	400	250	250
13104	市区	PMS_白更巷	10	400	320	320
13105	江阴	PMS_白工变	10	400	320	320
13106	宜兴	PMS_白果树 2#公变	10	200	128	128
13107	宜兴	PMS_白果树 3#公变	10	200	160	160
13108	宜兴	PMS_白鹤洞 2#箱变主变	10	400	320	320
13109	宜兴	PMS_白鹤洞 3#公变	10	400	293	293

13110	宜兴	PMS_白鹤洞公变	10	400	320	320
13111	宜兴	PMS_白家塘公变	10	400	300	300
13112	宜兴	PMS_白莲组公变	10	200	160	160
13113	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
13114	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
13115	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
13116	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 53#配电所 4#主变	10	800	640	640
13117	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
13118	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
13119	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
13120	江阴	PMS_白鹭湾花园西区 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
13121	宜兴	PMS_白马 2#公变	10	250	114	114
13122	江阴	PMS_白马村唐家村变	10	315	111	111
13123	宜兴	PMS_白马公变	10	200	160	160
13124	宜兴	PMS_白马新区公变	10	400	307	307
13125	宜兴	PMS_白茫 2#公变	10	250	92	92
13126	宜兴	PMS_白茫东公变	10	200	78	78
13127	宜兴	PMS_白茫西公变	10	400	320	320

13128	市区	PMS_白毛灯	10	200	160	160
13129	市区	PMS_白旄东	10	200	160	160
13130	宜兴	PMS_白煤家舍 2#公变	10	400	320	320
13131	宜兴	PMS_白煤家舍 3#公变	10	400	320	320
13132	市区	PMS_白迷荡配变	10	200	160	160
13133	宜兴	PMS_白泥 3#公变	10	400	218	218
13134	宜兴	PMS_白泥场码头公变	10	400	320	320
13135	宜兴	PMS_白泥村 4#公变	10	400	270	270
13136	宜兴	PMS_白泥村公变	10	400	320	320
13137	宜兴	PMS_白泥荡公变	10	400	320	320
13138	宜兴	PMS_白泥李家公变	10	200	88	88
13139	宜兴	PMS_白泥冶炼公变	10	200	160	160
13140	江阴	PMS_白屈港管理所	10	250	200	200
13141	江阴	PMS_白沙村变压器	10	315	252	252
13142	江阴	PMS_白蛇东变	10	400	160	160
13143	市区	PMS_白石沟配变	10	200	160	160
13144	江阴	PMS_白石山东变	10	250	200	200
13145	宜兴	PMS_白石头公变	10	200	160	160
13146	市区	PMS_白水塘	10	400	320	320
13147	市区	PMS_白水塘西	10	400	320	320
13148	宜兴	PMS_白塔 2#公变	10	400	320	320
13149	宜兴	PMS_白塔横塘 2#公变	10	400	320	320
13150	宜兴	PMS_白塔横塘 3#公变	10	100	80	80
13151	宜兴	PMS_白塔横塘 4#公变	10	200	160	160
13152	宜兴	PMS_白塔横塘公变	10	200	160	160

13153	宜兴	PMS_白塘 2#公变	10	400	320	320
13154	宜兴	PMS_白塘公变	10	200	160	160
13155	宜兴	PMS_白土墩公变	10	200	160	160
13156	宜兴	PMS_白土墩西公变	10	200	143	143
13157	市区	PMS_白吐桥二配变	10	400	320	320
13158	市区	PMS_白吐桥配变	10	400	320	320
13159	市区	PMS_白吐巷配变	10	400	320	320
13160	宜兴	PMS_白圩公变	10	100	29	29
13161	宜兴	PMS_白巷 1 组公变	10	400	168	168
13162	宜兴	PMS_白巷坝头公变	10	400	320	320
13163	宜兴	PMS_白巷村 2#公变	10	400	320	320
13164	宜兴	PMS_白巷村公变	10	400	320	320
13165	宜兴	PMS_白巷大桥公变	10	400	320	320
13166	宜兴	PMS_白巷大巷公变	10	400	320	320
13167	宜兴	PMS_白巷电站公变	10	200	122	122
13168	江阴	PMS_白洋变	10	400	320	320
13169	江阴	PMS_白玉变	10	200	160	160
13170	江阴	PMS_白玉二村 34#箱变主变	10	630	504	504
13171	江阴	PMS_白玉二村 38#箱变主变	10	630	504	504
13172	江阴	PMS_白玉二村配电所 1#变	10	800	640	640
13173	江阴	PMS_白玉一村 14#箱变主变	10	630	504	504
13174	江阴	PMS_白玉一村 23#箱变主变	10	630	504	504
13175	江阴	PMS_白玉一村 31#箱变主变	10	800	640	640
13176	江阴	PMS_白玉一村 4#箱变主变	10	630	504	504
13177	宜兴	PMS_白云顶公变	10	200	160	160

13178	宜兴	PMS_白云岗公变	10	200	160	160
13179	江阴	PMS_百川东变	10	315	252	252
13180	宜兴	PMS_百丰圩公变	10	400	320	320
13181	宜兴	PMS_百合村北公变	10	315	252	252
13182	宜兴	PMS_百合村公变	10	400	320	320
13183	宜兴	PMS_百合红庙 2#公变	10	200	160	160
13184	宜兴	PMS_百合红庙公变	10	400	264	264
13185	宜兴	PMS_百合林场公变	10	400	306	306
13186	宜兴	PMS_百合路 1#公变	10	400	320	320
13187	宜兴	PMS_百合山庄 1#箱变	10	630	492	492
13188	宜兴	PMS_百合山庄 2#箱变	10	500	391	391
13189	宜兴	PMS_百合山庄 3#箱变	10	500	400	400
13190	宜兴	PMS_百合山庄 4#箱变	10	630	504	504
13191	宜兴	PMS_百合山庄 5#箱变	10	630	497	497
13192	宜兴	PMS_百合山庄 6#箱变	10	630	498	498
13193	宜兴	PMS_百合山庄 7#箱变	10	500	400	400
13194	宜兴	PMS_百合山庄 8#箱变	10	630	504	504
13195	江阴	PMS_百合箱变主变	10	400	320	320
13196	宜兴	PMS_百合新村公变	10	400	320	320
13197	市区	PMS_百和花园箱变 T1	10	630	486	486
13198	市区	PMS_百宏传动	10	315	252	252
13199	市区	PMS_百花 1#箱变 T1	10	400	320	320
13200	江阴	PMS_百花园箱变主变	10	800	640	640
13201	江阴	PMS_百货配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
13202	宜兴	PMS_百家蒋渡公变	10	400	320	320

13203	宜兴	PMS_百家牛桥公变	10	400	312	312
13204	宜兴	PMS_百家排涝站 2#公变	10	400	257	257
13205	宜兴	PMS_百家排涝站 3#公变	10	400	320	320
13206	宜兴	PMS_百家水产村公变	10	400	305	305
13207	宜兴	PMS_百街 2#公变	10	400	320	320
13208	宜兴	PMS_百街公变	10	400	320	320
13209	江阴	PMS_百乐配电所 1#主变	10	630	504	504
13210	市区	PMS_百灵配变	10	400	320	320
13211	宜兴	PMS_百亩场公变	10	400	320	320
13212	宜兴	PMS_百亩东公变	10	200	160	160
13213	宜兴	PMS_百亩前村公变	10	200	45	45
13214	宜兴	PMS_百亩西公变	10	200	160	160
13215	宜兴	PMS_百盛花园 1#箱变	10	630	504	504
13216	宜兴	PMS_百盛花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
13217	宜兴	PMS_百盛花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
13218	宜兴	PMS_百盛花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
13219	宜兴	PMS_百盛花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
13220	江阴	PMS_百世桥变	10	200	160	160
13221	市区	PMS_百岁坊二配变	10	400	320	320
13222	市区	PMS_百岁坊一配变	10	400	320	320
13223	市区	PMS_百兴回收配变	10	400	320	320
13224	江阴	PMS_百兴澜庭 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
13225	江阴	PMS_百兴澜庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
13226	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 1#主变	10	800	627	627
13227	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 2#主变	10	800	640	640

13228	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
13229	江阴	PMS_百兴澜庭 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
13230	市区	PMS_百兴毛绒配变	10	400	320	320
13231	江阴	PMS_百业配电所 1#主变	10	1000	800	800
13232	江阴	PMS_百业箱变主变	10	630	504	504
13233	江阴	PMS_百丈北站	10	400	320	320
13234	江阴	PMS_百丈东变	10	200	33	33
13235	江阴	PMS_百丈里变	10	400	223	223
13236	江阴	PMS_百丈南站	10	400	320	320
13237	江阴	PMS_柏木变	10	250	200	200
13238	江阴	PMS_柏木电站	10	315	252	252
13239	江阴	PMS_柏木东变	10	400	320	320
13240	江阴	PMS_柏木东站	10	200	129	129
13241	江阴	PMS_柏木桥变	10	200	93	93
13242	江阴	PMS_柏木壹队站变	10	315	118	118
13243	市区	PMS_柏木苑 1#箱变 T1	10	500	400	400
13244	市区	PMS_柏木苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
13245	市区	PMS_柏桥二配变	10	400	320	320
13246	市区	PMS_柏桥配变	10	400	146	146
13247	宜兴	PMS_柏山柏果树公变	10	400	320	320
13248	宜兴	PMS_柏山路灯 1#公变	10	200	160	160
13249	宜兴	PMS_柏树村公变	10	400	263	263
13250	市区	PMS_柏树上	10	200	160	160
13251	宜兴	PMS_柏树头 3#公变	10	400	241	241
13252	宜兴	PMS_柏树头公变	10	200	113	113

13253	江阴	PMS_柏树头西变	10	400	320	320
13254	市区	PMS_柏树下	10	160	128	128
13255	宜兴	PMS_柏树下公变	10	400	320	320
13256	江阴	PMS_柏西变	10	315	252	252
13257	江阴	PMS_柏西东变	10	400	320	320
13258	市区	PMS_柏庄八配变	10	200	160	160
13259	市区	PMS_柏庄南二配变（TTU）	10	400	320	320
13260	市区	PMS_柏庄南一配变（TTU）	10	400	320	320
13261	市区	PMS_拜香桥	10	400	320	320
13262	宜兴	PMS_坂上 2#公变	10	400	320	320
13263	市区	PMS_板桥村	10	400	320	320
13264	市区	PMS_板桥市镇	10	400	320	320
13265	市区	PMS_板桥市镇二变	10	400	320	320
13266	江阴	PMS_板桥箱变主变	10	630	504	504
13267	宜兴	PMS_半岛花园 1#站 1#所变	10	800	617	617
13268	宜兴	PMS_半岛花园箱变	10	630	504	504
13269	市区	PMS_半棵下二配变	10	400	320	320
13270	宜兴	PMS_半山溪畔 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
13271	市区	PMS_半夜浜配变	10	400	320	320
13272	市区	PMS_拌料厂	10	400	320	320
13273	宜兴	PMS_邦利 2#公变	10	200	160	160
13274	宜兴	PMS_邦利公变	10	200	160	160
13275	宜兴	PMS_帮丁公变	10	200	122	122
13276	宜兴	PMS_帮山川公变	10	200	131	131
13277	市区	PMS_浜底头变	10	200	160	160

13278	市区	PMS_浜斗配变	10	400	320	320
13279	市区	PMS_浜斗上	10	200	160	160
13280	市区	PMS_浜斗上三变	10	400	320	320
13281	市区	PMS_浜斗上四配变	10	200	160	160
13282	宜兴	PMS_浜墩公变	10	200	160	160
13283	宜兴	PMS_浜口公变	10	160	80	80
13284	市区	PMS_浜口排泵二配变	10	400	320	320
13285	市区	PMS_浜口配变	10	400	320	320
13286	市区	PMS_浜口桥配变	10	200	160	160
13287	市区	PMS_浜口新村配变	10	400	320	320
13288	宜兴	PMS_浜里 2#公变	10	200	160	160
13289	宜兴	PMS_浜里公变	10	400	320	320
13290	宜兴	PMS_浜里渔场公变	10	200	160	160
13291	市区	PMS_浜排二配变	10	400	320	320
13292	市区	PMS_浜排配变	10	400	320	320
13293	市区	PMS_浜上	10	400	320	320
13294	江阴	PMS_浜上北变	10	200	160	160
13295	市区	PMS_浜头配变	10	160	128	128
13296	市区	PMS_浜西变	10	200	160	160
13297	市区	PMS_浜西二配变	10	200	160	160
13298	市区	PMS_浜沿上村配变	10	200	160	160
13299	宜兴	PMS_傍杏东公变	10	200	160	160
13300	宜兴	PMS_傍杏西公变	10	400	320	320
13301	江阴	PMS_包家变	10	400	320	320
13302	江阴	PMS_包家村变	10	200	51	51

13303	市区	PMS_包家桥泵一配变	10	400	320	320
13304	市区	PMS_包家桥配变	10	400	320	320
13305	市区	PMS_包家塘二配变	10	400	320	320
13306	江阴	PMS_包家头变	10	200	109	109
13307	江阴	PMS_包家西变	10	400	320	320
13308	江阴	PMS_包家小区箱变主变	10	400	320	320
13309	江阴	PMS_包家新村公寓 131#箱变主变	10	400	320	320
13310	江阴	PMS_包家新村公寓 132#箱变主变	10	400	320	320
13311	市区	PMS_包巷配变	10	400	320	320
13312	市区	PMS_包装厂五配变	10	400	320	320
13313	宜兴	PMS_包装公变	10	200	160	160
13314	江阴	PMS_包子圩变	10	400	312	312
13315	江阴	PMS_宝柏变	10	400	320	320
13316	江阴	PMS_宝柏东变	10	400	320	320
13317	市区	PMS_宝城花园 4#箱变 T1	10	400	320	320
13318	市区	PMS_宝城花园 5#箱变 T1	10	630	504	504
13319	江阴	PMS_宝池 2# 变	10	250	200	200
13320	江阴	PMS_宝池变	10	400	320	320
13321	江阴	PMS_宝池南变	10	400	320	320
13322	宜兴	PMS_宝壕小区 1#公变	10	315	252	252
13323	宜兴	PMS_宝壕小区 2#公变	10	315	252	252
13324	宜兴	PMS_宝壕小区 4#公变	10	250	200	200
13325	宜兴	PMS_宝壕小区 5#公变	10	250	200	200
13326	宜兴	PMS_宝壕小区 6#公变	10	250	200	200
13327	宜兴	PMS_宝壕小区 7#公变	10	315	252	252

13328	宜兴	PMS_宝壕小区 8#公变	10	250	200	200
13329	江阴	PMS_宝辉北变	10	400	291	291
13330	江阴	PMS_宝辉公寓变	10	400	293	293
13331	江阴	PMS_宝辉中箱变主变	10	400	257	257
13332	宜兴	PMS_宝鸡箱变主变	10	630	504	504
13333	市区	PMS_宝骏冶金	10	400	320	320
13334	市区	PMS_宝林二配变	10	400	320	320
13335	江阴	PMS_宝龙箱变主变	10	400	320	320
13336	市区	PMS_宝庆配变	10	200	160	160
13337	宜兴	PMS_宝山路 2#箱变主变	10	400	320	320
13338	宜兴	PMS_宝山路箱变主变	10	400	320	320
13339	宜兴	PMS_宝山箱变主变	10	500	400	400
13340	市区	PMS_宝盛 1 # 站 T1	10	1000	800	800
13341	市区	PMS_宝盛 1 # 站 T2	10	1000	800	800
13342	市区	PMS_宝盛机械	10	400	320	320
13343	宜兴	PMS_宝寿河公变	10	400	320	320
13344	江阴	PMS_宝顺变	10	400	320	320
13345	宜兴	PMS_宝塔路路灯公变	10	100	80	80
13346	宜兴	PMS_宝塔中心小区 1#公变	10	400	320	320
13347	宜兴	PMS_宝塔中心小区 2#公变	10	400	320	320
13348	江阴	PMS_宝宇大厦配电所 1#主变	10	1000	800	800
13349	市区	PMS_宝园二配变	10	400	320	320
13350	市区	PMS_宝园一配变	10	400	320	320
13351	市区	PMS_保健菜场配变	10	400	320	320
13352	市区	PMS_保健新村配变	10	400	274	274

13353	市区	PMS_保健修甫配变	10	400	320	320
13354	市区	PMS_保健左舍里配变	10	400	320	320
13355	市区	PMS_保健左右舍配变	10	400	320	320
13356	市区	PMS_保洛配变	10	200	160	160
13357	江阴	PMS_保险公变	10	400	320	320
13358	市区	PMS_保杨配变	10	400	320	320
13359	江阴	PMS_报社箱变主变	10	630	504	504
13360	市区	PMS_鲍家.	10	400	320	320
13361	市区	PMS_鲍家村	10	200	147	147
13362	市区	PMS_鲍家村配变	10	400	320	320
13363	市区	PMS_鲍家惠巷配变	10	400	320	320
13364	市区	PMS_鲍家前	10	200	160	160
13365	市区	PMS_鲍家桥东	10	200	160	160
13366	市区	PMS_鲍家桥乙配变	10	200	160	160
13367	市区	PMS_鲍家吴巷配变	10	400	320	320
13368	市区	PMS_鲍家新村配变	10	400	320	320
13369	宜兴	PMS_鲍家庄公变	10	400	270	270
13370	市区	PMS_鲍家庄配变	10	400	320	320
13371	市区	PMS_鲍家庄前	10	250	200	200
13372	市区	PMS_鲍家庄桥配变	10	315	252	252
13373	市区	PMS_鲍庙桥二配变	10	200	160	160
13374	市区	PMS_鲍庙桥配变	10	400	320	320
13375	市区	PMS_鲍圩二配变	10	250	200	200
13376	市区	PMS_鲍圩配变	10	400	320	320
13377	市区	PMS_鲍圩三配变	10	200	160	160

13378	市区	PMS_鲍巷(二)	10	400	320	320
13379	江阴	PMS_鲍庄东变	10	315	252	252
13380	宜兴	PMS_鲍庄西站公变	10	250	200	200
13381	江阴	PMS_鲍庄中变	10	200	160	160
13382	市区	PMS_北岸南	10	200	160	160
13383	市区	PMS_北岸南二变	10	200	160	160
13384	市区	PMS_北岸配变	10	400	320	320
13385	市区	PMS_北岸中配变	10	200	160	160
13386	市区	PMS_北鲍一配变	10	200	160	160
13387	市区	PMS_北曹配变	10	200	141	141
13388	江阴	PMS_北曹庄东变	10	315	252	252
13389	市区	PMS_北禅寺 1#箱变 T1	10	630	504	504
13390	市区	PMS_北禅寺站 T1	10	1250	1000	1000
13391	江阴	PMS_北陈家村变	10	200	147	147
13392	宜兴	PMS_北城南公变	10	200	160	160
13393	宜兴	PMS_北滕 3#公变	10	200	160	160
13394	宜兴	PMS_北滕村公变	10	250	146	146
13395	宜兴	PMS_北滕南公变	10	200	160	160
13396	宜兴	PMS_北滕西公变	10	400	288	288
13397	宜兴	PMS_北川村公变	10	400	259	259
13398	江阴	PMS_北村变	10	315	252	252
13399	江阴	PMS_北村里 1#变	10	200	160	160
13400	江阴	PMS_北村里变	10	400	184	184
13401	江阴	PMS_北村里西变	10	400	305	305
13402	市区	PMS_北村路东	10	400	320	320

13403	市区	PMS_北村路西	10	200	160	160
13404	市区	PMS_北村头配变	10	200	160	160
13405	市区	PMS_北村乙变	10	400	320	320
13406	江阴	PMS_北大街公变	10	400	320	320
13407	市区	PMS_北大街配变	10	200	160	160
13408	宜兴	PMS_北大圩公变	10	200	133	133
13409	市区	PMS_北丁塔	10	200	160	160
13410	宜兴	PMS_北斗圩公变	10	400	303	303
13411	宜兴	PMS_北斗圩南公变	10	200	142	142
13412	宜兴	PMS_北方公变	10	200	160	160
13413	市区	PMS_北方塑料配变	10	400	320	320
13414	江阴	PMS_北房北变	10	400	320	320
13415	江阴	PMS_北房西变	10	250	117	117
13416	市区	PMS_北冯	10	200	160	160
13417	江阴	PMS_北干东箱变主变	10	630	504	504
13418	江阴	PMS_北干箱变主变	10	630	504	504
13419	市区	PMS_北工二配变	10	400	320	320
13420	市区	PMS_北古村配变	10	400	306	306
13421	市区	PMS_北古庄二配变	10	200	160	160
13422	江阴	PMS_北顾家变	10	200	140	140
13423	市区	PMS_北光明刘巷	10	200	160	160
13424	市区	PMS_北光明水渠巷	10	200	160	160
13425	江阴	PMS_北国菜场变	10	400	320	320
13426	江阴	PMS_北国村东变	10	400	299	299
13427	江阴	PMS_北国村南变	10	400	320	320

13428	江阴	PMS_北国电力南变	10	400	320	320
13429	江阴	PMS_北国电力西变	10	315	200	200
13430	江阴	PMS_北国东方变	10	315	252	252
13431	江阴	PMS_北国公园变	10	400	320	320
13432	江阴	PMS_北国金家湾变	10	400	252	252
13433	江阴	PMS_北国李家桥变	10	200	160	160
13434	江阴	PMS_北国水厂箱变主变	10	400	320	320
13435	江阴	PMS_北国医院变	10	315	252	252
13436	江阴	PMS_北国友谊变	10	400	320	320
13437	江阴	PMS_北航公 1 号变	10	400	320	320
13438	宜兴	PMS_北壕 2#公变	10	200	160	160
13439	宜兴	PMS_北壕头公变	10	315	252	252
13440	江阴	PMS_北横河变	10	200	95	95
13441	市区	PMS_北横河二配变	10	400	320	320
13442	市区	PMS_北横河配变	10	200	160	160
13443	市区	PMS_北横南配变	10	200	160	160
13444	市区	PMS_北横配变	10	200	160	160
13445	市区	PMS_北横山配变（南瑞）	10	200	160	160
13446	宜兴	PMS_北虹桥 1#站 1#所变	10	800	640	640
13447	宜兴	PMS_北虹桥 1#站 2#所变	10	800	640	640
13448	市区	PMS_北湖排泵配变	10	400	320	320
13449	江阴	PMS_北花山嘴西变	10	200	160	160
13450	江阴	PMS_北环变	10	315	252	252
13451	江阴	PMS_北环东公变	10	400	320	320
13452	江阴	PMS_北环东路箱变主变	10	500	400	400

13453	江阴	PMS_北环东南变	10	400	320	320
13454	市区	PMS_北环路二配变	10	400	320	320
13455	江阴	PMS_北环路公变	10	400	303	303
13456	市区	PMS_北环路配变	10	400	320	320
13457	市区	PMS_北环路三配变	10	400	320	320
13458	市区	PMS_北环路四配变	10	400	320	320
13459	市区	PMS_北蒋巷配变	10	200	160	160
13460	江阴	PMS_北降北变	10	400	168	168
13461	江阴	PMS_北降变	10	400	238	238
13462	江阴	PMS_北降东变	10	400	298	298
13463	江阴	PMS_北降红旗西变	10	200	160	160
13464	江阴	PMS_北降西变	10	400	263	263
13465	宜兴	PMS_北郊公变	10	400	320	320
13466	宜兴	PMS_北角落公变	10	200	160	160
13467	市区	PMS_北街(四)	10	200	160	160
13468	江阴	PMS_北街变	10	315	252	252
13469	宜兴	PMS_北街磁性公变	10	400	309	309
13470	市区	PMS_北街多服公司	10	400	320	320
13471	宜兴	PMS_北街工行箱变主变	10	400	320	320
13472	市区	PMS_北街六配变	10	200	160	160
13473	市区	PMS_北街七配变	10	400	320	320
13474	市区	PMS_北街三配变	10	200	160	160
13475	市区	PMS_北街十二配变	10	400	320	320
13476	市区	PMS_北街十配变	10	400	320	320
13477	市区	PMS_北街十一配变	10	400	320	320

13478	市区	PMS_北街五配变	10	200	160	160
13479	江阴	PMS_北街西箱变主变	10	630	477	477
13480	江阴	PMS_北街中变	10	400	312	312
13481	市区	PMS_北界泾配变	10	200	160	160
13482	宜兴	PMS_北景桥公变	10	200	160	160
13483	江阴	PMS_北漫水站	10	200	91	91
13484	江阴	PMS_北煤公变	10	315	252	252
13485	宜兴	PMS_北门 1#公变	10	315	238	238
13486	宜兴	PMS_北门 2#公变	10	315	252	252
13487	宜兴	PMS_北门 4#箱变主变	10	500	400	400
13488	宜兴	PMS_北门 6#公变	10	400	280	280
13489	宜兴	PMS_北门罗家湾公变	10	200	121	121
13490	宜兴	PMS_北门增产垛公变	10	400	320	320
13491	江阴	PMS_北庙 2#变	10	315	211	211
13492	江阴	PMS_北庙变	10	400	295	295
13493	宜兴	PMS_北庙沟公变	10	200	160	160
13494	江阴	PMS_北缪家变	10	400	311	311
13495	市区	PMS_北南巷二配变	10	400	320	320
13496	市区	PMS_北南巷三配变	10	400	320	320
13497	市区	PMS_北南巷四配变	10	400	320	320
13498	宜兴	PMS_北埵公变	10	400	320	320
13499	江阴	PMS_北欧印象 15#箱变主变	10	630	504	504
13500	江阴	PMS_北欧印象 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13501	江阴	PMS_北欧印象 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13502	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 1#	10	800	640	640

		主变				
13503	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 2# 主变	10	800	640	640
13504	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 3# 主变	10	800	640	640
13505	江阴	PMS_北欧印象寓所 40#配电所 4# 主变	10	800	640	640
13506	宜兴	PMS_北棚公变	10	200	130	130
13507	市区	PMS_北平巷配变	10	200	160	160
13508	市区	PMS_北七二配变	10	400	320	320
13509	市区	PMS_北七三配变	10	400	320	320
13510	市区	PMS_北七袁巷配变	10	250	200	200
13511	江阴	PMS_北前变	10	250	63	63
13512	市区	PMS_北前二配变	10	400	320	320
13513	江阴	PMS_北前路东变	10	400	320	320
13514	江阴	PMS_北前南站	10	200	160	160
13515	江阴	PMS_北前头大站	10	400	246	246
13516	江阴	PMS_北前头东站	10	400	320	320
13517	江阴	PMS_北前头西站	10	315	252	252
13518	市区	PMS_北前头乙配变	10	400	320	320
13519	市区	PMS_北桥头(二)	10	200	160	160
13520	宜兴	PMS_北渠电站公变	10	400	320	320
13521	宜兴	PMS_北渠高家公变	10	200	142	142
13522	宜兴	PMS_北渠前巷公变	10	200	160	160
13523	宜兴	PMS_北渠新站公变	10	400	297	297

13524	市区	PMS_北人武配变（TTU）	10	400	320	320
13525	宜兴	PMS_北山村油榨 2#公变	10	200	59	59
13526	宜兴	PMS_北山大门 2#公变	10	200	148	148
13527	江阴	PMS_北山南变	10	200	0	0
13528	江阴	PMS_北山头北站	10	200	142	142
13529	江阴	PMS_北山头变	10	400	111	111
13530	江阴	PMS_北山头东站	10	400	240	240
13531	市区	PMS_北山下	10	400	320	320
13532	市区	PMS_北山下一	10	200	115	115
13533	宜兴	PMS_北山永新公变	10	200	48	48
13534	市区	PMS_北山子配变	10	400	320	320
13535	江阴	PMS_北邵村变	10	400	301	301
13536	江阴	PMS_北邵村南变	10	400	296	296
13537	市区	PMS_北舍二	10	200	160	160
13538	市区	PMS_北圣塘配变	10	200	160	160
13539	宜兴	PMS_北施亩公变	10	400	320	320
13540	市区	PMS_北市弄配变	10	200	160	160
13541	市区	PMS_北顺配变	10	400	320	320
13542	江阴	PMS_北谭村西变	10	400	320	320
13543	宜兴	PMS_北塘村 4#公变	10	250	200	200
13544	宜兴	PMS_北塘官斗公变	10	160	91	91
13545	宜兴	PMS_北塘尖上公变	10	200	160	160
13546	宜兴	PMS_北塘老站公变	10	200	89	89
13547	市区	PMS_北塘临时配变	10	400	320	320
13548	宜兴	PMS_北塘排涝公变	10	200	133	133

13549	市区	PMS_北塘配变	10	200	160	160
13550	宜兴	PMS_北塘新站公变	10	400	320	320
13551	江阴	PMS_北塘庄变	10	200	160	160
13552	宜兴	PMS_北塘组 2#公变	10	200	116	116
13553	宜兴	PMS_北塘组公变	10	400	320	320
13554	江阴	PMS_北田头变	10	200	152	152
13555	江阴	PMS_北田头南变	10	200	51	51
13556	江阴	PMS_北头浜变	10	250	1	1
13557	市区	PMS_北头配变	10	200	160	160
13558	市区	PMS_北头巷二配变	10	400	320	320
13559	市区	PMS_北湾二配变	10	400	320	320
13560	江阴	PMS_北湾南站	10	315	252	252
13561	市区	PMS_北湾配变	10	400	320	320
13562	江阴	PMS_北湾中心站	10	315	252	252
13563	江阴	PMS_北王家变	10	100	2	2
13564	市区	PMS_北王配变	10	400	320	320
13565	市区	PMS_北圩村配变	10	400	212	212
13566	宜兴	PMS_北纬公变	10	100	80	80
13567	市区	PMS_北西配变	10	400	320	320
13568	市区	PMS_北溪北丙配变	10	200	160	160
13569	市区	PMS_北溪北丁配变	10	200	160	160
13570	市区	PMS_北溪北甲配变	10	400	320	320
13571	市区	PMS_北溪北戊配变	10	100	80	80
13572	市区	PMS_北巷配变	10	200	160	160
13573	市区	PMS_北巷前	10	200	160	160

13574	市区	PMS_北小桥配变	10	400	320	320
13575	宜兴	PMS_北小圩公变	10	315	252	252
13576	宜兴	PMS_北谢公变	10	400	320	320
13577	市区	PMS_北新村	10	400	320	320
13578	宜兴	PMS_北新电站公变	10	200	105	105
13579	市区	PMS_北新河 2#站 T1	10	800	640	640
13580	市区	PMS_北新河 2#站 T2	10	800	640	640
13581	市区	PMS_北新河 3#站 T1	10	800	640	640
13582	市区	PMS_北新河 3#站 T2	10	800	640	640
13583	市区	PMS_北新河 4#站 T1	10	800	640	640
13584	市区	PMS_北新河 4#站 T2	10	800	640	640
13585	市区	PMS_北新河 5#站 T1	10	800	640	640
13586	市区	PMS_北新河 5#站 T2	10	800	640	640
13587	江阴	PMS_北新西箱变主变	10	630	504	504
13588	江阴	PMS_北新箱变主变	10	500	400	400
13589	宜兴	PMS_北新新村 2#公变	10	200	141	141
13590	宜兴	PMS_北新新村公变	10	200	160	160
13591	宜兴	PMS_北新新站 2#公变	10	400	320	320
13592	宜兴	PMS_北新新站公变	10	400	238	238
13593	市区	PMS_北徐居配变	10	200	139	139
13594	市区	PMS_北许巷	10	400	320	320
13595	江阴	PMS_北沿河变	10	400	306	306
13596	宜兴	PMS_北堰公变	10	400	275	275
13597	江阴	PMS_北野里变	10	250	181	181
13598	江阴	PMS_北叶家变	10	200	147	147

13599	市区	PMS_北壹配变	10	200	160	160
13600	市区	PMS_北蚁浜配变	10	400	320	320
13601	江阴	PMS_北迁电站变	10	100	80	80
13602	市区	PMS_北鱼配变	10	200	160	160
13603	市区	PMS_北郁配变	10	400	320	320
13604	宜兴	PMS_北皂斗公变	10	400	289	289
13605	市区	PMS_北闸泵配变	10	200	160	160
13606	市区	PMS_北张配变	10	400	320	320
13607	市区	PMS_北樟配变	10	400	320	320
13608	江阴	PMS_北兆村变	10	200	142	142
13609	江阴	PMS_北兆电站变	10	100	80	80
13610	市区	PMS_北赵巷配变	10	200	160	160
13611	宜兴	PMS_北真基 2#公变	10	400	320	320
13612	宜兴	PMS_北真基 3#公变	10	400	320	320
13613	市区	PMS_北中配变	10	400	320	320
13614	市区	PMS_北周巷配变	10	400	320	320
13615	江阴	PMS_北渚菜场变	10	400	320	320
13616	江阴	PMS_北渚驾校变	10	400	320	320
13617	市区	PMS_北庄	10	200	160	160
13618	宜兴	PMS_北庄 2#公变	10	200	125	125
13619	江阴	PMS_北庄北变	10	400	267	267
13620	江阴	PMS_北庄变	10	315	108	108
13621	宜兴	PMS_北庄村王家组公变	10	400	284	284
13622	宜兴	PMS_北庄邓家公变	10	200	114	114
13623	市区	PMS_北庄东配变	10	400	320	320

13624	宜兴	PMS_北庄公变	10	400	288	288
13625	宜兴	PMS_北庄河口组 2#公变	10	200	88	88
13626	市区	PMS_北庄甲配变	10	200	160	160
13627	宜兴	PMS_北庄麻纺 2#公变	10	400	241	241
13628	宜兴	PMS_北庄欧家 2#公变	10	400	266	266
13629	宜兴	PMS_北庄欧家公变	10	400	286	286
13630	宜兴	PMS_北庄石坝公变	10	200	100	100
13631	江阴	PMS_北庄西变	10	315	252	252
13632	宜兴	PMS_北庄小区公变	10	400	320	320
13633	江阴	PMS_北庄新村变	10	400	189	189
13634	宜兴	PMS_北庄新村公变	10	315	226	226
13635	江阴	PMS_北庄站变	10	400	320	320
13636	宜兴	PMS_北庄组公变	10	315	147	147
13637	宜兴	PMS_北准东公变	10	200	114	114
13638	宜兴	PMS_北准二组公变	10	315	203	203
13639	宜兴	PMS_北准一组公变	10	315	191	191
13640	江阴	PMS_贝贝箱变主变	10	630	504	504
13641	市区	PMS_贝迪生物配变	10	200	160	160
13642	市区	PMS_贝尔乐配变	10	200	160	160
13643	市区	PMS_贝尔森	10	200	160	160
13644	市区	PMS_贝府配变	10	400	320	320
13645	江阴	PMS_贝钢公变	10	200	160	160
13646	江阴	PMS_贝虹变	10	400	320	320
13647	江阴	PMS_贝克变	10	400	320	320
13648	市区	PMS_贝前	10	200	160	160

13649	市区	PMS_贝沙桥	10	200	160	160
13650	市区	PMS_贝沙桥泵配变	10	200	160	160
13651	市区	PMS_贝沙桥二配变	10	200	160	160
13652	宜兴	PMS_贝市电站公变	10	160	128	128
13653	宜兴	PMS_贝斯特 1#公变	10	400	320	320
13654	宜兴	PMS_贝斯特 2#公变	10	250	200	200
13655	宜兴	PMS_贝斯特 3#公变	10	400	320	320
13656	江阴	PMS_被单箱变主变	10	630	504	504
13657	宜兴	PMS_被丰 2#公变	10	200	160	160
13658	市区	PMS_蓓蕾二配变	10	200	160	160
13659	市区	PMS_蓓蕾甲配变	10	100	80	80
13660	市区	PMS_奔达制衣	10	200	160	160
13661	宜兴	PMS_奔马 24#公变	10	400	320	320
13662	宜兴	PMS_奔马 25#公变	10	400	320	320
13663	宜兴	PMS_奔马 26#公变	10	400	320	320
13664	宜兴	PMS_奔马 27#公变	10	400	320	320
13665	宜兴	PMS_奔马 28#公变	10	315	252	252
13666	宜兴	PMS_奔马 29#公变	10	250	200	200
13667	宜兴	PMS_奔马财富广场 1#公变	10	400	320	320
13668	宜兴	PMS_奔马财富广场 2#公变	10	400	320	320
13669	宜兴	PMS_奔马财富广场 3#公变	10	400	320	320
13670	宜兴	PMS_奔马财富广场 4#公变	10	400	320	320
13671	宜兴	PMS_奔马财富广场 5#公变	10	400	320	320
13672	宜兴	PMS_奔马财富广场 6#公变	10	400	320	320
13673	宜兴	PMS_奔马财富广场 7#公变	10	400	320	320

13674	宜兴	PMS_奔马财富广场 8#公变	10	315	252	252
13675	宜兴	PMS_奔马花园三期 1#公变	10	315	252	252
13676	宜兴	PMS_奔马花园三期 10#公变	10	400	320	320
13677	宜兴	PMS_奔马花园三期 11#公变	10	400	320	320
13678	宜兴	PMS_奔马花园三期 12#公变	10	315	252	252
13679	宜兴	PMS_奔马花园三期 13#公变	10	400	320	320
13680	宜兴	PMS_奔马花园三期 14#公变	10	400	320	320
13681	宜兴	PMS_奔马花园三期 15#公变	10	400	320	320
13682	宜兴	PMS_奔马花园三期 16#公变	10	400	320	320
13683	宜兴	PMS_奔马花园三期 17#公变	10	400	320	320
13684	宜兴	PMS_奔马花园三期 18#公变	10	315	252	252
13685	宜兴	PMS_奔马花园三期 19#公变	10	315	252	252
13686	宜兴	PMS_奔马花园三期 2#公变	10	400	320	320
13687	宜兴	PMS_奔马花园三期 20#公变	10	315	252	252
13688	宜兴	PMS_奔马花园三期 21#公变	10	315	252	252
13689	宜兴	PMS_奔马花园三期 22#公变	10	315	252	252
13690	宜兴	PMS_奔马花园三期 23#公变	10	315	252	252
13691	宜兴	PMS_奔马花园三期 3#公变	10	315	252	252
13692	宜兴	PMS_奔马花园三期 4#公变	10	315	252	252
13693	宜兴	PMS_奔马花园三期 5#公变	10	315	252	252
13694	宜兴	PMS_奔马花园三期 6#公变	10	315	252	252
13695	宜兴	PMS_奔马花园三期 7#公变	10	315	252	252
13696	宜兴	PMS_奔马花园三期 8#公变	10	315	252	252
13697	宜兴	PMS_奔马花园三期 9#公变	10	315	252	252
13698	宜兴	PMS_奔马小区 1#公变	10	400	320	320

13699	宜兴	PMS_奔马小区 13#公变	10	315	252	252
13700	宜兴	PMS_奔马小区 2#公变	10	200	160	160
13701	宜兴	PMS_奔马小区 23#公变	10	315	252	252
13702	宜兴	PMS_奔马小区 3#公变	10	400	320	320
13703	宜兴	PMS_奔马小区 30#公变	10	400	320	320
13704	宜兴	PMS_奔马小区 31#公变	10	200	160	160
13705	宜兴	PMS_奔马小区 32#公变	10	200	160	160
13706	宜兴	PMS_奔马小区 33#公变	10	400	320	320
13707	宜兴	PMS_奔马小区 34#公变	10	400	320	320
13708	宜兴	PMS_奔马小区 35#公变	10	200	160	160
13709	宜兴	PMS_奔马小区 36#公变	10	200	160	160
13710	宜兴	PMS_奔马小区 37#公变	10	200	160	160
13711	宜兴	PMS_奔马小区 38#公变	10	400	320	320
13712	宜兴	PMS_奔马小区 39#公变	10	400	320	320
13713	宜兴	PMS_奔马小区 4#公变	10	200	160	160
13714	宜兴	PMS_奔马小区 40#公变	10	200	160	160
13715	宜兴	PMS_奔马小区 41#公变	10	200	160	160
13716	宜兴	PMS_奔马小区 42#公变	10	400	320	320
13717	宜兴	PMS_奔马小区 43#公变	10	200	160	160
13718	宜兴	PMS_奔马小区 5#公变	10	400	320	320
13719	宜兴	PMS_奔马小区 6#公变	10	200	160	160
13720	市区	PMS_泵站配变	10	200	160	160
13721	市区	PMS_毕家坝陈配变	10	400	320	320
13722	市区	PMS_毕家坝配变	10	400	320	320
13723	宜兴	PMS_闭口坞公变	10	200	160	160

13724	市区	PMS_碧波	10	400	204	204
13725	宜兴	PMS_碧桂园 1#室 1#所变	10	800	640	640
13726	宜兴	PMS_碧桂园 1#室 2#所变	10	800	640	640
13727	宜兴	PMS_碧桂园 1#箱变	10	400	320	320
13728	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
13729	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
13730	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
13731	江阴	PMS_碧桂园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
13732	宜兴	PMS_碧桂园 2#室 1#所变	10	800	640	640
13733	宜兴	PMS_碧桂园 2#室 2#所变	10	800	640	640
13734	宜兴	PMS_碧桂园 3#站 1#所变	10	800	640	640
13735	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 1#所变	10	800	640	640
13736	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 2#所变	10	800	640	640
13737	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 3#所变	10	800	640	640
13738	宜兴	PMS_碧桂园 4#站 4#所变	10	800	640	640
13739	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
13740	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
13741	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
13742	江阴	PMS_碧桂园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
13743	宜兴	PMS_碧桂园 6#室 1#所变	10	800	640	640
13744	宜兴	PMS_碧桂园 6#室 2#所变	10	800	640	640
13745	宜兴	PMS_碧水华庭 1#箱变	20	630	491	491
13746	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 1#所变	20	1000	783	783
13747	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 2#所变	20	1000	800	800
13748	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 3#所变	20	1000	800	800

13749	宜兴	PMS_碧水华庭 1#站 4#所变	20	1000	800	800
13750	宜兴	PMS_碧水华庭 2#箱变	20	630	504	504
13751	宜兴	PMS_碧水雅居 1#箱变	10	630	504	504
13752	江阴	PMS_边检箱变主变	10	630	504	504
13753	宜兴	PMS_边庄车站公变	10	200	160	160
13754	宜兴	PMS_边庄新站公变	10	400	320	320
13755	宜兴	PMS_卞渎电站公变	10	400	274	274
13756	宜兴	PMS_卞渎东公变	10	200	160	160
13757	宜兴	PMS_卞渎排涝站公变	10	200	160	160
13758	江阴	PMS_卞家村变	10	400	320	320
13759	宜兴	PMS_卞家公变	10	200	160	160
13760	江阴	PMS_卞家南变	10	400	320	320
13761	江阴	PMS_卞家桥西变	10	200	80	80
13762	江阴	PMS_卞家桥站变	10	250	171	171
13763	江阴	PMS_卞龙桥变	10	315	252	252
13764	宜兴	PMS_变电所公变	10	400	195	195
13765	市区	PMS_标准站 T1	10	1000	800	800
13766	宜兴	PMS_表画 2#箱变	10	630	504	504
13767	宜兴	PMS_表画公变	10	315	252	252
13768	市区	PMS_别墅北桥	10	200	160	160
13769	江阴	PMS_别墅变	10	400	320	320
13770	市区	PMS_别墅村	10	400	293	293
13771	江阴	PMS_别墅东 2#变	10	400	316	316
13772	市区	PMS_别墅区二配变	10	400	320	320
13773	市区	PMS_别墅区三配变	10	200	160	160

13774	市区	PMS_别墅区五变	10	200	160	160
13775	市区	PMS_别墅小区	10	400	320	320
13776	江阴	PMS_宾馆变	10	400	320	320
13777	市区	PMS_宾家酒店配变	10	200	160	160
13778	江阴	PMS_滨法箱变主变	10	630	504	504
13779	宜兴	PMS_滨河电力站东公变	10	400	320	320
13780	江阴	PMS_滨河家园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
13781	江阴	PMS_滨河家园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
13782	江阴	PMS_滨河家园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
13783	江阴	PMS_滨河家园 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
13784	宜兴	PMS_滨河水产村公变	10	315	188	188
13785	宜兴	PMS_滨河小区 2#公变	10	400	320	320
13786	宜兴	PMS_滨河小区 3#公变	10	400	320	320
13787	宜兴	PMS_滨河小区 4#公变	10	400	320	320
13788	宜兴	PMS_滨河小区 5#公变	10	400	320	320
13789	宜兴	PMS_滨河小区 6#公变	10	400	320	320
13790	宜兴	PMS_滨河小区 8#公变	10	400	320	320
13791	宜兴	PMS_滨河小区七号公变	10	400	320	320
13792	宜兴	PMS_滨河义庄村公变	10	400	320	320
13793	市区	PMS_滨湖渎东	10	200	160	160
13794	宜兴	PMS_滨湖小区 1#公变	10	400	320	320
13795	宜兴	PMS_滨湖小区二期 1#箱变	10	630	504	504
13796	宜兴	PMS_滨湖小区二期 2#箱变	10	630	504	504
13797	宜兴	PMS_滨湖小区二期 3#箱变	10	500	400	400
13798	宜兴	PMS_滨湖小区二期 6#箱变	10	630	504	504

13799	江阴	PMS_滨江北配电所主变	10	1000	800	800
13800	江阴	PMS_滨江变	10	400	287	287
13801	江阴	PMS_滨江菜场变	10	400	302	302
13802	江阴	PMS_滨江二村 23#箱变主变	10	315	252	252
13803	江阴	PMS_滨江二村 63#箱变主变	10	800	640	640
13804	江阴	PMS_滨江二村 70#箱变主变	10	630	504	504
13805	江阴	PMS_滨江二村 90#箱变主变	10	800	640	640
13806	江阴	PMS_滨江开发 1#变	10	400	320	320
13807	江阴	PMS_滨江开发 4#变	10	315	252	252
13808	江阴	PMS_滨江路灯 2#变	10	200	160	160
13809	江阴	PMS_滨江路灯 4#变	10	200	160	160
13810	江阴	PMS_滨江路灯变	10	200	160	160
13811	江阴	PMS_滨江路路灯 1#变	10	250	200	200
13812	江阴	PMS_滨江路路灯 3#变	10	250	200	200
13813	江阴	PMS_滨江排涝站	10	250	171	171
13814	江阴	PMS_滨江三村 32#箱变主变	10	630	504	504
13815	江阴	PMS_滨江三村 42#箱变主变	10	630	504	504
13816	江阴	PMS_滨江三村 59#箱变主变	10	630	504	504
13817	市区	PMS_滨桥头配变	10	200	160	160
13818	宜兴	PMS_滨水花园 1#公变	10	250	200	200
13819	宜兴	PMS_滨水花园 2#公变	10	250	200	200
13820	宜兴	PMS_滨水花园 3#公变	10	250	200	200
13821	宜兴	PMS_滨水花园 4#公变	10	250	200	200
13822	宜兴	PMS_滨水新城 1#箱变	10	400	320	320
13823	宜兴	PMS_滨水新城 1#站 1#所变	10	800	640	640

13824	宜兴	PMS_滨水新城 1#站 2#所变	10	800	640	640
13825	宜兴	PMS_滨水新城 10#箱变	10	630	504	504
13826	宜兴	PMS_滨水新城 11#箱变	10	400	320	320
13827	宜兴	PMS_滨水新城 2#箱变	10	400	320	320
13828	宜兴	PMS_滨水新城 2#站 1#所变	10	800	640	640
13829	宜兴	PMS_滨水新城 2#站 2#所变	10	800	640	640
13830	宜兴	PMS_滨水新城 3#箱变	10	400	320	320
13831	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 1#所变主变	10	630	504	504
13832	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 2#所变主变	10	630	504	504
13833	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 3#所变主变	10	630	504	504
13834	宜兴	PMS_滨水新城 3#站 4#所变主变	10	630	504	504
13835	宜兴	PMS_滨水新城 4#箱变	10	400	320	320
13836	宜兴	PMS_滨水新城 5#箱变	10	400	320	320
13837	宜兴	PMS_滨水新城 6#箱变	10	400	320	320
13838	宜兴	PMS_滨水新城 7#箱变	10	400	320	320
13839	宜兴	PMS_滨水新城 8#箱变	10	400	320	320
13840	宜兴	PMS_滨水新城 9#箱变	10	630	504	504
13841	江阴	PMS_滨总公变	10	315	252	252
13842	市区	PMS_槟园#1 站 T1	10	800	640	640
13843	市区	PMS_槟园#1 站 T2	10	800	640	640
13844	市区	PMS_冰箱厂	10	400	320	320
13845	市区	PMS_冰箱厂二	10	200	160	160
13846	宜兴	PMS_并俐村 2#公变	10	200	160	160
13847	宜兴	PMS_并俐村公变	10	315	239	239
13848	市区	PMS_并铁厂	10	400	320	320

13849	市区	PMS_波云机械配变	10	400	320	320
13850	宜兴	PMS_玻璃厂小区公变	10	400	320	320
13851	市区	PMS_伯渎桥贰配变（TTU）	10	400	320	320
13852	市区	PMS_伯渎桥配变（TTU）	10	400	320	320
13853	市区	PMS_伯渎桥叁配变（TTU）	10	400	320	320
13854	市区	PMS_伯渎桥肆配变（TTU）	10	400	320	320
13855	市区	PMS_伯渎桥伍配变（TTU）	10	400	320	320
13856	市区	PMS_伯壹配变	10	200	160	160
13857	市区	PMS_驳岸北配变	10	400	320	320
13858	市区	PMS_驳岸配变	10	400	320	320
13859	江阴	PMS_铂领公馆 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13860	江阴	PMS_铂领公馆 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13861	市区	PMS_铂庭 2#站 T1	10	800	630	630
13862	市区	PMS_铂庭 2#站 T2	10	800	640	640
13863	市区	PMS_铂庭 3#站 T1	10	800	640	640
13864	市区	PMS_铂庭 3#站 T2	10	800	640	640
13865	宜兴	PMS_毫村陈家公变	10	200	109	109
13866	宜兴	PMS_毫村电站公变	10	400	320	320
13867	宜兴	PMS_毫村田桥公变	10	400	320	320
13868	宜兴	PMS_毫村新桥公变	10	400	320	320
13869	宜兴	PMS_毫渎东公变	10	400	320	320
13870	宜兴	PMS_毫阳北公变	10	200	160	160
13871	宜兴	PMS_毫阳东公变	10	200	65	65
13872	宜兴	PMS_毫阳西公变	10	200	121	121
13873	江阴	PMS_博爱路 165#配电所 1#主变	10	800	640	640

13874	江阴	PMS_博爱路 165#配电所 2#主变	10	800	640	640
13875	江阴	PMS_博爱路 199#箱变主变	10	400	320	320
13876	江阴	PMS_博爱路 20#箱变主变	10	500	400	400
13877	江阴	PMS_博爱路南变	10	400	320	320
13878	市区	PMS_博澳配变	10	200	160	160
13879	宜兴	PMS_博古陶庄 1#箱变	10	400	320	320
13880	宜兴	PMS_博古陶庄 2#箱变	10	400	320	320
13881	市区	PMS_博凯	10	400	320	320
13882	市区	PMS_博凯二	10	400	320	320
13883	市区	PMS_博隆配变	10	400	320	320
13884	宜兴	PMS_卜家公变	10	100	80	80
13885	江阴	PMS_卜家头变	10	200	160	160
13886	市区	PMS_补水站	10	400	320	320
13887	市区	PMS_补水站二配变	10	200	160	160
13888	市区	PMS_补水站三配变	10	400	320	320
13889	市区	PMS_补水站四配变	10	400	320	320
13890	宜兴	PMS_哺坊公变	10	200	160	160
13891	市区	PMS_不锈钢厂配变	10	400	320	320
13892	宜兴	PMS_不锈钢箱变	10	630	504	504
13893	市区	PMS_布厂八配变	10	400	320	320
13894	市区	PMS_布厂七配变	10	400	320	320
13895	市区	PMS_布厂三配变	10	400	320	320
13896	市区	PMS_布厂四配变	10	315	252	252
13897	市区	PMS_布厂五二配变	10	400	320	320
13898	市区	PMS_布厂一配变	10	200	160	160

13899	市区	PMS_布桥变	10	400	320	320
13900	宜兴	PMS_布台底东公变	10	400	320	320
13901	宜兴	PMS_步行街 1#站 1#所变	10	1000	800	800
13902	宜兴	PMS_步行街 1#站 2#所变	10	1000	800	800
13903	宜兴	PMS_步行街 1#站 3#所变	10	1000	800	800
13904	宜兴	PMS_步行街 1#站 4#所变	10	1000	800	800
13905	市区	PMS_步行街北配变	10	400	320	320
13906	宜兴	PMS_步行街公变	10	400	320	320
13907	市区	PMS_步行街站 1 号主变	10	1250	1000	1000
13908	市区	PMS_步行街站 2 号主变	10	1250	1000	1000
13909	市区	PMS_步行街站 3 号主变	10	1250	1000	1000
13910	市区	PMS_步行街站 4 号主变	10	1250	1000	1000
13911	市区	PMS_步行街中配变	10	315	252	252
13912	市区	PMS_部队二配变	10	200	160	160
13913	市区	PMS_部队一配变	10	400	320	320
13914	宜兴	PMS_部队医院箱变	10	630	504	504
13915	市区	PMS_部队油库	10	200	160	160
13916	江阴	PMS_埠路桥北箱变 1#主变	10	400	320	320
13917	江阴	PMS_埠路桥南箱变 1#主变	10	400	320	320
13918	江阴	PMS_埠桥路 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
13919	江阴	PMS_埠桥路 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
13920	江阴	PMS_埠桥路 3#箱变主变	10	630	504	504
13921	宜兴	PMS_埠头村公变	10	200	118	118
13922	市区	PMS_才巷配变	10	400	320	320
13923	江阴	PMS_财发公变	10	315	234	234

13924	市区	PMS_财富站 T4	10	1000	800	800
13925	宜兴	PMS_财政小区公变	10	200	160	160
13926	市区	PMS_采矿厂二配变	10	400	320	320
13927	市区	PMS_采矿配变	10	400	320	320
13928	市区	PMS_采石厂二配变	10	400	320	320
13929	市区	PMS_采石场二变	10	200	160	160
13930	市区	PMS_采石场三	10	200	160	160
13931	市区	PMS_采石场四配变	10	200	160	160
13932	宜兴	PMS_采石公变	10	200	160	160
13933	市区	PMS_彩板配变	10	200	160	160
13934	市区	PMS_彩钢厂	10	400	320	320
13935	宜兴	PMS_彩虹未来城 1#站 1#所变	10	800	640	640
13936	宜兴	PMS_彩虹未来城 1#站 2#所变	10	800	640	640
13937	宜兴	PMS_彩虹未来城 2#站 1#所变	10	800	640	640
13938	宜兴	PMS_彩虹未来城 2#站 2#所变	10	800	640	640
13939	市区	PMS_彩桥村田头巷配变	10	200	160	160
13940	市区	PMS_彩桥村新泾巷配变	10	200	116	116
13941	市区	PMS_彩桥东前头配变	10	400	320	320
13942	宜兴	PMS_彩陶小区 3#公变	10	400	320	320
13943	宜兴	PMS_彩陶新村 2#公变	10	400	320	320
13944	宜兴	PMS_彩陶新村 3#公变	10	315	252	252
13945	宜兴	PMS_彩陶新村 4#公变	10	400	320	320
13946	宜兴	PMS_彩陶新区 4#公变	10	315	252	252
13947	宜兴	PMS_彩陶新区 5#公变	10	315	252	252
13948	市区	PMS_彩印二配变	10	200	160	160

13949	市区	PMS_彩印四配变	10	400	320	320
13950	市区	PMS_彩印五配变	10	400	320	320
13951	市区	PMS_彩印一厂	10	250	200	200
13952	江阴	PMS_菜北变	10	200	10	10
13953	市区	PMS_菜厂二配变	10	315	252	252
13954	江阴	PMS_菜场 1#箱变主变	10	500	400	400
13955	江阴	PMS_菜场 2#箱变主变	10	500	400	400
13956	市区	PMS_菜场八配变	10	400	320	320
13957	市区	PMS_菜场北门	10	400	320	320
13958	市区	PMS_菜场北三配变	10	400	320	320
13959	江阴	PMS_菜场变	10	400	261	261
13960	市区	PMS_菜场东配变	10	400	320	320
13961	市区	PMS_菜场二配变	10	400	320	320
13962	宜兴	PMS_菜场公变	10	400	320	320
13963	市区	PMS_菜场三配变	10	200	115	115
13964	宜兴	PMS_菜场商住楼西公变	10	400	320	320
13965	市区	PMS_菜场十八配变	10	400	320	320
13966	市区	PMS_菜场十配变	10	400	320	320
13967	市区	PMS_菜场十七配变	10	400	320	320
13968	市区	PMS_菜场十五	10	400	320	320
13969	江阴	PMS_菜场西变	10	400	320	320
13970	市区	PMS_菜场西二配变	10	400	320	320
13971	江阴	PMS_菜场箱变主变	10	630	504	504
13972	江阴	PMS_菜东箱变主变	10	630	504	504
13973	宜兴	PMS_菜行 2#公变	10	400	320	320

13974	宜兴	PMS_菜花桥公变	10	200	160	160
13975	市区	PMS_菜南 1 号单	10	50	40	40
13976	市区	PMS_菜南 2 号单	10	50	40	40
13977	宜兴	PMS_菜批充电桩箱变	10	630	504	504
13978	江阴	PMS_菜桥西站箱变主变	10	400	320	320
13979	市区	PMS_菜田	10	200	160	160
13980	江阴	PMS_蔡村北站	10	400	63	63
13981	江阴	PMS_蔡村电站变	10	200	160	160
13982	市区	PMS_蔡村东配变	10	200	160	160
13983	江阴	PMS_蔡村南变	10	400	190	190
13984	江阴	PMS_蔡东何头村变	10	400	283	283
13985	江阴	PMS_蔡东蔬菜变	10	200	160	160
13986	江阴	PMS_蔡东宋家村南变	10	400	320	320
13987	江阴	PMS_蔡东袁洛村变	10	400	254	254
13988	江阴	PMS_蔡东中心路变	10	200	101	101
13989	江阴	PMS_蔡东庄基村变	10	200	99	99
13990	市区	PMS_蔡公岸北配变	10	400	320	320
13991	江阴	PMS_蔡河大站	10	250	200	200
13992	江阴	PMS_蔡河小站变	10	250	69	69
13993	江阴	PMS_蔡河严家基变	10	250	179	179
13994	江阴	PMS_蔡化排涝站变	10	250	166	166
13995	江阴	PMS_蔡家埭北变	10	400	320	320
13996	江阴	PMS_蔡家埭变	10	400	320	320
13997	江阴	PMS_蔡家埭南变	10	400	320	320
13998	江阴	PMS_蔡家埭西变	10	400	320	320

13999	市区	PMS_蔡家貳配变	10	200	160	160
14000	市区	PMS_蔡家坊配变	10	400	320	320
14001	江阴	PMS_蔡家基变	10	400	222	222
14002	市区	PMS_蔡家桥	10	400	320	320
14003	江阴	PMS_蔡家堂变	10	400	320	320
14004	江阴	PMS_蔡家头变	10	200	160	160
14005	江阴	PMS_蔡家巷变	10	315	252	252
14006	宜兴	PMS_蔡家巷公变	10	250	200	200
14007	市区	PMS_蔡夹里乙配变	10	200	160	160
14008	市区	PMS_蔡介坝	10	400	320	320
14009	江阴	PMS_蔡泾曹沈村变	10	400	295	295
14010	市区	PMS_蔡居配变	10	400	320	320
14011	市区	PMS_蔡前配变	10	400	320	320
14012	市区	PMS_蔡桥北配变	10	400	320	320
14013	江阴	PMS_蔡桥村委变	10	400	320	320
14014	江阴	PMS_蔡桥方砖湾变	10	400	267	267
14015	江阴	PMS_蔡桥高家宕变	10	200	160	160
14016	江阴	PMS_蔡桥顾家堂变	10	200	160	160
14017	市区	PMS_蔡桥配变	10	400	320	320
14018	江阴	PMS_蔡桥新站变	10	250	200	200
14019	宜兴	PMS_蔡塘公变	10	400	297	297
14020	宜兴	PMS_蔡塘圩公变	10	100	80	80
14021	市区	PMS_蔡亭桥配变	10	400	320	320
14022	江阴	PMS_蔡湾变	10	400	232	232
14023	市区	PMS_蔡湾村外湾配变	10	200	160	160

14024	江阴	PMS_蔡西陈家村变	10	400	225	225
14025	江阴	PMS_蔡西丁家村变	10	200	115	115
14026	江阴	PMS_蔡西丁家村西变	10	200	160	160
14027	市区	PMS_蔡西二配变	10	400	292	292
14028	江阴	PMS_蔡西排涝变	10	400	320	320
14029	市区	PMS_蔡西配变	10	200	160	160
14030	市区	PMS_蔡西三配变	10	200	160	160
14031	江阴	PMS_蔡西赵家村北变	10	200	140	140
14032	江阴	PMS_蔡西赵家村变	10	250	200	200
14033	市区	PMS_蔡巷八配变	10	200	160	160
14034	江阴	PMS_蔡巷北变	10	400	320	320
14035	市区	PMS_蔡巷东二变	10	400	320	320
14036	市区	PMS_蔡巷东配变	10	200	160	160
14037	市区	PMS_蔡巷六配变	10	200	160	160
14038	江阴	PMS_蔡巷南变	10	315	86	86
14039	市区	PMS_蔡巷十配变	10	400	320	320
14040	江阴	PMS_蔡巷西变	10	400	320	320
14041	江阴	PMS_蔡庄村委变	10	400	293	293
14042	市区	PMS_参里桥配变	10	400	320	320
14043	江阴	PMS_参桥东变	10	200	95	95
14044	市区	PMS_蚕桑队配变	10	400	320	320
14045	市区	PMS_蚕种场三配变	10	200	160	160
14046	江阴	PMS_蚕种箱变主变	10	400	320	320
14047	市区	PMS_仓北配变	10	200	160	160
14048	市区	PMS_仓场东配变	10	200	160	160

14049	市区	PMS_仓场南配变	10	200	160	160
14050	市区	PMS_仓场配变	10	400	320	320
14051	江阴	PMS_仓储北变	10	400	320	320
14052	江阴	PMS_仓储南变	10	400	0	0
14053	市区	PMS_仓邓配变	10	200	160	160
14054	江阴	PMS_仓另凤凰变	10	250	200	200
14055	宜兴	PMS_仓浦 1#箱变	10	630	504	504
14056	宜兴	PMS_仓浦 2#箱变	10	630	504	504
14057	宜兴	PMS_仓浦 3#箱变	10	630	504	504
14058	宜兴	PMS_仓浦 4#箱变	10	630	504	504
14059	宜兴	PMS_仓浦 5#箱变	10	630	504	504
14060	宜兴	PMS_仓浦 6#箱变	10	630	504	504
14061	宜兴	PMS_仓浦 7#箱变	10	630	504	504
14062	宜兴	PMS_仓浦 8#箱变	10	630	504	504
14063	市区	PMS_仓西房配变	10	400	320	320
14064	市区	PMS_仓下中学配变	10	400	320	320
14065	江阴	PMS_苍墩北变	10	400	320	320
14066	江阴	PMS_苍墩西站变	10	400	288	288
14067	江阴	PMS_苍山东站变	10	315	171	171
14068	江阴	PMS_苍山中变	10	200	83	83
14069	江阴	PMS_苍头东变	10	200	146	146
14070	江阴	PMS_苍头西变	10	400	299	299
14071	宜兴	PMS_苍坞 3#公变	10	100	80	80
14072	宜兴	PMS_沧浜 2#箱变	10	630	504	504
14073	宜兴	PMS_沧浜苑 2#箱变	10	315	252	252

14074	宜兴	PMS_沧屋里 1#公变	10	315	252	252
14075	宜兴	PMS_沧屋里 2#公变	10	315	252	252
14076	宜兴	PMS_沧屋里 3#公变	10	400	320	320
14077	江阴	PMS_藏品裕院 26#箱变主变	20	630	504	504
14078	江阴	PMS_藏品裕院 45#箱变主变	20	630	493	493
14079	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 1#主变	20	630	504	504
14080	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 2#主变	20	630	504	504
14081	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 3#主变	20	630	504	504
14082	江阴	PMS_藏品裕院 66#配电所 4#主变	20	630	504	504
14083	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 1#主变	20	630	495	495
14084	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 2#主变	20	630	504	504
14085	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 3#主变	20	630	504	504
14086	江阴	PMS_藏品裕院 77#配电所 4#主变	20	630	495	495
14087	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 1#主变	20	800	640	640
14088	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 2#主变	20	800	640	640
14089	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 3#主变	20	800	640	640
14090	江阴	PMS_藏品裕院 83#配电所 4#主变	20	800	640	640
14091	市区	PMS_藏西	10	200	160	160
14092	市区	PMS_曹场配变	10	400	320	320
14093	市区	PMS_曹东巷二配变	10	400	320	320
14094	市区	PMS_曹墩上二配变	10	200	160	160
14095	市区	PMS_曹墩上配变	10	200	160	160
14096	市区	PMS_曹更配变	10	400	320	320
14097	市区	PMS_曹更巷配变（南瑞）	10	400	320	320
14098	市区	PMS_曹家坝	10	400	320	320

14099	市区	PMS_曹家坝二	10	200	160	160
14100	宜兴	PMS_曹家坝公变	10	400	197	197
14101	市区	PMS_曹家浜二配变	10	400	320	320
14102	市区	PMS_曹家北变	10	400	320	320
14103	宜兴	PMS_曹家北公变	10	200	160	160
14104	江阴	PMS_曹家村北变	10	200	133	133
14105	江阴	PMS_曹家村变	10	200	117	117
14106	市区	PMS_曹家村配变	10	400	320	320
14107	江阴	PMS_曹家宕变	10	160	116	116
14108	宜兴	PMS_曹家东公变	10	200	160	160
14109	宜兴	PMS_曹家公变	10	200	160	160
14110	宜兴	PMS_曹家华宝公变	10	400	320	320
14111	江阴	PMS_曹家基变	10	400	247	247
14112	宜兴	PMS_曹家井背公变	10	200	160	160
14113	市区	PMS_曹家李配变	10	400	284	284
14114	市区	PMS_曹家里二配变	10	200	160	160
14115	市区	PMS_曹家里配变	10	200	160	160
14116	宜兴	PMS_曹家南公变	10	200	160	160
14117	宜兴	PMS_曹家滩公变	10	200	134	134
14118	市区	PMS_曹家塘二	10	400	320	320
14119	宜兴	PMS_曹家塘南公变	10	200	95	95
14120	江阴	PMS_曹家头变	10	315	197	197
14121	市区	PMS_曹家湾站配变	10	200	160	160
14122	宜兴	PMS_曹家无机公变	10	200	160	160
14123	宜兴	PMS_曹家西公变	10	315	155	155

14124	市区	PMS_曹家巷配变	10	400	299	299
14125	江阴	PMS_曹家庄北变	10	400	320	320
14126	江阴	PMS_曹家庄南变	10	400	305	305
14127	江阴	PMS_曹家庄西变	10	400	149	149
14128	市区	PMS_曹介里配变	10	400	320	320
14129	市区	PMS_曹慕塘二配变	10	400	320	320
14130	市区	PMS_曹慕塘配变	10	400	320	320
14131	市区	PMS_曹慕塘小学配变	10	400	320	320
14132	市区	PMS_曹婆桥乙配变（TTU）	10	400	320	320
14133	江阴	PMS_曹塘圩变	10	200	77	77
14134	市区	PMS_曹湾配变	10	400	320	320
14135	市区	PMS_曹西	10	200	160	160
14136	市区	PMS_曹西二配变	10	200	160	160
14137	市区	PMS_曹西三配变	10	200	160	160
14138	江阴	PMS_曹祥桥变	10	200	160	160
14139	市区	PMS_曹巷三配变	10	200	160	160
14140	市区	PMS_曹巷上一配变	10	200	160	160
14141	市区	PMS_曹巷四配变	10	200	160	160
14142	市区	PMS_曹张六配变（TTU）	10	400	320	320
14143	江阴	PMS_曹庄北变	10	200	160	160
14144	江阴	PMS_曹庄村委变	10	400	320	320
14145	市区	PMS_曹庄二配变	10	200	160	160
14146	江阴	PMS_曹庄南变	10	200	160	160
14147	市区	PMS_曹庄配变	10	200	160	160
14148	江阴	PMS_曹庄西变	10	200	117	117

14149	市区	PMS_曹庄西二配变	10	400	320	320
14150	市区	PMS_曹庄小区配变	10	400	320	320
14151	江阴	PMS_曹庄新村变	10	400	239	239
14152	市区	PMS_曹庄新村二配变	10	400	320	320
14153	市区	PMS_曹庄新村配变	10	400	320	320
14154	市区	PMS_曹庄中片二配变	10	400	320	320
14155	市区	PMS_曹庄中片配变	10	400	320	320
14156	市区	PMS_曹庄中片三配变	10	400	320	320
14157	市区	PMS_漕北二配变	10	400	320	320
14158	市区	PMS_漕北配变	10	200	160	160
14159	宜兴	PMS_漕南电站公变	10	200	160	160
14160	市区	PMS_漕头西	10	400	320	320
14161	市区	PMS_漕头西 2	10	200	160	160
14162	市区	PMS_槽纺二配变	10	400	320	320
14163	江阴	PMS_草荡小站	10	200	0	0
14164	江阴	PMS_草塘变	10	200	138	138
14165	江阴	PMS_草巷桥头变	10	400	320	320
14166	宜兴	PMS_草鞋山东公变	10	200	160	160
14167	市区	PMS_测绘配变	10	400	320	320
14168	江阴	PMS_曾家村变	10	200	95	95
14169	江阴	PMS_茶安变	10	315	237	237
14170	江阴	PMS_茶安头北变	10	400	260	260
14171	江阴	PMS_茶安头变	10	400	212	212
14172	江阴	PMS_茶安嘴变	10	200	136	136
14173	市区	PMS_茶场（四）	10	400	320	320

14174	市区	PMS_茶场北	10	400	320	320
14175	市区	PMS_茶场村配变	10	200	160	160
14176	宜兴	PMS_茶场黄沙山公变	10	200	160	160
14177	市区	PMS_茶场三配变	10	400	320	320
14178	市区	PMS_茶场五配变	10	400	320	320
14179	宜兴	PMS_茶场一七队公变	10	200	160	160
14180	宜兴	PMS_茶东 1#公变	10	315	252	252
14181	宜兴	PMS_茶东 10#公变	10	400	320	320
14182	宜兴	PMS_茶东 2#公变	10	400	320	320
14183	宜兴	PMS_茶东 3#公变	10	400	320	320
14184	宜兴	PMS_茶东 5#公变	10	315	252	252
14185	宜兴	PMS_茶东 6#公变	10	315	252	252
14186	宜兴	PMS_茶东 9#公变	10	400	320	320
14187	宜兴	PMS_茶局 1#公变	10	315	252	252
14188	宜兴	PMS_茶局 2#公变	10	400	320	320
14189	宜兴	PMS_茶局 6#公变	10	400	320	320
14190	宜兴	PMS_茶局健康路箱变	10	400	320	320
14191	市区	PMS_茶林场配变	10	200	160	160
14192	江阴	PMS_茶岐公变	10	400	290	290
14193	江阴	PMS_茶岐南变	10	400	276	276
14194	宜兴	PMS_茶前建行 2#公变	10	400	320	320
14195	宜兴	PMS_茶前建行公变	10	200	160	160
14196	宜兴	PMS_茶圣家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
14197	宜兴	PMS_茶圣家园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
14198	宜兴	PMS_茶圣家园 3#室 1#所变主变	10	630	504	504

14199	宜兴	PMS_茶圣家园 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
14200	宜兴	PMS_茶圣家园 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
14201	宜兴	PMS_茶圣家园 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
14202	宜兴	PMS_茶圣家园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
14203	宜兴	PMS_茶圣家园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
14204	宜兴	PMS_茶亭 2#公变	10	400	320	320
14205	宜兴	PMS_茶亭 3#公变	10	400	320	320
14206	宜兴	PMS_茶亭 4#公变	10	400	320	320
14207	宜兴	PMS_茶亭 5#公变	10	400	320	320
14208	宜兴	PMS_茶亭 6#公变	10	400	320	320
14209	宜兴	PMS_茶亭 7#公变	10	400	320	320
14210	宜兴	PMS_茶亭八队公变	10	200	160	160
14211	宜兴	PMS_茶亭抗旱站 2#公变	10	400	320	320
14212	宜兴	PMS_茶亭抗旱站南公变	10	200	160	160
14213	宜兴	PMS_茶亭龙口公变	10	200	122	122
14214	宜兴	PMS_茶亭小区 1#公变	10	200	160	160
14215	宜兴	PMS_茶亭小区 2#公变	10	200	160	160
14216	宜兴	PMS_茶亭小区 3#公变	10	200	160	160
14217	宜兴	PMS_茶亭小区二期 1#公变	10	315	252	252
14218	宜兴	PMS_茶亭小区二期 2#公变	10	315	252	252
14219	宜兴	PMS_茶亭小区三期 1#公变	10	400	320	320
14220	宜兴	PMS_茶亭小区三期 2#公变	10	400	320	320
14221	宜兴	PMS_茶亭小区三期 3#公变	10	400	320	320
14222	宜兴	PMS_茶西 2#箱变	10	630	504	504
14223	宜兴	PMS_茶西 3#箱变	10	630	504	504

14224	宜兴	PMS_茶西 5#公变	10	200	160	160
14225	宜兴	PMS_茶西东 2#箱变	10	630	504	504
14226	宜兴	PMS_茶叶小区箱变	10	630	504	504
14227	宜兴	PMS_茶元村 3#公变	10	400	320	320
14228	宜兴	PMS_茶元黄家村公变	10	200	137	137
14229	宜兴	PMS_茶元九里湾公变	10	400	280	280
14230	宜兴	PMS_茶元薛家山 2#公变	10	200	160	160
14231	宜兴	PMS_茶元薛家山公变	10	200	160	160
14232	宜兴	PMS_茶园村 2#公变	10	200	123	123
14233	宜兴	PMS_查村 5#公变	10	400	320	320
14234	宜兴	PMS_查村金田公变	10	400	320	320
14235	江阴	PMS_查家村变	10	200	106	106
14236	江阴	PMS_查家东变	10	200	112	112
14237	宜兴	PMS_查家公变	10	200	58	58
14238	宜兴	PMS_查家塘 2#公变	10	200	86	86
14239	宜兴	PMS_查家塘公变	10	400	320	320
14240	宜兴	PMS_查林 11 组公变	10	400	320	320
14241	宜兴	PMS_查林 4#公变	10	400	320	320
14242	宜兴	PMS_查林 6#公变	10	400	320	320
14243	宜兴	PMS_查林 8#公变	10	400	320	320
14244	宜兴	PMS_查林安置 1#公变	10	400	320	320
14245	宜兴	PMS_查林安置 2#公变	10	400	320	320
14246	宜兴	PMS_查林北区 2#公变	10	400	320	320
14247	宜兴	PMS_查林北区 3#公变	10	400	320	320
14248	宜兴	PMS_查林北区 4#公变	10	200	160	160

14249	宜兴	PMS_查林村 7#公变	10	250	200	200
14250	宜兴	PMS_查林二期 1#公变	10	400	320	320
14251	宜兴	PMS_查林方圆公变	10	250	200	200
14252	宜兴	PMS_查林工业公变	10	400	320	320
14253	宜兴	PMS_查林工业区 1#公变	10	400	320	320
14254	宜兴	PMS_查林工业区 2#公变	10	400	320	320
14255	宜兴	PMS_查林工业区 3#公变	10	400	320	320
14256	宜兴	PMS_查林工业区 4#公变	10	400	320	320
14257	宜兴	PMS_查林工业区 5#公变	10	400	320	320
14258	宜兴	PMS_查林护林公变	10	200	160	160
14259	宜兴	PMS_查林集中区 2#公变	10	400	320	320
14260	宜兴	PMS_查林集中区公变	10	400	320	320
14261	宜兴	PMS_查林六组 3#公变	10	400	320	320
14262	宜兴	PMS_查林六组 4#公变	10	400	320	320
14263	宜兴	PMS_查林六组 5#公变	10	400	320	320
14264	宜兴	PMS_查林六组 6#公变	10	400	320	320
14265	宜兴	PMS_查林码头公变	10	200	160	160
14266	宜兴	PMS_查林石龙公变	10	200	160	160
14267	宜兴	PMS_查林西公变	10	400	320	320
14268	宜兴	PMS_查林新河 2#公变	10	400	320	320
14269	宜兴	PMS_查林新区 3#公变	10	200	160	160
14270	江阴	PMS_查陆家堂变	10	400	320	320
14271	市区	PMS_查桥市镇配变	10	400	320	320
14272	市区	PMS_查巷配变(TTU)	10	200	160	160
14273	市区	PMS_查巷三配变(TTU)	10	200	160	160

14274	江阴	PMS_查徐巷 1#变	10	400	214	214
14275	江阴	PMS_查徐巷 3#变	10	200	98	98
14276	江阴	PMS_查徐巷东变	10	160	89	89
14277	江阴	PMS_查徐巷西变	10	315	85	85
14278	江阴	PMS_查徐巷新村变	10	400	258	258
14279	宜兴	PMS_柴渎桥 2#公变	10	400	320	320
14280	宜兴	PMS_柴渎桥 3#公变	10	400	320	320
14281	市区	PMS_柴机 1#箱变 T1	10	630	504	504
14282	市区	PMS_柴机 2#箱变 T1	10	630	504	504
14283	市区	PMS_柴机 3#箱变 T1	10	630	504	504
14284	市区	PMS_柴机 4#箱变 T1	10	630	504	504
14285	市区	PMS_柴机二配变	10	400	320	320
14286	市区	PMS_柴机配变	10	400	320	320
14287	市区	PMS_柴机七配变	10	200	160	160
14288	市区	PMS_柴机四配变	10	400	320	320
14289	市区	PMS_柴泉苑 1#站 T1	10	630	504	504
14290	市区	PMS_柴泉苑 2#站 T1	10	630	504	504
14291	宜兴	PMS_柴山 2#公变	10	200	160	160
14292	市区	PMS_产山 1#箱变 T1	10	400	320	320
14293	市区	PMS_产山 2#箱变 T1	10	100	80	80
14294	市区	PMS_产山甲配变	10	400	320	320
14295	江阴	PMS_昌里村变	10	400	242	242
14296	江阴	PMS_昌里东变	10	200	30	30
14297	江阴	PMS_昌里路基村变	10	200	93	93
14298	江阴	PMS_昌里排涝站变	10	315	252	252

14299	江阴	PMS_昌里仁社庄变	10	400	290	290
14300	江阴	PMS_昌里十一房变	10	400	320	320
14301	江阴	PMS_昌盛 2#变	10	400	320	320
14302	江阴	PMS_昌盛商贸城箱变主变	10	500	400	400
14303	宜兴	PMS_昌溪桥公变	10	400	320	320
14304	江阴	PMS_昌元路变	10	400	173	173
14305	宜兴	PMS_常安 2#公变	10	200	160	160
14306	宜兴	PMS_常安 3#公变	10	400	320	320
14307	江阴	PMS_常家丹变	10	400	267	267
14308	江阴	PMS_常江巷变	10	100	80	80
14309	宜兴	PMS_常胜 2#公变	10	315	252	252
14310	宜兴	PMS_常胜大队公变	10	315	252	252
14311	宜兴	PMS_常胜新村 2#公变	10	315	252	252
14312	市区	PMS_常锡厂配变	10	200	160	160
14313	江阴	PMS_常泽变	10	400	255	255
14314	江阴	PMS_常泽村变	10	200	160	160
14315	江阴	PMS_常泽南变	10	400	233	233
14316	江阴	PMS_常泽桥站变	10	200	134	134
14317	江阴	PMS_常泽西村变	10	400	178	178
14318	市区	PMS_场部	10	200	160	160
14319	宜兴	PMS_场东公变	10	200	160	160
14320	市区	PMS_昶通配变	10	400	320	320
14321	市区	PMS_畅舜苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
14322	市区	PMS_畅舜苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
14323	市区	PMS_畅舜苑 3#箱变 T1	10	400	320	320

14324	市区	PMS_畅舜苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
14325	市区	PMS_畅舜苑 5#箱变 T1	10	630	504	504
14326	市区	PMS_畅舜苑 6#箱变 T1	10	400	320	320
14327	江阴	PMS_超辰花园 12 配电所 1#主变	10	800	640	640
14328	江阴	PMS_超辰花园 12 配电所 2#主变	10	800	640	640
14329	江阴	PMS_超辰花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
14330	江阴	PMS_超辰花园 18 配电所 2#主变	10	800	640	640
14331	市区	PMS_超大配变	10	200	160	160
14332	宜兴	PMS_巢庄公变	10	250	191	191
14333	市区	PMS_朝东北	10	200	160	160
14334	江阴	PMS_朝东村变	10	200	38	38
14335	市区	PMS_朝东村二配变	10	160	128	128
14336	市区	PMS_朝东二配变	10	400	302	302
14337	市区	PMS_朝东配变	10	200	137	137
14338	市区	PMS_朝东西	10	200	160	160
14339	市区	PMS_朝东巷	10	160	128	128
14340	市区	PMS_朝东巷二变	10	400	320	320
14341	市区	PMS_朝东巷六配变	10	400	320	320
14342	市区	PMS_朝东巷三配变	10	400	320	320
14343	市区	PMS_朝辉三配变	10	400	320	320
14344	市区	PMS_朝辉新村配变	10	315	252	252
14345	市区	PMS_朝家桥配变(TTU)	10	400	320	320
14346	市区	PMS_朝南居配变	10	200	160	160
14347	市区	PMS_朝南配变	10	400	320	320
14348	市区	PMS_朝南巷配变	10	400	320	320

14349	宜兴	PMS_朝西草包圩公变	10	400	320	320
14350	市区	PMS_朝霞新村四	10	400	320	320
14351	市区	PMS_朝新村配变	10	400	320	320
14352	市区	PMS_朝阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
14353	市区	PMS_朝阳泵	10	400	320	320
14354	宜兴	PMS_朝阳祠箱变	10	400	320	320
14355	市区	PMS_朝阳村	10	400	320	320
14356	江阴	PMS_朝阳电站变	10	200	160	160
14357	江阴	PMS_朝阳二村 2#配电所 1#主变	10	500	400	400
14358	江阴	PMS_朝阳二村 2#配电所 2#主变	10	500	400	400
14359	江阴	PMS_朝阳二村 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
14360	江阴	PMS_朝阳二村 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
14361	江阴	PMS_朝阳二村 32#配电所 1#主变	10	500	400	400
14362	江阴	PMS_朝阳关箱变主变	10	500	383	383
14363	江阴	PMS_朝阳关新村 14#箱变主变	10	630	492	492
14364	江阴	PMS_朝阳河变	10	400	221	221
14365	市区	PMS_朝阳河二配变	10	400	320	320
14366	江阴	PMS_朝阳河中变	10	200	130	130
14367	宜兴	PMS_朝阳路 1#箱变	10	630	504	504
14368	江阴	PMS_朝阳路 260#箱变主变	10	400	320	320
14369	市区	PMS_朝阳南配变	10	400	320	320
14370	江阴	PMS_朝阳农家变	10	200	160	160
14371	江阴	PMS_朝阳配电所 1#主变	10	800	640	640
14372	市区	PMS_朝阳三变	10	400	320	320
14373	市区	PMS_朝阳五配变	10	400	320	320

14374	江阴	PMS_朝阳箱变主变	10	630	504	504
14375	宜兴	PMS_朝阳小区二期公变	10	400	320	320
14376	宜兴	PMS_朝阳小区公变	10	400	320	320
14377	宜兴	PMS_朝阳新村 1#公变	10	315	252	252
14378	宜兴	PMS_朝阳新村 3#公变	10	400	320	320
14379	江阴	PMS_朝阳新村 4#变	10	400	312	312
14380	宜兴	PMS_朝阳新村 4#公变	10	400	320	320
14381	江阴	PMS_朝阳新村 5#变	10	30	24	24
14382	宜兴	PMS_朝阳新村 5#公变	10	400	320	320
14383	江阴	PMS_朝阳新村 6#变	10	30	24	24
14384	市区	PMS_朝阳新村二	10	400	320	320
14385	市区	PMS_朝阳新村一配变	10	400	320	320
14386	宜兴	PMS_潮音寺公变	10	200	160	160
14387	市区	PMS_炒米浜甲配变（TTU）	10	400	320	320
14388	市区	PMS_炒米浜配变	10	400	320	320
14389	市区	PMS_车垛配变	10	400	320	320
14390	江阴	PMS_车服箱变主变	10	630	504	504
14391	江阴	PMS_车辆箱变主变	10	500	400	400
14392	市区	PMS_车头巷配变	10	400	320	320
14393	江阴	PMS_车宿 1#变	10	50	40	40
14394	江阴	PMS_车宿 2#变	10	50	40	40
14395	江阴	PMS_车宿 3#变	10	50	40	40
14396	江阴	PMS_车宿 4#变	10	50	40	40
14397	江阴	PMS_车站北变	10	400	274	274
14398	江阴	PMS_车站变	10	400	197	197

14399	市区	PMS_车站二变	10	200	160	160
14400	市区	PMS_车站二配变	10	400	218	218
14401	宜兴	PMS_车站公变	10	315	252	252
14402	市区	PMS_车站华镇	10	400	320	320
14403	市区	PMS_车站三配变	10	400	320	320
14404	江阴	PMS_车站西变	10	250	200	200
14405	江阴	PMS_车站箱变主变	10	630	504	504
14406	市区	PMS_车站新村	10	400	320	320
14407	宜兴	PMS_车站新村 1#公变	10	200	160	160
14408	宜兴	PMS_车站新村 2#公变	10	400	320	320
14409	宜兴	PMS_车站新村 3#公变	10	315	252	252
14410	宜兴	PMS_车站新村 4#公变	10	315	252	252
14411	宜兴	PMS_车站新村公变	10	200	160	160
14412	市区	PMS_车站一	10	200	160	160
14413	宜兴	PMS_辰华汎府 2#室 1#所变	20	800	640	640
14414	宜兴	PMS_辰华汎府 2#室 2#所变	20	800	640	640
14415	宜兴	PMS_辰华汎府 2#室 3#所变	20	800	640	640
14416	宜兴	PMS_辰华汎府 2#室 4#所变	20	800	640	640
14417	市区	PMS_辰依针织配变	10	400	320	320
14418	江阴	PMS_辰苑箱变主变	10	630	504	504
14419	市区	PMS_陈漕 1#箱变 T1	10	200	160	160
14420	市区	PMS_陈村八变配变	10	400	320	320
14421	江阴	PMS_陈大岸公变	10	200	23	23
14422	江阴	PMS_陈大岸南变	10	400	204	204
14423	市区	PMS_陈大巷南配变	10	200	160	160

14424	宜兴	PMS_陈店组公变	10	200	160	160
14425	江阴	PMS_陈东变	10	200	160	160
14426	市区	PMS_陈东二变	10	400	301	301
14427	宜兴	PMS_陈东公变	10	315	173	173
14428	市区	PMS_陈东三变	10	200	160	160
14429	市区	PMS_陈多加配变	10	400	320	320
14430	市区	PMS_陈更上配变	10	200	160	160
14431	市区	PMS_陈更上四配变	10	200	160	160
14432	市区	PMS_陈更巷三配变	10	200	160	160
14433	市区	PMS_陈古二配变	10	400	320	320
14434	市区	PMS_陈古居配变	10	200	135	135
14435	宜兴	PMS_陈管口公变	10	160	128	128
14436	江阴	PMS_陈河岸变	10	200	138	138
14437	市区	PMS_陈华山二配变	10	400	320	320
14438	市区	PMS_陈华山配变	10	400	320	320
14439	市区	PMS_陈华山乙配变	10	200	160	160
14440	宜兴	PMS_陈家 3#公变	10	200	160	160
14441	江阴	PMS_陈家庵变	10	400	275	275
14442	市区	PMS_陈家岸贰配变	10	400	320	320
14443	市区	PMS_陈家岸配变	10	200	160	160
14444	江阴	PMS_陈家变	10	250	155	155
14445	宜兴	PMS_陈家滨公变	10	200	113	113
14446	江阴	PMS_陈家仓变	10	400	296	296
14447	江阴	PMS_陈家冲变	10	400	134	134
14448	江阴	PMS_陈家冲南变	10	200	40	40

14449	江阴	PMS_陈家冲西变	10	200	72	72
14450	市区	PMS_陈家村	10	160	128	128
14451	江阴	PMS_陈家村北变	10	400	320	320
14452	宜兴	PMS_陈家村公变	10	200	144	144
14453	江阴	PMS_陈家村南变	10	400	320	320
14454	江阴	PMS_陈家埭箱变主变	10	400	320	320
14455	市区	PMS_陈家单 2	10	50	40	40
14456	宜兴	PMS_陈家斗公变	10	200	100	100
14457	宜兴	PMS_陈家斗鱼塘公变	10	200	151	151
14458	江阴	PMS_陈家港变	10	400	130	130
14459	宜兴	PMS_陈家公变	10	200	160	160
14460	江阴	PMS_陈家谷变	10	400	250	250
14461	江阴	PMS_陈家谷东变	10	200	88	88
14462	江阴	PMS_陈家谷西变	10	400	320	320
14463	市区	PMS_陈家里二变	10	200	160	160
14464	市区	PMS_陈家里配变	10	400	320	320
14465	市区	PMS_陈家里乙	10	200	160	160
14466	江阴	PMS_陈家弄变	10	200	122	122
14467	市区	PMS_陈家弄二配变	10	200	160	160
14468	市区	PMS_陈家弄配变	10	100	80	80
14469	宜兴	PMS_陈家桥公变	10	200	160	160
14470	市区	PMS_陈家桥三配变	10	400	320	320
14471	市区	PMS_陈家桥四配变	10	400	320	320
14472	江阴	PMS_陈家堂变	10	200	146	146
14473	江阴	PMS_陈家塘变	10	200	89	89

14474	市区	PMS_陈家塘配变	10	200	160	160
14475	市区	PMS_陈家湾林配变	10	400	320	320
14476	市区	PMS_陈家湾配变	10	400	320	320
14477	江阴	PMS_陈家圩变	10	200	38	38
14478	江阴	PMS_陈家西变	10	315	252	252
14479	江阴	PMS_陈家巷北变	10	250	200	200
14480	宜兴	PMS_陈家新村公变	10	200	160	160
14481	宜兴	PMS_陈家皂公变	10	200	160	160
14482	宜兴	PMS_陈家站公变	10	400	320	320
14483	江阴	PMS_陈家庄变	10	250	200	200
14484	宜兴	PMS_陈家组公变	10	200	107	107
14485	江阴	PMS_陈介庄电站	10	250	200	200
14486	江阴	PMS_陈介庄南变	10	400	168	168
14487	宜兴	PMS_陈联村公变	10	200	160	160
14488	宜兴	PMS_陈联董家 2#公变	10	200	160	160
14489	宜兴	PMS_陈联董家公变	10	200	160	160
14490	市区	PMS_陈龙岸配变	10	400	320	320
14491	江阴	PMS_陈南变	10	315	196	196
14492	市区	PMS_陈南村配变	10	400	320	320
14493	江阴	PMS_陈南南变	10	400	320	320
14494	江阴	PMS_陈乔箱变主变	10	400	320	320
14495	江阴	PMS_陈桥南变	10	200	160	160
14496	江阴	PMS_陈市花苑 113#配电所 1#主变	10	630	504	504
14497	江阴	PMS_陈市花苑 121#配电所 1#主变	10	800	640	640
14498	江阴	PMS_陈市花苑 121#配电所 2#主变	10	800	640	640

14499	江阴	PMS_陈市花苑 42#箱变主变	10	630	504	504
14500	江阴	PMS_陈市花苑 71#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14501	江阴	PMS_陈市花苑 71#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14502	江阴	PMS_陈市花苑 A 区 13#箱变主变	10	630	504	504
14503	江阴	PMS_陈市花苑 B 区 42#箱变主变	10	630	504	504
14504	江阴	PMS_陈市加工厂变	10	200	160	160
14505	江阴	PMS_陈市新村变	10	250	200	200
14506	宜兴	PMS_陈墅河头公变	10	400	305	305
14507	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14508	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14509	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 3#主变 *	10	1000	800	800
14510	江阴	PMS_陈墅花苑 124#配电所 4#主变	10	1000	800	800
14511	江阴	PMS_陈墅花苑 149#配电所 1#主变	10	800	640	640
14512	江阴	PMS_陈墅花苑 149#配电所 2#主变	10	800	640	640
14513	宜兴	PMS_陈司巷 2#公变	10	200	160	160
14514	宜兴	PMS_陈司巷公变	10	200	160	160
14515	江阴	PMS_陈四房庄北变	10	400	246	246
14516	江阴	PMS_陈四房庄变	10	400	268	268
14517	市区	PMS_陈塘桥配变	10	200	160	160
14518	江阴	PMS_陈塘朱家基变	10	315	219	219
14519	江阴	PMS_陈铁村变	10	200	103	103
14520	江阴	PMS_陈铁湾变	10	315	32	32
14521	江阴	PMS_陈铁湾南变	10	400	172	172
14522	江阴	PMS_陈铁西变	10	200	106	106

14523	市区	PMS_陈湾里乙配变	10	200	160	160
14524	市区	PMS_陈五房配变	10	250	200	200
14525	江阴	PMS_陈西变	10	200	160	160
14526	市区	PMS_陈西二配变	10	200	160	160
14527	宜兴	PMS_陈西公变	10	200	160	160
14528	市区	PMS_陈西配变	10	200	160	160
14529	市区	PMS_陈巷(九)	10	400	320	320
14530	市区	PMS_陈巷八配变	10	400	320	320
14531	市区	PMS_陈巷北配变	10	400	320	320
14532	市区	PMS_陈巷泵配变	10	400	320	320
14533	市区	PMS_陈巷丙配变	10	400	320	320
14534	市区	PMS_陈巷村二配变	10	200	160	160
14535	市区	PMS_陈巷村配变	10	200	160	160
14536	江阴	PMS_陈巷东变	10	250	150	150
14537	市区	PMS_陈巷东会配变	10	200	160	160
14538	市区	PMS_陈巷二配变	10	400	320	320
14539	市区	PMS_陈巷二一配变(TTU)	10	400	320	320
14540	市区	PMS_陈巷居二配变	10	400	320	320
14541	市区	PMS_陈巷居配变	10	400	320	320
14542	市区	PMS_陈巷任巷南配变(TTU)	10	200	160	160
14543	市区	PMS_陈巷十八配变	10	200	160	160
14544	市区	PMS_陈巷十九配变	10	400	320	320
14545	市区	PMS_陈巷十七配变	10	200	160	160
14546	市区	PMS_陈巷十三配变	10	200	160	160
14547	市区	PMS_陈巷十四配变	10	400	320	320

14548	市区	PMS_陈巷五配变	10	200	160	160
14549	市区	PMS_陈巷西配变（TTU）	10	400	320	320
14550	市区	PMS_陈巷乙配变	10	400	320	320
14551	江阴	PMS_陈小变	10	400	320	320
14552	江阴	PMS_陈徐家港南变	10	200	143	143
14553	江阴	PMS_陈子村变	10	400	221	221
14554	江阴	PMS_陈子南变	10	200	52	52
14555	江阴	PMS_陈子中变	10	400	320	320
14556	江阴	PMS_晨阳变	10	400	320	320
14557	江阴	PMS_晨韵箱变主变	10	500	400	400
14558	市区	PMS_衬胶 3#	10	400	320	320
14559	市区	PMS_衬胶二配变	10	400	320	320
14560	市区	PMS_衬胶六配变	10	400	320	320
14561	市区	PMS_衬胶十配变	10	400	320	320
14562	市区	PMS_衬胶四配变	10	400	320	320
14563	市区	PMS_衬胶一配变	10	400	320	320
14564	江阴	PMS_称心变	10	400	320	320
14565	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14566	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14567	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 3#主变	10	1000	800	800
14568	江阴	PMS_称心阁北区 11#配电所 4#主变	10	1000	800	800

14569	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
14570	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
14571	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
14572	江阴	PMS_称心阁北区 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
14573	江阴	PMS_称心阁花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14574	江阴	PMS_称心阁花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14575	江阴	PMS_成家堂北变	10	400	320	320
14576	江阴	PMS_成教变	10	400	320	320
14577	市区	PMS_成套厂配变	10	400	320	320
14578	江阴	PMS_呈彩桥变	10	200	160	160
14579	市区	PMS_诚赐增压配变	10	400	320	320
14580	宜兴	PMS_诚庄北站公变	10	400	239	239
14581	宜兴	PMS_诚庄南站公变	10	200	99	99
14582	宜兴	PMS_诚庄鱼塘公变	10	400	320	320
14583	江阴	PMS_承家巷变	10	400	273	273
14584	江阴	PMS_承家巷南变	10	400	229	229
14585	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	0	0
14586	江阴	PMS_承西桥南变	10	400	320	320
14587	市区	PMS_承兴服饰	10	400	320	320
14588	宜兴	PMS_城北西路路灯箱变	10	200	160	160
14589	宜兴	PMS_城北邮电箱变主变	10	400	320	320
14590	宜兴	PMS_城典排涝站公变	10	200	160	160
14591	宜兴	PMS_城典西公变	10	400	320	320
14592	江阴	PMS_城东菜场公变	10	400	320	320
14593	宜兴	PMS_城东充电桩箱变	10	630	504	504

14594	江阴	PMS_城东工业园 2#变	10	400	320	320
14595	江阴	PMS_城东工业园 3#变	10	400	320	320
14596	江阴	PMS_城东工业园 4#变	10	400	320	320
14597	江阴	PMS_城东新站变	10	400	320	320
14598	江阴	PMS_城东中学变	10	400	320	320
14599	江阴	PMS_城东中学南变	10	400	320	320
14600	江阴	PMS_城管变箱变主变	10	630	504	504
14601	江阴	PMS_城管箱变主变	10	630	504	504
14602	宜兴	PMS_城河公变	10	200	160	160
14603	宜兴	PMS_城建周转房公变	10	400	320	320
14604	宜兴	PMS_城南 2#公变	10	400	298	298
14605	宜兴	PMS_城南 3#公变	10	400	320	320
14606	宜兴	PMS_城南 4#公变	10	400	320	320
14607	宜兴	PMS_城南 7#公变	10	400	320	320
14608	江阴	PMS_城南菜场箱变主变	10	500	400	400
14609	市区	PMS_城南陈介里配变	10	200	160	160
14610	市区	PMS_城南二一配变（TTU）	10	200	160	160
14611	市区	PMS_城南路灯	10	200	160	160
14612	市区	PMS_城南配变	10	400	320	320
14613	宜兴	PMS_城南小区公变	10	400	320	320
14614	市区	PMS_城色 1 # 站 T1	10	1000	800	800
14615	市区	PMS_城色 1 # 站 T2	10	1000	800	800
14616	市区	PMS_城色 1 # 站 T3	10	1000	800	800
14617	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
14618	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 2#主变	10	800	640	640

14619	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
14620	江阴	PMS_城市嘉园 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
14621	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
14622	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
14623	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
14624	江阴	PMS_城市嘉园 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
14625	宜兴	PMS_城市嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
14626	宜兴	PMS_城市嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
14627	市区	PMS_城市配变	10	400	320	320
14628	市区	PMS_城塘北一配变	10	400	320	320
14629	市区	PMS_城塘村委配变	10	400	320	320
14630	市区	PMS_城塘东居配变	10	400	320	320
14631	宜兴	PMS_城塘公变	10	400	247	247
14632	市区	PMS_城塘西泵配变	10	400	320	320
14633	市区	PMS_城塘中配变	10	315	252	252
14634	江阴	PMS_城头上变	10	400	128	128
14635	市区	PMS_城西配变	10	200	160	160
14636	宜兴	PMS_城泽 4#箱变主变	10	200	160	160
14637	江阴	PMS_城中箱变主变	10	630	504	504
14638	宜兴	PMS_城中小区 1#公变	10	250	200	200
14639	宜兴	PMS_城中小区 2#公变	10	315	252	252
14640	宜兴	PMS_城中小区 3#公变	10	400	320	320
14641	宜兴	PMS_城中小区 4#公变	10	400	320	320
14642	宜兴	PMS_城中小区 5#公变	10	400	320	320
14643	江阴	PMS_程家丹北变	10	400	320	320

14644	江阴	PMS_程家丹变	10	315	252	252
14645	江阴	PMS_程家丹东变	10	400	298	298
14646	江阴	PMS_程厅弄变	10	315	252	252
14647	宜兴	PMS_滕东肖东组公变	10	200	129	129
14648	宜兴	PMS_滕里 2#公变	10	400	320	320
14649	宜兴	PMS_滕里 3#公变	10	200	160	160
14650	宜兴	PMS_滕里村部公变	10	400	320	320
14651	宜兴	PMS_滕里村东公变	10	400	320	320
14652	宜兴	PMS_滕里大村公变	10	200	160	160
14653	宜兴	PMS_滕里黄泥 2#公变	10	400	320	320
14654	宜兴	PMS_滕里建东公变	10	400	313	313
14655	宜兴	PMS_滕里建东桥公变	10	200	122	122
14656	宜兴	PMS_滕里建墩 2#箱变	10	500	400	400
14657	宜兴	PMS_滕里西瓦窑公变	10	400	320	320
14658	宜兴	PMS_滕里西元帆公变	10	315	252	252
14659	宜兴	PMS_滕里赵庄 2#公变	10	400	320	320
14660	宜兴	PMS_滕里赵庄组公变	10	400	320	320
14661	宜兴	PMS_滕美公寓 1#箱变主变	10	400	320	320
14662	宜兴	PMS_滕美公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
14663	宜兴	PMS_滕美公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640
14664	宜兴	PMS_滕民广场北公变	10	315	252	252
14665	宜兴	PMS_滕民广场南公变	10	315	252	252
14666	宜兴	PMS_滕南新村 1#公变	10	315	252	252
14667	宜兴	PMS_滕南新村 2#公变	10	315	252	252
14668	宜兴	PMS_滕南新村 3#公变	10	400	320	320

14669	宜兴	PMS_滕南新村 4#公变	10	400	320	320
14670	宜兴	PMS_滕上村东公变	10	200	160	160
14671	宜兴	PMS_滕上殷家公变	10	400	320	320
14672	宜兴	PMS_滕头公变	10	200	21	21
14673	宜兴	PMS_滕中花苑 1#站 1#所变	10	400	320	320
14674	宜兴	PMS_滕中花苑 1#站 2#所变	10	400	320	320
14675	江阴	PMS_澄 1 北公变	10	315	252	252
14676	江阴	PMS_澄 1 东公变	10	400	314	314
14677	江阴	PMS_澄 1 南公变	10	400	320	320
14678	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
14679	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
14680	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
14681	江阴	PMS_澄堡 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
14682	江阴	PMS_澄堡 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
14683	江阴	PMS_澄堡 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
14684	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
14685	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
14686	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
14687	江阴	PMS_澄堡 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
14688	江阴	PMS_澄常路箱变主变	10	630	504	504
14689	江阴	PMS_澄东路箱变主变	10	630	504	504
14690	宜兴	PMS_澄渎北公变	10	400	263	263
14691	宜兴	PMS_澄渎西公变	10	400	299	299
14692	江阴	PMS_澄法公变	10	315	252	252
14693	江阴	PMS_澄丰变	10	400	9	9

14694	江阴	PMS_澄福配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
14695	江阴	PMS_澄福配电所 2#主变	10	1000	800	800
14696	江阴	PMS_澄江东路路灯 3#变	10	200	160	160
14697	江阴	PMS_澄江西路 230#配电所 1#主变	10	800	640	640
14698	江阴	PMS_澄江西路 230#配电所 2#主变	10	800	640	640
14699	江阴	PMS_澄江徐家村变	10	400	320	320
14700	江阴	PMS_澄江徐家村西变	10	400	320	320
14701	江阴	PMS_澄康桥公变	10	400	320	320
14702	江阴	PMS_澄鹿东变	10	250	200	200
14703	江阴	PMS_澄鹿西变	10	200	160	160
14704	江阴	PMS_澄南 13#公变	10	315	252	252
14705	江阴	PMS_澄南 16#公变	10	315	252	252
14706	江阴	PMS_澄南 18#公变	10	400	320	320
14707	江阴	PMS_澄南 25#变	10	315	252	252
14708	江阴	PMS_澄南 4#公变	10	400	320	320
14709	江阴	PMS_澄南大道路灯变	10	250	200	200
14710	江阴	PMS_澄南公变	10	315	252	252
14711	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
14712	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
14713	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
14714	江阴	PMS_澄南花苑 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
14715	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
14716	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
14717	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
14718	江阴	PMS_澄南花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640

14719	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14720	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
14721	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 3#主变	10	1000	800	800
14722	江阴	PMS_澄南花苑 45#配电所 4#主变	10	1000	800	800
14723	江阴	PMS_澄南花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
14724	江阴	PMS_澄南花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
14725	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 1#主变	10	800	640	640
14726	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 2#主变	10	800	640	640
14727	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 3#主变	10	800	640	640
14728	江阴	PMS_澄南路 229#-19 配电所 4#主变	10	800	640	640
14729	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 1#主变	10	800	640	640
14730	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 2#主变	10	800	640	640
14731	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 3#主变	10	800	640	640
14732	江阴	PMS_澄南路 229#-23 配电所 4#主变	10	800	640	640
14733	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 1#主变	10	800	640	640
14734	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 2#主变	10	800	640	640
14735	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 3#主变	10	800	640	640
14736	江阴	PMS_澄南路 229#-4 配电所 4#主变	10	800	640	640

14737	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 1#主变	10	800	640	640
14738	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 2#主变	10	800	640	640
14739	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 3#主变	10	800	640	640
14740	江阴	PMS_澄南路 229#-9 配电所 4#主变	10	800	640	640
14741	江阴	PMS_澄南路 332#配电所 1#主变	10	800	640	640
14742	江阴	PMS_澄南路 332#配电所 2#主变	10	800	640	640
14743	江阴	PMS_澄南南变	10	200	97	97
14744	江阴	PMS_澄南排涝站	10	400	320	320
14745	江阴	PMS_澄南徐家变	10	400	320	320
14746	江阴	PMS_澄南徐家村东变	10	400	320	320
14747	江阴	PMS_澄山配电所 1#主变	10	800	640	640
14748	江阴	PMS_澄山配电所 2#主变	10	800	640	640
14749	江阴	PMS_澄通箱变主变	10	800	640	640
14750	江阴	PMS_澄扬路 5#路灯变	10	100	80	80
14751	江阴	PMS_澄扬路 6#路灯变	10	100	80	80
14752	江阴	PMS_澄扬路 7#路灯变	10	100	80	80
14753	江阴	PMS_澄扬路 8#路灯变	10	100	80	80
14754	江阴	PMS_澄扬路路灯 3#变	10	100	80	80
14755	江阴	PMS_澄扬路路灯 4#变	10	100	80	80
14756	江阴	PMS_澄杨路 11#路灯变	10	100	80	80
14757	江阴	PMS_澄杨路 12#路灯变	10	100	80	80
14758	江阴	PMS_澄杨路 13#路灯变	10	100	80	80
14759	江阴	PMS_澄杨路 14#路灯变	10	100	80	80
14760	江阴	PMS_澄杨路 16#路灯变	10	100	80	80
14761	江阴	PMS_澄杨路 17#路灯变	10	100	80	80

14762	江阴	PMS_澄杨路 18#路灯变	10	100	80	80
14763	江阴	PMS_澄杨路 19#路灯变	10	100	80	80
14764	江阴	PMS_澄杨路 20#路灯变	10	100	80	80
14765	江阴	PMS_澄杨路 23#路灯变	10	100	80	80
14766	江阴	PMS_澄杨路 24#路灯变	10	100	80	80
14767	江阴	PMS_澄杨路 9#路灯变	10	100	80	80
14768	江阴	PMS_澄杨路路灯 1#变	10	50	40	40
14769	江阴	PMS_澄杨路路灯 2#变	10	50	40	40
14770	江阴	PMS_澄杨路路灯 31#变	10	100	80	80
14771	江阴	PMS_澄杨路路灯 32#变	10	100	80	80
14772	江阴	PMS_澄杨箱变主变	10	630	504	504
14773	江阴	PMS_澄怡配电所 1#主变	10	800	640	640
14774	江阴	PMS_澄怡配电所 2#主变	10	800	640	640
14775	江阴	PMS_澄张 16/17 号路灯变	10	100	80	80
14776	江阴	PMS_澄张 18/19 号路灯变	10	100	80	80
14777	江阴	PMS_澄张公路 2 号路灯	10	100	80	80
14778	江阴	PMS_澄张公路 3 号路灯	10	100	80	80
14779	江阴	PMS_澄张公路 5 号路灯	10	100	80	80
14780	江阴	PMS_澄张路 2#变	10	200	160	160
14781	江阴	PMS_澄张路 4#变	10	400	320	320
14782	江阴	PMS_澄张路灯 6#变	10	100	80	80
14783	江阴	PMS_澄张路灯 7#变	10	100	80	80
14784	江阴	PMS_澄张路灯 8#变	10	100	80	80
14785	江阴	PMS_澄张路灯 9 号变	10	100	80	80
14786	宜兴	PMS_池东公变	10	315	239	239

14787	宜兴	PMS_池母公变	10	200	149	149
14788	宜兴	PMS_池潭公变	10	200	160	160
14789	市区	PMS_齿轮厂二配变	10	400	320	320
14790	市区	PMS_齿轮厂三配变	10	315	252	252
14791	江阴	PMS_赤岸东变	10	315	252	252
14792	江阴	PMS_赤岸蒋巷东变	10	200	160	160
14793	江阴	PMS_赤岸西街变	10	400	293	293
14794	宜兴	PMS_赤兴公变	10	200	103	103
14795	宜兴	PMS_充电桩 1#箱变	10	630	504	504
14796	市区	PMS_崇安寺站 1#	10	800	640	640
14797	市区	PMS_崇安卫生配变	10	400	320	320
14798	宜兴	PMS_崇岗公变	10	200	112	112
14799	市区	PMS_崇宁路丙配变	10	400	320	320
14800	市区	PMS_崇宁路二配变	10	400	320	320
14801	市区	PMS_崇宁路三配变	10	400	320	320
14802	市区	PMS_宠物中心	10	200	104	104
14803	宜兴	PMS_抽村公变	10	200	128	128
14804	市区	PMS_抽水站(九)	10	200	160	160
14805	市区	PMS_抽水站柳配变	10	400	320	320
14806	市区	PMS_抽水站配变	10	400	320	320
14807	市区	PMS_抽水站四配变	10	400	320	320
14808	市区	PMS_抽水站一配变	10	400	320	320
14809	宜兴	PMS_仇东村北公变	10	200	146	146
14810	宜兴	PMS_仇东公变	10	200	139	139
14811	宜兴	PMS_仇圩村 3#公变	10	400	320	320

14812	宜兴	PMS_仇圩村西公变	10	400	320	320
14813	宜兴	PMS_仇圩村中公变	10	400	297	297
14814	宜兴	PMS_仇圩东滕公变	10	400	320	320
14815	市区	PMS_出新村	10	400	320	320
14816	市区	PMS_出新村二变	10	400	320	320
14817	市区	PMS_出新村三配变	10	400	320	320
14818	市区	PMS_出新电镀配变	10	400	320	320
14819	市区	PMS_出新二配变	10	400	320	320
14820	市区	PMS_出新配变	10	400	320	320
14821	宜兴	PMS_储家公变	10	400	303	303
14822	宜兴	PMS_储巷小区箱变	10	630	504	504
14823	宜兴	PMS_储巷新村箱变主变	10	500	400	400
14824	宜兴	PMS_储巷站公变	10	200	160	160
14825	市区	PMS_储运库	10	400	320	320
14826	宜兴	PMS_褚店车站公变	10	400	320	320
14827	宜兴	PMS_褚店公变	10	400	320	320
14828	宜兴	PMS_褚家公变	10	200	160	160
14829	市区	PMS_褚巷配变	10	400	320	320
14830	宜兴	PMS_畜牧场公变	10	400	307	307
14831	宜兴	PMS_川埠 1#公变	10	400	320	320
14832	宜兴	PMS_川埠 3#公变	10	400	320	320
14833	宜兴	PMS_川埠茶场公变	10	200	160	160
14834	宜兴	PMS_川埠村五组公变	10	400	320	320
14835	宜兴	PMS_川埠电力站 1#公变	10	400	320	320
14836	宜兴	PMS_川埠电力站 2#公变	10	400	284	284

14837	宜兴	PMS_川埠工业 5#公变	10	400	320	320
14838	宜兴	PMS_川埠工业 6#公变	10	400	320	320
14839	宜兴	PMS_川埠工业区 1#公变	10	400	320	320
14840	宜兴	PMS_川埠工业区 2#公变	10	400	320	320
14841	宜兴	PMS_川埠工业区 3#公变	10	250	200	200
14842	宜兴	PMS_川埠恒丰 2#公变	10	400	320	320
14843	宜兴	PMS_川埠恒丰公变	10	400	320	320
14844	宜兴	PMS_川埠联建房 2#公变	10	400	320	320
14845	宜兴	PMS_川埠联建房公变	10	400	320	320
14846	宜兴	PMS_川埠农行公变	10	400	320	320
14847	宜兴	PMS_川埠商品房公变	10	400	320	320
14848	宜兴	PMS_川埠十二组公变	10	400	299	299
14849	宜兴	PMS_川埠市场 3#公变	10	400	320	320
14850	宜兴	PMS_川埠市场 4#公变	10	400	320	320
14851	宜兴	PMS_川埠市场 5#公变	10	250	200	200
14852	宜兴	PMS_川埠市场 6#公变	10	200	160	160
14853	宜兴	PMS_川埠市场 7#公变	10	400	320	320
14854	宜兴	PMS_川埠市场 8#公变	10	200	160	160
14855	宜兴	PMS_川埠土菜馆公变	10	400	272	272
14856	宜兴	PMS_川埠卫生院公变	10	400	320	320
14857	宜兴	PMS_川埠西村 1#公变	10	315	252	252
14858	宜兴	PMS_川埠西村 2#公变	10	400	320	320
14859	宜兴	PMS_川埠中学小区 1#公变	10	315	252	252
14860	宜兴	PMS_川埠中学小区 2#公变	10	315	252	252
14861	宜兴	PMS_川埠中学小区 3#公变	10	400	320	320

14862	宜兴	PMS_川埠中学小区 4#公变	10	400	320	320
14863	市区	PMS_川金配变 (TTU)	10	200	160	160
14864	宜兴	PMS_川煤 1#公变	10	200	160	160
14865	市区	PMS_川乔头泵配变	10	400	320	320
14866	市区	PMS_川桥东配变	10	400	308	308
14867	江阴	PMS_川桥头变	10	400	320	320
14868	市区	PMS_川桥头配变	10	315	252	252
14869	宜兴	PMS_川陶新村 3#公变	10	400	320	320
14870	宜兴	PMS_船埠头 2#公变	10	400	320	320
14871	市区	PMS_船厂浜二变	10	400	320	320
14872	宜兴	PMS_船厂公变	10	200	160	160
14873	宜兴	PMS_船厂宿舍 1#公变	10	400	320	320
14874	江阴	PMS_船底变	10	250	200	200
14875	市区	PMS_船丰	10	200	160	160
14876	江阴	PMS_船户变	10	400	273	273
14877	江阴	PMS_船户南变	10	400	197	197
14878	市区	PMS_船用辅机厂	10	400	320	320
14879	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 1# 主变	10	800	640	640
14880	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 2# 主变	10	800	640	640
14881	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 3# 主变	10	800	640	640
14882	江阴	PMS_创客空间大厦 13#配电所 4# 主变	10	800	640	640

14883	江阴	PMS_创新村高庄变	10	250	200	200
14884	江阴	PMS_创新村高庄南变	10	200	160	160
14885	市区	PMS_创新企业配变	10	200	160	160
14886	江阴	PMS_创新箱变主变	10	500	400	400
14887	江阴	PMS_创新一村 7#箱变主变	10	630	504	504
14888	市区	PMS_创新针纺配变	10	200	160	160
14889	江阴	PMS_创业 3#箱变主变	10	630	504	504
14890	江阴	PMS_创业 4#变	10	315	252	252
14891	江阴	PMS_创业 6#箱变主变	10	630	504	504
14892	江阴	PMS_创业变	10	315	252	252
14893	宜兴	PMS_创业路公变	10	400	320	320
14894	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 1#主变	20	630	504	504
14895	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 2#主变	20	630	504	504
14896	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 3#主变	20	630	504	504
14897	江阴	PMS_创智家园 5#配电所 4#主变	20	630	504	504
14898	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 1#主变	20	500	400	400
14899	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 2#主变	20	500	400	400
14900	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 3#主变	20	500	400	400
14901	江阴	PMS_创智家园 9#配电所 4#主变	20	500	400	400
14902	江阴	PMS_创智天地配电所 1#主变	10	630	504	504
14903	江阴	PMS_创智天地配电所 2#主变	10	630	504	504
14904	市区	PMS_春潮 1#站 T2	10	1000	800	800
14905	市区	PMS_春潮 1#站 T4	10	1000	800	800
14906	市区	PMS_春潮 11 # 站 T1	10	800	640	640
14907	市区	PMS_春潮 11 # 站 T2	10	800	640	640

14908	市区	PMS_春潮 12#站 1 号主变	10	800	640	640
14909	市区	PMS_春潮 12#站 2 号主变	10	800	640	640
14910	市区	PMS_春潮 2#站 T2	10	1000	800	800
14911	市区	PMS_春潮 2#站 T4	10	1000	800	800
14912	市区	PMS_春潮 3#站 T1	10	1000	800	800
14913	市区	PMS_春潮 3#站 T2	10	1000	800	800
14914	市区	PMS_春潮 3#站 T3	10	1000	800	800
14915	市区	PMS_春潮 3#站 T4	10	1000	800	800
14916	市区	PMS_春潮 4#站 T2	10	1000	731	731
14917	市区	PMS_春潮 4#站 T4	10	1000	800	800
14918	市区	PMS_春潮 5#站 T2	10	1000	800	800
14919	市区	PMS_春潮 5#站 T3	10	1000	800	800
14920	市区	PMS_春潮 6#站 4T4	10	1000	800	800
14921	市区	PMS_春潮 6#站 T2	10	1000	800	800
14922	市区	PMS_春潮 7#站 T2	10	1000	768	768
14923	市区	PMS_春潮 7#站 T4	10	1000	800	800
14924	市区	PMS_春潮二期 2#站 T4	10	1000	800	800
14925	市区	PMS_春潮二期 7#站 T2	10	1250	1000	1000
14926	市区	PMS_春潮二期 7#站 T3	10	1250	1000	1000
14927	市区	PMS_春潮一期 1#站三号主变	10	1000	800	800
14928	市区	PMS_春潮一期 1#站一号主变	10	1000	800	800
14929	市区	PMS_春潮一期 10#站三号主变	10	1000	800	800
14930	市区	PMS_春潮一期 10#站一号主变	10	1000	800	800
14931	市区	PMS_春潮一期 11#站 T1	10	800	640	640
14932	市区	PMS_春潮一期 11#站 T2	10	800	640	640

14933	市区	PMS_春潮一期 11#站 T3	10	1250	1000	1000
14934	市区	PMS_春潮一期 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
14935	市区	PMS_春潮一期 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
14936	市区	PMS_春潮一期 5 # 站三号主变	10	1250	1000	1000
14937	市区	PMS_春潮一期 5 # 站一号主变	10	1250	1000	1000
14938	市区	PMS_春潮一期 6 # 站三号主变	10	1250	1000	1000
14939	市区	PMS_春潮一期 6 # 站一号主变	10	1250	1000	1000
14940	市区	PMS_春潮一期 7 # 站 1#主变	10	1250	1000	1000
14941	市区	PMS_春潮一期 7 # 站 3# 主变	10	1250	1000	1000
14942	市区	PMS_春潮一期 9#站三号主变	10	1250	1000	1000
14943	市区	PMS_春潮一期 9#站一号主变	10	1000	800	800
14944	市区	PMS_春城 1 # 站 T1	10	800	640	640
14945	市区	PMS_春城 1 # 站 T2	10	800	640	640
14946	市区	PMS_春城 2 # 站 T1	10	800	640	640
14947	市区	PMS_春城 3 # 站 T1	10	800	640	640
14948	市区	PMS_春城 3 # 站 T2	10	800	640	640
14949	市区	PMS_春城 4 # 站 T1	10	800	640	640
14950	市区	PMS_春城 4 # 站 T2	10	800	640	640
14951	市区	PMS_春城 5 # 站 T1	10	800	640	640
14952	市区	PMS_春城 5 # 站 T2	10	800	640	640
14953	市区	PMS_春城 6#站 T2	10	800	640	640
14954	市区	PMS_春城 6#站 T3	10	800	640	640
14955	市区	PMS_春丰 1 # 箱变 T1	10	400	320	320
14956	市区	PMS_春丰 2 # 箱变 T1	10	400	320	320
14957	市区	PMS_春丰丙二配变	10	400	320	320

14958	市区	PMS_春丰丙配变	10	400	320	320
14959	市区	PMS_春丰四配变	10	400	320	320
14960	市区	PMS_春丰乙二配变	10	400	320	320
14961	市区	PMS_春丰乙配变	10	400	320	320
14962	市区	PMS_春风村斗山配变	10	200	160	160
14963	市区	PMS_春光村配变	10	400	320	320
14964	市区	PMS_春光二	10	200	160	160
14965	市区	PMS_春光苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
14966	市区	PMS_春光苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
14967	市区	PMS_春光苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
14968	市区	PMS_春光苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
14969	市区	PMS_春合村变	10	200	160	160
14970	市区	PMS_春合苑	10	400	320	320
14971	市区	PMS_春合苑 2#	10	400	320	320
14972	市区	PMS_春合苑三	10	200	160	160
14973	市区	PMS_春合苑箱变 T1	10	630	504	504
14974	宜兴	PMS_春华制冷 2#公变	10	400	320	320
14975	市区	PMS_春晖东路配变	10	400	320	320
14976	市区	PMS_春晖阁配变	10	200	160	160
14977	市区	PMS_春晖六配变	10	400	320	320
14978	市区	PMS_春晖七配变	10	400	320	320
14979	市区	PMS_春晖三配变	10	400	320	320
14980	市区	PMS_春晖四配变	10	200	160	160
14981	市区	PMS_春晖五配变	10	400	320	320
14982	市区	PMS_春晖一配变（TTU）	10	400	320	320

14983	市区	PMS_春嘉 2#站 T1	10	1000	800	800
14984	市区	PMS_春建村委	10	400	320	320
14985	市区	PMS_春建村委二变	10	400	320	320
14986	宜兴	PMS_春江花园 1#箱变	10	630	504	504
14987	宜兴	PMS_春江花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
14988	市区	PMS_春江花园 16#站 T1	10	800	640	640
14989	宜兴	PMS_春江花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
14990	宜兴	PMS_春江花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
14991	宜兴	PMS_春江花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
14992	宜兴	PMS_春江花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
14993	宜兴	PMS_春江花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
14994	宜兴	PMS_春江花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
14995	宜兴	PMS_春江花园 5#站 1#所变	10	800	640	640
14996	宜兴	PMS_春江花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
14997	江阴	PMS_春江华庭 300#箱变主变	10	315	252	252
14998	江阴	PMS_春江华庭 328#配电所 1#主变	10	1000	800	800
14999	江阴	PMS_春江华庭 328#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15000	江阴	PMS_春江华庭 338#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
15001	江阴	PMS_春江华庭 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15002	江阴	PMS_春江华庭 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15003	江阴	PMS_春江华庭 80#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15004	江阴	PMS_春江华庭 80#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15005	江阴	PMS_春江华庭 80#配电所 3#主变	10	1000	800	800
15006	江阴	PMS_春江华庭箱变主变	10	500	400	400
15007	宜兴	PMS_春江郦府 2#室 1#所变	20	630	504	504

15008	宜兴	PMS_春江酃府 2#室 2#所变	20	630	504	504
15009	宜兴	PMS_春江酃府 2#室 3#所变	20	630	504	504
15010	宜兴	PMS_春江酃府 2#室 4#所变	20	630	504	504
15011	宜兴	PMS_春江酃府 3#室 1#所变	20	800	640	640
15012	宜兴	PMS_春江酃府 3#室 2#所变	20	800	640	640
15013	市区	PMS_春金灯	10	200	160	160
15014	市区	PMS_春来公园配变	20	400	320	320
15015	市区	PMS_春来竞丰配变	20	400	320	320
15016	市区	PMS_春来苑	10	250	200	200
15017	宜兴	PMS_春莱花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
15018	宜兴	PMS_春莱花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
15019	宜兴	PMS_春莱花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
15020	宜兴	PMS_春莱花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
15021	宜兴	PMS_春莱花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
15022	宜兴	PMS_春莱花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
15023	市区	PMS_春雷新村二配变	10	200	160	160
15024	市区	PMS_春雷新村三配变	10	400	320	320
15025	市区	PMS_春雷苑站 T1	10	1000	800	800
15026	市区	PMS_春雷苑站 T2	10	1000	800	800
15027	市区	PMS_春路灯变	10	200	160	160
15028	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15029	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15030	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
15031	江阴	PMS_春麓苑 1#配电所 4#主变	10	1000	800	800
15032	江阴	PMS_春麓苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640

15033	江阴	PMS_春麓苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
15034	市区	PMS_春满园变	10	400	320	320
15035	江阴	PMS_春申路 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
15036	江阴	PMS_春申路 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
15037	江阴	PMS_春申庄园 119#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15038	江阴	PMS_春申庄园 119#配电所 2#主变	10	1000	703	703
15039	江阴	PMS_春申庄园 88#配电所 1#主变	10	800	564	564
15040	江阴	PMS_春申庄园 88#配电所 2#主变	10	800	731	731
15041	市区	PMS_春象树二配变	10	400	320	320
15042	市区	PMS_春象树配变	10	400	320	320
15043	市区	PMS_春象树三配变	10	400	320	320
15044	江阴	PMS_春晓箱变主变	10	500	400	400
15045	市区	PMS_春鑫二配变	10	400	320	320
15046	宜兴	PMS_春雁花园 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
15047	宜兴	PMS_春雁花园 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
15048	宜兴	PMS_春雁花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
15049	宜兴	PMS_春雁花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
15050	宜兴	PMS_春雁花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
15051	宜兴	PMS_春雁花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
15052	市区	PMS_春阳村委二	10	400	320	320
15053	市区	PMS_春阳东配变	10	200	160	160
15054	市区	PMS_春阳西配变	10	250	200	200
15055	市区	PMS_春阳小区二配变	10	400	320	320
15056	市区	PMS_春阳小区配变	10	400	309	309
15057	市区	PMS_春阳张夫桥	10	315	252	252

15058	市区	PMS_春雨 1#箱变 T1	10	630	504	504
15059	市区	PMS_春雨 2#箱变 T1	10	630	504	504
15060	江阴	PMS_春柱头北变	10	250	181	181
15061	江阴	PMS_春柱头变	10	250	136	136
15062	市区	PMS_椿树头配变	10	200	160	160
15063	宜兴	PMS_纯水公变	10	400	320	320
15064	江阴	PMS_祠堂村变	10	400	309	309
15065	市区	PMS_祠堂二配变	10	200	145	145
15066	市区	PMS_祠堂三配变	10	200	160	160
15067	市区	PMS_祠堂五配变	10	400	320	320
15068	市区	PMS_祠堂巷二配变	10	400	320	320
15069	市区	PMS_祠堂巷配变	10	400	320	320
15070	市区	PMS_辞家桥二配变	10	400	320	320
15071	市区	PMS_慈善物资配变	10	400	320	320
15072	市区	PMS_磁材厂二配变	10	400	320	320
15073	市区	PMS_磁材厂配变（TTU）	10	400	320	320
15074	市区	PMS_丛崑钢管配变	10	400	320	320
15075	宜兴	PMS_崔家公变	10	200	142	142
15076	江阴	PMS_崔巷变	10	400	297	297
15077	市区	PMS_崔巷配变	10	400	320	320
15078	市区	PMS_崔巷三配变	10	200	144	144
15079	市区	PMS_崔巷西配变	10	200	160	160
15080	市区	PMS_催家东	10	200	160	160
15081	市区	PMS_翠屏配变	10	200	160	160
15082	市区	PMS_翠园八配变（TTU）	10	400	320	320

15083	江阴	PMS_翠园北变	10	400	320	320
15084	江阴	PMS_翠园变	10	400	320	320
15085	市区	PMS_翠园二配变 (TTU)	10	200	160	160
15086	市区	PMS_翠园九配变 (TTU)	10	200	160	160
15087	市区	PMS_翠园六配变 (TTU)	10	200	160	160
15088	市区	PMS_翠园三配变 (TTU)	10	200	160	160
15089	市区	PMS_翠园十二配变 (TTU)	10	200	160	160
15090	市区	PMS_翠园十配变 (TTU)	10	200	160	160
15091	市区	PMS_翠园十三配变 (TTU)	10	400	320	320
15092	市区	PMS_翠园十四配变 (TTU)	10	400	320	320
15093	市区	PMS_翠园十一配变 (TTU)	10	200	160	160
15094	市区	PMS_翠园四配变 (TTU)	10	400	320	320
15095	市区	PMS_翠园五配变 (TTU)	10	200	160	160
15096	江阴	PMS_翠园新村 3#箱变主变	10	630	504	504
15097	市区	PMS_翠园一配变 (TTU)	10	400	320	320
15098	市区	PMS_翠云丙配变 (TTU)	10	400	320	320
15099	市区	PMS_翠云丁配变 (TTU)	10	400	320	320
15100	市区	PMS_翠云甲配变 (TTU)	10	400	320	320
15101	市区	PMS_翠云六配变 (TTU)	10	200	160	160
15102	市区	PMS_翠云乙配变 (TTU)	10	400	320	320
15103	江阴	PMS_村办厂变	10	400	320	320
15104	市区	PMS_村北	10	400	320	320
15105	市区	PMS_村北陈巷配变	10	400	320	320
15106	宜兴	PMS_村北公变	10	200	130	130
15107	市区	PMS_村东二配变	10	200	160	160

15108	市区	PMS_村东居民配变	10	400	320	320
15109	市区	PMS_村后街配变	10	400	320	320
15110	市区	PMS_村联社一配变	10	315	252	252
15111	市区	PMS_村路灯配变	10	200	160	160
15112	市区	PMS_村前村配变	10	315	252	252
15113	市区	PMS_村山村西配变	10	200	160	160
15114	市区	PMS_村上浜二配变	10	400	320	320
15115	市区	PMS_村上二配变	10	400	320	320
15116	市区	PMS_村十队二配变	10	400	320	320
15117	市区	PMS_村十队配变	10	400	320	320
15118	市区	PMS_村委八配变	10	400	320	320
15119	江阴	PMS_村委变	10	200	160	160
15120	市区	PMS_村委变二配变	10	200	160	160
15121	市区	PMS_村委二配变	10	400	320	320
15122	市区	PMS_村委甲	10	400	320	320
15123	市区	PMS_村委九配变	10	200	160	160
15124	市区	PMS_村委旁配变(TTU)	10	400	320	320
15125	市区	PMS_村委配变	10	400	320	320
15126	市区	PMS_村委七配变	10	400	320	320
15127	市区	PMS_村委十二配变	10	400	320	320
15128	市区	PMS_村委四配变	10	400	320	320
15129	市区	PMS_村委乙配变	10	200	160	160
15130	市区	PMS_村西配变	10	400	320	320
15131	市区	PMS_村西三配变	10	200	160	160
15132	市区	PMS_村西四配变	10	400	320	320

15133	市区	PMS_村巷里二变	10	400	320	320
15134	市区	PMS_达基服装配变	10	200	160	160
15135	市区	PMS_达康自行车	10	400	320	320
15136	市区	PMS_达美制衣配变	10	400	320	320
15137	市区	PMS_达中配变	10	200	160	160
15138	市区	PMS_打工楼二配变	10	400	320	320
15139	市区	PMS_打工楼配变	10	400	320	320
15140	市区	PMS_打工楼三配变	10	400	320	320
15141	市区	PMS_打锡巷二配变	10	400	320	320
15142	市区	PMS_打锡巷甲配变	10	200	160	160
15143	市区	PMS_打锡巷配变	10	400	320	320
15144	市区	PMS_打锡巷四配变	10	400	320	320
15145	江阴	PMS_大岸变	10	200	160	160
15146	江阴	PMS_大岸东变	10	100	80	80
15147	市区	PMS_大岸里配变	10	400	320	320
15148	市区	PMS_大岸配变	10	200	139	139
15149	市区	PMS_大坝厂	10	400	320	320
15150	市区	PMS_大坝东配变	10	200	160	160
15151	江阴	PMS_大坝上变	10	400	298	298
15152	江阴	PMS_大坝上南变	10	250	177	177
15153	江阴	PMS_大坝头 1 号变	10	400	320	320
15154	宜兴	PMS_大坝头 2#公变	10	200	160	160
15155	江阴	PMS_大坝头东变	10	400	320	320
15156	市区	PMS_大坝头二变	10	400	320	320
15157	市区	PMS_大坝头配变	10	200	160	160

15158	江阴	PMS_大坝头中变	10	400	305	305
15159	江阴	PMS_大坝西变	10	200	160	160
15160	江阴	PMS_大坝中变	10	400	307	307
15161	市区	PMS_大浜头	10	400	320	320
15162	宜兴	PMS_大北站公变	10	200	125	125
15163	宜兴	PMS_大埠头公变	10	400	212	212
15164	宜兴	PMS_大埠头朱坞组公变	10	200	131	131
15165	市区	PMS_大漕坝二配变	10	400	320	320
15166	市区	PMS_大漕坝配变	10	200	160	160
15167	宜兴	PMS_大场公变	10	315	226	226
15168	市区	PMS_大车口甲配变	10	315	252	252
15169	市区	PMS_大车口围墙配变（TTU）	10	400	320	320
15170	市区	PMS_大车口乙配变（TTU）	10	400	320	320
15171	市区	PMS_大陈甲配变	10	400	320	320
15172	市区	PMS_大成浜配变（TTU）	10	200	160	160
15173	市区	PMS_大成村一配变（TTU）	10	400	320	320
15174	市区	PMS_大成毛纺厂配变	10	400	320	320
15175	市区	PMS_大诚四配变	10	400	320	320
15176	市区	PMS_大诚苑 2# 站 T1	10	1000	800	800
15177	市区	PMS_大诚苑 2# 站 T2	10	1000	800	800
15178	市区	PMS_大诚苑 3# 站 T1	10	1000	800	800
15179	市区	PMS_大诚苑 3# 站 T2	10	1000	800	800
15180	市区	PMS_大诚苑 4# 站 T1	10	1000	800	800
15181	市区	PMS_大诚苑 4# 站 T2	10	1000	800	800
15182	市区	PMS_大诚苑 5#站 01002	10	1000	800	800

15183	市区	PMS_大诚苑 5#站 01003	10	1000	800	800
15184	宜兴	PMS_大塍电站 2#箱变主变	10	400	299	299
15185	宜兴	PMS_大塍电站公变	10	400	320	320
15186	宜兴	PMS_大塍排涝站公变	10	200	160	160
15187	宜兴	PMS_大塍新镇 1#公变	10	200	160	160
15188	宜兴	PMS_大塍镇东公变	10	400	320	320
15189	市区	PMS_大池灯配变(TTU)	10	200	160	160
15190	市区	PMS_大池梁巷配变(TTU)	10	400	320	320
15191	市区	PMS_大池路甲配变(TTU)	10	400	320	320
15192	市区	PMS_大池路乙配变	10	400	320	320
15193	宜兴	PMS_大冲公变	10	200	95	95
15194	江阴	PMS_大村南变	10	400	320	320
15195	江阴	PMS_大村上变	10	400	320	320
15196	江阴	PMS_大村上西变	10	200	144	144
15197	市区	PMS_大达渡贰配变	10	400	320	320
15198	宜兴	PMS_大荡公变	10	315	252	252
15199	宜兴	PMS_大荡圩公变	10	200	160	160
15200	宜兴	PMS_大地公变	10	200	83	83
15201	市区	PMS_大地名扬配变(TTU)	10	200	160	160
15202	市区	PMS_大丁 4#箱变 T1	10	630	504	504
15203	市区	PMS_大丁村三配变(TTU)	10	400	320	320
15204	市区	PMS_大鼎配变	10	200	160	160
15205	市区	PMS_大东(一)	10	200	146	146
15206	宜兴	PMS_大东村公变	10	200	124	124
15207	宜兴	PMS_大东翻山垛公变	10	200	160	160

15208	宜兴	PMS_大东方商厦公变	10	400	320	320
15209	市区	PMS_大东配变	10	200	160	160
15210	市区	PMS_大东三配变	10	400	320	320
15211	宜兴	PMS_大东山南公变	10	200	141	141
15212	宜兴	PMS_大董公变	10	400	296	296
15213	市区	PMS_大渎巷泵配变	10	400	320	320
15214	市区	PMS_大墩二配变	10	400	320	320
15215	市区	PMS_大墩头	10	400	320	320
15216	市区	PMS_大墩头二配变	10	400	320	320
15217	江阴	PMS_大二房变	10	400	241	241
15218	市区	PMS_大房村贰配变	10	200	160	160
15219	宜兴	PMS_大坟山 1#公变	10	315	252	252
15220	宜兴	PMS_大坟山 3#公变	10	400	320	320
15221	市区	PMS_大丰桥	10	400	320	320
15222	市区	PMS_大浮后西	10	200	160	160
15223	市区	PMS_大浮南	10	400	312	312
15224	市区	PMS_大浮南村二变	10	200	117	117
15225	市区	PMS_大浮西林	10	400	320	320
15226	宜兴	PMS_大港河南公变	10	200	57	57
15227	宜兴	PMS_大港林场公变	10	200	160	160
15228	宜兴	PMS_大港马家公变	10	200	160	160
15229	市区	PMS_大公场配变	10	400	320	320
15230	江阴	PMS_大龚家变	10	200	139	139
15231	江阴	PMS_大观园公变	10	400	320	320
15232	市区	PMS_大合圩配变	10	200	160	160

15233	宜兴	PMS_大河边 3#公变	10	400	320	320
15234	江阴	PMS_大河变	10	200	160	160
15235	江阴	PMS_大河大站变	10	200	160	160
15236	江阴	PMS_大河东站变	10	400	320	320
15237	江阴	PMS_大河二渡 2#变	10	400	320	320
15238	江阴	PMS_大河二渡站变	10	315	252	252
15239	市区	PMS_大河降西	10	200	160	160
15240	江阴	PMS_大河梢东变	10	200	144	144
15241	江阴	PMS_大河梢南变	10	200	148	148
15242	江阴	PMS_大河头变	10	315	157	157
15243	江阴	PMS_大河头南变	10	160	0	0
15244	市区	PMS_大河巷	10	400	320	320
15245	江阴	PMS_大河小学变	10	315	252	252
15246	市区	PMS_大鸿配变	10	400	320	320
15247	江阴	PMS_大后宅变	10	400	320	320
15248	江阴	PMS_大后宅西变	10	200	152	152
15249	市区	PMS_大花岸二配变	10	400	320	320
15250	市区	PMS_大花岸配变	10	400	302	302
15251	宜兴	PMS_大华酒店公变	10	315	252	252
15252	宜兴	PMS_大会公变	10	315	252	252
15253	宜兴	PMS_大会堂公变	10	400	320	320
15254	市区	PMS_大会堂配变	10	400	320	320
15255	市区	PMS_大会堂三	10	200	160	160
15256	市区	PMS_大会堂箱变 T1	10	500	400	400
15257	市区	PMS_大箕经配变(TTU)	10	400	320	320

15258	市区	PMS_大箕山 2#站 T1	10	1000	800	800
15259	市区	PMS_大箕山 2#站 T2	10	1000	800	800
15260	市区	PMS_大箕山 3#站 T1	10	1000	800	800
15261	市区	PMS_大箕山 3#站 T2	10	1000	800	800
15262	市区	PMS_大箕山 4#站 T1	10	1000	800	800
15263	市区	PMS_大箕山 4#站 T2	10	1000	800	800
15264	市区	PMS_大箕新村配变	10	200	139	139
15265	市区	PMS_大箕新村一配变	10	400	320	320
15266	宜兴	PMS_大涧村公变	10	400	276	276
15267	宜兴	PMS_大涧桥西公变	10	200	160	160
15268	宜兴	PMS_大江 2#公变	10	250	200	200
15269	宜兴	PMS_大江公变	10	400	320	320
15270	市区	PMS_大降桥配变（TTU）	10	400	320	320
15271	市区	PMS_大绛 1#箱变 T1	10	630	504	504
15272	市区	PMS_大泾头配变	10	200	160	160
15273	宜兴	PMS_大酒店公变	10	400	320	320
15274	江阴	PMS_大坎变	10	400	299	299
15275	江阴	PMS_大坎东变	10	200	84	84
15276	市区	PMS_大坎居配变	10	400	320	320
15277	江阴	PMS_大坎南站变	10	400	320	320
15278	市区	PMS_大康配变	10	400	320	320
15279	市区	PMS_大里河村	10	400	320	320
15280	市区	PMS_大理石厂	10	400	320	320
15281	市区	PMS_大利减震配变	10	200	160	160
15282	市区	PMS_大利巷二配变	10	200	160	160

15283	市区	PMS_大利巷配变	10	400	320	320
15284	市区	PMS_大利巷三配变	10	400	320	320
15285	市区	PMS_大利巷四配变	10	400	320	320
15286	市区	PMS_大利针织	10	200	160	160
15287	宜兴	PMS_大岭公变	10	400	320	320
15288	江阴	PMS_大刘变	10	250	18	18
15289	市区	PMS_大龙	10	400	320	320
15290	市区	PMS_大龙岸配变	10	400	320	320
15291	市区	PMS_大龙二配变	10	200	160	160
15292	市区	PMS_大龙三配变	10	400	320	320
15293	宜兴	PMS_大垞公变	10	100	80	80
15294	市区	PMS_大娄巷箱变 800KVA	10	630	504	504
15295	宜兴	PMS_大芦圩站公变	10	400	320	320
15296	市区	PMS_大陆岸头配变	10	400	320	320
15297	市区	PMS_大陆寺配变	10	400	320	320
15298	市区	PMS_大陆巷配变	10	200	160	160
15299	江阴	PMS_大路北变	10	400	295	295
15300	宜兴	PMS_大路埂公变	10	200	160	160
15301	市区	PMS_大洛头村配变	10	200	160	160
15302	市区	PMS_大马巷西一配变	10	400	320	320
15303	宜兴	PMS_大码 2#公变	10	400	320	320
15304	市区	PMS_大麦巷一配变（TTU）	10	200	160	160
15305	江阴	PMS_大卖场 1#变	10	400	320	320
15306	江阴	PMS_大卖场变	10	315	252	252
15307	市区	PMS_大明起重配变	10	400	320	320

15308	市区	PMS_大木桥村子呈祥巷	10	200	160	160
15309	市区	PMS_大木桥配变	10	400	320	320
15310	市区	PMS_大奶桥配变	10	400	320	320
15311	宜兴	PMS_大南村公变	10	400	320	320
15312	宜兴	PMS_大南东公变	10	400	260	260
15313	宜兴	PMS_大南公变	10	400	320	320
15314	江阴	PMS_大南市北变	10	400	320	320
15315	江阴	PMS_大南市西变	10	400	320	320
15316	宜兴	PMS_大南鱼塘公变	10	250	200	200
15317	宜兴	PMS_大埝坝西公变	10	200	160	160
15318	宜兴	PMS_大埝站公变	10	400	270	270
15319	宜兴	PMS_大埝组公变	10	200	160	160
15320	江阴	PMS_大弄口公变	10	400	320	320
15321	江阴	PMS_大弄西变	10	200	160	160
15322	宜兴	PMS_大破圩公变	10	200	49	49
15323	宜兴	PMS_大浦菜场公变	10	400	320	320
15324	宜兴	PMS_大浦村部公变	10	315	235	235
15325	宜兴	PMS_大浦西娄桥公变	10	400	320	320
15326	宜兴	PMS_大浦渔港 1#公变	10	250	200	200
15327	宜兴	PMS_大浦渔港 2#公变	10	200	160	160
15328	市区	PMS_大钱更配变	10	200	160	160
15329	市区	PMS_大钱更三配变	10	400	320	320
15330	江阴	PMS_大钱家村变	10	200	91	91
15331	市区	PMS_大桥	10	400	320	320
15332	市区	PMS_大桥(乙)	10	400	320	320

15333	江阴	PMS_大桥变	10	250	200	200
15334	江阴	PMS_大桥二村 53#箱变主变	10	630	504	504
15335	江阴	PMS_大桥二村 80#箱变主变	10	630	504	504
15336	江阴	PMS_大桥二村 93#箱变主变	10	630	504	504
15337	市区	PMS_大桥二配变	10	400	320	320
15338	宜兴	PMS_大桥公变	10	400	320	320
15339	市区	PMS_大桥角二配变	10	400	320	320
15340	市区	PMS_大桥角三变	10	400	320	320
15341	市区	PMS_大桥角三配变	10	160	128	128
15342	市区	PMS_大桥角四配变	10	200	160	160
15343	江阴	PMS_大桥路高层配电所 1#主变	10	800	640	640
15344	江阴	PMS_大桥南变	10	400	320	320
15345	江阴	PMS_大桥南路 3 号 10#箱变主变	10	630	504	504
15346	江阴	PMS_大桥南路 3 号 14#箱变主变	10	630	504	504
15347	江阴	PMS_大桥南路 3 号 20#箱变主变	10	630	504	504
15348	江阴	PMS_大桥南路 3 号 4#箱变主变	10	630	504	504
15349	江阴	PMS_大桥三村 103#箱变主变	10	400	320	320
15350	江阴	PMS_大桥三村 131#箱变主变	10	400	311	311
15351	江阴	PMS_大桥三村 14#箱变主变	10	630	504	504
15352	江阴	PMS_大桥三村 19#箱变主变	10	800	640	640
15353	江阴	PMS_大桥三村 97#箱变主变	10	630	504	504
15354	市区	PMS_大桥头配变	10	200	160	160
15355	江阴	PMS_大桥一村 29#箱变主变	10	500	400	400
15356	江阴	PMS_大桥一村 33#箱变主变	10	630	504	504
15357	江阴	PMS_大桥一村 37#箱变主变	10	800	640	640

15358	江阴	PMS_大桥一村 40#箱变主变	10	630	504	504
15359	江阴	PMS_大桥一村 41#箱变主变	10	800	640	640
15360	江阴	PMS_大桥一村 59#箱变主变	10	800	640	640
15361	江阴	PMS_大桥一村 71#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15362	江阴	PMS_大桥一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
15363	江阴	PMS_大桥一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
15364	江阴	PMS_大桥一村配电所 1#主变	10	800	640	640
15365	江阴	PMS_大桥一村配电所 2#主变	10	800	640	640
15366	江阴	PMS_大桥一村箱变主变	10	630	504	504
15367	市区	PMS_大桥中学师生箱变 T1	10	400	320	320
15368	市区	PMS_大庆渡假	10	200	160	160
15369	市区	PMS_大全机配变	10	400	320	320
15370	宜兴	PMS_大人巷 1#公变	10	400	320	320
15371	宜兴	PMS_大人巷 2#公变	10	400	320	320
15372	宜兴	PMS_大人巷公变	10	315	252	252
15373	宜兴	PMS_大儒村公变	10	400	320	320
15374	宜兴	PMS_大儒公变	10	200	129	129
15375	市区	PMS_大三房三配变	10	200	160	160
15376	市区	PMS_大厦贰配变	10	400	320	320
15377	宜兴	PMS_大山介 2#公变	10	200	160	160
15378	宜兴	PMS_大山界公变	10	200	160	160
15379	宜兴	PMS_大山界 2#公变	10	200	160	160
15380	宜兴	PMS_大山头公变	10	200	160	160
15381	市区	PMS_大舍头配变	10	200	160	160
15382	江阴	PMS_大沈变	10	200	160	160

15383	江阴	PMS_大沈家村站	10	250	178	178
15384	宜兴	PMS_大生村公变	10	200	160	160
15385	宜兴	PMS_大生杨家公变	10	400	311	311
15386	宜兴	PMS_大石界 2#公变	10	200	160	160
15387	宜兴	PMS_大石界公变	10	200	160	160
15388	市区	PMS_大士配变	10	200	160	160
15389	市区	PMS_大世界歌厅配变	10	400	320	320
15390	市区	PMS_大树庵二配变	10	400	262	262
15391	宜兴	PMS_大树北庄公变	10	400	320	320
15392	宜兴	PMS_大树仓上 2#	10	200	160	160
15393	宜兴	PMS_大树公路公变	10	400	267	267
15394	宜兴	PMS_大树顾家公变	10	200	160	160
15395	宜兴	PMS_大树家园 1#箱变	10	800	640	640
15396	宜兴	PMS_大树家园 2#箱变	10	1000	800	800
15397	宜兴	PMS_大树家园 3#箱变	10	630	504	504
15398	宜兴	PMS_大树秦家公变	10	400	320	320
15399	宜兴	PMS_大树上毛 2#公变	10	200	160	160
15400	宜兴	PMS_大树上毛公变	10	200	160	160
15401	江阴	PMS_大树下变	10	400	320	320
15402	宜兴	PMS_大树下公变	10	200	160	160
15403	市区	PMS_大树下三配变	10	400	320	320
15404	宜兴	PMS_大水潭 1#公变	10	400	320	320
15405	宜兴	PMS_大水潭 2#公变	10	400	320	320
15406	宜兴	PMS_大水潭公变	10	400	320	320
15407	江阴	PMS_大松园变	10	400	248	248

15408	市区	PMS_大孙巷配变	10	400	320	320
15409	市区	PMS_大唐焊割配变	10	400	320	320
15410	宜兴	PMS_大塘公变	10	200	43	43
15411	市区	PMS_大塘里配变	10	200	160	160
15412	江阴	PMS_大陶家变	10	200	160	160
15413	宜兴	PMS_大田村公变	10	400	320	320
15414	宜兴	PMS_大田电站公变	10	400	320	320
15415	宜兴	PMS_大田东公变	10	400	320	320
15416	宜兴	PMS_大田南公变	10	200	160	160
15417	市区	PMS_大通路	10	200	160	160
15418	市区	PMS_大通路灯配变	10	200	160	160
15419	市区	PMS_大通桥	10	200	160	160
15420	市区	PMS_大同起重	10	400	320	320
15421	宜兴	PMS_大同小区 2#公变	10	400	320	320
15422	宜兴	PMS_大同小区公变	10	400	320	320
15423	宜兴	PMS_大头组公变	10	200	160	160
15424	宜兴	PMS_大团北公变	10	200	160	160
15425	宜兴	PMS_大团西村公变	10	200	160	160
15426	市区	PMS_大万巷	10	400	320	320
15427	市区	PMS_大万巷二	10	400	320	320
15428	市区	PMS_大万巷三配变	10	400	320	320
15429	市区	PMS_大圩	10	200	160	160
15430	江阴	PMS_大圩变	10	200	62	62
15431	宜兴	PMS_大圩村北公变	10	200	160	160
15432	宜兴	PMS_大圩村公变	10	400	273	273

15433	宜兴	PMS_大圩河北公变	10	315	252	252
15434	宜兴	PMS_大圩河南公变	10	200	160	160
15435	宜兴	PMS_大圩污工泵公变	10	400	320	320
15436	宜兴	PMS_大圩新公变	10	315	252	252
15437	宜兴	PMS_大圩渔场公变	10	200	160	160
15438	江阴	PMS_大汶村北变	10	200	103	103
15439	市区	PMS_大邬甲	10	400	320	320
15440	宜兴	PMS_大西干公变	10	200	160	160
15441	江阴	PMS_大西街变	10	400	320	320
15442	江阴	PMS_大西街东变	10	400	276	276
15443	市区	PMS_大西配变	10	200	160	160
15444	市区	PMS_大下冯配变	10	200	160	160
15445	江阴	PMS_大夏家东变	10	200	160	160
15446	宜兴	PMS_大巷 2#公变	10	400	320	320
15447	市区	PMS_大巷八配变	10	400	320	320
15448	江阴	PMS_大巷北变	10	400	320	320
15449	市区	PMS_大巷北配变	10	200	160	160
15450	市区	PMS_大巷二配变	10	400	320	320
15451	宜兴	PMS_大巷公变	10	200	160	160
15452	市区	PMS_大巷九配变	10	200	160	160
15453	市区	PMS_大巷六配变	10	400	320	320
15454	市区	PMS_大巷七配变	10	400	320	320
15455	市区	PMS_大巷三配变	10	400	320	320
15456	市区	PMS_大巷上配变	10	200	160	160
15457	市区	PMS_大巷十配变	10	200	160	160

15458	市区	PMS_大巷四二配变	10	400	320	320
15459	市区	PMS_大巷五配变	10	400	320	320
15460	宜兴	PMS_大新 3#公变	10	400	320	320
15461	宜兴	PMS_大新宿舍 1#公变	10	200	160	160
15462	宜兴	PMS_大新宿舍箱变	10	630	504	504
15463	市区	PMS_大兴电站(二)	10	200	160	160
15464	宜兴	PMS_大修公变	10	400	320	320
15465	市区	PMS_大徐巷	10	400	320	320
15466	市区	PMS_大徐巷二	10	200	160	160
15467	市区	PMS_大徐巷三配变	10	200	160	160
15468	市区	PMS_大许更巷配变	10	250	200	200
15469	市区	PMS_大渲 2#箱变 T1	10	630	504	504
15470	市区	PMS_大渲村二配变 (TTU)	10	200	160	160
15471	市区	PMS_大渲村配变 (TTU)	10	400	320	320
15472	江阴	PMS_大洋河站变	10	315	252	252
15473	江阴	PMS_大洋桥变	10	200	160	160
15474	江阴	PMS_大洋桥西路灯变	10	160	128	128
15475	市区	PMS_大窑 1#箱变 T1	10	630	504	504
15476	市区	PMS_大窑路配变 (TTU)	10	400	320	320
15477	市区	PMS_大业	10	400	320	320
15478	市区	PMS_大尤巷甲配变	10	400	320	320
15479	市区	PMS_大元	10	400	118	118
15480	江阴	PMS_大元里工业变	10	400	320	320
15481	江阴	PMS_大元里加工厂	10	400	280	280
15482	江阴	PMS_大元里新站	10	315	252	252

15483	江阴	PMS_大元里新站 1 号变	10	400	320	320
15484	江阴	PMS_大园 2#变	10	400	224	224
15485	江阴	PMS_大园 3#变	10	315	179	179
15486	江阴	PMS_大园 6#变	10	400	138	138
15487	市区	PMS_大宅基	10	200	160	160
15488	市区	PMS_大宅西	10	400	224	224
15489	江阴	PMS_大宅西变	10	400	320	320
15490	江阴	PMS_大宅中变	10	400	298	298
15491	市区	PMS_大展电子配变	10	400	320	320
15492	市区	PMS_大栈岸泵配变	10	400	320	320
15493	市区	PMS_大张巷丙配变（TTU）	10	400	320	320
15494	市区	PMS_大张巷丁配变（TTU）	10	400	320	320
15495	市区	PMS_大张巷戊配变（TTU）	10	400	320	320
15496	市区	PMS_大张巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
15497	宜兴	PMS_大长村公变	10	200	160	160
15498	市区	PMS_大长圩二配变	10	400	320	320
15499	市区	PMS_大长圩配变	10	200	160	160
15500	宜兴	PMS_大招坞公变	10	200	160	160
15501	市区	PMS_大支路南	10	400	320	320
15502	宜兴	PMS_大众街 1#箱变主变	10	500	400	400
15503	宜兴	PMS_大众街 2#箱变主变	10	500	400	400
15504	宜兴	PMS_大众街 3#箱变主变	10	500	400	400
15505	宜兴	PMS_大众街 4#箱变主变	10	500	400	400
15506	宜兴	PMS_大众小区公变	10	250	200	200
15507	宜兴	PMS_大周公变	10	200	104	104

15508	市区	PMS_大朱家配变	10	200	160	160
15509	市区	PMS_大朱巷丁配变	10	400	320	320
15510	市区	PMS_大朱巷甲配变	10	400	320	320
15511	市区	PMS_大朱巷乙配变	10	400	320	320
15512	市区	PMS_大竹园二配变	10	400	320	320
15513	市区	PMS_大竹园三配变	10	200	160	160
15514	市区	PMS_大竹园四配变	10	400	320	320
15515	市区	PMS_大竹园一配变	10	400	320	320
15516	江阴	PMS_大住基 2#变	10	400	304	304
15517	江阴	PMS_大住基南变	10	400	149	149
15518	市区	PMS_大庄泵配变	10	400	320	320
15519	市区	PMS_大庄三配变（TTU）	10	400	320	320
15520	宜兴	PMS_岱山 1#公变	10	400	320	320
15521	宜兴	PMS_岱山 2#公变	10	400	320	320
15522	宜兴	PMS_岱山 3#公变	10	400	320	320
15523	市区	PMS_埭二配变	10	400	320	320
15524	市区	PMS_埭桥	10	400	320	320
15525	市区	PMS_埭上配变	10	400	320	320
15526	市区	PMS_戴店配变	10	400	320	320
15527	市区	PMS_戴东二配变	10	400	320	320
15528	宜兴	PMS_戴家村公变	10	200	160	160
15529	市区	PMS_戴家二配变	10	400	320	320
15530	江阴	PMS_戴家弄箱变主变	10	200	160	160
15531	江阴	PMS_戴家桥变	10	200	119	119
15532	市区	PMS_戴家头配变	10	400	320	320

15533	江阴	PMS_戴家湾变	10	250	200	200
15534	宜兴	PMS_戴里 2#公变	10	400	320	320
15535	江阴	PMS_戴南变	10	400	311	311
15536	市区	PMS_戴歧排泵配变（南瑞）	10	200	160	160
15537	市区	PMS_戴氏超声	10	400	320	320
15538	市区	PMS_戴巷八变	10	400	320	320
15539	市区	PMS_戴巷白配变	10	200	160	160
15540	市区	PMS_戴巷二配变	10	400	320	320
15541	市区	PMS_戴巷居配变	10	400	320	320
15542	市区	PMS_戴巷六变	10	400	320	320
15543	市区	PMS_戴巷七变	10	400	320	320
15544	市区	PMS_戴巷三配变	10	400	320	320
15545	江阴	PMS_戴巷头北变	10	400	208	208
15546	江阴	PMS_戴巷头变	10	200	83	83
15547	江阴	PMS_戴巷头东变	10	400	204	204
15548	江阴	PMS_戴巷头南变	10	400	259	259
15549	江阴	PMS_戴巷头西变	10	400	166	166
15550	江阴	PMS_戴巷头中变	10	400	288	288
15551	市区	PMS_戴巷五变	10	400	320	320
15552	江阴	PMS_戴巷新村变	10	315	252	252
15553	江阴	PMS_戴庄村站变	10	200	120	120
15554	江阴	PMS_戴庄新村变	10	400	277	277
15555	江阴	PMS_戴庄新村南变	10	400	295	295
15556	江阴	PMS_戴庄新苑 10#箱变主变	10	400	320	320
15557	江阴	PMS_戴庄新苑 12#箱变主变	10	400	320	320

15558	江阴	PMS_戴庄新苑配电所主变	10	630	504	504
15559	江阴	PMS_戴庄新站变	10	200	160	160
15560	江阴	PMS_丹芙春城 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
15561	江阴	PMS_丹芙春城 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
15562	江阴	PMS_丹芙春城 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
15563	江阴	PMS_丹芙春城 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
15564	江阴	PMS_丹芙春城 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
15565	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15566	江阴	PMS_丹芙春城 73#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15567	江阴	PMS_丹芙春城 76#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15568	江阴	PMS_丹芙春城 76#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15569	江阴	PMS_丹芙春城 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
15570	江阴	PMS_丹芙春城 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
15571	江阴	PMS_丹芙春城 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
15572	江阴	PMS_丹芙春城 82#配电所 1#主变	10	800	640	640
15573	江阴	PMS_丹芙春城 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
15574	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
15575	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
15576	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
15577	江阴	PMS_丹桂园 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
15578	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
15579	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
15580	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
15581	江阴	PMS_丹桂园 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
15582	江阴	PMS_丹桂园 87#配电所 1#主变	10	800	640	640

15583	江阴	PMS_丹桂园 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
15584	市区	PMS_单更巷二配变	10	400	320	320
15585	宜兴	PMS_单家 2#公变	10	400	320	320
15586	市区	PMS_单家坝	10	400	320	320
15587	市区	PMS_单家坝东	10	200	160	160
15588	宜兴	PMS_单家公变	10	400	320	320
15589	宜兴	PMS_单家塔公变	10	400	310	310
15590	宜兴	PMS_单家巷箱变主变	10	400	283	283
15591	市区	PMS_淡更配变	10	400	320	320
15592	市区	PMS_当街	10	200	160	160
15593	宜兴	PMS_档车公变	10	400	320	320
15594	江阴	PMS_党校变	10	400	320	320
15595	市区	PMS_党校配变（TTU）	10	200	160	160
15596	市区	PMS_党校七配变	10	400	320	320
15597	市区	PMS_党校四	10	250	200	200
15598	市区	PMS_党校五配变	10	400	320	320
15599	市区	PMS_党校一配变	10	400	320	320
15600	江阴	PMS_宕东变	10	200	160	160
15601	江阴	PMS_宕东东变	10	200	160	160
15602	江阴	PMS_宕里变	10	400	312	312
15603	市区	PMS_荡北村珠西配变	10	400	320	320
15604	市区	PMS_荡东乙变	10	400	320	320
15605	市区	PMS_荡供配变	10	400	320	320
15606	市区	PMS_荡泾排配变	10	400	320	320
15607	市区	PMS_荡口中学配变	10	400	320	320

15608	市区	PMS_荡里二配变	10	400	320	320
15609	江阴	PMS_荡南坝头变	10	400	273	273
15610	江阴	PMS_荡南东站	10	400	320	320
15611	江阴	PMS_荡南加工厂变	10	100	53	53
15612	市区	PMS_荡西	10	400	320	320
15613	市区	PMS_荡西陈三房配变	10	200	160	160
15614	市区	PMS_荡西村河亭上	10	200	160	160
15615	市区	PMS_荡西村配变	10	400	320	320
15616	市区	PMS_荡西村新村配变	10	400	320	320
15617	市区	PMS_荡西后巷二配变（南瑞）	10	400	320	320
15618	市区	PMS_荡西三变	10	400	320	320
15619	市区	PMS_荡小校办厂配变	10	400	320	320
15620	市区	PMS_导航备配变	10	200	160	160
15621	市区	PMS_导航主配变	10	200	160	160
15622	宜兴	PMS_倒砍头公变	10	200	109	109
15623	市区	PMS_道浜	10	400	320	320
15624	江阴	PMS_道村公变	10	200	160	160
15625	宜兴	PMS_道化电站公变	10	200	160	160
15626	宜兴	PMS_道化新村公变	10	200	160	160
15627	市区	PMS_道生浜	10	400	286	286
15628	市区	PMS_道长 1#箱变 T1	10	630	504	504
15629	市区	PMS_道长 2#箱变 T1	10	400	320	320
15630	江阴	PMS_稻香变	10	400	320	320
15631	宜兴	PMS_稻香村公变	10	200	150	150
15632	宜兴	PMS_稻香公变	10	200	160	160

15633	江阴	PMS_稻香箱变主变	10	500	400	400
15634	宜兴	PMS_稻庄站公变	10	315	252	252
15635	宜兴	PMS_得胜路 2#公变	10	400	320	320
15636	宜兴	PMS_得胜路北公变	10	200	128	128
15637	市区	PMS_德地配变	10	400	320	320
15638	市区	PMS_德氟隆	10	400	320	320
15639	市区	PMS_德溪 1#箱变 T1	10	630	504	504
15640	市区	PMS_德溪 2#箱变 T1	10	630	504	504
15641	市区	PMS_德溪 3#箱变 T1	10	630	504	504
15642	江阴	PMS_德鑫镀液箱变主变	10	500	400	400
15643	江阴	PMS_德兴村站变	10	200	160	160
15644	江阴	PMS_德兴新村变	10	400	320	320
15645	市区	PMS_德源站 T1	10	1000	800	800
15646	市区	PMS_德源站 T2	10	1000	800	800
15647	市区	PMS_灯管理配变	10	200	160	160
15648	市区	PMS_灯具厂	10	400	320	320
15649	市区	PMS_灯泡厂白配变	10	400	320	320
15650	市区	PMS_灯泡厂二配变	10	200	160	160
15651	市区	PMS_灯泡厂配变	10	400	320	320
15652	江阴	PMS_灯塔茶岐东变	10	200	105	105
15653	江阴	PMS_灯塔茶岐东排变	10	400	320	320
15654	江阴	PMS_灯塔茶岐南变	10	400	269	269
15655	江阴	PMS_灯塔茶岐西变	10	400	271	271
15656	江阴	PMS_灯塔茶中变	10	400	320	320
15657	江阴	PMS_灯塔顾家变	10	200	61	61

15658	江阴	PMS_灯塔南高变	10	250	161	161
15659	江阴	PMS_灯塔南庄东变	10	200	152	152
15660	江阴	PMS_灯塔盛家凹变	10	200	145	145
15661	江阴	PMS_灯塔石粉变	10	400	303	303
15662	江阴	PMS_灯塔旻桥公变	10	400	291	291
15663	江阴	PMS_灯塔旻桥西变	10	200	134	134
15664	江阴	PMS_灯塔万达变	10	315	252	252
15665	江阴	PMS_灯塔王新变	10	400	272	272
15666	江阴	PMS_灯塔王庄站变	10	400	320	320
15667	江阴	PMS_灯塔新变	10	400	320	320
15668	江阴	PMS_灯塔一林场变	10	200	160	160
15669	市区	PMS_邓崔配变	10	200	160	160
15670	市区	PMS_邓更巷二配变	10	400	320	320
15671	江阴	PMS_邓洪南变	10	200	117	117
15672	江阴	PMS_邓洪西变	10	315	252	252
15673	江阴	PMS_邓家坝变	10	400	99	99
15674	江阴	PMS_邓家村西变	10	400	320	320
15675	宜兴	PMS_邓家公变	10	200	124	124
15676	江阴	PMS_邓家弄变	10	400	295	295
15677	市区	PMS_邓家弄二配变（南瑞）	10	400	320	320
15678	市区	PMS_邓李二配变	10	200	61	61
15679	市区	PMS_邓李一配变	10	400	270	270
15680	市区	PMS_邓前配变	10	200	160	160
15681	市区	PMS_邓湾里二	10	400	320	320
15682	市区	PMS_邓西二配变	10	400	320	320

15683	市区	PMS_邓西配变	10	400	269	269
15684	市区	PMS_邓巷八配变	10	400	320	320
15685	江阴	PMS_邓巷变	10	315	252	252
15686	市区	PMS_邓巷村配变	10	400	320	320
15687	市区	PMS_邓巷六配变	10	400	320	320
15688	市区	PMS_邓巷配变	10	200	160	160
15689	市区	PMS_邓巷七配变	10	200	160	160
15690	市区	PMS_邓巷十配变	10	400	320	320
15691	市区	PMS_邓巷十一配变	10	400	320	320
15692	市区	PMS_邓巷四配变	10	400	320	320
15693	市区	PMS_邓巷五配变	10	400	308	308
15694	江阴	PMS_邓巷西变	10	400	156	156
15695	市区	PMS_邓昕配变	10	200	160	160
15696	市区	PMS_邓徐配变	10	200	160	160
15697	江阴	PMS_邓阳村变	10	400	256	256
15698	江阴	PMS_邓阳村西变	10	200	160	160
15699	江阴	PMS_邓阳坊前村变	10	400	320	320
15700	江阴	PMS_邓阳荷花泾公变	10	200	103	103
15701	江阴	PMS_邓阳九房浜站变	10	200	42	42
15702	江阴	PMS_邓阳王家变	10	200	117	117
15703	江阴	PMS_邓阳王家西变	10	400	281	281
15704	江阴	PMS_邓阳徐家村变	10	400	243	243
15705	市区	PMS_邓周巷三配变（TTU）	10	400	320	320
15706	江阴	PMS_低坝头南变	10	400	320	320
15707	市区	PMS_低田丙配变（TTU）	10	400	320	320

15708	市区	PMS_低田丁配变（TTU）	10	400	320	320
15709	市区	PMS_低田甲配变（TTU）	10	400	320	320
15710	江阴	PMS_低田里东变	10	200	160	160
15711	市区	PMS_低田配变（TTU）	10	400	320	320
15712	江阴	PMS_滴水广场箱变主变	10	400	320	320
15713	市区	PMS_狄家桥	10	400	314	314
15714	江阴	PMS_狄家巷变	10	200	160	160
15715	市区	PMS_狄石电站配变	10	400	320	320
15716	市区	PMS_底头配变	10	400	320	320
15717	江阴	PMS_地板东变	10	400	278	278
15718	江阴	PMS_地板上变	10	400	320	320
15719	宜兴	PMS_地基公变	10	315	252	252
15720	宜兴	PMS_地税 2#公变	10	400	320	320
15721	江阴	PMS_地税公变	10	400	320	320
15722	宜兴	PMS_地税公变	10	200	160	160
15723	宜兴	PMS_地税所公变	10	400	320	320
15724	江阴	PMS_地税箱变主变	10	630	475	475
15725	市区	PMS_地震站	10	200	160	160
15726	市区	PMS_地质 1#箱变 T1	10	630	504	504
15727	市区	PMS_地质 2#箱变 T1	10	630	504	504
15728	市区	PMS_地质 3#箱变 T1	10	630	504	504
15729	市区	PMS_地质 4#箱变 T1	10	630	504	504
15730	市区	PMS_地质 5#箱变 T1	10	630	504	504
15731	江阴	PMS_帝景花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
15732	江阴	PMS_帝景花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640

15733	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
15734	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
15735	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
15736	江阴	PMS_帝景花园 52#配电所 4#主变	10	800	640	640
15737	市区	PMS_帝庙配变	10	400	320	320
15738	市区	PMS_第二奶牛场配变	10	200	160	160
15739	市区	PMS_第二中学配变	10	200	160	160
15740	市区	PMS_第七针织配变	10	400	320	320
15741	市区	PMS_第三居民点配变	10	400	320	320
15742	市区	PMS_第四招待所配变	10	400	320	320
15743	市区	PMS_第一居民点配变	10	400	320	320
15744	市区	PMS_第一水厂配变	10	400	320	320
15745	江阴	PMS_典当西变	10	200	104	104
15746	市区	PMS_典基南	10	200	160	160
15747	宜兴	PMS_典巷村公变	10	400	320	320
15748	宜兴	PMS_典巷新桥头公变	10	200	144	144
15749	市区	PMS_点点	10	400	320	320
15750	市区	PMS_电厂配变	10	400	320	320
15751	宜兴	PMS_电厂宿舍公变	10	315	252	252
15752	宜兴	PMS_电磁公变	10	400	320	320
15753	市区	PMS_电单二配变	10	400	320	320
15754	市区	PMS_电单一配变	10	400	320	320
15755	市区	PMS_电镀厂二	10	400	320	320
15756	市区	PMS_电镀厂配变	10	200	160	160
15757	市区	PMS_电工材料二配变	10	400	320	320

15758	市区	PMS_电工材料三配变	10	400	320	320
15759	市区	PMS_电工厂	10	400	320	320
15760	宜兴	PMS_电工公变	10	315	252	252
15761	宜兴	PMS_电工综合楼公变	10	400	320	320
15762	市区	PMS_电管站配变	10	400	320	320
15763	市区	PMS_电灌站泵配变	10	400	320	320
15764	江阴	PMS_电灌站变	10	200	160	160
15765	市区	PMS_电灌站配变	10	315	252	252
15766	市区	PMS_电化村二配变	10	200	160	160
15767	市区	PMS_电机厂配变	10	400	320	320
15768	市区	PMS_电机路灯配变	10	200	160	160
15769	市区	PMS_电机新村	10	400	320	320
15770	市区	PMS_电经部一配变	10	200	160	160
15771	市区	PMS_电抗器厂配变	10	200	160	160
15772	市区	PMS_电抗器二配变	10	400	320	320
15773	市区	PMS_电抗器一配变	10	400	320	320
15774	市区	PMS_电控厂	10	200	160	160
15775	江阴	PMS_电缆厂北变	10	315	252	252
15776	市区	PMS_电缆厂二配变	10	400	320	320
15777	市区	PMS_电缆厂三配变	10	400	320	320
15778	市区	PMS_电缆料厂配变	10	400	320	320
15779	市区	PMS_电缆专件	10	200	160	160
15780	江阴	PMS_电力2#变	10	400	320	320
15781	江阴	PMS_电力2号变	10	400	270	270
15782	江阴	PMS_电力5#箱变主变	10	630	504	504

15783	江阴	PMS_电力6#变	10	400	320	320
15784	江阴	PMS_电力9#变	10	315	240	240
15785	江阴	PMS_电力北公变	10	315	252	252
15786	市区	PMS_电力北配变	10	400	320	320
15787	江阴	PMS_电力北站	10	315	252	252
15788	江阴	PMS_电力北站 1#变	10	400	320	320
15789	江阴	PMS_电力北站变	10	400	260	260
15790	江阴	PMS_电力变	10	315	252	252
15791	江阴	PMS_电力大厦箱变主变	10	630	504	504
15792	江阴	PMS_电力东 2#变	10	200	126	126
15793	江阴	PMS_电力东变	10	315	252	252
15794	江阴	PMS_电力东站箱变 1#主变	10	630	504	504
15795	江阴	PMS_电力开发新村变箱变主变	10	800	640	640
15796	江阴	PMS_电力老站西箱变主变	10	630	504	504
15797	江阴	PMS_电力路灯变	10	200	160	160
15798	江阴	PMS_电力南变箱变主变	10	500	400	400
15799	市区	PMS_电力南配变	10	400	320	320
15800	市区	PMS_电力设备厂	10	400	320	320
15801	宜兴	PMS_电力设备公变	10	400	320	320
15802	市区	PMS_电力所	10	200	160	160
15803	江阴	PMS_电力西箱变主变	10	630	504	504
15804	江阴	PMS_电力西站	10	400	308	308
15805	江阴	PMS_电力西站变	10	315	252	252
15806	市区	PMS_电力仪表配变	10	400	320	320
15807	宜兴	PMS_电力站 10#公变	10	400	320	320

15808	江阴	PMS_电力站 2#变	10	200	160	160
15809	宜兴	PMS_电力站 2#公变	10	315	228	228
15810	江阴	PMS_电力站 7#变	10	400	320	320
15811	宜兴	PMS_电力站宾馆公变	10	400	320	320
15812	宜兴	PMS_电力站车站公变	10	400	320	320
15813	江阴	PMS_电力站东街变	10	400	320	320
15814	江阴	PMS_电力站东站变	10	315	221	221
15815	宜兴	PMS_电力站房管所公变	10	315	252	252
15816	宜兴	PMS_电力站公安公变	10	400	307	307
15817	江阴	PMS_电力站公园变	10	400	320	320
15818	宜兴	PMS_电力站公园公变	10	400	320	320
15819	江阴	PMS_电力站河西变	10	315	252	252
15820	宜兴	PMS_电力站环岛 1#公变	10	400	320	320
15821	宜兴	PMS_电力站建材公变	10	315	252	252
15822	宜兴	PMS_电力站南公变	10	400	320	320
15823	江阴	PMS_电力站南河西变	10	160	96	96
15824	江阴	PMS_电力站南站	10	400	320	320
15825	市区	PMS_电力站十	10	400	320	320
15826	市区	PMS_电力站四配变	10	400	320	320
15827	市区	PMS_电力站五配变	10	400	320	320
15828	江阴	PMS_电力站西苑箱变主变	10	630	504	504
15829	江阴	PMS_电力站箱变主变	10	500	394	394
15830	江阴	PMS_电力站医院变	10	400	320	320
15831	宜兴	PMS_电力站预制场公变	10	315	252	252
15832	宜兴	PMS_电力站中箱变	10	630	504	504

15833	江阴	PMS_电力中站变	10	400	320	320
15834	江阴	PMS_电料变	10	400	320	320
15835	宜兴	PMS_电炉 2#公变	10	315	246	246
15836	市区	PMS_电炉厂二配变	10	400	320	320
15837	市区	PMS_电门	10	400	320	320
15838	江阴	PMS_电气东公变	10	400	320	320
15839	江阴	PMS_电气公变	10	400	311	311
15840	市区	PMS_电器厂一配变	10	400	320	320
15841	市区	PMS_电容甲配变	10	400	320	320
15842	市区	PMS_电容器厂配变	10	400	320	320
15843	宜兴	PMS_电视台箱变主变	10	400	320	320
15844	市区	PMS_电线厂	10	400	320	320
15845	市区	PMS_电线厂二配变	10	400	320	320
15846	市区	PMS_电信公司配变	10	200	160	160
15847	市区	PMS_电迅二变	10	400	320	320
15848	市区	PMS_电迅一配变	10	200	160	160
15849	市区	PMS_电仪房开四配变	10	315	252	252
15850	宜兴	PMS_电影院公变	10	400	320	320
15851	市区	PMS_电站二变	10	400	320	320
15852	江阴	PMS_电站公变	10	250	188	188
15853	市区	PMS_电站七配变	10	200	160	160
15854	市区	PMS_电站三配变	10	200	160	160
15855	市区	PMS_电站设备二配变	10	400	320	320
15856	市区	PMS_电站四	10	200	160	160
15857	市区	PMS_电子二配变（南瑞）	10	200	160	160

15858	市区	PMS_电子机械厂配变	10	400	320	320
15859	市区	PMS_电子三配变（南瑞）	10	200	160	160
15860	市区	PMS_电子一配变	10	400	320	320
15861	市区	PMS_淀粉厂(二)	10	200	160	160
15862	市区	PMS_淀溪新村	10	400	320	320
15863	市区	PMS_刁东配变	10	200	160	160
15864	江阴	PMS_刁家基变	10	200	108	108
15865	市区	PMS_刁庄村委配变	10	400	320	320
15866	市区	PMS_刁庄东岸配变	10	400	320	320
15867	市区	PMS_刁庄二配变	10	200	160	160
15868	市区	PMS_刁庄里配变	10	400	320	320
15869	市区	PMS_刁庄桥二配变	10	200	160	160
15870	市区	PMS_刁庄桥配变	10	400	320	320
15871	市区	PMS_吊沟浜排配变	10	200	160	160
15872	江阴	PMS_钓岐黄家村变	10	250	35	35
15873	江阴	PMS_钓鱼墩变	10	400	320	320
15874	宜兴	PMS_叠翠公变	10	400	320	320
15875	宜兴	PMS_蝶水风情园 10#箱变	10	800	640	640
15876	宜兴	PMS_蝶水风情园 12#箱变	10	630	504	504
15877	宜兴	PMS_蝶水风情园 2#箱变	10	1000	800	800
15878	宜兴	PMS_蝶水风情园 8#箱变	10	800	640	640
15879	江阴	PMS_丁岸桥南变	10	400	320	320
15880	市区	PMS_丁村 1#箱变 T1	10	400	320	320
15881	市区	PMS_丁村 2#箱变 T1	10	400	320	320
15882	市区	PMS_丁村 4#箱变 T1	10	400	320	320

15883	市区	PMS_丁村 5#箱变 T1	10	400	320	320
15884	市区	PMS_丁旦北配变	10	400	302	302
15885	市区	PMS_丁道桥东配变(TTU)	10	400	320	320
15886	市区	PMS_丁道桥南配变(TTU)	10	400	320	320
15887	市区	PMS_丁道桥配变(TTU)	10	400	320	320
15888	宜兴	PMS_丁东边公变	10	100	80	80
15889	江阴	PMS_丁工 2 号变	10	200	160	160
15890	江阴	PMS_丁工变	10	250	200	200
15891	江阴	PMS_丁沟上变	10	400	313	313
15892	江阴	PMS_丁沟上南变	10	315	51	51
15893	江阴	PMS_丁沟中变	10	400	282	282
15894	宜兴	PMS_丁航宿舍 3#公变	10	400	320	320
15895	江阴	PMS_丁家村变	10	250	169	169
15896	宜兴	PMS_丁家村丁家塘公变	10	400	320	320
15897	市区	PMS_丁家村配变	10	200	160	160
15898	宜兴	PMS_丁家村塘田公变	10	200	144	144
15899	江阴	PMS_丁家村西变	10	200	109	109
15900	市区	PMS_丁家旦配变	10	400	320	320
15901	江阴	PMS_丁家宕变	10	200	160	160
15902	市区	PMS_丁家二配变	10	200	160	160
15903	市区	PMS_丁家郭配变	10	400	320	320
15904	市区	PMS_丁家三配变	10	400	320	320
15905	宜兴	PMS_丁家西公变	10	160	81	81
15906	市区	PMS_丁家一配变	10	400	320	320
15907	宜兴	PMS_丁建宿舍公变	10	400	320	320

15908	宜兴	PMS_丁建综合楼 1#公变	10	200	160	160
15909	宜兴	PMS_丁建综合楼 2#公变	10	315	252	252
15910	市区	PMS_丁吕配变	10	200	160	160
15911	宜兴	PMS_丁耐新村箱变主变	10	630	504	504
15912	宜兴	PMS_丁耐宿舍 1#公变	10	315	252	252
15913	市区	PMS_丁南配变	10	200	160	160
15914	宜兴	PMS_丁南巷公变	10	400	320	320
15915	宜兴	PMS_丁南新村 2#公变	10	400	320	320
15916	宜兴	PMS_丁南新村 3#公变	10	400	320	320
15917	宜兴	PMS_丁山饭店公变	10	315	252	252
15918	宜兴	PMS_丁山公安分局公变	10	400	320	320
15919	宜兴	PMS_丁山供电所公变	10	315	252	252
15920	宜兴	PMS_丁山蠡园 1#箱变	10	500	400	400
15921	宜兴	PMS_丁山蠡园 2#箱变	10	500	400	400
15922	宜兴	PMS_丁山商厦公变	10	400	320	320
15923	宜兴	PMS_丁山水泥宿舍 9#公变	10	200	160	160
15924	宜兴	PMS_丁山小区 1#公变	10	400	320	320
15925	宜兴	PMS_丁山小区 3#公变	10	400	320	320
15926	宜兴	PMS_丁山紫砂文化创意街 1#室 1# 所变主变	10	1000	800	800
15927	宜兴	PMS_丁山紫砂文化创意街 1#室 2# 所变主变	10	1000	800	800
15928	宜兴	PMS_丁舍公变	10	160	91	91
15929	宜兴	PMS_丁舍前村公变	10	200	160	160
15930	江阴	PMS_丁市站变	10	200	160	160

15931	宜兴	PMS_丁蜀电力站公变	10	400	320	320
15932	宜兴	PMS_丁蜀二中 1#公变	10	400	320	320
15933	宜兴	PMS_丁蜀二中 2#公变	10	200	160	160
15934	宜兴	PMS_丁蜀新城 1#箱变	10	630	504	504
15935	宜兴	PMS_丁蜀新城 10#箱变	10	630	504	504
15936	宜兴	PMS_丁蜀新城 2#箱变	10	630	504	504
15937	宜兴	PMS_丁蜀新城 3#箱变	10	630	504	504
15938	宜兴	PMS_丁蜀新城 4#箱变	10	630	504	504
15939	宜兴	PMS_丁蜀新城 5#箱变	10	630	504	504
15940	宜兴	PMS_丁蜀新城 6#箱变	10	630	504	504
15941	宜兴	PMS_丁蜀新城 7#箱变	10	630	504	504
15942	宜兴	PMS_丁蜀新城 8#箱变	10	630	504	504
15943	宜兴	PMS_丁蜀新城 9#箱变	10	800	640	640
15944	市区	PMS_丁塔东配变	10	400	320	320
15945	宜兴	PMS_丁塘里北公变	10	200	160	160
15946	宜兴	PMS_丁塘里公变	10	200	131	131
15947	宜兴	PMS_丁塘里西公变	10	200	160	160
15948	宜兴	PMS_丁圩东公变	10	200	132	132
15949	宜兴	PMS_丁西北公变	10	200	160	160
15950	市区	PMS_丁西配变	10	200	160	160
15951	宜兴	PMS_丁香花园 1#箱变	10	630	504	504
15952	宜兴	PMS_丁香花园 2#箱变	10	630	504	504
15953	宜兴	PMS_丁香花园 3#箱变	10	630	498	498
15954	市区	PMS_丁巷六配变	10	400	320	320
15955	市区	PMS_丁巷七配变	10	200	160	160

15956	市区	PMS_丁巷十三配变	10	100	80	80
15957	市区	PMS_丁虞巷 2	10	315	252	252
15958	宜兴	PMS_丁中公变	10	315	252	252
15959	宜兴	PMS_丁中宿舍公变	10	400	320	320
15960	市区	PMS_丁庄菜场配变	10	400	320	320
15961	市区	PMS_丁庄东配变	10	200	160	160
15962	宜兴	PMS_丁庄站公变	10	400	270	270
15963	江阴	PMS_顶好变	10	250	200	200
15964	江阴	PMS_鼎立公变	10	315	252	252
15965	宜兴	PMS_鼎球公变	10	315	212	212
15966	宜兴	PMS_鼎球小区 3#箱变主变	10	500	400	400
15967	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
15968	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
15969	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
15970	宜兴	PMS_鼎尚花园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
15971	宜兴	PMS_鼎盛花苑 1#公变	10	400	320	320
15972	宜兴	PMS_鼎盛花苑 2#公变	10	200	160	160
15973	宜兴	PMS_鼎盛花苑 3#公变	10	315	252	252
15974	市区	PMS_鼎欣包装	10	200	160	160
15975	市区	PMS_鼎鑫电器配变	10	200	160	160
15976	江阴	PMS_定北箱变主变	10	630	504	504
15977	江阴	PMS_定波 14 公变	10	400	320	320
15978	江阴	PMS_定波 16 公变	10	400	320	320
15979	江阴	PMS_定波 18 公变	10	400	315	315
15980	江阴	PMS_定波 21#箱变主变	10	630	504	504

15981	江阴	PMS_定波 28#箱变主变	10	630	504	504
15982	江阴	PMS_定波 33#箱变主变	10	400	320	320
15983	江阴	PMS_定波箱变主变	10	630	504	504
15984	宜兴	PMS_定化港公变	10	400	320	320
15985	宜兴	PMS_定化马家公变	10	200	160	160
15986	宜兴	PMS_定化五庄 2#公变	10	200	160	160
15987	宜兴	PMS_定化五庄公变	10	200	153	153
15988	宜兴	PMS_定化新站公变	10	315	252	252
15989	宜兴	PMS_定跨 2#公变	10	400	320	320
15990	江阴	PMS_定山高头上变	10	315	252	252
15991	江阴	PMS_定山徐家变	10	315	252	252
15992	江阴	PMS_定五北公变	10	400	320	320
15993	江阴	PMS_定五公变	10	400	320	320
15994	宜兴	PMS_定溪罗大 2#公变	10	200	160	160
15995	宜兴	PMS_定溪罗大公变	10	200	160	160
15996	江阴	PMS_定心圩西变	10	100	80	80
15997	江阴	PMS_定中变	10	400	320	320
15998	市区	PMS_东安二配变	10	400	320	320
15999	宜兴	PMS_东岸泵站公变	10	160	128	128
16000	宜兴	PMS_东岸新村 1#箱变	10	500	400	400
16001	宜兴	PMS_东岸新村 2#箱变	10	315	252	252
16002	市区	PMS_东浜(四)	10	400	320	320
16003	市区	PMS_东浜 1	10	200	160	160
16004	市区	PMS_东浜 1#箱变 T1	10	400	320	320
16005	市区	PMS_东浜 2#箱变 T1	10	400	320	320

16006	市区	PMS_东浜八配变	10	200	160	160
16007	市区	PMS_东浜村配变	10	200	160	160
16008	市区	PMS_东浜二配变（TTU）	10	400	320	320
16009	市区	PMS_东浜六配变	10	200	160	160
16010	市区	PMS_东浜南配变	10	200	160	160
16011	市区	PMS_东浜七配变（TTU）	10	400	320	320
16012	市区	PMS_东浜三配变	10	200	160	160
16013	市区	PMS_东浜头二配变	10	400	310	310
16014	江阴	PMS_东浜头公变	10	400	281	281
16015	市区	PMS_东浜五配变	10	200	160	160
16016	市区	PMS_东北村配变	10	200	156	156
16017	市区	PMS_东北塘大队配变	10	400	320	320
16018	江阴	PMS_东北巷变	10	400	320	320
16019	宜兴	PMS_东毫阳公变	10	200	69	69
16020	宜兴	PMS_东埠 2#公变	10	200	24	24
16021	宜兴	PMS_东埠公变	10	200	84	84
16022	市区	PMS_东蔡配变	10	200	160	160
16023	市区	PMS_东漕配变	10	400	320	320
16024	宜兴	PMS_东昌桥公变	10	400	304	304
16025	江阴	PMS_东常变	10	200	32	32
16026	江阴	PMS_东场南变	10	400	304	304
16027	市区	PMS_东朝巷甲配变	10	200	160	160
16028	市区	PMS_东陈巷配变	10	400	320	320
16029	宜兴	PMS_东城 2#公变	10	160	128	128
16030	市区	PMS_东城变	10	400	320	320

16031	市区	PMS_东城风景 1#	10	1000	800	800
16032	市区	PMS_东城风景 2#	10	1000	800	800
16033	市区	PMS_东城配变	10	400	320	320
16034	宜兴	PMS_东城组 1#公变	10	200	0	0
16035	宜兴	PMS_东塍公变	10	400	320	320
16036	市区	PMS_东船坊	10	200	160	160
16037	市区	PMS_东村二配变	10	400	320	320
16038	市区	PMS_东村头配变	10	400	301	301
16039	市区	PMS_东村一变	10	400	320	320
16040	市区	PMS_东大池配变（TTU）	10	400	320	320
16041	市区	PMS_东大堤路灯二配变	10	200	160	160
16042	宜兴	PMS_东大街 1#公变	10	315	252	252
16043	宜兴	PMS_东大街 2#公变	10	400	320	320
16044	宜兴	PMS_东大街 3#公变	10	400	320	320
16045	宜兴	PMS_东大街 4#公变	10	250	200	200
16046	宜兴	PMS_东大街 5#公变	10	400	320	320
16047	宜兴	PMS_东大街 6#公变	10	250	200	200
16048	宜兴	PMS_东大街 7#公变	10	315	252	252
16049	市区	PMS_东大街配变	10	400	320	320
16050	市区	PMS_东单叁配变（TTU）	10	400	320	320
16051	市区	PMS_东店二配变	10	200	160	160
16052	市区	PMS_东店四	10	400	320	320
16053	市区	PMS_东鼎 1#站 T1	10	800	640	640
16054	市区	PMS_东鼎 1#站 T2	10	800	640	640
16055	市区	PMS_东鼎 2#站 T1	10	800	640	640

16056	市区	PMS_东鼎 2#站 T2	10	800	640	640
16057	市区	PMS_东鼎 3#站 T1	10	800	640	640
16058	市区	PMS_东鼎 3#站 T2	10	800	640	640
16059	江阴	PMS_东定路 2#公变	10	315	252	252
16060	市区	PMS_东杜巷	10	250	200	200
16061	市区	PMS_东贰二配变	10	200	160	160
16062	江阴	PMS_东发变	10	400	320	320
16063	江阴	PMS_东发西变	10	400	320	320
16064	市区	PMS_东方 3	10	200	160	160
16065	宜兴	PMS_东方安居 3#公变	10	250	200	200
16066	江阴	PMS_东方北变	10	400	274	274
16067	江阴	PMS_东方变	10	315	252	252
16068	江阴	PMS_东方大院 33#配电所 1#主变	20	1000	800	800
16069	江阴	PMS_东方大院 33#配电所 2#主变	20	1000	800	800
16070	江阴	PMS_东方大院 71#配电所 1#主变	20	800	640	640
16071	江阴	PMS_东方大院 71#配电所 2#主变	20	800	640	640
16072	市区	PMS_东方红配变	10	400	320	320
16073	江阴	PMS_东方花园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
16074	江阴	PMS_东方花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
16075	宜兴	PMS_东方花苑 1#箱变	10	630	504	504
16076	宜兴	PMS_东方花苑 2#箱变	10	630	504	504
16077	宜兴	PMS_东方花苑 3#箱变	10	630	504	504
16078	宜兴	PMS_东方花苑 4#箱变	10	630	504	504
16079	宜兴	PMS_东方花苑 5#箱变	10	630	504	504
16080	宜兴	PMS_东方花苑 6#箱变	10	630	504	504

16081	宜兴	PMS_东方花苑 7#箱变	10	630	504	504
16082	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
16083	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
16084	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 3#主变	10	800	640	640
16085	江阴	PMS_东方花苑 78#配电所 4#主变	10	800	640	640
16086	江阴	PMS_东方华府 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
16087	江阴	PMS_东方华府 12#配电所 2#主变	20	800	640	640
16088	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 1#主变	20	800	640	640
16089	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 2#主变	20	800	640	640
16090	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 3#主变	20	800	640	640
16091	江阴	PMS_东方华府 129#配电所 4#主变	20	800	640	640
16092	江阴	PMS_东方华府 141#配电所 1#主变	20	800	640	640
16093	江阴	PMS_东方华府 141#配电所 2#主变	20	800	640	640
16094	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 1#主变	20	800	640	640
16095	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 2#主变	20	800	640	640
16096	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 3#主变	20	800	640	640
16097	江阴	PMS_东方华府 151#配电所 4#主变	20	800	640	640
16098	江阴	PMS_东方华府 152#配电所 1#主变	20	800	640	640
16099	江阴	PMS_东方华府 152#配电所 2#主变	20	800	640	640
16100	江阴	PMS_东方华府 159#配电所 1#主变	20	800	640	640
16101	江阴	PMS_东方华府 159#配电所 2#主变	20	800	640	640
16102	江阴	PMS_东方华府 206#配电所 1#主变	20	800	640	640
16103	江阴	PMS_东方华府 206#配电所 2#主变	20	800	640	640
16104	江阴	PMS_东方华府 235#配电所 1#主变	20	800	610	610
16105	江阴	PMS_东方华府 235#配电所 2#主变	20	800	628	628

16106	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 1#主变	20	800	640	640
16107	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 2#主变	20	800	640	640
16108	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 3#主变	20	800	640	640
16109	江阴	PMS_东方华府 245#配电所 4#主变	20	800	640	640
16110	宜兴	PMS_东方嘉园 1#箱变	10	500	400	400
16111	宜兴	PMS_东方嘉园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
16112	宜兴	PMS_东方嘉园 10#箱变	10	500	400	400
16113	宜兴	PMS_东方嘉园 11#箱变	10	630	504	504
16114	宜兴	PMS_东方嘉园 12#箱变	10	630	504	504
16115	宜兴	PMS_东方嘉园 13#箱变	10	630	504	504
16116	宜兴	PMS_东方嘉园 14#箱变	10	630	463	463
16117	宜兴	PMS_东方嘉园 2#箱变	10	500	400	400
16118	宜兴	PMS_东方嘉园 3#箱变	10	500	400	400
16119	宜兴	PMS_东方嘉园 4#箱变	10	630	504	504
16120	宜兴	PMS_东方嘉园 5#箱变	10	500	400	400
16121	宜兴	PMS_东方嘉园 6#箱变	10	500	400	400
16122	宜兴	PMS_东方嘉园 7#箱变	10	630	504	504
16123	宜兴	PMS_东方嘉园 8#箱变	10	630	504	504
16124	宜兴	PMS_东方嘉园 9#箱变	10	630	504	504
16125	江阴	PMS_东方金港 323#配电所 1#主变	10	800	640	640
16126	江阴	PMS_东方金港 323#配电所 2#主变	10	800	640	640
16127	江阴	PMS_东方金科大院 61#配电所 1# 主变	20	1000	800	800
16128	江阴	PMS_东方金科大院 61#配电所 2# 主变	20	800	640	640

16129	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 1# 主变	20	800	640	640
16130	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 2# 主变	20	800	640	640
16131	江阴	PMS_东方金科大院 89#配电所 3# 主变	20	1000	800	800
16132	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 1# 主变	20	1000	800	800
16133	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 2# 主变	20	1000	800	800
16134	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 3# 主变	20	1000	800	800
16135	江阴	PMS_东方金科大院 92#配电所 4# 主变	20	1000	800	800
16136	宜兴	PMS_东方明珠 1#箱变	10	800	640	640
16137	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
16138	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000
16139	宜兴	PMS_东方明珠 1#站 3#所变	10	2500	2000	2000
16140	宜兴	PMS_东方明珠 6#箱变	10	400	256	256
16141	宜兴	PMS_东方明珠 7#箱变	10	400	311	311
16142	宜兴	PMS_东方明珠 8#箱变	10	630	504	504
16143	宜兴	PMS_东方明珠 9#箱变	10	800	640	640
16144	江阴	PMS_东方配电所 1#主变	10	630	504	504
16145	市区	PMS_东方袜业配变	10	400	320	320
16146	江阴	PMS_东方箱变主变	10	630	504	504

16147	宜兴	PMS_东方星城 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
16148	宜兴	PMS_东方星城 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
16149	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 1#所变	10	800	640	640
16150	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 2#所变	10	800	640	640
16151	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 3#所变	10	800	640	640
16152	宜兴	PMS_东方雅园 1#站 4#所变	10	800	640	640
16153	宜兴	PMS_东方雅园 2#室 2#所变	10	800	640	640
16154	江阴	PMS_东方叶介村变	10	400	309	309
16155	宜兴	PMS_东方一品 1#室 1#所变	20	800	614	614
16156	宜兴	PMS_东方一品 1#室 2#所变	20	800	640	640
16157	宜兴	PMS_东方一品 1#室 3#所变	20	800	640	640
16158	宜兴	PMS_东方一品 1#室 4#所变	20	800	640	640
16159	宜兴	PMS_东方一品 1#箱变	20	400	300	300
16160	宜兴	PMS_东方一品 2#室 1#所变	20	1000	800	800
16161	宜兴	PMS_东方一品 2#室 2#所变	20	1000	800	800
16162	宜兴	PMS_东方一品 2#室 3#所变	20	1000	800	800
16163	宜兴	PMS_东方一品 2#室 4#所变	20	1000	800	800
16164	宜兴	PMS_东方一品 2#箱变	20	400	320	320
16165	市区	PMS_东方云顶站 1 #	10	1000	800	800
16166	市区	PMS_东方云顶站 2 #	10	1000	800	800
16167	市区	PMS_东方云顶站 3 #	10	1000	800	800
16168	宜兴	PMS_东方紫园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
16169	市区	PMS_东房村西宅配变	10	400	320	320
16170	市区	PMS_东房桥北配变	10	400	320	320
16171	市区	PMS_东房桥东配变	10	200	160	160

16172	江阴	PMS_东房巷变	10	400	266	266
16173	江阴	PMS_东房巷南变	10	200	129	129
16174	江阴	PMS_东房巷西变	10	400	244	244
16175	市区	PMS_东房新村配变	10	400	320	320
16176	市区	PMS_东风 1#站 T1	10	800	640	640
16177	市区	PMS_东风 1#站 T2	10	800	640	640
16178	市区	PMS_东风 2#站 T1	10	1000	800	800
16179	市区	PMS_东风 2#站 T2	10	1000	800	800
16180	江阴	PMS_东风变	10	400	320	320
16181	市区	PMS_东风村 1#箱变 T1	10	630	504	504
16182	宜兴	PMS_东风村 2#公变	10	200	160	160
16183	市区	PMS_东风村 2#箱变 T1	10	400	320	320
16184	市区	PMS_东风村 3#箱变 T1	10	630	504	504
16185	江阴	PMS_东风电站变	10	400	320	320
16186	江阴	PMS_东风东变	10	400	287	287
16187	江阴	PMS_东风加工厂变	10	400	320	320
16188	市区	PMS_东风农机配变	10	400	320	320
16189	市区	PMS_东风社区配变	10	200	160	160
16190	宜兴	PMS_东风宿舍 1#公变	10	400	320	320
16191	宜兴	PMS_东风苑 1#箱变主变	10	630	504	504
16192	宜兴	PMS_东风苑 2#箱变主变	10	630	504	504
16193	宜兴	PMS_东风综合楼公变	10	400	320	320
16194	宜兴	PMS_东干町公变	10	200	160	160
16195	宜兴	PMS_东干渎 2#公变	10	200	146	146
16196	宜兴	PMS_东干渎公变	10	400	278	278

16197	宜兴	PMS_东岗北公变	10	200	160	160
16198	市区	PMS_东港泵站	10	200	160	160
16199	江阴	PMS_东港花苑 12#箱变主变	10	500	400	400
16200	江阴	PMS_东港花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
16201	江阴	PMS_东港花苑 8#箱变主变	10	630	504	504
16202	宜兴	PMS_东管庄公变	10	400	320	320
16203	宜兴	PMS_东氿广场 1#箱变主变	20	400	320	320
16204	宜兴	PMS_东氿广场 2#箱变主变	20	630	504	504
16205	宜兴	PMS_东氿一号 1#箱变	20	500	400	400
16206	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
16207	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
16208	宜兴	PMS_东氿一号 1#站 3#所变	20	1000	800	800
16209	宜兴	PMS_东氿一号 2#箱变	20	500	400	400
16210	宜兴	PMS_东氿一号 2#站 1#所变	20	1000	800	800
16211	宜兴	PMS_东氿一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
16212	宜兴	PMS_东氿一号 3#箱变	20	500	400	400
16213	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 1#所变	20	1000	800	800
16214	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 2#所变	20	1000	800	800
16215	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 3#所变	20	1000	800	800
16216	宜兴	PMS_东氿一号 3#站 4#所变	20	1000	800	800
16217	宜兴	PMS_东氿一号 4#室 2#所变	20	1000	800	800
16218	宜兴	PMS_东氿一号 4#室 4#所变	20	1000	800	800
16219	宜兴	PMS_东氿一号 4#箱变	20	630	504	504
16220	宜兴	PMS_东氿一号 5#室 2#所变	20	1000	800	800
16221	宜兴	PMS_东氿一号 5#室 4#所变	20	1000	800	800

16222	宜兴	PMS_东氿一号 5#箱变	20	630	504	504
16223	宜兴	PMS_东氿一号 6#箱变	20	630	504	504
16224	宜兴	PMS_东氿一号 7#箱变	20	630	504	504
16225	市区	PMS_东和尚圩配变	10	400	243	243
16226	市区	PMS_东和苑 1# 站 T1	10	800	640	640
16227	市区	PMS_东和苑 1# 站 T2	10	800	640	640
16228	市区	PMS_东和苑 2# 站 T1	10	800	640	640
16229	市区	PMS_东和苑 2# 站 T2	10	800	640	640
16230	宜兴	PMS_东河公变	10	200	160	160
16231	市区	PMS_东河头配变	10	400	320	320
16232	江阴	PMS_东横街南变	10	400	320	320
16233	江阴	PMS_东横树变	10	400	260	260
16234	江阴	PMS_东横塘北变	10	160	128	128
16235	市区	PMS_东横头	10	400	320	320
16236	宜兴	PMS_东横头公变	10	200	160	160
16237	宜兴	PMS_东红村公变	10	400	283	283
16238	宜兴	PMS_东红村西公变	10	200	160	160
16239	宜兴	PMS_东红路东组公变	10	200	69	69
16240	江阴	PMS_东宏变	10	400	320	320
16241	宜兴	PMS_东虹 1#公变	10	315	252	252
16242	宜兴	PMS_东虹 1#箱变主变	10	500	400	400
16243	宜兴	PMS_东虹 2#箱变主变	10	500	400	400
16244	宜兴	PMS_东虹 3#箱变主变	10	500	400	400
16245	宜兴	PMS_东虹 4#箱变主变	10	500	400	400
16246	宜兴	PMS_东虹 5#箱变主变	10	500	400	400

16247	宜兴	PMS_东虹 6#箱变主变	10	500	400	400
16248	宜兴	PMS_东虹 7#公变	10	315	252	252
16249	宜兴	PMS_东虹 7#箱变主变	10	500	400	400
16250	宜兴	PMS_东虹宝塔路公变	10	400	320	320
16251	宜兴	PMS_东虹桥 1#公变	10	250	200	200
16252	宜兴	PMS_东虹桥公变	10	315	252	252
16253	宜兴	PMS_东虹新村 1#箱变主变	10	500	400	400
16254	宜兴	PMS_东虹新村 2#箱变主变	10	500	400	400
16255	宜兴	PMS_东虹新村 3#箱变主变	10	500	400	400
16256	宜兴	PMS_东虹新村 4#箱变主变	10	500	400	400
16257	宜兴	PMS_东虹新村 5#箱变主变	10	500	400	400
16258	市区	PMS_东后街一配变	10	50	40	40
16259	江阴	PMS_东后塘变	10	200	160	160
16260	市区	PMS_东后巷二配变	10	400	320	320
16261	宜兴	PMS_东湖电站公变	10	200	160	160
16262	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 1#所变	20	1000	800	800
16263	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 2#所变	20	1000	800	800
16264	宜兴	PMS_东湖公馆 1#站 3#所变	20	1000	800	800
16265	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 1#所变	20	1000	800	800
16266	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 2#所变	20	1000	800	800
16267	宜兴	PMS_东湖公馆 2#站 3#所变	20	1000	800	800
16268	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 1#所变	20	1000	800	800
16269	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 2#所变	20	1000	775	775
16270	宜兴	PMS_东湖公馆 3#站 3#所变	20	1000	800	800
16271	宜兴	PMS_东湖何家公变	10	200	160	160

16272	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 1#所变	10	800	640	640
16273	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 2#所变	10	800	640	640
16274	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 3#所变	10	800	640	640
16275	宜兴	PMS_东湖嘉园 1#站 4#所变	10	800	640	640
16276	宜兴	PMS_东湖桥公变	10	200	160	160
16277	市区	PMS_东湖塘配变（TTU）	10	400	320	320
16278	宜兴	PMS_东湖湾浜公变	10	400	305	305
16279	市区	PMS_东湖一村配变	10	200	160	160
16280	江阴	PMS_东槐村变	10	200	160	160
16281	市区	PMS_东环南瑞配变	10	400	320	320
16282	市区	PMS_东荒田配变	10	200	160	160
16283	市区	PMS_东黄更	10	200	153	153
16284	江阴	PMS_东黄家变	10	250	94	94
16285	市区	PMS_东黄泥二配变	10	400	320	320
16286	宜兴	PMS_东黄墅 2#公变	10	200	160	160
16287	江阴	PMS_东横塘站	10	200	160	160
16288	市区	PMS_东家井配变	10	200	114	114
16289	宜兴	PMS_东家路公变	10	400	179	179
16290	市区	PMS_东家湾	10	400	320	320
16291	市区	PMS_东家湾二变	10	200	160	160
16292	宜兴	PMS_东夹浜 2#公变	10	400	320	320
16293	宜兴	PMS_东夹浜 3#公变	10	200	160	160
16294	宜兴	PMS_东夹浜公变	10	200	160	160
16295	市区	PMS_东甲头	10	200	160	160
16296	市区	PMS_东甲头丙配变	10	400	320	320

16297	江阴	PMS_东江小区 1#北箱变 1#主变	10	630	504	504
16298	江阴	PMS_东江小区 2#南箱变 1#主变	10	630	504	504
16299	江阴	PMS_东江小区 3#箱变主变	10	500	400	400
16300	市区	PMS_东降二配变	10	400	320	320
16301	市区	PMS_东降居配变	10	400	320	320
16302	市区	PMS_东降三配变	10	400	320	320
16303	市区	PMS_东降四配变	10	400	320	320
16304	市区	PMS_东降湾配变	10	400	320	320
16305	市区	PMS_东降五配变	10	400	320	320
16306	宜兴	PMS_东郊花园 1#箱变	20	630	504	504
16307	宜兴	PMS_东郊花园 1#站 1#所变	20	1000	800	800
16308	宜兴	PMS_东郊花园 1#站 2#所变	20	1000	800	800
16309	宜兴	PMS_东郊花园 10#箱变	20	630	504	504
16310	宜兴	PMS_东郊花园 11#箱变	20	630	504	504
16311	宜兴	PMS_东郊花园 12#箱变	20	630	504	504
16312	宜兴	PMS_东郊花园 13#箱变	20	630	504	504
16313	宜兴	PMS_东郊花园 14#箱变	20	630	504	504
16314	宜兴	PMS_东郊花园 15#箱变	20	630	504	504
16315	宜兴	PMS_东郊花园 16#箱变	20	630	504	504
16316	宜兴	PMS_东郊花园 2#箱变	20	630	504	504
16317	宜兴	PMS_东郊花园 3#箱变	20	630	504	504
16318	宜兴	PMS_东郊花园 4#箱变	20	630	504	504
16319	宜兴	PMS_东郊花园 5#箱变	20	630	504	504
16320	宜兴	PMS_东郊花园 6#箱变	20	630	504	504
16321	宜兴	PMS_东郊花园 7#箱变	20	630	504	504

16322	宜兴	PMS_东郊花园 8#箱变	20	630	504	504
16323	宜兴	PMS_东郊花园 9#箱变	20	630	504	504
16324	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 1#所变	20	800	640	640
16325	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 2#所变	20	800	640	640
16326	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 3#所变	20	800	640	640
16327	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 2#站 4#所变	20	800	640	640
16328	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 1#所变	20	800	640	640
16329	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 2#所变	20	800	640	640
16330	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 3#所变	20	800	640	640
16331	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 3#站 4#所变	20	800	640	640
16332	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 1#所变	20	800	640	640
16333	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 2#所变	20	800	640	640
16334	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 3#所变	20	800	640	640
16335	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 4#站 4#所变	20	800	640	640
16336	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 1#所变	20	800	640	640
16337	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 2#所变	20	800	640	640
16338	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 3#所变	20	800	640	640
16339	宜兴	PMS_东郊花园 B 区 5#站 4#所变	20	800	640	640
16340	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 1#所变主 变	20	1000	800	800
16341	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 2#所变主 变	20	1000	800	800
16342	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 3#所变主 变	20	1000	800	800
16343	宜兴	PMS_东郊花园三期 1#站 4#所变主	20	1000	800	800

		变				
16344	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 1#所变	20	1000	800	800
16345	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 2#所变	20	1000	800	800
16346	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 3#所变	20	1000	800	800
16347	宜兴	PMS_东郊花园三期 2#室 4#所变	20	1000	800	800
16348	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 1#所变	20	1000	800	800
16349	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 2#所变	20	1000	800	800
16350	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 3#所变	20	1000	800	800
16351	宜兴	PMS_东郊花园三期 3#室 4#所变	20	1000	800	800
16352	宜兴	PMS_东郊花园三期 4#室 1#所变	20	1000	800	800
16353	宜兴	PMS_东郊花园三期 4#室 2#所变	20	1000	800	800
16354	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 1#所变	20	1000	800	800
16355	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 2#所变	20	1000	800	800
16356	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 3#所变	20	1000	800	800
16357	宜兴	PMS_东郊花园三期 5#站 4#所变	20	1000	800	800
16358	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 1#所变	20	1000	800	800
16359	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 2#所变	20	1000	800	800
16360	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 3#所变	20	1000	800	800
16361	宜兴	PMS_东郊花园三期 6#室 4#所变	20	1000	800	800
16362	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 1#所变	20	1000	800	800
16363	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 2#所变	20	1000	800	800
16364	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 3#所变	20	1000	800	800
16365	宜兴	PMS_东郊花园三期 7#室 4#所变	20	1000	800	800
16366	宜兴	PMS_东郊花园三期 8#室 1#所变	20	800	640	640
16367	宜兴	PMS_东郊花园三期 8#室 2#所变	20	800	640	640

16368	市区	PMS_东街(六)	10	400	311	311
16369	江阴	PMS_东街变	10	250	128	128
16370	宜兴	PMS_东街村公变	10	400	261	261
16371	市区	PMS_东街东	10	200	160	160
16372	江阴	PMS_东街东变	10	400	320	320
16373	市区	PMS_东街二变	10	400	320	320
16374	宜兴	PMS_东街公变	10	400	320	320
16375	市区	PMS_东街黄配变	10	200	151	151
16376	市区	PMS_东街九配变	10	400	320	320
16377	江阴	PMS_东街开发箱变主变	10	400	320	320
16378	江阴	PMS_东街南变	10	400	320	320
16379	市区	PMS_东街七配变	10	400	320	320
16380	市区	PMS_东街三变	10	400	320	320
16381	市区	PMS_东街十	10	400	320	320
16382	市区	PMS_东街十一配变	10	200	160	160
16383	江阴	PMS_东街箱变主变	10	400	315	315
16384	江阴	PMS_东街中变	10	400	320	320
16385	宜兴	PMS_东锦家园 1#箱变	10	630	504	504
16386	宜兴	PMS_东锦家园 10#箱变	10	630	504	504
16387	宜兴	PMS_东锦家园 11#箱变	10	630	504	504
16388	宜兴	PMS_东锦家园 12#箱变	10	630	504	504
16389	宜兴	PMS_东锦家园 2#箱变	10	630	504	504
16390	宜兴	PMS_东锦家园 3#箱变	10	630	504	504
16391	宜兴	PMS_东锦家园 4#箱变	10	630	504	504
16392	宜兴	PMS_东锦家园 5#箱变	10	630	504	504

16393	宜兴	PMS_东锦家园 6#箱变	10	630	504	504
16394	宜兴	PMS_东锦家园 7#箱变	10	630	504	504
16395	宜兴	PMS_东锦家园 8#箱变	10	500	400	400
16396	宜兴	PMS_东锦家园 9#箱变	10	500	400	400
16397	江阴	PMS_东进变	10	315	252	252
16398	市区	PMS_东京头配变	10	200	160	160
16399	市区	PMS_东泾大队配变	10	200	160	160
16400	市区	PMS_东泾居配变	10	400	320	320
16401	市区	PMS_东泾排涝配变	10	400	320	320
16402	市区	PMS_东泾桥乙配变	10	400	320	320
16403	市区	PMS_东泾制革厂配变	10	400	320	320
16404	市区	PMS_东璟 14#站 T1	10	1000	800	800
16405	市区	PMS_东九	10	200	160	160
16406	市区	PMS_东居民点配变	10	400	320	320
16407	市区	PMS_东郡 1 # 站 T1	10	800	640	640
16408	市区	PMS_东郡 1 # 站 T2	10	800	640	640
16409	市区	PMS_东郡 2 # 站 T1	10	800	640	640
16410	市区	PMS_东郡 2 # 站 T2	10	800	640	640
16411	市区	PMS_东郡 3 # 站 T1	10	800	640	640
16412	市区	PMS_东郡 3 # 站 T2	10	800	640	640
16413	市区	PMS_东郡 4 # 站 T1	10	800	640	640
16414	市区	PMS_东郡 4 # 站 T2	10	800	640	640
16415	市区	PMS_东郡 5 # 站 T1	10	800	640	640
16416	市区	PMS_东郡 5 # 站 T2	10	800	640	640
16417	市区	PMS_东廊二配变	10	400	213	213

16418	市区	PMS_东廊路	10	200	160	160
16419	市区	PMS_东廊路（二）	10	200	160	160
16420	市区	PMS_东谅巷配变	10	200	160	160
16421	市区	PMS_东林	10	400	320	320
16422	江阴	PMS_东林沟站	10	315	216	216
16423	江阴	PMS_东林蒋巷上中变	10	400	139	139
16424	江阴	PMS_东林陆家巷变	10	400	81	81
16425	江阴	PMS_东林王家村变	10	315	252	252
16426	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	0	0
16427	宜兴	PMS_东岭茶场公变	10	400	312	312
16428	宜兴	PMS_东岭村 2#公变	10	200	148	148
16429	宜兴	PMS_东岭村公变	10	400	320	320
16430	江阴	PMS_东刘村村委变	10	400	320	320
16431	江阴	PMS_东刘村公变	10	200	160	160
16432	江阴	PMS_东刘市变	10	400	106	106
16433	江阴	PMS_东刘市南变	10	400	273	273
16434	市区	PMS_东柳二配变	10	200	160	160
16435	市区	PMS_东柳排配变	10	200	160	160
16436	市区	PMS_东柳一配变	10	200	160	160
16437	市区	PMS_东龙桥配变	10	400	320	320
16438	市区	PMS_东龙四配变	10	400	320	320
16439	宜兴	PMS_东陆 2#公变	10	315	252	252
16440	宜兴	PMS_东陆 3#公变	10	400	320	320
16441	市区	PMS_东陆巷配变	10	400	320	320
16442	市区	PMS_东路二弄配变	10	200	160	160

16443	市区	PMS_东路新村	10	315	252	252
16444	宜兴	PMS_东马电站公变	10	200	160	160
16445	宜兴	PMS_东马小学公变	10	200	160	160
16446	江阴	PMS_东毛庄变	10	400	223	223
16447	宜兴	PMS_东门 1#箱变	10	630	504	504
16448	宜兴	PMS_东门 2#箱变	10	630	504	504
16449	宜兴	PMS_东门 3#箱变	10	630	504	504
16450	江阴	PMS_东盟 2#变	10	200	160	160
16451	市区	PMS_东孟配变	10	200	160	160
16452	宜兴	PMS_东庙巷 1#箱变	10	630	504	504
16453	宜兴	PMS_东庙巷 2#箱变	10	630	504	504
16454	宜兴	PMS_东民胜公变	10	400	320	320
16455	江阴	PMS_东缪村变	10	200	41	41
16456	江阴	PMS_东缪南变	10	400	245	245
16457	江阴	PMS_东木桥变	10	400	301	301
16458	江阴	PMS_东木桥南变	10	400	320	320
16459	宜兴	PMS_东木箱变主变	10	400	320	320
16460	宜兴	PMS_东木新桥公变	10	200	160	160
16461	市区	PMS_东南村孙巷配变	10	400	320	320
16462	市区	PMS_东南二配变	10	400	320	320
16463	市区	PMS_东南坊站 T1	10	1000	800	800
16464	市区	PMS_东南坊站 T2	10	1000	800	800
16465	市区	PMS_东南配变	10	200	160	160
16466	市区	PMS_东南前	10	200	144	144
16467	市区	PMS_东南三配变	10	400	320	320

16468	宜兴	PMS_东南塘公变	10	200	160	160
16469	市区	PMS_东南头配变	10	400	320	320
16470	江阴	PMS_东南新村变	10	400	320	320
16471	江阴	PMS_东排变	10	315	252	252
16472	宜兴	PMS_东潘公变	10	200	110	110
16473	宜兴	PMS_东彭干公变	10	400	320	320
16474	江阴	PMS_东片新村变	10	250	184	184
16475	宜兴	PMS_东坡公变	10	400	320	320
16476	宜兴	PMS_东坡西路公变	10	400	320	320
16477	江阴	PMS_东岐村委变	10	250	138	138
16478	江阴	PMS_东岐上西变	10	200	160	160
16479	江阴	PMS_东岐三房庄变	10	200	87	87
16480	市区	PMS_东前村二配变（TTU）	10	400	320	320
16481	市区	PMS_东前村一配变（TTU）	10	400	320	320
16482	市区	PMS_东前队二配变	10	400	320	320
16483	市区	PMS_东前队配变（南瑞）	10	400	280	280
16484	宜兴	PMS_东前公变	10	400	167	167
16485	市区	PMS_东前头配变	10	200	160	160
16486	市区	PMS_东前壹配变	10	400	320	320
16487	市区	PMS_东乔配变	10	200	135	135
16488	江阴	PMS_东桥 1#箱变主变	10	500	400	400
16489	江阴	PMS_东桥电站	10	400	305	305
16490	市区	PMS_东桥角	10	400	320	320
16491	市区	PMS_东桥角二	10	200	160	160
16492	江阴	PMS_东桥箱变主变	10	630	504	504

16493	江阴	PMS_东青变	10	400	275	275
16494	江阴	PMS_东青西变	10	400	294	294
16495	江阴	PMS_东区 3#变	10	400	320	320
16496	市区	PMS_东泉配变	10	200	160	160
16497	市区	PMS_东蓉环二配变	10	400	320	320
16498	市区	PMS_东三谢更配变	10	200	160	160
16499	市区	PMS_东山 1#箱变 T1	10	630	504	504
16500	宜兴	PMS_东山 10#公变	10	400	320	320
16501	宜兴	PMS_东山 7#公变	10	315	252	252
16502	宜兴	PMS_东山 8#公变	10	315	252	252
16503	宜兴	PMS_东山 9#公变	10	315	252	252
16504	宜兴	PMS_东山堡 2#公变	10	400	320	320
16505	江阴	PMS_东山变	10	250	161	161
16506	宜兴	PMS_东山东路 1#箱变	10	400	320	320
16507	宜兴	PMS_东山东路 2#箱变	10	400	304	304
16508	宜兴	PMS_东山东路 3#箱变	10	400	320	320
16509	宜兴	PMS_东山东路路灯箱变	10	100	80	80
16510	江阴	PMS_东山泾变	10	400	313	313
16511	宜兴	PMS_东山荆南公变	10	400	320	320
16512	宜兴	PMS_东山居委公变	10	315	252	252
16513	宜兴	PMS_东山三村箱变主变	10	500	298	298
16514	市区	PMS_东山头南	10	400	320	320
16515	宜兴	PMS_东山西路 1#箱变	10	500	400	400
16516	宜兴	PMS_东山新村 10#公变	10	315	252	252
16517	宜兴	PMS_东山新村 3#箱变	10	630	504	504

16518	宜兴	PMS_东舍公变	10	200	160	160
16519	江阴	PMS_东升变	10	200	160	160
16520	市区	PMS_东升村变	10	400	320	320
16521	江阴	PMS_东升大站变	10	400	316	316
16522	市区	PMS_东升精密配变	10	200	160	160
16523	江阴	PMS_东升南站变	10	400	316	316
16524	市区	PMS_东升配变	10	400	320	320
16525	江阴	PMS_东盛花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
16526	江阴	PMS_东盛花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
16527	市区	PMS_东盛木业	10	200	160	160
16528	市区	PMS_东盛巷	10	200	160	160
16529	市区	PMS_东施单二配变	10	50	40	40
16530	市区	PMS_东施家二配变	10	400	320	320
16531	宜兴	PMS_东石村公变	10	400	320	320
16532	宜兴	PMS_东石清明公变	10	200	160	160
16533	市区	PMS_东石园二配变	10	400	320	320
16534	市区	PMS_东石园配变	10	400	320	320
16535	市区	PMS_东石园三配变	10	400	320	320
16536	市区	PMS_东市镇	10	400	320	320
16537	江阴	PMS_东双桥变	10	200	104	104
16538	市区	PMS_东水渠配变	10	400	320	320
16539	江阴	PMS_东舜公馆 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
16540	江阴	PMS_东舜公馆 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
16541	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
16542	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 2#主变	10	800	640	640

16543	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
16544	江阴	PMS_东舜公馆 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
16545	江阴	PMS_东舜湖花园 100#箱变主变	10	250	200	200
16546	江阴	PMS_东舜湖花园 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
16547	江阴	PMS_东舜湖花园 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
16548	江阴	PMS_东舜湖花园 59#配电所 1#主变	10	800	640	640
16549	江阴	PMS_东舜湖花园 59#配电所 2#主变	10	800	640	640
16550	江阴	PMS_东舜湖花园 90#箱变主变	10	400	320	320
16551	江阴	PMS_东舜湖箱变主变	10	630	504	504
16552	市区	PMS_东宋	10	200	160	160
16553	市区	PMS_东宋村	10	200	160	160
16554	江阴	PMS_东塔变	10	400	227	227
16555	江阴	PMS_东台变	10	200	160	160
16556	市区	PMS_东太华苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
16557	市区	PMS_东太华苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
16558	市区	PMS_东塘北	10	400	320	320
16559	市区	PMS_东塘村	10	400	320	320
16560	市区	PMS_东塘街	10	400	320	320
16561	市区	PMS_东塘南配变	10	400	320	320
16562	市区	PMS_东塘桥配变	10	200	160	160
16563	市区	PMS_东塘巷丙配变 (TTU)	10	315	252	252

16564	市区	PMS_东塘巷二配变（TTU）	10	400	320	320
16565	市区	PMS_东塘巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
16566	市区	PMS_东铁机械配变	10	400	320	320
16567	市区	PMS_东汀路北配变（TTU）	10	200	160	160
16568	市区	PMS_东亭居委二配变（TTU）	10	400	320	320
16569	市区	PMS_东亭居委三配变（TTU）	10	400	320	320
16570	市区	PMS_东亭居委四配变（TTU）	10	400	320	320
16571	市区	PMS_东亭居委一配变（TTU）	10	400	320	320
16572	市区	PMS_东亭老街	10	200	160	160
16573	市区	PMS_东亭银幕	10	400	320	320
16574	市区	PMS_东头村二配变	10	400	320	320
16575	市区	PMS_东头村南	10	200	160	160
16576	市区	PMS_东头配变	10	400	320	320
16577	市区	PMS_东头湾	10	400	320	320
16578	市区	PMS_东头巷配变	10	400	320	320
16579	宜兴	PMS_东瓦窑公变	10	400	320	320
16580	市区	PMS_东湾里	10	250	200	200
16581	市区	PMS_东湾里二配变	10	400	191	191
16582	江阴	PMS_东湾头变	10	400	306	306
16583	江阴	PMS_东王巷变	10	400	320	320
16584	市区	PMS_东旺新村西	10	400	320	320
16585	江阴	PMS_东圩北变	10	400	320	320
16586	江阴	PMS_东圩变	10	400	320	320
16587	宜兴	PMS_东圩村北公变	10	400	249	249
16588	江阴	PMS_东圩东变	10	400	320	320

16589	江阴	PMS_东圩南变	10	400	320	320
16590	市区	PMS_东圩配变	10	200	160	160
16591	宜兴	PMS_东卫公变	10	200	160	160
16592	宜兴	PMS_东卫排涝站公变	10	400	320	320
16593	宜兴	PMS_东卫污水泵公变	10	400	320	320
16594	宜兴	PMS_东卫西公变	10	200	115	115
16595	市区	PMS_东吴弦配变	10	400	320	320
16596	市区	PMS_东吴巷	10	200	160	160
16597	江阴	PMS_东吴苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
16598	江阴	PMS_东吴苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
16599	市区	PMS_东五房配变	10	400	320	320
16600	宜兴	PMS_东西圩 3#公变	10	200	145	145
16601	江阴	PMS_东奚市变	10	400	320	320
16602	宜兴	PMS_东溪埂公变	10	200	45	45
16603	宜兴	PMS_东溪望族 1#箱变	10	500	400	400
16604	宜兴	PMS_东溪望族 1#站 1#所变	10	1000	800	800
16605	宜兴	PMS_东溪望族 1#站 2#所变	10	1000	800	800
16606	宜兴	PMS_东溪望族 2#箱变	10	500	400	400
16607	宜兴	PMS_东溪望族 2#站 1#所变	10	1000	800	800
16608	宜兴	PMS_东溪望族 2#站 2#所变	10	1000	800	800
16609	宜兴	PMS_东溪望族 3#箱变	10	500	400	400
16610	宜兴	PMS_东溪望族 4#箱变	10	400	309	309
16611	宜兴	PMS_东溪望族 5#箱变	10	400	308	308
16612	宜兴	PMS_东溪望族 6#箱变	10	400	320	320
16613	宜兴	PMS_东下 1#箱变	10	400	320	320

16614	宜兴	PMS_东下 2#公变	10	400	320	320
16615	宜兴	PMS_东下 2#箱变	10	400	320	320
16616	宜兴	PMS_东下 3#公变	10	400	320	320
16617	宜兴	PMS_东下公变	10	400	320	320
16618	宜兴	PMS_东下黄泥岗公变	10	315	252	252
16619	宜兴	PMS_东下青龙公变	10	400	188	188
16620	宜兴	PMS_东下团山 2#公变	10	200	146	146
16621	宜兴	PMS_东下团山 3#公变	10	200	160	160
16622	宜兴	PMS_东下团山公变	10	200	160	160
16623	宜兴	PMS_东下圩北公变	10	200	160	160
16624	宜兴	PMS_东下圩公变	10	200	160	160
16625	宜兴	PMS_东下向阳 2#公变	10	200	141	141
16626	宜兴	PMS_东贤南路 3#公变	10	200	160	160
16627	宜兴	PMS_东贤南路 4#公变	10	200	160	160
16628	宜兴	PMS_东贤南路 5#公变	10	400	320	320
16629	宜兴	PMS_东贤新村 2#公变	10	400	320	320
16630	宜兴	PMS_东贤中路 1#公变	10	315	252	252
16631	宜兴	PMS_东贤中路 3#公变	10	400	320	320
16632	市区	PMS_东向巷站	10	200	160	160
16633	江阴	PMS_东巷北变	10	400	278	278
16634	江阴	PMS_东巷变	10	400	320	320
16635	江阴	PMS_东巷东变	10	200	22	22
16636	市区	PMS_东巷二配变	10	400	320	320
16637	江阴	PMS_东巷口 2#变	10	400	228	228
16638	江阴	PMS_东巷口北变	10	250	167	167

16639	江阴	PMS_东巷口变	10	400	185	185
16640	市区	PMS_东巷配变	10	200	160	160
16641	市区	PMS_东巷三	10	200	160	160
16642	市区	PMS_东肖	10	400	320	320
16643	市区	PMS_东肖变	10	400	320	320
16644	江阴	PMS_东肖庄变	10	400	232	232
16645	江阴	PMS_东小湾变	10	100	43	43
16646	江阴	PMS_东新北变	10	400	307	307
16647	市区	PMS_东新河配变	10	200	160	160
16648	江阴	PMS_东新界下变	10	400	277	277
16649	江阴	PMS_东新门村变	10	250	159	159
16650	市区	PMS_东新配变	10	400	320	320
16651	江阴	PMS_东新配电所 1#主变	10	630	504	504
16652	江阴	PMS_东新配电所 2#主变	10	630	499	499
16653	江阴	PMS_东新万家宕变	10	400	281	281
16654	市区	PMS_东新西二配变	10	400	320	320
16655	市区	PMS_东新西配变	10	400	320	320
16656	市区	PMS_东新西片配变	10	400	320	320
16657	宜兴	PMS_东兴牧场公变	10	200	153	153
16658	江阴	PMS_东胥林变	10	250	162	162
16659	江阴	PMS_东徐家变	10	400	293	293
16660	江阴	PMS_东徐箱变主变	10	200	160	160
16661	市区	PMS_东徐巷配变	10	400	320	320
16662	市区	PMS_东轩坟	10	400	320	320
16663	市区	PMS_东宣沟二配变	10	400	320	320

16664	市区	PMS_东宣沟配变	10	400	320	320
16665	市区	PMS_东亚电器配变	10	200	160	160
16666	市区	PMS_东亚焊管配变	10	400	320	320
16667	市区	PMS_东亚酒家二配变	10	400	320	320
16668	市区	PMS_东亚酒家配变	10	400	320	320
16669	市区	PMS_东亚酒家三配变	10	400	320	320
16670	市区	PMS_东亚配变	10	400	320	320
16671	江阴	PMS_东亚箱变主变	10	500	285	285
16672	市区	PMS_东严贰配变	10	400	320	320
16673	市区	PMS_东严配变	10	400	320	320
16674	市区	PMS_东沿河配变	10	400	320	320
16675	市区	PMS_东沿配变	10	200	160	160
16676	市区	PMS_东沿塘配变	10	400	320	320
16677	市区	PMS_东阳电站	10	400	320	320
16678	市区	PMS_东杨更	10	200	160	160
16679	市区	PMS_东杨木桥配变	10	400	320	320
16680	宜兴	PMS_东窑电站公变	10	315	252	252
16681	市区	PMS_东壹配变	10	200	160	160
16682	宜兴	PMS_东尤场 1#公变	10	400	320	320
16683	宜兴	PMS_东尤场 2#公变	10	315	252	252
16684	宜兴	PMS_东尤场 3#公变	10	400	320	320
16685	宜兴	PMS_东尤场 4#公变	10	400	320	320
16686	宜兴	PMS_东尤场 5#公变	10	400	320	320
16687	市区	PMS_东尤家弄	10	200	160	160
16688	市区	PMS_东尤家弄二变	10	200	160	160

16689	市区	PMS_东油车配变	10	400	320	320
16690	宜兴	PMS_东渔场公变	10	400	320	320
16691	宜兴	PMS_东域 1#站 1#所变	20	1000	800	800
16692	江阴	PMS_东元塘变	10	200	109	109
16693	宜兴	PMS_东园 1#公变	10	400	320	320
16694	宜兴	PMS_东园 2#公变	10	400	320	320
16695	宜兴	PMS_东园 3#公变	10	400	320	320
16696	市区	PMS_东园村东园北站	10	400	320	320
16697	市区	PMS_东园村二配变	10	400	320	320
16698	市区	PMS_东园村蒋巷配变	10	400	320	320
16699	江阴	PMS_东园公变	10	160	128	128
16700	江阴	PMS_东苑西变	10	200	160	160
16701	宜兴	PMS_东苑小区 1#北公变	10	400	320	320
16702	宜兴	PMS_东苑小区 2#南公变	10	315	252	252
16703	宜兴	PMS_东苑小区 6#公变	10	400	320	320
16704	江阴	PMS_东苑新村 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
16705	江阴	PMS_东苑新村 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
16706	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
16707	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
16708	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
16709	江阴	PMS_东苑新村 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
16710	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
16711	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
16712	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 3#主变	10	800	640	640
16713	江阴	PMS_东苑新村 44#配电所 4#主变	10	800	640	640

16714	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
16715	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
16716	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 3#主变	10	800	640	640
16717	江阴	PMS_东苑新村 62#配电所 4#主变	10	800	640	640
16718	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 1#主变	10	800	640	640
16719	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 2#主变	10	800	640	640
16720	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
16721	江阴	PMS_东苑新村 76#配电所 4#主变	10	800	640	640
16722	江阴	PMS_东苑新村 81#配电所 1#主变	10	1000	800	800
16723	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 1#主变	10	800	640	640
16724	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 2#主变	10	800	640	640
16725	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 3#主变	10	800	640	640
16726	江阴	PMS_东苑新村 93#配电所 4#主变	10	800	640	640
16727	江阴	PMS_东苑新村 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
16728	江阴	PMS_东苑新村 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
16729	宜兴	PMS_东岳 3#公变	10	200	160	160
16730	江阴	PMS_东嶽殿变	10	400	309	309
16731	江阴	PMS_东闸西变	10	250	200	200
16732	市区	PMS_东栅排泵配变	10	400	320	320
16733	宜兴	PMS_东宅北 2#公变	10	200	160	160
16734	宜兴	PMS_东宅北公变	10	200	160	160
16735	宜兴	PMS_东站 2#公变	10	200	160	160
16736	宜兴	PMS_东站公变	10	400	289	289
16737	市区	PMS_东站基变	10	400	320	320
16738	江阴	PMS_东站箱变主变	10	630	504	504

16739	江阴	PMS_东张北变	10	400	320	320
16740	江阴	PMS_东张村变	10	400	308	308
16741	江阴	PMS_东张家巷变	10	400	66	66
16742	江阴	PMS_东张家巷东变	10	400	305	305
16743	市区	PMS_东张巷二配变	10	400	320	320
16744	市区	PMS_东张巷三配变	10	200	160	160
16745	市区	PMS_东张巷五配变	10	400	320	320
16746	江阴	PMS_东长公变	10	315	252	252
16747	市区	PMS_东赵家配变	10	400	320	320
16748	市区	PMS_东正南配变	10	400	320	320
16749	市区	PMS_东郑配变	10	400	320	320
16750	江阴	PMS_东支村变	10	400	289	289
16751	江阴	PMS_东支东变	10	250	184	184
16752	宜兴	PMS_东珠桥公变	10	200	160	160
16753	宜兴	PMS_东珠巷 1#箱变	10	500	400	400
16754	宜兴	PMS_东珠巷 2#箱变	10	500	400	400
16755	宜兴	PMS_东珠巷 3#箱变	10	400	320	320
16756	江阴	PMS_东庄南变	10	400	320	320
16757	宜兴	PMS_东组路公变	10	400	320	320
16758	市区	PMS_冬青村丙配变	10	400	320	320
16759	市区	PMS_冬青村二配变	10	400	164	164
16760	市区	PMS_冬青村配变	10	400	320	320
16761	市区	PMS_冬青村四配变	10	400	320	320
16762	市区	PMS_冬青村五配变	10	400	287	287
16763	市区	PMS_冬青东配变	10	400	320	320

16764	市区	PMS_冬青西配变	10	400	320	320
16765	市区	PMS_冬青中配变	10	400	320	320
16766	宜兴	PMS_董家坳公变	10	200	160	160
16767	市区	PMS_董家里二配变	10	400	320	320
16768	市区	PMS_董家里配变	10	400	320	320
16769	市区	PMS_董家里三配变	10	200	160	160
16770	宜兴	PMS_董家湾公变	10	400	320	320
16771	宜兴	PMS_董塘前山公变	10	400	320	320
16772	江阴	PMS_董巷变	10	200	160	160
16773	江阴	PMS_董巷西变	10	400	228	228
16774	市区	PMS_动轴	10	400	320	320
16775	市区	PMS_洞桥浜二配变	10	400	320	320
16776	市区	PMS_洞桥浜三配变	10	400	320	320
16777	市区	PMS_洞桥配变	10	200	160	160
16778	宜兴	PMS_都山六村 1#公变	10	400	320	320
16779	宜兴	PMS_都山六村 2#公变	10	400	320	320
16780	宜兴	PMS_都山六村 3#公变	10	400	320	320
16781	宜兴	PMS_都山六村 4#公变	10	400	320	320
16782	宜兴	PMS_都山六村 5#公变	10	400	320	320
16783	宜兴	PMS_都山六村 6#公变	10	400	320	320
16784	宜兴	PMS_都山六村 7#公变	10	400	320	320
16785	宜兴	PMS_都山六村三期 1#公变	10	400	320	320
16786	宜兴	PMS_都山六村三期 2#公变	10	400	320	320
16787	宜兴	PMS_都山六村三期 3#公变	10	400	320	320
16788	宜兴	PMS_都山三村 1#公变	10	400	320	320

16789	宜兴	PMS_都山三村 2#公变	10	400	320	320
16790	宜兴	PMS_都山三村 3#公变	10	400	320	320
16791	宜兴	PMS_都山三村 4#公变	10	400	320	320
16792	宜兴	PMS_都山三村 5#公变	10	400	320	320
16793	宜兴	PMS_都山三村 6#公变	10	400	320	320
16794	宜兴	PMS_都山新村 2#站 1#所变	10	800	640	640
16795	宜兴	PMS_都山新村 2#站 2#所变	10	800	640	640
16796	宜兴	PMS_都市港湾 1#箱变	10	630	504	504
16797	宜兴	PMS_都市港湾 2#箱变	10	630	496	496
16798	宜兴	PMS_都市港湾 3#箱变	10	630	495	495
16799	宜兴	PMS_都市港湾 4#箱变	10	630	450	450
16800	宜兴	PMS_都市港湾 5#箱变	10	630	492	492
16801	宜兴	PMS_都市港湾 6#箱变	10	630	487	487
16802	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 1#站 1#所变	10	800	640	640
16803	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 1#站 2#所变	10	800	640	640
16804	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 2#站 1#所变	10	800	640	640
16805	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 2#站 2#所变	10	800	640	640
16806	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 3#站 1#所变	10	800	640	640
16807	宜兴	PMS_都市港湾 C 区 3#站 2#所变	10	800	640	640
16808	宜兴	PMS_都市港湾南区 1#箱变	10	630	504	504
16809	宜兴	PMS_都市港湾南区 10#箱变	10	630	504	504
16810	宜兴	PMS_都市港湾南区 11#箱变	10	630	504	504
16811	宜兴	PMS_都市港湾南区 12#箱变	10	630	504	504
16812	宜兴	PMS_都市港湾南区 13#箱变	10	630	504	504
16813	宜兴	PMS_都市港湾南区 14#箱变	10	500	400	400

16814	宜兴	PMS_都市港湾南区 2#箱变	10	630	504	504
16815	宜兴	PMS_都市港湾南区 3#箱变	10	630	504	504
16816	宜兴	PMS_都市港湾南区 4#箱变	10	630	504	504
16817	宜兴	PMS_都市港湾南区 5#箱变	10	630	504	504
16818	宜兴	PMS_都市港湾南区 6#箱变	10	630	504	504
16819	宜兴	PMS_都市港湾南区 7#箱变	10	630	504	504
16820	宜兴	PMS_都市港湾南区 8#箱变	10	630	504	504
16821	宜兴	PMS_都市港湾南区 9#箱变	10	630	504	504
16822	市区	PMS_陡门电站配变	10	200	160	160
16823	市区	PMS_陡门甲	10	400	320	320
16824	市区	PMS_陡门乙配变	10	400	320	320
16825	市区	PMS_斗北村二配变	10	400	320	320
16826	市区	PMS_斗北村龙潭浜配变	10	400	320	320
16827	市区	PMS_斗北村配变	10	400	320	320
16828	市区	PMS_斗北四房桥贰配变	10	400	320	320
16829	市区	PMS_斗里三配变	10	400	320	320
16830	宜兴	PMS_斗门村 2#公变	10	400	320	320
16831	宜兴	PMS_斗门村公变	10	200	143	143
16832	宜兴	PMS_斗门村污工泵公变	10	315	220	220
16833	宜兴	PMS_斗门西公变	10	200	146	146
16834	宜兴	PMS_斗门鱼塘公变	10	200	160	160
16835	市区	PMS_斗山北配变	10	200	160	160
16836	市区	PMS_斗山花园 1 号站 T1	10	630	504	504
16837	市区	PMS_斗山花园 4#箱变 1#	10	630	504	504
16838	市区	PMS_斗山花园 5#箱变 1#630	10	630	504	504

16839	市区	PMS_斗山花园 6#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
16840	市区	PMS_斗山花园 7#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
16841	市区	PMS_斗山花园 8#箱变 1#630KVA	10	630	504	504
16842	宜兴	PMS_斗上公变	10	315	95	95
16843	江阴	PMS_斗台新村变	10	400	313	313
16844	市区	PMS_斗西村配变	10	400	320	320
16845	市区	PMS_斗西村三配变	10	400	320	320
16846	市区	PMS_斗西村四配变	10	400	320	320
16847	市区	PMS_斗西配变	10	200	160	160
16848	市区	PMS_斗星村配变	10	400	320	320
16849	市区	PMS_斗中村邵介村配变	10	400	320	320
16850	市区	PMS_斗住基配变	10	200	160	160
16851	江阴	PMS_痘寺塘变	10	400	320	320
16852	市区	PMS_窦北	10	400	320	320
16853	市区	PMS_窦北二配变	10	400	320	320
16854	宜兴	PMS_窦家公变	10	400	285	285
16855	市区	PMS_窦南二变	10	400	320	320
16856	市区	PMS_窦南三变	10	400	320	320
16857	江阴	PMS_独家变	10	200	133	133
16858	宜兴	PMS_独角公变	10	200	138	138
16859	宜兴	PMS_独口公变	10	200	160	160
16860	宜兴	PMS_独庄公变	10	200	140	140
16861	宜兴	PMS_渎南公变	10	100	80	80
16862	宜兴	PMS_渎南桥公变	10	200	111	111
16863	宜兴	PMS_渎西 2#公变	10	200	160	160

16864	宜兴	PMS_渎西村公变	10	200	160	160
16865	宜兴	PMS_渎西公变	10	200	160	160
16866	宜兴	PMS_犊山村 2#公变	10	200	160	160
16867	宜兴	PMS_犊山村公变	10	400	320	320
16868	宜兴	PMS_犊山大河边公变	10	200	149	149
16869	宜兴	PMS_犊山路城乡箱变主变	10	500	400	400
16870	宜兴	PMS_犊山前犊公变	10	315	252	252
16871	江阴	PMS_堵家村变	10	400	191	191
16872	宜兴	PMS_堵区公变	10	200	146	146
16873	市区	PMS_堵巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
16874	市区	PMS_堵巷二配变	10	200	160	160
16875	市区	PMS_杜北东配变	10	400	320	320
16876	市区	PMS_杜北二配变	10	400	320	320
16877	市区	PMS_杜北南配变	10	400	320	320
16878	市区	PMS_杜北乙配变	10	400	320	320
16879	市区	PMS_杜村村委一配变	10	400	320	320
16880	江阴	PMS_杜典变	10	400	290	290
16881	江阴	PMS_杜典南变	10	400	320	320
16882	市区	PMS_杜东配变	10	200	160	160
16883	市区	PMS_杜更巷配变	10	200	160	160
16884	江阴	PMS_杜家店箱变主变	10	630	504	504
16885	市区	PMS_杜家桥配变	10	200	160	160
16886	宜兴	PMS_杜家头公变	10	200	160	160
16887	市区	PMS_杜家湾配变	10	400	320	320
16888	江阴	PMS_杜家巷变	10	400	132	132

16889	江阴	PMS_杜家巷东变	10	400	304	304
16890	江阴	PMS_杜家巷南变	10	400	320	320
16891	江阴	PMS_杜家巷西变	10	400	226	226
16892	市区	PMS_杜铁村	10	400	320	320
16893	市区	PMS_杜巷（二）	10	400	320	320
16894	江阴	PMS_杜巷北变	10	400	320	320
16895	江阴	PMS_杜巷变	10	400	320	320
16896	市区	PMS_杜巷居	10	400	320	320
16897	市区	PMS_杜巷配变	10	400	320	320
16898	市区	PMS_杜庄配变	10	200	160	160
16899	市区	PMS_肚肠围配变（TTU）	10	400	320	320
16900	江阴	PMS_度假村箱变主变	10	630	504	504
16901	市区	PMS_度污配变	10	200	160	160
16902	市区	PMS_渡岸北二配变	10	400	320	320
16903	市区	PMS_渡岸北配变	10	400	320	320
16904	宜兴	PMS_渡船头 2#公变	10	200	109	109
16905	宜兴	PMS_渡船头公变	10	200	160	160
16906	江阴	PMS_渡江二村 2#变	10	400	320	320
16907	江阴	PMS_渡江二村 4#箱变主变	10	500	400	400
16908	江阴	PMS_渡江三村变	10	400	320	320
16909	江阴	PMS_渡江一村 1#箱变主变	10	630	504	504
16910	江阴	PMS_渡江一村 2#箱变主变	10	630	504	504
16911	江阴	PMS_渡江一村 3#箱变主变	10	630	504	504
16912	江阴	PMS_渡江一村 4#箱变主变	10	630	504	504
16913	江阴	PMS_渡江一村 5#箱变主变	10	630	504	504

16914	江阴	PMS_渡口变	10	400	320	320
16915	市区	PMS_渡桥配变	10	400	320	320
16916	市区	PMS_渡水闸	10	200	160	160
16917	市区	PMS_渡水闸二配变	10	200	160	160
16918	市区	PMS_镀膜厂二配变	10	400	320	320
16919	市区	PMS_镀锌二配变	10	400	320	320
16920	江阴	PMS_镀锌铁丝厂变	10	400	320	320
16921	市区	PMS_端楷桥二配变	10	200	160	160
16922	宜兴	PMS_端圩 2#公变	10	200	160	160
16923	宜兴	PMS_端圩 5#公变	10	200	160	160
16924	宜兴	PMS_端圩电站公变	10	400	320	320
16925	宜兴	PMS_端圩河北公变	10	200	160	160
16926	宜兴	PMS_端圩河南公变	10	400	274	274
16927	市区	PMS_短沟上配变	10	400	320	320
16928	市区	PMS_段庄配变	10	200	160	160
16929	宜兴	PMS_断桥涧公变	10	400	312	312
16930	市区	PMS_断塘桥配变	10	200	121	121
16931	市区	PMS_锻造厂一变	10	400	320	320
16932	市区	PMS_对安配变	10	400	320	320
16933	市区	PMS_对安嘴北配变（TTU）	10	400	320	320
16934	江阴	PMS_对洞桥排涝站变	10	400	320	320
16935	江阴	PMS_对河村西变	10	400	320	320
16936	江阴	PMS_对门北箱变主变	10	500	400	400
16937	江阴	PMS_对门变	10	200	160	160
16938	江阴	PMS_对桥村北变	10	250	200	200

16939	市区	PMS_对桥巷配变	10	400	320	320
16940	市区	PMS_对巷	10	400	320	320
16941	宜兴	PMS_碓坊 1#公变	10	400	320	320
16942	宜兴	PMS_碓坊 2#箱变主变	10	630	504	504
16943	宜兴	PMS_碓坊 5#公变	10	315	252	252
16944	宜兴	PMS_碓坊 6#公变	10	315	252	252
16945	宜兴	PMS_碓坊 7#公变	10	200	160	160
16946	宜兴	PMS_碓坊 8#公变	10	400	320	320
16947	江阴	PMS_墩北巷西变	10	200	160	160
16948	江阴	PMS_墩上北变	10	200	22	22
16949	江阴	PMS_墩上变	10	400	320	320
16950	宜兴	PMS_墩上公变	10	200	160	160
16951	市区	PMS_墩西配变	10	250	200	200
16952	江阴	PMS_多服变	10	400	291	291
16953	市区	PMS_多科工程配变	10	400	320	320
16954	江阴	PMS_多利果变	10	200	160	160
16955	宜兴	PMS_多赢 2#公变	10	400	320	320
16956	宜兴	PMS_多赢茶厂公变	10	400	320	320
16957	市区	PMS_多友站 1#	10	1000	800	800
16958	市区	PMS_多友站 3#主变	10	1000	800	800
16959	江阴	PMS_峨山配电所 1#主变	10	630	504	504
16960	市区	PMS_鹅场二配变	10	200	160	160
16961	宜兴	PMS_鹅锅山公变	10	200	160	160
16962	市区	PMS_鹅湖花苑站 T1	10	800	640	640
16963	市区	PMS_鹅湖花苑站 T4	10	800	640	640

16964	市区	PMS_鹅湖三配变	10	400	320	320
16965	宜兴	PMS_鹅麓村公变	10	200	160	160
16966	宜兴	PMS_鹅州东路路灯公变	10	200	160	160
16967	宜兴	PMS_鹅州公变	10	400	318	318
16968	宜兴	PMS_鹅洲公馆 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
16969	宜兴	PMS_鹅洲公馆 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
16970	宜兴	PMS_鹅洲公馆 2#室 1#所变	10	630	504	504
16971	宜兴	PMS_鹅洲公馆 2#室 2#所变	10	630	504	504
16972	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 1#所变	10	800	640	640
16973	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 2#所变	10	800	640	640
16974	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 3#所变	10	800	640	640
16975	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 2#室 4#所变	10	800	640	640
16976	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 1#所变	10	800	640	640
16977	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 2#所变	10	800	640	640
16978	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 3#所变	10	800	640	640
16979	宜兴	PMS_鹅洲公馆二期 3#室 4#所变	10	800	640	640
16980	宜兴	PMS_鹅洲西路公变	10	400	320	320
16981	市区	PMS_鹅子岸二配变	10	200	160	160
16982	市区	PMS_鹅子岸配变	10	400	320	320
16983	江阴	PMS_额塘头 2#变	10	200	160	160
16984	江阴	PMS_额塘头变	10	400	320	320
16985	江阴	PMS_恩庄变	10	250	165	165
16986	宜兴	PMS_儿童乐园 2#公变	10	400	320	320
16987	宜兴	PMS_儿童乐园公变	10	250	200	200
16988	市区	PMS_二场配变	10	400	320	320

16989	江阴	PMS_二村南变	10	400	206	206
16990	江阴	PMS_二村箱变主变	10	630	504	504
16991	江阴	PMS_二大房变	10	200	93	93
16992	市区	PMS_二端桥二配变	10	400	320	320
16993	市区	PMS_二端桥配变	10	400	320	320
16994	江阴	PMS_二房基 2#变	10	200	126	126
16995	市区	PMS_二分厂	10	400	320	320
16996	市区	PMS_二钢配变	10	400	320	320
16997	宜兴	PMS_二工区公变	10	400	320	320
16998	市区	PMS_二号桥(二)	10	315	252	252
16999	江阴	PMS_二化变	10	400	320	320
17000	江阴	PMS_二弄公变	10	250	200	200
17001	市区	PMS_二期 2#箱变 T1	10	500	383	383
17002	市区	PMS_二期 3#箱变 T1	10	500	400	400
17003	市区	PMS_二期 4#箱变 T1	10	500	375	375
17004	市区	PMS_二期 5#箱变 T1	10	630	504	504
17005	市区	PMS_二区配变	10	400	320	320
17006	江阴	PMS_二区一号箱变主变	10	400	320	320
17007	市区	PMS_二泉东路北配变	10	400	320	320
17008	市区	PMS_二泉东园站 T1*	10	1250	1000	1000
17009	市区	PMS_二泉东园站 T2	10	1250	1000	1000
17010	宜兴	PMS_二十六份公变	10	400	320	320
17011	市区	PMS_二市政丙配变 (TTU)	10	200	160	160
17012	市区	PMS_二市政甲配变 (TTU)	10	200	160	160
17013	市区	PMS_二市政乙配变 (TTU)	10	200	160	160

17014	市区	PMS_二湾二配变	10	100	80	80
17015	市区	PMS_二湾配变	10	200	160	160
17016	江阴	PMS_二圩北变	10	400	320	320
17017	江阴	PMS_二圩变	10	400	320	320
17018	江阴	PMS_二圩南变	10	400	276	276
17019	市区	PMS_二心配变	10	400	320	320
17020	市区	PMS_二养殖场配变	10	400	320	320
17021	市区	PMS_二闸二配变	10	400	320	320
17022	市区	PMS_二闸口东配变	10	200	160	160
17023	市区	PMS_二闸口三配变	10	400	320	320
17024	江阴	PMS_二站东变	10	200	160	160
17025	江阴	PMS_二中变箱变主变	10	400	320	320
17026	江阴	PMS_二中公变	10	400	320	320
17027	江阴	PMS_二中箱变主变	10	630	504	504
17028	江阴	PMS_发达变	10	400	320	320
17029	市区	PMS_发酵甘油厂配变	10	400	320	320
17030	市区	PMS_发展配变（TTU）	10	200	160	160
17031	江阴	PMS_法尔赛花园 106#配电所 1#主变	10	800	640	640
17032	江阴	PMS_法尔赛花园 106#配电所 2#主变	10	800	640	640
17033	江阴	PMS_法尔赛花园 62#箱变主变	10	630	504	504
17034	江阴	PMS_法尔赛花园 75#箱变主变	10	630	504	504
17035	市区	PMS_法马配变	10	400	320	320
17036	江阴	PMS_法庭变	10	400	286	286

17037	江阴	PMS_法庭箱变主变	10	400	320	320
17038	市区	PMS_法院	10	200	160	160
17039	市区	PMS_帆布	10	400	320	320
17040	市区	PMS_帆布厂	10	400	320	320
17041	江阴	PMS_帆布公变	10	315	252	252
17042	市区	PMS_帆布巷	10	400	320	320
17043	市区	PMS_帆鑫机械配变	10	400	320	320
17044	江阴	PMS_翻身村北变	10	200	160	160
17045	江阴	PMS_翻身村西变	10	400	225	225
17046	江阴	PMS_翻水站变	10	400	320	320
17047	江阴	PMS_繁殖场北变	10	200	160	160
17048	江阴	PMS_繁殖场变	10	400	307	307
17049	宜兴	PMS_繁殖场公变	10	200	128	128
17050	江阴	PMS_繁殖场西变	10	400	295	295
17051	市区	PMS_反应锅厂二	10	400	320	320
17052	市区	PMS_饭巷西配变（TTU）	10	200	160	160
17053	市区	PMS_泛华箱变 T1	10	500	400	400
17054	江阴	PMS_范安桥 2#变	10	200	160	160
17055	宜兴	PMS_范道菜场公变	10	315	252	252
17056	宜兴	PMS_范道供电所 2#公变	10	315	252	252
17057	宜兴	PMS_范道湖滩公变	10	200	160	160
17058	宜兴	PMS_范道健康公变	10	400	320	320
17059	宜兴	PMS_范道水产公变	10	400	320	320
17060	宜兴	PMS_范道西公变	10	315	252	252
17061	宜兴	PMS_范道永兴 4#公变	10	250	188	188

17062	宜兴	PMS_范道永兴村公变	10	200	147	147
17063	市区	PMS_范更上二配变	10	200	151	151
17064	市区	PMS_范更上配变	10	400	320	320
17065	市区	PMS_范古 3#站 T2 630	10	630	504	504
17066	市区	PMS_范古 5#站 T1	10	1000	800	800
17067	市区	PMS_范古 5#站 T2	10	1000	800	800
17068	市区	PMS_范古 6#站 T2	10	800	640	640
17069	江阴	PMS_范家变	10	200	100	100
17070	江阴	PMS_范家角北变	10	400	310	310
17071	江阴	PMS_范家巷北变	10	400	320	320
17072	江阴	PMS_范家巷变	10	400	210	210
17073	市区	PMS_范家巷二配变	10	200	160	160
17074	市区	PMS_范家巷配变	10	400	320	320
17075	江阴	PMS_范家园变	10	400	88	88
17076	市区	PMS_范家庄配变	10	400	320	320
17077	江阴	PMS_范前东箱变主变	10	400	320	320
17078	江阴	PMS_范钱路变	10	315	252	252
17079	市区	PMS_范西配变	10	200	160	160
17080	市区	PMS_范巷八配变	10	400	320	320
17081	江阴	PMS_范巷变	10	400	320	320
17082	市区	PMS_范巷变	10	200	160	160
17083	市区	PMS_范巷配变	10	400	320	320
17084	市区	PMS_范巷四配变	10	400	320	320
17085	市区	PMS_范巷五配变	10	160	128	128
17086	江阴	PMS_范巷西变	10	250	200	200

17087	市区	PMS_范巷一配变	10	400	320	320
17088	江阴	PMS_范庄东变	10	400	320	320
17089	江阴	PMS_范庄工业变	10	400	320	320
17090	市区	PMS_范庄六配变	10	400	320	320
17091	市区	PMS_范庄配变	10	200	160	160
17092	市区	PMS_范庄三配变	10	200	160	160
17093	市区	PMS_范庄四配变	10	400	320	320
17094	市区	PMS_范庄五配变	10	400	320	320
17095	宜兴	PMS_坂上公变	10	400	253	253
17096	江阴	PMS_方达变	10	400	320	320
17097	市区	PMS_方东	10	400	320	320
17098	市区	PMS_方东 4	10	400	320	320
17099	宜兴	PMS_方东后村公变	10	100	80	80
17100	市区	PMS_方东六配变	10	400	320	320
17101	市区	PMS_方更贰配变	10	200	160	160
17102	江阴	PMS_方沟站变	10	400	320	320
17103	市区	PMS_方湖村委一	10	400	320	320
17104	市区	PMS_方湖水车头配变	10	400	320	320
17105	宜兴	PMS_方会山公变	10	200	160	160
17106	市区	PMS_方家浜配变	10	400	320	320
17107	江阴	PMS_方家村变	10	400	320	320
17108	宜兴	PMS_方家电站公变	10	315	252	252
17109	宜兴	PMS_方家河东 2#公变	10	400	298	298
17110	宜兴	PMS_方家河西公变	10	400	233	233
17111	宜兴	PMS_方家圩 2#公变	10	200	160	160

17112	宜兴	PMS_方家圩西公变	10	160	128	128
17113	市区	PMS_方家巷	10	200	160	160
17114	市区	PMS_方介门前	10	200	160	160
17115	宜兴	PMS_方里殷家公变	10	200	160	160
17116	宜兴	PMS_方里站公变	10	400	320	320
17117	宜兴	PMS_方钱村安置小区 1#公变	10	250	200	200
17118	宜兴	PMS_方钱村安置小区 2#公变	10	250	200	200
17119	宜兴	PMS_方钱港北公变	10	250	200	200
17120	市区	PMS_方泉 1#站 T1	10	1000	800	800
17121	市区	PMS_方泉 6#站 T1	10	800	640	640
17122	市区	PMS_方泉 6#站 T2	10	800	640	640
17123	市区	PMS_方泉 7#站 T1	10	800	640	640
17124	市区	PMS_方泉 7#站 T2	10	800	640	640
17125	市区	PMS_方泉 7#站 T3	10	800	640	640
17126	市区	PMS_方泉 7#站 T4	10	800	640	640
17127	市区	PMS_方泉 8#站 T1	10	800	640	640
17128	市区	PMS_方泉 8#站 T2	10	800	640	640
17129	市区	PMS_方泰钢板配变	10	400	320	320
17130	市区	PMS_方泰配变	10	200	160	160
17131	宜兴	PMS_方田公变	10	200	145	145
17132	市区	PMS_方西(二)	10	400	320	320
17133	宜兴	PMS_方西公变	10	200	160	160
17134	市区	PMS_方西配变	10	400	283	283
17135	宜兴	PMS_方贤南箱变主变	10	400	320	320
17136	市区	PMS_方巷乙配变	10	400	320	320

17137	江阴	PMS_方园小区配电所 1#主变	10	630	504	504
17138	江阴	PMS_方园小区配电所 2#主变	10	630	504	504
17139	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
17140	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 2#主变	10	800	614	614
17141	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 3#主变	10	800	640	640
17142	江阴	PMS_方园一村 123#配电所 4#主变	10	800	640	640
17143	江阴	PMS_方园一村 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
17144	江阴	PMS_方园一村 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
17145	江阴	PMS_方园一村 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
17146	宜兴	PMS_方正苑公变	10	400	320	320
17147	市区	PMS_方舟	10	200	160	160
17148	江阴	PMS_方砖湾西变	10	200	160	160
17149	江阴	PMS_坊前 2#变	10	315	220	220
17150	江阴	PMS_坊前北 2#变	10	315	184	184
17151	江阴	PMS_坊前东公变	10	200	125	125
17152	市区	PMS_坊前塑料厂二配变	10	400	320	320
17153	江阴	PMS_坊前西变	10	400	298	298
17154	江阴	PMS_坊前新村 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
17155	江阴	PMS_坊前新村 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17156	江阴	PMS_坊前新村 329#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17157	市区	PMS_坊桥村委变	10	400	320	320
17158	宜兴	PMS_芳北 2#公变	10	400	231	231
17159	宜兴	PMS_芳北 3#公变	10	315	252	252
17160	宜兴	PMS_芳东前村东公变	10	200	160	160
17161	宜兴	PMS_芳东前村公变	10	200	160	160

17162	宜兴	PMS_芳东污公变	10	200	160	160
17163	宜兴	PMS_芳东中村公变	10	400	291	291
17164	宜兴	PMS_芳华苑 1#箱变	10	630	504	504
17165	宜兴	PMS_芳南 3#公变	10	315	252	252
17166	宜兴	PMS_芳南公变	10	400	255	255
17167	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
17168	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
17169	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 3#所变	10	800	640	640
17170	宜兴	PMS_芳南苑 1#室 4#所变	10	800	640	640
17171	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 1#所变 主变	10	800	640	640
17172	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 2#所变 主变	10	800	640	640
17173	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 3#所变 主变	10	800	640	640
17174	宜兴	PMS_芳南苑二期安置 1#室 4#所变 主变	10	800	640	640
17175	宜兴	PMS_芳桥路灯 1#公变	10	100	80	80
17176	宜兴	PMS_芳桥水利站公变	10	400	320	320
17177	宜兴	PMS_芳桥镇政府公变	10	400	320	320
17178	宜兴	PMS_芳圩北公变	10	400	270	270
17179	宜兴	PMS_芳圩南公变	10	200	85	85
17180	宜兴	PMS_芳西村箱变	10	630	252	252
17181	宜兴	PMS_芳西公变	10	250	200	200
17182	宜兴	PMS_芳西新站公变	10	200	160	160

17183	宜兴	PMS_芳西鱼塘公变	10	400	320	320
17184	宜兴	PMS_芳西组公变	10	400	314	314
17185	宜兴	PMS_芳镇 1#公变	10	315	252	252
17186	宜兴	PMS_芳镇 4#公变	10	400	320	320
17187	宜兴	PMS_芳镇 5#箱变	10	630	504	504
17188	宜兴	PMS_芳镇 7#公变	10	400	320	320
17189	宜兴	PMS_芳镇 8#公变	10	400	320	320
17190	宜兴	PMS_芳镇 9#公变	10	400	320	320
17191	宜兴	PMS_芳庄安前公变	10	200	128	128
17192	宜兴	PMS_芳庄坝头 2#公变	10	200	160	160
17193	宜兴	PMS_芳庄坝头公变	10	400	290	290
17194	宜兴	PMS_芳庄北漕公变	10	200	66	66
17195	宜兴	PMS_芳庄北塍公变	10	200	160	160
17196	宜兴	PMS_芳庄丛圩 2#公变	10	400	301	301
17197	宜兴	PMS_芳庄大圩公变	10	200	117	117
17198	宜兴	PMS_芳庄电力站 1#公变	10	315	252	252
17199	宜兴	PMS_芳庄电力站 2#公变	10	200	160	160
17200	宜兴	PMS_芳庄电力站 4#公变	10	400	308	308
17201	宜兴	PMS_芳庄电力站 5#公变	10	400	320	320
17202	宜兴	PMS_芳庄芳中箱变主变	10	630	472	472
17203	宜兴	PMS_芳庄和尚圩公变	10	200	124	124
17204	宜兴	PMS_芳庄街东公变	10	400	320	320
17205	宜兴	PMS_芳庄南塘公变	10	200	160	160
17206	宜兴	PMS_芳庄南湾 2#公变	10	200	160	160
17207	宜兴	PMS_芳庄南圩公变	10	400	320	320

17208	宜兴	PMS_芳庄南圩鱼塘公变	10	400	320	320
17209	宜兴	PMS_芳庄排涝站公变	10	400	320	320
17210	宜兴	PMS_芳庄潘家公变	10	400	205	205
17211	宜兴	PMS_芳庄桥南公变	10	200	160	160
17212	宜兴	PMS_芳庄墅后公变	10	200	160	160
17213	宜兴	PMS_芳庄墅后鱼塘公变	10	400	320	320
17214	宜兴	PMS_芳庄孙家公变	10	200	141	141
17215	宜兴	PMS_芳庄塘东 2#公变	10	400	320	320
17216	宜兴	PMS_芳庄塘南公变	10	200	160	160
17217	宜兴	PMS_芳庄西舍公变	10	200	144	144
17218	宜兴	PMS_芳庄下圩公变	10	200	160	160
17219	宜兴	PMS_芳庄箱变	10	630	410	410
17220	宜兴	PMS_芳庄小学公变	10	400	289	289
17221	宜兴	PMS_芳庄新区公变	10	400	311	311
17222	宜兴	PMS_芳庄杨家村公变	10	200	160	160
17223	宜兴	PMS_芳庄杨家桥公变	10	200	160	160
17224	宜兴	PMS_芳庄杨舍公变	10	200	81	81
17225	宜兴	PMS_芳庄杨西公变	10	200	108	108
17226	宜兴	PMS_芳庄鱼塘公变	10	400	320	320
17227	宜兴	PMS_芳庄长北公变	10	200	123	123
17228	宜兴	PMS_芳庄长东公变	10	200	62	62
17229	宜兴	PMS_芳庄长乐 1#公变	10	200	140	140
17230	宜兴	PMS_芳庄镇东公变	10	400	320	320
17231	市区	PMS_防腐设备厂配变	10	200	160	160
17232	市区	PMS_防汛配变（TTU）	10	200	160	160

17233	市区	PMS_房产公司三配变	10	200	160	160
17234	市区	PMS_房产箱变 T1	10	500	400	400
17235	宜兴	PMS_房东公变	10	200	73	73
17236	宜兴	PMS_房管所 1#公变	10	400	320	320
17237	宜兴	PMS_房管所 2#公变	10	400	320	320
17238	宜兴	PMS_房管所公变	10	400	320	320
17239	江阴	PMS_房桥北变	10	400	169	169
17240	宜兴	PMS_房西公变	10	200	69	69
17241	市区	PMS_纺工四	10	200	160	160
17242	江阴	PMS_纺居变	10	315	252	252
17243	市区	PMS_纺试中心配变	10	200	160	160
17244	市区	PMS_纺水产配变	10	200	160	160
17245	江阴	PMS_纺塑西变	10	250	200	200
17246	市区	PMS_纺壹配变	10	400	320	320
17247	江阴	PMS_纺织变箱变主变	10	400	254	254
17248	市区	PMS_纺织厂配变	10	200	160	160
17249	江阴	PMS_纺织城西箱变主变	10	630	504	504
17250	江阴	PMS_纺织城箱变主变	10	630	470	470
17251	市区	PMS_纺织机械配变	10	400	320	320
17252	市区	PMS_纺织甲配变	10	400	320	320
17253	市区	PMS_纺织配变	10	400	320	320
17254	江阴	PMS_纺织西箱变主变	10	400	315	315
17255	宜兴	PMS_纺织新苑 1#站 1#所变	10	630	504	504
17256	宜兴	PMS_纺织新苑 1#站 2#所变	10	630	504	504
17257	市区	PMS_飞达二	10	200	160	160

17258	市区	PMS_飞达化机配变	10	200	160	160
17259	市区	PMS_飞虹	10	400	320	320
17260	宜兴	PMS_飞里路公变	10	200	160	160
17261	宜兴	PMS_飞里西山公变	10	200	5	5
17262	宜兴	PMS_飞里下庄 3#公变	10	400	320	320
17263	江阴	PMS_飞马变	10	400	320	320
17264	市区	PMS_飞美针织厂	10	200	160	160
17265	江阴	PMS_飞燕变	10	400	320	320
17266	江阴	PMS_飞燕东变	10	400	320	320
17267	市区	PMS_飞跃花园配变	10	200	160	160
17268	市区	PMS_菲妮服饰配变	10	400	320	320
17269	江阴	PMS_翡翠城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
17270	江阴	PMS_翡翠城 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
17271	江阴	PMS_翡翠城 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
17272	市区	PMS_费村灯配变	10	200	160	160
17273	江阴	PMS_费东庄南变	10	200	160	160
17274	江阴	PMS_费家变	10	400	261	261
17275	市区	PMS_费家弄二配变	10	400	320	320
17276	市区	PMS_费家弄三配变	10	400	320	320
17277	市区	PMS_费家弄一配变	10	400	320	320
17278	市区	PMS_费家塘三配变	10	400	320	320
17279	宜兴	PMS_费家组 1#公变	10	400	320	320
17280	江阴	PMS_费西变	10	400	128	128
17281	市区	PMS_费巷 1	10	200	160	160
17282	市区	PMS_费巷三	10	400	320	320

17283	市区	PMS_费巷三配变	10	400	320	320
17284	市区	PMS_费巷四	10	400	320	320
17285	宜兴	PMS_分别村 1#公变	10	400	253	253
17286	宜兴	PMS_分别村 2#公变	10	200	153	153
17287	宜兴	PMS_分别村公变	10	400	320	320
17288	宜兴	PMS_分界岭 2#公变	10	400	279	279
17289	宜兴	PMS_分界岭 4#公变	10	200	160	160
17290	宜兴	PMS_分南公变	10	400	246	246
17291	宜兴	PMS_分水安置 1#公变	10	315	252	252
17292	宜兴	PMS_分水安置 2#公变	10	315	252	252
17293	宜兴	PMS_分水安置 3#公变	10	200	160	160
17294	宜兴	PMS_分水北漕公变	10	200	160	160
17295	宜兴	PMS_分水北街公变	10	200	160	160
17296	宜兴	PMS_分水北塘公变	10	400	266	266
17297	宜兴	PMS_分水菜场公变	10	400	320	320
17298	宜兴	PMS_分水电力站 2#公变	10	315	252	252
17299	宜兴	PMS_分水电力站 5#公变	10	400	320	320
17300	宜兴	PMS_分水电力站 6#公变	10	400	320	320
17301	宜兴	PMS_分水丁前公变	10	400	262	262
17302	宜兴	PMS_分水东滕公变	10	200	160	160
17303	宜兴	PMS_分水东村公变	10	200	95	95
17304	市区	PMS_分水墩	10	400	320	320
17305	宜兴	PMS_分水李湊公变	10	200	160	160
17306	宜兴	PMS_分水李家公变	10	200	160	160
17307	宜兴	PMS_分水立新公变	10	200	160	160

17308	宜兴	PMS_分水龙亭公变	10	315	252	252
17309	宜兴	PMS_分水南街公变	10	200	137	137
17310	宜兴	PMS_分水前村公变	10	250	200	200
17311	宜兴	PMS_分水桥东公变	10	400	111	111
17312	宜兴	PMS_分水沈家公变	10	200	125	125
17313	宜兴	PMS_分水太湖头公变	10	200	135	135
17314	宜兴	PMS_分水田舍公变	10	200	128	128
17315	宜兴	PMS_分水小新居公变	10	400	320	320
17316	宜兴	PMS_分水杨树公变	10	200	160	160
17317	宜兴	PMS_分水张家公变	10	200	160	160
17318	宜兴	PMS_分市镇区 3#公变	10	400	320	320
17319	江阴	PMS_芬燕变	10	400	320	320
17320	宜兴	PMS_坟三组公变	10	200	60	60
17321	市区	PMS_坟上村配变	10	400	163	163
17322	市区	PMS_坟上浩桥配变	10	400	320	320
17323	市区	PMS_坟上配变	10	200	160	160
17324	市区	PMS_坟上谢家湾配变	10	200	160	160
17325	市区	PMS_坟堂上配变	10	400	320	320
17326	江阴	PMS_坟头东变	10	200	103	103
17327	江阴	PMS_坟头颜家变	10	200	67	67
17328	宜兴	PMS_粉华公变	10	400	320	320
17329	宜兴	PMS_丰北北公变	10	200	160	160
17330	宜兴	PMS_丰北村渔塘公变	10	400	320	320
17331	宜兴	PMS_丰北东公变	10	200	129	129
17332	宜兴	PMS_丰北站公变	10	315	252	252

17333	市区	PMS_丰产二配变	10	400	320	320
17334	江阴	PMS_丰产方变	10	315	252	252
17335	市区	PMS_丰产方东配变	10	400	320	320
17336	江阴	PMS_丰产巷箱变主变	10	400	320	320
17337	江阴	PMS_丰达变	10	400	305	305
17338	市区	PMS_丰达供销配变	10	200	160	160
17339	宜兴	PMS_丰东公变	10	400	320	320
17340	宜兴	PMS_丰东湖渎桥公变	10	400	320	320
17341	宜兴	PMS_丰东公变	10	200	160	160
17342	市区	PMS_丰涵桥配变（TTU）	10	200	160	160
17343	江阴	PMS_丰路变	10	315	252	252
17344	江阴	PMS_丰路南变	10	400	239	239
17345	江阴	PMS_丰路箱变主变	10	500	243	243
17346	市区	PMS_丰茂机械	10	400	320	320
17347	市区	PMS_丰明干燥配变	10	200	160	160
17348	宜兴	PMS_丰南南公变	10	200	160	160
17349	宜兴	PMS_丰南排涝站公变	10	400	320	320
17350	宜兴	PMS_丰南西公变	10	400	303	303
17351	宜兴	PMS_丰收路公变	10	400	320	320
17352	市区	PMS_丰收桥	10	200	160	160
17353	市区	PMS_丰收桥（东）	10	400	320	320
17354	市区	PMS_丰硕苑 T1	10	1000	800	800
17355	市区	PMS_丰硕苑 T2	10	1000	800	800
17356	宜兴	PMS_丰台村 2#公变	10	200	121	121
17357	宜兴	PMS_丰台村公变	10	200	160	160

17358	市区	PMS_丰田 4#站 T1	10	800	640	640
17359	市区	PMS_丰田 4#站 T2	10	800	640	640
17360	市区	PMS_丰田 5#站 T1	10	800	640	640
17361	市区	PMS_丰田 5#站 T2	10	800	640	640
17362	市区	PMS_丰田 6#站 T1	10	800	640	640
17363	市区	PMS_丰田 6#站 T2	10	800	640	640
17364	市区	PMS_丰田 8#站 T1	10	800	640	640
17365	市区	PMS_丰田 8#站 T2	10	800	640	640
17366	市区	PMS_丰田里配变	10	200	160	160
17367	市区	PMS_丰田配变	10	400	320	320
17368	市区	PMS_丰田汽修配变	10	400	320	320
17369	市区	PMS_丰田苑 1#站 T1	10	1000	800	800
17370	市区	PMS_丰田苑 1#站 T2	10	1000	800	800
17371	市区	PMS_丰田苑 2#站 T1	10	800	640	640
17372	市区	PMS_丰田苑 2#站 T2	10	800	640	640
17373	市区	PMS_丰田苑 2#站 T3	10	800	640	640
17374	宜兴	PMS_丰西村公变	10	400	271	271
17375	宜兴	PMS_丰西公变	10	200	160	160
17376	宜兴	PMS_丰义车站公变	10	315	252	252
17377	宜兴	PMS_丰义供电所 6#公变	10	315	252	252
17378	宜兴	PMS_丰义小学公变	10	400	314	314
17379	宜兴	PMS_丰义中学公变	10	400	320	320
17380	市区	PMS_丰裕路	10	400	320	320
17381	市区	PMS_丰裕新村	10	400	320	320
17382	宜兴	PMS_丰原公变	10	200	160	160

17383	江阴	PMS_丰源北变	10	400	320	320
17384	江阴	PMS_丰源东变	10	400	320	320
17385	市区	PMS_丰苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
17386	宜兴	PMS_丰泽 2#箱变	10	630	504	504
17387	宜兴	PMS_丰泽苑 1#箱变	10	800	640	640
17388	宜兴	PMS_丰泽苑 2#箱变	10	800	640	640
17389	宜兴	PMS_丰泽苑西区 1#箱变	10	630	504	504
17390	宜兴	PMS_丰泽苑西区 2#箱变	10	800	640	640
17391	宜兴	PMS_丰泽苑西区 3#箱变	10	500	400	400
17392	宜兴	PMS_丰泽苑西区 4#箱变	10	800	640	640
17393	宜兴	PMS_丰泽苑西区 5#箱变	10	800	640	640
17394	宜兴	PMS_丰泽苑西区 6#箱变	10	800	640	640
17395	宜兴	PMS_丰泽苑西区 7#箱变	10	500	400	400
17396	宜兴	PMS_丰泽苑西区 8#箱变	10	800	640	640
17397	市区	PMS_风二期二配变	10	400	320	320
17398	市区	PMS_风二期三配变（TTU）	10	200	160	160
17399	市区	PMS_风二期四配变	10	400	320	320
17400	市区	PMS_风光里丙配变（TTU）	10	400	320	320
17401	市区	PMS_风光里甲配变（TTU）	10	400	320	320
17402	市区	PMS_风光里乙配变（TTU）	10	400	320	320
17403	市区	PMS_风鸿机械配变	10	200	160	160
17404	市区	PMS_风机三配变	10	400	320	320
17405	市区	PMS_风机一配变	10	400	320	320
17406	市区	PMS_风景管理配变(TTU)	10	200	160	160
17407	市区	PMS_风雷棚二配变	10	400	320	320

17408	市区	PMS_风雷棚户配变	10	200	160	160
17409	市区	PMS_风雷桥配变	10	400	320	320
17410	市区	PMS_风雷三配变（TTU）	10	400	320	320
17411	市区	PMS_风雷四配变	10	400	320	320
17412	市区	PMS_风雷唐巷配变	10	400	320	320
17413	市区	PMS_风雷云配变（TTU）	10	200	160	160
17414	市区	PMS_风顺里 1#箱变 T1	10	400	320	320
17415	市区	PMS_风顺里 2#箱变 T1	10	400	320	320
17416	市区	PMS_风顺里 3#箱变 T1	10	400	320	320
17417	市区	PMS_风顺里 4#箱变 T1	10	400	320	320
17418	市区	PMS_风顺里丙配变	10	400	320	320
17419	市区	PMS_风王巷甲配变	10	400	320	320
17420	市区	PMS_风王巷三配变	10	400	320	320
17421	市区	PMS_风王巷一配变	10	400	320	320
17422	市区	PMS_风谢巷配变	10	400	320	320
17423	宜兴	PMS_枫林芥 3#公变	10	200	119	119
17424	宜兴	PMS_枫林芥公变	10	400	320	320
17425	市区	PMS_枫桥配变	10	400	320	320
17426	宜兴	PMS_枫庭苑 1#箱变	10	630	504	504
17427	宜兴	PMS_枫庭苑 2#箱变	10	630	504	504
17428	宜兴	PMS_枫庭苑 3#箱变	10	630	504	504
17429	宜兴	PMS_枫庭苑 4#箱变	10	630	504	504
17430	市区	PMS_枫杨路配变	10	200	160	160
17431	宜兴	PMS_枫隐路 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
17432	宜兴	PMS_枫隐路 1#室 2#所变主变	20	800	640	640

17433	江阴	PMS_封家村变	10	200	83	83
17434	江阴	PMS_封家村南变	10	200	160	160
17435	江阴	PMS_峰北公变	10	400	320	320
17436	市区	PMS_峰村变	10	400	320	320
17437	市区	PMS_峰影八	10	200	160	160
17438	市区	PMS_峰影二	10	200	160	160
17439	市区	PMS_峰影九	10	400	320	320
17440	市区	PMS_峰影六	10	400	320	320
17441	市区	PMS_峰影七	10	400	320	320
17442	市区	PMS_峰影三	10	200	160	160
17443	市区	PMS_峰影三期 1#站 T1	10	800	640	640
17444	市区	PMS_峰影三期 1#站 T2	10	800	640	640
17445	市区	PMS_峰影十	10	400	320	320
17446	市区	PMS_峰影四	10	400	320	320
17447	市区	PMS_峰影五	10	400	320	320
17448	市区	PMS_葑西配变	10	400	320	320
17449	市区	PMS_葑溪居配变	10	400	320	320
17450	市区	PMS_葑庄二配变	10	400	320	320
17451	市区	PMS_葑庄三队配变	10	400	320	320
17452	市区	PMS_葑庄三配变	10	200	160	160
17453	市区	PMS_葑庄四配变	10	400	320	320
17454	市区	PMS_葑庄五配变	10	200	160	160
17455	市区	PMS_葑庄一配变	10	200	160	160
17456	江阴	PMS_冯北变	10	200	160	160
17457	市区	PMS_冯村配变	10	200	160	160

17458	市区	PMS_冯更巷配变（南瑞）	10	200	160	160
17459	江阴	PMS_冯顾家变	10	400	320	320
17460	市区	PMS_冯家岸泵配变	10	400	320	320
17461	江阴	PMS_冯家变	10	200	160	160
17462	江阴	PMS_冯家村北变	10	400	320	320
17463	宜兴	PMS_冯家村公变	10	400	320	320
17464	市区	PMS_冯家村配变	10	200	160	160
17465	江阴	PMS_冯家宕变	10	250	181	181
17466	市区	PMS_冯家里配变	10	200	160	160
17467	市区	PMS_冯家配变	10	200	160	160
17468	市区	PMS_冯家桥配变	10	400	320	320
17469	市区	PMS_冯家桥三配变	10	400	320	320
17470	江阴	PMS_冯家堂变	10	400	320	320
17471	市区	PMS_冯家塘配变	10	200	160	160
17472	市区	PMS_冯家巷二	10	400	320	320
17473	宜兴	PMS_冯家组 2#公变	10	400	320	320
17474	宜兴	PMS_冯家组 4#公变	10	400	320	320
17475	江阴	PMS_冯泾电站变	10	200	160	160
17476	江阴	PMS_冯泾排涝站变	10	250	200	200
17477	江阴	PMS_冯门变	10	250	200	200
17478	市区	PMS_冯南	10	400	320	320
17479	市区	PMS_冯南甲配变	10	400	320	320
17480	市区	PMS_冯湾里	10	400	320	320
17481	江阴	PMS_冯溪花园 47#配电所 1#主变	10	400	320	320
17482	江阴	PMS_冯溪花园 47#配电所 2#主变	10	400	320	320

17483	江阴	PMS_冯溪花园箱变主变	10	630	504	504
17484	江阴	PMS_冯溪花园小区配电所 1#主变	10	1000	800	800
17485	江阴	PMS_冯溪花园小区配电所 2#主变	10	1000	800	800
17486	江阴	PMS_冯溪家苑 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17487	江阴	PMS_冯溪家苑 14#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17488	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
17489	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
17490	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
17491	江阴	PMS_冯溪家苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
17492	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
17493	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
17494	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
17495	江阴	PMS_冯溪家苑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
17496	市区	PMS_冯巷二配变	10	200	160	160
17497	市区	PMS_冯巷口配变 (TTU)	10	400	320	320
17498	市区	PMS_冯巷六配变	10	400	320	320
17499	市区	PMS_冯巷桥配变	10	400	320	320
17500	市区	PMS_冯巷三配变	10	400	320	320
17501	市区	PMS_冯巷十配变	10	315	252	252
17502	市区	PMS_冯巷十四配变	10	50	40	40
17503	市区	PMS_冯巷十五配变	10	400	320	320
17504	市区	PMS_冯巷四配变	10	400	304	304
17505	市区	PMS_冯巷一配变	10	400	314	314
17506	江阴	PMS_凤安桥变	10	400	305	305
17507	市区	PMS_凤滨线 1#箱变 T1	10	630	504	504

17508	江阴	PMS_凤戈南变	10	200	24	24
17509	江阴	PMS_凤凰 2#变	10	400	320	320
17510	江阴	PMS_凤凰变	10	200	160	160
17511	江阴	PMS_凤凰城配电所 1#主变	10	800	640	640
17512	江阴	PMS_凤凰城配电所 2#主变	10	800	640	640
17513	江阴	PMS_凤凰城配电所 3#主变	10	800	640	640
17514	宜兴	PMS_凤凰村 2#公变	10	400	183	183
17515	宜兴	PMS_凤凰村公变	10	400	72	72
17516	江阴	PMS_凤凰路北变	10	200	140	140
17517	江阴	PMS_凤凰南变	10	200	160	160
17518	市区	PMS_凤加站 T1	10	800	640	640
17519	市区	PMS_凤加站 T2	10	800	640	640
17520	江阴	PMS_凤介村变	10	315	252	252
17521	江阴	PMS_凤窠变	10	200	160	160
17522	市区	PMS_凤鸣 2#站 T1	10	800	610	610
17523	市区	PMS_凤鸣 2#站 T2	10	800	640	640
17524	市区	PMS_凤鸣 3#站 T1	10	800	598	598
17525	市区	PMS_凤鸣 3#站 T2	10	800	524	524
17526	市区	PMS_凤鸣 3#站 T3	10	800	548	548
17527	市区	PMS_凤鸣 3#站 T4	10	800	591	591
17528	市区	PMS_凤鸣 4#站 T1	10	800	573	573
17529	市区	PMS_凤鸣 4#站 T2	10	800	583	583
17530	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 1#主变	10	1000	730	730
17531	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17532	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 3#主变	10	1000	800	800

17533	江阴	PMS_凤栖苑 21#配电所 4 主变	10	1000	720	720
17534	市区	PMS_凤桥村	10	400	320	320
17535	市区	PMS_凤盛灯配变 (TTU)	10	200	160	160
17536	市区	PMS_凤溪苑配变	10	400	320	320
17537	市区	PMS_凤翔花苑 (5#箱变) T1	10	630	504	504
17538	市区	PMS_凤翔花苑 (6 号箱变) T1	10	630	504	504
17539	市区	PMS_凤翔花苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
17540	市区	PMS_凤翔花苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
17541	市区	PMS_凤翔花苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
17542	市区	PMS_凤翔花苑 4#箱变 T1	10	400	320	320
17543	市区	PMS_凤翔路二配变	10	400	320	320
17544	市区	PMS_凤翔路口配变	10	200	160	160
17545	市区	PMS_凤翔路配变	10	315	252	252
17546	江阴	PMS_佛光公变	10	250	31	31
17547	宜兴	PMS_缶头公变	10	200	133	133
17548	市区	PMS_弗兰德配变	10	200	160	160
17549	宜兴	PMS_伏东安置小区公变	10	400	320	320
17550	宜兴	PMS_伏西村西 2#箱变主变	10	500	400	400
17551	宜兴	PMS_伏西箱变配电变压器	10	500	400	400
17552	宜兴	PMS_扶风 3#公变	10	200	137	137
17553	宜兴	PMS_扶风教工宿舍公变	10	400	320	320
17554	宜兴	PMS_扶南 2#公变	10	200	160	160
17555	宜兴	PMS_扶南新站公变	10	200	160	160
17556	宜兴	PMS_扶桥 2#公变	10	200	160	160
17557	宜兴	PMS_扶桥浜公变	10	200	93	93

17558	宜兴	PMS_扶西 3#公变	10	400	320	320
17559	宜兴	PMS_扶西 2#公变	10	200	160	160
17560	宜兴	PMS_扶西公变	10	200	160	160
17561	宜兴	PMS_扶巷公变	10	160	105	105
17562	宜兴	PMS_芙林路公变	10	400	320	320
17563	市区	PMS_芙蓉八变	10	400	320	320
17564	市区	PMS_芙蓉八配变	10	400	320	320
17565	市区	PMS_芙蓉北	10	400	320	320
17566	市区	PMS_芙蓉北二配变	10	400	320	320
17567	宜兴	PMS_芙蓉茶场公变	10	400	320	320
17568	宜兴	PMS_芙蓉风生公变	10	200	160	160
17569	江阴	PMS_芙蓉华都 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
17570	江阴	PMS_芙蓉华都 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
17571	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
17572	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
17573	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
17574	江阴	PMS_芙蓉华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
17575	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
17576	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
17577	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
17578	江阴	PMS_芙蓉华都 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
17579	宜兴	PMS_芙蓉监狱北公变	10	200	160	160
17580	市区	PMS_芙蓉开发区	10	400	320	320
17581	市区	PMS_芙蓉六	10	400	320	320
17582	宜兴	PMS_芙蓉路口公变	10	100	80	80

17583	宜兴	PMS_芙蓉马家 2#公变	10	200	160	160
17584	宜兴	PMS_芙蓉马家 3#公变	10	200	121	121
17585	市区	PMS_芙蓉配变	10	400	320	320
17586	市区	PMS_芙蓉三	10	400	320	320
17587	市区	PMS_芙蓉十配变	10	200	160	160
17588	市区	PMS_芙蓉四	10	400	320	320
17589	江阴	PMS_芙蓉西变	10	400	320	320
17590	宜兴	PMS_芙蓉新庄 2#公变	10	200	140	140
17591	宜兴	PMS_芙蓉新庄 3#公变	10	200	160	160
17592	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 1#所变	10	630	504	504
17593	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 2#所变	10	630	504	504
17594	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 3#所变	10	630	504	504
17595	宜兴	PMS_芙蓉星辰花苑 4#所变	10	630	504	504
17596	宜兴	PMS_芙蓉宿舍公变	10	400	320	320
17597	市区	PMS_服农配变	10	400	320	320
17598	市区	PMS_服务公司配变	10	400	320	320
17599	市区	PMS_服务配变	10	400	320	320
17600	宜兴	PMS_服务区公变	10	400	320	320
17601	市区	PMS_服务用品	10	200	160	160
17602	江阴	PMS_服装变	10	400	320	320
17603	江阴	PMS_服装箱变主变	10	400	320	320
17604	宜兴	PMS_服装小区箱变	10	630	504	504
17605	宜兴	PMS_洑东牌楼公变	10	200	160	160
17606	江阴	PMS_洑家庄变	10	400	215	215
17607	宜兴	PMS_洑溪公园 1#箱变主变	20	400	320	320

17608	宜兴	PMS_洑溪公园 2#箱变主变	20	400	320	320
17609	市区	PMS_洑巷东配变	10	400	297	297
17610	市区	PMS_洑巷南配变	10	400	320	320
17611	江阴	PMS_浮桥家苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
17612	江阴	PMS_浮桥家苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
17613	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
17614	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
17615	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
17616	江阴	PMS_浮桥家苑 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
17617	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 1#主变	10	800	640	640
17618	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 2#主变	10	800	640	640
17619	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 3#主变	10	800	640	640
17620	江阴	PMS_浮桥家苑 281#配电所 4#主变	10	800	640	640
17621	江阴	PMS_浮桥家苑 53#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17622	江阴	PMS_浮桥家苑 53#配电所 4#主变	10	1000	800	800
17623	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
17624	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
17625	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
17626	江阴	PMS_浮桥家苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
17627	江阴	PMS_浮桥家苑 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
17628	江阴	PMS_浮桥家苑 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
17629	江阴	PMS_浮桥家苑 74#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17630	江阴	PMS_浮桥家苑 74#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17631	宜兴	PMS_浮山苑 1#箱变	10	400	320	320
17632	宜兴	PMS_浮山苑 1#站 1#所变	10	800	640	640

17633	宜兴	PMS_浮山苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
17634	宜兴	PMS_浮山苑 2#箱变	10	400	320	320
17635	宜兴	PMS_浮山苑 3#箱变	10	400	320	320
17636	宜兴	PMS_浮山苑 4#箱变	10	400	320	320
17637	宜兴	PMS_符渎港公变	10	200	160	160
17638	江阴	PMS_符家变	10	200	140	140
17639	江阴	PMS_符家店变	10	200	113	113
17640	市区	PMS_福昌机械配变	10	400	320	320
17641	市区	PMS_福达二配变	10	400	320	320
17642	市区	PMS_福达三配变	10	400	320	320
17643	市区	PMS_福得标牌配变	10	400	320	320
17644	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 1#所变	10	800	640	640
17645	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 2#所变	10	800	640	640
17646	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 3#所变	10	800	640	640
17647	宜兴	PMS_福地桃溪 1#站 4#所变	10	800	640	640
17648	宜兴	PMS_福地桃溪 2#室 1#所变	10	800	640	640
17649	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 1#所变	10	800	640	640
17650	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 2#所变	10	800	640	640
17651	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 3#所变	10	800	640	640
17652	宜兴	PMS_福地桃溪 3#室 4#所变	10	800	640	640
17653	江阴	PMS_福海箱变主变	10	400	320	320
17654	宜兴	PMS_福华公变	10	400	260	260
17655	市区	PMS_福华桥	10	400	320	320
17656	江阴	PMS_福汇公变	10	315	252	252
17657	江阴	PMS_福加变	10	400	205	205

17658	江阴	PMS_福景园 4#配电所 1#主变	10	800	597	597
17659	江阴	PMS_福景园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
17660	江阴	PMS_福景园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
17661	江阴	PMS_福景园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
17662	宜兴	PMS_福聚公变	10	400	320	320
17663	市区	PMS_福利厂	10	200	160	160
17664	市区	PMS_福利厂二配变	10	400	320	320
17665	市区	PMS_福曼	10	400	320	320
17666	市区	PMS_福仕德	10	400	320	320
17667	宜兴	PMS_福寿路公变	10	400	298	298
17668	宜兴	PMS_福田圩公变	10	200	69	69
17669	市区	PMS_福鑫针织	10	400	320	320
17670	市区	PMS_福鑫针织内衣厂	10	400	320	320
17671	市区	PMS_府村弄二配变	10	400	320	320
17672	市区	PMS_府村弄配变	10	400	320	320
17673	江阴	PMS_府前景园 8#配电所—1#变	10	1000	800	800
17674	江阴	PMS_府前景园 8#配电所—2#变	10	1000	800	800
17675	江阴	PMS_府前景园 9#配电所—1#变	10	800	640	640
17676	江阴	PMS_府前景园 9#配电所—2#变	10	800	640	640
17677	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 1#主变	10	800	640	640
17678	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 2#主变	10	800	640	640
17679	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 3#主变	10	800	640	640

17680	江阴	PMS_府前路 208 号 130#配电所 4# 主变	10	800	640	640
17681	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 1# 主变	10	800	615	615
17682	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 2# 主变	10	800	610	610
17683	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 3# 主变	10	800	640	640
17684	江阴	PMS_府前路 208 号 72#配电所 4# 主变	10	800	640	640
17685	江阴	PMS_府前配电所 1#主变	10	630	504	504
17686	江阴	PMS_府前配电所 2#主变	10	630	504	504
17687	江阴	PMS_府前沁园 3#箱变主变	10	630	504	504
17688	江阴	PMS_府前沁园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
17689	江阴	PMS_府前沁园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
17690	江阴	PMS_府前小区 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
17691	江阴	PMS_付家村北变	10	200	160	160
17692	宜兴	PMS_付业队公变	10	200	150	150
17693	宜兴	PMS_付业公变	10	200	83	83
17694	市区	PMS_附件厂配变	10	400	320	320
17695	市区	PMS_复合厂二配变	10	400	320	320
17696	市区	PMS_复合厂配变	10	400	320	320
17697	市区	PMS_副业	10	400	320	320
17698	市区	PMS_副业二配变	10	400	320	320
17699	宜兴	PMS_赋村 2#公变	10	315	218	218

17700	宜兴	PMS_赋村 3 号公变	10	200	160	160
17701	宜兴	PMS_赋村村部公变	10	200	123	123
17702	宜兴	PMS_赋村马王公变	10	200	141	141
17703	宜兴	PMS_赋村西公变	10	400	320	320
17704	宜兴	PMS_赋村赵家公变	10	400	320	320
17705	市区	PMS_富岸配变	10	400	290	290
17706	江阴	PMS_富贝名门 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
17707	江阴	PMS_富贝名门 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
17708	江阴	PMS_富贝名门 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
17709	江阴	PMS_富贝中变	10	400	320	320
17710	江阴	PMS_富昌变	10	400	320	320
17711	江阴	PMS_富琛苑 12#箱变主变	10	630	504	504
17712	江阴	PMS_富琛苑 30#箱变主变	10	630	489	489
17713	江阴	PMS_富春江箱变主变	10	500	400	400
17714	江阴	PMS_富达变	10	400	176	176
17715	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
17716	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
17717	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
17718	江阴	PMS_富达花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
17719	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
17720	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
17721	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
17722	江阴	PMS_富达花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
17723	市区	PMS_富达塑料厂二配变	10	400	320	320
17724	江阴	PMS_富德变	10	315	252	252

17725	宜兴	PMS_富渎闸站 2#公变	10	200	160	160
17726	宜兴	PMS_富渎闸站公变	10	200	160	160
17727	江阴	PMS_富尔肯变	10	400	320	320
17728	江阴	PMS_富格箱变主变	10	200	160	160
17729	宜兴	PMS_富贵顶公变	10	200	160	160
17730	江阴	PMS_富华 2#箱变主变	10	630	504	504
17731	江阴	PMS_富华箱变主变	10	400	320	320
17732	江阴	PMS_富璜变	10	400	320	320
17733	江阴	PMS_富家村西变	10	400	277	277
17734	宜兴	PMS_富家苑 1#公变	10	315	252	252
17735	宜兴	PMS_富家苑 2#公变	10	315	252	252
17736	宜兴	PMS_富康 1#公变	10	400	320	320
17737	宜兴	PMS_富康 2#公变	10	400	320	320
17738	宜兴	PMS_富康公变	10	400	311	311
17739	宜兴	PMS_富康家园东区 2#箱变	10	630	504	504
17740	宜兴	PMS_富康家园东区 3#箱变	10	630	504	504
17741	宜兴	PMS_富康家园东区 4#箱变	10	630	504	504
17742	宜兴	PMS_富康家园西区 1#箱变	10	1000	800	800
17743	宜兴	PMS_富康家园西区 2#箱变	10	1000	793	793
17744	宜兴	PMS_富康家园西区 3#箱变	10	1000	800	800
17745	江阴	PMS_富康路北变	10	400	320	320
17746	江阴	PMS_富康路变	10	400	320	320
17747	宜兴	PMS_富康圩公变	10	200	124	124
17748	宜兴	PMS_富康新南公变	10	400	320	320
17749	宜兴	PMS_富丽花园 1#箱变	10	1000	800	800

17750	江阴	PMS_富林变	10	400	320	320
17751	宜兴	PMS_富民公变	10	315	252	252
17752	江阴	PMS_富民路北变	10	400	320	320
17753	江阴	PMS_富民路变	10	400	320	320
17754	宜兴	PMS_富民路公变	10	400	293	293
17755	江阴	PMS_富民园区 1#北变	10	400	320	320
17756	江阴	PMS_富民园区 1#变	10	315	252	252
17757	江阴	PMS_富南东变	10	400	174	174
17758	宜兴	PMS_富强 1#公变	10	315	252	252
17759	宜兴	PMS_富强 2#公变	10	200	160	160
17760	宜兴	PMS_富强 3#公变	10	400	320	320
17761	江阴	PMS_富特变	10	400	320	320
17762	宜兴	PMS_富兴苑箱变	10	630	504	504
17763	市区	PMS_富羊 1#站 T3	10	1250	1000	1000
17764	江阴	PMS_富阳老站	10	315	252	252
17765	江阴	PMS_富阳中心站	10	400	320	320
17766	市区	PMS_富苑配变	10	200	160	160
17767	市区	PMS_富长桥变	10	400	320	320
17768	宜兴	PMS_富卓苑 1#箱变	10	800	640	640
17769	宜兴	PMS_富卓苑 10#箱变	10	800	640	640
17770	宜兴	PMS_富卓苑 3#箱变	10	800	640	640
17771	宜兴	PMS_富卓苑 4#箱变	10	630	504	504
17772	宜兴	PMS_富卓苑 5#箱变	10	630	504	504
17773	宜兴	PMS_富卓苑 6#箱变	10	800	640	640
17774	宜兴	PMS_富卓苑 7#箱变	10	800	640	640

17775	宜兴	PMS_富卓苑 8#箱变	10	630	504	504
17776	宜兴	PMS_富卓苑 9#箱变	10	630	504	504
17777	市区	PMS_甘大配变	10	200	160	160
17778	市区	PMS_甘戈头排涝配变	20	400	320	320
17779	市区	PMS_甘化配变	10	400	320	320
17780	市区	PMS_甘路口二配变	10	400	320	320
17781	市区	PMS_甘路口一配变	10	400	320	320
17782	市区	PMS_甘露上一变	10	200	160	160
17783	市区	PMS_甘露社区配变	10	200	160	160
17784	市区	PMS_甘露苑站 T1	10	800	640	640
17785	市区	PMS_甘露苑站 T2	10	800	640	640
17786	宜兴	PMS_甘泉公变	10	400	297	297
17787	市区	PMS_甘田上配变	10	400	320	320
17788	市区	PMS_甘虞泵站配变	10	200	160	160
17789	市区	PMS_甘虞配变	10	400	320	320
17790	市区	PMS_柑桔所	10	200	160	160
17791	江阴	PMS_赶船墩北变	10	400	320	320
17792	江阴	PMS_干部楼 4#单相变	10	80	64	64
17793	宜兴	PMS_干冲 2#公变	10	200	145	145
17794	宜兴	PMS_干冲公变	10	200	121	121
17795	市区	PMS_干戈头二配变	10	200	160	160
17796	宜兴	PMS_干戈阳公变	10	200	160	160
17797	宜兴	PMS_干沟公变	10	400	253	253
17798	宜兴	PMS_干塘陈家公变	10	200	160	160
17799	宜兴	PMS_干塘村公变	10	400	256	256

17800	宜兴	PMS_干塘公变	10	200	133	133
17801	宜兴	PMS_干西公变	10	315	252	252
17802	宜兴	PMS_干西西公变	10	400	320	320
17803	市区	PMS_干休所甲配变（TTU）	10	200	160	160
17804	市区	PMS_干壹配变	10	400	320	320
17805	市区	PMS_干燥机厂	10	400	320	320
17806	江阴	PMS_淦家村变	10	400	154	154
17807	宜兴	PMS_淦里茶场公变	10	200	160	160
17808	宜兴	PMS_淦里横路口 2#公变	10	200	160	160
17809	宜兴	PMS_淦里横路口公变	10	160	128	128
17810	宜兴	PMS_淦里上村 2#公变	10	400	320	320
17811	宜兴	PMS_淦里上村公变	10	400	269	269
17812	江阴	PMS_钢材市场 1#变	10	315	252	252
17813	宜兴	PMS_钢材市场 2#公变	10	400	320	320
17814	宜兴	PMS_钢材市场公变	10	400	320	320
17815	市区	PMS_钢窗厂配变	10	200	160	160
17816	市区	PMS_钢管 1	10	200	160	160
17817	市区	PMS_钢管丙配变	10	200	160	160
17818	市区	PMS_钢管厂三配变	10	400	320	320
17819	市区	PMS_钢管丁配变	10	400	320	320
17820	市区	PMS_钢管甲	10	400	320	320
17821	市区	PMS_钢管乙配变	10	400	320	320
17822	市区	PMS_钢舍配变（TTU）	10	400	320	320
17823	江阴	PMS_钢绳小区配电所 1#主变	10	800	640	640
17824	市区	PMS_钢盛厂	10	400	320	320

17825	市区	PMS_钢丝厂配变	10	200	160	160
17826	宜兴	PMS_钢铁大厦箱变主变	10	400	320	320
17827	宜兴	PMS_钢铁宿舍 1#箱变主变	10	500	400	400
17828	宜兴	PMS_钢铁宿舍 2#公变	10	400	320	320
17829	江阴	PMS_钢幼公变	10	400	320	320
17830	宜兴	PMS_岗楼公变	10	200	75	75
17831	宜兴	PMS_岗下小学公变	10	315	122	122
17832	宜兴	PMS_岗窑界 2#公变	10	200	142	142
17833	宜兴	PMS_港北马家公变	10	200	160	160
17834	宜兴	PMS_港北西公变	10	400	320	320
17835	宜兴	PMS_港北许家公变	10	200	160	160
17836	市区	PMS_港昌配变	10	200	160	160
17837	江阴	PMS_港城名邸 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17838	江阴	PMS_港城名邸 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17839	江阴	PMS_港城名邸 16#配电所 3#主变	10	1000	800	800
17840	江阴	PMS_港城名邸 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17841	江阴	PMS_港城名邸 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17842	江阴	PMS_港城名邸 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
17843	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17844	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17845	江阴	PMS_港城名邸 9#配电所 3#主变	10	1000	800	800
17846	江阴	PMS_港东 2#变	10	250	170	170
17847	江阴	PMS_港东箱变主变	10	500	388	388
17848	市区	PMS_港东新城配变	10	400	320	320
17849	江阴	PMS_港监变	10	200	160	160

17850	宜兴	PMS_港监箱变	10	200	151	151
17851	宜兴	PMS_港口村公变	10	400	282	282
17852	宜兴	PMS_港口东流圩公变	10	200	160	160
17853	市区	PMS_港口二配变	10	400	320	320
17854	宜兴	PMS_港口医院公变	10	400	251	251
17855	宜兴	PMS_港里村公变	10	315	252	252
17856	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 1#主变	10	800	640	640
17857	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 2#主变	10	800	640	640
17858	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 3#主变	10	800	640	640
17859	江阴	PMS_港龙商业广场 153#配电所 4#主变	10	800	640	640
17860	江阴	PMS_港隆苑 18#箱变主变	10	500	400	400
17861	江阴	PMS_港隆苑 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
17862	江阴	PMS_港隆苑 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
17863	江阴	PMS_港隆苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
17864	江阴	PMS_港隆苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
17865	市区	PMS_港南村配变	10	400	320	320
17866	宜兴	PMS_港南公变	10	400	320	320
17867	宜兴	PMS_港区宿舍公变	10	400	320	320
17868	市区	PMS_港务处二配变	10	400	320	320
17869	江阴	PMS_港西北变	10	400	320	320
17870	宜兴	PMS_港西村 2#公变	10	400	226	226

17871	宜兴	PMS_港西村 3#公变	10	315	252	252
17872	宜兴	PMS_港西电站公变	10	200	160	160
17873	宜兴	PMS_港西公变	10	400	207	207
17874	宜兴	PMS_港西西村公变	10	400	320	320
17875	市区	PMS_港下村二区	10	400	320	320
17876	宜兴	PMS_港下公变	10	200	117	117
17877	江阴	PMS_港欣花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
17878	江阴	PMS_港欣花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
17879	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 1#主变	10	500	400	400
17880	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 2#主变	10	500	400	400
17881	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 3#主变	10	500	400	400
17882	江阴	PMS_港欣花苑 61#配电所 4#主变	10	500	400	400
17883	江阴	PMS_港欣花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
17884	江阴	PMS_港欣花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
17885	江阴	PMS_港欣花苑 75#配电所 1#主变	10	1000	800	800
17886	江阴	PMS_港欣花苑 75#配电所 2#主变	10	1000	800	800
17887	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
17888	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
17889	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
17890	江阴	PMS_港欣花苑二村 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
17891	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 1#主	10	800	640	640

		变				
17892	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
17893	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
17894	江阴	PMS_港欣花苑二村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
17895	市区	PMS_港欣站二号主变	10	800	640	640
17896	市区	PMS_港欣站一号主变	10	800	640	640
17897	江阴	PMS_皋岸变	10	250	124	124
17898	江阴	PMS_皋岸河北变	10	315	252	252
17899	江阴	PMS_皋岸河东变	10	400	320	320
17900	江阴	PMS_皋岸镇变	10	200	153	153
17901	宜兴	PMS_高安 1#公变	10	400	320	320
17902	宜兴	PMS_高安 2#公变	10	400	320	320
17903	宜兴	PMS_高安 3#公变	10	400	320	320
17904	宜兴	PMS_高安 4#公变	10	400	320	320
17905	市区	PMS_高岸头乙配变	10	400	302	302
17906	市区	PMS_高步沿二配变	10	400	320	320
17907	市区	PMS_高步沿配变	10	400	320	320
17908	市区	PMS_高潮变	10	400	320	320
17909	市区	PMS_高车渡配变	10	400	313	313
17910	市区	PMS_高车朵	10	400	320	320
17911	市区	PMS_高陈巷二配变	10	400	320	320
17912	市区	PMS_高陈巷配变	10	200	160	160

17913	江阴	PMS_高城墩东变	10	200	122	122
17914	江阴	PMS_高城墩西变	10	400	320	320
17915	宜兴	PMS_高塍安置 1#公变	10	400	320	320
17916	宜兴	PMS_高塍北塘公变	10	200	160	160
17917	宜兴	PMS_高塍菜场 2#公变	10	315	252	252
17918	宜兴	PMS_高塍陈家 2#公变	10	400	320	320
17919	宜兴	PMS_高塍电力站公变	10	400	320	320
17920	宜兴	PMS_高塍公变	10	200	106	106
17921	宜兴	PMS_高塍顾家 2#公变	10	200	160	160
17922	宜兴	PMS_高塍顾家 3#公变	10	200	89	89
17923	宜兴	PMS_高塍顾家 4#公变	10	200	160	160
17924	宜兴	PMS_高塍花园公变	10	200	160	160
17925	宜兴	PMS_高塍健康 2#公变	10	200	160	160
17926	宜兴	PMS_高塍街头 2#公变	10	200	160	160
17927	宜兴	PMS_高塍李家公变	10	400	320	320
17928	宜兴	PMS_高塍陆家公变	10	250	200	200
17929	宜兴	PMS_高塍庙桥公变	10	160	65	65
17930	宜兴	PMS_高塍农机公变	10	250	200	200
17931	宜兴	PMS_高塍派出所公变	10	400	320	320
17932	宜兴	PMS_高塍葡萄圩 2#公变	10	400	320	320
17933	宜兴	PMS_高塍人民东路公变	10	400	320	320
17934	宜兴	PMS_高塍人民路公变	10	315	252	252
17935	宜兴	PMS_高塍沈家 2#公变	10	200	160	160
17936	宜兴	PMS_高塍沈家电站公变	10	200	160	160
17937	宜兴	PMS_高塍宋家公变	10	200	160	160

17938	宜兴	PMS_高塍天乐公变	10	250	200	200
17939	宜兴	PMS_高塍田舍公变	10	100	80	80
17940	宜兴	PMS_高塍王家 2#公变	10	200	136	136
17941	宜兴	PMS_高塍王家公变	10	200	160	160
17942	宜兴	PMS_高塍吴家公变	10	200	147	147
17943	宜兴	PMS_高塍吴家砖场公变	10	400	320	320
17944	宜兴	PMS_高塍小学公变	10	400	320	320
17945	宜兴	PMS_高塍新渎公变	10	200	145	145
17946	宜兴	PMS_高塍新庄村公变	10	400	320	320
17947	宜兴	PMS_高塍洋埭村公变	10	400	94	94
17948	宜兴	PMS_高塍永兴东公变	10	200	160	160
17949	宜兴	PMS_高塍镇政府公变	10	400	320	320
17950	宜兴	PMS_高塍中心小区 2#公变	10	250	200	200
17951	宜兴	PMS_高塍周家公变	10	200	160	160
17952	市区	PMS_高达环境配变	10	315	252	252
17953	江阴	PMS_高德桥变	10	200	160	160
17954	市区	PMS_高典 1#箱变 T1	10	100	80	80
17955	宜兴	PMS_高墩 2#公变	10	400	320	320
17956	市区	PMS_高额电站配变	10	200	160	160
17957	江阴	PMS_高峰北 2#变	10	400	307	307
17958	江阴	PMS_高峰北变	10	400	164	164
17959	江阴	PMS_高峰大站变	10	400	223	223
17960	江阴	PMS_高峰东 2#变	10	200	160	160
17961	江阴	PMS_高峰二渡站变	10	400	320	320
17962	市区	PMS_高浮桥配变	10	200	160	160

17963	市区	PMS_高岗上二配变	10	400	320	320
17964	市区	PMS_高岗上配变	10	400	320	320
17965	市区	PMS_高更上配变	10	200	160	160
17966	市区	PMS_高级中学 1	10	400	320	320
17967	宜兴	PMS_高级中学 2#公变	10	400	320	320
17968	宜兴	PMS_高级中学 3#公变	10	400	320	320
17969	宜兴	PMS_高级中学公变	10	400	320	320
17970	江阴	PMS_高家村西变	10	200	145	145
17971	江阴	PMS_高家带南变	10	400	290	290
17972	江阴	PMS_高家带西变	10	400	308	308
17973	市区	PMS_高家旦二配变	10	50	40	40
17974	市区	PMS_高家旦三配变	10	400	320	320
17975	江阴	PMS_高家宕西变	10	200	160	160
17976	江阴	PMS_高家墩电站变	10	400	64	64
17977	江阴	PMS_高家墩东变	10	400	262	262
17978	市区	PMS_高家尖泵配变	10	250	200	200
17979	市区	PMS_高家尖二配变	10	400	320	320
17980	江阴	PMS_高家堂北变	10	400	205	205
17981	江阴	PMS_高家头东变	10	200	137	137
17982	江阴	PMS_高家头西变	10	400	320	320
17983	江阴	PMS_高家湾变	10	400	320	320
17984	江阴	PMS_高家湾西变	10	200	160	160
17985	江阴	PMS_高家西变	10	400	312	312
17986	江阴	PMS_高家箱变主变	10	630	504	504
17987	市区	PMS_高甲里配变	10	400	266	266

17988	市区	PMS_高架路灯二	10	200	160	160
17989	市区	PMS_高降头配变	10	400	320	320
17990	江阴	PMS_高介岗变	10	400	235	235
17991	江阴	PMS_高金浜变	10	250	200	200
17992	市区	PMS_高泾 1#箱变 T1	10	200	160	160
17993	宜兴	PMS_高科 2#公变	10	200	160	160
17994	市区	PMS_高浪 10#站 1 号主变	10	800	640	640
17995	市区	PMS_高浪 11#站 T1	10	800	640	640
17996	市区	PMS_高浪 11#站 T2	10	800	640	640
17997	市区	PMS_高浪 6#站 T1	10	800	560	560
17998	市区	PMS_高浪 6#站 T2	10	800	640	640
17999	市区	PMS_高浪 7#站 1#	10	800	640	640
18000	市区	PMS_高浪 8#站 T1	10	800	640	640
18001	市区	PMS_高浪 8#站 T2	10	800	640	640
18002	市区	PMS_高浪 9#站 T1	10	800	640	640
18003	市区	PMS_高浪 9#站 T2	10	800	640	640
18004	市区	PMS_高浪嘉园 10#站 2 号主变	10	800	640	640
18005	市区	PMS_高浪嘉园 7#站 2#	10	800	640	640
18006	市区	PMS_高浪路乙	10	200	160	160
18007	市区	PMS_高浪南	10	400	320	320
18008	宜兴	PMS_高老地公变	10	200	119	119
18009	市区	PMS_高木桥	10	200	160	160
18010	市区	PMS_高迁桥	10	400	320	320
18011	市区	PMS_高迁桥二变	10	400	320	320
18012	市区	PMS_高桥村配变（南瑞）	10	400	320	320

18013	宜兴	PMS_高桥公变	10	400	320	320
18014	江阴	PMS_高僧桥变	10	400	320	320
18015	江阴	PMS_高僧桥东变	10	400	320	320
18016	江阴	PMS_高僧桥西变	10	400	263	263
18017	市区	PMS_高山新村配变	10	400	320	320
18018	市区	PMS_高石头配变	10	400	320	320
18019	江阴	PMS_高田岸变	10	400	259	259
18020	市区	PMS_高田岸二配变	10	200	160	160
18021	江阴	PMS_高田村变	10	400	320	320
18022	江阴	PMS_高田东变	10	400	227	227
18023	市区	PMS_高田东路	10	100	80	80
18024	市区	PMS_高田二变	10	400	320	320
18025	江阴	PMS_高田公变	10	315	252	252
18026	市区	PMS_高田路1#箱变T1	10	630	504	504
18027	市区	PMS_高田路2#箱变T1	10	315	252	252
18028	市区	PMS_高田配变	10	200	160	160
18029	市区	PMS_高田上岸三配变	10	400	320	320
18030	市区	PMS_高田上甲配变	10	400	320	320
18031	市区	PMS_高田上配变	10	400	320	320
18032	市区	PMS_高田上三配变	10	200	160	160
18033	市区	PMS_高田上乙配变	10	200	160	160
18034	市区	PMS_高田四配变	10	400	320	320
18035	江阴	PMS_高田西变	10	315	252	252
18036	宜兴	PMS_高铁充电1#箱变	10	630	504	504
18037	宜兴	PMS_高铁充电2#箱变	10	630	504	504

18038	宜兴	PMS_高铁嘉苑 1#室 1#所变	10	630	504	504
18039	宜兴	PMS_高铁嘉苑 1#室 2#所变	10	630	504	504
18040	江阴	PMS_高头变	10	400	320	320
18041	江阴	PMS_高头上变	10	315	240	240
18042	市区	PMS_高头上配变	10	200	160	160
18043	江阴	PMS_高头上西变	10	200	160	160
18044	江阴	PMS_高头巷变	10	400	101	101
18045	市区	PMS_高下配变	10	200	160	160
18046	市区	PMS_高巷八配变	10	400	320	320
18047	市区	PMS_高巷七配变	10	200	95	95
18048	江阴	PMS_高巷上变	10	200	83	83
18049	市区	PMS_高巷十配变	10	400	320	320
18050	宜兴	PMS_高兴公变	10	400	286	286
18051	宜兴	PMS_高兴四队公变	10	200	100	100
18052	宜兴	PMS_高兴鱼塘公变	10	200	160	160
18053	宜兴	PMS_高遥公变	10	200	160	160
18054	宜兴	PMS_高隐 2#箱变主变	10	630	319	319
18055	江阴	PMS_高远北变	10	400	320	320
18056	宜兴	PMS_高庄 2#公变	10	200	160	160
18057	江阴	PMS_高庄变	10	200	160	160
18058	宜兴	PMS_高庄公变	10	200	145	145
18059	宜兴	PMS_戈滕电站 2#公变	10	200	111	111
18060	宜兴	PMS_戈东公变	10	400	306	306
18061	宜兴	PMS_戈口桥公变	10	200	80	80
18062	市区	PMS_戈湾二配变（TTU）	10	400	320	320

18063	市区	PMS_戈湾三配变（TTU）	10	400	320	320
18064	市区	PMS_戈湾四配变（TTU）	10	400	320	320
18065	市区	PMS_戈湾一配变（TTU）	10	400	320	320
18066	宜兴	PMS_戈西电站公变	10	200	160	160
18067	宜兴	PMS_戈西公变	10	400	320	320
18068	市区	PMS_戈西配变	10	400	320	320
18069	市区	PMS_戈巷甲配变	10	400	320	320
18070	市区	PMS_戈巷三配变	10	400	320	320
18071	市区	PMS_戈巷四配变	10	400	320	320
18072	市区	PMS_戈巷一配变	10	400	320	320
18073	宜兴	PMS_戈庄北公变	10	200	160	160
18074	宜兴	PMS_戈庄村 2#公变	10	400	320	320
18075	宜兴	PMS_戈庄村公变	10	400	320	320
18076	市区	PMS_革西二配变	10	400	320	320
18077	江阴	PMS_革新北箱变主变	10	800	640	640
18078	宜兴	PMS_革新村公变	10	200	160	160
18079	市区	PMS_革新二配变	10	400	320	320
18080	江阴	PMS_革新南河站变	10	250	200	200
18081	江阴	PMS_革新排涝站变	10	250	200	200
18082	市区	PMS_革新配变	10	400	320	320
18083	江阴	PMS_革新箱变主变	10	630	504	504
18084	市区	PMS_格尔顿配变	10	200	160	160
18085	江阴	PMS_格方圩西变	10	400	320	320
18086	江阴	PMS_格方圩中变	10	400	320	320
18087	江阴	PMS_格方于站	10	400	320	320

18088	宜兴	PMS_格力公变	10	400	168	168
18089	市区	PMS_格林 1#站 T1 1000	10	1000	800	800
18090	市区	PMS_格林 1#站 T4 1000	10	1000	800	800
18091	宜兴	PMS_隔湖农场 2#公变	10	200	160	160
18092	宜兴	PMS_隔湖农场公变	10	200	160	160
18093	宜兴	PMS_隔湖桥公变	10	315	252	252
18094	宜兴	PMS_隔湖水产 1#公变	10	200	160	160
18095	宜兴	PMS_隔湖水产 2#公变	10	200	160	160
18096	宜兴	PMS_隔湖水产公变	10	200	160	160
18097	宜兴	PMS_隔家圩鱼塘公变	10	200	160	160
18098	宜兴	PMS_隔南村 2#公变	10	200	103	103
18099	宜兴	PMS_隔南后塘组公变	10	200	126	126
18100	宜兴	PMS_隔南路公变	10	400	320	320
18101	宜兴	PMS_葛坝村 2#公变	10	200	160	160
18102	宜兴	PMS_葛坝村公变	10	160	105	105
18103	宜兴	PMS_葛渎公变	10	400	288	288
18104	宜兴	PMS_葛渎河南公变	10	400	192	192
18105	宜兴	PMS_葛家村公变	10	200	160	160
18106	市区	PMS_葛家巷	10	400	320	320
18107	江阴	PMS_葛李村变	10	315	252	252
18108	宜兴	PMS_葛山村 1#公变	10	315	189	189
18109	宜兴	PMS_葛山村公变	10	200	160	160
18110	宜兴	PMS_葛山黄家冲 2#公变	10	200	160	160
18111	宜兴	PMS_葛山黄家冲 3#公变	10	400	320	320
18112	市区	PMS_葛西配变	10	400	320	320

18113	市区	PMS_葛巷丙配变（TTU）	10	200	160	160
18114	市区	PMS_葛巷二配变（TTU）	10	400	320	320
18115	市区	PMS_葛巷配变	10	200	160	160
18116	市区	PMS_葛巷三配变	10	400	320	320
18117	市区	PMS_葛巷四配变	10	200	160	160
18118	市区	PMS_葛巷五配变	10	400	320	320
18119	市区	PMS_个私丙	10	400	320	320
18120	市区	PMS_个私乙	10	400	320	320
18121	宜兴	PMS_埂南 2#公变	10	200	160	160
18122	江阴	PMS_耿家变	10	200	115	115
18123	江阴	PMS_耿家村变	10	200	97	97
18124	江阴	PMS_耿家南变	10	200	91	91
18125	江阴	PMS_耿家巷北变	10	200	144	144
18126	江阴	PMS_耿家巷西变	10	400	320	320
18127	江阴	PMS_耿家住基东变	10	400	201	201
18128	江阴	PMS_耿家住基南变	10	400	255	255
18129	江阴	PMS_耿家住基西变	10	250	129	129
18130	市区	PMS_更巷配变	10	200	160	160
18131	江阴	PMS_更新圩排涝站	10	250	200	200
18132	宜兴	PMS_工行公变	10	400	320	320
18133	江阴	PMS_工行箱变主变	10	630	504	504
18134	市区	PMS_工具厂一配变	10	400	320	320
18135	市区	PMS_工贸配变	10	400	320	320
18136	市区	PMS_工农配变	10	400	320	320
18137	江阴	PMS_工农桥变	10	400	320	320

18138	市区	PMS_工农四配变	10	200	160	160
18139	市区	PMS_工农新村配变	10	400	320	320
18140	江阴	PMS_工商变	10	400	320	320
18141	市区	PMS_工商二配变	10	400	320	320
18142	市区	PMS_工商三配变	10	400	320	320
18143	市区	PMS_工商所(二)	10	400	320	320
18144	市区	PMS_工商银行	10	400	320	320
18145	宜兴	PMS_工业A区1#公变	10	400	320	320
18146	宜兴	PMS_工业A区2#公变	10	400	320	320
18147	江阴	PMS_工业B区变	10	315	252	252
18148	市区	PMS_工业二	10	315	252	252
18149	市区	PMS_工业公司配变	10	400	320	320
18150	宜兴	PMS_工业炉公变	10	200	160	160
18151	江阴	PMS_工业路1#变	10	400	203	203
18152	江阴	PMS_工业路2#变	10	400	320	320
18153	江阴	PMS_工业路3#变	10	400	320	320
18154	江阴	PMS_工业路4#变	10	400	320	320
18155	江阴	PMS_工业路8#变	10	400	320	320
18156	江阴	PMS_工业路变	10	400	320	320
18157	宜兴	PMS_工业路公变	10	400	320	320
18158	江阴	PMS_工业南变	10	400	320	320
18159	市区	PMS_工业物	10	200	160	160
18160	宜兴	PMS_工业小区公变	10	315	252	252
18161	市区	PMS_工业乙配变	10	400	320	320
18162	江阴	PMS_工业园1#变	10	400	320	320

18163	江阴	PMS_工业园 6#变	10	400	320	320
18164	市区	PMS_工业园二配变	10	400	320	320
18165	江阴	PMS_工业园区 2#变	10	400	320	320
18166	江阴	PMS_工业园区 3#变	10	400	320	320
18167	江阴	PMS_工业园区变	10	400	320	320
18168	宜兴	PMS_工业园区公变	10	315	252	252
18169	市区	PMS_工业园三配变	10	400	320	320
18170	市区	PMS_工业园四配变（TTU）	10	400	320	320
18171	市区	PMS_工艺 2#箱变 T1	10	630	504	504
18172	市区	PMS_工艺 3#箱变 T1	10	630	504	504
18173	市区	PMS_工艺部二配变（TTU）	10	400	320	320
18174	市区	PMS_工艺部配变（TTU）	10	400	320	320
18175	市区	PMS_工运 2#站 T1	10	1000	800	800
18176	市区	PMS_工运 2#站 T2	10	1000	800	800
18177	江阴	PMS_公安变	10	400	320	320
18178	市区	PMS_公安分局二配变	10	400	320	320
18179	市区	PMS_公安消防配变	10	400	320	320
18180	宜兴	PMS_公安宿舍公变	10	315	252	252
18181	市区	PMS_公岸东配变	10	200	160	160
18182	江阴	PMS_公馆变	10	400	288	288
18183	江阴	PMS_公交变	10	200	160	160
18184	宜兴	PMS_公交住宅箱变主变	10	400	320	320
18185	市区	PMS_公路泵配变	10	250	200	200
18186	市区	PMS_公路处	10	200	160	160
18187	宜兴	PMS_公路公变	10	400	320	320

18188	市区	PMS_公路管理配变	10	200	160	160
18189	市区	PMS_公路配变	10	200	160	160
18190	市区	PMS_公路养护	10	200	160	160
18191	江阴	PMS_公平路南箱变主变	10	400	306	306
18192	宜兴	PMS_公司舍公变	10	400	320	320
18193	市区	PMS_公益八配变（TTU）	10	200	160	160
18194	市区	PMS_公益二配变（TTU）	10	400	320	320
18195	市区	PMS_公益六配变	10	400	320	320
18196	市区	PMS_公益南配变（TTU）	10	200	160	160
18197	市区	PMS_公益七配变	10	400	320	320
18198	市区	PMS_公益三配变（TTU）	10	200	160	160
18199	市区	PMS_公益四配变（TTU）	10	400	320	320
18200	市区	PMS_公益五配变	10	400	320	320
18201	市区	PMS_公益一配变（TTU）	10	200	160	160
18202	市区	PMS_公用变八	10	400	320	320
18203	市区	PMS_公用变五	10	400	320	320
18204	市区	PMS_公用二变	10	400	320	320
18205	市区	PMS_公用配变	10	400	320	320
18206	市区	PMS_公用三配变	10	400	320	320
18207	市区	PMS_公寓三配变	10	400	320	320
18208	江阴	PMS_公园1#变	10	400	320	320
18209	市区	PMS_公园泵配变	10	400	320	320
18210	江阴	PMS_公园变	10	400	320	320
18211	市区	PMS_公园灯配变	10	100	80	80
18212	宜兴	PMS_公园东路1#公变	10	400	320	320

18213	宜兴	PMS_公园东路 2#公变	10	200	160	160
18214	宜兴	PMS_公园东路 3#公变	10	315	252	252
18215	宜兴	PMS_公园东路 5#公变	10	200	160	160
18216	宜兴	PMS_公园东路公变	10	200	160	160
18217	宜兴	PMS_公园东路中区公变	10	400	320	320
18218	市区	PMS_公园河	10	400	320	320
18219	宜兴	PMS_公园路 2#公变	10	400	320	320
18220	宜兴	PMS_公园路北西公变	10	400	320	320
18221	宜兴	PMS_公园路北中公变	10	315	252	252
18222	市区	PMS_公园路东配变	10	400	320	320
18223	宜兴	PMS_公园路公变	10	315	252	252
18224	宜兴	PMS_公园路南中公变	10	400	320	320
18225	市区	PMS_公园路配变	10	400	320	320
18226	市区	PMS_公园路西配变	10	400	320	320
18227	江阴	PMS_公园路箱变主变	10	400	301	301
18228	江阴	PMS_公园南变	10	400	320	320
18229	市区	PMS_公园配变	10	400	320	320
18230	江阴	PMS_功臣 1#箱变主变	10	630	504	504
18231	江阴	PMS_功臣变	10	400	320	320
18232	宜兴	PMS_宫东公变	10	200	145	145
18233	宜兴	PMS_宫前村东公变	10	200	160	160
18234	市区	PMS_龚村配变(TTU)	10	400	320	320
18235	市区	PMS_龚村乙配变(TTU)	10	400	309	309
18236	市区	PMS_龚东配变	10	400	320	320
18237	市区	PMS_龚更上	10	200	160	160

18238	江阴	PMS_龚家村变	10	400	256	256
18239	宜兴	PMS_龚家塘公变	10	200	160	160
18240	江阴	PMS_龚家巷 2#变	10	200	142	142
18241	江阴	PMS_龚家巷变	10	400	210	210
18242	市区	PMS_龚巷北配变	10	200	160	160
18243	江阴	PMS_龚巷北站变	10	400	308	308
18244	市区	PMS_龚巷村配变(TTU)	10	400	320	320
18245	江阴	PMS_龚巷大站变	10	400	320	320
18246	市区	PMS_龚巷二配变	10	400	320	320
18247	市区	PMS_龚巷居配变	10	400	320	320
18248	市区	PMS_龚巷六配变(TTU)	10	400	320	320
18249	江阴	PMS_龚巷南 2#变	10	200	131	131
18250	江阴	PMS_龚巷南变	10	200	83	83
18251	市区	PMS_龚巷七配变	10	200	160	160
18252	市区	PMS_龚巷三配变	10	400	320	320
18253	市区	PMS_龚巷四配变	10	400	320	320
18254	市区	PMS_龚巷五配变	10	200	160	160
18255	市区	PMS_龚巷新村配变	10	200	160	160
18256	江阴	PMS_龚巷朱家巷变	10	200	75	75
18257	宜兴	PMS_共和 1#箱变	10	630	504	504
18258	宜兴	PMS_共和 2#箱变	10	630	504	504
18259	宜兴	PMS_共和 3#箱变	10	630	504	504
18260	宜兴	PMS_共和 4#箱变	10	630	504	504
18261	宜兴	PMS_共和 5#箱变	10	315	252	252
18262	江阴	PMS_共青北变	10	400	320	320

18263	江阴	PMS_共青变	10	315	252	252
18264	江阴	PMS_贡北庄 2#变	10	315	57	57
18265	江阴	PMS_贡北庄 4#变	10	200	54	54
18266	市区	PMS_贡湖苑 2#站 T1	20	1000	800	800
18267	市区	PMS_贡湖苑 2#站 T2	20	1000	800	800
18268	市区	PMS_贡湖苑 3#站 T1	20	1000	800	800
18269	市区	PMS_贡湖苑 3#站 T2	20	1000	800	800
18270	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T1	20	800	640	640
18271	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T2	20	800	640	640
18272	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T3	20	800	640	640
18273	市区	PMS_贡湖苑 4#站 T4	20	800	640	640
18274	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T1	20	800	640	640
18275	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T2	20	800	640	640
18276	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T3	20	800	640	640
18277	市区	PMS_贡湖苑 5#站 T4	20	800	640	640
18278	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T1	20	800	640	640
18279	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T2	20	800	640	640
18280	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T3	20	800	640	640
18281	市区	PMS_贡湖苑 6#站 T4	20	800	640	640
18282	市区	PMS_贡湖苑 7#站 T1	20	800	640	640
18283	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T1	20	800	640	640
18284	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T2	20	800	640	640
18285	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T3	20	800	640	640
18286	市区	PMS_贡湖苑 8#站 T4	20	800	640	640
18287	江阴	PMS_贡家变	10	200	85	85

18288	市区	PMS_贡家庄二配变	10	400	307	307
18289	江阴	PMS_供电变	10	200	160	160
18290	江阴	PMS_供电公变	10	315	252	252
18291	市区	PMS_供电配变	10	400	320	320
18292	市区	PMS_供电三配变	10	400	320	320
18293	市区	PMS_供电所八配变	10	400	320	320
18294	江阴	PMS_供电所变	10	400	280	280
18295	市区	PMS_供电所二配变	10	400	320	320
18296	市区	PMS_供电所后	10	400	320	320
18297	市区	PMS_供电所九配变	10	400	320	320
18298	宜兴	PMS_供电所木公变	10	400	320	320
18299	江阴	PMS_供电所南站变	10	315	252	252
18300	宜兴	PMS_供电所南站公变	10	400	320	320
18301	市区	PMS_供电所七配变	10	400	320	320
18302	市区	PMS_供电所十配变	10	400	320	320
18303	市区	PMS_供电所十一配变	10	400	320	320
18304	宜兴	PMS_供电所箱变	10	630	504	504
18305	江阴	PMS_供电箱变主变	10	630	504	504
18306	宜兴	PMS_供电宿舍箱变主变	10	500	400	400
18307	宜兴	PMS_供电营业所 2#公变	10	400	320	320
18308	宜兴	PMS_供电营业所 5#公变	10	400	320	320
18309	宜兴	PMS_供电营业所公变	10	400	320	320
18310	宜兴	PMS_供梢社公变	10	315	252	252
18311	江阴	PMS_供销北变	10	315	252	252
18312	江阴	PMS_供销变	10	400	304	304

18313	市区	PMS_供销公司配变	10	200	160	160
18314	市区	PMS_供销器材	10	200	160	160
18315	宜兴	PMS_供销社 2#公变	10	400	320	320
18316	江阴	PMS_供销社变	10	400	268	268
18317	宜兴	PMS_供销社东公变	10	200	160	160
18318	宜兴	PMS_供销箱变	10	630	504	504
18319	宜兴	PMS_供销新村箱变	10	400	320	320
18320	江阴	PMS_供运变	10	400	320	320
18321	市区	PMS_沟东配变	10	400	320	320
18322	市区	PMS_沟家湾（南瑞）	10	400	320	320
18323	市区	PMS_沟里配变	10	200	160	160
18324	市区	PMS_沟南配变	10	200	160	160
18325	市区	PMS_沟犬里配变	10	400	320	320
18326	江阴	PMS_沟西电站	10	250	106	106
18327	宜兴	PMS_狗头山公变	10	400	320	320
18328	宜兴	PMS_构件公变	10	200	160	160
18329	市区	PMS_构犬里配变	10	200	160	160
18330	市区	PMS_姑里后巷配变	10	400	320	320
18331	市区	PMS_姑里社区配变	10	400	320	320
18332	宜兴	PMS_古都公变	10	200	160	160
18333	江阴	PMS_古塘村变	10	400	320	320
18334	江阴	PMS_古塘桥北变	10	400	320	320
18335	江阴	PMS_古塘园区变	10	250	200	200
18336	市区	PMS_古溪巷（南瑞）	10	400	320	320
18337	市区	PMS_古溪巷二变	10	400	320	320

18338	宜兴	PMS_古瑶电站公变	10	400	320	320
18339	宜兴	PMS_古瑶南公变	10	400	320	320
18340	宜兴	PMS_古瑶桥西公变	10	200	160	160
18341	市区	PMS_古运配变（TTU）	10	400	320	320
18342	市区	PMS_古镇配变	10	200	160	160
18343	市区	PMS_古竹	10	400	320	320
18344	市区	PMS_古竹村二配变	10	400	320	320
18345	市区	PMS_古竹街配变	10	400	320	320
18346	市区	PMS_古竹南配变	10	400	320	320
18347	市区	PMS_古竹南乙配变	10	400	320	320
18348	市区	PMS_古竹三配变	10	400	320	320
18349	市区	PMS_古竹市场配变	10	200	160	160
18350	市区	PMS_古竹五配变	10	400	302	302
18351	市区	PMS_古竹西配变	10	400	320	320
18352	市区	PMS_古竹西乙配变	10	400	320	320
18353	市区	PMS_古竹竹巷	10	400	320	320
18354	宜兴	PMS_古庄北公变	10	200	127	127
18355	宜兴	PMS_古庄村公变	10	400	302	302
18356	宜兴	PMS_古庄东公变	10	200	160	160
18357	市区	PMS_古庄二配变	10	200	160	160
18358	宜兴	PMS_古庄公变	10	200	123	123
18359	市区	PMS_古庄排泵配变	10	200	160	160
18360	宜兴	PMS_古庄西公变	10	200	160	160
18361	市区	PMS_古庄新村配变	10	200	160	160
18362	市区	PMS_古庄一变	10	400	320	320

18363	江阴	PMS_谷里 2#变	10	200	26	26
18364	市区	PMS_谷里配变	10	200	160	160
18365	江阴	PMS_盩桥变	10	400	320	320
18366	宜兴	PMS_故居路箱变	10	400	320	320
18367	市区	PMS_顾北村配变	10	200	129	129
18368	江阴	PMS_顾北东变	10	400	320	320
18369	江阴	PMS_顾北工业变	10	400	320	320
18370	江阴	PMS_顾北工业箱变主变	10	500	400	400
18371	江阴	PMS_顾北家园 23#配电所 1#主变	10	1000	800	800
18372	江阴	PMS_顾北家园 23#配电所 2#主变	10	1000	800	800
18373	江阴	PMS_顾北家园配电所 1#主变	10	630	504	504
18374	江阴	PMS_顾北家园配电所 2#主变	10	630	504	504
18375	江阴	PMS_顾北严家巷变	10	315	137	137
18376	市区	PMS_顾陈巷配变	10	200	160	160
18377	市区	PMS_顾更上	10	200	160	160
18378	市区	PMS_顾家浜配变	10	400	320	320
18379	市区	PMS_顾家浜乙配变	10	200	160	160
18380	江阴	PMS_顾家北变	10	400	291	291
18381	江阴	PMS_顾家村变	10	250	200	200
18382	江阴	PMS_顾家村西变	10	200	160	160
18383	江阴	PMS_顾家村箱变主变	10	630	504	504
18384	江阴	PMS_顾家东变	10	315	252	252
18385	江阴	PMS_顾家墩东变	10	400	309	309
18386	江阴	PMS_顾家墩西变	10	400	193	193
18387	宜兴	PMS_顾家公变	10	400	320	320

18388	江阴	PMS_顾家基 2#变	10	200	151	151
18389	江阴	PMS_顾家基变	10	250	192	192
18390	江阴	PMS_顾家基东变	10	400	287	287
18391	江阴	PMS_顾家基南变	10	400	320	320
18392	江阴	PMS_顾家基西变	10	400	231	231
18393	市区	PMS_顾家里二配变	10	200	160	160
18394	宜兴	PMS_顾家桥公变	10	250	200	200
18395	江阴	PMS_顾家堂北变	10	200	97	97
18396	江阴	PMS_顾家堂变	10	200	123	123
18397	市区	PMS_顾家湾（南瑞）	10	200	160	160
18398	江阴	PMS_顾家巷变	10	400	235	235
18399	市区	PMS_顾家巷配变	10	200	160	160
18400	江阴	PMS_顾家站	10	315	40	40
18401	市区	PMS_顾桥泵配变	10	315	252	252
18402	江阴	PMS_顾三房变	10	200	142	142
18403	江阴	PMS_顾三房东变	10	200	111	111
18404	江阴	PMS_顾山宾馆箱变主变	10	630	504	504
18405	江阴	PMS_顾山菜场箱变 1#主变	10	630	504	504
18406	江阴	PMS_顾山成教箱变主变	10	630	504	504
18407	江阴	PMS_顾山电力西变	10	400	320	320
18408	江阴	PMS_顾山电力站箱变主变	10	630	504	504
18409	江阴	PMS_顾山东街箱变 1#主变	10	630	504	504
18410	江阴	PMS_顾山东新村箱变主变	10	630	504	504
18411	江阴	PMS_顾山房桥变	10	250	189	189
18412	江阴	PMS_顾山龙潭圩西变	10	200	160	160

18413	江阴	PMS_顾山南街变	10	400	320	320
18414	江阴	PMS_顾山内衣东变	10	400	320	320
18415	江阴	PMS_顾山商城箱变主变	10	630	504	504
18416	江阴	PMS_顾山水厂箱变主变	10	630	504	504
18417	江阴	PMS_顾山塑料厂箱变主变	10	630	504	504
18418	江阴	PMS_顾山塘前西变	10	400	320	320
18419	江阴	PMS_顾山陶湾变	10	400	320	320
18420	江阴	PMS_顾山下庄变	10	400	275	275
18421	江阴	PMS_顾山徐巷南变	10	400	320	320
18422	江阴	PMS_顾山严家巷东变	10	400	320	320
18423	江阴	PMS_顾山园区 3#变	10	400	320	320
18424	江阴	PMS_顾山张家巷变	10	400	320	320
18425	江阴	PMS_顾山赵庄西变	10	400	320	320
18426	江阴	PMS_顾山中队变	10	400	320	320
18427	江阴	PMS_顾山朱家坝变	10	400	320	320
18428	江阴	PMS_顾山朱家巷北变	10	400	205	205
18429	江阴	PMS_顾山朱家巷南变	10	200	133	133
18430	市区	PMS_顾旺村配变	10	200	160	160
18431	市区	PMS_顾旺桥配变	10	400	320	320
18432	江阴	PMS_顾西路变	10	400	152	152
18433	江阴	PMS_顾西西站变	10	400	140	140
18434	江阴	PMS_顾西庄北变	10	315	98	98
18435	江阴	PMS_顾西庄变	10	250	169	169
18436	市区	PMS_顾巷泵	10	400	320	320
18437	市区	PMS_顾巷九配变	10	200	160	160

18438	市区	PMS_顾巷居二配变	10	400	320	320
18439	市区	PMS_顾巷三配变	10	400	320	320
18440	市区	PMS_顾巷上一配变	10	200	160	160
18441	市区	PMS_顾巷十四配变	10	400	320	320
18442	市区	PMS_顾巷十一配变	10	400	320	320
18443	市区	PMS_顾巷四配变	10	200	160	160
18444	市区	PMS_顾巷天配变	10	400	320	320
18445	市区	PMS_顾巷头二配变	10	400	320	320
18446	市区	PMS_顾巷头配变	10	400	320	320
18447	市区	PMS_顾巷头站配变	10	200	160	160
18448	市区	PMS_顾巷线 1#箱变 T1	10	400	320	320
18449	市区	PMS_瓜果集配变(TTU)	10	200	160	160
18450	市区	PMS_关帝殿二配变	10	200	160	160
18451	市区	PMS_关帝殿配变	10	400	320	320
18452	市区	PMS_关帝殿三配变	10	400	320	320
18453	市区	PMS_关黄桥配变	10	400	320	320
18454	江阴	PMS_关桥变	10	400	286	286
18455	江阴	PMS_观东村新变	10	315	132	132
18456	江阴	PMS_观东东风变	10	400	191	191
18457	江阴	PMS_观东邵庄变	10	250	200	200
18458	江阴	PMS_观东沈家角北变	10	200	48	48
18459	江阴	PMS_观东沈家角变	10	200	22	22
18460	宜兴	PMS_观渎北公变	10	315	245	245
18461	宜兴	PMS_观渎港公变	10	200	160	160
18462	宜兴	PMS_观渎路西公变	10	200	140	140

18463	江阴	PMS_观南公变	10	400	320	320
18464	宜兴	PMS_观前箱变	10	630	468	468
18465	江阴	PMS_观山村委南变	10	250	161	161
18466	江阴	PMS_观山东变	10	400	320	320
18467	江阴	PMS_观山高家变	10	250	181	181
18468	江阴	PMS_观山恒通变	10	400	320	320
18469	江阴	PMS_观山璜村加工厂变	10	400	165	165
18470	江阴	PMS_观山璜冠桥变	10	200	160	160
18471	江阴	PMS_观山陆家巷变	10	200	160	160
18472	江阴	PMS_观山南站变	10	315	235	235
18473	江阴	PMS_观山山嘴村北变	10	200	106	106
18474	江阴	PMS_观山山嘴村南变	10	250	147	147
18475	江阴	PMS_观山上山变	10	250	176	176
18476	市区	PMS_观庭 1 # 站 T1	10	800	640	640
18477	市区	PMS_观庭 1 # 站 T2	10	800	640	640
18478	市区	PMS_观庭 2 # 站 T1	10	800	640	640
18479	市区	PMS_观庭 2 # 站 T2*	10	800	640	640
18480	市区	PMS_观庭 3 # 站 T1	10	800	640	640
18481	市区	PMS_观庭 3 # 站 T2	10	800	640	640
18482	市区	PMS_观庭 5#站 T1*	10	1000	800	800
18483	市区	PMS_观庭 5#站 T2	10	1000	800	800
18484	市区	PMS_观庭 6#站 T1	10	1000	800	800
18485	市区	PMS_观庭 6#站 T2	10	1000	800	800
18486	江阴	PMS_观西东芦岐变	10	400	244	244
18487	江阴	PMS_观西芦岐南变	10	200	105	105

18488	江阴	PMS_观西西芦岐变	10	200	144	144
18489	江阴	PMS_观音堂变	10	250	173	173
18490	宜兴	PMS_观音组公变	10	200	160	160
18491	江阴	PMS_观庄 2#变	10	200	145	145
18492	市区	PMS_官东配变	10	400	320	320
18493	宜兴	PMS_官渎东公变	10	400	320	320
18494	宜兴	PMS_官渎港公变	10	400	320	320
18495	市区	PMS_官渎配变	10	400	320	320
18496	江阴	PMS_官泾变	10	250	200	200
18497	江阴	PMS_官泾南变	10	200	160	160
18498	宜兴	PMS_官林菜场箱变	10	630	504	504
18499	宜兴	PMS_官林村 1#公变	10	400	320	320
18500	宜兴	PMS_官林村 2#公变	10	400	320	320
18501	宜兴	PMS_官林大明路公变	10	200	160	160
18502	宜兴	PMS_官林电力站东公变	10	400	320	320
18503	宜兴	PMS_官林干北 1#公变	10	200	160	160
18504	宜兴	PMS_官林干西鱼塘公变	10	400	320	320
18505	宜兴	PMS_官林公园公变	10	400	320	320
18506	宜兴	PMS_官林后年庄公变	10	200	138	138
18507	宜兴	PMS_官林敬老院公变	10	200	160	160
18508	宜兴	PMS_官林南新河站公变	10	200	160	160
18509	宜兴	PMS_官林桥箱变	10	630	504	504
18510	宜兴	PMS_官林人民东路公变	10	400	282	282
18511	宜兴	PMS_官林商城箱变	10	630	504	504
18512	宜兴	PMS_官林寺前公变	10	200	160	160

18513	宜兴	PMS_官林幼儿园箱变	10	630	504	504
18514	江阴	PMS_官南变	10	200	135	135
18515	江阴	PMS_官桥东变	10	400	274	274
18516	江阴	PMS_官桥西变	10	200	107	107
18517	宜兴	PMS_官山坞 3#公变	10	200	160	160
18518	宜兴	PMS_官塘 2#公变	10	200	160	160
18519	市区	PMS_官下配变	10	400	320	320
18520	宜兴	PMS_官庄 2#公变	10	200	144	144
18521	江阴	PMS_官庄变	10	315	175	175
18522	江阴	PMS_官庄西变	10	200	160	160
18523	市区	PMS_管岸配变	10	400	320	320
18524	市区	PMS_管厂三配变	10	400	320	320
18525	市区	PMS_管道厂配变	10	400	320	320
18526	市区	PMS_管公岸配变	10	400	320	320
18527	市区	PMS_管集二配变	10	400	320	320
18528	市区	PMS_管家旦配变	10	200	160	160
18529	宜兴	PMS_管家路灯公变	10	200	160	160
18530	市区	PMS_管家湾二配变	10	200	160	160
18531	江阴	PMS_管巷变	10	200	40	40
18532	宜兴	PMS_贯东公变	10	200	160	160
18533	江阴	PMS_贯巷东变	10	400	266	266
18534	江阴	PMS_贯巷南站变	10	315	252	252
18535	江阴	PMS_贯庄 1#变	10	200	160	160
18536	江阴	PMS_贯庄北变	10	250	182	182
18537	江阴	PMS_贯庄电站变	10	200	84	84

18538	江阴	PMS_贯庄东变	10	400	266	266
18539	江阴	PMS_贯庄二村 20#配电所 1#主变	10	1000	800	800
18540	江阴	PMS_贯庄二村 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
18541	江阴	PMS_贯庄二村 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
18542	江阴	PMS_贯庄公变	10	160	128	128
18543	江阴	PMS_贯庄西变	10	400	320	320
18544	江阴	PMS_贯庄一村 10#箱变主变	10	630	504	504
18545	江阴	PMS_贯庄一村 12#箱变主变	10	500	400	400
18546	江阴	PMS_贯庄一村 17#箱变主变	10	630	504	504
18547	江阴	PMS_贯庄一村 33#配电所 1#主变	10	1000	800	800
18548	江阴	PMS_贯庄一村 33#配电所 2#主变	10	1000	800	800
18549	江阴	PMS_贯庄一村 35#箱变主变	10	630	504	504
18550	江阴	PMS_贯庄一村 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
18551	江阴	PMS_贯庄一村 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
18552	江阴	PMS_贯庄一村 7#箱变主变	10	630	504	504
18553	市区	PMS_灌区变	10	200	160	160
18554	江阴	PMS_罐头厂变	10	400	320	320
18555	江阴	PMS_罐头厂东变	10	200	160	160
18556	江阴	PMS_光华箱变主变	10	630	504	504
18557	江阴	PMS_光辉变	10	400	320	320
18558	江阴	PMS_光辉路 3#箱变主变	10	400	320	320
18559	市区	PMS_光隆站 T1	10	1250	1000	1000
18560	市区	PMS_光明村	10	400	320	320
18561	市区	PMS_光明电站配变	10	400	320	320
18562	宜兴	PMS_光明东路 1#箱变	10	630	504	504

18563	宜兴	PMS_光明东路 2#箱变	10	630	504	504
18564	市区	PMS_光明集团配变	10	400	320	320
18565	宜兴	PMS_光明桥 2#箱变主变	10	500	374	374
18566	市区	PMS_光明西配变	10	200	160	160
18567	江阴	PMS_光明箱变主变	10	630	504	504
18568	宜兴	PMS_光荣东路 1#箱变	10	315	252	252
18569	宜兴	PMS_光荣东路 2#箱变	10	800	640	640
18570	江阴	PMS_光孝公变	10	200	160	160
18571	江阴	PMS_广场 2#箱变主变	10	500	400	400
18572	江阴	PMS_广场变	10	315	244	244
18573	市区	PMS_广场二配变	10	200	140	140
18574	宜兴	PMS_广场公变	10	400	299	299
18575	江阴	PMS_广场南变	10	400	286	286
18576	江阴	PMS_广场排涝箱变主变	10	160	128	128
18577	江阴	PMS_广场箱变主变	10	400	320	320
18578	市区	PMS_广电 1#箱变 T1	10	630	504	504
18579	江阴	PMS_广电南变	10	400	279	279
18580	宜兴	PMS_广电网箱变	10	400	320	320
18581	江阴	PMS_广电网箱变主变	10	315	252	252
18582	宜兴	PMS_广电中心公变	10	250	200	200
18583	江阴	PMS_广电中心箱变主变	10	630	504	504
18584	宜兴	PMS_广汇北块 1#站 1#所变	10	1000	800	800
18585	宜兴	PMS_广汇北块 1#站 2#所变	10	1000	800	800
18586	宜兴	PMS_广汇二期 1#箱变	10	630	504	504
18587	宜兴	PMS_广汇二期 1#站 1#所变	10	1000	800	800

18588	宜兴	PMS_广汇二期 1#站 2#所变	10	1000	800	800
18589	宜兴	PMS_广汇二期 2#箱变	10	630	504	504
18590	宜兴	PMS_广汇二期 2#站 1#所变	10	1000	800	800
18591	宜兴	PMS_广汇二期 2#站 2#所变	10	1000	800	800
18592	宜兴	PMS_广汇二期 3#箱变	10	630	504	504
18593	宜兴	PMS_广汇二期 4#箱变	10	630	504	504
18594	宜兴	PMS_广汇二期 5#箱变	10	630	504	504
18595	宜兴	PMS_广汇二期 6#箱变	10	630	504	504
18596	宜兴	PMS_广汇花园 1#箱变	10	630	504	504
18597	宜兴	PMS_广汇花园 10#箱变	10	630	504	504
18598	宜兴	PMS_广汇花园 12#箱变	10	630	504	504
18599	宜兴	PMS_广汇花园 13#箱变	10	630	504	504
18600	宜兴	PMS_广汇花园 14#箱变	10	630	504	504
18601	宜兴	PMS_广汇花园 15#箱变	10	630	504	504
18602	宜兴	PMS_广汇花园 16#箱变	10	630	504	504
18603	宜兴	PMS_广汇花园 17#箱变	10	630	504	504
18604	宜兴	PMS_广汇花园 18#箱变	10	630	504	504
18605	宜兴	PMS_广汇花园 19#箱变	10	630	504	504
18606	宜兴	PMS_广汇花园 2#箱变	10	630	504	504
18607	宜兴	PMS_广汇花园 20#箱变	10	630	504	504
18608	宜兴	PMS_广汇花园 21#箱变	10	630	504	504
18609	宜兴	PMS_广汇花园 22#箱变	10	630	504	504
18610	宜兴	PMS_广汇花园 23#箱变	10	630	504	504
18611	宜兴	PMS_广汇花园 24#箱变	10	630	504	504
18612	宜兴	PMS_广汇花园 25#箱变	10	630	504	504

18613	宜兴	PMS_广汇花园 26#箱变	10	630	504	504
18614	宜兴	PMS_广汇花园 27#箱变	10	630	504	504
18615	宜兴	PMS_广汇花园 28#箱变	10	630	504	504
18616	宜兴	PMS_广汇花园 29#箱变	10	630	504	504
18617	宜兴	PMS_广汇花园 3#箱变	10	630	504	504
18618	宜兴	PMS_广汇花园 30#箱变	10	630	504	504
18619	宜兴	PMS_广汇花园 31#箱变	10	630	504	504
18620	宜兴	PMS_广汇花园 4#箱变	10	630	504	504
18621	宜兴	PMS_广汇花园 5#箱变	10	630	504	504
18622	宜兴	PMS_广汇花园 6#箱变	10	630	504	504
18623	宜兴	PMS_广汇花园 7#箱变	10	630	504	504
18624	宜兴	PMS_广汇花园 8#箱变	10	630	504	504
18625	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 1#所变	10	1000	800	800
18626	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 2#所变	10	1000	800	800
18627	宜兴	PMS_广汇花园南块 2#站 3#所变	10	1000	800	800
18628	宜兴	PMS_广汇三期 1#箱变	10	400	320	320
18629	宜兴	PMS_广汇三期 1#站 1#所变	10	800	640	640
18630	宜兴	PMS_广汇三期 1#站 2#所变	10	800	640	640
18631	宜兴	PMS_广汇三期 10#箱变	10	400	320	320
18632	宜兴	PMS_广汇三期 11#箱变	10	400	320	320
18633	宜兴	PMS_广汇三期 12#箱变	10	400	320	320
18634	宜兴	PMS_广汇三期 13#箱变	10	400	320	320
18635	宜兴	PMS_广汇三期 14#箱变	10	400	320	320
18636	宜兴	PMS_广汇三期 15#箱变	10	400	320	320
18637	宜兴	PMS_广汇三期 16#箱变	10	400	320	320

18638	宜兴	PMS_广汇三期 17#箱变	10	400	320	320
18639	宜兴	PMS_广汇三期 18#箱变	10	400	320	320
18640	宜兴	PMS_广汇三期 2#箱变	10	400	320	320
18641	宜兴	PMS_广汇三期 2#站 1#所变	10	800	640	640
18642	宜兴	PMS_广汇三期 2#站 2#所变	10	800	640	640
18643	宜兴	PMS_广汇三期 3#箱变	10	400	320	320
18644	宜兴	PMS_广汇三期 3#站 1#所变	10	800	640	640
18645	宜兴	PMS_广汇三期 3#站 2#所变	10	800	640	640
18646	宜兴	PMS_广汇三期 4#箱变	10	400	320	320
18647	宜兴	PMS_广汇三期 4#站 1#所变	10	800	640	640
18648	宜兴	PMS_广汇三期 4#站 2#所变	10	800	640	640
18649	宜兴	PMS_广汇三期 5#箱变	10	400	320	320
18650	宜兴	PMS_广汇三期 5#站 1#所变	10	800	640	640
18651	宜兴	PMS_广汇三期 5#站 2#所变	10	800	640	640
18652	宜兴	PMS_广汇三期 6#箱变	10	400	320	320
18653	宜兴	PMS_广汇三期 7#箱变	10	400	320	320
18654	宜兴	PMS_广汇三期 8#箱变	10	400	320	320
18655	宜兴	PMS_广汇三期 9#箱变	10	400	320	320
18656	市区	PMS_广南交东配变	10	400	320	320
18657	市区	PMS_广南桥配变	10	200	160	160
18658	宜兴	PMS_广桥公变	10	400	255	255
18659	市区	PMS_广勤中学配变	10	400	320	320
18660	市区	PMS_广石 1#站 T1	10	1250	1000	1000
18661	市区	PMS_广石 1#站 T3	10	1250	1000	1000
18662	市区	PMS_广石 2#站 T1	10	1250	1000	1000

18663	市区	PMS_广石 2#站 T3	10	1250	1000	1000
18664	市区	PMS_广石 3#站 T1	10	1250	1000	1000
18665	市区	PMS_广石 3#站 T3	10	1250	1000	1000
18666	市区	PMS_广石 4#站 T1	10	1250	1000	1000
18667	市区	PMS_广石 4#站 T3	10	1250	1000	1000
18668	宜兴	PMS_广通路公变	10	315	252	252
18669	市区	PMS_广益丙配变（TTU）	10	400	320	320
18670	市区	PMS_广益村配变（TTU）	10	400	320	320
18671	市区	PMS_广益二配变（TTU）	10	400	320	320
18672	市区	PMS_广益供电配变	10	400	320	320
18673	市区	PMS_广益六配变（TTU）	10	400	320	320
18674	市区	PMS_广益七配变（TTU）	10	400	320	320
18675	市区	PMS_广益三配变（TTU）	10	400	320	320
18676	市区	PMS_广益十二配变（TTU）	10	400	320	320
18677	市区	PMS_广益十配变（TTU）	10	200	160	160
18678	市区	PMS_广益十三配变（TTU）	10	200	160	160
18679	市区	PMS_广益十四变	10	200	160	160
18680	市区	PMS_广益十一配变（TTU）	10	200	160	160
18681	市区	PMS_广益四配变（TTU）	10	400	320	320
18682	市区	PMS_广益一配变（TTU）	10	400	320	320
18683	宜兴	PMS_归径曹珠公变	10	400	220	220
18684	宜兴	PMS_归径茶亭 2#公变	10	400	320	320
18685	宜兴	PMS_归径茶亭公变	10	400	314	314
18686	宜兴	PMS_归径电力站 1#公变	10	400	271	271
18687	宜兴	PMS_归径电力站 2#公变	10	200	160	160

18688	宜兴	PMS_归径河公变	10	200	160	160
18689	宜兴	PMS_归径皇问东路公变	10	315	252	252
18690	宜兴	PMS_归径蒋家 2#公变	10	200	107	107
18691	宜兴	PMS_归径蒋家公变	10	315	235	235
18692	宜兴	PMS_归径农电培训基地公变	10	200	132	132
18693	宜兴	PMS_归径人民南路公变	10	400	320	320
18694	宜兴	PMS_归径新河沿 2#公变	10	400	293	293
18695	宜兴	PMS_归径新河沿公变	10	400	264	264
18696	宜兴	PMS_归径新苑 1#公变	10	400	320	320
18697	宜兴	PMS_归径新苑 2#公变	10	400	320	320
18698	宜兴	PMS_归美公变	10	400	239	239
18699	江阴	PMS_规划箱变主变	10	630	504	504
18700	市区	PMS_规监队配变	10	315	252	252
18701	宜兴	PMS_洵滨北路箱变	10	400	320	320
18702	宜兴	PMS_洵滨大道 1#箱变	10	630	504	504
18703	宜兴	PMS_洵滨大道 2#箱变	10	200	160	160
18704	宜兴	PMS_洵滨广场箱变	10	630	504	504
18705	宜兴	PMS_洵滨国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
18706	宜兴	PMS_洵滨国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800
18707	宜兴	PMS_洵滨国际 2#站 2#所变	10	800	626	626
18708	宜兴	PMS_洵滨国际 3#站 3#所变	10	800	640	640
18709	宜兴	PMS_洵滨国际 3#站 4#所变	10	800	640	640
18710	宜兴	PMS_洵玖城 1#箱变	10	630	504	504
18711	宜兴	PMS_洵玖城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
18712	宜兴	PMS_洵玖城 1#站 2#所变	10	1000	800	800

18713	宜兴	PMS_洵玖城 2#箱变	10	630	504	504
18714	宜兴	PMS_洵玖城 3#箱变	10	630	504	504
18715	宜兴	PMS_洵玖城 4#箱变	10	630	504	504
18716	宜兴	PMS_洵玖城 5#箱变	10	630	504	504
18717	宜兴	PMS_洵玖城 6#箱变	10	630	504	504
18718	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 1#所变	10	630	504	504
18719	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 2#所变	10	630	504	504
18720	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 3#所变	10	630	504	504
18721	宜兴	PMS_洵麓花园 1#站 4#所变	10	630	504	504
18722	宜兴	PMS_洵麓花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
18723	宜兴	PMS_洵麓花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
18724	宜兴	PMS_洵麓花园 2#站 3#所变	10	800	640	640
18725	宜兴	PMS_洵麓花园 2#站 4#所变	10	800	531	531
18726	宜兴	PMS_洵麓花园 3#室 1#所变	10	630	504	504
18727	宜兴	PMS_洵麓花园 4#室 1#所变	10	630	504	504
18728	宜兴	PMS_洵麓花园 4#室 2#所变	10	630	504	504
18729	宜兴	PMS_洵麓花园 4#室 3#所变	10	630	504	504
18730	宜兴	PMS_洵麓花园 4#室 4#所变	10	630	504	504
18731	宜兴	PMS_洵麓花园 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
18732	宜兴	PMS_洵麓花园 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
18733	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
18734	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
18735	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
18736	宜兴	PMS_洵韵福邸 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
18737	宜兴	PMS_洵韵福邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

18738	宜兴	PMS_洵韵福邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
18739	江阴	PMS_贵滨 1 号变	10	400	320	320
18740	宜兴	PMS_贵圩北公变	10	400	320	320
18741	宜兴	PMS_桂芳东公变	10	200	160	160
18742	宜兴	PMS_桂芳南公变	10	315	252	252
18743	江阴	PMS_桂家变	10	250	138	138
18744	宜兴	PMS_桂西公变	10	200	160	160
18745	宜兴	PMS_桂庄公变	10	200	160	160
18746	市区	PMS_郭更上二	10	200	160	160
18747	江阴	PMS_郭家变	10	160	108	108
18748	宜兴	PMS_郭家村北公变	10	200	91	91
18749	宜兴	PMS_郭家村公变	10	400	104	104
18750	市区	PMS_郭家里二配变	10	200	160	160
18751	市区	PMS_郭家里一配变	10	400	320	320
18752	宜兴	PMS_郭家耐火公变	10	400	320	320
18753	宜兴	PMS_郭家排涝 3#公变	10	200	160	160
18754	宜兴	PMS_郭家夏家公变	10	400	170	170
18755	江阴	PMS_郭家巷 2#变	10	400	191	191
18756	江阴	PMS_郭家巷南变	10	200	160	160
18757	市区	PMS_郭家巷配变	10	400	320	320
18758	宜兴	PMS_郭家新庄公变	10	160	97	97
18759	江阴	PMS_郭家宅基变	10	400	301	301
18760	江阴	PMS_郭家宅基西变	10	315	237	237
18761	市区	PMS_郭巷	10	400	320	320
18762	市区	PMS_郭巷二配变	10	400	320	320

18763	江阴	PMS_郭庄 1#变	10	200	151	151
18764	江阴	PMS_郭庄 2#变	10	315	252	252
18765	江阴	PMS_郭庄 3#变	10	400	320	320
18766	江阴	PMS_郭庄变	10	400	320	320
18767	江阴	PMS_郭庄村变	10	400	320	320
18768	江阴	PMS_郭庄村中变	10	315	237	237
18769	江阴	PMS_郭庄东站变	10	400	241	241
18770	市区	PMS_郭庄二泵配变	10	400	320	320
18771	江阴	PMS_郭庄加工厂变	10	400	320	320
18772	江阴	PMS_郭庄南站变	10	100	49	49
18773	江阴	PMS_郭庄西站变	10	200	146	146
18774	市区	PMS_国奥二配变	10	400	320	320
18775	市区	PMS_国奥配变	10	400	320	320
18776	市区	PMS_国道IV线 1#箱变 T1	10	200	160	160
18777	市区	PMS_国道IV线 2#箱变 T1	10	400	320	320
18778	市区	PMS_国道IV线 3#箱变 T1	10	200	160	160
18779	市区	PMS_国道酒店配变	10	400	320	320
18780	江阴	PMS_国东高头上变	10	400	243	243
18781	江阴	PMS_国东袁家堂变	10	400	282	282
18782	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 1#所变	10	800	640	640
18783	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 2#所变	10	800	640	640
18784	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 3#所变	10	800	640	640
18785	宜兴	PMS_国际环保城 1#站 4#所变	10	800	640	640
18786	江阴	PMS_国际商务配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
18787	江阴	PMS_国际商务配电所 2#主变	10	1250	1000	1000

18788	江阴	PMS_国际箱变主变	10	400	320	320
18789	江阴	PMS_国贸箱变主变	10	400	320	320
18790	江阴	PMS_国南张家堂变	10	400	308	308
18791	市区	PMS_国庆泵二配变	10	400	320	320
18792	市区	PMS_国庆泵配变	10	400	320	320
18793	市区	PMS_国庆机械变	10	400	320	320
18794	市区	PMS_国庆配变	10	315	252	252
18795	市区	PMS_国人金贸	10	400	320	320
18796	宜兴	PMS_国山碑公变	10	400	320	320
18797	宜兴	PMS_国山村 2#公变	10	400	320	320
18798	宜兴	PMS_国山村公变	10	315	217	217
18799	宜兴	PMS_国山河南公变	10	400	320	320
18800	宜兴	PMS_国山七组公变	10	200	160	160
18801	宜兴	PMS_国税 2#箱变主变	10	400	320	320
18802	江阴	PMS_国税箱变主变	10	630	504	504
18803	宜兴	PMS_国税箱变主变	10	400	320	320
18804	江阴	PMS_国土变	10	400	217	217
18805	市区	PMS_国壹配变	10	400	320	320
18806	宜兴	PMS_国营茶场公变	10	400	320	320
18807	江阴	PMS_国营站变	10	400	320	320
18808	江阴	PMS_国韵华府 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
18809	江阴	PMS_国韵华府 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
18810	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
18811	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
18812	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 3#主变	10	800	640	640

18813	江阴	PMS_国韵华府 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
18814	江阴	PMS_果老园变	10	400	320	320
18815	江阴	PMS_果园变	10	200	160	160
18816	宜兴	PMS_果园公变	10	200	160	160
18817	江阴	PMS_果园路 12#箱变主变	10	500	400	400
18818	市区	PMS_果园配变	10	200	160	160
18819	市区	PMS_过渡房	10	400	320	320
18820	江阴	PMS_过家巷变	10	400	119	119
18821	市区	PMS_过介桥二配变	10	400	320	320
18822	市区	PMS_过介桥三配变	10	400	320	320
18823	市区	PMS_过巷二配变	10	400	320	320
18824	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
18825	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
18826	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
18827	江阴	PMS_海岸城 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
18828	市区	PMS_海岸城 2#站 T1	20	800	640	640
18829	市区	PMS_海岸城 2#站 T2	20	800	640	640
18830	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
18831	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
18832	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
18833	江阴	PMS_海岸城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
18834	市区	PMS_海岸城 3#站 T1	20	800	640	640
18835	市区	PMS_海岸城 3#站 T2	20	800	640	640
18836	市区	PMS_海岸城 4#站 T1	20	800	640	640
18837	市区	PMS_海岸城 4#站 T2	20	800	640	640

18838	市区	PMS_海岸城 4#站 T4	20	800	640	640
18839	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
18840	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
18841	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
18842	江阴	PMS_海岸城 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
18843	江阴	PMS_海达变	10	315	252	252
18844	江阴	PMS_海达箱变主变	10	630	504	504
18845	宜兴	PMS_海德名园 1#箱变	10	630	504	504
18846	宜兴	PMS_海德名园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
18847	宜兴	PMS_海德名园 2#箱变	10	500	400	400
18848	宜兴	PMS_海德名园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
18849	宜兴	PMS_海德名园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
18850	宜兴	PMS_海德名园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
18851	宜兴	PMS_海德名园 3#站 3#所变	10	1000	800	800
18852	宜兴	PMS_海德名园 4#站 1#所变	10	800	640	640
18853	宜兴	PMS_海德名园 4#站 2#所变	10	800	640	640
18854	宜兴	PMS_海德名园 5#站 1#所变	10	800	640	640
18855	宜兴	PMS_海德名园 5#站 2#所变	10	800	640	640
18856	江阴	PMS_海港变	10	400	320	320
18857	江阴	PMS_海关公变	10	400	320	320
18858	市区	PMS_海光	10	200	160	160
18859	市区	PMS_海角 1#箱变 T1	10	630	504	504
18860	市区	PMS_海骏液压配变	10	200	160	160
18861	江阴	PMS_海澜配电所 1#主变	10	800	640	640
18862	江阴	PMS_海澜配电所 2#主变	10	800	640	640

18863	江阴	PMS_海绵公变	10	400	320	320
18864	江阴	PMS_海罄花苑配电所 1#主变	10	500	400	400
18865	江阴	PMS_海罄花苑配电所 2#主变	10	500	400	400
18866	市区	PMS_海瑞居配变	10	400	320	320
18867	江阴	PMS_海事箱变主变	10	400	320	320
18868	市区	PMS_海泰机械	10	400	320	320
18869	江阴	PMS_海棠湾花园 10#配电所 1#主变	10	800	584	584
18870	江阴	PMS_海棠湾花园 10#配电所 2#主变	10	800	628	628
18871	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
18872	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
18873	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 3#主变	10	800	640	640
18874	江阴	PMS_海棠湾花园 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
18875	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 1#主变	10	800	640	640
18876	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 2#主变	10	800	640	640
18877	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 3#主变	10	800	640	640
18878	江阴	PMS_海棠湾花园 96#配电所 4#主变	10	800	640	640

18879	市区	PMS_海天船舶配变	10	400	320	320
18880	市区	PMS_海威农业配变	10	400	320	320
18881	宜兴	PMS_海兴花园 1#箱变	10	630	504	504
18882	宜兴	PMS_海兴花园 2#箱变	10	500	400	400
18883	市区	PMS_海洲二配变	10	400	320	320
18884	江阴	PMS_海洲御园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
18885	江阴	PMS_海洲御园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
18886	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
18887	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
18888	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
18889	江阴	PMS_海洲御园 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
18890	江阴	PMS_海洲御园 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
18891	江阴	PMS_海洲御园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
18892	宜兴	PMS_函东 2#公变	10	200	125	125
18893	宜兴	PMS_函东村公变	10	400	320	320
18894	宜兴	PMS_函东排涝站公变	10	200	160	160
18895	宜兴	PMS_函亭小区 1#公变	10	315	252	252
18896	宜兴	PMS_函亭小区 2#公变	10	315	252	252
18897	宜兴	PMS_函圩公变	10	200	116	116
18898	市区	PMS_韩村二配变	10	400	320	320
18899	市区	PMS_韩村排泵配变	10	400	320	320
18900	市区	PMS_韩村一配变	10	400	320	320
18901	市区	PMS_韩更上二配变	10	200	160	160
18902	江阴	PMS_韩顾西变	10	250	200	200
18903	宜兴	PMS_韩家 2#公变	10	200	160	160

18904	江阴	PMS_韩家村东变	10	200	160	160
18905	宜兴	PMS_韩家公变	10	200	160	160
18906	江阴	PMS_韩家头北变	10	200	109	109
18907	市区	PMS_韩家巷二配变	10	200	160	160
18908	市区	PMS_韩家巷配变	10	200	160	160
18909	市区	PMS_韩巷二	10	160	128	128
18910	市区	PMS_韩巷配变	10	200	160	160
18911	江阴	PMS_寒塘坝南变	10	200	108	108
18912	江阴	PMS_汉墩北变	10	400	270	270
18913	江阴	PMS_汉墩变	10	400	274	274
18914	市区	PMS_汗庄桥二配变	10	400	320	320
18915	市区	PMS_汗庄桥配变	10	400	320	320
18916	江阴	PMS_旱沟东变	10	200	26	26
18917	市区	PMS_焊接厂	10	200	160	160
18918	宜兴	PMS_翰林苑 1#箱变	10	400	320	320
18919	宜兴	PMS_翰林苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
18920	宜兴	PMS_翰林苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
18921	宜兴	PMS_翰林苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
18922	宜兴	PMS_翰林苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
18923	宜兴	PMS_翰林苑 2#箱变	10	400	320	320
18924	宜兴	PMS_翰林苑 3#室 1#所变	10	800	605	605
18925	宜兴	PMS_翰林苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
18926	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
18927	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
18928	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 3#主变	10	800	640	640

18929	江阴	PMS_翰庭 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
18930	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
18931	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
18932	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
18933	江阴	PMS_翰庭 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
18934	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
18935	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 2#主变	10	800	629	629
18936	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
18937	江阴	PMS_翰庭 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
18938	市区	PMS_行政变	10	400	320	320
18939	宜兴	PMS_杭北公变	10	200	160	160
18940	市区	PMS_杭家边配变	10	200	160	160
18941	市区	PMS_杭家村配变	10	400	313	313
18942	市区	PMS_杭家旦居配变	10	400	320	320
18943	市区	PMS_杭家旦配变	10	400	320	320
18944	宜兴	PMS_杭上 2#公变	10	400	320	320
18945	宜兴	PMS_杭上大村公变	10	315	230	230
18946	宜兴	PMS_杭襄公变	10	200	127	127
18947	市区	PMS_杭巷	10	200	160	160
18948	市区	PMS_杭巷东	10	200	160	160
18949	宜兴	PMS_杭窑 2#公变	10	200	160	160
18950	市区	PMS_航测厂配变	10	400	320	320
18951	宜兴	PMS_航道处箱变主变	10	200	160	160
18952	市区	PMS_航管处配变	10	400	320	320
18953	市区	PMS_航管站	10	200	160	160

18954	江阴	PMS_航空箱变主变	10	630	504	504
18955	市区	PMS_航校配变	10	315	252	252
18956	宜兴	PMS_航运 2#公变	10	315	252	252
18957	宜兴	PMS_航运办公楼公变	10	400	320	320
18958	江阴	PMS_航运变	10	250	200	200
18959	宜兴	PMS_航运新村 2#公变	10	400	320	320
18960	宜兴	PMS_航运新村公变	10	400	320	320
18961	宜兴	PMS_航运宿舍 1#公变	10	250	200	200
18962	宜兴	PMS_蒿山 2#公变	10	200	160	160
18963	宜兴	PMS_蒿山公变	10	200	120	120
18964	宜兴	PMS_毫渎北公变	10	400	302	302
18965	市区	PMS_豪邦二配变	10	400	320	320
18966	市区	PMS_豪邦配变	10	400	320	320
18967	市区	PMS_豪景苑站 T1	10	1250	1000	1000
18968	市区	PMS_豪景苑站 T4	10	1250	1000	1000
18969	市区	PMS_豪门 2#箱变 T1	10	630	504	504
18970	市区	PMS_豪门 4#箱变 T1	10	400	320	320
18971	市区	PMS_豪门 5#箱变 T1	10	630	504	504
18972	市区	PMS_豪普二配变	10	400	320	320
18973	市区	PMS_豪普配变	10	400	320	320
18974	市区	PMS_豪普三配变	10	400	320	320
18975	市区	PMS_豪普四配变	10	400	320	320
18976	市区	PMS_豪普五配变	10	400	320	320
18977	宜兴	PMS_壕上公变	10	400	279	279
18978	市区	PMS_好力泵业配变	10	400	320	320

18979	市区	PMS_昊瑞塑胶配变	10	400	320	320
18980	江阴	PMS_浩里变	10	200	106	106
18981	市区	PMS_浩浦威配变	10	400	320	320
18982	市区	PMS_浩桥二配变	10	400	320	320
18983	市区	PMS_浩上村配变	10	400	320	320
18984	市区	PMS_浩田里二配变	10	200	160	160
18985	市区	PMS_禾丰二村	10	400	312	312
18986	市区	PMS_禾丰三村配变	10	400	320	320
18987	市区	PMS_合成 2#站 T1	10	1000	800	800
18988	市区	PMS_合欢配变	10	400	320	320
18989	市区	PMS_合金二配变	10	400	320	320
18990	宜兴	PMS_合心圩公变	10	200	141	141
18991	市区	PMS_合新	10	400	320	320
18992	宜兴	PMS_合星站公变	10	200	160	160
18993	宜兴	PMS_合兴村公变	10	400	320	320
18994	江阴	PMS_合兴公变	10	315	252	252
18995	宜兴	PMS_合兴公变	10	200	85	85
18996	江阴	PMS_合兴排变	10	315	252	252
18997	宜兴	PMS_合兴牌楼公变	10	160	71	71
18998	宜兴	PMS_合兴组公变	10	400	320	320
18999	市区	PMS_何更配变	10	200	160	160
19000	市区	PMS_何更巷三配变	10	400	320	320
19001	宜兴	PMS_何家坝 2#公变	10	200	140	140
19002	江阴	PMS_何家变	10	200	160	160
19003	江阴	PMS_何家场西变	10	200	148	148

19004	宜兴	PMS_何家村 2#公变	10	400	282	282
19005	江阴	PMS_何家村变	10	315	252	252
19006	宜兴	PMS_何家村东公变	10	400	291	291
19007	江阴	PMS_何家宕公变	10	315	252	252
19008	市区	PMS_何家二配变	10	400	320	320
19009	宜兴	PMS_何家公变	10	315	245	245
19010	江阴	PMS_何家基变	10	200	160	160
19011	市区	PMS_何家里配变	10	100	80	80
19012	市区	PMS_何家桥	10	400	320	320
19013	市区	PMS_何家桥东配变	10	200	160	160
19014	市区	PMS_何家桥西	10	200	160	160
19015	江阴	PMS_何家塘西公变	10	400	320	320
19016	江阴	PMS_何家头变	10	250	200	200
19017	江阴	PMS_何家圩变	10	200	160	160
19018	江阴	PMS_何家巷变	10	200	143	143
19019	江阴	PMS_何家庄北变	10	400	107	107
19020	江阴	PMS_何家庄村变	10	400	320	320
19021	江阴	PMS_何家庄东变	10	250	3	3
19022	江阴	PMS_何家庄上变	10	400	223	223
19023	江阴	PMS_何家庄中变	10	400	229	229
19024	江阴	PMS_何蒋变	10	200	102	102
19025	江阴	PMS_何蒋南变	10	200	160	160
19026	市区	PMS_何介里砖瓦厂	10	315	252	252
19027	宜兴	PMS_何南 2#公变	10	400	227	227
19028	宜兴	PMS_何南公变	10	315	160	160

19029	江阴	PMS_何头村东变	10	400	195	195
19030	江阴	PMS_何巷东变	10	315	252	252
19031	江阴	PMS_何巷园区 1#变	10	400	320	320
19032	江阴	PMS_何巷园区 4#变	10	400	320	320
19033	江阴	PMS_何巷园区 5#变	10	200	160	160
19034	江阴	PMS_何赵家 2#变	10	200	160	160
19035	江阴	PMS_何赵家基站	10	200	160	160
19036	江阴	PMS_何庄村排涝站变	10	400	287	287
19037	江阴	PMS_何庄南变	10	200	148	148
19038	市区	PMS_和畅二配变	10	400	320	320
19039	市区	PMS_和畅配变	10	400	320	320
19040	宜兴	PMS_和渎东公变	10	200	141	141
19041	宜兴	PMS_和渎港太湖蓝藻打捞箱变主变	10	400	320	320
19042	宜兴	PMS_和渎公变	10	400	320	320
19043	宜兴	PMS_和渎河北公变	10	400	320	320
19044	宜兴	PMS_和渎西公变	10	200	107	107
19045	宜兴	PMS_和工房管所 2#公变	10	400	307	307
19046	宜兴	PMS_和建村部公变	10	400	302	302
19047	市区	PMS_和睦 1#站 T1	10	800	640	640
19048	市区	PMS_和睦 1#站 T2	10	800	640	640
19049	市区	PMS_和睦 2#站 T1	10	1000	800	800
19050	市区	PMS_和睦 2#站 T2	10	1000	800	800
19051	市区	PMS_和平	10	200	160	160
19052	市区	PMS_和平北	10	400	320	320

19053	市区	PMS_和平泵	10	200	160	160
19054	江阴	PMS_和平村南变	10	400	320	320
19055	市区	PMS_和平村三变	10	400	320	320
19056	江阴	PMS_和平村新联西变	10	315	219	219
19057	市区	PMS_和平村乙变	10	400	320	320
19058	江阴	PMS_和平东 2#变	10	315	252	252
19059	江阴	PMS_和平东村变	10	400	305	305
19060	宜兴	PMS_和平公变	10	100	80	80
19061	江阴	PMS_和平街 2#变	10	315	252	252
19062	江阴	PMS_和平街 3#变	10	315	252	252
19063	江阴	PMS_和平街 4#变	10	315	252	252
19064	江阴	PMS_和平街变	10	400	320	320
19065	江阴	PMS_和平南变	10	400	252	252
19066	江阴	PMS_和平西 2#变	10	315	252	252
19067	江阴	PMS_和平西弄变	10	200	160	160
19068	江阴	PMS_和平夏家巷变	10	315	252	252
19069	江阴	PMS_和平新联变	10	400	320	320
19070	江阴	PMS_和平益巷头变	10	200	160	160
19071	江阴	PMS_和平中站变	10	400	320	320
19072	江阴	PMS_和平邹家巷变	10	400	320	320
19073	宜兴	PMS_和桥安置小区 1#公变	10	400	320	320
19074	宜兴	PMS_和桥安置小区 2#公变	10	315	252	252
19075	宜兴	PMS_和桥安置小区 3#公变	10	400	320	320
19076	宜兴	PMS_和桥安置小区 4#公变	10	315	252	252
19077	宜兴	PMS_和桥安置小区 5#公变	10	400	320	320

19078	宜兴	PMS_和桥安置小区 6#公变	10	315	252	252
19079	宜兴	PMS_和桥北庄村公变	10	200	160	160
19080	宜兴	PMS_和桥菜场公变	10	400	320	320
19081	宜兴	PMS_和桥村 2#公变	10	400	320	320
19082	宜兴	PMS_和桥村刘家公变	10	400	320	320
19083	宜兴	PMS_和桥大树人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
19084	宜兴	PMS_和桥大树人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
19085	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
19086	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
19087	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 3#所变	10	800	640	640
19088	宜兴	PMS_和桥大树人家 2#站 4#所变	10	800	640	640
19089	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
19090	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 2#所变	10	800	640	640
19091	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 3#所变	10	800	640	640
19092	宜兴	PMS_和桥大树人家二期 1#室 4#所变	10	800	640	640
19093	宜兴	PMS_和桥电力站公变	10	315	252	252
19094	宜兴	PMS_和桥东坝公变	10	200	100	100
19095	宜兴	PMS_和桥钢材市场公变	10	315	252	252
19096	宜兴	PMS_和桥高家公变	10	200	144	144
19097	宜兴	PMS_和桥隔南村公变	10	315	223	223
19098	宜兴	PMS_和桥公安分局 2#公变	10	200	77	77

19099	宜兴	PMS_和桥公园路 1#箱变主变	10	400	320	320
19100	宜兴	PMS_和桥供销社公变	10	400	320	320
19101	宜兴	PMS_和桥荷花公变	10	200	17	17
19102	宜兴	PMS_和桥花园组公变	10	400	292	292
19103	宜兴	PMS_和桥建行 2#公变	10	400	275	275
19104	宜兴	PMS_和桥建行公变	10	400	320	320
19105	宜兴	PMS_和桥建筑站公变	10	400	320	320
19106	宜兴	PMS_和桥健康路 公变	10	400	320	320
19107	宜兴	PMS_和桥教工宿舍公变	10	400	320	320
19108	宜兴	PMS_和桥金桥箱变	10	630	504	504
19109	宜兴	PMS_和桥陆家公变	10	400	320	320
19110	宜兴	PMS_和桥南新冯家公变	10	200	105	105
19111	宜兴	PMS_和桥南新路公变	10	400	302	302
19112	宜兴	PMS_和桥农行箱变	10	630	504	504
19113	宜兴	PMS_和桥派出所箱变主变	10	400	320	320
19114	宜兴	PMS_和桥沈家 2#公变	10	200	136	136
19115	宜兴	PMS_和桥沈家公变	10	400	303	303
19116	宜兴	PMS_和桥寺前公变	10	160	111	111
19117	宜兴	PMS_和桥五沙公变	10	200	160	160
19118	宜兴	PMS_和桥兴达公变	10	400	301	301
19119	宜兴	PMS_和桥许家 2#公变	10	400	311	311
19120	宜兴	PMS_和桥杨家东公变	10	200	160	160
19121	宜兴	PMS_和桥杨家公变	10	250	200	200
19122	宜兴	PMS_和桥杨家西公变	10	400	305	305
19123	宜兴	PMS_和桥永兴电站 2#公变	10	400	320	320

19124	宜兴	PMS_和桥永兴电站公变	10	315	234	234
19125	宜兴	PMS_和桥永兴小区 4#公变	10	250	200	200
19126	宜兴	PMS_和桥渔场公变	10	400	320	320
19127	宜兴	PMS_和桥镇政府 2#公变	10	400	320	320
19128	宜兴	PMS_和桥镇政府公变	10	400	320	320
19129	宜兴	PMS_和桥中桥箱变	10	630	504	504
19130	宜兴	PMS_和桥朱家公变	10	200	112	112
19131	宜兴	PMS_和桥宗家 2# 公变	10	200	133	133
19132	宜兴	PMS_和润新村 1#箱变	10	630	504	504
19133	宜兴	PMS_和润新村 2#箱变	10	630	504	504
19134	宜兴	PMS_和润新村 3#箱变	10	630	504	504
19135	宜兴	PMS_和润新村 4#箱变	10	630	504	504
19136	宜兴	PMS_和润新村 5#箱变	10	630	504	504
19137	市区	PMS_和尚岸配变	10	400	320	320
19138	市区	PMS_和尚桥二配变	10	400	320	320
19139	市区	PMS_和尚桥三配变	10	400	320	320
19140	江阴	PMS_和泰苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
19141	市区	PMS_和田	10	200	160	160
19142	宜兴	PMS_和小东公变	10	315	252	252
19143	江阴	PMS_和谐苑小区二区 117#箱变主 变	10	630	504	504
19144	江阴	PMS_和谐苑小区二区 124#箱变主 变	10	630	504	504
19145	宜兴	PMS_和兴佳苑 10#箱变	20	630	504	504
19146	宜兴	PMS_和兴佳苑 11#箱变	20	630	504	504

19147	宜兴	PMS_和兴佳苑 12#箱变	20	630	504	504
19148	宜兴	PMS_和兴佳苑 13#箱变	20	630	504	504
19149	宜兴	PMS_和兴佳苑 14#箱变	20	630	504	504
19150	宜兴	PMS_和兴佳苑 15#箱变	20	500	400	400
19151	宜兴	PMS_和兴佳苑 16#箱变	20	630	504	504
19152	宜兴	PMS_和兴佳苑 17#箱变	20	630	495	495
19153	宜兴	PMS_和兴佳苑 18#箱变	20	630	504	504
19154	宜兴	PMS_和兴佳苑 19#箱变	20	630	504	504
19155	宜兴	PMS_和兴佳苑 20#箱变	20	630	504	504
19156	宜兴	PMS_和兴佳苑 21#箱变	20	630	504	504
19157	宜兴	PMS_和兴佳苑 22#箱变	20	630	504	504
19158	宜兴	PMS_和兴佳苑 23#箱变	20	630	504	504
19159	宜兴	PMS_和兴佳苑 3#箱变	20	500	400	400
19160	宜兴	PMS_和兴佳苑 4#箱变	20	500	400	400
19161	宜兴	PMS_和兴佳苑 5#箱变	20	630	504	504
19162	宜兴	PMS_和兴佳苑 6#箱变	20	630	504	504
19163	宜兴	PMS_和兴佳苑 7#箱变	20	630	504	504
19164	宜兴	PMS_和兴佳苑 8#箱变	20	630	504	504
19165	宜兴	PMS_和兴佳苑 9#箱变	20	630	504	504
19166	宜兴	PMS_和兴家园 10#公变	10	400	320	320
19167	宜兴	PMS_和兴家园 12#公变	10	315	252	252
19168	宜兴	PMS_和兴家园 13#公变	10	315	252	252
19169	宜兴	PMS_和兴家园 14#公变	10	315	252	252
19170	宜兴	PMS_和兴家园 16#公变	10	200	149	149
19171	宜兴	PMS_和兴家园 3#公变	10	315	252	252

19172	宜兴	PMS_和兴家园 5#公变	10	400	320	320
19173	宜兴	PMS_和兴家园 6#公变	10	315	252	252
19174	宜兴	PMS_和兴家园 7#公变	10	400	320	320
19175	宜兴	PMS_和兴家园 8#公变	10	250	200	200
19176	宜兴	PMS_和兴家园 9#公变	10	200	160	160
19177	宜兴	PMS_和兴路 3#公变	10	400	320	320
19178	宜兴	PMS_和兴路 4#公变	10	400	320	320
19179	宜兴	PMS_和兴路公变	10	315	252	252
19180	宜兴	PMS_和兴路路灯公变	10	200	160	160
19181	市区	PMS_和薛配变	10	400	320	320
19182	市区	PMS_和园站 1#	10	630	504	504
19183	市区	PMS_和园站 2#	10	630	504	504
19184	市区	PMS_和缘纺织配变	10	200	160	160
19185	江阴	PMS_和院 1#箱变主变	10	630	504	504
19186	江阴	PMS_和院 113#箱变主变	10	500	310	310
19187	江阴	PMS_和院 137#箱变主变	10	630	406	406
19188	江阴	PMS_和院 151#箱变主变	10	500	319	319
19189	江阴	PMS_和院 156#箱变主变	10	500	355	355
19190	江阴	PMS_和院 228#箱变主变	10	630	422	422
19191	江阴	PMS_和院 276#箱变主变	10	630	447	447
19192	江阴	PMS_和院 295#配电所 1#主变	10	1000	800	800
19193	江阴	PMS_和院 295#配电所 3#主变	10	1000	800	800
19194	江阴	PMS_和院 295#配电所 4#主变	10	1000	800	800
19195	江阴	PMS_和院 40#箱变主变	10	630	434	434
19196	江阴	PMS_河岸加工厂变	10	400	267	267

19197	江阴	PMS_河北变	10	315	241	241
19198	江阴	PMS_河北东变	10	250	181	181
19199	宜兴	PMS_河北公变	10	200	145	145
19200	市区	PMS_河北街	10	400	320	320
19201	江阴	PMS_河北街 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
19202	江阴	PMS_河北街 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
19203	江阴	PMS_河北街 238 号 3#箱变主变	10	400	320	320
19204	江阴	PMS_河北街 238 号 4#箱变主变	10	630	504	504
19205	江阴	PMS_河北街箱变主变	10	500	400	400
19206	市区	PMS_河北街一变	10	400	320	320
19207	江阴	PMS_河北桥变	10	400	271	271
19208	江阴	PMS_河北四房变	10	250	109	109
19209	市区	PMS_河北四配变	10	200	160	160
19210	江阴	PMS_河北圩变	10	250	111	111
19211	市区	PMS_河北西甲配变	10	400	320	320
19212	江阴	PMS_河北箱变主变	10	400	320	320
19213	江阴	PMS_河北巷变	10	400	312	312
19214	市区	PMS_河北巷二配变	10	400	320	320
19215	市区	PMS_河北巷配变	10	200	160	160
19216	江阴	PMS_河北庄变	10	400	232	232
19217	宜兴	PMS_河北组公变	10	400	234	234
19218	市区	PMS_河东八配变	10	200	160	160
19219	江阴	PMS_河东变	10	400	298	298
19220	宜兴	PMS_河东菜场 1#公变	10	315	252	252
19221	宜兴	PMS_河东菜场 2#公变	10	315	252	252

19222	宜兴	PMS_河东菜场 3#公变	10	400	320	320
19223	宜兴	PMS_河东菜场 4#公变	10	250	176	176
19224	江阴	PMS_河东村变	10	315	116	116
19225	江阴	PMS_河东村南变	10	400	159	159
19226	江阴	PMS_河东村西变	10	400	163	163
19227	江阴	PMS_河东房变	10	250	186	186
19228	宜兴	PMS_河东公变	10	400	320	320
19229	宜兴	PMS_河东街公变	10	400	305	305
19230	市区	PMS_河东九配变	10	200	160	160
19231	市区	PMS_河东四配变	10	200	160	160
19232	宜兴	PMS_河东塘北公变	10	200	160	160
19233	江阴	PMS_河东湾变	10	400	320	320
19234	江阴	PMS_河东湾东变	10	400	254	254
19235	江阴	PMS_河东湾西变	10	400	283	283
19236	市区	PMS_河东五	10	400	320	320
19237	宜兴	PMS_河东巷 2#公变	10	400	320	320
19238	宜兴	PMS_河东组公变	10	160	128	128
19239	江阴	PMS_河墩上变	10	160	71	71
19240	江阴	PMS_河二 2#变	10	315	252	252
19241	江阴	PMS_河埭变	10	400	320	320
19242	市区	PMS_河更上配变	10	200	160	160
19243	市区	PMS_河海水利配变	10	400	320	320
19244	市区	PMS_河家塘二配变	10	400	320	320
19245	江阴	PMS_河降南变	10	400	312	312
19246	江阴	PMS_河口变	10	400	0	0

19247	宜兴	PMS_河浪圩公变	10	200	52	52
19248	市区	PMS_河埭浜配变	10	400	320	320
19249	市区	PMS_河埭农场配变	10	400	320	320
19250	江阴	PMS_河南村变	10	400	295	295
19251	江阴	PMS_河南东变	10	200	149	149
19252	市区	PMS_河南二配变	10	400	320	320
19253	宜兴	PMS_河南埂公变	10	200	160	160
19254	市区	PMS_河南街二配变	10	400	320	320
19255	市区	PMS_河南三配变	10	200	160	160
19256	江阴	PMS_河南西站变	10	400	320	320
19257	市区	PMS_河南巷二配变	10	400	320	320
19258	市区	PMS_河南巷南配变	10	400	320	320
19259	宜兴	PMS_河南新村 1#箱变	10	400	320	320
19260	宜兴	PMS_河南新村 2#箱变	10	630	504	504
19261	宜兴	PMS_河南新村 3#箱变	10	630	504	504
19262	江阴	PMS_河南住基变	10	200	160	160
19263	市区	PMS_河南庄吴家沿配变	10	200	160	160
19264	宜兴	PMS_河南组 1#公变	10	400	148	148
19265	宜兴	PMS_河南组公变	10	400	161	161
19266	江阴	PMS_河三 9#变	10	400	320	320
19267	江阴	PMS_河三公变	10	400	320	320
19268	宜兴	PMS_河塘 2#公变	10	400	254	254
19269	江阴	PMS_河塘村委东变	10	400	320	320
19270	江阴	PMS_河塘村影剧院西变	10	400	320	320
19271	江阴	PMS_河塘村油车巷变	10	250	182	182

19272	江阴	PMS_河塘电力南站变	10	315	205	205
19273	江阴	PMS_河塘富贝变	10	400	320	320
19274	江阴	PMS_河塘富贝西变	10	400	320	320
19275	江阴	PMS_河塘河南变	10	400	320	320
19276	江阴	PMS_河塘河塘桥变	10	400	320	320
19277	江阴	PMS_河塘家园 1#变	10	400	320	320
19278	江阴	PMS_河塘家园 2#变	10	400	320	320
19279	江阴	PMS_河塘蒋家西站变	10	315	221	221
19280	江阴	PMS_河塘老街变	10	400	295	295
19281	江阴	PMS_河塘粮站变	10	315	214	214
19282	江阴	PMS_河塘门楼下变	10	400	292	292
19283	江阴	PMS_河塘南街变	10	250	173	173
19284	江阴	PMS_河塘商城箱变主变	10	500	400	400
19285	江阴	PMS_河塘市镇菜场箱变主变	10	500	400	400
19286	江阴	PMS_河塘唐澄变	10	400	320	320
19287	宜兴	PMS_河塘下公变	10	315	252	252
19288	江阴	PMS_河塘巷上变	10	400	320	320
19289	江阴	PMS_河塘新村 2#箱变主变	10	500	400	400
19290	江阴	PMS_河塘新村箱变主变	10	500	400	400
19291	江阴	PMS_河塘医院变	10	250	200	200
19292	江阴	PMS_河塘影剧院变	10	315	157	157
19293	江阴	PMS_河塘油南变	10	200	99	99
19294	江阴	PMS_河塘张巷上变	10	200	44	44
19295	江阴	PMS_河塘政府箱变主变	10	500	400	400
19296	市区	PMS_河亭下配变	10	400	320	320

19297	江阴	PMS_河头北变	10	200	160	160
19298	江阴	PMS_河头东变	10	400	271	271
19299	宜兴	PMS_河头公变	10	200	121	121
19300	江阴	PMS_河头巷变	10	400	305	305
19301	江阴	PMS_河弯变	10	200	160	160
19302	江阴	PMS_河湾里变	10	400	97	97
19303	市区	PMS_河西(三)	10	400	320	320
19304	江阴	PMS_河西 1#变	10	400	280	280
19305	宜兴	PMS_河西 1#公变	10	400	320	320
19306	江阴	PMS_河西 2#变	10	200	160	160
19307	宜兴	PMS_河西 3#公变	10	315	252	252
19308	宜兴	PMS_河西 4#公变	10	400	289	289
19309	江阴	PMS_河西变	10	250	200	200
19310	市区	PMS_河西二配变	10	200	160	160
19311	市区	PMS_河西高配变	10	400	320	320
19312	市区	PMS_河西海配变	10	400	320	320
19313	市区	PMS_河西降	10	400	320	320
19314	市区	PMS_河西六配变	10	400	320	320
19315	市区	PMS_河西七配变	10	400	320	320
19316	市区	PMS_河西四配变	10	200	160	160
19317	市区	PMS_河西五	10	200	160	160
19318	宜兴	PMS_河西西村北公变	10	200	160	160
19319	市区	PMS_河西巷三配变	10	200	160	160
19320	江阴	PMS_河西新变	10	200	109	109
19321	市区	PMS_河西新村	10	400	320	320

19322	宜兴	PMS_河西新村公变	10	400	320	320
19323	宜兴	PMS_河西站公变	10	200	160	160
19324	市区	PMS_河西自然村配变	10	200	160	160
19325	市区	PMS_河下配变	10	400	320	320
19326	市区	PMS_河献村 1#	10	400	320	320
19327	市区	PMS_河乡府二配变（TTU）	10	400	320	320
19328	江阴	PMS_河湘村文林富河变	10	400	320	320
19329	江阴	PMS_河湘东变	10	400	303	303
19330	江阴	PMS_河湘南变	10	400	304	304
19331	江阴	PMS_河湘西变	10	400	320	320
19332	江阴	PMS_河湘苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
19333	江阴	PMS_河湘苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
19334	市区	PMS_河沿头村六房上	10	200	160	160
19335	市区	PMS_河沿头村南前	10	200	160	160
19336	宜兴	PMS_荷花浜公变	10	200	105	105
19337	江阴	PMS_荷花变	10	400	320	320
19338	江阴	PMS_荷花泾南变	10	200	71	71
19339	市区	PMS_荷花井配变	10	400	320	320
19340	市区	PMS_荷花井一配变	10	400	320	320
19341	市区	PMS_荷花径配变	10	200	160	160
19342	宜兴	PMS_荷花塘 1#箱变主变	10	400	320	320
19343	宜兴	PMS_荷花塘 2#箱变主变	10	400	320	320
19344	宜兴	PMS_荷花塘 3#箱变主变	10	400	320	320
19345	宜兴	PMS_荷花塘 4#箱变主变	10	400	320	320
19346	宜兴	PMS_荷花湾公变	10	200	160	160

19347	宜兴	PMS_荷花圩公变	10	200	160	160
19348	江阴	PMS_荷花新村变	10	400	320	320
19349	宜兴	PMS_荷南公变	10	200	103	103
19350	宜兴	PMS_荷塘宝寿梁家公变	10	200	113	113
19351	宜兴	PMS_荷塘东村公变	10	200	160	160
19352	宜兴	PMS_荷塘老街公变	10	315	252	252
19353	宜兴	PMS_荷塘李家北公变	10	200	135	135
19354	宜兴	PMS_荷塘李家公变	10	200	160	160
19355	宜兴	PMS_荷塘食品公变	10	200	160	160
19356	宜兴	PMS_荷塘塘桥公变	10	200	146	146
19357	宜兴	PMS_荷塘王家公变	10	200	160	160
19358	宜兴	PMS_荷塘下庄公变	10	400	320	320
19359	宜兴	PMS_荷塘新南公变	10	200	160	160
19360	宜兴	PMS_荷塘野田公变	10	200	146	146
19361	宜兴	PMS_荷塘中村公变	10	400	320	320
19362	市区	PMS_荷叶二配变（TTU）	10	400	320	320
19363	宜兴	PMS_荷叶山公变	10	200	160	160
19364	市区	PMS_荷叶十二配变（TTU）	10	400	320	320
19365	宜兴	PMS_贺家渎 4#公变	10	400	320	320
19366	宜兴	PMS_贺家渎北公变	10	200	150	150
19367	宜兴	PMS_贺家渎河东 1#公变	10	200	118	118
19368	市区	PMS_贺朱巷配变	10	400	320	320
19369	宜兴	PMS_黑疗区宿舍公变	10	200	160	160
19370	市区	PMS_亨达机械	10	200	160	160
19371	市区	PMS_亨沃机配变（南瑞）	10	200	160	160

19372	市区	PMS_恒博石化二配变	10	400	320	320
19373	市区	PMS_恒昌胶带配变	10	400	320	320
19374	市区	PMS_恒大纺织配变	10	400	202	202
19375	市区	PMS_恒发纺织配变	10	400	320	320
19376	市区	PMS_恒丰	10	400	320	320
19377	市区	PMS_恒丰锁	10	400	320	320
19378	江阴	PMS_恒峰公变	10	400	196	196
19379	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 1# 主变	10	800	640	640
19380	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 2# 主变	10	800	640	640
19381	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 3# 主变	10	800	640	640
19382	江阴	PMS_恒和中央璟园 73#配电所 4# 主变	10	800	640	640
19383	江阴	PMS_恒和中央璟园 83#配电所 1# 主变	10	800	640	640
19384	江阴	PMS_恒和中央璟园 83#配电所 2# 主变	10	800	640	640
19385	市区	PMS_恒利贸易配变	10	200	160	160
19386	宜兴	PMS_恒隆大厦商住楼 1#室 1#所变 主变	10	800	640	640
19387	宜兴	PMS_恒隆大厦商住楼 1#室 2#所变 主变	10	800	640	640
19388	江阴	PMS_恒美变	10	400	320	320
19389	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 1#主变	10	800	640	640

19390	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
19391	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
19392	江阴	PMS_恒生府邸 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
19393	市区	PMS_恒盛配变	10	200	160	160
19394	市区	PMS_恒顺针织	10	400	320	320
19395	市区	PMS_恒通电表二配变	10	400	320	320
19396	市区	PMS_恒通电表配变	10	400	320	320
19397	市区	PMS_恒通石油配变	10	400	320	320
19398	市区	PMS_恒威洁具	10	400	320	320
19399	市区	PMS_恒信商业配变	10	400	320	320
19400	市区	PMS_恒溢配变	10	400	320	320
19401	市区	PMS_恒源塑二配变（TTU）	10	400	320	320
19402	市区	PMS_恒源塑配变（TTU）	10	400	320	320
19403	市区	PMS_横河陆家二配变	10	200	160	160
19404	市区	PMS_横河陆家配变	10	400	320	320
19405	市区	PMS_横河头一配变	10	400	320	320
19406	江阴	PMS_横河站变	10	160	90	90
19407	市区	PMS_横降二配变	10	400	320	320
19408	市区	PMS_横街配变	10	400	320	320
19409	市区	PMS_横街徐巷配变	10	250	188	188
19410	市区	PMS_横泾配变	10	400	320	320
19411	宜兴	PMS_横楝组公变	10	200	160	160
19412	宜兴	PMS_横岭 2#箱变	10	200	145	145
19413	宜兴	PMS_横岭公变	10	200	160	160
19414	市区	PMS_横山 1#箱变 T1	10	400	320	320

19415	市区	PMS_横山 3#箱变 T1	10	400	320	320
19416	宜兴	PMS_横山家苑 1#箱变	10	400	320	320
19417	宜兴	PMS_横山家苑 2#箱变	10	630	504	504
19418	宜兴	PMS_横山家苑 3#箱变	10	630	494	494
19419	宜兴	PMS_横山家苑 4#箱变	10	630	492	492
19420	宜兴	PMS_横山家苑 5#箱变	10	630	504	504
19421	宜兴	PMS_横山家苑 6#箱变	10	630	484	484
19422	宜兴	PMS_横山家苑 7#箱变	10	630	504	504
19423	市区	PMS_横唐桥配变	10	400	320	320
19424	市区	PMS_横唐桥一配变	10	400	320	320
19425	江阴	PMS_横塘村陈家村变	10	200	66	66
19426	宜兴	PMS_横塘公变	10	200	160	160
19427	宜兴	PMS_横塘南公变	10	200	145	145
19428	宜兴	PMS_横塘箱变	10	630	504	504
19429	宜兴	PMS_横圩公变	10	400	320	320
19430	宜兴	PMS_横吾 1#公变	10	315	252	252
19431	宜兴	PMS_横吾 2#公变	10	315	252	252
19432	江阴	PMS_弘建 55#箱变主变	10	630	504	504
19433	江阴	PMS_弘建 6#箱变主变	10	500	250	250
19434	江阴	PMS_弘建国际 120#箱变主变	10	500	368	368
19435	江阴	PMS_弘建国际 200#箱变主变	10	500	383	383
19436	江阴	PMS_弘建国际 260#箱变主变	10	630	504	504
19437	江阴	PMS_弘建国际 271#配电所 1#主变	10	1000	800	800
19438	江阴	PMS_弘建国际 77#箱变 1#主变	10	500	400	400
19439	江阴	PMS_弘建国际配电所 1#主变	10	800	640	640

19440	江阴	PMS_弘建国际配电所 2#主变	10	800	640	640
19441	江阴	PMS_弘建国际配电所 3#主变	10	800	640	640
19442	宜兴	PMS_红北公变	10	400	306	306
19443	市区	PMS_红船 1#箱变 T1	10	400	320	320
19444	江阴	PMS_红豆曹家堂变	10	250	200	200
19445	江阴	PMS_红豆低田里变	10	200	160	160
19446	江阴	PMS_红豆佳苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
19447	江阴	PMS_红豆佳苑二期 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
19448	江阴	PMS_红豆佳苑配电所 1#主变	10	800	640	640
19449	江阴	PMS_红豆佳苑配电所 2#主变	10	800	640	640
19450	江阴	PMS_红豆马家堂变	10	200	160	160
19451	江阴	PMS_红豆南庄南变	10	200	125	125
19452	市区	PMS_红豆杉药业配变	10	200	160	160
19453	江阴	PMS_红豆新宅基变	10	250	190	190
19454	江阴	PMS_红豆园变	10	400	305	305
19455	市区	PMS_红光村配变	10	200	160	160
19456	江阴	PMS_红光电站变	10	400	320	320
19457	市区	PMS_红光二配变	10	400	320	320
19458	江阴	PMS_红光贺家埭西变	10	250	200	200
19459	江阴	PMS_红光蒋家村变	10	250	200	200
19460	宜兴	PMS_红光路 2#公变	10	400	320	320
19461	江阴	PMS_红光路灯公变	10	250	200	200
19462	江阴	PMS_红光毛西变	10	200	160	160
19463	江阴	PMS_红光牛奶场变	10	400	320	320

19464	江阴	PMS_红光许家村变	10	400	320	320
19465	江阴	PMS_红光许家村西变	10	250	200	200
19466	江阴	PMS_红光张家村变	10	250	200	200
19467	江阴	PMS_红光朱家村变	10	400	320	320
19468	市区	PMS_红河新村配变	10	400	320	320
19469	市区	PMS_红花泾变	10	400	243	243
19470	宜兴	PMS_红黄兰幼儿园箱变主变	10	400	320	320
19471	市区	PMS_红军居配变	10	200	160	160
19472	市区	PMS_红军三二配变	10	400	320	320
19473	市区	PMS_红力路 1#箱变 T1	10	315	252	252
19474	市区	PMS_红力路 2#箱变 T1	10	315	252	252
19475	市区	PMS_红力上	10	400	73	73
19476	市区	PMS_红联配变	10	400	320	320
19477	江阴	PMS_红联站变	10	400	242	242
19478	宜兴	PMS_红凌塘 2#公变	10	200	145	145
19479	宜兴	PMS_红凌塘公变	10	200	160	160
19480	宜兴	PMS_红岭路公变	10	400	320	320
19481	宜兴	PMS_红领巾公变	10	200	160	160
19482	江阴	PMS_红柳箱变主变	10	400	320	320
19483	宜兴	PMS_红梅 2#公变	10	200	160	160
19484	江阴	PMS_红梅箱变主变	10	630	435	435
19485	江阴	PMS_红苗后巷变	10	400	312	312
19486	江阴	PMS_红苗湾里变	10	400	210	210
19487	江阴	PMS_红苗新村变	10	250	200	200
19488	江阴	PMS_红苗新村东变	10	315	259	259

19489	江阴	PMS_红苗新村南 2#变	10	400	281	281
19490	江阴	PMS_红苗新村南变	10	315	235	235
19491	江阴	PMS_红苗苑小区配电所 1#主变	10	1000	800	800
19492	江阴	PMS_红苗周家基 4#变	10	250	193	193
19493	江阴	PMS_红苗周家基变	10	400	257	257
19494	市区	PMS_红庙	10	400	320	320
19495	宜兴	PMS_红庙公变	10	200	142	142
19496	市区	PMS_红明村配变	10	400	320	320
19497	宜兴	PMS_红南公变	10	400	320	320
19498	市区	PMS_红农桥配变	10	400	320	320
19499	宜兴	PMS_红旗 1#公变	10	315	252	252
19500	宜兴	PMS_红旗 2#公变	10	400	320	320
19501	市区	PMS_红旗泵配变	10	200	160	160
19502	江阴	PMS_红旗参桥变	10	400	294	294
19503	市区	PMS_红旗村配变	10	400	320	320
19504	江阴	PMS_红旗董庄桥变	10	400	320	320
19505	市区	PMS_红旗队配变	10	400	320	320
19506	宜兴	PMS_红旗公变	10	200	102	102
19507	市区	PMS_红旗花园 A 期 1 # 站 T1	10	1000	800	800
19508	市区	PMS_红旗花园 A 期 1 # 站 T3	10	1000	800	800
19509	市区	PMS_红旗花园 B 区 1#站 T1	10	1000	800	800
19510	市区	PMS_红旗花园 B 区 1#站 T2	10	1000	800	800
19511	市区	PMS_红旗花园 B 区 2#站 T1	10	1000	800	800
19512	市区	PMS_红旗花园 B 区 2#站 T4	10	1000	800	800
19513	江阴	PMS_红旗楼子下变	10	400	320	320

19514	江阴	PMS_红旗楼子下东变	10	400	320	320
19515	江阴	PMS_红旗路变	10	400	320	320
19516	江阴	PMS_红旗南国变	10	400	243	243
19517	江阴	PMS_红旗南站变	10	400	281	281
19518	江阴	PMS_红旗排涝站变	10	400	187	187
19519	市区	PMS_红旗配变	10	400	294	294
19520	江阴	PMS_红旗千家丈变	10	400	320	320
19521	市区	PMS_红旗塑料配变(TTU)	10	200	101	101
19522	宜兴	PMS_红旗圩渔场公变	10	200	160	160
19523	江阴	PMS_红旗西站变	10	400	320	320
19524	江阴	PMS_红旗箱变主变	10	630	504	504
19525	宜兴	PMS_红旗小区 1#公变	10	400	320	320
19526	宜兴	PMS_红旗小区 2#公变	10	400	320	320
19527	宜兴	PMS_红旗小区 3#公变	10	400	320	320
19528	江阴	PMS_红旗新村北变	10	400	320	320
19529	江阴	PMS_红旗新村变	10	250	161	161
19530	市区	PMS_红旗新村配变	10	400	320	320
19531	宜兴	PMS_红旗宿舍 1#公变	10	400	320	320
19532	宜兴	PMS_红旗宿舍 2#公变	10	400	320	320
19533	宜兴	PMS_红旗宿舍 5#公变	10	400	320	320
19534	宜兴	PMS_红旗宿舍 6#公变	10	200	160	160
19535	江阴	PMS_红旗徐家角变	10	250	156	156
19536	宜兴	PMS_红旗许家公变	10	100	41	41
19537	江阴	PMS_红旗中心变	10	400	305	305
19538	市区	PMS_红桥配变	10	400	320	320

19539	宜兴	PMS_红桑公变	10	315	252	252
19540	市区	PMS_红山 2#站 T4	10	1000	800	800
19541	市区	PMS_红山站 T4	10	1000	800	800
19542	宜兴	PMS_红塔场上公变	10	400	158	158
19543	宜兴	PMS_红塔车站公变	10	400	320	320
19544	宜兴	PMS_红塔电力站 1#公变	10	400	320	320
19545	宜兴	PMS_红塔电力站 2#公变	10	400	320	320
19546	宜兴	PMS_红塔电力站 5#箱变主变	10	630	504	504
19547	宜兴	PMS_红塔东公变	10	200	160	160
19548	宜兴	PMS_红塔河东公变	10	200	160	160
19549	宜兴	PMS_红塔桥南公变	10	200	160	160
19550	宜兴	PMS_红塔商业中心 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
19551	宜兴	PMS_红塔商业中心 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
19552	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
19553	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
19554	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
19555	宜兴	PMS_红塔商业中心 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
19556	宜兴	PMS_红塔塘南公变	10	400	320	320
19557	宜兴	PMS_红塔新河公变	10	200	160	160

19558	宜兴	PMS_红塔新苑 1#箱变	10	400	320	320
19559	宜兴	PMS_红塔新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
19560	宜兴	PMS_红塔新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
19561	宜兴	PMS_红塔新苑 2#箱变	10	400	320	320
19562	宜兴	PMS_红塔新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
19563	宜兴	PMS_红塔新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
19564	宜兴	PMS_红塔新苑 3#箱变	10	400	320	320
19565	宜兴	PMS_红塔新苑 3#站 1#所变	10	800	640	640
19566	宜兴	PMS_红塔新苑 3#站 2#所变	10	800	640	640
19567	宜兴	PMS_红塔新苑 4#箱变	10	400	320	320
19568	宜兴	PMS_红塔新苑 4#站 1#所变	10	800	640	640
19569	宜兴	PMS_红塔新苑 4#站 2#所变	10	800	640	640
19570	宜兴	PMS_红塔新苑 5#箱变	10	400	320	320
19571	宜兴	PMS_红塔新苑 5#站 1#所变	10	800	640	640
19572	宜兴	PMS_红塔新苑 5#站 2#所变	10	800	640	640
19573	宜兴	PMS_红塔新苑 6#箱变	10	400	320	320
19574	宜兴	PMS_红塔杨家公变	10	200	145	145
19575	宜兴	PMS_红卫 3#公变	10	200	160	160
19576	宜兴	PMS_红卫 5#公变	10	400	230	230
19577	宜兴	PMS_红卫村 1#公变	10	400	287	287
19578	宜兴	PMS_红卫村 2#公变	10	400	320	320
19579	宜兴	PMS_红卫村 4#公变	10	400	320	320
19580	市区	PMS_红卫二	10	400	320	320
19581	宜兴	PMS_红卫二垛 2#公变	10	400	320	320
19582	市区	PMS_红卫四配变	10	400	320	320

19583	宜兴	PMS_红卫四组公变	10	400	320	320
19584	宜兴	PMS_红卫桃园 1#公变	10	400	320	320
19585	宜兴	PMS_红卫桃园 2#公变	10	400	320	320
19586	宜兴	PMS_红卫圩电站公变	10	400	320	320
19587	宜兴	PMS_红卫五组公变	10	400	250	250
19588	江阴	PMS_红卫箱变主变	10	500	400	400
19589	宜兴	PMS_红卫新区 1#公变	10	400	301	301
19590	宜兴	PMS_红卫新区 4#公变	10	400	320	320
19591	江阴	PMS_红卫站	10	200	160	160
19592	江阴	PMS_红卫站变	10	200	160	160
19593	市区	PMS_红五月甲配变(TTU)	10	400	320	320
19594	市区	PMS_红五月一配变(TTU)	10	400	320	320
19595	市区	PMS_红五月乙配变(TTU)	10	400	320	320
19596	市区	PMS_红新配变	10	400	320	320
19597	市区	PMS_红星	10	400	320	320
19598	市区	PMS_红星 1#站 T1	10	800	640	640
19599	市区	PMS_红星 2#站 T1	10	800	640	640
19600	江阴	PMS_红星变	10	400	320	320
19601	宜兴	PMS_红星村公变	10	400	234	234
19602	江阴	PMS_红星村委北变	10	400	320	320
19603	江阴	PMS_红星村委变	10	315	252	252
19604	江阴	PMS_红星东站	10	200	160	160
19605	江阴	PMS_红星公变箱变主变	10	400	320	320
19606	宜兴	PMS_红星后村公变	10	400	300	300
19607	宜兴	PMS_红星花园 1#箱变	10	630	504	504

19608	宜兴	PMS_红星花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
19609	宜兴	PMS_红星花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
19610	宜兴	PMS_红星花园 2#箱变	10	630	504	504
19611	宜兴	PMS_红星花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
19612	宜兴	PMS_红星花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
19613	宜兴	PMS_红星花园 2#站 3#所变	10	800	640	640
19614	宜兴	PMS_红星花园 2#站 4#所变	10	800	640	640
19615	宜兴	PMS_红星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
19616	宜兴	PMS_红星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
19617	宜兴	PMS_红星花园 4#站 1#所变	10	1000	800	800
19618	宜兴	PMS_红星花园 4#站 2#所变	10	1000	800	800
19619	市区	PMS_红星化工配变	10	400	320	320
19620	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
19621	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 2#所变	10	1000	767	767
19622	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800
19623	宜兴	PMS_红星嘉苑 1#站 4#所变	10	1000	800	800
19624	江阴	PMS_红星老站	10	400	320	320
19625	江阴	PMS_红星路变	10	400	320	320
19626	市区	PMS_红星配变	10	400	320	320
19627	市区	PMS_红星桥三配变	10	400	320	320
19628	宜兴	PMS_红星圩 2#公变	10	400	320	320
19629	宜兴	PMS_红星圩 3#公变	10	400	320	320
19630	宜兴	PMS_红星圩公变	10	400	320	320
19631	市区	PMS_红星西坝二配变	10	400	320	320
19632	市区	PMS_红星西坝配变	10	400	320	320

19633	市区	PMS_红星苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
19634	市区	PMS_红星苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
19635	市区	PMS_红星苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
19636	市区	PMS_红星苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
19637	宜兴	PMS_红星站公变	10	200	160	160
19638	江阴	PMS_红雪里变	10	400	164	164
19639	市区	PMS_红岩阀门	10	400	320	320
19640	市区	PMS_红益配变	10	400	320	320
19641	江阴	PMS_红散雅苑 112#配电所 1#主变	20	800	611	611
19642	江阴	PMS_红散雅苑 112#配电所 2#主变	20	800	640	640
19643	江阴	PMS_红散雅苑 112#配电所 3#主变	20	800	622	622
19644	江阴	PMS_红散雅苑 112#配电所 4#主变	20	800	640	640
19645	江阴	PMS_红散雅苑 126#配电所 1#主变	20	800	640	640
19646	江阴	PMS_红散雅苑 126#配电所 2#主变	20	800	640	640
19647	江阴	PMS_红散雅苑 126#配电所 3#主变	20	800	631	631
19648	江阴	PMS_红散雅苑 126#配电所 4#主变	20	800	640	640
19649	江阴	PMS_红散雅苑 244#配电所 1#主变	20	800	640	640
19650	江阴	PMS_红散雅苑 244#配电所 2#主变	20	800	640	640
19651	江阴	PMS_红散雅苑 244#配电所 3#主变	20	800	640	640
19652	江阴	PMS_红散雅苑 244#配电所 4#主变	20	800	626	626
19653	江阴	PMS_红散雅苑 247#配电所 1#主变	20	800	640	640
19654	江阴	PMS_红散雅苑 247#配电所 2#主变	20	800	640	640
19655	江阴	PMS_红散雅苑 247#配电所 3#主变	20	800	640	640
19656	江阴	PMS_红散雅苑 247#配电所 4#主变	20	800	640	640
19657	江阴	PMS_红散雅苑 254#配电所 1#主变	20	800	640	640

19658	江阴	PMS_红旂雅苑 254#配电所 2#主变	20	800	640	640
19659	江阴	PMS_红旂雅苑 254#配电所 3#主变	20	800	640	640
19660	江阴	PMS_红旂雅苑 254#配电所 4#主变	20	800	640	640
19661	市区	PMS_宏宝五金二配变	10	400	320	320
19662	宜兴	PMS_宏博东路 2#公变	10	400	277	277
19663	宜兴	PMS_宏博东路公变	10	400	320	320
19664	市区	PMS_宏诚 1#站 T1	10	800	640	640
19665	市区	PMS_宏诚 1#站 T2	10	800	640	640
19666	市区	PMS_宏诚 2#站 T1	10	800	640	640
19667	市区	PMS_宏诚 3#站 T1	10	1000	800	800
19668	江阴	PMS_宏澄箱变主变	10	800	640	640
19669	市区	PMS_宏达彩印厂配变	10	400	320	320
19670	市区	PMS_宏达电机	10	400	320	320
19671	市区	PMS_宏达配变	10	400	320	320
19672	市区	PMS_宏大	10	400	320	320
19673	江阴	PMS_宏多变	10	400	227	227
19674	江阴	PMS_宏光站变	10	400	208	208
19675	江阴	PMS_宏基国际花园 18#配电所 1#主变	10	800	626	626
19676	江阴	PMS_宏基国际花园 18#配电所 2#主变	10	800	622	622
19677	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
19678	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 3#主变	10	800	640	640

19679	江阴	PMS_宏基国际花园 72#配电所 4# 主变	10	800	640	640
19680	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 1# 主变	10	800	640	640
19681	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 2# 主变	10	800	640	640
19682	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 3# 主变	10	800	640	640
19683	江阴	PMS_宏基国际花园 77#配电所 4# 主变	10	800	640	640
19684	江阴	PMS_宏基花园 28#配电所 1#主变	10	800	609	609
19685	江阴	PMS_宏基花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
19686	江阴	PMS_宏基花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
19687	江阴	PMS_宏基花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
19688	江阴	PMS_宏基花园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
19689	江阴	PMS_宏基花园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
19690	江阴	PMS_宏基名城花园 197#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
19691	江阴	PMS_宏基名城花园 197#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
19692	江阴	PMS_宏基名城花园 230#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
19693	江阴	PMS_宏基名城花园 230#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
19694	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 1# 主变	10	800	640	640

19695	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
19696	江阴	PMS_宏基名城花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
19697	江阴	PMS_宏杰变	10	400	320	320
19698	江阴	PMS_宏联站变	10	315	252	252
19699	市区	PMS_宏实配变	10	400	320	320
19700	市区	PMS_宏伟电器配变	10	400	320	320
19701	江阴	PMS_宏伟站	10	200	117	117
19702	市区	PMS_宏亚配变	10	200	160	160
19703	市区	PMS_宏洋	10	400	320	320
19704	江阴	PMS_宏宇变	10	400	320	320
19705	江阴	PMS_宏云箱变主变	10	630	504	504
19706	江阴	PMS_泓佳尊园 13#箱变主变	10	500	395	395
19707	江阴	PMS_泓佳尊园 58#箱变主变	10	500	385	385
19708	江阴	PMS_泓临阁 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
19709	江阴	PMS_泓临阁 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
19710	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
19711	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
19712	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
19713	江阴	PMS_泓临阁 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
19714	江阴	PMS_虹八 7 公变	10	400	320	320
19715	江阴	PMS_虹八公变	10	400	320	320
19716	江阴	PMS_虹八箱变主变	10	630	504	504
19717	江阴	PMS_虹二 14#公变	10	250	200	200

19718	江阴	PMS_虹二 18#公变	10	400	320	320
19719	江阴	PMS_虹二 4#公变	10	315	252	252
19720	江阴	PMS_虹二 7#公变	10	400	320	320
19721	市区	PMS_虹光二配变	10	400	320	320
19722	市区	PMS_虹光一配变	10	400	320	320
19723	江阴	PMS_虹六 11 公变	10	315	252	252
19724	江阴	PMS_虹六 13 东公变	10	315	252	252
19725	江阴	PMS_虹六 13 公变	10	400	320	320
19726	江阴	PMS_虹六 2 公变	10	400	320	320
19727	江阴	PMS_虹六八公变	10	315	252	252
19728	江阴	PMS_虹六箱变主变	10	800	640	640
19729	江阴	PMS_虹七 18#公变	10	315	252	252
19730	江阴	PMS_虹七公变	10	315	252	252
19731	江阴	PMS_虹桥大厦配电所 1#主变	10	630	504	504
19732	江阴	PMS_虹桥大厦配电所 2#主变	10	630	504	504
19733	市区	PMS_虹桥花园站 T1	10	630	470	470
19734	市区	PMS_虹桥花园站 T2	10	630	504	504
19735	江阴	PMS_虹桥南路 168#配电所 1#主变	10	1000	800	800
19736	江阴	PMS_虹桥南路 168#配电所 2#主变	10	1000	800	800
19737	江阴	PMS_虹桥七村箱变主变	10	800	640	640
19738	江阴	PMS_虹桥四村 20#箱变主变	10	630	504	504
19739	江阴	PMS_虹桥箱变主变	10	630	504	504
19740	江阴	PMS_虹三 12#公变	10	400	320	320
19741	江阴	PMS_虹三 15#公变	10	315	252	252
19742	江阴	PMS_虹三 20#公变	10	315	252	252

19743	江阴	PMS_虹三 22#公变	10	315	252	252
19744	江阴	PMS_虹三 26#公变	10	315	252	252
19745	江阴	PMS_虹三 28#公变	10	250	200	200
19746	江阴	PMS_虹三 4#公变	10	400	289	289
19747	江阴	PMS_虹三 4 号西公变	10	400	320	320
19748	江阴	PMS_虹三 7#公变	10	315	252	252
19749	江阴	PMS_虹四 18 公变	10	315	252	252
19750	江阴	PMS_虹四 1 公变	10	315	252	252
19751	江阴	PMS_虹四 21 公变	10	400	320	320
19752	江阴	PMS_虹四 23 公变	10	250	200	200
19753	江阴	PMS_虹四 29 公变	10	400	320	320
19754	江阴	PMS_虹四 36 公变	10	315	252	252
19755	江阴	PMS_虹四 3 公变	10	315	252	252
19756	江阴	PMS_虹四 5 公变	10	315	252	252
19757	江阴	PMS_虹四 6 公变	10	250	200	200
19758	江阴	PMS_虹四 7#公变	10	400	320	320
19759	江阴	PMS_虹四公变	10	400	320	320
19760	江阴	PMS_虹五 10 公变	10	315	252	252
19761	江阴	PMS_虹五 25 公变	10	400	320	320
19762	江阴	PMS_虹五 39 公变	10	400	320	320
19763	江阴	PMS_虹五 40 公变	10	400	320	320
19764	江阴	PMS_虹五 53 公变	10	400	320	320
19765	江阴	PMS_虹五 5 公变	10	400	320	320
19766	江阴	PMS_虹一 1#公变	10	400	320	320
19767	江阴	PMS_虹一 8#公变	10	250	200	200

19768	宜兴	PMS_洪宕 2#公变	10	400	256	256
19769	宜兴	PMS_洪东村 2#公变	10	200	160	160
19770	市区	PMS_洪二村配变	10	200	160	160
19771	市区	PMS_洪洪	10	200	160	160
19772	江阴	PMS_洪家基变	10	315	189	189
19773	市区	PMS_洪口墩配变	10	200	160	160
19774	江阴	PMS_洪流电灌站变	10	200	160	160
19775	江阴	PMS_洪流加工厂变	10	315	252	252
19776	江阴	PMS_洪年大站变	10	250	160	160
19777	市区	PMS_洪桥村二配变	10	200	160	160
19778	宜兴	PMS_洪塘电站公变	10	200	160	160
19779	宜兴	PMS_洪塘组公变	10	400	299	299
19780	市区	PMS_洪涛配变	10	200	160	160
19781	宜兴	PMS_洪巷北公变	10	200	145	145
19782	宜兴	PMS_洪巷泵房公变	10	200	64	64
19783	宜兴	PMS_洪巷村公变	10	200	91	91
19784	宜兴	PMS_洪巷东公变	10	250	200	200
19785	宜兴	PMS_洪巷南公变	10	200	160	160
19786	宜兴	PMS_洪巷太湖公变	10	400	320	320
19787	市区	PMS_洪中	10	400	320	320
19788	市区	PMS_鸿东	10	400	320	320
19789	江阴	PMS_鸿和变	10	315	252	252
19790	市区	PMS_鸿基 1#站 T1	10	800	640	640
19791	市区	PMS_鸿基 1#站 T2	10	800	640	640
19792	市区	PMS_鸿基 2#站 T1	10	800	640	640

19793	市区	PMS_鸿基 2#站 T2	10	800	640	640
19794	市区	PMS_鸿基 27#站 T1	20	800	640	640
19795	市区	PMS_鸿基 27#站 T2	20	800	640	640
19796	市区	PMS_鸿基 28#站 T1	20	800	640	640
19797	市区	PMS_鸿基 28#站 T2	20	800	640	640
19798	市区	PMS_鸿基 29#站 T2	20	800	640	640
19799	市区	PMS_鸿基 3#站 T1	10	800	640	640
19800	市区	PMS_鸿基 3#站 T2	10	800	640	640
19801	市区	PMS_鸿基 30#站 T1	20	800	640	640
19802	市区	PMS_鸿基 30#站 T2	20	800	640	640
19803	市区	PMS_鸿基 31#站 T1	20	800	640	640
19804	市区	PMS_鸿基 31#站 T2	20	800	640	640
19805	市区	PMS_鸿基 4#站 T1	10	800	640	640
19806	市区	PMS_鸿基 4#站 T2	10	800	640	640
19807	市区	PMS_鸿基 5#站 T1	10	800	640	640
19808	市区	PMS_鸿基 5#站 T2	10	800	640	640
19809	市区	PMS_鸿经 1#箱变 T1	10	200	160	160
19810	市区	PMS_鸿景 3#站 T1	10	800	640	640
19811	市区	PMS_鸿景 3#站 T2	10	800	640	640
19812	市区	PMS_鸿景 4#站 T1	10	800	640	640
19813	市区	PMS_鸿景 4#站 T2	10	800	640	640
19814	市区	PMS_鸿口变	10	200	160	160
19815	市区	PMS_鸿南路配变	10	400	320	320
19816	市区	PMS_鸿桥甲配变（TTU）	10	400	320	320
19817	市区	PMS_鸿桥乙配变（TTU）	10	200	160	160

19818	市区	PMS_鸿日用品配变	10	400	320	320
19819	市区	PMS_鸿山景苑站 T1	10	1000	800	800
19820	市区	PMS_鸿山景苑站 T2	10	1000	800	800
19821	市区	PMS_鸿声桥	10	400	320	320
19822	市区	PMS_鸿泰苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
19823	市区	PMS_鸿泰苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
19824	市区	PMS_鸿泰苑 5#箱变 T1	10	400	320	320
19825	市区	PMS_鸿祥电站配变	10	400	320	320
19826	市区	PMS_鸿祥南路	10	200	160	160
19827	市区	PMS_鸿翔包装	10	400	320	320
19828	市区	PMS_鸿翔村委	10	400	320	320
19829	市区	PMS_鸿翔村委丙配变	10	400	320	320
19830	市区	PMS_鸿翔电辅	10	400	320	320
19831	市区	PMS_鸿翔法兰	10	200	160	160
19832	市区	PMS_鸿翔丰产配变	10	400	320	320
19833	宜兴	PMS_鸿翔公变	10	200	160	160
19834	市区	PMS_鸿翔路配变	10	400	320	320
19835	市区	PMS_鸿翔张村配变	10	200	160	160
19836	江阴	PMS_鸿雁配电所 1#主变	10	630	504	504
19837	江阴	PMS_鸿运箱变主变	10	400	320	320
19838	市区	PMS_鸿运苑 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
19839	市区	PMS_鸿运苑 1 号站 T3	10	1250	1000	1000
19840	市区	PMS_鸿运苑 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
19841	市区	PMS_鸿运苑 2 号站 T3	10	1250	1000	1000
19842	市区	PMS_鸿运苑 3 号站 T1	10	1000	800	800

19843	市区	PMS_鸿运苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
19844	市区	PMS_鸿运苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
19845	市区	PMS_鸿运苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
19846	市区	PMS_鸿运苑 5 号站 T1	10	1000	800	800
19847	市区	PMS_鸿运苑 5 号站 T2	10	1000	800	800
19848	市区	PMS_鸿运苑 6 号站 T1	10	1000	800	800
19849	市区	PMS_鸿运苑 6 号站 T2	10	1000	800	800
19850	市区	PMS_鸿运苑 7 号站 T1	10	1000	800	800
19851	市区	PMS_鸿运苑 8 号站 T1	10	800	640	640
19852	市区	PMS_鸿运苑 8 号站 T2	10	800	640	640
19853	江阴	PMS_侯士巷 2#变	10	400	291	291
19854	江阴	PMS_侯士巷变	10	400	320	320
19855	市区	PMS_侯湾里	10	200	160	160
19856	江阴	PMS_后八甲北变	10	400	252	252
19857	市区	PMS_后坝居	10	200	160	160
19858	宜兴	PMS_后白塔公变	10	400	286	286
19859	宜兴	PMS_后白塔西公变	10	315	221	221
19860	江阴	PMS_后鲍庄变	10	200	64	64
19861	市区	PMS_后北二配变	10	400	320	320
19862	宜兴	PMS_后贝公变	10	160	96	96
19863	市区	PMS_后背配变	10	200	160	160
19864	宜兴	PMS_后埠头公变	10	400	282	282
19865	市区	PMS_后仓村配变	10	200	142	142
19866	市区	PMS_后漕配变	10	200	160	160
19867	宜兴	PMS_后漕组公变	10	400	320	320

19868	江阴	PMS_后场变	10	400	320	320
19869	江阴	PMS_后场东变	10	400	320	320
19870	市区	PMS_后场配变	10	400	320	320
19871	市区	PMS_后场三配变	10	200	160	160
19872	江阴	PMS_后场西变	10	200	160	160
19873	江阴	PMS_后程巷变	10	400	171	171
19874	宜兴	PMS_后村 2#公变	10	400	320	320
19875	宜兴	PMS_后村 3#箱变	10	400	293	293
19876	宜兴	PMS_后村 4#公变	10	200	160	160
19877	宜兴	PMS_后村 5#箱变主变	10	200	160	160
19878	宜兴	PMS_后村 6#公变	10	200	160	160
19879	宜兴	PMS_后村夏芳 3#公变	10	200	160	160
19880	宜兴	PMS_后大潭 2#公变	10	400	320	320
19881	市区	PMS_后戴湾配变	10	200	160	160
19882	市区	PMS_后底巷配变	10	400	320	320
19883	市区	PMS_后丁庄甲配变	10	400	292	292
19884	市区	PMS_后丁庄配变	10	400	188	188
19885	市区	PMS_后东村配变	10	400	320	320
19886	市区	PMS_后东配变	10	400	320	320
19887	市区	PMS_后董村	10	200	160	160
19888	宜兴	PMS_后渎古公变	10	200	85	85
19889	市区	PMS_后方西配变	10	400	320	320
19890	宜兴	PMS_后方鱼塘公变	10	400	320	320
19891	江阴	PMS_后高岸圩变	10	250	105	105
19892	江阴	PMS_后高家基变	10	315	252	252

19893	宜兴	PMS_后高田公变	10	200	112	112
19894	市区	PMS_后戈湾一配变（TTU）	10	400	320	320
19895	市区	PMS_后姑里泵配变	10	200	160	160
19896	市区	PMS_后姑里配变	10	200	160	160
19897	市区	PMS_后故里甲二配变	10	400	320	320
19898	市区	PMS_后故里甲配变	10	400	320	320
19899	市区	PMS_后故里乙配变	10	400	320	320
19900	宜兴	PMS_后管公变	10	200	160	160
19901	宜兴	PMS_后管西南公变	10	200	160	160
19902	宜兴	PMS_后管组公变	10	400	320	320
19903	江阴	PMS_后贯巷变	10	400	320	320
19904	宜兴	PMS_后广桥公变	10	200	116	116
19905	江阴	PMS_后横头变	10	250	200	200
19906	宜兴	PMS_后洪村 2#公变	10	200	160	160
19907	宜兴	PMS_后洪村公变	10	200	160	160
19908	宜兴	PMS_后洪村杨家公变	10	200	160	160
19909	市区	PMS_后洪桥配变	10	160	128	128
19910	市区	PMS_后胡村丁配变	10	400	320	320
19911	市区	PMS_后胡村甲配变	10	400	320	320
19912	市区	PMS_后胡村乙配变	10	400	320	320
19913	市区	PMS_后胡配变	10	400	301	301
19914	市区	PMS_后湖山	10	315	252	252
19915	市区	PMS_后湖山西	10	400	320	320
19916	市区	PMS_后湖山西二变	10	400	320	320
19917	市区	PMS_后湖山中配变	10	400	320	320

19918	市区	PMS_后花园三配变	10	200	160	160
19919	市区	PMS_后花园四配变	10	200	160	160
19920	市区	PMS_后华巷甲配变	10	200	160	160
19921	市区	PMS_后华巷配变	10	200	160	160
19922	宜兴	PMS_后黄庄公变	10	200	0	0
19923	市区	PMS_后尖岸配变	10	400	320	320
19924	市区	PMS_后蒋配变	10	200	160	160
19925	市区	PMS_后降东配变	10	200	160	160
19926	江阴	PMS_后降圩箱变主变	10	500	400	400
19927	宜兴	PMS_后街公变	10	315	204	204
19928	市区	PMS_后街配变	10	400	320	320
19929	市区	PMS_后街三配变	10	200	160	160
19930	江阴	PMS_后金湾变	10	250	200	200
19931	市区	PMS_后李村配变	10	200	160	160
19932	市区	PMS_后李庄配变	10	200	160	160
19933	江阴	PMS_后栗 1#变	10	400	320	320
19934	江阴	PMS_后栗北变	10	250	165	165
19935	江阴	PMS_后栗东变	10	200	118	118
19936	江阴	PMS_后栗公变	10	315	130	130
19937	江阴	PMS_后栗南变	10	400	320	320
19938	江阴	PMS_后栗中变	10	400	211	211
19939	市区	PMS_后龙潭配变	10	400	320	320
19940	市区	PMS_后楼	10	200	160	160
19941	江阴	PMS_后路上北变	10	400	310	310
19942	江阴	PMS_后马北变	10	200	160	160

19943	江阴	PMS_后马变	10	250	183	183
19944	市区	PMS_后码头配变	10	200	160	160
19945	宜兴	PMS_后漫渎公变	10	160	77	77
19946	江阴	PMS_后梅北站变	10	200	125	125
19947	江阴	PMS_后梅南站变	10	400	290	290
19948	市区	PMS_后孟巷配变	10	200	160	160
19949	宜兴	PMS_后木桥公变	10	200	160	160
19950	市区	PMS_后潘配变	10	200	160	160
19951	宜兴	PMS_后裴公变	10	200	160	160
19952	宜兴	PMS_后蒲圩公变	10	400	299	299
19953	宜兴	PMS_后蒲西公变	10	200	160	160
19954	市区	PMS_后柴配变	10	400	320	320
19955	市区	PMS_后歧配变	10	200	160	160
19956	市区	PMS_后前配变	10	400	320	320
19957	市区	PMS_后强配变	10	400	320	320
19958	市区	PMS_后强新区配变	10	200	160	160
19959	江阴	PMS_后墙门变	10	400	320	320
19960	市区	PMS_后桥二配变	10	200	160	160
19961	市区	PMS_后桥配变	10	400	320	320
19962	江阴	PMS_后区里北变	10	200	132	132
19963	江阴	PMS_后区里变	10	200	123	123
19964	江阴	PMS_后区里加工厂变	10	200	147	147
19965	江阴	PMS_后区里南站	10	200	150	150
19966	江阴	PMS_后区里西变	10	200	160	160
19967	宜兴	PMS_后仁公变	10	400	263	263

19968	市区	PMS_后叁二配变	10	200	149	149
19969	市区	PMS_后叁配变	10	200	160	160
19970	市区	PMS_后叁锡配变	10	400	320	320
19971	市区	PMS_后沙滩二变	10	200	160	160
19972	市区	PMS_后社桥配变	10	315	252	252
19973	江阴	PMS_后申变	10	250	153	153
19974	市区	PMS_后盛岸配变（TTU）	10	400	320	320
19975	市区	PMS_后市菜场配变	10	400	320	320
19976	宜兴	PMS_后双墩 2#箱变主变	10	400	320	320
19977	宜兴	PMS_后双墩公变	10	315	219	219
19978	市区	PMS_后双河配变	10	400	320	320
19979	市区	PMS_后四房配变	10	400	320	320
19980	市区	PMS_后肆配变	10	400	320	320
19981	宜兴	PMS_后谈公变	10	200	160	160
19982	市区	PMS_后汤东	10	200	160	160
19983	宜兴	PMS_后塘北 2#公变	10	400	320	320
19984	宜兴	PMS_后塘北 3#公变	10	200	160	160
19985	江阴	PMS_后塘北变	10	160	128	128
19986	宜兴	PMS_后塘北公变	10	400	320	320
19987	宜兴	PMS_后塘湾里公变	10	200	138	138
19988	市区	PMS_后塘湾配变	10	200	160	160
19989	市区	PMS_后塘巷配变	10	200	160	160
19990	宜兴	PMS_后塘新村 1#箱变	10	630	504	504
19991	宜兴	PMS_后塘新村 2#箱变	10	630	504	504
19992	宜兴	PMS_后塘新村 3#箱变	10	630	504	504

19993	宜兴	PMS_后塘新村 4#箱变	10	630	504	504
19994	宜兴	PMS_后塘新村 5#箱变	10	400	320	320
19995	宜兴	PMS_后亭村公变	10	200	160	160
19996	江阴	PMS_后头巷北变	10	315	252	252
19997	江阴	PMS_后头巷变	10	400	288	288
19998	市区	PMS_后头巷二	10	200	160	160
19999	市区	PMS_后头巷三配变	10	400	320	320
20000	江阴	PMS_后头巷西变	10	400	320	320
20001	市区	PMS_后湾	10	200	160	160
20002	市区	PMS_后湾二变	10	200	160	160
20003	市区	PMS_后湾钱	10	200	160	160
20004	市区	PMS_后王村庄配变	10	200	160	160
20005	江阴	PMS_后王公变	10	200	39	39
20006	江阴	PMS_后王西变	10	200	132	132
20007	江阴	PMS_后旺北变	10	400	320	320
20008	江阴	PMS_后旺村变	10	200	160	160
20009	江阴	PMS_后旺南变	10	400	98	98
20010	宜兴	PMS_后圩公变	10	200	68	68
20011	宜兴	PMS_后圩西公变	10	200	110	110
20012	市区	PMS_后吴变	10	400	320	320
20013	市区	PMS_后五二配变	10	200	160	160
20014	江阴	PMS_后坞墩变	10	400	239	239
20015	市区	PMS_后西街二配变	10	400	320	320
20016	市区	PMS_后西溪丁配变（TTU）	10	400	320	320
20017	市区	PMS_后西溪乙配变（TTU）	10	400	320	320

20018	宜兴	PMS_后下圩公变	10	400	320	320
20019	宜兴	PMS_后巷 2#公变	10	400	320	320
20020	市区	PMS_后巷八配变	10	200	160	160
20021	江阴	PMS_后巷浜变	10	400	320	320
20022	江阴	PMS_后巷村南站变	10	400	267	267
20023	江阴	PMS_后巷村徐家宕变	10	400	290	290
20024	市区	PMS_后巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
20025	市区	PMS_后巷六配变	10	400	320	320
20026	江阴	PMS_后巷南变	10	400	192	192
20027	市区	PMS_后巷配变	10	400	320	320
20028	江阴	PMS_后巷桥变	10	200	142	142
20029	江阴	PMS_后巷桥西变	10	200	160	160
20030	市区	PMS_后巷十二配变	10	200	160	160
20031	市区	PMS_后巷十三配变	10	400	320	320
20032	市区	PMS_后巷十一	10	400	320	320
20033	宜兴	PMS_后巷西村 2#公变	10	400	320	320
20034	市区	PMS_后巷中配变	10	400	320	320
20035	市区	PMS_后巷中西配变	10	400	302	302
20036	市区	PMS_后辛巷二配变	10	200	160	160
20037	市区	PMS_后新村	10	400	320	320
20038	市区	PMS_后叙配变	10	200	117	117
20039	市区	PMS_后严二配变	10	400	320	320
20040	市区	PMS_后严配变	10	400	320	320
20041	市区	PMS_后堰头东配变	10	400	320	320
20042	市区	PMS_后阳巷二配变	10	400	320	320

20043	市区	PMS_后阳巷三配变	10	400	320	320
20044	宜兴	PMS_后洋塘公变	10	200	160	160
20045	宜兴	PMS_后洋组公变	10	400	300	300
20046	宜兴	PMS_后窑电站 1#公变	10	200	160	160
20047	宜兴	PMS_后窑新 1#公变	10	200	145	145
20048	宜兴	PMS_后窑组公变	10	400	320	320
20049	宜兴	PMS_后尹公变	10	400	154	154
20050	市区	PMS_后于巷配变	10	400	320	320
20051	宜兴	PMS_后元东公变	10	200	160	160
20052	宜兴	PMS_后元南公变	10	400	280	280
20053	宜兴	PMS_后元西公变	10	400	310	310
20054	宜兴	PMS_后元站公变	10	200	160	160
20055	江阴	PMS_后宅北变	10	250	176	176
20056	市区	PMS_后张村	10	400	320	320
20057	市区	PMS_后张村二配变	10	400	320	320
20058	市区	PMS_后张村西二配变	10	400	320	320
20059	市区	PMS_后张村西配变	10	400	320	320
20060	市区	PMS_后张野配变	10	200	160	160
20061	市区	PMS_后长巷配变	10	200	160	160
20062	市区	PMS_后中村二配变	10	400	320	320
20063	市区	PMS_后中配变	10	200	160	160
20064	市区	PMS_后周巷配变	10	200	160	160
20065	市区	PMS_后朱村配变	10	200	153	153
20066	市区	PMS_后朱配变	10	400	320	320
20067	江阴	PMS_后朱巷变	10	250	142	142

20068	宜兴	PMS_后竹公变	10	400	269	269
20069	宜兴	PMS_后渚公变	10	200	94	94
20070	宜兴	PMS_后庄村公变	10	200	160	160
20071	宜兴	PMS_后庄电站公变	10	200	113	113
20072	市区	PMS_后庄二配变	10	400	320	320
20073	宜兴	PMS_后庄河东组公变	10	315	163	163
20074	市区	PMS_后庄四配变	10	400	320	320
20075	宜兴	PMS_后庄圩公变	10	200	67	67
20076	宜兴	PMS_后庄西站公变	10	400	320	320
20077	宜兴	PMS_后庄巷北公变	10	200	160	160
20078	市区	PMS_后庄巷配变	10	200	160	160
20079	宜兴	PMS_后庄巷西公变	10	160	128	128
20080	市区	PMS_后庄新村配变	10	400	320	320
20081	宜兴	PMS_后庄渔池公变	10	400	320	320
20082	宜兴	PMS_厚和电站公变	10	315	252	252
20083	宜兴	PMS_厚和排涝公变	10	200	160	160
20084	宜兴	PMS_厚和太湖公变	10	200	160	160
20085	市区	PMS_厚桥河北配变	10	200	160	160
20086	市区	PMS_厚小学配变	10	200	160	160
20087	市区	PMS_胡埭村配变	10	400	320	320
20088	市区	PMS_胡埭大桥	10	200	160	160
20089	市区	PMS_胡埭东街	10	200	160	160
20090	市区	PMS_胡埭工业园公配所 T1	10	1000	800	800
20091	市区	PMS_胡埭工业园公配所 T2	10	1000	800	800
20092	市区	PMS_胡埭老桥	10	200	160	160

20093	市区	PMS_胡埭南岸	10	400	320	320
20094	市区	PMS_胡埭商贸配变	10	400	320	320
20095	市区	PMS_胡埭西街	10	200	160	160
20096	市区	PMS_胡埭小学配变	10	400	320	320
20097	市区	PMS_胡埭一配变	10	200	160	160
20098	市区	PMS_胡埭镇	10	400	320	320
20099	市区	PMS_胡地变	10	400	320	320
20100	市区	PMS_胡东配变	10	200	141	141
20101	市区	PMS_胡公二配变	10	400	320	320
20102	市区	PMS_胡公排配变	10	200	160	160
20103	市区	PMS_胡公配变	10	400	320	320
20104	宜兴	PMS_胡家北公变	10	200	88	88
20105	江阴	PMS_胡家宕变	10	400	301	301
20106	宜兴	PMS_胡家东公变	10	200	160	160
20107	市区	PMS_胡家渡配变	10	250	200	200
20108	江阴	PMS_胡家基变	10	200	127	127
20109	江阴	PMS_胡家桥北变	10	200	97	97
20110	江阴	PMS_胡家桥变	10	400	265	265
20111	江阴	PMS_胡家桥东变	10	200	126	126
20112	宜兴	PMS_胡家塘公变	10	400	320	320
20113	江阴	PMS_胡家头变	10	400	259	259
20114	江阴	PMS_胡家头东变	10	200	127	127
20115	江阴	PMS_胡家湾北变	10	400	61	61
20116	江阴	PMS_胡家湾变	10	400	320	320
20117	江阴	PMS_胡家湾东变	10	400	320	320

20118	江阴	PMS_胡家湾南变	10	400	172	172
20119	江阴	PMS_胡家湾中变	10	315	252	252
20120	宜兴	PMS_胡家圩公变	10	200	126	126
20121	宜兴	PMS_胡家圩桥公变	10	200	160	160
20122	市区	PMS_胡家巷乙配变	10	400	221	221
20123	宜兴	PMS_胡家站公变	10	200	70	70
20124	江阴	PMS_胡介昌北变	10	400	193	193
20125	江阴	PMS_胡介昌公变	10	250	119	119
20126	江阴	PMS_胡介昌南变	10	400	310	310
20127	江阴	PMS_胡山桥箱变主变	10	400	320	320
20128	市区	PMS_胡巷东泵	10	400	320	320
20129	市区	PMS_胡巷三配变	10	400	320	320
20130	宜兴	PMS_胡油 2#公变	10	200	148	148
20131	宜兴	PMS_胡油公变	10	200	144	144
20132	江阴	PMS_胡赵家北变	10	200	83	83
20133	江阴	PMS_胡赵家变	10	400	226	226
20134	江阴	PMS_胡赵南变	10	250	178	178
20135	市区	PMS_胡中南配变	10	250	200	200
20136	市区	PMS_胡中一变配变	10	400	320	320
20137	江阴	PMS_胡子小镇箱变主变	10	630	504	504
20138	宜兴	PMS_斛里中村公变	10	200	132	132
20139	宜兴	PMS_葫芦圩电站公变	10	160	128	128
20140	江阴	PMS_葫桥村变	10	200	160	160
20141	宜兴	PMS_湖滨安置 1#箱变主变	10	400	320	320
20142	宜兴	PMS_湖滨安置 2#箱变主变	10	400	320	320

20143	宜兴	PMS_湖滨安置 3#箱变主变	10	400	320	320
20144	市区	PMS_湖滨北站 T1	10	1000	800	800
20145	市区	PMS_湖滨北站 T2	10	1000	800	800
20146	市区	PMS_湖滨北站 T3	10	1000	800	800
20147	宜兴	PMS_湖滨电站公变	10	400	320	320
20148	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 1# 主变	10	800	640	640
20149	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 2# 主变	10	800	640	640
20150	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 3# 主变	10	800	640	640
20151	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 18#配电所 4# 主变	10	800	640	640
20152	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 1# 主变	10	800	640	640
20153	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 2# 主变	10	800	640	640
20154	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 3# 主变	10	800	640	640
20155	江阴	PMS_湖滨佳苑一村 58#配电所 4# 主变	10	800	640	640
20156	市区	PMS_湖滨路商业街站 T1	10	800	640	640
20157	市区	PMS_湖滨路商业街站 T2	10	800	640	640
20158	宜兴	PMS_湖滨桥 2#公变	10	400	320	320
20159	宜兴	PMS_湖滨桥 3#箱变主变	10	400	320	320
20160	宜兴	PMS_湖滨上闸公变	10	400	320	320

20161	宜兴	PMS_湖滨水产新村公变	10	400	320	320
20162	宜兴	PMS_湖滨西区 1#箱变	10	630	504	504
20163	宜兴	PMS_湖滨西区 2#箱变	10	630	504	504
20164	江阴	PMS_湖滨箱变主变	10	500	400	400
20165	宜兴	PMS_湖滨小区 1#公变	10	315	252	252
20166	宜兴	PMS_湖滨小区 3#公变	10	400	320	320
20167	宜兴	PMS_湖滨小区 4#公变	10	200	160	160
20168	宜兴	PMS_湖滨小区二期 1#公变	10	315	252	252
20169	宜兴	PMS_湖滨小区二期 2#公变	10	315	252	252
20170	宜兴	PMS_湖滨小区二期 3#公变	10	400	320	320
20171	宜兴	PMS_湖滨新站公变	10	400	320	320
20172	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
20173	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
20174	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 3#所变	20	800	640	640
20175	宜兴	PMS_湖滨御景花园 1#站 4#所变	20	800	640	640
20176	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 1#所变	20	800	640	640
20177	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 2#所变	20	800	640	640
20178	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 3#所变	20	800	640	640
20179	宜兴	PMS_湖滨御景花园 2#站 4#所变	20	800	640	640
20180	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 1#所变	20	800	640	640
20181	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 2#所变	20	800	640	640
20182	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 3#所变	20	800	640	640
20183	宜兴	PMS_湖滨御景花园 3#站 4#所变	20	800	640	640
20184	市区	PMS_湖滨苑 2#站 T1	10	800	640	640
20185	市区	PMS_湖滨苑 2#站 T2	10	800	640	640

20186	市区	PMS_湖滨苑 3#站 T1	10	800	640	640
20187	市区	PMS_湖滨苑 3#站 T2	10	800	640	640
20188	市区	PMS_湖晨石化配变	10	400	320	320
20189	江阴	PMS_湖村里南变	10	200	160	160
20190	宜兴	PMS_湖渎 2#公变	10	315	168	168
20191	宜兴	PMS_湖渎公变	10	315	252	252
20192	市区	PMS_湖服装	10	315	252	252
20193	宜兴	PMS_湖滏集镇公变	10	400	320	320
20194	宜兴	PMS_湖父伏西村西公变	10	400	320	320
20195	宜兴	PMS_湖父小路头箱变主变	10	400	320	320
20196	宜兴	PMS_湖父张公向阳 2#公变	10	200	146	146
20197	宜兴	PMS_湖父镇政府公变	10	400	320	320
20198	宜兴	PMS_湖管委污工泵公变	10	315	252	252
20199	宜兴	PMS_湖光 1#公变	10	400	320	320
20200	宜兴	PMS_湖光 2#公变	10	400	320	320
20201	市区	PMS_湖光村红卫配变	10	400	320	320
20202	宜兴	PMS_湖光公变	10	200	160	160
20203	宜兴	PMS_湖光路公变	10	400	305	305
20204	宜兴	PMS_湖光路潜洛 2#公变	10	400	320	320
20205	宜兴	PMS_湖光路潜洛 3#公变	10	400	320	320
20206	宜兴	PMS_湖光路潜洛公变	10	400	320	320
20207	市区	PMS_湖光配变	10	315	252	252
20208	市区	PMS_湖光七配变	10	400	320	320
20209	宜兴	PMS_湖光桥公变	10	100	80	80
20210	市区	PMS_湖光三配变（TTU）	10	400	320	320

20211	市区	PMS_湖光四配变（TTU）	10	400	320	320
20212	市区	PMS_湖光五配变（南瑞）	10	200	160	160
20213	宜兴	PMS_湖光小区 2#公变	10	400	320	320
20214	宜兴	PMS_湖光小区 3#公变	10	315	252	252
20215	市区	PMS_湖光印刷二配变	10	400	320	320
20216	市区	PMS_湖减震配变	10	400	320	320
20217	市区	PMS_湖景队配变（TTU）	10	200	160	160
20218	市区	PMS_湖景山林配变	10	200	160	160
20219	宜兴	PMS_湖陵村公变	10	400	229	229
20220	宜兴	PMS_湖陵大村公变	10	400	311	311
20221	宜兴	PMS_湖陵渔场公变	10	200	160	160
20222	宜兴	PMS_湖民电站公变	10	400	320	320
20223	宜兴	PMS_湖民东组公变	10	315	252	252
20224	市区	PMS_湖明二配变	10	400	320	320
20225	江阴	PMS_湖南变	10	400	298	298
20226	江阴	PMS_湖南东变	10	400	235	235
20227	江阴	PMS_湖南南变	10	400	253	253
20228	江阴	PMS_湖南南箱变主变	10	500	364	364
20229	江阴	PMS_湖南中变	10	315	207	207
20230	市区	PMS_湖桥二配变	10	400	320	320
20231	市区	PMS_湖桥配变	10	200	137	137
20232	市区	PMS_湖山北	10	400	320	320
20233	市区	PMS_湖山北(2)	10	200	160	160
20234	市区	PMS_湖山大队配变	10	400	299	299
20235	市区	PMS_湖山配变	10	200	160	160

20236	江阴	PMS_湖山庭 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
20237	江阴	PMS_湖山庭 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
20238	江阴	PMS_湖山庭 65#配电所 1#主变	10	800	640	640
20239	江阴	PMS_湖山庭 65#配电所 2#主变	10	800	640	640
20240	江阴	PMS_湖山庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
20241	江阴	PMS_湖山庭 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
20242	江阴	PMS_湖塘北变	10	400	320	320
20243	江阴	PMS_湖塘南变	10	400	295	295
20244	江阴	PMS_湖塘西变	10	400	262	262
20245	宜兴	PMS_湖头 1#公变	10	400	320	320
20246	宜兴	PMS_湖头 2#公变	10	400	234	234
20247	宜兴	PMS_湖头 4#公变	10	200	160	160
20248	市区	PMS_虎降头配变	10	400	320	320
20249	市区	PMS_虎弄北配变	10	200	160	160
20250	市区	PMS_虎弄配变	10	200	160	160
20251	江阴	PMS_虎塘 1#变	10	400	320	320
20252	江阴	PMS_虎塘里北变	10	200	160	160
20253	江阴	PMS_虎塘里变	10	315	252	252
20254	江阴	PMS_虎塘站变	10	200	98	98
20255	市区	PMS_浒村小学配变	10	400	320	320
20256	市区	PMS_浒家坝二配变	10	400	320	320
20257	市区	PMS_浒家坝配变	10	400	320	320
20258	市区	PMS_浒石配变	10	400	320	320
20259	市区	PMS_浒水里	10	400	320	320
20260	市区	PMS_浒泗桥二配变	10	400	320	320

20261	市区	PMS_浒泗桥配变	10	400	320	320
20262	市区	PMS_浒塘村小吴巷	10	400	320	320
20263	市区	PMS_浒塘二配变	10	400	320	320
20264	市区	PMS_浒塘三配变	10	400	320	320
20265	市区	PMS_浒周变配变	10	200	160	160
20266	宜兴	PMS_琥珀臻园 1#站 1#所变	10	630	504	504
20267	宜兴	PMS_琥珀臻园 1#站 2#所变	10	630	504	504
20268	宜兴	PMS_琥珀臻园 2#室 1#所变	10	630	504	504
20269	宜兴	PMS_琥珀臻园 2#室 2#所变	10	630	504	504
20270	市区	PMS_沪光袜业	10	400	320	320
20271	江阴	PMS_沪江配电所主变	10	800	640	640
20272	江阴	PMS_瓠岱西站	10	250	200	200
20273	市区	PMS_花岸居配变	10	400	290	290
20274	江阴	PMS_花八公变	10	400	320	320
20275	江阴	PMS_花八箱变主变	10	630	504	504
20276	江阴	PMS_花北 3#变	10	315	252	252
20277	市区	PMS_花村二配变	10	200	160	160
20278	市区	PMS_花村一队配变	10	200	160	160
20279	宜兴	PMS_花灯公变	10	400	242	242
20280	江阴	PMS_花东北站	10	250	200	200
20281	江阴	PMS_花东南站	10	400	146	146
20282	江阴	PMS_花东水厂箱变	10	400	320	320
20283	市区	PMS_花渡岸配变	10	200	160	160
20284	市区	PMS_花渡宾馆配变	10	400	320	320
20285	市区	PMS_花渡谢巷	10	200	160	160

20286	市区	PMS_花朵园配变	10	200	160	160
20287	江阴	PMS_花果北变	10	400	320	320
20288	江阴	PMS_花果村委变	10	315	109	109
20289	江阴	PMS_花果东变	10	400	195	195
20290	江阴	PMS_花果范家埭变	10	250	171	171
20291	江阴	PMS_花果花南变	10	200	130	130
20292	江阴	PMS_花果坎家东变	10	200	160	160
20293	江阴	PMS_花果南潭南变	10	400	214	214
20294	江阴	PMS_花果南潭村变	10	400	259	259
20295	江阴	PMS_花果排涝变	10	200	81	81
20296	江阴	PMS_花果曲立北变	10	200	67	67
20297	江阴	PMS_花果曲立变	10	400	199	199
20298	宜兴	PMS_花果山公变	10	400	320	320
20299	江阴	PMS_花果魏家村变	10	200	95	95
20300	江阴	PMS_花果知青变	10	400	216	216
20301	江阴	PMS_花果知青西箱变主变	10	500	400	400
20302	江阴	PMS_花果中村变	10	250	200	200
20303	市区	PMS_花汇东队配变	10	400	320	320
20304	市区	PMS_花汇配变	10	400	320	320
20305	市区	PMS_花汇西队	10	400	320	320
20306	市区	PMS_花汇小区 4	10	200	160	160
20307	市区	PMS_花汇小区配变	10	400	320	320
20308	市区	PMS_花汇新村	10	200	160	160
20309	市区	PMS_花汇苑 1#站 T1	10	800	640	640
20310	市区	PMS_花汇苑 1#站 T2	10	800	640	640

20311	市区	PMS_花汇苑 2#站 T1	10	800	640	640
20312	市区	PMS_花汇苑 2#站 T2	10	800	640	640
20313	市区	PMS_花汇苑 3#站 T1	10	800	640	640
20314	市区	PMS_花汇苑 3#站 T2	10	800	640	640
20315	市区	PMS_花汇苑 4#站 T1	10	1000	800	800
20316	市区	PMS_花汇苑 4#站 T2	10	1000	800	800
20317	市区	PMS_花汇苑 5#站 T1*	10	1000	800	800
20318	市区	PMS_花汇苑 5#站 T3	10	1000	800	800
20319	市区	PMS_花汇苑 6#站 T1*	10	1000	800	800
20320	市区	PMS_花汇苑 6#站 T3	10	1000	800	800
20321	江阴	PMS_花家浜东箱变主变	10	500	400	400
20322	宜兴	PMS_花家公变	10	200	95	95
20323	江阴	PMS_花家基北变	10	200	128	128
20324	江阴	PMS_花家基变	10	315	139	139
20325	江阴	PMS_花家基东变	10	200	160	160
20326	江阴	PMS_花家南变	10	400	320	320
20327	市区	PMS_花尖	10	200	160	160
20328	市区	PMS_花居配变	10	400	320	320
20329	市区	PMS_花郡 2#站 T1	10	800	640	640
20330	市区	PMS_花郡 2#站 T2	10	800	640	640
20331	市区	PMS_花郡 2#站 T3	10	800	640	640
20332	市区	PMS_花郡 2#站 T4	10	800	640	640
20333	市区	PMS_花郡 3#站 T1	10	800	640	640
20334	市区	PMS_花郡 3#站 T2	10	800	640	640
20335	市区	PMS_花郡 3#站 T3	10	800	640	640

20336	市区	PMS_花郡 3#站 T4	10	800	640	640
20337	市区	PMS_花明路配变	10	400	236	236
20338	市区	PMS_花明桥二配变	10	400	320	320
20339	市区	PMS_花明桥配变	10	400	320	320
20340	江阴	PMS_花木场变	10	400	320	320
20341	市区	PMS_花前	10	400	320	320
20342	江阴	PMS_花山变	10	400	320	320
20343	江阴	PMS_花山村变	10	400	320	320
20344	江阴	PMS_花山河中变	10	200	160	160
20345	江阴	PMS_花山社区变	10	200	160	160
20346	江阴	PMS_花山阳光变	10	400	320	320
20347	宜兴	PMS_花蛇山 2#公变	10	400	320	320
20348	江阴	PMS_花塘村变	10	200	33	33
20349	江阴	PMS_花塘站变	10	250	200	200
20350	江阴	PMS_花园 1#变	10	400	320	320
20351	江阴	PMS_花园 2#变	10	400	320	320
20352	宜兴	PMS_花园 2#公变	10	200	160	160
20353	江阴	PMS_花园 4#变	10	315	252	252
20354	市区	PMS_花园浜配变	10	400	320	320
20355	江阴	PMS_花园北配电所 3#主变	10	800	640	640
20356	江阴	PMS_花园菜场东变	10	200	133	133
20357	市区	PMS_花园村丙配变	10	400	320	320
20358	市区	PMS_花园村二配变	10	400	320	320
20359	宜兴	PMS_花园村公变	10	400	320	320
20360	市区	PMS_花园村六配变	10	400	320	320

20361	江阴	PMS_花园村南站	10	200	160	160
20362	市区	PMS_花园村配变	10	400	320	320
20363	市区	PMS_花园村三配变	10	400	320	320
20364	市区	PMS_花园村四配变	10	200	160	160
20365	市区	PMS_花园村五配变	10	400	320	320
20366	江阴	PMS_花园村西花园变	10	315	214	214
20367	江阴	PMS_花园单 1#变	10	80	64	64
20368	江阴	PMS_花园单 2#变	10	80	64	64
20369	宜兴	PMS_花园电站公变	10	400	320	320
20370	江阴	PMS_花园东变	10	400	320	320
20371	江阴	PMS_花园二村配电所 1#主变	10	800	640	640
20372	江阴	PMS_花园二村配电所 2#主变	10	800	640	640
20373	江阴	PMS_花园二村箱变主变	10	630	504	504
20374	江阴	PMS_花园广场配电所 1#主变	10	630	504	504
20375	江阴	PMS_花园广场配电所 2#主变	10	630	504	504
20376	宜兴	PMS_花园河南公变	10	250	56	56
20377	市区	PMS_花园甲配变	10	400	320	320
20378	市区	PMS_花园里(三)(南瑞)	10	200	160	160
20379	市区	PMS_花园里四配变	10	200	160	160
20380	市区	PMS_花园里五配变	10	400	320	320
20381	市区	PMS_花园里一配变	10	400	320	320
20382	江阴	PMS_花园六村 26#箱变主变	10	800	640	640
20383	江阴	PMS_花园六村 6#箱变主变	10	630	504	504
20384	江阴	PMS_花园六村 8#箱变主变	10	630	504	504
20385	江阴	PMS_花园路 194#配电所 1#主变	10	800	640	640

20386	江阴	PMS_花园路 194#配电所 2#主变	10	800	640	640
20387	江阴	PMS_花园路 88#配电所 1#主变	10	1000	800	800
20388	江阴	PMS_花园路变	10	400	320	320
20389	江阴	PMS_花园路箱变主变	10	400	305	305
20390	市区	PMS_花园南配变	10	400	320	320
20391	江阴	PMS_花园南配电所 1#主变	10	800	640	640
20392	江阴	PMS_花园南配电所 2#主变	10	800	640	640
20393	江阴	PMS_花园南配电所 3#主变	10	800	640	640
20394	市区	PMS_花园配变	10	200	160	160
20395	江阴	PMS_花园七村 2#箱变主变	10	630	504	504
20396	江阴	PMS_花园七村 4#箱变主变	10	630	504	504
20397	江阴	PMS_花园三村 13#箱变主变	10	630	504	504
20398	江阴	PMS_花园三村 7#箱变主变	10	630	504	504
20399	江阴	PMS_花园三村 8#箱变主变	10	630	504	504
20400	江阴	PMS_花园三村配电所 1#主变	10	800	640	640
20401	江阴	PMS_花园三村配电所 2#主变	10	800	640	640
20402	宜兴	PMS_花园四组公变	10	200	160	160
20403	江阴	PMS_花园五村 12#箱变主变	10	630	504	504
20404	江阴	PMS_花园五村 18#箱变主变	10	630	504	504
20405	江阴	PMS_花园五村 21#箱变主变	10	630	504	504
20406	江阴	PMS_花园五村 47#箱变主变	10	630	504	504
20407	江阴	PMS_花园五村 68#箱变主变	10	630	504	504
20408	江阴	PMS_花园西配电所 2#主变	10	800	640	640
20409	江阴	PMS_花园巷箱变主变	10	630	504	504
20410	宜兴	PMS_花园小村公变	10	400	244	244

20411	宜兴	PMS_花园小区 4#公变	10	400	320	320
20412	宜兴	PMS_花园小区 6#公变	10	400	320	320
20413	宜兴	PMS_花园小区 8#公变	10	400	320	320
20414	宜兴	PMS_花园小区 9#公变	10	400	320	320
20415	江阴	PMS_花园新村变	10	200	160	160
20416	市区	PMS_花园新村配变	10	200	160	160
20417	江阴	PMS_花园新三村箱变主变	10	800	640	640
20418	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
20419	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
20420	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
20421	江阴	PMS_花园雅居 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
20422	江阴	PMS_花园雅居 53#配电所 1#主变	10	630	504	504
20423	江阴	PMS_花园雅居 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
20424	江阴	PMS_花园雅居 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
20425	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
20426	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
20427	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
20428	江阴	PMS_花园雅居 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
20429	江阴	PMS_花园一村配电所 1#主变	10	800	640	640
20430	江阴	PMS_花园一村配电所 2#主变	10	800	640	640
20431	江阴	PMS_花园一村箱变主变	10	630	504	504
20432	宜兴	PMS_花苑小区 1#公变	10	400	320	320
20433	宜兴	PMS_花苑小区 4#公变	10	400	320	320
20434	市区	PMS_花苑新村贰配变	10	400	320	320
20435	市区	PMS_花苑新村一配变	10	315	252	252

20436	江阴	PMS_华北东站变	10	400	309	309
20437	市区	PMS_华波	10	400	320	320
20438	市区	PMS_华藏部队	10	100	80	80
20439	市区	PMS_华藏寺	10	200	160	160
20440	市区	PMS_华藏寺东	10	400	320	320
20441	市区	PMS_华藏湾	10	400	320	320
20442	市区	PMS_华藏西	10	200	160	160
20443	宜兴	PMS_华昌电力站 2#公变	10	400	293	293
20444	市区	PMS_华昌二配变	10	400	320	320
20445	江阴	PMS_华昌路 2#变	10	200	160	160
20446	江阴	PMS_华昌路 3#变	10	315	252	252
20447	市区	PMS_华场东配变	10	200	160	160
20448	市区	PMS_华场头二配变	10	400	320	320
20449	市区	PMS_华场头配变	10	400	320	320
20450	市区	PMS_华场头三配变	10	200	160	160
20451	市区	PMS_华成漆	10	400	320	320
20452	江阴	PMS_华诚悦府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
20453	江阴	PMS_华诚悦府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
20454	江阴	PMS_华诚悦府 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
20455	江阴	PMS_华诚悦府 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
20456	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
20457	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
20458	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
20459	江阴	PMS_华诚悦府 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
20460	江阴	PMS_华诚悦庭 1#配电所 1#主变	10	800	628	628

20461	江阴	PMS_华诚悦庭 1#配电所 2#主变	10	800	634	634
20462	江阴	PMS_华诚悦庭 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
20463	江阴	PMS_华诚悦庭 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
20464	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 1#主变	10	800	640	640
20465	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 2#主变	10	800	640	640
20466	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 3#主变	10	800	640	640
20467	江阴	PMS_华诚悦庭 70#配电所 4#主变	10	800	640	640
20468	江阴	PMS_华村变	10	250	124	124
20469	江阴	PMS_华达箱变主变	10	400	320	320
20470	宜兴	PMS_华达小区 1#公变	10	315	252	252
20471	宜兴	PMS_华达小区 2#公变	10	315	252	252
20472	宜兴	PMS_华达小区公变	10	400	320	320
20473	市区	PMS_华东 1#箱变 T1	10	630	504	504
20474	市区	PMS_华东 2#箱变 T1	10	630	504	504
20475	市区	PMS_华东村委配变	10	400	320	320
20476	江阴	PMS_华东大站变	10	400	320	320
20477	江阴	PMS_华东大住基变	10	400	275	275
20478	宜兴	PMS_华东精细化工公变	10	200	8	8
20479	市区	PMS_华东南配变	10	400	320	320
20480	宜兴	PMS_华东石材市场 10#公变	10	400	320	320
20481	宜兴	PMS_华东石材市场 11#公变	10	400	320	320
20482	宜兴	PMS_华东石材市场 13#公变	10	400	320	320
20483	宜兴	PMS_华东石材市场 14#箱变	10	400	320	320
20484	宜兴	PMS_华东石材市场 18#箱变	10	400	320	320
20485	宜兴	PMS_华东石材市场 19#公变	10	400	320	320

20486	宜兴	PMS_华东石材市场 27#公变	10	400	320	320
20487	宜兴	PMS_华东石材市场 28#公变	10	400	320	320
20488	宜兴	PMS_华东石材市场 29#公变	10	400	320	320
20489	宜兴	PMS_华东石材市场 51#公变	10	400	320	320
20490	宜兴	PMS_华东石材市场 52#公变	10	400	320	320
20491	宜兴	PMS_华东石材市场有限公司 26#箱变	10	400	320	320
20492	市区	PMS_华东饲料配变	10	400	320	320
20493	宜兴	PMS_华都花园 1#公变	10	400	320	320
20494	宜兴	PMS_华都花园 2#公变	10	400	320	320
20495	宜兴	PMS_华都花园 3#公变	10	200	160	160
20496	市区	PMS_华尔	10	400	320	320
20497	市区	PMS_华方	10	200	160	160
20498	市区	PMS_华方二变	10	200	160	160
20499	市区	PMS_华丰 1#箱变 T1	10	315	252	252
20500	市区	PMS_华丰 1#站三号主变 1000	10	1000	800	800
20501	市区	PMS_华丰 1#站一号主变 1000	10	1000	800	800
20502	市区	PMS_华丰 2#箱变 T1	10	630	504	504
20503	市区	PMS_华丰 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
20504	市区	PMS_华丰 2#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
20505	市区	PMS_华丰配变	10	400	320	320
20506	江阴	PMS_华峰变	10	315	252	252
20507	江阴	PMS_华府家园 29#箱变主变	10	400	320	320
20508	江阴	PMS_华府家园北配电所 1#主变	10	1000	800	800
20509	江阴	PMS_华府家园北配电所 2#主变	10	1000	800	800

20510	江阴	PMS_华府家园南配电所 1#主变	10	1000	800	800
20511	江阴	PMS_华府家园南配电所 2#主变	10	1000	800	800
20512	江阴	PMS_华府名邸 117#配电所 1#主变	10	800	640	640
20513	江阴	PMS_华府名邸 117#配电所 2#主变	10	800	612	612
20514	江阴	PMS_华府名邸 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
20515	江阴	PMS_华府名邸 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
20516	江阴	PMS_华富花苑箱变主变	10	630	504	504
20517	宜兴	PMS_华港石材箱变主变	10	630	504	504
20518	市区	PMS_华更乙配变	10	200	160	160
20519	市区	PMS_华光北	10	200	160	160
20520	市区	PMS_华光村配变	10	400	320	320
20521	江阴	PMS_华光河站变	10	250	200	200
20522	市区	PMS_华光乙配变	10	400	320	320
20523	市区	PMS_华亨机械	10	400	320	320
20524	市区	PMS_华红配变	10	200	160	160
20525	江阴	PMS_华宏村北庄南箱变主变	10	500	400	400
20526	江阴	PMS_华宏村北庄箱变主变	10	500	400	400
20527	江阴	PMS_华宏村蒋巷变	10	160	128	128
20528	江阴	PMS_华宏公变	10	400	320	320
20529	江阴	PMS_华宏南苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
20530	江阴	PMS_华宏南苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
20531	江阴	PMS_华宏南苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
20532	江阴	PMS_华宏南苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
20533	江阴	PMS_华宏世纪苑 87#配电所 1#主变	10	1000	800	800

20534	江阴	PMS_华宏世纪苑 87#配电所 2#主变	10	1000	800	800
20535	江阴	PMS_华宏世纪苑 94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
20536	江阴	PMS_华宏世纪苑 94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
20537	江阴	PMS_华宏世纪苑南配电所 1#主变	10	800	616	616
20538	江阴	PMS_华宏世纪苑南配电所 2#主变	10	800	618	618
20539	江阴	PMS_华宏箱变主变	10	630	466	466
20540	江阴	PMS_华宏新区 1#变	10	400	320	320
20541	江阴	PMS_华宏新区 2#变	10	400	320	320
20542	江阴	PMS_华宏新区 3#变	10	400	320	320
20543	江阴	PMS_华宏新区变	10	400	165	165
20544	宜兴	PMS_华虹公变	10	400	320	320
20545	江阴	PMS_华家宕北变	10	400	170	170
20546	江阴	PMS_华家基变	10	400	162	162
20547	市区	PMS_华家里配变	10	400	320	320
20548	江阴	PMS_华家弄变	10	400	320	320
20549	市区	PMS_华家配变	10	400	320	320
20550	市区	PMS_华家桥村配变	10	400	320	320
20551	市区	PMS_华家桥二配变	10	200	160	160
20552	市区	PMS_华家桥六配变	10	400	320	320
20553	市区	PMS_华家桥三配变	10	400	320	320
20554	市区	PMS_华家桥头配变	10	200	160	160
20555	市区	PMS_华家巷三配变	10	400	320	320

20556	市区	PMS_华杰电子配变	10	400	320	320
20557	市区	PMS_华杰配变	10	200	160	160
20558	市区	PMS_华锦乙配变	10	400	320	320
20559	市区	PMS_华晶新村配变（TTU）	10	400	320	320
20560	市区	PMS_华晶乙配变（TTU）	10	400	320	320
20561	市区	PMS_华科配变	10	200	160	160
20562	市区	PMS_华李巷配变	10	400	320	320
20563	市区	PMS_华力纺机	10	400	320	320
20564	市区	PMS_华力神配变	10	400	320	320
20565	市区	PMS_华立实业配变	10	400	320	320
20566	市区	PMS_华丽达配变	10	400	320	320
20567	宜兴	PMS_华利达 2#公变	10	400	320	320
20568	宜兴	PMS_华利山庄 1#箱变	10	500	400	400
20569	宜兴	PMS_华利山庄 2#箱变	10	500	400	400
20570	宜兴	PMS_华利山庄 3#箱变	10	630	504	504
20571	宜兴	PMS_华利山庄 4#箱变	10	500	400	400
20572	江阴	PMS_华联配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
20573	江阴	PMS_华联配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
20574	江阴	PMS_华林路 90#配电所 1#主变	10	800	640	640
20575	江阴	PMS_华林路 90#配电所 2#主变	10	800	640	640
20576	市区	PMS_华美塑料二	10	400	320	320
20577	市区	PMS_华美塑料配变	10	400	320	320
20578	江阴	PMS_华明别墅变	10	400	320	320
20579	江阴	PMS_华明三渡站变	10	200	142	142
20580	江阴	PMS_华明箱变主变	10	630	469	469

20581	市区	PMS_华纳电器配变	10	400	320	320
20582	江阴	PMS_华南大站	10	400	284	284
20583	宜兴	PMS_华埭公变	10	400	320	320
20584	市区	PMS_华七房二配变	10	400	320	320
20585	市区	PMS_华七房配变	10	200	160	160
20586	市区	PMS_华圻小学配变	10	400	320	320
20587	市区	PMS_华歧村强巷配变	10	400	320	320
20588	市区	PMS_华歧村溪巷配变（南瑞）	10	200	160	160
20589	市区	PMS_华歧东配变	10	400	320	320
20590	市区	PMS_华歧强巷配变	10	200	160	160
20591	市区	PMS_华乾二配变	10	400	320	320
20592	市区	PMS_华乾配变	10	400	320	320
20593	市区	PMS_华强配变	10	200	160	160
20594	市区	PMS_华侨 1#箱变 T1	10	400	320	320
20595	市区	PMS_华侨城 3 号站 T1	10	1250	1000	1000
20596	市区	PMS_华侨城 3 号站 T3	10	1250	1000	1000
20597	宜兴	PMS_华侨饭店 1#站 1#所变	10	630	504	504
20598	宜兴	PMS_华侨饭店 1#站 2#所变	10	630	504	504
20599	市区	PMS_华轻机械	10	200	160	160
20600	市区	PMS_华清 1#箱变 T1	10	630	504	504
20601	市区	PMS_华清 3#箱变 T1	10	630	504	504
20602	市区	PMS_华清路灯	10	200	160	160
20603	市区	PMS_华瑞机械	10	400	320	320
20604	江阴	PMS_华润变	10	315	252	252
20605	市区	PMS_华润服饰	10	200	160	160

20606	宜兴	PMS_华润景城 1#站 1#所变	10	800	640	640
20607	宜兴	PMS_华润景城 1#站 2#所变	10	800	640	640
20608	宜兴	PMS_华润景城 2#站 1#所变	10	630	504	504
20609	宜兴	PMS_华润景城 2#站 2#所变	10	630	504	504
20610	市区	PMS_华润燃气二配变	10	200	160	160
20611	市区	PMS_华润燃气配变	10	200	160	160
20612	市区	PMS_华三房	10	200	160	160
20613	市区	PMS_华沙湾配变	10	200	160	160
20614	江阴	PMS_华山变	10	315	252	252
20615	市区	PMS_华山奇配变	10	200	160	160
20616	宜兴	PMS_华山西路公变	10	200	160	160
20617	宜兴	PMS_华山张家塘公变	10	200	160	160
20618	市区	PMS_华胜园配变	10	200	160	160
20619	市区	PMS_华盛彩印	10	200	160	160
20620	市区	PMS_华盛配变	10	400	320	320
20621	市区	PMS_华盛苑 10#站 T1	20	800	640	640
20622	市区	PMS_华盛苑 10#站 T2	20	800	640	640
20623	市区	PMS_华盛苑 2#站 T1	20	800	640	640
20624	市区	PMS_华盛苑 2#站 T2	20	800	640	640
20625	市区	PMS_华盛苑 2#站 T3	20	800	640	640
20626	市区	PMS_华盛苑 2#站 T4	20	800	640	640
20627	市区	PMS_华盛苑 3#站 T1	20	800	640	640
20628	市区	PMS_华盛苑 3#站 T2	20	800	640	640
20629	市区	PMS_华盛苑 3#站 T3	20	800	640	640
20630	市区	PMS_华盛苑 3#站 T4	20	800	640	640

20631	市区	PMS_华盛苑 4#站 T1	20	800	640	640
20632	市区	PMS_华盛苑 4#站 T2	20	800	640	640
20633	市区	PMS_华盛苑 5#站 T1	20	800	640	640
20634	市区	PMS_华盛苑 5#站 T2	20	800	640	640
20635	市区	PMS_华盛苑 6#站 T1	20	800	640	640
20636	市区	PMS_华盛苑 6#站 T2	20	800	640	640
20637	市区	PMS_华盛苑 7#站 T1	20	800	640	640
20638	市区	PMS_华盛苑 7#站 T2	20	800	640	640
20639	市区	PMS_华盛苑 9#站 T1	20	800	640	640
20640	市区	PMS_华盛苑 9#站 T2	20	800	640	640
20641	江阴	PMS_华士电力站西变	10	400	320	320
20642	江阴	PMS_华士电力中变	10	400	320	320
20643	江阴	PMS_华士东区 1#变	10	400	295	295
20644	江阴	PMS_华士东区 2#变	10	400	320	320
20645	江阴	PMS_华士东区 3#变	10	315	212	212
20646	江阴	PMS_华士东区 4#变	10	400	320	320
20647	江阴	PMS_华士高头上 2#变	10	200	137	137
20648	江阴	PMS_华士工业园区 1#变	10	400	320	320
20649	江阴	PMS_华士公安变	10	315	252	252
20650	江阴	PMS_华士环南路 3#变	10	315	252	252
20651	江阴	PMS_华士教师新村 2#变	10	400	320	320
20652	江阴	PMS_华士卡口变	10	400	320	320
20653	江阴	PMS_华士李家巷变	10	400	273	273
20654	江阴	PMS_华士毛纺变	10	400	320	320
20655	江阴	PMS_华士农机变	10	315	252	252

20656	江阴	PMS_华士人民路西变	10	400	320	320
20657	江阴	PMS_华士商城变	10	315	252	252
20658	江阴	PMS_华士上渡变	10	400	320	320
20659	江阴	PMS_华士陶家基变	10	400	298	298
20660	江阴	PMS_华士外宿变	10	200	160	160
20661	江阴	PMS_华士西村 1#变	10	400	313	313
20662	江阴	PMS_华士西村 2#变	10	400	287	287
20663	江阴	PMS_华士镇政府变	10	315	252	252
20664	江阴	PMS_华士中村 1#变	10	400	320	320
20665	江阴	PMS_华士中村 2#变	10	400	311	311
20666	江阴	PMS_华士中村 3#变	10	315	217	217
20667	江阴	PMS_华士种子场变	10	400	320	320
20668	江阴	PMS_华顺北变	10	400	320	320
20669	江阴	PMS_华顺变	10	400	320	320
20670	市区	PMS_华四房配变	10	400	320	320
20671	市区	PMS_华泗变	10	400	320	320
20672	市区	PMS_华塑配变	10	400	320	320
20673	江阴	PMS_华特变	10	200	160	160
20674	市区	PMS_华腾	10	200	160	160
20675	市区	PMS_华田配变	10	400	320	320
20676	市区	PMS_华通	10	400	320	320
20677	市区	PMS_华通一配变	10	400	320	320
20678	江阴	PMS_华文北变	10	400	320	320
20679	江阴	PMS_华文变	10	400	311	311
20680	江阴	PMS_华西二村 1#变	10	315	236	236

20681	江阴	PMS_华西二村 4#变	10	250	195	195
20682	江阴	PMS_华西公寓 1#变	10	200	160	160
20683	江阴	PMS_华西公寓 2#变	10	200	160	160
20684	宜兴	PMS_华西路 10#公变	10	315	252	252
20685	宜兴	PMS_华西路 11#公变	10	315	252	252
20686	宜兴	PMS_华西路 12#公变	10	315	252	252
20687	宜兴	PMS_华西路 13#公变	10	315	252	252
20688	宜兴	PMS_华西路 14#公变	10	315	252	252
20689	宜兴	PMS_华西路 15#公变	10	315	252	252
20690	宜兴	PMS_华西路 16#公变	10	400	320	320
20691	宜兴	PMS_华西路 2#公变	10	315	252	252
20692	宜兴	PMS_华西路 3#公变	10	315	236	236
20693	宜兴	PMS_华西路 4#公变	10	315	252	252
20694	宜兴	PMS_华西路 5#公变	10	315	252	252
20695	宜兴	PMS_华西路 7#公变	10	315	252	252
20696	宜兴	PMS_华西路 8#公变	10	315	252	252
20697	江阴	PMS_华西三村 1#变	10	250	200	200
20698	江阴	PMS_华西三村 3#变	10	315	245	245
20699	江阴	PMS_华西三村 4#变	10	250	164	164
20700	江阴	PMS_华西三村 6#变	10	250	135	135
20701	江阴	PMS_华西三村 7#变	10	250	173	173
20702	江阴	PMS_华西三村 8#变	10	315	252	252
20703	江阴	PMS_华西三村 9#变	10	315	217	217
20704	市区	PMS_华夏 3 号站 1 号主变	10	800	640	640
20705	市区	PMS_华夏 3 号站 T2	10	800	640	640

20706	江阴	PMS_华夏变	10	400	320	320
20707	市区	PMS_华夏彩印配变	10	400	320	320
20708	市区	PMS_华夏房产箱变 T1	10	630	504	504
20709	市区	PMS_华夏豪门 1 号站 T2	10	800	640	640
20710	市区	PMS_华夏五配变	10	400	320	320
20711	江阴	PMS_华夏箱变主变	10	500	400	400
20712	江阴	PMS_华巷东变	10	400	292	292
20713	市区	PMS_华巷二	10	200	160	160
20714	市区	PMS_华巷配变	10	400	320	320
20715	市区	PMS_华巷新村二配变	10	400	320	320
20716	市区	PMS_华巷新村配变	10	400	314	314
20717	江阴	PMS_华新变	10	400	320	320
20718	市区	PMS_华新彩板	10	200	160	160
20719	市区	PMS_华新村委	10	200	160	160
20720	市区	PMS_华新村委一变	10	400	320	320
20721	市区	PMS_华新电器配变	10	400	320	320
20722	宜兴	PMS_华新东路 1#公变	10	315	252	252
20723	宜兴	PMS_华新东路 10#公变	10	315	252	252
20724	宜兴	PMS_华新东路 11#公变	10	400	320	320
20725	宜兴	PMS_华新东路 2#公变	10	315	252	252
20726	宜兴	PMS_华新东路 3#公变	10	400	320	320
20727	宜兴	PMS_华新东路 4#公变	10	315	252	252
20728	宜兴	PMS_华新东路 6#公变	10	400	320	320
20729	宜兴	PMS_华新东路 7#公变	10	400	320	320
20730	宜兴	PMS_华新东路 8#公变	10	315	252	252

20731	江阴	PMS_华馨园箱变主变	10	630	504	504
20732	江阴	PMS_华馨苑 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
20733	江阴	PMS_华馨苑 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
20734	江阴	PMS_华馨苑 10#配电所 3#主变	10	1000	800	800
20735	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
20736	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
20737	江阴	PMS_华馨苑 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
20738	江阴	PMS_华馨苑 15#箱变主变	10	630	504	504
20739	江阴	PMS_华馨苑 23#箱变主变	10	630	504	504
20740	市区	PMS_华星开关配变	10	400	320	320
20741	宜兴	PMS_华兴东区 1#箱变	10	800	640	640
20742	宜兴	PMS_华兴东区 2#箱变	10	800	640	640
20743	宜兴	PMS_华兴花园 1#箱变	10	630	504	504
20744	宜兴	PMS_华兴花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
20745	宜兴	PMS_华兴花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
20746	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
20747	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
20748	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
20749	江阴	PMS_华兴路 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
20750	宜兴	PMS_华兴西区 2#箱变	10	630	504	504
20751	宜兴	PMS_华兴西区 3#箱变	10	630	504	504
20752	宜兴	PMS_华阳刘家公变	10	200	133	133
20753	宜兴	PMS_华阳石矿公变	10	200	160	160
20754	宜兴	PMS_华阳新安公变	10	200	160	160
20755	市区	PMS_华洋干燥二配变	10	400	320	320

20756	市区	PMS_华洋干燥配变	10	400	320	320
20757	宜兴	PMS_华要 4#公变	10	315	252	252
20758	市区	PMS_华野二配变	10	200	160	160
20759	市区	PMS_华野新村配变	10	200	160	160
20760	市区	PMS_华一	10	200	160	160
20761	宜兴	PMS_华宜公变	10	315	252	252
20762	宜兴	PMS_华宜箱变主变	10	500	400	400
20763	江阴	PMS_华益配电所 1#主变	10	1000	800	800
20764	江阴	PMS_华益杨家基 2#变箱变主变	10	400	320	320
20765	宜兴	PMS_华谊公变	10	200	160	160
20766	市区	PMS_华谊配变	10	400	320	320
20767	市区	PMS_华意德	10	400	217	217
20768	市区	PMS_华英阀业配变（TTU）	10	400	320	320
20769	市区	PMS_华硬灯配变（TTU）	10	200	160	160
20770	江阴	PMS_华苑 1#变	10	315	252	252
20771	江阴	PMS_华苑 2#变	10	315	252	252
20772	江阴	PMS_华苑 3#变	10	400	320	320
20773	市区	PMS_华苑配变	10	400	320	320
20774	江阴	PMS_华苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
20775	江阴	PMS_华苑小区 240#配电所 2#主变	10	1000	800	800
20776	市区	PMS_华苑新村配变	10	400	320	320
20777	宜兴	PMS_华悦汎峰 1#站 1#所变	20	800	640	640
20778	宜兴	PMS_华悦汎峰 1#站 2#所变	20	800	640	640
20779	宜兴	PMS_华悦汎峰 2#室 1#所变	20	800	640	640
20780	宜兴	PMS_华悦汎峰 2#室 2#所变	20	800	640	640

20781	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 1#所变	20	800	640	640
20782	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 2#所变	20	800	640	640
20783	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 3#所变	20	800	640	640
20784	宜兴	PMS_华悦沕峰 3#室 4#所变	20	800	640	640
20785	宜兴	PMS_华悦沕峰 4#室 1#所变	20	800	640	640
20786	宜兴	PMS_华悦沕峰 4#室 2#所变	20	800	640	640
20787	宜兴	PMS_华悦沕峰 4#室 3#所变	20	800	640	640
20788	宜兴	PMS_华悦沕峰 4#室 4#所变	20	800	640	640
20789	宜兴	PMS_华悦沕峰 5#站 1#所变	20	800	640	640
20790	宜兴	PMS_华悦沕峰 5#站 2#所变	20	800	640	640
20791	宜兴	PMS_华悦沕峰 6#室 1#所变	20	800	640	640
20792	宜兴	PMS_华悦沕峰 6#室 2#所变	20	800	640	640
20793	宜兴	PMS_华悦沕峰 6#室 3#所变	20	800	640	640
20794	宜兴	PMS_华悦沕峰 6#室 4#所变	20	800	640	640
20795	市区	PMS_华云钢管	10	400	320	320
20796	市区	PMS_华镇 1#箱变 T1 (TTU)	10	630	504	504
20797	市区	PMS_华镇 3#箱变 T1 (TTU)	10	400	320	320
20798	市区	PMS_华中	10	200	160	160
20799	江阴	PMS_华中别墅变	10	400	320	320
20800	江阴	PMS_华中陈家基变	10	250	116	116
20801	江阴	PMS_华中村变	10	400	203	203
20802	江阴	PMS_华中西站	10	200	160	160
20803	宜兴	PMS_华洲公变	10	200	160	160
20804	江阴	PMS_华庄北站	10	80	64	64
20805	市区	PMS_华庄桥配变	10	200	160	160

20806	江阴	PMS_华庄西变	10	400	196	196
20807	市区	PMS_华庄小区二变	10	400	320	320
20808	市区	PMS_华庄小区一变	10	400	320	320
20809	市区	PMS_华庄中学	10	400	320	320
20810	市区	PMS_华子庄配变	10	200	160	160
20811	市区	PMS_化工 4# 箱变 T1	10	630	504	504
20812	江阴	PMS_化工变	10	400	320	320
20813	市区	PMS_化工厂	10	250	200	200
20814	市区	PMS_化工厂六配变	10	400	320	320
20815	市区	PMS_化工厂三配变	10	400	320	320
20816	市区	PMS_化工厂十配变	10	400	320	320
20817	市区	PMS_化工厂四配变	10	200	160	160
20818	市区	PMS_化工厂五	10	400	320	320
20819	市区	PMS_化工配变	10	400	320	320
20820	宜兴	PMS_化工市场 1#公变	10	400	320	320
20821	宜兴	PMS_化工市场 2#公变	10	400	320	320
20822	市区	PMS_化工涂料配变	10	400	320	320
20823	宜兴	PMS_化机 B 区 1#公变	10	315	252	252
20824	宜兴	PMS_化机 B 区 2#公变	10	400	320	320
20825	宜兴	PMS_化机 B 区 3#公变	10	400	320	320
20826	宜兴	PMS_化机 C 区 2#公变	10	400	320	320
20827	宜兴	PMS_化机新村 1#公变	10	400	320	320
20828	宜兴	PMS_化机新村 2#公变	10	315	252	252
20829	宜兴	PMS_化机新村 3#公变	10	400	320	320
20830	宜兴	PMS_化酷公变	10	400	320	320

20831	江阴	PMS_化纤新村箱变主变	10	500	328	328
20832	江阴	PMS_化闸南变	10	400	320	320
20833	宜兴	PMS_画溪桥公变	10	400	320	320
20834	江阴	PMS_怀家村变	10	200	160	160
20835	江阴	PMS_怀家村电站变	10	400	320	320
20836	宜兴	PMS_怀家公变	10	200	160	160
20837	江阴	PMS_怀西村西变	10	160	90	90
20838	市区	PMS_槐古 1#箱变 T1	10	630	504	504
20839	市区	PMS_槐古二二配变	10	400	320	320
20840	市区	PMS_槐古二配变	10	200	160	160
20841	市区	PMS_槐古二三配变	10	400	320	320
20842	市区	PMS_槐古二四配变	10	400	320	320
20843	市区	PMS_槐古二五配变	10	400	320	320
20844	市区	PMS_槐古二一配变	10	400	320	320
20845	市区	PMS_槐古坊二配变	10	200	160	160
20846	市区	PMS_槐古坊六配变	10	400	320	320
20847	市区	PMS_槐古坊三配变	10	200	160	160
20848	市区	PMS_槐古坊五配变	10	400	320	320
20849	市区	PMS_槐古路	10	400	320	320
20850	市区	PMS_槐古南站 T1	10	1000	800	800
20851	市区	PMS_槐古配变	10	400	320	320
20852	市区	PMS_槐古桥配变	10	400	320	320
20853	市区	PMS_槐古三配变	10	400	320	320
20854	市区	PMS_槐古四配变	10	400	320	320
20855	市区	PMS_槐古一配变	10	200	160	160

20856	江阴	PMS_槐树变	10	400	311	311
20857	市区	PMS_槐树下 2	10	200	160	160
20858	宜兴	PMS_槐树下公变	10	400	320	320
20859	市区	PMS_槐树下一配变	10	200	160	160
20860	市区	PMS_槐谢二配变	10	400	320	320
20861	市区	PMS_槐谢三配变	10	200	160	160
20862	市区	PMS_槐谢巷配变	10	400	320	320
20863	江阴	PMS_环保箱变主变	10	630	504	504
20864	江阴	PMS_环北 2#箱变主变	10	500	400	400
20865	江阴	PMS_环北变	10	400	320	320
20866	宜兴	PMS_环北东路公变	10	400	300	300
20867	江阴	PMS_环北公变	10	200	160	160
20868	江阴	PMS_环北路 1#箱变主变	10	400	320	320
20869	宜兴	PMS_环北路 2#箱变	10	630	504	504
20870	宜兴	PMS_环北路 3#箱变	10	630	504	504
20871	江阴	PMS_环北路变	10	400	320	320
20872	宜兴	PMS_环北路公变	10	315	252	252
20873	江阴	PMS_环北西路变	10	400	320	320
20874	江阴	PMS_环北箱变主变	10	500	400	400
20875	江阴	PMS_环城箱变主变	10	400	320	320
20876	市区	PMS_环翠苑 3#站 T1	10	800	640	640
20877	市区	PMS_环翠苑 3#站 T2	10	800	640	640
20878	市区	PMS_环翠苑 4#站 T1	10	800	640	640
20879	市区	PMS_环翠苑 4#站 T2	10	800	640	640
20880	市区	PMS_环翠苑 5#站 T1	10	1000	800	800

20881	市区	PMS_环翠苑 5#站 T2	10	1000	800	800
20882	市区	PMS_环翠苑 6#站 T1	10	800	640	640
20883	市区	PMS_环翠苑 6#站 T2	10	800	640	640
20884	市区	PMS_环翠苑 7#站 T1	10	1000	800	800
20885	市区	PMS_环翠苑 7#站 T2	10	1000	800	800
20886	江阴	PMS_环村南路 1#变	10	400	320	320
20887	江阴	PMS_环东变	10	250	200	200
20888	江阴	PMS_环东路变	10	160	128	128
20889	江阴	PMS_环东路公变	10	400	320	320
20890	江阴	PMS_环二 13#公变	10	250	200	200
20891	市区	PMS_环服务配变(TTU)	10	200	160	160
20892	市区	PMS_环湖 2#箱变 T1	10	400	320	320
20893	市区	PMS_环境配变	10	200	160	160
20894	宜兴	PMS_环南公变	10	400	320	320
20895	江阴	PMS_环南路 2#变	10	315	252	252
20896	江阴	PMS_环南路 4#变	10	315	240	240
20897	江阴	PMS_环南路 51#配电所 1#主变	10	630	504	504
20898	江阴	PMS_环南路 53#配电所 1#主变	10	1000	800	800
20899	江阴	PMS_环南路 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
20900	江阴	PMS_环南路箱变主变	10	630	504	504
20901	江阴	PMS_环南箱变主变	10	400	320	320
20902	市区	PMS_环能配变	10	200	160	160
20903	江阴	PMS_环球变	10	400	265	265
20904	江阴	PMS_环卫变	10	200	160	160
20905	市区	PMS_环卫处配变	10	400	320	320

20906	市区	PMS_环卫管理二	10	400	320	320
20907	市区	PMS_环卫管理配变	10	400	320	320
20908	市区	PMS_环卫管理三配变	10	200	160	160
20909	市区	PMS_环卫管配变	10	200	160	160
20910	江阴	PMS_环西 14 公变	10	400	320	320
20911	江阴	PMS_环西 3 公变	10	400	320	320
20912	江阴	PMS_环西北变	10	400	320	320
20913	江阴	PMS_环西路 1#变	10	400	320	320
20914	江阴	PMS_环西路 2#变	10	400	320	320
20915	江阴	PMS_环西路灯变	10	100	80	80
20916	江阴	PMS_环西路箱变主变	10	400	320	320
20917	江阴	PMS_环西箱变主变	10	630	504	504
20918	江阴	PMS_环西新变	10	200	0	0
20919	江阴	PMS_环西新村北箱变主变	10	630	504	504
20920	江阴	PMS_环西新村南箱变主变	10	630	504	504
20921	江阴	PMS_环信变	10	400	320	320
20922	江阴	PMS_环亚箱变主变	10	630	445	445
20923	江阴	PMS_环宇变	10	400	320	320
20924	江阴	PMS_环宇南变	10	400	320	320
20925	市区	PMS_环宇站 T2	10	1000	800	800
20926	江阴	PMS_环镇东村箱变主变	10	400	298	298
20927	江阴	PMS_环周南箱变主变	10	630	504	504
20928	宜兴	PMS_宦家公变	10	200	139	139
20929	江阴	PMS_宦巷北变	10	400	313	313
20930	江阴	PMS_宦巷变	10	315	252	252

20931	江阴	PMS_宦巷南变	10	200	160	160
20932	江阴	PMS_宦巷中变	10	400	287	287
20933	市区	PMS_浣溪村	10	400	320	320
20934	江阴	PMS_荒田里东变	10	200	86	86
20935	宜兴	PMS_皇东公变	10	200	160	160
20936	宜兴	PMS_皇甫 2#公变	10	200	160	160
20937	宜兴	PMS_皇甫公变	10	200	138	138
20938	江阴	PMS_皇冠花园 12#箱变主变	10	630	504	504
20939	江阴	PMS_皇家变	10	315	252	252
20940	江阴	PMS_皇母桥变	10	200	109	109
20941	宜兴	PMS_皇问东路东公变	10	400	289	289
20942	宜兴	PMS_皇问东路南公变	10	400	320	320
20943	宜兴	PMS_皇新北城公变	10	200	135	135
20944	宜兴	PMS_皇新汤家公变	10	200	160	160
20945	宜兴	PMS_皇新小圩公变	10	400	320	320
20946	宜兴	PMS_皇新鱼塘公变	10	200	160	160
20947	宜兴	PMS_皇新站公变	10	200	160	160
20948	市区	PMS_黄安#1站 T1	10	800	640	640
20949	市区	PMS_黄安#1站 T2	10	800	640	640
20950	市区	PMS_黄安#2站 T1	10	800	640	640
20951	市区	PMS_黄安#2站 T2	10	800	640	640
20952	江阴	PMS_黄丹村变	10	400	320	320
20953	江阴	PMS_黄丹公变	10	400	261	261
20954	江阴	PMS_黄丹江家变	10	400	282	282
20955	江阴	PMS_黄东变	10	400	265	265

20956	市区	PMS_黄东一配变	10	400	320	320
20957	宜兴	PMS_黄渎 4#公变	10	400	320	320
20958	宜兴	PMS_黄墩桥公变	10	200	160	160
20959	市区	PMS_黄甘浜配变	10	400	320	320
20960	江阴	PMS_黄港五站变	10	200	160	160
20961	江阴	PMS_黄港站变	10	200	160	160
20962	市区	PMS_黄更上二配变	10	200	160	160
20963	江阴	PMS_黄公坝变	10	160	114	114
20964	宜兴	PMS_黄沟公变	10	200	143	143
20965	江阴	PMS_黄观电站南变	10	200	160	160
20966	江阴	PMS_黄观朱家村变	10	100	80	80
20967	市区	PMS_黄贵桥	10	100	80	80
20968	江阴	PMS_黄河二村 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
20969	江阴	PMS_黄河二村 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
20970	江阴	PMS_黄河二村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
20971	江阴	PMS_黄河二村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
20972	江阴	PMS_黄河南站箱变 1#主变	10	400	320	320
20973	江阴	PMS_黄河一村 39#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
20974	江阴	PMS_黄河一村 39#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
20975	江阴	PMS_黄河一村 39#配电所 3#主变	10	1250	1000	1000
20976	江阴	PMS_黄河一村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
20977	江阴	PMS_黄河一村 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
20978	江阴	PMS_黄河一村北配电所 1#主变	10	630	504	504
20979	江阴	PMS_黄河一村北配电所 2#主变	10	630	504	504
20980	江阴	PMS_黄河一村南配电所 1#主变	10	630	504	504

20981	江阴	PMS_黄河一村南配电所 2#主变	10	630	504	504
20982	江阴	PMS_黄花墩 2#变	10	200	160	160
20983	江阴	PMS_黄家浜变	10	400	267	267
20984	江阴	PMS_黄家浜南变	10	400	320	320
20985	江阴	PMS_黄家浜西变	10	200	127	127
20986	宜兴	PMS_黄家北 2#公变	10	250	200	200
20987	宜兴	PMS_黄家北公变	10	315	252	252
20988	江阴	PMS_黄家变	10	200	114	114
20989	宜兴	PMS_黄家冲公变	10	200	160	160
20990	江阴	PMS_黄家村 2#变	10	200	97	97
20991	市区	PMS_黄家二配变	10	400	320	320
20992	江阴	PMS_黄家基变	10	315	252	252
20993	江阴	PMS_黄家基西变	10	250	200	200
20994	宜兴	PMS_黄家蒋家公变	10	200	160	160
20995	宜兴	PMS_黄家南公变	10	315	233	233
20996	市区	PMS_黄家配变	10	200	150	150
20997	宜兴	PMS_黄家桥公变	10	315	167	167
20998	市区	PMS_黄家桥配变	10	200	160	160
20999	宜兴	PMS_黄家上村 2#公变	10	400	320	320
21000	江阴	PMS_黄家堂东变	10	400	320	320
21001	宜兴	PMS_黄家塘北公变	10	200	160	160
21002	江阴	PMS_黄家塘公变	10	400	320	320
21003	宜兴	PMS_黄家头公变	10	200	130	130
21004	市区	PMS_黄家湾	10	200	160	160
21005	市区	PMS_黄家湾二变	10	200	160	160

21006	宜兴	PMS_黄家圩北公变	10	400	297	297
21007	宜兴	PMS_黄家西公变	10	200	132	132
21008	江阴	PMS_黄家园北变	10	315	252	252
21009	宜兴	PMS_黄家中村公变	10	200	160	160
21010	江阴	PMS_黄家竹园变	10	315	169	169
21011	江阴	PMS_黄家庄公变	10	400	320	320
21012	市区	PMS_黄胶二配变	10	400	320	320
21013	市区	PMS_黄胶壹配变	10	400	320	320
21014	市区	PMS_黄介桥二配变	10	200	160	160
21015	市区	PMS_黄介巷配变	10	400	320	320
21016	市区	PMS_黄金坝三配变	10	400	320	320
21017	市区	PMS_黄金坝四配变	10	400	320	320
21018	市区	PMS_黄金坝一配变	10	315	252	252
21019	宜兴	PMS_黄金埂公变	10	200	148	148
21020	市区	PMS_黄金甲配变	10	200	160	160
21021	市区	PMS_黄金沙 2	10	400	320	320
21022	市区	PMS_黄里配变	10	400	320	320
21023	江阴	PMS_黄龙村公变	10	400	320	320
21024	江阴	PMS_黄龙二村 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
21025	江阴	PMS_黄龙福地箱变主变	10	630	504	504
21026	江阴	PMS_黄龙花苑箱变主变	10	800	640	640
21027	江阴	PMS_黄龙配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
21028	江阴	PMS_黄龙配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
21029	江阴	PMS_黄龙三村 25#箱变主变	10	800	640	640
21030	宜兴	PMS_黄娄公变	10	200	160	160

21031	宜兴	PMS_黄暮西公变	10	200	118	118
21032	江阴	PMS_黄南变	10	200	153	153
21033	宜兴	PMS_黄泥坝 2#公变	10	200	160	160
21034	市区	PMS_黄泥坝二配变	10	400	320	320
21035	宜兴	PMS_黄泥坝公变	10	400	320	320
21036	市区	PMS_黄泥坝九配变	10	400	320	320
21037	市区	PMS_黄泥坝六配变	10	400	320	320
21038	市区	PMS_黄泥坝配变	10	400	320	320
21039	市区	PMS_黄泥坝七配变	10	400	320	320
21040	市区	PMS_黄泥坝三配变	10	400	320	320
21041	市区	PMS_黄泥坝十六配变	10	400	320	320
21042	市区	PMS_黄泥坝十配变	10	400	320	320
21043	市区	PMS_黄泥坝十七配变	10	400	320	320
21044	市区	PMS_黄泥坝十三配变	10	400	320	320
21045	市区	PMS_黄泥坝十四配变	10	400	320	320
21046	市区	PMS_黄泥坝十五配变	10	400	320	320
21047	市区	PMS_黄泥坝四配变	10	400	320	320
21048	市区	PMS_黄泥坝五配变	10	400	320	320
21049	市区	PMS_黄泥岑下	10	200	160	160
21050	江阴	PMS_黄泥墩变	10	400	228	228
21051	宜兴	PMS_黄泥墩公变	10	200	72	72
21052	宜兴	PMS_黄泥沟公变	10	200	160	160
21053	江阴	PMS_黄泥降变	10	400	309	309
21054	市区	PMS_黄泥绛箱变 T1	10	630	504	504
21055	市区	PMS_黄泥泾配变	10	200	160	160

21056	宜兴	PMS_黄泥岭公变	10	200	160	160
21057	市区	PMS_黄泥配变	10	400	320	320
21058	市区	PMS_黄泥桥（二）	10	400	320	320
21059	市区	PMS_黄泥三配变	10	400	320	320
21060	宜兴	PMS_黄泥山岗公变	10	100	80	80
21061	宜兴	PMS_黄泥台北公变	10	200	139	139
21062	江阴	PMS_黄泥头南变	10	200	160	160
21063	江阴	PMS_黄泥西变	10	250	200	200
21064	江阴	PMS_黄岐南变	10	400	320	320
21065	江阴	PMS_黄桥北变	10	400	309	309
21066	江阴	PMS_黄桥变	10	160	51	51
21067	江阴	PMS_黄桥东变	10	200	133	133
21068	江阴	PMS_黄桥西变	10	400	320	320
21069	江阴	PMS_黄桥西站变	10	400	320	320
21070	江阴	PMS_黄桥杨家村站变	10	200	160	160
21071	江阴	PMS_黄桥站变	10	400	320	320
21072	市区	PMS_黄青庄二配变	10	200	160	160
21073	江阴	PMS_黄沙场变	10	400	320	320
21074	宜兴	PMS_黄沙地公变	10	200	160	160
21075	宜兴	PMS_黄沙渚北公变	10	200	160	160
21076	宜兴	PMS_黄沙矿公变	10	400	320	320
21077	江阴	PMS_黄山 10#箱变主变	10	630	504	504
21078	江阴	PMS_黄山 11#箱变主变	10	630	504	504
21079	江阴	PMS_黄山 2#箱变主变	10	630	504	504
21080	江阴	PMS_黄山 2 路灯变	10	80	64	64

21081	江阴	PMS_黄山 3 队箱变主变	10	400	320	320
21082	江阴	PMS_黄山 6#箱变主变	10	630	504	504
21083	宜兴	PMS_黄山公变	10	200	111	111
21084	江阴	PMS_黄山公园 1#箱变主变	10	100	80	80
21085	江阴	PMS_黄山公园 2#箱变主变	10	100	80	80
21086	江阴	PMS_黄山湖别墅 28#箱变主变	10	400	320	320
21087	江阴	PMS_黄山湖别墅 67#箱变主变	10	400	320	320
21088	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
21089	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
21090	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
21091	江阴	PMS_黄山湖公寓 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
21092	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
21093	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
21094	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
21095	江阴	PMS_黄山湖公寓 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
21096	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
21097	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
21098	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
21099	江阴	PMS_黄山华都 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
21100	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
21101	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
21102	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
21103	江阴	PMS_黄山华都 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
21104	江阴	PMS_黄山华都 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
21105	江阴	PMS_黄山华都 26#配电所 2#主变	10	800	640	640

21106	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
21107	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
21108	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
21109	江阴	PMS_黄山华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
21110	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
21111	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
21112	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
21113	江阴	PMS_黄山华都 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
21114	江阴	PMS_黄山路 1#路灯变	10	50	40	40
21115	江阴	PMS_黄山路 112#箱变主变	10	250	200	200
21116	江阴	PMS_黄山路 288#配电所 1#主变	10	630	504	504
21117	江阴	PMS_黄山路 3#路灯变	10	100	80	80
21118	江阴	PMS_黄山路 4#路灯变	10	100	80	80
21119	江阴	PMS_黄山路南路灯变	10	250	200	200
21120	江阴	PMS_黄山箱变主变	10	630	463	463
21121	宜兴	PMS_黄申坝电站公变	10	200	160	160
21122	江阴	PMS_黄沈基变	10	400	102	102
21123	宜兴	PMS_黄石安公变	10	200	160	160
21124	江阴	PMS_黄石桥东变	10	400	320	320
21125	市区	PMS_黄石桥配变	10	400	320	320
21126	市区	PMS_黄试验二配变	10	200	160	160
21127	市区	PMS_黄试验配变	10	200	160	160
21128	江阴	PMS_黄墅 1#变	10	400	308	308
21129	江阴	PMS_黄墅 2#变	10	400	320	320
21130	江阴	PMS_黄墅变	10	400	307	307

21131	宜兴	PMS_黄墅茶场 2#公变	10	200	160	160
21132	宜兴	PMS_黄墅茶场 3#公变	10	200	160	160
21133	宜兴	PMS_黄墅茶场公变	10	200	160	160
21134	宜兴	PMS_黄墅村公变	10	200	129	129
21135	江阴	PMS_黄墅村南变	10	400	234	234
21136	宜兴	PMS_黄墅木连 2#公变	10	200	134	134
21137	宜兴	PMS_黄墅水库公变	10	200	160	160
21138	江阴	PMS_黄墅西变	10	400	307	307
21139	江阴	PMS_黄墅中变	10	200	139	139
21140	江阴	PMS_黄思巷 1#变	10	400	320	320
21141	江阴	PMS_黄思巷 3#变	10	400	320	320
21142	宜兴	PMS_黄潭圩公变	10	200	160	160
21143	市区	PMS_黄塘里一配变	10	400	320	320
21144	市区	PMS_黄塘桥配变	10	200	160	160
21145	江阴	PMS_黄天荡变	10	250	200	200
21146	江阴	PMS_黄田公变	10	250	200	200
21147	江阴	PMS_黄土金变	10	250	200	200
21148	宜兴	PMS_黄土山西公变	10	200	122	122
21149	市区	PMS_黄圩岸配变	10	400	320	320
21150	市区	PMS_黄西	10	400	308	308
21151	市区	PMS_黄西村三配变	10	400	320	320
21152	市区	PMS_黄西二	10	200	160	160
21153	市区	PMS_黄巷八配变（TTU）	10	400	320	320
21154	江阴	PMS_黄巷变	10	200	92	92
21155	市区	PMS_黄巷丙	10	400	320	320

21156	市区	PMS_黄巷部队配变（TTU）	10	400	320	320
21157	市区	PMS_黄巷丁	10	400	320	320
21158	市区	PMS_黄巷东	10	200	160	160
21159	市区	PMS_黄巷庚配变（TTU）	10	400	320	320
21160	市区	PMS_黄巷公寓配变（TTU）	10	400	320	320
21161	市区	PMS_黄巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
21162	市区	PMS_黄巷六配变	10	200	160	160
21163	市区	PMS_黄巷配变	10	200	160	160
21164	市区	PMS_黄巷七配变	10	400	320	320
21165	市区	PMS_黄巷三配变（TTU）	10	400	320	320
21166	市区	PMS_黄巷巳配变（TTU）	10	400	320	320
21167	市区	PMS_黄巷五配变	10	400	320	320
21168	市区	PMS_黄巷戊配变（TTU）	10	400	320	320
21169	江阴	PMS_黄巷西变	10	200	160	160
21170	市区	PMS_黄巷小学配变	10	400	320	320
21171	市区	PMS_黄巷辛配变（TTU）	10	400	320	320
21172	市区	PMS_黄巷乙	10	400	320	320
21173	市区	PMS_黄巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
21174	市区	PMS_黄巷站配变	10	200	160	160
21175	江阴	PMS_黄小西公变	10	315	252	252
21176	市区	PMS_黄一队配变	10	200	143	143
21177	江阴	PMS_黄玉台村变	10	200	120	120
21178	江阴	PMS_黄玉台东变	10	200	160	160
21179	江阴	PMS_黄玉台西变	10	250	81	81
21180	宜兴	PMS_黄岳北公变	10	200	160	160

21181	宜兴	PMS_黄岳村公变	10	200	133	133
21182	宜兴	PMS_潢潼茶场公变	10	200	160	160
21183	宜兴	PMS_潢潼花园 1#箱变	10	630	504	504
21184	宜兴	PMS_潢潼花园 10#箱变	10	630	504	504
21185	宜兴	PMS_潢潼花园 11#箱变	10	630	504	504
21186	宜兴	PMS_潢潼花园 12#箱变	10	630	504	504
21187	宜兴	PMS_潢潼花园 13#箱变	10	630	504	504
21188	宜兴	PMS_潢潼花园 14#箱变	10	630	504	504
21189	宜兴	PMS_潢潼花园 15#箱变	10	630	504	504
21190	宜兴	PMS_潢潼花园 16#箱变	10	630	504	504
21191	宜兴	PMS_潢潼花园 17#箱变	10	630	504	504
21192	宜兴	PMS_潢潼花园 2#箱变	10	630	504	504
21193	宜兴	PMS_潢潼花园 3#箱变	10	630	504	504
21194	宜兴	PMS_潢潼花园 4#箱变	10	630	504	504
21195	宜兴	PMS_潢潼花园 5#箱变	10	630	504	504
21196	宜兴	PMS_潢潼花园 6#箱变	10	630	504	504
21197	宜兴	PMS_潢潼花园 7#箱变	10	630	504	504
21198	宜兴	PMS_潢潼花园 8#箱变	10	630	504	504
21199	宜兴	PMS_潢潼花园 9#箱变	10	630	504	504
21200	江阴	PMS_璜村西变	10	400	248	248
21201	江阴	PMS_璜村袁家村变	10	200	160	160
21202	江阴	PMS_璜大东变	10	400	320	320
21203	江阴	PMS_璜大站变	10	400	320	320
21204	江阴	PMS_璜东变	10	400	288	288
21205	江阴	PMS_璜联变	10	250	200	200

21206	江阴	PMS_璜石北箱变主变	10	630	504	504
21207	江阴	PMS_璜石变	10	400	287	287
21208	江阴	PMS_璜石南箱变主变	10	630	504	504
21209	江阴	PMS_璜塘北楼下变	10	400	157	157
21210	江阴	PMS_璜塘菜场变	10	400	320	320
21211	江阴	PMS_璜塘朝阳变	10	400	266	266
21212	江阴	PMS_璜塘车站变	10	400	320	320
21213	江阴	PMS_璜塘大住基变	10	400	277	277
21214	江阴	PMS_璜塘电力东变	10	400	320	320
21215	江阴	PMS_璜塘电力西变	10	400	320	320
21216	江阴	PMS_璜塘河东变	10	200	148	148
21217	江阴	PMS_璜塘后场变	10	400	294	294
21218	江阴	PMS_璜塘后场东变	10	400	320	320
21219	江阴	PMS_璜塘华新变	10	250	188	188
21220	江阴	PMS_璜塘环西变	10	315	252	252
21221	江阴	PMS_璜塘健康变	10	315	252	252
21222	江阴	PMS_璜塘教师新村变	10	250	200	200
21223	江阴	PMS_璜塘老住基变	10	400	94	94
21224	江阴	PMS_璜塘林家村变	10	200	63	63
21225	江阴	PMS_璜塘陆家变	10	200	160	160
21226	江阴	PMS_璜塘陆家村北变	10	200	160	160
21227	江阴	PMS_璜塘陆家村变	10	200	35	35
21228	江阴	PMS_璜塘陆西变	10	400	311	311
21229	江阴	PMS_璜塘缪家变	10	400	320	320
21230	江阴	PMS_璜塘农贸变	10	400	320	320

21231	江阴	PMS_璜塘人民桥变	10	400	258	258
21232	江阴	PMS_璜塘上东变	10	400	320	320
21233	江阴	PMS_璜塘沈家村变	10	250	154	154
21234	江阴	PMS_璜塘湾里变	10	400	320	320
21235	江阴	PMS_璜塘夏西变	10	200	160	160
21236	江阴	PMS_璜塘小桥头变	10	400	320	320
21237	江阴	PMS_璜塘小商品变	10	400	320	320
21238	江阴	PMS_璜塘新苑配电所 1#主变	10	800	628	628
21239	江阴	PMS_璜塘新住基变	10	200	119	119
21240	江阴	PMS_璜塘幸福北变	10	400	320	320
21241	江阴	PMS_璜塘幸福变	10	315	244	244
21242	江阴	PMS_璜塘许北变	10	250	200	200
21243	江阴	PMS_璜塘许家变	10	400	320	320
21244	江阴	PMS_璜塘薛家村变	10	200	142	142
21245	江阴	PMS_璜塘姚家湾变	10	200	89	89
21246	江阴	PMS_璜塘周家村变	10	250	135	135
21247	江阴	PMS_璜土电力南站变	10	400	295	295
21248	江阴	PMS_璜土段路灯	10	160	128	128
21249	江阴	PMS_璜土高家头东变	10	400	313	313
21250	江阴	PMS_璜土广场变	10	400	320	320
21251	江阴	PMS_璜土河东变	10	315	190	190
21252	江阴	PMS_璜土开发 1#变	10	315	252	252
21253	江阴	PMS_璜土开发园区 3#变	10	200	160	160
21254	江阴	PMS_璜土开发园区 5#变	10	400	320	320
21255	江阴	PMS_璜土李家湾变	10	200	160	160

21256	江阴	PMS_璜土刘家头变	10	200	160	160
21257	江阴	PMS_璜土龙江变	10	160	84	84
21258	江阴	PMS_璜土农场变	10	200	133	133
21259	江阴	PMS_璜土农场东变	10	200	135	135
21260	江阴	PMS_璜土前巷南变	10	400	265	265
21261	江阴	PMS_璜土西湖南变	10	315	252	252
21262	江阴	PMS_璜土西街变	10	200	160	160
21263	江阴	PMS_璜土新丰站变	10	400	320	320
21264	江阴	PMS_璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 1#变	10	800	640	640
21265	江阴	PMS_璜土新世纪花园 16#配电所新世纪花园 16#配电所 2#变	10	800	640	640
21266	江阴	PMS_璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 1#变	10	800	640	640
21267	江阴	PMS_璜土新世纪花园 5#配电所新世纪花园 5#配电所 2#变	10	800	640	640
21268	江阴	PMS_璜土姚家头变	10	200	102	102
21269	江阴	PMS_璜土叶家桥变	10	200	160	160
21270	江阴	PMS_璜土政府变	10	400	318	318
21271	江阴	PMS_璜土中心南变	10	315	252	252
21272	江阴	PMS_璜土周家头西变	10	200	160	160
21273	江阴	PMS_璜溪变	10	400	320	320
21274	江阴	PMS_璜溪绿洲北配电所 1#主变	10	500	388	388
21275	江阴	PMS_璜溪绿洲北配电所 2#主变	10	500	370	370
21276	江阴	PMS_璜溪绿洲南配电所 1#主变	10	1000	779	779

21277	江阴	PMS_璜溪绿洲南配电所 2#主变	10	1000	800	800
21278	江阴	PMS_璜溪西变	10	400	320	320
21279	江阴	PMS_璜小西变	10	400	315	315
21280	江阴	PMS_簪村 1#变	10	200	160	160
21281	江阴	PMS_簪村 2#变	10	400	295	295
21282	江阴	PMS_簪村东变	10	400	228	228
21283	江阴	PMS_簪村中变	10	400	277	277
21284	宜兴	PMS_簪里公变	10	400	150	150
21285	市区	PMS_灰扒泾	10	400	320	320
21286	市区	PMS_灰扒泾二配变	10	400	320	320
21287	江阴	PMS_灰罗变	10	100	80	80
21288	江阴	PMS_灰罗圩东变	10	200	113	113
21289	江阴	PMS_辉旺变	10	400	289	289
21290	市区	PMS_回家居配变	10	200	128	128
21291	宜兴	PMS_回图公变	10	400	278	278
21292	宜兴	PMS_汇浜北公变	10	200	160	160
21293	宜兴	PMS_汇浜西公变	10	315	252	252
21294	江阴	PMS_汇东变	10	200	142	142
21295	江阴	PMS_汇丰配电所 1#主变	10	630	504	504
21296	市区	PMS_汇丰巷	10	400	320	320
21297	市区	PMS_汇景站 T1*	10	1250	1000	1000
21298	市区	PMS_汇景站 T2	10	1250	1000	1000
21299	宜兴	PMS_汇龙村公变	10	200	160	160
21300	宜兴	PMS_汇龙东公变	10	200	160	160
21301	宜兴	PMS_汇龙横塘公变	10	200	160	160

21302	宜兴	PMS_汇龙化纤公变	10	400	320	320
21303	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 1#主变	10	800	640	640
21304	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
21305	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 3#主变	10	800	640	640
21306	江阴	PMS_汇龙街 82#配电所 4#主变	10	800	640	640
21307	宜兴	PMS_汇龙小桥头公变	10	200	143	143
21308	市区	PMS_汇龙新村配变	10	400	320	320
21309	江阴	PMS_汇南农水变	10	400	320	320
21310	江阴	PMS_汇南西变	10	200	116	116
21311	宜兴	PMS_汇上 2#公变	10	400	320	320
21312	宜兴	PMS_汇上安置小区公变	10	315	252	252
21313	市区	PMS_汇塘	10	200	160	160
21314	江阴	PMS_汇头上变	10	400	259	259
21315	江阴	PMS_汇西变	10	200	160	160
21316	江阴	PMS_汇雁城 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21317	江阴	PMS_汇雁城 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21318	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
21319	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
21320	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
21321	江阴	PMS_汇雁城 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
21322	江阴	PMS_汇雁城 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21323	江阴	PMS_汇雁城 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21324	江阴	PMS_汇雁城 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21325	江阴	PMS_汇雁城 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21326	江阴	PMS_汇雁城 34#配电所 1#主变	10	1000	800	800

21327	江阴	PMS_汇雁城 34#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21328	江阴	PMS_汇雁城 39#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21329	江阴	PMS_汇雁城 39#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21330	江阴	PMS_汇雁城 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21331	江阴	PMS_汇雁城 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21332	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 1#主变	10	800	640	640
21333	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
21334	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 3#主变	10	800	640	640
21335	江阴	PMS_汇雁城 48#配电所 4#主变	10	800	640	640
21336	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21337	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21338	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
21339	江阴	PMS_汇雁城 52#配电所 4#主变	10	1000	800	800
21340	市区	PMS_汇筑配变	10	400	320	320
21341	市区	PMS_会北陈甲配变	10	315	252	252
21342	市区	PMS_会北基配变	10	200	160	160
21343	市区	PMS_会场配变	10	200	160	160
21344	市区	PMS_会陈巷配变	10	200	160	160
21345	市区	PMS_会龙李配变（TTU）	10	400	320	320
21346	市区	PMS_会龙桥南配变（TTU）	10	200	160	160
21347	市区	PMS_会龙垅配变（TTU）	10	400	320	320
21348	市区	PMS_会龙姚巷配变（TTU）	10	400	320	320
21349	宜兴	PMS_会圩东公变	10	400	320	320
21350	市区	PMS_惠畅里 5#箱变 T1	10	630	504	504
21351	市区	PMS_惠畅里二配变	10	200	160	160

21352	市区	PMS_惠畅里三配变	10	200	160	160
21353	市区	PMS_惠畅里四配变	10	200	160	160
21354	江阴	PMS_惠澄变	10	400	320	320
21355	市区	PMS_惠东二配变	10	200	160	160
21356	市区	PMS_惠东四配变	10	200	160	160
21357	市区	PMS_惠发特	10	400	320	320
21358	江阴	PMS_惠房巷变	10	250	126	126
21359	市区	PMS_惠峰八配变（TTU）	10	200	160	160
21360	市区	PMS_惠峰丙配变	10	315	252	252
21361	市区	PMS_惠峰二配变（TTU）	10	400	320	320
21362	市区	PMS_惠峰甲配变（TTU）	10	400	320	320
21363	市区	PMS_惠峰九配变（TTU）	10	400	320	320
21364	市区	PMS_惠峰六配变（TTU）	10	200	160	160
21365	市区	PMS_惠峰七配变（TTU）	10	200	160	160
21366	市区	PMS_惠峰三配变（TTU）	10	200	160	160
21367	市区	PMS_惠峰十配变（TTU）	10	200	160	160
21368	市区	PMS_惠峰四配变（TTU）	10	200	160	160
21369	市区	PMS_惠峰一二配变（TTU）	10	200	160	160
21370	市区	PMS_惠峰一配变（TTU）	10	400	320	320
21371	市区	PMS_惠峰乙配变（TTU）	10	400	320	320
21372	市区	PMS_惠更北配变	10	200	160	160
21373	宜兴	PMS_惠和苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
21374	宜兴	PMS_惠和苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
21375	宜兴	PMS_惠和苑西区 1#箱变	10	400	320	320
21376	宜兴	PMS_惠和苑西区 2#箱变	10	400	320	320

21377	宜兴	PMS_惠和苑西区 3#箱变	10	400	320	320
21378	市区	PMS_惠后	10	400	320	320
21379	市区	PMS_惠后二变	10	400	176	176
21380	市区	PMS_惠华 T1	10	630	504	504
21381	市区	PMS_惠华四配变	10	400	320	320
21382	市区	PMS_惠华一配变	10	400	320	320
21383	江阴	PMS_惠济桥西变	10	200	160	160
21384	江阴	PMS_惠家村变	10	200	160	160
21385	市区	PMS_惠甲里	10	200	160	160
21386	市区	PMS_惠介里配变	10	400	320	320
21387	市区	PMS_惠龙十二配变（TTU）	10	200	160	160
21388	市区	PMS_惠钱 1#箱变 T1	10	630	504	504
21389	市区	PMS_惠钱弄配变	10	200	160	160
21390	市区	PMS_惠钱三丙配变（TTU）	10	400	320	320
21391	市区	PMS_惠钱三丁配变（TTU）	10	400	320	320
21392	市区	PMS_惠钱三甲配变（TTU）	10	400	320	320
21393	市区	PMS_惠泉 1#站 T1	10	1000	800	800
21394	市区	PMS_惠泉 1#站 T3	10	1000	800	800
21395	市区	PMS_惠泉 2#站 T1	10	1000	800	800
21396	市区	PMS_惠泉 2#站 T4	10	1000	800	800
21397	市区	PMS_惠泉 3#站 T1	10	1000	800	800
21398	市区	PMS_惠泉 3#站 T4	10	1000	800	800
21399	市区	PMS_惠泉 4#站 T1	10	1000	800	800
21400	市区	PMS_惠泉 4#站 T4	10	1000	800	800
21401	市区	PMS_惠泉 5#站 T1	10	1000	800	800

21402	市区	PMS_惠泉 5#站 T3	10	1000	800	800
21403	市区	PMS_惠泉 6#站 T1	10	1000	800	800
21404	市区	PMS_惠泉 6#站 T2	10	1000	800	800
21405	市区	PMS_惠瑞净化配变	10	200	160	160
21406	市区	PMS_惠叁二配变（TTU）	10	200	160	160
21407	市区	PMS_惠叁六配变（TTU）	10	200	160	160
21408	市区	PMS_惠叁三配变（TTU）	10	200	160	160
21409	市区	PMS_惠叁五配变（TTU）	10	200	160	160
21410	市区	PMS_惠叁一配变（TTU）	10	400	320	320
21411	市区	PMS_惠山大队配变	10	200	160	160
21412	市区	PMS_惠山法院	10	200	160	160
21413	市区	PMS_惠山法院二配变	10	200	160	160
21414	市区	PMS_惠山公路配变	10	400	320	320
21415	市区	PMS_惠汕冷钢	10	400	320	320
21416	市区	PMS_惠水处理配变	10	200	160	160
21417	市区	PMS_惠巷	10	400	320	320
21418	市区	PMS_惠巷丙配变	10	400	320	320
21419	市区	PMS_惠巷丁配变	10	400	320	320
21420	市区	PMS_惠巷二配变	10	200	160	160
21421	市区	PMS_惠巷六配变	10	200	160	160
21422	市区	PMS_惠巷三配变	10	400	320	320
21423	市区	PMS_惠巷小学配变	10	200	160	160
21424	市区	PMS_惠鑫金属配变	10	400	320	320
21425	宜兴	PMS_惠兴北路公变	10	400	320	320
21426	市区	PMS_惠泽配变	10	400	320	320

21427	市区	PMS_惠泽桥配变	10	200	160	160
21428	市区	PMS_惠州配变	10	400	320	320
21429	市区	PMS_惠洲二配变	10	400	320	320
21430	市区	PMS_惠洲配变	10	400	320	320
21431	市区	PMS_慧欣纤维配变	10	400	320	320
21432	市区	PMS_混纺厂配变	10	400	320	320
21433	市区	PMS_火车浜	10	200	160	160
21434	市区	PMS_火车配变	10	200	160	160
21435	江阴	PMS_火车站货运路灯变	10	200	160	160
21436	市区	PMS_火车站配变	10	200	160	160
21437	市区	PMS_火郭二配变	10	400	320	320
21438	市区	PMS_火花二	10	400	320	320
21439	市区	PMS_火炬 1#箱变 T1	10	400	320	320
21440	市区	PMS_火炬芦荡配变	10	400	320	320
21441	宜兴	PMS_火龙地公变	10	200	160	160
21442	宜兴	PMS_伙巷公变	10	400	320	320
21443	宜兴	PMS_货场 1#公变	10	400	320	320
21444	市区	PMS_货运路配变	10	400	320	320
21445	江阴	PMS_货站变	10	250	200	200
21446	宜兴	PMS_霍家公变	10	200	160	160
21447	江阴	PMS_霍家巷北变	10	400	245	245
21448	市区	PMS_机场路灯 2	10	200	160	160
21449	市区	PMS_机场路灯配变	10	400	320	320
21450	市区	PMS_机床电器配变	10	200	160	160
21451	市区	PMS_机电家舍配变	10	400	320	320

21452	市区	PMS_机电配变	10	400	320	320
21453	市区	PMS_机电站（一）	10	200	160	160
21454	市区	PMS_机贰配变	10	200	160	160
21455	市区	PMS_机库印刷厂	10	400	320	320
21456	市区	PMS_机器厂配变	10	400	320	320
21457	市区	PMS_机械	10	200	160	160
21458	市区	PMS_机械厂配变	10	400	320	320
21459	市区	PMS_机械厂四配变	10	200	160	160
21460	市区	PMS_机械六变	10	400	320	320
21461	市区	PMS_机械器	10	200	160	160
21462	市区	PMS_机壹配变	10	400	320	320
21463	江阴	PMS_鸡龙山 1#箱变主变	10	630	504	504
21464	江阴	PMS_鸡龙山 10 队变	10	400	162	162
21465	江阴	PMS_鸡龙山 2#箱变主变	10	500	400	400
21466	江阴	PMS_鸡龙山村东变	10	400	320	320
21467	江阴	PMS_鸡龙山村九队变	10	250	200	200
21468	江阴	PMS_鸡龙山村生活变	10	400	320	320
21469	宜兴	PMS_鸡龙山公变	10	200	124	124
21470	宜兴	PMS_积丰 3#公变	10	400	320	320
21471	宜兴	PMS_积丰 4#公变	10	200	122	122
21472	宜兴	PMS_积丰 5#公变	10	200	160	160
21473	宜兴	PMS_积丰 6#公变	10	200	150	150
21474	宜兴	PMS_积丰 7#公变	10	400	320	320
21475	宜兴	PMS_积梅 1#公变	10	400	320	320
21476	宜兴	PMS_积梅 5#公变	10	400	320	320

21477	宜兴	PMS_积梅 6#公变	10	100	80	80
21478	江阴	PMS_积庆变	10	400	279	279
21479	宜兴	PMS_积石 3#公变	10	200	130	130
21480	市区	PMS_基场路灯	10	200	160	160
21481	市区	PMS_基康里(甲)	10	400	320	320
21482	市区	PMS_基康里丁配变	10	400	320	320
21483	市区	PMS_基南二配变	10	400	320	320
21484	市区	PMS_箕业配变	10	400	320	320
21485	市区	PMS_吉冈精密	10	200	160	160
21486	江阴	PMS_吉家变	10	400	320	320
21487	江阴	PMS_吉家村变	10	160	24	24
21488	市区	PMS_吉祥 1#站 T1	10	1250	1000	1000
21489	市区	PMS_吉祥 1#站 T3	10	1250	1000	1000
21490	市区	PMS_吉祥 2#站 T3	10	1250	1000	1000
21491	市区	PMS_吉祥 3 #站 T1	10	800	640	640
21492	市区	PMS_吉祥 4 #站 T1	10	1000	800	800
21493	市区	PMS_吉祥 5 #站 T1	10	800	640	640
21494	市区	PMS_吉祥 6#站 T1	10	800	640	640
21495	市区	PMS_吉祥 7#站 T1	10	800	640	640
21496	市区	PMS_集管配变	10	400	320	320
21497	市区	PMS_集贸二村二配变	10	400	320	320
21498	宜兴	PMS_集贸市场公变	10	315	252	252
21499	市区	PMS_集贸四村	10	400	320	320
21500	市区	PMS_集四二配变	10	400	320	320
21501	市区	PMS_集四一变	10	400	320	320

21502	市区	PMS_集贤配变	10	200	160	160
21503	市区	PMS_集贤一队配变	10	200	160	160
21504	宜兴	PMS_集义渎南公变	10	200	146	146
21505	宜兴	PMS_集义渎鱼塘公变	10	400	320	320
21506	宜兴	PMS_集义渎组公变	10	400	320	320
21507	宜兴	PMS_集镇 1#公变	10	400	276	276
21508	宜兴	PMS_集镇 2#公变	10	400	320	320
21509	宜兴	PMS_集镇 6#公变	10	315	227	227
21510	宜兴	PMS_集镇北公变	10	400	320	320
21511	宜兴	PMS_集镇南 2#公变	10	400	291	291
21512	宜兴	PMS_集镇南公变	10	400	320	320
21513	宜兴	PMS_集镇农机公变	10	400	320	320
21514	宜兴	PMS_集镇沙滩公变	10	400	320	320
21515	江阴	PMS_集装公变	10	315	252	252
21516	宜兴	PMS_籍亩里公变	10	200	160	160
21517	江阴	PMS_计家变	10	200	69	69
21518	江阴	PMS_计家村变	10	400	231	231
21519	江阴	PMS_计家南变	10	400	247	247
21520	江阴	PMS_计家西变	10	400	305	305
21521	江阴	PMS_计生公变	10	315	252	252
21522	江阴	PMS_计生箱变主变	10	630	441	441
21523	江阴	PMS_计新变	10	400	247	247
21524	宜兴	PMS_纪家西公变	10	200	151	151
21525	江阴	PMS_季东变	10	200	65	65
21526	江阴	PMS_季家村变	10	250	164	164

21527	江阴	PMS_季家村南变	10	400	320	320
21528	江阴	PMS_季家宕南变	10	400	277	277
21529	市区	PMS_季家里配变	10	400	320	320
21530	江阴	PMS_季家堂西变	10	400	320	320
21531	市区	PMS_季家湾南配变	10	200	160	160
21532	市区	PMS_季家湾一配变	10	200	160	160
21533	江阴	PMS_季家园箱变主变	10	630	504	504
21534	江阴	PMS_季家庄变	10	200	160	160
21535	江阴	PMS_季介所站变	10	160	128	128
21536	市区	PMS_季巷配变	10	200	160	160
21537	江阴	PMS_季中变	10	400	320	320
21538	江阴	PMS_季庄电站变	10	400	228	228
21539	江阴	PMS_季庄后巷东变	10	400	266	266
21540	江阴	PMS_季庄前巷北变	10	400	33	33
21541	市区	PMS_寄铁配变	10	200	160	160
21542	市区	PMS_寄巷	10	200	160	160
21543	市区	PMS_寄巷 1	10	400	320	320
21544	市区	PMS_寄巷三变	10	200	160	160
21545	市区	PMS_寄庄里	10	200	160	160
21546	江阴	PMS_暨西公变	10	250	200	200
21547	江阴	PMS_暨阳西路箱变主变	10	800	640	640
21548	江阴	PMS_稷山张家巷东变	10	400	93	93
21549	江阴	PMS_冀中箱变主变	10	630	504	504
21550	市区	PMS_加工厂配变	10	400	320	320
21551	江阴	PMS_加压变	10	400	155	155

21552	市区	PMS_加油站二	10	200	160	160
21553	宜兴	PMS_加油站公变	10	315	252	252
21554	江阴	PMS_加油站西变	10	400	320	320
21555	江阴	PMS_加油站箱变主变	10	500	277	277
21556	市区	PMS_加油站新村配变（南瑞）	10	400	320	320
21557	市区	PMS_佳宝配变	10	400	320	320
21558	市区	PMS_佳华电器	10	200	160	160
21559	市区	PMS_佳机械配变	10	200	160	160
21560	市区	PMS_佳乐二配变	10	400	320	320
21561	宜兴	PMS_佳乐公变	10	250	200	200
21562	市区	PMS_佳乐配变	10	400	320	320
21563	江阴	PMS_佳利变	10	315	252	252
21564	市区	PMS_佳利达化工配变	10	400	320	320
21565	市区	PMS_佳年制衣	10	400	320	320
21566	市区	PMS_佳士利	10	200	160	160
21567	市区	PMS_佳毅配变	10	200	160	160
21568	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
21569	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
21570	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
21571	江阴	PMS_佳兆业广场 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
21572	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 1#主	10	800	640	640

		变				
21573	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
21574	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
21575	江阴	PMS_佳兆业广场 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
21576	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
21577	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
21578	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
21579	江阴	PMS_佳兆业广场 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
21580	江阴	PMS_佳兆业广场 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
21581	江阴	PMS_佳兆业广场 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
21582	市区	PMS_佳洲处理配变(TTU)	10	200	160	160
21583	市区	PMS_家旦配变	10	400	320	320
21584	宜兴	PMS_家和花园 1#箱变	10	1000	800	800
21585	宜兴	PMS_家和花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
21586	宜兴	PMS_家和花园 2#箱变	10	800	640	640
21587	宜兴	PMS_家和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
21588	宜兴	PMS_家和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
21589	宜兴	PMS_家和花园 3#箱变	10	630	504	504
21590	宜兴	PMS_家和花园 3#站 1#所变	10	1250	1000	1000
21591	宜兴	PMS_家和花园 3#站 2#所变	10	1250	1000	1000
21592	宜兴	PMS_家和花园 4#箱变	10	630	504	504
21593	宜兴	PMS_家和花园 4#站 1#所变	10	1250	1000	1000

21594	宜兴	PMS_家和花园 4#站 2#所变	10	1250	1000	1000
21595	宜兴	PMS_家和花园 5#箱变	10	630	504	504
21596	宜兴	PMS_家和花园 5#站 1#所变	10	1000	800	800
21597	宜兴	PMS_家和花园 6#箱变	10	630	504	504
21598	市区	PMS_家乐 1 号站 T1	10	1000	800	800
21599	市区	PMS_家乐 1 号站 T2	10	1000	800	800
21600	市区	PMS_家乐 2 号站 T1	10	800	640	640
21601	市区	PMS_家乐 2 号站 T2	10	800	640	640
21602	市区	PMS_家禽食品	10	400	320	320
21603	市区	PMS_家舍(一)	10	400	320	320
21604	宜兴	PMS_家属区 2#公变	10	400	320	320
21605	宜兴	PMS_家属区公变	10	400	320	320
21606	市区	PMS_嘉城 2#站 T1	10	1000	800	800
21607	市区	PMS_嘉城 2#站 T2	10	1000	800	800
21608	市区	PMS_嘉德站 T1	10	1000	800	800
21609	市区	PMS_嘉德站 T2	10	1000	800	800
21610	市区	PMS_嘉德站 T4	10	1000	800	800
21611	江阴	PMS_嘉纺变	10	400	320	320
21612	宜兴	PMS_嘉华广场 1#箱变	10	630	504	504
21613	宜兴	PMS_嘉华广场 1#站 1#所变	10	1000	800	800
21614	宜兴	PMS_嘉华广场 1#站 2#所变	10	1000	800	800
21615	宜兴	PMS_嘉华广场 2#箱变	10	500	400	400
21616	宜兴	PMS_嘉华广场 3#箱变	10	630	504	504
21617	宜兴	PMS_嘉华广场 4#箱变	10	630	504	504
21618	宜兴	PMS_嘉华广场 5#箱变	10	630	504	504

21619	宜兴	PMS_嘉华广场 6#箱变	10	500	400	400
21620	江阴	PMS_嘉华豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
21621	宜兴	PMS_嘉华豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
21622	宜兴	PMS_嘉华豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
21623	江阴	PMS_嘉华豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
21624	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
21625	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
21626	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
21627	江阴	PMS_嘉华御庭 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
21628	宜兴	PMS_嘉华苑西区 1#箱变	10	630	504	504
21629	宜兴	PMS_嘉华苑西区 2#箱变	10	630	504	504
21630	宜兴	PMS_嘉华苑西区 3#箱变	10	630	504	504
21631	宜兴	PMS_嘉华苑西区 4#箱变	10	630	504	504
21632	市区	PMS_嘉灵变	10	400	320	320
21633	市区	PMS_嘉锡大厦站 T1	10	1250	1000	1000
21634	市区	PMS_嘉锡大厦站 T2	10	1250	1000	1000
21635	市区	PMS_嘉乙配变	10	400	320	320
21636	市区	PMS_嘉源丙配变	10	200	160	160
21637	市区	PMS_夹板厂	10	400	320	320
21638	市区	PMS_夹板二配变	10	400	320	320
21639	市区	PMS_夹板三配变	10	400	320	320
21640	市区	PMS_夹板四配变	10	400	320	320
21641	市区	PMS_夹板一变	10	400	320	320
21642	宜兴	PMS_夹渎桥 2#公变	10	200	97	97
21643	宜兴	PMS_夹渎桥公变	10	160	108	108

21644	宜兴	PMS_夹沟村公变	10	400	265	265
21645	宜兴	PMS_夹沟东公变	10	400	244	244
21646	宜兴	PMS_夹沟污公变	10	400	320	320
21647	宜兴	PMS_夹沟西公变	10	200	160	160
21648	市区	PMS_夹江二配变	10	400	320	320
21649	江阴	PMS_夹江里变	10	400	296	296
21650	市区	PMS_夹江配变	10	400	320	320
21651	市区	PMS_夹江四配变	10	200	160	160
21652	江阴	PMS_夹降变	10	250	182	182
21653	市区	PMS_夹里变	10	200	160	160
21654	市区	PMS_夹龙桥二配变	10	400	320	320
21655	市区	PMS_夹龙桥配变	10	200	160	160
21656	市区	PMS_夹龙桥三配变	10	400	320	320
21657	市区	PMS_夹龙桥四配变	10	400	320	320
21658	市区	PMS_夹山二变	10	200	160	160
21659	江阴	PMS_甲弄 2#变	10	200	140	140
21660	宜兴	PMS_贾大会公变	10	100	58	58
21661	市区	PMS_贾东配变	10	200	160	160
21662	市区	PMS_贾家里配变	10	400	320	320
21663	市区	PMS_贾家里三配变	10	400	320	320
21664	市区	PMS_贾家巷配变	10	400	320	320
21665	江阴	PMS_贾家巷箱变主变	10	630	504	504
21666	市区	PMS_贾山桥配变	10	160	128	128
21667	市区	PMS_贾巷配变	10	200	160	160
21668	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 1#主变	10	1000	800	800

21669	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21670	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 3#主变	10	1000	800	800
21671	江阴	PMS_假日花园 188#配电所 4#主变	10	1000	800	800
21672	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
21673	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
21674	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
21675	江阴	PMS_假日花园 196-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
21676	江阴	PMS_架空变	10	200	160	160
21677	江阴	PMS_架空东箱变主变	10	400	320	320
21678	市区	PMS_尖岸配变	10	400	320	320
21679	宜兴	PMS_尖北公变	10	200	160	160
21680	市区	PMS_尖东配变	10	200	160	160
21681	市区	PMS_尖角村	10	315	252	252
21682	市区	PMS_茧行二配变	10	400	320	320
21683	市区	PMS_茧行配变	10	400	320	320
21684	市区	PMS_俭德 1#箱变 T1	10	400	320	320
21685	市区	PMS_俭德路甲配变	10	400	320	320
21686	江阴	PMS_俭益北变	10	250	151	151
21687	江阴	PMS_俭益公变	10	400	320	320
21688	江阴	PMS_俭益新村 3#变	10	200	160	160
21689	江阴	PMS_俭益新村变	10	315	252	252

21690	江阴	PMS_俭益新村东变	10	400	320	320
21691	江阴	PMS_俭益许巷变	10	315	149	149
21692	宜兴	PMS_检测中心箱变主变	10	400	320	320
21693	江阴	PMS_检察南公变	10	400	320	320
21694	市区	PMS_减震机厂配变	10	400	320	320
21695	市区	PMS_减震器厂配变	10	400	320	320
21696	江阴	PMS_剪金公变	10	400	320	320
21697	江阴	PMS_剪金南公变	10	315	252	252
21698	宜兴	PMS_见花 2#公变	10	400	320	320
21699	宜兴	PMS_见花岗 2#公变	10	200	71	71
21700	宜兴	PMS_见花岗公变	10	200	128	128
21701	江阴	PMS_建安 2#变	10	315	252	252
21702	江阴	PMS_建安变	10	400	315	315
21703	江阴	PMS_建安东变	10	400	320	320
21704	市区	PMS_建坝配变（TTU）	10	200	160	160
21705	江阴	PMS_建北变	10	400	320	320
21706	江阴	PMS_建材变	10	400	320	320
21707	江阴	PMS_建材东变	10	400	320	320
21708	市区	PMS_建材二配变	10	400	320	320
21709	宜兴	PMS_建材公变	10	400	320	320
21710	江阴	PMS_建材南变	10	400	320	320
21711	市区	PMS_建材三配变	10	400	320	320
21712	市区	PMS_建材舍二配变（TTU）	10	400	320	320
21713	宜兴	PMS_建材市场公变	10	400	320	320
21714	市区	PMS_建材五配变	10	400	305	305

21715	宜兴	PMS_建材宿舍公变	10	400	320	320
21716	市区	PMS_建成配变	10	400	320	320
21717	市区	PMS_建达 1#箱变 T1	10	630	504	504
21718	市区	PMS_建东二配变	10	400	320	320
21719	市区	PMS_建东配变 (TTU)	10	400	320	320
21720	宜兴	PMS_建墩公变	10	400	281	281
21721	江阴	PMS_建二箱变主变	10	630	504	504
21722	市区	PMS_建工北配变 (TTU)	10	200	160	160
21723	江阴	PMS_建工变	10	400	320	320
21724	宜兴	PMS_建工大厦箱变	10	630	504	504
21725	市区	PMS_建工里配变	10	400	320	320
21726	市区	PMS_建工舍二配变 (TTU)	10	400	320	320
21727	宜兴	PMS_建工小区公变	10	315	252	252
21728	市区	PMS_建行备配变	10	400	320	320
21729	江阴	PMS_建行公变	10	400	320	320
21730	市区	PMS_建行配变 (TTU)	10	400	320	320
21731	市区	PMS_建宏配变	10	400	320	320
21732	市区	PMS_建华村	10	400	320	320
21733	市区	PMS_建华宅配变 (TTU)	10	400	320	320
21734	宜兴	PMS_建家公变	10	200	160	160
21735	江阴	PMS_建明南变	10	400	320	320
21736	江阴	PMS_建明南箱变主变	10	400	317	317
21737	江阴	PMS_建明新村变	10	400	245	245
21738	江阴	PMS_建南车站箱变主变	10	400	238	238
21739	江阴	PMS_建南村环南变	10	250	200	200

21740	江阴	PMS_建南村农机箱变主变	10	400	266	266
21741	江阴	PMS_建南路变	10	400	163	163
21742	江阴	PMS_建南西站	10	400	320	320
21743	江阴	PMS_建南园区变	10	400	266	266
21744	江阴	PMS_建南苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
21745	江阴	PMS_建南苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
21746	江阴	PMS_建南苑 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
21747	江阴	PMS_建南苑 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
21748	市区	PMS_建农配变	10	400	320	320
21749	江阴	PMS_建设 4 队变	10	400	290	290
21750	江阴	PMS_建设北站箱变主变	10	500	383	383
21751	市区	PMS_建设变	10	400	320	320
21752	江阴	PMS_建设南站	10	400	320	320
21753	江阴	PMS_建设西变	10	400	301	301
21754	宜兴	PMS_建设新村 1#公变	10	400	320	320
21755	宜兴	PMS_建设新村 1#箱变	10	630	504	504
21756	宜兴	PMS_建设新村 2#公变	10	400	320	320
21757	宜兴	PMS_建设新村 2#箱变	10	1000	800	800
21758	江阴	PMS_建税变	10	400	320	320
21759	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
21760	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
21761	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
21762	江阴	PMS_建滔裕花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
21763	江阴	PMS_建滔裕花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
21764	江阴	PMS_建滔裕花园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640

21765	宜兴	PMS_建陶厂 2#公变	10	400	320	320
21766	宜兴	PMS_建陶花园 1#公变	10	400	320	320
21767	宜兴	PMS_建陶花园 2#公变	10	200	160	160
21768	宜兴	PMS_建陶小区 1#公变	10	400	320	320
21769	宜兴	PMS_建陶小区 3#公变	10	400	320	320
21770	宜兴	PMS_建陶宿舍 3#公变	10	400	307	307
21771	江阴	PMS_建文变	10	200	160	160
21772	市区	PMS_建锡桥北	10	400	320	320
21773	市区	PMS_建锡桥北二变	10	400	320	320
21774	市区	PMS_建锡桥南	10	400	320	320
21775	宜兴	PMS_建新 3#公变	10	400	295	295
21776	宜兴	PMS_建新村公变	10	400	320	320
21777	江阴	PMS_建新二村 4#变	10	200	126	126
21778	宜兴	PMS_建新工业路公变	10	400	320	320
21779	宜兴	PMS_建新公变	10	200	160	160
21780	江阴	PMS_建新南箱变主变	10	630	504	504
21781	江阴	PMS_建新西变	10	315	252	252
21782	江阴	PMS_建新箱变主变	10	400	320	320
21783	宜兴	PMS_建新宿舍 1#公变	10	400	320	320
21784	宜兴	PMS_建新宿舍 2#公变	10	400	304	304
21785	宜兴	PMS_建新宿舍 3#公变	10	400	320	320
21786	市区	PMS_建新助剂厂配变	10	400	320	320
21787	市区	PMS_建业路丙配变（TTU）	10	200	160	160
21788	市区	PMS_建业路丁配变（TTU）	10	400	320	320
21789	市区	PMS_建业路甲配变（TTU）	10	400	320	320

21790	市区	PMS_建业路配变（TTU）	10	400	320	320
21791	市区	PMS_建业路乙配变（TTU）	10	400	320	320
21792	市区	PMS_建仪二配变	10	200	160	160
21793	市区	PMS_建仪一配变	10	400	320	320
21794	江阴	PMS_建义花站变	10	250	200	200
21795	江阴	PMS_建义李家村变	10	400	299	299
21796	江阴	PMS_建义上蒋村变	10	200	135	135
21797	江阴	PMS_建义新站北变	10	400	298	298
21798	江阴	PMS_建义新站变	10	400	320	320
21799	宜兴	PMS_建云公变	10	315	252	252
21800	宜兴	PMS_建筑 1#公变	10	200	100	100
21801	市区	PMS_建筑丙配变（TTU）	10	400	320	320
21802	市区	PMS_建筑二配变（TTU）	10	400	320	320
21803	市区	PMS_建筑公司	10	200	160	160
21804	市区	PMS_建筑公司二变	10	400	320	320
21805	市区	PMS_建筑公司一配变	10	400	320	320
21806	市区	PMS_建筑甲配变（TTU）	10	400	320	320
21807	市区	PMS_建筑新村二配变	10	400	320	320
21808	市区	PMS_建筑新村一变	10	400	320	320
21809	宜兴	PMS_建筑宿舍公变	10	200	160	160
21810	市区	PMS_建筑乙配变（TTU）	10	400	320	320
21811	宜兴	PMS_建筑站公变	10	400	320	320
21812	江阴	PMS_健菜公变	10	400	320	320
21813	宜兴	PMS_健康 4#公变	10	200	160	160
21814	宜兴	PMS_健康公变	10	400	320	320

21815	市区	PMS_健康里 1#箱变 T1	10	630	504	504
21816	市区	PMS_健康里 2#箱变 T1	10	630	504	504
21817	市区	PMS_健康里 3#箱变 T1	10	630	504	504
21818	市区	PMS_健康路华房箱变 T1	10	400	320	320
21819	市区	PMS_健康路甲配变 (TTU)	10	400	320	320
21820	宜兴	PMS_健康路路灯箱变	10	400	320	320
21821	市区	PMS_健康路乙配变 (TTU)	10	200	160	160
21822	江阴	PMS_健康箱变主变	10	400	320	320
21823	宜兴	PMS_健康新村北公变	10	400	320	320
21824	市区	PMS_健康新村配变	10	400	320	320
21825	市区	PMS_健康一号配变	10	400	320	320
21826	江阴	PMS_健民 24#公变	10	400	320	320
21827	江阴	PMS_健民公变	10	400	320	320
21828	江阴	PMS_健民南公变	10	400	320	320
21829	江阴	PMS_健民箱变主变	10	630	504	504
21830	江阴	PMS_健民巷北箱变主变	10	630	504	504
21831	江阴	PMS_健民巷箱变主变	10	630	504	504
21832	宜兴	PMS_涧北菜场 2#公变	10	315	252	252
21833	宜兴	PMS_涧北菜场 3#公变	10	400	320	320
21834	宜兴	PMS_涧北菜场公变	10	400	320	320
21835	宜兴	PMS_涧北村公变	10	315	252	252
21836	宜兴	PMS_涧北河北 2#公变	10	400	320	320
21837	宜兴	PMS_涧南公变	10	400	213	213
21838	宜兴	PMS_涧坞 3#公变	10	200	141	141
21839	宜兴	PMS_涧坞北公变	10	200	160	160

21840	宜兴	PMS_涧坞村 2#公变	10	400	320	320
21841	宜兴	PMS_涧坞靠街公变	10	315	237	237
21842	宜兴	PMS_涧西 1#箱变	10	400	316	316
21843	宜兴	PMS_涧西箱变	10	400	311	311
21844	宜兴	PMS_涧一公变	10	400	291	291
21845	宜兴	PMS_涧众村公变	10	315	237	237
21846	宜兴	PMS_涧众后村公变	10	200	137	137
21847	宜兴	PMS_涧众码头公变	10	200	160	160
21848	宜兴	PMS_涧众团山公变	10	400	320	320
21849	宜兴	PMS_涧众新村公变	10	200	160	160
21850	江阴	PMS_鉴青南变	10	400	320	320
21851	江阴	PMS_鉴青周家堂变	10	200	130	130
21852	江阴	PMS_鉴清潭巷变	10	200	123	123
21853	江阴	PMS_鉴清西变	10	200	121	121
21854	宜兴	PMS_箭岭公变	10	400	128	128
21855	市区	PMS_江岸北配变	10	400	320	320
21856	宜兴	PMS_江步公变	10	400	320	320
21857	江阴	PMS_江城家园 19#箱变主变	10	500	400	400
21858	江阴	PMS_江城家园 25#箱变主变	10	630	504	504
21859	江阴	PMS_江城家园 53#箱变主变	10	630	504	504
21860	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 1# 主变	10	800	640	640
21861	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 2# 主变	10	800	640	640
21862	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 3#	10	800	640	640

		主变				
21863	江阴	PMS_江城家园二期 75#配电所 4# 主变	10	800	640	640
21864	江阴	PMS_江城家园二期 80#配电所 1# 主变	10	800	640	640
21865	江阴	PMS_江城家园二期 80#配电所 2# 主变	10	800	640	640
21866	市区	PMS_江大教师村公配所 T1	10	1000	800	800
21867	市区	PMS_江大毛纺	10	200	160	160
21868	市区	PMS_江大舍配变（TTU）	10	400	320	320
21869	江阴	PMS_江东 1#变	10	315	85	85
21870	江阴	PMS_江东 1#变箱变主变	10	630	504	504
21871	江阴	PMS_江东二村 2#单相变	10	80	64	64
21872	江阴	PMS_江东二村南变	10	400	4	4
21873	江阴	PMS_江东六村西变	10	400	105	105
21874	江阴	PMS_江东商城箱变主变	10	500	400	400
21875	江阴	PMS_江峰排涝变	10	200	160	160
21876	江阴	PMS_江海南变	10	315	252	252
21877	江阴	PMS_江海排涝站变	10	200	160	160
21878	市区	PMS_江海五配变	10	400	320	320
21879	市区	PMS_江海伍一配变	10	400	320	320
21880	市区	PMS_江海壹二配变	10	200	160	160
21881	市区	PMS_江家	10	400	320	320
21882	江阴	PMS_江家北变	10	200	111	111
21883	江阴	PMS_江家变	10	250	153	153

21884	江阴	PMS_江家冲北变	10	315	252	252
21885	江阴	PMS_江家冲东变	10	400	191	191
21886	江阴	PMS_江家冲西变	10	400	320	320
21887	江阴	PMS_江家村变	10	400	320	320
21888	宜兴	PMS_江家公变	10	200	74	74
21889	市区	PMS_江家里	10	200	160	160
21890	市区	PMS_江家上	10	200	160	160
21891	市区	PMS_江家塘	10	200	160	160
21892	市区	PMS_江尖桥配变（TTU）	10	400	320	320
21893	市区	PMS_江尖站 T1	10	1000	800	800
21894	市区	PMS_江尖站 T2	10	1000	800	800
21895	江阴	PMS_江李家变	10	400	161	161
21896	市区	PMS_江明	10	400	320	320
21897	江阴	PMS_江缪家基箱变主变	10	400	320	320
21898	市区	PMS_江南包装厂	10	400	320	320
21899	江阴	PMS_江南北变	10	400	320	320
21900	江阴	PMS_江南变	10	400	320	320
21901	宜兴	PMS_江南春天 1#箱变	10	800	640	640
21902	宜兴	PMS_江南春天 2#箱变	10	800	640	640
21903	宜兴	PMS_江南春天 3#箱变	10	800	543	543
21904	宜兴	PMS_江南春天 4#箱变	10	800	621	621
21905	宜兴	PMS_江南春天 5#箱变	10	800	640	640
21906	市区	PMS_江南大厦（宝锡大厦）T1	10	1000	800	800
21907	江阴	PMS_江南东变	10	315	168	168
21908	江阴	PMS_江南东站变	10	400	147	147

21909	市区	PMS_江南坊 1 号站 T1	10	630	504	504
21910	市区	PMS_江南坊 1 号站 T2	10	630	504	504
21911	市区	PMS_江南坊 2 号站 T1	10	630	504	504
21912	市区	PMS_江南坊 2 号站 T2	10	630	504	504
21913	市区	PMS_江南坊 3 号站 T1	10	800	640	640
21914	市区	PMS_江南坊 3 号站 T2	10	800	640	640
21915	市区	PMS_江南构造配变	10	315	252	252
21916	宜兴	PMS_江南和院 1#箱变	10	400	320	320
21917	宜兴	PMS_江南和院 1#站 1#所变	10	800	640	640
21918	宜兴	PMS_江南和院 1#站 2#所变	10	800	640	640
21919	宜兴	PMS_江南和院 2#箱变	10	400	320	320
21920	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
21921	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
21922	江阴	PMS_江南花园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
21923	江阴	PMS_江南花园 11#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21924	江阴	PMS_江南花园 11#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21925	江阴	PMS_江南花园 11#配电所 3#主变	10	1000	800	800
21926	江阴	PMS_江南花园 32#箱变主变	10	630	504	504
21927	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
21928	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
21929	江阴	PMS_江南花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
21930	江阴	PMS_江南花园 46#箱变主变	10	630	504	504
21931	江阴	PMS_江南花园 59#箱变主变	10	630	504	504
21932	江阴	PMS_江南花园 7#箱变主变	10	630	504	504
21933	市区	PMS_江南家舍配变	10	400	320	320

21934	市区	PMS_江南路桥	10	200	160	160
21935	宜兴	PMS_江南名苑 1#箱变	10	630	504	504
21936	宜兴	PMS_江南名苑 2#箱变	10	630	504	504
21937	宜兴	PMS_江南名苑 3#箱变	10	630	504	504
21938	宜兴	PMS_江南名苑 4#箱变	10	630	504	504
21939	宜兴	PMS_江南名苑 5#箱变	10	630	504	504
21940	市区	PMS_江南起重配变	10	400	320	320
21941	宜兴	PMS_江南市场 1#公变	10	400	320	320
21942	宜兴	PMS_江南市场 3#公变	10	400	320	320
21943	江阴	PMS_江南西变	10	400	320	320
21944	江阴	PMS_江南西站变	10	250	156	156
21945	市区	PMS_江南小区二配变	10	400	320	320
21946	市区	PMS_江南小区配变	10	400	320	320
21947	江阴	PMS_江南中站变	10	200	160	160
21948	市区	PMS_江宁舍六配变	10	200	160	160
21949	市区	PMS_江宁舍三配变（TTU）	10	400	320	320
21950	市区	PMS_江宁舍五配变	10	400	320	320
21951	市区	PMS_江宁舍一配变	10	400	320	320
21952	市区	PMS_江区分变	10	200	160	160
21953	市区	PMS_江舍配变	10	200	160	160
21954	市区	PMS_江胜泵振	10	400	320	320
21955	市区	PMS_江胜桥	10	400	320	320
21956	市区	PMS_江胜桥桥西	10	400	320	320
21957	江阴	PMS_江市老站变	10	200	160	160
21958	江阴	PMS_江市南站变	10	200	111	111

21959	江阴	PMS_江市西站变	10	400	220	220
21960	市区	PMS_江苏胜利配变	10	400	320	320
21961	市区	PMS_江苏银行	10	200	160	160
21962	江阴	PMS_江脉变	10	400	320	320
21963	市区	PMS_江湾里配变	10	200	160	160
21964	江阴	PMS_江湾配电所 1#主变	10	1000	800	800
21965	江阴	PMS_江湾配电所 2#主变	10	1000	800	800
21966	市区	PMS_江西岸配变	10	400	320	320
21967	市区	PMS_江西里配变	10	400	320	320
21968	市区	PMS_江溪桥配变	10	200	160	160
21969	市区	PMS_江溪曙光配变	10	200	160	160
21970	江阴	PMS_江宿公变	10	400	320	320
21971	江阴	PMS_江阴蔡巷西变	10	400	304	304
21972	江阴	PMS_江阴高头南变	10	200	85	85
21973	江阴	PMS_江阴环东路变	10	400	320	320
21974	江阴	PMS_江阴孙家弄变	10	400	320	320
21975	江阴	PMS_江阴西街变	10	400	320	320
21976	宜兴	PMS_江庄圩公变	10	200	160	160
21977	宜兴	PMS_江庄圩南公变	10	200	138	138
21978	宜兴	PMS_将军苑 1#公变	10	200	160	160
21979	宜兴	PMS_将军苑 2#公变	10	400	320	320
21980	宜兴	PMS_将军苑 3#公变	10	400	320	320
21981	宜兴	PMS_将军苑南公变	10	400	320	320
21982	江阴	PMS_姜北变	10	200	123	123
21983	宜兴	PMS_姜家公变	10	100	80	80

21984	江阴	PMS_姜家基变	10	315	252	252
21985	江阴	PMS_姜家基东变	10	315	252	252
21986	市区	PMS_姜家南配变	10	400	320	320
21987	江阴	PMS_浆纱变	10	315	252	252
21988	江阴	PMS_蒋北变	10	250	187	187
21989	宜兴	PMS_蒋北店公变	10	200	53	53
21990	市区	PMS_蒋大队	10	200	160	160
21991	市区	PMS_蒋荡坝配变	10	400	320	320
21992	宜兴	PMS_蒋典 2#公变	10	400	320	320
21993	宜兴	PMS_蒋典 4#公变	10	200	114	114
21994	宜兴	PMS_蒋典南公变	10	200	160	160
21995	市区	PMS_蒋洞南配变	10	250	200	200
21996	市区	PMS_蒋洞邮电	10	200	160	160
21997	宜兴	PMS_蒋富村东公变	10	160	26	26
21998	宜兴	PMS_蒋富西公变	10	400	320	320
21999	宜兴	PMS_蒋富站公变	10	200	150	150
22000	宜兴	PMS_蒋后公变	10	200	160	160
22001	江阴	PMS_蒋家坝北变	10	200	148	148
22002	江阴	PMS_蒋家坝变	10	200	160	160
22003	宜兴	PMS_蒋家浜公变	10	200	160	160
22004	江阴	PMS_蒋家北站	10	315	223	223
22005	江阴	PMS_蒋家变	10	200	156	156
22006	江阴	PMS_蒋家村变	10	400	191	191
22007	江阴	PMS_蒋家村南变	10	400	245	245
22008	江阴	PMS_蒋家村西变	10	400	233	233

22009	江阴	PMS_蒋家宕箱变主变	10	630	504	504
22010	宜兴	PMS_蒋家东公变	10	200	160	160
22011	宜兴	PMS_蒋家渎南公变	10	400	239	239
22012	宜兴	PMS_蒋家渎污公变	10	315	252	252
22013	宜兴	PMS_蒋家渎西公变	10	200	139	139
22014	市区	PMS_蒋家二配变（TTU）	10	400	320	320
22015	宜兴	PMS_蒋家公变	10	200	160	160
22016	市区	PMS_蒋家配变	10	200	160	160
22017	江阴	PMS_蒋家桥变	10	400	176	176
22018	江阴	PMS_蒋家桥公变	10	250	200	200
22019	宜兴	PMS_蒋家塘公变	10	400	280	280
22020	江阴	PMS_蒋家头变	10	200	160	160
22021	江阴	PMS_蒋家头西变	10	200	160	160
22022	江阴	PMS_蒋家巷变（城）	10	315	252	252
22023	江阴	PMS_蒋家巷公变	10	200	160	160
22024	江阴	PMS_蒋家巷南变	10	400	107	107
22025	市区	PMS_蒋家巷配变（TTU）	10	200	160	160
22026	江阴	PMS_蒋家中心站	10	315	252	252
22027	宜兴	PMS_蒋笠 17 组公变	10	200	137	137
22028	宜兴	PMS_蒋笠 9#公变	10	400	255	255
22029	宜兴	PMS_蒋笠村公变	10	315	127	127
22030	宜兴	PMS_蒋笠静乐公变	10	315	252	252
22031	宜兴	PMS_蒋笠龙头山公变	10	200	127	127
22032	宜兴	PMS_蒋笠码头公变	10	400	320	320
22033	宜兴	PMS_蒋笠三组公变	10	200	113	113

22034	宜兴	PMS_蒋笠石矿公变	10	200	160	160
22035	宜兴	PMS_蒋笠铁路公变	10	400	236	236
22036	宜兴	PMS_蒋笠小金山公变	10	200	148	148
22037	宜兴	PMS_蒋林公变	10	200	105	105
22038	市区	PMS_蒋梅棚配变	10	200	160	160
22039	市区	PMS_蒋梅棚配变	10	400	320	320
22040	宜兴	PMS_蒋市桥东公变	10	200	160	160
22041	宜兴	PMS_蒋墅电站公变	10	100	80	80
22042	宜兴	PMS_蒋墅公变	10	315	163	163
22043	宜兴	PMS_蒋塘公变	10	200	160	160
22044	宜兴	PMS_蒋王家公变	10	400	311	311
22045	宜兴	PMS_蒋圩公变	10	160	128	128
22046	宜兴	PMS_蒋圩桥公变	10	200	160	160
22047	市区	PMS_蒋巷(三)	10	400	320	320
22048	宜兴	PMS_蒋巷 3#公变	10	200	160	160
22049	宜兴	PMS_蒋巷 4#公变	10	200	160	160
22050	江阴	PMS_蒋巷变	10	400	310	310
22051	市区	PMS_蒋巷村一配变	10	400	320	320
22052	江阴	PMS_蒋巷东变	10	315	252	252
22053	市区	PMS_蒋巷九配变	10	200	160	160
22054	市区	PMS_蒋巷六配变	10	400	320	320
22055	市区	PMS_蒋巷配变	10	400	320	320
22056	市区	PMS_蒋巷十六配变	10	400	320	320
22057	市区	PMS_蒋巷十配变	10	400	320	320
22058	市区	PMS_蒋巷十四配变	10	200	160	160

22059	市区	PMS_蒋巷十五配变	10	400	320	320
22060	市区	PMS_蒋巷水厂二配变	10	400	320	320
22061	市区	PMS_蒋巷水厂配变	10	400	320	320
22062	市区	PMS_蒋巷五配变	10	200	160	160
22063	江阴	PMS_蒋巷西变	10	400	320	320
22064	宜兴	PMS_蒋养兜公变	10	200	160	160
22065	宜兴	PMS_蒋庄 3#公变	10	200	76	76
22066	江阴	PMS_蒋庄北变	10	200	160	160
22067	江阴	PMS_蒋庄变	10	250	187	187
22068	宜兴	PMS_蒋庄电站公变	10	250	200	200
22069	江阴	PMS_蒋庄东变	10	200	22	22
22070	市区	PMS_蒋庄三配变	10	400	320	320
22071	宜兴	PMS_蒋庄庄巷公变	10	200	55	55
22072	市区	PMS_降东二配变	10	400	320	320
22073	市区	PMS_降东西配变	10	400	317	317
22074	市区	PMS_降贰配变	10	400	320	320
22075	江阴	PMS_降里陈家村变	10	200	100	100
22076	江阴	PMS_降里村变	10	200	160	160
22077	市区	PMS_降南	10	400	320	320
22078	市区	PMS_降上二配变	10	400	320	320
22079	市区	PMS_降上配变	10	400	320	320
22080	宜兴	PMS_降西村 2#公变	10	200	160	160
22081	宜兴	PMS_降西村公变	10	315	184	184
22082	江阴	PMS_降下村北变	10	200	82	82
22083	江阴	PMS_交管所变	10	400	320	320

22084	市区	PMS_交管所二配变	10	400	320	320
22085	市区	PMS_交管所三配变	10	400	320	320
22086	市区	PMS_交管所一配变	10	400	320	320
22087	江阴	PMS_交行公变	10	400	320	320
22088	宜兴	PMS_交机公变	10	400	320	320
22089	江阴	PMS_交警箱变主变	10	630	504	504
22090	宜兴	PMS_交警宿舍公变	10	200	160	160
22091	宜兴	PMS_交警中队箱变主变	10	400	320	320
22092	市区	PMS_交控配变（TTU）	10	200	160	160
22093	市区	PMS_交舜配变	10	400	320	320
22094	市区	PMS_交通三配变	10	400	320	320
22095	市区	PMS_交通学校配变	10	200	160	160
22096	市区	PMS_交通一配变	10	400	320	320
22097	宜兴	PMS_茭渚东公变	10	400	311	311
22098	宜兴	PMS_茭渚公变	10	200	160	160
22099	宜兴	PMS_茭渚河北公变	10	200	98	98
22100	宜兴	PMS_茭渚中公变	10	315	247	247
22101	市区	PMS_姣家变	10	200	160	160
22102	市区	PMS_胶东大队二配变	10	400	320	320
22103	市区	PMS_胶东大队配变	10	400	320	320
22104	市区	PMS_胶南路口二变	10	400	320	320
22105	市区	PMS_胶南路口配变	10	200	160	160
22106	市区	PMS_胶山灯一配变	10	200	160	160
22107	市区	PMS_胶山电站配变	10	200	160	160
22108	市区	PMS_胶山二配变	10	400	320	320

22109	市区	PMS_胶山总表配变	10	200	160	160
22110	市区	PMS_胶西二配变	10	200	160	160
22111	市区	PMS_胶西一配变	10	400	320	320
22112	市区	PMS_胶阳路 2	10	200	160	160
22113	市区	PMS_胶阳路甲配变	10	400	320	320
22114	市区	PMS_胶阳路三配变	10	200	160	160
22115	市区	PMS_胶阳路四配变	10	200	160	160
22116	市区	PMS_胶阳路一配变	10	200	160	160
22117	宜兴	PMS_蛟桥 1#箱变	10	630	504	504
22118	宜兴	PMS_蛟桥 2#箱变	10	100	80	80
22119	宜兴	PMS_蛟桥 3#箱变	10	630	504	504
22120	宜兴	PMS_蛟桥 4#箱变	10	630	504	504
22121	江阴	PMS_焦家变	10	200	129	129
22122	江阴	PMS_焦家头变	10	400	301	301
22123	江阴	PMS_焦山西变	10	200	129	129
22124	江阴	PMS_角里北变	10	200	160	160
22125	江阴	PMS_角里变	10	315	252	252
22126	市区	PMS_角落村配变	10	400	320	320
22127	市区	PMS_角落配变	10	200	160	160
22128	市区	PMS_角南配变	10	400	320	320
22129	江阴	PMS_角上变	10	200	38	38
22130	市区	PMS_角上新村配变	10	400	320	320
22131	江阴	PMS_教场变	10	315	252	252
22132	江阴	PMS_教场南变	10	400	309	309
22133	江阴	PMS_教工 1#箱变主变	10	630	504	504

22134	江阴	PMS_教工 3#单相变	10	80	64	64
22135	江阴	PMS_教工变	10	400	320	320
22136	宜兴	PMS_教工公变	10	400	320	320
22137	江阴	PMS_教工南变	10	400	320	320
22138	市区	PMS_教工四配变	10	400	320	320
22139	江阴	PMS_教工西变	10	400	320	320
22140	江阴	PMS_教工箱变主变	10	400	320	320
22141	宜兴	PMS_教工宿舍 1#公变	10	400	320	320
22142	宜兴	PMS_教工宿舍 3#公变	10	315	252	252
22143	宜兴	PMS_教工宿舍公变	10	400	320	320
22144	江阴	PMS_教师变	10	400	320	320
22145	市区	PMS_教师楼	10	400	320	320
22146	市区	PMS_教师新村(三)	10	400	320	320
22147	江阴	PMS_教师新村北变	10	400	320	320
22148	江阴	PMS_教师新村变	10	400	287	287
22149	市区	PMS_教师新村二变	10	400	320	320
22150	市区	PMS_教师新村五	10	400	320	320
22151	江阴	PMS_教师新村西变	10	400	320	320
22152	市区	PMS_教师新村一变	10	400	320	320
22153	市区	PMS_教仪厂	10	400	320	320
22154	市区	PMS_教育 1#箱变 T1	10	630	504	504
22155	市区	PMS_教育 2#箱变 T1	10	200	160	160
22156	江阴	PMS_教育公变	10	400	320	320
22157	宜兴	PMS_教育路 2#箱变	10	400	320	320
22158	宜兴	PMS_教育路 4#箱变	10	630	504	504

22159	宜兴	PMS_教育路绿化箱变	10	160	128	128
22160	市区	PMS_教育设备配变	10	200	160	160
22161	江阴	PMS_教育小区 1#变	10	400	309	309
22162	江阴	PMS_教育小区 2#变	10	400	320	320
22163	江阴	PMS_教育小区 3#变	10	400	320	320
22164	江阴	PMS_教育小区 4#变	10	400	320	320
22165	市区	PMS_接官亭配变	10	400	320	320
22166	市区	PMS_街北二配变	10	400	320	320
22167	宜兴	PMS_街北公变	10	400	320	320
22168	市区	PMS_街北配变	10	400	320	320
22169	市区	PMS_街东二配变	10	200	160	160
22170	市区	PMS_街贰二配变	10	400	320	320
22171	市区	PMS_街里居配变	10	200	160	160
22172	市区	PMS_街南配变	10	400	318	318
22173	宜兴	PMS_街头公变	10	400	219	219
22174	市区	PMS_街伍配变	10	400	320	320
22175	江阴	PMS_街西北高头变	10	200	160	160
22176	江阴	PMS_街西公变	10	400	320	320
22177	市区	PMS_街西配变	10	400	320	320
22178	市区	PMS_街西五配变	10	400	320	320
22179	宜兴	PMS_街镇二公变	10	400	320	320
22180	宜兴	PMS_街镇六公变	10	400	320	320
22181	宜兴	PMS_街镇三公变	10	315	232	232
22182	宜兴	PMS_街镇五公变	10	400	278	278
22183	市区	PMS_街中东配变	10	400	320	320

22184	宜兴	PMS_街中公变	10	400	279	279
22185	江阴	PMS_街中箱变主变	10	630	504	504
22186	市区	PMS_杰鑫工艺	10	200	160	160
22187	江阴	PMS_洁具变	10	200	160	160
22188	市区	PMS_捷驰精密	10	400	320	320
22189	江阴	PMS_解放北变	10	315	234	234
22190	宜兴	PMS_解放垛公变	10	200	160	160
22191	江阴	PMS_解放西变	10	400	248	248
22192	宜兴	PMS_解放西路 1#公变	10	315	252	252
22193	宜兴	PMS_解放西路 2#公变	10	400	320	320
22194	市区	PMS_解放新村站 T1	10	1000	800	800
22195	市区	PMS_解放新村站 T2	10	1000	800	800
22196	市区	PMS_解放新村站 T3	10	1000	800	800
22197	江阴	PMS_解放许巷变	10	250	200	200
22198	宜兴	PMS_解放中路公变	10	400	320	320
22199	宜兴	PMS_解西市政楼公变	10	400	320	320
22200	市区	PMS_介巷村配变	10	400	320	320
22201	市区	PMS_界河	10	400	320	320
22202	市区	PMS_界河路灯	10	200	160	160
22203	江阴	PMS_界泾岸变	10	200	104	104
22204	市区	PMS_界泾村	10	400	320	320
22205	市区	PMS_界泾村(1)	10	400	320	320
22206	市区	PMS_界泾西配变	10	400	320	320
22207	市区	PMS_界南二配变	10	400	320	320
22208	市区	PMS_界南三配变	10	400	320	320

22209	市区	PMS_界南四配变	10	400	320	320
22210	市区	PMS_界南一配变	10	400	320	320
22211	江阴	PMS_界圩新村变	10	200	153	153
22212	江阴	PMS_界下东变	10	400	320	320
22213	宜兴	PMS_今日星城 1#箱变	10	500	400	400
22214	宜兴	PMS_今日星城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22215	宜兴	PMS_今日星城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
22216	宜兴	PMS_今日星城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
22217	宜兴	PMS_今日星城 2#箱变	10	500	400	400
22218	宜兴	PMS_今日星城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
22219	宜兴	PMS_今日星城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
22220	宜兴	PMS_今日星城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
22221	宜兴	PMS_今日星城 3#箱变	10	630	504	504
22222	宜兴	PMS_今日星城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
22223	宜兴	PMS_今日星城 3#站 3#所变	10	800	640	640
22224	宜兴	PMS_今日星城 4#箱变	10	500	400	400
22225	宜兴	PMS_今日星城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
22226	宜兴	PMS_今日星城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
22227	宜兴	PMS_今日星城 5#箱变	10	800	640	640
22228	宜兴	PMS_今日星城 5#站 2#所变	10	1000	800	800
22229	宜兴	PMS_今日星城 5#站 3#所变	10	1000	800	800
22230	宜兴	PMS_今日星城 6#站 1#所变	10	1000	800	800
22231	宜兴	PMS_今日星城 6#站 2#所变	10	1000	800	800
22232	江阴	PMS_今生公变	10	315	252	252
22233	市区	PMS_金岸新村	10	400	320	320

22234	市区	PMS_金岸新村二变	10	400	320	320
22235	江阴	PMS_金浜变	10	400	307	307
22236	江阴	PMS_金杯变	10	400	320	320
22237	宜兴	PMS_金碧苑 1#箱变主变	10	1000	800	800
22238	宜兴	PMS_金碧苑 2#箱变主变	10	1000	800	800
22239	江阴	PMS_金宸国际 34#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22240	江阴	PMS_金宸国际 34#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22241	江阴	PMS_金宸国际 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
22242	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22243	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22244	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 3#主变	10	1000	800	800
22245	江阴	PMS_金宸国际 38#配电所 4#主变	10	1000	800	800
22246	江阴	PMS_金宸国际花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
22247	江阴	PMS_金宸国际花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
22248	江阴	PMS_金宸国际花园 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22249	江阴	PMS_金宸国际花园 27#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22250	市区	PMS_金城八配变 (TTU)	10	200	160	160
22251	市区	PMS_金城二八配变 (TTU)	10	200	160	160
22252	市区	PMS_金城二六配变 (TTU)	10	200	160	160
22253	市区	PMS_金城二配变 (TTU)	10	200	160	160
22254	市区	PMS_金城二七配变	10	400	320	320

22255	市区	PMS_金城二三配变	10	200	160	160
22256	市区	PMS_金城二十配变（TTU）	10	200	160	160
22257	宜兴	PMS_金城花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22258	宜兴	PMS_金城花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
22259	宜兴	PMS_金城花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
22260	宜兴	PMS_金城花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
22261	宜兴	PMS_金城花园 2#站 3#所变	10	1000	800	800
22262	宜兴	PMS_金城花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
22263	市区	PMS_金城九配变（TTU）	10	200	160	160
22264	市区	PMS_金城六配变（TTU）	10	200	160	160
22265	市区	PMS_金城七配变（TTU）	10	400	320	320
22266	市区	PMS_金城三二配变（TTU）	10	200	160	160
22267	市区	PMS_金城三配变（TTU）	10	200	160	160
22268	市区	PMS_金城三一配变（TTU）	10	200	160	160
22269	市区	PMS_金城十二配变（TTU）	10	200	160	160
22270	市区	PMS_金城十九配变（TTU）	10	400	320	320
22271	市区	PMS_金城十六配变（TTU）	10	200	160	160
22272	市区	PMS_金城十配变（TTU）	10	200	160	160
22273	市区	PMS_金城十七配变（TTU）	10	315	244	244
22274	市区	PMS_金城十三配变（TTU）	10	400	320	320
22275	市区	PMS_金城十四配变（TTU）	10	200	160	160
22276	市区	PMS_金城十五配变（TTU）	10	200	160	160
22277	市区	PMS_金城十一配变（TTU）	10	200	160	160
22278	市区	PMS_金城四配变（TTU）	10	400	320	320
22279	市区	PMS_金城湾一配变（TTU）	10	400	320	320

22280	市区	PMS_金城湾乙配变（TTU）	10	400	320	320
22281	市区	PMS_金城巷	10	400	320	320
22282	市区	PMS_金城一配变（TTU）	10	400	320	320
22283	江阴	PMS_金澄配电所 1#主变	10	800	640	640
22284	江阴	PMS_金澄配电所 2#主变	10	800	640	640
22285	江阴	PMS_金澄箱变主变	10	630	504	504
22286	市区	PMS_金村	10	400	320	320
22287	市区	PMS_金村二配变	10	200	160	160
22288	江阴	PMS_金达配电所 1#主变	10	315	252	252
22289	江阴	PMS_金电北变	10	400	320	320
22290	江阴	PMS_金电变	10	400	320	320
22291	市区	PMS_金东配变	10	400	320	320
22292	江阴	PMS_金都豪庭 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22293	江阴	PMS_金都豪庭 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22294	江阴	PMS_金都豪庭 25#配电所 3#主变	10	1000	800	800
22295	江阴	PMS_金都华庭 1#箱变主变	10	630	504	504
22296	江阴	PMS_金都华庭 15#箱变主变	10	630	504	504
22297	江阴	PMS_金都华庭 51#箱变主变	10	630	504	504
22298	江阴	PMS_金都华庭配电所 1#主变	10	800	640	640
22299	江阴	PMS_金都华庭配电所 2#主变	10	800	640	640
22300	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
22301	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
22302	江阴	PMS_金都御庭 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800
22303	江阴	PMS_金都御庭 39#箱变主变	10	630	504	504
22304	江阴	PMS_金都御庭 9#配电所 1#主变	10	800	640	640

22305	江阴	PMS_金都御庭 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
22306	江阴	PMS_金都御庭 9#配电所 3#主变	10	1000	769	769
22307	市区	PMS_金斗丙配变	10	400	320	320
22308	市区	PMS_金斗乙配变	10	200	160	160
22309	宜兴	PMS_金犊 1#公变	10	400	320	320
22310	宜兴	PMS_金犊 2#公变	10	400	320	320
22311	宜兴	PMS_金犊 3#公变	10	315	252	252
22312	宜兴	PMS_金犊 4#公变	10	315	252	252
22313	宜兴	PMS_金犊 5#公变	10	315	252	252
22314	宜兴	PMS_金犊 7#公变	10	315	252	252
22315	宜兴	PMS_金犊新村 1#箱变	10	400	320	320
22316	宜兴	PMS_金犊新村 2#箱变	10	400	320	320
22317	宜兴	PMS_金犊新村 3#箱变	10	400	320	320
22318	宜兴	PMS_金墩公变	10	200	95	95
22319	江阴	PMS_金鹅墩变	10	315	177	177
22320	江阴	PMS_金鹅墩村委变	10	400	320	320
22321	江阴	PMS_金鹅墩东变	10	400	308	308
22322	宜兴	PMS_金鹅公变	10	200	142	142
22323	江阴	PMS_金鹅南变	10	400	155	155
22324	宜兴	PMS_金帆小区 1#公变	10	400	320	320
22325	宜兴	PMS_金帆小区 2#公变	10	200	160	160
22326	江阴	PMS_金凤苑变	10	400	302	302
22327	江阴	PMS_金凤变箱变主变	10	630	504	504
22328	江阴	PMS_金凤苑箱变主变	10	500	369	369
22329	市区	PMS_金富南苑站 T2	10	1000	800	800

22330	江阴	PMS_金港豪庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
22331	江阴	PMS_金港豪庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
22332	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
22333	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
22334	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
22335	江阴	PMS_金港豪庭 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
22336	江阴	PMS_金港花苑配电所 1#主变	10	630	504	504
22337	江阴	PMS_金港花苑配电所 2#主变	10	630	478	478
22338	江阴	PMS_金港箱变主变	10	630	504	504
22339	江阴	PMS_金高南变	10	400	320	320
22340	市区	PMS_金更上二配变	10	400	320	320
22341	市区	PMS_金更上配变	10	400	320	320
22342	江阴	PMS_金谷里变	10	160	100	100
22343	江阴	PMS_金谷里南变	10	200	91	91
22344	江阴	PMS_金谷里西变	10	250	200	200
22345	宜兴	PMS_金桂苑 1#箱变	10	400	320	320
22346	宜兴	PMS_金桂苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
22347	宜兴	PMS_金桂苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
22348	宜兴	PMS_金桂苑 2#箱变	10	400	320	320
22349	宜兴	PMS_金桂苑 3#箱变	10	400	320	320
22350	江阴	PMS_金海花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
22351	江阴	PMS_金海花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
22352	市区	PMS_金海里八配变	10	200	160	160
22353	市区	PMS_金海里丙配变	10	400	320	320
22354	市区	PMS_金海里二配变	10	400	320	320

22355	市区	PMS_金海里六配变	10	400	320	320
22356	市区	PMS_金海里七配变	10	400	320	320
22357	市区	PMS_金海里一配变	10	400	320	320
22358	江阴	PMS_金瀚变	10	400	320	320
22359	市区	PMS_金昊胶粘配变	10	200	160	160
22360	宜兴	PMS_金和圩东公变	10	200	160	160
22361	宜兴	PMS_金和圩公变	10	400	320	320
22362	市区	PMS_金河湾 1#站 T1*	10	800	640	640
22363	市区	PMS_金河湾 2#站 T1	10	1000	800	800
22364	市区	PMS_金河湾 3#站 T1	10	1000	800	800
22365	市区	PMS_金河湾 4#站 T1	10	800	640	640
22366	市区	PMS_金河湾 5#站 T1	10	800	640	640
22367	市区	PMS_金河湾 6#站 T1	10	800	640	640
22368	市区	PMS_金河湾 7#站 T2	10	800	640	640
22369	宜兴	PMS_金华 1#箱变	10	400	320	320
22370	市区	PMS_金汇涂层配变	10	400	320	320
22371	宜兴	PMS_金汇熙园 1#箱变	10	400	320	320
22372	宜兴	PMS_金汇熙园 1#站 1#所变	10	800	640	640
22373	宜兴	PMS_金汇熙园 1#站 2#所变	10	800	640	640
22374	宜兴	PMS_金汇熙园 2#箱变	10	400	307	307
22375	宜兴	PMS_金汇熙园 2#站 1#所变	10	800	640	640
22376	市区	PMS_金鸡墩二配变	10	400	320	320
22377	市区	PMS_金鸡墩配变	10	400	320	320
22378	市区	PMS_金鸡岭配变	10	200	160	160
22379	江阴	PMS_金家坝变	10	315	221	221

22380	市区	PMS_金家浜边二配变	10	400	320	320
22381	江阴	PMS_金家浜排涝站	10	400	320	320
22382	江阴	PMS_金家村南变	10	200	121	121
22383	市区	PMS_金家里二	10	200	160	160
22384	市区	PMS_金家里一配变	10	400	320	320
22385	市区	PMS_金家桥配变	10	200	160	160
22386	江阴	PMS_金家头变	10	250	181	181
22387	江阴	PMS_金家头南变	10	400	320	320
22388	江阴	PMS_金家湾东变	10	400	307	307
22389	市区	PMS_金家湾二	10	200	160	160
22390	宜兴	PMS_金家湾公变	10	200	160	160
22391	宜兴	PMS_金家湾西公变	10	200	160	160
22392	江阴	PMS_金家巷变	10	400	259	259
22393	市区	PMS_金家岩配变	10	400	316	316
22394	市区	PMS_金甲里	10	400	320	320
22395	江阴	PMS_金江花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
22396	江阴	PMS_金江花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
22397	江阴	PMS_金江花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
22398	江阴	PMS_金江花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
22399	江阴	PMS_金江花苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
22400	江阴	PMS_金江花苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
22401	江阴	PMS_金江花苑 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
22402	江阴	PMS_金江花苑 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
22403	江阴	PMS_金江花苑 43#配电所 1#主变	10	500	400	400
22404	江阴	PMS_金江花苑 43#配电所 2#主变	10	500	400	400

22405	江阴	PMS_金江花苑 54#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22406	江阴	PMS_金江花苑 54#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22407	江阴	PMS_金江花苑 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22408	江阴	PMS_金江花苑 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22409	江阴	PMS_金江花苑 72#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22410	江阴	PMS_金江花苑 72#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22411	江阴	PMS_金江家变	10	400	284	284
22412	市区	PMS_金降巷三配变	10	400	320	320
22413	江阴	PMS_金介浜站变	10	200	160	160
22414	市区	PMS_金凯利配变	10	400	320	320
22415	市区	PMS_金空一配变	10	400	320	320
22416	市区	PMS_金匮里 2#站 T1	20	800	640	640
22417	市区	PMS_金匮里 2#站 T2	20	800	640	640
22418	市区	PMS_金匮里 2#站 T3	20	800	640	640
22419	市区	PMS_金匮里 2#站 T4	20	800	640	640
22420	市区	PMS_金匮里 3#站 T1	20	800	640	640
22421	市区	PMS_金匮里 3#站 T2	20	800	640	640
22422	市区	PMS_金匮里 3#站 T3	20	800	640	640
22423	市区	PMS_金匮里 3#站 T4	20	800	640	640
22424	市区	PMS_金匮里 4#站 T1	20	800	640	640
22425	市区	PMS_金匮里 4#站 T2	20	800	640	640
22426	市区	PMS_金匮里 4#站 T3	20	800	640	640
22427	市区	PMS_金匮里 4#站 T4	20	800	640	640
22428	市区	PMS_金匮里 5#站 T1	20	800	640	640
22429	市区	PMS_金匮里 5#站 T2	20	800	640	640

22430	市区	PMS_金匱苑#1 站 T1	10	1250	1000	1000
22431	市区	PMS_金匱苑#1 站 T4	10	1250	1000	1000
22432	市区	PMS_金匱苑#2 站 T2	10	1250	1000	1000
22433	市区	PMS_金匱苑#2 站 T4	10	1250	1000	1000
22434	市区	PMS_金匱苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
22435	市区	PMS_金匱苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
22436	市区	PMS_金匱苑 4# 站 T2	10	1250	1000	1000
22437	市区	PMS_金匱苑 4# 站 T4	10	1250	1000	1000
22438	宜兴	PMS_金兰柏树北公变	10	200	42	42
22439	宜兴	PMS_金兰柏树公变	10	200	160	160
22440	宜兴	PMS_金兰陈家 2#公变	10	200	160	160
22441	宜兴	PMS_金兰陈家公变	10	200	160	160
22442	宜兴	PMS_金兰村 3#公变	10	200	160	160
22443	宜兴	PMS_金兰村公变	10	315	252	252
22444	宜兴	PMS_金兰丁家公变	10	200	160	160
22445	宜兴	PMS_金兰高田公变	10	200	160	160
22446	宜兴	PMS_金兰河南公变	10	200	160	160
22447	宜兴	PMS_金兰蒋家公变	10	200	160	160
22448	宜兴	PMS_金兰路家公变	10	200	160	160
22449	宜兴	PMS_金兰裴家 2#公变	10	200	160	160
22450	宜兴	PMS_金兰裴家公变	10	400	320	320
22451	宜兴	PMS_金兰石矿公变	10	400	221	221
22452	宜兴	PMS_金兰田舍公变	10	200	160	160
22453	宜兴	PMS_金兰西塍公变	10	200	137	137
22454	宜兴	PMS_金兰医院公变	10	315	252	252

22455	宜兴	PMS_金兰尹家 2#公变	10	200	160	160
22456	宜兴	PMS_金兰袁家公变	10	400	320	320
22457	宜兴	PMS_金兰张家公变	10	200	160	160
22458	宜兴	PMS_金兰赵家 2#公变	10	200	136	136
22459	宜兴	PMS_金兰赵家公变	10	200	160	160
22460	宜兴	PMS_金兰中巷公变	10	200	112	112
22461	宜兴	PMS_金兰宗家公变	10	200	85	85
22462	江阴	PMS_金陵箱变主变	10	500	400	400
22463	江阴	PMS_金龙 2#变	10	400	320	320
22464	市区	PMS_金龙泵配变	10	400	320	320
22465	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
22466	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
22467	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
22468	宜兴	PMS_金龙名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
22469	宜兴	PMS_金龙名都 2#室 1#所变	10	800	640	640
22470	宜兴	PMS_金龙名都 2#室 2#所变	10	800	640	640
22471	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 1#所变	10	800	640	640
22472	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 2#所变	10	800	640	640
22473	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 3#所变	10	800	640	640
22474	宜兴	PMS_金龙名都 3#站 4#所变	10	800	640	640
22475	市区	PMS_金龙虾 2	10	200	160	160
22476	市区	PMS_金露配变	10	400	320	320
22477	市区	PMS_金马 1#站 T1	10	1000	800	800
22478	市区	PMS_金马 1#站 T4	10	1000	800	800
22479	市区	PMS_金马 2#站 T2	10	1000	800	800

22480	市区	PMS_金马 2#站 T3	10	1000	800	800
22481	市区	PMS_金马灯一变	10	200	160	160
22482	市区	PMS_金马服饰	10	400	320	320
22483	市区	PMS_金马国际花园 3 号站 T3	10	1000	800	800
22484	市区	PMS_金马站 T1	10	1000	800	800
22485	江阴	PMS_金茂变	10	400	320	320
22486	江阴	PMS_金茂花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
22487	江阴	PMS_金茂花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
22488	市区	PMS_金梅老街配变	10	400	320	320
22489	市区	PMS_金梅乙	10	200	160	160
22490	江阴	PMS_金美林 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
22491	江阴	PMS_金美林 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
22492	江阴	PMS_金美林 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
22493	江阴	PMS_金美林 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
22494	江阴	PMS_金美林 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
22495	江阴	PMS_金美林 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
22496	江阴	PMS_金美林 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
22497	江阴	PMS_金美林 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
22498	江阴	PMS_金美林 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
22499	江阴	PMS_金美林 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
22500	江阴	PMS_金美林 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
22501	江阴	PMS_金美林 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
22502	江阴	PMS_金美林 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
22503	江阴	PMS_金美林 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
22504	江阴	PMS_金美林 49#配电所 3#主变	10	800	640	640

22505	江阴	PMS_金美林 49#配电所 4#主变	10	800	640	640
22506	市区	PMS_金门灯	10	200	160	160
22507	江阴	PMS_金南 1#变	10	400	320	320
22508	江阴	PMS_金牛 2#变	10	400	320	320
22509	江阴	PMS_金牛变	10	400	320	320
22510	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
22511	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
22512	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
22513	江阴	PMS_金盘商务中心 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
22514	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
22515	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
22516	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
22517	江阴	PMS_金盘苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
22518	宜兴	PMS_金盆 1#公变	10	200	134	134
22519	宜兴	PMS_金盆 2#公变	10	400	290	290
22520	市区	PMS_金朋配变	10	400	320	320
22521	江阴	PMS_金鹏箱变主变	10	630	504	504
22522	市区	PMS_金桥 1#箱变 1	10	630	504	504
22523	江阴	PMS_金秋变	10	400	320	320
22524	宜兴	PMS_金泉 1#公变	10	400	320	320
22525	宜兴	PMS_金泉 3#公变	10	400	320	320

22526	市区	PMS_金瑞家园 1#(农综变)T1	10	630	504	504
22527	市区	PMS_金润华庭 1 号站 T1	10	1000	800	800
22528	市区	PMS_金润华庭 1 号站 T2	10	1000	800	800
22529	市区	PMS_金润华庭 2 号站 T1	10	800	640	640
22530	市区	PMS_金润华庭 2 号站 T2	10	800	640	640
22531	宜兴	PMS_金三角 1#公变	10	400	320	320
22532	宜兴	PMS_金三角 2#公变	10	315	252	252
22533	宜兴	PMS_金三角 3#公变	10	200	160	160
22534	宜兴	PMS_金三角 4#公变	10	200	160	160
22535	宜兴	PMS_金三角 5#公变	10	400	320	320
22536	宜兴	PMS_金三角 6#公变	10	400	320	320
22537	宜兴	PMS_金三角公变	10	315	252	252
22538	江阴	PMS_金三角路 1 号 1#箱变主变	10	630	504	504
22539	江阴	PMS_金三角路 1 号 10#箱变主变	10	630	504	504
22540	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 1# 主变	10	800	640	640
22541	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 2# 主变	10	800	640	640
22542	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 3# 主变	10	800	640	640
22543	江阴	PMS_金三角路 1 号 37#配电所 4# 主变	10	800	640	640
22544	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 1# 主变	10	800	640	640
22545	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 2#	10	800	640	640

		主变				
22546	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 3# 主变	10	800	640	640
22547	江阴	PMS_金三角路 1 号 41#配电所 4# 主变	10	800	640	640
22548	江阴	PMS_金三角路 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22549	江阴	PMS_金三角路 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22550	宜兴	PMS_金三角招商城公变	10	400	320	320
22551	宜兴	PMS_金色港湾 1#公变	10	400	320	320
22552	宜兴	PMS_金色港湾 10#公变	10	315	252	252
22553	宜兴	PMS_金色港湾 12#公变	10	400	320	320
22554	宜兴	PMS_金色港湾 2#公变	10	400	320	320
22555	宜兴	PMS_金色港湾 3#公变	10	400	320	320
22556	宜兴	PMS_金色港湾 4#公变	10	400	320	320
22557	宜兴	PMS_金色港湾 5#公变	10	315	252	252
22558	宜兴	PMS_金色港湾 6#公变	10	315	252	252
22559	宜兴	PMS_金色港湾 7#公变	10	400	320	320
22560	宜兴	PMS_金色港湾 8#公变	10	315	252	252
22561	宜兴	PMS_金色港湾 9#公变	10	315	252	252
22562	宜兴	PMS_金色华庭 1#箱变	10	500	400	400
22563	宜兴	PMS_金色华庭 2#箱变	10	630	504	504
22564	宜兴	PMS_金色华庭 3#箱变	10	630	504	504
22565	宜兴	PMS_金色华庭 4#箱变	10	630	504	504
22566	宜兴	PMS_金色华庭 5#箱变	10	500	400	400
22567	宜兴	PMS_金色华庭 6#箱变	10	500	400	400

22568	江阴	PMS_金色家园配电所 1#主变	10	2000	1600	1600
22569	江阴	PMS_金色家园配电所 2#主变	10	2000	1600	1600
22570	江阴	PMS_金色嘉苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
22571	江阴	PMS_金色嘉苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
22572	市区	PMS_金色江南 1#站 T2	10	1000	800	800
22573	市区	PMS_金色江南 2#站 T2	10	1000	800	800
22574	市区	PMS_金色江南 3#站 T1	10	1000	800	800
22575	市区	PMS_金色江南 4#站 T1	10	1000	800	800
22576	市区	PMS_金色江南 5#站 T3	10	1250	1000	1000
22577	市区	PMS_金色江南 6#站 T1	10	800	640	640
22578	市区	PMS_金色江南四期 2#站 T1	10	800	640	640
22579	市区	PMS_金色江南四期 3#站 T1	10	800	640	640
22580	市区	PMS_金色江南四期 4#站 T1	10	800	640	640
22581	宜兴	PMS_金色年华 1#箱变	10	630	504	504
22582	宜兴	PMS_金色年华 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22583	宜兴	PMS_金色年华 1#站 2#所变	10	1000	800	800
22584	宜兴	PMS_金色年华 1#站 3#所变	10	1000	800	800
22585	宜兴	PMS_金色年华 1#站 4#所变	10	1000	800	800
22586	宜兴	PMS_金色年华 2#箱变	10	630	504	504
22587	宜兴	PMS_金色年华 3#箱变	10	630	504	504
22588	宜兴	PMS_金色年华 4#箱变	10	630	504	504
22589	宜兴	PMS_金色年华 5#箱变	10	630	504	504
22590	宜兴	PMS_金色年华 6#箱变	10	630	504	504
22591	宜兴	PMS_金色年华二期 1#箱变	10	400	320	320
22592	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 1#所变	10	800	640	640

22593	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
22594	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 3#所变	10	800	640	640
22595	宜兴	PMS_金色年华二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
22596	市区	PMS_金色山联配变	10	400	320	320
22597	市区	PMS_金色水岸#2 站 T1	10	1000	781	781
22598	市区	PMS_金色水岸#2 站 T3	10	1000	784	784
22599	市区	PMS_金色水岸站 T1	10	1000	787	787
22600	市区	PMS_金色水岸站 T2	10	1000	788	788
22601	市区	PMS_金色水岸站 T3	10	1000	800	800
22602	市区	PMS_金色水岸站 T4	10	1000	779	779
22603	市区	PMS_金色庭院站 T1	10	800	640	640
22604	市区	PMS_金色庭院站 T2	10	800	640	640
22605	宜兴	PMS_金色阳光 1#箱变	20	630	504	504
22606	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 2#所变	20	1000	800	800
22607	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 3#所变	20	800	640	640
22608	宜兴	PMS_金色阳光 1#站 4#所变	20	800	640	640
22609	宜兴	PMS_金色阳光 2#箱变	20	630	504	504
22610	宜兴	PMS_金色阳光 2#站 2#所变	20	1000	800	800
22611	宜兴	PMS_金色阳光 3#箱变	20	630	504	504
22612	宜兴	PMS_金色阳光 3#站 2#所变	20	1000	800	800
22613	宜兴	PMS_金色阳光 3#站 4#所变	20	1000	800	800
22614	宜兴	PMS_金色阳光 4#箱变	20	630	504	504
22615	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 1#主变	10	800	640	640
22616	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所	10	800	640	640

		2#主变				
22617	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 3#主变	10	800	640	640
22618	江阴	PMS_金色阳光馨苑 5#-101 配电所 4#主变	10	800	640	640
22619	宜兴	PMS_金沙府邸 1#箱变	10	400	320	320
22620	宜兴	PMS_金沙府邸 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
22621	宜兴	PMS_金沙府邸 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
22622	宜兴	PMS_金沙府邸 2#箱变	10	400	320	320
22623	江阴	PMS_金山 2#变	10	315	252	252
22624	江阴	PMS_金山变箱变主变	10	630	504	504
22625	宜兴	PMS_金山冲公变	10	200	109	109
22626	江阴	PMS_金山公寓 3#变	10	400	320	320
22627	江阴	PMS_金山路 1#变	10	400	320	320
22628	江阴	PMS_金山箱变主变	10	630	504	504
22629	市区	PMS_金山园配变	10	200	160	160
22630	市区	PMS_金石路泵站	10	200	160	160
22631	江阴	PMS_金石路变	10	400	320	320
22632	市区	PMS_金石路二配变	10	400	320	320
22633	市区	PMS_金石路三	10	200	160	160
22634	市区	PMS_金时捷配变	10	400	320	320
22635	市区	PMS_金属 2	10	400	320	320
22636	市区	PMS_金属材料厂配变	10	400	320	320
22637	市区	PMS_金属加工厂配变	10	400	320	320
22638	市区	PMS_金属加工二配变	10	400	320	320

22639	市区	PMS_金属软管	10	250	200	200
22640	宜兴	PMS_金水名都 1#箱变	10	400	320	320
22641	宜兴	PMS_金水名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
22642	宜兴	PMS_金水名都 1#站 2#所变	10	800	510	510
22643	宜兴	PMS_金水名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
22644	宜兴	PMS_金水名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
22645	宜兴	PMS_金水名都 2#箱变 400KVA	10	400	320	320
22646	宜兴	PMS_金水名都 2#站 1#所变	10	800	640	640
22647	宜兴	PMS_金水名都 2#站 2#所变	10	800	640	640
22648	宜兴	PMS_金水名都 2#站 3#所变	10	800	640	640
22649	宜兴	PMS_金水名都 2#站 4#所变	10	800	640	640
22650	宜兴	PMS_金水名都 3#室 1#所变	10	800	640	640
22651	宜兴	PMS_金水名都 3#室 2#所变	10	800	640	640
22652	宜兴	PMS_金水名都 4#室 1#所变	10	800	640	640
22653	宜兴	PMS_金水名都 4#室 2#所变	10	800	640	640
22654	江阴	PMS_金水湾 39#箱变主变	10	500	394	394
22655	江阴	PMS_金水湾 79#箱变主变	10	400	320	320
22656	江阴	PMS_金水园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
22657	江阴	PMS_金水园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
22658	江阴	PMS_金丝娘变	10	200	160	160
22659	江阴	PMS_金塔变	10	315	252	252
22660	市区	PMS_金太湖 1#站 T1	20	630	504	504
22661	市区	PMS_金太湖 1#站 T2	10	630	504	504
22662	市区	PMS_金太湖 2#站 T1	20	630	504	504
22663	市区	PMS_金太湖 2#站 T2	10	630	504	504

22664	市区	PMS_金太湖 3#站 T1	20	1000	800	800
22665	市区	PMS_金太湖 3#站 T2	10	1000	800	800
22666	市区	PMS_金太阳二配变	10	400	320	320
22667	市区	PMS_金太阳配变	10	200	160	160
22668	市区	PMS_金泰新村变	10	400	320	320
22669	市区	PMS_金通三配变	10	400	320	320
22670	市区	PMS_金通四配变	10	400	320	320
22671	市区	PMS_金通一配变	10	200	123	123
22672	江阴	PMS_金童村朝东变	10	400	320	320
22673	江阴	PMS_金童村色织厂	10	315	252	252
22674	江阴	PMS_金童村姚介埭变	10	400	320	320
22675	江阴	PMS_金童电站	10	400	320	320
22676	江阴	PMS_金童路 1#变	10	400	320	320
22677	江阴	PMS_金童路 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
22678	江阴	PMS_金童路 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
22679	江阴	PMS_金童路 118#配电所 3#主变	10	800	640	640
22680	江阴	PMS_金童路 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
22681	江阴	PMS_金童路 2#变	10	315	252	252
22682	江阴	PMS_金童一村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
22683	江阴	PMS_金童一村 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
22684	江阴	PMS_金童一村 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22685	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
22686	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
22687	江阴	PMS_金童一村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
22688	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640

22689	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
22690	江阴	PMS_金童一村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
22691	江阴	PMS_金童一村 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
22692	江阴	PMS_金童一村 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
22693	江阴	PMS_金湾村箱变主变	10	400	320	320
22694	江阴	PMS_金湾大厦配电所 1#主变	10	400	320	320
22695	江阴	PMS_金湾花苑配电所 1#主变	10	800	628	628
22696	江阴	PMS_金湾花苑配电所 2#主变	10	800	640	640
22697	江阴	PMS_金湾里 2#变	10	200	123	123
22698	江阴	PMS_金湾丽景 4#配电所 1#主变	10	500	400	400
22699	江阴	PMS_金湾丽景 4#配电所 2#主变	10	500	400	400
22700	江阴	PMS_金湾西箱变主变	10	500	400	400
22701	江阴	PMS_金湾箱变主变	10	630	504	504
22702	江阴	PMS_金湾永昌变	10	315	252	252
22703	江阴	PMS_金文变	10	250	200	200
22704	市区	PMS_金西	10	315	252	252
22705	市区	PMS_金锡茶花苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
22706	市区	PMS_金锡茶花苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
22707	市区	PMS_金锡房产箱变 T1	10	500	400	400
22708	市区	PMS_金锡机械配变	10	200	160	160
22709	市区	PMS_金锡线 2#箱变 T1	10	630	504	504
22710	市区	PMS_金锡苑 2#站 T2	10	1000	800	800
22711	市区	PMS_金虾居	10	200	160	160
22712	市区	PMS_金虾龙	10	250	200	200
22713	市区	PMS_金巷泵	10	400	320	320

22714	市区	PMS_金巷东配变	10	200	160	160
22715	市区	PMS_金巷二配变	10	400	320	320
22716	江阴	PMS_金巷南变	10	200	160	160
22717	市区	PMS_金巷南配变	10	400	320	320
22718	市区	PMS_金巷三配变	10	200	160	160
22719	江阴	PMS_金巷小学变	10	200	160	160
22720	市区	PMS_金巷新配变	10	400	320	320
22721	市区	PMS_金鑫村	10	200	160	160
22722	宜兴	PMS_金星村 2#公变	10	200	35	35
22723	市区	PMS_金星二配变	10	200	160	160
22724	宜兴	PMS_金星河南公变	10	400	320	320
22725	市区	PMS_金星针织内衣配变	10	400	320	320
22726	市区	PMS_金星制衣配变	10	400	320	320
22727	市区	PMS_金燕冷饮配变	10	400	320	320
22728	市区	PMS_金阳大厦站 T2	10	400	320	320
22729	江阴	PMS_金阳东变	10	315	252	252
22730	江阴	PMS_金阳公变	10	400	320	320
22731	江阴	PMS_金阳西变	10	400	320	320
22732	市区	PMS_金叶 1#箱变 T1	10	315	252	252
22733	市区	PMS_金叶 3#箱变 T1	10	315	252	252
22734	市区	PMS_金壹配变	10	200	160	160
22735	江阴	PMS_金溢变	10	400	320	320
22736	市区	PMS_金宇苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
22737	市区	PMS_金宇苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
22738	市区	PMS_金宇苑 3#箱变 T1	10	400	320	320

22739	江阴	PMS_金玉变	10	400	320	320
22740	江阴	PMS_金御华府 221#配电所 1#主变	10	800	640	640
22741	江阴	PMS_金御华府 221#配电所 2#主变	10	800	640	640
22742	江阴	PMS_金源变	10	400	320	320
22743	江阴	PMS_金苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
22744	江阴	PMS_金苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
22745	江阴	PMS_金苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
22746	江阴	PMS_金苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
22747	宜兴	PMS_金苑小区 1#公变	10	400	320	320
22748	宜兴	PMS_金苑小区 2#公变	10	400	320	320
22749	市区	PMS_金粤站 1#主变 1000	10	1000	800	800
22750	市区	PMS_金粤站 2#主变 1000	10	1000	800	800
22751	市区	PMS_金粤站 3#主变	10	1000	800	800
22752	市区	PMS_金粤站 4#主变	10	1000	800	800
22753	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
22754	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
22755	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
22756	江阴	PMS_金泽花园一区 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
22757	宜兴	PMS_金张渚商场公变	10	400	320	320
22758	宜兴	PMS_金张渚住宅公变	10	400	275	275
22759	市区	PMS_金钰储配变	10	200	160	160

22760	市区	PMS_金置广场站 T1	10	1000	800	800
22761	市区	PMS_金洲塑料配变	10	200	45	45
22762	宜兴	PMS_金渚体育场公变	10	400	320	320
22763	江阴	PMS_金庄路变	10	400	320	320
22764	宜兴	PMS_金紫电站公变	10	315	252	252
22765	宜兴	PMS_金紫东城北公变	10	200	160	160
22766	宜兴	PMS_金紫东宜城圩公变	10	200	160	160
22767	宜兴	PMS_金紫金村东宅西公变	10	200	160	160
22768	宜兴	PMS_金紫生态园公变	10	200	160	160
22769	宜兴	PMS_金紫污公变	10	315	240	240
22770	宜兴	PMS_金紫五庄公变	10	200	160	160
22771	宜兴	PMS_金紫西鱼塘公变	10	200	23	23
22772	宜兴	PMS_金紫新基公变	10	400	320	320
22773	市区	PMS_紧固件厂	10	400	320	320
22774	市区	PMS_锦安三村	10	400	320	320
22775	江阴	PMS_锦昌变	10	200	160	160
22776	市区	PMS_锦丰配变	10	400	320	320
22777	宜兴	PMS_锦丰西路公变	10	200	160	160
22778	江阴	PMS_锦和花苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
22779	江阴	PMS_锦和花苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
22780	江阴	PMS_锦河街配电所 1#主变	10	800	640	640
22781	江阴	PMS_锦河街配电所 2#主变	10	800	640	640
22782	江阴	PMS_锦河街配电所 3#主变	10	800	640	640
22783	江阴	PMS_锦河街配电所 4#主变	10	800	640	640
22784	江阴	PMS_锦湖苑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640

22785	江阴	PMS_锦湖苑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
22786	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
22787	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
22788	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 3#主变	10	800	640	640
22789	江阴	PMS_锦湖苑 40#配电所 4#主变	10	800	640	640
22790	江阴	PMS_锦湖苑二村 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
22791	江阴	PMS_锦湖苑二村 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
22792	江阴	PMS_锦湖苑二村 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
22793	江阴	PMS_锦湖苑二村 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
22794	江阴	PMS_锦湖苑二村 9#配电所 1#主变	10	500	400	400
22795	江阴	PMS_锦湖苑二村 9#配电所 2#主变	10	500	400	400
22796	江阴	PMS_锦湖苑三村 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22797	江阴	PMS_锦湖苑三村 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22798	江阴	PMS_锦湖苑三村 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22799	江阴	PMS_锦湖苑三村 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22800	江阴	PMS_锦湖苑一村配电所 1#主变	10	800	640	640
22801	江阴	PMS_锦湖苑一村配电所 2#主变	10	800	640	640
22802	市区	PMS_锦湖苑站 T1	10	800	640	640
22803	市区	PMS_锦湖苑站 T2	10	800	640	640

22804	市区	PMS_锦簧	10	200	160	160
22805	江阴	PMS_锦江变	10	400	222	222
22806	江阴	PMS_锦江花园 19#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22807	江阴	PMS_锦江花园 19#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22808	江阴	PMS_锦江花园 45#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22809	江阴	PMS_锦江花园 45#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22810	江阴	PMS_锦隆配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
22811	江阴	PMS_锦隆配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
22812	江阴	PMS_锦隆三村 21#箱变主变	10	630	504	504
22813	江阴	PMS_锦隆三村 53#箱变主变	10	500	400	400
22814	江阴	PMS_锦隆三村 9#箱变主变	10	630	504	504
22815	江阴	PMS_锦隆四村 13#箱变主变	10	500	400	400
22816	江阴	PMS_锦隆四村 4#箱变主变	10	800	640	640
22817	江阴	PMS_锦隆四村 9#箱变主变	10	500	400	400
22818	江阴	PMS_锦隆五村 10#箱变主变	10	630	504	504
22819	江阴	PMS_锦隆五村 16#箱变主变	10	630	504	504
22820	江阴	PMS_锦隆五村 17#箱变主变	10	630	504	504
22821	江阴	PMS_锦隆五村 2#箱变主变	10	630	504	504
22822	市区	PMS_锦纶丝厂配变	10	400	320	320
22823	江阴	PMS_锦纶变	10	400	274	274
22824	江阴	PMS_锦纶西变	10	315	252	252
22825	市区	PMS_锦明村配变	10	400	320	320
22826	市区	PMS_锦明公司配变 (TTU)	10	200	160	160
22827	市区	PMS_锦明六配变	10	400	320	320
22828	市区	PMS_锦明三配变	10	315	252	252

22829	市区	PMS_锦明十配变	10	400	320	320
22830	市区	PMS_锦明五配变（TTU）	10	400	320	320
22831	市区	PMS_锦明苑七配变	10	200	160	160
22832	市区	PMS_锦明苑四配变	10	400	320	320
22833	江阴	PMS_锦南配电所 1#主变	10	800	640	640
22834	市区	PMS_锦塘配变	10	400	320	320
22835	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T1	10	800	640	640
22836	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T2	10	800	640	640
22837	市区	PMS_锦旺苑 1 号站 T3	10	800	640	640
22838	市区	PMS_锦旺苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
22839	市区	PMS_锦旺苑 2 号站 T2	10	1000	800	800
22840	宜兴	PMS_锦欣苑新村 1#公变	10	315	252	252
22841	宜兴	PMS_锦欣苑新村 2#公变	10	315	252	252
22842	宜兴	PMS_锦欣苑新村 3#公变	10	315	252	252
22843	宜兴	PMS_锦欣苑新村 4#公变	10	400	320	320
22844	江阴	PMS_锦绣北变	10	400	320	320
22845	江阴	PMS_锦绣变	10	200	160	160
22846	宜兴	PMS_锦绣二村 1#箱变主变	10	500	400	400
22847	宜兴	PMS_锦绣二村 2#箱变	10	630	504	504
22848	宜兴	PMS_锦绣二村 4#箱变主变	10	630	504	504
22849	江阴	PMS_锦绣豪庭配电所 1#变	10	630	504	504
22850	江阴	PMS_锦绣豪庭配电所 2#变	10	630	504	504
22851	市区	PMS_锦绣花园二配变	10	400	304	304
22852	江阴	PMS_锦绣家园配电所周庄锦绣家 园配电所—1#变	10	500	400	400

22853	江阴	PMS_锦绣家园配电所周庄锦绣家园配电所—2#变	10	500	400	400
22854	宜兴	PMS_锦绣江南 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22855	宜兴	PMS_锦绣三村 1#箱变	10	630	504	504
22856	宜兴	PMS_锦绣三村 2#箱变	10	630	504	504
22857	宜兴	PMS_锦绣三村 4#箱变	10	500	400	400
22858	市区	PMS_锦绣三村配变	10	400	320	320
22859	宜兴	PMS_锦绣四村 1#箱变	10	630	504	504
22860	宜兴	PMS_锦绣四村 2#箱变	10	630	504	504
22861	市区	PMS_锦绣四村配变	10	400	320	320
22862	江阴	PMS_锦绣天城 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22863	江阴	PMS_锦绣天城 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22864	江阴	PMS_锦绣天城 7#箱变主变	10	630	504	504
22865	宜兴	PMS_锦绣一村 1#箱变	10	630	504	504
22866	宜兴	PMS_锦绣一村 2#箱变	10	630	504	504
22867	市区	PMS_锦绣一村三配变	10	400	320	320
22868	市区	PMS_锦绣苑配变	10	400	320	320
22869	江阴	PMS_锦绣庄园 14#配电所 1#主变	10	1000	800	800
22870	江阴	PMS_锦绣庄园 14#配电所 2#主变	10	1000	800	800
22871	江阴	PMS_锦绣庄园 81#箱变主变	10	630	493	493
22872	江阴	PMS_锦绣庄园 93#箱变主变	10	630	504	504
22873	市区	PMS_锦绣装饰	10	200	160	160
22874	市区	PMS_锦阳 1#箱变 T1	10	630	504	504
22875	宜兴	PMS_锦园 1#箱变	10	630	504	504
22876	宜兴	PMS_锦园 1#站 1#所变	10	1000	800	800

22877	宜兴	PMS_锦园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
22878	江阴	PMS_锦园变	10	315	251	251
22879	市区	PMS_锦苑二配变	10	400	320	320
22880	市区	PMS_锦苑配变	10	200	160	160
22881	市区	PMS_锦宅三号变	10	400	320	320
22882	市区	PMS_锦宅箱变 T1	10	630	504	504
22883	市区	PMS_进发配变	10	400	320	320
22884	宜兴	PMS_进修 1#箱变主变	10	500	400	400
22885	宜兴	PMS_进修 2#箱变主变	10	500	400	400
22886	宜兴	PMS_近林坝头公变	10	400	298	298
22887	市区	PMS_靳更巷二配变	10	400	320	320
22888	市区	PMS_靳家里配变	10	200	160	160
22889	市区	PMS_京东园配变	10	400	320	320
22890	市区	PMS_京江苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
22891	江阴	PMS_泾北南站变	10	250	200	200
22892	江阴	PMS_泾北四本堂变	10	200	160	160
22893	江阴	PMS_泾东陈典桥变	10	400	320	320
22894	江阴	PMS_泾东村变	10	200	160	160
22895	江阴	PMS_泾东电力北站变	10	200	160	160
22896	江阴	PMS_泾东东圩里变	10	400	121	121
22897	江阴	PMS_泾东电站变	10	315	252	252
22898	江阴	PMS_泾东工业园箱变主变	10	630	504	504
22899	江阴	PMS_泾东后路上变	10	400	281	281
22900	江阴	PMS_泾鹿 2#箱变主变	10	630	504	504
22901	江阴	PMS_泾鹿箱变主变	10	400	320	320

22902	市区	PMS_泾南	10	400	320	320
22903	江阴	PMS_泾南变箱变主变	10	400	320	320
22904	市区	PMS_泾南村甲配变	10	400	320	320
22905	江阴	PMS_泾南村许巷变	10	315	157	157
22906	市区	PMS_泾南二	10	400	320	320
22907	市区	PMS_泾南三配变	10	400	320	320
22908	江阴	PMS_泾南邵巷上箱变主变	10	400	320	320
22909	市区	PMS_泾南新村	10	400	320	320
22910	江阴	PMS_泾南岳家宕变	10	400	223	223
22911	江阴	PMS_泾南张家宕变	10	400	320	320
22912	江阴	PMS_泾南张家宕南变	10	200	160	160
22913	江阴	PMS_泾水苑箱变主变	10	500	400	400
22914	市区	PMS_泾铁配变	10	200	160	160
22915	市区	PMS_泾头东配变（TTU）	10	400	320	320
22916	市区	PMS_泾头西配变（TTU）	10	400	320	320
22917	江阴	PMS_泾西北变	10	400	257	257
22918	江阴	PMS_泾西村蒯南变	10	400	312	312
22919	江阴	PMS_泾西村前东变	10	400	320	320
22920	江阴	PMS_泾西村委变	10	400	276	276
22921	江阴	PMS_泾西东前北变	10	400	250	250
22922	江阴	PMS_泾西东前变	10	400	320	320
22923	江阴	PMS_泾西东前新变	10	250	177	177
22924	江阴	PMS_泾西港下村变	10	400	271	271
22925	江阴	PMS_泾西吕家村北变	10	315	217	217
22926	江阴	PMS_泾西吕家村变	10	315	224	224

22927	市区	PMS_泾西农西	10	400	320	320
22928	市区	PMS_泾西三变	10	200	160	160
22929	市区	PMS_泾西实业二配变	10	400	320	320
22930	江阴	PMS_泾西杨家村变	10	400	287	287
22931	江阴	PMS_泾西杨吴村变	10	400	274	274
22932	江阴	PMS_泾西余高北变	10	400	320	320
22933	江阴	PMS_泾西职校南变	10	400	255	255
22934	江阴	PMS_泾新北变	10	400	297	297
22935	市区	PMS_泾新村	10	200	160	160
22936	市区	PMS_泾新村二	10	400	320	320
22937	市区	PMS_泾新范南配变	10	400	320	320
22938	市区	PMS_泾新范南三配变	10	400	320	320
22939	江阴	PMS_泾新金家宕变	10	400	304	304
22940	市区	PMS_泾新李东配变	10	400	320	320
22941	江阴	PMS_泾新李巷上变	10	315	252	252
22942	江阴	PMS_泾新南变	10	200	138	138
22943	江阴	PMS_泾新前苏巷变	10	400	206	206
22944	江阴	PMS_泾新团结站变	10	315	225	225
22945	市区	PMS_泾新中	10	400	320	320
22946	市区	PMS_泾新中片配变	10	400	320	320
22947	市区	PMS_泾壹变	10	200	160	160
22948	市区	PMS_经济厂	10	400	320	320
22949	市区	PMS_经济城东	10	200	160	160
22950	江阴	PMS_经宿公变	10	315	252	252
22951	宜兴	PMS_荆东公变	10	200	82	82

22952	市区	PMS_荆发配变	10	400	320	320
22953	市区	PMS_荆同村	10	400	320	320
22954	市区	PMS_荆同村四配变	10	400	320	320
22955	市区	PMS_荆同村五配变	10	400	320	320
22956	宜兴	PMS_荆西 2#公变	10	200	160	160
22957	宜兴	PMS_荆西村东公变	10	200	137	137
22958	宜兴	PMS_荆西村公变	10	400	248	248
22959	宜兴	PMS_荆西电站公变	10	400	320	320
22960	宜兴	PMS_荆溪 1#箱变	10	630	504	504
22961	宜兴	PMS_荆溪 6#箱变	10	630	504	504
22962	宜兴	PMS_荆溪大厦箱变	10	1250	1000	1000
22963	宜兴	PMS_荆溪居委会 2#公变	10	315	252	252
22964	宜兴	PMS_荆溪居委会 3#公变	10	400	320	320
22965	宜兴	PMS_荆溪路箱变	10	630	504	504
22966	宜兴	PMS_荆溪人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22967	宜兴	PMS_荆溪人家 1#站 2#所变	10	1000	769	769
22968	宜兴	PMS_荆溪人家 2#站 3#所变	10	1000	800	800
22969	宜兴	PMS_荆溪人家 2#站 6#所变	10	1000	800	800
22970	宜兴	PMS_荆阳 1#公变	10	400	320	320
22971	宜兴	PMS_荆阳 2#公变	10	400	320	320
22972	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#箱变	10	500	400	400
22973	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#站 1#所变	10	1000	800	800
22974	宜兴	PMS_荆邑山庄 1#站 2#所变	10	1000	800	800
22975	宜兴	PMS_荆邑山庄 2#箱变	10	630	504	504
22976	宜兴	PMS_荆邑山庄 3#箱变	10	630	504	504

22977	宜兴	PMS_荆邑山庄 4#箱变	10	630	504	504
22978	宜兴	PMS_荆邑山庄 5#箱变	10	630	504	504
22979	宜兴	PMS_荆邑山庄 6#箱变	10	500	400	400
22980	宜兴	PMS_荆邑山庄 7#箱变	10	630	409	409
22981	宜兴	PMS_荆邑山庄 8#箱变	10	500	400	400
22982	江阴	PMS_旌阳花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
22983	江阴	PMS_旌阳花苑 9#箱变主变	10	630	504	504
22984	江阴	PMS_旌阳苑 3#变箱变主变	10	630	504	504
22985	江阴	PMS_旌阳苑 4#变箱变主变	10	630	504	504
22986	江阴	PMS_旌阳苑 5#变箱变主变	10	630	504	504
22987	宜兴	PMS_品德路灯公变	10	200	160	160
22988	市区	PMS_晶石一配变	10	400	320	320
22989	江阴	PMS_精品配电所 1#主变	10	800	640	640
22990	江阴	PMS_精品配电所 2#主变	10	800	640	640
22991	宜兴	PMS_精品商厦箱变	10	630	504	504
22992	市区	PMS_精神卫生配变	10	400	320	320
22993	江阴	PMS_精养塘北变	10	400	310	310
22994	市区	PMS_精装二配变	10	400	320	320
22995	市区	PMS_精装配变	10	400	320	320
22996	市区	PMS_精装三配变	10	400	320	320
22997	宜兴	PMS_鲸塘菜场公变	10	400	320	320
22998	宜兴	PMS_鲸塘电站公变	10	200	160	160
22999	宜兴	PMS_鲸塘后村公变	10	400	320	320
23000	宜兴	PMS_鲸塘街北公变	10	200	160	160
23001	宜兴	PMS_鲸塘街西公变	10	400	320	320

23002	宜兴	PMS_鲸塘社区箱变主变	10	400	320	320
23003	宜兴	PMS_鲸塘信用社公变	10	200	160	160
23004	宜兴	PMS_鲸西公变	10	200	160	160
23005	宜兴	PMS_鲸溪公变	10	400	261	261
23006	市区	PMS_井塘头配变	10	400	320	320
23007	市区	PMS_井亭村配变（TTU）	10	400	320	320
23008	市区	PMS_井亭东配变（TTU）	10	400	320	320
23009	市区	PMS_井亭小区二变配变	10	400	320	320
23010	市区	PMS_井亭小区配变	10	400	281	281
23011	江阴	PMS_井上变	10	200	160	160
23012	江阴	PMS_景翠园箱变主变	10	400	320	320
23013	宜兴	PMS_景达小区 2#公变	10	400	320	320
23014	宜兴	PMS_景达小区 3#公变	10	200	160	160
23015	宜兴	PMS_景达小区 4#公变	10	200	160	160
23016	宜兴	PMS_景达小区 7#公变	10	315	252	252
23017	宜兴	PMS_景和人家 1#站 1#所变	10	1000	800	800
23018	宜兴	PMS_景和人家 1#站 2#所变	10	1000	800	800
23019	宜兴	PMS_景和人家 2#站 1#所变	10	1000	800	800
23020	宜兴	PMS_景和人家 2#站 2#所变	10	1000	800	800
23021	宜兴	PMS_景和人家 3#站 1#所变	10	1000	800	800
23022	宜兴	PMS_景和人家 3#站 2#所变	10	1000	800	800
23023	宜兴	PMS_景和人家 3#站 3#所变	10	315	252	252
23024	市区	PMS_景鸿苑站 T1	10	1250	1000	1000
23025	市区	PMS_景鸿苑站 T3	10	1250	1000	1000
23026	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 1#所变	20	800	640	640

23027	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
23028	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
23029	宜兴	PMS_景湖人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
23030	宜兴	PMS_景湖人家 10#站 1#所变	20	800	640	640
23031	宜兴	PMS_景湖人家 10#站 2#所变	20	800	640	640
23032	宜兴	PMS_景湖人家 11#室 1#所变	20	800	640	640
23033	宜兴	PMS_景湖人家 11#室 2#所变	20	800	640	640
23034	宜兴	PMS_景湖人家 12#室 1#所变	20	800	640	640
23035	宜兴	PMS_景湖人家 12#室 2#所变	20	800	640	640
23036	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 1#所变	20	800	640	640
23037	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 2#所变	20	800	640	640
23038	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 3#所变	20	800	640	640
23039	宜兴	PMS_景湖人家 13#室 4#所变	20	800	640	640
23040	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
23041	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
23042	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
23043	宜兴	PMS_景湖人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
23044	宜兴	PMS_景湖人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
23045	宜兴	PMS_景湖人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
23046	宜兴	PMS_景湖人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
23047	宜兴	PMS_景湖人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
23048	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 1#所变	20	800	640	640
23049	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 2#所变	20	800	640	640
23050	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 3#所变	20	800	640	640
23051	宜兴	PMS_景湖人家 5#站 4#所变	20	800	640	640

23052	宜兴	PMS_景湖人家 6#站 1#所变	20	800	640	640
23053	宜兴	PMS_景湖人家 6#站 2#所变	20	800	640	640
23054	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 1#所变	20	800	640	640
23055	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 2#所变	20	800	640	640
23056	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 3#所变	20	800	640	640
23057	宜兴	PMS_景湖人家 7#站 4#所变	20	800	640	640
23058	宜兴	PMS_景湖人家 8#站 1#所变	20	800	640	640
23059	宜兴	PMS_景湖人家 8#站 2#所变	20	800	640	640
23060	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 1#所变	20	800	640	640
23061	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 2#所变	20	800	640	640
23062	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 3#所变	20	800	640	640
23063	宜兴	PMS_景湖人家 9#站 4#所变	20	800	640	640
23064	宜兴	PMS_景湖天成 1#站 1#所变	10	800	640	640
23065	宜兴	PMS_景湖天成 1#站 2#所变	10	800	640	640
23066	宜兴	PMS_景湖天成 2#站 1#所变	10	800	640	640
23067	宜兴	PMS_景湖天成 2#站 2#所变	10	800	640	640
23068	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 1#所变	10	800	640	640
23069	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 2#所变	10	800	640	640
23070	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 3#所变	10	800	618	618
23071	宜兴	PMS_景湖天成 3#站 4#所变	10	800	640	640
23072	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 1#所变	10	800	640	640
23073	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 2#所变	10	800	640	640
23074	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 3#所变	10	800	640	640
23075	宜兴	PMS_景湖天成 4#站 4#所变	10	800	640	640
23076	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 1#所变	10	800	640	640

23077	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 2#所变	10	800	640	640
23078	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 3#所变	10	800	640	640
23079	宜兴	PMS_景湖天成 5#站 4#所变	10	800	640	640
23080	宜兴	PMS_景湖天成 6#室 2#所变	10	800	640	640
23081	宜兴	PMS_景湖天成 6#室 4#所变	10	800	640	640
23082	宜兴	PMS_景湖天成 7#站 1#所变主变	10	800	640	640
23083	宜兴	PMS_景湖天成 7#站 2#所变	10	800	640	640
23084	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
23085	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 2#所变	10	800	640	640
23086	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
23087	宜兴	PMS_景湖天成 8#室 4#所变	10	800	640	640
23088	市区	PMS_景华苑丙配变（TTU）	10	400	320	320
23089	市区	PMS_景华苑甲配变（TTU）	10	400	320	320
23090	市区	PMS_景华苑乙配变（TTU）	10	200	160	160
23091	市区	PMS_景开发配变	10	400	320	320
23092	市区	PMS_景蠡苑站 T1	10	1000	800	800
23093	市区	PMS_景蠡苑站 T3	10	1000	800	800
23094	市区	PMS_景丽东苑 1#站 T1	10	1000	800	800
23095	市区	PMS_景丽东苑 1#站 T2	10	1000	800	800
23096	市区	PMS_景丽东苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000
23097	市区	PMS_景丽东苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
23098	市区	PMS_景丽苑 1#站 T1	10	1000	800	800
23099	市区	PMS_景丽苑 1#站 T2	10	1000	800	800
23100	市区	PMS_景丽苑 2#站 T1	10	1000	800	800
23101	市区	PMS_景丽苑 2#站 T2	10	1000	800	800

23102	宜兴	PMS_景马公变	10	315	252	252
23103	宜兴	PMS_景码公变	10	400	255	255
23104	市区	PMS_景明房产 T1	10	630	504	504
23105	宜兴	PMS_景桥梁家组公变	10	200	160	160
23106	宜兴	PMS_景山公变	10	400	227	227
23107	市区	PMS_景盛路口	10	200	160	160
23108	市区	PMS_景泰公司配变	10	400	320	320
23109	宜兴	PMS_景头公变	10	200	160	160
23110	江阴	PMS_景贤东变	10	200	160	160
23111	江阴	PMS_景贤唐家村变	10	400	199	199
23112	江阴	PMS_景贤西站变	10	400	320	320
23113	江阴	PMS_景巷北变	10	200	160	160
23114	江阴	PMS_景巷南变	10	200	60	60
23115	市区	PMS_景秀苑(3)	10	400	314	314
23116	市区	PMS_景秀苑二配变	10	400	320	320
23117	市区	PMS_景秀苑甲配变	10	200	160	160
23118	市区	PMS_景秀苑乙	10	200	160	160
23119	江阴	PMS_景阳北变	10	400	276	276
23120	江阴	PMS_景阳村菜场箱变主变	10	630	504	504
23121	江阴	PMS_景阳村车站箱变主变	10	630	504	504
23122	江阴	PMS_景阳村成教箱变主变	10	400	320	320
23123	江阴	PMS_景阳东村箱变主变	10	400	276	276
23124	江阴	PMS_景阳东街箱变主变	10	630	504	504
23125	江阴	PMS_景阳花苑配电所 1#箱变主变	10	630	470	470
23126	江阴	PMS_景阳花苑配电所 6#箱变主变	10	630	504	504

23127	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
23128	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
23129	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
23130	江阴	PMS_景阳华府 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
23131	江阴	PMS_景阳路变	10	400	320	320
23132	江阴	PMS_景阳南变	10	400	306	306
23133	江阴	PMS_景阳弄变	10	400	303	303
23134	江阴	PMS_景阳西变	10	315	209	209
23135	江阴	PMS_景阳小区 98#配电所 1#主变	10	800	640	640
23136	江阴	PMS_景阳小区 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
23137	市区	PMS_景园路配变	10	200	160	160
23138	市区	PMS_净化空调配变	10	200	160	160
23139	市区	PMS_净水设备厂配变	10	200	160	160
23140	市区	PMS_竟丰	10	400	320	320
23141	市区	PMS_敬老院(五)	10	400	320	320
23142	江阴	PMS_敬老院 2#变	10	400	320	320
23143	江阴	PMS_敬老院北变	10	400	320	320
23144	江阴	PMS_敬老院变	10	400	311	311
23145	市区	PMS_敬老院东	10	200	160	160
23146	江阴	PMS_敬老院东变	10	400	320	320
23147	市区	PMS_敬老院贰配变	10	400	320	320
23148	市区	PMS_敬老院九配变	10	400	320	320
23149	市区	PMS_敬老院六配变	10	200	160	160
23150	市区	PMS_敬老院配变	10	400	320	320
23151	市区	PMS_敬老院三配变	10	200	160	160

23152	市区	PMS_敬老院十八配变	10	400	320	320
23153	市区	PMS_敬老院十二配变	10	200	160	160
23154	市区	PMS_敬老院十三配变	10	400	320	320
23155	江阴	PMS_敬老院箱变主变	10	630	504	504
23156	市区	PMS_靖塔 1#箱变 T1	10	400	320	320
23157	宜兴	PMS_静堂公变	10	400	315	315
23158	江阴	PMS_静塘排涝站变	10	315	252	252
23159	宜兴	PMS_镜片 2#公变	10	400	320	320
23160	宜兴	PMS_镜片公变	10	400	320	320
23161	宜兴	PMS_九包东站公变	10	200	160	160
23162	宜兴	PMS_九包塑料公变	10	400	320	320
23163	宜兴	PMS_九苞西站公变	10	200	160	160
23164	宜兴	PMS_九滨新村公变	10	400	320	320
23165	江阴	PMS_九房村变	10	200	62	62
23166	市区	PMS_九房村委配变	10	200	160	160
23167	市区	PMS_九房二配变	10	400	320	320
23168	江阴	PMS_九房巷变	10	200	16	16
23169	市区	PMS_九宫浜配变	10	200	160	160
23170	宜兴	PMS_九古墩公变	10	200	145	145
23171	市区	PMS_九里基二配变（TTU）	10	400	320	320
23172	市区	PMS_九里基配变（TTU）	10	400	320	320
23173	宜兴	PMS_九岭陈家公变	10	200	128	128
23174	宜兴	PMS_九岭村大沟公变	10	400	260	260
23175	宜兴	PMS_九岭村腰塘公变	10	200	78	78
23176	宜兴	PMS_九岭大沟 2#公变	10	200	160	160

23177	宜兴	PMS_九岭肖家 2#公变	10	200	160	160
23178	宜兴	PMS_九岭砖瓦 2#公变	10	200	146	146
23179	宜兴	PMS_九岭砖瓦公变	10	200	160	160
23180	宜兴	PMS_九龙 4#公变	10	200	160	160
23181	市区	PMS_九龙仓 13#站 T1	20	800	640	640
23182	市区	PMS_九龙仓 13#站 T2	20	800	640	640
23183	市区	PMS_九龙仓 13#站 T3	20	800	640	640
23184	市区	PMS_九龙仓 13#站 T4	20	800	640	640
23185	市区	PMS_九龙仓 14#站 T1	20	800	640	640
23186	市区	PMS_九龙仓 14#站 T2	20	800	640	640
23187	市区	PMS_九龙仓 14#站 T3	20	800	640	640
23188	市区	PMS_九龙仓 14#站 T4	20	800	640	640
23189	市区	PMS_九龙仓 21#站 T1	20	800	640	640
23190	市区	PMS_九龙仓 21#站 T2	20	800	640	640
23191	市区	PMS_九龙仓 21#站 T3	20	800	640	640
23192	市区	PMS_九龙仓 21#站 T4	20	800	640	640
23193	宜兴	PMS_九龙依云 1#箱变	10	400	301	301
23194	宜兴	PMS_九龙依云 2#箱变	10	400	320	320
23195	宜兴	PMS_九龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
23196	宜兴	PMS_九龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
23197	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 1#所变	10	630	504	504
23198	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 2#所变	10	630	504	504
23199	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 3#所变	10	630	504	504
23200	宜兴	PMS_九龙依云 3#室 4#所变	10	630	488	488
23201	宜兴	PMS_九龙依云 3#箱变	10	400	312	312

23202	宜兴	PMS_九龙依云 4#室 1#所变	10	630	504	504
23203	宜兴	PMS_九龙依云 4#室 2#所变	10	630	504	504
23204	宜兴	PMS_九龙依云 5#箱变	10	400	320	320
23205	宜兴	PMS_九龙依云 6#箱变	10	400	320	320
23206	宜兴	PMS_九龙依云 7#箱变	10	400	320	320
23207	宜兴	PMS_九龙依云 8#箱变	10	400	320	320
23208	宜兴	PMS_九龙依云 9#箱变	10	400	320	320
23209	宜兴	PMS_九南 1#箱变	10	630	504	504
23210	宜兴	PMS_九南路路灯箱变	10	630	504	504
23211	江阴	PMS_九庆圩变	10	200	100	100
23212	江阴	PMS_九庆圩东变	10	200	140	140
23213	江阴	PMS_九庆圩站变	10	200	160	160
23214	江阴	PMS_九曲新农村变	10	315	198	198
23215	江阴	PMS_九曲张家湾变	10	160	71	71
23216	江阴	PMS_九思村变	10	400	275	275
23217	江阴	PMS_九圩西变	10	250	200	200
23218	江阴	PMS_九五配电所 1#主变	10	1000	800	800
23219	江阴	PMS_九五配电所 2#主变	10	1000	800	800
23220	江阴	PMS_九五配电所 3#主变	10	1000	800	800
23221	江阴	PMS_九州西变	10	200	160	160
23222	市区	PMS_久力材料二配变	10	400	320	320
23223	市区	PMS_久力材料配变	10	400	320	320
23224	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#箱变	10	630	504	504
23225	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#站 1#所变	10	2500	2000	2000
23226	宜兴	PMS_久隆碧云天 1#站 2#所变	10	2500	2000	2000

23227	宜兴	PMS_久隆碧云天 2#箱变	10	630	504	504
23228	宜兴	PMS_久隆华府 1#箱变	20	630	504	504
23229	宜兴	PMS_久隆华府 1#站 1#所变	20	1000	800	800
23230	宜兴	PMS_久隆华府 1#站 2#所变	20	1000	800	800
23231	宜兴	PMS_久隆华府 2#箱变	20	630	504	504
23232	江阴	PMS_酒仙公变	10	315	252	252
23233	宜兴	PMS_旧渎 2#公变	10	250	200	200
23234	宜兴	PMS_旧渎村东公变	10	200	160	160
23235	宜兴	PMS_旧渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
23236	宜兴	PMS_旧渎公变	10	250	200	200
23237	宜兴	PMS_旧渎西公变	10	400	320	320
23238	宜兴	PMS_旧阳 3#公变	10	400	291	291
23239	宜兴	PMS_旧阳 3 组公变	10	160	128	128
23240	宜兴	PMS_旧阳村西公变	10	400	320	320
23241	宜兴	PMS_旧阳东村公变	10	200	160	160
23242	宜兴	PMS_旧庄公变	10	315	252	252
23243	江阴	PMS_旧庄桥变	10	200	103	103
23244	江阴	PMS_居家浜变	10	400	320	320
23245	江阴	PMS_居家村变变	10	315	228	228
23246	江阴	PMS_居家湾变	10	200	84	84
23247	江阴	PMS_居民变	10	400	320	320
23248	江阴	PMS_居民二村 3#箱变主变	10	500	400	400
23249	市区	PMS_居民二村配变	10	200	160	160
23250	市区	PMS_居民二村三配变	10	400	320	320
23251	市区	PMS_居民二配变	10	200	160	160

23252	江阴	PMS_居民公变	10	315	252	252
23253	江阴	PMS_居民南变	10	400	320	320
23254	市区	PMS_居民小区配变	10	400	320	320
23255	市区	PMS_居民新村配变	10	400	320	320
23256	江阴	PMS_居民新村配电所 1#主变	10	630	504	504
23257	市区	PMS_居民新村三配变	10	400	320	320
23258	市区	PMS_居民新村四配变	10	400	320	320
23259	市区	PMS_居唐更配变	10	200	160	160
23260	江阴	PMS_居扬村西变	10	200	160	160
23261	市区	PMS_居住区三配变	10	400	320	320
23262	市区	PMS_居住区四配变	10	200	160	160
23263	市区	PMS_居住区五配变	10	400	320	320
23264	江阴	PMS_局标准厂房 6#箱变主变	10	630	504	504
23265	宜兴	PMS_巨龙路公变	10	400	320	320
23266	江阴	PMS_巨轮村委变	10	400	188	188
23267	江阴	PMS_巨轮南站变	10	400	320	320
23268	市区	PMS_巨神电力	10	400	320	320
23269	市区	PMS_巨亿机械配变	10	400	320	320
23270	宜兴	PMS_具西公变	10	400	320	320
23271	宜兴	PMS_剧院路箱变主变	10	500	400	400
23272	宜兴	PMS_聚和苑 1#箱变	10	400	320	320
23273	宜兴	PMS_聚和苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
23274	宜兴	PMS_聚和苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
23275	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
23276	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 2#所变	10	800	640	640

23277	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 3#所变	10	800	640	640
23278	宜兴	PMS_聚和苑 2#站 4#所变	10	800	640	640
23279	宜兴	PMS_聚龙 2#公变	10	400	195	195
23280	宜兴	PMS_聚龙顾家公变	10	200	160	160
23281	宜兴	PMS_聚龙张家公变	10	400	265	265
23282	宜兴	PMS_聚贤山庄 1#箱变	10	630	477	477
23283	宜兴	PMS_聚贤山庄 10#箱变	10	630	504	504
23284	宜兴	PMS_聚贤山庄 11#箱变	10	400	296	296
23285	宜兴	PMS_聚贤山庄 12#箱变	10	630	504	504
23286	宜兴	PMS_聚贤山庄 2#箱变	10	630	504	504
23287	宜兴	PMS_聚贤山庄 3#箱变	10	630	504	504
23288	宜兴	PMS_聚贤山庄 4#箱变	10	630	504	504
23289	宜兴	PMS_聚贤山庄 5#箱变	10	630	504	504
23290	宜兴	PMS_聚贤山庄 6#箱变	10	630	504	504
23291	宜兴	PMS_聚贤山庄 7#箱变	10	630	504	504
23292	宜兴	PMS_聚贤山庄 8#箱变	10	630	504	504
23293	宜兴	PMS_聚贤山庄 9#箱变	10	630	504	504
23294	江阴	PMS_聚义路 1#箱变主变	10	500	400	400
23295	江阴	PMS_聚谊家园 1#变	10	400	320	320
23296	江阴	PMS_聚谊家园 3#变	10	400	320	320
23297	江阴	PMS_聚谊家园 4#变	10	400	320	320
23298	江阴	PMS_聚谊家园 5#变	10	400	320	320
23299	江阴	PMS_聚谊家园 6#变	10	400	320	320
23300	江阴	PMS_聚谊家园 7#变	10	400	320	320
23301	宜兴	PMS_聚缘名居 1#箱变	10	630	504	504

23302	宜兴	PMS_聚缘名居 10#箱变	10	630	504	504
23303	宜兴	PMS_聚缘名居 2#箱变	10	630	504	504
23304	宜兴	PMS_聚缘名居 3#箱变	10	630	504	504
23305	宜兴	PMS_聚缘名居 4#箱变	10	630	504	504
23306	宜兴	PMS_聚缘名居 5#箱变	10	630	504	504
23307	宜兴	PMS_聚缘名居 6#箱变	10	500	384	384
23308	宜兴	PMS_聚缘名居 7#箱变	10	500	400	400
23309	宜兴	PMS_聚缘名居 8#箱变	10	630	504	504
23310	宜兴	PMS_聚缘名居 9#箱变	10	630	504	504
23311	宜兴	PMS_决东站 2#公变	10	200	160	160
23312	宜兴	PMS_决西公变	10	200	160	160
23313	宜兴	PMS_绝热板公变	10	200	160	160
23314	市区	PMS_绝壹乙变	10	400	320	320
23315	市区	PMS_绝缘材料厂配变	10	400	320	320
23316	市区	PMS_绝缘材配变	10	200	160	160
23317	市区	PMS_绝缘三配变	10	400	320	320
23318	市区	PMS_军队	10	200	160	160
23319	市区	PMS_军民路	10	400	320	320
23320	市区	PMS_军民路北配变	10	400	320	320
23321	市区	PMS_军民路南配变（TTU）	10	200	160	160
23322	市区	PMS_军区配变	10	200	160	160
23323	市区	PMS_军医 3#箱变 T1	10	630	504	504
23324	市区	PMS_军嶂居委配变	10	400	320	320
23325	市区	PMS_军照明	10	200	160	160
23326	市区	PMS_军转办二配变	10	400	320	320

23327	市区	PMS_军转办六配变	10	200	160	160
23328	宜兴	PMS_均陶公变	10	315	252	252
23329	宜兴	PMS_均陶商品 1#公变	10	400	320	320
23330	宜兴	PMS_均陶商品 2#公变	10	400	320	320
23331	宜兴	PMS_均陶宿舍公变	10	400	320	320
23332	江阴	PMS_君恒变	10	400	320	320
23333	市区	PMS_君山 1#箱变 T1	10	630	504	504
23334	江阴	PMS_君山 76 弄箱变主变	10	630	504	504
23335	江阴	PMS_君山二队公变	10	400	320	320
23336	江阴	PMS_君山路 12 弄箱变主变	10	500	400	400
23337	江阴	PMS_君山路 30 弄变	10	400	320	320
23338	江阴	PMS_君山箱变主变	10	630	504	504
23339	江阴	PMS_君山巷公变	10	250	200	200
23340	江阴	PMS_君山新村箱变主变	10	800	619	619
23341	江阴	PMS_君巫东箱变主变	10	500	400	400
23342	江阴	PMS_君巫路 256#箱变主变	10	630	504	504
23343	江阴	PMS_君巫路箱变主变	10	500	400	400
23344	江阴	PMS_君巫西公变	10	400	320	320
23345	江阴	PMS_君巫箱变主变	10	500	400	400
23346	江阴	PMS_君巫中箱变主变	10	500	400	400
23347	江阴	PMS_君永路 1#箱变主变	10	630	504	504
23348	市区	PMS_君域 3#站 T1	10	1000	800	800
23349	市区	PMS_君域 3#站 T2	10	1000	800	800
23350	宜兴	PMS_君悦府邸 1#箱变	10	630	504	504
23351	宜兴	PMS_君悦府邸 2#箱变	10	630	504	504

23352	宜兴	PMS_君悦府邸 3#箱变	10	630	504	504
23353	宜兴	PMS_君悦府邸 4#箱变	10	630	504	504
23354	宜兴	PMS_君悦府邸 5#箱变	10	630	504	504
23355	宜兴	PMS_君悦府邸 6#箱变	10	630	504	504
23356	宜兴	PMS_君悦商业 1#箱变	10	630	504	504
23357	宜兴	PMS_君悦商业 2#箱变	10	630	504	504
23358	宜兴	PMS_君悦商业 3#箱变	10	630	504	504
23359	江阴	PMS_君珠变	10	400	320	320
23360	市区	PMS_郡联配变	10	400	320	320
23361	市区	PMS_隼府 1 号站 T1	10	800	640	640
23362	市区	PMS_隼府 2 号站 T1	10	800	640	640
23363	市区	PMS_隼府 3 号站 T1	10	800	640	640
23364	市区	PMS_隼府 4 # 站 T2	10	800	640	640
23365	市区	PMS_隼府 5 # 站 T2	10	800	640	640
23366	市区	PMS_隼园 1#站 T2	10	800	640	640
23367	市区	PMS_隼园 1#站 T4	10	800	640	640
23368	宜兴	PMS_骏马 6#公变	10	400	320	320
23369	宜兴	PMS_骏马小区箱变	10	630	504	504
23370	江阴	PMS_卡口变	10	400	320	320
23371	宜兴	PMS_卡口公变	10	400	320	320
23372	江阴	PMS_开发 1#东变	10	400	320	320
23373	江阴	PMS_开发 7#变箱变主变	10	630	504	504
23374	市区	PMS_开发配变	10	400	320	320
23375	江阴	PMS_开发区 10#公变	10	200	160	160
23376	江阴	PMS_开发区 12#公变	10	100	80	80

23377	江阴	PMS_开发区变	10	315	252	252
23378	市区	PMS_开发区东区配变	10	400	320	320
23379	市区	PMS_开发区二	10	400	320	320
23380	宜兴	PMS_开发区公变	10	200	160	160
23381	宜兴	PMS_开发区供电所箱变主变	20	400	320	320
23382	江阴	PMS_开发区箱变 1#主变	10	630	504	504
23383	宜兴	PMS_开发区杏里杨家公变	10	200	160	160
23384	江阴	PMS_开发园 17#变	10	100	80	80
23385	江阴	PMS_开发园区 13#公变	10	400	320	320
23386	江阴	PMS_开发园区 18#变	10	400	320	320
23387	江阴	PMS_开关公变	10	400	320	320
23388	市区	PMS_开河小学配变	10	400	320	320
23389	江阴	PMS_开花变	10	200	77	77
23390	江阴	PMS_开花电站	10	400	295	295
23391	市区	PMS_开来 2#箱变 T1	10	100	80	80
23392	市区	PMS_开一配变	10	200	129	129
23393	市区	PMS_开壹配变	10	400	301	301
23394	市区	PMS_开元配变	10	400	320	320
23395	市区	PMS_开元庄二配变	10	400	285	285
23396	市区	PMS_开元庄配变	10	400	320	320
23397	市区	PMS_开元庄三配变	10	400	320	320
23398	市区	PMS_开源 1#箱变 T1	10	630	504	504
23399	江阴	PMS_凯博线工业园 3#变	10	315	252	252
23400	市区	PMS_凯城配变	10	400	320	320
23401	市区	PMS_凯发路灯	10	200	160	160

23402	市区	PMS_凯发苑三	10	400	320	320
23403	市区	PMS_凯发苑四	10	400	320	320
23404	市区	PMS_凯发苑五	10	400	320	320
23405	市区	PMS_凯夫制药配变	10	400	320	320
23406	江阴	PMS_凯虹广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
23407	江阴	PMS_凯虹广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
23408	市区	PMS_凯龙机械配变	10	400	320	320
23409	市区	PMS_凯旋 10#站 T1	10	800	640	640
23410	市区	PMS_凯旋 10#站 T2	10	800	640	640
23411	市区	PMS_凯旋 11#站 T1	10	800	640	640
23412	市区	PMS_凯旋 11#站 T2	10	800	640	640
23413	市区	PMS_凯旋 11#站 T4	10	800	640	640
23414	市区	PMS_凯旋 12#站 T1	10	800	640	640
23415	市区	PMS_凯旋 12#站 T2	10	800	640	640
23416	市区	PMS_凯旋 12#站 T3	10	800	640	640
23417	市区	PMS_凯旋 12#站 T4	10	800	640	640
23418	市区	PMS_凯旋 13#站 T1	10	800	640	640
23419	市区	PMS_凯旋 13#站 T2	10	800	640	640
23420	市区	PMS_凯旋 13#站 T3	10	800	640	640
23421	市区	PMS_凯旋 13#站 T4	10	800	640	640
23422	市区	PMS_凯勋动力	10	400	320	320
23423	市区	PMS_凯亚制衣	10	400	320	320
23424	宜兴	PMS_坎下公变	10	200	142	142
23425	江阴	PMS_阚家丹变	10	200	137	137
23426	市区	PMS_阚甲里配变	10	200	160	160

23427	市区	PMS_康柏配变	10	400	320	320
23428	江阴	PMS_康定南箱变主变	10	400	288	288
23429	江阴	PMS_康定箱变主变	10	400	320	320
23430	市区	PMS_康复院	10	400	320	320
23431	宜兴	PMS_康佳苑 1#公变	10	250	200	200
23432	宜兴	PMS_康佳苑 2#公变	10	400	320	320
23433	宜兴	PMS_康佳苑 3#公变	10	400	320	320
23434	宜兴	PMS_康佳苑 4#公变	10	400	320	320
23435	宜兴	PMS_康佳苑 5#公变	10	250	200	200
23436	宜兴	PMS_康佳苑 6#公变	10	400	320	320
23437	宜兴	PMS_康佳苑 7#公变	10	400	320	320
23438	宜兴	PMS_康佳苑 8#公变	10	400	320	320
23439	宜兴	PMS_康佳苑 9#公变	10	400	320	320
23440	宜兴	PMS_康家苑 11#公变	10	400	320	320
23441	江阴	PMS_康乐变	10	400	208	208
23442	江阴	PMS_康乐公变	10	315	252	252
23443	市区	PMS_康乐路	10	400	320	320
23444	宜兴	PMS_康乐新村公变	10	400	320	320
23445	江阴	PMS_康丽变	10	400	320	320
23446	江阴	PMS_康宁 25#箱变主变	10	800	640	640
23447	江阴	PMS_康宁小区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
23448	江阴	PMS_康宁小区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
23449	江阴	PMS_康宁小区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
23450	市区	PMS_康桥 1#站 1#	10	1000	800	800
23451	市区	PMS_康桥 1#站 4#	10	1000	800	800

23452	市区	PMS_康桥 2#站 2#	10	1000	800	800
23453	市区	PMS_康桥 2#站 3#	10	1000	800	800
23454	市区	PMS_康山南	10	200	160	160
23455	市区	PMS_康山头	10	200	160	160
23456	市区	PMS_康山西	10	200	160	160
23457	市区	PMS_康馨配变（TTU）	10	400	320	320
23458	江阴	PMS_康馨苑变	10	400	320	320
23459	市区	PMS_康兴钢板	10	400	320	320
23460	江阴	PMS_康须中站变	10	400	209	209
23461	市区	PMS_康裕二变	10	315	252	252
23462	市区	PMS_康裕一变	10	315	252	252
23463	市区	PMS_康园	10	200	160	160
23464	宜兴	PMS_靠涧 2#公变	10	400	205	205
23465	宜兴	PMS_靠老圩公变	10	200	94	94
23466	江阴	PMS_珂恒变	10	400	320	320
23467	宜兴	PMS_柯北公变	10	200	52	52
23468	宜兴	PMS_柯家圩公变	10	200	72	72
23469	市区	PMS_柯玛板业配变	10	400	182	182
23470	市区	PMS_科创苑配变	10	200	160	160
23471	江阴	PMS_科发公变	10	400	320	320
23472	宜兴	PMS_科技 1#箱变	10	400	320	320
23473	市区	PMS_科茂配变	10	400	320	320
23474	市区	PMS_科茂塑胶配变	10	200	160	160
23475	市区	PMS_科瑞兹配变	10	400	320	320
23476	江阴	PMS_科委箱变主变	10	250	200	200

23477	江阴	PMS_可园 1#箱变主变	10	630	504	504
23478	江阴	PMS_可园 43#配电所 1#主变	10	630	504	504
23479	江阴	PMS_可园 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
23480	江阴	PMS_可园 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
23481	江阴	PMS_可园 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
23482	江阴	PMS_可园 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
23483	江阴	PMS_可园 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
23484	江阴	PMS_可园 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
23485	江阴	PMS_可园 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
23486	江阴	PMS_可园西街 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
23487	江阴	PMS_可园西街 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
23488	江阴	PMS_孔家村变	10	200	11	11
23489	江阴	PMS_孔家巷东变	10	400	298	298
23490	江阴	PMS_孔家巷站变	10	250	200	200
23491	江阴	PMS_孔家庄东变	10	200	116	116
23492	江阴	PMS_孔家庄西变	10	250	200	200
23493	市区	PMS_孔泾 2#站 T1	10	800	640	640
23494	市区	PMS_孔泾 2#站 T2	10	800	640	640
23495	市区	PMS_孔泾 2#站 T3	10	800	640	640
23496	市区	PMS_孔泾 2#站 T4	10	800	640	640
23497	江阴	PMS_孔寺变	10	400	284	284
23498	江阴	PMS_孔西庄北站	10	400	139	139
23499	江阴	PMS_孔西庄东站	10	200	82	82
23500	市区	PMS_控江配变	10	400	320	320
23501	江阴	PMS_口防公变	10	315	252	252

23502	市区	PMS_扣板厂配变（南瑞）	10	400	320	320
23503	江阴	PMS_跨江箱变主变	10	250	200	200
23504	市区	PMS_跨塘 3# 箱变 T1	10	400	320	320
23505	江阴	PMS_跨西变	10	200	160	160
23506	江阴	PMS_跨越箱变主变	10	250	200	200
23507	江阴	PMS_蒯南新变	10	400	298	298
23508	宜兴	PMS_快活岭公变	10	200	128	128
23509	市区	PMS_匡家配变	10	200	151	151
23510	市区	PMS_匡南配变	10	400	320	320
23511	市区	PMS_匡桥配变	10	400	320	320
23512	市区	PMS_匡巷配变	10	200	160	160
23513	宜兴	PMS_矿机箱变主变	10	400	320	320
23514	江阴	PMS_矿机新村变	10	400	320	320
23515	江阴	PMS_矿机新村东变	10	400	320	320
23516	江阴	PMS_矿机新村西变	10	315	252	252
23517	宜兴	PMS_矿山 1#公变	10	200	160	160
23518	江阴	PMS_矿山变	10	400	320	320
23519	江阴	PMS_矿山新公变箱变主变	10	315	252	252
23520	市区	PMS_拉管厂配变	10	400	320	320
23521	宜兴	PMS_来村公变	10	315	240	240
23522	宜兴	PMS_来村南公变	10	315	252	252
23523	宜兴	PMS_来村西公变	10	315	252	252
23524	宜兴	PMS_来村中公变	10	200	160	160
23525	市区	PMS_莱斯克	10	400	320	320
23526	市区	PMS_莱索 1#箱变 T1	10	400	320	320

23527	市区	PMS_莱索 5#箱变 T1	10	400	320	320
23528	宜兴	PMS_兰东 2#公变	10	400	289	289
23529	宜兴	PMS_兰东公变	10	400	269	269
23530	宜兴	PMS_兰后村公变	10	315	196	196
23531	市区	PMS_兰化疗养	10	200	160	160
23532	宜兴	PMS_兰疗 2#公变	10	400	320	320
23533	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 1#主变	20	800	640	640
23534	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 2#主变	20	800	640	640
23535	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 3#主变	20	800	640	640
23536	江阴	PMS_兰亭乐府 106#配电所 4#主变	20	800	640	640
23537	江阴	PMS_兰亭乐府 18#配电所 1#主变	20	800	579	579
23538	江阴	PMS_兰亭乐府 18#配电所 2#主变	20	800	640	640
23539	江阴	PMS_兰亭乐府 83#配电所 1#主变	20	800	640	640
23540	江阴	PMS_兰亭乐府 83#配电所 2#主变	20	800	591	591
23541	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 1#主变	20	800	640	640
23542	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 2#主变	20	800	640	640
23543	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 3#主变	20	800	640	640
23544	江阴	PMS_兰亭乐府 95#配电所 4#主变	20	800	640	640
23545	宜兴	PMS_兰西公变	10	315	221	221
23546	市区	PMS_兰溪岸配变	10	400	320	320
23547	市区	PMS_兰新包装	10	200	160	160
23548	宜兴	PMS_兰右村 2#公变	10	200	145	145
23549	宜兴	PMS_兰右后村公变	10	400	320	320
23550	市区	PMS_兰苑 1#箱变 T1	10	400	320	320
23551	市区	PMS_蓝精灵配变	10	400	320	320

23552	宜兴	PMS_蓝天公变	10	400	320	320
23553	江阴	PMS_蓝天嘉苑配电所 1#主变	10	800	640	640
23554	江阴	PMS_蓝天嘉苑配电所 2#主变	10	800	640	640
23555	市区	PMS_蓝天轻工配变	10	400	320	320
23556	宜兴	PMS_蓝天小区 1#箱变	10	630	504	504
23557	宜兴	PMS_蓝天小区 10#箱变	10	630	504	504
23558	宜兴	PMS_蓝天小区 11#箱变	10	630	504	504
23559	宜兴	PMS_蓝天小区 12#箱变	10	800	640	640
23560	宜兴	PMS_蓝天小区 13#箱变	10	800	640	640
23561	宜兴	PMS_蓝天小区 14#箱变	10	1000	800	800
23562	宜兴	PMS_蓝天小区 2#箱变	10	630	504	504
23563	宜兴	PMS_蓝天小区 3#箱变	10	630	504	504
23564	宜兴	PMS_蓝天小区 4#箱变	10	630	504	504
23565	宜兴	PMS_蓝天小区 5#箱变	10	630	504	504
23566	宜兴	PMS_蓝天小区 6#箱变	10	800	640	640
23567	宜兴	PMS_蓝天小区 7#箱变	10	800	640	640
23568	宜兴	PMS_蓝天小区 8#箱变	10	630	504	504
23569	宜兴	PMS_蓝天小区 9#箱变	10	630	504	504
23570	宜兴	PMS_蓝天小区二期 2#箱变	10	630	504	504
23571	宜兴	PMS_琅玕曹家公变	10	200	160	160
23572	宜兴	PMS_琅玕村南公变	10	400	320	320
23573	宜兴	PMS_琅玕桥公变	10	200	160	160
23574	宜兴	PMS_琅玕山东公变	10	200	160	160
23575	宜兴	PMS_琅玕山公变	10	160	128	128
23576	宜兴	PMS_琅干中村公变	10	400	320	320

23577	宜兴	PMS_琅山电站公变	10	200	160	160
23578	宜兴	PMS_琅圩西村公变	10	200	160	160
23579	宜兴	PMS_琅圩站西公变	10	200	160	160
23580	市区	PMS_琅下新村	10	100	80	80
23581	市区	PMS_廊下东配变	10	400	320	320
23582	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
23583	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
23584	市区	PMS_廊下花园 1 号站 T4	10	800	640	640
23585	市区	PMS_廊下花园 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
23586	市区	PMS_廊下花园 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
23587	市区	PMS_廊下库河头配变	10	200	160	160
23588	市区	PMS_廊下小学配变	10	400	320	320
23589	市区	PMS_廊下镇二配变	10	400	320	320
23590	市区	PMS_朗诗 1#站 T1	10	1000	800	800
23591	市区	PMS_朗诗 1#站 T2	10	1000	800	800
23592	市区	PMS_朗诗 2 # 站 T1	10	1000	800	800
23593	市区	PMS_朗诗 2 # 站 T2	10	1000	800	800
23594	宜兴	PMS_浪二公变	10	160	80	80
23595	宜兴	PMS_浪埂圩公变	10	200	102	102
23596	宜兴	PMS_浪门公变	10	250	200	200
23597	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	0	0
23598	宜兴	PMS_浪圩站公变	10	200	160	160
23599	市区	PMS_劳车配变	10	400	320	320
23600	宜兴	PMS_劳动桥公变	10	315	252	252
23601	市区	PMS_劳动所配变	10	400	320	320

23602	宜兴	PMS_劳动新村小区 2#公变	10	200	160	160
23603	市区	PMS_劳丰二	10	400	307	307
23604	市区	PMS_劳丰三配变	10	400	320	320
23605	江阴	PMS_劳服箱变主变	10	400	283	283
23606	江阴	PMS_劳化浜变	10	250	21	21
23607	江阴	PMS_劳化大站变	10	400	216	216
23608	江阴	PMS_劳家头变	10	200	160	160
23609	江阴	PMS_劳训箱变主变	10	500	400	400
23610	市区	PMS_老滨南配变	10	200	160	160
23611	江阴	PMS_老北庄变	10	400	320	320
23612	市区	PMS_老别墅区配变	10	400	320	320
23613	江阴	PMS_老菜场变	10	315	230	230
23614	宜兴	PMS_老菜场公变	10	400	320	320
23615	宜兴	PMS_老菜场箱变	10	400	320	320
23616	市区	PMS_老村北配变	10	160	128	128
23617	市区	PMS_老村委配变	10	200	160	160
23618	市区	PMS_老大房配变	10	400	320	320
23619	市区	PMS_老东街	10	400	320	320
23620	江阴	PMS_老二房北变	10	400	320	320
23621	江阴	PMS_老二房变	10	200	160	160
23622	江阴	PMS_老二房南变	10	200	41	41
23623	市区	PMS_老公岸配变	10	200	160	160
23624	市区	PMS_老公房配变	10	400	320	320
23625	市区	PMS_老公社配变	10	400	320	320
23626	市区	PMS_老河东配变	10	200	160	160

23627	江阴	PMS_老虎墩北变	10	400	320	320
23628	江阴	PMS_老虎墩变	10	400	308	308
23629	江阴	PMS_老虎墩南变	10	400	275	275
23630	市区	PMS_老街北	10	200	160	160
23631	市区	PMS_老街六配变	10	400	320	320
23632	市区	PMS_老街配变	10	400	320	320
23633	市区	PMS_老街三配变	10	400	320	320
23634	市区	PMS_老街五配变	10	200	160	160
23635	市区	PMS_老街学配变	10	400	320	320
23636	市区	PMS_老街一配变	10	315	252	252
23637	市区	PMS_老街中配变	10	200	160	160
23638	市区	PMS_老年活动配变	10	400	320	320
23639	市区	PMS_老年室	10	200	160	160
23640	江阴	PMS_老桥圩东变	10	200	135	135
23641	市区	PMS_老轻院 1#站 T1	10	1000	800	800
23642	市区	PMS_老轻院 1#站 T2	10	1000	800	800
23643	市区	PMS_老轻院九配变	10	400	320	320
23644	市区	PMS_老轻院七配变	10	200	160	160
23645	市区	PMS_老轻院十二配变	10	400	320	320
23646	市区	PMS_老轻院十三配变	10	400	320	320
23647	市区	PMS_老轻院十四配变	10	400	320	320
23648	市区	PMS_老轻院一配变	10	400	320	320
23649	江阴	PMS_老三房变	10	400	260	260
23650	市区	PMS_老石基二配变	10	400	320	320
23651	市区	PMS_老石基配变	10	200	160	160

23652	市区	PMS_老石街配变	10	200	160	160
23653	市区	PMS_老市镇配变	10	400	320	320
23654	市区	PMS_老四房二	10	200	160	160
23655	宜兴	PMS_老滩新站公变	10	400	320	320
23656	宜兴	PMS_老滩站公变	10	200	160	160
23657	市区	PMS_老乌浜乙配变	10	400	320	320
23658	市区	PMS_老乌桥配变	10	200	160	160
23659	江阴	PMS_老西街变	10	400	279	279
23660	江阴	PMS_老新街变	10	250	200	200
23661	江阴	PMS_老徐巷变	10	400	188	188
23662	江阴	PMS_老阳岐变	10	400	282	282
23663	江阴	PMS_老阳岐东变	10	400	320	320
23664	江阴	PMS_老阳岐南变	10	400	301	301
23665	宜兴	PMS_老窑公变	10	200	160	160
23666	宜兴	PMS_老医院宿舍箱变主变	10	630	504	504
23667	宜兴	PMS_老站公变	10	200	160	160
23668	江阴	PMS_老住基村委变	10	400	320	320
23669	江阴	PMS_老住基东变	10	400	296	296
23670	江阴	PMS_老住基南变	10	400	320	320
23671	江阴	PMS_老住基南箱变主变	10	400	320	320
23672	江阴	PMS_老住基西变	10	315	23	23
23673	江阴	PMS_老住基中箱变主变	10	400	308	308
23674	江阴	PMS_老庄南变	10	400	304	304
23675	江阴	PMS_老庄上变	10	400	224	224
23676	江阴	PMS_老庄上公变	10	315	252	252

23677	江阴	PMS_老庄上中变	10	400	214	214
23678	市区	PMS_乐博配变	10	400	320	320
23679	江阴	PMS_乐丰变	10	400	320	320
23680	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
23681	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
23682	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
23683	江阴	PMS_乐湖居 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
23684	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
23685	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
23686	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
23687	江阴	PMS_乐湖居 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
23688	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
23689	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
23690	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
23691	江阴	PMS_乐湖居 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
23692	宜兴	PMS_乐琪 1#公变	10	400	320	320
23693	宜兴	PMS_乐琪 2#公变	10	400	320	320
23694	宜兴	PMS_乐祺佳苑 1#箱变	10	400	261	261
23695	宜兴	PMS_乐祺佳苑 2#箱变	10	400	286	286
23696	宜兴	PMS_乐祺佳苑 3#箱变	10	400	310	310
23697	宜兴	PMS_乐祺佳苑 4#箱变	10	400	320	320
23698	宜兴	PMS_乐祺西路灯公变	10	200	160	160
23699	市区	PMS_乐山市场配变	10	400	320	320
23700	市区	PMS_乐市配变	10	400	320	320
23701	市区	PMS_乐易购配变	10	400	320	320

23702	市区	PMS_勒更巷二配变	10	400	320	320
23703	江阴	PMS_雷陈圩变	10	400	320	320
23704	江阴	PMS_雷陈圩南变	10	200	160	160
23705	市区	PMS_雷顿	10	200	160	160
23706	市区	PMS_雷二期六配变	10	400	320	320
23707	市区	PMS_雷二期三配变（TTU）	10	400	320	320
23708	市区	PMS_雷二期四配变	10	400	320	320
23709	市区	PMS_雷二期五配变	10	400	320	320
23710	江阴	PMS_雷家湾北箱变主变	10	630	504	504
23711	江阴	PMS_雷家湾变	10	200	160	160
23712	江阴	PMS_雷西变	10	200	114	114
23713	江阴	PMS_雷下北站变	10	400	320	320
23714	江阴	PMS_雷下花园 12#箱变主变	10	630	504	504
23715	江阴	PMS_雷下花园 13#箱变主变	10	630	504	504
23716	江阴	PMS_雷下花园 5#箱变主变	10	630	504	504
23717	江阴	PMS_雷下花园 6#箱变主变	10	630	504	504
23718	江阴	PMS_雷下花园东区 11#配电所 1# 主变	10	800	640	640
23719	江阴	PMS_雷下新村变	10	400	320	320
23720	市区	PMS_雷巷村	10	200	160	160
23721	宜兴	PMS_累枝山东公变	10	200	160	160
23722	市区	PMS_冷冻	10	400	320	320
23723	市区	PMS_冷冻厂	10	200	160	160
23724	江阴	PMS_冷冻机厂变	10	400	320	320
23725	市区	PMS_冷渡桥	10	250	200	200

23726	江阴	PMS_冷家圩变	10	200	160	160
23727	市区	PMS_冷降配变	10	200	160	160
23728	市区	PMS_冷拉型钢配变（TTU）	10	400	320	320
23729	市区	PMS_冷制作二配变	10	200	160	160
23730	市区	PMS_冷制作配变	10	200	160	160
23731	市区	PMS_冷作厂	10	200	160	160
23732	市区	PMS_鹞樱铎	10	400	320	320
23733	市区	PMS_蠡湖南二配变	10	200	160	160
23734	宜兴	PMS_篱笆园箱变主变	10	400	320	320
23735	市区	PMS_蠡灯配变	10	100	80	80
23736	市区	PMS_蠡二配变	10	200	148	148
23737	市区	PMS_蠡河东配变	10	200	160	160
23738	市区	PMS_蠡河港配变	10	400	320	320
23739	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 1#所变	10	800	640	640
23740	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
23741	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 3#所变	10	800	640	640
23742	宜兴	PMS_蠡河花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
23743	宜兴	PMS_蠡河花园 1#箱变	10	630	504	504
23744	宜兴	PMS_蠡河花园 2#箱变	10	630	504	504
23745	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
23746	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
23747	宜兴	PMS_蠡河花园 2#站 4#所变	10	1000	800	800
23748	宜兴	PMS_蠡河花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
23749	宜兴	PMS_蠡河花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
23750	市区	PMS_蠡鸿 1#箱变 T1	10	630	504	504

23751	市区	PMS_蠡鸿 2#箱变 T1	10	630	504	504
23752	市区	PMS_蠡湖大道	10	200	160	160
23753	市区	PMS_蠡湖中学配变	10	200	160	160
23754	市区	PMS_蠡江配变	10	200	160	160
23755	市区	PMS_蠡溪丙配变	10	400	320	320
23756	市区	PMS_蠡溪路配变	10	400	320	320
23757	市区	PMS_蠡溪苑 4#站 T1	10	800	640	640
23758	市区	PMS_蠡溪苑 4#站 T3	10	800	640	640
23759	市区	PMS_蠡溪苑 5#站 T1	10	800	640	640
23760	市区	PMS_蠡溪苑 5#站 T3	10	800	640	640
23761	市区	PMS_蠡园开发二配变 (TTU)	10	400	320	320
23762	市区	PMS_蠡园开发一配变 (TTU)	10	200	160	160
23763	宜兴	PMS_蠡园小区 1#站 1#所变	10	1000	800	800
23764	市区	PMS_礼北配变	10	400	320	320
23765	市区	PMS_礼舍村二配变	10	400	320	320
23766	市区	PMS_礼舍村四	10	400	320	320
23767	市区	PMS_礼舍村五配变	10	400	320	320
23768	市区	PMS_礼舍后巷配变	10	200	160	160
23769	市区	PMS_礼舍前巷配变	10	200	160	160
23770	市区	PMS_礼舍塑料	10	200	160	160
23771	市区	PMS_礼舍杨北配变	10	400	320	320
23772	市区	PMS_礼舍闸配变	10	400	320	320
23773	江阴	PMS_礼新变箱变主变	10	500	400	400
23774	市区	PMS_李春湾	10	200	160	160
23775	市区	PMS_李春湾二变	10	400	320	320

23776	市区	PMS_李东二配变	10	400	320	320
23777	宜兴	PMS_李渎荡公变	10	400	320	320
23778	宜兴	PMS_李渎东公变	10	200	88	88
23779	宜兴	PMS_李渎鱼塘公变	10	400	320	320
23780	江阴	PMS_李富田变	10	400	320	320
23781	市区	PMS_李更上	10	200	160	160
23782	市区	PMS_李更巷二	10	200	160	160
23783	市区	PMS_李更巷三变	10	400	320	320
23784	市区	PMS_李更巷四配变	10	400	320	320
23785	江阴	PMS_李沟头西变	10	400	201	201
23786	江阴	PMS_李沟头中变	10	200	160	160
23787	市区	PMS_李家坝二配变	10	400	304	304
23788	市区	PMS_李家坝配变	10	400	320	320
23789	江阴	PMS_李家北变	10	250	171	171
23790	江阴	PMS_李家变	10	400	280	280
23791	江阴	PMS_李家村变	10	400	186	186
23792	宜兴	PMS_李家村公变	10	315	252	252
23793	江阴	PMS_李家村南变	10	200	160	160
23794	江阴	PMS_李家埭 2#公变	10	315	252	252
23795	江阴	PMS_李家宕北变	10	200	160	160
23796	江阴	PMS_李家宕变	10	200	97	97
23797	宜兴	PMS_李家定东 2#公变	10	200	160	160
23798	宜兴	PMS_李家段西公变	10	200	126	126
23799	市区	PMS_李家二配变	10	400	254	254
23800	江阴	PMS_李家角变	10	200	0	0

23801	江阴	PMS_李家角西变	10	400	38	38
23802	市区	PMS_李家弄	10	200	160	160
23803	江阴	PMS_李家桥变	10	315	217	217
23804	江阴	PMS_李家桥村委变	10	400	320	320
23805	市区	PMS_李家三变	10	400	320	320
23806	市区	PMS_李家塘二配变	10	200	160	160
23807	宜兴	PMS_李家塘公变	10	400	239	239
23808	市区	PMS_李家塘配变	10	400	308	308
23809	江阴	PMS_李家湾南变	10	400	320	320
23810	宜兴	PMS_李家圩南公变	10	200	72	72
23811	江阴	PMS_李家巷 1#变	10	400	268	268
23812	江阴	PMS_李家巷变	10	400	307	307
23813	江阴	PMS_李家巷东箱变主变	10	500	400	400
23814	市区	PMS_李家巷二配变	10	400	320	320
23815	市区	PMS_李家巷配变	10	400	320	320
23816	江阴	PMS_李家巷箱变主变	10	630	504	504
23817	江阴	PMS_李家庄变	10	315	252	252
23818	市区	PMS_李家庄二配变	10	400	320	320
23819	市区	PMS_李夹里甲配变	10	400	320	320
23820	江阴	PMS_李介东路灯变	10	250	200	200
23821	市区	PMS_李介里配变	10	200	160	160
23822	市区	PMS_李林巷	10	400	320	320
23823	市区	PMS_李南二配变	10	400	320	320
23824	市区	PMS_李南巷配变	10	400	320	320
23825	宜兴	PMS_李前 2#公变	10	200	127	127

23826	市区	PMS_李前庄配变	10	400	320	320
23827	江阴	PMS_李乔西变	10	200	160	160
23828	江阴	PMS_李桥秦家堂变	10	250	153	153
23829	江阴	PMS_李桥园区变	10	315	252	252
23830	市区	PMS_李石配变	10	200	160	160
23831	江阴	PMS_李市头变	10	400	268	268
23832	市区	PMS_李坦桥	10	400	311	311
23833	市区	PMS_李湾 2#箱变 T1	10	630	504	504
23834	市区	PMS_李湾里二配变	10	200	160	160
23835	市区	PMS_李湾里配变	10	200	160	160
23836	市区	PMS_李湾里三变	10	400	320	320
23837	市区	PMS_李祥巷配变	10	200	156	156
23838	市区	PMS_李巷八变	10	400	320	320
23839	市区	PMS_李巷泵配变（TTU）	10	400	320	320
23840	市区	PMS_李巷丙泵配变	10	200	160	160
23841	市区	PMS_李巷东配变（TTU）	10	400	320	320
23842	市区	PMS_李巷九配变	10	200	160	160
23843	市区	PMS_李巷六变	10	400	320	320
23844	市区	PMS_李巷七配变	10	400	320	320
23845	江阴	PMS_李巷上变	10	400	160	160
23846	市区	PMS_李巷十二	10	400	320	320
23847	市区	PMS_李巷十六配变	10	400	320	320
23848	市区	PMS_李巷十七配变	10	400	320	320
23849	市区	PMS_李巷十四配变	10	200	160	160
23850	市区	PMS_李巷十一	10	400	320	320

23851	市区	PMS_李巷五配变	10	400	286	286
23852	江阴	PMS_李巷西变	10	250	191	191
23853	市区	PMS_李新配变	10	200	160	160
23854	江阴	PMS_李元柏树下变	10	400	200	200
23855	江阴	PMS_李元村桥头巷变	10	200	111	111
23856	江阴	PMS_李元村石家浜变	10	400	291	291
23857	江阴	PMS_李元村杨元浜变	10	400	320	320
23858	江阴	PMS_李元里变	10	400	320	320
23859	江阴	PMS_李元沈家宕变	10	400	306	306
23860	江阴	PMS_李元沈家宕西变	10	400	320	320
23861	江阴	PMS_李元西变	10	400	285	285
23862	江阴	PMS_李元西站变	10	400	320	320
23863	江阴	PMS_李庄变	10	400	238	238
23864	江阴	PMS_李庄中站变	10	400	320	320
23865	市区	PMS_里浜	10	400	320	320
23866	市区	PMS_里浜二	10	200	160	160
23867	市区	PMS_里东村西安斗	10	400	320	320
23868	市区	PMS_里东村新电	10	400	320	320
23869	市区	PMS_里东电站	10	400	320	320
23870	市区	PMS_里东二配变	10	400	320	320
23871	宜兴	PMS_里高村公变	10	400	320	320
23872	宜兴	PMS_里高电站公变	10	200	142	142
23873	市区	PMS_里国工业区(农综变)T1	10	630	504	504
23874	市区	PMS_里河村配变	10	400	320	320
23875	市区	PMS_里华路二	10	400	320	320

23876	宜兴	PMS_里黄渎北公变	10	400	320	320
23877	宜兴	PMS_里黄渎公变	10	400	320	320
23878	市区	PMS_里降	10	400	320	320
23879	宜兴	PMS_里界园公变	10	400	293	293
23880	江阴	PMS_里泾坝电站变	10	200	137	137
23881	市区	PMS_里泾贰	10	400	320	320
23882	市区	PMS_里泾配变	10	200	160	160
23883	市区	PMS_里泾三变	10	400	320	320
23884	市区	PMS_里泾四配变	10	400	320	320
23885	市区	PMS_里口桥泵配变	10	200	160	160
23886	市区	PMS_里路灯	10	200	160	160
23887	市区	PMS_里南配变	10	400	320	320
23888	市区	PMS_里弄配变	10	200	160	160
23889	市区	PMS_里桥大队三配变	10	400	320	320
23890	市区	PMS_里桥大队一配变	10	200	160	160
23891	市区	PMS_里桥配变	10	200	160	160
23892	宜兴	PMS_里山 2#公变	10	200	160	160
23893	宜兴	PMS_里蜀路东公变	10	400	320	320
23894	宜兴	PMS_里墅东路 2#公变	10	400	320	320
23895	宜兴	PMS_里墅东区公变	10	400	320	320
23896	宜兴	PMS_里墅公变	10	400	320	320
23897	江阴	PMS_里旺里施介村变	10	400	320	320
23898	江阴	PMS_里旺里塑料厂变	10	400	320	320
23899	市区	PMS_里西	10	200	160	160
23900	市区	PMS_里西厂二配变	10	400	320	320

23901	市区	PMS_里西厂配变	10	400	320	320
23902	市区	PMS_里西村南周巷配变	10	400	320	320
23903	市区	PMS_里西村配变	10	400	320	320
23904	市区	PMS_里西村盛头村配变	10	400	320	320
23905	市区	PMS_里下甸贰配变	10	400	320	320
23906	市区	PMS_里下甸桥配变	10	400	320	320
23907	市区	PMS_里下甸叁配变	10	400	320	320
23908	市区	PMS_里下甸肆配变	10	200	160	160
23909	市区	PMS_里下甸伍配变	10	400	320	320
23910	市区	PMS_里下甸壹配变	10	200	160	160
23911	江阴	PMS_里新江家村变	10	400	320	320
23912	江阴	PMS_里新桥公变	10	200	160	160
23913	宜兴	PMS_里园 3#公变	10	200	147	147
23914	江阴	PMS_鲤岸北变	10	400	297	297
23915	江阴	PMS_鲤岸变	10	400	320	320
23916	江阴	PMS_鲤鱼港东箱变主变	10	400	310	310
23917	江阴	PMS_鲤鱼港箱变主变	10	400	320	320
23918	市区	PMS_力达配变	10	400	320	320
23919	市区	PMS_历村采石	10	400	320	320
23920	宜兴	PMS_立碑公变	10	200	144	144
23921	宜兴	PMS_立诚箱变	10	500	400	400
23922	江阴	PMS_立达箱变主变	10	400	290	290
23923	江阴	PMS_立埭北变	10	200	80	80
23924	江阴	PMS_立埭变	10	400	257	257
23925	江阴	PMS_立埭南站变	10	250	174	174

23926	市区	PMS_立介里配变	10	400	320	320
23927	江阴	PMS_立新变	10	200	130	130
23928	市区	PMS_立新二配变	10	400	303	303
23929	江阴	PMS_立新加工厂变	10	250	200	200
23930	市区	PMS_立新四配变	10	250	200	200
23931	市区	PMS_立新五配变	10	400	320	320
23932	江阴	PMS_立新站变	10	200	160	160
23933	市区	PMS_丽安社区配变	10	200	110	110
23934	江阴	PMS_丽岛 108#箱变主变	10	630	494	494
23935	江阴	PMS_丽岛 136#箱变主变	10	630	504	504
23936	江阴	PMS_丽岛 163#箱变主变	10	630	485	485
23937	江阴	PMS_丽岛 175#箱变主变	10	630	504	504
23938	江阴	PMS_丽岛 201#配电所 1#主变	10	1000	800	800
23939	江阴	PMS_丽岛 201#配电所 2#主变	10	1000	703	703
23940	江阴	PMS_丽岛 201#配电所 3#主变	10	1000	800	800
23941	江阴	PMS_丽岛 207#配电所 1#主变	10	1000	800	800
23942	江阴	PMS_丽岛 207#配电所 2#主变	10	1000	800	800
23943	江阴	PMS_丽岛 43#箱变主变	10	630	504	504
23944	江阴	PMS_丽岛 81#箱变主变	10	500	400	400
23945	江阴	PMS_丽岛 90#箱变主变	10	630	504	504
23946	江阴	PMS_丽岛华都 188#箱变主变	10	500	400	400
23947	江阴	PMS_丽岛华都 190#箱变主变	10	630	504	504
23948	江阴	PMS_丽岛华都 196#箱变主变	10	500	400	400
23949	江阴	PMS_丽岛华都配电所 1#主变	10	1000	800	800
23950	江阴	PMS_丽岛华都配电所 2#主变	10	1000	800	800

23951	江阴	PMS_丽都 102#箱变主变	10	630	504	504
23952	江阴	PMS_丽都 108#箱变主变	10	630	504	504
23953	江阴	PMS_丽都 109#箱变主变	10	630	504	504
23954	江阴	PMS_丽都 114#箱变主变	10	630	504	504
23955	江阴	PMS_丽都 115#箱变主变	10	630	504	504
23956	江阴	PMS_丽都 118#箱变主变	10	800	640	640
23957	江阴	PMS_丽都 120#箱变主变	10	630	504	504
23958	江阴	PMS_丽都 125#箱变主变	10	500	400	400
23959	江阴	PMS_丽都 126#箱变主变	10	500	400	400
23960	江阴	PMS_丽都 133#配电所 1#主变	10	1000	800	800
23961	江阴	PMS_丽都 133#配电所 2#主变	10	1000	800	800
23962	江阴	PMS_丽都 133#配电所 3#主变	10	630	504	504
23963	江阴	PMS_丽都 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
23964	江阴	PMS_丽都 151#配电所 2#主变	10	800	640	640
23965	江阴	PMS_丽都 151#配电所 3#主变	10	800	640	640
23966	江阴	PMS_丽都 160#箱变主变	10	800	640	640
23967	江阴	PMS_丽都 162#箱变主变	10	800	640	640
23968	江阴	PMS_丽都 17#箱变主变	10	630	504	504
23969	江阴	PMS_丽都 190#箱变主变	10	500	384	384
23970	江阴	PMS_丽都 218#箱变主变	10	500	400	400
23971	江阴	PMS_丽都 232#箱变主变	10	630	504	504
23972	江阴	PMS_丽都 59#箱变主变	10	630	504	504
23973	江阴	PMS_丽都 84#箱变主变	10	500	400	400
23974	江阴	PMS_丽都 85#箱变主变	10	630	504	504
23975	江阴	PMS_丽都 89#箱变主变	10	630	504	504

23976	江阴	PMS_丽都 93#箱变主变	10	500	400	400
23977	江阴	PMS_丽都 97#箱变主变	10	630	504	504
23978	江阴	PMS_丽都 98#箱变主变	10	630	504	504
23979	江阴	PMS_丽都花园 106#箱变主变	10	630	504	504
23980	市区	PMS_丽豪苑	10	400	320	320
23981	市区	PMS_丽豪苑二变	10	400	320	320
23982	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
23983	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
23984	宜兴	PMS_丽锦花苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
23985	宜兴	PMS_丽锦花苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
23986	宜兴	PMS_丽锦花苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
23987	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
23988	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
23989	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
23990	宜兴	PMS_丽锦花苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
23991	江阴	PMS_丽景花园 103#配电所 1#主变	10	800	640	640
23992	江阴	PMS_丽景花园 103#配电所 2#主变	10	800	640	640
23993	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
23994	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
23995	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
23996	江阴	PMS_丽景花园 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
23997	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
23998	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
23999	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
24000	江阴	PMS_丽景花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640

24001	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
24002	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
24003	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
24004	江阴	PMS_丽景花园 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
24005	宜兴	PMS_丽璟花园 1#箱变	10	630	504	504
24006	宜兴	PMS_丽璟花园 2#箱变	10	630	504	504
24007	宜兴	PMS_丽璟花园 3#箱变	10	630	504	504
24008	宜兴	PMS_丽璟花园 4#箱变	10	630	504	504
24009	市区	PMS_丽南二变	10	400	320	320
24010	市区	PMS_丽南四变	10	400	320	320
24011	市区	PMS_丽南五配变	10	400	320	320
24012	市区	PMS_丽南一变	10	400	320	320
24013	市区	PMS_丽舍站 T1	10	1000	800	800
24014	市区	PMS_丽舍站 T2	10	1000	800	800
24015	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 1#所变	10	630	504	504
24016	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 2#所变	10	630	504	504
24017	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 3#所变	10	630	504	504
24018	宜兴	PMS_丽水花园 1#室 4#所变	10	630	504	504
24019	江阴	PMS_利城村王家头变	10	400	296	296
24020	江阴	PMS_利城大队变	10	400	320	320
24021	江阴	PMS_利城东变	10	315	229	229
24022	江阴	PMS_利城中变	10	400	320	320
24023	市区	PMS_利达机械配变	10	200	160	160
24024	江阴	PMS_利达箱变主变	10	500	400	400
24025	市区	PMS_利得配变	10	200	160	160

24026	江阴	PMS_利东变	10	400	320	320
24027	江阴	PMS_利港曹家变	10	200	30	30
24028	江阴	PMS_利港电力东站变	10	400	320	320
24029	江阴	PMS_利港电力老站箱变主变	10	400	320	320
24030	江阴	PMS_利港电力南站变	10	400	272	272
24031	江阴	PMS_利港电力站变	10	400	320	320
24032	市区	PMS_利港电配变	10	200	160	160
24033	江阴	PMS_利港河西变	10	200	160	160
24034	江阴	PMS_利港花园变	10	200	85	85
24035	江阴	PMS_利港江海公变	10	200	160	160
24036	江阴	PMS_利港缪家村变	10	400	307	307
24037	江阴	PMS_利港南街箱变主变	10	400	320	320
24038	江阴	PMS_利港中街变	10	315	252	252
24039	江阴	PMS_利港中街南变	10	400	320	320
24040	江阴	PMS_利港中街西箱变主变	10	630	488	488
24041	江阴	PMS_利港朱家变	10	200	150	150
24042	江阴	PMS_利康路 191#4#箱变主变	10	630	504	504
24043	市区	PMS_利民 1#箱变 T1	10	630	504	504
24044	市区	PMS_利民 4#箱变 T1	10	630	504	504
24045	市区	PMS_利民 5#箱变 T1	10	630	504	504
24046	江阴	PMS_利民箱变主变	10	400	320	320
24047	市区	PMS_利民一弄配变	10	400	320	320
24048	江阴	PMS_利明村变	10	400	312	312
24049	江阴	PMS_利明村东变	10	315	62	62
24050	江阴	PMS_利明南变	10	200	160	160

24051	江阴	PMS_利南街 127#配电所 1#主变	10	800	640	640
24052	江阴	PMS_利南街 127#配电所 2#主变	10	800	640	640
24053	市区	PMS_利农东配变	10	200	160	160
24054	市区	PMS_利农南配变	10	400	320	320
24055	市区	PMS_利农桥配变	10	400	320	320
24056	市区	PMS_利农西配变	10	400	320	320
24057	江阴	PMS_利宿变	10	400	320	320
24058	江阴	PMS_利中街 130#箱变主变	10	400	320	320
24059	江阴	PMS_栗山 1#箱变主变	10	500	400	400
24060	江阴	PMS_栗山变	10	400	320	320
24061	宜兴	PMS_砺山 2#公变	10	200	82	82
24062	宜兴	PMS_砺山公变	10	200	56	56
24063	宜兴	PMS_砺山派出所公变	10	400	320	320
24064	宜兴	PMS_砺山新农村公变	10	400	105	105
24065	宜兴	PMS_砺山杨家村公变	10	200	15	15
24066	宜兴	PMS_笠渎桥公变	10	200	160	160
24067	市区	PMS_连村配变	10	400	194	194
24068	江阴	PMS_连墩桥变	10	315	229	229
24069	市区	PMS_连杆村二配变	10	400	187	187
24070	市区	PMS_连杆村六配变	10	400	320	320
24071	市区	PMS_连杆村五配变	10	400	320	320
24072	市区	PMS_连杆村一配变	10	400	320	320
24073	江阴	PMS_连州南变	10	200	160	160
24074	市区	PMS_莲杆楼配变	10	400	320	320
24075	宜兴	PMS_莲河公变	10	200	137	137

24076	宜兴	PMS_莲河溪 1#公变	10	200	160	160
24077	宜兴	PMS_莲河溪村公变	10	400	268	268
24078	市区	PMS_莲毅二变	10	400	280	280
24079	市区	PMS_莲毅配变	10	400	320	320
24080	市区	PMS_联灯配变(TTU)	10	200	160	160
24081	宜兴	PMS_联丰圩 2#公变	10	400	320	320
24082	宜兴	PMS_联丰圩公变	10	400	320	320
24083	市区	PMS_联合二配变	10	200	160	160
24084	市区	PMS_联合三配变(TTU)	10	200	160	160
24085	市区	PMS_联合五配变	10	400	320	320
24086	江阴	PMS_联华配电所 1#主变	10	630	504	504
24087	江阴	PMS_联华配电所 2#主变	10	630	504	504
24088	市区	PMS_联金配变	10	400	320	320
24089	江阴	PMS_联立西变	10	400	320	320
24090	江阴	PMS_联立箱变主变	10	630	604	604
24091	市区	PMS_联盟配变	10	200	160	160
24092	宜兴	PMS_联群 3#公变	10	200	160	160
24093	宜兴	PMS_联群村 2#公变	10	200	132	132
24094	江阴	PMS_联水公变	10	200	160	160
24095	市区	PMS_联桃园二配变(TTU)	10	400	320	320
24096	市区	PMS_联桃园配变(TTU)	10	400	320	320
24097	市区	PMS_联通公司配变	10	200	160	160
24098	市区	PMS_联圩排	10	400	320	320
24099	市区	PMS_联圩排泵配变	10	400	320	320
24100	宜兴	PMS_联圩汤盘圩闸站公变	10	400	320	320

24101	市区	PMS_联心甲配变	10	400	320	320
24102	市区	PMS_联心苑 2#站 T1	10	1000	800	800
24103	市区	PMS_联心苑 2#站 T2	10	1000	800	800
24104	市区	PMS_联心苑 3#站 T1	10	1000	800	800
24105	市区	PMS_联心苑 3#站 T2	10	1000	800	800
24106	市区	PMS_联心苑 4#站 T1	10	1000	800	800
24107	市区	PMS_联心苑 4#站 T2	10	1000	800	800
24108	市区	PMS_联心苑 4#站 T3	10	1000	800	800
24109	市区	PMS_联鑫汽配厂配变	10	400	320	320
24110	宜兴	PMS_联星路公变	10	200	160	160
24111	宜兴	PMS_联运箱变	10	630	504	504
24112	市区	PMS_廉家配变	10	200	160	160
24113	市区	PMS_炼染	10	200	160	160
24114	宜兴	PMS_棟树电站公变	10	200	160	160
24115	宜兴	PMS_棟树河西公变	10	400	273	273
24116	宜兴	PMS_棟树新村 1#公变	10	200	160	160
24117	宜兴	PMS_棟树新村 2#公变	10	200	160	160
24118	宜兴	PMS_棟杨路 2#公变	10	400	320	320
24119	江阴	PMS_良彩里变	10	400	309	309
24120	宜兴	PMS_良西公变	10	160	94	94
24121	市区	PMS_良友动力	10	315	252	252
24122	宜兴	PMS_良庄 2#公变	10	200	160	160
24123	市区	PMS_梁丁 1#箱变 T1	10	400	320	320
24124	市区	PMS_梁河湾	10	400	320	320
24125	市区	PMS_梁鸿站 T1	10	1000	800	800

24126	市区	PMS_梁鸿站 T2	10	1000	800	800
24127	市区	PMS_梁湖 1#站 T1	10	1000	800	800
24128	市区	PMS_梁湖 1#站 T2	10	1000	800	800
24129	市区	PMS_梁湖 3#站 T1	10	630	504	504
24130	市区	PMS_梁湖 3#站 T2	10	630	504	504
24131	市区	PMS_梁湖家园 1#站 T1	10	1000	800	800
24132	市区	PMS_梁湖家园 1#站 T3	10	1000	800	800
24133	市区	PMS_梁湖南苑 2#站 T1*	10	1000	800	800
24134	市区	PMS_梁湖南苑 2#站 T2	10	1000	800	800
24135	市区	PMS_梁湖南苑 3#站 T1	10	1000	800	800
24136	市区	PMS_梁湖南苑 3#站 T2	10	1000	800	800
24137	市区	PMS_梁湖南苑 4#站 T1	10	1000	800	800
24138	市区	PMS_梁湖南苑 4#站 T2	10	1000	800	800
24139	市区	PMS_梁湖南苑 5#站 T1*	10	1000	800	800
24140	市区	PMS_梁湖南苑 5#站 T2	10	1000	800	800
24141	宜兴	PMS_梁家公变	10	400	320	320
24142	江阴	PMS_梁家基北变	10	400	307	307
24143	江阴	PMS_梁家基变	10	400	148	148
24144	江阴	PMS_梁家基东变	10	400	198	198
24145	江阴	PMS_梁家南变	10	200	160	160
24146	市区	PMS_梁家湾二配变	10	200	160	160
24147	市区	PMS_梁家湾一配变	10	200	160	160
24148	市区	PMS_梁南曹巷配变	10	400	320	320
24149	市区	PMS_梁南苑 10#站 T1	20	800	640	640
24150	市区	PMS_梁南苑 10#站 T2	20	800	640	640

24151	市区	PMS_梁南苑 11#站 T1	20	800	640	640
24152	市区	PMS_梁南苑 11#站 T2	20	800	640	640
24153	市区	PMS_梁南苑 12#站 T1	20	800	640	640
24154	市区	PMS_梁南苑 12#站 T2	20	800	640	640
24155	市区	PMS_梁南苑 2#站 T1	20	800	640	640
24156	市区	PMS_梁南苑 2#站 T2	20	800	640	640
24157	市区	PMS_梁南苑 3#站 T1	20	800	640	640
24158	市区	PMS_梁南苑 3#站 T2	20	800	640	640
24159	市区	PMS_梁南苑 4#站 T1	20	800	640	640
24160	市区	PMS_梁南苑 4#站 T2	20	800	640	640
24161	市区	PMS_梁南苑 4#站 T3	20	800	640	640
24162	市区	PMS_梁南苑 4#站 T4	20	800	640	640
24163	市区	PMS_梁南苑 5#站 T1	20	800	640	640
24164	市区	PMS_梁南苑 5#站 T2	20	800	640	640
24165	市区	PMS_梁南苑 6#站 T1	20	800	640	640
24166	市区	PMS_梁南苑 6#站 T2	20	800	640	640
24167	市区	PMS_梁南苑 6#站 T3	20	800	640	640
24168	市区	PMS_梁南苑 6#站 T4	20	800	640	640
24169	市区	PMS_梁南苑 7#站 T1	20	800	640	640
24170	市区	PMS_梁南苑 7#站 T2	20	800	640	640
24171	市区	PMS_梁南苑 8#站 T1	20	800	640	640
24172	市区	PMS_梁南苑 8#站 T2	20	800	640	640
24173	市区	PMS_梁南苑 9#站 T1	20	800	640	640
24174	市区	PMS_梁南苑 9#站 T2	20	800	640	640
24175	市区	PMS_梁青路灯配变（TTU）	10	100	80	80

24176	市区	PMS_梁青站 T1	10	1000	800	800
24177	市区	PMS_梁青站 T3	10	1000	800	800
24178	市区	PMS_梁溪市政工程配变	10	400	320	320
24179	市区	PMS_梁巷里配变	10	200	160	160
24180	市区	PMS_梁园 1#箱变 T1	10	630	504	504
24181	市区	PMS_梁园 2#箱变 T1	10	315	252	252
24182	市区	PMS_粮管所八配变	10	400	320	320
24183	市区	PMS_粮管所六变	10	200	160	160
24184	市区	PMS_粮管所七配变	10	400	320	320
24185	市区	PMS_粮管所三配变	10	200	160	160
24186	市区	PMS_粮管所四配变	10	400	320	320
24187	宜兴	PMS_粮机宿舍公变	10	400	320	320
24188	宜兴	PMS_粮库公变	10	100	80	80
24189	宜兴	PMS_粮贸新村 1#箱变	10	500	400	400
24190	宜兴	PMS_粮贸新村 2#箱变	10	500	400	400
24191	宜兴	PMS_粮油箱变	10	630	504	504
24192	宜兴	PMS_粮油小区 1#箱变	10	630	504	504
24193	宜兴	PMS_粮油小区 2#箱变	10	630	504	504
24194	市区	PMS_粮站(九)	10	200	160	160
24195	市区	PMS_粮站八配变	10	400	320	320
24196	市区	PMS_粮站二变	10	200	160	160
24197	江阴	PMS_粮站公变	10	400	320	320
24198	市区	PMS_粮站三变	10	400	320	320
24199	市区	PMS_粮站十三	10	200	160	160
24200	市区	PMS_粮站十四配变	10	400	320	320

24201	市区	PMS_粮站四配变	10	200	160	160
24202	市区	PMS_粮站一配变	10	200	160	160
24203	市区	PMS_疗养院配变（TTU）	10	400	320	320
24204	江阴	PMS_廖南变	10	400	275	275
24205	市区	PMS_烈士墓排泵配变	10	400	320	320
24206	江阴	PMS_林场村变	10	315	252	252
24207	江阴	PMS_林场东变	10	315	252	252
24208	宜兴	PMS_林场公变	10	100	80	80
24209	宜兴	PMS_林场危旧安置房箱变主变	10	400	320	320
24210	宜兴	PMS_林场西箱变主变	10	400	320	320
24211	宜兴	PMS_林场宿舍公变	10	200	160	160
24212	市区	PMS_林村	10	200	160	160
24213	市区	PMS_林村二配变	10	400	320	320
24214	江阴	PMS_林达变	10	400	320	320
24215	江阴	PMS_林达东变	10	400	320	320
24216	江阴	PMS_林达西变	10	400	320	320
24217	江阴	PMS_林顶桥变	10	200	114	114
24218	市区	PMS_林东配变	10	400	320	320
24219	江阴	PMS_林恩变	10	400	320	320
24220	市区	PMS_林格巷	10	400	320	320
24221	市区	PMS_林更巷配变	10	200	160	160
24222	市区	PMS_林果场二配变	10	200	160	160
24223	市区	PMS_林果场站 T1	10	1250	1000	1000
24224	市区	PMS_林果场站 T4	10	1250	1000	1000
24225	市区	PMS_林果配变	10	200	160	160

24226	宜兴	PMS_林家 1#公变	10	400	320	320
24227	宜兴	PMS_林家 2#公变	10	400	320	320
24228	宜兴	PMS_林家 3#公变	10	315	252	252
24229	宜兴	PMS_林家 4#公变	10	400	320	320
24230	宜兴	PMS_林家陈家公变	10	400	320	320
24231	江阴	PMS_林家村变	10	400	320	320
24232	江阴	PMS_林家墩变	10	400	409	409
24233	江阴	PMS_林家墩西变	10	400	153	153
24234	宜兴	PMS_林家三组公变	10	400	302	302
24235	市区	PMS_林陆巷配变	10	400	320	320
24236	市区	PMS_林牧场	10	200	160	160
24237	市区	PMS_林牧场二变	10	400	320	320
24238	江阴	PMS_林瑞变	10	400	320	320
24239	江阴	PMS_林塘东场变	10	200	145	145
24240	江阴	PMS_林塘焦家塘变	10	250	134	134
24241	江阴	PMS_林塘菱西变	10	315	205	205
24242	江阴	PMS_林巷北变	10	400	320	320
24243	市区	PMS_林巷配变	10	400	320	320
24244	江阴	PMS_林巷上变	10	315	210	210
24245	市区	PMS_林新路	10	200	160	160
24246	江阴	PMS_林薛家变	10	315	120	120
24247	江阴	PMS_林洋变	10	400	320	320
24248	市区	PMS_林业北配变	10	400	320	320
24249	市区	PMS_林业村配变	10	400	320	320
24250	市区	PMS_林业大队配变	10	400	320	320

24251	市区	PMS_林业大阳山配变	10	400	320	320
24252	宜兴	PMS_林业队公变	10	200	160	160
24253	市区	PMS_林业三	10	400	320	320
24254	市区	PMS_林业四配变	10	400	320	320
24255	市区	PMS_林业徐巷配变	10	200	160	160
24256	市区	PMS_林中园配变	10	400	320	320
24257	市区	PMS_林庄北	10	400	320	320
24258	市区	PMS_林庄泵	10	315	252	252
24259	市区	PMS_林庄村	10	200	160	160
24260	宜兴	PMS_林庄电站公变	10	400	320	320
24261	市区	PMS_林庄东	10	200	160	160
24262	宜兴	PMS_林庄花木场公变	10	200	160	160
24263	市区	PMS_林庄居	10	200	160	160
24264	市区	PMS_林庄西	10	200	160	160
24265	宜兴	PMS_林庄赵庄公变	10	200	91	91
24266	江阴	PMS_临港创新变	10	315	252	252
24267	江阴	PMS_临港江海西变	10	400	320	320
24268	江阴	PMS_临港王家头南变	10	400	320	320
24269	江阴	PMS_临港姚家南变	10	400	249	249
24270	江阴	PMS_临港翟家头变	10	400	140	140
24271	宜兴	PMS_临津荡公变	10	200	160	160
24272	宜兴	PMS_临津丁家村公变	10	200	160	160
24273	宜兴	PMS_临津分水公变	10	200	121	121
24274	宜兴	PMS_临津工商公变	10	400	320	320
24275	宜兴	PMS_临津供电所箱变主变	10	630	504	504

24276	宜兴	PMS_临津河西公变	10	400	320	320
24277	宜兴	PMS_临津街西公变	10	400	320	320
24278	宜兴	PMS_临津剧院公变	10	400	320	320
24279	宜兴	PMS_临津梅家公变	10	400	295	295
24280	宜兴	PMS_临津南坝公变	10	200	108	108
24281	宜兴	PMS_临津南河公变	10	200	84	84
24282	宜兴	PMS_临津桥公变	10	200	160	160
24283	宜兴	PMS_临津水产公变	10	200	160	160
24284	宜兴	PMS_临津寺公变	10	200	160	160
24285	宜兴	PMS_临津万圩公变	10	200	160	160
24286	宜兴	PMS_临津西塍公变	10	200	66	66
24287	宜兴	PMS_临津溪南公变	10	200	160	160
24288	宜兴	PMS_临津下圩公变	10	200	160	160
24289	宜兴	PMS_临津薛家 2#公变	10	400	189	189
24290	宜兴	PMS_临津薛家公变	10	400	320	320
24291	宜兴	PMS_临津幼儿园公变	10	315	252	252
24292	宜兴	PMS_临津赵家公变	10	250	110	110
24293	宜兴	PMS_临津镇北公变	10	200	160	160
24294	宜兴	PMS_临津镇西公变	10	400	320	320
24295	宜兴	PMS_临津周家公变	10	160	128	128
24296	宜兴	PMS_临溪花园 1#箱变	10	630	504	504
24297	宜兴	PMS_临溪花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
24298	宜兴	PMS_临溪花园 10#箱变	10	800	640	640
24299	宜兴	PMS_临溪花园 2#箱变	10	800	640	640
24300	宜兴	PMS_临溪花园 3#箱变	10	800	640	640

24301	宜兴	PMS_临溪花园 4#箱变	10	800	640	640
24302	宜兴	PMS_临溪花园 5#箱变	10	800	640	640
24303	宜兴	PMS_临溪花园 6#箱变	10	800	640	640
24304	宜兴	PMS_临溪花园 7#箱变	10	800	640	640
24305	宜兴	PMS_临溪花园 8#箱变	10	800	640	640
24306	宜兴	PMS_临溪花园 9#箱变	10	630	504	504
24307	宜兴	PMS_临泽人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
24308	宜兴	PMS_临泽人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
24309	宜兴	PMS_临泽人家 3#室 1#所变	20	800	640	640
24310	宜兴	PMS_临泽人家 3#室 3#所变	20	800	640	640
24311	市区	PMS_琳达	10	400	320	320
24312	江阴	PMS_灵达变	10	315	239	239
24313	江阴	PMS_灵光变	10	400	219	219
24314	市区	PMS_灵光机件配变	10	200	160	160
24315	市区	PMS_灵鸿 1#箱变 T1	10	400	320	320
24316	市区	PMS_灵浪电器配变	10	400	320	320
24317	市区	PMS_灵山 6#箱变 T1	10	630	504	504
24318	宜兴	PMS_凌北箱变	10	630	504	504
24319	江阴	PMS_凌家坝北变	10	400	315	315
24320	宜兴	PMS_凌家浜公变	10	250	172	172
24321	江阴	PMS_凌介弄变	10	400	320	320
24322	江阴	PMS_凌介弄东变	10	400	320	320
24323	市区	PMS_凌克配变	10	400	320	320
24324	宜兴	PMS_凌南村公变	10	200	126	126
24325	宜兴	PMS_凌南南公变	10	200	160	160

24326	宜兴	PMS_凌霞 2#公变	10	400	320	320
24327	宜兴	PMS_凌霞北环公变	10	400	320	320
24328	宜兴	PMS_凌霞村公变	10	400	313	313
24329	宜兴	PMS_凌霞东塘公变	10	400	320	320
24330	宜兴	PMS_凌霞前庄公变	10	400	286	286
24331	宜兴	PMS_凌霞桥头公变	10	400	251	251
24332	宜兴	PMS_凌霞石车坝公变	10	200	160	160
24333	宜兴	PMS_凌霞塘桥公变	10	200	160	160
24334	宜兴	PMS_凌霞王家 2#公变	10	400	320	320
24335	宜兴	PMS_凌霞王家公变	10	315	252	252
24336	宜兴	PMS_凌霞新桥公变	10	200	160	160
24337	宜兴	PMS_凌霞许家公变	10	200	160	160
24338	宜兴	PMS_凌霞杨圩公变	10	200	160	160
24339	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 1#所变主 变	10	800	640	640
24340	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 2#所变主 变	10	800	640	640
24341	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 3#所变主 变	10	800	640	640
24342	宜兴	PMS_凌霞游乐广场 1#站 4#所变主 变	10	800	640	640
24343	宜兴	PMS_凌霞张家公变	10	200	160	160
24344	市区	PMS_凌云站 T1	10	630	504	504
24345	市区	PMS_凌云站 T2	10	630	504	504
24346	宜兴	PMS_陵上北公变	10	200	160	160

24347	宜兴	PMS_聆书苑小区公变	10	315	252	252
24348	江阴	PMS_翎航城 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
24349	江阴	PMS_翎航城 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
24350	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
24351	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
24352	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
24353	江阴	PMS_翎航城 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
24354	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
24355	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
24356	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
24357	江阴	PMS_翎航城 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
24358	市区	PMS_绫丰	10	400	320	320
24359	宜兴	PMS_岭达电子科技箱变主变	10	400	320	320
24360	宜兴	PMS_岭南 2#公变	10	200	141	141
24361	宜兴	PMS_岭南公变	10	315	232	232
24362	宜兴	PMS_岭西东山 2#公变	10	200	99	99
24363	宜兴	PMS_岭西东山公变	10	400	300	300
24364	宜兴	PMS_岭西公变	10	200	160	160
24365	宜兴	PMS_岭下大村 2#公变	10	400	309	309
24366	宜兴	PMS_岭下大村公变	10	400	302	302
24367	宜兴	PMS_岭下大塘公变	10	200	160	160
24368	宜兴	PMS_岭下官地公变	10	400	289	289
24369	宜兴	PMS_岭下老鸦芥公变	10	200	160	160
24370	宜兴	PMS_岭下山岗 2#公变	10	400	320	320
24371	宜兴	PMS_岭下山岗公变	10	400	302	302

24372	宜兴	PMS_岭秀首府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
24373	宜兴	PMS_岭秀首府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
24374	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
24375	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
24376	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
24377	宜兴	PMS_岭秀首府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
24378	宜兴	PMS_另家北站公变	10	200	160	160
24379	市区	PMS_刘北变	10	400	320	320
24380	江阴	PMS_刘常王变	10	400	256	256
24381	江阴	PMS_刘常王东变	10	200	134	134
24382	市区	PMS_刘川桥配变	10	200	160	160
24383	江阴	PMS_刘村西变	10	200	160	160
24384	市区	PMS_刘东二配变	10	400	320	320
24385	市区	PMS_刘东配变	10	200	136	136
24386	江阴	PMS_刘斗新变	10	400	281	281
24387	市区	PMS_刘渎桥配变	10	400	320	320
24388	市区	PMS_刘渡配变	10	400	320	320
24389	市区	PMS_刘貳配变	10	200	160	160
24390	市区	PMS_刘费巷	10	200	160	160
24391	市区	PMS_刘更巷二	10	200	160	160
24392	市区	PMS_刘古居配变	10	400	320	320
24393	市区	PMS_刘古桥配变	10	200	160	160
24394	市区	PMS_刘湖沿配变	10	200	160	160
24395	江阴	PMS_刘家村东变	10	400	320	320
24396	市区	PMS_刘家旦配变	10	400	320	320

24397	江阴	PMS_刘家宕变	10	400	279	279
24398	市区	PMS_刘家宕配变	10	200	160	160
24399	宜兴	PMS_刘家东公变	10	250	200	200
24400	江阴	PMS_刘家坟变	10	250	178	178
24401	江阴	PMS_刘家坟东变	10	200	160	160
24402	宜兴	PMS_刘家公变	10	200	138	138
24403	江阴	PMS_刘家桥南变	10	200	160	160
24404	市区	PMS_刘家桥配变	10	400	320	320
24405	江阴	PMS_刘家堂变	10	200	135	135
24406	宜兴	PMS_刘家塘 2#公变	10	400	283	283
24407	江阴	PMS_刘家头北变	10	400	320	320
24408	市区	PMS_刘家头泵二配变	10	400	320	320
24409	市区	PMS_刘家头泵配变	10	400	320	320
24410	江阴	PMS_刘家头变	10	200	160	160
24411	市区	PMS_刘家头一变	10	400	320	320
24412	宜兴	PMS_刘家西公变	10	400	320	320
24413	市区	PMS_刘家巷配变	10	400	320	320
24414	江阴	PMS_刘家住基变	10	315	143	143
24415	江阴	PMS_刘家庄变	10	400	115	115
24416	市区	PMS_刘家庄二配变	10	400	320	320
24417	江阴	PMS_刘介浜站变	10	200	160	160
24418	市区	PMS_刘介宅基配变	10	400	320	320
24419	江阴	PMS_刘康里变	10	400	299	299
24420	江阴	PMS_刘康里西变	10	400	314	314
24421	江阴	PMS_刘伶巷 86#箱变主变	10	630	504	504

24422	市区	PMS_刘闾路配变	10	200	160	160
24423	市区	PMS_刘马二配变	10	400	320	320
24424	市区	PMS_刘马配变	10	400	320	320
24425	市区	PMS_刘南二配变	10	400	320	320
24426	江阴	PMS_刘南公变	10	200	130	130
24427	江阴	PMS_刘桥村东变	10	200	160	160
24428	江阴	PMS_刘桥村老庄变	10	250	174	174
24429	江阴	PMS_刘桥村太平桥变	10	400	31	31
24430	江阴	PMS_刘桥村委变	10	400	320	320
24431	江阴	PMS_刘桥村夏圩变	10	200	81	81
24432	江阴	PMS_刘桥电站变	10	400	320	320
24433	江阴	PMS_刘莘庄北变	10	250	90	90
24434	市区	PMS_刘师配变	10	400	146	146
24435	江阴	PMS_刘市西站变	10	200	160	160
24436	江阴	PMS_刘墅北变	10	400	234	234
24437	江阴	PMS_刘墅村变	10	200	17	17
24438	江阴	PMS_刘墅西变	10	400	275	275
24439	市区	PMS_刘潭 1#箱变 T1	10	200	160	160
24440	市区	PMS_刘潭单九配变	10	80	64	64
24441	市区	PMS_刘潭单三三配变（TTU）	10	200	160	160
24442	市区	PMS_刘潭单十二配变	10	80	64	64
24443	市区	PMS_刘潭单十配变	10	80	64	64
24444	市区	PMS_刘潭单十三配变	10	80	64	64
24445	市区	PMS_刘潭单十四配变	10	80	64	64
24446	市区	PMS_刘潭单十一配变	10	80	64	64

24447	市区	PMS_刘潭单五配变	10	80	64	64
24448	市区	PMS_刘潭二村 1#箱变 T1	10	400	320	320
24449	市区	PMS_刘潭二十配变（TTU）	10	400	320	320
24450	市区	PMS_刘潭二五配变（TTU）	10	200	160	160
24451	市区	PMS_刘潭贰二配变	10	400	320	320
24452	市区	PMS_刘潭贰六配变	10	400	320	320
24453	市区	PMS_刘潭贰三配变（TTU）	10	400	320	320
24454	市区	PMS_刘潭贰四配变	10	200	160	160
24455	市区	PMS_刘潭贰一配变	10	400	320	320
24456	市区	PMS_刘潭六配变	10	400	320	320
24457	市区	PMS_刘潭七配变	10	400	320	320
24458	市区	PMS_刘潭桥四配变	10	400	320	320
24459	市区	PMS_刘潭三四配变（TTU）	10	200	160	160
24460	市区	PMS_刘潭叁二配变（TTU）	10	400	320	320
24461	市区	PMS_刘潭叁三配变（TTU）	10	200	160	160
24462	市区	PMS_刘潭叁四配变（TTU）	10	400	320	320
24463	市区	PMS_刘潭叁一配变（TTU）	10	400	320	320
24464	市区	PMS_刘潭十八配变（TTU）	10	400	320	320
24465	市区	PMS_刘潭十九配变（TTU）	10	400	320	320
24466	市区	PMS_刘潭四配变	10	400	320	320
24467	市区	PMS_刘潭五配变	10	400	320	320
24468	市区	PMS_刘潭一配变	10	400	320	320
24469	市区	PMS_刘潭壹二配变（TTU）	10	400	320	320
24470	市区	PMS_刘潭壹六配变	10	200	160	160
24471	市区	PMS_刘潭壹七配变	10	400	320	320

24472	市区	PMS_刘潭壹四配变	10	400	320	320
24473	市区	PMS_刘潭壹五配变	10	200	160	160
24474	市区	PMS_刘潭壹一配变（TTU）	10	400	320	320
24475	江阴	PMS_刘万市南变	10	400	170	170
24476	江阴	PMS_刘万市箱变主变	10	630	504	504
24477	市区	PMS_刘西二配变	10	400	320	320
24478	市区	PMS_刘西南乙配变	10	400	320	320
24479	市区	PMS_刘巷北配变	10	200	160	160
24480	市区	PMS_刘巷村配变	10	400	320	320
24481	市区	PMS_刘巷枫配变	10	400	320	320
24482	市区	PMS_刘巷九配变	10	400	249	249
24483	市区	PMS_刘巷七配变	10	400	320	320
24484	市区	PMS_刘巷三变	10	200	160	160
24485	市区	PMS_刘巷四配变	10	200	160	160
24486	市区	PMS_刘巷五配变	10	400	320	320
24487	江阴	PMS_刘辛庄变	10	200	25	25
24488	市区	PMS_刘壹泵配变	10	200	160	160
24489	江阴	PMS_刘长巷变	10	200	160	160
24490	江阴	PMS_刘庄东变	10	200	153	153
24491	市区	PMS_刘庄二配变	10	400	320	320
24492	江阴	PMS_刘庄西箱变主变	10	500	400	400
24493	市区	PMS_刘庄一配变	10	200	160	160
24494	市区	PMS_留南三配变	10	400	320	320
24495	宜兴	PMS_留住村公变	10	315	252	252
24496	市区	PMS_柳村委配变	10	400	320	320

24497	市区	PMS_柳更配变	10	400	320	320
24498	市区	PMS_柳更上二配变	10	400	320	320
24499	市区	PMS_柳更上三配变	10	400	320	320
24500	市区	PMS_柳更上四配变	10	400	320	320
24501	市区	PMS_柳更上五配变	10	400	320	320
24502	市区	PMS_柳更上一配变	10	400	320	320
24503	市区	PMS_柳家桥配变	10	200	160	160
24504	江阴	PMS_柳家沙东变	10	200	160	160
24505	宜兴	PMS_柳溪新村 4#公变	10	400	306	306
24506	宜兴	PMS_柳溪新村 5#公变	10	400	320	320
24507	市区	PMS_柳庄村配变	10	200	160	160
24508	市区	PMS_柳庄电站配变	10	400	320	320
24509	市区	PMS_柳庄窑厂配变	10	400	320	320
24510	江阴	PMS_六保变	10	250	200	200
24511	江阴	PMS_六保大站变	10	400	320	320
24512	江阴	PMS_六保新村 1#箱变主变	10	400	320	320
24513	江阴	PMS_六保新村 2#箱变主变	10	400	320	320
24514	江阴	PMS_六保新村 3#主变箱变	10	400	320	320
24515	江阴	PMS_六保新村 4#变	10	400	320	320
24516	江阴	PMS_六保新村 406#配电所 1#主变	10	800	640	640
24517	江阴	PMS_六保新村 5#箱变主变	10	400	320	320
24518	市区	PMS_六堡北配变	10	400	265	265
24519	市区	PMS_六堡里配变	10	315	252	252
24520	市区	PMS_六堡西	10	250	200	200
24521	市区	PMS_六曹头下配变	10	200	160	160

24522	宜兴	PMS_六典公变	10	200	92	92
24523	宜兴	PMS_六店公变	10	200	92	92
24524	江阴	PMS_六房变	10	315	252	252
24525	市区	PMS_六房村配变	10	200	160	160
24526	江阴	PMS_六房基变	10	400	254	254
24527	市区	PMS_六房配变	10	200	160	160
24528	市区	PMS_六纺器	10	200	160	160
24529	宜兴	PMS_六埂 2#公变	10	200	160	160
24530	江阴	PMS_六合大站	10	400	168	168
24531	市区	PMS_六角井配变	10	400	292	292
24532	市区	PMS_六角亭配变（TTU）	10	200	160	160
24533	宜兴	PMS_六科污工泵公变	10	200	160	160
24534	宜兴	PMS_六亩圩 2#公变	10	200	160	160
24535	宜兴	PMS_六田村公变	10	200	94	94
24536	宜兴	PMS_六田东塍公变	10	400	320	320
24537	宜兴	PMS_六田二组公变	10	200	115	115
24538	宜兴	PMS_六田西湾公变	10	200	138	138
24539	市区	PMS_六一四所三配变（TTU）	10	200	160	160
24540	市区	PMS_六一四所一配变（南瑞）（TTU）	10	400	320	320
24541	江阴	PMS_六站变	10	250	200	200
24542	江阴	PMS_龙岸北变	10	400	320	320
24543	江阴	PMS_龙岸变	10	400	311	311
24544	江阴	PMS_龙岸东变	10	400	320	320
24545	江阴	PMS_龙岸南变	10	400	320	320
24546	江阴	PMS_龙岸西变	10	200	160	160

24547	江阴	PMS_龙岸中变	10	400	320	320
24548	市区	PMS_龙浜变	10	400	320	320
24549	宜兴	PMS_龙背山庄 1#箱变	10	630	504	504
24550	宜兴	PMS_龙背山庄 2#箱变	10	800	640	640
24551	宜兴	PMS_龙背山庄 3#箱变	10	1000	800	800
24552	宜兴	PMS_龙背山庄 5#箱变	10	1000	800	800
24553	宜兴	PMS_龙背山庄二期 1#箱变	10	630	504	504
24554	宜兴	PMS_龙背山庄二期 2#箱变	10	630	504	504
24555	宜兴	PMS_龙背山庄二期 3#箱变	10	630	504	504
24556	宜兴	PMS_龙背山庄二期 4#箱变	10	630	504	504
24557	宜兴	PMS_龙背山庄二期 5#箱变	10	630	504	504
24558	宜兴	PMS_龙背山庄二期 6#箱变	10	630	504	504
24559	宜兴	PMS_龙背山庄二期 7#箱变	10	500	400	400
24560	宜兴	PMS_龙背箱变主变	10	200	160	160
24561	市区	PMS_龙潮浜配变	10	315	252	252
24562	市区	PMS_龙城 1#箱变 T1	10	400	320	320
24563	江阴	PMS_龙城福第 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
24564	江阴	PMS_龙城福第 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
24565	江阴	PMS_龙城福第 159#箱主变	10	500	394	394
24566	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
24567	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
24568	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
24569	江阴	PMS_龙城福第 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
24570	江阴	PMS_龙城福第 205#箱变主变	10	500	381	381
24571	江阴	PMS_龙城福第 211#箱变主变	10	500	400	400

24572	江阴	PMS_龙城福第 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
24573	江阴	PMS_龙城福第 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
24574	江阴	PMS_龙城福第 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800
24575	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
24576	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
24577	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
24578	江阴	PMS_龙城福第 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
24579	江阴	PMS_龙城福第 93#箱变主变	10	500	400	400
24580	江阴	PMS_龙城花园配电所 1#主变	10	1000	800	800
24581	江阴	PMS_龙城花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
24582	宜兴	PMS_龙池村部南公变	10	200	109	109
24583	宜兴	PMS_龙池岗公变	10	400	283	283
24584	宜兴	PMS_龙池山公变	10	200	160	160
24585	宜兴	PMS_龙池山自行车公园箱变主变	10	400	320	320
24586	市区	PMS_龙村东配变（TTU）	10	400	320	320
24587	市区	PMS_龙村二变	10	200	160	160
24588	江阴	PMS_龙达变	10	315	252	252
24589	江阴	PMS_龙灯变	10	315	252	252
24590	江阴	PMS_龙东路变	10	400	320	320
24591	宜兴	PMS_龙渎河北公变	10	250	200	200
24592	宜兴	PMS_龙渎河南公变	10	200	160	160
24593	宜兴	PMS_龙渎组公变	10	400	302	302
24594	市区	PMS_龙墩配变	10	400	320	320
24595	宜兴	PMS_龙芳公变	10	200	160	160
24596	市区	PMS_龙飞食品配变	10	400	320	320

24597	江阴	PMS_龙港 1#变	10	400	320	320
24598	江阴	PMS_龙港 5#变	10	400	320	320
24599	市区	PMS_龙更上配变	10	200	160	160
24600	江阴	PMS_龙沟口东变	10	200	140	140
24601	江阴	PMS_龙河顾家变	10	315	204	204
24602	宜兴	PMS_龙河花园 1#箱变	10	800	640	640
24603	宜兴	PMS_龙河花园 2#箱变	10	800	640	640
24604	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
24605	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
24606	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
24607	江阴	PMS_龙河华都 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
24608	江阴	PMS_龙河新村 2#变	10	400	244	244
24609	江阴	PMS_龙河新村 4#变	10	200	160	160
24610	市区	PMS_龙亨沟泵	10	400	320	320
24611	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 1#所变	10	800	640	640
24612	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 2#所变	10	800	640	640
24613	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 3#所变	10	800	640	640
24614	宜兴	PMS_龙湖紫云台 1#站 4#所变	10	800	640	640
24615	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2#室 1#所变	10	800	640	640
24616	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2#室 3#所变	10	800	640	640
24617	宜兴	PMS_龙湖紫云台 2#室 4#所变	10	800	640	640
24618	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 1#所变	10	800	640	640
24619	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 2#所变	10	800	640	640
24620	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 3#所变	10	800	640	640
24621	宜兴	PMS_龙湖紫云台 3#室 4#所变	10	800	640	640

24622	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 1#所变	10	800	576	576
24623	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 2#所变	10	800	640	640
24624	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 3#所变	10	800	640	640
24625	宜兴	PMS_龙湖紫云台 4#站 4#所变	10	800	640	640
24626	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
24627	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
24628	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
24629	宜兴	PMS_龙湖紫云台 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
24630	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 1#所变	10	800	640	640
24631	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 2#所变	10	800	640	640
24632	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 3#所变	10	800	640	640
24633	宜兴	PMS_龙湖紫云台 6#室 4#所变	10	800	640	640
24634	市区	PMS_龙花配变	10	400	320	320
24635	宜兴	PMS_龙华 2#公变	10	200	148	148
24636	宜兴	PMS_龙华苑 1#公变	10	400	320	320
24637	宜兴	PMS_龙华苑 2#公变	10	400	320	320
24638	宜兴	PMS_龙华苑 3#公变	10	400	320	320
24639	宜兴	PMS_龙华苑 4#公变	10	400	320	320
24640	宜兴	PMS_龙华苑 6#公变	10	400	320	320
24641	江阴	PMS_龙皇基变	10	400	320	320
24642	江阴	PMS_龙江西变	10	200	160	160
24643	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
24644	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
24645	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
24646	江阴	PMS_龙踞巷 22#配电所 4#主变	10	800	640	640

24647	宜兴	PMS_龙糠坞 3#公变	10	400	300	300
24648	江阴	PMS_龙南大站变	10	250	200	200
24649	江阴	PMS_龙南南站变	10	315	230	230
24650	江阴	PMS_龙南上渡站变	10	400	320	320
24651	市区	PMS_龙齐坝二配变	10	400	320	320
24652	市区	PMS_龙桥配变	10	200	160	160
24653	宜兴	PMS_龙庆东路公变	10	315	252	252
24654	江阴	PMS_龙泉 1#箱变主变	10	400	320	320
24655	江阴	PMS_龙泉 2#箱变主变	10	400	320	320
24656	宜兴	PMS_龙泉公变	10	400	320	320
24657	市区	PMS_龙泉养配变	10	200	160	160
24658	江阴	PMS_龙砂 1 号箱变主变	10	400	320	320
24659	江阴	PMS_龙砂变	10	400	320	320
24660	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
24661	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
24662	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 3#主变	10	1250	1000	1000
24663	江阴	PMS_龙砂苑 1#配电所 4#主变	10	1250	1000	1000
24664	江阴	PMS_龙砂苑 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
24665	江阴	PMS_龙砂苑 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
24666	宜兴	PMS_龙山坳箱变主变	10	200	160	160
24667	江阴	PMS_龙山变	10	400	320	320
24668	宜兴	PMS_龙山村箱变	10	400	314	314
24669	宜兴	PMS_龙山公变	10	200	48	48
24670	宜兴	PMS_龙山豪庭 1#箱变	10	630	504	504
24671	宜兴	PMS_龙山豪庭 2#箱变	10	630	394	394

24672	宜兴	PMS_龙山豪庭 3#箱变	10	630	419	419
24673	宜兴	PMS_龙山豪庭 4#箱变	10	630	411	411
24674	宜兴	PMS_龙山豪庭 5#箱变	10	630	448	448
24675	市区	PMS_龙山合作配变	10	400	320	320
24676	江阴	PMS_龙山花园 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
24677	宜兴	PMS_龙山洞东 2#箱变主变	10	500	400	400
24678	宜兴	PMS_龙山洞东箱变主变	10	400	313	313
24679	宜兴	PMS_龙山洞南箱变主变	10	400	312	312
24680	宜兴	PMS_龙山桥上 2#公变	10	400	320	320
24681	宜兴	PMS_龙山桥上公变	10	400	320	320
24682	宜兴	PMS_龙山桥下 2#公变	10	400	320	320
24683	宜兴	PMS_龙山桥下公变	10	400	316	316
24684	江阴	PMS_龙胜箱变主变	10	800	640	640
24685	市区	PMS_龙世 3#箱变 T1	10	630	504	504
24686	宜兴	PMS_龙墅箱变主变	10	400	320	320
24687	市区	PMS_龙舜新村配变	10	250	200	200
24688	市区	PMS_龙四	10	200	160	160
24689	江阴	PMS_龙潭坝变	10	400	250	250
24690	市区	PMS_龙潭浜二配变	10	200	160	160
24691	江阴	PMS_龙潭村北变	10	400	288	288
24692	江阴	PMS_龙潭村变	10	400	242	242
24693	江阴	PMS_龙潭东变	10	250	200	200
24694	市区	PMS_龙潭二配变	10	400	320	320
24695	宜兴	PMS_龙潭公变	10	200	20	20
24696	宜兴	PMS_龙潭教宿 1#箱变主变	10	500	400	400

24697	宜兴	PMS_龙潭教宿 2#箱变主变	10	500	400	400
24698	宜兴	PMS_龙潭教宿 3#箱变主变	10	500	400	400
24699	宜兴	PMS_龙潭教宿 4#箱变主变	10	500	400	400
24700	宜兴	PMS_龙潭教宿 5#箱变主变	10	500	400	400
24701	宜兴	PMS_龙潭路 1#箱变主变	10	400	320	320
24702	江阴	PMS_龙潭南变	10	400	320	320
24703	市区	PMS_龙潭三配变	10	400	289	289
24704	市区	PMS_龙潭四配变	10	400	320	320
24705	江阴	PMS_龙潭头南变	10	400	230	230
24706	市区	PMS_龙潭湾配变	10	400	320	320
24707	市区	PMS_龙潭湾三配变	10	400	320	320
24708	江阴	PMS_龙潭圩北变	10	400	268	268
24709	江阴	PMS_龙潭圩东变	10	200	160	160
24710	江阴	PMS_龙潭小学变	10	400	320	320
24711	宜兴	PMS_龙潭新村 1#公变	10	400	288	288
24712	宜兴	PMS_龙潭新村 2#公变	10	400	320	320
24713	宜兴	PMS_龙潭新村 4#箱变主变	10	400	320	320
24714	宜兴	PMS_龙潭新村 5#公变	10	400	320	320
24715	宜兴	PMS_龙潭新村 6#箱变主变	10	400	320	320
24716	市区	PMS_龙塘岸川前配变	10	400	320	320
24717	市区	PMS_龙塘家园 10#站 T2	10	800	640	640
24718	市区	PMS_龙塘家园 7#站 T2	10	1000	800	800
24719	市区	PMS_龙塘家园 8#站 T2	10	800	640	640
24720	市区	PMS_龙塘家园 9#站 T2	10	1000	800	800
24721	宜兴	PMS_龙亭周家公变	10	200	142	142

24722	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
24723	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
24724	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
24725	江阴	PMS_龙庭花苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
24726	江阴	PMS_龙庭花苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
24727	江阴	PMS_龙庭花苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
24728	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
24729	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
24730	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
24731	江阴	PMS_龙庭花苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
24732	宜兴	PMS_龙庭水岸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
24733	宜兴	PMS_龙庭水岸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
24734	宜兴	PMS_龙头山 2#公变	10	200	160	160
24735	宜兴	PMS_龙头山五团公变	10	200	160	160
24736	宜兴	PMS_龙头山庄公变	10	200	160	160
24737	市区	PMS_龙头嘴二配变	10	200	160	160
24738	宜兴	PMS_龙王口公变	10	200	160	160
24739	江阴	PMS_龙圩变	10	200	160	160
24740	宜兴	PMS_龙坞 1#公变	10	200	160	160
24741	宜兴	PMS_龙坞 2#公变	10	200	146	146
24742	江阴	PMS_龙西北箱变主变	10	630	504	504
24743	市区	PMS_龙西配变（南瑞）	10	200	160	160
24744	江阴	PMS_龙西西变	10	400	320	320
24745	江阴	PMS_龙西箱变主变	10	500	400	400
24746	宜兴	PMS_龙溪花园公变	10	400	320	320

24747	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#箱变	10	400	320	320
24748	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#站 1#所变	10	800	640	640
24749	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 1#站 2#所变	10	800	640	640
24750	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 2#室 1#所变	10	800	640	640
24751	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 2#室 2#所变	10	800	640	640
24752	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
24753	宜兴	PMS_龙玺太湖湾 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
24754	市区	PMS_龙翔网吧配变（TTU）	10	200	160	160
24755	宜兴	PMS_龙兴箱变主变	10	630	504	504
24756	宜兴	PMS_龙兴苑 1#箱变	10	400	320	320
24757	宜兴	PMS_龙兴苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
24758	宜兴	PMS_龙兴苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
24759	宜兴	PMS_龙兴苑 2#箱变	10	400	320	320
24760	市区	PMS_龙延红光	10	400	229	229
24761	市区	PMS_龙延后东	10	400	320	320
24762	市区	PMS_龙延后吴	10	400	320	320
24763	市区	PMS_龙延马巷	10	400	320	320
24764	市区	PMS_龙延西电配变	10	400	320	320
24765	市区	PMS_龙延小学	10	400	320	320
24766	宜兴	PMS_龙眼公变	10	200	160	160
24767	宜兴	PMS_龙眼潭 2#公变	10	400	320	320
24768	宜兴	PMS_龙眼潭公变	10	400	320	320
24769	宜兴	PMS_龙眼小区 2#公变	10	200	160	160
24770	宜兴	PMS_龙眼小区 3#公变	10	200	160	160
24771	市区	PMS_龙业配变(TTU)	10	400	320	320

24772	江阴	PMS_龙游北变	10	400	320	320
24773	江阴	PMS_龙游龙沟口变	10	200	77	77
24774	江阴	PMS_龙游龙西变	10	400	160	160
24775	江阴	PMS_龙游王家村变	10	400	169	169
24776	江阴	PMS_龙游西变	10	200	160	160
24777	江阴	PMS_龙游夏垫变	10	200	160	160
24778	江阴	PMS_龙游虞家村变	10	400	308	308
24779	江阴	PMS_龙游中变	10	200	160	160
24780	江阴	PMS_龙运村委东变	10	400	320	320
24781	江阴	PMS_龙运东场西变	10	200	39	39
24782	江阴	PMS_龙运耿东变	10	315	186	186
24783	江阴	PMS_龙运耿家村公变	10	250	180	180
24784	江阴	PMS_龙运耿西变	10	200	48	48
24785	江阴	PMS_龙运林塘变	10	400	246	246
24786	江阴	PMS_龙运南中变	10	400	320	320
24787	江阴	PMS_龙运夏垫西变	10	250	200	200
24788	江阴	PMS_龙运种子场变	10	315	252	252
24789	市区	PMS_龙择餐饮配变	10	400	320	320
24790	市区	PMS_龙泽服饰	10	200	160	160
24791	宜兴	PMS_龙泽苑二期 1#箱变	10	500	400	400
24792	宜兴	PMS_龙泽苑二期 2#箱变	10	630	504	504
24793	宜兴	PMS_龙泽苑二期 3#箱变	10	630	504	504
24794	宜兴	PMS_龙泽苑二期 4#箱变	10	500	400	400
24795	宜兴	PMS_龙泽苑二期 5#箱变	10	500	400	400
24796	宜兴	PMS_龙泽苑二期 6#箱变	10	630	504	504

24797	宜兴	PMS_龙泽苑二期 7#箱变	10	630	504	504
24798	宜兴	PMS_龙泽苑二期 8#箱变	10	800	640	640
24799	宜兴	PMS_龙泽苑商住楼箱变	10	630	504	504
24800	宜兴	PMS_龙泽苑一期 1#箱变主变	10	500	400	400
24801	宜兴	PMS_龙泽苑一期 10#箱变主变	10	630	504	504
24802	宜兴	PMS_龙泽苑一期 3#箱变	10	500	393	393
24803	宜兴	PMS_龙泽苑一期 4#箱变主变	10	500	400	400
24804	宜兴	PMS_龙泽苑一期 5#箱变主变	10	500	400	400
24805	宜兴	PMS_龙泽苑一期 6#箱变	10	630	504	504
24806	宜兴	PMS_龙泽苑一期 7#箱变	10	630	504	504
24807	宜兴	PMS_龙泽苑一期 8#箱变	10	630	504	504
24808	宜兴	PMS_龙泽苑一期 9#箱变	10	630	504	504
24809	市区	PMS_龙爪桥后配变	10	400	320	320
24810	市区	PMS_龙爪桥配变	10	400	320	320
24811	市区	PMS_龙镇配变	10	400	320	320
24812	宜兴	PMS_龙珠 2#公变	10	400	320	320
24813	市区	PMS_龙渚村委	10	400	320	320
24814	市区	PMS_龙渚电站	10	400	320	320
24815	市区	PMS_龙渚二村	10	400	320	320
24816	市区	PMS_龙渚三村	10	400	320	320
24817	市区	PMS_隆达苑 1#站 T2	10	800	640	640
24818	市区	PMS_隆达苑配变	10	400	320	320
24819	江阴	PMS_隆家堂东变	10	200	116	116
24820	江阴	PMS_隆介堂变	10	400	183	183
24821	市区	PMS_隆盛配变	10	400	320	320

24822	市区	PMS_隆顺座骑	10	400	320	320
24823	宜兴	PMS_堽坊箱变主变	10	500	400	400
24824	市区	PMS_娄上二	10	200	153	153
24825	市区	PMS_娄下配变	10	400	320	320
24826	市区	PMS_溇西配变	10	200	160	160
24827	宜兴	PMS_楼南村公变	10	200	59	59
24828	市区	PMS_楼下(三)	10	200	160	160
24829	宜兴	PMS_楼下 2#公变	10	400	245	245
24830	宜兴	PMS_楼下 3#公变	10	200	160	160
24831	宜兴	PMS_楼下村 2#公变	10	200	160	160
24832	宜兴	PMS_楼下村公变	10	315	43	43
24833	江阴	PMS_楼下村南变	10	400	320	320
24834	市区	PMS_楼下二变	10	200	160	160
24835	市区	PMS_楼下六配变	10	200	160	160
24836	宜兴	PMS_楼下桥公变	10	400	320	320
24837	市区	PMS_楼下四	10	400	320	320
24838	市区	PMS_楼下五	10	400	320	320
24839	江阴	PMS_楼下西变	10	400	288	288
24840	宜兴	PMS_楼下云湖桥公变	10	400	320	320
24841	宜兴	PMS_楼下正良公变	10	400	320	320
24842	江阴	PMS_楼至电站变	10	315	221	221
24843	宜兴	PMS_漏沟公变	10	315	228	228
24844	宜兴	PMS_漏沟南公变	10	200	160	160
24845	江阴	PMS_卢家坝北变	10	400	320	320
24846	江阴	PMS_卢家坝村站变	10	400	320	320

24847	江阴	PMS_卢家坝南变	10	200	160	160
24848	江阴	PMS_卢家村北变	10	400	279	279
24849	江阴	PMS_卢家村变	10	400	303	303
24850	江阴	PMS_卢巷北箱变主变	10	400	320	320
24851	江阴	PMS_卢巷里东变	10	315	252	252
24852	市区	PMS_芦岸配变	10	200	160	160
24853	宜兴	PMS_芦北公变	10	200	160	160
24854	江阴	PMS_芦埠港变	10	315	252	252
24855	宜兴	PMS_芦漕村 2#公变	10	200	147	147
24856	宜兴	PMS_芦漕村公变	10	200	160	160
24857	市区	PMS_芦村 6#箱变 T1	10	630	504	504
24858	市区	PMS_芦村 8#箱变 T1	10	630	504	504
24859	市区	PMS_芦荡 1#箱变 T1	10	630	504	504
24860	市区	PMS_芦荡 2#箱变 T1	10	630	504	504
24861	市区	PMS_芦荡 3#箱变 T1	10	630	504	504
24862	宜兴	PMS_芦荡口 1#公变	10	200	160	160
24863	宜兴	PMS_芦荡口公变	10	315	252	252
24864	江阴	PMS_芦墩村委西变	10	315	252	252
24865	市区	PMS_芦二配变 (TTU)	10	400	320	320
24866	江阴	PMS_芦沟南变	10	400	309	309
24867	江阴	PMS_芦家东变	10	400	320	320
24868	市区	PMS_芦配配变 (TTU)	10	200	160	160
24869	江阴	PMS_芦岐北变	10	400	284	284
24870	江阴	PMS_芦岐南山变	10	200	136	136
24871	市区	PMS_芦前配变	10	400	320	320

24872	市区	PMS_芦桥村配变	10	200	160	160
24873	市区	PMS_芦桥配变	10	315	252	252
24874	江阴	PMS_芦塘电站变	10	400	320	320
24875	江阴	PMS_芦塘五房村变	10	400	269	269
24876	江阴	PMS_芦塘五星电站变	10	250	180	180
24877	宜兴	PMS_芦长圩鱼塘公变	10	200	160	160
24878	市区	PMS_芦朱巷配变	10	400	320	320
24879	市区	PMS_芦庄 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
24880	市区	PMS_芦庄 1 号站 T2	10	1250	1000	1000
24881	市区	PMS_芦庄 2#站 T1	10	1250	1000	1000
24882	市区	PMS_芦庄 2#站 T2	10	1250	1000	1000
24883	市区	PMS_芦庄 3#站 T1	10	1250	1000	1000
24884	市区	PMS_芦庄 3#站 T2	10	1250	1000	1000
24885	市区	PMS_芦庄 3#站 T3	10	630	504	504
24886	市区	PMS_芦庄 4#站 T1	10	1250	1000	1000
24887	市区	PMS_芦庄 4#站 T2	10	1250	1000	1000
24888	市区	PMS_芦庄 4#站 T3	10	1250	1000	1000
24889	市区	PMS_芦庄 5#站 T1	10	1250	1000	1000
24890	市区	PMS_芦庄 5#站 T2	10	1250	1000	1000
24891	市区	PMS_芦庄 5#站 T3	10	1250	1000	1000
24892	市区	PMS_芦庄 6#站 T1	10	1250	1000	1000
24893	市区	PMS_芦庄 6#站 T2	10	1250	1000	1000
24894	市区	PMS_芦庄 6#站 T3	10	1000	800	800
24895	市区	PMS_芦庄 7#站 T1	10	1250	1000	1000
24896	市区	PMS_芦庄 7#站 T2	10	1250	1000	1000

24897	市区	PMS_炉件厂配变	10	400	320	320
24898	市区	PMS_鲁家塘配变	10	200	160	160
24899	市区	PMS_鲁家朱家配变	10	400	320	320
24900	宜兴	PMS_陆坝公变	10	400	320	320
24901	市区	PMS_陆北队配变	10	400	320	320
24902	市区	PMS_陆叉口	10	400	320	320
24903	市区	PMS_陆叉口二变	10	400	320	320
24904	江阴	PMS_陆东大站变	10	315	231	231
24905	江阴	PMS_陆东公变	10	400	320	320
24906	江阴	PMS_陆房村变	10	400	117	117
24907	江阴	PMS_陆房庄变	10	200	128	128
24908	江阴	PMS_陆丰家园配电所 1#主变	10	800	640	640
24909	江阴	PMS_陆丰家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
24910	江阴	PMS_陆丰陆家基变	10	200	146	146
24911	江阴	PMS_陆丰陆家基南变	10	200	87	87
24912	市区	PMS_陆埂上	10	400	320	320
24913	市区	PMS_陆埂上二变	10	400	320	320
24914	市区	PMS_陆更上(四)	10	200	160	160
24915	市区	PMS_陆更上九配变	10	200	130	130
24916	市区	PMS_陆更上六配变	10	200	160	160
24917	市区	PMS_陆更上七配变	10	400	320	320
24918	市区	PMS_陆更上三配变	10	200	160	160
24919	市区	PMS_陆更上一变	10	200	160	160
24920	市区	PMS_陆更西配变	10	400	320	320
24921	市区	PMS_陆更巷配变	10	200	160	160

24922	市区	PMS_陆更巷三配变	10	400	320	320
24923	市区	PMS_陆荒田	10	200	160	160
24924	宜兴	PMS_陆家 2#公变	10	200	160	160
24925	江阴	PMS_陆家浜变	10	200	160	160
24926	宜兴	PMS_陆家村 2#公变	10	200	160	160
24927	江阴	PMS_陆家村北变	10	315	252	252
24928	江阴	PMS_陆家村南变	10	315	40	40
24929	市区	PMS_陆家村配变	10	400	304	304
24930	江阴	PMS_陆家宕变	10	400	320	320
24931	江阴	PMS_陆家宕西变	10	400	320	320
24932	江阴	PMS_陆家基变	10	400	257	257
24933	江阴	PMS_陆家基东 2#变	10	200	160	160
24934	江阴	PMS_陆家基东变	10	200	129	129
24935	江阴	PMS_陆家基南变	10	400	262	262
24936	市区	PMS_陆家里	10	400	320	320
24937	江阴	PMS_陆家弄变	10	200	27	27
24938	江阴	PMS_陆家桥东变	10	250	200	200
24939	江阴	PMS_陆家桥箱变主变	10	630	489	489
24940	市区	PMS_陆家上三配变	10	400	320	320
24941	市区	PMS_陆家上一配变	10	400	300	300
24942	江阴	PMS_陆家堂变	10	200	65	65
24943	江阴	PMS_陆家堂东变	10	200	138	138
24944	宜兴	PMS_陆家塘 1#公变	10	315	223	223
24945	江阴	PMS_陆家塘变	10	400	320	320
24946	江阴	PMS_陆家头站变	10	400	293	293

24947	江阴	PMS_陆家湾变	10	400	239	239
24948	宜兴	PMS_陆家湾公变	10	200	113	113
24949	江阴	PMS_陆家巷东变	10	315	252	252
24950	市区	PMS_陆家巷贰甲配变	10	400	320	320
24951	市区	PMS_陆家巷六配变	10	400	320	320
24952	市区	PMS_陆家巷七配变	10	400	320	320
24953	江阴	PMS_陆家园公变	10	400	320	320
24954	宜兴	PMS_陆家站公变	10	200	160	160
24955	市区	PMS_陆家庄	10	200	160	160
24956	市区	PMS_陆家庄二	10	400	320	320
24957	市区	PMS_陆家庄三配变	10	400	320	320
24958	江阴	PMS_陆家庄箱变主变	10	400	320	320
24959	市区	PMS_陆甲里	10	315	252	252
24960	市区	PMS_陆甲里东	10	200	160	160
24961	市区	PMS_陆甲里西	10	200	160	160
24962	市区	PMS_陆介弄配变	10	400	320	320
24963	市区	PMS_陆介塘配变	10	200	160	160
24964	市区	PMS_陆泾二配变	10	400	320	320
24965	市区	PMS_陆泾桥一变	10	400	320	320
24966	市区	PMS_陆井丙配变（TTU）	10	400	320	320
24967	宜兴	PMS_陆科北公变	10	200	160	160
24968	宜兴	PMS_陆科村公变	10	400	273	273
24969	宜兴	PMS_陆科西公变	10	200	121	121
24970	江阴	PMS_陆粮变	10	200	160	160
24971	市区	PMS_陆南二配变	10	400	320	320

24972	江阴	PMS_陆南公变	10	400	320	320
24973	江阴	PMS_陆南顾家变	10	400	245	245
24974	市区	PMS_陆皮桥二配变	10	400	320	320
24975	宜兴	PMS_陆平车站公变	10	400	293	293
24976	宜兴	PMS_陆平车站南公变	10	400	313	313
24977	宜兴	PMS_陆平车站西公变	10	200	160	160
24978	宜兴	PMS_陆平村公变	10	400	243	243
24979	宜兴	PMS_陆平加工 2#公变	10	400	320	320
24980	宜兴	PMS_陆平加工公变	10	250	129	129
24981	宜兴	PMS_陆平林家公变	10	200	104	104
24982	宜兴	PMS_陆平南新圩 2#公变	10	200	160	160
24983	宜兴	PMS_陆平南新圩 3#公变	10	400	320	320
24984	宜兴	PMS_陆平南新圩 4#公变	10	400	320	320
24985	宜兴	PMS_陆平水库公变	10	200	160	160
24986	宜兴	PMS_陆平塘南圩公变	10	200	104	104
24987	宜兴	PMS_陆平五家圩公变	10	200	160	160
24988	宜兴	PMS_陆平杨树垛公变	10	200	160	160
24989	宜兴	PMS_陆平一组公变	10	250	108	108
24990	江阴	PMS_陆桥宾馆箱变主变	10	630	468	468
24991	江阴	PMS_陆桥曹家庄变	10	400	320	320
24992	江阴	PMS_陆桥戴巷上变	10	250	200	200
24993	江阴	PMS_陆桥电力东站	10	315	252	252
24994	江阴	PMS_陆桥东街 53#配电所 1#主变	10	630	504	504
24995	江阴	PMS_陆桥繁殖场变	10	400	300	300
24996	江阴	PMS_陆桥开发变	10	400	320	320

24997	江阴	PMS_陆桥老住基变	10	250	53	53
24998	江阴	PMS_陆桥南园变	10	315	218	218
24999	江阴	PMS_陆桥钱家巷变	10	250	134	134
25000	江阴	PMS_陆桥商城变	10	400	320	320
25001	江阴	PMS_陆桥网船头变	10	250	200	200
25002	江阴	PMS_陆桥政府箱变主变	10	630	504	504
25003	江阴	PMS_陆桥种子场变	10	400	270	270
25004	市区	PMS_陆青配变（TTU）	10	400	320	320
25005	市区	PMS_陆区村委配变	10	200	160	160
25006	市区	PMS_陆区药店配变	10	400	320	320
25007	市区	PMS_陆区镇东配变	10	400	320	320
25008	宜兴	PMS_陆圩村 4#公变	10	200	160	160
25009	宜兴	PMS_陆圩村公变	10	400	320	320
25010	市区	PMS_陆西泵二配变	10	400	320	320
25011	市区	PMS_陆西泵一配变	10	400	320	320
25012	江阴	PMS_陆西变	10	400	320	320
25013	市区	PMS_陆巷二配变	10	400	320	320
25014	市区	PMS_陆巷贰村配变	10	315	252	252
25015	市区	PMS_陆巷葑配变	10	400	320	320
25016	市区	PMS_陆巷配变	10	200	160	160
25017	市区	PMS_陆巷叁村配变	10	400	320	320
25018	市区	PMS_陆巷十二配变	10	200	160	160
25019	市区	PMS_陆巷十一配变	10	400	320	320
25020	市区	PMS_陆巷四二配变	10	400	320	320
25021	市区	PMS_陆巷五配变	10	400	320	320

25022	市区	PMS_陆巷壹村配变	10	400	311	311
25023	市区	PMS_陆小娘配变（TTU）	10	200	160	160
25024	江阴	PMS_陆新花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
25025	江阴	PMS_陆新马家堂变	10	400	320	320
25026	江阴	PMS_陆新王家基变	10	250	139	139
25027	江阴	PMS_陆新夏家巷北变	10	315	102	102
25028	江阴	PMS_陆新夏家巷变	10	400	257	257
25029	江阴	PMS_陆新小桥头变	10	200	142	142
25030	江阴	PMS_陆新赵庄变	10	400	139	139
25031	市区	PMS_陆园西配变	10	400	320	320
25032	江阴	PMS_陆苑路变	10	400	311	311
25033	江阴	PMS_陆云卓变	10	200	93	93
25034	市区	PMS_陆中南路配变	10	400	320	320
25035	市区	PMS_陆庄配变	10	200	160	160
25036	市区	PMS_禄权配变	10	200	160	160
25037	宜兴	PMS_路北公变	10	400	299	299
25038	市区	PMS_路曹许配变	10	200	160	160
25039	江阴	PMS_路灯 11#变	10	100	80	80
25040	江阴	PMS_路灯 13#变	10	100	80	80
25041	市区	PMS_路灯八配变	10	200	160	160
25042	市区	PMS_路灯变二	10	200	160	160
25043	市区	PMS_路灯春阳	10	400	320	320
25044	市区	PMS_路灯管理配变	10	200	160	160
25045	市区	PMS_路灯管理三	10	200	160	160
25046	市区	PMS_路灯甲	10	400	320	320

25047	市区	PMS_路灯科技东路配变	10	200	160	160
25048	市区	PMS_路灯十配变	10	400	320	320
25049	市区	PMS_路灯所	10	200	160	160
25050	市区	PMS_路灯涛配变	10	200	160	160
25051	市区	PMS_路灯五配变（TTU）	10	200	160	160
25052	市区	PMS_路灯箱变 T1	10	400	320	320
25053	市区	PMS_路灯园区配变	10	200	160	160
25054	市区	PMS_路典配变	10	400	320	320
25055	市区	PMS_路东站 T1	10	630	504	504
25056	市区	PMS_路东站 T2	10	630	504	504
25057	宜兴	PMS_路东组公变	10	200	160	160
25058	江阴	PMS_路墩东变	10	250	190	190
25059	江阴	PMS_路墩西变	10	400	236	236
25060	宜兴	PMS_路埂公变	10	400	320	320
25061	市区	PMS_路耿上配变	10	400	320	320
25062	市区	PMS_路耿下北村	10	200	160	160
25063	江阴	PMS_路贯村北变	10	200	160	160
25064	宜兴	PMS_路家西公变	10	200	160	160
25065	市区	PMS_路口 1	10	200	160	160
25066	宜兴	PMS_路口公变	10	200	132	132
25067	江阴	PMS_路岐浜联站变	10	200	160	160
25068	江阴	PMS_路其村南变	10	400	277	277
25069	市区	PMS_路桥北配变	10	200	160	160
25070	市区	PMS_路犬配变	10	200	160	160
25071	市区	PMS_路通电子配变（TTU）	10	400	320	320

25072	市区	PMS_路西配变	10	200	160	160
25073	市区	PMS_路西站 T1	10	630	504	504
25074	市区	PMS_路西站 T2	10	800	640	640
25075	市区	PMS_路下场巷配变	10	200	160	160
25076	宜兴	PMS_路下公变	10	200	160	160
25077	市区	PMS_路巷 1# 箱变 T1	10	630	504	504
25078	市区	PMS_路巷 2# 箱变 T1	10	400	320	320
25079	市区	PMS_路巷四配变	10	400	320	320
25080	宜兴	PMS_路庄 2#公变	10	200	150	150
25081	宜兴	PMS_路庄 3#公变	10	400	320	320
25082	宜兴	PMS_路庄公变	10	315	252	252
25083	市区	PMS_轮轴厂配变	10	400	320	320
25084	宜兴	PMS_轮运公司宿舍公变	10	400	320	320
25085	市区	PMS_罗更上配变	10	400	320	320
25086	江阴	PMS_罗家变	10	200	143	143
25087	江阴	PMS_罗家湾箱变主变	10	200	124	124
25088	宜兴	PMS_罗家庄公变	10	200	117	117
25089	江阴	PMS_罗介库变	10	400	310	310
25090	市区	PMS_罗巷二配变	10	400	320	320
25091	市区	PMS_罗巷配变	10	200	160	160
25092	市区	PMS_罗巷三配变	10	400	320	320
25093	江阴	PMS_罗庄变	10	250	198	198
25094	市区	PMS_螺栓配变	10	200	160	160
25095	宜兴	PMS_螺岩山庄公变	10	400	320	320
25096	市区	PMS_洛城大道配变	10	200	160	160

25097	宜兴	PMS_洛涧 2#公变	10	400	320	320
25098	宜兴	PMS_洛涧 3#公变	10	200	160	160
25099	宜兴	PMS_洛涧 5#公变	10	315	252	252
25100	宜兴	PMS_洛涧菜场箱变主变	10	400	320	320
25101	宜兴	PMS_洛涧村箱变主变	10	400	307	307
25102	宜兴	PMS_洛涧工业 1#公变	10	400	320	320
25103	宜兴	PMS_洛涧工业 2#公变	10	400	320	320
25104	宜兴	PMS_洛涧黄家坳箱变主变	10	200	153	153
25105	宜兴	PMS_洛涧梅梁山庄箱变主变	10	630	504	504
25106	宜兴	PMS_洛涧思池公变	10	200	160	160
25107	宜兴	PMS_洛涧姚家 1#箱变主变	10	630	504	504
25108	宜兴	PMS_洛涧站前路北箱变主变	10	400	320	320
25109	宜兴	PMS_洛涧站前路南箱变主变	10	400	320	320
25110	市区	PMS_洛藕路配变	10	200	160	160
25111	市区	PMS_洛社大队二配变	10	400	320	320
25112	市区	PMS_洛社排配变	10	200	160	160
25113	市区	PMS_洛玉路配变	10	200	160	160
25114	市区	PMS_洛中配变	10	200	160	160
25115	宜兴	PMS_骆家圩西公变	10	200	141	141
25116	市区	PMS_骆家巷二配变	10	400	320	320
25117	宜兴	PMS_骆家巷公变	10	200	160	160
25118	宜兴	PMS_骆家闸站公变	10	400	284	284
25119	宜兴	PMS_骆驼桥公变	10	200	140	140
25120	市区	PMS_落霞桥配变	10	200	160	160
25121	市区	PMS_落霞苑 3 号站 T1	10	1000	800	800

25122	市区	PMS_落霞苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
25123	市区	PMS_落霞苑 4 号站 T1	10	1000	800	800
25124	市区	PMS_落霞苑 4 号站 T2	10	1000	800	800
25125	市区	PMS_落霞苑 5 号站 T1	10	800	640	640
25126	市区	PMS_落霞苑 5 号站 T2	10	800	640	640
25127	市区	PMS_闾江口配变	10	200	160	160
25128	市区	PMS_闾江新村配变	10	100	80	80
25129	宜兴	PMS_吕大桥公变	10	200	160	160
25130	市区	PMS_吕港二配变	10	200	160	160
25131	江阴	PMS_吕家变	10	315	238	238
25132	江阴	PMS_吕家村东变	10	400	320	320
25133	江阴	PMS_吕家基变	10	400	164	164
25134	市区	PMS_吕家配变	10	200	160	160
25135	市区	PMS_吕口桥居配变	10	200	160	160
25136	市区	PMS_吕满房配变	10	400	320	320
25137	宜兴	PMS_吕巷公变	10	315	227	227
25138	市区	PMS_吕巷配变	10	200	160	160
25139	市区	PMS_吕巷上配变	10	200	160	160
25140	市区	PMS_侣东新村	10	400	320	320
25141	市区	PMS_侣江新村(1)	10	400	320	320
25142	市区	PMS_侣江新村(3)	10	400	320	320
25143	市区	PMS_铝薄厂配变	10	400	320	320
25144	江阴	PMS_铝箔公变	10	200	160	160
25145	市区	PMS_铝材厂二配变	10	200	160	160
25146	宜兴	PMS_铝材公变	10	315	252	252

25147	市区	PMS_铝厂二配变	10	200	160	160
25148	市区	PMS_铝厂配变	10	400	320	320
25149	市区	PMS_铝厂三配变	10	400	320	320
25150	市区	PMS_铝合金五金厂配变	10	400	320	320
25151	市区	PMS_履丰苑 2#站 T1	10	1000	800	800
25152	市区	PMS_履丰苑 2#站 T2	10	1000	800	800
25153	市区	PMS_履丰苑 2#站 T3	10	1000	800	800
25154	市区	PMS_履丰苑 2#站 T4	10	1000	800	800
25155	市区	PMS_履丰苑 3#站 T1	10	800	640	640
25156	市区	PMS_履丰苑 3#站 T2	10	800	640	640
25157	市区	PMS_履丰苑 3#站 T3	10	800	640	640
25158	市区	PMS_履丰苑 3#站 T4	10	800	640	640
25159	市区	PMS_履丰苑 4#站 T1	10	800	640	640
25160	市区	PMS_履丰苑 4#站 T2	10	800	640	640
25161	市区	PMS_履丰苑 4#站 T3	10	800	640	640
25162	市区	PMS_履丰苑 4#站 T4	10	800	640	640
25163	市区	PMS_履丰苑 5#站 T1	10	1000	800	800
25164	市区	PMS_履丰苑 5#站 T2	10	1000	800	800
25165	江阴	PMS_绿城帝景 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
25166	江阴	PMS_绿城帝景 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
25167	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
25168	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
25169	江阴	PMS_绿城帝景 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
25170	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800

25171	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
25172	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 3# 主变	10	1000	800	800
25173	江阴	PMS_绿城东苑二区 15#配电所 4# 主变	10	1000	800	800
25174	江阴	PMS_绿城东苑二区 20#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
25175	江阴	PMS_绿城东苑二区 20#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
25176	江阴	PMS_绿城东苑一区 1#配电所 1#主 变	10	1000	800	800
25177	江阴	PMS_绿城东苑一区 1#配电所 2#主 变	10	1000	800	800
25178	江阴	PMS_绿城东苑一区 31#配电所 1# 主变	10	800	640	640
25179	江阴	PMS_绿城东苑一区 31#配电所 2# 主变	10	800	640	640
25180	江阴	PMS_绿城东苑一区 41#配电所 1# 主变	10	800	640	640
25181	江阴	PMS_绿城东苑一区 41#配电所 2# 主变	10	800	640	640
25182	江阴	PMS_绿城东苑一区 60#配电所 1# 主变	10	800	640	640
25183	江阴	PMS_绿城东苑一区 60#配电所 2# 主变	10	800	640	640

25184	宜兴	PMS_绿城公寓 2#箱变	10	630	504	504
25185	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
25186	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
25187	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 3#主变	10	800	640	640
25188	江阴	PMS_绿城锦园 58#配电所 4#主变	10	800	640	640
25189	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 1#主变	10	800	640	640
25190	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 2#主变	10	800	631	631
25191	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 3#主变	10	800	640	640
25192	江阴	PMS_绿城锦园 59#配电所 4#主变	10	800	640	640
25193	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 1#主变	10	800	640	640
25194	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 2#主变	10	800	640	640
25195	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 3#主变	10	800	640	640
25196	江阴	PMS_绿城锦园 65#配电所 4#主变	10	800	640	640
25197	江阴	PMS_绿城水岸 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
25198	江阴	PMS_绿城水岸 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
25199	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 1#主变	10	800	640	640
25200	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 2#主变	10	800	640	640
25201	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 3#主变	10	800	640	640
25202	江阴	PMS_绿城水岸 121#配电所 4#主变	10	800	640	640
25203	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
25204	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
25205	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 3#主变	10	800	640	640
25206	江阴	PMS_绿城水岸 123#配电所 4#主变	10	800	640	640
25207	江阴	PMS_绿城新天地 22#配电所 1#主变	10	800	640	640

25208	江阴	PMS_绿城新天地 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
25209	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
25210	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
25211	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
25212	江阴	PMS_绿城新天地 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
25213	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
25214	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
25215	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
25216	江阴	PMS_绿城馨院 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
25217	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
25218	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
25219	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
25220	江阴	PMS_绿城馨院 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
25221	江阴	PMS_绿岛公变	10	315	252	252
25222	江阴	PMS_绿海香洲 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
25223	江阴	PMS_绿海香洲 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
25224	江阴	PMS_绿海香洲 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
25225	江阴	PMS_绿海香洲 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
25226	江阴	PMS_绿海香洲 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
25227	江阴	PMS_绿海香洲 8#配电所 3#主变	10	1000	800	800

25228	江阴	PMS_绿海香洲 94#配电所 1#主变	10	1000	800	800
25229	江阴	PMS_绿海香洲 94#配电所 2#主变	10	1000	800	800
25230	江阴	PMS_绿海香洲 94#配电所 3#主变	10	1000	800	800
25231	市区	PMS_绿化二配变	10	200	160	160
25232	市区	PMS_绿化冯巷配变	10	200	160	160
25233	市区	PMS_绿化陆巷配变	10	400	320	320
25234	市区	PMS_绿化配变	10	400	320	320
25235	江阴	PMS_绿精箱变主变	10	630	504	504
25236	市区	PMS_绿庙配变	10	200	160	160
25237	市区	PMS_绿色网络配变	10	200	160	160
25238	市区	PMS_绿塔二配变（TTU）	10	400	320	320
25239	市区	PMS_绿塔路甲配变（TTU）	10	400	320	320
25240	市区	PMS_绿塔三配变（TTU）	10	400	320	320
25241	市区	PMS_绿塔四配变（TTU）	10	400	320	320
25242	市区	PMS_绿塔一配变（TTU）	10	200	160	160
25243	市区	PMS_绿园 1 # 站 T1	10	1000	800	800
25244	市区	PMS_绿园 2 # 站 T1	10	800	640	640
25245	市区	PMS_绿园 3 # 站 T1	10	800	640	640
25246	宜兴	PMS_绿园二村 1#箱变	10	500	400	400
25247	宜兴	PMS_绿园二村 2#箱变	10	500	400	400
25248	宜兴	PMS_绿园二村 3#箱变	10	630	504	504
25249	江阴	PMS_绿园公变	10	400	320	320
25250	江阴	PMS_绿园配电所 1#主变	10	800	640	640
25251	江阴	PMS_绿园配电所 2#主变	10	800	640	640
25252	江阴	PMS_绿园商城箱变主变	10	800	640	640

25253	江阴	PMS_绿园箱变主变	10	630	504	504
25254	江阴	PMS_绿苑居 168#箱变主变	10	630	490	490
25255	江阴	PMS_绿苑居 266#箱变主变	10	630	427	427
25256	江阴	PMS_绿苑居配电所 1#主变	10	1000	800	800
25257	江阴	PMS_绿苑居配电所 2#主变	10	1000	783	783
25258	江阴	PMS_绿苑居配电所 3#主变	10	1000	800	800
25259	市区	PMS_绿苑配变	10	400	320	320
25260	宜兴	PMS_绿苑新村 1#公变	10	315	252	252
25261	宜兴	PMS_绿苑新村 2#公变	10	315	252	252
25262	宜兴	PMS_绿苑新村 4#公变	10	400	320	320
25263	宜兴	PMS_绿苑新村 5#公变	10	400	320	320
25264	宜兴	PMS_绿苑新村 6#公变	10	400	320	320
25265	宜兴	PMS_绿苑新村 7#公变	10	400	320	320
25266	宜兴	PMS_绿苑新村 9#公变	10	400	320	320
25267	市区	PMS_绿洲 1#箱变 T1	10	630	504	504
25268	市区	PMS_绿洲 2#箱变 T1	10	630	504	504
25269	市区	PMS_绿洲 3#箱变 T1	10	400	320	320
25270	宜兴	PMS_绿洲北路公变	10	400	320	320
25271	宜兴	PMS_绿洲公变	10	400	69	69
25272	宜兴	PMS_绿洲南路公变	10	400	320	320
25273	宜兴	PMS_绿洲中路公变	10	200	160	160
25274	市区	PMS_麻袋厂配变	10	400	320	320
25275	市区	PMS_麻风医院	10	100	80	80
25276	市区	PMS_麻歧村配变	10	200	160	160
25277	市区	PMS_麻歧排泵配变	10	200	160	160

25278	市区	PMS_麻雀园配变	10	200	160	160
25279	宜兴	PMS_麻田里公变	10	200	160	160
25280	市区	PMS_麻西东配变	10	200	160	160
25281	宜兴	PMS_马安 2#公变	10	200	160	160
25282	市区	PMS_马安村委二配变	10	400	320	320
25283	市区	PMS_马安村委配变	10	400	320	320
25284	宜兴	PMS_马安公变	10	200	160	160
25285	市区	PMS_马安化工配变	10	400	320	320
25286	市区	PMS_马安乌鹊配变	10	400	320	320
25287	市区	PMS_马安铸钢配变	10	400	320	320
25288	江阴	PMS_马鞍桥变	10	315	252	252
25289	宜兴	PMS_马埠北公变	10	200	160	160
25290	宜兴	PMS_马埠公变	10	200	146	146
25291	宜兴	PMS_马草村 2#公变	10	200	160	160
25292	宜兴	PMS_马草村 4#公变	10	200	160	160
25293	市区	PMS_马场上配变	10	400	320	320
25294	江阴	PMS_马池变	10	200	157	157
25295	市区	PMS_马大漕配变	10	400	320	320
25296	江阴	PMS_马东变	10	400	320	320
25297	市区	PMS_马东配变	10	400	320	320
25298	市区	PMS_马读湾配变	10	200	146	146
25299	市区	PMS_马法庭	10	200	160	160
25300	江阴	PMS_马夫沟 1#单相变	10	80	64	64
25301	江阴	PMS_马夫沟 2#单相变	10	80	64	64
25302	宜兴	PMS_马公荡公变	10	400	308	308

25303	市区	PMS_马后二	10	200	160	160
25304	宜兴	PMS_马后公变	10	200	60	60
25305	宜兴	PMS_马家 2#公变	10	200	0	0
25306	江阴	PMS_马家村北变	10	400	260	260
25307	江阴	PMS_马家村变	10	400	320	320
25308	江阴	PMS_马家村公变	10	315	252	252
25309	宜兴	PMS_马家村公变	10	315	186	186
25310	江阴	PMS_马家宕南变	10	200	69	69
25311	江阴	PMS_马家店东变	10	400	320	320
25312	江阴	PMS_马家店公变	10	400	320	320
25313	宜兴	PMS_马家公变	10	315	252	252
25314	宜兴	PMS_马家河南公变	10	200	145	145
25315	江阴	PMS_马家弄变	10	400	320	320
25316	宜兴	PMS_马家七组公变	10	200	160	160
25317	江阴	PMS_马家桥变	10	400	274	274
25318	江阴	PMS_马家堂变	10	315	252	252
25319	江阴	PMS_马家堂南变	10	250	143	143
25320	江阴	PMS_马家头变	10	315	203	203
25321	江阴	PMS_马家头南变	10	200	123	123
25322	宜兴	PMS_马家圩 1#公变	10	200	160	160
25323	宜兴	PMS_马家圩南公变	10	400	320	320
25324	宜兴	PMS_马家圩中公变	10	200	39	39
25325	江阴	PMS_马家西变	10	200	160	160
25326	江阴	PMS_马家巷变	10	200	132	132
25327	江阴	PMS_马家巷西变	10	315	252	252

25328	江阴	PMS_马家巷箱变主变	10	500	400	400
25329	江阴	PMS_马家住基变	10	200	137	137
25330	市区	PMS_马家庄配变	10	400	320	320
25331	市区	PMS_马夹里村东庄巷	10	200	160	160
25332	市区	PMS_马甲里村朱小渠	10	200	160	160
25333	江阴	PMS_马介北变	10	400	302	302
25334	江阴	PMS_马介村 2#变	10	400	320	320
25335	江阴	PMS_马泾焦家村变	10	200	106	106
25336	江阴	PMS_马泾老庄变	10	200	138	138
25337	江阴	PMS_马泾桥变	10	200	160	160
25338	市区	PMS_马泾桥二配变	10	200	160	160
25339	市区	PMS_马泾桥配变	10	200	160	160
25340	市区	PMS_马泾桥三配变	10	400	320	320
25341	市区	PMS_马泾桥四配变	10	400	320	320
25342	江阴	PMS_马泾上下村变	10	200	128	128
25343	江阴	PMS_马泾徐家村变	10	400	277	277
25344	江阴	PMS_马泾张家村变	10	200	26	26
25345	宜兴	PMS_马兰坳公变	10	200	160	160
25346	市区	PMS_马陆巷西配变（TTU）	10	400	320	320
25347	江阴	PMS_马路上北变	10	315	252	252
25348	江阴	PMS_马路上变	10	250	85	85
25349	市区	PMS_马路上二配变	10	400	320	320
25350	市区	PMS_马路上配变	10	400	320	320
25351	市区	PMS_马亩居配变	10	200	160	160
25352	市区	PMS_马盘居	10	400	320	320

25353	江阴	PMS_马桥2#变	10	250	163	163
25354	宜兴	PMS_马桥2#公变	10	400	320	320
25355	江阴	PMS_马桥别墅变	10	400	294	294
25356	江阴	PMS_马桥电站变	10	160	128	128
25357	市区	PMS_马区村配变	10	400	320	320
25358	市区	PMS_马山片配变	10	400	320	320
25359	市区	PMS_马商甲	10	200	160	160
25360	市区	PMS_马商乙	10	50	40	40
25361	宜兴	PMS_马石公变	10	200	108	108
25362	市区	PMS_马市配变	10	200	160	160
25363	市区	PMS_马树下配变	10	200	160	160
25364	江阴	PMS_马嘶东变	10	400	320	320
25365	江阴	PMS_马嘶桥变	10	400	305	305
25366	江阴	PMS_马嘶桥南变	10	400	305	305
25367	江阴	PMS_马嘶站箱变主变	10	630	504	504
25368	市区	PMS_马四岸二配变	10	400	320	320
25369	市区	PMS_马四岸配变	10	200	160	160
25370	宜兴	PMS_马塔公变	10	200	4	4
25371	宜兴	PMS_马塘坝公变	10	200	160	160
25372	宜兴	PMS_马塘北公变	10	200	160	160
25373	宜兴	PMS_马塘沟东公变	10	200	160	160
25374	宜兴	PMS_马塘沟公变	10	315	252	252
25375	宜兴	PMS_马塘西公变	10	200	102	102
25376	江阴	PMS_马圩排涝站变	10	400	320	320
25377	江阴	PMS_马圩排涝站西变箱变主变	10	500	400	400

25378	市区	PMS_马卫甲配变	10	200	160	160
25379	江阴	PMS_马文桥变	10	400	320	320
25380	宜兴	PMS_马坞 2#公变	10	200	160	160
25381	宜兴	PMS_马坞公变	10	400	314	314
25382	宜兴	PMS_马西公变	10	400	320	320
25383	江阴	PMS_马西轮北变	10	400	320	320
25384	江阴	PMS_马西轮变	10	400	320	320
25385	市区	PMS_马西配变	10	400	320	320
25386	市区	PMS_马巷	10	400	320	320
25387	市区	PMS_马巷(五)	10	400	320	320
25388	市区	PMS_马巷 2 号	10	400	320	320
25389	市区	PMS_马巷南二配变	10	400	320	320
25390	市区	PMS_马巷七变	10	400	157	157
25391	市区	PMS_马巷十	10	400	320	320
25392	市区	PMS_马巷十二配变	10	400	320	320
25393	市区	PMS_马巷十一配变	10	400	320	320
25394	市区	PMS_马巷西	10	400	320	320
25395	宜兴	PMS_马新公变	10	200	65	65
25396	市区	PMS_马壹配变	10	400	320	320
25397	宜兴	PMS_马元公变	10	200	88	88
25398	江阴	PMS_马镇浜上变	10	200	160	160
25399	江阴	PMS_马镇曾家村变	10	400	320	320
25400	江阴	PMS_马镇曾家村西变	10	400	312	312
25401	江阴	PMS_马镇冯家村变	10	400	320	320
25402	江阴	PMS_马镇高家村变	10	400	320	320

25403	江阴	PMS_马镇公路 1#路灯	10	200	160	160
25404	江阴	PMS_马镇环北变	10	400	320	320
25405	江阴	PMS_马镇敬老院变	10	400	320	320
25406	江阴	PMS_马镇刘家村西变	10	400	320	320
25407	江阴	PMS_马镇南巷北变	10	200	160	160
25408	江阴	PMS_马镇石塘桥变	10	250	138	138
25409	江阴	PMS_马镇唐家村变	10	250	139	139
25410	江阴	PMS_马镇王家村变	10	400	320	320
25411	江阴	PMS_马镇文化箱变主变	10	630	407	407
25412	江阴	PMS_马镇吴家村变	10	250	200	200
25413	江阴	PMS_马镇五房村变	10	400	278	278
25414	江阴	PMS_马镇新村变	10	400	320	320
25415	江阴	PMS_马镇园区南 1#变	10	400	320	320
25416	江阴	PMS_马镇中学箱变主变	10	630	504	504
25417	江阴	PMS_马镇周家村西变	10	200	160	160
25418	市区	PMS_马制配变	10	400	239	239
25419	市区	PMS_马舟配变	10	400	320	320
25420	宜兴	PMS_马庄村公变	10	200	144	144
25421	宜兴	PMS_马庄电站公变	10	200	157	157
25422	市区	PMS_马宗浜配变	10	400	320	320
25423	市区	PMS_码头配变	10	200	160	160
25424	市区	PMS_蚂蝗桥配变	10	400	320	320
25425	市区	PMS_蚂蟥泵	10	400	320	320
25426	市区	PMS_麦吉金配变	10	400	320	320
25427	江阴	PMS_麦家变	10	315	252	252

25428	市区	PMS_麦特福	10	200	160	160
25429	市区	PMS_麦芽厂泵配变	10	400	320	320
25430	市区	PMS_麦芽厂配变	10	400	320	320
25431	市区	PMS_麦芽配变	10	200	160	160
25432	市区	PMS_馒头山配变	10	200	160	160
25433	江阴	PMS_满房里西变	10	400	302	302
25434	江阴	PMS_满堂里 2#变	10	200	157	157
25435	江阴	PMS_满堂里北变	10	400	257	257
25436	江阴	PMS_满堂里变	10	400	192	192
25437	江阴	PMS_满头堂变	10	400	266	266
25438	江阴	PMS_漫水东变	10	200	58	58
25439	江阴	PMS_漫水南变	10	400	231	231
25440	江阴	PMS_漫水站	10	400	320	320
25441	宜兴	PMS_漫溪公变	10	200	160	160
25442	市区	PMS_芒巷配变	10	200	160	160
25443	市区	PMS_毛岸泵二配变	10	200	160	160
25444	市区	PMS_毛岸村配变	10	400	320	320
25445	宜兴	PMS_毛北公变	10	200	160	160
25446	市区	PMS_毛厂二配变	10	400	320	320
25447	市区	PMS_毛村	10	200	160	160
25448	市区	PMS_毛村电站配变	10	400	320	320
25449	宜兴	PMS_毛渎电站公变	10	160	128	128
25450	宜兴	PMS_毛渎河南公变	10	200	127	127
25451	市区	PMS_毛纺变	10	400	320	320
25452	市区	PMS_毛纺二配变	10	400	320	320

25453	市区	PMS_毛纺贰配变	10	200	160	160
25454	宜兴	PMS_毛纺公变	10	400	320	320
25455	市区	PMS_毛家	10	200	160	160
25456	江阴	PMS_毛家村变	10	250	166	166
25457	市区	PMS_毛家二	10	200	160	160
25458	宜兴	PMS_毛家公变	10	200	160	160
25459	江阴	PMS_毛家基北变	10	315	217	217
25460	宜兴	PMS_毛家南公变	10	200	133	133
25461	市区	PMS_毛家桥二配变	10	400	320	320
25462	江阴	PMS_毛家桥南变	10	315	252	252
25463	市区	PMS_毛家桥四配变	10	400	320	320
25464	宜兴	PMS_毛家山公变	10	200	160	160
25465	江阴	PMS_毛家堂东变	10	200	160	160
25466	江阴	PMS_毛家住基变	10	315	50	50
25467	市区	PMS_毛介塘配变	10	200	160	160
25468	市区	PMS_毛巾厂二配变	10	400	320	320
25469	宜兴	PMS_毛巾村 2#公变	10	400	320	320
25470	宜兴	PMS_毛旗 2#公变	10	400	320	320
25471	宜兴	PMS_毛旗陈家公变	10	200	74	74
25472	宜兴	PMS_毛旗村部公变	10	400	293	293
25473	宜兴	PMS_毛旗村东 2#公变	10	200	160	160
25474	宜兴	PMS_毛旗村西公变	10	200	160	160
25475	宜兴	PMS_毛旗公路公变	10	400	320	320
25476	宜兴	PMS_毛旗后村公变	10	200	160	160
25477	市区	PMS_毛绒厂配变	10	400	320	320

25478	江阴	PMS_毛三巷变	10	400	133	133
25479	宜兴	PMS_毛市东村公变	10	400	320	320
25480	宜兴	PMS_毛市河东公变	10	400	320	320
25481	宜兴	PMS_毛市西村公变	10	200	160	160
25482	宜兴	PMS_毛市周家公变	10	400	320	320
25483	市区	PMS_毛塔桥	10	200	160	160
25484	市区	PMS_毛条厂二配变	10	400	320	320
25485	市区	PMS_毛条厂三配变	10	400	320	320
25486	市区	PMS_毛条三配变	10	400	320	320
25487	市区	PMS_毛条四配变	10	400	320	320
25488	市区	PMS_毛条一配变	10	400	320	320
25489	市区	PMS_毛线厂三配变	10	400	320	320
25490	市区	PMS_毛巷二配变	10	200	160	160
25491	宜兴	PMS_毛杏沟公变	10	200	160	160
25492	宜兴	PMS_毛中公变	10	200	160	160
25493	江阴	PMS_毛庄村东变	10	200	160	160
25494	江阴	PMS_毛庄村西变	10	200	102	102
25495	江阴	PMS_茅场里变	10	400	320	320
25496	市区	PMS_茅城山配变（TTU）	10	400	320	320
25497	江阴	PMS_茅家巷变	10	400	320	320
25498	市区	PMS_茅庄黄泥头配变	10	200	160	160
25499	市区	PMS_茅庄排涝配变	10	400	320	320
25500	市区	PMS_茅庄配变	10	400	320	320
25501	市区	PMS_茅庄西配变	10	400	320	320
25502	市区	PMS_茅庄小街配变	10	400	320	320

25503	市区	PMS_茅梓 1#箱变 T1	10	630	504	504
25504	江阴	PMS_茂财富变	10	200	69	69
25505	宜兴	PMS_茂花公变	10	200	144	144
25506	江阴	PMS_茂龙变	10	400	320	320
25507	江阴	PMS_茂龙村委北变	10	400	320	320
25508	江阴	PMS_茂龙村委变	10	400	255	255
25509	江阴	PMS_茂龙村委东变	10	400	320	320
25510	江阴	PMS_茂龙村委南变	10	400	320	320
25511	江阴	PMS_茂龙电站	10	400	320	320
25512	江阴	PMS_茂市桥西变	10	400	320	320
25513	江阴	PMS_茂墅南变	10	315	157	157
25514	江阴	PMS_茂墅西变	10	400	14	14
25515	市区	PMS_茂新站 T1	10	1000	800	800
25516	市区	PMS_茂新站 T2	10	1000	800	800
25517	市区	PMS_茂业城 2#站 T2	10	630	504	504
25518	市区	PMS_茂业城 3#站 T2	10	630	504	504
25519	市区	PMS_茂业城 4#站 T2	10	630	504	504
25520	江阴	PMS_贸易新村变	10	400	297	297
25521	市区	PMS_玫瑰 1#站 T1	10	800	640	640
25522	市区	PMS_玫瑰 1#站 T2	10	800	640	640
25523	市区	PMS_玫瑰 2#站 T1	10	800	640	640
25524	市区	PMS_玫瑰 2#站 T2	10	800	640	640
25525	市区	PMS_玫瑰 3#站 T1	10	800	640	640
25526	市区	PMS_玫瑰 4#站 T1	10	800	640	640
25527	市区	PMS_玫瑰 4#站 T2	10	800	640	640

25528	市区	PMS_玫瑰 5 # 站 T1	10	800	640	640
25529	市区	PMS_玫瑰 5 # 站 T2	10	800	640	640
25530	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
25531	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
25532	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
25533	江阴	PMS_玫瑰园 127-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
25534	市区	PMS_梅北一变	10	200	160	160
25535	市区	PMS_梅场二配变(TTU)	10	100	80	80
25536	市区	PMS_梅车口配变	10	200	160	160
25537	宜兴	PMS_梅东村部 2#公变	10	400	86	86
25538	宜兴	PMS_梅东村部公变	10	400	295	295
25539	宜兴	PMS_梅东南站 2#公变	10	200	118	118
25540	宜兴	PMS_梅东南站 3#公变	10	200	133	133
25541	宜兴	PMS_梅东南站公变	10	400	269	269
25542	宜兴	PMS_梅东新村公变	10	400	307	307
25543	市区	PMS_梅果配变	10	200	160	160
25544	宜兴	PMS_梅贺排涝泵公变	10	200	160	160
25545	宜兴	PMS_梅后 2#公变	10	200	70	70
25546	宜兴	PMS_梅后公变	10	200	144	144
25547	市区	PMS_梅花 1#箱变 T1	10	400	320	320
25548	江阴	PMS_梅花墩变	10	400	185	185
25549	江阴	PMS_梅家变	10	250	145	145
25550	宜兴	PMS_梅家菜场公变	10	400	242	242
25551	宜兴	PMS_梅家渎北 1#公变	10	200	17	17
25552	宜兴	PMS_梅家渎村公变	10	200	58	58

25553	江阴	PMS_梅家基变	10	400	82	82
25554	江阴	PMS_梅家西变	10	200	160	160
25555	江阴	PMS_梅介村东变	10	400	295	295
25556	市区	PMS_梅泾岸配变	10	200	160	160
25557	市区	PMS_梅泾二配变	10	400	320	320
25558	市区	PMS_梅泾顾巷配变	10	400	320	320
25559	市区	PMS_梅泾排涝站配变	10	200	160	160
25560	市区	PMS_梅泾配变	10	400	320	320
25561	市区	PMS_梅荆 1#站 1号主变	10	1000	800	800
25562	市区	PMS_梅荆 1#站 3#主变	10	1000	800	800
25563	市区	PMS_梅荆 2#站 T1	10	1000	800	800
25564	市区	PMS_梅荆 2#站 T2	10	1000	800	800
25565	市区	PMS_梅荆 3#站 T1	10	1000	800	800
25566	市区	PMS_梅荆 3#站 T2	10	1000	800	800
25567	市区	PMS_梅荆 4#站 T1	10	1000	800	800
25568	市区	PMS_梅荆 4#站 T2	10	1000	800	800
25569	市区	PMS_梅荆 4#站 T3	10	1000	800	800
25570	市区	PMS_梅里 1#站 T1	10	800	640	640
25571	市区	PMS_梅里 1#站 T2	10	800	640	640
25572	市区	PMS_梅里 2#站 T1	10	800	640	640
25573	市区	PMS_梅里 2#站 T2	10	800	640	640
25574	市区	PMS_梅梁十二配变	10	400	320	320
25575	宜兴	PMS_梅林 1#箱变	10	315	252	252
25576	宜兴	PMS_梅林 3#箱变	10	315	252	252
25577	宜兴	PMS_梅岭公变	10	200	160	160

25578	江阴	PMS_梅隆变	10	400	320	320
25579	江阴	PMS_梅隆一村 73#箱变主变	10	400	320	320
25580	宜兴	PMS_梅南公变	10	400	269	269
25581	市区	PMS_梅前	10	200	160	160
25582	宜兴	PMS_梅前公变	10	400	271	271
25583	市区	PMS_梅秦路二配变	10	400	320	320
25584	市区	PMS_梅秦路配变	10	200	160	160
25585	市区	PMS_梅叁配变	10	200	160	160
25586	宜兴	PMS_梅树公变	10	200	133	133
25587	江阴	PMS_梅树巷变	10	200	160	160
25588	江阴	PMS_梅树巷东变	10	200	160	160
25589	市区	PMS_梅袜厂配变	10	400	320	320
25590	市区	PMS_梅西贰	10	400	320	320
25591	市区	PMS_梅西配变	10	400	320	320
25592	市区	PMS_梅西三配变	10	400	320	320
25593	市区	PMS_梅西新村	10	400	320	320
25594	市区	PMS_梅西新村二	10	400	320	320
25595	市区	PMS_梅巷配变	10	400	320	320
25596	市区	PMS_梅新	10	200	160	160
25597	市区	PMS_梅新村华更配变	10	400	320	320
25598	市区	PMS_梅新村桥西湾	10	200	160	160
25599	江阴	PMS_梅压变	10	200	160	160
25600	市区	PMS_梅育路灯配变	10	200	160	160
25601	市区	PMS_梅育路站 T1	10	630	504	504
25602	市区	PMS_梅育路站 T2	10	630	504	504

25603	市区	PMS_梅元二配变	10	400	320	320
25604	宜兴	PMS_梅园 1#箱变	10	400	320	320
25605	江阴	PMS_梅园北变	10	400	320	320
25606	市区	PMS_梅园仓库配变	10	200	160	160
25607	江阴	PMS_梅园东变	10	400	320	320
25608	宜兴	PMS_梅园公变	10	200	139	139
25609	市区	PMS_梅园公墓配变(TTU)	10	400	320	320
25610	市区	PMS_梅园里二配变	10	400	320	320
25611	江阴	PMS_梅园路路灯变	10	315	252	252
25612	江阴	PMS_梅园南变	10	250	35	35
25613	宜兴	PMS_梅园上公变	10	400	306	306
25614	江阴	PMS_梅园西公变	10	250	163	163
25615	宜兴	PMS_煤矸场公变	10	400	320	320
25616	宜兴	PMS_煤球 2#公变	10	400	320	320
25617	宜兴	PMS_煤球箱变主变	10	630	504	504
25618	市区	PMS_煤栈配变	10	200	160	160
25619	市区	PMS_煤栈一配变	10	200	160	160
25620	宜兴	PMS_美博路灯箱变主变	10	200	160	160
25621	江阴	PMS_美地山庄 105#配电所 1#主变	10	1000	800	800
25622	江阴	PMS_美地山庄 105#配电所 2#主变	10	1000	800	800
25623	江阴	PMS_美地山庄 105#配电所 3#主变	10	1000	800	800
25624	江阴	PMS_美地山庄 5#箱变主变	10	630	504	504
25625	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
25626	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
25627	江阴	PMS_美地山庄 60#配电所 3#主变	10	800	640	640

25628	江阴	PMS_美地山庄 68#箱变主变	10	630	504	504
25629	宜兴	PMS_美东村箱变主变	10	400	230	230
25630	宜兴	PMS_美二公变	10	400	320	320
25631	江阴	PMS_美富变	10	400	320	320
25632	江阴	PMS_美佳园 1#变	10	315	252	252
25633	江阴	PMS_美丽花苑箱变主变	10	800	640	640
25634	江阴	PMS_美丽华都 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
25635	江阴	PMS_美丽华都 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
25636	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
25637	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
25638	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
25639	江阴	PMS_美丽华都 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
25640	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
25641	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
25642	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 3#主变	10	800	640	640
25643	江阴	PMS_美丽华都 49#配电所 4#主变	10	800	640	640
25644	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
25645	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
25646	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 3#主变	10	800	640	640
25647	江阴	PMS_美丽华都 50#配电所 4#主变	10	800	640	640
25648	江阴	PMS_美丽华都 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
25649	江阴	PMS_美丽华都 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
25650	市区	PMS_美丽家具配变	10	200	160	160
25651	市区	PMS_美品配变（TTU）	10	400	320	320
25652	宜兴	PMS_美栖北西公变	10	200	160	160

25653	宜兴	PMS_美栖村部	10	200	160	160
25654	宜兴	PMS_美栖村公变	10	400	215	215
25655	宜兴	PMS_美栖花园箱变	10	400	320	320
25656	宜兴	PMS_美前箱变主变	10	400	272	272
25657	江阴	PMS_门村西变	10	400	320	320
25658	市区	PMS_门楼 1#箱变 T1	10	315	252	252
25659	市区	PMS_门楼 2#箱变 T1	10	315	252	252
25660	江阴	PMS_门楼下北变	10	400	320	320
25661	江阴	PMS_门楼下北箱变主变	10	500	400	400
25662	江阴	PMS_门楼下西变	10	400	320	320
25663	江阴	PMS_门楼下中变	10	400	276	276
25664	江阴	PMS_门前变	10	400	269	269
25665	市区	PMS_猛将庙配变	10	400	320	320
25666	江阴	PMS_孟岸电站变	10	160	128	128
25667	江阴	PMS_孟岸河屯基变	10	400	310	310
25668	江阴	PMS_孟岸排涝变	10	400	320	320
25669	江阴	PMS_孟岸石歧里变	10	250	185	185
25670	江阴	PMS_孟岸是家门变	10	400	320	320
25671	江阴	PMS_孟岸是家门东变	10	315	252	252
25672	江阴	PMS_孟岸陶家村北变	10	400	229	229
25673	江阴	PMS_孟岸圩站变	10	200	160	160
25674	市区	PMS_孟村	10	200	160	160
25675	市区	PMS_孟村二配变	10	400	168	168
25676	市区	PMS_孟村礼宾配变	10	400	183	183
25677	市区	PMS_孟村三配变	10	400	320	320

25678	江阴	PMS_孟河湾 2#变	10	315	252	252
25679	江阴	PMS_孟河湾 3#变	10	400	320	320
25680	江阴	PMS_孟家村北变	10	400	320	320
25681	江阴	PMS_孟家村南变	10	400	121	121
25682	江阴	PMS_孟家村西变	10	200	66	66
25683	江阴	PMS_孟家店公变	10	400	293	293
25684	市区	PMS_孟家墩配变	10	400	320	320
25685	宜兴	PMS_孟家公变	10	200	122	122
25686	市区	PMS_孟里配变	10	200	160	160
25687	宜兴	PMS_孟桥 2#公变	10	200	140	140
25688	宜兴	PMS_孟塘公变	10	200	127	127
25689	江阴	PMS_孟巷东箱变主变	10	630	504	504
25690	江阴	PMS_孟巷西箱变主变	10	630	504	504
25691	江阴	PMS_孟巷箱变主变	10	630	504	504
25692	江阴	PMS_梦东方西箱变主变	10	630	504	504
25693	江阴	PMS_梦佳变	10	400	320	320
25694	市区	PMS_梦卡迪配变	10	200	160	160
25695	宜兴	PMS_米厂公变	10	250	200	200
25696	江阴	PMS_米兰阳光花苑 19#配电所 1# 主变	10	800	640	640
25697	江阴	PMS_米兰阳光花苑 19#配电所 2# 主变	10	800	640	640
25698	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 1# 主变	10	800	640	640
25699	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 2#	10	800	640	640

		主变				
25700	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
25701	江阴	PMS_米兰阳光花苑 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
25702	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
25703	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
25704	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
25705	江阴	PMS_米兰阳光花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
25706	市区	PMS_密封件厂	10	200	160	160
25707	江阴	PMS_棉纺变	10	200	160	160
25708	江阴	PMS_棉纺配电所 1#主变	10	1000	800	800
25709	市区	PMS_棉花巷箱变 T1	10	630	504	504
25710	市区	PMS_棉花巷站 T1	10	1250	1000	1000
25711	市区	PMS_棉花巷站 T2	10	1250	1000	1000
25712	市区	PMS_棉织厂配变	10	400	320	320
25713	市区	PMS_苗圃八配变 (TTU)	10	400	320	320
25714	市区	PMS_苗圃场配变	10	400	320	320
25715	市区	PMS_苗圃二配变	10	400	320	320
25716	市区	PMS_苗圃九配变	10	200	160	160
25717	市区	PMS_苗圃七配变	10	400	320	320

25718	市区	PMS_苗圃三配变	10	400	320	320
25719	市区	PMS_苗圃四配变	10	400	320	320
25720	宜兴	PMS_苗桥电站公变	10	400	264	264
25721	宜兴	PMS_苗塘公变	10	200	160	160
25722	江阴	PMS_苗头 1#变	10	200	103	103
25723	江阴	PMS_苗头 2#变	10	400	233	233
25724	江阴	PMS_苗头北变	10	200	115	115
25725	江阴	PMS_苗头东变	10	315	228	228
25726	江阴	PMS_苗头南站变	10	400	268	268
25727	宜兴	PMS_苗下圩西公变	10	200	160	160
25728	市区	PMS_妙光苑 1# 主变	10	1000	800	800
25729	市区	PMS_妙光苑 2# 主变	10	1000	800	800
25730	市区	PMS_庙陈巷	10	200	160	160
25731	江阴	PMS_庙东箱变 1#主变	10	630	504	504
25732	宜兴	PMS_庙渎桥 2#公变	10	400	308	308
25733	江阴	PMS_庙墩上变	10	400	218	218
25734	市区	PMS_庙角一配变	10	200	160	160
25735	市区	PMS_庙南配变	10	400	320	320
25736	江阴	PMS_庙前北变	10	200	160	160
25737	市区	PMS_庙前变	10	200	160	160
25738	江阴	PMS_庙前村变	10	200	135	135
25739	宜兴	PMS_庙前公变	10	400	320	320
25740	市区	PMS_庙前四配变	10	200	160	160
25741	宜兴	PMS_庙桥东公变	10	200	160	160
25742	市区	PMS_庙桥东配变	10	400	320	320

25743	市区	PMS_庙桥二	10	400	320	320
25744	市区	PMS_庙桥配变	10	400	320	320
25745	市区	PMS_庙桥三	10	400	320	320
25746	市区	PMS_庙上配变	10	400	320	320
25747	市区	PMS_庙双配变	10	400	320	320
25748	江阴	PMS_庙头村变	10	200	106	106
25749	市区	PMS_庙湾新配变	10	200	160	160
25750	市区	PMS_庙下	10	400	320	320
25751	市区	PMS_庙下(二)	10	400	320	320
25752	市区	PMS_庙下八配变	10	400	320	320
25753	市区	PMS_庙下貳配变	10	400	320	320
25754	宜兴	PMS_庙下公变	10	400	193	193
25755	市区	PMS_庙下六配变	10	400	311	311
25756	市区	PMS_庙下七	10	400	320	320
25757	市区	PMS_庙下十配变	10	400	320	320
25758	市区	PMS_庙下四配变	10	200	160	160
25759	市区	PMS_庙下乙	10	400	320	320
25760	江阴	PMS_庙巷北变	10	400	320	320
25761	江阴	PMS_庙巷变	10	400	320	320
25762	市区	PMS_庙巷配变	10	400	320	320
25763	江阴	PMS_庙巷配电所 1#主变	10	800	640	640
25764	江阴	PMS_庙巷配电所 2#主变	10	800	640	640
25765	宜兴	PMS_民北村 2#公变	10	200	126	126
25766	宜兴	PMS_民北村公变	10	200	53	53
25767	宜兴	PMS_民北凌家公变	10	200	110	110

25768	宜兴	PMS_民北张家 2#公变	10	200	160	160
25769	宜兴	PMS_民北张家公变	10	200	160	160
25770	市区	PMS_民单八配变	10	200	160	160
25771	市区	PMS_民单二十配变	10	400	320	320
25772	市区	PMS_民单六配变	10	200	160	160
25773	市区	PMS_民单七配变	10	200	160	160
25774	市区	PMS_民单三配变	10	200	160	160
25775	市区	PMS_民单十二配变	10	200	160	160
25776	市区	PMS_民单十配变	10	200	160	160
25777	市区	PMS_民单十三配变	10	200	160	160
25778	市区	PMS_民单一配变	10	200	160	160
25779	江阴	PMS_民发变	10	400	320	320
25780	市区	PMS_民丰	10	400	320	320
25781	市区	PMS_民丰 2#站 T1	10	1000	800	800
25782	市区	PMS_民丰 2#站 T2	10	1000	800	800
25783	市区	PMS_民丰 2#站 T3	10	1000	800	800
25784	市区	PMS_民丰 3#站 T1	10	1000	800	800
25785	市区	PMS_民丰 3#站 T2	10	1000	800	800
25786	市区	PMS_民丰北苑 1#站 T1	10	800	640	640
25787	市区	PMS_民丰北苑 1#站 T2	10	800	640	640
25788	市区	PMS_民丰北苑 2#站 T1	10	800	640	640
25789	市区	PMS_民丰北苑 2#站 T2	10	800	640	640
25790	市区	PMS_民丰北苑 3#站 T1	10	800	640	640
25791	市区	PMS_民丰北苑 3#站 T2	10	800	640	640
25792	市区	PMS_民丰红配变	10	400	320	320

25793	市区	PMS_民丰家园 1#站 T2	10	1000	800	800
25794	市区	PMS_民丰家园 1#站 T3	10	1000	800	800
25795	市区	PMS_民丰里一配变	10	400	320	320
25796	市区	PMS_民丰秦巷配变	10	400	320	320
25797	江阴	PMS_民福变	10	400	320	320
25798	江阴	PMS_民建箱变主变	10	630	504	504
25799	宜兴	PMS_民南村东 2#公变	10	200	160	160
25800	宜兴	PMS_民南村公变	10	400	320	320
25801	宜兴	PMS_民南村西公变	10	400	303	303
25802	宜兴	PMS_民南四工区公变	10	200	111	111
25803	市区	PMS_民生站 T1	10	1000	800	800
25804	市区	PMS_民生站 T2	10	1000	800	800
25805	宜兴	PMS_民胜大村 2#公变	10	400	320	320
25806	宜兴	PMS_民胜大村公变	10	400	269	269
25807	宜兴	PMS_民胜南站公变	10	400	295	295
25808	江阴	PMS_民营变	10	400	320	320
25809	宜兴	PMS_民营一条街 1#公变	10	315	252	252
25810	市区	PMS_民众配变	10	200	160	160
25811	市区	PMS_民主蒋巷配变	10	400	320	320
25812	市区	PMS_民主居配变	10	200	160	160
25813	宜兴	PMS_民主路公变	10	400	320	320
25814	宜兴	PMS_民主路中公变	10	400	320	320
25815	市区	PMS_民主桥东配变	10	400	320	320
25816	江阴	PMS_民主西变	10	200	160	160
25817	宜兴	PMS_民主小区 1#公变	10	200	160	160

25818	宜兴	PMS_民主小区 2#公变	10	400	320	320
25819	宜兴	PMS_民主小区 3#公变	10	400	320	320
25820	市区	PMS_民主新村配变	10	400	320	320
25821	宜兴	PMS_闵家场箱变主变	10	400	320	320
25822	市区	PMS_名邸 1#站 T1	10	800	640	640
25823	市区	PMS_名邸 1#站 T3	10	800	640	640
25824	江阴	PMS_名都城 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
25825	江阴	PMS_名都城 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
25826	江阴	PMS_名都城 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
25827	江阴	PMS_名都城 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
25828	江阴	PMS_名都城 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
25829	江阴	PMS_名都城 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
25830	江阴	PMS_名都公寓箱变主变	10	800	640	640
25831	江阴	PMS_名豪 1#单相变	10	80	64	64
25832	宜兴	PMS_名豪佳园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
25833	宜兴	PMS_名豪佳园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
25834	宜兴	PMS_名豪佳园 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
25835	宜兴	PMS_名豪佳园 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
25836	江阴	PMS_名豪山庄 143#箱变主变	10	630	491	491
25837	江阴	PMS_名豪山庄 179#箱变主变	10	630	490	490
25838	江阴	PMS_名豪山庄 306#箱变主变	20	630	504	504
25839	江阴	PMS_名豪山庄 321#箱变主变	20	500	400	400
25840	江阴	PMS_名豪山庄 40#箱变主变	10	630	492	492
25841	江阴	PMS_名豪山庄 502#箱变主变	20	500	400	400
25842	江阴	PMS_名豪山庄 604#箱变主变	20	500	400	400

25843	江阴	PMS_名豪山庄 62#箱变主变	10	630	504	504
25844	江阴	PMS_名豪山庄 708#箱变主变	20	500	400	400
25845	江阴	PMS_名豪山庄 76#箱变主变	10	630	504	504
25846	江阴	PMS_名豪山庄 8#箱变主变	10	630	504	504
25847	江阴	PMS_名豪山庄 88#箱变主变	10	500	400	400
25848	江阴	PMS_名流变	10	400	320	320
25849	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
25850	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
25851	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
25852	江阴	PMS_名门公寓 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
25853	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
25854	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
25855	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
25856	江阴	PMS_名门公寓 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
25857	江阴	PMS_名人国际配电所 1#主变	10	800	640	640
25858	江阴	PMS_名人国际配电所 2#主变	10	800	640	640
25859	宜兴	PMS_明昌路公变	10	250	200	200
25860	江阴	PMS_明达变	10	400	206	206
25861	市区	PMS_明达家舍配变（TTU）	10	200	160	160
25862	市区	PMS_明方南	10	200	160	160
25863	市区	PMS_明芳路西	10	400	320	320
25864	市区	PMS_明鸿苑 1#站 T1	10	800	640	640
25865	市区	PMS_明鸿苑 1#站 T2	10	800	640	640
25866	市区	PMS_明隆变	10	400	320	320
25867	江阴	PMS_明清变	10	400	320	320

25868	江阴	PMS_明清东箱变主变	10	400	320	320
25869	江阴	PMS_明清配电所 1#主变	10	1000	800	800
25870	江阴	PMS_明清配电所 2#主变	10	1000	800	800
25871	江阴	PMS_明清配电所 3#主变	10	1000	800	800
25872	江阴	PMS_明清西箱变主变	10	400	303	303
25873	市区	PMS_明山配变	10	200	160	160
25874	宜兴	PMS_明塘地公变	10	200	160	160
25875	市区	PMS_明协	10	400	320	320
25876	市区	PMS_明欣变	10	200	160	160
25877	市区	PMS_明欣变 2	10	400	320	320
25878	市区	PMS_明园村配变	10	200	160	160
25879	市区	PMS_明珠	10	200	160	160
25880	江阴	PMS_明珠 3#变	10	315	252	252
25881	江阴	PMS_明珠 4#变	10	315	252	252
25882	江阴	PMS_明珠 5#变	10	315	252	252
25883	江阴	PMS_明珠花苑箱变主变	10	315	252	252
25884	江阴	PMS_明珠西箱变主变	10	800	640	640
25885	宜兴	PMS_明珠箱变	10	630	504	504
25886	市区	PMS_鸣威	10	400	320	320
25887	市区	PMS_鸣一	10	200	160	160
25888	市区	PMS_铭城 1#站 T1	10	1000	800	800
25889	市区	PMS_铭城 1#站 T2	10	1000	800	800
25890	市区	PMS_铭城 2#站 T1	10	1000	800	800
25891	市区	PMS_铭城 2#站 T2	10	1000	800	800
25892	市区	PMS_铭洪五金机械厂配变	10	200	160	160

25893	市区	PMS_缪公岸	10	400	291	291
25894	市区	PMS_缪古配变	10	400	320	320
25895	宜兴	PMS_缪家北公变	10	200	160	160
25896	江阴	PMS_缪家变	10	400	320	320
25897	江阴	PMS_缪家村北变	10	200	160	160
25898	江阴	PMS_缪家村变	10	400	200	200
25899	江阴	PMS_缪家埭变	10	315	252	252
25900	江阴	PMS_缪家宕变	10	400	138	138
25901	江阴	PMS_缪家墩北变	10	400	320	320
25902	江阴	PMS_缪家墩变	10	200	160	160
25903	宜兴	PMS_缪家公变	10	400	256	256
25904	市区	PMS_缪家里配变	10	200	160	160
25905	江阴	PMS_缪家南变	10	400	315	315
25906	江阴	PMS_缪家巷西箱变主变	10	400	313	313
25907	江阴	PMS_缪三房桥变	10	400	223	223
25908	市区	PMS_缪巷(四)	10	200	160	160
25909	市区	PMS_缪巷泵配变	10	400	320	320
25910	市区	PMS_缪巷甲	10	400	320	320
25911	市区	PMS_缪巷三配变	10	400	320	320
25912	市区	PMS_缪巷四配变	10	400	320	320
25913	江阴	PMS_缪巷西变	10	200	160	160
25914	市区	PMS_缪言章	10	400	320	320
25915	江阴	PMS_缪庄桥电站变	10	400	320	320
25916	市区	PMS_模范桥二配变	10	400	320	320
25917	市区	PMS_模范桥配变	10	200	160	160

25918	市区	PMS_模范桥三配变	10	400	320	320
25919	市区	PMS_摩配厂配变	10	400	320	320
25920	宜兴	PMS_磨盘公变	10	200	32	32
25921	市区	PMS_磨盘桥配变	10	400	320	320
25922	宜兴	PMS_磨山西公变	10	200	137	137
25923	江阴	PMS_莫城北变	10	400	254	254
25924	江阴	PMS_莫城变	10	400	265	265
25925	市区	PMS_莫家村二配变	10	400	297	297
25926	市区	PMS_莫家村配变	10	200	160	160
25927	市区	PMS_莫家二配变	10	400	320	320
25928	宜兴	PMS_莫家公变	10	200	160	160
25929	市区	PMS_莫家三配变	10	400	320	320
25930	市区	PMS_莫家湾配变	10	400	320	320
25931	市区	PMS_莫家一配变	10	200	160	160
25932	市区	PMS_莫介塘	10	400	320	320
25933	市区	PMS_莫叁配变	10	200	160	160
25934	市区	PMS_莫巷 1#箱变 T1	10	400	320	320
25935	江阴	PMS_嬷嬷堂变	10	200	149	149
25936	市区	PMS_姆堰配变	10	200	160	160
25937	宜兴	PMS_木材加工公变	10	400	320	320
25938	市区	PMS_木渎墩三配变	10	400	320	320
25939	市区	PMS_木梗西	10	400	320	320
25940	宜兴	PMS_木工宿舍 2#公变	10	400	320	320
25941	宜兴	PMS_木工宿舍公变	10	315	252	252
25942	宜兴	PMS_木瓜坞公变	10	200	95	95

25943	宜兴	PMS_木连场公变	10	400	320	320
25944	宜兴	PMS_木龙地公变	10	200	160	160
25945	市区	PMS_木盘场配变	10	400	320	320
25946	市区	PMS_木栖 2#箱变 T1	10	630	504	504
25947	市区	PMS_木栖 3#箱变 T1	10	400	320	320
25948	市区	PMS_木栖新村二配变	10	400	320	320
25949	市区	PMS_木栖苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
25950	市区	PMS_木栖苑 2#箱变 T1	10	400	320	320
25951	市区	PMS_木栖苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
25952	市区	PMS_木栖苑 4#箱变 T1	10	630	504	504
25953	市区	PMS_木栖站 T1	10	1000	800	800
25954	市区	PMS_木器厂一变	10	400	320	320
25955	宜兴	PMS_木桥 3#公变	10	200	160	160
25956	市区	PMS_木桥北甲	10	400	320	320
25957	市区	PMS_木桥东配变	10	400	320	320
25958	市区	PMS_木桥配变	10	200	160	160
25959	市区	PMS_木桥头配变	10	200	160	160
25960	市区	PMS_木桥新	10	250	200	200
25961	市区	PMS_木勺配变	10	200	160	160
25962	宜兴	PMS_木石董家公变	10	200	160	160
25963	宜兴	PMS_木石庄蜀公变	10	400	320	320
25964	宜兴	PMS_牧场 2#公变	10	200	142	142
25965	宜兴	PMS_牧场公变	10	315	227	227
25966	江阴	PMS_牧达变	10	400	84	84
25967	江阴	PMS_墓东北变	10	400	260	260

25968	江阴	PMS_墓东变	10	400	277	277
25969	市区	PMS_幕墙装饰	10	400	118	118
25970	宜兴	PMS_慕蠡洞公变	10	400	320	320
25971	市区	PMS_慕湾变	10	200	160	160
25972	江阴	PMS_慕义庄变	10	400	191	191
25973	江阴	PMS_慕义庄东变	10	400	320	320
25974	江阴	PMS_慕义庄中变	10	200	119	119
25975	江阴	PMS_那巷 2#变	10	400	320	320
25976	江阴	PMS_那巷 3#变	10	400	320	320
25977	市区	PMS_纳新桥甲配变（TTU）	10	400	320	320
25978	市区	PMS_纳新舍丙配变（TTU）	10	400	320	320
25979	市区	PMS_奶粉厂配变	10	200	160	160
25980	市区	PMS_奶牛场三变	10	200	160	160
25981	市区	PMS_奶牛场四变	10	400	320	320
25982	宜兴	PMS_男留村 2#公变	10	200	160	160
25983	宜兴	PMS_男留前村 2#公变	10	400	312	312
25984	宜兴	PMS_男留前村公变	10	315	213	213
25985	市区	PMS_南安桥配变	10	400	320	320
25986	宜兴	PMS_南坝水库 2#公变	10	200	160	160
25987	宜兴	PMS_南坝水库公变	10	200	160	160
25988	宜兴	PMS_南坝站公变	10	200	160	160
25989	市区	PMS_南柏桥配变	10	200	160	160
25990	江阴	PMS_南北降变	10	400	320	320
25991	市区	PMS_南边村	10	400	320	320
25992	市区	PMS_南边村乙	10	400	320	320

25993	宜兴	PMS_南埠塘西公变	10	400	320	320
25994	宜兴	PMS_南埠西陆公变	10	400	248	248
25995	宜兴	PMS_南菜场公变	10	400	320	320
25996	宜兴	PMS_南仓村 2#公变	10	400	320	320
25997	宜兴	PMS_南仓村 4#公变	10	315	252	252
25998	市区	PMS_南曹配变	10	200	160	160
25999	宜兴	PMS_南漕漕东 3#公变	10	400	320	320
26000	宜兴	PMS_南漕承家公变	10	200	122	122
26001	宜兴	PMS_南漕村公变	10	200	126	126
26002	宜兴	PMS_南漕大桥 2#公变	10	200	160	160
26003	宜兴	PMS_南漕大桥公变	10	200	160	160
26004	宜兴	PMS_南漕电力站 6#公变	10	400	320	320
26005	宜兴	PMS_南漕龚家 2#公变	10	200	160	160
26006	宜兴	PMS_南漕供电所 7#公变	10	400	320	320
26007	宜兴	PMS_南漕沟南 2#公变	10	200	160	160
26008	宜兴	PMS_南漕顾家 2#公变	10	400	320	320
26009	宜兴	PMS_南漕顾家 3#公变	10	100	80	80
26010	宜兴	PMS_南漕顾家 4#公变	10	200	150	150
26011	宜兴	PMS_南漕顾家组公变	10	200	134	134
26012	宜兴	PMS_南漕河东公变	10	200	130	130
26013	宜兴	PMS_南漕荷花 2#公变	10	160	128	128
26014	宜兴	PMS_南漕花园公变	10	400	320	320
26015	宜兴	PMS_南漕贾家公变	10	400	320	320
26016	宜兴	PMS_南漕粮管所公变	10	250	200	200
26017	宜兴	PMS_南漕刘家公变	10	400	281	281

26018	宜兴	PMS_南漕南湾 2#公变	10	200	160	160
26019	宜兴	PMS_南漕南湾公变	10	200	160	160
26020	宜兴	PMS_南漕裴家公变	10	200	116	116
26021	市区	PMS_南漕配变	10	400	320	320
26022	宜兴	PMS_南漕人民东路公变	10	400	320	320
26023	市区	PMS_南漕头二配变	10	200	160	160
26024	市区	PMS_南漕头配变	10	200	160	160
26025	宜兴	PMS_南漕王家塘公变	10	315	252	252
26026	宜兴	PMS_南漕小桥公变	10	400	320	320
26027	宜兴	PMS_南漕新河公变	10	200	87	87
26028	宜兴	PMS_南漕杨家公变	10	200	45	45
26029	宜兴	PMS_南漕朱家公变	10	200	92	92
26030	市区	PMS_南场二配变	10	400	320	320
26031	江阴	PMS_南陈柏树头变	10	400	320	320
26032	江阴	PMS_南陈陈家村变	10	200	160	160
26033	江阴	PMS_南陈村站变	10	400	233	233
26034	江阴	PMS_南陈电站变	10	400	308	308
26035	江阴	PMS_南陈家村变	10	250	183	183
26036	江阴	PMS_南陈南赵村公变	10	315	241	241
26037	江阴	PMS_南陈吴家湾变	10	400	320	320
26038	宜兴	PMS_南城西公变	10	200	160	160
26039	宜兴	PMS_南滕 2#公变	10	200	160	160
26040	宜兴	PMS_南滕东公变	10	400	320	320
26041	宜兴	PMS_南滕公变	10	100	80	80
26042	宜兴	PMS_南滕河南公变	10	200	160	160

26043	宜兴	PMS_南塍桥公变	10	200	160	160
26044	宜兴	PMS_南塍桥南公变	10	200	160	160
26045	市区	PMS_南储运	10	400	71	71
26046	宜兴	PMS_南村碑公变	10	200	160	160
26047	宜兴	PMS_南村背房产公变	10	400	320	320
26048	江阴	PMS_南村变	10	400	249	249
26049	市区	PMS_南村头配变	10	200	160	160
26050	市区	PMS_南村头三配变	10	400	320	320
26051	江阴	PMS_南村头西变	10	200	160	160
26052	江阴	PMS_南村头小苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
26053	江阴	PMS_南村头小苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
26054	江阴	PMS_南村西变	10	100	80	80
26055	宜兴	PMS_南村组公变	10	400	247	247
26056	宜兴	PMS_南大荒 1#公变	10	400	320	320
26057	宜兴	PMS_南大儒公变	10	400	249	249
26058	宜兴	PMS_南大圩公变	10	200	160	160
26059	宜兴	PMS_南大西公变	10	200	149	149
26060	市区	PMS_南荡角配变	10	200	160	160
26061	宜兴	PMS_南荡排涝站公变	10	200	160	160
26062	宜兴	PMS_南东沚一号 1#箱变	20	630	504	504
26063	宜兴	PMS_南东沚一号 1#站 1#所变	20	1000	800	800
26064	宜兴	PMS_南东沚一号 1#站 2#所变	20	1000	800	800
26065	宜兴	PMS_南东沚一号 2#站 1#所变	20	1000	800	800
26066	宜兴	PMS_南东沚一号 2#站 2#所变	20	1000	800	800
26067	宜兴	PMS_南东沚一号 2#站 3#所变	20	1000	800	800

26068	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 4#所变	20	1000	800	800
26069	宜兴	PMS_南东氿一号 2#站 5#所变	20	1000	800	800
26070	市区	PMS_南都超市配变	10	400	320	320
26071	市区	PMS_南都花园	10	400	320	320
26072	江阴	PMS_南都苑 10#箱变主变	10	630	504	504
26073	江阴	PMS_南都苑 13#箱变主变	10	630	504	504
26074	江阴	PMS_南都苑 20#箱变主变	10	630	504	504
26075	江阴	PMS_南都苑 22#箱变主变	10	800	640	640
26076	江阴	PMS_南都苑 31#箱变主变	10	500	400	400
26077	江阴	PMS_南都苑 34#箱变主变	10	400	320	320
26078	江阴	PMS_南都苑 4#箱变主变	10	630	504	504
26079	江阴	PMS_南都苑 40#箱变主变	10	630	504	504
26080	江阴	PMS_南都苑 42#箱变主变	10	500	400	400
26081	宜兴	PMS_南斗公变	10	200	160	160
26082	市区	PMS_南对二配变	10	400	320	320
26083	市区	PMS_南二变	10	400	320	320
26084	市区	PMS_南方电梯配变（TTU）	10	400	320	320
26085	市区	PMS_南方二配变	10	400	320	320
26086	江阴	PMS_南方公寓配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
26087	江阴	PMS_南方公寓配电所 2#主变	10	800	640	640
26088	江阴	PMS_南方花园配电所 1#主变	10	630	504	504
26089	宜兴	PMS_南方机械公变	10	400	320	320
26090	市区	PMS_南方市场甲配变	10	315	252	252
26091	市区	PMS_南方市场配变	10	400	320	320
26092	市区	PMS_南方物流配变	10	400	144	144

26093	江阴	PMS_南方箱变主变	10	630	504	504
26094	江阴	PMS_南房变	10	400	289	289
26095	江阴	PMS_南房巷变	10	400	31	31
26096	江阴	PMS_南房巷西变	10	400	320	320
26097	市区	PMS_南丰村配变	10	200	160	160
26098	市区	PMS_南冯二配变	10	200	151	151
26099	江阴	PMS_南干公变	10	400	320	320
26100	江阴	PMS_南干西公变	10	400	320	320
26101	宜兴	PMS_南高小区公变	10	315	252	252
26102	宜兴	PMS_南高许家公变	10	400	320	320
26103	宜兴	PMS_南高组公变	10	200	138	138
26104	江阴	PMS_南工公变	10	400	320	320
26105	江阴	PMS_南工配电所 1#主变	10	1000	800	800
26106	市区	PMS_南古庄配变	10	200	160	160
26107	江阴	PMS_南顾巷箱变主变	10	630	504	504
26108	市区	PMS_南官二配变	10	400	320	320
26109	市区	PMS_南官配变	10	400	320	320
26110	市区	PMS_南光明二配变	10	200	160	160
26111	市区	PMS_南光明一配变	10	400	320	320
26112	江阴	PMS_南国村周家变	10	400	305	305
26113	江阴	PMS_南国西变	10	315	252	252
26114	宜兴	PMS_南航弄 1#公变	10	400	320	320
26115	宜兴	PMS_南航弄 2#公变	10	200	160	160
26116	江阴	PMS_南何家变	10	250	92	92
26117	宜兴	PMS_南和佳苑 1#公变	10	400	320	320

26118	宜兴	PMS_南和佳苑 1#箱变	10	630	504	504
26119	宜兴	PMS_南和佳苑 2#箱变	10	630	504	504
26120	宜兴	PMS_南和佳苑 3#箱变	10	630	504	504
26121	宜兴	PMS_南和佳苑 4#箱变	10	630	504	504
26122	宜兴	PMS_南和佳苑三期 1#箱变	10	400	320	320
26123	宜兴	PMS_南和佳苑三期 2#箱变	10	400	320	320
26124	宜兴	PMS_南和佳苑三期 3#箱变	10	400	320	320
26125	宜兴	PMS_南和佳苑三期 4#箱变	10	400	320	320
26126	宜兴	PMS_南和佳苑三期 5#箱变	10	400	320	320
26127	宜兴	PMS_南和佳苑三期 6#箱变	10	400	320	320
26128	宜兴	PMS_南和佳苑三期 7#箱变	10	400	320	320
26129	宜兴	PMS_南河 2#公变	10	200	160	160
26130	宜兴	PMS_南河村公变	10	400	320	320
26131	宜兴	PMS_南河教堂公变	10	400	320	320
26132	宜兴	PMS_南河马兰公变	10	400	320	320
26133	宜兴	PMS_南河商住楼 1#公变	10	400	320	320
26134	宜兴	PMS_南河商住楼 2#公变	10	315	252	252
26135	宜兴	PMS_南河商住楼 3#公变	10	200	160	160
26136	宜兴	PMS_南河头 3#公变	10	400	320	320
26137	江阴	PMS_南河头东变	10	200	147	147
26138	宜兴	PMS_南河头箱变主变	10	500	400	400
26139	市区	PMS_南润	10	400	320	320
26140	市区	PMS_南横街二配变	10	400	320	320
26141	市区	PMS_南横配变	10	200	160	160
26142	市区	PMS_南红旗配变	10	400	320	320

26143	宜兴	PMS_南虹公寓 1#箱变	10	500	400	400
26144	宜兴	PMS_南虹公寓 2#箱变	10	500	400	400
26145	宜兴	PMS_南虹河 1#箱变	10	315	252	252
26146	宜兴	PMS_南虹河 2#箱变	10	315	252	252
26147	宜兴	PMS_南虹河 3#箱变	10	400	320	320
26148	宜兴	PMS_南虹河 4#箱变	10	630	504	504
26149	江阴	PMS_南后塍南变	10	315	252	252
26150	市区	PMS_南胡站泵配变	10	400	320	320
26151	市区	PMS_南湖巷	10	400	320	320
26152	市区	PMS_南湖苑 1#站 T1*	10	1250	1000	1000
26153	市区	PMS_南湖苑 1#站 T3*	10	1250	1000	1000
26154	市区	PMS_南湖苑 2#站 T1 *	10	1250	1000	1000
26155	市区	PMS_南湖苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
26156	市区	PMS_南湖苑 3#站 T1	10	1250	1000	1000
26157	市区	PMS_南湖苑 3#站 T3	10	1250	1000	1000
26158	市区	PMS_南湖苑 4#站 T3*	10	1250	1000	1000
26159	市区	PMS_南湖苑 4#站 T1 *	10	1250	1000	1000
26160	市区	PMS_南湖苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
26161	市区	PMS_南湖苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
26162	市区	PMS_南湖苑 6#站 T1	10	1250	1000	1000
26163	市区	PMS_南湖苑 6#站 T3	10	1250	1000	1000
26164	市区	PMS_南湖苑 7#站 T1	10	1250	1000	1000
26165	市区	PMS_南湖苑 7#站 T4	10	1250	1000	1000
26166	江阴	PMS_南花变	10	200	138	138
26167	江阴	PMS_南花山嘴变	10	400	320	320

26168	市区	PMS_南华配变	10	400	320	320
26169	市区	PMS_南华四配变	10	400	320	320
26170	宜兴	PMS_南华圩公变	10	200	160	160
26171	宜兴	PMS_南环路 2#公变	10	100	80	80
26172	江阴	PMS_南环路向阳箱变主变	10	200	160	160
26173	江阴	PMS_南环西变	10	400	320	320
26174	市区	PMS_南基站配变（TTU）	10	200	160	160
26175	市区	PMS_南季家配变	10	200	160	160
26176	市区	PMS_南加油配变	10	400	320	320
26177	市区	PMS_南甲头变	10	200	160	160
26178	市区	PMS_南蒋巷泵二配变	10	400	320	320
26179	市区	PMS_南蒋巷泵配变	10	315	252	252
26180	市区	PMS_南蒋巷二配变	10	400	320	320
26181	市区	PMS_南蒋巷配变	10	250	183	183
26182	江阴	PMS_南降北变	10	400	320	320
26183	江阴	PMS_南降南变	10	200	160	160
26184	市区	PMS_南降配变	10	400	320	320
26185	江阴	PMS_南降西变	10	400	320	320
26186	江阴	PMS_南降新村变	10	400	320	320
26187	市区	PMS_南降一配变	10	200	160	160
26188	市区	PMS_南降乙配变	10	200	160	160
26189	江阴	PMS_南降站变	10	400	295	295
26190	江阴	PMS_南郊变	10	400	320	320
26191	宜兴	PMS_南郊花园 3#箱变	10	500	400	400
26192	宜兴	PMS_南郊花园 5#箱变	10	500	383	383

26193	宜兴	PMS_南郊花园 6#箱变	10	630	504	504
26194	宜兴	PMS_南郊花园 7#箱变	10	630	504	504
26195	宜兴	PMS_南郊花园三期 1#箱变	10	630	504	504
26196	宜兴	PMS_南郊花园三期 2#箱变	10	800	633	633
26197	市区	PMS_南街(三)	10	200	160	160
26198	宜兴	PMS_南街 2#公变	10	315	252	252
26199	宜兴	PMS_南街 5#公变	10	315	252	252
26200	江阴	PMS_南街变	10	200	160	160
26201	江阴	PMS_南街东变	10	400	320	320
26202	江阴	PMS_南街东公变	10	250	200	200
26203	市区	PMS_南街队配变(TTU)	10	200	160	160
26204	市区	PMS_南街二配变(TTU)	10	200	160	160
26205	江阴	PMS_南街公变	10	400	320	320
26206	江阴	PMS_南街南变	10	400	320	320
26207	江阴	PMS_南库北变	10	315	252	252
26208	江阴	PMS_南库变	10	250	175	175
26209	宜兴	PMS_南酷村公变	10	400	320	320
26210	宜兴	PMS_南酷公变	10	400	320	320
26211	宜兴	PMS_南里公变	10	200	160	160
26212	市区	PMS_南联村北前配变	10	200	160	160
26213	市区	PMS_南联村门楼下配变	10	400	320	320
26214	市区	PMS_南联二配变	10	400	320	320
26215	市区	PMS_南联配变	10	200	160	160
26216	江阴	PMS_南粮公变	10	400	320	320
26217	宜兴	PMS_南淋北公变	10	400	320	320

26218	宜兴	PMS_南淋黄沙渚公变	10	315	252	252
26219	宜兴	PMS_南淋南公变	10	200	160	160
26220	宜兴	PMS_南淋十队公变	10	200	160	160
26221	宜兴	PMS_南淋西公变	10	400	309	309
26222	市区	PMS_南刘巷	10	200	160	160
26223	江阴	PMS_南六房变	10	400	273	273
26224	江阴	PMS_南六房南变	10	400	207	207
26225	江阴	PMS_南楼电站变	10	200	160	160
26226	江阴	PMS_南楼下北变	10	400	320	320
26227	江阴	PMS_南楼下变	10	200	29	29
26228	市区	PMS_南路灯泵配变	10	100	80	80
26229	江阴	PMS_南漫水站	10	400	141	141
26230	市区	PMS_南镁配变	10	400	320	320
26231	宜兴	PMS_南门 2#公变	10	400	320	320
26232	宜兴	PMS_南门 3#公变	10	400	284	284
26233	江阴	PMS_南门变	10	400	320	320
26234	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
26235	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
26236	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
26237	江阴	PMS_南门首府 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
26238	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
26239	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
26240	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
26241	江阴	PMS_南门首府 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
26242	江阴	PMS_南门首府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

26243	江阴	PMS_南门首府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
26244	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
26245	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
26246	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
26247	江阴	PMS_南门首府 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
26248	江阴	PMS_南缪村变	10	200	0	0
26249	江阴	PMS_南缪家变	10	400	238	238
26250	市区	PMS_南木配变	10	400	320	320
26251	宜兴	PMS_南耐公变	10	315	252	252
26252	市区	PMS_南农场配变	10	400	295	295
26253	市区	PMS_南弄配变	10	400	320	320
26254	宜兴	PMS_南棚公变	10	200	160	160
26255	江阴	PMS_南蒲田东变	10	200	160	160
26256	江阴	PMS_南蒲田南变	10	200	160	160
26257	江阴	PMS_南蒲田站变	10	250	200	200
26258	市区	PMS_南岐墩二配变	10	400	320	320
26259	市区	PMS_南前配变	10	200	160	160
26260	市区	PMS_南乔北配变	10	200	160	160
26261	市区	PMS_南桥配变	10	400	306	306
26262	市区	PMS_南桥巷配变	10	200	160	160
26263	市区	PMS_南沁二配变（TTU）	10	400	320	320
26264	市区	PMS_南沁一配变（TTU）	10	400	320	320
26265	江阴	PMS_南湫站变	10	200	160	160
26266	江阴	PMS_南区 1#变	10	315	252	252
26267	江阴	PMS_南区 1#东变	10	400	320	320

26268	江阴	PMS_南区 4#变	10	315	252	252
26269	江阴	PMS_南区 5#变	10	315	252	252
26270	江阴	PMS_南区变	10	315	252	252
26271	市区	PMS_南渠芙蓉	10	400	320	320
26272	市区	PMS_南泉二配变	10	400	320	320
26273	市区	PMS_南泉三配变	10	400	320	320
26274	市区	PMS_南泉四配变	10	400	320	320
26275	市区	PMS_南泉站 T1*	10	1000	800	800
26276	市区	PMS_南泉站 T2	10	1000	800	800
26277	市区	PMS_南三房二配变	10	400	320	320
26278	江阴	PMS_南沙变	10	250	200	200
26279	宜兴	PMS_南沙公变	10	200	160	160
26280	宜兴	PMS_南山冲公变	10	100	80	80
26281	宜兴	PMS_南山村 2#公变	10	200	160	160
26282	宜兴	PMS_南山村公变	10	200	96	96
26283	宜兴	PMS_南山东山公变	10	200	160	160
26284	市区	PMS_南山配变	10	400	320	320
26285	市区	PMS_南山寺前	10	200	160	160
26286	江阴	PMS_南山头北变	10	200	130	130
26287	宜兴	PMS_南山坞 2#公变	10	200	160	160
26288	宜兴	PMS_南山坞公变	10	400	320	320
26289	江阴	PMS_南山西站变	10	315	252	252
26290	市区	PMS_南山下二变	10	400	320	320
26291	市区	PMS_南山下配变	10	250	200	200
26292	市区	PMS_南山下三配变	10	200	160	160

26293	市区	PMS_南商三	10	400	320	320
26294	市区	PMS_南邵	10	400	320	320
26295	市区	PMS_南省滩配变	10	200	129	129
26296	市区	PMS_南施村	10	200	160	160
26297	市区	PMS_南石基	10	200	160	160
26298	江阴	PMS_南石桥变	10	400	320	320
26299	市区	PMS_南石园村西河头	10	400	320	320
26300	市区	PMS_南市巷乙配变（TTU）	10	400	320	320
26301	市区	PMS_南市镇一配变	10	200	160	160
26302	宜兴	PMS_南双 2#公变	10	200	160	160
26303	宜兴	PMS_南双公变	10	200	32	32
26304	市区	PMS_南双沟	10	400	320	320
26305	市区	PMS_南水电配变	10	200	160	160
26306	市区	PMS_南水二变	10	200	160	160
26307	市区	PMS_南水渠浜顶	10	400	320	320
26308	市区	PMS_南水渠芙巷	10	400	320	320
26309	市区	PMS_南水渠三配变	10	400	320	320
26310	市区	PMS_南水渠新村配变	10	400	320	320
26311	江阴	PMS_南寺公变	10	250	200	200
26312	市区	PMS_南寺头配变	10	200	142	142
26313	江阴	PMS_南泰变	10	400	320	320
26314	宜兴	PMS_南唐公变	10	200	149	149
26315	市区	PMS_南塘岸排配变	10	400	320	320
26316	市区	PMS_南塘村对中配变	10	200	160	160
26317	市区	PMS_南塘村配变	10	200	160	160

26318	宜兴	PMS_南塘电站公变	10	250	108	108
26319	江阴	PMS_南塘坊变	10	400	259	259
26320	宜兴	PMS_南塘公变	10	200	145	145
26321	市区	PMS_南塘配变	10	200	160	160
26322	宜兴	PMS_南塘站公变	10	160	128	128
26323	江阴	PMS_南特变	10	315	252	252
26324	市区	PMS_南汀双配变	10	200	160	160
26325	市区	PMS_南汀一配变	10	400	320	320
26326	江阴	PMS_南头变	10	400	320	320
26327	江阴	PMS_南头村变	10	200	123	123
26328	江阴	PMS_南头村东变	10	200	160	160
26329	市区	PMS_南头树二变	10	400	320	320
26330	市区	PMS_南头一配变	10	100	80	80
26331	宜兴	PMS_南湾安后公变	10	200	126	126
26332	市区	PMS_南湾里二变	10	400	320	320
26333	市区	PMS_南湾西配变	10	400	320	320
26334	宜兴	PMS_南湾冶炼公变	10	400	320	320
26335	宜兴	PMS_南湾油车公变	10	400	320	320
26336	市区	PMS_南圩村委配变（南瑞）	10	200	160	160
26337	宜兴	PMS_南圩西公变	10	200	120	120
26338	市区	PMS_南五房配变	10	400	320	320
26339	市区	PMS_南西街二配变	10	400	320	320
26340	市区	PMS_南西街配变	10	400	320	320
26341	市区	PMS_南西排涝配变	10	400	320	320
26342	市区	PMS_南西漳排	10	400	320	320

26343	宜兴	PMS_南溪 1#公变	10	400	320	320
26344	宜兴	PMS_南溪 2#公变	10	400	320	320
26345	宜兴	PMS_南溪 3#公变	10	400	320	320
26346	宜兴	PMS_南溪 4#公变	10	400	320	320
26347	宜兴	PMS_南溪 5#公变	10	400	320	320
26348	宜兴	PMS_南溪公变	10	160	91	91
26349	宜兴	PMS_南溪西公变	10	200	160	160
26350	宜兴	PMS_南下圩 2#公变	10	400	320	320
26351	市区	PMS_南下园配变	10	400	320	320
26352	江阴	PMS_南下庄变	10	200	160	160
26353	江阴	PMS_南巷变	10	315	252	252
26354	市区	PMS_南巷二	10	400	320	320
26355	市区	PMS_南巷六	10	250	200	200
26356	江阴	PMS_南巷路北变	10	400	157	157
26357	江阴	PMS_南巷路南变	10	400	301	301
26358	市区	PMS_南巷配变	10	250	200	200
26359	市区	PMS_南巷三配变	10	200	160	160
26360	市区	PMS_南巷五	10	100	80	80
26361	市区	PMS_南巷新村二配变	10	400	320	320
26362	市区	PMS_南巷新村配变	10	400	320	320
26363	市区	PMS_南巷新村三配变	10	200	160	160
26364	宜兴	PMS_南小 2#公变	10	200	160	160
26365	宜兴	PMS_南小公变	10	200	111	111
26366	市区	PMS_南谢巷配变	10	200	160	160
26367	宜兴	PMS_南辛公变	10	200	160	160

26368	宜兴	PMS_南辛西公变	10	200	160	160
26369	江阴	PMS_南新 1#变	10	400	320	320
26370	宜兴	PMS_南新北沙塘公变	10	400	320	320
26371	宜兴	PMS_南新菜场 2#公变	10	200	160	160
26372	宜兴	PMS_南新菜场公变	10	315	252	252
26373	江阴	PMS_南新村 1#变	10	400	320	320
26374	江阴	PMS_南新村北变	10	400	320	320
26375	江阴	PMS_南新村华昌变	10	400	320	320
26376	宜兴	PMS_南新大村公变	10	400	276	276
26377	宜兴	PMS_南新电站公变	10	200	160	160
26378	宜兴	PMS_南新电站西公变	10	200	160	160
26379	市区	PMS_南新二配变	10	400	320	320
26380	宜兴	PMS_南新港北公变	10	250	200	200
26381	江阴	PMS_南新公变	10	400	275	275
26382	江阴	PMS_南新何家场变	10	400	299	299
26383	宜兴	PMS_南新河北公变	10	200	65	65
26384	宜兴	PMS_南新后村 2#公变	10	200	148	148
26385	江阴	PMS_南新家园配电所 1#主变	10	630	504	504
26386	江阴	PMS_南新家园配电所 2#主变	10	630	504	504
26387	宜兴	PMS_南新蒋家公变	10	400	122	122
26388	宜兴	PMS_南新蒋庄公变	10	200	160	160
26389	市区	PMS_南新街	10	400	320	320
26390	市区	PMS_南新街二配变	10	400	320	320
26391	宜兴	PMS_南新街路 2#公变	10	400	320	320
26392	宜兴	PMS_南新街路公变	10	315	242	242

26393	市区	PMS_南新街中	10	400	320	320
26394	宜兴	PMS_南新金家公变	10	315	152	152
26395	宜兴	PMS_南新六房组公变	10	200	62	62
26396	宜兴	PMS_南新楼下组 2#公变	10	200	160	160
26397	市区	PMS_南新陆北二配变	10	400	320	320
26398	市区	PMS_南新陆北配变	10	400	320	320
26399	江阴	PMS_南新排涝站箱变主变	10	630	504	504
26400	宜兴	PMS_南新潘家公变	10	315	240	240
26401	宜兴	PMS_南新桥 2#公变	10	315	252	252
26402	宜兴	PMS_南新桥 3#公变	10	315	252	252
26403	宜兴	PMS_南新桥 4#公变	10	400	320	320
26404	江阴	PMS_南新桥变	10	400	320	320
26405	宜兴	PMS_南新沈家公变	10	200	112	112
26406	宜兴	PMS_南新水产 1#公变	10	400	320	320
26407	宜兴	PMS_南新水产 3#公变	10	315	207	207
26408	宜兴	PMS_南新水产 4#公变	10	200	160	160
26409	宜兴	PMS_南新水产 5#公变	10	200	160	160
26410	宜兴	PMS_南新塘东公变	10	160	35	35
26411	宜兴	PMS_南新中路公变	10	400	288	288
26412	市区	PMS_南星苑 10#站 T2	10	1000	800	800
26413	市区	PMS_南星苑 10#站 T3	10	1000	800	800
26414	市区	PMS_南星苑 11#站 1#主变	10	1000	800	800
26415	市区	PMS_南星苑 12#站 T1	10	1000	800	800
26416	市区	PMS_南星苑 12#站 T2	10	1000	800	800
26417	市区	PMS_南星苑 12#站 T3	10	1000	800	800

26418	市区	PMS_南星苑 13# 站（原 C14 公配所）T1	10	1000	800	800
26419	市区	PMS_南星苑 13# 站（原 C14 公配所）T2	10	1000	800	800
26420	市区	PMS_南星苑 13# 站（原 C14 公配所）T3	10	1000	800	800
26421	市区	PMS_南星苑 14# 站（原 E19 公配所）T1	10	1000	800	800
26422	市区	PMS_南星苑 14# 站（原 E19 公配所）T2	10	1000	800	800
26423	市区	PMS_南星苑 14# 站（原 E19 公配所）T3	10	1000	800	800
26424	市区	PMS_南星苑 15# 站（原 F18 公配所）T1	10	1000	800	800
26425	市区	PMS_南星苑 15# 站（原 F18 公配所）T2	10	1000	800	800
26426	市区	PMS_南星苑 15# 站（原 F18 公配所）T3	10	1000	800	800
26427	市区	PMS_南星苑 16# 站 T1	10	1000	800	800
26428	市区	PMS_南星苑 16# 站 T2	10	1000	800	800
26429	市区	PMS_南星苑 4#站 T3	10	1000	800	800
26430	市区	PMS_南星苑 4#站 T4	10	1000	800	800
26431	市区	PMS_南星苑 6#站 T1	10	1000	800	800
26432	市区	PMS_南星苑 6#站 T2	10	1000	800	800
26433	市区	PMS_南星苑 6#站 T3	10	1000	800	800
26434	市区	PMS_南星苑 7#站 T1	10	1000	800	800

26435	市区	PMS_南星苑 7#站 T2	10	1000	800	800
26436	市区	PMS_南星苑 7#站 T3	10	1000	800	800
26437	市区	PMS_南兴涂料厂配变	10	400	320	320
26438	市区	PMS_南徐桥一单配变	10	400	320	320
26439	江阴	PMS_南许变	10	200	126	126
26440	宜兴	PMS_南阳北公变	10	200	160	160
26441	宜兴	PMS_南阳电站公变	10	200	160	160
26442	市区	PMS_南阳湖配变	10	200	160	160
26443	市区	PMS_南阳六配变（TTU）	10	400	320	320
26444	宜兴	PMS_南阳排涝公变	10	200	160	160
26445	宜兴	PMS_南阳圩公变	10	200	160	160
26446	市区	PMS_南阳五配变（TTU）	10	400	320	320
26447	市区	PMS_南阳新村配变（TTU）	10	400	320	320
26448	江阴	PMS_南杨家堂变	10	400	276	276
26449	市区	PMS_南杨树配变	10	200	160	160
26450	市区	PMS_南洋湖配变	10	200	160	160
26451	市区	PMS_南洋花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
26452	市区	PMS_南洋花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
26453	市区	PMS_南洋花园站 T1	10	800	640	640
26454	市区	PMS_南洋花园站 T2	10	800	640	640
26455	市区	PMS_南洋花园站 T3	10	800	640	640
26456	市区	PMS_南洋花园站 T4	10	800	640	640
26457	市区	PMS_南洋化工	10	200	160	160
26458	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
26459	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 2#所变	10	800	640	640

26460	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
26461	宜兴	PMS_南洋嘉苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
26462	市区	PMS_南洋猪场配变	10	200	160	160
26463	江阴	PMS_南野东变	10	200	160	160
26464	江阴	PMS_南仪公变	10	315	252	252
26465	市区	PMS_南虞巷配变	10	200	160	160
26466	市区	PMS_南郁巷配变	10	400	290	290
26467	市区	PMS_南元机床	10	400	320	320
26468	江阴	PMS_南园变	10	315	239	239
26469	江阴	PMS_南园东变	10	400	213	213
26470	宜兴	PMS_南园范家公变	10	200	160	160
26471	江阴	PMS_南园路 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
26472	江阴	PMS_南园路 A#箱变主变	10	400	320	320
26473	江阴	PMS_南园路 B#箱变主变	10	400	320	320
26474	市区	PMS_南园三配变	10	400	320	320
26475	宜兴	PMS_南园箱变	10	630	504	504
26476	市区	PMS_南园新村配变	10	200	160	160
26477	宜兴	PMS_南园泽东公变	10	400	320	320
26478	江阴	PMS_南园站变	10	250	125	125
26479	江阴	PMS_南苑 1#箱变主变	10	400	320	320
26480	江阴	PMS_南苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
26481	江阴	PMS_南苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
26482	江阴	PMS_南苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
26483	市区	PMS_南苑安居	10	400	320	320
26484	江阴	PMS_南苑二村 16#配电所 1#主变	10	630	504	504

26485	江阴	PMS_南苑二村 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
26486	江阴	PMS_南苑二村 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
26487	江阴	PMS_南苑二村 29#配电所 1#主变	10	1000	800	800
26488	江阴	PMS_南苑二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
26489	江阴	PMS_南苑二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
26490	市区	PMS_南苑二配变	10	400	320	320
26491	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
26492	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
26493	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
26494	江阴	PMS_南苑六村 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800
26495	江阴	PMS_南苑六村 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
26496	江阴	PMS_南苑六村 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
26497	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
26498	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
26499	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
26500	江阴	PMS_南苑六村 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
26501	江阴	PMS_南苑七村 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
26502	江阴	PMS_南苑七村 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
26503	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
26504	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
26505	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
26506	江阴	PMS_南苑七村 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
26507	市区	PMS_南苑三配变	10	200	160	160
26508	江阴	PMS_南苑四期 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
26509	江阴	PMS_南苑四期 18#配电所 2#主变	10	800	640	640

26510	江阴	PMS_南苑四期 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
26511	江阴	PMS_南苑四期 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
26512	江阴	PMS_南苑五村 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
26513	江阴	PMS_南苑五村 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
26514	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
26515	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
26516	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
26517	江阴	PMS_南苑五村 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
26518	江阴	PMS_南苑五村 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
26519	江阴	PMS_南苑五村 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
26520	市区	PMS_南苑五配变	10	400	320	320
26521	江阴	PMS_南苑西变	10	400	289	289
26522	宜兴	PMS_南苑小区 1#箱变	10	630	504	504
26523	江阴	PMS_南苑小区 1#箱变主变	10	630	504	504
26524	江阴	PMS_南苑小区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
26525	江阴	PMS_南苑小区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
26526	宜兴	PMS_南苑小区 2#箱变	10	630	504	504
26527	江阴	PMS_南苑小区 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
26528	江阴	PMS_南苑小区 20#配电所 2#主变	10	500	400	400
26529	江阴	PMS_南苑小区 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
26530	江阴	PMS_南苑小区 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
26531	江阴	PMS_南苑小区 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
26532	江阴	PMS_南苑小区 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
26533	市区	PMS_南苑新村	10	400	316	316
26534	市区	PMS_南苑一配变	10	400	320	320

26535	宜兴	PMS_南岳 2#公变	10	200	160	160
26536	宜兴	PMS_南岳寺分场公变	10	200	160	160
26537	江阴	PMS_南云箱变主变	10	500	400	400
26538	江阴	PMS_南运牌楼下北变	10	400	307	307
26539	江阴	PMS_南运孙家村变	10	250	200	200
26540	江阴	PMS_南运新上河变	10	200	133	133
26541	江阴	PMS_南皂荚村变	10	315	252	252
26542	江阴	PMS_南闸菜场北变	10	250	200	200
26543	江阴	PMS_南闸村东变	10	400	320	320
26544	江阴	PMS_南闸电力东变	10	400	320	320
26545	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
26546	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
26547	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
26548	江阴	PMS_南闸金三角 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
26549	江阴	PMS_南闸金三角 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
26550	江阴	PMS_南闸金三角 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
26551	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
26552	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
26553	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
26554	江阴	PMS_南闸金三角 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
26555	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
26556	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
26557	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
26558	江阴	PMS_南闸金三角 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
26559	江阴	PMS_南闸拉丝变	10	250	178	178

26560	江阴	PMS_南闸陆家沟变	10	250	162	162
26561	江阴	PMS_南闸陆新变	10	200	145	145
26562	江阴	PMS_南闸沙家村变	10	250	115	115
26563	江阴	PMS_南闸沈家南变	10	315	164	164
26564	江阴	PMS_南闸唐家村变	10	400	313	313
26565	江阴	PMS_南闸许家村变	10	315	225	225
26566	江阴	PMS_南闸影剧院变	10	315	252	252
26567	江阴	PMS_南闸政府变	10	400	261	261
26568	江阴	PMS_南宅北变	10	400	216	216
26569	宜兴	PMS_南宅公变	10	200	149	149
26570	江阴	PMS_南宅上变	10	400	168	168
26571	江阴	PMS_南宅西变	10	200	160	160
26572	江阴	PMS_南宅新村变	10	400	257	257
26573	市区	PMS_南站二配变	10	200	160	160
26574	市区	PMS_南张北	10	200	160	160
26575	市区	PMS_南张巷配变	10	200	160	160
26576	市区	PMS_南章巷配变	10	400	304	304
26577	市区	PMS_南漳配变	10	400	320	320
26578	市区	PMS_南长 4#箱变 T1	10	630	504	504
26579	江阴	PMS_南赵村东变	10	400	282	282
26580	市区	PMS_南镇宾馆（南瑞）	10	400	320	320
26581	江阴	PMS_南中变	10	315	252	252
26582	宜兴	PMS_南中公变	10	200	116	116
26583	宜兴	PMS_南中农家乐箱变主变	10	500	400	400
26584	宜兴	PMS_南中三组公变	10	200	160	160

26585	市区	PMS_南周介配变	10	400	320	320
26586	市区	PMS_南周配变	10	400	320	320
26587	市区	PMS_南周巷配变	10	200	160	160
26588	江阴	PMS_南庄北变	10	400	104	104
26589	宜兴	PMS_南庄电站公变	10	100	80	80
26590	江阴	PMS_南庄东变	10	400	160	160
26591	宜兴	PMS_南庄南箱变	10	630	442	442
26592	市区	PMS_南庄桥二配变	10	400	320	320
26593	市区	PMS_南庄桥配变	10	400	320	320
26594	市区	PMS_南庄桥三变	10	400	320	320
26595	宜兴	PMS_南庄圩 2#公变	10	200	160	160
26596	江阴	PMS_南庄西变	10	250	182	182
26597	宜兴	PMS_南淮横河公变	10	400	320	320
26598	宜兴	PMS_南淮西公变	10	200	160	160
26599	宜兴	PMS_南淮站东公变	10	200	102	102
26600	宜兴	PMS_楠木厅箱变	10	200	160	160
26601	江阴	PMS_囊里变	10	200	139	139
26602	江阴	PMS_呢绒城变	10	400	320	320
26603	市区	PMS_内燃机	10	400	320	320
26604	江阴	PMS_内衣西变	10	400	320	320
26605	市区	PMS_能光线 1#箱变 T1	10	630	504	504
26606	江阴	PMS_能家村变	10	400	320	320
26607	市区	PMS_能源设备厂	10	400	320	320
26608	市区	PMS_泥黄村	10	200	160	160
26609	江阴	PMS_泥塘变	10	400	252	252

26610	宜兴	PMS_泥塘村 2#公变	10	200	126	126
26611	宜兴	PMS_泥塘村公变	10	200	122	122
26612	宜兴	PMS_泥塘后庄公变	10	200	160	160
26613	江阴	PMS_倪家村变	10	200	129	129
26614	江阴	PMS_倪家丹北变	10	315	252	252
26615	江阴	PMS_倪家丹东变	10	400	209	209
26616	江阴	PMS_倪家宕变	10	200	145	145
26617	市区	PMS_倪家弄配变	10	200	160	160
26618	江阴	PMS_倪家巷 7#箱变主变	10	400	320	320
26619	江阴	PMS_倪家巷北变	10	400	320	320
26620	江阴	PMS_倪家巷东箱变主变	10	800	640	640
26621	江阴	PMS_倪家巷公变	10	400	320	320
26622	江阴	PMS_倪家巷三集中 1#箱变主变	10	630	504	504
26623	江阴	PMS_倪家巷三集中 2#箱变主变	10	630	504	504
26624	江阴	PMS_倪家巷三集中 3#箱变主变	10	630	504	504
26625	江阴	PMS_倪家巷西变	10	200	160	160
26626	江阴	PMS_倪家巷西箱变主变	10	800	640	640
26627	江阴	PMS_倪家巷中变	10	315	252	252
26628	市区	PMS_倪介桥配变	10	400	295	295
26629	市区	PMS_倪桥头二	10	400	320	320
26630	市区	PMS_倪巷(三)	10	400	304	304
26631	江阴	PMS_倪巷变	10	200	160	160
26632	江阴	PMS_倪巷别墅 4#变	10	400	320	320
26633	江阴	PMS_倪巷别墅 6#变	10	400	320	320
26634	市区	PMS_倪巷二配变	10	400	308	308

26635	市区	PMS_倪巷甲配变	10	200	160	160
26636	市区	PMS_倪巷配变	10	200	160	160
26637	市区	PMS_倪巷四	10	400	320	320
26638	江阴	PMS_碾城变	10	200	111	111
26639	宜兴	PMS_廿三湾箱变主变	10	400	320	320
26640	市区	PMS_念四桥配变	10	200	160	160
26641	江阴	PMS_埭北变	10	400	320	320
26642	江阴	PMS_埭东变	10	250	142	142
26643	宜兴	PMS_埭鲸马家村公变	10	200	121	121
26644	江阴	PMS_埭南变	10	400	304	304
26645	宜兴	PMS_埭南公变	10	200	144	144
26646	市区	PMS_埭田里二变	10	400	320	320
26647	宜兴	PMS_埭头村公变	10	400	276	276
26648	市区	PMS_埭头二配变	10	400	320	320
26649	宜兴	PMS_埭头街北公变	10	400	286	286
26650	市区	PMS_埭头配变	10	400	320	320
26651	宜兴	PMS_埭头育才公变	10	200	160	160
26652	宜兴	PMS_埭头站公变	10	200	160	160
26653	宜兴	PMS_埭头自来水公变	10	100	26	26
26654	江阴	PMS_埭西变	10	400	256	256
26655	宜兴	PMS_埭西公变	10	315	252	252
26656	市区	PMS_埭西配变	10	400	320	320
26657	宜兴	PMS_埭兴大村东公变	10	200	160	160
26658	宜兴	PMS_埭兴污工泵公变	10	400	320	320
26659	宜兴	PMS_埭兴组公变	10	200	104	104

26660	宜兴	PMS_埭兴组西公变	10	200	160	160
26661	江阴	PMS_聂家村东变	10	200	68	68
26662	江阴	PMS_宁福苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
26663	江阴	PMS_宁福苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
26664	市区	PMS_宁海二二配变	10	400	320	320
26665	市区	PMS_宁海二四配变	10	200	160	160
26666	市区	PMS_宁海里二配变	10	400	320	320
26667	市区	PMS_宁海里七配变	10	200	160	160
26668	市区	PMS_宁海里三配变	10	400	320	320
26669	市区	PMS_宁海里十配变（南瑞）	10	400	320	320
26670	市区	PMS_宁海里箱变 T1	10	630	504	504
26671	市区	PMS_宁海里一配变	10	400	320	320
26672	宜兴	PMS_宁杭路灯 2#公变	10	400	320	320
26673	宜兴	PMS_宁杭路灯 3#公变	10	400	320	320
26674	市区	PMS_宁宁服饰配变	10	400	320	320
26675	市区	PMS_宁区一配变	10	400	320	320
26676	市区	PMS_宁通紧固件厂配变	10	200	160	160
26677	宜兴	PMS_宁西组 1#公变	10	400	287	287
26678	宜兴	PMS_宁西组公变	10	400	320	320
26679	市区	PMS_宁壹二配变	10	400	320	320
26680	江阴	PMS_凝秀华庭 20#箱变主变	10	630	504	504
26681	江阴	PMS_凝秀华庭 5#箱变主变	10	800	640	640
26682	宜兴	PMS_牛车垛公变	10	200	160	160
26683	宜兴	PMS_牛胡沟上公变	10	100	80	80
26684	市区	PMS_牛尖角配变	10	200	160	160

26685	市区	PMS_牛弄二配变（TTU）	10	400	320	320
26686	市区	PMS_牛弄配变（TTU）	10	400	320	320
26687	市区	PMS_牛弄三配变	10	200	160	160
26688	江阴	PMS_牛桥变	10	400	252	252
26689	宜兴	PMS_牛屎岗公变	10	200	160	160
26690	市区	PMS_牛塘二变配变	10	400	320	320
26691	市区	PMS_牛塘配变	10	200	160	160
26692	江阴	PMS_牛头桥变	10	400	270	270
26693	江阴	PMS_牛头桥西变	10	200	129	129
26694	宜兴	PMS_钮家菜场公变	10	400	320	320
26695	宜兴	PMS_钮家村公变	10	400	249	249
26696	宜兴	PMS_钮家街公变	10	400	138	138
26697	宜兴	PMS_钮家水产村南公变	10	200	160	160
26698	宜兴	PMS_钮家西公变	10	400	320	320
26699	宜兴	PMS_钮家自来水公变	10	200	160	160
26700	市区	PMS_钮湾配变	10	400	320	320
26701	市区	PMS_农坝村配变	10	400	320	320
26702	市区	PMS_农场	10	400	320	320
26703	市区	PMS_农场变	10	400	320	320
26704	市区	PMS_农场二配变	10	200	160	160
26705	市区	PMS_农场矿厂配变	10	400	320	320
26706	市区	PMS_农场三配变	10	400	320	320
26707	市区	PMS_农场四配变	10	200	160	160
26708	宜兴	PMS_农场污水泵公变	10	200	160	160
26709	宜兴	PMS_农畜场公变	10	200	119	119

26710	市区	PMS_农丰机械厂	10	400	320	320
26711	市区	PMS_农服单二配变	10	50	40	40
26712	市区	PMS_农服单一配变	10	50	40	40
26713	市区	PMS_农服公司(六)	10	400	320	320
26714	市区	PMS_农服公司二配变	10	200	160	160
26715	市区	PMS_农服家舍配变	10	200	160	160
26716	市区	PMS_农服壹配变	10	200	160	160
26717	宜兴	PMS_农工行公变	10	315	252	252
26718	市区	PMS_农工商	10	400	320	320
26719	江阴	PMS_农行变	10	400	320	320
26720	宜兴	PMS_农行公变	10	400	320	320
26721	江阴	PMS_农行箱变主变	10	630	504	504
26722	市区	PMS_农河配变	10	400	320	320
26723	江阴	PMS_农机2#变	10	400	306	306
26724	宜兴	PMS_农机2#箱变	10	630	496	496
26725	市区	PMS_农机厂	10	200	160	160
26726	市区	PMS_农机厂八	10	400	320	320
26727	市区	PMS_农机厂白配变	10	400	320	320
26728	市区	PMS_农机厂东二	10	400	320	320
26729	市区	PMS_农机厂七	10	400	320	320
26730	市区	PMS_农机厂三配变	10	200	160	160
26731	江阴	PMS_农机东变	10	400	320	320
26732	江阴	PMS_农机公寓箱变主变	10	400	320	320
26733	市区	PMS_农机配变	10	400	320	320
26734	江阴	PMS_农机新村变	10	315	252	252

26735	市区	PMS_农机站配变	10	400	320	320
26736	市区	PMS_农具部	10	400	320	320
26737	市区	PMS_农科	10	400	320	320
26738	市区	PMS_农科队二配变（TTU）	10	200	160	160
26739	市区	PMS_农科队配变	10	400	320	320
26740	市区	PMS_农科队四配变	10	400	320	320
26741	市区	PMS_农科所	10	400	320	320
26742	宜兴	PMS_农科技园公变	10	200	160	160
26743	市区	PMS_农科站二变	10	200	160	160
26744	市区	PMS_农科站配变	10	200	160	160
26745	市区	PMS_农里二配变	10	200	160	160
26746	市区	PMS_农里三变	10	400	320	320
26747	市区	PMS_农里四配变	10	400	320	320
26748	市区	PMS_农里五配变	10	400	320	320
26749	市区	PMS_农联	10	160	128	128
26750	市区	PMS_农联变	10	400	320	320
26751	宜兴	PMS_农林场 1#公变	10	315	252	252
26752	宜兴	PMS_农林场 2#公变	10	315	252	252
26753	宜兴	PMS_农贸 2#公变	10	200	160	160
26754	江阴	PMS_农贸变	10	315	252	252
26755	市区	PMS_农贸公司配变	10	400	320	320
26756	宜兴	PMS_农贸路公变	10	400	304	304
26757	市区	PMS_农贸配变	10	400	320	320
26758	市区	PMS_农贸市场(二)	10	400	320	320
26759	市区	PMS_农贸市场北配变	10	400	320	320

26760	市区	PMS_农贸市场加配变	10	200	160	160
26761	市区	PMS_农贸市场三配变	10	400	320	320
26762	宜兴	PMS_农贸市场箱变主变	10	400	320	320
26763	市区	PMS_农贸五配变	10	400	320	320
26764	江阴	PMS_农贸西变	10	400	320	320
26765	江阴	PMS_农贸箱变主变	10	630	504	504
26766	市区	PMS_农贸乙	10	400	320	320
26767	市区	PMS_农民公园	10	400	320	320
26768	市区	PMS_农民公园二	10	400	320	320
26769	市区	PMS_农民区配变	10	200	153	153
26770	江阴	PMS_农培变箱变主变	10	630	504	504
26771	市区	PMS_农区丙配变	10	200	160	160
26772	市区	PMS_农区乙配变	10	200	160	160
26773	江阴	PMS_农商行箱变主变	10	400	308	308
26774	江阴	PMS_农商箱变主变	10	400	320	320
26775	市区	PMS_农新加工二配变	10	400	320	320
26776	市区	PMS_农星二变	10	400	320	320
26777	江阴	PMS_农修箱变主变	10	630	504	504
26778	江阴	PMS_农宿箱变主变	10	400	320	320
26779	江阴	PMS_农研箱变主变	10	400	320	320
26780	市区	PMS_农药厂泵	10	400	320	320
26781	江阴	PMS_农药西变	10	200	160	160
26782	市区	PMS_农药乙	10	200	160	160
26783	市区	PMS_农业公司配变	10	400	320	320
26784	江阴	PMS_农营变	10	400	197	197

26785	市区	PMS_农中配变	10	400	320	320
26786	宜兴	PMS_农综 1#公变	10	400	320	320
26787	宜兴	PMS_农综 2#公变	10	400	320	320
26788	市区	PMS_弄里三配变	10	400	320	320
26789	市区	PMS_弄桥配变	10	400	320	320
26790	市区	PMS_暖通配变	10	400	163	163
26791	市区	PMS_诺卡 2#站 T1	10	800	640	640
26792	市区	PMS_诺亚电器配变	10	200	160	160
26793	市区	PMS_欧典 1#箱变 T1	10	630	504	504
26794	市区	PMS_欧典 1#站 T1	10	1000	800	800
26795	市区	PMS_欧典 1#站 T3	10	1000	800	800
26796	市区	PMS_欧典 10#箱变 800kVA	10	630	504	504
26797	市区	PMS_欧典 2#箱变 T1	10	800	640	640
26798	市区	PMS_欧典 2#站 T1	10	1000	800	800
26799	市区	PMS_欧典 2#站 T3	10	1000	800	800
26800	市区	PMS_欧典 3#箱变 T1	10	800	640	640
26801	市区	PMS_欧典 3#站 T1	10	1000	800	800
26802	市区	PMS_欧典 3#站 T2	10	1000	800	800
26803	市区	PMS_欧典 4#箱变 T1	10	800	640	640
26804	市区	PMS_欧典 4#站 T1*	10	1000	800	800
26805	市区	PMS_欧典 4#站 T2	10	1000	800	800
26806	市区	PMS_欧典 5#箱变 T1	10	630	504	504
26807	市区	PMS_欧典 6#箱变 800kVA	10	800	640	640
26808	市区	PMS_欧典 8#箱变 800kVA	10	630	504	504
26809	市区	PMS_欧典 9#箱变 800kVA	10	630	504	504

26810	市区	PMS_欧典家园 11# T1	10	400	320	320
26811	市区	PMS_欧典家园 12# T1	10	400	320	320
26812	宜兴	PMS_欧渎河北公变	10	400	270	270
26813	市区	PMS_欧丰配变	10	400	320	320
26814	市区	PMS_欧风 4#站 T1	10	800	640	640
26815	宜兴	PMS_欧家 2#公变	10	200	160	160
26816	江阴	PMS_欧锦花都 17#箱变主变	10	630	504	504
26817	江阴	PMS_欧锦花都 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
26818	江阴	PMS_欧锦花都 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
26819	江阴	PMS_欧锦花都 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
26820	市区	PMS_欧力特配变	10	400	320	320
26821	市区	PMS_欧诺托配变	10	400	320	320
26822	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
26823	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
26824	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 1#主变	10	800	640	640
26825	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 2#主变	10	800	640	640
26826	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 3#主变	10	800	640	640
26827	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 76#配电所 4#主变	10	800	640	640
26828	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所	10	800	640	640

		1#主变				
26829	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
26830	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 3#主变	10	800	640	640
26831	江阴	PMS_欧诺亚城市花园 80#配电所 4#主变	10	800	640	640
26832	宜兴	PMS_欧午 1#公变	10	160	116	116
26833	宜兴	PMS_欧午北公变	10	400	320	320
26834	宜兴	PMS_欧午公变	10	200	23	23
26835	江阴	PMS_偶家东变	10	400	320	320
26836	江阴	PMS_偶家西变	10	400	320	320
26837	江阴	PMS_偶家中变	10	250	200	200
26838	市区	PMS_藕坝头配变	10	200	160	160
26839	宜兴	PMS_藕池北滕公变	10	200	150	150
26840	宜兴	PMS_藕池村公变	10	315	252	252
26841	市区	PMS_藕上舍二配变	10	200	160	160
26842	市区	PMS_藕上舍配变	10	200	160	160
26843	市区	PMS_藕塘村委	10	400	320	320
26844	市区	PMS_藕塘派出所	10	400	320	320
26845	市区	PMS_藕塘新区	10	200	160	160
26846	市区	PMS_藕塘徐巷	10	200	160	160
26847	市区	PMS_藕塘幼儿园	10	400	320	320
26848	市区	PMS_藕塘政新	10	400	320	320
26849	市区	PMS_藕苑村	10	400	320	320

26850	市区	PMS_排灌站	10	400	320	320
26851	江阴	PMS_排河南变	10	200	160	160
26852	宜兴	PMS_排涝泵公变	10	200	144	144
26853	市区	PMS_排涝站八配变	10	250	200	200
26854	市区	PMS_排涝站泵三配变	10	400	320	320
26855	市区	PMS_排涝站二配变	10	400	320	320
26856	市区	PMS_排涝站九配变	10	400	320	320
26857	市区	PMS_排涝站七配变	10	400	320	320
26858	市区	PMS_排涝站三配变	10	400	320	320
26859	市区	PMS_排涝站四配变	10	400	320	320
26860	市区	PMS_排涝站五配变	10	200	160	160
26861	市区	PMS_排蓬头配变	10	200	160	160
26862	江阴	PMS_排上北变	10	400	320	320
26863	宜兴	PMS_排上公变	10	200	141	141
26864	市区	PMS_排水公司变	10	400	320	320
26865	市区	PMS_排水管理(二)	10	200	160	160
26866	市区	PMS_排水管理处	10	200	160	160
26867	市区	PMS_排水管理配变(TTU)	10	200	160	160
26868	市区	PMS_排水管理三配变	10	200	160	160
26869	市区	PMS_排水配变	10	200	160	160
26870	宜兴	PMS_排头公变	10	200	115	115
26871	宜兴	PMS_牌楼 2#	10	400	260	260
26872	市区	PMS_牌楼村配变	10	400	320	320
26873	宜兴	PMS_牌楼公变	10	200	119	119
26874	市区	PMS_牌楼配变	10	200	160	160

26875	江阴	PMS_牌楼下东变	10	400	268	268
26876	市区	PMS_牌楼下二配变	10	200	160	160
26877	市区	PMS_牌楼下配变	10	400	320	320
26878	宜兴	PMS_派出所 2#公变	10	400	295	295
26879	市区	PMS_派出所六配变	10	400	320	320
26880	市区	PMS_派出所配变	10	400	320	320
26881	市区	PMS_派出所三配变（TTU）	10	400	320	320
26882	市区	PMS_派出所四配变	10	200	160	160
26883	宜兴	PMS_派出所箱变	10	500	400	400
26884	市区	PMS_潘东村	10	400	320	320
26885	宜兴	PMS_潘东公变	10	100	80	80
26886	宜兴	PMS_潘墩 2#公变	10	315	224	224
26887	宜兴	PMS_潘高电站公变	10	200	102	102
26888	宜兴	PMS_潘高公变	10	200	140	140
26889	市区	PMS_潘贵村	10	400	320	320
26890	宜兴	PMS_潘家坝村公变	10	315	193	193
26891	宜兴	PMS_潘家坝公变	10	200	119	119
26892	宜兴	PMS_潘家坝小学公变	10	400	301	301
26893	江阴	PMS_潘家变	10	250	176	176
26894	江阴	PMS_潘家村变	10	400	262	262
26895	江阴	PMS_潘家村南变	10	400	273	273
26896	江阴	PMS_潘家东变	10	400	239	239
26897	宜兴	PMS_潘家公变	10	200	160	160
26898	江阴	PMS_潘家南变	10	400	293	293
26899	江阴	PMS_潘家桥东变	10	200	160	160

26900	宜兴	PMS_潘家桥公变	10	315	224	224
26901	市区	PMS_潘家桥配变	10	200	160	160
26902	江阴	PMS_潘家滩变	10	250	200	200
26903	宜兴	PMS_潘家塘公变	10	400	320	320
26904	江阴	PMS_潘家头南变	10	400	212	212
26905	江阴	PMS_潘家头站变	10	315	215	215
26906	江阴	PMS_潘家西变	10	200	88	88
26907	宜兴	PMS_潘家西公变	10	200	160	160
26908	江阴	PMS_潘家巷西变	10	200	47	47
26909	江阴	PMS_潘六房变	10	400	208	208
26910	江阴	PMS_潘龙山变	10	400	320	320
26911	市区	PMS_潘南二配变	10	200	160	160
26912	宜兴	PMS_潘山茶场公变	10	200	160	160
26913	市区	PMS_潘市包装厂配变	10	400	320	320
26914	宜兴	PMS_潘先圩 2#公变	10	200	160	160
26915	宜兴	PMS_潘先圩公变	10	400	294	294
26916	江阴	PMS_潘巷北变	10	400	249	249
26917	市区	PMS_潘巷居配变	10	200	160	160
26918	江阴	PMS_潘巷南变	10	400	290	290
26919	市区	PMS_潘巷配变	10	250	200	200
26920	市区	PMS_潘巷七配变	10	200	160	160
26921	市区	PMS_潘巷三配变	10	200	160	160
26922	市区	PMS_潘巷四配变	10	400	320	320
26923	市区	PMS_潘巷五配变	10	200	160	160
26924	市区	PMS_盘龙墩配变	10	400	320	320

26925	江阴	PMS_盘龙路灯变	10	200	160	160
26926	市区	PMS_盘龙路配变	10	400	320	320
26927	市区	PMS_盘龙配变	10	200	160	160
26928	江阴	PMS_蟠龙工业园 1#变	10	400	320	320
26929	江阴	PMS_蟠龙工业园 2#变	10	400	320	320
26930	江阴	PMS_蟠龙工业园 3#变	10	400	320	320
26931	江阴	PMS_蟠龙工业园 5#变	10	400	320	320
26932	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
26933	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
26934	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
26935	江阴	PMS_蟠龙华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
26936	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
26937	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
26938	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
26939	江阴	PMS_蟠龙华都 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
26940	江阴	PMS_蟠龙华都 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
26941	江阴	PMS_蟠龙华都 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
26942	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
26943	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
26944	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
26945	江阴	PMS_蟠龙华都 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
26946	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
26947	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
26948	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 3#主变	10	800	640	640
26949	江阴	PMS_蟠龙华都 46#配电所 4#主变	10	800	640	640

26950	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
26951	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
26952	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
26953	江阴	PMS_蟠龙华都 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
26954	江阴	PMS_蟠龙路 2#变	10	400	320	320
26955	江阴	PMS_蟠龙路路灯变	10	250	200	200
26956	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
26957	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
26958	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 3#主变	10	800	640	640
26959	江阴	PMS_蟠龙山庄 39#配电所 4#主变	10	800	640	640
26960	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
26961	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
26962	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
26963	江阴	PMS_蟠龙山庄 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
26964	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
26965	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
26966	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
26967	江阴	PMS_蟠龙山庄 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
26968	江阴	PMS_蟠龙湾花园 122#配电所 1#主变	10	800	633	633
26969	江阴	PMS_蟠龙湾花园 122#配电所 2#主变	10	800	640	640
26970	江阴	PMS_蟠龙湾花园 187#配电所 1#主变	10	800	640	640
26971	江阴	PMS_蟠龙湾花园 187#配电所 2#主	10	800	640	640

		变				
26972	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
26973	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
26974	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
26975	江阴	PMS_蟠龙湾花园 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
26976	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
26977	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
26978	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
26979	江阴	PMS_蟠龙湾花园 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
26980	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
26981	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
26982	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
26983	江阴	PMS_蟠龙湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
26984	江阴	PMS_庞家变	10	200	49	49
26985	江阴	PMS_庞庄公变	10	200	123	123
26986	江阴	PMS_胖官里变	10	200	145	145
26987	市区	PMS_泡棉配变	10	400	320	320
26988	市区	PMS_泡沫厂配变	10	200	160	160

26989	江阴	PMS_泡沫厂西变	10	400	320	320
26990	宜兴	PMS_炮台公变	10	80	64	64
26991	宜兴	PMS_培源公变	10	200	160	160
26992	宜兴	PMS_培源西 1#箱变	10	200	160	160
26993	宜兴	PMS_培庄村公变	10	315	213	213
26994	宜兴	PMS_培庄东公变	10	160	128	128
26995	宜兴	PMS_裴西组公变	10	400	320	320
26996	市区	PMS_配件厂配变	10	250	200	200
26997	市区	PMS_喷漆厂配变	10	400	320	320
26998	市区	PMS_喷漆甲配变	10	200	160	160
26999	市区	PMS_喷涂二配变	10	400	320	320
27000	江阴	PMS_朋林变	10	250	200	200
27001	江阴	PMS_朋林南变	10	200	127	127
27002	市区	PMS_彭村甲配变	10	400	320	320
27003	市区	PMS_彭村配变	10	400	320	320
27004	市区	PMS_彭村乙配变	10	400	320	320
27005	市区	PMS_彭丁桥配变	10	400	320	320
27006	宜兴	PMS_彭东公变	10	200	49	49
27007	宜兴	PMS_彭渎公变	10	400	290	290
27008	宜兴	PMS_彭渎西公变	10	200	160	160
27009	市区	PMS_彭公桥	10	400	223	223
27010	市区	PMS_彭公桥一变	10	400	320	320
27011	江阴	PMS_彭蒿北变	10	200	85	85
27012	江阴	PMS_彭蒿大站变	10	400	151	151
27013	江阴	PMS_彭蒿金湾里变	10	200	160	160

27014	江阴	PMS_彭蒿西 2#变	10	250	166	166
27015	江阴	PMS_彭蒿西 4#变	10	200	160	160
27016	江阴	PMS_彭蒿西站变	10	250	27	27
27017	江阴	PMS_彭家降变	10	200	122	122
27018	市区	PMS_彭家新村二配变	10	400	320	320
27019	市区	PMS_彭湾里配变	10	200	149	149
27020	宜兴	PMS_彭庄村 2#公变	10	200	160	160
27021	宜兴	PMS_彭庄村公变	10	400	320	320
27022	市区	PMS_彭庄配变	10	400	320	320
27023	市区	PMS_彭祖河配变	10	200	160	160
27024	宜兴	PMS_鹏程桥公变	10	200	160	160
27025	市区	PMS_鹏程站 T2	10	800	640	640
27026	市区	PMS_鹏程植绒配变	10	400	146	146
27027	宜兴	PMS_鹏鹞智造 2#公变	10	400	320	320
27028	宜兴	PMS_鹏鹞智造 3#公变	10	400	320	320
27029	宜兴	PMS_鹏鹞智造 4#公变	10	400	320	320
27030	宜兴	PMS_鹏鹞智造 5#公变	10	400	320	320
27031	宜兴	PMS_鹏鹞智造 6#公变	10	400	320	320
27032	宜兴	PMS_鹏鹞智造 7#公变	10	400	320	320
27033	宜兴	PMS_鹏鹞智造 8#公变	10	400	320	320
27034	宜兴	PMS_鹏鹞智造 9#公变	10	400	320	320
27035	宜兴	PMS_鹏鹞智造公变	10	400	320	320
27036	市区	PMS_皮电配变	10	400	320	320
27037	市区	PMS_皮革化工配变	10	200	160	160
27038	市区	PMS_皮件厂一配变	10	200	160	160

27039	江阴	PMS_皮弄徐家西变	10	400	320	320
27040	江阴	PMS_毗陵路变电所 1#主变	10	800	640	640
27041	江阴	PMS_毗陵路变电所 2#主变	10	800	640	640
27042	宜兴	PMS_毗露寺公变	10	400	240	240
27043	江阴	PMS_毗巷配电所 1#主变	10	800	640	640
27044	江阴	PMS_毗巷配电所 2#主变	10	800	640	640
27045	市区	PMS_啤酒园	10	400	320	320
27046	市区	PMS_漂染厂一变	10	200	160	160
27047	市区	PMS_品丰配变	10	400	236	236
27048	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
27049	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
27050	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
27051	江阴	PMS_品尊名邸 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
27052	江阴	PMS_平达北变	10	400	320	320
27053	江阴	PMS_平巷 2#变	10	400	168	168
27054	江阴	PMS_平巷变	10	200	160	160
27055	宜兴	PMS_平元赤山公变	10	200	26	26
27056	宜兴	PMS_平元东坞公变	10	200	160	160
27057	宜兴	PMS_平元润二公变	10	200	150	150
27058	宜兴	PMS_平原村部 2#公变	10	200	143	143
27059	宜兴	PMS_迸俐东村站公变	10	400	320	320
27060	江阴	PMS_瓶盖厂站变	10	400	320	320
27061	江阴	PMS_铺头东变	10	400	320	320
27062	江阴	PMS_铺头南变	10	400	293	293
27063	市区	PMS_菩堤浜泵配变	10	400	320	320

27064	宜兴	PMS_葡萄圩公变	10	200	160	160
27065	宜兴	PMS_蒲宕电站公变	10	200	160	160
27066	江阴	PMS_蒲宕里变	10	200	80	80
27067	宜兴	PMS_蒲荡 3#公变	10	200	160	160
27068	宜兴	PMS_蒲荡公变	10	400	214	214
27069	江阴	PMS_蒲东箱变主变	10	400	320	320
27070	江阴	PMS_蒲家桥东变	10	400	320	320
27071	江阴	PMS_蒲南西变	10	400	320	320
27072	江阴	PMS_蒲桥公寓箱变主变	10	630	504	504
27073	江阴	PMS_蒲桥箱变主变	10	630	504	504
27074	江阴	PMS_蒲市庵后头变	10	400	320	320
27075	江阴	PMS_蒲市庵后头西变	10	200	149	149
27076	江阴	PMS_蒲市北海住基箱变主变	10	400	275	275
27077	江阴	PMS_蒲市北施村西变	10	400	273	273
27078	江阴	PMS_蒲市北站变	10	200	160	160
27079	江阴	PMS_蒲市陈家住基变	10	160	128	128
27080	江阴	PMS_蒲市村 1#箱变主变	10	500	291	291
27081	江阴	PMS_蒲市村 2#箱变主变	10	500	252	252
27082	江阴	PMS_蒲市村北站变	10	200	98	98
27083	江阴	PMS_蒲市村范庄南 1#变	10	400	320	320
27084	江阴	PMS_蒲市东海住基变	10	200	112	112
27085	江阴	PMS_蒲市东区 1 号变	10	400	302	302
27086	江阴	PMS_蒲市范庄变	10	250	140	140
27087	江阴	PMS_蒲市范庄西变	10	400	320	320
27088	江阴	PMS_蒲市河东电站变	10	200	160	160

27089	江阴	PMS_蒲市河东南站变	10	315	210	210
27090	江阴	PMS_蒲市老住基箱变主变	10	500	400	400
27091	江阴	PMS_蒲市里变	10	200	145	145
27092	江阴	PMS_蒲市刘庄变	10	200	125	125
27093	江阴	PMS_蒲市南巷上变	10	200	116	116
27094	江阴	PMS_蒲市南站变	10	400	215	215
27095	江阴	PMS_蒲市南庄变	10	200	127	127
27096	江阴	PMS_蒲市排涝西变	10	250	171	171
27097	江阴	PMS_蒲市蒲巷上变	10	200	160	160
27098	江阴	PMS_蒲市西变	10	200	139	139
27099	江阴	PMS_蒲市小夏家变	10	250	200	200
27100	江阴	PMS_蒲市刑巷上变	10	200	121	121
27101	江阴	PMS_蒲市杨鲍家变	10	200	115	115
27102	江阴	PMS_蒲市杨家浜变	10	400	234	234
27103	江阴	PMS_蒲市叶新站变	10	200	103	103
27104	江阴	PMS_蒲市章家堂变	10	200	112	112
27105	宜兴	PMS_蒲墅二组公变	10	315	252	252
27106	宜兴	PMS_蒲墅南 2#公变	10	200	160	160
27107	宜兴	PMS_蒲墅驼山公变	10	200	160	160
27108	市区	PMS_蒲塘	10	400	320	320
27109	宜兴	PMS_蒲塘坝公变	10	200	160	160
27110	宜兴	PMS_蒲圩 2#西公变	10	200	160	160
27111	宜兴	PMS_蒲圩公变	10	200	120	120
27112	宜兴	PMS_蒲圩王家公变	10	200	117	117
27113	宜兴	PMS_蒲圩污公变	10	200	160	160

27114	宜兴	PMS_蒲圩站西公变	10	200	160	160
27115	江阴	PMS_濮家宕变	10	200	103	103
27116	市区	PMS_濮巷配变	10	200	160	160
27117	市区	PMS_濮巷桥配变	10	200	160	160
27118	江阴	PMS_朴树东变	10	200	160	160
27119	江阴	PMS_朴树头变	10	315	231	231
27120	宜兴	PMS_浦东供电所公变	10	400	320	320
27121	宜兴	PMS_浦东教工公变	10	200	160	160
27122	宜兴	PMS_浦东街北公变	10	400	320	320
27123	宜兴	PMS_浦东街南公变	10	400	320	320
27124	宜兴	PMS_浦东新苑 1#室 1#所变	10	800	640	640
27125	宜兴	PMS_浦东新苑 1#室 2#所变	10	800	640	640
27126	宜兴	PMS_浦东新苑 2#箱变	10	400	320	320
27127	江阴	PMS_浦家村变	10	200	107	107
27128	江阴	PMS_浦家村西变	10	200	96	96
27129	市区	PMS_浦家桥配变	10	200	160	160
27130	江阴	PMS_浦家堂北变	10	200	70	70
27131	江阴	PMS_浦家堂东变	10	400	320	320
27132	市区	PMS_浦家湾	10	200	160	160
27133	江阴	PMS_浦家湾变	10	400	320	320
27134	市区	PMS_浦家湾二配变	10	200	160	160
27135	江阴	PMS_浦介村变	10	315	227	227
27136	宜兴	PMS_浦南北村 2#公变	10	400	320	320
27137	江阴	PMS_浦南变	10	400	264	264
27138	宜兴	PMS_浦南东村公变	10	400	320	320

27139	宜兴	PMS_浦南娄下圩公变	10	200	160	160
27140	宜兴	PMS_浦南张家圩公变	10	200	160	160
27141	江阴	PMS_浦桥站变	10	400	289	289
27142	江阴	PMS_浦田圩东变	10	400	320	320
27143	江阴	PMS_浦田圩站	10	400	320	320
27144	宜兴	PMS_浦西蠡园 1#公变	10	200	160	160
27145	宜兴	PMS_浦西蠡园 2#公变	10	200	160	160
27146	宜兴	PMS_浦西蠡园 3#公变	10	400	320	320
27147	宜兴	PMS_浦西蠡园 4#公变	10	400	320	320
27148	宜兴	PMS_浦西桥北公变	10	400	320	320
27149	宜兴	PMS_浦西希望 2#公变	10	400	320	320
27150	宜兴	PMS_浦西小区 2#公变	10	400	320	320
27151	宜兴	PMS_浦西小区公变	10	400	320	320
27152	宜兴	PMS_浦西医院公变	10	200	160	160
27153	宜兴	PMS_浦西迎宾公变	10	400	320	320
27154	宜兴	PMS_浦西影剧箱变	10	250	200	200
27155	宜兴	PMS_浦西泽园公变	10	400	320	320
27156	市区	PMS_浦巷六配变	10	400	320	320
27157	江阴	PMS_浦巷南变	10	200	160	160
27158	市区	PMS_浦巷排涝站配变	10	315	252	252
27159	市区	PMS_浦巷三	10	400	320	320
27160	市区	PMS_浦新公司配变	10	315	252	252
27161	市区	PMS_浦一队配变	10	400	320	320
27162	宜兴	PMS_浦渚路公变	10	400	266	266
27163	市区	PMS_普邦绝热配变	10	400	320	320

27164	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
27165	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
27166	江阴	PMS_普惠路 288 号 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
27167	江阴	PMS_普惠路 288 号 9#配电所 1#主变	10	1000	800	800
27168	江阴	PMS_普惠路 288 号 9#配电所 2#主变	10	1000	800	800
27169	江阴	PMS_普惠南站变	10	400	320	320
27170	江阴	PMS_普惠苑 105#配电所 1#主变	10	1000	800	800
27171	江阴	PMS_普惠苑 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
27172	江阴	PMS_普惠苑 11#箱变主变	10	800	640	640
27173	江阴	PMS_普惠苑 116#箱变主变	10	500	400	400
27174	江阴	PMS_普惠苑 118#箱变主变	10	630	504	504
27175	江阴	PMS_普惠苑 126#配电所 1#主变	10	630	504	504
27176	江阴	PMS_普惠苑 126#配电所 2#主变	10	630	504	504
27177	江阴	PMS_普惠苑 132#配电所 1#主变	10	630	504	504
27178	江阴	PMS_普惠苑 132#配电所 2#主变	10	630	504	504
27179	江阴	PMS_普惠苑 139#箱变主变	10	630	504	504
27180	江阴	PMS_普惠苑 143#箱变主变	10	630	504	504
27181	江阴	PMS_普惠苑 22#箱变主变	10	630	504	504
27182	江阴	PMS_普惠苑 26#箱变主变	10	630	504	504
27183	江阴	PMS_普惠苑 30#箱变主变	10	630	504	504

27184	江阴	PMS_普惠苑 4#箱变主变	10	630	504	504
27185	江阴	PMS_普惠苑 42#箱变主变	10	630	504	504
27186	江阴	PMS_普惠苑 46#箱变主变	10	630	504	504
27187	江阴	PMS_普惠苑 57#箱变主变	10	500	400	400
27188	江阴	PMS_普惠苑 61#箱变主变	10	630	504	504
27189	江阴	PMS_普惠苑 65#箱变主变	10	630	504	504
27190	江阴	PMS_普惠苑 75#箱变主变	10	630	504	504
27191	江阴	PMS_普惠苑 77#箱变主变	10	630	504	504
27192	江阴	PMS_普惠苑 87#箱变 1#主变	10	500	400	400
27193	江阴	PMS_普惠中站变	10	400	320	320
27194	市区	PMS_普济桥配变	10	400	320	320
27195	市区	PMS_普明	10	400	320	320
27196	江阴	PMS_普新变	10	200	160	160
27197	市区	PMS_普照西配变	10	400	320	320
27198	江阴	PMS_普照章家村北变	10	400	320	320
27199	江阴	PMS_普照章家村变	10	200	143	143
27200	江阴	PMS_普照周家村变	10	200	160	160
27201	市区	PMS_七尺场配变	10	400	320	320
27202	江阴	PMS_七村北箱变主变	10	630	504	504
27203	市区	PMS_七大里配变	10	200	160	160
27204	市区	PMS_七东配变	10	200	160	160
27205	江阴	PMS_七房北变	10	250	200	200
27206	江阴	PMS_七房基 2#箱变主变	10	400	179	179
27207	江阴	PMS_七房基变	10	315	218	218
27208	江阴	PMS_七房桥变	10	250	200	200

27209	江阴	PMS_七房桥东变	10	250	200	200
27210	江阴	PMS_七房堂变	10	200	160	160
27211	市区	PMS_七房巷二配变	10	400	320	320
27212	市区	PMS_七房巷一配变	10	400	320	320
27213	江阴	PMS_七房庄西变	10	200	113	113
27214	宜兴	PMS_七里庙公变	10	200	57	57
27215	江阴	PMS_七里庄变	10	200	102	102
27216	市区	PMS_七零二二	10	200	160	160
27217	市区	PMS_七零二三	10	200	160	160
27218	市区	PMS_七零二四	10	200	160	160
27219	市区	PMS_七零二五	10	200	160	160
27220	市区	PMS_七零二一	10	200	160	160
27221	江阴	PMS_七亩变	10	200	90	90
27222	市区	PMS_七拾岸配变	10	200	160	160
27223	江阴	PMS_七圩北变	10	400	320	320
27224	江阴	PMS_七圩东变	10	250	200	200
27225	江阴	PMS_七圩西变	10	315	252	252
27226	市区	PMS_七西	10	200	160	160
27227	江阴	PMS_七姓村变	10	400	242	242
27228	宜兴	PMS_七组公变	10	315	185	185
27229	市区	PMS_柒塘西	10	200	160	160
27230	市区	PMS_栖云苑 1#站 T1	10	1000	800	800
27231	市区	PMS_栖云苑 1#站 T2	10	1000	800	800
27232	宜兴	PMS_戚家二号公变	10	200	160	160
27233	市区	PMS_戚巷配变	10	400	320	320

27234	市区	PMS_漆塘茶场	10	200	160	160
27235	市区	PMS_漆塘街	10	400	320	320
27236	市区	PMS_漆塘南村	10	400	320	320
27237	市区	PMS_漆塘新村	10	400	320	320
27238	市区	PMS_漆塘新村乙变	10	315	252	252
27239	市区	PMS_齐坝配变	10	200	160	160
27240	市区	PMS_齐古旦配变	10	200	160	160
27241	市区	PMS_齐家社二配变	10	400	320	320
27242	市区	PMS_齐家社配变	10	400	320	320
27243	市区	PMS_齐香配变	10	200	160	160
27244	江阴	PMS_祁庄变	10	200	160	160
27245	江阴	PMS_祁庄南变	10	200	142	142
27246	市区	PMS_圻头居配变	10	200	160	160
27247	市区	PMS_圻头上配变	10	400	320	320
27248	江阴	PMS_岐北公变	10	250	200	200
27249	江阴	PMS_岐峰村变	10	400	320	320
27250	江阴	PMS_岐峰南变	10	315	208	208
27251	江阴	PMS_岐峰西变	10	400	167	167
27252	江阴	PMS_岐南中变	10	400	320	320
27253	江阴	PMS_岐西东变	10	400	320	320
27254	市区	PMS_奇士缘配变	10	200	160	160
27255	江阴	PMS_奇松变	10	400	320	320
27256	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 1# 主变	10	800	640	640
27257	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 2#	10	800	640	640

		主变				
27258	江阴	PMS_崎山路 238 号 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
27259	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
27260	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
27261	江阴	PMS_崎山路 238 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
27262	市区	PMS_旗杆下二配变	10	200	160	160
27263	市区	PMS_旗杆下配变	10	200	160	160
27264	宜兴	PMS_屺山 3#公变	10	200	132	132
27265	宜兴	PMS_屺山管北公变	10	200	160	160
27266	宜兴	PMS_屺山建材公变	10	315	252	252
27267	宜兴	PMS_屺亭 3#公变	10	400	320	320
27268	宜兴	PMS_屺亭北街公变	10	400	320	320
27269	宜兴	PMS_屺亭电力站 2#箱变主变	10	500	400	400
27270	宜兴	PMS_屺亭电力站箱变主变	10	500	400	400
27271	宜兴	PMS_屺亭东村公变	10	200	137	137
27272	宜兴	PMS_屺亭红旗公变	10	160	128	128
27273	宜兴	PMS_屺亭后村公变	10	315	252	252
27274	宜兴	PMS_屺亭街南箱变主变	10	500	400	400
27275	宜兴	PMS_屺亭敬老院公变	10	315	252	252
27276	宜兴	PMS_屺亭静堂公变	10	400	320	320
27277	宜兴	PMS_屺亭龙亭公变	10	160	86	86

27278	宜兴	PMS_屺亭南河 2#公变	10	200	160	160
27279	宜兴	PMS_屺亭南河公变	10	200	160	160
27280	宜兴	PMS_屺亭农机公变	10	400	320	320
27281	宜兴	PMS_屺亭信用社箱变主变	10	500	400	400
27282	宜兴	PMS_屺亭窑上公变	10	160	88	88
27283	宜兴	PMS_屺亭中行箱变主变	10	630	504	504
27284	宜兴	PMS_企泉公变	10	200	160	160
27285	江阴	PMS_启港路 211#箱变主变	10	500	400	400
27286	江阴	PMS_启港路 285#箱变主变	10	630	504	504
27287	江阴	PMS_启港路 356#箱变主变	10	630	504	504
27288	江阴	PMS_启港路 418#箱变主变	10	630	470	470
27289	江阴	PMS_启港路 78#箱变主变	10	500	400	400
27290	江阴	PMS_启港路北 519 箱变主变	10	250	200	200
27291	江阴	PMS_启港苑 A 区 17#箱变主变	10	630	504	504
27292	江阴	PMS_启港苑 A 区 19#箱变主变	10	630	504	504
27293	江阴	PMS_启港苑 A 区 25#箱变主变	10	630	504	504
27294	江阴	PMS_启港苑 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
27295	江阴	PMS_启港苑 A 区 8#箱变主变	10	800	640	640
27296	江阴	PMS_启港苑 B 区 10#箱变主变	10	630	504	504
27297	江阴	PMS_启港苑 B 区 14#箱变主变	10	630	504	504
27298	江阴	PMS_启港苑 B 区 32#箱变主变	10	630	504	504
27299	江阴	PMS_启港苑 B 区 34#箱变主变	10	630	504	504
27300	江阴	PMS_启港苑 B 区 5#箱变主变	10	500	400	400
27301	江阴	PMS_启港苑 B 区 7#箱变主变	10	500	400	400
27302	江阴	PMS_启港苑 C 区 10#箱变主变	10	630	504	504

27303	市区	PMS_启龙机床配变（TTU）	10	400	281	281
27304	市区	PMS_起重厂二配变	10	400	320	320
27305	江阴	PMS_绮加箱变主变	10	630	504	504
27306	江阴	PMS_绮山公变	10	400	320	320
27307	江阴	PMS_绮山路 74 弄 3#箱变主变	10	630	504	504
27308	江阴	PMS_绮山王家变	10	400	320	320
27309	江阴	PMS_绮山箱变主变	10	630	504	504
27310	江阴	PMS_气象公变	10	315	252	252
27311	市区	PMS_汽车厂丙	10	400	320	320
27312	市区	PMS_汽车厂丁	10	400	320	320
27313	市区	PMS_汽车厂甲	10	400	320	320
27314	市区	PMS_汽车厂乙	10	400	320	320
27315	江阴	PMS_汽车城公变	10	250	200	200
27316	江阴	PMS_汽车文化城 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
27317	江阴	PMS_汽车文化城 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
27318	江阴	PMS_汽车文化城 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
27319	江阴	PMS_汽车文化城 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
27320	江阴	PMS_汽车文化城 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
27321	江阴	PMS_汽车文化城 67#配电所 2#主变	10	800	640	640

27322	江阴	PMS_汽车文化城 67#配电所 3#主变	10	800	640	640
27323	江阴	PMS_汽车文化城 67#配电所 4#主变	10	800	640	640
27324	江阴	PMS_汽车文化城 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
27325	江阴	PMS_汽车文化城 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
27326	江阴	PMS_汽车文化城 83#配电所 3#主变	10	800	640	640
27327	江阴	PMS_汽车文化城 83#配电所 4#主变	10	800	640	640
27328	江阴	PMS_汽车文化城 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
27329	江阴	PMS_汽车文化城 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
27330	江阴	PMS_汽车文化城 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
27331	江阴	PMS_汽车文化城 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
27332	市区	PMS_汽配厂二配变	10	400	320	320
27333	市区	PMS_汽配厂配变	10	400	320	320
27334	宜兴	PMS_汽水桥公变	10	200	160	160
27335	市区	PMS_汽运公司	10	200	160	160
27336	江阴	PMS_汽运箱变主变	10	630	504	504
27337	宜兴	PMS_器件 1#箱变主变	10	630	504	504

27338	宜兴	PMS_器件 2#公变	10	400	320	320
27339	宜兴	PMS_千东公变	10	200	45	45
27340	宜兴	PMS_千亩圩站鱼塘公变	10	200	160	160
27341	宜兴	PMS_千南公变	10	200	121	121
27342	宜兴	PMS_千西 2#公变	10	200	110	110
27343	宜兴	PMS_千西公变	10	200	0	0
27344	江阴	PMS_千禧 13#箱变主变	10	800	640	640
27345	江阴	PMS_千禧 16#箱变主变	10	800	640	640
27346	宜兴	PMS_千中公变	10	200	129	129
27347	江阴	PMS_前八房东变	10	400	299	299
27348	江阴	PMS_前八房巷变	10	315	223	223
27349	宜兴	PMS_前坝箱变箱变主变	10	630	504	504
27350	宜兴	PMS_前白塔公变	10	315	238	238
27351	宜兴	PMS_前白塔西公变	10	200	160	160
27352	江阴	PMS_前浜变	10	250	132	132
27353	市区	PMS_前浜二配变	10	200	160	160
27354	市区	PMS_前包巷配变	10	400	320	320
27355	江阴	PMS_前鲍庄变	10	400	256	256
27356	市区	PMS_前步街二配变	10	400	320	320
27357	市区	PMS_前步街三配变	10	400	320	320
27358	市区	PMS_前蔡巷配变	10	200	106	106
27359	市区	PMS_前漕配变	10	400	296	296
27360	市区	PMS_前场配变	10	200	160	160
27361	宜兴	PMS_前城郭家公变	10	200	160	160
27362	宜兴	PMS_前城后高田公变	10	200	152	152

27363	宜兴	PMS_前城苗下圩公变	10	200	160	160
27364	宜兴	PMS_前储巷公变	10	200	87	87
27365	市区	PMS_前村 3#箱变 T1	10	630	504	504
27366	江阴	PMS_前村变	10	200	142	142
27367	市区	PMS_前村二配变	10	400	320	320
27368	市区	PMS_前村后巷二配变(TTU)	10	400	320	320
27369	市区	PMS_前村后巷配变(TTU)	10	400	320	320
27370	市区	PMS_前村南街配变(TTU)	10	400	320	320
27371	市区	PMS_前村三配变	10	400	320	320
27372	市区	PMS_前村四配变	10	400	320	320
27373	市区	PMS_前村五配变	10	200	160	160
27374	市区	PMS_前村一变	10	400	320	320
27375	宜兴	PMS_前簏村 2#公变	10	400	320	320
27376	宜兴	PMS_前簏村路北 2#公变	10	200	160	160
27377	宜兴	PMS_前东村公变	10	315	252	252
27378	市区	PMS_前东二配变	10	200	160	160
27379	市区	PMS_前东三配变	10	400	320	320
27380	市区	PMS_前渡泾配变	10	200	160	160
27381	市区	PMS_前墩	10	400	320	320
27382	市区	PMS_前墩二配变	10	400	320	320
27383	市区	PMS_前貳配变	10	400	320	320
27384	宜兴	PMS_前贩公变	10	200	141	141
27385	市区	PMS_前房巷配变	10	200	160	160
27386	市区	PMS_前冯配变	10	200	160	160
27387	江阴	PMS_前高岸圩变	10	250	111	111

27388	江阴	PMS_前高岸圩东变	10	200	120	120
27389	江阴	PMS_前高家基变	10	400	320	320
27390	江阴	PMS_前高头变	10	400	234	234
27391	市区	PMS_前姑里东泵配变	10	400	320	320
27392	市区	PMS_前故里南配变	10	400	320	320
27393	市区	PMS_前故里配变	10	400	320	320
27394	宜兴	PMS_前观电站公变	10	200	160	160
27395	江阴	PMS_前河东变	10	315	252	252
27396	江阴	PMS_前河南变	10	400	320	320
27397	市区	PMS_前洪桥二配变	10	400	320	320
27398	市区	PMS_前洪桥配变	10	200	160	160
27399	市区	PMS_前洪桥三配变	10	400	320	320
27400	市区	PMS_前花园配变	10	400	320	320
27401	市区	PMS_前黄甲	10	400	320	320
27402	市区	PMS_前黄巷配变	10	200	160	160
27403	宜兴	PMS_前积公变	10	200	160	160
27404	市区	PMS_前计巷配变	10	400	320	320
27405	市区	PMS_前家浜	10	400	320	320
27406	市区	PMS_前家浜东	10	400	320	320
27407	市区	PMS_前家桥配变	10	400	320	320
27408	宜兴	PMS_前姜 2#公变	10	250	200	200
27409	宜兴	PMS_前姜家公变	10	200	160	160
27410	市区	PMS_前介配变	10	200	71	71
27411	市区	PMS_前金岸泵	10	400	320	320
27412	市区	PMS_前金岸甲	10	400	320	320

27413	市区	PMS_前金岸甲二配变	10	400	320	320
27414	市区	PMS_前进 1#箱变 T1	10	630	504	504
27415	江阴	PMS_前进 2#变	10	250	200	200
27416	江阴	PMS_前进 3#变	10	200	160	160
27417	市区	PMS_前进村	10	400	320	320
27418	市区	PMS_前进配变	10	200	160	160
27419	市区	PMS_前李村配变	10	200	160	160
27420	市区	PMS_前李居配变	10	200	160	160
27421	市区	PMS_前刘配变	10	400	320	320
27422	江阴	PMS_前刘庄变	10	200	153	153
27423	宜兴	PMS_前龙 2#公变	10	400	320	320
27424	市区	PMS_前龙潭配变	10	200	160	160
27425	宜兴	PMS_前龙西山公变	10	200	160	160
27426	市区	PMS_前楼上	10	200	147	147
27427	市区	PMS_前楼下二变	10	200	160	160
27428	市区	PMS_前楼下配变	10	200	160	160
27429	市区	PMS_前芦配变	10	200	160	160
27430	市区	PMS_前马路二配变	10	400	320	320
27431	市区	PMS_前马路上配变	10	200	160	160
27432	江阴	PMS_前马桥变	10	400	304	304
27433	市区	PMS_前毛岸南配变	10	200	160	160
27434	宜兴	PMS_前毛公变	10	200	160	160
27435	宜兴	PMS_前梅 2#公变	10	400	320	320
27436	宜兴	PMS_前梅 3#公变	10	400	320	320
27437	宜兴	PMS_前梅仓库公变	10	400	320	320

27438	市区	PMS_前缪巷	10	200	160	160
27439	市区	PMS_前埭头配变	10	400	320	320
27440	市区	PMS_前浓沿	10	400	320	320
27441	市区	PMS_前浓沿二配变	10	400	320	320
27442	市区	PMS_前婆墩配变	10	400	320	320
27443	宜兴	PMS_前蒲南公变	10	200	37	37
27444	宜兴	PMS_前蒲圩北公变	10	400	320	320
27445	江阴	PMS_前墙门变	10	315	218	218
27446	宜兴	PMS_前桥公变	10	160	128	128
27447	江阴	PMS_前球庄变	10	400	275	275
27448	市区	PMS_前三巷	10	200	160	160
27449	宜兴	PMS_前山组公变	10	400	304	304
27450	市区	PMS_前沈巷配变	10	200	160	160
27451	市区	PMS_前盛里配变（TTU）	10	400	320	320
27452	宜兴	PMS_前墅 2#公变	10	400	320	320
27453	宜兴	PMS_前墅 3#公变	10	400	242	242
27454	宜兴	PMS_前墅村公变	10	315	252	252
27455	宜兴	PMS_前墅电站公变	10	400	320	320
27456	宜兴	PMS_前墅古龙窑箱变 F101	10	400	320	320
27457	宜兴	PMS_前墅西村公变	10	200	160	160
27458	宜兴	PMS_前谈墅公变	10	200	136	136
27459	市区	PMS_前塘配变	10	200	160	160
27460	市区	PMS_前塘桥	10	400	287	287
27461	宜兴	PMS_前亭 2#公变	10	200	160	160
27462	宜兴	PMS_前亭村公变	10	400	320	320

27463	宜兴	PMS_前亭塘河箱变	10	630	504	504
27464	宜兴	PMS_前头村公变	10	200	160	160
27465	市区	PMS_前拓泾配变	10	400	320	320
27466	市区	PMS_前湾	10	200	160	160
27467	市区	PMS_前湾二变	10	200	160	160
27468	市区	PMS_前湾三	10	200	160	160
27469	市区	PMS_前湾四配变	10	200	147	147
27470	市区	PMS_前王巷配变	10	200	160	160
27471	江阴	PMS_前旺村变	10	400	320	320
27472	宜兴	PMS_前旺公变	10	400	320	320
27473	宜兴	PMS_前圩 2#公变	10	200	160	160
27474	宜兴	PMS_前圩 3#公变	10	200	160	160
27475	市区	PMS_前吴巷配变	10	400	320	320
27476	市区	PMS_前五桥配变	10	400	320	320
27477	江阴	PMS_前坞墩变	10	400	141	141
27478	江阴	PMS_前坞墩东变	10	400	251	251
27479	市区	PMS_前西队二配变	10	400	320	320
27480	市区	PMS_前西泾	10	400	320	320
27481	市区	PMS_前西溪甲配变（TTU）	10	400	320	320
27482	市区	PMS_前西溪乙配变（TTU）	10	400	320	320
27483	市区	PMS_前向巷配变	10	200	160	160
27484	江阴	PMS_前巷变	10	200	135	135
27485	江阴	PMS_前巷村变	10	200	160	160
27486	市区	PMS_前巷村委配变	10	400	320	320
27487	宜兴	PMS_前巷大理石公变	10	400	320	320

27488	江阴	PMS_前巷东变	10	200	99	99
27489	市区	PMS_前巷二配变	10	400	320	320
27490	市区	PMS_前巷六配变	10	400	320	320
27491	市区	PMS_前巷南配变	10	200	160	160
27492	市区	PMS_前巷配变	10	200	160	160
27493	宜兴	PMS_前巷湾地公变	10	400	320	320
27494	江阴	PMS_前巷西变	10	200	160	160
27495	宜兴	PMS_前巷西山公变	10	200	160	160
27496	江阴	PMS_前巷油坊变	10	200	160	160
27497	宜兴	PMS_前肖公变	10	200	160	160
27498	宜兴	PMS_前谢北站公变	10	200	160	160
27499	宜兴	PMS_前谢小桥公变	10	400	150	150
27500	市区	PMS_前辛巷配变	10	200	160	160
27501	宜兴	PMS_前新 2#公变	10	400	305	305
27502	江阴	PMS_前新庄北变	10	400	320	320
27503	江阴	PMS_前新庄东变	10	200	160	160
27504	江阴	PMS_前新庄南变	10	400	56	56
27505	江阴	PMS_前新庄新变	10	400	115	115
27506	市区	PMS_前徐家旦配变	10	200	160	160
27507	市区	PMS_前扬巷配变	10	400	320	320
27508	宜兴	PMS_前阳村公变	10	400	320	320
27509	宜兴	PMS_前阳西公变	10	200	128	128
27510	市区	PMS_前杨湖配变	10	400	291	291
27511	市区	PMS_前杨家配变	10	200	160	160
27512	市区	PMS_前杨配变	10	200	151	151

27513	市区	PMS_前洋配变	10	200	160	160
27514	江阴	PMS_前野田变	10	400	320	320
27515	市区	PMS_前叶配变	10	200	160	160
27516	市区	PMS_前一配变	10	400	320	320
27517	市区	PMS_前于巷二配变	10	400	320	320
27518	市区	PMS_前于巷一配变	10	400	201	201
27519	宜兴	PMS_前元东公变	10	315	236	236
27520	宜兴	PMS_前元顾家公变	10	400	298	298
27521	宜兴	PMS_前元黄家公变	10	200	118	118
27522	宜兴	PMS_前元彭家公变	10	200	53	53
27523	市区	PMS_前张巷甲配变	10	400	320	320
27524	市区	PMS_前张巷配变	10	400	320	320
27525	市区	PMS_前张巷箱变 T1	10	630	504	504
27526	市区	PMS_前樟青	10	400	289	289
27527	宜兴	PMS_前周 2#公变	10	250	200	200
27528	江阴	PMS_前周老站变	10	400	320	320
27529	市区	PMS_前周配变	10	200	160	160
27530	江阴	PMS_前周桥变	10	400	269	269
27531	江阴	PMS_前周新站变	10	200	160	160
27532	市区	PMS_前洲排二配变	10	400	320	320
27533	市区	PMS_前朱巷二	10	400	241	241
27534	市区	PMS_前朱巷配变	10	200	160	160
27535	宜兴	PMS_前渚村公变	10	200	95	95
27536	宜兴	PMS_前渚东公变	10	200	29	29
27537	宜兴	PMS_前庄町公变	10	200	160	160

27538	宜兴	PMS_前庄河西公变	10	200	30	30
27539	宜兴	PMS_前庄潘家公变	10	200	79	79
27540	市区	PMS_前庄配变	10	200	160	160
27541	宜兴	PMS_前庄新站公变	10	400	320	320
27542	市区	PMS_钱东二配变	10	400	320	320
27543	市区	PMS_钱东福配变	10	200	142	142
27544	市区	PMS_钱东南配变	10	200	160	160
27545	市区	PMS_钱东配变	10	400	320	320
27546	市区	PMS_钱高二配变	10	400	320	320
27547	市区	PMS_钱高配变	10	400	320	320
27548	市区	PMS_钱更上八配变	10	200	160	160
27549	市区	PMS_钱更上三配变	10	200	160	160
27550	市区	PMS_钱供	10	200	160	160
27551	市区	PMS_钱古桥	10	400	320	320
27552	市区	PMS_钱古桥东	10	400	320	320
27553	市区	PMS_钱古桥西	10	400	320	320
27554	江阴	PMS_钱家村变	10	200	160	160
27555	宜兴	PMS_钱家村公变	10	400	320	320
27556	江阴	PMS_钱家东变	10	400	320	320
27557	宜兴	PMS_钱家桥 1#公变	10	400	320	320
27558	宜兴	PMS_钱家桥 2#公变	10	400	320	320
27559	宜兴	PMS_钱家桥 3#公变	10	400	320	320
27560	市区	PMS_钱家桥二配变	10	400	320	320
27561	市区	PMS_钱家塘配变	10	400	320	320
27562	江阴	PMS_钱家头南变	10	200	160	160

27563	江阴	PMS_钱家湾北箱主变	10	630	504	504
27564	江阴	PMS_钱家湾变	10	200	139	139
27565	江阴	PMS_钱家湾东变	10	315	252	252
27566	江阴	PMS_钱家湾西变	10	250	200	200
27567	江阴	PMS_钱家湾中变	10	400	320	320
27568	江阴	PMS_钱家巷东变	10	250	166	166
27569	市区	PMS_钱家巷二配变	10	200	151	151
27570	市区	PMS_钱家巷四配变	10	400	320	320
27571	宜兴	PMS_钱家站 2#公变	10	400	245	245
27572	宜兴	PMS_钱家站 3#公变	10	400	320	320
27573	宜兴	PMS_钱家站公变	10	315	173	173
27574	宜兴	PMS_钱家站南公变	10	400	320	320
27575	市区	PMS_钱家庄陆	10	250	200	200
27576	市区	PMS_钱家庄配变（南瑞）	10	200	160	160
27577	市区	PMS_钱家庄伍	10	250	200	200
27578	市区	PMS_钱夹里	10	400	320	320
27579	市区	PMS_钱甲 1#箱变 T1	10	630	504	504
27580	市区	PMS_钱街配变	10	400	320	320
27581	江阴	PMS_钱介宕变	10	200	112	112
27582	市区	PMS_钱介庄村二配变	10	400	320	320
27583	市区	PMS_钱介庄村四配变	10	400	320	320
27584	市区	PMS_钱介庄村一配变	10	400	320	320
27585	江阴	PMS_钱龙东箱变主变	10	630	490	490
27586	江阴	PMS_钱龙西变	10	400	320	320
27587	市区	PMS_钱洛配变	10	400	320	320

27588	市区	PMS_钱毛更配变	10	200	160	160
27589	市区	PMS_钱乔采石	10	200	160	160
27590	市区	PMS_钱桥街道配变	10	400	320	320
27591	市区	PMS_钱桥中学	10	400	320	320
27592	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 1#所变	20	800	640	640
27593	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
27594	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 3#所变	20	800	640	640
27595	宜兴	PMS_钱墅人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
27596	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 1#所变	20	800	640	640
27597	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 2#所变	20	800	640	640
27598	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 3#所变	20	800	640	640
27599	宜兴	PMS_钱墅人家 2#站 4#所变	20	800	640	640
27600	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 1#所变	20	800	640	640
27601	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 2#所变	20	800	640	640
27602	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 3#所变	20	800	640	640
27603	宜兴	PMS_钱墅人家 3#站 4#所变	20	800	640	640
27604	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 1#所变	20	800	640	640
27605	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 2#所变	20	800	640	640
27606	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 3#所变	20	800	640	640
27607	宜兴	PMS_钱墅人家 4#站 4#所变	20	800	640	640
27608	市区	PMS_钱四房配变	10	200	160	160
27609	江阴	PMS_钱王路变	10	200	94	94
27610	市区	PMS_钱威路灯二配变	10	200	160	160
27611	市区	PMS_钱威路灯配变	10	200	160	160
27612	宜兴	PMS_钱圩电站公变	10	200	142	142

27613	宜兴	PMS_钱圩公变	10	200	138	138
27614	市区	PMS_钱西配变	10	400	320	320
27615	市区	PMS_钱西巷配变	10	200	160	160
27616	市区	PMS_钱巷村配变	10	400	320	320
27617	江阴	PMS_钱巷村委变	10	200	160	160
27618	江阴	PMS_钱巷东变	10	200	84	84
27619	市区	PMS_钱巷二配变	10	400	320	320
27620	市区	PMS_钱巷配变	10	400	320	320
27621	市区	PMS_钱巷三配变	10	200	138	138
27622	江阴	PMS_钱巷西北变	10	200	160	160
27623	市区	PMS_钱姚路一	10	200	160	160
27624	市区	PMS_钱洲化工配变	10	400	320	320
27625	江阴	PMS_钱庄变	10	200	160	160
27626	宜兴	PMS_乾极 2#公变	10	200	160	160
27627	宜兴	PMS_乾坤农林公变	10	200	160	160
27628	宜兴	PMS_乾南公变	10	200	160	160
27629	宜兴	PMS_乾元茶场公变	10	400	320	320
27630	宜兴	PMS_乾元村公变	10	400	250	250
27631	宜兴	PMS_乾元涧口公变	10	400	320	320
27632	宜兴	PMS_乾元农公变	10	400	320	320
27633	江阴	PMS_潜龙变	10	400	320	320
27634	宜兴	PMS_潜龙公变	10	200	53	53
27635	宜兴	PMS_潜洛 1#公变	10	400	302	302
27636	宜兴	PMS_潜洛 3#公变	10	400	315	315
27637	宜兴	PMS_潜洛安置 1#公变	10	315	252	252

27638	宜兴	PMS_潜洛安置 2#公变	10	315	252	252
27639	宜兴	PMS_潜洛安置 3#公变	10	315	252	252
27640	宜兴	PMS_潜洛安置 4#公变	10	315	252	252
27641	宜兴	PMS_潜洛安置 5#公变	10	315	252	252
27642	宜兴	PMS_潜洛安置 6#公变	10	315	252	252
27643	宜兴	PMS_潜洛安置 7#公变	10	315	252	252
27644	宜兴	PMS_潜洛安置小区 1#箱变	10	400	320	320
27645	宜兴	PMS_潜洛安置小区 2#箱变	10	400	320	320
27646	宜兴	PMS_潜洛安置小区 3#箱变	10	630	504	504
27647	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 1#公变	10	315	252	252
27648	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 3#公变	10	400	320	320
27649	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 4#公变	10	315	252	252
27650	宜兴	PMS_潜洛村安置小区 5#公变	10	400	320	320
27651	宜兴	PMS_潜洛村菜场 1#公变	10	400	320	320
27652	宜兴	PMS_潜洛村菜场 2#公变	10	400	320	320
27653	宜兴	PMS_潜洛小学 2#公变	10	400	320	320
27654	宜兴	PMS_潜洛小学公变	10	400	320	320
27655	宜兴	PMS_浅河公变	10	200	160	160
27656	江阴	PMS_强北变	10	200	160	160
27657	市区	PMS_强家渡二配变	10	400	320	320
27658	市区	PMS_强家渡三配变	10	400	320	320
27659	市区	PMS_强家配变	10	200	160	160
27660	市区	PMS_强家湾配变	10	200	160	160
27661	市区	PMS_强世配变	10	400	320	320
27662	市区	PMS_强巷电站二配变	10	400	320	320

27663	市区	PMS_强巷电站配变	10	400	320	320
27664	市区	PMS_强巷电站三配变	10	400	320	320
27665	市区	PMS_强巷排泵配变	10	315	252	252
27666	江阴	PMS_强巷上变	10	200	160	160
27667	市区	PMS_强壹配变	10	400	320	320
27668	市区	PMS_墙里配变	10	400	320	320
27669	市区	PMS_墙门 1#箱变 T1	10	400	320	320
27670	宜兴	PMS_墙门 2#公变	10	200	160	160
27671	市区	PMS_墙门 2#箱变 T1	10	200	160	160
27672	市区	PMS_墙门 3#箱变 T1	10	630	504	504
27673	市区	PMS_墙门 4#箱变 T1	10	400	320	320
27674	市区	PMS_墙门 5#箱变 T1	10	400	320	320
27675	市区	PMS_墙门 6#箱变 T1	10	400	320	320
27676	市区	PMS_墙门里	10	400	320	320
27677	江阴	PMS_墙门南变	10	200	147	147
27678	市区	PMS_墙门配变	10	400	320	320
27679	江阴	PMS_墙门西变	10	400	158	158
27680	市区	PMS_墙西村	10	200	160	160
27681	市区	PMS_墙西巷	10	200	160	160
27682	市区	PMS_抢水泾配变	10	200	160	160
27683	宜兴	PMS_乔西 2#公变	10	400	280	280
27684	市区	PMS_乔巷菜场配变	10	400	320	320
27685	宜兴	PMS_乔子门公变	10	400	275	275
27686	宜兴	PMS_桥北 2#公变	10	200	160	160
27687	宜兴	PMS_桥北公变	10	400	271	271

27688	市区	PMS_桥北配变	10	400	308	308
27689	市区	PMS_桥北三配变	10	400	320	320
27690	宜兴	PMS_桥北石灰公变	10	400	320	320
27691	市区	PMS_桥北四配变	10	200	160	160
27692	市区	PMS_桥东二配变	10	200	160	160
27693	市区	PMS_桥东甲配变	10	400	320	320
27694	市区	PMS_桥东三配变	10	400	320	320
27695	市区	PMS_桥东四配变	10	400	320	320
27696	市区	PMS_桥东五配变	10	400	320	320
27697	宜兴	PMS_桥东组公变	10	400	283	283
27698	宜兴	PMS_桥渎公变	10	400	320	320
27699	宜兴	PMS_桥二组公变	10	200	122	122
27700	市区	PMS_桥后	10	200	160	160
27701	市区	PMS_桥后二	10	200	160	160
27702	江阴	PMS_桥里变	10	400	229	229
27703	市区	PMS_桥梁工程	10	400	320	320
27704	市区	PMS_桥南居	10	400	320	320
27705	市区	PMS_桥南六配变	10	400	320	320
27706	市区	PMS_桥南四配变	10	400	320	320
27707	市区	PMS_桥弄里配变	10	400	320	320
27708	市区	PMS_桥前	10	200	160	160
27709	市区	PMS_桥头二配变	10	400	320	320
27710	市区	PMS_桥头弄配变	10	200	160	160
27711	市区	PMS_桥头巷甲配变（TTU）	10	200	160	160
27712	市区	PMS_桥湾弄配变（TTU）	10	400	320	320

27713	市区	PMS_桥湾弄四配变（TTU）	10	400	320	320
27714	江阴	PMS_桥西北变	10	400	285	285
27715	江阴	PMS_桥西变	10	200	51	51
27716	市区	PMS_桥西变	10	400	320	320
27717	市区	PMS_桥西居配变	10	400	320	320
27718	市区	PMS_桥西六配变	10	200	160	160
27719	市区	PMS_桥西七配变	10	400	320	320
27720	江阴	PMS_桥下变	10	200	160	160
27721	江阴	PMS_桥下南变	10	400	320	320
27722	宜兴	PMS_桥下圩公变	10	315	252	252
27723	宜兴	PMS_桥涯村公变	10	400	175	175
27724	宜兴	PMS_桥涯龙珠公变	10	200	145	145
27725	宜兴	PMS_桥涯桥丰公变	10	200	119	119
27726	江阴	PMS_峭粮北变	10	400	320	320
27727	江阴	PMS_峭粮变	10	400	320	320
27728	江阴	PMS_峭岐朝东村变	10	400	306	306
27729	江阴	PMS_峭岐大村上北变	10	400	320	320
27730	江阴	PMS_峭岐大村上变	10	400	213	213
27731	江阴	PMS_峭岐丁家村变	10	400	183	183
27732	江阴	PMS_峭岐后村变	10	200	114	114
27733	江阴	PMS_峭岐后旺东变	10	400	320	320
27734	江阴	PMS_峭岐建安变	10	400	320	320
27735	江阴	PMS_峭岐江家村变	10	250	48	48
27736	江阴	PMS_峭岐金家村变	10	250	136	136
27737	江阴	PMS_峭岐刘家村西变	10	400	259	259

27738	江阴	PMS_峭岐陆家村变	10	400	272	272
27739	江阴	PMS_峭岐南楼下变	10	200	144	144
27740	江阴	PMS_峭岐三家村变	10	200	10	10
27741	江阴	PMS_峭岐商城北变	10	400	320	320
27742	江阴	PMS_峭岐商城变	10	400	292	292
27743	江阴	PMS_峭岐十房村变	10	100	80	80
27744	江阴	PMS_峭岐石家村变	10	200	147	147
27745	江阴	PMS_峭岐水产场变	10	400	320	320
27746	江阴	PMS_峭岐太平桥变	10	400	320	320
27747	江阴	PMS_峭岐夏家村变	10	200	16	16
27748	江阴	PMS_峭岐谢家村变	10	200	51	51
27749	江阴	PMS_峭岐新街村变	10	400	160	160
27750	江阴	PMS_峭岐新住基变	10	200	134	134
27751	江阴	PMS_峭岐幸福变	10	400	299	299
27752	江阴	PMS_峭岐杨家村东变	10	400	278	278
27753	江阴	PMS_峭岐预制场变	10	400	320	320
27754	江阴	PMS_峭岐张家巷变	10	250	175	175
27755	江阴	PMS_峭岐镇西变	10	400	320	320
27756	江阴	PMS_峭岐政府变	10	400	320	320
27757	江阴	PMS_峭岐中变	10	400	320	320
27758	江阴	PMS_峭用 1#变	10	400	320	320
27759	江阴	PMS_峭用 2#变	10	400	320	320
27760	江阴	PMS_峭用 3#变	10	400	320	320
27761	江阴	PMS_峭用 4#变	10	400	310	310
27762	江阴	PMS_峭用 5#变	10	400	320	320

27763	江阴	PMS_峭用6#变	10	400	320	320
27764	市区	PMS_钦家村	10	400	320	320
27765	市区	PMS_钦家湾二配变	10	200	160	160
27766	市区	PMS_秦村路	10	200	160	160
27767	市区	PMS_秦村路二变	10	400	320	320
27768	市区	PMS_秦东配变	10	400	320	320
27769	市区	PMS_秦后配变	10	200	160	160
27770	江阴	PMS_秦皇村秦望变	10	315	252	252
27771	江阴	PMS_秦家北变	10	400	296	296
27772	江阴	PMS_秦家变	10	250	200	200
27773	市区	PMS_秦家漕配变	10	400	320	320
27774	市区	PMS_秦家漕一配变	10	400	320	320
27775	江阴	PMS_秦家村东变	10	400	320	320
27776	市区	PMS_秦家村二配变	10	200	144	144
27777	江阴	PMS_秦家宕东变	10	200	33	33
27778	江阴	PMS_秦家堂南变	10	400	320	320
27779	市区	PMS_秦家一配变	10	400	320	320
27780	市区	PMS_秦甲里	10	400	320	320
27781	市区	PMS_秦前二配变	10	400	320	320
27782	市区	PMS_秦前一配变	10	400	320	320
27783	市区	PMS_秦桥配变	10	400	320	320
27784	江阴	PMS_秦湾变	10	315	212	212
27785	江阴	PMS_秦湾西变	10	200	160	160
27786	江阴	PMS_秦望东变	10	400	320	320
27787	江阴	PMS_秦望箱变主变	10	400	320	320

27788	市区	PMS_秦西二配变	10	400	320	320
27789	市区	PMS_秦西配变	10	400	320	320
27790	江阴	PMS_秦巷变	10	100	42	42
27791	市区	PMS_秦巷菜场配变	10	400	320	320
27792	市区	PMS_秦巷村委配变	10	400	320	320
27793	市区	PMS_秦巷二配变	10	200	160	160
27794	市区	PMS_秦巷六配变	10	200	160	160
27795	市区	PMS_秦巷南二配变	10	200	160	160
27796	市区	PMS_秦巷七配变	10	400	320	320
27797	市区	PMS_秦巷四配变	10	400	320	320
27798	市区	PMS_秦巷西街配变	10	400	320	320
27799	市区	PMS_秦巷休配变(TTU)	10	200	160	160
27800	市区	PMS_秦巷乙二配变	10	400	320	320
27801	市区	PMS_秦巷幼儿园配变	10	200	160	160
27802	宜兴	PMS_琴台公变	10	400	105	105
27803	市区	PMS_勤丰村	10	400	320	320
27804	市区	PMS_勤丰电站配变	10	200	160	160
27805	江阴	PMS_勤丰东 2#变	10	200	85	85
27806	市区	PMS_勤丰二配变	10	400	320	320
27807	江阴	PMS_勤丰高头上变	10	400	255	255
27808	江阴	PMS_勤丰路 2#变	10	315	252	252
27809	江阴	PMS_勤丰路 251#箱变主变	10	400	320	320
27810	江阴	PMS_勤丰路 295#箱变主变	10	400	320	320
27811	江阴	PMS_勤丰路北箱变主变	10	400	320	320
27812	市区	PMS_勤丰三配变	10	400	320	320

27813	江阴	PMS_勤丰水墩变	10	400	295	295
27814	市区	PMS_勤丰四配变	10	400	320	320
27815	江阴	PMS_勤丰西站变	10	400	209	209
27816	江阴	PMS_勤丰巷路里变	10	200	111	111
27817	市区	PMS_勤丰新村配变	10	400	320	320
27818	江阴	PMS_勤丰杨家基变	10	400	299	299
27819	市区	PMS_勤风基建配变	10	400	320	320
27820	市区	PMS_勤建村二配变	10	400	320	320
27821	市区	PMS_勤建村配变	10	400	320	320
27822	市区	PMS_勤建村委配变	10	400	320	320
27823	市区	PMS_勤荣针织制衣厂	10	200	160	160
27824	市区	PMS_勤新	10	400	320	320
27825	市区	PMS_勤新村委	10	200	160	160
27826	市区	PMS_勤新苑配变	10	400	312	312
27827	市区	PMS_勤学路二配变（TTU）	10	400	320	320
27828	市区	PMS_沁芳苑站 T1	10	1000	800	800
27829	宜兴	PMS_沁和公变	10	400	320	320
27830	市区	PMS_沁园 2 号站 T1	10	800	640	640
27831	市区	PMS_沁园 2 号站 T2	10	800	640	640
27832	市区	PMS_沁园 II 线 2 号箱变 T1	10	630	504	504
27833	市区	PMS_沁园 II 线 3 号箱变 T1	10	630	504	504
27834	市区	PMS_沁园 II 线 5 号箱变 T1	10	630	504	504
27835	市区	PMS_沁园 II 线 6 号箱变 T1	10	630	504	504
27836	市区	PMS_沁园 II 线 7 号箱变 T1	10	630	504	504
27837	市区	PMS_沁园集配变（TTU）	10	400	320	320

27838	市区	PMS_沁园三配变（TTU）	10	400	320	320
27839	市区	PMS_沁园一配变（TTU）	10	200	160	160
27840	市区	PMS_沁园一期 1#箱变 T1	10	400	320	320
27841	市区	PMS_沁园一期 11#箱变 T1	10	630	504	504
27842	市区	PMS_沁园一期 12#箱变 T1	10	400	320	320
27843	市区	PMS_沁园一期 13#箱变 T1	10	630	504	504
27844	市区	PMS_沁园一期 14#箱变 T1	10	315	252	252
27845	市区	PMS_沁园一期 15#箱变 T1	10	400	320	320
27846	市区	PMS_沁园一期 16#箱变 T1	10	400	320	320
27847	市区	PMS_沁园一期 17#箱变 T1	10	630	504	504
27848	市区	PMS_沁园一期 18#箱变 T1	10	400	320	320
27849	市区	PMS_沁园一期 19#箱变 T1	10	630	504	504
27850	市区	PMS_沁园一期 2#箱变 T1	10	630	504	504
27851	市区	PMS_沁园一期 3#箱变 T1	10	400	320	320
27852	市区	PMS_沁园一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
27853	市区	PMS_沁园一期 6#箱变 T1	10	400	320	320
27854	市区	PMS_沁园一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
27855	市区	PMS_沁园一期 8#箱变 T1	10	400	320	320
27856	市区	PMS_沁园一期 9#箱变 T1	10	400	320	320
27857	市区	PMS_青布厂配变（TTU）	10	200	160	160
27858	市区	PMS_青城配变	10	400	320	320
27859	宜兴	PMS_青瓷 2#公变	10	200	160	160
27860	宜兴	PMS_青瓷宿舍 1#公变	10	400	320	320
27861	宜兴	PMS_青瓷宿舍 2#公变	10	400	320	320
27862	宜兴	PMS_青瓷宿舍 3#公变	10	400	310	310

27863	市区	PMS_青荡村委配变	10	250	200	200
27864	宜兴	PMS_青店公变	10	200	160	160
27865	江阴	PMS_青东花苑 15#配电所 1#主变	10	1000	800	800
27866	江阴	PMS_青东花苑 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
27867	江阴	PMS_青东花苑 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
27868	江阴	PMS_青东花苑 3#箱变主变	10	500	400	400
27869	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
27870	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
27871	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
27872	江阴	PMS_青东花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
27873	江阴	PMS_青东花苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
27874	江阴	PMS_青东花苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
27875	江阴	PMS_青墩变	10	400	149	149
27876	江阴	PMS_青纺变	10	315	252	252
27877	江阴	PMS_青果路 130 号箱变主变	10	400	320	320
27878	江阴	PMS_青果路 139 号 17#箱变主变	10	800	640	640
27879	江阴	PMS_青果路 139 号 2#箱变主变	10	630	504	504
27880	江阴	PMS_青果路 139 号 6#箱变主变	10	630	504	504
27881	江阴	PMS_青果路 139 号 7#箱变主变	10	630	504	504
27882	江阴	PMS_青果配电所 1#主变	10	800	640	640
27883	市区	PMS_青虹路	10	200	160	160
27884	江阴	PMS_青化巷变	10	200	160	160
27885	宜兴	PMS_青口村东公变	10	200	144	144
27886	市区	PMS_青莲路配变	10	400	320	320
27887	江阴	PMS_青联变	10	400	320	320

27888	市区	PMS_青联长巷配变	10	250	200	200
27889	宜兴	PMS_青疗宿舍公变	10	400	320	320
27890	市区	PMS_青龙村甲配变（TTU）	10	400	320	320
27891	市区	PMS_青龙村配变（TTU）	10	315	252	252
27892	市区	PMS_青龙村三配变（TTU）	10	400	320	320
27893	宜兴	PMS_青龙垛公变	10	315	232	232
27894	宜兴	PMS_青龙冯家组公变	10	400	320	320
27895	宜兴	PMS_青龙河西箱变主变	10	400	320	320
27896	宜兴	PMS_青龙教宿公变	10	400	307	307
27897	市区	PMS_青龙配变（TTU）	10	400	320	320
27898	江阴	PMS_青龙桥变	10	200	160	160
27899	市区	PMS_青龙桥配变	10	200	160	160
27900	江阴	PMS_青龙桥西变	10	200	160	160
27901	市区	PMS_青龙桥宪配变	10	400	320	320
27902	宜兴	PMS_青龙清水潭公变	10	400	320	320
27903	市区	PMS_青龙山二配变（TTU）	10	100	80	80
27904	宜兴	PMS_青龙山公变	10	200	93	93
27905	市区	PMS_青龙山一配变（TTU）	10	400	320	320
27906	宜兴	PMS_青龙水产村公变	10	315	252	252
27907	江阴	PMS_青龙寺变	10	400	320	320
27908	宜兴	PMS_青龙塘西公变	10	400	253	253
27909	江阴	PMS_青龙西变	10	400	320	320
27910	江阴	PMS_青龙西箱变主变	10	500	350	350
27911	江阴	PMS_青龙箱变主变	10	630	504	504
27912	市区	PMS_青龙站一配变(TTU)	10	200	160	160

27913	宜兴	PMS_青梅公变	10	200	160	160
27914	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
27915	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
27916	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
27917	江阴	PMS_青年广场 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
27918	江阴	PMS_青年广场 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
27919	江阴	PMS_青年广场 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
27920	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
27921	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
27922	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
27923	江阴	PMS_青年广场 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
27924	宜兴	PMS_青年闸公变	10	200	160	160
27925	市区	PMS_青农站配变（TTU）	10	400	320	320
27926	市区	PMS_青蒲配变	10	400	320	320
27927	市区	PMS_青桥二配变	10	400	320	320
27928	市区	PMS_青山村二配变	10	400	320	320
27929	市区	PMS_青山村配变	10	400	320	320
27930	江阴	PMS_青山电站变	10	400	282	282
27931	市区	PMS_青山二村 2#箱变 T1	10	630	504	504
27932	市区	PMS_青山公园配变	10	315	252	252
27933	市区	PMS_青山路灯配变（TTU）	10	200	160	160
27934	江阴	PMS_青山商城变	10	400	320	320
27935	宜兴	PMS_青石坳 2#公变	10	400	320	320
27936	市区	PMS_青石路 2#箱变 T1	10	630	504	504
27937	市区	PMS_青石路 4#箱变 T1	10	630	504	504

27938	市区	PMS_青石路5#箱变T1	10	630	504	504
27939	市区	PMS_青石路配变	10	400	320	320
27940	市区	PMS_青石桥甲二配变	10	400	320	320
27941	市区	PMS_青石三配变(TTU)	10	200	160	160
27942	江阴	PMS_青水阳光19#配电所1#主变	10	800	640	640
27943	江阴	PMS_青水阳光19#配电所2#主变	10	800	640	640
27944	江阴	PMS_青税东变	10	200	160	160
27945	江阴	PMS_青税公变	10	400	320	320
27946	市区	PMS_青松	10	400	320	320
27947	江阴	PMS_青塑公变	10	315	252	252
27948	宜兴	PMS_青溪路公变	10	100	80	80
27949	江阴	PMS_青小箱变主变	10	630	498	498
27950	江阴	PMS_青阳菜场公变	10	400	320	320
27951	江阴	PMS_青阳菜场南变	10	400	255	255
27952	江阴	PMS_青阳菜场箱变主变	10	500	400	400
27953	江阴	PMS_青阳电力东变	10	400	320	320
27954	江阴	PMS_青阳电力公变	10	400	320	320
27955	江阴	PMS_青阳法院箱变主变	10	630	504	504
27956	江阴	PMS_青阳高田公变	10	315	240	240
27957	江阴	PMS_青阳工行箱变主变	10	630	504	504
27958	江阴	PMS_青阳公园北箱变主变	10	630	504	504
27959	江阴	PMS_青阳公园南箱变主变	10	630	504	504
27960	江阴	PMS_青阳公园箱变主变	10	630	504	504
27961	江阴	PMS_青阳黄泥坝变	10	200	160	160
27962	江阴	PMS_青阳黄泥头变	10	400	225	225

27963	江阴	PMS_青阳健康公变	10	400	320	320
27964	江阴	PMS_青阳南街公变	10	315	252	252
27965	江阴	PMS_青阳南街南变	10	400	320	320
27966	江阴	PMS_青阳农贸北变	10	315	252	252
27967	江阴	PMS_青阳农贸箱变主变	10	630	504	504
27968	江阴	PMS_青阳十一房站变	10	100	80	80
27969	江阴	PMS_青阳陶家村变	10	400	320	320
27970	江阴	PMS_青阳吴家村西变	10	200	160	160
27971	江阴	PMS_青阳兴达公变	10	400	320	320
27972	江阴	PMS_青阳徐家村西变	10	200	160	160
27973	江阴	PMS_青阳张家村北变	10	315	71	71
27974	江阴	PMS_青阳周家村变	10	200	129	129
27975	江阴	PMS_青医公变	10	400	320	320
27976	宜兴	PMS_青云巷箱变	10	800	640	640
27977	江阴	PMS_青钟刘家丹变	10	200	160	160
27978	江阴	PMS_青祝河套闸变	10	200	160	160
27979	江阴	PMS_轻纺变	10	400	180	180
27980	市区	PMS_轻工材料泵配变	10	200	160	160
27981	宜兴	PMS_轻机公变	10	400	313	313
27982	市区	PMS_轻疗养配变	10	200	160	160
27983	市区	PMS_轻院三配变	10	200	160	160
27984	宜兴	PMS_清白村南公变	10	200	141	141
27985	宜兴	PMS_清白东公变	10	200	114	114
27986	宜兴	PMS_清白公变	10	400	295	295
27987	市区	PMS_清单八配变	10	80	64	64

27988	市区	PMS_清单二配变	10	80	64	64
27989	市区	PMS_清单九配变	10	80	64	64
27990	市区	PMS_清单六配变（TTU）	10	400	320	320
27991	市区	PMS_清单三配变	10	80	64	64
27992	市区	PMS_清单十八配变	10	80	64	64
27993	市区	PMS_清单十二配变	10	80	64	64
27994	市区	PMS_清单十六配变	10	80	64	64
27995	市区	PMS_清单十配变	10	80	64	64
27996	市区	PMS_清单十七配变	10	80	64	64
27997	市区	PMS_清单十三配变	10	80	64	64
27998	市区	PMS_清单十四配变	10	80	64	64
27999	市区	PMS_清单十五配变	10	80	64	64
28000	市区	PMS_清单十一配变	10	80	64	64
28001	市区	PMS_清单四配变	10	80	64	64
28002	市区	PMS_清单一配变	10	80	64	64
28003	宜兴	PMS_清东公变	10	160	77	77
28004	市区	PMS_清名二一配变（TTU）	10	400	320	320
28005	市区	PMS_清名九配变（TTU）	10	315	252	252
28006	市区	PMS_清名七配变（TTU）	10	400	320	320
28007	市区	PMS_清名十配变（TTU）	10	100	80	80
28008	市区	PMS_清名十一配变（TTU）	10	400	320	320
28009	市区	PMS_清名四配变（TTU）	10	400	320	320
28010	市区	PMS_清名五配变（TTU）	10	400	320	320
28011	市区	PMS_清名一配变（TTU）	10	400	320	320
28012	市区	PMS_清明 1#箱变 T1	10	400	320	320

28013	市区	PMS_清明 2#箱变 T1	10	400	320	320
28014	市区	PMS_清明 3#箱变 T1	10	630	504	504
28015	宜兴	PMS_清南鱼塘公变	10	200	160	160
28016	市区	PMS_清邵路配变（TTU）	10	200	160	160
28017	市区	PMS_清盛灯配变	10	200	160	160
28018	宜兴	PMS_清水村西公变	10	200	139	139
28019	市区	PMS_清水洞配变	10	400	320	320
28020	宜兴	PMS_清溪人家 1#箱变主变	10	400	320	320
28021	宜兴	PMS_清溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
28022	宜兴	PMS_清溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
28023	宜兴	PMS_清溪人家 2#站 1#所变	10	800	640	640
28024	宜兴	PMS_清溪人家 2#站 2#所变	10	800	640	640
28025	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 1#所变	10	800	640	640
28026	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 2#所变	10	800	640	640
28027	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 3#所变	10	800	640	640
28028	宜兴	PMS_清溪人家 3#站 4#所变	10	800	640	640
28029	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 1#所变	10	1000	800	800
28030	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 2#所变	10	1000	800	800
28031	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 3#所变	10	1000	800	800
28032	宜兴	PMS_清溪人家 4#站 4#所变	10	1000	800	800
28033	宜兴	PMS_清溪小区 1#公变	10	315	252	252
28034	宜兴	PMS_清溪小区 1#箱变	10	630	492	492
28035	宜兴	PMS_清溪小区 2#公变	10	315	252	252
28036	宜兴	PMS_清溪小区 3#公变	10	315	252	252
28037	宜兴	PMS_清溪小区 4#公变	10	315	252	252

28038	宜兴	PMS_清溪小区公变	10	400	320	320
28039	宜兴	PMS_清溪雅苑 1#箱变	10	630	504	504
28040	宜兴	PMS_清溪雅苑 2#箱变	10	630	504	504
28041	宜兴	PMS_清溪雅苑 3#箱变	10	500	400	400
28042	宜兴	PMS_清溪雅苑 4#箱变	10	630	504	504
28043	宜兴	PMS_清溪雅苑 5#箱变	10	630	504	504
28044	市区	PMS_清严配变 (TTU)	10	400	320	320
28045	市区	PMS_清扬八配变 (TTU)	10	400	320	320
28046	市区	PMS_清扬丙三配变 (TTU)	10	400	320	320
28047	市区	PMS_清扬丙一配变 (TTU)	10	400	320	320
28048	市区	PMS_清扬二配变 (TTU)	10	400	320	320
28049	市区	PMS_清扬甲二配变 (TTU)	10	400	320	320
28050	市区	PMS_清扬九配变 (TTU)	10	200	160	160
28051	市区	PMS_清扬六配变 (TTU)	10	400	320	320
28052	市区	PMS_清扬七配变 (TTU)	10	200	160	160
28053	市区	PMS_清扬三配变 (TTU)	10	200	160	160
28054	市区	PMS_清扬十六配变 (TTU)	10	400	320	320
28055	市区	PMS_清扬十配变 (TTU)	10	200	160	160
28056	市区	PMS_清扬十一变 (TTU)	10	200	160	160
28057	市区	PMS_清扬四配变 (TTU)	10	400	320	320
28058	市区	PMS_清扬五配变 (TTU)	10	400	320	320
28059	市区	PMS_清扬一二配变 (TTU)	10	400	320	320
28060	市区	PMS_清扬一配变 (TTU)	10	400	320	320
28061	市区	PMS_清扬一三配变 (TTU)	10	400	320	320
28062	市区	PMS_清扬一四配变 (TTU)	10	200	160	160

28063	市区	PMS_清扬一五配变（TTU）	10	400	320	320
28064	市区	PMS_清扬乙二配变（TTU）	10	400	320	320
28065	市区	PMS_清扬乙六配变（TTU）	10	200	160	160
28066	市区	PMS_清扬乙七配变（TTU）	10	400	320	320
28067	市区	PMS_清扬乙三配变（TTU）	10	400	320	320
28068	市区	PMS_清扬乙四配变（TTU）	10	400	320	320
28069	市区	PMS_清扬乙五配变（TTU）	10	400	320	320
28070	市区	PMS_清扬乙一配变（TTU）	10	400	320	320
28071	江阴	PMS_晴纺变	10	315	252	252
28072	市区	PMS_晴棉染整配变	10	400	320	320
28073	江阴	PMS_庆达房变	10	100	64	64
28074	江阴	PMS_庆家宕变	10	400	320	320
28075	江阴	PMS_庆通变	10	400	320	320
28076	宜兴	PMS_庆圩公变	10	200	108	108
28077	宜兴	PMS_庆源大道 5#路灯公变	10	200	160	160
28078	宜兴	PMS_磬山寺公变	10	315	186	186
28079	江阴	PMS_磬园北箱变主变	10	800	640	640
28080	江阴	PMS_磬园南箱变主变	10	800	640	640
28081	宜兴	PMS_邱家斗 2#公变	10	200	142	142
28082	江阴	PMS_邱家降变	10	200	69	69
28083	江阴	PMS_邱家弄变	10	400	286	286
28084	市区	PMS_邱家湾	10	200	160	160
28085	江阴	PMS_邱家西变	10	200	4	4
28086	江阴	PMS_邱家巷西变	10	200	94	94
28087	江阴	PMS_邱塘村变	10	400	277	277

28088	江阴	PMS_邱塘东变	10	400	145	145
28089	江阴	PMS_邱五房东变	10	200	160	160
28090	宜兴	PMS_邱西组公变	10	400	320	320
28091	江阴	PMS_邱夏家变	10	400	320	320
28092	市区	PMS_邱巷二配变	10	400	320	320
28093	宜兴	PMS_邱庄 2#公变	10	160	82	82
28094	宜兴	PMS_邱庄 4#公变	10	200	160	160
28095	宜兴	PMS_邱庄村公变	10	400	292	292
28096	宜兴	PMS_邱庄电站公变	10	400	320	320
28097	宜兴	PMS_邱庄蒋庄公变	10	400	234	234
28098	市区	PMS_秋居	10	200	141	141
28099	市区	PMS_秋巷	10	400	320	320
28100	市区	PMS_求精机械	10	400	320	320
28101	宜兴	PMS_虬山岭公变	10	200	160	160
28102	市区	PMS_球敏配变	10	400	320	320
28103	市区	PMS_球墨铸铁	10	250	200	200
28104	市区	PMS_球铁北配变	10	400	320	320
28105	市区	PMS_球铁厂配变	10	400	320	320
28106	市区	PMS_球铁东配变	10	400	320	320
28107	市区	PMS_球铁南配变	10	400	320	320
28108	江阴	PMS_球庄东变	10	400	233	233
28109	市区	PMS_瞿家坝配变	10	400	320	320
28110	江阴	PMS_瞿巷 2#变	10	315	252	252
28111	江阴	PMS_瞿巷 3#变	10	400	320	320
28112	江阴	PMS_瞿巷变	10	400	320	320

28113	市区	PMS_曲尺巷二配变	10	400	320	320
28114	市区	PMS_曲尺巷配变（南瑞）	10	400	320	320
28115	宜兴	PMS_曲坊新村 2#公变	10	400	320	320
28116	宜兴	PMS_曲坊新村 3#公变	10	315	252	252
28117	宜兴	PMS_曲流村 3#公变	10	200	160	160
28118	宜兴	PMS_曲流村公变	10	315	201	201
28119	市区	PMS_曲轮厂配变	10	400	320	320
28120	宜兴	PMS_曲西公变	10	315	252	252
28121	市区	PMS_泉家湾	10	100	80	80
28122	宜兴	PMS_泉桥东公变	10	200	160	160
28123	市区	PMS_泉山二配变	10	400	320	320
28124	宜兴	PMS_泉水坝 2#公变	10	400	320	320
28125	宜兴	PMS_泉佐村公变	10	400	301	301
28126	宜兴	PMS_泉佐周家公变	10	200	160	160
28127	宜兴	PMS_劝业箱变	10	800	640	640
28128	市区	PMS_雀家坝二配变	10	400	320	320
28129	市区	PMS_雀家坝配变	10	400	320	320
28130	市区	PMS_雀家坝三配变	10	400	320	320
28131	市区	PMS_群丰南配变	10	400	320	320
28132	市区	PMS_群丰苑配变	10	400	320	320
28133	市区	PMS_群丰住宅配变	10	400	320	320
28134	市区	PMS_群合配变	10	400	320	320
28135	市区	PMS_群居民	10	400	320	320
28136	宜兴	PMS_群乐商场 1#公变	10	400	320	320
28137	宜兴	PMS_群乐商场 2#公变	10	400	320	320

28138	市区	PMS_群力西前头配变	10	400	320	320
28139	市区	PMS_群联荡上配变	10	400	320	320
28140	市区	PMS_群联二配变	10	400	320	320
28141	市区	PMS_群联企业配变	10	200	160	160
28142	市区	PMS_群联三配变	10	400	320	320
28143	市区	PMS_群森配变	10	400	320	320
28144	市区	PMS_群胜村配变	10	400	320	320
28145	市区	PMS_群星贰村贰配变	10	400	320	320
28146	市区	PMS_群星贰村配变	10	400	320	320
28147	市区	PMS_群星贰村三配变	10	400	320	320
28148	市区	PMS_群星贰村四配变	10	400	320	320
28149	市区	PMS_群星贰村五配变	10	400	305	305
28150	宜兴	PMS_群英苑 1#公变	10	315	252	252
28151	宜兴	PMS_群英苑 2#公变	10	400	320	320
28152	宜兴	PMS_群英苑 3#公变	10	400	320	320
28153	宜兴	PMS_群英苑 4#公变	10	315	252	252
28154	市区	PMS_燃化公司二配变	10	400	320	320
28155	市区	PMS_染厂配变	10	400	320	320
28156	江阴	PMS_染三变	10	315	252	252
28157	市区	PMS_染巷配变	10	400	320	320
28158	江阴	PMS_染整变	10	400	320	320
28159	江阴	PMS_染整南变	10	400	285	285
28160	江阴	PMS_染织 2#变	10	400	320	320
28161	江阴	PMS_染织公变	10	400	320	320
28162	市区	PMS_壤桥头配变	10	400	320	320

28163	市区	PMS_让村西二配变	10	400	320	320
28164	市区	PMS_让村西配变	10	200	160	160
28165	市区	PMS_让村西三配变	10	400	320	320
28166	市区	PMS_让贰配变	10	200	160	160
28167	市区	PMS_让巷二配变	10	200	160	160
28168	市区	PMS_让巷配变	10	250	200	200
28169	市区	PMS_让壹配变	10	200	160	160
28170	市区	PMS_尧歌二配变	10	400	320	320
28171	市区	PMS_热单一配变	10	50	40	40
28172	宜兴	PMS_热电公变	10	200	160	160
28173	宜兴	PMS_热电小区 1#箱变主变	10	500	400	400
28174	宜兴	PMS_热电小区 2#箱变主变	10	500	400	400
28175	宜兴	PMS_人才公寓 1#站 1#所变	20	800	640	640
28176	宜兴	PMS_人才公寓 1#站 2#所变	20	800	640	640
28177	宜兴	PMS_人才公寓 2#室 1#所变	20	800	640	640
28178	宜兴	PMS_人才公寓 2#室 2#所变	20	800	640	640
28179	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 1#所变	20	800	640	640
28180	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 2#所变	20	800	640	640
28181	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 3#所变	20	800	640	640
28182	宜兴	PMS_人才公寓 3#室 4#所变	20	800	640	640
28183	市区	PMS_人才楼五配变	10	400	320	320
28184	市区	PMS_人大线 1#箱变 T1	10	400	320	320
28185	宜兴	PMS_人行公变	10	400	320	320
28186	江阴	PMS_人和变	10	400	320	320
28187	宜兴	PMS_人力资源市场 1#箱变主变	10	400	320	320

28188	宜兴	PMS_人民北路路灯公变	10	100	80	80
28189	江阴	PMS_人民北路箱变主变	10	400	320	320
28190	宜兴	PMS_人民大街公变	10	400	320	320
28191	江阴	PMS_人民东路 123 号 11#箱变主变	10	500	400	400
28192	江阴	PMS_人民东路 123 号 13#箱变主变	10	400	320	320
28193	江阴	PMS_人民东路 123 号 3#箱变主变	10	630	504	504
28194	江阴	PMS_人民东路 123 号 4#箱变主变	10	630	504	504
28195	宜兴	PMS_人民饭店公变	10	315	252	252
28196	江阴	PMS_人民公变	10	400	320	320
28197	市区	PMS_人民路北三配变	10	400	320	320
28198	江阴	PMS_人民路变	10	400	320	320
28199	江阴	PMS_人民路东变	10	400	320	320
28200	江阴	PMS_人民路南变	10	400	320	320
28201	市区	PMS_人民路南配变	10	200	160	160
28202	江阴	PMS_人民南路南箱变主变	10	500	400	400
28203	市区	PMS_人民桥(三)	10	400	320	320
28204	市区	PMS_人民桥东二配变	10	400	320	320
28205	市区	PMS_人民桥配变	10	200	160	160
28206	市区	PMS_人民西路	10	400	320	320
28207	市区	PMS_人民中路配变	10	400	320	320
28208	市区	PMS_壬港村配变	10	200	160	160
28209	市区	PMS_壬新配变	10	200	160	160
28210	市区	PMS_壬子港二配变	10	200	160	160
28211	市区	PMS_仁和 3#站 T1	10	1250	1000	1000
28212	市区	PMS_仁和 3#站 T3	10	1250	1000	1000

28213	市区	PMS_仁西配变	10	400	320	320
28214	江阴	PMS_任村变	10	400	320	320
28215	江阴	PMS_任东变	10	200	76	76
28216	市区	PMS_任港新村配变	10	200	160	160
28217	江阴	PMS_任家坝变	10	160	22	22
28218	市区	PMS_任家村二配变	10	200	160	160
28219	市区	PMS_任家村河东配变	10	200	160	160
28220	市区	PMS_任家村河西配变	10	200	160	160
28221	江阴	PMS_任家宕变	10	200	140	140
28222	江阴	PMS_任家堂南变	10	200	131	131
28223	江阴	PMS_任家堂西变	10	200	141	141
28224	市区	PMS_任家塘	10	200	160	160
28225	江阴	PMS_任九房变	10	400	70	70
28226	江阴	PMS_任九新区 1#变	10	315	252	252
28227	江阴	PMS_任九新区 2#变	10	400	273	273
28228	江阴	PMS_任九新区 3#变	10	400	320	320
28229	江阴	PMS_任前南变	10	200	93	93
28230	宜兴	PMS_任墅 6#公变	10	200	160	160
28231	宜兴	PMS_任墅村 4#公变	10	200	160	160
28232	宜兴	PMS_任墅岗下村公变	10	400	320	320
28233	宜兴	PMS_任墅工业南区 1#公变	10	400	320	320
28234	宜兴	PMS_任墅工业南区 2#公变	10	400	320	320
28235	宜兴	PMS_任墅工业园 1#公变	10	400	320	320
28236	宜兴	PMS_任墅工业园 2#公变	10	400	320	320
28237	宜兴	PMS_任墅工业园 3#公变	10	400	320	320

28238	宜兴	PMS_任墅公变	10	250	200	200
28239	宜兴	PMS_任墅供电所公变	10	200	160	160
28240	宜兴	PMS_任墅供销社公变	10	400	320	320
28241	宜兴	PMS_任墅红星公变	10	200	146	146
28242	宜兴	PMS_任墅荒山公变	10	200	97	97
28243	宜兴	PMS_任墅金桥 2#公变	10	200	91	91
28244	宜兴	PMS_任墅前村公变	10	400	320	320
28245	宜兴	PMS_任墅水车头公变	10	400	320	320
28246	宜兴	PMS_任墅西村公变	10	400	320	320
28247	宜兴	PMS_任墅新村 6#公变	10	200	160	160
28248	宜兴	PMS_任墅新村 7#公变	10	250	200	200
28249	宜兴	PMS_任墅新区 2#公变	10	315	252	252
28250	宜兴	PMS_任墅新区 3#公变	10	315	252	252
28251	宜兴	PMS_任墅新区 4#公变	10	250	200	200
28252	宜兴	PMS_任墅新区 5#公变	10	200	160	160
28253	宜兴	PMS_任墅新区 6#公变	10	400	320	320
28254	宜兴	PMS_任墅影剧院箱变主变	10	630	485	485
28255	市区	PMS_任巷东二配变（TTU）	10	200	160	160
28256	市区	PMS_任巷西配变（TTU）	10	200	160	160
28257	宜兴	PMS_任赵公变	10	160	106	106
28258	市区	PMS_日弛	10	200	160	160
28259	江阴	PMS_日化北变	10	400	320	320
28260	江阴	PMS_日化变	10	400	320	320
28261	江阴	PMS_日化公变	10	400	320	320
28262	市区	PMS_荣菜配变（TTU）	10	400	320	320

28263	市区	PMS_荣家 1#箱变 T1	10	630	504	504
28264	市区	PMS_荣家头配变	10	400	320	320
28265	市区	PMS_荣家湾二配变	10	200	160	160
28266	市区	PMS_荣家湾配变	10	200	160	160
28267	市区	PMS_荣家湾三配变	10	400	320	320
28268	市区	PMS_荣军 4#箱变 T1	10	630	504	504
28269	市区	PMS_荣青山二配变（TTU）	10	200	160	160
28270	市区	PMS_荣青山配变（TTU）	10	200	160	160
28271	市区	PMS_荣威灯配变	10	200	160	160
28272	市区	PMS_荣威配变	10	400	320	320
28273	市区	PMS_荣巷二配变（TTU）	10	200	160	160
28274	市区	PMS_荣巷三配变	10	400	320	320
28275	市区	PMS_荣巷市场配变（TTU）	10	400	320	320
28276	市区	PMS_荣巷四配变	10	400	320	320
28277	市区	PMS_荣巷新村配变（TTU）	10	400	320	320
28278	市区	PMS_荣巷一配变（TTU）	10	400	320	320
28279	市区	PMS_荣星配变	10	200	160	160
28280	江阴	PMS_荣裕变	10	400	320	320
28281	市区	PMS_荣院配变（TTU）	10	400	320	320
28282	市区	PMS_绒线厂配变	10	200	160	160
28283	市区	PMS_容器厂配变	10	400	320	320
28284	市区	PMS_容中村委配变	10	400	320	320
28285	市区	PMS_蓉北大街配变	10	400	320	320
28286	市区	PMS_蓉北配变	10	200	139	139
28287	市区	PMS_蓉东村配变	10	400	313	313

28288	市区	PMS_蓉丰村一配变	10	200	160	160
28289	市区	PMS_蓉丰排涝配变	10	400	320	320
28290	市区	PMS_蓉湖村配变	10	200	128	128
28291	市区	PMS_蓉湖小南坝	10	400	320	320
28292	市区	PMS_蓉联村配变	10	200	160	160
28293	市区	PMS_蓉联二配变	10	400	320	320
28294	市区	PMS_蓉联九队配变	10	200	160	160
28295	市区	PMS_蓉联居配变	10	400	320	320
28296	市区	PMS_蓉联十队配变	10	400	320	320
28297	市区	PMS_蓉联五配变	10	400	320	320
28298	市区	PMS_蓉鹿村青店巷	10	200	160	160
28299	市区	PMS_蓉鹿大队	10	400	320	320
28300	市区	PMS_蓉鹿配变	10	400	320	320
28301	市区	PMS_蓉南村配变	10	400	320	320
28302	市区	PMS_蓉南村委配变	10	400	320	320
28303	市区	PMS_蓉南东降配变	10	400	320	320
28304	市区	PMS_蓉委乙配变	10	200	160	160
28305	市区	PMS_蓉吴配变	10	400	320	320
28306	市区	PMS_蓉西陈古配变	10	400	320	320
28307	市区	PMS_蓉西队二配变	10	400	320	320
28308	市区	PMS_蓉西队配变	10	200	139	139
28309	市区	PMS_蓉西三队配变	10	200	160	160
28310	市区	PMS_蓉西中片二配变	10	400	320	320
28311	市区	PMS_蓉西中片三配变	10	200	160	160
28312	市区	PMS_蓉西中片四配变	10	400	302	302

28313	市区	PMS_蓉新二配变	10	200	90	90
28314	市区	PMS_蓉新居配变	10	200	160	160
28315	市区	PMS_蓉新排泵配变	10	200	160	160
28316	市区	PMS_蓉新三配变	10	200	160	160
28317	市区	PMS_蓉新四配变	10	400	299	299
28318	市区	PMS_蓉阳 1 # 站 T1	10	1000	800	800
28319	市区	PMS_蓉阳 1 # 站 T2	10	1000	800	800
28320	市区	PMS_蓉阳 2 # 站 T1	10	1000	800	800
28321	市区	PMS_蓉阳 2 # 站 T2	10	1000	800	800
28322	市区	PMS_蓉阳橡塑配变	10	400	320	320
28323	市区	PMS_蓉玉配变	10	400	320	320
28324	市区	PMS_蓉中村四配变	10	400	320	320
28325	市区	PMS_蓉中村委六配变	10	400	320	320
28326	市区	PMS_蓉中居配变	10	200	160	160
28327	市区	PMS_溶剂厂	10	400	320	320
28328	江阴	PMS_融城苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
28329	江阴	PMS_融城苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
28330	江阴	PMS_融城苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
28331	江阴	PMS_融城苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
28332	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
28333	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
28334	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 3#所变	10	800	640	640
28335	宜兴	PMS_融创东氿二期 2#站 4#所变	10	800	640	640
28336	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 1#所变	10	800	640	640
28337	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 2#所变	10	800	640	640

28338	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 3#所变	10	800	640	640
28339	宜兴	PMS_融创东氿二期 3#站 4#所变	10	800	640	640
28340	宜兴	PMS_融创氿园 1#箱变	10	400	265	265
28341	宜兴	PMS_融创氿园 1#站 1#所变	10	800	640	640
28342	宜兴	PMS_融创氿园 1#站 2#所变	10	800	542	542
28343	宜兴	PMS_融创氿园 2#箱变	10	400	320	320
28344	宜兴	PMS_融创氿园 3#箱变	10	400	320	320
28345	宜兴	PMS_融创氿园 3#站 1#所变	10	800	640	640
28346	宜兴	PMS_融创氿园 3#站 2#所变	10	800	640	640
28347	宜兴	PMS_融创氿园 4#箱变	10	400	320	320
28348	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 1#所变	10	800	640	640
28349	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 2#所变	10	800	640	640
28350	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 3#所变	10	800	640	640
28351	宜兴	PMS_融创氿园二期 1#站 4#所变	10	800	640	640
28352	宜兴	PMS_融创氿园二期 4#站 1#所变	10	800	640	640
28353	宜兴	PMS_融创氿园二期 4#站 2#所变	10	800	640	640
28354	宜兴	PMS_融创氿园二期 4#站 3#所变	10	800	640	640
28355	宜兴	PMS_融创氿园二期 4#站 4#所变	10	800	640	640
28356	宜兴	PMS_融创氿园二期 5#站 1#所变	10	800	640	640
28357	宜兴	PMS_融创氿园二期 5#站 2#所变	10	800	640	640
28358	宜兴	PMS_融创氿园二期 6#站 1#所变	10	800	640	640
28359	宜兴	PMS_融创氿园二期 6#站 2#所变	10	800	640	640
28360	宜兴	PMS_融创氿园二期 7#站 2#所变	10	800	640	640
28361	宜兴	PMS_融创氿园二期 8#站 1#所变	10	800	640	640
28362	宜兴	PMS_融创氿园二期 8#站 2#所变	10	800	640	640

28363	宜兴	PMS_融创洺园二期 9#室 1#所变	10	800	640	640
28364	宜兴	PMS_融创洺园二期 9#室 2#所变	10	800	640	640
28365	宜兴	PMS_融达公变	10	400	320	320
28366	宜兴	PMS_融达新村箱变主变	10	630	504	504
28367	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
28368	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
28369	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
28370	江阴	PMS_融科原筑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
28371	江阴	PMS_融科原筑 57#箱变 1#主变	10	630	473	473
28372	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
28373	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
28374	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 3#主变	10	800	612	612
28375	江阴	PMS_融科原筑 68#配电所 4#主变	10	800	470	470
28376	江阴	PMS_如一变	10	400	320	320
28377	江阴	PMS_如意变	10	400	196	196
28378	江阴	PMS_如意滩箱变主变	10	630	504	504
28379	宜兴	PMS_儒林西公变	10	400	320	320
28380	江阴	PMS_汝南北变	10	400	320	320
28381	江阴	PMS_阮湾变	10	315	252	252
28382	江阴	PMS_阮庄桥变	10	200	146	146
28383	市区	PMS_软包配变	10	400	320	320
28384	市区	PMS_芮巷	10	400	320	320
28385	市区	PMS_芮巷变	10	400	320	320
28386	市区	PMS_芮巷街	10	200	160	160
28387	市区	PMS_芮巷南	10	200	160	160

28388	市区	PMS_芮巷西	10	200	160	160
28389	市区	PMS_锐可传动二配变	10	400	320	320
28390	市区	PMS_锐可传动配变	10	400	232	232
28391	市区	PMS_瑞城 1#站 T1	10	800	640	640
28392	市区	PMS_瑞城 2#站 T1	10	800	640	640
28393	市区	PMS_瑞城 2#站 T2	10	800	640	640
28394	市区	PMS_瑞城 3#站 T1	10	1000	800	800
28395	市区	PMS_瑞城 3#站 T2	10	1000	800	800
28396	市区	PMS_瑞城 4#站 T1	10	800	640	640
28397	市区	PMS_瑞城 4#站 T2	10	800	640	640
28398	市区	PMS_瑞城 5#站 T1	10	800	640	640
28399	市区	PMS_瑞城 5#站 T2	10	800	640	640
28400	市区	PMS_瑞城 6#站 T1	10	800	640	640
28401	市区	PMS_瑞城 6#站 T2	10	800	640	640
28402	江阴	PMS_瑞达变	10	315	252	252
28403	宜兴	PMS_瑞德康城 1#箱变	10	800	640	640
28404	宜兴	PMS_瑞德康城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
28405	宜兴	PMS_瑞德康城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
28406	宜兴	PMS_瑞德康城 2#箱变	10	800	640	640
28407	宜兴	PMS_瑞德康城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
28408	宜兴	PMS_瑞德康城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
28409	宜兴	PMS_瑞德康城 3#箱变	10	800	640	640
28410	宜兴	PMS_瑞德康城 4#箱变	10	800	640	640
28411	宜兴	PMS_瑞德康城 5#箱变	10	1000	800	800
28412	市区	PMS_瑞峰精密配变	10	400	320	320

28413	江阴	PMS_瑞府园 2#配电所 1#主变	20	800	640	640
28414	江阴	PMS_瑞府园 2#配电所 2#主变	20	800	640	640
28415	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640
28416	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
28417	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
28418	江阴	PMS_瑞府园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
28419	市区	PMS_瑞富	10	200	160	160
28420	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#箱变	10	400	320	320
28421	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
28422	宜兴	PMS_瑞富华庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
28423	宜兴	PMS_瑞富华庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
28424	宜兴	PMS_瑞富华庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
28425	市区	PMS_瑞和	10	400	320	320
28426	市区	PMS_瑞江花园箱变 T1	10	630	504	504
28427	宜兴	PMS_瑞金公变	10	400	320	320
28428	市区	PMS_瑞景 2#站 T1	10	800	640	640
28429	市区	PMS_瑞景 2#站 T2	10	800	640	640
28430	市区	PMS_瑞希苑站 T1	10	1000	800	800
28431	市区	PMS_瑞希苑站 T2	10	1000	800	800
28432	江阴	PMS_瑞鑫公变	10	400	320	320
28433	江阴	PMS_润博苑 15#箱变主变	10	400	320	320
28434	江阴	PMS_润博苑 16#箱变主变	10	400	320	320
28435	市区	PMS_润村配变	10	400	320	320
28436	市区	PMS_润丰乙	10	200	160	160
28437	宜兴	PMS_润禾 3#公变	10	400	320	320

28438	宜兴	PMS_润和 1#公变	10	400	320	320
28439	市区	PMS_润滑配变	10	200	160	160
28440	市区	PMS_润硕苑 1#站 2#主变	10	1000	800	800
28441	市区	PMS_润硕苑 1#站 4#主变	10	1000	800	800
28442	市区	PMS_润硕苑 2#站 T2	10	1000	800	800
28443	市区	PMS_润硕苑 2#站 T4	10	1000	800	800
28444	市区	PMS_润硕苑 3#站 1#	10	1000	800	800
28445	市区	PMS_润硕苑 3#站 2#	10	1000	800	800
28446	市区	PMS_润硕苑 3#站 3#	10	1000	800	800
28447	市区	PMS_润硕苑 3#站 4#	10	1000	800	800
28448	市区	PMS_润硕苑 4#站 T1	10	1000	800	800
28449	市区	PMS_润杨配变	10	200	17	17
28450	宜兴	PMS_簪帽公变	10	200	160	160
28451	市区	PMS_三坝村四配变	10	400	320	320
28452	江阴	PMS_三板桥东变	10	250	200	200
28453	市区	PMS_三浜排泵配变	10	400	320	320
28454	江阴	PMS_三宝东变	10	200	134	134
28455	江阴	PMS_三宝西村变	10	400	312	312
28456	江阴	PMS_三宝西站变	10	250	165	165
28457	江阴	PMS_三宝中村东变	10	200	91	91
28458	宜兴	PMS_三玻钢公变	10	400	320	320
28459	江阴	PMS_三产园 4#变	10	315	252	252
28460	江阴	PMS_三产园区 1#变	10	315	252	252
28461	江阴	PMS_三村北变	10	200	160	160
28462	江阴	PMS_三村箱变主变	10	630	504	504

28463	江阴	PMS_三倒渡站变	10	200	64	64
28464	市区	PMS_三电二配变	10	200	160	160
28465	市区	PMS_三电家舍配变	10	400	294	294
28466	市区	PMS_三电配变	10	400	320	320
28467	市区	PMS_三电三变	10	400	320	320
28468	市区	PMS_三电五配变	10	400	320	320
28469	市区	PMS_三电一变	10	400	320	320
28470	宜兴	PMS_三洞 3#公变	10	200	160	160
28471	宜兴	PMS_三洞 5#公变	10	400	320	320
28472	宜兴	PMS_三洞安置 1#公变	10	200	160	160
28473	宜兴	PMS_三洞安置 3#公变	10	400	320	320
28474	宜兴	PMS_三洞村部公变	10	400	320	320
28475	江阴	PMS_三队南变	10	400	320	320
28476	市区	PMS_三队配变	10	200	160	160
28477	市区	PMS_三墩巷配变	10	200	160	160
28478	江阴	PMS_三房北变	10	400	320	320
28479	江阴	PMS_三房变	10	200	121	121
28480	江阴	PMS_三房东站	10	400	308	308
28481	市区	PMS_三房工业二配变	10	400	320	320
28482	市区	PMS_三房工业配变	10	400	320	320
28483	江阴	PMS_三房基 1#变	10	200	112	112
28484	江阴	PMS_三房基变	10	400	246	246
28485	市区	PMS_三房廊下二配变	10	400	320	320
28486	江阴	PMS_三房南变	10	200	1	1
28487	江阴	PMS_三房桥北变	10	400	218	218

28488	江阴	PMS_三房桥南变	10	400	320	320
28489	市区	PMS_三房巷二配变	10	200	160	160
28490	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
28491	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 11#箱变主变	10	630	504	504
28492	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 2#箱变主变	10	630	504	504
28493	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 3#箱变主变	10	630	504	504
28494	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 4#箱变主变	10	630	504	504
28495	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 6#箱变主变	10	630	504	504
28496	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 7#箱变主变	10	630	504	504
28497	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 8#箱变主变	10	630	504	504
28498	江阴	PMS_三房巷世纪公寓 9#箱变主变	10	630	504	504
28499	市区	PMS_三房巷四配变	10	400	320	320
28500	江阴	PMS_三房巷箱变主变	10	630	504	504
28501	江阴	PMS_三房中心站	10	400	320	320
28502	江阴	PMS_三房中站	10	400	320	320
28503	江阴	PMS_三房庄 2#变	10	400	316	316
28504	江阴	PMS_三房庄北变	10	200	73	73
28505	江阴	PMS_三房庄变	10	315	252	252
28506	江阴	PMS_三房庄南变	10	200	144	144
28507	江阴	PMS_三分厂变	10	400	320	320
28508	宜兴	PMS_三分场公变	10	400	320	320
28509	宜兴	PMS_三分场西公变	10	250	200	200
28510	市区	PMS_三好配变	10	400	320	320
28511	江阴	PMS_三号桥变	10	250	54	54
28512	江阴	PMS_三河公变	10	250	200	200

28513	宜兴	PMS_三河公变	10	200	141	141
28514	江阴	PMS_三河口东变	10	400	320	320
28515	江阴	PMS_三河口公变	10	400	216	216
28516	江阴	PMS_三家村东变	10	200	120	120
28517	市区	PMS_三家村二配变	10	400	320	320
28518	宜兴	PMS_三家村公变	10	400	320	320
28519	江阴	PMS_三甲里北变	10	400	219	219
28520	宜兴	PMS_三角桥 1#公变	10	400	320	320
28521	宜兴	PMS_三角桥公变	10	400	320	320
28522	江阴	PMS_三里加工厂变	10	200	160	160
28523	江阴	PMS_三里桥变	10	200	160	160
28524	宜兴	PMS_三里桥箱变	10	630	504	504
28525	江阴	PMS_三联村变	10	400	320	320
28526	市区	PMS_三联村仓厅配变	10	200	160	160
28527	市区	PMS_三联村三配变	10	400	320	320
28528	江阴	PMS_三联村委变	10	315	252	252
28529	市区	PMS_三联村委配变	10	400	320	320
28530	江阴	PMS_三联西变	10	400	320	320
28531	江阴	PMS_三毛变	10	200	51	51
28532	市区	PMS_三毛纺配变	10	400	320	320
28533	市区	PMS_三茅峰	10	200	160	160
28534	市区	PMS_三棉舍二配变	10	400	320	320
28535	市区	PMS_三棉舍配变	10	400	320	320
28536	宜兴	PMS_三木桥公变	10	200	160	160
28537	江阴	PMS_三期箱变主变	10	400	320	320

28538	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
28539	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
28540	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 3# 主变	10	1000	800	800
28541	江阴	PMS_三期朱家湾花园 6#配电所 4# 主变	10	1000	800	800
28542	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 1# 主变	10	800	640	640
28543	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 2# 主变	10	800	640	640
28544	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 3# 主变	10	800	640	640
28545	江阴	PMS_三期朱家湾花园 9#配电所 4# 主变	10	800	640	640
28546	市区	PMS_三善堂配变	10	400	320	320
28547	江阴	PMS_三上桥南变	10	200	160	160
28548	市区	PMS_三水配变	10	200	160	160
28549	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	0	0
28550	宜兴	PMS_三坛公变	10	400	320	320
28551	江阴	PMS_三塘北站变	10	200	149	149
28552	江阴	PMS_三塘村东变	10	200	160	160
28553	江阴	PMS_三塘工业园区变	10	400	320	320
28554	江阴	PMS_三塘站变	10	250	179	179
28555	江阴	PMS_三条降变	10	315	252	252

28556	市区	PMS_三通机械	10	200	160	160
28557	市区	PMS_三乡岸配变	10	400	320	320
28558	市区	PMS_三乡桥二配变	10	400	320	320
28559	市区	PMS_三乡桥配变	10	400	320	320
28560	市区	PMS_三香岸配变	10	400	320	320
28561	江阴	PMS_三小变	10	315	252	252
28562	江阴	PMS_三小西变	10	400	320	320
28563	宜兴	PMS_三协 2#公变	10	315	252	252
28564	宜兴	PMS_三协村公变	10	200	160	160
28565	宜兴	PMS_三协公变	10	200	160	160
28566	市区	PMS_三星钢球	10	200	160	160
28567	江阴	PMS_三兴 1#变	10	400	119	119
28568	市区	PMS_三羊二变	10	400	320	320
28569	市区	PMS_三羊三配变	10	400	320	320
28570	市区	PMS_三羊四配变	10	400	320	320
28571	宜兴	PMS_三阳南滕公变	10	400	320	320
28572	宜兴	PMS_三阳南公变	10	200	160	160
28573	宜兴	PMS_三阳社区公变	10	200	160	160
28574	市区	PMS_三杨变	10	400	320	320
28575	江阴	PMS_三医南变	10	400	320	320
28576	江阴	PMS_三友 2#变	10	315	252	252
28577	市区	PMS_三友变配变	10	400	320	320
28578	江阴	PMS_三余巷变	10	160	9	9
28579	市区	PMS_三育二配变	10	400	320	320
28580	江阴	PMS_三元北变	10	400	320	320

28581	江阴	PMS_三元村南变	10	400	320	320
28582	江阴	PMS_三元公寓配电所 1#主变	10	1000	800	800
28583	江阴	PMS_三元公寓配电所 2#主变	10	1000	800	800
28584	江阴	PMS_三元箱变主变	10	630	504	504
28585	宜兴	PMS_三支岗公变	10	400	320	320
28586	宜兴	PMS_三支岗卡口公变	10	400	320	320
28587	宜兴	PMS_三中三小公变	10	400	320	320
28588	市区	PMS_三周塘	10	200	160	160
28589	宜兴	PMS_三洲大栗园公变	10	400	221	221
28590	宜兴	PMS_三洲公变	10	200	160	160
28591	宜兴	PMS_三洲破界公变	10	200	105	105
28592	宜兴	PMS_三洲土桥 2#公变	10	400	320	320
28593	宜兴	PMS_三洲土桥公变	10	400	320	320
28594	市区	PMS_三砖配变	10	400	320	320
28595	江阴	PMS_散湖配电所散湖村配电所— 1#变	10	500	400	400
28596	江阴	PMS_散湖配电所散湖村配电所— 2#变	10	500	400	400
28597	市区	PMS_桑达一区配变	10	400	320	320
28598	市区	PMS_桑达园四配变	10	400	320	320
28599	市区	PMS_桑达园五配变（TTU）	10	400	320	320
28600	市区	PMS_桑达园一配变（TTU）	10	400	320	320
28601	江阴	PMS_桑家堂北变	10	250	172	172
28602	市区	PMS_桑蓉配变	10	400	320	320
28603	市区	PMS_桑瑞配变	10	400	320	320

28604	江阴	PMS_桑田北变	10	400	320	320
28605	江阴	PMS_桑田变	10	400	320	320
28606	江阴	PMS_桑田东变	10	250	158	158
28607	市区	PMS_桑园北二配变	10	400	320	320
28608	市区	PMS_桑园北四配变	10	400	320	320
28609	市区	PMS_桑园二配变	10	400	320	320
28610	市区	PMS_桑园三配变	10	400	320	320
28611	市区	PMS_桑园四配变（TTU）	10	250	200	200
28612	市区	PMS_桑园五配变（TTU）	10	400	320	320
28613	市区	PMS_色织厂二配变	10	400	320	320
28614	市区	PMS_色织厂配变	10	400	320	320
28615	市区	PMS_色织配变	10	400	320	320
28616	江阴	PMS_森源溪岸花园 43#配电所 1# 主变	10	800	640	640
28617	江阴	PMS_森源溪岸花园 43#配电所 2# 主变	10	800	640	640
28618	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 1# 主变	10	800	640	640
28619	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 2# 主变	10	800	640	640
28620	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 3# 主变	10	800	640	640
28621	江阴	PMS_森源溪岸花园 63#配电所 4# 主变	10	800	640	640
28622	宜兴	PMS_沙坂电站公变	10	200	160	160

28623	宜兴	PMS_沙场公变	10	400	320	320
28624	市区	PMS_沙墩一配变	10	400	320	320
28625	宜兴	PMS_沙坊 2#公变	10	400	295	295
28626	宜兴	PMS_沙坊公变	10	400	296	296
28627	江阴	PMS_沙湖里 2#变	10	200	113	113
28628	江阴	PMS_沙湖里北变	10	400	312	312
28629	江阴	PMS_沙湖里变	10	400	300	300
28630	江阴	PMS_沙湖里南变	10	250	123	123
28631	市区	PMS_沙木桥配变	10	400	320	320
28632	江阴	PMS_沙山变	10	200	80	80
28633	市区	PMS_沙滩漕头	10	200	160	160
28634	市区	PMS_沙滩村	10	400	320	320
28635	市区	PMS_沙滩村二配变	10	200	160	160
28636	宜兴	PMS_沙滩村公变	10	200	101	101
28637	宜兴	PMS_沙滩电站公变	10	200	160	160
28638	市区	PMS_沙滩西庄二	10	400	320	320
28639	宜兴	PMS_沙塘 1#公变	10	400	308	308
28640	宜兴	PMS_沙塘八组公变	10	200	129	129
28641	宜兴	PMS_沙塘电站公变	10	400	320	320
28642	宜兴	PMS_沙塘河东公变	10	250	85	85
28643	宜兴	PMS_沙塘三队公变	10	200	86	86
28644	宜兴	PMS_沙塘一队公变	10	200	160	160
28645	宜兴	PMS_沙田圩公变	10	100	49	49
28646	江阴	PMS_沙田箱变主变	10	630	504	504
28647	宜兴	PMS_沙圩公变	10	200	142	142

28648	江阴	PMS_纱管变	10	400	320	320
28649	江阴	PMS_砂山东站变	10	400	176	176
28650	江阴	PMS_砂山东站变	10	400	266	266
28651	江阴	PMS_砂山南 2#变	10	250	200	200
28652	江阴	PMS_砂山南站变	10	400	320	320
28653	江阴	PMS_砂山西站变	10	250	75	75
28654	江阴	PMS_砂山新村变	10	400	320	320
28655	江阴	PMS_砂长箱变主变	10	630	504	504
28656	市区	PMS_山北	10	200	160	160
28657	市区	PMS_山北手套配变	10	200	160	160
28658	江阴	PMS_山北小区 1#变	10	315	252	252
28659	江阴	PMS_山北小区 2#变	10	315	252	252
28660	市区	PMS_山创配变	10	400	320	320
28661	宜兴	PMS_山东头公变	10	200	134	134
28662	宜兴	PMS_山东西村公变	10	200	39	39
28663	江阴	PMS_山墩变	10	200	89	89
28664	市区	PMS_山二电站一配变	10	200	160	160
28665	市区	PMS_山二二配变	10	400	320	320
28666	市区	PMS_山二配变	10	400	320	320
28667	市区	PMS_山峰配变	10	400	320	320
28668	市区	PMS_山峰三配变	10	200	160	160
28669	市区	PMS_山峰壹配变	10	400	320	320
28670	宜兴	PMS_山岗 2#公变	10	200	160	160
28671	市区	PMS_山公墓配变（南瑞）（TTU）	10	400	320	320
28672	江阴	PMS_山观村变	10	400	320	320

28673	江阴	PMS_山观陆家村变	10	400	320	320
28674	江阴	PMS_山观南新变	10	400	320	320
28675	江阴	PMS_山观西苑新村 90#箱变主变	10	800	640	640
28676	江阴	PMS_山观西苑新村 98#箱变主变	10	800	640	640
28677	江阴	PMS_山观香山变	10	250	200	200
28678	江阴	PMS_山观小学箱变主变	10	630	482	482
28679	江阴	PMS_山观徐家村变	10	400	320	320
28680	江阴	PMS_山观许园 2#变	10	315	252	252
28681	江阴	PMS_山观张岐中公变	10	400	320	320
28682	宜兴	PMS_山花岭公变	10	200	160	160
28683	市区	PMS_山槐	10	250	200	200
28684	市区	PMS_山槐东	10	400	320	320
28685	宜兴	PMS_山货场公变	10	400	320	320
28686	宜兴	PMS_山脚下公变	10	200	67	67
28687	宜兴	PMS_山咀头公变	10	400	320	320
28688	市区	PMS_山林电站配变	10	200	160	160
28689	市区	PMS_山林陆队配变	10	200	160	160
28690	宜兴	PMS_山林庄北公变	10	400	320	320
28691	市区	PMS_山路单八配变	10	80	64	64
28692	市区	PMS_山路单二配变	10	80	64	64
28693	市区	PMS_山路单六配变	10	80	64	64
28694	市区	PMS_山路单七配变	10	80	64	64
28695	市区	PMS_山路单三配变	10	80	64	64
28696	市区	PMS_山路单四配变	10	80	64	64
28697	市区	PMS_山路单五配变	10	80	64	64

28698	市区	PMS_山路单一配变	10	80	64	64
28699	市区	PMS_山门口西	10	200	160	160
28700	市区	PMS_山明3#箱变T1	10	630	504	504
28701	市区	PMS_山明江南配变（TTU）	10	400	320	320
28702	市区	PMS_山南配变	10	200	160	160
28703	市区	PMS_山南巷配变	10	400	320	320
28704	市区	PMS_山前村配变	10	400	320	320
28705	市区	PMS_山前二配变	10	400	320	320
28706	宜兴	PMS_山前弄箱变	10	630	504	504
28707	市区	PMS_山前配变	10	400	320	320
28708	市区	PMS_山前巷配变	10	400	320	320
28709	市区	PMS_山前小学配变	10	400	320	320
28710	江阴	PMS_山泉安置房1#配电所1#主变	10	1000	800	800
28711	江阴	PMS_山泉安置房2#配电所1#主变	10	1000	638	638
28712	江阴	PMS_山泉安置房2#配电所2#主变	10	1000	800	800
28713	江阴	PMS_山泉村三置换安置小区2#配电所1#主变	10	630	504	504
28714	江阴	PMS_山泉村薛家桥中变	10	400	320	320
28715	江阴	PMS_山泉花园配电所1#主变	10	1000	489	489
28716	市区	PMS_山泉金属配变	10	400	320	320
28717	江阴	PMS_山泉唐家巷变	10	400	320	320
28718	江阴	PMS_山泉新村北箱变主变	10	400	320	320
28719	江阴	PMS_山泉新村变	10	315	252	252
28720	市区	PMS_山石机械配变	10	400	320	320
28721	宜兴	PMS_山水沆城1#站1#所变	20	800	626	626

28722	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 2#所变	20	800	640	640
28723	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 3#所变	20	800	640	640
28724	宜兴	PMS_山水氿城 1#站 4#所变	20	800	607	607
28725	宜兴	PMS_山水氿城 2#室 1#所变	20	800	640	640
28726	宜兴	PMS_山水氿城 2#室 2#所变	20	800	640	640
28727	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
28728	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
28729	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
28730	宜兴	PMS_山水氿城 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
28731	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
28732	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
28733	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
28734	宜兴	PMS_山水氿城 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
28735	市区	PMS_山水湖滨 1#站 T1	10	1000	800	800
28736	市区	PMS_山水湖滨 1#站 T2	10	1000	800	800
28737	市区	PMS_山水湖滨 2#站 T1	10	1000	800	800
28738	市区	PMS_山水湖滨 2#站 T2	10	1000	800	800
28739	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
28740	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
28741	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
28742	江阴	PMS_山水绿城 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
28743	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
28744	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
28745	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
28746	江阴	PMS_山水绿城 10#配电所 4#主变	10	800	640	640

28747	市区	PMS_山水名园站 T1	10	800	640	640
28748	市区	PMS_山水名园站 T2	10	800	603	603
28749	市区	PMS_山水名园站 T3	10	800	611	611
28750	宜兴	PMS_山水怡和 1#箱变主变	10	400	320	320
28751	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
28752	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
28753	宜兴	PMS_山水怡和 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
28754	宜兴	PMS_山水怡和 2#室 1#所变主变	10	800	604	604
28755	宜兴	PMS_山水怡和 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
28756	宜兴	PMS_山水怡和 2#箱变主变	10	630	504	504
28757	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
28758	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
28759	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
28760	宜兴	PMS_山水怡和 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
28761	宜兴	PMS_山水怡和 3#箱变主变	10	630	504	504
28762	宜兴	PMS_山水怡和 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
28763	宜兴	PMS_山水怡和 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
28764	宜兴	PMS_山水怡和 A 区 1#箱变主变	10	400	320	320
28765	宜兴	PMS_山潭组公变	10	400	320	320
28766	市区	PMS_山湾里配变	10	400	320	320
28767	江阴	PMS_山湾水榭 13#配电所 1#主变	20	1000	800	800
28768	江阴	PMS_山湾水榭 13#配电所 2#主变	20	1000	800	800
28769	江阴	PMS_山湾水榭 13#配电所 3#主变	20	630	504	504
28770	宜兴	PMS_山西公变	10	200	86	86
28771	市区	PMS_山西上配变	10	200	160	160

28772	市区	PMS_山西下配变	10	400	320	320
28773	江阴	PMS_山下东箱变主变	10	400	320	320
28774	市区	PMS_山下二变配变	10	400	320	320
28775	市区	PMS_山下配变	10	400	320	320
28776	市区	PMS_山下西	10	400	320	320
28777	市区	PMS_山小村配变	10	200	160	160
28778	宜兴	PMS_山丫公变	10	200	160	160
28779	宜兴	PMS_山丫西公变	10	200	160	160
28780	市区	PMS_山羊巷	10	400	320	320
28781	市区	PMS_山支头	10	200	160	160
28782	江阴	PMS_山庄变	10	200	160	160
28783	市区	PMS_山庄二变	10	200	160	160
28784	市区	PMS_山庄配变	10	200	160	160
28785	江阴	PMS_山庄上 2#变	10	400	320	320
28786	江阴	PMS_山庄上变	10	400	290	290
28787	市区	PMS_山庄头	10	200	160	160
28788	宜兴	PMS_杉木 2#箱变	10	400	320	320
28789	江阴	PMS_善北变	10	315	237	237
28790	宜兴	PMS_善东公变	10	400	320	320
28791	市区	PMS_善家巷二配变	10	400	320	320
28792	市区	PMS_善家巷配变	10	200	160	160
28793	宜兴	PMS_善卷 1#箱变	10	400	320	320
28794	宜兴	PMS_善卷安置小区 1#公变	10	200	160	160
28795	宜兴	PMS_善卷安置小区 2#公变	10	200	160	160
28796	宜兴	PMS_善卷安置小区 4#公变	10	200	160	160

28797	宜兴	PMS_善卷菜场公变	10	400	320	320
28798	宜兴	PMS_善卷电力站 2#公变	10	400	320	320
28799	宜兴	PMS_善卷电力站公变	10	400	320	320
28800	宜兴	PMS_善卷洞风景区 2#公变	10	200	160	160
28801	宜兴	PMS_善卷建筑公变	10	200	160	160
28802	宜兴	PMS_善卷矿山路口公变	10	200	133	133
28803	市区	PMS_善泥坝乙配变（TTU）	10	200	160	160
28804	宜兴	PMS_善塘 2#公变	10	200	101	101
28805	宜兴	PMS_善中公变	10	315	252	252
28806	江阴	PMS_商北变	10	315	252	252
28807	江阴	PMS_商场 1 号箱变主变	10	630	504	504
28808	江阴	PMS_商场变	10	400	320	320
28809	宜兴	PMS_商场公变	10	400	320	320
28810	江阴	PMS_商城 1#单相变	10	80	64	64
28811	市区	PMS_商城 2#站 1#	10	1000	800	800
28812	市区	PMS_商城 2#站 3#	10	1000	800	800
28813	江阴	PMS_商城北变	10	400	271	271
28814	江阴	PMS_商城变	10	400	307	307
28815	市区	PMS_商城甲配变	10	400	320	320
28816	市区	PMS_商城居配变	10	400	320	320
28817	江阴	PMS_商城西箱变主变	10	400	320	320
28818	江阴	PMS_商城箱变主变	10	630	504	504
28819	市区	PMS_商城乙配变	10	400	320	320
28820	江阴	PMS_商城中变	10	400	234	234
28821	江阴	PMS_商乐变	10	400	320	320

28822	市区	PMS_商疗养	10	200	160	160
28823	江阴	PMS_商贸变	10	400	320	320
28824	江阴	PMS_商贸城变	10	315	252	252
28825	江阴	PMS_商贸灯塔下1号变	10	400	320	320
28826	江阴	PMS_商品2#箱变主变	10	400	320	320
28827	江阴	PMS_商品箱变主变	10	500	374	374
28828	市区	PMS_商所配变	10	400	320	320
28829	江阴	PMS_商西变	10	400	320	320
28830	宜兴	PMS_商业公司宿舍公变	10	400	320	320
28831	宜兴	PMS_商业公司宿舍箱变主变	10	630	504	504
28832	江阴	PMS_商业街1#单相变	10	80	64	64
28833	江阴	PMS_商业街2#单相变	10	80	64	64
28834	市区	PMS_商业楼一变	10	200	160	160
28835	市区	PMS_商业贸配变	10	400	320	320
28836	江阴	PMS_商业南变	10	315	252	252
28837	市区	PMS_商业区二	10	400	320	320
28838	市区	PMS_商业社配变	10	400	320	320
28839	江阴	PMS_商业箱变主变	10	630	504	504
28840	江阴	PMS_商中变	10	400	320	320
28841	宜兴	PMS_上坝56组公变	10	200	60	60
28842	宜兴	PMS_上坝庵2#公变	10	200	160	160
28843	宜兴	PMS_上坝北村公变	10	200	160	160
28844	宜兴	PMS_上坝茶场公变	10	400	320	320
28845	宜兴	PMS_上坝窑厂公变	10	200	160	160
28846	宜兴	PMS_上百日公变	10	400	290	290

28847	宜兴	PMS_上堡公变	10	400	320	320
28848	宜兴	PMS_上边 2#公变	10	200	160	160
28849	宜兴	PMS_上边公变	10	200	111	111
28850	市区	PMS_上仓桥配变	10	200	160	160
28851	市区	PMS_上仓头配变	10	200	160	160
28852	宜兴	PMS_上厂公变	10	200	160	160
28853	江阴	PMS_上场变	10	200	82	82
28854	宜兴	PMS_上场公变	10	200	160	160
28855	江阴	PMS_上场头箱变主变	10	630	504	504
28856	市区	PMS_上陈巷二配变	10	400	320	320
28857	市区	PMS_上陈巷配变	10	400	320	320
28858	市区	PMS_上陈巷三配变	10	400	320	320
28859	市区	PMS_上陈巷四配变	10	400	320	320
28860	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
28861	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
28862	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
28863	江阴	PMS_上城二区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
28864	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
28865	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
28866	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
28867	江阴	PMS_上城二区 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
28868	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
28869	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
28870	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 3#主变	10	800	626	626
28871	江阴	PMS_上城一区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640

28872	江阴	PMS_上城一区 98#配电所 1#主变	10	800	631	631
28873	江阴	PMS_上城一区 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
28874	江阴	PMS_上村变	10	200	64	64
28875	江阴	PMS_上村里北变	10	315	252	252
28876	市区	PMS_上村配变	10	400	320	320
28877	宜兴	PMS_上大涧公变	10	400	320	320
28878	市区	PMS_上东村变	10	400	320	320
28879	市区	PMS_上东村三配变	10	400	320	320
28880	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
28881	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
28882	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 3#所变	20	800	640	640
28883	宜兴	PMS_上东湾花园 1#站 4#所变	20	800	640	640
28884	宜兴	PMS_上东湾花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
28885	宜兴	PMS_上东湾花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
28886	宜兴	PMS_上垛公变	10	400	320	320
28887	江阴	PMS_上丰箱变主变	10	630	504	504
28888	宜兴	PMS_上俸 2#公变	10	200	160	160
28889	宜兴	PMS_上俸电站公变	10	200	160	160
28890	宜兴	PMS_上干 7#公变	10	200	160	160
28891	宜兴	PMS_上干 9#公变	10	400	320	320
28892	宜兴	PMS_上高公变	10	200	148	148
28893	江阴	PMS_上海花园洋房 1#箱变主变	10	250	194	194
28894	江阴	PMS_上海花园洋房 102#箱变主变	10	630	496	496
28895	江阴	PMS_上海花园洋房 212#箱变主变	10	630	504	504
28896	江阴	PMS_上海花园洋房 28#箱变主变	10	500	381	381

28897	江阴	PMS_上海花园洋房 70#配电所 1#主变	10	800	628	628
28898	江阴	PMS_上海花园洋房 70#配电所 2#主变	10	800	623	623
28899	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
28900	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
28901	宜兴	PMS_上海新苑 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
28902	宜兴	PMS_上海新苑 2#箱变	10	630	504	504
28903	宜兴	PMS_上海新苑 2#站 2#所变	10	800	640	640
28904	宜兴	PMS_上海新苑 3#站 1#所变	10	1000	800	800
28905	宜兴	PMS_上海新苑 3#站 2#所变	10	1000	800	800
28906	宜兴	PMS_上毫渎公变	10	200	160	160
28907	宜兴	PMS_上浩北公变	10	200	139	139
28908	宜兴	PMS_上浩公变	10	200	101	101
28909	江阴	PMS_上横河变	10	400	320	320
28910	江阴	PMS_上湖塘变	10	200	40	40
28911	江阴	PMS_上化变	10	315	252	252
28912	江阴	PMS_上暨西变	10	400	320	320
28913	市区	PMS_上蒋乙配变	10	315	252	252
28914	市区	PMS_上里东八配变	10	400	320	320
28915	市区	PMS_上里东九配变	10	200	160	160
28916	市区	PMS_上里东六配变	10	200	160	160
28917	市区	PMS_上里东七配变	10	200	160	160
28918	市区	PMS_上里东三配变	10	400	320	320
28919	市区	PMS_上里东十二配变	10	400	320	320

28920	市区	PMS_上里东十配变	10	200	160	160
28921	市区	PMS_上里东四配变	10	200	160	160
28922	市区	PMS_上里东五配变	10	400	320	320
28923	宜兴	PMS_上笠渎南公变	10	315	252	252
28924	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
28925	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
28926	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
28927	江阴	PMS_上隆嘉园 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
28928	市区	PMS_上马墩村甲配变	10	400	320	320
28929	市区	PMS_上马墩六配变	10	400	320	320
28930	市区	PMS_上马墩七配变	10	400	320	320
28931	市区	PMS_上马墩三配变	10	400	320	320
28932	市区	PMS_上马墩四配变	10	400	320	320
28933	市区	PMS_上马墩五配变	10	400	320	320
28934	市区	PMS_上马墩乙配变	10	200	160	160
28935	市区	PMS_上梅配变	10	200	160	160
28936	市区	PMS_上梅巷配变	10	400	320	320
28937	市区	PMS_上浦巷甲配变	10	200	160	160
28938	市区	PMS_上秦	10	400	320	320
28939	江阴	PMS_上青坝变	10	250	154	154
28940	江阴	PMS_上青莲变	10	315	252	252
28941	市区	PMS_上荣丙配变（TTU）	10	400	320	320
28942	市区	PMS_上荣二配变（TTU）	10	400	320	320
28943	市区	PMS_上荣巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
28944	市区	PMS_上荣巷乙配变（TTU）	10	400	320	320

28945	市区	PMS_上荣一配变（TTU）	10	400	320	320
28946	市区	PMS_上三村甲配变	10	400	320	320
28947	市区	PMS_上三村乙配变	10	400	320	320
28948	宜兴	PMS_上山 2#公变	10	200	42	42
28949	江阴	PMS_上山变	10	400	320	320
28950	江阴	PMS_上山南变	10	200	160	160
28951	市区	PMS_上山巷配变	10	200	160	160
28952	市区	PMS_上舍泵	10	200	160	160
28953	市区	PMS_上舍二配变	10	200	160	160
28954	市区	PMS_上舍配变	10	400	320	320
28955	市区	PMS_上舍四变	10	200	160	160
28956	市区	PMS_上舍头配变	10	200	160	160
28957	市区	PMS_上舍五配变	10	400	320	320
28958	市区	PMS_上舍巷	10	400	261	261
28959	市区	PMS_上舍巷三配变	10	400	320	320
28960	市区	PMS_上水村配变	10	200	160	160
28961	宜兴	PMS_上塘东公变	10	400	320	320
28962	宜兴	PMS_上塘公变	10	200	128	128
28963	宜兴	PMS_上塘新河公变	10	400	320	320
28964	宜兴	PMS_上头村 1#公变	10	400	228	228
28965	市区	PMS_上头巷二配变	10	200	160	160
28966	市区	PMS_上头巷配变	10	200	160	160
28967	市区	PMS_上头巷三	10	200	160	160
28968	宜兴	PMS_上坨公变	10	200	160	160
28969	市区	PMS_上湾配变	10	400	302	302

28970	宜兴	PMS_上圩村公变	10	400	249	249
28971	宜兴	PMS_上圩电站公变	10	200	160	160
28972	宜兴	PMS_上圩下城公变	10	200	23	23
28973	宜兴	PMS_上西庄公变	10	200	160	160
28974	市区	PMS_上下场	10	200	160	160
28975	宜兴	PMS_上下场圩 1#公变	10	400	320	320
28976	宜兴	PMS_上下场圩 2#公变	10	400	320	320
28977	宜兴	PMS_上下场圩 3#公变	10	400	320	320
28978	宜兴	PMS_上下场圩 4#公变	10	400	320	320
28979	江阴	PMS_上下村变	10	315	252	252
28980	市区	PMS_上乡二配变（TTU）	10	400	320	320
28981	市区	PMS_上乡三配变	10	400	320	320
28982	市区	PMS_上乡一配变	10	400	320	320
28983	市区	PMS_上乡乙配变	10	400	320	320
28984	市区	PMS_上巷二配变	10	200	160	160
28985	市区	PMS_上巷配变	10	200	160	160
28986	江阴	PMS_上蟹塘 2#变	10	160	40	40
28987	江阴	PMS_上蟹塘变	10	400	26	26
28988	江阴	PMS_上许变	10	200	111	111
28989	市区	PMS_上薛配变	10	200	160	160
28990	市区	PMS_上沿配变	10	400	320	320
28991	宜兴	PMS_上阳公变	10	200	128	128
28992	宜兴	PMS_上窑公变	10	400	320	320
28993	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
28994	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 2#主变	10	800	640	640

28995	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
28996	江阴	PMS_上由名邸 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
28997	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
28998	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
28999	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
29000	江阴	PMS_上由名邸 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
29001	江阴	PMS_上游南站变	10	315	252	252
29002	市区	PMS_上余巷二配变（TTU）	10	200	160	160
29003	市区	PMS_上余巷配变（TTU）	10	400	320	320
29004	宜兴	PMS_上袁村 1#公变	10	400	320	320
29005	宜兴	PMS_上袁村 2#公变	10	315	252	252
29006	宜兴	PMS_上袁村 3#公变	10	400	320	320
29007	宜兴	PMS_上袁村 5#公变	10	400	320	320
29008	宜兴	PMS_上袁六组公变	10	400	320	320
29009	宜兴	PMS_上闸 2#公变	10	200	160	160
29010	江阴	PMS_上宅基变	10	160	128	128
29011	江阴	PMS_上支巷变	10	400	320	320
29012	市区	PMS_上庄 1#箱变 T1	10	500	400	400
29013	市区	PMS_上庄浜二配变(TTU)	10	200	160	160
29014	市区	PMS_上庄浜三配变(TTU)	10	200	160	160
29015	市区	PMS_上庄浜四配变(TTU)	10	200	160	160
29016	宜兴	PMS_尚堡公变	10	315	252	252
29017	市区	PMS_尚城 1 # 站 T1	10	1000	800	800
29018	市区	PMS_尚城 1 # 站 T4	10	1000	800	800
29019	江阴	PMS_尚城国际花园 11#配电所 1#	10	800	640	640

		主变				
29020	江阴	PMS_尚城国际花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
29021	江阴	PMS_尚城国际花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
29022	江阴	PMS_尚城国际花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
29023	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
29024	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
29025	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
29026	江阴	PMS_尚城国际花园 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
29027	宜兴	PMS_尚岛豪庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
29028	宜兴	PMS_尚岛豪庭 1#站 2#所变	10	800	640	640
29029	江阴	PMS_尚东花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
29030	江阴	PMS_尚东花苑 34#配电所 2#主变	10	800	621	621
29031	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
29032	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
29033	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
29034	江阴	PMS_尚东花苑 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
29035	宜兴	PMS_尚福公寓 1#站 1#所变	10	800	640	640
29036	宜兴	PMS_尚福公寓 1#站 2#所变	10	800	640	640

29037	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 1#所变	10	800	640	640
29038	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 2#所变	10	800	640	640
29039	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 3#所变	10	800	640	640
29040	宜兴	PMS_尚福公寓 2#站 4#所变	10	800	640	640
29041	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
29042	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
29043	宜兴	PMS_尚河丽景苑 1#站 3#所变	10	1000	800	800
29044	宜兴	PMS_尚湖苑 1#公变	10	400	320	320
29045	宜兴	PMS_尚湖苑 10#公变	10	400	320	320
29046	宜兴	PMS_尚湖苑 11#公变	10	400	320	320
29047	宜兴	PMS_尚湖苑 12#公变	10	400	320	320
29048	宜兴	PMS_尚湖苑 13#公变	10	400	320	320
29049	宜兴	PMS_尚湖苑 2#公变	10	400	320	320
29050	宜兴	PMS_尚湖苑 3#公变	10	400	320	320
29051	宜兴	PMS_尚湖苑 5#公变	10	400	320	320
29052	宜兴	PMS_尚湖苑 6#公变	10	400	320	320
29053	宜兴	PMS_尚湖苑 7#公变	10	400	320	320
29054	宜兴	PMS_尚湖苑 8#公变	10	400	320	320
29055	宜兴	PMS_尚湖苑 9#公变	10	400	320	320
29056	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
29057	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
29058	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 3#所变	10	800	640	640
29059	宜兴	PMS_尚佳花园 1#站 4#所变	10	800	640	640
29060	江阴	PMS_尚仁变	10	400	320	320
29061	市区	PMS_尚书湾配变	10	200	160	160

29062	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#箱变	10	630	504	504
29063	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
29064	宜兴	PMS_尚水佳苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
29065	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
29066	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
29067	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
29068	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
29069	宜兴	PMS_尚水佳苑 2#箱变	10	630	504	504
29070	宜兴	PMS_尚水佳苑 3#箱变	10	630	504	504
29071	宜兴	PMS_尚水佳苑 4#箱变	10	630	504	504
29072	宜兴	PMS_尚水佳苑三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
29073	江阴	PMS_尚贤北变	10	400	315	315
29074	江阴	PMS_尚贤堂变	10	400	314	314
29075	市区	PMS_烧窑巷配变	10	200	160	160
29076	市区	PMS_稍村委配变	10	400	320	320
29077	宜兴	PMS_稍渎村公变	10	400	320	320
29078	市区	PMS_稍塘村委配变	10	400	320	320
29079	市区	PMS_稍塘桥北配变	10	400	320	320
29080	市区	PMS_稍塘社区配变	10	400	320	320
29081	市区	PMS_稍塘特种配变	10	400	320	320
29082	市区	PMS_稍塘一代配变	10	400	320	320
29083	市区	PMS_稍塘乙配变	10	400	320	320
29084	市区	PMS_稍塘周巷配变	10	400	320	320
29085	宜兴	PMS_韶东村公变	10	200	160	160
29086	宜兴	PMS_韶丰路公变	10	200	160	160

29087	宜兴	PMS_韶西公变	10	200	123	123
29088	宜兴	PMS_韶西站公变	10	315	209	209
29089	宜兴	PMS_韶巷南公变	10	200	160	160
29090	宜兴	PMS_韶巷站公变	10	100	61	61
29091	宜兴	PMS_韶庄站公变	10	315	186	186
29092	江阴	PMS_少年宫 2#箱变主变	10	630	504	504
29093	江阴	PMS_少年宫箱变主变	10	630	504	504
29094	市区	PMS_邵古桥配变	10	200	160	160
29095	市区	PMS_邵家坝	10	400	320	320
29096	市区	PMS_邵家坝二配变	10	400	320	320
29097	市区	PMS_邵家东配变	10	200	160	160
29098	市区	PMS_邵家二配变	10	200	160	160
29099	宜兴	PMS_邵家公变	10	200	160	160
29100	江阴	PMS_邵家基变	10	200	154	154
29101	市区	PMS_邵家配变	10	400	320	320
29102	市区	PMS_邵家湾二（南瑞）	10	200	160	160
29103	江阴	PMS_邵家圩变	10	400	232	232
29104	江阴	PMS_邵家圩南变	10	400	305	305
29105	市区	PMS_邵龙泵配变	10	400	320	320
29106	市区	PMS_邵前居配变	10	400	320	320
29107	市区	PMS_邵市配变	10	200	160	160
29108	宜兴	PMS_邵墅村公变	10	400	320	320
29109	江阴	PMS_邵圩变	10	250	200	200
29110	市区	PMS_邵巷 1#站 T1	10	800	640	640
29111	市区	PMS_邵巷 1#站 T2	10	800	640	640

29112	宜兴	PMS_邵巷 2#公变	10	200	160	160
29113	市区	PMS_邵巷 2 # 站 T1	10	800	640	640
29114	市区	PMS_邵巷 2 # 站 T2	10	800	640	640
29115	江阴	PMS_邵巷北箱变主变	10	400	262	262
29116	市区	PMS_邵巷泵	10	400	320	320
29117	市区	PMS_邵巷泵二配变	10	400	320	320
29118	市区	PMS_邵巷菜场配变	10	400	310	310
29119	市区	PMS_邵巷六配变	10	400	320	320
29120	市区	PMS_邵巷南变	10	400	320	320
29121	江阴	PMS_邵巷南箱变主变	10	400	292	292
29122	市区	PMS_邵巷七配变	10	400	320	320
29123	市区	PMS_邵巷桥配变	10	400	320	320
29124	市区	PMS_邵巷桥三配变	10	400	320	320
29125	江阴	PMS_邵巷上西变	10	400	320	320
29126	市区	PMS_邵巷十配变	10	400	320	320
29127	市区	PMS_邵巷十一配变	10	400	320	320
29128	市区	PMS_邵巷四配变	10	200	160	160
29129	市区	PMS_邵巷五配变	10	200	160	160
29130	市区	PMS_邵巷西二配变	10	400	320	320
29131	市区	PMS_邵巷西配变	10	400	320	320
29132	江阴	PMS_邵庄东变	10	200	160	160
29133	江阴	PMS_绍墓公变	10	400	320	320
29134	江阴	PMS_余城村变	10	250	200	200
29135	宜兴	PMS_余圩西公变	10	200	160	160
29136	宜兴	PMS_蛇墩公变	10	400	320	320

29137	宜兴	PMS_蛇墩桥公变	10	400	320	320
29138	江阴	PMS_蛇窝里东变	10	400	223	223
29139	江阴	PMS_蛇窝里公变	10	400	213	213
29140	市区	PMS_舍得配变	10	400	320	320
29141	宜兴	PMS_舍丁圩公变	10	200	58	58
29142	宜兴	PMS_舍丁圩渔场公变	10	200	160	160
29143	宜兴	PMS_舍楼下 2#公变	10	200	160	160
29144	宜兴	PMS_舍楼下公变	10	315	165	165
29145	宜兴	PMS_舍田圩公变	10	200	143	143
29146	市区	PMS_设备厂二配变	10	400	320	320
29147	江阴	PMS_设计公变	10	400	320	320
29148	江阴	PMS_设计西公变	10	400	247	247
29149	宜兴	PMS_设计院公变	10	400	320	320
29150	市区	PMS_社彩配变	10	400	320	320
29151	江阴	PMS_社渎北变	10	200	132	132
29152	江阴	PMS_社渎村变	10	200	160	160
29153	宜兴	PMS_社渎公变	10	315	252	252
29154	宜兴	PMS_社渎南公变	10	200	101	101
29155	江阴	PMS_社渎前杨南变	10	200	140	140
29156	宜兴	PMS_社渎桥公变	10	200	160	160
29157	宜兴	PMS_社渎太湖公变	10	200	160	160
29158	市区	PMS_社福院配变（TTU）	10	400	320	320
29159	宜兴	PMS_社沟东公变	10	400	320	320
29160	宜兴	PMS_社沟公变	10	400	286	286
29161	宜兴	PMS_社坛西公变	10	200	160	160

29162	江阴	PMS_申菜南变	10	400	320	320
29163	江阴	PMS_申成巷西变	10	400	320	320
29164	江阴	PMS_申港东街变	10	400	292	292
29165	江阴	PMS_申港东街南变	10	400	317	317
29166	江阴	PMS_申港金杯变	10	400	320	320
29167	江阴	PMS_申港开发 1#变	10	400	320	320
29168	江阴	PMS_申港开发 2#变	10	315	252	252
29169	江阴	PMS_申港开发 4#变	10	400	320	320
29170	江阴	PMS_申港口北变	10	400	320	320
29171	江阴	PMS_申港口东变	10	400	320	320
29172	江阴	PMS_申港口南变	10	400	320	320
29173	江阴	PMS_申港路灯变	10	200	160	160
29174	江阴	PMS_申港明珠 26#箱变主变	10	500	400	400
29175	江阴	PMS_申港明珠 36#箱变主变	10	500	400	400
29176	江阴	PMS_申港明珠配电所 1#主变	10	800	640	640
29177	江阴	PMS_申港明珠配电所 2#主变	10	800	640	640
29178	江阴	PMS_申港缪家村北变	10	400	240	240
29179	宜兴	PMS_申家公变	10	200	160	160
29180	宜兴	PMS_申家西公变	10	200	144	144
29181	江阴	PMS_申龙变	10	400	320	320
29182	江阴	PMS_申龙南变	10	400	320	320
29183	市区	PMS_申明 2	10	400	320	320
29184	江阴	PMS_申南村新红站变	10	400	320	320
29185	江阴	PMS_申南村张家村变	10	400	278	278
29186	江阴	PMS_申浦北变	10	400	229	229

29187	江阴	PMS_申浦变	10	400	225	225
29188	江阴	PMS_申浦开发变	10	400	320	320
29189	江阴	PMS_申浦开发东变	10	400	320	320
29190	江阴	PMS_申浦路箱变主变	10	630	504	504
29191	江阴	PMS_申新 2#变	10	315	252	252
29192	江阴	PMS_申新 3#变	10	200	160	160
29193	江阴	PMS_申新 4#变	10	200	160	160
29194	市区	PMS_申新线 1#箱变 T1	10	200	160	160
29195	市区	PMS_申新线 2#箱变 T1	10	200	160	160
29196	江阴	PMS_申兴村河北变	10	200	67	67
29197	宜兴	PMS_申兴东路 2#公变	10	400	292	292
29198	宜兴	PMS_申兴公变	10	200	160	160
29199	宜兴	PMS_申兴路 5#公变	10	400	320	320
29200	江阴	PMS_申兴路箱变主变	10	630	493	493
29201	江阴	PMS_申兴箱变 1#主变	10	630	504	504
29202	江阴	PMS_申裕变	10	400	320	320
29203	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
29204	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
29205	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
29206	江阴	PMS_申裕街 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
29207	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
29208	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
29209	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
29210	江阴	PMS_申裕街 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
29211	江阴	PMS_申裕箱变主变	10	400	320	320

29212	市区	PMS_绅泰苑箱变 T1	10	630	504	504
29213	宜兴	PMS_深洞村公变	10	400	76	76
29214	宜兴	PMS_深洞磨界公变	10	400	144	144
29215	市区	PMS_神骏桥配变	10	200	160	160
29216	宜兴	PMS_神龙 2#公变	10	315	252	252
29217	市区	PMS_神陆机件配变	10	400	320	320
29218	宜兴	PMS_神马公寓箱变主变	10	630	504	504
29219	宜兴	PMS_神马花苑 1#公变	10	400	320	320
29220	宜兴	PMS_神马花苑 2#公变	10	400	320	320
29221	宜兴	PMS_神马家园箱变	10	800	640	640
29222	宜兴	PMS_神南公变	10	200	160	160
29223	宜兴	PMS_神山 2#公变	10	400	320	320
29224	宜兴	PMS_神山公变	10	315	178	178
29225	宜兴	PMS_神通村公变	10	200	160	160
29226	宜兴	PMS_神通东村公变	10	200	160	160
29227	市区	PMS_神州佳苑 56 所#1 箱变 T1	10	630	504	504
29228	市区	PMS_神州佳苑 56 所#2 箱变 T1	10	630	504	504
29229	市区	PMS_神州佳苑 56 所 3#箱变 T1	10	630	504	504
29230	江阴	PMS_沈店东变	10	315	252	252
29231	市区	PMS_沈东配变	10	400	317	317
29232	市区	PMS_沈二村	10	400	320	320
29233	市区	PMS_沈贰配变	10	400	304	304
29234	市区	PMS_沈更上三配变	10	400	320	320
29235	市区	PMS_沈更巷三配变	10	400	320	320
29236	市区	PMS_沈更巷四配变	10	400	320	320

29237	市区	PMS_沈古巷配变	10	400	320	320
29238	宜兴	PMS_沈家浜东公变	10	200	147	147
29239	江阴	PMS_沈家冲东变	10	200	53	53
29240	江阴	PMS_沈家村东变	10	400	320	320
29241	宜兴	PMS_沈家村公变	10	200	122	122
29242	江阴	PMS_沈家村南变	10	400	320	320
29243	江阴	PMS_沈家宕南变	10	400	320	320
29244	宜兴	PMS_沈家富渎公变	10	400	273	273
29245	江阴	PMS_沈家基变	10	315	252	252
29246	江阴	PMS_沈家基站	10	200	160	160
29247	市区	PMS_沈家里二配变	10	400	320	320
29248	宜兴	PMS_沈家桥公变	10	200	160	160
29249	江阴	PMS_沈家堂变	10	250	74	74
29250	江阴	PMS_沈家田公变	10	400	320	320
29251	江阴	PMS_沈家头变	10	200	127	127
29252	江阴	PMS_沈家湾变	10	315	252	252
29253	市区	PMS_沈家西配变	10	400	320	320
29254	市区	PMS_沈家巷二	10	200	160	160
29255	江阴	PMS_沈家巷南变	10	400	296	296
29256	宜兴	PMS_沈家站公变	10	200	147	147
29257	市区	PMS_沈甲里	10	400	320	320
29258	市区	PMS_沈介里二配变	10	200	160	160
29259	市区	PMS_沈介里三配变	10	400	320	320
29260	江阴	PMS_沈介圩变	10	200	108	108
29261	江阴	PMS_沈南公变	10	315	252	252

29262	市区	PMS_沈南一配变	10	50	40	40
29263	市区	PMS_沈叁配变	10	200	139	139
29264	江阴	PMS_沈舍北变	10	200	23	23
29265	江阴	PMS_沈舍东变	10	400	203	203
29266	江阴	PMS_沈舍里变	10	100	80	80
29267	市区	PMS_沈巷泵配变	10	200	160	160
29268	市区	PMS_沈巷村配变	10	400	320	320
29269	市区	PMS_沈巷东配变(TTU)	10	200	160	160
29270	市区	PMS_沈巷二配变	10	200	160	160
29271	市区	PMS_沈巷贰二配变	10	200	160	160
29272	市区	PMS_沈巷贰三配变(TTU)	10	200	160	160
29273	市区	PMS_沈巷贰一配变	10	400	320	320
29274	市区	PMS_沈巷九配变	10	400	320	320
29275	市区	PMS_沈巷居	10	200	149	149
29276	江阴	PMS_沈巷南变	10	400	320	320
29277	市区	PMS_沈巷七	10	200	160	160
29278	市区	PMS_沈巷三配变	10	400	320	320
29279	市区	PMS_沈巷叁二配变	10	400	320	320
29280	市区	PMS_沈巷叁一配变	10	400	320	320
29281	江阴	PMS_沈巷上变	10	315	242	242
29282	市区	PMS_沈巷十配变	10	200	160	160
29283	市区	PMS_沈巷四配变	10	200	160	160
29284	市区	PMS_沈巷肆配变	10	400	320	320
29285	市区	PMS_沈巷五配变	10	400	320	320
29286	江阴	PMS_沈巷西变	10	400	320	320

29287	市区	PMS_沈巷新村配变	10	400	320	320
29288	市区	PMS_沈巷壹二配变	10	400	320	320
29289	市区	PMS_沈巷壹三配变（TTU）	10	200	160	160
29290	市区	PMS_沈巷壹一配变（TTU）	10	200	160	160
29291	市区	PMS_沈耀庄	10	200	160	160
29292	市区	PMS_沈一配变	10	400	309	309
29293	宜兴	PMS_沈芝滩北公变	10	200	160	160
29294	宜兴	PMS_沈芝滩公变	10	200	160	160
29295	市区	PMS_升达配变	10	400	320	320
29296	市区	PMS_生活服务配变	10	400	320	320
29297	市区	PMS_生活配变	10	400	320	320
29298	宜兴	PMS_生活园区 1#箱变	10	630	504	504
29299	宜兴	PMS_生活园区 2#箱变	10	630	504	504
29300	市区	PMS_生锦机械(农综变)T1	10	630	504	504
29301	市区	PMS_生力纸业	10	400	320	320
29302	江阴	PMS_生态变	10	315	252	252
29303	市区	PMS_生态园	10	200	160	160
29304	江阴	PMS_生态园变	10	200	160	160
29305	江阴	PMS_生态园南变	10	200	160	160
29306	宜兴	PMS_生圩山北公变	10	100	80	80
29307	宜兴	PMS_生圩西公变	10	200	160	160
29308	市区	PMS_生物	10	400	320	320
29309	江阴	PMS_生资变	10	400	266	266
29310	宜兴	PMS_省岸圩公变	10	315	252	252
29311	宜兴	PMS_省北公变	10	400	320	320

29312	江阴	PMS_省渡桥北变	10	400	260	260
29313	江阴	PMS_省渡桥南变	10	200	160	160
29314	江阴	PMS_省渡桥中变	10	400	252	252
29315	江阴	PMS_省降北变	10	400	320	320
29316	宜兴	PMS_省南公变	10	400	320	320
29317	江阴	PMS_省田村变	10	400	320	320
29318	宜兴	PMS_省田公变	10	400	255	255
29319	市区	PMS_省庄村二变	10	400	320	320
29320	市区	PMS_省庄村配变	10	400	320	320
29321	宜兴	PMS_省庄邓家公变	10	200	116	116
29322	宜兴	PMS_省庄红岭公变	10	200	160	160
29323	宜兴	PMS_省庄金家公变	10	400	303	303
29324	宜兴	PMS_省庄韭菜岭 2#公变	10	200	160	160
29325	宜兴	PMS_省庄韭菜岭公变	10	400	320	320
29326	宜兴	PMS_省庄庙桥 2#公变	10	400	320	320
29327	宜兴	PMS_省庄庙桥公变	10	400	318	318
29328	宜兴	PMS_省庄桥西公变	10	400	276	276
29329	宜兴	PMS_省庄清水潭公变	10	200	160	160
29330	宜兴	PMS_省庄阳山 2#公变	10	200	160	160
29331	市区	PMS_圣芭芭拉 1#站 T1	10	800	640	640
29332	市区	PMS_圣芭芭拉 1#站 T2	10	800	640	640
29333	市区	PMS_圣芭芭拉 2#站 T1	10	800	640	640
29334	市区	PMS_圣芭芭拉 2#站 T2	10	800	640	640
29335	市区	PMS_圣博爱配变	10	400	320	320
29336	宜兴	PMS_圣禅寺公变	10	400	320	320

29337	宜兴	PMS_圣家公变	10	100	64	64
29338	宜兴	PMS_圣龙山庄 1#箱变	10	400	320	320
29339	宜兴	PMS_圣龙山庄 2#箱变	10	400	320	320
29340	宜兴	PMS_圣龙山庄 3#箱变	10	400	320	320
29341	宜兴	PMS_圣前公变	10	400	310	310
29342	江阴	PMS_圣廷苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
29343	江阴	PMS_圣廷苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29344	江阴	PMS_圣廷苑 32#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29345	江阴	PMS_圣廷苑 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
29346	江阴	PMS_圣庭苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29347	江阴	PMS_圣庭苑 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29348	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
29349	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
29350	江阴	PMS_圣庭苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
29351	江阴	PMS_圣旺变	10	400	240	240
29352	市区	PMS_圣鑫科技	10	400	320	320
29353	宜兴	PMS_圣园公变	10	200	122	122
29354	市区	PMS_胜宝配变	10	200	160	160
29355	市区	PMS_胜电二配变 (TTU)	10	400	320	320
29356	市区	PMS_胜电三配变 (TTU)	10	200	160	160
29357	市区	PMS_胜电五配变 (TTU)	10	400	320	320
29358	市区	PMS_胜电一配变	10	400	320	320
29359	市区	PMS_胜定桥二配变	10	315	206	206
29360	市区	PMS_胜定桥一配变	10	200	138	138
29361	市区	PMS_胜丰村六配变	10	400	320	320

29362	市区	PMS_胜丰村七配变	10	400	320	320
29363	市区	PMS_胜丰村委二配变	10	400	320	320
29364	市区	PMS_胜丰村委配变	10	400	320	320
29365	市区	PMS_胜丰鞋材配变	10	200	160	160
29366	宜兴	PMS_胜利 5#公变	10	400	320	320
29367	宜兴	PMS_胜利村 2#公变	10	200	41	41
29368	宜兴	PMS_胜利村公变	10	315	252	252
29369	市区	PMS_胜利二配变	10	400	320	320
29370	市区	PMS_胜利九配变（TTU）	10	400	320	320
29371	市区	PMS_胜利六配变（TTU）	10	400	320	320
29372	市区	PMS_胜利配变	10	400	320	320
29373	市区	PMS_胜利七配变（TTU）	10	400	320	320
29374	市区	PMS_胜利桥二	10	200	122	122
29375	宜兴	PMS_胜利桥公变	10	200	131	131
29376	市区	PMS_胜利桥配变	10	200	63	63
29377	市区	PMS_胜利十一配变	10	400	320	320
29378	市区	PMS_胜利四配变（TTU）	10	400	320	320
29379	市区	PMS_胜利五配变（TTU）	10	400	320	320
29380	市区	PMS_胜利巷配变	10	400	320	320
29381	宜兴	PMS_胜利小桥公变	10	400	243	243
29382	宜兴	PMS_胜利宿舍 1#公变	10	400	296	296
29383	宜兴	PMS_胜利宿舍 3#公变	10	400	320	320
29384	宜兴	PMS_胜利徐家 2#公变	10	400	320	320
29385	宜兴	PMS_胜利徐家公变	10	400	320	320
29386	市区	PMS_胜利一配变	10	400	320	320

29387	宜兴	PMS_胜山村中公变	10	200	123	123
29388	宜兴	PMS_胜天丁前公变	10	160	128	128
29389	宜兴	PMS_胜天花园 3#公变	10	200	141	141
29390	宜兴	PMS_胜天欧家公变	10	200	160	160
29391	宜兴	PMS_胜天潘家公变	10	315	252	252
29392	宜兴	PMS_胜天张家组公变	10	200	160	160
29393	市区	PMS_晟阳配变	10	400	320	320
29394	市区	PMS_盛岸村二配变（TTU）	10	200	160	160
29395	市区	PMS_盛岸二配变	10	200	160	160
29396	市区	PMS_盛岸里配变（TTU）	10	315	252	252
29397	市区	PMS_盛岸里四配变（TTU）	10	400	320	320
29398	市区	PMS_盛岸农贸配变（TTU）	10	200	160	160
29399	市区	PMS_盛岸新村配变（TTU）	10	200	160	160
29400	市区	PMS_盛店车站乙配变	10	400	320	320
29401	市区	PMS_盛店村二配变	10	400	320	320
29402	市区	PMS_盛店村四变	10	400	320	320
29403	市区	PMS_盛店街配变	10	400	320	320
29404	市区	PMS_盛店配变	10	200	141	141
29405	市区	PMS_盛店桥二配变	10	400	320	320
29406	市区	PMS_盛店桥三变	10	400	320	320
29407	江阴	PMS_盛墩弄变	10	200	160	160
29408	市区	PMS_盛二二配变（TTU）	10	400	320	320
29409	市区	PMS_盛二九配变（TTU）	10	200	160	160
29410	市区	PMS_盛二六配变（TTU）	10	400	320	320
29411	市区	PMS_盛二七配变（TTU）	10	200	160	160

29412	市区	PMS_盛二三配变（TTU）	10	400	320	320
29413	市区	PMS_盛二十二配变（TTU）	10	400	320	320
29414	市区	PMS_盛二十四配变（TTU）	10	315	252	252
29415	市区	PMS_盛二四配变（TTU）	10	400	320	320
29416	市区	PMS_盛二一泵配变（TTU）	10	400	320	320
29417	江阴	PMS_盛峰变	10	400	320	320
29418	市区	PMS_盛峰村委配变	10	400	320	320
29419	市区	PMS_盛更上配变	10	200	160	160
29420	江阴	PMS_盛家变	10	200	135	135
29421	宜兴	PMS_盛家东公变	10	200	123	123
29422	市区	PMS_盛家湾	10	200	160	160
29423	江阴	PMS_盛介凹公变	10	400	320	320
29424	宜兴	PMS_盛隆花园箱变	10	800	640	640
29425	市区	PMS_盛三甲配变	10	400	320	320
29426	市区	PMS_盛世 1#站 T1	10	800	640	640
29427	市区	PMS_盛世 1#站 T2	10	800	640	640
29428	市区	PMS_盛世 2#站 T1	10	800	640	640
29429	市区	PMS_盛世 2#站 T2	10	800	640	640
29430	市区	PMS_盛世 3#站 T1	10	800	640	640
29431	市区	PMS_盛世 3#站 T2	10	800	640	640
29432	市区	PMS_盛世 4#站 T1	10	800	640	640
29433	市区	PMS_盛世 4#站 T2	10	800	640	640
29434	市区	PMS_盛头村二配变	10	400	320	320
29435	市区	PMS_盛巷村二配变	10	200	160	160
29436	市区	PMS_盛巷东配变	10	400	320	320

29437	市区	PMS_盛巷西	10	400	320	320
29438	市区	PMS_盛巷西二配变	10	400	320	320
29439	市区	PMS_盛巷站泵	10	400	320	320
29440	市区	PMS_盛新苑站 T1	10	1000	800	800
29441	市区	PMS_盛新苑站 T2	10	1000	800	800
29442	市区	PMS_盛业 1#站 1#主变 630	10	630	504	504
29443	市区	PMS_盛业 1#站 2 号主变	10	630	504	504
29444	市区	PMS_盛业铸造配变	10	400	320	320
29445	市区	PMS_盛一八配变 (TTU)	10	200	160	160
29446	市区	PMS_盛一北配变 (TTU)	10	400	320	320
29447	市区	PMS_盛一东配变 (TTU)	10	400	320	320
29448	市区	PMS_盛一甲配变 (TTU)	10	400	320	320
29449	市区	PMS_盛一六配变 (TTU)	10	400	320	320
29450	市区	PMS_盛一七配变 (TTU)	10	400	320	320
29451	市区	PMS_盛一四配变 (TTU)	10	200	160	160
29452	市区	PMS_盛一五配变 (TTU)	10	200	160	160
29453	市区	PMS_盛一西配变 (TTU)	10	315	252	252
29454	市区	PMS_盛一乙配变 (TTU)	10	400	320	320
29455	市区	PMS_盛一中配变 (TTU)	10	400	320	320
29456	江阴	PMS_盛裕变	10	400	320	320
29457	宜兴	PMS_盛泽 3#公变	10	400	294	294
29458	宜兴	PMS_盛泽村西公变	10	400	274	274
29459	宜兴	PMS_盛泽东元公变	10	400	320	320
29460	市区	PMS_盛中学配变 (TTU)	10	400	320	320
29461	宜兴	PMS_师渎 2#公变	10	400	320	320

29462	宜兴	PMS_师渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
29463	宜兴	PMS_师渎公变	10	400	291	291
29464	宜兴	PMS_师渎新村公变	10	400	297	297
29465	市区	PMS_师范配变	10	400	320	320
29466	江阴	PMS_师古墩北变	10	200	160	160
29467	江阴	PMS_师古墩变	10	200	143	143
29468	市区	PMS_师古桥配变	10	400	320	320
29469	江阴	PMS_狮子山变	10	200	160	160
29470	江阴	PMS_狮子山南变	10	200	160	160
29471	市区	PMS_施安桥预制场配变	10	200	160	160
29472	市区	PMS_施村配变	10	400	320	320
29473	宜兴	PMS_施荡 2#公变	10	400	211	211
29474	宜兴	PMS_施荡 3#公变	10	315	207	207
29475	宜兴	PMS_施荡电站公变	10	200	160	160
29476	宜兴	PMS_施荡钢塑公变	10	200	160	160
29477	宜兴	PMS_施荡加工公变	10	400	244	244
29478	宜兴	PMS_施荡老村部公变	10	400	284	284
29479	宜兴	PMS_施荡新村公变	10	160	128	128
29480	宜兴	PMS_施荡渔塘公变	10	200	160	160
29481	江阴	PMS_施固桥变	10	200	107	107
29482	市区	PMS_施家岸配变	10	400	320	320
29483	宜兴	PMS_施家坝公变	10	315	252	252
29484	江阴	PMS_施家村变	10	200	0	0
29485	市区	PMS_施家村二配变	10	400	309	309
29486	宜兴	PMS_施家公变	10	400	320	320

29487	江阴	PMS_施家门变	10	400	320	320
29488	江阴	PMS_施家弄公变	10	400	320	320
29489	市区	PMS_施界塘配变	10	200	139	139
29490	江阴	PMS_施毛变	10	400	320	320
29491	市区	PMS_施巷	10	200	160	160
29492	江阴	PMS_施元场变	10	400	320	320
29493	江阴	PMS_施元缪家村变	10	200	160	160
29494	江阴	PMS_施元缪家西变	10	315	252	252
29495	江阴	PMS_十八亩桥变	10	400	283	283
29496	江阴	PMS_十方庵变	10	400	320	320
29497	江阴	PMS_十房坝北变	10	200	117	117
29498	江阴	PMS_十房村变	10	400	224	224
29499	江阴	PMS_十房基 2#变	10	315	242	242
29500	江阴	PMS_十房基变	10	400	305	305
29501	宜兴	PMS_十里牌用电站公变	10	315	252	252
29502	宜兴	PMS_十里亭公变	10	200	87	87
29503	市区	PMS_十棉家舍配变	10	200	160	160
29504	江阴	PMS_十四大队变	10	315	252	252
29505	市区	PMS_十一队配变	10	400	320	320
29506	江阴	PMS_十一房南变	10	400	297	297
29507	江阴	PMS_十一房西变	10	200	160	160
29508	江阴	PMS_十字坝北变	10	200	63	63
29509	江阴	PMS_十字坝南变	10	400	69	69
29510	宜兴	PMS_石坝村公变	10	315	252	252
29511	宜兴	PMS_石坝头公变	10	200	149	149

29512	宜兴	PMS_石坝头南公变	10	200	160	160
29513	宜兴	PMS_石坝头南鱼塘公变	10	200	160	160
29514	市区	PMS_石浜配变	10	200	160	160
29515	市区	PMS_石驳岸配变	10	400	320	320
29516	市区	PMS_石埠甲配变(TTU)	10	200	160	160
29517	宜兴	PMS_石材市场 1#公变	10	400	320	320
29518	宜兴	PMS_石材市场 15#公变	10	400	320	320
29519	宜兴	PMS_石材市场 16#公变	10	400	320	320
29520	宜兴	PMS_石材市场 2#公变	10	400	320	320
29521	宜兴	PMS_石材市场 20#公变	10	400	320	320
29522	宜兴	PMS_石材市场 21#公变	10	400	320	320
29523	宜兴	PMS_石材市场 22#公变	10	400	320	320
29524	宜兴	PMS_石材市场 23#公变	10	400	320	320
29525	宜兴	PMS_石材市场 30#公变	10	400	320	320
29526	宜兴	PMS_石材市场 31#公变	10	400	320	320
29527	宜兴	PMS_石材市场 32#公变	10	400	320	320
29528	宜兴	PMS_石材市场 33#公变	10	400	320	320
29529	宜兴	PMS_石材市场 34#公变	10	400	320	320
29530	宜兴	PMS_石材市场 35#公变	10	400	320	320
29531	宜兴	PMS_石材市场 36#公变	10	400	320	320
29532	宜兴	PMS_石材市场 37#公变	10	400	320	320
29533	宜兴	PMS_石材市场 38#公变	10	400	320	320
29534	宜兴	PMS_石材市场 39#公变	10	400	320	320
29535	宜兴	PMS_石材市场 4#公变	10	400	320	320
29536	宜兴	PMS_石材市场 41#公变	10	400	320	320

29537	宜兴	PMS_石材市场 44#箱变	10	630	504	504
29538	宜兴	PMS_石材市场 45#箱变	10	630	504	504
29539	宜兴	PMS_石材市场 47#公变	10	400	320	320
29540	宜兴	PMS_石材市场 48#公变	10	400	320	320
29541	宜兴	PMS_石材市场 49#公变	10	400	320	320
29542	宜兴	PMS_石材市场 5#公变	10	400	320	320
29543	宜兴	PMS_石材市场 50#公变	10	400	320	320
29544	宜兴	PMS_石材市场 53#公变	10	400	320	320
29545	宜兴	PMS_石材市场 56#公变	10	400	320	320
29546	宜兴	PMS_石材市场 6#公变	10	400	320	320
29547	宜兴	PMS_石材市场 63#公变	10	400	320	320
29548	宜兴	PMS_石材市场 71#公变	10	400	320	320
29549	宜兴	PMS_石材市场 8#公变	10	400	320	320
29550	宜兴	PMS_石材市场 9#公变	10	400	320	320
29551	宜兴	PMS_石材市场东公变	10	400	320	320
29552	宜兴	PMS_石材市场西公变	10	200	160	160
29553	市区	PMS_石漕东配变	10	400	320	320
29554	市区	PMS_石漕头二配变	10	400	320	320
29555	市区	PMS_石场三变	10	400	320	320
29556	宜兴	PMS_石车坝北公变	10	200	160	160
29557	江阴	PMS_石池东变	10	400	197	197
29558	江阴	PMS_石池站变	10	315	137	137
29559	市区	PMS_石村北配变	10	400	320	320
29560	市区	PMS_石村南片	10	400	320	320
29561	市区	PMS_石村配变	10	400	320	320

29562	市区	PMS_石村一配变	10	400	320	320
29563	市区	PMS_石埭胶木厂二配变	10	400	320	320
29564	市区	PMS_石埭桥二配变	10	400	320	320
29565	市区	PMS_石埭桥一配变	10	400	320	320
29566	市区	PMS_石东二配变	10	400	320	320
29567	市区	PMS_石东配变	10	400	320	320
29568	江阴	PMS_石洞坝 2#变	10	400	306	306
29569	江阴	PMS_石洞坝变	10	400	320	320
29570	市区	PMS_石貳配变	10	400	320	320
29571	市区	PMS_石岗上配变	10	400	320	320
29572	市区	PMS_石河岸	10	200	160	160
29573	市区	PMS_石化环网箱变 T1	10	630	504	504
29574	宜兴	PMS_石灰冲公变	10	200	124	124
29575	宜兴	PMS_石灰湾 2#公变	10	315	252	252
29576	江阴	PMS_石机新村变	10	315	252	252
29577	宜兴	PMS_石基公变	10	200	108	108
29578	江阴	PMS_石家坝变	10	400	214	214
29579	市区	PMS_石家浜二配变	10	400	320	320
29580	市区	PMS_石家浜贰配变	10	400	320	320
29581	市区	PMS_石家浜谈家配变	10	200	160	160
29582	江阴	PMS_石家浜西变	10	400	320	320
29583	江阴	PMS_石家村北变	10	400	320	320
29584	江阴	PMS_石家村东变	10	200	160	160
29585	江阴	PMS_石家村公变	10	200	160	160
29586	江阴	PMS_石家村西 1#变	10	400	320	320

29587	江阴	PMS_石家村西变	10	400	320	320
29588	市区	PMS_石家旦配变	10	400	320	320
29589	江阴	PMS_石家塘北变	10	200	160	160
29590	市区	PMS_石家湾	10	200	160	160
29591	宜兴	PMS_石家圩公变	10	200	160	160
29592	市区	PMS_石家沿头变	10	315	252	252
29593	宜兴	PMS_石家组公变	10	200	160	160
29594	江阴	PMS_石匠圩变	10	400	244	244
29595	江阴	PMS_石匠圩东变	10	400	320	320
29596	市区	PMS_石街上配变	10	200	160	160
29597	宜兴	PMS_石白坞公变	10	200	160	160
29598	宜兴	PMS_石龙新苑 1#室 1#所变主变	10	400	320	320
29599	宜兴	PMS_石龙新苑 1#室 2#所变主变	10	400	320	320
29600	宜兴	PMS_石路 1#公变	10	400	320	320
29601	宜兴	PMS_石路 2#公变	10	400	252	252
29602	宜兴	PMS_石路 3#公变	10	400	320	320
29603	宜兴	PMS_石路村 2#公变	10	200	160	160
29604	宜兴	PMS_石路组公变	10	400	300	300
29605	宜兴	PMS_石罗墩公变	10	200	160	160
29606	宜兴	PMS_石门 2#公变	10	200	61	61
29607	宜兴	PMS_石门界公变	10	200	96	96
29608	市区	PMS_石门路甲配变（TTU）	10	200	160	160
29609	江阴	PMS_石埭北站	10	200	160	160
29610	宜兴	PMS_石牛公变	10	315	252	252
29611	江阴	PMS_石弄里北变	10	400	320	320

29612	江阴	PMS_石弄里南变	10	315	252	252
29613	江阴	PMS_石牌二村 14#箱变主变	10	630	504	504
29614	江阴	PMS_石牌二村 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
29615	江阴	PMS_石牌二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
29616	江阴	PMS_石牌二村 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
29617	江阴	PMS_石牌二村 38#配电所 2#主变	10	500	400	400
29618	江阴	PMS_石牌二村 4#箱变主变	10	500	400	400
29619	江阴	PMS_石牌路路灯变	10	400	320	320
29620	江阴	PMS_石牌路西变	10	400	320	320
29621	江阴	PMS_石牌三村 1#箱变主变	10	630	504	504
29622	江阴	PMS_石牌三村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
29623	江阴	PMS_石牌三村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
29624	江阴	PMS_石牌四村 1#箱变主变	10	500	400	400
29625	江阴	PMS_石牌四村 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29626	江阴	PMS_石牌四村 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29627	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
29628	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
29629	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 3#主变	10	800	640	640
29630	江阴	PMS_石牌四村 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
29631	江阴	PMS_石牌四村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29632	江阴	PMS_石牌四村 31#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29633	江阴	PMS_石牌四村 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
29634	江阴	PMS_石牌四村 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
29635	江阴	PMS_石牌四村 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
29636	江阴	PMS_石牌四村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

29637	江阴	PMS_石牌四村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
29638	江阴	PMS_石牌一村 10#箱变主变	10	630	504	504
29639	江阴	PMS_石牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
29640	江阴	PMS_石牌一村 24#箱变主变	10	500	400	400
29641	江阴	PMS_石牌一村 30#箱变主变	10	630	504	504
29642	江阴	PMS_石牌一村 40#箱变主变	10	800	640	640
29643	江阴	PMS_石牌一村 50#箱变主变	10	630	504	504
29644	江阴	PMS_石牌一村 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
29645	江阴	PMS_石牌一村 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
29646	江阴	PMS_石牌一村 7#箱变主变	10	630	504	504
29647	宜兴	PMS_石盘山公变	10	200	160	160
29648	市区	PMS_石皮场配变	10	400	320	320
29649	市区	PMS_石皮巷箱变 T1	10	630	504	504
29650	江阴	PMS_石岐里北变	10	200	160	160
29651	市区	PMS_石桥浜二变	10	200	160	160
29652	江阴	PMS_石桥北变	10	250	190	190
29653	市区	PMS_石桥泵站配变	10	200	160	160
29654	宜兴	PMS_石桥头公变	10	200	145	145
29655	市区	PMS_石桥头一变	10	400	320	320
29656	市区	PMS_石桥一变	10	200	160	160
29657	市区	PMS_石人埭配变	10	200	160	160
29658	市区	PMS_石人埭西配变	10	400	320	320
29659	市区	PMS_石人桥东配变	10	200	160	160
29660	市区	PMS_石人桥三配变	10	400	320	320
29661	市区	PMS_石人桥四配变	10	400	320	320

29662	宜兴	PMS_石世龙公变	10	200	160	160
29663	市区	PMS_石塘	10	400	320	320
29664	江阴	PMS_石塘桥北变	10	400	320	320
29665	江阴	PMS_石塘桥变	10	400	320	320
29666	江阴	PMS_石塘桥南变	10	250	200	200
29667	江阴	PMS_石塘湾北变	10	200	160	160
29668	市区	PMS_石塘湾村配变	10	400	320	320
29669	江阴	PMS_石塘湾西变	10	400	283	283
29670	市区	PMS_石塘周配变（南瑞）	10	200	160	160
29671	市区	PMS_石天配变	10	200	160	160
29672	市区	PMS_石巷二配变	10	400	320	320
29673	市区	PMS_石新蟆配变	10	200	160	160
29674	宜兴	PMS_石兴 1#公变	10	200	160	160
29675	市区	PMS_石壹南配变	10	400	320	320
29676	市区	PMS_石壹配变	10	400	320	320
29677	市区	PMS_石园	10	400	320	320
29678	市区	PMS_石园二配变	10	400	320	320
29679	市区	PMS_石园里配变	10	400	320	320
29680	市区	PMS_石园三配变	10	400	320	320
29681	市区	PMS_石园四配变	10	400	320	320
29682	市区	PMS_石园五配变	10	400	320	320
29683	市区	PMS_石中新村二配变	10	400	320	320
29684	市区	PMS_石中新村配变	10	200	160	160
29685	市区	PMS_石柱岸配变	10	400	320	320
29686	市区	PMS_石柱岸西配变	10	400	169	169

29687	江阴	PMS_石柱头变	10	400	252	252
29688	市区	PMS_石柱头二配变	10	200	160	160
29689	市区	PMS_石柱头甲	10	400	320	320
29690	市区	PMS_石柱头配变	10	400	320	320
29691	江阴	PMS_石庄车站变	10	400	320	320
29692	江阴	PMS_石庄电力站变	10	400	320	320
29693	宜兴	PMS_石庄东公变	10	100	80	80
29694	江阴	PMS_石庄东街变	10	400	281	281
29695	江阴	PMS_石庄花港 A 区 15#箱变主变	10	800	640	640
29696	江阴	PMS_石庄花港 A 区 21#箱变主变	10	800	640	640
29697	江阴	PMS_石庄花港 A 区 24#箱变主变	10	800	640	640
29698	江阴	PMS_石庄花港 A 区 3#箱变主变	10	630	504	504
29699	江阴	PMS_石庄花港 A 区 6#箱变主变	10	630	504	504
29700	江阴	PMS_石庄花港 B 区 15#箱变主变	10	800	640	640
29701	江阴	PMS_石庄花港 B 区 30#箱变主变	10	800	640	640
29702	江阴	PMS_石庄花港 C 区 13#箱变主变	10	800	640	640
29703	江阴	PMS_石庄花港 C 区 16#箱变主变	10	800	640	640
29704	江阴	PMS_石庄花港 C 区 28#箱变主变	10	800	640	640
29705	江阴	PMS_石庄花港 C 区 29#箱变主变	10	630	504	504
29706	江阴	PMS_石庄花港 C 区 31#箱变主变	10	630	504	504
29707	江阴	PMS_石庄敬老院变	10	400	320	320
29708	江阴	PMS_石庄南街变	10	400	230	230
29709	江阴	PMS_石庄谢家头变	10	400	320	320
29710	江阴	PMS_石庄医院变	10	315	252	252
29711	江阴	PMS_石庄中村变	10	200	160	160

29712	江阴	PMS_石庄中学变	10	400	320	320
29713	江阴	PMS_石子公变	10	315	252	252
29714	宜兴	PMS_石子街公变	10	400	320	320
29715	江阴	PMS_时代观邸 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
29716	江阴	PMS_时代观邸 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
29717	江阴	PMS_时代观邸 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
29718	江阴	PMS_时代观邸 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
29719	江阴	PMS_时代名邸 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
29720	江阴	PMS_时代名邸 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
29721	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
29722	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
29723	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
29724	江阴	PMS_时代名邸 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
29725	江阴	PMS_时代名邸 2#箱变主变	10	630	504	504
29726	市区	PMS_时家里配变	10	200	160	160
29727	市区	PMS_时巷	10	400	320	320
29728	市区	PMS_时巷二	10	400	320	320
29729	市区	PMS_时新巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
29730	市区	PMS_时新巷 2 # 箱变 T1	10	630	504	504
29731	江阴	PMS_时装公变	10	400	320	320
29732	江阴	PMS_实验广场东变箱变主变	10	500	400	400
29733	宜兴	PMS_实验中学公变	10	200	160	160
29734	市区	PMS_实业	10	400	320	320
29735	市区	PMS_实业丙	10	200	160	160
29736	江阴	PMS_实业公变	10	400	320	320

29737	市区	PMS_实业公司配变	10	400	320	320
29738	市区	PMS_拾房村三配变	10	400	320	320
29739	市区	PMS_拾房村五配变	10	200	160	160
29740	市区	PMS_食品厂配变	10	400	320	320
29741	市区	PMS_食品机	10	400	320	320
29742	宜兴	PMS_食品站公变	10	400	320	320
29743	江阴	PMS_蒯家圩南变	10	400	320	320
29744	江阴	PMS_蒯家圩西变	10	200	160	160
29745	江阴	PMS_鲋鱼港路 8 号 12#箱变主变	10	630	504	504
29746	江阴	PMS_鲋鱼港路 8 号 16#箱变主变	10	630	504	504
29747	江阴	PMS_鲋鱼港路 8 号 3#箱变主变	10	630	504	504
29748	江阴	PMS_鲋鱼港路 8 号 7#箱变主变	10	630	504	504
29749	江阴	PMS_鲋鱼港箱变主变	10	500	400	400
29750	江阴	PMS_史村南变	10	400	254	254
29751	江阴	PMS_史村中变	10	400	155	155
29752	宜兴	PMS_史埂公变	10	200	57	57
29753	市区	PMS_史古巷配变	10	400	320	320
29754	江阴	PMS_史家北变	10	200	160	160
29755	江阴	PMS_史家基变	10	160	128	128
29756	江阴	PMS_史家塘变	10	315	240	240
29757	宜兴	PMS_史家塘公变	10	200	160	160
29758	市区	PMS_史家圩配变	10	200	160	160
29759	江阴	PMS_史家巷西变	10	315	200	200
29760	江阴	PMS_史家庄变	10	200	46	46
29761	市区	PMS_士胶木业配变	10	400	320	320

29762	市区	PMS_氏机配变	10	400	320	320
29763	宜兴	PMS_世纪别墅箱变主变	10	400	320	320
29764	江阴	PMS_世纪大道北变	10	200	160	160
29765	市区	PMS_世纪湖滨箱变(泵站)T1	10	630	504	504
29766	市区	PMS_世纪湖滨站 T1	10	800	618	618
29767	宜兴	PMS_世纪花园 1#箱变	10	630	504	504
29768	宜兴	PMS_世纪花园 2#公变	10	400	320	320
29769	宜兴	PMS_世纪花园 3#公变	10	400	320	320
29770	江阴	PMS_世纪花苑 229#箱变主变	10	630	497	497
29771	江阴	PMS_世纪花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
29772	市区	PMS_世家 1#站 T1	10	800	640	640
29773	市区	PMS_世家 1#站 T2	10	800	640	640
29774	市区	PMS_世家 2#站 T1	10	800	640	640
29775	市区	PMS_世家 2#站 T2	10	800	640	640
29776	市区	PMS_世锦 2#站 T1	10	800	640	640
29777	市区	PMS_世嵩配变	10	400	320	320
29778	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29779	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29780	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29781	江阴	PMS_世新家园 121#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29782	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
29783	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
29784	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
29785	江阴	PMS_世新家园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
29786	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 1#主变	10	1000	800	800

29787	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29788	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29789	江阴	PMS_世新家园 147#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29790	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 1#主变	10	800	640	640
29791	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 2#主变	10	800	640	640
29792	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 3#主变	10	800	640	640
29793	江阴	PMS_世新家园 69#配电所 4#主变	10	800	640	640
29794	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
29795	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
29796	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 3#主变	10	800	640	640
29797	江阴	PMS_世新家园 84#配电所 4#主变	10	800	640	640
29798	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 1#主变	10	1000	800	800
29799	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 2#主变	10	1000	800	800
29800	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 3#主变	10	1000	800	800
29801	江阴	PMS_世新家园 96#配电所 4#主变	10	1000	800	800
29802	江阴	PMS_世新路 258#配电所 1#主变	10	800	640	640
29803	江阴	PMS_世新路 258#配电所 2#主变	10	800	640	640
29804	江阴	PMS_世新路 258#配电所 3#主变	10	800	640	640
29805	江阴	PMS_世新路 258#配电所 4#主变	10	800	640	640
29806	市区	PMS_市北高中配变（TTU）	10	200	160	160
29807	市区	PMS_市广告配变	10	100	80	80
29808	市区	PMS_市民广场	10	400	320	320
29809	宜兴	PMS_市桥 1#公变	10	400	313	313
29810	宜兴	PMS_市桥 2#公变	10	200	160	160
29811	市区	PMS_市桥配变	10	400	320	320

29812	宜兴	PMS_市山公变	10	200	62	62
29813	宜兴	PMS_市一中1#箱变主变	10	400	320	320
29814	市区	PMS_市镇（1）	10	400	320	320
29815	市区	PMS_市镇(4)	10	200	160	160
29816	市区	PMS_市镇（廿四）	10	400	320	320
29817	市区	PMS_市镇(三十)	10	400	320	320
29818	市区	PMS_市镇(三十九)	10	200	160	160
29819	市区	PMS_市镇(五十二)	10	400	320	320
29820	市区	PMS_市镇(五十九)	10	400	320	320
29821	市区	PMS_市镇(五十六)	10	400	320	320
29822	市区	PMS_市镇安居配变	10	400	320	320
29823	市区	PMS_市镇八队配变	10	400	320	320
29824	市区	PMS_市镇八二甲配变	10	400	320	320
29825	市区	PMS_市镇八九配变	10	200	160	160
29826	市区	PMS_市镇八六配变	10	400	320	320
29827	市区	PMS_市镇八七	10	400	320	320
29828	市区	PMS_市镇八三配变（南瑞）	10	400	320	320
29829	市区	PMS_市镇八十配变	10	400	320	320
29830	市区	PMS_市镇八五配变	10	400	320	320
29831	市区	PMS_市镇八一配变	10	400	320	320
29832	市区	PMS_市镇北桥配变	10	400	320	320
29833	市区	PMS_市镇北三配变	10	400	320	320
29834	市区	PMS_市镇泵配变	10	200	160	160
29835	市区	PMS_市镇变泵配变	10	315	252	252
29836	市区	PMS_市镇变九	10	315	252	252

29837	市区	PMS_市镇变六	10	400	320	320
29838	市区	PMS_市镇变十三	10	400	320	320
29839	市区	PMS_市镇变五配变	10	400	320	320
29840	市区	PMS_市镇别墅区	10	400	320	320
29841	市区	PMS_市镇丙配变	10	400	320	320
29842	市区	PMS_市镇菜场三配变	10	400	320	320
29843	市区	PMS_市镇曹配变	10	400	320	320
29844	市区	PMS_市镇单配变	10	50	40	40
29845	市区	PMS_市镇丁配变	10	400	320	320
29846	市区	PMS_市镇东(五)(南瑞)	10	400	320	320
29847	市区	PMS_市镇东 1	10	200	160	160
29848	市区	PMS_市镇东八配变	10	400	320	320
29849	市区	PMS_市镇东九配变	10	400	320	320
29850	市区	PMS_市镇东六配变	10	200	160	160
29851	市区	PMS_市镇东三配变	10	200	160	160
29852	市区	PMS_市镇东十四配变	10	400	320	320
29853	市区	PMS_市镇东四配变	10	200	160	160
29854	市区	PMS_市镇二二配变	10	400	320	320
29855	市区	PMS_市镇二六配变	10	400	320	320
29856	市区	PMS_市镇二三配变	10	400	320	320
29857	市区	PMS_市镇二十二配变	10	315	252	252
29858	市区	PMS_市镇二十配变	10	400	320	320
29859	市区	PMS_市镇二四配变	10	400	320	320
29860	市区	PMS_市镇二五配变	10	400	320	320
29861	市区	PMS_市镇二一配变	10	400	320	320

29862	市区	PMS_市镇房产二变	10	400	320	320
29863	市区	PMS_市镇公柴	10	400	320	320
29864	市区	PMS_市镇公用三配变	10	400	320	320
29865	市区	PMS_市镇华腾配变	10	400	305	305
29866	市区	PMS_市镇集贸市场	10	400	320	320
29867	市区	PMS_市镇甲二配变	10	400	320	320
29868	市区	PMS_市镇经贸配变	10	400	320	320
29869	市区	PMS_市镇九八	10	315	252	252
29870	市区	PMS_市镇九二配变	10	400	320	320
29871	市区	PMS_市镇九六	10	400	320	320
29872	市区	PMS_市镇九三配变	10	200	160	160
29873	市区	PMS_市镇九十	10	400	320	320
29874	市区	PMS_市镇九四配变	10	400	320	320
29875	市区	PMS_市镇老菜场配变	10	400	320	320
29876	市区	PMS_市镇老街配变	10	400	320	320
29877	市区	PMS_市镇六八配变	10	400	320	320
29878	市区	PMS_市镇六二配变	10	200	160	160
29879	市区	PMS_市镇六六配变	10	400	320	320
29880	市区	PMS_市镇六三配变	10	400	320	320
29881	市区	PMS_市镇六十九	10	400	320	320
29882	市区	PMS_市镇六十配变	10	400	320	320
29883	市区	PMS_市镇六五变	10	315	252	252
29884	市区	PMS_市镇六一	10	200	160	160
29885	市区	PMS_市镇民巷配变	10	400	320	320
29886	市区	PMS_市镇配变	10	400	320	320

29887	市区	PMS_市镇七六配变	10	400	294	294
29888	市区	PMS_市镇七配变	10	400	320	320
29889	市区	PMS_市镇七七配变	10	400	320	320
29890	市区	PMS_市镇七十配变	10	400	320	320
29891	市区	PMS_市镇七五配变	10	400	320	320
29892	市区	PMS_市镇七一	10	400	320	320
29893	市区	PMS_市镇三电	10	400	320	320
29894	市区	PMS_市镇三九配变	10	400	320	320
29895	市区	PMS_市镇三配变	10	400	312	312
29896	市区	PMS_市镇三七配变	10	400	309	309
29897	市区	PMS_市镇三三变	10	400	320	320
29898	市区	PMS_市镇三四配变	10	400	320	320
29899	市区	PMS_市镇三五配变	10	400	320	320
29900	市区	PMS_市镇三一配变	10	400	311	311
29901	市区	PMS_市镇十九配变	10	400	320	320
29902	市区	PMS_市镇十六配变（南瑞）	10	400	320	320
29903	市区	PMS_市镇十配变	10	400	320	320
29904	市区	PMS_市镇水厂配变	10	400	320	320
29905	市区	PMS_市镇四变	10	400	320	320
29906	市区	PMS_市镇四电配变	10	400	320	320
29907	市区	PMS_市镇四六配变	10	400	320	320
29908	市区	PMS_市镇四配变	10	400	320	320
29909	市区	PMS_市镇四三配变	10	400	320	320
29910	市区	PMS_市镇四四配变	10	400	320	320
29911	市区	PMS_市镇塘	10	400	320	320

29912	市区	PMS_市镇文化	10	400	320	320
29913	市区	PMS_市镇五二配变	10	400	320	320
29914	市区	PMS_市镇五配变	10	400	320	320
29915	市区	PMS_市镇五三配变	10	400	320	320
29916	市区	PMS_市镇五十八变	10	400	320	320
29917	市区	PMS_市镇五十五配变	10	400	320	320
29918	市区	PMS_市镇五四配变	10	200	160	160
29919	市区	PMS_市镇五五配变	10	400	320	320
29920	市区	PMS_市镇西(三)	10	400	320	320
29921	市区	PMS_市镇西六配变	10	200	160	160
29922	市区	PMS_市镇西配变	10	400	320	320
29923	市区	PMS_市镇西七配变	10	400	320	320
29924	市区	PMS_市镇西桥配变	10	400	320	320
29925	市区	PMS_市镇西社	10	400	320	320
29926	市区	PMS_市镇箱变 T1	10	630	504	504
29927	市区	PMS_市镇新区	10	400	320	320
29928	市区	PMS_市镇一八配变	10	400	299	299
29929	市区	PMS_市镇一百配变	10	400	320	320
29930	市区	PMS_市镇一零八配变	10	400	320	320
29931	市区	PMS_市镇一零九配变	10	400	320	320
29932	市区	PMS_市镇一零六配变	10	250	200	200
29933	市区	PMS_市镇一零四配变	10	400	320	320
29934	市区	PMS_市镇一零一配变	10	400	320	320
29935	市区	PMS_市镇医院(二)	10	400	320	320
29936	市区	PMS_市镇医院 1	10	400	320	320

29937	市区	PMS_市镇医院三配变	10	400	320	320
29938	市区	PMS_市镇医院四配变	10	400	320	320
29939	市区	PMS_市镇月溪配变	10	400	320	320
29940	市区	PMS_市镇中配变	10	400	320	320
29941	市区	PMS_市政协配变（TTU）	10	400	320	320
29942	江阴	PMS_市中箱变主变	10	630	504	504
29943	宜兴	PMS_侍北公变	10	200	160	160
29944	宜兴	PMS_侍东公变	10	200	160	160
29945	宜兴	PMS_侍渎圩河西公变	10	400	264	264
29946	宜兴	PMS_侍渎圩新公变	10	400	256	256
29947	宜兴	PMS_侍南公变	10	400	320	320
29948	市区	PMS_是家旦	10	400	320	320
29949	市区	PMS_收费站二配变	10	200	160	160
29950	市区	PMS_收费站配变	10	200	160	160
29951	市区	PMS_手联社二配变	10	400	320	320
29952	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
29953	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
29954	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
29955	江阴	PMS_首府花园 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
29956	江阴	PMS_首府花园 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
29957	江阴	PMS_首府花园 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
29958	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
29959	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
29960	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
29961	江阴	PMS_首府花园 63#配电所 4#主变	10	800	640	640

29962	江阴	PMS_寿山村周姚东变	10	400	320	320
29963	江阴	PMS_寿山坟变	10	315	252	252
29964	江阴	PMS_寿山坟南变	10	400	275	275
29965	市区	PMS_寿山坟配变	10	400	320	320
29966	江阴	PMS_寿山南公变	10	160	128	128
29967	市区	PMS_寿山配变	10	400	320	320
29968	江阴	PMS_寿山箱变主变	10	630	504	504
29969	宜兴	PMS_寿桃山公变	10	200	112	112
29970	市区	PMS_寿同庄配变	10	200	160	160
29971	市区	PMS_寿长湾	10	200	160	160
29972	江阴	PMS_兽医变箱变主变	10	400	320	320
29973	江阴	PMS_兽医站公变	10	400	320	320
29974	市区	PMS_兽医站配变（TTU）	10	200	160	160
29975	江阴	PMS_爻桥中变	10	400	296	296
29976	宜兴	PMS_书画院箱变	10	400	320	320
29977	江阴	PMS_书香门第配电所 1#主变	10	1000	800	800
29978	江阴	PMS_书香门第配电所 2#主变	10	1000	800	800
29979	江阴	PMS_书香苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
29980	江阴	PMS_书香苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
29981	江阴	PMS_书院弄变	10	400	305	305
29982	宜兴	PMS_书院巷 1#箱变	10	630	504	504
29983	市区	PMS_输电仓库配变	10	200	160	160
29984	市区	PMS_蔬菜场二配变	10	400	320	320
29985	市区	PMS_蔬菜场配变（TTU）	10	200	160	160
29986	市区	PMS_蔬菜场三变	10	200	160	160

29987	市区	PMS_蔬菜批发配变	10	200	160	160
29988	宜兴	PMS_蔬菜市场 2#公变	10	400	320	320
29989	宜兴	PMS_蔬菜市场公变	10	400	320	320
29990	宜兴	PMS_蜀风公变	10	400	279	279
29991	宜兴	PMS_蜀古八组公变	10	400	320	320
29992	宜兴	PMS_蜀古村公变	10	400	320	320
29993	宜兴	PMS_蜀古电站公变	10	400	320	320
29994	宜兴	PMS_蜀古石粉公变	10	200	160	160
29995	宜兴	PMS_蜀山安置 1#箱变	10	500	400	400
29996	宜兴	PMS_蜀山安置 2#箱变	10	630	504	504
29997	宜兴	PMS_蜀山安置 3#箱变	10	630	504	504
29998	宜兴	PMS_蜀山安置 4#箱变	10	630	504	504
29999	宜兴	PMS_蜀山安置 5#箱变	10	630	504	504
30000	宜兴	PMS_蜀山安置 6#箱变	10	630	504	504
30001	宜兴	PMS_蜀山村 3#公变	10	400	320	320
30002	宜兴	PMS_蜀山村 4#公变	10	315	252	252
30003	宜兴	PMS_蜀山新安 3#公变	10	400	320	320
30004	宜兴	PMS_蜀山新安箱变主变	10	400	320	320
30005	宜兴	PMS_蜀山新东公变	10	400	320	320
30006	江阴	PMS_曙旦变	10	315	166	166
30007	市区	PMS_曙光村配变	10	250	196	196
30008	市区	PMS_曙光电器厂配变	10	400	320	320
30009	市区	PMS_曙光队配变	10	400	320	320
30010	市区	PMS_曙光二配变	10	200	160	160
30011	市区	PMS_曙光后埭配变	10	400	320	320

30012	江阴	PMS_曙光花山河东变	10	400	320	320
30013	江阴	PMS_曙光花山河西变	10	400	320	320
30014	江阴	PMS_曙光灰罗圩北变	10	400	268	268
30015	江阴	PMS_曙光灰罗圩南变	10	200	123	123
30016	江阴	PMS_曙光加工变	10	250	200	200
30017	市区	PMS_曙光龙配变（TTU）	10	400	320	320
30018	江阴	PMS_曙光马泾新变	10	200	160	160
30019	江阴	PMS_曙光南后塍北变	10	250	157	157
30020	市区	PMS_曙光配变	10	200	160	160
30021	市区	PMS_曙光四配变	10	400	320	320
30022	江阴	PMS_曙光吴家村东变	10	200	138	138
30023	江阴	PMS_曙光吴家村西变	10	200	103	103
30024	江阴	PMS_曙光祥西北变	10	200	119	119
30025	江阴	PMS_曙光祥西变	10	400	304	304
30026	江阴	PMS_曙光祥西西变	10	250	200	200
30027	江阴	PMS_曙光徐家村变	10	315	104	104
30028	江阴	PMS_曙光张家村西变	10	200	31	31
30029	江阴	PMS_曙新村 3#变	10	200	160	160
30030	江阴	PMS_曙新外宿变	10	400	320	320
30031	江阴	PMS_曙新小学变	10	250	189	189
30032	江阴	PMS_树家村东变	10	200	160	160
30033	江阴	PMS_树家村南变	10	400	310	310
30034	江阴	PMS_树家电站变	10	315	252	252
30035	江阴	PMS_树家桥变	10	400	320	320
30036	江阴	PMS_树家桥东变	10	400	320	320

30037	江阴	PMS_树巷路变	10	250	200	200
30038	宜兴	PMS_墅前 2#公变	10	200	94	94
30039	市区	PMS_帅龙服饰配变	10	200	160	160
30040	宜兴	PMS_双坝村公变	10	200	131	131
30041	江阴	PMS_双保村变	10	200	160	160
30042	市区	PMS_双曹	10	200	160	160
30043	宜兴	PMS_双场 2#公变	10	400	320	320
30044	宜兴	PMS_双场公变	10	200	160	160
30045	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	0	0
30046	市区	PMS_双河东庄二配变（TTU）	10	400	320	320
30047	市区	PMS_双河东庄一配变（TTU）	10	315	252	252
30048	市区	PMS_双河二配变	10	400	320	320
30049	市区	PMS_双河二十二配变	10	400	320	320
30050	市区	PMS_双河二十配变（TTU）	10	400	320	320
30051	市区	PMS_双河牌楼配变	10	400	320	320
30052	市区	PMS_双河三配变	10	200	160	160
30053	市区	PMS_双河上配变	10	400	320	320
30054	市区	PMS_双河十八配变（TTU）	10	200	160	160
30055	市区	PMS_双河十二配变（TTU）	10	400	320	320
30056	市区	PMS_双河十九配变（TTU）	10	400	320	320
30057	市区	PMS_双河十六配变（TTU）	10	200	160	160
30058	市区	PMS_双河十七配变	10	200	160	160
30059	市区	PMS_双河十三配变	10	400	320	320
30060	市区	PMS_双河十四配变（TTU）	10	400	320	320
30061	市区	PMS_双河五配变	10	200	160	160

30062	市区	PMS_双河一配变	10	200	160	160
30063	市区	PMS_双河苑站 T1	10	800	640	640
30064	宜兴	PMS_双湖水产公变	10	400	320	320
30065	宜兴	PMS_双环公变	10	400	320	320
30066	市区	PMS_双惠印染	10	200	160	160
30067	江阴	PMS_双佳变	10	400	320	320
30068	市区	PMS_双甲乙配变	10	200	160	160
30069	市区	PMS_双建液压配变	10	400	320	320
30070	市区	PMS_双锦配变	10	400	320	320
30071	江阴	PMS_双泾村站变	10	250	200	200
30072	江阴	PMS_双泾电站变	10	400	320	320
30073	市区	PMS_双泾桥二配变	10	400	320	320
30074	市区	PMS_双泾桥三配变	10	400	320	320
30075	江阴	PMS_双泾闸变	10	400	261	261
30076	市区	PMS_双丽配变	10	400	320	320
30077	江阴	PMS_双良变	10	400	80	80
30078	江阴	PMS_双良小区 1#箱变主变	10	800	640	640
30079	宜兴	PMS_双龙依云 1#箱变	10	400	309	309
30080	宜兴	PMS_双龙依云 1#站 1#所变	10	800	640	640
30081	宜兴	PMS_双龙依云 1#站 2#所变	10	800	640	640
30082	宜兴	PMS_双龙依云 2#箱变	10	400	292	292
30083	宜兴	PMS_双龙依云 2#站 1#所变	10	800	640	640
30084	宜兴	PMS_双龙依云 2#站 2#所变	10	800	640	640
30085	江阴	PMS_双漏里变	10	160	128	128
30086	江阴	PMS_双马变	10	400	320	320

30087	江阴	PMS_双马公变	10	250	200	200
30088	宜兴	PMS_双庙 2#公变	10	400	320	320
30089	宜兴	PMS_双庙 4#公变	10	200	147	147
30090	市区	PMS_双庙北庄配变	10	200	160	160
30091	宜兴	PMS_双庙村 3#公变	10	400	320	320
30092	市区	PMS_双庙村委配变	10	400	320	320
30093	市区	PMS_双庙港东配变	10	400	320	320
30094	宜兴	PMS_双庙河渎墩 2#公变	10	400	320	320
30095	宜兴	PMS_双庙河渎墩公变	10	200	160	160
30096	宜兴	PMS_双庙加工公变	10	400	320	320
30097	市区	PMS_双庙六配变	10	400	320	320
30098	宜兴	PMS_双庙耐火公变	10	400	320	320
30099	市区	PMS_双庙沈巷配变	10	200	160	160
30100	宜兴	PMS_双庙双南 2#公变	10	400	307	307
30101	市区	PMS_双庙四配变	10	400	320	320
30102	市区	PMS_双庙五牧二配变	10	400	320	320
30103	市区	PMS_双庙五牧配变	10	400	320	320
30104	市区	PMS_双庙五配变	10	400	320	320
30105	宜兴	PMS_双庙小区 1#公变	10	200	160	160
30106	宜兴	PMS_双庙小区 2#公变	10	200	122	122
30107	宜兴	PMS_双庙新村 1#公变	10	200	160	160
30108	宜兴	PMS_双庙新村公变	10	400	320	320
30109	宜兴	PMS_双木桥公变	10	200	134	134
30110	江阴	PMS_双牌北变	10	400	292	292
30111	江阴	PMS_双牌二村 12#箱变主变	10	630	504	504

30112	江阴	PMS_双牌二村 25#箱变主变	10	630	504	504
30113	江阴	PMS_双牌二村 26#箱变主变	10	800	640	640
30114	江阴	PMS_双牌二村 29#箱变主变	10	800	640	640
30115	江阴	PMS_双牌二村 39#箱变主变	10	630	504	504
30116	江阴	PMS_双牌二村 41#箱变主变	10	400	320	320
30117	江阴	PMS_双牌二村 55#箱变主变	10	630	504	504
30118	江阴	PMS_双牌二村 56#箱变主变	10	630	504	504
30119	江阴	PMS_双牌公变	10	315	252	252
30120	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
30121	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
30122	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
30123	江阴	PMS_双牌三村 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
30124	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
30125	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
30126	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 3#主变	10	630	504	504
30127	江阴	PMS_双牌三村 21#配电所 4#主变	10	630	504	504
30128	江阴	PMS_双牌三村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
30129	江阴	PMS_双牌三村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
30130	江阴	PMS_双牌四村 19#箱变主变	10	630	504	504
30131	江阴	PMS_双牌四村 21#箱变主变	10	630	504	504
30132	江阴	PMS_双牌四村 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
30133	江阴	PMS_双牌四村 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
30134	江阴	PMS_双牌四村 30#箱变主变	10	500	400	400
30135	江阴	PMS_双牌四村 36#箱变主变	10	500	400	400
30136	江阴	PMS_双牌四村 40#箱变主变	10	500	400	400

30137	江阴	PMS_双牌四村 7#箱变主变	10	630	504	504
30138	江阴	PMS_双牌西变	10	200	116	116
30139	江阴	PMS_双牌一村 14#箱变主变	10	630	504	504
30140	江阴	PMS_双牌一村 18#箱变主变	10	630	504	504
30141	江阴	PMS_双牌一村 23#箱变主变	10	630	504	504
30142	江阴	PMS_双牌一村 29#箱变主变	10	800	640	640
30143	江阴	PMS_双牌一村 33#箱变主变	10	630	504	504
30144	江阴	PMS_双牌一村 37#箱变主变	10	400	320	320
30145	江阴	PMS_双牌一村 44#箱变主变	10	800	640	640
30146	江阴	PMS_双牌一村 48 箱变主变	10	630	504	504
30147	江阴	PMS_双牌一村 5#箱变主变	10	630	504	504
30148	江阴	PMS_双平北变	10	400	211	211
30149	江阴	PMS_双平变	10	400	320	320
30150	江阴	PMS_双平箱变主变	10	630	504	504
30151	宜兴	PMS_双桥 3#公变	10	400	320	320
30152	宜兴	PMS_双桥 4#公变	10	200	160	160
30153	宜兴	PMS_双桥北公变	10	400	320	320
30154	江阴	PMS_双桥北站变	10	400	278	278
30155	宜兴	PMS_双桥村公变	10	315	252	252
30156	江阴	PMS_双桥东变	10	200	160	160
30157	市区	PMS_双桥废品配变	10	400	320	320
30158	宜兴	PMS_双桥河边公变	10	200	160	160
30159	宜兴	PMS_双桥南公变	10	200	160	160
30160	江阴	PMS_双桥五队	10	400	320	320
30161	江阴	PMS_双桥中变	10	200	160	160

30162	江阴	PMS_双人变	10	400	320	320
30163	江阴	PMS_双喜苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
30164	江阴	PMS_双喜苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
30165	市区	PMS_双壹配变	10	400	320	320
30166	市区	PMS_霜叶一	10	200	160	160
30167	市区	PMS_水岸 12#站 T1	10	800	640	640
30168	市区	PMS_水岸 12#站 T2	10	800	640	640
30169	市区	PMS_水岸 12#站 T3	10	800	640	640
30170	市区	PMS_水岸 12#站 T4	10	800	640	640
30171	市区	PMS_水岸 13#站 T1	10	1000	800	800
30172	市区	PMS_水岸 13#站 T2	10	1000	800	800
30173	市区	PMS_水岸 14#站 T1	10	800	640	640
30174	市区	PMS_水岸 14#站 T2	10	800	640	640
30175	市区	PMS_水岸 14#站 T3	10	800	640	640
30176	市区	PMS_水岸 14#站 T4	10	800	640	640
30177	市区	PMS_水岸 15#站 T1	10	1000	800	800
30178	市区	PMS_水岸 15#站 T2	10	1000	800	800
30179	市区	PMS_水岸 2#站 002003	10	1000	800	800
30180	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#箱变主变	10	500	400	400
30181	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 1#所变	10	1000	800	800
30182	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 2#所变	10	1000	800	800
30183	宜兴	PMS_水岸豪庭 1#站 3#所变	10	1000	800	800
30184	宜兴	PMS_水岸豪庭 2#箱变主变	10	500	400	400
30185	宜兴	PMS_水岸豪庭 3#箱变主变	10	500	400	400
30186	宜兴	PMS_水岸豪庭 4#箱变主变	10	500	400	400

30187	宜兴	PMS_水岸豪庭 5#箱变主变	10	500	400	400
30188	宜兴	PMS_水岸豪庭 6#箱变主变	10	500	400	400
30189	宜兴	PMS_水岸豪庭 7#箱变主变	10	500	400	400
30190	宜兴	PMS_水岸豪庭 8#箱变主变	10	500	400	400
30191	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
30192	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
30193	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 3#所变	10	800	640	640
30194	宜兴	PMS_水岸豪庭东苑 1#站 4#所变	10	800	640	640
30195	江阴	PMS_水岸华府 85#箱变主变	10	400	320	320
30196	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
30197	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
30198	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 3#主变	10	800	640	640
30199	江阴	PMS_水岸华府 89#配电所 4#主变	10	800	640	640
30200	江阴	PMS_水岸名邸 6#箱变主变	10	630	504	504
30201	江阴	PMS_水岸新都 1#箱变主变	10	630	504	504
30202	江阴	PMS_水岸新都 10#箱变主变	10	630	504	504
30203	江阴	PMS_水岸新都 11#箱变主变	10	630	504	504
30204	江阴	PMS_水岸新都 12#箱变主变	10	630	504	504
30205	江阴	PMS_水岸新都 128#箱变主变	10	630	504	504
30206	江阴	PMS_水岸新都 131#箱变主变	10	630	504	504
30207	江阴	PMS_水岸新都 137#箱变主变	10	630	485	485
30208	江阴	PMS_水岸新都 140#配电所 1#主变	10	800	640	640
30209	江阴	PMS_水岸新都 140#配电所 2#主变	10	800	626	626
30210	江阴	PMS_水岸新都 147#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30211	江阴	PMS_水岸新都 147#配电所 2#主变	10	1000	800	800

30212	江阴	PMS_水岸新都 2#箱变主变	10	630	504	504
30213	江阴	PMS_水岸新都 3#箱变主变	10	630	504	504
30214	江阴	PMS_水岸新都 4#箱变主变	10	630	504	504
30215	江阴	PMS_水岸新都 415-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
30216	江阴	PMS_水岸新都 415-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
30217	江阴	PMS_水岸新都 415-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
30218	江阴	PMS_水岸新都 5#箱变主变	10	630	504	504
30219	江阴	PMS_水岸新都 6#箱变主变	10	630	504	504
30220	江阴	PMS_水岸新都 7#箱变主变	10	630	504	504
30221	江阴	PMS_水岸新都 8#箱变主变	10	630	504	504
30222	江阴	PMS_水岸新都 9#箱变主变	10	630	504	504
30223	宜兴	PMS_水白路公变	10	200	143	143
30224	市区	PMS_水浜二配变	10	400	320	320
30225	市区	PMS_水浜三配变	10	400	320	320
30226	市区	PMS_水浜一配变	10	400	320	320
30227	宜兴	PMS_水北村北公变	10	400	320	320
30228	宜兴	PMS_水北村南公变	10	400	320	320
30229	宜兴	PMS_水北电站公变	10	315	230	230
30230	宜兴	PMS_水北公变	10	200	56	56
30231	宜兴	PMS_水北润桥公变	10	400	250	250
30232	宜兴	PMS_水北陆平圩 2#公变	10	200	143	143
30233	宜兴	PMS_水北陆平圩公变	10	200	131	131

30234	宜兴	PMS_水北田螺村公变	10	200	160	160
30235	宜兴	PMS_水北竹箐桥公变	10	400	228	228
30236	宜兴	PMS_水埠社区公变	10	400	320	320
30237	江阴	PMS_水产北变	10	200	116	116
30238	江阴	PMS_水产变	10	400	306	306
30239	市区	PMS_水产厂	10	400	320	320
30240	宜兴	PMS_水产陈家 1#公变	10	200	160	160
30241	宜兴	PMS_水产陈家公变	10	250	200	200
30242	宜兴	PMS_水产村北公变	10	315	228	228
30243	市区	PMS_水产队配变	10	200	160	160
30244	市区	PMS_水产二场配变	10	200	160	160
30245	市区	PMS_水产公司	10	400	320	320
30246	市区	PMS_水产公司二配变	10	200	160	160
30247	宜兴	PMS_水产桥东公变	10	400	320	320
30248	市区	PMS_水产三配变	10	400	320	320
30249	市区	PMS_水产四配变	10	400	320	320
30250	宜兴	PMS_水产西村 2#公变	10	400	302	302
30251	宜兴	PMS_水产西村公变	10	400	320	320
30252	宜兴	PMS_水产渔场公变	10	200	160	160
30253	宜兴	PMS_水产综合楼公变	10	315	252	252
30254	市区	PMS_水厂	10	400	320	320
30255	市区	PMS_水厂二变	10	200	160	160
30256	市区	PMS_水厂房配变	10	400	320	320
30257	宜兴	PMS_水厂经营部公变	10	400	320	320
30258	市区	PMS_水厂九配变	10	200	160	160

30259	市区	PMS_水厂六配变	10	400	320	320
30260	市区	PMS_水厂七配变	10	200	160	160
30261	市区	PMS_水厂十二变	10	200	160	160
30262	市区	PMS_水厂十六配变（南瑞）	10	400	320	320
30263	市区	PMS_水厂十配变	10	100	80	80
30264	市区	PMS_水厂十七配变	10	200	160	160
30265	市区	PMS_水厂十三变	10	200	160	160
30266	市区	PMS_水厂十一配变	10	400	320	320
30267	江阴	PMS_水厂箱变 1#主变	10	630	488	488
30268	江阴	PMS_水厂箱变主变	10	630	504	504
30269	宜兴	PMS_水厂宿舍公变	10	200	160	160
30270	市区	PMS_水车 1#箱变 T1	10	630	504	504
30271	宜兴	PMS_水车泵 2#公变	10	200	160	160
30272	市区	PMS_水车湾站 T1	10	1000	800	800
30273	市区	PMS_水车湾站 T2	10	1000	800	800
30274	江阴	PMS_水池里变	10	250	200	200
30275	江阴	PMS_水池巷北站变	10	250	138	138
30276	江阴	PMS_水池巷西变	10	200	160	160
30277	江阴	PMS_水池巷中站变	10	400	98	98
30278	市区	PMS_水处理	10	200	160	160
30279	市区	PMS_水单一	10	50	40	40
30280	宜兴	PMS_水东村公变	10	200	112	112
30281	宜兴	PMS_水东污 2#公变	10	200	160	160
30282	宜兴	PMS_水东污公变	10	200	160	160
30283	宜兴	PMS_水洞 2#公变	10	200	160	160

30284	宜兴	PMS_水洞公变	10	200	160	160
30285	江阴	PMS_水墩 2#变	10	315	252	252
30286	江阴	PMS_水墩变	10	400	320	320
30287	江阴	PMS_水墩村变	10	315	149	149
30288	市区	PMS_水墩上配变	10	200	160	160
30289	宜兴	PMS_水浮 1#箱变	10	630	504	504
30290	宜兴	PMS_水浮 2#箱变	10	630	504	504
30291	宜兴	PMS_水浮桥公变	10	315	252	252
30292	宜兴	PMS_水沟公变	10	200	151	151
30293	市区	PMS_水管站	10	200	160	160
30294	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
30295	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
30296	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
30297	江阴	PMS_水华苑 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
30298	江阴	PMS_水华苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
30299	江阴	PMS_水华苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
30300	江阴	PMS_水华苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
30301	江阴	PMS_水华苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
30302	江阴	PMS_水华苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
30303	江阴	PMS_水华苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
30304	市区	PMS_水家桥	10	200	160	160
30305	宜兴	PMS_水库公变	10	200	160	160
30306	市区	PMS_水利泵配变	10	400	320	320
30307	市区	PMS_水利彩印厂配变	10	400	320	320
30308	市区	PMS_水利服务二	10	400	320	320

30309	市区	PMS_水利服务配变	10	200	160	160
30310	宜兴	PMS_水利公变	10	400	320	320
30311	市区	PMS_水利管理二配变	10	200	160	160
30312	市区	PMS_水利农机配变	10	400	320	320
30313	市区	PMS_水利农机站配变	10	200	160	160
30314	江阴	PMS_水利枢纽箱变主变	10	315	252	252
30315	市区	PMS_水利站二配变	10	400	320	320
30316	宜兴	PMS_水利站公变	10	400	310	310
30317	市区	PMS_水利站三配变	10	200	160	160
30318	宜兴	PMS_水龙村赤山公变	10	200	67	67
30319	宜兴	PMS_水龙七0砂公变	10	200	127	127
30320	宜兴	PMS_水龙新丰公变	10	200	160	160
30321	市区	PMS_水落基滨泵配变	10	400	320	320
30322	市区	PMS_水门配变	10	200	160	160
30323	江阴	PMS_水墨江南玉园 15#箱变主变	10	500	360	360
30324	江阴	PMS_水墨江南玉园 71#箱变主变	10	630	473	473
30325	市区	PMS_水墨头丁配变（TTU）	10	400	320	320
30326	市区	PMS_水墨头二配变（TTU）	10	200	160	160
30327	市区	PMS_水墨头三配变（TTU）	10	400	320	320
30328	市区	PMS_水墨头一配变（TTU）	10	400	320	320
30329	市区	PMS_水墨头乙配变（TTU）	10	400	320	320
30330	宜兴	PMS_水母东公变	10	160	128	128
30331	宜兴	PMS_水母公变	10	400	311	311
30332	宜兴	PMS_水木桥公变	10	315	252	252
30333	江阴	PMS_水南巷公变	10	250	200	200

30334	宜兴	PMS_水泥宿 1#公变	10	400	320	320
30335	宜兴	PMS_水泥宿 2#公变	10	315	252	252
30336	宜兴	PMS_水泥宿 3#公变	10	400	320	320
30337	宜兴	PMS_水泥宿 5#公变	10	400	320	320
30338	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 1#主变	10	800	640	640
30339	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 2#主变	10	800	640	640
30340	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 3#主变	10	800	640	640
30341	江阴	PMS_水畔兰庭 100#配电所 4#主变	10	800	640	640
30342	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 1#主变	10	800	640	640
30343	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 2#主变	10	800	640	640
30344	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 3#主变	10	800	640	640
30345	江阴	PMS_水畔兰庭 110#配电所 4#主变	10	800	640	640
30346	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
30347	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
30348	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
30349	江阴	PMS_水畔兰庭 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
30350	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 1#主变	10	800	640	640
30351	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 2#主变	10	800	640	640
30352	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 3#主变	10	800	640	640
30353	江阴	PMS_水畔兰庭 118#配电所 4#主变	10	800	640	640
30354	江阴	PMS_水畔兰庭 21#配电所 1#主变	10	800	620	620
30355	江阴	PMS_水畔兰庭 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
30356	江阴	PMS_水平北变	10	315	239	239
30357	江阴	PMS_水平南变	10	400	320	320
30358	宜兴	PMS_水清木华园 1#站 1#所变	20	800	640	640

30359	宜兴	PMS_水清木华园 1#站 2#所变	20	800	640	640
30360	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 1#所变	20	630	504	504
30361	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 2#所变	20	630	504	504
30362	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 3#所变	20	630	504	504
30363	宜兴	PMS_水清木华园 2#室 4#所变	20	630	504	504
30364	市区	PMS_水渠	10	200	160	160
30365	江阴	PMS_水渠变	10	200	160	160
30366	江阴	PMS_水渠里变	10	200	144	144
30367	市区	PMS_水渠里配变	10	400	320	320
30368	市区	PMS_水渠里四	10	200	160	160
30369	市区	PMS_水渠里一配变	10	200	160	160
30370	市区	PMS_水上加油配变	10	200	160	160
30371	江阴	PMS_水上箱变主变	10	630	504	504
30372	江阴	PMS_水塔坝变	10	200	160	160
30373	江阴	PMS_水潭大站变	10	315	252	252
30374	江阴	PMS_水潭排涝站变	10	200	160	160
30375	江阴	PMS_水潭头变	10	200	30	30
30376	宜兴	PMS_水汤 2#箱变主变	10	630	504	504
30377	宜兴	PMS_水汤公变	10	400	320	320
30378	江阴	PMS_水塘村变	10	400	60	60
30379	市区	PMS_水塘桥二配变	10	400	301	301
30380	市区	PMS_水塘桥配变	10	400	320	320
30381	市区	PMS_水塘桥三配变	10	200	160	160
30382	江阴	PMS_水塘上变	10	250	71	71
30383	江阴	PMS_水天变	10	400	320	320

30384	江阴	PMS_水湾北变	10	400	47	47
30385	江阴	PMS_水湾里 2#变	10	200	44	44
30386	江阴	PMS_水湾里变	10	400	0	0
30387	市区	PMS_水务配变	10	400	320	320
30388	宜兴	PMS_水西 2#公变	10	400	294	294
30389	市区	PMS_水西二配变	10	200	160	160
30390	市区	PMS_水仙里甲配变	10	400	320	320
30391	市区	PMS_水仙里配变（TTU）	10	200	160	160
30392	市区	PMS_水仙里乙配变	10	400	320	320
30393	市区	PMS_水乡苑 1 号站 T1	10	800	640	640
30394	市区	PMS_水乡苑 1 号站 T2	10	800	640	640
30395	市区	PMS_水乡苑 2 号站 T1	10	800	640	640
30396	市区	PMS_水乡苑 3 号站 T1	10	1000	800	800
30397	市区	PMS_水乡苑 3 号站 T2	10	1000	800	800
30398	市区	PMS_水乡苑 4#站 T1	10	1000	800	800
30399	市区	PMS_水乡苑 4#站 T2	10	1000	800	800
30400	市区	PMS_水乡苑 5#站 T1	10	800	640	640
30401	市区	PMS_水乡苑 5#站 T2	10	800	640	640
30402	市区	PMS_水榭 1 # 站 T2	10	800	640	640
30403	市区	PMS_水榭 2 # 站 T1	10	800	640	640
30404	市区	PMS_水榭 3 # 站 T1	10	800	640	640
30405	市区	PMS_水榭 4 # 站 T1	10	1000	800	800
30406	江阴	PMS_水秀变	10	400	320	320
30407	江阴	PMS_水淹桥变	10	400	275	275
30408	江阴	PMS_水淹桥东变	10	400	320	320

30409	江阴	PMS_水淹桥南变	10	400	315	315
30410	市区	PMS_水养场一配变	10	200	160	160
30411	市区	PMS_水月浜配变	10	400	320	320
30412	江阴	PMS_水芸苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
30413	江阴	PMS_水芸苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
30414	江阴	PMS_水芸苑 38#配电所 1#主变	10	630	504	504
30415	江阴	PMS_水芸苑 38#配电所 2#主变	10	630	504	504
30416	江阴	PMS_水芸苑 38#配电所 3#主变	10	630	504	504
30417	江阴	PMS_水芸苑 38#配电所 4#主变	10	630	504	504
30418	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 1#主变	10	630	504	504
30419	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 2#主变	10	630	504	504
30420	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 3#主变	10	630	504	504
30421	江阴	PMS_水芸苑 45#配电所 4#主变	10	630	504	504
30422	江阴	PMS_水芸苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
30423	江阴	PMS_水芸苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
30424	江阴	PMS_水韵华庭配电所 1#主变	10	500	400	400
30425	江阴	PMS_水韵华庭箱变主变	10	630	504	504
30426	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 1#主变	10	800	640	640
30427	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 2#主变	10	800	640	640
30428	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 3#主变	10	800	640	640
30429	江阴	PMS_水韵江南花园 151#配电所 4#主变	10	800	640	640

30430	江阴	PMS_水韵江南花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
30431	江阴	PMS_水韵江南花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
30432	市区	PMS_水招配变	10	400	320	320
30433	江阴	PMS_水芝苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30434	江阴	PMS_水芝苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30435	江阴	PMS_水芝苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
30436	江阴	PMS_水芝苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
30437	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
30438	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
30439	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
30440	江阴	PMS_水芝苑 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
30441	宜兴	PMS_水中村 1#公变	10	200	160	160
30442	宜兴	PMS_水中村 2#公变	10	400	202	202
30443	宜兴	PMS_水中公变	10	200	118	118
30444	宜兴	PMS_水中后村公变	10	315	252	252
30445	宜兴	PMS_水竹园公变	10	250	200	200
30446	市区	PMS_水庄东村配变	10	200	160	160
30447	宜兴	PMS_税培 1#公变	10	400	320	320
30448	江阴	PMS_税务变	10	400	320	320
30449	江阴	PMS_税务公变	10	400	320	320
30450	市区	PMS_税务家舍配变	10	400	320	320
30451	江阴	PMS_税务南变	10	400	320	320
30452	市区	PMS_税务配变	10	400	320	320

30453	宜兴	PMS_税务所公变	10	400	320	320
30454	江阴	PMS_税务西变	10	400	320	320
30455	江阴	PMS_税务箱变主变	10	500	400	400
30456	市区	PMS_顺昌配变	10	400	320	320
30457	江阴	PMS_顺达变	10	400	320	320
30458	市区	PMS_顺达一配变	10	400	320	320
30459	市区	PMS_顺家桥配变	10	400	320	320
30460	市区	PMS_顺庆	10	400	320	320
30461	市区	PMS_顺通二配变	10	400	320	320
30462	市区	PMS_顺通配变	10	400	320	320
30463	市区	PMS_顺通三配变	10	400	320	320
30464	市区	PMS_顺通四配变	10	400	320	320
30465	宜兴	PMS_顺伟 A 区 2#公变	10	400	320	320
30466	宜兴	PMS_顺伟 A 区 3#公变	10	400	320	320
30467	宜兴	PMS_顺伟 A 区 4#公变	10	200	160	160
30468	宜兴	PMS_顺伟 C 区 2#箱变	10	315	252	252
30469	宜兴	PMS_顺伟 E 区 2#公变	10	400	320	320
30470	宜兴	PMS_顺伟二村 1#站 1#所变	10	1000	800	800
30471	市区	PMS_舜柯二配变	10	400	320	320
30472	市区	PMS_舜柯一配变	10	400	320	320
30473	市区	PMS_舜一二配变	10	200	160	160
30474	市区	PMS_舜一配变	10	250	200	200
30475	市区	PMS_硕放电信二配变	10	200	160	160
30476	市区	PMS_硕放二变	10	200	160	160
30477	市区	PMS_硕放立交配变	10	400	320	320

30478	市区	PMS_硕放桥配变	10	200	160	160
30479	市区	PMS_硕放中学配变	10	400	320	320
30480	市区	PMS_硕桥	10	200	160	160
30481	江阴	PMS_硕桥 2#变	10	200	143	143
30482	江阴	PMS_硕桥 3#变	10	200	102	102
30483	江阴	PMS_硕桥东站变	10	250	200	200
30484	江阴	PMS_硕桥南变	10	400	257	257
30485	江阴	PMS_硕桥西站变	10	400	257	257
30486	江阴	PMS_硕桥小站变	10	315	211	211
30487	江阴	PMS_硕桥杨园里变	10	250	195	195
30488	宜兴	PMS_司马公变	10	200	135	135
30489	江阴	PMS_司马配电所 1#主变	10	800	640	640
30490	江阴	PMS_司马配电所 2#主变	10	800	640	640
30491	江阴	PMS_司马箱变主变	10	630	504	504
30492	宜兴	PMS_司马庄公变	10	200	160	160
30493	宜兴	PMS_司徒庙公变	10	315	252	252
30494	宜兴	PMS_丝绸花园 7#公变	10	400	320	320
30495	宜兴	PMS_丝绸花园 8#公变	10	400	320	320
30496	宜兴	PMS_丝宿 1#箱变	10	630	504	504
30497	宜兴	PMS_丝宿 2#公变	10	400	320	320
30498	市区	PMS_丝织厂二配变	10	200	160	160
30499	市区	PMS_私企业	10	400	320	320
30500	市区	PMS_私营城	10	400	320	320
30501	江阴	PMS_私营工业园 10 号变	10	315	252	252
30502	江阴	PMS_私营工业园 11 号变	10	315	252	252

30503	江阴	PMS_私营工业园 2#变	10	400	320	320
30504	江阴	PMS_私营工业园 3 号变	10	315	252	252
30505	江阴	PMS_私营工业园 5#变	10	315	252	252
30506	江阴	PMS_私营工业园 9 号变	10	400	320	320
30507	市区	PMS_私营工业园配变	10	400	320	320
30508	市区	PMS_私营管理二配变	10	200	160	160
30509	市区	PMS_私营管理三配变	10	400	320	320
30510	宜兴	PMS_思古圩公变	10	400	186	186
30511	宜兴	PMS_思家庄公变	10	200	160	160
30512	市区	PMS_斯达电器配变	10	200	160	160
30513	江阴	PMS_四本堂西变	10	400	230	230
30514	市区	PMS_四方公司配变	10	400	320	320
30515	宜兴	PMS_四方商厦公变	10	200	160	160
30516	市区	PMS_四房配变	10	200	160	160
30517	江阴	PMS_四房巷北变	10	400	259	259
30518	江阴	PMS_四房庄东变	10	315	170	170
30519	市区	PMS_四房庄配变	10	400	320	320
30520	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
30521	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
30522	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
30523	江阴	PMS_四季花城 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
30524	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
30525	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
30526	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
30527	江阴	PMS_四季花城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640

30528	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
30529	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
30530	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
30531	宜兴	PMS_四季景苑 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
30532	江阴	PMS_四南公变	10	400	320	320
30533	江阴	PMS_四期箱变主变	10	630	504	504
30534	宜兴	PMS_四条岭 1#公变	10	250	174	174
30535	宜兴	PMS_四条岭 2#公变	10	315	252	252
30536	宜兴	PMS_四洲塘公变	10	200	41	41
30537	市区	PMS_寺后 2	10	200	160	160
30538	市区	PMS_寺后底配变（南瑞）	10	200	160	160
30539	市区	PMS_寺脚下	10	200	160	160
30540	江阴	PMS_寺前村变	10	400	320	320
30541	宜兴	PMS_寺前电站公变	10	200	160	160
30542	宜兴	PMS_寺前东公变	10	400	320	320
30543	宜兴	PMS_寺前公变	10	200	147	147
30544	市区	PMS_寺前街配变	10	400	320	320
30545	市区	PMS_寺前配变	10	160	128	128
30546	宜兴	PMS_寺前西公变	10	200	160	160
30547	市区	PMS_寺头街	10	200	160	160
30548	市区	PMS_寺湾里北	10	200	160	160
30549	市区	PMS_寺湾下	10	400	320	320
30550	江阴	PMS_寺西村变	10	400	320	320
30551	江阴	PMS_泗河北变	10	400	231	231
30552	江阴	PMS_泗河陈士岸变	10	400	310	310

30553	江阴	PMS_泗河村委变	10	400	320	320
30554	江阴	PMS_泗河村委东变	10	400	320	320
30555	江阴	PMS_泗河东村变	10	200	101	101
30556	江阴	PMS_泗河东村东变	10	200	160	160
30557	江阴	PMS_泗河黄家山变	10	200	160	160
30558	江阴	PMS_泗河焦山变	10	400	293	293
30559	江阴	PMS_泗河焦山南变	10	160	128	128
30560	江阴	PMS_泗河口村委变	10	400	320	320
30561	江阴	PMS_泗河口东变	10	200	148	148
30562	江阴	PMS_泗河里湾变	10	200	75	75
30563	江阴	PMS_泗河南北变	10	200	160	160
30564	江阴	PMS_泗河南西变	10	315	230	230
30565	江阴	PMS_泗河南野虎变	10	250	170	170
30566	江阴	PMS_泗河南野新变	10	315	252	252
30567	江阴	PMS_泗河排涝站变	10	200	160	160
30568	江阴	PMS_泗河钱家村变	10	200	62	62
30569	江阴	PMS_泗河张家村北变	10	400	228	228
30570	江阴	PMS_泗河周家村变	10	250	200	200
30571	江阴	PMS_泗三房变	10	315	43	43
30572	宜兴	PMS_泗墅电站公变	10	200	113	113
30573	宜兴	PMS_泗墅站西公变	10	200	160	160
30574	宜兴	PMS_松坟公变	10	160	128	128
30575	江阴	PMS_松岗南变	10	200	160	160
30576	市区	PMS_松江里配变	10	200	160	160
30577	江阴	PMS_松降头变	10	400	320	320

30578	江阴	PMS_松降头南变	10	400	195	195
30579	宜兴	PMS_松林公变	10	200	85	85
30580	市区	PMS_松林配变	10	200	160	160
30581	市区	PMS_松梅配变	10	400	320	320
30582	市区	PMS_松梅叁配变（TTU）	10	200	160	160
30583	江阴	PMS_松桥东变	10	400	320	320
30584	江阴	PMS_松桥东路灯变	10	200	160	160
30585	江阴	PMS_松桥小学变	10	315	252	252
30586	市区	PMS_松山	10	200	160	160
30587	市区	PMS_松涛 1	10	400	320	320
30588	市区	PMS_松涛 2	10	200	160	160
30589	市区	PMS_松涛 3	10	200	160	160
30590	市区	PMS_松幸电子配变	20	200	160	160
30591	江阴	PMS_松窑公变	10	400	320	320
30592	市区	PMS_松壹配变	10	200	160	160
30593	市区	PMS_松芝村配变	10	400	320	320
30594	市区	PMS_嵩山街村配变	10	400	320	320
30595	市区	PMS_嵩山街二配变	10	400	320	320
30596	市区	PMS_嵩山街三配变	10	400	320	320
30597	市区	PMS_嵩山四配变	10	400	320	320
30598	市区	PMS_嵩山巷二配变	10	400	320	320
30599	宜兴	PMS_宋安北公变	10	200	160	160
30600	市区	PMS_宋帝庙配变	10	400	320	320
30601	宜兴	PMS_宋渎电站公变	10	200	160	160
30602	宜兴	PMS_宋渎河北公变	10	315	237	237

30603	宜兴	PMS_宋渎河南公变	10	315	217	217
30604	市区	PMS_宋更上	10	200	160	160
30605	江阴	PMS_宋家坝变	10	200	131	131
30606	江阴	PMS_宋家渡公变	10	200	160	160
30607	宜兴	PMS_宋家桥 2#公变	10	200	146	146
30608	江阴	PMS_宋家圩北变	10	400	72	72
30609	江阴	PMS_宋家圩变	10	315	135	135
30610	江阴	PMS_宋家庄变	10	200	135	135
30611	宜兴	PMS_宋江组公变	10	200	160	160
30612	江阴	PMS_宋南变	10	250	105	105
30613	市区	PMS_宋巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
30614	市区	PMS_宋巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
30615	宜兴	PMS_宋巷公变	10	200	160	160
30616	市区	PMS_宋巷三配变	10	200	160	160
30617	市区	PMS_宋巷五二配变	10	400	320	320
30618	宜兴	PMS_宋庄电站公变	10	200	115	115
30619	市区	PMS_宋庄配变	10	400	320	320
30620	市区	PMS_送坟头配变	10	400	320	320
30621	市区	PMS_颂梅新村二配变（TTU）	10	400	320	320
30622	市区	PMS_颂梅新村三配变（TTU）	10	400	320	320
30623	市区	PMS_颂梅新村一配变（TTU）	10	400	320	320
30624	市区	PMS_苏单六配变	10	200	160	160
30625	江阴	PMS_苏果超市变	10	400	320	320
30626	市区	PMS_苏豪 1#站 T1	10	800	640	640
30627	市区	PMS_苏豪 1#站 T2	10	800	640	640

30628	市区	PMS_苏豪 2#站 T1	10	1000	800	800
30629	市区	PMS_苏豪 2#站 T2	10	1000	800	800
30630	市区	PMS_苏宏电器配变	10	400	320	320
30631	江阴	PMS_苏家坝东变	10	400	276	276
30632	江阴	PMS_苏家店南变	10	315	252	252
30633	江阴	PMS_苏家墩北变	10	400	320	320
30634	江阴	PMS_苏家墩变	10	400	240	240
30635	宜兴	PMS_苏家公变	10	200	160	160
30636	江阴	PMS_苏家基变	10	250	184	184
30637	宜兴	PMS_苏家小区 1#站 1#所变	10	800	640	640
30638	宜兴	PMS_苏家小区 1#站 2#所变	10	800	640	640
30639	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 1#所变	10	630	504	504
30640	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 2#所变	10	630	504	504
30641	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 3#所变	10	630	504	504
30642	宜兴	PMS_苏家小区 2#室 4#所变	10	630	504	504
30643	市区	PMS_苏嘉经贸配变	10	400	320	320
30644	市区	PMS_苏降排泵配变	10	400	320	320
30645	市区	PMS_苏降排涝三配变	10	400	320	320
30646	江阴	PMS_苏介坝北变	10	400	320	320
30647	江阴	PMS_苏介坝站变	10	315	160	160
30648	宜兴	PMS_苏缆 5#公变	10	200	160	160
30649	宜兴	PMS_苏缆新村 1#公变	10	315	252	252
30650	宜兴	PMS_苏缆新村 3#公变	10	315	252	252
30651	宜兴	PMS_苏缆新村 4#公变	10	200	160	160
30652	宜兴	PMS_苏缆新村 6#公变	10	400	320	320

30653	江阴	PMS_苏龙苑 81#配电所 1#主变	10	800	640	640
30654	江阴	PMS_苏龙苑 81#配电所 2#主变	10	800	640	640
30655	江阴	PMS_苏龙苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
30656	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30657	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30658	江阴	PMS_苏龙苑 92#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30659	市区	PMS_苏庙沈巷配变	10	400	320	320
30660	宜兴	PMS_苏南 1#箱变	10	315	252	252
30661	市区	PMS_苏南二变	10	400	320	320
30662	市区	PMS_苏南配变	10	400	320	320
30663	市区	PMS_苏排泵二配变	10	400	320	320
30664	市区	PMS_苏排泵配变	10	400	320	320
30665	江阴	PMS_苏青西变	10	400	305	305
30666	市区	PMS_苏舍村小桥头配变	10	400	320	320
30667	市区	PMS_苏舍二配变	10	400	320	320
30668	市区	PMS_苏舍郭家配变	10	200	160	160
30669	市区	PMS_苏舍配变	10	400	320	320
30670	市区	PMS_苏舍三配变	10	400	320	320
30671	市区	PMS_苏盛汽车配变（TTU）	10	400	320	320
30672	江阴	PMS_苏士桥变	10	250	200	200
30673	江阴	PMS_苏士桥西变	10	400	205	205
30674	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	0	0
30675	江阴	PMS_苏市东站变	10	250	200	200
30676	江阴	PMS_苏市桥 2#变	10	400	3	3
30677	江阴	PMS_苏市桥变	10	400	168	168

30678	江阴	PMS_苏市西站变	10	315	270	270
30679	江阴	PMS_苏圩西站变	10	250	200	200
30680	市区	PMS_苏锡路口（一）	10	200	160	160
30681	市区	PMS_苏锡巷	10	200	160	160
30682	市区	PMS_苏巷八配变	10	400	320	320
30683	市区	PMS_苏巷九配变	10	200	160	160
30684	市区	PMS_苏巷南配变	10	400	320	320
30685	市区	PMS_苏巷三配变	10	400	320	320
30686	市区	PMS_苏巷四配变	10	200	160	160
30687	市区	PMS_苏巷西配变	10	400	320	320
30688	市区	PMS_苏巷中配变	10	200	160	160
30689	宜兴	PMS_苏宣大桥公变	10	200	160	160
30690	宜兴	PMS_苏宣公变	10	100	80	80
30691	市区	PMS_苏雪二	10	400	320	320
30692	市区	PMS_苏雪降	10	400	320	320
30693	市区	PMS_苏雪一	10	400	320	320
30694	市区	PMS_苏州农大配变	10	400	320	320
30695	宜兴	PMS_苏庄公变	10	400	171	171
30696	市区	PMS_素兰 1#箱变 T1	10	500	400	400
30697	市区	PMS_速接系统	10	400	320	320
30698	江阴	PMS_塑封公变	10	315	252	252
30699	市区	PMS_塑机配变	10	400	320	320
30700	江阴	PMS_塑加变	10	400	235	235
30701	江阴	PMS_塑料变	10	400	320	320
30702	市区	PMS_塑料厂八配变	10	400	320	320

30703	市区	PMS_塑料厂九配变	10	200	160	160
30704	市区	PMS_塑料厂六配变	10	400	320	320
30705	市区	PMS_塑料厂三配变	10	400	320	320
30706	市区	PMS_塑料厂五配变	10	400	320	320
30707	市区	PMS_塑料二厂配变	10	400	320	320
30708	江阴	PMS_塑料公变	10	200	160	160
30709	市区	PMS_塑料三厂配变	10	400	124	124
30710	宜兴	PMS_随和苑 1#箱变	10	630	504	504
30711	宜兴	PMS_随和苑 2#箱变	10	630	504	504
30712	宜兴	PMS_随和苑小区 3#公变	10	400	309	309
30713	宜兴	PMS_随和苑小区 4#公变	10	400	320	320
30714	宜兴	PMS_随和苑小区 5#公变	10	315	252	252
30715	宜兴	PMS_随和苑小区 6#公变	10	400	320	320
30716	宜兴	PMS_随和苑小区 7#公变	10	400	320	320
30717	市区	PMS_随想二配变	10	400	320	320
30718	市区	PMS_随想配变	10	400	320	320
30719	市区	PMS_隧道配变	10	200	160	160
30720	市区	PMS_孙菜场二配变（TTU）	10	200	160	160
30721	市区	PMS_孙菜场一配变（TTU）	10	200	160	160
30722	市区	PMS_孙惠巷配变	10	400	320	320
30723	江阴	PMS_孙家变	10	250	200	200
30724	市区	PMS_孙家村泵配变	10	400	320	320
30725	江阴	PMS_孙家村公变	10	250	189	189
30726	江阴	PMS_孙家村南变	10	200	160	160
30727	江阴	PMS_孙家宕变	10	400	256	256

30728	江阴	PMS_孙家宕箱变主变	10	400	300	300
30729	市区	PMS_孙家队配变	10	200	145	145
30730	市区	PMS_孙家居	10	200	160	160
30731	市区	PMS_孙家里配变	10	200	160	160
30732	宜兴	PMS_孙家南公变	10	200	135	135
30733	市区	PMS_孙家弄	10	400	320	320
30734	江阴	PMS_孙家弄变	10	250	139	139
30735	江阴	PMS_孙家弄东变	10	200	123	123
30736	市区	PMS_孙家配变	10	400	320	320
30737	市区	PMS_孙家七队配变	10	400	320	320
30738	市区	PMS_孙家桥二配变	10	400	320	320
30739	市区	PMS_孙家桥三配变	10	200	160	160
30740	江阴	PMS_孙家堂变	10	200	160	160
30741	市区	PMS_孙家湾配变(TTU)	10	200	160	160
30742	江阴	PMS_孙家巷北变	10	400	292	292
30743	江阴	PMS_孙家巷变	10	250	152	152
30744	江阴	PMS_孙家巷站变	10	200	160	160
30745	江阴	PMS_孙家庄东变	10	200	73	73
30746	江阴	PMS_孙家庄西变	10	200	160	160
30747	市区	PMS_孙蒋八配变(TTU)	10	200	160	160
30748	市区	PMS_孙蒋路配变	10	400	320	320
30749	市区	PMS_孙蒋三配变(TTU)	10	400	320	320
30750	市区	PMS_孙蒋四配变(TTU)	10	315	252	252
30751	市区	PMS_孙蒋巷二配变	10	400	320	320
30752	市区	PMS_孙蒋巷三配变	10	400	320	320

30753	市区	PMS_孙蒋巷四配变	10	400	320	320
30754	市区	PMS_孙楼巷二配变（TTU）	10	200	160	160
30755	市区	PMS_孙楼巷三配变（TTU）	10	400	320	320
30756	市区	PMS_孙孟巷配变	10	400	320	320
30757	市区	PMS_孙钱 4#箱变 T1	10	630	504	504
30758	市区	PMS_孙钱 5#箱变 T1	10	400	320	320
30759	市区	PMS_孙上配变	10	200	160	160
30760	市区	PMS_孙头居配变	10	200	160	160
30761	江阴	PMS_孙五房变	10	400	207	207
30762	江阴	PMS_孙五南变	10	200	122	122
30763	市区	PMS_孙巷白二配变	10	400	320	320
30764	市区	PMS_孙巷二配变（TTU）	10	400	320	320
30765	市区	PMS_孙巷九配变（TTU）	10	200	160	160
30766	市区	PMS_孙巷楼配变（TTU）	10	400	320	320
30767	市区	PMS_孙巷七配变	10	200	37	37
30768	市区	PMS_孙巷三配变	10	200	160	160
30769	市区	PMS_孙巷四配变	10	400	261	261
30770	市区	PMS_孙巷乙二配变	10	400	320	320
30771	江阴	PMS_孙园变	10	400	284	284
30772	江阴	PMS_孙园南变	10	400	270	270
30773	宜兴	PMS_所 5#公变	10	400	320	320
30774	市区	PMS_索立工具配变	10	400	320	320
30775	市区	PMS_索门口	10	200	160	160
30776	市区	PMS_锁厂（二）	10	400	320	320
30777	市区	PMS_锁厂配变	10	200	160	160

30778	江阴	PMS_锁业变	10	400	320	320
30779	江阴	PMS_塔灯下变	10	400	320	320
30780	江阴	PMS_塔家基变	10	200	147	147
30781	宜兴	PMS_塔漏沟公变	10	400	320	320
30782	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
30783	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
30784	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
30785	江阴	PMS_塔南花园 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
30786	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30787	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30788	江阴	PMS_塔南家苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
30789	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
30790	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
30791	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 3#主变	10	800	640	640
30792	江阴	PMS_塔南美苑 18#配电所 4#主变	10	800	640	640
30793	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
30794	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
30795	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
30796	江阴	PMS_塔南美苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
30797	江阴	PMS_塔南箱变主变	10	630	504	504
30798	江阴	PMS_塔南新村 17#箱变主变	10	400	320	320
30799	市区	PMS_塔拾贰二配变	10	200	160	160
30800	市区	PMS_塔拾贰一配变	10	200	160	160
30801	市区	PMS_塔西村	10	200	160	160
30802	市区	PMS_塔影八配变（TTU）	10	400	320	320

30803	市区	PMS_塔影二配变	10	200	160	160
30804	市区	PMS_塔影六配变	10	200	160	160
30805	市区	PMS_塔影三配变（TTU）	10	400	320	320
30806	市区	PMS_塔影十二配变	10	400	320	320
30807	市区	PMS_塔影十配变	10	400	320	320
30808	市区	PMS_塔影十四配变	10	400	320	320
30809	市区	PMS_塔影五配变	10	400	320	320
30810	市区	PMS_塔影一配变	10	200	160	160
30811	市区	PMS_塔影壹一配变	10	200	160	160
30812	市区	PMS_塔影苑#2 站 T1	10	630	504	504
30813	市区	PMS_塔影苑#2 站 T2	10	630	504	504
30814	宜兴	PMS_塔渚公变	10	400	320	320
30815	宜兴	PMS_台商别墅公变	10	200	160	160
30816	宜兴	PMS_台西 4#箱变	10	500	400	400
30817	宜兴	PMS_台西里西公变	10	400	320	320
30818	市区	PMS_太饭 1#箱变 T1	10	400	320	320
30819	市区	PMS_太芙成配变	10	400	320	320
30820	市区	PMS_太芙胡更二配变	10	400	320	320
30821	市区	PMS_太芙三配变	10	400	320	320
30822	宜兴	PMS_太漏广场公变	10	315	252	252
30823	宜兴	PMS_太漏花园 4#箱变	10	630	504	504
30824	宜兴	PMS_太漏花园 5#箱变	10	630	504	504
30825	宜兴	PMS_太漏花苑 1#箱变	10	630	504	504
30826	宜兴	PMS_太漏花苑 2#箱变	10	500	400	400
30827	宜兴	PMS_太漏花苑 3#箱变主变	10	500	400	400

30828	宜兴	PMS_太漏新村 1#公变	10	315	252	252
30829	宜兴	PMS_太漏新村 10#公变	10	400	320	320
30830	宜兴	PMS_太漏新村 11#公变	10	400	320	320
30831	宜兴	PMS_太漏新村 12#公变	10	400	320	320
30832	宜兴	PMS_太漏新村 2#公变	10	400	320	320
30833	宜兴	PMS_太漏新村 3#公变	10	315	246	246
30834	宜兴	PMS_太漏新村 4#公变	10	400	320	320
30835	宜兴	PMS_太漏新村 6#公变	10	400	320	320
30836	宜兴	PMS_太漏新村 7#公变	10	400	320	320
30837	宜兴	PMS_太漏新村 9#公变	10	400	320	320
30838	市区	PMS_太湖北甲	10	400	320	320
30839	市区	PMS_太湖大道 11#箱变 T1	10	400	320	320
30840	市区	PMS_太湖大道 9#箱变 T1	10	400	320	320
30841	市区	PMS_太湖大厦站 T1	10	630	504	504
30842	市区	PMS_太湖电表配变	10	200	160	160
30843	市区	PMS_太湖法兰配变	10	400	320	320
30844	市区	PMS_太湖花园 III 期 1#站 3 号主变	10	1000	800	800
30845	市区	PMS_太湖花园 III 期 1#站 T1	10	1000	800	800
30846	市区	PMS_太湖花园 III 期 2#站 1 号主变	10	1000	800	800
30847	市区	PMS_太湖花园 III 期 2#站 3 号主变	10	1000	800	800
30848	市区	PMS_太湖花园二期 1 号站 T1	10	1000	800	800
30849	市区	PMS_太湖花园二期 1 号站 T3	10	1000	800	800

30850	市区	PMS_太湖花园二期 2 号站 T3	10	1000	800	800
30851	市区	PMS_太湖花园二期 4 号站 T1	10	1000	800	800
30852	市区	PMS_太湖花园二期 6 号站 T1	10	1000	800	800
30853	市区	PMS_太湖花园二期 7 号站 T1	10	1000	800	800
30854	市区	PMS_太湖花园二期 7 号站 T3	10	1000	800	800
30855	市区	PMS_太湖花园二期 8 号站 T1	10	1000	800	800
30856	市区	PMS_太湖花园一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
30857	市区	PMS_太湖花园一期 1 号站 T2	10	1000	800	800
30858	市区	PMS_太湖花园一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
30859	市区	PMS_太湖花园一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
30860	市区	PMS_太湖花园一期 3 号站 T1	10	1000	800	800
30861	市区	PMS_太湖花园一期 3 号站 T2	10	1000	800	800
30862	市区	PMS_太湖龙配变	10	200	160	160
30863	市区	PMS_太湖世家站 T1	10	1000	774	774
30864	市区	PMS_太湖世家站 T3	10	1000	800	800
30865	市区	PMS_太湖同步配变	10	400	320	320
30866	市区	PMS_太湖西	10	315	252	252
30867	市区	PMS_太湖一配变	10	400	320	320
30868	市区	PMS_太湖油品配变	10	400	320	320
30869	市区	PMS_太湖助剂	10	400	320	320
30870	江阴	PMS_太湖庄北变	10	400	320	320
30871	江阴	PMS_太湖庄变	10	200	147	147
30872	宜兴	PMS_太华大道公变	10	400	320	320
30873	宜兴	PMS_太华大涧村公变	10	315	112	112
30874	宜兴	PMS_太华加油站公变	10	400	151	151

30875	宜兴	PMS_太华敬老院公变	10	400	298	298
30876	宜兴	PMS_太华山庄 1#公变	10	315	252	252
30877	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 1#所变	10	800	640	640
30878	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
30879	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 3#所变	10	800	640	640
30880	宜兴	PMS_太华山庄 1#站 4#所变	10	800	640	640
30881	宜兴	PMS_太华山庄 2#公变	10	400	320	320
30882	宜兴	PMS_太华山庄 3#公变	10	315	252	252
30883	宜兴	PMS_太华太平公变	10	315	100	100
30884	宜兴	PMS_太华兴业路公变	10	400	320	320
30885	宜兴	PMS_太华镇政府箱变主变	10	400	320	320
30886	宜兴	PMS_太华中心小学公变	10	400	320	320
30887	宜兴	PMS_太华中学公变	10	400	252	252
30888	市区	PMS_太基二配变	10	400	320	320
30889	市区	PMS_太基配变	10	400	320	320
30890	宜兴	PMS_太平 2#公变	10	400	320	320
30891	市区	PMS_太平庵二配变	10	200	160	160
30892	市区	PMS_太平庵配变	10	200	160	160
30893	江阴	PMS_太平变	10	400	320	320
30894	宜兴	PMS_太平村 2#公变	10	160	128	128
30895	宜兴	PMS_太平公变	10	315	217	217
30896	市区	PMS_太平路灯配变	10	200	160	160
30897	江阴	PMS_太平桥 1 号变	10	400	320	320
30898	江阴	PMS_太平桥 2#变	10	200	86	86
30899	江阴	PMS_太平桥变	10	315	231	231

30900	江阴	PMS_太平桥东变	10	400	320	320
30901	江阴	PMS_太平桥西变	10	400	320	320
30902	宜兴	PMS_太婆塘公变	10	200	160	160
30903	宜兴	PMS_太婆圩 2#公变	10	200	160	160
30904	宜兴	PMS_太婆圩公变	10	160	128	128
30905	宜兴	PMS_太婆圩敬老院公变	10	315	252	252
30906	江阴	PMS_太石桥 3#变	10	315	252	252
30907	江阴	PMS_太石桥变	10	400	312	312
30908	市区	PMS_太阳城 1#站 1 号主变	10	800	640	640
30909	市区	PMS_太阳城 1#站 2 号主变	10	800	640	640
30910	宜兴	PMS_太阳城 2#公变	10	315	252	252
30911	市区	PMS_太阳城 2#站 1 号主变	10	800	640	640
30912	市区	PMS_太阳城 2#站 2 号主变	10	800	640	640
30913	宜兴	PMS_太阳城 3#公变	10	400	320	320
30914	宜兴	PMS_太宗圩北公变	10	200	137	137
30915	市区	PMS_泰伯 10#站 T1	10	800	640	640
30916	市区	PMS_泰伯 11#站 T2	10	800	640	640
30917	市区	PMS_泰伯 13#站 T1	10	800	640	640
30918	市区	PMS_泰伯花园 1#站 T3	10	1000	800	800
30919	市区	PMS_泰伯花苑 1#T1	10	1000	800	800
30920	市区	PMS_泰伯花苑 1#T2	10	1000	800	800
30921	市区	PMS_泰伯花苑 2#T1	10	1000	800	800
30922	市区	PMS_泰伯花苑 2#T2	10	1000	800	800
30923	市区	PMS_泰伯花苑 3#T1	10	1000	800	800
30924	市区	PMS_泰伯花苑 3#T2	10	1000	800	800

30925	市区	PMS_泰伯花苑 4#站 T1	10	1250	1000	1000
30926	市区	PMS_泰伯花苑 4#站 T2	10	1000	800	800
30927	市区	PMS_泰村二变	10	200	160	160
30928	江阴	PMS_泰和江南 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
30929	江阴	PMS_泰和江南 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
30930	江阴	PMS_泰和江南 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30931	江阴	PMS_泰和江南 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30932	江阴	PMS_泰和江南 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
30933	江阴	PMS_泰和江南 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
30934	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
30935	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
30936	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
30937	江阴	PMS_泰和江南家苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
30938	市区	PMS_泰康甲配变	10	400	320	320
30939	市区	PMS_泰康六配变 (TTU)	10	200	160	160
30940	市区	PMS_泰康七配变 (TTU)	10	400	320	320
30941	市区	PMS_泰康一配变	10	200	160	160
30942	市区	PMS_泰康乙配变	10	400	320	320
30943	市区	PMS_泰康苑配变 (TTU)	10	200	160	160
30944	市区	PMS_泰隆站 T1	10	800	640	640
30945	市区	PMS_泰山村	10	200	160	160

30946	江阴	PMS_滩上变	10	200	96	96
30947	江阴	PMS_滩头上东变	10	200	160	160
30948	宜兴	PMS_坛树北公变	10	200	160	160
30949	市区	PMS_谈村 2#箱变 T1	10	400	320	320
30950	市区	PMS_谈更上三配变	10	400	320	320
30951	市区	PMS_谈更上一配变	10	400	320	320
30952	江阴	PMS_谈家宕北变	10	250	200	200
30953	江阴	PMS_谈家宕变	10	400	320	320
30954	宜兴	PMS_谈家荡站公变	10	400	320	320
30955	宜兴	PMS_谈家电站公变	10	200	160	160
30956	宜兴	PMS_谈家干 2#公变	10	200	160	160
30957	宜兴	PMS_谈家公变	10	400	297	297
30958	市区	PMS_谈家宅基二配变	10	400	320	320
30959	江阴	PMS_谈家住基变	10	400	279	279
30960	市区	PMS_谈介里三变	10	400	320	320
30961	宜兴	PMS_谈里公变	10	400	98	98
30962	宜兴	PMS_谈墅 2#公变	10	400	261	261
30963	宜兴	PMS_谈墅村南公变	10	400	264	264
30964	宜兴	PMS_谈墅荡 2#公变	10	400	320	320
30965	宜兴	PMS_谈墅荡公变	10	400	320	320
30966	江阴	PMS_谈西变	10	400	282	282
30967	市区	PMS_谈巷（三）	10	400	320	320
30968	江阴	PMS_谭家变	10	400	320	320
30969	江阴	PMS_谭家村公变	10	200	105	105
30970	江阴	PMS_谭家东变	10	400	320	320

30971	市区	PMS_谭塘桥二配变	10	400	320	320
30972	市区	PMS_谭塘桥配变	10	400	320	320
30973	市区	PMS_谭东二配变	10	400	320	320
30974	市区	PMS_谭东配变	10	400	320	320
30975	市区	PMS_谭泾圩配变	10	400	320	320
30976	市区	PMS_谭塘桥二配变	10	400	320	320
30977	市区	PMS_谭伍配变	10	200	160	160
30978	市区	PMS_谭伍三配变	10	400	320	320
30979	市区	PMS_谭伍四配变	10	400	320	320
30980	江阴	PMS_檀树变	10	200	160	160
30981	江阴	PMS_檀树降南变	10	200	160	160
30982	江阴	PMS_檀树降西变	10	400	320	320
30983	市区	PMS_檀溪 1#箱变 T1	10	500	382	382
30984	市区	PMS_檀溪 4#箱变 T1	10	315	252	252
30985	市区	PMS_檀溪湾#11 箱变 T1	10	630	504	504
30986	市区	PMS_檀溪湾#7 箱变 T1	10	630	504	504
30987	市区	PMS_檀溪湾#9 箱变 T1	10	630	504	504
30988	市区	PMS_檀溪湾 14#箱变 T1	10	630	504	504
30989	市区	PMS_檀溪湾 2#箱变 T1	10	500	382	382
30990	市区	PMS_檀溪湾 3#箱变 T1	10	500	400	400
30991	市区	PMS_檀溪湾 5#箱变 T1	10	400	320	320
30992	江阴	PMS_檀巷路变	10	400	320	320
30993	市区	PMS_檀招待二	10	200	160	160
30994	市区	PMS_探花墩配变	10	400	320	320
30995	市区	PMS_探花墩三配变	10	400	320	320

30996	市区	PMS_探机 1#箱变 T1	10	400	320	320
30997	市区	PMS_探机 2#箱变 T1	10	400	320	320
30998	市区	PMS_探机 3#箱变 T1	10	630	504	504
30999	宜兴	PMS_汤澄东公变	10	200	160	160
31000	宜兴	PMS_汤澄西公变	10	315	252	252
31001	宜兴	PMS_汤澄中心公变	10	315	240	240
31002	江阴	PMS_汤东变	10	315	252	252
31003	宜兴	PMS_汤渎排涝 2#公变	10	200	160	160
31004	宜兴	PMS_汤渎排涝公变	10	200	160	160
31005	宜兴	PMS_汤渎太湖公变	10	200	160	160
31006	宜兴	PMS_汤渎圩底公变	10	200	54	54
31007	宜兴	PMS_汤渡 1#公变	10	315	252	252
31008	宜兴	PMS_汤渡 3#公变	10	400	320	320
31009	宜兴	PMS_汤渡 4#公变	10	400	320	320
31010	宜兴	PMS_汤渡环岛公变	10	400	320	320
31011	宜兴	PMS_汤渡建筑站公变	10	400	320	320
31012	宜兴	PMS_汤渡汤北公变	10	315	252	252
31013	宜兴	PMS_汤渡新村公变	10	400	303	303
31014	宜兴	PMS_汤渡转盘箱变主变	10	500	400	400
31015	市区	PMS_汤更巷配变	10	200	160	160
31016	江阴	PMS_汤沟排涝站	10	400	296	296
31017	市区	PMS_汤古巷二配变	10	400	320	320
31018	宜兴	PMS_汤家 3#公变	10	400	320	320
31019	江阴	PMS_汤家北变	10	400	269	269
31020	江阴	PMS_汤家北站	10	400	219	219

31021	江阴	PMS_汤家村西变	10	200	160	160
31022	江阴	PMS_汤家埭箱变主变	10	630	504	504
31023	江阴	PMS_汤家丹变	10	400	312	312
31024	市区	PMS_汤家配变	10	200	160	160
31025	江阴	PMS_汤家桥变	10	400	254	254
31026	江阴	PMS_汤家湾变	10	400	320	320
31027	市区	PMS_汤家湾配变	10	200	160	160
31028	市区	PMS_汤家巷公配变	10	400	320	320
31029	市区	PMS_汤家巷配变	10	400	258	258
31030	江阴	PMS_汤家庄北变	10	200	82	82
31031	江阴	PMS_汤介村变	10	400	164	164
31032	市区	PMS_汤介里	10	400	320	320
31033	市区	PMS_汤介里二变	10	200	160	160
31034	市区	PMS_汤介塘	10	200	160	160
31035	市区	PMS_汤介巷配变	10	400	320	320
31036	江阴	PMS_汤介庄变	10	200	102	102
31037	江阴	PMS_汤介庄东变	10	400	320	320
31038	市区	PMS_汤界舍二配变	10	400	320	320
31039	市区	PMS_汤界舍一配变	10	400	320	320
31040	江阴	PMS_汤李变	10	200	145	145
31041	宜兴	PMS_汤南公变	10	400	320	320
31042	宜兴	PMS_汤埭北公变	10	400	255	255
31043	宜兴	PMS_汤盘泵站公变	10	200	160	160
31044	宜兴	PMS_汤盘南公变	10	200	160	160
31045	宜兴	PMS_汤泉电站公变	10	100	80	80

31046	宜兴	PMS_汤泉公变	10	200	129	129
31047	宜兴	PMS_汤蜀 2#公变	10	200	160	160
31048	宜兴	PMS_汤蜀公变	10	200	160	160
31049	市区	PMS_汤巷	10	400	320	320
31050	市区	PMS_汤巷泵配变	10	400	320	320
31051	市区	PMS_汤巷东	10	400	320	320
31052	市区	PMS_汤巷二变	10	400	320	320
31053	宜兴	PMS_汤巷公变	10	200	113	113
31054	市区	PMS_汤巷西	10	400	320	320
31055	宜兴	PMS_汤杏公变	10	250	137	137
31056	市区	PMS_汤许二配变	10	400	287	287
31057	市区	PMS_汤许配变	10	200	114	114
31058	宜兴	PMS_汤庄盛湊公变	10	400	320	320
31059	江阴	PMS_唐曹北变	10	400	320	320
31060	江阴	PMS_唐曹变	10	250	200	200
31061	江阴	PMS_唐曹西变	10	400	320	320
31062	市区	PMS_唐更南配变	10	400	320	320
31063	市区	PMS_唐更上配变	10	200	160	160
31064	市区	PMS_唐公岸西配变	10	200	160	160
31065	宜兴	PMS_唐公公变	10	400	320	320
31066	市区	PMS_唐古桥二配变	10	400	320	320
31067	市区	PMS_唐古桥三配变	10	400	320	320
31068	市区	PMS_唐鸿	10	400	320	320
31069	宜兴	PMS_唐家坝 2#公变	10	200	53	53
31070	市区	PMS_唐家坝村	10	400	320	320

31071	宜兴	PMS_唐家坝公变	10	315	215	215
31072	市区	PMS_唐家坝配变	10	200	160	160
31073	江阴	PMS_唐家变	10	250	65	65
31074	江阴	PMS_唐家村变	10	400	253	253
31075	江阴	PMS_唐家村东变	10	400	149	149
31076	江阴	PMS_唐家村排涝站变	10	250	200	200
31077	市区	PMS_唐家村配变	10	400	320	320
31078	市区	PMS_唐家旦东	10	400	320	320
31079	市区	PMS_唐家旦二配变	10	400	320	320
31080	市区	PMS_唐家旦配变	10	400	320	320
31081	市区	PMS_唐家尖	10	400	320	320
31082	市区	PMS_唐家尖二变	10	400	320	320
31083	市区	PMS_唐家里	10	400	320	320
31084	市区	PMS_唐家三	10	400	320	320
31085	市区	PMS_唐家塘配变	10	400	320	320
31086	江阴	PMS_唐家圩变	10	400	320	320
31087	江阴	PMS_唐家圩东变	10	200	144	144
31088	江阴	PMS_唐家巷北箱变主变	10	630	504	504
31089	江阴	PMS_唐家巷东箱变主变	10	630	504	504
31090	宜兴	PMS_唐角浜箱变	10	400	320	320
31091	宜兴	PMS_唐角东公变	10	315	252	252
31092	市区	PMS_唐角桥配变	10	200	160	160
31093	宜兴	PMS_唐角中公变	10	200	111	111
31094	江阴	PMS_唐里巷箱变主变	10	400	314	314
31095	市区	PMS_唐明园 1 号箱变 T1	10	630	504	504

31096	市区	PMS_唐明园 2 号箱变 T1	10	630	504	504
31097	市区	PMS_唐明园 3 号箱变 T1	10	630	504	504
31098	市区	PMS_唐明园 4 号箱变 T1	10	630	504	504
31099	市区	PMS_唐明苑 1#站 T1	10	800	640	640
31100	市区	PMS_唐明苑 1#站 T2	10	800	640	640
31101	市区	PMS_唐明苑 2#站 T1	10	800	640	640
31102	市区	PMS_唐明苑 2#站 T2	10	800	640	640
31103	市区	PMS_唐明苑 3#站 T1	10	800	640	640
31104	市区	PMS_唐明苑 3#站 T2	10	800	640	640
31105	市区	PMS_唐明闸二配变	10	200	160	160
31106	市区	PMS_唐明闸一配变	10	400	320	320
31107	市区	PMS_唐南配变	10	400	320	320
31108	江阴	PMS_唐头浜变	10	400	229	229
31109	江阴	PMS_唐头浜南变	10	200	135	135
31110	市区	PMS_唐湾里配变	10	200	160	160
31111	市区	PMS_唐西七配变	10	400	320	320
31112	市区	PMS_唐西五配变	10	400	320	320
31113	市区	PMS_唐巷八配变	10	200	160	160
31114	江阴	PMS_唐巷变	10	400	320	320
31115	市区	PMS_唐巷东配变	10	200	160	160
31116	市区	PMS_唐巷十二	10	400	320	320
31117	市区	PMS_唐巷十六配变	10	400	308	308
31118	市区	PMS_唐巷十配变 (TTU)	10	200	160	160
31119	市区	PMS_唐巷十七配变	10	400	320	320
31120	市区	PMS_唐巷十五配变	10	200	160	160

31121	市区	PMS_唐巷四配变（TTU）	10	200	160	160
31122	市区	PMS_唐巷一配变	10	200	160	160
31123	市区	PMS_唐周巷 2#站 T3*	10	1000	800	800
31124	市区	PMS_唐周巷 3#站 T3*	10	1000	800	800
31125	市区	PMS_唐周巷 4#站 T2*	10	1250	1000	1000
31126	市区	PMS_唐周巷 4#站 T4	10	1250	1000	1000
31127	市区	PMS_唐周巷 5#站 T3*	10	1250	1000	1000
31128	市区	PMS_唐周巷 6#站 T1	10	1000	800	800
31129	市区	PMS_唐周巷 6#站 T3*	10	1000	800	800
31130	市区	PMS_唐周巷 8#站 T2*	10	1250	1000	1000
31131	市区	PMS_唐周巷 9#站 T2	10	1250	1000	1000
31132	宜兴	PMS_堂前陈垛 2#公变	10	200	160	160
31133	宜兴	PMS_堂前村公变	10	400	320	320
31134	宜兴	PMS_堂前河北 2#公变	10	200	160	160
31135	宜兴	PMS_堂前河北公变	10	200	160	160
31136	宜兴	PMS_堂前联群公变	10	400	262	262
31137	市区	PMS_堂前配变	10	400	320	320
31138	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 1#所变	10	800	640	640
31139	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 2#所变	10	800	640	640
31140	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 3#所变	10	800	640	640
31141	宜兴	PMS_堂前人家 2#室 4#所变	10	800	640	640
31142	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 1#所变	10	800	640	640
31143	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 2#所变	10	800	640	640
31144	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 3#所变	10	800	640	640
31145	宜兴	PMS_堂前人家 3#室 4#所变	10	800	640	640

31146	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 1#所变 F112	10	800	640	640
31147	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 2#所变	10	800	640	640
31148	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 3#所变	10	800	640	640
31149	宜兴	PMS_堂前人家 4#室 4#所变	10	800	640	640
31150	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 1#所变	10	800	640	640
31151	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 2#所变	10	800	640	640
31152	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 3#所变	10	800	640	640
31153	宜兴	PMS_堂前人家 5#室 4#所变	10	800	640	640
31154	市区	PMS_塘岸配变	10	400	286	286
31155	江阴	PMS_塘北变	10	400	200	200
31156	宜兴	PMS_塘北漕公变	10	160	128	128
31157	宜兴	PMS_塘北圩 2#公变	10	400	320	320
31158	宜兴	PMS_塘北圩公变	10	400	320	320
31159	市区	PMS_塘泵配变（TTU）	10	200	160	160
31160	江阴	PMS_塘饼圩站变	10	200	160	160
31161	市区	PMS_塘曹	10	400	320	320
31162	市区	PMS_塘曹村丙配变	10	200	160	160
31163	市区	PMS_塘曹村甲	10	400	320	320
31164	市区	PMS_塘曹村乙	10	400	320	320
31165	市区	PMS_塘曹一配变	10	400	320	320
31166	市区	PMS_塘村二配变	10	200	160	160
31167	江阴	PMS_塘村里变	10	200	105	105
31168	市区	PMS_塘村一配变	10	400	302	302
31169	市区	PMS_塘村原配变	10	200	160	160
31170	宜兴	PMS_塘东 2#公变	10	200	160	160

31171	市区	PMS_塘东配变	10	400	320	320
31172	市区	PMS_塘东巷配变	10	200	160	160
31173	市区	PMS_塘府村二配变	10	400	320	320
31174	市区	PMS_塘府村配变	10	400	320	320
31175	市区	PMS_塘行星配变	10	315	252	252
31176	江阴	PMS_塘家桥变	10	400	320	320
31177	江阴	PMS_塘家桥西变	10	400	281	281
31178	宜兴	PMS_塘家圩公变	10	400	320	320
31179	市区	PMS_塘家圩配变	10	200	160	160
31180	市区	PMS_塘家新配变	10	400	320	320
31181	市区	PMS_塘金湾配变	10	200	160	160
31182	市区	PMS_塘泾泵配变(TTU)	10	200	160	160
31183	市区	PMS_塘泾三配变(TTU)	10	315	252	252
31184	市区	PMS_塘泾一配变(TTU)	10	315	252	252
31185	市区	PMS_塘泾乙配变(TTU)	10	315	252	252
31186	江阴	PMS_塘里变	10	200	160	160
31187	市区	PMS_塘里配变	10	200	160	160
31188	宜兴	PMS_塘里组公变	10	400	297	297
31189	江阴	PMS_塘林北变	10	400	320	320
31190	江阴	PMS_塘林村变	10	200	96	96
31191	江阴	PMS_塘林东变	10	200	160	160
31192	宜兴	PMS_塘林公变	10	315	252	252
31193	宜兴	PMS_塘林桥公变	10	200	160	160
31194	宜兴	PMS_塘门西公变	10	200	160	160
31195	市区	PMS_塘明桥东	10	200	160	160

31196	市区	PMS_塘南八配变	10	400	320	320
31197	江阴	PMS_塘南北变	10	250	200	200
31198	市区	PMS_塘南二	10	400	320	320
31199	市区	PMS_塘南贰二配变	10	400	320	320
31200	市区	PMS_塘南贰一配变	10	400	320	320
31201	江阴	PMS_塘南公变	10	400	320	320
31202	市区	PMS_塘南九配变	10	400	320	320
31203	市区	PMS_塘南路配变	10	250	200	200
31204	市区	PMS_塘南七配变	10	400	320	320
31205	市区	PMS_塘南邱巷配变	10	400	320	320
31206	市区	PMS_塘南三变	10	200	160	160
31207	市区	PMS_塘南叁二配变	10	400	320	320
31208	市区	PMS_塘南叁一配变	10	400	320	320
31209	市区	PMS_塘南十二配变	10	400	320	320
31210	市区	PMS_塘南四配变	10	400	320	320
31211	市区	PMS_塘南五二配变	10	400	320	320
31212	市区	PMS_塘南五配变	10	400	320	320
31213	市区	PMS_塘南五三配变	10	400	320	320
31214	市区	PMS_塘南伍一配变	10	400	320	320
31215	市区	PMS_塘南站二配变	10	400	320	320
31216	市区	PMS_塘南站配变	10	400	320	320
31217	市区	PMS_塘南中学配变	10	400	320	320
31218	市区	PMS_塘前	10	400	291	291
31219	市区	PMS_塘前村	10	400	320	320
31220	江阴	PMS_塘前东变	10	400	320	320

31221	江阴	PMS_塘前路 245#箱变主变	10	800	640	640
31222	江阴	PMS_塘前路 250#箱变主变	10	630	504	504
31223	市区	PMS_塘桥配变	10	200	160	160
31224	宜兴	PMS_塘山桥 2#公变	10	400	313	313
31225	宜兴	PMS_塘山桥 3#公变	10	200	160	160
31226	宜兴	PMS_塘山桥 3#箱变主变	10	400	320	320
31227	宜兴	PMS_塘山桥公变	10	400	320	320
31228	市区	PMS_塘泗桥	10	400	320	320
31229	市区	PMS_塘泗桥二配变	10	400	320	320
31230	宜兴	PMS_塘田村 2#公变	10	200	160	160
31231	宜兴	PMS_塘田村公变	10	200	160	160
31232	宜兴	PMS_塘田组公变	10	200	160	160
31233	宜兴	PMS_塘头 3#公变	10	250	200	200
31234	宜兴	PMS_塘头七组 2#公变	10	250	200	200
31235	江阴	PMS_塘头桥电站北变	10	200	160	160
31236	江阴	PMS_塘头桥电站变	10	200	95	95
31237	江阴	PMS_塘头桥加工厂南变	10	400	231	231
31238	江阴	PMS_塘头桥排涝站北变	10	200	160	160
31239	江阴	PMS_塘头桥排涝站变	10	400	320	320
31240	江阴	PMS_塘头桥橡胶厂变	10	200	160	160
31241	江阴	PMS_塘头桥新排涝站变	10	250	145	145
31242	市区	PMS_塘头上二配变	10	400	320	320
31243	宜兴	PMS_塘头双场 1#公变	10	200	160	160
31244	宜兴	PMS_塘头双场 3#公变	10	200	160	160
31245	市区	PMS_塘头四配变	10	400	320	320

31246	宜兴	PMS_塘头五组公变	10	200	160	160
31247	江阴	PMS_塘头巷北站	10	400	300	300
31248	江阴	PMS_塘头巷变	10	250	45	45
31249	江阴	PMS_塘头巷大站	10	250	151	151
31250	江阴	PMS_塘头巷东站	10	400	235	235
31251	江阴	PMS_塘头巷西站	10	200	125	125
31252	宜兴	PMS_塘头组公变	10	100	80	80
31253	市区	PMS_塘西村西三配变	10	400	320	320
31254	市区	PMS_塘西村西四配变	10	400	320	320
31255	市区	PMS_塘西杜家配变	10	200	160	160
31256	宜兴	PMS_塘西公变	10	200	142	142
31257	市区	PMS_塘西西二配变	10	400	320	320
31258	宜兴	PMS_塘西站公变	10	400	320	320
31259	江阴	PMS_塘下北变	10	400	179	179
31260	江阴	PMS_塘下变	10	315	252	252
31261	江阴	PMS_塘下路变	10	400	320	320
31262	市区	PMS_塘下桥配变	10	200	132	132
31263	江阴	PMS_塘下桥西变	10	400	269	269
31264	江阴	PMS_塘下徐家变	10	400	296	296
31265	江阴	PMS_塘小公变	10	250	144	144
31266	市区	PMS_塘永二配变	10	200	160	160
31267	市区	PMS_塘永一配变	10	200	160	160
31268	市区	PMS_塘郁配变	10	400	290	290
31269	市区	PMS_塘子头	10	400	320	320
31270	市区	PMS_塘子头二	10	400	320	320

31271	市区	PMS_烫花厂二配变	10	400	320	320
31272	市区	PMS_烫花厂配变	10	400	320	320
31273	市区	PMS_烫花厂三配变	10	400	320	320
31274	市区	PMS_桃村配变	10	400	320	320
31275	市区	PMS_桃墩头配变	10	200	160	160
31276	宜兴	PMS_桃花村部 2#公变	10	200	160	160
31277	宜兴	PMS_桃花村部 3#公变	10	400	320	320
31278	宜兴	PMS_桃花村部公变	10	315	252	252
31279	宜兴	PMS_桃花洞公变	10	200	160	160
31280	宜兴	PMS_桃花涧南公变	10	200	138	138
31281	市区	PMS_桃花山配变(TTU)	10	400	320	320
31282	江阴	PMS_桃花巷 2#变	10	400	320	320
31283	宜兴	PMS_桃花新村 1#公变	10	400	253	253
31284	宜兴	PMS_桃花新村 2#公变	10	200	160	160
31285	宜兴	PMS_桃花新村 4#公变	10	200	139	139
31286	江阴	PMS_桃江 1#变	10	400	320	320
31287	江阴	PMS_桃江变	10	400	320	320
31288	宜兴	PMS_桃林公变	10	200	126	126
31289	市区	PMS_桃坞配变	10	200	160	160
31290	宜兴	PMS_桃溪豪庭 1#箱变	10	400	320	320
31291	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 1#所变	10	800	640	640
31292	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 2#所变	10	800	640	640
31293	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 3#所变	10	800	640	640
31294	宜兴	PMS_桃溪人家 1#站 4#所变	10	800	640	640
31295	宜兴	PMS_桃溪小学公变	10	315	252	252

31296	市区	PMS_桃溪中配变	10	400	320	320
31297	宜兴	PMS_桃溪中学公变	10	400	320	320
31298	宜兴	PMS_桃香楼 1#公变	10	400	320	320
31299	宜兴	PMS_桃香楼 2#公变	10	400	320	320
31300	宜兴	PMS_桃香楼 3#公变	10	400	320	320
31301	宜兴	PMS_桃香楼 4#公变	10	400	320	320
31302	宜兴	PMS_桃香楼 5#公变	10	400	320	320
31303	宜兴	PMS_桃香楼 6#公变	10	400	320	320
31304	宜兴	PMS_桃香楼 7#公变	10	400	320	320
31305	宜兴	PMS_桃香楼 8#公变	10	400	320	320
31306	宜兴	PMS_桃香楼 9#公变	10	400	320	320
31307	宜兴	PMS_桃巷 I 期 1#箱变	10	630	504	504
31308	宜兴	PMS_桃巷花园 1#公变	10	315	252	252
31309	宜兴	PMS_桃巷花园 2#公变	10	315	252	252
31310	市区	PMS_桃园 1#箱变 T1	10	400	320	320
31311	宜兴	PMS_桃园 4#公变	10	250	200	200
31312	市区	PMS_桃园八配变	10	200	160	160
31313	宜兴	PMS_桃园北公变	10	200	160	160
31314	宜兴	PMS_桃园岛 1#室 1#所变	10	800	640	640
31315	宜兴	PMS_桃园岛 1#室 2#所变	10	800	640	640
31316	市区	PMS_桃园二村	10	400	320	320
31317	宜兴	PMS_桃园公变	10	200	160	160
31318	宜兴	PMS_桃园湖滩公变	10	200	133	133
31319	市区	PMS_桃园九配变	10	200	160	160
31320	市区	PMS_桃园六配变	10	200	155	155

31321	市区	PMS_桃园路	10	400	320	320
31322	市区	PMS_桃园配变	10	400	320	320
31323	市区	PMS_桃园七变	10	400	320	320
31324	市区	PMS_桃园西配变	10	400	320	320
31325	市区	PMS_桃园新村配变	10	400	320	320
31326	宜兴	PMS_桃园新公变	10	400	320	320
31327	江阴	PMS_桃园新居 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
31328	江阴	PMS_桃园新居 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
31329	市区	PMS_桃园站 T4*	10	1000	800	800
31330	市区	PMS_桃源人家站 T1	10	1000	800	800
31331	市区	PMS_桃源人家站 T2*	10	1000	800	800
31332	市区	PMS_桃源人家站 T3	10	1000	800	800
31333	市区	PMS_桃源一村变	10	400	320	320
31334	江阴	PMS_陶北庄北变	10	160	128	128
31335	江阴	PMS_陶北庄变	10	315	229	229
31336	江阴	PMS_陶城村变	10	200	18	18
31337	江阴	PMS_陶城戴巷头北变	10	400	320	320
31338	江阴	PMS_陶城蒋巷变	10	400	213	213
31339	江阴	PMS_陶城杨园里变	10	400	249	249
31340	江阴	PMS_陶城张家巷北变	10	200	130	130
31341	江阴	PMS_陶城张家巷变	10	400	136	136
31342	市区	PMS_陶瓷厂二配变	10	400	320	320
31343	市区	PMS_陶瓷厂配变	10	400	320	320
31344	宜兴	PMS_陶瓷商城 2#公变	10	315	252	252
31345	宜兴	PMS_陶瓷商城 3#公变	10	400	320	320

31346	宜兴	PMS_陶瓷商城公变	10	400	320	320
31347	宜兴	PMS_陶瓷商城箱变	10	630	504	504
31348	宜兴	PMS_陶都路 1#箱变主变	10	400	320	320
31349	宜兴	PMS_陶都路 3#公变	10	400	320	320
31350	宜兴	PMS_陶都路 6 号 1#箱变	10	630	504	504
31351	宜兴	PMS_陶都路 6 号 2#箱变	10	630	504	504
31352	宜兴	PMS_陶都路箱变主变	10	500	400	400
31353	宜兴	PMS_陶机 2#公变	10	400	320	320
31354	宜兴	PMS_陶机丁港宿舍公变	10	400	320	320
31355	宜兴	PMS_陶机宿舍 2#公变	10	400	320	320
31356	市区	PMS_陶家坝配变	10	400	320	320
31357	江阴	PMS_陶家北变	10	400	320	320
31358	市区	PMS_陶家村二配变	10	200	160	160
31359	江阴	PMS_陶家村南变	10	400	320	320
31360	市区	PMS_陶家村配变	10	200	160	160
31361	江阴	PMS_陶家村西变	10	315	236	236
31362	江阴	PMS_陶家基变	10	315	160	160
31363	江阴	PMS_陶家降村变	10	400	320	320
31364	江阴	PMS_陶家降西变	10	250	152	152
31365	市区	PMS_陶家里	10	200	160	160
31366	江阴	PMS_陶家弄西变	10	200	160	160
31367	江阴	PMS_陶家桥变	10	400	320	320
31368	江阴	PMS_陶家巷北变	10	400	320	320
31369	江阴	PMS_陶家庄北变	10	400	276	276
31370	江阴	PMS_陶家庄西变	10	250	148	148

31371	宜兴	PMS_陶里文化广场 1#站 1#所变	10	800	640	640
31372	宜兴	PMS_陶里文化广场 1#站 2#所变	10	800	640	640
31373	宜兴	PMS_陶批站宿舍公变	10	315	252	252
31374	宜兴	PMS_陶器市场公变	10	200	160	160
31375	江阴	PMS_陶然居 285#箱变主变	10	630	490	490
31376	宜兴	PMS_陶仁欣苑 1#箱变	10	630	504	504
31377	宜兴	PMS_陶仁欣苑 2#箱变	10	630	504	504
31378	宜兴	PMS_陶仁欣苑 3#箱变	10	630	504	504
31379	宜兴	PMS_陶仁欣苑 4#箱变	10	630	504	504
31380	宜兴	PMS_陶仁欣苑 5#箱变	10	630	504	504
31381	宜兴	PMS_陶仁欣苑 6#箱变	10	630	504	504
31382	宜兴	PMS_陶仁欣苑 7#箱变	10	630	504	504
31383	宜兴	PMS_陶仁欣苑 8#箱变	10	500	400	400
31384	市区	PMS_陶墅村	10	400	320	320
31385	市区	PMS_陶墅新村	10	400	320	320
31386	江阴	PMS_陶湾北变	10	200	133	133
31387	江阴	PMS_陶湾变	10	400	320	320
31388	江阴	PMS_陶湾南山变	10	400	320	320
31389	江阴	PMS_陶湾西变	10	200	160	160
31390	江阴	PMS_陶湾中山凹变	10	400	261	261
31391	市区	PMS_陶巷(三)	10	200	160	160
31392	市区	PMS_陶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
31393	市区	PMS_陶巷 3#箱变 T1	10	630	504	504
31394	市区	PMS_陶巷 4#箱变 T1	10	630	504	504
31395	市区	PMS_陶巷 5#箱变 T1	10	630	504	504

31396	市区	PMS_陶巷 6#箱变 T1	10	630	504	504
31397	市区	PMS_陶巷四配变	10	400	320	320
31398	江阴	PMS_陶新东变	10	400	274	274
31399	江阴	PMS_陶新南变	10	400	244	244
31400	宜兴	PMS_陶研所箱变主变	10	630	504	504
31401	宜兴	PMS_陶渊村部公变	10	400	320	320
31402	江阴	PMS_陶中房 2#变	10	315	218	218
31403	江阴	PMS_陶中房变	10	200	121	121
31404	市区	PMS_特标二变	10	200	160	160
31405	江阴	PMS_特电公变	10	250	200	200
31406	宜兴	PMS_腾达公变	10	400	320	320
31407	市区	PMS_腾达万向	10	400	320	320
31408	江阴	PMS_体仁公变	10	315	243	243
31409	江阴	PMS_体育场变	10	400	308	308
31410	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
31411	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
31412	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
31413	江阴	PMS_天安数码城 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
31414	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
31415	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
31416	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
31417	江阴	PMS_天安数码城 6#配电所 4#主变	10	630	493	493
31418	江阴	PMS_天潮华都 12#箱变主变	10	630	504	504
31419	江阴	PMS_天潮华都 17#箱变主变	10	630	504	504
31420	江阴	PMS_天潮华都 22#箱变主变	10	400	320	320

31421	江阴	PMS_天潮华都 26#箱变主变	10	630	504	504
31422	江阴	PMS_天潮华都 27#箱变主变	10	400	320	320
31423	江阴	PMS_天潮华都 31#箱变主变	10	630	504	504
31424	江阴	PMS_天潮华都 32#箱变主变	10	630	504	504
31425	江阴	PMS_天潮华都 36#箱变主变	10	500	400	400
31426	江阴	PMS_天潮华都 37#箱变主变	10	630	504	504
31427	江阴	PMS_天潮华都 41#箱变主变	10	500	400	400
31428	江阴	PMS_天潮华都 5#箱变主变	10	630	504	504
31429	江阴	PMS_天潮华都配电所 1#主变	10	800	640	640
31430	江阴	PMS_天潮华都配电所 2#主变	10	800	640	640
31431	市区	PMS_天车配变	10	400	320	320
31432	宜兴	PMS_天辰府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
31433	宜兴	PMS_天辰府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
31434	宜兴	PMS_天辰府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
31435	宜兴	PMS_天辰府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
31436	宜兴	PMS_天辰府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
31437	宜兴	PMS_天辰府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
31438	市区	PMS_天成防火	10	200	160	160
31439	江阴	PMS_天成公变	10	315	252	252
31440	市区	PMS_天赐	10	400	320	320
31441	市区	PMS_天地 1#箱变 T1	10	630	504	504
31442	市区	PMS_天地 2#箱变 T1	10	630	504	504
31443	市区	PMS_天地 3#箱变 T1	10	630	504	504
31444	市区	PMS_天地 4#箱变 T1	10	630	504	504
31445	市区	PMS_天地康	10	400	320	320

31446	江阴	PMS_天笃北变	10	400	320	320
31447	江阴	PMS_天笃东变	10	400	48	48
31448	宜兴	PMS_天娥公变	10	200	66	66
31449	市区	PMS_天鹅 1#站 T1	10	1250	1000	1000
31450	市区	PMS_天鹅 1#站 T3	10	1250	1000	1000
31451	市区	PMS_天鹅 2#站 T1	10	1250	1000	1000
31452	市区	PMS_天鹅 2#站 T3	10	1250	1000	1000
31453	市区	PMS_天鹅 3#站 T1	10	1250	1000	1000
31454	市区	PMS_天鹅 3#站 T3	10	1250	1000	1000
31455	市区	PMS_天鹅 4#站 T1	10	1250	1000	1000
31456	市区	PMS_天鹅 4#站 T3	10	1250	1000	1000
31457	市区	PMS_天丰酒家配变(TTU)	10	315	252	252
31458	江阴	PMS_天风变	10	400	306	306
31459	江阴	PMS_天福广场配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
31460	江阴	PMS_天福广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
31461	江阴	PMS_天福里公变	10	400	320	320
31462	江阴	PMS_天福世纪城配电所 1#主变	10	800	640	640
31463	江阴	PMS_天福世纪城配电所 2#变	10	800	640	640
31464	江阴	PMS_天福苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
31465	江阴	PMS_天福苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
31466	江阴	PMS_天福苑箱变	10	315	252	252
31467	江阴	PMS_天富小区配电所 1#主变	10	400	320	320
31468	江阴	PMS_天富小区配电所 2#主变	10	400	320	320
31469	市区	PMS_天更上配变	10	200	160	160
31470	宜兴	PMS_天沕御城 1#箱变	20	400	320	320

31471	宜兴	PMS_天沭御城 1#站 1#所变	20	800	640	640
31472	宜兴	PMS_天沭御城 1#站 2#所变	20	800	633	633
31473	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 1#所变	20	800	640	640
31474	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 2#所变	20	800	640	640
31475	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 3#所变	20	800	640	640
31476	宜兴	PMS_天沭御城 10#室 4#所变	20	800	640	640
31477	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 1#所变	20	800	640	640
31478	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 2#所变	20	800	640	640
31479	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 3#所变	20	800	640	640
31480	宜兴	PMS_天沭御城 11#室 4#所变	20	800	640	640
31481	宜兴	PMS_天沭御城 12#站 1#所变	20	800	640	640
31482	宜兴	PMS_天沭御城 12#站 2#所变	20	800	640	640
31483	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 1#所变	20	800	640	640
31484	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 2#所变	20	800	640	640
31485	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 3#所变	20	800	640	640
31486	宜兴	PMS_天沭御城 13#室 4#所变	20	800	640	640
31487	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 1#所变	20	800	640	640
31488	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 2#所变	20	800	640	640
31489	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 3#所变	20	800	640	640
31490	宜兴	PMS_天沭御城 14#室 4#所变	20	800	640	640
31491	宜兴	PMS_天沭御城 2#箱变	20	400	278	278
31492	宜兴	PMS_天沭御城 2#站 1#所变	20	800	640	640
31493	宜兴	PMS_天沭御城 2#站 2#所变	20	800	640	640
31494	宜兴	PMS_天沭御城 3#站 1#所变主变	20	800	640	640
31495	宜兴	PMS_天沭御城 3#站 2#所变主变	20	800	629	629

31496	宜兴	PMS_天沕御城 3#站 3#所变主变	20	800	640	640
31497	宜兴	PMS_天沕御城 3#站 4#所变主变	20	800	640	640
31498	宜兴	PMS_天沕御城 4#站 1#所变	20	800	640	640
31499	宜兴	PMS_天沕御城 4#站 2#所变	20	800	640	640
31500	宜兴	PMS_天沕御城 5#站 1#所变	20	800	640	640
31501	宜兴	PMS_天沕御城 5#站 2#所变	20	800	640	640
31502	宜兴	PMS_天沕御城 6#站 1#所变	20	800	640	640
31503	宜兴	PMS_天沕御城 6#站 2#所变	20	800	640	640
31504	宜兴	PMS_天沕御城 6#站 3#所变	20	800	640	640
31505	宜兴	PMS_天沕御城 6#站 4#所变	20	800	640	640
31506	宜兴	PMS_天沕御城 7#站 1#所变	20	800	640	640
31507	宜兴	PMS_天沕御城 7#站 3#所变	20	800	640	640
31508	宜兴	PMS_天沕御城 7#站 4#所变	20	800	640	640
31509	宜兴	PMS_天沕御城 8#站 1#所变	20	800	640	640
31510	宜兴	PMS_天沕御城 8#站 2#所变	20	800	640	640
31511	宜兴	PMS_天沕御城 8#站 3#所变	20	800	640	640
31512	宜兴	PMS_天沕御城 8#站 4#所变	20	800	640	640
31513	宜兴	PMS_天沕御城 9#站 1#所变	20	800	640	640
31514	宜兴	PMS_天沕御城 9#站 2#所变	20	800	640	640
31515	市区	PMS_天昊配变	10	400	320	320
31516	宜兴	PMS_天和家苑 1#公变	10	250	200	200
31517	宜兴	PMS_天和家苑 2#公变	10	200	160	160
31518	宜兴	PMS_天和家苑 3#公变	10	315	252	252
31519	宜兴	PMS_天和家苑 4#公变	10	200	160	160
31520	宜兴	PMS_天和家苑 5#公变	10	315	252	252

31521	宜兴	PMS_天和家苑 6#公变	10	200	160	160
31522	宜兴	PMS_天和家苑 7#公变	10	315	252	252
31523	宜兴	PMS_天和家苑 8#公变	10	250	200	200
31524	江阴	PMS_天鹤北配电所 1#主变	10	800	640	640
31525	江阴	PMS_天鹤北配电所 2#主变	10	1000	800	800
31526	江阴	PMS_天鹤东配电所-1#变	10	1000	800	800
31527	江阴	PMS_天鹤东配电所-2#主变	10	800	640	640
31528	江阴	PMS_天鹤二村 3#箱变主变	10	800	640	640
31529	江阴	PMS_天鹤路 22#箱变主变	10	800	640	640
31530	江阴	PMS_天鹤南配电所 1#主变	10	1000	800	800
31531	江阴	PMS_天鹤南配电所 2#主变	10	800	640	640
31532	江阴	PMS_天鹤七村 11#箱变主变	10	800	640	640
31533	江阴	PMS_天鹤七村 18#箱变主变	10	630	504	504
31534	江阴	PMS_天鹤人医北箱变主变	10	630	504	504
31535	江阴	PMS_天鹤人医箱变主变	10	630	504	504
31536	江阴	PMS_天鹤三村 10#箱变主变	10	800	640	640
31537	江阴	PMS_天鹤三村 18#箱变主变	10	630	504	504
31538	江阴	PMS_天鹤三村 22 箱变主变	10	800	640	640
31539	江阴	PMS_天鹤五村 18#箱变主变	10	800	640	640
31540	江阴	PMS_天鹤箱变主变	10	400	320	320
31541	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
31542	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
31543	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
31544	江阴	PMS_天虹苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
31545	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640

31546	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
31547	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 3#主变	10	800	611	611
31548	江阴	PMS_天虹苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
31549	江阴	PMS_天华锦园 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31550	市区	PMS_天辉车场配变	10	400	320	320
31551	市区	PMS_天惠物资	10	200	160	160
31552	市区	PMS_天骄 5#箱变 T1	10	400	320	320
31553	市区	PMS_天津岸配变	10	200	160	160
31554	宜兴	PMS_天尽头公变	10	200	160	160
31555	市区	PMS_天京配变	10	400	320	320
31556	宜兴	PMS_天力路公变	10	400	320	320
31557	市区	PMS_天龙胶	10	400	320	320
31558	市区	PMS_天隆钢材配变	10	400	320	320
31559	江阴	PMS_天马箱变主变	10	630	504	504
31560	宜兴	PMS_天马箱变主变	10	630	504	504
31561	江阴	PMS_天门村变	10	400	264	264
31562	市区	PMS_天泉配变	10	400	320	320
31563	江阴	PMS_天生港变	10	400	320	320
31564	宜兴	PMS_天生圩 4#公变	10	400	320	320
31565	市区	PMS_天授村二配变	10	200	160	160
31566	市区	PMS_天授村配变	10	200	160	160
31567	市区	PMS_天水	10	200	144	144
31568	宜兴	PMS_天禧广场 1#站 1#所变	20	1000	800	800
31569	宜兴	PMS_天禧广场 1#站 2#所变	20	1000	800	800
31570	宜兴	PMS_天禧广场 3#室 1#所变	20	630	504	504

31571	宜兴	PMS_天禧广场 3#室 2#所变	20	630	504	504
31572	宜兴	PMS_天禧花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
31573	宜兴	PMS_天禧花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
31574	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
31575	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
31576	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
31577	宜兴	PMS_天禧花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
31578	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
31579	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
31580	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
31581	宜兴	PMS_天禧花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
31582	市区	PMS_天祥	10	400	280	280
31583	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
31584	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
31585	江阴	PMS_天新嘉苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
31586	江阴	PMS_天新嘉苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
31587	江阴	PMS_天新嘉苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
31588	江阴	PMS_天新嘉苑 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31589	江阴	PMS_天新嘉苑 21#配电所 2#主变	10	1000	800	800
31590	江阴	PMS_天新嘉苑 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
31591	江阴	PMS_天新嘉苑 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
31592	江阴	PMS_天星变	10	315	252	252
31593	市区	PMS_天一村前夏配变	10	400	320	320
31594	市区	PMS_天一大队（张巷）	10	400	320	320
31595	市区	PMS_天佑二配变	10	400	320	320

31596	市区	PMS_天主堂二配变	10	400	320	320
31597	市区	PMS_天主堂三配变	10	400	320	320
31598	市区	PMS_田岸 1#箱变 1	10	630	504	504
31599	市区	PMS_田地巷 2	10	200	99	99
31600	江阴	PMS_田堵里北变	10	315	135	135
31601	江阴	PMS_田堵里东变	10	400	262	262
31602	江阴	PMS_田堵里南变	10	400	174	174
31603	市区	PMS_田堵里配变	10	200	160	160
31604	市区	PMS_田堵里三配变	10	400	320	320
31605	江阴	PMS_田堵里西变	10	400	217	217
31606	宜兴	PMS_田肚公变	10	400	244	244
31607	江阴	PMS_田肚南变	10	400	320	320
31608	江阴	PMS_田肚西变	10	315	224	224
31609	宜兴	PMS_田二公变	10	200	97	97
31610	宜兴	PMS_田干东站长公变	10	400	253	253
31611	市区	PMS_田埂二配变	10	400	320	320
31612	市区	PMS_田基浜丙配变	10	400	320	320
31613	市区	PMS_田基浜甲配变	10	315	252	252
31614	市区	PMS_田基浜配电所 T1	10	1000	800	800
31615	市区	PMS_田基浜配电所 T2	10	1000	800	800
31616	江阴	PMS_田家基 2#变	10	200	53	53
31617	江阴	PMS_田家基变	10	200	90	90
31618	市区	PMS_田家塘	10	200	160	160
31619	宜兴	PMS_田浪村公变	10	400	320	320
31620	宜兴	PMS_田浪公变	10	200	146	146

31621	宜兴	PMS_田老干公变	10	200	54	54
31622	江阴	PMS_田里村变	10	250	152	152
31623	市区	PMS_田六房二配变	10	400	320	320
31624	宜兴	PMS_田沙边公变	10	200	147	147
31625	市区	PMS_田舍	10	400	320	320
31626	市区	PMS_田舍北配变	10	400	320	320
31627	市区	PMS_田舍变	10	400	320	320
31628	宜兴	PMS_田舍村公变	10	200	160	160
31629	市区	PMS_田舍二配变	10	400	320	320
31630	宜兴	PMS_田舍公变	10	100	80	80
31631	市区	PMS_田舍里	10	400	320	320
31632	市区	PMS_田舍里二配变	10	200	160	160
31633	市区	PMS_田舍里三配变	10	400	272	272
31634	宜兴	PMS_田舍桥公变	10	200	160	160
31635	市区	PMS_田舍三配变	10	400	320	320
31636	市区	PMS_田舍四配变	10	400	320	320
31637	市区	PMS_田舍新配变	10	400	211	211
31638	市区	PMS_田舍一变	10	400	320	320
31639	江阴	PMS_田头村北变	10	400	232	232
31640	江阴	PMS_田头村排涝站变	10	200	160	160
31641	市区	PMS_田头宕配变	10	400	320	320
31642	市区	PMS_田头巷二配变	10	400	320	320
31643	市区	PMS_田头巷三配变	10	400	320	320
31644	市区	PMS_田西巷	10	400	320	320
31645	市区	PMS_田壹配变	10	400	320	320

31646	江阴	PMS_田由变	10	315	252	252
31647	宜兴	PMS_田中组公变	10	315	126	126
31648	市区	PMS_田庄朗	10	200	160	160
31649	江阴	PMS_田庄巷 2#变	10	250	165	165
31650	江阴	PMS_田庄巷变	10	315	239	239
31651	市区	PMS_跳后配变	10	400	320	320
31652	市区	PMS_跳前二配变	10	400	297	297
31653	市区	PMS_铁路村配变	10	400	320	320
31654	市区	PMS_铁路村委配变	10	400	320	320
31655	市区	PMS_铁路局配变	10	200	160	160
31656	市区	PMS_铁路南二配变	10	400	320	320
31657	市区	PMS_铁路配变	10	400	320	320
31658	宜兴	PMS_铁路西公变	10	200	160	160
31659	市区	PMS_铁培中心配变	10	400	320	320
31660	江阴	PMS_铁丝厂北变	10	400	320	320
31661	市区	PMS_听松坊三配变	10	400	320	320
31662	市区	PMS_听松坊一配变	10	400	320	320
31663	市区	PMS_听涛 2#箱变 T1	10	400	320	320
31664	宜兴	PMS_亭子下公变	10	200	160	160
31665	宜兴	PMS_停车场公变	10	400	320	320
31666	市区	PMS_停车场配变	10	400	320	320
31667	市区	PMS_停车场三配变	10	400	320	320
31668	市区	PMS_停车场四	10	400	303	303
31669	市区	PMS_停车场五配变	10	400	320	320
31670	江阴	PMS_停车场箱变主变	10	400	320	320

31671	江阴	PMS_停排东变	10	200	160	160
31672	江阴	PMS_停塘降北变	10	400	162	162
31673	江阴	PMS_停塘降东变	10	315	252	252
31674	江阴	PMS_停塘降南变	10	200	160	160
31675	江阴	PMS_停塘降西变	10	200	160	160
31676	江阴	PMS_通宝变	10	400	320	320
31677	江阴	PMS_通达变	10	400	320	320
31678	江阴	PMS_通达西变	10	400	283	283
31679	江阴	PMS_通渡花园 14#箱变主变	10	630	504	504
31680	江阴	PMS_通渡花园 20#箱变主变	10	630	504	504
31681	江阴	PMS_通渡花园 21#箱变主变	10	630	504	504
31682	江阴	PMS_通渡花园 5#箱变主变	10	800	640	640
31683	江阴	PMS_通渡花园 9#箱变主变	10	800	640	640
31684	江阴	PMS_通渡花园二区 100#箱变主变	10	630	504	504
31685	江阴	PMS_通渡花园二区 102#箱变主变	10	630	504	504
31686	江阴	PMS_通渡花园二区 109#箱变主变	10	800	640	640
31687	江阴	PMS_通渡花园二区 111#箱变主变	10	630	504	504
31688	江阴	PMS_通渡花园二区 16#箱变主变	10	500	400	400
31689	江阴	PMS_通渡花园二区 72#箱变主变	10	630	504	504
31690	江阴	PMS_通渡花园二区 85#箱变主变	10	630	504	504
31691	江阴	PMS_通渡花园二区 87#箱变主变	10	630	504	504
31692	江阴	PMS_通渡花苑二区 117#配电所 1# 主变	10	800	640	640
31693	江阴	PMS_通渡花苑二区 117#配电所 2# 主变	10	800	640	640

31694	江阴	PMS_通渡花苑二区 120#配电所 1#主变	10	800	640	640
31695	江阴	PMS_通渡花苑二区 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
31696	江阴	PMS_通渡花苑二区 26#箱变主变	10	400	320	320
31697	江阴	PMS_通渡花苑二区 28#箱变主变	10	630	504	504
31698	江阴	PMS_通渡花苑二区 35#箱变主变	10	630	504	504
31699	江阴	PMS_通渡花苑二区 37#箱变主变	10	400	320	320
31700	江阴	PMS_通渡花苑二区 44#箱变主变	10	630	504	504
31701	江阴	PMS_通渡花苑二区 47#箱变主变	10	630	504	504
31702	江阴	PMS_通渡花苑二区 63#箱变主变	10	630	504	504
31703	江阴	PMS_通渡花苑二区 65#箱变主变	10	630	504	504
31704	江阴	PMS_通渡花苑二区 70#箱变主变	10	500	390	390
31705	市区	PMS_通风设备配变	10	200	160	160
31706	市区	PMS_通辉配变	10	400	320	320
31707	江阴	PMS_通惠花苑 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31708	江阴	PMS_通惠花苑 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
31709	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
31710	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
31711	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 3#主变	10	800	640	640
31712	江阴	PMS_通惠花苑 30#配电所 4#主变	10	800	640	640
31713	宜兴	PMS_通挤桥南公变	10	400	320	320
31714	江阴	PMS_通江公变	10	200	160	160
31715	市区	PMS_通灵机械配变	10	200	160	160
31716	宜兴	PMS_通蜀安置 2#公变	10	400	320	320

31717	宜兴	PMS_通蜀安置 3#公变	10	400	320	320
31718	宜兴	PMS_通蜀安置 6#公变	10	400	320	320
31719	宜兴	PMS_通蜀安置 8#公变	10	200	160	160
31720	宜兴	PMS_通蜀安置三期 1#箱变主变	10	400	320	320
31721	宜兴	PMS_通蜀安置三期 2#箱变主变	10	400	320	320
31722	宜兴	PMS_通蜀东路 1#公变	10	200	160	160
31723	宜兴	PMS_通蜀东路 2#公变	10	400	320	320
31724	宜兴	PMS_通蜀南路公变	10	400	311	311
31725	宜兴	PMS_通蜀西路 1#公变	10	250	200	200
31726	宜兴	PMS_通蜀新村 1#室 1#所变	10	630	504	504
31727	宜兴	PMS_通蜀新村 1#室 2#所变	10	630	504	504
31728	宜兴	PMS_通天炉公变	10	200	160	160
31729	市区	PMS_通业机械配变	10	400	320	320
31730	市区	PMS_通用电器	10	315	252	252
31731	市区	PMS_通用六配变	10	400	320	320
31732	市区	PMS_通用七配变	10	400	320	320
31733	市区	PMS_通用三配变	10	400	320	320
31734	市区	PMS_通用设备厂	10	400	320	320
31735	市区	PMS_通用四配变	10	400	320	320
31736	江阴	PMS_通园变	10	400	320	320
31737	江阴	PMS_通园西变	10	400	188	188
31738	江阴	PMS_通运包家变	10	315	252	252
31739	江阴	PMS_通运包家西变	10	400	320	320
31740	江阴	PMS_通运陈家变	10	315	252	252
31741	江阴	PMS_通运村变	10	400	320	320

31742	江阴	PMS_通运排涝变	10	400	320	320
31743	江阴	PMS_通运钱家变	10	250	200	200
31744	江阴	PMS_通运西站变	10	400	320	320
31745	江阴	PMS_通运张家变	10	400	320	320
31746	宜兴	PMS_通贞观路箱变	10	630	504	504
31747	市区	PMS_同步带配变	10	200	160	160
31748	江阴	PMS_同福变	10	400	263	263
31749	江阴	PMS_同福东变	10	400	296	296
31750	江阴	PMS_同福新村变	10	400	320	320
31751	江阴	PMS_同干基 2#变	10	200	98	98
31752	江阴	PMS_同干基变	10	400	206	206
31753	宜兴	PMS_同里桑场 2#公变	10	200	160	160
31754	宜兴	PMS_同里桑场公变	10	200	140	140
31755	市区	PMS_同仁 5#箱变 T1	10	630	504	504
31756	江阴	PMS_同心变	10	400	320	320
31757	江阴	PMS_同心东变	10	200	160	160
31758	江阴	PMS_同兴公变	10	315	252	252
31759	市区	PMS_同苑新村二	10	400	320	320
31760	江阴	PMS_桐岐宾馆西变	10	400	320	320
31761	江阴	PMS_桐岐菜场变	10	315	252	252
31762	江阴	PMS_桐岐二村变	10	315	252	252
31763	江阴	PMS_桐岐陆家村变	10	400	225	225
31764	江阴	PMS_桐岐毛家村变	10	400	166	166
31765	江阴	PMS_桐岐商城公变	10	400	310	310
31766	江阴	PMS_桐岐树家村变	10	200	160	160

31767	江阴	PMS_桐岐税务公变	10	400	320	320
31768	江阴	PMS_桐岐税务西变	10	400	317	317
31769	江阴	PMS_桐岐湾里变	10	315	199	199
31770	江阴	PMS_桐岐王家村变	10	250	185	185
31771	江阴	PMS_桐岐新村变	10	400	262	262
31772	江阴	PMS_桐岐影院公变	10	400	320	320
31773	江阴	PMS_桐岐幼儿园变	10	400	320	320
31774	江阴	PMS_桐岐周家村变	10	400	309	309
31775	江阴	PMS_桐岐箱变主变	10	630	504	504
31776	江阴	PMS_桐商东变	10	400	320	320
31777	市区	PMS_铜材厂	10	400	320	320
31778	市区	PMS_铜材二配变	10	400	320	320
31779	市区	PMS_铜材一配变	10	400	320	320
31780	宜兴	PMS_铜峰 1#公变	10	200	160	160
31781	宜兴	PMS_铜峰 1#箱变	10	630	504	504
31782	宜兴	PMS_铜峰茶场公变	10	160	128	128
31783	宜兴	PMS_铜锣山公变	10	200	160	160
31784	宜兴	PMS_铜锣山庄 2#公变	10	200	160	160
31785	宜兴	PMS_铜排公变	10	400	320	320
31786	宜兴	PMS_铜山村 2#公变	10	250	153	153
31787	宜兴	PMS_铜山村 3#公变	10	200	144	144
31788	宜兴	PMS_铜山黄岗卡 2#公变	10	200	160	160
31789	宜兴	PMS_铜山黄岗卡公变	10	200	160	160
31790	宜兴	PMS_铜山南村 2#公变	10	200	160	160
31791	宜兴	PMS_铜山南村 3#公变	10	400	320	320

31792	宜兴	PMS_铜山南村公变	10	200	160	160
31793	宜兴	PMS_铜山石莹公变	10	400	304	304
31794	宜兴	PMS_铜山四五组 2#公变	10	200	143	143
31795	宜兴	PMS_铜山四五组公变	10	400	146	146
31796	宜兴	PMS_铜山寺前公变	10	200	160	160
31797	宜兴	PMS_铜山西山下公变	10	200	105	105
31798	江阴	PMS_童家南变	10	200	65	65
31799	市区	PMS_童徐巷	10	250	200	200
31800	宜兴	PMS_潼渚村公变	10	400	320	320
31801	宜兴	PMS_潼渚村河西公变	10	200	160	160
31802	宜兴	PMS_潼渚沟头公变	10	200	108	108
31803	宜兴	PMS_潼渚灵山公变	10	200	146	146
31804	宜兴	PMS_潼渚棚山公变	10	200	160	160
31805	宜兴	PMS_潼渚桥西公变	10	200	160	160
31806	江阴	PMS_头山变	10	250	200	200
31807	江阴	PMS_头圩埭西变	10	250	200	200
31808	宜兴	PMS_头阳村公变	10	400	320	320
31809	宜兴	PMS_头阳连建公变	10	315	252	252
31810	宜兴	PMS_头阳圩田公变	10	200	160	160
31811	宜兴	PMS_头庄小区公变	10	400	306	306
31812	市区	PMS_投资公司配变	10	200	160	160
31813	江阴	PMS_图书馆箱变主变	10	630	504	504
31814	市区	PMS_涂料配变	10	400	320	320
31815	江阴	PMS_涂镇 4#变	10	200	35	35
31816	江阴	PMS_涂镇潮河排涝变	10	250	200	200

31817	江阴	PMS_涂镇崔家埭北变	10	400	212	212
31818	江阴	PMS_涂镇村村委变	10	400	320	320
31819	江阴	PMS_涂镇村涂镇变	10	400	251	251
31820	市区	PMS_涂装厂配变(TTU)	10	400	320	320
31821	市区	PMS_屠更三配变	10	200	160	160
31822	市区	PMS_屠更上二配变	10	200	160	160
31823	市区	PMS_屠更上配变	10	200	160	160
31824	宜兴	PMS_屠家 2#公变	10	200	160	160
31825	宜兴	PMS_屠家公变	10	315	244	244
31826	宜兴	PMS_屠家头公变	10	200	160	160
31827	市区	PMS_土产库配变	10	200	160	160
31828	宜兴	PMS_土城 1#公变	10	400	320	320
31829	宜兴	PMS_土城 2#公变	10	315	252	252
31830	宜兴	PMS_土城 3#公变	10	400	320	320
31831	宜兴	PMS_土城 5#公变	10	315	252	252
31832	宜兴	PMS_土城 6#公变	10	315	252	252
31833	宜兴	PMS_土城 8#公变	10	400	320	320
31834	宜兴	PMS_土城商住楼箱变	10	315	252	252
31835	宜兴	PMS_土墩 1#公变	10	200	119	119
31836	宜兴	PMS_土墩 2#公变	10	200	87	87
31837	市区	PMS_土方配变	10	400	320	320
31838	宜兴	PMS_土干商住楼公变	10	400	320	320
31839	江阴	PMS_土管变	10	400	320	320
31840	江阴	PMS_土管公变	10	315	252	252
31841	宜兴	PMS_土管所公变	10	315	252	252

31842	宜兴	PMS_土龙埂公变	10	400	185	185
31843	宜兴	PMS_土桥头公变	10	400	263	263
31844	市区	PMS_土山湾配变	10	200	160	160
31845	市区	PMS_土塘村委配变	10	400	320	320
31846	江阴	PMS_吐头变	10	200	111	111
31847	江阴	PMS_吐头西变	10	100	80	80
31848	市区	PMS_团村配变	10	400	320	320
31849	宜兴	PMS_团洄北侧湿地公园箱变	10	400	320	320
31850	宜兴	PMS_团洄花园 1#箱变	10	800	640	640
31851	宜兴	PMS_团洄花园 2#箱变	10	630	504	504
31852	宜兴	PMS_团洄新村箱变	10	500	400	400
31853	市区	PMS_团结八配变（TTU）	10	400	320	320
31854	江阴	PMS_团结变	10	400	320	320
31855	市区	PMS_团结二配变	10	400	320	320
31856	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
31857	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
31858	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
31859	江阴	PMS_团结花园 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
31860	江阴	PMS_团结花园 43#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31861	江阴	PMS_团结花园 43#配电所 2#主变	10	1000	800	800
31862	江阴	PMS_团结花园 54#配电所 1#主变	10	1000	800	800
31863	江阴	PMS_团结花园 54#配电所 2#主变	10	1000	800	800
31864	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
31865	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
31866	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640

31867	江阴	PMS_团结花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
31868	宜兴	PMS_团结街 1#公变	10	315	252	252
31869	市区	PMS_团结六配变	10	400	320	320
31870	市区	PMS_团结七配变	10	400	320	320
31871	江阴	PMS_团结桥变	10	200	123	123
31872	市区	PMS_团结桥配变	10	200	160	160
31873	市区	PMS_团结三配变	10	400	320	320
31874	市区	PMS_团结四配变	10	400	320	320
31875	宜兴	PMS_团结圩北站公变	10	400	320	320
31876	宜兴	PMS_团结圩南站公变	10	400	320	320
31877	市区	PMS_团结巫东配变	10	400	320	320
31878	市区	PMS_团结五配变	10	200	160	160
31879	市区	PMS_团结一配变	10	400	320	320
31880	江阴	PMS_团结闸	10	400	320	320
31881	江阴	PMS_团结站南变	10	400	306	306
31882	市区	PMS_团结中巫配变	10	200	160	160
31883	宜兴	PMS_团山公变	10	400	297	297
31884	江阴	PMS_团子村变	10	400	293	293
31885	宜兴	PMS_推婆头公变	10	160	111	111
31886	宜兴	PMS_屯桥 2#公变	10	200	59	59
31887	宜兴	PMS_屯桥西公变	10	200	144	144
31888	宜兴	PMS_屯桥站公变	10	200	94	94
31889	宜兴	PMS_屯田公变	10	160	76	76
31890	市区	PMS_托尔配变	10	200	160	160
31891	市区	PMS_托改厂	10	250	200	200

31892	市区	PMS_脱水厂	10	400	320	320
31893	江阴	PMS_脱水港变	10	400	262	262
31894	宜兴	PMS_驼龙湾公变	10	200	113	113
31895	市区	PMS_拓发自控配变	10	400	320	320
31896	市区	PMS_拓塘浜村委配变	10	400	320	320
31897	市区	PMS_拓塘浜配变	10	400	320	320
31898	市区	PMS_拓新配变	10	400	320	320
31899	江阴	PMS_瓦碎坝公变	10	250	180	180
31900	江阴	PMS_瓦屑坝变	10	200	124	124
31901	江阴	PMS_瓦屑坝东变	10	400	295	295
31902	市区	PMS_瓦屑坝一配变（TTU）	10	400	320	320
31903	江阴	PMS_瓦雪墩 1#变	10	315	252	252
31904	江阴	PMS_瓦雪墩 2#变	10	315	252	252
31905	江阴	PMS_瓦雪墩 4#变	10	400	320	320
31906	江阴	PMS_瓦沿站变	10	400	320	320
31907	江阴	PMS_瓦沿站箱变主变	10	500	400	400
31908	市区	PMS_袜厂配变	10	400	320	320
31909	市区	PMS_外浜泵	10	200	160	160
31910	市区	PMS_外浜二泵变	10	200	160	160
31911	市区	PMS_外浜二配变	10	400	320	320
31912	市区	PMS_外浜甲配变	10	400	320	320
31913	市区	PMS_外浜六配变	10	200	160	160
31914	市区	PMS_外浜配变	10	200	133	133
31915	市区	PMS_外浜五配变	10	400	320	320
31916	市区	PMS_外场二配变	10	400	320	320

31917	市区	PMS_外场配变	10	400	320	320
31918	市区	PMS_外场三配变	10	200	160	160
31919	宜兴	PMS_外国语学校 1#箱变主变	10	400	320	320
31920	江阴	PMS_外环北变	10	400	320	320
31921	江阴	PMS_外经公变	10	400	320	320
31922	江阴	PMS_外轮箱变主变	10	630	504	504
31923	江阴	PMS_外贸箱变主变	10	630	464	464
31924	江阴	PMS_外湾北变	10	200	131	131
31925	市区	PMS_外下甸村配变	10	400	320	320
31926	市区	PMS_外下甸队配变	10	315	252	252
31927	江阴	PMS_外宿 1#变	10	400	320	320
31928	江阴	PMS_外宿 2#变	10	400	320	320
31929	江阴	PMS_外宿 3#变	10	400	320	320
31930	宜兴	PMS_外油车公变	10	400	320	320
31931	宜兴	PMS_弯头公变	10	200	137	137
31932	江阴	PMS_湾坝南变	10	400	208	208
31933	江阴	PMS_湾坝上变	10	400	65	65
31934	宜兴	PMS_湾地路灯公变	10	200	160	160
31935	宜兴	PMS_湾东公变	10	400	258	258
31936	宜兴	PMS_湾斗公变	10	200	160	160
31937	市区	PMS_湾斗里配变	10	200	160	160
31938	宜兴	PMS_湾港 3#公变	10	400	320	320
31939	宜兴	PMS_湾埂 2#公变	10	315	252	252
31940	江阴	PMS_湾河头变	10	400	320	320
31941	市区	PMS_湾京配变	10	200	160	160

31942	市区	PMS_湾泾河配变	10	400	320	320
31943	市区	PMS_湾里八配变	10	400	320	320
31944	江阴	PMS_湾里变	10	400	320	320
31945	市区	PMS_湾里二配变	10	400	320	320
31946	宜兴	PMS_湾里公变	10	400	320	320
31947	市区	PMS_湾里九配变	10	200	160	160
31948	市区	PMS_湾里六配变	10	400	320	320
31949	市区	PMS_湾里七配变	10	400	320	320
31950	市区	PMS_湾里三配变	10	400	311	311
31951	宜兴	PMS_湾里万前公变	10	200	160	160
31952	市区	PMS_湾里西	10	200	160	160
31953	市区	PMS_湾里尤	10	200	160	160
31954	宜兴	PMS_湾里中心公变	10	200	147	147
31955	宜兴	PMS_湾里组公变	10	200	54	54
31956	江阴	PMS_湾上西变	10	250	200	200
31957	市区	PMS_湾头上配变	10	400	320	320
31958	市区	PMS_玩具厂二配变	10	400	320	320
31959	市区	PMS_宛山村配变	10	400	320	320
31960	市区	PMS_宛山吕三房配变	10	200	160	160
31961	市区	PMS_宛山新村配变	10	400	320	320
31962	江阴	PMS_碗墩山变	10	200	148	148
31963	市区	PMS_万安	10	200	160	160
31964	江阴	PMS_万安北变	10	200	106	106
31965	江阴	PMS_万安变	10	400	313	313
31966	市区	PMS_万安桥	10	400	320	320

31967	江阴	PMS_万安桥北变	10	400	240	240
31968	江阴	PMS_万安桥变	10	400	234	234
31969	江阴	PMS_万安桥东变	10	400	201	201
31970	市区	PMS_万安桥二	10	400	320	320
31971	宜兴	PMS_万安小区 1#公变	10	200	160	160
31972	宜兴	PMS_万安小区 2#公变	10	400	320	320
31973	宜兴	PMS_万安小区 4#公变	10	400	320	320
31974	市区	PMS_万坝二配变	10	400	320	320
31975	市区	PMS_万坝六配变	10	400	320	320
31976	市区	PMS_万坝三配变	10	400	320	320
31977	市区	PMS_万坝五配变	10	400	320	320
31978	市区	PMS_万坝一配变	10	400	320	320
31979	市区	PMS_万禅配变	10	400	320	320
31980	市区	PMS_万昌配变	10	400	320	320
31981	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
31982	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
31983	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
31984	江阴	PMS_万达办公 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
31985	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
31986	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
31987	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
31988	江阴	PMS_万达办公 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
31989	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
31990	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
31991	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 3#主变	10	800	640	640

31992	江阴	PMS_万达办公 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
31993	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
31994	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
31995	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
31996	江阴	PMS_万达办公 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
31997	市区	PMS_万达电器	10	400	320	320
31998	宜兴	PMS_万达广场居住区 3#站 1#所变	20	800	640	640
31999	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
32000	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
32001	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
32002	江阴	PMS_万达商铺 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
32003	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
32004	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
32005	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
32006	江阴	PMS_万达商铺 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
32007	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
32008	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
32009	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
32010	江阴	PMS_万达商铺 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
32011	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
32012	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
32013	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
32014	江阴	PMS_万达住宅 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
32015	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
32016	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 2#主变	10	800	640	640

32017	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
32018	江阴	PMS_万达住宅 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
32019	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
32020	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
32021	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
32022	江阴	PMS_万达住宅 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
32023	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
32024	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
32025	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
32026	江阴	PMS_万达住宅 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
32027	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
32028	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
32029	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
32030	江阴	PMS_万达住宅 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
32031	市区	PMS_万丰排灌	10	200	160	160
32032	宜兴	PMS_万福 2#公变	10	315	211	211
32033	宜兴	PMS_万福 3#公变	10	400	320	320
32034	宜兴	PMS_万福村公变	10	400	306	306
32035	宜兴	PMS_万福蒋家 3#公变	10	200	160	160
32036	宜兴	PMS_万福刘家 2#公变	10	200	160	160
32037	宜兴	PMS_万福刘家公变	10	315	252	252
32038	宜兴	PMS_万福渔池公变	10	200	160	160
32039	宜兴	PMS_万华 2#公变	10	200	160	160
32040	市区	PMS_万佳变	10	200	160	160
32041	市区	PMS_万佳达纺织配变	10	400	320	320

32042	宜兴	PMS_万家 1#公变	10	200	134	134
32043	市区	PMS_万家坝配变	10	200	160	160
32044	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
32045	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
32046	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
32047	江阴	PMS_万家富公寓 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
32048	宜兴	PMS_万家园公变	10	200	117	117
32049	市区	PMS_万夹里配变	10	400	320	320
32050	市区	PMS_万金配变	10	400	320	320
32051	宜兴	PMS_万锦电站公变	10	100	80	80
32052	市区	PMS_万科 2#站 T1	10	1250	1000	1000
32053	市区	PMS_万科 2#站 T4	10	1250	1000	1000
32054	市区	PMS_万科 3#站 T1	10	1250	1000	1000
32055	市区	PMS_万科 3#站 T3	10	1250	1000	1000
32056	市区	PMS_万科 4#站 T1	10	1250	1000	1000
32057	市区	PMS_万科 4#站 T3	10	1250	1000	1000
32058	市区	PMS_万科 5#站 T1	10	1250	1000	1000
32059	市区	PMS_万科 5#站 T3	10	1250	1000	1000
32060	市区	PMS_万科 8#站 T1	10	1250	1000	1000
32061	市区	PMS_万科 8#站 T3	10	1250	1000	1000
32062	市区	PMS_万科 9#站 T1	10	1250	1000	1000
32063	市区	PMS_万科 9#站 T3	10	1250	1000	1000
32064	市区	PMS_万里齿轮配变	10	200	160	160
32065	市区	PMS_万里村委配变	10	200	160	160
32066	市区	PMS_万里路配变	10	200	160	160

32067	市区	PMS_万里模板局配变	10	200	160	160
32068	宜兴	PMS_万丽明珠 1#箱变	10	400	315	315
32069	宜兴	PMS_万丽明珠 1#站 1#所变	10	800	640	640
32070	宜兴	PMS_万丽明珠 1#站 2#所变	10	800	640	640
32071	宜兴	PMS_万丽明珠 2#箱变	10	400	320	320
32072	宜兴	PMS_万丽明珠 2#站 2#所变	10	800	640	640
32073	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 1#所变	10	800	640	640
32074	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 2#所变	10	800	640	640
32075	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 3#所变	10	800	640	640
32076	宜兴	PMS_万丽明珠 3#站 4#所变	10	800	640	640
32077	宜兴	PMS_万丽明珠 4#站 1#所变	10	800	640	640
32078	宜兴	PMS_万丽明珠 4#站 2#所变	10	800	640	640
32079	宜兴	PMS_万丽明珠 5#站 1#所变	10	800	640	640
32080	宜兴	PMS_万丽明珠 5#站 2#所变	10	800	640	640
32081	宜兴	PMS_万丽明珠 6#站 1#所变	10	800	640	640
32082	宜兴	PMS_万丽明珠 6#站 2#所变	10	800	640	640
32083	市区	PMS_万马村配变	10	400	320	320
32084	宜兴	PMS_万亩 2#公变	10	200	160	160
32085	宜兴	PMS_万亩 3#公变	10	200	160	160
32086	市区	PMS_万荣 1#箱变 1	10	630	504	504
32087	市区	PMS_万荣 2#箱变 1	10	630	504	504
32088	江阴	PMS_万润变	10	400	320	320
32089	宜兴	PMS_万善东郡商业 1#箱变主变	10	800	640	640
32090	宜兴	PMS_万善家园 1#箱变	10	400	320	320
32091	宜兴	PMS_万善家园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640

32092	宜兴	PMS_万善家园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
32093	宜兴	PMS_万善家园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
32094	宜兴	PMS_万善家园 2#箱变	10	400	320	320
32095	宜兴	PMS_万石北街公变	10	250	200	200
32096	宜兴	PMS_万石菜场公变	10	400	320	320
32097	宜兴	PMS_万石村公变	10	400	320	320
32098	宜兴	PMS_万石大桥公变	10	200	160	160
32099	宜兴	PMS_万石戴家公变	10	200	123	123
32100	宜兴	PMS_万石电力站 1#公变	10	200	160	160
32101	宜兴	PMS_万石电力站 2#公变	10	400	320	320
32102	宜兴	PMS_万石电力站公变	10	400	320	320
32103	宜兴	PMS_万石冯家公变	10	200	92	92
32104	宜兴	PMS_万石供电所 6#公变	10	400	320	320
32105	宜兴	PMS_万石河东公变	10	200	98	98
32106	宜兴	PMS_万石立新公变	10	200	135	135
32107	宜兴	PMS_万石楼下电站公变	10	400	320	320
32108	宜兴	PMS_万石闵家公变	10	400	275	275
32109	宜兴	PMS_万石农行公变	10	400	320	320
32110	宜兴	PMS_万石田舍公变	10	200	160	160
32111	宜兴	PMS_万石西园 1#箱变	10	400	320	320
32112	宜兴	PMS_万石西园 10#箱变	10	500	400	400
32113	宜兴	PMS_万石西园 2#箱变	10	400	320	320
32114	宜兴	PMS_万石西园 3#箱变	10	400	320	320
32115	宜兴	PMS_万石西园 4#箱变	10	400	320	320
32116	宜兴	PMS_万石西园 5#箱变	10	400	320	320

32117	宜兴	PMS_万石西园 6#箱变	10	400	320	320
32118	宜兴	PMS_万石西园 7#箱变	10	400	320	320
32119	宜兴	PMS_万石西园 8#箱变	10	400	320	320
32120	宜兴	PMS_万石西园 9#箱变	10	500	400	400
32121	宜兴	PMS_万石西园公变	10	200	160	160
32122	宜兴	PMS_万石新街 2#箱变主变	10	500	400	400
32123	宜兴	PMS_万石新街公变	10	400	320	320
32124	宜兴	PMS_万石杨树 2#公变	10	200	91	91
32125	宜兴	PMS_万石姚家 2#公变	10	200	160	160
32126	宜兴	PMS_万石油塘 2#公变	10	400	320	320
32127	市区	PMS_万寿	10	200	160	160
32128	江阴	PMS_万水桥变	10	400	186	186
32129	江阴	PMS_万水桥西变	10	400	230	230
32130	市区	PMS_万顺灯	10	200	160	160
32131	宜兴	PMS_万塔公变	10	200	160	160
32132	江阴	PMS_万翔箱变主变	10	500	400	400
32133	市区	PMS_万巷二配变	10	200	160	160
32134	市区	PMS_万巷上舍	10	400	320	320
32135	市区	PMS_万巷上舍二配变	10	400	320	320
32136	市区	PMS_万巷杨树园	10	200	160	160
32137	市区	PMS_万新村委配变	10	400	320	320
32138	江阴	PMS_万兴村委变	10	400	320	320
32139	江阴	PMS_万兴东变	10	250	200	200
32140	江阴	PMS_万兴西变	10	400	226	226
32141	宜兴	PMS_万渔 3#公变	10	200	160	160

32142	宜兴	PMS_万渔村 2#公变	10	200	160	160
32143	市区	PMS_万裕苑 2#站 T1	10	1600	1280	1280
32144	市区	PMS_万裕苑 2#站 T2	10	1600	1280	1280
32145	市区	PMS_万裕苑 3#站 T1	10	1600	1280	1280
32146	市区	PMS_万裕苑 3#站 T2	10	1600	1280	1280
32147	市区	PMS_万裕苑 4#站 T1	10	1600	1280	1280
32148	市区	PMS_万裕苑 4#站 T2	10	1600	1280	1280
32149	市区	PMS_万裕苑 5#站 T1	10	1250	1000	1000
32150	市区	PMS_万裕苑 5#站 T3	10	1250	1000	1000
32151	市区	PMS_万裕苑 6#站 T1	10	1250	1000	1000
32152	市区	PMS_万裕苑 6#站 T3	10	1250	1000	1000
32153	市区	PMS_万裕苑 8#站 T1	10	1600	1280	1280
32154	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
32155	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
32156	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
32157	江阴	PMS_万悦城 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
32158	江阴	PMS_万悦城 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
32159	江阴	PMS_万悦城 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
32160	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
32161	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
32162	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
32163	江阴	PMS_万悦城 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
32164	江阴	PMS_万悦城 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
32165	江阴	PMS_万悦城 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
32166	市区	PMS_万张泵配变	10	400	320	320

32167	市区	PMS_万张一配变	10	200	160	160
32168	宜兴	PMS_万珍 2#公变	10	200	160	160
32169	宜兴	PMS_万珍公变	10	400	279	279
32170	宜兴	PMS_万珍老公变	10	200	160	160
32171	宜兴	PMS_万珍西公变	10	200	160	160
32172	江阴	PMS_万殖场排涝站变	10	200	88	88
32173	宜兴	PMS_万渚 1#公变	10	200	142	142
32174	宜兴	PMS_万渚鱼塘公变	10	400	320	320
32175	市区	PMS_汪佃二配变	10	400	320	320
32176	宜兴	PMS_汪东公变	10	400	320	320
32177	市区	PMS_汪湖上配变	10	200	160	160
32178	江阴	PMS_汪家变	10	160	78	78
32179	江阴	PMS_汪家村 1#变	10	400	320	320
32180	江阴	PMS_汪家村变	10	250	200	200
32181	江阴	PMS_汪家村西变	10	400	257	257
32182	市区	PMS_汪家二配变	10	400	320	320
32183	江阴	PMS_汪家降变	10	200	99	99
32184	市区	PMS_汪西队配变	10	200	160	160
32185	宜兴	PMS_汪洋北公变	10	200	160	160
32186	宜兴	PMS_汪洋村公变	10	400	290	290
32187	宜兴	PMS_汪洋后公变	10	200	160	160
32188	宜兴	PMS_汪洋污工泵 2#公变	10	200	160	160
32189	宜兴	PMS_汪洋污工泵公变	10	200	160	160
32190	宜兴	PMS_汪洋西村公变	10	200	160	160
32191	江阴	PMS_王安桥变	10	200	160	160

32192	江阴	PMS_王安桥西变	10	400	320	320
32193	江阴	PMS_王安桥中变	10	400	320	320
32194	江阴	PMS_王岸上变	10	400	251	251
32195	江阴	PMS_王北变	10	200	141	141
32196	江阴	PMS_王苍培变	10	400	169	169
32197	江阴	PMS_王朝配电所 1#主变	10	800	640	640
32198	江阴	PMS_王臣里变	10	315	252	252
32199	江阴	PMS_王村变	10	400	213	213
32200	市区	PMS_王村配变	10	200	160	160
32201	江阴	PMS_王村西变	10	250	169	169
32202	市区	PMS_王村庄配变	10	200	160	160
32203	江阴	PMS_王大坝变	10	400	320	320
32204	江阴	PMS_王大坝南变	10	400	310	310
32205	江阴	PMS_王大北变	10	400	320	320
32206	市区	PMS_王道人巷	10	400	320	320
32207	市区	PMS_王典桥(1)	10	400	320	320
32208	市区	PMS_王典桥二	10	400	320	320
32209	市区	PMS_王典桥三配变	10	400	320	320
32210	宜兴	PMS_王府 1#公变	10	400	320	320
32211	宜兴	PMS_王府 2#公变	10	315	252	252
32212	宜兴	PMS_王干渎公变	10	400	234	234
32213	宜兴	PMS_王干二组公变	10	400	291	291
32214	宜兴	PMS_王干公变	10	160	128	128
32215	宜兴	PMS_王干排涝公变	10	200	160	160
32216	宜兴	PMS_王干西公变	10	200	160	160

32217	宜兴	PMS_王干新村公变	10	200	125	125
32218	市区	PMS_王更上三配变	10	200	160	160
32219	市区	PMS_王更上一配变	10	200	160	160
32220	市区	PMS_王更巷东二配变	10	400	320	320
32221	宜兴	PMS_王河公变	10	200	110	110
32222	市区	PMS_王后配变	10	200	160	160
32223	江阴	PMS_王家坝变	10	400	320	320
32224	宜兴	PMS_王家坝公变	10	400	320	320
32225	江阴	PMS_王家变	10	200	94	94
32226	江阴	PMS_王家场 2#变	10	400	305	305
32227	江阴	PMS_王家村北变	10	400	320	320
32228	江阴	PMS_王家村菜场变	10	400	310	310
32229	市区	PMS_王家村二配变	10	200	160	160
32230	江阴	PMS_王家村卢东变	10	200	135	135
32231	江阴	PMS_王家村卢巷上变	10	400	292	292
32232	江阴	PMS_王家村陆家堂变	10	200	124	124
32233	江阴	PMS_王家村南变	10	400	320	320
32234	市区	PMS_王家村配变	10	200	160	160
32235	江阴	PMS_王家村西变	10	250	41	41
32236	江阴	PMS_王家村祝文变	10	315	166	166
32237	江阴	PMS_王家丹变	10	400	307	307
32238	江阴	PMS_王家丹西变	10	400	320	320
32239	市区	PMS_王家旦二配变	10	200	160	160
32240	市区	PMS_王家旦三配变	10	400	320	320
32241	市区	PMS_王家宕配变	10	200	160	160

32242	江阴	PMS_王家东变	10	315	252	252
32243	宜兴	PMS_王家沟公变	10	200	160	160
32244	江阴	PMS_王家华家宕变	10	400	320	320
32245	江阴	PMS_王家基变	10	250	148	148
32246	江阴	PMS_王家基南变	10	400	296	296
32247	市区	PMS_王家基配变	10	200	160	160
32248	市区	PMS_王家里	10	200	160	160
32249	江阴	PMS_王家南变	10	315	161	161
32250	市区	PMS_王家弄配变	10	200	160	160
32251	江阴	PMS_王家钱巷北站变	10	200	160	160
32252	江阴	PMS_王家钱巷变	10	400	293	293
32253	江阴	PMS_王家钱巷小学变	10	400	320	320
32254	市区	PMS_王家桥乙配变	10	400	320	320
32255	市区	PMS_王家三配变	10	400	320	320
32256	江阴	PMS_王家堂变	10	400	265	265
32257	市区	PMS_王家塘四配变	10	400	320	320
32258	江阴	PMS_王家头北变	10	400	273	273
32259	江阴	PMS_王家头变	10	250	182	182
32260	江阴	PMS_王家头南变	10	200	160	160
32261	江阴	PMS_王家头西变	10	400	287	287
32262	江阴	PMS_王家湾北变	10	200	27	27
32263	江阴	PMS_王家湾变	10	200	160	160
32264	市区	PMS_王家湾洪配变	10	200	160	160
32265	江阴	PMS_王家王家里变	10	250	126	126
32266	江阴	PMS_王家王介宕变	10	200	133	133

32267	江阴	PMS_王家圩变	10	160	108	108
32268	江阴	PMS_王家西变	10	400	320	320
32269	江阴	PMS_王家巷北变	10	250	163	163
32270	江阴	PMS_王家巷变	10	400	320	320
32271	江阴	PMS_王家巷村变	10	315	172	172
32272	江阴	PMS_王家巷南变	10	200	142	142
32273	市区	PMS_王家巷配变	10	400	320	320
32274	江阴	PMS_王家巷箱变主变	10	500	373	373
32275	江阴	PMS_王家巷中变	10	400	320	320
32276	宜兴	PMS_王家肖家公变	10	400	320	320
32277	市区	PMS_王家小桥二配变	10	400	320	320
32278	江阴	PMS_王家殷家宕变	10	200	80	80
32279	江阴	PMS_王家袁家宕变	10	315	252	252
32280	江阴	PMS_王家竹园变	10	200	34	34
32281	江阴	PMS_王家庄变	10	250	101	101
32282	市区	PMS_王家庄配变	10	400	320	320
32283	宜兴	PMS_王家组 1#公变	10	400	294	294
32284	市区	PMS_王夹里	10	400	320	320
32285	市区	PMS_王夹里甲	10	400	320	320
32286	市区	PMS_王甲里	10	400	320	320
32287	市区	PMS_王甲里二配变	10	400	320	320
32288	市区	PMS_王介坝二配变	10	400	320	320
32289	江阴	PMS_王介弄公变	10	400	320	320
32290	江阴	PMS_王介弄西变	10	400	301	301
32291	江阴	PMS_王金浜变	10	400	313	313

32292	宜兴	PMS_王茂小学公变	10	200	160	160
32293	宜兴	PMS_王母陈家公变	10	200	122	122
32294	宜兴	PMS_王母路公变	10	400	320	320
32295	宜兴	PMS_王母小村公变	10	200	103	103
32296	宜兴	PMS_王母新站公变	10	315	207	207
32297	宜兴	PMS_王母渔场公变	10	400	320	320
32298	宜兴	PMS_王木村公变	10	200	160	160
32299	宜兴	PMS_王木公变	10	315	236	236
32300	宜兴	PMS_王木南公变	10	100	80	80
32301	宜兴	PMS_王木桥公变	10	250	200	200
32302	宜兴	PMS_王木污公变	10	400	320	320
32303	宜兴	PMS_王木西公变	10	200	160	160
32304	江阴	PMS_王南变	10	200	63	63
32305	市区	PMS_王南村二配变	10	400	320	320
32306	市区	PMS_王南村配变	10	200	160	160
32307	宜兴	PMS_王泥坝 2#公变	10	200	151	151
32308	宜兴	PMS_王泥坝 3#公变	10	400	320	320
32309	宜兴	PMS_王泥坝公变	10	200	139	139
32310	市区	PMS_王泥岗配变	10	200	160	160
32311	宜兴	PMS_王婆曹家渎公变	10	200	160	160
32312	宜兴	PMS_王婆扶桥公变	10	200	160	160
32313	宜兴	PMS_王婆蒋巷箱变	10	200	160	160
32314	宜兴	PMS_王婆临泽电站公变	10	200	160	160
32315	宜兴	PMS_王婆农贸公变	10	200	160	160
32316	宜兴	PMS_王婆前墅电站公变	10	200	160	160

32317	市区	PMS_王前二配变	10	200	138	138
32318	市区	PMS_王前配变	10	400	320	320
32319	江阴	PMS_王三元变	10	315	239	239
32320	江阴	PMS_王沙圩变	10	200	107	107
32321	江阴	PMS_王仕庄变	10	400	226	226
32322	市区	PMS_王天堂配变	10	250	200	200
32323	江阴	PMS_王天于巷北变	10	400	320	320
32324	江阴	PMS_王天于巷变	10	400	269	269
32325	江阴	PMS_王天于巷东变	10	315	252	252
32326	江阴	PMS_王天于巷西变	10	315	252	252
32327	江阴	PMS_王土墩变	10	400	295	295
32328	宜兴	PMS_王西公变	10	200	145	145
32329	市区	PMS_王西配变	10	400	320	320
32330	宜兴	PMS_王夏公变	10	200	160	160
32331	江阴	PMS_王巷东变	10	400	320	320
32332	市区	PMS_王巷九配变	10	400	320	320
32333	市区	PMS_王巷里配变	10	400	320	320
32334	市区	PMS_王巷七配变	10	400	320	320
32335	市区	PMS_王巷上配变	10	400	320	320
32336	市区	PMS_王巷十二配变	10	400	320	320
32337	市区	PMS_王巷十七配变	10	200	160	160
32338	市区	PMS_王巷十三配变	10	400	314	314
32339	市区	PMS_王巷十五配变	10	200	160	160
32340	江阴	PMS_王巷箱变主变	10	630	378	378
32341	市区	PMS_王巷中二配变	10	400	320	320

32342	市区	PMS_王小桥配变	10	200	160	160
32343	市区	PMS_王鑫新村配变	10	400	320	320
32344	江阴	PMS_王赵变	10	250	200	200
32345	江阴	PMS_王赵南变	10	400	291	291
32346	宜兴	PMS_王住 2#公变	10	200	145	145
32347	宜兴	PMS_王住前村公变	10	200	160	160
32348	市区	PMS_王庄配变	10	200	106	106
32349	江阴	PMS_王庄上变	10	400	300	300
32350	江阴	PMS_王庄上西变	10	400	320	320
32351	市区	PMS_王庄巷	10	200	160	160
32352	市区	PMS_王庄巷 2	10	200	160	160
32353	市区	PMS_王庄巷 3	10	200	146	146
32354	江阴	PMS_网船头变	10	200	160	160
32355	宜兴	PMS_网具公变	10	400	320	320
32356	市区	PMS_旺安北配变	10	400	320	320
32357	市区	PMS_旺安村二配变	10	400	320	320
32358	市区	PMS_旺安村配变	10	400	320	320
32359	市区	PMS_旺安二配变	10	400	320	320
32360	市区	PMS_旺安南配变	10	400	320	320
32361	市区	PMS_旺安配变	10	200	160	160
32362	市区	PMS_旺村	10	250	200	200
32363	市区	PMS_旺二房桥	10	400	320	320
32364	市区	PMS_旺二房桥二配变	10	400	320	320
32365	市区	PMS_旺房	10	160	128	128
32366	市区	PMS_旺更上配变	10	200	126	126

32367	市区	PMS_旺更巷	10	200	160	160
32368	市区	PMS_旺更巷三配变	10	315	228	228
32369	市区	PMS_旺更巷四	10	200	160	160
32370	市区	PMS_旺更一配变	10	200	160	160
32371	市区	PMS_旺荒田	10	200	160	160
32372	市区	PMS_旺荒田甲配变	10	400	320	320
32373	市区	PMS_旺佳瑞配变（TTU）	10	200	160	160
32374	江阴	PMS_旺家坝变	10	400	220	220
32375	江阴	PMS_旺家变	10	200	113	113
32376	江阴	PMS_旺家村变	10	200	144	144
32377	市区	PMS_旺家里	10	400	320	320
32378	市区	PMS_旺家门	10	200	160	160
32379	江阴	PMS_旺家桥变	10	200	48	48
32380	市区	PMS_旺家塘配变	10	200	160	160
32381	市区	PMS_旺盛粘土配变	10	200	160	160
32382	市区	PMS_旺四房配变	10	200	160	160
32383	市区	PMS_旺湾配变	10	200	160	160
32384	市区	PMS_旺巷配变	10	400	320	320
32385	市区	PMS_旺巷桥配变	10	200	160	160
32386	市区	PMS_旺庄东灯配变	10	200	160	160
32387	市区	PMS_旺庄市镇配变	10	200	160	160
32388	市区	PMS_旺庄中学配变	10	200	160	160
32389	宜兴	PMS_望湖 2#公变	10	400	320	320
32390	宜兴	PMS_望湖 3#公变	10	200	160	160
32391	市区	PMS_望湖路二配变（TTU）	10	200	160	160

32392	宜兴	PMS_望湖小区箱变	10	630	504	504
32393	江阴	PMS_望龙变	10	400	320	320
32394	市区	PMS_望山灯配变	10	200	160	160
32395	市区	PMS_望虞河配变	10	200	160	160
32396	市区	PMS_威尔配变	10	200	160	160
32397	市区	PMS_威华二配变	10	400	320	320
32398	市区	PMS_威华配变	10	400	320	320
32399	市区	PMS_威特配变	10	400	320	320
32400	市区	PMS_威武村唐家村配变	10	200	160	160
32401	市区	PMS_威武二配变	10	400	320	320
32402	市区	PMS_威武配变	10	400	320	320
32403	市区	PMS_威武三配变	10	400	320	320
32404	市区	PMS_威武巷浦巷配变	10	200	160	160
32405	市区	PMS_微管配变	10	400	320	320
32406	江阴	PMS_微南公变	10	400	320	320
32407	江阴	PMS_微微公变	10	400	135	135
32408	宜兴	PMS_韦家公变	10	200	145	145
32409	市区	PMS_为民经营	10	400	320	320
32410	市区	PMS_为小桥湾二配变	10	400	320	320
32411	宜兴	PMS_圩底村西公变	10	200	160	160
32412	宜兴	PMS_圩东 2#公变	10	400	320	320
32413	宜兴	PMS_圩东 3#公变	10	400	320	320
32414	宜兴	PMS_圩东组公变	10	400	320	320
32415	市区	PMS_圩库村委二配变	10	400	320	320
32416	市区	PMS_圩库村委一配变	10	400	320	320

32417	市区	PMS_圩库二配变	10	400	320	320
32418	市区	PMS_圩库配变	10	400	320	320
32419	江阴	PMS_圩里变	10	200	34	34
32420	宜兴	PMS_圩里村西公变	10	400	320	320
32421	宜兴	PMS_圩里公变	10	200	160	160
32422	江阴	PMS_圩里新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
32423	江阴	PMS_圩里新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
32424	江阴	PMS_圩里新村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800
32425	江阴	PMS_圩里新村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
32426	江阴	PMS_圩塘村变	10	400	198	198
32427	江阴	PMS_圩塘南变	10	400	276	276
32428	市区	PMS_圩田 1#箱变 T1	10	630	504	504
32429	宜兴	PMS_圩田东公变	10	400	320	320
32430	宜兴	PMS_圩田河东公变	10	200	160	160
32431	江阴	PMS_圩田湾变	10	200	113	113
32432	宜兴	PMS_圩头山公变	10	200	51	51
32433	市区	PMS_唯琼农庄配变	10	400	320	320
32434	市区	PMS_唯一食品	10	200	160	160
32435	市区	PMS_维金	10	400	320	320
32436	市区	PMS_维维制锁配变	10	400	320	320
32437	市区	PMS_维也纳站 T1	10	800	640	640
32438	市区	PMS_维也纳站 T2	10	800	640	640
32439	江阴	PMS_维宇变	10	400	315	315
32440	市区	PMS_伟博金属	10	400	320	320
32441	江阴	PMS_伟达变	10	400	320	320

32442	市区	PMS_伟惠配变	10	400	320	320
32443	宜兴	PMS_伟隆公变	10	400	320	320
32444	市区	PMS_伟申锻造配变	10	400	320	320
32445	市区	PMS_伟星配变（TTU）	10	400	320	320
32446	市区	PMS_伟业印刷配变	10	400	320	320
32447	市区	PMS_纬山灯配变	10	200	160	160
32448	宜兴	PMS_卫家公变	10	200	160	160
32449	市区	PMS_卫马居配变	10	400	320	320
32450	市区	PMS_卫马巷配变	10	200	160	160
32451	宜兴	PMS_卫陶宿舍公变	10	400	320	320
32452	江阴	PMS_卫校公变	10	315	252	252
32453	宜兴	PMS_卫星圩公变	10	200	160	160
32454	宜兴	PMS_渭渎港湾公变	10	400	320	320
32455	宜兴	PMS_魏家 2#公变	10	400	145	145
32456	宜兴	PMS_魏家 3#公变	10	200	160	160
32457	宜兴	PMS_魏家 4#公变	10	400	320	320
32458	宜兴	PMS_魏家 5#公变	10	400	320	320
32459	市区	PMS_魏家村二配变	10	400	320	320
32460	宜兴	PMS_魏家公变	10	315	17	17
32461	市区	PMS_魏家排涝二配变	10	400	320	320
32462	市区	PMS_魏家排涝配变	10	400	320	320
32463	市区	PMS_魏家塘配变	10	400	320	320
32464	市区	PMS_魏巷二配变	10	200	160	160
32465	市区	PMS_魏巷居配变	10	200	160	160
32466	市区	PMS_魏巷三配变	10	400	320	320

32467	市区	PMS_魏巷一配变	10	400	320	320
32468	市区	PMS_温巷配变	10	400	320	320
32469	宜兴	PMS_文安 2#公变	10	200	119	119
32470	宜兴	PMS_文安公变	10	400	320	320
32471	市区	PMS_文八灯二配变	10	200	160	160
32472	市区	PMS_文八灯一配变	10	200	160	160
32473	江阴	PMS_文八路北变	10	400	320	320
32474	江阴	PMS_文八路变	10	400	320	320
32475	江阴	PMS_文八路西变	10	315	230	230
32476	江阴	PMS_文北南站	10	315	252	252
32477	江阴	PMS_文北新村变	10	315	252	252
32478	江阴	PMS_文北中心站	10	400	320	320
32479	宜兴	PMS_文昌花园 1#箱变	10	630	504	504
32480	宜兴	PMS_文昌花园 2#箱变	10	630	504	504
32481	宜兴	PMS_文昌花园 3#箱变	10	630	504	504
32482	宜兴	PMS_文昌花园 4#箱变	10	630	504	504
32483	宜兴	PMS_文昌花园二期 1#箱变主变	10	630	504	504
32484	宜兴	PMS_文昌花园二期 2#箱变	10	800	640	640
32485	宜兴	PMS_文昌花园二期 3#箱变	10	800	640	640
32486	宜兴	PMS_文昌花园二期 4#箱变	10	630	504	504
32487	宜兴	PMS_文昌花园三期箱变	10	800	640	640
32488	宜兴	PMS_文昌路 1#公变	10	400	320	320
32489	宜兴	PMS_文昌路 2#公变	10	400	320	320
32490	宜兴	PMS_文昌路 3#公变	10	400	320	320
32491	江阴	PMS_文定北配电所—1#变	10	800	640	640

32492	江阴	PMS_文定北配电所一2#变	10	800	640	640
32493	江阴	PMS_文定南配电所 1#主变	10	1000	800	800
32494	江阴	PMS_文定南配电所 2#主变	10	1000	800	800
32495	江阴	PMS_文定南配电所 3#主变	10	1000	800	800
32496	江阴	PMS_文定三村 16#箱变主变	10	630	504	504
32497	江阴	PMS_文定三村 20#箱变主变	10	630	504	504
32498	江阴	PMS_文定三村 29#箱变主变	10	630	504	504
32499	江阴	PMS_文定三村 33 箱变主变	10	800	640	640
32500	江阴	PMS_文定四村 21 箱变主变	10	800	640	640
32501	江阴	PMS_文定四村 22#箱变主变	10	630	504	504
32502	江阴	PMS_文定四村 23 箱变主变	10	800	640	640
32503	江阴	PMS_文定四村 47#箱变主变	10	800	640	640
32504	江阴	PMS_文定一村箱变主变	10	800	640	640
32505	江阴	PMS_文东公变	10	400	320	320
32506	宜兴	PMS_文东花园 1#公变	10	315	252	252
32507	宜兴	PMS_文东花园 10#公变	10	400	320	320
32508	宜兴	PMS_文东花园 2#公变	10	315	252	252
32509	宜兴	PMS_文东花园 3#公变	10	400	320	320
32510	宜兴	PMS_文东花园 4#公变	10	400	320	320
32511	宜兴	PMS_文东花园 5#公变	10	400	320	320
32512	宜兴	PMS_文东花园 6#公变	10	315	252	252
32513	宜兴	PMS_文东花园 7#公变	10	315	252	252
32514	宜兴	PMS_文东花园 8#公变	10	315	252	252
32515	宜兴	PMS_文东花园 9#公变	10	315	252	252
32516	江阴	PMS_文富东变	10	400	320	320

32517	江阴	PMS_文富公变	10	315	252	252
32518	江阴	PMS_文富花园二区 30#箱变主变	10	630	504	504
32519	江阴	PMS_文富花园二区 32#箱变主变	10	800	640	640
32520	江阴	PMS_文富花园二区 48#箱变主变	10	800	640	640
32521	江阴	PMS_文富花园二区 50#箱变主变	10	800	640	640
32522	江阴	PMS_文富花园二区配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
32523	江阴	PMS_文富花园一区 8#箱变主变	10	630	504	504
32524	江阴	PMS_文富花苑一区 11#箱变主变	10	800	640	640
32525	江阴	PMS_文富花苑一区 14#箱变主变	10	160	128	128
32526	江阴	PMS_文富花苑一区 2#箱变主变	10	800	640	640
32527	江阴	PMS_文富路路灯变	10	315	252	252
32528	宜兴	PMS_文岗公变	10	100	29	29
32529	市区	PMS_文管委箱变 T1	10	630	504	504
32530	江阴	PMS_文化 1#变	10	400	320	320
32531	江阴	PMS_文化东变	10	400	263	263
32532	江阴	PMS_文化公变	10	315	252	252
32533	江阴	PMS_文化路 270#箱变主变	10	400	320	320
32534	江阴	PMS_文化路 3#变	10	400	320	320
32535	江阴	PMS_文化路变	10	400	320	320
32536	江阴	PMS_文化路路灯变	10	160	128	128
32537	江阴	PMS_文化西变	10	400	320	320
32538	江阴	PMS_文化箱变主变	10	630	504	504
32539	江阴	PMS_文化新村 16#箱变主变	10	630	504	504
32540	江阴	PMS_文化新村 23#箱变主变	10	630	504	504
32541	江阴	PMS_文化新村 26#箱变主变	10	630	504	504

32542	江阴	PMS_文化新村 31#箱变主变	10	400	320	320
32543	江阴	PMS_文化新村 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
32544	江阴	PMS_文化新村 69#配电所 1#主变	10	630	504	504
32545	江阴	PMS_文化新村 69#配电所 2#主变	10	630	504	504
32546	江阴	PMS_文化新村 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
32547	江阴	PMS_文化新村 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
32548	市区	PMS_文教彩印配变	10	400	320	320
32549	宜兴	PMS_文里村公变	10	400	320	320
32550	江阴	PMS_文里巷变	10	400	159	159
32551	宜兴	PMS_文里宗家公变	10	200	104	104
32552	江阴	PMS_文林包家村变	10	200	71	71
32553	江阴	PMS_文林蔡巷变	10	315	252	252
32554	江阴	PMS_文林车站变	10	400	320	320
32555	江阴	PMS_文林车站西变	10	400	320	320
32556	江阴	PMS_文林村北电站	10	400	320	320
32557	江阴	PMS_文林大茂墅变	10	400	296	296
32558	江阴	PMS_文林邓家村变	10	400	126	126
32559	江阴	PMS_文林电力东站	10	400	320	320
32560	江阴	PMS_文林东街变	10	400	293	293
32561	江阴	PMS_文林恩庄变	10	315	176	176
32562	江阴	PMS_文林恩庄西变	10	400	172	172
32563	江阴	PMS_文林富贝变	10	315	252	252
32564	江阴	PMS_文林富贝东变	10	400	320	320
32565	江阴	PMS_文林富贝花苑小区 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

32566	江阴	PMS_文林富贝花苑小区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
32567	江阴	PMS_文林富南变	10	400	320	320
32568	江阴	PMS_文林工商变	10	315	252	252
32569	江阴	PMS_文林广电变	10	400	320	320
32570	江阴	PMS_文林河南包家变	10	400	292	292
32571	江阴	PMS_文林红卫变	10	400	188	188
32572	江阴	PMS_文林花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
32573	江阴	PMS_文林花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
32574	江阴	PMS_文林环南路 2#变	10	315	101	101
32575	江阴	PMS_文林黄家变	10	200	21	21
32576	江阴	PMS_文林加油变	10	400	320	320
32577	江阴	PMS_文林佳乐变	10	400	320	320
32578	江阴	PMS_文林蒋巷变	10	200	113	113
32579	江阴	PMS_文林敬老变	10	400	320	320
32580	江阴	PMS_文林老街变	10	400	320	320
32581	江阴	PMS_文林楼下变	10	400	200	200
32582	江阴	PMS_文林马东变	10	315	252	252
32583	江阴	PMS_文林马家堂变	10	200	123	123
32584	江阴	PMS_文林毛庄变	10	400	299	299
32585	江阴	PMS_文林南街变	10	315	252	252
32586	江阴	PMS_文林南街东变	10	400	263	263
32587	江阴	PMS_文林南颜家变	10	400	98	98
32588	江阴	PMS_文林南站	10	400	263	263
32589	江阴	PMS_文林皮服变	10	400	320	320

32590	江阴	PMS_文林钱家堂变	10	400	320	320
32591	江阴	PMS_文林圩田变	10	400	219	219
32592	江阴	PMS_文林西街 5#箱变主变	10	630	504	504
32593	江阴	PMS_文林西街变	10	400	244	244
32594	江阴	PMS_文林西王家变	10	315	220	220
32595	江阴	PMS_文林向阳西变	10	400	320	320
32596	江阴	PMS_文林小茂墅变	10	400	209	209
32597	江阴	PMS_文林新塘变	10	315	211	211
32598	江阴	PMS_文林新庄变	10	400	180	180
32599	江阴	PMS_文林徐家村变	10	400	288	288
32600	江阴	PMS_文林叶家村变	10	200	160	160
32601	江阴	PMS_文林油车变	10	200	92	92
32602	江阴	PMS_文林余巷变	10	400	154	154
32603	江阴	PMS_文林渔业变	10	400	260	260
32604	江阴	PMS_文林政府变	10	315	252	252
32605	江阴	PMS_文林中街变	10	315	252	252
32606	江阴	PMS_文林周家变	10	250	72	72
32607	江阴	PMS_文林周家村东变	10	400	291	291
32608	江阴	PMS_文林周家湾变	10	400	310	310
32609	江阴	PMS_文林朱家住基变	10	315	252	252
32610	江阴	PMS_文林砖瓦变	10	400	320	320
32611	江阴	PMS_文林砖瓦南变	10	400	320	320
32612	江阴	PMS_文马变	10	400	298	298
32613	市区	PMS_文明村配变	10	200	160	160
32614	江阴	PMS_文南村委变	10	315	241	241

32615	江阴	PMS_文南东新村变	10	400	320	320
32616	江阴	PMS_文南东站	10	400	277	277
32617	江阴	PMS_文南西站	10	400	289	289
32618	江阴	PMS_文南新村变	10	200	134	134
32619	市区	PMS_文萃配变	10	400	320	320
32620	宜兴	PMS_文山 2#公变	10	400	320	320
32621	宜兴	PMS_文山公变	10	200	116	116
32622	宜兴	PMS_文卫 2#公变	10	400	320	320
32623	江阴	PMS_文西路变	10	315	252	252
32624	江阴	PMS_文西路西变	10	400	320	320
32625	江阴	PMS_文小变	10	400	320	320
32626	江阴	PMS_文秀路箱变主变	10	500	400	400
32627	江阴	PMS_文学变	10	200	109	109
32628	江阴	PMS_文一公变	10	315	252	252
32629	江阴	PMS_文一甲公变	10	400	320	320
32630	江阴	PMS_文医变	10	315	133	133
32631	市区	PMS_文艺大楼配变	10	200	160	160
32632	市区	PMS_文渊坊 1#箱变 T1	10	630	504	504
32633	市区	PMS_文渊坊 2#箱变 T1	10	630	504	504
32634	市区	PMS_文渊坊 3#箱变 T1	10	630	504	504
32635	江阴	PMS_文增 2#公变	10	200	160	160
32636	江阴	PMS_文增 3#公变	10	400	320	320
32637	江阴	PMS_文政路变	10	400	320	320
32638	宜兴	PMS_文庄粮管所公变	10	200	160	160
32639	宜兴	PMS_闻高公变	10	400	318	318

32640	宜兴	PMS_闻家电站公变	10	400	267	267
32641	宜兴	PMS_闻家公变	10	400	320	320
32642	宜兴	PMS_闻家建材公变	10	250	200	200
32643	宜兴	PMS_闻家石田箱变	10	400	320	320
32644	宜兴	PMS_闻家新区公变	10	400	310	310
32645	市区	PMS_蚊香厂配变	10	400	320	320
32646	江阴	PMS_翁家基变	10	250	200	200
32647	市区	PMS_翁家里三配变	10	400	291	291
32648	市区	PMS_翁家桥配变	10	400	320	320
32649	宜兴	PMS_翁家头公变	10	200	125	125
32650	宜兴	PMS_翁家头西公变	10	200	124	124
32651	宜兴	PMS_沃渎公变	10	400	187	187
32652	江阴	PMS_卧龙变	10	315	252	252
32653	江阴	PMS_卧龙湖花苑 69#箱变主变	10	630	504	504
32654	江阴	PMS_卧龙湖花苑 77#箱变主变	10	630	504	504
32655	江阴	PMS_卧龙南变	10	400	320	320
32656	宜兴	PMS_卧龙桥箱变	10	400	307	307
32657	宜兴	PMS_乌峰岭公变	10	200	160	160
32658	市区	PMS_乌家塘配变	10	250	200	200
32659	宜兴	PMS_乌泥箱变	10	400	311	311
32660	江阴	PMS_乌牛泾变	10	400	280	280
32661	市区	PMS_乌桥配变	10	400	320	320
32662	市区	PMS_乌鹊浜二配变	10	400	320	320
32663	市区	PMS_乌鹊浜配变	10	315	252	252
32664	市区	PMS_乌鹊村配变	10	200	160	160

32665	江阴	PMS_乌鹊堂变	10	250	121	121
32666	宜兴	PMS_乌溪村 2#公变	10	400	320	320
32667	宜兴	PMS_乌溪村 3#公变	10	315	252	252
32668	宜兴	PMS_乌溪村公变	10	400	259	259
32669	宜兴	PMS_乌溪渔船公变	10	400	320	320
32670	江阴	PMS_邬墩北变	10	200	160	160
32671	江阴	PMS_邬墩东变	10	250	163	163
32672	江阴	PMS_邬墩南变	10	200	160	160
32673	江阴	PMS_邬墩西变	10	315	219	219
32674	市区	PMS_邬家居配变	10	400	91	91
32675	市区	PMS_邬家里配变	10	200	160	160
32676	市区	PMS_邬家西配变	10	200	160	160
32677	市区	PMS_邬甲里	10	400	320	320
32678	市区	PMS_污处配变	10	200	160	160
32679	市区	PMS_污水泵站配变	10	200	160	160
32680	市区	PMS_污水处理厂	10	400	320	320
32681	市区	PMS_污水处理二配变	10	200	160	160
32682	市区	PMS_污水处理三配变	10	200	160	160
32683	市区	PMS_污水处理一配变	10	200	160	160
32684	市区	PMS_巫东二配变	10	400	320	320
32685	市区	PMS_巫东配变	10	200	160	160
32686	市区	PMS_巫东三配变	10	400	320	320
32687	江阴	PMS_无名箱变主变	10	400	320	320
32688	市区	PMS_无锡市欣盛纸制品厂(农综变)T1	10	630	504	504

32689	市区	PMS_无线电二配变	10	400	320	320
32690	宜兴	PMS_吾孟公变	10	200	85	85
32691	宜兴	PMS_吾桥 1#箱变	10	315	252	252
32692	宜兴	PMS_吾桥北公变	10	200	160	160
32693	市区	PMS_吴村二配变	10	200	160	160
32694	市区	PMS_吴村西配变	10	400	320	320
32695	市区	PMS_吴大坟	10	400	320	320
32696	市区	PMS_吴大坟贰	10	200	160	160
32697	市区	PMS_吴单配变	10	400	320	320
32698	市区	PMS_吴都配变	10	200	160	160
32699	市区	PMS_吴二湾	10	250	200	200
32700	市区	PMS_吴更上二配变	10	400	320	320
32701	市区	PMS_吴更上三配变	10	200	160	160
32702	市区	PMS_吴更上一变	10	400	320	320
32703	市区	PMS_吴后配变	10	400	262	262
32704	江阴	PMS_吴家坝变	10	200	160	160
32705	江阴	PMS_吴家村公变	10	250	200	200
32706	宜兴	PMS_吴家渎 1#公变	10	315	252	252
32707	宜兴	PMS_吴家渎 3#公变	10	200	160	160
32708	宜兴	PMS_吴家渎 4#公变	10	200	160	160
32709	宜兴	PMS_吴家渎闸口公变	10	200	160	160
32710	江阴	PMS_吴家基变	10	400	320	320
32711	市区	PMS_吴家基配变	10	200	160	160
32712	市区	PMS_吴家桥三	10	200	160	160
32713	市区	PMS_吴家桥四	10	200	160	160

32714	江阴	PMS_吴家头变	10	400	257	257
32715	宜兴	PMS_吴家湾公变	10	200	150	150
32716	江阴	PMS_吴家湾南变	10	400	288	288
32717	江阴	PMS_吴家巷变	10	250	200	200
32718	江阴	PMS_吴家巷东变	10	160	128	128
32719	江阴	PMS_吴家巷西变	10	200	160	160
32720	江阴	PMS_吴家岩北变	10	200	160	160
32721	江阴	PMS_吴家岩变	10	200	160	160
32722	市区	PMS_吴家沿二配变	10	400	320	320
32723	市区	PMS_吴家沿配变	10	400	320	320
32724	市区	PMS_吴家沿三配变	10	400	320	320
32725	宜兴	PMS_吴家砖场 2#公变	10	315	252	252
32726	江阴	PMS_吴泾圩变	10	315	192	192
32727	市区	PMS_吴里配变	10	400	320	320
32728	市区	PMS_吴三房配变	10	400	320	320
32729	市区	PMS_吴三配变	10	200	160	160
32730	市区	PMS_吴氏医药	10	400	320	320
32731	市区	PMS_吴台泾排配变	10	400	320	320
32732	市区	PMS_吴塘队配变	10	200	160	160
32733	市区	PMS_吴塘桥配变	10	200	160	160
32734	市区	PMS_吴塘三配变	10	200	160	160
32735	市区	PMS_吴塘新建配变	10	200	160	160
32736	市区	PMS_吴湾里二配变	10	400	320	320
32737	宜兴	PMS_吴圩北滕公变	10	400	167	167
32738	宜兴	PMS_吴圩村 2#公变	10	315	252	252

32739	宜兴	PMS_吴圩村 3#公变	10	200	81	81
32740	宜兴	PMS_吴圩村公变	10	400	287	287
32741	宜兴	PMS_吴圩街西公变	10	400	320	320
32742	市区	PMS_吴巷八配变	10	400	320	320
32743	江阴	PMS_吴巷变	10	400	320	320
32744	市区	PMS_吴巷丙配变	10	400	320	320
32745	市区	PMS_吴巷二配变	10	400	320	320
32746	市区	PMS_吴巷甲配变	10	400	320	320
32747	市区	PMS_吴巷六配变	10	315	252	252
32748	江阴	PMS_吴巷路 1#变	10	200	160	160
32749	江阴	PMS_吴巷南变	10	315	252	252
32750	市区	PMS_吴巷上配变	10	400	299	299
32751	市区	PMS_吴巷十二配变	10	400	271	271
32752	市区	PMS_吴巷十一配变	10	200	160	160
32753	市区	PMS_吴巷五配变	10	400	320	320
32754	江阴	PMS_吴巷中变	10	315	252	252
32755	宜兴	PMS_吴墟村 2#公变	10	400	301	301
32756	宜兴	PMS_吴墟村 3#公变	10	400	292	292
32757	宜兴	PMS_吴墟村公变	10	200	120	120
32758	宜兴	PMS_吴墟村前公变	10	400	262	262
32759	宜兴	PMS_吴墟贵圩公变	10	200	116	116
32760	宜兴	PMS_吴墟桥北公变	10	200	160	160
32761	市区	PMS_吴袁	10	200	160	160
32762	市区	PMS_吴越之星 1#站 T1	10	1000	800	800
32763	市区	PMS_吴越之星 1#站 T2	10	1000	800	800

32764	市区	PMS_吴越之星 2#站 T1	10	1000	800	800
32765	市区	PMS_吴越之星 2#站 T2	10	1000	800	800
32766	宜兴	PMS_浔泗排公变	10	400	312	312
32767	宜兴	PMS_浔泗西公变	10	200	160	160
32768	宜兴	PMS_浔溪苑 1#公变	10	315	252	252
32769	宜兴	PMS_浔溪苑 2#公变	10	315	252	252
32770	宜兴	PMS_浔溪苑 3#公变	10	315	252	252
32771	宜兴	PMS_浔溪苑 4#公变	10	315	252	252
32772	江阴	PMS_梧塍变	10	400	259	259
32773	江阴	PMS_梧村北 2#变	10	400	230	230
32774	江阴	PMS_梧村北变	10	400	219	219
32775	宜兴	PMS_梧渎桥公变	10	200	160	160
32776	宜兴	PMS_梧桐村公变	10	315	243	243
32777	市区	PMS_五爱家园 1 号站 T1	10	1000	800	800
32778	市区	PMS_五爱家园 1 号站 T3	10	1000	800	800
32779	市区	PMS_五爱家园 3 号站 T1	10	1000	800	800
32780	市区	PMS_五爱家园 3 号站 T2	10	1000	800	800
32781	市区	PMS_五爱家园 4 号站 T1	10	1000	800	800
32782	市区	PMS_五爱家园 4 号站 T4	10	1000	800	800
32783	市区	PMS_五爱人防站 T1	10	630	504	504
32784	宜兴	PMS_五村村公变	10	200	160	160
32785	市区	PMS_五村二配变	10	200	160	160
32786	市区	PMS_五村配变	10	400	320	320
32787	宜兴	PMS_五村站公变	10	200	160	160
32788	市区	PMS_五大房配变	10	200	160	160

32789	宜兴	PMS_五大院箱变	10	250	200	200
32790	江阴	PMS_五东变	10	250	200	200
32791	宜兴	PMS_五洞村 2#箱变主变	10	400	320	320
32792	宜兴	PMS_五洞村 3#箱变主变	10	400	284	284
32793	宜兴	PMS_五洞桥公变	10	400	305	305
32794	宜兴	PMS_五洞桥头 2#公变	10	400	320	320
32795	宜兴	PMS_五渎对方圩公变	10	200	160	160
32796	江阴	PMS_五房北变	10	400	288	288
32797	市区	PMS_五房泾配变	10	400	320	320
32798	江阴	PMS_五房南变	10	400	320	320
32799	市区	PMS_五房配变	10	200	160	160
32800	市区	PMS_五房桥配变	10	400	320	320
32801	市区	PMS_五房三配变	10	400	320	320
32802	江阴	PMS_五房巷变	10	315	202	202
32803	市区	PMS_五房庄南配变	10	400	320	320
32804	市区	PMS_五房庄配变	10	400	320	320
32805	市区	PMS_五号房二配变	10	400	320	320
32806	市区	PMS_五号配变	10	400	320	320
32807	市区	PMS_五号桥	10	200	160	160
32808	市区	PMS_五河 1#箱变 T1	10	400	320	320
32809	市区	PMS_五河浜一配变	10	200	160	160
32810	市区	PMS_五河丙配变	10	400	320	320
32811	市区	PMS_五河单二二配变	10	80	64	64
32812	市区	PMS_五河单二十配变	10	80	64	64
32813	市区	PMS_五河单二一配变	10	80	64	64

32814	市区	PMS_五河单三八配变	10	80	64	64
32815	市区	PMS_五河单三二配变	10	80	64	64
32816	市区	PMS_五河单三九配变	10	80	64	64
32817	市区	PMS_五河单三六配变	10	80	64	64
32818	市区	PMS_五河单三三配变	10	80	64	64
32819	市区	PMS_五河单三四配变	10	80	64	64
32820	市区	PMS_五河单三五配变	10	80	64	64
32821	市区	PMS_五河单三一配变	10	80	64	64
32822	市区	PMS_五河单四二配变	10	80	64	64
32823	市区	PMS_五河单四六配变	10	80	64	64
32824	市区	PMS_五河单四三配变	10	80	64	64
32825	市区	PMS_五河单四十配变	10	80	64	64
32826	市区	PMS_五河单四四配变	10	80	64	64
32827	市区	PMS_五河单四五配变	10	80	64	64
32828	市区	PMS_五河单四一配变	10	80	64	64
32829	市区	PMS_五河二七配变	10	400	320	320
32830	市区	PMS_五河二四配变	10	400	320	320
32831	市区	PMS_五河贰二配变	10	400	320	320
32832	市区	PMS_五河贰一配变	10	400	320	320
32833	市区	PMS_五河甲配变	10	400	320	320
32834	市区	PMS_五河六配变	10	400	320	320
32835	市区	PMS_五河路灯配变	10	200	160	160
32836	市区	PMS_五河南配变	10	400	320	320
32837	市区	PMS_五河配电所 T1	10	1000	800	800
32838	市区	PMS_五河配电所 T2	10	1000	800	800

32839	市区	PMS_五河桥二配变（TTU）	10	200	160	160
32840	市区	PMS_五河桥一配变	10	400	320	320
32841	市区	PMS_五河三配变	10	400	320	320
32842	市区	PMS_五河叁一配变	10	400	320	320
32843	市区	PMS_五河十六配变	10	400	320	320
32844	市区	PMS_五河十三配变	10	400	320	320
32845	市区	PMS_五河十四配变	10	400	320	320
32846	市区	PMS_五河肆二配变	10	200	160	160
32847	市区	PMS_五河肆三配变	10	200	160	160
32848	市区	PMS_五河新村箱变 T1	10	630	504	504
32849	市区	PMS_五河壹二配变	10	400	320	320
32850	市区	PMS_五河壹一配变	10	400	320	320
32851	市区	PMS_五河乙配变	10	400	320	320
32852	市区	PMS_五河苑 5#站 T1	10	1000	800	800
32853	市区	PMS_五河苑 5#站 T2	10	1000	800	800
32854	市区	PMS_五河苑 6#站 T1	10	1000	800	800
32855	市区	PMS_五河苑 6#站 T2	10	1000	800	800
32856	市区	PMS_五河支路配变	10	400	320	320
32857	市区	PMS_五湖大道	10	200	160	160
32858	宜兴	PMS_五家圩公变	10	200	109	109
32859	宜兴	PMS_五交化 2#公变	10	400	320	320
32860	市区	PMS_五角场二配变	10	400	320	320
32861	市区	PMS_五角场配变	10	400	320	320
32862	市区	PMS_五金厂二配变	10	400	320	320
32863	市区	PMS_五金厂七	10	400	320	320

32864	市区	PMS_五金厂三变	10	400	320	320
32865	市区	PMS_五金二配变	10	200	160	160
32866	市区	PMS_五金巷配变	10	200	160	160
32867	市区	PMS_五里 1 号站 T1	10	1000	800	800
32868	市区	PMS_五里 1 号站 T2	10	1000	800	800
32869	市区	PMS_五里 2 号站 T1	10	1000	800	800
32870	市区	PMS_五里 2 号站 T2	10	1000	800	800
32871	市区	PMS_五里三配变	10	400	320	320
32872	江阴	PMS_五里亭西变	10	315	252	252
32873	市区	PMS_五联二配变	10	400	320	320
32874	江阴	PMS_五联配电所 1#主变	10	1000	800	800
32875	江阴	PMS_五联配电所 2#主变	10	1000	800	800
32876	江阴	PMS_五联配电所 3#主变	10	1000	800	800
32877	市区	PMS_五联四配变	10	400	320	320
32878	市区	PMS_五牧二配变	10	400	320	320
32879	市区	PMS_五牧排泵配变	10	400	320	320
32880	市区	PMS_五牧排配变	10	400	320	320
32881	市区	PMS_五牧配变	10	400	320	320
32882	市区	PMS_五牧四配变	10	400	320	320
32883	市区	PMS_五牧五配变	10	400	320	320
32884	市区	PMS_五七泵配变	10	200	160	160
32885	市区	PMS_五七队	10	200	160	160
32886	宜兴	PMS_五茄公变	10	200	44	44
32887	江阴	PMS_五区二号箱变主变	10	400	279	279
32888	江阴	PMS_五区一号箱变主变	10	400	309	309

32889	宜兴	PMS_五圣公变	10	400	312	312
32890	宜兴	PMS_五圣万家 2#公变	10	200	114	114
32891	宜兴	PMS_五圣万家公变	10	200	119	119
32892	宜兴	PMS_五胜圩公变	10	200	160	160
32893	宜兴	PMS_五胜圩鱼塘公变	10	200	160	160
32894	江阴	PMS_五市 1#东变	10	200	147	147
32895	江阴	PMS_五市变	10	400	147	147
32896	江阴	PMS_五市东变	10	200	26	26
32897	江阴	PMS_五市加工厂变	10	315	60	60
32898	江阴	PMS_五市南变	10	200	58	58
32899	市区	PMS_五香配变	10	400	320	320
32900	市区	PMS_五星#7 站 T1	10	1000	800	800
32901	市区	PMS_五星#7 站 T4	10	1000	800	800
32902	市区	PMS_五星#8 站 T1	10	1000	800	800
32903	市区	PMS_五星#8 站 T3*	10	1000	800	800
32904	市区	PMS_五星 1#站(原五星小区 C 块 1 号站) T1	10	1250	1000	1000
32905	市区	PMS_五星 1#站(原五星小区 C 块 1 号站) T4	10	1250	1000	1000
32906	市区	PMS_五星 10 号站 T1	10	1000	800	800
32907	市区	PMS_五星 10 号站 T2	10	1000	800	800
32908	市区	PMS_五星 10 号站 T3	10	1000	800	800
32909	市区	PMS_五星 11#站 T1	10	1000	800	800
32910	市区	PMS_五星 11#站 T2	10	1000	800	800
32911	市区	PMS_五星 12#站 T1	10	1000	800	800

32912	市区	PMS_五星 12#站 T2	10	1000	800	800
32913	市区	PMS_五星 12#站 T3	10	1000	800	800
32914	市区	PMS_五星 13#站 T1	10	1000	800	800
32915	市区	PMS_五星 13#站 T2	10	1000	800	800
32916	市区	PMS_五星 14#站 T1	10	1000	800	800
32917	市区	PMS_五星 14#站 T2	10	1000	800	800
32918	市区	PMS_五星 15#站 T1	10	1000	800	800
32919	市区	PMS_五星 15#站 T2	10	1000	800	800
32920	市区	PMS_五星 16#站 T1	10	1000	800	800
32921	市区	PMS_五星 16#站 T2*	10	1000	800	800
32922	江阴	PMS_五星 2#变	10	400	320	320
32923	市区	PMS_五星 4#站 T1	10	1000	800	800
32924	市区	PMS_五星 4#站 T4	10	1000	800	800
32925	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T1	10	800	640	640
32926	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T2	10	800	640	640
32927	市区	PMS_五星 5#站(原 C 块 4#站)T3*	10	800	640	640
32928	市区	PMS_五星 6#站 T1	10	1000	800	800
32929	市区	PMS_五星 6#站 T2	10	1000	800	800
32930	市区	PMS_五星 6#站 T3	10	1000	800	800
32931	市区	PMS_五星 9#站 T1	10	1000	800	800
32932	市区	PMS_五星 9#站 T2	10	1000	800	800
32933	市区	PMS_五星 9#站 T3	10	1000	800	800
32934	市区	PMS_五星 C 块 3#站 T2	10	1250	1000	1000
32935	市区	PMS_五星 C 块 3#站 T4	10	1250	1000	1000
32936	市区	PMS_五星村一配变	10	400	320	320

32937	江阴	PMS_五星电站北变	10	250	200	200
32938	市区	PMS_五星二配变	10	400	320	320
32939	宜兴	PMS_五星二期 1#公变	10	200	160	160
32940	宜兴	PMS_五星二期 10#公变	10	315	252	252
32941	宜兴	PMS_五星二期 11#公变	10	315	252	252
32942	宜兴	PMS_五星二期 12#公变	10	200	160	160
32943	宜兴	PMS_五星二期 13#公变	10	315	252	252
32944	宜兴	PMS_五星二期 14#公变	10	315	252	252
32945	宜兴	PMS_五星二期 15#公变	10	315	252	252
32946	宜兴	PMS_五星二期 16#公变	10	400	320	320
32947	宜兴	PMS_五星二期 17#公变	10	315	252	252
32948	宜兴	PMS_五星二期 18#公变	10	315	252	252
32949	宜兴	PMS_五星二期 19#公变	10	400	320	320
32950	宜兴	PMS_五星二期 2#公变	10	400	320	320
32951	宜兴	PMS_五星二期 20#公变	10	400	320	320
32952	宜兴	PMS_五星二期 21#公变	10	400	320	320
32953	宜兴	PMS_五星二期 22#公变	10	400	320	320
32954	宜兴	PMS_五星二期 23#公变	10	315	252	252
32955	宜兴	PMS_五星二期 24#公变	10	250	200	200
32956	宜兴	PMS_五星二期 3#公变	10	400	320	320
32957	宜兴	PMS_五星二期 4#公变	10	315	252	252
32958	宜兴	PMS_五星二期 5#公变	10	200	160	160
32959	宜兴	PMS_五星二期 6#公变	10	400	320	320
32960	宜兴	PMS_五星二期 7#公变	10	315	252	252
32961	宜兴	PMS_五星二期 8#公变	10	315	252	252

32962	宜兴	PMS_五星二期 9#公变	10	315	252	252
32963	宜兴	PMS_五星花园 1#箱变	10	630	504	504
32964	宜兴	PMS_五星花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
32965	宜兴	PMS_五星花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
32966	宜兴	PMS_五星花园 2#箱变	10	630	504	504
32967	宜兴	PMS_五星花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
32968	宜兴	PMS_五星花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
32969	宜兴	PMS_五星花园 3#箱变	10	630	504	504
32970	宜兴	PMS_五星花园 3#站 1#所变	10	800	640	640
32971	宜兴	PMS_五星花园 3#站 2#所变	10	800	640	640
32972	宜兴	PMS_五星花园 4#箱变	10	630	504	504
32973	宜兴	PMS_五星花园 4#站 1#所变	10	800	640	640
32974	宜兴	PMS_五星花园 4#站 2#所变	10	800	640	640
32975	宜兴	PMS_五星花园 4#站 3#所变	10	800	640	640
32976	宜兴	PMS_五星花园 4#站 4#所变	10	800	640	640
32977	宜兴	PMS_五星花园 5#箱变	10	630	504	504
32978	宜兴	PMS_五星花园 6#箱变	10	630	504	504
32979	宜兴	PMS_五星花园 86#公变	10	400	320	320
32980	宜兴	PMS_五星花园五期 2#室 1#所变	10	630	504	504
32981	宜兴	PMS_五星花园五期 2#室 2#所变	10	630	504	504
32982	宜兴	PMS_五星花园五期 3#室 1#所变	10	630	504	504
32983	宜兴	PMS_五星花园五期 3#室 2#所变	10	630	504	504
32984	宜兴	PMS_五星花园五期 4#室 1#所变	10	630	504	504
32985	宜兴	PMS_五星花园五期 4#室 2#所变	10	630	504	504
32986	宜兴	PMS_五星花园五期 5#室 1#所变	10	630	504	504

32987	宜兴	PMS_五星花园五期 5#室 2#所变	10	630	504	504
32988	市区	PMS_五星林果配变	10	400	320	320
32989	市区	PMS_五星沁园#2 站 T1	10	1000	800	800
32990	市区	PMS_五星沁园 1#站 T1	10	1250	1000	1000
32991	市区	PMS_五星沁园 1#站 T3	10	1250	1000	1000
32992	市区	PMS_五星三配变	10	400	320	320
32993	江阴	PMS_五星西变	10	400	320	320
32994	市区	PMS_五星小区 C 块 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
32995	市区	PMS_五星小区 C 块 2 号站 T2	10	1250	1000	1000
32996	宜兴	PMS_五星小区一期 1#公变	10	400	320	320
32997	宜兴	PMS_五星小区一期 10#公变	10	200	160	160
32998	宜兴	PMS_五星小区一期 11#公变	10	200	160	160
32999	宜兴	PMS_五星小区一期 12#公变	10	200	160	160
33000	宜兴	PMS_五星小区一期 13#公变	10	200	160	160
33001	宜兴	PMS_五星小区一期 14#公变	10	400	320	320
33002	宜兴	PMS_五星小区一期 15#公变	10	200	160	160
33003	宜兴	PMS_五星小区一期 16#公变	10	200	160	160
33004	宜兴	PMS_五星小区一期 17#公变	10	200	160	160
33005	宜兴	PMS_五星小区一期 18#公变	10	200	160	160
33006	宜兴	PMS_五星小区一期 19#公变	10	200	160	160
33007	宜兴	PMS_五星小区一期 2#公变	10	400	320	320
33008	宜兴	PMS_五星小区一期 20#公变	10	400	320	320
33009	宜兴	PMS_五星小区一期 4#公变	10	200	160	160
33010	宜兴	PMS_五星小区一期 5#公变	10	200	160	160
33011	宜兴	PMS_五星小区一期 6#公变	10	200	160	160

33012	宜兴	PMS_五星小区一期 7#公变	10	200	160	160
33013	宜兴	PMS_五星小区一期 8#公变	10	200	160	160
33014	宜兴	PMS_五星小区一期 9#公变	10	200	160	160
33015	市区	PMS_五星新村配变	10	400	320	320
33016	市区	PMS_五姓巷配电所 T1	10	1000	800	800
33017	市区	PMS_五姓巷配电所 T2	10	1000	800	800
33018	江阴	PMS_五一变	10	400	320	320
33019	江阴	PMS_五云家园 3#箱变主变	10	800	640	640
33020	江阴	PMS_五云家园 8#箱变主变	10	800	640	640
33021	江阴	PMS_五云家园配电所 1#主变	10	1000	800	800
33022	江阴	PMS_五寨沟变	10	400	320	320
33023	江阴	PMS_五寨沟南变	10	400	238	238
33024	江阴	PMS_五重金北变	10	200	160	160
33025	江阴	PMS_五重金电站变	10	315	187	187
33026	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
33027	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
33028	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
33029	江阴	PMS_五洲国际 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
33030	江阴	PMS_五洲国际 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
33031	江阴	PMS_五洲国际 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
33032	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
33033	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
33034	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
33035	江阴	PMS_五洲国际 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
33036	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 1#所变	10	800	640	640

33037	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 2#所变	10	800	640	640
33038	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 3#所变	10	800	640	640
33039	宜兴	PMS_五洲国际广场 1#室 4#所变	10	800	640	640
33040	宜兴	PMS_午干涑公变	10	400	188	188
33041	江阴	PMS_伍达变	10	400	320	320
33042	宜兴	PMS_伍圩村 2#公变	10	200	160	160
33043	宜兴	PMS_伍圩村公变	10	400	320	320
33044	市区	PMS_武警二配变(TTU)	10	200	160	160
33045	市区	PMS_武警后勤配变(TTU)	10	400	320	320
33046	江阴	PMS_武装部配电所 1#主变	10	800	640	640
33047	市区	PMS_坞家坝配变	10	200	160	160
33048	市区	PMS_物惠资产配变(TTU)	10	200	160	160
33049	江阴	PMS_物流 1#变	10	250	200	200
33050	江阴	PMS_物流变	10	315	252	252
33051	市区	PMS_物流配变	10	400	320	320
33052	宜兴	PMS_物资公变	10	400	320	320
33053	江阴	PMS_悟空曹家村变	10	200	96	96
33054	江阴	PMS_悟空顾家村变	10	400	275	275
33055	江阴	PMS_悟空桥变	10	200	160	160
33056	江阴	PMS_悟空薛家村变	10	200	142	142
33057	江阴	PMS_夕阳红 14#箱变主变	10	630	504	504
33058	江阴	PMS_夕阳红 48#箱变主变	10	630	504	504
33059	江阴	PMS_夕阳红配电所 1#主变	10	800	640	640
33060	江阴	PMS_夕阳红配电所 2#主变	10	800	640	640
33061	江阴	PMS_西安村变	10	400	320	320

33062	市区	PMS_西安斗	10	200	160	160
33063	市区	PMS_西坝二配变	10	200	160	160
33064	市区	PMS_西坝头配变	10	200	160	160
33065	江阴	PMS_西坝头站变	10	400	320	320
33066	市区	PMS_西浜甲配变	10	200	160	160
33067	江阴	PMS_西包家变	10	200	128	128
33068	市区	PMS_西北前配变	10	200	160	160
33069	市区	PMS_西北塘二配变	10	400	320	320
33070	市区	PMS_西北塘排涝站配变	10	400	320	320
33071	市区	PMS_西北巷配变	10	400	320	320
33072	宜兴	PMS_西埠公变	10	200	130	130
33073	市区	PMS_西蔡村委配变	10	400	320	320
33074	市区	PMS_西仓	10	400	320	320
33075	市区	PMS_西仓马更上	10	200	160	160
33076	市区	PMS_西漕村二配变	10	400	320	320
33077	市区	PMS_西漕村配变	10	400	320	320
33078	市区	PMS_西陈	10	200	160	160
33079	江阴	PMS_西陈变	10	200	108	108
33080	江阴	PMS_西陈南变	10	400	276	276
33081	市区	PMS_西陈巷配变	10	400	320	320
33082	江阴	PMS_西陈巷新村变	10	400	300	300
33083	市区	PMS_西陈巷一配变	10	400	320	320
33084	宜兴	PMS_西城花园 1#箱变	10	630	504	504
33085	宜兴	PMS_西城花园 2#箱变	10	630	504	504
33086	宜兴	PMS_西锄电站 4#公变	10	200	160	160

33087	宜兴	PMS_西锄电站公变	10	400	320	320
33088	宜兴	PMS_西锄东站 2#公变	10	200	45	45
33089	宜兴	PMS_西锄东站 3#公变	10	400	304	304
33090	宜兴	PMS_西锄新村 1#公变	10	200	160	160
33091	宜兴	PMS_西锄新村 2#公变	10	400	313	313
33092	宜兴	PMS_西村北公变	10	200	101	101
33093	宜兴	PMS_西村电站箱变	10	400	307	307
33094	市区	PMS_西村丁配变	10	200	160	160
33095	宜兴	PMS_西村东公变	10	200	150	150
33096	市区	PMS_西村锅炉	10	200	160	160
33097	市区	PMS_西村甲二变	10	400	320	320
33098	市区	PMS_西村甲配变	10	400	271	271
33099	市区	PMS_西村居变	10	400	320	320
33100	市区	PMS_西村刘	10	400	320	320
33101	江阴	PMS_西村南变	10	400	320	320
33102	市区	PMS_西村配变	10	200	160	160
33103	市区	PMS_西村三配变	10	200	160	160
33104	市区	PMS_西村四配变	10	400	320	320
33105	市区	PMS_西村头二配变	10	200	160	160
33106	市区	PMS_西村头配变	10	200	160	160
33107	江阴	PMS_西村西变	10	400	298	298
33108	市区	PMS_西村乙配变	10	400	309	309
33109	宜兴	PMS_西村中公变	10	200	113	113
33110	市区	PMS_西大房配变	10	400	320	320
33111	江阴	PMS_西大河变	10	400	155	155

33112	宜兴	PMS_西大街 1#箱变	10	500	400	400
33113	宜兴	PMS_西大街 2#箱变	10	500	400	400
33114	宜兴	PMS_西大街 3#箱变	10	630	504	504
33115	宜兴	PMS_西大街 4#箱变	10	630	504	504
33116	宜兴	PMS_西大街 5#箱变	10	630	504	504
33117	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
33118	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
33119	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
33120	江阴	PMS_西大街花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
33121	市区	PMS_西大桥二配变	10	400	320	320
33122	市区	PMS_西大桥配变	10	400	320	320
33123	宜兴	PMS_西大鱼塘公变	10	200	160	160
33124	市区	PMS_西戴巷配变	10	400	320	320
33125	江阴	PMS_西单变	10	200	160	160
33126	市区	PMS_西单排泵二配变	10	200	160	160
33127	宜兴	PMS_西荡站公变	10	200	160	160
33128	市区	PMS_西德路乙配变	10	315	252	252
33129	宜兴	PMS_西甸公变	10	200	98	98
33130	市区	PMS_西店二配变	10	400	320	320
33131	市区	PMS_西店三配变	10	400	320	320
33132	市区	PMS_西斗埭配变	10	400	320	320
33133	江阴	PMS_西杜家东变	10	200	130	130
33134	宜兴	PMS_西俄师公变	10	200	142	142
33135	市区	PMS_西貳配变	10	400	320	320
33136	江阴	PMS_西范开发号变	10	400	320	320

33137	江阴	PMS_西范开发南变	10	400	320	320
33138	江阴	PMS_西房变	10	200	160	160
33139	江阴	PMS_西房东变	10	250	150	150
33140	江阴	PMS_西纺公变	10	200	160	160
33141	宜兴	PMS_西丰圩公变	10	200	140	140
33142	宜兴	PMS_西高路公变	10	400	308	308
33143	江阴	PMS_西高头东变	10	250	200	200
33144	市区	PMS_西高巷配变	10	400	320	320
33145	市区	PMS_西格玛	10	200	160	160
33146	宜兴	PMS_西埂电站公变	10	315	252	252
33147	宜兴	PMS_西埂公变	10	200	160	160
33148	宜兴	PMS_西沽渎公变	10	200	160	160
33149	市区	PMS_西古巷	10	200	160	160
33150	市区	PMS_西顾巷丙配变	10	400	320	320
33151	市区	PMS_西顾巷丁配变	10	400	320	320
33152	市区	PMS_西顾巷配变	10	400	320	320
33153	江阴	PMS_西贯北变	10	200	148	148
33154	江阴	PMS_西贯变	10	315	182	182
33155	江阴	PMS_西贯西变	10	400	316	316
33156	江阴	PMS_西海北变	10	400	320	320
33157	市区	PMS_西海巷配变	10	200	160	160
33158	宜兴	PMS_西河 1#公变	10	400	290	290
33159	宜兴	PMS_西河 2#公变	10	400	320	320
33160	宜兴	PMS_西河浜公变	10	200	160	160
33161	市区	PMS_西河桥配变	10	200	160	160

33162	市区	PMS_西河头一配变	10	200	146	146
33163	宜兴	PMS_西河沿公变	10	200	145	145
33164	宜兴	PMS_西河庄公变	10	200	24	24
33165	市区	PMS_西荷村配变	10	400	320	320
33166	宜兴	PMS_西荷塘公变	10	200	141	141
33167	市区	PMS_西恒配变	10	400	320	320
33168	市区	PMS_西横河配变	10	315	252	252
33169	江阴	PMS_西横街变	10	400	320	320
33170	江阴	PMS_西横街配电所 1#主变	10	315	252	252
33171	宜兴	PMS_西横街箱变	10	630	504	504
33172	江阴	PMS_西横塘中变	10	400	312	312
33173	宜兴	PMS_西横塘公变	10	200	101	101
33174	市区	PMS_西后李配变	10	200	160	160
33175	市区	PMS_西后配变	10	315	252	252
33176	江阴	PMS_西后塘变	10	100	80	80
33177	江阴	PMS_西湖北变	10	200	141	141
33178	江阴	PMS_西湖村八队变	10	200	119	119
33179	江阴	PMS_西湖村变	10	400	260	260
33180	江阴	PMS_西湖村委东变	10	315	228	228
33181	江阴	PMS_西湖村委西变	10	400	320	320
33182	江阴	PMS_西湖电站变	10	200	160	160
33183	江阴	PMS_西湖东变	10	315	241	241
33184	宜兴	PMS_西湖公变	10	400	230	230
33185	宜兴	PMS_西湖岭公变	10	200	57	57
33186	江阴	PMS_西湖南变	10	200	46	46

33187	江阴	PMS_西湖西变	10	250	185	185
33188	江阴	PMS_西湖中变	10	400	305	305
33189	宜兴	PMS_西花园二村 1#箱变	10	800	640	640
33190	宜兴	PMS_西花园二村 1#站 1#所变	10	630	504	504
33191	宜兴	PMS_西花园二村 1#站 2#所变	10	630	504	504
33192	宜兴	PMS_西花园二村 10#箱变	10	630	504	504
33193	宜兴	PMS_西花园二村 2#箱变	10	800	640	640
33194	宜兴	PMS_西花园二村 4#箱变	10	630	504	504
33195	宜兴	PMS_西花园二村 5#箱变	10	630	504	504
33196	宜兴	PMS_西花园二村 6#箱变	10	630	504	504
33197	宜兴	PMS_西花园二村 7#箱变	10	630	504	504
33198	宜兴	PMS_西花园二村 8#箱变	10	630	504	504
33199	宜兴	PMS_西花园二村 9#箱变	10	630	504	504
33200	宜兴	PMS_西花园三村 1#箱变	10	800	640	640
33201	宜兴	PMS_西花园三村 2#箱变	10	800	640	640
33202	宜兴	PMS_西花园三村 3#箱变	10	800	640	640
33203	宜兴	PMS_西花园三村 4#箱变	10	800	640	640
33204	宜兴	PMS_西花园三村 5#箱变	10	800	640	640
33205	宜兴	PMS_西花园五村 1#箱变	10	630	504	504
33206	宜兴	PMS_西花园五村 10#箱变	10	630	504	504
33207	宜兴	PMS_西花园五村 11#箱变	10	630	504	504
33208	宜兴	PMS_西花园五村 12#箱变	10	630	504	504
33209	宜兴	PMS_西花园五村 2#箱变	10	630	504	504
33210	宜兴	PMS_西花园五村 3#箱变	10	630	504	504
33211	宜兴	PMS_西花园五村 4#箱变	10	630	504	504

33212	宜兴	PMS_西花园五村 5#箱变	10	630	504	504
33213	宜兴	PMS_西花园五村 6#箱变	10	630	504	504
33214	宜兴	PMS_西花园五村 7#箱变	10	630	504	504
33215	宜兴	PMS_西花园五村 8#箱变	10	630	504	504
33216	宜兴	PMS_西花园五村 9#箱变	10	630	504	504
33217	宜兴	PMS_西花园五村二期 1#箱变	10	630	504	504
33218	宜兴	PMS_西花园一村 1#箱变	10	500	400	400
33219	市区	PMS_西华路灯配变	10	200	160	160
33220	市区	PMS_西华巷泵配变	10	200	160	160
33221	江阴	PMS_西槐村变	10	250	200	200
33222	宜兴	PMS_西环公变	10	200	160	160
33223	市区	PMS_西环配变	10	200	160	160
33224	市区	PMS_西黄更	10	200	160	160
33225	宜兴	PMS_西黄墅公变	10	200	160	160
33226	江阴	PMS_西尖圩公变	10	200	160	160
33227	江阴	PMS_西尖圩南变	10	200	160	160
33228	江阴	PMS_西蒋巷变	10	400	279	279
33229	宜兴	PMS_西郊 1#公变	10	400	320	320
33230	宜兴	PMS_西郊 2#公变	10	400	320	320
33231	宜兴	PMS_西郊 3#公变	10	315	252	252
33232	江阴	PMS_西郊菜场变	10	315	252	252
33233	江阴	PMS_西郊公变	10	400	301	301
33234	江阴	PMS_西角庄变	10	400	237	237
33235	宜兴	PMS_西街 2#公变	10	200	160	160
33236	市区	PMS_西街八	10	400	320	320

33237	江阴	PMS_西街北变	10	400	311	311
33238	江阴	PMS_西街变	10	250	189	189
33239	江阴	PMS_西街东变	10	400	320	320
33240	宜兴	PMS_西街公变	10	400	285	285
33241	江阴	PMS_西街加工厂公变	10	250	200	200
33242	市区	PMS_西街三配变	10	400	320	320
33243	宜兴	PMS_西街石矿公变	10	200	160	160
33244	市区	PMS_西街四变	10	400	320	320
33245	江阴	PMS_西街西变	10	400	291	291
33246	宜兴	PMS_西街西公变	10	200	160	160
33247	市区	PMS_西街西配变	10	400	320	320
33248	江阴	PMS_西街箱变主变	10	630	504	504
33249	江阴	PMS_西街中变	10	400	320	320
33250	市区	PMS_西街中巷	10	400	320	320
33251	宜兴	PMS_西界箱变主变	10	400	320	320
33252	市区	PMS_西金路灯配变（TTU）	10	200	160	160
33253	市区	PMS_西泾浜配变（TTU）	10	400	320	320
33254	市区	PMS_西泾变	10	400	320	320
33255	市区	PMS_西泾桥配变	10	400	320	320
33256	市区	PMS_西泾一配变（TTU）	10	400	320	320
33257	市区	PMS_西居民点配变	10	400	320	320
33258	宜兴	PMS_西匡 2#公变	10	160	113	113
33259	宜兴	PMS_西匡公变	10	400	277	277
33260	市区	PMS_西莲杆配变	10	200	160	160
33261	市区	PMS_西联	10	400	320	320

33262	市区	PMS_西梁溪一变	10	315	252	252
33263	市区	PMS_西林泵	10	400	320	320
33264	市区	PMS_西林村配变	10	400	320	320
33265	宜兴	PMS_西林公变	10	200	160	160
33266	市区	PMS_西林街	10	400	320	320
33267	市区	PMS_西林九队	10	400	320	320
33268	江阴	PMS_西陵北变	10	400	245	245
33269	江阴	PMS_西刘市变	10	400	296	296
33270	江阴	PMS_西刘圩变	10	200	109	109
33271	市区	PMS_西刘庄一配变	10	200	160	160
33272	宜兴	PMS_西娄桥南村公变	10	200	160	160
33273	江阴	PMS_西陆 2#变	10	250	200	200
33274	江阴	PMS_西陆 3#变	10	400	234	234
33275	江阴	PMS_西陆房变	10	400	270	270
33276	市区	PMS_西路南配变	10	400	320	320
33277	市区	PMS_西马漕配变	10	200	160	160
33278	市区	PMS_西码	10	400	320	320
33279	市区	PMS_西码头	10	200	160	160
33280	江阴	PMS_西毛变	10	200	160	160
33281	宜兴	PMS_西木 1#公变	10	315	252	252
33282	宜兴	PMS_西木桥西公变	10	400	320	320
33283	宜兴	PMS_西木四组公变	10	200	160	160
33284	江阴	PMS_西南公变	10	400	320	320
33285	宜兴	PMS_西南公变	10	200	160	160
33286	市区	PMS_西南巷配变	10	400	320	320

33287	宜兴	PMS_西埏 2#公变	10	400	320	320
33288	宜兴	PMS_西埏公变	10	400	320	320
33289	江阴	PMS_西弄变	10	400	301	301
33290	市区	PMS_西牌楼配变	10	400	320	320
33291	江阴	PMS_西派公变	10	315	252	252
33292	江阴	PMS_西胖官变	10	200	51	51
33293	宜兴	PMS_西坡圩 2#公变	10	200	160	160
33294	宜兴	PMS_西破圩公变	10	200	160	160
33295	市区	PMS_西前村北配变（TTU）	10	200	160	160
33296	市区	PMS_西前村甲配变（TTU）	10	200	160	160
33297	市区	PMS_西前村配变（TTU）	10	400	320	320
33298	江阴	PMS_西前头变	10	100	80	80
33299	市区	PMS_西前头二配变	10	200	160	160
33300	宜兴	PMS_西桥河东公变	10	200	160	160
33301	宜兴	PMS_西桥化工公变	10	200	160	160
33302	市区	PMS_西桥配变	10	200	160	160
33303	市区	PMS_西桥头二配变（TTU）	10	400	320	320
33304	市区	PMS_西桥头六配变	10	400	320	320
33305	市区	PMS_西桥头三配变（TTU）	10	400	320	320
33306	市区	PMS_西桥头五配变（TTU）	10	400	320	320
33307	江阴	PMS_西桥站变	10	250	174	174
33308	市区	PMS_西秦单一配变	10	80	64	64
33309	市区	PMS_西秦巷二配变	10	200	160	160
33310	市区	PMS_西秦巷配变	10	200	160	160
33311	江阴	PMS_西区箱变主变	10	630	477	477

33312	市区	PMS_西泉配变	10	200	160	160
33313	江阴	PMS_西三房变	10	400	290	290
33314	江阴	PMS_西三房东变	10	200	160	160
33315	宜兴	PMS_西沙公变	10	200	82	82
33316	宜兴	PMS_西沙滩公变	10	400	320	320
33317	宜兴	PMS_西山堡 2#箱变主变	10	630	504	504
33318	宜兴	PMS_西山堡 4#公变	10	400	320	320
33319	宜兴	PMS_西山堡 7#箱变主变	10	630	504	504
33320	宜兴	PMS_西山堡公变	10	400	275	275
33321	宜兴	PMS_西山菜场公变	10	400	320	320
33322	宜兴	PMS_西山岗 1#公变	10	400	298	298
33323	宜兴	PMS_西山岗 3#公变	10	400	320	320
33324	宜兴	PMS_西山岗 4#公变	10	400	320	320
33325	市区	PMS_西山脚二配变	10	200	160	160
33326	市区	PMS_西山脚一配变(TTU)	10	200	160	160
33327	宜兴	PMS_西山口公变	10	400	290	290
33328	江阴	PMS_西山头变	10	400	166	166
33329	宜兴	PMS_西施路公变	10	315	252	252
33330	江阴	PMS_西石变	10	200	0	0
33331	市区	PMS_西石贰配变	10	400	320	320
33332	市区	PMS_西石配变	10	400	320	320
33333	江阴	PMS_西石桥变	10	400	306	306
33334	市区	PMS_西市镇二变	10	400	320	320
33335	江阴	PMS_西双桥东变	10	400	320	320
33336	江阴	PMS_西双桥西变	10	400	241	241

33337	宜兴	PMS_西四组公变	10	400	320	320
33338	宜兴	PMS_西寺桥公变	10	200	135	135
33339	市区	PMS_西太湖站 T1	10	1000	800	800
33340	市区	PMS_西太湖站 T3	10	1000	800	800
33341	市区	PMS_西塘北三配变	10	200	160	160
33342	市区	PMS_西塘村八配变	10	400	320	320
33343	市区	PMS_西塘村二配变	10	400	320	320
33344	市区	PMS_西塘村九配变	10	400	320	320
33345	市区	PMS_西塘村七配变	10	200	160	160
33346	市区	PMS_西塘村三配变	10	400	310	310
33347	市区	PMS_西塘村十二配变	10	200	113	113
33348	市区	PMS_西塘村十配变	10	400	277	277
33349	市区	PMS_西塘村十三配变	10	400	320	320
33350	市区	PMS_西塘村十一配变	10	200	160	160
33351	市区	PMS_西塘村四配变	10	400	320	320
33352	市区	PMS_西塘村五配变	10	400	320	320
33353	宜兴	PMS_西塘村小桥公变	10	200	53	53
33354	市区	PMS_西塘村一配变	10	200	160	160
33355	宜兴	PMS_西塘东公变	10	200	126	126
33356	市区	PMS_西塘二变	10	400	320	320
33357	宜兴	PMS_西塘干公变	10	200	131	131
33358	市区	PMS_西塘六配变	10	400	320	320
33359	市区	PMS_西塘四配变	10	400	320	320
33360	市区	PMS_西塘五配变	10	400	320	320
33361	市区	PMS_西田舍配变	10	400	320	320

33362	江阴	PMS_西亭家园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
33363	江阴	PMS_西亭家园 43#配电所 2#主变	10	800	627	627
33364	江阴	PMS_西亭家园 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
33365	江阴	PMS_西亭家园 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
33366	江阴	PMS_西亭家园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
33367	江阴	PMS_西亭家园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
33368	市区	PMS_西头段配变	10	400	320	320
33369	市区	PMS_西头二变	10	400	320	320
33370	市区	PMS_西头三变	10	400	320	320
33371	市区	PMS_西头三房配变	10	400	320	320
33372	市区	PMS_西头四配变	10	200	160	160
33373	市区	PMS_西头巷配变	10	200	160	160
33374	江阴	PMS_西头巷箱变主变	10	500	376	376
33375	江阴	PMS_西托公变	10	315	252	252
33376	宜兴	PMS_西瓦窑箱变主变	10	500	400	400
33377	市区	PMS_西湾	10	200	160	160
33378	宜兴	PMS_西湾公变	10	200	115	115
33379	江阴	PMS_西湾头变	10	400	320	320
33380	江阴	PMS_西湾头工业变	10	400	320	320
33381	市区	PMS_西湾圩配变	10	200	160	160
33382	江阴	PMS_西王埭箱变主变	10	630	504	504
33383	市区	PMS_西王巷二配变	10	400	320	320
33384	市区	PMS_西王巷配变	10	400	320	320
33385	江阴	PMS_西王庄变	10	200	160	160
33386	宜兴	PMS_西望菜场公变	10	400	320	320

33387	宜兴	PMS_西望大桥箱变主变	10	500	400	400
33388	宜兴	PMS_西望河东公变	10	315	252	252
33389	宜兴	PMS_西望六组箱变主变	10	500	324	324
33390	宜兴	PMS_西望十组公变	10	200	160	160
33391	宜兴	PMS_西望下场 1#公变	10	400	293	293
33392	宜兴	PMS_西望新区箱变主变	10	500	400	400
33393	宜兴	PMS_西圩村东公变	10	200	116	116
33394	宜兴	PMS_西圩西组公变	10	400	320	320
33395	宜兴	PMS_西圩渔塘公变	10	200	160	160
33396	宜兴	PMS_西圩元件 2#公变	10	200	100	100
33397	江阴	PMS_西维常南变	10	200	144	144
33398	江阴	PMS_西维常西变	10	400	292	292
33399	市区	PMS_西魏巷配变	10	200	160	160
33400	宜兴	PMS_西文公变	10	200	129	129
33401	市区	PMS_西吴塘二配变	10	200	160	160
33402	江阴	PMS_西伍北变	10	400	291	291
33403	江阴	PMS_西伍东变	10	250	158	158
33404	江阴	PMS_西伍南变	10	250	200	200
33405	江阴	PMS_西伍西变	10	400	287	287
33406	江阴	PMS_西伍站变	10	400	320	320
33407	宜兴	PMS_西坞公变	10	400	268	268
33408	江阴	PMS_西奚墅变	10	400	272	272
33409	市区	PMS_西溪变	10	400	320	320
33410	市区	PMS_西溪东	10	200	160	160
33411	宜兴	PMS_西溪公变	10	400	308	308

33412	市区	PMS_西溪路灯配变（TTU）	10	200	160	160
33413	宜兴	PMS_西溪路公变	10	315	146	146
33414	宜兴	PMS_西下低公变	10	200	133	133
33415	市区	PMS_西香湾	10	400	320	320
33416	江阴	PMS_西祥丘变	10	250	200	200
33417	市区	PMS_西巷 1#	10	400	320	320
33418	江阴	PMS_西巷别墅变	10	400	304	304
33419	江阴	PMS_西巷东站变	10	315	252	252
33420	市区	PMS_西巷二配变	10	200	160	160
33421	江阴	PMS_西巷口变	10	250	200	200
33422	江阴	PMS_西巷口南变	10	400	284	284
33423	市区	PMS_西巷头	10	200	160	160
33424	市区	PMS_西巷头二配变	10	400	320	320
33425	江阴	PMS_西巷西站变	10	250	200	200
33426	市区	PMS_西巷新村配变	10	400	320	320
33427	宜兴	PMS_西小村公变	10	200	160	160
33428	江阴	PMS_西小湾变	10	200	63	63
33429	市区	PMS_西小园一变	10	200	160	160
33430	市区	PMS_西谢埭二配变	10	400	320	320
33431	市区	PMS_西谢埭配变	10	200	160	160
33432	江阴	PMS_西谢家变	10	400	251	251
33433	江阴	PMS_西谢南变	10	200	139	139
33434	江阴	PMS_西新村 1#箱变主变	10	630	458	458
33435	江阴	PMS_西新村变	10	400	251	251
33436	江阴	PMS_西新东变	10	400	320	320

33437	市区	PMS_西新河东配变	10	400	320	320
33438	市区	PMS_西新乐配变	10	400	320	320
33439	江阴	PMS_西新南变	10	400	320	320
33440	江阴	PMS_西新排涝变	10	315	182	182
33441	江阴	PMS_西新宅基变	10	315	252	252
33442	宜兴	PMS_西墟公变	10	200	160	160
33443	宜兴	PMS_西墟鱼塘公变	10	200	160	160
33444	市区	PMS_西严配变	10	400	320	320
33445	市区	PMS_西堰变	10	200	160	160
33446	市区	PMS_西堰南配变	10	400	320	320
33447	江阴	PMS_西阳东变	10	100	80	80
33448	江阴	PMS_西阳南变	10	400	320	320
33449	江阴	PMS_西阳桥变	10	400	281	281
33450	江阴	PMS_西阳桥西变	10	400	303	303
33451	江阴	PMS_西阳新村变	10	400	320	320
33452	市区	PMS_西阳庄一配变	10	400	320	320
33453	宜兴	PMS_西一西二公变	10	200	115	115
33454	市区	PMS_西义灯	10	100	80	80
33455	江阴	PMS_西影北变	10	315	252	252
33456	江阴	PMS_西影公变	10	315	252	252
33457	宜兴	PMS_西尤场 2#公变	10	400	320	320
33458	宜兴	PMS_西尤场箱变主变	10	500	400	400
33459	市区	PMS_西于巷二配变	10	400	320	320
33460	市区	PMS_西于巷配变	10	400	320	320
33461	宜兴	PMS_西元 2#公变	10	400	320	320

33462	宜兴	PMS_西元电站公变	10	400	320	320
33463	宜兴	PMS_西园 1#公变	10	400	320	320
33464	市区	PMS_西园 1#箱变 T1	10	630	504	504
33465	宜兴	PMS_西园 2#公变	10	400	320	320
33466	宜兴	PMS_西园 3#公变	10	400	320	320
33467	宜兴	PMS_西园 5#公变	10	400	320	320
33468	宜兴	PMS_西园 6#公变	10	400	320	320
33469	江阴	PMS_西园变	10	400	175	175
33470	宜兴	PMS_西园二期 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
33471	宜兴	PMS_西园二期 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
33472	宜兴	PMS_西园二期 2#站 1#所变	10	800	640	640
33473	宜兴	PMS_西园二期 2#站 2#所变	10	800	640	640
33474	市区	PMS_西园配变	10	200	160	160
33475	江阴	PMS_西园一村 20#箱变主变	10	630	504	504
33476	江阴	PMS_西园一村 21#箱变主变	10	630	504	504
33477	江阴	PMS_西园一村 23#箱变主变	10	630	504	504
33478	江阴	PMS_西园一村 43#箱变主变	10	630	504	504
33479	江阴	PMS_西园一村 46#箱变主变	10	630	504	504
33480	江阴	PMS_西园一村 5#箱变主变	10	630	504	504
33481	江阴	PMS_西园一村 6#箱变主变	10	630	504	504
33482	江阴	PMS_西园一村 62#箱变主变	10	800	640	640
33483	江阴	PMS_西园一村箱变主变	10	630	504	504
33484	宜兴	PMS_西园鱼塘公变	10	400	320	320
33485	市区	PMS_西园站 T1	10	1000	800	800
33486	市区	PMS_西园站 T2	10	1000	800	800

33487	江阴	PMS_西苑二村 18#配电所—1#变	10	800	640	640
33488	江阴	PMS_西苑二村 18#配电所—2#变	10	800	640	640
33489	江阴	PMS_西苑二村 24#箱变主变	10	500	400	400
33490	江阴	PMS_西苑二村 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
33491	江阴	PMS_西苑二村 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
33492	江阴	PMS_西苑二村 8#箱变主变	10	630	504	504
33493	宜兴	PMS_西苑小区公变	10	315	238	238
33494	江阴	PMS_西苑新村 100#箱变主变	10	630	504	504
33495	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 1#主变	10	800	640	640
33496	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 2#主变	10	800	640	640
33497	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 3#主变	10	800	640	640
33498	江阴	PMS_西苑新村 111#配电所 4#主变	10	800	640	640
33499	江阴	PMS_西苑新村 24#箱变主变	10	800	640	640
33500	江阴	PMS_西苑新村 38#箱变主变	10	630	504	504
33501	江阴	PMS_西苑新村 41#箱变主变	10	630	504	504
33502	江阴	PMS_西苑新村 48#箱变主变	10	630	504	504
33503	江阴	PMS_西苑新村 54#箱变主变	10	800	640	640
33504	江阴	PMS_西苑一村 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
33505	江阴	PMS_西苑一村 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
33506	江阴	PMS_西苑一村 26#配电所 1#主变	10	1000	800	800
33507	江阴	PMS_西苑一村 26#配电所 2#主变	10	1000	800	800
33508	江阴	PMS_西苑一村 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
33509	江阴	PMS_西苑一村 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
33510	江阴	PMS_西苑一村 4#配电所—1#变	10	630	504	504
33511	江阴	PMS_西苑一村 4#配电所—2#变	10	630	504	504

33512	江阴	PMS_西苑一村 40#配电所 1#主变	10	1000	800	800
33513	市区	PMS_西栅二配变	10	200	160	160
33514	市区	PMS_西栅配变	10	400	320	320
33515	市区	PMS_西栅三配变	10	400	320	320
33516	市区	PMS_西栅五配变	10	400	320	320
33517	市区	PMS_西宅配变	10	400	320	320
33518	市区	PMS_西宅西配变	10	200	160	160
33519	市区	PMS_西宅周巷	10	200	160	160
33520	市区	PMS_西站基	10	200	160	160
33521	市区	PMS_西站头二变	10	200	160	160
33522	市区	PMS_西张东配变	10	200	160	160
33523	市区	PMS_西张贰配变	10	400	320	320
33524	市区	PMS_西张六配变	10	400	320	320
33525	江阴	PMS_西张南变	10	250	160	160
33526	市区	PMS_西张配变	10	400	320	320
33527	市区	PMS_西张桥配变	10	400	320	320
33528	市区	PMS_西张三配变	10	400	320	320
33529	市区	PMS_西张四配变	10	400	320	320
33530	宜兴	PMS_西张头公变	10	200	160	160
33531	市区	PMS_西张五配变	10	400	320	320
33532	市区	PMS_西漳 1	10	400	320	320
33533	市区	PMS_西漳 1#箱变 T1	10	630	504	504
33534	市区	PMS_西漳 2	10	400	320	320
33535	市区	PMS_西漳 3#箱变 T1	10	400	320	320
33536	市区	PMS_西漳 4	10	400	320	320

33537	市区	PMS_西漳 4#箱变 T1	10	630	504	504
33538	市区	PMS_西漳村	10	400	320	320
33539	市区	PMS_西漳房产配变	10	400	320	320
33540	市区	PMS_西漳九配变	10	200	160	160
33541	市区	PMS_西漳六配变	10	400	320	320
33542	市区	PMS_西漳七配变	10	400	320	320
33543	市区	PMS_西漳五变	10	400	320	320
33544	市区	PMS_西漳新村 1	10	400	320	320
33545	市区	PMS_西漳新村配变	10	400	320	320
33546	市区	PMS_西漳综合	10	200	160	160
33547	宜兴	PMS_西长圩鱼塘公变	10	200	160	160
33548	宜兴	PMS_西长圩站公变	10	400	320	320
33549	江阴	PMS_西镇公变	10	315	252	252
33550	江阴	PMS_西镇南变	10	315	252	252
33551	市区	PMS_西中村二	10	200	160	160
33552	宜兴	PMS_西中周家公变	10	200	160	160
33553	江阴	PMS_西周宕公变	10	200	142	142
33554	江阴	PMS_西周家巷变	10	400	320	320
33555	江阴	PMS_西周家巷东变	10	400	245	245
33556	宜兴	PMS_西周坞 2#公变	10	200	160	160
33557	江阴	PMS_西周巷变	10	315	154	154
33558	宜兴	PMS_西渚菜场公变	10	315	238	238
33559	宜兴	PMS_西渚蔡塘电站公变	10	200	97	97
33560	宜兴	PMS_西渚陈家公变	10	100	0	0
33561	宜兴	PMS_西渚村部公变	10	315	215	215

33562	宜兴	PMS_西渚村东公变	10	200	147	147
33563	宜兴	PMS_西渚戴家公变	10	400	320	320
33564	宜兴	PMS_西渚倒庙公变	10	200	105	105
33565	宜兴	PMS_西渚电影院 2#公变	10	400	311	311
33566	宜兴	PMS_西渚公变	10	400	303	303
33567	宜兴	PMS_西渚供电所箱变主变	10	500	400	400
33568	宜兴	PMS_西渚供销社公变	10	400	276	276
33569	宜兴	PMS_西渚荷花公变	10	400	228	228
33570	宜兴	PMS_西渚后圩北公变	10	200	160	160
33571	宜兴	PMS_西渚花园公变	10	200	124	124
33572	宜兴	PMS_西渚黄泥塘公变	10	200	97	97
33573	宜兴	PMS_西渚集镇 2#公变	10	200	160	160
33574	宜兴	PMS_西渚老街公变	10	400	320	320
33575	宜兴	PMS_西渚立新 3#公变	10	400	320	320
33576	宜兴	PMS_西渚立新西公变	10	200	160	160
33577	宜兴	PMS_西渚庙西公变	10	200	83	83
33578	宜兴	PMS_西渚埝北公变	10	100	35	35
33579	宜兴	PMS_西渚农机公变	10	400	320	320
33580	宜兴	PMS_西渚桑场公变	10	200	60	60
33581	宜兴	PMS_西渚山岗公变	10	315	183	183
33582	宜兴	PMS_西渚唐家公变	10	160	91	91
33583	宜兴	PMS_西渚西庵闸站公变	10	400	320	320
33584	宜兴	PMS_西渚下干公变	10	200	134	134
33585	宜兴	PMS_西渚下街闸站公变	10	200	160	160
33586	宜兴	PMS_西渚新村公变	10	100	80	80

33587	宜兴	PMS_西渚新建公变	10	400	282	282
33588	宜兴	PMS_西渚秧圩浜闸站公变	10	400	320	320
33589	宜兴	PMS_西渚杨家组公变	10	200	153	153
33590	宜兴	PMS_西渚姚家公变	10	200	160	160
33591	宜兴	PMS_西渚闸浜闸站公变	10	400	320	320
33592	宜兴	PMS_西渚占家公变	10	400	260	260
33593	市区	PMS_西庄	10	400	320	320
33594	江阴	PMS_西庄北站变	10	400	320	320
33595	江阴	PMS_西庄村变	10	250	200	200
33596	江阴	PMS_西庄村村站变	10	400	303	303
33597	江阴	PMS_西庄村村站西变	10	400	320	320
33598	宜兴	PMS_西庄村公变	10	400	320	320
33599	宜兴	PMS_西庄村西公变	10	200	160	160
33600	江阴	PMS_西庄东变	10	200	86	86
33601	市区	PMS_西庄二配变	10	400	320	320
33602	江阴	PMS_西庄露天浜变	10	400	320	320
33603	宜兴	PMS_西庄桥头公变	10	200	160	160
33604	江阴	PMS_西庄任家村东变	10	250	200	200
33605	宜兴	PMS_西庄邵家公变	10	400	320	320
33606	江阴	PMS_西庄塘下桥变	10	315	203	203
33607	宜兴	PMS_西庄窑山公变	10	200	160	160
33608	宜兴	PMS_西庄站公变	10	200	160	160
33609	江阴	PMS_希望广场配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
33610	江阴	PMS_希望广场配电所 2#主变	10	1600	1280	1280
33611	市区	PMS_希望配变	10	400	320	320

33612	江阴	PMS_希望箱变主变	10	630	504	504
33613	宜兴	PMS_希望新村 1#箱变	10	630	504	504
33614	江阴	PMS_奚城坡北变	10	400	286	286
33615	江阴	PMS_奚城坡西变	10	250	131	131
33616	市区	PMS_奚家村一配变	10	200	160	160
33617	江阴	PMS_奚市东变	10	250	200	200
33618	江阴	PMS_奚市西站变	10	250	137	137
33619	市区	PMS_锡北充配变	10	400	320	320
33620	市区	PMS_锡澄 1#箱变 T1	10	630	504	504
33621	市区	PMS_锡澄惠配变（TTU）	10	400	320	320
33622	江阴	PMS_锡澄路灯变	10	315	252	252
33623	江阴	PMS_锡澄路加油站路灯变	10	200	160	160
33624	江阴	PMS_锡澄路路灯变	10	200	160	160
33625	市区	PMS_锡澄叁二配变（TTU）	10	400	320	320
33626	市区	PMS_锡澄叁六配变（TTU）	10	400	320	320
33627	市区	PMS_锡澄叁五配变（TTU）	10	400	320	320
33628	市区	PMS_锡春站 T1	10	800	640	640
33629	市区	PMS_锡春站 T2	10	800	640	640
33630	市区	PMS_锡达	10	250	200	200
33631	江阴	PMS_锡达变	10	400	320	320
33632	市区	PMS_锡东大道配变	10	200	160	160
33633	市区	PMS_锡东灯	10	200	160	160
33634	市区	PMS_锡东路灯配变	10	200	160	160
33635	市区	PMS_锡凤停车配变	10	400	320	320
33636	市区	PMS_锡钢特钢配变（TTU）	10	200	160	160

33637	市区	PMS_锡海桥配变	10	400	320	320
33638	市区	PMS_锡航桥甲配变（TTU）	10	400	320	320
33639	市区	PMS_锡鸿配变	10	400	320	320
33640	市区	PMS_锡鸿市场	10	400	320	320
33641	市区	PMS_锡后	10	400	320	320
33642	市区	PMS_锡沪灯南配变	10	200	160	160
33643	市区	PMS_锡惠里箱变 T1	10	630	504	504
33644	市区	PMS_锡惠里站 T1	10	630	504	504
33645	市区	PMS_锡惠里站 T2*	10	500	400	400
33646	江阴	PMS_锡金北变	10	400	320	320
33647	江阴	PMS_锡金西变	10	400	320	320
33648	市区	PMS_锡井汽配配变	10	200	160	160
33649	市区	PMS_锡景苑 3#站 T1	10	800	640	640
33650	市区	PMS_锡景苑 3#站 T2	10	800	640	640
33651	市区	PMS_锡景苑 3#站 T3	10	800	640	640
33652	市区	PMS_锡景苑 3#站 T4	10	800	640	640
33653	市区	PMS_锡景苑 5#站 T1	10	800	640	640
33654	市区	PMS_锡景苑 5#站 T2	10	800	640	640
33655	江阴	PMS_锡剧公变	10	400	320	320
33656	市区	PMS_锡马法兰配变	10	400	320	320
33657	市区	PMS_锡梅 3 # 站 T1	10	1000	800	800
33658	市区	PMS_锡梅 3 # 站 T2	10	1000	800	800
33659	市区	PMS_锡梅花园 1#站 T1	10	1000	800	800
33660	市区	PMS_锡梅花园 1#站 T2	10	1000	800	800
33661	市区	PMS_锡梅花园 2 # 站 T1	10	800	640	640

33662	市区	PMS_锡梅花园 2#站 T2	10	800	640	640
33663	市区	PMS_锡梅花园 4#站 T1	10	800	640	640
33664	市区	PMS_锡梅花园 4#站 T2	10	800	640	640
33665	市区	PMS_锡梅五金配变	10	400	320	320
33666	宜兴	PMS_锡煤宿舍 1#公变	10	200	160	160
33667	宜兴	PMS_锡煤宿舍 2#公变	10	200	160	160
33668	宜兴	PMS_锡煤宿舍 3#公变	10	400	320	320
33669	市区	PMS_锡南站 T1	10	1250	1000	1000
33670	市区	PMS_锡桥路灯配变	10	200	160	160
33671	市区	PMS_锡容电器配变	10	200	160	160
33672	市区	PMS_锡沙 6#箱变 T1	10	630	504	504
33673	市区	PMS_锡沙 7#箱变 T1	10	630	504	504
33674	市区	PMS_锡沙灯 9	10	200	160	160
33675	市区	PMS_锡沙灯八变	10	200	160	160
33676	市区	PMS_锡沙灯二配变	10	200	160	160
33677	市区	PMS_锡沙灯二十变	10	200	160	160
33678	市区	PMS_锡沙灯七配变	10	200	160	160
33679	市区	PMS_锡沙灯三配变	10	200	160	160
33680	市区	PMS_锡沙灯十配变	10	200	160	160
33681	市区	PMS_锡沙灯十七配变	10	200	160	160
33682	市区	PMS_锡沙灯四配变	10	200	160	160
33683	市区	PMS_锡沙灯五配变	10	200	160	160
33684	市区	PMS_锡沙灯一变	10	200	160	160
33685	江阴	PMS_锡沙路灯 4#变	10	250	200	200
33686	江阴	PMS_锡沙路灯 6#变	10	250	200	200

33687	江阴	PMS_锡沙路灯 7#变	10	250	200	200
33688	市区	PMS_锡山财配变（TTU）	10	400	320	320
33689	市区	PMS_锡山稻麦良种场	10	400	320	320
33690	市区	PMS_锡山李配变	10	400	320	320
33691	市区	PMS_锡山桥配变	10	400	320	320
33692	市区	PMS_锡山区丙配变	10	400	320	320
33693	市区	PMS_锡山区乙配变	10	400	320	320
33694	市区	PMS_锡山谢配变（TTU）	10	400	320	320
33695	市区	PMS_锡太灯配变	10	200	160	160
33696	市区	PMS_锡太路二配变	10	200	160	160
33697	市区	PMS_锡太路六配变	10	200	160	160
33698	市区	PMS_锡太路配变	10	200	160	160
33699	市区	PMS_锡太路四配变	10	200	160	160
33700	市区	PMS_锡太路五配变	10	200	160	160
33701	市区	PMS_锡铁巷站 T1	10	1000	800	800
33702	市区	PMS_锡铁巷站 T2	10	1000	800	800
33703	市区	PMS_锡拖东	10	400	320	320
33704	市区	PMS_锡拖西	10	400	320	320
33705	江阴	PMS_锡文路变	10	400	320	320
33706	市区	PMS_锡西化机	10	400	246	246
33707	市区	PMS_锡西南配变	10	200	160	160
33708	市区	PMS_锡西配变	10	400	320	320
33709	市区	PMS_锡星苑 1#站 T1	10	800	640	640
33710	市区	PMS_锡星苑 1#站 T4	10	800	640	640
33711	市区	PMS_锡星苑 2#站 T1	10	1250	1000	1000

33712	市区	PMS_锡星苑 2#站 T3	10	1250	1000	1000
33713	市区	PMS_锡星苑 3#站 T1	10	1000	800	800
33714	市区	PMS_锡星苑 3#站 T2	10	1000	800	800
33715	市区	PMS_锡亚暖通配变	10	400	320	320
33716	宜兴	PMS_锡宜澄 2#箱变主变	10	630	504	504
33717	市区	PMS_锡宜高架	10	200	160	160
33718	市区	PMS_锡宜高速配变	10	200	160	160
33719	宜兴	PMS_锡宜公路公变	10	400	320	320
33720	市区	PMS_锡园二配变	10	400	320	320
33721	市区	PMS_锡园一配变 (TTU)	10	400	320	320
33722	市区	PMS_溪岸 3#站 T1	10	800	640	640
33723	市区	PMS_溪岸 3#站 T2	10	800	640	640
33724	市区	PMS_溪岸 3#站 T3	10	800	640	640
33725	市区	PMS_溪岸 3#站 T4	10	800	640	640
33726	市区	PMS_溪北八配变 (TTU)	10	200	160	160
33727	市区	PMS_溪北丙配变 (TTU)	10	400	320	320
33728	市区	PMS_溪北二配变 (TTU)	10	400	320	320
33729	市区	PMS_溪北庚配变 (TTU)	10	400	320	320
33730	市区	PMS_溪北口配变	10	400	320	320
33731	市区	PMS_溪北六配变	10	400	320	320
33732	市区	PMS_溪北旁配变 (TTU)	10	400	320	320
33733	市区	PMS_溪北三配变 (TTU)	10	400	320	320
33734	市区	PMS_溪北四配变	10	400	320	320
33735	市区	PMS_溪北戊配变 (TTU)	10	400	320	320
33736	市区	PMS_溪北新村配变	10	400	320	320

33737	市区	PMS_溪北已配变（TTU）	10	400	320	320
33738	市区	PMS_溪家村配变	10	200	160	160
33739	市区	PMS_溪家居配变	10	400	320	320
33740	市区	PMS_溪家配变	10	200	160	160
33741	市区	PMS_溪南菜场配变	10	400	317	317
33742	市区	PMS_溪南村二配变	10	200	160	160
33743	市区	PMS_溪南村配变	10	160	128	128
33744	市区	PMS_溪南村委二配变	10	400	320	320
33745	市区	PMS_溪南电站二变	10	400	320	320
33746	市区	PMS_溪南电站配变	10	400	320	320
33747	市区	PMS_溪南二一配变	10	400	320	320
33748	市区	PMS_溪南赋和(农综变)T1	10	630	504	504
33749	市区	PMS_溪南三一配变（TTU）	10	400	320	320
33750	市区	PMS_溪南社区配变	10	400	320	320
33751	市区	PMS_溪南五配变（TTU）	10	200	160	160
33752	宜兴	PMS_溪南西公变	10	400	198	198
33753	宜兴	PMS_溪稍电站公变	10	400	252	252
33754	宜兴	PMS_溪稍水产公变	10	200	160	160
33755	宜兴	PMS_溪稍污空公变	10	200	160	160
33756	市区	PMS_溪塘下配变	10	400	320	320
33757	宜兴	PMS_溪隐府 1#室 1#所变	10	800	640	640
33758	宜兴	PMS_溪隐府 1#室 2#所变	10	800	640	640
33759	宜兴	PMS_溪隐府 10#室 1#所变	10	800	640	640
33760	宜兴	PMS_溪隐府 10#室 2#所变	10	800	624	624
33761	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 1#所变	10	800	640	640

33762	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 2#所变	10	800	640	640
33763	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 3#所变	10	800	640	640
33764	宜兴	PMS_溪隐府 2#室 4#所变	10	800	640	640
33765	宜兴	PMS_溪隐府 3#室 1#所变	10	800	640	640
33766	宜兴	PMS_溪隐府 3#室 2#所变	10	800	640	640
33767	宜兴	PMS_溪隐府 4#室 1#所变	10	800	640	640
33768	宜兴	PMS_溪隐府 4#室 2#所变	10	800	640	640
33769	宜兴	PMS_溪隐府 5#室 1#所变	10	800	640	640
33770	宜兴	PMS_溪隐府 5#室 2#所变	10	800	640	640
33771	宜兴	PMS_溪隐府 6#室 1#所变	10	800	640	640
33772	宜兴	PMS_溪隐府 6#室 2#所变	10	800	640	640
33773	宜兴	PMS_溪隐府 7#室 1#所变	10	800	640	640
33774	宜兴	PMS_溪隐府 7#室 2#所变	10	800	640	640
33775	宜兴	PMS_溪隐府 8#室 1#所变	10	800	640	640
33776	宜兴	PMS_溪隐府 8#室 2#所变	10	800	640	640
33777	宜兴	PMS_溪隐府 9#室 1#所变	10	800	622	622
33778	宜兴	PMS_溪隐府 9#室 2#所变	10	800	640	640
33779	宜兴	PMS_溪隐新村 1#箱变	10	630	504	504
33780	宜兴	PMS_溪隐新村 10#箱变	10	630	504	504
33781	宜兴	PMS_溪隐新村 2#箱变	10	630	504	504
33782	宜兴	PMS_溪隐新村 3#箱变	10	630	504	504
33783	宜兴	PMS_溪隐新村 4#箱变	10	630	504	504
33784	宜兴	PMS_溪隐新村 5#箱变	10	630	504	504
33785	宜兴	PMS_溪隐新村 6#箱变	10	630	504	504
33786	宜兴	PMS_溪隐新村 7#箱变	10	630	504	504

33787	宜兴	PMS_溪隐新村 8#箱变	10	630	504	504
33788	宜兴	PMS_溪隐新村 9#箱变主变	10	630	504	504
33789	市区	PMS_溪鱼一配变	10	400	320	320
33790	市区	PMS_熙春街一配变（TTU）	10	400	320	320
33791	宜兴	PMS_习家组 2#公变	10	200	160	160
33792	江阴	PMS_习礼北站变	10	400	190	190
33793	江阴	PMS_习礼村蒋巷上变	10	400	297	297
33794	江阴	PMS_习礼村小区 1#变	10	400	320	320
33795	江阴	PMS_习礼村小区 2#变	10	400	301	301
33796	江阴	PMS_习礼河南圩变	10	400	299	299
33797	江阴	PMS_习里沟变	10	315	237	237
33798	江阴	PMS_习里沟东站变	10	250	200	200
33799	江阴	PMS_习里沟沙田变	10	400	269	269
33800	江阴	PMS_习里沟西站变	10	200	160	160
33801	市区	PMS_席古庄	10	200	160	160
33802	市区	PMS_席巷排涝站	10	400	320	320
33803	市区	PMS_席巷三配变	10	400	320	320
33804	市区	PMS_席巷四配变	10	400	320	320
33805	市区	PMS_席巷一配变	10	400	320	320
33806	宜兴	PMS_洗马潭公变	10	200	160	160
33807	市区	PMS_戏场电站配变	10	200	160	160
33808	市区	PMS_戏场头配变	10	200	160	160
33809	市区	PMS_戏貳配变	10	200	160	160
33810	江阴	PMS_霞客朝阳变	10	400	320	320
33811	江阴	PMS_霞客大住基南变	10	400	320	320

33812	江阴	PMS_霞客建设变	10	400	320	320
33813	江阴	PMS_霞客马路上北变	10	200	65	65
33814	江阴	PMS_霞客吴家坝变	10	200	144	144
33815	江阴	PMS_霞客园区中变	10	400	320	320
33816	江阴	PMS_霞客苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
33817	江阴	PMS_霞客苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
33818	江阴	PMS_霞客苑 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
33819	江阴	PMS_霞客苑 29#配电所 1#主变	10	250	200	200
33820	江阴	PMS_霞客中村西变	10	200	160	160
33821	江阴	PMS_霞客周家村东变	10	400	320	320
33822	江阴	PMS_霞栖苑 14#配电所 1#主变	10	1000	759	759
33823	江阴	PMS_霞栖苑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
33824	江阴	PMS_霞栖苑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
33825	江阴	PMS_霞栖苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
33826	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
33827	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
33828	江阴	PMS_霞栖苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
33829	江阴	PMS_霞栖苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
33830	江阴	PMS_霞栖苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
33831	市区	PMS_霞洲路灯配变	10	200	160	160
33832	市区	PMS_下坝二配变	10	200	160	160
33833	市区	PMS_下坝三配变	10	200	160	160
33834	市区	PMS_下坝四配变	10	200	160	160
33835	市区	PMS_下坝一配变	10	400	320	320
33836	宜兴	PMS_下北公变	10	400	320	320

33837	江阴	PMS_下滨变	10	200	71	71
33838	宜兴	PMS_下蔡塘公变	10	200	75	75
33839	江阴	PMS_下蔡湾变	10	400	214	214
33840	江阴	PMS_下蔡湾西变	10	200	126	126
33841	市区	PMS_下场桥甲配变	10	200	160	160
33842	市区	PMS_下场西	10	400	320	320
33843	江阴	PMS_下村东变	10	400	244	244
33844	江阴	PMS_下村西变	10	400	320	320
33845	市区	PMS_下大河二	10	400	320	320
33846	宜兴	PMS_下大涧公变	10	400	211	211
33847	市区	PMS_下底岸二配变	10	400	320	320
33848	市区	PMS_下底岸配变	10	400	320	320
33849	市区	PMS_下甸桥 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
33850	市区	PMS_下甸桥二配变	10	400	320	320
33851	宜兴	PMS_下东 3#公变	10	315	205	205
33852	宜兴	PMS_下东 5#公变	10	400	320	320
33853	宜兴	PMS_下东村 4#公变	10	200	160	160
33854	宜兴	PMS_下东龙塘 2#公变	10	400	320	320
33855	宜兴	PMS_下东庄公变	10	200	136	136
33856	江阴	PMS_下都北箱变主变	10	630	471	471
33857	江阴	PMS_下都东变	10	400	207	207
33858	江阴	PMS_下都东箱变主变	10	400	310	310
33859	江阴	PMS_下都中变	10	400	252	252
33860	市区	PMS_下段村	10	400	320	320
33861	市区	PMS_下段村二	10	400	320	320

33862	宜兴	PMS_下垛公变	10	200	69	69
33863	宜兴	PMS_下干河北公变	10	400	232	232
33864	宜兴	PMS_下干河南公变	10	200	113	113
33865	宜兴	PMS_下干组公变	10	160	128	128
33866	市区	PMS_下高配变	10	400	320	320
33867	宜兴	PMS_下河组公变	10	200	160	160
33868	江阴	PMS_下湖塘变	10	400	86	86
33869	市区	PMS_下基湾二配变	10	200	160	160
33870	市区	PMS_下基湾配变	10	50	40	40
33871	江阴	PMS_下圻村中村变	10	400	306	306
33872	宜兴	PMS_下里坝公变	10	200	147	147
33873	宜兴	PMS_下笠渎村公变	10	400	312	312
33874	宜兴	PMS_下笠渎南公变	10	200	160	160
33875	宜兴	PMS_下梁公变	10	400	320	320
33876	市区	PMS_下毛二配变	10	250	200	200
33877	市区	PMS_下毛居配变	10	400	313	313
33878	市区	PMS_下梅配变	10	200	160	160
33879	宜兴	PMS_下南村 2#公变	10	200	160	160
33880	宜兴	PMS_下南村公变	10	200	160	160
33881	市区	PMS_下浦巷甲配变	10	400	320	320
33882	市区	PMS_下浦巷乙配变	10	400	320	320
33883	宜兴	PMS_下邱 2#公变	10	200	160	160
33884	江阴	PMS_下沙里变	10	400	289	289
33885	江阴	PMS_下沙里东变	10	400	320	320
33886	江阴	PMS_下沙里南变	10	200	160	160

33887	市区	PMS_下山巷二配变	10	400	320	320
33888	江阴	PMS_下库北变	10	400	301	301
33889	宜兴	PMS_下生圩南公变	10	200	160	160
33890	宜兴	PMS_下生圩排涝站公变	10	200	160	160
33891	宜兴	PMS_下苏公变	10	200	160	160
33892	宜兴	PMS_下滩公变	10	400	234	234
33893	宜兴	PMS_下塘 2#公变	10	400	264	264
33894	宜兴	PMS_下塘坝公变	10	200	47	47
33895	宜兴	PMS_下塘公变	10	400	233	233
33896	宜兴	PMS_下塘桥公变	10	160	128	128
33897	市区	PMS_下塘巷	10	400	320	320
33898	宜兴	PMS_下田公变	10	200	124	124
33899	宜兴	PMS_下田舍 2#公变	10	400	320	320
33900	宜兴	PMS_下田舍 3#公变	10	400	320	320
33901	宜兴	PMS_下田舍后村公变	10	200	160	160
33902	市区	PMS_下湾二	10	200	160	160
33903	市区	PMS_下湾配变	10	200	160	160
33904	市区	PMS_下湾三配变	10	200	160	160
33905	江阴	PMS_下王典变	10	200	144	144
33906	市区	PMS_下旺泵配变	10	400	320	320
33907	市区	PMS_下旺厂专用配变	10	400	320	320
33908	市区	PMS_下旺队配变	10	400	320	320
33909	市区	PMS_下旺南配变	10	400	320	320
33910	市区	PMS_下旺配变	10	400	320	320
33911	宜兴	PMS_下圩 2#公变	10	200	160	160

33912	宜兴	PMS_下圩村公变	10	400	320	320
33913	宜兴	PMS_下圩南公变	10	200	112	112
33914	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	0	0
33915	市区	PMS_下向配变	10	400	320	320
33916	市区	PMS_下巷配变	10	200	160	160
33917	江阴	PMS_下蟹塘变	10	400	157	157
33918	江阴	PMS_下蟹塘中变	10	200	72	72
33919	宜兴	PMS_下新村公变	10	400	228	228
33920	宜兴	PMS_下新圩 2#公变	10	200	160	160
33921	宜兴	PMS_下新圩公变	10	200	151	151
33922	市区	PMS_下薛宕配变	10	400	320	320
33923	市区	PMS_下沿	10	400	320	320
33924	市区	PMS_下沿二配变	10	400	299	299
33925	宜兴	PMS_下沿公变	10	200	160	160
33926	市区	PMS_下沿河	10	250	200	200
33927	江阴	PMS_下沿河变	10	400	320	320
33928	市区	PMS_下沿桥配变	10	400	320	320
33929	市区	PMS_下沿湾二变	10	400	320	320
33930	市区	PMS_下洋二配变	10	200	160	160
33931	宜兴	PMS_下窑公变	10	200	160	160
33932	市区	PMS_下余巷甲配变	10	400	320	320
33933	市区	PMS_下裕旺配变	10	200	160	160
33934	宜兴	PMS_下元公变	10	200	141	141
33935	市区	PMS_下院配变	10	160	128	128
33936	市区	PMS_下院西配变	10	200	160	160

33937	宜兴	PMS_下漳花园 1#箱变	10	630	504	504
33938	宜兴	PMS_下漳花园 10#箱变	10	630	504	504
33939	宜兴	PMS_下漳花园 11#箱变	10	630	504	504
33940	宜兴	PMS_下漳花园 12#箱变	10	630	504	504
33941	宜兴	PMS_下漳花园 13#箱变	10	630	504	504
33942	宜兴	PMS_下漳花园 14#箱变	10	630	504	504
33943	宜兴	PMS_下漳花园 2#箱变	10	630	504	504
33944	宜兴	PMS_下漳花园 3#箱变	10	630	504	504
33945	宜兴	PMS_下漳花园 4#箱变	10	630	504	504
33946	宜兴	PMS_下漳花园 5#箱变	10	630	504	504
33947	宜兴	PMS_下漳花园 6#箱变	10	630	504	504
33948	宜兴	PMS_下漳花园 7#箱变	10	630	504	504
33949	宜兴	PMS_下漳花园 8#箱变	10	630	504	504
33950	宜兴	PMS_下漳花园 9#箱变	10	630	504	504
33951	宜兴	PMS_下漳路灯箱变	10	100	80	80
33952	宜兴	PMS_下漳水产箱变主变	10	630	504	504
33953	宜兴	PMS_下漳小区公变	10	315	252	252
33954	宜兴	PMS_下漳新村公变	10	400	320	320
33955	江阴	PMS_下支巷变	10	400	320	320
33956	宜兴	PMS_下邾村公变	10	400	238	238
33957	江阴	PMS_下庄坝东变	10	200	151	151
33958	江阴	PMS_下庄变	10	315	237	237
33959	江阴	PMS_下庄东变	10	400	237	237
33960	江阴	PMS_下庄西变	10	400	320	320
33961	市区	PMS_下庄西二配变	10	400	320	320

33962	江阴	PMS_下庄西公变	10	400	320	320
33963	市区	PMS_下庄西三配变	10	400	320	320
33964	江阴	PMS_夏场村变	10	400	238	238
33965	江阴	PMS_夏村变	10	200	0	0
33966	江阴	PMS_夏东村路灯变	10	200	160	160
33967	江阴	PMS_夏东东街变	10	400	320	320
33968	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
33969	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
33970	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
33971	江阴	PMS_夏东苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
33972	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
33973	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
33974	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
33975	江阴	PMS_夏东苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
33976	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
33977	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
33978	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
33979	江阴	PMS_夏东苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
33980	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
33981	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
33982	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
33983	江阴	PMS_夏东苑 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
33984	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
33985	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
33986	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640

33987	江阴	PMS_夏东苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
33988	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
33989	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
33990	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
33991	江阴	PMS_夏东苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
33992	宜兴	PMS_夏芳 2#公变	10	200	160	160
33993	宜兴	PMS_夏芳促壁公变	10	200	160	160
33994	宜兴	PMS_夏芳后宅公变	10	200	146	146
33995	江阴	PMS_夏芙北变	10	400	320	320
33996	江阴	PMS_夏港菜场变	10	400	320	320
33997	江阴	PMS_夏港菜场箱变主变	10	630	504	504
33998	江阴	PMS_夏港电力站变	10	315	252	252
33999	江阴	PMS_夏港江南北变	10	400	320	320
34000	江阴	PMS_夏港中街变	10	400	320	320
34001	市区	PMS_夏更南配变	10	200	160	160
34002	市区	PMS_夏更上三配变	10	400	320	320
34003	市区	PMS_夏更四配变	10	400	320	320
34004	市区	PMS_夏更巷二配变	10	400	320	320
34005	市区	PMS_夏更巷配变	10	400	320	320
34006	市区	PMS_夏更一配变	10	400	320	320
34007	江阴	PMS_夏家变	10	200	142	142
34008	江阴	PMS_夏家村东变	10	200	124	124
34009	江阴	PMS_夏家宕变	10	160	99	99
34010	市区	PMS_夏家桥配变	10	400	320	320
34011	江阴	PMS_夏家塘东变	10	200	160	160

34012	市区	PMS_夏家塘配变	10	400	320	320
34013	江阴	PMS_夏家巷北变	10	400	320	320
34014	江阴	PMS_夏家庄东箱变主变	10	500	400	400
34015	市区	PMS_夏家庄配变	10	400	320	320
34016	江阴	PMS_夏家庄箱变主变	10	500	333	333
34017	宜兴	PMS_夏江电站 2#公变	10	200	160	160
34018	宜兴	PMS_夏江电站公变	10	200	123	123
34019	宜兴	PMS_夏姜村公变	10	315	71	71
34020	宜兴	PMS_夏姜村西公变	10	200	79	79
34021	宜兴	PMS_夏姜东胥渡公变	10	200	135	135
34022	宜兴	PMS_夏姜公路公变	10	400	320	320
34023	宜兴	PMS_夏姜荷花公变	10	200	152	152
34024	宜兴	PMS_夏姜霞墅公变	10	200	145	145
34025	市区	PMS_夏慕湾配变	10	50	40	40
34026	江阴	PMS_夏南西变	10	250	200	200
34027	江阴	PMS_夏南张家村变	10	400	309	309
34028	江阴	PMS_夏寺变	10	200	73	73
34029	宜兴	PMS_夏塘桥公变	10	200	160	160
34030	宜兴	PMS_夏圩公变	10	400	320	320
34031	江阴	PMS_夏圩西变	10	200	125	125
34032	宜兴	PMS_夏西组公变	10	200	138	138
34033	宜兴	PMS_夏阳西公变	10	200	160	160
34034	江阴	PMS_夏尧桥东变	10	200	56	56
34035	江阴	PMS_夏尧桥南变	10	400	205	205
34036	宜兴	PMS_夏泽东公变	10	200	160	160

34037	市区	PMS_仙富(2)	10	400	320	320
34038	市区	PMS_仙河 1#站 T1	10	800	640	640
34039	市区	PMS_仙河 1#站 T2*	10	800	640	640
34040	市区	PMS_仙河 3	10	400	320	320
34041	市区	PMS_仙河村二配变	10	400	320	320
34042	市区	PMS_仙河村三配变	10	400	320	320
34043	市区	PMS_仙河村委	10	400	320	320
34044	市区	PMS_仙河村委 2	10	400	320	320
34045	市区	PMS_仙河村委 3	10	400	320	320
34046	市区	PMS_仙河村五配变	10	400	320	320
34047	市区	PMS_仙河路灯	10	200	160	160
34048	市区	PMS_仙浪配变	10	400	320	320
34049	市区	PMS_仙盈配变	10	400	320	320
34050	市区	PMS_先锋排涝配变	10	400	320	320
34051	江阴	PMS_先锋箱变主变	10	630	504	504
34052	市区	PMS_先沟配变	10	400	320	320
34053	江阴	PMS_先宅箱变主变	10	630	504	504
34054	市区	PMS_贤梅灯配变	10	200	160	160
34055	市区	PMS_贤洲灯配变	10	100	80	80
34056	江阴	PMS_贤庄北箱变 1#主变	10	630	504	504
34057	江阴	PMS_贤庄村箱变 1#主变	10	630	504	504
34058	宜兴	PMS_咸家公变	10	200	160	160
34059	市区	PMS_县航舍丙配变 (TTU)	10	400	320	320
34060	市区	PMS_县航舍乙配变 (TTU)	10	400	320	320
34061	市区	PMS_县化轻配变	10	315	252	252

34062	市区	PMS_县建库配变	10	200	160	160
34063	市区	PMS_县建舍配变	10	400	320	320
34064	市区	PMS_县良机械	10	200	160	160
34065	市区	PMS_县农科站	10	400	320	320
34066	江阴	PMS_县前箱变主变	10	630	504	504
34067	市区	PMS_县石化配变（TTU）	10	400	320	320
34068	市区	PMS_县外贸配变	10	200	160	160
34069	宜兴	PMS_现代包装公变	10	200	160	160
34070	市区	PMS_线材变	10	400	320	320
34071	市区	PMS_线材厂	10	400	320	320
34072	市区	PMS_线材厂二配变	10	400	320	320
34073	市区	PMS_宪丰 1#箱变 T1	10	630	504	504
34074	市区	PMS_宪丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
34075	市区	PMS_宪丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
34076	市区	PMS_宪丰 5#箱变 T1	10	630	504	504
34077	市区	PMS_宪芝巷配变	10	400	320	320
34078	宜兴	PMS_乡渔场东公变	10	400	320	320
34079	宜兴	PMS_乡渔场东污公变	10	400	320	320
34080	市区	PMS_乡镇府配变	10	400	320	320
34081	市区	PMS_乡政府(七)	10	200	160	160
34082	市区	PMS_乡政府八配变	10	400	320	320
34083	市区	PMS_乡政府二配变	10	400	320	320
34084	市区	PMS_乡政府九配变	10	400	320	320
34085	市区	PMS_乡政府配变	10	400	320	320
34086	江阴	PMS_相圩变	10	400	320	320

34087	江阴	PMS_香槟花园 304#配电所 1#主变	10	800	630	630
34088	江阴	PMS_香槟花园 304#配电所 2#主变	10	800	640	640
34089	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 1#主变	10	800	640	640
34090	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 2#主变	10	800	640	640
34091	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 3#主变	10	800	640	640
34092	江阴	PMS_香槟花园 373#配电所 4#主变	10	800	640	640
34093	江阴	PMS_香草东站	10	400	223	223
34094	江阴	PMS_香草苑 10#箱变主变	10	400	320	320
34095	江阴	PMS_香草苑 6#箱变主变	10	400	320	320
34096	江阴	PMS_香草苑 9#箱变主变	10	800	640	640
34097	江阴	PMS_香草中站	10	200	90	90
34098	江阴	PMS_香翠园箱变主变	10	630	504	504
34099	江阴	PMS_香东公变	10	250	200	200
34100	江阴	PMS_香墩庄 2#变	10	315	215	215
34101	江阴	PMS_香墩庄变	10	400	320	320
34102	市区	PMS_香港街二配变	10	400	320	320
34103	市区	PMS_香港街一配变	10	400	320	320
34104	宜兴	PMS_香花墩公变	10	200	160	160
34105	市区	PMS_香花桥	10	400	320	320
34106	市区	PMS_香花桥二配变（南瑞）	10	200	160	160
34107	市区	PMS_香花桥四配变	10	400	320	320
34108	宜兴	PMS_香花湾公变	10	100	65	65
34109	市区	PMS_香花园配变	10	400	320	320
34110	市区	PMS_香花苑站 T1	10	800	640	640
34111	市区	PMS_香料厂二变	10	400	320	320

34112	市区	PMS_香料厂三	10	400	320	320
34113	市区	PMS_香料厂一变	10	400	320	320
34114	市区	PMS_香梅假日 2#站 T1	10	1000	800	800
34115	市区	PMS_香梅假日 2#站 T2	10	1000	800	800
34116	市区	PMS_香梅假日 3#站 T1	10	1000	800	800
34117	市区	PMS_香梅假日 4#站 T2	10	1000	800	800
34118	市区	PMS_香梅假日 4#站 T4	10	1000	800	800
34119	市区	PMS_香梅假日 5#站 2 号主变	10	1000	800	800
34120	市区	PMS_香梅假日 5#站 T1	10	1000	800	800
34121	市区	PMS_香梅假日 5#站 T4	10	1000	800	800
34122	市区	PMS_香楠 1#站 T1	10	1000	800	800
34123	市区	PMS_香楠 1#站 T2	10	1000	800	800
34124	市区	PMS_香楠 2#站 T1	10	1000	800	800
34125	市区	PMS_香楠 2#站 T2	10	1000	800	800
34126	市区	PMS_香楠 3#站 T1	10	1000	800	800
34127	市区	PMS_香楠 3#站 T2	10	1000	800	800
34128	市区	PMS_香楠 4#站 T1	10	1000	800	800
34129	市区	PMS_香楠 4#站 T2	10	1000	800	800
34130	市区	PMS_香楠 5#站 T1	10	1000	800	800
34131	市区	PMS_香楠 5#站 T2	10	1000	800	800
34132	市区	PMS_香楠 6#站 T1	10	1000	800	800
34133	市区	PMS_香楠 6#站 T2	10	1000	800	800
34134	市区	PMS_香楠 7#站 T1	10	1000	800	800
34135	市区	PMS_香楠 7#站 T2	10	1000	800	800
34136	市区	PMS_香楠 8#站 T1	10	1000	800	800

34137	市区	PMS_香楠 8#站 T2	10	1000	800	800
34138	市区	PMS_香山 1#站 1#主变	10	800	640	640
34139	市区	PMS_香山 1#站二号主变	10	800	640	640
34140	市区	PMS_香山 2#站 T1	10	1000	800	800
34141	市区	PMS_香山 2#站 T2	10	1000	800	800
34142	江阴	PMS_香山北路 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
34143	江阴	PMS_香山北路 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
34144	江阴	PMS_香山北路箱变主变	10	630	504	504
34145	市区	PMS_香山村滨南配变	10	200	160	160
34146	江阴	PMS_香山村变	10	400	320	320
34147	江阴	PMS_香山大厦配电所 1#主变	10	800	640	640
34148	江阴	PMS_香山东路变	10	400	298	298
34149	宜兴	PMS_香山公变	10	200	160	160
34150	江阴	PMS_香山六村箱变主变	10	630	504	504
34151	江阴	PMS_香山三村箱变主变	10	630	504	504
34152	江阴	PMS_香山四村箱变主变	10	630	504	504
34153	江阴	PMS_香山汤介弄站	10	315	252	252
34154	江阴	PMS_香山西路箱变主变	10	630	504	504
34155	江阴	PMS_香山一村变	10	315	233	233
34156	江阴	PMS_香树湾 11#箱变主变	10	630	504	504
34157	江阴	PMS_香树湾 131#箱变主变	10	630	492	492
34158	江阴	PMS_香树湾 152#箱变主变	10	630	465	465
34159	江阴	PMS_香树湾 207#箱变主变	10	630	504	504
34160	江阴	PMS_香树湾 255#箱变主变	10	630	504	504
34161	江阴	PMS_香树湾 260#箱变主变	10	630	504	504

34162	江阴	PMS_香树湾 273#箱变主变	10	630	490	490
34163	江阴	PMS_香树湾 282#箱变主变	10	630	504	504
34164	江阴	PMS_香树湾 287#箱变主变	10	630	303	303
34165	江阴	PMS_香树湾 313#箱变主变	10	630	294	294
34166	江阴	PMS_香树湾 318#箱变主变	10	630	504	504
34167	江阴	PMS_香树湾 350#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34168	江阴	PMS_香树湾 350#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34169	江阴	PMS_香树湾 361#箱变主变	10	500	390	390
34170	江阴	PMS_香树湾 38#箱变主变	10	500	400	400
34171	江阴	PMS_香树湾 59#箱变主变	10	400	287	287
34172	江阴	PMS_香树湾 78#箱变主变	10	400	320	320
34173	江阴	PMS_香树湾 87#箱变主变	10	630	504	504
34174	江阴	PMS_香树湾花园 359#配电所 1#主变	10	630	504	504
34175	江阴	PMS_香树湾花园 359#配电所 2#主变	10	630	504	504
34176	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 1#主变	20	800	640	640
34177	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 2#主变	20	800	640	640
34178	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 3#主变	20	800	640	640
34179	江阴	PMS_香颂里 1#配电所 4#主变	20	800	640	640
34180	江阴	PMS_香颂里 16#配电所 1#主变	20	800	640	640
34181	江阴	PMS_香颂里 16#配电所 2#主变	20	800	640	640
34182	江阴	PMS_香颂里 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
34183	江阴	PMS_香颂里 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
34184	江阴	PMS_香颂里 9#配电所 1#主变	20	800	640	640

34185	江阴	PMS_香颂里 9#配电所 2#主变	20	800	640	640
34186	江阴	PMS_香五箱变主变	10	630	478	478
34187	市区	PMS_香西	10	400	320	320
34188	市区	PMS_香熙苑 1#站 T1	10	1000	800	800
34189	市区	PMS_香熙苑 1#站 T2	10	1000	800	800
34190	市区	PMS_香熙苑 1#站 T3	10	1000	800	800
34191	江阴	PMS_香雪海梅园 14#箱变主变	10	400	320	320
34192	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
34193	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
34194	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
34195	江阴	PMS_香雪海梅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
34196	江阴	PMS_香叶公寓配电所 1#主变	10	500	400	400
34197	江阴	PMS_香叶公寓配电所 2#主变	10	400	320	320
34198	市区	PMS_香一村配变	10	400	320	320
34199	江阴	PMS_香樟花园 1#箱变主变	10	400	320	320
34200	江阴	PMS_香樟花园 10#配电所—1#变	10	1000	800	800
34201	江阴	PMS_香樟花园 10#配电所—2#变	10	1000	800	800
34202	江阴	PMS_香樟花园 10#配电所—3#变	10	1000	800	800
34203	宜兴	PMS_香樟花园 3#箱变	10	630	504	504
34204	宜兴	PMS_香樟花园 5#箱变	10	800	640	640
34205	宜兴	PMS_香樟花园 6#箱变	10	630	504	504
34206	江阴	PMS_香樟花园 8#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34207	江阴	PMS_香樟花园 8#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34208	市区	PMS_香樟园 5#站 T4	10	800	640	640
34209	江阴	PMS_湘北北站	10	400	303	303

34210	江阴	PMS_湘北南变	10	315	252	252
34211	江阴	PMS_湘北中心站	10	400	320	320
34212	江阴	PMS_湘南变	10	315	252	252
34213	江阴	PMS_湘南东变	10	315	252	252
34214	江阴	PMS_湘南新村变	10	315	244	244
34215	宜兴	PMS_襄阳公变	10	200	154	154
34216	江阴	PMS_祥东变	10	315	164	164
34217	市区	PMS_祥二房配变	10	400	320	320
34218	宜兴	PMS_祥和花园 10#箱变主变	10	800	640	640
34219	宜兴	PMS_祥和花园 2#箱变	10	630	504	504
34220	宜兴	PMS_祥和花园 8#箱变主变	10	630	504	504
34221	宜兴	PMS_祥和花园东侧箱变	10	800	640	640
34222	宜兴	PMS_祥门 2#公变	10	200	160	160
34223	宜兴	PMS_祥圈公变	10	200	119	119
34224	市区	PMS_祥缺里配变	10	400	314	314
34225	宜兴	PMS_祥圩大圩公变	10	200	160	160
34226	宜兴	PMS_祥圩下谈公变	10	200	160	160
34227	江阴	PMS_祥伟公变	10	400	320	320
34228	宜兴	PMS_祥下电站公变	10	250	200	200
34229	市区	PMS_翔华	10	400	320	320
34230	市区	PMS_翔冀金属配变	10	400	320	320
34231	宜兴	PMS_翔阳小村公变	10	400	320	320
34232	宜兴	PMS_翔云 1#公变	10	400	320	320
34233	宜兴	PMS_翔云 10#公变	10	400	320	320
34234	宜兴	PMS_翔云 11#公变	10	400	320	320

34235	宜兴	PMS_翔云 12#公变	10	400	320	320
34236	宜兴	PMS_翔云 13#公变	10	400	320	320
34237	宜兴	PMS_翔云 14#公变	10	315	252	252
34238	宜兴	PMS_翔云 2#公变	10	400	320	320
34239	宜兴	PMS_翔云 3#公变	10	400	320	320
34240	宜兴	PMS_翔云 4#公变	10	400	320	320
34241	宜兴	PMS_翔云 5#公变	10	400	320	320
34242	宜兴	PMS_翔云 6#公变	10	400	320	320
34243	宜兴	PMS_翔云 7#公变	10	400	320	320
34244	宜兴	PMS_翔云 8#公变	10	400	320	320
34245	宜兴	PMS_翔云 9#公变	10	400	320	320
34246	市区	PMS_响墩上二配变	10	400	320	320
34247	市区	PMS_响墩上三配变	10	200	160	160
34248	江阴	PMS_向墩南变	10	200	160	160
34249	江阴	PMS_向墩站	10	400	311	311
34250	市区	PMS_向前一	10	200	160	160
34251	宜兴	PMS_向阳 1#公变	10	400	320	320
34252	江阴	PMS_向阳 2#变	10	400	320	320
34253	宜兴	PMS_向阳 2#公变	10	315	252	252
34254	宜兴	PMS_向阳 4#公变	10	400	320	320
34255	宜兴	PMS_向阳 5#箱变主变	10	500	400	400
34256	宜兴	PMS_向阳 6#箱变主变	10	500	400	400
34257	宜兴	PMS_向阳 7#公变	10	400	320	320
34258	宜兴	PMS_向阳 8#公变	10	400	320	320
34259	江阴	PMS_向阳变	10	400	320	320

34260	市区	PMS_向阳变	10	200	160	160
34261	市区	PMS_向阳丙配变（TTU）	10	400	320	320
34262	市区	PMS_向阳村二配变（TTU）	10	200	160	160
34263	江阴	PMS_向阳东变	10	400	320	320
34264	市区	PMS_向阳多种经营配变	10	200	160	160
34265	市区	PMS_向阳二配变	10	400	320	320
34266	江阴	PMS_向阳公变	10	400	320	320
34267	江阴	PMS_向阳河东变	10	400	307	307
34268	江阴	PMS_向阳南变	10	400	320	320
34269	宜兴	PMS_向阳桥 2#公变	10	200	128	128
34270	宜兴	PMS_向阳桥公变	10	250	171	171
34271	江阴	PMS_向阳三渡站变	10	200	160	160
34272	市区	PMS_向阳四配变	10	200	160	160
34273	江阴	PMS_向阳新村东变	10	400	307	307
34274	市区	PMS_向阳乙配变（TTU）	10	400	320	320
34275	江阴	PMS_向阳殷家庄变	10	200	160	160
34276	市区	PMS_巷大配变	10	400	320	320
34277	宜兴	PMS_巷东公变	10	200	148	148
34278	市区	PMS_巷后	10	200	160	160
34279	江阴	PMS_巷口南变	10	400	261	261
34280	江阴	PMS_巷口西变	10	400	320	320
34281	江阴	PMS_巷路里 2#变	10	400	292	292
34282	江阴	PMS_巷路里 3#变	10	400	320	320
34283	江阴	PMS_巷路里变	10	400	320	320
34284	江阴	PMS_巷路里东变	10	400	320	320

34285	江阴	PMS_巷路里南变	10	400	268	268
34286	江阴	PMS_巷南变	10	400	166	166
34287	市区	PMS_巷前甲配变	10	400	320	320
34288	宜兴	PMS_巷头 2#箱变主变	10	200	160	160
34289	宜兴	PMS_巷头 5#公变	10	400	320	320
34290	宜兴	PMS_巷头 6#公变	10	400	320	320
34291	宜兴	PMS_巷头 7#公变	10	400	320	320
34292	宜兴	PMS_巷头西路箱变主变	10	630	504	504
34293	宜兴	PMS_巷头徐家公变	10	400	320	320
34294	宜兴	PMS_巷头张家箱变主变	10	630	451	451
34295	市区	PMS_巷张一配变	10	400	320	320
34296	市区	PMS_象山北	10	200	160	160
34297	宜兴	PMS_象牙山公变	10	315	252	252
34298	江阴	PMS_橡胶变	10	400	320	320
34299	江阴	PMS_橡胶厂变	10	400	320	320
34300	市区	PMS_橡胶配变	10	400	320	320
34301	市区	PMS_橡胶三配变	10	400	320	320
34302	江阴	PMS_橡胶园变	10	400	320	320
34303	宜兴	PMS_橡塑机械公变	10	400	320	320
34304	市区	PMS_肖东泵配变	10	400	320	320
34305	江阴	PMS_肖东变	10	315	252	252
34306	市区	PMS_肖后	10	400	320	320
34307	江阴	PMS_肖家浜变	10	315	252	252
34308	宜兴	PMS_肖家埠公变	10	200	160	160
34309	江阴	PMS_肖家村变	10	250	200	200

34310	江阴	PMS_肖家埭变	10	400	320	320
34311	市区	PMS_肖家桥二配变	10	200	160	160
34312	市区	PMS_肖家桥配变	10	400	320	320
34313	市区	PMS_肖家桥四配变	10	400	320	320
34314	江阴	PMS_肖山北站	10	400	320	320
34315	江阴	PMS_肖山村南变	10	250	200	200
34316	江阴	PMS_肖山空调设备厂	10	250	200	200
34317	江阴	PMS_肖山农贸变	10	200	160	160
34318	江阴	PMS_肖圩变	10	400	241	241
34319	江阴	PMS_肖西变	10	315	252	252
34320	宜兴	PMS_肖庄公变	10	400	284	284
34321	江阴	PMS_消防北箱变主变	10	630	504	504
34322	江阴	PMS_消防变	10	315	252	252
34323	江阴	PMS_消防公变	10	400	320	320
34324	市区	PMS_消防器材厂配变	10	400	320	320
34325	市区	PMS_消防器材三配变	10	400	320	320
34326	江阴	PMS_消特变	10	315	252	252
34327	市区	PMS_小岸变	10	400	320	320
34328	市区	PMS_小岸里二配变	10	200	148	148
34329	市区	PMS_小岸里配变	10	200	160	160
34330	市区	PMS_小岸里三配变	10	200	106	106
34331	市区	PMS_小岸南配变	10	200	160	160
34332	宜兴	PMS_小坝稻香公变	10	200	117	117
34333	宜兴	PMS_小坝里公变	10	400	264	264
34334	市区	PMS_小坝头	10	400	320	320

34335	宜兴	PMS_小北队公变	10	200	160	160
34336	宜兴	PMS_小埠头 2#公变	10	200	160	160
34337	宜兴	PMS_小埠头公变	10	400	301	301
34338	市区	PMS_小菜场配变	10	250	200	200
34339	宜兴	PMS_小场公变	10	400	320	320
34340	市区	PMS_小陈巷配变	10	200	160	160
34341	市区	PMS_小陈巷三配变	10	200	160	160
34342	市区	PMS_小陈巷四配变（南瑞）	10	400	320	320
34343	市区	PMS_小成配变	10	400	320	320
34344	宜兴	PMS_小村 2#公变	10	200	160	160
34345	宜兴	PMS_小村 3#公变	10	200	114	114
34346	市区	PMS_小村北	10	160	128	128
34347	市区	PMS_小村二配变	10	400	320	320
34348	宜兴	PMS_小村上公变	10	200	150	150
34349	宜兴	PMS_小东安公变	10	400	320	320
34350	市区	PMS_小东浜配变（TTU）	10	400	320	320
34351	宜兴	PMS_小董公变	10	200	160	160
34352	市区	PMS_小斗里配变	10	400	320	320
34353	江阴	PMS_小坊前北变	10	200	131	131
34354	江阴	PMS_小坟北变	10	200	42	42
34355	江阴	PMS_小坟东变	10	400	198	198
34356	江阴	PMS_小坟上变	10	400	246	246
34357	市区	PMS_小冯巷	10	400	320	320
34358	市区	PMS_小高巷二配变	10	400	320	320
34359	市区	PMS_小高巷配变	10	400	320	320

34360	市区	PMS_小高巷三配变	10	400	320	320
34361	市区	PMS_小更上配变	10	400	320	320
34362	江阴	PMS_小河 17#公变	10	400	320	320
34363	江阴	PMS_小河 20#公变	10	315	252	252
34364	江阴	PMS_小河变	10	400	320	320
34365	市区	PMS_小河东庄配变	10	400	320	320
34366	江阴	PMS_小河口变	10	400	252	252
34367	宜兴	PMS_小河头公变	10	200	160	160
34368	江阴	PMS_小河西变	10	400	320	320
34369	江阴	PMS_小河一村 2#箱变主变	10	630	504	504
34370	江阴	PMS_小河一村 4#箱变主变	10	630	504	504
34371	市区	PMS_小胡公岸排涝	10	400	320	320
34372	江阴	PMS_小湖 16#箱变主变	10	630	504	504
34373	江阴	PMS_小湖 19#箱变主变	10	630	504	504
34374	江阴	PMS_小湖 3#箱变主变	10	500	400	400
34375	江阴	PMS_小湖 43#箱变主变	10	800	640	640
34376	江阴	PMS_小湖 48#箱变主变	10	800	640	640
34377	江阴	PMS_小湖村西变	10	100	80	80
34378	江阴	PMS_小湖东区 4#箱变主变	10	630	504	504
34379	江阴	PMS_小湖东区 6#箱变主变	10	630	504	504
34380	江阴	PMS_小湖西箱变 1#主变	10	630	504	504
34381	江阴	PMS_小湖箱变 1#主变	10	630	504	504
34382	江阴	PMS_小湖新村 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
34383	江阴	PMS_小湖新村 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
34384	江阴	PMS_小湖新村 67#配电所 1#主变	10	630	504	504

34385	江阴	PMS_小湖新村 67#配电所 2#主变	10	630	504	504
34386	江阴	PMS_小湖新村 78#配电所 1#主变	10	800	640	640
34387	江阴	PMS_小湖新村 78#配电所 2#主变	10	800	640	640
34388	江阴	PMS_小湖营业房箱变主变	10	500	400	400
34389	宜兴	PMS_小黄山 1#公变	10	200	160	160
34390	宜兴	PMS_小会公变	10	400	304	304
34391	市区	PMS_小尖泵配变	10	400	320	320
34392	宜兴	PMS_小尖公变	10	200	11	11
34393	宜兴	PMS_小涧村公变	10	400	309	309
34394	宜兴	PMS_小涧村西公变	10	200	150	150
34395	宜兴	PMS_小涧石矿公变	10	400	249	249
34396	宜兴	PMS_小涧铁龙山公变	10	200	143	143
34397	市区	PMS_小涧头配变	10	400	320	320
34398	宜兴	PMS_小江公变	10	200	128	128
34399	宜兴	PMS_小江河 2#公变	10	315	242	242
34400	江阴	PMS_小街变	10	250	191	191
34401	市区	PMS_小街三配变	10	200	160	160
34402	宜兴	PMS_小街箱变	10	630	504	504
34403	市区	PMS_小街一配变	10	400	320	320
34404	江阴	PMS_小金家巷变	10	400	307	307
34405	市区	PMS_小泾二配变	10	400	320	320
34406	江阴	PMS_小九亩变	10	400	320	320
34407	江阴	PMS_小九亩西变	10	400	320	320
34408	江阴	PMS_小坎北电站变	10	315	137	137
34409	江阴	PMS_小坎南站变	10	200	160	160

34410	宜兴	PMS_小康公变	10	315	252	252
34411	江阴	PMS_小康路 1#变	10	315	252	252
34412	江阴	PMS_小康路 2#变	10	315	252	252
34413	江阴	PMS_小康路 3#变	10	315	252	252
34414	宜兴	PMS_小雷山公变	10	200	160	160
34415	江阴	PMS_小刘家 2#变	10	400	310	310
34416	江阴	PMS_小刘家村变	10	250	200	200
34417	江阴	PMS_小刘家南变	10	400	268	268
34418	市区	PMS_小龙潭配变	10	400	320	320
34419	市区	PMS_小娄巷横街箱变 T1	10	630	504	504
34420	市区	PMS_小娄巷配变	10	400	320	320
34421	市区	PMS_小娄巷箱式变 T1	10	315	252	252
34422	江阴	PMS_小陆变	10	250	181	181
34423	江阴	PMS_小陆房基 2#变	10	200	23	23
34424	江阴	PMS_小陆房基变	10	200	160	160
34425	江阴	PMS_小陆家村变	10	400	288	288
34426	江阴	PMS_小陆家基变	10	200	147	147
34427	市区	PMS_小陆巷配变	10	400	320	320
34428	江阴	PMS_小马介箱变主变	10	630	504	504
34429	宜兴	PMS_小马岭东公变	10	200	160	160
34430	宜兴	PMS_小马岭西公变	10	200	160	160
34431	市区	PMS_小马巷泵配变	10	400	320	320
34432	市区	PMS_小马巷二配变	10	400	320	320
34433	市区	PMS_小马巷一配变	10	200	160	160
34434	江阴	PMS_小梅变	10	400	266	266

34435	江阴	PMS_小梅园北变	10	400	320	320
34436	江阴	PMS_小梅园南变	10	400	320	320
34437	市区	PMS_小糜湾配变	10	400	320	320
34438	市区	PMS_小木桥配变	10	400	320	320
34439	市区	PMS_小木桥箱变 T1	10	630	504	504
34440	市区	PMS_小木桥站 T1	10	1000	800	800
34441	市区	PMS_小木桥站 T2	10	1000	800	800
34442	市区	PMS_小南坝一配变	10	400	320	320
34443	宜兴	PMS_小南公变	10	400	320	320
34444	江阴	PMS_小南市变	10	400	297	297
34445	江阴	PMS_小南市东箱变主变	10	400	320	320
34446	江阴	PMS_小南市南变	10	400	320	320
34447	江阴	PMS_小南庄变	10	400	320	320
34448	江阴	PMS_小南庄西变	10	315	142	142
34449	宜兴	PMS_小前村公变	10	400	320	320
34450	宜兴	PMS_小前电站公变	10	400	320	320
34451	宜兴	PMS_小前孙家公变	10	400	281	281
34452	江阴	PMS_小乔北变	10	400	246	246
34453	江阴	PMS_小乔公变	10	400	106	106
34454	江阴	PMS_小桥大村上变	10	315	196	196
34455	江阴	PMS_小桥公变	10	315	252	252
34456	江阴	PMS_小桥排上村变	10	400	306	306
34457	江阴	PMS_小桥头变	10	400	320	320
34458	江阴	PMS_小桥头东变	10	315	19	19
34459	市区	PMS_小桥头二十变	10	200	160	160

34460	市区	PMS_小桥头配变	10	400	304	304
34461	市区	PMS_小桥头十二配变	10	200	160	160
34462	市区	PMS_小桥头十六配变	10	400	320	320
34463	市区	PMS_小桥头十三	10	200	160	160
34464	江阴	PMS_小桥头西变	10	200	160	160
34465	市区	PMS_小桥头一配变	10	400	320	320
34466	宜兴	PMS_小桥头鱼塘公变	10	200	160	160
34467	市区	PMS_小桥湾配变	10	400	320	320
34468	市区	PMS_小桥巷	10	400	320	320
34469	江阴	PMS_小桥张介村变	10	250	200	200
34470	江阴	PMS_小桥子变	10	400	301	301
34471	江阴	PMS_小青阳村站变	10	250	200	200
34472	江阴	PMS_小青阳南公变	10	200	160	160
34473	宜兴	PMS_小区公变	10	400	308	308
34474	宜兴	PMS_小如亩公变	10	100	80	80
34475	江阴	PMS_小沙上变	10	200	160	160
34476	市区	PMS_小沙头配变	10	200	160	160
34477	江阴	PMS_小山头北变	10	250	200	200
34478	江阴	PMS_小山头变	10	315	252	252
34479	江阴	PMS_小商品变	10	400	320	320
34480	宜兴	PMS_小商品市场 2#箱变	10	400	320	320
34481	宜兴	PMS_小商品市场公变	10	400	320	320
34482	江阴	PMS_小沈变	10	400	171	171
34483	市区	PMS_小士配变	10	200	160	160
34484	市区	PMS_小孙巷配变	10	200	160	160

34485	宜兴	PMS_小滩西公变	10	200	160	160
34486	宜兴	PMS_小谈里公变	10	200	114	114
34487	江阴	PMS_小陶家变	10	400	222	222
34488	市区	PMS_小陶配变	10	400	320	320
34489	市区	PMS_小天鹅 7#站 T1	10	800	640	640
34490	市区	PMS_小天鹅 7#站 T2	10	800	640	640
34491	市区	PMS_小天鹅 7#站 T3	10	800	640	640
34492	市区	PMS_小天鹅 7#站 T4	10	800	640	640
34493	江阴	PMS_小厅站	10	200	160	160
34494	宜兴	PMS_小湾公变	10	400	271	271
34495	市区	PMS_小湾里配变	10	400	320	320
34496	市区	PMS_小湾里三配变	10	400	320	320
34497	江阴	PMS_小王家基变	10	200	122	122
34498	市区	PMS_小王巷三配变（TTU）	10	400	320	320
34499	江阴	PMS_小圩变	10	200	160	160
34500	宜兴	PMS_小圩村公变	10	400	320	320
34501	宜兴	PMS_小圩公变	10	200	118	118
34502	宜兴	PMS_小圩南 2#公变	10	200	160	160
34503	市区	PMS_小圩田三配变	10	400	320	320
34504	宜兴	PMS_小圩新村 1#公变	10	400	320	320
34505	宜兴	PMS_小圩新村 10#公变	10	400	320	320
34506	宜兴	PMS_小圩新村 11#公变	10	315	252	252
34507	宜兴	PMS_小圩新村 12#公变	10	315	252	252
34508	宜兴	PMS_小圩新村 2#公变	10	400	320	320
34509	宜兴	PMS_小圩新村 3#公变	10	400	320	320

34510	宜兴	PMS_小圩新村 4#公变	10	315	252	252
34511	宜兴	PMS_小圩新村 5#公变	10	400	320	320
34512	宜兴	PMS_小圩新村 6#公变	10	400	320	320
34513	宜兴	PMS_小圩新村 7#公变	10	315	252	252
34514	宜兴	PMS_小圩新村 8#公变	10	400	320	320
34515	宜兴	PMS_小圩新村 9#公变	10	400	320	320
34516	江阴	PMS_小吴家变	10	200	63	63
34517	江阴	PMS_小吴巷 1#变	10	400	320	320
34518	江阴	PMS_小吴巷路 1#变	10	400	320	320
34519	江阴	PMS_小吴巷路东变	10	400	320	320
34520	宜兴	PMS_小五家公变	10	200	152	152
34521	宜兴	PMS_小西干公变	10	200	125	125
34522	江阴	PMS_小夏家变	10	250	180	180
34523	市区	PMS_小巷里二配变	10	400	320	320
34524	市区	PMS_小巷里配变	10	400	320	320
34525	市区	PMS_小巷里三配变	10	200	160	160
34526	市区	PMS_小巷上	10	200	160	160
34527	市区	PMS_小巷乙配变	10	400	320	320
34528	市区	PMS_小新桥配变	10	200	160	160
34529	江阴	PMS_小徐家村东变	10	200	59	59
34530	江阴	PMS_小徐介村公变	10	400	320	320
34531	江阴	PMS_小徐介村配电所 1#主变	10	800	640	640
34532	江阴	PMS_小徐巷变	10	200	160	160
34533	市区	PMS_小学	10	200	160	160
34534	市区	PMS_小学(四)	10	200	160	160

34535	市区	PMS_小学(五)	10	400	320	320
34536	江阴	PMS_小学变	10	400	320	320
34537	市区	PMS_小学二变	10	400	320	320
34538	市区	PMS_小学九配变	10	400	320	320
34539	市区	PMS_小学三配变	10	400	320	320
34540	江阴	PMS_小学西箱变	10	400	320	320
34541	江阴	PMS_小学箱变主变	10	630	412	412
34542	市区	PMS_小沿湾	10	400	320	320
34543	宜兴	PMS_小杨家 2#公变	10	200	160	160
34544	宜兴	PMS_小杨家公变	10	400	320	320
34545	江阴	PMS_小杨介变	10	250	200	200
34546	市区	PMS_小杨巷坝	10	400	320	320
34547	市区	PMS_小杨巷二配变	10	400	320	320
34548	市区	PMS_小杨巷一配变	10	200	148	148
34549	市区	PMS_小洋房配变	10	200	160	160
34550	江阴	PMS_小幼变	10	400	320	320
34551	江阴	PMS_小幼变北变	10	400	320	320
34552	市区	PMS_小余巷二配变	10	400	320	320
34553	市区	PMS_小余巷配变	10	200	160	160
34554	市区	PMS_小元里二配变	10	200	160	160
34555	市区	PMS_小园	10	400	320	320
34556	市区	PMS_小园浜配变	10	200	160	160
34557	宜兴	PMS_小园公变	10	100	21	21
34558	市区	PMS_小园里（二）	10	400	320	320
34559	市区	PMS_小园里三	10	200	160	160

34560	市区	PMS_小园里五配变	10	160	128	128
34561	市区	PMS_小园里一变	10	200	160	160
34562	江阴	PMS_小园南变	10	200	94	94
34563	市区	PMS_小园一村	10	400	320	320
34564	市区	PMS_小袁巷甲配变	10	400	320	320
34565	市区	PMS_小袁巷乙配变	10	400	320	320
34566	市区	PMS_小栅里	10	400	320	320
34567	宜兴	PMS_小张墅公变	10	400	320	320
34568	宜兴	PMS_小张墅宿舍公变	10	400	320	320
34569	市区	PMS_小张巷	10	200	160	160
34570	江阴	PMS_小兆陈家巷变	10	200	147	147
34571	江阴	PMS_小兆村变	10	200	160	160
34572	江阴	PMS_小兆村排涝站变	10	200	160	160
34573	江阴	PMS_小兆电站变	10	315	252	252
34574	江阴	PMS_小兆蒋家村变	10	400	299	299
34575	江阴	PMS_小兆其北变	10	400	320	320
34576	江阴	PMS_小兆其头站变	10	200	160	160
34577	江阴	PMS_小周公变	10	400	320	320
34578	江阴	PMS_小朱家丹变	10	400	307	307
34579	市区	PMS_小朱家湾	10	200	160	160
34580	市区	PMS_小朱家湾二配变	10	400	320	320
34581	市区	PMS_小朱桥配变	10	400	320	320
34582	市区	PMS_小朱上配变	10	400	320	320
34583	市区	PMS_小朱巷二配变	10	400	320	320
34584	市区	PMS_小朱巷三配变	10	400	310	310

34585	江阴	PMS_小诸家巷南变	10	400	320	320
34586	江阴	PMS_小诸家巷西变	10	315	252	252
34587	江阴	PMS_小诸家巷西箱变主变	10	500	400	400
34588	江阴	PMS_小诸巷东变	10	400	320	320
34589	市区	PMS_小庄里 1	10	400	320	320
34590	江阴	PMS_小庄圩变	10	400	201	201
34591	市区	PMS_晓丰配变	10	400	320	320
34592	市区	PMS_晓峰配变	10	200	160	160
34593	宜兴	PMS_晓苏桥公变	10	250	200	200
34594	市区	PMS_晓星排涝	10	200	160	160
34595	市区	PMS_晓阳	10	400	320	320
34596	宜兴	PMS_筱王 2#公变	10	400	228	228
34597	宜兴	PMS_筱王公变	10	315	193	193
34598	市区	PMS_校办厂(二)	10	400	320	320
34599	市区	PMS_校办司配变	10	400	320	320
34600	市区	PMS_校直机厂二配变	10	400	320	320
34601	市区	PMS_协村一配变	10	400	320	320
34602	市区	PMS_协丰三配变	10	200	160	160
34603	市区	PMS_协丰一配变	10	400	320	320
34604	江阴	PMS_协和变	10	400	320	320
34605	江阴	PMS_协和西变	10	400	320	320
34606	江阴	PMS_协进北站变	10	400	306	306
34607	市区	PMS_协新房产公司	10	400	320	320
34608	市区	PMS_协新配变	10	400	320	320
34609	江阴	PMS_协兴圩变	10	400	320	320

34610	江阴	PMS_斜河北变	10	200	107	107
34611	江阴	PMS_斜泾陈家变	10	400	320	320
34612	江阴	PMS_斜泾周家西变	10	400	320	320
34613	市区	PMS_斜桥二配变	10	200	160	160
34614	市区	PMS_斜桥三配变	10	200	160	160
34615	市区	PMS_鞋捌配变	10	200	160	160
34616	市区	PMS_鞋厂	10	400	320	320
34617	市区	PMS_鞋叁配变	10	200	160	160
34618	市区	PMS_鞋山路口配变	10	400	320	320
34619	市区	PMS_鞋山周后配变	10	400	320	320
34620	江阴	PMS_谢北公变	10	400	320	320
34621	江阴	PMS_谢北南公变	10	400	145	145
34622	江阴	PMS_谢北钱家西变	10	250	200	200
34623	市区	PMS_谢埭荡二配变	10	400	320	320
34624	市区	PMS_谢埭发放配变	10	400	320	320
34625	市区	PMS_谢埭排涝配变	10	400	320	320
34626	市区	PMS_谢埭配变	10	400	320	320
34627	市区	PMS_谢埭桥村蔡家湾配变	10	200	160	160
34628	市区	PMS_谢埭桥二配变	10	400	320	320
34629	市区	PMS_谢埭桥配变	10	200	160	160
34630	市区	PMS_谢埭塘泵配变	10	200	160	160
34631	市区	PMS_谢埭塘配变	10	200	160	160
34632	市区	PMS_谢埭塘三配变	10	400	320	320
34633	市区	PMS_谢古泵站	10	200	160	160
34634	市区	PMS_谢古桥	10	400	320	320

34635	市区	PMS_谢古新村	10	200	160	160
34636	江阴	PMS_谢家冲变	10	400	320	320
34637	江阴	PMS_谢家村北变	10	400	320	320
34638	市区	PMS_谢家村东二配变	10	400	320	320
34639	市区	PMS_谢家二配变	10	200	134	134
34640	市区	PMS_谢家尖泵配变	10	200	160	160
34641	市区	PMS_谢家配变	10	200	120	120
34642	江阴	PMS_谢家堂变	10	400	275	275
34643	市区	PMS_谢家塘三配变	10	400	320	320
34644	江阴	PMS_谢家头北变	10	400	286	286
34645	江阴	PMS_谢家头变	10	400	287	287
34646	江阴	PMS_谢家头东箱变	10	630	504	504
34647	市区	PMS_谢家湾配变	10	200	160	160
34648	江阴	PMS_谢家西头变	10	250	193	193
34649	宜兴	PMS_谢家庄 2#公变	10	200	108	108
34650	市区	PMS_谢介塘配变	10	250	200	200
34651	江阴	PMS_谢南苏家村变	10	400	283	283
34652	江阴	PMS_谢南铁路西变	10	200	160	160
34653	江阴	PMS_谢南五金 2#变	10	400	320	320
34654	江阴	PMS_谢南五金变	10	400	320	320
34655	市区	PMS_谢埭一变	10	200	160	160
34656	宜兴	PMS_谢桥 1#箱变	10	400	320	320
34657	宜兴	PMS_谢桥 2#箱变主变	10	400	320	320
34658	宜兴	PMS_谢桥安置箱变	10	630	504	504
34659	宜兴	PMS_谢桥北 2#箱变主变	10	500	400	400

34660	宜兴	PMS_谢桥北箱变	10	500	400	400
34661	宜兴	PMS_谢桥花园 1#箱变	10	1000	800	800
34662	宜兴	PMS_谢桥花园 2#箱变	10	1000	800	800
34663	宜兴	PMS_谢桥家园 1#箱变	10	630	504	504
34664	宜兴	PMS_谢桥家园 2#箱变	10	630	504	504
34665	宜兴	PMS_谢桥家园 3#箱变	10	630	504	504
34666	市区	PMS_谢湾	10	400	320	320
34667	市区	PMS_谢湾里	10	250	200	200
34668	市区	PMS_谢巷北配变	10	400	320	320
34669	市区	PMS_谢巷东配变	10	400	320	320
34670	市区	PMS_谢巷二配变	10	400	320	320
34671	市区	PMS_谢巷九配变	10	400	320	320
34672	市区	PMS_谢巷七配变	10	200	160	160
34673	市区	PMS_谢巷三配变	10	400	320	320
34674	市区	PMS_谢巷四配变	10	400	320	320
34675	市区	PMS_谢巷五	10	160	128	128
34676	市区	PMS_谢巷新配变	10	400	320	320
34677	江阴	PMS_谢园 2#变	10	315	252	252
34678	江阴	PMS_谢中变	10	200	20	20
34679	江阴	PMS_心泾北变	10	400	320	320
34680	江阴	PMS_心泾村三兴公变	10	400	320	320
34681	市区	PMS_辛光新村	10	200	160	160
34682	市区	PMS_辛家一配变	10	400	320	320
34683	市区	PMS_辛界山配变	10	200	160	160
34684	市区	PMS_昕湖坊 1#站 T1	10	500	400	400

34685	市区	PMS_昕湖坊 1#站 T2	10	500	400	400
34686	宜兴	PMS_欣和福地 1#箱变	10	400	320	320
34687	宜兴	PMS_欣和花园 1#箱变	10	400	320	320
34688	宜兴	PMS_欣和花园 2#箱变	10	400	320	320
34689	宜兴	PMS_欣和花园 3#箱变	10	400	320	320
34690	宜兴	PMS_欣和花园 4#箱变	10	400	320	320
34691	宜兴	PMS_欣和花园公变	10	200	160	160
34692	市区	PMS_欣荣瓶盖配变	10	400	320	320
34693	市区	PMS_欣伟配变	10	200	160	160
34694	市区	PMS_欣兴针织厂	10	200	160	160
34695	宜兴	PMS_欣阳苑 1#箱变主变	10	800	640	640
34696	宜兴	PMS_欣阳苑 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
34697	宜兴	PMS_欣阳苑 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
34698	宜兴	PMS_欣阳苑 2#箱变主变	10	800	640	640
34699	宜兴	PMS_欣阳苑 3#箱变主变	10	800	640	640
34700	宜兴	PMS_欣阳苑 4#箱变主变	10	800	640	640
34701	宜兴	PMS_欣阳苑 5#箱变主变	10	630	504	504
34702	宜兴	PMS_欣阳苑 6#箱变主变	10	630	504	504
34703	市区	PMS_新安 1#箱变 1	10	630	504	504
34704	市区	PMS_新安 15#站 T2	10	1000	800	800
34705	宜兴	PMS_新安 2#公变	10	400	320	320
34706	江阴	PMS_新安村委变	10	400	307	307
34707	江阴	PMS_新安底东变	10	200	160	160
34708	江阴	PMS_新安底西变	10	400	320	320
34709	江阴	PMS_新安电站变	10	400	287	287

34710	市区	PMS_新安东庄配变	10	400	320	320
34711	市区	PMS_新安花园#3 站 T1	10	800	640	640
34712	市区	PMS_新安花园 16# 站 T2	10	1000	800	800
34713	市区	PMS_新安花园 17# 站 T2	10	1000	800	800
34714	市区	PMS_新安花园 18# 站 T2	10	1000	800	800
34715	市区	PMS_新安花园 19# 站 T2	10	1000	800	800
34716	市区	PMS_新安花园 20#站 T2	10	1000	800	800
34717	市区	PMS_新安花园 21#站 T2	10	1000	800	800
34718	市区	PMS_新安花园 22#站 T2	10	1000	800	800
34719	市区	PMS_新安花园 23#站 T2	10	1000	800	800
34720	市区	PMS_新安花园 24#站 T2	10	1000	800	800
34721	市区	PMS_新安花苑 14# 站 T1	10	800	640	640
34722	市区	PMS_新安花苑 14# 站 T2	10	800	640	640
34723	宜兴	PMS_新安蒋家公变	10	200	92	92
34724	江阴	PMS_新安张家村变	10	200	12	12
34725	江阴	PMS_新北变	10	400	320	320
34726	市区	PMS_新北三配变	10	400	320	320
34727	市区	PMS_新北四变	10	200	160	160
34728	市区	PMS_新北五配变	10	200	160	160
34729	市区	PMS_新宾馆	10	400	320	320
34730	市区	PMS_新菜场	10	250	200	200
34731	江阴	PMS_新藏巷南变	10	315	86	86
34732	宜兴	PMS_新茶东 1#箱变	10	500	400	400
34733	宜兴	PMS_新茶东 2#箱变	10	500	400	400
34734	宜兴	PMS_新茶东 3#箱变	10	500	400	400

34735	市区	PMS_新城	10	200	160	160
34736	宜兴	PMS_新城 1#公变	10	200	139	139
34737	宜兴	PMS_新城 2#公变	10	200	160	160
34738	宜兴	PMS_新城 3#公变	10	200	160	160
34739	宜兴	PMS_新城曹家公变	10	400	320	320
34740	江阴	PMS_新城东变	10	315	252	252
34741	江阴	PMS_新城东西街变	10	400	320	320
34742	江阴	PMS_新城府邸箱变主变	10	400	320	320
34743	宜兴	PMS_新城公寓 1#箱变	10	630	504	504
34744	宜兴	PMS_新城公寓 2#箱变	10	630	504	504
34745	宜兴	PMS_新城公寓 3#箱变	10	500	400	400
34746	宜兴	PMS_新城花园 1#箱变主变	10	500	400	400
34747	宜兴	PMS_新城花园 2#箱变主变	10	500	400	400
34748	宜兴	PMS_新城嘉园三期 1#室 1#所变	10	630	504	504
34749	宜兴	PMS_新城嘉园三期 1#室 2#所变	10	630	504	504
34750	宜兴	PMS_新城路箱变主变	10	400	320	320
34751	宜兴	PMS_新城绿苑 1#箱变	10	630	504	504
34752	宜兴	PMS_新城绿苑 2#箱变	10	630	504	504
34753	宜兴	PMS_新城苑 2#箱变	10	800	640	640
34754	宜兴	PMS_新城苑二期 1#箱变	10	630	504	504
34755	宜兴	PMS_新城苑二期 2#箱变	10	630	504	504
34756	宜兴	PMS_新城苑二期 3#箱变	10	630	504	504
34757	宜兴	PMS_新城苑二期 4#箱变	10	630	504	504
34758	宜兴	PMS_新城苑二期 5#箱变	10	500	400	400
34759	宜兴	PMS_新城苑二期 6#箱变	10	500	400	400

34760	宜兴	PMS_新城苑二期 7#箱变	10	500	400	400
34761	宜兴	PMS_新春组公变	10	200	98	98
34762	江阴	PMS_新村北变	10	400	320	320
34763	江阴	PMS_新村北箱变 1#主变	10	630	504	504
34764	市区	PMS_新村泵配变	10	200	160	160
34765	江阴	PMS_新村东箱变主变	10	400	320	320
34766	市区	PMS_新村二变	10	400	320	320
34767	市区	PMS_新村二二配变	10	400	320	320
34768	市区	PMS_新村二六配变	10	200	160	160
34769	市区	PMS_新村二五	10	400	320	320
34770	江阴	PMS_新村公变	10	315	252	252
34771	宜兴	PMS_新村马家公变	10	200	156	156
34772	江阴	PMS_新村南箱变主变	10	400	320	320
34773	市区	PMS_新村廿三配变	10	250	200	200
34774	市区	PMS_新村三配变	10	400	320	320
34775	市区	PMS_新村十八配变	10	400	320	320
34776	市区	PMS_新村十二配变	10	400	320	320
34777	市区	PMS_新村十六配变	10	400	320	320
34778	市区	PMS_新村十三配变	10	400	320	320
34779	市区	PMS_新村十四	10	400	320	320
34780	市区	PMS_新村十五配变	10	400	320	320
34781	市区	PMS_新村十一配变	10	400	320	320
34782	江阴	PMS_新村西变	10	400	320	320
34783	江阴	PMS_新村西箱变主变	10	400	320	320
34784	江阴	PMS_新村箱变主变	10	630	504	504

34785	市区	PMS_新村乙配变	10	200	160	160
34786	宜兴	PMS_新大皇庙公变	10	200	160	160
34787	市区	PMS_新大楼	10	400	320	320
34788	宜兴	PMS_新旦圩公变	10	200	144	144
34789	江阴	PMS_新宕东变	10	200	148	148
34790	江阴	PMS_新宕蒋家村变	10	200	56	56
34791	市区	PMS_新电二配变	10	200	160	160
34792	宜兴	PMS_新东公变	10	315	252	252
34793	宜兴	PMS_新东虹三期 1#箱变	10	630	504	504
34794	宜兴	PMS_新东虹三期 2#箱变	10	630	504	504
34795	宜兴	PMS_新东路路灯公变	10	200	160	160
34796	市区	PMS_新东配变	10	400	320	320
34797	市区	PMS_新东一配变	10	200	94	94
34798	宜兴	PMS_新东苑 1#箱变	10	630	504	504
34799	宜兴	PMS_新东苑 2#箱变	10	630	504	504
34800	宜兴	PMS_新都府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
34801	宜兴	PMS_新都府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
34802	宜兴	PMS_新都府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
34803	宜兴	PMS_新都府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
34804	宜兴	PMS_新都府 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
34805	宜兴	PMS_新都府 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
34806	宜兴	PMS_新都府 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
34807	宜兴	PMS_新都府 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
34808	宜兴	PMS_新都府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
34809	宜兴	PMS_新都府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640

34810	宜兴	PMS_新都府 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
34811	宜兴	PMS_新都府 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
34812	市区	PMS_新都会 2#站 T2	10	1000	800	800
34813	市区	PMS_新都会 2#站 T4	10	1000	800	800
34814	市区	PMS_新都会站 T1	10	1250	1000	1000
34815	市区	PMS_新都会站 T4	10	1250	1000	1000
34816	江阴	PMS_新都路 299#配电所 1#主变	10	800	640	640
34817	江阴	PMS_新都路 299#配电所 2#主变	10	800	640	640
34818	江阴	PMS_新都苑 52#配电所 1#主变	10	315	252	252
34819	江阴	PMS_新都苑 52#配电所 2#主变	10	315	252	252
34820	江阴	PMS_新都苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34821	江阴	PMS_新都苑二村 25#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34822	江阴	PMS_新都苑二村 25#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34823	江阴	PMS_新都苑二村 30#箱变主变	10	630	504	504
34824	江阴	PMS_新都苑二村 31#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34825	江阴	PMS_新都苑二村 35 配电所 1#主变	10	1000	800	800
34826	江阴	PMS_新都苑二村 65#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34827	江阴	PMS_新都苑二村 77#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34828	江阴	PMS_新都苑二村 77#配电所 2#主	10	1000	800	800

		变				
34829	江阴	PMS_新都苑二村 91#配电所 1#主变	10	800	640	640
34830	江阴	PMS_新都苑一村 1#配电所 1#主变	10	500	400	400
34831	江阴	PMS_新都苑一村 14 配电所 1#主变	10	630	504	504
34832	江阴	PMS_新都苑一村 14 配电所 2#主变	10	630	504	504
34833	江阴	PMS_新都苑一村 20#配电所 1#主变	10	500	400	400
34834	江阴	PMS_新都苑一村 20#配电所 2#主变	10	500	400	400
34835	宜兴	PMS_新渎电站公变	10	400	312	312
34836	市区	PMS_新渎二配变	10	200	160	160
34837	宜兴	PMS_新渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
34838	宜兴	PMS_新渎三队公变	10	400	287	287
34839	宜兴	PMS_新渡公变	10	200	160	160
34840	江阴	PMS_新渡箱变主变	10	630	504	504
34841	市区	PMS_新二标配变	10	400	320	320
34842	市区	PMS_新贰二配变	10	400	320	320
34843	市区	PMS_新贰配变	10	400	320	320
34844	市区	PMS_新贰三配变	10	400	320	320
34845	宜兴	PMS_新芳曹家塘公变	10	200	160	160
34846	宜兴	PMS_新芳茶亭公变	10	200	160	160
34847	宜兴	PMS_新芳敬老院公变	10	200	112	112
34848	宜兴	PMS_新芳农机公变	10	400	320	320
34849	宜兴	PMS_新芳棚上东公变	10	200	104	104

34850	宜兴	PMS_新芳人民路公变	10	315	252	252
34851	宜兴	PMS_新芳石坝头公变	10	200	160	160
34852	宜兴	PMS_新芳太平南公变	10	200	160	160
34853	宜兴	PMS_新芳西沟公变	10	200	135	135
34854	宜兴	PMS_新芳野田东公变	10	200	160	160
34855	宜兴	PMS_新芳野田公变	10	400	320	320
34856	市区	PMS_新芳园	10	400	320	320
34857	宜兴	PMS_新芳镇东公变	10	315	252	252
34858	宜兴	PMS_新芳镇西公变	10	400	320	320
34859	市区	PMS_新丰变	10	200	160	160
34860	江阴	PMS_新丰河东变	10	200	160	160
34861	江阴	PMS_新丰河站变	10	400	307	307
34862	市区	PMS_新丰里配变	10	400	289	289
34863	江阴	PMS_新丰排涝北变	10	400	320	320
34864	江阴	PMS_新丰排涝变	10	400	320	320
34865	市区	PMS_新丰配变	10	400	320	320
34866	江阴	PMS_新丰站西变	10	200	86	86
34867	宜兴	PMS_新丰中公变	10	200	160	160
34868	市区	PMS_新风路配变	10	400	320	320
34869	市区	PMS_新冯巷配变	10	400	320	320
34870	市区	PMS_新港 1 # 站 T1	10	1000	800	800
34871	市区	PMS_新港 1 # 站 T3	10	1000	800	800
34872	市区	PMS_新港 2 # 站 T1	10	1000	800	800
34873	市区	PMS_新港 2 # 站 T3	10	1000	800	800
34874	江阴	PMS_新港北变	10	400	316	316

34875	江阴	PMS_新港变	10	400	320	320
34876	宜兴	PMS_新港村 2#公变	10	400	320	320
34877	宜兴	PMS_新港村公变	10	400	320	320
34878	市区	PMS_新港二配变	10	200	160	160
34879	宜兴	PMS_新港公变	10	250	200	200
34880	江阴	PMS_新港公寓 12#箱变主变	10	800	640	640
34881	江阴	PMS_新港公寓 23#箱变主变	10	630	504	504
34882	江阴	PMS_新港公寓 25#箱变主变	10	630	504	504
34883	江阴	PMS_新港公寓 6#箱变主变	10	500	400	400
34884	江阴	PMS_新港花苑 135#配电所 1#主变	10	800	640	640
34885	江阴	PMS_新港花苑 135#配电所 2#主变	10	800	640	640
34886	江阴	PMS_新港花苑 135#配电所 3#主变	10	800	640	640
34887	江阴	PMS_新港花苑 142#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34888	江阴	PMS_新港花苑 142#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34889	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
34890	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
34891	江阴	PMS_新港花苑 52#配电所 3#主变	10	1000	800	800
34892	江阴	PMS_新港花苑箱变主变	10	500	400	400
34893	市区	PMS_新港路灯	10	200	160	160
34894	市区	PMS_新港配变	10	400	320	320
34895	宜兴	PMS_新港湾 1#箱变	10	630	504	504
34896	宜兴	PMS_新港湾 1#站 1#所变	10	1000	800	800
34897	宜兴	PMS_新港湾 1#站 2#所变	10	1000	800	800
34898	宜兴	PMS_新港湾 2#箱变	10	500	330	330
34899	宜兴	PMS_新港湾 3#箱变	10	630	504	504

34900	宜兴	PMS_新港湾 4#箱变	10	630	504	504
34901	江阴	PMS_新港西箱变主变	10	400	320	320
34902	市区	PMS_新高配变	10	400	320	320
34903	市区	PMS_新高树下二变	10	400	320	320
34904	市区	PMS_新高中配变	10	400	320	320
34905	江阴	PMS_新龚工业园变	10	400	320	320
34906	江阴	PMS_新龚华源路箱变主变	10	500	297	297
34907	江阴	PMS_新龚小区 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
34908	江阴	PMS_新龚小区 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
34909	江阴	PMS_新龚小区 2#箱变主变	10	400	320	320
34910	江阴	PMS_新龚朱家巷变	10	400	205	205
34911	江阴	PMS_新龚朱家巷东变	10	315	214	214
34912	江阴	PMS_新沟变	10	200	160	160
34913	江阴	PMS_新沟村委变	10	400	320	320
34914	宜兴	PMS_新沟公变	10	400	320	320
34915	市区	PMS_新光村一配变	10	400	320	320
34916	市区	PMS_新光大厦站 1# 主变	10	800	640	640
34917	市区	PMS_新光大厦站 2# 主变	10	800	640	640
34918	市区	PMS_新光配变	10	400	320	320
34919	市区	PMS_新光三配变	10	400	320	320
34920	市区	PMS_新光伊夹配变	10	400	320	320
34921	宜兴	PMS_新果 2#公变	10	200	160	160
34922	江阴	PMS_新和北变	10	400	320	320
34923	江阴	PMS_新和变	10	315	252	252
34924	宜兴	PMS_新和南公变	10	200	116	116

34925	宜兴	PMS_新和双桥公变	10	200	145	145
34926	宜兴	PMS_新河 2#公变	10	200	160	160
34927	宜兴	PMS_新河安置 1#箱变	10	630	504	504
34928	宜兴	PMS_新河安置 2#箱变	10	400	320	320
34929	宜兴	PMS_新河安置二期 1#站 1#所变	10	630	504	504
34930	宜兴	PMS_新河安置二期 1#站 2#所变	10	630	504	504
34931	江阴	PMS_新河南北变	10	400	320	320
34932	宜兴	PMS_新河沿高车垛 2#公变	10	400	320	320
34933	宜兴	PMS_新河沿高车垛公变	10	400	206	206
34934	宜兴	PMS_新河沿荷花埂公变	10	400	300	300
34935	宜兴	PMS_新河沿黄家圩公变	10	315	147	147
34936	宜兴	PMS_新河组公变	10	400	320	320
34937	宜兴	PMS_新荷公变	10	200	125	125
34938	市区	PMS_新红村东巷配变	10	200	160	160
34939	市区	PMS_新红村四三房配变	10	400	320	320
34940	市区	PMS_新红桥配变	10	400	320	320
34941	江阴	PMS_新红卫箱变主变	10	200	160	160
34942	宜兴	PMS_新后圩公变	10	200	61	61
34943	宜兴	PMS_新华北站公变	10	200	160	160
34944	江阴	PMS_新华东箱变主变	10	800	640	640
34945	江阴	PMS_新华二村 50#箱变主变	10	630	504	504
34946	江阴	PMS_新华二村 52#箱变主变	10	630	504	504
34947	江阴	PMS_新华二村 56#箱变主变	10	800	640	640
34948	江阴	PMS_新华二村 58#箱变主变	10	630	504	504
34949	江阴	PMS_新华二村 63#箱变主变	10	800	640	640

34950	江阴	PMS_新华二村 65#箱变主变	10	630	504	504
34951	江阴	PMS_新华二村 67#箱变主变	10	630	504	504
34952	市区	PMS_新华机械配变	10	400	320	320
34953	宜兴	PMS_新华居民区公变	10	200	160	160
34954	市区	PMS_新华配变	10	315	252	252
34955	江阴	PMS_新华三村 10#箱变主变	10	630	504	504
34956	江阴	PMS_新华三村 13#箱变主变	10	800	640	640
34957	江阴	PMS_新华三村 17#箱变主变	10	630	504	504
34958	江阴	PMS_新华三村 2#箱变主变	10	800	640	640
34959	江阴	PMS_新华三村 20#箱变主变	10	630	504	504
34960	江阴	PMS_新华三村 23#箱变主变	10	630	504	504
34961	江阴	PMS_新华三村 30#箱变主变	10	630	504	504
34962	江阴	PMS_新华三村 32#箱变主变	10	630	504	504
34963	江阴	PMS_新华三村 34#箱变主变	10	800	640	640
34964	江阴	PMS_新华三村 35#箱变主变	10	800	640	640
34965	江阴	PMS_新华三村 5#箱变主变	10	630	504	504
34966	市区	PMS_新华三配变	10	200	160	160
34967	市区	PMS_新华书店二配变	10	400	320	320
34968	市区	PMS_新华四变	10	400	320	320
34969	市区	PMS_新华四队配变（TTU）	10	400	320	320
34970	江阴	PMS_新华箱变主变	10	800	640	640
34971	江阴	PMS_新华一村 17#箱变主变	10	630	504	504
34972	江阴	PMS_新华一村 19#箱变主变	10	630	504	504
34973	江阴	PMS_新华一村 3#箱变主变	10	630	504	504
34974	江阴	PMS_新华一村 6#箱变主变	10	630	504	504

34975	江阴	PMS_新华园区 4 号变	10	315	252	252
34976	江阴	PMS_新华苑 177#箱变主变	10	800	640	640
34977	江阴	PMS_新华苑 240#配电所 1#主变	10	800	640	640
34978	江阴	PMS_新华苑 399#配电所 1#主变	10	800	640	640
34979	江阴	PMS_新华苑配电所 1#主变	10	800	640	640
34980	市区	PMS_新华镇	10	400	320	320
34981	市区	PMS_新吉阀业配变	10	315	252	252
34982	市区	PMS_新加路	10	400	320	320
34983	市区	PMS_新佳苑 1#站 T2	10	800	640	640
34984	市区	PMS_新佳苑 1#站一号主变	10	800	640	640
34985	市区	PMS_新佳苑 2#站二号主变	10	800	640	640
34986	市区	PMS_新佳苑 2#站一号主变	10	800	640	640
34987	市区	PMS_新嘉苑站 T1	10	800	640	640
34988	市区	PMS_新嘉苑站 T2	10	800	640	640
34989	市区	PMS_新嘉苑站 T3	10	800	640	640
34990	宜兴	PMS_新建 2#公变	10	400	293	293
34991	宜兴	PMS_新建 2#公变	10	400	292	292
34992	宜兴	PMS_新建村公变	10	400	320	320
34993	市区	PMS_新建村外浜配变	10	200	160	160
34994	宜兴	PMS_新建大河边公变	10	400	320	320
34995	宜兴	PMS_新建电力站 5#公变	10	400	320	320
34996	市区	PMS_新建电站配变	10	400	320	320
34997	市区	PMS_新建二配变	10	200	160	160
34998	宜兴	PMS_新建高家公变	10	200	160	160
34999	宜兴	PMS_新建供电所 8#公变	10	315	252	252

35000	宜兴	PMS_新建蒋家 2#公变	10	400	320	320
35001	宜兴	PMS_新建刘家公变	10	400	106	106
35002	宜兴	PMS_新建前巷公变	10	400	313	313
35003	市区	PMS_新建下配变	10	200	160	160
35004	宜兴	PMS_新建新城花园 1#箱变	10	630	504	504
35005	宜兴	PMS_新建新城花园 2#箱变	10	630	504	504
35006	宜兴	PMS_新建新城花园 3#箱变	10	630	504	504
35007	宜兴	PMS_新建新城花园 4#箱变	10	500	400	400
35008	宜兴	PMS_新建新城花园 5#箱变	10	500	400	400
35009	宜兴	PMS_新建新城花园 6#箱变	10	630	504	504
35010	宜兴	PMS_新建新城花园 7#箱变	10	630	504	504
35011	宜兴	PMS_新建新城花园 8#箱变	10	500	400	400
35012	宜兴	PMS_新建新村北公变	10	400	310	310
35013	宜兴	PMS_新建新村公变	10	400	320	320
35014	宜兴	PMS_新建新村南公变	10	400	320	320
35015	宜兴	PMS_新建新桥 2#公变	10	400	295	295
35016	宜兴	PMS_新建新区公变	10	400	320	320
35017	宜兴	PMS_新建新区路公变	10	400	320	320
35018	宜兴	PMS_新建阳光小区 3#公变	10	200	160	160
35019	宜兴	PMS_新建阳光小区 4#公变	10	200	160	160
35020	宜兴	PMS_新建野田 2#公变	10	200	160	160
35021	宜兴	PMS_新建野田公变	10	200	160	160
35022	宜兴	PMS_新建义庄西公变	10	400	320	320
35023	宜兴	PMS_新建邮电局箱变 F101 主变	10	400	320	320
35024	市区	PMS_新江南 1#箱变 T1	10	630	504	504

35025	市区	PMS_新江南 2#箱变 T1	10	630	504	504
35026	市区	PMS_新江南 2 号站 T1*	10	1000	800	800
35027	市区	PMS_新江南 2 号站 T2*	10	1000	800	800
35028	市区	PMS_新江南 2 号站 T3	10	1000	800	800
35029	市区	PMS_新江南 3#站 T1	10	1250	1000	1000
35030	市区	PMS_新蒋二配变	10	400	320	320
35031	宜兴	PMS_新街 2#公变	10	400	311	311
35032	宜兴	PMS_新街坝上 3#公变	10	400	320	320
35033	宜兴	PMS_新街坝上公变	10	400	320	320
35034	江阴	PMS_新街北站变	10	200	160	160
35035	江阴	PMS_新街变	10	200	160	160
35036	宜兴	PMS_新街村 2#公变	10	400	305	305
35037	江阴	PMS_新街村变	10	315	252	252
35038	江阴	PMS_新街东变	10	400	320	320
35039	宜兴	PMS_新街东公变	10	400	320	320
35040	市区	PMS_新街二配变	10	400	320	320
35041	江阴	PMS_新街公变	10	315	252	252
35042	市区	PMS_新街六	10	400	320	320
35043	江阴	PMS_新街南变	10	200	129	129
35044	江阴	PMS_新街排涝站变	10	400	247	247
35045	市区	PMS_新街配变	10	400	320	320
35046	市区	PMS_新街十配变	10	400	320	320
35047	市区	PMS_新街十一	10	400	320	320
35048	宜兴	PMS_新街西公变	10	200	160	160
35049	市区	PMS_新街巷 1#箱变 T1	10	630	504	504

35050	市区	PMS_新街巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
35051	市区	PMS_新金配变	10	400	320	320
35052	市区	PMS_新锦园 1#站 T1	10	1000	800	800
35053	市区	PMS_新锦园 1#站 T2	10	1000	800	800
35054	市区	PMS_新锦园 2#站 T1	10	1000	800	800
35055	市区	PMS_新锦园 2#站 T2	10	1000	800	800
35056	市区	PMS_新锦园 3#站 T1	10	1000	800	800
35057	市区	PMS_新锦园 3#站 T2	10	1000	800	800
35058	江阴	PMS_新泾北箱变主变	10	400	320	320
35059	市区	PMS_新泾河配变	10	400	320	320
35060	市区	PMS_新泾河三配变	10	400	320	320
35061	市区	PMS_新泾配变	10	200	160	160
35062	江阴	PMS_新泾箱变主变	10	400	320	320
35063	市区	PMS_新泾巷配变	10	200	160	160
35064	宜兴	PMS_新景花园 1#箱变主变	10	400	320	320
35065	宜兴	PMS_新景花园 2#箱变主变	10	400	320	320
35066	宜兴	PMS_新景花园 3#箱变主变	10	400	320	320
35067	宜兴	PMS_新景花园 4#箱变主变	10	400	320	320
35068	宜兴	PMS_新景花园 5#箱变主变	10	400	320	320
35069	宜兴	PMS_新景花园 6#箱变主变	10	400	283	283
35070	宜兴	PMS_新景花园 7#箱变主变	10	400	320	320
35071	宜兴	PMS_新景花园 8#箱变主变	10	400	320	320
35072	市区	PMS_新开河	10	200	160	160
35073	市区	PMS_新开河二配变	10	200	160	160
35074	市区	PMS_新开河居配变	10	200	160	160

35075	市区	PMS_新开河四配变	10	400	320	320
35076	市区	PMS_新开路灯配变	10	200	160	160
35077	市区	PMS_新开路口配变	10	100	80	80
35078	江阴	PMS_新开弄变	10	400	236	236
35079	江阴	PMS_新兰箱变主变	10	630	504	504
35080	宜兴	PMS_新老窑 2#公变	10	400	302	302
35081	宜兴	PMS_新老窑公变	10	200	139	139
35082	宜兴	PMS_新乐村公变	10	315	233	233
35083	市区	PMS_新力大队	10	250	200	200
35084	市区	PMS_新力大队二变	10	200	160	160
35085	宜兴	PMS_新力公变	10	400	320	320
35086	江阴	PMS_新联北站变	10	250	25	25
35087	江阴	PMS_新联村村站变	10	315	252	252
35088	江阴	PMS_新联洪家宕变	10	250	200	200
35089	市区	PMS_新联家园 1#站 T1	10	1000	800	800
35090	市区	PMS_新联家园 2#站 T1*	10	1250	1000	1000
35091	市区	PMS_新联家园 3#站 T1	10	1250	1000	1000
35092	市区	PMS_新联配变	10	200	160	160
35093	江阴	PMS_新联王家变	10	200	116	116
35094	宜兴	PMS_新联圩公变	10	315	252	252
35095	市区	PMS_新联苑 1#站 T1	10	1000	800	800
35096	市区	PMS_新联苑 1#站 T3	10	1000	800	800
35097	市区	PMS_新联苑 2#站 T1	10	800	640	640
35098	市区	PMS_新联苑 2#站 T2	10	800	640	640
35099	市区	PMS_新梁溪 1#站 T2	10	1000	800	800

35100	市区	PMS_新梁溪人家 2#站 T4	10	1250	1000	1000
35101	市区	PMS_新梁溪人家 3#站 T4	10	1250	1000	1000
35102	市区	PMS_新梁溪人家 4#站 T4	10	1250	1000	1000
35103	市区	PMS_新陆配变	10	200	117	117
35104	市区	PMS_新路灯配变	10	200	160	160
35105	市区	PMS_新路配变	10	200	160	160
35106	市区	PMS_新梅东路	10	100	80	80
35107	江阴	PMS_新梅华府 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
35108	江阴	PMS_新梅华府 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
35109	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
35110	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
35111	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
35112	江阴	PMS_新梅华府 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
35113	市区	PMS_新梅路灯	10	200	160	160
35114	市区	PMS_新庙下	10	200	160	160
35115	市区	PMS_新民村一变	10	400	320	320
35116	市区	PMS_新民村渔业池（南瑞）	10	200	160	160
35117	市区	PMS_新民东配变	10	400	320	320
35118	市区	PMS_新民南配变	10	400	320	320
35119	市区	PMS_新民新村配变	10	400	320	320
35120	市区	PMS_新民新村三配变	10	400	320	320
35121	市区	PMS_新明新村配变	10	400	320	320
35122	江阴	PMS_新南北公变	10	400	320	320
35123	江阴	PMS_新南村北变	10	200	100	100
35124	市区	PMS_新南居配变	10	400	320	320

35125	宜兴	PMS_新南路公变	10	400	320	320
35126	宜兴	PMS_新南门村公变	10	200	135	135
35127	市区	PMS_新南埭下	10	250	200	200
35128	市区	PMS_新南四配变	10	400	320	320
35129	市区	PMS_新南徐配变	10	315	252	252
35130	江阴	PMS_新南洋变	10	400	320	320
35131	江阴	PMS_新南洋东变	10	400	320	320
35132	江阴	PMS_新南洋西箱变主变	10	500	372	372
35133	江阴	PMS_新南庄北变	10	400	281	281
35134	江阴	PMS_新南庄变	10	400	289	289
35135	江阴	PMS_新农变	10	250	200	200
35136	市区	PMS_新农村	10	400	320	320
35137	江阴	PMS_新农村变	10	315	1	1
35138	市区	PMS_新农路	10	50	40	40
35139	市区	PMS_新农配变	10	200	160	160
35140	市区	PMS_新普西配变	10	400	320	320
35141	市区	PMS_新祁配变	10	400	320	320
35142	宜兴	PMS_新桥 3#公变	10	400	320	320
35143	市区	PMS_新桥八配变	10	200	160	160
35144	市区	PMS_新桥泵配变	10	200	160	160
35145	江阴	PMS_新桥变	10	200	0	0
35146	市区	PMS_新桥二	10	400	320	320
35147	江阴	PMS_新桥高头上变	10	400	296	296
35148	江阴	PMS_新桥河头变	10	400	181	181
35149	江阴	PMS_新桥花园 18#箱变主变	10	630	504	504

35150	江阴	PMS_新桥花园 2#箱变主变	10	500	400	400
35151	江阴	PMS_新桥花园 23#箱变主变	10	630	504	504
35152	江阴	PMS_新桥花园 46#箱变主变	10	630	504	504
35153	江阴	PMS_新桥花园 7#箱变主变	10	500	400	400
35154	江阴	PMS_新桥花园配电所 1#主变	10	800	640	640
35155	江阴	PMS_新桥花园配电所 2#主变	10	800	640	640
35156	江阴	PMS_新桥花园配电所 3#主变	10	800	640	640
35157	江阴	PMS_新桥花园配电所 4#主变	10	800	640	640
35158	市区	PMS_新桥六配变	10	400	320	320
35159	市区	PMS_新桥三配变	10	315	252	252
35160	市区	PMS_新桥十配变	10	400	320	320
35161	市区	PMS_新桥十三配变	10	400	320	320
35162	市区	PMS_新桥十四配变	10	400	320	320
35163	市区	PMS_新桥十一配变	10	400	320	320
35164	市区	PMS_新桥四配变	10	400	320	320
35165	宜兴	PMS_新桥头公变	10	400	314	314
35166	市区	PMS_新桥头四	10	200	160	160
35167	市区	PMS_新桥头五配变	10	400	320	320
35168	江阴	PMS_新桥头站变	10	400	320	320
35169	江阴	PMS_新桥王家巷变	10	200	104	104
35170	市区	PMS_新桥五配变	10	400	320	320
35171	江阴	PMS_新桥小站变	10	100	80	80
35172	江阴	PMS_新桥张家巷北变	10	400	256	256
35173	宜兴	PMS_新桥组公变	10	200	88	88
35174	市区	PMS_新区 2	10	400	320	320

35175	宜兴	PMS_新区 2#公变	10	200	160	160
35176	宜兴	PMS_新区 2#箱变主变	10	400	320	320
35177	市区	PMS_新区路配变	10	400	320	320
35178	市区	PMS_新区南配变	10	400	320	320
35179	市区	PMS_新区三配变	10	400	320	320
35180	市区	PMS_新区四	10	315	252	252
35181	市区	PMS_新区五配变	10	400	320	320
35182	市区	PMS_新区贤灯	10	200	160	160
35183	江阴	PMS_新区箱变主变	10	630	504	504
35184	市区	PMS_新区一配变	10	200	160	160
35185	市区	PMS_新任配变	10	200	160	160
35186	市区	PMS_新任巷配变（TTU）	10	200	160	160
35187	市区	PMS_新叁二配变	10	400	320	320
35188	市区	PMS_新叁配变	10	400	320	320
35189	宜兴	PMS_新山 2#公变	10	200	160	160
35190	宜兴	PMS_新山公变	10	400	162	162
35191	宜兴	PMS_新舍 4#公变	10	200	68	68
35192	宜兴	PMS_新舍电站公变	10	250	159	159
35193	市区	PMS_新设路灯	10	200	160	160
35194	市区	PMS_新社配变	10	200	160	160
35195	宜兴	PMS_新神马小区箱变	10	630	504	504
35196	江阴	PMS_新生 2#变	10	400	320	320
35197	江阴	PMS_新生变	10	315	243	243
35198	江阴	PMS_新生东变	10	250	200	200
35199	江阴	PMS_新生东村箱变主变	10	400	311	311

35200	市区	PMS_新生路三配变	10	400	320	320
35201	市区	PMS_新生路市镇配变	10	400	320	320
35202	市区	PMS_新生路一配变	10	400	320	320
35203	江阴	PMS_新生南变	10	400	320	320
35204	江阴	PMS_新生西变	10	400	273	273
35205	江阴	PMS_新生中路变	10	400	320	320
35206	江阴	PMS_新胜河北变	10	200	139	139
35207	江阴	PMS_新胜河变	10	200	141	141
35208	江阴	PMS_新胜河排涝站	10	400	320	320
35209	市区	PMS_新胜利桥二配变	10	400	320	320
35210	市区	PMS_新胜利桥配变	10	400	320	320
35211	宜兴	PMS_新盛花苑 1#箱变	10	630	504	504
35212	宜兴	PMS_新盛花苑 10#箱变	10	630	504	504
35213	宜兴	PMS_新盛花苑 11#箱变	10	630	504	504
35214	宜兴	PMS_新盛花苑 12#箱变	10	630	504	504
35215	宜兴	PMS_新盛花苑 2#箱变	10	630	504	504
35216	宜兴	PMS_新盛花苑 3#箱变	10	630	504	504
35217	宜兴	PMS_新盛花苑 4#箱变	10	630	504	504
35218	宜兴	PMS_新盛花苑 5#箱变	10	630	504	504
35219	宜兴	PMS_新盛花苑 6#箱变	10	630	504	504
35220	宜兴	PMS_新盛花苑 7#箱变	10	630	504	504
35221	宜兴	PMS_新盛花苑 8#箱变	10	630	504	504
35222	宜兴	PMS_新盛花苑 9#箱变	10	630	504	504
35223	市区	PMS_新盛配变（TTU）	10	400	320	320
35224	市区	PMS_新石二配变	10	400	320	320

35225	市区	PMS_新石基配变	10	200	160	160
35226	市区	PMS_新石三配变	10	400	320	320
35227	市区	PMS_新石一配变	10	400	320	320
35228	市区	PMS_新世纪 1 号站 T1	10	1000	800	800
35229	市区	PMS_新世纪 3 号站 T2	10	800	640	640
35230	江阴	PMS_新世纪变	10	400	320	320
35231	江阴	PMS_新世纪变箱变主变	10	630	504	504
35232	江阴	PMS_新世纪花园 39#箱变主变	10	400	320	320
35233	市区	PMS_新世纪配变	10	400	320	320
35234	江阴	PMS_新世纪配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
35235	江阴	PMS_新世纪配电所 2#主变	10	1000	800	800
35236	宜兴	PMS_新世界 2#公变	10	400	320	320
35237	宜兴	PMS_新世界公变	10	400	320	320
35238	江阴	PMS_新世界商业广场 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
35239	江阴	PMS_新世界商业广场 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
35240	宜兴	PMS_新市 2#公变	10	400	194	194
35241	江阴	PMS_新市民 2#变	10	400	201	201
35242	江阴	PMS_新市民 3#变	10	400	320	320
35243	江阴	PMS_新市民 4#变	10	400	320	320
35244	宜兴	PMS_新司路箱变主变	10	400	320	320
35245	市区	PMS_新苏二配变 (TTU)	10	400	320	320
35246	市区	PMS_新苏六配变 (TTU)	10	400	320	320
35247	市区	PMS_新苏旁配变 (TTU)	10	200	160	160

35248	市区	PMS_新苏三配变（TTU）	10	400	320	320
35249	市区	PMS_新苏四配变（TTU）	10	400	320	320
35250	市区	PMS_新苏五配变（TTU）	10	200	160	160
35251	市区	PMS_新苏一配变（TTU）	10	200	160	160
35252	江阴	PMS_新潭变	10	400	291	291
35253	江阴	PMS_新唐家村变	10	315	252	252
35254	江阴	PMS_新塘变	10	400	320	320
35255	市区	PMS_新塘里村象大房配变	10	160	128	128
35256	市区	PMS_新塘里二配变	10	400	320	320
35257	市区	PMS_新塘里三配变	10	400	320	320
35258	宜兴	PMS_新天地 1#站 3#所变	10	1000	800	800
35259	宜兴	PMS_新天地 1#站 4#所变	10	1000	800	800
35260	宜兴	PMS_新天地 2#站 1#所变	10	1000	800	800
35261	宜兴	PMS_新天地 2#站 2#所变	10	1000	800	800
35262	宜兴	PMS_新天地 2#站 3#所变	10	1000	800	800
35263	江阴	PMS_新天地配电所 1#主变	10	1000	800	800
35264	江阴	PMS_新天地配电所 2#主变	10	1000	800	800
35265	宜兴	PMS_新田房公变	10	200	160	160
35266	市区	PMS_新铁二配变（南瑞）	10	200	160	160
35267	江阴	PMS_新湾里变	10	400	266	266
35268	江阴	PMS_新湾里东变	10	400	301	301
35269	市区	PMS_新万安配变	10	400	320	320
35270	江阴	PMS_新圩路变	10	400	320	320
35271	江阴	PMS_新圩路东变	10	400	320	320
35272	市区	PMS_新圩中心河	10	250	200	200

35273	宜兴	PMS_新屋 3#公变	10	200	125	125
35274	市区	PMS_新屋村配变	10	400	320	320
35275	宜兴	PMS_新屋公变	10	200	102	102
35276	市区	PMS_新屋里配变	10	200	160	160
35277	市区	PMS_新吴巷配变	10	400	320	320
35278	江阴	PMS_新五房变	10	315	252	252
35279	江阴	PMS_新伍别墅公变	10	400	320	320
35280	江阴	PMS_新伍菜场 3#变	10	315	252	252
35281	江阴	PMS_新伍村变	10	315	252	252
35282	江阴	PMS_新伍电站	10	315	252	252
35283	江阴	PMS_新伍路灯变	10	100	80	80
35284	江阴	PMS_新伍排涝站	10	400	320	320
35285	市区	PMS_新西泵配变	10	200	160	160
35286	江阴	PMS_新西变	10	200	53	53
35287	市区	PMS_新西二配变	10	200	160	160
35288	宜兴	PMS_新西公变	10	200	160	160
35289	市区	PMS_新霞光村李家湾配变	10	400	320	320
35290	市区	PMS_新霞桥配变	10	400	320	320
35291	宜兴	PMS_新下 2#公变	10	400	320	320
35292	宜兴	PMS_新下 3#公变	10	400	320	320
35293	宜兴	PMS_新下公变	10	400	320	320
35294	市区	PMS_新巷北配变（TTU）	10	400	320	320
35295	市区	PMS_新巷二配变（TTU）	10	400	320	320
35296	市区	PMS_新巷六配变	10	400	320	320
35297	江阴	PMS_新巷路北变	10	400	308	308

35298	江阴	PMS_新巷路变	10	400	306	306
35299	市区	PMS_新巷四配变（TTU）	10	400	320	320
35300	市区	PMS_新巷五配变	10	400	320	320
35301	江阴	PMS_新巷西变	10	400	320	320
35302	市区	PMS_新鑫机械配变	10	200	160	160
35303	市区	PMS_新星电工配变	10	400	320	320
35304	市区	PMS_新兴泵厂配变（TTU）	10	200	160	160
35305	市区	PMS_新兴村配变	10	400	320	320
35306	市区	PMS_新兴东路配变	10	250	200	200
35307	宜兴	PMS_新兴公变	10	400	198	198
35308	江阴	PMS_新兴圩东变	10	200	81	81
35309	市区	PMS_新兴一村配变	10	315	226	226
35310	宜兴	PMS_新杏公变	10	400	320	320
35311	市区	PMS_新学士桥配变	10	400	320	320
35312	江阴	PMS_新雅都变	10	315	252	252
35313	江阴	PMS_新雅居变	10	400	320	320
35314	市区	PMS_新雅路二配变	10	200	160	160
35315	市区	PMS_新雅路配变	10	400	320	320
35316	宜兴	PMS_新亚村公变	10	200	160	160
35317	宜兴	PMS_新亚电站公变	10	200	160	160
35318	江阴	PMS_新颜1号变	10	400	320	320
35319	江阴	PMS_新颜家变	10	200	52	52
35320	江阴	PMS_新颜路1#箱变主变	10	630	504	504
35321	江阴	PMS_新颜路123#箱变主变	10	630	504	504
35322	江阴	PMS_新颜路21#箱变主变	10	630	504	504

35323	江阴	PMS_新颜路 363#箱变主变	10	630	504	504
35324	市区	PMS_新扬配变	10	100	80	80
35325	市区	PMS_新阳变	10	400	320	320
35326	市区	PMS_新阳电器配变	10	400	320	320
35327	市区	PMS_新杨十二配变	10	200	160	160
35328	江阴	PMS_新野站	10	200	110	110
35329	江阴	PMS_新益村公变	10	250	10	10
35330	江阴	PMS_新益电站变	10	200	123	123
35331	江阴	PMS_新益刘盘里变	10	400	320	320
35332	江阴	PMS_新谊村站变	10	400	320	320
35333	市区	PMS_新熠	10	200	137	137
35334	市区	PMS_新印配变	10	400	320	320
35335	宜兴	PMS_新用电站公变	10	400	320	320
35336	市区	PMS_新油压二配变	10	400	320	320
35337	江阴	PMS_新友变	10	400	320	320
35338	市区	PMS_新友灯配变	10	200	160	160
35339	江阴	PMS_新友东变	10	400	320	320
35340	宜兴	PMS_新源城市花园 4#箱变	20	500	400	400
35341	宜兴	PMS_新源商业广场 1#站 1#所变	20	1250	1000	1000
35342	宜兴	PMS_新源商业广场 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
35343	宜兴	PMS_新源商业广场 2#站 1#所变	20	630	504	504
35344	市区	PMS_新苑二村二配变	10	400	320	320
35345	市区	PMS_新苑公司二配变	10	400	320	320
35346	市区	PMS_新苑公司九配变	10	400	320	320
35347	市区	PMS_新苑公司配变	10	315	252	252

35348	市区	PMS_新苑公司三配变	10	400	320	320
35349	市区	PMS_新苑公司十配变	10	400	320	320
35350	市区	PMS_新苑小区二配变	10	400	320	320
35351	市区	PMS_新苑小区配变	10	400	320	320
35352	宜兴	PMS_新岳二期 2#箱变	10	400	320	320
35353	宜兴	PMS_新岳二期 3#箱变	10	400	320	320
35354	宜兴	PMS_新岳二期 4#箱变	10	400	320	320
35355	宜兴	PMS_新岳二期 5#箱变	10	400	320	320
35356	宜兴	PMS_新岳小区 1#箱变	10	630	504	504
35357	宜兴	PMS_新岳小区 2#箱变	10	630	504	504
35358	宜兴	PMS_新岳小区 3#箱变	10	630	504	504
35359	宜兴	PMS_新岳小区 4#箱变	10	630	504	504
35360	宜兴	PMS_新岳小区 5#箱变	10	630	504	504
35361	宜兴	PMS_新岳小区 7#箱变	10	630	504	504
35362	宜兴	PMS_新岳小区 8#箱变	10	630	504	504
35363	宜兴	PMS_新岳小区 9#箱变	10	630	504	504
35364	宜兴	PMS_新岳站公变	10	200	112	112
35365	市区	PMS_新造桥配变	10	200	160	160
35366	江阴	PMS_新宅基变	10	400	222	222
35367	宜兴	PMS_新宅基公变	10	400	320	320
35368	市区	PMS_新宅里	10	250	200	200
35369	市区	PMS_新宅里二变	10	400	320	320
35370	江阴	PMS_新长江路 289#配电所 1#主变	10	800	640	640
35371	江阴	PMS_新长江路 289#配电所 2#主变	10	800	640	640
35372	市区	PMS_新长铁路三	10	200	160	160

35373	市区	PMS_新长铁路四配变	10	200	160	160
35374	宜兴	PMS_新镇电力 7#公变	10	315	252	252
35375	宜兴	PMS_新征茶场公变	10	200	160	160
35376	宜兴	PMS_新征村官塘公变	10	200	133	133
35377	宜兴	PMS_新征村荷花 2#公变	10	400	320	320
35378	宜兴	PMS_新征村路边公变	10	315	252	252
35379	宜兴	PMS_新征村路组 1#箱变	10	500	400	400
35380	宜兴	PMS_新征村路组 2#箱变	10	500	400	400
35381	宜兴	PMS_新征混水公变	10	200	147	147
35382	江阴	PMS_新政府变	10	250	200	200
35383	宜兴	PMS_新中北路 1#公变	10	200	160	160
35384	江阴	PMS_新中变	10	315	252	252
35385	市区	PMS_新中二配变	10	200	160	160
35386	市区	PMS_新中纺	10	400	320	320
35387	江阴	PMS_新周变	10	200	64	64
35388	市区	PMS_新洲花园 1#箱变 T1	10	800	640	640
35389	市区	PMS_新洲花园 10#箱变 T1	10	800	640	640
35390	市区	PMS_新洲花园 11#箱变 T1	10	800	640	640
35391	市区	PMS_新洲花园 2#箱变 T1	10	800	640	640
35392	市区	PMS_新洲花园 3#箱变 T2	10	800	640	640
35393	市区	PMS_新洲花园 4#箱变 T2	10	800	640	640
35394	市区	PMS_新洲花园 5#箱变 T1	10	800	640	640
35395	市区	PMS_新洲花园 6#箱变 T1	10	800	640	640
35396	市区	PMS_新洲花园 7#箱变 T1	10	800	640	640
35397	市区	PMS_新洲花园 8#箱变 T1	10	630	504	504

35398	市区	PMS_新洲花园 9#箱变 T1	10	630	504	504
35399	市区	PMS_新诸巷二变	10	400	320	320
35400	江阴	PMS_新住基南变	10	400	240	240
35401	宜兴	PMS_新庄北公变	10	250	200	200
35402	江阴	PMS_新庄变	10	200	2	2
35403	宜兴	PMS_新庄菜场箱变	10	630	504	504
35404	宜兴	PMS_新庄村公变	10	100	80	80
35405	江阴	PMS_新庄电站变	10	200	160	160
35406	江阴	PMS_新庄东箱变主变	10	400	320	320
35407	宜兴	PMS_新庄供电所 1#公变	10	400	320	320
35408	宜兴	PMS_新庄供电所 10#箱变主变	10	500	400	400
35409	宜兴	PMS_新庄供电所 11#箱变主变	10	500	400	400
35410	宜兴	PMS_新庄供电所 13#公变	10	315	232	232
35411	宜兴	PMS_新庄供电所 15#公变	10	400	320	320
35412	宜兴	PMS_新庄供电所 3#箱变主变	10	500	400	400
35413	宜兴	PMS_新庄供电所 4#公变	10	400	320	320
35414	宜兴	PMS_新庄供电所 9#箱变主变	10	500	400	400
35415	宜兴	PMS_新庄供电所箱变主变	10	500	400	400
35416	宜兴	PMS_新庄花苑 1#箱变	10	400	320	320
35417	江阴	PMS_新庄路东箱变主变	10	500	400	400
35418	江阴	PMS_新庄路西变	10	400	320	320
35419	市区	PMS_新庄配变	10	400	320	320
35420	江阴	PMS_新庄任前头变	10	400	259	259
35421	江阴	PMS_新庄上变	10	400	284	284
35422	宜兴	PMS_新庄邵东组公变	10	200	136	136

35423	宜兴	PMS_新庄水产公变	10	200	160	160
35424	宜兴	PMS_新庄喜美公变	10	200	160	160
35425	市区	PMS_新庄小区配变	10	200	160	160
35426	宜兴	PMS_新庄杨家公变	10	200	160	160
35427	江阴	PMS_新庄预制场变	10	400	304	304
35428	宜兴	PMS_新庄镇西公变	10	400	320	320
35429	江阴	PMS_新庄中变	10	315	252	252
35430	宜兴	PMS_馨兰苑箱变	10	1000	800	800
35431	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 1#所变	10	800	640	640
35432	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 2#所变	10	800	640	640
35433	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 3#所变	10	800	640	640
35434	宜兴	PMS_馨沁御庭 1#室 4#所变	10	800	640	640
35435	江阴	PMS_馨苑东变	10	400	320	320
35436	江阴	PMS_馨苑 42#箱变主变	10	500	387	387
35437	江阴	PMS_馨苑 76#箱变主变	10	500	400	400
35438	江阴	PMS_馨苑 8#箱变主变	10	630	504	504
35439	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T1	10	1000	800	800
35440	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T2	10	1000	800	800
35441	市区	PMS_鑫安花园 10 号站 T3	10	1000	800	800
35442	市区	PMS_鑫安花园 3 号站 T1	10	800	640	640
35443	市区	PMS_鑫安花园 4 号站 T1*	10	800	640	640
35444	市区	PMS_鑫安花园 4 号站 T2*	10	800	640	640
35445	市区	PMS_鑫安花园 5 号站 T1*	10	800	640	640
35446	市区	PMS_鑫安花园 5 号站 T2*	10	800	640	640
35447	市区	PMS_鑫安花园 6 号站 T1	10	1000	800	800

35448	市区	PMS_鑫安花园 6 号站 T2	10	1000	800	800
35449	市区	PMS_鑫安花园 6 号站 T3	10	1000	800	800
35450	市区	PMS_鑫安花园 7 号站 T1	10	1000	800	800
35451	市区	PMS_鑫安花园 7 号站 T2	10	1000	800	800
35452	市区	PMS_鑫安花园 8 号站 T1	10	1000	800	800
35453	市区	PMS_鑫安花园 8 号站 T2	10	1000	800	800
35454	市区	PMS_鑫安花园 9 号站 T1	10	1000	800	800
35455	市区	PMS_鑫安花园 9 号站 T2	10	1000	800	800
35456	市区	PMS_鑫洪材料配变	10	400	320	320
35457	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
35458	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 2#主变	10	630	496	496
35459	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 3#主变	10	630	490	490
35460	江阴	PMS_鑫湖湾 22#配电所 4#主变	10	630	474	474
35461	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
35462	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
35463	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
35464	江阴	PMS_鑫湖湾 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
35465	市区	PMS_鑫机械	10	400	320	320
35466	市区	PMS_鑫茂苑站 1 # 变 1000	10	1000	800	800
35467	市区	PMS_鑫茂苑站 T2	10	1000	800	800
35468	市区	PMS_鑫申纺器二配变	10	400	320	320
35469	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
35470	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
35471	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
35472	江阴	PMS_鑫顺景苑 1#配电所 4#主变	10	800	640	640

35473	市区	PMS_鑫威苑箱变 T1	10	630	504	504
35474	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 1#主变	10	800	640	640
35475	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 2#主变	10	800	640	640
35476	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 3#主变	10	800	640	640
35477	江阴	PMS_鑫霞湾 83#配电所 4#主变	10	800	640	640
35478	江阴	PMS_鑫霞湾 91#配电所 1#主变	10	800	640	640
35479	江阴	PMS_鑫霞湾 91#配电所 2#主变	10	800	640	640
35480	江阴	PMS_鑫霞湾 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
35481	江阴	PMS_鑫霞湾 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
35482	市区	PMS_鑫艳配变	10	400	320	320
35483	市区	PMS_信达配变	10	200	160	160
35484	江阴	PMS_信托公变	10	315	252	252
35485	市区	PMS_信文机械厂配变	10	400	320	320
35486	市区	PMS_信用社配变	10	400	320	320
35487	宜兴	PMS_信用社箱变主变	10	500	400	400
35488	宜兴	PMS_信用箱变	10	400	320	320
35489	市区	PMS_星晨毛绒配变	10	400	320	320
35490	市区	PMS_星光锁厂配变	10	400	320	320
35491	宜兴	PMS_星海公变	10	200	160	160
35492	江阴	PMS_星虹苑 12#箱变主变	10	630	504	504
35493	江阴	PMS_星虹苑 2#箱变主变	10	630	504	504
35494	市区	PMS_星湖苑站 T1	10	1250	1000	1000
35495	市区	PMS_星湖苑站 T2	10	1250	1000	1000
35496	市区	PMS_星火	10	200	160	160
35497	市区	PMS_星火三配变	10	400	320	320

35498	江阴	PMS_星火站	10	160	128	128
35499	市区	PMS_星乐织配变	10	200	160	160
35500	市区	PMS_星玛机件配变	10	400	320	320
35501	市区	PMS_星美变	10	400	320	320
35502	市区	PMS_星尚 1#站 T1	10	800	640	640
35503	市区	PMS_星尚 1#站 T2	10	800	640	640
35504	市区	PMS_星晟 1#站 T1	10	1000	800	800
35505	市区	PMS_星晟 1#站 T2	10	1000	800	800
35506	市区	PMS_星晟 1#站 T3	10	1000	800	800
35507	市区	PMS_星晟 2#站 T1	10	800	640	640
35508	江阴	PMS_星五变	10	400	320	320
35509	江阴	PMS_星宇北变	10	400	320	320
35510	市区	PMS_星月配变	10	400	320	320
35511	江阴	PMS_邢家宕南变	10	200	160	160
35512	市区	PMS_兴才配变	10	200	160	160
35513	宜兴	PMS_兴漕北路 2#公变	10	400	320	320
35514	宜兴	PMS_兴漕南路箱变主变	10	400	320	320
35515	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
35516	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
35517	江阴	PMS_兴澄锦苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
35518	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35519	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
35520	江阴	PMS_兴澄锦苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
35521	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
35522	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 2#主变	10	800	640	640

35523	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 3#主变	10	800	640	640
35524	江阴	PMS_兴澄银座 128#配电所 4#主变	10	800	640	640
35525	宜兴	PMS_兴村村公变	10	200	160	160
35526	宜兴	PMS_兴村蒋天公变	10	250	149	149
35527	江阴	PMS_兴达变	10	400	320	320
35528	宜兴	PMS_兴达商厦箱变主变	10	400	320	320
35529	宜兴	PMS_兴东村 2#公变	10	400	320	320
35530	宜兴	PMS_兴东村公变	10	400	320	320
35531	市区	PMS_兴东配变	10	400	320	320
35532	宜兴	PMS_兴丰公变	10	100	8	8
35533	江阴	PMS_兴港变	10	315	252	252
35534	江阴	PMS_兴港南变	10	400	320	320
35535	江阴	PMS_兴港新村 1#箱变主变	10	400	320	320
35536	江阴	PMS_兴港新村 106#箱变主变	10	630	504	504
35537	江阴	PMS_兴港新村 14#箱变主变	10	630	504	504
35538	江阴	PMS_兴港新村 25#箱变主变	10	630	504	504
35539	江阴	PMS_兴港新村 30#箱变主变	10	630	482	482
35540	江阴	PMS_兴港新村 32#箱变主变	10	800	640	640
35541	江阴	PMS_兴港新村 4#箱变主变	10	630	504	504
35542	江阴	PMS_兴港新村 57#箱变主变	10	400	320	320
35543	江阴	PMS_兴港新村 68#箱变主变	10	630	504	504
35544	市区	PMS_兴高配变	10	200	160	160
35545	江阴	PMS_兴公庄变	10	400	205	205
35546	江阴	PMS_兴国箱变主变	10	630	542	542
35547	宜兴	PMS_兴和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800

35548	宜兴	PMS_兴和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
35549	宜兴	PMS_兴和花园 2#箱变	10	630	504	504
35550	宜兴	PMS_兴和花园 3#箱变	10	630	504	504
35551	宜兴	PMS_兴洪公变	10	200	104	104
35552	市区	PMS_兴后二配变	10	400	320	320
35553	市区	PMS_兴湖东街二配变	10	400	320	320
35554	市区	PMS_兴湖东街三配变	10	400	320	320
35555	市区	PMS_兴湖配变	10	400	320	320
35556	市区	PMS_兴华机械二	10	400	320	320
35557	市区	PMS_兴华站 T2	10	500	400	400
35558	宜兴	PMS_兴建人家 1#箱变	10	630	504	504
35559	宜兴	PMS_兴建人家二期 1#室 1#所变	10	800	640	640
35560	江阴	PMS_兴利 2#变	10	400	320	320
35561	江阴	PMS_兴利 5#变	10	400	320	320
35562	江阴	PMS_兴利 7#变	10	400	310	310
35563	江阴	PMS_兴利北变	10	400	279	279
35564	江阴	PMS_兴利二村南变	10	200	160	160
35565	江阴	PMS_兴利居委变	10	400	303	303
35566	江阴	PMS_兴利箱变主变	10	630	396	396
35567	江阴	PMS_兴利新村变	10	400	320	320
35568	江阴	PMS_兴利一村变	10	315	252	252
35569	市区	PMS_兴龙塑料	10	200	160	160
35570	市区	PMS_兴龙业配变 (TTU)	10	400	320	320
35571	市区	PMS_兴隆	10	400	320	320
35572	市区	PMS_兴隆 2#箱变 T1	10	630	504	504

35573	市区	PMS_兴隆 3#箱变 T1	10	630	504	504
35574	市区	PMS_兴隆 4#箱变 T1	10	630	504	504
35575	市区	PMS_兴隆包装配变	10	400	320	320
35576	宜兴	PMS_兴隆村 2#公变	10	400	320	320
35577	市区	PMS_兴隆二	10	400	320	320
35578	宜兴	PMS_兴隆花园 1#箱变	10	630	504	504
35579	宜兴	PMS_兴隆花园 2#箱变	10	630	504	504
35580	江阴	PMS_兴隆南箱变主变	10	500	400	400
35581	宜兴	PMS_兴隆桥公变	10	200	160	160
35582	市区	PMS_兴隆三配变	10	400	320	320
35583	江阴	PMS_兴隆箱变主变	10	400	320	320
35584	宜兴	PMS_兴隆小区 1#公变	10	315	252	252
35585	宜兴	PMS_兴隆小区 2#公变	10	315	252	252
35586	宜兴	PMS_兴隆小区 3#公变	10	315	252	252
35587	宜兴	PMS_兴隆小区 5#公变	10	315	252	252
35588	宜兴	PMS_兴隆小区 6#公变	10	315	252	252
35589	宜兴	PMS_兴隆小区 7#公变	10	315	252	252
35590	宜兴	PMS_兴隆小区 8#公变	10	315	252	252
35591	市区	PMS_兴隆苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
35592	江阴	PMS_兴农变	10	50	40	40
35593	市区	PMS_兴前配变	10	400	320	320
35594	宜兴	PMS_兴乾鱼塘公变	10	200	160	160
35595	江阴	PMS_兴泉变	10	315	252	252
35596	市区	PMS_兴盛毛条配变	10	400	320	320
35597	市区	PMS_兴塘 2#箱变 T1	10	400	320	320

35598	市区	PMS_兴塘 4#箱变 T1	10	630	504	504
35599	市区	PMS_兴塘村配变	10	200	160	160
35600	江阴	PMS_兴塘东变	10	400	190	190
35601	市区	PMS_兴塘二变	10	400	320	320
35602	江阴	PMS_兴塘二村箱变主变	10	500	387	387
35603	江阴	PMS_兴塘路 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
35604	江阴	PMS_兴塘路 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
35605	江阴	PMS_兴塘路 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
35606	江阴	PMS_兴塘路 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
35607	市区	PMS_兴塘配变	10	400	320	320
35608	宜兴	PMS_兴陶公变	10	400	320	320
35609	宜兴	PMS_兴武家园箱变	10	630	504	504
35610	江阴	PMS_兴西花苑 1#箱变主变	10	630	504	504
35611	江阴	PMS_兴西花苑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
35612	江阴	PMS_兴西花苑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
35613	江阴	PMS_兴西花苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
35614	江阴	PMS_兴西花苑 3#箱变主变	10	630	504	504
35615	江阴	PMS_兴西花苑 5#箱变主变	10	630	504	504
35616	江阴	PMS_兴西花苑 7#箱变主变	10	630	504	504
35617	江阴	PMS_兴西路 8 号 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
35618	江阴	PMS_兴西路 8 号 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
35619	江阴	PMS_兴西南变	10	400	278	278
35620	江阴	PMS_兴祥变	10	400	320	320
35621	宜兴	PMS_兴杨苑 1#箱变	10	400	320	320
35622	宜兴	PMS_兴杨苑 2#箱变	10	400	320	320

35623	宜兴	PMS_兴杨苑 3#箱变	10	400	320	320
35624	宜兴	PMS_兴杨苑 4#箱变	10	400	320	320
35625	宜兴	PMS_兴业安置 1#箱变	10	400	320	320
35626	宜兴	PMS_兴业安置 2#箱变	10	400	320	320
35627	宜兴	PMS_兴业安置 3#箱变	10	400	320	320
35628	宜兴	PMS_兴业安置小区公变	10	400	320	320
35629	江阴	PMS_兴业村西滩变	10	200	134	134
35630	市区	PMS_兴业工贸二配变	10	400	320	320
35631	市区	PMS_兴业工贸配变	10	400	320	320
35632	宜兴	PMS_兴业路公变	10	100	80	80
35633	市区	PMS_兴业路配变	10	400	320	320
35634	宜兴	PMS_兴业综合箱变	10	630	504	504
35635	江阴	PMS_兴宇变	10	400	320	320
35636	宜兴	PMS_兴宇路 2#公变	10	400	320	320
35637	宜兴	PMS_兴园大厦箱变	10	1000	800	800
35638	江阴	PMS_兴源路变	10	400	297	297
35639	市区	PMS_兴源路配变	10	200	160	160
35640	市区	PMS_兴源配变(TTU)	10	400	320	320
35641	市区	PMS_兴源照明配变	10	400	320	320
35642	市区	PMS_兴宅二配变	10	400	320	320
35643	市区	PMS_兴宅一配变	10	400	320	320
35644	江阴	PMS_兴中变	10	400	320	320
35645	市区	PMS_兴中兴甲配变	10	315	252	252
35646	市区	PMS_兴洲二配变	10	400	320	320
35647	市区	PMS_兴洲配变	10	400	320	320

35648	市区	PMS_兴竹 3#箱变 T1	10	630	504	504
35649	市区	PMS_兴竹 4#箱变 T1	10	630	504	504
35650	江阴	PMS_杏春箱变主变	10	630	504	504
35651	宜兴	PMS_杏洞 2#公变	10	200	160	160
35652	江阴	PMS_杏二公变	10	315	252	252
35653	宜兴	PMS_杏花西村 2#公变	10	400	320	320
35654	宜兴	PMS_杏花新村 1#箱变	10	500	400	400
35655	宜兴	PMS_杏花新村 2#箱变	10	500	400	400
35656	宜兴	PMS_杏花新村 3#箱变主变	10	500	400	400
35657	宜兴	PMS_杏花新村 4#箱变	10	500	400	400
35658	宜兴	PMS_杏里村 2#公变	10	200	143	143
35659	宜兴	PMS_杏里村公变	10	200	160	160
35660	宜兴	PMS_杏里太平 2#公变	10	200	160	160
35661	宜兴	PMS_杏园路公变	10	200	160	160
35662	江阴	PMS_幸福 2#变	10	400	320	320
35663	江阴	PMS_幸福 3#变	10	400	310	310
35664	江阴	PMS_幸福 4#变	10	400	320	320
35665	江阴	PMS_幸福北变	10	400	320	320
35666	江阴	PMS_幸福华都 130#配电所 1#主变	10	1000	800	800
35667	江阴	PMS_幸福华都 130#配电所 2#主变	10	1000	800	800
35668	江阴	PMS_幸福华都 130#配电所 3#主变	10	1000	800	800
35669	江阴	PMS_幸福华都 26#配电所 1#主变	10	1000	800	800
35670	江阴	PMS_幸福华都 26#配电所 2#主变	10	1000	800	800
35671	江阴	PMS_幸福华都 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
35672	江阴	PMS_幸福华都 9#配电所 2#主变	10	800	640	640

35673	江阴	PMS_幸福里 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
35674	江阴	PMS_幸福里 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
35675	江阴	PMS_幸福里 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
35676	江阴	PMS_幸福里 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
35677	江阴	PMS_幸福南路箱变主变	10	400	320	320
35678	市区	PMS_幸福圩二配变	10	200	160	160
35679	宜兴	PMS_幸福箱变	10	630	504	504
35680	江阴	PMS_幸福新村 4#箱变主变	10	630	504	504
35681	江阴	PMS_幸福新村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
35682	江阴	PMS_幸福新村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
35683	江阴	PMS_幸福新村 5#箱变主变	10	400	320	320
35684	江阴	PMS_幸福新村 50#箱变主变	10	800	640	640
35685	江阴	PMS_幸福新村 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
35686	江阴	PMS_幸福新村 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
35687	江阴	PMS_幸福新村配电所 1#主变	10	1000	800	800
35688	江阴	PMS_幸福新村配电所 2#主变	10	1000	800	800
35689	江阴	PMS_幸福庄南变	10	400	190	190
35690	江阴	PMS_修家村变	10	400	320	320
35691	市区	PMS_修排配变	10	200	160	160
35692	市区	PMS_宿舍区	10	400	320	320
35693	市区	PMS_宿舍区二配变	10	400	320	320
35694	宜兴	PMS_秀才 2#公变	10	400	320	320
35695	宜兴	PMS_秀才公变	10	200	108	108
35696	江阴	PMS_秀江南 55#配电所 1#主变	10	800	628	628
35697	江阴	PMS_秀江南花园 15#配电所 1#主	10	1000	800	800

		变				
35698	江阴	PMS_秀江南花园 15#配电所 2#主变	10	1000	800	800
35699	江阴	PMS_秀江南花园 51#配电所 1#主变	10	1000	700	700
35700	江阴	PMS_秀江南花园 51#配电所 2#主变	10	800	619	619
35701	江阴	PMS_秀江南花园 83#配电所 1#主变	10	630	493	493
35702	江阴	PMS_秀江南花园 83#配电所 2#主变	10	630	484	484
35703	市区	PMS_秀景站 T1	10	1250	1000	1000
35704	江阴	PMS_须璜变	10	400	320	320
35705	江阴	PMS_须璜西变	10	400	320	320
35706	江阴	PMS_须家变	10	400	306	306
35707	江阴	PMS_须家降变	10	200	125	125
35708	江阴	PMS_须家弄变	10	400	151	151
35709	江阴	PMS_须家跳变	10	400	166	166
35710	江阴	PMS_须家西变	10	200	120	120
35711	江阴	PMS_须毛变	10	200	125	125
35712	江阴	PMS_须毛园南变	10	200	160	160
35713	江阴	PMS_须毛庄变	10	400	278	278
35714	江阴	PMS_须毛庄西变	10	400	290	290
35715	宜兴	PMS_胥藏公变	10	200	107	107
35716	宜兴	PMS_胥东公变	10	200	160	160

35717	宜兴	PMS_胥井村公变	10	400	320	320
35718	宜兴	PMS_胥井电站公变	10	200	160	160
35719	宜兴	PMS_胥井米家公变	10	400	320	320
35720	宜兴	PMS_胥井上姚公变	10	315	125	125
35721	宜兴	PMS_胥井西村公变	10	400	320	320
35722	宜兴	PMS_胥井姚家公变	10	250	127	127
35723	江阴	PMS_胥林站变	10	200	139	139
35724	宜兴	PMS_徐悲鸿广场箱变	10	200	160	160
35725	市区	PMS_徐部队二配变	10	400	320	320
35726	市区	PMS_徐部队配变(TTU)	10	400	320	320
35727	江阴	PMS_徐村变	10	200	160	160
35728	江阴	PMS_徐村工业变	10	400	320	320
35729	市区	PMS_徐村配变	10	400	145	145
35730	市区	PMS_徐村吴家	10	200	160	160
35731	江阴	PMS_徐村西变	10	400	320	320
35732	市区	PMS_徐东二配变	10	200	160	160
35733	宜兴	PMS_徐渎 2#公变	10	400	270	270
35734	宜兴	PMS_徐渎河北公变	10	200	85	85
35735	宜兴	PMS_徐渎湖滨公变	10	200	160	160
35736	宜兴	PMS_徐渎六组公变	10	200	63	63
35737	宜兴	PMS_徐渎排涝 2#公变	10	200	160	160
35738	宜兴	PMS_徐渎排涝公变	10	400	320	320
35739	宜兴	PMS_徐渎四队公变	10	200	119	119
35740	宜兴	PMS_徐芳西公变	10	200	106	106
35741	宜兴	PMS_徐丰公变	10	400	320	320

35742	宜兴	PMS_徐港公变	10	250	200	200
35743	市区	PMS_徐更上二变	10	400	320	320
35744	市区	PMS_徐更上三	10	200	160	160
35745	市区	PMS_徐更上一配变	10	200	160	160
35746	市区	PMS_徐古岸配变	10	200	160	160
35747	江阴	PMS_徐官 1 号变	10	400	320	320
35748	江阴	PMS_徐官变	10	400	320	320
35749	市区	PMS_徐贵桥排配变	10	400	320	320
35750	市区	PMS_徐贵桥配变	10	400	320	320
35751	江阴	PMS_徐家场变	10	315	252	252
35752	江阴	PMS_徐家村北变	10	400	320	320
35753	江阴	PMS_徐家村变	10	250	200	200
35754	江阴	PMS_徐家村变（城）	10	315	252	252
35755	宜兴	PMS_徐家村公变	10	200	160	160
35756	江阴	PMS_徐家埭变	10	400	311	311
35757	江阴	PMS_徐家埭东变	10	315	252	252
35758	江阴	PMS_徐家埭站变	10	200	160	160
35759	江阴	PMS_徐家埭中变	10	400	284	284
35760	江阴	PMS_徐家丹变	10	400	285	285
35761	宜兴	PMS_徐家东公变	10	200	160	160
35762	江阴	PMS_徐家港变	10	400	320	320
35763	江阴	PMS_徐家谷北变	10	200	79	79
35764	江阴	PMS_徐家谷变	10	400	140	140
35765	江阴	PMS_徐家基南变	10	200	0	0
35766	江阴	PMS_徐家角南变	10	200	160	160

35767	市区	PMS_徐家里配变	10	400	320	320
35768	江阴	PMS_徐家南变	10	400	311	311
35769	市区	PMS_徐家弄配变	10	400	320	320
35770	江阴	PMS_徐家桥北变	10	200	88	88
35771	江阴	PMS_徐家桥变	10	250	58	58
35772	市区	PMS_徐家桥变	10	400	320	320
35773	江阴	PMS_徐家桥西变	10	250	105	105
35774	宜兴	PMS_徐家桥西公变	10	200	160	160
35775	江阴	PMS_徐家堂变	10	200	80	80
35776	江阴	PMS_徐家堂西变	10	200	138	138
35777	江阴	PMS_徐家塘北变	10	200	88	88
35778	市区	PMS_徐家湾	10	200	160	160
35779	江阴	PMS_徐家西 2#变	10	400	227	227
35780	江阴	PMS_徐家西变	10	400	310	310
35781	市区	PMS_徐家巷二配变	10	400	320	320
35782	市区	PMS_徐家巷配变	10	200	160	160
35783	市区	PMS_徐家巷三配变	10	200	160	160
35784	江阴	PMS_徐家住基变	10	200	145	145
35785	市区	PMS_徐甲里	10	400	306	306
35786	江阴	PMS_徐南房变	10	400	298	298
35787	江阴	PMS_徐呢桥变	10	160	128	128
35788	市区	PMS_徐排配变	10	400	320	320
35789	宜兴	PMS_徐舍芳北公变	10	200	83	83
35790	宜兴	PMS_徐舍芳中公变	10	200	160	160
35791	宜兴	PMS_徐舍小学公变	10	400	320	320

35792	宜兴	PMS_徐舍镇政府公变	10	400	320	320
35793	宜兴	PMS_徐舍中行公变	10	400	320	320
35794	江阴	PMS_徐市变	10	400	232	232
35795	江阴	PMS_徐市西变	10	400	311	311
35796	宜兴	PMS_徐塘田 2#公变	10	200	70	70
35797	市区	PMS_徐湾里配变	10	200	160	160
35798	宜兴	PMS_徐西电灌站 2#公变	10	400	320	320
35799	宜兴	PMS_徐西电灌站公变	10	400	232	232
35800	市区	PMS_徐西二配变	10	200	160	160
35801	宜兴	PMS_徐西公变	10	200	109	109
35802	市区	PMS_徐西配变（南瑞）	10	200	160	160
35803	宜兴	PMS_徐西谈家圩公变	10	200	116	116
35804	宜兴	PMS_徐西徐家圩 2#公变	10	200	150	150
35805	宜兴	PMS_徐西姚家圩公变	10	200	105	105
35806	江阴	PMS_徐霞客小学变	10	400	320	320
35807	市区	PMS_徐祥村配变	10	200	160	160
35808	市区	PMS_徐巷八配变	10	200	160	160
35809	江阴	PMS_徐巷北变	10	400	212	212
35810	江阴	PMS_徐巷变	10	200	137	137
35811	市区	PMS_徐巷菜场二	10	200	160	160
35812	江阴	PMS_徐巷陈家变	10	250	174	174
35813	江阴	PMS_徐巷陈家基变	10	400	182	182
35814	江阴	PMS_徐巷电站变	10	400	320	320
35815	市区	PMS_徐巷二配变(TTU)	10	400	320	320
35816	市区	PMS_徐巷九配变	10	400	320	320

35817	江阴	PMS_徐巷郎变	10	400	40	40
35818	江阴	PMS_徐巷里箱变主变	10	500	375	375
35819	市区	PMS_徐巷六配变	10	400	320	320
35820	市区	PMS_徐巷配变（TTU）	10	400	320	320
35821	市区	PMS_徐巷七配变（南瑞）	10	400	320	320
35822	市区	PMS_徐巷十八配变	10	400	320	320
35823	市区	PMS_徐巷十九配变	10	200	160	160
35824	市区	PMS_徐巷十六配变	10	200	137	137
35825	市区	PMS_徐巷十七配变（TTU）	10	200	160	160
35826	市区	PMS_徐巷十三配变	10	400	320	320
35827	市区	PMS_徐巷十四配变	10	200	160	160
35828	市区	PMS_徐巷十五（南瑞）	10	200	160	160
35829	市区	PMS_徐巷四配变	10	400	320	320
35830	市区	PMS_徐巷五配变	10	400	320	320
35831	江阴	PMS_徐巷徐家基变	10	400	228	228
35832	市区	PMS_徐杨家配变	10	200	160	160
35833	江阴	PMS_徐油车变	10	200	107	107
35834	市区	PMS_徐长排配变	10	400	320	320
35835	江阴	PMS_徐庄桥变	10	200	121	121
35836	江阴	PMS_徐庄桥南变	10	250	200	200
35837	江阴	PMS_徐庄桥西变	10	400	225	225
35838	江阴	PMS_许北变	10	400	320	320
35839	市区	PMS_许东二配变	10	200	160	160
35840	市区	PMS_许更上二配变	10	200	160	160
35841	市区	PMS_许更上配变	10	400	320	320

35842	宜兴	PMS_许家 2#公变	10	200	110	110
35843	宜兴	PMS_许家坝北公变	10	200	160	160
35844	宜兴	PMS_许家坝东箱变主变	10	630	459	459
35845	宜兴	PMS_许家坝南公变	10	200	147	147
35846	宜兴	PMS_许家坝站公变	10	200	160	160
35847	江阴	PMS_许家北变	10	315	252	252
35848	江阴	PMS_许家村北变	10	400	320	320
35849	宜兴	PMS_许家村公变	10	250	200	200
35850	市区	PMS_许家村配变	10	200	160	160
35851	江阴	PMS_许家丹变	10	400	248	248
35852	江阴	PMS_许家丹站变	10	315	252	252
35853	市区	PMS_许家二配变	10	400	320	320
35854	宜兴	PMS_许家黄土山公变	10	200	160	160
35855	市区	PMS_许家里 2	10	400	320	320
35856	市区	PMS_许家里配变	10	400	320	320
35857	江阴	PMS_许家南变	10	400	320	320
35858	市区	PMS_许家配变	10	200	160	160
35859	市区	PMS_许家桥二配变	10	400	320	320
35860	市区	PMS_许家桥配变	10	400	320	320
35861	市区	PMS_许家三配变	10	400	320	320
35862	市区	PMS_许家四配变	10	400	320	320
35863	宜兴	PMS_许家塘公变	10	200	151	151
35864	市区	PMS_许家湾二配变（南瑞）	10	200	160	160
35865	市区	PMS_许家五配变	10	400	320	320
35866	市区	PMS_许仁	10	400	320	320

35867	市区	PMS_许舍北街配变	10	200	160	160
35868	市区	PMS_许舍二配变	10	400	320	320
35869	市区	PMS_许塘村镇南配变	10	400	320	320
35870	市区	PMS_许西配变	10	400	310	310
35871	市区	PMS_许巷(七)	10	200	160	160
35872	市区	PMS_许巷泵三配变	10	200	160	160
35873	市区	PMS_许巷大队	10	400	320	320
35874	市区	PMS_许巷大队二配变	10	400	320	320
35875	江阴	PMS_许巷东变	10	400	320	320
35876	市区	PMS_许巷九配变	10	315	252	252
35877	市区	PMS_许巷居配变	10	400	320	320
35878	市区	PMS_许巷南配变(TTU)	10	400	320	320
35879	市区	PMS_许巷配变	10	200	160	160
35880	市区	PMS_许巷上配变	10	400	320	320
35881	市区	PMS_许巷十二配变	10	400	320	320
35882	市区	PMS_许巷十一配变	10	200	160	160
35883	市区	PMS_许巷四配变(TTU)	10	400	320	320
35884	市区	PMS_许巷五配变(TTU)	10	400	320	320
35885	江阴	PMS_许巷西变	10	400	230	230
35886	市区	PMS_许巷新村二配变	10	400	320	320
35887	市区	PMS_许巷一配变	10	400	320	320
35888	江阴	PMS_许姚村马介西变	10	250	200	200
35889	江阴	PMS_许姚村许家公变	10	315	252	252
35890	江阴	PMS_许园 1#变	10	400	320	320
35891	江阴	PMS_许园 8#变	10	400	320	320

35892	市区	PMS_许中配变	10	400	320	320
35893	江阴	PMS_许庄变	10	200	129	129
35894	江阴	PMS_许庄南变	10	250	85	85
35895	市区	PMS_叙丰村委配变	10	400	320	320
35896	市区	PMS_叙丰家园 1#箱变 T1	10	500	400	400
35897	市区	PMS_叙丰家园 2#箱变 2	10	400	320	320
35898	市区	PMS_叙丰里配电所 T1	10	1250	1000	1000
35899	市区	PMS_叙丰里配电所 T2	10	1250	1000	1000
35900	市区	PMS_叙康 1#箱变 T1	10	400	320	320
35901	市区	PMS_叙康 2#箱变 T1	10	400	320	320
35902	市区	PMS_叙康 3#箱变 T1	10	400	320	320
35903	市区	PMS_叙康 4#箱变 01	10	630	504	504
35904	市区	PMS_絮绵厂配变（TTU）	10	200	160	160
35905	市区	PMS_蓄水路配变	10	400	320	320
35906	宜兴	PMS_轩圩 2#公变	10	200	160	160
35907	市区	PMS_宣沟北配变	10	400	320	320
35908	宜兴	PMS_宣林北公变	10	200	160	160
35909	宜兴	PMS_宣林东公变	10	315	252	252
35910	宜兴	PMS_宣林西 2#公变	10	200	57	57
35911	宜兴	PMS_宣林西 3#公变	10	200	160	160
35912	宜兴	PMS_宣林西公变	10	400	320	320
35913	市区	PMS_薛东二配变	10	400	320	320
35914	江阴	PMS_薛家坝北变	10	400	320	320
35915	江阴	PMS_薛家坝西变	10	400	320	320
35916	江阴	PMS_薛家坝西箱变主变	10	500	400	400

35917	江阴	PMS_薛家坝箱变主变	10	500	400	400
35918	江阴	PMS_薛家北变	10	400	300	300
35919	江阴	PMS_薛家变	10	400	320	320
35920	市区	PMS_薛家场配变	10	400	320	320
35921	江阴	PMS_薛家村北变	10	400	262	262
35922	江阴	PMS_薛家村变	10	400	123	123
35923	江阴	PMS_薛家村电站变	10	200	75	75
35924	江阴	PMS_薛家村东变	10	400	320	320
35925	宜兴	PMS_薛家村公变	10	400	320	320
35926	江阴	PMS_薛家村南变	10	400	274	274
35927	江阴	PMS_薛家丹变	10	200	160	160
35928	江阴	PMS_薛家东变	10	200	110	110
35929	宜兴	PMS_薛家渎顶上公变	10	400	320	320
35930	宜兴	PMS_薛家渎西公变	10	250	119	119
35931	江阴	PMS_薛家墩变	10	200	130	130
35932	宜兴	PMS_薛家公变	10	200	78	78
35933	江阴	PMS_薛家基 2#变	10	315	252	252
35934	江阴	PMS_薛家基 3#变	10	250	174	174
35935	江阴	PMS_薛家基变	10	400	286	286
35936	江阴	PMS_薛家基西变	10	250	28	28
35937	市区	PMS_薛家里二配变	10	400	320	320
35938	市区	PMS_薛家弄二配变	10	400	320	320
35939	市区	PMS_薛家弄配变	10	400	320	320
35940	市区	PMS_薛家配变	10	200	160	160
35941	江阴	PMS_薛家桥南变	10	315	252	252

35942	江阴	PMS_薛家堂变	10	400	288	288
35943	江阴	PMS_薛家头箱变 1#主变	10	630	504	504
35944	江阴	PMS_薛家头站变	10	200	160	160
35945	市区	PMS_薛家湾配变	10	200	160	160
35946	江阴	PMS_薛家西变	10	400	320	320
35947	市区	PMS_薛夹里丙配变	10	400	320	320
35948	市区	PMS_薛夹里丁配变	10	400	320	320
35949	市区	PMS_薛夹里三配变	10	400	320	320
35950	市区	PMS_薛夹里四配变	10	200	160	160
35951	市区	PMS_薛夹里乙配变	10	200	160	160
35952	江阴	PMS_薛介庄东变	10	400	320	320
35953	江阴	PMS_薛介庄西变	10	400	320	320
35954	江阴	PMS_薛南变	10	250	200	200
35955	江阴	PMS_薛培山变	10	400	291	291
35956	市区	PMS_薛湾里二配变	10	200	160	160
35957	市区	PMS_薛湾里一配变	10	200	160	160
35958	市区	PMS_薛巷三配变	10	400	320	320
35959	江阴	PMS_薛珠巷变	10	400	320	320
35960	江阴	PMS_学东变	10	400	320	320
35961	市区	PMS_学府 1#箱变 T1	10	400	320	320
35962	市区	PMS_学府 2#箱变 T1	10	630	504	504
35963	宜兴	PMS_学府路充电桩箱变主变	20	400	320	320
35964	市区	PMS_学广路灯配变	10	200	160	160
35965	市区	PMS_学海东路配变	10	400	320	320
35966	市区	PMS_学海路配变	10	400	320	320

35967	市区	PMS_学基地配变（TTU）	10	200	160	160
35968	江阴	PMS_学前变	10	400	320	320
35969	市区	PMS_学前二配变	10	200	160	160
35970	市区	PMS_学前街甲配变	10	400	320	320
35971	市区	PMS_学前街站 T1	10	800	640	640
35972	市区	PMS_学前街站 T2	10	800	640	640
35973	宜兴	PMS_学前路公变	10	400	320	320
35974	江阴	PMS_学前箱变主变	10	630	504	504
35975	江阴	PMS_学前新村 2#变	10	200	160	160
35976	江阴	PMS_学前新村变	10	200	160	160
35977	市区	PMS_学士二变	10	400	320	320
35978	市区	PMS_学士一变	10	400	320	320
35979	宜兴	PMS_学圩 2#公变	10	200	160	160
35980	宜兴	PMS_学圩村 3#公变	10	200	160	160
35981	市区	PMS_学校二配变	10	200	160	160
35982	江阴	PMS_学园变	10	315	237	237
35983	市区	PMS_雪柴配变	10	200	160	160
35984	宜兴	PMS_雪家 2#公变	10	200	160	160
35985	宜兴	PMS_雪家 3#公变	10	200	123	123
35986	宜兴	PMS_雪家 4#公变	10	200	103	103
35987	江阴	PMS_雪家桥北变	10	400	320	320
35988	江阴	PMS_雪家桥变	10	400	320	320
35989	江阴	PMS_雪家桥东变	10	400	247	247
35990	市区	PMS_雪派所配变	10	400	320	320
35991	市区	PMS_雪诗情配变	10	400	320	320

35992	宜兴	PMS_雪蓑公变	10	315	252	252
35993	市区	PMS_雪溪房产	10	200	160	160
35994	市区	PMS_雪云路灯	10	200	160	160
35995	宜兴	PMS_雪庄公变	10	200	136	136
35996	宜兴	PMS_雪庄后坂公变	10	250	191	191
35997	宜兴	PMS_雪庄振华公变	10	200	160	160
35998	市区	PMS_血防所配变（TTU）	10	400	320	320
35999	市区	PMS_巡桥 1# 箱变 T1	10	630	504	504
36000	市区	PMS_巡桥 2# 箱变 T1	10	630	504	504
36001	市区	PMS_巡桥 4# 箱变 T1	10	630	504	504
36002	市区	PMS_巡桥 5# 箱变 T1	10	630	504	504
36003	市区	PMS_巡桥配变	10	400	320	320
36004	江阴	PMS_讯达变	10	315	252	252
36005	江阴	PMS_讯达 2#变	10	200	160	160
36006	江阴	PMS_讯达 3#变	10	400	320	320
36007	江阴	PMS_讯达变	10	400	320	320
36008	宜兴	PMS_压渚南公变	10	315	252	252
36009	宜兴	PMS_压渚桥公变	10	200	89	89
36010	市区	PMS_鸭绿桥	10	200	160	160
36011	市区	PMS_鸭潭头	10	400	320	320
36012	宜兴	PMS_雅达健康生态园 2#室 1#所变 主变	10	630	504	504
36013	宜兴	PMS_雅达健康生态园 2#室 2#所变 主变	10	630	504	504
36014	宜兴	PMS_雅达健康生态园 3#室 1#所变	10	630	504	504

		主变				
36015	宜兴	PMS_雅达健康生态园 3#室 2#所变 主变	10	630	504	504
36016	宜兴	PMS_雅达健康生态园 5#室 1#所变 主变	10	630	504	504
36017	宜兴	PMS_雅达健康生态园 5#室 2#所变 主变	10	630	504	504
36018	宜兴	PMS_雅达健康生态园 6#室 1#所变 主变	10	800	640	640
36019	宜兴	PMS_雅达健康生态园 6#室 2#所变 主变	10	800	640	640
36020	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 1#所变 主变	10	800	640	640
36021	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 2#所变 主变	10	800	640	640
36022	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 3#所变 主变	10	800	640	640
36023	宜兴	PMS_雅达健康生态园 7#站 4#所变 主变	10	800	640	640
36024	宜兴	PMS_雅达健康生态园 8#室 1#所变 主变	10	800	640	640
36025	宜兴	PMS_雅达健康生态园 8#室 2#所变 主变	10	800	640	640
36026	市区	PMS_雅肪丝织配变	10	200	160	160
36027	市区	PMS_雅居站 T4	10	1250	1000	1000
36028	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 1#主	10	800	640	640

		变				
36029	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
36030	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
36031	江阴	PMS_雅盛家园西区 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
36032	市区	PMS_雅西丙配变	10	400	320	320
36033	市区	PMS_雅西甲配变	10	200	160	160
36034	市区	PMS_雅西居配变	10	400	320	320
36035	市区	PMS_雅西乙配变	10	400	320	320
36036	市区	PMS_雅西中吴配变	10	400	320	320
36037	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#箱变	10	630	504	504
36038	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#站 1#所变	10	800	556	556
36039	宜兴	PMS_雅筑山庄 1#站 2#所变	10	800	640	640
36040	市区	PMS_亚亨配变	10	400	320	320
36041	江阴	PMS_亚泰华富 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
36042	江阴	PMS_亚泰华富 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
36043	宜兴	PMS_亚溪村东公变	10	160	99	99
36044	宜兴	PMS_亚溪亚岳公变	10	400	320	320
36045	宜兴	PMS_亚溪鱼塘公变	10	200	160	160
36046	宜兴	PMS_亚中公变	10	400	320	320
36047	市区	PMS_研柴下二配变	10	200	160	160
36048	市区	PMS_研石下配变（南瑞）	10	200	160	160
36049	宜兴	PMS_烟草别墅公变	10	315	252	252

36050	宜兴	PMS_烟草城公变	10	400	320	320
36051	江阴	PMS_烟草箱变主变	10	630	504	504
36052	江阴	PMS_烟墩头变	10	400	260	260
36053	宜兴	PMS_燕山安西公变	10	400	299	299
36054	宜兴	PMS_燕山菜场 2#公变	10	400	290	290
36055	宜兴	PMS_燕山菜场公变	10	400	320	320
36056	宜兴	PMS_燕山陈家公变	10	200	160	160
36057	宜兴	PMS_燕山港东公变	10	200	160	160
36058	宜兴	PMS_燕山韩家渡公变	10	400	320	320
36059	宜兴	PMS_燕山后村公变	10	200	150	150
36060	宜兴	PMS_燕山后塘公变	10	400	304	304
36061	宜兴	PMS_燕山黄家公变	10	160	115	115
36062	宜兴	PMS_燕山街东公变	10	315	230	230
36063	宜兴	PMS_燕山鲸东公变	10	200	143	143
36064	宜兴	PMS_燕山粮管所公变	10	400	320	320
36065	宜兴	PMS_燕山陆家公变	10	100	27	27
36066	宜兴	PMS_燕山埝头公变	10	400	320	320
36067	宜兴	PMS_燕山前村公变	10	200	49	49
36068	宜兴	PMS_燕山桥南公变	10	400	320	320
36069	宜兴	PMS_燕山桥西公变	10	400	320	320
36070	宜兴	PMS_燕山三庄公变	10	200	135	135
36071	宜兴	PMS_烟山水产鱼塘公变	10	400	230	230
36072	宜兴	PMS_燕山湾里公变	10	200	135	135
36073	宜兴	PMS_燕山万东公变	10	200	13	13
36074	宜兴	PMS_燕山吴家公变	10	200	160	160

36075	宜兴	PMS_烟山西吴家组公变	10	200	134	134
36076	宜兴	PMS_烟山西村公变	10	200	160	160
36077	宜兴	PMS_烟山西高田公变	10	100	46	46
36078	宜兴	PMS_烟山西舍公变	10	200	115	115
36079	宜兴	PMS_烟山西溪东公变	10	400	320	320
36080	宜兴	PMS_烟山西新南公变	10	315	229	229
36081	宜兴	PMS_烟山西杨家公变	10	160	38	38
36082	宜兴	PMS_烟山西杨树公变	10	200	149	149
36083	宜兴	PMS_烟山西用电站公变	10	100	80	80
36084	宜兴	PMS_烟山西周家村公变	10	200	145	145
36085	宜兴	PMS_烟山西糖批发公变	10	400	320	320
36086	宜兴	PMS_烟山西下联矿公变	10	250	177	177
36087	江阴	PMS_延陵北箱变主变	10	630	504	504
36088	江阴	PMS_延陵村变	10	400	320	320
36089	江阴	PMS_延陵路 535 号 10#箱变主变	10	800	640	640
36090	江阴	PMS_延陵路 535 号 2#箱变主变	10	500	400	400
36091	江阴	PMS_延陵路 535 号 4#箱变主变	10	500	400	400
36092	江阴	PMS_延陵路 535 号 9#箱变主变	10	800	640	640
36093	江阴	PMS_延陵路路灯变	10	100	80	80
36094	江阴	PMS_延陵排涝站变	10	250	200	200
36095	江阴	PMS_延陵配电所 1#主变	10	800	640	640
36096	江阴	PMS_延陵配电所 2#主变	10	800	640	640
36097	江阴	PMS_延陵商住箱变主变	10	630	504	504
36098	江阴	PMS_严北变	10	315	252	252
36099	宜兴	PMS_严北公变	10	400	245	245

36100	江阴	PMS_严村变	10	100	80	80
36101	市区	PMS_严埭河北巷	10	400	320	320
36102	市区	PMS_严埭后孟巷配变	10	200	160	160
36103	市区	PMS_严埭配变	10	200	160	160
36104	市区	PMS_严埭天池巷配变	10	400	320	320
36105	江阴	PMS_严读桥变	10	315	142	142
36106	江阴	PMS_严读桥东变	10	400	264	264
36107	江阴	PMS_严季家变	10	200	19	19
36108	市区	PMS_严家 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
36109	市区	PMS_严家 2 # 箱变 T1	10	630	504	504
36110	市区	PMS_严家 5 # 箱变 T1	10	630	504	504
36111	市区	PMS_严家浜	10	200	160	160
36112	市区	PMS_严家浜二	10	400	320	320
36113	江阴	PMS_严家村变	10	400	254	254
36114	江阴	PMS_严家村东变	10	200	160	160
36115	市区	PMS_严家旦南配变	10	400	320	320
36116	江阴	PMS_严家基 2#变	10	400	298	298
36117	江阴	PMS_严家降变	10	400	139	139
36118	市区	PMS_严家桥村配变	10	400	320	320
36119	市区	PMS_严家桥弄配变	10	400	320	320
36120	市区	PMS_严家桥四配变	10	400	320	320
36121	市区	PMS_严家桥五配变	10	400	320	320
36122	江阴	PMS_严家住基变	10	400	320	320
36123	江阴	PMS_严家住基东变	10	200	160	160
36124	市区	PMS_严家庄二配变	10	200	160	160

36125	市区	PMS_严家庄乙二配变	10	400	320	320
36126	市区	PMS_严家庄乙配变	10	400	320	320
36127	市区	PMS_严棚村配变	10	400	320	320
36128	市区	PMS_严叁配变	10	400	320	320
36129	市区	PMS_严唐巷丙配变	10	400	320	320
36130	市区	PMS_严唐巷丙一配变(TTU)	10	400	320	320
36131	市区	PMS_严唐巷四配变	10	400	320	320
36132	市区	PMS_严唐巷乙配变	10	400	320	320
36133	江阴	PMS_严下场变	10	400	259	259
36134	市区	PMS_严巷三配变	10	200	160	160
36135	市区	PMS_严巷五配变(TTU)	10	400	320	320
36136	市区	PMS_严一配变	10	400	320	320
36137	江阴	PMS_严郁庄变	10	100	80	80
36138	宜兴	PMS_严庄 2#公变	10	250	200	200
36139	市区	PMS_沿沟陈巷配变	10	200	160	160
36140	市区	PMS_沿沟配变	10	400	320	320
36141	江阴	PMS_沿沟站变	10	200	118	118
36142	市区	PMS_沿钩陈巷乙配变	10	400	320	320
36143	江阴	PMS_沿河变	10	315	84	84
36144	江阴	PMS_沿河东公变	10	315	252	252
36145	市区	PMS_沿河东配变	10	200	160	160
36146	市区	PMS_沿河二配变	10	400	320	320
36147	江阴	PMS_沿河基北变	10	200	160	160
36148	江阴	PMS_沿河基变	10	200	160	160
36149	江阴	PMS_沿河街变	10	400	320	320

36150	市区	PMS_沿河三配变	10	200	138	138
36151	市区	PMS_沿河四配变	10	400	320	320
36152	市区	PMS_沿河五配变	10	400	320	320
36153	宜兴	PMS_沿前浜公变	10	400	320	320
36154	江阴	PMS_沿山村梁家村变	10	400	320	320
36155	江阴	PMS_沿山村沿山北变	10	400	239	239
36156	江阴	PMS_沿山公寓楼 10#变	10	400	320	320
36157	江阴	PMS_沿山公寓楼 2#变	10	400	320	320
36158	江阴	PMS_沿山公寓楼 6#变	10	400	320	320
36159	江阴	PMS_沿山公寓楼 8#变	10	400	320	320
36160	江阴	PMS_沿山西泾村变	10	250	200	200
36161	江阴	PMS_沿山新村变	10	400	320	320
36162	江阴	PMS_沿塘北杨庄变	10	400	212	212
36163	江阴	PMS_沿塘街变	10	200	147	147
36164	江阴	PMS_沿塘桥北变	10	200	160	160
36165	江阴	PMS_沿塘西变	10	200	141	141
36166	市区	PMS_沿湾	10	400	320	320
36167	市区	PMS_沿湾二配变	10	400	320	320
36168	江阴	PMS_颜北变	10	250	24	24
36169	江阴	PMS_颜家北站	10	100	80	80
36170	江阴	PMS_颜家变	10	400	0	0
36171	江阴	PMS_颜家里西变	10	315	222	222
36172	江阴	PMS_颜家中心站	10	400	320	320
36173	市区	PMS_堰安配变	10	400	320	320
36174	市区	PMS_堰力配变	10	400	320	320

36175	市区	PMS_堰绵二配变	10	400	261	261
36176	市区	PMS_堰绵配变	10	400	320	320
36177	市区	PMS_堰绵三配变	10	400	320	320
36178	市区	PMS_堰桥村	10	200	160	160
36179	市区	PMS_堰桥开发四变	10	400	320	320
36180	市区	PMS_堰桥路 4#	10	200	160	160
36181	市区	PMS_堰桥路三配变	10	400	320	320
36182	市区	PMS_堰桥路五配变	10	400	320	320
36183	市区	PMS_堰桥石粉配变	10	400	320	320
36184	市区	PMS_堰坛	10	200	160	160
36185	宜兴	PMS_堰头农机公变	10	250	200	200
36186	宜兴	PMS_堰下公变	10	200	78	78
36187	市区	PMS_堰下一	10	200	160	160
36188	市区	PMS_堰新(二)	10	400	320	320
36189	宜兴	PMS_堰中公变	10	400	320	320
36190	江阴	PMS_燕家变	10	250	154	154
36191	市区	PMS_燕军 1#箱变 T1	10	400	320	320
36192	市区	PMS_燕军 2#箱变 T1	10	630	504	504
36193	市区	PMS_燕马村配变	10	200	160	160
36194	市区	PMS_燕马东配变	10	200	160	160
36195	市区	PMS_燕水庄二配变	10	400	320	320
36196	市区	PMS_燕水庄一配变	10	400	320	320
36197	宜兴	PMS_燕滩公变	10	200	104	104
36198	宜兴	PMS_燕滩排涝站公变	10	200	160	160
36199	市区	PMS_燕尾 1#箱变 T1	10	630	504	504

36200	市区	PMS_燕尾山庄 1#站 T1	10	800	580	580
36201	市区	PMS_燕尾山庄 2#站 T1	10	800	619	619
36202	市区	PMS_燕尾山庄 2#站 T2	10	800	582	582
36203	市区	PMS_扬北 1#箱变 T1	10	630	504	504
36204	市区	PMS_扬北 2#箱变 T1	10	630	504	504
36205	市区	PMS_扬北 4#箱变 T1	10	400	320	320
36206	市区	PMS_扬北 5#箱变 T1	10	400	320	320
36207	市区	PMS_扬北新村配变	10	400	320	320
36208	市区	PMS_扬单八配变	10	80	64	64
36209	市区	PMS_扬单二配变	10	80	64	64
36210	市区	PMS_扬单九配变	10	80	64	64
36211	市区	PMS_扬单六配变	10	80	64	64
36212	市区	PMS_扬单七配变	10	80	64	64
36213	市区	PMS_扬单三配变	10	80	64	64
36214	市区	PMS_扬单十二配变	10	80	64	64
36215	市区	PMS_扬单十配变	10	80	64	64
36216	市区	PMS_扬单十一配变	10	80	64	64
36217	市区	PMS_扬单四配变	10	80	64	64
36218	市区	PMS_扬单五配变	10	80	64	64
36219	市区	PMS_扬单一配变	10	80	64	64
36220	宜兴	PMS_扬富公变	10	400	251	251
36221	宜兴	PMS_扬富南公变	10	200	160	160
36222	市区	PMS_扬名 2#箱变 T1	10	630	504	504
36223	市区	PMS_扬名 2#站 T1	10	800	640	640
36224	市区	PMS_扬名 2#站 T2	10	1250	1000	1000

36225	市区	PMS_扬名 2#站 T3	10	1250	1000	1000
36226	市区	PMS_扬名 3#箱变 T1	10	630	504	504
36227	市区	PMS_扬名 3#站 T1	10	800	640	640
36228	市区	PMS_扬名 3#站 T2	10	1250	1000	1000
36229	市区	PMS_扬名 3#站 T3	10	1250	1000	1000
36230	市区	PMS_扬名 4#站 T1	10	1000	800	800
36231	市区	PMS_扬名 4#站 T2	10	1000	800	800
36232	市区	PMS_扬名 5#站 T1	10	800	640	640
36233	市区	PMS_扬名 5#站 T2	10	800	640	640
36234	江阴	PMS_扬名变	10	400	320	320
36235	市区	PMS_扬名二二配变 (TTU)	10	400	320	320
36236	市区	PMS_扬名二三配变 (TTU)	10	400	320	320
36237	市区	PMS_扬名二十配变 (TTU)	10	400	320	320
36238	市区	PMS_扬名花园 T2	10	1000	800	800
36239	市区	PMS_扬名花园 T4	10	1000	800	800
36240	市区	PMS_扬名七配变 (TTU)	10	400	320	320
36241	市区	PMS_扬名十配变 (TTU)	10	200	160	160
36242	市区	PMS_扬名西坝甲配变	10	200	160	160
36243	市区	PMS_扬名西坝乙配变 (TTU)	10	400	320	320
36244	市区	PMS_扬名新村 1#箱变 T1	10	315	252	252
36245	市区	PMS_扬名新村 2#箱变 T1.	10	630	504	504
36246	市区	PMS_扬名一六变	10	200	160	160
36247	市区	PMS_杨树配变	10	400	320	320
36248	市区	PMS_扬中农配变 (TTU)	10	400	320	320
36249	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 1#主变	10	800	640	640

36250	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
36251	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
36252	江阴	PMS_扬子华都 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
36253	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
36254	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
36255	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
36256	江阴	PMS_扬子华都 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
36257	江阴	PMS_扬子华都 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
36258	江阴	PMS_扬子华都 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
36259	江阴	PMS_扬子华都 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
36260	江阴	PMS_扬子华都 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
36261	江阴	PMS_扬子华都 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
36262	江阴	PMS_扬子华都 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
36263	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 1#主变	10	800	640	640
36264	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 2#主变	10	800	640	640
36265	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 3#主变	10	800	640	640
36266	江阴	PMS_扬子华都 38#配电所 4#主变	10	800	640	640
36267	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
36268	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
36269	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
36270	江阴	PMS_扬子华都 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
36271	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
36272	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
36273	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
36274	江阴	PMS_扬子华都 9#配电所 4#主变	10	800	640	640

36275	市区	PMS_羊发一配变	10	200	160	160
36276	市区	PMS_羊尖1#站 T1	10	800	640	640
36277	市区	PMS_羊尖政府二配变	10	400	320	320
36278	市区	PMS_羊尖政府三配变	10	200	160	160
36279	市区	PMS_羊角皂甲配变	10	400	320	320
36280	市区	PMS_羊角皂乙配变	10	400	320	320
36281	市区	PMS_羊勒配变	10	400	320	320
36282	市区	PMS_羊名防腐配变	10	400	320	320
36283	宜兴	PMS_羊婆潭公变	10	400	320	320
36284	市区	PMS_羊祁泵	10	200	160	160
36285	市区	PMS_羊岐新村配变	10	200	160	160
36286	市区	PMS_羊绒厂配变	10	400	320	320
36287	市区	PMS_羊严配变	10	400	320	320
36288	市区	PMS_羊严三配变	10	400	320	320
36289	市区	PMS_羊腰湾1#箱变 T1	10	630	504	504
36290	市区	PMS_羊腰湾2#箱变 T1	10	630	504	504
36291	市区	PMS_阳光10#站 T2	10	800	640	640
36292	市区	PMS_阳光11#站 T2	10	800	640	640
36293	市区	PMS_阳光12#站 T2	10	800	640	640
36294	市区	PMS_阳光13#站 T2	10	800	640	640
36295	市区	PMS_阳光2#站 T1	10	1000	800	800
36296	市区	PMS_阳光3#站 T1	10	1250	1000	1000
36297	市区	PMS_阳光6#站 T1	10	800	640	640
36298	市区	PMS_阳光7#站 T1	10	800	640	640
36299	市区	PMS_阳光8#站 T1	10	1000	800	800

36300	市区	PMS_阳光 9#站 T1	10	800	640	640
36301	江阴	PMS_阳光变	10	315	252	252
36302	市区	PMS_阳光二配变	10	200	160	160
36303	市区	PMS_阳光二期 2#站 T1	10	1000	800	800
36304	市区	PMS_阳光二期 3#站 T1	10	1250	1000	1000
36305	市区	PMS_阳光二期 4#站 T1	10	1250	1000	1000
36306	江阴	PMS_阳光公寓 2#变	10	400	320	320
36307	江阴	PMS_阳光公寓箱变主变	10	400	320	320
36308	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
36309	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
36310	江阴	PMS_阳光国际 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
36311	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36312	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36313	江阴	PMS_阳光国际 28#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36314	江阴	PMS_阳光国际 49#箱变主变	10	630	504	504
36315	江阴	PMS_阳光国际 58#箱变主变	10	500	400	400
36316	江阴	PMS_阳光国际 63#箱变主变	10	500	400	400
36317	江阴	PMS_阳光国际 76#箱变主变	10	500	400	400
36318	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36319	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36320	江阴	PMS_阳光国际花园 17#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36321	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 1#主	10	1000	800	800

		变				
36322	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36323	江阴	PMS_阳光国际花园 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36324	江阴	PMS_阳光国际花园 55#箱变主变	10	630	504	504
36325	江阴	PMS_阳光花园 1#箱变主变	10	400	320	320
36326	江阴	PMS_阳光花园 2#箱变主变	10	500	400	400
36327	宜兴	PMS_阳光花苑 1#箱变	10	630	504	504
36328	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 1#所变	10	2000	1600	1600
36329	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 2#所变	10	2000	1600	1600
36330	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 3#所变	10	1600	1280	1280
36331	宜兴	PMS_阳光花苑 1#站 4#所变	10	2000	1600	1600
36332	宜兴	PMS_阳光花苑 2#箱变	10	630	504	504
36333	江阴	PMS_阳光加洲 7#箱变主变	10	630	504	504
36334	江阴	PMS_阳光加洲花园 35#箱变主变	10	630	504	504
36335	江阴	PMS_阳光加洲花园 72#箱变主变	10	630	504	504
36336	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36337	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36338	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36339	江阴	PMS_阳光假日花园 100#配电所 4#主变	10	1000	800	800

36340	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 1# 主变	10	800	640	640
36341	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 2# 主变	10	800	640	640
36342	江阴	PMS_阳光假日花园 128#配电所 3# 主变	10	800	640	640
36343	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
36344	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
36345	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 3# 主变	10	1000	800	800
36346	江阴	PMS_阳光假日花园 155#配电所 4# 主变	10	1000	800	800
36347	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
36348	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
36349	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 3# 主变	10	1000	800	800
36350	江阴	PMS_阳光假日花园 172#配电所 4# 主变	10	1000	800	800
36351	江阴	PMS_阳光假日花园 35#配电所 1# 主变	10	630	504	504
36352	江阴	PMS_阳光假日花园 85#配电所 1# 主变	10	630	478	478

36353	江阴	PMS_阳光假日花园 9#配电所 1#主变	10	630	472	472
36354	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
36355	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
36356	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
36357	江阴	PMS_阳光水岸花苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
36358	江阴	PMS_阳光威尼斯 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
36359	江阴	PMS_阳光威尼斯 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
36360	江阴	PMS_阳光威尼斯 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36361	江阴	PMS_阳光威尼斯 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36362	江阴	PMS_阳光威尼斯 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36363	江阴	PMS_阳光威尼斯 7#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36364	江阴	PMS_阳光威尼斯 7#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36365	江阴	PMS_阳光箱变主变	10	400	320	320
36366	宜兴	PMS_阳光小区 1#公变	10	400	320	320
36367	宜兴	PMS_阳光小区 2#公变	10	400	320	320
36368	宜兴	PMS_阳光小区 3#公变	10	400	320	320
36369	宜兴	PMS_阳光小区 4#公变	10	400	320	320
36370	宜兴	PMS_阳光小区 5#公变	10	400	320	320

36371	宜兴	PMS_阳光小区东 1#公变	10	400	320	320
36372	宜兴	PMS_阳光小区东 2#公变	10	400	320	320
36373	宜兴	PMS_阳光小区东 3#公变	10	400	320	320
36374	宜兴	PMS_阳光小区公变	10	400	265	265
36375	宜兴	PMS_阳光小区南 1#公变	10	400	320	320
36376	宜兴	PMS_阳光小区南 2#公变	10	400	320	320
36377	宜兴	PMS_阳光小区南 3#公变	10	400	320	320
36378	宜兴	PMS_阳光小区箱变	10	630	492	492
36379	江阴	PMS_阳光新村配电所—1#变	10	630	504	504
36380	宜兴	PMS_阳家南塍公变	10	200	160	160
36381	宜兴	PMS_阳家圩东公变	10	200	160	160
36382	宜兴	PMS_阳家圩公变	10	200	160	160
36383	江阴	PMS_阳岐东变	10	200	160	160
36384	宜兴	PMS_阳泉白马公变	10	400	222	222
36385	宜兴	PMS_阳泉茶场公变	10	400	299	299
36386	宜兴	PMS_阳泉东路路灯 1#箱变	10	100	80	80
36387	宜兴	PMS_阳泉新村 1#箱变主变	10	400	320	320
36388	宜兴	PMS_阳泉新村 10#公变	10	400	320	320
36389	宜兴	PMS_阳泉新村 11#公变	10	200	160	160
36390	宜兴	PMS_阳泉新村 2#箱变主变	10	630	504	504
36391	宜兴	PMS_阳泉新村 3#公变	10	315	252	252
36392	宜兴	PMS_阳泉新村 4#公变	10	315	252	252
36393	宜兴	PMS_阳泉新村 5#箱变主变	10	400	320	320
36394	宜兴	PMS_阳泉新村 6#公变	10	315	252	252
36395	宜兴	PMS_阳泉新村 7#公变	10	315	252	252

36396	宜兴	PMS_阳泉新村 8#公变	10	315	252	252
36397	宜兴	PMS_阳泉新村 9#公变	10	315	252	252
36398	宜兴	PMS_阳泉新村箱变主变	10	400	320	320
36399	宜兴	PMS_阳泉新山组公变	10	200	63	63
36400	宜兴	PMS_阳山 2#公变	10	200	160	160
36401	宜兴	PMS_阳山 3#公变	10	200	103	103
36402	宜兴	PMS_阳山村 2#公变	10	200	160	160
36403	市区	PMS_阳山村委二配变	10	400	320	320
36404	宜兴	PMS_阳山公变	10	200	160	160
36405	宜兴	PMS_阳山南公变	10	200	160	160
36406	宜兴	PMS_阳山南苑 1#箱变	10	630	504	504
36407	宜兴	PMS_阳山南苑 2#箱变	10	630	504	504
36408	市区	PMS_阳山市镇北配变	10	160	128	128
36409	宜兴	PMS_阳山新公变	10	250	200	200
36410	宜兴	PMS_阳羨 1#公变	10	315	252	252
36411	宜兴	PMS_阳羨 10#公变	10	400	320	320
36412	宜兴	PMS_阳羨 2#公变	10	400	320	320
36413	宜兴	PMS_阳羨 3#公变	10	400	320	320
36414	宜兴	PMS_阳羨 4#公变	10	315	252	252
36415	宜兴	PMS_阳羨 5#公变	10	315	252	252
36416	宜兴	PMS_阳羨 7#公变	10	400	320	320
36417	宜兴	PMS_阳羨 8#公变	10	400	320	320
36418	宜兴	PMS_阳羨 9#公变	10	315	252	252
36419	宜兴	PMS_阳羨八一公变	10	200	160	160
36420	宜兴	PMS_阳羨茶场 2#公变	10	400	320	320

36421	宜兴	PMS_阳羨茶场 3#公变	10	400	320	320
36422	宜兴	PMS_阳羨茶场 4#公变	10	400	320	320
36423	宜兴	PMS_阳羨茶场三期公变	10	400	320	320
36424	宜兴	PMS_阳羨场部公变	10	200	160	160
36425	宜兴	PMS_阳羨朝阳公变	10	200	76	76
36426	宜兴	PMS_阳羨东路 1#公变	10	400	320	320
36427	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 1#站 1# 所变	10	400	320	320
36428	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 1#站 2# 所变	10	400	320	320
36429	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 11#室 1#所变主变	10	400	320	320
36430	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 11#室 2#所变主变	10	400	320	320
36431	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 12#室 1#所变主变	10	400	320	320
36432	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 12#室 2#所变主变	10	400	301	301
36433	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 2#室 1# 所变	10	400	320	320
36434	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 2#室 2# 所变	10	400	283	283
36435	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 3#室 1# 所变	10	400	289	289
36436	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 3#室 2# 所变	10	400	320	320

36437	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 4#室 1# 所变	10	400	320	320
36438	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 4#室 2# 所变	10	400	320	320
36439	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 5#站 1# 所变主变	10	800	640	640
36440	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 5#站 2# 所变主变	10	800	640	640
36441	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 6#室 1# 所变主变	10	400	320	320
36442	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 6#室 2# 所变主变	10	400	320	320
36443	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 7#站 1# 所变	10	800	640	640
36444	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 7#站 2# 所变	10	800	640	640
36445	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 8#室 1# 所变	10	800	640	640
36446	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 8#室 2# 所变	10	800	640	640
36447	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 9#室 1# 所变	10	630	504	504
36448	宜兴	PMS_阳羨湖旅游度假区小镇 9#室 2# 所变	10	630	504	504
36449	宜兴	PMS_阳羨教宿公变	10	400	320	320
36450	宜兴	PMS_阳羨桥公变	10	400	320	320

36451	宜兴	PMS_阳羨石牛山公变	10	400	304	304
36452	宜兴	PMS_阳羨水泵房公变	10	315	252	252
36453	宜兴	PMS_阳羨西路公变	10	315	252	252
36454	宜兴	PMS_阳羨小学公变	10	315	252	252
36455	宜兴	PMS_阳羨新苑 1#箱变	10	1000	800	800
36456	宜兴	PMS_阳羨新苑 2#箱变	10	1000	800	800
36457	宜兴	PMS_阳羨中路 2#公变	10	400	320	320
36458	宜兴	PMS_阳羨中路 3#公变	10	400	320	320
36459	宜兴	PMS_阳羨中路公变	10	400	320	320
36460	宜兴	PMS_阳羨中路路灯公变	10	200	160	160
36461	市区	PMS_阳庄泵配变	10	315	252	252
36462	江阴	PMS_阳庄菜园变	10	400	320	320
36463	宜兴	PMS_杨安组公变	10	400	320	320
36464	江阴	PMS_杨岸 79#配电所 1#主变	10	500	400	400
36465	江阴	PMS_杨岸 79#配电所 2#主变	10	500	400	400
36466	江阴	PMS_杨北变	10	400	320	320
36467	宜兴	PMS_杨埠村西公变	10	200	152	152
36468	宜兴	PMS_杨埠污公变	10	200	108	108
36469	市区	PMS_杨仓泵配变	10	400	320	320
36470	市区	PMS_杨仓泵一配变	10	250	200	200
36471	江阴	PMS_杨澄路 10#路灯变	10	100	80	80
36472	宜兴	PMS_杨祠公变	10	315	252	252
36473	市区	PMS_杨村泵配变	10	200	160	160
36474	江阴	PMS_杨村里变	10	200	160	160
36475	市区	PMS_杨村排泵配变	10	200	160	160

36476	市区	PMS_杨村配变	10	200	160	160
36477	江阴	PMS_杨宕头变	10	400	299	299
36478	江阴	PMS_杨宕西变	10	250	176	176
36479	宜兴	PMS_杨堤圩公变	10	400	320	320
36480	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 1#所变	10	630	504	504
36481	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 3#所变	10	1000	800	800
36482	宜兴	PMS_杨店人家 1#站 4#所变	10	1000	800	800
36483	市区	PMS_杨东配变	10	400	320	320
36484	市区	PMS_杨东站配变	10	400	320	320
36485	市区	PMS_杨貳甲	10	400	320	320
36486	市区	PMS_杨貳配变	10	200	160	160
36487	江阴	PMS_杨发 1#变箱变主变	10	400	320	320
36488	市区	PMS_杨丰配变	10	400	313	313
36489	江阴	PMS_杨傅变	10	200	11	11
36490	江阴	PMS_杨弓变	10	200	160	160
36491	市区	PMS_杨沟水甲配变	10	400	320	320
36492	市区	PMS_杨沟水配变	10	315	252	252
36493	江阴	PMS_杨后浜变	10	400	282	282
36494	市区	PMS_杨后二配变	10	400	320	320
36495	江阴	PMS_杨淮头变	10	200	82	82
36496	江阴	PMS_杨加北变	10	400	320	320
36497	江阴	PMS_杨加变	10	400	170	170
36498	宜兴	PMS_杨家 2#公变	10	200	160	160
36499	市区	PMS_杨家浜二	10	400	320	320
36500	江阴	PMS_杨家浜南变	10	400	320	320

36501	市区	PMS_杨家浜配变（南瑞）	10	200	160	160
36502	江阴	PMS_杨家村变	10	200	109	109
36503	江阴	PMS_杨家村东变	10	400	247	247
36504	江阴	PMS_杨家村南变	10	250	110	110
36505	市区	PMS_杨家村配变	10	400	273	273
36506	江阴	PMS_杨家村箱变主变	10	500	400	400
36507	市区	PMS_杨家旦北配变	10	200	160	160
36508	市区	PMS_杨家旦配变	10	400	320	320
36509	宜兴	PMS_杨家地 2#公变	10	200	160	160
36510	宜兴	PMS_杨家电站公变	10	100	80	80
36511	宜兴	PMS_杨家东公变	10	200	160	160
36512	市区	PMS_杨家贰	10	400	320	320
36513	市区	PMS_杨家里(四)	10	200	160	160
36514	市区	PMS_杨家里八配变	10	400	320	320
36515	市区	PMS_杨家里三	10	400	320	320
36516	市区	PMS_杨家里十变	10	400	320	320
36517	市区	PMS_杨家里五变	10	200	160	160
36518	市区	PMS_杨家桥村	10	400	320	320
36519	市区	PMS_杨家桥六配变	10	200	160	160
36520	市区	PMS_杨家桥一变	10	200	160	160
36521	市区	PMS_杨家三配变	10	400	288	288
36522	市区	PMS_杨家叁配变	10	200	160	160
36523	江阴	PMS_杨家堂变	10	400	320	320
36524	江阴	PMS_杨家塘变	10	315	252	252
36525	市区	PMS_杨家塘六配变	10	400	320	320

36526	宜兴	PMS_杨家塘南 2#公变	10	400	320	320
36527	江阴	PMS_杨家头变	10	400	320	320
36528	市区	PMS_杨家湾北配变	10	200	160	160
36529	江阴	PMS_杨家圩变	10	200	160	160
36530	江阴	PMS_杨家西变	10	200	160	160
36531	江阴	PMS_杨家巷变	10	200	125	125
36532	市区	PMS_杨家一路	10	315	252	252
36533	市区	PMS_杨家一配变	10	400	300	300
36534	宜兴	PMS_杨家园公变	10	400	320	320
36535	江阴	PMS_杨家庄东变	10	400	320	320
36536	江阴	PMS_杨家庄南变	10	400	320	320
36537	江阴	PMS_杨家庄南站变	10	400	271	271
36538	江阴	PMS_杨家庄中变	10	400	320	320
36539	江阴	PMS_杨家庄中站变	10	400	320	320
36540	宜兴	PMS_杨家组公变	10	200	160	160
36541	市区	PMS_杨夹里变	10	315	252	252
36542	市区	PMS_杨介浜	10	200	160	160
36543	市区	PMS_杨介村配变	10	400	320	320
36544	市区	PMS_杨介配变	10	400	320	320
36545	宜兴	PMS_杨里公变	10	400	301	301
36546	宜兴	PMS_杨岭公变	10	400	320	320
36547	宜兴	PMS_杨路桥公变	10	200	160	160
36548	宜兴	PMS_杨梅岭公变	10	200	160	160
36549	市区	PMS_杨木北溪	10	400	320	320
36550	市区	PMS_杨木临时配变	10	200	160	160

36551	市区	PMS_杨木桥	10	400	320	320
36552	市区	PMS_杨木桥 2# 站 T2	10	1000	800	800
36553	市区	PMS_杨木桥 2# 站 T3	10	1000	800	800
36554	江阴	PMS_杨木桥变	10	315	252	252
36555	市区	PMS_杨木桥村配变	10	250	200	200
36556	市区	PMS_杨木桥二配变	10	400	320	320
36557	市区	PMS_杨木桥南	10	400	320	320
36558	江阴	PMS_杨木桥南变	10	200	101	101
36559	市区	PMS_杨木桥四配变	10	400	320	320
36560	江阴	PMS_杨南变	10	400	320	320
36561	宜兴	PMS_杨南公变	10	400	320	320
36562	江阴	PMS_杨跑家西变	10	200	160	160
36563	市区	PMS_杨桥北配变	10	400	320	320
36564	宜兴	PMS_杨桥电站 2#公变	10	200	160	160
36565	宜兴	PMS_杨桥电站西公变	10	400	320	320
36566	宜兴	PMS_杨桥东塘 2#公变	10	200	160	160
36567	宜兴	PMS_杨桥东塘公变	10	200	160	160
36568	宜兴	PMS_杨桥花园 2#公变	10	400	320	320
36569	宜兴	PMS_杨桥花园公变	10	400	320	320
36570	宜兴	PMS_杨桥新站公变	10	400	320	320
36571	市区	PMS_杨泉里二配变	10	400	320	320
36572	市区	PMS_杨泉里配变	10	400	320	320
36573	市区	PMS_杨伞配变	10	200	145	145
36574	江阴	PMS_杨山沟变	10	250	134	134
36575	宜兴	PMS_杨舍东公变	10	400	320	320

36576	宜兴	PMS_杨舍西公变	10	315	212	212
36577	市区	PMS_杨石泾配变	10	400	320	320
36578	市区	PMS_杨市里	10	400	308	308
36579	市区	PMS_杨市配变	10	400	320	320
36580	市区	PMS_杨市新村	10	400	320	320
36581	市区	PMS_杨树岸泵配变	10	400	320	320
36582	市区	PMS_杨树泵贰配变	10	400	320	320
36583	市区	PMS_杨树丙配变	10	400	320	320
36584	市区	PMS_杨树丁配变	10	400	320	320
36585	市区	PMS_杨树甲配变	10	400	320	320
36586	宜兴	PMS_杨树科电站公变	10	200	160	160
36587	江阴	PMS_杨树里 2#变	10	315	228	228
36588	江阴	PMS_杨树里 3#变	10	400	279	279
36589	江阴	PMS_杨树里变	10	315	212	212
36590	市区	PMS_杨树路配变	10	200	160	160
36591	市区	PMS_杨树配变	10	400	320	320
36592	市区	PMS_杨树三配变	10	200	110	110
36593	市区	PMS_杨树头配变	10	200	160	160
36594	市区	PMS_杨树五配变	10	400	320	320
36595	宜兴	PMS_杨树下 2#公变	10	200	129	129
36596	市区	PMS_杨树下村新村配变	10	400	320	320
36597	市区	PMS_杨树下二配变	10	400	320	320
36598	宜兴	PMS_杨树下公变	10	200	131	131
36599	市区	PMS_杨树下配变	10	400	320	320
36600	市区	PMS_杨树下三配变	10	200	132	132

36601	市区	PMS_杨树下四配变	10	200	160	160
36602	宜兴	PMS_杨树箱变主变	10	200	160	160
36603	市区	PMS_杨树园(二)	10	200	160	160
36604	市区	PMS_杨树园配变	10	400	320	320
36605	市区	PMS_杨树园四配变	10	400	320	320
36606	市区	PMS_杨树张家二配变	10	400	320	320
36607	市区	PMS_杨树张家配变	10	200	24	24
36608	市区	PMS_杨墅东配变	10	400	320	320
36609	市区	PMS_杨墅园二配变	10	400	320	320
36610	市区	PMS_杨墅园配变	10	315	252	252
36611	市区	PMS_杨墅圆	10	200	160	160
36612	市区	PMS_杨思桥配变	10	400	320	320
36613	市区	PMS_杨亭配变	10	200	160	160
36614	宜兴	PMS_杨头户 2#公变	10	200	160	160
36615	市区	PMS_杨湾里二配变	10	400	320	320
36616	宜兴	PMS_杨圩冲公变	10	200	147	147
36617	市区	PMS_杨西村	10	400	320	320
36618	宜兴	PMS_杨显桥公变	10	200	112	112
36619	市区	PMS_杨巷(三)	10	400	320	320
36620	市区	PMS_杨巷 1#箱变 630kVA	10	630	504	504
36621	市区	PMS_杨巷 3#箱变 630kVA	10	630	504	504
36622	市区	PMS_杨巷 5#箱变 630kVA	10	630	504	504
36623	市区	PMS_杨巷 6#箱变 630kVA	10	630	504	504
36624	市区	PMS_杨巷八配变(TTU)	10	400	306	306
36625	江阴	PMS_杨巷变	10	400	320	320

36626	宜兴	PMS_杨巷菜场公变	10	400	320	320
36627	宜兴	PMS_杨巷车站公变	10	400	320	320
36628	江阴	PMS_杨巷村北变	10	200	128	128
36629	市区	PMS_杨巷村配变	10	400	320	320
36630	市区	PMS_杨巷东福二配变	10	200	160	160
36631	市区	PMS_杨巷东福配变	10	400	320	320
36632	宜兴	PMS_杨巷公变	10	200	142	142
36633	市区	PMS_杨巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
36634	市区	PMS_杨巷九	10	400	320	320
36635	市区	PMS_杨巷居三配变	10	400	320	320
36636	市区	PMS_杨巷居五配变	10	400	320	320
36637	江阴	PMS_杨巷里箱变 1#主变	10	630	504	504
36638	市区	PMS_杨巷六变	10	400	320	320
36639	市区	PMS_杨巷上配变	10	200	160	160
36640	宜兴	PMS_杨巷沈家电站公变	10	200	160	160
36641	市区	PMS_杨巷十	10	400	320	320
36642	市区	PMS_杨巷五配变	10	200	160	160
36643	市区	PMS_杨巷西	10	200	160	160
36644	宜兴	PMS_杨巷小学公变	10	400	320	320
36645	市区	PMS_杨巷新村配变（TTU）	10	400	286	286
36646	宜兴	PMS_杨巷新农村公变	10	200	160	160
36647	宜兴	PMS_杨巷杨西公变	10	315	191	191
36648	市区	PMS_杨巷一变	10	200	160	160
36649	市区	PMS_杨巷乙二配变（TTU）	10	400	307	307
36650	宜兴	PMS_杨巷影剧院公变	10	315	252	252

36651	宜兴	PMS_杨巷渔池西公变	10	315	234	234
36652	宜兴	PMS_杨巷中桥 2#箱变	10	400	320	320
36653	宜兴	PMS_杨巷宗家公变	10	400	320	320
36654	宜兴	PMS_杨象南站 2#公变	10	200	62	62
36655	市区	PMS_杨小配变	10	200	160	160
36656	宜兴	PMS_杨晓界公变	10	200	117	117
36657	市区	PMS_杨新配变	10	400	320	320
36658	市区	PMS_杨幼配变	10	400	320	320
36659	江阴	PMS_杨元变	10	250	176	176
36660	江阴	PMS_杨元湾变	10	200	76	76
36661	江阴	PMS_杨园坝变	10	400	295	295
36662	江阴	PMS_杨园里变	10	400	215	215
36663	江阴	PMS_杨园里南变	10	400	320	320
36664	江阴	PMS_杨园里西变	10	200	160	160
36665	江阴	PMS_杨园圩变	10	250	200	200
36666	市区	PMS_杨张头	10	400	320	320
36667	市区	PMS_杨中配变	10	400	320	320
36668	江阴	PMS_杨庄变	10	400	296	296
36669	江阴	PMS_杨庄村委变	10	400	320	320
36670	江阴	PMS_杨庄孙家村变	10	200	160	160
36671	江阴	PMS_杨庄园区变	10	400	320	320
36672	宜兴	PMS_洋岸白岳圩 2#公变	10	200	160	160
36673	宜兴	PMS_洋岸白岳圩公变	10	200	160	160
36674	宜兴	PMS_洋岸村公变	10	315	171	171
36675	宜兴	PMS_洋岸村西 2#公变	10	400	320	320

36676	宜兴	PMS_洋岸村西公变	10	400	320	320
36677	宜兴	PMS_洋坝北公变	10	200	114	114
36678	宜兴	PMS_洋坝公变	10	315	204	204
36679	宜兴	PMS_洋坝西公变	10	200	160	160
36680	市区	PMS_洋房配变	10	400	320	320
36681	市区	PMS_洋房区二配变	10	200	147	147
36682	市区	PMS_洋房区三配变	10	200	160	160
36683	市区	PMS_洋房区四配变	10	200	160	160
36684	市区	PMS_洋房区一配变	10	400	282	282
36685	市区	PMS_洋房小区配变	10	400	320	320
36686	宜兴	PMS_洋高炉公变	10	200	123	123
36687	宜兴	PMS_洋灌电站公变	10	200	160	160
36688	市区	PMS_洋河头	10	400	320	320
36689	市区	PMS_洋河头二配变	10	400	320	320
36690	市区	PMS_洋湖桥配变	10	400	320	320
36691	市区	PMS_洋泾岸配变	10	200	160	160
36692	江阴	PMS_洋景变	10	250	124	124
36693	宜兴	PMS_洋埝村东公变	10	200	140	140
36694	宜兴	PMS_洋埝西公变	10	400	320	320
36695	宜兴	PMS_洋塔公变	10	400	29	29
36696	宜兴	PMS_洋塘 2#公变	10	200	106	106
36697	宜兴	PMS_洋塘公变	10	200	116	116
36698	江阴	PMS_洋外口电站变	10	200	160	160
36699	江阴	PMS_洋外口南变	10	400	320	320
36700	宜兴	PMS_洋渭排涝公变	10	200	160	160

36701	宜兴	PMS_洋渭太湖 2#公变	10	200	160	160
36702	宜兴	PMS_洋渭太湖公变	10	200	160	160
36703	市区	PMS_洋溪村配变	10	400	320	320
36704	宜兴	PMS_洋溪电力站 2#公变	10	315	252	252
36705	宜兴	PMS_洋溪电力站 4#公变	10	200	160	160
36706	宜兴	PMS_洋溪电力站 6#公变	10	200	160	160
36707	宜兴	PMS_洋溪电站公变	10	200	121	121
36708	宜兴	PMS_洋溪港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
36709	宜兴	PMS_洋溪教宿公变	10	250	187	187
36710	宜兴	PMS_洋溪西公变	10	200	92	92
36711	宜兴	PMS_洋渚菜场 2#公变	10	400	320	320
36712	宜兴	PMS_洋渚祠堂 2#公变	10	400	224	224
36713	宜兴	PMS_洋渚东公变	10	200	144	144
36714	宜兴	PMS_洋渚炼泥厂公变	10	200	160	160
36715	宜兴	PMS_洋渚毛旗公变	10	200	160	160
36716	宜兴	PMS_洋渚四庄 2#公变	10	400	320	320
36717	宜兴	PMS_洋渚四庄公变	10	400	298	298
36718	宜兴	PMS_洋渚西站公变	10	400	320	320
36719	宜兴	PMS_洋渚小学 2#公变	10	400	266	266
36720	宜兴	PMS_洋渚小学公变	10	315	252	252
36721	市区	PMS_养殖场三配变	10	200	160	160
36722	市区	PMS_养殖场配变	10	400	320	320
36723	市区	PMS_养殖配变	10	200	160	160
36724	市区	PMS_氧化锌厂配变	10	400	320	320
36725	市区	PMS_姚浜二配变（TTU）	10	400	320	320

36726	市区	PMS_姚蔡巷	10	400	320	320
36727	宜兴	PMS_姚顶北公变	10	200	160	160
36728	江阴	PMS_姚东变	10	250	167	167
36729	江阴	PMS_姚东湾变	10	400	320	320
36730	市区	PMS_姚段甲配变	10	400	297	297
36731	市区	PMS_姚段配变	10	400	320	320
36732	市区	PMS_姚更	10	200	160	160
36733	市区	PMS_姚更上六配变	10	400	320	320
36734	市区	PMS_姚更上配变	10	400	320	320
36735	市区	PMS_姚更上七配变	10	400	320	320
36736	市区	PMS_姚更上三	10	400	320	320
36737	市区	PMS_姚更上四配变	10	400	320	320
36738	市区	PMS_姚更上五变	10	400	320	320
36739	市区	PMS_姚更巷配变	10	200	160	160
36740	市区	PMS_姚更巷三配变	10	200	160	160
36741	宜兴	PMS_姚后公变	10	400	320	320
36742	市区	PMS_姚家浜一配变	10	400	320	320
36743	江阴	PMS_姚家北变	10	200	72	72
36744	江阴	PMS_姚家变	10	315	232	232
36745	市区	PMS_姚家村配变	10	200	160	160
36746	江阴	PMS_姚家公变	10	400	313	313
36747	宜兴	PMS_姚家公变	10	200	128	128
36748	宜兴	PMS_姚家伙公变	10	200	57	57
36749	市区	PMS_姚家里配变	10	200	160	160
36750	江阴	PMS_姚家南变	10	200	160	160

36751	市区	PMS_姚家桥村配变	10	315	252	252
36752	江阴	PMS_姚家堂东变	10	400	320	320
36753	江阴	PMS_姚家堂南变	10	400	320	320
36754	市区	PMS_姚家湾二配变	10	400	320	320
36755	市区	PMS_姚家湾一配变	10	400	320	320
36756	宜兴	PMS_姚家组公变	10	200	95	95
36757	江阴	PMS_姚蒋变	10	200	160	160
36758	江阴	PMS_姚介场公变	10	400	320	320
36759	宜兴	PMS_姚林庄公变	10	400	291	291
36760	江阴	PMS_姚南线 1#箱变主变	10	630	504	504
36761	市区	PMS_姚青圩变	10	400	320	320
36762	市区	PMS_姚沈巷配变	10	400	320	320
36763	宜兴	PMS_姚塔村北公变	10	200	160	160
36764	市区	PMS_姚巷二配变	10	200	160	160
36765	市区	PMS_窑厂二配变	10	400	320	320
36766	市区	PMS_窑厂配变	10	400	320	320
36767	市区	PMS_窑厂三配变	10	400	320	320
36768	宜兴	PMS_窑厂组 2#公变	10	400	320	320
36769	宜兴	PMS_窑厂组公变	10	400	320	320
36770	宜兴	PMS_窑墩公变	10	200	88	88
36771	江阴	PMS_窑墩头变	10	400	293	293
36772	江阴	PMS_窑墩头东变	10	400	313	313
36773	江阴	PMS_窑港闸变	10	200	160	160
36774	江阴	PMS_窑港站	10	250	200	200
36775	市区	PMS_窑坑头配变	10	400	320	320

36776	宜兴	PMS_窑山公变	10	200	93	93
36777	宜兴	PMS_窑灶圩公变	10	200	160	160
36778	宜兴	PMS_窑庄公变	10	400	320	320
36779	市区	PMS_摇金岸二配变	10	200	160	160
36780	市区	PMS_摇唐东配变	10	200	160	160
36781	市区	PMS_摇塘圩	10	400	320	320
36782	宜兴	PMS_药店公变	10	400	320	320
36783	江阴	PMS_要敬箱变主变	10	630	504	504
36784	江阴	PMS_要塞箱变主变	10	630	504	504
36785	江阴	PMS_要塞幼小公变	10	400	320	320
36786	江阴	PMS_要用箱变主变	10	630	504	504
36787	江阴	PMS_冶坊桥南变	10	315	252	252
36788	江阴	PMS_冶金变	10	400	320	320
36789	市区	PMS_冶金配变	10	400	320	320
36790	宜兴	PMS_冶炼公变	10	315	252	252
36791	江阴	PMS_野埭山变	10	200	110	110
36792	江阴	PMS_野鸡村南变	10	400	320	320
36793	宜兴	PMS_野凌塘公变	10	400	320	320
36794	宜兴	PMS_野毛嘴排涝站公变	10	200	160	160
36795	江阴	PMS_野南变	10	250	200	200
36796	江阴	PMS_野四甲北变	10	200	56	56
36797	江阴	PMS_野四甲东变	10	400	301	301
36798	江阴	PMS_野中变	10	200	160	160
36799	江阴	PMS_野周家变	10	200	109	109
36800	江阴	PMS_叶北箱变主变	10	500	400	400

36801	市区	PMS_叶家坝	10	200	160	160
36802	江阴	PMS_叶家村东变	10	400	271	271
36803	江阴	PMS_叶家村南变	10	400	262	262
36804	市区	PMS_叶家旦配变	10	200	160	160
36805	市区	PMS_叶家墩配变	10	200	160	160
36806	宜兴	PMS_叶家公变	10	200	160	160
36807	市区	PMS_叶夹里配变	10	400	320	320
36808	江阴	PMS_叶林变	10	400	320	320
36809	江阴	PMS_叶南变	10	200	93	93
36810	江阴	PMS_叶桥北站变	10	400	314	314
36811	江阴	PMS_叶桥宋家湾变	10	200	121	121
36812	江阴	PMS_叶桥永达变	10	400	320	320
36813	宜兴	PMS_叶塘村 1#公变	10	200	23	23
36814	宜兴	PMS_叶塘村 2#公变	10	200	125	125
36815	宜兴	PMS_叶塘村 3#公变	10	400	320	320
36816	宜兴	PMS_叶塘村 4#公变	10	200	117	117
36817	宜兴	PMS_叶塘村旺山公变	10	200	67	67
36818	市区	PMS_叶巷二变	10	400	320	320
36819	市区	PMS_叶巷六配变	10	400	308	308
36820	市区	PMS_叶巷七配变	10	400	320	320
36821	市区	PMS_叶巷三配变	10	200	160	160
36822	市区	PMS_叶巷四配变	10	400	320	320
36823	市区	PMS_叶巷五配变	10	400	320	320
36824	市区	PMS_叶巷一变	10	200	160	160
36825	江阴	PMS_夜叉浜变	10	250	200	200

36826	市区	PMS_液化北配变	10	400	320	320
36827	市区	PMS_液化气站(二)	10	200	160	160
36828	市区	PMS_液化气站 2#	10	400	320	320
36829	江阴	PMS_一方城 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
36830	江阴	PMS_一方城 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
36831	江阴	PMS_一方城 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
36832	江阴	PMS_一方城 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36833	江阴	PMS_一方城 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36834	江阴	PMS_一方城 5#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36835	江阴	PMS_一方城 5#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36836	江阴	PMS_一方城 5#配电所 3#主变	10	1000	800	800
36837	江阴	PMS_一方城 5#配电所 4#主变	10	1000	800	800
36838	市区	PMS_一方站 T2	10	1000	800	800
36839	市区	PMS_一方站 T4	10	1000	800	800
36840	江阴	PMS_一航变	10	400	147	147
36841	宜兴	PMS_一号井公变	10	400	320	320
36842	市区	PMS_一号临时配变(南瑞)	10	400	320	320
36843	宜兴	PMS_一号楼公变	10	400	320	320
36844	宜兴	PMS_一号桥 2#箱变主变	10	400	320	320
36845	宜兴	PMS_一号桥箱变主变	10	630	504	504
36846	宜兴	PMS_一里桥公变	10	200	160	160
36847	市区	PMS_一零一家舍甲配变	10	200	160	160
36848	市区	PMS_一零一医舍配变	10	400	320	320
36849	江阴	PMS_一品花园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
36850	江阴	PMS_一品花园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640

36851	江阴	PMS_一品花园 6#箱变主变	10	630	504	504
36852	江阴	PMS_一品花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
36853	江阴	PMS_一品花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
36854	江阴	PMS_一品花园 62#配电所 1#主变	10	800	640	640
36855	江阴	PMS_一品花园 62#配电所 2#主变	10	800	640	640
36856	江阴	PMS_一品花园 7#东箱变主变	10	630	504	504
36857	江阴	PMS_一品花园 7#西箱变主变	10	630	504	504
36858	市区	PMS_一期 1#箱变 T1	10	630	475	475
36859	市区	PMS_一期 2#箱变 T1	10	630	504	504
36860	市区	PMS_一期 3#箱变 T1	10	630	504	504
36861	市区	PMS_一期 4#箱变 T1	10	630	504	504
36862	市区	PMS_一期 5#箱变 T1	10	630	504	504
36863	市区	PMS_一期 6#箱变 T1	10	630	504	504
36864	市区	PMS_一期 7#箱变 T1	10	630	504	504
36865	市区	PMS_一期 8#箱变 T1	10	630	504	504
36866	市区	PMS_一区三变配变	10	400	320	320
36867	江阴	PMS_一区一号箱变主变	10	400	320	320
36868	宜兴	PMS_一线西村公变	10	200	160	160
36869	市区	PMS_一心排涝站配变	10	200	160	160
36870	市区	PMS_一心配变	10	200	160	160
36871	宜兴	PMS_一窑公变	10	200	160	160
36872	江阴	PMS_一招箱变主变	10	800	640	640
36873	江阴	PMS_伊人变	10	400	183	183
36874	江阴	PMS_医东变	10	315	252	252
36875	江阴	PMS_医东箱变主变	10	630	504	504

36876	市区	PMS_医疗用品	10	200	160	160
36877	市区	PMS_医师院	10	200	160	160
36878	宜兴	PMS_医宿公变	10	200	160	160
36879	宜兴	PMS_医药公变	10	315	252	252
36880	宜兴	PMS_医药公司公变	10	200	160	160
36881	江阴	PMS_医药箱变主变	10	630	504	504
36882	市区	PMS_医药站配变（TTU）	10	200	160	160
36883	江阴	PMS_医院 1#变	10	400	320	320
36884	市区	PMS_医院八配变	10	400	320	320
36885	江阴	PMS_医院北变	10	400	320	320
36886	市区	PMS_医院北配变	10	200	160	160
36887	江阴	PMS_医院变	10	315	225	225
36888	市区	PMS_医院充电配变（TTU）	10	400	320	320
36889	江阴	PMS_医院东变	10	400	320	320
36890	市区	PMS_医院东三配变	10	400	320	320
36891	市区	PMS_医院九配变	10	200	160	160
36892	市区	PMS_医院配变	10	400	320	320
36893	市区	PMS_医院七配变	10	200	160	160
36894	市区	PMS_医院十三配变	10	400	320	320
36895	市区	PMS_医院十五配变	10	400	320	320
36896	市区	PMS_医院十一变	10	200	160	160
36897	市区	PMS_医院四配变	10	200	160	160
36898	江阴	PMS_医院新村变	10	200	160	160
36899	市区	PMS_依盛纺织	10	400	320	320
36900	宜兴	PMS_仪表宿舍 1#公变	10	400	320	320

36901	宜兴	PMS_仪表宿舍 2#公变	10	400	320	320
36902	宜兴	PMS_怡丰 1#箱变	10	400	320	320
36903	宜兴	PMS_怡丰苑 1#箱变	10	500	400	400
36904	宜兴	PMS_怡丰苑 2#箱变	10	500	400	400
36905	江阴	PMS_怡福新村变	10	400	320	320
36906	宜兴	PMS_怡和花园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
36907	宜兴	PMS_怡和花园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
36908	江阴	PMS_怡江城 120#配电所 1#主变	10	800	640	640
36909	江阴	PMS_怡江城 120#配电所 2#主变	10	800	640	640
36910	江阴	PMS_怡江城 120#配电所 3#主变	10	800	640	640
36911	江阴	PMS_怡江城 151#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36912	江阴	PMS_怡江城 151#配电所 2#主变	10	1000	800	800
36913	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
36914	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
36915	江阴	PMS_怡江城 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
36916	江阴	PMS_怡江城 386#箱变主变	10	630	504	504
36917	宜兴	PMS_怡景华庭 1#箱变	10	400	320	320
36918	宜兴	PMS_怡景华庭 2#箱变	10	400	320	320
36919	宜兴	PMS_怡景华庭 3#箱变	10	400	320	320
36920	宜兴	PMS_怡景华庭 4#箱变	10	400	320	320
36921	江阴	PMS_怡景嘉苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
36922	市区	PMS_怡景苑 1 号站 T1	10	1000	800	800
36923	市区	PMS_怡景苑 1 号站 T2	10	1000	800	800
36924	市区	PMS_怡景苑 2 号站 T1	10	1000	800	800
36925	市区	PMS_怡景苑 2 号站 T2	10	1000	800	800

36926	市区	PMS_怡景苑 3 号站 T1	10	800	640	640
36927	市区	PMS_怡景苑 3 号站 T2	10	800	640	640
36928	市区	PMS_怡景苑 4 号站 T1	10	800	640	640
36929	市区	PMS_怡景苑 4 号站 T2	10	800	640	640
36930	市区	PMS_怡景苑 5# 站 T1	10	800	640	640
36931	市区	PMS_怡景苑 5# 站 T2	10	800	640	640
36932	市区	PMS_怡路东	10	400	306	306
36933	市区	PMS_怡路西	10	400	320	320
36934	宜兴	PMS_怡然居 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
36935	宜兴	PMS_怡然居 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
36936	宜兴	PMS_怡然居 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
36937	宜兴	PMS_怡然居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
36938	宜兴	PMS_怡然居 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
36939	宜兴	PMS_怡然居 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
36940	宜兴	PMS_怡人苑 1#公变	10	315	252	252
36941	宜兴	PMS_怡人苑 2#公变	10	250	200	200
36942	宜兴	PMS_怡人苑 3#公变	10	315	252	252
36943	宜兴	PMS_怡心雅筑 1#箱变	10	800	640	640
36944	宜兴	PMS_怡心雅筑 2#箱变	10	800	640	640
36945	市区	PMS_怡璇配变	10	400	320	320
36946	市区	PMS_怡园二	10	400	320	320
36947	市区	PMS_怡园一	10	400	320	320
36948	宜兴	PMS_宜北边庄公变	10	400	320	320
36949	宜兴	PMS_宜北粉末公变	10	400	320	320
36950	宜兴	PMS_宜北路公变	10	400	320	320

36951	宜兴	PMS_宜北新城 1#箱变	10	630	504	504
36952	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
36953	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 2#所变	10	1000	800	800
36954	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 3#所变	10	1000	800	800
36955	宜兴	PMS_宜北新城 1#站 4#所变	10	1000	800	800
36956	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 1#所变	10	1000	800	800
36957	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 2#所变	10	1000	800	800
36958	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 3#所变	10	1000	800	800
36959	宜兴	PMS_宜北新城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
36960	宜兴	PMS_宜北新城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
36961	宜兴	PMS_宜北新城 3#站 2#所变	10	1000	800	800
36962	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
36963	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 2#所变	10	1000	800	800
36964	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
36965	宜兴	PMS_宜北新城 4#站 4#所变	10	1000	800	800
36966	宜兴	PMS_宜滨新村 1#公变	10	400	320	320
36967	宜兴	PMS_宜城北公变	10	200	160	160
36968	宜兴	PMS_宜城电磁公变	10	400	320	320
36969	宜兴	PMS_宜城东城公变	10	200	126	126
36970	宜兴	PMS_宜城南公变	10	200	160	160
36971	宜兴	PMS_宜城西城公变	10	315	223	223
36972	宜兴	PMS_宜城岳南新村 1#箱变主变	10	500	400	400
36973	宜兴	PMS_宜城岳南新村 2#箱变主变	10	500	400	400
36974	宜兴	PMS_宜城岳南新村 3#箱变主变	10	500	400	400
36975	市区	PMS_宜东苑站 T1	10	630	504	504

36976	市区	PMS_宜东苑站 T2	10	630	504	504
36977	宜兴	PMS_宜丰菜场公变	10	400	320	320
36978	宜兴	PMS_宜丰陈家公变	10	400	221	221
36979	宜兴	PMS_宜丰陈塘桥公变	10	200	160	160
36980	宜兴	PMS_宜丰金家公变	10	200	109	109
36981	宜兴	PMS_宜丰埭南公变	10	315	252	252
36982	宜兴	PMS_宜丰西村 2#公变	10	200	160	160
36983	宜兴	PMS_宜丰小学公变	10	400	320	320
36984	宜兴	PMS_宜丰新村公变	10	200	160	160
36985	宜兴	PMS_宜丰新圩公变	10	400	320	320
36986	宜兴	PMS_宜丰袁家公变	10	200	68	68
36987	宜兴	PMS_宜丰中学公变	10	315	209	209
36988	宜兴	PMS_宜钢公变	10	200	160	160
36989	宜兴	PMS_宜红新村公变	10	200	160	160
36990	宜兴	PMS_宜金 1#公变	10	200	160	160
36991	宜兴	PMS_宜武 3#公变	10	400	320	320
36992	宜兴	PMS_宜武电站公变	10	315	252	252
36993	市区	PMS_宜兴岸配变	10	200	160	160
36994	宜兴	PMS_宜兴恒佳房地产箱变主变	10	800	640	640
36995	宜兴	PMS_宜兴商场 1#公变	10	400	320	320
36996	宜兴	PMS_宜兴商场 2#公变	10	400	320	320
36997	宜兴	PMS_宜兴商场 3#公变	10	315	252	252
36998	宜兴	PMS_宜兴商场 4#箱变主变	10	630	504	504
36999	宜兴	PMS_宜兴水上服务区箱变主变	10	400	320	320
37000	宜兴	PMS_宜元公变	10	400	320	320

37001	市区	PMS_移动三配变	10	400	320	320
37002	宜兴	PMS_遗踪村 2#公变	10	200	127	127
37003	宜兴	PMS_遗踪村 3#公变	10	400	320	320
37004	宜兴	PMS_遗踪南圩公变	10	400	275	275
37005	江阴	PMS_颐安雅苑 15#箱变主变	10	400	320	320
37006	江阴	PMS_颐安雅苑 18#箱变主变	10	400	320	320
37007	江阴	PMS_颐安雅苑 21#箱变主变	10	630	504	504
37008	江阴	PMS_颐安雅苑 27#箱变主变	10	630	504	504
37009	江阴	PMS_颐安雅苑 32#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37010	江阴	PMS_颐安雅苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37011	江阴	PMS_颐安雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
37012	江阴	PMS_颐安雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
37013	江阴	PMS_颐安雅苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
37014	江阴	PMS_颐安雅苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
37015	江阴	PMS_颐和绿苑 10#箱变主变	10	800	640	640
37016	江阴	PMS_颐和绿苑 18#箱变主变	10	800	640	640
37017	江阴	PMS_颐和绿苑 25#箱变主变	10	500	400	400
37018	江阴	PMS_颐和绿苑 28#箱变主变	10	630	504	504
37019	宜兴	PMS_颐景东方 1#箱变	20	630	504	504
37020	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 1#所变	20	1000	800	800
37021	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 2#所变	20	1000	800	800
37022	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 3#所变	20	1000	800	800
37023	宜兴	PMS_颐景东方 1#站 4#所变	20	1000	800	800
37024	宜兴	PMS_颐景东方 2#箱变	20	630	504	504
37025	宜兴	PMS_颐景东方 3#箱变	20	630	427	427

37026	宜兴	PMS_颐景东方 4#箱变	20	630	504	504
37027	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
37028	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
37029	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 3#主变	10	630	504	504
37030	江阴	PMS_颐康名苑 28#配电所 4#主变	10	630	504	504
37031	江阴	PMS_颐康名苑 3#配电所 1#主变	10	400	320	320
37032	江阴	PMS_颐康名苑 3#配电所 2#主变	10	400	320	320
37033	江阴	PMS_颐康名苑 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
37034	江阴	PMS_颐康名苑 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
37035	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 1#主变	10	800	640	640
37036	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 2#主变	10	800	640	640
37037	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 3#主变	10	800	640	640
37038	江阴	PMS_颐康名苑 75#配电所 4#主变	10	800	640	640
37039	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
37040	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
37041	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
37042	宜兴	PMS_颐养公寓 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
37043	宜兴	PMS_彝园小区 1#箱变	10	630	504	504
37044	宜兴	PMS_彝园小区 2#箱变	10	630	504	504
37045	宜兴	PMS_彝园小区 3#箱变	10	800	640	640
37046	宜兴	PMS_彝园小区 4#箱变	10	800	640	640
37047	宜兴	PMS_彝园小区 5#箱变	10	800	640	640
37048	宜兴	PMS_乙字圩公变	10	315	252	252
37049	宜兴	PMS_乙字圩西公变	10	200	160	160
37050	市区	PMS_蚁浜配变	10	400	320	320

37051	宜兴	PMS_弋庄公变	10	200	160	160
37052	宜兴	PMS_弋庄西村公变	10	200	160	160
37053	市区	PMS_亿纺织	10	400	320	320
37054	市区	PMS_亿丰变	10	400	320	320
37055	市区	PMS_亿力配变	10	400	320	320
37056	市区	PMS_义北配变	10	400	320	320
37057	市区	PMS_义村电灌配变	10	400	320	320
37058	宜兴	PMS_义亩桥北公变	10	400	320	320
37059	宜兴	PMS_义亩桥南公变	10	200	160	160
37060	宜兴	PMS_义庄北 2#公变	10	400	313	313
37061	宜兴	PMS_义庄北公变	10	400	292	292
37062	宜兴	PMS_义庄桥公变	10	400	320	320
37063	宜兴	PMS_义庄塘公变	10	400	298	298
37064	宜兴	PMS_义庄鱼塘公变	10	400	320	320
37065	宜兴	PMS_艺蝶箱变主变	10	400	320	320
37066	江阴	PMS_忆达南变	10	400	297	297
37067	江阴	PMS_易发城配电所 1#主变	10	800	640	640
37068	江阴	PMS_易发城配电所 2#主变	10	800	640	640
37069	市区	PMS_奕淳 1#站 2#主变	10	1000	800	800
37070	市区	PMS_奕淳 1#站一号主变	10	1000	800	800
37071	市区	PMS_奕淳 2#站 2#主变	10	1000	800	800
37072	市区	PMS_奕淳 2#站三号主变	10	1000	800	800
37073	市区	PMS_奕淳 3#站 T1	10	800	640	640
37074	市区	PMS_奕淳 3#站 T2	10	800	640	640
37075	市区	PMS_奕淳 4#站 T1	10	630	504	504

37076	市区	PMS_奕淳 4#站 T2	10	630	504	504
37077	市区	PMS_奕淳 5#站 T1	10	630	504	504
37078	市区	PMS_奕淳 5#站 T2	10	630	504	504
37079	江阴	PMS_益澄开发箱变主变	10	630	504	504
37080	市区	PMS_益达配变	10	200	160	160
37081	市区	PMS_益多花园（10）T1	10	630	504	504
37082	市区	PMS_益多花园（6）T1	10	630	504	504
37083	市区	PMS_益多花园（7）T1	10	630	504	504
37084	市区	PMS_益多花园（8）T1	10	630	504	504
37085	市区	PMS_益多花园（9）T1	10	630	504	504
37086	市区	PMS_益多花园（大房地产）1#箱变 T1	10	630	504	504
37087	市区	PMS_益多花园 2#箱变 T1	10	400	320	320
37088	市区	PMS_益多花园 3#箱变 T1	10	400	320	320
37089	市区	PMS_益多花园 4#箱变 T1	10	400	320	320
37090	江阴	PMS_益健东公变	10	400	320	320
37091	江阴	PMS_益健路公变	10	400	320	320
37092	江阴	PMS_益健中公变	10	315	252	252
37093	江阴	PMS_益介埭公变	10	400	320	320
37094	市区	PMS_益康配变	10	200	160	160
37095	江阴	PMS_益民 3#变	10	400	320	320
37096	江阴	PMS_益民大站变	10	400	320	320
37097	江阴	PMS_益名配电所 1#主变	10	800	640	640
37098	江阴	PMS_益名配电所 2#主变	10	800	640	640
37099	市区	PMS_益明花园 1#箱变 T1	10	630	504	504

37100	市区	PMS_益明花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
37101	市区	PMS_益明花园 T1	10	1000	800	800
37102	市区	PMS_益明花园 T3	10	1000	800	800
37103	市区	PMS_益明苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
37104	市区	PMS_益明苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
37105	江阴	PMS_益南公变	10	315	252	252
37106	市区	PMS_逸景苑站 T1	10	800	640	640
37107	宜兴	PMS_逸品尚东 1#箱变	20	630	504	504
37108	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 1#所变	20	1000	800	800
37109	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 2#所变	20	1250	1000	1000
37110	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 3#所变	20	1250	1000	1000
37111	宜兴	PMS_逸品尚东 1#站 4#所变	20	1250	1000	1000
37112	宜兴	PMS_逸品尚东 2#箱变	20	630	485	485
37113	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 1#所变	20	1250	1000	1000
37114	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 2#所变	20	1250	1000	1000
37115	宜兴	PMS_逸品尚东 2#站 3#所变	20	1250	1000	1000
37116	宜兴	PMS_逸品尚东 3#箱变	20	630	504	504
37117	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 1#所变	20	1250	1000	1000
37118	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 2#所变	20	1250	1000	1000
37119	宜兴	PMS_逸品尚东 3#站 3#所变	20	1250	1000	1000
37120	宜兴	PMS_逸品尚东 4#箱变	20	630	504	504
37121	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 1#所变	20	1250	1000	1000
37122	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 2#所变	20	1250	1000	1000
37123	宜兴	PMS_逸品尚东 4#站 3#所变	20	1250	1000	1000
37124	宜兴	PMS_逸品尚东 5#箱变	20	630	504	504

37125	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 1#所变	20	1000	800	800
37126	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 2#所变	20	1000	800	800
37127	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 3#所变	20	1000	800	800
37128	宜兴	PMS_逸品尚东 5#站 4#所变	20	1000	800	800
37129	宜兴	PMS_逸品尚东 6#箱变	20	630	504	504
37130	宜兴	PMS_逸品尚东 7#箱变	20	630	504	504
37131	宜兴	PMS_溢润新城 1#箱变主变	10	630	504	504
37132	宜兴	PMS_溢润新城 2#箱变主变	10	630	504	504
37133	宜兴	PMS_溢润新城 3#箱变主变	10	630	504	504
37134	宜兴	PMS_溢润新城 4#箱变主变	10	630	504	504
37135	市区	PMS_因果岸	10	200	160	160
37136	市区	PMS_因中	10	200	160	160
37137	市区	PMS_殷更巷配变	10	400	320	320
37138	宜兴	PMS_殷家 2#公变	10	200	85	85
37139	市区	PMS_殷家坝配变	10	200	160	160
37140	市区	PMS_殷家场配变	10	400	320	320
37141	江阴	PMS_殷家村北变	10	200	160	160
37142	江阴	PMS_殷家村变	10	250	200	200
37143	宜兴	PMS_殷家公变	10	200	122	122
37144	江阴	PMS_殷家墙门变	10	200	147	147
37145	市区	PMS_殷家桥配变	10	200	160	160
37146	江阴	PMS_殷家庄变	10	200	160	160
37147	宜兴	PMS_殷家庄东公变	10	200	160	160
37148	宜兴	PMS_殷家庄公变	10	200	145	145
37149	江阴	PMS_殷家庄西变	10	400	320	320

37150	江阴	PMS_殷家庄中变	10	400	311	311
37151	市区	PMS_殷士桥配变	10	200	160	160
37152	宜兴	PMS_殷天门公变	10	400	320	320
37153	市区	PMS_殷西	10	200	160	160
37154	市区	PMS_殷西二配变	10	400	320	320
37155	市区	PMS_殷巷河配变	10	200	160	160
37156	市区	PMS_殷邹甲	10	200	160	160
37157	市区	PMS_殷邹巷	10	200	160	160
37158	市区	PMS_殷邹庄	10	400	320	320
37159	市区	PMS_垠下丙变	10	400	320	320
37160	市区	PMS_垠下丙二变	10	400	320	320
37161	市区	PMS_垠下甲变	10	400	320	320
37162	市区	PMS_垠下乙变	10	400	320	320
37163	江阴	PMS_银都配电所 1#主变	10	800	640	640
37164	江阴	PMS_银都配电所 2#主变	10	800	640	640
37165	市区	PMS_银行旁配变	10	400	320	320
37166	江阴	PMS_银行新村变	10	400	320	320
37167	宜兴	PMS_银河 2#公变	10	400	320	320
37168	宜兴	PMS_银河公变	10	400	320	320
37169	市区	PMS_银河站 1 号主变	10	800	640	640
37170	市区	PMS_银河站 2 号主变	10	1250	1000	1000
37171	宜兴	PMS_银湖小区 1#箱变	10	630	481	481
37172	宜兴	PMS_银湖小区 2#公变	10	200	160	160
37173	市区	PMS_银辉站 1 #	10	800	640	640
37174	市区	PMS_银辉站 2#	10	800	640	640

37175	市区	PMS_银仁站 T1	10	1000	800	800
37176	市区	PMS_银仁站 T2	10	1000	800	800
37177	市区	PMS_银禧#3 站 T1	10	800	640	640
37178	市区	PMS_银禧#3 站 T2	10	800	640	640
37179	市区	PMS_银禧#3 站 T3	10	800	640	640
37180	市区	PMS_银禧#3 站 T4	10	800	640	640
37181	宜兴	PMS_银祥公变	10	400	254	254
37182	宜兴	PMS_银鑫小区公变	10	315	252	252
37183	江阴	PMS_银信雅园箱变主变	10	630	484	484
37184	江阴	PMS_银杏北变	10	400	320	320
37185	江阴	PMS_银杏变	10	400	320	320
37186	宜兴	PMS_银杏公变	10	200	160	160
37187	江阴	PMS_银杏花苑配电所 1#主变	10	800	640	640
37188	江阴	PMS_银杏花苑配电所 2#主变	10	800	640	640
37189	江阴	PMS_银杏路北变	10	400	320	320
37190	江阴	PMS_银杏树变	10	250	200	200
37191	江阴	PMS_银杏西变	10	315	252	252
37192	市区	PMS_银杏苑 1#箱变 T1	10	630	504	504
37193	市区	PMS_银杏苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
37194	市区	PMS_银杏苑 3#箱变 T1	10	400	320	320
37195	江阴	PMS_银宇变	10	400	320	320
37196	江阴	PMS_银宇南箱变主变	10	630	504	504
37197	宜兴	PMS_银苑 1#公变	10	315	252	252
37198	宜兴	PMS_银苑 2#公变	10	400	320	320
37199	市区	PMS_尹城北二配变	10	400	320	320

37200	市区	PMS_尹城北配变	10	400	320	320
37201	市区	PMS_尹城中配变	10	200	160	160
37202	江阴	PMS_尹范村西变	10	400	320	320
37203	市区	PMS_尹后配变	10	400	320	320
37204	宜兴	PMS_尹家 2#公变	10	200	160	160
37205	宜兴	PMS_尹家 3#公变	10	400	307	307
37206	宜兴	PMS_尹家安置小区 1#公变	10	250	200	200
37207	宜兴	PMS_尹家安置小区 2#公变	10	250	200	200
37208	宜兴	PMS_尹家村 1#公变	10	400	320	320
37209	宜兴	PMS_尹家公变	10	160	128	128
37210	市区	PMS_尹家弄二配变	10	200	160	160
37211	市区	PMS_尹家弄配变	10	400	320	320
37212	宜兴	PMS_尹家太湖公变	10	400	320	320
37213	宜兴	PMS_尹家塘 2#公变	10	400	206	206
37214	宜兴	PMS_尹家塘公变	10	400	320	320
37215	宜兴	PMS_尹家湾南公变	10	400	320	320
37216	宜兴	PMS_尹家新站 2#公变	10	400	320	320
37217	宜兴	PMS_尹家新站公变	10	400	320	320
37218	宜兴	PMS_尹家中心小区公变	10	200	153	153
37219	市区	PMS_尹夹里二配变	10	200	160	160
37220	宜兴	PMS_尹艺新村公变	10	400	320	320
37221	宜兴	PMS_饮食城 2#箱变	10	500	400	400
37222	市区	PMS_隐秀路灯配变	10	200	160	160
37223	市区	PMS_隐秀苑 1#站 T1	10	1000	800	800
37224	市区	PMS_隐秀苑 1#站 T4*	10	1000	800	800

37225	市区	PMS_隐秀苑 2#站 T1	10	1000	800	800
37226	市区	PMS_隐秀苑 2#站 T4*	10	1000	800	800
37227	市区	PMS_隐秀苑 3#站 T1	10	1000	800	800
37228	市区	PMS_隐秀苑 3#站 T4	10	1000	800	800
37229	市区	PMS_隐秀苑 4 号站 T1	10	800	640	640
37230	市区	PMS_隐秀苑 4 号站 T2	10	800	640	640
37231	市区	PMS_隐秀苑 5 号站 T1	10	800	640	640
37232	市区	PMS_隐秀苑 5 号站 T2	10	800	640	640
37233	市区	PMS_隐秀苑 6 号站 T1	10	800	640	640
37234	市区	PMS_隐秀苑 6 号站 T2	10	800	640	640
37235	市区	PMS_印家宕三配变	10	400	320	320
37236	市区	PMS_印染厂一配变	10	400	320	320
37237	市区	PMS_印刷厂配变	10	400	320	320
37238	市区	PMS_印涂	10	400	320	320
37239	市区	PMS_印务配变 (TTU)	10	400	320	320
37240	市区	PMS_印象 #3 站 T1	10	1250	1000	1000
37241	市区	PMS_印象 #3 站 T2	10	1250	1000	1000
37242	市区	PMS_印象 1#站 1 号主变	10	1250	1000	1000
37243	市区	PMS_印象 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
37244	市区	PMS_印象 2#站 1 号主变	10	1250	1000	1000
37245	市区	PMS_印象 2#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
37246	宜兴	PMS_英伦华庭 1#箱变	10	630	504	504
37247	宜兴	PMS_英伦华庭 1#站 1#所变	10	800	640	640
37248	宜兴	PMS_英伦华庭 2#箱变	10	630	491	491
37249	宜兴	PMS_英伦华庭 3#箱变	10	630	504	504

37250	江阴	PMS_英伦尚郡 11#箱变主变	10	630	504	504
37251	江阴	PMS_英伦尚郡 49#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37252	江阴	PMS_英伦尚郡 49#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37253	江阴	PMS_英伦尚郡 5#箱变主变	10	630	504	504
37254	江阴	PMS_英伦尚郡 54#箱变主变	10	630	504	504
37255	江阴	PMS_英伦尚郡 59#箱变主变	10	630	504	504
37256	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 1#所变	10	630	504	504
37257	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 2#所变	10	630	504	504
37258	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 3#所变	10	630	504	504
37259	宜兴	PMS_英伦尊邸 1#站 4#所变	10	630	504	504
37260	宜兴	PMS_英伦尊邸 2#室 1#所变	10	630	504	504
37261	宜兴	PMS_英伦尊邸 2#室 2#所变	10	630	504	504
37262	宜兴	PMS_英伦尊邸 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
37263	宜兴	PMS_英伦尊邸 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
37264	宜兴	PMS_英伦尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
37265	宜兴	PMS_英伦尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
37266	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 1#所变	10	800	640	640
37267	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 2#所变	10	800	640	640
37268	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 3#所变	10	800	640	640
37269	宜兴	PMS_英伦尊邸 5#站 4#所变	10	800	640	640
37270	宜兴	PMS_英驻电站西公变	10	200	160	160
37271	宜兴	PMS_英驻高家公变	10	200	160	160
37272	宜兴	PMS_英驻高家西公变	10	200	160	160
37273	宜兴	PMS_英驻南公变	10	200	160	160
37274	宜兴	PMS_英驻西公变	10	200	160	160

37275	江阴	PMS_迎宾 1#变	10	200	160	160
37276	江阴	PMS_迎宾变	10	400	320	320
37277	江阴	PMS_迎宾东变	10	315	252	252
37278	宜兴	PMS_迎宾饭店公变	10	400	307	307
37279	宜兴	PMS_迎宾公变	10	400	320	320
37280	宜兴	PMS_迎宾公寓箱变	10	630	504	504
37281	宜兴	PMS_迎宾路 1#箱变	10	315	252	252
37282	宜兴	PMS_迎宾路 2#箱变	10	630	504	504
37283	宜兴	PMS_迎宾路 3#公变	10	400	320	320
37284	宜兴	PMS_迎宾南虹 2#公变	10	400	320	320
37285	宜兴	PMS_迎宾南虹 3#公变	10	200	160	160
37286	宜兴	PMS_迎宾巷 2#公变	10	400	320	320
37287	宜兴	PMS_迎春 2#箱变主变	10	400	320	320
37288	宜兴	PMS_迎春路箱变主变	10	500	400	400
37289	市区	PMS_迎辉五配变	10	200	160	160
37290	市区	PMS_迎辉新村三配变	10	400	320	320
37291	市区	PMS_迎辉新村四配变	10	400	320	320
37292	市区	PMS_迎辉新村一配变	10	200	160	160
37293	江阴	PMS_迎九公变	10	400	320	320
37294	市区	PMS_迎龙队配变	10	200	160	160
37295	市区	PMS_迎龙桥二配变	10	200	160	160
37296	江阴	PMS_迎秀湖箱变主变	10	630	504	504
37297	江阴	PMS_迎秀花园 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37298	江阴	PMS_迎秀花园 30#箱主变	10	400	320	320
37299	江阴	PMS_迎秀花园 36#配电所 1#主变	10	800	640	640

37300	江阴	PMS_迎秀花园 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
37301	江阴	PMS_迎秀花园 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
37302	江阴	PMS_迎秀花园 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
37303	江阴	PMS_迎秀花园 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
37304	江阴	PMS_迎秀花园 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
37305	江阴	PMS_迎秀花园 50#配电所 3#主变	10	800	640	640
37306	江阴	PMS_迎秀花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
37307	江阴	PMS_迎秀花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
37308	江阴	PMS_迎秀花园配电所 1#主变	10	800	640	640
37309	江阴	PMS_迎秀花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
37310	江阴	PMS_盈红变	10	250	187	187
37311	市区	PMS_盈鑫机械	10	200	160	160
37312	宜兴	PMS_营桥公变	10	200	160	160
37313	市区	PMS_营业所二配变	10	400	243	243
37314	宜兴	PMS_营业所公变	10	400	320	320
37315	市区	PMS_营业所配变	10	200	160	160
37316	市区	PMS_营业所一配变	10	400	320	320
37317	宜兴	PMS_影城箱变	10	630	504	504
37318	江阴	PMS_影剧东变	10	400	255	255
37319	江阴	PMS_影剧公变	10	315	252	252
37320	江阴	PMS_影剧小区箱变主变	10	630	504	504
37321	江阴	PMS_影剧新村变	10	400	273	273
37322	市区	PMS_影剧院二配变	10	400	320	320
37323	市区	PMS_影剧院六	10	400	320	320
37324	江阴	PMS_影剧院南路箱变主变	10	500	400	400

37325	市区	PMS_影剧院七配变	10	400	320	320
37326	市区	PMS_影剧院一配变	10	400	320	320
37327	江阴	PMS_影院变	10	400	205	205
37328	宜兴	PMS_应家公变	10	315	252	252
37329	江阴	PMS_应天河套闸变	10	200	160	160
37330	市区	PMS_映山河 2#站 1#	10	1000	800	800
37331	市区	PMS_映山河 2#站 2#	10	1000	800	800
37332	市区	PMS_映山河 2#站 T4	10	1000	800	800
37333	市区	PMS_映山河小区配电所 T1	10	1000	800	800
37334	市区	PMS_映山河小区配电所 T2	10	1000	800	800
37335	宜兴	PMS_映山湖公变	10	200	87	87
37336	江阴	PMS_映像江南 82#箱变主变	10	630	482	482
37337	江阴	PMS_映像江南配电所 1#主变	10	800	640	640
37338	江阴	PMS_映像江南配电所 2#主变	10	800	640	640
37339	宜兴	PMS_硬质合金公变	10	400	320	320
37340	市区	PMS_永安北路配变	10	400	320	320
37341	江阴	PMS_永安变	10	400	320	320
37342	江阴	PMS_永安村变	10	400	320	320
37343	江阴	PMS_永安东变	10	250	175	175
37344	江阴	PMS_永安二村 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37345	江阴	PMS_永安二村 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37346	江阴	PMS_永安二村 19#箱变主变	10	800	640	640
37347	江阴	PMS_永安二村 27#箱变主变	10	630	504	504
37348	江阴	PMS_永安二村 3#箱变主变	10	630	504	504
37349	江阴	PMS_永安二村 31#箱变主变	10	500	400	400

37350	江阴	PMS_永安二村 35#箱变主变	10	630	504	504
37351	江阴	PMS_永安二村 37#箱变主变	10	400	320	320
37352	江阴	PMS_永安二村 46#箱变主变	10	400	320	320
37353	江阴	PMS_永安二村 9#箱变主变	10	630	504	504
37354	市区	PMS_永安构件	10	200	160	160
37355	江阴	PMS_永安路 250#箱变主变	10	630	504	504
37356	市区	PMS_永安南路二配变	10	400	320	320
37357	江阴	PMS_永安南箱变主变	10	630	504	504
37358	江阴	PMS_永安桥北变	10	400	268	268
37359	江阴	PMS_永安四村 13#箱变主变	10	630	504	504
37360	江阴	PMS_永安四村 19#箱变主变	10	800	640	640
37361	江阴	PMS_永安四村 2#箱变主变	10	630	504	504
37362	江阴	PMS_永安四村 7#箱变主变	10	630	504	504
37363	江阴	PMS_永安圩西变	10	200	133	133
37364	江阴	PMS_永安西变	10	200	137	137
37365	江阴	PMS_永安箱变主变	10	630	439	439
37366	江阴	PMS_永安一村 20#箱变主变	10	630	504	504
37367	江阴	PMS_永安一村 22#箱变主变	10	400	320	320
37368	江阴	PMS_永昌变	10	200	160	160
37369	江阴	PMS_永昌大站	10	400	318	318
37370	江阴	PMS_永昌东站	10	200	139	139
37371	宜兴	PMS_永昌路 2#公变	10	400	320	320
37372	江阴	PMS_永昌路灯变	10	100	80	80
37373	宜兴	PMS_永昌路公变	10	400	320	320
37374	宜兴	PMS_永昌路南公变	10	400	320	320

37375	江阴	PMS_永昌南变	10	400	320	320
37376	江阴	PMS_永昌南站	10	200	160	160
37377	江阴	PMS_永昌小学变	10	400	320	320
37378	市区	PMS_永单八配变	10	80	64	64
37379	市区	PMS_永单二配变	10	80	64	64
37380	市区	PMS_永单九配变	10	80	64	64
37381	市区	PMS_永单六配变	10	80	64	64
37382	市区	PMS_永单七配变	10	80	64	64
37383	市区	PMS_永单三配变	10	80	64	64
37384	市区	PMS_永单十八配变	10	80	64	64
37385	市区	PMS_永单十二配变	10	80	64	64
37386	市区	PMS_永单十九配变	10	80	64	64
37387	市区	PMS_永单十六配变	10	80	64	64
37388	市区	PMS_永单十配变	10	80	64	64
37389	市区	PMS_永单十四配变	10	80	64	64
37390	市区	PMS_永单十五配变	10	80	64	64
37391	市区	PMS_永单十一配变	10	80	64	64
37392	市区	PMS_永单四配变	10	80	64	64
37393	市区	PMS_永单五配变	10	80	64	64
37394	市区	PMS_永单一配变	10	80	64	64
37395	市区	PMS_永德站 T1	10	800	640	640
37396	市区	PMS_永德站 T2	10	800	640	640
37397	市区	PMS_永定 1#箱变 T1	10	630	504	504
37398	市区	PMS_永定桥	10	400	320	320
37399	江阴	PMS_永定圩西变	10	200	160	160

37400	宜兴	PMS_永发小区箱变主变	10	400	320	320
37401	市区	PMS_永丰	10	400	320	320
37402	宜兴	PMS_永丰 2#公变	10	400	246	246
37403	市区	PMS_永丰泵配变	10	200	160	160
37404	宜兴	PMS_永丰村西公变	10	400	320	320
37405	市区	PMS_永丰二变	10	400	320	320
37406	市区	PMS_永丰六配变	10	400	320	320
37407	市区	PMS_永丰七配变（TTU）	10	400	320	320
37408	宜兴	PMS_永丰桥公变	10	200	116	116
37409	市区	PMS_永丰五	10	200	160	160
37410	市区	PMS_永丰五金厂	10	400	320	320
37411	市区	PMS_永丰乙配变（TTU）	10	400	320	320
37412	市区	PMS_永丰闸泵配变	10	200	160	160
37413	市区	PMS_永福	10	400	320	320
37414	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
37415	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
37416	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
37417	江阴	PMS_永福苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
37418	江阴	PMS_永高村变	10	400	234	234
37419	市区	PMS_永固	10	400	320	320
37420	市区	PMS_永和苑	10	200	160	160
37421	宜兴	PMS_永红 2#公变	10	400	305	305
37422	宜兴	PMS_永红村公变	10	315	252	252
37423	宜兴	PMS_永红团结 2#公变	10	200	160	160
37424	市区	PMS_永华毛条配变	10	200	160	160

37425	江阴	PMS_永汇 1 号变	10	400	320	320
37426	宜兴	PMS_永康农场 3#公变	10	200	160	160
37427	宜兴	PMS_永康农场公变	10	200	160	160
37428	江阴	PMS_永乐变	10	200	160	160
37429	市区	PMS_永乐大厦箱变 T1	10	630	504	504
37430	江阴	PMS_永利桥变	10	400	202	202
37431	江阴	PMS_永利桥西变	10	400	305	305
37432	市区	PMS_永胜贰二配变	10	200	160	160
37433	市区	PMS_永胜贰一配变	10	400	320	320
37434	市区	PMS_永胜叁配变	10	400	320	320
37435	市区	PMS_永胜肆一配变	10	400	320	320
37436	市区	PMS_永胜伍二配变	10	400	320	320
37437	市区	PMS_永胜伍一配变	10	400	320	320
37438	江阴	PMS_永盛变	10	200	81	81
37439	市区	PMS_永通配变	10	400	320	320
37440	市区	PMS_永心配变	10	200	160	160
37441	市区	PMS_永新	10	400	320	320
37442	江阴	PMS_永新 2#变	10	400	320	320
37443	市区	PMS_永新村	10	400	320	320
37444	市区	PMS_永新村吴大坟	10	200	160	160
37445	江阴	PMS_永新花苑 4#箱变主变	10	630	504	504
37446	江阴	PMS_永新路箱变主变	10	500	400	400
37447	市区	PMS_永新石街配变	10	400	320	320
37448	江阴	PMS_永星变	10	400	212	212
37449	宜兴	PMS_永兴 2#公变	10	200	160	160

37450	宜兴	PMS_永兴 3#公变	10	200	160	160
37451	宜兴	PMS_永兴北公变	10	200	160	160
37452	宜兴	PMS_永兴村杨树下公变	10	400	320	320
37453	宜兴	PMS_永兴大会 2#公变	10	400	320	320
37454	宜兴	PMS_永兴渎南公变	10	160	128	128
37455	江阴	PMS_永兴公变	10	400	320	320
37456	宜兴	PMS_永兴公变	10	400	320	320
37457	宜兴	PMS_永兴古桥头公变	10	400	205	205
37458	市区	PMS_永兴配变	10	400	320	320
37459	市区	PMS_永兴寺配变	10	400	320	320
37460	宜兴	PMS_永兴塘家桥公变	10	400	270	270
37461	宜兴	PMS_永兴西公变	10	200	106	106
37462	市区	PMS_永兴站 T1	10	1000	800	800
37463	市区	PMS_永兴站 T2	10	1000	800	800
37464	市区	PMS_永兴站 T3	10	1000	800	800
37465	市区	PMS_永谊配变	10	400	320	320
37466	市区	PMS_永裕包装配变	10	400	320	320
37467	市区	PMS_永远配变	10	200	160	160
37468	市区	PMS_咏硕苑 1#站 T1	10	1000	800	800
37469	市区	PMS_咏硕苑 1#站 T4	10	1000	800	800
37470	市区	PMS_用电配变	10	400	320	320
37471	市区	PMS_用电上配变	10	400	320	320
37472	市区	PMS_用电站（南瑞）	10	400	320	320
37473	江阴	PMS_用电站北站变	10	315	236	236
37474	宜兴	PMS_用电站宿舍公变	10	400	320	320

37475	江阴	PMS_用电组变	10	400	320	320
37476	宜兴	PMS_优湖美地 1#箱变主变	20	400	320	320
37477	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 1#所变	20	800	640	640
37478	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 2#所变	20	800	640	640
37479	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 3#所变	20	800	640	640
37480	宜兴	PMS_优湖美地 1#站 4#所变	20	800	640	640
37481	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 1#所变	20	800	640	640
37482	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 2#所变	20	800	640	640
37483	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 3#所变	20	800	640	640
37484	宜兴	PMS_优湖美地 4#室 4#所变	20	800	640	640
37485	市区	PMS_优妮可	10	200	160	160
37486	市区	PMS_优族联盟站 T1	10	1000	800	800
37487	市区	PMS_优族联盟站 T2	10	1000	800	800
37488	市区	PMS_优族联盟站 T4	10	1000	800	800
37489	市区	PMS_尤岸基站配变	10	400	320	320
37490	江阴	PMS_尤车浜公变	10	400	320	320
37491	江阴	PMS_尤车变	10	400	233	233
37492	市区	PMS_尤村配变	10	200	160	160
37493	市区	PMS_尤村西配变	10	400	320	320
37494	市区	PMS_尤渡 1#箱变 T1	10	400	320	320
37495	市区	PMS_尤渡苑 2#站 1#	10	1000	800	800
37496	市区	PMS_尤渡苑 2#站 2#	10	1000	800	800
37497	市区	PMS_尤渡苑 5#站 T1	10	800	640	640
37498	市区	PMS_尤渡苑 5#站 T2	10	800	640	640
37499	市区	PMS_尤二房配变	10	200	160	160

37500	市区	PMS_尤河西配变	10	400	320	320
37501	宜兴	PMS_尤后 1#公变	10	400	305	305
37502	宜兴	PMS_尤后村公变	10	400	185	185
37503	宜兴	PMS_尤后东村公变	10	200	127	127
37504	宜兴	PMS_尤后前村公变	10	400	245	245
37505	江阴	PMS_尤家坝变	10	250	200	200
37506	江阴	PMS_尤家村变	10	400	320	320
37507	市区	PMS_尤家旦新区配变	10	400	320	320
37508	江阴	PMS_尤家店变	10	400	320	320
37509	江阴	PMS_尤家店东变	10	400	320	320
37510	市区	PMS_尤家里（南瑞）	10	400	320	320
37511	市区	PMS_尤街配变	10	200	160	160
37512	市区	PMS_尤介里配变	10	200	160	160
37513	宜兴	PMS_尤前村公变	10	400	228	228
37514	市区	PMS_尤桥北配变	10	400	320	320
37515	市区	PMS_尤湾里	10	400	320	320
37516	市区	PMS_尤王配变	10	400	320	320
37517	市区	PMS_尤西二变	10	400	320	320
37518	市区	PMS_尤西西仓牛棚头	10	200	160	160
37519	市区	PMS_尤巷	10	400	320	320
37520	市区	PMS_尤巷(七)	10	400	320	320
37521	市区	PMS_尤巷八	10	200	160	160
37522	市区	PMS_尤巷村配变	10	400	320	320
37523	市区	PMS_尤巷六配变	10	400	320	320
37524	市区	PMS_尤巷七配变	10	400	320	320

37525	市区	PMS_尤巷三配变	10	200	160	160
37526	市区	PMS_尤巷四变	10	400	320	320
37527	市区	PMS_尤长桥	10	200	160	160
37528	江阴	PMS_邮电北变	10	400	320	320
37529	江阴	PMS_邮电变	10	400	320	320
37530	市区	PMS_邮电局(四)	10	200	160	160
37531	市区	PMS_邮电局(一)	10	200	160	160
37532	市区	PMS_邮电局二配变	10	200	160	160
37533	市区	PMS_邮电局二一	10	200	160	160
37534	市区	PMS_邮电局九变	10	200	160	160
37535	市区	PMS_邮电局七配变	10	200	160	160
37536	市区	PMS_邮电局三配变	10	200	160	160
37537	市区	PMS_邮电局十八配变	10	400	320	320
37538	市区	PMS_邮电局十六配变	10	200	160	160
37539	市区	PMS_邮电局十配变	10	200	160	160
37540	市区	PMS_邮电局十七	10	400	320	320
37541	市区	PMS_邮电局十四配变	10	200	160	160
37542	市区	PMS_邮电局十五配变	10	400	320	320
37543	市区	PMS_邮电局十一配变	10	400	320	320
37544	宜兴	PMS_邮电局箱变主变	10	400	320	320
37545	宜兴	PMS_邮东公变	10	200	86	86
37546	市区	PMS_邮黄配变	10	400	320	320
37547	市区	PMS_邮局二配变	10	200	160	160
37548	市区	PMS_邮局配变	10	200	160	160
37549	市区	PMS_邮局三变	10	200	160	160

37550	市区	PMS_邮局四配变	10	200	160	160
37551	宜兴	PMS_邮堂小学公变	10	400	320	320
37552	江阴	PMS_邮政箱变主变	10	800	640	640
37553	宜兴	PMS_邮政宿舍公变	10	200	160	160
37554	宜兴	PMS_油车 2#公变	10	200	160	160
37555	江阴	PMS_油车变	10	250	16	16
37556	宜兴	PMS_油车村公变	10	400	320	320
37557	宜兴	PMS_油车公变	10	200	0	0
37558	江阴	PMS_油车基南变	10	250	151	151
37559	宜兴	PMS_油车接待箱变主变	10	400	320	320
37560	江阴	PMS_油车里 2#变	10	400	91	91
37561	市区	PMS_油车里东配变	10	200	160	160
37562	市区	PMS_油车里二变	10	400	320	320
37563	市区	PMS_油车里三配变	10	200	160	160
37564	市区	PMS_油车头	10	200	160	160
37565	江阴	PMS_油车巷变	10	400	269	269
37566	市区	PMS_油车巷二配变	10	400	320	320
37567	市区	PMS_油车巷四配变	10	200	160	160
37568	宜兴	PMS_油坊公变	10	160	101	101
37569	市区	PMS_油库闸配变	10	200	160	160
37570	市区	PMS_油巷配变	10	200	160	160
37571	市区	PMS_油压成套配变	10	400	320	320
37572	市区	PMS_油压二配变	10	400	320	320
37573	市区	PMS_油压四配变	10	400	320	320
37574	市区	PMS_油压一配变	10	400	320	320

37575	宜兴	PMS_油站公变	10	200	160	160
37576	市区	PMS_油脂厂	10	400	320	320
37577	市区	PMS_友创机	10	200	160	160
37578	市区	PMS_友好	10	200	160	160
37579	市区	PMS_友红配变	10	400	320	320
37580	市区	PMS_友红乙配变	10	200	160	160
37581	市区	PMS_友虹新村	10	200	160	160
37582	市区	PMS_友虹新村二配变	10	400	320	320
37583	江阴	PMS_友佳变	10	250	200	200
37584	市区	PMS_友新配变	10	200	160	160
37585	市区	PMS_友谊	10	400	320	320
37586	市区	PMS_友谊 1#箱变 T1	10	500	400	400
37587	市区	PMS_友谊 2#箱变 T1	10	400	320	320
37588	市区	PMS_友谊 3#箱变 T1	10	400	320	320
37589	市区	PMS_友谊 4#箱变 T1	10	400	320	320
37590	江阴	PMS_友谊北变	10	400	320	320
37591	江阴	PMS_友谊变	10	400	320	320
37592	宜兴	PMS_友谊荷花公变	10	200	160	160
37593	市区	PMS_友谊活塞	10	315	252	252
37594	江阴	PMS_友谊桥西变	10	400	320	320
37595	市区	PMS_友谊三	10	400	320	320
37596	江阴	PMS_友谊箱变主变	10	630	504	504
37597	江阴	PMS_友谊砖瓦厂变	10	100	80	80
37598	市区	PMS_有机玻璃厂北	10	400	320	320
37599	市区	PMS_有机玻璃厂中	10	400	320	320

37600	江阴	PMS_有线箱变主变	10	630	504	504
37601	市区	PMS_幼儿园(二)	10	400	320	320
37602	江阴	PMS_幼儿园变	10	400	320	320
37603	市区	PMS_幼儿园九配变	10	400	320	320
37604	市区	PMS_幼儿园四配变	10	200	160	160
37605	江阴	PMS_幼儿园箱变主变	10	630	504	504
37606	江阴	PMS_於王北变	10	200	121	121
37607	江阴	PMS_於王村变	10	315	252	252
37608	江阴	PMS_於王南变	10	400	282	282
37609	江阴	PMS_於庄变	10	160	128	128
37610	江阴	PMS_于菜变	10	400	320	320
37611	江阴	PMS_于门开发 1#变	10	315	252	252
37612	江阴	PMS_于门开发 4#变	10	400	320	320
37613	江阴	PMS_于门开发 5#变	10	400	320	320
37614	江阴	PMS_于门开发 6#变	10	400	320	320
37615	江阴	PMS_于门开发变	10	315	252	252
37616	江阴	PMS_于门园区箱变主变	10	500	223	223
37617	江阴	PMS_于南变	10	400	320	320
37618	江阴	PMS_于西变	10	400	320	320
37619	市区	PMS_余丰化工配变	10	400	320	320
37620	市区	PMS_余浩配变	10	400	320	320
37621	江阴	PMS_余家港变	10	400	320	320
37622	宜兴	PMS_余家公变	10	200	102	102
37623	宜兴	PMS_余家舍公变	10	200	160	160
37624	宜兴	PMS_余家舍排涝站公变	10	200	160	160

37625	江阴	PMS_余家巷变	10	400	320	320
37626	江阴	PMS_余家巷东变	10	400	320	320
37627	宜兴	PMS_余境村 2#公变	10	160	128	128
37628	宜兴	PMS_余境村 3#公变	10	200	160	160
37629	宜兴	PMS_余境村公变	10	400	320	320
37630	宜兴	PMS_余境张家组公变	10	200	160	160
37631	市区	PMS_余坎山配变（TTU）	10	400	320	320
37632	宜兴	PMS_余山 2#公变	10	200	116	116
37633	江阴	PMS_余巷东变	10	400	320	320
37634	江阴	PMS_余巷西变	10	400	295	295
37635	市区	PMS_余巷一配变	10	200	160	160
37636	宜兴	PMS_余庄电站公变	10	400	248	248
37637	宜兴	PMS_余庄汤家公变	10	200	139	139
37638	市区	PMS_鱼场居配变	10	200	160	160
37639	江阴	PMS_鱼池变	10	400	262	262
37640	市区	PMS_鱼池东配变	10	200	160	160
37641	市区	PMS_鱼池南二配变	10	200	160	160
37642	市区	PMS_鱼池西配变	10	400	320	320
37643	宜兴	PMS_鱼池沿公变	10	200	160	160
37644	市区	PMS_鱼花路配变	10	200	160	160
37645	市区	PMS_鱼家塘配变	10	400	320	320
37646	市区	PMS_鱼垦二配变	10	200	160	160
37647	宜兴	PMS_鱼塘公变	10	400	320	320
37648	市区	PMS_鱼巷乙	10	400	320	320
37649	市区	PMS_俞北配变	10	400	320	320

37650	江阴	PMS_俞朝变	10	400	284	284
37651	江阴	PMS_俞家变	10	200	97	97
37652	江阴	PMS_俞家村北变	10	200	101	101
37653	江阴	PMS_俞家村变	10	400	309	309
37654	江阴	PMS_俞家降变	10	200	160	160
37655	江阴	PMS_俞家堂变	10	315	123	123
37656	市区	PMS_俞家湾二配变	10	400	320	320
37657	市区	PMS_俞家湾配变	10	200	160	160
37658	市区	PMS_俞田里	10	400	320	320
37659	市区	PMS_俞西巷配变	10	400	320	320
37660	市区	PMS_俞巷	10	200	160	160
37661	江阴	PMS_俞巷变	10	200	160	160
37662	市区	PMS_俞巷六配变	10	200	160	160
37663	市区	PMS_娱乐中心	10	400	320	320
37664	市区	PMS_娱乐中心二配变	10	400	320	320
37665	宜兴	PMS_渔池公变	10	250	200	200
37666	江阴	PMS_渔池南变	10	400	262	262
37667	市区	PMS_渔村陈更配变	10	200	160	160
37668	市区	PMS_渔港村中配变	10	200	160	160
37669	市区	PMS_渔港桥	10	400	320	320
37670	市区	PMS_渔工商二配变（TTU）	10	200	160	160
37671	宜兴	PMS_渔家 2#公变	10	250	200	200
37672	江阴	PMS_渔猎 2 号变	10	400	320	320
37673	江阴	PMS_渔猎变	10	400	320	320
37674	江阴	PMS_渔猎村 3#变	10	400	320	320

37675	江阴	PMS_渔猎苑变	10	400	320	320
37676	市区	PMS_渔业(三)	10	200	160	160
37677	市区	PMS_渔业八配变	10	200	160	160
37678	江阴	PMS_渔业村变	10	250	200	200
37679	市区	PMS_渔业村二变	10	400	320	320
37680	市区	PMS_渔业村九配变	10	400	320	320
37681	江阴	PMS_渔业村南变	10	200	160	160
37682	市区	PMS_渔业村七配变	10	400	320	320
37683	市区	PMS_渔业村三配变	10	400	320	320
37684	市区	PMS_渔业村四配变	10	400	320	320
37685	市区	PMS_渔业村五配变	10	200	160	160
37686	市区	PMS_渔业村一配变	10	400	320	320
37687	江阴	PMS_渔业队变	10	200	160	160
37688	市区	PMS_渔业队二配变	10	400	320	320
37689	市区	PMS_渔业对配变	10	200	160	160
37690	市区	PMS_渔业二配变	10	250	200	200
37691	市区	PMS_渔业二十配变	10	200	160	160
37692	市区	PMS_渔业副业二配变	10	400	320	320
37693	江阴	PMS_渔业公变	10	200	160	160
37694	宜兴	PMS_渔业公变	10	400	320	320
37695	市区	PMS_渔业九配变	10	400	320	320
37696	市区	PMS_渔业七配变	10	400	320	320
37697	市区	PMS_渔业十二配变	10	400	320	320
37698	市区	PMS_渔业十九配变	10	400	320	320
37699	市区	PMS_渔业十七配变	10	200	160	160

37700	市区	PMS_渔业十三配变	10	400	320	320
37701	市区	PMS_渔业十四配变	10	400	320	320
37702	市区	PMS_渔业十五配变	10	200	160	160
37703	市区	PMS_渔业四配变	10	200	160	160
37704	江阴	PMS_渔业塑料厂变	10	400	320	320
37705	江阴	PMS_渔业西变	10	400	310	310
37706	市区	PMS_瑜憬湾 1 号站 T2	10	800	640	640
37707	市区	PMS_瑜憬湾 2 号站 T2	10	800	640	640
37708	市区	PMS_瑜憬湾 3 号站 T2	10	800	640	640
37709	市区	PMS_瑜憬湾 4 号站 T2	10	800	640	640
37710	宜兴	PMS_虞家 1#公变	10	200	123	123
37711	宜兴	PMS_虞家公变	10	200	119	119
37712	宜兴	PMS_虞山 2#公变	10	400	279	279
37713	宜兴	PMS_虞山电站公变	10	400	320	320
37714	宜兴	PMS_虞墅 2#公变	10	400	320	320
37715	宜兴	PMS_虞墅 3#公变	10	400	320	320
37716	宜兴	PMS_虞墅 4#公变	10	400	320	320
37717	宜兴	PMS_虞墅 5#公变	10	400	320	320
37718	宜兴	PMS_虞墅村中公变	10	250	200	200
37719	宜兴	PMS_虞墅西路公变	10	400	320	320
37720	市区	PMS_虞湾里甲配变	10	200	160	160
37721	市区	PMS_虞湾里配变（TTU）	10	400	320	320
37722	市区	PMS_虞巷二配变	10	400	320	320
37723	宜兴	PMS_虞庄公变	10	200	139	139
37724	市区	PMS_宇嘉	10	200	160	160

37725	市区	PMS_宇翔化纤	10	400	320	320
37726	市区	PMS_字子	10	400	320	320
37727	江阴	PMS_敌山嶺秀 49#配电所 1#主变	20	800	640	640
37728	江阴	PMS_敌山嶺秀 49#配电所 2#主变	20	800	640	640
37729	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 1#主变	20	800	640	640
37730	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 2#主变	20	800	640	640
37731	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 3#主变	20	800	552	552
37732	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 40#配电所 4#主变	20	800	618	618
37733	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 52#配电所 1#主变	20	800	640	640
37734	江阴	PMS_敌山嶺秀花园 52#配电所 2#主变	20	800	640	640
37735	江阴	PMS_敌山湾花园 156#配电所 1#主变	20	800	586	586
37736	江阴	PMS_敌山湾花园 156#配电所 2#主变	20	800	640	640
37737	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 1#主变	20	800	640	640
37738	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 2#主变	20	800	640	640
37739	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 3#主变	20	800	640	640

37740	江阴	PMS_敌山湾花园 215#配电所 4#主变	20	800	631	631
37741	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 1#主变	20	800	640	640
37742	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 2#主变	20	800	640	640
37743	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 3#主变	20	800	640	640
37744	江阴	PMS_敌山湾花园 221#配电所 4#主变	20	800	640	640
37745	江阴	PMS_敌山湾花园 76#配电所 1#主变	20	800	640	640
37746	江阴	PMS_敌山湾花园 76#配电所 2#主变	20	800	640	640
37747	江阴	PMS_敌山湾花园 76#配电所 3#主变	20	800	640	640
37748	市区	PMS_玉彩配变	10	200	160	160
37749	市区	PMS_玉东二配变	10	200	160	160
37750	市区	PMS_玉东九配变	10	200	160	160
37751	市区	PMS_玉东六配变	10	400	320	320
37752	市区	PMS_玉东七配变	10	400	320	320
37753	市区	PMS_玉东四配变	10	400	152	152
37754	市区	PMS_玉东五配变	10	400	320	320
37755	市区	PMS_玉东下毛配变	10	400	320	320
37756	市区	PMS_玉东新村配变	10	400	320	320
37757	市区	PMS_玉兰苑 1#箱变 T1	10	630	504	504

37758	市区	PMS_玉兰苑 2#箱变 T1	10	630	504	504
37759	市区	PMS_玉兰苑 3#箱变 T1	10	630	504	504
37760	宜兴	PMS_玉女 2#公变	10	200	142	142
37761	宜兴	PMS_玉女 3#公变	10	200	160	160
37762	宜兴	PMS_玉女路箱变主变	10	400	320	320
37763	市区	PMS_玉祁西街二配变	10	400	320	320
37764	市区	PMS_玉祁西街配变	10	400	320	320
37765	市区	PMS_玉泉新村	10	400	320	320
37766	市区	PMS_玉蓉配变	10	400	320	320
37767	宜兴	PMS_玉山林业队 2#公变	10	200	160	160
37768	宜兴	PMS_玉山罗家庄 2#公变	10	400	310	310
37769	宜兴	PMS_玉山小岭公变	10	200	160	160
37770	市区	PMS_玉树堂配变	10	200	160	160
37771	市区	PMS_玉西缪巷配变	10	400	320	320
37772	市区	PMS_玉西一配变	10	400	320	320
37773	市区	PMS_玉珍巷泵	10	400	320	320
37774	市区	PMS_玉珍巷泵三变	10	200	160	160
37775	江阴	PMS_郁家北变	10	400	320	320
37776	江阴	PMS_郁家变	10	200	107	107
37777	江阴	PMS_郁家南变	10	315	252	252
37778	江阴	PMS_郁家南箱变主变	10	630	353	353
37779	江阴	PMS_郁家西变	10	200	128	128
37780	江阴	PMS_郁家箱变主变	10	630	460	460
37781	宜兴	PMS_郁家组公变	10	200	160	160
37782	江阴	PMS_郁介村站变	10	250	159	159

37783	宜兴	PMS_郁金香 1#箱变	10	630	471	471
37784	宜兴	PMS_郁金香 10#箱变	10	630	481	481
37785	宜兴	PMS_郁金香 11#箱变	10	630	485	485
37786	宜兴	PMS_郁金香 2#箱变	10	630	504	504
37787	宜兴	PMS_郁金香 3#箱变	10	630	494	494
37788	宜兴	PMS_郁金香 4#箱变	10	630	504	504
37789	宜兴	PMS_郁金香 5#箱变	10	630	422	422
37790	宜兴	PMS_郁金香 6#箱变	10	630	504	504
37791	宜兴	PMS_郁金香 7#箱变	10	630	494	494
37792	宜兴	PMS_郁金香 8#箱变	10	630	492	492
37793	宜兴	PMS_郁金香 9#箱变	10	630	491	491
37794	江阴	PMS_郁金香箱变主变	10	630	504	504
37795	宜兴	PMS_郁金香庄园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
37796	江阴	PMS_郁桥市镇变	10	400	320	320
37797	江阴	PMS_郁桥市镇东变	10	400	320	320
37798	江阴	PMS_郁桥西站变	10	400	320	320
37799	市区	PMS_郁巷	10	100	80	80
37800	市区	PMS_郁巷村北配变	10	200	160	160
37801	市区	PMS_郁巷二配变	10	200	160	160
37802	市区	PMS_郁巷四配变	10	200	160	160
37803	宜兴	PMS_育才 1#公变	10	200	160	160
37804	市区	PMS_育才 1#箱变 T1	10	400	320	320
37805	市区	PMS_育才 2#箱变 T1	10	630	504	504
37806	宜兴	PMS_育才安置 1#箱变	10	400	320	320
37807	宜兴	PMS_育才安置 2#箱变	10	400	320	320

37808	宜兴	PMS_育才安置 3#箱变	10	400	320	320
37809	市区	PMS_育才二村	10	400	320	320
37810	市区	PMS_育才二村二	10	400	320	320
37811	宜兴	PMS_育才公变	10	400	320	320
37812	市区	PMS_育才花园 2#箱变 T1	10	630	504	504
37813	市区	PMS_育才路	10	250	200	200
37814	宜兴	PMS_育才路公变	10	400	320	320
37815	市区	PMS_育才路配电区	10	400	320	320
37816	市区	PMS_育才路三配变	10	315	252	252
37817	宜兴	PMS_育才南路公变	10	400	320	320
37818	江阴	PMS_育才西变	10	400	320	320
37819	宜兴	PMS_育才箱变	10	630	504	504
37820	宜兴	PMS_育才小区 1#公变	10	200	160	160
37821	宜兴	PMS_育才小区 2#公变	10	200	160	160
37822	宜兴	PMS_育才小区 3#公变	10	315	252	252
37823	市区	PMS_育才小区二配变	10	250	200	200
37824	宜兴	PMS_育才新村 1#公变	10	200	160	160
37825	宜兴	PMS_育才新村 3#公变	10	400	320	320
37826	宜兴	PMS_育才新村 4#单变	10	80	64	64
37827	宜兴	PMS_育才新村 5#单变	10	80	64	64
37828	宜兴	PMS_育才新村 6#单变	10	80	64	64
37829	市区	PMS_育才新村配变	10	400	320	320
37830	市区	PMS_育东	10	200	160	160
37831	市区	PMS_育府 1#站 1 号主变	10	1000	800	800
37832	市区	PMS_育府 1#站 3 号主变	10	1000	800	800

37833	市区	PMS_育府2#站 T1	10	1000	800	800
37834	市区	PMS_育府2#站 T2	10	1000	800	800
37835	江阴	PMS_育新电站变	10	200	160	160
37836	市区	PMS_育秧厂二配变	10	400	320	320
37837	市区	PMS_育秧厂三配变	10	400	320	320
37838	市区	PMS_育秧厂四配变	10	400	320	320
37839	市区	PMS_预制厂	10	200	160	160
37840	市区	PMS_预制厂二变	10	400	320	320
37841	市区	PMS_预制厂三配变	10	400	320	320
37842	市区	PMS_预制场二配变	10	400	320	320
37843	宜兴	PMS_预制场公变	10	400	320	320
37844	市区	PMS_喻松六配变	10	400	320	320
37845	市区	PMS_喻松桥南配变	10	400	320	320
37846	市区	PMS_喻松三配变	10	400	320	320
37847	市区	PMS_喻松五配变	10	200	160	160
37848	市区	PMS_喻松一配变	10	400	320	320
37849	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
37850	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
37851	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
37852	江阴	PMS_御峰花园 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
37853	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
37854	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
37855	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
37856	江阴	PMS_御峰花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
37857	宜兴	PMS_御景豪庭 1#变电所 1#所变	10	800	640	640

37858	宜兴	PMS_御景豪庭 1#变电所 2#所变	10	800	640	640
37859	宜兴	PMS_御景豪庭 2#变电所 1#所变	10	800	640	640
37860	宜兴	PMS_御景豪庭 2#变电所 2#所变	10	800	640	640
37861	宜兴	PMS_御景豪庭 3#变电所 1#所变	10	800	640	640
37862	宜兴	PMS_御景豪庭 3#变电所 2#所变	10	800	640	640
37863	江阴	PMS_御景花园 11#-1 配电所 1#主变	10	800	640	640
37864	江阴	PMS_御景花园 11#-1 配电所 2#主变	10	800	640	640
37865	江阴	PMS_御景花园 11#-2 配电所 1#主变	10	800	640	640
37866	江阴	PMS_御景花园 11#-2 配电所 2#主变	10	800	640	640
37867	江阴	PMS_御景花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
37868	江阴	PMS_御景花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
37869	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
37870	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
37871	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
37872	江阴	PMS_御景花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
37873	江阴	PMS_御景花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
37874	江阴	PMS_御景花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
37875	江阴	PMS_御景花园 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
37876	江阴	PMS_御景花园 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
37877	江阴	PMS_御景花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
37878	江阴	PMS_御景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640

37879	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
37880	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
37881	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
37882	江阴	PMS_御景花园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
37883	江阴	PMS_御龙湾花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
37884	江阴	PMS_御龙湾花园 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
37885	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 1#主变	10	800	640	640
37886	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 2#主变	10	800	640	640
37887	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 3#主变	10	800	640	640
37888	江阴	PMS_御龙湾花园 158#配电所 4#主变	10	800	640	640
37889	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
37890	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
37891	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
37892	江阴	PMS_御龙湾花园 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
37893	市区	PMS_御墅 1 # 站 T1	10	800	640	640
37894	市区	PMS_御墅 1 # 站 T2	10	800	640	640

37895	市区	PMS_御墅 1#站 T3	10	800	640	640
37896	市区	PMS_御墅 3#站 T1	10	800	640	640
37897	市区	PMS_御墅 3#站 T2	10	800	640	640
37898	市区	PMS_御墅 4#站 T1	10	800	640	640
37899	市区	PMS_御墅 4#站 T2	10	800	640	640
37900	市区	PMS_裕村别墅	10	400	320	320
37901	市区	PMS_裕村别墅二变	10	400	320	320
37902	市区	PMS_裕村村二	10	400	320	320
37903	市区	PMS_裕村村一	10	400	320	320
37904	市区	PMS_裕村二配变	10	160	128	128
37905	市区	PMS_裕村楼下二	10	400	320	320
37906	市区	PMS_裕村楼下三	10	400	320	320
37907	市区	PMS_裕村楼下四变	10	200	160	160
37908	市区	PMS_裕村楼下一	10	400	320	320
37909	市区	PMS_裕东二配变	10	400	320	320
37910	市区	PMS_裕东配变	10	200	160	160
37911	宜兴	PMS_裕虹新村箱变	10	630	504	504
37912	市区	PMS_裕旺村配变	10	400	320	320
37913	市区	PMS_裕旺路灯配变	10	100	80	80
37914	市区	PMS_裕西配变	10	400	320	320
37915	市区	PMS_裕巷村配变	10	200	160	160
37916	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 1#所变	10	1000	800	800
37917	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 2#所变	10	1000	800	800
37918	宜兴	PMS_誉珑岛 1#站 3#所变	10	1000	800	800
37919	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 1#所变	10	1000	800	800

37920	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 2#所变	10	1000	800	800
37921	宜兴	PMS_誉珑岛 2#站 3#所变	10	1000	800	800
37922	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 1#所变	20	800	640	640
37923	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 2#所变	20	800	640	640
37924	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 3#所变	20	800	640	640
37925	宜兴	PMS_誉珑湖滨 1#站 4#所变	20	800	640	640
37926	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 1#所变	20	630	504	504
37927	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 2#所变	20	630	504	504
37928	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 3#所变	20	630	504	504
37929	宜兴	PMS_誉珑湖滨 2#站 4#所变	20	630	504	504
37930	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 1#所变	20	630	504	504
37931	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 2#所变	20	630	504	504
37932	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 3#所变	20	630	504	504
37933	宜兴	PMS_誉珑湖滨 3#站 4#所变	20	630	491	491
37934	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 1#所变	20	800	640	640
37935	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 2#所变	20	800	640	640
37936	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 3#所变	20	800	640	640
37937	宜兴	PMS_誉珑湖滨 4#站 4#所变	20	800	640	640
37938	宜兴	PMS_誉珑湖滨 5#室 1#所变	20	800	640	640
37939	宜兴	PMS_誉珑湖滨 5#室 2#所变	20	800	640	640
37940	宜兴	PMS_誉珑湖滨 6#室 1#所变	20	800	640	640
37941	宜兴	PMS_誉珑湖滨 6#室 2#所变	20	800	640	640
37942	宜兴	PMS_誉珑湖滨 7#站 1#所变	20	800	640	640
37943	宜兴	PMS_誉珑湖滨 7#站 2#所变	20	800	640	640
37944	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 1#所变	20	630	504	504

37945	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 2#所变	20	630	504	504
37946	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 3#所变	20	630	504	504
37947	宜兴	PMS_誉珑湖滨 8#室 4#所变	20	630	504	504
37948	宜兴	PMS_誉珑湖滨 9#室 1#所变主变	20	630	504	504
37949	宜兴	PMS_誉珑湖滨 9#室 2#所变主变	20	630	504	504
37950	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 1#站 1#所变	20	800	640	640
37951	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 1#站 2#所变	20	800	640	640
37952	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 1#所变 主变	20	800	640	640
37953	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 2#所变 主变	20	800	640	640
37954	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 3#所变 主变	20	800	640	640
37955	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 10#室 4#所变 主变	20	800	640	640
37956	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 11#室 1#所变 主变	20	800	640	640
37957	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 11#室 2#所变 主变	20	800	640	640
37958	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
37959	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 2#所变	20	800	640	640
37960	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
37961	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
37962	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
37963	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 2#所变	20	800	640	640

37964	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
37965	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
37966	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
37967	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
37968	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 3#所变	20	800	640	640
37969	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 5#室 4#所变	20	800	640	640
37970	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 1#所变主 变	20	800	640	640
37971	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 2#所变主 变	20	800	640	640
37972	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 3#所变主 变	20	800	640	640
37973	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 6#室 4#所变主 变	20	800	640	640
37974	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 1#所变	20	800	640	640
37975	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 2#所变	20	800	640	640
37976	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 3#所变	20	800	640	640
37977	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 7#室 4#所变	20	800	640	640
37978	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 9#室 1#所变主 变	20	800	640	640
37979	宜兴	PMS_誉珑湖滨花园 9#室 2#所变主 变	20	800	640	640
37980	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37981	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37982	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 3#主变	10	1000	800	800

37983	江阴	PMS_毓秀园 1#配电所 4#主变	10	1000	800	800
37984	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37985	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37986	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37987	江阴	PMS_毓秀园 13#配电所 4#主变	10	1000	800	800
37988	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 1#主变	10	1000	800	800
37989	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
37990	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 3#主变	10	1000	800	800
37991	江阴	PMS_毓秀园 62#配电所 4#主变	10	1000	800	800
37992	江阴	PMS_元房村南变	10	400	207	207
37993	市区	PMS_元亨小区	10	400	320	320
37994	市区	PMS_元件厂配变	10	200	160	160
37995	江阴	PMS_元泾陈家村变	10	200	132	132
37996	江阴	PMS_元泾站变	10	250	113	113
37997	宜兴	PMS_元前公变	10	100	67	67
37998	江阴	PMS_元桥公变	10	400	320	320
37999	宜兴	PMS_元上 2#公变	10	400	320	320
38000	宜兴	PMS_元上 3#公变	10	200	160	160
38001	江阴	PMS_元上北变	10	200	160	160
38002	宜兴	PMS_元上公变	10	400	320	320
38003	江阴	PMS_元上站变	10	160	128	128
38004	市区	PMS_元舍壹配变	10	400	320	320
38005	江阴	PMS_元塘北站变	10	200	143	143
38006	江阴	PMS_元塘变	10	250	166	166
38007	江阴	PMS_元塘西变	10	250	107	107

38008	宜兴	PMS_元田砖桥 2#公变	10	400	296	296
38009	宜兴	PMS_元田砖桥公变	10	400	320	320
38010	宜兴	PMS_元头公变	10	200	160	160
38011	江阴	PMS_元湾里变	10	400	280	280
38012	市区	PMS_元五舍配变	10	400	320	320
38013	市区	PMS_园诚配变	10	400	320	320
38014	市区	PMS_园村东配变	10	200	160	160
38015	宜兴	PMS_园地村箱变	10	630	504	504
38016	市区	PMS_园地队二配变	10	200	160	160
38017	市区	PMS_园地队配变	10	400	320	320
38018	江阴	PMS_园丁北变	10	400	320	320
38019	江阴	PMS_园丁变	10	400	320	320
38020	市区	PMS_园林舍二配变（TTU）	10	400	320	320
38021	市区	PMS_园林舍三配变（TTU）	10	400	320	320
38022	市区	PMS_园林舍一配变（TTU）	10	200	160	160
38023	宜兴	PMS_园林箱变	10	630	504	504
38024	江阴	PMS_园区 1#箱变主变	10	630	504	504
38025	江阴	PMS_园区 1 号变	10	200	160	160
38026	江阴	PMS_园区 6#变	10	400	320	320
38027	江阴	PMS_园区 6 号变	10	400	320	320
38028	江阴	PMS_园区 7 号变	10	400	320	320
38029	江阴	PMS_园区 8 号变	10	400	320	320
38030	江阴	PMS_园区变	10	315	236	236
38031	市区	PMS_园区变	10	200	160	160
38032	江阴	PMS_园区东能变	10	315	252	252

38033	市区	PMS_园区东配变	10	400	320	320
38034	江阴	PMS_园区福海变	10	400	320	320
38035	江阴	PMS_园区宏达箱变主变	10	500	264	264
38036	江阴	PMS_园区联欣变	10	400	320	320
38037	市区	PMS_园区路灯配变	10	400	320	320
38038	江阴	PMS_园区南变	10	400	320	320
38039	江阴	PMS_园区培发变	10	400	320	320
38040	江阴	PMS_园区三维变	10	250	200	200
38041	江阴	PMS_园区天翔 2#变	10	200	160	160
38042	江阴	PMS_园区天翔变	10	400	320	320
38043	江阴	PMS_园区西变	10	400	320	320
38044	江阴	PMS_园区新村 2#箱变主变	10	500	400	400
38045	江阴	PMS_园区中变	10	200	160	160
38046	江阴	PMS_园区周龙变	10	315	252	252
38047	市区	PMS_园上	10	200	160	160
38048	江阴	PMS_园堂变	10	400	295	295
38049	市区	PMS_园塘下三配变	10	400	320	320
38050	江阴	PMS_园塘夏南变	10	400	68	68
38051	江阴	PMS_园通公变	10	400	320	320
38052	江阴	PMS_园通西变	10	315	252	252
38053	江阴	PMS_园湾里变	10	400	270	270
38054	江阴	PMS_园艺场东变	10	400	226	226
38055	江阴	PMS_园艺场西变	10	200	78	78
38056	市区	PMS_园艺桥	10	200	160	160
38057	市区	PMS_园艺中心配变（TTU）	10	400	320	320

38058	市区	PMS_园育苗二配变	10	200	160	160
38059	市区	PMS_园育苗配变	10	400	320	320
38060	市区	PMS_袁村西	10	400	320	320
38061	市区	PMS_袁东配变	10	200	160	160
38062	市区	PMS_袁夫桥	10	400	320	320
38063	宜兴	PMS_袁家村公变	10	400	320	320
38064	江阴	PMS_袁家高头变	10	400	288	288
38065	江阴	PMS_袁家高头南变	10	400	130	130
38066	江阴	PMS_袁家高头西变	10	400	20	20
38067	江阴	PMS_袁家南变	10	250	113	113
38068	江阴	PMS_袁家桥变	10	315	252	252
38069	市区	PMS_袁家三	10	200	160	160
38070	江阴	PMS_袁家堂变	10	400	320	320
38071	宜兴	PMS_袁家头公变	10	200	108	108
38072	宜兴	PMS_袁家王家组 2#公变	10	200	160	160
38073	宜兴	PMS_袁家王家组公变	10	200	160	160
38074	江阴	PMS_袁家西变	10	400	320	320
38075	江阴	PMS_袁家巷变	10	400	98	98
38076	宜兴	PMS_袁家组公变	10	200	160	160
38077	市区	PMS_袁六桥配变	10	200	157	157
38078	江阴	PMS_袁落村东变	10	200	135	135
38079	市区	PMS_袁南配变	10	200	160	160
38080	市区	PMS_袁四配变	10	400	320	320
38081	江阴	PMS_袁堂弄变	10	315	252	252
38082	宜兴	PMS_袁西公变	10	400	304	304

38083	市区	PMS_袁巷梅配变	10	400	320	320
38084	江阴	PMS_袁庄 1#变	10	315	252	252
38085	江阴	PMS_袁庄 2#变	10	315	252	252
38086	江阴	PMS_袁庄湾变	10	400	320	320
38087	市区	PMS_圆通	10	400	320	320
38088	市区	PMS_圆通广场箱变 T1	10	630	504	504
38089	宜兴	PMS_圆通园公变	10	200	146	146
38090	江阴	PMS_源发变	10	200	160	160
38091	市区	PMS_远东动画配变（TTU）	10	400	320	320
38092	宜兴	PMS_远东环保公变	10	315	252	252
38093	宜兴	PMS_远东路 1#公变	10	315	252	252
38094	宜兴	PMS_远东窑具公变	10	200	160	160
38095	宜兴	PMS_远东职工楼公变	10	315	252	252
38096	宜兴	PMS_远东置业 1#公变	10	400	320	320
38097	宜兴	PMS_远东置业 2#公变	10	400	320	320
38098	宜兴	PMS_远东置业 3#公变	10	400	320	320
38099	宜兴	PMS_远东置业 4#公变	10	400	320	320
38100	市区	PMS_远田里	10	200	160	160
38101	江阴	PMS_远望公变	10	400	320	320
38102	江阴	PMS_远望花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
38103	江阴	PMS_远望花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
38104	江阴	PMS_远望花园箱变主变	10	500	400	400
38105	江阴	PMS_远望南变	10	400	320	320
38106	江阴	PMS_远望箱变主变	10	630	504	504
38107	市区	PMS_远翔通信配变	10	200	160	160

38108	市区	PMS_远鑫配变	10	400	320	320
38109	江阴	PMS_远医箱变主变	10	400	320	320
38110	宜兴	PMS_苑坞公变	10	400	320	320
38111	江阴	PMS_月城蔡家村变	10	200	160	160
38112	江阴	PMS_月城村郝泾变	10	200	137	137
38113	市区	PMS_月城二配变	10	400	320	320
38114	江阴	PMS_月城蒋家村南变	10	200	51	51
38115	江阴	PMS_月城教工箱变主变	10	500	394	394
38116	江阴	PMS_月城路灯 3#变	10	100	80	80
38117	市区	PMS_月城三配变	10	200	160	160
38118	江阴	PMS_月城唐家村变	10	200	125	125
38119	江阴	PMS_月城小桥头变	10	200	87	87
38120	市区	PMS_月城一配变	10	400	320	320
38121	江阴	PMS_月东路北变	10	400	291	291
38122	江阴	PMS_月东路箱变主变	10	630	504	504
38123	江阴	PMS_月发路 1#变	10	400	320	320
38124	江阴	PMS_月发路 2#变	10	400	320	320
38125	江阴	PMS_月房湾变	10	400	266	266
38126	江阴	PMS_月港湾花园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
38127	江阴	PMS_月港湾花园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
38128	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 1#主变	10	500	400	400
38129	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 2#主变	10	500	400	400
38130	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 3#主变	10	500	400	400
38131	江阴	PMS_月港湾花园 9#配电所 4#主变	10	500	400	400
38132	宜兴	PMS_月龙河公变	10	400	315	315

38133	江阴	PMS_月汽变	10	400	320	320
38134	市区	PMS_月台 2	10	400	320	320
38135	市区	PMS_月台上	10	200	160	160
38136	市区	PMS_月秀 1 号站 T2	10	1000	800	800
38137	市区	PMS_月秀 3 号站 T3	10	1000	800	800
38138	江阴	PMS_月照变	10	400	320	320
38139	宜兴	PMS_岳堤教工宿舍公变	10	250	200	200
38140	宜兴	PMS_岳堤南苑商住楼 1#站 1#所变	10	1000	800	800
38141	宜兴	PMS_岳堤小区 1#公变	10	315	252	252
38142	宜兴	PMS_岳堤小区 2#公变	10	315	252	252
38143	宜兴	PMS_岳堤小区 3#公变	10	200	160	160
38144	宜兴	PMS_岳堤小区 4#公变	10	400	320	320
38145	宜兴	PMS_岳堤小区箱变主变	10	630	504	504
38146	宜兴	PMS_岳堤苑 5#公变	10	400	320	320
38147	宜兴	PMS_岳家东公变	10	200	160	160
38148	宜兴	PMS_岳家公变	10	200	160	160
38149	市区	PMS_岳家弄	10	400	320	320
38150	江阴	PMS_岳南变箱变主变	10	630	504	504
38151	宜兴	PMS_岳滩东公变	10	200	160	160
38152	宜兴	PMS_岳滩站公变	10	200	160	160
38153	宜兴	PMS_岳滩站西公变	10	400	320	320
38154	宜兴	PMS_岳阳苑 1#箱变	10	630	504	504
38155	宜兴	PMS_岳阳苑 2#箱变	10	800	640	640
38156	宜兴	PMS_岳阳苑 3#箱变	10	800	640	640
38157	宜兴	PMS_岳阳苑 4#箱变	10	800	640	640

38158	宜兴	PMS_岳阳苑二期 1#箱变	10	630	504	504
38159	宜兴	PMS_岳阳苑二期 2#箱变	10	630	504	504
38160	宜兴	PMS_岳阳苑二期 3#箱变	10	630	504	504
38161	宜兴	PMS_岳阳苑二期 4#箱变	10	630	504	504
38162	宜兴	PMS_岳阳苑二期 5#箱变	10	630	504	504
38163	宜兴	PMS_岳阳苑二期 6#箱变	10	630	504	504
38164	市区	PMS_阅山 2#箱变 T1	10	630	504	504
38165	市区	PMS_阅山 4#箱变 T1	10	630	504	504
38166	宜兴	PMS_悦和花园 1#箱变	10	400	320	320
38167	宜兴	PMS_悦和花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
38168	宜兴	PMS_悦和花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
38169	宜兴	PMS_悦和花园 2#箱变	10	400	320	320
38170	宜兴	PMS_悦和花园 2#站 1#所变	10	800	640	640
38171	宜兴	PMS_悦和花园 2#站 2#所变	10	800	640	640
38172	市区	PMS_悦华亮化配变	10	200	160	160
38173	市区	PMS_跃进茶	10	400	320	320
38174	江阴	PMS_跃进馒头村变	10	250	154	154
38175	江阴	PMS_跃进南站变	10	400	320	320
38176	宜兴	PMS_跃进桥北公变	10	400	320	320
38177	江阴	PMS_跃进站	10	100	80	80
38178	市区	PMS_越祥机械配变	10	200	160	160
38179	宜兴	PMS_云爱村公变	10	200	121	121
38180	宜兴	PMS_云巢电站公变	10	200	103	103
38181	宜兴	PMS_云巢东公变	10	200	132	132
38182	宜兴	PMS_云巢公变	10	160	128	128

38183	江阴	PMS_云东变	10	315	252	252
38184	江阴	PMS_云东村	10	315	252	252
38185	江阴	PMS_云都 2#箱变主变	10	800	640	640
38186	江阴	PMS_云都 5#箱变主变	10	800	640	640
38187	江阴	PMS_云丰配电所 1#主变	10	400	320	320
38188	江阴	PMS_云丰配电所 2#主变	10	400	320	320
38189	江阴	PMS_云蝠配电所 1#主变	10	630	504	504
38190	江阴	PMS_云蝠配电所 2#主变	10	630	504	504
38191	江阴	PMS_云顾 2#箱变主变	10	500	365	365
38192	江阴	PMS_云顾变	10	250	187	187
38193	江阴	PMS_云顾东变	10	400	320	320
38194	江阴	PMS_云顾路 10#路灯变	10	100	80	80
38195	江阴	PMS_云顾路 14#路灯变	10	100	80	80
38196	江阴	PMS_云顾路 15#路灯变	10	100	80	80
38197	江阴	PMS_云顾路 16#路灯变	10	100	80	80
38198	江阴	PMS_云顾路 310#箱变主变	10	500	400	400
38199	江阴	PMS_云顾路灯 1#变	10	100	80	80
38200	江阴	PMS_云顾路灯 2#变	10	100	80	80
38201	江阴	PMS_云顾路灯 3#变	10	100	80	80
38202	江阴	PMS_云顾路灯变	10	400	262	262
38203	江阴	PMS_云顾路路灯 4#变	10	100	80	80
38204	江阴	PMS_云顾路路灯 5#变	10	100	80	80
38205	江阴	PMS_云顾路路灯 6#变	10	100	80	80
38206	江阴	PMS_云顾路路灯 8#变	10	100	80	80
38207	江阴	PMS_云顾路路灯 9#变	10	100	80	80

38208	江阴	PMS_云顾路路灯变 7#变	10	100	80	80
38209	市区	PMS_云海服饰	10	200	160	160
38210	宜兴	PMS_云海间 1#站 1#所变	10	1000	800	800
38211	宜兴	PMS_云海间 1#站 2#所变	10	1000	800	800
38212	宜兴	PMS_云海金家 2#公变	10	400	320	320
38213	宜兴	PMS_云海金家公变	10	200	160	160
38214	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
38215	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
38216	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
38217	宜兴	PMS_云湖福邸 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
38218	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
38219	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
38220	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
38221	江阴	PMS_云锦花苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
38222	江阴	PMS_云开 2#变	10	315	252	252
38223	江阴	PMS_云开 3#变	10	400	320	320
38224	江阴	PMS_云开 4#变	10	400	320	320
38225	江阴	PMS_云开 9#变	10	400	320	320
38226	江阴	PMS_云开变	10	400	320	320
38227	市区	PMS_云林北区配变	10	400	320	320
38228	市区	PMS_云林二	10	400	320	320
38229	市区	PMS_云林路配变	10	400	320	320
38230	市区	PMS_云林新村二配变	10	400	320	320
38231	市区	PMS_云林苑 13#站 T1	20	1000	800	800
38232	市区	PMS_云林苑 13#站 T2	20	1000	800	800

38233	市区	PMS_云林苑 14#站 T1	20	800	640	640
38234	市区	PMS_云林苑 14#站 T2	20	800	640	640
38235	市区	PMS_云林苑 5#站 T1	10	800	640	640
38236	市区	PMS_云林苑 6#站 T1	10	800	640	640
38237	市区	PMS_云林苑北区站 T1	10	1250	1000	1000
38238	市区	PMS_云林苑南区 1 号站 T1	10	1000	800	800
38239	市区	PMS_云林苑南区 1 号站 T3	10	1000	800	800
38240	市区	PMS_云林苑南区 2 号站 T1*	10	1000	800	800
38241	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T1	10	1000	800	800
38242	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T2	10	1000	800	800
38243	市区	PMS_云林苑一期 1 号站 T3	10	1000	800	800
38244	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T1	10	1000	800	800
38245	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T2	10	1000	800	800
38246	市区	PMS_云林苑一期 2 号站 T3	10	1000	800	800
38247	市区	PMS_云林苑中区 2 号站 T2*	10	1000	800	800
38248	江阴	PMS_云龙 3#箱变主变	10	500	400	400
38249	江阴	PMS_云梦变	10	400	320	320
38250	江阴	PMS_云南路路灯 2#变	10	200	160	160
38251	江阴	PMS_云盛商住 1#箱变主变	10	630	504	504
38252	江阴	PMS_云台路 2#箱变主变	10	630	504	504
38253	江阴	PMS_云亭菜场箱变主变	10	500	400	400
38254	江阴	PMS_云亭工商变	10	400	320	320
38255	江阴	PMS_云亭顾家村变	10	200	117	117
38256	江阴	PMS_云亭季庄东变	10	400	49	49
38257	江阴	PMS_云亭江家冲变	10	400	243	243

38258	江阴	PMS_云亭江家冲南变	10	400	185	185
38259	江阴	PMS_云亭蒋家村变	10	315	161	161
38260	江阴	PMS_云亭金家村变	10	400	320	320
38261	江阴	PMS_云亭敬老院箱变	10	400	320	320
38262	江阴	PMS_云亭老住基变	10	200	48	48
38263	江阴	PMS_云亭陆望桥变	10	315	209	209
38264	江阴	PMS_云亭陆望桥西变	10	400	217	217
38265	江阴	PMS_云亭农机变	10	400	320	320
38266	江阴	PMS_云亭前巷西变	10	400	266	266
38267	江阴	PMS_云亭山庄公变	10	400	320	320
38268	江阴	PMS_云亭上塘湾变	10	400	108	108
38269	江阴	PMS_云亭太平路 1#变	10	400	320	320
38270	江阴	PMS_云亭太平路 2#变	10	400	320	320
38271	江阴	PMS_云亭太平桥变	10	400	320	320
38272	江阴	PMS_云亭陶家巷变	10	400	152	152
38273	江阴	PMS_云亭团结桥变	10	400	320	320
38274	江阴	PMS_云亭小钱家村变	10	400	219	219
38275	江阴	PMS_云亭小学箱变主变	10	500	400	400
38276	江阴	PMS_云亭政府箱变主变	10	630	504	504
38277	江阴	PMS_云亭中街北变	10	200	160	160
38278	江阴	PMS_云亭中街变	10	400	275	275
38279	江阴	PMS_云亭中街南变	10	250	135	135
38280	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 1#所变	10	800	640	640
38281	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 2#所变	10	800	640	640
38282	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 3#所变	10	800	640	640

38283	宜兴	PMS_云溪花园 1#室 4#所变	10	800	640	640
38284	宜兴	PMS_云溪路 3#公变	10	200	113	113
38285	江阴	PMS_云新 1#变	10	315	252	252
38286	江阴	PMS_云新 2#变	10	315	252	252
38287	江阴	PMS_云新 6#变	10	315	252	252
38288	江阴	PMS_云新 7#变	10	315	252	252
38289	江阴	PMS_云新 8#变	10	315	252	252
38290	江阴	PMS_云新 9#变	10	400	320	320
38291	江阴	PMS_云新陈家村变	10	400	274	274
38292	江阴	PMS_云新二村 11#箱变主变	10	630	504	504
38293	江阴	PMS_云新二村 15#箱变主变	10	400	320	320
38294	江阴	PMS_云新二村 19#箱变主变	10	630	504	504
38295	江阴	PMS_云新二村 3#箱变主变	10	630	504	504
38296	江阴	PMS_云新二村 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
38297	江阴	PMS_云新二村 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
38298	江阴	PMS_云新二村 5#箱变主变	10	630	504	504
38299	江阴	PMS_云新顾家巷变	10	400	299	299
38300	江阴	PMS_云新路 28#配电所 1#主变	10	500	400	400
38301	江阴	PMS_云新配电所 1#主变	10	800	640	640
38302	江阴	PMS_云新配电所 2#主变	10	800	640	640
38303	江阴	PMS_云新三村 1#箱变主变	10	500	400	400
38304	江阴	PMS_云新三村 11#箱变主变	10	400	320	320
38305	江阴	PMS_云新三村 13#箱变主变	10	500	400	400
38306	江阴	PMS_云新三村 16#箱变主变	10	500	400	400
38307	江阴	PMS_云新三村 19#箱变主变	10	500	400	400

38308	江阴	PMS_云新三村 21#箱变主变	10	500	400	400
38309	江阴	PMS_云新三村 24#箱变主变	10	500	400	400
38310	江阴	PMS_云新三村 25#箱变主变	10	500	400	400
38311	江阴	PMS_云新三村 28#箱变主变	10	630	504	504
38312	江阴	PMS_云新三村 34#箱变主变	10	500	400	400
38313	江阴	PMS_云新三村 38#箱变主变	10	630	504	504
38314	江阴	PMS_云新三村 4#箱变主变	10	500	400	400
38315	江阴	PMS_云新三村 42#箱变主变	10	630	504	504
38316	江阴	PMS_云新三村 45#箱变主变	10	500	400	400
38317	江阴	PMS_云新三村 48#箱变主变	10	630	504	504
38318	江阴	PMS_云新三村 49#箱变主变	10	500	400	400
38319	江阴	PMS_云新三村 5#箱变主变	10	500	400	400
38320	江阴	PMS_云新三村 52#箱变主变	10	630	504	504
38321	江阴	PMS_云新三村 58#箱变主变	10	500	400	400
38322	江阴	PMS_云新三村 6#箱变主变	10	630	504	504
38323	江阴	PMS_云新三村 61#箱变主变	10	400	320	320
38324	江阴	PMS_云新三村 63#箱变主变	10	400	320	320
38325	江阴	PMS_云新三村 66#箱变主变	10	500	400	400
38326	江阴	PMS_云新一村 32#箱变主变	10	800	640	640
38327	江阴	PMS_云新一村 38#箱变主变	10	630	504	504
38328	江阴	PMS_云新一村 41#箱变主变	10	500	400	400
38329	江阴	PMS_云新一村 53#箱变主变	10	500	400	400
38330	江阴	PMS_云新一村 55#箱变主变	10	500	400	400
38331	江阴	PMS_云新一村 58#箱变主变	10	500	400	400
38332	江阴	PMS_云新一村 60#箱变主变	10	500	400	400

38333	宜兴	PMS_云阳村公变	10	200	160	160
38334	宜兴	PMS_云阳胡家公变	10	200	160	160
38335	宜兴	PMS_云阳环保公变	10	400	320	320
38336	宜兴	PMS_云阳凌潭公变	10	200	160	160
38337	江阴	PMS_云影变	10	400	320	320
38338	江阴	PMS_云幼箱变主变	10	500	400	400
38339	江阴	PMS_云长桥南变	10	200	160	160
38340	宜兴	PMS_云庄桥公变	10	400	320	320
38341	市区	PMS_云资配变（TTU）	10	400	320	320
38342	市区	PMS_运动厂配变	10	400	320	320
38343	江阴	PMS_运河北变	10	400	320	320
38344	市区	PMS_运河北路二配变	10	400	320	320
38345	江阴	PMS_运河变	10	400	314	314
38346	市区	PMS_运河变(二)	10	400	320	320
38347	市区	PMS_运河邨配变（TTU）	10	400	320	320
38348	江阴	PMS_运河东变	10	400	320	320
38349	市区	PMS_运河东配变	10	200	160	160
38350	宜兴	PMS_运河花园 1#站 1#所变	10	800	640	640
38351	宜兴	PMS_运河花园 1#站 2#所变	10	800	640	640
38352	宜兴	PMS_运河花园 2#室 1#所变	10	800	640	640
38353	宜兴	PMS_运河花园 2#室 2#所变	10	800	640	640
38354	市区	PMS_运河路灯	10	200	160	160
38355	江阴	PMS_运河南变	10	400	320	320
38356	江阴	PMS_运河世家 1#箱变主变	10	630	504	504
38357	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 1#主变	10	800	640	640

38358	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 2#主变	10	800	640	640
38359	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 3#主变	10	800	640	640
38360	江阴	PMS_运河世家 102#配电所 4#主变	10	800	640	640
38361	江阴	PMS_运河世家 112#箱变主变	10	630	504	504
38362	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 1#主变	10	800	640	640
38363	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 2#主变	10	800	640	640
38364	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 3#主变	10	800	640	640
38365	江阴	PMS_运河世家 116#配电所 4#主变	10	800	640	640
38366	江阴	PMS_运河世家 203#箱变主变	10	400	320	320
38367	江阴	PMS_运河世家 205#箱变主变	10	400	320	320
38368	江阴	PMS_运河世家 228#箱变主变	10	400	320	320
38369	江阴	PMS_运河世家 231#箱变主变	10	400	320	320
38370	市区	PMS_运河新村配变（TTU）	10	400	320	320
38371	江阴	PMS_恽家东变	10	400	320	320
38372	市区	PMS_暂住区配变	10	400	320	320
38373	宜兴	PMS_皂上组公变	10	315	252	252
38374	市区	PMS_造船三配变（TTU）	10	200	160	160
38375	市区	PMS_造船一配变（TTU）	10	400	320	320
38376	市区	PMS_造桥圩南配变	10	200	160	160
38377	宜兴	PMS_泽福苑 1#箱变	10	630	504	504
38378	宜兴	PMS_泽福苑 10#箱变	10	630	504	504
38379	宜兴	PMS_泽福苑 2#箱变	10	630	504	504
38380	宜兴	PMS_泽福苑 3#箱变	10	630	504	504
38381	宜兴	PMS_泽福苑 4#箱变	10	630	504	504
38382	宜兴	PMS_泽福苑 5#箱变	10	630	504	504

38383	宜兴	PMS_泽福苑 6#箱变	10	630	453	453
38384	宜兴	PMS_泽福苑 7#箱变	10	630	504	504
38385	宜兴	PMS_泽福苑 8#箱变	10	630	504	504
38386	宜兴	PMS_泽福苑 9#箱变	10	630	504	504
38387	江阴	PMS_渣沟变	10	250	133	133
38388	江阴	PMS_渣沟东变	10	200	126	126
38389	江阴	PMS_渣家头变	10	400	227	227
38390	市区	PMS_轧钢	10	200	160	160
38391	市区	PMS_轧辊变二	10	400	320	320
38392	市区	PMS_轧辊变三	10	400	320	320
38393	市区	PMS_轧辊变一	10	400	320	320
38394	江阴	PMS_闸板东变	10	400	271	271
38395	宜兴	PMS_闸北 2#公变	10	400	320	320
38396	江阴	PMS_闸菜公变	10	315	252	252
38397	宜兴	PMS_闸口北沙滩公变	10	400	296	296
38398	宜兴	PMS_闸口电力站 2#公变	10	315	209	209
38399	宜兴	PMS_闸口电站公变	10	315	231	231
38400	宜兴	PMS_闸口九房公变	10	200	148	148
38401	宜兴	PMS_闸口楼下公变	10	200	142	142
38402	宜兴	PMS_闸口双坝公变	10	200	45	45
38403	宜兴	PMS_闸口水产 2#公变	10	200	160	160
38404	宜兴	PMS_闸口水产公变	10	400	320	320
38405	宜兴	PMS_闸口湾里公变	10	200	160	160
38406	宜兴	PMS_闸口圩田公变	10	200	133	133
38407	宜兴	PMS_闸口新安电站公变	10	400	275	275

38408	宜兴	PMS_闸口永兴 2#公变	10	315	252	252
38409	宜兴	PMS_闸口幼儿园公变	10	400	282	282
38410	宜兴	PMS_闸口镇北公变	10	400	320	320
38411	宜兴	PMS_闸口中学公变	10	400	201	201
38412	宜兴	PMS_闸南公变	10	400	270	270
38413	宜兴	PMS_闸上北公变	10	315	252	252
38414	江阴	PMS_闸中变	10	315	199	199
38415	江阴	PMS_柞树南变	10	250	163	163
38416	江阴	PMS_柞树下变	10	200	88	88
38417	宜兴	PMS_栅村北公变	10	400	290	290
38418	宜兴	PMS_栅村东南公变	10	200	65	65
38419	宜兴	PMS_栅村路南公变	10	400	320	320
38420	宜兴	PMS_栅村西南公变	10	400	287	287
38421	江阴	PMS_榨树头北变	10	400	320	320
38422	江阴	PMS_榨树头西变	10	400	261	261
38423	江阴	PMS_榨田浜变	10	400	320	320
38424	江阴	PMS_榨田西箱变主变	10	400	320	320
38425	江阴	PMS_榨头东变	10	315	252	252
38426	市区	PMS_宅基配变	10	400	320	320
38427	市区	PMS_宅基上	10	200	160	160
38428	市区	PMS_宅前二配变	10	200	160	160
38429	市区	PMS_宅前三配变	10	200	160	160
38430	市区	PMS_宅前四配变	10	200	160	160
38431	市区	PMS_宅前一配变	10	200	160	160
38432	市区	PMS_宅休所配变（TTU）	10	400	320	320

38433	市区	PMS_寨门	10	400	320	320
38434	江阴	PMS_寨门变	10	200	160	160
38435	江阴	PMS_寨门南变	10	200	72	72
38436	市区	PMS_寨门四配变	10	400	320	320
38437	市区	PMS_粘带厂泵配变	10	400	320	320
38438	江阴	PMS_展家村变	10	400	275	275
38439	宜兴	PMS_栈大公变	10	200	142	142
38440	市区	PMS_站前 2 # 站 T1	10	1250	1000	1000
38441	市区	PMS_站前 2 # 站 T2	10	1250	1000	1000
38442	市区	PMS_站前 2 # 站 T3	10	1250	1000	1000
38443	市区	PMS_站前 3 # 站 T1	10	1250	1000	1000
38444	市区	PMS_站前 3 # 站 T2	10	1250	1000	1000
38445	市区	PMS_站前 3 # 站 T3	10	1250	1000	1000
38446	市区	PMS_站前单一配变	10	80	64	64
38447	宜兴	PMS_站前路 2#公变	10	400	320	320
38448	市区	PMS_站头	10	200	160	160
38449	市区	PMS_站头变二变	10	400	320	320
38450	市区	PMS_张浜八配变(TTU)	10	200	160	160
38451	市区	PMS_张浜斗	10	400	320	320
38452	市区	PMS_张伯桥南配变 (TTU)	10	400	320	320
38453	市区	PMS_张菜	10	400	320	320
38454	市区	PMS_张村北配变	10	200	160	160
38455	市区	PMS_张村二配变	10	200	160	160
38456	市区	PMS_张村配变	10	200	160	160
38457	江阴	PMS_张宕浜变	10	400	320	320

38458	江阴	PMS_张宕浜南变	10	400	320	320
38459	市区	PMS_张道泾泵配变	10	400	320	320
38460	市区	PMS_张典桥二配变	10	200	160	160
38461	江阴	PMS_张定岸公变	10	400	320	320
38462	江阴	PMS_张定岸西变	10	400	320	320
38463	市区	PMS_张东	10	400	320	320
38464	宜兴	PMS_张东公变	10	400	320	320
38465	市区	PMS_张东配变	10	400	320	320
38466	市区	PMS_张干嘴配变	10	250	200	200
38467	市区	PMS_张皋配变	10	200	160	160
38468	市区	PMS_张皋庄后庄配变	10	400	320	320
38469	市区	PMS_张皋庄配变	10	400	320	320
38470	市区	PMS_张更上配变	10	200	160	160
38471	市区	PMS_张更上一配变	10	200	160	160
38472	市区	PMS_张更薛	10	400	320	320
38473	宜兴	PMS_张公村 3#公变	10	315	245	245
38474	宜兴	PMS_张公村 4#公变	10	315	252	252
38475	宜兴	PMS_张公村部北公变	10	400	264	264
38476	宜兴	PMS_张公公变	10	250	200	200
38477	宜兴	PMS_张公宫前公变	10	400	262	262
38478	宜兴	PMS_张公馆公变	10	200	160	160
38479	市区	PMS_张公路配变	10	400	320	320
38480	宜兴	PMS_张公苗圃公变	10	400	320	320
38481	江阴	PMS_张公桥变	10	200	160	160
38482	市区	PMS_张公桥村杨家湾	10	400	320	320

38483	市区	PMS_张公桥甲	10	200	160	160
38484	宜兴	PMS_张公山南 2#公变	10	400	320	320
38485	宜兴	PMS_张公水厂公变	10	200	160	160
38486	江阴	PMS_张国良变	10	200	19	19
38487	市区	PMS_张华村二配变	10	400	320	320
38488	市区	PMS_张华村配变	10	400	320	320
38489	市区	PMS_张华村三配变	10	400	320	320
38490	市区	PMS_张华村一配变	10	400	320	320
38491	江阴	PMS_张黄家宕变	10	400	294	294
38492	江阴	PMS_张黄家西变	10	400	320	320
38493	宜兴	PMS_张基坝公变	10	200	125	125
38494	宜兴	PMS_张家 2#公变	10	200	160	160
38495	江阴	PMS_张家坝南变	10	400	231	231
38496	江阴	PMS_张家变	10	200	160	160
38497	江阴	PMS_张家村南变	10	200	160	160
38498	江阴	PMS_张家丹电站变	10	250	200	200
38499	江阴	PMS_张家丹西变	10	200	146	146
38500	江阴	PMS_张家店变	10	315	252	252
38501	宜兴	PMS_张家东 2#公变	10	200	160	160
38502	宜兴	PMS_张家公变	10	200	160	160
38503	江阴	PMS_张家基变	10	400	320	320
38504	市区	PMS_张家里配变	10	200	160	160
38505	市区	PMS_张家配变	10	250	200	200
38506	江阴	PMS_张家桥北变	10	200	38	38
38507	江阴	PMS_张家桥变	10	400	320	320

38508	市区	PMS_张家四配变	10	400	320	320
38509	宜兴	PMS_张家塘 2#公变	10	200	160	160
38510	市区	PMS_张家塘二配变	10	200	160	160
38511	宜兴	PMS_张家塘公变	10	400	293	293
38512	江阴	PMS_张家湾变	10	400	320	320
38513	江阴	PMS_张家湾南变	10	200	160	160
38514	江阴	PMS_张家湾西变	10	315	252	252
38515	江阴	PMS_张家湾站变	10	315	252	252
38516	宜兴	PMS_张家圩公变	10	200	160	160
38517	江阴	PMS_张家圩西变	10	250	16	16
38518	宜兴	PMS_张家坞公变	10	200	160	160
38519	市区	PMS_张家响配变	10	200	160	160
38520	江阴	PMS_张家巷变	10	400	273	273
38521	江阴	PMS_张家巷南变	10	400	194	194
38522	江阴	PMS_张家巷西变	10	200	0	0
38523	江阴	PMS_张家新村变	10	200	124	124
38524	江阴	PMS_张家油车东变	10	400	288	288
38525	宜兴	PMS_张家园公变	10	200	115	115
38526	市区	PMS_张家宅基配变	10	400	320	320
38527	江阴	PMS_张家庄变	10	250	89	89
38528	江阴	PMS_张家庄东变	10	200	160	160
38529	市区	PMS_张夹里泵(二)	10	400	320	320
38530	市区	PMS_张夹里泵配变	10	400	320	320
38531	市区	PMS_张甲里配变	10	400	320	320
38532	江阴	PMS_张介坝公变	10	400	235	235

38533	江阴	PMS_张介坝西变	10	400	320	320
38534	江阴	PMS_张介巷西变	10	400	320	320
38535	市区	PMS_张泾河泵配变	10	400	320	320
38536	市区	PMS_张泾小学	10	400	320	320
38537	宜兴	PMS_张来公变	10	315	252	252
38538	宜兴	PMS_张兰桥 3#公变	10	200	160	160
38539	宜兴	PMS_张兰桥 4#公变	10	400	320	320
38540	宜兴	PMS_张兰桥公变	10	200	92	92
38541	市区	PMS_张刘.	10	400	320	320
38542	市区	PMS_张毛房配变	10	400	320	320
38543	市区	PMS_张明桥小学配变	10	400	320	320
38544	宜兴	PMS_张母公变	10	400	320	320
38545	宜兴	PMS_张目塘公变	10	200	160	160
38546	市区	PMS_张南二	10	400	320	320
38547	宜兴	PMS_张南公变	10	200	76	76
38548	市区	PMS_张南配变	10	200	103	103
38549	市区	PMS_张南三变	10	400	320	320
38550	江阴	PMS_张农公变	10	200	160	160
38551	宜兴	PMS_张浦路公变	10	200	160	160
38552	江阴	PMS_张岐山北变	10	400	320	320
38553	江阴	PMS_张岐山南变	10	250	200	200
38554	江阴	PMS_张岐西公变	10	400	320	320
38555	市区	PMS_张前变	10	200	160	160
38556	市区	PMS_张桥 1#箱变 T1	10	400	320	320
38557	市区	PMS_张桥北	10	400	320	320

38558	市区	PMS_张桥变	10	200	160	160
38559	市区	PMS_张桥东	10	200	160	160
38560	市区	PMS_张桥头三	10	200	160	160
38561	宜兴	PMS_张桥组 2#公变	10	400	320	320
38562	宜兴	PMS_张桥组公变	10	400	320	320
38563	市区	PMS_张三房配变	10	400	320	320
38564	江阴	PMS_张沙堡公变	10	400	284	284
38565	宜兴	PMS_张山干公变	10	400	320	320
38566	宜兴	PMS_张山岭公变	10	200	160	160
38567	市区	PMS_张舍村委	10	400	320	320
38568	市区	PMS_张舍街后配变	10	400	320	320
38569	市区	PMS_张舍街配变	10	200	160	160
38570	市区	PMS_张舍老街配变	10	400	320	320
38571	市区	PMS_张舍市镇配变	10	400	320	320
38572	市区	PMS_张舍小街配变	10	200	160	160
38573	市区	PMS_张舍苑 1#站 T1	10	1000	800	800
38574	市区	PMS_张舍苑 1#站 T2	10	1000	800	800
38575	市区	PMS_张舍苑 2#站 T1	10	800	640	640
38576	市区	PMS_张舍苑 2#站 T2	10	800	640	640
38577	市区	PMS_张舍苑 2#站 T3	10	800	640	640
38578	市区	PMS_张舍中路配变	10	400	320	320
38579	市区	PMS_张沈古	10	400	320	320
38580	宜兴	PMS_张生坝公变	10	200	129	129
38581	宜兴	PMS_张水沟村公变	10	315	181	181
38582	市区	PMS_张塘桥村店里桥	10	200	160	160

38583	市区	PMS_张塘桥配变	10	400	320	320
38584	江阴	PMS_张天降南变	10	200	160	160
38585	江阴	PMS_张天降站变	10	200	60	60
38586	宜兴	PMS_张五渎 2#公变	10	400	283	283
38587	宜兴	PMS_张五渎 3#公变	10	200	160	160
38588	宜兴	PMS_张五渎联圩公变	10	315	252	252
38589	江阴	PMS_张五房变	10	400	264	264
38590	江阴	PMS_张五房南变	10	400	267	267
38591	宜兴	PMS_张坞界公变	10	200	160	160
38592	江阴	PMS_张西公变	10	400	215	215
38593	市区	PMS_张西配变	10	200	160	160
38594	市区	PMS_张西三配变	10	400	320	320
38595	市区	PMS_张夏冲压配变	10	400	320	320
38596	市区	PMS_张巷(七)	10	400	320	320
38597	市区	PMS_张巷八配变	10	400	320	320
38598	市区	PMS_张巷泵二配变	10	400	320	320
38599	市区	PMS_张巷泵配变	10	200	160	160
38600	江阴	PMS_张巷变	10	200	147	147
38601	市区	PMS_张巷丙配变(TTU)	10	200	160	160
38602	市区	PMS_张巷村	10	400	320	320
38603	市区	PMS_张巷村二配变	10	200	160	160
38604	市区	PMS_张巷二八配变	10	400	320	320
38605	市区	PMS_张巷二二配变	10	200	160	160
38606	市区	PMS_张巷二九配变	10	400	320	320
38607	市区	PMS_张巷二六配变	10	315	252	252

38608	市区	PMS_张巷二十配变	10	200	160	160
38609	市区	PMS_张巷二四配变	10	400	320	320
38610	市区	PMS_张巷九配变	10	200	160	160
38611	市区	PMS_张巷配变	10	200	160	160
38612	市区	PMS_张巷上配变	10	200	160	160
38613	市区	PMS_张巷十二变	10	400	320	320
38614	市区	PMS_张巷十九配变	10	400	320	320
38615	市区	PMS_张巷十七配变	10	200	160	160
38616	市区	PMS_张巷十四变	10	400	320	320
38617	市区	PMS_张巷四	10	400	320	320
38618	市区	PMS_张巷五配变	10	400	320	320
38619	市区	PMS_张巷戊配变（TTU）	10	400	320	320
38620	市区	PMS_张巷西二配变	10	200	160	160
38621	市区	PMS_张巷一一配变	10	400	320	320
38622	市区	PMS_张巷乙配变（TTU）	10	200	160	160
38623	市区	PMS_张羊路灯配变	10	200	160	160
38624	市区	PMS_张野配变	10	400	320	320
38625	宜兴	PMS_张泽安置二期 1#室 1#所变	10	400	320	320
38626	宜兴	PMS_张泽安置二期 1#室 2#所变	10	400	320	320
38627	宜兴	PMS_张泽木桥箱变主变	10	200	160	160
38628	宜兴	PMS_张泽培训箱变主变	10	400	320	320
38629	宜兴	PMS_张泽邵家公变	10	400	282	282
38630	宜兴	PMS_张泽施荡桥公变	10	200	160	160
38631	宜兴	PMS_张泽土桥村公变	10	400	320	320
38632	宜兴	PMS_张泽下庄公变	10	200	160	160

38633	宜兴	PMS_张泽许家公变	10	400	320	320
38634	市区	PMS_张镇村丙配变	10	400	320	320
38635	市区	PMS_张镇村乙配变	10	400	320	320
38636	市区	PMS_张镇桥宾馆配变	10	400	320	320
38637	市区	PMS_张镇桥排配变	10	400	320	320
38638	宜兴	PMS_张渚菜场北箱变主变	10	500	400	400
38639	宜兴	PMS_张渚地税箱变主变	10	630	504	504
38640	宜兴	PMS_张渚犊山村万石公变	10	200	160	160
38641	宜兴	PMS_张渚供电所箱变主变	10	500	400	400
38642	宜兴	PMS_张渚南山羊山公变	10	200	160	160
38643	宜兴	PMS_张渚万石煤场公变	10	200	160	160
38644	宜兴	PMS_张渚西街 2#公变	10	315	252	252
38645	宜兴	PMS_张渚西街 3#公变	10	400	320	320
38646	宜兴	PMS_张渚西街 4#公变	10	400	320	320
38647	宜兴	PMS_张渚小亩芥公变	10	200	160	160
38648	宜兴	PMS_张渚羊山 2#公变	10	200	122	122
38649	宜兴	PMS_张渚友工公变	10	400	320	320
38650	宜兴	PMS_张渚幼儿园公变	10	315	252	252
38651	宜兴	PMS_张渚镇政府箱变主变	10	400	320	320
38652	宜兴	PMS_张渚职高门口公变	10	315	252	252
38653	宜兴	PMS_张渚渚南快活岭公变	10	200	160	160
38654	宜兴	PMS_张渚祖山花茶公变	10	200	160	160
38655	市区	PMS_张祝巷二配变	10	400	320	320
38656	市区	PMS_张祝巷配变（南瑞）	10	200	160	160
38657	江阴	PMS_张庄北变	10	400	320	320

38658	市区	PMS_张庄二配变	10	400	320	320
38659	江阴	PMS_张庄西变	10	400	320	320
38660	市区	PMS_张庄中配变	10	200	160	160
38661	江阴	PMS_张子头变	10	200	115	115
38662	市区	PMS_章基闸泵变	10	160	128	128
38663	市区	PMS_章家浜	10	400	320	320
38664	市区	PMS_章家浜 2#变	10	400	320	320
38665	江阴	PMS_章家北变	10	200	160	160
38666	江阴	PMS_章家变	10	200	6	6
38667	江阴	PMS_章家村变	10	200	67	67
38668	江阴	PMS_章家宕变	10	200	108	108
38669	市区	PMS_章家二配变	10	400	320	320
38670	江阴	PMS_章家路灯变	10	200	160	160
38671	市区	PMS_章家配变	10	400	218	218
38672	江阴	PMS_章家桥变	10	200	140	140
38673	江阴	PMS_章家桥南变	10	400	125	125
38674	江阴	PMS_章家桥西变	10	250	150	150
38675	江阴	PMS_章家库南变	10	200	149	149
38676	市区	PMS_章家湾配变	10	200	160	160
38677	市区	PMS_章里巷配变	10	200	160	160
38678	宜兴	PMS_章茂上头公变	10	200	160	160
38679	市区	PMS_章树巷配变	10	200	160	160
38680	市区	PMS_章巷六配变	10	400	320	320
38681	市区	PMS_章巷排泵配变	20	200	160	160
38682	江阴	PMS_章园里变	10	200	160	160

38683	江阴	PMS_章园里南变	10	250	119	119
38684	宜兴	PMS_漳东公变	10	200	110	110
38685	宜兴	PMS_漳渎村 2#公变	10	400	320	320
38686	宜兴	PMS_漳渎村公变	10	400	290	290
38687	宜兴	PMS_漳渎太湖公变	10	400	320	320
38688	宜兴	PMS_漳南 2#公变	10	200	160	160
38689	市区	PMS_漳树巷	10	400	320	320
38690	宜兴	PMS_漳水电站公变	10	200	160	160
38691	宜兴	PMS_长安北 2#公变	10	400	320	320
38692	宜兴	PMS_长安北 3#公变	10	400	320	320
38693	宜兴	PMS_长安北公变	10	400	309	309
38694	市区	PMS_长安村	10	400	320	320
38695	市区	PMS_长安村(甲)	10	400	320	320
38696	宜兴	PMS_长安路箱变	10	630	504	504
38697	市区	PMS_长安桥配变(TTU)	10	400	320	320
38698	江阴	PMS_长安西变	10	250	200	200
38699	市区	PMS_长安小学	10	400	320	320
38700	江阴	PMS_长浜北变	10	250	186	186
38701	市区	PMS_长浜村二配变	10	200	160	160
38702	市区	PMS_长浜村配变	10	200	160	160
38703	市区	PMS_长浜二配变	10	400	320	320
38704	市区	PMS_长浜配变	10	200	160	160
38705	江阴	PMS_长北公变	10	400	320	320
38706	市区	PMS_长浜二配变	10	400	320	320
38707	市区	PMS_长滨三配变	10	200	160	160

38708	市区	PMS_长滨四配变	10	200	160	160
38709	市区	PMS_长城色织厂	10	400	320	320
38710	江阴	PMS_长城箱变	10	630	504	504
38711	市区	PMS_长春头	10	400	320	320
38712	市区	PMS_长春头 1	10	200	160	160
38713	江阴	PMS_长达 2#变	10	315	185	185
38714	江阴	PMS_长达北变	10	315	216	216
38715	江阴	PMS_长达变	10	315	252	252
38716	江阴	PMS_长达路 155#配电所 1#主变	10	800	640	640
38717	江阴	PMS_长达路 155#配电所 2#主变	10	800	640	640
38718	江阴	PMS_长达路 159#配电所 1#主变	10	800	640	640
38719	江阴	PMS_长达路 159#配电所 2#主变	10	800	640	640
38720	市区	PMS_长大河配变	10	200	160	160
38721	市区	PMS_长大厦 1 # 箱变 T1	10	630	504	504
38722	市区	PMS_长大周巷	10	400	320	320
38723	江阴	PMS_长东电站变	10	400	320	320
38724	江阴	PMS_长东缪家巷路里箱变主变	10	400	304	304
38725	江阴	PMS_长东吴家坝变	10	400	320	320
38726	江阴	PMS_长东箱变主变	10	630	504	504
38727	市区	PMS_长丰泵配变	10	400	320	320
38728	市区	PMS_长丰农科配变	10	200	160	160
38729	市区	PMS_长丰漂染厂	10	400	320	320
38730	市区	PMS_长风二配变	10	400	320	320
38731	宜兴	PMS_长福电站公变	10	400	320	320
38732	江阴	PMS_长福花苑配电所 1#主变	10	630	504	504

38733	江阴	PMS_长福花苑配电所 2#主变	10	630	504	504
38734	宜兴	PMS_长岗半山组公变	10	200	125	125
38735	宜兴	PMS_长岗岭 2#公变	10	400	320	320
38736	宜兴	PMS_长岗转山墩公变	10	200	160	160
38737	江阴	PMS_长沟东变	10	400	223	223
38738	江阴	PMS_长沟河公变	10	400	320	320
38739	江阴	PMS_长航公变	10	315	252	252
38740	江阴	PMS_长何街 119#箱变主变	10	500	400	400
38741	江阴	PMS_长何街 65#箱变主变	10	500	400	400
38742	江阴	PMS_长何街 85#箱变主变	10	500	400	400
38743	江阴	PMS_长和馨园配电所 1#主变	10	1000	800	800
38744	宜兴	PMS_长河公变	10	200	106	106
38745	江阴	PMS_长虹变	10	315	252	252
38746	市区	PMS_长洪岸二配变	10	200	160	160
38747	市区	PMS_长洪岸配变	10	200	160	160
38748	江阴	PMS_长江丁家村变	10	400	320	320
38749	市区	PMS_长江国际 1#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
38750	市区	PMS_长江国际 1#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
38751	市区	PMS_长江国际 1#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
38752	江阴	PMS_长江国际 102#箱变主变	10	500	400	400
38753	江阴	PMS_长江国际 123#配电所 1#主变	10	800	640	640
38754	江阴	PMS_长江国际 123#配电所 2#主变	10	800	640	640
38755	江阴	PMS_长江国际 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
38756	江阴	PMS_长江国际 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
38757	江阴	PMS_长江国际 14#配电所 3#主变	10	800	640	640

38758	江阴	PMS_长江国际 153#配电所 1#主变	10	630	504	504
38759	江阴	PMS_长江国际 153#配电所 2#主变	10	630	504	504
38760	江阴	PMS_长江国际 165#配电所 1#主变	10	800	640	640
38761	江阴	PMS_长江国际 165#配电所 2#主变	10	800	640	640
38762	江阴	PMS_长江国际 165#配电所 3#主变	10	800	640	640
38763	江阴	PMS_长江国际 171#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38764	江阴	PMS_长江国际 171#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38765	江阴	PMS_长江国际 175#配电所 1#主变	10	800	640	640
38766	江阴	PMS_长江国际 175#配电所 2#主变	10	800	640	640
38767	市区	PMS_长江国际 2#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
38768	市区	PMS_长江国际 2#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
38769	市区	PMS_长江国际 2#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
38770	市区	PMS_长江国际 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
38771	市区	PMS_长江国际 3#站 2#主变 1000	10	1000	800	800
38772	市区	PMS_长江国际 3#站 4#主变 1000	10	1000	800	800
38773	江阴	PMS_长江国际 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
38774	江阴	PMS_长江国际 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
38775	江阴	PMS_长江国际花园 134#配电所 1#主变	10	800	640	640
38776	江阴	PMS_长江国际花园 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
38777	江阴	PMS_长江路 260#配电所 1#主变	10	800	640	640
38778	江阴	PMS_长江路 260#配电所 2#主变	10	800	640	640
38779	市区	PMS_长江路灯配变	10	200	160	160
38780	江阴	PMS_长江路路灯箱变主变	10	250	200	200

38781	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
38782	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
38783	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
38784	江阴	PMS_长江世纪广场 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
38785	江阴	PMS_长江世纪广场 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
38786	江阴	PMS_长江世纪广场 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
38787	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
38788	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
38789	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
38790	江阴	PMS_长江御园 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
38791	江阴	PMS_长江御园 20#箱变主变	10	630	504	504
38792	江阴	PMS_长江御园 22#箱变主变	10	630	504	504
38793	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
38794	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
38795	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
38796	江阴	PMS_长江御园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
38797	市区	PMS_长江站 T1	10	630	504	504
38798	市区	PMS_长江站 T2	10	630	504	504
38799	市区	PMS_长金针织配变	10	400	320	320

38800	江阴	PMS_长泾曹家弄变	10	315	243	243
38801	江阴	PMS_长泾村蔡巷上变	10	315	224	224
38802	江阴	PMS_长泾村东边变	10	400	178	178
38803	江阴	PMS_长泾村老住基变	10	400	320	320
38804	江阴	PMS_长泾村三房桥变	10	400	316	316
38805	江阴	PMS_长泾村司家湾变	10	315	252	252
38806	江阴	PMS_长泾村西站变	10	400	320	320
38807	江阴	PMS_长泾二村变	10	400	320	320
38808	江阴	PMS_长泾公园箱变主变	10	630	504	504
38809	江阴	PMS_长泾龚家宕变	10	200	131	131
38810	江阴	PMS_长泾红旗变	10	315	252	252
38811	江阴	PMS_长泾刘家桥变	10	315	161	161
38812	江阴	PMS_长泾三队变	10	315	252	252
38813	江阴	PMS_长泾沈巷北变	10	400	313	313
38814	江阴	PMS_长泾食品站变	10	400	308	308
38815	江阴	PMS_长泾孙家巷南变	10	315	249	249
38816	江阴	PMS_长泾唐家巷西变	10	400	283	283
38817	江阴	PMS_长泾新村东变	10	200	148	148
38818	江阴	PMS_长泾沿河变	10	400	320	320
38819	江阴	PMS_长泾油车巷西变	10	400	320	320
38820	江阴	PMS_长泾张家巷北变	10	400	320	320
38821	江阴	PMS_长泾张家油车变	10	400	261	261
38822	江阴	PMS_长泾长中变	10	400	320	320
38823	江阴	PMS_长泾赵家湾变	10	400	320	320
38824	江阴	PMS_长泾镇菜场南变	10	400	320	320

38825	江阴	PMS_长泾镇泾北公变	10	400	205	205
38826	江阴	PMS_长泾镇镇区利达变	10	400	132	132
38827	江阴	PMS_长乐变	10	400	320	320
38828	江阴	PMS_长乐配电所 1#主变	10	630	481	481
38829	江阴	PMS_长乐配电所 2#主变	10	630	504	504
38830	江阴	PMS_长乐箱变主变	10	500	400	400
38831	宜兴	PMS_长龙山公变	10	200	160	160
38832	江阴	PMS_长隆广场 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
38833	江阴	PMS_长隆广场 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
38834	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 1#主变	10	800	640	640
38835	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 2#主变	10	800	640	640
38836	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 3#主变	10	800	640	640
38837	江阴	PMS_长隆广场 185#配电所 4#主变	10	800	640	640
38838	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
38839	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
38840	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
38841	江阴	PMS_长隆广场 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
38842	江阴	PMS_长隆香榭丽 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
38843	江阴	PMS_长隆香榭丽 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
38844	江阴	PMS_长隆香榭丽 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38845	江阴	PMS_长隆香榭丽 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38846	江阴	PMS_长隆香榭丽 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
38847	江阴	PMS_长隆香榭丽 8#配电所 1#主变	10	800	640	640

38848	江阴	PMS_长隆香榭丽 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
38849	江阴	PMS_长南村拆迁安置房（三集中） 箱变主变	10	630	504	504
38850	江阴	PMS_长南村下庄变	10	315	252	252
38851	江阴	PMS_长南村长荣路 86 号安置房 1# （主）箱变主变	10	630	504	504
38852	江阴	PMS_长南村长荣路 86 号安置房 2# （辅）箱变主变	10	630	504	504
38853	江阴	PMS_长南韩家宕变	10	80	64	64
38854	江阴	PMS_长南九房巷变	10	400	214	214
38855	江阴	PMS_长南南站变	10	400	320	320
38856	江阴	PMS_长南内衣变	10	315	169	169
38857	江阴	PMS_长南墙东变	10	400	131	131
38858	宜兴	PMS_长前公变	10	200	11	11
38859	江阴	PMS_长峭路变	10	400	320	320
38860	市区	PMS_长庆 3#箱变	10	400	320	320
38861	市区	PMS_长庆大厦 2# 箱变 T1	10	400	320	320
38862	市区	PMS_长庆路配变（TTU）	10	400	320	320
38863	江阴	PMS_长山村北变	10	250	200	200
38864	宜兴	PMS_长山村公变	10	400	286	286
38865	宜兴	PMS_长山大理公变	10	400	320	320
38866	江阴	PMS_长山金塘里变	10	400	320	320
38867	江阴	PMS_长山路北箱变主变	10	500	400	400
38868	江阴	PMS_长山路灯变	10	160	128	128
38869	江阴	PMS_长山路南变	10	315	252	252

38870	宜兴	PMS_长山新民 2#公变	10	400	320	320
38871	宜兴	PMS_长山新民 3#公变	10	200	160	160
38872	宜兴	PMS_长山新民 4#公变	10	400	320	320
38873	江阴	PMS_长山站变	10	200	160	160
38874	市区	PMS_长胜岸泵配变	10	400	320	320
38875	江阴	PMS_长寿电力老站变	10	315	252	252
38876	江阴	PMS_长寿电力南站	10	400	320	320
38877	江阴	PMS_长寿东新变	10	315	252	252
38878	江阴	PMS_长寿二村 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
38879	江阴	PMS_长寿二村 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
38880	江阴	PMS_长寿二中变	10	400	320	320
38881	江阴	PMS_长寿翻水站变	10	200	160	160
38882	宜兴	PMS_长寿公变	10	200	96	96
38883	江阴	PMS_长寿河东变	10	200	116	116
38884	江阴	PMS_长寿环西变	10	400	320	320
38885	江阴	PMS_长寿黄家浜变	10	400	304	304
38886	江阴	PMS_长寿老住基西变	10	200	126	126
38887	江阴	PMS_长寿刘家基变	10	200	160	160
38888	江阴	PMS_长寿南油车变	10	400	179	179
38889	江阴	PMS_长寿倪家巷变	10	400	320	320
38890	江阴	PMS_长寿农行箱变主变	10	500	400	400
38891	江阴	PMS_长寿谭家变	10	400	238	238
38892	江阴	PMS_长寿西街变	10	315	252	252
38893	江阴	PMS_长寿小圩变	10	200	136	136
38894	江阴	PMS_长寿新村配电所 1#主变	10	630	504	504

38895	江阴	PMS_长寿新村配电所 2#主变	10	630	504	504
38896	江阴	PMS_长寿新村箱变主变	10	500	400	400
38897	江阴	PMS_长寿郁家变	10	200	108	108
38898	江阴	PMS_长寿周家巷变	10	400	78	78
38899	江阴	PMS_长顺变	10	400	320	320
38900	江阴	PMS_长顺南变	10	400	320	320
38901	江阴	PMS_长顺西变	10	400	235	235
38902	江阴	PMS_长丝公变	10	400	320	320
38903	市区	PMS_长松峰配变	10	200	160	160
38904	市区	PMS_长松降配变	10	200	160	160
38905	市区	PMS_长泰 10#站 T1	10	800	640	640
38906	市区	PMS_长泰 10#站 T2	10	800	640	640
38907	市区	PMS_长泰 11#站 T1	10	800	640	640
38908	市区	PMS_长泰 11#站 T2	10	800	640	640
38909	市区	PMS_长泰 11#站 T3	10	800	640	640
38910	市区	PMS_长泰 11#站 T4	10	800	640	640
38911	市区	PMS_长泰 2#站 T2	10	800	640	640
38912	市区	PMS_长泰 3#站 T2	10	800	640	640
38913	市区	PMS_长泰 3#站 T4	10	800	640	640
38914	市区	PMS_长泰 4#站 T2	10	800	640	640
38915	市区	PMS_长泰 4#站 T4	10	800	640	640
38916	市区	PMS_长泰 5#站 T2	10	800	640	640
38917	市区	PMS_长泰 5#站 T4	10	800	640	640
38918	市区	PMS_长泰寺	10	200	160	160
38919	市区	PMS_长泰壹配变	10	400	320	320

38920	市区	PMS_长塘	10	400	320	320
38921	宜兴	PMS_长田埂公变	10	400	304	304
38922	宜兴	PMS_长圩公变	10	200	143	143
38923	市区	PMS_长巷村配变	10	200	160	160
38924	市区	PMS_长巷二配变	10	400	320	320
38925	市区	PMS_长巷居配变	10	400	320	320
38926	市区	PMS_长巷三配变	10	400	320	320
38927	市区	PMS_长巷一配变	10	400	320	320
38928	江阴	PMS_长小 1#变	10	400	320	320
38929	江阴	PMS_长小变	10	400	320	320
38930	江阴	PMS_长小东变	10	400	320	320
38931	江阴	PMS_长小西变	10	315	248	248
38932	市区	PMS_长欣 1#站 2#	10	1250	1000	1000
38933	市区	PMS_长欣 1#站 3 号主变	10	1250	1000	1000
38934	市区	PMS_长欣公寓 1#站 1#主变 1250	10	1250	1000	1000
38935	市区	PMS_长欣公寓 1#站 2#主变 1250	10	1250	1000	1000
38936	市区	PMS_长欣公寓 2#站 1#主变	10	1250	1000	1000
38937	市区	PMS_长欣公寓 2#站 2#主变	10	1250	1000	1000
38938	市区	PMS_长欣公寓 3#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
38939	市区	PMS_长欣公寓 3#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
38940	市区	PMS_长欣公寓 4#站 1#主变 1000	10	1000	800	800
38941	市区	PMS_长欣公寓 4#站 3#主变 1000	10	1000	800	800
38942	市区	PMS_长欣公寓 5#站 1#主变	10	1250	1000	1000
38943	市区	PMS_长欣公寓 5#站 2#主变	10	1250	1000	1000
38944	市区	PMS_长欣公寓 A 箱变 T1	10	1000	800	800

38945	市区	PMS_长欣公寓箱变 T1	10	400	320	320
38946	江阴	PMS_长新变	10	400	320	320
38947	江阴	PMS_长新陶家庄变	10	315	252	252
38948	江阴	PMS_长新小学变	10	400	320	320
38949	市区	PMS_长沿头配变	10	400	320	320
38950	市区	PMS_长沿头三配变	10	200	160	160
38951	市区	PMS_长沿头四变	10	400	320	320
38952	市区	PMS_长沿头五配变	10	400	320	320
38953	江阴	PMS_长医变	10	200	160	160
38954	市区	PMS_长益 2#箱变 T1	10	630	504	504
38955	江阴	PMS_长影箱变主变	10	630	504	504
38956	宜兴	PMS_长园公变	10	400	281	281
38957	宜兴	PMS_长皂公变	10	200	77	77
38958	市区	PMS_长镇二配变	10	400	320	320
38959	市区	PMS_长镇三配变	10	400	320	320
38960	宜兴	PMS_长征安置 2#公变	10	315	252	252
38961	宜兴	PMS_长征八组 2#公变	10	100	80	80
38962	宜兴	PMS_长征八组公变	10	400	320	320
38963	江阴	PMS_长征村村变	10	200	138	138
38964	宜兴	PMS_长征林场公变	10	400	320	320
38965	宜兴	PMS_长征六组公变	10	200	160	160
38966	宜兴	PMS_长征圩 3#公变	10	200	160	160
38967	宜兴	PMS_长征小东公变	10	400	320	320
38968	宜兴	PMS_长征新村公变	10	315	252	252
38969	宜兴	PMS_长征窑头 2#公变	10	315	241	241

38970	江阴	PMS_长中变	10	250	200	200
38971	江阴	PMS_长中东变	10	315	252	252
38972	江阴	PMS_长中南变	10	400	320	320
38973	市区	PMS_樟青二变	10	400	243	243
38974	市区	PMS_樟青三变	10	400	320	320
38975	市区	PMS_樟青五变	10	400	320	320
38976	市区	PMS_樟青一变	10	400	308	308
38977	市区	PMS_招待所配变	10	400	320	320
38978	宜兴	PMS_召富电站公变	10	200	160	160
38979	江阴	PMS_召其公变	10	400	320	320
38980	江阴	PMS_赵大巷 2#变	10	315	252	252
38981	江阴	PMS_赵大巷变	10	315	252	252
38982	市区	PMS_赵旦配变	10	400	320	320
38983	江阴	PMS_赵宕村南变	10	250	131	131
38984	江阴	PMS_赵宕塑料厂南变	10	200	160	160
38985	江阴	PMS_赵丁桥北变	10	400	320	320
38986	江阴	PMS_赵丁桥变	10	400	310	310
38987	宜兴	PMS_赵渎 1#公变	10	315	121	121
38988	宜兴	PMS_赵渎电站公变	10	400	184	184
38989	江阴	PMS_赵港巷东变	10	200	160	160
38990	市区	PMS_赵更上（二）	10	200	160	160
38991	江阴	PMS_赵家浜变	10	400	320	320
38992	江阴	PMS_赵家浜东变	10	200	160	160
38993	江阴	PMS_赵家浜南变	10	400	320	320
38994	江阴	PMS_赵家浜西变	10	400	320	320

38995	市区	PMS_赵家北配变	10	400	320	320
38996	江阴	PMS_赵家变	10	200	45	45
38997	江阴	PMS_赵家村变	10	400	320	320
38998	宜兴	PMS_赵家村公变	10	200	160	160
38999	市区	PMS_赵家旦二配变	10	400	320	320
39000	市区	PMS_赵家旦配变	10	400	320	320
39001	市区	PMS_赵家旦三配变	10	400	320	320
39002	市区	PMS_赵家旦四配变	10	400	320	320
39003	江阴	PMS_赵家宕变	10	200	160	160
39004	江阴	PMS_赵家东变	10	400	316	316
39005	市区	PMS_赵家二配变	10	200	160	160
39006	江阴	PMS_赵家基变	10	160	56	56
39007	江阴	PMS_赵家弄变	10	400	308	308
39008	江阴	PMS_赵家弄东变	10	400	320	320
39009	江阴	PMS_赵家弄东箱变主变	10	500	392	392
39010	市区	PMS_赵家配变	10	200	160	160
39011	江阴	PMS_赵家堂变	10	400	175	175
39012	江阴	PMS_赵家塘变	10	315	237	237
39013	市区	PMS_赵家塘六配变	10	400	320	320
39014	市区	PMS_赵家塘四配变	10	400	320	320
39015	市区	PMS_赵家塘五配变	10	400	320	320
39016	市区	PMS_赵家塘一配变	10	400	320	320
39017	江阴	PMS_赵家湾北变	10	400	320	320
39018	江阴	PMS_赵家湾变	10	315	61	61
39019	市区	PMS_赵家湾配变	10	200	160	160

39020	市区	PMS_赵家西配变	10	400	320	320
39021	宜兴	PMS_赵家组 2#公变	10	400	320	320
39022	宜兴	PMS_赵家组公变	10	400	257	257
39023	市区	PMS_赵介湾配变	10	200	160	160
39024	江阴	PMS_赵头巷变	10	400	136	136
39025	宜兴	PMS_赵圩北公变	10	200	160	160
39026	宜兴	PMS_赵圩村东公变	10	200	151	151
39027	宜兴	PMS_赵圩村公变	10	400	278	278
39028	宜兴	PMS_赵圩村南公变	10	200	123	123
39029	宜兴	PMS_赵圩南公变	10	400	276	276
39030	宜兴	PMS_赵圩污工泵公变	10	200	160	160
39031	江阴	PMS_赵午桥变	10	200	66	66
39032	市区	PMS_赵西二配变	10	400	320	320
39033	市区	PMS_赵巷二配变	10	200	160	160
39034	江阴	PMS_赵巷上站变	10	315	222	222
39035	市区	PMS_赵巷四	10	400	320	320
39036	市区	PMS_赵巷五配变	10	200	160	160
39037	宜兴	PMS_赵庄 2#公变	10	315	252	252
39038	宜兴	PMS_赵庄 3#公变	10	400	320	320
39039	宜兴	PMS_赵庄 7#公变	10	400	320	320
39040	江阴	PMS_赵庄北变	10	400	320	320
39041	江阴	PMS_赵庄变	10	315	220	220
39042	江阴	PMS_赵庄东变	10	250	138	138
39043	宜兴	PMS_赵庄九组 1#公变	10	400	289	289
39044	宜兴	PMS_赵庄三组公变	10	200	160	160

39045	宜兴	PMS_赵庄五组箱变主变	10	200	160	160
39046	江阴	PMS_赵庄西变	10	250	113	113
39047	江阴	PMS_赵庄新北变	10	400	320	320
39048	宜兴	PMS_赵庄新苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
39049	宜兴	PMS_赵庄新苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
39050	宜兴	PMS_赵庄新苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
39051	宜兴	PMS_赵庄新苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
39052	宜兴	PMS_赵庄新苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
39053	宜兴	PMS_赵庄新苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
39054	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
39055	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
39056	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
39057	宜兴	PMS_赵庄新苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
39058	宜兴	PMS_赵庄一组 1#公变	10	315	252	252
39059	宜兴	PMS_赵庄一组 2#公变	10	315	252	252
39060	宜兴	PMS_赵庄一组 3#公变	10	400	320	320
39061	宜兴	PMS_赵庄一组 4#公变	10	315	252	252
39062	宜兴	PMS_赵庄一组 5#公变	10	250	200	200
39063	宜兴	PMS_赵庄一组 6#公变	10	315	252	252
39064	市区	PMS_照城	10	200	160	160
39065	市区	PMS_照高桥配变	10	200	160	160
39066	市区	PMS_照明厂配变	10	400	320	320
39067	市区	PMS_照明处配变 (TTU)	10	200	160	160
39068	市区	PMS_照相厂配变	10	400	320	320
39069	宜兴	PMS_肇富 2#公变	10	160	57	57

39070	宜兴	PMS_肇富 3#公变	10	200	160	160
39071	市区	PMS_柘堂浜二配变	10	315	252	252
39072	市区	PMS_柘堂浜一配变	10	400	320	320
39073	市区	PMS_柘塘浜街里配变	10	400	320	320
39074	宜兴	PMS_针纺箱变主变	10	630	504	504
39075	市区	PMS_针织厂配变	10	200	160	160
39076	市区	PMS_针织二厂	10	400	320	320
39077	宜兴	PMS_针织公变	10	200	160	160
39078	市区	PMS_针织机械配变	10	400	320	320
39079	江阴	PMS_针织新村变	10	400	320	320
39080	市区	PMS_珍珠厂配变	10	400	320	320
39081	宜兴	PMS_轸村 2#公变	10	400	320	320
39082	宜兴	PMS_轸村公变	10	200	160	160
39083	宜兴	PMS_振东公变	10	400	320	320
39084	市区	PMS_振法公寓三变	10	400	320	320
39085	市区	PMS_振法公寓一变	10	400	320	320
39086	市区	PMS_振奋路站 T1	10	630	504	504
39087	市区	PMS_振奋路站 T2	10	630	504	504
39088	市区	PMS_振奋周巷配变	10	400	320	320
39089	江阴	PMS_振华变	10	400	320	320
39090	市区	PMS_振华德裕	10	400	320	320
39091	市区	PMS_振华纺织二配变	10	400	320	320
39092	市区	PMS_振华纺织配变	10	400	320	320
39093	宜兴	PMS_振华路 1#公变	10	200	160	160
39094	宜兴	PMS_振华路 2#公变	10	400	320	320

39095	宜兴	PMS_振华路公变	10	400	320	320
39096	江阴	PMS_振新大站变	10	315	252	252
39097	江阴	PMS_振新公寓 8#箱变主变	10	500	400	400
39098	市区	PMS_振新路三配变	10	400	320	320
39099	市区	PMS_振新涂装配变	10	400	320	320
39100	江阴	PMS_振新新村 3#变	10	400	320	320
39101	江阴	PMS_振新新村箱变主变	10	630	489	489
39102	市区	PMS_振兴	10	400	320	320
39103	市区	PMS_振兴路二	10	400	320	320
39104	宜兴	PMS_振兴路公变	10	400	320	320
39105	市区	PMS_振兴路四	10	400	320	320
39106	宜兴	PMS_振兴桥公变	10	400	320	320
39107	宜兴	PMS_振扬路公变	10	400	320	320
39108	市区	PMS_振业合金配变	10	400	320	320
39109	市区	PMS_振益配变	10	400	320	320
39110	宜兴	PMS_振元南 2#公变	10	400	320	320
39111	宜兴	PMS_振元南公变	10	400	320	320
39112	市区	PMS_震湖桥	10	200	160	160
39113	市区	PMS_震球后配变(TTU)	10	400	320	320
39114	市区	PMS_镇北	10	400	320	320
39115	市区	PMS_镇北 2	10	400	320	320
39116	市区	PMS_镇北村	10	400	320	320
39117	宜兴	PMS_镇北村 2#公变	10	200	132	132
39118	市区	PMS_镇北村二配变	10	400	320	320
39119	宜兴	PMS_镇北樊荣公变	10	400	307	307

39120	江阴	PMS_镇北公变	10	400	320	320
39121	江阴	PMS_镇北路东箱变主变	10	630	504	504
39122	江阴	PMS_镇北路西变箱变主变	10	630	504	504
39123	宜兴	PMS_镇北桥公变	10	400	304	304
39124	市区	PMS_镇北新村二配变	10	400	320	320
39125	江阴	PMS_镇澄路灯 1#变	10	200	160	160
39126	宜兴	PMS_镇东 2#公变	10	200	160	160
39127	江阴	PMS_镇东南箱变主变	10	400	320	320
39128	宜兴	PMS_镇丰公变	10	200	150	150
39129	宜兴	PMS_镇龙公变	10	315	252	252
39130	宜兴	PMS_镇龙专桥南公变	10	200	145	145
39131	市区	PMS_镇南二配变	10	400	320	320
39132	江阴	PMS_镇南路西变	10	400	320	320
39133	江阴	PMS_镇南路箱变主变	10	400	179	179
39134	市区	PMS_镇南配变	10	400	320	320
39135	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 1#箱变	10	630	504	504
39136	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 2#箱变	10	400	320	320
39137	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 3#箱变	10	630	504	504
39138	宜兴	PMS_镇南彭干村小区 5#箱变	10	630	504	504
39139	宜兴	PMS_镇排涝泵箱变	10	400	320	320
39140	市区	PMS_镇排涝站配变	10	400	320	320
39141	市区	PMS_镇区	10	400	320	320
39142	宜兴	PMS_镇区 11#公变	10	315	252	252
39143	宜兴	PMS_镇区 2#公变	10	400	320	320
39144	宜兴	PMS_镇区 3#公变	10	400	320	320

39145	宜兴	PMS_镇区 4#公变	10	400	320	320
39146	宜兴	PMS_镇区 5#公变	10	400	320	320
39147	宜兴	PMS_镇区 6#公变	10	400	320	320
39148	宜兴	PMS_镇区 9#公变	10	315	252	252
39149	江阴	PMS_镇区北街 2#变	10	400	275	275
39150	江阴	PMS_镇区菜场变	10	400	320	320
39151	江阴	PMS_镇区车站变	10	400	233	233
39152	江阴	PMS_镇区电力中站变	10	400	320	320
39153	江阴	PMS_镇区东方变箱变主变	10	500	400	400
39154	江阴	PMS_镇区东区 2#变	10	400	320	320
39155	江阴	PMS_镇区东区变	10	400	320	320
39156	江阴	PMS_镇区东新街变	10	315	237	237
39157	江阴	PMS_镇区二村变	10	315	188	188
39158	江阴	PMS_镇区工商变	10	200	160	160
39159	江阴	PMS_镇区供电所变	10	200	160	160
39160	江阴	PMS_镇区华阳变	10	400	320	320
39161	江阴	PMS_镇区季家村变	10	400	276	276
39162	江阴	PMS_镇区季新变	10	400	314	314
39163	江阴	PMS_镇区粮站变	10	315	252	252
39164	江阴	PMS_镇区三村变	10	315	238	238
39165	江阴	PMS_镇区上河变	10	315	210	210
39166	江阴	PMS_镇区通达变	10	400	320	320
39167	江阴	PMS_镇区薛家巷变	10	400	320	320
39168	宜兴	PMS_镇人民箱变主变	10	500	400	400
39169	市区	PMS_镇水产	10	200	160	160

39170	宜兴	PMS_镇委宿舍公变	10	250	200	200
39171	江阴	PMS_镇西 2#变	10	315	86	86
39172	江阴	PMS_镇西 3#变	10	400	320	320
39173	江阴	PMS_镇西变	10	400	320	320
39174	市区	PMS_镇西区别变	10	400	320	320
39175	宜兴	PMS_镇小区公变	10	400	320	320
39176	市区	PMS_镇杨叁配变	10	400	320	320
39177	市区	PMS_镇幼儿园	10	400	320	320
39178	宜兴	PMS_镇云溪公变	10	315	252	252
39179	宜兴	PMS_镇政府 2#箱变主变	10	400	320	320
39180	宜兴	PMS_镇政府公变	10	315	252	252
39181	市区	PMS_镇政府六	10	400	320	320
39182	市区	PMS_镇政府四变	10	400	320	320
39183	江阴	PMS_镇政府箱变主变	10	630	504	504
39184	市区	PMS_争丰泵二配变	10	400	320	320
39185	市区	PMS_争峰泵一配变	10	400	320	320
39186	市区	PMS_整治配变（TTU）	10	200	160	160
39187	市区	PMS_正大轴承配变	10	400	320	320
39188	江阴	PMS_正行路变	10	400	320	320
39189	市区	PMS_正茂配变	10	400	320	320
39190	市区	PMS_正明村东配变	10	400	320	320
39191	市区	PMS_正明村委二配变	10	200	160	160
39192	市区	PMS_正明村委配变	10	250	200	200
39193	市区	PMS_正明村委三配变	10	400	320	320
39194	市区	PMS_正明二配变	10	200	160	160

39195	市区	PMS_正明配变	10	400	320	320
39196	市区	PMS_正明移动二配变	10	315	252	252
39197	市区	PMS_正明移动配变	10	400	320	320
39198	市区	PMS_正旺配变	10	200	160	160
39199	市区	PMS_正伟制品	10	200	160	160
39200	宜兴	PMS_正新 1#公变	10	315	252	252
39201	宜兴	PMS_正新 2#公变	10	160	128	128
39202	宜兴	PMS_正新 3#公变	10	400	320	320
39203	宜兴	PMS_正新嘉苑 1#箱变	10	630	504	504
39204	宜兴	PMS_正新嘉苑 2#箱变	10	630	504	504
39205	宜兴	PMS_正新嘉苑 3#箱变	10	630	504	504
39206	宜兴	PMS_正新嘉苑 4#箱变	10	630	504	504
39207	宜兴	PMS_正新嘉苑 5#箱变	10	630	504	504
39208	宜兴	PMS_正新嘉苑 6#箱变	10	630	504	504
39209	宜兴	PMS_正新嘉苑 7#箱变	10	630	504	504
39210	宜兴	PMS_正新嘉苑 8#箱变	10	630	504	504
39211	宜兴	PMS_正新宿舍公变	10	400	320	320
39212	市区	PMS_正杨造纸	10	200	160	160
39213	宜兴	PMS_郑家 2#公变	10	200	144	144
39214	宜兴	PMS_郑家村北公变	10	200	160	160
39215	市区	PMS_郑家弄二配变	10	400	320	320
39216	市区	PMS_郑家弄配变	10	400	320	320
39217	江阴	PMS_郑家巷东变	10	200	89	89
39218	江阴	PMS_郑泾中变	10	400	320	320
39219	市区	PMS_郑巷东配变	10	400	320	320

39220	市区	PMS_郑巷居配变	10	200	160	160
39221	市区	PMS_郑巷四配变（TTU）	10	400	320	320
39222	市区	PMS_郑徐巷配变	10	400	320	320
39223	江阴	PMS_政府北变	10	400	320	320
39224	江阴	PMS_政府变	10	400	320	320
39225	市区	PMS_政府二配变	10	315	252	252
39226	江阴	PMS_政府公变	10	315	252	252
39227	市区	PMS_政府西二配变	10	400	320	320
39228	市区	PMS_政府西配变	10	400	320	320
39229	江阴	PMS_政府箱变主变	10	630	504	504
39230	市区	PMS_政舍二配变	10	80	64	64
39231	市区	PMS_政舍六配变	10	80	64	64
39232	市区	PMS_政舍七配变	10	80	64	64
39233	市区	PMS_政舍三配变	10	80	64	64
39234	市区	PMS_政舍一配变	10	80	64	64
39235	市区	PMS_政治桥配变	10	400	320	320
39236	江阴	PMS_之宝变	10	400	310	310
39237	江阴	PMS_支家浜变	10	400	298	298
39238	市区	PMS_支家塘	10	200	160	160
39239	市区	PMS_支巷	10	400	320	320
39240	江阴	PMS_支巷变	10	250	200	200
39241	市区	PMS_支巷南二	10	200	160	160
39242	市区	PMS_支巷南配变	10	400	320	320
39243	宜兴	PMS_芝果污工泵公变	10	160	128	128
39244	宜兴	PMS_芝果站公变	10	100	80	80

39245	江阴	PMS_知青北变	10	200	160	160
39246	市区	PMS_知青杨配变	10	400	320	320
39247	市区	PMS_知足桥二配变（TTU）	10	200	160	160
39248	市区	PMS_知足桥三配变（TTU）	10	200	160	160
39249	市区	PMS_知足桥四配变（TTU）	10	200	160	160
39250	市区	PMS_织染厂配变	20	400	320	320
39251	江阴	PMS_职校公变	10	400	320	320
39252	江阴	PMS_职校南变	10	400	320	320
39253	市区	PMS_职中	10	400	320	320
39254	宜兴	PMS_植保站公变	10	400	320	320
39255	宜兴	PMS_植物园 2#公变	10	200	160	160
39256	宜兴	PMS_植物园公变	10	200	160	160
39257	市区	PMS_植物园配变	10	200	160	160
39258	江阴	PMS_芷家弄公变	10	400	320	320
39259	市区	PMS_纸品二厂	10	400	320	320
39260	江阴	PMS_纸塑箱变主变	10	500	400	400
39261	市区	PMS_纸箱厂二配变	10	400	320	320
39262	市区	PMS_纸箱配变	10	400	313	313
39263	市区	PMS_指挥部配变	10	200	160	160
39264	江阴	PMS_至公西变	10	400	320	320
39265	市区	PMS_志高二配变	10	400	320	320
39266	市区	PMS_志高三配变	10	400	320	320
39267	市区	PMS_志海 1#箱变 T1	10	630	504	504
39268	宜兴	PMS_志南箱变	10	400	281	281
39269	宜兴	PMS_志泉被丰公变	10	250	200	200

39270	宜兴	PMS_志泉东站 2#公变	10	200	160	160
39271	宜兴	PMS_志泉东站公变	10	200	114	114
39272	宜兴	PMS_志泉南泉公变	10	200	160	160
39273	宜兴	PMS_志泉南站公变	10	100	80	80
39274	宜兴	PMS_志泉湾里公变	10	250	130	130
39275	宜兴	PMS_志泉西站公变	10	200	160	160
39276	宜兴	PMS_志泉薛家公变	10	200	160	160
39277	江阴	PMS_志圩里变	10	200	140	140
39278	江阴	PMS_志圩里南变	10	200	160	160
39279	宜兴	PMS_制钉公变	10	400	320	320
39280	市区	PMS_制镜厂二配变	10	400	320	320
39281	宜兴	PMS_制药公变	10	315	252	252
39282	市区	PMS_制衣厂泵配变	10	200	160	160
39283	市区	PMS_制衣厂配变	10	400	320	320
39284	江阴	PMS_治安变	10	200	160	160
39285	江阴	PMS_智宏变	10	315	252	252
39286	市区	PMS_置煤浜箱变 T1	10	630	504	504
39287	市区	PMS_置煤浜一配变	10	400	320	320
39288	市区	PMS_中坝	10	400	320	320
39289	江阴	PMS_中坝河北变	10	250	200	200
39290	江阴	PMS_中坝西变	10	400	231	231
39291	宜兴	PMS_中百公变	10	400	320	320
39292	市区	PMS_中板基建配变	10	400	320	320
39293	市区	PMS_中鲍巷	10	400	320	320
39294	江阴	PMS_中北 13#公变	10	400	320	320

39295	江阴	PMS_中北 5#公变	10	400	320	320
39296	江阴	PMS_中北箱变主变	10	630	504	504
39297	市区	PMS_中场配变	10	400	320	320
39298	江阴	PMS_中村东变	10	400	245	245
39299	市区	PMS_中村甲配变	10	200	160	160
39300	江阴	PMS_中村潘家桥站	10	200	160	160
39301	市区	PMS_中村四配变	10	400	320	320
39302	江阴	PMS_中村西变	10	200	149	149
39303	市区	PMS_中大 2#站 T1	10	1000	800	800
39304	市区	PMS_中大 2#站 T4	10	1000	800	800
39305	市区	PMS_中东厂二配变	10	400	320	320
39306	市区	PMS_中东厂配变	10	400	320	320
39307	宜兴	PMS_中东村下东公变	10	200	160	160
39308	宜兴	PMS_中东抗旱埭公变	10	200	160	160
39309	市区	PMS_中东配变	10	400	320	320
39310	市区	PMS_中段配变	10	400	320	320
39311	宜兴	PMS_中队 2#公变	10	400	320	320
39312	江阴	PMS_中队变	10	400	320	320
39313	宜兴	PMS_中队公变	10	400	320	320
39314	江阴	PMS_中队南变	10	400	320	320
39315	宜兴	PMS_中范 2#公变	10	200	160	160
39316	江阴	PMS_中房北变	10	250	164	164
39317	市区	PMS_中房槐配变	10	200	160	160
39318	江阴	PMS_中房巷变	10	200	23	23
39319	市区	PMS_中福轴承配变	10	400	320	320

39320	市区	PMS_中富纺织配变	10	400	320	320
39321	宜兴	PMS_中戈庄公变	10	200	160	160
39322	市区	PMS_中更一配变	10	200	160	160
39323	江阴	PMS_中海大院 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
39324	江阴	PMS_中海大院 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
39325	江阴	PMS_中海花苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
39326	江阴	PMS_中海花苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
39327	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
39328	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
39329	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
39330	江阴	PMS_中海花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
39331	宜兴	PMS_中行 1#箱变	10	400	320	320
39332	宜兴	PMS_中行 2#箱变	10	630	504	504
39333	宜兴	PMS_中行 3#箱变	10	630	504	504
39334	江阴	PMS_中行北变	10	400	320	320
39335	江阴	PMS_中行变	10	400	320	320
39336	江阴	PMS_中行箱变主变	10	630	504	504
39337	江阴	PMS_中河南变	10	200	47	47
39338	市区	PMS_中胡庄配变	10	200	160	160
39339	江阴	PMS_中花园变	10	200	142	142
39340	市区	PMS_中华电信	10	200	160	160
39341	江阴	PMS_中江大院配电所 2#主变	10	630	504	504
39342	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
39343	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
39344	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 3#主变	10	800	640	640

39345	江阴	PMS_中江华庭 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
39346	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
39347	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
39348	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
39349	江阴	PMS_中江华庭 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
39350	市区	PMS_中蒋二配变	10	200	160	160
39351	市区	PMS_中角里配变	10	200	160	160
39352	江阴	PMS_中街 49#配电所 1#主变	10	800	640	640
39353	江阴	PMS_中街 49#配电所 2#主变	10	800	640	640
39354	江阴	PMS_中街变	10	315	161	161
39355	市区	PMS_中街二配变	10	400	320	320
39356	江阴	PMS_中街配电所 2#主变	10	1000	800	800
39357	市区	PMS_中街五配变	10	400	320	320
39358	市区	PMS_中街新村配变	10	400	320	320
39359	江阴	PMS_中街中变	10	400	320	320
39360	江阴	PMS_中介坝北变	10	400	263	263
39361	江阴	PMS_中介坝公变	10	250	165	165
39362	市区	PMS_中经配变	10	200	160	160
39363	江阴	PMS_中科蓝郡 133#配电所 1#主变	10	800	640	640
39364	江阴	PMS_中科蓝郡 133#配电所 2#主变	10	800	640	640
39365	江阴	PMS_中科蓝郡 243#配电所 1#主变	10	800	625	625
39366	江阴	PMS_中科蓝郡 243#配电所 2#主变	10	800	640	640
39367	江阴	PMS_中科蓝郡 98#配电所 1#主变	10	800	624	624
39368	江阴	PMS_中科蓝郡 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
39369	宜兴	PMS_中里村公变	10	400	320	320

39370	市区	PMS_中联二八配变	10	200	160	160
39371	市区	PMS_中联二二配变	10	400	320	320
39372	市区	PMS_中联二九配变	10	400	320	320
39373	市区	PMS_中联二六配变	10	200	160	160
39374	市区	PMS_中联二七配变	10	400	320	320
39375	市区	PMS_中联二十配变	10	400	320	320
39376	市区	PMS_中联二四配变	10	200	160	160
39377	市区	PMS_中联二一配变	10	200	160	160
39378	市区	PMS_中联六配变	10	200	160	160
39379	市区	PMS_中联七配变	10	200	160	160
39380	市区	PMS_中联十九配变	10	200	160	160
39381	市区	PMS_中联十六配变	10	400	320	320
39382	市区	PMS_中南2#箱变 T1	10	500	400	400
39383	市区	PMS_中南八配变（TTU）	10	200	160	160
39384	江阴	PMS_中南公变	10	315	252	252
39385	江阴	PMS_中南花苑箱变主变	10	800	640	640
39386	市区	PMS_中南九配变(TTU)	10	200	160	160
39387	宜兴	PMS_中南联圩公变	10	400	320	320
39388	市区	PMS_中南六配变（TTU）	10	400	320	320
39389	市区	PMS_中南七配变（TTU）	10	200	160	160
39390	市区	PMS_中南三配变（TTU）	10	200	160	160
39391	市区	PMS_中南十八配变（TTU）	10	200	160	160
39392	市区	PMS_中南十二配变(TTU)	10	400	320	320
39393	市区	PMS_中南十九配变（TTU）	10	200	160	160
39394	市区	PMS_中南十配变（TTU）	10	200	160	160

39395	市区	PMS_中南十三配变	10	400	320	320
39396	市区	PMS_中南十一配变（TTU）	10	200	160	160
39397	市区	PMS_中南四配变（TTU）	10	400	320	320
39398	市区	PMS_中南五配变（TTU）	10	200	160	160
39399	市区	PMS_中南新配变	10	400	320	320
39400	市区	PMS_中南中配变（TTU）	10	200	160	160
39401	市区	PMS_中弄二	10	200	160	160
39402	市区	PMS_中弄潭配变	10	400	320	320
39403	江阴	PMS_中片新村变	10	315	252	252
39404	市区	PMS_中品配变(TTU)	10	200	160	160
39405	江阴	PMS_中桥 1#箱变主变	10	500	400	400
39406	宜兴	PMS_中桥路箱变主变	10	400	320	320
39407	市区	PMS_中桥三角井	10	400	320	320
39408	江阴	PMS_中桥箱变主变	10	630	504	504
39409	市区	PMS_中桥一村配变（TTU）	10	400	320	320
39410	市区	PMS_中三八配变	10	400	320	320
39411	市区	PMS_中三六配变	10	200	160	160
39412	市区	PMS_中三七配变	10	200	160	160
39413	市区	PMS_中三十配变	10	200	160	160
39414	市区	PMS_中三十一配变	10	400	320	320
39415	宜兴	PMS_中三田公变	10	200	102	102
39416	市区	PMS_中三五配变	10	400	320	320
39417	江阴	PMS_中山北变	10	400	304	304
39418	江阴	PMS_中山变	10	400	320	320
39419	宜兴	PMS_中山公变	10	250	200	200

39420	江阴	PMS_中山路 39 号 1#箱变主变	10	500	400	400
39421	江阴	PMS_中山路 39 号 2#箱变主变	10	500	400	400
39422	江阴	PMS_中山西变	10	400	320	320
39423	市区	PMS_中山新村配变	10	400	320	320
39424	宜兴	PMS_中山园 1#公变	10	200	160	160
39425	宜兴	PMS_中山园 2#公变	10	200	148	148
39426	市区	PMS_中市桥配变	10	400	320	320
39427	市区	PMS_中堂 1 # 站 T1	10	800	640	640
39428	市区	PMS_中堂 1 # 站 T2	10	800	640	640
39429	宜兴	PMS_中堂 2#站 2#所变	20	1000	800	800
39430	宜兴	PMS_中堂 2#站 4#所变	20	800	640	640
39431	市区	PMS_中堂 2 # 站 T1	10	800	640	640
39432	宜兴	PMS_中塘北公变	10	200	28	28
39433	市区	PMS_中湾茶厂配变	10	200	160	160
39434	市区	PMS_中湾村配变	10	400	320	320
39435	市区	PMS_中圩村印配变	10	400	320	320
39436	市区	PMS_中圩配变	10	400	320	320
39437	市区	PMS_中吴巷配变	10	400	320	320
39438	宜兴	PMS_中巷 3#公变	10	400	320	320
39439	市区	PMS_中巷八配变	10	400	320	320
39440	宜兴	PMS_中巷北公变	10	200	100	100
39441	宜兴	PMS_中巷北站公变	10	200	160	160
39442	宜兴	PMS_中巷村荷花公变	10	315	252	252
39443	市区	PMS_中巷九配变	10	200	160	160
39444	市区	PMS_中巷六配变	10	200	160	160

39445	市区	PMS_中巷梅配变	10	400	320	320
39446	宜兴	PMS_中巷南站 2#公变	10	400	320	320
39447	市区	PMS_中巷配变	10	400	292	292
39448	市区	PMS_中巷七配变	10	400	320	320
39449	宜兴	PMS_中巷桥东公变	10	400	320	320
39450	宜兴	PMS_中巷邵家公变	10	400	320	320
39451	宜兴	PMS_中巷石桥公变	10	200	63	63
39452	宜兴	PMS_中巷许家公变	10	200	160	160
39453	市区	PMS_中销舍配变（TTU）	10	200	160	160
39454	市区	PMS_中心	10	400	320	320
39455	江阴	PMS_中心村 11#变	10	400	311	311
39456	江阴	PMS_中心村 12#变	10	400	291	291
39457	江阴	PMS_中心村 2#变	10	315	241	241
39458	江阴	PMS_中心村 3#变	10	400	320	320
39459	江阴	PMS_中心村 4#变	10	400	320	320
39460	江阴	PMS_中心村 5 号变	10	400	320	320
39461	江阴	PMS_中心村 6#变	10	315	252	252
39462	江阴	PMS_中心村 8#变	10	400	320	320
39463	江阴	PMS_中心村变	10	400	320	320
39464	市区	PMS_中心二配变	10	400	320	320
39465	江阴	PMS_中心公变	10	400	320	320
39466	宜兴	PMS_中心广场公变	10	400	320	320
39467	宜兴	PMS_中心路公变	10	315	252	252
39468	江阴	PMS_中心桥公变	10	315	252	252
39469	宜兴	PMS_中心桥南公变	10	200	160	160

39470	市区	PMS_中心桥配变	10	200	160	160
39471	市区	PMS_中心三配变	10	400	320	320
39472	宜兴	PMS_中心小区 7#公变	10	315	252	252
39473	宜兴	PMS_中心小区 8#公变	10	315	252	252
39474	市区	PMS_中心小学八变	10	400	320	320
39475	市区	PMS_中心小学九配变	10	400	320	320
39476	市区	PMS_中心小学六配变	10	400	320	320
39477	市区	PMS_中心小学三配变	10	400	105	105
39478	市区	PMS_中心小学十配变	10	200	160	160
39479	市区	PMS_中心小学五配变	10	200	160	160
39480	市区	PMS_中心小学一配变	10	400	320	320
39481	宜兴	PMS_中心新村 II 期 1#箱变	10	630	504	504
39482	宜兴	PMS_中心新村 II 期 2#箱变	10	630	504	504
39483	宜兴	PMS_中心新站公变	10	400	288	288
39484	宜兴	PMS_中心幼儿园 2#箱变主变	10	400	320	320
39485	宜兴	PMS_中心幼儿园 3#箱变主变	10	400	320	320
39486	宜兴	PMS_中心幼儿园箱变主变	10	400	296	296
39487	市区	PMS_中新村配变	10	400	320	320
39488	宜兴	PMS_中鑫箱变	10	630	504	504
39489	宜兴	PMS_中星湖滨城 1#站 1#所变	10	1000	800	800
39490	宜兴	PMS_中星湖滨城 1#站 2#所变	10	1000	783	783
39491	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 1#所变	10	1000	800	800
39492	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 2#所变	10	1000	800	800
39493	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 3#所变	10	1000	800	800
39494	宜兴	PMS_中星湖滨城 10 站 4#所变	10	1000	800	800

39495	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 1#所变	10	1000	800	800
39496	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 2#所变	10	1000	800	800
39497	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 3#所变	10	1000	800	800
39498	宜兴	PMS_中星湖滨城 11#站 4#所变	10	1000	800	800
39499	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 1#所变主 变	10	1000	800	800
39500	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 2#所变主 变	10	1000	800	800
39501	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 3#所变主 变	10	1000	800	800
39502	宜兴	PMS_中星湖滨城 12#站 4#所变主 变	10	1000	800	800
39503	宜兴	PMS_中星湖滨城 13#站 1#所变	10	800	640	640
39504	宜兴	PMS_中星湖滨城 13#站 2#所变	10	800	640	640
39505	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 1#所变	10	800	640	640
39506	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 2#所变	10	800	640	640
39507	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 3#所变	10	800	640	640
39508	宜兴	PMS_中星湖滨城 14#站 4#所变	10	800	640	640
39509	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 1#所变	10	800	640	640
39510	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 2#所变	10	800	640	640
39511	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 3#所变	10	800	640	640
39512	宜兴	PMS_中星湖滨城 15#站 4#所变	10	800	640	640
39513	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 1#所变	10	800	640	640
39514	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 2#所变	10	800	640	640
39515	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 3#所变	10	800	640	640

39516	宜兴	PMS_中星湖滨城 16#站 4#所变	10	800	640	640
39517	宜兴	PMS_中星湖滨城 17#站 1#所变	10	800	640	640
39518	宜兴	PMS_中星湖滨城 17#站 2#所变	10	800	640	640
39519	宜兴	PMS_中星湖滨城 18#站 1#所变	10	800	640	640
39520	宜兴	PMS_中星湖滨城 18#站 2#所变	10	800	640	640
39521	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 1#所变	10	800	640	640
39522	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 2#所变	10	800	640	640
39523	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 3#所变	10	800	640	640
39524	宜兴	PMS_中星湖滨城 19#站 4#所变	10	800	640	640
39525	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 1#所变	10	800	640	640
39526	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 2#所变	10	800	640	640
39527	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 3#所变	10	800	640	640
39528	宜兴	PMS_中星湖滨城 2#站 4#所变	10	800	640	640
39529	宜兴	PMS_中星湖滨城 20#站 1#所变	10	800	640	640
39530	宜兴	PMS_中星湖滨城 20#站 2#所变	10	800	640	640
39531	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 1#所变	10	800	640	640
39532	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 2#所变	10	800	640	640
39533	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 3#所变	10	800	640	640
39534	宜兴	PMS_中星湖滨城 21#室 4#所变	10	800	640	640
39535	宜兴	PMS_中星湖滨城 22#室 1#所变	10	800	640	640
39536	宜兴	PMS_中星湖滨城 22#室 2#所变	10	800	640	640
39537	宜兴	PMS_中星湖滨城 23#室 1#所变	10	800	640	640
39538	宜兴	PMS_中星湖滨城 23#室 2#所变	10	800	640	640
39539	宜兴	PMS_中星湖滨城 24#室 1#所变	10	800	640	640
39540	宜兴	PMS_中星湖滨城 24#室 2#所变	10	800	617	617

39541	宜兴	PMS_中星湖滨城 3#站 1#所变	10	800	640	640
39542	宜兴	PMS_中星湖滨城 3#站 2#所变	10	800	640	640
39543	宜兴	PMS_中星湖滨城 4#站 1#所变	10	800	640	640
39544	宜兴	PMS_中星湖滨城 4#站 2#所变	10	800	640	640
39545	宜兴	PMS_中星湖滨城 5#站 1#所变	10	800	640	640
39546	宜兴	PMS_中星湖滨城 5#站 2#所变	10	800	640	640
39547	宜兴	PMS_中星湖滨城 5#站 3#所变	10	800	640	640
39548	宜兴	PMS_中星湖滨城 6#站 1#所变	10	800	640	640
39549	宜兴	PMS_中星湖滨城 6#站 2#所变	10	800	640	640
39550	宜兴	PMS_中星湖滨城 7#站 1#所变	10	800	640	640
39551	宜兴	PMS_中星湖滨城 7#站 2#所变	10	800	640	640
39552	宜兴	PMS_中星湖滨城 8#站 1#所变	10	800	640	640
39553	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 1#所变	10	1000	800	800
39554	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 2#所变	10	1000	800	800
39555	宜兴	PMS_中星湖滨城 9#站 3#所变	10	1000	800	800
39556	宜兴	PMS_中兴电站公变	10	200	89	89
39557	宜兴	PMS_中兴家园 1#箱变主变	10	630	504	504
39558	宜兴	PMS_中兴家园 1#站 1#所变	10	800	640	640
39559	宜兴	PMS_中兴家园 1#站 2#所变	10	800	640	640
39560	宜兴	PMS_中兴家园 2#箱变主变	10	630	504	504
39561	宜兴	PMS_中兴家园 2#站 1#所变	10	800	640	640
39562	宜兴	PMS_中兴家园 2#站 2#所变	10	800	640	640
39563	宜兴	PMS_中兴家园 3#箱变主变	10	630	504	504
39564	宜兴	PMS_中兴家园 4#箱变主变	10	630	504	504
39565	宜兴	PMS_中兴家园 6#箱变主变	10	630	504	504

39566	宜兴	PMS_中兴家园 7#箱变主变	10	630	504	504
39567	宜兴	PMS_中兴家园 8#箱变主变	10	630	504	504
39568	江阴	PMS_中杏北变	10	400	320	320
39569	江阴	PMS_中杏变	10	315	252	252
39570	江阴	PMS_中杏南变	10	400	184	184
39571	江阴	PMS_中杏西变	10	400	320	320
39572	宜兴	PMS_中宿 2#公变	10	200	160	160
39573	宜兴	PMS_中学 2#箱变	10	400	229	229
39574	市区	PMS_中学东	10	200	160	160
39575	市区	PMS_中学二配变	10	400	320	320
39576	市区	PMS_中学六配变	10	315	252	252
39577	市区	PMS_中学路口配变	10	400	320	320
39578	江阴	PMS_中学南变	10	250	200	200
39579	市区	PMS_中学旁配变	10	400	320	320
39580	市区	PMS_中学三配变	10	400	320	320
39581	市区	PMS_中学四	10	400	320	320
39582	江阴	PMS_中学西变	10	400	320	320
39583	江阴	PMS_中学箱变主变	10	630	504	504
39584	市区	PMS_中学一配变	10	400	320	320
39585	市区	PMS_中压厂（南瑞）	10	200	160	160
39586	宜兴	PMS_中阳公变	10	200	36	36
39587	市区	PMS_中窑 2	10	400	320	320
39588	市区	PMS_中窑三配变	10	400	320	320
39589	市区	PMS_中一村配变（TTU）	10	400	320	320
39590	市区	PMS_中壹配变	10	400	320	320

39591	市区	PMS_中渔服装厂	10	400	320	320
39592	宜兴	PMS_中园公变	10	200	160	160
39593	宜兴	PMS_中袁 2#公变	10	200	160	160
39594	宜兴	PMS_中袁小区 1#公变	10	400	320	320
39595	宜兴	PMS_中袁小区 2#公变	10	400	320	320
39596	宜兴	PMS_中袁小区 3#公变	10	400	320	320
39597	宜兴	PMS_中袁小区 4#公变	10	400	320	320
39598	宜兴	PMS_中袁宿舍公变	10	400	320	320
39599	市区	PMS_中宅配变	10	400	320	320
39600	江阴	PMS_中站变	10	315	252	252
39601	市区	PMS_中张村配变	10	400	320	320
39602	宜兴	PMS_中长圩公变	10	400	320	320
39603	市区	PMS_中支路	10	315	252	252
39604	江阴	PMS_中转变	10	315	252	252
39605	宜兴	PMS_中庄圩鱼塘公变	10	200	160	160
39606	宜兴	PMS_中淮电站公变	10	400	273	273
39607	宜兴	PMS_中淮河北公变	10	400	250	250
39608	宜兴	PMS_中淮西公变	10	200	51	51
39609	宜兴	PMS_中字圩东公变	10	400	320	320
39610	宜兴	PMS_中字圩公变	10	400	320	320
39611	宜兴	PMS_中字圩南公变	10	400	320	320
39612	江阴	PMS_忠巷北箱变主变	10	500	400	400
39613	江阴	PMS_忠巷东变	10	400	320	320
39614	江阴	PMS_忠巷东箱变主变	10	400	320	320
39615	江阴	PMS_忠巷南变	10	315	165	165

39616	江阴	PMS_忠巷南箱变主变	10	630	504	504
39617	江阴	PMS_忠巷新村北变	10	200	160	160
39618	江阴	PMS_忠巷新村变	10	400	300	300
39619	江阴	PMS_忠巷新村箱变主变	10	400	320	320
39620	江阴	PMS_忠巷中箱变主变	10	400	320	320
39621	江阴	PMS_钟家北变	10	200	146	146
39622	江阴	PMS_钟家变	10	200	160	160
39623	江阴	PMS_钟家堂变	10	400	310	310
39624	宜兴	PMS_钟楼公变	10	400	320	320
39625	宜兴	PMS_钟溪村公变	10	200	134	134
39626	宜兴	PMS_钟溪东村公变	10	200	84	84
39627	宜兴	PMS_钟溪湖滩公变	10	315	252	252
39628	宜兴	PMS_钟溪三庄公变	10	315	212	212
39629	宜兴	PMS_钟溪湿地公变	10	200	160	160
39630	宜兴	PMS_钟溪新村公变	10	400	320	320
39631	市区	PMS_钟巷二配变	10	200	160	160
39632	市区	PMS_钟巷配变	10	315	252	252
39633	市区	PMS_种田桥配变	10	200	160	160
39634	市区	PMS_种羊场	10	400	320	320
39635	市区	PMS_种猪厂配变	10	200	160	160
39636	宜兴	PMS_种猪场公变	10	400	320	320
39637	江阴	PMS_种子场 2#变	10	400	320	320
39638	江阴	PMS_种子场北变	10	200	138	138
39639	江阴	PMS_种子场变	10	400	320	320
39640	宜兴	PMS_种子场公变	10	400	320	320

39641	江阴	PMS_种子二场变	10	400	320	320
39642	市区	PMS_种子站配变	10	400	320	320
39643	江阴	PMS_仲家巷北变	10	400	266	266
39644	江阴	PMS_仲家巷变	10	400	197	197
39645	江阴	PMS_仲巷北变	10	400	320	320
39646	江阴	PMS_仲巷东变	10	400	212	212
39647	江阴	PMS_仲巷西变	10	400	308	308
39648	市区	PMS_众丰配变	10	400	320	320
39649	市区	PMS_重点泵站配变（TTU）	10	200	160	160
39650	市区	PMS_重工配变	10	400	320	320
39651	市区	PMS_重楼 1#箱变 T1	10	630	504	504
39652	市区	PMS_重楼 3#箱变 T1	10	630	504	504
39653	市区	PMS_重庆路	10	400	311	311
39654	江阴	PMS_周浜里变	10	200	96	96
39655	江阴	PMS_周浜里东变	10	200	160	160
39656	江阴	PMS_周北变	10	400	274	274
39657	市区	PMS_周北配变	10	200	160	160
39658	市区	PMS_周池里配变	10	400	320	320
39659	市区	PMS_周村变	10	400	320	320
39660	市区	PMS_周村二	10	400	320	320
39661	江阴	PMS_周村南变	10	200	160	160
39662	市区	PMS_周村三变	10	200	160	160
39663	市区	PMS_周大房	10	200	160	160
39664	市区	PMS_周东二配变	10	200	160	160
39665	市区	PMS_周貳配变	10	400	320	320

39666	宜兴	PMS_周分箱变主变	10	400	320	320
39667	市区	PMS_周冯配变	10	400	320	320
39668	市区	PMS_周更加配变	10	400	320	320
39669	市区	PMS_周更配变	10	400	320	320
39670	市区	PMS_周更上	10	400	320	320
39671	市区	PMS_周更上二配变	10	400	320	320
39672	市区	PMS_周更上三变	10	400	320	320
39673	市区	PMS_周更上四配变	10	200	146	146
39674	市区	PMS_周古弄	10	400	320	320
39675	市区	PMS_周古巷配变	10	315	252	252
39676	市区	PMS_周管塘配变	10	200	160	160
39677	宜兴	PMS_周和塘公变	10	200	160	160
39678	市区	PMS_周后配变	10	200	160	160
39679	江阴	PMS_周家坝变	10	400	251	251
39680	宜兴	PMS_周家浜东公变	10	200	138	138
39681	宜兴	PMS_周家浜公变	10	200	160	160
39682	宜兴	PMS_周家浜南 2#公变	10	200	142	142
39683	宜兴	PMS_周家浜西公变	10	315	191	191
39684	江阴	PMS_周家北变	10	400	320	320
39685	江阴	PMS_周家变	10	400	320	320
39686	江阴	PMS_周家村变	10	250	191	191
39687	江阴	PMS_周家村东变	10	400	234	234
39688	宜兴	PMS_周家村东公变	10	200	55	55
39689	江阴	PMS_周家村南变	10	400	301	301
39690	江阴	PMS_周家宕东变	10	200	160	160

39691	江阴	PMS_周家店变	10	315	252	252
39692	江阴	PMS_周家东变	10	400	293	293
39693	江阴	PMS_周家港变	10	400	320	320
39694	宜兴	PMS_周家公变	10	400	320	320
39695	江阴	PMS_周家基 2#变	10	400	320	320
39696	江阴	PMS_周家基 3#变	10	315	252	252
39697	江阴	PMS_周家基变	10	400	287	287
39698	江阴	PMS_周家基西变	10	400	320	320
39699	江阴	PMS_周家降北变	10	250	134	134
39700	市区	PMS_周家角二配变	10	400	320	320
39701	市区	PMS_周家居配变	10	200	160	160
39702	市区	PMS_周家里一配变	10	400	320	320
39703	市区	PMS_周家岭	10	400	316	316
39704	市区	PMS_周家岭二	10	400	320	320
39705	市区	PMS_周家岭三配变	10	400	320	320
39706	江阴	PMS_周家弄变	10	400	320	320
39707	江阴	PMS_周家弄西变	10	315	252	252
39708	宜兴	PMS_周家排涝站公变	10	315	252	252
39709	市区	PMS_周家配变	10	200	160	160
39710	市区	PMS_周家桥配变	10	400	320	320
39711	江阴	PMS_周家堂变	10	315	242	242
39712	市区	PMS_周家塘配变	10	400	320	320
39713	江阴	PMS_周家头北变	10	400	320	320
39714	江阴	PMS_周家头东变	10	400	320	320
39715	江阴	PMS_周家头西变	10	400	320	320

39716	江阴	PMS_周家湾北变	10	400	320	320
39717	市区	PMS_周家湾二配变	10	200	160	160
39718	市区	PMS_周家湾三配变	10	400	289	289
39719	市区	PMS_周家湾四配变	10	200	160	160
39720	市区	PMS_周家湾一变	10	400	320	320
39721	江阴	PMS_周家湾中变	10	400	320	320
39722	宜兴	PMS_周家西公变	10	200	160	160
39723	宜兴	PMS_周家小窑公变	10	400	320	320
39724	市区	PMS_周甲里	10	400	320	320
39725	江阴	PMS_周江箱变主变	10	400	320	320
39726	市区	PMS_周介塘配变	10	200	160	160
39727	市区	PMS_周介巷配变	10	200	160	160
39728	江阴	PMS_周金 2#变	10	400	245	245
39729	江阴	PMS_周金变	10	250	110	110
39730	江阴	PMS_周泾团 1#箱变主变	10	630	504	504
39731	江阴	PMS_周泾团 2#箱变主变	10	630	504	504
39732	市区	PMS_周立交	10	200	160	160
39733	宜兴	PMS_周迈庄 1#公变	10	200	160	160
39734	宜兴	PMS_周迈庄 2#公变	10	200	160	160
39735	宜兴	PMS_周迈庄公变	10	200	160	160
39736	宜兴	PMS_周母 2#公变	10	400	320	320
39737	宜兴	PMS_周母公变	10	400	320	320
39738	江阴	PMS_周南花苑二村 1#箱变主变	10	630	504	504
39739	江阴	PMS_周南花苑二村 13#箱变主变	10	630	504	504
39740	江阴	PMS_周南花苑二村 5#箱变主变	10	800	640	640

39741	江阴	PMS_周南花苑二村 9#箱变主变	10	800	640	640
39742	江阴	PMS_周南花苑三村 14#箱变主变	10	630	504	504
39743	江阴	PMS_周南花苑三村 5#箱变主变	10	630	504	504
39744	江阴	PMS_周南花苑四村 14#箱变主变	10	800	640	640
39745	江阴	PMS_周南花苑四村 24#箱变主变	10	800	640	640
39746	江阴	PMS_周南花苑四村 28#箱变主变	10	630	504	504
39747	江阴	PMS_周南花苑四村 5#箱变主变	10	800	640	640
39748	江阴	PMS_周南花苑一村 22#箱变主变	10	630	504	504
39749	江阴	PMS_周南花苑一村 24#箱变主变	10	630	504	504
39750	江阴	PMS_周南花苑一村 8#箱变主变	10	630	504	504
39751	江阴	PMS_周南一村 7#箱变主变	10	800	640	640
39752	宜兴	PMS_周桥 2#公变	10	200	160	160
39753	宜兴	PMS_周桥公变	10	400	263	263
39754	市区	PMS_周山浜 1#箱变 T1	10	630	504	504
39755	市区	PMS_周山浜 2#箱变 T1	10	630	504	504
39756	市区	PMS_周山浜 3#箱变 T1	10	630	504	504
39757	市区	PMS_周山浜 4#箱变 T1	10	630	504	504
39758	江阴	PMS_周山路北箱变主变	10	500	400	400
39759	市区	PMS_周山嘴配变	10	400	309	309
39760	江阴	PMS_周施场北变	10	400	320	320
39761	江阴	PMS_周施场变	10	315	199	199
39762	江阴	PMS_周施场东变	10	400	320	320
39763	江阴	PMS_周施场西变	10	400	276	276
39764	宜兴	PMS_周墅 2#公变	10	400	320	320
39765	宜兴	PMS_周墅安置房公变	10	250	200	200

39766	宜兴	PMS_周墅电站公变	10	200	160	160
39767	宜兴	PMS_周墅元大公变	10	200	160	160
39768	宜兴	PMS_周墅职校公变	10	400	320	320
39769	市区	PMS_周司里配变	10	200	160	160
39770	宜兴	PMS_周潭 2#公变	10	200	160	160
39771	宜兴	PMS_周潭北公变	10	200	133	133
39772	市区	PMS_周潭村	10	400	320	320
39773	市区	PMS_周潭村二变	10	250	200	200
39774	宜兴	PMS_周潭村公变	10	315	252	252
39775	宜兴	PMS_周潭公变	10	315	252	252
39776	市区	PMS_周潭老街	10	200	160	160
39777	宜兴	PMS_周潭刘家公变	10	200	160	160
39778	市区	PMS_周潭配变	10	400	320	320
39779	市区	PMS_周潭桥东	10	250	200	200
39780	市区	PMS_周潭锡西	10	200	160	160
39781	市区	PMS_周潭朱巷	10	250	200	200
39782	市区	PMS_周堂里甲配变	10	400	320	320
39783	宜兴	PMS_周铁安前公变	10	200	86	86
39784	宜兴	PMS_周铁安置 1#公变	10	315	252	252
39785	宜兴	PMS_周铁安置 11#公变	10	400	320	320
39786	宜兴	PMS_周铁安置 12#公变	10	400	320	320
39787	宜兴	PMS_周铁安置 2#公变	10	315	252	252
39788	宜兴	PMS_周铁安置 3#公变	10	315	252	252
39789	宜兴	PMS_周铁安置 4#公变	10	315	252	252
39790	宜兴	PMS_周铁安置 5#公变	10	315	252	252

39791	宜兴	PMS_周铁安置 6#公变	10	315	252	252
39792	宜兴	PMS_周铁安置 7#公变	10	315	252	252
39793	宜兴	PMS_周铁安置 8#公变	10	315	252	252
39794	宜兴	PMS_周铁安置 9#公变	10	315	252	252
39795	宜兴	PMS_周铁安置公变	10	400	320	320
39796	宜兴	PMS_周铁陈家公变	10	200	160	160
39797	宜兴	PMS_周铁东街公变	10	400	320	320
39798	宜兴	PMS_周铁冯家公变	10	400	320	320
39799	宜兴	PMS_周铁工商公变	10	400	320	320
39800	宜兴	PMS_周铁海事公变	10	200	160	160
39801	宜兴	PMS_周铁集贸公变	10	400	320	320
39802	宜兴	PMS_周铁老街箱变	10	630	504	504
39803	宜兴	PMS_周铁李湊公变	10	315	252	252
39804	宜兴	PMS_周铁陆家公变	10	200	160	160
39805	宜兴	PMS_周铁前村公变	10	400	320	320
39806	宜兴	PMS_周铁任家 1#公变	10	200	160	160
39807	宜兴	PMS_周铁头庄公变	10	400	320	320
39808	宜兴	PMS_周铁王家塘公变	10	200	160	160
39809	宜兴	PMS_周铁西村电站公变	10	200	160	160
39810	宜兴	PMS_周铁下干公变	10	400	257	257
39811	宜兴	PMS_周铁小学箱变	10	630	504	504
39812	宜兴	PMS_周铁许家公变	10	315	179	179
39813	宜兴	PMS_周铁中行公变	10	400	320	320
39814	宜兴	PMS_周铁周家公变	10	100	80	80
39815	市区	PMS_周桐配变	10	400	320	320

39816	市区	PMS_周外圩配变	10	400	309	309
39817	江阴	PMS_周西村楼下变	10	400	320	320
39818	宜兴	PMS_周西公变	10	100	80	80
39819	江阴	PMS_周西路变	10	400	194	194
39820	市区	PMS_周巷(六)	10	200	160	160
39821	市区	PMS_周巷岸配变	10	200	160	160
39822	市区	PMS_周巷二变	10	160	128	128
39823	市区	PMS_周巷二配变	10	400	320	320
39824	市区	PMS_周巷房配变	10	400	289	289
39825	宜兴	PMS_周巷公变	10	200	143	143
39826	市区	PMS_周巷甲二配变	10	400	320	320
39827	市区	PMS_周巷居配变	10	400	320	320
39828	市区	PMS_周巷排泵配变	10	400	320	320
39829	市区	PMS_周巷配变	10	400	320	320
39830	市区	PMS_周巷三配变	10	400	320	320
39831	江阴	PMS_周巷上变	10	200	145	145
39832	市区	PMS_周巷上二配变	10	400	320	320
39833	市区	PMS_周巷十八配变	10	400	320	320
39834	市区	PMS_周巷十二配变	10	200	160	160
39835	市区	PMS_周巷十九配变	10	400	320	320
39836	市区	PMS_周巷十配变	10	200	160	160
39837	市区	PMS_周巷十七	10	400	320	320
39838	市区	PMS_周巷十五配变	10	400	320	320
39839	市区	PMS_周巷十一配变	10	400	320	320
39840	市区	PMS_周巷四配变	10	400	320	320

39841	市区	PMS_周巷五配变	10	400	320	320
39842	市区	PMS_周巷西三配变	10	400	320	320
39843	市区	PMS_周巷西四配变	10	400	320	320
39844	市区	PMS_周巷西五配变	10	400	320	320
39845	市区	PMS_周巷新配变	10	200	160	160
39846	市区	PMS_周巷一九配变	10	400	320	320
39847	市区	PMS_周巷乙配变	10	400	320	320
39848	市区	PMS_周新桥	10	400	320	320
39849	市区	PMS_周新西灯	10	200	160	160
39850	市区	PMS_周新苑#1 站 T1	10	800	640	640
39851	市区	PMS_周新苑#1 站 T2	10	800	640	640
39852	市区	PMS_周新苑 17#站 T2	10	1000	800	800
39853	市区	PMS_周新苑 17#站 T1	10	1000	800	800
39854	市区	PMS_周新苑 18#站 T1	10	1000	800	800
39855	市区	PMS_周新苑 18#站 T2	10	1000	800	800
39856	市区	PMS_周新苑 19#站 T1	10	1000	800	800
39857	市区	PMS_周新苑 19#站 T2	10	1000	800	800
39858	市区	PMS_周新苑 2#站 T1	10	800	640	640
39859	市区	PMS_周新苑 2#站 T2	10	800	640	640
39860	市区	PMS_周新苑 20#站 T1	10	1000	800	800
39861	市区	PMS_周新苑 20#站 T2	10	1000	800	800
39862	市区	PMS_周新苑 21#站 T1	10	1000	800	800
39863	市区	PMS_周新苑 21#站 T2	10	1000	800	800
39864	市区	PMS_周新苑 22#站 T1	10	1000	800	800
39865	市区	PMS_周新苑 22#站 T2	10	1000	800	800

39866	市区	PMS_周新苑 23#T2	10	1000	800	800
39867	市区	PMS_周新苑 23#站 T1	10	1000	800	800
39868	市区	PMS_周新苑 24#站 T1	10	1000	800	800
39869	市区	PMS_周新苑 24#站 T2	10	1000	800	800
39870	市区	PMS_周新苑 24#站 T3	10	1000	800	800
39871	市区	PMS_周新苑 3#站 T1	10	800	640	640
39872	市区	PMS_周新苑 3#站 T2	10	800	640	640
39873	市区	PMS_周新苑 4#站 T1	10	800	640	640
39874	市区	PMS_周新苑 4#站 T2	10	800	640	640
39875	市区	PMS_周新苑 5#站 T1	10	800	640	640
39876	市区	PMS_周新苑 5#站 T2	10	800	640	640
39877	市区	PMS_周新苑 7#站 T1	10	1000	800	800
39878	市区	PMS_周新苑 7#站 T4	10	1000	800	800
39879	市区	PMS_周新苑 8#站 T1	10	800	640	640
39880	市区	PMS_周新苑 8#站 T2	10	800	640	640
39881	市区	PMS_周新苑 9# 站 T1	10	800	640	640
39882	市区	PMS_周新苑 9# 站 T2	10	800	640	640
39883	市区	PMS_周新中路	10	400	320	320
39884	宜兴	PMS_周扬公变	10	200	160	160
39885	宜兴	PMS_周阳公变	10	200	152	152
39886	市区	PMS_周姚二配变	10	400	320	320
39887	市区	PMS_周姚配变	10	200	160	160
39888	市区	PMS_周枕路二配变	10	400	320	320
39889	市区	PMS_周中二配变	10	400	320	320
39890	江阴	PMS_周庄菜场变	10	400	216	216

39891	江阴	PMS_周庄车站箱变主变	10	500	357	357
39892	江阴	PMS_周庄陈家巷变	10	400	301	301
39893	江阴	PMS_周庄村红卫变	10	400	306	306
39894	江阴	PMS_周庄村红卫南变	10	400	277	277
39895	江阴	PMS_周庄村商铺 1#箱变主变	10	630	504	504
39896	江阴	PMS_周庄村商铺 2#箱变主变	10	630	504	504
39897	江阴	PMS_周庄村委变	10	315	252	252
39898	江阴	PMS_周庄村新区变	10	315	252	252
39899	江阴	PMS_周庄村杨家庄变	10	315	34	34
39900	江阴	PMS_周庄村杨家庄南变	10	400	33	33
39901	江阴	PMS_周庄东风路东侧安置房 1#箱 变主变	10	630	504	504
39902	江阴	PMS_周庄东风路东侧安置房 2#箱 变主变	10	630	504	504
39903	江阴	PMS_周庄杜家巷西变	10	400	320	320
39904	江阴	PMS_周庄杜家巷中变	10	400	320	320
39905	江阴	PMS_周庄高庄中变	10	400	320	320
39906	江阴	PMS_周庄海事箱变主变	10	500	400	400
39907	江阴	PMS_周庄教师新村变	10	400	320	320
39908	江阴	PMS_周庄老住基西变	10	315	252	252
39909	江阴	PMS_周庄南房巷变	10	400	150	150
39910	江阴	PMS_周庄前巷西变	10	200	126	126
39911	江阴	PMS_周庄头北变	10	400	271	271
39912	江阴	PMS_周庄杨家庄西变	10	200	160	160
39913	江阴	PMS_周庄医院箱变主变	10	500	400	400

39914	江阴	PMS_周庄永安西变	10	200	160	160
39915	江阴	PMS_周庄至公东路南侧安置房 1# 箱变 1#主变	10	630	504	504
39916	江阴	PMS_周庄至公东路南侧安置房 2# 箱变 1#主变	10	630	504	504
39917	市区	PMS_轴承厂三变	10	400	320	320
39918	市区	PMS_轴承配变	10	400	320	320
39919	宜兴	PMS_轴承宿舍公变	10	315	252	252
39920	宜兴	PMS_轴宿 2#公变	10	400	320	320
39921	宜兴	PMS_轴宿 3#公变	10	400	320	320
39922	市区	PMS_朱北二配变	10	200	160	160
39923	市区	PMS_朱村配变	10	400	307	307
39924	市区	PMS_朱东配变	10	200	160	160
39925	宜兴	PMS_朱渎村 2#公变	10	200	133	133
39926	宜兴	PMS_朱渎新公变	10	400	298	298
39927	市区	PMS_朱二配变	10	400	320	320
39928	市区	PMS_朱更上六配变	10	400	320	320
39929	市区	PMS_朱更上四配变	10	400	197	197
39930	市区	PMS_朱更上五配变	10	400	320	320
39931	宜兴	PMS_朱河东公变	10	200	140	140
39932	市区	PMS_朱恒配变	10	400	320	320
39933	市区	PMS_朱后二	10	400	320	320
39934	市区	PMS_朱后配变	10	400	320	320
39935	宜兴	PMS_朱家 2#公变	10	200	160	160
39936	江阴	PMS_朱家坝变	10	400	320	320

39937	市区	PMS_朱家坝二配变	10	200	101	101
39938	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
39939	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
39940	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
39941	江阴	PMS_朱家坝花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
39942	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
39943	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
39944	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
39945	江阴	PMS_朱家坝花园 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
39946	市区	PMS_朱家坝配变	10	200	147	147
39947	江阴	PMS_朱家变	10	400	215	215
39948	江阴	PMS_朱家场变	10	400	320	320
39949	江阴	PMS_朱家场西变	10	400	320	320
39950	江阴	PMS_朱家村北变	10	250	163	163
39951	江阴	PMS_朱家村变	10	400	301	301
39952	宜兴	PMS_朱家道人墩公变	10	200	133	133
39953	宜兴	PMS_朱家渎 1#公变	10	400	320	320
39954	宜兴	PMS_朱家渎 2#公变	10	315	195	195

39955	宜兴	PMS_朱家渎 3#公变	10	250	200	200
39956	宜兴	PMS_朱家渎 4#公变	10	200	137	137
39957	宜兴	PMS_朱家渎 5#公变	10	200	160	160
39958	市区	PMS_朱家二配变	10	200	160	160
39959	宜兴	PMS_朱家公变	10	200	160	160
39960	江阴	PMS_朱家基北变	10	400	320	320
39961	江阴	PMS_朱家基变	10	315	108	108
39962	江阴	PMS_朱家基西变	10	400	320	320
39963	江阴	PMS_朱家降变	10	250	140	140
39964	市区	PMS_朱家里	10	200	160	160
39965	市区	PMS_朱家里变	10	400	320	320
39966	市区	PMS_朱家里一配变	10	400	320	320
39967	江阴	PMS_朱家楼下变	10	200	140	140
39968	江阴	PMS_朱家楼下东变	10	200	160	160
39969	宜兴	PMS_朱家路灯公变	10	200	160	160
39970	江阴	PMS_朱家庙变	10	250	161	161
39971	江阴	PMS_朱家庙西变	10	400	271	271
39972	江阴	PMS_朱家南变	10	400	238	238
39973	宜兴	PMS_朱家南站 2#公变	10	200	160	160
39974	宜兴	PMS_朱家南站公变	10	400	214	214
39975	市区	PMS_朱家弄二	10	400	320	320
39976	市区	PMS_朱家弄三配变	10	200	160	160
39977	宜兴	PMS_朱家排涝公变	10	315	252	252
39978	市区	PMS_朱家配变	10	400	320	320
39979	市区	PMS_朱家三配变	10	200	160	160

39980	市区	PMS_朱家四配变	10	200	160	160
39981	江阴	PMS_朱家堂北变	10	200	28	28
39982	江阴	PMS_朱家堂变	10	200	116	116
39983	市区	PMS_朱家湾	10	315	252	252
39984	江阴	PMS_朱家湾变	10	315	163	163
39985	市区	PMS_朱家湾二配变	10	400	320	320
39986	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 1#主 变	10	800	640	640
39987	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 2#主 变	10	800	640	640
39988	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 3#主 变	10	800	640	640
39989	江阴	PMS_朱家湾花园 104#配电所 4#主 变	10	800	640	640
39990	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 1#主 变	10	800	640	640
39991	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 2#主 变	10	800	640	640
39992	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 3#主 变	10	800	640	640
39993	江阴	PMS_朱家湾花园 129#配电所 4#主 变	10	800	640	640
39994	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 1#主 变	10	800	640	640
39995	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 2#主 变	10	800	640	640

39996	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 3#主变	10	800	640	640
39997	江阴	PMS_朱家湾花园 130#配电所 4#主变	10	800	640	640
39998	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
39999	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
40000	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
40001	江阴	PMS_朱家湾花园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
40002	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 1#主变	10	800	640	640
40003	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 2#主变	10	800	640	640
40004	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 3#主变	10	800	640	640
40005	江阴	PMS_朱家湾花园 39#配电所 4#主变	10	800	640	640
40006	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
40007	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
40008	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 3#主变	10	800	640	640

40009	江阴	PMS_朱家湾花园 53#配电所 4#主变	10	800	640	640
40010	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
40011	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
40012	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
40013	江阴	PMS_朱家湾花园 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
40014	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
40015	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
40016	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
40017	江阴	PMS_朱家湾花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
40018	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 1#主变	10	800	640	640
40019	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 2#主变	10	800	640	640
40020	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 3#主变	10	800	640	640
40021	江阴	PMS_朱家湾花园 92#配电所 4#主变	10	800	640	640
40022	江阴	PMS_朱家湾花园二村 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40023	江阴	PMS_朱家湾花园二村 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800

40024	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
40025	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
40026	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
40027	江阴	PMS_朱家湾花园二村 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
40028	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
40029	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
40030	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
40031	江阴	PMS_朱家湾花园二村 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
40032	江阴	PMS_朱家湾花园二村 6#配电所 1# 主变	10	1000	800	800
40033	江阴	PMS_朱家湾花园二村 6#配电所 2# 主变	10	1000	800	800
40034	江阴	PMS_朱家湾南变	10	315	192	192
40035	市区	PMS_朱家五配变	10	400	320	320
40036	江阴	PMS_朱家巷北变	10	400	283	283
40037	宜兴	PMS_朱家渔场公变	10	200	160	160
40038	江阴	PMS_朱家住基北变	10	200	160	160
40039	江阴	PMS_朱家住基变	10	400	320	320

40040	江阴	PMS_朱家住基东变	10	400	320	320
40041	江阴	PMS_朱家住基南变	10	400	320	320
40042	江阴	PMS_朱家住基西变	10	400	320	320
40043	江阴	PMS_朱蒋巷变	10	400	189	189
40044	江阴	PMS_朱蒋巷大站变	10	400	320	320
40045	江阴	PMS_朱蒋巷南 1#变	10	400	299	299
40046	江阴	PMS_朱蒋巷南变	10	400	246	246
40047	江阴	PMS_朱蒋巷西变	10	400	320	320
40048	宜兴	PMS_朱康桥公变	10	200	160	160
40049	市区	PMS_朱浦湾配变	10	200	160	160
40050	市区	PMS_朱桥乙配变	10	400	320	320
40051	市区	PMS_朱青庄三配变	10	200	160	160
40052	江阴	PMS_朱三房变	10	315	252	252
40053	江阴	PMS_朱三房南变	10	400	290	290
40054	市区	PMS_朱三配变	10	200	160	160
40055	宜兴	PMS_朱砂电站公变	10	200	160	160
40056	宜兴	PMS_朱树下公变	10	200	20	20
40057	市区	PMS_朱塘桥配变	10	200	160	160
40058	宜兴	PMS_朱渭村 4#公变	10	400	152	152
40059	宜兴	PMS_朱渭花木场公变	10	200	160	160
40060	宜兴	PMS_朱渭抗排公变	10	200	160	160
40061	宜兴	PMS_朱渭朱北公变	10	200	136	136
40062	宜兴	PMS_朱渭朱家 2#公变	10	200	160	160
40063	市区	PMS_朱翔坝配变	10	200	160	160
40064	市区	PMS_朱巷八配变	10	400	320	320

40065	市区	PMS_朱巷北	10	400	320	320
40066	市区	PMS_朱巷泵	10	200	138	138
40067	市区	PMS_朱巷村二配变	10	400	320	320
40068	市区	PMS_朱巷村配变	10	400	320	320
40069	市区	PMS_朱巷桥二配变	10	400	320	320
40070	市区	PMS_朱巷桥三配变	10	400	320	320
40071	市区	PMS_朱巷三配变	10	400	320	320
40072	市区	PMS_朱巷十	10	200	160	160
40073	市区	PMS_朱巷十二	10	400	320	320
40074	市区	PMS_朱巷十三配变	10	400	320	320
40075	市区	PMS_朱巷十四	10	400	320	320
40076	市区	PMS_朱巷五配变	10	200	160	160
40077	市区	PMS_朱巷新村	10	200	160	160
40078	市区	PMS_朱小渠二变	10	200	160	160
40079	市区	PMS_朱新巷配变	10	200	147	147
40080	江阴	PMS_朱徐巷徐家变	10	200	91	91
40081	江阴	PMS_朱杨耿变	10	250	38	38
40082	江阴	PMS_朱长巷下变	10	200	134	134
40083	市区	PMS_朱赵巷二配变	10	400	320	320
40084	市区	PMS_朱中	10	400	320	320
40085	江阴	PMS_朱庄电站变	10	400	240	240
40086	宜兴	PMS_邾渎村公变	10	400	11	11
40087	宜兴	PMS_邾渎村西公变	10	200	138	138
40088	宜兴	PMS_邾渎电站公变	10	200	98	98
40089	宜兴	PMS_邾渎东公变	10	200	146	146

40090	宜兴	PMS_邾渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320
40091	宜兴	PMS_邾渎河北公变	10	315	234	234
40092	宜兴	PMS_邾渎河南公变	10	400	209	209
40093	市区	PMS_珠峰液压配变	10	200	160	160
40094	江阴	PMS_珠江路 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
40095	江阴	PMS_珠江路 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
40096	宜兴	PMS_珠藤公变	10	200	52	52
40097	市区	PMS_诸家线#1 箱变 T1	10	400	320	320
40098	市区	PMS_诸家线#2 箱变 T1	10	400	320	320
40099	市区	PMS_诸巷丙配变	10	200	160	160
40100	市区	PMS_诸巷甲配变	10	400	320	320
40101	市区	PMS_诸巷排泵二配变	10	400	320	320
40102	市区	PMS_诸巷四	10	200	160	160
40103	市区	PMS_猪场二配变	10	400	320	320
40104	宜兴	PMS_竹北公变	10	200	132	132
40105	宜兴	PMS_竹东公变	10	400	288	288
40106	江阴	PMS_竹港变	10	400	320	320
40107	宜兴	PMS_竹观门公变	10	160	16	16
40108	宜兴	PMS_竹海 1#箱变	10	630	504	504
40109	宜兴	PMS_竹海国际会议中心箱变主变	10	400	320	320
40110	宜兴	PMS_竹海西村公变	10	400	301	301
40111	宜兴	PMS_竹海新区 2#公变	10	400	320	320
40112	宜兴	PMS_竹海新区 3#公变	10	400	309	309
40113	宜兴	PMS_竹海新区 4#公变	10	400	320	320
40114	宜兴	PMS_竹海新区 5#公变	10	400	320	320

40115	宜兴	PMS_竹海新区 6#公变	10	400	320	320
40116	宜兴	PMS_竹海源公变	10	400	320	320
40117	宜兴	PMS_竹海志方公变	10	400	320	320
40118	宜兴	PMS_竹门公变	10	315	252	252
40119	宜兴	PMS_竹器市场公变	10	400	320	320
40120	市区	PMS_竹山村	10	200	160	160
40121	宜兴	PMS_竹舍储家塘公变	10	100	80	80
40122	宜兴	PMS_竹舍何家公变	10	200	160	160
40123	宜兴	PMS_竹舍河西 2#公变	10	400	320	320
40124	宜兴	PMS_竹舍庙桥公变	10	400	320	320
40125	宜兴	PMS_竹舍南洋桥公变	10	200	148	148
40126	宜兴	PMS_竹舍埕头公变	10	200	160	160
40127	宜兴	PMS_竹舍西公变	10	400	320	320
40128	宜兴	PMS_竹舍新街 3#公变	10	400	320	320
40129	宜兴	PMS_竹舍新街公变	10	400	297	297
40130	宜兴	PMS_竹舍周家公变	10	400	320	320
40131	宜兴	PMS_竹舍庄西公变	10	400	264	264
40132	宜兴	PMS_竹塘南公变	10	200	160	160
40133	市区	PMS_竹园 1#站 T1	10	1000	800	800
40134	市区	PMS_竹园 1#站 T3	10	1000	800	800
40135	江阴	PMS_竹园东站变	10	315	214	214
40136	江阴	PMS_竹园里西变	10	400	301	301
40137	市区	PMS_竹园五配变	10	400	320	320
40138	江阴	PMS_竹园西站变	10	250	175	175
40139	宜兴	PMS_竹园小区 1#公变	10	400	320	320

40140	宜兴	PMS_竹园小区 2#公变	10	400	320	320
40141	宜兴	PMS_竹园小区 3#公变	10	400	320	320
40142	宜兴	PMS_竹园小区 4#公变	10	315	252	252
40143	市区	PMS_竹园章村巷配变	10	400	320	320
40144	宜兴	PMS_竺西 1#公变	10	315	252	252
40145	宜兴	PMS_竺西 10#公变	10	315	252	252
40146	宜兴	PMS_竺西 2#公变	10	400	320	320
40147	宜兴	PMS_竺西 2#箱变	10	630	504	504
40148	宜兴	PMS_竺西 3#公变	10	315	252	252
40149	宜兴	PMS_竺西 3#箱变	10	630	504	504
40150	宜兴	PMS_竺西 4#箱变	10	630	504	504
40151	宜兴	PMS_竺西 5#公变	10	250	200	200
40152	宜兴	PMS_竺西 6#公变	10	400	320	320
40153	宜兴	PMS_竺西 7#公变	10	315	252	252
40154	宜兴	PMS_竺西 8#公变	10	315	252	252
40155	宜兴	PMS_竺西 9#公变	10	315	252	252
40156	宜兴	PMS_渚东粮管所 2#公变	10	400	320	320
40157	宜兴	PMS_渚东粮管所公变	10	400	320	320
40158	宜兴	PMS_渚东小桥公变	10	315	252	252
40159	宜兴	PMS_渚东新桥 2#公变	10	200	160	160
40160	宜兴	PMS_渚镇余家公变	10	200	160	160
40161	市区	PMS_助剂厂	10	400	320	320
40162	江阴	PMS_住北变	10	250	131	131
40163	市区	PMS_住基泵配变	10	400	320	320
40164	江阴	PMS_住基变	10	400	320	320

40165	市区	PMS_住基村湖西配变	10	160	128	128
40166	市区	PMS_住基二配变	10	200	139	139
40167	市区	PMS_住基南配变	10	400	320	320
40168	市区	PMS_住基上	10	400	320	320
40169	市区	PMS_住基新村配变	10	400	320	320
40170	市区	PMS_住基一配变	10	400	320	320
40171	市区	PMS_住基鱼池配变	10	400	320	320
40172	宜兴	PMS_住家船公变	10	400	320	320
40173	市区	PMS_住友 2# 箱变 T1	10	630	504	504
40174	市区	PMS_住友 3# 箱变 T1	10	630	504	504
40175	市区	PMS_住友苑 1# 箱变 T1	10	630	504	504
40176	市区	PMS_住友苑 2# 箱变 T1	10	400	320	320
40177	市区	PMS_住友苑 3# 箱变 T1	10	630	504	504
40178	市区	PMS_住友苑 4# 箱变 T1	10	630	504	504
40179	市区	PMS_祝北塘配变	10	400	307	307
40180	市区	PMS_祝更配变	10	200	160	160
40181	江阴	PMS_祝璜路变	10	400	193	193
40182	江阴	PMS_祝家花园箱变主变	10	800	640	640
40183	市区	PMS_祝家里二配变	10	200	160	160
40184	江阴	PMS_祝家桥变	10	250	200	200
40185	宜兴	PMS_祝陵东村公变	10	400	293	293
40186	江阴	PMS_祝陆变	10	315	252	252
40187	江阴	PMS_祝陆路西变	10	400	320	320
40188	市区	PMS_祝台桥北配变	10	250	200	200
40189	江阴	PMS_祝塘宾馆箱变主变	10	630	479	479

40190	江阴	PMS_祝塘菜场东变	10	400	316	316
40191	江阴	PMS_祝塘菜场南变	10	400	320	320
40192	江阴	PMS_祝塘曹家变	10	400	294	294
40193	江阴	PMS_祝塘曹家庄变	10	400	167	167
40194	江阴	PMS_祝塘池家巷变	10	400	305	305
40195	江阴	PMS_祝塘戴家变	10	400	20	20
40196	江阴	PMS_祝塘东街中变	10	400	236	236
40197	江阴	PMS_祝塘东新变	10	400	320	320
40198	江阴	PMS_祝塘东沿河变	10	400	302	302
40199	江阴	PMS_祝塘东庄变	10	400	241	241
40200	江阴	PMS_祝塘富达变	10	400	320	320
40201	江阴	PMS_祝塘高家堂变	10	400	299	299
40202	江阴	PMS_祝塘公园变	10	400	320	320
40203	江阴	PMS_祝塘顾家基变	10	400	269	269
40204	江阴	PMS_祝塘广电变	10	400	320	320
40205	江阴	PMS_祝塘国土变	10	400	210	210
40206	江阴	PMS_祝塘红旗变	10	400	320	320
40207	江阴	PMS_祝塘环南路变	10	400	320	320
40208	江阴	PMS_祝塘环西箱变主变	10	400	309	309
40209	江阴	PMS_祝塘江南变	10	400	212	212
40210	江阴	PMS_祝塘锦绣变	10	400	164	164
40211	江阴	PMS_祝塘孔西庄变	10	400	34	34
40212	江阴	PMS_祝塘李家堂变	10	400	191	191
40213	江阴	PMS_祝塘良彩里南变	10	400	148	148
40214	江阴	PMS_祝塘楼下变	10	200	77	77

40215	江阴	PMS_祝塘楼子下变	10	400	206	206
40216	江阴	PMS_祝塘陆家基变	10	400	233	233
40217	江阴	PMS_祝塘满房里变	10	400	166	166
40218	江阴	PMS_祝塘南街变	10	400	252	252
40219	江阴	PMS_祝塘南街南变	10	400	320	320
40220	江阴	PMS_祝塘南街西变	10	400	298	298
40221	江阴	PMS_祝塘浦家堂变	10	315	169	169
40222	江阴	PMS_祝塘钱家北变	10	400	167	167
40223	江阴	PMS_祝塘钱家东变	10	400	301	301
40224	江阴	PMS_祝塘钱家湾变	10	400	133	133
40225	江阴	PMS_祝塘钱家圩变	10	400	183	183
40226	江阴	PMS_祝塘钱家西变	10	400	320	320
40227	江阴	PMS_祝塘任家变	10	400	240	240
40228	江阴	PMS_祝塘商城箱变主变	10	630	504	504
40229	江阴	PMS_祝塘水墩变	10	315	246	246
40230	江阴	PMS_祝塘水墩南变	10	400	247	247
40231	江阴	PMS_祝塘王家变	10	200	20	20
40232	江阴	PMS_祝塘王家基变	10	400	267	267
40233	江阴	PMS_祝塘西街变	10	400	242	242
40234	江阴	PMS_祝塘西园变	10	315	252	252
40235	江阴	PMS_祝塘巷路东变	10	400	300	300
40236	江阴	PMS_祝塘小学变	10	400	313	313
40237	江阴	PMS_祝塘新住基变	10	200	160	160
40238	江阴	PMS_祝塘幸福变	10	400	300	300
40239	江阴	PMS_祝塘医院变	10	400	311	311

40240	江阴	PMS_祝塘渔猎变	10	400	320	320
40241	江阴	PMS_祝塘园区北变	10	400	176	176
40242	江阴	PMS_祝塘政府箱变主变	10	400	320	320
40243	江阴	PMS_祝塘中街北变	10	400	320	320
40244	江阴	PMS_祝塘中街变	10	400	320	320
40245	江阴	PMS_祝塘周家巷变	10	400	218	218
40246	江阴	PMS_祝塘朱家堂变	10	400	282	282
40247	江阴	PMS_祝文路 2#变	10	100	80	80
40248	市区	PMS_祝巷二配变	10	200	160	160
40249	宜兴	PMS_铸钢 2#公变	10	400	284	284
40250	宜兴	PMS_铸钢公变	10	400	260	260
40251	市区	PMS_铸件厂二变	10	200	160	160
40252	市区	PMS_铸件厂配变	10	200	160	160
40253	市区	PMS_铸件厂三配变	10	400	320	320
40254	市区	PMS_铸铁厂配变	10	400	320	320
40255	市区	PMS_铸铁配变	10	400	320	320
40256	市区	PMS_铸冶巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
40257	市区	PMS_铸冶巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
40258	宜兴	PMS_专桥公变	10	200	160	160
40259	宜兴	PMS_专桥西公变	10	200	160	160
40260	市区	PMS_砖场二配变	10	400	285	285
40261	市区	PMS_砖场一配变	10	400	320	320
40262	江阴	PMS_砖瓦厂变	10	400	320	320
40263	市区	PMS_砖瓦厂四配变	10	400	320	320
40264	市区	PMS_砖瓦厂五配变	10	400	320	320

40265	宜兴	PMS_砖瓦组公变	10	200	151	151
40266	宜兴	PMS_转山头公变	10	200	160	160
40267	宜兴	PMS_转水 2#公变	10	200	160	160
40268	宜兴	PMS_转水 3#公变	10	400	290	290
40269	宜兴	PMS_转水公变	10	200	127	127
40270	宜兴	PMS_庄北村公变	10	200	126	126
40271	市区	PMS_庄村二配变	10	200	160	160
40272	宜兴	PMS_庄村溪西公变	10	200	141	141
40273	宜兴	PMS_庄东南公变	10	400	279	279
40274	市区	PMS_庄东三配变	10	400	320	320
40275	市区	PMS_庄贰二配变（TTU）	10	400	320	320
40276	市区	PMS_庄贰三配变（TTU）	10	400	320	320
40277	市区	PMS_庄贰四配变（TTU）	10	400	320	320
40278	市区	PMS_庄贰五配变（TTU）	10	400	320	320
40279	宜兴	PMS_庄费公变	10	315	230	230
40280	市区	PMS_庄古桥配变	10	400	320	320
40281	市区	PMS_庄后一配变	10	400	320	320
40282	宜兴	PMS_庄鸡头公变	10	100	80	80
40283	江阴	PMS_庄基北变	10	400	320	320
40284	市区	PMS_庄家	10	400	320	320
40285	江阴	PMS_庄家变	10	200	160	160
40286	江阴	PMS_庄家村东变	10	200	53	53
40287	宜兴	PMS_庄家荡站公变	10	200	113	113
40288	市区	PMS_庄家东配变	10	400	320	320
40289	宜兴	PMS_庄家渎北公变	10	315	225	225

40290	宜兴	PMS_庄家渎东公变	10	200	129	129
40291	宜兴	PMS_庄家渎南公变	10	400	320	320
40292	市区	PMS_庄家二	10	400	320	320
40293	江阴	PMS_庄家公变	10	315	252	252
40294	宜兴	PMS_庄家公变	10	200	160	160
40295	江阴	PMS_庄家巷变	10	400	264	264
40296	江阴	PMS_庄家巷西变	10	400	320	320
40297	宜兴	PMS_庄家组东公变	10	400	320	320
40298	宜兴	PMS_庄家组公变	10	400	320	320
40299	市区	PMS_庄夹里配变	10	200	160	160
40300	市区	PMS_庄稼二变	10	400	320	320
40301	市区	PMS_庄里 1#箱变 1	10	630	504	504
40302	市区	PMS_庄里八	10	200	160	160
40303	市区	PMS_庄里二配变	10	400	320	320
40304	宜兴	PMS_庄里公变	10	200	108	108
40305	市区	PMS_庄里南配变	10	400	320	320
40306	市区	PMS_庄里七	10	200	160	160
40307	市区	PMS_庄里十配变	10	400	320	320
40308	宜兴	PMS_庄里组公变	10	200	83	83
40309	宜兴	PMS_庄南公变	10	200	160	160
40310	市区	PMS_庄前甲配变（TTU）	10	400	320	320
40311	宜兴	PMS_庄前路公变	10	315	252	252
40312	市区	PMS_庄前卯配变（TTU）	10	200	160	160
40313	市区	PMS_庄前配变	10	200	160	160
40314	市区	PMS_庄前四配变（TTU）	10	400	320	320

40315	市区	PMS_庄前巷配变	10	400	320	320
40316	市区	PMS_庄前乙配变（TTU）	10	400	320	320
40317	市区	PMS_庄桥 1#箱变 T1	10	630	504	504
40318	市区	PMS_庄桥 2#箱变 T1	10	400	320	320
40319	市区	PMS_庄桥 3#箱变 T1	10	400	320	320
40320	市区	PMS_庄桥 4#箱变 T1	10	400	320	320
40321	市区	PMS_庄桥家电	10	400	320	320
40322	市区	PMS_庄桥头配变	10	400	320	320
40323	市区	PMS_庄桥小区三变	10	400	320	320
40324	市区	PMS_庄桥小区四配变	10	400	320	320
40325	市区	PMS_庄桥小区一变	10	400	320	320
40326	江阴	PMS_庄上变	10	200	160	160
40327	市区	PMS_庄上五配变	10	400	320	320
40328	市区	PMS_庄上一配变	10	400	257	257
40329	宜兴	PMS_庄头 2#公变	10	200	133	133
40330	江阴	PMS_庄头变	10	400	296	296
40331	江阴	PMS_庄头南变	10	400	320	320
40332	宜兴	PMS_庄头桥公变	10	200	160	160
40333	宜兴	PMS_庄头山公变	10	200	152	152
40334	宜兴	PMS_庄头西公变	10	200	160	160
40335	宜兴	PMS_庄西 3#公变	10	400	281	281
40336	市区	PMS_庄西配变	10	400	320	320
40337	宜兴	PMS_庄西站公变	10	315	252	252
40338	市区	PMS_庄巷	10	315	252	252
40339	市区	PMS_庄巷二配变	10	400	320	320

40340	市区	PMS_庄壹三配变(TTU)	10	400	320	320
40341	市区	PMS_庄壹一配变(TTU)	10	400	320	320
40342	宜兴	PMS_装璜材料公变	10	200	160	160
40343	江阴	PMS_装机公变	10	400	320	320
40344	市区	PMS_装饰材料厂	10	200	160	160
40345	市区	PMS_装饰材料二变	10	200	160	160
40346	市区	PMS_资景路	10	400	320	320
40347	市区	PMS_梓旺花园二期 1 号站 T1	10	1250	1000	1000
40348	市区	PMS_梓旺花园二期 1 号站 T4	10	1250	1000	1000
40349	市区	PMS_梓旺花园四期站 T1	10	1000	800	800
40350	市区	PMS_梓旺花园四期站 T2	10	1000	800	800
40351	市区	PMS_梓旺花园站 T2	10	1000	800	800
40352	市区	PMS_梓旺花园站 T3	10	1000	800	800
40353	江阴	PMS_紫金花园 127#箱变主变	10	800	640	640
40354	江阴	PMS_紫金花园 170#箱变主变	10	400	293	293
40355	江阴	PMS_紫金花园 239#箱变主变	10	630	504	504
40356	江阴	PMS_紫金花园 260#箱变主变	10	630	487	487
40357	江阴	PMS_紫金花园 273#箱变主变	10	630	504	504
40358	江阴	PMS_紫金花园 323#箱变主变	10	630	480	480
40359	江阴	PMS_紫金花园 362#箱变主变	10	630	504	504
40360	江阴	PMS_紫金花园 513#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40361	江阴	PMS_紫金花园 513#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40362	江阴	PMS_紫金花园 513#配电所 3#主变	10	800	640	640
40363	江阴	PMS_紫金花园 536#配电所 1#主变	10	800	640	640
40364	江阴	PMS_紫金花园 536#配电所 2#主变	10	800	640	640

40365	江阴	PMS_紫金花园 599#配电所 1#主变	10	630	504	504
40366	江阴	PMS_紫金花园 599#配电所 2#主变	10	630	504	504
40367	江阴	PMS_紫金花园 610#箱变主变	10	500	400	400
40368	江阴	PMS_紫金花园 655#箱变主变	10	500	400	400
40369	江阴	PMS_紫金花园 89#箱变主变	10	630	504	504
40370	江阴	PMS_紫金路灯变	10	200	160	160
40371	市区	PMS_紫金门 6#站 T1	10	800	640	640
40372	市区	PMS_紫金门 6#站 T2	10	800	640	640
40373	宜兴	PMS_紫金名都 1#箱变主变	10	400	320	320
40374	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 1#所变	10	800	640	640
40375	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 2#所变	10	800	640	640
40376	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 3#所变	10	800	640	640
40377	宜兴	PMS_紫金名都 1#站 4#所变	10	800	640	640
40378	江阴	PMS_紫金商贸箱变主变	10	630	504	504
40379	江阴	PMS_紫金社区变	10	315	252	252
40380	江阴	PMS_紫金社区南变	10	250	200	200
40381	江阴	PMS_紫金苑 5#箱变主变	10	500	400	400
40382	江阴	PMS_紫金苑 6#箱变主变	10	500	400	400
40383	宜兴	PMS_紫京 1#站 1#所变	10	800	640	640
40384	宜兴	PMS_紫京 1#站 2#所变	10	800	640	640
40385	宜兴	PMS_紫京 1#站 4#所变	10	800	640	640
40386	宜兴	PMS_紫京 2#站 1#所变	10	800	640	640
40387	宜兴	PMS_紫京 2#站 2#所变	10	800	640	640
40388	宜兴	PMS_紫京二期 1#箱变	10	630	504	504
40389	宜兴	PMS_紫京二期 2#箱变	10	630	504	504

40390	宜兴	PMS_紫京二期 3#箱变	10	630	504	504
40391	宜兴	PMS_紫京二期 4#箱变	10	630	504	504
40392	宜兴	PMS_紫京二期 5#箱变	10	630	504	504
40393	宜兴	PMS_紫京二期 6#箱变	10	630	504	504
40394	宜兴	PMS_紫京三期小区 1#公变	10	400	320	320
40395	宜兴	PMS_紫京三期小区 2#公变	10	250	200	200
40396	宜兴	PMS_紫京小区 2#公变	10	400	320	320
40397	宜兴	PMS_紫京小区 3#公变	10	400	320	320
40398	宜兴	PMS_紫京小区 4#公变	10	400	320	320
40399	宜兴	PMS_紫京小区 5#公变	10	400	320	320
40400	宜兴	PMS_紫京小区 6#公变	10	400	320	320
40401	宜兴	PMS_紫京小区 7#公变	10	400	320	320
40402	宜兴	PMS_紫京小区 8#公变	10	400	320	320
40403	宜兴	PMS_紫京小区 9#公变	10	400	320	320
40404	宜兴	PMS_紫京小区三期 1#箱变主变	10	630	504	504
40405	宜兴	PMS_紫京小区三期 2#箱变主变	10	630	504	504
40406	宜兴	PMS_紫京小区一号公变	10	400	320	320
40407	宜兴	PMS_紫荆公寓 1#箱变主变	10	630	504	504
40408	宜兴	PMS_紫荆公寓 2#箱变主变	10	630	504	504
40409	宜兴	PMS_紫荆小区 2#箱变主变	10	800	640	640
40410	江阴	PMS_紫旌西变	10	250	200	200
40411	宜兴	PMS_紫泥沟公变	10	200	160	160
40412	宜兴	PMS_紫砂村公变	10	400	320	320
40413	宜兴	PMS_紫砂东坡宿舍公变	10	200	160	160
40414	宜兴	PMS_紫砂新村公变	10	400	320	320

40415	宜兴	PMS_紫砂宿舍 1#公变	10	400	320	320
40416	宜兴	PMS_紫砂宿舍 2#公变	10	400	320	320
40417	宜兴	PMS_紫砂宿舍公变	10	400	320	320
40418	宜兴	PMS_紫藤小区 1#箱变	10	800	640	640
40419	宜兴	PMS_紫藤小区 2#箱变	10	630	504	504
40420	市区	PMS_紫藤苑配变	10	400	320	320
40421	市区	PMS_紫汀苑 1 号箱变 T1	10	630	504	504
40422	市区	PMS_紫汀苑站 T3	10	1250	1000	1000
40423	宜兴	PMS_紫薇苑 1#箱变	10	630	504	504
40424	宜兴	PMS_紫薇苑 10#箱变	10	630	504	504
40425	宜兴	PMS_紫薇苑 2#箱变	10	630	504	504
40426	宜兴	PMS_紫薇苑 3#箱变	10	630	504	504
40427	宜兴	PMS_紫薇苑 4#箱变	10	630	504	504
40428	宜兴	PMS_紫薇苑 5#箱变	10	630	504	504
40429	宜兴	PMS_紫薇苑 6#箱变	10	630	504	504
40430	宜兴	PMS_紫薇苑 7#箱变	10	630	504	504
40431	宜兴	PMS_紫薇苑 8#箱变	10	630	504	504
40432	宜兴	PMS_紫薇苑 9#箱变	10	630	504	504
40433	宜兴	PMS_紫溪公变	10	400	320	320
40434	宜兴	PMS_紫溪桥公变	10	400	320	320
40435	宜兴	PMS_紫霞 2#公变	10	400	320	320
40436	宜兴	PMS_紫霞菜场公变	10	400	320	320
40437	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 1#所变	10	800	640	640
40438	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 2#所变	10	800	640	640
40439	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 3#所变	10	800	640	640

40440	宜兴	PMS_紫霞山庄 2#站 4#所变	10	800	640	640
40441	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 1#所变	10	800	640	640
40442	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 2#所变	10	800	640	640
40443	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 3#所变	10	800	640	640
40444	宜兴	PMS_紫霞山庄 3#站 4#所变	10	800	640	640
40445	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 1#所变	10	800	640	640
40446	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 2#所变	10	800	640	640
40447	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 3#所变	10	800	640	640
40448	宜兴	PMS_紫霞山庄 4#站 4#所变	10	800	640	640
40449	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 1#所变	10	800	640	640
40450	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 2#所变	10	800	640	640
40451	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 3#所变	10	800	640	640
40452	宜兴	PMS_紫霞山庄 5#站 4#所变	10	800	640	640
40453	江阴	PMS_紫馨苑 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
40454	江阴	PMS_紫馨苑 18#配电所 2#主变	10	1000	800	800
40455	市区	PMS_紫园站 T1	10	1250	1000	1000
40456	市区	PMS_紫园站 T3	10	1250	1000	1000
40457	宜兴	PMS_紫竹小区 1#箱变	10	800	640	640
40458	宜兴	PMS_紫竹小区 10#箱变	10	630	504	504
40459	宜兴	PMS_紫竹小区 11#箱变	10	800	640	640
40460	宜兴	PMS_紫竹小区 12#箱变	10	800	640	640
40461	宜兴	PMS_紫竹小区 13#箱变	10	800	640	640
40462	宜兴	PMS_紫竹小区 14#箱变	10	630	504	504
40463	宜兴	PMS_紫竹小区 15#箱变	10	630	504	504
40464	宜兴	PMS_紫竹小区 16#箱变	10	800	640	640

40465	宜兴	PMS_紫竹小区 17#箱变	10	800	640	640
40466	宜兴	PMS_紫竹小区 18#箱变	10	630	504	504
40467	宜兴	PMS_紫竹小区 19#箱变	10	630	504	504
40468	宜兴	PMS_紫竹小区 2#箱变	10	800	640	640
40469	宜兴	PMS_紫竹小区 20#箱变	10	630	504	504
40470	宜兴	PMS_紫竹小区 21#箱变	10	800	640	640
40471	宜兴	PMS_紫竹小区 22#箱变	10	800	640	640
40472	宜兴	PMS_紫竹小区 23#箱变	10	630	504	504
40473	宜兴	PMS_紫竹小区 3#箱变	10	800	640	640
40474	宜兴	PMS_紫竹小区 4#箱变	10	800	640	640
40475	宜兴	PMS_紫竹小区 5#箱变	10	800	640	640
40476	宜兴	PMS_紫竹小区 6#箱变	10	630	504	504
40477	宜兴	PMS_紫竹小区 7#箱变	10	630	504	504
40478	宜兴	PMS_紫竹小区 8#箱变	10	630	504	504
40479	宜兴	PMS_紫竹小区 9#箱变	10	630	504	504
40480	江阴	PMS_紫竹苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
40481	江阴	PMS_紫竹苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
40482	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
40483	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
40484	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
40485	江阴	PMS_紫竹苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
40486	市区	PMS_自介泾配变	10	200	160	160
40487	市区	PMS_自来水厂八配变	10	200	160	160
40488	市区	PMS_自来水厂配变	10	250	200	200
40489	市区	PMS_自来水厂三配变	10	400	320	320

40490	市区	PMS_自来水厂五配变	10	400	320	320
40491	宜兴	PMS_自来水公变	10	200	160	160
40492	市区	PMS_自来水十一配变	10	400	320	320
40493	江阴	PMS_自来水箱变 1#主变	10	400	320	320
40494	市区	PMS_自强配变	10	400	320	320
40495	江阴	PMS_自卫村变	10	400	320	320
40496	江阴	PMS_自卫村南变	10	200	160	160
40497	江阴	PMS_自由 1 号变	10	400	320	320
40498	江阴	PMS_自由街 4#变	10	400	320	320
40499	江阴	PMS_自由街 7#箱变主变	10	400	300	300
40500	江阴	PMS_自由街变	10	400	282	282
40501	江阴	PMS_自由街南变	10	315	252	252
40502	江阴	PMS_宗城变	10	400	201	201
40503	宜兴	PMS_宗家边东公变	10	200	160	160
40504	江阴	PMS_宗言村 1#箱变主变	10	630	504	504
40505	江阴	PMS_宗言村 2#箱变主变	10	630	504	504
40506	江阴	PMS_宗言东变	10	400	320	320
40507	江阴	PMS_宗言街箱变主变	10	500	377	377
40508	江阴	PMS_宗言配电所 1#主变	10	1000	800	800
40509	江阴	PMS_宗言沈家巷变	10	400	167	167
40510	江阴	PMS_宗言团结变	10	315	252	252
40511	江阴	PMS_宗言殷家庄变	10	315	185	185
40512	江阴	PMS_宗言殷家庄南变	10	400	320	320
40513	江阴	PMS_宗言跃进站	10	200	160	160
40514	江阴	PMS_综合北变	10	400	282	282

40515	江阴	PMS_综合变	10	400	285	285
40516	江阴	PMS_综合厂变	10	250	186	186
40517	市区	PMS_综合执法局配变	10	400	320	320
40518	宜兴	PMS_总工会公变	10	400	320	320
40519	市区	PMS_纵二路灯	10	200	160	160
40520	市区	PMS_纵横变	10	400	320	320
40521	市区	PMS_邹北	10	400	320	320
40522	市区	PMS_邹北二配变	10	400	320	320
40523	市区	PMS_邹陈	10	200	160	160
40524	市区	PMS_邹陈二	10	200	160	160
40525	市区	PMS_邹更上配变	10	400	320	320
40526	市区	PMS_邹家坝配变	10	400	320	320
40527	江阴	PMS_邹家丹东变	10	400	94	94
40528	宜兴	PMS_邹家公变	10	400	218	218
40529	市区	PMS_邹家里一配变	10	200	160	160
40530	江阴	PMS_邹家弄变	10	400	320	320
40531	江阴	PMS_邹家桥北变	10	200	106	106
40532	江阴	PMS_邹家桥变	10	200	139	139
40533	江阴	PMS_邹家头东变	10	200	135	135
40534	江阴	PMS_邹家巷北变	10	400	131	131
40535	市区	PMS_邹南队配变	10	400	320	320
40536	市区	PMS_邹四房一配变	10	200	160	160
40537	市区	PMS_邹巷二配变	10	315	252	252
40538	市区	PMS_邹巷南配变	10	400	320	320
40539	市区	PMS_走马塘配变	10	200	160	160

40540	宜兴	PMS_祖山花茶 2#公变	10	400	306	306
40541	宜兴	PMS_祖山塘门公变	10	400	296	296
40542	市区	PMS_钻探一配变	10	200	160	160
40543	江阴	PMS_嘴角村西变	10	200	143	143
40544	市区	PMS_左舍里配变	10	400	320	320
40545	市区	PMS_左西二变	10	200	160	160
40546	市区	PMS_左一	10	200	160	160
40547	市区	PMS_佐材配变	10	400	320	320
40548	市区	PMS_佐村	10	400	320	320
40549	市区	PMS_佐村西配变	10	200	160	160
40550	市区	PMS_座圩东一配变	10	400	311	311
40551	市区	PMS_座圩西二配变	10	400	320	320
40552	市区	PMS_座圩西一配变	10	400	320	320
40553	宜兴	PMS_座庄圩 2#公变	10	400	320	320
40554	宜兴	PMS_座庄圩东公变	10	200	160	160
40555	市区	阿沙泾二配变	10	400	320	320
40556	市区	阿沙泾配变	10	400	320	320
40557	市区	阿沙泾三配变	10	400	320	320
40558	市区	埃米顿配变	10	400	320	320
40559	市区	矮步圩北配变（光伏）	10	200	124	124
40560	宜兴	艾干东村公变	10	200	160	160
40561	宜兴	艾干公变（光伏并网）	10	400	299	299
40562	市区	艾之源配变	10	400	320	320
40563	宜兴	安坝公变	10	200	130	130
40564	江阴	安成变	10	250	200	200

40565	市区	安定电站二变（光伏）	10	400	283	283
40566	宜兴	安基西村公变	10	400	320	320
40567	市区	安介庄配变	10	400	320	320
40568	江阴	安居西变	10	400	320	320
40569	宜兴	安居小区北公变	10	400	320	320
40570	宜兴	安康 4#公变	10	400	320	320
40571	宜兴	安乐 4#公变	10	200	160	160
40572	宜兴	安乐浜里公变	10	400	251	251
40573	宜兴	安乐村村民委员会公变	10	400	320	320
40574	宜兴	安乐电站北公变	10	200	160	160
40575	宜兴	安乐南公变	10	400	320	320
40576	宜兴	安乐桥公变	10	400	320	320
40577	宜兴	安乐扎石公变	10	200	160	160
40578	宜兴	安桥 11 组公变	10	200	160	160
40579	宜兴	安桥 2#公变（光伏并网）	10	400	299	299
40580	宜兴	安桥电站公变	10	400	320	320
40581	宜兴	安桥公变	10	200	160	160
40582	宜兴	安桥路 2#公变	10	400	320	320
40583	宜兴	安桥南公变（光伏并网）	10	200	147	147
40584	江阴	安全村南变	10	400	320	320
40585	市区	安全局配变（融合终端）	10	400	320	320
40586	宜兴	安泰 2#公变	10	400	320	320
40587	宜兴	安泰箱变	10	630	504	504
40588	宜兴	安头公变	10	400	252	252
40589	江阴	安西电站变	10	400	231	231

40590	宜兴	安西电站公变	10	100	50	50
40591	江阴	安西公变	10	400	282	282
40592	市区	安西配变	10	400	320	320
40593	江阴	安祥变	10	400	320	320
40594	江阴	安巷张家湾变	10	400	98	98
40595	市区	安阳里配变	10	200	160	160
40596	市区	安镇大队三配变（需删除）	10	400	320	320
40597	江阴	安子圩变	10	200	98	98
40598	宜兴	庵山公变	10	400	299	299
40599	宜兴	庵头公变（光伏并网）	10	400	283	283
40600	市区	岸底北	10	200	160	160
40601	市区	岸惠灯（融合终端）	10	200	160	160
40602	市区	岸里北配变（融合终端）	10	400	320	320
40603	市区	岸里贝配变	10	200	160	160
40604	市区	岸里三配变	10	400	320	320
40605	江阴	岸桥头变	10	400	320	320
40606	江阴	岸桥头东变	10	400	320	320
40607	市区	岸田里配变	10	400	320	320
40608	宜兴	岸头桥公变（光伏并网）	10	400	283	283
40609	江阴	岸头上变	10	315	252	252
40610	江阴	盎桥南变	10	400	320	320
40611	江阴	凹塘里东变	10	400	320	320
40612	宜兴	鳌头公变	10	315	252	252
40613	宜兴	坳桥公变	10	400	320	320
40614	市区	奥林花园 4#站 T2	10	1000	800	800

40615	市区	奥斯卡配变	10	400	320	320
40616	市区	奥田配变（融合终端）	10	315	252	252
40617	宜兴	澳能公变	10	200	160	160
40618	市区	八宝泵二配变	10	400	320	320
40619	宜兴	八房 2#公变（光伏并网）	10	200	133	133
40620	宜兴	八房村公变（光伏并网）	10	400	240	240
40621	江阴	八房村西变	10	400	320	320
40622	宜兴	八房组公变（光伏并网）	10	200	132	132
40623	市区	八卦桥配变（融合终端）	10	400	320	320
40624	江阴	八家桥变	10	400	320	320
40625	市区	八士村配变	10	315	252	252
40626	市区	八士村四配变	10	400	320	320
40627	市区	八士二村配变	10	400	320	320
40628	宜兴	八仕村 2#公变（光伏并网）	10	400	269	269
40629	宜兴	八仕荒田圩公变	10	400	320	320
40630	市区	八医配变	10	400	320	320
40631	市区	八中基建配变（融合终端）	10	400	320	320
40632	市区	笆斗弄二配变（TTU）	10	400	302	302
40633	宜兴	坝窠公变（光伏并网）	10	200	146	146
40634	宜兴	坝豪公变（光伏并网）	10	160	80	80
40635	江阴	坝里变	10	400	253	253
40636	市区	坝里桥村配变（光伏）	10	400	203	203
40637	市区	坝里桥宏达配变	10	400	320	320
40638	市区	坝里桥配变（光伏）	10	400	320	320
40639	市区	坝桥下配变（融合终端）	10	200	160	160

40640	市区	坝上一配变	10	200	160	160
40641	宜兴	坝塘村村民委员会公变	10	400	320	320
40642	宜兴	坝塘新区公变	10	200	160	160
40643	江阴	坝头变	10	315	221	221
40644	市区	坝头二配变	10	400	320	320
40645	市区	坝头配变（光伏）	10	200	133	133
40646	市区	坝头上北配变（光伏）	10	400	74	74
40647	市区	坝头上配变（光伏）	10	400	110	110
40648	宜兴	坝西箱变主变	10	630	504	504
40649	江阴	白宕西变	10	400	258	258
40650	宜兴	白宕小区 2#公变	10	200	160	160
40651	宜兴	白宕小区 3#公变	10	400	320	320
40652	江阴	白荡桥浜变	10	400	300	300
40653	江阴	白荡桥变	10	400	250	250
40654	江阴	白荡桥西变	10	400	320	320
40655	市区	白荡头配变（光伏）	10	400	230	230
40656	市区	白荡圩配变	10	200	160	160
40657	宜兴	白家 2#公变	10	400	320	320
40658	宜兴	白家公变（光伏并网）	10	400	305	305
40659	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
40660	江阴	白鹭湾花园东区 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
40661	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
40662	江阴	白鹭湾花园东区 10#配电所 2#主变	10	800	640	640

40663	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
40664	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
40665	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
40666	江阴	白鹭湾花园东区 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
40667	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
40668	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
40669	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
40670	江阴	白鹭湾花园东区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
40671	宜兴	白马 3#公变	10	400	320	320
40672	江阴	白马站变	10	315	185	185
40673	宜兴	白茫村委公变（光伏并网）	10	400	294	294
40674	宜兴	白茫南公变	10	315	252	252
40675	宜兴	白煤家舍 5#公变	10	400	320	320
40676	宜兴	白煤家舍公变	10	400	320	320
40677	宜兴	白泥 2#公变	10	400	320	320
40678	宜兴	白泥村 2#公变（光伏并网）	10	400	308	308
40679	宜兴	白泥村 3#公变（光伏并网）	10	400	265	265
40680	宜兴	白泥码头 2#公变	10	400	320	320
40681	宜兴	白泥商业街 2#公变	10	400	320	320
40682	宜兴	白泥商业街公变（光伏并网）	10	400	320	320
40683	宜兴	白泥塘公变	10	315	174	174
40684	宜兴	白泥西渡桥公变	10	200	160	160
40685	市区	白牛车头配变	10	400	320	320
40686	江阴	白齐岸变	10	400	320	320
40687	江阴	白蛇变	10	400	320	320

40688	江阴	白石山变	10	200	160	160
40689	市区	白水荡站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
40690	市区	白水荡站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
40691	市区	白水荡站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
40692	市区	白水荡站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
40693	市区	白水塘西二配变	10	400	320	320
40694	宜兴	白塔村部 2#箱变主变（光伏并网）	10	630	477	477
40695	宜兴	白塔村部公变（光伏并网）	10	400	189	189
40696	宜兴	白塔村部箱变主变	10	630	504	504
40697	宜兴	白塔工业小区公变（光伏并网）	10	400	246	246
40698	宜兴	白塔公变	10	400	305	305
40699	宜兴	白塔横塘 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
40700	宜兴	白土电站 2#公变	10	400	320	320
40701	宜兴	白土电站 3#公变	10	400	320	320
40702	宜兴	白土电站公变（光伏并网）	10	315	240	240
40703	宜兴	白巷坝头 2#公变（光伏并网）	10	400	203	203
40704	宜兴	白巷大桥 2#公变	10	400	320	320
40705	宜兴	白巷桥南公变	10	400	320	320
40706	宜兴	白巷西村公变	10	400	320	320
40707	市区	白洋里配变（光伏）	10	200	144	144
40708	江阴	白玉二村 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
40709	江阴	白玉二村 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
40710	江阴	白玉二村 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
40711	江阴	白玉二村 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
40712	江阴	白玉二村配电所 2#变	10	800	640	640

40713	市区	白云配变	10	400	320	320
40714	宜兴	百果园公变（光伏并网）	10	400	310	310
40715	宜兴	百合路 2#公变	10	400	320	320
40716	宜兴	百合路东公变	10	400	320	320
40717	宜兴	百合南站公变	10	315	252	252
40718	宜兴	百合岳东公变	10	200	120	120
40719	市区	百花苑二配变（TTU）	10	400	320	320
40720	市区	百花苑三配变（TTU）	10	400	320	320
40721	市区	百花苑一配变（TTU）	10	200	160	160
40722	市区	百货公司配变（光伏）	10	400	315	315
40723	宜兴	百家排涝站公变	10	315	252	252
40724	宜兴	百家珠墩公变（光伏并网）	10	400	281	281
40725	江阴	百脚沟站变	10	400	320	320
40726	江阴	百乐箱变主变	10	630	504	504
40727	市区	百利源配变（光伏）	10	400	262	262
40728	宜兴	百亩场东箱变主变	10	500	400	400
40729	宜兴	百亩公变（光伏并网）	10	400	214	214
40730	宜兴	百亩后村公变（光伏并网）	10	200	121	121
40731	江阴	百胜公变	10	400	320	320
40732	宜兴	百贤村五大桥公变	10	400	240	240
40733	江阴	百兴澜庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
40734	江阴	百兴澜庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
40735	江阴	百兴澜庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
40736	江阴	百兴澜庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
40737	江阴	百丈中站	10	400	291	291

40738	市区	佰渎船闸配变	10	100	80	80
40739	市区	柏木南苑 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
40740	市区	柏木南苑 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
40741	江阴	柏木桥南变	10	400	320	320
40742	市区	柏木苑 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
40743	市区	柏木苑 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
40744	市区	柏木苑 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
40745	市区	柏木苑 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
40746	市区	柏木苑 3#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
40747	市区	柏木苑 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
40748	市区	柏木苑配变（融合终端）	10	200	160	160
40749	宜兴	柏山教工宿舍公变（光伏并网）	10	315	202	202
40750	宜兴	柏山路灯 2#公变	10	160	128	128
40751	宜兴	柏树南小区 1#公变（光伏并网）	10	400	301	301
40752	宜兴	柏树头 2#公变	10	400	307	307
40753	江阴	柏树下变	10	400	88	88
40754	宜兴	柏树新村公变	10	315	252	252
40755	宜兴	柏树新站公变	10	400	283	283
40756	市区	柏庄二配变（融合终端）	10	400	320	320
40757	市区	柏庄九配变（融合终端）	10	400	320	320
40758	市区	柏庄六配变（融合终端）	10	400	320	320
40759	市区	柏庄七配变（融合终端）	10	200	160	160
40760	市区	柏庄三配变（融合终端）	10	400	320	320
40761	市区	柏庄十配变（融合终端）	10	400	320	320
40762	市区	柏庄十一配变（融合终端）	10	400	320	320

40763	市区	柏庄四配变（融合终端）	10	400	320	320
40764	市区	柏庄五配变（融合终端）	10	315	252	252
40765	宜兴	板桥 2#公变	10	400	320	320
40766	宜兴	板桥 3#公变	10	400	320	320
40767	宜兴	板桥公变（光伏并网）	10	400	319	319
40768	宜兴	板桥路公变	10	400	320	320
40769	市区	办公大楼	10	400	320	320
40770	市区	办事处配变（融合终端）	10	400	320	320
40771	市区	半棵下配变（光伏）	10	400	296	296
40772	宜兴	半山溪畔 1#室 1#所变主变（光伏 并网）	10	800	546	546
40773	市区	半寺西配变（融合终端）	10	400	320	320
40774	市区	半塘寺（融合终端）	10	400	320	320
40775	宜兴	半夜组公变（光伏并网）	10	200	101	101
40776	江阴	浜东变	10	400	305	305
40777	市区	浜口排泵配变	10	400	320	320
40778	市区	浜口排配变	10	400	320	320
40779	宜兴	浜里 3#公变	10	400	320	320
40780	宜兴	浜里农业公变	10	400	320	320
40781	市区	浜山东站配变（南瑞）	10	400	320	320
40782	江阴	浜上变	10	400	310	310
40783	市区	浜头二配变（融合终端）	10	400	320	320
40784	市区	浜头三配变	10	200	160	160
40785	市区	浜头四配变	10	200	160	160
40786	市区	浜头一配变（融合终端）	10	400	320	320

40787	市区	浜沿配变	10	400	320	320
40788	宜兴	傍杏村公变	10	400	320	320
40789	市区	包更上	10	400	320	320
40790	市区	包更巷配变（光伏）	10	400	308	308
40791	江阴	包家基 2#变	10	315	252	252
40792	江阴	包家基多层 1#箱变主变	10	500	400	400
40793	市区	包家塘配变（光伏）	10	200	109	109
40794	市区	包家塘三配变	10	400	320	320
40795	市区	包巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
40796	市区	包巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
40797	市区	包装厂配变	10	200	160	160
40798	市区	包装厂三配变	10	400	320	320
40799	市区	包装厂四配变	10	400	320	320
40800	市区	宝车配变（融合终端）	10	200	160	160
40801	市区	宝城 6#箱变 T1	10	630	504	504
40802	江阴	宝池 3#变	10	250	200	200
40803	宜兴	宝壕小区 3#公变	10	400	320	320
40804	江阴	宝宏寺变	10	400	320	320
40805	市区	宝林配变	10	400	320	320
40806	市区	宝林三配变	10	400	320	320
40807	市区	宝顺手套配变	10	400	320	320
40808	宜兴	宝塔中心小区 3#公变	10	400	320	320
40809	宜兴	宝宜路灯公变	10	315	252	252
40810	市区	保健村配变	10	400	320	320
40811	宜兴	保障箱变主变	10	630	504	504

40812	宜兴	鲍埂组公变	10	200	90	90
40813	市区	鲍家菜场配变	10	400	320	320
40814	江阴	鲍家堂变	10	400	263	263
40815	江阴	鲍家堂西变	10	400	277	277
40816	市区	鲍庙桥三配变	10	400	320	320
40817	宜兴	鲍庄 2#公变（光伏并网）	10	200	95	95
40818	宜兴	鲍庄村公变	10	400	303	303
40819	宜兴	鲍庄蒋天 2#公变	10	200	148	148
40820	宜兴	鲍庄窑公变	10	400	320	320
40821	市区	北鲍圩配变（光伏）	10	400	291	291
40822	市区	北禅寺站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
40823	江阴	北潮路 296#配电所 1#主变	10	630	488	488
40824	江阴	北潮路 296#配电所 2#主变	10	630	504	504
40825	江阴	北潮路 296#配电所 3#主变	10	630	504	504
40826	江阴	北潮路 296#配电所 4#主变	10	630	504	504
40827	江阴	北村里东变	10	200	85	85
40828	市区	北村头泵配变（光伏）	10	200	137	137
40829	市区	北村巷变	10	400	320	320
40830	宜兴	北大电站公变（光伏并网）	10	200	129	129
40831	江阴	北大街箱变主变	10	630	504	504
40832	宜兴	北大儒公变（光伏并网）	10	200	112	112
40833	市区	北单配变	10	200	160	160
40834	市区	北荡角配变	10	200	160	160
40835	市区	北东配变	10	200	160	160
40836	宜兴	北斗门公变	10	200	132	132

40837	江阴	北房变	10	400	130	130
40838	江阴	北房南变	10	400	315	315
40839	市区	北皋桥泵配变（融合终端）	10	400	320	320
40840	市区	北阁（南瑞）（光伏）	10	200	116	116
40841	市区	北阁二变（光伏）	10	400	305	305
40842	市区	北阁三配变（光伏）	10	400	260	260
40843	江阴	北沟北变	10	400	320	320
40844	江阴	北沟变	10	400	307	307
40845	江阴	北顾巷变	10	400	320	320
40846	市区	北光明（光伏）	10	400	209	209
40847	市区	北光明一变	10	400	320	320
40848	江阴	北国村站变	10	400	291	291
40849	江阴	北国电力北变	10	400	320	320
40850	江阴	北国电力中变	10	400	320	320
40851	江阴	北国段路灯变	10	400	320	320
40852	江阴	北国环南路变	10	400	320	320
40853	江阴	北国黄家堂变	10	400	276	276
40854	江阴	北国一队变	10	400	280	280
40855	江阴	北国幼儿园箱变主变	10	630	452	452
40856	江阴	北国中学变	10	400	320	320
40857	江阴	北航公变	10	400	320	320
40858	江阴	北何家桥变	10	400	320	320
40859	江阴	北湖西变	10	400	291	291
40860	江阴	北湖西村变	10	200	151	151
40861	江阴	北湖西加工厂变	10	400	320	320

40862	江阴	北花山嘴变	10	250	200	200
40863	江阴	北华家村变	10	400	290	290
40864	宜兴	北环路公变	10	400	320	320
40865	市区	北潢东队配变（光伏）	10	250	141	141
40866	市区	北灰洲（光伏）	10	200	139	139
40867	江阴	北蒋巷变	10	200	160	160
40868	江阴	北降红旗变	10	400	320	320
40869	江阴	北降中变	10	400	320	320
40870	市区	北街八变	10	400	320	320
40871	宜兴	北街磁性 2#公变	10	200	148	148
40872	宜兴	北街电站箱变主变	10	500	400	400
40873	江阴	北街东变	10	400	251	251
40874	市区	北街二配变	10	400	320	320
40875	宜兴	北街公变	10	400	308	308
40876	市区	北街排涝泵	10	200	160	160
40877	市区	北街西周巷配变	10	400	320	320
40878	江阴	北街箱变主变	10	630	504	504
40879	市区	北街小区二配变	10	315	252	252
40880	市区	北街小区配变（光伏）	10	200	160	160
40881	市区	北街新村配变（南瑞）	10	400	320	320
40882	市区	北街一配变	10	400	320	320
40883	市区	北柳巷配变	10	200	160	160
40884	宜兴	北六公变（光伏并网）	10	400	293	293
40885	江阴	北楼下变	10	400	204	204
40886	市区	北茅峰配变（融合终端）	10	400	320	320

40887	宜兴	北门 3#箱变主变（光伏并网）	10	630	500	500
40888	宜兴	北门村充电桩公变	10	400	320	320
40889	宜兴	北门村公变	10	315	252	252
40890	宜兴	北门丰产垛公变	10	100	80	80
40891	江阴	北缪家 2#变	10	400	306	306
40892	市区	北南桥配变（融合终端）	10	400	320	320
40893	市区	北南巷配变	10	400	320	320
40894	宜兴	北埭 2#公变	10	400	320	320
40895	宜兴	北埭 3#公变	10	400	320	320
40896	市区	北七配变（光伏）	10	315	192	192
40897	江阴	北前路箱变主变	10	630	504	504
40898	江阴	北前南变	10	400	223	223
40899	市区	北前头甲配变	10	200	160	160
40900	市区	北桥配变（融合终端）	10	400	320	320
40901	市区	北桥头配变（光伏）	10	400	283	283
40902	市区	北桥新村配变（融合终端）	10	200	160	160
40903	江阴	北区变	10	400	320	320
40904	宜兴	北渠河南公变	10	400	233	233
40905	宜兴	北渠前巷 2#箱变主变	10	630	504	504
40906	宜兴	北渠朱家组 2#公变	10	400	320	320
40907	市区	北瞿配变	10	200	160	160
40908	宜兴	北山村 2#公变	10	400	320	320
40909	宜兴	北山村 3#公变	10	400	295	295
40910	宜兴	北山村公变（光伏并网）	10	400	189	189
40911	宜兴	北山村压榨公变（光伏并网）	10	200	127	127

40912	宜兴	北山村油榨鱼塘公变	10	200	160	160
40913	宜兴	北山大门 3#公变	10	400	320	320
40914	宜兴	北山大门公变（光伏并网）	10	200	74	74
40915	江阴	北山公变	10	200	160	160
40916	江阴	北山头大站变	10	400	276	276
40917	江阴	北山头西箱变主变	10	630	469	469
40918	市区	北舍配变（光伏）	10	200	69	69
40919	市区	北舍三配变（光伏）	10	400	234	234
40920	市区	北塘岸一配变（光伏）	10	200	135	135
40921	宜兴	北塘村 5#公变（光伏并网）	10	400	132	132
40922	江阴	北塘坊变	10	400	25	25
40923	宜兴	北塘裴家公变	10	400	320	320
40924	宜兴	北塘西南公变（光伏并网）	10	200	65	65
40925	宜兴	北塘张家公变	10	400	320	320
40926	宜兴	北塘组 3#公变	10	400	320	320
40927	江阴	北头变	10	400	320	320
40928	市区	北头巷配变（融合终端）	10	400	320	320
40929	江阴	北湾新村变	10	315	252	252
40930	宜兴	北圩排涝站公变	10	200	160	160
40931	市区	北溪北乙配变（融合终端）	10	400	320	320
40932	江阴	北巷变	10	315	252	252
40933	市区	北小厂配变	10	400	320	320
40934	市区	北小配变（光伏）	10	400	264	264
40935	江阴	北新路变	10	400	320	320
40936	宜兴	北新桥公变	10	400	294	294

40937	宜兴	北新新站 3#公变	10	400	320	320
40938	市区	北窑配变	10	400	320	320
40939	江阴	北野山咀公变	10	400	320	320
40940	宜兴	北野田公变	10	400	320	320
40941	市区	北叶	10	400	320	320
40942	市区	北虞后配变（光伏）	10	400	307	307
40943	市区	北虞前配变	10	400	320	320
40944	市区	北园巷配变	10	200	160	160
40945	江阴	北宅变	10	400	259	259
40946	市区	北站二配变	10	400	320	320
40947	市区	北站三配变	10	400	320	320
40948	市区	北站一配变	10	200	160	160
40949	市区	北张村	10	400	320	320
40950	宜兴	北真基公变	10	200	160	160
40951	宜兴	北周村公变（光伏并网）	10	400	234	234
40952	宜兴	北庄村小区公变	10	400	320	320
40953	江阴	北庄东变	10	400	320	320
40954	江阴	北庄河变	10	400	300	300
40955	宜兴	北庄河口组公变	10	400	320	320
40956	宜兴	北庄麻纺公变	10	200	160	160
40957	市区	北庄配变	10	400	320	320
40958	市区	北庄三配变（光伏）	10	400	265	265
40959	宜兴	北庄许家公变	10	315	252	252
40960	宜兴	北淮村公变（光伏并网）	10	400	244	244
40961	宜兴	北淮河北公变	10	400	298	298

40962	市区	贝尔化工配变（融合终端）	10	200	160	160
40963	江阴	贝卡箱变主变	10	630	459	459
40964	江阴	贝塔变	10	200	160	160
40965	宜兴	贝西公变（光伏并网）	10	200	88	88
40966	宜兴	备战圩 2#公变	10	400	320	320
40967	宜兴	辈塔公变	10	160	128	128
40968	市区	蓓蕾三配变（融合终端）	10	400	320	320
40969	市区	蓓蕾一配变（融合终端）	10	200	160	160
40970	市区	泵立配变（融合终端）	10	400	320	320
40971	市区	泵站二配变	10	400	320	320
40972	市区	毕家坝二配变	10	315	252	252
40973	市区	毕家坝三配变	10	400	320	320
40974	市区	碧波村乙（融合终端）	10	400	320	320
40975	市区	碧波路配变（融合终端）	10	200	160	160
40976	市区	碧波西（融合终端）	10	400	320	320
40977	宜兴	碧桂园 3#站 2#所变（光伏并网）	10	800	640	640
40978	宜兴	碧桂园 5#室 1#所变（光伏并网）	10	800	640	640
40979	宜兴	碧桂园 5#室 2#所变（光伏并网）	10	800	608	608
40980	宜兴	碧水雅居 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
40981	宜兴	碧水雅居 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
40982	宜兴	碧水雅居 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
40983	宜兴	碧水雅居 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
40984	市区	边巷配变	10	400	320	320
40985	宜兴	边庄东公变	10	200	160	160
40986	宜兴	边庄公变（光伏并网）	10	400	314	314

40987	宜兴	卞渎北公变（光伏并网）	10	200	125	125
40988	宜兴	卞渎西公变	10	200	160	160
40989	江阴	卞家村北变	10	400	320	320
40990	江阴	卞家桥 1#变	10	400	286	286
40991	宜兴	变电所 2#公变	10	400	320	320
40992	宜兴	便民中心停车场箱变主变	10	630	504	504
40993	市区	标达配变	10	400	320	320
40994	市区	标牌厂配变	10	400	320	320
40995	市区	标准站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
40996	江阴	别墅区北变	10	400	320	320
40997	江阴	别墅区东变	10	400	320	320
40998	市区	别墅区四配变	10	200	160	160
40999	江阴	别墅西变	10	400	320	320
41000	市区	宾馆三变	10	400	320	320
41001	市区	宾馆五配变	10	400	320	320
41002	宜兴	滨河东环公变	10	400	320	320
41003	宜兴	滨河水产村东公变（光伏并网）	10	200	148	148
41004	宜兴	滨河义庄村箱变主变	10	630	387	387
41005	宜兴	滨河义庄东公变（光伏并网）	10	315	252	252
41006	宜兴	滨河义庄西公变	10	400	320	320
41007	宜兴	滨湖小区二期 4#箱变	10	630	504	504
41008	宜兴	滨湖小区二期 5#箱变	10	630	504	504
41009	宜兴	滨湖小区二期 7#箱变	10	630	504	504
41010	江阴	滨江村跃进站变	10	400	263	263
41011	江阴	滨江开发 2#变	10	400	320	320

41012	江阴	滨江开发 5#变	10	400	320	320
41013	江阴	滨江开发 6#变	10	250	200	200
41014	江阴	滨江路灯 1#变	10	200	160	160
41015	江阴	滨江路灯 3#变	10	400	320	320
41016	江阴	滨江路后段路灯变	10	400	320	320
41017	江阴	滨江路路灯 2#变	10	200	160	160
41018	江阴	滨江南配电所 1#主变	10	800	640	640
41019	江阴	滨江西路路灯变	10	400	320	320
41020	江阴	滨江一村箱变主变	10	630	504	504
41021	江阴	滨路变	10	400	320	320
41022	宜兴	滨溪金悦府 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
41023	宜兴	滨溪金悦府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
41024	宜兴	滨溪金悦府 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
41025	宜兴	滨溪金悦府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
41026	宜兴	滨溪金悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
41027	宜兴	滨溪金悦府 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
41028	宜兴	滨溪金悦府 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
41029	宜兴	滨溪金悦府 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
41030	宜兴	并利污空泵公变	10	400	270	270
41031	宜兴	玻纤小区 1#箱变	10	630	504	504
41032	宜兴	玻纤小区 2#箱变	10	630	504	504
41033	市区	伯桥配变（融合终端）	10	400	320	320
41034	市区	铂晨名筑 2#站 T1	20	800	640	640
41035	市区	铂晨名筑 2#站 T2	20	800	640	640
41036	市区	铂晨名筑 3#站 T1	20	800	640	640

41037	市区	铂晨名筑 3#站 T2	20	800	640	640
41038	市区	铂晨名筑 3#站 T3	20	800	640	640
41039	市区	铂晨名筑 3#站 T4	20	800	640	640
41040	市区	铂晨名筑 4#站 T1	20	800	640	640
41041	市区	铂晨名筑 4#站 T2	20	800	640	640
41042	市区	铂晨名筑 4#站 T3	20	800	640	640
41043	市区	铂晨名筑 4#站 T4	20	800	640	640
41044	江阴	铂光澜庭 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41045	江阴	铂光澜庭 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41046	江阴	铂光澜庭 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
41047	江阴	铂光澜庭 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
41048	江阴	铂光澜庭 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
41049	江阴	铂光澜庭 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
41050	江阴	铂光澜庭 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
41051	江阴	铂光澜庭 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
41052	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 1#主变	10	630	504	504
41053	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 2#主变	10	630	504	504
41054	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 3#主变	10	630	504	504
41055	江阴	铂润九里雅园三区 12#配电所 4#主变	10	630	504	504
41056	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640

41057	江阴	铂润九里雅园三区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
41058	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 1#主变	10	800	640	640
41059	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 2#主变	10	800	640	640
41060	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 3#主变	10	800	640	640
41061	江阴	铂润九里雅园三区 18#配 4#主变	10	800	640	640
41062	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
41063	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
41064	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
41065	江阴	铂润九里雅园三区 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
41066	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
41067	江阴	铂润九里雅园三区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
41068	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
41069	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
41070	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
41071	江阴	铂润九里雅园四区 11#配电所 4#主变	10	630	504	504

41072	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
41073	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
41074	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
41075	江阴	铂润九里雅园四区 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
41076	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
41077	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
41078	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 3#主变	10	630	504	504
41079	江阴	铂润九里雅园四区 17#配电所 4#主变	10	630	504	504
41080	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
41081	江阴	铂润九里雅园四区 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
41082	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
41083	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
41084	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 3#主变	10	630	504	504

41085	江阴	铂润九里雅园四区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
41086	宜兴	毫村沙滩组公变	10	200	97	97
41087	宜兴	毫村尹家组公变（光伏并网）	10	400	307	307
41088	宜兴	毫渎西公变	10	400	320	320
41089	宜兴	毫兴桥公变	10	400	320	320
41090	宜兴	毫阳村公变	10	400	231	231
41091	宜兴	毫阳南公变（光伏并网）	10	200	66	66
41092	宜兴	毫阳站公变	10	200	160	160
41093	江阴	博爱 2#变	10	400	320	320
41094	江阴	博爱变	10	315	252	252
41095	宜兴	博爱公变	10	400	320	320
41096	市区	博凯三配变	10	400	320	320
41097	市区	博客 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41098	市区	博客 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41099	市区	博雅德配变	10	400	320	320
41100	市区	博宇科技配变	10	400	320	320
41101	市区	卜古桥东配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
41102	市区	卜古桥中配变（融合终端）	10	200	160	160
41103	市区	卜卦桥配变（融合终端）	10	200	160	160
41104	江阴	卜家弄 2#箱变主变	10	630	504	504
41105	江阴	卜家弄 5#箱变主变	10	630	469	469
41106	江阴	卜家弄 6#箱变主变	10	630	504	504
41107	江阴	不夜城变	10	400	286	286

41108	市区	布厂家舍（光伏）	10	400	303	303
41109	市区	布厂六配变	10	400	320	320
41110	宜兴	布台底公变	10	400	320	320
41111	市区	步行街中二变	10	400	320	320
41112	市区	部队农场配变（融合终端）	10	200	160	160
41113	宜兴	部队宿舍 1#公变	10	400	320	320
41114	宜兴	部队宿舍 2#公变	10	400	320	320
41115	市区	财富站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41116	江阴	采矿变	10	315	252	252
41117	市区	采矿厂五配变	10	400	320	320
41118	江阴	采矿南变	10	200	160	160
41119	市区	采石场五配变	10	200	160	160
41120	市区	彩桥东配变	10	400	320	320
41121	市区	彩桥南配变（光伏）	10	200	137	137
41122	江阴	彩香变	10	400	320	320
41123	市区	彩印三配变	10	400	320	320
41124	市区	菜厂配变（光伏）	10	400	320	320
41125	宜兴	菜场 3#公变	10	400	320	320
41126	市区	菜场北一配变	10	400	320	320
41127	市区	菜场东二配变	10	400	320	320
41128	市区	菜场街配变（融合终端）	10	400	320	320
41129	市区	菜场六配变	10	200	160	160
41130	江阴	菜场南变	10	400	320	320
41131	市区	菜场十六配变	10	400	320	320
41132	市区	菜场十三（光伏）	10	400	267	267

41133	市区	菜场十四配变	10	400	320	320
41134	市区	菜场十一配变	10	400	320	320
41135	市区	菜场五配变	10	400	320	320
41136	市区	菜场西配变（光伏）	10	400	308	308
41137	市区	菜场新村配变（南瑞）	10	400	320	320
41138	市区	菜花墩配变（融合终端）	10	400	320	320
41139	江阴	菜南变	10	400	320	320
41140	宜兴	菜批充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
41141	宜兴	菜批充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
41142	宜兴	菜批充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
41143	宜兴	菜批市场公变（光伏并网）	10	400	320	320
41144	江阴	菜桥公变	10	315	252	252
41145	市区	菜一配变（光伏）	10	400	248	248
41146	江阴	蔡村变	10	400	237	237
41147	市区	蔡村西队配变（融合终端）	10	200	160	160
41148	江阴	蔡东蒋家村变	10	315	252	252
41149	江阴	蔡东新变	10	400	320	320
41150	江阴	蔡港河排涝变箱变主变	10	630	504	504
41151	市区	蔡更上配变	10	400	320	320
41152	江阴	蔡河陶家基变	10	400	129	129
41153	江阴	蔡河赵大巷变	10	400	254	254
41154	江阴	蔡化唐家巷变	10	400	320	320
41155	江阴	蔡化朱家巷 2#变	10	400	295	295
41156	江阴	蔡化朱家巷 3#变	10	400	265	265
41157	江阴	蔡化朱家巷变	10	250	141	141

41158	市区	蔡计巷配变（光伏）	10	200	130	130
41159	宜兴	蔡家公变	10	200	160	160
41160	江阴	蔡家南变	10	400	320	320
41161	江阴	蔡家桥变	10	200	54	54
41162	江阴	蔡家桥东变	10	200	76	76
41163	市区	蔡家塘配变	10	400	320	320
41164	江阴	蔡泾村工农路 8 号北变	10	400	320	320
41165	江阴	蔡泾宋家村变	10	400	195	195
41166	江阴	蔡桥北站变	10	100	80	80
41167	江阴	蔡桥草河岸变	10	200	160	160
41168	市区	蔡桥二配变	10	400	320	320
41169	江阴	蔡桥方北变	10	400	320	320
41170	江阴	蔡桥季家坝变	10	400	301	301
41171	江阴	蔡桥金巷上变	10	200	122	122
41172	江阴	蔡桥南站变	10	400	320	320
41173	江阴	蔡西黄家村变	10	400	320	320
41174	江阴	蔡西聂家北变	10	400	30	30
41175	江阴	蔡西聂家村变	10	400	166	166
41176	江阴	蔡巷东变	10	400	320	320
41177	市区	蔡巷三配变	10	200	128	128
41178	市区	蔡巷上	10	400	320	320
41179	市区	蔡巷五配变（光伏）	10	400	302	302
41180	市区	蔡庄配变（光伏）	10	400	282	282
41181	江阴	蔡庄新站变	10	400	320	320
41182	市区	餐友供应配变	10	400	320	320

41183	宜兴	蚕种场公变（光伏并网）	10	315	192	192
41184	市区	蚕种场配变	10	200	160	160
41185	市区	仓渡北配变	10	200	160	160
41186	江阴	仓另电站	10	200	160	160
41187	江阴	仓另中村站	10	400	320	320
41188	市区	仓桥配变	10	200	160	160
41189	江阴	苍山桥变	10	400	320	320
41190	宜兴	沧浜 1#箱变主变	10	630	504	504
41191	宜兴	沧浜 3#箱变主变	10	400	320	320
41192	宜兴	沧浜 4#箱变主变	10	400	320	320
41193	宜兴	沧浜 5#箱变主变	10	400	320	320
41194	宜兴	沧浜 6#箱变主变	10	400	320	320
41195	宜兴	沧浜 7#箱变主变	10	400	320	320
41196	宜兴	沧浜 8#箱变主变	10	400	320	320
41197	宜兴	沧浜苑 1#箱变主变	10	630	504	504
41198	宜兴	沧浦家苑 1#站 1#所变	10	1000	800	800
41199	宜兴	沧浦家苑 1#站 2#所变	10	1000	800	800
41200	宜兴	沧浦家苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
41201	宜兴	沧浦家苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
41202	宜兴	沧浦家苑 2#室 3#所变	10	800	640	640
41203	宜兴	沧浦家苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
41204	江阴	藏品裕院 32#配电所 1#主变	20	800	640	640
41205	江阴	藏品裕院 32#配电所 2#主变	20	800	640	640
41206	江阴	藏品裕院 32#配电所 3#主变	20	800	640	640
41207	江阴	藏品裕院 32#配电所 4#主变	20	800	640	640

41208	江阴	藏品裕院 63#箱变主变	20	400	304	304
41209	江阴	藏品裕院 93#配电所 1#主变	20	800	640	640
41210	江阴	藏品裕院 93#配电所 2#主变	20	800	640	640
41211	江阴	藏品裕院 93#配电所 3#主变	20	800	640	640
41212	江阴	藏品裕院 93#配电所 4#主变	20	800	640	640
41213	市区	曹东配变（光伏）	10	400	314	314
41214	市区	曹更巷二配变（光伏）	10	400	313	313
41215	市区	曹更巷叁配变	10	200	160	160
41216	市区	曹家浜甲配变（融合终端）	10	400	320	320
41217	宜兴	曹家村部公变（光伏并网）	10	400	154	154
41218	市区	曹家村二配变	10	400	320	320
41219	宜兴	曹家电站公变	10	400	320	320
41220	市区	曹家里泵	10	400	320	320
41221	市区	曹家配变（融合终端）	10	400	320	320
41222	江阴	曹家堂变	10	400	276	276
41223	市区	曹家塘	10	400	320	320
41224	市区	曹家塘三（光伏）	10	200	123	123
41225	市区	曹家塘沙配变（光伏）	10	200	123	123
41226	江阴	曹家头北变	10	400	202	202
41227	市区	曹家湾配变	10	400	320	320
41228	宜兴	曹家中公变	10	200	160	160
41229	市区	曹乐二配变（融合终端）	10	400	320	320
41230	市区	曹乐三配变（融合终端）	10	400	320	320
41231	市区	曹乐一配变（融合终端）	10	400	320	320
41232	市区	曹慕杜庄配变	10	400	320	320

41233	市区	曹婆桥丙配变（融合终端）	10	200	160	160
41234	市区	曹婆桥丁配变（融合终端）	10	400	320	320
41235	市区	曹婆桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
41236	市区	曹婆桥配变（融合终端）	10	400	320	320
41237	市区	曹婆乙一配变（融合终端）	10	400	320	320
41238	市区	曹巷	10	400	272	272
41239	市区	曹巷上二配变（光伏）	10	400	229	229
41240	市区	曹星八配变（融合终端）	10	200	160	160
41241	市区	曹星二配变（融合终端）	10	200	160	160
41242	市区	曹星九配变（融合终端）	10	200	160	160
41243	市区	曹星六配变（融合终端）	10	200	160	160
41244	市区	曹星七配变（融合终端）	10	400	320	320
41245	市区	曹星三配变（融合终端）	10	200	160	160
41246	市区	曹星十二配变（融合终端）	10	400	320	320
41247	市区	曹星十配变（融合终端）	10	200	160	160
41248	市区	曹星十一配变（融合终端）	10	200	160	160
41249	市区	曹星四配变（融合终端）	10	400	320	320
41250	市区	曹星五配变（融合终端）	10	400	320	320
41251	市区	曹星一配变（融合终端）	10	400	320	320
41252	市区	曹许配变（融合终端）	10	400	320	320
41253	市区	曹阳二配变（融合终端）	10	400	320	320
41254	市区	曹阳三配变（融合终端）	10	400	320	320
41255	市区	曹阳四配变（融合终端）	10	400	320	320
41256	市区	曹阳五配变（融合终端）	10	200	160	160
41257	市区	曹阳一配变（融合终端）	10	400	320	320

41258	市区	曹壹配变	10	200	160	160
41259	市区	曹运二配变（融合终端）	10	400	320	320
41260	市区	曹运三配变（融合终端）	10	400	320	320
41261	市区	曹运四配变（融合终端）	10	200	160	160
41262	市区	曹运一配变（融合终端）	10	400	320	320
41263	市区	曹张八配变（融合终端）	10	400	320	320
41264	市区	曹张二配变（融合终端）	10	200	160	160
41265	市区	曹张南八配变（融合终端）	10	400	320	320
41266	市区	曹张南二配变（融合终端）	10	400	320	320
41267	市区	曹张南九配变（融合终端）	10	200	160	160
41268	市区	曹张南六配变（融合终端）	10	400	320	320
41269	市区	曹张南七配变（融合终端）	10	400	320	320
41270	市区	曹张南三配变（融合终端）	10	400	320	320
41271	市区	曹张南四配变（融合终端）	10	400	320	320
41272	市区	曹张南五配变（融合终端）	10	400	320	320
41273	市区	曹张南一配变（融合终端）	10	400	320	320
41274	市区	曹张七配变（融合终端）	10	400	320	320
41275	市区	曹张三配变（融合终端）	10	200	160	160
41276	市区	曹张四配变（融合终端）	10	400	320	320
41277	市区	曹张五配变（融合终端）	10	200	160	160
41278	市区	曹张一配变（融合终端）	10	200	160	160
41279	江阴	曹庄变	10	400	320	320
41280	市区	曹庄西巷配变（光伏）	10	400	271	271
41281	市区	漕村配变	10	400	320	320
41282	宜兴	漕南村公变	10	400	320	320

41283	宜兴	漕南工业 2#公变	10	200	160	160
41284	宜兴	漕南工业 3#公变	10	400	320	320
41285	宜兴	漕南工业 4#公变	10	400	320	320
41286	宜兴	漕南工业公变	10	400	320	320
41287	宜兴	漕桥村 2#公变	10	400	320	320
41288	宜兴	漕桥村公变	10	400	320	320
41289	宜兴	漕上公变	10	200	119	119
41290	市区	槽纺三配变	10	400	320	320
41291	江阴	草荡电站	10	400	310	310
41292	市区	草河甲配变	10	400	320	320
41293	市区	草河上配变（光伏）	10	200	84	84
41294	市区	草塘里配变	10	200	160	160
41295	江阴	草巷桥头 2#变	10	400	296	296
41296	江阴	草巷桥头 3#变	10	400	320	320
41297	宜兴	草鞋山公变（光伏并网）	10	200	98	98
41298	宜兴	草鞋山西公变（光伏并网）	10	200	66	66
41299	江阴	曾家变	10	400	255	255
41300	市区	茶场(2)	10	400	320	320
41301	市区	茶场变	10	200	160	160
41302	宜兴	茶场三队公变	10	200	160	160
41303	宜兴	茶场四队公变（光伏并网）	10	200	152	152
41304	宜兴	茶东 4#公变	10	315	252	252
41305	宜兴	茶东 7#公变	10	315	252	252
41306	宜兴	茶东 8#公变	10	400	320	320
41307	宜兴	茶局 3#公变	10	400	320	320

41308	宜兴	茶局 5#公变	10	400	320	320
41309	宜兴	茶前场上公变（光伏并网）	10	200	132	132
41310	宜兴	茶泉路箱变主变	10	630	504	504
41311	宜兴	茶山圩公变	10	400	151	151
41312	宜兴	茶圣家园 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
41313	宜兴	茶圣家园 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
41314	宜兴	茶圣庭园 1#站 1#所变主变	10	400	320	320
41315	宜兴	茶圣庭园 1#站 2#所变主变	10	400	320	320
41316	宜兴	茶亭 1#公变	10	400	320	320
41317	宜兴	茶亭 8#公变	10	400	320	320
41318	宜兴	茶亭东路 1#箱变	10	630	504	504
41319	宜兴	茶亭抗旱站公变	10	200	160	160
41320	宜兴	茶亭快活岭 2#公变	10	400	320	320
41321	宜兴	茶亭三里亭 1#公变（光伏并网）	10	400	302	302
41322	宜兴	茶亭施家公变	10	400	320	320
41323	宜兴	茶亭汤家村公变（光伏并网）	10	200	143	143
41324	宜兴	茶亭五组 2#公变（光伏并网）	10	200	144	144
41325	宜兴	茶亭五组公变	10	400	283	283
41326	宜兴	茶亭小区 10#箱变主变	10	400	320	320
41327	宜兴	茶亭小区 9#公变	10	400	320	320
41328	宜兴	茶亭小区三期 4#公变	10	400	320	320
41329	宜兴	茶研宿舍公变	10	400	320	320
41330	宜兴	茶元花园塘公变（光伏并网）	10	400	183	183
41331	宜兴	茶庄宾馆公变	10	400	320	320
41332	江阴	查家宕变	10	400	320	320

41333	市区	查家塘（光伏）	10	400	263	263
41334	宜兴	查林 11 组 2#公变	10	400	320	320
41335	宜兴	查林 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
41336	宜兴	查林 3#公变（光伏并网）	10	400	305	305
41337	宜兴	查林安置 3#公变	10	400	320	320
41338	宜兴	查林村 1#公变（光伏并网）	10	200	160	160
41339	宜兴	查林村 2#公变	10	400	320	320
41340	宜兴	查林工业区 6#公变	10	400	320	320
41341	宜兴	查林六组 2#公变	10	400	320	320
41342	宜兴	查林六组 7#公变	10	400	320	320
41343	宜兴	查林六组 8#公变	10	400	320	320
41344	宜兴	查林明玉 2#公变	10	400	320	320
41345	宜兴	查林明玉公变	10	315	252	252
41346	宜兴	查林前村公变	10	400	275	275
41347	宜兴	查林石龙驿站公变	10	200	160	160
41348	宜兴	查林西 2#公变	10	400	320	320
41349	宜兴	查林西 3#公变	10	400	320	320
41350	宜兴	查林新河 3#公变	10	200	160	160
41351	宜兴	查林新河公变	10	200	160	160
41352	宜兴	查林新区 1#公变（光伏并网）	10	315	234	234
41353	宜兴	查林新区 2#公变（光伏并网）	10	315	235	235
41354	宜兴	查林新区 4#公变（光伏并网）	10	315	231	231
41355	宜兴	查林中桥公变	10	400	320	320
41356	市区	查巷一配变（TTU）	10	400	320	320
41357	江阴	查徐巷 2#变	10	400	320	320

41358	市区	查子巷配变（TTU）	10	400	320	320
41359	江阴	柴场里变	10	400	141	141
41360	市区	柴峰钢材配变	10	400	320	320
41361	市区	柴机八配变（融合终端）	10	400	320	320
41362	市区	柴机六配变（融合终端）	10	200	160	160
41363	市区	柴机三配变（融合终端）	10	400	320	320
41364	市区	柴机五配变（融合终端）	10	400	320	320
41365	市区	柴泉新村二配变	10	400	320	320
41366	市区	柴泉新村一配变	10	400	320	320
41367	宜兴	柴山公变	10	400	320	320
41368	市区	柴巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
41369	市区	柴巷四配变（TTU）（融合终端）	10	200	160	160
41370	市区	柴巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
41371	江阴	昌发公变	10	400	320	320
41372	宜兴	昌干公变（光伏并网）	10	200	127	127
41373	江阴	昌李村李介村变	10	400	320	320
41374	江阴	昌里村西变	10	400	320	320
41375	江阴	昌里村辛李变	10	400	320	320
41376	江阴	昌盛变	10	400	320	320
41377	宜兴	昌巷公变（光伏并网）	10	200	144	144
41378	宜兴	常安 4#公变（光伏并网）	10	400	306	306
41379	宜兴	常安村公变（光伏并网）	10	400	312	312
41380	江阴	常家丹东变	10	200	128	128
41381	宜兴	常胜路灯公变	10	400	320	320
41382	宜兴	常胜新村 1#公变	10	400	320	320

41383	江阴	常泽桥 1#变	10	400	320	320
41384	江阴	常泽桥 2 号变	10	400	283	283
41385	江阴	常泽桥东变	10	400	320	320
41386	江阴	常泽桥西变	10	250	185	185
41387	江阴	常泽中变	10	315	252	252
41388	市区	场南配变	10	400	320	320
41389	宜兴	场上 2#公变	10	200	160	160
41390	市区	畅顺客运配变	10	400	320	320
41391	江阴	超宇变	10	400	158	158
41392	市区	朝东村配变（光伏）	10	400	312	312
41393	宜兴	朝东公变（光伏并网）	10	200	126	126
41394	市区	朝东排配变	10	200	160	160
41395	市区	朝南二配变	10	200	160	160
41396	江阴	朝西变	10	400	101	101
41397	市区	朝西巷配变	10	400	300	300
41398	市区	朝霞新村(1)（融合终端）	10	400	320	320
41399	市区	朝霞新村（2）（融合终端）	10	400	320	320
41400	市区	朝霞新村（融合终端）	10	200	160	160
41401	市区	朝霞新村三（融合终端）	10	400	320	320
41402	市区	朝阳（融合终端）	10	200	160	160
41403	市区	朝阳二配变	10	200	160	160
41404	江阴	朝阳关南路 88#箱变主变	10	630	504	504
41405	宜兴	朝阳和建 1#公变	10	400	320	320
41406	宜兴	朝阳和建公变	10	400	320	320
41407	江阴	朝阳河南变	10	400	320	320

41408	江阴	朝阳加工厂变	10	400	320	320
41409	江阴	朝阳路东变	10	400	320	320
41410	江阴	朝阳喷灌站变	10	400	320	320
41411	市区	朝阳水渠配变	10	200	160	160
41412	市区	朝阳四配变	10	400	320	320
41413	宜兴	朝阳新村 2#公变	10	400	320	320
41414	江阴	朝阳新村北变	10	400	320	320
41415	宜兴	朝阳新区公变	10	400	320	320
41416	宜兴	朝阳综合公变	10	400	320	320
41417	市区	朝中巷配变	10	400	308	308
41418	宜兴	车古公变	10	160	128	128
41419	市区	车行配变	10	400	320	320
41420	江阴	车站北箱变主变	10	630	504	504
41421	宜兴	车站西公变	10	400	320	320
41422	宜兴	车站小区 2#公变	10	200	160	160
41423	宜兴	车站新村 5#箱变主变	10	500	400	400
41424	宜兴	车站综合楼公变	10	400	320	320
41425	宜兴	辰华汎府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
41426	宜兴	辰华汎府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
41427	宜兴	辰华汎府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
41428	宜兴	辰华汎府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
41429	市区	陈北房配变（光伏）	10	400	320	320
41430	市区	陈漕南	10	400	320	320
41431	市区	陈漕新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
41432	市区	陈村配变	10	200	160	160

41433	宜兴	陈大村公变（光伏并网）	10	400	277	277
41434	市区	陈大巷配变	10	400	320	320
41435	市区	陈德屋	10	400	320	320
41436	宜兴	陈店电站公变	10	400	320	320
41437	市区	陈东配变	10	200	160	160
41438	市区	陈东配变	10	400	320	320
41439	市区	陈多加二配变	10	400	320	320
41440	江阴	陈高变	10	400	320	320
41441	市区	陈更配变	10	400	320	320
41442	市区	陈更上二配变	10	200	160	160
41443	市区	陈更上三配变	10	400	320	320
41444	市区	陈更上五配变	10	200	160	160
41445	市区	陈更巷二配变（光伏）	10	400	281	281
41446	市区	陈更巷配变	10	400	320	320
41447	市区	陈古一配变	10	400	320	320
41448	江阴	陈家坝 2#变	10	400	281	281
41449	江阴	陈家坝变	10	400	129	129
41450	市区	陈家浜配变	10	200	160	160
41451	江阴	陈家仓中变	10	400	320	320
41452	江阴	陈家村变	10	400	314	314
41453	市区	陈家村二配变	10	400	320	320
41454	江阴	陈家村中变	10	400	320	320
41455	江阴	陈家丹变	10	200	160	160
41456	江阴	陈家港西变	10	400	266	266
41457	江阴	陈家谷北变	10	400	309	309

41458	江阴	陈家基变	10	400	173	173
41459	市区	陈家里四配变（光伏）	10	200	114	114
41460	市区	陈家里五变	10	200	160	160
41461	市区	陈家配变	10	400	320	320
41462	市区	陈家桥二	10	200	160	160
41463	市区	陈家塘二配变（光伏）	10	200	120	120
41464	市区	陈家塘三配变	10	200	135	135
41465	市区	陈家塘四配变（光伏）	10	400	300	300
41466	江阴	陈家头变	10	400	263	263
41467	江阴	陈家巷变	10	400	320	320
41468	江阴	陈家巷南变	10	400	320	320
41469	江阴	陈家巷新村变	10	400	313	313
41470	市区	陈家壹配变	10	400	320	320
41471	市区	陈家庄三配变	10	400	320	320
41472	市区	陈介里二配变（光伏）	10	200	149	149
41473	市区	陈介配变（融合终端）（光伏）	10	400	256	256
41474	江阴	陈皮弄西变	10	400	320	320
41475	宜兴	陈桥电站公变	10	200	160	160
41476	宜兴	陈桥公变	10	200	89	89
41477	市区	陈市村河南配变（光伏）	10	400	317	317
41478	市区	陈市村黄泥配变	10	200	160	160
41479	市区	陈市村桥圩配变（光伏）	10	400	280	280
41480	市区	陈市村孙介配变（光伏）	10	400	281	281
41481	市区	陈市村栅头配变	10	200	160	160
41482	江阴	陈市东站变	10	250	200	200

41483	市区	陈市二配变（光伏）	10	400	282	282
41484	江阴	陈市花苑 100#箱变主变	10	630	504	504
41485	江阴	陈市花苑 108#箱变主变	10	630	504	504
41486	江阴	陈市花苑 113#配电所 2#主变	10	630	504	504
41487	江阴	陈市花苑 43#箱变主变	10	630	504	504
41488	江阴	陈市花苑 55#箱变主变	10	630	504	504
41489	江阴	陈市花苑 56#箱变主变	10	630	504	504
41490	江阴	陈市花苑 99#箱变主变	10	630	504	504
41491	江阴	陈市花苑 A 区 7#箱变主变	10	630	504	504
41492	市区	陈市南配变（光伏）	10	400	309	309
41493	市区	陈市配变	10	400	320	320
41494	江阴	陈市新村南变	10	400	320	320
41495	宜兴	陈墅东公变（光伏并网）	10	200	142	142
41496	宜兴	陈墅公变（光伏并网）	10	315	237	237
41497	江阴	陈墅花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
41498	江阴	陈墅花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
41499	宜兴	陈塘桥公变（光伏并网）	10	400	294	294
41500	市区	陈西巷（光伏）	10	200	69	69
41501	市区	陈巷变（光伏）	10	400	290	290
41502	市区	陈巷村三配变（光伏）	10	400	259	259
41503	市区	陈巷村四配变（融合终端）	10	200	160	160
41504	市区	陈巷村五配变（融合终端）	10	400	320	320
41505	市区	陈巷二十配变	10	400	320	320
41506	市区	陈巷二十一配变	10	400	320	320
41507	市区	陈巷范庄配变（光伏）	10	200	130	130

41508	宜兴	陈巷公变（光伏并网）	10	160	102	102
41509	市区	陈巷六配变（光伏）	10	400	260	260
41510	市区	陈巷南配变（需删除）	10	400	320	320
41511	市区	陈巷桥配变	10	400	320	320
41512	市区	陈巷三变（光伏）	10	400	312	312
41513	江阴	陈巷上变	10	200	147	147
41514	市区	陈巷十二配变（融合终端）	10	200	160	160
41515	市区	陈巷十六配变	10	400	320	320
41516	市区	陈巷四变	10	400	320	320
41517	市区	陈巷新村配变	10	200	144	144
41518	江阴	陈小西变	10	400	320	320
41519	江阴	陈俞家宕变	10	400	206	206
41520	江阴	陈子西变	10	400	118	118
41521	宜兴	宸章府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
41522	宜兴	宸章府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
41523	宜兴	宸章府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
41524	宜兴	宸章府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
41525	宜兴	宸章府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
41526	宜兴	宸章府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
41527	宜兴	宸章府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
41528	宜兴	宸章府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
41529	市区	晨光 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
41530	市区	晨光 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
41531	市区	晨光 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
41532	市区	晨光 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

41533	市区	晨钟二配变	10	400	320	320
41534	市区	晨钟配变	10	400	320	320
41535	市区	衬胶五配变	10	400	320	320
41536	市区	成胡二配变	10	400	320	320
41537	市区	成胡一配变	10	400	320	320
41538	江阴	成家宕变	10	400	263	263
41539	市区	成敏五金配变	10	400	320	320
41540	江阴	诚富变	10	400	320	320
41541	宜兴	诚庄北站 2#公变	10	200	57	57
41542	宜兴	诚庄村西公变（光伏并网）	10	200	74	74
41543	宜兴	诚庄公变（光伏并网）	10	200	124	124
41544	宜兴	诚庄田干公变（光伏并网）	10	200	80	80
41545	宜兴	诚庄窑公变	10	200	160	160
41546	江阴	承家巷东变	10	400	320	320
41547	江阴	承西桥变	10	400	270	270
41548	宜兴	城北仓库公变	10	400	320	320
41549	宜兴	城北工商所公变	10	400	320	320
41550	宜兴	城北公交站 1#箱变主变	10	630	504	504
41551	宜兴	城北公交站 2#箱变主变	10	630	504	504
41552	宜兴	城北公交站 3#箱变主变	10	630	504	504
41553	宜兴	城北路公变	10	315	252	252
41554	宜兴	城典公变（光伏并网）	10	400	305	305
41555	江阴	城东菜场变	10	400	320	320
41556	江阴	城东电力新变	10	400	315	315
41557	江阴	城东工业园 1#变	10	400	320	320

41558	江阴	城东河南村变	10	400	320	320
41559	江阴	城东夏家村变	10	400	320	320
41560	江阴	城东箱变主变	10	630	504	504
41561	宜兴	城建办公变	10	400	320	320
41562	市区	城建家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
41563	市区	城南村陆西配变	10	200	148	148
41564	市区	城南村前浜配变（光伏）	10	400	296	296
41565	市区	城南灯配变	10	200	160	160
41566	宜兴	城南小区箱变主变	10	630	504	504
41567	江阴	城南雅院 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
41568	江阴	城南雅院 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
41569	江阴	城南雅院 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
41570	江阴	城南雅院 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
41571	市区	城南周家里配变（光伏）	10	400	290	290
41572	市区	城塘北二配变	10	400	320	320
41573	宜兴	城泽公变	10	400	274	274
41574	宜兴	城泽家园 1#箱变主变	10	500	400	400
41575	宜兴	城泽家园 2#箱变主变	10	500	400	400
41576	江阴	程巷东变	10	400	297	297
41577	市区	程宇物资二配变	10	400	320	320
41578	宜兴	滕里 1#公变	10	400	320	320
41579	宜兴	滕里公墓山公变	10	400	320	320
41580	宜兴	滕里南山 1#公变（光伏并网）	10	400	314	314
41581	宜兴	滕里南山 2#公变	10	400	291	291
41582	宜兴	滕里石矿公变	10	400	320	320

41583	宜兴	滕里西瓦窑 2#公变（光伏并网）	10	400	284	284
41584	宜兴	滕里西元帆 2#公变	10	400	320	320
41585	宜兴	滕南路公变	10	400	320	320
41586	宜兴	滕上河北 2#公变	10	315	252	252
41587	宜兴	滕上河北公变	10	200	160	160
41588	宜兴	滕上河南 2#公变	10	315	252	252
41589	宜兴	滕上河南公变	10	200	160	160
41590	宜兴	滕头 2#公变	10	200	133	133
41591	江阴	澄堡 14#配电所 1#主变	10	630	504	504
41592	江阴	澄堡 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
41593	江阴	澄堡 14#配电所 3#主变	10	630	504	504
41594	江阴	澄堡 14#配电所 4#主变	10	630	504	504
41595	江阴	澄堡 622#配电所 1#主变	10	800	640	640
41596	江阴	澄堡 622#配电所 2#主变	10	800	640	640
41597	江阴	澄常路北箱变主变	10	630	504	504
41598	宜兴	澄渎东 2#公变	10	400	320	320
41599	宜兴	澄渎东公变	10	200	137	137
41600	宜兴	澄渎公变	10	400	320	320
41601	江阴	澄江焦家村变	10	400	320	320
41602	江阴	澄江南站变	10	400	320	320
41603	江阴	澄江排涝站变	10	400	320	320
41604	江阴	澄鹿中变	10	200	160	160
41605	江阴	澄南 3#公变	10	315	252	252
41606	江阴	澄南变	10	400	320	320
41607	江阴	澄山河变	10	400	320	320

41608	江阴	澄山南变	10	400	176	176
41609	宜兴	澄潭公变	10	200	160	160
41610	江阴	澄小箱变主变	10	630	504	504
41611	江阴	澄杨路 15#路灯变	10	80	64	64
41612	江阴	澄园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
41613	江阴	澄园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
41614	江阴	澄园 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
41615	江阴	澄园 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
41616	江阴	澄园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41617	江阴	澄园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41618	江阴	澄园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
41619	江阴	澄园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
41620	江阴	澄张公路 4 号路灯	10	80	64	64
41621	江阴	澄张路灯变	10	400	320	320
41622	江阴	澄中箱变主变	10	630	504	504
41623	市区	橙心配变	10	400	320	320
41624	宜兴	池东鱼塘公变	10	400	320	320
41625	市区	齿轮厂配变	10	400	320	320
41626	江阴	赤岸北变	10	200	127	127
41627	江阴	赤岸变	10	200	132	132
41628	江阴	赤岸东庄变	10	400	320	320
41629	江阴	赤岸荷花变	10	400	305	305
41630	江阴	赤岸南变	10	400	289	289
41631	江阴	赤岸西变	10	200	139	139
41632	市区	赤湖岩配变	10	400	320	320

41633	市区	崇安人防配变	10	400	320	320
41634	市区	崇建园林配变（融合终端）	10	400	320	320
41635	市区	崇宁路一配变（融合终端）	10	400	320	320
41636	江阴	崇文路西变	10	400	320	320
41637	市区	崇小泵配变（融合终端）	10	400	320	320
41638	市区	抽水站二配变	10	400	320	320
41639	市区	抽水站三配变	10	400	320	320
41640	市区	抽水站五配变	10	400	320	320
41641	宜兴	仇圩北塍公变	10	400	320	320
41642	宜兴	仇圩村 2#公变	10	400	320	320
41643	宜兴	仇圩村东公变	10	400	284	284
41644	宜兴	仇圩站公变（光伏并网）	10	400	300	300
41645	江阴	出水流站变	10	100	61	61
41646	市区	初中舍配变（融合终端）	10	200	160	160
41647	市区	除尘设备厂配变（光伏）	10	400	167	167
41648	市区	储舍乙配变	10	400	320	320
41649	宜兴	储巷 2#公变	10	315	192	192
41650	市区	储运配变（融合终端）	10	400	320	320
41651	宜兴	楚山公变（光伏并网）	10	400	296	296
41652	宜兴	褚店西公变	10	400	320	320
41653	宜兴	褚家 2#公变（光伏并网）	10	200	58	58
41654	宜兴	川埠 2#公变	10	400	320	320
41655	宜兴	川埠 5#公变（光伏并网）	10	400	306	306
41656	宜兴	川埠 6#公变	10	400	320	320
41657	宜兴	川埠 7#公变（光伏并网）	10	400	305	305

41658	宜兴	川埠 8#公变	10	400	320	320
41659	宜兴	川埠菜场公变	10	400	320	320
41660	宜兴	川埠茶场 2#公变	10	200	160	160
41661	宜兴	川埠茶场 3#公变	10	400	320	320
41662	宜兴	川埠村部公变	10	400	320	320
41663	宜兴	川埠大桥公变	10	400	320	320
41664	宜兴	川埠电力站 3#公变	10	200	160	160
41665	宜兴	川埠工业 4#公变	10	400	320	320
41666	宜兴	川埠工业 7#公变	10	400	320	320
41667	宜兴	川埠工业 8#公变	10	400	320	320
41668	宜兴	川埠工业东区公变（光伏并网）	10	400	252	252
41669	宜兴	川埠恒丰 3#公变	10	400	320	320
41670	宜兴	川埠教舍公变（光伏并网）	10	400	198	198
41671	宜兴	川埠九组箱变主变	10	500	400	400
41672	宜兴	川埠十三组公变	10	400	320	320
41673	宜兴	川埠市场 1#公变	10	200	160	160
41674	宜兴	川埠市场 2#公变	10	400	320	320
41675	宜兴	川埠同乐新村公变	10	400	320	320
41676	江阴	川电公变	10	400	320	320
41677	江阴	川电西变	10	400	320	320
41678	江阴	川房基 2#变	10	400	320	320
41679	江阴	川房基变	10	400	225	225
41680	宜兴	川煤 2#箱变主变	10	500	251	251
41681	市区	川桥配变	10	400	320	320
41682	宜兴	川陶头庄 2#公变	10	400	320	320

41683	宜兴	川陶新村 2#公变	10	400	320	320
41684	市区	川闸配变	10	400	320	320
41685	市区	船泵配变（融合终端）	10	200	160	160
41686	市区	船泊校配变（融合终端）	10	200	160	160
41687	宜兴	船埠头公变	10	400	320	320
41688	市区	船厂泵配变（融合终端）	10	400	320	320
41689	江阴	船坞变	10	200	160	160
41690	江阴	船坞西变	10	400	320	320
41691	市区	船校配变（融合终端）	10	200	160	160
41692	江阴	船形变	10	200	102	102
41693	江阴	创富路 1 号 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
41694	江阴	创富路 1 号 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
41695	江阴	创富路 1 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
41696	江阴	创富路 1 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
41697	江阴	创富路 1 号 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
41698	江阴	创富路 1 号 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
41699	江阴	创富路 1 号 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
41700	江阴	创富路 1 号 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
41701	江阴	创富路 1 号 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41702	江阴	创富路 1 号 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41703	江阴	创富路 1 号 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
41704	江阴	创富路 1 号 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
41705	江阴	创富路 1 号 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
41706	江阴	创富路 1 号 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
41707	江阴	创新变	10	315	167	167

41708	江阴	创新大道 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
41709	江阴	创新大道 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
41710	江阴	创新大道 77#配电所 3#主变	10	800	640	640
41711	江阴	创新大道 77#配电所 4#主变	10	800	640	640
41712	江阴	创新东站变	10	400	320	320
41713	市区	创新配变	10	400	320	320
41714	江阴	创新周家湾西变	10	400	320	320
41715	江阴	创业 5#箱变主变	10	500	400	400
41716	江阴	创业 9#变	10	400	320	320
41717	江阴	创业北变	10	400	320	320
41718	宜兴	创业北路公变	10	400	320	320
41719	宜兴	创业路 2#公变	10	400	320	320
41720	江阴	创业路东变	10	200	160	160
41721	江阴	创业双源变	10	400	320	320
41722	江阴	创业园变	10	400	320	320
41723	江阴	创智泓家 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
41724	江阴	创智泓家 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
41725	江阴	创智泓家 13#配电所 3#主变	10	630	504	504
41726	江阴	创智泓家 13#配电所 4#主变	10	630	504	504
41727	江阴	创智泓家 32#配电所 1#主变	10	630	504	504
41728	江阴	创智泓家 32#配电所 2#主变	10	630	504	504
41729	江阴	创智泓家 32#配电所 3#主变	10	630	504	504
41730	江阴	创智泓家 32#配电所 4#主变	10	630	504	504
41731	市区	春潮二期 1#站 T2	10	1250	1000	1000
41732	市区	春潮二期 1#站 T4	10	1000	800	800

41733	市区	春潮二期 2#站 T2	10	1250	1000	1000
41734	市区	春潮二期 3#站 T2	10	1250	1000	1000
41735	市区	春潮二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
41736	市区	春潮二期 4 号站 T2	10	1250	1000	1000
41737	市区	春潮二期 4 号站 T4	10	1250	1000	1000
41738	市区	春潮二期 6 号站 T1	10	1250	1000	1000
41739	市区	春潮二期 6 号站 T2	10	1250	1000	1000
41740	市区	春潮一期 4# 站三号主变	10	800	640	640
41741	市区	春潮一期 4# 站一号主变	10	800	640	640
41742	市区	春潮中路配变（融合终端）	10	200	160	160
41743	市区	春城 2# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
41744	市区	春城 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
41745	市区	春城 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
41746	市区	春丰 3#箱变 T1	10	630	504	504
41747	市区	春丰 4#箱变 T1	10	500	400	400
41748	市区	春丰 5#箱变 T1	10	500	400	400
41749	市区	春丰朱巷配变	10	400	320	320
41750	江阴	春风佳苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
41751	江阴	春风佳苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
41752	江阴	春风佳苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
41753	江阴	春风佳苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
41754	江阴	春风佳苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
41755	江阴	春风佳苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
41756	江阴	春风佳苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
41757	江阴	春风佳苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640

41758	江阴	春风景苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
41759	江阴	春风景苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
41760	江阴	春风景苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
41761	江阴	春风景苑 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
41762	江阴	春风景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
41763	江阴	春风景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
41764	江阴	春风景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
41765	江阴	春风景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
41766	江阴	春风雅苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
41767	江阴	春风雅苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
41768	江阴	春风雅苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
41769	江阴	春风雅苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
41770	江阴	春风雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
41771	江阴	春风雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
41772	市区	春光新村配变	10	400	320	320
41773	市区	春合 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
41774	市区	春合 2#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
41775	江阴	春华家苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
41776	江阴	春华家苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
41777	江阴	春华家苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
41778	江阴	春华家苑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
41779	江阴	春华家苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
41780	江阴	春华家苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
41781	宜兴	春华制冷 3#公变	10	400	320	320
41782	宜兴	春华制冷 4#公变	10	250	200	200

41783	宜兴	春华制冷公变（光伏并网）	10	400	165	165
41784	市区	春晖二配变（融合终端）	10	400	320	320
41785	宜兴	春晖新村 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
41786	宜兴	春晖新村 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
41787	宜兴	春晖新村 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
41788	宜兴	春晖新村 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
41789	市区	春建工业园	10	400	320	320
41790	宜兴	春江花园 1#站 2#所变（光伏并网）	10	800	640	640
41791	市区	春江花园 10#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41792	市区	春江花园 10#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
41793	市区	春江花园 11 号站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
41794	市区	春江花园 11 号站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
41795	市区	春江花园 13#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41796	市区	春江花园 13#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41797	市区	春江花园 14#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41798	市区	春江花园 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41799	市区	春江花园 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41800	市区	春江花园 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41801	市区	春江花园 16#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
41802	市区	春江花园 17#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41803	市区	春江花园 17#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41804	市区	春江花园 17#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
41805	市区	春江花园 17#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
41806	市区	春江花园 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41807	市区	春江花园 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

41808	市区	春江花园 3#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
41809	市区	春江花园 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
41810	市区	春江花园 6#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
41811	市区	春江花园 7#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
41812	市区	春江花园 8#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
41813	市区	春江花园 9#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
41814	江阴	春江华庭 338#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
41815	市区	春来公园二配变	20	200	160	160
41816	市区	春雷嘉苑站 1#主变（融合终端）	10	800	640	640
41817	市区	春雷嘉苑站 2#主变（融合终端）	10	800	640	640
41818	市区	春雷南配变	10	400	320	320
41819	市区	春雷南站二配变	10	400	320	320
41820	市区	春雷新村配变（光伏）	10	400	305	305
41821	江阴	春麓苑 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
41822	江阴	春麓苑 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
41823	江阴	春麓苑 45#配电所 1#主变	10	800	640	640
41824	江阴	春麓苑 45#配电所 2#主变	10	800	640	640
41825	江阴	春麓苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
41826	江阴	春麓苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640
41827	市区	春明 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
41828	市区	春暖工业园配变	10	200	160	160
41829	市区	春暖配变	10	400	320	320
41830	市区	春暖实业配变	10	400	320	320
41831	市区	春勤东（需删除）	10	400	320	320
41832	市区	春申并网配变	10	200	160	160

41833	宜兴	春晓江南北苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
41834	宜兴	春晓江南北苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
41835	宜兴	春晓江南北苑 2#室 3#所变	10	800	624	624
41836	宜兴	春晓江南北苑 2#室 4#所变	10	800	640	640
41837	宜兴	春晓江南北苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
41838	宜兴	春晓江南北苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
41839	宜兴	春晓江南北苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
41840	宜兴	春晓江南北苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
41841	宜兴	春晓江南北苑 4#室 1#所变	10	800	640	640
41842	宜兴	春晓江南北苑 4#室 2#所变	10	800	640	640
41843	宜兴	春晓江南北苑 4#室 3#所变	10	800	640	640
41844	宜兴	春晓江南北苑 4#室 4#所变	10	800	640	640
41845	宜兴	春晓江南南苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
41846	宜兴	春晓江南南苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
41847	宜兴	春晓江南南苑 2#室 3#所变主变	10	800	621	621
41848	宜兴	春晓江南南苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
41849	宜兴	春晓江南南苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
41850	宜兴	春晓江南南苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
41851	宜兴	春晓江南南苑 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
41852	宜兴	春晓江南南苑 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
41853	宜兴	春晓江南南苑 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
41854	宜兴	春晓江南南苑 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
41855	宜兴	春晓江南南苑 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
41856	宜兴	春晓江南南苑 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
41857	市区	春鑫	10	400	320	320

41858	市区	春星一配变（融合终端）	10	400	320	320
41859	市区	春阳村委三配变	10	400	320	320
41860	市区	春阳村委四配变	10	400	320	320
41861	江阴	春阳花苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
41862	江阴	春阳花苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
41863	江阴	春阳花苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
41864	江阴	春阳花苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
41865	江阴	春阳花苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504
41866	江阴	春阳花苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
41867	江阴	春阳花苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
41868	江阴	春阳花苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
41869	市区	春阳路灯	10	200	160	160
41870	市区	春阳配变	10	200	160	160
41871	江阴	春柱头北 2#变	10	400	254	254
41872	宜兴	祠山公变	10	400	281	281
41873	宜兴	祠堂圩公变	10	400	301	301
41874	市区	辞家桥配变（光伏）	10	400	286	286
41875	市区	辞家桥三配变	10	400	320	320
41876	江阴	慈航桥变	10	400	320	320
41877	市区	从心农业配变	10	400	320	320
41878	宜兴	崔家东公变	10	400	320	320
41879	江阴	崔家湾变	10	400	218	218
41880	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
41881	宜兴	璀璨天宸花园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
41882	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640

41883	宜兴	璀璨天宸花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
41884	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
41885	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
41886	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
41887	宜兴	璀璨天宸花园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
41888	市区	翠园七配变（TTU）	10	400	320	320
41889	市区	翠云七配变（TTU）	10	400	320	320
41890	市区	翠云五配变（融合终端）	10	400	320	320
41891	江阴	村办厂南变	10	400	320	320
41892	市区	村东四配变（光伏）	10	200	135	135
41893	市区	村贰配变	10	630	504	504
41894	市区	村联社三配变	10	400	320	320
41895	市区	村陆配变	10	400	320	320
41896	市区	村前北配变（需删除）	10	400	320	320
41897	市区	村前配变（需删除）	10	400	320	320
41898	市区	村上配变	10	400	306	306
41899	市区	村四队配变	10	200	160	160
41900	市区	村湾配变	10	400	320	320
41901	江阴	村委北箱变主变	10	400	294	294
41902	市区	村委六配变	10	400	320	320
41903	市区	村委三坝配变	10	400	320	320
41904	市区	村委三配变	10	400	320	320
41905	市区	村委十配变	10	400	320	320
41906	市区	村委十一配变	10	400	320	320
41907	市区	村委五配变	10	400	320	320

41908	市区	村西东配变（光伏）	10	400	210	210
41909	宜兴	村西公变	10	200	160	160
41910	市区	村巷里三变	10	400	320	320
41911	宜兴	村心桥箱变主变	10	400	320	320
41912	江阴	达江变	10	315	252	252
41913	市区	达康变	10	400	320	320
41914	市区	达康二配变	10	400	320	320
41915	市区	打油湾四配变（融合终端）	10	400	320	320
41916	江阴	大坝变	10	400	320	320
41917	宜兴	大坝桥公变（光伏并网）	10	160	119	119
41918	江阴	大坝上北变	10	400	320	320
41919	江阴	大坝上村东变	10	400	320	320
41920	市区	大坝上配变	10	200	160	160
41921	江阴	大坝头 2 号变	10	400	320	320
41922	宜兴	大坝头公变（光伏并网）	10	400	271	271
41923	宜兴	大北东公变	10	200	114	114
41924	宜兴	大北西公变（光伏并网）	10	400	301	301
41925	宜兴	大埠头 1#公变	10	400	320	320
41926	宜兴	大埠头 2#公变	10	400	305	305
41927	宜兴	大埠头 4#公变	10	400	308	308
41928	宜兴	大埠头陈家公变（光伏并网）	10	400	290	290
41929	市区	大陈巷三配变（光伏）	10	200	128	128
41930	市区	大成村配变（光伏）	10	400	283	283
41931	市区	大成芦巷二配变（光伏）	10	400	293	293
41932	市区	大成配变	10	400	320	320

41933	市区	大成新配变（光伏）	10	400	295	295
41934	市区	大诚二配变	10	400	320	320
41935	市区	大诚配变	10	400	320	320
41936	市区	大诚三配变	10	400	320	320
41937	宜兴	大塍村公变	10	400	320	320
41938	宜兴	大塍新镇 2#公变	10	315	252	252
41939	宜兴	大塍镇西公变	10	315	252	252
41940	市区	大船头配变（光伏）	10	400	305	305
41941	市区	大村配变	10	200	160	160
41942	市区	大荡湾配变	10	400	320	320
41943	市区	大东二配变	10	200	160	160
41944	宜兴	大东所前 2#箱变主变	10	500	400	400
41945	宜兴	大东所前箱变主变	10	500	400	400
41946	宜兴	大东新村箱变主变	10	500	400	400
41947	宜兴	大都市 1#公变	10	400	320	320
41948	宜兴	大都市 2#公变	10	400	320	320
41949	市区	大方抛轮配变	10	400	320	320
41950	市区	大房村配变（光伏）	10	200	137	137
41951	宜兴	大坟山 2#公变（光伏并网）	10	315	246	246
41952	市区	大坟上配变	10	400	320	320
41953	宜兴	大坟头公变（光伏并网）	10	400	263	263
41954	市区	大坟头三配变	10	200	160	160
41955	江阴	大丰北变	10	400	320	320
41956	江阴	大丰站	10	400	280	280
41957	市区	大浮	10	400	320	320

41958	市区	大浮电站	10	200	160	160
41959	宜兴	大港 1#公变（光伏并网）	10	400	320	320
41960	宜兴	大港 2#公变	10	400	320	320
41961	宜兴	大港村部公变（光伏并网）	10	400	311	311
41962	宜兴	大港南太湖公变	10	400	248	248
41963	宜兴	大港太湖组公变（光伏并网）	10	400	148	148
41964	宜兴	大港田舍公变（光伏并网）	10	400	169	169
41965	市区	大工匠配变	10	400	320	320
41966	宜兴	大河边东公变	10	400	320	320
41967	宜兴	大河电站 2#公变	10	400	320	320
41968	宜兴	大河电站公变	10	400	320	320
41969	市区	大河二配变	10	400	320	320
41970	市区	大河降东配变	10	400	320	320
41971	市区	大河绛配变	10	400	320	320
41972	市区	大河配变	10	200	160	160
41973	江阴	大河滩变	10	400	139	139
41974	市区	大河头二配变	10	200	160	160
41975	市区	大河头配变	10	200	136	136
41976	市区	大河头三配变	10	200	160	160
41977	江阴	大河西变	10	200	160	160
41978	市区	大河巷二	10	400	320	320
41979	市区	大后配变	10	250	200	200
41980	市区	大胡巷配变	10	400	320	320
41981	市区	大华制衣	10	200	160	160
41982	市区	大会堂 2#箱变 T1	10	400	320	320

41983	市区	大箕村配变（融合终端）	10	400	320	320
41984	市区	大箕工仪配变（TTU）	10	400	320	320
41985	市区	大箕三配变（融合终端）	10	200	160	160
41986	市区	大箕山二配变（融合终端）	10	400	320	320
41987	市区	大箕山配变（融合终端）	10	400	320	320
41988	市区	大箕山站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
41989	市区	大箕山站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
41990	市区	大箕西湾二配变（融合终端）	10	400	320	320
41991	宜兴	大家桥公变（光伏并网）	10	200	58	58
41992	宜兴	大尖村公变	10	400	320	320
41993	宜兴	大尖村杨家公变	10	400	159	159
41994	宜兴	大尖电站公变（光伏并网）	10	400	272	272
41995	宜兴	大尖公变（光伏并网）	10	200	133	133
41996	宜兴	大涧荷花 2#公变（光伏并网）	10	200	136	136
41997	宜兴	大涧荷花公变	10	200	160	160
41998	宜兴	大涧桥头公变（光伏并网）	10	400	310	310
41999	市区	大蒋巷配变（TTU）	10	400	320	320
42000	市区	大降巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
42001	江阴	大金家巷变	10	315	0	0
42002	江阴	大坎五队	10	400	320	320
42003	江阴	大坎西站变	10	400	320	320
42004	市区	大孔庄配变	10	400	320	320
42005	市区	大库村委配变（需删除）	10	400	320	320
42006	宜兴	大栗园 2#公变	10	400	320	320
42007	宜兴	大栗园公变	10	200	160	160

42008	市区	大联圩排配变	10	400	320	320
42009	宜兴	大岭 2#公变	10	400	320	320
42010	市区	大龙潭二配变	10	400	320	320
42011	市区	大龙潭配变	10	400	320	320
42012	市区	大隆配变	10	400	320	320
42013	宜兴	大芦寺公变	10	400	320	320
42014	市区	大陆塑料配变	10	400	320	320
42015	江阴	大路村变	10	400	254	254
42016	江阴	大路东变	10	400	303	303
42017	市区	大路头配变	10	200	160	160
42018	市区	大马桥南配变（光伏）	10	315	197	197
42019	市区	大马巷村配变	10	400	320	320
42020	市区	大马巷西三配变	10	400	320	320
42021	宜兴	大码公变（光伏并网）	10	250	159	159
42022	宜兴	大码坞公变	10	400	320	320
42023	江阴	大梅园东变	10	400	320	320
42024	宜兴	大庙 3#公变	10	400	320	320
42025	江阴	大南市变	10	400	268	268
42026	宜兴	大南中公变（光伏并网）	10	400	249	249
42027	宜兴	大埭东场公变	10	200	160	160
42028	宜兴	大浦港爆气站公变	10	200	160	160
42029	宜兴	大浦顾家公变（光伏并网）	10	400	265	265
42030	宜兴	大浦加工公变（光伏并网）	10	400	113	113
42031	宜兴	大浦老站公变（光伏并网）	10	400	301	301
42032	宜兴	大浦毛旗圩公变	10	400	320	320

42033	宜兴	大浦社区公变	10	400	320	320
42034	宜兴	大浦太湖公变	10	160	128	128
42035	宜兴	大浦汤家公变	10	400	283	283
42036	市区	大普电子配变	10	400	320	320
42037	宜兴	大前公变（光伏并网）	10	400	297	297
42038	市区	大钱更二配变（光伏）	10	200	93	93
42039	江阴	大钱家村西变	10	400	68	68
42040	市区	大桥村	10	400	320	320
42041	市区	大桥东	10	200	160	160
42042	江阴	大桥东变	10	400	320	320
42043	江阴	大桥二村 108#箱变主变	10	630	504	504
42044	江阴	大桥二村 18#箱变主变	10	630	504	504
42045	江阴	大桥二村 3#箱变主变	10	630	493	493
42046	江阴	大桥二村 66#箱变主变	10	630	504	504
42047	江阴	大桥二村 8#箱变主变	10	630	504	504
42048	江阴	大桥公园北箱变主变	10	400	320	320
42049	江阴	大桥公园南箱变主变	10	400	320	320
42050	江阴	大桥路 1#箱变主变	10	500	400	400
42051	江阴	大桥路 2#箱变主变	10	500	400	400
42052	江阴	大桥路高层配电所 2#主变	10	800	640	640
42053	市区	大桥南	10	400	320	320
42054	江阴	大桥西变	10	400	320	320
42055	宜兴	大儒村 1#箱变	10	630	504	504
42056	市区	大三房二配变	10	400	320	320
42057	市区	大桑园二配变	10	200	160	160

42058	宜兴	大山公变	10	200	137	137
42059	宜兴	大山界公变	10	400	320	320
42060	市区	大上巷二配变	10	400	320	320
42061	市区	大上巷配变	10	400	320	320
42062	市区	大上巷三配变	10	400	320	320
42063	市区	大庠头配变	10	200	160	160
42064	宜兴	大生新村 1#箱变主变	10	400	320	320
42065	宜兴	大生新村 2#箱变主变	10	400	320	320
42066	宜兴	大生新村 3#箱变主变	10	400	320	320
42067	宜兴	大生新村 4#箱变主变	10	400	320	320
42068	江阴	大石基变	10	200	103	103
42069	宜兴	大树 2#公变	10	400	320	320
42070	市区	大树庵配变	10	400	320	320
42071	宜兴	大树仓上公变（光伏并网）	10	400	303	303
42072	宜兴	大树村部公变（光伏并网）	10	400	317	317
42073	市区	大树下四配变（光伏）	10	200	141	141
42074	宜兴	大树肖家公变（光伏并网）	10	400	310	310
42075	宜兴	大树组公变	10	400	320	320
42076	江阴	大水宕变	10	400	193	193
42077	市区	大孙介塘（光伏）	10	400	231	231
42078	市区	大滩配变	10	400	320	320
42079	市区	大汤公配变	10	400	320	320
42080	宜兴	大田村 2#公变（光伏并网）	10	400	289	289
42081	宜兴	大田河闸公变	10	200	160	160
42082	宜兴	大田西公变（光伏并网）	10	400	288	288

42083	市区	大通二配变	10	400	320	320
42084	市区	大通公司配变（融合终端）	10	400	320	320
42085	市区	大通路二配（融合终端）	10	200	160	160
42086	宜兴	大同村公变	10	200	160	160
42087	宜兴	大团村公变（光伏并网）	10	400	235	235
42088	宜兴	大团东公变（光伏并网）	10	400	311	311
42089	江阴	大王家庄变	10	400	280	280
42090	江阴	大王庙变	10	315	252	252
42091	市区	大王庙配变	10	400	320	320
42092	宜兴	大圩河北 1#公变	10	400	320	320
42093	市区	大圩田配变	10	400	320	320
42094	宜兴	大文基公变	10	400	320	320
42095	江阴	大汶村变	10	400	266	266
42096	市区	大吴巷泵配变	10	200	160	160
42097	宜兴	大坞公变	10	400	320	320
42098	市区	大物配变	10	400	320	320
42099	宜兴	大西干 2#公变	10	400	297	297
42100	江阴	大西街北箱变主变	10	630	504	504
42101	市区	大西桥东	10	400	320	320
42102	市区	大下冯二配变	10	400	320	320
42103	市区	大下冯三配变	10	400	320	320
42104	江阴	大夏村变	10	200	160	160
42105	宜兴	大贤岭公变	10	400	320	320
42106	江阴	大巷变	10	400	320	320
42107	市区	大巷十一配变	10	400	320	320

42108	市区	大巷四配变	10	400	320	320
42109	江阴	大巷西变	10	400	320	320
42110	江阴	大巷箱变主变	10	630	504	504
42111	市区	大巷一配变	10	400	313	313
42112	市区	大巷乙配变	10	400	320	320
42113	市区	大新	10	400	320	320
42114	宜兴	大新 2#公变	10	400	320	320
42115	江阴	大新村北变	10	400	320	320
42116	江阴	大新村变	10	400	218	218
42117	市区	大新村配变	10	400	320	320
42118	江阴	大新东变	10	400	320	320
42119	市区	大新配变	10	400	320	320
42120	市区	大新三配变（光伏）	10	400	258	258
42121	江阴	大新西变	10	400	99	99
42122	市区	大新小配变	10	400	320	320
42123	市区	大许更配变	10	200	160	160
42124	市区	大渲 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
42125	市区	大渲 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
42126	市区	大亚鞋配变（融合终端）	10	400	320	320
42127	市区	大杨巷配变	10	200	160	160
42128	市区	大窑路三配变（融合终端）	10	400	320	320
42129	市区	大业二配变	10	400	320	320
42130	市区	大尤巷二配变	10	400	320	320
42131	市区	大尤巷配变	10	400	320	320
42132	江阴	大宇变	10	400	320	320

42133	江阴	大元里村变	10	400	264	264
42134	江阴	大元里东变	10	400	320	320
42135	江阴	大元里西 1#变	10	400	320	320
42136	江阴	大元里西变	10	400	198	198
42137	江阴	大元里新站 2#变	10	400	320	320
42138	江阴	大园 1#变	10	400	320	320
42139	江阴	大园 4#变	10	400	304	304
42140	江阴	大园 5#变	10	400	320	320
42141	江阴	大园 7 号变	10	400	320	320
42142	市区	大运华府 5#站 T1	10	800	640	640
42143	市区	大运华府 5#站 T2	10	800	640	640
42144	市区	大运华府 5#站 T3	10	800	640	640
42145	市区	大运华府 5#站 T4	10	800	640	640
42146	市区	大运华府 6#站 T1	10	800	640	640
42147	市区	大运华府 6#站 T2	10	800	640	640
42148	市区	大运华府 7#站 T1	10	800	640	640
42149	市区	大运华府 7#站 T2	10	800	640	640
42150	江阴	大宅东变	10	315	229	229
42151	江阴	大宅里变	10	400	271	271
42152	江阴	大宅南变	10	400	320	320
42153	市区	大张北配变	10	400	320	320
42154	市区	大张巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
42155	市区	大张巷五变	10	400	308	308
42156	宜兴	大长公变	10	400	184	184
42157	江阴	大众变	10	200	160	160

42158	市区	大众家舍配变（融合终端）	10	200	160	160
42159	市区	大朱巷丙配变	10	400	320	320
42160	市区	大珠桥配变	10	200	160	160
42161	江阴	大住基变	10	400	149	149
42162	江阴	大住基东变	10	315	239	239
42163	市区	大庄浜配变（融合终端）	10	400	320	320
42164	市区	大庄村二配变（融合终端）	10	400	320	320
42165	市区	大庄村一配变（融合终端）	10	400	320	320
42166	市区	戴点中二配变（光伏）	10	400	235	235
42167	市区	戴点中配变	10	400	320	320
42168	江阴	戴东公变	10	315	192	192
42169	市区	戴东配变（光伏）	10	400	297	297
42170	江阴	戴家村变	10	160	128	128
42171	宜兴	戴家村东公变	10	400	320	320
42172	江阴	戴家丹变	10	400	230	230
42173	江阴	戴家南变	10	315	91	91
42174	市区	戴家三配变（光伏）	10	400	271	271
42175	市区	戴家塘二配变	10	400	320	320
42176	市区	戴家塘配变（光伏）	10	200	146	146
42177	江阴	戴君北变	10	400	320	320
42178	江阴	戴君东变	10	400	320	320
42179	江阴	戴君桥变	10	250	134	134
42180	宜兴	戴里公变（光伏并网）	10	200	6	6
42181	市区	戴西配变（光伏）	10	200	131	131
42182	市区	戴巷东配变（光伏）	10	400	278	278

42183	市区	戴巷甲配变	10	400	320	320
42184	江阴	戴巷南变	10	315	252	252
42185	市区	戴巷南配变（光伏）	10	200	110	110
42186	市区	戴巷四配变	10	400	320	320
42187	市区	戴巷西配变（光伏）	10	400	300	300
42188	江阴	戴巷新村 1 号变	10	400	255	255
42189	市区	戴巷一配变	10	400	320	320
42190	市区	戴壹配变	10	200	160	160
42191	江阴	戴庄电站变	10	200	147	147
42192	江阴	丹芙春城 73#配电所 4#主变	10	1000	800	800
42193	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 1#主变	10	800	640	640
42194	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 2#主变	10	800	640	640
42195	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 3#主变	10	800	640	640
42196	江阴	丹桂嘉园 95#配电所 4#主变	10	800	640	640
42197	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
42198	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
42199	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
42200	江阴	丹桂嘉园 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
42201	市区	单更巷配变（光伏）	10	400	224	224
42202	江阴	单家丹变	10	400	63	63
42203	市区	档案局配变（融合终端）	10	200	160	160
42204	市区	党校东二配变	10	200	160	160
42205	市区	党校东一配变	10	400	234	234
42206	市区	党校二配变	10	200	160	160
42207	市区	党校西配变	10	200	160	160

42208	江阴	党校箱变主变	10	630	504	504
42209	宜兴	党员岭公变	10	400	320	320
42210	江阴	宕里南变	10	250	137	137
42211	市区	荡里	10	200	160	160
42212	江阴	荡南碧泓苑 1#箱变主变	10	400	320	320
42213	江阴	荡南碧泓苑 2#箱变主变	10	400	320	320
42214	江阴	荡南碧泓苑 3#箱变主变	10	400	320	320
42215	江阴	荡南西站	10	200	160	160
42216	市区	荡上村东配变	10	200	160	160
42217	市区	荡上村田配变（光伏）	10	400	269	269
42218	市区	荡上南荡配变	10	200	160	160
42219	市区	荡上桥西（光伏）	10	200	132	132
42220	市区	荡上西坝配变	10	200	160	160
42221	市区	荡上制衣配变（光伏）	10	400	300	300
42222	市区	荡湾里配变（光伏）	10	200	130	130
42223	市区	荡西二变	10	400	320	320
42224	宜兴	倒砍头 2#箱变主变	10	400	320	320
42225	宜兴	倒砍头 3#公变	10	200	160	160
42226	宜兴	道人墩 2#公变	10	400	221	221
42227	宜兴	稻福乐公变（光伏并网）	10	200	120	120
42228	市区	稻香超市配变（融合终端）	10	400	320	320
42229	宜兴	得胜路公变	10	400	320	320
42230	市区	德法制衣配变	10	400	320	320
42231	江阴	德福东箱变主变	10	630	504	504
42232	江阴	德福南箱变主变	10	630	504	504

42233	江阴	德福箱变主变	10	630	504	504
42234	市区	德福站 T1	10	1000	800	800
42235	市区	德福站 T2	10	630	504	504
42236	市区	德冠化工（光伏）	10	400	250	250
42237	市区	德克赛配变	10	400	320	320
42238	江阴	德明村站变	10	400	320	320
42239	市区	德中配变（光伏）	10	400	303	303
42240	江阴	灯塔王庄站 2 号变	10	400	320	320
42241	宜兴	灯头组公变（光伏并网）	10	200	57	57
42242	江阴	邓东南变	10	200	133	133
42243	江阴	邓东西变	10	400	320	320
42244	市区	邓更巷配变（光伏）	10	400	303	303
42245	江阴	邓洪家 3#变	10	400	320	320
42246	江阴	邓洪家变	10	400	224	224
42247	江阴	邓洪西 2#变	10	400	301	301
42248	江阴	邓洪西 3#变	10	400	320	320
42249	宜兴	邓家 2#公变	10	400	320	320
42250	江阴	邓家村变	10	400	276	276
42251	江阴	邓家村东变	10	315	191	191
42252	市区	邓家塘配变（光伏）	10	400	288	288
42253	宜兴	邓家组公变（光伏并网）	10	400	284	284
42254	市区	邓湾里配变（TTU）	10	400	320	320
42255	市区	邓巷村二配变	10	400	320	320
42256	江阴	邓巷东变	10	200	61	61
42257	市区	邓巷三配变	10	400	320	320

42258	江阴	邓巷站变	10	400	320	320
42259	江阴	邓阳电站变	10	400	247	247
42260	江阴	邓阳蚂义浜站变	10	400	320	320
42261	江阴	邓阳中变	10	400	320	320
42262	江阴	邓阳周村变	10	400	262	262
42263	市区	邓周巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
42264	市区	邓周巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
42265	市区	邓周一三配变（融合终端）	10	200	160	160
42266	市区	低坝上二配变（光伏）	10	200	94	94
42267	市区	低坝上配变（光伏）	10	400	303	303
42268	江阴	低坝头东南变	10	400	320	320
42269	市区	低石桥配变（光伏）	10	400	291	291
42270	江阴	低田里北变	10	200	160	160
42271	江阴	低田里变	10	400	316	316
42272	市区	低田乙配变（TTU）	10	400	320	320
42273	江阴	狄桥站	10	200	160	160
42274	市区	狄石村配变（光伏）	10	200	151	151
42275	宜兴	溇南 1#公变（光伏并网）	10	400	307	307
42276	江阴	地板 2#变	10	400	320	320
42277	江阴	地板上 4#变	10	400	320	320
42278	江阴	地板西变	10	400	320	320
42279	宜兴	地堡公变（光伏并网）	10	400	258	258
42280	宜兴	地堡西公变	10	400	320	320
42281	江阴	地稅南箱变主变	10	630	504	504
42282	市区	第二居民点配变	10	400	320	320

42283	市区	第二砖厂配变	10	400	48	48
42284	市区	典古桥配变（融合终端）	10	400	320	320
42285	市区	典基上配变	10	315	252	252
42286	宜兴	典巷北公变（光伏并网）	10	200	142	142
42287	宜兴	典巷西公变	10	400	320	320
42288	市区	电镀厂三配变（融合终端）	10	200	160	160
42289	市区	电化北（融合终端）	10	200	160	160
42290	市区	电化村配变（光伏）	10	400	294	294
42291	江阴	电力 10#变	10	400	320	320
42292	江阴	电力 11#箱变主变	10	630	504	504
42293	江阴	电力 3#变	10	400	320	320
42294	宜兴	电力 4#公变	10	400	320	320
42295	江阴	电力 4#箱变主变	10	630	481	481
42296	江阴	电力 8#变	10	400	270	270
42297	江阴	电力北站 2#变	10	400	320	320
42298	市区	电力厂配变（融合终端）	10	400	320	320
42299	江阴	电力南变	10	400	320	320
42300	江阴	电力南街变	10	400	320	320
42301	江阴	电力南站	10	400	320	320
42302	江阴	电力箱变主变	10	630	504	504
42303	江阴	电力新村变	10	400	320	320
42304	江阴	电力新站箱变主变	10	630	504	504
42305	江阴	电力站（南站）	10	400	320	320
42306	江阴	电力站 3 号变	10	400	277	277
42307	宜兴	电力站 4#公变（光伏并网）	10	400	320	320

42308	江阴	电力站变	10	400	317	317
42309	江阴	电力站成教变	10	400	320	320
42310	市区	电力站二（融合终端）	10	400	320	320
42311	宜兴	电力站集镇 2#公变	10	400	320	320
42312	宜兴	电力站集镇公变（光伏并网）	10	400	305	305
42313	宜兴	电力站丝织公变	10	400	320	320
42314	宜兴	电力站西大街公变（光伏并网）	10	400	310	310
42315	宜兴	电力站西箱变	10	630	504	504
42316	江阴	电力站专件变	10	400	320	320
42317	市区	电炉厂配变	10	400	320	320
42318	市区	电培配变（融合终端）	10	400	320	320
42319	市区	电培训配变（融合终端）	10	315	252	252
42320	市区	电配厂配变	10	400	320	320
42321	市区	电热厂配变（融合终端）	10	400	320	320
42322	市区	电讯厂配变	10	200	160	160
42323	市区	电壹配变	10	400	320	320
42324	市区	电仪房开二配变（融合终端）	10	400	320	320
42325	市区	电仪房开配变（融合终端）	10	400	320	320
42326	市区	电仪房开三配变（融合终端）	10	400	320	320
42327	市区	电站泵配变	10	200	160	160
42328	市区	电站六配变	10	400	320	320
42329	市区	电站五	10	200	160	160
42330	市区	电子贸配变（融合终端）	10	400	320	320
42331	宜兴	电子宿舍公变	10	400	320	320
42332	市区	电子元件厂配变	10	400	320	320

42333	宜兴	店前公变	10	400	312	312
42334	市区	淀粉厂三配变	10	200	160	160
42335	市区	淀粉配变	10	400	320	320
42336	江阴	刁家站变	10	400	248	248
42337	市区	刁庄一配变	10	400	320	320
42338	市区	吊钩浜配变（光伏）	10	400	273	273
42339	江阴	钓岐缪家村变	10	400	162	162
42340	江阴	钓鱼北变	10	400	320	320
42341	宜兴	蝶水风情园 1#箱变	10	1000	800	800
42342	江阴	丁岸桥变	10	400	320	320
42343	市区	丁村医配变（融合终端）	10	400	320	320
42344	市区	丁东二配变	10	400	217	217
42345	市区	丁更上	10	400	320	320
42346	江阴	丁沟 1 号变	10	400	310	310
42347	江阴	丁家村北箱变主变	10	630	504	504
42348	江阴	丁家南变	10	315	64	64
42349	宜兴	丁家桥公变（光伏并网）	10	200	136	136
42350	江阴	丁家山站变	10	400	320	320
42351	江阴	丁家堂变	10	400	250	250
42352	市区	丁家塘配变	10	400	320	320
42353	江阴	丁家头变	10	250	200	200
42354	江阴	丁家头南变	10	400	320	320
42355	宜兴	丁家组公变（光伏并网）	10	200	140	140
42356	宜兴	丁建综合楼公变	10	400	320	320
42357	宜兴	丁耐宿舍 3#公变	10	200	160	160

42358	宜兴	丁山路赵庄公变	10	200	160	160
42359	宜兴	丁山商厦箱变主变	10	630	504	504
42360	宜兴	丁山水泥宿舍 5#公变	10	400	320	320
42361	宜兴	丁山水泥宿舍 6#公变	10	400	320	320
42362	宜兴	丁山西庄公变	10	200	160	160
42363	宜兴	丁山小区 2#公变	10	400	320	320
42364	宜兴	丁山小区 4#公变	10	400	320	320
42365	江阴	丁市东变	10	400	320	320
42366	宜兴	丁墅 2#公变（光伏并网）	10	200	112	112
42367	宜兴	丁墅 3#公变	10	400	320	320
42368	宜兴	丁墅北公变	10	400	284	284
42369	市区	丁塔 2	10	400	320	320
42370	市区	丁塔村配变	10	400	320	320
42371	宜兴	丁圩村东公变	10	200	160	160
42372	宜兴	丁圩公变（光伏并网）	10	200	126	126
42373	市区	丁巷八配变	10	400	320	320
42374	市区	丁巷电站配变	10	400	320	320
42375	市区	丁巷二丁配变（融合终端）	10	400	320	320
42376	市区	丁巷二己配变（融合终端）	10	200	160	160
42377	市区	丁巷二甲配变（融合终端）	10	400	320	320
42378	市区	丁巷二新配变（融合终端）	10	400	320	320
42379	市区	丁巷二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
42380	市区	丁巷加工厂配变	10	400	320	320
42381	市区	丁巷九配变	10	400	320	320
42382	市区	丁巷配变（融合终端）	10	400	320	320

42383	市区	丁巷十二配变（融合终端）	10	400	320	320
42384	市区	丁巷十一配变（融合终端）	10	400	320	320
42385	市区	丁巷四配变	10	200	160	160
42386	市区	丁巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
42387	市区	丁巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
42388	市区	丁阳间配变（融合终端）	10	400	320	320
42389	宜兴	丁庄村公变	10	400	209	209
42390	市区	鼎峰包装配变	10	400	320	320
42391	江阴	鼎峰变	10	400	320	320
42392	江阴	鼎峰西变	10	400	320	320
42393	宜兴	鼎球小区 2#公变	10	400	320	320
42394	宜兴	鼎球小区 3#公变	10	400	320	320
42395	宜兴	鼎球小区公变（光伏并网）	10	400	265	265
42396	宜兴	鼎球综合楼公变	10	400	320	320
42397	江阴	鼎尚花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
42398	江阴	鼎尚花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
42399	江阴	鼎尚花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
42400	江阴	鼎尚花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
42401	江阴	鼎尚花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
42402	江阴	鼎尚花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
42403	宜兴	鼎尚花园 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
42404	宜兴	鼎尚花园 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
42405	宜兴	定化 3#公变（光伏并网）	10	400	303	303
42406	宜兴	定化村部箱变主变	10	630	504	504
42407	宜兴	定化头庄公变	10	400	274	274

42408	宜兴	定化五庄 3#公变	10	200	160	160
42409	江阴	定山村委变	10	400	320	320
42410	江阴	定山电站	10	400	320	320
42411	江阴	定山电站北变	10	400	320	320
42412	江阴	定山路 1#箱变主变	10	250	200	200
42413	江阴	定山路 12#箱变主变	10	400	320	320
42414	江阴	定山路 3#箱变主变	10	400	320	320
42415	江阴	定山朱家巷变	10	400	24	24
42416	江阴	定心圩变	10	400	320	320
42417	宜兴	定庄公变	10	200	154	154
42418	宜兴	定庄后村公变（光伏并网）	10	400	302	302
42419	宜兴	东艾干公变（光伏并网）	10	200	80	80
42420	市区	东安一配变	10	200	160	160
42421	宜兴	东岸北箱变主变	10	500	400	400
42422	宜兴	东岸东箱变主变	10	500	364	364
42423	宜兴	东岸南公变	10	200	160	160
42424	宜兴	东岸桥头村箱变	10	500	400	400
42425	宜兴	东岸中公变（光伏并网）	10	200	123	123
42426	江阴	东白土变	10	100	80	80
42427	江阴	东白土加工厂变	10	200	160	160
42428	市区	东浜村二配变	10	400	320	320
42429	市区	东浜配变（融合终端）	10	400	320	320
42430	市区	东浜桥配变	10	400	320	320
42431	宜兴	东菜场公变	10	400	320	320
42432	宜兴	东蔡塘公变	10	200	123	123

42433	市区	东蔡湾配变	10	400	320	320
42434	江阴	东常西变	10	400	320	320
42435	市区	东朝配变	10	200	160	160
42436	市区	东陈新村（光伏）	10	400	294	294
42437	宜兴	东城电站公变（光伏并网）	10	400	289	289
42438	市区	东村配变	10	400	320	320
42439	江阴	东达变	10	315	252	252
42440	市区	东大街一配变	10	400	320	320
42441	宜兴	东大滩公变	10	200	160	160
42442	市区	东大巷配变（融合终端）	10	200	160	160
42443	市区	东堤路灯（融合终端）	10	200	160	160
42444	市区	东店(1)	10	400	320	320
42445	市区	东店五配变	10	400	320	320
42446	江阴	东丁墅变	10	400	320	320
42447	江阴	东定路西箱变主变	10	630	504	504
42448	宜兴	东渎公变（光伏并网）	10	200	104	104
42449	江阴	东发南变	10	400	320	320
42450	宜兴	东方安居 1#箱变主变	10	630	504	504
42451	宜兴	东方安居 2#箱变主变	10	630	504	504
42452	江阴	东方红变	10	400	320	320
42453	江阴	东方花园 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
42454	江阴	东方花园 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
42455	江阴	东方花园 55#配电所 3#主变	10	800	640	640
42456	江阴	东方花园 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
42457	宜兴	东方明珠 10#箱变主变	10	630	504	504

42458	宜兴	东方明珠 2#箱变	10	500	400	400
42459	宜兴	东方明珠 3#箱变	10	500	400	400
42460	宜兴	东方明珠 4#箱变	10	630	504	504
42461	宜兴	东方明珠 5#箱变	10	500	400	400
42462	江阴	东方南站变	10	400	320	320
42463	宜兴	东方新城公变	10	315	252	252
42464	宜兴	东方雅园 2#室 1#所变	10	800	640	640
42465	宜兴	东方紫园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
42466	宜兴	东方紫园 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
42467	宜兴	东方紫园 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
42468	宜兴	东方紫园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
42469	宜兴	东方紫园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
42470	宜兴	东方紫园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
42471	宜兴	东方紫园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
42472	宜兴	东方紫园 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
42473	宜兴	东方紫园 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
42474	市区	东房后辛巷配变（光伏）	10	200	127	127
42475	市区	东房桥配变（光伏）	10	400	298	298
42476	江阴	东房巷 2#变	10	400	320	320
42477	江阴	东房巷 3#变	10	400	320	320
42478	江阴	东房巷西 2#变	10	400	320	320
42479	宜兴	东风村公变（光伏并网）	10	100	57	57
42480	江阴	东风桥变	10	200	160	160
42481	市区	东风桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
42482	市区	东风桥乙配变（融合终端）	10	400	320	320

42483	宜兴	东风新村 1#箱变主变	10	630	504	504
42484	宜兴	东风新村 2#箱变主变	10	630	504	504
42485	宜兴	东风新村 3#箱变主变	10	630	504	504
42486	市区	东风新村配变（融合终端）	10	400	320	320
42487	宜兴	东风张家村 1#箱变主变	10	630	504	504
42488	宜兴	东风张家村 2#箱变主变	10	630	504	504
42489	宜兴	东风张家村 3#箱变主变	10	500	400	400
42490	市区	东风张巷丁配变（融合终端）	10	400	320	320
42491	市区	东风周配变	10	400	320	320
42492	宜兴	东岗公变	10	400	278	278
42493	宜兴	东岗牌楼公变（光伏并网）	10	200	96	96
42494	宜兴	东高头公变	10	200	160	160
42495	市区	东工地配变（融合终端）	10	400	320	320
42496	江阴	东龚家变	10	200	62	62
42497	宜兴	东古瑶公变（光伏并网）	10	400	232	232
42498	宜兴	东汎公园 3#箱变主变	20	400	320	320
42499	宜兴	东汎一号 2#站 3#所变	20	1000	800	800
42500	宜兴	东汎一号 4#室 1#所变	20	1000	800	800
42501	宜兴	东汎一号 4#室 3#所变	20	1000	800	800
42502	宜兴	东汎一号 5#室 1#所变	20	1000	800	800
42503	宜兴	东汎一号 5#室 3#所变	20	1000	800	800
42504	江阴	东海二期配电所 1#主变	10	800	640	640
42505	江阴	东海二期配电所 2#主变	10	800	640	640
42506	江阴	东海配电所 1#主变	10	800	640	640
42507	江阴	东喊变	10	400	320	320

42508	江阴	东喊西变	10	400	194	194
42509	市区	东河头泵配变	10	400	320	320
42510	市区	东河头二	10	400	320	320
42511	江阴	东横街 2 号箱变主变	10	630	504	504
42512	江阴	东横街变	10	400	320	320
42513	市区	东横山北配变（TTU）	10	400	320	320
42514	江阴	东横树东变	10	400	320	320
42515	市区	东横湾配变（南瑞）	10	400	320	320
42516	江阴	东宏南变	10	200	160	160
42517	宜兴	东虹牧场公变	10	315	252	252
42518	宜兴	东后姜公变（光伏并网）	10	400	257	257
42519	市区	东后巷配变（光伏）	10	400	283	283
42520	市区	东湖苑二配变	10	400	320	320
42521	市区	东湖苑配变（融合终端）	10	400	320	320
42522	江阴	东花园变	10	400	279	279
42523	江阴	东华佳苑 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
42524	江阴	东华佳苑 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
42525	江阴	东华佳苑 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
42526	江阴	东华佳苑 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
42527	江阴	东环变	10	400	320	320
42528	市区	东环二配变	20	200	160	160
42529	市区	东环路二	10	400	320	320
42530	江阴	东环南变	10	400	320	320
42531	市区	东环蓉配变	10	400	320	320
42532	市区	东黄泥配变	10	400	320	320

42533	宜兴	东黄墅 3#公变	10	400	288	288
42534	宜兴	东黄墅公变（光伏并网）	10	400	323	323
42535	江阴	东技变	10	400	320	320
42536	市区	东家巷配变	10	200	160	160
42537	宜兴	东建队公变（光伏并网）	10	200	148	148
42538	江阴	东蒋巷变	10	400	266	266
42539	市区	东降六配变	10	400	320	320
42540	市区	东降头配变	10	400	320	320
42541	市区	东降一配变	10	315	252	252
42542	江阴	东绛公变	10	400	320	320
42543	江阴	东街 1#变	10	315	252	252
42544	宜兴	东街 1#公变	10	400	320	320
42545	宜兴	东街 2#公变	10	400	320	320
42546	市区	东街八配变（融合终端）	10	400	320	320
42547	江阴	东街北变	10	250	200	200
42548	宜兴	东街北公变	10	200	160	160
42549	市区	东街丙三变	10	400	320	320
42550	宜兴	东街东公变	10	200	160	160
42551	江阴	东街南箱变主变	10	630	504	504
42552	市区	东街桥配变	10	400	320	320
42553	市区	东街十二配变	10	400	320	320
42554	江阴	东街西变	10	400	320	320
42555	宜兴	东街组公变（光伏并网）	10	250	171	171
42556	市区	东京头二配变	10	400	320	320
42557	市区	东泾桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320

42558	市区	东泾闸配变	10	400	320	320
42559	市区	东璟 14#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
42560	市区	东璟 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
42561	市区	东璟 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
42562	江阴	东居变	10	400	320	320
42563	宜兴	东来国际 1#站 1#所变	10	1000	800	800
42564	宜兴	东来国际 1#站 2#所变	10	1000	800	800
42565	宜兴	东来国际 1#站 3#所变	10	1000	800	800
42566	宜兴	东来国际 1#站 4#所变	10	1000	800	800
42567	江阴	东来箱变主变	10	630	504	504
42568	市区	东廊路灯	10	200	160	160
42569	市区	东廊配变	10	200	160	160
42570	市区	东蠡湖 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
42571	市区	东蠡湖 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
42572	市区	东蠡湖 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
42573	市区	东蠡湖 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
42574	市区	东蠡湖 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
42575	市区	东蠡湖 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
42576	江阴	东林蒋巷上变	10	400	220	220
42577	江阴	东林陆家巷北变	10	400	81	81
42578	市区	东林书院配变	10	400	320	320
42579	江阴	东林章家桥变	10	250	48	48
42580	江阴	东陵变	10	400	307	307
42581	江阴	东翎雅苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
42582	江阴	东翎雅苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640

42583	江阴	东翎雅苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
42584	江阴	东翎雅苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
42585	江阴	东翎雅苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
42586	江阴	东翎雅苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
42587	江阴	东翎雅苑 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
42588	江阴	东翎雅苑 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
42589	江阴	东翎雅苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42590	江阴	东翎雅苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42591	江阴	东翎雅苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42592	江阴	东翎雅苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42593	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
42594	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
42595	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
42596	江阴	东翎雅苑 24-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
42597	宜兴	东岭村箱变主变	10	400	250	250
42598	江阴	东刘村排涝站变	10	400	320	320
42599	江阴	东刘西变	10	200	160	160
42600	市区	东龙二配变	10	200	160	160
42601	江阴	东隆变	10	400	280	280
42602	江阴	东隆南变	10	400	320	320
42603	宜兴	东芦公变（光伏并网）	10	200	37	37
42604	江阴	东麓花园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
42605	江阴	东麓花园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
42606	江阴	东麓花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
42607	江阴	东麓花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640

42608	江阴	东麓花园 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
42609	江阴	东麓花园 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
42610	江阴	东麓花园 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
42611	江阴	东麓花园 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
42612	江阴	东麓花园 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42613	江阴	东麓花园 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42614	宜兴	东马 3#公变（光伏并网）	10	400	320	320
42615	宜兴	东迈步公变	10	400	320	320
42616	宜兴	东迈步鱼塘公变	10	400	310	310
42617	市区	东茅庄配变（光伏）	10	400	311	311
42618	宜兴	东梅村公变	10	400	320	320
42619	宜兴	东门 4#箱变	10	630	504	504
42620	宜兴	东门 5#箱变	10	400	320	320
42621	市区	东门泵站配变（融合终端）	10	200	160	160
42622	江阴	东孟庄变	10	400	320	320
42623	宜兴	东木 2#公变	10	400	313	313
42624	市区	东南村新南配变（光伏）	10	400	313	313
42625	市区	东南头二配变	10	400	320	320
42626	市区	东南巷贰配变（光伏）	10	400	277	277
42627	市区	东南巷配变（光伏）	10	200	105	105
42628	江阴	东弄公变	10	400	320	320
42629	市区	东潘巷	10	400	320	320
42630	市区	东鹏 1#箱变 T1	10	630	504	504
42631	市区	东鹏 2#箱变 T1	10	630	504	504
42632	市区	东鹏 3#箱变 T1	10	630	504	504

42633	市区	东鹏 4#箱变 T1	10	630	504	504
42634	市区	东鹏 5#箱变 T1	10	630	504	504
42635	宜兴	东坡小学停车场公变	10	400	320	320
42636	江阴	东岐上变	10	400	296	296
42637	江阴	东岐园区变	10	400	320	320
42638	江阴	东岐坝头上变	10	200	137	137
42639	江阴	东岐冯家堂变	10	400	227	227
42640	江阴	东岐龙潭圩北变	10	400	111	111
42641	江阴	东岐龙潭圩变	10	400	183	183
42642	市区	东前村三配变（光伏）	10	200	112	112
42643	市区	东前配变	10	400	320	320
42644	市区	东前头二配变	10	250	200	200
42645	市区	东桥村花园浜配变（光伏）	10	200	134	134
42646	市区	东桥村配变	10	400	320	320
42647	市区	东桥村委配变	10	400	320	320
42648	市区	东桥村吴家坝配变	10	400	320	320
42649	宜兴	东桥公变	10	400	267	267
42650	江阴	东桥南变	10	400	320	320
42651	市区	东桥配变（光伏）	10	400	320	320
42652	江阴	东清河变	10	400	320	320
42653	市区	东泉 1#箱变 T1	10	200	160	160
42654	市区	东泉花园配变（南瑞）	10	400	320	320
42655	江阴	东三房变	10	400	225	225
42656	江阴	东三房公变	10	400	263	263
42657	市区	东三谢埭配变	10	200	160	160

42658	市区	东叁配变	10	400	320	320
42659	宜兴	东山堡公变	10	315	252	252
42660	市区	东山村二配变（光伏）	10	200	116	116
42661	市区	东山村配变	10	200	160	160
42662	宜兴	东山二村 3#箱变主变	10	500	400	400
42663	宜兴	东山二村 4#箱变主变	10	500	400	400
42664	宜兴	东山二村 5#箱变主变	10	500	400	400
42665	宜兴	东山二村 6#箱变主变	10	500	400	400
42666	市区	东山头	10	400	320	320
42667	宜兴	东山新村 1#箱变主变	10	630	504	504
42668	宜兴	东山新村 10#箱变主变	10	500	400	400
42669	宜兴	东山新村 11#箱变主变	10	500	400	400
42670	宜兴	东山新村 12#箱变主变	10	630	504	504
42671	宜兴	东山新村 13#箱变主变	10	500	400	400
42672	宜兴	东山新村 14#箱变主变	10	500	400	400
42673	宜兴	东山新村 2#箱变主变	10	630	504	504
42674	宜兴	东山新村 4#箱变主变	10	500	400	400
42675	宜兴	东山新村 5#箱变主变	10	500	400	400
42676	宜兴	东山新村 6#箱变主变	10	630	504	504
42677	宜兴	东山新村 7#箱变主变	10	630	504	504
42678	宜兴	东山新村 8#箱变主变	10	630	504	504
42679	宜兴	东山新村 9#箱变主变	10	500	400	400
42680	市区	东升二配变	10	400	320	320
42681	市区	东升高田上配变（光伏）	10	400	266	266
42682	江阴	东升南 2#变	10	400	320	320

42683	市区	东升浦田圩（光伏）	10	200	79	79
42684	市区	东盛二配变（光伏）	10	200	147	147
42685	江阴	东盛路变	10	400	320	320
42686	市区	东盛塘配变（光伏）	10	200	129	129
42687	市区	东施家配变	10	400	320	320
42688	宜兴	东石桥渎 1#公变	10	400	320	320
42689	市区	东顺苑 5#站 T1	10	800	640	640
42690	市区	东顺苑 5#站 T2	10	800	640	640
42691	市区	东顺苑 5#站 T3	10	800	640	640
42692	市区	东顺苑 5#站 T4	10	800	640	640
42693	市区	东顺苑 6#站 T1	10	800	640	640
42694	市区	东顺苑 6#站 T2	10	800	640	640
42695	市区	东顺苑 7#站 T1	10	800	640	640
42696	市区	东顺苑 7#站 T2	10	800	640	640
42697	市区	东顺苑 7#站 T3	10	800	640	640
42698	市区	东顺苑 7#站 T4	10	800	640	640
42699	市区	东顺苑 8#站 T1	10	800	640	640
42700	市区	东顺苑 8#站 T2	10	800	640	640
42701	市区	东顺苑 8#站 T3	10	800	640	640
42702	市区	东顺苑 8#站 T4	10	800	640	640
42703	市区	东顺苑 9#站 T1	10	800	640	640
42704	市区	东顺苑 9#站 T2	10	800	640	640
42705	市区	东顺苑 9#站 T3	10	800	640	640
42706	市区	东顺苑 9#站 T4	10	800	640	640
42707	江阴	东舜豪庭 18#配电所 1#主变	10	630	504	504

42708	江阴	东舜豪庭 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
42709	江阴	东舜豪庭 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
42710	江阴	东舜豪庭 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
42711	江阴	东舜豪庭 79#配电所 1#主变	10	630	504	504
42712	江阴	东舜豪庭 79#配电所 2#主变	10	630	504	504
42713	江阴	东舜豪庭 79#配电所 3#主变	10	630	504	504
42714	江阴	东舜豪庭 79#配电所 4#主变	10	630	504	504
42715	江阴	东舜湖花园 98#配电所 1#主变	10	800	640	640
42716	江阴	东舜湖花园 98#配电所 2#主变	10	800	640	640
42717	江阴	东舜湖花园 98#配电所 3#主变	10	800	640	640
42718	江阴	东舜花苑 11#配电所 1#主变	10	630	504	504
42719	江阴	东舜花苑 11#配电所 2#主变	10	630	504	504
42720	江阴	东舜花苑 11#配电所 3#主变	10	630	504	504
42721	江阴	东舜花苑 11#配电所 4#主变	10	630	504	504
42722	江阴	东舜华府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
42723	江阴	东舜华府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
42724	江阴	东舜华府 41#配电所 3#主变	10	800	640	640
42725	江阴	东舜华府 41#配电所 4#主变	10	800	640	640
42726	江阴	东舜华府 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
42727	江阴	东舜华府 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
42728	江阴	东舜华府 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
42729	江阴	东舜华府 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
42730	江阴	东舜华府 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
42731	江阴	东舜华府 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
42732	市区	东泰投资配变	10	400	320	320

42733	市区	东塘二配变（融合终端）	10	400	320	320
42734	宜兴	东塘门公变（光伏并网）	10	200	91	91
42735	市区	东塘南一配变	10	400	314	314
42736	市区	东塘巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
42737	市区	东塘巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
42738	市区	东塘巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
42739	市区	东塘一配变（融合终端）	10	400	320	320
42740	市区	东亭居委五配变（TTU）	10	400	320	320
42741	市区	东亭银幕二配变	10	400	320	320
42742	市区	东头村配变	10	400	320	320
42743	宜兴	东头公变（光伏并网）	10	400	301	301
42744	江阴	东头圩变	10	400	320	320
42745	市区	东团泾配变（光伏）	10	200	136	136
42746	江阴	东王家巷变	10	400	295	295
42747	江阴	东圩北 1#变	10	400	320	320
42748	宜兴	东圩村北 2#公变	10	200	160	160
42749	宜兴	东圩村公变（光伏并网）	10	400	294	294
42750	宜兴	东圩南公变	10	400	277	277
42751	江阴	东维常东变	10	400	320	320
42752	江阴	东维常西变	10	400	293	293
42753	宜兴	东卫 3#公变	10	200	160	160
42754	宜兴	东卫北公变（光伏并网）	10	315	239	239
42755	宜兴	东卫东公变	10	400	320	320
42756	宜兴	东卫鱼塘公变	10	200	160	160
42757	宜兴	东西圩公变	10	400	320	320

42758	江阴	东奚市西变	10	400	320	320
42759	宜兴	东溪望族 2#站 3#所变	10	1000	800	800
42760	宜兴	东溪望族 2#站 4#所变	10	500	400	400
42761	宜兴	东下东下组公变（光伏并网）	10	400	239	239
42762	宜兴	东下青龙 2#公变	10	200	160	160
42763	宜兴	东下青龙 3#公变	10	200	93	93
42764	宜兴	东下桃园 2#公变	10	400	320	320
42765	宜兴	东下桃园公变（光伏并网）	10	200	133	133
42766	宜兴	东下田公变（光伏并网）	10	400	308	308
42767	宜兴	东下向阳公变（光伏并网）	10	200	35	35
42768	宜兴	东下新山 2#公变	10	400	320	320
42769	宜兴	东下新山公变（光伏并网）	10	400	286	286
42770	宜兴	东下义山号公变（光伏并网）	10	200	108	108
42771	宜兴	东贤北路路灯公变	10	400	320	320
42772	宜兴	东贤南路 1#公变	10	400	320	320
42773	宜兴	东贤南路 2#公变	10	400	320	320
42774	宜兴	东贤西板块 1#箱变主变	10	630	504	504
42775	宜兴	东贤西板块 2#箱变	10	630	504	504
42776	宜兴	东贤新村公变	10	400	320	320
42777	宜兴	东贤中路 2#公变（光伏并网）	10	400	314	314
42778	市区	东向巷南（光伏）	10	400	255	255
42779	市区	东巷四配变（光伏）	10	400	286	286
42780	宜兴	东新 1#箱变主变	10	630	504	504
42781	宜兴	东新 2#箱变主变	10	630	504	504
42782	江阴	东新北站变	10	400	189	189

42783	江阴	东新变	10	200	115	115
42784	江阴	东新村变	10	400	313	313
42785	市区	东新村种田桥配变	10	400	320	320
42786	宜兴	东新河公变	10	200	160	160
42787	宜兴	东新河闸公变	10	315	252	252
42788	江阴	东新路变	10	400	320	320
42789	江阴	东新南站变	10	400	277	277
42790	市区	东新七队配变	10	400	320	320
42791	市区	东新桥配变	10	400	320	320
42792	江阴	东新三维变	10	400	320	320
42793	市区	东新西三配变	10	400	320	320
42794	江阴	东兴变	10	400	320	320
42795	宜兴	东兴七里公变	10	200	160	160
42796	江阴	东徐路南变	10	400	287	287
42797	市区	东亚酒家四配变	10	400	320	320
42798	江阴	东亚西变	10	315	252	252
42799	市区	东严叁配变	10	400	320	320
42800	市区	东阳配变（光伏）	10	200	148	148
42801	市区	东阳院配变（光伏）	10	200	112	112
42802	市区	东洋巷（需删除）	10	200	160	160
42803	宜兴	东尧村委公变	10	400	320	320
42804	江阴	东野塘变	10	400	289	289
42805	市区	东俞巷配变	10	400	320	320
42806	宜兴	东域 1#站 2#所变	20	800	640	640
42807	江阴	东元村变	10	400	320	320

42808	江阴	东元村西变	10	400	320	320
42809	江阴	东元中变	10	400	314	314
42810	市区	东园新村配变	10	400	320	320
42811	江阴	东源花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
42812	宜兴	东苑 1#公变	10	400	320	320
42813	宜兴	东苑 2#公变	10	400	320	320
42814	宜兴	东苑 3#公变	10	400	320	320
42815	宜兴	东苑 4#公变	10	400	320	320
42816	江阴	东苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
42817	江阴	东苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
42818	市区	东苑花园	10	400	320	320
42819	宜兴	东苑小区 1#箱变主变	10	630	504	504
42820	宜兴	东苑小区 3#西公变	10	400	320	320
42821	宜兴	东苑小区 5#公变	10	400	320	320
42822	江阴	东苑新村 23#箱变主变	10	400	320	320
42823	江阴	东苑新村 25#箱变主变	10	400	320	320
42824	江阴	东苑新村 29#箱变主变	10	630	504	504
42825	江阴	东苑新村 35#箱变主变	10	400	320	320
42826	江阴	东苑新村 40#箱变主变	10	400	320	320
42827	江阴	东苑新村 68#配电所 1#主变	10	800	640	640
42828	江阴	东苑新村 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
42829	江阴	东苑新村 68#配电所 3#主变	10	800	640	640
42830	江阴	东苑新村 68#配电所 4#主变	10	800	640	640
42831	宜兴	东岳村公变（光伏并网）	10	315	178	178
42832	宜兴	东岳村委公变	10	400	320	320

42833	江阴	东闸变	10	200	149	149
42834	宜兴	东宅南公变（光伏并网）	10	200	137	137
42835	市区	东张二配变（光伏）	10	200	145	145
42836	江阴	东张家巷南变	10	400	273	273
42837	市区	东张配变	10	200	160	160
42838	市区	东张巷六配变	10	400	320	320
42839	市区	东张巷四配变	10	400	320	320
42840	市区	东张巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
42841	江阴	东支北变	10	400	320	320
42842	江阴	东支北站	10	400	320	320
42843	江阴	东支公交车站变	10	400	320	320
42844	江阴	东支公交车站南变	10	400	320	320
42845	江阴	东支开发变	10	400	320	320
42846	江阴	东支路灯变	10	400	320	320
42847	江阴	东支南站	10	400	320	320
42848	江阴	东支农场变	10	400	320	320
42849	江阴	东支西变	10	400	247	247
42850	市区	东支巷（光伏）	10	200	113	113
42851	市区	东支巷二变（光伏）	10	400	298	298
42852	江阴	东支中村变	10	400	311	311
42853	宜兴	东周墅公变	10	400	320	320
42854	市区	东洲配变	10	200	160	160
42855	市区	东庄（光伏）	10	200	52	52
42856	宜兴	东庄 2#公变	10	200	160	160
42857	江阴	东庄变	10	160	128	128

42858	市区	东庄二配变	10	400	320	320
42859	宜兴	东庄公变	10	200	160	160
42860	市区	冬青村丁配变	10	400	320	320
42861	市区	冬青配变	10	400	320	320
42862	宜兴	董安坞公变	10	100	80	80
42863	宜兴	董家坳公变 2#公变	10	400	320	320
42864	江阴	董家变	10	200	95	95
42865	市区	董家二配变（光伏）	10	400	257	257
42866	宜兴	董家公变	10	400	320	320
42867	市区	董家配变	10	400	320	320
42868	宜兴	董家湾 2#箱变主变	10	400	320	320
42869	宜兴	董塘站 2#公变	10	200	160	160
42870	宜兴	董塘站公变	10	400	264	264
42871	江阴	董巷上变	10	400	303	303
42872	宜兴	董渚公变（光伏并网）	10	200	141	141
42873	市区	动力家舍配变（融合终端）	10	200	160	160
42874	市区	动世配变	10	400	320	320
42875	市区	洞桥浜配变	10	400	320	320
42876	市区	洞桥头甲配变（融合终端）	10	400	320	320
42877	市区	洞桥头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
42878	宜兴	洞山圩公变	10	200	160	160
42879	宜兴	都山小学公变	10	400	320	320
42880	宜兴	都山新村 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
42881	市区	陡门上配变	10	400	320	320
42882	市区	斗北村陆家配变（光伏）	10	400	252	252

42883	市区	斗北配变（光伏）	10	200	135	135
42884	市区	斗北四房桥配变（光伏）	10	400	308	308
42885	市区	斗东（光伏）	10	400	289	289
42886	市区	斗东村配变（南瑞）（光伏）	10	400	289	289
42887	市区	斗东二配变（光伏）	10	400	249	249
42888	市区	斗里二配变（光伏）	10	200	141	141
42889	市区	斗山花园 1#箱变 T1	10	630	504	504
42890	市区	斗山花苑配变（融合终端）	10	400	320	320
42891	市区	斗山配变（光伏）	10	200	143	143
42892	市区	斗西村二配变（光伏）	10	400	211	211
42893	市区	斗西村五配变	10	400	320	320
42894	市区	斗西村西宅配变（光伏）	10	400	312	312
42895	市区	斗西火烧厂配变	10	200	160	160
42896	市区	斗西基建变	10	400	320	320
42897	市区	斗星村甲配变	10	400	320	320
42898	市区	斗中（光伏）	10	400	239	239
42899	市区	斗住基一配变	10	200	160	160
42900	市区	豆品配变（融合终端）	10	200	160	160
42901	江阴	痘寺塘 2#变	10	400	320	320
42902	江阴	痘寺塘 3#变	10	400	320	320
42903	江阴	痘寺塘 4#变	10	400	320	320
42904	市区	窦南四配变	10	400	320	320
42905	宜兴	独自圩公变（光伏并网）	10	400	263	263
42906	宜兴	渎边杨家公变	10	400	281	281
42907	宜兴	渎西电站公变	10	400	320	320

42908	宜兴	犊山村杨家 2#公变	10	400	320	320
42909	宜兴	犊山村杨家公变	10	400	320	320
42910	宜兴	犊山村庄余公变	10	315	191	191
42911	宜兴	犊山大河边 2#公变	10	400	320	320
42912	宜兴	犊溪小区 1#公变	10	400	320	320
42913	宜兴	犊溪小区 2#公变	10	400	320	320
42914	宜兴	犊溪小区 3#公变	10	400	320	320
42915	宜兴	犊溪小区 4#公变	10	400	320	320
42916	江阴	堵家村东变	10	400	256	256
42917	江阴	堵家村西变	10	400	227	227
42918	江阴	堵家村北变	10	400	49	49
42919	市区	杜北丙配变	10	400	320	320
42920	市区	杜北三配变（需删除）	10	400	320	320
42921	市区	杜村村委二配变（光伏）	10	400	284	284
42922	市区	杜家安居二配变（融合终端）	10	400	320	320
42923	市区	杜家安居六配变（融合终端）	10	400	320	320
42924	市区	杜家安居七配变（融合终端）	10	400	320	320
42925	市区	杜家安居三配变（融合终端）	10	400	320	320
42926	市区	杜家安居四配变（融合终端）	10	400	320	320
42927	市区	杜家安居五配变（融合终端）	10	400	320	320
42928	市区	杜家安居一配变（融合终端）	10	400	320	320
42929	市区	杜家坝二配变（光伏）	10	200	4	4
42930	江阴	杜家店北变	10	400	320	320
42931	市区	杜家贰配变（光伏）	10	200	116	116
42932	宜兴	杜家公变（光伏并网）	10	400	198	198

42933	市区	杜家配变（光伏）	10	400	162	162
42934	江阴	杜家巷北变	10	400	187	187
42935	江阴	杜家巷中变	10	400	104	104
42936	市区	杜甲里配变（融合终端）	10	400	320	320
42937	市区	杜南二配变	10	400	320	320
42938	市区	杜南配变	10	400	305	305
42939	市区	杜铁村二配变	10	400	320	320
42940	市区	杜巷五	10	200	160	160
42941	市区	杜新配变（融合终端）	10	400	320	320
42942	市区	度假区	10	400	320	320
42943	江阴	渡江二村 1#箱变主变	10	630	504	504
42944	江阴	渡江二村 2#箱变主变	10	630	504	504
42945	江阴	渡江二村 3#箱变主变	10	630	504	504
42946	江阴	渡江二村 5#箱变主变	10	630	504	504
42947	江阴	渡江路中变	10	400	320	320
42948	江阴	渡江三村 2#变	10	400	320	320
42949	江阴	渡江三村 3#变	10	400	320	320
42950	江阴	渡江三村 4#变	10	400	320	320
42951	江阴	渡江三村 5#变	10	400	320	320
42952	江阴	渡江三村 6#变	10	400	320	320
42953	江阴	渡江四村 12#箱变主变	10	630	504	504
42954	江阴	渡江四村 19#箱变主变	10	630	504	504
42955	江阴	渡江四村 1 号公变	10	400	320	320
42956	江阴	渡江四村 2 号公变	10	400	320	320
42957	江阴	渡江四村 3#箱变主变	10	630	504	504

42958	江阴	渡江四村 4#箱变主变	10	630	504	504
42959	市区	渡外圩配变（光伏）	10	200	132	132
42960	市区	镀层厂配变	10	400	320	320
42961	市区	镀锌配变	10	400	320	320
42962	宜兴	端圩 3#公变	10	400	320	320
42963	宜兴	端圩 4#公变	10	200	160	160
42964	市区	短蛇巷	10	400	320	320
42965	宜兴	段家公变（光伏并网）	10	400	282	282
42966	宜兴	段庄公变	10	400	320	320
42967	宜兴	簪头公变（光伏并网）	10	200	146	146
42968	江阴	对河村变	10	400	224	224
42969	江阴	对门北变	10	400	320	320
42970	市区	对面巷配变（融合终端）	10	400	320	320
42971	江阴	对桥村变	10	400	320	320
42972	市区	对桥巷加配变	10	200	160	160
42973	市区	对桥中村配变（光伏）	10	200	148	148
42974	市区	对中配变	10	400	320	320
42975	宜兴	碓坊桥公变	10	400	320	320
42976	江阴	墩北巷变	10	200	99	99
42977	宜兴	墩子组 2#公变	10	400	320	320
42978	宜兴	墩子组公变	10	400	320	320
42979	市区	多服公司配变	10	400	320	320
42980	市区	多加配变	10	400	320	320
42981	宜兴	多赢公变	10	200	160	160
42982	宜兴	多赢织厂公变（光伏并网）	10	400	221	221

42983	宜兴	俄师公变	10	400	267	267
42984	江阴	峨山佳苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
42985	江阴	峨山佳苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
42986	市区	鹅场一配变	10	200	160	160
42987	市区	鹅湖路配变	10	400	320	320
42988	市区	鹅湖一配变	10	200	160	160
42989	宜兴	鹅山街公变	10	400	320	320
42990	宜兴	鹅圩电站公变（光伏并网）	10	400	286	286
42991	宜兴	鹅西公变	10	200	160	160
42992	宜兴	鹅州东路公变	10	400	320	320
42993	宜兴	鹅洲东路南公变	10	400	320	320
42994	宜兴	恩公岭公变	10	400	320	320
42995	市区	二村四居委配变（TTU）	10	200	160	160
42996	江阴	二房基变	10	400	320	320
42997	江阴	二房里变	10	400	294	294
42998	宜兴	二工区 2#公变	10	400	320	320
42999	宜兴	二工区 3#公变	10	400	320	320
43000	市区	二号桥配变（融合终端）	10	400	320	320
43001	江阴	二环路变	10	400	334	334
43002	江阴	二弄南公变	10	400	320	320
43003	市区	二泉东路	10	400	320	320
43004	市区	二商街配变	10	400	320	320
43005	宜兴	二十七房公变（光伏并网）	10	200	86	86
43006	市区	二校配变（融合终端）	10	200	160	160
43007	江阴	二验箱变主变	10	630	504	504

43008	江阴	二窑变	10	200	160	160
43009	市区	二院家舍配变	10	400	320	320
43010	市区	二闸泵配变	10	200	160	160
43011	市区	二闸口配变	10	400	297	297
43012	江阴	二站变	10	400	320	320
43013	宜兴	二中公变	10	400	320	320
43014	市区	二砖配变（光伏）	10	400	304	304
43015	市区	法维莱配变	10	400	320	320
43016	宜兴	法制公园箱变主变	10	400	320	320
43017	江阴	翻身村变	10	400	305	305
43018	市区	繁殖场配变（融合终端）	10	400	320	320
43019	宜兴	反大圩公变（光伏并网）	10	315	167	167
43020	市区	饭萝后巷配变（融合终端）	10	400	320	320
43021	市区	饭萝巷配变（融合终端）	10	400	320	320
43022	市区	饭萝巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
43023	市区	饭箩墩北配变（融合终端）	10	400	320	320
43024	江阴	范朝东变	10	400	243	243
43025	宜兴	范道东公变	10	400	315	315
43026	宜兴	范道供电所 1#公变	10	400	320	320
43027	宜兴	范道供电所 12#公变（光伏并网）	10	400	311	311
43028	宜兴	范道供电所 3#公变	10	400	320	320
43029	宜兴	范道供电所 4#公变	10	400	320	320
43030	宜兴	范道供电所 6#公变	10	400	320	320
43031	宜兴	范道广场公变	10	400	320	320
43032	宜兴	范道沈家公变	10	400	320	320

43033	宜兴	范道永兴电站公变	10	400	320	320
43034	江阴	范东变	10	400	113	113
43035	市区	范家二配变	10	400	320	320
43036	市区	范家配变（光伏）	10	400	291	291
43037	市区	范家塘二配变（光伏）	10	400	220	220
43038	市区	范家塘配变（南瑞）（光伏）	10	200	134	134
43039	市区	范家庄居配变	10	400	320	320
43040	江阴	范钱路东变	10	400	197	197
43041	宜兴	范祀公变	10	200	160	160
43042	市区	范西二配变	10	200	160	160
43043	市区	范巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
43044	市区	范巷六（光伏）	10	400	285	285
43045	市区	范巷七配变（融合终端）	10	400	320	320
43046	江阴	范巷上 2#变	10	400	270	270
43047	市区	范新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
43048	市区	范新村配变（融合终端）	10	400	320	320
43049	市区	范庄二配变（光伏）	10	400	277	277
43050	市区	方寸工具配变	10	400	320	320
43051	江阴	方家村东变	10	400	320	320
43052	宜兴	方家河东公变	10	315	252	252
43053	宜兴	方里戴家村公变（光伏并网）	10	200	140	140
43054	宜兴	方钱周庄圩公变	10	400	320	320
43055	宜兴	方溪九组公变	10	315	252	252
43056	宜兴	方贤公变	10	400	248	248
43057	宜兴	方贤站公变	10	400	320	320

43058	江阴	方业变	10	400	320	320
43059	宜兴	方园煤园箱变主变	10	630	504	504
43060	江阴	方园一村 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
43061	江阴	方园一村 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
43062	江阴	方园一村 91#配电所 1#主变	10	630	504	504
43063	宜兴	方正服装公变	10	400	320	320
43064	市区	坊德居民配变	10	400	320	320
43065	江阴	坊前南变	10	400	320	320
43066	市区	坊前塑料厂配变	10	400	320	320
43067	江阴	坊前新村 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43068	市区	坊桥粮库	10	400	320	320
43069	宜兴	芳北 1#公变	10	400	320	320
43070	宜兴	芳北北滕公变（光伏并网）	10	200	125	125
43071	宜兴	芳东电站公变	10	400	320	320
43072	宜兴	芳东南公变	10	400	320	320
43073	宜兴	芳南 2#公变（光伏并网）	10	400	307	307
43074	宜兴	芳桥西村 2#公变（光伏并网）	10	200	30	30
43075	宜兴	芳桥西村公变（光伏并网）	10	200	102	102
43076	宜兴	芳圩三组公变（光伏并网）	10	200	37	37
43077	宜兴	芳圩鱼塘公变	10	400	320	320
43078	宜兴	芳西 2#公变	10	400	320	320
43079	宜兴	芳西 3#公变	10	400	320	320
43080	宜兴	芳西组 2#公变	10	400	320	320
43081	宜兴	芳阳公变	10	200	160	160
43082	宜兴	芳阳路箱变主变	10	630	504	504

43083	宜兴	芳镇 10#公变（光伏并网）	10	400	315	315
43084	宜兴	芳镇 11#箱变主变	10	630	491	491
43085	宜兴	芳镇 12#公变	10	400	320	320
43086	宜兴	芳镇 2#箱变主变	10	630	504	504
43087	宜兴	芳镇 6#公变	10	400	320	320
43088	宜兴	芳庄菜场公变（光伏并网）	10	400	320	320
43089	宜兴	芳庄丛圩公变	10	400	320	320
43090	宜兴	芳庄大桥公变	10	400	311	311
43091	宜兴	芳庄电力站 3#公变	10	400	320	320
43092	宜兴	芳庄芳北公变（光伏并网）	10	160	97	97
43093	宜兴	芳庄芳西 2#公变	10	200	160	160
43094	宜兴	芳庄加工公变	10	400	301	301
43095	宜兴	芳庄李湊公变（光伏并网）	10	400	301	301
43096	宜兴	芳庄南湾公变	10	400	309	309
43097	宜兴	芳庄南阳圩村公变	10	200	64	64
43098	宜兴	芳庄水车头公变（光伏并网）	10	200	154	154
43099	宜兴	芳庄寺前公变（光伏并网）	10	200	142	142
43100	宜兴	芳庄塘东公变（光伏并网）	10	200	39	39
43101	宜兴	芳庄万东公变（光伏并网）	10	200	149	149
43102	宜兴	芳庄万圩公变	10	400	320	320
43103	宜兴	芳庄西园公变（光伏并网）	10	400	293	293
43104	宜兴	芳庄占家公变（光伏并网）	10	400	259	259
43105	宜兴	芳庄长乐 2#公变	10	160	128	128
43106	宜兴	芳庄庄头公变（光伏并网）	10	400	216	216
43107	市区	防空配变（融合终端）	10	200	160	160

43108	江阴	纺配厂变	10	200	160	160
43109	市区	纺配厂二配变	10	400	320	320
43110	市区	纺水队配变	10	200	160	160
43111	江阴	纺塑公变	10	400	320	320
43112	宜兴	纺织小区 1#箱变主变	10	630	504	504
43113	宜兴	纺织小区 2#箱变主变	10	630	504	504
43114	宜兴	纺织小区 3#箱变主变	10	630	504	504
43115	市区	飞达配变	10	400	320	320
43116	宜兴	飞里 2#公变（光伏并网）	10	200	95	95
43117	宜兴	飞里村公变	10	400	220	220
43118	宜兴	飞里村前村公变（光伏并网）	10	200	71	71
43119	宜兴	飞里路 1#公变	10	400	320	320
43120	宜兴	飞里桃源公变	10	400	320	320
43121	宜兴	飞里下庄公变	10	315	252	252
43122	宜兴	飞鹿公变	10	315	252	252
43123	市区	飞翔配变	10	400	320	320
43124	江阴	翡翠花苑 114#配电所 1#主变	10	800	640	640
43125	江阴	翡翠花苑 114#配电所 2#主变	10	800	640	640
43126	江阴	翡翠花苑 119#配电所 1#主变	10	800	640	640
43127	江阴	翡翠花苑 119#配电所 2#主变	10	800	640	640
43128	江阴	翡翠花苑 119#配电所 3#主变	10	800	640	640
43129	江阴	翡翠花苑 119#配电所 4#主变	10	800	640	640
43130	江阴	翡翠花苑 55#配电所 1#主变	10	800	640	640
43131	江阴	翡翠花苑 55#配电所 2#主变	10	800	640	640
43132	江阴	翡翠花苑 55#配电所 3#主变	10	800	640	640

43133	江阴	翡翠花苑 55#配电所 4#主变	10	800	640	640
43134	江阴	翡翠花苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
43135	江阴	翡翠花苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
43136	江阴	翡翠花苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
43137	江阴	翡翠花苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
43138	江阴	翡翠花苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
43139	江阴	翡翠花苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
43140	江阴	翡翠花苑 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
43141	江阴	翡翠花苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
43142	江阴	翡翠花苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
43143	江阴	翡翠花苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
43144	江阴	翡翠花苑 87#配电所 1#主变	10	800	640	640
43145	江阴	翡翠花苑 87#配电所 2#主变	10	800	640	640
43146	江阴	翡翠花苑 87#配电所 3#主变	10	800	640	640
43147	江阴	翡翠花苑 87#配电所 4#主变	10	800	640	640
43148	宜兴	翡翠四季花园 2#室 1#所变	20	800	640	640
43149	宜兴	翡翠四季花园 2#室 2#所变	20	800	623	623
43150	宜兴	翡翠四季花园 2#室 3#所变	20	800	640	640
43151	宜兴	翡翠四季花园 2#室 4#所变	20	800	640	640
43152	宜兴	翡翠四季花园 3#室 1#所变	20	800	640	640
43153	宜兴	翡翠四季花园 3#室 2#所变	20	800	640	640
43154	宜兴	翡翠四季花园 3#室 3#所变	20	800	640	640
43155	宜兴	翡翠四季花园 3#室 4#所变	20	800	640	640
43156	宜兴	翡翠四季花园 4#室 1#所变	20	800	640	640
43157	宜兴	翡翠四季花园 4#室 2#所变	20	800	640	640

43158	宜兴	翡翠四季花园 4#室 3#所变	20	800	640	640
43159	宜兴	翡翠四季花园 4#室 4#所变	20	800	640	640
43160	宜兴	翡翠四季花园 5#室 1#所变	20	800	640	640
43161	宜兴	翡翠四季花园 5#室 2#所变	20	800	640	640
43162	宜兴	翡翠四季花园 5#室 3#所变	20	800	640	640
43163	宜兴	翡翠四季花园 5#室 4#所变	20	800	640	640
43164	市区	费北配变	10	400	320	320
43165	市区	费家塘二配变（光伏）	10	200	136	136
43166	江阴	费家巷南变	10	400	320	320
43167	江阴	费家巷西变	10	400	295	295
43168	宜兴	费家组公变	10	315	252	252
43169	市区	费南二配变	10	400	320	320
43170	市区	费南配变（光伏）	10	200	134	134
43171	市区	费巷二配变	10	400	320	320
43172	宜兴	分别桥公变	10	200	135	135
43173	宜兴	分东公变	10	400	320	320
43174	宜兴	分界岭 3#公变	10	400	320	320
43175	宜兴	分界岭 5#公变	10	400	320	320
43176	宜兴	分界岭公变	10	400	234	234
43177	宜兴	分水漕东公变	10	400	302	302
43178	宜兴	分水电力站 1#公变（光伏并网）	10	315	228	228
43179	宜兴	分水东浜公变（光伏并网）	10	315	239	239
43180	江阴	分水墩中站变	10	200	160	160
43181	宜兴	分水河南公变	10	400	320	320
43182	宜兴	分水教育公变	10	400	320	320

43183	宜兴	分水楼下公变	10	400	320	320
43184	宜兴	分水陆家公变	10	400	229	229
43185	宜兴	分水南塘公变（光伏并网）	10	400	256	256
43186	宜兴	分水埭下公变	10	400	313	313
43187	宜兴	分水沙田公变	10	400	297	297
43188	宜兴	分水圩田公变（光伏并网）	10	400	310	310
43189	宜兴	分水西沟公变	10	400	189	189
43190	宜兴	分水西街公变	10	400	320	320
43191	宜兴	分水西庄公变	10	400	320	320
43192	宜兴	分水新桥公变	10	400	306	306
43193	宜兴	分水医院公变	10	400	320	320
43194	宜兴	分水站公变（光伏并网）	10	400	311	311
43195	宜兴	分水中村公变（光伏并网）	10	200	145	145
43196	宜兴	分西公变	10	400	188	188
43197	江阴	芬燕北变	10	400	320	320
43198	市区	坟上姚家里配变（需删除）	10	400	320	320
43199	市区	坟头巷四配变	10	200	160	160
43200	江阴	坟头庄东变	10	400	320	320
43201	宜兴	粉华 2#公变	10	400	320	320
43202	市区	粉末厂配变	10	400	320	320
43203	宜兴	丰北村公变（光伏并网）	10	400	301	301
43204	江阴	丰产方西变	10	400	320	320
43205	宜兴	丰村公变	10	400	282	282
43206	市区	丰达供销二配变（光伏）	10	400	165	165
43207	宜兴	丰东村公变（光伏并网）	10	400	305	305

43208	宜兴	丰东排涝站公变	10	200	160	160
43209	市区	丰二丙配变（融合终端）	10	400	320	320
43210	市区	丰二丁配变（融合终端）	10	400	320	320
43211	市区	丰二庚配变（融合终端）	10	400	320	320
43212	市区	丰二甲配变（融合终端）	10	400	320	320
43213	市区	丰二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
43214	市区	丰涵 1#箱变 T1	10	400	320	320
43215	宜兴	丰南村公变（光伏并网）	10	400	304	304
43216	宜兴	丰南东公变	10	400	305	305
43217	宜兴	丰南站公变（光伏并网）	10	400	152	152
43218	宜兴	丰南中公变（光伏并网）	10	160	106	106
43219	市区	丰三八配变（融合终端）	10	315	252	252
43220	宜兴	丰台公变	10	400	297	297
43221	宜兴	丰台农场公变	10	400	320	320
43222	宜兴	丰台鱼塘公变	10	200	160	160
43223	宜兴	丰西南公变（光伏并网）	10	400	307	307
43224	市区	丰一丙配变（融合终端）	10	400	320	320
43225	市区	丰一甲配变（融合终端）	10	400	320	320
43226	市区	丰一乙配变（融合终端）	10	400	320	320
43227	宜兴	丰义菜场 2#公变	10	400	320	320
43228	宜兴	丰义菜场公变	10	400	293	293
43229	宜兴	丰义供电所 2#公变	10	400	320	320
43230	宜兴	丰义用电站公变	10	400	320	320
43231	市区	丰盈配变（光伏）	10	200	99	99
43232	市区	丰盈起重配变	10	400	320	320

43233	市区	丰友配变	10	400	320	320
43234	江阴	丰源变	10	400	10	10
43235	宜兴	丰泽 1#箱变主变	10	630	504	504
43236	宜兴	丰泽苑东区 1#箱变主变	10	630	504	504
43237	宜兴	丰泽苑东区 2#箱变主变	10	630	504	504
43238	宜兴	丰泽苑东区 3#箱变主变	10	630	504	504
43239	宜兴	丰泽苑东区 4#箱变主变	10	630	504	504
43240	宜兴	丰泽苑东区 5#箱变主变	10	630	504	504
43241	宜兴	丰泽苑东区 6#箱变主变	10	630	504	504
43242	宜兴	丰泽苑公变（光伏并网）	10	400	273	273
43243	市区	风度汽车配变（融合终端）	10	400	320	320
43244	市区	风二期一配变（TTU）	10	400	320	320
43245	市区	风机二配变	10	200	160	160
43246	宜兴	风机公变	10	400	320	320
43247	市区	风佳木门配变（光伏）	10	400	161	161
43248	江阴	风尖里北变	10	400	320	320
43249	江阴	风尖里变	10	400	320	320
43250	江阴	风尖里西变	10	315	78	78
43251	市区	风雷陈配变（融合终端）	10	400	320	320
43252	市区	风雷村配变（融合终端）	10	400	320	320
43253	市区	风雷二配变（融合终端）	10	400	320	320
43254	市区	风雷宋丙配变（融合终端）	10	400	320	320
43255	市区	风雷五配变（融合终端）	10	200	160	160
43256	市区	风雷一配变（融合终端）	10	400	320	320
43257	市区	风顺里甲配变（融合终端）	10	400	320	320

43258	市区	风顺里四配变（融合终端）	10	400	320	320
43259	市区	风顺里一配变（融合终端）	10	400	320	320
43260	市区	风顺里乙配变	10	400	320	320
43261	市区	风王巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
43262	市区	风网点配变（融合终端）	10	400	320	320
43263	市区	风网点一配变（融合终端）	10	400	320	320
43264	宜兴	枫林岑 2#公变	10	200	160	160
43265	宜兴	枫林水库公变	10	200	160	160
43266	江阴	峰南公变	10	400	320	320
43267	市区	冯村巷配变	10	400	320	320
43268	江阴	冯戈庄变	10	400	139	139
43269	市区	冯更二配变	10	200	160	160
43270	江阴	冯家坝北变	10	200	113	113
43271	江阴	冯家坝变	10	400	240	240
43272	江阴	冯家村变	10	400	5	5
43273	市区	冯家桥二变（光伏）	10	400	265	265
43274	江阴	冯家圩南箱变主变	10	200	160	160
43275	宜兴	冯家组 3#公变（光伏并网）	10	400	298	298
43276	江阴	冯介圩站变	10	200	160	160
43277	市区	冯南二配变	10	400	320	320
43278	江阴	冯溪花园 77#配电所 1#主变	10	800	640	640
43279	江阴	冯溪花园 77#配电所 2#主变	10	800	640	640
43280	市区	冯巷十六配变（融合终端）	10	400	320	320
43281	市区	冯巷五配变	10	400	320	320
43282	市区	冯巷增压配变（融合终端）	10	200	160	160

43283	宜兴	凤凰北棚 2#公变	10	200	100	100
43284	宜兴	凤凰北棚 3#公变	10	200	160	160
43285	宜兴	凤凰北棚公变（光伏并网）	10	200	68	68
43286	江阴	凤凰村变	10	400	256	256
43287	宜兴	凤凰村驾校公变	10	400	320	320
43288	市区	凤凰工艺配变	10	400	320	320
43289	江阴	凤凰路变	10	400	320	320
43290	江阴	凤凰路东变	10	250	200	200
43291	江阴	凤凰路西变	10	400	320	320
43292	宜兴	凤凰前山公变	10	200	140	140
43293	宜兴	凤凰台 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
43294	宜兴	凤凰台 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
43295	宜兴	凤凰台 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
43296	宜兴	凤凰台 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
43297	宜兴	凤凰台 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
43298	宜兴	凤凰台 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
43299	宜兴	凤凰台 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
43300	宜兴	凤凰台 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
43301	宜兴	凤鸣府 2#室 1#所变	10	800	640	640
43302	宜兴	凤鸣府 2#室 2#所变	10	800	640	640
43303	宜兴	凤鸣府 3#室 1#所变	10	800	640	640
43304	宜兴	凤鸣府 3#室 2#所变	10	800	640	640
43305	宜兴	凤鸣府 3#室 3#所变	10	800	640	640
43306	宜兴	凤鸣府 3#室 4#所变	10	800	640	640
43307	宜兴	凤鸣府 4#室 1#所变	10	800	640	640

43308	宜兴	凤鸣府 4#室 2#所变	10	800	640	640
43309	宜兴	凤鸣府 4#室 3#所变	10	800	640	640
43310	宜兴	凤鸣府 4#室 4#所变	10	800	640	640
43311	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
43312	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
43313	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
43314	宜兴	凤鸣山晓尊邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
43315	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
43316	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43317	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
43318	宜兴	凤鸣山晓尊邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
43319	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
43320	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
43321	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
43322	宜兴	凤鸣山晓尊邸 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
43323	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
43324	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
43325	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
43326	宜兴	凤鸣山晓尊邸 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
43327	市区	凤南配变（融合终端）	10	200	160	160
43328	市区	凤桥排涝站泵配变（融合终端）	10	400	320	320
43329	市区	凤翔科技配变（融合终端）	10	200	160	160
43330	市区	凤翔路旁配变	10	200	160	160
43331	市区	凤翔南配变（融合终端）	10	200	160	160
43332	宜兴	伏东中学公变	10	400	320	320

43333	宜兴	扶风 2#公变	10	400	320	320
43334	宜兴	扶峰东公变	10	400	280	280
43335	宜兴	扶南公变	10	200	160	160
43336	江阴	芙蓉箱变主变	10	400	320	320
43337	江阴	芙蓉 1#变	10	400	320	320
43338	江阴	芙蓉 2#变	10	315	252	252
43339	市区	芙蓉 4	10	400	320	320
43340	宜兴	芙蓉茶林场 2#公变	10	200	160	160
43341	宜兴	芙蓉茶林场公变	10	400	320	320
43342	宜兴	芙蓉村 2#公变（光伏并网）	10	200	85	85
43343	宜兴	芙蓉村部公变	10	200	160	160
43344	宜兴	芙蓉村公变（光伏并网）	10	400	227	227
43345	市区	芙蓉东 4 号	10	200	160	160
43346	市区	芙蓉东四配变	10	400	320	320
43347	市区	芙蓉东一配变	10	400	320	320
43348	宜兴	芙蓉河北公变（光伏并网）	10	200	12	12
43349	市区	芙蓉九配变	10	400	320	320
43350	市区	芙蓉开发区一配变（光伏）	10	400	153	153
43351	宜兴	芙蓉马家公变（光伏并网）	10	200	107	107
43352	市区	芙蓉五配变	10	400	320	320
43353	江阴	芙蓉箱变主变	10	630	504	504
43354	江阴	芙蓉新村 1#箱变主变	10	630	504	504
43355	江阴	芙蓉新村 2#箱变主变	10	630	504	504
43356	江阴	芙蓉新村 3#箱变主变	10	630	504	504
43357	江阴	芙蓉新村 4#箱变主变	10	630	504	504

43358	江阴	芙蓉新村 5#箱变主变	10	630	504	504
43359	江阴	芙蓉新村 6#箱变主变	10	630	504	504
43360	江阴	芙蓉新村 7#箱变主变	10	630	504	504
43361	江阴	芙蓉新村 8#箱变主变	10	630	504	504
43362	江阴	芙蓉新村 9#箱变主变	10	630	504	504
43363	宜兴	芙蓉新庄公变（光伏并网）	10	200	112	112
43364	宜兴	芙蓉影剧院公变	10	200	160	160
43365	市区	服装厂配变	10	400	320	320
43366	市区	服装厂三（融合终端）	10	200	160	160
43367	宜兴	洑东集镇 2#公变（光伏并网）	10	400	302	302
43368	宜兴	洑东集镇公变（光伏并网）	10	400	307	307
43369	宜兴	洑东小学公变	10	400	320	320
43370	市区	洑家廊下配变（光伏）	10	400	249	249
43371	宜兴	浮里公变（光伏并网）	10	200	27	27
43372	江阴	浮桥家苑 53#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43373	江阴	浮桥家苑 53#配电所 3#主变	10	800	640	640
43374	江阴	浮桥箱变主变	10	630	504	504
43375	江阴	浮桥赵家变	10	400	320	320
43376	江阴	符家基 2#变	10	400	173	173
43377	江阴	符家基变	10	400	320	320
43378	江阴	符祥巷变	10	400	320	320
43379	宜兴	福地桃溪 2#室 2#所变（光伏并网）	10	800	624	624
43380	市区	福汇配变	10	400	320	320
43381	江阴	福利东变	10	400	320	320
43382	市区	福人配变（融合终端）	10	200	160	160

43383	宜兴	福田圩西公变	10	400	320	320
43384	市区	福运配变	10	400	320	320
43385	江阴	府前锦苑 16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43386	江阴	府前锦苑 16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43387	江阴	府前沁园 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43388	江阴	府前沁园 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43389	江阴	府前沁园 22#配电所 3#主变	10	1000	800	800
43390	江阴	府前雅园 1#箱变 1#主变	10	630	504	504
43391	江阴	府前雅园 2#箱变主变	10	630	504	504
43392	宜兴	辅机公变	10	400	320	320
43393	市区	辅沁路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
43394	市区	腐乳浜泵配变（融合终端）	10	400	320	320
43395	江阴	付家村变	10	400	242	242
43396	宜兴	付家公变	10	200	160	160
43397	江阴	付业场公变	10	400	320	320
43398	市区	负来桥配变（融合终端）	10	400	320	320
43399	江阴	复兴变	10	400	299	299
43400	江阴	复兴东变	10	400	320	320
43401	市区	复兴路 2#站 T1	10	1000	800	800
43402	市区	复兴路甲配变	10	400	320	320
43403	江阴	复兴西变	10	400	304	304
43404	市区	复兴巷配变（融合终端）	10	400	320	320
43405	江阴	副业场变	10	400	320	320
43406	江阴	富贝东变	10	400	148	148
43407	江阴	富贝名门 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800

43408	江阴	富贝制线西变	10	400	320	320
43409	市区	富达塑料厂（光伏）	10	400	314	314
43410	江阴	富家村北变	10	400	320	320
43411	江阴	富家村变	10	400	248	248
43412	宜兴	富家公变（光伏并网）	10	400	302	302
43413	宜兴	富家圩鱼塘公变	10	200	141	141
43414	市区	富杰机械配变	10	400	320	320
43415	宜兴	富康家园东区 1#箱变	10	500	400	400
43416	宜兴	富丽花园 2#箱变主变	10	630	504	504
43417	宜兴	富丽花园 3#箱变主变	10	630	504	504
43418	江阴	富民路东变	10	400	320	320
43419	江阴	富南西变	10	400	320	320
43420	江阴	富南中变	10	400	198	198
43421	宜兴	富强 4#公变	10	400	320	320
43422	江阴	富荣变	10	400	320	320
43423	江阴	富荣南变	10	400	320	320
43424	江阴	富顺村茂荡路变	10	400	320	320
43425	市区	富泰尔配变	10	400	320	320
43426	江阴	富湘路变	10	400	320	320
43427	市区	富巷一配变（融合终端）	10	200	160	160
43428	市区	富羊 1#站 T1（光伏）	10	1250	1000	1000
43429	江阴	富阳北站	10	200	160	160
43430	江阴	富阳新村变	10	400	317	317
43431	江阴	富园南变	10	400	187	187
43432	宜兴	富卓苑 2#箱变主变	10	630	504	504

43433	市区	伽兰寺配变	10	200	160	160
43434	江阴	甘家谷变	10	200	28	28
43435	市区	甘虞二配变	10	400	320	320
43436	市区	柑桔场配变	10	400	320	320
43437	江阴	赶船墩变	10	400	107	107
43438	宜兴	干北公变	10	200	138	138
43439	宜兴	干桥公变	10	400	306	306
43440	宜兴	干西鱼塘南公变	10	200	160	160
43441	市区	干休所二配变（融合终端）	10	400	320	320
43442	市区	干休所一配变（融合终端）	10	400	320	320
43443	宜兴	淦里村部公变	10	400	320	320
43444	宜兴	淦里新村公变（光伏并网）	10	400	162	162
43445	宜兴	淦里砖桥公变（光伏并网）	10	200	160	160
43446	江阴	钢材市场 3#变	10	400	320	320
43447	宜兴	钢材市场南公变	10	400	320	320
43448	市区	钢厂配变	10	400	320	320
43449	江阴	钢厂箱变主变	10	630	504	504
43450	市区	钢管厂配变	10	400	320	320
43451	宜兴	钢铁大厦 2#箱变主变	10	400	320	320
43452	市区	钢铁桥配变（TTU）	10	400	320	320
43453	宜兴	岗楼 2#公变（光伏并网）	10	200	96	96
43454	宜兴	岗下园公变（光伏并网）	10	200	99	99
43455	宜兴	岗窑界公变（光伏并网）	10	400	290	290
43456	宜兴	港北村公变	10	400	218	218
43457	宜兴	港北路公变	10	400	320	320

43458	宜兴	港北谈家公变	10	400	281	281
43459	宜兴	港北西 2#公变	10	400	320	320
43460	市区	港陈配变	10	400	129	129
43461	宜兴	港船 2#公变	10	200	124	124
43462	宜兴	港船公变	10	400	291	291
43463	宜兴	港电鱼塘公变	10	200	160	160
43464	江阴	港东 1#箱变主变	10	630	489	489
43465	宜兴	港东鱼塘公变（光伏并网）	10	400	305	305
43466	市区	港斗里配变	10	200	160	160
43467	市区	港航事业配变	10	400	320	320
43468	宜兴	港河 2#公变（光伏并网）	10	200	131	131
43469	宜兴	港河公变	10	200	160	160
43470	宜兴	港口 1#公变（光伏并网）	10	200	106	106
43471	宜兴	港口大桥箱变主变（光伏并网）	10	400	144	144
43472	市区	港口配变	10	200	160	160
43473	宜兴	港里组公变	10	400	320	320
43474	江阴	港邶花苑 135#配电所 1#主变	10	630	504	504
43475	江阴	港邶花苑 135#配电所 2#主变	10	630	504	504
43476	江阴	港邶花苑 27#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43477	江阴	港邶花苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
43478	江阴	港邶花苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
43479	江阴	港邶花苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
43480	江阴	港邶花苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
43481	江阴	港邶花苑 A10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43482	江阴	港邶花苑 A27#配电所 1#主变	10	800	640	640

43483	江阴	港邳花苑 A27#配电所 2#主变	10	800	640	640
43484	宜兴	港南 2#公变	10	400	200	200
43485	宜兴	港区公变	10	400	320	320
43486	江阴	港尚名筑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
43487	江阴	港尚名筑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
43488	江阴	港尚名筑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
43489	江阴	港尚名筑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
43490	江阴	港尚名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
43491	江阴	港尚名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
43492	江阴	港尚名筑 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
43493	江阴	港尚名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
43494	市区	港下敬老院配变	10	400	320	320
43495	江阴	港欣大厦配电所 1#主变	10	800	640	640
43496	江阴	港欣大厦配电所 2#主变	10	800	640	640
43497	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
43498	江阴	港欣花苑二村 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
43499	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
43500	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
43501	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
43502	江阴	港欣花苑二村 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
43503	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
43504	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
43505	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
43506	江阴	港欣花苑二村 71#配电所 4#主变	10	800	640	640
43507	江阴	皋岸北变	10	400	320	320

43508	江阴	皋岸东变	10	400	304	304
43509	江阴	皋岸南变	10	400	320	320
43510	江阴	皋岸桥变	10	400	320	320
43511	江阴	皋岸镇南变	10	250	167	167
43512	江阴	高岸圩变	10	400	320	320
43513	江阴	高北变	10	400	306	306
43514	市区	高车头配变（融合终端）	10	400	320	320
43515	江阴	高成变	10	400	320	320
43516	江阴	高城墩变	10	400	302	302
43517	宜兴	高塍别墅公变（光伏并网）	10	200	152	152
43518	宜兴	高塍车站公变	10	315	252	252
43519	宜兴	高塍充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
43520	宜兴	高塍村公变（光伏并网）	10	400	275	275
43521	宜兴	高塍村韩家组公变（光伏并网）	10	315	191	191
43522	宜兴	高塍丁家村公变（光伏并网）	10	400	247	247
43523	宜兴	高塍东环公变	10	400	320	320
43524	宜兴	高塍冯家组公变	10	400	320	320
43525	宜兴	高塍高田公变（光伏并网）	10	200	89	89
43526	宜兴	高塍龚家公变	10	400	320	320
43527	宜兴	高塍后庄公变	10	400	320	320
43528	宜兴	高塍加工公变	10	400	320	320
43529	宜兴	高塍剧院公变	10	400	320	320
43530	宜兴	高塍刘家公变（光伏并网）	10	400	281	281
43531	宜兴	高塍路灯箱变主变	10	630	504	504
43532	宜兴	高塍木桥公变（光伏并网）	10	200	106	106

43533	宜兴	高塍农贸公变	10	400	320	320
43534	宜兴	高塍牌楼公变（光伏并网）	10	200	137	137
43535	宜兴	高塍邱新圩渔塘公变	10	400	320	320
43536	宜兴	高塍邵家公变	10	400	320	320
43537	宜兴	高塍新庄村 2#公变	10	400	320	320
43538	宜兴	高塍洋埭南公变（光伏并网）	10	200	127	127
43539	宜兴	高塍渔岸圩公变	10	400	320	320
43540	宜兴	高塍皂上公变	10	200	97	97
43541	宜兴	高塍振兴公变（光伏并网）	10	400	235	235
43542	宜兴	高塍中行公变（光伏并网）	10	400	258	258
43543	宜兴	高塍中桥公变	10	400	320	320
43544	宜兴	高塍中心小区 1#公变	10	400	320	320
43545	宜兴	高塍中心小区 3#公变	10	400	320	320
43546	宜兴	高塍中心小区 4#公变	10	400	320	320
43547	市区	高村巷配变	10	200	160	160
43548	江阴	高德桥南变	10	200	160	160
43549	市区	高邓配变	10	400	320	320
43550	市区	高东配变	10	400	320	320
43551	市区	高渎排配变	10	400	320	320
43552	宜兴	高墩 3#箱变主变	10	500	400	400
43553	市区	高墩上乙配变（融合终端）	10	200	160	160
43554	宜兴	高墩箱变主变	10	500	400	400
43555	江阴	高峰东站变	10	400	252	252
43556	江阴	高峰南 2#变	10	400	320	320
43557	江阴	高峰南变	10	400	320	320

43558	市区	高冯巷配变	10	400	320	320
43559	市区	高更补配变	10	400	320	320
43560	市区	高更巷二变（光伏）	10	400	272	272
43561	市区	高更巷配变（光伏）	10	400	270	270
43562	市区	高更巷四配变	10	400	320	320
43563	宜兴	高家北公变（光伏并网）	10	200	152	152
43564	江阴	高家村变	10	200	160	160
43565	江阴	高家带变	10	400	307	307
43566	江阴	高家丹变	10	400	268	268
43567	江阴	高家墩西变	10	400	320	320
43568	江阴	高家头 1 号变	10	400	320	320
43569	江阴	高家头变	10	400	320	320
43570	江阴	高家巷变	10	400	286	286
43571	市区	高泾李东配变（融合终端）	10	200	148	148
43572	市区	高泾李巷配变（融合终端）	10	200	138	138
43573	市区	高泾桥北配变（融合终端）	10	400	320	320
43574	宜兴	高科公变	10	400	320	320
43575	市区	高浪 5#站 T1	10	800	640	640
43576	市区	高浪 5#站 T2	10	800	640	640
43577	市区	高浪渡丙配变	10	200	160	160
43578	市区	高浪渡村配变	10	400	320	320
43579	市区	高浪渡乙配变	10	400	320	320
43580	宜兴	高楼电站公变	10	400	320	320
43581	市区	高桥天惠配变（融合终端）	10	400	320	320
43582	江阴	高沈家基变	10	400	236	236

43583	市区	高树下一变（光伏）	10	400	281	281
43584	市区	高水产配变（融合终端）	10	200	160	160
43585	市区	高速分析二配变（融合终端）	10	400	313	313
43586	市区	高速分析一配变（融合终端）	10	400	320	320
43587	宜兴	高速公路公变	10	400	320	320
43588	市区	高速路配变（融合终端）	10	200	160	160
43589	市区	高速指挥	10	400	320	320
43590	宜兴	高田 2#公变	10	400	244	244
43591	江阴	高田岸 2#变	10	315	80	80
43592	江阴	高田岸 3#变	10	400	320	320
43593	市区	高田岸配变	10	200	160	160
43594	江阴	高田变	10	400	305	305
43595	市区	高田村配变（需删除）	10	400	320	320
43596	市区	高田上岸二配变	10	200	160	160
43597	市区	高田上二配变	10	400	320	320
43598	市区	高田上四配变	10	400	320	320
43599	宜兴	高铁嘉苑 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
43600	宜兴	高铁嘉苑 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
43601	宜兴	高铁嘉苑 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
43602	宜兴	高铁嘉苑 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
43603	江阴	高铁箱变主变	10	630	504	504
43604	市区	高通配变	10	400	320	320
43605	江阴	高头上 2#变	10	400	310	310
43606	江阴	高头上南 2#变	10	400	320	320
43607	江阴	高头上南变	10	400	288	288

43608	市区	高巷九配变（融合终端）	10	400	320	320
43609	市区	高巷配变	10	400	320	320
43610	市区	高巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
43611	市区	高巷四配变	10	400	320	320
43612	市区	高巷五配变（光伏）	10	400	261	261
43613	宜兴	高兴村公变	10	200	137	137
43614	宜兴	高遥 2#公变	10	400	320	320
43615	宜兴	高隐箱变主变（光伏并网）	10	500	346	346
43616	江阴	高远变	10	400	320	320
43617	江阴	高庄南变	10	250	200	200
43618	江阴	高庄西变	10	400	174	174
43619	市区	阜山配变	10	400	320	320
43620	宜兴	戈滕电站公变	10	315	194	194
43621	江阴	戈家村变	10	250	163	163
43622	宜兴	割板公变	10	400	276	276
43623	宜兴	革新村委公变（光伏并网）	10	200	1	1
43624	宜兴	革新电站公变（光伏并网）	10	400	240	240
43625	宜兴	革新加工公变	10	400	263	263
43626	江阴	革新南箱变主变	10	630	504	504
43627	江阴	格宾变	10	315	114	114
43628	江阴	格方圩东变	10	400	320	320
43629	市区	格瑞斯配变	10	400	320	320
43630	宜兴	隔湖农场 3#公变	10	400	320	320
43631	宜兴	隔家圩公变	10	400	320	320
43632	宜兴	漏湖村委公变	10	400	320	320

43633	宜兴	葛北公变	10	400	200	200
43634	市区	葛埭老街配变	10	400	320	320
43635	市区	葛埭桥配变	10	400	320	320
43636	宜兴	葛渎东公变	10	400	126	126
43637	宜兴	葛渎排涝公变	10	400	320	320
43638	宜兴	葛南公变（光伏并网）	10	160	70	70
43639	宜兴	葛山 2#公变（光伏并网）	10	400	279	279
43640	市区	葛巷甲配变（TTU）	10	400	320	320
43641	市区	葛巷五二配变	10	400	320	320
43642	市区	葛巷一配变（光伏）	10	200	145	145
43643	市区	个私丁	10	400	320	320
43644	市区	个私甲	10	400	320	320
43645	市区	耕渎桥二配变（融合终端）	10	315	252	252
43646	市区	耕渎桥三配变（融合终端）	10	400	320	320
43647	市区	耕渎桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
43648	宜兴	埂北公变	10	100	80	80
43649	宜兴	埂南 3#公变（光伏并网）	10	400	242	242
43650	宜兴	埂南公变（光伏并网）	10	400	268	268
43651	宜兴	埂上公变	10	400	320	320
43652	宜兴	埂西公变	10	200	160	160
43653	江阴	耿家巷变	10	400	320	320
43654	江阴	耿家巷东变	10	400	242	242
43655	江阴	耿家住基北变	10	315	111	111
43656	江阴	工农公变	10	250	200	200
43657	宜兴	工商大楼公变	10	250	200	200

43658	江阴	工商箱变主变	10	630	504	504
43659	宜兴	工陶新村箱变主变	10	630	504	504
43660	市区	工业（光伏）	10	400	239	239
43661	市区	工业 1#箱变 T1	10	630	504	504
43662	市区	工业 2#箱变 T1	10	630	504	504
43663	市区	工业 3#箱变 T1	10	630	504	504
43664	市区	工业 4#箱变 T1	10	630	504	504
43665	市区	工业 5#箱变 T1	10	630	504	504
43666	市区	工业 6#箱变 T1	10	630	504	504
43667	江阴	工业 7#变	10	315	252	252
43668	市区	工业公司二配变	10	200	160	160
43669	江阴	工业路 10#变	10	400	320	320
43670	江阴	工业路 5#变	10	400	320	320
43671	江阴	工业路 6#变	10	250	200	200
43672	江阴	工业路 9#变	10	400	320	320
43673	江阴	工业区 4#变	10	400	320	320
43674	江阴	工业区 5#变	10	400	320	320
43675	市区	工业三配变	10	400	320	320
43676	市区	工业一变	10	400	320	320
43677	江阴	工业园 1 号变	10	400	320	320
43678	江阴	工业园 2 号变	10	400	320	320
43679	江阴	工业园 3#变	10	400	320	320
43680	江阴	工业园 3 号变	10	400	320	320
43681	江阴	工业园 4#变	10	250	200	200
43682	宜兴	工业园公变	10	200	160	160

43683	江阴	工业园区 1#变	10	400	320	320
43684	江阴	工业园区 4#变	10	400	320	320
43685	市区	工艺 1#箱变 T1	10	630	504	504
43686	市区	公安局配变（融合终端）	10	400	320	320
43687	市区	公共交通配变（融合终端）	10	400	320	320
43688	江阴	公平路变	10	400	320	320
43689	市区	公司通信站 T1	10	100	80	80
43690	市区	公司通信站 T2	10	100	80	80
43691	市区	公用变九	10	400	320	320
43692	市区	公用六配变	10	400	320	320
43693	市区	公寓二配变	10	400	320	320
43694	江阴	公园 2#变	10	400	320	320
43695	江阴	公园 4#变	10	400	320	320
43696	宜兴	公园路北东公变	10	400	320	320
43697	江阴	公园路变	10	400	320	320
43698	市区	公园路二配变	10	400	320	320
43699	江阴	公园路南变	10	250	140	140
43700	宜兴	公园路南东公变	10	400	301	301
43701	江阴	公园箱变主变	10	630	504	504
43702	市区	公正配变	10	400	320	320
43703	市区	龚更	10	400	320	320
43704	江阴	龚家宕变	10	200	160	160
43705	江阴	龚家堂变	10	400	245	245
43706	市区	龚巷南配变	10	400	320	320
43707	市区	龚巷配变	10	400	320	320

43708	江阴	贡北庄变	10	315	86	86
43709	市区	贡湖苑 7#站 T2	20	800	640	640
43710	江阴	贡家村变	10	400	268	268
43711	市区	贡家塘配变（光伏）	10	200	139	139
43712	市区	贡家庄配变（光伏）	10	200	149	149
43713	江阴	贡赵家东变	10	200	160	160
43714	江阴	贡赵家站变	10	400	298	298
43715	市区	供电备配变（融合终端）	10	400	307	307
43716	江阴	供电东变	10	400	320	320
43717	市区	供电库二配变（融合终端）	10	400	320	320
43718	市区	供电库配变（融合终端）	10	400	320	320
43719	市区	供电所（光伏）	10	400	285	285
43720	市区	供电所 4#	10	200	160	160
43721	宜兴	供电所 5#公变	10	200	146	146
43722	宜兴	供电所 7#公变	10	400	320	320
43723	宜兴	供电所北公变	10	400	294	294
43724	市区	供电所五变	10	400	320	320
43725	宜兴	供电所箱变主变	10	630	504	504
43726	宜兴	供电所新站公变（光伏并网）	10	400	311	311
43727	宜兴	供电调度公变	10	400	320	320
43728	宜兴	供电住宅公变（光伏并网）	10	200	147	147
43729	宜兴	供销 2#箱变主变	10	630	504	504
43730	市区	供销社配变	10	400	320	320
43731	江阴	沟西东变	10	400	320	320
43732	江阴	沟西南变	10	400	320	320

43733	市区	古爱 1#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
43734	市区	古爱 1#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
43735	市区	古爱 4#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
43736	市区	古爱 4#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
43737	市区	古爱 4#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
43738	市区	古爱 4#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
43739	市区	古爱 6#站 T1（融合终端）	20	800	640	640
43740	市区	古爱 6#站 T2（融合终端）	20	800	640	640
43741	市区	古爱 6#站 T3（融合终端）	20	800	640	640
43742	市区	古爱 6#站 T4（融合终端）	20	800	640	640
43743	市区	古北配变	10	200	160	160
43744	宜兴	古场公变	10	200	160	160
43745	市区	古东配变	10	200	160	160
43746	市区	古市桥二配变	10	200	160	160
43747	市区	古市桥配变	10	200	160	160
43748	宜兴	古塔 2#公变	10	400	320	320
43749	宜兴	古塔公变	10	400	320	320
43750	江阴	古塘东变	10	400	320	320
43751	江阴	古塘工业南变	10	400	320	320
43752	江阴	古塘巷变	10	400	298	298
43753	江阴	古塘新村 14#配电所 1#主变	10	630	504	504
43754	江阴	古塘新村 14#配电所 2#主变	10	630	504	504
43755	市区	古西二配变	10	400	320	320
43756	市区	古西配变	10	400	313	313
43757	市区	古庄村泵配变	10	200	160	160

43758	宜兴	古庄南公变（光伏并网）	10	200	129	129
43759	市区	古庄三配变	10	400	320	320
43760	市区	谷里（二）	10	400	320	320
43761	江阴	谷里变	10	400	79	79
43762	江阴	顾北村委变	10	400	320	320
43763	江阴	顾北村委南变	10	400	320	320
43764	江阴	顾北工业西变	10	400	320	320
43765	市区	顾陈巷二配变	10	400	320	320
43766	江阴	顾家变	10	200	104	104
43767	江阴	顾家墩变	10	400	308	308
43768	江阴	顾家基北变	10	200	133	133
43769	市区	顾家里配变（光伏）	10	200	141	141
43770	市区	顾家塘配变（光伏）	10	400	270	270
43771	江阴	顾家跳北变	10	400	320	320
43772	江阴	顾家跳变	10	400	320	320
43773	江阴	顾家跳中变	10	400	320	320
43774	江阴	顾介桥公变	10	250	109	109
43775	江阴	顾山工业园 2#变	10	400	320	320
43776	江阴	顾山南庄北变	10	400	320	320
43777	江阴	顾西庄南变	10	400	320	320
43778	市区	顾巷六配变	10	400	320	320
43779	市区	顾巷上二配变（融合终端）	10	400	320	320
43780	市区	顾巷十二	10	400	320	320
43781	市区	顾巷十三配变	10	400	320	320
43782	市区	顾巷头三配变	10	400	320	320

43783	市区	顾巷头乙配变（光伏）	10	200	144	144
43784	市区	顾巷五配变	10	400	293	293
43785	市区	顾油车配变	10	200	160	160
43786	江阴	观东村观庄变	10	400	46	46
43787	江阴	观东排涝变	10	400	320	320
43788	宜兴	观渎东公变	10	200	160	160
43789	宜兴	观渎西公变（光伏并网）	10	200	97	97
43790	宜兴	观渎中公变（光伏并网）	10	400	283	283
43791	市区	观湖湾 2#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
43792	市区	观湖湾 3#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
43793	市区	观湖湾 4#站 T1（融合终端）	20	1000	800	800
43794	宜兴	观可公变	10	400	320	320
43795	宜兴	观澜府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
43796	宜兴	观澜府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43797	宜兴	观澜府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
43798	宜兴	观澜府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43799	宜兴	观澜府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
43800	宜兴	观澜府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
43801	宜兴	观澜府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
43802	宜兴	观澜府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
43803	宜兴	观澜府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
43804	宜兴	观澜府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
43805	宜兴	观澜府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
43806	宜兴	观澜府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
43807	宜兴	观澜府 5#室 1#所变主变	20	800	640	640

43808	宜兴	观澜府 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
43809	宜兴	观澜府 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
43810	宜兴	观澜府 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
43811	江阴	观澜雅苑 101#配电所 1#主变	10	630	504	504
43812	江阴	观澜雅苑 101#配电所 2#主变	10	630	504	504
43813	江阴	观澜雅苑 101#配电所 3#主变	10	630	504	504
43814	江阴	观澜雅苑 101#配电所 4#主变	10	630	504	504
43815	江阴	观澜雅苑 28#配电所 1#主变	10	630	504	504
43816	江阴	观澜雅苑 28#配电所 2#主变	10	630	504	504
43817	江阴	观澜雅苑 28#配电所 3#主变	10	630	489	489
43818	江阴	观澜雅苑 28#配电所 4#主变	10	630	504	504
43819	江阴	观澜雅苑 82#配电所 1#主变	10	800	623	623
43820	江阴	观澜雅苑 82#配电所 2#主变	10	800	640	640
43821	江阴	观澜雅苑 88#配电所 1#主变	10	630	504	504
43822	江阴	观澜雅苑 88#配电所 2#主变	10	630	504	504
43823	江阴	观澜雅苑 88#配电所 3#主变	10	630	504	504
43824	江阴	观澜雅苑 88#配电所 4#主变	10	630	504	504
43825	江阴	观山陈家塘变	10	400	320	320
43826	江阴	观山村宏图路东变	10	400	320	320
43827	江阴	观山村上山东变	10	400	320	320
43828	江阴	观山东盟 1#变	10	400	320	320
43829	江阴	观山璜村东变	10	400	286	286
43830	江阴	观山门变	10	400	258	258
43831	江阴	观山门西变	10	400	320	320
43832	江阴	观山社区变	10	315	196	196

43833	江阴	观山新农村 1 号变	10	400	320	320
43834	江阴	观山新农村 2 号变	10	400	320	320
43835	江阴	观西顾家村变	10	315	252	252
43836	江阴	观西冷却变	10	400	291	291
43837	江阴	观西社区变	10	400	264	264
43838	江阴	观西下村变	10	400	320	320
43839	江阴	观庄北变	10	400	120	120
43840	宜兴	官渎中公变（光伏并网）	10	315	241	241
43841	江阴	官家变	10	315	57	57
43842	宜兴	官林车站 1#箱变主变	10	630	504	504
43843	宜兴	官林车站 2#箱变主变	10	630	504	504
43844	宜兴	官林村 3#公变	10	400	320	320
43845	宜兴	官林东虹路公变	10	400	320	320
43846	宜兴	官林龙潭 2#公变	10	400	320	320
43847	宜兴	官林南塍公变	10	200	160	160
43848	宜兴	官林武警公变	10	200	160	160
43849	宜兴	官林徐家桥公变（光伏并网）	10	315	171	171
43850	宜兴	官林增压公变	10	200	160	160
43851	宜兴	官林镇人民政府箱变主变	10	630	504	504
43852	宜兴	官山坞 2#公变（光伏并网）	10	200	154	154
43853	宜兴	官山坞公变（光伏并网）	10	200	142	142
43854	宜兴	官庄村公变（光伏并网）	10	400	260	260
43855	宜兴	官庄桥箱变主变	10	630	504	504
43856	江阴	管家丹变	10	400	320	320
43857	市区	管家湾一配变	10	200	160	160

43858	市区	管社山配变	10	400	320	320
43859	市区	管委 1#箱变 T1	10	630	504	504
43860	市区	管巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
43861	江阴	贯巷北变	10	400	320	320
43862	江阴	贯庄变	10	400	320	320
43863	江阴	贯庄村变	10	400	320	320
43864	江阴	贯庄东变	10	400	282	282
43865	江阴	贯庄二村 20#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43866	江阴	贯庄二村 30#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43867	江阴	贯庄二村 30#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43868	宜兴	贯庄公变	10	400	190	190
43869	江阴	贯庄黄家宕变	10	400	320	320
43870	江阴	贯庄南变	10	400	320	320
43871	江阴	贯庄农水变	10	400	320	320
43872	江阴	贯庄一村 48#配电所 1#主变	10	1000	800	800
43873	江阴	贯庄一村 48#配电所 2#主变	10	1000	800	800
43874	市区	冠峰厂	10	400	320	320
43875	江阴	罐头厂西变箱变主变	10	630	504	504
43876	市区	光隆站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
43877	宜兴	光明公变	10	400	320	320
43878	市区	光明基东（光伏）	10	400	272	272
43879	市区	光明肖庄（光伏）	10	200	124	124
43880	市区	光印厂	10	400	320	320
43881	市区	广场三配变	10	400	320	320
43882	江阴	广达公变	10	400	320	320

43883	江阴	广电变	10	400	296	296
43884	宜兴	广电站 2#公变	10	400	320	320
43885	宜兴	广电站公变	10	400	320	320
43886	宜兴	广电站箱变主变	10	630	504	504
43887	市区	广丰 4#箱变 T1	10	630	504	504
43888	市区	广丰泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
43889	市区	广丰村二（融合终端）	10	400	320	320
43890	市区	广丰村配变（融合终端）	10	400	320	320
43891	市区	广丰队配变（融合终端）	10	400	320	320
43892	市区	广国路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
43893	宜兴	广汇北块 1#站 3#所变	10	1000	800	800
43894	宜兴	广汇北块 1#站 4#所变	10	1000	800	800
43895	宜兴	广汇花园 11#箱变	10	630	504	504
43896	宜兴	广汇花园 9#箱变	10	630	504	504
43897	宜兴	广汇花园南块 2#站 4#所变	10	1000	800	800
43898	宜兴	广汇桥公变	10	400	320	320
43899	江阴	广澜变	10	315	252	252
43900	江阴	广澜南变	10	250	200	200
43901	市区	广路灯东配变（融合终端）	10	200	160	160
43902	市区	广路灯西配变（融合终端）	10	200	160	160
43903	市区	广陌配变	10	400	320	320
43904	市区	广南 1#箱变	10	400	320	320
43905	市区	广南交东二配变	10	400	320	320
43906	宜兴	广桥 2#公变	10	400	273	273
43907	市区	广瑞壹二配变（融合终端）	10	400	320	320

43908	市区	广瑞壹三配变（融合终端）	10	400	317	317
43909	市区	广瑞壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
43910	市区	广瑞壹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
43911	市区	广益集配变（融合终端）	10	400	190	190
43912	市区	广益五配变（TTU）	10	400	320	320
43913	市区	广盈集团配变	10	400	320	320
43914	江阴	广源华都 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
43915	江阴	广源华都 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
43916	宜兴	归径紫霞公变	10	400	320	320
43917	宜兴	归美河西公变（光伏并网）	10	200	141	141
43918	宜兴	归南公变（光伏并网）	10	315	227	227
43919	市区	归山路配变	10	200	160	160
43920	市区	归山头配变	10	200	160	160
43921	市区	龟背山配变	10	400	320	320
43922	宜兴	洑岸华府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
43923	宜兴	洑岸华府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43924	宜兴	洑岸华府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
43925	宜兴	洑岸华府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43926	宜兴	洑岸华府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
43927	宜兴	洑岸华府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
43928	宜兴	洑岸华府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
43929	宜兴	洑岸华府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
43930	宜兴	洑滨电站公变	10	400	320	320
43931	宜兴	洑滨国际 1#站 1#所变	10	1000	800	800
43932	宜兴	洑滨国际 1#站 2#所变	10	1000	800	800

43933	宜兴	洵滨国际 2#站 1#所变	10	800	640	640
43934	宜兴	洵滨国际 3#站 1#所变	10	800	640	640
43935	宜兴	洵滨国际 3#站 2#所变	10	800	640	640
43936	宜兴	洵宸天境府 1#站 1#所变主变	20	630	504	504
43937	宜兴	洵宸天境府 1#站 2#所变主变	20	630	504	504
43938	宜兴	洵宸天境府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
43939	宜兴	洵宸天境府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43940	宜兴	洵宸天境府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
43941	宜兴	洵宸天境府 2#室 4#所变主变	20	800	607	607
43942	宜兴	洵都花苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
43943	宜兴	洵都花苑 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
43944	宜兴	洵里景园 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
43945	宜兴	洵里景园 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43946	宜兴	洵里景园 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
43947	宜兴	洵里景园 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43948	宜兴	洵里景园 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
43949	宜兴	洵里景园 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
43950	宜兴	洵里景园 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
43951	宜兴	洵里景园 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
43952	宜兴	洵里景园 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
43953	宜兴	洵里景园 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
43954	宜兴	洵里景园 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
43955	宜兴	洵里景园 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
43956	宜兴	洵珑云起府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
43957	宜兴	洵珑云起府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

43958	宜兴	洵珑云起府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
43959	宜兴	洵珑云起府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43960	宜兴	洵珑云起府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
43961	宜兴	洵珑云起府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
43962	宜兴	洵麓花园 3#室 2#所变(光伏并网)	10	630	446	446
43963	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
43964	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43965	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
43966	宜兴	洵悦湖山珺府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43967	宜兴	洵悦湖山雅府 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
43968	宜兴	洵悦湖山雅府 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
43969	宜兴	洵悦湖山雅府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
43970	宜兴	洵悦湖山雅府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
43971	宜兴	洵悦湖山雅府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
43972	宜兴	洵悦湖山雅府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
43973	宜兴	洵璋景园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
43974	宜兴	洵璋景园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
43975	宜兴	洵璋景园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
43976	宜兴	洵璋景园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43977	宜兴	洵璋景园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
43978	宜兴	洵璋景园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
43979	宜兴	洵著景园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
43980	宜兴	洵著景园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
43981	宜兴	洵著景园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
43982	宜兴	洵著景园 2#室 4#所变主变	10	630	504	504

43983	宜兴	洿著景园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
43984	宜兴	洿著景园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
43985	宜兴	洿著景园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
43986	宜兴	洿著景园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
43987	江阴	贵滨 1 号北变	10	400	320	320
43988	江阴	贵滨 2 号变	10	400	320	320
43989	宜兴	贵圩九组公变（光伏并网）	10	160	109	109
43990	宜兴	桂芳村公变	10	400	320	320
43991	宜兴	桂芳村委公变	10	400	320	320
43992	宜兴	桂芳污公变（光伏并网）	10	400	297	297
43993	宜兴	桂芳渔塘公变	10	400	320	320
43994	宜兴	桂西 3#公变	10	400	320	320
43995	江阴	郭家村变	10	400	320	320
43996	宜兴	郭家排涝 2#公变	10	200	160	160
43997	宜兴	郭家排涝公变	10	200	124	124
43998	江阴	郭家巷变	10	400	266	266
43999	江阴	郭家巷南 2#变	10	400	258	258
44000	江阴	郭家宅基南变	10	400	320	320
44001	江阴	郭庄 4#变	10	400	320	320
44002	江阴	郭庄南变	10	400	320	320
44003	江阴	郭庄西变	10	400	302	302
44004	江阴	郭庄站变	10	315	180	180
44005	江阴	郭庄中变	10	400	293	293
44006	市区	国奥服饰配变（光伏）	10	400	143	143
44007	市区	国道配变	10	200	160	160

44008	江阴	国东北变	10	400	306	306
44009	江阴	国东西变	10	400	320	320
44010	市区	国际1#站1号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
44011	市区	国际1#站3号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
44012	市区	国际2#站1号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
44013	市区	国际2#站3号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
44014	市区	国际3#站1号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
44015	市区	国际3#站3号主变（融合终端）	10	1250	1000	1000
44016	市区	国际4#站T1（融合终端）	10	1000	800	800
44017	市区	国际4#站T2（融合终端）	10	1000	800	800
44018	市区	国际5#站T1（融合终端）	10	1000	800	800
44019	市区	国际5#站T2（融合终端）	10	1000	800	800
44020	市区	国际6#站T1（融合终端）	10	1000	800	800
44021	市区	国际6#站T2（融合终端）	10	1000	800	800
44022	市区	国际7#站T1（融合终端）	10	1000	800	800
44023	市区	国际7#站T2（融合终端）	10	1000	800	800
44024	市区	国禄配变	10	400	320	320
44025	宜兴	国山村双桥公变	10	400	232	232
44026	宜兴	国山南山公变	10	400	320	320
44027	宜兴	国土箱变	10	630	504	504
44028	市区	国羊玻纤配变	10	400	320	320
44029	江阴	国韵华府5#配电所1#主变	10	800	640	640
44030	江阴	国韵华府5#配电所2#主变	10	800	640	640
44031	江阴	国韵华府5#配电所3#主变	10	800	640	640
44032	江阴	国韵华府5#配电所4#主变	10	800	640	640

44033	江阴	果老园东变	10	315	242	242
44034	市区	过巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
44035	市区	过巷配变（融合终端）	10	315	252	252
44036	市区	海岸城 4#站 T3	20	800	640	640
44037	市区	海春环保	10	400	320	320
44038	宜兴	海德名园 1#站 1#所变	10	800	640	640
44039	宜兴	海德名园 1#站 3#所变	10	800	640	640
44040	宜兴	海德名园 3#站 1#所变	10	1000	800	800
44041	宜兴	海德名园 3#站 2#所变	10	1000	800	800
44042	宜兴	海格莱特箱变主变	10	630	504	504
44043	宜兴	海关宿舍公变	10	400	320	320
44044	宜兴	海航公变	10	400	320	320
44045	江阴	海口变	10	400	320	320
44046	江阴	海口西箱变主变	10	500	400	400
44047	宜兴	海伦华府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44048	宜兴	海伦华府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44049	宜兴	海伦华府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
44050	宜兴	海伦华府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
44051	宜兴	海伦华府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
44052	宜兴	海伦华府 3#室 4#所变主变（光伏 并网）	10	630	496	496
44053	宜兴	海伦华府 4#室 1#所变主变（光伏 并网）	10	800	632	632
44054	宜兴	海伦华府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44055	宜兴	海伦华府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640

44056	宜兴	海伦华府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
44057	市区	海默达配变	10	400	320	320
44058	市区	海瑞路配变	10	400	320	320
44059	市区	海杉林配变	10	400	320	320
44060	宜兴	海事公变	10	400	297	297
44061	宜兴	海棠路箱变主变	10	630	478	478
44062	宜兴	海棠组公变	10	200	160	160
44063	市区	海翔汽修配变	10	400	320	320
44064	市区	海新色织配变	10	400	320	320
44065	市区	海鹰配变（融合终端）	10	200	160	160
44066	江阴	海阅雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
44067	江阴	海阅雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
44068	江阴	海阅雅园 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
44069	江阴	海阅雅园 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
44070	江阴	海阅雅园 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
44071	江阴	海阅雅园 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
44072	宜兴	函东公园公变	10	200	160	160
44073	宜兴	函东污工泵公变	10	200	160	160
44074	江阴	韩家村变	10	400	320	320
44075	江阴	韩家头变	10	400	268	268
44076	江阴	寒塘坝变	10	400	298	298
44077	江阴	汉皇西变	10	400	320	320
44078	市区	汗庄桥三配变	10	400	320	320
44079	宜兴	旱渎 2#箱变主变	10	630	504	504
44080	宜兴	旱渎公变	10	400	320	320

44081	江阴	旱沟上变	10	400	219	219
44082	宜兴	翰林邨 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
44083	宜兴	翰林邨 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
44084	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
44085	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
44086	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 3#主变	10	800	640	640
44087	江阴	瀚瑞华筑 21#配电所 4#主变	10	800	640	640
44088	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
44089	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
44090	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
44091	江阴	瀚瑞华筑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
44092	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
44093	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
44094	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
44095	江阴	瀚棠华筑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
44096	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 1#主变	10	800	640	640
44097	江阴	瀚棠华筑 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
44098	市区	瀚炜特配变	10	400	320	320
44099	市区	行星三变	10	400	320	320
44100	江阴	行政变	10	400	232	232
44101	宜兴	杭坑村公变（光伏并网）	10	400	257	257
44102	宜兴	杭上村公变	10	400	320	320
44103	宜兴	杭上大村 1#公变	10	400	320	320
44104	宜兴	杭窑 3#公变（光伏并网）	10	200	149	149
44105	宜兴	杭窑公变（光伏并网）	10	200	138	138

44106	江阴	航船埠头变	10	400	320	320
44107	市区	航道站泵配变（融合终端）	10	400	320	320
44108	江阴	航宿箱变主变	10	630	504	504
44109	宜兴	航运公变	10	400	320	320
44110	市区	豪达石化	10	200	52	52
44111	市区	豪门 3# 箱变 T1	10	630	504	504
44112	市区	浩特（融合终端）	10	400	320	320
44113	市区	浩田里配变（光伏）	10	200	101	101
44114	宜兴	禾丰公变	10	200	160	160
44115	宜兴	禾辉广场公变	10	400	320	320
44116	市区	禾田生物	10	400	234	234
44117	市区	合成 2#站 T2*	10	1000	800	800
44118	宜兴	合心圩电站公变	10	100	80	80
44119	宜兴	合兴 2#公变（光伏并网）	10	200	131	131
44120	宜兴	合兴村 2#公变（光伏并网）	10	400	222	222
44121	市区	何更上配变（光伏）	10	400	222	222
44122	市区	何更巷二配变（光伏）	10	200	86	86
44123	市区	何更巷配变（光伏）	10	400	289	289
44124	市区	何更巷四配变（光伏）	10	400	308	308
44125	市区	何家坝（光伏）	10	200	134	134
44126	宜兴	何家坝东公变	10	200	102	102
44127	宜兴	何家坝公变	10	400	320	320
44128	宜兴	何家坝站公变	10	200	160	160
44129	宜兴	何家村公变（光伏并网）	10	400	279	279
44130	江阴	何家村西变	10	400	121	121

44131	宜兴	何家村西公变	10	400	320	320
44132	宜兴	何家电站公变	10	400	320	320
44133	市区	何家店配变	10	400	320	320
44134	江阴	何家庄南变	10	400	320	320
44135	江阴	何家庄西变	10	400	15	15
44136	市区	何夹立配变	10	200	160	160
44137	江阴	何巷村排涝站	10	400	320	320
44138	市区	何巷二配变	10	200	160	160
44139	市区	何巷五配变	10	200	160	160
44140	江阴	和成配电所 1#主变	10	800	640	640
44141	江阴	和成配电所 2#主变	10	800	640	640
44142	宜兴	和渎电站公变（光伏并网）	10	160	107	107
44143	宜兴	和渎河南公变	10	200	160	160
44144	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
44145	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
44146	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
44147	宜兴	和光屿湖悦府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
44148	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
44149	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
44150	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
44151	宜兴	和光屿湖悦府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
44152	宜兴	和建公变	10	400	320	320
44153	宜兴	和建许家公变	10	400	320	320
44154	宜兴	和建杨家公变	10	400	320	320
44155	江阴	和平北站变	10	400	283	283

44156	市区	和平船厂配变	10	400	320	320
44157	市区	和平村丙配变	10	400	320	320
44158	市区	和平村二（融合终端）	10	400	320	320
44159	市区	和平村甲	10	400	320	320
44160	市区	和平村配变	10	400	320	320
44161	江阴	和平东变	10	315	217	217
44162	市区	和平二配变	10	400	320	320
44163	江阴	和平街 5#变	10	400	320	320
44164	江阴	和平南站变	10	400	251	251
44165	江阴	和平西 3#变	10	400	320	320
44166	江阴	和平西变	10	400	179	179
44167	江阴	和平严东变	10	400	119	119
44168	江阴	和平严家庄变	10	250	76	76
44169	宜兴	和桥菜场 1#公变	10	400	320	320
44170	宜兴	和桥村公变	10	400	320	320
44171	宜兴	和桥大村公变	10	400	167	167
44172	宜兴	和桥戴家公变	10	400	320	320
44173	宜兴	和桥丁家公变	10	400	320	320
44174	宜兴	和桥公安分局公变	10	400	320	320
44175	宜兴	和桥和新路公变	10	400	320	320
44176	宜兴	和桥蒋家 2#公变	10	400	304	304
44177	宜兴	和桥蒋家公变（光伏并网）	10	400	320	320
44178	宜兴	和桥教堂 2#公变	10	400	320	320
44179	宜兴	和桥教堂 3#公变	10	400	320	320
44180	宜兴	和桥教堂 4#公变	10	400	320	320

44181	宜兴	和桥教堂公变	10	400	320	320
44182	宜兴	和桥李家公变	10	400	320	320
44183	宜兴	和桥马桥组 2#公变（光伏并网）	10	200	139	139
44184	宜兴	和桥庙桥组公变	10	400	320	320
44185	宜兴	和桥南洋桥公变	10	400	304	304
44186	宜兴	和桥农机所公变	10	400	320	320
44187	宜兴	和桥汽修公变	10	400	320	320
44188	宜兴	和桥赛峰公变	10	400	320	320
44189	宜兴	和桥上水组公变	10	400	302	302
44190	宜兴	和桥湾里公变	10	400	320	320
44191	宜兴	和桥下水公变	10	400	320	320
44192	宜兴	和桥小会箱变主变	10	630	504	504
44193	宜兴	和桥永兴 2#公变	10	400	320	320
44194	宜兴	和桥永兴 4#公变	10	200	160	160
44195	宜兴	和桥永兴村公变	10	200	160	160
44196	宜兴	和桥永兴电站 3#公变	10	400	320	320
44197	宜兴	和桥渔场 2#公变	10	200	160	160
44198	宜兴	和桥朱家 2#公变	10	200	160	160
44199	市区	和尚桥一配变（光伏）	10	200	143	143
44200	市区	和尚圩配变（光伏）	10	200	124	124
44201	宜兴	和田舍公变（光伏并网）	10	200	131	131
44202	宜兴	和喜汎府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44203	宜兴	和喜汎府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44204	宜兴	和喜汎府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
44205	宜兴	和喜汎府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640

44206	宜兴	和喜汎府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44207	宜兴	和喜汎府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44208	宜兴	和喜汎府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
44209	宜兴	和喜汎府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
44210	宜兴	和喜汎府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44211	宜兴	和喜汎府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44212	宜兴	和兴佳苑 1#箱变主变	20	630	504	504
44213	宜兴	和兴佳苑 2#箱变主变	20	630	504	504
44214	宜兴	和兴家园 1#公变	10	250	200	200
44215	宜兴	和兴家园 11#公变	10	400	320	320
44216	宜兴	和兴家园 2#公变	10	400	320	320
44217	宜兴	和兴家园 4#公变	10	400	320	320
44218	宜兴	和兴路 5#公变	10	400	320	320
44219	江阴	和院 292#配电所 1#主变	10	800	640	640
44220	江阴	和院 292#配电所 2#主变	10	800	640	640
44221	江阴	和院 292#配电所 3#主变	10	800	640	640
44222	江阴	和院 295#配电所 2#主变	10	800	640	640
44223	宜兴	和闸 2#公变	10	400	320	320
44224	宜兴	和闸路 1#公变（光伏并网）	10	315	202	202
44225	江阴	河岸韩家村变	10	400	320	320
44226	江阴	河岸韩家村东变	10	200	160	160
44227	江阴	河岸加工厂西变	10	200	79	79
44228	市区	河北海配变	10	200	160	160
44229	江阴	河北街 238 号 8#箱变主变	10	630	504	504
44230	江阴	河北街配电所 1#主变	10	800	640	640

44231	江阴	河北街配电所 2#主变	10	800	640	640
44232	市区	河北配变（光伏）	10	400	235	235
44233	市区	河北三配变	10	400	320	320
44234	宜兴	河边公变（光伏并网）	10	200	63	63
44235	宜兴	河滨路公变（光伏并网）	10	200	115	115
44236	市区	河村配变	10	400	320	320
44237	宜兴	河东村公变（光伏并网）	10	400	266	266
44238	宜兴	河东村南公变	10	200	160	160
44239	市区	河东二配变	10	400	320	320
44240	市区	河东福配变	10	200	160	160
44241	市区	河东配变（光伏）	10	200	118	118
44242	市区	河东七配变（光伏）	10	400	290	290
44243	宜兴	河东塘公变	10	200	160	160
44244	江阴	河东湾北变	10	200	160	160
44245	江阴	河东湾南变	10	400	320	320
44246	宜兴	河东巷公变	10	400	320	320
44247	市区	河东庄配变（光伏）	10	400	101	101
44248	市区	河谷落配变	10	200	160	160
44249	江阴	河家墩变	10	400	199	199
44250	江阴	河家滩变	10	200	116	116
44251	江阴	河家滩东变	10	400	320	320
44252	江阴	河口南变	10	400	320	320
44253	江阴	河口西变	10	400	163	163
44254	市区	河里	10	200	160	160
44255	市区	河埭配变（融合终端）	10	400	320	320

44256	市区	河埭张桥配变（融合终端）	10	200	160	160
44257	市区	河埭中学配变（融合终端）	10	200	160	160
44258	江阴	河南北变	10	400	320	320
44259	江阴	河南变	10	200	78	78
44260	宜兴	河南电站公变	10	400	320	320
44261	市区	河南东配变（光伏）	10	400	272	272
44262	江阴	河南东站变	10	400	320	320
44263	市区	河南街配变	10	400	320	320
44264	宜兴	河南老街公变	10	400	258	258
44265	江阴	河南老站变	10	400	226	226
44266	市区	河南配变	10	400	320	320
44267	江阴	河南弯里变	10	400	151	151
44268	市区	河南湾	10	400	320	320
44269	市区	河南巷一配变（光伏）	10	400	290	290
44270	市区	河南新村（光伏）	10	400	306	306
44271	市区	河南庄村斗里	10	200	137	137
44272	宜兴	河墅公变	10	200	121	121
44273	江阴	河塘北站变	10	400	280	280
44274	江阴	河塘村陶北庄南变	10	400	320	320
44275	江阴	河塘电力北站变	10	400	320	320
44276	江阴	河塘福利变	10	400	320	320
44277	江阴	河塘化闸变	10	400	320	320
44278	江阴	河塘楼下变	10	315	200	200
44279	江阴	河塘南站变	10	200	145	145
44280	江阴	河塘如意西变	10	400	320	320

44281	江阴	河塘西南站变	10	400	320	320
44282	江阴	河塘西站变	10	400	320	320
44283	宜兴	河塘下东公变	10	200	160	160
44284	江阴	河塘新村 1#变	10	315	237	237
44285	江阴	河塘新南站变	10	315	252	252
44286	江阴	河塘颜家里变	10	400	320	320
44287	江阴	河塘郁家宕变	10	400	312	312
44288	江阴	河塘苏青变	10	315	252	252
44289	江阴	河头变	10	200	160	160
44290	市区	河头配变（光伏）	10	200	129	129
44291	宜兴	河头桥公变	10	400	320	320
44292	江阴	河头西变	10	400	165	165
44293	江阴	河豚南变	10	400	320	320
44294	江阴	河豚箱变主变	10	630	504	504
44295	宜兴	河西 2#公变	10	400	320	320
44296	市区	河西北配变	10	200	160	160
44297	宜兴	河西村 2#公变（光伏并网）	10	400	156	156
44298	宜兴	河西村公变	10	200	160	160
44299	市区	河西村联社配变	10	200	160	160
44300	宜兴	河西街公变	10	400	320	320
44301	宜兴	河西南公变（光伏并网）	10	200	66	66
44302	市区	河西配变（光伏）	10	400	300	300
44303	宜兴	河西西村公变	10	200	160	160
44304	宜兴	河西小村公变（光伏并网）	10	200	29	29
44305	市区	河西庄配变（光伏）	10	200	104	104

44306	宜兴	河西组公变	10	400	291	291
44307	市区	河猷村	10	200	160	160
44308	市区	河乡府配变（TTU）	10	400	320	320
44309	江阴	河湘路变	10	400	320	320
44310	江阴	河湘路南变	10	400	320	320
44311	江阴	河湘桥变	10	400	256	256
44312	市区	荷安配变（融合终端）	10	200	160	160
44313	宜兴	荷花 2#公变	10	200	125	125
44314	市区	荷花池二配变（光伏）	10	400	206	206
44315	市区	荷花池配变（光伏）	10	400	313	313
44316	宜兴	荷花荡公变	10	200	149	149
44317	宜兴	荷花公变	10	400	320	320
44318	江阴	荷花路北变	10	315	241	241
44319	宜兴	荷花桥公变	10	160	128	128
44320	宜兴	荷花寺公变	10	400	320	320
44321	市区	荷花塘配变（融合终端）	10	400	320	320
44322	宜兴	荷塘村公变（光伏并网）	10	315	242	242
44323	宜兴	荷塘教堂公变	10	400	320	320
44324	宜兴	荷塘南河公变（光伏并网）	10	400	254	254
44325	宜兴	荷塘上村公变（光伏并网）	10	400	222	222
44326	宜兴	荷塘石车坝公变（光伏并网）	10	200	150	150
44327	宜兴	荷塘庄头公变	10	400	320	320
44328	市区	荷叶八配变（融合终端）	10	400	320	320
44329	市区	荷叶村（中）（融合终端）	10	400	320	320
44330	市区	荷叶村北配变（融合终端）	10	400	320	320

44331	市区	荷叶村二配变（融合终端）	10	400	320	320
44332	市区	荷叶村三配变（融合终端）	10	200	160	160
44333	市区	荷叶村四配变（融合终端）	10	400	320	320
44334	市区	荷叶村一配变（融合终端）	10	400	320	320
44335	市区	荷叶九配变（融合终端）	10	400	320	320
44336	市区	荷叶六配变（融合终端）	10	400	320	320
44337	市区	荷叶七配变（融合终端）	10	315	252	252
44338	市区	荷叶三配变（融合终端）	10	400	320	320
44339	市区	荷叶十配变（融合终端）	10	400	320	320
44340	市区	荷叶十一配变（融合终端）	10	400	320	320
44341	市区	荷叶四配变（融合终端）	10	200	160	160
44342	市区	荷叶一配变（融合终端）	10	400	320	320
44343	宜兴	核心村 2#箱变主变	10	500	400	400
44344	宜兴	核心村箱变主变	10	500	400	400
44345	宜兴	核心公变	10	400	320	320
44346	江阴	贺家埭变	10	400	320	320
44347	宜兴	贺家渎港东公变	10	400	320	320
44348	宜兴	贺家渎河东公变	10	200	122	122
44349	宜兴	贺家渎河西公变	10	400	294	294
44350	宜兴	贺家渎南公变	10	400	293	293
44351	市区	亨达配变	10	400	320	320
44352	市区	恒昌配变	10	400	320	320
44353	江阴	恒方变	10	400	320	320
44354	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 1#主变	10	630	504	504
44355	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 2#主变	10	630	504	504

44356	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 3#主变	10	630	504	504
44357	江阴	恒和中央璟园 85#配电所 4#主变	10	630	504	504
44358	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 1#主变	10	800	640	640
44359	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 2#主变	10	800	640	640
44360	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 3#主变	10	800	640	640
44361	江阴	恒和中央璟园 89#配电所 4#主变	10	800	640	640
44362	市区	恒立液压配变（融合终端）	10	400	320	320
44363	宜兴	恒瑞公变	10	400	320	320
44364	市区	恒三配变	10	200	160	160
44365	市区	恒溢路配变	10	400	320	320
44366	江阴	横村桥公变	10	400	157	157
44367	市区	横锻居配变	10	400	320	320
44368	宜兴	横沟头公变	10	200	160	160
44369	市区	横河配变	10	400	320	320
44370	市区	横河三配变	10	400	320	320
44371	市区	横河头二配变（融合终端）（光伏）	10	400	306	306
44372	市区	横江防汛泵配变（融合终端）	10	400	320	320
44373	市区	横降村配变	10	400	298	298
44374	市区	横泾桥配变	10	400	320	320
44375	宜兴	横棟组 2#公变（光伏并网）	10	400	283	283
44376	市区	横林配变	10	200	160	160
44377	江阴	横塘开发区	10	400	320	320
44378	宜兴	横塘新区 1#箱变主变	10	500	400	400
44379	宜兴	横塘新区 2#箱变主变	10	500	400	400
44380	宜兴	横塘新区 3#箱变主变	10	500	400	400

44381	市区	横渔居配变	10	200	160	160
44382	市区	横庄（融合终端）	10	400	320	320
44383	江阴	衡山变	10	400	320	320
44384	市区	烘漆厂配变	10	400	320	320
44385	江阴	弘建国际 271#配电所 2#主变	10	630	504	504
44386	江阴	弘建国际 275#配电所 1#主变	10	1000	800	800
44387	江阴	弘建国际 275#配电所 2#主变	10	630	504	504
44388	市区	弘奕农场配变	10	400	320	320
44389	江阴	红豆村委北变	10	400	320	320
44390	江阴	红豆村委箱变主变	10	630	504	504
44391	江阴	红豆东变	10	400	308	308
44392	江阴	红豆陆家变	10	400	320	320
44393	江阴	红豆沈家堂变	10	315	252	252
44394	江阴	红豆树变	10	400	320	320
44395	市区	红豆树配变	10	200	160	160
44396	江阴	红豆水渠变	10	400	133	133
44397	江阴	红豆西变	10	400	320	320
44398	宜兴	红岗背公变（光伏并网）	10	200	123	123
44399	江阴	红光刘家村变	10	400	320	320
44400	宜兴	红光路 1#箱变主变	10	630	504	504
44401	宜兴	红光路 2#箱变主变	10	630	504	504
44402	江阴	红光排涝站变	10	400	320	320
44403	市区	红光配变（融合终端）	10	400	230	230
44404	市区	红光三队配变（融合终端）	10	400	320	320
44405	宜兴	红军桥公变	10	200	160	160

44406	市区	红联二配变	10	400	320	320
44407	江阴	红凌塘变	10	400	320	320
44408	宜兴	红梅公变	10	400	320	320
44409	宜兴	红梅园 2#公变（光伏并网）	10	400	143	143
44410	宜兴	红梅园公变（光伏并网）	10	400	117	117
44411	江阴	红苗北变	10	400	308	308
44412	江阴	红苗西变	10	400	320	320
44413	市区	红明泵	10	200	160	160
44414	市区	红明村三配变	10	200	160	160
44415	市区	红明排泵配变	10	250	200	200
44416	宜兴	红南 2#公变	10	400	320	320
44417	江阴	红旗北站变	10	400	320	320
44418	市区	红旗路灯配变	10	400	320	320
44419	江阴	红旗南天岸变	10	200	95	95
44420	市区	红旗排泵配变	10	200	160	160
44421	宜兴	红旗圩北站公变	10	400	320	320
44422	宜兴	红旗圩公变	10	400	320	320
44423	宜兴	红旗小区 4#公变	10	400	320	320
44424	宜兴	红旗宿舍 3#公变	10	400	320	320
44425	宜兴	红旗宿舍 3#箱变主变	10	630	504	504
44426	宜兴	红旗鱼塘公变	10	200	160	160
44427	市区	红山 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44428	市区	红山 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44429	市区	红山站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44430	宜兴	红塔电力站 3#公变（光伏并网）	10	400	311	311

44431	宜兴	红塔电力站 4#公变	10	400	320	320
44432	宜兴	红塔港东公变（光伏并网）	10	400	306	306
44433	宜兴	红塔高家公变（光伏并网）	10	315	218	218
44434	宜兴	红塔黄家箱变主变	10	500	390	390
44435	宜兴	红塔九房公变	10	400	320	320
44436	宜兴	红塔桥东公变	10	160	128	128
44437	宜兴	红塔桥南 1#公变	10	400	290	290
44438	宜兴	红塔塘西公变	10	400	320	320
44439	宜兴	红塔田干公变	10	400	320	320
44440	宜兴	红卫 1#公变（光伏并网）	10	250	200	200
44441	宜兴	红卫 6#公变（光伏并网）	10	400	308	308
44442	宜兴	红卫 7#公变	10	400	320	320
44443	宜兴	红卫 8#公变（光伏并网）	10	315	213	213
44444	江阴	红卫变	10	400	156	156
44445	江阴	红卫场东变	10	315	252	252
44446	宜兴	红卫村 9#公变	10	400	295	295
44447	宜兴	红卫二垛公变	10	400	320	320
44448	宜兴	红卫二组 2#公变	10	400	320	320
44449	宜兴	红卫二组公变（光伏并网）	10	400	269	269
44450	市区	红卫家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
44451	市区	红卫居配变	10	200	160	160
44452	市区	红卫桥北配变（融合终端）	10	400	320	320
44453	宜兴	红卫三组 2#公变（光伏并网）	10	400	309	309
44454	宜兴	红卫三组公变（光伏并网）	10	400	293	293
44455	宜兴	红卫塘贡公变（光伏并网）	10	200	139	139

44456	宜兴	红卫桃园 3#公变	10	400	320	320
44457	宜兴	红卫桃园 4#公变	10	400	320	320
44458	宜兴	红卫五组 2#公变（光伏并网）	10	400	310	310
44459	宜兴	红卫新村 1#箱变主变	10	630	504	504
44460	宜兴	红卫新村 2#箱变主变	10	630	504	504
44461	宜兴	红卫新河公变	10	400	320	320
44462	宜兴	红卫新区 5#公变	10	315	252	252
44463	宜兴	红卫新区 6#公变	10	400	320	320
44464	宜兴	红卫新区 7#公变	10	400	320	320
44465	市区	红卫一配变	10	400	320	320
44466	市区	红五月配变（融合终端）	10	400	320	320
44467	市区	红星 1#站 T2	10	800	640	640
44468	江阴	红星村委西变	10	400	320	320
44469	江阴	红星公变	10	400	320	320
44470	宜兴	红星后村鱼塘公变	10	200	160	160
44471	市区	红星桥(二)	10	400	320	320
44472	市区	红星桥路灯配变（TTU）	10	200	160	160
44473	市区	红星桥配变（融合终端）	10	400	320	320
44474	市区	红星三配变	10	400	320	320
44475	市区	红星舍甲配变（融合终端）	10	315	252	252
44476	市区	红星舍乙配变（融合终端）	10	200	160	160
44477	宜兴	红星圩 4#公变	10	400	320	320
44478	市区	红星苑 6#箱变 T1	10	630	504	504
44479	市区	红星朱巷配变（融合终端）	10	400	320	320
44480	市区	红星朱巷一配变（融合终端）	10	200	160	160

44481	江阴	红雪里南变	10	400	320	320
44482	江阴	红阳变	10	400	320	320
44483	江阴	红阳东箱变主变	10	630	504	504
44484	江阴	红洋变	10	400	320	320
44485	江阴	红洋南变	10	400	280	280
44486	江阴	宏达变	10	400	320	320
44487	市区	宏达电机二变	10	400	320	320
44488	市区	宏瑋配变	10	400	320	320
44489	江阴	宏基国际花园 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
44490	市区	宏杰配变	10	400	320	320
44491	市区	宏净配变	10	400	320	320
44492	市区	宏力配变	10	400	320	320
44493	江阴	宏岐陶家村东变	10	400	62	62
44494	市区	宏泰机械制造有限公司	10	400	320	320
44495	市区	宏烨核电配变	10	400	320	320
44496	江阴	宏益变	10	400	320	320
44497	市区	宏益甲配变	10	400	320	320
44498	江阴	虹粮桥变	10	100	80	80
44499	江阴	虹六四公变	10	400	320	320
44500	江阴	虹六五公变	10	400	320	320
44501	江阴	虹五 11 号变	10	400	320	320
44502	江阴	虹五 13 号变	10	400	320	320
44503	江阴	虹五 15 号变	10	400	320	320
44504	江阴	虹五 17 号变	10	400	320	320
44505	江阴	虹五 19 号变	10	400	320	320

44506	江阴	虹五 9 号变	10	400	320	320
44507	宜兴	虹溪路箱变	10	630	504	504
44508	江阴	虹一 5#公变	10	400	320	320
44509	宜兴	洪东村公变	10	200	142	142
44510	市区	洪更巷配变	10	200	160	160
44511	市区	洪古桥配变	10	200	153	153
44512	江阴	洪家基 2#变	10	400	320	320
44513	市区	洪家湾配变	10	200	160	160
44514	市区	洪家庄配变	10	400	320	320
44515	江阴	洪年西变	10	400	320	320
44516	江阴	洪年小站变	10	400	201	201
44517	宜兴	洪桥公变	10	400	320	320
44518	江阴	洪塔变	10	400	320	320
44519	宜兴	洪塘组 2#公变	10	400	252	252
44520	市区	洪西配变（光伏）	10	400	292	292
44521	市区	洪翔村委丁配变	10	400	320	320
44522	宜兴	洪巷村部公变	10	400	320	320
44523	宜兴	鸿湖环保公变	10	400	320	320
44524	市区	鸿基 29#站 T1	20	800	640	640
44525	市区	鸿联配变（融合终端）	10	400	320	320
44526	市区	鸿铝配变	10	400	320	320
44527	市区	鸿南路二	10	200	160	160
44528	市区	鸿山园区配变	10	400	320	320
44529	市区	鸿山园区一变	10	400	320	320
44530	市区	鸿声苑变	10	400	320	320

44531	市区	鸿泰苑 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
44532	市区	鸿泰苑 10 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44533	市区	鸿泰苑 10 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44534	市区	鸿泰苑 11#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44535	市区	鸿泰苑 11#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44536	市区	鸿泰苑 12#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
44537	市区	鸿泰苑 12#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44538	市区	鸿泰苑 12#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
44539	市区	鸿泰苑 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44540	市区	鸿泰苑 15#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44541	市区	鸿泰苑 16#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44542	市区	鸿泰苑 16#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44543	市区	鸿泰苑 1 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44544	市区	鸿泰苑 1 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44545	市区	鸿泰苑 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
44546	市区	鸿泰苑 2 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44547	市区	鸿泰苑 2 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44548	市区	鸿泰苑 2 号站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
44549	市区	鸿泰苑 3 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44550	市区	鸿泰苑 3 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44551	市区	鸿泰苑 4 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44552	市区	鸿泰苑 4 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44553	市区	鸿泰苑 5 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44554	市区	鸿泰苑 5 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44555	市区	鸿泰苑 6 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

44556	市区	鸿泰苑 6 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44557	市区	鸿泰苑 7 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44558	市区	鸿泰苑 7 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44559	市区	鸿泰苑 8 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44560	市区	鸿泰苑 8 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44561	市区	鸿泰苑 9 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
44562	市区	鸿泰苑 9 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
44563	市区	鸿泰苑二期站 T1*（融合终端）	10	630	504	504
44564	市区	鸿泰苑二期站 T2（融合终端）	10	630	504	504
44565	市区	鸿西村	10	200	160	160
44566	市区	鸿翔路东	10	400	320	320
44567	江阴	鸿亚变	10	400	320	320
44568	市区	鸿运	10	200	160	160
44569	江阴	侯官桥变	10	200	160	160
44570	江阴	侯士巷 3 号变	10	400	261	261
44571	江阴	侯士巷南 2 号变	10	315	252	252
44572	江阴	侯士巷南变	10	400	297	297
44573	江阴	侯士巷西变	10	400	166	166
44574	江阴	后八甲变	10	400	84	84
44575	江阴	后八甲西变	10	400	215	215
44576	宜兴	后北庄公变（光伏并网）	10	200	109	109
44577	市区	后北庄配变（光伏）	10	400	261	261
44578	市区	后边巷配变	10	200	160	160
44579	宜兴	后斌公变	10	400	216	216
44580	市区	后仓配变（融合终端）	10	400	320	320

44581	市区	后场二配变	10	200	160	160
44582	宜兴	后储公变	10	400	320	320
44583	宜兴	后村 1#公变	10	200	160	160
44584	江阴	后村变	10	400	320	320
44585	市区	后村新配变	10	400	320	320
44586	市区	后大河配变（光伏）	10	400	320	320
44587	宜兴	后大潭公变	10	200	160	160
44588	市区	后底桥配变	10	200	136	136
44589	市区	后丁巷二配变	10	200	160	160
44590	市区	后丁巷配变	10	400	320	320
44591	市区	后斗二配变（光伏）	10	400	204	204
44592	市区	后斗配变	10	400	320	320
44593	宜兴	后方公变（光伏并网）	10	200	140	140
44594	市区	后方巷配变（光伏）	10	200	147	147
44595	宜兴	后岗公变	10	200	115	115
44596	市区	后戈泵配变（TTU）	10	400	320	320
44597	宜兴	后隔组公变	10	200	160	160
44598	市区	后故里丙配变	10	400	320	320
44599	宜兴	后管村公变	10	200	160	160
44600	江阴	后河北变	10	250	200	200
44601	江阴	后河变	10	400	320	320
44602	市区	后花园二配变	10	400	320	320
44603	市区	后花园配变	10	200	160	160
44604	宜兴	后尖圩公变（光伏并网）	10	200	143	143
44605	宜兴	后九苞公变	10	200	160	160

44606	江阴	后李庄变	10	315	252	252
44607	江阴	后栗西变	10	250	93	93
44608	市区	后刘配变	10	400	320	320
44609	市区	后陆巷（融合终端）	10	400	320	320
44610	市区	后罗村（光伏）	10	200	119	119
44611	市区	后迈斗站配变	10	200	160	160
44612	宜兴	后梅公变	10	400	320	320
44613	江阴	后梅新村变	10	400	177	177
44614	宜兴	后潘公变（光伏并网）	10	400	297	297
44615	宜兴	后彭新村 1#箱变主变	10	400	320	320
44616	宜兴	后彭新村 2#箱变主变	10	400	320	320
44617	宜兴	后蒲圩东公变	10	200	160	160
44618	市区	后前二配变（光伏）	10	400	299	299
44619	宜兴	后墙公变	10	160	128	128
44620	市区	后桥三配变（光伏）	10	400	312	312
44621	市区	后桥头配变	10	200	160	160
44622	宜兴	后曲坊公变	10	200	160	160
44623	宜兴	后仁 2#公变（光伏并网）	10	200	84	84
44624	宜兴	后仁 3#公变（光伏并网）	10	400	274	274
44625	宜兴	后仁 4#公变	10	315	203	203
44626	市区	后芮二配变（融合终端）	10	400	320	320
44627	市区	后芮夹配变（融合终端）	10	400	320	320
44628	市区	后芮配变（融合终端）	10	400	320	320
44629	市区	后沙滩	10	400	320	320
44630	宜兴	后上墅公变（光伏并网）	10	200	112	112

44631	市区	后市村配变（光伏）	10	200	127	127
44632	市区	后市配变	10	200	160	160
44633	江阴	后苏巷变	10	400	320	320
44634	市区	后孙巷配变（光伏）	10	400	256	256
44635	宜兴	后塔公变（光伏并网）	10	200	148	148
44636	宜兴	后谈村东公变	10	400	320	320
44637	市区	后塘湾东配变（光伏）	10	200	121	121
44638	江阴	后头巷东变	10	400	306	306
44639	市区	后头巷配变（光伏）	10	400	283	283
44640	市区	后拓泾配变	10	200	160	160
44641	江阴	后旺 1 号变	10	400	320	320
44642	江阴	后旺东变	10	315	252	252
44643	江阴	后旺西变	10	400	320	320
44644	江阴	后吴家基变	10	400	297	297
44645	江阴	后五市变	10	400	320	320
44646	市区	后西街配变	10	400	320	320
44647	市区	后西泾（光伏）	10	400	239	239
44648	市区	后西溪戊配变	10	400	320	320
44649	市区	后夏配变	10	400	320	320
44650	江阴	后巷 2#变	10	400	320	320
44651	江阴	后巷北站变	10	200	160	160
44652	江阴	后巷变	10	400	181	181
44653	江阴	后巷菜场东变	10	400	149	149
44654	江阴	后巷村小园里变	10	200	138	138
44655	江阴	后巷村中站变	10	400	299	299

44656	江阴	后巷德亿变	10	400	130	130
44657	市区	后巷三配变（光伏）	10	200	153	153
44658	市区	后巷十配变（光伏）	10	200	140	140
44659	市区	后巷十四配变	10	400	320	320
44660	宜兴	后新公变	10	200	160	160
44661	宜兴	后新荷公变（光伏并网）	10	200	143	143
44662	市区	后亚桥配变	10	400	320	320
44663	市区	后阳巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
44664	江阴	后杨变	10	400	320	320
44665	市区	后杨陆巷配变（融合终端）	10	200	160	160
44666	市区	后杨木桥配变（融合终端）	10	400	320	320
44667	宜兴	后窑电站公变（光伏并网）	10	250	174	174
44668	宜兴	后窑新公变	10	400	320	320
44669	江阴	后野田变	10	400	247	247
44670	宜兴	后尹 2#公变	10	400	320	320
44671	市区	后鱼池	10	400	320	320
44672	宜兴	后元北公变（光伏并网）	10	400	254	254
44673	宜兴	后园渎公变	10	315	229	229
44674	市区	后宅供电	10	400	320	320
44675	市区	后宅幼儿园配变	10	400	320	320
44676	市区	后张村三配变（融合终端）	10	400	320	320
44677	市区	后张配变	10	400	320	320
44678	市区	后张庄配变	10	400	320	320
44679	市区	后长四房	10	200	160	160
44680	市区	后中村配变	10	400	320	320

44681	宜兴	后中里公变（光伏并网）	10	400	290	290
44682	市区	后朱巷二配变	10	400	320	320
44683	市区	后朱巷配变	10	400	320	320
44684	市区	后庄（光伏）	10	400	244	244
44685	江阴	后庄变	10	315	213	213
44686	宜兴	后庄东公变	10	200	160	160
44687	宜兴	后庄门公变（光伏并网）	10	400	313	313
44688	市区	后庄三配变（光伏）	10	400	230	230
44689	宜兴	后庄西站 2#公变	10	400	320	320
44690	宜兴	后庄箱变主变	10	400	320	320
44691	宜兴	后庄巷东公变	10	200	160	160
44692	宜兴	厚和电站 2#公变	10	400	260	260
44693	宜兴	厚和后村公变（光伏并网）	10	400	307	307
44694	市区	厚鑫配变	10	400	320	320
44695	江阴	候士巷北箱变主变	10	630	504	504
44696	江阴	呼啦啦变	10	400	320	320
44697	市区	胡村壹一配变	10	400	320	320
44698	市区	胡埭模版配变	10	400	132	132
44699	市区	胡貳配变	10	400	320	320
44700	市区	胡家坝配变	10	200	160	160
44701	市区	胡家店配变	10	200	160	160
44702	市区	胡家渡西闸配变	10	315	252	252
44703	宜兴	胡家塘北公变	10	400	320	320
44704	宜兴	胡家塘南公变	10	400	320	320
44705	江阴	胡家湾西变	10	400	320	320

44706	宜兴	胡家污公变	10	200	160	160
44707	江阴	胡家巷变	10	400	308	308
44708	市区	胡家巷甲配变（光伏）	10	400	284	284
44709	市区	胡家巷配变（光伏）	10	200	122	122
44710	市区	胡巷配变	10	400	320	320
44711	宜兴	胡油 3#公变	10	400	254	254
44712	江阴	胡子小镇南变	10	400	320	320
44713	宜兴	斛里电站公变	10	200	160	160
44714	宜兴	斛里公变	10	200	160	160
44715	江阴	葫桥陆家村变	10	250	195	195
44716	江阴	葫桥南站变	10	315	252	252
44717	江阴	葫桥中站变	10	400	320	320
44718	宜兴	湖背公变（光伏并网）	10	200	114	114
44719	市区	湖滨 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
44720	市区	湖滨 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44721	宜兴	湖滨村 2#公变	10	200	160	160
44722	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 1#主变	10	800	640	640
44723	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 2#主变	10	800	640	640
44724	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 3#主变	10	800	640	640
44725	江阴	湖滨佳苑一村 25#配电所 4#主变	10	800	640	640
44726	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 1#主变	10	630	504	504
44727	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
44728	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 3#主变	10	630	504	504
44729	江阴	湖滨佳苑一村 42#配电所 4#主变	10	630	504	504
44730	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

44731	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
44732	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
44733	江阴	湖滨佳苑一村 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
44734	宜兴	湖滨桥公变	10	400	320	320
44735	宜兴	湖滨小区 2#公变	10	200	160	160
44736	市区	湖滨壹号 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44737	市区	湖滨壹号 4 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
44738	市区	湖滨壹号 4 号站 T2（融合终端）	10	800	640	640
44739	市区	湖村二配变	10	200	160	160
44740	市区	湖村配变	10	200	160	160
44741	宜兴	湖东 2#箱变主变	10	500	400	400
44742	宜兴	湖东 3#箱变主变	10	500	400	400
44743	宜兴	湖东村公变	10	400	320	320
44744	宜兴	湖东圩园 2#公变	10	200	160	160
44745	宜兴	湖东圩园公变	10	400	320	320
44746	宜兴	湖渎 3#公变	10	400	320	320
44747	市区	湖纺配变	10	400	320	320
44748	宜兴	湖丰路公变	10	400	320	320
44749	宜兴	湖滢小学公变	10	400	320	320
44750	宜兴	湖父凤凰组公变	10	400	303	303
44751	宜兴	湖父教堂 2#箱变主变	10	500	400	400
44752	宜兴	湖父教堂箱变主变	10	500	400	400
44753	宜兴	湖光 4#公变（光伏并网）	10	200	142	142
44754	市区	湖光二配变	10	400	320	320
44755	市区	湖光六配变（融合终端）	10	400	320	320

44756	宜兴	湖光珑樾府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
44757	宜兴	湖光珑樾府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
44758	宜兴	湖光珑樾府 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
44759	宜兴	湖光珑樾府 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
44760	宜兴	湖光珑樾府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
44761	宜兴	湖光珑樾府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
44762	宜兴	湖光珑樾府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
44763	宜兴	湖光珑樾府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
44764	宜兴	湖光珑樾府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
44765	宜兴	湖光珑樾府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
44766	宜兴	湖光珑樾府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
44767	宜兴	湖光珑樾府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
44768	宜兴	湖光路大桥公变	10	400	320	320
44769	宜兴	湖光小区 1#公变	10	400	320	320
44770	市区	湖河配变	10	400	320	320
44771	宜兴	湖家公变（光伏并网）	10	400	311	311
44772	市区	湖景村配变（TTU）	10	400	320	320
44773	江阴	湖粮变	10	400	320	320
44774	宜兴	湖陵电站公变	10	400	311	311
44775	宜兴	湖陵新站 2#公变	10	400	320	320
44776	宜兴	湖陵新站公变	10	400	320	320
44777	宜兴	湖陵闸站公变	10	200	160	160
44778	宜兴	湖民东组 2#公变	10	400	320	320
44779	市区	湖明配变	10	400	320	320
44780	江阴	湖南西箱变主变	10	630	489	489

44781	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
44782	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
44783	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
44784	宜兴	湖畔澜庭院 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
44785	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
44786	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 2#所变主变	10	630	504	504
44787	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
44788	宜兴	湖畔澜庭院 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
44789	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
44790	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
44791	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
44792	宜兴	湖畔澜庭院 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
44793	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
44794	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
44795	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
44796	宜兴	湖畔澜庭院 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
44797	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 1#所变主变	10	630	504	504
44798	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 2#所变主变	10	630	504	504
44799	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 3#所变主变	10	630	504	504
44800	宜兴	湖畔澜庭院 7#室 4#所变主变	10	630	504	504
44801	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
44802	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
44803	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
44804	宜兴	湖畔澜庭院 8#室 4#所变主变	10	800	640	640
44805	市区	湖桥三配变	10	200	160	160

44806	市区	湖山队北配变	10	400	320	320
44807	市区	湖山二配变（融合终端）	10	200	160	160
44808	市区	湖山减震配变（融合终端）	10	400	320	320
44809	市区	湖山三配变（融合终端）	10	200	160	160
44810	宜兴	湖滩 2#公变	10	200	160	160
44811	江阴	湖塘变	10	400	320	320
44812	江阴	湖塘村委变	10	400	320	320
44813	市区	湖塘村委配变	10	200	160	160
44814	江阴	湖塘东变	10	400	137	137
44815	市区	湖塘桥二配变（光伏）	10	400	295	295
44816	市区	湖塘桥配变	10	400	320	320
44817	市区	湖塘桥三配变（光伏）	10	400	149	149
44818	宜兴	湖头 3#公变（光伏并网）	10	200	136	136
44819	宜兴	湖头西公变（光伏并网）	10	200	125	125
44820	宜兴	湖头渔场公变	10	200	160	160
44821	宜兴	湖小 2#公变	10	400	301	301
44822	宜兴	湖悦名邸 2#站 1#所变主变	10	800	640	640
44823	宜兴	湖悦名邸 2#站 2#所变主变	10	800	640	640
44824	宜兴	湖悦名邸 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
44825	宜兴	湖悦名邸 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
44826	宜兴	湖悦名邸 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
44827	宜兴	湖悦名邸 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
44828	宜兴	湖悦名邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44829	宜兴	湖悦名邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44830	宜兴	湖悦名邸 6#室 1#所变主变	10	630	504	504

44831	宜兴	湖悦名邸 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
44832	宜兴	湖悦名邸 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
44833	宜兴	湖悦名邸 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
44834	宜兴	湖悦名邸 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
44835	宜兴	湖悦名邸 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
44836	宜兴	湖悦名邸 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
44837	宜兴	湖悦名邸 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
44838	宜兴	湖悦名邸 8#室 3#所变主变	10	800	640	640
44839	宜兴	湖悦名邸 8#室 4#所变主变	10	800	640	640
44840	宜兴	湖悦天境 2#室 1#所变	20	630	504	504
44841	宜兴	湖悦天境 2#室 2#所变	20	630	504	504
44842	宜兴	湖悦天境 2#室 3#所变	20	630	504	504
44843	宜兴	湖悦天境 2#室 4#所变	20	630	504	504
44844	宜兴	湖悦天境 3#室 1#所变	20	800	640	640
44845	宜兴	湖悦天境 3#室 2#所变	20	800	640	640
44846	宜兴	湖悦天境 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
44847	宜兴	湖悦天境 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
44848	宜兴	湖悦天境 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
44849	宜兴	湖悦天境 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
44850	宜兴	湖悦天境 6#室 1#所变主变	20	800	640	640
44851	宜兴	湖悦天境 6#室 2#所变主变	20	800	640	640
44852	宜兴	湖悦天境 6#室 3#所变主变	20	800	640	640
44853	宜兴	湖悦天境 6#室 4#所变主变	20	800	640	640
44854	宜兴	虎渎顶公变（光伏并网）	10	400	234	234
44855	市区	虎更（光伏）	10	400	237	237

44856	市区	虎更上配变	10	400	320	320
44857	市区	虎更上巷（光伏）	10	400	306	306
44858	江阴	虎山站变	10	400	270	270
44859	江阴	虎头村箱变主变	10	630	504	504
44860	市区	浒村配变（需删除）	10	400	320	320
44861	市区	浒家坝三配变	10	400	320	320
44862	市区	浒塘村配变	10	400	320	320
44863	市区	浒塘配变（光伏）	10	400	320	320
44864	市区	浒塘四配变	10	400	320	320
44865	市区	浒塘五配变	10	400	320	320
44866	市区	浒塘姚金岸配变	10	400	320	320
44867	市区	浒塘闸配变	10	200	160	160
44868	市区	护渎浜配变（融合终端）	10	400	320	320
44869	市区	沪东装饰二配变	10	400	320	320
44870	市区	沪东装饰配变（融合终端）	10	400	320	320
44871	市区	沪联机械配变（融合终端）	10	400	320	320
44872	宜兴	沪宁路边公变	10	400	320	320
44873	江阴	瓠岱西 3#变	10	400	320	320
44874	市区	花村北配变	10	400	320	320
44875	市区	花村配变	10	400	320	320
44876	江阴	花东村电站	10	400	320	320
44877	江阴	花果范家埭东变	10	200	160	160
44878	江阴	花果坎家村变	10	200	160	160
44879	江阴	花果弥陀村变	10	250	200	200
44880	江阴	花果曲立东变	10	200	91	91

44881	江阴	花果中村西变	10	200	160	160
44882	市区	花汇里	10	400	320	320
44883	市区	花汇西队二	10	200	160	160
44884	市区	花汇新村 3	10	400	320	320
44885	江阴	花家浜变	10	400	320	320
44886	江阴	花家基北 2#变	10	400	320	320
44887	江阴	花家桥变	10	400	320	320
44888	市区	花家桥配变（南瑞）	10	400	320	320
44889	江阴	花家巷变	10	400	320	320
44890	江阴	花家巷东变	10	315	252	252
44891	市区	花家乙配变	10	400	320	320
44892	江阴	花路巷变	10	400	320	320
44893	市区	花明配变（融合终端）	10	400	320	320
44894	市区	花木场配变	10	400	320	320
44895	江阴	花南变	10	400	206	206
44896	江阴	花南邱家村变	10	400	154	154
44897	江阴	花山电站变	10	400	259	259
44898	江阴	花山路 1064#配电所 1#主变	10	800	640	640
44899	江阴	花山路 1064#配电所 2#主变	10	800	640	640
44900	江阴	花山路 1064#配电所 3#主变	10	800	640	640
44901	江阴	花山路 1064#配电所 4#主变	10	800	640	640
44902	江阴	花山南变	10	400	320	320
44903	江阴	花山西变	10	315	252	252
44904	江阴	花山姚家村变	10	400	289	289
44905	江阴	花山中变	10	400	320	320

44906	宜兴	花蛇山公变	10	400	320	320
44907	宜兴	花溪邸 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44908	宜兴	花溪邸 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44909	宜兴	花溪邸 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
44910	宜兴	花溪邸 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
44911	宜兴	花溪邸 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
44912	宜兴	花溪邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
44913	宜兴	花溪邸 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
44914	宜兴	花溪邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
44915	宜兴	花溪邸 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
44916	宜兴	花溪邸 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
44917	宜兴	花溪邸 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
44918	宜兴	花溪邸 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
44919	宜兴	花溪山庭 2#室 1#所变	10	800	640	640
44920	宜兴	花溪山庭 2#室 2#所变	10	800	640	640
44921	宜兴	花溪山庭 3#室 1#所变	10	800	640	640
44922	宜兴	花溪山庭 3#室 2#所变	10	800	640	640
44923	宜兴	花溪苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
44924	宜兴	花溪苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
44925	宜兴	花溪苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
44926	宜兴	花溪苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
44927	宜兴	花溪苑 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
44928	宜兴	花溪苑 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
44929	宜兴	花溪苑 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
44930	宜兴	花溪苑 3#室 4#所变主变	10	630	504	504

44931	宜兴	花溪苑 5#室 1#所变主变	10	630	504	504
44932	宜兴	花溪苑 5#室 2#所变主变	10	630	504	504
44933	宜兴	花溪苑 5#室 3#所变主变	10	630	504	504
44934	宜兴	花溪苑 5#室 4#所变主变	10	630	504	504
44935	宜兴	花溪苑 6#室 1#所变主变	10	630	504	504
44936	宜兴	花溪苑 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
44937	宜兴	花溪苑 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
44938	宜兴	花溪苑 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
44939	江阴	花园 3#变	10	315	252	252
44940	市区	花园浜三配变（光伏）	10	200	85	85
44941	江阴	花园北变	10	400	320	320
44942	江阴	花园北配电所 1#主变	10	800	640	640
44943	江阴	花园北配电所 2#主变	10	800	640	640
44944	江阴	花园变	10	315	244	244
44945	宜兴	花园别墅 1#公变	10	400	320	320
44946	宜兴	花园别墅 2#公变（光伏并网）	10	315	243	243
44947	江阴	花园电站变	10	400	320	320
44948	宜兴	花园公变	10	200	160	160
44949	宜兴	花园国母公变（光伏并网）	10	400	309	309
44950	市区	花园厚桥配变	10	400	320	320
44951	江阴	花园六村 12#箱变主变	10	630	504	504
44952	江阴	花园六村 24#箱变主变	10	630	504	504
44953	市区	花园梅配变	10	400	320	320
44954	江阴	花园南变	10	400	320	320
44955	江阴	花园弄箱变主变	10	630	504	504

44956	市区	花园弄一配变（融合终端）	10	400	320	320
44957	江阴	花园四村箱变主变	10	630	504	504
44958	宜兴	花园陶瓷公变（光伏并网）	10	400	311	311
44959	江阴	花园西配电所 1#主变	10	800	640	640
44960	江阴	花园西配电所 3#主变	10	800	640	640
44961	宜兴	花园小村 2#公变	10	400	320	320
44962	宜兴	花园小区 1#公变	10	200	160	160
44963	宜兴	花园小区 2#公变	10	200	160	160
44964	宜兴	花园小区 3#公变	10	200	160	160
44965	宜兴	花园小区 5#公变	10	200	160	160
44966	宜兴	花园小区 7#公变	10	200	160	160
44967	宜兴	花园小区公变	10	400	314	314
44968	市区	花园新村五配变	10	400	320	320
44969	江阴	花园雅居配电所 1#主变	10	630	504	504
44970	江阴	花园雅居配电所 2#主变	10	630	504	504
44971	宜兴	花园余象组公变（光伏并网）	10	315	213	213
44972	宜兴	花苑小区 2#公变	10	400	320	320
44973	宜兴	花苑小区 3#公变	10	400	320	320
44974	宜兴	花苑小区 5#公变	10	400	320	320
44975	市区	华宝配变	10	400	320	320
44976	市区	华昌焊配变（融合终端）	10	400	320	320
44977	江阴	华昌路 1#变	10	400	320	320
44978	江阴	华昌路 4#变	10	400	313	313
44979	江阴	华昌路西变	10	400	320	320
44980	江阴	华昌路中变	10	250	200	200

44981	市区	华城印刷	10	400	320	320
44982	宜兴	华东石材市场 12#公变	10	400	320	320
44983	宜兴	华东石材市场有限公司 24#箱变主变	10	630	504	504
44984	宜兴	华东石材市场有限公司 25#箱变主变	10	630	504	504
44985	宜兴	华东石材市场有限公司 17#箱变主变	10	630	504	504
44986	市区	华东小区配变（融合终端）	10	400	320	320
44987	江阴	华都北配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
44988	江阴	华都北配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
44989	江阴	华都南配电所 1#变	10	1250	1000	1000
44990	江阴	华都南配电所 2#变	10	1250	1000	1000
44991	江阴	华方变	10	400	320	320
44992	江阴	华丰公变	10	400	160	160
44993	江阴	华府家园 31#箱变主变	10	400	320	320
44994	江阴	华富名园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
44995	江阴	华富名园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
44996	市区	华工配变	10	200	160	160
44997	江阴	华光河西变	10	200	118	118
44998	宜兴	华广公变	10	500	400	400
44999	市区	华海配变	10	400	320	320
45000	市区	华航配变	10	400	320	320
45001	江阴	华宏村陆家巷变	10	400	320	320
45002	江阴	华宏村陆家巷西变	10	200	160	160

45003	江阴	华宏路 1#变	10	400	320	320
45004	江阴	华宏世纪苑 1#箱变主变	10	630	504	504
45005	江阴	华宏世纪苑配电所 1#主变	10	800	640	640
45006	江阴	华宏世纪苑配电所 2#主变	10	800	640	640
45007	市区	华机配变	10	400	320	320
45008	宜兴	华家公变	10	200	160	160
45009	江阴	华家基 2#变	10	400	320	320
45010	江阴	华家基 3#变	10	400	320	320
45011	市区	华家桥配变（光伏）	10	200	99	99
45012	市区	华家桥四配变	10	400	320	320
45013	市区	华家桥五配变（光伏）	10	400	291	291
45014	市区	华家田桥配变	10	200	160	160
45015	市区	华捷环保配变（光伏）	10	400	210	210
45016	市区	华介湾配变	10	400	320	320
45017	市区	华锦甲配变	10	400	320	320
45018	市区	华晶二配变（融合终端）	10	200	160	160
45019	市区	华晶家舍二配变（融合终端）	10	400	320	320
45020	市区	华晶家舍配变（融合终端）	10	315	252	252
45021	市区	华晶家舍一配变（融合终端）	10	200	160	160
45022	市区	华晶六配变（融合终端）	10	200	160	160
45023	市区	华晶七配变（融合终端）	10	400	320	320
45024	市区	华晶三配变（融合终端）	10	400	320	320
45025	市区	华晶四配变（融合终端）	10	400	320	320
45026	市区	华晶五配变（融合终端）	10	400	320	320
45027	市区	华晶一配变（融合终端）	10	400	320	320

45028	市区	华蓝配变	10	400	320	320
45029	宜兴	华利达公变	10	400	320	320
45030	市区	华联二配变	10	200	160	160
45031	江阴	华隆广场 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
45032	江阴	华隆广场 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
45033	江阴	华隆广场 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
45034	江阴	华隆广场 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
45035	江阴	华隆广场 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
45036	江阴	华隆广场 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
45037	江阴	华隆广场 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
45038	江阴	华隆广场 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
45039	江阴	华隆广场 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
45040	江阴	华隆广场 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
45041	江阴	华隆广场 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
45042	江阴	华隆广场 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
45043	宜兴	华隆桥公变（光伏并网）	10	400	285	285
45044	宜兴	华美北公变	10	400	320	320
45045	宜兴	华美公变	10	400	320	320
45046	江阴	华南北站箱变主变	10	630	487	487
45047	江阴	华南南站变	10	400	320	320
45048	市区	华歧中配变	10	400	320	320
45049	市区	华仁制衣	10	400	320	320
45050	市区	华容电器配变	10	400	320	320
45051	市区	华润家舍配变	10	315	252	252
45052	市区	华润配变	10	400	320	320

45053	江阴	华三场变	10	400	320	320
45054	市区	华三房贰配变	10	200	160	160
45055	宜兴	华山公变	10	400	320	320
45056	江阴	华士北站变	10	315	252	252
45057	江阴	华士菜场 2#变	10	400	320	320
45058	江阴	华士大厦 2#变	10	400	320	320
45059	江阴	华士大厦变	10	400	271	271
45060	江阴	华士电力中 2#变	10	400	320	320
45061	江阴	华士环西路 1#变	10	400	320	320
45062	江阴	华士敬老院变	10	400	320	320
45063	江阴	华士连心路变	10	400	320	320
45064	江阴	华士曙新路变	10	400	320	320
45065	江阴	华士王家场变	10	400	262	262
45066	江阴	华士西石 2#变	10	400	320	320
45067	江阴	华士新开弄 2#变	10	400	227	227
45068	江阴	华士种子场 3#变	10	400	320	320
45069	江阴	华舜雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
45070	江阴	华舜雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
45071	江阴	华舜雅园 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
45072	江阴	华舜雅园 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
45073	江阴	华塘变	10	400	320	320
45074	江阴	华特东路变	10	400	320	320
45075	市区	华通二配变（融合终端）	10	400	320	320
45076	市区	华伍配变（融合终端）	10	400	320	320
45077	江阴	华西二村 2 号变	10	400	309	309

45078	江阴	华西二村 3#变	10	400	320	320
45079	江阴	华西二村 5#变	10	400	320	320
45080	宜兴	华西路 1#公变	10	400	320	320
45081	宜兴	华西路 6#公变（光伏并网）	10	315	252	252
45082	宜兴	华西路 9#公变	10	250	200	200
45083	市区	华西配变	10	400	320	320
45084	江阴	华西三村 10#变	10	315	207	207
45085	江阴	华西三村 11#变	10	315	252	252
45086	江阴	华西三村 2#变	10	315	245	245
45087	江阴	华西三村 5#变	10	315	252	252
45088	市区	华夏配电所 T1	10	630	504	504
45089	市区	华夏配电所 T2	10	630	504	504
45090	江阴	华巷 2#变	10	400	320	320
45091	江阴	华巷变	10	400	286	286
45092	市区	华巷南配变（光伏）	10	200	131	131
45093	市区	华巷西配变（南瑞）（光伏）	10	400	161	161
45094	市区	华忻二配变	10	400	320	320
45095	市区	华忻配变	10	400	320	320
45096	宜兴	华新 2#公变（光伏并网）	10	400	310	310
45097	市区	华新村 3（融合终端）	10	400	320	320
45098	市区	华新村委二配变	10	400	320	320
45099	宜兴	华新东路 5#公变	10	400	320	320
45100	宜兴	华新东路 9#公变	10	400	320	320
45101	宜兴	华新公变（光伏并网）	10	400	320	320
45102	市区	华新里配变（融合终端）	10	400	320	320

45103	江阴	华新南 2 号变	10	400	320	320
45104	江阴	华新南站	10	315	252	252
45105	市区	华新配变（融合终端）	10	400	320	320
45106	江阴	华新西变	10	400	320	320
45107	江阴	华馨苑 37#配电所 1#主变	10	800	640	640
45108	江阴	华馨苑 37#配电所 2#主变	10	800	640	640
45109	江阴	华馨苑 37#配电所 3#主变	10	800	640	640
45110	江阴	华馨苑 37#配电所 4#主变	10	800	640	640
45111	宜兴	华鑫公变	10	400	320	320
45112	宜兴	华兴东区 3#箱变主变	10	630	504	504
45113	宜兴	华兴花园 2#箱变主变	10	630	504	504
45114	宜兴	华兴花园 3#箱变主变	10	630	504	504
45115	宜兴	华兴花园 4#箱变主变	10	630	504	504
45116	宜兴	华兴西区 1#箱变	10	400	320	320
45117	宜兴	华兴小区 1#公变	10	400	312	312
45118	宜兴	华兴小区 2#公变	10	400	320	320
45119	宜兴	华兴小区 3#公变	10	400	293	293
45120	宜兴	华兴小区公变	10	200	160	160
45121	市区	华勋电器	10	400	320	320
45122	市区	华勋织带	10	400	320	320
45123	市区	华燕小区（融合终端）	10	400	320	320
45124	宜兴	华阳村公变（光伏并网）	10	400	262	262
45125	宜兴	华阳村箱变主变	10	630	504	504
45126	宜兴	华阳公变（光伏并网）	10	315	240	240
45127	市区	华洋玻璃配变	10	400	320	320

45128	宜兴	华要 5#公变	10	400	320	320
45129	宜兴	华要 6#公变	10	400	320	320
45130	宜兴	华要新村 1#箱变主变	10	500	400	400
45131	宜兴	华要新村 2#箱变主变	10	500	400	400
45132	宜兴	华要新村 3#箱变主变	10	500	400	400
45133	宜兴	华冶公变	10	400	320	320
45134	市区	华烨配变	10	400	320	320
45135	江阴	华益村 51#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45136	江阴	华益村 51#配电所 2#主变	10	1000	800	800
45137	江阴	华盈佳苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
45138	江阴	华盈佳苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
45139	江阴	华盈佳苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
45140	江阴	华盈佳苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
45141	江阴	华盈佳苑 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
45142	江阴	华盈佳苑 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
45143	江阴	华昱配电所 1#主变	10	800	640	640
45144	江阴	华昱配电所 2#主变	10	800	640	640
45145	江阴	华裕雅园 35#配 1#主变	10	800	640	640
45146	江阴	华裕雅园 35#配 2#主变	10	800	640	640
45147	江阴	华裕雅园 35#配 3#主变	10	800	640	640
45148	江阴	华裕雅园 35#配 4#主变	10	800	640	640
45149	江阴	华裕雅园 7#配 1#主变	10	630	504	504
45150	江阴	华裕雅园 7#配 2#主变	10	630	504	504
45151	江阴	华裕雅园 7#配 3#主变	10	630	504	504
45152	江阴	华裕雅园 7#配 4#主变	10	630	504	504

45153	市区	华源二配变	10	400	320	320
45154	江阴	华苑 4#变	10	400	320	320
45155	江阴	华苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
45156	江阴	华苑小区 240#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45157	江阴	华苑新村 1#变	10	400	310	310
45158	江阴	华苑新村 1#箱变主变	10	630	504	504
45159	江阴	华苑新村 2#变	10	400	308	308
45160	江阴	华苑新村 2#箱变主变	10	500	400	400
45161	江阴	华苑新村 3#变	10	400	315	315
45162	江阴	华苑新村 4#变	10	400	320	320
45163	市区	华越彩印配变	10	400	320	320
45164	江阴	华中东站	10	200	160	160
45165	江阴	华庄北变	10	400	270	270
45166	江阴	华庄大队变	10	400	301	301
45167	江阴	华庄公变	10	200	83	83
45168	江阴	华庄南站变	10	80	64	64
45169	市区	化工泵站	10	200	160	160
45170	江阴	化工厂变	10	400	310	310
45171	市区	化工厂七配变（融合终端）	10	400	320	320
45172	市区	化工排配变	10	400	320	320
45173	市区	化工设备厂配变	10	250	200	200
45174	宜兴	化工市场 3#公变	10	200	160	160
45175	宜兴	化工市场 4#公变	10	200	160	160
45176	市区	化工械配变（融合终端）	10	400	320	320
45177	宜兴	化机 C 区 1#公变	10	400	320	320

45178	宜兴	化宿箱变主变	10	500	400	400
45179	市区	化学试剂厂	10	400	320	320
45180	市区	化壹配变	10	400	320	320
45181	宜兴	画溪小区 1#箱变主变	10	630	504	504
45182	宜兴	怀谷轩 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
45183	宜兴	怀谷轩 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
45184	宜兴	怀谷轩 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
45185	宜兴	怀谷轩 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
45186	市区	槐古坊四配变	10	400	320	320
45187	市区	槐古坊一配变	10	400	320	320
45188	市区	槐古南站 T2 1000（融合终端）	10	1000	800	800
45189	市区	槐谢一配变（融合终端）	10	200	160	160
45190	市区	欢桥配变（融合终端）	10	400	320	320
45191	市区	欢庆桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
45192	江阴	环保变	10	400	320	320
45193	江阴	环北 2#变	10	400	320	320
45194	江阴	环北西路东变	10	400	284	284
45195	江阴	环北西路西变	10	400	320	320
45196	江阴	环菜公变	10	400	320	320
45197	江阴	环城北路 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
45198	江阴	环城北路 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
45199	江阴	环城南路 362#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45200	江阴	环城南路 362#配电所 2#主变	10	1000	800	800
45201	江阴	环城南路箱变主变	10	630	504	504
45202	江阴	环村南路 2 号变	10	400	320	320

45203	宜兴	环岛 2#公变（光伏并网）	10	400	303	303
45204	宜兴	环电箱变	10	200	160	160
45205	江阴	环东路 41#箱变主变	10	630	504	504
45206	江阴	环东路 98#箱变主变	10	630	504	504
45207	江阴	环东路小区 329#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45208	江阴	环东路小区 396#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45209	江阴	环东路小区 427#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45210	江阴	环二 14#公变	10	250	200	200
45211	市区	环湖 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
45212	江阴	环湖路变	10	400	320	320
45213	市区	环利配变	10	315	252	252
45214	江阴	环南变	10	400	320	320
45215	江阴	环南路 3#变	10	315	252	252
45216	江阴	环南路 51#配电所 2#主变	10	630	504	504
45217	江阴	环南路变	10	400	196	196
45218	江阴	环南路东箱变主变	10	630	504	504
45219	宜兴	环南路公变	10	400	320	320
45220	江阴	环南路中变	10	400	320	320
45221	江阴	环南路中箱变主变	10	630	504	504
45222	宜兴	环卫所公变	10	400	320	320
45223	江阴	环卫箱变主变	10	500	400	400
45224	江阴	环西 22 公变	10	315	252	252
45225	江阴	环西 24 公变	10	400	320	320
45226	江阴	环西 9 公变	10	400	320	320
45227	江阴	环政变	10	400	320	320

45228	江阴	环政南变	10	400	320	320
45229	江阴	宦桥变	10	400	320	320
45230	江阴	宦巷东变	10	400	231	231
45231	江阴	宦巷西变	10	400	320	320
45232	宜兴	荒山北 2#公变	10	400	320	320
45233	宜兴	荒山北公变（光伏并网）	10	400	286	286
45234	江阴	荒田变	10	400	187	187
45235	宜兴	荒田里公变（光伏并网）	10	200	46	46
45236	江阴	皇冠花园 38#箱变主变	10	630	484	484
45237	江阴	皇冠花园 47#箱变主变	10	630	491	491
45238	江阴	皇冠花园 8#箱变主变	10	630	504	504
45239	宜兴	皇新村村民委员会公变	10	400	320	320
45240	宜兴	皇新东村公变	10	200	160	160
45241	宜兴	皇新金紫村西公变	10	100	80	80
45242	宜兴	皇新陆科南公变	10	200	160	160
45243	宜兴	皇新南城公变	10	400	203	203
45244	宜兴	皇新污公变	10	400	320	320
45245	宜兴	皇新小学公变	10	400	320	320
45246	市区	黄岸坝泵配变	20	200	160	160
45247	市区	黄岸头中配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
45248	江阴	黄北沟变	10	315	91	91
45249	江阴	黄北沟东变	10	200	64	64
45250	市区	黄草可配变（融合终端）	10	400	320	320
45251	江阴	黄承村变	10	400	320	320

45252	江阴	黄承村西变	10	400	320	320
45253	宜兴	黄塍圩公变	10	400	300	300
45254	江阴	黄丹东变	10	400	273	273
45255	江阴	黄丹路灯变	10	400	320	320
45256	江阴	黄丹西变	10	400	320	320
45257	宜兴	黄渎 2#公变	10	315	252	252
45258	宜兴	黄渎 3#公变	10	200	160	160
45259	宜兴	黄渎村公变	10	400	320	320
45260	宜兴	黄渎港爆气站公变	10	200	160	160
45261	江阴	黄纺公变	10	315	252	252
45262	宜兴	黄干公变（光伏并网）	10	200	140	140
45263	江阴	黄观电站变	10	400	320	320
45264	江阴	黄观加工厂变	10	400	320	320
45265	江阴	黄河 2#变	10	200	160	160
45266	江阴	黄河变	10	400	278	278
45267	江阴	黄河大站变	10	400	298	298
45268	江阴	黄河二村配电所 1#主变	10	1000	800	800
45269	江阴	黄河一村 53#配电所 1#主变	10	800	640	640
45270	江阴	黄河一村 53#配电所 2#主变	10	800	640	640
45271	江阴	黄花墩变	10	400	320	320
45272	宜兴	黄花岗公变（光伏并网）	10	200	140	140
45273	江阴	黄家浜岸变	10	400	290	290
45274	宜兴	黄家斗 3#公变	10	400	320	320
45275	宜兴	黄家渡假村公变	10	400	302	302
45276	江阴	黄家基南变	10	400	320	320

45277	江阴	黄家角变	10	200	160	160
45278	江阴	黄家弄南变	10	400	320	320
45279	江阴	黄家桥箱变主变	10	630	504	504
45280	宜兴	黄家山公变	10	400	320	320
45281	宜兴	黄家塘公变	10	400	320	320
45282	江阴	黄家跳变	10	315	252	252
45283	宜兴	黄家圩公变（光伏并网）	10	200	124	124
45284	宜兴	黄家圩南公变（光伏并网）	10	200	128	128
45285	市区	黄家巷	10	200	160	160
45286	江阴	黄家巷变	10	400	320	320
45287	江阴	黄检公变	10	400	320	320
45288	市区	黄金坝二配变	10	400	320	320
45289	市区	黄金坝五配变	10	400	320	320
45290	市区	黄金沙	10	400	320	320
45291	江阴	黄龙二村 22#配电所 1#主变	10	1000	800	800
45292	江阴	黄龙二村 22#配电所 2#主变	10	1000	800	800
45293	江阴	黄龙二村 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
45294	江阴	黄龙二村 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
45295	宜兴	黄龙山 2#公变	10	400	320	320
45296	宜兴	黄龙山公变（光伏并网）	10	400	293	293
45297	宜兴	黄楼公变	10	315	252	252
45298	江阴	黄梅变	10	400	320	320
45299	江阴	黄门北变	10	400	320	320
45300	江阴	黄门公变	10	400	274	274
45301	宜兴	黄亩岗 1#箱变主变	10	630	504	504

45302	宜兴	黄亩岗 2#箱变主变	10	630	504	504
45303	宜兴	黄亩岗公变（光伏并网）	10	400	302	302
45304	江阴	黄泥坝变	10	400	320	320
45305	市区	黄泥泵配变（融合终端）	10	400	320	320
45306	市区	黄泥泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
45307	宜兴	黄泥宕公变	10	200	160	160
45308	江阴	黄泥电站变	10	400	240	240
45309	江阴	黄泥墩北变	10	400	320	320
45310	市区	黄泥二配变	10	400	320	320
45311	宜兴	黄泥岗 2#公变	10	200	160	160
45312	宜兴	黄泥岗 3#公变	10	200	160	160
45313	宜兴	黄泥岗公变（光伏并网）	10	400	278	278
45314	市区	黄泥降变	10	400	320	320
45315	市区	黄泥居配变	10	400	320	320
45316	江阴	黄泥南变	10	400	290	290
45317	市区	黄泥桥一配变	10	400	320	320
45318	宜兴	黄泥台公变	10	400	271	271
45319	宜兴	黄泥塘 2#公变	10	400	320	320
45320	市区	黄泥田	10	400	291	291
45321	市区	黄泥西二配变（光伏）	10	400	294	294
45322	市区	黄泥西配变（光伏）	10	400	259	259
45323	市区	黄浦配变	10	400	320	320
45324	江阴	黄桥村陆家村变	10	400	320	320
45325	江阴	黄桥村委变	10	400	320	320
45326	江阴	黄桥工业园 2#变	10	400	320	320

45327	江阴	黄桥西 2#变	10	400	320	320
45328	市区	黄青庄配变（光伏）	10	400	254	254
45329	宜兴	黄沙漕公变	10	315	252	252
45330	宜兴	黄沙渎西公变	10	200	160	160
45331	宜兴	黄沙矿箱变主变	10	400	320	320
45332	市区	黄沙圩	10	400	320	320
45333	江阴	黄山 5#变	10	400	320	320
45334	江阴	黄山北变	10	400	320	320
45335	江阴	黄山路 288#配电所 2#主变	10	630	504	504
45336	江阴	黄山路路灯箱变主变	10	400	320	320
45337	宜兴	黄善桥公变	10	200	160	160
45338	市区	黄石街配变	10	400	320	320
45339	市区	黄石皮桥配变	10	400	320	320
45340	江阴	黄墅 3#变	10	400	320	320
45341	江阴	黄墅村北变	10	200	113	113
45342	宜兴	黄墅木连公变（光伏并网）	10	200	100	100
45343	宜兴	黄墅永兴公变	10	400	210	210
45344	江阴	黄墅站变	10	400	320	320
45345	江阴	黄思巷 2#变	10	400	320	320
45346	江阴	黄思巷 4#变	10	400	320	320
45347	江阴	黄台村站	10	400	320	320
45348	江阴	黄天荡排涝站变	10	250	200	200
45349	市区	黄田桥配变（融合终端）	10	400	320	320
45350	宜兴	黄土村公变	10	400	320	320
45351	市区	黄土塘北配变（光伏）	10	400	291	291

45352	市区	黄土塘老街配变（光伏）	10	400	300	300
45353	市区	黄土塘农机配变	10	400	320	320
45354	江阴	黄五房变	10	400	170	170
45355	市区	黄西村二变	10	400	320	320
45356	市区	黄西村配变	10	400	320	320
45357	市区	黄西降配变	10	400	320	320
45358	市区	黄巷东二配变（融合终端）	10	400	320	320
45359	市区	黄巷二变配变	10	200	160	160
45360	市区	黄巷集甲配变（融合终端）	10	400	320	320
45361	江阴	黄巷南变	10	400	320	320
45362	市区	黄巷西泾配变（TTU）	10	400	320	320
45363	江阴	黄巷小学变	10	400	305	305
45364	市区	黄新区乙配变（融合终端）	10	200	160	160
45365	宜兴	黄岳南公变	10	400	320	320
45366	市区	黄中配变（光伏）	10	400	249	249
45367	宜兴	潢潼红星公变（光伏并网）	10	200	131	131
45368	江阴	璜冠桥北变	10	400	320	320
45369	江阴	璜圻村变	10	400	320	320
45370	江阴	璜塘戴家村变	10	400	297	297
45371	江阴	璜塘高家村变	10	400	187	187
45372	江阴	璜塘顾家村变	10	400	320	320
45373	江阴	璜塘环南变	10	315	252	252
45374	江阴	璜塘开发北变	10	315	252	252
45375	江阴	璜塘楼下变	10	400	155	155
45376	江阴	璜塘南村头变	10	400	237	237

45377	江阴	璜塘上变	10	400	202	202
45378	江阴	璜塘沈家村西变	10	400	320	320
45379	江阴	璜塘套闸变	10	400	320	320
45380	江阴	璜塘王家巷变	10	400	320	320
45381	江阴	璜塘夏家变	10	250	200	200
45382	江阴	璜塘夏家庄变	10	400	288	288
45383	江阴	璜塘新村变	10	400	202	202
45384	江阴	璜塘新璜变	10	400	320	320
45385	江阴	璜塘许周变	10	400	320	320
45386	江阴	璜塘油车里变	10	400	298	298
45387	江阴	璜塘张家坝变	10	250	158	158
45388	江阴	璜塘张家村变	10	400	320	320
45389	江阴	璜塘周家巷变	10	400	193	193
45390	江阴	璜塘朱家变	10	400	280	280
45391	江阴	璜土北站	10	400	304	304
45392	江阴	璜土菜场变	10	400	320	320
45393	江阴	璜土电力 4#变	10	315	252	252
45394	江阴	璜土电力东站变	10	200	150	150
45395	江阴	璜土东站变	10	400	320	320
45396	江阴	璜土高家头变	10	250	200	200
45397	江阴	璜土公安变	10	400	320	320
45398	江阴	璜土健康变	10	400	320	320
45399	江阴	璜土开发区 9#变	10	200	160	160
45400	江阴	璜土开发园区 1#变	10	400	320	320
45401	江阴	璜土开发园区 2#变	10	400	320	320

45402	江阴	璜土开发园区 6#变	10	400	320	320
45403	江阴	璜土农场南变	10	200	160	160
45404	江阴	璜土前村变	10	200	160	160
45405	江阴	璜土前巷变	10	400	287	287
45406	江阴	璜土新世纪三期配电所 1#主变	10	630	504	504
45407	江阴	璜土新世纪三期配电所 2#主变	10	630	504	504
45408	江阴	璜土新世纪三期配电所 3#主变	10	800	640	640
45409	江阴	璜土新世纪三期配电所 4#主变	10	630	504	504
45410	江阴	璜土迎宾 2#变	10	400	320	320
45411	江阴	璜土张家头变	10	400	305	305
45412	江阴	簪村 3#变	10	400	320	320
45413	江阴	簪村北变	10	400	320	320
45414	江阴	簪村村南变	10	400	315	315
45415	江阴	簪村西变	10	315	221	221
45416	江阴	簪村西站变	10	400	262	262
45417	市区	晃山桥配变	10	400	320	320
45418	江阴	灰墩变	10	200	160	160
45419	市区	辉城配变	10	400	121	121
45420	市区	回收站配变	10	400	320	320
45421	宜兴	回图东公变	10	400	320	320
45422	宜兴	回坞公变	10	400	320	320
45423	宜兴	汇浜村公变	10	400	320	320
45424	江阴	汇丰配电所 2#主变	10	630	504	504
45425	江阴	汇金公馆配电所 1#主变	10	1000	800	800
45426	江阴	汇金公馆配电所 2#主变	10	1000	800	800

45427	宜兴	汇龙南公变	10	400	320	320
45428	宜兴	汇龙西公变	10	200	142	142
45429	宜兴	汇龙中公变	10	200	160	160
45430	江阴	汇南村委变	10	400	320	320
45431	宜兴	汇上公变（光伏并网）	10	315	232	232
45432	市区	会村二配变（融合终端）	10	400	320	320
45433	市区	会村一配变（融合终端）	10	400	320	320
45434	市区	会龙村配变（融合终端）	10	400	320	320
45435	市区	会龙桥二配变	10	400	320	320
45436	市区	会龙桥配变（融合终端）	10	400	320	320
45437	市区	会西唐巷甲配变	10	400	320	320
45438	市区	会西郁巷配变	10	400	320	320
45439	市区	会议中心配变	10	400	320	320
45440	市区	惠浜配变	10	200	160	160
45441	市区	惠畅里甲配变（融合终端）	10	200	160	160
45442	市区	惠畅里一配变（融合终端）	10	200	160	160
45443	市区	惠畅里乙配变（融合终端）	10	200	160	160
45444	市区	惠澄西配变	10	200	160	160
45445	市区	惠达环保配变	10	400	320	320
45446	市区	惠东六配变	10	400	320	320
45447	市区	惠东十配变（融合终端）	10	400	320	320
45448	市区	惠东五配变	10	400	320	320
45449	市区	惠丰配变	10	400	210	210
45450	市区	惠峰丁配变（融合终端）	10	400	320	320
45451	市区	惠峰干休配变（融合终端）	10	200	160	160

45452	市区	惠峰路南配变（融合终端）	10	200	160	160
45453	市区	惠峰十三配变（融合终端）	10	400	320	320
45454	市区	惠峰十一配变（TTU）	10	400	320	320
45455	市区	惠峰五配变（TTU）	10	400	320	320
45456	市区	惠峰戊配变（融合终端）	10	400	320	320
45457	市区	惠工桥西配变（融合终端）	10	400	320	320
45458	市区	惠古 2#站 T1 800kVA	10	800	640	640
45459	市区	惠古 2#站 T2 800kVA	10	800	640	640
45460	市区	惠古 3#站 T1	10	800	640	640
45461	市区	惠古 3#站 T2	10	800	640	640
45462	市区	惠古 3#站 T3	10	800	640	640
45463	市区	惠古 3#站 T4	10	800	640	640
45464	市区	惠华二配变（融合终端）	10	400	320	320
45465	市区	惠华三配变（融合终端）	10	400	320	320
45466	市区	惠华五配变（融合终端）	10	400	320	320
45467	市区	惠华新村泵配变（融合终端）	10	400	320	320
45468	江阴	惠济桥北变	10	200	160	160
45469	江阴	惠济桥变	10	400	298	298
45470	市区	惠嘉达配变	10	400	212	212
45471	市区	惠甲里乙	10	200	160	160
45472	市区	惠龙二配变（融合终端）	10	400	320	320
45473	市区	惠龙华配变（融合终端）	10	400	320	320
45474	市区	惠龙甲二配变（融合终端）	10	400	320	320
45475	市区	惠龙甲六配变（融合终端）	10	400	320	320
45476	市区	惠龙甲三配变（融合终端）	10	400	320	320

45477	市区	惠龙甲四泵配变（融合终端）	10	400	320	320
45478	市区	惠龙甲五配变（融合终端）	10	400	320	320
45479	市区	惠龙甲一配变（融合终端）	10	400	320	320
45480	市区	惠龙六配变（TTU）	10	200	160	160
45481	市区	惠龙七配变（融合终端）	10	200	160	160
45482	市区	惠龙三配变（融合终端）	10	200	160	160
45483	市区	惠龙十三配变（融合终端）	10	400	320	320
45484	市区	惠龙十四配变（融合终端）	10	400	320	320
45485	市区	惠龙十五配变（融合终端）	10	400	320	320
45486	市区	惠龙四配变（融合终端）	10	400	320	320
45487	市区	惠龙五配变（融合终端）	10	400	320	320
45488	市区	惠龙一配变（融合终端）	10	400	320	320
45489	市区	惠农 1#箱变 T1	10	400	320	320
45490	市区	惠前	10	400	320	320
45491	市区	惠钱三戊配变（融合终端）	10	200	160	160
45492	市区	惠钱三乙配变（TTU）	10	400	320	320
45493	市区	惠钱四配变（融合终端）	10	400	320	320
45494	市区	惠山路灯配变（需删除）	10	200	160	160
45495	市区	惠山孙巷配变（融合终端）	10	200	160	160
45496	市区	惠山西漳二配变	10	400	320	320
45497	市区	惠山西漳配变	10	400	320	320
45498	市区	惠盛路丁配变（融合终端）	10	400	320	320
45499	市区	惠盛路甲配变（融合终端）	10	200	160	160
45500	市区	惠盛路配变（融合终端）	10	200	160	160
45501	市区	惠盛路乙配变（融合终端）	10	200	160	160

45502	市区	惠湾里甲配变	10	400	320	320
45503	市区	惠湾里配变（融合终端）	10	400	320	320
45504	市区	惠巷上二	10	200	160	160
45505	市区	惠巷星光配变	10	400	320	320
45506	市区	惠巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
45507	市区	惠新涤纶配变	10	400	320	320
45508	市区	活动室配变	10	400	320	320
45509	江阴	火车站西路灯变	10	315	252	252
45510	市区	火郭配变	10	200	160	160
45511	市区	火炬村配变	10	400	320	320
45512	市区	火炬二配变	10	200	160	160
45513	市区	火炬配变	10	160	128	128
45514	市区	火炬祁巷配变	10	200	160	160
45515	市区	火炬徐城配变	10	400	320	320
45516	宜兴	火烧浜公变	10	400	320	320
45517	江阴	火烧沟站变	10	400	320	320
45518	江阴	霍家巷变	10	400	297	297
45519	市区	机床八配变（融合终端）	10	200	160	160
45520	市区	机床二配变（融合终端）	10	200	160	160
45521	市区	机床九配变（融合终端）	10	200	160	160
45522	市区	机床六配变（融合终端）	10	200	160	160
45523	市区	机床七配变（融合终端）	10	400	320	320
45524	市区	机床三配变（融合终端）	10	200	160	160
45525	市区	机床十配变（融合终端）	10	200	160	160
45526	市区	机床四配变（融合终端）	10	200	160	160

45527	市区	机床五配变（融合终端）	10	400	320	320
45528	市区	机床一配变（融合终端）	10	200	160	160
45529	宜兴	机电 2#公变	10	400	320	320
45530	宜兴	机电公变	10	400	320	320
45531	市区	机电甲配变	10	400	320	320
45532	市区	机光电配变	10	400	320	320
45533	市区	机械综配变	10	400	320	320
45534	市区	机要配变（融合终端）	10	400	320	320
45535	宜兴	机砖公变	10	400	320	320
45536	江阴	鸡龙山村变	10	315	190	190
45537	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 1#箱变主变	10	400	320	320
45538	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 2#箱变主变	10	630	504	504
45539	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 3#箱变主变	10	630	504	504
45540	江阴	鸡龙山村龙都新村三期 4#箱变主变	10	630	504	504
45541	江阴	鸡龙山村生活西变	10	400	320	320
45542	江阴	鸡笼山马家巷变	10	400	320	320
45543	宜兴	积丰 2#公变	10	400	320	320
45544	宜兴	积丰电站公变（光伏并网）	10	400	237	237
45545	宜兴	积梅 2#公变	10	400	296	296
45546	宜兴	积梅 4#公变	10	400	320	320
45547	江阴	积庆街东变	10	400	320	320

45548	市区	基家坝（光伏）	10	400	272	272
45549	市区	基建二变	10	400	320	320
45550	市区	基建配变	10	400	320	320
45551	市区	基南变	10	200	160	160
45552	市区	箕路灯配变（融合终端）	10	100	80	80
45553	市区	吉飞配变	10	400	320	320
45554	宜兴	吉利公变	10	400	320	320
45555	市区	吉祥 2#站 T1	10	1250	983	983
45556	市区	吉祥 3#站 T2	10	800	640	640
45557	市区	吉祥 4#站 T2	10	1000	800	800
45558	市区	吉祥 5#站 T2	10	800	640	640
45559	市区	吉祥 6#站 T2	10	800	640	640
45560	市区	吉祥 7#站 T2	10	800	640	640
45561	市区	吉巷浜乙配变（融合终端）	10	400	320	320
45562	宜兴	集房组公变	10	400	252	252
45563	市区	集贸二村配变	10	400	320	320
45564	宜兴	集贸停车场箱变主变	10	630	504	504
45565	市区	集贤西队配变	10	400	309	309
45566	宜兴	集义渎村公变（光伏并网）	10	315	194	194
45567	宜兴	集义渎公变（光伏并网）	10	315	228	228
45568	宜兴	集义渎西公变（光伏并网）	10	200	147	147
45569	宜兴	集镇 3#公变	10	400	320	320
45570	宜兴	集镇东 1#公变（光伏并网）	10	400	302	302
45571	宜兴	集镇东 2#公变（光伏并网）	10	315	234	234
45572	宜兴	集镇南 3#公变	10	400	320	320

45573	宜兴	集镇西公变	10	400	291	291
45574	江阴	计家村北变	10	200	136	136
45575	江阴	计家湾西变	10	400	320	320
45576	江阴	计家湾站变	10	315	252	252
45577	市区	计算器配变	10	200	160	160
45578	江阴	计委箱变主变	10	630	504	504
45579	市区	记者站配变	10	400	320	320
45580	市区	纪湾里乙配变（融合终端）	10	200	160	160
45581	江阴	季家村东变	10	400	320	320
45582	江阴	季家宕变	10	200	72	72
45583	江阴	季巷上变	10	400	320	320
45584	江阴	季中东变	10	400	320	320
45585	江阴	季庄北变	10	400	0	0
45586	江阴	季庄南站	10	400	61	61
45587	江阴	季子变	10	400	320	320
45588	市区	寄西配变	10	400	320	320
45589	江阴	暨君公变	10	400	320	320
45590	江阴	暨阳配电所 1#主变	10	1000	800	800
45591	江阴	暨阳箱变主变	10	630	504	504
45592	江阴	稷山张家巷变	10	400	150	150
45593	市区	加弹厂	10	400	320	320
45594	市区	加工厂二配变	10	200	160	160
45595	宜兴	加工厂箱变主变	10	400	320	320
45596	江阴	加油变	10	400	320	320
45597	江阴	加油路灯变	10	400	320	320

45598	市区	加油站北配变（融合终端）	10	400	320	320
45599	江阴	加油站变	10	400	320	320
45600	市区	佳迪五金厂配变	10	400	320	320
45601	宜兴	佳乐园 1#公变	10	400	320	320
45602	宜兴	佳乐园 2#公变	10	400	320	320
45603	宜兴	佳顺公变	10	400	320	320
45604	市区	家坝一配变	10	400	320	320
45605	宜兴	家和花园 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
45606	宜兴	家和花园 5#站 2#所变	10	800	640	640
45607	宜兴	家乐公变	10	400	320	320
45608	江阴	嘉禾华庭箱变主变	10	630	504	504
45609	江阴	嘉华豪庭 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
45610	市区	嘉荫园 1#站 T1	10	800	640	640
45611	市区	嘉荫园 1#站 T2	10	800	640	640
45612	市区	嘉荫园 2#站 T1	10	800	640	640
45613	市区	嘉荫园 2#站 T2	10	800	640	640
45614	市区	嘉荫园 3#站 T1	10	1000	800	800
45615	市区	嘉荫园 3#站 T2	10	1000	800	800
45616	市区	嘉荫园 4#站 T1	10	1000	800	800
45617	市区	嘉荫园 4#站 T2	10	1000	800	800
45618	市区	嘉荫园 4#站 T3	10	1000	800	800
45619	市区	嘉源甲配变	10	400	320	320
45620	市区	嘉源三配变（融合终端）	10	400	320	320
45621	市区	嘉源乙配变	10	400	320	320
45622	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 1#主变	10	800	640	640

45623	江阴	嘉悦华庭 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
45624	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
45625	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
45626	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
45627	江阴	嘉悦华庭 25-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
45628	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
45629	江阴	嘉悦华庭 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
45630	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
45631	江阴	嘉悦澜庭 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
45632	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 1#主变	10	630	504	504
45633	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 2#主变	10	630	504	504
45634	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 3#主变	10	630	504	504
45635	江阴	嘉悦澜庭 13#101 配电所 4#主变	10	630	504	504
45636	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
45637	江阴	嘉悦澜庭 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
45638	宜兴	夹沟北公变	10	400	320	320
45639	江阴	夹江变	10	400	147	147
45640	市区	夹江五配变	10	400	320	320
45641	市区	夹里配变（融合终端）	10	200	160	160
45642	市区	夹龙桥六配变	10	400	320	320
45643	市区	夹龙桥七配变	10	400	320	320
45644	市区	夹龙桥五配变	10	400	320	320
45645	市区	夹山一（光伏）	10	200	135	135
45646	江阴	甲弄里变	10	400	282	282
45647	市区	贾村配变（融合终端）	10	400	320	320

45648	市区	贾家里二配变	10	400	320	320
45649	江阴	贾家头变	10	200	160	160
45650	市区	贾巷居配变	10	400	320	320
45651	市区	假日 1#箱变 T1	10	630	504	504
45652	市区	假山配变（光伏）	10	200	118	118
45653	宜兴	架弓山公变	10	400	320	320
45654	宜兴	尖东 2#公变	10	315	252	252
45655	宜兴	尖东公变（光伏并网）	10	400	298	298
45656	宜兴	尖圩公变	10	200	160	160
45657	市区	坚邦机械配变	10	400	320	320
45658	市区	俭德路丙配变（融合终端）	10	400	320	320
45659	江阴	俭益东变	10	400	213	213
45660	江阴	俭益油车里变	10	400	283	283
45661	江阴	检查南箱变主变	10	630	504	504
45662	江阴	检察公变	10	400	320	320
45663	市区	减速机械配变	10	200	160	160
45664	宜兴	见花公变	10	400	320	320
45665	江阴	建安西变	10	400	320	320
45666	市区	建材厂配变	10	400	320	320
45667	市区	建材四配变（光伏）	10	200	136	136
45668	江阴	建达变	10	200	160	160
45669	市区	建达制衣	10	400	320	320
45670	市区	建东变（光伏）	10	400	314	314
45671	市区	建东丙配变	10	400	320	320
45672	市区	建东甲配变（融合终端）	10	400	320	320

45673	市区	建东乙配变（融合终端）	10	200	160	160
45674	宜兴	建墩 3#公变	10	400	320	320
45675	市区	建港二配变	10	400	320	320
45676	市区	建港配变	10	400	320	320
45677	市区	建工新村（光伏）	10	400	289	289
45678	市区	建工住宅配变	10	400	320	320
45679	宜兴	建禾村公变（光伏并网）	10	315	151	151
45680	宜兴	建禾鱼塘公变	10	200	160	160
45681	市区	建华二	10	200	160	160
45682	市区	建乐居委变（融合终端）	10	200	160	160
45683	市区	建凌配变	10	400	320	320
45684	江阴	建南村环卫箱变主变	10	630	504	504
45685	江阴	建南村云顾路变	10	400	320	320
45686	市区	建南二配变	10	400	320	320
45687	江阴	建南加油站变	10	400	320	320
45688	江阴	建南苑 56#配电所 1#主变	10	630	504	504
45689	江阴	建南苑 56#配电所 2#主变	10	630	504	504
45690	江阴	建设变	10	315	252	252
45691	市区	建设丙配变（融合终端）	10	400	320	320
45692	市区	建设村二配变（融合终端）	10	400	320	320
45693	市区	建设村三配变（融合终端）	10	400	320	320
45694	市区	建设村四配变（融合终端）	10	200	160	160
45695	市区	建设村五配变（融合终端）	10	400	320	320
45696	市区	建设村一配变（融合终端）	10	200	160	160
45697	市区	建设丁二配变（融合终端）	10	200	160	160

45698	市区	建设丁配变（融合终端）	10	400	320	320
45699	江阴	建设路 1#箱变主变	10	630	504	504
45700	江阴	建设路 2#箱变主变	10	630	504	504
45701	市区	建设夏二配变	10	200	160	160
45702	宜兴	建设新村 3#箱变主变	10	630	504	504
45703	市区	建设乙配变（融合终端）	10	400	320	320
45704	宜兴	建陶小区 2#公变	10	400	320	320
45705	宜兴	建陶宿舍公变（光伏并网）	10	400	319	319
45706	宜兴	建团圩公变	10	400	140	140
45707	市区	建屯排涝泵	10	200	160	160
45708	江阴	建西变	10	400	320	320
45709	宜兴	建新 2#公变	10	400	320	320
45710	江阴	建新二村 1#变	10	400	320	320
45711	江阴	建新二村 5#变	10	400	320	320
45712	宜兴	建新光明桥公变	10	400	320	320
45713	宜兴	建新军山组 3#公变	10	400	320	320
45714	宜兴	建新军山组公变	10	200	160	160
45715	宜兴	建新路公变	10	400	320	320
45716	宜兴	建新杏家组 2#箱变主变	10	500	400	400
45717	宜兴	建新杏家组箱变主变	10	500	400	400
45718	宜兴	建新中海公变	10	400	320	320
45719	市区	建业南配变（融合终端）	10	200	160	160
45720	江阴	建义电站变	10	200	160	160
45721	江阴	建义马家村变	10	400	298	298
45722	江阴	建义排涝站变	10	400	320	320

45723	江阴	建义朱家庄变	10	400	93	93
45724	江阴	建义猪桑场箱变主变	10	630	504	504
45725	市区	建中纸塑配变	10	400	320	320
45726	市区	建筑公司三配变	10	400	320	320
45727	市区	建筑公司四配变	10	200	160	160
45728	市区	建筑弄配变（TTU）	10	400	320	320
45729	市区	建筑设计配变	10	200	160	160
45730	宜兴	建筑箱变主变	10	630	504	504
45731	市区	健奥生物配变	10	400	320	320
45732	宜兴	健康 1#公变	10	400	320	320
45733	宜兴	健康 2#公变	10	315	252	252
45734	江阴	健康变	10	315	252	252
45735	宜兴	健康东路公变	10	400	320	320
45736	江阴	健康公变	10	400	320	320
45737	市区	健康桥配变（融合终端）	10	400	320	320
45738	宜兴	健康新村公变	10	400	318	318
45739	宜兴	涧北村 2#公变	10	400	261	261
45740	宜兴	涧北河北公变（光伏并网）	10	200	116	116
45741	宜兴	涧北小桥公变	10	315	128	128
45742	宜兴	涧口公变	10	400	320	320
45743	宜兴	涧前公变	10	400	298	298
45744	宜兴	涧头公变	10	315	249	249
45745	宜兴	涧一 2#公变	10	400	320	320
45746	宜兴	涧众 2#公变	10	400	320	320
45747	宜兴	涧众 3#公变	10	400	320	320

45748	宜兴	涧众新区公变（光伏并网）	10	400	310	310
45749	宜兴	涧众预制公变	10	400	320	320
45750	江阴	鉴青村委变	10	315	252	252
45751	江阴	鉴青水渠变	10	200	125	125
45752	江阴	鉴青姚家堂变	10	400	121	121
45753	江阴	鉴清东变	10	400	279	279
45754	江阴	鉴清工业变	10	400	320	320
45755	宜兴	箭岭 2#公变（光伏并网）	10	200	84	84
45756	江阴	江诚变	10	400	320	320
45757	江阴	江城家园 47#箱变主变	10	630	504	504
45758	江阴	江东二村 1#单相变	10	80	64	64
45759	江阴	江东二村变	10	400	0	0
45760	江阴	江东花苑 15#配电所 1#主变	10	800	640	640
45761	江阴	江东花苑 15#配电所 2#主变	10	800	640	640
45762	江阴	江东花苑 15#配电所 3#主变	10	800	640	640
45763	江阴	江东花苑 15#配电所 4#主变	10	800	640	640
45764	江阴	江东花苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
45765	江阴	江东花苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
45766	江阴	江东花苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
45767	江阴	江东花苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
45768	江阴	江东六村东变	10	400	100	100
45769	江阴	江东七村北变	10	400	53	53
45770	江阴	江东七村变	10	400	110	110
45771	江阴	江东七村南变	10	400	267	267
45772	江阴	江东三村变	10	400	225	225

45773	宜兴	江谷住公变（光伏并网）	10	200	135	135
45774	市区	江海贰二配变（融合终端）	10	400	320	320
45775	市区	江海贰一配变（融合终端）	10	400	320	320
45776	市区	江海配变（融合终端）	10	400	320	320
45777	市区	江海三配变（融合终端）	10	400	320	320
45778	市区	江海叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
45779	市区	江海叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
45780	市区	江海肆甲配变（融合终端）	10	400	320	320
45781	市区	江海肆乙配变	10	200	160	160
45782	市区	江海伍二配变（融合终端）	10	400	320	320
45783	市区	江海新村配变（融合终端）	10	400	320	320
45784	市区	江海壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
45785	市区	江海园配变（融合终端）	10	400	320	320
45786	江阴	江家场变	10	400	285	285
45787	江阴	江家村西变	10	400	208	208
45788	江阴	江家东变	10	400	320	320
45789	江阴	江家湾变	10	400	320	320
45790	江阴	江家西变	10	400	279	279
45791	江阴	江建 1#箱变主变	10	630	504	504
45792	江阴	江建 2#箱变主变	10	630	504	504
45793	江阴	江南东北巷 2#变	10	400	320	320
45794	江阴	江南花园 19#箱变主变	10	630	504	504
45795	江阴	江南花园 24#箱变主变	10	630	504	504
45796	江阴	江南花园 31#箱变主变	10	630	504	504
45797	江阴	江南花园 52#箱变主变	10	630	504	504

45798	江阴	江南花园 6#箱变主变	10	630	504	504
45799	江阴	江南花园 61#箱变主变	10	500	400	400
45800	市区	江南花园二配变（融合终端）	10	200	160	160
45801	市区	江南花园六配变（融合终端）	10	200	160	160
45802	市区	江南花园三配变（融合终端）	10	200	160	160
45803	市区	江南花园四配变（融合终端）	10	200	160	160
45804	市区	江南花园五配变（融合终端）	10	200	160	160
45805	市区	江南花园一配变（融合终端）	10	200	160	160
45806	市区	江南景园 1#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
45807	市区	江南景园 2#箱变 T1（融合终端）	10	500	355	355
45808	市区	江南景园 3#箱变 03001（融合终端）	10	500	337	337
45809	江阴	江南景苑配电所 1#主变	10	800	640	640
45810	江阴	江南景苑配电所 2#主变	10	800	640	640
45811	江阴	江南南变	10	400	320	320
45812	宜兴	江南市场 2#公变（光伏并网）	10	400	297	297
45813	宜兴	江南市场 4#公变	10	400	320	320
45814	宜兴	江南市场 6#公变（光伏并网）	10	400	320	320
45815	宜兴	江南市场公变	10	400	320	320
45816	宜兴	江南新村公变	10	400	320	320
45817	市区	江南学院二配变（TTU）	10	400	320	320
45818	市区	江南学院三配变(TTU)	10	400	320	320
45819	市区	江南学院一配变(TTU)	10	400	320	320
45820	市区	江宁家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
45821	市区	江宁舍二配变（融合终端）	10	400	320	320

45822	市区	江宁舍四配变（融合终端）	10	400	320	320
45823	市区	江胜泵振二变 1	10	400	320	320
45824	江阴	江市北站	10	315	198	198
45825	市区	江兴贸易配变	10	400	320	320
45826	江阴	江杨变	10	400	307	307
45827	江阴	江阴陈家西变	10	400	254	254
45828	江阴	江阴大桥南变	10	400	320	320
45829	江阴	江阴敬老院变	10	200	160	160
45830	江阴	江阴沈巷北变	10	400	320	320
45831	市区	江阴物管配变（融合终端）	10	400	320	320
45832	江阴	江阴长山路路灯变	10	400	320	320
45833	江阴	江悦尚院 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
45834	江阴	江悦尚院 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
45835	江阴	江悦尚院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
45836	江阴	江悦尚院 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
45837	江阴	江悦尚院 24#配电所 1#主变	10	630	504	504
45838	江阴	江悦尚院 24#配电所 2#主变	10	630	504	504
45839	江阴	江悦尚院 24#配电所 3#主变	10	630	504	504
45840	江阴	江悦尚院 24#配电所 4#主变	10	630	504	504
45841	江阴	江悦尚院 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
45842	江阴	江悦尚院 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
45843	江阴	江悦尚院 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
45844	江阴	江悦尚院 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
45845	江阴	江悦尚院 50#配电所 1#主变	10	630	504	504
45846	江阴	江悦尚院 50#配电所 2#主变	10	630	504	504

45847	江阴	江悦尚院 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
45848	江阴	江悦尚院 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
45849	江阴	江悦尚院 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
45850	江阴	江悦尚院 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
45851	江阴	江悦尚院 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
45852	江阴	江悦尚院 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
45853	江阴	江悦尚院 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
45854	江阴	江悦尚院 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
45855	江阴	江悦尚院 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
45856	江阴	江悦尚院 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
45857	宜兴	江竹园公变	10	315	208	208
45858	宜兴	江庄桥公变	10	400	320	320
45859	宜兴	将军苑北公变	10	400	320	320
45860	市区	姜家湾配变	10	400	281	281
45861	宜兴	姜西公变	10	200	160	160
45862	市区	姜巷二配变	10	100	80	80
45863	市区	姜越五金配变	10	400	320	320
45864	宜兴	蒋典 1#公变（光伏并网）	10	400	297	297
45865	宜兴	蒋典 3#公变（光伏并网）	10	315	242	242
45866	宜兴	蒋店村北公变（光伏并网）	10	200	129	129
45867	市区	蒋东村配变（南瑞）	10	200	160	160
45868	宜兴	蒋渎公变	10	400	320	320
45869	宜兴	蒋渡 2#公变	10	400	320	320
45870	宜兴	蒋富八组公变	10	200	160	160
45871	宜兴	蒋富一组公变	10	400	289	289

45872	宜兴	蒋虹公变	10	400	320	320
45873	宜兴	蒋浒村南公变（光伏并网）	10	200	139	139
45874	宜兴	蒋浒公变	10	400	320	320
45875	宜兴	蒋家 1#公变（光伏并网）	10	400	298	298
45876	宜兴	蒋家坝公变（光伏并网）	10	200	135	135
45877	宜兴	蒋家北公变（光伏并网）	10	200	143	143
45878	江阴	蒋家村北变	10	400	320	320
45879	江阴	蒋家村东变	10	200	121	121
45880	江阴	蒋家村公变	10	250	200	200
45881	江阴	蒋家村中变	10	400	320	320
45882	江阴	蒋家电站变	10	400	291	291
45883	宜兴	蒋家渎公变	10	200	160	160
45884	市区	蒋家里配变（光伏）	10	200	135	135
45885	宜兴	蒋家桥公变	10	400	320	320
45886	江阴	蒋家桥新区变	10	400	0	0
45887	市区	蒋家塘（光伏）	10	400	299	299
45888	市区	蒋家湾泵配变（融合终端）	10	400	320	320
45889	市区	蒋家湾二配变（融合终端）	10	200	160	160
45890	市区	蒋家湾甲配变（融合终端）	10	400	320	320
45891	市区	蒋家湾乙配变（融合终端）	10	400	320	320
45892	市区	蒋家湾站 T2	10	1250	1000	1000
45893	市区	蒋家湾站 T3	10	1250	1000	1000
45894	江阴	蒋家巷中变	10	400	242	242
45895	宜兴	蒋家小学公变	10	200	76	76
45896	江阴	蒋家庄变	10	400	154	154

45897	宜兴	蒋家庄公变	10	400	282	282
45898	宜兴	蒋家组公变	10	200	160	160
45899	宜兴	蒋笠 1#公变	10	400	280	280
45900	宜兴	蒋笠 13 队公变	10	400	291	291
45901	宜兴	蒋笠 1 组公变（光伏并网）	10	400	298	298
45902	宜兴	蒋笠 2#公变	10	200	125	125
45903	宜兴	蒋笠 5#公变	10	400	320	320
45904	宜兴	蒋笠 6#公变	10	400	320	320
45905	宜兴	蒋笠村 2#公变（光伏并网）	10	400	219	219
45906	宜兴	蒋笠村 3#公变（光伏并网）	10	200	134	134
45907	宜兴	蒋笠七组 2#公变	10	400	320	320
45908	宜兴	蒋笠七组公变（光伏并网）	10	400	293	293
45909	宜兴	蒋笠十四组公变（光伏并网）	10	400	283	283
45910	宜兴	蒋笠铜官山公变	10	200	160	160
45911	市区	蒋梅棚二配变	10	400	320	320
45912	宜兴	蒋南公变（光伏并网）	10	200	132	132
45913	市区	蒋南配变	10	400	320	320
45914	宜兴	蒋染桥公变	10	160	114	114
45915	宜兴	蒋市桥公变	10	400	275	275
45916	市区	蒋湾电站配变（光伏）	10	400	302	302
45917	宜兴	蒋湾公变（光伏并网）	10	200	94	94
45918	宜兴	蒋圩水产公变	10	200	160	160
45919	市区	蒋西配变	10	400	320	320
45920	宜兴	蒋巷 1#公变	10	400	320	320
45921	宜兴	蒋巷 2#公变	10	200	91	91

45922	市区	蒋巷八配变（光伏）	10	200	85	85
45923	市区	蒋巷村二配变	10	400	320	320
45924	市区	蒋巷七配变	10	400	320	320
45925	江阴	蒋巷上东变	10	400	320	320
45926	市区	蒋巷十二配变	10	200	160	160
45927	市区	蒋巷十一配变	10	400	320	320
45928	市区	蒋巷四配变	10	400	320	320
45929	市区	蒋庄电站配变	10	400	320	320
45930	市区	蒋庄二配变（光伏）	10	400	288	288
45931	宜兴	蒋庄后东公变（光伏并网）	10	200	113	113
45932	宜兴	蒋庄蒋家公变（光伏并网）	10	400	297	297
45933	江阴	蒋庄南变	10	400	320	320
45934	市区	蒋庄配变（光伏）	10	400	312	312
45935	江阴	蒋庄西变	10	400	320	320
45936	市区	降上三配变	10	400	320	320
45937	市区	降上四配变	10	200	160	160
45938	宜兴	酱后公变	10	400	320	320
45939	江阴	交管变	10	400	299	299
45940	市区	交管二配变	10	400	320	320
45941	市区	交管七配变	10	400	320	320
45942	江阴	交管所东变	10	400	320	320
45943	宜兴	交管所箱变主变	10	630	491	491
45944	江阴	交警北箱变主变	10	400	320	320
45945	江阴	交警变	10	400	320	320
45946	市区	交警队配变（融合终端）	10	200	160	160

45947	市区	交通二配变	10	400	320	320
45948	市区	交通局配变（融合终端）	10	400	320	320
45949	宜兴	交通路灯公变	10	200	160	160
45950	市区	交通贸配变（融合终端）	10	200	160	160
45951	江阴	交通箱变主变	10	630	504	504
45952	市区	交巷三配变	10	400	320	320
45953	江阴	交运变	10	400	320	320
45954	江阴	交运西变	10	400	320	320
45955	市区	郊民政配变（融合终端）	10	400	320	320
45956	宜兴	茭渚北公变（光伏并网）	10	200	111	111
45957	宜兴	茭渚港公变	10	400	320	320
45958	宜兴	茭渚南公变（光伏并网）	10	200	110	110
45959	宜兴	茭渚排公变	10	400	320	320
45960	宜兴	茭渚十队公变（光伏并网）	10	200	142	142
45961	市区	胶二电站配变	10	200	160	160
45962	市区	胶二小孔庄配变	10	200	160	160
45963	市区	胶二周更上配变（光伏）	10	400	311	311
45964	市区	胶粉厂配变	10	200	160	160
45965	市区	胶山灯二配变	10	200	160	160
45966	市区	胶山配变（光伏）	10	400	291	291
45967	市区	胶阳路二配变（光伏）	10	400	143	143
45968	市区	焦吉村配变	10	400	320	320
45969	市区	角更上配变	10	200	160	160
45970	市区	角里配变（光伏）	10	200	119	119
45971	江阴	角上东变	10	400	320	320

45972	市区	角上新村二配变	10	400	320	320
45973	江阴	教场北变	10	200	160	160
45974	江阴	教场东变	10	400	320	320
45975	市区	教工家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
45976	市区	教会配变（融合终端）	10	400	320	320
45977	江阴	教师新村东变	10	400	320	320
45978	市区	教师新村配变	10	400	320	320
45979	宜兴	教堂公变	10	400	320	320
45980	市区	教育附中配变（融合终端）	10	400	320	320
45981	宜兴	教育路 1#箱变主变	10	400	320	320
45982	宜兴	教育路 3#箱变	10	630	504	504
45983	宜兴	教育路箱变主变	10	630	504	504
45984	江阴	教育西变	10	315	252	252
45985	市区	街东配变（光伏）	10	400	315	315
45986	市区	街东四	10	400	246	246
45987	市区	街贰配变	10	400	320	320
45988	市区	街里居二配变	10	200	160	160
45989	江阴	街南变	10	400	320	320
45990	江阴	街西苍头变	10	400	320	320
45991	宜兴	街小公变	10	160	10	10
45992	宜兴	街镇四公变	10	400	300	300
45993	宜兴	街镇一公变（光伏并网）	10	400	288	288
45994	市区	街中配变	10	200	160	160
45995	市区	节油设备厂配变	10	400	320	320
45996	江阴	解放蔡巷变	10	400	309	309

45997	江阴	解放东变	10	400	278	278
45998	江阴	解放工业园变	10	400	320	320
45999	宜兴	解放西路公变	10	400	320	320
46000	江阴	解放巷路里箱变主变	10	630	468	468
46001	宜兴	解放中路 1#箱变主变	10	630	504	504
46002	市区	解困甲配变（融合终端）	10	200	160	160
46003	市区	介发配变	10	400	320	320
46004	市区	戒毒所	10	200	160	160
46005	江阴	界达公变	10	400	320	320
46006	江阴	界达箱变主变	10	630	504	504
46007	市区	界东配变（光伏）	10	200	147	147
46008	江阴	界后变	10	400	263	263
46009	市区	界泾村 2#	10	400	320	320
46010	市区	界泾村二配变	10	400	320	320
46011	市区	界泾弄配变（融合终端）	10	400	320	320
46012	江阴	界泾桥变	10	400	112	112
46013	市区	界泾桥配变（光伏）	10	200	79	79
46014	江阴	界石头变	10	400	290	290
46015	宜兴	今日星城 3#站 1#所变	10	1000	800	800
46016	宜兴	今日星城 4#站 1#所变	10	1000	800	800
46017	宜兴	今日星城 4#站 3#所变	10	1000	800	800
46018	宜兴	今日星城 5#站 1#所变	10	1000	800	800
46019	宜兴	今日星城 5#站 4#所变	10	1000	800	800
46020	宜兴	今日星城 6#站 3#所变	10	1000	800	800
46021	市区	金岸站 T1	10	1250	1000	1000

46022	市区	金岸站 T3	10	1250	1000	1000
46023	宜兴	金榜华府 1#站 1#所变	10	630	504	504
46024	宜兴	金榜华府 1#站 2#所变	10	630	504	504
46025	宜兴	金榜华府 1#站 3#所变	10	630	504	504
46026	宜兴	金榜华府 1#站 4#所变	10	630	504	504
46027	江阴	金杯 1 号变	10	400	320	320
46028	市区	金博	10	400	320	320
46029	江阴	金宸国际花园 4#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46030	江阴	金宸国际花园 4#配电所 2#主变	10	1000	800	800
46031	江阴	金宸国际花园 4#配电所 3#主变	10	1000	800	800
46032	市区	金城二九配变（融合终端）	10	400	320	320
46033	市区	金城二四配变	10	400	320	320
46034	市区	金城二五配变	10	400	320	320
46035	宜兴	金城花园 3#室 1#所变	10	800	640	640
46036	宜兴	金城花园 3#室 2#所变	10	800	640	640
46037	宜兴	金城花园 3#室 3#所变	10	800	640	640
46038	宜兴	金城花园 3#室 4#所变	10	800	640	640
46039	宜兴	金城花园 4#室 1#所变	10	800	640	640
46040	宜兴	金城花园 4#室 2#所变	10	800	640	640
46041	宜兴	金城花园 4#室 3#所变	10	800	640	640
46042	宜兴	金城花园 4#室 4#所变	10	800	640	640
46043	市区	金城三十配变（融合终端）	10	400	320	320
46044	市区	金城十八配变（TTU）	10	400	320	320
46045	市区	金城五配变（TTU）	10	400	320	320
46046	宜兴	金都公变	10	400	320	320

46047	宜兴	金都公寓 2#公变	10	200	160	160
46048	市区	金斗巷配变（光伏）	10	200	140	140
46049	宜兴	金犊 6#公变	10	400	320	320
46050	市区	金盾配变（融合终端）	10	400	320	320
46051	江阴	金多来变	10	400	320	320
46052	江阴	金鹅墩二站	10	400	208	208
46053	江阴	金鹅墩一站变	10	200	133	133
46054	江阴	金帆变	10	400	320	320
46055	江阴	金帆西变	10	400	320	320
46056	宜兴	金丰果园公变	10	400	320	320
46057	市区	金富南苑站 T1	10	1000	800	800
46058	江阴	金高变	10	400	320	320
46059	市区	金更上三	10	400	320	320
46060	宜兴	金桂苑 4#箱变主变	10	400	320	320
46061	宜兴	金桂苑 5#箱变主变	10	400	320	320
46062	宜兴	金桂苑 6#箱变主变	10	630	504	504
46063	市区	金海里九配变（融合终端）	10	400	320	320
46064	市区	金海里三配变（融合终端）	10	400	320	320
46065	市区	金海里十配变（融合终端）	10	400	320	320
46066	市区	金海里四配变（融合终端）	10	200	160	160
46067	市区	金海里五配变（融合终端）	10	400	320	320
46068	江阴	金瀚北变	10	400	320	320
46069	市区	金河湾 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46070	市区	金河湾 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
46071	市区	金河湾 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800

46072	市区	金河湾 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46073	市区	金河湾 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46074	市区	金河湾 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46075	市区	金河湾 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46076	宜兴	金汇熙园 2#站 2#所变（光伏并网）	10	800	622	622
46077	宜兴	金家 2#公变（光伏并网）	10	400	308	308
46078	宜兴	金家浜公变	10	200	160	160
46079	江阴	金家变	10	400	320	320
46080	江阴	金家村北变	10	400	248	248
46081	江阴	金家村西变	10	315	252	252
46082	江阴	金家村中变	10	200	160	160
46083	江阴	金家宕北变	10	200	160	160
46084	宜兴	金家公变（光伏并网）	10	250	141	141
46085	市区	金家里三配变（光伏）	10	200	149	149
46086	市区	金家里四配变	10	400	320	320
46087	市区	金家里五配变	10	400	320	320
46088	江阴	金家头公变	10	315	224	224
46089	江阴	金家湾北变	10	400	320	320
46090	江阴	金家湾变	10	400	302	302
46091	市区	金家湾配变（光伏）	10	400	209	209
46092	江阴	金介浜变	10	400	199	199
46093	宜兴	金兰曹家公变（光伏并网）	10	160	72	72
46094	宜兴	金兰陈家 3#公变	10	400	320	320
46095	宜兴	金兰村 2#公变	10	400	320	320
46096	宜兴	金兰电力站 1#公变	10	400	320	320

46097	宜兴	金兰电力站 3#公变（光伏并网）	10	400	299	299
46098	宜兴	金兰红旗公变（光伏并网）	10	400	283	283
46099	宜兴	金兰桥西公变	10	400	320	320
46100	宜兴	金兰石矿 2#公变	10	200	148	148
46101	宜兴	金兰史家公变	10	400	320	320
46102	宜兴	金兰唐家公变（光伏并网）	10	200	147	147
46103	宜兴	金兰新安 2#公变（光伏并网）	10	200	5	5
46104	宜兴	金兰新河公变（光伏并网）	10	200	107	107
46105	宜兴	金兰徐家公变（光伏并网）	10	200	103	103
46106	宜兴	金兰杨家公变	10	400	320	320
46107	宜兴	金兰姚家公变（光伏并网）	10	200	136	136
46108	宜兴	金兰中巷 2#公变（光伏并网）	10	200	132	132
46109	宜兴	金兰住基公变（光伏并网）	10	200	108	108
46110	宜兴	金丽城市 1#箱变	10	630	504	504
46111	宜兴	金丽城市 2#箱变	10	630	504	504
46112	宜兴	金龙名都 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
46113	宜兴	金龙名都 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
46114	宜兴	金龙名都 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
46115	宜兴	金龙名都 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
46116	宜兴	金龙名都 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
46117	宜兴	金龙名都 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
46118	宜兴	金龙名都 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
46119	宜兴	金龙名都 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
46120	宜兴	金龙名都 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
46121	宜兴	金龙名都 7#室 2#所变主变	10	800	640	640

46122	宜兴	金龙名都 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
46123	宜兴	金龙名都 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
46124	宜兴	金龙名都 8#室 1#所变主变	10	800	640	640
46125	宜兴	金龙名都 8#室 2#所变主变	10	800	640	640
46126	宜兴	金楼箱变主变	10	400	314	314
46127	市区	金马变二配变	10	400	320	320
46128	市区	金马灯二配变	10	200	160	160
46129	市区	金马六配变	10	400	320	320
46130	市区	金马配变	10	400	320	320
46131	市区	金马三配变	10	400	320	320
46132	市区	金马四配变	10	400	320	320
46133	市区	金马五配变	10	400	320	320
46134	江阴	金门路变	10	400	320	320
46135	江阴	金牡丹变	10	400	320	320
46136	市区	金耐特配变	10	400	320	320
46137	江阴	金南变	10	400	320	320
46138	宜兴	金盆 3#公变	10	400	320	320
46139	市区	金鹏配变（融合终端）	10	200	160	160
46140	市区	金桥 2#箱变 1	10	630	504	504
46141	市区	金桥 4#箱变 1	10	630	504	504
46142	市区	金桥配变	10	400	320	320
46143	宜兴	金泉 2#公变	10	400	320	320
46144	宜兴	金泉 4#公变	10	200	160	160
46145	宜兴	金泉 5#公变	10	400	320	320
46146	宜兴	金泉 6#公变	10	200	160	160

46147	宜兴	金泉 7#公变	10	400	320	320
46148	宜兴	金泉 8#箱变主变	10	630	504	504
46149	市区	金瑞家园 2#(农综变)T1（融合终端）	10	630	504	504
46150	市区	金瑞三配变（融合终端）	10	400	312	312
46151	市区	金瑞四配变（融合终端）	10	400	320	320
46152	市区	金三角二配变	10	200	160	160
46153	市区	金三角配变	10	200	160	160
46154	宜兴	金色港湾 11#公变	10	400	320	320
46155	市区	金色江南 1#站 T1	10	1000	800	800
46156	市区	金色江南 2#站 T1	10	1000	800	800
46157	市区	金色江南 3#站 T3	10	1000	800	800
46158	市区	金色江南 4#站 T3	10	1000	800	800
46159	市区	金色江南 5#站 T1	10	1250	1000	1000
46160	市区	金色江南 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46161	市区	金色江南四期 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46162	市区	金色江南四期 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46163	市区	金色江南四期 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46164	宜兴	金色阳光 1#站 1#所变	20	1000	800	800
46165	宜兴	金色阳光 2#站 1#所变	20	1000	800	800
46166	宜兴	金色阳光 3#站 1#所变	20	1000	800	800
46167	宜兴	金色阳光 3#站 3#所变	20	1000	800	800
46168	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
46169	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
46170	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 3#主变	10	800	640	640

46171	江阴	金沙汇商业大厦 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
46172	江阴	金沙江箱变主变	10	400	320	320
46173	宜兴	金沙矿公变	10	200	160	160
46174	江阴	金山 1#变	10	400	320	320
46175	宜兴	金山公变	10	200	40	40
46176	市区	金盛苑一配变（融合终端）	10	200	160	160
46177	江阴	金石路北变	10	400	320	320
46178	宜兴	金属拉丝公变	10	400	320	320
46179	市区	金属制品三配变（融合终端）	10	400	320	320
46180	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
46181	宜兴	金水湖畔雅苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
46182	江阴	金水湾 28#箱变主变	10	630	487	487
46183	江阴	金水湾 40#箱变主变	10	630	504	504
46184	市区	金顺（南瑞）	10	400	320	320
46185	江阴	金童北变	10	400	320	320
46186	市区	金拓机械配变	10	400	320	320
46187	江阴	金湾里变	10	400	101	101
46188	江阴	金湾丽景 56#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46189	江阴	金湾丽景 56#配电所 2#主变	10	1000	800	800
46190	江阴	金湾丽景 56#配电所 3#主变	10	1000	800	800
46191	江阴	金湾南箱变主变	10	630	504	504
46192	江阴	金湾小朱家巷变	10	400	320	320
46193	市区	金锡房产	10	400	320	320
46194	市区	金锡路灯配变（需删除）	10	200	160	160
46195	市区	金锡桥	10	400	320	320

46196	市区	金锡三配变	10	400	320	320
46197	市区	金锡苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
46198	市区	金锡苑 5 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
46199	市区	金锡苑 5 号站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
46200	市区	金锡苑 6# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
46201	市区	金锡苑 6# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
46202	市区	金锡苑 6# 站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
46203	江阴	金巷上变	10	400	234	234
46204	市区	金巷四配变	10	400	320	320
46205	江阴	金巷西变	10	400	272	272
46206	市区	金小里	10	400	320	320
46207	宜兴	金鑫公变（光伏并网）	10	315	252	252
46208	市区	金星 1# 箱变 T1	10	630	504	504
46209	市区	金星 2#箱变 T1	10	400	320	320
46210	宜兴	金星村公变	10	200	160	160
46211	宜兴	金星董家公变（光伏并网）	10	200	134	134
46212	宜兴	金星河南 2#公变	10	200	145	145
46213	市区	金星路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
46214	市区	金星农配变	10	400	320	320
46215	市区	金星配变	10	200	160	160
46216	市区	金星配套配变（融合终端）	10	400	320	320
46217	江阴	金星箱变主变	10	630	504	504
46218	市区	金星新村配变	10	200	160	160
46219	市区	金星苑丙配变（TTU）	10	200	160	160
46220	市区	金星苑甲配变（融合终端）	10	400	320	320

46221	市区	金星苑乙配变（TTU）	10	200	160	160
46222	市区	金阳大厦站 T1	10	400	320	320
46223	市区	金鹰彩印配变	10	400	320	320
46224	市区	金宇临配变（融合终端）	10	400	320	320
46225	江阴	金域广场 10-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
46226	江阴	金域广场 10-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
46227	江阴	金域广场 10-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
46228	江阴	金域广场 10-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
46229	江阴	金域广场 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
46230	江阴	金域广场 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
46231	江阴	金域广场 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
46232	江阴	金域广场 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
46233	江阴	金域天下花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
46234	江阴	金域天下花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
46235	江阴	金域天下花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
46236	江阴	金域天下花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
46237	江阴	金域天下花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
46238	江阴	金域天下花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
46239	江阴	金域天下花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
46240	江阴	金域天下花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
46241	江阴	金云港变	10	400	320	320
46242	江阴	金庄变	10	200	160	160
46243	宜兴	金紫村东宅公变	10	200	160	160
46244	宜兴	金紫村委公变（光伏并网）	10	200	136	136
46245	江阴	锦安北箱变主变	10	630	504	504

46246	市区	锦安二村配变	10	400	320	320
46247	江阴	锦安南箱变主变	10	630	504	504
46248	江阴	锦达变	10	200	160	160
46249	江阴	锦缎变	10	200	160	160
46250	市区	锦光配变	10	400	320	320
46251	江阴	锦和北箱变主变	10	630	504	504
46252	江阴	锦和南箱变主变	10	630	504	504
46253	市区	锦湖配变（融合终端）	10	400	320	320
46254	市区	锦华新村配变	10	400	320	320
46255	市区	锦江苑配电所 T1	10	1000	800	800
46256	市区	锦江苑配电所 T2	10	1000	800	800
46257	市区	锦江苑配电所 T3	10	1000	800	800
46258	江阴	锦隆二村 15#箱变主变	10	630	504	504
46259	江阴	锦隆二村 20#箱变主变	10	630	504	504
46260	江阴	锦隆二村 4#箱变主变	10	630	504	504
46261	江阴	锦隆二村 8#箱变主变	10	630	504	504
46262	市区	锦隆软管	10	400	320	320
46263	江阴	锦隆三村 11#箱变主变	10	630	504	504
46264	江阴	锦隆三村 13#箱变主变	10	630	504	504
46265	江阴	锦隆三村 15#箱变主变	10	630	504	504
46266	江阴	锦隆三村 2#箱变主变	10	630	504	504
46267	江阴	锦隆三村 4#箱变主变	10	630	504	504
46268	江阴	锦隆三村 41#箱变主变	10	630	504	504
46269	江阴	锦隆三村 44#箱变主变	10	630	504	504
46270	江阴	锦隆三村 47#箱变主变	10	630	504	504

46271	江阴	锦隆三村 50#箱变主变	10	630	504	504
46272	市区	锦明八配变（融合终端）	10	200	160	160
46273	市区	锦明二配变	10	400	320	320
46274	市区	锦明九配变（融合终端）	10	400	320	320
46275	市区	锦明配变（融合终端）	10	200	160	160
46276	市区	锦明七配变（融合终端）	10	400	320	320
46277	市区	锦明四配变（TTU）	10	400	320	320
46278	市区	锦明一配变	10	400	320	320
46279	江阴	锦泰北箱变主变	10	630	504	504
46280	江阴	锦泰南箱变主变	10	630	504	504
46281	宜兴	锦溪豪庭 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46282	宜兴	锦溪豪庭 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
46283	宜兴	锦溪豪庭 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46284	宜兴	锦溪豪庭 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
46285	宜兴	锦溪豪庭 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
46286	宜兴	锦溪豪庭 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
46287	宜兴	锦溪豪庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
46288	宜兴	锦溪豪庭 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
46289	宜兴	锦溪豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
46290	宜兴	锦溪豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
46291	宜兴	锦溪豪庭 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
46292	宜兴	锦溪豪庭 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
46293	宜兴	锦溪豪庭 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
46294	宜兴	锦溪豪庭 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
46295	宜兴	锦溪豪庭 6#室 1#所变主变	10	800	640	640

46296	宜兴	锦溪豪庭 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
46297	江阴	锦祥北箱变主变	10	630	504	504
46298	江阴	锦祥南箱变主变	10	630	504	504
46299	市区	锦绣东苑配变（融合终端）	10	400	320	320
46300	宜兴	锦绣二村 3#箱变	10	500	400	400
46301	市区	锦绣二配变	10	400	320	320
46302	宜兴	锦绣三村 3#箱变	10	500	400	400
46303	江阴	锦绣天城 18#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46304	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
46305	江阴	锦绣天城锦园 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
46306	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 1#主变	10	630	504	504
46307	江阴	锦绣天城锦园 17#配电所 2#主变	10	630	504	504
46308	宜兴	锦学小区公变	10	400	298	298
46309	市区	锦阳配变	10	400	320	320
46310	市区	锦鱼配变	10	400	320	320
46311	江阴	锦苑东变	10	400	320	320
46312	江阴	锦苑西箱变主变	10	630	504	504
46313	市区	锦宅 1 号	10	400	320	320
46314	市区	锦宅 2 号	10	400	320	320
46315	市区	进士坊配变（融合终端）	10	400	320	320
46316	江阴	劲松箱变主变	10	630	504	504
46317	市区	靳更巷三配变	10	200	160	160
46318	市区	靳家里二配变	10	400	320	320
46319	市区	京西	10	400	320	320
46320	市区	京西巷配变	10	400	320	320

46321	江阴	泾北北站变	10	315	252	252
46322	江阴	泾北村南变	10	400	159	159
46323	江阴	泾北村站变	10	400	320	320
46324	市区	泾北乌土坝配变	10	400	320	320
46325	江阴	泾北吴家湾变	10	400	259	259
46326	江阴	泾北仲巷变	10	400	291	291
46327	市区	泾变配变	10	400	320	320
46328	市区	泾达南路二配变	10	400	320	320
46329	市区	泾达南路配变	10	400	320	320
46330	江阴	泾东花园 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
46331	江阴	泾东花园 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
46332	江阴	泾东花园 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
46333	江阴	泾东花园 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
46334	江阴	泾东花园 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
46335	江阴	泾东花园 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
46336	江阴	泾东商南变	10	400	320	320
46337	江阴	泾东张家巷变	10	400	277	277
46338	市区	泾南村（融合终端）	10	400	213	213
46339	江阴	泾南村北环变	10	400	320	320
46340	市区	泾南纺布配变	10	200	160	160
46341	江阴	泾南唐家巷变	10	400	320	320
46342	市区	泾南中坝二配变	10	400	320	320
46343	市区	泾南中坝配变（光伏）	10	400	299	299
46344	市区	泾南中坝三配变	10	400	320	320
46345	市区	泾松浜配变	10	400	320	320

46346	市区	泾头浜二配变	10	200	160	160
46347	市区	泾头配变（融合终端）	10	200	160	160
46348	市区	泾五（光伏）	10	400	263	263
46349	江阴	泾西村蒯家村变	10	400	185	185
46350	江阴	泾西刘都埭北变	10	400	308	308
46351	江阴	泾西刘都埭变	10	400	261	261
46352	江阴	泾西路灯变	10	200	160	160
46353	江阴	泾西吕家村中变	10	400	309	309
46354	江阴	泾西排涝变	10	200	160	160
46355	市区	泾西配变	10	400	320	320
46356	市区	泾西石人配变	10	200	160	160
46357	市区	泾西实业配变	10	400	320	320
46358	市区	泾西西新配变	10	400	320	320
46359	江阴	泾西余高南变	10	400	271	271
46360	江阴	泾西余家村变	10	400	306	306
46361	江阴	泾新电站变	10	315	252	252
46362	市区	泾新范南二配变	10	400	320	320
46363	市区	泾新范南四配变	10	400	320	320
46364	江阴	泾新工业园变	10	400	320	320
46365	市区	泾新配变	10	400	305	305
46366	江阴	泾新中苏巷变	10	400	320	320
46367	市区	泾秀 1#箱变 T1	10	630	504	504
46368	市区	泾秀 2#箱变 T1	10	630	504	504
46369	江阴	泾宿南公变	10	400	320	320
46370	市区	荆同村（甲）	10	400	320	320

46371	市区	荆同村（乙）	10	400	320	320
46372	宜兴	荆溪 2#箱变主变	10	630	504	504
46373	宜兴	荆溪 3#箱变主变	10	630	504	504
46374	宜兴	荆溪 4#箱变主变	10	630	504	504
46375	宜兴	荆溪 5#箱变主变	10	630	504	504
46376	宜兴	荆溪 7#箱变主变	10	630	504	504
46377	宜兴	荆溪 8#箱变主变	10	630	504	504
46378	宜兴	荆溪北路路灯公变	10	100	80	80
46379	宜兴	荆溪居委会 1#公变	10	200	160	160
46380	宜兴	荆溪人家 2#站 4#所变	10	1000	800	800
46381	宜兴	荆溪人家 2#站 5#所变	10	1000	800	800
46382	宜兴	荆溪人家 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
46383	宜兴	荆溪人家 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
46384	宜兴	荆溪人家 3#站 3#所变主变	10	800	640	640
46385	宜兴	荆溪人家 3#站 4#所变主变	10	800	640	640
46386	宜兴	荆阳 3#箱变	10	630	504	504
46387	宜兴	荆阳 4#箱变主变	10	630	504	504
46388	宜兴	荆邑北桥箱变主变	20	630	504	504
46389	江阴	旌阳花园配电所 2#主变	10	1000	800	800
46390	江阴	旌阳花苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
46391	江阴	旌阳苑 1#变	10	400	320	320
46392	江阴	旌阳苑 2#变	10	400	320	320
46393	市区	晶石二配变	10	400	320	320
46394	江阴	晶体公变	10	400	320	320
46395	市区	精纺厂配变	10	400	320	320

46396	市区	精密配变	10	400	229	229
46397	宜兴	精陶 1#箱变主变	10	630	486	486
46398	宜兴	精陶 2#箱变主变	10	630	504	504
46399	宜兴	精陶 3#公变（光伏并网）	10	400	268	268
46400	江阴	精养塘变	10	400	320	320
46401	宜兴	鲸塘村公变（光伏并网）	10	315	206	206
46402	宜兴	鲸塘村中公变（光伏并网）	10	200	137	137
46403	宜兴	鲸塘前村公变（光伏并网）	10	200	146	146
46404	宜兴	鲸塘水泵公变	10	200	160	160
46405	宜兴	鲸塘小学公变	10	200	160	160
46406	宜兴	鲸鱼公变	10	200	160	160
46407	宜兴	井背北公变	10	200	160	160
46408	市区	井亭	10	400	320	320
46409	市区	井亭二配变	10	400	320	320
46410	市区	井亭三配变	10	400	320	320
46411	宜兴	景达小区 1#公变	10	400	320	320
46412	宜兴	景达小区 5#公变	10	315	252	252
46413	宜兴	景达小区 6#公变	10	400	320	320
46414	宜兴	景达小区 8#公变	10	200	160	160
46415	宜兴	景达小区 9#公变	10	315	252	252
46416	市区	景观配变（融合终端）	10	200	160	160
46417	宜兴	景湖天成 6#室 1#所变	10	800	640	640
46418	宜兴	景湖天成 6#室 3#所变	10	800	640	640
46419	江阴	景开 1#变	10	315	252	252
46420	江阴	景开 2#变	10	250	200	200

46421	宜兴	景桥 2#公变	10	400	320	320
46422	宜兴	景桥公变	10	400	320	320
46423	宜兴	景塘家园箱变	10	630	504	504
46424	市区	景亭苑站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
46425	市区	景亭苑站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
46426	江阴	景贤北变	10	400	320	320
46427	江阴	景贤村大路南变	10	400	320	320
46428	江阴	景贤中变	10	400	306	306
46429	江阴	景巷变	10	400	320	320
46430	市区	景秀苑一配变	10	315	252	252
46431	江阴	景阳华府南区 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
46432	江阴	景阳华府南区 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
46433	江阴	景阳华府南区 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
46434	江阴	景阳华府南区 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
46435	江阴	景阳世纪箱变主变	10	630	388	388
46436	宜兴	璟和园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
46437	宜兴	璟和园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
46438	宜兴	璟和园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
46439	宜兴	璟和园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
46440	宜兴	璟和园 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
46441	宜兴	璟和园 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
46442	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 1#主变	10	800	640	640
46443	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 2#主变	10	800	640	640
46444	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 3#主变	10	800	640	640
46445	江阴	璟尚佳苑 103#配电所 4#主变	10	800	640	640

46446	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 1#主变	10	800	640	640
46447	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 2#主变	10	800	640	640
46448	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 3#主变	10	800	640	640
46449	江阴	璟尚佳苑 104#配电所 4#主变	10	800	640	640
46450	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 1#主变	10	800	640	640
46451	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 2#主变	10	800	640	640
46452	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 3#主变	10	800	640	640
46453	江阴	璟尚佳苑 105#配电所 4#主变	10	800	640	640
46454	江阴	璟庭花苑 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
46455	江阴	璟庭花苑 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
46456	江阴	璟庭花苑 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
46457	江阴	璟庭花苑 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
46458	江阴	璟庭花苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
46459	江阴	璟庭花苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
46460	江阴	璟庭花苑 23#配电所 3#主变	10	800	640	640
46461	江阴	璟庭花苑 23#配电所 4#主变	10	800	640	640
46462	江阴	璟庭花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
46463	江阴	璟庭花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
46464	江阴	璟庭花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
46465	江阴	璟庭花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
46466	宜兴	璟溪翰府 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
46467	宜兴	璟溪翰府 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
46468	宜兴	璟溪翰府 1#室 3#所变主变	10	800	640	640
46469	宜兴	璟溪翰府 1#室 4#所变主变	10	800	640	640
46470	宜兴	璟悦华府 1#站 1#所变主变	10	630	504	504

46471	宜兴	璟悦华府 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
46472	宜兴	璟悦华府 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
46473	宜兴	璟悦华府 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
46474	江阴	敬老院 3#变	10	400	320	320
46475	市区	敬老院二配变	10	400	320	320
46476	宜兴	敬老院公变	10	400	320	320
46477	市区	敬老院七配变	10	200	160	160
46478	市区	敬老院十配变	10	200	160	160
46479	市区	敬老院十七配变（融合终端）	10	400	320	320
46480	市区	敬老院十一配变（融合终端）	10	400	320	320
46481	市区	敬老院四配变（光伏）	10	400	291	291
46482	市区	靖海八配变（融合终端）	10	400	320	320
46483	市区	靖海二配变（融合终端）	10	400	320	320
46484	市区	靖海贰二配变（融合终端）	10	400	320	320
46485	市区	靖海贰一配变（融合终端）	10	200	160	160
46486	市区	靖海九配变（融合终端）	10	400	320	320
46487	市区	靖海六配变（融合终端）	10	400	320	320
46488	市区	靖海七配变（融合终端）	10	400	320	320
46489	市区	靖海叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
46490	市区	靖海叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
46491	市区	靖海十配变（融合终端）	10	400	320	320
46492	市区	靖海十一配变（融合终端）	10	200	160	160
46493	市区	靖海四配变（融合终端）	10	200	160	160
46494	市区	靖海肆一配变（融合终端）	10	400	320	320
46495	市区	靖海五配变（融合终端）	10	400	320	320

46496	市区	靖海一配变（融合终端）	10	400	320	320
46497	市区	靖海壹二配变（融合终端）	10	200	160	160
46498	市区	靖海壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
46499	市区	靖海浴配变（融合终端）	10	400	320	320
46500	市区	靖益配变（光伏）	10	400	292	292
46501	宜兴	静乐农场箱变主变	10	630	504	504
46502	江阴	静堂里村变	10	400	320	320
46503	江阴	静堂里村箱变主变	10	630	504	504
46504	江阴	静堂里电站变	10	400	320	320
46505	宜兴	九滨新村 1#公变（光伏并网）	10	400	311	311
46506	市区	九队二配变（光伏）	10	400	272	272
46507	市区	九队配变（光伏）	10	400	248	248
46508	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
46509	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
46510	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
46511	江阴	九方广场 268-B1-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
46512	江阴	九方广场 286#配电所 1#主变	10	800	640	640
46513	江阴	九方广场 286#配电所 2#主变	10	800	640	640
46514	江阴	九方广场 286#配电所 3#主变	10	800	640	640
46515	江阴	九方广场 286#配电所 4#主变	10	800	640	640
46516	江阴	九方广场 29#配电所 1#主变	10	800	640	640

46517	江阴	九方广场 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
46518	江阴	九方广场 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
46519	江阴	九方广场 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
46520	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 1#主变	10	800	640	640
46521	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
46522	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
46523	江阴	九方广场 79-B1-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
46524	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
46525	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
46526	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
46527	江阴	九方广场 79-B1-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
46528	宜兴	九方桥公变（光伏并网）	10	200	140	140
46529	市区	九房巷配变	10	400	320	320
46530	市区	九间头甲配变（融合终端）	10	400	320	320
46531	市区	九间头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
46532	宜兴	九鳞公变	10	400	320	320
46533	宜兴	九岭村公变	10	400	320	320
46534	宜兴	九岭电炉公变	10	200	160	160
46535	宜兴	九岭肖家公变（光伏并网）	10	400	234	234
46536	宜兴	九龙 1#箱变主变	10	200	134	134
46537	宜兴	九龙 2#箱变主变	10	400	320	320
46538	宜兴	九龙 3#箱变主变	10	400	271	271
46539	市区	九龙公交配变	10	200	160	160
46540	宜兴	九龙龙背公变（光伏并网）	10	400	310	310
46541	市区	九龙四变配变	10	200	160	160

46542	宜兴	九龙依云 4#箱变	10	400	320	320
46543	市区	九曲基乙配变（融合终端）	10	400	320	320
46544	江阴	九曲桥变	10	400	303	303
46545	江阴	九曲王家湾变	10	400	320	320
46546	宜兴	九如城护理院箱变主变	10	400	320	320
46547	江阴	九州变	10	200	160	160
46548	市区	九洲彩印配变	10	400	320	320
46549	宜兴	久隆华府 1#站 3#所变	20	1000	800	800
46550	宜兴	久隆华府 1#站 4#所变	20	1000	800	800
46551	市区	酒市场配变（融合终端）	10	400	320	320
46552	宜兴	旧渎 3#公变	10	200	76	76
46553	宜兴	旧渎电站公变（光伏并网）	10	400	289	289
46554	宜兴	旧渎东公变	10	400	280	280
46555	市区	居民区二配变	10	400	320	320
46556	市区	居民区配变（光伏）	10	400	320	320
46557	市区	居民区三配变	10	400	320	320
46558	市区	居民区五配变（光伏）	10	400	278	278
46559	市区	居民区一配变	10	400	320	320
46560	市区	居民新村二配变	10	315	252	252
46561	江阴	居民新村配电所 2#主变	10	630	504	504
46562	市区	居民用	10	400	320	320
46563	市区	居委	10	400	320	320
46564	市区	居委三配变	10	400	320	320
46565	江阴	居杨村菜场变	10	200	160	160
46566	市区	居住区二配变	10	400	174	174

46567	宜兴	局配电室箱变	10	400	320	320
46568	市区	巨富汽车配变	10	400	320	320
46569	宜兴	巨龙路 2#公变	10	400	320	320
46570	江阴	巨轮变	10	400	320	320
46571	江阴	巨轮村变	10	400	276	276
46572	江阴	巨轮村徐家村变	10	400	177	177
46573	江阴	巨轮公变	10	400	320	320
46574	市区	巨星塑胶配变	10	400	320	320
46575	宜兴	聚龙 1#公变（光伏并网）	10	400	309	309
46576	宜兴	聚龙马家公变	10	400	305	305
46577	市区	聚龙桥配变	10	200	160	160
46578	宜兴	聚贤公变	10	200	35	35
46579	宜兴	聚贤新站 2#公变	10	200	160	160
46580	宜兴	聚贤新站 3#公变	10	200	160	160
46581	宜兴	聚贤新站公变	10	200	121	121
46582	江阴	聚兴圩变	10	400	211	211
46583	江阴	聚谊家园 2#变	10	400	320	320
46584	宜兴	聚缘名居 11#箱变主变	10	630	504	504
46585	宜兴	决东站公变	10	200	160	160
46586	市区	绝缘一变	10	400	320	320
46587	市区	军村西配变	10	400	320	320
46588	市区	军六北队配变	10	400	320	320
46589	市区	军六村配变（融合终端）	10	400	320	320
46590	市区	军南村	10	400	320	320
46591	宜兴	军山组 2#公变	10	400	320	320

46592	市区	军水灯配变	10	200	160	160
46593	市区	军医 1#箱变 T1	10	630	504	504
46594	市区	军医 2#箱变 T1	10	630	504	504
46595	市区	军转办三配变（融合终端）	10	200	160	160
46596	市区	军转办四配变（融合终端）	10	200	160	160
46597	市区	军转办五配变（融合终端）	10	200	160	160
46598	市区	军转办一配变（融合终端）	10	200	160	160
46599	宜兴	均陶 2#公变	10	400	320	320
46600	江阴	君邻世家 1#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46601	江阴	君邻世家 1#配电所 2#主变	10	1000	800	800
46602	江阴	君邻世家 2#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46603	江阴	君邻世家 2#配电所 2#主变	10	1000	800	800
46604	江阴	君邻世家 2#配电所 3#主变	10	1000	800	800
46605	市区	君茂机械配变	10	400	320	320
46606	江阴	君派公变	10	315	252	252
46607	市区	君晟天弘配变	10	400	320	320
46608	江阴	君鲋南变	10	400	320	320
46609	市区	君玥配变	10	400	320	320
46610	江阴	君悦华府 505#配电所 1#主变	10	800	640	640
46611	江阴	君悦华府 505#配电所 2#主变	10	800	640	640
46612	江阴	君悦华府 505#配电所 3#主变	10	800	631	631
46613	江阴	君悦华府 505#配电所 4#主变	10	800	640	640
46614	江阴	君珠南变	10	400	320	320
46615	江阴	郡庭花园 140#配电所 1#主变	10	800	640	640
46616	江阴	郡庭花园 140#配电所 2#主变	10	800	640	640

46617	江阴	郡庭花园 140#配电所 3#主变	10	800	640	640
46618	江阴	郡庭花园 140#配电所 4#主变	10	800	640	640
46619	江阴	郡庭花园 142#配电所 1#主变	10	800	640	640
46620	江阴	郡庭花园 142#配电所 2#主变	10	800	640	640
46621	江阴	郡庭花园 142#配电所 3#主变	10	800	640	640
46622	江阴	郡庭花园 142#配电所 4#主变	10	800	640	640
46623	市区	隽府 1 号站 T2	10	800	640	640
46624	市区	隽府 2 号站 T2	10	800	640	640
46625	市区	隽府 3 号站 T2	10	800	640	640
46626	市区	隽府 4 # 站 T1	10	800	640	640
46627	市区	隽府 5 # 站 T1	10	800	640	640
46628	市区	隽园 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46629	市区	隽园 1#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
46630	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
46631	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
46632	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
46633	江阴	珺和雅苑一期 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
46634	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
46635	江阴	珺和雅苑一期 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
46636	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 1#主变	10	800	640	640
46637	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 2#主变	10	800	640	640
46638	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 3#主变	10	800	640	640
46639	江阴	珺和雅苑一期 81#配电所 4#主变	10	800	640	640
46640	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 1#主变	10	800	640	640

46641	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 2#主变	10	800	640	640
46642	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 3#主变	10	800	640	640
46643	江阴	珺和雅苑一期 82-1#配电所 4#主变	10	800	640	640
46644	宜兴	珺睿府 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
46645	宜兴	珺睿府 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
46646	宜兴	珺睿府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
46647	宜兴	珺睿府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
46648	宜兴	珺睿府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
46649	宜兴	珺睿府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
46650	宜兴	珺睿府 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
46651	宜兴	珺睿府 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
46652	宜兴	珺睿府 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
46653	宜兴	珺睿府 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
46654	宜兴	卡口 2#公变	10	200	160	160
46655	江阴	开发 1#变	10	400	320	320
46656	江阴	开发 1#箱变主变	10	630	504	504
46657	江阴	开发 2#变	10	400	320	320
46658	江阴	开发 2#箱变主变	10	630	504	504
46659	江阴	开发 3#变	10	400	320	320
46660	江阴	开发 5#变	10	315	252	252
46661	市区	开发办配变	10	400	320	320
46662	江阴	开发北变	10	400	320	320

46663	宜兴	开发公司公变	10	400	320	320
46664	市区	开发公司配变	10	400	320	320
46665	市区	开发区（融合终端）	10	250	200	200
46666	江阴	开发区 11#公变	10	200	160	160
46667	江阴	开发区 19#变	10	400	320	320
46668	宜兴	开发区陆家线材公变	10	400	320	320
46669	市区	开发区四配变	10	400	320	320
46670	江阴	开发西变	10	400	320	320
46671	江阴	开发箱变主变	10	200	160	160
46672	江阴	开发园区 16#变	10	400	320	320
46673	江阴	开发园区 8#变	10	315	252	252
46674	市区	开利配变	10	400	320	320
46675	江阴	开南东变	10	400	320	320
46676	市区	凯诚配变	10	400	320	320
46677	宜兴	凯凯公变	10	315	252	252
46678	市区	凯旋 11#站 T3（光伏）	10	800	578	578
46679	江阴	阚家头变	10	400	66	66
46680	市区	康柏二配变	10	400	320	320
46681	市区	康达听诊配变	10	400	202	202
46682	市区	康电子配变（融合终端）	10	400	320	320
46683	江阴	康后变	10	250	191	191
46684	江阴	康后西变	10	400	171	171
46685	宜兴	康佳苑 10#公变	10	200	160	160
46686	市区	康居配变（融合终端）	10	200	160	160
46687	江阴	康须北站变	10	400	311	311

46688	江阴	康须南变	10	400	243	243
46689	江阴	康须西站变	10	250	166	166
46690	市区	科工委配变（融合终端）	10	200	160	160
46691	市区	科机二配变	10	400	320	320
46692	市区	可达配变	10	400	320	320
46693	宜兴	客运站充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
46694	宜兴	客运站充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
46695	宜兴	客运站充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
46696	宜兴	客运站充电桩 4#箱变主变	10	630	504	504
46697	宜兴	客运站充电桩 5#箱变	10	630	504	504
46698	宜兴	客运站充电桩 6#箱变	10	630	504	504
46699	宜兴	客运站充电桩 7#箱变主变	10	630	504	504
46700	宜兴	客运站充电桩 8#箱变	10	630	504	504
46701	市区	客运站二配变	10	400	320	320
46702	市区	客运站配变	10	400	320	320
46703	江阴	客站变	10	400	320	320
46704	江阴	孔北变	10	400	266	266
46705	江阴	孔家浜变	10	400	320	320
46706	江阴	孔家变	10	400	270	270
46707	江阴	孔家村东变	10	400	269	269
46708	宜兴	孔家公变（光伏并网）	10	200	142	142
46709	江阴	孔家巷北变	10	400	320	320
46710	市区	孔泾里配变（融合终端）	10	200	134	134
46711	江阴	孔西庄南站	10	400	92	92
46712	江阴	孔西庄西站	10	400	166	166

46713	江阴	跨江东箱变主变	10	630	504	504
46714	市区	跨塘 1#箱变 T1	10	800	640	640
46715	市区	跨塘 2#箱变 T1	10	800	640	640
46716	江阴	跨越东箱变主变	10	630	504	504
46717	江阴	蒯家村 2#变	10	400	320	320
46718	宜兴	快活岭安置小区公变	10	400	272	272
46719	市区	匡桥头泵配变	10	400	320	320
46720	市区	矿灯厂配变（光伏）	10	400	191	191
46721	市区	鲲鹏营销配变（融合终端）	10	400	320	320
46722	宜兴	拉刚公变	10	400	320	320
46723	宜兴	拉钢北公变	10	200	160	160
46724	市区	拉链厂二配变	10	400	320	320
46725	宜兴	来村北公变（光伏并网）	10	400	294	294
46726	江阴	莱克箱变主变	10	500	400	400
46727	市区	莱索 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	469	469
46728	市区	莱索 4#箱变 T1	10	400	320	320
46729	市区	莱索 6#箱变 T1	10	400	320	320
46730	宜兴	兰疗 1#公变	10	400	320	320
46731	宜兴	兰前公变（光伏并网）	10	400	177	177
46732	宜兴	兰山荷花 2#公变	10	200	160	160
46733	宜兴	兰山荷花 3#公变	10	200	160	160
46734	宜兴	兰山花园 1#公变	10	400	320	320
46735	宜兴	兰山山南公变	10	400	320	320
46736	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
46737	江阴	兰馨雅苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640

46738	江阴	兰樾雅院 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
46739	江阴	兰樾雅院 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
46740	江阴	兰樾雅院 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
46741	江阴	兰樾雅院 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
46742	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 1#主变	10	800	640	640
46743	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 2#主变	10	800	640	640
46744	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 3#主变	10	800	640	640
46745	江阴	兰樾雅院 6-102#配电所 4#主变	10	800	640	640
46746	宜兴	蓝天小区二期 1#箱变	10	800	640	640
46747	江阴	澜岸花苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
46748	江阴	澜岸花苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
46749	江阴	澜岸花苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
46750	江阴	澜岸花苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
46751	江阴	澜岸花苑 8#配电所 1#主变	10	630	504	504
46752	江阴	澜岸花苑 8#配电所 2#主变	10	630	504	504
46753	江阴	澜岸花苑 8#配电所 3#主变	10	630	504	504
46754	江阴	澜岸花苑 8#配电所 4#主变	10	630	504	504
46755	江阴	澜景雅苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
46756	江阴	澜景雅苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
46757	江阴	澜景雅苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
46758	江阴	澜景雅苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
46759	市区	郎闻配变	10	400	320	320
46760	宜兴	琅玕村南西公变	10	400	320	320
46761	宜兴	琅干东公变（光伏并网）	10	400	307	307
46762	宜兴	琅山黄石矿公变	10	200	160	160

46763	宜兴	琅山山南头公变	10	400	284	284
46764	宜兴	琅圩站公变	10	400	320	320
46765	市区	廊下东二配变	10	400	320	320
46766	市区	廊下小学二配变	10	400	320	320
46767	市区	廊下新区配变	10	400	320	320
46768	市区	廊下徐汇桥配变	10	200	160	160
46769	市区	廊下镇（融合终端）	10	400	320	320
46770	市区	廊羊 1#箱变 T1	10	630	504	504
46771	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
46772	江阴	朗悦嘉园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
46773	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
46774	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
46775	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
46776	江阴	朗悦嘉园 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
46777	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
46778	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
46779	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
46780	江阴	朗韵嘉园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
46781	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
46782	江阴	朗韵嘉园 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
46783	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
46784	江阴	朗韵嘉园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
46785	宜兴	浪门箱变主变	10	500	400	400
46786	江阴	浪尼莎变	10	400	320	320
46787	市区	劳动局配变（融合终端）	10	400	320	320

46788	宜兴	劳动新村小区公变	10	200	160	160
46789	江阴	劳化东变	10	400	120	120
46790	宜兴	老陈桥公变（光伏并网）	10	200	142	142
46791	市区	老二房配变（光伏）	10	400	290	290
46792	市区	老干部二配变	10	400	320	320
46793	市区	老干部金配变（融合终端）	10	400	320	320
46794	市区	老干部配变	10	400	320	320
46795	市区	老古潭配变	10	400	317	317
46796	宜兴	老官庄公变	10	200	94	94
46797	宜兴	老虎墩公变（光伏并网）	10	200	144	144
46798	江阴	老街变	10	400	310	310
46799	市区	老街东配变（光伏）	10	400	253	253
46800	市区	老街二配变	10	400	320	320
46801	市区	老街四配变	10	400	320	320
46802	市区	老陆巷配变（光伏）	10	400	291	291
46803	江阴	老罗家堂变	10	400	307	307
46804	宜兴	老派出所公变（光伏并网）	10	400	303	303
46805	江阴	老桥浜变	10	400	265	265
46806	江阴	老桥圩变	10	315	197	197
46807	江阴	老桥圩南变	10	400	320	320
46808	江阴	老桥圩中变	10	200	160	160
46809	市区	老轻院八配变（融合终端）	10	400	315	315
46810	市区	老轻院十配变（融合终端）	10	400	320	320
46811	市区	老轻院十五配变（融合终端）	10	200	160	160
46812	市区	老四房（光伏）	10	400	304	304

46813	宜兴	老滩新站 2#公变	10	400	320	320
46814	江阴	老陶家基 2#变	10	400	242	242
46815	市区	老五房配变	10	400	320	320
46816	市区	老西庄二配变	10	400	320	320
46817	市区	老西庄配变（光伏）	10	400	287	287
46818	市区	老戏场配变	10	400	320	320
46819	江阴	老夏港河北闸变	10	400	320	320
46820	市区	老宅基配变（光伏）	10	200	109	109
46821	市区	老中学北	10	400	320	320
46822	江阴	老住基北变	10	400	320	320
46823	江阴	老住基村变	10	400	245	245
46824	江阴	老住基中变	10	400	320	320
46825	江阴	老住南变	10	315	196	196
46826	市区	乐器厂配变	10	400	320	320
46827	市区	乐山甲配变（融合终端）	10	200	160	160
46828	市区	乐山六配变（融合终端）	10	400	320	320
46829	市区	乐山路二配变	10	400	320	320
46830	市区	乐山路一配变	10	400	320	320
46831	市区	乐山配变（融合终端）	10	400	320	320
46832	市区	乐山七配变（融合终端）	10	400	320	320
46833	市区	乐山十配变（融合终端）	10	400	320	320
46834	市区	乐山四配变（融合终端）	10	400	320	320
46835	市区	乐山五配变（融合终端）	10	400	320	320
46836	市区	乐山新村配变（融合终端）	10	400	320	320
46837	市区	乐山苑八配变（融合终端）	10	400	320	320

46838	市区	乐山苑二配变（融合终端）	10	400	320	320
46839	市区	乐山苑九配变（融合终端）	10	200	160	160
46840	市区	乐山苑六配变（融合终端）	10	400	320	320
46841	市区	乐山苑七配变（融合终端）	10	200	160	160
46842	市区	乐山苑三配变（融合终端）	10	400	320	320
46843	市区	乐山苑十二配变（融合终端）	10	200	160	160
46844	市区	乐山苑十配变（融合终端）	10	200	160	160
46845	市区	乐山苑十三配变（融合终端）	10	200	160	160
46846	市区	乐山苑十一配变（融合终端）	10	200	160	160
46847	市区	乐山苑四配变（融合终端）	10	200	160	160
46848	市区	乐山苑五配变（融合终端）	10	400	320	320
46849	市区	乐山苑一配变（融合终端）	10	400	320	320
46850	市区	勒更巷一配变（光伏）	10	400	279	279
46851	市区	雷北（光伏）	10	200	138	138
46852	江阴	雷家村变	10	400	38	38
46853	江阴	雷下二村 23#配电所 1#主变	10	630	504	504
46854	江阴	雷下二村 23#配电所 2#主变	10	630	504	504
46855	江阴	雷下二村 23#配电所 3#主变	10	630	504	504
46856	江阴	雷下二村 23#配电所 4#主变	10	630	504	504
46857	江阴	雷下花园东区 7#配电所 1#主变	10	1000	800	800
46858	江阴	雷下小站变	10	400	320	320
46859	江阴	雷下新村 2#变	10	400	320	320
46860	江阴	雷下中站变	10	400	320	320
46861	市区	雷壹丙配变（融合终端）	10	400	320	320
46862	市区	雷壹甲配变（融合终端）	10	400	320	320

46863	市区	雷壹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
46864	宜兴	累枝山公变（光伏并网）	10	200	144	144
46865	市区	冷陈巷配变	10	400	320	320
46866	江阴	冷冻变	10	400	285	285
46867	宜兴	冷家 2#公变（光伏并网）	10	200	108	108
46868	宜兴	冷家公变（光伏并网）	10	200	110	110
46869	市区	冷暖器配变	10	400	320	320
46870	市区	冷轧	10	400	320	320
46871	宜兴	离墨箱变主变	10	630	504	504
46872	市区	梨庄小学配变（融合终端）	10	400	320	320
46873	宜兴	黎明街公变	10	400	320	320
46874	市区	蠡成新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
46875	市区	蠡成新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
46876	宜兴	蠡河花园 2#站 3#所变（光伏并网）	10	1000	789	789
46877	宜兴	蠡河花园 3#箱变	10	630	504	504
46878	市区	蠡湖 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46879	市区	蠡湖 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46880	市区	蠡湖 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46881	市区	蠡湖 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
46882	市区	蠡湖 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
46883	市区	蠡湖 9#站 T2（融合终端）	10	800	626	626
46884	市区	蠡湖村配变（融合终端）	10	400	313	313
46885	市区	蠡湖六队（融合终端）	10	200	160	160
46886	市区	蠡湖农科（融合终端）	10	400	320	320
46887	市区	蠡湖人家 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000

46888	市区	蠡湖人家 2#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
46889	市区	蠡湖人家 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
46890	市区	蠡湖人家 4#站 T2（融合终端）	10	1250	1000	1000
46891	市区	蠡湖人家 5#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
46892	市区	蠡湖人家 5#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
46893	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T1	10	800	640	640
46894	市区	蠡湖湾铭邸 1#站 T2	10	800	640	640
46895	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T1	10	800	640	640
46896	市区	蠡湖湾铭邸 2#站 T2	10	800	640	640
46897	市区	蠡桥村二配变（融合终端）	10	400	320	320
46898	市区	蠡桥村委配变（融合终端）	10	400	320	320
46899	宜兴	蠡蜀巷 2#箱变主变	10	400	320	320
46900	宜兴	蠡蜀巷公变（光伏并网）	10	400	319	319
46901	宜兴	蠡墅菜场箱变主变	10	630	504	504
46902	宜兴	蠡墅中区箱变主变	10	400	320	320
46903	市区	蠡溪丁配变（融合终端）	10	400	320	320
46904	市区	蠡溪甲配变（融合终端）	10	400	320	320
46905	市区	蠡溪苑 4#站 T2	10	800	640	640
46906	市区	蠡溪苑 4#站 T4	10	800	640	640
46907	市区	蠡溪苑 5#站 T2	10	800	640	640
46908	市区	蠡溪苑 5#站 T4	10	800	640	640
46909	市区	礼舍电器厂二配变	10	400	320	320
46910	市区	礼舍配变	10	400	320	320
46911	市区	李仓配变	10	200	160	160
46912	市区	李东三配变	10	400	320	320

46913	宜兴	李渎 2#公变（光伏并网）	10	200	146	146
46914	宜兴	李渎荡 2#公变	10	315	252	252
46915	市区	李高配变（光伏）	10	400	290	290
46916	市区	李更巷	10	400	320	320
46917	市区	李公圩配变（光伏）	10	200	137	137
46918	江阴	李沟头东箱变主变	10	630	504	504
46919	江阴	李沟头南变	10	400	320	320
46920	江阴	李沟头站变	10	400	320	320
46921	宜兴	李家坝公变	10	400	320	320
46922	市区	李家坝三配变（光伏）	10	400	290	290
46923	江阴	李家村公变	10	400	286	286
46924	江阴	李家村西公变	10	400	320	320
46925	江阴	李家埭公变	10	400	320	320
46926	市区	李家底配变（融合终端）	10	400	320	320
46927	宜兴	李家电站公变	10	400	320	320
46928	宜兴	李家定东公变（光伏并网）	10	200	62	62
46929	宜兴	李家段公变	10	400	313	313
46930	市区	李家二（光伏）	10	200	145	145
46931	宜兴	李家南公变（光伏并网）	10	200	95	95
46932	江阴	李家桥西变	10	400	320	320
46933	江阴	李家堂变	10	315	252	252
46934	江阴	李家湾变	10	200	84	84
46935	江阴	李家湾东变	10	315	252	252
46936	市区	李家庄（一）	10	400	320	320
46937	市区	李家庄配变	10	400	320	320

46938	江阴	李介北变	10	400	320	320
46939	市区	李南三配变（需删除）	10	400	320	320
46940	市区	李南四配变	10	400	320	320
46941	宜兴	李前公变（光伏并网）	10	200	138	138
46942	宜兴	李山站公变	10	400	320	320
46943	市区	李台配变（光伏）	10	200	114	114
46944	市区	李湾配变	10	200	160	160
46945	江阴	李巷东变	10	400	297	297
46946	市区	李巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
46947	市区	李巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
46948	市区	李巷配变	10	200	160	160
46949	市区	李巷桥配变（融合终端）	10	200	160	160
46950	市区	李巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
46951	市区	李巷十配变（光伏）	10	200	141	141
46952	市区	李巷十三配变	10	315	252	252
46953	市区	李巷十五配变（光伏）	10	400	291	291
46954	市区	李巷四配变（TTU）	10	400	320	320
46955	市区	李巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
46956	市区	李巷一配变（光伏）	10	400	180	180
46957	市区	李巷园配变（融合终端）	10	400	320	320
46958	江阴	李油车变	10	400	112	112
46959	江阴	李元北变	10	400	302	302
46960	江阴	李元东站变	10	400	320	320
46961	江阴	李元南园变	10	400	320	320
46962	江阴	李元头变	10	200	86	86

46963	江阴	李元夏尧桥变	10	200	82	82
46964	市区	里浜三配变（光伏）	10	400	267	267
46965	市区	里北电站配变	10	400	320	320
46966	宜兴	里高 2#公变（光伏并网）	10	200	40	40
46967	宜兴	里高 3#公变（光伏并网）	10	200	150	150
46968	市区	里国配变	10	400	320	320
46969	市区	里河西（光伏）	10	200	148	148
46970	市区	里降二配变	10	400	320	320
46971	江阴	里泾坝变	10	400	320	320
46972	江阴	里泾坝西变	10	400	267	267
46973	宜兴	里木公变	10	400	320	320
46974	市区	里桥大队二配变（光伏）	10	400	234	234
46975	市区	里桥大队四配变（光伏）	10	400	93	93
46976	宜兴	里山公变（光伏并网）	10	400	302	302
46977	江阴	里旺里华夏箱变主变	10	630	504	504
46978	江阴	里旺里塑料厂南变	10	400	320	320
46979	江阴	里旺里杨家村变	10	400	88	88
46980	宜兴	里坞介西公变	10	400	320	320
46981	市区	里西村二配变	10	400	320	320
46982	市区	里西村冯家巷（光伏）	10	400	317	317
46983	市区	里西村三配变	10	400	320	320
46984	宜兴	里庄 1#公变	10	400	320	320
46985	市区	力克力配变	10	400	320	320
46986	市区	力盛配变	10	400	320	320
46987	江阴	立埭 1 号变	10	400	320	320

46988	江阴	立埭桥南变	10	400	320	320
46989	江阴	立埭中变	10	400	289	289
46990	江阴	立新河变	10	400	320	320
46991	江阴	立新林家村变	10	400	320	320
46992	江阴	立新喷灌站变	10	200	160	160
46993	市区	立源电器配变	10	400	320	320
46994	市区	立志金属配变	10	400	320	320
46995	江阴	丽都 143#配电所—1#变	10	800	640	640
46996	江阴	丽都 143#配电所—2#变	10	800	640	640
46997	江阴	丽都 143#配电所—3#变	10	800	640	640
46998	宜兴	丽锦花苑 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
46999	市区	丽景苑 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
47000	市区	丽景苑 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
47001	市区	丽景苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
47002	市区	丽景苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
47003	市区	丽景苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
47004	市区	丽景苑 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
47005	市区	丽南三	10	400	320	320
47006	市区	丽萍配变	10	400	320	320
47007	市区	丽新路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
47008	市区	利百嘉配变	10	400	320	320
47009	江阴	利达变	10	315	252	252
47010	市区	利达喷塑配变	10	400	320	320
47011	江阴	利港北街东变	10	400	320	320
47012	江阴	利港北闸	10	400	320	320

47013	江阴	利港电力西站变	10	400	320	320
47014	江阴	利港电力新站变	10	400	320	320
47015	江阴	利港工业 1 号变	10	400	320	320
47016	江阴	利港何家圩变	10	400	320	320
47017	江阴	利港河东变	10	200	93	93
47018	江阴	利港河东南变	10	400	320	320
47019	江阴	利港华兴路变	10	400	320	320
47020	江阴	利港敬老院变	10	400	312	312
47021	江阴	利港陆家变	10	400	293	293
47022	江阴	利港南站	10	400	280	280
47023	江阴	利港潘家变	10	400	290	290
47024	江阴	利港西街变	10	315	249	249
47025	江阴	利港邮电北变	10	400	320	320
47026	江阴	利港邮电变	10	400	320	320
47027	江阴	利港政府东变	10	400	320	320
47028	江阴	利康基建箱变主变	10	630	504	504
47029	江阴	利康路西变	10	400	316	316
47030	江阴	利明村委箱变主变	10	630	467	467
47031	江阴	利明小站变	10	200	49	49
47032	江阴	利明小站东变	10	400	320	320
47033	市区	利农配变	10	400	320	320
47034	江阴	利西路灯	10	400	320	320
47035	市区	栎阳配变（需删除）	10	400	320	320
47036	江阴	栗山南变	10	400	309	309
47037	江阴	栗山中变	10	400	277	277

47038	宜兴	砺山荒山 2#公变	10	400	320	320
47039	宜兴	砺山荒山公变	10	400	216	216
47040	宜兴	砺山派出所 2#公变	10	200	160	160
47041	宜兴	砺洋公变	10	400	320	320
47042	市区	连大桥（融合终端）	10	200	154	154
47043	市区	连杆村四配变	10	400	320	320
47044	宜兴	连家公变	10	200	82	82
47045	江阴	连三基变	10	400	304	304
47046	江阴	连洋变箱变主变	10	630	504	504
47047	江阴	连州变	10	400	320	320
47048	江阴	莲墩变	10	400	297	297
47049	市区	莲杆交校	10	400	320	320
47050	宜兴	莲河溪村 2#公变（光伏并网）	10	200	135	135
47051	宜兴	莲花 2#公变	10	400	320	320
47052	宜兴	莲花圩 3#公变	10	315	252	252
47053	市区	联昌工控	10	400	320	320
47054	市区	联丰二	10	400	320	320
47055	市区	联丰配变	10	250	200	200
47056	江阴	联合电站变	10	250	199	199
47057	市区	联合火车浜配变	10	200	160	160
47058	市区	联友汽贸配变	10	400	320	320
47059	市区	联芋排泵配变	10	400	320	320
47060	宜兴	联运 2#箱变主变	10	630	504	504
47061	江阴	联运公变	10	400	320	320
47062	市区	廉家二配变（光伏）	10	200	129	129

47063	市区	廉租房配变	10	400	320	320
47064	宜兴	棟树电站 2#公变	10	400	320	320
47065	宜兴	棟树张家公变	10	400	320	320
47066	宜兴	棟杨路 3#公变（光伏并网）	10	200	149	149
47067	宜兴	棟杨路箱变主变	10	630	504	504
47068	宜兴	良种场公变	10	200	160	160
47069	宜兴	良庄 3#公变	10	200	145	145
47070	市区	梁南大队配变（融合终端）	10	400	320	320
47071	市区	梁溪桥路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
47072	市区	粮科舍配变（融合终端）	10	200	160	160
47073	市区	粮库	10	400	320	320
47074	宜兴	粮宿公变	10	400	320	320
47075	宜兴	粮油小区公变	10	160	128	128
47076	市区	粮站六配变	10	400	320	320
47077	市区	粮站七配变	10	400	320	320
47078	市区	梁溪苑配变（融合终端）	10	400	320	320
47079	市区	凉巷上配变	10	400	320	320
47080	江阴	廖新变	10	400	320	320
47081	江阴	廖庄变	10	400	238	238
47082	市区	烈士墓配变	10	400	320	320
47083	市区	林场配变	10	200	160	160
47084	市区	林达制衣配变	10	400	320	320
47085	市区	林湖	10	400	320	320
47086	江阴	林家变	10	200	142	142
47087	江阴	林家村南变	10	400	219	219

47088	江阴	林家墩南变	10	400	312	312
47089	江阴	林家西变	10	400	320	320
47090	市区	林介巷配变（光伏）	10	200	126	126
47091	市区	林埭桥甲配变（融合终端）	10	400	320	320
47092	市区	林埭桥配变（融合终端）	10	400	272	272
47093	江阴	林湾花苑 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
47094	江阴	林湾花苑 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
47095	江阴	林湾花苑 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
47096	江阴	林湾花苑 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
47097	江阴	林巷东变	10	400	320	320
47098	市区	林巷二配变	10	315	223	223
47099	市区	林业	10	400	307	307
47100	市区	林业村三配变	10	200	160	160
47101	市区	林业二配变	10	200	160	160
47102	市区	林业新村配变	10	400	320	320
47103	宜兴	林义渎 2#公变（光伏并网）	10	400	60	60
47104	宜兴	林义渎公变（光伏并网）	10	400	271	271
47105	宜兴	林庄村 1#公变（光伏并网）	10	160	82	82
47106	宜兴	林庄村公变（光伏并网）	10	200	140	140
47107	市区	临貳配变	10	400	320	320
47108	江阴	临港华家店变	10	400	320	320
47109	江阴	临港新城中心站变	10	400	320	320
47110	江阴	临港徐家埭变	10	400	320	320
47111	宜兴	临津陈北公变（光伏并网）	10	200	115	115
47112	宜兴	临津和尚圩公变（光伏并网）	10	315	189	189

47113	宜兴	临津河东公变（光伏并网）	10	400	307	307
47114	宜兴	临津红星公变	10	400	320	320
47115	宜兴	临津沈家公变（光伏并网）	10	200	99	99
47116	宜兴	临津天乐公变	10	200	160	160
47117	宜兴	临津头庄公变（光伏并网）	10	200	133	133
47118	宜兴	临津姚家公变	10	400	294	294
47119	宜兴	临溪花园 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
47120	市区	临壹配变（光伏）	10	400	315	315
47121	宜兴	临泽北埝公变	10	200	160	160
47122	宜兴	临泽人家 1#站 2#所变	20	800	640	640
47123	宜兴	临泽人家 1#站 4#所变	20	800	640	640
47124	宜兴	临泽人家 2#站 1#所变主变	20	800	640	640
47125	宜兴	临泽人家 2#站 2#所变主变	20	800	640	640
47126	宜兴	临泽人家 3#室 2#所变	20	800	640	640
47127	宜兴	临泽人家 3#室 4#所变	20	800	640	640
47128	宜兴	临泽人家 4#室 1#所变主变	20	800	640	640
47129	宜兴	临泽人家 4#室 2#所变主变	20	800	640	640
47130	宜兴	临泽人家 4#室 3#所变主变	20	800	640	640
47131	宜兴	临泽人家 4#室 4#所变主变	20	800	640	640
47132	宜兴	临泽人家 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
47133	宜兴	临泽人家 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
47134	宜兴	临泽人家 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
47135	宜兴	临泽人家 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
47136	宜兴	临泽西村公变	10	200	160	160
47137	宜兴	灵山公变（光伏并网）	10	400	179	179

47138	市区	灵秀茶场配变	10	400	320	320
47139	江阴	凌沟变	10	400	219	219
47140	宜兴	凌家村 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
47141	宜兴	凌家村公变	10	400	275	275
47142	宜兴	凌家公变（光伏并网）	10	400	209	209
47143	市区	凌夹里甲配变（融合终端）	10	400	320	320
47144	江阴	凌介坝变	10	400	233	233
47145	宜兴	凌霞别墅公变	10	400	320	320
47146	宜兴	凌霞蒋家公变	10	200	160	160
47147	宜兴	凌霞山南公变	10	200	160	160
47148	宜兴	凌霞箱变主变	10	630	504	504
47149	宜兴	凌霞新村 2#公变（光伏并网）	10	315	172	172
47150	宜兴	凌霞新村公变（光伏并网）	10	315	248	248
47151	宜兴	凌霞杨家村箱变主变	10	400	320	320
47152	宜兴	凌霞周家公变	10	400	320	320
47153	市区	凌源机械配变（融合终端）	10	400	320	320
47154	宜兴	凌云府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
47155	宜兴	凌云府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
47156	宜兴	凌云府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
47157	宜兴	凌云府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
47158	宜兴	凌云府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
47159	宜兴	凌云府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
47160	宜兴	凌云府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
47161	宜兴	凌云府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
47162	宜兴	凌云府 6#室 1#所变主变	10	630	504	504

47163	宜兴	凌云府 6#室 2#所变主变	10	630	504	504
47164	宜兴	凌云府 6#室 3#所变主变	10	630	504	504
47165	宜兴	凌云府 6#室 4#所变主变	10	630	504	504
47166	宜兴	凌云府 7#室 1#所变主变	10	630	504	504
47167	宜兴	凌云府 7#室 2#所变主变	10	630	504	504
47168	宜兴	凌云府 7#室 3#所变主变	10	630	504	504
47169	宜兴	凌云府 7#室 4#所变主变	10	630	504	504
47170	宜兴	凌云府 8#室 1#所变主变	10	630	504	504
47171	宜兴	凌云府 8#室 2#所变主变	10	630	504	504
47172	宜兴	凌云府 8#室 3#所变主变	10	630	504	504
47173	宜兴	凌云府 8#室 4#所变主变	10	630	504	504
47174	市区	凌云闸配变（光伏）	10	200	124	124
47175	宜兴	陵上公变（光伏并网）	10	200	104	104
47176	宜兴	陵上西公变（光伏并网）	10	400	242	242
47177	宜兴	岭峰公变	10	200	160	160
47178	宜兴	岭南路边公变	10	200	160	160
47179	宜兴	岭南箱变主变	10	630	504	504
47180	宜兴	岭山天香坝公变	10	400	253	253
47181	宜兴	岭下涧边公变	10	200	160	160
47182	宜兴	岭下塘公公变（光伏并网）	10	400	277	277
47183	宜兴	岭下新村公变	10	400	180	180
47184	宜兴	岭秀首府 2#站 1#所变主变（光伏 并网）	10	800	619	619
47185	宜兴	岭秀首府 2#站 2#所变主变（光伏 并网）	10	800	640	640

47186	宜兴	岭秀首府 3#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	621	621
47187	宜兴	岭秀首府 4#室 1#所变主变（光伏并网）	10	800	602	602
47188	宜兴	岭秀首府 4#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	496	496
47189	宜兴	岭秀首府 5#室 2#所变主变（光伏并网）	10	800	640	640
47190	江阴	刘村变	10	400	165	165
47191	市区	刘村配变	10	250	200	200
47192	市区	刘更巷配变（光伏）	10	400	310	310
47193	江阴	刘后村箱变主变	10	630	504	504
47194	宜兴	刘家浜公变	10	400	320	320
47195	宜兴	刘家浜箱变主变	10	630	504	504
47196	市区	刘家槽配变	10	400	320	320
47197	宜兴	刘家城镇公变	10	400	320	320
47198	江阴	刘家村北变	10	400	212	212
47199	江阴	刘家村变	10	400	297	297
47200	江阴	刘家宕南变	10	400	320	320
47201	江阴	刘家基北变	10	400	286	286
47202	江阴	刘家基变	10	400	258	258
47203	江阴	刘家基西变	10	400	320	320
47204	宜兴	刘家家具厂公变	10	400	320	320
47205	江阴	刘家桥北变	10	400	320	320
47206	江阴	刘家桥变	10	400	320	320

47207	江阴	刘家桥西变	10	400	320	320
47208	宜兴	刘家西 3#公变	10	315	252	252
47209	宜兴	刘家巷公变	10	200	160	160
47210	市区	刘家庄配变	10	400	320	320
47211	江阴	刘介变	10	400	320	320
47212	市区	刘介头配变	10	400	320	320
47213	市区	刘泾纸厂配变	10	400	320	320
47214	市区	刘南（光伏）	10	200	133	133
47215	江阴	刘桥北站变	10	400	131	131
47216	江阴	刘桥菜场变	10	400	137	137
47217	江阴	刘桥刘中变	10	400	224	224
47218	江阴	刘桥南站变	10	400	224	224
47219	江阴	刘桥圩灯站变	10	400	298	298
47220	江阴	刘市新村变	10	400	320	320
47221	市区	刘潭单八配变	10	80	64	64
47222	市区	刘潭单六配变	10	80	64	64
47223	市区	刘潭单七配变	10	80	64	64
47224	市区	刘潭单十五配变	10	80	64	64
47225	市区	刘潭桥配变	10	400	320	320
47226	市区	刘潭三一配变	10	80	64	64
47227	市区	刘潭叁八配变（TTU）	10	200	160	160
47228	市区	刘潭叁六配变（TTU）	10	200	160	160
47229	市区	刘潭叁七配变（TTU）	10	200	160	160
47230	市区	刘潭医院配变（融合终端）	10	400	320	320
47231	市区	刘西南配变	10	400	320	320

47232	市区	刘西配变（光伏）	10	400	201	201
47233	市区	刘西三配变	10	400	320	320
47234	市区	刘巷配变	10	400	320	320
47235	市区	刘巷头临配变（融合终端）	10	200	160	160
47236	市区	刘扬巷配变（融合终端）	10	400	320	320
47237	市区	刘杨配变	10	400	320	320
47238	市区	刘渔池配变（融合终端）	10	400	320	320
47239	宜兴	刘主公变	10	400	320	320
47240	市区	刘邹配变	10	250	200	200
47241	市区	留南四配变	10	400	320	320
47242	宜兴	留住老站公变	10	200	160	160
47243	宜兴	留住新站公变	10	200	160	160
47244	宜兴	流白干公变	10	400	223	223
47245	市区	柳更二配变	10	400	320	320
47246	市区	柳家里配变（光伏）	10	200	111	111
47247	江阴	柳家沙变	10	400	320	320
47248	江阴	柳家沙南变	10	400	320	320
47249	市区	六步桥二配变（光伏）	10	400	305	305
47250	市区	六步桥配变	10	400	320	320
47251	江阴	六房村变	10	400	266	266
47252	江阴	六房基 2#变	10	400	235	235
47253	江阴	六房西变	10	400	320	320
47254	宜兴	六埂公变（光伏并网）	10	200	117	117
47255	宜兴	六化圩公变	10	250	200	200
47256	市区	六建配变（融合终端）	10	400	320	320

47257	宜兴	六科电站公变	10	200	160	160
47258	宜兴	六亩圩公变	10	400	285	285
47259	宜兴	六十亩 2#公变	10	400	320	320
47260	宜兴	六十亩 3#箱变主变	10	630	465	465
47261	宜兴	六十亩公变	10	400	320	320
47262	宜兴	六田村 2#公变	10	200	160	160
47263	宜兴	六田一组公变	10	200	92	92
47264	宜兴	六田站公变	10	400	320	320
47265	市区	六橡胶配变（融合终端）	10	200	160	160
47266	市区	六一四所二配变（TTU）	10	400	320	320
47267	宜兴	六庄村公变	10	315	237	237
47268	市区	龙佰管业配变（融合终端）	10	400	320	320
47269	市区	龙城 2#箱变(20kV) T1（融合终端）	10	630	504	504
47270	江阴	龙城福第(二期) 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
47271	江阴	龙城福第(二期) 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
47272	江阴	龙城福第 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
47273	江阴	龙城福第 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
47274	江阴	龙城福第 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
47275	江阴	龙城福第 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
47276	江阴	龙城福第 42#配电所 1#主变	10	800	640	640
47277	江阴	龙城福第 42#配电所 2#主变	10	800	640	640
47278	江阴	龙城福第二期 235#配电所 1#主变	10	800	640	640
47279	江阴	龙城福第二期 235#配电所 2#主变	10	800	640	640
47280	江阴	龙城福第二期 298#配电所 1#主变	10	800	640	640
47281	江阴	龙城福第二期 298#配电所 2#主变	10	800	640	640

47282	江阴	龙城福第三期 226#配电所 1#主变	10	800	640	640
47283	江阴	龙城福第三期 226#配电所 2#主变	10	800	640	640
47284	宜兴	龙池村部公变	10	200	160	160
47285	宜兴	龙池嘉园 1#箱变主变	10	400	320	320
47286	宜兴	龙池路箱变主变	10	630	504	504
47287	宜兴	龙池山门箱变主变	10	400	320	320
47288	宜兴	龙池小区 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
47289	宜兴	龙池小区 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
47290	宜兴	龙池小区 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
47291	宜兴	龙池小区 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
47292	宜兴	龙池小区 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
47293	宜兴	龙池小区 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
47294	市区	龙船浜泵配变（融合终端）	10	400	320	320
47295	市区	龙底头二配变	10	400	320	320
47296	市区	龙底头一配变	10	200	160	160
47297	江阴	龙定路北变	10	400	320	320
47298	宜兴	龙渎公变（光伏并网）	10	400	193	193
47299	市区	龙坊岸泵配变	10	400	308	308
47300	宜兴	龙坊公变	10	400	320	320
47301	市区	龙凤村（光伏）	10	200	86	86
47302	江阴	龙港 2#变	10	400	320	320
47303	江阴	龙港 4#变	10	400	320	320
47304	江阴	龙港 6#变	10	400	320	320
47305	市区	龙管配变（融合终端）	10	200	160	160
47306	市区	龙光配变	10	400	320	320

47307	江阴	龙河 3#变	10	400	320	320
47308	江阴	龙河村新农村前金湾变	10	400	320	320
47309	江阴	龙河水墩 2 号变	10	400	320	320
47310	江阴	龙河水墩变	10	400	284	284
47311	江阴	龙河新村 1#变	10	400	298	298
47312	市区	龙后配变（光伏）	10	200	134	134
47313	宜兴	龙湖紫云台 2#室 2#所变	10	800	640	640
47314	宜兴	龙华公变（光伏并网）	10	400	271	271
47315	宜兴	龙华苑 5#公变	10	200	160	160
47316	江阴	龙江变	10	400	320	320
47317	江阴	龙江站变	10	400	303	303
47318	市区	龙杰	10	400	320	320
47319	江阴	龙居箱变主变	10	630	504	504
47320	宜兴	龙糠坞 2#公变（光伏并网）	10	200	132	132
47321	市区	龙木桥二配变（光伏）	10	400	301	301
47322	市区	龙齐坝村配变	10	400	294	294
47323	市区	龙齐坝配变	10	400	320	320
47324	市区	龙前配变	10	400	320	320
47325	宜兴	龙山 2#公变	10	500	361	361
47326	宜兴	龙山村 2#箱变主变	10	500	400	400
47327	江阴	龙山花园 29#配电所 1#主变	10	630	474	474
47328	宜兴	龙山脚公变	10	400	320	320
47329	江阴	龙山路 1#变	10	400	138	138
47330	市区	龙山梢配变（融合终端）	10	400	320	320
47331	市区	龙山寺配变	10	200	160	160

47332	市区	龙山湾村配变（融合终端）	10	400	312	312
47333	市区	龙山巷配变（融合终端）	10	200	160	160
47334	市区	龙山橡胶	10	200	160	160
47335	市区	龙舌头泵配变	10	200	160	160
47336	江阴	龙潭头变	10	400	268	268
47337	江阴	龙潭圩变	10	400	237	237
47338	江阴	龙潭圩西变	10	400	203	203
47339	宜兴	龙潭新村 9#公变	10	400	320	320
47340	江阴	龙亭路变	10	400	211	211
47341	市区	龙亭苑（南瑞）	10	400	320	320
47342	市区	龙亭苑二变	10	400	320	320
47343	宜兴	龙庭溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
47344	宜兴	龙庭溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
47345	宜兴	龙庭溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
47346	宜兴	龙庭溪府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
47347	宜兴	龙头山五团 2#公变	10	200	160	160
47348	宜兴	龙头山五团 3#公变	10	200	160	160
47349	市区	龙头嘴配变	10	200	160	160
47350	宜兴	龙溪花园 1#箱变主变	10	630	504	504
47351	宜兴	龙溪花园 2#箱变主变	10	630	504	504
47352	江阴	龙禧花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
47353	江阴	龙禧花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
47354	江阴	龙禧花园 57#配电所 1#主变	10	630	504	504
47355	江阴	龙禧花园 57#配电所 2#主变	10	630	504	504
47356	江阴	龙禧花园 57#配电所 3#主变	10	630	504	504

47357	江阴	龙禧花园 57#配电所 4#主变	10	630	504	504
47358	江阴	龙禧花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
47359	江阴	龙禧花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
47360	江阴	龙禧花园 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
47361	江阴	龙禧花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
47362	江阴	龙禧花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
47363	江阴	龙禧花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
47364	江阴	龙禧花园 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
47365	江阴	龙禧花园 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
47366	市区	龙享居配变	10	400	294	294
47367	市区	龙延（融合终端）	10	400	320	320
47368	市区	龙延草屋配变（融合终端）	10	200	160	160
47369	市区	龙延村（融合终端）	10	400	320	320
47370	市区	龙延村委	10	400	320	320
47371	市区	龙延西电二配变（融合终端）	10	400	320	320
47372	市区	龙延西庄	10	400	320	320
47373	市区	龙延重工配变（融合终端）	10	400	320	320
47374	宜兴	龙眼浮山公变（光伏并网）	10	400	266	266
47375	宜兴	龙眼潭 3#公变	10	400	320	320
47376	宜兴	龙眼潭路北公变	10	400	320	320
47377	宜兴	龙眼小区 4#公变	10	400	320	320
47378	宜兴	龙眼小区 5#公变	10	200	160	160
47379	宜兴	龙眼小区 6#公变	10	200	160	160
47380	宜兴	龙窑河东 2#公变	10	315	252	252
47381	宜兴	龙窑河东公变（光伏并网）	10	200	79	79

47382	市区	龙壹配变	10	400	320	320
47383	江阴	龙游变	10	250	200	200
47384	江阴	龙游龙沟口北变	10	400	320	320
47385	江阴	龙游龙沟口南变	10	400	304	304
47386	江阴	龙游夏垫新变	10	315	215	215
47387	宜兴	龙园路北公变	10	400	320	320
47388	江阴	龙运车木变	10	200	160	160
47389	江阴	龙运花家村变	10	250	159	159
47390	江阴	龙运林塘北变	10	400	147	147
47391	江阴	龙运龙新变	10	400	320	320
47392	江阴	龙运模具变	10	315	252	252
47393	宜兴	龙运天城和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
47394	宜兴	龙运天城和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
47395	宜兴	龙运天城和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
47396	宜兴	龙运天城和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
47397	宜兴	龙运天城和府 3#室 3#所变	10	800	640	640
47398	宜兴	龙运天城和府 3#室 4#所变	10	800	640	640
47399	宜兴	龙运天城和府 4#室 1#所变	10	800	640	640
47400	宜兴	龙运天城和府 4#室 2#所变	10	800	640	640
47401	宜兴	龙运天城和府 4#室 3#所变	10	800	640	640
47402	宜兴	龙运天城和府 4#室 4#所变	10	800	640	640
47403	宜兴	龙运天城和府 5#室 1#所变	10	800	640	640
47404	宜兴	龙运天城和府 5#室 2#所变	10	800	640	640
47405	宜兴	龙运天城和府 5#室 3#所变	10	800	640	640
47406	宜兴	龙运天城和府 5#室 4#所变	10	800	640	640

47407	宜兴	龙运天城珺府 3#室 1#所变	10	800	640	640
47408	宜兴	龙运天城珺府 3#室 2#所变	10	800	640	640
47409	宜兴	龙运天城珺府 4#室 1#所变	10	800	640	640
47410	宜兴	龙运天城珺府 4#室 2#所变	10	800	640	640
47411	宜兴	龙运天城珺府 5#室 1#所变	10	800	640	640
47412	宜兴	龙运天城珺府 5#室 2#所变	10	800	640	640
47413	宜兴	龙运天城珺府 5#室 3#所变	10	800	640	640
47414	宜兴	龙运天城珺府 5#室 4#所变	10	800	640	640
47415	宜兴	龙运天城悦府 3#室 1#所变	10	630	504	504
47416	宜兴	龙运天城悦府 3#室 2#所变	10	630	504	504
47417	宜兴	龙运天城悦府 3#室 3#所变	10	630	504	504
47418	宜兴	龙运天城悦府 3#室 4#所变	10	630	504	504
47419	宜兴	龙运天城悦府 4#室 1#所变	10	800	640	640
47420	宜兴	龙运天城悦府 4#室 2#所变	10	800	640	640
47421	宜兴	龙运天城悦府 4#室 3#所变	10	800	640	640
47422	宜兴	龙运天城悦府 4#室 4#所变	10	800	640	640
47423	江阴	龙运袁沟西变	10	400	294	294
47424	宜兴	龙泽苑一期 2#箱变主变	10	630	504	504
47425	江阴	龙章里变	10	400	226	226
47426	市区	龙爪路配变（融合终端）	10	200	160	160
47427	市区	龙爪桥前配变	10	400	320	320
47428	宜兴	龙珠箱变主变	10	630	504	504
47429	市区	隆昌电子	10	400	320	320
47430	市区	隆达电力配变	10	400	320	320
47431	市区	隆达苑 1#站 T1（光伏）	10	800	631	631

47432	宜兴	堽坊东箱变主变	10	500	400	400
47433	市区	娄上配变	10	400	320	320
47434	江阴	楼下北变	10	400	295	295
47435	江阴	楼下村变	10	400	286	286
47436	宜兴	楼下电站 2#公变	10	400	320	320
47437	江阴	楼下南变	10	200	160	160
47438	市区	楼下配变（光伏）	10	400	247	247
47439	宜兴	楼下云湖桥 2#公变	10	400	320	320
47440	宜兴	楼新桥三组 2#公变（光伏并网）	10	400	267	267
47441	市区	楼子下配变（光伏）	10	200	126	126
47442	江阴	楼子新村箱变主变	10	500	393	393
47443	江阴	卢墩村委变	10	400	320	320
47444	江阴	卢墩村委南变	10	400	320	320
47445	江阴	卢巷里北变	10	200	160	160
47446	江阴	卢巷里变	10	250	200	200
47447	江阴	卢巷里南变	10	250	200	200
47448	江阴	卢巷里西变	10	400	320	320
47449	江阴	卢巷里中变	10	400	320	320
47450	市区	芦村公交配变	10	400	320	320
47451	市区	芦村新村配变（融合终端）	10	400	320	320
47452	宜兴	芦荡村公变	10	200	160	160
47453	宜兴	芦荡口 2#公变	10	400	320	320
47454	宜兴	芦东公变	10	400	320	320
47455	江阴	芦墩村委东变	10	400	320	320
47456	江阴	芦墩村委箱变主变	10	630	504	504

47457	江阴	芦墩西变	10	400	309	309
47458	宜兴	芦管委公变	10	315	252	252
47459	江阴	芦家南变	10	400	296	296
47460	江阴	芦青村变	10	400	320	320
47461	江阴	芦塘村变	10	200	160	160
47462	江阴	芦塘谢家村变	10	400	320	320
47463	宜兴	芦长圩公变	10	200	160	160
47464	市区	鲁家华野配变	10	400	320	320
47465	市区	鲁家塘岸配变	10	200	160	160
47466	宜兴	鲁山公变	10	400	174	174
47467	江阴	陆东变	10	400	286	286
47468	江阴	陆东大街箱变主变	10	630	504	504
47469	市区	陆东二配变（光伏）	10	200	147	147
47470	市区	陆东配变（光伏）	10	200	128	128
47471	江阴	陆房东变	10	250	124	124
47472	市区	陆更上（南瑞）	10	200	160	160
47473	市区	陆更上二配变	10	200	160	160
47474	市区	陆更上五配变（光伏）	10	200	97	97
47475	市区	陆更巷二配变（光伏）	10	400	128	128
47476	江阴	陆家浜东变	10	400	320	320
47477	江阴	陆家变	10	400	309	309
47478	江阴	陆家村变	10	250	58	58
47479	宜兴	陆家村公变（光伏并网）	10	200	145	145
47480	市区	陆家河头配变	10	400	320	320
47481	江阴	陆家基西变	10	400	223	223

47482	市区	陆家里二配变（光伏）	10	200	123	123
47483	市区	陆家里三配变（光伏）	10	400	299	299
47484	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	0	0
47485	市区	陆家桥	10	400	320	320
47486	市区	陆家上二配变	10	400	320	320
47487	江阴	陆家滩公变	10	400	277	277
47488	市区	陆家塘（光伏）	10	200	112	112
47489	宜兴	陆家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	100	100
47490	市区	陆家塘二变（光伏）	10	400	267	267
47491	宜兴	陆家头公变（光伏并网）	10	200	117	117
47492	市区	陆家湾二	10	200	160	160
47493	市区	陆家湾配变	10	200	160	160
47494	市区	陆家湾三配变（光伏）	10	400	281	281
47495	市区	陆家巷二配变（光伏）	10	400	281	281
47496	市区	陆家巷贰配变（光伏）	10	400	288	288
47497	市区	陆家巷配变（光伏）	10	400	288	288
47498	市区	陆家巷三配变	10	200	160	160
47499	市区	陆家巷四配变	10	400	320	320
47500	市区	陆家巷西配变（光伏）	10	400	305	305
47501	江阴	陆家巷中变	10	315	252	252
47502	市区	陆夹里配变	10	200	160	160
47503	市区	陆介降配变	10	400	320	320
47504	市区	陆介庄二配变	10	400	312	312
47505	市区	陆介庄配变（光伏）	10	400	308	308
47506	市区	陆泾	10	400	320	320

47507	宜兴	陆科东公变（光伏并网）	10	200	152	152
47508	宜兴	陆科加工公变	10	400	247	247
47509	江阴	陆南村 2#变	10	315	161	161
47510	江阴	陆南村变	10	400	262	262
47511	市区	陆南队配变	10	400	320	320
47512	市区	陆南配变	10	200	131	131
47513	市区	陆皮桥配变（光伏）	10	400	289	289
47514	市区	陆皮桥三配变	10	400	320	320
47515	宜兴	陆平车站西 2#公变	10	400	320	320
47516	宜兴	陆平村 2#公变	10	200	11	11
47517	宜兴	陆平红旗桥公变	10	200	57	57
47518	宜兴	陆平南新圩公变	10	160	112	112
47519	宜兴	陆平水西 2#公变	10	200	160	160
47520	宜兴	陆平水西公变	10	200	160	160
47521	宜兴	陆平杨树垛 2#公变	10	200	160	160
47522	宜兴	陆平一组 2#公变（光伏并网）	10	200	108	108
47523	江阴	陆桥菜场变	10	400	309	309
47524	江阴	陆桥陈家 2#变	10	400	302	302
47525	江阴	陆桥开发 2#箱变主变	10	630	504	504
47526	江阴	陆桥老住基北变	10	315	164	164
47527	江阴	陆桥苗头 1#变	10	400	301	301
47528	江阴	陆桥南变	10	200	53	53
47529	江阴	陆桥商城西变	10	400	316	316
47530	江阴	陆桥西街变	10	400	224	224
47531	江阴	陆桥小刘家变	10	400	320	320

47532	江阴	陆桥徐家住基变	10	400	183	183
47533	市区	陆区北配变	10	630	504	504
47534	市区	陆水庄配变（光伏）	10	400	142	142
47535	江阴	陆梧变	10	400	320	320
47536	江阴	陆梧南变	10	400	320	320
47537	江阴	陆西 2#变	10	400	196	196
47538	江阴	陆西路 2 号变	10	400	289	289
47539	江阴	陆西路 3#变	10	400	320	320
47540	江阴	陆西路箱变主变	10	630	417	417
47541	市区	陆西庄配变	10	400	320	320
47542	市区	陆西庄三配变	10	400	320	320
47543	市区	陆巷七配变	10	400	320	320
47544	市区	陆巷十配变	10	200	160	160
47545	市区	陆巷新村二配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
47546	市区	陆巷新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
47547	江阴	陆新花园配电所 1#主变	10	1000	800	800
47548	江阴	陆镇大桥东变	10	400	320	320
47549	市区	陆中二配变	10	200	160	160
47550	宜兴	路昌桥公变	10	400	320	320
47551	市区	路灯（四）	10	400	320	320
47552	江阴	路灯 12 变	10	80	64	64
47553	宜兴	路灯 2#公变	10	200	160	160
47554	江阴	路灯 2 号变	10	400	320	320
47555	宜兴	路灯 3#公变	10	400	320	320

47556	江阴	路灯 3 号变	10	200	120	120
47557	江阴	路灯变	10	400	320	320
47558	市区	路灯变一配变	10	200	160	160
47559	市区	路灯处配变（融合终端）	10	200	160	160
47560	市区	路灯建配变（融合终端）	10	200	160	160
47561	江阴	路灯箱变主变	10	400	320	320
47562	市区	路灯新中配变	10	400	320	320
47563	市区	路灯乙配变	10	200	160	160
47564	宜兴	路东 2#公变	10	400	248	248
47565	市区	路耿下村配变	10	400	320	320
47566	市区	路耿下二配变	10	200	160	160
47567	市区	路耿下路西配变	10	200	160	160
47568	市区	路管处配变（融合终端）	10	400	320	320
47569	宜兴	路家组公变	10	400	308	308
47570	江阴	路口桥变	10	400	255	255
47571	江阴	路口桥西变	10	400	162	162
47572	宜兴	路下 2#公变	10	200	160	160
47573	宜兴	轮运 2#公变（光伏并网）	10	315	234	234
47574	市区	罗家桥（光伏）	10	200	130	130
47575	江阴	罗家库南变	10	400	303	303
47576	江阴	罗庄北变	10	400	183	183
47577	市区	罗庄配变	10	400	320	320
47578	江阴	罗庄西变	10	400	320	320
47579	宜兴	螺丝坞公变	10	400	320	320
47580	宜兴	洛涧 6#公变	10	400	320	320

47581	宜兴	洛涧 7#公变	10	400	320	320
47582	宜兴	洛涧陈家坳 2#箱变主变	10	500	400	400
47583	宜兴	洛涧陈家坳 3#箱变主变	10	630	504	504
47584	宜兴	洛涧陈家坳箱变主变	10	500	400	400
47585	宜兴	洛涧村 2#箱变主变	10	500	400	400
47586	宜兴	洛涧工业 3#公变	10	400	320	320
47587	宜兴	洛涧工业 4#公变	10	400	320	320
47588	宜兴	洛涧工业 5#公变	10	400	320	320
47589	宜兴	洛涧工业区 6#公变	10	400	320	320
47590	宜兴	洛涧梅梁公变	10	400	320	320
47591	宜兴	洛涧生态园 2#公变	10	400	320	320
47592	宜兴	洛涧生态园公变	10	400	320	320
47593	宜兴	洛涧祥苑 1#公变	10	400	320	320
47594	宜兴	洛涧祥苑 1#站 1#所变	10	800	640	640
47595	宜兴	洛涧祥苑 1#站 2#所变	10	800	640	640
47596	宜兴	洛涧祥苑 2#公变	10	400	320	320
47597	宜兴	洛涧祥苑 2#室 1#所变	10	800	640	640
47598	宜兴	洛涧祥苑 2#室 2#所变	10	800	640	640
47599	宜兴	洛涧祥苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
47600	宜兴	洛涧祥苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
47601	宜兴	洛涧祥苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
47602	宜兴	洛涧祥苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
47603	宜兴	洛涧新村公变	10	400	320	320
47604	宜兴	洛涧雅居 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
47605	宜兴	洛涧雅居 2#室 2#所变主变	10	800	640	640

47606	宜兴	洛涧雅居 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
47607	宜兴	洛涧雅居 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
47608	宜兴	洛涧雅居 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
47609	宜兴	洛涧雅居 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
47610	宜兴	洛涧雅居 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
47611	宜兴	洛涧雅居 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
47612	宜兴	洛涧雅居 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
47613	宜兴	洛涧雅居 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
47614	宜兴	洛涧雅居 5#室 1#所变主变	10	400	320	320
47615	宜兴	洛涧雅居 5#室 2#所变主变	10	400	320	320
47616	宜兴	洛涧姚家 2#公变（光伏并网）	10	400	303	303
47617	宜兴	洛涧姚家公变（光伏并网）	10	400	320	320
47618	宜兴	洛涧站前路公变	10	315	252	252
47619	宜兴	洛涧站前路西公变	10	200	160	160
47620	市区	洛卡五金配变	10	400	320	320
47621	市区	洛社初中配变	10	400	320	320
47622	市区	洛社排泵配变	10	400	320	320
47623	市区	洛水路配变	10	200	160	160
47624	市区	骆家里配变	10	250	200	200
47625	宜兴	骆家圩公变（光伏并网）	10	400	296	296
47626	市区	骆庄配变	10	400	320	320
47627	宜兴	落坝 2#公变（光伏并网）	10	400	293	293
47628	市区	落霞苑二配变（融合终端）	10	400	320	320
47629	市区	落霞苑配变（融合终端）	10	400	320	320
47630	市区	落霞苑四配变（融合终端）	10	400	320	320

47631	市区	闾江牛弄配变	10	200	160	160
47632	宜兴	吕东 2#公变	10	400	320	320
47633	宜兴	吕东公变	10	400	320	320
47634	宜兴	吕东公变	10	400	320	320
47635	江阴	吕家村变	10	400	130	130
47636	宜兴	吕家公变	10	400	291	291
47637	市区	吕巷刘配变	10	400	320	320
47638	市区	侣港村配变(TTU)	10	400	320	320
47639	市区	侣江新村(2)	10	250	200	200
47640	宜兴	旅游用品公变(光伏并网)	10	400	309	309
47641	市区	铝材一配变(光伏)	10	400	297	297
47642	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47643	江阴	绿城东苑三期 52#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47644	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 1#主变	10	1000	800	800
47645	江阴	绿城东苑三期 69#配电所 2#主变	10	1000	800	800
47646	宜兴	绿城公寓 1#箱变配电变压器	10	630	504	504
47647	市区	绿化队配变(融合终端)	10	200	160	160
47648	市区	绿化印染配变	10	400	320	320
47649	市区	绿色 2#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
47650	市区	绿色 2#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
47651	市区	绿色 3#站 T1(融合终端)	20	800	640	640
47652	市区	绿色 3#站 T2(融合终端)	20	800	640	640
47653	市区	绿色 3#站 T3(融合终端)	20	800	640	640
47654	市区	绿色 3#站 T4(融合终端)	20	800	640	640
47655	市区	绿塔路丙配变(融合终端)	10	400	320	320

47656	市区	绿塔路丁泵配变（融合终端）	10	400	320	320
47657	市区	绿塔路乙配变（融合终端）	10	400	320	320
47658	市区	绿巷二（光伏）	10	400	320	320
47659	市区	绿羊二配变	10	400	320	320
47660	市区	绿羊配变	10	400	320	320
47661	市区	绿园 1# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
47662	市区	绿园 2# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
47663	市区	绿园 3# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
47664	宜兴	绿园路箱变主变	10	630	504	504
47665	江阴	绿苑居 252#箱变主变	10	630	481	481
47666	宜兴	绿苑小区 1#公变	10	400	320	320
47667	宜兴	绿苑小区 2#公变	10	400	320	320
47668	宜兴	绿苑新村 3#公变	10	400	320	320
47669	宜兴	绿苑新村 8#公变	10	400	320	320
47670	宜兴	绿洲南路 2#公变	10	400	320	320
47671	市区	滤清器厂箱变 T1	10	315	252	252
47672	市区	麻子丘配变	10	200	160	160
47673	市区	马鞍社区配变	10	400	320	320
47674	市区	马鞍苑配变	10	400	320	320
47675	宜兴	马草村公变	10	200	144	144
47676	宜兴	马草东公变	10	200	160	160
47677	宜兴	马草南公变（光伏并网）	10	200	100	100
47678	宜兴	马草摊圩公变	10	200	160	160
47679	宜兴	马草污工泵公变（光伏并网）	10	250	179	179
47680	宜兴	马草西公变	10	400	320	320

47681	市区	马大漕一配变	10	400	320	320
47682	市区	马东二配变（光伏）	10	400	242	242
47683	市区	马东三配变	10	400	320	320
47684	宜兴	马干公变（光伏并网）	10	400	305	305
47685	市区	马更上配变（光伏）	10	400	315	315
47686	宜兴	马公滩污公变	10	400	320	320
47687	市区	马古桥三变（融合终端）	10	400	320	320
47688	市区	马古桥一（融合终端）	10	200	160	160
47689	市区	马古桥一变（融合终端）	10	315	252	252
47690	宜兴	马跪塘公变	10	400	134	134
47691	市区	马后配变	10	200	160	160
47692	市区	马后三配变	10	400	320	320
47693	江阴	马家丹变	10	315	187	187
47694	江阴	马家宕变	10	400	231	231
47695	宜兴	马家河北公变（光伏并网）	10	200	128	128
47696	市区	马家里村北舍	10	400	320	320
47697	宜兴	马家桥北公变	10	200	160	160
47698	市区	马家桥二配变	10	200	160	160
47699	宜兴	马家桥公变	10	200	147	147
47700	宜兴	马家污水排涝公变	10	200	160	160
47701	宜兴	马家西村公变（光伏并网）	10	200	139	139
47702	市区	马夹里配变（融合终端）	10	400	320	320
47703	宜兴	马蒋家公变（光伏并网）	10	200	48	48
47704	市区	马降厂配变	10	200	160	160
47705	江阴	马介村 1#变	10	400	320	320

47706	江阴	马介村 5#变	10	400	320	320
47707	江阴	马介村东变	10	400	131	131
47708	江阴	马介村公变	10	200	125	125
47709	市区	马介里配变（光伏）	10	200	125	125
47710	江阴	马泾鲤鱼塘变	10	400	148	148
47711	市区	马泾桥五配变	10	400	320	320
47712	江阴	马泾橡胶变	10	200	160	160
47713	江阴	马泾徐家村南变	10	400	320	320
47714	江阴	马泾朱家村北变	10	400	320	320
47715	江阴	马泾朱家村变	10	400	303	303
47716	市区	马路里配变	10	200	160	160
47717	市区	马排配变	10	400	320	320
47718	江阴	马岐村变	10	200	160	160
47719	宜兴	马前公变（光伏并网）	10	200	122	122
47720	市区	马桥二配变	10	400	320	320
47721	宜兴	马桥公变（光伏并网）	10	200	129	129
47722	市区	马桥配变	10	400	320	320
47723	市区	马桥吴家配变	10	100	80	80
47724	市区	马桥五配变	10	400	320	320
47725	宜兴	马桥组公变	10	200	160	160
47726	市区	马商业	10	400	320	320
47727	市区	马树下二配变	10	400	320	320
47728	宜兴	马思桥公变	10	400	320	320
47729	宜兴	马塘干公变	10	400	307	307
47730	宜兴	马塘公变	10	400	306	306

47731	宜兴	马圩公变	10	400	320	320
47732	江阴	马圩排涝站北变	10	400	320	320
47733	宜兴	马圩鱼塘公变	10	400	320	320
47734	江阴	马文变	10	400	320	320
47735	江阴	马文路西变	10	400	320	320
47736	宜兴	马西 2#公变	10	200	17	17
47737	宜兴	马祥公变	10	400	302	302
47738	市区	马巷东配变	10	400	320	320
47739	宜兴	马巷公变（光伏并网）	10	200	152	152
47740	市区	马巷居配变	10	400	320	320
47741	市区	马巷六变	10	400	320	320
47742	市区	马巷南配变	10	400	320	320
47743	市区	马巷排泵配变	10	400	320	320
47744	市区	马巷前配变	10	400	320	320
47745	江阴	马巷上变	10	400	300	300
47746	市区	马巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
47747	江阴	马镇北环路路灯变	10	200	160	160
47748	江阴	马镇北庄变	10	400	171	171
47749	江阴	马镇大村上北变	10	200	160	160
47750	江阴	马镇公路 2#路灯	10	400	320	320
47751	江阴	马镇韩家村箱变主变	10	630	504	504
47752	江阴	马镇河南变	10	400	310	310
47753	江阴	马镇敬老院东变	10	400	168	168
47754	江阴	马镇刘家村变	10	250	200	200
47755	江阴	马镇龙潭北变	10	400	320	320

47756	江阴	马镇南巷变	10	400	288	288
47757	江阴	马镇农贸变	10	400	320	320
47758	江阴	马镇新西变	10	250	200	200
47759	江阴	马镇渔业箱变主变	10	630	504	504
47760	江阴	马镇园区东变	10	400	320	320
47761	江阴	马镇园区南变	10	400	320	320
47762	江阴	马镇中行弄变	10	400	320	320
47763	江阴	马镇周家村变	10	315	194	194
47764	市区	马舟二配变	10	400	320	320
47765	宜兴	马庄 1#公变	10	400	320	320
47766	宜兴	马庄 2#公变	10	200	110	110
47767	市区	蚂蚁浜配变（需删除）	10	400	320	320
47768	市区	蚂蚁桥配变（光伏）	10	200	149	149
47769	江阴	馒头村 2#变	10	400	312	312
47770	市区	满房巷二配变（光伏）	10	400	300	300
47771	市区	满房巷配变（光伏）	10	400	263	263
47772	宜兴	漫渎 2#公变（光伏并网）	10	400	278	278
47773	宜兴	漫渎电站公变	10	400	243	243
47774	江阴	漫水南站	10	400	105	105
47775	江阴	漫水桥变	10	400	320	320
47776	市区	芒巷二配变	10	200	160	160
47777	宜兴	毛村公变	10	400	320	320
47778	市区	毛东二配变	10	400	320	320
47779	市区	毛东配变（光伏）	10	200	131	131
47780	宜兴	毛渎港太湖蓝藻打捞公变	10	400	320	320

47781	市区	毛墩配变（光伏）	10	200	142	142
47782	江阴	毛纺 2 号变	10	400	309	309
47783	江阴	毛纺箱变主变	10	630	504	504
47784	市区	毛公岸配变	10	400	172	172
47785	市区	毛家弄北变	10	200	160	160
47786	市区	毛家桥三配变（光伏）	10	400	310	310
47787	江阴	毛家堂变	10	400	307	307
47788	宜兴	毛家塘公变	10	400	320	320
47789	宜兴	毛巾公变	10	400	320	320
47790	市区	毛泾浜电站配变（光伏）	10	400	220	220
47791	宜兴	毛旗公路 2#公变	10	400	320	320
47792	宜兴	毛旗许家 2#公变	10	160	128	128
47793	宜兴	毛旗许家公变	10	400	303	303
47794	宜兴	毛旗庄前公变（光伏并网）	10	400	222	222
47795	宜兴	毛桥头公变	10	400	305	305
47796	市区	毛绒配变	10	400	320	320
47797	江阴	毛三巷北变	10	400	143	143
47798	宜兴	毛市村公变	10	400	235	235
47799	宜兴	毛市后巷 3#公变	10	400	320	320
47800	宜兴	毛市后巷公变	10	200	160	160
47801	市区	毛条二配变	10	400	320	320
47802	江阴	毛圩变	10	400	286	286
47803	市区	毛线厂二配变	10	400	320	320
47804	市区	毛巷东一配变（融合终端）	10	200	160	160
47805	市区	毛巷甲配变（TTU）	10	400	320	320

47806	市区	毛巷六配变	10	200	160	160
47807	市区	毛巷西二配变（融合终端）	10	200	160	160
47808	市区	毛巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
47809	市区	毛壹配变（光伏）	10	400	302	302
47810	江阴	茅场里北变	10	400	320	320
47811	江阴	茅场里东变	10	400	320	320
47812	市区	茅桥配变	10	400	320	320
47813	市区	茅岳配变	10	400	320	320
47814	市区	茅庄村茅东配变	10	400	320	320
47815	市区	茅庄顾家里配变（光伏）	10	200	150	150
47816	市区	铆焊厂二变	10	400	320	320
47817	宜兴	茂花 2#公变（光伏并网）	10	200	48	48
47818	江阴	茂龙北站	10	400	256	256
47819	江阴	茂龙村委西变	10	400	320	320
47820	江阴	茂市桥变	10	400	320	320
47821	江阴	茂市桥南变	10	400	242	242
47822	江阴	茂墅北变	10	315	44	44
47823	江阴	茂墅北站	10	200	160	160
47824	江阴	茂墅中心站变	10	200	145	145
47825	市区	茂业城 2#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
47826	市区	茂业城 3#站 T1*（融合终端）	10	630	504	504
47827	市区	茂业城 4#站 T1（融合终端）	10	630	504	504
47828	江阴	玫瑰园 128#配电所 1#主变	10	800	640	640
47829	江阴	玫瑰园 128#配电所 2#主变	10	800	640	640
47830	江阴	玫瑰园 128#配电所 3#主变	10	800	612	612

47831	江阴	玫瑰园 128#配电所 4#主变	10	800	575	575
47832	江阴	玫瑰园 129#配电所 1#主变	10	800	596	596
47833	江阴	玫瑰园 129#配电所 2#主变	10	800	624	624
47834	宜兴	玫园小区 1#箱变	10	500	400	400
47835	宜兴	玫园小区 2#箱变	10	500	400	400
47836	宜兴	玫园小区 3#箱变	10	630	504	504
47837	市区	眉月乙	10	400	320	320
47838	市区	眉周	10	200	160	160
47839	市区	梅北二配变	10	400	320	320
47840	市区	梅北三配变	10	400	320	320
47841	市区	梅场三配变（融合终端）	10	200	160	160
47842	市区	梅村 1#箱变 T1	10	630	504	504
47843	市区	梅村 3#箱变 T1	10	630	504	504
47844	市区	梅东配变	10	400	320	320
47845	江阴	梅花墩 2#变	10	400	90	90
47846	宜兴	梅家渎北公变（光伏并网）	10	400	289	289
47847	宜兴	梅家渎西公变	10	400	263	263
47848	江阴	梅家角变	10	400	132	132
47849	宜兴	梅家桥公变	10	400	259	259
47850	江阴	梅家湾变	10	400	204	204
47851	江阴	梅介浜站变	10	200	124	124
47852	江阴	梅介村变	10	315	81	81
47853	市区	梅泾村配变（融合终端）	10	400	320	320
47854	市区	梅荆花园 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47855	市区	梅荆花园 10#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

47856	市区	梅荆花园 11#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47857	市区	梅荆花园 12#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47858	市区	梅荆花园 13#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47859	市区	梅荆花园 14#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47860	市区	梅荆花园 15#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47861	市区	梅荆花园 16#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47862	市区	梅荆花园 17#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47863	市区	梅荆花园 18#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47864	市区	梅荆花园 19#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47865	市区	梅荆花园 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47866	市区	梅荆花园 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47867	市区	梅荆花园 4#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47868	市区	梅荆花园 5#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47869	市区	梅荆花园 6#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47870	市区	梅荆花园 7#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47871	市区	梅荆花园 8#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47872	市区	梅荆花园 9#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
47873	市区	梅里一配变	10	200	160	160
47874	市区	梅里中学配变（南瑞）（需删除）	10	400	320	320
47875	市区	梅梁丙配变（融合终端）	10	400	320	320
47876	市区	梅梁丁配变（融合终端）	10	400	320	320
47877	市区	梅梁甲配变（融合终端）	10	400	320	320
47878	市区	梅梁桥配变（融合终端）	10	400	320	320
47879	市区	梅梁十一配变（融合终端）	10	400	320	320
47880	市区	梅梁新村八配变（融合终端）	10	400	320	320

47881	市区	梅梁新村二配变（融合终端）	10	400	320	320
47882	市区	梅梁新村六配变（融合终端）	10	400	320	320
47883	市区	梅梁新村七配变（融合终端）	10	400	320	320
47884	市区	梅梁新村三配变（融合终端）	10	400	320	320
47885	市区	梅梁新村十配变（融合终端）	10	400	320	320
47886	市区	梅梁新村四配变（融合终端）	10	400	320	320
47887	市区	梅梁新村五配变（融合终端）	10	400	320	320
47888	市区	梅梁新村一配变（融合终端）	10	315	252	252
47889	市区	梅梁乙配变（融合终端）	10	400	320	320
47890	市区	梅梁中学配变	10	400	320	320
47891	宜兴	梅林 2#箱变	10	630	504	504
47892	市区	梅林大队配变	10	400	320	320
47893	宜兴	梅堂公变	10	200	160	160
47894	江阴	梅谢公变	10	250	122	122
47895	江阴	梅压北变	10	400	320	320
47896	市区	梅元配变（光伏）	10	400	317	317
47897	市区	梅元三配变	10	400	320	320
47898	江阴	梅园 4#箱变主变	10	630	504	504
47899	市区	梅园东配变（融合终端）	10	200	160	160
47900	宜兴	梅园干公变	10	315	194	194
47901	市区	梅园里配变	10	400	320	320
47902	市区	梅园里三配变	10	200	160	160
47903	市区	梅园里四配变（光伏）	10	200	134	134
47904	江阴	梅园箱变主变	10	630	504	504
47905	江阴	梅园新村 34#配电所 1#主变	10	800	640	640

47906	江阴	梅园新村 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
47907	江阴	梅园新村 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
47908	江阴	梅园新村 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
47909	江阴	梅园新村 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
47910	江阴	梅园新村 49#配电所 2#主变	10	630	504	504
47911	江阴	梅园新村 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
47912	江阴	梅园新村 49#配电所 4#主变	10	630	504	504
47913	江阴	梅园新村 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
47914	江阴	梅园新村 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
47915	江阴	梅园新村 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
47916	江阴	梅园新村 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
47917	宜兴	煤场箱变主变	10	400	320	320
47918	宜兴	煤矸场 2#公变	10	200	160	160
47919	江阴	煤机公变	10	400	320	320
47920	江阴	煤排公变	10	200	160	160
47921	市区	煤配厂配变	10	200	160	160
47922	江阴	美宸雅苑 43#配电所 1#主变	10	630	504	504
47923	江阴	美宸雅苑 43#配电所 2#主变	10	630	504	504
47924	江阴	美宸雅苑 43#配电所 3#主变	10	630	504	504
47925	江阴	美宸雅苑 43#配电所 4#主变	10	630	504	504
47926	宜兴	美达公变	10	400	320	320
47927	市区	美达配变（融合终端）	10	400	320	320
47928	宜兴	美二 2#公变	10	400	320	320
47929	市区	美极超声配变	10	400	320	320
47930	江阴	美佳园 2#变	10	400	320	320

47931	宜兴	美栖鱼塘箱变主变	10	400	320	320
47932	市区	美塑配变	10	400	320	320
47933	宜兴	美陶家院 1#站 1#所变	10	400	320	320
47934	宜兴	美陶家院 1#站 2#所变	10	400	320	320
47935	宜兴	美陶宿舍公变	10	400	320	320
47936	市区	美特	10	400	320	320
47937	宜兴	镁炭窑炉 2#公变	10	400	320	320
47938	宜兴	镁炭窑炉公变	10	400	320	320
47939	市区	门里配变（光伏）	10	400	276	276
47940	江阴	门楼南变	10	400	295	295
47941	江阴	门楼下东箱变主变台区	10	630	504	504
47942	江阴	门楼下南变	10	400	260	260
47943	江阴	门楼下箱变主变	10	630	504	504
47944	江阴	门楼箱变主变	10	630	487	487
47945	宜兴	门头桥 2#公变（光伏并网）	10	400	127	127
47946	宜兴	门头桥公变（光伏并网）	10	400	301	301
47947	江阴	孟岸陶家村变	10	400	320	320
47948	宜兴	孟干 2#公变	10	400	320	320
47949	宜兴	孟干公变	10	200	2	2
47950	江阴	孟河湾 1#变	10	400	320	320
47951	江阴	孟河湾变	10	200	160	160
47952	江阴	孟家浜变	10	400	189	189
47953	市区	孟家村	10	400	320	320
47954	江阴	孟家村变	10	400	273	273
47955	江阴	孟家店北变	10	400	276	276

47956	市区	孟家里泵配变（融合终端）	10	400	320	320
47957	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	0	0
47958	江阴	孟家头东变	10	400	156	156
47959	江阴	孟家头公变	10	400	229	229
47960	宜兴	孟桥公变（光伏并网）	10	200	116	116
47961	宜兴	孟塘 2#公变（光伏并网）	10	200	148	148
47962	宜兴	孟塘 3#公变	10	200	160	160
47963	市区	孟湾配变	10	400	320	320
47964	宜兴	孟阳公变	10	400	320	320
47965	宜兴	梦想城箱变主变	10	500	386	386
47966	宜兴	米厂 1#公变	10	400	320	320
47967	宜兴	米厂 2#公变	10	400	320	320
47968	市区	米厂配变	10	200	160	160
47969	宜兴	米西公变（光伏并网）	10	200	148	148
47970	市区	棉花巷配变（融合终端）	10	400	320	320
47971	江阴	面店巷变	10	400	32	32
47972	江阴	面粉变	10	400	320	320
47973	宜兴	面砖公变	10	400	276	276
47974	市区	苗金浜配变（融合终端）	10	400	320	320
47975	市区	苗金西浜配变（融合终端）	10	400	320	320
47976	江阴	苗泾 2#变	10	400	320	320
47977	市区	苗泾浜配变（融合终端）	10	400	320	320
47978	江阴	苗泾变	10	400	211	211
47979	市区	苗圃场二配变	10	400	320	320
47980	市区	苗圃六配变（融合终端）	10	200	160	160

47981	市区	苗圃配变	10	200	160	160
47982	市区	苗圃十配变（融合终端）	10	400	320	320
47983	市区	苗圃五配变（融合终端）	10	400	320	320
47984	江阴	苗头 3#变	10	400	320	320
47985	宜兴	苗头组公变	10	400	230	230
47986	市区	苗湾里配变（融合终端）	10	400	320	320
47987	市区	庙浜配变	10	400	320	320
47988	市区	庙北配变	10	400	320	320
47989	宜兴	庙渎港公变	10	315	252	252
47990	江阴	庙基浜变	10	400	320	320
47991	市区	庙南二配变	10	400	320	320
47992	市区	庙排居配变	10	200	160	160
47993	市区	庙前二配变	10	400	320	320
47994	宜兴	庙桥路公变	10	400	320	320
47995	市区	庙桥四配变	10	400	320	320
47996	市区	庙桥西配变（光伏）	10	200	107	107
47997	市区	庙叁一配变	10	400	320	320
47998	市区	庙塘村委配变	10	200	160	160
47999	市区	庙塘排配变	10	400	320	320
48000	市区	庙塘桥配变	10	400	320	320
48001	市区	庙头二配变	10	400	320	320
48002	宜兴	庙头公变（光伏并网）	10	400	269	269
48003	市区	庙头配变（融合终端）	10	400	320	320
48004	江阴	庙头箱变主变	10	630	386	386
48005	市区	庙湾里配变（光伏）	10	200	144	144

48006	市区	庙湾配变（融合终端）	10	400	320	320
48007	市区	庙下(五)	10	400	320	320
48008	宜兴	庙下 2#公变	10	200	160	160
48009	市区	庙下三配变	10	400	320	320
48010	宜兴	民北公变（光伏并网）	10	400	284	284
48011	市区	民单二配变	10	400	320	320
48012	市区	民单九配变	10	200	160	160
48013	市区	民单十一配变	10	200	160	160
48014	市区	民单四配变	10	200	160	160
48015	市区	民单五配变	10	400	320	320
48016	市区	民丰里丙配变（融合终端）	10	400	320	320
48017	市区	民丰里二配变（融合终端）	10	200	160	160
48018	市区	民丰里三配变（融合终端）	10	200	160	160
48019	市区	民丰里四配变（融合终端）	10	200	160	160
48020	市区	民丰里五配变（融合终端）	10	400	320	320
48021	市区	民丰里乙配变（融合终端）	10	400	320	320
48022	市区	民丰桥堍配变（融合终端）	10	200	160	160
48023	市区	民丰小区二配变（融合终端）	10	400	320	320
48024	市区	民丰小区三配变（融合终端）	10	400	320	320
48025	市区	民丰小区一配变（融合终端）	10	400	320	320
48026	宜兴	民南村 2#公变	10	400	320	320
48027	宜兴	民南村东公变	10	400	243	243
48028	宜兴	民南四工区 2#公变	10	400	320	320
48029	江阴	民企 2#变	10	400	320	320
48030	江阴	民企变	10	400	320	320

48031	宜兴	民胜村 1#公变	10	200	160	160
48032	宜兴	民胜村 2#公变	10	200	160	160
48033	宜兴	民胜大村 3#公变	10	200	160	160
48034	宜兴	民胜窑头 2#公变	10	200	160	160
48035	宜兴	民胜窑头公变	10	400	265	265
48036	宜兴	民望 2#箱变主变	10	400	268	268
48037	宜兴	民望公变（光伏并网）	10	200	143	143
48038	市区	民壹甲配变	10	400	320	320
48039	市区	民壹乙配变	10	400	320	320
48040	宜兴	民营一条街 2#公变	10	400	320	320
48041	宜兴	民张公变	10	160	128	128
48042	宜兴	民周公变	10	250	200	200
48043	市区	民主街乙配变（融合终端）	10	400	320	320
48044	市区	民主配变	10	400	320	320
48045	市区	民主三配变	10	400	320	320
48046	市区	民主塑料二配变	10	400	320	320
48047	宜兴	民主小区 4#公变	10	400	320	320
48048	市区	民主新区配变	10	400	320	320
48049	市区	民主新西配变	10	400	320	320
48050	市区	民主油缸配变	10	400	320	320
48051	市区	民主闸泵配变	10	400	320	320
48052	江阴	闵家场变	10	400	320	320
48053	宜兴	闵家祠堂公变（光伏并网）	10	200	130	130
48054	市区	名邸 1#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
48055	市区	名邸 1#站 T4（融合终端）	10	800	640	640

48056	江阴	名都城 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
48057	宜兴	名豪佳园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48058	宜兴	名豪佳园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48059	宜兴	名豪佳园 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
48060	宜兴	名豪佳园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48061	市区	名尧电液配变	10	400	320	320
48062	市区	明丰	10	400	320	320
48063	江阴	明佳变	10	400	320	320
48064	市区	明水里（融合终端）	10	400	320	320
48065	市区	明扬配变	10	400	320	320
48066	市区	明媛电子配变（光伏）	10	400	237	237
48067	江阴	明珠 1#变	10	400	320	320
48068	江阴	明珠 2#变	10	315	252	252
48069	江阴	明珠配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
48070	江阴	明珠配电所 2#主变	10	1250	1000	1000
48071	市区	鸣腾建设配变	10	400	320	320
48072	宜兴	茗湖路箱变主变	10	630	504	504
48073	宜兴	茗岭村 1#箱变主变	10	630	504	504
48074	宜兴	茗岭村 2#箱变主变	10	400	320	320
48075	宜兴	茗岭电力站公变（光伏并网）	10	400	320	320
48076	宜兴	茗岭电力站箱变主变	10	630	500	500
48077	宜兴	茗岭嘉园 2#室 1#所变主变	10	800	596	596
48078	宜兴	茗岭嘉园 2#室 2#所变主变（光伏 并网）	10	800	582	582
48079	宜兴	茗岭嘉园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640

48080	宜兴	茗岭嘉园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48081	宜兴	茗岭嘉园 3#室 3#所变主变（光伏 并网）	10	800	621	621
48082	宜兴	茗岭嘉园 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48083	宜兴	茗岭嘉园 4#室 1#所变主变	10	800	629	629
48084	宜兴	茗岭嘉园 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
48085	宜兴	茗秀馨院 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
48086	宜兴	茗秀馨院 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
48087	宜兴	茗秀馨院 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
48088	宜兴	茗秀馨院 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
48089	宜兴	茗秀馨院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
48090	宜兴	茗秀馨院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
48091	宜兴	茗秀馨院 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
48092	宜兴	茗秀馨院 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
48093	江阴	缪家村东变	10	400	262	262
48094	江阴	缪家村西变	10	400	320	320
48095	江阴	缪家埭南变	10	400	320	320
48096	江阴	缪家圩箱变主变	10	500	400	400
48097	市区	缪巷二配变	10	400	320	320
48098	市区	缪巷配变（光伏）	10	200	145	145
48099	市区	模具厂三配变	10	400	320	320
48100	江阴	摩尔大厦配电所 1#主变	10	1000	800	800
48101	江阴	摩尔大厦配电所 2#主变	10	1000	800	800
48102	宜兴	磨坊公变	10	400	320	320
48103	江阴	磨盘桥变	10	400	267	267

48104	宜兴	磨山公变	10	200	86	86
48105	市区	莫后配变（融合终端）	10	400	320	320
48106	江阴	莫家北变	10	400	99	99
48107	江阴	莫家弄变	10	400	101	101
48108	江阴	木材东变	10	400	320	320
48109	江阴	木材公变	10	315	252	252
48110	江阴	木材南变	10	400	320	320
48111	市区	木材市场配变（融合终端）	10	400	320	320
48112	市区	木城配变（光伏）	10	400	305	305
48113	市区	木渎墩二配变	10	200	160	160
48114	市区	木渎墩一配变	10	400	320	320
48115	市区	木梗（光伏）	10	400	252	252
48116	宜兴	木工公变	10	400	320	320
48117	市区	木栖厅二配变（融合终端）	10	400	320	320
48118	市区	木栖厅三配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
48119	市区	木栖新村配变（融合终端）	10	315	252	252
48120	宜兴	木桥 2#公变	10	160	128	128
48121	宜兴	木石 1#公变	10	200	160	160
48122	宜兴	木石 2#箱变主变	10	500	400	400
48123	宜兴	木石董家 2#公变	10	400	320	320
48124	宜兴	木石蒋阳圩公变	10	200	160	160
48125	宜兴	木石庄蜀 2#公变	10	200	139	139
48126	宜兴	木塘公变（光伏并网）	10	200	104	104
48127	市区	木易二配变	10	200	160	160

48128	宜兴	慕后公变	10	200	160	160
48129	江阴	慕西变	10	200	142	142
48130	江阴	慕义庄北变	10	400	250	250
48131	江阴	那巷 1#变	10	400	320	320
48132	江阴	那巷电站变	10	400	320	320
48133	市区	纳新舍乙配变（TTU）	10	400	320	320
48134	江阴	耐波特变	10	400	320	320
48135	宜兴	耐火公变（光伏并网）	10	200	126	126
48136	市区	耐力配变	10	400	320	320
48137	宜兴	男留村公变	10	200	87	87
48138	宜兴	南坝 1#公变（光伏并网）	10	200	20	20
48139	宜兴	南坝 2#公变（光伏并网）	10	400	249	249
48140	宜兴	南坝 3#公变（光伏并网）	10	200	58	58
48141	宜兴	南坝头公变	10	400	296	296
48142	市区	南浜宅二配变（融合终端）	10	400	320	320
48143	市区	南浜宅一配变（融合终端）	10	400	320	320
48144	市区	南鲍配变	10	200	160	160
48145	市区	南鲍圩二配变	10	400	320	320
48146	市区	南鲍圩三配变（光伏）	10	200	121	121
48147	市区	南鲍圩一配变	10	200	160	160
48148	江阴	南北降南变	10	400	320	320
48149	宜兴	南埠东陆 1#公变	10	400	320	320
48150	宜兴	南埠和平 2#公变	10	400	320	320
48151	宜兴	南埠和平公变	10	400	320	320
48152	宜兴	南埠路灯公变	10	200	160	160

48153	江阴	南菜公变	10	400	320	320
48154	宜兴	南漕漕东 2#公变	10	400	320	320
48155	宜兴	南漕漕东 4#公变	10	400	320	320
48156	宜兴	南漕漕东公变	10	400	320	320
48157	宜兴	南漕储家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	133	133
48158	宜兴	南漕储家塘公变	10	400	320	320
48159	宜兴	南漕村南公变（光伏并网）	10	200	135	135
48160	宜兴	南漕电力站 3#公变	10	200	160	160
48161	宜兴	南漕电力站公变	10	400	320	320
48162	市区	南漕二配变	10	400	320	320
48163	宜兴	南漕高家公变	10	200	160	160
48164	宜兴	南漕高田 3#公变	10	400	320	320
48165	宜兴	南漕龚家公变	10	400	320	320
48166	宜兴	南漕供电所 2#公变	10	315	252	252
48167	宜兴	南漕供电所 8#公变	10	400	320	320
48168	宜兴	南漕沟南公变（光伏并网）	10	200	131	131
48169	宜兴	南漕蒋家公变	10	400	320	320
48170	宜兴	南漕刘家 2#箱变主变	10	630	504	504
48171	宜兴	南漕陆家公变	10	400	151	151
48172	宜兴	南漕派出所公变（光伏并网）	10	400	320	320
48173	宜兴	南漕裴家 2#公变	10	200	160	160
48174	宜兴	南漕裴家 3#箱变主变	10	630	504	504
48175	宜兴	南漕邵家塘公变（光伏并网）	10	200	123	123
48176	宜兴	南漕田舍公变	10	400	320	320
48177	宜兴	南漕湾里公变	10	400	314	314

48178	宜兴	南漕小学箱变主变	10	400	320	320
48179	宜兴	南漕杨家 2#公变	10	200	160	160
48180	宜兴	南漕振兴公变	10	200	160	160
48181	市区	南陈巷配变（光伏）	10	200	148	148
48182	宜兴	南城下公变	10	400	302	302
48183	宜兴	南春园公变	10	400	320	320
48184	市区	南村里（光伏）	10	400	270	270
48185	市区	南村里二变	10	400	320	320
48186	市区	南村路西	10	400	320	320
48187	市区	南村配变	10	200	160	160
48188	江阴	南村头变	10	400	203	203
48189	江阴	南村头东变	10	400	320	320
48190	市区	南达衬套配变	10	400	320	320
48191	市区	南达石化配变	10	200	0	0
48192	宜兴	南大东公变（光伏并网）	10	200	135	135
48193	宜兴	南大房公变（光伏并网）	10	400	287	287
48194	宜兴	南大荒 2#公变	10	400	320	320
48195	宜兴	南大组公变（光伏并网）	10	200	146	146
48196	宜兴	南荡 2#公变	10	200	160	160
48197	市区	南荡二配变（光伏）	10	200	121	121
48198	宜兴	南荡公变	10	400	320	320
48199	市区	南底田配变（光伏）	10	400	304	304
48200	宜兴	南斗东公变	10	200	96	96
48201	市区	南对三配变	10	400	320	320
48202	江阴	南方豪庭 32#配电所 1#主变	10	800	640	640

48203	江阴	南方豪庭 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
48204	江阴	南方豪庭 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
48205	江阴	南方豪庭 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
48206	江阴	南方豪庭 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
48207	江阴	南方豪庭 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
48208	江阴	南方景园 128#配电所 1#主变	10	800	620	620
48209	江阴	南方景园 128#配电所 2#主变	10	800	612	612
48210	江阴	南方景园 129#配电所 1#主变	10	800	640	640
48211	江阴	南方景园 129#配电所 2#主变	10	800	640	640
48212	江阴	南方景园 129#配电所 3#主变	10	800	640	640
48213	江阴	南方景园 129#配电所 4#主变	10	800	624	624
48214	江阴	南方景园 130#配电所 1#主变	10	800	633	633
48215	江阴	南方景园 130#配电所 2#主变	10	800	635	635
48216	市区	南方三配变	10	400	320	320
48217	宜兴	南方商住楼公变	10	400	320	320
48218	江阴	南房北变	10	200	48	48
48219	江阴	南房巷 2#变	10	400	135	135
48220	江阴	南房巷 3 号变	10	400	250	250
48221	市区	南丰路灯配变	10	200	160	160
48222	市区	南冯一配变	10	400	320	320
48223	市区	南凤配变	10	400	320	320
48224	宜兴	南高小区箱变主变	10	630	504	504
48225	市区	南古巷配变	10	400	320	320
48226	江阴	南顾家变	10	200	160	160
48227	市区	南国 1#箱变 T1	10	630	504	504

48228	江阴	南国村委南变	10	400	320	320
48229	江阴	南国桥南变	10	400	0	0
48230	宜兴	南禾佳苑 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
48231	宜兴	南禾佳苑 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
48232	宜兴	南禾佳苑 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
48233	宜兴	南禾佳苑 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
48234	宜兴	南和佳苑 2#公变	10	400	320	320
48235	宜兴	南河教堂 2#公变	10	400	320	320
48236	江阴	南河头变	10	400	232	232
48237	宜兴	南河头公变	10	400	320	320
48238	江阴	南河西变	10	400	305	305
48239	宜兴	南河沿公变（光伏并网）	10	200	146	146
48240	市区	南横山	10	400	320	320
48241	市区	南横头配变	10	400	320	320
48242	市区	南胡电站配变	10	200	160	160
48243	江阴	南湖村变	10	400	240	240
48244	江阴	南湖村西变	10	200	140	140
48245	市区	南湖巷二配变	10	400	320	320
48246	江阴	南环公变	10	400	320	320
48247	市区	南江贸配变（融合终端）	10	400	320	320
48248	江阴	南降变	10	200	160	160
48249	江阴	南降东变	10	200	145	145
48250	市区	南降巷甲配变(TTU)	10	400	320	320
48251	宜兴	南郊花园 1#箱变主变	10	630	504	504
48252	宜兴	南郊花园 2#箱变主变	10	630	504	504

48253	宜兴	南郊花园 4#箱变主变	10	630	504	504
48254	市区	南角配变（光伏）	10	200	113	113
48255	宜兴	南街 1#公变	10	400	320	320
48256	宜兴	南街 3#公变	10	400	320	320
48257	宜兴	南街 4#公变	10	400	320	320
48258	宜兴	南街 6#公变	10	400	320	320
48259	宜兴	南街 7#公变	10	400	320	320
48260	宜兴	南街 8#公变	10	400	320	320
48261	宜兴	南街 9#公变	10	400	320	320
48262	市区	南街南配变 (TTU)	10	400	320	320
48263	江阴	南街新村变	10	400	320	320
48264	市区	南井潭配变	10	400	320	320
48265	市区	南联村祝家湾配变（光伏）	10	200	139	139
48266	宜兴	南林电站公变	10	200	160	160
48267	宜兴	南淋东公变	10	200	160	160
48268	宜兴	南淋中公变	10	200	160	160
48269	宜兴	南六置业 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
48270	宜兴	南六置业 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
48271	宜兴	南六置业 1#站 3#所变主变	10	630	504	504
48272	宜兴	南六置业 1#站 4#所变主变	10	630	504	504
48273	江阴	南楼村变	10	200	160	160
48274	市区	南芦荡配变	10	200	160	160
48275	市区	南罗庄	10	200	160	160
48276	市区	南码头配变	10	400	320	320
48277	江阴	南毛变	10	400	320	320

48278	宜兴	南门 2#箱变主变	10	630	493	493
48279	宜兴	南门村 1#箱变主变	10	400	320	320
48280	宜兴	南门村 2#箱变主变	10	400	320	320
48281	宜兴	南门村 3#箱变主变	10	400	320	320
48282	宜兴	南门公变	10	400	320	320
48283	宜兴	南门新村公变（光伏并网）	10	200	108	108
48284	宜兴	南庙沟公变	10	200	160	160
48285	江阴	南弄北箱变主变	10	630	500	500
48286	江阴	南弄东箱变主变	10	630	504	504
48287	市区	南弄二配变（光伏）	10	400	316	316
48288	江阴	南弄箱变主变	10	630	492	492
48289	市区	南平配变	10	200	160	160
48290	市区	南歧墩配变	10	400	231	231
48291	市区	南前巷二配变	10	200	160	160
48292	市区	南前巷配变	10	400	320	320
48293	市区	南钱泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
48294	市区	南桥二配变	10	400	320	320
48295	市区	南桥三变（需删除）	10	400	320	320
48296	市区	南桥五配变（需删除）	10	400	320	320
48297	江阴	南区 2#变	10	400	320	320
48298	江阴	南区 3#变	10	400	320	320
48299	江阴	南区 7#变	10	400	320	320
48300	江阴	南区公变	10	400	267	267
48301	江阴	南区南变	10	400	320	320
48302	市区	南泉一配变	10	400	320	320

48303	市区	南山东配变	10	400	320	320
48304	市区	南山富配变	10	400	320	320
48305	江阴	南山公变	10	200	160	160
48306	市区	南山头配变	10	400	320	320
48307	市区	南舍配变（光伏）	10	200	121	121
48308	市区	南水渠	10	400	320	320
48309	市区	南水渠二配变	10	400	320	320
48310	宜兴	南塘村公变	10	400	320	320
48311	宜兴	南塘东公变（光伏并网）	10	400	274	274
48312	江阴	南头村站变	10	400	238	238
48313	市区	南头二配变	10	400	320	320
48314	市区	南头树基（光伏）	10	400	213	213
48315	市区	南头住基西（光伏）	10	200	146	146
48316	市区	南湾村二配变	10	400	320	320
48317	宜兴	南湾电站公变（光伏并网）	10	200	144	144
48318	市区	南湾里	10	400	320	320
48319	宜兴	南湾湾南公变	10	400	320	320
48320	宜兴	南圩公变（光伏并网）	10	400	282	282
48321	江阴	南吴巷变	10	315	79	79
48322	市区	南西漳木排	10	400	320	320
48323	市区	南西漳孙家	10	400	320	320
48324	宜兴	南溪村公变（光伏并网）	10	250	124	124
48325	宜兴	南溪田舍公变（光伏并网）	10	200	90	90
48326	宜兴	南下圩 3#公变	10	200	160	160
48327	宜兴	南下圩公变	10	400	301	301

48328	市区	南香山配变	10	400	320	320
48329	市区	南巷八配变（光伏）	10	400	288	288
48330	市区	南巷变配变	10	200	160	160
48331	宜兴	南巷公变	10	400	229	229
48332	江阴	南巷路变	10	400	185	185
48333	市区	南巷南配变	10	400	320	320
48334	市区	南巷七配变（光伏）	10	400	311	311
48335	市区	南巷上二配变（融合终端）	10	400	320	320
48336	市区	南巷上配变	10	400	320	320
48337	宜兴	南肖公变	10	400	311	311
48338	市区	南小桥配变	10	400	320	320
48339	宜兴	南协公变	10	200	160	160
48340	宜兴	南新陈家 2#公变	10	400	320	320
48341	宜兴	南新陈家公变	10	400	320	320
48342	江阴	南新村 2#变	10	200	145	145
48343	江阴	南新村变	10	400	310	310
48344	市区	南新村配变（光伏）	10	200	87	87
48345	宜兴	南新东路公变	10	200	160	160
48346	宜兴	南新公变	10	400	320	320
48347	宜兴	南新供电所 4#公变	10	200	160	160
48348	宜兴	南新后村公变	10	200	140	140
48349	宜兴	南新后巷组公变（光伏并网）	10	400	153	153
48350	宜兴	南新楼下组公变	10	200	160	160
48351	宜兴	南新人民路公变	10	400	320	320
48352	市区	南新三配变	10	200	160	160

48353	宜兴	南新水产 2#公变	10	400	320	320
48354	江阴	南新夏村变	10	400	290	290
48355	市区	南新响墩配变（光伏）	10	200	132	132
48356	宜兴	南新新街公变	10	400	258	258
48357	宜兴	南新新圩公变	10	400	320	320
48358	宜兴	南新用电站 1#公变	10	400	320	320
48359	宜兴	南新渔场 2#公变（光伏并网）	10	400	109	109
48360	宜兴	南新渔场 5#公变	10	200	160	160
48361	宜兴	南新渔场公变	10	400	320	320
48362	宜兴	南新渔池西公变	10	400	320	320
48363	宜兴	南新周家组公变	10	400	136	136
48364	宜兴	南星公变（光伏并网）	10	200	99	99
48365	宜兴	南星西迈公变（光伏并网）	10	315	235	235
48366	市区	南星苑 8#站 T1	10	1000	800	800
48367	市区	南星苑 8#站 T2	10	1000	800	800
48368	市区	南星苑 8#站 T4	10	1000	800	800
48369	市区	南星苑 9#站 T1	10	1000	800	800
48370	市区	南星苑 9#站 T2	10	1000	800	800
48371	市区	南星苑 9#站 T4	10	1000	800	800
48372	宜兴	南兴公变（光伏并网）	10	400	285	285
48373	市区	南兴配变(TTU)	10	400	320	320
48374	市区	南徐桥四配变（融合终端）	10	400	320	320
48375	市区	南徐巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
48376	市区	南徐巷配变（融合终端）	10	400	320	320
48377	江阴	南沿河公变	10	400	320	320

48378	宜兴	南秧箱变	10	400	320	320
48379	市区	南阳八配变（融合终端）	10	400	320	320
48380	江阴	南阳变	10	200	160	160
48381	市区	南阳二配变（融合终端）	10	400	320	320
48382	市区	南阳九配变	10	400	320	320
48383	宜兴	南阳南公变（光伏并网）	10	315	219	219
48384	市区	南阳七配变（融合终端）	10	200	160	160
48385	市区	南阳十配变（融合终端）	10	400	320	320
48386	市区	南阳十一配变（融合终端）	10	400	320	320
48387	市区	南阳四配变（融合终端）	10	400	320	320
48388	市区	南阳新村二配变（融合终端）	10	200	160	160
48389	市区	南阳一配变（融合终端）	10	400	320	320
48390	市区	南杨树下配变（光伏）	10	200	141	141
48391	市区	南洋电器配变（融合终端）	10	400	320	320
48392	宜兴	南洋桥东箱变主变	10	630	497	497
48393	市区	南洋滩（融合终端）	10	200	160	160
48394	市区	南窑二配变	10	200	160	160
48395	市区	南窑配变	10	200	160	160
48396	江阴	南野山路灯变	10	400	320	320
48397	宜兴	南野田公变	10	400	288	288
48398	市区	南尤巷	10	400	320	320
48399	江阴	南油车南站变	10	400	289	289
48400	市区	南元	10	200	160	160
48401	市区	南元前巷二配变（光伏）	10	400	290	290
48402	市区	南元前巷配变（光伏）	10	200	131	131

48403	宜兴	南园村部公变	10	400	320	320
48404	市区	南园村二配变（光伏）	10	400	159	159
48405	市区	南园村三配变（光伏）	10	400	224	224
48406	市区	南园村一配变	10	400	320	320
48407	宜兴	南园大山箱变主变	10	500	400	400
48408	市区	南园二配变（光伏）	10	200	155	155
48409	宜兴	南园沙氏公变	10	400	320	320
48410	宜兴	南园商城公变	10	200	160	160
48411	宜兴	南园生态园公变	10	200	160	160
48412	宜兴	南园树西公变	10	200	149	149
48413	宜兴	南园新村公变（光伏并网）	10	400	303	303
48414	宜兴	南园新站公变	10	400	320	320
48415	宜兴	南园泽南公变	10	400	320	320
48416	江阴	南苑村委变	10	400	216	216
48417	江阴	南苑二村 17#配电所 1#主变	10	1000	800	800
48418	市区	南苑歌配变	10	400	320	320
48419	市区	南苑六配变	10	400	320	320
48420	市区	南苑四配变	10	400	320	320
48421	江阴	南苑新村 31#箱变主变	10	400	320	320
48422	江阴	南苑新村 37#箱变主变	10	400	320	320
48423	江阴	南苑新村 38#箱变主变	10	400	320	320
48424	江阴	南苑新村 39#箱变主变	10	400	320	320
48425	江阴	南苑新村 47#箱变主变	10	630	504	504
48426	江阴	南苑新村 48#箱变主变	10	400	320	320
48427	江阴	南苑新村 49#箱变主变	10	400	320	320

48428	江阴	南悦家苑 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
48429	江阴	南悦家苑 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
48430	江阴	南悦家苑 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
48431	江阴	南悦家苑 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
48432	江阴	南悦家苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
48433	江阴	南悦家苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
48434	江阴	南运村牌楼下变	10	400	320	320
48435	江阴	南运花家桥变	10	315	179	179
48436	江阴	南运南庄变	10	400	272	272
48437	宜兴	南皂公变（光伏并网）	10	200	109	109
48438	江阴	南闸村变	10	400	320	320
48439	江阴	南闸菱塘沟东变	10	400	320	320
48440	江阴	南闸水电箱变主变	10	630	504	504
48441	江阴	南闸泗河新桥头变	10	400	320	320
48442	江阴	南闸泗河野山嘴北变	10	400	320	320
48443	江阴	南闸寨里北变	10	400	320	320
48444	江阴	南闸寨里变	10	400	77	77
48445	江阴	南闸张家桥变	10	400	320	320
48446	江阴	南闸中心街北变	10	400	320	320
48447	江阴	南宅东变	10	400	320	320
48448	市区	南宅基配变（光伏）	10	200	142	142
48449	市区	南站泵	10	200	160	160
48450	江阴	南站公变	10	400	320	320
48451	市区	南站配变	10	400	320	320
48452	江阴	南长房变	10	400	305	305

48453	市区	南长环卫配变（TTU）	10	400	320	320
48454	市区	南镇（融合终端）	10	400	320	320
48455	宜兴	南中 1#公变（光伏并网）	10	315	252	252
48456	宜兴	南中 2#公变	10	200	147	147
48457	宜兴	南中东路北公变	10	400	320	320
48458	宜兴	南中七组公变（光伏并网）	10	200	93	93
48459	宜兴	南中五组 2#箱变主变	10	400	310	310
48460	宜兴	南中五组公变（光伏并网）	10	400	292	292
48461	市区	南砖配变	10	400	320	320
48462	宜兴	南庄北塍公变	10	200	160	160
48463	宜兴	南庄北公变（光伏并网）	10	400	289	289
48464	宜兴	南庄北站公变(411 开关控制)（光伏并网）	10	200	110	110
48465	江阴	南庄变	10	400	295	295
48466	宜兴	南庄村东公变（光伏并网）	10	400	305	305
48467	宜兴	南庄公变（光伏并网）	10	200	120	120
48468	江阴	南庄南变	10	400	238	238
48469	江阴	南庄南站	10	200	160	160
48470	市区	南庄配变（光伏）	10	400	285	285
48471	市区	南庄桥村配变（光伏）	10	200	108	108
48472	宜兴	南庄桥公变	10	200	160	160
48473	市区	南庄三二配变（光伏）	10	400	275	275
48474	市区	南庄三配变（光伏）	10	400	202	202
48475	宜兴	南庄圩公变	10	400	320	320
48476	市区	南庄五配变（光伏）	10	200	141	141

48477	宜兴	南准东公变（光伏并网）	10	400	295	295
48478	江阴	内衣厂变	10	400	320	320
48479	江阴	内衣东变	10	400	320	320
48480	江阴	内衣中变	10	400	320	320
48481	市区	能元轴承配变	10	400	320	320
48482	宜兴	泥矿坞公变（光伏并网）	10	200	147	147
48483	宜兴	泥塘后庄鱼塘公变	10	200	147	147
48484	市区	倪更上配变	10	200	160	160
48485	江阴	倪家丹变	10	400	305	305
48486	宜兴	倪家公变（光伏并网）	10	400	208	208
48487	市区	倪家弄三配变	10	200	160	160
48488	市区	倪家塘（光伏）	10	400	225	225
48489	市区	倪家塘二配变	10	400	320	320
48490	江阴	倪家湾变	10	250	174	174
48491	江阴	倪家巷北箱变主变	10	500	400	400
48492	江阴	倪家巷虎跑苑变	10	400	320	320
48493	江阴	倪家巷南变	10	200	160	160
48494	市区	倪桥头（融合终端）	10	400	320	320
48495	市区	倪桥头三配变（TTU）	10	200	160	160
48496	市区	倪巷上配变	10	200	160	160
48497	市区	年余村外浜配变	10	400	320	320
48498	宜兴	埝口公变	10	400	320	320
48499	宜兴	埝南后村公变	10	200	160	160
48500	市区	埝桥下配变（融合终端）	10	400	320	320
48501	宜兴	埝头桥中公变（光伏并网）	10	200	143	143

48502	宜兴	埭头西村公变	10	200	119	119
48503	宜兴	埭西组公变	10	400	320	320
48504	宜兴	埭下圩公变（光伏并网）	10	200	83	83
48505	宜兴	埭兴大村公变（光伏并网）	10	200	149	149
48506	宜兴	埭兴站公变	10	200	160	160
48507	宜兴	埭兴组鱼塘公变	10	400	320	320
48508	市区	宁海二三配变	10	400	320	320
48509	市区	宁海二一配变	10	400	320	320
48510	市区	宁海里八配变（融合终端）	10	400	320	320
48511	市区	宁海里九配变（融合终端）	10	400	320	320
48512	市区	宁海里六配变（融合终端）	10	400	320	320
48513	市区	宁海里十二配变（融合终端）	10	400	320	320
48514	市区	宁海里十三配变（融合终端）	10	400	320	320
48515	市区	宁海里十五配变	10	400	320	320
48516	市区	宁海里十一配变（融合终端）	10	400	320	320
48517	市区	宁海里四配变（融合终端）	10	400	320	320
48518	市区	宁海里五配变（融合终端）	10	400	320	320
48519	宜兴	宁杭路灯 4#公变	10	400	320	320
48520	市区	宁区二配变（融合终端）	10	400	320	320
48521	江阴	凝景苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
48522	江阴	凝景苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
48523	江阴	凝景苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
48524	江阴	凝景苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
48525	市区	牛车桥	10	400	320	320
48526	宜兴	牛犊山公变（光伏并网）	10	400	320	320

48527	宜兴	牛胡村公变	10	400	320	320
48528	江阴	牛奶场变	10	400	202	202
48529	江阴	牛桥南变	10	400	320	320
48530	江阴	牛桥站变	10	400	306	306
48531	宜兴	牛山公变	10	200	160	160
48532	市区	牛塘庵配变（光伏）	10	200	153	153
48533	市区	牛塘变（光伏）	10	200	112	112
48534	宜兴	钮家村委公变	10	400	320	320
48535	宜兴	钮家水产村北公变	10	400	320	320
48536	市区	钮家湾配变	10	400	320	320
48537	江阴	钮巷南变	10	400	320	320
48538	市区	农坝小徐配变	10	400	320	320
48539	宜兴	农场 2#公变	10	400	320	320
48540	宜兴	农场公变	10	400	320	320
48541	市区	农场排涝配变	10	400	320	320
48542	市区	农服单六配变	10	400	320	320
48543	市区	农服东配变	10	400	320	320
48544	市区	农服公司八配变	10	400	320	320
48545	市区	农服公司七（光伏）	10	400	320	320
48546	市区	农服公司三配变	10	400	320	320
48547	市区	农服公司一配变	10	400	320	320
48548	市区	农服中心配变	10	200	160	160
48549	宜兴	农工商 2#公变	10	400	320	320
48550	宜兴	农工商公变（光伏并网）	10	400	253	253
48551	市区	农行疗养（融合终端）	10	400	320	320

48552	市区	农行前二配变	10	400	320	320
48553	市区	农行前配变	10	400	320	320
48554	市区	农机厂东配变	10	400	320	320
48555	市区	农机厂四配变（光伏）	10	400	175	175
48556	市区	农机新村二配变	10	400	320	320
48557	市区	农机新村配变（融合终端）	10	400	320	320
48558	宜兴	农机预制公变	10	400	320	320
48559	市区	农机站四配变	10	400	320	320
48560	市区	农科站三配变	10	400	320	320
48561	市区	农联村委	10	400	320	320
48562	宜兴	农林场 3#公变	10	400	320	320
48563	市区	农林局二配变	10	400	320	320
48564	市区	农林局一配变	10	400	320	320
48565	市区	农贸(2)	10	400	320	320
48566	江阴	农贸北箱变主变	10	630	504	504
48567	市区	农贸甲	10	400	320	320
48568	江阴	农贸南变	10	400	320	320
48569	市区	农贸三配变	10	400	320	320
48570	市区	农贸市场	10	400	320	320
48571	宜兴	农贸市场公变	10	400	320	320
48572	市区	农贸市场四配变（光伏）	10	400	313	313
48573	市区	农贸四配变	10	315	252	252
48574	市区	农民园	10	400	320	320
48575	市区	农喷灌配变（需删除）	10	400	320	320
48576	市区	农实验配变（融合终端）	10	400	320	320

48577	市区	农新加工配变	10	200	160	160
48578	江阴	农修南箱变主变	10	630	504	504
48579	江阴	农药公变	10	400	320	320
48580	宜兴	农业园公变	10	200	160	160
48581	江阴	农业园区变	10	250	200	200
48582	市区	弄里二配变（融合终端）	10	200	160	160
48583	市区	弄里配变	10	400	320	320
48584	宜兴	欧渎排涝公变	10	400	320	320
48585	宜兴	欧渎西公变	10	400	285	285
48586	市区	欧卡酷配变	10	400	320	320
48587	宜兴	欧午电站公变（光伏并网）	10	200	122	122
48588	宜兴	藕南公变	10	400	320	320
48589	市区	藕塘检察	10	400	320	320
48590	市区	藕塘中学	10	400	320	320
48591	江阴	排河北变	10	400	320	320
48592	江阴	排河变	10	200	160	160
48593	市区	排洪配变	10	400	320	320
48594	江阴	排涝公变	10	400	320	320
48595	市区	排涝乙配变（光伏）	10	400	203	203
48596	市区	排涝站泵配变	10	200	160	160
48597	市区	排涝站六配变	10	200	160	160
48598	市区	排涝站一配变	10	400	320	320
48599	宜兴	排楼下公变（光伏并网）	10	400	317	317
48600	市区	排水处理处配变	10	200	160	160
48601	江阴	牌楼变	10	400	55	55

48602	江阴	牌楼下变	10	400	81	81
48603	宜兴	潘北公变	10	400	151	151
48604	宜兴	潘东村委公变	10	400	285	285
48605	宜兴	潘墩公变	10	400	314	314
48606	市区	潘贵庄	10	400	320	320
48607	市区	潘后配变	10	400	320	320
48608	宜兴	潘家白芹公变	10	200	160	160
48609	江阴	潘家村公变	10	400	320	320
48610	江阴	潘家降变	10	400	320	320
48611	市区	潘家配变	10	400	320	320
48612	江阴	潘家桥公变	10	200	160	160
48613	江阴	潘家堂变	10	400	302	302
48614	市区	潘家塘	10	400	320	320
48615	宜兴	潘家塘 3#公变	10	400	320	320
48616	江阴	潘家头 1#变	10	315	252	252
48617	江阴	潘家头公变	10	200	120	120
48618	江阴	潘家巷变	10	400	265	265
48619	宜兴	潘口塘 2#公变	10	400	320	320
48620	江阴	潘龙山西变	10	250	200	200
48621	宜兴	潘南村 2#公变	10	200	160	160
48622	宜兴	潘南村 3#箱变主变	10	630	504	504
48623	宜兴	潘南村公变	10	400	320	320
48624	宜兴	潘南工业 1#公变（光伏并网）	10	315	144	144
48625	宜兴	潘南工业 2#公变	10	400	320	320
48626	宜兴	潘南工业 3#公变	10	400	320	320

48627	宜兴	潘南工业 5#公变	10	315	252	252
48628	宜兴	潘南工业园 4#公变	10	200	160	160
48629	宜兴	潘山公变（光伏并网）	10	200	142	142
48630	市区	潘氏包装配变（TTU）	10	400	320	320
48631	市区	潘市电站配变	10	200	160	160
48632	市区	潘市二配变（光伏）	10	400	265	265
48633	市区	潘市配变（光伏）	10	200	116	116
48634	江阴	潘圩变	10	400	251	251
48635	宜兴	潘西单变公变	10	160	128	128
48636	宜兴	潘西公变	10	400	189	189
48637	市区	潘巷(二)（TTU）	10	200	160	160
48638	市区	潘巷六配变	10	400	320	320
48639	江阴	潘巷上变	10	400	320	320
48640	江阴	潘赵家基变	10	400	276	276
48641	市区	盘龙灯配变（需删除）	10	200	160	160
48642	江阴	盘龙山变	10	400	320	320
48643	江阴	蟠龙村河西变	10	400	320	320
48644	江阴	蟠龙工业园 4#变	10	400	320	320
48645	江阴	蟠龙工业园 6#变	10	400	320	320
48646	江阴	蟠龙工业园 7#变	10	400	320	320
48647	江阴	庞家村变	10	400	320	320
48648	江阴	庞湾变	10	400	237	237
48649	宜兴	跑马场公变	10	200	160	160
48650	市区	泡塑（融合终端）	10	200	160	160
48651	江阴	炮台公变	10	400	320	320

48652	市区	培训处（备）配变	10	400	320	320
48653	江阴	培元变	10	400	320	320
48654	宜兴	培源西公变（光伏并网）	10	200	143	143
48655	宜兴	培庄公变	10	400	320	320
48656	宜兴	裴家皂公变（光伏并网）	10	160	117	117
48657	市区	彭东二配变	10	400	320	320
48658	市区	彭东配变	10	200	160	160
48659	宜兴	彭渎河北公变	10	200	127	127
48660	江阴	彭家变	10	400	241	241
48661	市区	彭家塘（南瑞）（光伏）	10	400	289	289
48662	市区	彭家新村（光伏）	10	400	270	270
48663	宜兴	彭西公变	10	200	160	160
48664	宜兴	彭庄 2#公变	10	400	320	320
48665	宜兴	彭庄南公变	10	400	320	320
48666	宜兴	鹏鹞生态公变	10	200	160	160
48667	宜兴	鹏鹞制造 10#公变	10	400	320	320
48668	宜兴	鹏鹞制造 11#公变	10	400	320	320
48669	宜兴	鹏鹞制造 12#公变	10	400	320	320
48670	宜兴	鹏鹞制造 13#公变	10	400	320	320
48671	宜兴	鹏鹞中草药箱变主变	10	630	504	504
48672	市区	皮革厂配变	10	400	320	320
48673	江阴	毗北变	10	400	320	320
48674	江阴	毗南村变	10	400	219	219
48675	江阴	毗山北变	10	400	215	215
48676	江阴	毗山变	10	400	320	320

48677	江阴	毗山南站变	10	200	82	82
48678	江阴	毗山西变	10	400	320	320
48679	江阴	毗山新站变	10	400	289	289
48680	宜兴	品尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
48681	宜兴	品尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
48682	宜兴	品尚花园 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
48683	宜兴	品尚花园 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
48684	江阴	品尊名邸 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
48685	江阴	品尊名邸 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
48686	江阴	品尊名邸 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
48687	江阴	品尊名邸 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
48688	江阴	品尊名邸 63#配 1#主变	10	630	504	504
48689	江阴	品尊名邸 63#配 2#主变	10	630	504	504
48690	江阴	品尊名邸 63#配 3#主变	10	630	504	504
48691	江阴	品尊名邸 63#配 4#主变	10	630	504	504
48692	江阴	平达变	10	200	160	160
48693	江阴	平家坝变	10	200	84	84
48694	市区	平家塘（光伏）	10	400	291	291
48695	市区	平氏机械配变	10	400	320	320
48696	宜兴	平原村部公变	10	400	207	207
48697	江阴	破圩变	10	400	320	320
48698	江阴	铺头变	10	400	320	320
48699	宜兴	蒲宕公变（光伏并网）	10	200	142	142
48700	宜兴	蒲荡 2#公变（光伏并网）	10	200	84	84
48701	江阴	蒲黄配电所 1#主变	10	800	640	640

48702	江阴	蒲黄配电所 2#主变	10	800	640	640
48703	江阴	蒲家桥西变	10	400	320	320
48704	江阴	蒲家桥中变	10	400	320	320
48705	江阴	蒲介西变	10	400	279	279
48706	宜兴	蒲琅电站公变	10	200	160	160
48707	江阴	蒲市北施村变	10	400	293	293
48708	江阴	蒲市村委东变	10	400	320	320
48709	江阴	蒲市大坝头变	10	400	253	253
48710	江阴	蒲市低坝头变	10	400	320	320
48711	江阴	蒲市低坝头东变	10	200	117	117
48712	江阴	蒲市东青河变	10	400	320	320
48713	江阴	蒲市东庄变	10	200	160	160
48714	江阴	蒲市范庄北站变	10	400	320	320
48715	江阴	蒲市范庄南站	10	400	320	320
48716	江阴	蒲市河东西站变	10	400	300	300
48717	江阴	蒲市蒋巷上变	10	400	125	125
48718	江阴	蒲市排涝变	10	200	160	160
48719	江阴	蒲市前庄变	10	400	320	320
48720	江阴	蒲市竹园浜变	10	400	320	320
48721	江阴	蒲市庄上变	10	400	320	320
48722	宜兴	蒲墅荡公变	10	400	320	320
48723	宜兴	蒲墅南公变	10	400	320	320
48724	宜兴	蒲墅山窑头公变	10	400	320	320
48725	宜兴	蒲墅西公变	10	200	160	160
48726	宜兴	蒲墅新苑公变	10	200	160	160

48727	宜兴	蒲墅渔场公变	10	400	320	320
48728	宜兴	蒲塘公变	10	200	101	101
48729	宜兴	蒲圩 2#公变（光伏并网）	10	400	311	311
48730	市区	濮更巷配变	10	400	312	312
48731	江阴	濮家宕东变	10	400	320	320
48732	市区	濮家湾配变	10	200	160	160
48733	宜兴	浦北集镇公变	10	400	320	320
48734	市区	浦北配变（光伏）	10	400	260	260
48735	宜兴	浦东集镇公变	10	400	320	320
48736	宜兴	浦东新苑 1#箱变主变	10	400	320	320
48737	宜兴	浦东新苑 3#箱变主变	10	400	320	320
48738	宜兴	浦东医院 2#公变	10	400	320	320
48739	宜兴	浦东医院公变	10	400	320	320
48740	市区	浦发银行配变（TTU）	10	400	320	320
48741	市区	浦更上二配变	10	400	320	320
48742	市区	浦更上配变（光伏）	10	200	97	97
48743	江阴	浦家坝西变	10	200	160	160
48744	江阴	浦家宕变	10	400	320	320
48745	市区	浦介塘配变（光伏）	10	200	153	153
48746	宜兴	浦南北村公变	10	400	310	310
48747	宜兴	浦南村公变	10	200	126	126
48748	宜兴	浦南电站 2#公变	10	200	160	160
48749	宜兴	浦南电站公变	10	250	200	200
48750	宜兴	浦南东村 2#公变	10	400	320	320
48751	宜兴	浦南康盛公变	10	400	320	320

48752	宜兴	浦南宁兴公变	10	400	320	320
48753	宜兴	浦南排涝公变	10	200	160	160
48754	宜兴	浦南太湖公变	10	400	320	320
48755	宜兴	浦南西村公变（光伏并网）	10	400	263	263
48756	宜兴	浦西车站公变	10	400	320	320
48757	宜兴	浦西农行 2#公变	10	400	320	320
48758	宜兴	浦西农行 3#公变	10	400	320	320
48759	宜兴	浦西农行公变	10	400	320	320
48760	宜兴	浦西希望 1#公变（光伏并网）	10	250	186	186
48761	宜兴	浦西小学公变	10	400	320	320
48762	宜兴	浦西中学公变	10	400	320	320
48763	市区	浦巷二（光伏）	10	200	148	148
48764	市区	浦巷二配变	10	400	320	320
48765	市区	浦巷七配变（光伏）	10	400	285	285
48766	市区	浦巷上配变（光伏）	10	400	208	208
48767	市区	浦巷五配变	10	400	320	320
48768	宜兴	浦渚路 2#公变（光伏并网）	10	400	223	223
48769	江阴	普惠北站变	10	400	320	320
48770	江阴	普惠苑 82#箱变主变	10	800	640	640
48771	江阴	普惠苑 96#配电所 1#主变	10	630	504	504
48772	江阴	普惠苑 96#配电所 2#主变	10	630	504	504
48773	市区	普及彩二配变	10	400	320	320
48774	市区	普及彩印配变	10	400	320	320
48775	江阴	普照丁家村变	10	400	320	320
48776	市区	普中配变	10	400	320	320

48777	市区	七彩配变（融合终端）	10	200	160	160
48778	江阴	七村公变	10	400	320	320
48779	市区	七房变	10	400	320	320
48780	江阴	七房巷变	10	400	233	233
48781	市区	七房巷配变（光伏）	10	200	148	148
48782	市区	七房巷三配变	10	400	320	320
48783	市区	七房巷四配变	10	400	320	320
48784	市区	七房巷五配变	10	400	320	320
48785	江阴	七房庄中变	10	400	282	282
48786	江阴	七里庙变	10	400	320	320
48787	宜兴	七里亭公变	10	400	320	320
48788	江阴	七社里变	10	200	160	160
48789	江阴	七圩变	10	400	320	320
48790	江阴	七圩南变	10	400	320	320
48791	市区	七院配变（融合终端）	10	400	320	320
48792	市区	漆塘外水配变	10	400	320	320
48793	市区	漆塘小区东	10	400	320	320
48794	市区	漆塘小区西	10	400	320	320
48795	市区	漆塘谢古	10	400	320	320
48796	市区	祁北配变	10	400	320	320
48797	市区	祁大寺	10	400	320	320
48798	市区	祁东配变	10	200	160	160
48799	江阴	岐南北变	10	400	320	320
48800	江阴	岐南村变	10	400	114	114
48801	江阴	岐西村变	10	400	320	320

48802	市区	旗峰水渠配变（光伏）	10	400	259	259
48803	市区	旗杆下三配变	10	400	320	320
48804	市区	旗杆下四变	10	200	160	160
48805	宜兴	屺山 2#公变	10	400	320	320
48806	宜兴	屺山 4#公变	10	200	160	160
48807	宜兴	屺山 5#公变	10	400	320	320
48808	宜兴	屺山菜场公变（光伏并网）	10	400	308	308
48809	宜兴	屺山村公变（光伏并网）	10	400	254	254
48810	宜兴	屺亭 1#公变	10	200	160	160
48811	宜兴	屺亭 4#公变	10	315	252	252
48812	宜兴	屺亭北环公变（光伏并网）	10	400	312	312
48813	宜兴	屺亭电影院公变	10	400	320	320
48814	宜兴	屺亭公交场站充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
48815	宜兴	屺亭公交场站充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
48816	宜兴	屺亭公交场站充电桩 3#箱变主变	10	630	504	504
48817	宜兴	屺亭加工厂公变	10	200	160	160
48818	宜兴	屺亭街西箱变主变	10	500	400	400
48819	宜兴	屺亭南街公变（光伏并网）	10	400	240	240
48820	宜兴	屺亭王家组 2#公变	10	400	320	320
48821	宜兴	屺亭王家组公变（光伏并网）	10	400	292	292
48822	宜兴	企南公变	10	400	320	320
48823	江阴	启港路 347 号 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
48824	江阴	启港路 347 号 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
48825	江阴	启港路 347 号 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
48826	江阴	启港路 347 号 5#配电所 4#主变	10	630	504	504

48827	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 1#主变	10	800	640	640
48828	江阴	启港苑 A 区 30#配电所 2#主变	10	800	640	640
48829	江阴	启港苑 B 区 27#箱变主变	10	630	504	504
48830	江阴	启港苑 C 区 2#箱变主变	10	630	504	504
48831	江阴	启港苑 C 区 3#箱变主变	10	630	504	504
48832	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 1#主变	10	1000	800	800
48833	江阴	启港苑 C 区 C16#配电所 2#主变	10	1000	800	800
48834	市区	起重厂配变（融合终端）	10	200	160	160
48835	江阴	绮峰公变	10	200	160	160
48836	江阴	绮山南变	10	400	320	320
48837	江阴	绮山雅园西变	10	400	320	320
48838	江阴	绮下公变	10	400	320	320
48839	宜兴	气象局箱变主变	10	400	320	320
48840	市区	气象台配变（融合终端）	10	400	320	320
48841	市区	汽车检测站（融合终端）	10	200	160	160
48842	市区	汽车站三配变	10	400	320	320
48843	江阴	汽市中变	10	200	133	133
48844	宜兴	汽水公变	10	400	320	320
48845	市区	汽修厂（融合终端）	10	400	320	320
48846	宜兴	器件 3#箱变主变	10	630	504	504
48847	宜兴	千亩圩站公变（光伏并网）	10	400	305	305
48848	宜兴	千亩圩站南公变	10	200	160	160
48849	江阴	千禧 19#箱变主变	10	630	504	504
48850	江阴	千禧 4#箱变主变	10	630	504	504
48851	江阴	千禧 7#箱变主变	10	630	504	504

48852	宜兴	千朱公变	10	200	160	160
48853	宜兴	阡塘村公变（光伏并网）	10	400	309	309
48854	市区	前步街配变	10	400	320	320
48855	宜兴	前漕公变	10	400	305	305
48856	宜兴	前笪村 1#公变（光伏并网）	10	200	111	111
48857	宜兴	前笪村 3#公变（光伏并网）	10	200	122	122
48858	宜兴	前笪村 4#公变（光伏并网）	10	200	126	126
48859	宜兴	前笪村路北公变（光伏并网）	10	200	135	135
48860	宜兴	前笪下兆 2#公变（光伏并网）	10	200	138	138
48861	宜兴	前笪下兆公变（光伏并网）	10	200	140	140
48862	市区	前戴湾配变（光伏）	10	200	47	47
48863	市区	前东（一）（光伏）	10	400	267	267
48864	宜兴	前范公变（光伏并网）	10	200	130	130
48865	市区	前方巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
48866	市区	前方巷配变（南瑞）（光伏）	10	400	219	219
48867	江阴	前河变	10	400	320	320
48868	市区	前河庄配变（融合终端）	10	400	320	320
48869	江阴	前横变	10	400	310	310
48870	江阴	前横南变	10	400	269	269
48871	江阴	前横西变	10	400	179	179
48872	宜兴	前洪电站公变	10	400	320	320
48873	市区	前后芮配变（融合终端）	10	400	320	320
48874	市区	前黄	10	400	320	320
48875	市区	前惠巷配变（融合终端）	10	400	320	320
48876	市区	前家	10	200	160	160

48877	江阴	前江市变	10	400	252	252
48878	宜兴	前姜公变	10	400	320	320
48879	市区	前进#7站二号主变（融合终端）	10	800	640	640
48880	市区	前进#7站一号主变（融合终端）	10	800	640	640
48881	市区	前进1#站T1（融合终端）	10	1000	800	800
48882	市区	前进1#站T2（融合终端）	10	1000	800	800
48883	市区	前进10#站T1（融合终端）	10	800	640	640
48884	市区	前进10#站T2（融合终端）	10	800	640	640
48885	市区	前进11#站T1（融合终端）	10	800	640	640
48886	市区	前进11#站T2（融合终端）	10	800	640	640
48887	市区	前进2#站1#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48888	市区	前进2#站4#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48889	市区	前进3#站1#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48890	市区	前进3#站4#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48891	市区	前进4#站1#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48892	市区	前进4#站4#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48893	市区	前进5#站1#主变1000（融合终端）	10	1000	800	800
48894	市区	前进5#站3#主变1000(融合终端)	10	1000	800	800
48895	市区	前进6#站二号主变（融合终端）	10	800	640	640
48896	市区	前进6#站一号主变（融合终端）	10	800	640	640
48897	市区	前进8#站二号主变（融合终端）	10	800	640	640
48898	市区	前进8#站一号主变（融合终端）	10	800	640	640
48899	市区	前进9#站T1（融合终端）	10	800	640	640
48900	市区	前进9#站T2（融合终端）	10	800	640	640

48901	江阴	前进变	10	315	244	244
48902	市区	前进村高树下	10	400	320	320
48903	市区	前进村山南河界（南瑞）（光伏）	10	400	257	257
48904	江阴	前进公变	10	400	320	320
48905	宜兴	前进桥 2#公变	10	400	320	320
48906	宜兴	前九苞公变（光伏并网）	10	160	81	81
48907	江阴	前立埭变	10	400	320	320
48908	市区	前林	10	400	320	320
48909	市区	前林二变	10	400	320	320
48910	市区	前林三配变	10	400	320	320
48911	宜兴	前留住公变（光伏并网）	10	400	297	297
48912	宜兴	前龙 1#公变	10	400	320	320
48913	宜兴	前龙村公变（光伏并网）	10	400	272	272
48914	宜兴	前龙大庙 2#公变	10	400	320	320
48915	宜兴	前龙大庙公变	10	400	320	320
48916	宜兴	前龙铁路西公变	10	400	320	320
48917	市区	前马配变	10	400	320	320
48918	江阴	前马桥南变	10	400	320	320
48919	宜兴	前漫渎公变（光伏并网）	10	160	114	114
48920	宜兴	前梅公变	10	400	320	320
48921	宜兴	前梅路东公变	10	200	160	160
48922	宜兴	前埝头公变（光伏并网）	10	200	130	130
48923	宜兴	前蒲圩公变	10	315	164	164
48924	宜兴	前桥华光公变（光伏并网）	10	400	162	162
48925	宜兴	前曲坊 2#公变	10	400	320	320

48926	宜兴	前山 2#公变	10	400	320	320
48927	市区	前上山配变（光伏）	10	200	111	111
48928	市区	前沈配变	10	400	320	320
48929	市区	前盛岸西配变（TTU）	10	400	320	320
48930	市区	前石桥二配变	10	400	320	320
48931	市区	前石桥配变	10	400	320	320
48932	宜兴	前墅 4#公变（光伏并网）	10	400	293	293
48933	市区	前宋巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
48934	市区	前宋巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
48935	市区	前宋巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
48936	市区	前宋巷站 T3	10	1000	800	800
48937	宜兴	前亨新村箱变主变	10	630	504	504
48938	市区	前头浜	10	400	320	320
48939	市区	前湾五配变	10	400	320	320
48940	市区	前王家湾配变（融合终端）	10	200	160	160
48941	市区	前旺桥配变	10	200	160	160
48942	宜兴	前圩公变	10	200	160	160
48943	市区	前吴	10	400	320	320
48944	市区	前吴巷二配变	10	400	320	320
48945	江阴	前坞墩西变	10	400	220	220
48946	市区	前西陈巷配变（融合终端）（需删除）	10	200	160	160
48947	市区	前西队配变（光伏）	10	400	127	127
48948	市区	前西队三配变	10	400	320	320
48949	市区	前西甲配变	10	400	320	320

48950	宜兴	前巷路东 3#公变（光伏并网）	10	200	151	151
48951	宜兴	前巷路东公变（光伏并网）	10	400	302	302
48952	宜兴	前巷汽校 2#公变	10	400	320	320
48953	宜兴	前巷汽校 3#公变	10	400	320	320
48954	宜兴	前巷汽校公变	10	400	320	320
48955	宜兴	前巷石坝 2#公变（光伏并网）	10	200	160	160
48956	宜兴	前巷石坝 3#公变	10	200	160	160
48957	宜兴	前巷石坝公变（光伏并网）	10	200	160	160
48958	市区	前巷塔	10	200	160	160
48959	宜兴	前巷湾地 2#公变	10	200	160	160
48960	市区	前巷五配变（光伏）	10	400	288	288
48961	市区	前巷西配变	10	400	315	315
48962	宜兴	前巷杏洞东公变	10	400	320	320
48963	宜兴	前巷杏洞公变（光伏并网）	10	400	288	288
48964	宜兴	前巷组公变	10	400	320	320
48965	江阴	前小河变	10	200	160	160
48966	宜兴	前谢 1#公变（光伏并网）	10	200	127	127
48967	宜兴	前谢南站公变	10	400	305	305
48968	市区	前辛二配变（光伏）	10	400	301	301
48969	宜兴	前新公变	10	400	290	290
48970	宜兴	前徐 2#公变	10	400	305	305
48971	宜兴	前徐公变（光伏并网）	10	400	300	300
48972	宜兴	前徐广场公变	10	400	300	300
48973	江阴	前扬变	10	200	160	160
48974	宜兴	前阳加工公变	10	200	121	121

48975	江阴	前杨北变	10	200	142	142
48976	江阴	前杨变	10	400	320	320
48977	宜兴	前姚组公变	10	400	262	262
48978	江阴	前野田东变	10	400	320	320
48979	宜兴	前元坝头公变	10	400	320	320
48980	宜兴	前元创业路公变	10	400	320	320
48981	宜兴	前元东 2#公变（光伏并网）	10	200	145	145
48982	宜兴	前元供电所 3#公变（光伏并网）	10	400	305	305
48983	宜兴	前元供电所 4#公变	10	400	320	320
48984	宜兴	前元老街公变（光伏并网）	10	400	312	312
48985	宜兴	前元陆家 2#公变	10	400	320	320
48986	宜兴	前元陆家公变	10	315	219	219
48987	宜兴	前元南公变	10	200	88	88
48988	宜兴	前元水产公变	10	400	320	320
48989	宜兴	前元田舍公变（光伏并网）	10	200	133	133
48990	宜兴	前元西公变	10	400	238	238
48991	宜兴	前元站公变	10	200	160	160
48992	市区	前张村配变	10	400	320	320
48993	市区	前张巷二配变	10	400	290	290
48994	市区	前张巷乙配变（融合终端）	10	200	160	160
48995	市区	前张野配变（融合终端）	10	200	160	160
48996	市区	前长巷配变	10	200	160	160
48997	宜兴	前中公变（光伏并网）	10	200	114	114
48998	宜兴	前周村公变（光伏并网）	10	400	313	313
48999	宜兴	前周电站公变	10	200	160	160

49000	江阴	前周桥东变	10	400	320	320
49001	市区	前洲建设配变	10	400	320	320
49002	市区	前洲一品配变	10	400	320	320
49003	市区	前朱巷二配变	10	200	160	160
49004	宜兴	前渚水产公变	10	200	160	160
49005	江阴	前庄变	10	400	318	318
49006	宜兴	前庄新站 2#公变	10	400	320	320
49007	宜兴	前庄庄前公变（光伏并网）	10	400	300	300
49008	市区	钱二房配变（光伏）	10	400	265	265
49009	市区	钱更上九配变	10	200	160	160
49010	市区	钱更上配变	10	400	320	320
49011	市区	钱更上十配变	10	400	320	320
49012	市区	钱更上五配变	10	200	160	160
49013	市区	钱更巷二配变	10	400	320	320
49014	市区	钱更巷三配变（光伏）	10	400	307	307
49015	宜兴	钱家 3#公变（光伏并网）	10	200	25	25
49016	宜兴	钱家村 2#公变	10	400	207	207
49017	宜兴	钱家村 3#公变	10	400	172	172
49018	宜兴	钱家村 4#公变	10	400	320	320
49019	宜兴	钱家村北公变（光伏并网）	10	400	109	109
49020	江阴	钱家埭东变	10	400	275	275
49021	江阴	钱家埭公变	10	400	52	52
49022	江阴	钱家宕变	10	200	69	69
49023	宜兴	钱家公变（光伏并网）	10	315	239	239
49024	市区	钱家桥三配变	10	200	160	160

49025	市区	钱家桥四配变	10	200	160	160
49026	市区	钱家桥五配变（光伏）	10	400	286	286
49027	江阴	钱家堂变	10	250	200	200
49028	市区	钱家塘二配变	10	400	320	320
49029	市区	钱家塘三配变	10	400	320	320
49030	江阴	钱家头变	10	400	277	277
49031	宜兴	钱家圩公变	10	400	233	233
49032	江阴	钱家西变	10	400	320	320
49033	江阴	钱家巷变	10	400	320	320
49034	江阴	钱家巷公变	10	400	270	270
49035	市区	钱家巷三配变	10	400	320	320
49036	市区	钱家庄七配变	10	200	160	160
49037	市区	钱家庄肆（南瑞）（光伏）	10	400	297	297
49038	宜兴	钱家组公变（光伏并网）	10	200	144	144
49039	江阴	钱江路 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
49040	江阴	钱江路 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
49041	江阴	钱江路 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
49042	市区	钱介配变	10	400	320	320
49043	江阴	钱介闸站变	10	400	320	320
49044	市区	钱介庄村三配变	10	400	320	320
49045	市区	钱介庄村五配变	10	400	320	320
49046	市区	钱六房配变	10	200	160	160
49047	市区	钱隆桥	10	200	160	160
49048	市区	钱南部队配变（融合终端）	10	400	320	320
49049	市区	钱三房	10	400	320	320

49050	市区	钱市桥	10	400	320	320
49051	宜兴	钱墅都荟 1#室 1#所变主变	20	800	640	640
49052	宜兴	钱墅都荟 1#室 2#所变主变	20	800	640	640
49053	市区	钱西三配变（光伏）	10	200	136	136
49054	市区	钱西四配变	10	400	320	320
49055	市区	钱巷贰配变	10	400	320	320
49056	江阴	钱殷家村变	10	400	320	320
49057	宜兴	乾极公变（光伏并网）	10	400	248	248
49058	宜兴	乾圩公变	10	200	142	142
49059	宜兴	乾元村部箱变	10	630	504	504
49060	宜兴	乾元华陀寺箱变主变	10	630	490	490
49061	宜兴	乾元农 2#公变	10	200	160	160
49062	宜兴	乾元乌山坎公变	10	200	160	160
49063	宜兴	乾元中村公变	10	400	320	320
49064	宜兴	潜浩电站公变	10	400	215	215
49065	宜兴	潜浩农网公变（光伏并网）	10	400	201	201
49066	宜兴	潜浩排涝公变	10	200	160	160
49067	宜兴	潜浩新公变	10	200	105	105
49068	宜兴	潜洛 4#公变	10	315	252	252
49069	宜兴	潜洛 5#公变	10	400	293	293
49070	宜兴	潜洛村安置小区 2#公变	10	315	252	252
49071	宜兴	潜洛村安置小区 6#公变（光伏并网）	10	250	116	116
49072	宜兴	潜洛六庄 3#公变	10	400	320	320
49073	宜兴	潜洛六组公变	10	400	320	320

49074	宜兴	潜洛七庄公变（光伏并网）	10	400	311	311
49075	宜兴	潜洛四庄 2#公变（光伏并网）	10	315	73	73
49076	宜兴	潜洛四庄公变（光伏并网）	10	400	320	320
49077	宜兴	潜洛污水排涝公变	10	200	160	160
49078	宜兴	潜洛新苑 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
49079	宜兴	潜洛新苑 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
49080	宜兴	潜洛新苑 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
49081	宜兴	潜洛新苑 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
49082	宜兴	潜洛新苑 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49083	宜兴	潜洛新苑 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49084	宜兴	潜洛一组公变	10	400	320	320
49085	市区	强家渡一配变	10	400	320	320
49086	市区	强巷配变（融合终端）	10	400	320	320
49087	宜兴	墙门公变（光伏并网）	10	400	295	295
49088	市区	乔博配变	10	400	320	320
49089	宜兴	乔头公变（光伏并网）	10	400	279	279
49090	宜兴	乔西公变	10	400	320	320
49091	市区	乔巷电站配变	10	200	160	160
49092	市区	乔巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
49093	市区	乔巷三配变	10	400	320	320
49094	市区	侨联里桥配变	10	400	320	320
49095	市区	侨谊小学配变（融合终端）	10	400	320	320
49096	宜兴	桥北 1#公变	10	400	320	320
49097	市区	桥边 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
49098	市区	桥边 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504

49099	市区	桥边 3# 箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
49100	宜兴	桥东北公变	10	400	320	320
49101	市区	桥东一配变（融合终端）	10	200	160	160
49102	宜兴	桥二组 2#公变	10	400	320	320
49103	市区	桥贰配变	10	400	320	320
49104	市区	桥高配变（融合终端）	10	400	320	320
49105	市区	桥河东配变（光伏）	10	400	303	303
49106	市区	桥南(五)	10	400	320	320
49107	市区	桥南八配变	10	400	320	320
49108	宜兴	桥南公变	10	400	304	304
49109	市区	桥南九配变	10	400	320	320
49110	市区	桥南七配变	10	400	320	320
49111	宜兴	桥三组公变（光伏并网）	10	400	261	261
49112	宜兴	桥亭北 2#公变	10	400	320	320
49113	宜兴	桥亭北公变	10	400	320	320
49114	宜兴	桥亭村公变	10	400	320	320
49115	宜兴	桥亭南公变	10	400	320	320
49116	江阴	桥头变	10	200	160	160
49117	市区	桥头里二配变	10	400	320	320
49118	市区	桥头五配变	10	400	320	320
49119	市区	桥头巷配变（TTU）	10	400	320	320
49120	市区	桥头一配变	10	200	160	160
49121	江阴	桥外变	10	400	205	205
49122	市区	桥湾弄二配变（融合终端）	10	400	320	320
49123	市区	桥湾弄三配变（TTU）	10	200	160	160

49124	市区	桥西二配变	10	200	160	160
49125	市区	桥西居二配变	10	400	320	320
49126	市区	桥西三配变	10	400	320	320
49127	江阴	桥下西变	10	200	160	160
49128	宜兴	桥涯村 2#公变	10	200	160	160
49129	宜兴	桥涯村部公变	10	400	275	275
49130	宜兴	桥涯涧下公变（光伏并网）	10	400	244	244
49131	宜兴	桥涯路西 2#公变	10	400	320	320
49132	宜兴	桥涯路西 3#箱变主变	10	630	448	448
49133	宜兴	桥涯路西公变	10	400	297	297
49134	宜兴	桥涯桥西公变（光伏并网）	10	400	165	165
49135	宜兴	桥涯新北 2#公变	10	400	320	320
49136	宜兴	桥涯新北公变	10	400	273	273
49137	江阴	峭花路灯变	10	400	320	320
49138	江阴	峭岐曹家变	10	400	233	233
49139	江阴	峭岐村委变	10	400	320	320
49140	江阴	峭岐二中变	10	400	313	313
49141	江阴	峭岐富贝变	10	400	261	261
49142	江阴	峭岐高头上变	10	400	271	271
49143	江阴	峭岐顾家村变	10	400	100	100
49144	江阴	峭岐韩家村变	10	400	134	134
49145	江阴	峭岐吉家村变	10	250	106	106
49146	江阴	峭岐江家冲变	10	315	131	131
49147	江阴	峭岐刘家村东变	10	400	320	320
49148	江阴	峭岐马家村变	10	400	58	58

49149	江阴	峭岐潘家南变	10	400	320	320
49150	江阴	峭岐七房庄变	10	400	147	147
49151	江阴	峭岐钱家村变	10	200	126	126
49152	江阴	峭岐人民路 91 号变	10	400	320	320
49153	江阴	峭岐汤家村变	10	200	32	32
49154	江阴	峭岐唐家村变	10	400	243	243
49155	江阴	峭岐通达西变	10	400	320	320
49156	江阴	峭岐汪家村变	10	250	159	159
49157	江阴	峭岐文化变	10	400	320	320
49158	江阴	峭岐吴家村变	10	400	302	302
49159	江阴	峭岐兴隆变	10	400	320	320
49160	江阴	峭岐杨家村变	10	400	320	320
49161	江阴	峭岐医院变	10	400	320	320
49162	江阴	峭岐预制场北变	10	400	320	320
49163	江阴	峭岐园区 3#变	10	400	320	320
49164	江阴	峭岐政府北变	10	400	320	320
49165	江阴	峭岐种子场变	10	200	0	0
49166	市区	钦家桥二	10	400	320	320
49167	市区	钦家桥配变	10	200	160	160
49168	市区	钦阳配变	10	400	320	320
49169	市区	秦村电信配变	10	200	160	160
49170	江阴	秦家村变	10	250	185	185
49171	市区	秦家村配变	10	200	160	160
49172	江阴	秦家宕变	10	315	236	236
49173	市区	秦家塘配变（光伏）	10	200	18	18

49174	市区	秦家庄配变	10	400	320	320
49175	市区	秦水配变（需删除）	10	400	320	320
49176	市区	秦唐配变	10	400	320	320
49177	江阴	秦巷北变	10	200	160	160
49178	市区	秦巷村配变	10	400	320	320
49179	市区	秦巷配变（融合终端）	10	200	151	151
49180	市区	秦巷五配变	10	200	160	160
49181	江阴	勤丰东 3#变	10	400	320	320
49182	江阴	勤丰东变	10	400	248	248
49183	江阴	勤丰路变	10	400	320	320
49184	市区	勤丰配变（光伏）	10	400	282	282
49185	江阴	勤丰新村 1#变	10	400	320	320
49186	江阴	勤丰新村 10 号变	10	400	320	320
49187	江阴	勤丰新村 11 号变	10	400	320	320
49188	江阴	勤丰新村 2#变	10	400	320	320
49189	江阴	勤丰新村 3#变	10	400	320	320
49190	江阴	勤丰新村 4#变	10	400	307	307
49191	江阴	勤丰新村 5#变	10	400	320	320
49192	江阴	勤丰新村 6#变	10	400	320	320
49193	江阴	勤丰新村 7#变	10	400	320	320
49194	江阴	勤丰新村 8#变	10	400	320	320
49195	江阴	勤丰新村 9#变	10	400	320	320
49196	市区	勤丰新村二变	10	400	320	320
49197	江阴	勤丰杨家基 2#变	10	200	89	89
49198	市区	勤俭配变（融合终端）	10	400	320	320

49199	市区	勤俭新村二配变（融合终端）	10	200	160	160
49200	市区	勤俭新村三配变（融合终端）	10	400	320	320
49201	市区	勤俭新村一配变（融合终端）	10	400	320	320
49202	市区	勤新村菜场配变	10	400	320	320
49203	市区	勤新梁鸿二配变（融合终端）	10	200	160	160
49204	市区	勤新梁鸿一配变（融合终端）	10	200	160	160
49205	市区	勤新园区	10	400	320	320
49206	市区	勤学路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
49207	市区	勤学路配变（融合终端）	10	400	320	320
49208	市区	勤学苑站 T1	10	1000	800	800
49209	市区	勤余配变	10	400	320	320
49210	市区	沁花园二配变（融合终端）	10	400	320	320
49211	市区	沁花园三配变（融合终端）	10	400	320	320
49212	市区	沁花园一配变（融合终端）	10	400	320	320
49213	市区	沁小二配变（融合终端）	10	400	320	320
49214	市区	沁小一配变（融合终端）	10	400	320	320
49215	市区	沁怡配变	10	400	320	320
49216	宜兴	沁园 1#箱变主变	10	630	504	504
49217	宜兴	沁园 2#箱变主变	10	400	320	320
49218	市区	沁园二配变（融合终端）	10	400	320	320
49219	市区	沁苑二配变	10	200	160	160
49220	市区	沁苑一配变（融合终端）	10	200	160	160
49221	市区	沁苑乙配变（融合终端）	10	400	320	320
49222	江阴	青春电站变	10	400	312	312
49223	江阴	青东嘉苑 20#配电所 1#主变	10	630	504	504

49224	江阴	青东嘉苑 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
49225	江阴	青东嘉苑 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
49226	江阴	青东嘉苑 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
49227	江阴	青东嘉苑 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
49228	江阴	青东嘉苑 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
49229	江阴	青东嘉苑 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
49230	江阴	青东嘉苑 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
49231	宜兴	青墩公园箱变主变	20	630	504	504
49232	宜兴	青墩头公变	10	400	312	312
49233	江阴	青果路 139 号 11#箱变主变	10	630	504	504
49234	江阴	青果箱变主变	10	630	504	504
49235	市区	青虹二配变	10	200	160	160
49236	市区	青虹中路配变	10	400	320	320
49237	江阴	青璜公变	10	400	320	320
49238	宜兴	青龙白果树公变	10	400	320	320
49239	江阴	青龙变	10	200	160	160
49240	宜兴	青龙菜场公变（光伏并网）	10	400	320	320
49241	市区	青龙村二配变（TTU）	10	400	320	320
49242	宜兴	青龙公变	10	400	320	320
49243	宜兴	青龙公园西箱变主变	10	630	504	504
49244	宜兴	青龙供销社公变	10	400	320	320
49245	宜兴	青龙三庄公变（光伏并网）	10	315	240	240
49246	宜兴	青龙头庄 2#公变	10	200	160	160
49247	市区	青龙新村配变（TTU）	10	400	320	320
49248	宜兴	青龙周家公变（光伏并网）	10	400	327	327

49249	宜兴	青龙庄西公变（光伏并网）	10	400	314	314
49250	宜兴	青梅 2#公变	10	400	320	320
49251	宜兴	青年农场公变	10	400	280	280
49252	市区	青祁路甲配变（融合终端）	10	400	320	320
49253	市区	青桥配变	10	400	320	320
49254	市区	青山东二配变（融合终端）	10	400	320	320
49255	市区	青山东三配变（融合终端）	10	400	320	320
49256	市区	青山东四配变（融合终端）	10	200	160	160
49257	市区	青山东一配变（融合终端）	10	400	320	320
49258	市区	青山集配变（融合终端）	10	400	320	320
49259	市区	青山路甲配变（融合终端）	10	400	320	320
49260	市区	青山路乙配变（融合终端）	10	200	160	160
49261	市区	青山配变（融合终端）	10	200	160	160
49262	市区	青山三村 1#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
49263	市区	青山三村 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
49264	市区	青山寺二配变（融合终端）	10	400	320	320
49265	市区	青山寺三配变（融合终端）	10	400	320	320
49266	市区	青山寺一配变（融合终端）	10	400	320	320
49267	市区	青山湾二配变（融合终端）	10	400	320	320
49268	市区	青上桥配变	10	160	128	128
49269	市区	青松二配变（融合终端）	10	400	320	320
49270	市区	青松三配变（融合终端）	10	200	160	160
49271	市区	青松四配变（融合终端）	10	400	320	320
49272	市区	青松五配变（融合终端）	10	400	320	320
49273	宜兴	青溪公变	10	400	320	320

49274	江阴	青阳车站西变	10	400	320	320
49275	江阴	青阳车站箱变主变	10	630	504	504
49276	江阴	青阳大酒店箱变主变	10	630	504	504
49277	江阴	青阳电力站变	10	400	320	320
49278	江阴	青阳公园西箱变主变	10	500	400	400
49279	江阴	青阳交警箱变主变	10	630	504	504
49280	江阴	青阳敬老院箱变主变	10	630	504	504
49281	江阴	青阳开发 6#箱变主变	10	630	504	504
49282	江阴	青阳南环公变	10	400	320	320
49283	江阴	青阳汽市南箱变主变	10	630	504	504
49284	江阴	青阳汽市箱变主变	10	630	504	504
49285	江阴	青阳世纪公变	10	315	252	252
49286	江阴	青阳锡澄路商城北箱变主变	10	630	504	504
49287	江阴	青阳锡澄路商城箱变主变	10	630	504	504
49288	江阴	青鱼塘变	10	400	0	0
49289	江阴	青苑南箱变主变	10	630	504	504
49290	江阴	青苑箱变主变	10	400	320	320
49291	市区	青云机械配变	10	400	320	320
49292	江阴	青中东箱变主变	10	630	504	504
49293	江阴	青钟站变	10	200	160	160
49294	市区	青庄配变（南瑞）（光伏）	10	400	260	260
49295	市区	轻纺舍配变（融合终端）	10	400	320	320
49296	市区	轻农场（融合终端）	10	200	160	160
49297	市区	轻院舍配变（融合终端）	10	400	320	320
49298	宜兴	清墩 2#公变	10	200	160	160

49299	市区	清零二配变（TTU）	10	400	320	320
49300	市区	清零一配变（TTU）	10	400	320	320
49301	市区	清名八配变（TTU）	10	400	320	320
49302	市区	清名二配变（TTU）	10	400	320	320
49303	市区	清名二三配变（融合终端）	10	200	160	160
49304	市区	清名二四配变（融合终端）	10	400	320	320
49305	市区	清名六配变（TTU）	10	400	320	320
49306	市区	清名桥配变（融合终端）	10	200	160	160
49307	市区	清名三配变（融合终端）	10	400	320	320
49308	市区	清明二配变（融合终端）	10	400	320	320
49309	市区	清明三配变（融合终端）	10	400	320	320
49310	宜兴	清南公变（光伏并网）	10	200	76	76
49311	市区	清三村配变（融合终端）	10	400	320	320
49312	宜兴	清水村公变（光伏并网）	10	400	309	309
49313	宜兴	清水潭 2#公变	10	400	320	320
49314	市区	清水潭配变	10	400	320	320
49315	宜兴	清水潭箱变主变	10	400	320	320
49316	宜兴	清西公变	10	400	306	306
49317	市区	清扬泵配变（融合终端）	10	200	160	160
49318	市区	清扬丙二配变（TTU）	10	400	320	320
49319	市区	清扬甲一配变（TTU）	10	200	160	160
49320	市区	清扬路配变（融合终端）	10	200	160	160
49321	江阴	晴山路箱变主变	10	400	320	320
49322	市区	庆安桥二配变（光伏）	10	400	299	299
49323	市区	庆安桥南配变	10	200	160	160

49324	市区	庆安桥配变	10	200	160	160
49325	江阴	庆达变	10	400	320	320
49326	市区	庆丰桥配变（融合终端）	10	400	320	320
49327	宜兴	庆丰箱变主变	10	630	504	504
49328	江阴	庆家宕南变	10	315	252	252
49329	宜兴	庆子干公变	10	315	252	252
49330	江阴	邱岗爿变	10	400	155	155
49331	市区	邱更上配变（光伏）	10	400	278	278
49332	江阴	邱家村变	10	400	185	185
49333	宜兴	邱家斗 3#公变	10	200	160	160
49334	宜兴	邱家斗公变	10	200	110	110
49335	江阴	邱家巷路里变	10	400	281	281
49336	宜兴	邱九队公变（光伏并网）	10	250	180	180
49337	江阴	邱陆花变	10	400	57	57
49338	江阴	邱南公变	10	200	32	32
49339	江阴	邱塘南变	10	400	292	292
49340	江阴	邱五房变	10	400	293	293
49341	江阴	邱夏家北变	10	400	320	320
49342	市区	邱巷配变	10	400	320	320
49343	市区	邱巷三配变（融合终端）	10	200	160	160
49344	市区	邱巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
49345	宜兴	邱新蒋庄 2#公变（光伏并网）	10	400	305	305
49346	宜兴	邱庄 3#公变（光伏并网）	10	200	143	143
49347	宜兴	邱庄蒋庄 4#公变	10	400	264	264
49348	宜兴	邱庄新电站公变	10	400	320	320

49349	市区	球钢配变（融合终端）	10	400	320	320
49350	宜兴	球中公变（光伏并网）	10	400	320	320
49351	江阴	球庄南站	10	400	267	267
49352	江阴	球庄西站变	10	400	269	269
49353	江阴	球庄中变	10	200	142	142
49354	市区	区政府(二)（融合终端）	10	200	160	160
49355	市区	区政府配变（融合终端）	10	200	160	160
49356	江阴	屈家宕变	10	400	320	320
49357	江阴	屈巷变	10	400	285	285
49358	宜兴	曲北公变	10	200	146	146
49359	宜兴	曲东公变	10	250	200	200
49360	市区	曲泾南配变（融合终端）	10	400	320	320
49361	宜兴	曲流村 2#公变（光伏并网）	10	200	152	152
49362	宜兴	曲流鱼塘公变	10	400	320	320
49363	宜兴	全方头公变	10	400	320	320
49364	江阴	全广变	10	315	252	252
49365	市区	全生喷涂配变	10	400	320	320
49366	市区	全巷泵	10	200	160	160
49367	宜兴	泉东公变（光伏并网）	10	250	160	160
49368	宜兴	泉桥 3#公变（光伏并网）	10	200	128	128
49369	宜兴	泉桥公变	10	315	252	252
49370	宜兴	泉桥站公变	10	200	160	160
49371	市区	泉山四配变	10	400	320	320
49372	市区	泉山一配变（光伏）	10	400	236	236
49373	宜兴	泉水坝公变	10	200	160	160

49374	宜兴	泉佐电站公变（光伏并网）	10	200	143	143
49375	市区	群合二配变	10	200	160	160
49376	市区	群华村配变	10	400	320	320
49377	市区	群力村柏树下配变	10	400	320	320
49378	市区	群联配变	10	200	160	160
49379	市区	群胜村二配变	10	200	160	160
49380	市区	群星叁村二配变	10	400	320	320
49381	市区	群星叁村配变	10	400	320	320
49382	市区	群制鞋配变（融合终端）	10	400	320	320
49383	市区	群众影配变（融合终端）	10	400	320	320
49384	市区	燃料公司配变（融合终端）	10	200	160	160
49385	市区	染色厂.（光伏）	10	400	284	284
49386	市区	让西配变（光伏）	10	200	22	22
49387	市区	人才楼二配变	10	250	200	200
49388	市区	人才楼六配变	10	400	320	320
49389	市区	人才楼三配变	10	250	200	200
49390	市区	人才楼四配变	10	400	320	320
49391	市区	人大舍配变（融合终端）	10	400	320	320
49392	市区	人民路西配变	10	400	320	320
49393	市区	人民桥二配变（光伏）	10	400	306	306
49394	市区	人民政府配变	10	400	320	320
49395	市区	人武部配变（融合终端）	10	400	320	320
49396	市区	壬子港一配变	10	400	320	320
49397	江阴	仁和路灯变	10	400	320	320
49398	江阴	仁家村变	10	400	44	44

49399	市区	仁前配变	10	400	320	320
49400	市区	忍草庵丙配变（融合终端）	10	400	320	320
49401	市区	忍草庵丁配变（融合终端）	10	400	320	320
49402	市区	忍草庵二配变（融合终端）	10	400	320	320
49403	市区	忍草庵三配变（融合终端）	10	400	320	320
49404	市区	忍草庵四配变（融合终端）	10	400	320	320
49405	市区	忍草庵一配变（融合终端）	10	400	320	320
49406	市区	忍草庵乙配变（融合终端）	10	400	320	320
49407	江阴	任祠变	10	200	146	146
49408	江阴	任村南变	10	400	320	320
49409	江阴	任家变	10	400	264	264
49410	市区	任家村配变	10	200	160	160
49411	江阴	任家堂北变	10	400	320	320
49412	市区	任家塘二变（光伏）	10	400	236	236
49413	江阴	任社庄北变	10	400	206	206
49414	宜兴	任墅 2#箱变主变	10	400	320	320
49415	宜兴	任墅 8#公变	10	400	320	320
49416	宜兴	任墅村 3#公变	10	400	288	288
49417	宜兴	任墅村西公变（光伏并网）	10	315	241	241
49418	宜兴	任墅工业园区 3#公变	10	400	320	320
49419	宜兴	任墅金桥公变	10	400	320	320
49420	宜兴	任墅田舍箱变主变	10	400	320	320
49421	宜兴	任墅西山前公变（光伏并网）	10	400	309	309
49422	宜兴	任墅向阳 3#公变	10	400	320	320
49423	宜兴	任墅新村部公变	10	400	320	320

49424	宜兴	任墅新华公变	10	400	229	229
49425	宜兴	任墅新区 1#公变（光伏并网）	10	400	310	310
49426	江阴	任西变	10	400	211	211
49427	市区	任巷 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
49428	市区	任巷丙二配变（TTU）	10	200	160	160
49429	市区	任巷丙配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
49430	市区	任巷村二配变	10	400	320	320
49431	市区	任巷村配变	10	315	252	252
49432	市区	任巷东配变	10	400	320	320
49433	市区	任巷龙木桥配变（光伏）	10	200	112	112
49434	宜兴	任赵 2#公变（光伏并网）	10	200	91	91
49435	市区	日辉桥配变（光伏）	10	400	177	177
49436	江阴	日新变	10	400	320	320
49437	市区	日用器材配变	10	400	320	320
49438	江阴	日照变	10	200	141	141
49439	市区	日之尧配变	10	400	320	320
49440	市区	荣昌元筑配变	10	400	320	320
49441	市区	荣达膜配变	10	400	320	320
49442	市区	荣达配变（融合终端）	10	400	320	320
49443	市区	荣更上配变（光伏）	10	400	297	297
49444	市区	荣华密封配变	10	400	320	320
49445	市区	荣家头丙配变（融合终端）	10	400	320	320
49446	市区	荣家头丁配变（融合终端）	10	200	160	160
49447	市区	荣家头甲配变（融合终端）	10	400	320	320
49448	市区	荣家头乙配变（融合终端）	10	400	320	320

49449	江阴	荣熙花园 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
49450	江阴	荣熙花园 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
49451	江阴	荣熙花园 19#配电所 3#主变	10	800	640	640
49452	江阴	荣熙花园 19#配电所 4#主变	10	800	640	640
49453	江阴	荣熙花园 20#配电所 1#主变	10	630	504	504
49454	江阴	荣熙花园 20#配电所 2#主变	10	630	504	504
49455	江阴	荣熙花园 20#配电所 3#主变	10	630	504	504
49456	江阴	荣熙花园 20#配电所 4#主变	10	630	504	504
49457	江阴	荣熙花园 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
49458	江阴	荣熙花园 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
49459	江阴	荣熙花园 21#配电所 3#主变	10	630	504	504
49460	江阴	荣熙花园 21#配电所 4#主变	10	630	504	504
49461	江阴	荣熙花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
49462	江阴	荣熙花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
49463	江阴	荣熙花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
49464	江阴	荣熙花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
49465	市区	荣巷 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
49466	市区	荣巷 1#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
49467	市区	荣巷街道安居房 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
49468	市区	荣巷街道安居房 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
49469	市区	荣巷街道安居房 3#站 T1（融合终端）	10	500	400	400
49470	市区	荣巷新村二配变	10	400	320	320

49471	江阴	荣裕西变	10	400	320	320
49472	市区	荣芝耀配变	10	400	320	320
49473	市区	容盛配变	10	400	287	287
49474	市区	蓉北大街二配变	10	400	320	320
49475	市区	蓉北大街三配变（光伏）	10	400	320	320
49476	市区	蓉北大街四配变	10	400	320	320
49477	市区	蓉达新村二配变	10	400	320	320
49478	市区	蓉达新村配变（光伏）	10	400	320	320
49479	市区	蓉丰五金配变	10	400	320	320
49480	市区	蓉湖二配变（融合终端）	10	200	160	160
49481	市区	蓉湖六配变（融合终端）	10	315	252	252
49482	市区	蓉湖三配变（融合终端）	10	200	160	160
49483	市区	蓉湖四配变（融合终端）	10	200	160	160
49484	市区	蓉湖五配变（融合终端）	10	200	160	160
49485	市区	蓉湖一配变（融合终端）	10	400	320	320
49486	市区	蓉九队配变	10	400	320	320
49487	市区	蓉联六配变	10	400	320	320
49488	市区	蓉联四配变	10	400	320	320
49489	市区	蓉南小学配变	10	400	320	320
49490	市区	蓉西七队配变	10	200	107	107
49491	市区	蓉西中片六配变	10	400	320	320
49492	市区	蓉西中片配变	10	400	320	320
49493	市区	蓉西中片五配变	10	400	320	320
49494	市区	蓉中村委七配变	10	400	320	320
49495	市区	蓉中配变	10	200	47	47

49496	江阴	融城苑 132#配电所 1#主变	10	800	640	640
49497	江阴	融城苑 132#配电所 2#主变	10	800	640	640
49498	江阴	融城苑 182#配电所 1#主变	10	800	640	640
49499	江阴	融城苑 182#配电所 2#主变	10	800	640	640
49500	江阴	融城苑 182#配电所 3#主变	10	800	640	640
49501	江阴	融城苑 182#配电所 4#主变	10	800	640	640
49502	江阴	融城苑 228#配电所 1#主变	10	800	640	640
49503	江阴	融城苑 228#配电所 2#主变	10	800	640	640
49504	江阴	融城苑 228#配电所 3#主变	10	800	640	640
49505	江阴	融城苑 228#配电所 4#主变	10	800	640	640
49506	江阴	融城苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
49507	江阴	融城苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
49508	江阴	融城苑 72#配电所 1#主变	10	800	640	640
49509	江阴	融城苑 72#配电所 2#主变	10	800	640	640
49510	江阴	融城苑 72#配电所 3#主变	10	800	640	640
49511	江阴	融城苑 72#配电所 4#主变	10	800	640	640
49512	宜兴	融创洺园 2#站 1#所变	10	800	640	640
49513	宜兴	融创洺园 2#站 2#所变	10	800	640	640
49514	宜兴	融创洺园二期 7#站 1#所变	10	800	640	640
49515	江阴	如意 1#变	10	400	311	311
49516	江阴	如意 2#变	10	400	320	320
49517	宜兴	儒芳 1#公变	10	200	160	160
49518	宜兴	儒芳公变	10	200	82	82
49519	宜兴	儒林北公变	10	400	320	320
49520	宜兴	儒林公变	10	400	228	228

49521	江阴	汝南变	10	400	287	287
49522	江阴	汝南西变	10	200	137	137
49523	市区	瑞陈丙配变（融合终端）	10	400	320	320
49524	市区	瑞陈贰二配变（融合终端）	10	400	320	320
49525	市区	瑞陈贰一配变（融合终端）	10	400	320	320
49526	市区	瑞陈陆二配变（融合终端）	10	400	320	320
49527	市区	瑞陈陆三配变（融合终端）	10	400	320	320
49528	市区	瑞陈陆一配变（融合终端）	10	315	252	252
49529	市区	瑞陈叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
49530	市区	瑞陈叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
49531	市区	瑞陈肆二配变（融合终端）	10	400	320	320
49532	市区	瑞陈肆一配变（融合终端）	10	400	320	320
49533	市区	瑞陈伍二配变（融合终端）	10	400	320	320
49534	市区	瑞陈伍一配变（融合终端）	10	400	320	320
49535	市区	瑞陈壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
49536	市区	瑞陈壹一配变（融合终端）	10	400	320	320
49537	市区	瑞城 1#站 T2	10	800	640	640
49538	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
49539	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
49540	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
49541	江阴	瑞澄名筑 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
49542	市区	瑞二甲配变（融合终端）	10	200	160	160
49543	市区	瑞二戊配变（融合终端）	10	400	320	320
49544	市区	瑞二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
49545	江阴	瑞府园 23#配 1#主变	20	800	640	640

49546	江阴	瑞府园 23#配 2#主变	20	800	640	640
49547	江阴	瑞府园 23#配 3#主变	20	800	640	640
49548	江阴	瑞府园 23#配 4#主变	20	800	640	640
49549	江阴	瑞府园 34#配 1#主变	20	800	640	640
49550	江阴	瑞府园 34#配 2#主变	20	800	640	640
49551	江阴	瑞府园 34#配 3#主变	20	800	640	640
49552	江阴	瑞府园 34#配 4#主变	20	800	640	640
49553	江阴	瑞府园 63#配 1#主变	20	800	640	640
49554	江阴	瑞府园 63#配 2#主变	20	800	640	640
49555	江阴	瑞富花园 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
49556	江阴	瑞富花园 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
49557	江阴	瑞富花园 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
49558	江阴	瑞富花园 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
49559	江阴	瑞富花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
49560	江阴	瑞富花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
49561	市区	瑞晶配变	10	200	160	160
49562	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
49563	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
49564	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
49565	江阴	瑞名雅苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
49566	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
49567	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
49568	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
49569	江阴	瑞名雅苑 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
49570	江阴	瑞庭花园 101#配电所 1#主变	10	630	504	504

49571	江阴	瑞庭花园 101#配电所 2#主变	10	630	504	504
49572	江阴	瑞庭花园 101#配电所 3#主变	10	630	504	504
49573	江阴	瑞庭花园 101#配电所 4#主变	10	630	504	504
49574	江阴	瑞庭花园 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
49575	江阴	瑞庭花园 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
49576	江阴	瑞庭花园 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
49577	江阴	瑞庭花园 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
49578	江阴	瑞庭花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
49579	江阴	瑞庭花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
49580	江阴	瑞庭花园 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
49581	江阴	瑞庭花园 31#配电所 4#主变	10	800	640	640
49582	江阴	瑞庭花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
49583	江阴	瑞庭花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
49584	江阴	瑞庭花园 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
49585	江阴	瑞庭花园 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
49586	江阴	瑞新花苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
49587	江阴	瑞新花苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
49588	江阴	瑞新花苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
49589	江阴	瑞新花苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
49590	江阴	瑞新花苑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
49591	江阴	瑞新花苑 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
49592	江阴	瑞新花苑 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
49593	江阴	瑞新花苑 33#配电所 4#主变	10	800	640	640
49594	江阴	瑞新花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
49595	江阴	瑞新花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640

49596	宜兴	润和 2#公变	10	400	320	320
49597	市区	润弘配变	10	400	320	320
49598	江阴	润华路变	10	400	320	320
49599	市区	润杨村民配变	10	400	320	320
49600	市区	润友配变	10	400	320	320
49601	市区	赛达配变（融合终端）	10	400	320	320
49602	市区	赛维拉 1#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
49603	市区	赛维拉 1#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
49604	市区	赛维拉 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
49605	市区	赛维拉 2#站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
49606	市区	赛维拉 3#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
49607	市区	赛维拉 3#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
49608	市区	三八圩	10	400	320	320
49609	市区	三坝村配变	10	400	320	320
49610	市区	三坝村三配变	10	200	160	160
49611	市区	三坝村壹配变	10	400	320	320
49612	市区	三坝电站二配变	10	400	320	320
49613	市区	三坝电站配变	10	400	320	320
49614	市区	三坝电站三配变	10	400	320	320
49615	市区	三坝头配变	10	200	160	160
49616	江阴	三板桥变	10	400	309	309
49617	江阴	三宝中村变	10	400	269	269
49618	江阴	三村变	10	400	320	320
49619	宜兴	三淡公变（光伏并网）	10	400	136	136
49620	市区	三电四变	10	400	320	320

49621	宜兴	三洞 1#公变	10	400	320	320
49622	宜兴	三洞 4#公变	10	400	290	290
49623	宜兴	三洞安置 2#公变	10	200	160	160
49624	宜兴	三洞村部 1#公变（光伏并网）	10	400	294	294
49625	宜兴	三洞村部 2#公变	10	400	320	320
49626	宜兴	三洞村公变	10	160	128	128
49627	宜兴	三洞河东公变（光伏并网）	10	400	295	295
49628	宜兴	三洞钱家公变（光伏并网）	10	200	145	145
49629	江阴	三队变	10	400	320	320
49630	市区	三房（二）（光伏）	10	400	302	302
49631	江阴	三房村站	10	315	252	252
49632	市区	三房廊下配变	10	400	320	320
49633	市区	三房配变	10	200	160	160
49634	江阴	三房西站	10	400	192	192
49635	市区	三房巷六配变（光伏）	10	400	307	307
49636	市区	三房巷配变（光伏）	10	400	307	307
49637	市区	三房巷三配变	10	400	320	320
49638	江阴	三房巷世纪公寓 10#箱变主变	10	630	504	504
49639	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	0	0
49640	市区	三房巷五配变（需删除）	10	400	320	320
49641	市区	三房庄配变	10	200	160	160
49642	江阴	三分场变	10	250	200	200
49643	江阴	三沟变	10	400	304	304
49644	江阴	三宫殿变	10	400	240	240
49645	江阴	三宫殿公变	10	400	320	320

49646	市区	三号桥配变（融合终端）	10	400	320	320
49647	江阴	三河北站变	10	200	160	160
49648	江阴	三河口西变	10	400	275	275
49649	江阴	三河南站变	10	400	320	320
49650	江阴	三家村变	10	400	287	287
49651	江阴	三甲里变	10	400	269	269
49652	江阴	三甲里南变	10	400	264	264
49653	市区	三泾桥配变（光伏）	10	200	20	20
49654	宜兴	三里田公变（光伏并网）	10	200	124	124
49655	宜兴	三里亭 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
49656	宜兴	三里亭 4#公变	10	400	320	320
49657	市区	三联村	10	400	320	320
49658	市区	三联村二配变（光伏）	10	400	266	266
49659	江阴	三联村南箱变主变	10	630	504	504
49660	江阴	三联东变	10	400	320	320
49661	江阴	三联张家村变	10	400	109	109
49662	江阴	三联中变	10	400	320	320
49663	江阴	三菱家园箱变主变	10	630	504	504
49664	宜兴	三六队箱变主变	10	400	320	320
49665	市区	三毛舍配变（融合终端）	10	400	320	320
49666	宜兴	三门干 2#公变	10	200	160	160
49667	宜兴	三门干公变（光伏并网）	10	400	293	293
49668	宜兴	三千公变	10	400	299	299
49669	江阴	三上桥变	10	400	320	320
49670	宜兴	三坛西公变	10	400	320	320

49671	宜兴	三湾公变	10	400	320	320
49672	市区	三喜配变	10	400	320	320
49673	宜兴	三协东公变（光伏并网）	10	200	142	142
49674	宜兴	三鑫路公变（光伏并网）	10	400	268	268
49675	江阴	三星变	10	250	177	177
49676	市区	三羊	10	400	320	320
49677	宜兴	三阳西滕公变	10	400	320	320
49678	江阴	三医箱变主变	10	630	504	504
49679	市区	三育配变	10	400	320	320
49680	江阴	三元 1#变	10	400	320	320
49681	江阴	三元变	10	200	160	160
49682	江阴	三元东变	10	400	294	294
49683	江阴	三元公寓西箱变主变	10	630	504	504
49684	江阴	三元铁匠巷变	10	400	320	320
49685	江阴	三元西站变	10	400	320	320
49686	宜兴	三支岗 2#公变	10	400	320	320
49687	宜兴	三支岗竹木公变	10	400	320	320
49688	市区	三周东配变（融合终端）	10	200	160	160
49689	市区	三周巷配变（融合终端）	10	400	272	272
49690	江阴	三砖变	10	250	200	200
49691	宜兴	三庄 2#公变	10	400	320	320
49692	宜兴	三庄小学公变	10	200	160	160
49693	市区	桑达 3#箱变 T1	10	400	320	320
49694	市区	桑达园 1 号站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
49695	市区	桑达园二配变（融合终端）	10	400	320	320

49696	市区	桑达园三配变（TTU）	10	400	320	320
49697	江阴	桑家堂变	10	400	295	295
49698	市区	桑园甲配变	10	200	160	160
49699	市区	桑园配变（光伏）	10	400	283	283
49700	市区	桑园乙配变	10	400	320	320
49701	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 1#主变	10	800	640	640
49702	江阴	森源溪岸花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
49703	市区	沙场变	10	250	200	200
49704	宜兴	沙坊 3#公变	10	200	160	160
49705	宜兴	沙家公变	10	400	305	305
49706	市区	沙泾村配变（融合终端）	10	400	320	320
49707	宜兴	沙桥 1#公变	10	400	320	320
49708	宜兴	沙桥公变（光伏并网）	10	400	296	296
49709	宜兴	沙山公变	10	200	160	160
49710	市区	沙滩北（融合终端）	10	400	320	320
49711	市区	沙滩村委配变	10	400	320	320
49712	市区	沙滩桥	10	400	320	320
49713	市区	沙滩西庄	10	400	320	320
49714	宜兴	沙塘东公变	10	400	234	234
49715	宜兴	沙塘污工泵公变	10	400	320	320
49716	宜兴	沙塘西公变（光伏并网）	10	400	255	255
49717	宜兴	沙亭 2#公变	10	400	320	320
49718	宜兴	沙亭公变（光伏并网）	10	200	149	149
49719	江阴	砂山南站 3#变	10	400	320	320
49720	宜兴	砂滩圩鱼塘公变	10	200	160	160

49721	市区	厦介塘（光伏）	10	400	243	243
49722	江阴	山北小区 3#变	10	400	320	320
49723	江阴	山北小区 4 号变	10	400	320	320
49724	市区	山北医院配变（TTU）	10	400	320	320
49725	市区	山北中学配变（融合终端）	10	400	320	320
49726	市区	山墩凹甲配变（融合终端）	10	400	320	320
49727	市区	山墩凹三配变（融合终端）	10	400	320	320
49728	市区	山墩凹乙配变（融合终端）	10	400	320	320
49729	市区	山二电站二配变	10	400	320	320
49730	市区	山二南配变	10	200	160	160
49731	市区	山房施家塘配变（光伏）	10	200	142	142
49732	市区	山峰村周巷配变（南瑞）（光伏）	10	200	141	141
49733	江阴	山观电力站变	10	400	320	320
49734	市区	山联村泵站配变	10	400	320	320
49735	宜兴	山林村公变	10	200	160	160
49736	宜兴	山林东庄公变	10	400	320	320
49737	宜兴	山南 1#公变	10	400	299	299
49738	宜兴	山前路 1#箱变主变	10	630	504	504
49739	宜兴	山前路 2#箱变主变	10	500	400	400
49740	江阴	山泉村村变	10	400	320	320
49741	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 1#主变	10	1250	1000	1000
49742	江阴	山泉村三置换安置小区 1#配电所 2#主变	10	1250	777	777
49743	江阴	山泉村三置换安置小区 2#配电所	10	630	325	325

		2#主变				
49744	江阴	山泉村薛家桥变	10	315	252	252
49745	江阴	山泉路 38#箱变主变	10	630	504	504
49746	市区	山三二配变（光伏）	10	400	276	276
49747	市区	山三配变（光伏）	10	400	312	312
49748	宜兴	山水怡和 1#站 4#所变主变（光伏 并网）	10	800	632	632
49749	宜兴	山潭组 2#公变	10	400	320	320
49750	宜兴	山潭组 3#公变	10	400	320	320
49751	江阴	山棠雅园 10#配电所 1#主变	20	800	640	640
49752	江阴	山棠雅园 10#配电所 2#主变	20	800	640	640
49753	江阴	山棠雅园 10#配电所 3#主变	20	800	640	640
49754	江阴	山棠雅园 10#配电所 4#主变	20	800	640	640
49755	江阴	山棠雅园 2#配电所 1#主变	20	630	504	504
49756	江阴	山棠雅园 2#配电所 2#主变	20	630	504	504
49757	江阴	山棠雅园 2#配电所 3#主变	20	630	504	504
49758	江阴	山棠雅园 2#配电所 4#主变	20	630	504	504
49759	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 1#主变	20	800	640	640
49760	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 2#主变	20	800	640	640
49761	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 3#主变	20	800	640	640
49762	江阴	山棠雅园 8-2#配电所 4#主变	20	800	640	640
49763	市区	山塘泾配变	10	400	320	320
49764	江阴	山湾水榭 1#箱变主变	20	400	320	320
49765	江阴	山湾水榭 12#配电所 1#主变	20	630	504	504
49766	市区	山下居配变	10	400	320	320

49767	市区	山下三配变	10	400	320	320
49768	江阴	山下西变	10	400	320	320
49769	宜兴	山窑头桥东公变	10	400	320	320
49770	市区	山照明配变	10	200	160	160
49771	江阴	山庄东变	10	400	320	320
49772	市区	善更巷（光伏）	10	200	141	141
49773	江阴	善泾村变	10	250	169	169
49774	宜兴	善卷安置小区 3#公变	10	400	320	320
49775	宜兴	善卷村部公变（光伏并网）	10	400	265	265
49776	宜兴	善卷村箱变	10	400	320	320
49777	宜兴	善卷西路公变	10	400	320	320
49778	宜兴	善林路公变（光伏并网）	10	200	66	66
49779	市区	善埝桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
49780	市区	善埝桥甲配变（融合终端）	10	400	313	313
49781	宜兴	善塘 3#公变	10	400	320	320
49782	宜兴	善塘组公变（光伏并网）	10	315	205	205
49783	江阴	商城东变	10	400	320	320
49784	市区	商检局配变（融合终端）	10	400	320	320
49785	江阴	商乐西变	10	400	320	320
49786	市区	商贸 1#箱变 T1	10	630	504	504
49787	市区	商贸二配变	10	200	160	160
49788	江阴	商南变	10	400	320	320
49789	江阴	商业变	10	400	320	320
49790	宜兴	商业公司宿舍 2#箱变主变	10	630	504	504
49791	市区	商业楼二变	10	50	40	40

49792	江阴	上岸村变	10	200	83	83
49793	宜兴	上坝 1#公变（光伏并网）	10	400	300	300
49794	宜兴	上坝 2#公变	10	400	320	320
49795	宜兴	上坝安置 1#公变	10	400	320	320
49796	宜兴	上坝庵公变	10	200	72	72
49797	宜兴	上坝村 2#公变（光伏并网）	10	200	130	130
49798	宜兴	上坝虎头山公变	10	400	320	320
49799	宜兴	上坝小码公变	10	400	295	295
49800	宜兴	上百日 2#公变	10	400	320	320
49801	市区	上浜巷一配变	10	400	320	320
49802	市区	上场东配变（融合终端）	10	200	160	160
49803	市区	上场配变	10	400	320	320
49804	宜兴	上城圩公变	10	400	151	151
49805	江阴	上村里变	10	400	320	320
49806	宜兴	上村排涝站公变	10	200	160	160
49807	宜兴	上村头公变	10	400	258	258
49808	宜兴	上东 4#公变	10	400	290	290
49809	宜兴	上东 5#公变	10	400	320	320
49810	江阴	上东变	10	400	320	320
49811	宜兴	上东村 2#箱变主变	10	400	287	287
49812	宜兴	上东村 3#公变（光伏并网）	10	400	307	307
49813	市区	上东村二	10	400	320	320
49814	宜兴	上东公变（光伏并网）	10	200	130	130
49815	宜兴	上千 1#公变（光伏并网）	10	400	0	0
49816	宜兴	上千 2#公变	10	200	160	160

49817	宜兴	上干 3#公变（光伏并网）	10	400	49	49
49818	宜兴	上干 4#公变（光伏并网）	10	400	139	139
49819	宜兴	上干 5#公变	10	400	281	281
49820	宜兴	上干 8#公变	10	200	160	160
49821	江阴	上高头变	10	250	200	200
49822	宜兴	上葛山公变	10	400	217	217
49823	江阴	上海花园二期 288#配电所 1#主变	10	800	640	640
49824	江阴	上海花园二期 288#配电所 2#主变	10	800	640	640
49825	江阴	上海花园二期 297#配电所 1#主变	10	800	640	640
49826	江阴	上海花园二期 297#配电所 2#主变	10	800	640	640
49827	江阴	上海花园二期 297#配电所 3#主变	10	800	640	640
49828	江阴	上海花园二期 297#配电所 4#主变	10	800	640	640
49829	江阴	上海花园洋房 120#配电所 1#主变	10	1000	800	800
49830	江阴	上海花园洋房 120#配电所 2#主变	10	800	632	632
49831	宜兴	上海新苑 1#箱变主变	10	630	504	504
49832	宜兴	上海新苑 2#站 1#所变	10	800	640	640
49833	江阴	上河北变	10	400	225	225
49834	宜兴	上后公变（光伏并网）	10	200	138	138
49835	江阴	上暨变	10	400	320	320
49836	宜兴	上街公变（光伏并网）	10	200	127	127
49837	市区	上里东十三配变（融合终端）	10	400	320	320
49838	市区	上里东十四配变（融合终端）	10	400	320	320
49839	市区	上里东十五配变（融合终端）	10	400	320	320
49840	市区	上里东十一配变	10	400	320	320
49841	宜兴	上笠渎村公变	10	160	128	128

49842	宜兴	上笠渎村西公变（光伏并网）	10	400	320	320
49843	市区	上马叁八配变（融合终端）	10	200	160	160
49844	市区	上马叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
49845	市区	上马叁九配变（融合终端）	10	400	320	320
49846	市区	上马叁六配变（融合终端）	10	400	320	320
49847	市区	上马叁七配变（融合终端）	10	200	160	160
49848	市区	上马叁三配变（融合终端）	10	400	320	320
49849	市区	上马叁十二配变（融合终端）	10	200	160	160
49850	市区	上马叁十配变	10	400	320	320
49851	市区	上马叁十三配变（融合终端）	10	400	320	320
49852	市区	上马叁十四配变（融合终端）	10	400	320	320
49853	市区	上马叁十一配变（融合终端）	10	200	160	160
49854	市区	上马叁四配变（融合终端）	10	200	160	160
49855	市区	上马叁五配变（融合终端）	10	400	320	320
49856	市区	上马叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
49857	宜兴	上棚公变（光伏并网）	10	400	151	151
49858	江阴	上品璟苑 115#配电所 1#主变	10	800	640	640
49859	江阴	上品璟苑 115#配电所 2#主变	10	800	640	640
49860	江阴	上品璟苑 115#配电所 3#主变	10	800	640	640
49861	江阴	上品璟苑 115#配电所 4#主变	10	800	640	640
49862	江阴	上品璟苑 179#配电所 1#主变	10	800	640	640
49863	江阴	上品璟苑 179#配电所 2#主变	10	800	640	640
49864	江阴	上品璟苑 179#配电所 3#主变	10	800	640	640
49865	江阴	上品璟苑 179#配电所 4#主变	10	800	640	640
49866	江阴	上品璟苑 222#配电所 1#主变	10	800	621	621

49867	江阴	上品璟苑 222#配电所 2#主变	10	800	640	640
49868	江阴	上品璟苑 222#配电所 3#主变	10	800	640	640
49869	江阴	上品璟苑 222#配电所 4#主变	10	800	621	621
49870	江阴	上品璟苑 278#配电所 1#主变	10	800	640	640
49871	江阴	上品璟苑 278#配电所 2#主变	10	800	640	640
49872	江阴	上品璟苑 319#配电所 1#主变	10	800	640	640
49873	江阴	上品璟苑 319#配电所 2#主变	10	800	640	640
49874	江阴	上品璟苑 319#配电所 3#主变	10	800	640	640
49875	江阴	上品璟苑 319#配电所 4#主变	10	800	640	640
49876	江阴	上品璟苑 320#配电所 1#主变	10	630	504	504
49877	江阴	上品璟苑 320#配电所 2#主变	10	630	504	504
49878	江阴	上品璟苑 320#配电所 3#主变	10	630	504	504
49879	江阴	上品璟苑 320#配电所 4#主变	10	630	504	504
49880	江阴	上品璟苑 335#配电所 1#主变	10	800	640	640
49881	江阴	上品璟苑 335#配电所 2#主变	10	800	640	640
49882	江阴	上品璟苑 335#配电所 3#主变	10	800	640	640
49883	江阴	上品璟苑 335#配电所 4#主变	10	800	640	640
49884	江阴	上品璟苑 72#配电所 1#主变	10	630	504	504
49885	江阴	上品璟苑 72#配电所 2#主变	10	630	504	504
49886	江阴	上品璟苑 72#配电所 3#主变	10	630	504	504
49887	江阴	上品璟苑 72#配电所 4#主变	10	630	504	504
49888	宜兴	上前公变（光伏并网）	10	160	105	105
49889	江阴	上青莲 1#变	10	400	171	171
49890	江阴	上青莲东变	10	400	320	320
49891	市区	上沙配变（光伏）	10	400	276	276

49892	市区	上山村配变（融合终端）	10	400	320	320
49893	宜兴	上山公变	10	400	266	266
49894	市区	上山配变（融合终端）	10	200	160	160
49895	市区	上山湾配变	10	400	320	320
49896	市区	上舍华巷	10	200	160	160
49897	市区	上舍巷二配变	10	400	124	124
49898	宜兴	上苏公变（光伏并网）	10	100	62	62
49899	宜兴	上塘北公变	10	400	320	320
49900	宜兴	上塘河东公变	10	400	320	320
49901	宜兴	上塘南公变	10	400	320	320
49902	市区	上塘弄配变（光伏）	10	400	320	320
49903	宜兴	上头村 2#公变（光伏并网）	10	200	59	59
49904	宜兴	上头村 3#公变（光伏并网）	10	400	143	143
49905	市区	上头巷四配变	10	400	320	320
49906	宜兴	上圩村 2#公变	10	400	320	320
49907	宜兴	上下场圩 5#公变	10	400	320	320
49908	宜兴	上下场圩 7#公变	10	400	320	320
49909	宜兴	上下街公变	10	400	289	289
49910	市区	上乡甲配变	10	400	320	320
49911	市区	上乡巷	10	200	160	160
49912	市区	上亚公司（需删除）	10	400	320	320
49913	市区	上沿山配变（融合终端）	10	200	160	160
49914	市区	上阳庄配变	10	400	320	320
49915	宜兴	上元瑞元箱变主变	10	500	400	400
49916	宜兴	上袁村 4#公变（光伏并网）	10	400	304	304

49917	宜兴	上袁村 6#公变	10	400	320	320
49918	宜兴	上袁村 7#公变	10	400	307	307
49919	宜兴	上袁一组 2#公变	10	400	320	320
49920	宜兴	上袁一组公变	10	315	252	252
49921	宜兴	上宅公变（光伏并网）	10	200	117	117
49922	市区	上庄浜一配变(TTU)	10	200	160	160
49923	宜兴	上庄公变	10	400	320	320
49924	江阴	尚城国际花园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
49925	江阴	尚城国际花园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
49926	江阴	尚城国际花园 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
49927	江阴	尚城国际花园 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
49928	江阴	尚城国际花园 42#配电所 1#主变	10	630	504	504
49929	江阴	尚城国际花园 42#配电所 2#主变	10	630	504	504
49930	江阴	尚城国际花园 42#配电所 3#主变	10	630	504	504
49931	江阴	尚城国际花园 42#配电所 4#主变	10	630	504	504
49932	宜兴	尚城学府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
49933	宜兴	尚城学府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
49934	宜兴	尚城学府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
49935	宜兴	尚城学府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
49936	宜兴	尚城学府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
49937	宜兴	尚城学府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
49938	宜兴	尚城学府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
49939	宜兴	尚城学府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
49940	宜兴	尚城学府 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
49941	宜兴	尚城学府 5#室 2#所变主变	10	800	640	640

49942	宜兴	尚城学府 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
49943	宜兴	尚城学府 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
49944	宜兴	尚城学府 6#室 1#所变主变	10	800	640	640
49945	宜兴	尚城学府 6#室 2#所变主变	10	800	640	640
49946	宜兴	尚城学府 6#室 3#所变主变	10	800	640	640
49947	宜兴	尚城学府 6#室 4#所变主变	10	800	640	640
49948	宜兴	尚城学府 7#室 1#所变主变	10	800	640	640
49949	宜兴	尚城学府 7#室 2#所变主变	10	800	640	640
49950	宜兴	尚城学府 7#室 3#所变主变	10	800	640	640
49951	宜兴	尚城学府 7#室 4#所变主变	10	800	640	640
49952	宜兴	尚村公变	10	400	320	320
49953	宜兴	尚岛豪庭 1#箱变主变	10	630	504	504
49954	市区	尚德配变	10	400	320	320
49955	市区	尚丰金属配变	10	400	320	320
49956	宜兴	尚夫箱变	10	630	504	504
49957	宜兴	尚湖苑 4#公变（光伏并网）	10	400	305	305
49958	江阴	尚澜名筑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
49959	江阴	尚澜名筑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
49960	江阴	尚澜名筑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
49961	江阴	尚澜名筑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
49962	江阴	尚澜名筑 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
49963	江阴	尚澜名筑 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
49964	江阴	尚澜名筑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
49965	江阴	尚澜名筑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
49966	江阴	尚澜名筑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640

49967	江阴	尚澜名筑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
49968	江阴	尚品华府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
49969	江阴	尚品华府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
49970	江阴	尚品华府 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
49971	江阴	尚品华府 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
49972	江阴	尚品华府 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
49973	江阴	尚品华府 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
49974	江阴	尚品华府 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
49975	江阴	尚品华府 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
49976	江阴	尚品华府 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
49977	江阴	尚品华府 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
49978	江阴	尚品华府 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
49979	江阴	尚品华府 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
49980	江阴	尚仁南箱变主变	10	630	485	485
49981	市区	尚书排涝配变	10	400	320	320
49982	宜兴	尚水佳苑 1#站 3#所变（光伏并网）	10	1000	777	777
49983	宜兴	尚水佳苑三期 1#室 2#所变（光伏并网）	10	630	504	504
49984	江阴	尚源名筑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
49985	江阴	尚源名筑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
49986	江阴	尚源名筑 22#配电所 1#主变	10	800	640	640
49987	江阴	尚源名筑 22#配电所 2#主变	10	800	640	640
49988	江阴	尚源名筑 22#配电所 3#主变	10	800	640	640
49989	江阴	尚源名筑 22#配电所 4#主变	10	800	640	640
49990	江阴	尚源名筑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640

49991	江阴	尚源名筑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
49992	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
49993	江阴	尚源名筑东区 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
49994	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 1#主变	10	630	504	504
49995	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 2#主变	10	630	504	504
49996	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 3#主变	10	630	504	504
49997	江阴	尚源名筑东区 27#配电所 4#主变	10	630	504	504
49998	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
49999	江阴	尚源名筑东区 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
50000	江阴	尚泽名筑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
50001	江阴	尚泽名筑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
50002	江阴	尚泽名筑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
50003	江阴	尚泽名筑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
50004	江阴	尚泽名筑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
50005	江阴	尚泽名筑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
50006	宜兴	稍渎村 2#公变	10	400	320	320
50007	宜兴	韶巷北公变（光伏并网）	10	400	309	309
50008	宜兴	韶巷村 2#公变	10	400	320	320
50009	宜兴	韶巷村公变	10	400	320	320
50010	宜兴	韶巷村委公变	10	400	320	320
50011	宜兴	韶巷老街公变	10	400	320	320
50012	宜兴	韶巷下田桥公变	10	400	320	320
50013	宜兴	韶巷中公变	10	400	311	311
50014	市区	邵北配变	10	200	160	160
50015	江阴	邵村站变	10	400	320	320

50016	宜兴	邵东 2#箱变主变	10	400	296	296
50017	宜兴	邵东牌楼箱变主变	10	400	297	297
50018	市区	邵格里配变（融合终端）	10	200	160	160
50019	宜兴	邵家村公变	10	200	160	160
50020	宜兴	邵家路灯公变	10	200	160	160
50021	江阴	邵家堂变	10	400	320	320
50022	江阴	邵家圩东变	10	400	320	320
50023	市区	邵市二配变（光伏）	10	200	98	98
50024	宜兴	邵墅 2#公变	10	400	320	320
50025	宜兴	邵坞茶场公变	10	400	320	320
50026	宜兴	邵坞村箱变主变	10	400	309	309
50027	市区	邵巷八配变	10	400	320	320
50028	宜兴	邵巷公变	10	400	306	306
50029	市区	邵巷九配变	10	400	320	320
50030	市区	邵巷路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
50031	宜兴	邵巷南公变	10	200	160	160
50032	市区	邵巷配变（光伏）	10	200	122	122
50033	市区	邵巷三配变	10	400	307	307
50034	市区	邵巷上	10	400	320	320
50035	市区	邵巷新配变	10	400	320	320
50036	江阴	余城村委变	10	400	227	227
50037	江阴	余城头变	10	250	161	161
50038	江阴	余城西站	10	400	308	308
50039	宜兴	余大圩公变	10	400	320	320
50040	宜兴	余圩村部公变	10	400	320	320

50041	宜兴	余圩中心公变	10	400	227	227
50042	市区	舍东配变	10	200	160	160
50043	市区	舍河头（光伏）	10	200	142	142
50044	市区	舍上配变	10	200	160	160
50045	宜兴	舍头村北公变（光伏并网）	10	200	20	20
50046	宜兴	舍头公变	10	400	166	166
50047	江阴	社渎电站变	10	200	160	160
50048	江阴	社渎西变	10	400	320	320
50049	宜兴	社渎西公变（光伏并网）	10	200	116	116
50050	宜兴	社沟 2#公变	10	400	320	320
50051	市区	社区配变（融合终端）	10	400	320	320
50052	市区	社区卫生配变（融合终端）	10	400	320	320
50053	宜兴	社坛公变（光伏并网）	10	400	132	132
50054	市区	社员村配变（融合终端）	10	400	320	320
50055	江阴	申成巷变	10	400	320	320
50056	江阴	申成巷东变	10	250	200	200
50057	市区	申达彩印配变	10	400	320	320
50058	江阴	申港菜场变	10	400	320	320
50059	江阴	申港电力 1#变	10	400	320	320
50060	江阴	申港高头上变	10	400	300	300
50061	江阴	申港河变	10	400	320	320
50062	江阴	申港口公变	10	400	320	320
50063	江阴	申港口西变	10	400	198	198
50064	江阴	申港口闸变	10	200	160	160
50065	江阴	申港明珠 32#箱变主变	10	500	400	400

50066	江阴	申港文化变	10	400	295	295
50067	江阴	申港中街北变	10	400	320	320
50068	江阴	申港中街变	10	400	320	320
50069	宜兴	申家塘 2#公变	10	200	160	160
50070	宜兴	申门村公变	10	400	155	155
50071	江阴	申耐变	10	400	320	320
50072	江阴	申南村牌楼下变	10	400	252	252
50073	江阴	申浦开发西变	10	400	320	320
50074	江阴	申浦路北箱变主变	10	630	498	498
50075	江阴	申西变	10	400	320	320
50076	江阴	申西村南庄中变	10	400	320	320
50077	江阴	申西村向阳站	10	200	160	160
50078	江阴	申新 1#变	10	200	160	160
50079	江阴	申兴变	10	400	320	320
50080	江阴	申兴村戴东变	10	250	108	108
50081	宜兴	申兴东路公变	10	400	320	320
50082	江阴	申兴杨园里变	10	400	320	320
50083	宜兴	申兴中路公变	10	400	320	320
50084	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50085	江阴	申裕街 180 号 10#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50086	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
50087	江阴	申裕街 180 号 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
50088	江阴	申裕苑配电所 1#主变	10	1000	800	800
50089	江阴	申裕苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
50090	江阴	申庄砖厂变	10	400	320	320

50091	市区	沈典巷配变	10	200	160	160
50092	江阴	沈店东箱变主变	10	630	504	504
50093	江阴	沈店南变	10	400	65	65
50094	江阴	沈店西变	10	400	320	320
50095	市区	沈更巷二配变	10	400	320	320
50096	市区	沈更巷配变	10	400	320	320
50097	市区	沈古	10	400	320	320
50098	市区	沈果 1#箱变 T1	10	500	400	400
50099	宜兴	沈家 1#公变	10	400	320	320
50100	宜兴	沈家浜公变	10	400	320	320
50101	江阴	沈家浜路 1#变	10	200	160	160
50102	江阴	沈家冲西变	10	400	270	270
50103	江阴	沈家村变	10	200	160	160
50104	宜兴	沈家村部公变	10	400	279	279
50105	宜兴	沈家村东公变	10	200	160	160
50106	宜兴	沈家公变	10	200	160	160
50107	江阴	沈家南变	10	400	216	216
50108	宜兴	沈家南公变	10	400	320	320
50109	市区	沈家配变	10	400	231	231
50110	宜兴	沈家塘公变	10	400	320	320
50111	江阴	沈家湾北变	10	400	320	320
50112	江阴	沈家圩站变	10	400	320	320
50113	市区	沈家庄二配变	10	400	320	320
50114	市区	沈家庄配变（光伏）	10	400	258	258
50115	江阴	沈介村变	10	400	320	320

50116	江阴	沈舍村委变	10	400	230	230
50117	江阴	沈舍西变	10	400	222	222
50118	市区	沈氏焊管配变	10	400	320	320
50119	市区	沈涛配变	10	400	320	320
50120	市区	沈巷八配变	10	200	160	160
50121	江阴	沈巷北变	10	400	0	0
50122	江阴	沈巷东变	10	400	320	320
50123	市区	沈巷上配变	10	400	320	320
50124	市区	沈巷十一配变	10	400	320	320
50125	江阴	生态 2 号变	10	200	160	160
50126	江阴	生态公变	10	400	320	320
50127	市区	生态农业配变（融合终端）	10	400	320	320
50128	市区	生态园二配变	10	400	320	320
50129	宜兴	生圩电站公变	10	400	320	320
50130	宜兴	生圩黄土山 2#公变	10	400	320	320
50131	宜兴	生圩黄土山公变	10	400	320	320
50132	市区	绳线厂配变	10	400	320	320
50133	宜兴	省东公变	10	200	146	146
50134	江阴	省渡桥东变	10	400	320	320
50135	江阴	省降村变	10	400	157	157
50136	江阴	省降中变	10	400	320	320
50137	市区	省疗院配变	10	400	320	320
50138	宜兴	省西公变（光伏并网）	10	200	140	140
50139	宜兴	省庄村部 2#箱变主变	10	630	457	457
50140	宜兴	省庄村部公变（光伏并网）	10	400	320	320

50141	宜兴	省庄村部箱变主变	10	400	291	291
50142	宜兴	省庄金家村小区 1#箱变主变	10	400	320	320
50143	宜兴	省庄金家村小区 2#箱变主变	10	400	320	320
50144	宜兴	省庄金家箱变主变	10	500	387	387
50145	宜兴	省庄庙桥 3#公变	10	400	320	320
50146	宜兴	省庄水田公变（光伏并网）	10	200	23	23
50147	宜兴	省庄新华 2#公变（光伏并网）	10	200	134	134
50148	宜兴	省庄新华箱变主变	10	400	259	259
50149	宜兴	省庄新建 2#公变	10	200	160	160
50150	宜兴	省庄新建 3#公变	10	200	138	138
50151	宜兴	省庄新建箱变主变	10	400	320	320
50152	宜兴	圣东公变	10	400	320	320
50153	江阴	圣母箱变主变	10	630	504	504
50154	宜兴	圣欧公变	10	400	292	292
50155	宜兴	圣前 2#公变（光伏并网）	10	400	246	246
50156	江阴	圣廷苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
50157	江阴	圣廷苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
50158	江阴	圣廷苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50159	江阴	圣廷苑 3#配电所 3#主变	10	1000	800	800
50160	江阴	圣廷苑 68#配电所 2#主变	10	800	640	640
50161	江阴	圣庭苑 32#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50162	江阴	圣庭苑 62#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50163	市区	胜电四配变（融合终端）	10	400	320	320
50164	市区	胜丰村肆配变（融合终端）	10	400	320	320
50165	市区	胜丰村新区配变（融合终端）	10	400	320	320

50166	市区	胜丰公园配变	10	400	320	320
50167	市区	胜丰佳美配变（融合终端）	10	400	320	320
50168	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
50169	江阴	胜景嘉苑 13#配电所 2#主变	10	630	504	504
50170	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50171	江阴	胜景嘉苑 6#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50172	市区	胜境站 T1	10	1000	800	800
50173	市区	胜利八配变	10	400	298	298
50174	江阴	胜利村新亚变	10	400	320	320
50175	江阴	胜利电站变	10	400	232	232
50176	宜兴	胜利公变	10	400	320	320
50177	市区	胜利三配变（融合终端）	10	400	320	320
50178	市区	胜利十配变（融合终端）	10	400	320	320
50179	宜兴	胜利宿舍 2#公变	10	200	160	160
50180	宜兴	胜利宿舍 4#公变（光伏并网）	10	400	320	320
50181	宜兴	胜利徐家 3#公变	10	400	320	320
50182	宜兴	胜利徐家 4#公变	10	400	320	320
50183	宜兴	胜山公变	10	200	160	160
50184	宜兴	胜天 1#公变	10	315	252	252
50185	宜兴	胜天 2#公变	10	400	320	320
50186	宜兴	胜天花园 1#公变	10	400	320	320
50187	市区	盛岸村一配变（融合终端）	10	200	160	160
50188	市区	盛岸里二配变（融合终端）	10	400	320	320
50189	市区	盛岸里三配变（融合终端）	10	400	320	320
50190	市区	盛岸路灯配变	10	200	160	160

50191	市区	盛岸路配变（融合终端）	10	400	320	320
50192	市区	盛岸路乙配变（融合终端）	10	200	160	160
50193	市区	盛岸配变（融合终端）	10	200	160	160
50194	市区	盛北（乙）配变（融合终端）	10	400	320	320
50195	市区	盛店村三配变	10	400	320	320
50196	市区	盛店桥配变	10	400	320	320
50197	宜兴	盛渎 2#公变	10	400	289	289
50198	宜兴	盛渎公变	10	400	320	320
50199	市区	盛锻配变	10	400	320	320
50200	市区	盛二八配变（融合终端）	10	400	320	320
50201	市区	盛二十配变（融合终端）	10	400	320	320
50202	市区	盛二十三配变（融合终端）	10	200	160	160
50203	市区	盛二十五配变（融合终端）	10	400	320	320
50204	市区	盛二十一配变（融合终端）	10	200	160	160
50205	市区	盛二五配变（融合终端）	10	400	320	320
50206	宜兴	盛埂公变（光伏并网）	10	200	100	100
50207	市区	盛加油配变（融合终端）	10	315	252	252
50208	市区	盛家桥村黄更上配变	10	200	160	160
50209	宜兴	盛家桥公变	10	200	160	160
50210	宜兴	盛家西站公变（光伏并网）	10	315	214	214
50211	市区	盛南二配变（光伏）	10	400	311	311
50212	宜兴	盛南公变	10	400	320	320
50213	市区	盛南里巷配变（融合终端）	10	400	320	320
50214	市区	盛南配变（融合终端）	10	400	320	320
50215	市区	盛三村配变（融合终端）	10	400	320	320

50216	市区	盛巷村泵配变	10	200	160	160
50217	江阴	盛巷东变	10	400	216	216
50218	市区	盛巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
50219	市区	盛巷配变	10	400	320	320
50220	市区	盛巷三配变（融合终端）	10	200	160	160
50221	江阴	盛巷上变	10	400	261	261
50222	市区	盛一二配变（融合终端）	10	200	160	160
50223	市区	盛一南配变（融合终端）	10	400	320	320
50224	市区	盛一三配变（TTU）	10	400	320	320
50225	市区	盛一一配变（TTU）	10	400	320	320
50226	市区	盛乙配变（融合终端）	10	400	320	320
50227	市区	盛源汽车配变	10	400	320	320
50228	市区	盛中南配变（融合终端）	10	400	320	320
50229	宜兴	师渎卞家公变	10	400	274	274
50230	宜兴	师渎厂区公变	10	400	320	320
50231	宜兴	师渎西公变（光伏并网）	10	400	264	264
50232	宜兴	师家圩电站公变	10	400	320	320
50233	宜兴	师鲁公变（光伏并网）	10	200	123	123
50234	市区	师医院配变（TTU）	10	400	320	320
50235	市区	施浜配变	10	400	320	320
50236	宜兴	施荡 1#公变	10	400	301	301
50237	宜兴	施荡村公变（光伏并网）	10	400	270	270
50238	宜兴	施荡公路 2#公变	10	315	252	252
50239	宜兴	施荡排涝公变	10	200	160	160
50240	宜兴	施荡鱼塘 2#公变	10	200	160	160

50241	市区	施东配变（南瑞）（光伏）	10	400	236	236
50242	市区	施方园配变	10	160	128	128
50243	市区	施更上配变	10	400	320	320
50244	市区	施家浜配变（光伏）	10	200	132	132
50245	宜兴	施家村公变（光伏并网）	10	400	100	100
50246	江阴	施家门箱变主变	10	630	424	424
50247	市区	施巷二泵配变（融合终端）	10	400	320	320
50248	市区	施巷乙配变（融合终端）	10	200	160	160
50249	江阴	施元王庄村变	10	400	320	320
50250	市区	十队配变	10	400	320	320
50251	江阴	十房坝变	10	400	297	297
50252	市区	十间头配变（融合终端）	10	400	320	320
50253	宜兴	十七队公变	10	200	61	61
50254	市区	十一中配变（融合终端）	10	400	320	320
50255	宜兴	十一组公变（光伏并网）	10	400	299	299
50256	江阴	十字坝变	10	400	101	101
50257	宜兴	石坝公变（光伏并网）	10	200	118	118
50258	宜兴	石碑桥公变	10	400	320	320
50259	宜兴	石材市场 3#公变	10	400	320	320
50260	宜兴	石材市场 40#公变	10	400	320	320
50261	宜兴	石材市场 42#公变（光伏并网）	10	400	176	176
50262	宜兴	石材市场 43#公变（光伏并网）	10	400	67	67
50263	宜兴	石材市场 46#箱变	10	630	504	504
50264	宜兴	石材市场 54#公变	10	315	252	252
50265	宜兴	石材市场 65#公变（光伏并网）	10	400	60	60

50266	宜兴	石材市场 66#公变（光伏并网）	10	400	2	2
50267	宜兴	石材市场 67#公变（光伏并网）	10	400	11	11
50268	宜兴	石材市场 68#公变（光伏并网）	10	400	4	4
50269	宜兴	石材市场 69#公变（光伏并网）	10	400	17	17
50270	宜兴	石材市场 7#公变	10	400	320	320
50271	宜兴	石材市场 70#公变（光伏并网）	10	400	11	11
50272	宜兴	石材市场 72#公变	10	400	320	320
50273	宜兴	石材市场 73#公变	10	400	320	320
50274	宜兴	石材市场 74#公变	10	400	320	320
50275	宜兴	石材市场 75#公变	10	400	320	320
50276	宜兴	石材市场 76#公变	10	400	320	320
50277	宜兴	石材市场 77#公变	10	400	320	320
50278	宜兴	石材市场 78#公变	10	400	320	320
50279	宜兴	石材市场 79#公变	10	400	320	320
50280	市区	石澄路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
50281	江阴	石池北变	10	400	320	320
50282	江阴	石池南变	10	400	320	320
50283	江阴	石池西变	10	400	320	320
50284	市区	石村河北配变	10	200	160	160
50285	江阴	石洞坝北变	10	400	320	320
50286	市区	石发路配变	10	400	320	320
50287	江阴	石佛变	10	400	320	320
50288	宜兴	石后电站 2#公变	10	400	312	312
50289	宜兴	石后电站公变（光伏并网）	10	400	320	320
50290	市区	石灰厂配变	10	200	160	160

50291	宜兴	石灰冲 2#公变（光伏并网）	10	200	140	140
50292	宜兴	石灰湾 3#公变	10	400	320	320
50293	宜兴	石灰湾公变（光伏并网）	10	400	261	261
50294	市区	石积山配变	10	400	320	320
50295	市区	石家浜配变	10	400	320	320
50296	江阴	石家村变	10	400	275	275
50297	宜兴	石家村公变	10	400	320	320
50298	江阴	石家村西 2#变	10	400	320	320
50299	市区	石家里	10	200	160	160
50300	江阴	石家湾变	10	400	239	239
50301	江阴	石家庄 2#变	10	400	272	272
50302	江阴	石家庄变	10	400	234	234
50303	市区	石街区二配变（融合终端）	10	200	160	160
50304	市区	石街区三配变（融合终端）	10	400	320	320
50305	市区	石街区四配变（融合终端）	10	200	160	160
50306	市区	石街区一配变（融合终端）	10	200	160	160
50307	宜兴	石白坞 2#公变	10	400	320	320
50308	市区	石利甲配变（融合终端）	10	200	160	160
50309	市区	石利五配变（融合终端）	10	400	320	320
50310	市区	石利新村配变（融合终端）	10	400	320	320
50311	宜兴	石路电站公变	10	400	320	320
50312	宜兴	石路沈家公变	10	400	274	274
50313	宜兴	石门电站公变	10	200	160	160
50314	市区	石门路配变	10	400	320	320
50315	市区	石门下配变（融合终端）	10	400	320	320

50316	江阴	石南变	10	400	285	285
50317	江阴	石埭西站	10	200	113	113
50318	宜兴	石牛 2#公变	10	400	320	320
50319	江阴	石弄里变	10	315	252	252
50320	江阴	石弄里箱变主变	10	630	493	493
50321	江阴	石牌二村 10#箱变主变	10	630	504	504
50322	江阴	石牌路变	10	400	320	320
50323	江阴	石牌三村 21#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50324	江阴	石牌三村 24#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50325	江阴	石牌三村 24#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50326	江阴	石牌三村 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
50327	江阴	石牌三村 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
50328	江阴	石牌三村 31#配电所 3#主变	10	800	640	640
50329	江阴	石牌三村 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
50330	江阴	石牌三村 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
50331	江阴	石牌四村 38#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50332	市区	石皮场二配变（光伏）	10	400	289	289
50333	市区	石皮桥配变	10	200	160	160
50334	市区	石桥浜（光伏）	10	400	274	274
50335	江阴	石桥变	10	400	297	297
50336	宜兴	石桥公变	10	250	138	138
50337	市区	石桥头	10	200	160	160
50338	市区	石桥头二配变（融合终端）	10	400	320	320
50339	市区	石桥西（光伏）	10	400	292	292
50340	市区	石人桥二配变（融合终端）	10	400	320	320

50341	市区	石人桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
50342	市区	石塘 1#箱变 T1（融合终端）	10	200	160	160
50343	江阴	石塘桥北 1 号变	10	400	320	320
50344	江阴	石塘桥西变	10	250	200	200
50345	江阴	石塘桥中变	10	400	320	320
50346	江阴	石塘湾变	10	400	305	305
50347	市区	石塘新村	10	200	160	160
50348	市区	石新排泵配变	10	400	320	320
50349	宜兴	石兴公变（光伏并网）	10	200	130	130
50350	宜兴	石硬桥东公变	10	200	160	160
50351	宜兴	石硬桥公变	10	200	160	160
50352	市区	石园村配变	10	200	160	160
50353	市区	石园六配变	10	400	320	320
50354	市区	石园七配变	10	400	320	320
50355	市区	石柱贰	10	400	320	320
50356	江阴	石柱头西变	10	400	320	320
50357	市区	石柱西配变	10	400	320	320
50358	江阴	石庄菜场变	10	400	293	293
50359	江阴	石庄村委变	10	400	287	287
50360	江阴	石庄高家丹变	10	400	320	320
50361	宜兴	石庄公变（光伏并网）	10	400	261	261
50362	江阴	石庄花港 B 区 11#箱变主变	10	630	504	504
50363	江阴	石庄花港 B 区 24#箱变主变	10	630	504	504
50364	江阴	石庄花港 C 区 9#箱变主变	10	630	504	504
50365	江阴	石庄中街变	10	400	320	320

50366	江阴	石庄周家村变	10	400	320	320
50367	市区	石幢排泵配变	10	400	320	320
50368	市区	石子边配变（融合终端）	10	400	320	320
50369	宜兴	石子街 2#公变	10	200	160	160
50370	江阴	石子街变	10	400	320	320
50371	宜兴	时光汎樾府 2#室 1#所变主变	20	630	504	504
50372	宜兴	时光汎樾府 2#室 2#所变主变	20	630	504	504
50373	宜兴	时光汎樾府 2#室 3#所变主变	20	630	504	504
50374	宜兴	时光汎樾府 2#室 4#所变主变	20	630	504	504
50375	宜兴	时光汎樾府 3#室 1#所变主变	20	630	504	504
50376	宜兴	时光汎樾府 3#室 2#所变主变	20	630	504	504
50377	宜兴	时光汎樾府 3#室 3#所变主变	20	630	504	504
50378	宜兴	时光汎樾府 3#室 4#所变主变	20	630	504	504
50379	宜兴	时光汎樾府 4#室 1#所变主变	20	630	504	504
50380	宜兴	时光汎樾府 4#室 2#所变主变	20	630	504	504
50381	宜兴	时光汎樾府 4#室 3#所变主变	20	630	504	504
50382	宜兴	时光汎樾府 4#室 4#所变主变	20	630	504	504
50383	江阴	时家村变	10	400	320	320
50384	市区	时南配变	10	400	320	320
50385	市区	时新纺配变（融合终端）	10	400	320	320
50386	江阴	实验小学变	10	400	320	320
50387	市区	实验小学配变	10	400	320	320
50388	市区	拾房村二配变	10	400	320	320
50389	市区	拾房村配变	10	400	320	320
50390	市区	拾房村四	10	400	320	320

50391	江阴	食品站变	10	250	127	127
50392	江阴	蒯介圩站变	10	200	160	160
50393	江阴	史村北变	10	400	93	93
50394	江阴	史村东变	10	400	259	259
50395	市区	史东配变	10	400	320	320
50396	江阴	史家埭箱变主变	10	630	504	504
50397	市区	史家里南配变	10	400	320	320
50398	市区	史家里三	10	400	320	320
50399	江阴	史家巷村站变	10	400	228	228
50400	江阴	史家巷站变	10	400	243	243
50401	江阴	史家庄 2#变	10	400	298	298
50402	市区	世帮机械配变	10	400	0	0
50403	市区	世达配变	10	200	160	160
50404	市区	世动配变	10	400	320	320
50405	江阴	世纪公变	10	200	160	160
50406	江阴	世纪花苑 1081#箱变主变	10	630	504	504
50407	江阴	世纪花苑 339#箱变主变	10	630	457	457
50408	江阴	世纪花苑配电所 2#主变	10	1000	800	800
50409	江阴	世纪路灯变	10	250	200	200
50410	市区	世锦 2#站 T2（光伏）	10	800	615	615
50411	市区	世锦 3#站（光伏）T1	10	800	640	640
50412	市区	世锦 3#站 T2（光伏）	10	800	624	624
50413	市区	市场配变（TTU）	10	400	320	320
50414	市区	市村配变	10	400	320	320
50415	市区	市教委配变（融合终端）	10	400	320	320

50416	市区	市委农工配变（融合终端）	10	400	320	320
50417	市区	市镇（3）	10	400	320	320
50418	市区	市镇（五十七）	10	400	320	320
50419	市区	市镇（五十三）（光伏）	10	400	304	304
50420	市区	市镇八八配变	10	400	320	320
50421	市区	市镇八二配变（光伏）	10	400	300	300
50422	市区	市镇北（光伏）	10	400	304	304
50423	市区	市镇北二（光伏）	10	400	307	307
50424	市区	市镇北街配变	10	400	320	320
50425	市区	市镇北四配变	10	400	320	320
50426	江阴	市镇变	10	400	320	320
50427	市区	市镇变八配变（融合终端）	10	400	320	320
50428	市区	市镇菜场六配变	10	200	160	160
50429	市区	市镇东七配变	10	400	320	320
50430	市区	市镇二九配变	10	400	320	320
50431	市区	市镇二配变	10	400	320	320
50432	市区	市镇法院配变	10	400	320	320
50433	市区	市镇公用	10	400	320	320
50434	市区	市镇鸿西配变	10	400	320	320
50435	市区	市镇甲配变	10	400	320	320
50436	市区	市镇九九配变	10	400	320	320
50437	市区	市镇九配变（光伏）	10	400	320	320
50438	市区	市镇九七配变	10	200	160	160
50439	市区	市镇矿山二配变	10	400	320	320
50440	市区	市镇老街二配变	10	400	320	320

50441	市区	市镇六配变	10	400	320	320
50442	市区	市镇南街（光伏）	10	400	291	291
50443	市区	市镇七二配变	10	400	320	320
50444	市区	市镇七九配变（光伏）	10	400	268	268
50445	市区	市镇七三配变（光伏）	10	400	320	320
50446	市区	市镇七四	10	400	320	320
50447	市区	市镇桥二配变	10	400	320	320
50448	市区	市镇桥配变（光伏）	10	400	313	313
50449	市区	市镇三八配变（光伏）	10	400	224	224
50450	市区	市镇三二配变	10	200	160	160
50451	市区	市镇三九三配变	10	400	320	320
50452	市区	市镇三十六配变	10	400	320	320
50453	市区	市镇三十五配变	10	400	320	320
50454	市区	市镇商贸配变	10	400	320	320
50455	市区	市镇十八配变（光伏）	10	400	195	195
50456	市区	市镇十二配变	10	400	268	268
50457	市区	市镇十三配变（融合终端）	10	400	320	320
50458	市区	市镇十五配变	10	400	320	320
50459	市区	市镇四二配变	10	400	320	320
50460	市区	市镇四五变	10	400	320	320
50461	市区	市镇翁家里（融合终端）	10	400	320	320
50462	市区	市镇五九配变	10	200	160	160
50463	市区	市镇五六配变	10	400	320	320
50464	市区	市镇西桥二配变	10	400	320	320
50465	市区	市镇新村配变（光伏）	10	400	320	320

50466	市区	市镇新配变	10	400	320	320
50467	市区	市镇戌配变	10	400	320	320
50468	市区	市镇一百一配变	10	400	320	320
50469	市区	市镇一零二配变	10	400	320	320
50470	市区	市镇一零七配变（融合终端）	10	400	320	320
50471	市区	市镇一零三配变	10	200	160	160
50472	市区	市镇一配变	10	400	320	320
50473	市区	市镇医院东配变	10	400	320	320
50474	市区	市镇乙配变	10	200	160	160
50475	市区	市镇中安配变	10	400	320	320
50476	市区	市镇中学（快速接口）	10	400	320	320
50477	市区	市政地配变（融合终端）	10	400	320	320
50478	市区	市政东街	10	250	200	200
50479	宜兴	侍渎圩污工泵公变	10	200	160	160
50480	江阴	寿山东加工厂	10	315	252	252
50481	江阴	寿山新站变	10	250	200	200
50482	宜兴	寿心箱变主变	10	400	320	320
50483	宜兴	书香澜庭 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50484	宜兴	书香澜庭 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50485	宜兴	书香澜庭 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
50486	宜兴	书香澜庭 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
50487	宜兴	书香澜庭 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50488	宜兴	书香澜庭 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50489	宜兴	书香澜庭 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
50490	宜兴	书香澜庭 3#室 4#所变主变	10	800	640	640

50491	市区	书院弄三配变	10	400	320	320
50492	江阴	舒家村北变	10	400	201	201
50493	江阴	舒家村变	10	400	73	73
50494	市区	输电堆场配变	10	400	289	289
50495	宜兴	蔬菜办公变	10	400	320	320
50496	市区	蔬菜场四配变	10	400	320	320
50497	宜兴	蜀风北公变	10	200	160	160
50498	宜兴	蜀风东公变（光伏并网）	10	200	53	53
50499	宜兴	蜀风圩公变	10	400	320	320
50500	宜兴	蜀古 4#公变	10	400	320	320
50501	宜兴	蜀古九组公变	10	200	120	120
50502	宜兴	蜀古西桥头箱变主变	10	630	504	504
50503	宜兴	蜀家阁公变	10	250	200	200
50504	宜兴	蜀山北街 1#箱变主变	10	500	400	400
50505	宜兴	蜀山北街 2#箱变主变	10	500	400	400
50506	宜兴	蜀山北街 3#箱变主变	10	500	400	400
50507	宜兴	蜀山北街 4#箱变主变	10	500	400	400
50508	宜兴	蜀山北街 5#箱变主变	10	500	400	400
50509	宜兴	蜀山村 1#公变	10	400	320	320
50510	宜兴	蜀山村 2#公变	10	400	320	320
50511	宜兴	蜀山村 5#公变	10	400	320	320
50512	宜兴	蜀山南街 2#箱变主变	10	630	504	504
50513	宜兴	蜀山南街 3#箱变主变	10	630	504	504
50514	宜兴	蜀山南街箱变主变	10	630	504	504
50515	宜兴	蜀山新菜场 2#箱变主变	10	630	504	504

50516	市区	曙光村排配变	10	400	320	320
50517	市区	曙光村三配变	10	400	320	320
50518	市区	曙光村委配变	10	200	160	160
50519	江阴	曙光花山河东 2 号变	10	400	320	320
50520	市区	曙光三配变	10	400	320	320
50521	江阴	树家村变	10	250	200	200
50522	江阴	树家毛庄变	10	400	320	320
50523	江阴	树家桥北变	10	400	320	320
50524	宜兴	数码 1#箱变主变	10	630	504	504
50525	宜兴	数码 2#箱变主变	10	630	504	504
50526	宜兴	数码城 1#站 1#所变	10	1250	1000	1000
50527	宜兴	数码城 1#站 2#所变	10	1250	1000	1000
50528	宜兴	数码城 1#站 3#所变	10	1250	1000	1000
50529	宜兴	数码城 1#站 4#所变	10	1250	1000	1000
50530	宜兴	数码城 2#站 1#所变	10	1250	1000	1000
50531	宜兴	数码城 2#站 2#所变	10	1250	1000	1000
50532	宜兴	数码城 2#站 3#所变	10	1250	1000	1000
50533	宜兴	数码城 2#站 4#所变	10	1000	800	800
50534	宜兴	墅东公变	10	315	252	252
50535	宜兴	墅后 2#公变（光伏并网）	10	200	43	43
50536	宜兴	墅前公变	10	400	283	283
50537	宜兴	墅中 2#公变	10	400	320	320
50538	宜兴	墅中公变	10	400	311	311
50539	市区	双场塑料配变	10	400	320	320
50540	宜兴	双濠农网 2#公变	10	400	320	320

50541	宜兴	双濠农网公变（光伏并网）	10	315	228	228
50542	江阴	双和变	10	400	320	320
50543	市区	双河丁配变	10	400	320	320
50544	市区	双河二十一配变	10	400	320	320
50545	市区	双河尖丙配变（融合终端）	10	315	252	252
50546	市区	双河九配变	10	400	320	320
50547	市区	双河六配变	10	400	320	320
50548	市区	双河七配变（融合终端）	10	400	320	320
50549	市区	双河十配变（融合终端）	10	400	320	320
50550	市区	双河十五配变（融合终端）	10	200	160	160
50551	市区	双河苑站 T2（融合终端）	10	800	640	640
50552	市区	双河朱巷配变	10	400	320	320
50553	市区	双华配变	10	200	160	160
50554	江阴	双泾变	10	400	276	276
50555	市区	双泾配变（光伏）	10	200	106	106
50556	江阴	双泾新农村 76#配电所 1#主变	10	630	504	504
50557	江阴	双泾新农村 76#配电所 2#主变	10	630	504	504
50558	江阴	双泾新农村 76#配电所 3#主变	10	630	504	504
50559	江阴	双泾新农村 76#配电所 4#主变	10	630	504	504
50560	江阴	双龙公变	10	400	320	320
50561	江阴	双漏东变	10	400	320	320
50562	宜兴	双庙 3#公变	10	400	320	320
50563	宜兴	双庙菜场公变	10	200	160	160
50564	宜兴	双庙村部 2#公变	10	200	160	160
50565	宜兴	双庙村部公变	10	400	320	320

50566	宜兴	双庙黄家斗公变	10	200	160	160
50567	宜兴	双庙闵家公变	10	400	251	251
50568	宜兴	双庙排涝站公变	10	200	160	160
50569	市区	双庙七配变	10	400	320	320
50570	宜兴	双庙双北公变（光伏并网）	10	200	150	150
50571	宜兴	双庙双南公变	10	400	316	316
50572	宜兴	双庙汤家公变（光伏并网）	10	200	145	145
50573	江阴	双牌村变	10	400	302	302
50574	江阴	双牌二村 5#箱变主变	10	630	504	504
50575	江阴	双牌加工厂	10	400	320	320
50576	江阴	双牌南变	10	400	320	320
50577	江阴	双牌四村 11#箱变主变	10	630	504	504
50578	江阴	双牌四村 45#箱变主变	10	630	504	504
50579	江阴	双牌四村 8#箱变主变	10	500	400	400
50580	江阴	双前巷变	10	315	77	77
50581	江阴	双钱变	10	400	251	251
50582	宜兴	双桥村 2#公变	10	400	320	320
50583	市区	双桥村电站配变	10	400	320	320
50584	宜兴	双桥港公变	10	400	320	320
50585	江阴	双桥公变	10	400	320	320
50586	宜兴	双桥龙坊公变	10	400	320	320
50587	江阴	双桥路 1#变	10	400	111	111
50588	江阴	双桥南站变	10	400	320	320
50589	江阴	双桥西变	10	400	320	320
50590	宜兴	双桥中心市场公变（光伏并网）	10	400	307	307

50591	市区	双色织配变（融合终端）	10	400	320	320
50592	市区	双洋药配变（融合终端）	10	400	320	320
50593	市区	双鹰配变	10	400	320	320
50594	市区	双赢机械配变	10	400	320	320
50595	江阴	双友北变	10	400	146	146
50596	江阴	双友变	10	400	288	288
50597	市区	水岸 11#站 T1	10	800	640	640
50598	市区	水岸 11#站 T2	10	800	640	640
50599	市区	水岸 11#站 T3	10	800	640	640
50600	市区	水岸 11#站 T4	10	800	640	640
50601	宜兴	水岸香榭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
50602	宜兴	水岸香榭 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
50603	宜兴	水岸香榭 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
50604	宜兴	水岸香榭 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
50605	宜兴	水北润桥 2#公变	10	400	320	320
50606	市区	水泵配变（融合终端）	10	400	320	320
50607	江阴	水产场变	10	400	320	320
50608	市区	水产场二变	10	400	320	320
50609	江阴	水产场南变	10	315	196	196
50610	市区	水产场四配变（融合终端）	10	200	160	160
50611	宜兴	水产村 2#公变	10	400	320	320
50612	宜兴	水产村部公变	10	400	320	320
50613	宜兴	水产村南公变	10	400	320	320
50614	宜兴	水产大滩公变	10	200	160	160
50615	宜兴	水产东村 2#公变	10	400	320	320

50616	宜兴	水产东村公变（光伏并网）	10	250	157	157
50617	宜兴	水产东公变（光伏并网）	10	400	232	232
50618	市区	水产二配变	10	400	320	320
50619	宜兴	水产港 2#公变	10	200	160	160
50620	宜兴	水产路公变	10	200	160	160
50621	宜兴	水产桥东 2#公变	10	400	320	320
50622	宜兴	水产桥西公变	10	400	320	320
50623	宜兴	水产小滩公变	10	400	320	320
50624	宜兴	水产新站公变	10	400	320	320
50625	宜兴	水产渔家组公变	10	160	128	128
50626	市区	水厂八配变	10	400	320	320
50627	江阴	水厂变	10	400	320	320
50628	市区	水厂三配变	10	400	320	320
50629	市区	水厂拾捌配变	10	400	320	320
50630	市区	水厂四配变（需删除）	10	200	160	160
50631	市区	水厂一八变	10	400	320	320
50632	宜兴	水车泵公变	10	400	320	320
50633	宜兴	水车头 2#公变	10	200	129	129
50634	江阴	水城花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
50635	江阴	水城花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
50636	江阴	水城花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
50637	江阴	水城花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
50638	江阴	水城花园 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
50639	江阴	水城花园 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
50640	江阴	水城花园 20#配电所 3#主变	10	800	640	640

50641	江阴	水城花园 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
50642	江阴	水宕里变	10	400	202	202
50643	宜兴	水东村 2#公变（光伏并网）	10	200	90	90
50644	宜兴	水东站公变	10	400	320	320
50645	江阴	水洞头变	10	400	320	320
50646	江阴	水墩 4 号变	10	400	320	320
50647	江阴	水墩东变	10	200	160	160
50648	市区	水墩配变	10	200	77	77
50649	市区	水垛上配变	10	200	160	160
50650	江阴	水芙苑 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
50651	江阴	水芙苑 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
50652	江阴	水芙苑 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
50653	江阴	水芙苑 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
50654	江阴	水芙苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
50655	江阴	水芙苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
50656	江阴	水芙苑 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
50657	江阴	水芙苑 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
50658	市区	水沟头配变（融合终端）	10	400	320	320
50659	江阴	水景花苑 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
50660	江阴	水景花苑 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
50661	江阴	水景花苑 63#配电所 1#主变	10	800	640	640
50662	江阴	水景花苑 63#配电所 2#主变	10	800	640	640
50663	江阴	水景花苑 63#配电所 3#主变	10	800	640	640
50664	江阴	水景花苑 63#配电所 4#主变	10	800	640	640
50665	市区	水利工程	10	200	160	160

50666	市区	水利管理(农综变)T1	10	2000	1600	1600
50667	市区	水利局泵	10	200	160	160
50668	宜兴	水利农机公变	10	400	320	320
50669	市区	水利站一配变	10	400	320	320
50670	市区	水利照配变（融合终端）	10	200	160	160
50671	宜兴	水凌沟公变（光伏并网）	10	200	137	137
50672	宜兴	水龙白土界公变（光伏并网）	10	200	91	91
50673	市区	水龙灯（融合终端）	10	200	160	160
50674	宜兴	水龙加工公变（光伏并网）	10	200	18	18
50675	宜兴	水龙口 2#公变	10	400	320	320
50676	宜兴	水龙口轧石公变	10	200	160	160
50677	宜兴	水龙路山公变（光伏并网）	10	200	148	148
50678	宜兴	水龙土墙头公变（光伏并网）	10	200	95	95
50679	宜兴	水龙新庄公变（光伏并网）	10	200	39	39
50680	江阴	水路沟东变	10	400	320	320
50681	江阴	水路沟箱变主变	10	630	504	504
50682	市区	水墨头北配变（TTU）	10	400	320	320
50683	市区	水默头配变（融合终端）	10	200	160	160
50684	江阴	水南巷变	10	400	237	237
50685	市区	水泥制品厂二配变（光伏）	10	400	136	136
50686	市区	水渠北配变（光伏）	10	400	287	287
50687	市区	水渠里 2	10	200	160	160
50688	市区	水渠里三配变（光伏）	10	400	265	265
50689	市区	水渠里五配变	10	200	160	160
50690	江阴	水塘东变	10	400	95	95

50691	宜兴	水文站公变	10	400	320	320
50692	宜兴	水坞芥公变	10	200	160	160
50693	宜兴	水西 3#公变（光伏并网）	10	200	154	154
50694	宜兴	水西电站公变（光伏并网）	10	200	132	132
50695	宜兴	水西公变（光伏并网）	10	200	100	100
50696	市区	水榭 1#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
50697	市区	水榭 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
50698	市区	水榭 3#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
50699	市区	水榭 4#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
50700	市区	水秀三二配变（融合终端）	10	200	160	160
50701	市区	水秀三九配变（融合终端）	10	400	320	320
50702	市区	水秀三六配变（融合终端）	10	400	320	320
50703	市区	水秀三三配变（融合终端）	10	400	320	320
50704	市区	水秀三一配变（融合终端）	10	400	320	320
50705	市区	水秀四十配变（融合终端）	10	200	160	160
50706	市区	水秀小学配变（融合终端）	10	400	320	320
50707	市区	水压站甲配变（融合终端）	10	200	160	160
50708	市区	水压站乙配变（融合终端）	10	200	160	160
50709	江阴	水淹桥北变	10	400	320	320
50710	江阴	水淹桥西变	10	400	311	311
50711	江阴	水悦公变	10	400	320	320
50712	江阴	水云间花园 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
50713	江阴	水云间花园 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
50714	江阴	水云间花园 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
50715	江阴	水云间花园 14#配电所 4#主变	10	800	640	640

50716	江阴	水云间花园 33#配电所 1#主变	10	630	504	504
50717	江阴	水云间花园 33#配电所 2#主变	10	630	504	504
50718	江阴	水云间花园 33#配电所 3#主变	10	630	504	504
50719	江阴	水云间花园 33#配电所 4#主变	10	630	504	504
50720	江阴	水云间花园 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
50721	江阴	水云间花园 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
50722	江阴	水云间花园 44#配电所 1#主变	10	800	640	640
50723	江阴	水云间花园 44#配电所 2#主变	10	800	640	640
50724	江阴	水芸苑 74#配电所 1#主变	10	800	640	640
50725	江阴	水芸苑 74#配电所 2#主变	10	800	640	640
50726	江阴	水芸苑 74#配电所 3#主变	10	800	640	640
50727	江阴	水芸苑 74#配电所 4#主变	10	800	640	640
50728	江阴	水韵华庭配电所 2#主变	10	500	400	400
50729	江阴	水芝苑 47#配电所 1#主变	10	630	504	504
50730	江阴	水芝苑 47#配电所 2#主变	10	630	504	504
50731	江阴	水芝苑 47#配电所 3#主变	10	630	504	504
50732	江阴	水芝苑 47#配电所 4#主变	10	630	504	504
50733	江阴	水芝苑 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
50734	江阴	水芝苑 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
50735	江阴	水芝苑 64#配电所 3#主变	10	630	504	504
50736	江阴	水芝苑 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
50737	宜兴	水竹登公变	10	400	304	304
50738	市区	水庄西村配变（光伏）	10	400	305	305
50739	宜兴	税培 2#公变	10	400	320	320
50740	宜兴	税培 3#公变	10	400	320	320

50741	江阴	税务北变	10	400	320	320
50742	江阴	税务东变	10	400	320	320
50743	市区	税务所	10	400	320	320
50744	宜兴	顺昌公变	10	400	320	320
50745	市区	顺达二配变	10	400	320	320
50746	江阴	顺沟变	10	400	280	280
50747	市区	顺庆二配变	10	400	320	320
50748	市区	顺通五配变	10	400	320	320
50749	宜兴	顺伟 A 区 1#公变（光伏并网）	10	400	320	320
50750	宜兴	顺伟 B 区公变（光伏并网）	10	400	293	293
50751	宜兴	顺伟 E 区公变	10	400	320	320
50752	宜兴	顺伟二村 1#公变	10	400	320	320
50753	宜兴	顺伟二村 2#公变	10	400	320	320
50754	宜兴	顺伟二村 3#公变	10	400	320	320
50755	宜兴	顺伟二村 4#公变	10	400	320	320
50756	宜兴	顺伟二村 5#公变	10	400	320	320
50757	市区	顺祥环保配变	10	400	320	320
50758	江阴	顺源雅园 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
50759	江阴	顺源雅园 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
50760	江阴	顺源雅园 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
50761	江阴	顺源雅园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
50762	江阴	顺源雅园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
50763	江阴	顺源雅园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
50764	江阴	舜丰花园 1 号变	10	400	320	320
50765	江阴	舜丰花园 2 号变	10	400	320	320

50766	市区	舜柯山(需删除)	10	250	200	200
50767	市区	硕房桥配变	10	400	320	320
50768	市区	硕放建设配变	10	400	320	320
50769	市区	硕桥巷	10	400	320	320
50770	宜兴	司法局箱变主变	10	630	504	504
50771	宜兴	丝绸花园 1#公变	10	200	160	160
50772	宜兴	丝绸花园 1#箱变主变	10	630	504	504
50773	宜兴	丝绸花园 2#公变	10	200	160	160
50774	宜兴	丝绸花园 2#箱变主变	10	630	504	504
50775	宜兴	丝绸花园 3#公变	10	200	160	160
50776	宜兴	丝绸花园 4#公变	10	400	320	320
50777	宜兴	丝绸花园 5#公变	10	200	160	160
50778	宜兴	丝绸花园 6#公变	10	200	160	160
50779	市区	丝织甲配变	10	200	160	160
50780	江阴	私营工业园 1#变	10	400	235	235
50781	江阴	私营工业园 11 号箱变主变	10	630	504	504
50782	江阴	私营工业园 12 号变	10	200	160	160
50783	江阴	私营工业园 4#变	10	200	160	160
50784	江阴	私营工业园 6 号变	10	200	160	160
50785	江阴	私营工业园 7 号变	10	400	320	320
50786	江阴	私营工业园澄发箱变主变	10	630	451	451
50787	市区	思北配变（光伏）	10	200	113	113
50788	宜兴	思古圩桥公变	10	400	320	320
50789	宜兴	思古圩西公变	10	400	320	320
50790	市区	思念配变	10	400	320	320

50791	江阴	四本堂南变	10	400	320	320
50792	江阴	四房基变	10	400	234	234
50793	江阴	四房桥东变	10	400	272	272
50794	市区	四房桥二配变（光伏）	10	200	129	129
50795	江阴	四房巷变	10	200	160	160
50796	江阴	四房庄变	10	400	289	289
50797	江阴	四房庄南变	10	400	288	288
50798	宜兴	四季府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
50799	宜兴	四季府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
50800	宜兴	四季府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
50801	宜兴	四季府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
50802	宜兴	四里桥 2#公变	10	400	263	263
50803	宜兴	四里桥公变（光伏并网）	10	400	320	320
50804	江阴	四三房变	10	400	234	234
50805	江阴	四三房南变	10	200	148	148
50806	宜兴	四条岭 3#公变	10	400	320	320
50807	江阴	四小村变	10	400	255	255
50808	宜兴	四洲塘 2#公变（光伏并网）	10	400	305	305
50809	宜兴	寺坝公变（光伏并网）	10	200	134	134
50810	江阴	寺背后变	10	400	271	271
50811	市区	寺后乙	10	400	320	320
50812	市区	寺家坝配变	10	200	160	160
50813	宜兴	寺家组公变（光伏并网）	10	200	130	130
50814	宜兴	寺前 1#公变	10	400	320	320
50815	江阴	寺前村南变	10	400	278	278

50816	宜兴	寺西公变	10	200	132	132
50817	宜兴	寺西和苑 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
50818	宜兴	寺西和苑 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
50819	宜兴	寺庄组公变	10	400	320	320
50820	江阴	泗河阿塔圩变	10	400	320	320
50821	江阴	泗河花家凹变	10	400	293	293
50822	江阴	泗河胶鞋厂变	10	400	320	320
50823	江阴	泗河口变	10	400	179	179
50824	江阴	泗河石岐里东变	10	400	320	320
50825	江阴	泗河石岐里西变	10	400	320	320
50826	江阴	泗河外湾变	10	400	320	320
50827	江阴	泗河外湾南变	10	315	186	186
50828	江阴	泗河西河南变	10	400	320	320
50829	江阴	泗河张家村变	10	400	165	165
50830	江阴	泗三房 2 号变	10	400	195	195
50831	市区	松坟头二配变（融合终端）	10	200	160	160
50832	江阴	松岗变	10	250	200	200
50833	市区	松华液压配变	10	400	320	320
50834	市区	嵩林配变	10	400	320	320
50835	市区	嵩山大巷二配变	10	400	320	320
50836	市区	嵩山大巷配变	10	400	320	320
50837	市区	嵩山街四配变	10	400	320	320
50838	宜兴	宋安公变（光伏并网）	10	200	69	69
50839	市区	宋坝配变	10	400	305	305
50840	江阴	宋北变	10	400	280	280

50841	市区	宋家坝配变	10	200	160	160
50842	宜兴	宋家公变（光伏并网）	10	200	122	122
50843	市区	宋家桥配变（光伏）	10	200	126	126
50844	宜兴	宋家塘公变	10	400	320	320
50845	江阴	宋家巷变	10	200	10	10
50846	宜兴	宋桥村公变	10	200	160	160
50847	宜兴	宋桥站公变	10	400	320	320
50848	市区	宋巷配变（融合终端）	10	200	160	160
50849	市区	宋巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
50850	市区	宋巷五三配变（融合终端）	10	400	320	320
50851	市区	宋巷西配变	10	400	320	320
50852	宜兴	宋庄东公变	10	400	296	296
50853	宜兴	宋庄公变	10	400	264	264
50854	宜兴	宋庄南公变（光伏并网）	10	400	237	237
50855	市区	宋庄三配变	10	400	320	320
50856	宜兴	苏北村 2#公变（光伏并网）	10	400	286	286
50857	宜兴	苏北村箱变主变	10	400	292	292
50858	市区	苏单五配变	10	400	320	320
50859	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
50860	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
50861	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
50862	江阴	苏港睦邻中心 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
50863	江阴	苏家店变	10	200	19	19
50864	江阴	苏家墩北 2#变	10	400	320	320
50865	宜兴	苏家塘公变（光伏并网）	10	400	19	19

50866	市区	苏家湾配变	10	400	320	320
50867	江阴	苏家圩变	10	400	211	211
50868	宜兴	苏家小区 3#站 1#所变主变	10	800	640	640
50869	宜兴	苏家小区 3#站 2#所变主变	10	800	640	640
50870	宜兴	苏缆新村 2#公变	10	315	252	252
50871	江阴	苏龙苑 5#配电所 1#主变	10	800	629	629
50872	市区	苏庙二房配变	10	400	320	320
50873	市区	苏排配变	10	400	320	320
50874	市区	苏舍桥配变	10	315	252	252
50875	市区	苏舍四配变	10	400	320	320
50876	江阴	苏士桥北变	10	250	166	166
50877	江阴	苏市桥 3#变	10	400	216	216
50878	宜兴	苏塘公变	10	400	320	320
50879	宜兴	苏廷公变	10	400	320	320
50880	江阴	苏圩加工变	10	400	280	280
50881	江阴	苏圩南站变	10	400	320	320
50882	市区	苏吴配变	10	400	320	320
50883	市区	苏巷	10	400	320	320
50884	市区	苏巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
50885	市区	苏巷 2#箱变 T1	10	630	504	504
50886	市区	苏巷二配变（光伏）	10	400	308	308
50887	市区	苏巷配变	10	400	320	320
50888	市区	苏雪三配变	10	400	320	320
50889	市区	速达配变（融合终端）	10	200	160	160
50890	市区	速接配变	10	400	151	151

50891	市区	塑料厂四配变	10	400	320	320
50892	市区	酸菜鱼配变	10	400	320	320
50893	市区	孙大桥配变	10	200	160	160
50894	市区	孙更巷配变（光伏）	10	200	131	131
50895	市区	孙更巷三配变（光伏）	10	400	289	289
50896	宜兴	孙家 2#公变	10	100	80	80
50897	市区	孙家村二配变	10	400	320	320
50898	宜兴	孙家村公变（光伏并网）	10	400	320	320
50899	江阴	孙家庙头变	10	200	65	65
50900	江阴	孙家弄北变	10	400	255	255
50901	江阴	孙家弄公变	10	200	160	160
50902	市区	孙家桥配变（融合终端）	10	400	320	320
50903	宜兴	孙家圩公变（光伏并网）	10	200	64	64
50904	市区	孙家圩配变（光伏）	10	200	137	137
50905	江阴	孙家巷东变	10	315	252	252
50906	江阴	孙家庄变	10	400	210	210
50907	市区	孙蒋浜二配变（融合终端）	10	200	160	160
50908	市区	孙蒋浜三配变（融合终端）	10	400	320	320
50909	市区	孙蒋浜一配变（融合终端）	10	400	320	320
50910	市区	孙蒋二配变（融合终端）	10	400	320	320
50911	市区	孙蒋集贸配变（融合终端）	10	200	160	160
50912	市区	孙蒋九配变（融合终端）	10	315	252	252
50913	市区	孙蒋李巷配变（融合终端）	10	400	320	320
50914	市区	孙蒋六配变（融合终端）	10	400	320	320
50915	市区	孙蒋七配变（融合终端）	10	400	320	320

50916	市区	孙蒋乔巷配变（融合终端）	10	200	160	160
50917	市区	孙蒋三十配变（融合终端）	10	400	320	320
50918	市区	孙蒋十二配变（融合终端）	10	400	320	320
50919	市区	孙蒋十配变（融合终端）	10	400	320	320
50920	市区	孙蒋十四配变（融合终端）	10	200	160	160
50921	市区	孙蒋十五配变（融合终端）	10	200	160	160
50922	市区	孙蒋十一配变（融合终端）	10	200	160	160
50923	市区	孙蒋水产配变（融合终端）	10	400	320	320
50924	市区	孙蒋五配变（融合终端）	10	400	320	320
50925	市区	孙蒋巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
50926	市区	孙蒋一配变（融合终端）	10	400	320	320
50927	市区	孙介里二配变	10	400	320	320
50928	市区	孙介里配变	10	200	160	160
50929	江阴	孙七房变	10	400	243	243
50930	市区	孙巷八配变（融合终端）	10	200	160	160
50931	市区	孙巷配变（融合终端）	10	400	320	320
50932	江阴	孙巷上变	10	400	320	320
50933	市区	孙巷五配变（光伏）	10	400	283	283
50934	市区	孙巷新村配变	10	200	160	160
50935	市区	孙巷乙配变（光伏）	10	400	243	243
50936	市区	孙姚巷配变（融合终端）	10	200	160	160
50937	宜兴	所 13#公变	10	400	320	320
50938	宜兴	所 14#公变	10	400	320	320
50939	江阴	塔南村公变	10	400	320	320
50940	江阴	塔南家苑 3#配电所 4#主变	10	1000	800	800

50941	宜兴	塔山公变	10	400	320	320
50942	市区	塔拾壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
50943	市区	塔拾壹一配变（融合终端）	10	200	160	160
50944	市区	塔水桥配变（融合终端）	10	400	320	320
50945	宜兴	塔头箱变主变	10	500	400	400
50946	市区	塔影 2#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
50947	市区	塔影 3#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
50948	市区	塔影九配变（融合终端）	10	400	320	320
50949	市区	塔影七配变（融合终端）	10	400	320	320
50950	市区	塔影桥三配变（融合终端）	10	400	320	320
50951	市区	塔影十三配变（融合终端）	10	400	320	320
50952	市区	塔影十一配变	10	200	160	160
50953	市区	塔影四配变（融合终端）	10	400	320	320
50954	市区	塔影壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
50955	宜兴	台东 2#公变	10	200	160	160
50956	宜兴	台东 3#公变	10	200	160	160
50957	宜兴	台东公变（光伏并网）	10	400	278	278
50958	宜兴	台西村箱变主变	10	500	345	345
50959	宜兴	台西里西 2#公变	10	400	320	320
50960	宜兴	台西前江组公变	10	400	320	320
50961	市区	太芙二配变	10	400	320	320
50962	市区	太芙胡更配变	10	400	320	320
50963	市区	太钢管配变（融合终端）	10	200	160	160
50964	宜兴	太溇新村 5#公变	10	400	320	320
50965	宜兴	太溇新村 8#公变	10	400	320	320

50966	宜兴	太湖电气公变（光伏并网）	10	200	93	93
50967	市区	太湖花园二期 2 号站 T1	10	1250	1000	1000
50968	市区	太湖花园二期 6 号站 T3	10	1250	1000	1000
50969	市区	太湖花园二期 8 号站 T2	10	1250	1000	1000
50970	市区	太湖如院 6#站 T1	10	800	640	640
50971	市区	太湖如院 6#站 T2	10	800	640	640
50972	市区	太湖如院 6#站 T3	10	800	640	640
50973	市区	太湖如院 6#站 T4	10	800	640	640
50974	市区	太湖新城站 T1	10	1250	1000	1000
50975	市区	太湖新城站 T2	10	1250	1000	1000
50976	市区	太湖站配变（融合终端）	10	200	160	160
50977	宜兴	太华大道 2#公变	10	400	320	320
50978	宜兴	太华大亩界公变	10	200	160	160
50979	宜兴	太华红豆杉公变	10	400	320	320
50980	宜兴	太华教堂 2#公变	10	400	320	320
50981	宜兴	太华教堂公变（光伏并网）	10	400	230	230
50982	宜兴	太华教育公变（光伏并网）	10	200	144	144
50983	宜兴	太华山庄 4#公变	10	400	320	320
50984	宜兴	太华商场公变（光伏并网）	10	400	316	316
50985	宜兴	太华小岭公变	10	400	320	320
50986	宜兴	太华新华公变	10	200	83	83
50987	宜兴	太华张家公变	10	200	121	121
50988	市区	太极舍配变	10	200	160	160
50989	宜兴	太平 3#公变	10	400	264	264
50990	宜兴	太平东公变	10	400	320	320

50991	市区	太平路	10	400	320	320
50992	江阴	太平路 3 号变	10	400	320	320
50993	江阴	太石桥 2#变	10	400	320	320
50994	宜兴	太阳城 1#箱变	10	630	504	504
50995	江阴	太阳公寓变	10	400	320	320
50996	宜兴	太宗圩公变（光伏并网）	10	200	113	113
50997	市区	泰伯 1#站 1#主变 1000(融合终端)	10	1000	800	800
50998	市区	泰伯 1#站 3#主变 1000(融合终端)	10	1000	800	800
50999	市区	泰伯 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
51000	市区	泰伯 11#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
51001	市区	泰伯 2#站 1 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
51002	市区	泰伯 2#站 2 号主变（融合终端）	10	1000	800	800
51003	市区	泰伯 3#站 1 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
51004	市区	泰伯 3#站 3 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
51005	市区	泰伯 4#站 1 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
51006	市区	泰伯 4#站 3 号主变 1000（融合终端）	10	1000	800	800
51007	市区	泰伯 5#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51008	市区	泰伯 5#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51009	市区	泰伯 5#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800
51010	市区	泰伯 6#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800

51011	市区	泰伯 6# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51012	市区	泰伯 7# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51013	市区	泰伯 7# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51014	市区	泰伯 8# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51015	市区	泰伯 8# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51016	市区	泰伯 9# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51017	市区	泰伯 9# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51018	市区	泰康四配变	10	400	320	320
51019	市区	泰康五配变	10	400	320	320
51020	市区	泰隆站 T2（融合终端）	10	800	640	640
51021	市区	泰山 1# 箱变 T1	10	630	504	504
51022	江阴	泰山南变	10	400	320	320
51023	市区	泰吴置业配变（融合终端）	10	200	160	160
51024	江阴	滩上西变	10	400	286	286
51025	江阴	滩头上变	10	200	125	125
51026	市区	谈更上荡配变	10	200	160	160
51027	市区	谈更上二配变	10	200	160	160
51028	宜兴	谈家 2# 公变	10	400	320	320
51029	宜兴	谈家圩 2# 公变（光伏并网）	10	200	140	140
51030	宜兴	谈家圩公变（光伏并网）	10	200	140	140
51031	市区	谈家一配变（光伏）	10	400	314	314
51032	市区	谈家宅基配变（光伏）	10	200	76	76
51033	宜兴	谈家站公变	10	200	133	133
51034	江阴	谈家住基东变	10	400	280	280
51035	宜兴	谈墅 3# 公变	10	200	160	160

51036	宜兴	谈墅荡 3#公变	10	400	320	320
51037	宜兴	谈墅荡鱼塘公变	10	200	160	160
51038	宜兴	谈墅鱼塘公变	10	400	297	297
51039	市区	谈巷泵配变（融合终端）	10	400	320	320
51040	市区	谈巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
51041	市区	谈巷六配变（融合终端）	10	400	320	320
51042	市区	谈巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
51043	市区	谈巷五配变（融合终端）	10	400	313	313
51044	市区	谈巷一配变（融合终端）	10	400	320	320
51045	宜兴	谈庄公变（光伏并网）	10	200	160	160
51046	宜兴	谭家冲箱变	10	630	504	504
51047	江阴	谭家村 1#变	10	400	320	320
51048	江阴	谭家村 2#变	10	400	320	320
51049	江阴	谭家村 3#变	10	400	320	320
51050	江阴	谭家村 4#变	10	400	320	320
51051	江阴	谭家村 5#变	10	400	320	320
51052	江阴	谭家村 6#变	10	400	320	320
51053	江阴	谭家村 7#变	10	400	320	320
51054	江阴	谭家宅基变	10	200	160	160
51055	市区	潭捌二配变（融合终端）	10	400	320	320
51056	市区	潭捌一配变（融合终端）	10	400	320	320
51057	市区	潭贰甲配变（融合终端）	10	400	320	320
51058	江阴	潭家村东变	10	400	0	0
51059	宜兴	潭家公变	10	400	320	320
51060	市区	潭玖配变（融合终端）	10	400	320	320

51061	市区	潭陆二配变（TTU）（融合终端）	10	400	320	320
51062	市区	潭陆一配变（融合终端）	10	400	320	320
51063	市区	潭柒二配变（融合终端）	10	400	320	320
51064	市区	潭柒一配变（融合终端）	10	400	320	320
51065	市区	潭叁二配变（融合终端）	10	400	320	320
51066	市区	潭叁一配变（融合终端）	10	400	320	320
51067	市区	潭肆二配变（融合终端）	10	400	320	320
51068	市区	潭肆一配变（融合终端）	10	315	252	252
51069	市区	潭塘头配变（南瑞）（融合终端）	10	400	320	320
51070	市区	潭伍二配变（融合终端）	10	400	320	320
51071	市区	潭伍一配变（融合终端）	10	400	320	320
51072	市区	潭壹二配变（融合终端）	10	315	252	252
51073	市区	潭壹配变（融合终端）	10	400	320	320
51074	市区	潭乙二配变（融合终端）	10	400	320	320
51075	江阴	檀悦花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
51076	江阴	檀悦花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
51077	江阴	檀悦花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
51078	江阴	檀悦花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
51079	江阴	檀悦花园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
51080	江阴	檀悦花园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
51081	市区	探花墩二配变	10	200	160	160
51082	江阴	汤村桥变	10	400	320	320
51083	宜兴	汤大桥公变	10	200	160	160
51084	市区	汤东二配变	10	400	320	320
51085	市区	汤东配变	10	200	160	160

51086	宜兴	汤渎村 2#公变	10	400	320	320
51087	宜兴	汤渎村公变（光伏并网）	10	400	313	313
51088	宜兴	汤渎太湖 3#公变	10	200	160	160
51089	宜兴	汤渡 2#公变（光伏并网）	10	315	240	240
51090	宜兴	汤渡电影院公变	10	400	320	320
51091	宜兴	汤渡窑上公变（光伏并网）	10	400	310	310
51092	江阴	汤沟北变	10	400	320	320
51093	江阴	汤沟公变	10	315	204	204
51094	宜兴	汤家 2#公变（光伏并网）	10	400	307	307
51095	市区	汤家浜配变（光伏）	10	400	307	307
51096	江阴	汤家变	10	400	256	256
51097	江阴	汤家村变	10	400	85	85
51098	江阴	汤家湾北变	10	400	320	320
51099	江阴	汤家湾东变	10	400	320	320
51100	宜兴	汤家箱变主变	20	630	504	504
51101	宜兴	汤家组公变	10	400	305	305
51102	市区	汤介里三配变	10	200	160	160
51103	市区	汤介桥二	10	400	320	320
51104	宜兴	汤南 2#公变	10	400	320	320
51105	宜兴	汤埝公变	10	400	320	320
51106	宜兴	汤盘李家公变	10	400	320	320
51107	宜兴	汤盘圩公变	10	400	320	320
51108	宜兴	汤泉村公变（光伏并网）	10	200	141	141
51109	宜兴	汤泉鱼塘公变	10	400	320	320
51110	市区	汤巷配电所 T1	10	1000	800	800

51111	市区	汤巷配电所 T2	10	1000	800	800
51112	宜兴	汤庄公变（光伏并网）	10	400	258	258
51113	宜兴	汤庄西公变（光伏并网）	10	200	107	107
51114	江阴	唐曹东变	10	400	320	320
51115	市区	唐村配变	10	400	320	320
51116	市区	唐东配变	10	400	320	320
51117	江阴	唐东巷变	10	400	320	320
51118	市区	唐更巷二配变	10	200	160	160
51119	市区	唐更巷配变（光伏）	10	400	303	303
51120	市区	唐家村二配变	10	400	320	320
51121	江阴	唐家村南变	10	400	248	248
51122	江阴	唐家村西变	10	400	264	264
51123	市区	唐家二配变	10	400	320	320
51124	市区	唐家配变（需删除）	10	400	320	320
51125	市区	唐家四配变（光伏）	10	200	22	22
51126	江阴	唐家圩南变	10	400	288	288
51127	宜兴	唐家溪公变	10	200	95	95
51128	江阴	唐家巷变	10	400	310	310
51129	江阴	唐家巷东变	10	315	252	252
51130	江阴	唐家巷南变	10	400	320	320
51131	江阴	唐家巷西变	10	400	320	320
51132	市区	唐家庄配变（光伏）	10	200	148	148
51133	市区	唐家庄三配变	10	400	320	320
51134	市区	唐甲里配变	10	400	320	320
51135	市区	唐建村配变	10	400	320	320

51136	宜兴	唐角北箱变主变	10	500	400	400
51137	宜兴	唐角村 2#公变（光伏并网）	10	200	123	123
51138	宜兴	唐角村公变（光伏并网）	10	400	302	302
51139	宜兴	唐角西浜公变	10	400	320	320
51140	市区	唐介浜配变	10	400	320	320
51141	市区	唐木湾配变（融合终端）	10	400	320	320
51142	市区	唐西二配变	10	400	320	320
51143	市区	唐西配变	10	200	160	160
51144	市区	唐西三配变（光伏）	10	200	142	142
51145	市区	唐西四配变	10	400	320	320
51146	市区	唐巷二配变（光伏）	10	400	303	303
51147	市区	唐巷三配变	10	200	160	160
51148	市区	唐巷十三配变（融合终端）	10	400	320	320
51149	市区	唐巷十一配变	10	400	320	320
51150	市区	唐巷五配变	10	400	320	320
51151	江阴	唐巷西变	10	400	320	320
51152	市区	唐亚英配变	10	400	320	320
51153	市区	唐周电信（融合终端）	10	400	320	320
51154	市区	唐周巷 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51155	市区	唐周巷 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51156	市区	唐周巷 5#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
51157	市区	唐周巷 8#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
51158	市区	唐周巷 9#站 T4（融合终端）	10	1250	1000	1000
51159	市区	唐庄村配变（南瑞）	10	200	160	160
51160	宜兴	堂前村 2#公变	10	400	320	320

51161	宜兴	棠西公变	10	400	320	320
51162	宜兴	棠下 2#公变	10	200	160	160
51163	宜兴	棠下村公变（光伏并网）	10	200	98	98
51164	江阴	棠樾锦园 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
51165	江阴	棠樾锦园 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
51166	江阴	棠樾锦园 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
51167	江阴	棠樾锦园 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
51168	江阴	棠樾锦园 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
51169	江阴	棠樾锦园 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
51170	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
51171	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
51172	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
51173	江阴	棠樾锦园 59-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
51174	江阴	棠樾锦园 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
51175	江阴	棠樾锦园 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
51176	江阴	棠樾锦园 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
51177	江阴	棠樾锦园 71#配电所 4#主变	10	800	640	640
51178	宜兴	塘北村公变	10	400	320	320
51179	宜兴	塘北圩 3#公变（光伏并网）	10	400	303	303
51180	市区	塘村冯巷配变	10	400	310	310
51181	市区	塘东巷二配变（光伏）	10	200	129	129
51182	宜兴	塘渎沽公变（光伏并网）	10	400	303	303
51183	市区	塘坊甲配变	10	400	320	320
51184	市区	塘坊乙配变	10	200	160	160
51185	宜兴	塘河南公变	10	400	320	320

51186	江阴	塘加变	10	400	248	248
51187	市区	塘家里配变（光伏）	10	400	298	298
51188	市区	塘家桥	10	400	320	320
51189	宜兴	塘家圩 2#公变	10	400	320	320
51190	市区	塘降上配变	10	400	320	320
51191	江阴	塘角变	10	400	296	296
51192	市区	塘泾二配变 (TTU)	10	400	320	320
51193	市区	塘泾郎配变	10	200	160	160
51194	市区	塘里浜配变	10	400	320	320
51195	市区	塘路配变	10	200	149	149
51196	宜兴	塘门公变（光伏并网）	10	400	226	226
51197	宜兴	塘门桥公变（光伏并网）	10	400	292	292
51198	宜兴	塘门桥南公变	10	200	160	160
51199	宜兴	塘门宋家西公变	10	400	320	320
51200	市区	塘南陈家配变	10	200	145	145
51201	市区	塘南六配变	10	200	160	160
51202	市区	塘南配变	10	200	160	160
51203	市区	塘南十三配变（光伏）	10	400	263	263
51204	市区	塘南肆二配变	10	400	320	320
51205	市区	塘南肆一配变	10	400	320	320
51206	江阴	塘前变	10	250	138	138
51207	江阴	塘前路 250 号 7#箱变主变	10	400	320	320
51208	宜兴	塘桥组公变	10	200	160	160
51209	市区	塘泗桥三配变	10	400	320	320
51210	宜兴	塘田大桥箱变主变	10	630	504	504

51211	宜兴	塘田电站公变	10	400	320	320
51212	宜兴	塘田公变	10	400	320	320
51213	市区	塘铁 3#箱变 T1	10	630	504	504
51214	宜兴	塘头 1#公变	10	400	320	320
51215	宜兴	塘头 2#公变	10	200	160	160
51216	宜兴	塘头 4#公变	10	400	320	320
51217	宜兴	塘头 5#公变	10	400	320	320
51218	市区	塘头二配变（光伏）	10	200	151	151
51219	宜兴	塘头公变（光伏并网）	10	200	138	138
51220	江阴	塘头桥村委变	10	400	320	320
51221	江阴	塘头桥加工厂变	10	400	307	307
51222	市区	塘头三配变（融合终端）	10	400	320	320
51223	市区	塘头上配变（光伏）	10	200	138	138
51224	江阴	塘头巷 2#变	10	400	320	320
51225	市区	塘头镇配变（融合终端）	10	400	320	320
51226	江阴	塘西变	10	400	278	278
51227	市区	塘西配变	10	200	160	160
51228	宜兴	塘下公变	10	400	320	320
51229	江阴	塘下徐家南变	10	400	303	303
51230	江阴	塘新变	10	400	266	266
51231	市区	塘中西配变（光伏）	10	200	110	110
51232	江阴	塘庄变	10	400	320	320
51233	市区	塘子头三	10	400	320	320
51234	江阴	桃港变	10	400	320	320
51235	江阴	桃花巷 1#变	10	400	320	320

51236	宜兴	桃花新村 3#公变（光伏并网）	10	200	137	137
51237	江阴	桃江 2#变	10	400	320	320
51238	宜兴	桃林北公变	10	200	145	145
51239	宜兴	桃溪二期公变（光伏并网）	10	315	243	243
51240	宜兴	桃溪建材公变	10	400	320	320
51241	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 1#所变主 变	10	800	640	640
51242	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 2#所变主 变	10	800	640	640
51243	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 3#所变主 变	10	800	640	640
51244	宜兴	桃溪梦想商业广场 2#室 4#所变主 变	10	800	640	640
51245	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 1#所变主 变	10	800	640	640
51246	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 2#所变主 变	10	800	640	640
51247	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 3#所变主 变	10	800	640	640
51248	宜兴	桃溪梦想商业广场 3#室 4#所变主 变	10	800	640	640
51249	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 1#所变主 变	10	800	640	640
51250	宜兴	桃溪梦想商业广场 4#室 2#所变主 变	10	800	640	640
51251	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 1#所变主	10	800	640	640

		变				
51252	宜兴	桃溪梦想商业广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
51253	市区	桃溪桥配变	10	200	160	160
51254	宜兴	桃溪一期公变	10	400	320	320
51255	宜兴	桃园电站公变	10	400	320	320
51256	市区	桃园二配变（融合终端）	10	400	320	320
51257	江阴	桃园里变	10	400	320	320
51258	市区	桃园三配变（融合终端）	10	400	320	320
51259	市区	桃园四配变（融合终端）	10	400	320	320
51260	市区	桃园五配变（融合终端）	10	400	320	320
51261	市区	桃园小区配变	10	400	320	320
51262	市区	桃园新配变（融合终端）	10	400	320	320
51263	市区	桃园站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51264	市区	桃源福利厂配变	10	400	320	320
51265	江阴	桃源名筑 1#配电所 1#主变	20	630	504	504
51266	江阴	桃源名筑 1#配电所 2#主变	20	630	504	504
51267	江阴	桃源名筑 134#配电所 1#主变	20	800	640	640
51268	江阴	桃源名筑 134#配电所 2 主变	20	800	640	640
51269	江阴	桃源名筑 192#配电所 1#主变	20	800	640	640
51270	江阴	桃源名筑 192#配电所 2#主变	20	800	640	640
51271	江阴	桃源名筑 193#配电所 1#主变	20	800	640	640
51272	江阴	桃源名筑 193#配电所 2#主变	20	800	640	640
51273	江阴	桃源名筑 193#配电所 3#主变	20	800	640	640
51274	江阴	桃源名筑 193#配电所 4#主变	20	800	640	640

51275	江阴	桃源名筑 231#配电所 1#主变	20	800	640	640
51276	江阴	桃源名筑 231#配电所 2#主变	20	800	640	640
51277	江阴	桃源名筑 40#配电所 1#主变	20	630	504	504
51278	江阴	桃源名筑 40#配电所 2#主变	20	630	504	504
51279	江阴	桃源名筑 40#配电所 3#主变	20	630	487	487
51280	江阴	桃源名筑 40#配电所 4#主变	20	630	504	504
51281	市区	陶蚌二配变	10	400	320	320
51282	市区	陶蚌配变	10	400	320	320
51283	江阴	陶城村唐家巷变	10	400	109	109
51284	江阴	陶城蒋家坝变	10	400	71	71
51285	江阴	陶城新村变	10	400	129	129
51286	宜兴	陶瓷大楼公变	10	400	320	320
51287	宜兴	陶都路 3#箱变主变	10	630	504	504
51288	宜兴	陶都路 4#箱变主变	10	630	504	504
51289	宜兴	陶都苑 1#站 1#所变主变	10	400	320	320
51290	宜兴	陶都苑 1#站 2#所变主变	10	400	320	320
51291	宜兴	陶机 1#公变	10	400	320	320
51292	宜兴	陶机丁港宿舍 2#公变	10	400	320	320
51293	宜兴	陶机宿舍公变	10	400	320	320
51294	市区	陶家坝二配变（光伏）	10	400	320	320
51295	江阴	陶家村北变	10	200	20	20
51296	江阴	陶家村变	10	400	228	228
51297	江阴	陶家村东变	10	400	70	70
51298	江阴	陶家村公变	10	400	320	320
51299	江阴	陶家埭公变	10	400	320	320

51300	宜兴	陶家公变（光伏并网）	10	400	291	291
51301	江阴	陶家弄变	10	400	320	320
51302	江阴	陶家巷变	10	400	320	320
51303	宜兴	陶里文化广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51304	宜兴	陶里文化广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51305	宜兴	陶里文化广场 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
51306	宜兴	陶里文化广场 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
51307	宜兴	陶里文化广场 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
51308	宜兴	陶里文化广场 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
51309	宜兴	陶里文化广场 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
51310	宜兴	陶里文化广场 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
51311	宜兴	陶里文化广场 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
51312	宜兴	陶里文化广场 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
51313	市区	陶沙巷配变（融合终端）	10	400	320	320
51314	市区	陶湾二	10	400	320	320
51315	江阴	陶湾南变	10	400	287	287
51316	江阴	陶小庄变	10	200	113	113
51317	江阴	陶新变	10	400	0	0
51318	江阴	陶中房 3#变	10	400	320	320
51319	市区	特丰二配变	10	200	160	160
51320	市区	特丰配变	10	400	320	320
51321	市区	特种电机配变	10	400	320	320
51322	市区	特种电器厂	10	400	320	320
51323	宜兴	特种涂料公变	10	400	320	320
51324	江阴	腾飞变	10	400	320	320

51325	宜兴	体育场公变	10	400	320	320
51326	宜兴	体育场路灯箱变	10	630	504	504
51327	江阴	天安数码城 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
51328	江阴	天安数码城 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
51329	江阴	天安数码城 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
51330	江阴	天安数码城 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
51331	江阴	天安数码城 9#配电所 3#主变	10	800	640	640
51332	江阴	天安数码城 9#配电所 4#主变	10	800	640	640
51333	宜兴	天安逸品花园 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51334	宜兴	天安逸品花园 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51335	宜兴	天安逸品花园 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
51336	宜兴	天安逸品花园 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
51337	宜兴	天安逸品花园 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
51338	宜兴	天安逸品花园 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
51339	江阴	天成雅苑箱变主变	10	630	504	504
51340	市区	天东	10	200	160	160
51341	江阴	天笃变	10	400	209	209
51342	江阴	天福箱变主变	10	400	320	320
51343	市区	天福苑 2#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51344	市区	天福苑 2#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51345	市区	天福苑 3#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
51346	市区	天福苑 3#站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
51347	市区	天福苑 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
51348	市区	天福苑 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
51349	宜兴	天谷院墅 1#室 1#所变主变	10	630	504	504

51350	宜兴	天谷院墅 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
51351	宜兴	天谷院墅 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
51352	宜兴	天谷院墅 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
51353	宜兴	天沕御城 7#站 2#所变	20	800	640	640
51354	江阴	天鹤六村配电所 1#主变	10	800	640	640
51355	江阴	天鹤六村配电所 2#主变	10	800	640	640
51356	江阴	天鹤五村 7#箱变主变	10	630	504	504
51357	江阴	天鹤一村 2#箱变主变	10	630	504	504
51358	市区	天虹环保	10	400	139	139
51359	市区	天健塑业配变	10	400	320	320
51360	市区	天骄 2#箱变 T1	10	630	504	504
51361	市区	天乐园配变（融合终端）	10	400	320	320
51362	江阴	天茂雅苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
51363	江阴	天茂雅苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
51364	江阴	天茂雅苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
51365	江阴	天茂雅苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
51366	江阴	天茂雅苑 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
51367	江阴	天茂雅苑 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
51368	江阴	天茂雅苑 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
51369	江阴	天茂雅苑 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
51370	江阴	天茂雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
51371	江阴	天茂雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
51372	江阴	天茂雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
51373	江阴	天茂雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
51374	江阴	天阙雅苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640

51375	江阴	天阙雅苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
51376	江阴	天阙雅苑 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
51377	江阴	天阙雅苑 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
51378	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 1#主变	10	800	640	640
51379	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 2#主变	10	800	640	640
51380	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 3#主变	10	800	640	640
51381	江阴	天瑞苑 19-2#配电所 4#主变	10	800	640	640
51382	江阴	天瑞苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
51383	江阴	天瑞苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
51384	江阴	天瑞苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
51385	江阴	天瑞苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
51386	江阴	天瑞苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
51387	江阴	天瑞苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
51388	江阴	天瑞苑 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
51389	江阴	天瑞苑 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
51390	宜兴	天生圩 3#公变（光伏并网）	10	400	300	300
51391	宜兴	天生圩村公变	10	400	320	320
51392	市区	天授大队配变	10	400	320	320
51393	市区	天塔寺（光伏）	10	400	298	298
51394	市区	天塔寺 2	10	400	320	320
51395	宜兴	天禧广场 2#室 1#所变主变	20	1250	1000	1000
51396	宜兴	天禧广场 2#室 2#所变主变	20	1250	1000	1000
51397	市区	天新配变	10	400	320	320
51398	宜兴	天一度假公变	10	400	320	320
51399	市区	天一机电配变	10	400	320	320

51400	市区	天一网吧配变（融合终端）	10	400	320	320
51401	市区	天佑配变	10	400	320	320
51402	市区	天宇配变（融合终端）	10	400	320	320
51403	江阴	天敌雅苑 101#配电所 1#主变	20	800	640	640
51404	江阴	天敌雅苑 101#配电所 2#主变	20	800	640	640
51405	江阴	天敌雅苑 119#配电所 1#主变	20	800	640	640
51406	江阴	天敌雅苑 119#配电所 2#主变	20	800	640	640
51407	江阴	天敌雅苑 119#配电所 3#主变	20	800	640	640
51408	江阴	天敌雅苑 119#配电所 4#主变	20	800	640	640
51409	江阴	天敌雅苑 122#配电所 1#主变	20	800	640	640
51410	江阴	天敌雅苑 122#配电所 2#主变	20	800	640	640
51411	江阴	天敌雅苑 28#配电所 1#主变	20	630	504	504
51412	江阴	天敌雅苑 28#配电所 2#主变	20	630	504	504
51413	江阴	天敌雅苑 28#配电所 3#主变	20	630	504	504
51414	江阴	天敌雅苑 28#配电所 4#主变	20	630	504	504
51415	江阴	天敌雅苑 88#配电所 1#主变	20	800	640	640
51416	江阴	天敌雅苑 88#配电所 2#主变	20	800	640	640
51417	江阴	天敌雅苑 94#配电所 1#主变	20	800	640	640
51418	江阴	天敌雅苑 94#配电所 2#主变	20	800	640	640
51419	江阴	天悦家园 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
51420	江阴	天悦家园 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
51421	江阴	天悦家园 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
51422	江阴	天悦家园 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
51423	江阴	天悦家园 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
51424	江阴	天悦家园 6#配电所 4#主变	10	630	504	504

51425	宜兴	天樾庭 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
51426	宜兴	天樾庭 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
51427	宜兴	天樾庭 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
51428	宜兴	天樾庭 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
51429	江阴	天韵雅苑 9 配电所 1#主变	10	800	640	640
51430	江阴	天韵雅苑 9 配电所 2#主变	10	800	640	640
51431	江阴	天韵雅苑 9 配电所 3#主变	10	800	640	640
51432	江阴	天韵雅苑 9 配电所 4#主变	10	800	640	640
51433	市区	天主堂配变（光伏）	10	400	289	289
51434	市区	田都里（光伏）	10	400	260	260
51435	江阴	田堵里 1#变	10	400	185	185
51436	江阴	田堵里变	10	400	305	305
51437	市区	田堵里二配变	10	200	160	160
51438	宜兴	田肚 1#公变	10	400	320	320
51439	江阴	田肚变	10	400	320	320
51440	江阴	田二房变	10	400	320	320
51441	宜兴	田干后村公变	10	400	213	213
51442	宜兴	田干组公变	10	400	250	250
51443	市区	田埂上配变（光伏）	10	400	280	280
51444	市区	田禾浜配变（融合终端）	10	400	320	320
51445	市区	田基浜乙配变（融合终端）	10	400	320	320
51446	宜兴	田浪村东公变	10	200	80	80
51447	宜兴	田浪鱼塘公变	10	400	320	320
51448	江阴	田里变	10	400	261	261
51449	江阴	田里四房变	10	315	221	221

51450	市区	田七房二配变	10	400	320	320
51451	市区	田七房配变	10	400	320	320
51452	宜兴	田舍东公变	10	200	160	160
51453	江阴	田头村变	10	200	119	119
51454	江阴	田头村南变	10	400	257	257
51455	市区	田头巷配变（光伏）	10	200	107	107
51456	市区	田屠里二配变（融合终端）	10	200	160	160
51457	市区	田屠里三配变（融合终端）	10	200	160	160
51458	江阴	田由 2#变	10	400	320	320
51459	宜兴	田庄公变（光伏并网）	10	100	52	52
51460	市区	田庄巷二配变	10	200	160	160
51461	市区	跳板桥二（光伏）	10	200	113	113
51462	市区	跳前一配变	10	400	320	320
51463	市区	贴花厂配变	10	400	320	320
51464	宜兴	铁红厂公变	10	400	320	320
51465	宜兴	铁家圩公变	10	400	320	320
51466	江阴	铁匠巷变	10	400	320	320
51467	市区	铁路浜配变	10	200	160	160
51468	市区	铁路南配变（融合终端）	10	200	160	160
51469	市区	听松坊二配变	10	400	320	320
51470	市区	亭拆迁二变	10	400	320	320
51471	江阴	停塘降变	10	400	308	308
51472	江阴	停塘排涝站变	10	400	299	299
51473	宜兴	通达机械公变	10	400	180	180
51474	市区	通达石油配变	10	200	160	160

51475	市区	通德桥配变（融合终端）	10	400	320	320
51476	江阴	通渡南路灯变	10	400	320	320
51477	江阴	通飞南箱变主变	10	630	504	504
51478	江阴	通飞箱变主变	10	630	504	504
51479	江阴	通港路西变	10	400	320	320
51480	市区	通惠中配变（融合终端）	10	400	320	320
51481	市区	通江电信配变（融合终端）	10	400	256	256
51482	市区	通沙灯配变（融合终端）	10	400	320	320
51483	宜兴	通蜀安置 1#公变	10	315	252	252
51484	宜兴	通蜀安置 10#公变	10	200	160	160
51485	宜兴	通蜀安置 4#公变	10	200	160	160
51486	宜兴	通蜀安置 5#公变	10	200	160	160
51487	宜兴	通蜀安置 7#公变	10	200	160	160
51488	宜兴	通蜀安置 9#公变	10	200	160	160
51489	宜兴	通蜀供电所箱变主变	10	500	400	400
51490	宜兴	通蜀西路 2#公变	10	400	320	320
51491	宜兴	通蜀西路 3#公变	10	315	252	252
51492	市区	通万配变	10	400	320	320
51493	市区	通贤灯	10	200	160	160
51494	市区	通新路配变	10	400	320	320
51495	市区	通鑫冷弯配变	10	400	320	320
51496	市区	通讯器材配变	10	400	320	320
51497	市区	通扬二配变（融合终端）	10	400	320	320
51498	市区	通扬三配变（融合终端）	10	400	320	320
51499	市区	通扬四配变（融合终端）	10	400	320	320

51500	市区	通扬一二配变（融合终端）	10	400	320	320
51501	市区	通扬一六配变（融合终端）	10	400	320	320
51502	市区	通扬一配变（融合终端）	10	400	320	320
51503	市区	通扬一七配变（融合终端）	10	400	320	320
51504	市区	通用机	10	200	160	160
51505	市区	通用件厂	10	400	320	320
51506	江阴	通运顾家变	10	400	320	320
51507	市区	通照明配变（融合终端）	10	200	160	160
51508	宜兴	同乐商住楼公变	10	400	320	320
51509	宜兴	同里戈口桥 1#公变	10	400	320	320
51510	宜兴	同里桑场 3#公变	10	400	305	305
51511	宜兴	同仁 2#公变	10	400	320	320
51512	江阴	同心村变	10	400	320	320
51513	江阴	同心路北箱变主变	10	630	504	504
51514	江阴	同心排涝站变	10	400	320	320
51515	江阴	同心西变	10	400	320	320
51516	江阴	桐工路 1#变	10	400	320	320
51517	江阴	桐岐车站变	10	400	320	320
51518	江阴	桐岐影院西变	10	400	301	301
51519	江阴	桐岐政府公变	10	400	320	320
51520	市区	桐桥头	10	400	320	320
51521	宜兴	桐梓电站公变（光伏并网）	10	200	146	146
51522	宜兴	桐梓桥东公变	10	400	320	320
51523	宜兴	桐梓西公变（光伏并网）	10	200	113	113
51524	宜兴	铜山八九组公变（光伏并网）	10	200	131	131

51525	宜兴	铜山车头岭公变	10	400	282	282
51526	宜兴	铜山村 1#箱变	10	400	320	320
51527	宜兴	铜山村 2#箱变	10	400	320	320
51528	宜兴	铜山村公变	10	400	251	251
51529	宜兴	铜山寺前 2#公变（光伏并网）	10	200	117	117
51530	宜兴	铜山丫枝岭 2#公变	10	400	320	320
51531	宜兴	铜山丫枝岭公变（光伏并网）	10	315	189	189
51532	江阴	童家北变	10	400	273	273
51533	江阴	童家村变	10	400	153	153
51534	宜兴	潼渚村 2#公变（光伏并网）	10	400	292	292
51535	宜兴	潼渚山官塘公变（光伏并网）	10	160	104	104
51536	宜兴	头阳 2#公变	10	315	252	252
51537	宜兴	头阳村部 2#公变（光伏并网）	10	400	312	312
51538	宜兴	头阳村部公变	10	400	320	320
51539	宜兴	头阳三庄公变（光伏并网）	10	400	265	265
51540	宜兴	头阳头庄 3#公变（光伏并网）	10	400	179	179
51541	宜兴	头阳头庄 4#公变	10	400	320	320
51542	宜兴	头阳头庄 5#公变	10	400	320	320
51543	宜兴	头阳头庄公变（光伏并网）	10	400	205	205
51544	江阴	涂镇 5#变	10	400	320	320
51545	江阴	涂镇北变	10	400	259	259
51546	江阴	涂镇南西变	10	400	276	276
51547	江阴	涂镇西变	10	250	200	200
51548	江阴	涂镇中心变	10	400	320	320
51549	宜兴	土城 7#公变	10	400	320	320

51550	宜兴	土城公变（光伏并网）	10	315	219	219
51551	宜兴	土城西公变	10	400	308	308
51552	江阴	土管北变	10	400	320	320
51553	宜兴	土桥公路公变（光伏并网）	10	200	138	138
51554	宜兴	土桥头 2#公变	10	400	320	320
51555	宜兴	土杂商住楼 1#箱变	10	630	504	504
51556	宜兴	土杂商住楼 2#箱变主变	10	630	504	504
51557	宜兴	团汎花园二期 1#箱变	10	630	504	504
51558	宜兴	团汎花园二期 2#箱变	10	500	400	400
51559	宜兴	团汎花园二期 3#箱变主变	10	630	504	504
51560	宜兴	团汎花园二期 4#箱变主变	10	630	504	504
51561	宜兴	团结公变	10	400	312	312
51562	宜兴	团结街 2#公变	10	200	160	160
51563	市区	团结新村十二配变	10	400	320	320
51564	市区	团结新村十六配变	10	400	320	320
51565	市区	团结新村十三配变	10	400	320	320
51566	市区	团结新村十五配变	10	400	320	320
51567	江阴	团塘湾北变	10	400	102	102
51568	江阴	团塘湾变	10	400	234	234
51569	江阴	团子头北变	10	400	320	320
51570	江阴	团子头变	10	200	146	146
51571	宜兴	屯桥北公变（光伏并网）	10	200	122	122
51572	宜兴	屯桥村公变	10	400	276	276
51573	宜兴	屯桥中公变	10	400	320	320
51574	市区	屯中巷西片	10	400	320	320

51575	市区	瓦南配变	10	400	320	320
51576	市区	瓦屑坝二配变（融合终端）	10	400	314	314
51577	江阴	瓦沿变	10	400	320	320
51578	江阴	瓦沿南变	10	200	160	160
51579	市区	外浜三配变	10	400	320	320
51580	市区	外浜四配变	10	400	320	320
51581	市区	外浜乙配变	10	400	320	320
51582	宜兴	外厂公变	10	400	255	255
51583	江阴	外宕变	10	400	320	320
51584	市区	外吊桥配变（融合终端）	10	400	320	320
51585	江阴	外环西变	10	400	308	308
51586	市区	外经委配变（融合终端）	10	400	320	320
51587	宜兴	外贸综合楼箱变主变	10	500	400	400
51588	市区	外商用户 1#箱变 T1	10	630	504	504
51589	市区	外商用户 2#箱变 T1	10	630	504	504
51590	市区	外事客运配变（融合终端）	10	200	160	160
51591	市区	外湾配变（光伏）	10	200	133	133
51592	宜兴	外小圩公变	10	200	160	160
51593	市区	弯头厂二配变	10	400	320	320
51594	市区	弯头厂配变（融合终端）	10	400	320	320
51595	市区	湾东	10	400	320	320
51596	宜兴	湾埂村公变	10	400	258	258
51597	宜兴	湾埂村鱼塘公变	10	400	270	270
51598	市区	湾泾河一配变	10	400	320	320
51599	江阴	湾里 2#变	10	400	320	320

51600	宜兴	湾里 2#公变	10	400	320	320
51601	市区	湾里十二配变	10	400	320	320
51602	市区	湾里十配变	10	400	320	320
51603	市区	湾里十一配变	10	400	320	320
51604	市区	湾里四变	10	200	160	160
51605	江阴	湾里箱变主变	10	630	446	446
51606	江阴	湾上变	10	400	51	51
51607	江阴	湾树桥变	10	400	253	253
51608	市区	玩具厂配变（融合终端）	10	400	320	320
51609	市区	玩具厂四	10	400	320	320
51610	市区	宛北东配变（光伏）	10	400	272	272
51611	市区	宛北西二配变（光伏）	10	400	247	247
51612	市区	宛北西配变（光伏）	10	400	222	222
51613	市区	宛北站配变（南瑞）（光伏）	10	400	267	267
51614	市区	宛山奚介塘配变（光伏）	10	200	134	134
51615	市区	宛山乙配变（光伏）	10	400	320	320
51616	江阴	万安佳苑 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
51617	江阴	万安佳苑 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
51618	江阴	万安佳苑 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
51619	江阴	万安佳苑 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
51620	江阴	万安佳苑 2#配电所 1#主变	10	630	504	504
51621	江阴	万安佳苑 2#配电所 2#主变	10	630	504	504
51622	江阴	万安佳苑 2#配电所 3#主变	10	630	504	504
51623	江阴	万安佳苑 2#配电所 4#主变	10	630	504	504
51624	宜兴	万安小区 3#公变	10	400	320	320

51625	宜兴	万安小区 5#公变	10	400	320	320
51626	宜兴	万安小区 6#公变	10	400	320	320
51627	宜兴	万安小区 7#公变	10	400	320	320
51628	市区	万安新村二配变	10	200	160	160
51629	市区	万安新村配变	10	400	320	320
51630	市区	万安乙配变	10	400	320	320
51631	市区	万坝四配变（光伏）	10	400	227	227
51632	市区	万埠配变（融合终端）	10	200	160	160
51633	市区	万昌密封配变	10	400	320	320
51634	宜兴	万达广场居住区 1#站 1#所变	20	800	640	640
51635	宜兴	万达广场居住区 1#站 2#所变	20	800	640	640
51636	宜兴	万达广场居住区 1#站 3#所变	20	800	640	640
51637	宜兴	万达广场居住区 1#站 4#所变	20	800	640	640
51638	宜兴	万达广场居住区 2#站 1#所变	20	800	640	640
51639	宜兴	万达广场居住区 2#站 2#所变	20	800	640	640
51640	宜兴	万达广场居住区 2#站 3#所变	20	800	640	640
51641	宜兴	万达广场居住区 2#站 4#所变	20	800	640	640
51642	宜兴	万达广场居住区 3#站 2#所变	20	800	640	640
51643	宜兴	万达广场居住区 3#站 3#所变	20	800	640	640
51644	宜兴	万达广场居住区 3#站 4#所变	20	800	640	640
51645	宜兴	万达广场居住区 4#站 1#所变	20	800	640	640
51646	宜兴	万达广场居住区 4#站 2#所变	20	800	640	640
51647	宜兴	万达广场居住区 4#站 3#所变	20	800	640	640
51648	宜兴	万达广场居住区 4#站 4#所变	20	800	640	640
51649	市区	万德福配变（融合终端）	10	400	320	320

51650	市区	万丰路配变	10	400	320	320
51651	江阴	万福变	10	400	320	320
51652	宜兴	万福蒋家 2#公变	10	400	316	316
51653	宜兴	万福蒋家东公变	10	400	320	320
51654	宜兴	万福邵家公变（光伏并网）	10	400	304	304
51655	宜兴	万福十组公变（光伏并网）	10	400	314	314
51656	江阴	万花景苑 71#配电所 1#主变	10	800	640	640
51657	江阴	万花景苑 71#配电所 2#主变	10	800	640	640
51658	江阴	万花景苑 71#配电所 3#主变	10	800	640	640
51659	江阴	万花景苑 71#配电所 4#主变	10	800	585	585
51660	江阴	万花景苑 84#配电所 1#主变	10	800	640	640
51661	江阴	万花景苑 84#配电所 2#主变	10	800	640	640
51662	江阴	万花景苑 84#配电所 3#主变	10	800	640	640
51663	江阴	万花景苑 84#配电所 4#主变	10	800	640	640
51664	江阴	万花景苑 94#配电所 1#主变	10	800	640	640
51665	江阴	万花景苑 94#配电所 2#主变	10	800	640	640
51666	江阴	万花景苑 94#配电所 3#主变	10	800	640	640
51667	江阴	万花景苑 94#配电所 4#主变	10	800	640	640
51668	江阴	万花景苑二区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
51669	江阴	万花景苑二区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
51670	江阴	万花景苑二区 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
51671	江阴	万花景苑二区 13#配电所 4#主变	10	800	640	640
51672	江阴	万花景苑二区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
51673	江阴	万花景苑二区 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
51674	江阴	万花景苑二区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640

51675	江阴	万花景苑二区 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
51676	江阴	万花景苑二区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
51677	江阴	万花景苑二区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
51678	江阴	万花景苑二区 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
51679	江阴	万花景苑二区 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
51680	江阴	万花景苑三区 64#配电所 1#主变	10	630	504	504
51681	江阴	万花景苑三区 64#配电所 2#主变	10	630	504	504
51682	江阴	万花景苑三区 64#配电所 3#主变	10	630	504	504
51683	江阴	万花景苑三区 64#配电所 4#主变	10	630	504	504
51684	江阴	万花景苑三区 67#配电所 1#主变	10	800	640	640
51685	江阴	万花景苑三区 67#配电所 2#主变	10	800	640	640
51686	江阴	万花景苑三区 67#配电所 3#主变	10	800	640	640
51687	江阴	万花景苑三区 67#配电所 4#主变	10	800	640	640
51688	江阴	万花商业广场 43#变电所 1#主变	10	630	504	504
51689	江阴	万花商业广场 43#变电所 2#主变	10	630	504	504
51690	江阴	万花商业广场 43#变电所 3#主变	10	630	504	504
51691	江阴	万花商业广场 43#变电所 4#主变	10	630	504	504
51692	宜兴	万华 3#公变（光伏并网）	10	200	56	56
51693	宜兴	万华公变	10	400	320	320
51694	市区	万佳（融合终端）	10	400	320	320
51695	市区	万家	10	200	160	160
51696	宜兴	万家 2#公变	10	400	303	303
51697	宜兴	万家北公变	10	400	320	320
51698	宜兴	万家公变（光伏并网）	10	400	268	268
51699	宜兴	万锦村委公变	10	400	233	233

51700	市区	万科 1#站 T1	10	1250	1000	1000
51701	市区	万科 1#站 T3	10	1250	1000	1000
51702	市区	万科 7#站 T1	10	1250	1000	1000
51703	市区	万科 7#站 T3	10	1250	1000	1000
51704	市区	万里二配变	10	400	320	320
51705	市区	万里一配变	10	200	160	160
51706	宜兴	万丽明珠 2#站 1#所变	10	800	640	640
51707	宜兴	万丽明珠 7#站 1#所变主变	10	630	504	504
51708	宜兴	万丽明珠 7#站 2#所变主变	10	630	504	504
51709	宜兴	万丽明珠 7#站 3#所变主变	10	630	504	504
51710	宜兴	万丽明珠 7#站 4#所变主变	10	630	504	504
51711	宜兴	万亩茶场公变	10	200	160	160
51712	市区	万泉金属	10	400	320	320
51713	宜兴	万善东郡 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
51714	宜兴	万善东郡 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
51715	宜兴	万善东郡商业 2#箱变主变（光伏 并网）	10	800	627	627
51716	宜兴	万善家园 2#室 2#所变主变（光伏 并网）	10	800	630	630
51717	宜兴	万圣达公变	10	400	320	320
51718	宜兴	万石坝头公变	10	400	320	320
51719	宜兴	万石村 2#公变	10	400	320	320
51720	宜兴	万石电站公变	10	400	320	320
51721	宜兴	万石丁家公变	10	400	259	259
51722	宜兴	万石东坝公变	10	400	133	133

51723	宜兴	万石高田公变（光伏并网）	10	315	238	238
51724	宜兴	万石河西公变	10	400	286	286
51725	宜兴	万石立新 2#公变（光伏并网）	10	200	138	138
51726	宜兴	万石南塍 2#公变	10	200	160	160
51727	宜兴	万石南塍公变	10	315	150	150
51728	宜兴	万石南湾公变（光伏并网）	10	400	308	308
51729	宜兴	万石派出所 3#公变	10	400	320	320
51730	宜兴	万石派出所公变	10	315	252	252
51731	宜兴	万石宋家公变（光伏并网）	10	400	297	297
51732	宜兴	万石田干公变	10	400	320	320
51733	宜兴	万石吴家公变（光伏并网）	10	400	320	320
51734	宜兴	万石小桥 2#公变	10	200	16	16
51735	宜兴	万石杨树公变	10	200	160	160
51736	宜兴	万石姚家公变	10	400	292	292
51737	宜兴	万石油塘公变（光伏并网）	10	400	290	290
51738	宜兴	万寿桥公变	10	400	320	320
51739	江阴	万水桥北变	10	400	258	258
51740	市区	万顺路口	10	200	160	160
51741	江阴	万岁桥变	10	200	160	160
51742	宜兴	万塔西公变	10	200	24	24
51743	市区	万塘浜二配变（光伏）	10	400	275	275
51744	市区	万塘浜配变（光伏）	10	400	285	285
51745	市区	万塘浜三配变（光伏）	10	400	254	254
51746	市区	万旺配变	10	200	160	160
51747	宜兴	万圩 5#公变	10	200	148	148

51748	市区	万巷2号	10	400	320	320
51749	市区	万巷泵	10	200	160	160
51750	市区	万巷配变	10	200	160	160
51751	市区	万巷三配变（光伏）	10	400	279	279
51752	市区	万新村配变	10	400	320	320
51753	江阴	万兴堆场北变	10	315	252	252
51754	江阴	万兴堆场变	10	200	160	160
51755	宜兴	万兴公变（光伏并网）	10	400	262	262
51756	市区	万扬塑料配变	10	400	320	320
51757	宜兴	万渔村公变（光伏并网）	10	200	111	111
51758	市区	万裕苑10#站T1*	10	1000	800	800
51759	市区	万裕苑10#站T2	10	1000	800	800
51760	市区	万裕苑11#站T1*	10	1000	800	800
51761	市区	万裕苑11#站T2	10	1000	800	800
51762	市区	万裕苑11#站T3*	10	1000	800	800
51763	市区	万裕苑7#站1#主变	10	1000	800	800
51764	市区	万裕苑7#站2#主变*	10	1000	800	800
51765	市区	万裕苑7#站3#主变*	10	1000	800	800
51766	市区	万裕苑9#站T1*	10	1000	800	800
51767	市区	万裕苑9#站T2	10	1000	800	800
51768	宜兴	万渚2#公变	10	400	320	320
51769	宜兴	万渚3#公变（光伏并网）	10	400	232	232
51770	市区	汪佃配变	10	400	320	320
51771	市区	汪佃三配变	10	400	320	320
51772	江阴	汪东变	10	400	0	0

51773	宜兴	汪家公变	10	400	320	320
51774	市区	汪家里配变	10	200	160	160
51775	市区	汪家配变	10	400	320	320
51776	江阴	汪家跳变	10	400	320	320
51777	宜兴	汪洋站公变	10	200	160	160
51778	市区	王岸圩配变	10	400	320	320
51779	市区	王傲里配变	10	400	320	320
51780	市区	王泵配变	10	400	320	320
51781	江阴	王臣里东变	10	400	320	320
51782	市区	王村庄贰配变	10	400	320	320
51783	江阴	王大坝北变	10	400	320	320
51784	江阴	王典变	10	400	320	320
51785	市区	王典桥四配变（融合终端）	10	200	160	160
51786	市区	王典桥五配变	10	400	320	320
51787	宜兴	王干 2#公变	10	200	160	160
51788	宜兴	王干电站公变	10	200	127	127
51789	宜兴	王干河南公变（光伏并网）	10	400	175	175
51790	市区	王更巷	10	200	160	160
51791	市区	王更巷东变（光伏）	10	400	293	293
51792	市区	王更巷一（光伏）	10	400	281	281
51793	江阴	王虎里公变	10	200	160	160
51794	市区	王家场二配变	10	400	320	320
51795	江阴	王家场箱变主变	10	200	160	160
51796	江阴	王家村变	10	400	255	255
51797	宜兴	王家村部公变（光伏并网）	10	200	92	92

51798	市区	王家村四配变	10	200	160	160
51799	江阴	王家村谢庄变	10	400	178	178
51800	江阴	王家大河梢变	10	200	91	91
51801	江阴	王家典当变	10	315	145	145
51802	江阴	王家店变	10	200	141	141
51803	宜兴	王家墩 2#公变	10	400	320	320
51804	宜兴	王家墩公变（光伏并网）	10	400	272	272
51805	市区	王家二配变	10	400	320	320
51806	江阴	王家范钱西庄变	10	400	320	320
51807	江阴	王家谷南箱变主变	10	400	320	320
51808	宜兴	王家顾家公变	10	400	287	287
51809	江阴	王家河南宅变	10	400	320	320
51810	江阴	王家基北变	10	250	126	126
51811	江阴	王家姜家庄变	10	400	235	235
51812	市区	王家居配变	10	400	152	152
51813	江阴	王家南山电站变	10	400	277	277
51814	江阴	王家钱巷南站变	10	400	303	303
51815	江阴	王家钱巷上变	10	400	298	298
51816	宜兴	王家桥公变（光伏并网）	10	200	140	140
51817	宜兴	王家塘 2#公变（光伏并网）	10	200	146	146
51818	市区	王家塘二配变（光伏）	10	200	66	66
51819	市区	王家塘三配变	10	400	320	320
51820	江阴	王家头中变	10	400	320	320
51821	市区	王家湾配变（融合终端）	10	200	160	160
51822	江阴	王家王介电站变	10	400	320	320

51823	宜兴	王家西箱变主变	10	630	504	504
51824	江阴	王家巷头上变	10	400	206	206
51825	江阴	王家巷西变	10	400	320	320
51826	市区	王家小桥配变（光伏）	10	400	304	304
51827	江阴	王家协进电站	10	400	320	320
51828	江阴	王家协进西站	10	400	293	293
51829	江阴	王家殷家宕西变	10	200	67	67
51830	江阴	王家宅基变	10	250	200	200
51831	市区	王家庄泵配变	10	400	320	320
51832	宜兴	王家组 2#公变	10	400	310	310
51833	市区	王夹里一配变（融合终端）	10	400	320	320
51834	市区	王介坝（光伏）	10	400	254	254
51835	江阴	王介浜电站变	10	400	320	320
51836	市区	王介场配变（光伏）	10	200	130	130
51837	江阴	王介村变	10	200	160	160
51838	江阴	王介村站变	10	400	239	239
51839	宜兴	王力公变	10	200	0	0
51840	宜兴	王茂袁家公变（光伏并网）	10	200	143	143
51841	宜兴	王母浜公变	10	200	4	4
51842	宜兴	王母老站公变	10	400	308	308
51843	宜兴	王母新村 2#公变	10	400	320	320
51844	宜兴	王母新站 2#公变	10	400	320	320
51845	宜兴	王木桥 2#公变	10	400	266	266
51846	宜兴	王婆南公变	10	400	320	320
51847	宜兴	王厦村公变（光伏并网）	10	400	230	230

51848	市区	王唐二配变	10	400	320	320
51849	市区	王湾里配变	10	200	160	160
51850	江阴	王圩变	10	400	259	259
51851	江阴	王祥住基变	10	400	320	320
51852	江阴	王巷东 2 号变	10	400	320	320
51853	市区	王巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
51854	市区	王巷六配变（融合终端）	10	400	320	320
51855	市区	王巷庙配变	10	400	320	320
51856	市区	王巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
51857	市区	王巷十配变	10	400	320	320
51858	市区	王巷十一配变（融合终端）	10	400	320	320
51859	市区	王巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
51860	市区	王巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
51861	市区	王巷中配变	10	400	320	320
51862	宜兴	王住东村公变（光伏并网）	10	400	250	250
51863	宜兴	王住公变	10	200	129	129
51864	市区	网船巷	10	400	198	198
51865	市区	旺更二配变	10	400	320	320
51866	市区	旺更巷二配变	10	400	320	320
51867	市区	旺更巷六配变	10	400	320	320
51868	市区	旺更巷五配变	10	400	320	320
51869	市区	旺家里东配变	10	400	320	320
51870	市区	旺家头（光伏）	10	400	286	286
51871	市区	旺家头二配变（光伏）	10	200	135	135
51872	市区	旺介桥二配变	10	200	160	160

51873	市区	旺介桥配变	10	200	160	160
51874	市区	旺湾二配变（光伏）	10	400	295	295
51875	江阴	旺湾里南公变	10	400	320	320
51876	市区	望宾路灯配变	10	400	320	320
51877	宜兴	望湖美筑 2#室 1#所变	20	800	640	640
51878	宜兴	望湖美筑 2#室 2#所变	20	800	640	640
51879	宜兴	望湖美筑 3#室 1#所变	20	800	640	640
51880	宜兴	望湖美筑 3#室 2#所变	20	800	640	640
51881	宜兴	望湖美筑 3#室 3#所变	20	800	640	640
51882	宜兴	望湖美筑 3#室 4#所变	20	800	640	640
51883	宜兴	望湖美筑 4#站 1#所变	20	800	640	640
51884	宜兴	望湖美筑 4#站 2#所变	20	800	640	640
51885	宜兴	望湖美筑 5#室 1#所变	20	800	640	640
51886	宜兴	望湖美筑 5#室 2#所变	20	800	640	640
51887	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 1#主 变	10	800	640	640
51888	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 2#主 变	10	800	640	640
51889	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 3#主 变	10	800	640	640
51890	江阴	望江花园怡江城 11#配电所 4#主 变	10	800	640	640
51891	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 1#主 变	10	800	640	640
51892	江阴	望江花园怡江城 13#配电所 2#主 变	10	800	640	640

		变				
51893	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 1#主变	10	800	640	640
51894	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 2#主变	10	800	640	640
51895	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 3#主变	10	800	640	640
51896	江阴	望江花园怡江城 16#配电所 4#主变	10	800	640	640
51897	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
51898	江阴	望江花园怡江城 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
51899	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
51900	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
51901	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
51902	江阴	望江花园怡江城 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
51903	江阴	望隆花苑 1#配电所 1#主变	10	630	504	504
51904	江阴	望隆花苑 1#配电所 2#主变	10	630	504	504
51905	江阴	望隆花苑 1#配电所 3#主变	10	630	504	504
51906	江阴	望隆花苑 1#配电所 4#主变	10	630	504	504
51907	市区	望泥河配变（光伏）	10	200	147	147
51908	市区	威解困配变（融合终端）	10	400	320	320
51909	市区	威玛制衣配变（融合终端）	10	400	320	320
51910	江阴	微微南变	10	400	320	320

51911	宜兴	圩底西 2#公变（光伏并网）	10	200	146	146
51912	宜兴	圩东 4#公变（光伏并网）	10	200	122	122
51913	宜兴	圩东公变（光伏并网）	10	400	259	259
51914	宜兴	圩渡公变（光伏并网）	10	400	296	296
51915	市区	圩更上配变	10	200	160	160
51916	江阴	圩塘排涝站变	10	400	201	201
51917	宜兴	圩田 2#公变	10	200	90	90
51918	江阴	圩田变	10	400	320	320
51919	江阴	圩田西变	10	400	304	304
51920	市区	圩巷配变	10	200	160	160
51921	江阴	维常村变	10	400	168	168
51922	市区	卫家巷配变	10	400	320	320
51923	宜兴	卫生小区箱变主变	10	630	504	504
51924	市区	卫生院	10	400	320	320
51925	宜兴	卫星圩 2#公变	10	400	320	320
51926	宜兴	渭渎电站公变	10	400	320	320
51927	宜兴	渭渎港湾 2#公变	10	200	160	160
51928	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
51929	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
51930	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
51931	江阴	蔚蓝璟苑 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
51932	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
51933	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
51934	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
51935	江阴	蔚蓝璟苑 26#配电所 4#主变	10	800	640	640

51936	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 1#主变	10	630	504	504
51937	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 2#主变	10	630	504	504
51938	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 3#主变	10	630	504	504
51939	江阴	蔚蓝璟苑 41#配电所 4#主变	10	630	504	504
51940	市区	魏东一配变	10	400	320	320
51941	宜兴	魏家 6#公变	10	400	320	320
51942	江阴	魏家村变	10	400	320	320
51943	市区	魏家村配变	10	400	320	320
51944	宜兴	魏家华贸公变	10	400	320	320
51945	宜兴	魏家机械厂公变（光伏并网）	10	400	250	250
51946	宜兴	魏家路口公变（光伏并网）	10	400	320	320
51947	宜兴	魏家双峰公变	10	400	320	320
51948	江阴	文北变	10	400	225	225
51949	宜兴	文北公变	10	400	320	320
51950	江阴	文北路北变	10	400	320	320
51951	江阴	文北桥变	10	400	320	320
51952	江阴	文北桥南变	10	400	320	320
51953	市区	文博配变	10	400	320	320
51954	宜兴	文东 4#公变	10	200	160	160
51955	江阴	文富村变	10	400	320	320
51956	江阴	文富花园变	10	400	320	320
51957	江阴	文富花园二区配电所 1#主变	10	1600	1280	1280
51958	江阴	文富箱变主变	10	630	504	504
51959	市区	文化宫备配变	10	200	160	160
51960	市区	文化馆配变（融合终端）	10	200	160	160

51961	江阴	文化路 1#变	10	250	200	200
51962	江阴	文化路北变	10	315	252	252
51963	市区	文化小学配变	10	400	320	320
51964	江阴	文化新村 13#配电所 1#主变	10	630	504	504
51965	江阴	文化新村 50#配电所 2#主变	10	800	640	640
51966	江阴	文化新村配电所主变	10	800	640	640
51967	宜兴	文化站公变	10	400	320	320
51968	江阴	文教变	10	400	320	320
51969	宜兴	文里电站公变	10	200	160	160
51970	江阴	文林北街变	10	200	160	160
51971	江阴	文林成教变	10	250	200	200
51972	江阴	文林林科变	10	400	320	320
51973	江阴	文林马家村变	10	400	243	243
51974	江阴	文林人民路变	10	400	320	320
51975	江阴	文林山庄变	10	200	160	160
51976	江阴	文林四房巷变	10	250	132	132
51977	江阴	文林套闸变	10	200	160	160
51978	江阴	文林王家村变	10	400	288	288
51979	江阴	文林文学变	10	400	320	320
51980	江阴	文林西站	10	200	160	160
51981	江阴	文林新杰变	10	400	320	320
51982	江阴	文林周家村变	10	315	211	211
51983	市区	文隆二配变（融合终端）	10	200	160	160
51984	市区	文隆配变（融合终端）	10	400	320	320
51985	江阴	文南路变	10	400	320	320

51986	江阴	文南路南变	10	400	320	320
51987	市区	文团配变	10	200	160	160
51988	宜兴	文卫 1#箱变主变	10	630	504	504
51989	江阴	文鑫苑 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
51990	江阴	文鑫苑 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
51991	江阴	文鑫苑 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
51992	江阴	文鑫苑 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
51993	江阴	文鑫苑 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
51994	江阴	文鑫苑 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
51995	江阴	文鑫苑 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
51996	江阴	文鑫苑 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
51997	江阴	文鑫苑 18#配电所 1#主变	10	630	504	504
51998	江阴	文鑫苑 18#配电所 2#主变	10	630	504	504
51999	江阴	文鑫苑 18#配电所 3#主变	10	630	504	504
52000	江阴	文鑫苑 18#配电所 4#主变	10	630	504	504
52001	江阴	文一 7#公变	10	400	320	320
52002	江阴	文泽苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
52003	江阴	文泽苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
52004	江阴	文泽苑 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
52005	江阴	文泽苑 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
52006	江阴	文泽苑 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
52007	江阴	文泽苑 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
52008	江阴	文增 1#公变	10	200	160	160
52009	江阴	文政路 1 号变	10	400	320	320
52010	江阴	文中变	10	400	320	320

52011	江阴	文中公变	10	315	252	252
52012	宜兴	文庄 1#公变	10	315	252	252
52013	宜兴	文庄柏树箱变主变	20	630	504	504
52014	宜兴	文庄村北公变	10	200	160	160
52015	宜兴	文庄公变	10	400	320	320
52016	宜兴	闻家王家组 2#公变	10	400	267	267
52017	宜兴	闻家王家组公变	10	400	306	306
52018	江阴	闻书苑 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
52019	江阴	闻书苑 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
52020	江阴	闻书苑 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
52021	江阴	闻书苑 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
52022	江阴	翁家基 2 号变	10	400	320	320
52023	市区	翁家里四配变（光伏）	10	200	149	149
52024	江阴	卧龙北变	10	400	320	320
52025	市区	乌叨咀配变（融合终端）	10	200	160	160
52026	市区	乌金桥二配变	10	400	320	320
52027	市区	乌金桥巷配变	10	400	320	320
52028	市区	乌金桥一	10	400	320	320
52029	宜兴	乌泥岗公变	10	200	72	72
52030	江阴	乌鹊堂南变	10	315	252	252
52031	市区	乌土坝一配变	10	200	160	160
52032	宜兴	乌溪港爆气站公变	10	200	160	160
52033	宜兴	乌溪高头公变	10	400	320	320
52034	宜兴	乌溪桥南公变	10	400	320	320
52035	宜兴	邬泉村委公变	10	400	320	320

52036	市区	污联配变	10	400	320	320
52037	市区	污水泵站二配变（融合终端）	10	400	320	320
52038	江阴	污水处理变	10	400	320	320
52039	市区	污水处理四配变	10	200	160	160
52040	市区	巫东四配变	10	400	320	320
52041	市区	吴成	10	200	160	160
52042	市区	吴戴街配变（光伏）	10	400	289	289
52043	市区	吴更上四配变	10	200	160	160
52044	市区	吴更巷配变（光伏）	10	200	139	139
52045	宜兴	吴家浜 2#公变	10	400	320	320
52046	宜兴	吴家浜公变	10	400	320	320
52047	宜兴	吴家北站公变	10	400	320	320
52048	江阴	吴家变	10	400	320	320
52049	江阴	吴家场变	10	400	320	320
52050	江阴	吴家村变	10	400	303	303
52051	江阴	吴家村南变	10	200	102	102
52052	江阴	吴家丹变	10	315	252	252
52053	宜兴	吴家电站公变	10	400	320	320
52054	江阴	吴家店变	10	400	320	320
52055	宜兴	吴家渎 2#公变	10	315	210	210
52056	宜兴	吴家渎 5#公变	10	400	320	320
52057	宜兴	吴家渎北公变	10	400	320	320
52058	宜兴	吴家公变	10	200	99	99
52059	江阴	吴家口变	10	400	320	320
52060	宜兴	吴家南站公变	10	400	265	265

52061	江阴	吴家弄变	10	400	215	215
52062	市区	吴家桥二配变（光伏）	10	400	302	302
52063	江阴	吴家湾北变	10	200	112	112
52064	市区	吴家沿四配变	10	400	320	320
52065	江阴	吴泾圩 2#变	10	400	320	320
52066	江阴	吴李村变	10	400	295	295
52067	江阴	吴谬公变	10	315	171	171
52068	江阴	吴浦村公变	10	400	320	320
52069	市区	吴桥浜配变	10	400	320	320
52070	市区	吴桥泵甲配变（融合终端）	10	400	320	320
52071	市区	吴桥泵站配变（融合终端）	10	400	320	320
52072	市区	吴桥东配变（融合终端）	10	200	160	160
52073	市区	吴桥西配变（融合终端）	10	200	160	160
52074	江阴	吴申村变	10	400	288	288
52075	江阴	吴世弄变	10	400	180	180
52076	市区	吴塘二配变（光伏）	10	200	152	152
52077	市区	吴巷东二配变（融合终端）	10	400	320	320
52078	市区	吴巷九配变	10	400	320	320
52079	江阴	吴巷里变	10	400	320	320
52080	市区	吴巷排泵二配变	10	400	320	320
52081	市区	吴巷排泵配变	10	400	320	320
52082	市区	吴巷配变（光伏）	10	400	309	309
52083	市区	吴巷七配变（融合终端）	10	400	320	320
52084	市区	吴巷三配变	10	400	320	320
52085	市区	吴巷上三（光伏）	10	400	307	307

52086	市区	吴巷上站	10	200	160	160
52087	市区	吴巷十配变	10	200	160	160
52088	市区	吴巷十三配变（需删除）	10	400	320	320
52089	江阴	吴巷西变	10	250	200	200
52090	市区	吴巷新村配变（融合终端）	10	400	320	320
52091	市区	吴巷乙配变	10	400	320	320
52092	江阴	吴新村变	10	400	305	305
52093	宜兴	浯仕公变（光伏并网）	10	200	141	141
52094	宜兴	浯泗崔家公变	10	250	200	200
52095	宜兴	浯泗村公变	10	400	320	320
52096	宜兴	浯泗东公变（光伏并网）	10	200	159	159
52097	宜兴	浯泗太湖公变	10	400	310	310
52098	江阴	梧村北 3#变	10	400	320	320
52099	江阴	梧村西 2#变	10	400	320	320
52100	江阴	梧村西变	10	400	320	320
52101	宜兴	梧桐人家 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
52102	宜兴	梧桐人家 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
52103	宜兴	梧桐人家 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
52104	宜兴	梧桐人家 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
52105	宜兴	梧桐人家 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
52106	宜兴	梧桐人家 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52107	宜兴	梧桐人家 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
52108	宜兴	梧桐人家 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
52109	市区	五爱家园 2#站 T2	10	1000	800	800
52110	市区	五爱家园 2#站 T4	10	1000	800	800

52111	市区	五爱配变（融合终端）	10	400	320	320
52112	市区	五爱三配变	10	400	320	320
52113	市区	五大房泵	10	400	320	320
52114	宜兴	五大桥 2#公变	10	200	142	142
52115	市区	五东二配变	10	200	160	160
52116	市区	五东配变（光伏）	10	200	107	107
52117	宜兴	五洞板桥公变（光伏并网）	10	200	66	66
52118	宜兴	五洞村公变（光伏并网）	10	400	273	273
52119	宜兴	五洞村箱变主变	10	500	400	400
52120	宜兴	五洞前村公变（光伏并网）	10	400	232	232
52121	宜兴	五洞桥头 3#公变	10	400	320	320
52122	宜兴	五洞桥头公变（光伏并网）	10	200	74	74
52123	宜兴	五洞庆丰公变（光伏并网）	10	400	275	275
52124	宜兴	五洞汪家公变（光伏并网）	10	400	277	277
52125	江阴	五房浜变	10	315	252	252
52126	江阴	五房村变	10	400	295	295
52127	市区	五房二配变	10	400	320	320
52128	市区	五房四配变	10	400	320	320
52129	江阴	五房巷东变	10	400	320	320
52130	市区	五河北配变（融合终端）	10	200	160	160
52131	市区	五河单三七配变	10	80	64	64
52132	市区	五河单四七配变	10	80	64	64
52133	市区	五河叁二配变	10	400	320	320
52134	市区	五河四配变（TTU）	10	200	160	160
52135	市区	五河新村配变（融合终端）	10	400	320	320

52136	宜兴	五家村公变	10	200	88	88
52137	宜兴	五家公变（光伏并网）	10	200	135	135
52138	宜兴	五家桥公变（光伏并网）	10	400	228	228
52139	市区	五家桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
52140	宜兴	五交化 1#公变	10	400	320	320
52141	宜兴	五交化 3#公变	10	400	320	320
52142	市区	五金厂六配变（融合终端）	10	400	320	320
52143	市区	五金厂配变	10	400	320	320
52144	市区	五金机械厂配变	10	400	320	320
52145	宜兴	五金市场箱变主变	10	630	504	504
52146	江阴	五金箱变主变	10	630	504	504
52147	宜兴	五九组公变（光伏并网）	10	400	291	291
52148	市区	五里 1#箱变 T1	10	630	504	504
52149	市区	五里 2#箱变 T1	10	630	504	504
52150	市区	五里八配变	10	400	320	320
52151	市区	五里二配变（融合终端）	10	400	320	320
52152	市区	五里芮二配变（融合终端）	10	400	320	320
52153	市区	五里芮配变（融合终端）	10	400	320	320
52154	市区	五里十配变（融合终端）	10	200	160	160
52155	市区	五里四配变（融合终端）	10	400	320	320
52156	市区	五里五配变（融合终端）	10	400	320	320
52157	市区	五里一配变（融合终端）	10	400	320	320
52158	市区	五联三配变	10	200	160	160
52159	宜兴	五牧村委公变	10	400	320	320
52160	宜兴	五牧后村公变（光伏并网）	10	400	194	194

52161	市区	五牧六配变	10	200	160	160
52162	宜兴	五牧前村公变（光伏并网）	10	400	306	306
52163	宜兴	五牧站公变（光伏并网）	10	400	295	295
52164	市区	五农机	10	400	320	320
52165	宜兴	五桥公变	10	400	320	320
52166	市区	五三电站（光伏）	10	400	290	290
52167	市区	五色家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
52168	宜兴	五胜圩 2#公变	10	400	283	283
52169	宜兴	五双路公变	10	200	160	160
52170	江阴	五四站变	10	400	320	320
52171	宜兴	五塘埂 2#公变	10	400	320	320
52172	宜兴	五塘埂公变	10	400	190	190
52173	市区	五五电站配变	10	400	320	320
52174	江阴	五星北变	10	400	320	320
52175	市区	五星场配变（融合终端）	10	200	160	160
52176	江阴	五星公变	10	400	320	320
52177	市区	五星临时配变（融合终端）	10	400	320	320
52178	市区	五星路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
52179	江阴	五星箱变主变	10	630	504	504
52180	宜兴	五星小区一期 3#公变	10	200	160	160
52181	市区	五星谢配变（融合终端）	10	200	160	160
52182	市区	五星一配变	10	400	320	320
52183	市区	五星苑巷配变（融合终端）	10	400	320	320
52184	市区	五星制闸配变（融合终端）	10	200	160	160
52185	江阴	五一北变	10	400	320	320

52186	江阴	五云家园配电所 2#主变	10	1000	800	800
52187	宜兴	五泽公变	10	400	320	320
52188	江阴	五洲国际 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
52189	江阴	五洲国际 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
52190	江阴	伍星站	10	400	320	320
52191	宜兴	武家电站公变	10	400	320	320
52192	宜兴	武进九队公变	10	400	320	320
52193	市区	武警（融合终端）	10	400	320	320
52194	市区	武警 8270 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52195	市区	武警 8270 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52196	市区	武警舍配变（融合终端）	10	200	160	160
52197	江阴	物流 2#变	10	400	320	320
52198	江阴	物流北变	10	400	280	280
52199	市区	物资局配变（融合终端）	10	400	320	320
52200	市区	物资舍丙配变（融合终端）	10	400	320	320
52201	市区	物资舍甲配变（融合终端）	10	400	320	320
52202	市区	物资舍乙配变（融合终端）	10	400	320	320
52203	江阴	悟空何家村变	10	400	245	245
52204	江阴	悟空南变	10	200	160	160
52205	江阴	悟空张家村变	10	400	303	303
52206	江阴	夕阳红公寓配电所 1#主变	10	630	504	504
52207	江阴	夕阳红公寓配电所 2#主变	10	630	504	504
52208	宜兴	西艾干后村公变	10	200	152	152
52209	江阴	西安村北变	10	400	320	320
52210	江阴	西安路灯变	10	400	320	320

52211	市区	西安庄二配变	10	200	160	160
52212	市区	西坝头二配变	10	200	160	160
52213	市区	西坝头六配变（融合终端）	10	400	320	320
52214	市区	西坝头五配变	10	400	320	320
52215	市区	西浜甲二配变（融合终端）	10	400	320	320
52216	市区	西浜南二配变（融合终端）	10	400	320	320
52217	市区	西浜南配变（融合终端）	10	400	320	320
52218	市区	西浜配变（融合终端）	10	400	320	320
52219	市区	西浜三配变	10	200	139	139
52220	市区	西浜四配变（融合终端）	10	200	160	160
52221	宜兴	西北公变	10	400	303	303
52222	市区	西北塘配变	10	400	320	320
52223	市区	西仓浦家湾配变	10	200	160	160
52224	市区	西仓尤家弄配变	10	400	320	320
52225	市区	西场南配变	10	200	160	160
52226	市区	西陈北配变（TTU）（需删除）	10	200	160	160
52227	市区	西陈东配变(TTU)	10	400	320	320
52228	市区	西陈桥叁配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
52229	江阴	西陈巷变	10	400	204	204
52230	江阴	西城变	10	400	320	320
52231	宜兴	西锄场部公变	10	200	160	160
52232	宜兴	西锄电站 2#公变	10	400	320	320
52233	宜兴	西锄电站 3#公变	10	400	320	320
52234	宜兴	西锄电站公变	10	200	102	102

52235	宜兴	西锄集房 2#公变（光伏并网）	10	200	133	133
52236	市区	西船坊配变	10	200	160	160
52237	江阴	西村北变	10	200	160	160
52238	市区	西村丙配变	10	400	320	320
52239	江阴	西村东变	10	250	200	200
52240	市区	西村二变	10	400	320	320
52241	江阴	西村里变	10	400	320	320
52242	市区	西村社区配变	10	400	320	320
52243	市区	西村头三配变	10	200	160	160
52244	市区	西村头四配变	10	400	320	320
52245	市区	西村湾二配变	10	400	320	320
52246	市区	西村湾配变	10	200	160	160
52247	宜兴	西村西公变（光伏并网）	10	400	300	300
52248	市区	西村乙二变（融合终端）	10	400	310	310
52249	宜兴	西村鱼塘公变	10	400	320	320
52250	宜兴	西村站公变（光伏并网）	10	400	304	304
52251	宜兴	西村组公变（光伏并网）	10	400	304	304
52252	市区	西大岸配变（融合终端）	10	200	160	160
52253	市区	西大房二配变	10	400	320	320
52254	市区	西大房三配变	10	200	160	160
52255	宜兴	西大公变（光伏并网）	10	200	101	101
52256	江阴	西大街花园 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
52257	江阴	西大街花园 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
52258	江阴	西大街花园 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
52259	江阴	西大街花园 34#配电所 4#主变	10	800	640	640

52260	江阴	西大街花园 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
52261	江阴	西大街花园 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
52262	江阴	西大街花园 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
52263	江阴	西大街花园 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
52264	江阴	西大街花园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
52265	江阴	西大街花园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
52266	江阴	西大街花园 46#配电所 3#主变	10	800	640	640
52267	江阴	西大街花园 46#配电所 4#主变	10	800	640	640
52268	江阴	西大街花园 56#配电所 1#主变	10	800	640	640
52269	江阴	西大街花园 56#配电所 2#主变	10	800	640	640
52270	江阴	西大街花园 56#配电所 3#主变	10	800	640	640
52271	江阴	西大街花园 56#配电所 4#主变	10	800	640	640
52272	江阴	西戴巷变	10	400	320	320
52273	市区	西单二配变	10	80	64	64
52274	市区	西单三配变	10	80	64	64
52275	市区	西单一配变	10	80	64	64
52276	市区	西荡二配变	10	400	320	320
52277	市区	西荡配变（光伏）	10	400	308	308
52278	市区	西德路配变（融合终端）	10	400	320	320
52279	市区	西店配变（光伏）	10	400	193	193
52280	市区	西斗垛贰配变	10	400	320	320
52281	江阴	西杜家变	10	400	298	298
52282	江阴	西范电站	10	250	65	65
52283	江阴	西范开发北变	10	400	320	320
52284	江阴	西范里变	10	400	320	320

52285	江阴	西范南变	10	400	110	110
52286	江阴	西范中变	10	400	303	303
52287	宜兴	西方桥公变	10	400	320	320
52288	市区	西房巷配变（光伏）	10	400	277	277
52289	宜兴	西干公变	10	400	320	320
52290	宜兴	西干站公变	10	400	320	320
52291	市区	西高巷二配变	10	400	320	320
52292	市区	西高巷三配变	10	400	320	320
52293	市区	西贡村	10	400	320	320
52294	宜兴	西古瑶公变（光伏并网）	10	200	29	29
52295	市区	西顾巷甲配变	10	400	320	320
52296	江阴	西贯站变	10	315	171	171
52297	江阴	西海村变	10	400	320	320
52298	宜兴	西和花园 1#室 1#箱变主变	10	630	504	504
52299	宜兴	西和花园 1#室 2#箱变主变	10	630	504	504
52300	市区	西河二配变（光伏）	10	400	258	258
52301	宜兴	西河公变	10	400	320	320
52302	江阴	西河降变	10	400	279	279
52303	宜兴	西河桥公变	10	200	160	160
52304	市区	西河头明配变	10	400	320	320
52305	宜兴	西横河公变	10	400	320	320
52306	江阴	西横街 31 号 7#箱变主变	10	630	504	504
52307	江阴	西横街西变	10	400	320	320
52308	江阴	西横塘新村 15#箱变主变	10	400	320	320
52309	江阴	西横塘新村 44#箱变主变	10	400	320	320

52310	市区	西后二配变	10	400	320	320
52311	宜兴	西后姜公变	10	400	295	295
52312	市区	西胡灯配变（融合终端）	10	200	160	160
52313	江阴	西湖村委变	10	200	160	160
52314	江阴	西湖宕变	10	400	320	320
52315	宜兴	西湖劳动桥箱变主变	10	400	320	320
52316	市区	西湖塘配变	10	400	320	320
52317	宜兴	西花园二村 3#箱变	10	1000	800	800
52318	江阴	西槐南变	10	200	72	72
52319	江阴	西环变	10	400	320	320
52320	市区	西环灯配变	10	200	160	160
52321	市区	西环桥东配变	10	200	160	160
52322	市区	西黄泥配变	10	400	320	320
52323	江阴	西横塘南变	10	400	300	300
52324	宜兴	西夹浜公变（光伏并网）	10	200	119	119
52325	宜兴	西夹浜鱼塘公变	10	200	160	160
52326	市区	西蒋巷 2	10	400	320	320
52327	市区	西蒋巷配变	10	400	312	312
52328	江阴	西郊北变	10	400	320	320
52329	市区	西街(七)（光伏）	10	400	287	287
52330	宜兴	西街白洋公变	10	400	320	320
52331	市区	西街北配变	10	400	320	320
52332	市区	西街北一变	10	200	160	160
52333	宜兴	西街村公变	10	400	320	320
52334	市区	西街六配变	10	400	320	320

52335	江阴	西街南变	10	400	320	320
52336	市区	西街五配变	10	400	320	320
52337	宜兴	西芥公变（光伏并网）	10	200	118	118
52338	市区	西康路配变（融合终端）	10	400	320	320
52339	市区	西林六队	10	200	160	160
52340	江阴	西陵变	10	400	320	320
52341	江阴	西陇变	10	400	320	320
52342	宜兴	西楼桥东村公变	10	315	252	252
52343	市区	西路灯配变	10	200	160	160
52344	宜兴	西马塘公变（光伏并网）	10	160	111	111
52345	江阴	西茅场变	10	400	320	320
52346	江阴	西门楼下变	10	400	306	306
52347	江阴	西缪村变	10	400	320	320
52348	江阴	西缪南变	10	200	47	47
52349	宜兴	西木 2#公变	10	400	320	320
52350	宜兴	西木菜场箱变主变	10	630	504	504
52351	宜兴	西木公变	10	400	320	320
52352	宜兴	西南组公变	10	400	320	320
52353	宜兴	西埝 3#公变	10	200	160	160
52354	宜兴	西前 1#公变（光伏并网）	10	250	160	160
52355	宜兴	西前 2#公变	10	400	259	259
52356	市区	西前配变	10	400	320	320
52357	市区	西前头配变	10	400	320	320
52358	市区	西前章配变	10	400	320	320
52359	宜兴	西桥河北公变	10	400	320	320

52360	宜兴	西桥头公变（光伏并网）	10	400	310	310
52361	市区	西桥头七配变（TTU）	10	400	320	320
52362	市区	西桥头四配变（TTU）	10	400	320	320
52363	市区	西秦巷三配变	10	400	320	320
52364	市区	西清路口	10	400	320	320
52365	市区	西三新村配变	10	400	320	320
52366	宜兴	西山堡 3#公变	10	400	320	320
52367	宜兴	西山堡 5#公变	10	400	320	320
52368	宜兴	西山堡 6#公变	10	400	320	320
52369	宜兴	西山堡 9#公变	10	315	252	252
52370	宜兴	西山岗 2#公变（光伏并网）	10	400	298	298
52371	宜兴	西山岗 5#公变	10	400	320	320
52372	市区	西山五配变	10	200	160	160
52373	市区	西上浜二配变	10	200	160	160
52374	市区	西邵巷配变（光伏）	10	400	278	278
52375	市区	西社新村	10	200	160	160
52376	市区	西盛塘配变（光伏）	10	200	151	151
52377	宜兴	西施路东公变	10	400	320	320
52378	江阴	西石桥菜场箱变主变	10	630	504	504
52379	江阴	西石桥梅家西变	10	400	177	177
52380	市区	西市镇一变	10	400	320	320
52381	江阴	西双流河排涝站变	10	400	320	320
52382	宜兴	西四东公变	10	200	160	160
52383	宜兴	西滩公变	10	400	320	320
52384	市区	西唐街	10	200	160	160

52385	市区	西塘北二配变	10	200	160	160
52386	市区	西塘北一配变	10	200	160	160
52387	宜兴	西塘村 2#公变	10	400	320	320
52388	宜兴	西塘村公变	10	315	252	252
52389	市区	西塘村六配变	10	400	320	320
52390	宜兴	西塘公变	10	400	285	285
52391	市区	西塘一配变	10	200	160	160
52392	市区	西田配变	10	400	320	320
52393	江阴	西田头变	10	200	137	137
52394	江阴	西田头南变	10	400	320	320
52395	市区	西汀桥乙配变（融合终端）	10	400	320	320
52396	市区	西头二房配变	10	400	320	320
52397	宜兴	西瓦窑 3#公变	10	400	320	320
52398	宜兴	西王干公变（光伏并网）	10	200	142	142
52399	江阴	西王家变	10	400	320	320
52400	宜兴	西望巷北 2#公变	10	400	320	320
52401	宜兴	西望巷北公变	10	400	307	307
52402	宜兴	西望新区 3#公变	10	400	320	320
52403	宜兴	西望新区公变	10	400	320	320
52404	宜兴	西望一组公变	10	400	314	314
52405	宜兴	西圩村电站公变	10	200	160	160
52406	宜兴	西圩村公变	10	200	160	160
52407	市区	西圩配变	10	400	313	313
52408	宜兴	西圩元件公变	10	200	99	99
52409	宜兴	西圩组公变（光伏并网）	10	400	277	277

52410	江阴	西维常东变	10	200	90	90
52411	市区	西乌路灯配变（融合终端）	10	400	320	320
52412	市区	西吴塘	10	200	160	160
52413	江阴	西伍箱变主变	10	400	320	320
52414	宜兴	西坞 2#公变	10	200	160	160
52415	宜兴	西坞 3#公变	10	400	320	320
52416	市区	西西配变（光伏）	10	200	139	139
52417	宜兴	西溪 2#公变（光伏并网）	10	200	137	137
52418	市区	西溪村二配变	10	200	160	160
52419	市区	西溪村配变（融合终端）	10	400	320	320
52420	宜兴	西溪鱼塘公变	10	200	160	160
52421	市区	西下脚北配变	10	200	160	160
52422	江阴	西乡顾变	10	400	320	320
52423	江阴	西巷 2#变	10	400	148	148
52424	市区	西巷电站（光伏）	10	200	136	136
52425	市区	西巷电站二配变（光伏）	10	400	288	288
52426	宜兴	西巷公变（光伏并网）	10	400	211	211
52427	市区	西巷配变	10	400	320	320
52428	市区	西巷三	10	400	320	320
52429	市区	西巷上配变	10	400	320	320
52430	市区	西巷四配变	10	400	320	320
52431	江阴	西肖庄变	10	250	190	190
52432	江阴	西小北变	10	400	320	320
52433	江阴	西小变	10	400	320	320
52434	市区	西小园二配变	10	400	320	320

52435	江阴	西谢村变	10	400	282	282
52436	江阴	西新河变	10	400	320	320
52437	江阴	西新河东箱变主变	10	630	504	504
52438	市区	西新桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
52439	市区	西新桥一配变（融合终端）	10	200	160	160
52440	江阴	西新西变	10	400	320	320
52441	市区	西新张家（光伏）	10	200	112	112
52442	江阴	西新中变	10	400	320	320
52443	宜兴	西墟 2#公变	10	200	160	160
52444	宜兴	西墟鱼塘 2#公变	10	200	160	160
52445	市区	西严巷	10	400	320	320
52446	市区	西沿泾配变（光伏）	10	200	149	149
52447	江阴	西阳歧北变	10	400	320	320
52448	江阴	西阳歧变	10	400	277	277
52449	江阴	西阳桥北变	10	400	320	320
52450	江阴	西阳西站	10	315	202	202
52451	市区	西阳院配变（光伏）	10	200	129	129
52452	市区	西阳庄二配变	10	400	320	320
52453	宜兴	西野田公变	10	400	320	320
52454	江阴	西渔北变	10	400	307	307
52455	江阴	西渔变	10	315	252	252
52456	江阴	西渔东变	10	400	320	320
52457	江阴	西渔公变	10	200	160	160
52458	市区	西元桥配变（TTU）	10	400	320	320
52459	江阴	西元塘变	10	400	169	169

52460	江阴	西元塘南变	10	400	191	191
52461	江阴	西园二村 19#配电所 1#主变	10	630	504	504
52462	江阴	西园二村 19#配电所 2#主变	10	630	504	504
52463	江阴	西园二村 19#配电所 3#主变	10	630	504	504
52464	江阴	西园二村 19#配电所 4#主变	10	630	504	504
52465	江阴	西园二村 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
52466	江阴	西园二村 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
52467	江阴	西园二村 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
52468	江阴	西园二村 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
52469	江阴	西园三村 5#配电所 1#主变	10	630	504	504
52470	江阴	西园三村 5#配电所 2#主变	10	630	504	504
52471	江阴	西园三村 5#配电所 3#主变	10	630	504	504
52472	江阴	西园三村 5#配电所 4#主变	10	630	504	504
52473	江阴	西园三村 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
52474	江阴	西园三村 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
52475	江阴	西园一村 15#箱变主变	10	630	504	504
52476	江阴	西园一村 29#箱变主变	10	630	504	504
52477	江阴	西园一村 31#箱变主变	10	800	640	640
52478	江阴	西园一村 53#箱变主变	10	630	504	504
52479	江阴	西园一村 59#箱变主变	10	630	504	504
52480	江阴	西园一村 60#箱变主变	10	630	504	504
52481	江阴	西苑二村 6#配电所—1#变	10	800	640	640
52482	江阴	西苑二村 6#配电所—2#变	10	800	640	640
52483	市区	西月	10	400	320	320
52484	市区	西闸二配变	10	400	320	320

52485	市区	西栅四配变	10	400	320	320
52486	市区	西站头	10	200	160	160
52487	市区	西站头三	10	400	320	320
52488	江阴	西张村变	10	400	180	180
52489	江阴	西张村东变	10	400	320	320
52490	江阴	西张村站变	10	315	191	191
52491	市区	西张七配变	10	400	320	320
52492	市区	西漳 3	10	400	320	320
52493	市区	西漳八配变	10	400	320	320
52494	市区	西漳焊管厂(农综变)T1	10	1000	800	800
52495	市区	西漳十配变	10	400	320	320
52496	市区	西漳孙家	10	400	320	320
52497	江阴	西中变	10	400	202	202
52498	宜兴	西中村公变	10	400	320	320
52499	宜兴	西中管家公变	10	400	320	320
52500	江阴	西中南变	10	315	252	252
52501	江阴	西中西变	10	400	128	128
52502	宜兴	西周 2#公变	10	200	104	104
52503	市区	西周二变	10	400	320	320
52504	宜兴	西周公变	10	400	296	296
52505	江阴	西周家巷北变	10	400	320	320
52506	市区	西周巷二配变	10	400	320	320
52507	江阴	西周巷南变	10	400	290	290
52508	市区	西周巷配变	10	400	320	320
52509	市区	西周巷三配变	10	400	320	320

52510	江阴	西周巷西变	10	400	320	320
52511	宜兴	西渚电影院公变（光伏并网）	10	400	273	273
52512	宜兴	西渚丁家公变	10	400	269	269
52513	宜兴	西渚东村公变	10	400	316	316
52514	宜兴	西渚东山公变	10	400	300	300
52515	宜兴	西渚红星公变（光伏并网）	10	315	194	194
52516	宜兴	西渚侯家公变	10	400	302	302
52517	宜兴	西渚花园闸站公变	10	400	320	320
52518	宜兴	西渚集镇 1#公变	10	400	320	320
52519	宜兴	西渚加工公变	10	400	320	320
52520	宜兴	西渚街南公变（光伏并网）	10	315	238	238
52521	宜兴	西渚李家公变（光伏并网）	10	200	70	70
52522	宜兴	西渚立新 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
52523	宜兴	西渚立新 4#公变	10	250	187	187
52524	宜兴	西渚立新公变（光伏并网）	10	400	207	207
52525	宜兴	西渚粮管所公变（光伏并网）	10	400	266	266
52526	宜兴	西渚梅家公变（光伏并网）	10	200	149	149
52527	宜兴	西渚农贸公变（光伏并网）	10	400	287	287
52528	宜兴	西渚彭家公变（光伏并网）	10	400	280	280
52529	宜兴	西渚任家公变	10	200	137	137
52530	宜兴	西渚沙田公变	10	200	160	160
52531	宜兴	西渚圣农公变（光伏并网）	10	200	147	147
52532	宜兴	西渚石北公变（光伏并网）	10	400	250	250
52533	宜兴	西渚石罗墩公变（光伏并网）	10	200	98	98
52534	宜兴	西渚石门公变（光伏并网）	10	400	129	129

52535	宜兴	西渚塘芥公变（光伏并网）	10	100	65	65
52536	宜兴	西渚田舍公变	10	400	282	282
52537	宜兴	西渚湾里公变（光伏并网）	10	400	156	156
52538	宜兴	西渚吾桥东山 2#公变	10	400	320	320
52539	宜兴	西渚吾桥公变（光伏并网）	10	315	73	73
52540	宜兴	西渚溪东公变（光伏并网）	10	400	251	251
52541	宜兴	西渚肖家村公变（光伏并网）	10	200	120	120
52542	宜兴	西渚新建 3#公变	10	200	160	160
52543	宜兴	西渚雪家桥公变（光伏并网）	10	200	114	114
52544	宜兴	西渚杨家公变（光伏并网）	10	200	96	96
52545	宜兴	西渚野毛嘴公变	10	200	147	147
52546	宜兴	西渚长二公变（光伏并网）	10	200	86	86
52547	宜兴	西庄坝公变（光伏并网）	10	200	143	143
52548	江阴	西庄变	10	400	282	282
52549	市区	西庄变配变（光伏）	10	200	127	127
52550	市区	西庄东	10	400	320	320
52551	江阴	西庄桥变	10	400	320	320
52552	江阴	西庄任家村公变	10	200	160	160
52553	江阴	西庄塑料厂变	10	400	320	320
52554	市区	西庄中配变（光伏）	10	200	139	139
52555	江阴	奚城坡南变	10	400	203	203
52556	江阴	奚市北站变	10	400	288	288
52557	江阴	奚市东变	10	400	186	186
52558	市区	奚巷配变	10	100	80	80
52559	市区	锡北灯配变	10	200	160	160

52560	市区	锡北二村（光伏）	10	400	310	310
52561	市区	锡澄二配变（融合终端）	10	400	320	320
52562	市区	锡澄二乙配变（融合终端）	10	400	320	320
52563	市区	锡澄三配变（融合终端）	10	400	320	320
52564	市区	锡澄叁叁配变（融合终端）	10	400	320	320
52565	市区	锡澄叁四配变（TTU）	10	400	320	320
52566	市区	锡澄四配变（融合终端）	10	400	320	320
52567	市区	锡东出入配变	10	200	160	160
52568	市区	锡峰彩印配变	10	400	214	214
52569	市区	锡航丁配变（融合终端）	10	400	320	320
52570	市区	锡航甲配变（融合终端）	10	400	320	320
52571	市区	锡航六配变（融合终端）	10	400	320	320
52572	市区	锡航七配变（融合终端）	10	400	320	320
52573	市区	锡沪路配变（融合终端）	10	200	160	160
52574	市区	锡沪弄配变（融合终端）	10	400	277	277
52575	市区	锡沪弄乙配变（融合终端）	10	200	160	160
52576	江阴	锡金南变	10	400	309	309
52577	江阴	锡金箱变主变	10	630	494	494
52578	市区	锡磨机床配变	10	400	320	320
52579	市区	锡沙灯八配变	10	200	160	160
52580	市区	锡沙灯九配变	10	200	160	160
52581	市区	锡沙灯六配变	10	200	160	160
52582	市区	锡沙灯十一配变	10	400	320	320
52583	江阴	锡沙路灯 2#变	10	400	320	320
52584	江阴	锡沙路灯 3#变	10	400	320	320

52585	江阴	锡沙路灯 5#变	10	400	320	320
52586	市区	锡沙路灯配变（融合终端）	10	200	160	160
52587	市区	锡山安装配变（融合终端）	10	400	320	320
52588	市区	锡山开发办配变	10	400	320	320
52589	市区	锡山区丁配变（融合终端）	10	200	160	160
52590	市区	锡山区甲配变（融合终端）	10	400	320	320
52591	市区	锡巍泡塑配变	10	400	320	320
52592	市区	锡西灯	10	400	320	320
52593	宜兴	锡宜路 2#公变	10	400	320	320
52594	宜兴	锡宜路公变	10	400	320	320
52595	市区	锡园北配变（融合终端）	10	200	160	160
52596	市区	锡钟机电配变	10	400	236	236
52597	市区	锡洲东路配变	10	400	320	320
52598	市区	锡洲东路三变	10	400	320	320
52599	市区	锡洲小区二配变	10	80	64	64
52600	市区	锡洲小区三配变	10	80	64	64
52601	市区	锡洲小区四配变	10	80	64	64
52602	市区	锡洲小区一配变	10	80	64	64
52603	市区	溪北村二配变（融合终端）	10	200	160	160
52604	市区	溪北丁配变（TTU）	10	400	320	320
52605	市区	溪北配变（融合终端）	10	200	160	160
52606	市区	溪北七配变（融合终端）	10	200	160	160
52607	市区	溪北乙配变（TTU）	10	400	320	320
52608	宜兴	溪埂公变（光伏并网）	10	400	203	203
52609	宜兴	溪南村公变（光伏并网）	10	315	17	17

52610	市区	溪南村委	10	400	320	320
52611	市区	溪南构件配变（融合终端）	10	400	320	320
52612	市区	溪南三十配变（融合终端）	10	200	160	160
52613	市区	溪南五队配变（融合终端）	10	400	320	320
52614	市区	溪一队配变	10	200	160	160
52615	宜兴	熙岸阳光 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
52616	宜兴	熙岸阳光 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
52617	宜兴	熙岸阳光 2#室 3#所变主变	10	630	504	504
52618	宜兴	熙岸阳光 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
52619	宜兴	熙岸阳光 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
52620	宜兴	熙岸阳光 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
52621	宜兴	熙和府 2#室 1#所变	10	800	640	640
52622	宜兴	熙和府 2#室 2#所变	10	800	640	640
52623	宜兴	熙和府 3#室 1#所变	10	800	640	640
52624	宜兴	熙和府 3#室 2#所变	10	800	640	640
52625	宜兴	熙和府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
52626	宜兴	熙和府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
52627	宜兴	熙和府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
52628	宜兴	熙和府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
52629	宜兴	习家组公变（光伏并网）	10	160	105	105
52630	江阴	习礼范家角变	10	400	304	304
52631	江阴	习礼河东变	10	400	320	320
52632	江阴	习礼南站变	10	400	320	320
52633	江阴	习礼夏家巷变	10	400	286	286
52634	江阴	习里沟老站变	10	400	157	157

52635	市区	席介巷配变（光伏）	10	400	299	299
52636	市区	席巷村坝配变	10	400	320	320
52637	市区	席巷二配变（光伏）	10	400	267	267
52638	市区	席巷家配变（光伏）	10	400	222	222
52639	江阴	洗菜沟变	10	400	53	53
52640	市区	喜巷（光伏）	10	400	288	288
52641	市区	禧航源配变	10	400	320	320
52642	市区	霞皋配变	10	200	160	160
52643	江阴	霞客路灯变	10	400	320	320
52644	江阴	霞客薛家村东变	10	315	177	177
52645	江阴	霞客苑 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
52646	江阴	霞客苑 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
52647	江阴	霞客苑 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
52648	江阴	霞客苑 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
52649	江阴	霞客苑 36#配电所 1#主变	10	630	504	504
52650	江阴	霞客苑 36#配电所 2#主变	10	630	504	504
52651	江阴	霞客苑 36#配电所 3#主变	10	630	504	504
52652	江阴	霞客苑 36#配电所 4#主变	10	630	504	504
52653	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 1#主变	10	800	640	640
52654	江阴	霞客苑 B 地块 1#配 2#主变	10	800	640	640
52655	江阴	霞客苑配电所 1#主变	10	630	504	504
52656	江阴	霞客苑配电所 2#主变	10	630	504	504
52657	江阴	霞客周家村东 2#变	10	400	320	320
52658	江阴	霞栖苑 45#配电所 3#主变	10	800	640	640
52659	江阴	霞栖苑 45#配电所 4#主变	10	800	640	640

52660	江阴	霞栖苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
52661	江阴	霞栖苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
52662	江阴	霞栖苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
52663	江阴	霞栖苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
52664	江阴	霞栖苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
52665	江阴	霞栖苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
52666	江阴	霞映景苑 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
52667	江阴	霞映景苑 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
52668	江阴	霞映景苑 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
52669	江阴	霞映景苑 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
52670	江阴	霞映景苑 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
52671	江阴	霞映景苑 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
52672	江阴	霞映景苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
52673	江阴	霞映景苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
52674	市区	下岸配变	10	400	320	320
52675	宜兴	下坝村 2#公变	10	400	320	320
52676	宜兴	下坝村公变	10	400	320	320
52677	江阴	下村北变	10	400	290	290
52678	江阴	下村里变	10	400	296	296
52679	宜兴	下大涧 2#公变	10	400	320	320
52680	市区	下甸桥	10	400	320	320
52681	市区	下甸桥一配变（光伏）	10	200	147	147
52682	宜兴	下东 2#公变（光伏并网）	10	400	246	246
52683	宜兴	下东村 1#公变（光伏并网）	10	315	208	208
52684	宜兴	下东六队公变	10	400	320	320

52685	宜兴	下东龙塘 3#公变	10	400	320	320
52686	宜兴	下东龙塘 4#公变	10	400	320	320
52687	宜兴	下东龙塘公变（光伏并网）	10	400	291	291
52688	江阴	下都西变	10	400	320	320
52689	宜兴	下干北站公变（光伏并网）	10	400	275	275
52690	宜兴	下干村 2#公变	10	400	252	252
52691	宜兴	下干村公变（光伏并网）	10	400	267	267
52692	宜兴	下岗公变	10	400	308	308
52693	市区	下高二号配变	10	400	320	320
52694	市区	下廊底（光伏）	10	400	295	295
52695	宜兴	下笠渎 3#公变	10	400	320	320
52696	宜兴	下笠渎北公变	10	200	153	153
52697	宜兴	下笠渎东公变	10	400	320	320
52698	市区	下连塘（光伏）	10	200	135	135
52699	宜兴	下邱公变（光伏并网）	10	200	97	97
52700	江阴	下沙里中变	10	400	279	279
52701	市区	下山巷配变	10	200	160	160
52702	江阴	下厍公变	10	400	318	318
52703	宜兴	下生圩公变（光伏并网）	10	400	213	213
52704	宜兴	下田桥公变	10	250	200	200
52705	市区	下田桥配变（光伏）	10	200	101	101
52706	市区	下旺北配变（融合终端）	10	400	320	320
52707	宜兴	下圩站公变	10	400	320	320
52708	宜兴	下新公变	10	400	320	320
52709	宜兴	下新污空公变	10	400	320	320

52710	市区	下沿湾	10	400	320	320
52711	市区	下洋湖泵配变	10	400	308	308
52712	宜兴	下洋涧公变（光伏并网）	10	200	129	129
52713	市区	下洋一配变	10	400	320	320
52714	市区	下余巷配变（融合终端）	10	400	320	320
52715	市区	下周山配变（融合终端）	10	400	299	299
52716	宜兴	下邾车站公变（光伏并网）	10	400	302	302
52717	宜兴	下邾电站公变（光伏并网）	10	400	267	267
52718	宜兴	下邾公变（光伏并网）	10	400	268	268
52719	宜兴	下邾桥公变（光伏并网）	10	200	59	59
52720	宜兴	下庄 2#公变	10	400	320	320
52721	江阴	下庄坝电站变	10	200	160	160
52722	江阴	下庄坝公变	10	400	246	246
52723	宜兴	下庄村 2#公变（光伏并网）	10	200	96	96
52724	市区	下庄村二配变	10	400	320	320
52725	宜兴	下庄村公变	10	400	289	289
52726	市区	下庄村配变（光伏）	10	400	264	264
52727	市区	下庄东片配变	10	400	320	320
52728	市区	下庄二配变	10	400	320	320
52729	江阴	下庄南变	10	400	276	276
52730	市区	下庄配变（光伏）	10	400	247	247
52731	市区	下庄三配变	10	400	320	320
52732	市区	下庄四配变	10	400	320	320
52733	宜兴	下庄小窑公变	10	200	92	92
52734	江阴	夏垫南西变	10	200	120	120

52735	江阴	夏东北站变	10	400	320	320
52736	江阴	夏东菜场变	10	400	320	320
52737	江阴	夏东石柱头变	10	400	320	320
52738	宜兴	夏芳村公变	10	400	225	225
52739	宜兴	夏芳电站公变	10	400	264	264
52740	宜兴	夏芳公变（光伏并网）	10	250	187	187
52741	江阴	夏芙变	10	400	320	320
52742	江阴	夏港北站箱变主变	10	630	504	504
52743	江阴	夏港电厂箱变主变	10	800	640	640
52744	江阴	夏港港城箱变主变	10	630	504	504
52745	江阴	夏港文化站变	10	400	320	320
52746	江阴	夏港西街变	10	400	311	311
52747	江阴	夏港西街南变	10	400	309	309
52748	江阴	夏港新北变	10	400	320	320
52749	江阴	夏港张家村南变	10	400	246	246
52750	市区	夏更上配变	10	400	320	320
52751	江阴	夏家村变	10	400	320	320
52752	江阴	夏家店变	10	400	320	320
52753	江阴	夏家店东变	10	400	320	320
52754	江阴	夏家店南变	10	400	320	320
52755	江阴	夏家店西变	10	400	320	320
52756	市区	夏家廊下配变（光伏）	10	200	143	143
52757	江阴	夏家塘公变	10	400	237	237
52758	江阴	夏家庄变	10	400	320	320
52759	宜兴	夏尖圩公变	10	400	194	194

52760	江阴	夏建变	10	400	320	320
52761	宜兴	夏江霞墅 2#公变（光伏并网）	10	200	89	89
52762	宜兴	夏姜坝头公变（光伏并网）	10	200	102	102
52763	宜兴	夏姜公路 2#公变	10	400	320	320
52764	宜兴	夏姜塘南公变	10	200	70	70
52765	宜兴	夏姜紫云公变	10	200	160	160
52766	市区	夏介上配变	10	200	160	160
52767	江阴	夏南村变	10	400	299	299
52768	江阴	夏南南变	10	200	160	160
52769	江阴	夏南时家村北变	10	400	320	320
52770	江阴	夏南时家村变	10	400	307	307
52771	江阴	夏南严家村变	10	400	320	320
52772	江阴	夏南严家村南变	10	400	320	320
52773	宜兴	夏阳公变	10	200	136	136
52774	宜兴	夏阳西 2#公变	10	400	320	320
52775	宜兴	夏庄公变（光伏并网）	10	400	185	185
52776	江阴	夏庄桥变	10	400	203	203
52777	市区	仙河村四配变	10	400	320	320
52778	市区	仙蠡涝配变（融合终端）	10	400	320	320
52779	宜兴	仙灵圩公变	10	200	122	122
52780	市区	仙洲配变	10	400	320	320
52781	宜兴	贤岭箱变主变	10	400	320	320
52782	市区	显像管厂配变	10	200	160	160
52783	市区	县航舍甲配变（融合终端）	10	400	320	320
52784	市区	县苗圃配变	10	400	320	320

52785	市区	县三招配变（融合终端）	10	200	160	160
52786	市区	县丝线配变（南瑞）	10	400	320	320
52787	市区	县物舍配变（融合终端）	10	400	320	320
52788	市区	县物资配变（TTU）	10	400	320	320
52789	市区	县医药配变（融合终端）	10	400	320	320
52790	市区	县油泵厂配变	10	400	183	183
52791	市区	县中二配变	10	400	320	320
52792	市区	县中四配变	10	400	320	320
52793	市区	县种舍配变（融合终端）	10	400	320	320
52794	市区	线厂配变	10	400	320	320
52795	宜兴	乡政府基建公变	10	400	320	320
52796	宜兴	相公电站公变	10	200	160	160
52797	宜兴	相公庙公变	10	400	320	320
52798	宜兴	相公南公变	10	400	320	320
52799	江阴	香槟花园 304#配电所 3#主变	10	800	640	640
52800	江阴	香槟花园 304#配电所 4#主变	10	800	640	640
52801	江阴	香草加工厂变	10	315	252	252
52802	江阴	香墩庄 3#变	10	200	160	160
52803	江阴	香墩庄 4 号变	10	400	320	320
52804	江阴	香花桥变	10	400	320	320
52805	市区	香花桥三配变	10	400	320	320
52806	江阴	香花桥西变	10	400	320	320
52807	市区	香平针织配变	10	400	320	320
52808	江阴	香山八村箱变主变	10	400	307	307
52809	江阴	香山变	10	200	107	107

52810	江阴	香山七村变	10	400	320	320
52811	江阴	香山西路灯变	10	400	320	320
52812	市区	香山一配变	10	400	320	320
52813	江阴	香树湾 19#箱变主变	10	400	320	320
52814	江阴	香缙半岛花园 15#配电所 1#主变	10	630	504	504
52815	江阴	香缙半岛花园 15#配电所 2#主变	10	630	504	504
52816	江阴	香缙半岛花园 15#配电所 3#主变	10	630	504	504
52817	江阴	香缙半岛花园 15#配电所 4#主变	10	630	504	504
52818	江阴	香缙半岛花园 16#配电所 1#主变	10	630	504	504
52819	江阴	香缙半岛花园 16#配电所 2#主变	10	630	504	504
52820	江阴	香缙半岛花园 16#配电所 3#主变	10	630	504	504
52821	江阴	香缙半岛花园 16#配电所 4#主变	10	630	504	504
52822	宜兴	香圩公变（光伏并网）	10	200	69	69
52823	宜兴	香樟花园 1#箱变	10	630	504	504
52824	宜兴	香樟花园 2#箱变	10	630	504	504
52825	宜兴	香樟花园 4#箱变	10	630	504	504
52826	宜兴	香樟花园 7#箱变	10	400	320	320
52827	市区	香樟园 4#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52828	市区	香樟园 4#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52829	市区	香樟园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52830	市区	香樟园 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52831	市区	香樟园 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
52832	市区	香樟园 6#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52833	市区	香樟园 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52834	市区	香樟园 6#站 T3（融合终端）	10	800	640	640

52835	市区	香樟园 6#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
52836	市区	香樟园 7#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
52837	市区	香樟园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
52838	市区	香樟园 7#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
52839	市区	香樟园 7#站 T4（融合终端）	10	800	640	640
52840	江阴	香庄 2#变	10	400	320	320
52841	江阴	香庄变	10	400	137	137
52842	江阴	湘北变	10	400	293	293
52843	江阴	湘北服饰变	10	315	252	252
52844	江阴	湘南中心站	10	400	320	320
52845	宜兴	襄阳电站公变	10	200	160	160
52846	宜兴	祥和花园 1#箱变	10	630	504	504
52847	宜兴	祥和花园 11#箱变主变	10	630	504	504
52848	宜兴	祥和花园 12#箱变主变	10	630	504	504
52849	宜兴	祥和花园 3#箱变主变	10	630	504	504
52850	宜兴	祥和花园 4#箱变主变	10	630	504	504
52851	宜兴	祥和花园 5#箱变主变	10	630	504	504
52852	宜兴	祥和花园 6#箱变主变	10	630	504	504
52853	宜兴	祥和花园 7#箱变主变	10	630	504	504
52854	宜兴	祥和花园 9#箱变	10	630	504	504
52855	宜兴	祥和佳苑 1#箱变	10	400	320	320
52856	宜兴	祥和佳苑 2#箱变主变	10	500	400	400
52857	市区	祥里二配变	10	200	160	160
52858	市区	祥里配变	10	200	160	160
52859	宜兴	祥门公变	10	200	160	160

52860	江阴	祥人巷变	10	200	160	160
52861	宜兴	祥圩董家公变	10	400	320	320
52862	宜兴	祥圩站公变（光伏并网）	10	400	221	221
52863	宜兴	祥圩组公变	10	100	80	80
52864	宜兴	翔皮界公变	10	400	320	320
52865	宜兴	翔阳公变（光伏并网）	10	400	251	251
52866	市区	响前配变（光伏）	10	400	222	222
52867	宜兴	响山滨公变	10	400	297	297
52868	宜兴	响山红公变	10	200	160	160
52869	宜兴	响子岭箱变主变	10	400	320	320
52870	市区	向繁场配变（融合终端）	10	400	320	320
52871	市区	向阳 10#箱变 T1	10	630	504	504
52872	市区	向阳 11#箱变 T1	10	630	504	504
52873	市区	向阳 12#箱变 T1	10	630	504	504
52874	市区	向阳 13#箱变 T1	10	630	504	504
52875	市区	向阳 14#箱变 T1	10	630	504	504
52876	市区	向阳 15#箱变 T1	10	630	504	504
52877	市区	向阳 16#箱变 T1	10	630	504	504
52878	市区	向阳 17#箱变 T1	10	630	504	504
52879	市区	向阳 18#箱变 T1	10	630	504	504
52880	宜兴	向阳 3#公变	10	500	400	400
52881	市区	向阳村东配变（融合终端）	10	400	320	320
52882	宜兴	向阳村公变	10	400	320	320
52883	市区	向阳村三配变	10	400	320	320
52884	市区	向阳村委二配变（融合终端）	10	400	320	320

52885	江阴	向阳大站变	10	400	239	239
52886	市区	向阳甲配变（TTU）	10	400	320	320
52887	江阴	向阳路 1#变	10	400	320	320
52888	江阴	向阳路灯变	10	50	40	40
52889	江阴	向阳路东变	10	400	320	320
52890	宜兴	向阳排涝公变	10	400	320	320
52891	市区	向阳桥配变（融合终端）	10	400	320	320
52892	江阴	向阳三渡 2#变	10	400	320	320
52893	江阴	向阳西变	10	400	301	301
52894	宜兴	向阳渔场公变	10	400	320	320
52895	江阴	向阳站	10	200	81	81
52896	江阴	向阳中变	10	400	320	320
52897	江阴	项家堂变	10	315	238	238
52898	市区	项南配变（融合终端）	10	400	320	320
52899	江阴	巷口变	10	400	243	243
52900	宜兴	巷里公变	10	200	83	83
52901	江阴	巷路东变	10	250	154	154
52902	江阴	巷门头变	10	400	265	265
52903	市区	巷门头配变	10	400	320	320
52904	市区	巷前（光伏）	10	400	297	297
52905	市区	巷塔里	10	400	320	320
52906	宜兴	巷头村公变	10	200	160	160
52907	宜兴	巷头电站公变	10	400	320	320
52908	宜兴	巷头钢材市场公变	10	630	504	504
52909	江阴	巷头上变	10	400	0	0

52910	宜兴	巷头邵家公变	10	200	160	160
52911	市区	巷张二配变	10	200	160	160
52912	宜兴	象牙山 2#公变（光伏并网）	10	400	286	286
52913	市区	橡胶厂二配变	10	400	320	320
52914	市区	橡胶五配变	10	400	320	320
52915	市区	橡塑厂（光伏）	10	400	304	304
52916	市区	肖后二变	10	200	160	160
52917	市区	肖后一	10	200	160	160
52918	市区	肖家坝配变	10	400	320	320
52919	江阴	肖头巷变	10	400	51	51
52920	市区	肖巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
52921	市区	肖巷配变（融合终端）	10	200	160	160
52922	江阴	肖新公变	10	400	320	320
52923	江阴	肖新西变	10	400	320	320
52924	市区	肖尤配变	10	200	160	160
52925	宜兴	肖庄 1#公变	10	200	149	149
52926	市区	肖庄南配变	10	400	320	320
52927	市区	消防队二配变	10	200	160	160
52928	市区	消防基建配变（融合终端）	10	200	160	160
52929	市区	消防器材二配变	10	400	320	320
52930	市区	小岸西配变	10	400	307	307
52931	宜兴	小坝电站公变	10	200	160	160
52932	江阴	小曹庄变	10	400	277	277
52933	市区	小陈巷五配变	10	400	320	320
52934	江阴	小村东变	10	400	320	320

52935	宜兴	小村公变（光伏并网）	10	400	297	297
52936	市区	小村配变	10	400	320	320
52937	江阴	小村箱变主变	10	630	504	504
52938	市区	小斗里二配变（光伏）	10	400	283	283
52939	江阴	小坊前变	10	400	256	256
52940	宜兴	小符住公变	10	400	339	339
52941	市区	小更配变	10	200	160	160
52942	江阴	小河路公变	10	400	320	320
52943	市区	小河头配变	10	160	128	128
52944	市区	小后巷二配变	10	200	160	160
52945	市区	小后巷配变（光伏）	10	400	248	248
52946	江阴	小后宅变	10	400	298	298
52947	江阴	小后宅西变	10	400	320	320
52948	江阴	小湖 24#箱变主变	10	630	504	504
52949	江阴	小湖 28#箱变主变	10	630	504	504
52950	江阴	小湖 52#箱变主变	10	630	504	504
52951	江阴	小湖 7#箱变主变	10	500	400	400
52952	江阴	小湖市场 1#箱变主变	10	630	504	504
52953	江阴	小湖新村东区 12#配 1#主变	10	630	504	504
52954	江阴	小湖新村东区 12#配 2#主变	10	630	504	504
52955	宜兴	小黄山 2#公变（光伏并网）	10	400	300	300
52956	宜兴	小会 2#公变	10	400	316	316
52957	宜兴	小江河公变	10	400	320	320
52958	江阴	小江家村变	10	400	320	320
52959	市区	小街二配变（光伏）	10	400	309	309

52960	宜兴	小金山 6#公变（光伏并网）	10	200	129	129
52961	宜兴	小金山公变（光伏并网）	10	200	147	147
52962	宜兴	小金山南公变（光伏并网）	10	250	180	180
52963	江阴	小九亩北变	10	250	200	200
52964	江阴	小据树湾变	10	400	236	236
52965	江阴	小坎路 1 号箱变主变	10	630	504	504
52966	江阴	小康路 4 号变	10	400	320	320
52967	宜兴	小林场公变	10	200	160	160
52968	江阴	小刘家变	10	400	189	189
52969	宜兴	小龙山公变（光伏并网）	10	200	127	127
52970	宜兴	小龙亭公变（光伏并网）	10	200	7	7
52971	江阴	小陆家基 2#变	10	400	320	320
52972	江阴	小陆家基 3#变	10	400	320	320
52973	江阴	小陆家巷变	10	200	160	160
52974	江阴	小路巷变	10	400	197	197
52975	宜兴	小毛家东公变（光伏并网）	10	200	138	138
52976	宜兴	小毛家公变	10	400	320	320
52977	江阴	小梅园变	10	400	142	142
52978	江阴	小梅园东变	10	200	160	160
52979	市区	小木桥三配变（融合终端）	10	400	320	320
52980	市区	小南坝二配变	10	400	320	320
52981	宜兴	小南塘公变	10	400	320	320
52982	江阴	小南庄北变	10	400	166	166
52983	江阴	小铺头南变	10	400	320	320
52984	宜兴	小前戚家公变	10	200	160	160

52985	市区	小钱巷	10	400	320	320
52986	江阴	小桥东变	10	200	160	160
52987	市区	小桥头八配变	10	200	160	160
52988	市区	小桥头丙配变（融合终端）	10	200	160	160
52989	市区	小桥头丁配变	10	200	160	160
52990	市区	小桥头二配变	10	400	320	320
52991	宜兴	小桥头公变（光伏并网）	10	400	221	221
52992	市区	小桥头九配变（光伏）	10	200	145	145
52993	市区	小桥头三变（光伏）	10	400	277	277
52994	市区	小桥头十一配变	10	400	320	320
52995	市区	小桥头四配变（融合终端）	10	400	320	320
52996	市区	小桥头五配变（融合终端）	10	400	320	320
52997	市区	小桥头乙配变（融合终端）	10	200	160	160
52998	市区	小桥下泵配变	10	400	320	320
52999	江阴	小青阳排涝站变	10	400	320	320
53000	江阴	小三房变	10	400	320	320
53001	江阴	小三房东 2#变	10	400	320	320
53002	江阴	小三房东变	10	315	209	209
53003	宜兴	小山公变	10	200	160	160
53004	江阴	小山头西变	10	200	160	160
53005	市区	小塘岸配变	10	400	320	320
53006	江阴	小厅变	10	315	98	98
53007	市区	小湾里二配变	10	400	320	320
53008	市区	小湾里四配变	10	400	320	320
53009	市区	小湾里五配变	10	400	320	320

53010	江阴	小湾西变	10	400	270	270
53011	江阴	小王家头变	10	200	50	50
53012	江阴	小王家巷北变	10	400	214	214
53013	江阴	小王家巷变	10	400	176	176
53014	市区	小王巷南配变（融合终端）	10	200	160	160
53015	宜兴	小圩电站 2#公变	10	400	320	320
53016	宜兴	小圩电站公变	10	400	320	320
53017	宜兴	小圩南公变（光伏并网）	10	200	131	131
53018	市区	小圩田二配变	10	400	320	320
53019	江阴	小吴巷 2#变	10	400	320	320
53020	市区	小吴巷八配变（融合终端）	10	100	80	80
53021	江阴	小吴巷变	10	400	320	320
53022	市区	小吴巷二配变（融合终端）	10	400	320	320
53023	市区	小吴巷九配变	10	400	320	320
53024	市区	小吴巷六配变（融合终端）	10	400	320	320
53025	江阴	小吴巷路中变	10	400	174	174
53026	市区	小吴巷南配变（融合终端）	10	200	160	160
53027	市区	小吴巷配变（融合终端）	10	200	160	160
53028	市区	小吴巷七配变（融合终端）	10	400	320	320
53029	市区	小吴巷三	10	400	320	320
53030	市区	小吴巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
53031	市区	小吴巷十二配变（融合终端）	10	400	320	320
53032	市区	小吴巷十六配变（融合终端）	10	200	160	160
53033	市区	小吴巷十配变（融合终端）	10	400	320	320
53034	市区	小吴巷十三配变（融合终端）	10	400	320	320

53035	市区	小吴巷十四配变（融合终端）	10	400	320	320
53036	市区	小吴巷十五配变	10	200	160	160
53037	市区	小吴巷十一配变（融合终端）	10	200	160	160
53038	市区	小吴巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
53039	市区	小吴巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
53040	市区	小下冯配变	10	400	320	320
53041	江阴	小新村变	10	400	139	139
53042	江阴	小徐家变	10	400	112	112
53043	市区	小徐巷东配变	10	200	160	160
53044	宜兴	小学 2#公变（光伏并网）	10	315	252	252
53045	市区	小学八配变（融合终端）	10	200	160	160
53046	市区	小学七配变	10	400	320	320
53047	市区	小学巷配变	10	400	320	320
53048	宜兴	小沿河公变	10	400	320	320
53049	江阴	小园后巷凯达变	10	400	320	320
53050	市区	小园里六配变	10	400	320	320
53051	市区	小园里四配变	10	400	320	320
53052	市区	小宅基配变（光伏）	10	400	295	295
53053	江阴	小周家村公变	10	400	272	272
53054	江阴	小朱家变	10	400	282	282
53055	江阴	小朱家丹东变	10	400	320	320
53056	市区	小朱家湾三配变	10	400	320	320
53057	市区	小朱巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
53058	江阴	小诸家巷北变	10	400	320	320
53059	江阴	小诸家巷变	10	200	114	114

53060	江阴	小庄变	10	400	320	320
53061	宜兴	小庄公变（光伏并网）	10	400	305	305
53062	市区	晓丰电站配变	10	200	160	160
53063	市区	晓星村委配变（需删除）	10	200	160	160
53064	市区	晓阳二配变	10	400	320	320
53065	宜兴	筱里村公变	10	400	190	190
53066	宜兴	筱王陈家公变	10	200	131	131
53067	市区	校直机厂配变	10	200	160	160
53068	江阴	协北河排涝站	10	200	160	160
53069	市区	协丰村惠配变	10	400	320	320
53070	市区	协丰东配变	10	400	320	320
53071	市区	协航配变	10	400	320	320
53072	宜兴	协河公变	10	400	320	320
53073	市区	协新村配变	10	400	320	320
53074	市区	协新村委配变	10	400	320	320
53075	市区	协新村许布桥	10	400	320	320
53076	市区	协新小桥头配变	10	400	320	320
53077	宜兴	斜漕河公变	10	200	160	160
53078	江阴	斜河村变	10	400	272	272
53079	江阴	斜河排涝站变	10	250	182	182
53080	江阴	斜泾路灯变	10	400	320	320
53081	江阴	斜泾排涝站变	10	400	320	320
53082	江阴	斜泾周家变	10	400	320	320
53083	市区	鞋帽厂配变	10	400	320	320
53084	市区	鞋山周中配变	10	400	320	320

53085	市区	械材汇配变	10	400	320	320
53086	江阴	谢北变	10	400	251	251
53087	江阴	谢北韩家西变	10	250	200	200
53088	江阴	谢北西变	10	400	320	320
53089	市区	谢蔡配变	10	400	320	320
53090	市区	谢埭大墩配变	10	400	320	320
53091	市区	谢埭桥三配变	10	400	320	320
53092	市区	谢埭塘泵二配变	10	400	320	320
53093	市区	谢埭塘二配变	10	400	320	320
53094	市区	谢埭塘四配变	10	400	101	101
53095	市区	谢荡村配变	10	400	320	320
53096	市区	谢更上一配变	10	200	160	160
53097	市区	谢洪桥配变	10	400	320	320
53098	江阴	谢家村变	10	400	320	320
53099	市区	谢家村东配变	10	400	320	320
53100	市区	谢家桥（一）	10	200	160	160
53101	市区	谢家桥二配变（光伏）	10	400	290	290
53102	市区	谢家桥配变（光伏）	10	200	136	136
53103	市区	谢家塘（二）	10	400	320	320
53104	市区	谢家塘二配变（光伏）	10	400	290	290
53105	宜兴	谢家塘公变	10	400	320	320
53106	市区	谢家塘配变（融合终端）（光伏）	10	400	292	292
53107	江阴	谢家头南变	10	200	160	160
53108	宜兴	谢家庄公变（光伏并网）	10	400	264	264
53109	江阴	谢介村站变	10	200	160	160

53110	江阴	谢介桥电灌站变	10	400	320	320
53111	江阴	谢介迁电站	10	200	160	160
53112	江阴	谢南北后滕东变	10	400	320	320
53113	江阴	谢南成正源变	10	400	320	320
53114	江阴	谢南桥北变	10	400	320	320
53115	市区	谢湾北配变（融合终端）	10	200	160	160
53116	市区	谢巷八配变（融合终端）	10	400	313	313
53117	江阴	心泾村费介桥变	10	315	252	252
53118	江阴	心泾村公变	10	400	320	320
53119	江阴	心泾桥公变	10	400	320	320
53120	市区	辛惠配变（融合终端）	10	400	320	320
53121	市区	辛家二配变（光伏）	10	400	273	273
53122	市区	辛家塘（光伏）	10	200	96	96
53123	市区	辛界山二配变（光伏）	10	400	261	261
53124	市区	辛巷配变	10	315	252	252
53125	市区	辛裕配变	10	400	320	320
53126	江阴	昕悦府 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
53127	江阴	昕悦府 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
53128	江阴	昕悦府 34#配电所 1#主变	10	630	504	504
53129	江阴	昕悦府 34#配电所 2#主变	10	630	504	504
53130	江阴	昕悦府 34#配电所 3#主变	10	630	504	504
53131	江阴	昕悦府 34#配电所 4#主变	10	630	504	504
53132	江阴	昕悦府 41#配电所 1#主变	10	800	640	640
53133	江阴	昕悦府 41#配电所 2#主变	10	800	640	640
53134	江阴	昕悦府 60#配电所 1#主变	10	800	640	640

53135	江阴	昕悦府 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
53136	江阴	昕悦府 79#配电所 1#主变	10	800	640	640
53137	江阴	昕悦府 79#配电所 2#主变	10	800	640	640
53138	江阴	昕悦府 80#配电所 1#主变	10	800	640	640
53139	江阴	昕悦府 80#配电所 2#主变	10	800	640	640
53140	江阴	昕悦府 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
53141	江阴	昕悦府 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
53142	江阴	昕悦府 99#配电所 1#主变	10	630	504	504
53143	江阴	昕悦府 99#配电所 2#主变	10	630	504	504
53144	江阴	昕悦府 99#配电所 3#主变	10	630	504	504
53145	江阴	昕悦府 99#配电所 4#主变	10	630	504	504
53146	市区	欣诚服饰配变	10	400	320	320
53147	宜兴	欣陶公寓 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53148	宜兴	欣陶公寓 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53149	宜兴	欣陶公寓 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53150	宜兴	欣陶公寓 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53151	宜兴	欣陶公寓 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
53152	宜兴	欣陶公寓 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
53153	市区	欣欣居配变	10	400	320	320
53154	市区	欣欣小区配变	10	400	320	320
53155	市区	欣欣苑配变	10	400	320	320
53156	市区	新安 15#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53157	市区	新安 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53158	市区	新安 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53159	江阴	新安底变	10	400	291	291

53160	江阴	新安底南变	10	400	266	266
53161	宜兴	新安公变（光伏并网）	10	200	24	24
53162	市区	新安花园#3 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53163	市区	新安花园#4 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53164	市区	新安花园#4 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53165	市区	新安花园 10#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53166	市区	新安花园 10#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53167	市区	新安花园 11#站 T1	10	800	640	640
53168	市区	新安花园 11#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53169	市区	新安花园 16# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53170	市区	新安花园 17# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53171	市区	新安花园 18# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53172	市区	新安花园 19# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53173	市区	新安花园 2#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53174	市区	新安花园 2#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53175	市区	新安花园 20#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53176	市区	新安花园 21#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53177	市区	新安花园 22#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53178	市区	新安花园 23#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53179	市区	新安花园 24#站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53180	市区	新安花园 25#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53181	市区	新安花园 25#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53182	市区	新安花园 6#站 T1	10	800	640	640
53183	市区	新安花园 6#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53184	市区	新安花园 7#站 T1	10	800	640	640

53185	市区	新安花园 7#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53186	市区	新安花园 8#站 T1	10	800	640	640
53187	市区	新安花园 8#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53188	市区	新安花园 9#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53189	市区	新安花园 9#站 T2	10	800	640	640
53190	市区	新安花苑 12# 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53191	市区	新安花苑 12# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53192	市区	新安花苑 13# 站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53193	市区	新安花苑 13# 站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53194	市区	新坝村配变	10	400	320	320
53195	江阴	新坝头公变	10	400	279	279
53196	江阴	新坝头西变	10	400	64	64
53197	市区	新鲍巷	10	200	160	160
53198	宜兴	新北村公变（光伏并网）	10	200	130	130
53199	宜兴	新北电站公变	10	400	320	320
53200	市区	新北二配变	10	400	320	320
53201	市区	新贝来	10	200	160	160
53202	宜兴	新边庄小区 1#箱变主变	10	630	504	504
53203	宜兴	新边庄小区 2#箱变主变	10	630	504	504
53204	宜兴	新边庄小区 3#箱变主变	10	630	504	504
53205	市区	新菜场三配变（光伏）	10	400	320	320
53206	江阴	新藏巷变	10	400	254	254
53207	宜兴	新昌路箱变主变	10	630	504	504
53208	市区	新村胶三	10	400	320	320
53209	宜兴	新城 1#箱变	10	400	320	320

53210	江阴	新城北公变	10	400	320	320
53211	江阴	新城东中行箱变主变	10	630	422	422
53212	市区	新城二配变（需删除）	10	400	320	320
53213	江阴	新城南公变	10	400	320	320
53214	市区	新城配变	20	400	182	182
53215	宜兴	新城圩田公变	10	315	252	252
53216	宜兴	新城兴达公变	10	200	160	160
53217	宜兴	新城苑 1#箱变主变	10	630	504	504
53218	江阴	新城中公变	10	400	316	316
53219	宜兴	新塍村部公变（光伏并网）	10	200	122	122
53220	宜兴	新春组 2#公变	10	400	296	296
53221	宜兴	新村 3#公变（光伏并网）	10	315	223	223
53222	宜兴	新村 4#公变	10	400	320	320
53223	市区	新村八配变（光伏）	10	400	167	167
53224	江阴	新村变	10	250	152	152
53225	市区	新村变二配变	10	400	320	320
53226	市区	新村二七配变（融合终端）	10	400	320	320
53227	市区	新村二十配变（光伏）	10	400	214	214
53228	市区	新村二四（光伏）	10	200	115	115
53229	市区	新村九配变	10	400	320	320
53230	市区	新村六配变	10	400	320	320
53231	市区	新村南配变	10	400	320	320
53232	市区	新村十配变	10	200	160	160
53233	宜兴	新村水北组公变（光伏并网）	10	400	313	313
53234	市区	新村塘西配变	10	400	320	320

53235	市区	新村五配变	10	400	320	320
53236	市区	新村一配变	10	400	320	320
53237	市区	新达净化配变	10	400	320	320
53238	宜兴	新大皇庙箱变主变	10	400	320	320
53239	宜兴	新旦圩鱼塘公变	10	200	160	160
53240	江阴	新宕南变	10	400	254	254
53241	市区	新电（光伏）	10	400	302	302
53242	宜兴	新电 6#公变	10	200	160	160
53243	宜兴	新东 2#公变（光伏并网）	10	400	181	181
53244	宜兴	新东虹 1#箱变主变	10	630	504	504
53245	宜兴	新东虹 2#箱变主变	10	630	504	504
53246	宜兴	新东虹二期 1#箱变主变	10	630	504	504
53247	宜兴	新东虹二期 2#箱变主变	10	630	504	504
53248	宜兴	新东桥公变	10	400	295	295
53249	江阴	新东站变	10	400	320	320
53250	宜兴	新都府 6#室 1#所变	10	630	504	504
53251	宜兴	新都府 6#室 2#所变	10	630	504	504
53252	宜兴	新都府 7#室 1#所变	10	630	504	504
53253	宜兴	新都府 7#室 2#所变	10	630	504	504
53254	宜兴	新渎电站 2#公变	10	400	320	320
53255	宜兴	新渎河南公变	10	400	320	320
53256	宜兴	新渎桥公变（光伏并网）	10	200	79	79
53257	市区	新队配变	10	400	320	320
53258	市区	新二标二配变	10	400	320	320
53259	市区	新发用户箱变 T1	10	630	504	504

53260	市区	新范二配变	10	200	160	160
53261	市区	新范配变	10	400	320	320
53262	市区	新芳 1#箱变 T1	10	630	499	499
53263	宜兴	新芳村委公变	10	400	320	320
53264	宜兴	新芳电力站 1#公变（光伏并网）	10	400	308	308
53265	宜兴	新芳高家公变（光伏并网）	10	200	137	137
53266	宜兴	新芳南站公变（光伏并网）	10	400	301	301
53267	宜兴	新芳棚上公变	10	200	125	125
53268	宜兴	新芳太平公变	10	400	293	293
53269	宜兴	新芳信用社公变	10	400	312	312
53270	宜兴	新芳野田污公变	10	400	274	274
53271	宜兴	新丰公变（光伏并网）	10	400	265	265
53272	宜兴	新丰彭庄公变（光伏并网）	10	200	156	156
53273	市区	新丰苑 1#站 T1（融合终端）	10	1600	1280	1280
53274	市区	新丰苑 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53275	市区	新丰苑 4#站 T1	10	1000	800	800
53276	市区	新丰苑 4#站 T2	10	1000	800	800
53277	市区	新丰苑 5#T1（融合终端）	10	1000	800	800
53278	市区	新丰苑 5#T4（融合终端）	10	1000	800	800
53279	市区	新丰苑 6#站四号主变（融合终端）	10	1000	800	800
53280	市区	新丰苑 6#站一号主变（融合终端）	10	1000	800	800
53281	市区	新丰苑 7#四号主变（融合终端）	10	1000	800	800
53282	市区	新丰苑 7#一号主变（融合终端）	10	1000	800	800
53283	江阴	新丰站变	10	400	320	320
53284	江阴	新港 2#箱变主变	10	500	400	400

53285	宜兴	新港村 1#公变（光伏并网）	10	400	292	292
53286	宜兴	新港村 3#公变	10	400	320	320
53287	江阴	新港大街箱变主变	10	630	504	504
53288	江阴	新高变	10	400	231	231
53289	市区	新高树下（光伏）	10	200	144	144
53290	江阴	新龚村委变	10	400	320	320
53291	江阴	新龚嘉福变	10	250	200	200
53292	江阴	新龚开发区变	10	400	320	320
53293	宜兴	新沟顶公变	10	200	160	160
53294	市区	新光二配变	10	400	320	320
53295	市区	新光六配变	10	400	320	320
53296	市区	新光四配变	10	400	320	320
53297	市区	新光五配变	10	400	320	320
53298	市区	新光小区二配变	10	400	320	320
53299	市区	新光小区配变	10	400	320	320
53300	宜兴	新浩府箱变主变	10	400	320	320
53301	宜兴	新和公变（光伏并网）	10	400	264	264
53302	宜兴	新河黄舍公变	10	200	160	160
53303	宜兴	新河南滕公变	10	315	252	252
53304	江阴	新河滩变	10	400	320	320
53305	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
53306	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
53307	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 3#主变	10	800	640	640
53308	江阴	新河湾锦苑 1#配电所 4#主变	10	800	640	640
53309	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 1#主变	10	800	640	640

53310	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 2#主变	10	800	640	640
53311	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 3#主变	10	800	640	640
53312	江阴	新河湾锦苑 2#配电所 4#主变	10	800	640	640
53313	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
53314	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
53315	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
53316	江阴	新河湾锦苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
53317	宜兴	新河沿大浜 2#公变	10	200	102	102
53318	宜兴	新河沿大浜公变	10	200	126	126
53319	宜兴	新河沿荷花梗 2#公变（光伏并网）	10	400	301	301
53320	市区	新核特殊钢配变	10	400	320	320
53321	市区	新红村李家桥配变	10	400	320	320
53322	市区	新红村陆更上配变（光伏）	10	400	303	303
53323	宜兴	新华 2#公变	10	400	320	320
53324	江阴	新华变	10	400	320	320
53325	宜兴	新华电站公变（光伏并网）	10	400	208	208
53326	市区	新华书店	10	400	320	320
53327	宜兴	新华书店公变（光伏并网）	10	400	305	305
53328	江阴	新华园区 10 号变	10	400	320	320
53329	江阴	新华园区 1 号变	10	400	320	320
53330	江阴	新华园区 2 号变	10	400	320	320
53331	江阴	新华园区 5 号变	10	400	320	320
53332	江阴	新华园区 7 号变	10	400	320	320
53333	江阴	新华园区 8 号变	10	400	133	133
53334	江阴	新华园区 9#变	10	400	320	320

53335	江阴	新璜变	10	400	257	257
53336	宜兴	新建 3#公变 1	10	315	252	252
53337	宜兴	新建北新桥公变（光伏并网）	10	400	262	262
53338	宜兴	新建车站箱变主变	10	630	504	504
53339	江阴	新建村变	10	400	320	320
53340	宜兴	新建电力站 1#公变	10	400	320	320
53341	宜兴	新建丁西公变	10	400	309	309
53342	宜兴	新建丁庄西 2#公变	10	400	320	320
53343	宜兴	新建丁庄西 3#公变（光伏并网）	10	400	310	310
53344	宜兴	新建供电所箱变主变（光伏并网）	10	400	262	262
53345	宜兴	新建河东 2#公变	10	200	160	160
53346	宜兴	新建河东公变（光伏并网）	10	160	115	115
53347	宜兴	新建蒋家 3#公变	10	200	160	160
53348	宜兴	新建蒋家公变	10	400	268	268
53349	宜兴	新建李家公变	10	200	160	160
53350	宜兴	新建刘家西 2#公变	10	400	320	320
53351	宜兴	新建路 2#公变	10	400	320	320
53352	宜兴	新建路灯公变	10	200	160	160
53353	宜兴	新建棚上公变	10	200	160	160
53354	宜兴	新建塘头公变	10	400	320	320
53355	宜兴	新建西塘公变	10	400	311	311
53356	宜兴	新建义庄村公变	10	400	272	272
53357	宜兴	新建义庄东公变（光伏并网）	10	400	299	299
53358	宜兴	新建影剧院箱变主变	10	630	504	504
53359	宜兴	新建幼儿园充电桩箱变主变	10	630	504	504

53360	宜兴	新建中行箱变主变	10	400	299	299
53361	江阴	新江尖变	10	250	136	136
53362	市区	新蒋配变	10	400	320	320
53363	宜兴	新街村公变	10	400	320	320
53364	市区	新街东配变	10	400	320	320
53365	市区	新街十二	10	400	320	320
53366	宜兴	新街湾里 2#公变	10	200	160	160
53367	宜兴	新街湾里公变	10	315	252	252
53368	市区	新泾坝配变（光伏）	10	400	298	298
53369	市区	新泾河二配变	10	400	320	320
53370	市区	新泾西二配变	10	400	320	320
53371	市区	新泾中配变（光伏）	10	400	309	309
53372	江阴	新敬老院变	10	400	320	320
53373	市区	新开河村配变	10	400	320	320
53374	市区	新开河三配变	10	200	160	160
53375	宜兴	新老窑 1#公变（光伏并网）	10	400	305	305
53376	宜兴	新老窑 3#公变	10	400	320	320
53377	宜兴	新乐村 2#公变	10	400	320	320
53378	江阴	新利变	10	400	320	320
53379	江阴	新联变	10	400	320	320
53380	市区	新联村配变（融合终端）	10	400	320	320
53381	江阴	新联费东庄变	10	400	234	234
53382	市区	新联花园配变（融合终端）	10	200	160	160
53383	江阴	新联沈巷上变	10	400	284	284
53384	市区	新梁溪 1#站 T3（融合终端）	10	1000	800	800

53385	市区	新梁溪人家 2#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53386	市区	新梁溪人家 3#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53387	市区	新梁溪人家 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53388	江阴	新岭 2 队变	10	400	261	261
53389	市区	新陆更配变（光伏）	10	200	130	130
53390	江阴	新马园区变	10	400	320	320
53391	江阴	新民北箱变主变	10	630	448	448
53392	市区	新民村北变	10	400	320	320
53393	市区	新民村配变	10	400	320	320
53394	市区	新民路甲配变（融合终端）	10	200	160	160
53395	市区	新民路配变（融合终端）	10	200	160	160
53396	江阴	新民箱变主变	10	630	504	504
53397	江阴	新南村变	10	400	245	245
53398	市区	新南村二配变（光伏）	10	200	127	127
53399	宜兴	新南东公变	10	400	320	320
53400	市区	新南二配变	10	400	320	320
53401	江阴	新南公变	10	400	320	320
53402	宜兴	新南门村 2#公变（光伏并网）	10	200	120	120
53403	江阴	新南西变	10	400	230	230
53404	江阴	新南箱变主变	10	630	504	504
53405	江阴	新南洋南箱变主变	10	630	504	504
53406	市区	新南苑园配变	10	400	320	320
53407	宜兴	新埝组公变	10	200	136	136
53408	宜兴	新农 2#公变	10	400	320	320
53409	宜兴	新农 3#公变	10	400	182	182

53410	市区	新农场（融合终端）	10	400	320	320
53411	市区	新农二配变	10	400	156	156
53412	市区	新桥	10	400	320	320
53413	江阴	新桥北变	10	400	320	320
53414	市区	新桥村配变	10	400	320	320
53415	市区	新桥东配变（融合终端）	10	315	252	252
53416	市区	新桥二十配变	10	200	160	160
53417	宜兴	新桥公变	10	400	320	320
53418	江阴	新桥花园 36#箱变主变	10	500	400	400
53419	江阴	新桥花园 39#箱变主变	10	500	400	400
53420	江阴	新桥客运站箱变主变	10	630	504	504
53421	江阴	新桥南变	10	400	320	320
53422	江阴	新桥南园东变	10	400	261	261
53423	市区	新桥七配变	10	400	320	320
53424	宜兴	新桥十六份公变	10	400	320	320
53425	江阴	新桥孙家庄变	10	400	320	320
53426	江阴	新桥头北变	10	400	320	320
53427	市区	新桥头二配变	10	200	160	160
53428	市区	新桥头配变	10	200	160	160
53429	市区	新桥头三配变	10	400	320	320
53430	江阴	新桥文化西箱变主变	10	630	504	504
53431	江阴	新区 2#变	10	400	0	0
53432	江阴	新区 2#箱变主变	10	630	504	504
53433	江阴	新区变	10	400	320	320
53434	市区	新区二配变	10	400	320	320

53435	市区	新区配变	10	200	160	160
53436	市区	新荣配变（光伏）	10	400	305	305
53437	市区	新瑞（融合终端）	10	400	320	320
53438	江阴	新生站变	10	400	212	212
53439	市区	新世纪 1 号站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
53440	市区	新世纪 3 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53441	市区	新世纪 4#站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53442	市区	新世纪 4#站 T2	10	1250	1000	1000
53443	江阴	新世纪花园 21#配电所 1#主变	10	630	504	504
53444	江阴	新世纪花园 21#配电所 2#主变	10	630	504	504
53445	江阴	新世纪花园 46#配电所 1#主变	10	800	640	640
53446	江阴	新世纪花园 46#配电所 2#主变	10	800	640	640
53447	江阴	新世纪花园 47#配电所 1#主变	10	800	640	640
53448	江阴	新世纪花园 47#配电所 2#主变	10	800	640	640
53449	宜兴	新市北公变	10	400	320	320
53450	宜兴	新市电站公变（光伏并网）	10	400	293	293
53451	江阴	新市民 1#变	10	400	320	320
53452	江阴	新市民 5 号变	10	400	320	320
53453	宜兴	新市南公变	10	400	296	296
53454	宜兴	新司路东公变	10	200	160	160
53455	宜兴	新四军纪念馆 1#箱变主变	10	630	471	471
53456	宜兴	新四军纪念馆 2#箱变主变	10	630	462	462
53457	江阴	新塘 1#变	10	250	200	200
53458	江阴	新塘 2#变	10	400	320	320
53459	江阴	新塘 3#变	10	400	320	320

53460	市区	新塘东配变	10	400	320	320
53461	宜兴	新塘公变	10	400	320	320
53462	市区	新塘里村花园里配变	10	400	320	320
53463	市区	新塘里五配变	10	400	320	320
53464	市区	新塘桥二配变（需删除）	10	400	320	320
53465	市区	新塘西村朝东配变（光伏）	20	400	274	274
53466	宜兴	新天地 1#站 1#所变	10	1000	800	800
53467	宜兴	新天地 1#站 2#所变	10	1000	800	800
53468	宜兴	新天地 2#站 4#所变	10	1000	800	800
53469	宜兴	新田房 2#公变	10	400	320	320
53470	宜兴	新田公变（光伏并网）	10	200	142	142
53471	市区	新屯村二配变	10	400	320	320
53472	市区	新屯村六配变	10	400	320	320
53473	市区	新屯村配变	10	315	252	252
53474	市区	新屯村三配变	10	400	320	320
53475	市区	新屯村四配变	10	400	320	320
53476	市区	新屯村五配变	10	400	320	320
53477	市区	新屯配变	10	400	320	320
53478	市区	新旺村委配变（融合终端）	10	400	320	320
53479	江阴	新圩变	10	400	320	320
53480	市区	新圩田配变	10	400	320	320
53481	宜兴	新屋 2#公变（光伏并网）	10	200	47	47
53482	市区	新西街配变（融合终端）	10	400	320	320
53483	市区	新西四配变	10	400	320	320
53484	市区	新霞村陈更上配变	10	400	320	320

53485	市区	新霞村造家圩配变（光伏）	10	400	310	310
53486	市区	新霞桥南巷上配变（光伏）	10	400	310	310
53487	宜兴	新霞新村公变	10	400	320	320
53488	市区	新巷村配变	10	400	320	320
53489	市区	新巷配变	10	400	320	320
53490	市区	新巷七配变（TTU）	10	400	320	320
53491	江阴	新馨花苑 1#箱变主变	10	630	504	504
53492	江阴	新馨花苑 43#箱变主变	10	400	320	320
53493	江阴	新馨花苑 48#箱变主变	10	630	504	504
53494	江阴	新兴变	10	400	189	189
53495	江阴	新秀园三期 26#配电所 1#主变	10	800	640	640
53496	江阴	新秀园三期 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
53497	江阴	新秀园三期 26#配电所 3#主变	10	800	640	640
53498	江阴	新秀园三期 26#配电所 4#主变	10	800	640	640
53499	江阴	新秀园三期 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
53500	江阴	新秀园三期 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
53501	江阴	新秀园三期 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
53502	江阴	新秀园三期 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
53503	江阴	新秀园一期 10#配电所 1#主变	10	800	640	640
53504	江阴	新秀园一期 10#配电所 2#主变	10	800	640	640
53505	江阴	新秀园一期 10#配电所 3#主变	10	800	640	640
53506	江阴	新秀园一期 10#配电所 4#主变	10	800	640	640
53507	江阴	新秀园一期 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
53508	江阴	新秀园一期 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
53509	江阴	新秀园一期 12#配电所 3#主变	10	800	640	640

53510	江阴	新秀园一期 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
53511	江阴	新秀园一期 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
53512	江阴	新秀园一期 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
53513	江阴	新秀园一期 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
53514	江阴	新秀园一期 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
53515	江阴	新徐村变	10	400	280	280
53516	江阴	新徐东变	10	400	225	225
53517	江阴	新颜 2#箱变主变	10	630	504	504
53518	江阴	新颜箱变主变	10	630	504	504
53519	市区	新杨泵站配变	10	400	320	320
53520	市区	新杨陆巷配变（融合终端）	10	400	320	320
53521	市区	新杨树配变	10	400	320	320
53522	宜兴	新用电站 2#公变	10	400	320	320
53523	宜兴	新幼 2#公变	10	400	320	320
53524	宜兴	新幼公变	10	250	200	200
53525	市区	新宇机械配变	10	400	320	320
53526	市区	新宇配变	10	400	320	320
53527	江阴	新郁箱变主变	10	630	504	504
53528	市区	新裕配变	10	400	320	320
53529	宜兴	新园 1#公变（光伏并网）	10	400	310	310
53530	江阴	新园路灯变	10	400	320	320
53531	宜兴	新源城市花园 1#箱变	20	630	504	504
53532	宜兴	新源城市花园 10#箱变	20	630	504	504
53533	宜兴	新源城市花园 11#箱变	20	630	504	504
53534	宜兴	新源城市花园 2#箱变	20	630	504	504

53535	宜兴	新源城市花园 3#箱变	20	630	504	504
53536	宜兴	新源城市花园 5#箱变	20	630	504	504
53537	宜兴	新源城市花园 6#箱变主变	20	630	504	504
53538	宜兴	新源城市花园 7#箱变	20	630	504	504
53539	宜兴	新源城市花园 8#箱变	20	630	504	504
53540	宜兴	新源城市花园 9#箱变	20	630	504	504
53541	市区	新苑二村配变	10	315	252	252
53542	市区	新苑二村三配变	10	400	320	320
53543	宜兴	新岳二期 1#箱变主变	10	400	320	320
53544	宜兴	新岳二期 6#箱变主变	10	400	320	320
53545	宜兴	新岳小区 6#箱变	10	630	489	489
53546	江阴	新闻变	10	400	320	320
53547	江阴	新宅变	10	400	94	94
53548	宜兴	新宅基 2#公变	10	400	320	320
53549	市区	新宅基配变（光伏）	10	400	221	221
53550	市区	新长铁路二变	10	200	160	160
53551	市区	新长铁路配变	10	200	160	160
53552	宜兴	新征茶场 2#公变	10	400	320	320
53553	宜兴	新征村官塘 3#公变（光伏并网）	10	400	294	294
53554	宜兴	新征村荷花公变（光伏并网）	10	400	287	287
53555	宜兴	新征村路边 2#公变	10	400	320	320
53556	宜兴	新征混水 2#公变	10	200	82	82
53557	市区	新政 3#箱变 T1	10	630	504	504
53558	市区	新中	10	400	320	320
53559	江阴	新中北变	10	400	320	320

53560	宜兴	新中北路 3#公变	10	400	320	320
53561	宜兴	新中路南公变（光伏并网）	10	315	229	229
53562	市区	新中三配变（TTU）	10	400	320	320
53563	市区	新诸巷（光伏）	10	400	278	278
53564	江阴	新住基北变	10	400	276	276
53565	江阴	新住基变	10	400	299	299
53566	市区	新庄二配变	10	400	320	320
53567	宜兴	新庄供电所 12#公变	10	400	320	320
53568	宜兴	新庄供电所 2#公变	10	200	160	160
53569	宜兴	新庄供电所 5#公变	10	400	320	320
53570	宜兴	新庄供电所 6#公变	10	315	252	252
53571	宜兴	新庄供电所 8#公变	10	400	320	320
53572	江阴	新庄后村西变	10	200	160	160
53573	宜兴	新庄街北 2#公变	10	400	320	320
53574	宜兴	新庄邵家公变（光伏并网）	10	400	288	288
53575	江阴	新庄石家塘变	10	400	235	235
53576	江阴	新庄西变	10	400	320	320
53577	江阴	新庄预制场南变	10	400	320	320
53578	宜兴	新庄朱家公变	10	200	160	160
53579	江阴	新作坝变	10	200	160	160
53580	江阴	馨苑西变	10	400	320	320
53581	江阴	馨苑中变	10	400	320	320
53582	宜兴	馨悦府 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
53583	宜兴	馨悦府 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
53584	宜兴	馨悦府 3#室 1#所变主变	10	630	504	504

53585	宜兴	馨悦府 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
53586	宜兴	馨悦府 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
53587	宜兴	馨悦府 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
53588	江阴	馨悦花园 10#变电所 1#主变	10	800	640	640
53589	江阴	馨悦花园 10#变电所 2#主变	10	800	640	640
53590	江阴	馨悦花园 18#配电所 1#主变	10	800	640	640
53591	江阴	馨悦花园 18#配电所 2#主变	10	800	640	640
53592	江阴	馨悦花园 22#配电所 1#主变	10	630	504	504
53593	江阴	馨悦花园 22#配电所 2#主变	10	630	504	504
53594	江阴	馨悦花园 22#配电所 3#主变	10	630	504	504
53595	江阴	馨悦花园 22#配电所 4#主变	10	630	504	504
53596	江阴	馨悦花园 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
53597	江阴	馨悦花园 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
53598	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
53599	江阴	馨悦花园西区 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
53600	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 1#主变	10	630	504	504
53601	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 2#主变	10	630	504	504
53602	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 3#主变	10	630	504	504
53603	江阴	馨悦花园西区 6#配电所 4#主变	10	630	504	504
53604	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
53605	江阴	馨悦花园西区 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
53606	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
53607	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
53608	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
53609	江阴	馨悦花园西区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640

53610	江阴	馨云雅居 7#配电所 1#主变	10	800	640	640
53611	江阴	馨云雅居 7#配电所 2#主变	10	800	640	640
53612	江阴	馨云雅居 7#配电所 3#主变	10	800	640	640
53613	江阴	馨云雅居 7#配电所 4#主变	10	800	640	640
53614	江阴	馨云雅居 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
53615	江阴	馨云雅居 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
53616	江阴	馨云雅居 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
53617	江阴	馨云雅居 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
53618	市区	鑫丰压铸配变	10	400	320	320
53619	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
53620	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
53621	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
53622	江阴	鑫澜花苑 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
53623	宜兴	鑫龙公变	10	315	252	252
53624	江阴	鑫茂悦园 150#配 1#主变	10	800	640	640
53625	江阴	鑫茂悦园 150#配 2#主变	10	800	640	640
53626	江阴	鑫茂悦园 150#配 3#主变	10	800	640	640
53627	江阴	鑫茂悦园 150#配 4#主变	10	800	626	626
53628	江阴	鑫茂悦园 153#配 1#主变	10	800	640	640
53629	江阴	鑫茂悦园 153#配 2#主变	10	800	640	640
53630	江阴	鑫茂悦园 217#配 1#主变	10	630	504	504
53631	江阴	鑫茂悦园 217#配 2#主变	10	630	504	504
53632	江阴	鑫茂悦园 217#配 3#主变	10	630	504	504
53633	江阴	鑫茂悦园 217#配 4#主变	10	630	504	504
53634	江阴	鑫茂悦园 234#配 1#主变	10	800	640	640

53635	江阴	鑫茂悦园 234#配 2#主变	10	800	640	640
53636	江阴	鑫茂悦园 268#配 1#主变	10	800	640	640
53637	江阴	鑫茂悦园 268#配 2#主变	10	800	640	640
53638	江阴	鑫茂悦园 268#配 3#主变	10	800	640	640
53639	江阴	鑫茂悦园 268#配 4#主变	10	800	640	640
53640	江阴	鑫茂悦园 269#配 1#主变	10	800	640	640
53641	江阴	鑫茂悦园 269#配 2#主变	10	800	640	640
53642	江阴	鑫茂悦园 269#配 3#主变	10	800	640	640
53643	江阴	鑫茂悦园 269#配 4#主变	10	800	640	640
53644	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 1#所变	10	800	640	640
53645	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 2#所变	10	800	640	640
53646	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 3#所变	10	800	640	640
53647	宜兴	鑫盛嘉苑 3#室 4#所变	10	800	640	640
53648	宜兴	鑫陶广场 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53649	宜兴	鑫陶广场 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53650	宜兴	鑫陶广场 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53651	宜兴	鑫陶广场 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
53652	宜兴	鑫陶广场 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
53653	宜兴	鑫陶广场 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
53654	宜兴	鑫圩公变	10	400	320	320
53655	市区	信和（融合终端）	10	200	160	160
53656	江阴	星赋花园二区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
53657	江阴	星赋花园二区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
53658	江阴	星赋花园二区 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
53659	江阴	星赋花园二区 13#配电所 4#主变	10	800	640	640

53660	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
53661	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
53662	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
53663	江阴	星赋花园二区 14-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
53664	江阴	星赋花园三区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
53665	江阴	星赋花园三区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
53666	江阴	星赋花园三区 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
53667	江阴	星赋花园三区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
53668	江阴	星赋花园三区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
53669	江阴	星赋花园三区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
53670	江阴	星赋花园三区 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
53671	江阴	星赋花园三区 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
53672	江阴	星赋花园三区 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
53673	江阴	星赋花园三区 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
53674	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
53675	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
53676	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
53677	江阴	星赋花园四区 37-2#配电所 4#主变	10	630	504	504

53678	江阴	星赋花园四区 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
53679	江阴	星赋花园四区 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
53680	江阴	星赋花园四区 8#配电所 3#主变	10	800	640	640
53681	江阴	星赋花园四区 8#配电所 4#主变	10	800	640	640
53682	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
53683	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
53684	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 3#主变	10	630	504	504
53685	江阴	星赋花园一区 13-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
53686	江阴	星赋花园一区 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
53687	江阴	星赋花园一区 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
53688	江阴	星赋花园一区 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
53689	江阴	星赋花园一区 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
53690	江阴	星光苑 4#配电所 1#主变	10	630	504	504
53691	江阴	星光苑 4#配电所 2#主变	10	630	504	504
53692	江阴	星光苑 4#配电所 3#主变	10	630	504	504
53693	江阴	星光苑 4#配电所 4#主变	10	630	504	504
53694	江阴	星光苑 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
53695	江阴	星光苑 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
53696	江阴	星光苑 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
53697	江阴	星光苑 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
53698	市区	星海房产二配变（融合终端）	10	400	320	320

53699	市区	星海房产三配变（融合终端）	10	200	160	160
53700	市区	星海房产四配变（融合终端）	10	400	320	320
53701	市区	星海房产五配变（融合终端）	10	400	320	320
53702	市区	星海房产一配变（融合终端）	10	400	320	320
53703	市区	星河口二变（融合终端）	10	400	320	320
53704	江阴	星辉苑 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
53705	江阴	星辉苑 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
53706	江阴	星辉苑 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
53707	江阴	星辉苑 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
53708	江阴	星辉苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
53709	江阴	星辉苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
53710	江阴	星辉苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
53711	江阴	星辉苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
53712	江阴	星辉苑 8#配电所 1#主变	10	800	640	640
53713	江阴	星辉苑 8#配电所 2#主变	10	800	640	640
53714	市区	星开配变	10	400	320	320
53715	江阴	星宇变	10	400	199	199
53716	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 1#主变	10	800	640	640
53717	江阴	星悦河湾花园 31#配电所 2#主变	10	800	640	640
53718	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
53719	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
53720	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
53721	江阴	星悦河湾花园 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
53722	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 1#主变	10	630	504	504
53723	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 2#主变	10	630	504	504

53724	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 3#主变	10	630	504	504
53725	江阴	星悦河湾花园 49#配电所 4#主变	10	630	504	504
53726	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 1#主变	10	800	640	640
53727	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 2#主变	10	800	640	640
53728	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 3#主变	10	800	640	640
53729	江阴	星悦河湾花园 51#配电所 4#主变	10	800	640	640
53730	江阴	刑家宕变	10	400	320	320
53731	市区	刑家湾配变	10	400	320	320
53732	江阴	邢家宕变	10	400	320	320
53733	江阴	邢家店变	10	400	137	137
53734	宜兴	兴安公变	10	200	160	160
53735	宜兴	兴漕北路公变（光伏并网）	10	400	304	304
53736	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 1#主变	10	800	640	640
53737	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 2#主变	10	800	640	640
53738	江阴	兴澄锦苑 13#配电所 3#主变	10	800	640	640
53739	宜兴	兴村 2#公变	10	400	320	320
53740	宜兴	兴村 3#公变（光伏并网）	10	200	120	120
53741	宜兴	兴村公变（光伏并网）	10	400	88	88
53742	宜兴	兴达公变（光伏并网）	10	400	306	306
53743	江阴	兴港新村 13#箱变主变	10	630	504	504
53744	江阴	兴港新村 38#箱变主变	10	630	504	504
53745	江阴	兴港新村 59#箱变主变	10	630	504	504
53746	江阴	兴港新村南箱变主变	10	630	504	504
53747	江阴	兴公庄西变	10	400	320	320
53748	江阴	兴国路变	10	400	320	320

53749	宜兴	兴海公变	10	400	320	320
53750	宜兴	兴和花园 1#箱变	10	630	504	504
53751	宜兴	兴和花园 2#站 1#所变	10	1000	800	800
53752	宜兴	兴和花园 2#站 2#所变	10	1000	800	800
53753	宜兴	兴和花园 4#箱变	10	630	504	504
53754	市区	兴洪配变	10	400	320	320
53755	市区	兴后配变	10	400	309	309
53756	市区	兴湖东街配变	10	400	320	320
53757	市区	兴华站 T1	10	500	400	400
53758	市区	兴蒋配变	10	400	320	320
53759	江阴	兴利 16#变	10	400	320	320
53760	江阴	兴利二村变	10	400	320	320
53761	江阴	兴利自来水厂变	10	400	320	320
53762	宜兴	兴隆 2#公变	10	400	320	320
53763	宜兴	兴隆 3#公变	10	200	160	160
53764	江阴	兴隆北箱变主变	10	630	426	426
53765	宜兴	兴隆公变	10	315	252	252
53766	市区	兴隆配变	10	400	320	320
53767	宜兴	兴隆小区 4#公变	10	315	252	252
53768	江阴	兴隆中箱变主变	10	630	479	479
53769	宜兴	兴乾公变	10	400	320	320
53770	江阴	兴泉西变	10	400	320	320
53771	市区	兴盛站 T1（融合终端）	10	630	504	504
53772	市区	兴塘 1#箱变 T1（光伏）	10	400	312	312
53773	江阴	兴塘变	10	315	236	236

53774	江阴	兴西变	10	400	320	320
53775	江阴	兴西花苑 26#配电所 2#主变	10	800	640	640
53776	宜兴	兴杨花园二期 1#室 1#所变主变	10	800	640	640
53777	宜兴	兴杨花园二期 1#室 2#所变主变	10	800	640	640
53778	宜兴	兴业街公变（光伏并网）	10	400	122	122
53779	宜兴	兴业小区四期 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53780	宜兴	兴业小区四期 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53781	宜兴	兴业小区四期 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53782	宜兴	兴业小区四期 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
53783	宜兴	兴业小区西公变（光伏并网）	10	400	253	253
53784	宜兴	兴影化工公变	10	400	320	320
53785	宜兴	兴宇路 3#公变	10	400	320	320
53786	宜兴	兴宇路公变（光伏并网）	10	400	201	201
53787	江阴	兴园变	10	400	320	320
53788	市区	兴源基建配变（融合终端）	10	400	320	320
53789	宜兴	兴樾府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
53790	宜兴	兴樾府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
53791	宜兴	兴樾府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
53792	宜兴	兴樾府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
53793	宜兴	杏底里公变（光伏并网）	10	200	89	89
53794	宜兴	杏洞 3#公变	10	400	320	320
53795	宜兴	杏洞充电站公变	10	400	320	320
53796	宜兴	杏洞西公变（光伏并网）	10	400	300	300
53797	市区	杏花村	10	400	320	320
53798	宜兴	杏花村箱变主变（光伏并网）	10	400	309	309

53799	宜兴	杏花西村 1#公变	10	400	320	320
53800	宜兴	杏头新村公变	10	400	320	320
53801	江阴	幸福变	10	400	122	122
53802	市区	幸福弄	10	400	320	320
53803	市区	幸福圩一配变	10	400	320	320
53804	江阴	幸福新村 3#配电所 1#主变	10	1000	800	800
53805	江阴	幸福新村 3#配电所 2#主变	10	1000	800	800
53806	市区	兄弟制衣有限公司	10	400	320	320
53807	市区	雄狮配变	10	400	320	320
53808	江阴	修东变	10	400	320	320
53809	江阴	修家村南变	10	400	320	320
53810	市区	修理厂配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
53811	市区	修配厂配变	10	200	160	160
53812	市区	宿舍区三配变	10	400	320	320
53813	市区	宿舍区四配变	10	400	320	320
53814	市区	秀菜八配变（融合终端）	10	400	320	320
53815	市区	秀菜九配变（融合终端）	10	400	320	320
53816	市区	秀菜六配变（融合终端）	10	400	320	320
53817	市区	秀菜配变（融合终端）	10	400	320	320
53818	市区	秀菜七配变（融合终端）	10	400	320	320
53819	市区	秀菜十配变（融合终端）	10	400	320	320
53820	市区	秀菜十一配变（融合终端）	10	400	320	320
53821	市区	秀菜四配变（融合终端）	10	400	320	320
53822	市区	秀菜五配变（融合终端）	10	400	320	320
53823	江阴	秀江南名苑 4#配电所 1#主变	10	800	640	640

53824	江阴	秀江南名苑 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
53825	江阴	秀江南名苑 5#配电所 1#主变	10	800	640	640
53826	江阴	秀江南名苑 5#配电所 2#主变	10	800	640	640
53827	江阴	秀江南名苑 5#配电所 3#主变	10	800	640	640
53828	江阴	秀江南名苑 5#配电所 4#主变	10	800	640	640
53829	市区	秀景站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
53830	宜兴	秀阳中公变	10	315	252	252
53831	江阴	须家弄西变	10	400	320	320
53832	江阴	须毛园变	10	400	304	304
53833	江阴	须毛园东变	10	315	198	198
53834	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	0	0
53835	宜兴	胥锦茶场公变	10	400	320	320
53836	宜兴	胥锦涧北公变（光伏并网）	10	400	281	281
53837	宜兴	胥锦涧南公变（光伏并网）	10	400	273	273
53838	宜兴	胥井坂上公变	10	200	160	160
53839	宜兴	胥井黄家组公变	10	400	320	320
53840	江阴	胥林村张家村变	10	400	297	297
53841	宜兴	胥西公变	10	400	320	320
53842	宜兴	徐坝公变	10	400	320	320
53843	市区	徐村二配变（融合终端）	10	400	320	320
53844	宜兴	徐渎厂区公变	10	400	320	320
53845	宜兴	徐渎村公变（光伏并网）	10	400	108	108
53846	宜兴	徐渎东公变	10	400	71	71
53847	宜兴	徐渎二队公变	10	400	258	258
53848	宜兴	徐渎公变	10	200	160	160

53849	市区	徐后配变	10	200	160	160
53850	江阴	徐家北变	10	400	72	72
53851	宜兴	徐家北公变（光伏并网）	10	200	133	133
53852	江阴	徐家变	10	315	52	52
53853	市区	徐家村配变	10	400	320	320
53854	江阴	徐家村西变	10	400	189	189
53855	江阴	徐家埭北变	10	400	307	307
53856	江阴	徐家埭南变	10	400	310	310
53857	江阴	徐家宕南变	10	200	160	160
53858	市区	徐家二配变（光伏）	10	200	132	132
53859	江阴	徐家基变	10	400	320	320
53860	市区	徐家廊下配变	10	400	320	320
53861	市区	徐家配变	10	400	320	320
53862	市区	徐家桥（一）	10	200	160	160
53863	宜兴	徐家桥东公变（光伏并网）	10	400	311	311
53864	市区	徐家桥二配变（光伏）	10	200	64	64
53865	市区	徐家桥南配变	10	400	320	320
53866	市区	徐家桥配变	10	400	320	320
53867	市区	徐家桥西配变	10	400	320	320
53868	市区	徐家四配变	10	400	320	320
53869	江阴	徐家塘变	10	400	121	121
53870	江阴	徐家圩变	10	400	320	320
53871	江阴	徐家西 3#变	10	400	320	320
53872	江阴	徐家西 4#变	10	400	320	320
53873	江阴	徐家住基南变	10	400	208	208

53874	江阴	徐介村变	10	400	320	320
53875	市区	徐介里二配变	10	400	320	320
53876	市区	徐介里配变	10	400	320	320
53877	江阴	徐南房北变	10	400	320	320
53878	市区	徐前配变	10	200	160	160
53879	宜兴	徐舍安前箱变主变	10	400	307	307
53880	宜兴	徐舍充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
53881	宜兴	徐舍电力站 1#公变（光伏并网）	10	400	254	254
53882	宜兴	徐舍电力站 3#公变	10	400	320	320
53883	宜兴	徐舍电力站 5#公变	10	200	160	160
53884	宜兴	徐舍丁家桥公变	10	200	160	160
53885	宜兴	徐舍尤庄公变（光伏并网）	10	200	131	131
53886	江阴	徐市箱变主变	10	630	504	504
53887	宜兴	徐塘田公变（光伏并网）	10	200	146	146
53888	江阴	徐吴杨加工厂变	10	400	320	320
53889	宜兴	徐西徐家圩公变	10	400	320	320
53890	市区	徐仙桥二（需删除）	10	400	320	320
53891	江阴	徐祥巷变	10	400	320	320
53892	市区	徐巷菜场配变（光伏）	10	400	285	285
53893	市区	徐巷菜场三配变	10	400	320	320
53894	市区	徐巷村何家（光伏）	10	400	266	266
53895	市区	徐巷村李家	10	400	320	320
53896	市区	徐巷村配变	10	400	320	320
53897	市区	徐巷村吴家配变	10	200	160	160
53898	江阴	徐巷南变	10	400	293	293

53899	市区	徐巷南二	10	400	320	320
53900	江阴	徐巷上变	10	400	306	306
53901	市区	徐巷十变	10	400	320	320
53902	市区	徐巷十二配变	10	400	320	320
53903	市区	徐巷十一配变（光伏）	10	400	305	305
53904	市区	徐巷西配变（融合终端）	10	400	320	320
53905	市区	徐巷西一变	10	400	320	320
53906	市区	徐巷一配变(TTU)（南瑞）	10	400	320	320
53907	市区	徐象巷东配变（融合终端）	10	400	320	320
53908	宜兴	徐兴公变	10	400	320	320
53909	宜兴	徐一公变（光伏并网）	10	200	117	117
53910	宜兴	徐张公变	10	400	320	320
53911	江阴	徐庄桥1号变	10	400	320	320
53912	市区	许布桥配变	10	400	320	320
53913	市区	许大房配变（光伏）	10	400	298	298
53914	市区	许道	10	200	160	160
53915	市区	许东一配变（光伏）	10	400	168	168
53916	市区	许公桥配变（光伏）	10	400	318	318
53917	市区	许公桥西配变	10	400	320	320
53918	宜兴	许家坝西公变（光伏并网）	10	400	298	298
53919	宜兴	许家坝中公变（光伏并网）	10	200	141	141
53920	江阴	许家变	10	400	186	186
53921	江阴	许家村变	10	400	95	95
53922	江阴	许家丹西变	10	400	320	320
53923	江阴	许家丹中变	10	400	320	320

53924	江阴	许家弄变	10	400	270	270
53925	江阴	许家头变	10	315	252	252
53926	市区	许家湾配变	10	400	320	320
53927	宜兴	许家组公变	10	200	160	160
53928	市区	许夹里配变（融合终端）（需删除）	10	400	320	320
53929	宜兴	许司公变	10	400	320	320
53930	市区	许唐巷配变	10	200	160	160
53931	市区	许湾里二配变（融合终端）	10	400	320	320
53932	市区	许湾里甲配变（融合终端）	10	400	320	320
53933	市区	许湾里三配变（融合终端）	10	400	320	320
53934	市区	许湾里五配变（融合终端）	10	400	320	320
53935	市区	许祥浜配变	10	200	160	160
53936	市区	许巷大队三配变	10	400	320	320
53937	市区	许巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
53938	市区	许巷口配变	10	400	320	320
53939	市区	许巷新村	10	400	320	320
53940	江阴	许姚马介村变	10	315	252	252
53941	市区	许壹配变（融合终端）	10	200	160	160
53942	江阴	许园 5#变	10	250	200	200
53943	市区	叙丰家园 1# 站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53944	市区	叙丰家园 1# 站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
53945	市区	叙丰家园 2# 站 T1（融合终端）	10	1250	1000	1000
53946	市区	叙丰家园 2# 站 T3（融合终端）	10	1250	1000	1000
53947	市区	叙丰家园 3#站 T1800（融合终端）	10	800	640	640
53948	市区	叙丰家园 3#站 T3 800（融合终端）	10	800	640	640

53949	市区	叙丰家园 4# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
53950	市区	叙丰家园 4# 站 T2（融合终端）	10	1000	800	800
53951	市区	叙丰家园 5#站 T1（融合终端）	10	800	640	640
53952	市区	叙丰家园 5#站 T2（融合终端）	10	800	640	640
53953	市区	叙丰家园 5#站 T3（融合终端）	10	800	640	640
53954	市区	絮片厂配变	10	200	160	160
53955	宜兴	蓄电池公变	10	400	320	320
53956	宜兴	轩圩公变	10	200	160	160
53957	宜兴	宣阳电站公变（光伏并网）	10	400	231	231
53958	宜兴	宣庄东公变	10	200	110	110
53959	市区	薛白配变	10	400	320	320
53960	江阴	薛北村变	10	400	206	206
53961	江阴	薛家浜变	10	400	220	220
53962	江阴	薛家浜新村变	10	400	284	284
53963	宜兴	薛家渎公变（光伏并网）	10	315	232	232
53964	宜兴	薛家渎污工泵公变	10	400	320	320
53965	市区	薛家里配变	10	400	320	320
53966	市区	薛家里三配变	10	400	320	320
53967	江阴	薛家弄变	10	315	252	252
53968	江阴	薛家桥变	10	200	160	160
53969	市区	薛家塘（光伏）	10	200	126	126
53970	宜兴	薛家圩公变	10	400	320	320
53971	宜兴	薛家西站公变	10	200	160	160
53972	宜兴	薛家站公变	10	200	160	160
53973	市区	薛夹里配变	10	400	320	320

53974	市区	薛夹里桑配变（融合终端）	10	400	320	320
53975	江阴	薛介庄公变	10	400	320	320
53976	江阴	薛培山北变	10	400	320	320
53977	市区	学海小区配变（光伏）	10	400	320	320
53978	宜兴	学前公变（光伏并网）	10	315	195	195
53979	宜兴	学前街公变	10	400	310	310
53980	市区	学士三配变	10	400	320	320
53981	宜兴	学圩电站公变	10	400	320	320
53982	宜兴	雪东箱变主变	10	630	464	464
53983	江阴	雪家桥西北变	10	400	304	304
53984	江阴	雪家桥中变	10	400	184	184
53985	市区	雪梅灯配变	10	400	320	320
53986	宜兴	雪西箱变主变	10	630	454	454
53987	市区	雪妍针纺配变	10	200	160	160
53988	宜兴	雪庄村公变	10	400	217	217
53989	宜兴	雪庄电站公变	10	400	320	320
53990	宜兴	雪庄雪家公变	10	400	197	197
53991	宜兴	压渚北公变	10	400	320	320
53992	宜兴	压渚村公变	10	400	287	287
53993	宜兴	压渚站公变（光伏并网）	10	200	149	149
53994	江阴	鸭宕圩变	10	400	297	297
53995	宜兴	雅达健康生态园 11#站 1#所变主 变	10	630	504	504
53996	宜兴	雅达健康生态园 11#站 2#所变主 变	10	630	504	504

53997	宜兴	雅达健康生态园 11#站 3#所变主 变	10	630	504	504
53998	宜兴	雅达健康生态园 11#站 4#所变主 变	10	630	504	504
53999	宜兴	雅达健康生态园 12#室 1#所变主 变	10	800	640	640
54000	宜兴	雅达健康生态园 12#室 2#所变主 变	10	800	640	640
54001	宜兴	雅达健康生态园 13#室 1#所变主 变	10	630	504	504
54002	宜兴	雅达健康生态园 13#室 2#所变主 变	10	630	504	504
54003	宜兴	雅达健康生态园 14#站 1#所变	10	400	320	320
54004	宜兴	雅达健康生态园 15#站 1#所变主 变	10	800	640	640
54005	宜兴	雅达健康生态园 15#站 2#所变	10	800	640	640
54006	宜兴	雅达健康生态园 16#室 1#所变主 变	10	800	640	640
54007	宜兴	雅达健康生态园 16#室 2#所变	10	800	640	640
54008	宜兴	雅达健康生态园 17#室 1#所变主 变	10	800	640	640
54009	宜兴	雅达健康生态园 17#室 2#所变主 变	10	800	640	640
54010	宜兴	雅达健康生态园 17#室 3#所变主 变	10	800	640	640
54011	宜兴	雅达健康生态园 17#室 4#所变主	10	800	640	640

		变				
54012	宜兴	雅达健康生态园 18#室 1#所变	10	800	640	640
54013	宜兴	雅达健康生态园 18#室 2#所变	10	800	640	640
54014	宜兴	雅达健康生态园 19#室 1#所变	10	630	504	504
54015	宜兴	雅达健康生态园 19#室 2#所变	10	630	504	504
54016	市区	雅居站 T2	10	1250	1000	1000
54017	江阴	雅澜名苑 23#配电所 1#主变	10	800	640	640
54018	江阴	雅澜名苑 23#配电所 2#主变	10	800	640	640
54019	江阴	雅澜名苑 247#配电所 1#主变	10	800	626	626
54020	江阴	雅澜名苑 247#配电所 2#主变	10	800	640	640
54021	江阴	雅澜名苑 247#配电所 3#主变	10	800	622	622
54022	江阴	雅澜名苑 247#配电所 4#主变	10	800	640	640
54023	江阴	雅澜名苑 256#配电所 1#主变	10	800	640	640
54024	江阴	雅澜名苑 256#配电所 2#主变	10	800	640	640
54025	江阴	雅澜名苑 256#配电所 3#主变	10	800	640	640
54026	江阴	雅澜名苑 256#配电所 4#主变	10	800	640	640
54027	江阴	雅澜名苑 262#配电所 1#主变	10	630	504	504
54028	江阴	雅澜名苑 262#配电所 2#主变	10	630	504	504
54029	江阴	雅澜名苑 262#配电所 3#主变	10	630	488	488
54030	江阴	雅澜名苑 262#配电所 4#主变	10	630	504	504
54031	江阴	雅澜名苑 38#配电所 1#主变	10	630	504	504
54032	江阴	雅澜名苑 38#配电所 2#主变	10	630	504	504
54033	江阴	雅澜名苑 38#配电所 3#主变	10	630	504	504
54034	江阴	雅澜名苑 38#配电所 4#主变	10	630	504	504
54035	江阴	雅澜名苑 39#配电所 1#主变	10	630	504	504

54036	江阴	雅澜名苑 39#配电所 2#主变	10	630	504	504
54037	江阴	雅澜名苑 39#配电所 3#主变	10	630	504	504
54038	江阴	雅澜名苑 39#配电所 4#主变	10	630	504	504
54039	江阴	雅澜名苑 64#配电所 1#主变	10	800	640	640
54040	江阴	雅澜名苑 64#配电所 2#主变	10	800	640	640
54041	江阴	雅澜名苑 64#配电所 3#主变	10	800	640	640
54042	江阴	雅澜名苑 64#配电所 4#主变	10	800	640	640
54043	江阴	雅澜名苑 78#配电所 1#主变	10	630	504	504
54044	江阴	雅澜名苑 78#配电所 2#主变	10	630	504	504
54045	江阴	雅澜名苑 78#配电所 3#主变	10	630	504	504
54046	江阴	雅澜名苑 78#配电所 4#主变	10	630	504	504
54047	江阴	雅澜名苑 85#配电所 1#主变	10	800	640	640
54048	江阴	雅澜名苑 85#配电所 2#主变	10	800	640	640
54049	江阴	雅澜名苑 85#配电所 3#主变	10	800	640	640
54050	江阴	雅澜名苑 85#配电所 4#主变	10	800	640	640
54051	江阴	雅澜名苑 86#配电所 1#主变	10	800	640	640
54052	江阴	雅澜名苑 86#配电所 2#主变	10	800	640	640
54053	江阴	雅澜名苑 86#配电所 3#主变	10	800	640	640
54054	江阴	雅澜名苑 86#配电所 4#主变	10	800	640	640
54055	江阴	雅澜名苑 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
54056	江阴	雅澜名苑 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
54057	江阴	雅澜名苑 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
54058	江阴	雅澜名苑 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
54059	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
54060	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 2#主变	10	800	640	640

54061	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
54062	江阴	雅澜名苑二区 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
54063	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
54064	江阴	雅澜名苑二区 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
54065	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 1#主变	10	630	504	504
54066	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 2#主变	10	630	504	504
54067	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 3#主变	10	630	504	504
54068	江阴	雅澜名苑二区 159#配电所 4#主变	10	630	504	504
54069	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 1#主变	10	800	640	640
54070	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 2#主变	10	800	640	640
54071	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 3#主变	10	800	640	640
54072	江阴	雅澜名苑二区 17#配电所 4#主变	10	800	640	640
54073	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
54074	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
54075	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 3#主变	10	800	640	640
54076	江阴	雅澜名苑二区 32#配电所 4#主变	10	800	640	640
54077	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 1#主变	10	800	640	640
54078	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 2#主变	10	800	640	640
54079	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 3#主变	10	800	640	640
54080	江阴	雅澜名苑二区 35#配电所 4#主变	10	800	640	640
54081	市区	雅西村配变	10	400	320	320
54082	市区	雅兴配变	10	400	302	302
54083	市区	亚光变	10	200	160	160
54084	市区	亚光村配变	10	400	320	320
54085	宜兴	亚溪庙西公变（光伏并网）	10	200	128	128

54086	宜兴	迳圩村公变（光伏并网）	10	250	178	178
54087	市区	烟草	10	400	320	320
54088	宜兴	烟林电站公变	10	400	320	320
54089	宜兴	烟林公变（光伏并网）	10	400	259	259
54090	宜兴	烟山村公变（光伏并网）	10	400	158	158
54091	宜兴	烟山大圩公变	10	400	213	213
54092	宜兴	燕山顾家公变	10	400	320	320
54093	宜兴	燕山河东公变（光伏并网）	10	200	64	64
54094	宜兴	燕山河南公变（光伏并网）	10	200	143	143
54095	宜兴	燕山蒋家 2#公变	10	400	220	220
54096	宜兴	燕山街西公变	10	400	320	320
54097	宜兴	燕山荆南公变	10	400	320	320
54098	宜兴	燕山庙头公变（光伏并网）	10	200	137	137
54099	宜兴	燕山木桥公变（光伏并网）	10	160	38	38
54100	宜兴	燕山埝南公变	10	315	252	252
54101	宜兴	燕山桥东公变	10	100	80	80
54102	宜兴	燕山石矿公变	10	400	320	320
54103	宜兴	燕山水产公变	10	400	256	256
54104	宜兴	燕山孙家公变	10	400	217	217
54105	宜兴	燕山新河公变	10	400	320	320
54106	宜兴	燕山杨家桥 2#公变（光伏并网）	10	200	122	122
54107	宜兴	燕山杨家桥公变	10	200	160	160
54108	宜兴	燕山杨圩公变	10	200	160	160
54109	宜兴	燕山朱家公变（光伏并网）	10	400	47	47
54110	宜兴	燕山砖桥公变（光伏并网）	10	400	211	211

54111	宜兴	烟糖批发箱变主变	10	630	504	504
54112	市区	阡头泵甲配变	10	400	320	320
54113	市区	严北村委二配变	10	400	320	320
54114	市区	严北村委配变	10	400	315	315
54115	市区	严北新站配变	10	400	320	320
54116	市区	严埭殷巷配变	10	400	320	320
54117	江阴	严家基变	10	400	281	281
54118	市区	严家配变	10	400	320	320
54119	市区	严家桥村二配变（光伏）	10	400	299	299
54120	市区	严家桥三配变	10	400	320	320
54121	市区	严家塘配变	10	400	320	320
54122	市区	严家湾二配变	10	400	320	320
54123	市区	严家湾配变	10	400	320	320
54124	江阴	严家巷变	10	400	320	320
54125	江阴	严家巷东变	10	400	22	22
54126	江阴	严家巷南变	10	400	276	276
54127	宜兴	严家庄公变	10	400	284	284
54128	市区	严家庄配变	10	315	252	252
54129	市区	严南大降上配变	10	200	160	160
54130	市区	严唐巷甲配变	10	400	320	320
54131	市区	严唐巷一配变	10	200	160	160
54132	市区	严巷村	10	400	320	320
54133	市区	严巷配变（融合终端）	10	400	320	320
54134	市区	严巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
54135	宜兴	严庄组公变（光伏并网）	10	200	148	148

54136	市区	沿东配变（光伏）	10	200	133	133
54137	江阴	沿港变	10	250	200	200
54138	江阴	沿港南变	10	400	256	256
54139	宜兴	沿河公变（光伏并网）	10	200	143	143
54140	市区	沿河甲配变（光伏）	10	400	296	296
54141	市区	沿河六配变（南瑞）（光伏）	10	200	146	146
54142	市区	沿河配变	10	400	320	320
54143	江阴	沿河西变	10	400	320	320
54144	江阴	沿河箱变主变	10	630	504	504
54145	市区	沿里庄配变	10	200	160	160
54146	江阴	沿山变	10	400	320	320
54147	江阴	沿山村变	10	400	320	320
54148	江阴	沿山村汪家村变	10	250	200	200
54149	江阴	沿山南变	10	250	200	200
54150	江阴	沿山桥变	10	400	320	320
54151	市区	沿塘泵配变	10	400	320	320
54152	江阴	沿塘大队变	10	400	320	320
54153	江阴	沿塘站变	10	400	320	320
54154	市区	盐栈配变(融合终端)	10	200	160	160
54155	江阴	阎王坝变	10	400	275	275
54156	江阴	颜家河头变	10	400	143	143
54157	江阴	颜家桥变	10	400	121	121
54158	宜兴	彦升家院 1#站 1#所变主变	10	630	504	504
54159	宜兴	彦升家院 1#站 2#所变主变	10	630	504	504
54160	市区	晏家湾配变	10	400	320	320

54161	市区	堰桥经济配变	10	400	320	320
54162	宜兴	堰下组公变	10	400	297	297
54163	市区	堰翔配变	10	400	320	320
54164	宜兴	燕山公变（光伏并网）	10	200	65	65
54165	市区	燕水配变（光伏）	10	200	143	143
54166	市区	燕裕配变	10	400	320	320
54167	江阴	燕庄箱变主变	10	630	504	504
54168	宜兴	燕子圩公变（光伏并网）	10	200	145	145
54169	宜兴	秧北公变	10	200	117	117
54170	宜兴	秧东公变	10	200	84	84
54171	宜兴	秧圩 2#公变（光伏并网）	10	200	151	151
54172	宜兴	秧圩村公变（光伏并网）	10	400	279	279
54173	宜兴	秧西公变	10	200	160	160
54174	市区	扬北桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
54175	市区	扬队二配变（融合终端）	10	400	320	320
54176	市区	扬队配变（TTU）	10	400	320	320
54177	市区	扬帆副食配变（融合终端）	10	400	320	320
54178	市区	扬帆液压配变	10	400	320	320
54179	市区	扬名八配变（融合终端）	10	200	160	160
54180	市区	扬名翠云配变（TTU）	10	400	320	320
54181	市区	扬名二配变（融合终端）	10	400	320	320
54182	市区	扬名二一配变（融合终端）	10	400	320	320
54183	市区	扬名福利配变（融合终端）	10	400	320	320
54184	市区	扬名九配变（TTU）	10	400	320	320
54185	市区	扬名六配变（TTU）	10	400	320	320

54186	市区	扬名路配变（融合终端）	10	400	320	320
54187	市区	扬名沁园配变（融合终端）	10	400	320	320
54188	市区	扬名三配变（TTU）	10	400	320	320
54189	市区	扬名四配变（融合终端）	10	200	160	160
54190	市区	扬名五配变（融合终端）	10	400	320	320
54191	市区	扬名乡配变（融合终端）	10	400	320	320
54192	市区	扬名一八配变（TTU）	10	400	320	320
54193	市区	扬名一二配变（融合终端）	10	400	320	320
54194	市区	扬名一九配变（融合终端）	10	200	160	160
54195	市区	扬名一配变（融合终端）	10	400	320	320
54196	市区	扬树头乙配变（融合终端）	10	400	320	320
54197	市区	扬湾里配变（融合终端）	10	400	320	320
54198	市区	扬锡店配变（融合终端）	10	200	160	160
54199	市区	扬巷十四配变	10	400	320	320
54200	江阴	扬子公变	10	400	307	307
54201	江阴	扬子华都 32#配电所 1#主变	10	800	640	640
54202	江阴	扬子华都 32#配电所 2#主变	10	800	640	640
54203	市区	羊尖大桥（光伏）	10	400	315	315
54204	市区	羊尖桥二配变	10	400	320	320
54205	市区	羊尖政府	10	200	160	160
54206	市区	羊角皂配变（融合终端）	10	400	320	320
54207	市区	羊民二配变	10	400	320	320
54208	市区	羊民配变	10	400	320	320
54209	市区	羊小变（光伏）	10	400	313	313
54210	宜兴	羊子岗发电站公变（光伏并网）	10	200	53	53

54211	宜兴	羊子岗矿山路公变（光伏并网）	10	400	242	242
54212	市区	阳光（融合终端）	10	400	320	320
54213	市区	阳光 10#站 T1	10	800	640	640
54214	市区	阳光 11#站 T1	10	800	640	640
54215	市区	阳光 12#站 T1	10	800	640	640
54216	市区	阳光 13#站 T1	10	800	640	640
54217	市区	阳光 2#站 T2*	10	1000	800	800
54218	市区	阳光 3#站 T2	10	1250	1000	1000
54219	市区	阳光 6#站 T2	10	800	640	640
54220	市区	阳光 7#站 T2	10	800	640	640
54221	市区	阳光 8#站 T2	10	1000	800	800
54222	市区	阳光 9#站 T2	10	800	640	640
54223	市区	阳光二期 2#站 T4	10	1000	800	800
54224	市区	阳光二期 3#站 T4	10	1250	1000	1000
54225	市区	阳光二期 4#站 T4	10	1250	1000	1000
54226	江阴	阳光假日花园 128#配电所 4#主变	10	800	640	640
54227	江阴	阳光配电所 1#主变	10	1000	800	800
54228	江阴	阳光配电所 2#主变	10	1000	800	800
54229	宜兴	阳光小区南 4#公变（光伏并网）	10	400	307	307
54230	宜兴	阳家荡 1#公变（光伏并网）	10	400	296	296
54231	宜兴	阳家洞山圩公变	10	400	320	320
54232	江阴	阳岐变	10	400	302	302
54233	宜兴	阳山 1#公变	10	400	260	260
54234	宜兴	阳山村公变	10	400	320	320
54235	市区	阳山村委配变	10	400	291	291

54236	市区	阳山化工厂配变	10	200	160	160
54237	市区	阳通机械配变	10	400	320	320
54238	宜兴	阳羨 6#箱变主变	10	630	504	504
54239	宜兴	阳羨茶场 1#公变	10	400	320	320
54240	宜兴	阳羨东风公变	10	400	320	320
54241	宜兴	阳羨东路公变	10	400	320	320
54242	宜兴	阳羨度假区公变	10	400	320	320
54243	宜兴	阳羨度假区箱变主变	10	630	504	504
54244	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 13#室 1#所 变	10	800	640	640
54245	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 13#室 2#所 变	10	800	531	531
54246	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 1#所 变	10	630	504	504
54247	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 2#所 变	10	630	504	504
54248	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 3#所 变	10	630	504	504
54249	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 14#室 4#所 变	10	630	504	504
54250	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 15#室 1#所 变	10	800	640	640
54251	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 15#室 2#所 变	10	800	640	640
54252	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 17#室 1#所 变主变	10	800	640	640

54253	宜兴	阳羨湖旅游度假小镇 17#室 2#所 变主变	10	800	640	640
54254	宜兴	阳羨教宿 1#箱变主变	10	630	504	504
54255	宜兴	阳羨教宿 2#箱变主变	10	630	504	504
54256	宜兴	阳羨向阳公变	10	400	320	320
54257	宜兴	阳羨站公变	10	200	160	160
54258	江阴	杨岸公变	10	400	320	320
54259	宜兴	杨埠北公变（光伏并网）	10	200	115	115
54260	市区	杨仓渡一配变	10	400	320	320
54261	市区	杨村委配变（融合终端）	10	400	320	320
54262	宜兴	杨堤圩箱变主变	10	400	320	320
54263	宜兴	杨店村 2#公变（光伏并网）	10	400	225	225
54264	宜兴	杨店村公变（光伏并网）	10	400	260	260
54265	宜兴	杨店大桥公变	10	400	320	320
54266	宜兴	杨店人家 1#站 2#所变	10	630	504	504
54267	宜兴	杨店邵西公变（光伏并网）	10	400	144	144
54268	宜兴	杨店新村公变	10	400	278	278
54269	市区	杨更上二配变	10	200	160	160
54270	市区	杨更上一	10	200	160	160
54271	市区	杨横浜配变（融合终端）	10	400	320	320
54272	江阴	杨后浜北变	10	400	134	134
54273	市区	杨后配变	10	400	320	320
54274	江阴	杨家变	10	250	116	116
54275	宜兴	杨家冲公变	10	200	160	160
54276	市区	杨家旦二变	10	400	154	154

54277	宜兴	杨家地公变（光伏并网）	10	200	79	79
54278	市区	杨家二配变	10	200	160	160
54279	江阴	杨家河头变	10	400	279	279
54280	江阴	杨家基变	10	400	240	240
54281	市区	杨家里九变配变	10	400	320	320
54282	市区	杨家里六配变	10	400	320	320
54283	市区	杨家里七配变	10	400	320	320
54284	市区	杨家里十一配变	10	200	160	160
54285	市区	杨家弄（光伏）	10	200	137	137
54286	市区	杨家配变（光伏）	10	200	150	150
54287	市区	杨家桥(二)	10	200	160	160
54288	市区	杨家桥八配变（光伏）	10	400	118	118
54289	江阴	杨家桥东变	10	400	320	320
54290	市区	杨家桥配变	10	200	160	160
54291	市区	杨家桥七配变	10	200	160	160
54292	市区	杨家塘（光伏）	10	400	315	315
54293	市区	杨家塘二配变	10	400	320	320
54294	宜兴	杨家塘南公变	10	200	141	141
54295	市区	杨家塘三配变	10	400	320	320
54296	市区	杨家塘四	10	400	320	320
54297	市区	杨家塘五变	10	400	320	320
54298	市区	杨家湾	10	400	320	320
54299	市区	杨家湾(三)（光伏）	10	200	61	61
54300	市区	杨家五配变	10	400	320	320
54301	市区	杨家巷配变（光伏）	10	400	294	294

54302	宜兴	杨家园 2#公变（光伏并网）	10	400	191	191
54303	宜兴	杨家园 3#公变	10	400	320	320
54304	江阴	杨家庄北变	10	400	320	320
54305	江阴	杨家庄北站变	10	200	139	139
54306	江阴	杨家庄变	10	400	170	170
54307	市区	杨家庄三配变	10	400	320	320
54308	江阴	杨家庄西变	10	250	200	200
54309	市区	杨介宅基配变	10	400	320	320
54310	江阴	杨泾大桥变	10	400	320	320
54311	市区	杨陆巷配变（融合终端）	10	400	320	320
54312	市区	杨陆巷新配变（融合终端）	10	200	160	160
54313	市区	杨木桥北配变（融合终端）	10	200	160	160
54314	宜兴	杨木桥公变（光伏并网）	10	400	207	207
54315	市区	杨木桥后巷配变（融合终端）	10	200	160	160
54316	市区	杨木桥六配变（融合终端）	10	200	160	160
54317	市区	杨木桥三配变	10	400	320	320
54318	市区	杨木桥五配变	10	400	320	320
54319	市区	杨木桥西配变（融合终端）	10	200	160	160
54320	市区	杨木桥巷配变（融合终端）	10	200	160	160
54321	市区	杨木桥新配变（融合终端）	10	400	320	320
54322	市区	杨木桥新三配变（融合终端）	10	400	320	320
54323	市区	杨木桥一配变	10	400	320	320
54324	市区	杨木桥中配变（融合终端）	10	400	320	320
54325	市区	杨木新四配变（融合终端）	10	400	320	320
54326	市区	杨木新五配变（融合终端）	10	200	160	160

54327	宜兴	杨桥电站 3#公变（光伏并网）	10	400	301	301
54328	宜兴	杨桥电站公变	10	400	306	306
54329	宜兴	杨桥公变（光伏并网）	10	200	141	141
54330	宜兴	杨舍村公变（光伏并网）	10	315	214	214
54331	宜兴	杨舍东 1#公变	10	400	320	320
54332	市区	杨沈古	10	400	320	320
54333	宜兴	杨树 2#公变	10	400	320	320
54334	江阴	杨树沟变	10	400	231	231
54335	宜兴	杨树科村公变（光伏并网）	10	200	108	108
54336	江阴	杨树弄变	10	400	319	319
54337	宜兴	杨树窝公变（光伏并网）	10	200	71	71
54338	市区	杨树下村田埂配变	10	400	320	320
54339	市区	杨树乙配变	10	400	320	320
54340	宜兴	杨树园公变	10	200	106	106
54341	市区	杨树园三配变（融合终端）	10	400	320	320
54342	市区	杨思桥二配变（融合终端）	10	400	320	320
54343	宜兴	杨潭圩北公变（光伏并网）	10	400	305	305
54344	宜兴	杨潭圩东公变	10	200	146	146
54345	宜兴	杨潭圩公变	10	200	144	144
54346	市区	杨亭 1#箱变 T1	10	400	320	320
54347	市区	杨亭 2#箱变 T1	10	200	160	160
54348	市区	杨亭 3#箱变 T1	10	630	504	504
54349	市区	杨亭 4#箱变 T1	10	400	320	320
54350	市区	杨湾	10	400	320	320
54351	宜兴	杨巷安西公变	10	400	320	320

54352	宜兴	杨巷北环路公变	10	400	320	320
54353	宜兴	杨巷北庄村公变（光伏并网）	10	400	299	299
54354	宜兴	杨巷充电桩 1#箱变主变	10	630	504	504
54355	宜兴	杨巷充电桩 2#箱变主变	10	630	504	504
54356	市区	杨巷东	10	400	320	320
54357	市区	杨巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
54358	宜兴	杨巷黄家桥公变	10	200	160	160
54359	宜兴	杨巷敬老院公变	10	400	231	231
54360	宜兴	杨巷刘家公变（光伏并网）	10	400	309	309
54361	宜兴	杨巷路家公变	10	200	160	160
54362	宜兴	杨巷南环路公变	10	400	320	320
54363	宜兴	杨巷派出所公变（光伏并网）	10	400	287	287
54364	市区	杨巷配变（融合终端）	10	200	160	160
54365	市区	杨巷七配变	10	200	160	160
54366	市区	杨巷十三配变（融合终端）	10	400	320	320
54367	市区	杨巷十五配变（融合终端）	10	400	320	320
54368	宜兴	杨巷水产新村公变	10	400	320	320
54369	市区	杨巷四配变（融合终端）	10	400	320	320
54370	宜兴	杨巷杨农万家公变（光伏并网）	10	200	125	125
54371	宜兴	杨巷中桥公变	10	400	320	320
54372	宜兴	杨象北站公变	10	400	275	275
54373	宜兴	杨象南站公变	10	400	152	152
54374	江阴	杨新桥变	10	400	244	244
54375	江阴	杨园变	10	400	152	152
54376	市区	杨园二配变（光伏）	10	400	299	299

54377	江阴	杨园里 2#变	10	200	160	160
54378	江阴	杨园里北变	10	200	105	105
54379	市区	杨园里配变（光伏）	10	400	290	290
54380	市区	杨园配变（光伏）	10	400	305	305
54381	市区	杨张配变	10	400	320	320
54382	宜兴	杨中 2#公变	10	400	309	309
54383	宜兴	杨中公变	10	400	250	250
54384	宜兴	杨庄公变	10	400	320	320
54385	宜兴	洋岸村部公变	10	200	114	114
54386	宜兴	洋岸村西 3#公变	10	400	320	320
54387	江阴	洋景北变	10	200	160	160
54388	宜兴	洋塔 2#公变	10	400	320	320
54389	宜兴	洋滩 2#公变	10	200	160	160
54390	宜兴	洋滩公变（光伏并网）	10	250	107	107
54391	宜兴	洋铁里公变	10	400	221	221
54392	宜兴	洋渭电站公变（光伏并网）	10	400	243	243
54393	宜兴	洋渭港北公变	10	160	128	128
54394	宜兴	洋溪 2#公变（光伏并网）	10	400	79	79
54395	宜兴	洋溪菜场公变	10	200	160	160
54396	宜兴	洋溪村公变	10	400	259	259
54397	市区	洋溪村委	10	400	320	320
54398	宜兴	洋溪电力站 1#公变	10	400	320	320
54399	宜兴	洋溪电力站 3#公变（光伏并网）	10	315	205	205
54400	宜兴	洋溪电力站 5#公变（光伏并网）	10	400	233	233
54401	宜兴	洋溪电力站 7#公变（光伏并网）	10	400	281	281

54402	宜兴	洋溪公变（光伏并网）	10	315	101	101
54403	宜兴	洋溪广场公变	10	400	320	320
54404	宜兴	洋溪陆家公变（光伏并网）	10	400	298	298
54405	宜兴	洋溪中公变	10	400	278	278
54406	宜兴	洋渚菜场公变（光伏并网）	10	400	267	267
54407	宜兴	洋渚村公变（光伏并网）	10	400	320	320
54408	宜兴	洋渚东湾公变	10	400	320	320
54409	宜兴	洋渚湖滨路公变	10	400	320	320
54410	宜兴	洋渚六庄箱变主变	10	630	497	497
54411	宜兴	洋渚路公变	10	400	320	320
54412	宜兴	洋渚三庄 1#公变	10	400	320	320
54413	宜兴	洋渚太湖 2#公变	10	400	320	320
54414	宜兴	洋渚太湖公变	10	400	320	320
54415	宜兴	洋渚五庄公变	10	315	211	211
54416	宜兴	洋渚西站 2#公变	10	400	320	320
54417	宜兴	洋渚西站 3#公变	10	400	320	320
54418	宜兴	洋渚小学 3#公变	10	400	320	320
54419	市区	养基队配变（融合终端）	10	400	320	320
54420	市区	养路队	10	400	320	320
54421	市区	养路队二配变（光伏）	10	400	320	320
54422	市区	养牛场配变（融合终端）	10	400	320	320
54423	江阴	养殖场变	10	400	270	270
54424	市区	养猪场配变（光伏）	10	200	111	111
54425	市区	姚浜甲配变（融合终端）	10	400	320	320
54426	宜兴	姚顶公变	10	200	149	149

54427	江阴	姚东湾南变	10	400	320	320
54428	江阴	姚东箱变主变	10	630	504	504
54429	市区	姚更上(二)	10	400	320	320
54430	市区	姚更上东	10	400	320	320
54431	市区	姚更巷二配变（光伏）	10	200	131	131
54432	市区	姚姑桥东配变	10	400	320	320
54433	市区	姚家浜二配变	10	400	320	320
54434	江阴	姚家村变	10	400	110	110
54435	江阴	姚家村南变	10	400	153	153
54436	江阴	姚家埭箱变主变	10	630	504	504
54437	江阴	姚家宕变	10	400	259	259
54438	市区	姚家二配变（光伏）	10	200	117	117
54439	市区	姚家后（融合终端）	10	200	160	160
54440	市区	姚家配变（光伏）	10	400	278	278
54441	江阴	姚家堂变	10	400	253	253
54442	江阴	姚家头变	10	400	320	320
54443	江阴	姚家庄变	10	400	320	320
54444	江阴	姚介埭东变	10	400	320	320
54445	江阴	姚介埭西变	10	400	320	320
54446	江阴	姚南线 2#箱变主变	10	630	504	504
54447	江阴	姚南线 3#箱变主变	10	500	400	400
54448	宜兴	姚塔村公变（光伏并网）	10	400	235	235
54449	宜兴	姚塔电站公变	10	100	80	80
54450	市区	姚巷浜泵配变（融合终端）	10	400	320	320
54451	市区	姚巷配变（融合终端）	10	400	320	320

54452	市区	姚巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
54453	市区	姚巷四配变	10	400	309	309
54454	市区	姚巷一配变	10	400	320	320
54455	宜兴	窑北公变（光伏并网）	10	400	311	311
54456	宜兴	窑背公变	10	400	320	320
54457	市区	窑厂四配变	10	400	320	320
54458	市区	窑厂五配变	10	400	320	320
54459	市区	窑场队配变（光伏）	10	200	153	153
54460	江阴	窑港排变	10	400	320	320
54461	宜兴	窑头 3#公变（光伏并网）	10	200	128	128
54462	宜兴	窑头公变（光伏并网）	10	400	306	306
54463	宜兴	窑庄东公变（光伏并网）	10	315	225	225
54464	江阴	摇车径变	10	400	287	287
54465	市区	摇塘圩二配变（光伏）	10	400	289	289
54466	江阴	遥径岸变	10	400	303	303
54467	宜兴	瑶塘公变	10	400	320	320
54468	宜兴	药材场公变	10	400	320	320
54469	江阴	要塞路 1#箱变主变	10	400	320	320
54470	江阴	要塞路 2#箱变主变	10	400	320	320
54471	江阴	冶坊桥变	10	400	320	320
54472	宜兴	冶金 2#公变	10	400	320	320
54473	宜兴	冶金公变	10	400	320	320
54474	市区	冶金化工	10	200	160	160
54475	市区	野岸排涝泵（融合终端）	10	200	160	160
54476	市区	野百亩泵配变	10	400	320	320

54477	市区	野花园二配变（融合终端）	10	400	320	320
54478	市区	野花园甲配变（融合终端）	10	400	320	320
54479	市区	野花园三配变（融合终端）	10	200	160	160
54480	江阴	野鸡村变	10	315	238	238
54481	江阴	野猫洞变	10	400	320	320
54482	宜兴	野猫塘箱变主变	10	630	504	504
54483	江阴	野四甲变	10	400	216	216
54484	江阴	野塘里变	10	400	320	320
54485	江阴	野田里变	10	400	281	281
54486	江阴	野西变	10	315	252	252
54487	江阴	野长泾变	10	400	320	320
54488	江阴	叶家村变	10	400	320	320
54489	江阴	叶家村西变	10	400	304	304
54490	江阴	叶家桥变	10	315	162	162
54491	市区	叶家桥东配变	10	200	160	160
54492	江阴	叶桥东站变	10	315	252	252
54493	江阴	叶桥南站变	10	250	119	119
54494	江阴	叶桥西站变	10	315	252	252
54495	江阴	叶桥中站变	10	200	130	130
54496	宜兴	叶塘村旺山 2#公变（光伏并网）	10	400	140	140
54497	宜兴	叶塘石坝公变（光伏并网）	10	200	100	100
54498	江阴	一达变	10	400	320	320
54499	市区	一分厂	10	200	160	160
54500	宜兴	一号井 2#公变	10	400	320	320
54501	宜兴	一号桥综合楼公变	10	400	320	320

54502	市区	一甲	10	200	160	160
54503	市区	一里街四配变（融合终端）	10	200	160	160
54504	市区	一里街一配变（融合终端）	10	400	320	320
54505	市区	一零一家舍配变	10	400	320	320
54506	市区	一棉舍配变（需删除）	10	400	320	320
54507	江阴	一诺变	10	400	320	320
54508	市区	一区配变	10	400	320	320
54509	宜兴	一线公变（光伏并网）	10	200	143	143
54510	宜兴	一线天箱变主变	10	630	504	504
54511	市区	一中舍配变（融合终端）	10	400	320	320
54512	江阴	医院公变	10	400	307	307
54513	市区	医院六配变	10	400	293	293
54514	市区	医院十二变（快速接口）（融合终端）	10	400	320	320
54515	市区	医院十配变	10	400	320	320
54516	市区	医院五配变	10	400	320	320
54517	江阴	医院箱变主变	10	630	504	504
54518	宜兴	仪表公变	10	400	320	320
54519	江阴	怡诚变	10	400	320	320
54520	宜兴	怡东花园 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
54521	宜兴	怡东花园 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
54522	宜兴	怡东花园 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
54523	宜兴	怡东花园 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
54524	宜兴	怡丰 2#箱变主变	10	630	504	504
54525	宜兴	怡丰别墅公变	10	400	306	306

54526	宜兴	怡然居 1#站 1#所变	10	630	504	504
54527	宜兴	怡然居 1#站 2#所变（光伏并网）	10	630	493	493
54528	宜兴	怡然居 4#室 1#所变	10	800	640	640
54529	宜兴	怡然居 4#室 2#所变	10	800	640	640
54530	市区	怡园北配变	10	400	320	320
54531	市区	怡园一村	10	400	320	320
54532	市区	怡园一村二变	10	400	320	320
54533	宜兴	宜滨新村 2#公变	10	315	252	252
54534	宜兴	宜漕路路灯箱变主变	10	500	400	400
54535	宜兴	宜城电站公变	10	200	160	160
54536	宜兴	宜城农机公变	10	400	320	320
54537	宜兴	宜春公变	10	400	320	320
54538	宜兴	宜春箱变主变	10	630	504	504
54539	宜兴	宜丰陈北 2#公变（光伏并网）	10	200	153	153
54540	宜兴	宜丰陈北公变（光伏并网）	10	200	18	18
54541	宜兴	宜丰大圩公变	10	400	320	320
54542	宜兴	宜丰公变	10	200	160	160
54543	宜兴	宜丰街北公变	10	400	320	320
54544	宜兴	宜丰芦家公变（光伏并网）	10	400	282	282
54545	宜兴	宜丰南圩 2#公变（光伏并网）	10	200	60	60
54546	宜兴	宜丰南圩公变（光伏并网）	10	250	147	147
54547	宜兴	宜丰南圩鱼塘公变（光伏并网）	10	400	296	296
54548	宜兴	宜丰埭北公变	10	100	80	80
54549	宜兴	宜丰前庄公变	10	200	160	160
54550	宜兴	宜丰孙家公变（光伏并网）	10	200	118	118

54551	宜兴	宜丰西村 3#公变（光伏并网）	10	200	131	131
54552	宜兴	宜丰西村公变（光伏并网）	10	200	30	30
54553	宜兴	宜丰新圩鱼塘公变	10	200	160	160
54554	宜兴	宜丰徐家桥公变（光伏并网）	10	200	130	130
54555	宜兴	宜丰用电站 1#公变（光伏并网）	10	160	110	110
54556	宜兴	宜丰砖桥北公变	10	200	143	143
54557	宜兴	宜丰砖桥公变	10	400	309	309
54558	宜兴	宜丰庄前公变（光伏并网）	10	200	4	4
54559	宜兴	宜乐雅园 1#站 1#所变	10	1000	800	800
54560	宜兴	宜乐雅园 1#站 2#所变	10	1000	800	800
54561	宜兴	宜乐雅园 2#站 1#所变	10	800	640	640
54562	宜兴	宜乐雅园 2#站 2#所变	10	800	640	640
54563	宜兴	宜乐雅园 4#室 1#所变	10	630	504	504
54564	宜兴	宜乐雅园 4#室 2#所变	10	630	504	504
54565	宜兴	宜乐雅园 5#室 1#所变	10	630	504	504
54566	宜兴	宜乐雅园 5#室 2#所变	10	630	504	504
54567	宜兴	宜乐雅园 5#室 3#所变	10	630	504	504
54568	宜兴	宜乐雅园 5#室 4#所变	10	630	504	504
54569	宜兴	宜乐雅园 6#室 1#所变	10	800	640	640
54570	宜兴	宜乐雅园 6#室 2#所变	10	800	640	640
54571	宜兴	宜乐雅园 6#室 3#所变	10	800	640	640
54572	宜兴	宜乐雅园 6#室 4#所变	10	800	640	640
54573	宜兴	宜乐雅园 7#室 1#所变	10	630	504	504
54574	宜兴	宜乐雅园 7#室 2#所变	10	630	504	504
54575	宜兴	宜乐雅园 8#室 1#所变	10	800	640	640

54576	宜兴	宜乐雅园 8#室 2#所变	10	800	640	640
54577	宜兴	宜浦路 1#箱变主变	10	400	320	320
54578	江阴	宜文南 2#变	10	400	168	168
54579	江阴	宜文南站变	10	400	320	320
54580	宜兴	宜武 2#公变	10	200	152	152
54581	市区	移动配变（融合终端）	10	200	160	160
54582	江阴	移山变	10	400	320	320
54583	宜兴	遗踪村公变	10	250	165	165
54584	宜兴	遗踪新桥公变（光伏并网）	10	200	148	148
54585	江阴	颐和绿苑 3#箱变主变	10	630	504	504
54586	江阴	颐和绿苑 5#箱变主变	10	630	504	504
54587	市区	颐康农业配变	10	400	320	320
54588	江阴	颐新华都 1#箱变主变	10	630	504	504
54589	江阴	颐新华都 10#箱变主变	10	630	504	504
54590	江阴	颐新华都 17#箱变主变	10	630	504	504
54591	江阴	颐新华都 19#箱变主变	10	630	504	504
54592	江阴	颐新华都 23#箱变主变	10	630	504	504
54593	江阴	颐新华都 29#箱变主变	10	630	504	504
54594	江阴	颐新华都 34#箱变主变	10	630	504	504
54595	江阴	颐新华都 4#箱变主变	10	630	504	504
54596	江阴	颐新华都 9#箱变主变	10	630	504	504
54597	市区	颐养园配变（融合终端）	10	400	320	320
54598	宜兴	颐悦府 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
54599	宜兴	颐悦府 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
54600	宜兴	颐悦府 1#站 3#所变主变	10	800	640	640

54601	宜兴	颐悦府 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
54602	市区	乙铨精件	10	400	320	320
54603	市区	乙杨配变	10	200	160	160
54604	宜兴	弋庄 2#公变	10	400	315	315
54605	江阴	亿达变	10	400	320	320
54606	市区	亿广优配变	10	400	320	320
54607	市区	亿盛钢模	10	200	160	160
54608	宜兴	义北 3#公变	10	200	160	160
54609	宜兴	义北公变（光伏并网）	10	400	278	278
54610	宜兴	义都路公变	10	200	160	160
54611	宜兴	义亩桥公变	10	400	320	320
54612	宜兴	义庄 2#公变	10	200	139	139
54613	江阴	义庄变	10	400	287	287
54614	宜兴	义庄村委公变	10	400	320	320
54615	宜兴	义庄闸公变	10	400	320	320
54616	宜兴	屹亭 2#公变（光伏并网）	10	400	299	299
54617	市区	异型材料配变	10	400	320	320
54618	市区	易尔易配变	10	400	320	320
54619	市区	益美绣品配变	10	400	320	320
54620	江阴	益民 2#变	10	200	160	160
54621	江阴	益民 4#变	10	400	320	320
54622	江阴	益民大 2#变	10	400	320	320
54623	江阴	益民大 3#变	10	400	320	320
54624	市区	益润电子二配变	10	400	320	320
54625	市区	益润电子配变	10	400	320	320

54626	市区	逸常桥一配变（融合终端）	10	400	320	320
54627	宜兴	逸时代广场 2#室 1#所变	10	800	640	640
54628	宜兴	逸时代广场 2#室 2#所变	10	800	640	640
54629	宜兴	逸时代广场 3#室 1#所变	10	630	504	504
54630	宜兴	逸时代广场 3#室 2#所变	10	630	504	504
54631	宜兴	逸时代广场 3#室 3#所变	10	630	504	504
54632	宜兴	逸时代广场 3#室 4#所变	10	630	504	504
54633	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 1#所变	20	800	640	640
54634	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 2#所变	20	800	640	640
54635	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 3#所变	20	800	640	640
54636	宜兴	逸湾嘉苑 2#室 4#所变	20	800	640	640
54637	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 1#所变	20	800	640	640
54638	宜兴	逸湾嘉苑 3#室 2#所变	20	800	640	640
54639	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 1#所变	20	800	640	640
54640	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 2#所变	20	800	640	640
54641	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 3#所变	20	800	640	640
54642	宜兴	逸湾嘉苑 4#室 4#所变	20	800	640	640
54643	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 1#所变	20	800	640	640
54644	宜兴	逸湾嘉苑 5#站 2#所变	20	800	640	640
54645	市区	溢民针织绒配变	10	400	320	320
54646	宜兴	溢润新城 1#站 1#所变	10	800	640	640
54647	宜兴	溢润新城 1#站 2#所变	10	800	640	640
54648	宜兴	溢润新城 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
54649	宜兴	溢润新城 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
54650	宜兴	溢润新城 2#室 3#所变主变	10	630	504	504

54651	宜兴	溢润新城 2#室 4#所变主变	10	630	504	504
54652	市区	翼铁二配变（融合终端）	10	400	320	320
54653	市区	翼铁配变（融合终端）	10	400	320	320
54654	宜兴	殷家圩公变	10	400	320	320
54655	江阴	殷家巷变	10	400	302	302
54656	市区	殷家巷配变	10	200	160	160
54657	市区	殷西三配变	10	400	320	320
54658	市区	殷巷六配变	10	400	320	320
54659	市区	殷巷四配变	10	400	304	304
54660	市区	殷巷五配变	10	200	147	147
54661	市区	殷邹	10	400	320	320
54662	宜兴	银湖花园 1#公变	10	400	320	320
54663	宜兴	银湖花园小区 2#公变	10	400	320	320
54664	宜兴	银湖路公变（光伏并网）	10	400	320	320
54665	市区	银湖配变	10	400	320	320
54666	市区	银座站 1#	10	1250	1000	1000
54667	市区	银座站 T3	10	1250	1000	1000
54668	市区	尹城东二配变	10	400	320	320
54669	市区	尹城东一配变	10	400	320	320
54670	市区	尹城南配变	10	400	320	320
54671	市区	尹城西配变	10	200	160	160
54672	江阴	尹范村变	10	400	320	320
54673	宜兴	尹家村公变	10	400	320	320
54674	市区	尹家弄三配变	10	200	160	160
54675	宜兴	尹家太湖 2#公变	10	400	320	320

54676	宜兴	尹家塘 3#公变	10	400	303	303
54677	宜兴	尹家湾东公变（光伏并网）	10	400	313	313
54678	宜兴	尹家巷东公变	10	400	320	320
54679	宜兴	尹家新村小区 2#公变	10	400	320	320
54680	江阴	引航公变	10	400	320	320
54681	市区	引航桥配变	10	200	160	160
54682	市区	饮片库配变（TTU）	10	400	320	320
54683	宜兴	饮食城 1#箱变	10	400	320	320
54684	市区	隐秀站一号主变	10	630	504	504
54685	市区	印高配变	10	200	160	160
54686	市区	印桥配变	10	400	320	320
54687	宜兴	印刷公变	10	400	320	320
54688	市区	印械厂配变（融合终端）	10	400	320	320
54689	市区	英格配变	10	400	320	320
54690	市区	英立杰配变	10	315	252	252
54691	江阴	英伦尚郡 60#配电所 1#主变	10	800	640	640
54692	江阴	英伦尚郡 60#配电所 2#主变	10	800	640	640
54693	宜兴	英驻村公变	10	400	315	315
54694	宜兴	英驻电站公变（光伏并网）	10	400	320	320
54695	宜兴	英驻汽配公变	10	400	320	320
54696	江阴	迎宾 2#变	10	400	217	217
54697	江阴	迎宾路 29 号变	10	400	320	320
54698	宜兴	迎宾南虹 1#公变	10	400	320	320
54699	宜兴	迎宾巷公变	10	400	320	320
54700	市区	迎宾小区七配变	10	400	320	320

54701	市区	迎宾小区三配变	10	400	320	320
54702	市区	迎宾小区五配变	10	80	64	64
54703	市区	迎辉配变（融合终端）	10	200	160	160
54704	市区	迎辉新村(2)	10	200	160	160
54705	市区	迎龙村泵二配变（需删除）	10	400	320	320
54706	市区	迎龙村泵配变	10	400	320	320
54707	市区	迎龙配变	10	400	320	320
54708	市区	迎龙桥配变（融合终端）	10	400	320	320
54709	宜兴	颖丰果园公变	10	200	160	160
54710	江阴	影剧院变	10	400	309	309
54711	市区	影剧院四配变（光伏）	10	400	320	320
54712	市区	影剧院五配变	10	400	320	320
54713	江阴	应天河变	10	400	320	320
54714	江阴	应天河南 2#变	10	400	320	320
54715	江阴	应天河南变	10	400	309	309
54716	市区	映山桥配变	10	400	320	320
54717	市区	拥宪鲍巷配变	10	400	320	320
54718	江阴	雍锦园 35#配电所 1#主变	10	800	624	624
54719	江阴	雍锦园 35#配电所 2#主变	10	800	625	625
54720	江阴	雍锦园 58#配电所 1#主变	10	800	640	640
54721	江阴	雍锦园 58#配电所 2#主变	10	800	640	640
54722	市区	永安北路二配变	10	400	320	320
54723	江阴	永安二村 15#箱变主变	10	500	400	400
54724	江阴	永安二村 7#箱变主变	10	630	504	504
54725	市区	永安南路配变	10	400	320	320

54726	市区	永安南路叁配变	10	400	320	320
54727	市区	永安配变	10	200	160	160
54728	市区	永安市二配变（融合终端）	10	400	320	320
54729	市区	永安市配变（融合终端）	10	400	320	320
54730	江阴	永安四村综合箱变主变	10	400	312	312
54731	江阴	永安圩变	10	400	296	296
54732	市区	永邦配变	10	400	320	320
54733	市区	永邦一配变	10	400	320	320
54734	江阴	永昌北变	10	400	320	320
54735	宜兴	永昌路1#公变	10	400	320	320
54736	宜兴	永昌路北公变	10	400	320	320
54737	宜兴	永昌新村公变（光伏并网）	10	315	242	242
54738	江阴	永定圩变	10	315	252	252
54739	市区	永动轴承配变	10	400	320	320
54740	宜兴	永丰公变（光伏并网）	10	400	249	249
54741	市区	永丰甲配变（融合终端）	10	400	320	320
54742	江阴	永丰南变	10	400	239	239
54743	市区	永丰三	10	400	320	320
54744	市区	永丰四	10	400	320	320
54745	江阴	永丰圩变	10	200	160	160
54746	江阴	永福路变	10	400	320	320
54747	江阴	永福圩变	10	200	160	160
54748	市区	永和塑料配变	10	400	320	320
54749	市区	永华助剂配变	10	400	320	320
54750	江阴	永汇站变	10	400	286	286

54751	江阴	永吉变	10	400	150	150
54752	市区	永佳化工配变（需删除）	10	400	320	320
54753	市区	永佳设备	10	400	320	320
54754	宜兴	永康 1#箱变主变	10	630	504	504
54755	宜兴	永康 2#箱变主变	10	630	504	504
54756	宜兴	永康 3#箱变主变	10	630	504	504
54757	宜兴	永康农场 2#公变（光伏并网）	10	200	119	119
54758	宜兴	永康农场箱变主变	10	400	320	320
54759	市区	永乐二配变（融合终端）	10	400	320	320
54760	市区	永乐路配变（融合终端）	10	400	320	320
54761	市区	永乐美配变（融合终端）	10	400	320	320
54762	市区	永乐配变（融合终端）	10	400	320	320
54763	江阴	永利变	10	400	320	320
54764	江阴	永联箱变主变	10	630	504	504
54765	市区	永勤机械	10	400	320	320
54766	市区	永胜肆二配变	10	400	320	320
54767	市区	永泰二配变（融合终端）	10	400	320	320
54768	市区	永泰六配变（融合终端）	10	400	320	320
54769	市区	永泰三配变（融合终端）	10	200	160	160
54770	市区	永泰四配变（融合终端）	10	400	320	320
54771	市区	永泰五配变（融合终端）	10	400	320	320
54772	市区	永泰一配变（融合终端）	10	200	160	160
54773	市区	永通二配变（融合终端）	10	400	320	320
54774	市区	永香（融合终端）	10	400	320	320
54775	市区	永兴染整配变	10	400	320	320

54776	宜兴	永兴弯里公变	10	400	320	320
54777	宜兴	永兴污水泵公变	10	200	149	149
54778	宜兴	永兴小南公变	10	400	320	320
54779	宜兴	永兴小区公变	10	400	320	320
54780	宜兴	永兴庄里组公变（光伏并网）	10	400	249	249
54781	市区	咏硕苑 4# 站 T1（融合终端）	10	1000	800	800
54782	市区	咏硕苑 4# 站 T4（融合终端）	10	1000	800	800
54783	市区	勇力制品配变（需删除）	10	400	320	320
54784	宜兴	涌金南路公变（光伏并网）	10	400	293	293
54785	江阴	用电公变	10	400	320	320
54786	宜兴	用电站 2#公变	10	400	320	320
54787	宜兴	优湖美地 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
54788	宜兴	优湖美地 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
54789	宜兴	优湖美地 2#室 3#所变主变	20	800	640	640
54790	宜兴	优湖美地 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
54791	宜兴	优湖美地 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
54792	宜兴	优湖美地 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
54793	宜兴	优湖美地 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
54794	宜兴	优湖美地 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
54795	市区	尤岸泵配变（融合终端）	10	200	160	160
54796	市区	尤岸一变（融合终端）	10	400	320	320
54797	市区	尤村北配变	10	400	320	320
54798	市区	尤村东配变（融合终端）	10	400	320	320
54799	市区	尤村湾二配变	10	400	320	320
54800	市区	尤村湾配变	10	400	320	320

54801	市区	尤渡里配变	10	400	320	320
54802	市区	尤渡新村甲配变（融合终端）	10	400	320	320
54803	江阴	尤家埭变	10	400	320	320
54804	市区	尤家旦前巷配变	10	400	320	320
54805	市区	尤家旦小元配变	10	400	320	320
54806	市区	尤家湾配变（光伏）	10	200	110	110
54807	市区	尤介配变（光伏）	10	200	141	141
54808	市区	尤木桥配变（光伏）	10	400	282	282
54809	宜兴	尤前 2#公变	10	400	320	320
54810	宜兴	尤前村排涝站公变	10	400	320	320
54811	市区	尤唐桥配变（融合终端）	10	400	320	320
54812	市区	尤西	10	400	320	320
54813	市区	尤西三配变（光伏）	10	200	149	149
54814	市区	尤巷 1#箱变 T1	10	630	504	504
54815	市区	尤巷九配变（TTU）	10	200	160	160
54816	市区	尤巷五配变	10	400	304	304
54817	江阴	邮电公变	10	400	320	320
54818	宜兴	邮电公变（光伏并网）	10	400	211	211
54819	市区	邮电局	10	400	320	320
54820	市区	邮电局八配变	10	400	320	320
54821	市区	邮电局二二配变	10	200	160	160
54822	市区	邮电局十三变	10	200	160	160
54823	宜兴	邮电路 2#公变（光伏并网）	10	400	280	280
54824	宜兴	邮电路公变	10	200	160	160
54825	江阴	邮电新村变	10	400	320	320

54826	宜兴	邮电宿舍箱变主变	10	630	504	504
54827	市区	邮电支局配变	10	400	320	320
54828	市区	邮局六配变	10	400	320	320
54829	宜兴	邮堂电力站 2#公变（光伏并网）	10	250	115	115
54830	宜兴	邮堂电力站 4#公变	10	400	320	320
54831	宜兴	邮堂电力站 6#公变	10	200	160	160
54832	宜兴	邮塘街公变	10	400	320	320
54833	市区	油泵配变	10	400	320	320
54834	市区	油并浜配变	10	400	320	320
54835	市区	油车电站配变	10	200	160	160
54836	江阴	油车基变	10	400	313	313
54837	江阴	油车里变	10	400	320	320
54838	市区	油车三配变（光伏）	10	200	122	122
54839	市区	油车巷（二）	10	400	320	320
54840	市区	油车巷配变（光伏）	10	400	287	287
54841	市区	油车巷三配变（光伏）	10	400	294	294
54842	江阴	油东变	10	400	241	241
54843	宜兴	油坊西 2#公变	10	200	160	160
54844	宜兴	油坊西公变（光伏并网）	10	200	111	111
54845	市区	油墨厂配变	10	200	160	160
54846	宜兴	油塘公变	10	400	320	320
54847	市区	油压三配变	10	400	320	320
54848	市区	油压五配变	10	400	320	320
54849	江阴	游圣箱变主变	10	630	504	504
54850	市区	友红曹东配变（南瑞）（光伏）	10	400	305	305

54851	市区	友红村角里配变（光伏）	10	400	253	253
54852	市区	友虹印刷配变	10	400	320	320
54853	市区	友联村配变	10	200	160	160
54854	市区	友联二配变	10	400	320	320
54855	宜兴	友谊村公变（光伏并网）	10	400	311	311
54856	江阴	友谊桥变	10	400	320	320
54857	江阴	友谊桥公变	10	400	320	320
54858	市区	有机玻璃厂	10	400	320	320
54859	市区	幼儿园八配变	10	400	320	320
54860	江阴	幼儿园公变	10	400	320	320
54861	宜兴	幼儿园公变	10	400	320	320
54862	市区	幼儿园六（融合终端）	10	400	320	320
54863	市区	幼儿园配变	10	400	320	320
54864	市区	幼儿园七配变（融合终端）	10	200	160	160
54865	江阴	幼托变	10	400	320	320
54866	江阴	于门村东变	10	200	160	160
54867	江阴	于门开发 2#变	10	315	252	252
54868	江阴	于门开发 3#变	10	400	320	320
54869	江阴	于门开发 7#变	10	400	320	320
54870	江阴	于门新站变	10	315	252	252
54871	宜兴	于桥北站公变	10	200	160	160
54872	宜兴	于桥南站公变（光伏并网）	10	200	126	126
54873	宜兴	于桥头公变（光伏并网）	10	200	160	160
54874	市区	余丰化工二配变	10	400	320	320
54875	市区	余家桥配变	10	400	320	320

54876	宜兴	余家舍 1#箱变主变	10	400	320	320
54877	宜兴	余家舍 2#箱变主变	10	400	320	320
54878	宜兴	余家舍 3#箱变主变	10	400	320	320
54879	江阴	余介浜变	10	400	219	219
54880	宜兴	余山公变（光伏并网）	10	200	153	153
54881	宜兴	余庄村公变	10	400	320	320
54882	宜兴	余庄村张家组公变	10	400	320	320
54883	宜兴	余庄河西 2#公变	10	250	200	200
54884	市区	鱼池南配变	10	400	320	320
54885	市区	鱼垦配变（光伏）	10	200	142	142
54886	市区	俞更巷二配变（光伏）	10	200	122	122
54887	市区	俞更巷配变	10	200	160	160
54888	江阴	俞家村南变	10	400	320	320
54889	宜兴	俞家公变（光伏并网）	10	200	4	4
54890	宜兴	俞家寨公变	10	315	252	252
54891	市区	俞介巷配变	10	200	160	160
54892	市区	俞田二配变（融合终端）	10	400	320	320
54893	江阴	俞王变	10	400	320	320
54894	市区	俞西巷二配变	10	400	320	320
54895	市区	俞西巷三配变	10	400	320	320
54896	江阴	俞巷东变	10	315	134	134
54897	市区	俞巷二配变	10	315	252	252
54898	市区	俞巷三配变	10	400	305	305
54899	市区	俞巷五配变（融合终端）	10	400	320	320
54900	江阴	俞巷西变	10	250	180	180

54901	市区	娱南配变	10	400	320	320
54902	江阴	渔池变	10	400	299	299
54903	江阴	渔池村北变	10	400	253	253
54904	宜兴	渔池东公变	10	200	160	160
54905	江阴	渔东变	10	200	101	101
54906	宜兴	渔港公变（光伏并网）	10	400	296	296
54907	市区	渔工商配变（TTU）	10	400	320	320
54908	市区	渔三队配变（融合终端）	10	200	160	160
54909	市区	渔新村配变（光伏）	10	200	109	109
54910	宜兴	渔业 2#公变	10	400	320	320
54911	市区	渔业北配变	10	400	320	320
54912	江阴	渔业变	10	400	320	320
54913	市区	渔业村八配变	10	400	320	320
54914	市区	渔业村六变	10	400	309	309
54915	市区	渔业村委	10	400	320	320
54916	市区	渔业村委二配变	10	400	320	320
54917	市区	渔业大队配变	10	400	320	320
54918	市区	渔业队配变	10	200	160	160
54919	市区	渔业副业配变	10	400	320	320
54920	市区	渔业六配变	10	400	320	320
54921	市区	渔业三队配变	10	200	160	160
54922	市区	渔业十八配变	10	400	320	320
54923	市区	渔业一〇	10	400	320	320
54924	宜兴	渔庄背污工泵公变	10	315	252	252
54925	宜兴	渔庄公变	10	315	218	218

54926	宜兴	渔庄西公变	10	200	160	160
54927	市区	瑜憬湾 1 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54928	市区	瑜憬湾 2 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54929	市区	瑜憬湾 3 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54930	市区	瑜憬湾 4 号站 T1（融合终端）	10	800	640	640
54931	宜兴	虞家 2#公变	10	400	310	310
54932	宜兴	虞山村公（光伏并网）	10	400	287	287
54933	宜兴	虞山水泵公变	10	200	160	160
54934	宜兴	虞墅 1#公变（光伏并网）	10	400	244	244
54935	宜兴	虞墅六组公变	10	400	320	320
54936	宜兴	虞墅西路 2#公变	10	400	320	320
54937	市区	虞巷配变	10	400	300	300
54938	市区	宇仓配变	10	400	320	320
54939	市区	宇鼎机械配变	10	400	320	320
54940	市区	宇通纺织配变	10	400	320	320
54941	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 1#主变	20	630	504	504
54942	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 2#主变	20	630	504	504
54943	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 3#主变	20	630	504	504
54944	江阴	敌光雅苑北区 18-1 配电所 4#主变	20	630	504	504
54945	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 1#主变	20	630	504	504
54946	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 2#主变	20	630	504	504
54947	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 3#主变	20	630	504	504
54948	江阴	敌光雅苑北区 25#配电所 4#主变	20	630	504	504
54949	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 1#主变	20	800	640	640
54950	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 2#主变	20	800	640	640

54951	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 3#主变	20	800	640	640
54952	江阴	敌光雅苑北区 26#配电所 4#主变	20	800	640	640
54953	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
54954	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
54955	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 3#主变	20	800	640	640
54956	江阴	敌光雅苑北区 5#配电所 4#主变	20	800	640	640
54957	江阴	敌光雅苑北区金云街 46#配电所 1#主变	20	800	640	640
54958	江阴	敌光雅苑北区金云街 46#配电所 2#主变	20	800	640	640
54959	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 1# 主变	20	800	640	640
54960	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 19#配电所 2# 主变	20	800	640	640
54961	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 1# 主变	20	630	504	504
54962	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 2# 主变	20	630	504	504
54963	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 3# 主变	20	630	504	504
54964	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 25#配电所 4# 主变	20	630	504	504
54965	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 1# 主变	20	630	504	504
54966	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 2# 主变	20	630	504	504

54967	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 3#主变	20	630	504	504
54968	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 6#配电所 4#主变	20	630	504	504
54969	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 1#主变	20	630	504	504
54970	江阴	敌光雅苑南区 AB 区 7#配电所 2#主变	20	630	504	504
54971	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 1#主变	20	800	640	640
54972	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 2#主变	20	800	640	640
54973	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 3#主变	20	800	640	640
54974	江阴	敌栖雅苑 30#配电所 4#主变	20	800	640	640
54975	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 1#主变	20	800	640	640
54976	江阴	敌栖雅苑 5#配电所 2#主变	20	800	640	640
54977	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 1#主变	20	800	640	640
54978	江阴	敌栖雅苑 6#配电所 2#主变	20	800	640	640
54979	江阴	敌山湾花园 108#配电所 1#主变	20	1000	800	800
54980	江阴	敌山湾花园 108#配电所 2#主变	20	1000	800	800
54981	江阴	敌山湾花园 3#箱变主变	20	630	504	504
54982	江阴	敌山湾花园 4#箱变主变	20	630	504	504
54983	江阴	敌槌花园 12#配电所 1#主变	20	800	640	640
54984	江阴	敌槌花园 12#配电所 2#主变	20	800	640	640
54985	江阴	敌槌花园 12#配电所 3#主变	20	800	640	640
54986	江阴	敌槌花园 12#配电所 4#主变	20	800	640	640
54987	江阴	敌槌花园 7#配电所 1#主变	20	800	640	640

54988	江阴	敌樾花园 7#配电所 2#主变	20	800	640	640
54989	江阴	敌樾花园 7#配电所 3#主变	20	800	640	640
54990	江阴	敌樾花园 7#配电所 4#主变	20	800	640	640
54991	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 1#主变	20	630	504	504
54992	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 2#主变	20	630	504	504
54993	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 3#主变	20	630	504	504
54994	江阴	敌樾花园南园 23#配电所 4#主变	20	630	504	504
54995	江阴	敌樾花园南园 402#配 1#主变	20	630	504	504
54996	江阴	敌樾花园南园 402#配 2#主变	20	630	504	504
54997	江阴	敌樾花园南园 402#配 3#主变	20	630	504	504
54998	江阴	敌樾花园南园 402#配 4#主变	20	630	470	470
54999	江阴	敌樾花园中园 165#配电所 1#主变	20	630	504	504
55000	江阴	敌樾花园中园 165#配电所 2#主变	20	630	504	504
55001	江阴	敌樾花园中园 165#配电所 3#主变	20	630	479	479
55002	江阴	敌樾花园中园 165#配电所 4#主变	20	630	504	504
55003	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 1#主变	20	630	504	504
55004	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 2#主变	20	630	504	504
55005	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 3#主变	20	630	504	504
55006	江阴	敌樾花园中园 73#配电所 4#主变	20	630	504	504
55007	市区	玉东八配变	10	400	320	320
55008	市区	玉东村委配变	10	400	320	320
55009	市区	玉泉街配变	10	400	320	320
55010	市区	玉泉新村二变（融合终端）	10	200	160	160
55011	宜兴	玉山村 2#公变（光伏并网）	10	200	79	79
55012	宜兴	玉山村东公变（光伏并网）	10	400	286	286

55013	宜兴	玉山村公变（光伏并网）	10	400	203	203
55014	宜兴	玉山东村公变	10	400	291	291
55015	宜兴	玉山林业队公变（光伏并网）	10	400	299	299
55016	宜兴	玉山罗家庄公变（光伏并网）	10	200	124	124
55017	宜兴	玉山五家墩 2#公变（光伏并网）	10	200	141	141
55018	宜兴	玉山五家墩公变（光伏并网）	10	400	272	272
55019	宜兴	郁家公变	10	200	160	160
55020	江阴	郁桥北站变	10	400	320	320
55021	江阴	郁桥老街 1#箱变主变	10	630	504	504
55022	江阴	郁桥老街 2#箱变主变	10	400	320	320
55023	江阴	郁桥老街 3#箱变主变	10	630	504	504
55024	江阴	郁桥南房巷变	10	400	306	306
55025	市区	郁巷新村配变（融合终端）	10	400	320	320
55026	江阴	育才变	10	400	295	295
55027	市区	育才花园 1#箱变 T1（融合终端）	10	630	504	504
55028	江阴	育才路变	10	250	200	200
55029	市区	育钱配变	10	400	320	320
55030	市区	育秧厂一配变	10	400	320	320
55031	宜兴	育中村公变	10	200	160	160
55032	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 1#所变	10	800	640	640
55033	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 2#所变	10	800	640	640
55034	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 3#所变	10	800	640	640
55035	宜兴	钰澜洵溪府 2#室 4#所变	10	800	640	640
55036	宜兴	钰澜洵溪府 3#室 1#所变	10	800	640	640
55037	宜兴	钰澜洵溪府 3#室 2#所变	10	800	640	640

55038	宜兴	钰澜洄溪府 4#室 1#所变	10	630	504	504
55039	宜兴	钰澜洄溪府 4#室 2#所变	10	630	504	504
55040	宜兴	钰澜洄溪府 4#室 3#所变	10	630	504	504
55041	宜兴	钰澜洄溪府 4#室 4#所变	10	630	504	504
55042	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55043	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55044	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
55045	宜兴	钰澜珑溪府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
55046	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
55047	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
55048	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
55049	宜兴	钰澜珑溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
55050	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
55051	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55052	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 3#所变主变	10	800	640	640
55053	宜兴	钰澜珑溪府 4#室 4#所变主变	10	800	640	640
55054	宜兴	钰澜云溪府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55055	宜兴	钰澜云溪府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55056	宜兴	钰澜云溪府 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
55057	宜兴	钰澜云溪府 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
55058	宜兴	钰澜云溪府 3#室 3#所变主变	10	800	640	640
55059	宜兴	钰澜云溪府 3#室 4#所变主变	10	800	640	640
55060	宜兴	预制场 2#公变	10	400	320	320
55061	江阴	预制场北变	10	400	320	320
55062	市区	预制场一	10	200	160	160

55063	市区	喻松二配变	10	400	320	320
55064	宜兴	御景豪庭 3#变电所 3#所变	10	800	640	640
55065	宜兴	御景豪庭 3#变电所 4#所变	10	800	640	640
55066	宜兴	御景豪庭 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
55067	宜兴	御景豪庭 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55068	江阴	御景雅园 12#配电所 1#主变	10	800	640	640
55069	江阴	御景雅园 12#配电所 2#主变	10	800	640	640
55070	江阴	御景雅园 12#配电所 3#主变	10	800	640	640
55071	江阴	御景雅园 12#配电所 4#主变	10	800	640	640
55072	江阴	御景雅园 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
55073	江阴	御景雅园 24#配电所 2#主变	10	800	640	640
55074	江阴	御景雅园 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
55075	江阴	御景雅园 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
55076	江阴	御景雅园 27#配电所 1#主变	10	800	640	640
55077	江阴	御景雅园 27#配电所 2#主变	10	800	640	640
55078	江阴	御景雅园 27#配电所 3#主变	10	800	640	640
55079	江阴	御景雅园 27#配电所 4#主变	10	800	640	640
55080	江阴	御景雅园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
55081	江阴	御景雅园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
55082	江阴	御景雅园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
55083	江阴	御景雅园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640
55084	江阴	御景雅园 33#配电所 1#主变	10	800	640	640
55085	江阴	御景雅园 33#配电所 2#主变	10	800	640	640
55086	江阴	御景雅园 33#配电所 3#主变	10	800	640	640
55087	江阴	御景雅园 33#配电所 4#主变	10	800	640	640

55088	江阴	御景雅园 4#配电所 1#主变	10	800	640	640
55089	江阴	御景雅园 4#配电所 2#主变	10	800	640	640
55090	江阴	御景雅园 4#配电所 3#主变	10	800	640	640
55091	江阴	御景雅园 4#配电所 4#主变	10	800	640	640
55092	江阴	御鑫苑 19#配电所 1#主变	10	800	640	640
55093	江阴	御鑫苑 19#配电所 2#主变	10	800	640	640
55094	江阴	御鑫苑 20#配电所 1#主变	10	800	640	640
55095	江阴	御鑫苑 20#配电所 2#主变	10	800	640	640
55096	江阴	御鑫苑 20#配电所 3#主变	10	800	640	640
55097	江阴	御鑫苑 20#配电所 4#主变	10	800	640	640
55098	江阴	御鑫苑 30#配电所 1#主变	10	630	504	504
55099	江阴	御鑫苑 30#配电所 2#主变	10	630	504	504
55100	江阴	御鑫苑 30#配电所 3#主变	10	630	504	504
55101	江阴	御鑫苑 30#配电所 4#主变	10	630	504	504
55102	江阴	御鑫苑 43#配电所 1#主变	10	800	640	640
55103	江阴	御鑫苑 43#配电所 2#主变	10	800	640	640
55104	江阴	御鑫苑 43#配电所 3#主变	10	800	640	640
55105	江阴	御鑫苑 43#配电所 4#主变	10	800	640	640
55106	江阴	御鑫苑 54#配电所 1#主变	10	800	640	640
55107	江阴	御鑫苑 54#配电所 2#主变	10	800	640	640
55108	江阴	御鑫苑 54#配电所 3#主变	10	800	640	640
55109	江阴	御鑫苑 54#配电所 4#主变	10	800	640	640
55110	市区	裕村村三	10	400	320	320
55111	市区	裕村楼下五配变	10	400	320	320
55112	江阴	裕龙变	10	400	320	320

55113	江阴	裕珑花园 162#配电所 1#主变	10	800	640	640
55114	江阴	裕珑花园 162#配电所 2#主变	10	800	640	640
55115	江阴	裕珑花园 162#配电所 3#主变	10	800	640	640
55116	江阴	裕珑花园 162#配电所 4#主变	10	800	631	631
55117	江阴	裕珑花园 61#配电所 1#主变	10	800	640	640
55118	江阴	裕珑花园 61#配电所 2#主变	10	800	640	640
55119	江阴	裕珑花园 61#配电所 3#主变	10	800	640	640
55120	江阴	裕珑花园 61#配电所 4#主变	10	800	640	640
55121	江阴	裕珑花园 68#配电所 1#主变	10	630	504	504
55122	江阴	裕珑花园 68#配电所 2#主变	10	630	504	504
55123	江阴	裕珑花园 68#配电所 3#主变	10	630	504	504
55124	江阴	裕珑花园 68#配电所 4#主变	10	630	504	504
55125	市区	裕蓉名邸 2#站 T1	10	800	640	640
55126	市区	裕蓉名邸 2#站 T2	10	800	640	640
55127	市区	裕蓉名邸 2#站 T3	10	800	640	640
55128	市区	裕蓉名邸 2#站 T4	10	800	640	640
55129	市区	裕蓉名邸 3#站 T1	10	800	640	640
55130	市区	裕蓉名邸 3#站 T2	10	800	640	640
55131	市区	裕蓉名邸 3#站 T3	10	800	640	640
55132	市区	裕蓉名邸 3#站 T4	10	800	640	640
55133	江阴	裕盛变	10	400	320	320
55134	市区	裕旺村北配变（融合终端）	10	400	320	320
55135	宜兴	誉湖郡 2#室 1#所变主变	20	800	640	640
55136	宜兴	誉湖郡 2#室 2#所变主变	20	800	640	640
55137	宜兴	誉湖郡 2#室 3#所变主变	20	800	640	640

55138	宜兴	誉湖郡 2#室 4#所变主变	20	800	640	640
55139	宜兴	誉湖郡 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
55140	宜兴	誉湖郡 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
55141	宜兴	誉湖郡 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
55142	宜兴	誉湖郡 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
55143	宜兴	誉湖郡 5#室 1#所变主变	20	800	640	640
55144	宜兴	誉湖郡 5#室 2#所变主变	20	800	640	640
55145	宜兴	誉湖郡 5#室 3#所变主变	20	800	640	640
55146	宜兴	誉湖郡 5#室 4#所变主变	20	800	640	640
55147	宜兴	誉湖郡 6#室 1#所变主变	20	630	504	504
55148	宜兴	誉湖郡 6#室 2#所变主变	20	630	504	504
55149	宜兴	誉湖郡 6#室 3#所变主变	20	630	497	497
55150	宜兴	誉湖郡 6#室 4#所变主变	20	630	504	504
55151	宜兴	誉湖郡 7#室 1#所变主变	20	800	640	640
55152	宜兴	誉湖郡 7#室 2#所变主变	20	800	640	640
55153	宜兴	誉湖郡 8#室 1#所变主变	20	800	640	640
55154	宜兴	誉湖郡 8#室 2#所变主变	20	800	640	640
55155	宜兴	誉湖郡 8#室 3#所变主变	20	800	640	640
55156	宜兴	誉湖郡 8#室 4#所变主变	20	800	640	640
55157	宜兴	誉珑湖滨 11#室 1#所变主变	20	800	640	640
55158	宜兴	誉珑湖滨 11#室 2#所变主变	20	800	640	640
55159	宜兴	誉珑湖滨 11#室 3#所变主变	20	800	640	640
55160	宜兴	誉珑湖滨 11#室 4#所变主变	20	800	640	640
55161	宜兴	誉珑湖滨 12#室 1#所变主变	20	630	504	504
55162	宜兴	誉珑湖滨 12#室 2#所变主变	20	630	504	504

55163	宜兴	誉珑湖滨 12#室 3#所变主变	20	630	504	504
55164	宜兴	誉珑湖滨 12#室 4#所变主变	20	630	504	504
55165	宜兴	誉珑湖滨 13#室 1#所变主变	20	800	640	640
55166	宜兴	誉珑湖滨 13#室 2#所变主变	20	800	640	640
55167	宜兴	誉珑湖滨 13#室 3#所变主变	20	800	640	640
55168	宜兴	誉珑湖滨 13#室 4#所变主变	20	800	640	640
55169	市区	豫康路泵配变（融合终端）	10	400	320	320
55170	市区	元邦塑料配变	10	400	320	320
55171	宜兴	元帆桥公变（光伏并网）	10	400	307	307
55172	江阴	元房村变	10	200	59	59
55173	市区	元亨小区二配变	10	400	320	320
55174	宜兴	元家 2#公变	10	400	320	320
55175	宜兴	元家公变（光伏并网）	10	200	145	145
55176	江阴	元塘南变	10	400	320	320
55177	宜兴	元田磁性公变	10	400	262	262
55178	宜兴	元田里干 2#公变	10	200	160	160
55179	宜兴	元田里干公变（光伏并网）	10	400	232	232
55180	江阴	园庵公变	10	400	320	320
55181	市区	园林舍配变（融合终端）	10	400	320	320
55182	市区	园林舍四配变（TTU）	10	400	320	320
55183	江阴	园区 2 号变	10	250	200	200
55184	江阴	园区 4 号变	10	400	320	320
55185	江阴	园区 5#变	10	400	320	320
55186	江阴	园区 5 号变	10	315	252	252
55187	江阴	园区北变	10	400	320	320

55188	江阴	园区锻造北变	10	200	160	160
55189	江阴	园区三#变	10	400	320	320
55190	江阴	园区三友变	10	315	252	252
55191	江阴	园区植绒 2#变	10	400	266	266
55192	江阴	园区植绒变	10	400	320	320
55193	市区	园塘下二配变（光伏）	10	400	308	308
55194	市区	园塘下配变（南瑞）	10	400	320	320
55195	江阴	园艺场北变	10	400	320	320
55196	江阴	园艺场变	10	400	271	271
55197	宜兴	袁店公变	10	200	19	19
55198	宜兴	袁东公变	10	400	320	320
55199	市区	袁二配变	10	400	320	320
55200	江阴	袁家高头中变	10	400	320	320
55201	宜兴	袁家桥公变	10	400	320	320
55202	市区	袁家塘二配变	10	400	320	320
55203	市区	袁家塘配变（光伏）	10	200	78	78
55204	市区	袁家湾二	10	400	320	320
55205	市区	袁家湾七队	10	400	320	320
55206	江阴	袁家庄变	10	400	228	228
55207	市区	袁土坝配变（光伏）	10	200	149	149
55208	市区	袁巷二（光伏）	10	400	44	44
55209	市区	袁巷配变（光伏）	10	400	320	320
55210	市区	袁巷上（光伏）	10	200	63	63
55211	江阴	袁庄新村变	10	200	160	160
55212	市区	源泉小区	10	400	320	320

55213	市区	源泉新村	10	400	320	320
55214	宜兴	远程路公变	10	400	320	320
55215	宜兴	远东公寓 1#公变	10	400	320	320
55216	宜兴	远东公寓 2#公变	10	400	320	320
55217	宜兴	远东路 2#公变	10	200	160	160
55218	市区	远盛体育配变	10	400	320	320
55219	宜兴	苑坞 2#公变	10	400	320	320
55220	江阴	月城路灯 1#变	10	400	320	320
55221	江阴	月城路灯 2#变	10	200	160	160
55222	江阴	月城文化箱变主变	10	630	504	504
55223	江阴	月城徐家村变	10	400	277	277
55224	江阴	月城镇政府箱变主变	10	630	504	504
55225	江阴	月发路 3#变	10	400	320	320
55226	江阴	月发路东变	10	400	320	320
55227	江阴	月发路箱变主变	10	500	400	400
55228	宜兴	月家桥公变（光伏并网）	10	200	142	142
55229	江阴	月汽北变	10	400	320	320
55230	江阴	月山变	10	400	300	300
55231	市区	月台三	10	400	320	320
55232	市区	月溪桥配变	10	400	320	320
55233	江阴	月翔路西变	10	400	320	320
55234	市区	月秀 1 号站 T1	10	1000	800	800
55235	市区	月秀 1 号站 T3	10	1000	800	800
55236	市区	月秀 2 号站 T1	10	1000	800	800
55237	市区	月秀 2 号站 T3	10	1000	800	800

55238	市区	月秀 3 号站 T1	10	1000	800	800
55239	市区	月秀 3 号站 T2	10	1000	800	800
55240	宜兴	岳堤南苑箱变	10	630	504	504
55241	宜兴	岳堤苑 1#箱变主变	10	630	504	504
55242	宜兴	岳堤苑 2#箱变主变	10	630	504	504
55243	宜兴	岳堤苑 3#箱变主变	10	630	504	504
55244	宜兴	岳滩村公变（光伏并网）	10	400	210	210
55245	江阴	岳圩变	10	400	320	320
55246	市区	悦诚 2#站 T1	10	800	640	640
55247	市区	悦诚 2#站 T2	10	800	640	640
55248	市区	悦诚 2#站 T3	10	800	640	640
55249	市区	悦诚 2#站 T4	10	800	640	640
55250	市区	悦诚 3#站 T1	10	800	640	640
55251	市区	悦诚 3#站 T2	10	800	640	640
55252	市区	悦诚 3#站 T3	10	800	640	640
55253	市区	悦诚 3#站 T4	10	800	640	640
55254	江阴	悦港路 100#配电所 1#主变	10	630	504	504
55255	江阴	悦港路 100#配电所 2#主变	10	630	504	504
55256	江阴	悦澜花园 11#配电所 1#主变	20	630	504	504
55257	江阴	悦澜花园 11#配电所 2#主变	20	630	504	504
55258	江阴	悦澜花园 11#配电所 3#主变	20	630	504	504
55259	江阴	悦澜花园 11#配电所 4#主变	20	630	504	504
55260	江阴	悦澜花园 14#配电所 1#主变	20	800	640	640
55261	江阴	悦澜花园 14#配电所 2#主变	20	800	640	640
55262	江阴	悦澜花园 3#配电所 1#主变	20	800	640	640

55263	江阴	悦澜花园 3#配电所 2#主变	20	800	640	640
55264	江阴	悦澜花园 31#配电所 1#主变	20	630	504	504
55265	江阴	悦澜花园 31#配电所 2#主变	20	630	504	504
55266	江阴	悦澜花园 31#配电所 3#主变	20	630	504	504
55267	江阴	悦澜花园 31#配电所 4#主变	20	630	504	504
55268	宜兴	悦澜名邸 2#室 1#所变主变	10	630	504	504
55269	宜兴	悦澜名邸 2#室 2#所变主变	10	630	504	504
55270	宜兴	悦澜名邸 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
55271	宜兴	悦澜名邸 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
55272	宜兴	悦澜名邸 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
55273	宜兴	悦澜名邸 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
55274	宜兴	悦龙台 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
55275	宜兴	悦龙台 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
55276	宜兴	悦龙台 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
55277	宜兴	悦龙台 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
55278	宜兴	悦龙台 3#室 1#所变主变	10	630	504	504
55279	宜兴	悦龙台 3#室 2#所变主变	10	630	504	504
55280	宜兴	悦龙台 3#室 3#所变主变	10	630	504	504
55281	宜兴	悦龙台 3#室 4#所变主变	10	630	504	504
55282	宜兴	悦龙台 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
55283	宜兴	悦龙台 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
55284	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 1#主变	10	800	640	640
55285	江阴	悦庭花园二期 21#配电所 2#主变	10	800	640	640
55286	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 1#主变	10	800	640	640
55287	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 2#主变	10	800	640	640

55288	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 3#主变	10	800	640	640
55289	江阴	悦庭花园二期 24#配电所 4#主变	10	800	640	640
55290	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 1#主变	10	800	640	640
55291	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 2#主变	10	800	640	640
55292	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 3#主变	10	800	640	640
55293	江阴	悦庭花园一期 14#配电所 4#主变	10	800	640	640
55294	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 1#主变	10	630	504	504
55295	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 2#主变	10	630	504	504
55296	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 3#主变	10	630	504	504
55297	江阴	悦庭花园一期 7#配电所 4#主变	10	630	504	504
55298	江阴	跃进农场变	10	200	125	125
55299	宜兴	云爱教堂公变	10	400	320	320
55300	宜兴	云爱三组公变（光伏并网）	10	400	223	223
55301	宜兴	云巢北公变	10	200	160	160
55302	宜兴	云巢南公变	10	200	160	160
55303	江阴	云都变	10	400	320	320
55304	江阴	云都苑 3#箱变主变	10	630	504	504
55305	江阴	云都苑 7#箱变主变	10	630	504	504
55306	市区	云芳里配变	10	400	320	320
55307	江阴	云顾公变箱变主变	10	630	491	491
55308	宜兴	云家公变（光伏并网）	10	400	310	310
55309	江阴	云景花园 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
55310	江阴	云景花园 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
55311	江阴	云景花园 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
55312	江阴	云景花园 28#配电所 4#主变	10	800	640	640

55313	江阴	云景花园 29#配电所 1#主变	10	800	627	627
55314	江阴	云景花园 29#配电所 2#主变	10	800	640	640
55315	江阴	云景花园 29#配电所 3#主变	10	800	640	640
55316	江阴	云景花园 29#配电所 4#主变	10	800	640	640
55317	江阴	云景花园 6#配电所 1#主变	10	800	640	640
55318	江阴	云景花园 6#配电所 2#主变	10	800	640	640
55319	江阴	云景花园 6#配电所 3#主变	10	800	640	640
55320	江阴	云景花园 6#配电所 4#主变	10	800	640	640
55321	江阴	云景花园 9#配电所 1#主变	10	630	504	504
55322	江阴	云景花园 9#配电所 2#主变	10	630	504	504
55323	江阴	云景花园 9#配电所 3#主变	10	630	504	504
55324	江阴	云景花园 9#配电所 4#主变	10	630	504	504
55325	宜兴	云景台 1#站 1#所变	10	630	504	504
55326	宜兴	云景台 1#站 2#所变	10	630	504	504
55327	宜兴	云景台 1#站 3#所变	10	630	504	504
55328	宜兴	云景台 1#站 4#所变	10	630	504	504
55329	江阴	云开 1#变	10	400	320	320
55330	江阴	云开 5#变	10	400	320	320
55331	江阴	云开 6#变	10	400	320	320
55332	江阴	云开 7#变	10	400	320	320
55333	江阴	云开 8#变	10	400	320	320
55334	市区	云林三（光伏）	10	400	295	295
55335	市区	云林西（光伏）	10	400	294	294
55336	市区	云林西二变（光伏）	10	400	290	290
55337	市区	云林新村（光伏）	10	400	297	297

55338	市区	云林苑 5# 站 T2	10	800	640	640
55339	市区	云林苑 6#站 T2	10	800	640	640
55340	市区	云林苑北区站 T3	10	1250	1000	1000
55341	市区	云林苑南区 2 号站 T3*	10	1000	800	800
55342	市区	云林苑西区 1 号站 1 号主变	10	630	504	504
55343	市区	云林苑西区 1 号站 2 号主变	10	630	504	504
55344	市区	云林苑西区 2 号站 T1	10	800	640	640
55345	市区	云林苑西区 2 号站 T2	10	800	640	640
55346	市区	云林苑中区 2 号站 T1*	10	1000	800	800
55347	江阴	云麓花园 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
55348	江阴	云麓花园 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
55349	江阴	云麓花园 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
55350	江阴	云麓花园 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
55351	江阴	云麓花园 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
55352	江阴	云麓花园 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
55353	市区	云浦配变（光伏）	10	200	121	121
55354	江阴	云栖雅院 11#配电所 1#主变	10	800	640	640
55355	江阴	云栖雅院 11#配电所 2#主变	10	800	640	640
55356	江阴	云栖雅院 11#配电所 3#主变	10	800	640	640
55357	江阴	云栖雅院 11#配电所 4#主变	10	800	640	640
55358	江阴	云栖雅院 9#配电所 1#主变	10	800	640	640
55359	江阴	云栖雅院 9#配电所 2#主变	10	800	640	640
55360	市区	云庆寺二配变（光伏）	10	400	155	155
55361	市区	云庆寺配变	10	400	320	320
55362	江阴	云亭村委变	10	400	230	230

55363	江阴	云亭村委东变	10	400	286	286
55364	江阴	云亭电力北站	10	400	312	312
55365	江阴	云亭红光桥变	10	400	320	320
55366	江阴	云亭建设南站南变	10	400	320	320
55367	江阴	云亭蒋家村东变	10	250	153	153
55368	江阴	云亭敬老院东变	10	400	320	320
55369	江阴	云亭陆家村变	10	200	160	160
55370	江阴	云亭牛奶场变	10	400	320	320
55371	江阴	云亭牛奶场南变	10	400	320	320
55372	江阴	云亭七望庄变	10	400	264	264
55373	江阴	云亭前巷变	10	400	89	89
55374	江阴	云亭陶家村南变	10	400	320	320
55375	江阴	云亭陶家村中变	10	400	320	320
55376	江阴	云亭新市民 6 号变	10	400	320	320
55377	江阴	云亭巡线站箱变主变	10	630	504	504
55378	江阴	云亭云长 3#变	10	400	320	320
55379	江阴	云亭云长 4#变	10	400	320	320
55380	江阴	云亭中街北 1 号变	10	400	320	320
55381	江阴	云西桥北箱变主变	10	500	371	371
55382	宜兴	云溪路 1#公变	10	400	320	320
55383	宜兴	云溪路 2#公变	10	200	160	160
55384	宜兴	云溪路 4#公变	10	400	320	320
55385	江阴	云禧苑 638-2#配电所 1#主变	10	630	504	504
55386	江阴	云禧苑 638-2#配电所 2#主变	10	630	504	504
55387	江阴	云禧苑 638-2#配电所 3#主变	10	630	504	504

55388	江阴	云禧苑 638-2#配电所 4#主变	10	630	504	504
55389	江阴	云新 3#变	10	400	320	320
55390	江阴	云新 4#变	10	400	320	320
55391	江阴	云新 5#变	10	400	320	320
55392	江阴	云新二村 1#箱变主变	10	630	504	504
55393	江阴	云新二村 14#箱变主变	10	630	504	504
55394	江阴	云新二村 24#箱变主变	10	630	504	504
55395	江阴	云新二村 28#箱变主变	10	630	504	504
55396	江阴	云新二村 30#箱变主变	10	630	504	504
55397	江阴	云新二村 32#箱变主变	10	630	504	504
55398	江阴	云新二村 37#箱变主变	10	630	504	504
55399	江阴	云新三村 20#箱变主变	10	400	320	320
55400	江阴	云新三村 36#箱变主变	10	500	400	400
55401	江阴	云新一村 64#箱变主变	10	630	504	504
55402	江阴	云长 1#变	10	400	320	320
55403	江阴	云长 2#变	10	400	320	320
55404	江阴	云筑雅苑 25#配电所 1#主变	10	630	504	504
55405	江阴	云筑雅苑 25#配电所 2#主变	10	630	504	504
55406	江阴	云筑雅苑 25#配电所 3#主变	10	630	504	504
55407	江阴	云筑雅苑 25#配电所 4#主变	10	630	504	504
55408	江阴	云筑雅苑 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
55409	江阴	云筑雅苑 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
55410	江阴	云筑雅苑 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
55411	江阴	云筑雅苑 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
55412	市区	运东口配变（融合终端）	10	400	320	320

55413	宜兴	运东组公变	10	400	294	294
55414	市区	运河充配变	10	400	320	320
55415	市区	运河配变	10	400	320	320
55416	江阴	运河世家 245#配电所 1#主变	10	800	640	640
55417	江阴	运河世家 245#配电所 2#主变	10	800	640	640
55418	江阴	运河世家 245#配电所 3#主变	10	800	640	640
55419	江阴	运河世家 245#配电所 4#主变	10	800	640	640
55420	江阴	运河世家 253#配电所 1#主变	10	800	640	640
55421	江阴	运河世家 253#配电所 2#主变	10	800	640	640
55422	江阴	运河世家 253#配电所 3#主变	10	800	640	640
55423	江阴	运河世家 253#配电所 4#主变	10	800	640	640
55424	江阴	运河西变	10	400	297	297
55425	市区	运蓉灯配变（融合终端）	10	200	160	160
55426	市区	运输大队配变（融合终端）	10	400	320	320
55427	市区	运输站配变（融合终端）	10	200	160	160
55428	江阴	恽家村公变	10	400	244	244
55429	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
55430	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
55431	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
55432	江阴	韵湖澜山花园 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
55433	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 1#主变	10	800	640	640
55434	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 2#主变	10	800	640	640
55435	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 3#主变	10	800	640	640
55436	江阴	韵湖澜山花园 36#配电所 4#主变	10	800	640	640
55437	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 1#主变	10	800	640	640

55438	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 2#主变	10	800	640	640
55439	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 3#主变	10	800	640	640
55440	江阴	韵湖澜山花园 48#配电所 4#主变	10	800	640	640
55441	江阴	臧家头站变	10	400	320	320
55442	江阴	灶木弄变	10	400	236	236
55443	市区	造船二配变（融合终端）	10	400	320	320
55444	市区	泽凯纸业配变	10	400	320	320
55445	市区	轧钢厂(农综变)T1	10	800	640	640
55446	市区	轧辊变四	10	400	320	320
55447	江阴	闸板村变	10	400	222	222
55448	江阴	闸板南变	10	315	160	160
55449	宜兴	闸北公变	10	400	320	320
55450	江阴	闸东变	10	400	320	320
55451	江阴	闸东南变	10	400	320	320
55452	市区	闸东配变	10	400	320	320
55453	宜兴	闸口电力站 1#公变	10	400	320	320
55454	宜兴	闸口东沙滩公变	10	400	320	320
55455	宜兴	闸口南路公变	10	400	320	320
55456	宜兴	闸口吴家公变（光伏并网）	10	200	144	144
55457	宜兴	闸口永兴 3#公变	10	400	320	320
55458	宜兴	闸口幼儿园 2#公变	10	400	289	289
55459	宜兴	闸口镇东 2#箱变主变	10	630	469	469
55460	宜兴	闸口镇东箱变主变	10	630	480	480
55461	宜兴	闸上村 1#箱变主变	10	630	504	504
55462	宜兴	闸上信用社公变（光伏并网）	10	400	306	306

55463	江阴	闸西变	10	400	320	320
55464	宜兴	闸西公变	10	200	160	160
55465	宜兴	栅村枫林公变	10	200	160	160
55466	宜兴	栅村小圩公变	10	200	160	160
55467	宜兴	栅村压铸 2#公变	10	400	320	320
55468	宜兴	栅村压铸公变	10	315	252	252
55469	江阴	榨机站变	10	400	290	290
55470	江阴	榨树头变	10	400	320	320
55471	江阴	榨树下西变	10	315	219	219
55472	市区	宅基二配变	10	400	320	320
55473	宜兴	宅基公变（光伏并网）	10	200	140	140
55474	市区	宅基三配变	10	400	320	320
55475	江阴	翟家头变	10	400	290	290
55476	江阴	翟家头西变	10	400	320	320
55477	江阴	寨里西变	10	200	160	160
55478	江阴	寨门东变	10	200	160	160
55479	市区	寨门二变（光伏）	10	400	226	226
55480	市区	寨门三变（光伏）	10	400	298	298
55481	市区	寨门市镇（光伏）	10	400	250	250
55482	市区	寨张	10	400	320	320
55483	市区	寨张二变（光伏）	10	400	299	299
55484	江阴	展家村西变	10	250	190	190
55485	市区	站南配变	10	400	320	320
55486	宜兴	站前路公变（光伏并网）	10	400	313	313
55487	市区	张步桥配变	10	400	320	320

55488	市区	张村三配变（光伏）	10	200	58	58
55489	市区	张村四配变	10	400	320	320
55490	市区	张村站泵配变	10	400	320	320
55491	市区	张典桥配变	10	400	320	320
55492	江阴	张定岸箱变主变	10	630	504	504
55493	江阴	张东变	10	400	264	264
55494	市区	张东二配变（融合终端）	10	400	320	320
55495	宜兴	张渎浜公变（光伏并网）	10	200	150	150
55496	市区	张更巷三配变	10	400	320	320
55497	市区	张更巷四配变	10	400	320	320
55498	市区	张更巷旺配变（光伏）	10	200	12	12
55499	宜兴	张公车站公变	10	400	305	305
55500	宜兴	张公村部公变	10	400	320	320
55501	宜兴	张公村嵩山公变	10	400	294	294
55502	市区	张公峰泵	10	400	320	320
55503	宜兴	张公宫前 1#公变	10	400	317	317
55504	宜兴	张公红星 2#公变（光伏并网）	10	400	305	305
55505	宜兴	张公后村公变	10	400	320	320
55506	市区	张公桥乙（光伏）	10	200	157	157
55507	宜兴	张公向阳 4#公变	10	200	160	160
55508	宜兴	张公小路公变	10	400	304	304
55509	市区	张贵桥村配变	10	200	160	160
55510	江阴	张胡变	10	400	276	276
55511	江阴	张胡埭公变	10	400	320	320
55512	市区	张华二配变	10	400	320	320

55513	江阴	张家坝东变	10	200	145	145
55514	宜兴	张家坝公变	10	200	160	160
55515	江阴	张家村北变	10	400	320	320
55516	江阴	张家村变	10	200	160	160
55517	宜兴	张家村部公变（光伏并网）	10	400	276	276
55518	宜兴	张家村东公变	10	400	320	320
55519	宜兴	张家村公变	10	200	160	160
55520	宜兴	张家村西公变（光伏并网）	10	315	40	40
55521	江阴	张家埭箱变主变	10	630	504	504
55522	宜兴	张家东湾公变（光伏并网）	10	200	38	38
55523	市区	张家二配变（光伏）	10	200	10	10
55524	市区	张家贰配变	10	400	320	320
55525	市区	张家港配变（光伏）	10	200	142	142
55526	江阴	张家基 2#变	10	400	320	320
55527	江阴	张家桥东变	10	400	297	297
55528	市区	张家桥配变（融合终端）	10	400	320	320
55529	江阴	张家堂变	10	400	320	320
55530	市区	张家塘配变（光伏）	10	200	110	110
55531	江阴	张家头变	10	400	298	298
55532	江阴	张家头南变	10	400	310	310
55533	江阴	张家圩北站变	10	400	320	320
55534	江阴	张家圩变	10	315	230	230
55535	宜兴	张家圩西公变	10	200	160	160
55536	江阴	张家巷北变	10	400	285	285
55537	江阴	张家巷东变	10	400	150	150

55538	江阴	张家巷站变	10	400	268	268
55539	江阴	张九房变	10	200	160	160
55540	宜兴	张兰桥 2#公变（光伏并网）	10	200	141	141
55541	市区	张马桥二配变	10	200	160	160
55542	市区	张谬舍东门巷（光伏）	10	400	311	311
55543	市区	张缪（光伏）	10	400	285	285
55544	市区	张缪舍后配变	10	250	200	200
55545	市区	张缪舍思前圩	10	400	320	320
55546	宜兴	张母电站公变（光伏并网）	10	200	153	153
55547	市区	张姆泾泵配变（融合终端）	10	400	320	320
55548	市区	张皮桥 2（光伏）	10	200	112	112
55549	市区	张桥 2#箱变 T1（融合终端）	10	400	320	320
55550	市区	张舍	10	400	320	320
55551	市区	张舍村配变（融合终端）	10	200	160	160
55552	市区	张舍楼配变（融合终端）	10	200	160	160
55553	市区	张舍南街配变（融合终端）	10	200	160	160
55554	市区	张舍市场配变（融合终端）	10	200	160	160
55555	市区	张舍西街配变	10	400	320	320
55556	宜兴	张四房 1#公变	10	200	160	160
55557	宜兴	张四房公变	10	200	160	160
55558	市区	张塘桥村圩田湾	10	400	320	320
55559	宜兴	张五渎公变（光伏并网）	10	400	305	305
55560	宜兴	张五渎南公变	10	315	252	252
55561	市区	张西二配变（光伏）	10	400	305	305
55562	市区	张巷浜甲配变（融合终端）	10	200	160	160

55563	市区	张巷浜配变(TTU)	10	400	320	320
55564	市区	张巷浜乙配变（融合终端）	10	400	320	320
55565	市区	张巷丁配变（融合终端）	10	400	320	320
55566	市区	张巷二三配变	10	400	320	320
55567	市区	张巷二五配变（融合终端）	10	400	320	320
55568	市区	张巷六配变	10	400	320	320
55569	市区	张巷十六	10	400	320	320
55570	市区	张巷十配变	10	400	320	320
55571	市区	张巷十三配变（光伏）	10	400	304	304
55572	市区	张巷十四配变（光伏）	10	200	147	147
55573	市区	张巷十五变（光伏）	10	400	286	286
55574	市区	张巷四配变（南瑞）	10	200	160	160
55575	江阴	张巷西变	10	315	205	205
55576	市区	张巷西配变（光伏）	10	400	222	222
55577	市区	张巷新区配变	10	400	320	320
55578	宜兴	张泽教堂公变	10	400	320	320
55579	宜兴	张泽土桥 2#公变	10	400	311	311
55580	宜兴	张泽土桥村箱变主变	10	400	311	311
55581	宜兴	张泽新安公变（光伏并网）	10	400	226	226
55582	宜兴	张泽余家公变	10	400	224	224
55583	市区	张镇配变	10	400	320	320
55584	市区	张镇桥南配变	10	200	160	160
55585	江阴	张中公变	10	200	160	160
55586	宜兴	张渚茶亭快活岭公变（光伏并网）	10	200	97	97
55587	宜兴	张渚茶亭龙糠坞公变（光伏并网）	10	400	309	309

55588	宜兴	张渚茶元村公变	10	250	200	200
55589	宜兴	张渚大鹏公变	10	400	320	320
55590	宜兴	张渚东下祖山公变	10	400	303	303
55591	宜兴	张渚凤凰村委公变	10	400	320	320
55592	宜兴	张渚荷花 2#公变	10	400	320	320
55593	宜兴	张渚后墙门箱变主变（光伏并网）	10	500	371	371
55594	宜兴	张渚敬老院公变（光伏并网）	10	400	320	320
55595	宜兴	张渚林场公变	10	400	320	320
55596	宜兴	张渚南环路公变	10	400	320	320
55597	宜兴	张渚南门 2#公变（光伏并网）	10	400	314	314
55598	宜兴	张渚南门公变（光伏并网）	10	315	148	148
55599	宜兴	张渚中东山 1#箱变主变	10	630	504	504
55600	宜兴	张渚中东山 2#箱变主变	10	630	504	504
55601	江阴	张庄变	10	400	320	320
55602	市区	张庄配变（融合终端）	10	200	160	160
55603	市区	张庄巷配变	10	400	320	320
55604	市区	章更巷（光伏）	10	400	233	233
55605	江阴	章华变	10	400	278	278
55606	江阴	章家村西箱变主变	10	400	320	320
55607	江阴	章家厍变	10	400	162	162
55608	市区	章家塘（光伏）	10	200	145	145
55609	市区	章家湾三变（光伏）	10	200	143	143
55610	市区	章家湾四配变	10	200	160	160
55611	市区	章家湾五配变	10	400	320	320
55612	市区	章吕巷配变	10	400	320	320

55613	宜兴	章茂村公变（光伏并网）	10	200	116	116
55614	宜兴	章茂上埭公变	10	400	320	320
55615	市区	章巷七配变	10	400	320	320
55616	市区	章巷三变（光伏）	10	400	295	295
55617	江阴	漳浜变	10	400	205	205
55618	宜兴	漳东 2#公变	10	200	160	160
55619	宜兴	漳渎村 3#公变	10	400	320	320
55620	宜兴	漳渎花园公变	10	400	320	320
55621	宜兴	漳渎太湖 2#公变	10	200	160	160
55622	宜兴	漳南 3#公变（光伏并网）	10	400	294	294
55623	宜兴	漳南公变（光伏并网）	10	400	222	222
55624	宜兴	长安北 4#公变	10	400	235	235
55625	江阴	长安东变	10	400	320	320
55626	江阴	长安河塘变	10	400	320	320
55627	江阴	长安利伟变	10	400	320	320
55628	江阴	长安万福变	10	400	187	187
55629	江阴	长板牵变	10	400	279	279
55630	江阴	长板牵西变	10	400	320	320
55631	市区	长浜村三配变	10	400	320	320
55632	市区	长浜三配变（光伏）	10	400	270	270
55633	宜兴	长北公变	10	200	160	160
55634	江阴	长北山站变	10	200	135	135
55635	市区	长槽河配变	10	200	160	160
55636	市区	长城配变（融合终端）	10	315	252	252
55637	市区	长大厦（光伏）	10	400	241	241

55638	市区	长大厦 1	10	400	320	320
55639	江阴	长东变	10	400	281	281
55640	江阴	长东村西变	10	400	320	320
55641	市区	长房巷配变	10	400	310	310
55642	江阴	长房庄变	10	400	278	278
55643	江阴	长丰变	10	400	171	171
55644	市区	长风配变	10	400	320	320
55645	宜兴	长福村公变	10	400	320	320
55646	江阴	长福新苑 3#配电所 1#主变	10	800	640	640
55647	江阴	长福新苑 3#配电所 2#主变	10	800	640	640
55648	江阴	长福新苑 3#配电所 3#主变	10	800	640	640
55649	江阴	长福新苑 3#配电所 4#主变	10	800	640	640
55650	宜兴	长岗村部公变（光伏并网）	10	400	205	205
55651	宜兴	长岗老虎洞公变	10	200	160	160
55652	宜兴	长岗岭公变（光伏并网）	10	160	41	41
55653	宜兴	长沟公变（光伏并网）	10	200	0	0
55654	市区	长广村二配变	10	250	200	200
55655	市区	长广村配变	10	400	320	320
55656	江阴	长和新天地 10#配电所 1#主变	10	630	504	504
55657	江阴	长和新天地 10#配电所 2#主变	10	630	504	504
55658	江阴	长和新天地 10#配电所 3#主变	10	630	504	504
55659	江阴	长和新天地 10#配电所 4#主变	10	630	504	504
55660	江阴	长和馨园配电所 2#主变	10	1000	800	800
55661	江阴	长河路 1#单相变	10	50	40	40
55662	江阴	长河湾变	10	400	265	265

55663	市区	长宏色织	10	400	320	320
55664	江阴	长江花园北箱变主变	10	630	504	504
55665	江阴	长江花园南箱变主变	10	630	504	504
55666	江阴	长泾菜场变	10	400	302	302
55667	江阴	长泾村孙家巷	10	400	320	320
55668	江阴	长泾富贝东变	10	400	320	320
55669	江阴	长泾刘家桥北变	10	200	160	160
55670	江阴	长乐孔家变	10	250	82	82
55671	江阴	长乐路变	10	315	252	252
55672	宜兴	长乐路箱变主变	20	400	105	105
55673	宜兴	长乐鱼塘公变	10	400	320	320
55674	市区	长流村配变（融合终端）	10	400	320	320
55675	市区	长流排涝站泵配变	10	400	320	320
55676	江阴	长陆路变	10	400	320	320
55677	江阴	长禄变	10	400	320	320
55678	江阴	长茂变	10	400	320	320
55679	江阴	长南村北宅北变	10	200	104	104
55680	江阴	长南村谭家北变	10	200	122	122
55681	江阴	长南登家宕变	10	400	320	320
55682	宜兴	长南公变	10	400	293	293
55683	江阴	长南内南变	10	400	320	320
55684	江阴	长南四房桥变	10	400	283	283
55685	江阴	长南新村变	10	315	252	252
55686	江阴	长宁路变	10	400	267	267
55687	宜兴	长青界公变	10	200	160	160

55688	市区	长青乐园二配变	10	400	320	320
55689	市区	长青乐园配变（光伏）	10	400	320	320
55690	江阴	长青路变	10	400	320	320
55691	江阴	长青南变	10	400	320	320
55692	江阴	长青顺昌变	10	400	320	320
55693	市区	长丘头	10	200	160	160
55694	江阴	长山变基建变	10	200	160	160
55695	江阴	长山房产变	10	400	320	320
55696	宜兴	长山江古山公变（光伏并网）	10	200	94	94
55697	宜兴	长山烂塘公变	10	200	1	1
55698	江阴	长山路1号变	10	315	252	252
55699	江阴	长山南路路灯变	10	400	320	320
55700	宜兴	长山三百亩公变（光伏并网）	10	200	114	114
55701	宜兴	长山五队2#公变（光伏并网）	10	200	151	151
55702	宜兴	长山五队公变（光伏并网）	10	400	302	302
55703	江阴	长山西变	10	400	320	320
55704	宜兴	长山新民公变	10	400	292	292
55705	江阴	长山新站北变	10	400	320	320
55706	宜兴	长山组公变	10	400	320	320
55707	市区	长善坊泵配变（融合终端）	10	400	320	320
55708	市区	长善坊一配变（融合终端）	10	400	320	320
55709	江阴	长寿村变	10	400	320	320
55710	江阴	长寿电力北变	10	400	320	320
55711	江阴	长寿公安变	10	315	252	252
55712	江阴	长寿广电变	10	400	320	320

55713	江阴	长寿李家巷变	10	400	288	288
55714	江阴	长寿马路上变	10	200	141	141
55715	江阴	长寿培元箱变主变	10	400	306	306
55716	江阴	长寿沈家村变	10	400	320	320
55717	江阴	长寿汤家巷变	10	400	320	320
55718	江阴	长寿西庄变	10	400	177	177
55719	江阴	长寿新村 1#箱变	10	630	504	504
55720	江阴	长寿沿河变	10	400	308	308
55721	江阴	长寿医院变	10	315	252	252
55722	江阴	长寿赵家村变	10	400	305	305
55723	市区	长四房配变	10	400	320	320
55724	市区	长泰 12#站 T1（光伏）	10	800	640	640
55725	市区	长泰 12#站 T2（光伏）	10	800	618	618
55726	市区	长泰 2#站 T1	10	800	640	640
55727	市区	长泰 3#站 T1	10	800	640	640
55728	市区	长泰 3#站 T3	10	800	640	640
55729	市区	长泰 4#站 T1	10	800	640	640
55730	市区	长泰 4#站 T3	10	800	640	640
55731	市区	长泰 5#站 T1	10	800	640	640
55732	市区	长泰 5#站 T3	10	800	640	640
55733	市区	长塘圩村后巷配变	10	400	320	320
55734	市区	长塘圩大巷配变	10	400	320	320
55735	江阴	长小北变	10	400	320	320
55736	江阴	长新村电站变	10	400	311	311
55737	江阴	长新同悦变	10	400	320	320

55738	江阴	长新长浜变	10	250	161	161
55739	江阴	长兴变	10	315	252	252
55740	江阴	长兴东变	10	400	320	320
55741	宜兴	长兴干公变（光伏并网）	10	400	124	124
55742	市区	长沿头二配变（光伏）	10	400	300	300
55743	江阴	长阅花园 3#配电所 1#主变	10	630	504	504
55744	江阴	长阅花园 3#配电所 2#主变	10	630	504	504
55745	江阴	长阅花园 3#配电所 3#主变	10	630	504	504
55746	江阴	长阅花园 3#配电所 4#主变	10	630	504	504
55747	宜兴	长征安置 1#公变（光伏并网）	10	400	306	306
55748	宜兴	长征八组新村公变（光伏并网）	10	200	127	127
55749	宜兴	长征村公变	10	400	320	320
55750	宜兴	长征村五组公变（光伏并网）	10	400	313	313
55751	宜兴	长征龙凤公变	10	200	160	160
55752	宜兴	长征七组 2#公变（光伏并网）	10	200	152	152
55753	宜兴	长征七组公变	10	250	143	143
55754	宜兴	长征圩 2#公变	10	200	160	160
55755	宜兴	长征植物园公变	10	400	320	320
55756	市区	樟青四变	10	200	160	160
55757	市区	樟青鱼池	10	400	320	320
55758	宜兴	召圩公变（光伏并网）	10	400	249	249
55759	市区	兆丰配变	10	200	160	160
55760	江阴	赵大巷 3#变	10	400	289	289
55761	江阴	赵大巷东 2#变	10	400	277	277
55762	江阴	赵大巷东变	10	315	223	223

55763	江阴	赵宕村公变	10	400	275	275
55764	市区	赵东	10	400	320	320
55765	宜兴	赵渎公变	10	400	320	320
55766	江阴	赵港北变	10	400	320	320
55767	江阴	赵港巷变	10	400	320	320
55768	市区	赵更上配变	10	400	294	294
55769	市区	赵更上三配变（光伏）	10	200	102	102
55770	江阴	赵行头变	10	400	141	141
55771	市区	赵家浜北配变（TTU）	10	400	320	320
55772	市区	赵家旦五配变	10	400	320	320
55773	市区	赵家塘二配变	10	200	160	160
55774	市区	赵家塘三配变	10	400	320	320
55775	江阴	赵家塘西变	10	400	320	320
55776	江阴	赵介浜电站变	10	200	160	160
55777	江阴	赵介堂变	10	400	177	177
55778	市区	赵陆更上配变（光伏）	10	400	293	293
55779	宜兴	赵圩东公变（光伏并网）	10	400	260	260
55780	宜兴	赵圩中村公变	10	400	320	320
55781	市区	赵巷三配变	10	400	320	320
55782	江阴	赵巷上 2#变	10	400	240	240
55783	市区	赵巷一	10	400	320	320
55784	市区	赵袁介配变（光伏）	10	400	307	307
55785	市区	赵周浜	10	200	160	160
55786	宜兴	赵庄 1#公变	10	400	320	320
55787	宜兴	赵庄东村 2#箱变主变	10	630	504	504

55788	宜兴	肇富公变（光伏并网）	10	400	299	299
55789	宜兴	针纺 2#公变（光伏并网）	10	400	320	320
55790	市区	针织厂一配变	10	400	173	173
55791	宜兴	珍东公变	10	400	320	320
55792	宜兴	珍里公变	10	400	320	320
55793	宜兴	珍香茶场公变	10	400	320	320
55794	市区	真空管厂配变（融合终端）	10	400	320	320
55795	市区	真意堂配变	10	315	252	252
55796	市区	真裕配变	10	400	320	320
55797	宜兴	轸北公变	10	400	320	320
55798	市区	振达居配变	10	400	320	320
55799	市区	振达配变（光伏）	10	400	306	306
55800	宜兴	振东 2#公变	10	400	320	320
55801	宜兴	振华路 3#公变	10	400	320	320
55802	宜兴	振华中路公变	10	400	320	320
55803	市区	振祁路配变	10	400	251	251
55804	宜兴	振山坳 2#公变（光伏并网）	10	200	71	71
55805	宜兴	振山坳 3#公变（光伏并网）	10	200	109	109
55806	宜兴	振山坳公变（光伏并网）	10	400	286	286
55807	江阴	振新华府 2#配电所 1#主变	10	800	640	640
55808	江阴	振新华府 2#配电所 2#主变	10	800	611	611
55809	江阴	振新华府 28#配电所 1#主变	10	800	640	640
55810	江阴	振新华府 28#配电所 2#主变	10	800	640	640
55811	江阴	振新华府 28#配电所 3#主变	10	800	640	640
55812	江阴	振新华府 28#配电所 4#主变	10	800	640	640

55813	市区	振新路二配变（光伏）	10	400	279	279
55814	市区	振新路配变（融合终端）	10	400	320	320
55815	市区	振新路四变（融合终端）	10	400	320	320
55816	江阴	振新新村变	10	400	304	304
55817	市区	振兴北配变（融合终端）	10	400	320	320
55818	市区	振兴路二配变（融合终端）	10	400	320	320
55819	市区	振兴路配变（融合终端）	10	400	320	320
55820	市区	振兴路三配变	10	200	160	160
55821	宜兴	振兴南路公变	10	400	320	320
55822	宜兴	振杨路 2#公变	10	400	320	320
55823	宜兴	振业 10#楼北箱变主变	10	630	504	504
55824	宜兴	振业 2#楼西箱变	10	630	504	504
55825	宜兴	振业 20#楼南箱变	10	630	504	504
55826	宜兴	振业 20#楼西箱变	10	630	504	504
55827	宜兴	振业 30#楼北箱变主变	10	630	504	504
55828	宜兴	振业 33#楼北箱变	10	630	504	504
55829	宜兴	振业 38#楼东箱变主变	10	630	504	504
55830	宜兴	振业 39#楼东箱变主变	10	630	504	504
55831	宜兴	振业 41#楼东箱变	10	630	504	504
55832	宜兴	振业 5#楼西箱变	10	630	504	504
55833	宜兴	振业 51#楼东箱变	10	630	504	504
55834	宜兴	振业 52#楼东箱变主变	10	630	504	504
55835	宜兴	振业 56#楼东箱变	10	630	504	504
55836	宜兴	振业 7#楼西箱变	10	630	504	504
55837	宜兴	振业 8#楼西箱变	10	630	504	504

55838	市区	振壹配变（光伏）	10	400	311	311
55839	江阴	振宇箱变主变	10	630	504	504
55840	江阴	镇北路箱变主变	10	630	504	504
55841	市区	镇北徐巷上配变	10	400	320	320
55842	市区	镇北壹配变	10	400	320	320
55843	江阴	镇澄路灯变	10	400	320	320
55844	江阴	镇东变	10	250	200	200
55845	宜兴	镇东村北站箱变	10	500	400	400
55846	市区	镇东配变	10	400	320	320
55847	宜兴	镇河南公变（光伏并网）	10	400	303	303
55848	宜兴	镇河西北公变（光伏并网）	10	400	320	320
55849	宜兴	镇龙圩排涝站公变	10	200	160	160
55850	江阴	镇南小学变	10	400	320	320
55851	宜兴	镇区 10#公变	10	400	320	320
55852	宜兴	镇区 7#公变	10	400	320	320
55853	宜兴	镇区 8#箱变主变	10	630	504	504
55854	江阴	镇区北街变	10	400	309	309
55855	江阴	镇区车站 1 号箱变主变	10	500	400	400
55856	江阴	镇区电力南变	10	400	320	320
55857	江阴	镇区电力西站变	10	400	320	320
55858	江阴	镇区黄土金变	10	400	320	320
55859	江阴	镇区金龙变	10	400	320	320
55860	江阴	镇区金三角西变	10	400	320	320
55861	江阴	镇区美华变	10	400	320	320
55862	江阴	镇区汤家村变	10	400	320	320

55863	江阴	镇区湾里变	10	400	320	320
55864	江阴	镇区西弄西变	10	400	295	295
55865	宜兴	镇西路 1#公变	10	400	320	320
55866	宜兴	镇西路 2#公变	10	400	320	320
55867	宜兴	镇政府 2#箱变主变	10	630	504	504
55868	市区	镇政府二（光伏）	10	400	310	310
55869	市区	正达装潢配变	10	200	160	160
55870	江阴	正行路西变	10	400	320	320
55871	市区	正明村东二配变	10	400	320	320
55872	市区	正明路灯配变	10	400	320	320
55873	市区	正中制衣配变	10	400	320	320
55874	宜兴	证券公变箱变主变	10	500	400	400
55875	市区	郑家旦配变（融合终端）	10	400	320	320
55876	市区	郑家宕贰配变	10	400	320	320
55877	市区	郑家宕配变	10	400	320	320
55878	宜兴	郑家公变（光伏并网）	10	200	139	139
55879	江阴	郑家巷变	10	400	252	252
55880	江阴	郑泾东变	10	400	314	314
55881	江阴	郑泾公变	10	400	320	320
55882	江阴	郑泾西变	10	400	320	320
55883	市区	郑湾配变（融合终端）	10	400	320	320
55884	市区	郑巷东甲配变（融合终端）	10	200	160	160
55885	市区	郑巷二配变（融合终端）	10	200	160	160
55886	市区	郑巷新村配变（融合终端）	10	400	320	320
55887	市区	郑巷镇配变	10	400	320	320

55888	江阴	政府 1#箱变主变	10	630	504	504
55889	市区	政舍十八配变（融合终端）	10	200	160	160
55890	市区	政舍十九配变（融合终端）	10	400	320	320
55891	市区	政舍十六配变（融合终端）	10	200	160	160
55892	市区	政舍十七配变（融合终端）	10	400	320	320
55893	市区	政舍十三配变	10	200	160	160
55894	市区	政舍十四配变	10	200	160	160
55895	市区	支巷浜泵配变	10	200	160	160
55896	市区	支巷二配变	10	200	160	160
55897	宜兴	只家公变	10	400	312	312
55898	宜兴	芝果村箱变主变	10	630	504	504
55899	宜兴	芝果公变（光伏并网）	10	400	282	282
55900	江阴	知青变	10	315	252	252
55901	市区	知青场配变	10	400	320	320
55902	市区	知足桥配变（TTU）	10	200	160	160
55903	市区	织布厂二配变（光伏）	10	400	290	290
55904	市区	直街配变	10	400	320	320
55905	江阴	纸箱厂变	10	250	200	200
55906	市区	纸箱厂配变（光伏）	10	400	184	184
55907	江阴	至公东变	10	400	320	320
55908	江阴	至公南箱变主变	10	630	455	455
55909	宜兴	至溪公变（光伏并网）	10	200	46	46
55910	市区	志成电炉（融合终端）	10	200	160	160
55911	市区	志高配变	10	400	320	320
55912	宜兴	志泉备战圩公变	10	400	320	320

55913	宜兴	志泉村公变（光伏并网）	10	200	137	137
55914	宜兴	志泉楼下公变	10	200	160	160
55915	市区	志新配变	10	400	320	320
55916	市区	制板厂配变（融合终端）	10	200	160	160
55917	市区	制镜厂三配变	10	400	320	320
55918	市区	制线厂二配变（光伏）	10	400	201	201
55919	市区	制线厂三配变	10	400	320	320
55920	市区	制线厂一配变（光伏）	10	400	223	223
55921	江阴	制线东变	10	400	320	320
55922	市区	制衣厂三配变	10	200	160	160
55923	市区	制衣配变	10	400	320	320
55924	市区	制造园配变	10	400	320	320
55925	市区	质量监督配变（融合终端）	10	200	160	160
55926	宜兴	智义庄公变（光伏并网）	10	200	104	104
55927	市区	置煤浜四配变	10	400	320	320
55928	市区	置业 1#站 T1	10	1000	800	800
55929	市区	置业 1#站 T3	10	1000	800	800
55930	江阴	中北 12#公变	10	315	252	252
55931	江阴	中北 17#公变	10	400	309	309
55932	江阴	中村北变	10	400	246	246
55933	江阴	中村变	10	400	213	213
55934	市区	中村南配变（融合终端）	10	200	160	160
55935	宜兴	中村组公变	10	200	160	160
55936	市区	中荡二配变	10	400	320	320
55937	市区	中荡配变（光伏）	10	400	307	307

55938	宜兴	中东韭菜坞公变（光伏并网）	10	400	278	278
55939	宜兴	中东牛头岗公变（光伏并网）	10	400	192	192
55940	市区	中独山配变（融合终端）	10	400	320	320
55941	宜兴	中队北公变	10	200	160	160
55942	市区	中二村二配变（TTU）	10	400	320	320
55943	市区	中二村六配变（TTU）	10	400	320	320
55944	市区	中二村七配变（TTU）	10	400	320	320
55945	市区	中二村三配变（TTU）	10	400	320	320
55946	市区	中二村四配变（TTU）	10	400	320	320
55947	市区	中二村五配变（TTU）	10	400	320	320
55948	市区	中二村一配变（TTU）	10	400	320	320
55949	宜兴	中范公变	10	400	320	320
55950	江阴	中房变	10	400	216	216
55951	市区	中纺厂配变	10	400	320	320
55952	宜兴	中和公变	10	400	320	320
55953	江阴	中河变	10	400	224	224
55954	江阴	中河村委变	10	400	320	320
55955	江阴	中河东变	10	400	200	200
55956	江阴	中河西变	10	400	285	285
55957	市区	中恒汽配配变（融合终端）	10	400	320	320
55958	市区	中花苑二配变（融合终端）	10	400	320	320
55959	市区	中花苑三配变（融合终端）	10	400	320	320
55960	市区	中花苑四配变（融合终端）	10	400	320	320
55961	市区	中花苑一配变（融合终端）	10	400	320	320
55962	市区	中花苑乙配变（融合终端）	10	400	320	320

55963	江阴	中江大院配电所 1#主变	10	630	504	504
55964	市区	中蒋配变	10	400	320	320
55965	市区	中降配变	10	200	160	160
55966	江阴	中街 45 弄箱变主变	10	630	504	504
55967	江阴	中街北变	10	250	200	200
55968	市区	中街北配变	10	200	160	160
55969	江阴	中街东变	10	315	252	252
55970	市区	中街配变	10	200	160	160
55971	江阴	中街配电所 1#主变	10	1000	800	800
55972	市区	中街一配变	10	400	320	320
55973	市区	中李庄配变	10	400	257	257
55974	宜兴	中里西 2#公变（光伏并网）	10	200	132	132
55975	宜兴	中里西公变	10	400	290	290
55976	市区	中联二配变	10	400	320	320
55977	市区	中联二三配变	10	400	320	320
55978	市区	中联二五配变	10	400	320	320
55979	市区	中联九配变	10	400	320	320
55980	市区	中联配变	10	400	320	320
55981	市区	中联三二配变	10	400	320	320
55982	市区	中联三配变	10	400	320	320
55983	市区	中联十八配变	10	400	320	320
55984	市区	中联十二配变	10	400	320	320
55985	市区	中联十配变	10	400	320	320
55986	市区	中联十七配变	10	400	320	320
55987	市区	中联十三配变	10	400	320	320

55988	市区	中联十四配变	10	400	320	320
55989	市区	中联十五配变	10	400	320	320
55990	市区	中联十一配变	10	400	320	320
55991	市区	中联四配变	10	400	320	320
55992	市区	中联五配变	10	400	320	320
55993	市区	中龙潭二配变（融合终端）	10	200	160	160
55994	江阴	中隆变	10	400	288	288
55995	江阴	中隆南变	10	400	320	320
55996	市区	中路生态配变	10	400	320	320
55997	宜兴	中南电站公变（光伏并网）	10	400	282	282
55998	市区	中南东配变	10	400	320	320
55999	市区	中南二配变（融合终端）	10	400	320	320
56000	市区	中南路甲配变（融合终端）	10	200	160	160
56001	市区	中南路乙配变（融合终端）	10	400	320	320
56002	市区	中南农科配变（融合终端）	10	200	160	160
56003	市区	中南商场配变（融合终端）	10	400	320	320
56004	市区	中南十六配变	10	400	320	320
56005	市区	中南十四配变	10	400	320	320
56006	市区	中南十五配变	10	400	320	320
56007	市区	中南西配变（TTU）	10	400	320	320
56008	市区	中派北配变（融合终端）	10	200	160	160
56009	市区	中派所配变（TTU）	10	400	320	320
56010	市区	中鹏西配变	10	400	320	320
56011	市区	中片配变（光伏）	10	200	137	137
56012	市区	中桥二村二配变（TTU）	10	200	160	160

56013	市区	中桥二村一配变（TTU）	10	400	320	320
56014	市区	中桥二配变（TTU）	10	200	160	160
56015	市区	中桥三配变（TTU）	10	400	320	320
56016	市区	中桥四配变（TTU）	10	400	320	320
56017	市区	中桥新配变（TTU）	10	200	160	160
56018	市区	中桥一配变（TTU）	10	315	252	252
56019	市区	中三二配变	10	400	320	320
56020	市区	中三九配变	10	400	320	320
56021	市区	中三三配变	10	200	160	160
56022	市区	中三四配变	10	400	320	320
56023	市区	中三一配变	10	400	320	320
56024	江阴	中山 6#单相变	10	80	64	64
56025	江阴	中山 8#变	10	400	320	320
56026	江阴	中塑变	10	400	320	320
56027	宜兴	中孙家塘公变	10	200	160	160
56028	宜兴	中堂 1#站 1#所变	20	1000	800	800
56029	宜兴	中堂 1#站 2#所变	20	1000	800	800
56030	宜兴	中堂 1#站 3#所变	20	1000	800	800
56031	宜兴	中堂 1#站 4#所变	20	800	640	640
56032	宜兴	中堂 2#站 1#所变	20	1000	800	800
56033	宜兴	中堂 2#站 3#所变	20	800	640	640
56034	市区	中堂 2#站 T2（光伏）	10	800	640	640
56035	江阴	中天北箱变主变	10	630	504	504
56036	江阴	中天南箱变主变	10	630	504	504
56037	市区	中湾配变	10	200	160	160

56038	市区	中圩村一配变	10	400	320	320
56039	宜兴	中圩公变（光伏并网）	10	400	310	310
56040	宜兴	中下村公变	10	400	320	320
56041	市区	中巷（三）	10	200	160	160
56042	市区	中巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
56043	市区	中巷交配变	10	400	306	306
56044	宜兴	中巷路灯公变	10	400	320	320
56045	宜兴	中巷南站公变	10	400	320	320
56046	宜兴	中巷桥北公变	10	400	320	320
56047	宜兴	中巷桥东 2#公变	10	400	320	320
56048	宜兴	中巷深井公变	10	200	160	160
56049	市区	中巷十二配变	10	400	320	320
56050	市区	中巷十配变（光伏）	10	400	295	295
56051	市区	中巷十一配变	10	200	160	160
56052	市区	中巷四配变	10	400	320	320
56053	市区	中巷五配变	10	400	320	320
56054	宜兴	中巷夏家公变	10	400	10	10
56055	市区	中巷乙配变	10	400	320	320
56056	宜兴	中心 2#公变	10	400	320	320
56057	市区	中心菜场南	10	400	320	320
56058	江阴	中心村 7#箱变主变	10	630	504	504
56059	宜兴	中心村花园公变	10	400	320	320
56060	宜兴	中心公变	10	400	320	320
56061	市区	中心街二配变	10	400	320	320
56062	江阴	中心南变	10	400	320	320

56063	江阴	中心寺箱变主变	10	630	504	504
56064	宜兴	中心圩东排涝站公变（光伏并网）	10	200	134	134
56065	市区	中心巷	10	400	320	320
56066	宜兴	中心小区 5#公变	10	400	320	320
56067	宜兴	中心小区 6#公变	10	400	320	320
56068	宜兴	中心小学 2#公变	10	400	320	320
56069	市区	中心小学二配变（光伏）	10	400	298	298
56070	市区	中心小学七	10	400	320	320
56071	市区	中心小学四配变	10	315	252	252
56072	宜兴	中鑫商务广场 1#室 1#所变主变	10	630	504	504
56073	宜兴	中鑫商务广场 1#室 2#所变主变	10	630	504	504
56074	宜兴	中鑫商务广场 1#室 3#所变主变	10	630	504	504
56075	宜兴	中鑫商务广场 1#室 4#所变主变	10	630	504	504
56076	宜兴	中兴二村 1#箱变	10	630	504	504
56077	宜兴	中兴二村 2#箱变	10	630	504	504
56078	宜兴	中兴二村 3#箱变主变	10	630	504	504
56079	宜兴	中兴二村 4#箱变主变	10	630	504	504
56080	宜兴	中兴公变	10	315	252	252
56081	宜兴	中兴家园 5#箱变主变	10	630	504	504
56082	市区	中兴配变	10	400	320	320
56083	宜兴	中兴新村 1#箱变主变	10	500	400	400
56084	宜兴	中兴新村 2#箱变主变	10	500	400	400
56085	宜兴	中兴新村 3#箱变主变	10	500	400	400
56086	宜兴	中兴新村 4#箱变主变	10	500	400	400
56087	宜兴	中兴新村 5#箱变主变	10	500	400	400

56088	市区	中兴压铸配变	10	400	320	320
56089	宜兴	中宿公变	10	250	149	149
56090	宜兴	中学公变（光伏并网）	10	400	313	313
56091	市区	中学家舍配变	10	200	160	160
56092	市区	中学七配变	10	400	320	320
56093	市区	中学五配变	10	400	320	320
56094	市区	中亚彩印	10	400	320	320
56095	宜兴	中阳河南公变	10	400	162	162
56096	宜兴	中窑公变	10	400	320	320
56097	市区	中窑配变	10	400	320	320
56098	市区	中窑四配变	10	400	320	320
56099	宜兴	中元袁福圩公变	10	400	320	320
56100	宜兴	中袁八组箱变主变（光伏并网）	10	630	496	496
56101	宜兴	中袁二组公变（光伏并网）	10	315	242	242
56102	宜兴	中袁六组箱变主变	10	400	320	320
56103	宜兴	中袁路 1#箱变主变	10	400	320	320
56104	宜兴	中袁路 2#箱变主变	10	400	320	320
56105	宜兴	中袁路 3#箱变主变	10	400	289	289
56106	宜兴	中袁一组 2#公变	10	400	320	320
56107	宜兴	中袁一组公变（光伏并网）	10	400	300	300
56108	市区	中宅二配变	10	400	320	320
56109	市区	中转家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
56110	江阴	中转西变	10	400	320	320
56111	江阴	中庄变	10	400	32	32
56112	宜兴	中庄圩公变	10	400	320	320

56113	宜兴	中淮渎公变	10	400	112	112
56114	江阴	忠巷西箱变主变	10	630	504	504
56115	江阴	忠巷中变	10	315	252	252
56116	江阴	钟蔡家堂变	10	400	320	320
56117	宜兴	钟溪沟南公变（光伏并网）	10	400	293	293
56118	宜兴	钟溪下塘 3#公变	10	400	320	320
56119	宜兴	钟溪庄前公变（光伏并网）	10	400	232	232
56120	宜兴	蠡斯巷 2#公变	10	400	320	320
56121	宜兴	蠡斯巷公变	10	400	320	320
56122	江阴	种子场排涝站变	10	250	173	173
56123	宜兴	仲家公变（光伏并网）	10	200	131	131
56124	江阴	仲家巷中变	10	400	269	269
56125	江阴	仲巷东北变	10	315	252	252
56126	江阴	仲巷中变	10	200	148	148
56127	市区	众驰（融合终端）	10	400	320	320
56128	市区	重点处配变（融合终端）	10	200	160	160
56129	市区	重楼 2#箱变 T1（光伏）	10	630	495	495
56130	市区	重庆路二配变	10	400	320	320
56131	宜兴	周东公变	10	400	294	294
56132	市区	周东一配变	10	400	295	295
56133	江阴	周东庄东箱变主变	10	630	420	420
56134	江阴	周东庄西变	10	200	147	147
56135	江阴	周港巷郎变	10	400	320	320
56136	市区	周更巷三配变	10	200	160	160
56137	市区	周更巷四配变	10	400	320	320

56138	宜兴	周公公变（光伏并网）	10	200	97	97
56139	江阴	周海北变	10	400	320	320
56140	江阴	周海村变	10	200	160	160
56141	江阴	周海南变	10	250	200	200
56142	市区	周后二配变（光伏）	10	400	288	288
56143	市区	周基头配变	10	250	168	168
56144	宜兴	周家 2#公变（光伏并网）	10	400	152	152
56145	宜兴	周家浜北公变	10	400	298	298
56146	宜兴	周家浜南公变	10	400	320	320
56147	江阴	周家村东 1#变	10	400	320	320
56148	江阴	周家村西变	10	400	320	320
56149	宜兴	周家村西公变	10	400	320	320
56150	江阴	周家宕	10	400	297	297
56151	江阴	周家店北变	10	400	296	296
56152	江阴	周家港南变	10	400	320	320
56153	江阴	周家基 4#变	10	400	320	320
56154	江阴	周家降南变	10	400	204	204
56155	市区	周家角配变	10	400	320	320
56156	市区	周家角三配变	10	200	160	160
56157	宜兴	周家桥 2#公变	10	400	320	320
56158	宜兴	周家桥箱变	10	500	400	400
56159	市区	周家塘二配变（光伏）	10	400	303	303
56160	江阴	周家头变	10	400	320	320
56161	江阴	周家头中变	10	400	320	320
56162	江阴	周家湾西变	10	200	160	160

56163	宜兴	周家小窑 2#箱变主变	10	500	400	400
56164	宜兴	周家小窑 3#箱变主变	10	500	400	400
56165	江阴	周江站变	10	400	320	320
56166	市区	周介角	10	400	320	320
56167	市区	周介巷二配变（光伏）	10	400	259	259
56168	市区	周介巷三配变	10	400	320	320
56169	江阴	周介宅基变	10	400	320	320
56170	市区	周泾塘配变	10	400	296	296
56171	江阴	周南公变	10	400	163	163
56172	江阴	周南花苑四村 16#箱变主变	10	500	400	400
56173	江阴	周南花苑四村 36#箱变主变	10	630	504	504
56174	江阴	周南西变	10	400	320	320
56175	江阴	周前村公变	10	400	320	320
56176	宜兴	周前公变	10	400	320	320
56177	市区	周前巷配变	10	400	320	320
56178	江阴	周钱巷站	10	400	209	209
56179	宜兴	周桥头公变	10	200	88	88
56180	市区	周三房二配变	10	400	320	320
56181	市区	周三房三配变	10	400	320	320
56182	江阴	周山路变	10	400	320	320
56183	宜兴	周师公变	10	200	160	160
56184	宜兴	周墅村公变	10	400	320	320
56185	宜兴	周墅大河闸公变	10	400	320	320
56186	宜兴	周墅公变	10	400	320	320
56187	宜兴	周墅古南公变	10	200	160	160

56188	宜兴	周墅线港南 2#公变	10	400	320	320
56189	宜兴	周铁北塘公变	10	400	320	320
56190	宜兴	周铁朝阳公变	10	315	252	252
56191	宜兴	周铁村委公变	10	400	320	320
56192	宜兴	周铁村西公变（光伏并网）	10	400	313	313
56193	宜兴	周铁港北公变	10	200	160	160
56194	宜兴	周铁洪湖公变	10	200	160	160
56195	宜兴	周铁李家公变	10	400	254	254
56196	宜兴	周铁芦家 1#公变	10	400	320	320
56197	宜兴	周铁马家公变	10	400	320	320
56198	宜兴	周铁南塘北公变（光伏并网）	10	400	306	306
56199	宜兴	周铁南塘箱变主变	10	500	400	400
56200	宜兴	周铁任家公变	10	400	311	311
56201	宜兴	周铁三洞桥公变	10	400	320	320
56202	宜兴	周铁桑场公变	10	400	320	320
56203	宜兴	周铁湾里公变（光伏并网）	10	200	143	143
56204	宜兴	周铁溪南公变（光伏并网）	10	400	255	255
56205	宜兴	周铁新渎公变	10	400	247	247
56206	宜兴	周铁杨家公变	10	200	160	160
56207	宜兴	周铁中巷公变	10	200	160	160
56208	宜兴	周铁庄前公变	10	400	320	320
56209	江阴	周团村变	10	400	320	320
56210	江阴	周王家变	10	400	137	137
56211	市区	周西二配变	10	400	320	320
56212	市区	周西三配变	10	400	320	320

56213	市区	周巷(七)	10	400	320	320
56214	市区	周巷二十配变	10	200	160	160
56215	市区	周巷九配变	10	400	320	320
56216	市区	周巷六配变	10	400	320	320
56217	江阴	周巷上 2#变	10	400	320	320
56218	市区	周巷上配变	10	400	320	320
56219	市区	周巷十四配变（光伏）	10	400	288	288
56220	市区	周巷四配变	10	400	320	320
56221	市区	周巷西二配变	10	400	320	320
56222	市区	周巷西配变（光伏）	10	315	230	230
56223	市区	周巷乙贰配变	10	400	320	320
56224	市区	周新东路配变	10	200	160	160
56225	宜兴	周沿公变	10	400	320	320
56226	江阴	周月变	10	400	270	270
56227	市区	周枕路一配变	10	400	320	320
56228	市区	周中配变	10	400	320	320
56229	江阴	周中箱变主变	10	630	504	504
56230	江阴	周庄村沈家巷变	10	400	320	320
56231	江阴	周庄村汤家巷变	10	400	241	241
56232	江阴	周庄村新农村 17#箱变主变	10	630	504	504
56233	江阴	周庄村张家巷变	10	400	320	320
56234	江阴	周庄村张家巷南变	10	400	320	320
56235	江阴	周庄东方红变	10	400	320	320
56236	江阴	周庄芙蓉变	10	200	160	160
56237	江阴	周庄公安变	10	400	320	320

56238	江阴	周庄广电 2#箱变主变	10	630	504	504
56239	江阴	周庄南房巷东变	10	400	320	320
56240	市区	周庄配变（光伏）	10	400	297	297
56241	江阴	周庄青化巷西变	10	400	305	305
56242	江阴	周庄砂山大道中变	10	400	320	320
56243	江阴	周庄头变	10	400	269	269
56244	江阴	周庄圩变	10	400	320	320
56245	江阴	周庄新庄上变	10	400	50	50
56246	江阴	周庄袁家巷变	10	400	320	320
56247	江阴	周庄张家巷变	10	400	320	320
56248	江阴	周庄中学变	10	250	165	165
56249	市区	轴承厂二配变	10	400	320	320
56250	宜兴	朱北公变	10	400	320	320
56251	市区	朱北配变（光伏）	10	400	241	241
56252	江阴	朱朝东变	10	400	180	180
56253	市区	朱村头二配变（光伏）	10	200	87	87
56254	市区	朱村头配变（光伏）	10	400	259	259
56255	宜兴	朱东公变	10	400	256	256
56256	宜兴	朱渎村 3#公变（光伏并网）	10	400	304	304
56257	宜兴	朱渎村公变（光伏并网）	10	400	238	238
56258	市区	朱更配变	10	200	160	160
56259	市区	朱更上二变	10	400	320	320
56260	市区	朱更上三	10	400	320	320
56261	市区	朱更上一配变（光伏）	10	200	148	148
56262	市区	朱更巷配变	10	200	160	160

56263	江阴	朱家 2#变	10	400	320	320
56264	江阴	朱家坝东变	10	400	278	278
56265	江阴	朱家坝花园 37#配电所 1#主变	10	630	504	504
56266	江阴	朱家坝花园 37#配电所 2#主变	10	630	504	504
56267	江阴	朱家坝花园 37#配电所 3#主变	10	630	504	504
56268	江阴	朱家坝花园 37#配电所 4#主变	10	630	504	504
56269	江阴	朱家坝西变	10	400	320	320
56270	江阴	朱家丹变	10	400	320	320
56271	江阴	朱家宕 1#箱变主变	10	400	320	320
56272	江阴	朱家宕 2#箱变主变	10	630	504	504
56273	江阴	朱家宕 3#箱变主变	10	400	320	320
56274	江阴	朱家宕 4#箱变主变	10	630	504	504
56275	宜兴	朱家东 2#公变	10	400	320	320
56276	宜兴	朱家东公变	10	315	252	252
56277	江阴	朱家尖变	10	250	43	43
56278	市区	朱家绛（融合终端）	10	400	320	320
56279	江阴	朱家流变	10	400	320	320
56280	江阴	朱家庙北变	10	400	207	207
56281	市区	朱家塘（光伏）	10	400	288	288
56282	市区	朱家塘二配变	10	200	160	160
56283	市区	朱家塘三配变（光伏）	10	200	140	140
56284	江阴	朱家湾北变	10	400	320	320
56285	市区	朱家湾五配变	10	400	320	320
56286	宜兴	朱家圩 1#公变	10	400	320	320
56287	宜兴	朱家圩公变	10	200	160	160

56288	江阴	朱家巷变	10	400	217	217
56289	江阴	朱家巷东变	10	400	252	252
56290	市区	朱家巷二配变（光伏）	10	200	148	148
56291	江阴	朱家巷南变	10	400	320	320
56292	市区	朱家巷三配变	10	200	160	160
56293	江阴	朱家巷西变	10	400	289	289
56294	江阴	朱家巷中变	10	200	129	129
56295	市区	朱家一配变	10	400	320	320
56296	江阴	朱家住基中变	10	400	320	320
56297	江阴	朱家庄东变	10	400	320	320
56298	宜兴	朱家组公变	10	400	320	320
56299	江阴	朱蒋巷 2#变	10	400	320	320
56300	江阴	朱蒋巷东变	10	400	320	320
56301	江阴	朱蒋巷西 2#变	10	400	320	320
56302	市区	朱角边甲配变（融合终端）	10	400	320	320
56303	市区	朱介坝配变	10	400	320	320
56304	市区	朱宽桥配变（融合终端）	10	200	160	160
56305	市区	朱桥头配变	10	200	160	160
56306	市区	朱青庄东配变	10	400	320	320
56307	市区	朱青庄配变（光伏）	10	400	303	303
56308	市区	朱潭巷二配变	10	400	320	320
56309	市区	朱潭巷配变（光伏）	10	400	299	299
56310	市区	朱潭巷三配变	10	400	320	320
56311	宜兴	朱渭村 3#公变	10	400	259	259
56312	宜兴	朱渭抗排 2#公变	10	160	128	128

56313	宜兴	朱渭排涝 2#公变（光伏并网）	10	400	221	221
56314	宜兴	朱渭排涝公变（光伏并网）	10	400	277	277
56315	宜兴	朱渭朱家公变（光伏并网）	10	160	102	102
56316	市区	朱巷丙配变（融合终端）	10	200	160	160
56317	市区	朱巷东配变	10	400	320	320
56318	市区	朱巷二配变	10	400	320	320
56319	市区	朱巷后配变	10	400	320	320
56320	市区	朱巷厚桥配变（光伏）	10	400	289	289
56321	市区	朱巷南配变	10	400	320	320
56322	市区	朱巷配变（TTU）	10	200	160	160
56323	市区	朱巷七配变（光伏）	10	400	301	301
56324	市区	朱巷桥配变	10	400	320	320
56325	市区	朱巷上配变	10	400	320	320
56326	市区	朱巷十五配变	10	400	320	320
56327	市区	朱巷西场上配变（光伏）	10	400	294	294
56328	市区	朱巷线 1#箱变 T1	10	630	504	504
56329	市区	朱巷新宅基二配变（光伏）	10	400	260	260
56330	市区	朱巷新宅基配变（光伏）	10	200	146	146
56331	市区	朱圆配变	10	400	320	320
56332	江阴	朱庄村变	10	400	0	0
56333	宜兴	珠墩 2#公变	10	200	160	160
56334	宜兴	珠墩 3#公变（光伏并网）	10	200	100	100
56335	宜兴	珠花园公变（光伏并网）	10	200	145	145
56336	宜兴	珠潭村公变（光伏并网）	10	400	151	151
56337	宜兴	珠潭后村公变（光伏并网）	10	200	28	28

56338	宜兴	珠园 2#公变（光伏并网）	10	200	120	120
56339	宜兴	珠园公变	10	400	304	304
56340	市区	诸更上二配变	10	200	147	147
56341	市区	诸家桥丙配变（融合终端）	10	400	320	320
56342	市区	诸家线#3 箱变 T1	10	630	504	504
56343	宜兴	诸桥大村公变	10	400	320	320
56344	宜兴	诸桥许家公变	10	400	320	320
56345	市区	诸肆配变	10	400	320	320
56346	市区	诸巷六配变	10	400	320	320
56347	市区	诸巷配变	10	200	160	160
56348	市区	诸巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
56349	市区	诸巷西配变	10	400	320	320
56350	市区	诸巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
56351	市区	猪场三配变	10	200	160	160
56352	宜兴	竹海 2#箱变	10	400	320	320
56353	宜兴	竹海岭上 1#站 1#所变	10	630	504	504
56354	宜兴	竹海岭上 1#站 2#所变	10	630	504	504
56355	宜兴	竹海岭上 1#站 3#所变	10	630	504	504
56356	宜兴	竹海岭上 1#站 4#所变	10	630	504	504
56357	宜兴	竹海岭上 3#室 1#所变	10	800	640	640
56358	宜兴	竹海岭上 3#室 2#所变	10	800	640	640
56359	宜兴	竹海岭上 3#室 3#所变	10	800	640	640
56360	宜兴	竹海岭上 3#室 4#所变	10	800	640	640
56361	宜兴	竹海岭上 4#站 1#所变主变	10	800	640	640
56362	宜兴	竹海岭上 4#站 2#所变主变	10	800	640	640

56363	宜兴	竹海岭上 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
56364	宜兴	竹海岭上 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
56365	宜兴	竹海岭上 5#室 3#所变主变	10	800	640	640
56366	宜兴	竹海岭上 5#室 4#所变主变	10	800	640	640
56367	宜兴	竹海西村 2#公变	10	400	254	254
56368	宜兴	竹海新区 1#公变（光伏并网）	10	400	302	302
56369	宜兴	竹海新区 7#公变	10	400	314	314
56370	宜兴	竹胶板厂 1#公变	10	400	320	320
56371	宜兴	竹胶板厂 2#公变	10	400	320	320
56372	宜兴	竹胶板厂 3#公变	10	400	320	320
56373	宜兴	竹舍东 2#公变	10	400	301	301
56374	宜兴	竹舍东公变（光伏并网）	10	400	296	296
56375	宜兴	竹舍河西 3#公变	10	400	320	320
56376	宜兴	竹舍河西公变（光伏并网）	10	200	131	131
56377	宜兴	竹舍王家 2#公变	10	200	160	160
56378	宜兴	竹舍王家公变（光伏并网）	10	200	148	148
56379	宜兴	竹舍西 2#公变	10	400	320	320
56380	宜兴	竹舍杨家公变	10	400	310	310
56381	宜兴	竹塘公变	10	400	320	320
56382	宜兴	竹雨轩 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
56383	宜兴	竹雨轩 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
56384	宜兴	竹雨轩 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
56385	宜兴	竹雨轩 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
56386	宜兴	竹雨轩 4#室 1#所变主变	10	630	504	504
56387	宜兴	竹雨轩 4#室 2#所变主变	10	630	504	504

56388	宜兴	竹雨轩 4#室 3#所变主变	10	630	504	504
56389	宜兴	竹雨轩 4#室 4#所变主变	10	630	504	504
56390	市区	竹园里配变（融合终端）	10	400	320	320
56391	市区	竹园配变（融合终端）	10	400	320	320
56392	市区	竹苑箱变 T1	10	630	504	504
56393	宜兴	竺西 1#箱变	10	400	320	320
56394	宜兴	竺西 4#公变	10	250	200	200
56395	宜兴	竺隐溪院 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
56396	宜兴	竺隐溪院 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
56397	宜兴	竺隐溪院 3#室 1#所变主变	10	800	640	640
56398	宜兴	竺隐溪院 3#室 2#所变主变	10	800	640	640
56399	宜兴	竺隐溪院 4#室 1#所变主变	10	800	640	640
56400	宜兴	竺隐溪院 4#室 2#所变主变	10	800	640	640
56401	宜兴	竺隐溪院 5#室 1#所变主变	10	800	640	640
56402	宜兴	竺隐溪院 5#室 2#所变主变	10	800	640	640
56403	宜兴	渚东茶亭公变	10	200	160	160
56404	宜兴	渚东小桥 2#公变（光伏并网）	10	400	314	314
56405	宜兴	渚东新桥公变	10	400	320	320
56406	市区	助船居	10	200	160	160
56407	江阴	住基北变	10	400	320	320
56408	市区	住基里配变	10	400	320	320
56409	市区	住阳配变	10	200	160	160
56410	市区	住友家甲配变（融合终端）	10	400	320	320
56411	市区	住友家乙配变（融合终端）	10	400	320	320
56412	江阴	祝华北变	10	400	253	253

56413	江阴	祝璜路路灯变	10	400	320	320
56414	市区	祝家旦配变（融合终端）	10	400	320	320
56415	宜兴	祝科里 2#公变	10	400	320	320
56416	宜兴	祝科里公变	10	200	60	60
56417	宜兴	祝陵村 1#箱变主变	10	630	483	483
56418	宜兴	祝陵村 2#箱变主变	10	630	504	504
56419	宜兴	祝陵村公变（光伏并网）	10	400	268	268
56420	宜兴	祝陵路北公变（光伏并网）	10	400	283	283
56421	宜兴	祝陵桃园公变	10	200	160	160
56422	宜兴	祝塘 2#公变	10	400	298	298
56423	宜兴	祝塘浜公变	10	400	320	320
56424	江阴	祝塘地税变	10	400	320	320
56425	宜兴	祝塘电站公变	10	200	91	91
56426	江阴	祝塘东庄南变	10	200	160	160
56427	江阴	祝塘东庄巷变	10	400	147	147
56428	江阴	祝塘杜家巷变	10	315	56	56
56429	宜兴	祝塘公变（光伏并网）	10	200	123	123
56430	江阴	祝塘环南路东变	10	250	200	200
56431	江阴	祝塘孟家堂变	10	400	34	34
56432	江阴	祝塘钱家湾东变	10	250	200	200
56433	江阴	祝塘邱家变	10	200	73	73
56434	江阴	祝塘塑料厂变	10	400	295	295
56435	江阴	祝塘王家巷变	10	400	147	147
56436	江阴	祝塘吴家基变	10	400	288	288
56437	江阴	祝塘新北变	10	400	320	320

56438	江阴	祝塘张家坝变	10	400	65	65
56439	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 1#主变	10	800	640	640
56440	江阴	祝塘镇人民南路 1#配电所 2#主变	10	800	640	640
56441	江阴	祝塘中学变	10	400	320	320
56442	江阴	祝文路 3#变	10	160	128	128
56443	市区	祝巷三配变	10	400	320	320
56444	市区	祝巷一配变	10	400	320	320
56445	市区	铸件（光伏）	10	400	283	283
56446	江阴	筑塘变	10	160	128	128
56447	市区	箸坞里	10	400	320	320
56448	市区	砖厂配变	10	400	320	320
56449	市区	砖瓦厂六配变	10	400	320	320
56450	市区	砖瓦厂七配变	10	400	320	320
56451	宜兴	转盘坳公变	10	400	320	320
56452	宜兴	转山头 2#公变	10	400	320	320
56453	宜兴	转山头 3#公变	10	200	160	160
56454	江阴	庄北 2#变	10	250	42	42
56455	江阴	庄北变	10	400	182	182
56456	宜兴	庄北站公变	10	400	300	300
56457	宜兴	庄村电站公变	10	200	160	160
56458	宜兴	庄村公变	10	400	246	246
56459	宜兴	庄东公变	10	400	320	320
56460	市区	庄贰配变（融合终端）	10	400	320	320
56461	市区	庄工业配变（融合终端）	10	400	320	320
56462	市区	庄后二配变	10	400	320	320

56463	市区	庄基浜甲配变	10	400	320	320
56464	江阴	庄基南变	10	200	160	160
56465	宜兴	庄家 2#公变	10	200	160	160
56466	江阴	庄家村变	10	400	248	248
56467	宜兴	庄家荡 2#公变	10	400	273	273
56468	江阴	庄家东变	10	250	200	200
56469	宜兴	庄家渎港公变	10	200	160	160
56470	市区	庄甲里配变（融合终端）	10	400	320	320
56471	市区	庄稼一配变	10	400	320	320
56472	市区	庄里九配变（光伏）	10	400	307	307
56473	市区	庄里六配变	10	400	320	320
56474	市区	庄里十一配变	10	400	320	320
56475	宜兴	庄里组 2#公变	10	400	320	320
56476	宜兴	庄里组南公变	10	400	320	320
56477	宜兴	庄林公变	10	400	320	320
56478	宜兴	庄幕公变	10	400	320	320
56479	宜兴	庄南南公变	10	200	160	160
56480	市区	庄前泵配变（融合终端）	10	200	160	160
56481	市区	庄前村旁配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
56482	市区	庄前村配变（TTU）（需删除）	10	400	320	320
56483	市区	庄前二村丙配变（融合终端）	10	200	160	160
56484	市区	庄前二村丁配变（融合终端）	10	400	320	320
56485	市区	庄前二村甲配变（融合终端）	10	400	320	320
56486	市区	庄前二村戊配变（融合终端）	10	400	320	320
56487	市区	庄前二村乙配变（融合终端）	10	400	320	320

56488	市区	庄前贰配变（融合终端）	10	400	320	320
56489	市区	庄前叁配变（融合终端）	10	400	320	320
56490	市区	庄前五配变（融合终端）	10	400	320	320
56491	市区	庄前新巷配变（融合终端）	10	400	320	320
56492	市区	庄桥村	10	400	320	320
56493	市区	庄桥小区	10	400	320	320
56494	市区	庄桥小区二变（光伏）	10	400	313	313
56495	市区	庄桥小区五配变（光伏）	10	400	320	320
56496	市区	庄上二变（光伏）	10	200	142	142
56497	江阴	庄上南变	10	400	320	320
56498	市区	庄上三变（光伏）	10	400	260	260
56499	市区	庄上四配变（光伏）	10	315	231	231
56500	市区	庄湾二配变	10	400	320	320
56501	江阴	庄西变	10	200	67	67
56502	宜兴	庄西站 1#公变	10	400	320	320
56503	宜兴	庄西站 2#公变	10	400	320	320
56504	宜兴	庄西站 3#公变	10	400	320	320
56505	宜兴	庄巷公变（光伏并网）	10	400	301	301
56506	市区	庄壹二配变（融合终端）	10	400	320	320
56507	宜兴	庄余背公变（光伏并网）	10	200	58	58
56508	宜兴	庄只公变	10	315	252	252
56509	宜兴	装枪公变（光伏并网）	10	200	143	143
56510	市区	装卸配变	10	200	160	160
56511	市区	子文配变	10	200	160	160
56512	市区	梓旺二配变	10	400	320	320

56513	市区	梓旺富村配变	10	400	320	320
56514	市区	梓旺一配变	10	400	320	320
56515	宜兴	紫渎桥公变（光伏并网）	10	400	308	308
56516	宜兴	紫金城 2#箱变主变	10	630	504	504
56517	宜兴	紫金城箱变主变	10	630	504	504
56518	江阴	紫金花园 183#箱变主变	10	630	504	504
56519	江阴	紫金花园 87#箱变主变	10	630	504	504
56520	市区	紫金机器配变	10	400	320	320
56521	宜兴	紫京 1#站 3#所变	10	800	640	640
56522	宜兴	紫荆小区 1#箱变主变	10	630	504	504
56523	宜兴	紫郡东府 2#室 1#所变	20	800	640	640
56524	宜兴	紫郡东府 2#室 2#所变	20	800	640	640
56525	宜兴	紫郡东府 2#室 3#所变	20	800	640	640
56526	宜兴	紫郡东府 2#室 4#所变	20	800	640	640
56527	宜兴	紫郡东府 3#室 1#所变主变	20	800	640	640
56528	宜兴	紫郡东府 3#室 2#所变主变	20	800	640	640
56529	宜兴	紫郡东府 3#室 3#所变主变	20	800	640	640
56530	宜兴	紫郡东府 3#室 4#所变主变	20	800	640	640
56531	宜兴	紫郡东府 5#室 1#所变	20	800	640	640
56532	宜兴	紫郡东府 5#室 2#所变	20	800	640	640
56533	宜兴	紫郡东府 5#室 3#所变	20	800	640	640
56534	宜兴	紫郡东府 5#室 4#所变	20	800	640	640
56535	宜兴	紫砂花园公变	10	400	320	320
56536	宜兴	紫砂小区公变	10	200	160	160
56537	市区	紫汀苑站 T1	10	1250	1000	1000

56538	宜兴	紫微苑 1#公变	10	400	320	320
56539	宜兴	紫微苑 2#公变	10	400	320	320
56540	宜兴	紫霞排涝公变	10	200	160	160
56541	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 1#所变主变	10	800	640	640
56542	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 2#所变主变	10	800	640	640
56543	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 3#所变主变	10	800	640	640
56544	宜兴	紫煊宸尚花园 1#站 4#所变主变	10	800	640	640
56545	宜兴	紫琰府 2#室 1#所变主变	10	800	640	640
56546	宜兴	紫琰府 2#室 2#所变主变	10	800	640	640
56547	宜兴	紫琰府 2#室 3#所变主变	10	800	640	640
56548	宜兴	紫琰府 2#室 4#所变主变	10	800	640	640
56549	江阴	紫悦花苑 34#配电所 1#主变	10	800	640	640
56550	江阴	紫悦花苑 34#配电所 2#主变	10	800	640	640
56551	江阴	紫悦花苑 34#配电所 3#主变	10	800	640	640
56552	江阴	紫悦花苑 34#配电所 4#主变	10	800	640	640
56553	江阴	紫悦花苑 40#配电所 1#主变	10	800	640	640
56554	江阴	紫悦花苑 40#配电所 2#主变	10	800	640	640
56555	江阴	紫悦花苑 52#配电所 1#主变	10	800	640	640
56556	江阴	紫悦花苑 52#配电所 2#主变	10	800	640	640
56557	江阴	紫悦花苑 52#配电所 3#主变	10	800	640	640
56558	江阴	紫悦花苑 52#配电所 4#主变	10	800	640	640
56559	江阴	紫运一村 3#配 1#主变	10	630	504	504
56560	江阴	紫运一村 3#配 2#主变	10	630	504	504
56561	江阴	紫运一村 3#配 3#主变	10	630	504	504
56562	江阴	紫运一村 3#配 4#主变	10	630	504	504

56563	江阴	紫运一村 7#配 1#主变	10	630	504	504
56564	江阴	紫运一村 7#配 2#主变	10	630	504	504
56565	江阴	紫运一村 7#配 3#主变	10	630	504	504
56566	江阴	紫运一村 7#配 4#主变	10	630	504	504
56567	江阴	自来水厂北变	10	400	320	320
56568	市区	自来水厂十	10	200	160	160
56569	江阴	自配厂变	10	400	320	320
56570	江阴	自由街 1#变	10	400	320	320
56571	江阴	自由街南 2#变	10	400	320	320
56572	宜兴	宗家边公变（光伏并网）	10	400	281	281
56573	宜兴	宗家村公变	10	400	320	320
56574	宜兴	宗家西公变	10	400	320	320
56575	江阴	宗言村殷家庄西变	10	400	320	320
56576	江阴	宗言南箱变主变	10	630	504	504
56577	江阴	宗言箱变主变	10	630	504	504
56578	江阴	宗言中箱变主变	10	630	504	504
56579	江阴	综利公变	10	400	320	320
56580	市区	综治中心	10	400	320	320
56581	市区	总表二配变	10	400	320	320
56582	宜兴	总厂宿舍箱变主变	10	400	320	320
56583	宜兴	总兴圩公变	10	200	160	160
56584	市区	总休二配变（融合终端）	10	200	160	160
56585	市区	总休家舍配变（融合终端）	10	400	320	320
56586	市区	纵横物流配变	10	400	320	320
56587	市区	邹村丙配变（融合终端）	10	200	160	160

56588	市区	邹更上二配变	10	400	320	320
56589	宜兴	邹家北公变	10	400	320	320
56590	江阴	邹家丹变	10	400	210	210
56591	市区	邹家桥	10	400	320	320
56592	江阴	邹家头变	10	400	320	320
56593	市区	邹介里配变（光伏）	10	200	97	97
56594	江阴	邹南变	10	400	280	280
56595	市区	邹南配变（融合终端）	10	200	160	160
56596	市区	邹巷北配变（融合终端）	10	400	320	320
56597	市区	邹巷甲配变（融合终端）	10	400	320	320
56598	市区	邹巷配变（融合终端）	10	400	320	320
56599	市区	邹巷三配变（融合终端）	10	400	320	320
56600	市区	邹巷乙配变（融合终端）	10	400	320	320
56601	市区	走马岗配变	10	200	160	160
56602	江阴	钻石广场配电所 1#主变	10	800	640	640
56603	江阴	钻石广场配电所 2#主变	10	800	640	640
56604	江阴	钻石广场配电所 3#主变	10	800	640	640
56605	江阴	钻石广场配电所 4#主变	10	800	640	640
56606	江阴	嘴角村站变	10	200	112	112
56607	市区	醉香园配变（融合终端）	10	400	320	320
56608	市区	左家桥	10	400	320	320
56609	宜兴	座庄电站公变（光伏并网）	10	100	67	67
56610	宜兴	座庄公变	10	400	320	320
56611	宜兴	座庄供电所 10#公变	10	200	160	160
56612	宜兴	座庄供电所 11#公变	10	400	320	320

56613	宜兴	座庄农场 1#公变	10	400	303	303
56614	宜兴	座庄圩北公变	10	200	144	144
56615	宜兴	座庄圩公变（光伏并网）	10	315	221	221

表 2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	江阴	PMS_北山南变	10	200	本级设备容量受限
2	江阴	PMS_仓储南变	10	400	本级设备容量受限
3	江阴	PMS_草荡小站	10	200	本级设备容量受限
4	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
5	江阴	PMS_大河头南变	10	160	本级设备容量受限
6	宜兴	PMS_东城组 1#公变	10	200	本级设备容量受限
7	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
8	江阴	PMS_河口变	10	400	本级设备容量受限
9	宜兴	PMS_后黄庄公变	10	200	本级设备容量受限
10	江阴	PMS_环西新变	10	200	本级设备容量受限
11	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	本级设备容量受限
12	江阴	PMS_李家角变	10	200	本级设备容量受限
13	宜兴	PMS_马家 2#公变	10	200	本级设备容量受限

14	江阴	PMS_南缪村变	10	200	本级设备容量受限
15	宜兴	PMS_千西公变	10	200	本级设备容量受限
16	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
17	江阴	PMS_施家村变	10	200	本级设备容量受限
18	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
19	江阴	PMS_水湾里变	10	400	本级设备容量受限
20	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
21	江阴	PMS_西石变	10	200	本级设备容量受限
22	宜兴	PMS_西渚陈家公变	10	100	本级设备容量受限
23	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
24	江阴	PMS_夏村变	10	200	本级设备容量受限
25	江阴	PMS_新桥变	10	200	本级设备容量受限
26	江阴	PMS_徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
27	江阴	PMS_颜家变	10	400	本级设备容量受限
28	宜兴	PMS_油车公变	10	200	本级设备容量受限
29	江阴	PMS_张家巷西变	10	200	本级设备容量受限
30	江阴	大金家巷变	10	315	本级设备容量受限
31	江阴	季庄北变	10	400	本级设备容量受限
32	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
33	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限

34	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
35	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
36	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
37	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限
38	江阴	峭岐种子场变	10	200	本级设备容量受限
39	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
40	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
41	宜兴	上干 1#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
42	江阴	沈巷北变	10	400	本级设备容量受限
43	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
44	江阴	潭家村东变	10	400	本级设备容量受限
45	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
46	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
47	宜兴	王力公变	10	200	本级设备容量受限
48	江阴	巷头上变	10	400	本级设备容量受限
49	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
50	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
51	宜兴	长沟公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
52	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限

表 3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量（kVA）	受限原因
1	江阴	PMS_北山南变	10	200	本级设备容量受限
2	江阴	PMS_仓储南变	10	400	本级设备容量受限
3	江阴	PMS_草荡小站	10	200	本级设备容量受限
4	江阴	PMS_承西桥东变	10	400	本级设备容量受限
5	江阴	PMS_大河头南变	10	160	本级设备容量受限
6	宜兴	PMS_东城组 1#公变	10	200	本级设备容量受限
7	江阴	PMS_东林庄家巷变	10	400	本级设备容量受限
8	江阴	PMS_河口变	10	400	本级设备容量受限
9	宜兴	PMS_后黄庄公变	10	200	本级设备容量受限
10	江阴	PMS_环西新变	10	200	本级设备容量受限
11	宜兴	PMS_浪圩村公变	10	315	本级设备容量受限
12	江阴	PMS_李家角变	10	200	本级设备容量受限
13	宜兴	PMS_马家 2#公变	10	200	本级设备容量受限
14	江阴	PMS_南缪村变	10	200	本级设备容量受限
15	宜兴	PMS_千西公变	10	200	本级设备容量受限
16	宜兴	PMS_三坛北公变	10	200	本级设备容量受限
17	江阴	PMS_施家村变	10	200	本级设备容量受限

18	宜兴	PMS_双墩组公变	10	200	本级设备容量受限
19	江阴	PMS_水湾里变	10	400	本级设备容量受限
20	江阴	PMS_苏市菜场变	10	315	本级设备容量受限
21	江阴	PMS_西石变	10	200	本级设备容量受限
22	宜兴	PMS_西渚陈家公变	10	100	本级设备容量受限
23	宜兴	PMS_下西庄公变	10	200	本级设备容量受限
24	江阴	PMS_夏村变	10	200	本级设备容量受限
25	江阴	PMS_新桥变	10	200	本级设备容量受限
26	江阴	PMS_徐家基南变	10	200	本级设备容量受限
27	江阴	PMS_颜家变	10	400	本级设备容量受限
28	宜兴	PMS_油车公变	10	200	本级设备容量受限
29	江阴	PMS_张家巷西变	10	200	本级设备容量受限
30	江阴	大金家巷变	10	315	本级设备容量受限
31	江阴	季庄北变	10	400	本级设备容量受限
32	江阴	江东二村变	10	400	本级设备容量受限
33	江阴	蒋家桥新区变	10	400	本级设备容量受限
34	市区	陆家弄村配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
35	市区	孟家桥配变（光伏）	10	200	本级设备容量受限
36	市区	南达石化配变	10	200	本级设备容量受限
37	江阴	南国桥南变	10	400	本级设备容量受限

38	江阴	峭岐种子场变	10	200	本级设备容量受限
39	江阴	青鱼塘变	10	400	本级设备容量受限
40	江阴	三房巷吴家巷变	10	400	本级设备容量受限
41	宜兴	上干 1#公变（光伏并网）	10	400	本级设备容量受限
42	江阴	沈巷北变	10	400	本级设备容量受限
43	市区	世帮机械配变	10	400	本级设备容量受限
44	江阴	潭家村东变	10	400	本级设备容量受限
45	江阴	陶新变	10	400	本级设备容量受限
46	江阴	汪东变	10	400	本级设备容量受限
47	宜兴	王力公变	10	200	本级设备容量受限
48	江阴	巷头上变	10	400	本级设备容量受限
49	江阴	新区 2#变	10	400	本级设备容量受限
50	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
51	宜兴	长沟公变（光伏并网）	10	200	本级设备容量受限
52	江阴	朱庄村变	10	400	本级设备容量受限